



Fiery XF 7.1

© 2019 Electronics For Imaging, Inc. Les Informations juridiques rédigées pour ce produit s'appliquent au contenu du présent document.

18 janvier 2019

Sommaire

Aperçu de la Command WorkStation Fiery	11
Supports d'apprentissage	11
Vue tâches	12
Commandes de gestion des tâches dans les files d'attente	13
Icônes de la barre d'outils	13
Recherche de tâches	14
Job Editor	15
Server Manager	15
Maintenance du système	16
Configuration de la Command WorkStation	17
Connexion à plusieurs serveurs Fiery	17
Supprimer un serveur Fiery	17
Ajout d'imprimantes	17
FAST DRIVE	18
Configuration d'une imprimante réseau	19
Configuration d'une imprimante connectée via USB	19
Configuration pour sortie d'impression sur fichier	19
Support et flux de production	20
Configurer le support	20
Configuration des flux de production	21
Configuration des comptes utilisateur	26
Connexion à la Command WorkStation	27
Se déconnecter de la Command WorkStation	28
Importation de tâches	29
Importation de tâches directement dans Vue tâches	29
Traiter automatiquement les tâches à l'importation	30
Hot Folders et imprimantes virtuelles	30
Configurer les Hot Folders	31
Configurer les imprimantes virtuelles	32
Fiery XF Universal Driver	32
Installation de la Universal Driver	33
Ouvrir une session sur Universal Driver et imprimer	33

Paramètres de Universal Driver	34
Configuration des paramètres d'impression	35
Démarrage de l'imprimante	35
Annulation du traitement des tâches	36
Imprimer tâches séparées	36
Tâches PostScript et PDF	37
Basculement vers une autre presse numérique	37
Détection des tâches EPS	38
Définir un délai pour la détection des tâches EPS ou modifier la résolution d'entrée.	38
Séparation in-RIP	39
Définissez comment la Command WorkStation traite les informations in-RIP	39
Définitions des zones de page	40
Spécifier une zone de page	40
Espace de couleurs de travail	41
Application d'un espace de couleurs de travail	41
Surimpression dans les tâches composites	41
Simuler la surimpression dans les tâches composites	42
Gérer les polices non incorporées dans les tâches PDF	42
Ignorer l'espace colorimétrique de fusion de transparence dans les tâches PDF	42
Chargement des tâches PDF multi-pages en tant que pages uniques	43
Modification de tâches	44
Rotation d'une tâche	44
Faire pivoter des tâches pour réduire la consommation des supports	44
Retourner une tâche	44
Redimensionner une tâche	45
Aligner une tâche sur la feuille	45
Rogner une tâche	46
Annuler les modifications de tâches	46
Enregistrer les paramètres de tâche en tant que flux de production	47
Aides visuelles	47
Changer l'unité de mesure	48
Zoom avant	48
Activation de l'alignement	48
Définition des coordonnées des règles	49
Utilisation des guides	49

Affichage des aides visuelles	49
Étiquette de tâche	50
Créer ou modifier des étiquettes de tâche	50
Réaligner l'étiquette d'une tâche	51
Ajuster la taille de l'étiquette de tâche	51
Barres de contrôle	52
Sélectionner une barre de contrôle	52
Créer une bande de contrôle dynamique	53
Imprimer l'appellation de la tâche sur deux lignes	53
Imbrication	55
Imbriquer toutes les tâches	55
Forcer l'impression des imbrications	56
Imbriquer des tâches sélectionnées	56
Ajouter, retirer ou supprimer des tâches imbriquées	57
Cloner des tâches imbriquées	57
Renommer les imbrications	57
Agencer les tâches imbriquées	57
Aligner les tâches imbriquées sur la feuille	58
Modifier les tâches imbriquées	58
Redimensionner les tâches imbriquées	59
Verrouiller les tâches imbriquées dans une position fixe sur la feuille	59
Ajouter des marges autour des tâches imbriquées	60
Imprimer des pages sélectionnées d'un PDF multipage	60
Morcellements	61
Création de morcellements	61
Création de mosaïques avec une superposition	62
Impression de mosaïques avec une zone d'encollage	63
Redimensionnement de mosaïques	63
Faire pivoter les mosaïques dans une tâche de morcellement	64
Verrouillage des bords de mosaïque dans une position fixe	64
Fusion ou division des mosaïques	64
Affichage et enregistrement d'une prévisualisation de morcellement	65
Fractionnement des mosaïques pour l'impression	65
Modifications de dernière minute des tâches de morcellement	66

Apporter des modifications de dernière minute aux mosaïques individuelles	66
Copie en répétition	67
Création d'une copie en répétition	67
Modification d'une copie en répétition	68
Fusion de tâches	69
Créer un flux de production pour la fusion automatique de tâches	69
Fusionner manuellement des tâches	70
Outils de calibrage et de profilage	71
Démarrer Color Tools	71
Étalonnage d'imprimante	71
Procédure de calibrage standard	72
Procédure de calibrage avancé	80
Optimisation de l'imprimante	89
Définir les paramètres d'optimisation du profil de support	89
Créer un fichier d'optimisation L*a*b*	91
Sélection d'un fichier d'optimisation L*a*b*	91
Profile Connector	92
Connecter ou modifier un fichier de calibrage dans Profile Connector	92
Application d'un fichier de calibrage ou d'un profil de liaison	93
Recalibrage de l'imprimante	94
Recalibrer l'imprimante par mesure	94
Ajuster les limites d'encre de 100 % au fichier de calibrage de référence	95
Effectuer le recalibrage de l'imprimante	96
Correction visuelle et compensation de plaque	96
Effectuer des corrections de couleurs visuelles	97
Profils de supports tiers	99
Création d'un profil de support à l'aide de logiciels de création de profils tiers	99
Implémentation de profils de supports tiers	100
Régler les propriétés des couleurs	101
Ajuster des couleurs de tâche	101
Forcer l'utilisation d'une encre 100 % noire	102
Augmenter la saturation des couleurs	102
Convertir en niveaux de gris	103

Tons directs dans Job Editor	105
Définition des tons directs pour une tâche chargée	105
Sélection d'un tableau de tons directs	106
Sélection et modification d'un tableau des tons directs pour une tâche chargée	106
Impression de tâches avec des tons directs non définis	107
Inclusion ou exclusion des tons directs	107
Modification de la séquence des encres	108
Spécification de la priorité de recherche des noms des tons directs	108
Forcer Command WorkStation à utiliser le profil source	109
Sélection de la bibliothèque de tons directs PANTONE PLUS	110
Suppression des tableaux de tons directs	110
Tons directs dans Color Editor	112
Démarrer Color Editor	112
Ajouter un nouveau tableau de tons directs	113
Gérer les conflits de dénomination lors de l'importation de couleurs d'accompagnement	113
Boutons du Color Editor	114
Fonctionnalités Color Editor	114
Sélectionner les préférences dans Color Editor	115
Ajouter ou dupliquer des couleurs d'accompagnement	117
Définir les couleurs d'accompagnement en tons unis	118
Ajouter des dégradés de couleur à une couleur d'accompagnement	119
Affecter une couleur d'accompagnement à un canal d'encre d'imprimante	119
Pour créer une couleur d'accompagnement alias	120
Vérifier et améliorer la précision de couleur des couleurs d'accompagnement	120
Convertir les couleurs d'accompagnement L*a*b* dans l'espace colorimétrique de l'imprimante	121
Vérifier l'exactitude des couleurs d'accompagnement L*a*b*	121
Créer un fichier d'optimisation des couleurs d'accompagnement.	122
Variations de couleurs d'accompagnement	123
Créer des variations de couleurs d'accompagnement	123
Imprimer un nuancier	125
Rechercher des couleurs d'accompagnement	125
Rechercher et renommer des couleurs d'accompagnement personnalisées	125
Attribuer des tables de couleurs d'accompagnement à des flux de production	126
Vérification des couleurs.	127
Configuration de Command WorkStation pour la vérification des couleurs	127

Jeux de données de caractérisation	129
Préréglages de tolérances	131
Épreuve conforme à la norme ISO 12647-7	132
Vérifier la cohérence des couleurs dans la Command WorkStation	132
Optimiser les résultats de la vérification	133
Démarrez Verifier et sélectionnez l'appareil de mesure	134
Configuration de Verifier pour la vérification des couleurs	134
Vérifier la cohérence des couleurs dans Verifier	136
Résultats de la vérification	137
Imprimer les résultats de la vérification	140
Homogénéité des couleurs sur des sites distants	140
Créer des conteneurs distants	141
Obtenir l'homogénéité des couleurs sur des sites distants	141
Options de finition	143
Configurer les repères de coupe et les repères Fotoba	143
Configurer les repères pour œillets	144
Cut Server	145
Installation de la Cut Server	146
Configuration de la Cut Server	146
Configurer la Command WorkStation pour Cut Server	147
Configurer un appareil d'impression-coupe ou un outil de coupe	147
Contours de découpe	148
Configurer des contours de découpe pour les tâches chargées	148
Configurer les préréglages de contour de découpe	149
Imprimer des tâches avec des contours de découpe	151
Exclure les contours de découpe de la sortie	152
Supprimer les repères de contour visibles de l'impression	152
Amélioration de la qualité d'impression	153
Désactivation du RIP et de l'impression à la volée	153
Augmentation de la résolution RIP	154
Désactiver l'impression bidirectionnelle	154
Pour ajuster la longueur des tâches imprimées	154
Ajuster la taille des tâches imprimées	155
Simulation des caractéristiques d'impression	155
Simulation des conditions de lumière	156
Configurer le lissage dynamique	157

Augmentation de la vitesse d'impression	159
Activation du RIP et impression à la volée	159
Réduction de la résolution RIP	160
Activer l'impression bidirectionnelle	160
Augmentation du nombre de presses numériques Adobe	160
Sélection du FAST RIP	161
Configurer l'équilibrage de charge	161
Communication bidirectionnelle	163
Communication bidirectionnelle avec les imprimantes EFI	163
Imprimantes VUTEK d'EFI	164
Imprimantes Reggiani EFI	166
Imprimantes Matan EFI	169
Imprimantes grand format EFI	173
Imprimantes EFI Jetrion	174
Communication bidirectionnelle avec l'impression MIS	176
Tâches JDF dans la Command WorkStation	176
Activer la communication bidirectionnelle	177
Utiliser une base de données de supports d'impression MIS dans la Command WorkStation	177
Afficher les informations sur les tâches JDF	178
Gestion de la Command WorkStation	179
Fiery Server Control	179
Afficher l'icône Fiery Server Control	180
Mises à jour logicielles	180
Téléchargement et installation de profils de supports	181
Gestion des licences	182
Configurer les services Windows	182
Déplacement des dossiers de profil et des dossiers système	183
Démarrer Fiery Server Control avec Windows	183
Sauvegarde du système	183
Création d'une sauvegarde système	184
Restauration d'une sauvegarde système	184
Environnements	184
Créer un environnement	185
Restaurer un environnement	185
Ranger les fichiers de tâches	185

Supprimer immédiatement les fichiers de tâches	186
Supprimer les fichiers de tâches une fois qu'un critère spécifié est satisfait	187
Téléchargement de fichiers depuis une source externe	187
Création des paramètres régionaux	188
Assistance technique EFI	189
Contacteur le service d'assistance régionale d'EFI	189

Aperçu de la Command WorkStation Fiery

La Command WorkStation Fiery est l'interface utilisateur de gestion des tâches d'impression pour les serveurs Fiery.

L'interface utilisateur est particulièrement adaptée au type de serveur Fiery auquel vous vous connectez. Chaque version de la Command WorkStation permet d'accéder à un ensemble de fonctions. Ce document décrit l'utilisation de la Command WorkStation si vous êtes connecté à un serveur Fiery XF.

Avec la Command WorkStation, vous pouvez vous connecter à plusieurs serveurs Fiery et gérer les tâches de façon centralisée.

Vous pouvez utiliser Command WorkStation pour effectuer des tâches associées à la production et à l'épreuve, telles que :

- Mise à l'échelle, rotation, retournement
- Impression collective de plusieurs tâches sous forme d'imbrication
- Impression de tâches surdimensionnées sous forme de mosaïques pour assemblage
- Gestion des tons directs
- Vérification de la précision des couleurs de vos impressions

Command WorkStation dispose de certaines fonctions en option. Elles sont toutes expliquées dans cette documentation utilisateur. Toutefois, ces fonctions en option sont uniquement affichées dans la Command WorkStation si vous possédez une licence appropriée.

En outre, EFI propose plusieurs autres types de documents que vous pouvez télécharger afin de tirer le meilleur parti de votre logiciel.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Supports d'apprentissage

EFI propose plusieurs types de supports d'apprentissage sous forme de vidéos et de documents afin de vous aider à obtenir le maximum de votre logiciel.

- Vidéos

EFI fournit un ensemble complet de vidéos didactiques et pratiques conçues pour vous fournir toutes les informations dont vous aurez besoin pour fonctionner correctement votre système. Les cours commençant par les principes de base et vont jusqu'aux rubriques d'experts. Vous trouverez des liens directs vers de nombreuses vidéos dans cette aide en ligne. Vous trouverez également une liste complète de toutes les vidéos disponibles sur learning.efi.com. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour rechercher des vidéos sur n'importe quel sujet choisi.
- Documentation

Les types de documents suivants sont disponibles pour le téléchargement depuis le site Web [EFI](#) :

- Documents utilisateur (Guide de démarrage rapide, manuel de l'utilisateur, articles pratiques sur des fonctions logicielles spécifiques)
- Documents techniques (notes de mise à jour, configuration système, tableaux de fonctionnalités, etc.)
- Base de connaissances (articles pratiques généraux sur la gestion des couleurs, les options logicielles, les flux de production)
- Descriptions des pilotes d'imprimante

Vue tâches

Vue tâches affiche tous les serveurs Fiery connectés et les tâches d'impression à un seul et même endroit. Il vous permet de préparer des tâches pour impression, d'afficher une prévisualisation de la tâche et un résumé des paramètres de la tâche ; il dispose en outre d'un outil de recherche.

Remarque : Si vous venez de vous connecter à votre premier serveur Fiery XF, vous devez commencer par la configuration de votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de démarrage rapide*.

Vue tâches comporte les éléments suivants :

- Barre latérale : affiche la navigation des boutons pour les écrans suivants (du haut, sous le logo Fiery) : Accueil, Vue tâches (cette fenêtre) et Applications et ressources.
- Serveurs : affiche une liste des serveurs connectés, des imprimantes et des files d'attente des tâches. Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour vous connecter à des serveurs Fiery supplémentaires. Cliquez sur Serveur > Server Manager pour configurer les imprimantes, le flux de production et le support, et ajouter des utilisateurs.
- Statut de la tâche : donne un aperçu des tâches en cours de traitement ou d'impression.
- Rechercher, Vues et filtres : permet de localiser rapidement les tâches en fonction de tous les critères affichés dans les colonnes de tâches. La recherche avancée détecte les tâches en fonction de critères multiples. Vous pouvez enregistrer des filtres de recherche personnalisés et modifier l'affichage de la fenêtre pour afficher les miniatures de vos tâches.
- Liste des tâches : affiche toutes les tâches pour la file d'attente sélectionnée, vue personnalisée ou filtre. Faites un clic droit sur un titre de colonne pour personnaliser les informations affichées sur la tâche. Faites un clic droit sur une tâche pour accéder aux commandes d'impression, ou de gestion, ou pour afficher les détails de la consommation d'encre et de support. Double-cliquez sur une tâche pour ouvrir Job Editor et définir des paramètres de tâche.
- Aperçu de la tâche : permet d'afficher le contenu (miniature) d'une tâche sélectionnée. L'aperçu affiche le contenu d'entrée uniquement et n'est pas mis à jour si vous effectuez des modifications de mise en page ou de couleurs dans Job Editor.
- Résumé de la tâche : fournit des détails sur une tâche sélectionnée. Cliquez sur l'icône crayon pour modifier le nombre de copies.
- Configuration du support : affiche les paramètres des supports sélectionnés. Vous pouvez appliquer un support différent à une tâche sélectionnée en cliquant sur Modifier. Ce paramètre peut être très utile, par exemple si vous souhaitez passer à une autre résolution de sortie à la dernière minute.

Commandes de gestion des tâches dans les files d'attente

Vous pouvez accéder aux commandes pour une tâche qui s'affiche dans les files En attente, En cours de traitement ou Imprimées de Vue tâches.

Vous pouvez afficher les commandes suivantes en cliquant avec le bouton droit sur une tâche dans une file d'attente ou en cliquant sur le menu Actions

le fichier	Permet d'imprimer une tâche sélectionnée.
Imprimer et couper	Envoie une tâche sélectionnée vers un appareil d'impression-coupe ou un outil de coupe.
Supprimer :	Permet de supprimer une tâche sélectionnée.
Traiter et attendre	Traite une tâche sélectionnée depuis les listes En attente ou Imprimées et les place dans la file En attente.
Aperçu	Met à jour l'aperçu, une fois que vous avez modifié la tâche dans Job Editor
Editer	Permet d'ouvrir Job Editor pour définir les paramètres de la tâche avant l'impression.
Nouvelle imbrication	Crée une imbrication à partir d'une ou plusieurs tâches sélectionnées.
Copier vers l'imprimante	Copie une tâche dans la file d'attente d'une autre imprimante du même modèle. L'imprimante de destination doit être pré-configurée dans Command WorkStation. Dans le cas contraire, elle n'est pas affichée dans la liste Copier vers l'imprimante.
Transférer vers l'imprimante	Déplace une tâche vers la file d'attente d'une autre imprimante du même modèle. L'imprimante de destination doit être pré-configurée dans Command WorkStation. Dans le cas contraire, elle n'est pas affichée dans la liste Transférer vers l'imprimante.
Détails de la tâche	Permet d'ouvrir la fenêtre de Détails de la tâche , qui affiche les détails de l'encre, les détails des supports et les temps impression des tâches. Applicable uniquement si votre imprimante prend en charge la communication bidirectionnelle.
Annuler	Annule les tâches sélectionnées. S'applique uniquement aux tâches encore affichées dans les files d'attente Traitement et Impression.

Icônes de la barre d'outils

La barre d'outils de Vue tâches comprend des icônes pour l'importation, l'impression et la suppression des tâches, ainsi que pour le lancement des options disponibles.

Importer	Ouvre la fenêtre Sélectionner les fichiers à importer.
-----------------	--

Nouvelle imbrication	Crée une imbrication d'une ou plusieurs tâches sélectionnées.
Imprimer	Permet d'imprimer une tâche sélectionnée.
Imprimer et couper	Envoie une tâche sélectionnée vers un appareil d'impression-coupe ou un outil de coupe.
Supprimer	Permet de supprimer une tâche sélectionnée.
Color Tools	Démarre Color Tools, un outil pour créer et modifier tous les types de profils.
Color Editor	Démarre Color Editor, un programme permettant de définir, mesurer et modifier les tons direct.
Verifier	Démarre Verifier, un outil pour vérifier l'homogénéité des couleurs en comparant les valeurs de couleurs mesurées avec une référence.

Remarque : Certains outils sont disponibles uniquement si vous possédez une licence appropriée.

Recherche de tâches

Recherchez et localisez des tâches sur un serveur Fiery connecté en utilisant des paramètres tels que le nom du fichier, l'utilisateur ou la date.

La fonction de recherche vous permet de trouver rapidement des tâches sur le serveur Fiery actuellement sélectionné. Ceci fait partie de la barre d'outils de Vue tâches et s'applique aux tâches dans l'affichage actuel. Vous pouvez rechercher des tâches dans les queues En attente, Traitement en cours, Impression en cours, Impression en cours ou Impression terminée.

Vous pouvez rechercher des tâches en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Recherche de tâches simple - Pour effectuer une recherche simple du contenu pour toutes les colonnes dans l'affichage actuel, même si les colonnes n'apparaissent pas à l'écran (en raison de la barre de défilement), utilisez le champ Rechercher. Par exemple, si vous saisissez « Photo », vous pouvez trouver des tâches ayant « Photo » dans leur nom et des tâches imprimées sur un support photo.
- Recherche de tâches avancée - Pour lancer une recherche avec plusieurs critères simultanément, cliquez sur la flèche en regard de l'icône Loupe et sélectionnez Recherche avancée. La fenêtre de recherche avancée affiche l'ensemble de colonnes actuel et vous permet de rechercher différents mots dans des colonnes différentes.

Recherche d'une tâche simple

Vous pouvez utiliser le champ Rechercher dans n'importe quel affichage pour rechercher des tâches. Lorsque vous passez d'un affichage à l'autre, les critères de recherche précédents sont effacés.

- 1 Saisissez vos critères de recherche dans le champ Rechercher .
- 2 Appuyez sur ENTRÉE ou sur l'icône de la loupe.

Le mot de recherche n'est pas sensible à la casse.

La recherche est effectuée dans toutes les colonnes dans l'affichage actuel, même si les colonnes n'apparaissent pas à l'écran (en raison de la barre de défilement).

Lorsque vous avez effectué une recherche, vous pouvez effacer les critères de recherche actuels en cliquant sur Effacer ou en optant pour un autre affichage.

Recherche d'une tâche avancée

Vous pouvez utiliser la fonction Recherche avancée pour lancer une recherche sur critères multiples simultanément dans l'affichage actuel.

- 1 Cliquez sur la flèche en regard de l'icône Loupe et sélectionnez Recherche avancée.
- 2 Saisissez vos critères de recherche pour des colonnes spécifiques, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez enregistrer une vue qui affiche toutes les tâches de toutes les queues sur le serveur Fiery sélectionné. Dans ce cas, cliquez sur OK sans saisir de critères de recherche.
- 3 Enregistrez les résultats de la recherche en tant que filtre (facultatif).
 - a) Cliquez sur Enregistrer la recherche.
 - b) Saisissez un nom descriptif.
 - c) Cliquez sur OK.

Vous pouvez créer jusqu'à 10 affichages personnalisés. Pour afficher une liste des résultats de recherche filtrés, cliquez sur l'icône du filtre, puis sur le nom d'un filtre.

Job Editor

Dans Job Editor, vous pouvez remplacer tous les paramètres par défaut du flux de production, notamment la gestion des couleurs, le redimensionnement, le rognage, les paramètres d'impression, la rotation et le réalignement des tâches.

Vous pouvez ouvrir Job Editor en double-cliquant sur une tâche dans Vue tâches.

- Barre latérale : affiche la navigation des boutons pour les onglets suivants : Fichier, Mise en page, Finition, Couleur, Imprimante, Vérifier. Chaque onglet est divisé en panneaux, que vous pouvez développer pour afficher le contenu ou réduire pour masquer celui-ci.
- Panneaux : affichage des paramètres des tâches. Certains panneaux disposent d'une case à cocher dans leur barre d'en-tête, que vous devez sélectionner pour rendre les paramètres disponibles.
- Fenêtre d'aperçu : Affiche la zone de travail pour la modification des tâches.
- Barre d'outils : contient des outils et des paramètres de modification d'une tâche, l'imbrication, la répétition et le morcellement en mosaïques.
- Barre de défilement : permet de faire défiler une page à la fois dans les tâches à pages multiples.
- Zoom : redimensionne l'aperçu de la tâche en fonction de la taille de la fenêtre d'aperçu.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Server Manager

Server Manager se trouve à l'emplacement où vous effectuez la maintenance du système, configurez les imprimantes et ajoutez des utilisateurs.

- Barre latérale : affiche des boutons pour les écrans suivants : ServeurTâches en attente ImprimantesTâches en attente Utilisateurs.
- Serveur: : paramètres de maintenance du système.
- Imprimantes: ajoute et configure des imprimantes, crée des flux de production et sélectionne des supports. Les paramètres de flux de production que vous configurez dans Server Manager sont enregistrés en tant que flux de production du serveur. Vous pouvez appliquer un flux de production serveur lors de l'importation d'une tâche.
- Utilisateurs: pour ajouter des utilisateurs et attribuer des droits pour permettre l'accès à certaines sections du logiciel.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Maintenance du système

L'onglet Serveur contient des paramètres relatifs à l'organisation de votre système Fiery.

Informations serveur et configuration	Fournit des paramètres généraux pour les moteurs d'impression Adobe, les définitions de couleurs PANTONE PLUS, les notifications de mise à jour, le FAST RIP et la communication bidirectionnelle. Vous permet également de sélectionner une résolution de la prévisualisation et d'afficher le nombre de fils d'exécution, ainsi que la quantité d'espace disque disponible.
Sauvegarde et restauration	Crée une sauvegarde système des éléments sélectionnés.
Maintenance	Supprime les fichiers de sortie, de prévisualisation et les fichiers temporaires créés lors du traitement des tâches.
Chemins d'accès au fichier du serveur	Déplace les profils et les fichiers de programme de leur emplacement d'installation par défaut vers une autre partition.
Téléchargeur de fichier	Télécharge les fichiers couleurs et les profils de supports provenant d'un support de stockage de données externe ou du bureau directement dans le dossier programme approprié.
Licence et contrat	Affiche les détails de la licence et active ou désactive les licences. Affiche également le statut de votre contrat de maintenance et d'assistance logicielle (SMSA).

Configuration de la Command WorkStation

Vous pouvez adapter votre système Command WorkStation à vos processus de travail, en vous connectant à des serveurs Fiery supplémentaires, en ajoutant et personnalisant des flux de production et des supports, et en configurant des comptes d'utilisateurs.

Pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de Command WorkStation immédiatement après l'installation, reportez-vous *au Guide de démarrage rapide*.

Connexion à plusieurs serveurs Fiery

Une fois que vous avez ouvert une session sur votre premier serveur Fiery XF, vous pouvez gérer les tâches de n'importe quel endroit de votre réseau, en vous connectant à d'autres serveurs Fiery compatibles.

Tous les serveurs Fiery auxquels vous êtes connecté sont présents dans Vue tâches. Vous pouvez basculer facilement entre eux pour gérer vos tâches et imprimantes.

- 1 Dans Vue tâches : En regard de Serveurs, cliquez sur le bouton Ajouter (+).
- 2 Sélectionnez un serveur Fiery dans la liste ou saisissez un nom de serveur ou une adresse IP. Cliquez ensuite sur Ajouter.

La colonne Modèle indique que vous vous connectez à un serveur à jet d'encre Fiery XF. Les serveurs feuille et les serveurs à jet d'encre haute vitesse sont représentés par des modèles différents.

Vous pouvez également cliquer sur Recherche avancée pour rechercher un serveur Fiery XF dans une plage d'adresses IP spécifique, dans une plage de sous-réseau spécifique ou par un mot-clé. Limitez la plage de recherche des adresses IP autant que possible pour éviter un trafic réseau inutile.

- 3 Sélectionnez votre nom d'utilisateur et saisissez votre mot de passe. Cliquez ensuite sur Connexion.

Supprimer un serveur Fiery

Vous pouvez vous déconnecter d'un serveur Fiery.

- Dans Vue tâches : Faites un clic droit sur serveur Fiery, puis cliquez sur Supprimer le serveur Fiery.

Vous pourrez vous reconnecter à tout moment.

Ajout d'imprimantes

Votre licence détermine quelles imprimantes sont disponibles dans le logiciel.

Avant de commencer : téléchargez les profils de supports pour les imprimantes que vous souhaitez ajouter.

Chaque imprimante doit posséder ses propres informations de connexion. Par exemple, deux imprimantes du même modèle doivent avoir leur propre adresse IP ou enregistrez les fichiers d'impression dans un dossier d'exportation séparé.

- 1 Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sur le bouton Ajouter (+).

La boîte de dialogue Nouvelle imprimante s'ouvre.

- 2 Sélectionnez un fabricant d'imprimante.

- 3 Sélectionnez un type d'imprimante.

Si disponible, il est recommandé que vous toujours sélectionner un type d'imprimante avec FAST DRIVE dans son nom. Pour plus d'informations, voir [FAST DRIVE](#) à la page 18.

- 4 Entrez un nom pour votre imprimante (facultatif).

Il s'agit du nom affiché dans le logiciel. Par défaut, Command WorkStation affiche le type de l'imprimante. Vous pouvez remplacer le nom par défaut.

- 5 Ajoutez une description (facultatif).

Par exemple, vous pouvez saisir l'emplacement de l'imprimante ou le type de support inséré dans l'imprimante.

- 6 Cliquez sur Suivant.

- 7 Configurez la connexion de l'imprimante Effectuez l'une des opérations suivantes :

L'imprimante doit être allumée. Sinon, elle ne peut pas être détectée.

- [Configuration d'une imprimante réseau](#) à la page 19
- [Configuration d'une imprimante connectée via USB](#) à la page 19
- [Configuration pour sortie d'impression sur fichier](#) à la page 19

- 8 Cliquez sur Terminer.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

FAST DRIVE

Certaines imprimantes prennent en charge FAST DRIVE. FAST DRIVE accélère la vitesse de traitement des tâches à l'aide du GPU (unité de traitement graphique) au lieu de l'UC (unité de traitement central). Il est disponible sur certaines versions récentes de Fiery proServer Premium et nécessite une licence spéciale.

Command WorkStation fournit des pilotes d'imprimante FAST DRIVE et non-FAST DRIVE. Si disponible, il est recommandé que vous toujours sélectionner un type d'imprimante avec FAST DRIVE dans son nom. Des anciens pilotes d'imprimante sont disponibles pour garantir la compatibilité et la cohérence des couleurs avec les fichiers de calibrage créés avec des versions antérieures de Command WorkStation.

Command WorkStation repasse automatiquement à FAST RIP si :

- Vous ne disposez pas de la licence appropriée
- Vous sélectionnez un fichier de calibrage qui a été créé dans Fiery XF 6.4 ou une version antérieure. FAST DRIVE est pris en charge uniquement pour les fichiers de calibrage qui ont été créés dans Fiery XF 6.5 ou une version ultérieure.

Dans Job Editor, le panneau Informations sur les fichiers source de l'onglet Fichier vous indique si la tâche a été traitée à l'aide de FAST DRIVE ou de FAST RIP.

Configuration d'une imprimante réseau

Vous pouvez vous connecter à une imprimante via son adresse IP.

- 1 Sous Type de connexion, sélectionnez Imprimer via le réseau IP et saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez le type de protocole TCP/IP que votre imprimante utilise pour le transfert de données.

La plupart des imprimantes prennent en charge le protocole RAW et impriment sur le port 9100. Le protocole LPR est normalement réservé aux systèmes Unix ou aux serveurs d'impression à interfaces multiples. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser la case vide. Référez-vous au manuel de votre imprimante ou demandez à votre administrateur système si vous ne savez pas.

Remarque : Les imprimantes VUTEk d'EFI communiquent via le port 8013.

Configuration d'une imprimante connectée via USB

Vous pouvez imprimer sur une imprimante locale connectée au serveur via USB.

- 1 Dans Type de connexion, sélectionnez Imprimer via port.
- 2 Sous Port, sélectionnez le port.

Configuration pour sortie d'impression sur fichier

Vous pouvez définir un format de dénomination et sélectionner un dossier d'exportation dans lequel les fichiers d'impression EFI grand format seront enregistrés.

Les fichiers d'impression des imprimantes EFI VUTEk sont enregistrés au format RTL et GIF dans le dossier d'exportation spécifié. Les fichiers GIF servent à afficher une prévisualisation de la tâche sur une interface utilisateur VUTEk. Vous pouvez ouvrir les fichiers GIF dans n'importe quel programme graphique conventionnel.

Les fichiers d'impression d'imprimantes EFI Matan et EFI Reggiani sont enregistrés comme des TIFF séparées dans le dossier d'exportation spécifié. Si vous sélectionnez un dossier d'exportation qui se trouve dans le réseau, vous devez saisir des droits d'accès au dossier.

- 1 Sous Type de connexion, sélectionnez Fichier de sortie.
- 2 Définissez le chemin d'exportation (facultatif).

Utilisez le chemin d'exportation par défaut ou cliquez sur Choisir et naviguez vers un autre dossier.

3 Sélectionnez un format de dénomination pour les fichiers d'impression.

Le format de dénomination par défaut est *job name_job name_job ID_tile number_page number_Date*. Vous pouvez définir un format de dénomination personnalisé qui peut également contenir du texte personnalisé et les variables suivantes :

Variable	Description
%nombre	Compteur
%idtâche	ID de la tâche
Tél. :	Numéro de la mosaïque
%p	Nombre de pages
%sor	Imprimante
%cm	Mode couleur
%tâche	Nom de travail/nom de l'imbrication
%rés	Résolution
%flux	Flux de production
%date	Date
%ordre	Ordre des tâches

Remarque : Les noms de fichiers sont plus faciles à lire si vous ajoutez une séparation, par exemple un tiret bas ou un trait d'union entre deux variables.

Support et flux de production

Vous pouvez automatiser vos processus de travail en configurant un jeu de supports pour chacun de vos supports et en configurant un flux de production pour chacun de vos processus de tâche.

- Le support définit le type d'encre, le type, la source, la taille, ainsi que tous les paramètres spécifiques à l'imprimante, tels que le mode de coupe automatique ou l'impression à l'encre blanche.
- Le flux de production définit la gestion des couleurs de base et les paramètres de la tâche.

Configurer le support

Vous pouvez créer un nouveau support en créant une copie d'un support existant, tel que le support générique. Vous pouvez également modifier et renommer des support.

- 1** Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un support.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour créer un nouveau support : Cliquez sur le bouton Ajouter (+) en regard du support. Définissez un nom unique et cliquez sur Enregistrer.
- Pour modifier un support existant : Cliquez sur le support.
- Pour copier un support vers une imprimante différente du même type : Faites un clic droit sur le support, cliquez sur Copier vers l'imprimante, puis sur une imprimante.

Remarque : Vous pouvez copier le support vers un modèle d'imprimante différent. Veillez cependant à sélectionner une configuration de support compatible.

- Pour dupliquer un support à utiliser sur la même imprimante : Faites un clic droit sur le support, puis cliquez sur Dupliquer.
- Pour renommer un support : Faites un clic droit sur le support, puis cliquez sur Renommer. Définissez un nom unique et cliquez sur Enregistrer.

3 Réglez les paramètres (facultatif).

4 Faites un clic droit sur le support et cliquez sur Paramétrer par défaut (facultatif).

Le support par défaut est présélectionné pour toutes les tâches que vous importez.

Pour plus d'informations sur la configuration des supports, consultez le *Guide de démarrage rapide*.

Configuration des flux de production

Vous pouvez créer de nouveaux flux de production en sélectionnant un modèle ou en créant une copie d'un flux existant, comme le flux générique. Vous pouvez également modifier et renommer les flux de production.

Command WorkStation propose les modèles par défaut suivants :

- PRODUCTION - permet d'accéder aux paramètres qui sont généralement utilisés dans différents environnements de production, mais cache les paramètres qui visent spécifiquement un environnement de vérification.
- ÉPREUVE - fournit l'accès aux paramètres qui sont généralement utilisés dans différents environnements d'épreuve, mais cache les paramètres qui sont spécifiquement destinés à un environnement de production.
- PHOTO - donne accès aux paramètres généralement utilisés dans différents environnements photo.
- PERSONNALISÉ - permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités sous licence.

Command WorkStation présélectionne les profils sources, profils de simulation (référence) et intentions de rendu pour chaque flux de production par défaut. Vous pouvez considérablement améliorer la reproduction des couleurs en sélectionnant des profils et des intentions de rendu spécifiques à votre flux de production (voir [Sélectionner des profils et des intentions de rendu](#) à la page 22).

1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour créer un nouveau flux de production : Cliquez sur le bouton Ajouter (+) en regard du flux de production. Ensuite, sélectionnez le type de flux de production et le modèle qui correspondent le mieux à vos besoins et cliquez sur Charger.
- Pour modifier un flux de production existant : Cliquez sur le flux de production.
- Pour copier ou déplacer un flux de production vers une autre imprimante : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le flux de production, cliquez sur Copier vers l'imprimante, puis sélectionnez une imprimante.
- Pour déplacer un flux de production vers une autre imprimante : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le flux de production, cliquez sur Déplacer vers l'imprimante, puis sélectionnez une imprimante.
- Pour dupliquer un flux de production : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le flux de production, puis cliquez sur Dupliquer.
- Pour renommer un flux de production : Cliquez avec le bouton droit sur le flux de production puis cliquez sur Renommer. Définissez un nom unique et cliquez sur Enregistrer.

3 Réglez les paramètres (facultatif).

Vous pouvez personnaliser les paramètres disponibles de tout modèle de flux de production.

4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le flux de production, puis cliquez sur Définir comme valeur par défaut (facultatif).

Le flux de production par défaut est présélectionné pour toutes les tâches que vous importez.

Vous pouvez personnaliser vos flux de production à l'aide des paramètres des onglets Fichier, Mise en page, Finition, Couleur, Imprimante et Vérifier.

Sélectionner des profils et des intentions de rendu

La Command WorkStation utilise les profils source, les profils de simulation (référence) et les intentions de rendu pour contrôler la reproduction des couleurs. Vous pouvez considérablement améliorer la reproduction des couleurs en sélectionnant des profils et des intentions de rendu spécifiques à votre flux de production.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des Couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Sélectionnez un préréglage de gestion des couleurs par défaut (facultatif).

Command WorkStation fournit des préréglages de gestion des couleurs pour la production, la photo, l'épreuve, les graphiques d'entreprise et la sortie en niveaux de gris. Ces préréglages contiennent des profils source présélectionnés, des profils de simulation et des intentions de rendu adaptés aux flux de production standard.

3 Sélectionnez Utiliser les profils incorporés le cas échéant (facultatif).

Ce paramètre s'applique aux travaux JPEG, TIFF et PSD avec un profil de source intégré. L'application d'un profil de source intégré garantit que les propriétés de couleurs du périphérique d'entrée sont prises en compte dans le traitement des travaux.

4 Sélectionnez Utiliser l'intention de rendu dynamique (facultatif).

Ce réglage analyse les couleurs de la tâche et applique l'intention de rendu la plus appropriée (voir également [Intention de rendu dynamique](#) à la page 26).

5 Cliquez sur Gérer les profils source.**6** Sous Profils source, sélectionnez un profil RGB, CMYK et de niveaux de gris approprié.

Un profil source couramment utilisé est présélectionné pour chaque espace colorimétrique. Vous pouvez également utiliser un profil source fourni avec votre périphérique d'entrée. Pour sélectionner un profil source personnalisé, vous devez le copier dans le dossier ProgramData\EFI\EFI XF\Server\Profiles\Reference.

Command WorkStation ne fournit pas de profils source multicolores, mais vous pouvez appliquer des profils multicolores personnalisés.

7 Sélectionnez une intention de rendu appropriée pour chaque profil source.

Une intention de rendu couramment utilisée est présélectionnée pour chaque espace colorimétrique. Ce rendu dépend du type de tâche.

8 Sous Profil de simulation, sélectionnez Utiliser l'intention de sortie PDF le cas échéant (facultatif).

Ce paramètre est appliqué aux tâches de format PDF/X ayant une intention de sortie intégrée. Ce paramètre tient compte de l'espace colorimétrique de la tâche sélectionnée. Les intentions de sorties intégrées se substituent au profil de simulation qui est sélectionné sur ce panneau.

9 Sous Profile de simulation, sélectionnez un profil de simulation (référence).

Vous pouvez sélectionner un profil de simulation fourni avec Command WorkStation ou un profil fourni, par exemple, par une imprimerie.

EFI fournit des profils personnalisés supplémentaires. Ces profils figurent dans les sous-dossiers du dossier ProgramData\EFI\EFI XF\Server\Profiles\Reference\Reference Additional. Pour utiliser l'un d'entre eux, ou un profil de simulation personnalisé, vous devez le copier dans le dossier ProgramData\EFI\EFI XF\Server\Profiles\Reference.

10 Sélectionnez une intention de rendu appropriée pour le profil de simulation (référence).**11** Cliquez sur OK.**12** Cliquez sur Enregistrer.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Profils source

Le profil source décrit les caractéristiques de couleur définies dans le programme graphique ou par le périphérique d'entrée. Les profils de sources permettent de prévoir efficacement les résultats en termes de couleur d'une impression finale sur une imprimante traditionnelle.

Les profils source RGB garantissent des impressions de qualité supérieure dans des couleurs éclatantes. Ils permettent d'y parvenir en maintenant une gamme des couleurs RVB plus vaste pendant le traitement d'un travail.

Profils source multicolores

La Command WorkStation peut mettre en œuvre des profils multicolores personnalisés pour cinq, six ou sept couleurs.

Command WorkStation analyse l'espace colorimétrique de chaque tâche PostScript et TIFF entrante et applique le profil source CMYK ou multicolore sélectionné, en fonction du nombre de couleurs détectées. Bien que la Command WorkStation puisse traiter les tâches PostScript et TIFF multicolores, il est recommandé d'utiliser le format PostScript, lorsque cela est possible.

La Command WorkStation traite différemment les tâches PostScript et TIFF.

- Tâches PostScript

Vous pouvez appliquer un profil source multicolore si la tâche et le profil ont été créés pour les mêmes canaux d'encre. Si une tâche contient des canaux d'encre qui ne figurent pas dans le profil source, la Command WorkStation traite ces couleurs comme des couleurs d'accompagnement.

Le tableau suivant indique comment la Command WorkStation applique un profil source multicolore aux tâches PostScript :

Espace colorimétrique de la tâche	Profil source multicolore sélectionné	Profil source appliqué
CMYK	Aucun	CMYK
CMYKOG	CMYKOG	CMYKOG
CMYKOGB	CMYKOG	CMYKOG Définissez B comme une couleur d'accompagnement.
CMYKRGB	CMYKOG	CMYK Définissez RGB comme des couleurs d'accompagnement.
CMYKRGB	CMYKRGB	CMYKRGB

- Tâches TIFF

La Command WorkStation lit les informations de couleur de l'en-tête du fichier, si elles sont disponibles. Dans ce cas, la Command WorkStation applique les profils source comme elle le fait pour les tâches PostScript.

Si la Command WorkStation ne peut pas lire les informations sur les couleurs à partir de l'en-tête du fichier, seul le nombre de canaux de couleurs est important, et non pas les couleurs elles-mêmes. Pour traiter un travail avec sept canaux d'encre, vous pouvez utiliser n'importe quel profil source multicolore avec sept couleurs. La Command WorkStation traite toujours la tâche en utilisant les couleurs du profil multicolore.

Vous pouvez substituer le paramètre par défaut et forcer Command WorkStation à appliquer un profil source CMYK ou multicolore.

Profils de simulation (référence)

Les profils de simulation (références) décrivent les propriétés de reproduction couleur de l'imprimante que vous désirez simuler sur votre imprimante à jet d'encre.

Command WorkStation fournit un ensemble de profils de simulation génériques (référence) dans le dossier C:\Program Files (x86)\Fiery\Components\Fiery XF\Reference Profiles.

Intentions de rendu

Les intentions de rendu décrivent comment ajuster les couleurs hors de la gamme en fonction de la gamme de couleurs de destination.

La gamme de couleurs de l'espace colorimétrique source dépasse souvent l'espace colorimétrique de destination de l'imprimante. Les couleurs saturées peuvent donc être tronquées (représentées de manière imprécise). C'est la raison pour laquelle les photographies numériques qui apparaissent en couleurs vives, saturées, quand elles sont vues dans l'espace de couleur RVB d'un appareil photo numérique ou d'un moniteur d'ordinateur, semblent ternes en comparaison lorsqu'elles sont imprimées en utilisant le plus petit espace couleur d'une imprimante CMJN.

Le tableau suivant indique quelle intention de rendu est la plus appropriée pour quel type de tâche :

Intention de rendu	Convient pour imprimer...
Colorimétrique absolu (papier blanc)	Épreuves avec simulation de papier blanc
Perception	Photographies
Saturé	Graphiques de gestion dans des couleurs vives et saturées
Perception-absolu	Photographies nécessitant d'être converties d'un grand espace couleur de source (RVB) à un plus petit espace couleur de destination (CMJN)
Colorimétrique relatif (pas de papier blanc)	Épreuves sans simulation de papier blanc
Colorimétrique absolu avec BPC	Épreuves avec simulation de papier blanc et compensation du point noir
Colorimétrique relatif avec BPC/ Colorimétrique relatif avec BPC (supérieur)/	Fichiers d'épreuves ou de production sans simulation de blanc du papier mais avec compensation du point noir Le colorimétrique relatif avec BPC garantit l'homogénéité des couleurs avec la reproduction des couleurs des versions propriétaires de Fiery XF. Le colorimétrique relatif avec BPC (supérieur) produit des résultats améliorés.

Intention de rendu dynamique

La Command WorkStation analyse les couleurs de la tâche et détermine si elles peuvent être reproduites fidèlement sur l'imprimante sélectionnée.

En se basant sur l'analyse, la Command WorkStation applique l'intention de rendu la plus appropriée pour la tâche.

Résultat de l'analyse du travail	Intention de rendu appliquée	Description
Toutes les couleurs se trouvent dans la gamme reproductible de l'imprimante	Colorimétrie relative	Cette intention de rendu reproduit les couleurs exactes du travail sans compression de gamme.
Quelques couleurs se trouvent en dehors de la gamme reproductible du périphérique de sortie	Perception	Cette intention de rendu compresse les couleurs du travail d'impression afin qu'elles puissent toutes être imprimées sans rognage de la gamme.

Le profil de simulation est prioritaire par rapport au profil source. Si un profil de simulation est sélectionné, la Command WorkStation applique l'intention de rendu dynamique pour le profil de simulation. Dans le cas contraire, la Command WorkStation applique l'intention de rendu pour le profil source approprié.

Enregistrer un flux de production personnalisé en tant que modèle

Vous pouvez enregistrer un flux de production comme modèle et le sélectionner pour la tâche suivante.

- 1 Faites un clic droit sur le flux de production, puis cliquez sur Enregistrer comme modèle.
- 2 Saisissez un nom unique.
- 3 Ajoutez une description (facultatif).
- 4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des comptes utilisateur

Un compte utilisateur détermine à quelles fonctionnalités de la Command WorkStation chaque utilisateur peut accéder. Pour créer ou modifier des comptes d'utilisateur, vous devez disposer de droits d'administrateur. Le logiciel est installé avec un administrateur par défaut et un opérateur par défaut.

- 1 Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Utilisateurs.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer un nouvel utilisateur : Cliquez sur le bouton Ajouter (+).
 - Pour modifier un utilisateur existant : Cliquez sur le nom d'utilisateur.
- 3 Sur le panneau Informations , saisissez un nom d'utilisateur. Définissez ensuite un mot de passe et confirmez-le en le saisissant de nouveau dans la case appropriée.

4 Sélectionnez un rôle d'utilisateur : Administrateur ou opérateur.

Les administrateurs peuvent accéder à Server Manager pour configurer le système et ils peuvent également modifier et imprimer des tâches. Les opérateurs peuvent uniquement modifier et imprimer des tâches.

5 Cliquez sur Paramètres Imprimante & Flux de production, puis effectuez les opérations suivantes :

a) Sélectionner une ou plusieurs imprimantes.

Chaque utilisateur doit avoir accès à au moins une imprimante. L'utilisateur peut uniquement voir les imprimantes sélectionnées lors de l'importation des tâches. Vous pouvez accorder l'accès à toutes les imprimantes en sélectionnant Accès à l'imprimante.

b) Pour chaque imprimante sélectionnée, sélectionnez un ou plusieurs flux de production.

Les flux de production définissent les paramètres que la Command WorkStation applique à chaque tâche. Le logiciel est fourni avec un flux générique pour chaque imprimante. Si des flux de production personnalisés ont déjà été définis, ils peuvent également être sélectionnés. L'utilisateur peut uniquement voir les flux de production sélectionnés lors de l'importation des tâches.

c) Cliquez sur OK.

6 Cliquez sur Paramètres Panneau & Paramètres et effectuez les opérations suivantes :

a) Sélectionnez les parties du logiciel que l'utilisateur verra (facultatif).

Par défaut, les nouveaux utilisateurs ont accès à toutes les fonctions du logiciel. Si l'utilisateur ne doit être autorisé à utiliser que certaines parties du logiciel, vous pouvez masquer les onglets et les options en décochant les cases appropriées.

b) Cliquez sur OK.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Connexion à la Command WorkStation

Si plusieurs utilisateurs utilisent le même ordinateur, vous pouvez vous connecter à la Command WorkStation avec vos propres identifiants de connexion. L'utilisateur précédent doit être déconnecté avant de pouvoir ouvrir une session.

1 Cliquez sur Connecter.

La boîte de dialogue Connexion s'ouvre.

2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez ensuite sur Connexion.

Command WorkStation démarre. L'interface utilisateur présente les sections du logiciel (imprimantes et espace de travail) définis dans votre compte d'utilisateur.

Se déconnecter de la Command WorkStation

Par défaut, la Command WorkStation se connecte avec les identifiants de connexion du dernier utilisateur. Si plusieurs utilisateurs utilisent le même ordinateur, vous pouvez vous déconnecter de la Command WorkStation pour empêcher l'utilisateur suivant d'accéder à vos imprimantes, espaces de travail et tâches.

- Dans Vue tâches : Cliquez sur Serveur > Déconnecter.

Le nom de l'utilisateur actuellement connecté est affiché entre guillemets.

Importation de tâches

La Command WorkStation prend en charge de nombreux formats de fichiers différents que vous pouvez importer de différentes manières.

Command WorkStation prend en charge les formats de fichier suivants :

- PostScript, EPS
- PDF
- TIFF, TIFF/IT
- JPEG, JPEG2000
- RAW
- Listes Delta
- Scitex CT/LW
- DCS1/DCS2
- RPF
- PSD

Les fichiers de tous les autres formats peuvent être chargés, mais ils ne peuvent pas être traités.

Vous pouvez importer des tâches comme suit :

- Directement dans la fenêtre Vue tâches
- Via un Hot Folder
- En configurant une imprimante virtuelle
- Via Fiery XF Universal Driver

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Importation de tâches directement dans Vue tâches

Vous pouvez importer des tâches individuelles ou en sélectionner plusieurs et les importer en tant qu'imbrication.

- 1 Dans la barre d'outils de Vue tâches, cliquez sur Importer.
- 2 Naviguez jusqu'à votre tâche et cliquez sur Ouvrir.
La boîte de dialogue Importer les fichiers s'ouvre.

3 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour importer plusieurs tâches (facultatif).

Si vous importez plusieurs tâches, vous pouvez trier l'ordre dans lequel elles apparaissent, en sélectionnant une tâche puis en cliquant sur les flèches vers le haut/vers le bas.

4 Sélectionnez une imprimante.**5** Sélectionnez un flux de production

- Appliquer le flux de production par défaut : traite les tâches à l'aide des paramètres du flux de production et du support définis par défaut.
- Appliquer le flux de production serveur : permet de sélectionner les flux de production ou les supports disponibles de l'imprimante.

6 Sélectionnez Imbriquer toutes les tâches (facultatif).

Ce paramètre importe toutes les tâches répertoriées en tant qu'imbrication. Vous pouvez également créer une imbrication plus tard dans Vue tâches à partir de tâches importées individuellement.

7 Sélectionnez une méthode d'importation.

- Attendre : permet de modifier les tâches en attente avant impression. Les tâches importées prennent le statut « Spoulée ».
- Traiter et attendre : traite les tâches lors de l'importation, mais ne les imprime pas. Les tâches importées prennent le statut « Traitée ». Vous pouvez lancer l'impression manuellement.
- Imprimer : importe, traite et imprime automatiquement les tâches. Les tâches importées prennent le statut « Imprimée ». Si vous devez modifier une tâche, vous devez d'abord annuler son traitement.

Les tâches sont importées dans la Command WorkStation et répertoriées dans Vue tâches.

Traiter automatiquement les tâches à l'importation

Par défaut, les tâches sont importées comme tâches en attente pour vous permettre de les modifier avant l'impression. Vous pouvez configurer le flux de production pour qu'il traite automatiquement les tâches à l'importation.

- 1** Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau Détection d'une tâche d'impression.
- 2** Désélectionnez Mettre toutes les tâches entrantes en attente.
- 3** Cliquez sur OK.

Hot Folders et imprimantes virtuelles

Les Hot Folders et les imprimantes virtuelles permettent à plusieurs utilisateurs d'imprimer sur la Command WorkStation, même s'ils n'ont pas installé la Command WorkStation sur leur ordinateur.

Vous pouvez imprimer des tâches via un Hot Folder comme suit :

- Vous pouvez copier des tâches manuellement dans un Hot Folder.
- Vous pouvez configurer une imprimante virtuelle pour que Fiery XF soit sélectionnable dans le menu d'impression du programme graphique. Les tâches envoyées via une imprimante virtuelle sont importées dans la Command WorkStation via un Hot Folder.

Normalement, chaque Hot Folder est configuré pour être contrôlé par un seul flux de production. Command WorkStation importe des tâches depuis le Hot Folder et les traite selon les paramètres du flux de production. Toutefois, vous pouvez également configurer un Hot Folder pour qu'il soit contrôlé par plusieurs flux de production ou imprimantes, en appliquant l'équilibrage de charge. Dans ce cas, les tâches du Hot Folder sont automatiquement détournées vers le premier flux de production ou imprimante disponible.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Configurer les Hot Folders

Un Hot Folder permet aux utilisateurs de copier des tâches d'impression dans un dossier de manière centralisée pour l'impression. Les droits d'accès réseau sont nécessaires pour imprimer via un Hot Folder.

Un Hot Folder peut se trouver sur le même ordinateur que serveur Fiery XF ou accessible via le réseau. Sur un disque dur local, nous vous recommandons de placer votre Hot Folder en tant que sous-dossier d'un dossier au niveau racine, par exemple C:\dossier\hotfolder.

À noter :

- Pour éviter des problèmes d'accès en lecture/écriture, ne créez pas de Hot Folder sur le bureau de l'ordinateur.
- Ne sélectionnez pas un dossier qui a été mappé comme lien interne.

1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau Détection d'une tâche d'impression.

2 Sous Nom, cliquez sur Choisir naviguez vers le dossier que vous souhaitez utiliser en tant que Hot Folder.

3 Désélectionnez Mettre toutes les tâches entrantes en attente (facultatif).

Par défaut, les tâches importées le sont en tant que tâches « en attente » pour vous permettre de les modifier avant l'impression. Désélectionnez cette case si vous voulez que les tâches soient imprimées automatiquement lors de leur importation.

4 Cliquez sur OK.

Vous devez procéder comme suit :

- Vérifiez que le Hot Folder est configuré pour le partage d'imprimante dans le système d'exploitation. Sinon, le Hot Folder ne peut pas être détecté par le réseau.
- Si le Hot Folder et le serveur Fiery XF sont installés sur des ordinateurs différents, assurez-vous que tous les ordinateurs Windows sont configurés avec les mêmes identifiants de connexion et que tous les utilisateurs ont des droits d'administrateur. Il vous faudra peut-être créer un nouvel utilisateur sur les deux ordinateurs.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du système d'exploitation ou adressez-vous à votre administrateur système.

Configurer les imprimantes virtuelles

Une imprimante virtuelle vous permet d'imprimer sur la Command WorkStation en utilisant la commande d'impression du programme graphique.

Avant de commencer :

- Assurez-vous que vous avez déjà configuré un Hot Folder.
- Assurez-vous que Command WorkStation est démarré. Sinon, l'imprimante n'apparaîtra pas dans la boîte de dialogue d'impression du programme graphique.

Les réglages que vous effectuez dans la boîte de dialogue, comme le nombre d'exemplaires imprimés, remplacent la valeur équivalente dans la Command WorkStation.

1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez l'imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez le flux de production pour lequel vous avez précédemment configuré un Hot Folder. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau Détection d'une tâche d'impression.

2 Sélectionnez Créer une imprimante virtuelle.

3 Tapez un nom d'imprimante.

Il s'agit du nom qui apparaîtra dans la boîte de dialogue d'impression du programme graphique. Vous pouvez utiliser le nom de l'imprimante par défaut, ou vous pouvez taper un nom d'imprimante personnalisé. Si vous tapez un nom d'imprimante personnalisé, nous vous recommandons de ne pas choisir un nom contenant des caractères spéciaux.

Vous devez procéder comme suit :

- Vérifiez que l'imprimante virtuelle est configurée pour le partage d'imprimante dans le système d'exploitation. Sinon, l'imprimante virtuelle ne pourra pas être détectée par le réseau.
- Si serveur Fiery XF et le programme graphique sont installés sur des ordinateurs différents, vous devez ajouter l'imprimante virtuelle comme une nouvelle imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du système d'exploitation ou adressez-vous à votre administrateur système.

Fiery XF Universal Driver

Universal Driver est un pilote d'imprimante spécial développé par EFI. Comme une imprimante virtuelle, Universal Driver vous permet d'imprimer directement vers la Command WorkStation depuis n'importe quel programme de

graphiques. Universal Driver s'ouvre lorsque vous le sélectionnez comme imprimante dans votre programme graphique.

Vous pouvez installer Universal Driver sur un nombre illimité d'ordinateurs.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Installation de la Universal Driver

Vous pouvez installer Universal Driver à partir du même support de stockage de données que celui à partir duquel vous avez installé la Command WorkStation. Universal Driver n'est pas installé par défaut.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows : Double-cliquez sur le fichier iso, puis cliquez sur Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers. Ouvrez le dossier Pilotes d'imprimante et double-cliquez sur le fichier Fiery XF Universal Driver.exe.
- Macintosh : Double-cliquez sur le fichier iso, ouvrez le dossier Pilotes d'imprimante et double-cliquez sur le fichier dmg.

Vous pouvez installer Universal Driver sur n'importe quel ordinateur, en copiant le dossier Pilotes d'imprimante sur le bureau de cet ordinateur.

2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Vous devez maintenant configurer Universal Driver en tant qu'imprimante dans le système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du système d'exploitation ou adressez-vous à votre administrateur système.

Remarque : Universal Driver est automatiquement configuré et sélectionné comme imprimante par défaut si vous l'avez installé sur le même ordinateur que le serveur Fiery XF.

Ouvrir une session sur Universal Driver et imprimer

Universal Driver s'ouvre lorsque vous le sélectionnez comme l'imprimante dans votre programme graphique. Vous devez ouvrir une session sur le serveur Fiery XF avant de pouvoir imprimer.

Avant de commencer :

- Assurez-vous que Universal Driver est déjà configuré comme une imprimante dans le système d'exploitation.
- Assurez-vous que le serveur Fiery est démarré. Sinon, le pilote d'imprimante ne pourra pas le détecter.

1 Dans le programme graphique : sélectionnez la commande d'impression, sélectionnez Fiery XF Universal Driver comme imprimante, puis cliquez sur Propriétés (ou fonction similaire, selon votre programme graphique).

2 Cliquez sur l'onglet Fiery Universal Driver, puis sur Modifier les paramètres.

La fenêtre Connexion s'ouvre.

3 Sélectionnez ou saisissez le nom du serveur ou l'adresse IP. Saisissez ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre Command WorkStation et cliquez sur OK.

La fenêtre du pilote de l'imprimante s'ouvre.

4 Définissez vos paramètres requis et cliquez sur OK.

Paramètres de Universal Driver

Dans Universal Driver, vous pouvez appliquer des paramètres de tâche et de support personnalisés. Les paramètres dans Universal Driver ont la priorité sur les paramètres de flux de production et de support de Command WorkStation.

Universal Driver fournit les paramètres suivants :

- Imprimante - Sélectionne une autre imprimante.
- Flux de production - Sélectionne un préréglage de flux disponible.
- Support - Sélectionne un préréglage de support disponible.
- Modifier le serveur - Se connecte à un autre serveur Fiery XF.
- Personnaliser le flux de production - Personnalise les paramètres de la tâche du préréglage de flux de production sélectionné. Sélectionnez Utiliser les paramètres locaux à appliquer. Désactivez la case à cocher pour réappliquer les paramètres par défaut du préréglage.
- Personnaliser le support - Bascule vers un support différent et personnalise les paramètres d'imprimante du préréglage de support sélectionné. Sélectionnez Utiliser les paramètres locaux à appliquer. Désactivez la case à cocher pour réappliquer les paramètres par défaut du préréglage.

Configuration des paramètres d'impression

Vous pouvez sélectionner le nombre de copies et l'ordre dans lequel elles sont imprimées. Vous pouvez également définir un critère pour traiter les tâches trop volumineuses pour tenir sur le support.

Dans la zone Résumé de la tâche de Vue tâches, vous pouvez modifier le nombre de copies et définir des paramètres de supports. Server Manager et Job Editor fournissent des paramètres supplémentaires pour trier l'ordre d'impression.

Vous pouvez également produire des séparations de tâche. Pour plus d'informations, voir [Imprimer tâches séparées](#) à la page 36.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres d'impression.
- Dans Job Editor : dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres d'impression.

2 Sélectionnez un nombre de copies compris entre 1 et 9999.

Une copie signifie une copie de toute la tâche (une seule page, plusieurs pages ou imbrication). Si vous imprimez plusieurs copies, vous pouvez sélectionner un ordre de tri.

Remarque :

Vous pouvez également spécifier le nombre de copies imprimées dans la zone Résumé de la tâche de Vue tâches.

3 Sous Pages, sélectionnez si vous souhaitez imprimer toutes les pages de la tâche, ou bien les pages paires ou impaires uniquement.

4 Sélectionnez Trier les copies (facultatif).

L'ordre par défaut d'impression de trois copies d'une tâche de trois pages est 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Les copies triées sont imprimées dans l'ordre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

5 Sélectionnez Inverser l'ordre (facultatif).

L'ordre par défaut d'impression des trois copies d'une tâche de trois pages non triées dans l'ordre inverse est 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Les copies triées sont imprimées dans l'ordre 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

6 Sélectionnez Imprimer les tâches qui dépassent la zone imprimable(facultatif).

Par défaut, Command WorkStation imprime des tâches dans leur format d'origine et annule la tâche en cours de traitement si celle-ci est trop grande pour tenir entièrement sur les supports. Si vous cochez cette case, les tâches grand format sont imprimées, mais l'image est tronquée à la sortie. Pour imprimer sans couper, mettez la tâche à l'échelle ou sélectionnez un format de support plus grand pour l'imprimante.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Démarrage de l'imprimante

Vous devez lancer le processus d'impression manuellement pour les tâches importées en tant que tâches en attente ou celles importées via un hot folder, une imprimante virtuelle ou Universal Driver.

Avant de commencer, assurez-vous que le support est chargé dans l'imprimante et que l'imprimante est allumée.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Vue tâches : Sélectionnez la tâche. Puis, dans la barre d'outils, cliquez sur Imprimer.
 - Dans Job Editor : Cliquez sur Fichier > Imprimer.

Annulation du traitement des tâches

Vous pouvez annuler le traitement des tâches, par exemple, si vous devez effectuer des modifications avant l'impression. Ensuite, vous devez démarrer le processus d'impression manuellement.

- Dans Vue tâches : Cliquez avec le bouton droit sur la tâche, puis cliquez sur Annuler.

Imprimer tâches séparées

Vous pouvez imprimer chaque couleur d'encre comme une tâche distincte. Par exemple, une tâche composée d'encres CMYK imprime quatre pages. Chaque séparation imprime uniquement les zones contenant la couleur d'encre spécifique.

- 1** Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres d'impression.
- 2** Cliquez sur Paramètres avancés.
- 3** Sous Séparations, sélectionnez un élément :
 - Fusionner des séparations : imprime les tâches comme sortie couleur traditionnelle. Il s'agit du réglage par défaut.
 - Séparations de couleurs : force les tâches à imprimer une couleur à la fois. Lors de l'impression sur des supports transparents, les feuilles individuelles peuvent être placées les unes sur les autres pour créer une épreuve traditionnelle.
 - Paramètres grisés : imprime chaque canal d'encre séparément, mais comme sortie de niveaux de gris.
- 4** Cliquez sur OK.

Tâches PostScript et PDF

Command WorkStation utilise Adobe PostScript Engine (également appelé Configurable PostScript Interpreter ou CPSI) et Adobe PDF Print Engine (également appelé APPE) pour traiter les tâches PostScript et PDF.

Configurable PostScript Interpreter effectue les opérations suivantes :

- CPSI peut traiter les tâches de niveau PostScript et les tâches PDF avec un nombre de séparations pouvant aller jusqu'à 127. Pendant le traitement, les tâches PDF sont converties au format PostScript.
- Il prend en charge les tâches PDF avec des contours de découpe.
- Il ne prend pas en charge les profils ICC natifs et les marquages profil ICC dans les objets PDF.

Adobe PDF Print Engine effectue les opérations suivantes :

- Ordinateurs Windows 64 bits : il traite les tâches PDF avec jusqu'à 127 séparations.
- Il prend en charge les tâches PDF avec des contours de découpe. Adobe PostScript 3 Engine est utilisé pour extraire le ou les contours de découpe, mais la tâche elle-même est interprétée avec Adobe PDF Print Engine.
- APPE prend en charge les profils ICC natifs et les marquages profil ICC dans les objets PDF.
- Ce format peut traiter les tâches composites plus rapidement que CPSI.

Vous pouvez accélérer le traitement des travaux en augmentant le nombre de moteurs d'impression Adobe qui sont utilisés.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Basculement vers une autre presse numérique

Vous pouvez passer à une autre presse numérique PDF ou EPS/PDF image. La presse numérique EPS/PDF image détermine si les tâches sont des sorties avec le module interne EFI ou CPSI.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.

2 Sous Presse numérique PDF, sélectionnez Adobe PostScript 3 Engine ou Adobe PDF Print Engine.

3 Sous Presse numérique EPS/PDF Image, sélectionnez un élément.

- Paramètre natif - Permet de reprendre une seule image EPS, mais pas le cadre PDF environnant. Le traitement et la qualité d'impression sont ainsi plus rapides car l'image est une image RGB, la Command WorkStation applique les profils source sélectionnés. Cette fonction a principalement été développée pour les utilisateurs qui impriment directement depuis Photoshop.
- Adobe PostScript 3 Engine - Permet d'imprimer une tâche avec le cadre PDF. La Command WorkStation applique automatiquement ce paramètre si la tâche contient plusieurs images EPS.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Détection des tâches EPS

Des paramètres spéciaux sont disponibles pour garantir la bonne sortie des tâches EPS.

Les paramètres que vous pouvez modifier sont les suivants :

- Le délai de la Command WorkStation pour recevoir toutes les séparations.

Par défaut, lorsque vous chargez une tâche séparée, la Command WorkStation attend cinq secondes avant de conclure que la tâche est achevée. Toutefois, les tâches EPS importantes séparées peuvent nécessiter plus de temps pour traiter toutes les séparations de couleurs comme une seule tâche. Inversement, les tâches composites nécessitent moins de temps.

- Résolution d'entrée par défaut

Parfois, la Command WorkStation rencontre des problèmes pour extraire et interpréter correctement la résolution des fichiers PS et PDF entrants. Des erreurs d'arrondissement par le bas peuvent survenir, provoquant l'impression d'un bord blanc aux marges droites et inférieures des images en raison de pixels manquants. Le problème se produit uniquement dans les tâches de répétition, dans lesquels une fine ligne blanche peut être visible entre les images, même si aucun espacement n'est défini. La modification de la résolution d'entrée par défaut corrige le problème.

Définir un délai pour la détection des tâches EPS ou modifier la résolution d'entrée.

Vous pouvez spécifier le délai d'attente de Command WorkStation pour la réception de toutes les séparations d'une tâche. Vous pouvez également modifier la résolution d'entrée par défaut pour corriger une erreur de rendu susceptible d'apparaître entre les images de répétitions.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sous Temps d'attente avant la fin du travail, saisissez le nombre de secondes qu'attendra la Command WorkStation pour recevoir les séparations de couleurs pour chaque tâche.
- Sous Résolution par défaut, saisissez une valeur de résolution d'entrée comprise entre 1 et 720 ppp.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Séparation in-RIP

Les séparations In-RIP sont des tons directs qui ont été définis dans un RIP externe ou un programme graphique et sauvegardés sous forme de tâche unique.

Les fichiers PostScript avec séparations in-RIP requièrent normalement une commande PostScript spéciale pour garantir que les informations in-RIP soient interprétées correctement. Les imprimantes PostScript niveau 3 prennent en charge les séparations in-RIP, contrairement aux imprimantes PostScript niveau 2.

Par défaut, les tâches avec séparations in-RIP sont imprimées comme suit :

- Les tâches PostScript qui ont été créées pour l'imprimante PostScript niveau 3 sont imprimées séparément si l'imprimante prend en charge la séparation in-RIP. Si l'imprimante ne prend pas en charge la séparation in-RIP, la tâche est imprimée comme composite.
- Les tâches PostScript qui ont été créées pour une imprimante PostScript niveau 2 sont toujours des composites, parce que les séparations des tons directs ne peuvent pas être interprétées correctement.

En forçant la séparation in-RIP, vous vous assurez que les informations in-RIP du programme graphique seront traitées, même si la commande PostScript spéciale est absente, et quel que soit le type d'imprimante PostScript utilisé pour créer le fichier.

Définissez comment la Command WorkStation traite les informations in-RIP

Vous pouvez créer des informations in-RIP sous forme de fichiers séparés dans l'espace de couleurs du périphérique de sortie et l'imprimer comme un travail composite.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.

2 Sous Séparation in-RIP, sélectionnez un élément.

- **Activer** : imprime les tâches PDF avec séparations in-RIP sous forme de fichiers séparés (C, M, Y, K et tons directs). Les tâches sans informations in-RIP sont des composites imprimés (CMYK).
- **Désactiver** : ignore les informations in-RIP. Les tâches PDF sont des composites imprimés (CMYK). Les fichiers pré-séparés sont toujours imprimés séparément, même s'ils ne contiennent pas d'informations in-RIP.
- **Forcer** : applique les informations in-Rip aux tâches PostScript niveau 3 PostScript niveau 2, ainsi qu'aux fichiers PDF créés avec des versions antérieures d'Acrobat.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Définitions des zones de page

La Command WorkStation définit le format de page PDF par l'encadré de support, l'encadré de découpe, l'encadré de fond perdu, l'encadré artistique et la zone de rognage. Pour les tâches PostScript, la Command WorkStation peut récupérer et traiter les informations de matrice.

Un PDF peut avoir jusqu'à cinq descriptions différentes pour le format de page :

- **Encadré de support** : imprime les tâches PDF avec séparations in-RIP en tant que fichiers séparés (CMYK, plus les tons directs). Les tâches sans informations in-RIP sont simplement des composites imprimés (CMYK).
- **Encadré de fond perdu** : définit les limites auxquelles le contenu de la page doit être rogné lorsqu'il est imprimé dans un environnement de production.
- **Encadré de découpe** : définit les dimensions prévues de la page terminée après rognage. Les applications d'imposition utilisent ce type d'encadré pour organiser l'ordre des pages.
- **Zone de rognage** : définit la zone à laquelle le contenu de la page doit être tronqué lorsqu'il est affiché ou imprimé.
- **Encadré artistique** : définit une zone sur une page qui représente un intérêt spécial.

Pour les tâches PostScript, la définition de matrice n'est pas toujours précise, du fait de l'arrondissement par le haut ou le bas d'erreurs pouvant survenir lors de l'impression à partir de certains programmes graphiques. De telles inexactitudes peuvent aboutir à des distorsions d'image à l'impression. La Command WorkStation peut ignorer les informations de format de page de ces tâches et calculer le format de page en interne.

Spécifier une zone de page

Vous pouvez spécifier les informations de format de page que la Command WorkStation doit utiliser pour les tâches PDF. Vous pouvez également demander à la Command WorkStation de modifier les informations de matrice des tâches PostScript, qui peuvent être inexactes.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- **Dans Server Manager** : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- **Dans Job Editor** : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.

2 Sous Définition du format, sélectionnez une option :

- Pour les tâches PDF : Sélectionnez une définition de format de page appropriée.
- Pour les tâches PostScript : Sélectionnez Calculer le format de page.

Ce processus est plus lent que l'extraction des informations de matrice à partir de la tâche, mais le résultat est plus précis.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Espace de couleurs de travail

L'espace de couleur de travail détermine quel profil source est appliqué à un travail PDF.

Pour les travaux PDF contenant principalement des images RGB, l'application de l'espace colorimétrique RGB garantit la meilleure qualité de couleur. Vous devez utiliser CMYK comme espace de couleurs de travail dans l'épreuve de flux de production.

Application d'un espace de couleurs de travail

Vous pouvez améliorer la qualité des couleurs en appliquant un espace de couleurs de travail adapté au contenu de l'image de vos travaux PDF.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.

2 Sous Espace de couleurs de travail, sélectionnez CMYK ou RGB.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Surimpression dans les tâches composites

L'impression intentionnelle d'une couche d'encre au-dessus d'une autre est connue sous le nom de surimpression. La surimpression est parfois utilisée pour éviter la nécessité de recouvrement et pour éviter que des vides n'apparaissent entre les couleurs.

Une presse imprime chaque couleur d'encre une à la fois : chaque plaque d'impression est constituée d'éléments d'une seule couleur uniquement. Les fichiers à séparation de couleurs sont créés en Cyan, Magenta, Jaune, Noir, ainsi que des éventuels tons directs.

Il n'est pas possible d'imprimer des couleurs superposées à partir d'une tâche composite, car les couleurs superposées ne s'imprimeront pas les unes sur les autres. Cependant, la Command WorkStation peut simuler l'effet de surimpression.

Simuler la surimpression dans les tâches composites

Vous pouvez simuler la surimpression dans des tâches composites. La Command WorkStation ne peut pas simuler la surimpression dans des tâches séparées.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- 2 Sélectionnez Simuler la surimpression dans les tâches composites.
- 3 Cliquez sur Enregistrer.

Gérer les polices non incorporées dans les tâches PDF

Vous pouvez forcer la Command WorkStation à arrêter le traitement d'une tâche lorsqu'elle détecte des polices non incorporées afin de vous permettre d'incorporer les polices manquantes.

Par défaut, la Command WorkStation imprime les tâches contenant des polices non incorporées, en les remplaçant par la police Courier. Les polices non incorporées sont répertoriées dans le panneau Avertissement/erreur de l'onglet Fichier.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- 2 Sélectionnez Arrêter le traitement de la tâche si la police est absente.
- 3 Cliquez sur Enregistrer.

Une fois les polices manquantes incorporées, vous devez relancer la tâche pour pouvoir l'imprimer.

Ignorer l'espace colorimétrique de fusion de transparence dans les tâches PDF

L'espace colorimétrique de fusion de transparence est utilisé pour afficher les illustrations aplaties. Si vos tâches de transparence affichent des dégradations indésirables dans l'impression, cela peut être dû à un espace colorimétrique de fusion de transparence inadapté sélectionné dans le programme de graphiques. Vous pouvez souvent résoudre le problème en obligeant Command WorkStation à ignorer l'espace colorimétrique de fusion de transparence.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- Dans Job Editor : dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.

2 Sélectionnez Ignorer l'espace colorimétrique de fusion de transparence à partir d'un fichier.

3 Cliquez sur Enregistrer.

4 Réimprimez la tâche.

Quand Ignorer l'espace colorimétrique de fusion de transparence à partir d'un fichier est sélectionné, Adobe PostScript Print Engine (APPE) utilise son propre espace colorimétrique de fusion de transparence, basé sur le profil source sélectionné dans la Command WorkStation.

Chargement des tâches PDF multi-pages en tant que pages uniques

Vous pouvez charger une tâche PDF multi-pages en tant que pages uniques et définir des paramètres de tâche individuels à chaque page. Si vous ne chargez pas de tâches PDF multi-pages en tant que pages uniques, les paramètres de tâche sont appliqués uniformément à toutes les pages.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.

2 Sélectionnez Diviser les fichiers PDF de plusieurs pages en tâches d'une seule page.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Modification de tâches

Dans Job Editor, vous pouvez redimensionner, découper, pivoter, retourner et réaligner des tâches. Vous pouvez enregistrer vos modifications de tâche en tant que nouveau flux de production.

Des aides visuelles sont disponibles dans la fenêtre d'aperçu pour vous aider à positionner les tâches avec précision.

Remarque : Toutes les modifications de tâches, y compris les paramètres de gestion des couleurs, les paramètres d'impression et les définitions de tons directs, remplacent les paramètres par défaut du flux de production.

Rotation d'une tâche

Vous pouvez faire pivoter les tâches de 90, 180 ou 270 degrés.

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez l'outil Transformer la tâche.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la barre d'outils, sous Rotation et retournement, sélectionnez un angle de rotation.
 - Placez le pointeur près, mais pas directement sur un angle de page jusqu'à ce que le pointeur se transforme en cercle fléché. Faites ensuite glisser dans le sens de rotation souhaité. La tâche prend l'angle de rotation le plus proche de 90.

Faire pivoter des tâches pour réduire la consommation des supports

Command WorkStation peut appliquer une rotation aux tâches individuelles automatiquement si cela permet de réduire le gaspillage des supports.

- 1 Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Options de mise en page .
- 2 Sous Pivoter la tâche, sélectionnez Consommation minimum du support.

Retourner une tâche

Vous pouvez retourner une tâche sur son axe horizontal ou vertical.

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez l'outil Transformer la tâche.

- 2 Dans la barre d'outils, sous Pivoter et retourner, cliquez sur Pivoter horizontalement ou Retourner horizontalement.

Redimensionner une tâche

Vous pouvez redimensionner les tâches par pourcentage, en saisissant de nouvelles dimensions ou en faisant glisser. Vous pouvez également ajuster les tâches à la largeur ou à la hauteur du support.

Les tâches qui ne tiennent pas sur le support sont indiquées par une bordure rouge. Pour imprimer des tâches surdimensionnées, vous devez les réduire ou les imprimer sous forme de morcellements (mosaïques).

Par défaut, les tâches redimensionnées conservent leurs proportions d'origine. Vous pouvez désactiver le redimensionnement proportionnel en cliquant sur le bouton Mise à l'échelle proportionnelle dans la barre d'outils.

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez l'outil Transformer la tâche.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Redimensionnement libre : Placez le pointeur sur un angle de la tâche. Le pointeur se transforme en une flèche à deux pointes. Déplacez la tâche jusqu'à la position requise.
 - Redimensionnez en saisissant des dimensions : Dans la barre d'outils, sous Redimensionner, saisissez une largeur et une hauteur.
 - Redimensionner par pourcentage : Dans la barre d'outils, sous Redimensionner, cliquez sur le bouton %, puis saisissez un pourcentage dans la zone de largeur ou de hauteur.
 - Redimensionner les tâches imbriquées uniformément : Dans la barre latérale, cliquez sur Mise en page et ouvrez le panneau Imbrication. Sélectionnez ensuite Uniformiser l'échelle, saisissez une largeur et une hauteur, puis cliquez sur Appliquer.
 - Redimensionner au format du support : Faites un clic droit sur la tâche, cliquez sur Redimensionner, puis sur Adapter et cliquez sur un élément. Vous pouvez redimensionner une tâche sur la largeur de la feuille, la hauteur de la feuille (non disponible pour les supports rouleau) ou le format de page. Les tâches sont redimensionnées pour que la hauteur ou la largeur (la première atteinte étant celle qui prévaut) soit ajustée à la hauteur ou la largeur imprimable du support.

Vous pouvez rétablir la taille d'origine d'une tâche en cliquant avec le bouton droit sur la tâche, puis en cliquant sur Réinitialiser la page.

Aligner une tâche sur la feuille

Vous pouvez aligner une tâche sur le bord de la feuille, ou vous pouvez repositionner une tâche en ajoutant des marges, en saisissant des coordonnées x/y ou en faisant glisser.

Par défaut, la tâche est placée dans l'angle supérieur gauche de la feuille, en tenant compte des marges de l'imprimante.

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez l'outil Transformer la tâche.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la barre d'outils, sous **Position**, tapez les coordonnées x/y pour l'angle supérieur gauche de la page.
 Par défaut Job Editor affiche les coordonnées x/y des marges non imprimables gauche et supérieure de l'imprimante. Vous pouvez faire en sorte que Job Editor ignore les marges de l'imprimante en saisissant des valeurs 0 pour les coordonnées x/y.
- Dans la barre d'outils, sous **Aligner**, cliquez sur un type d'alignement horizontal et vertical.
 L'alignement du bas n'est pas disponible pour le support rouleau.
- Dans la barre d'outils, sous **Marge**, saisissez une largeur supérieure, inférieure, gauche ou droite.
 Vous pouvez appliquer des marges identiques aux quatre côtés en cliquant sur le bouton approprié, puis en définissant une marge supérieure uniquement.

Rogner une tâche

Vous pouvez améliorer le point focal d'une image en supprimant les éléments d'arrière-plan indésirables qui le composent.

Si la tâche a des repères de coupe, la Command WorkStation les applique à la nouvelle zone rognée plus petite.

- 1** Dans la barre d'outils, sélectionnez l'outil **Découper le travail**.
- 2** Dans l'aperçu, faites glisser le pointeur pour sélectionner la section de la page que vous voulez rogner.
 Vous pouvez annuler la zone rognée sélectionnée en appuyant sur **Echap**.
- 3** Pour affiner la section sélectionnée (facultatif), procédez de l'une des façons suivantes :
 - Repositionnez la zone de rognage : Maintenez la touche **Alt** enfoncée et faites glisser le pointeur au centre de la zone de rognage.
 - Redimensionnez la zone de rognage : Faites glisser le bord de la zone de rognage.
 - Ajustez la taille de la zone rognée : Dans la barre d'outils, saisissez les nouvelles valeurs dans les zones **Échelle**.
 - Ajustez les largeurs de marge entre le bord de la tâche et la zone de rognage : Dans la barre d'outils, saisissez les nouvelles valeurs dans les zones **Marge (décalage)**.
- 4** Appuyez sur **Entrée**.
 Vous pouvez rétablir une tâche rognée à son état d'origine en cliquant sur le bouton **Réinitialiser rognage** dans la barre d'outils.

Annuler les modifications de tâches

Vous pouvez annuler toutes les modifications apportées depuis la dernière fois que vous avez enregistré votre travail.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur Modifier > Ignorer.
 - Faites un clic droit sur la tâche, puis cliquez sur Réinitialiser la page.

Enregistrer les paramètres de tâche en tant que flux de production

L'enregistrement des paramètres de tâche actifs sous forme de flux de production peut vous faire gagner du temps si vous devez appliquer le même groupe de paramètres à plusieurs tâches.

Par exemple, si vous avez reçu une commande client composée de plusieurs tâches ayant besoin des mêmes modifications importantes, vous pouvez enregistrer les paramètres finaux de la première tâche en tant que nouveau flux de production. Ensuite, lorsque vous importerez les tâches suivantes dans la Command WorkStation, vous pourrez rapidement et facilement appliquer les mêmes paramètres en sélectionnant ce flux de production.

- 1 Dans Job Editor : Cliquez sur Enregistrer.

Remarque :

Les paramètres de tâche non enregistrés sont ignorés lorsque vous créez un flux de production.

- 2 Cliquez sur Fichier > Enregistrer en tant que flux de production.
- 3 Saisissez un nom pour le flux de production et cliquez sur Enregistrer.

Le flux de production enregistré est automatiquement associé au support actuellement sélectionné. Il est disponible pour le chargement d'une nouvelle tâche.

Aides visuelles

Des aides visuelles sont disponibles dans Job Editor pour faciliter l'alignement des tâches sur la feuille.

Les aides visuelles ne sont visibles que dans la fenêtre de prévisualisation. Elles ne sont pas imprimées avec la tâche. Les aides visuelles suivantes sont disponibles :

- Règles - Affiche les règles le long des bords supérieur et gauche l'aperçu.
- Guides - Les guides sont des lignes non imprimables. Vous pouvez activer l'alignement pour les guides et les verrouiller sur leur position en cours.
- Grille - Affiche les lignes horizontales et verticales qui ne sont pas imprimées. L'espacement de la grille est fixe, mais il s'ajuste automatiquement en fonction du facteur de zoom sélectionné. L'activation de l'alignement entraîne l'alignement des tâches adjacentes sur la grille.
- Repères - Masquent les repères de coupe ou les marques de découpage. La position de la tâche sur la feuille ne change pas.

- Cadre de page - Affiche un, cadre noir autour de chaque tâche. Ceci vous permet de vérifier si une tâche dispose d'un espace blanc autour d'elle qui chevauche d'autres tâches dans une imbrication.
- Chevauchements - Affichent des pages qui empiètent sur le bord de la planche ou sur d'autres pages. Les tâches qui se chevauchent s'affichent avec une bordure rouge.
- Marges de la feuille - Affichent les marges non imprimables telles qu'elles sont définies dans le firmware de l'imprimante. En veillant à ce que les tâches soient placées à l'intérieur des marges non imprimables, vous pouvez éviter un cadrage non désiré lors de l'impression.

Changer l'unité de mesure

Vous pouvez changer temporairement l'unité de mesure affichée dans Job Editor. Lorsque vous fermez la fenêtre, Job Editor revient à l'unité de mesure sélectionnée pour la Command WorkStation.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur Modifier > Unité de mesure, puis cliquez sur un élément.
 - Faites un clic droit n'importe où dans la règle et cliquez sur un élément.

Zoom avant

L'augmentation de la taille d'une tâche prévisualisée peut vous aider à apporter des modifications plus précises.

À chaque fois que vous zoomez, la taille de l'aperçu augmente de 100 %.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la barre d'outils, sélectionnez l'outil Tâche de zoom, puis cliquez sur la zone de la tâche que vous souhaitez agrandir.
 - Cliquez sur Affichage > zoom avant.
 - Dans la barre d'outils inférieure, saisissez un facteur de zoom dans la zone de texte ou faites glisser la barre de défilement. Ces paramètres de zoom adaptent l'aperçu de la tâche à la fenêtre de prévisualisation.

Activation de l'alignement

Il est possible d'attribuer à certaines aides visuelles une propriété magnétique, ce qui entraîne l'alignement des tâches à proximité sur ces aides. Vous pouvez activer ou désactiver l'alignement pour les grilles ou les guides. Dans une imbrication, vous pouvez aussi faire en sorte que les objets s'alignent les uns sur les autres.

- Cliquez sur Affichage > Aligner sur, puis cliquez sur un élément.

Définition des coordonnées des règles

Par défaut, les coordonnées 0, 0 de la règle sont positionnées dans l'angle supérieur gauche de la planche. Vous pouvez déplacer les coordonnées 0, 0 – par exemple dans l'angle d'une tâche.

- Faites glisser le pointeur de l'angle supérieur gauche de la zone de la règle sur la position requise.

Vous pouvez réinitialiser les coordonnées 0, 0 en double-cliquant sur la zone d'intersection de la règle.

Utilisation des guides

Les guides sont des lignes non imprimables qui vous aident à positionner les tâches à des coordonnées exactes sur la planche. Vous pouvez verrouiller les guides à leur position actuelle.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Créer un guide : faites glisser le pointeur depuis la règle horizontale ou verticale.
 - Déplacer un guide : faites glisser le guide vers un nouvel emplacement.
 - Supprimer un guide : faites glisser les guides horizontaux vers la règle horizontale et les guides verticaux vers la règle verticale.

Affichage des aides visuelles

Vous pouvez afficher ou masquer les aides visuelles dans la fenêtre de prévisualisation.

- Cliquez sur Affichage > Aides visuelles, puis cliquez sur un élément.

Étiquette de tâche

Vous pouvez utiliser une étiquette de tâche pour vérifier la précision des couleurs entre deux impressions ou pour enregistrer des informations spécifiques à la tâche.

Une étiquette de tâche contient des informations sélectionnables concernant la tâche, telles que le nom du document, le nom de l'imprimante et les profils utilisés, et peut également contenir jusqu'à deux barres de contrôle.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Créer ou modifier des étiquettes de tâche

Une étiquette de tâche peut contenir une image et jusqu'à six lignes d'informations spécifiques à la tâche. Vous pouvez sélectionner les informations à afficher dans l'étiquette de tâche. Vous pouvez également remplacer le logo Fiery par défaut avec une image JPEG ou TIFF de votre choix.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Étiquette de tâche. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Étiquette de tâche. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Tâches uniques : Sélectionnez Page.
- Tâches avec plusieurs pages (imbrication, répétition) : Sélectionnez Collecte pour créer une étiquette de tâche pour toute la tâche ou sélectionnez Page pour créer une étiquette de tâche pour chaque page. Les tâches composées de plusieurs pages peuvent avoir deux types d'étiquette.

3 Cliquez sur Modifier (facultatif).

Éditeur d'étiquettes de tâche vous permet de revoir ou de modifier les paramètres d'étiquette de tâche par défaut (voir les étapes ci-dessous).

4 Cliquez sur Télécharger pour accéder à un fichier d'image. Si vous ne souhaitez pas inclure d'image, sélectionnez Aucun.

Le format maximal de l'image est de 5 x 5 cm. Si l'image dépasse ces dimensions, Command WorkStation la redimensionne de façon proportionnelle afin que la largeur ou la hauteur soit réduite à 5 cm. Les images inférieures à 5 x 5 cm s'affichent dans leur taille d'origine. Si la gestion des couleurs est sélectionnée pour la tâche, elle est également appliquée aux images d'étiquettes de tâche.

- 5 Sélectionnez les cases à cocher appropriées pour spécifier le contenu des lignes 1 à 6.
La ligne 6 peut accueillir un texte personnalisé.
- 6 Cliquez sur OK.

Réaligner l'étiquette d'une tâche

Vous pouvez modifier la distance verticale entre l'étiquette de tâche et le bord inférieur de la tâche ou de l'imbrication.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Étiquette de tâche. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Étiquette de tâche. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 2 Dans l'onglet Page ou Collecte, saisissez une distance verticale.

Ajuster la taille de l'étiquette de tâche

Vous pouvez modifier les dimensions et la taille de police des informations spécifiques à la tâche affichées dans l'étiquette de tâche.

L'étiquette de tâche possède les propriétés par défaut suivantes :

- Largeur : largeur de page, moins la largeur des barres de contrôle, si elles sont sélectionnées
- Hauteur : max. 5 cm. Si les informations spécifiques à la tâche peuvent être affichées dans moins de 5 cm, vous pouvez réduire la hauteur pour empêcher les espaces blancs indésirables entre les informations spécifiques à la tâche et une bande de contrôle en dessous.
- Taille de police : 6 pts. Vous pouvez sélectionner une taille de police comprise entre 6 et 72 pt.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Étiquette de tâche. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Étiquette de tâche. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 2 Saisissez une largeur et une hauteur maximales pour l'étiquette de la tâche.
- 3 Tapez une taille de police.

Barres de contrôle

Une barre de contrôle consiste en lignes d'échantillons de couleur. Vous pouvez mesurer les couleurs d'une impression par rapport à une référence (par exemple, Fogra MK 11) pour vérifier la conformité à la norme ISO 12647-7.

La Command WorkStation prend en charge les barres de contrôle suivantes :

- Barre de contrôle installée avec la Command WorkStation
- Votre propre barre de contrôle : les fichiers de barre de contrôle personnalisés doivent se trouver dans le dossier ControlStrip. La Command WorkStation peut traiter tous les formats de fichier pris en charge à l'exception des fichiers séparés. Il n'y a aucune restriction de taille.
- Une bande de contrôle dynamique : Une bande de contrôle dynamique est composée des couleurs dominantes de la tâche. Ainsi, chaque bande de contrôle dynamique est spécifique à une tâche.

Sélectionner une barre de contrôle

Vous pouvez imprimer une barre de contrôle pour chaque tâche. Pour les imbrications, vous pouvez sélectionner deux barres de contrôle : une pour l'imbrication et une pour chaque page imbriquée.

Si vous appliquez la gestion des couleurs sur la barre de contrôle Command WorkStation compresse les échantillons de couleur dans la gamme de couleurs du profil référence sélectionné. Si vous n'appliquez pas de gestion des couleurs, Command WorkStation imprime la barre de contrôle à l'aide de la gamme de couleurs complète de l'imprimante.

Remarque : Certaines imprimantes dotées d'un appareil de mesure intégré peuvent uniquement mesurer une barre de contrôle par tâche.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Vérifier, développez le panneau Barres de contrôle.
- Dans Job Editor : dans l'onglet Vérifier, développez le panneau Barres de contrôle.

2 Sous Barre de contrôle 1, sélectionnez une barre de contrôle ou une bande de contrôle de support. Assurez-vous de sélectionner une barre de contrôle compatible avec votre appareil de mesure.

- 3** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Imprimer avec la gestion des couleurs pour vérifier la précision du profil du support.
 - Décochez Imprimer avec la gestion des couleurs pour vérifier la précision des couleurs de deux imprimantes l'une par rapport à l'autre.
- 4** Sélectionnez Utiliser la feuille d'imbrication plutôt que la feuille de tâche afin d'imprimer une barre de contrôle pour l'imbrication (facultatif).
- 5** Répétez les étapes ci-dessus pour la barre de contrôle 2 (facultatif).

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Créer une bande de contrôle dynamique

Vous pouvez imprimer une barre de contrôle composée des couleurs les plus dominantes de la tâche.

Les couleurs qui ont été extraites de la tâche sont visibles dans l'imprimé et dans le panneau Barres de contrôle.

- 1** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Vérifier et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Vérifier, développez le panneau Barres de contrôle.
 - Dans Job Editor : dans l'onglet Vérifier, développez le panneau Barres de contrôle.
- 2** Sous Barre de Barre de contrôle 1, sélectionnez DynamicWedge.

Vous ne pouvez pas créer de bande de contrôle dynamique pour les imbrications.
- 3** Sélectionnez l'appareil que vous utiliserez pour mesurer la bande de contrôle dynamique.
- 4** Sélectionnez le nombre maximal d'échantillons de couleurs pour la bande de contrôle dynamique.

Command WorkStation imprime moins d'échantillons s'il peut représenter toutes les couleurs principales d'une tâche à l'aide d'un moins grand nombre d'échantillons.
- 5** Indiquez si vous souhaitez créer une bande dynamique qui consiste en couleurs quadri (CMYK), en couleurs d'accompagnement ou en une combinaison des deux.
- 6** Sélectionnez Gamut de couleurs uniquement (facultatif).

Ce paramètre mappe les couleurs hors de la gamme sur la limite extérieure de la gamme de l'imprimante afin de garantir que la bande de contrôle dynamique est uniquement composée de couleurs que l'imprimante peut reproduire de manière réaliste. Ne sélectionnez pas ce paramètre si vous souhaitez que l'impression soit cohérente en termes de couleurs avec la tâche d'origine.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Imprimer l'appellation de la tâche sur deux lignes

Vous pouvez forcer la Command WorkStation à imprimer la barre de contrôle sur une ligne séparée. Cela peut être souhaitable si vous avez des tâches restreintes.

Les barres de contrôle sont toujours imprimées sur une ligne séparée pour :

- Les tâches imbriquées
 - Les feuilles de tâche qui ne sont pas suffisamment larges pour imprimer l'appellation de la tâche sur une seule ligne
- 1** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Étiquette de tâche. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Étiquette de tâche. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
 - 2** Dans l'onglet Page ou Collection, sélectionnez Ne doit pas dépasser la taille de page.

Imbrication

La fonctionnalité d'imbrication produit de multiples fichiers collectivement sous forme d'une seule tâche. La Command WorkStation agence les pages imbriquées de manière à réduire le gaspillage des supports.

Vous pouvez :

- Configurer la Command WorkStation pour que toutes les tâches soient importées automatiquement dans une imbrication. La Command WorkStation applique les paramètres d'orientation et d'échelle identiques à toutes les pages imbriquées et imprime l'imbrication lorsqu'un critère défini a été respecté.
- Créer une imbrication depuis des tâches déjà chargées dans Vue tâches. Les imbrications manuelles vous permettent de définir des paramètres de tâche pour chaque tâche imbriquée, comme le redimensionnement et le rognage ou pour appliquer des réglages de couleur avant l'impression.

Imbriquer toutes les tâches

Vous pouvez configurer un flux de production pour créer automatiquement une imbrication lorsqu'un critère spécifié est satisfait. Lorsqu'une imbrication a été créée, toutes les tâches suivantes font partie de l'imbrication suivante.

Command WorkStation peut créer une imbrication :

- lorsque suffisamment de tâches sont chargées pour remplir un certain pourcentage de la feuille ou de la ligne.

Remarque :

Vous pouvez définir un format de support personnalisé inférieur au format de support inséré dans l'imprimante. Cela peut s'avérer utile si vous imprimez sur un support rouleau et que vous souhaitez créer une imbrication lorsqu'un certain pourcentage de la feuille est plein. Pour plus d'informations, consultez le *de démarrage rapide*.

- Lorsque qu'un temps défini s'est écoulé depuis le chargement de la dernière tâche.

Remarque : Les paramètres de flux de production remplacent les paramètres de la tâche. Par exemple, si l'imbrication est configurée pour une mise à l'échelle de page uniforme, il est impossible d'appliquer un facteur d'échelle différent à une tâche imbriquée individuelle.

- 1 Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Imbrication. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 2 Définissez le critère pour créer un imbrication.

Command WorkStation crée et traite toujours l'imbrication après une certaine période, même si le pourcentage d'une feuille ou d'une ligne ne peut pas être rempli.

3 Sous Optimisation et Orientation, définissez comment les tâches sont organisées sur la feuille.

Vous pouvez organiser les tâches imbriquées de manière à occuper le moins d'espace possible sur la planche, ou pour que, après impression, elles puissent être découpées avec le minimum de coupes horizontales et verticales.

Vous pouvez réduire le gaspillage des supports en permettant de faire tourner les tâches afin d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible sur la feuille. Vous pouvez également imbriquer toutes les tâches dans leur orientation initiale, ou appliquer un format Portrait ou Paysage à tous.

4 Sous Uniformiser l'échelle, cochez la case, puis saisissez une largeur et une hauteur pour redimensionner toutes les pages au même format (facultatif).**5** Sous Espacement, saisissez une distance horizontale et verticale entre les pages (facultatif).

Ce paramètre prend en compte les étiquettes de tâche.

6 Sous Espace autour des tâches (montage d'images), saisissez une largeur de bordure pour chaque bord (facultatif).

Ce paramètre prend en compte les marges non imprimables.

Forcer l'impression des imbrications

La Command WorkStation place les tâches d'imbrication à l'état En attente jusqu'à ce qu'une période de temps précise soit écoulée ou jusqu'à ce que le pourcentage de la feuille ou de la ligne minimale soit rempli. Vous pouvez forcer l'impression des tâches dans cet état avant que le critère spécifié ne soit atteint.

- Dans Vue tâches : Faites un clic droit sur une tâche dans l'état En attente d'imbrication, puis cliquez sur Forcer l'imbrication.
L'imbrication est créée.

Imbriquer des tâches sélectionnées

Vous pouvez créer une imbrication de tâches déjà chargées dans Vue tâches.

Vous pouvez imbriquer plusieurs copies d'une tâche (clones) en sélectionnant le nombre de copies d'impression dans la zone de résumé de la tâche avant de créer l'imbrication.

1 Dans Vue tâches : Sélectionnez un ou plusieurs fichiers. Dans la barre d'outils, cliquez sur Nouvelle imbrication.**2** Double-cliquez sur l'imbrication pour appliquer à une tâche imbriquée les paramètres spécifiques à une tâche (facultatif).

Dans Job Editor, vous pouvez redimensionner, pivoter, retourner ou rogner des tâches imbriquées à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous pouvez également aligner les tâches en fonction des autres, définir des marges ou verrouiller une tâche dans une position précise sur la feuille en saisissant des coordonnées.

Remarque :

La Command WorkStation ne peut pas traiter les imbrications qui contiennent des tâches provoquant un message d'erreur, par exemple, des tâches comportant des tons directs inconnus. Vous devez résoudre le problème ou retirer les tâches de l'imbrication.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Ajouter, retirer ou supprimer des tâches imbriquées

Lorsque vous avez créé une imbrication, vous pouvez modifier le contenu en ajoutant, retirant ou supprimant des tâches.

- Dans Vue tâches, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajouter une tâche : Faites un clic droit sur l'imbrication, cliquez sur Ajouter une tâche à l'imbrication et accédez à la tâche. Vous pouvez également faire glisser une tâche depuis la liste des tâches sur l'imbrication.
 - Retirer une tâche : Faites un clic droit sur la tâche imbriquée, puis cliquez sur Retirer la tâche de l'imbrication. La tâche reste dans la liste des tâches mais ne fait plus partie de l'imbrication.
 - Supprimer d'une tâche : Faites un clic droit sur la tâche, puis cliquez sur Supprimer.

Cloner des tâches imbriquées

Vous pouvez créer plusieurs copies (clones) d'une tâche imbriquée.

Vous pouvez appliquer des paramètres de tâche individuelle à chaque clone. Toutefois, si vous retirez la tâche d'origine de l'imbrication, les clones seront également supprimés.

Remarque :

Si vous souhaitez créer un seul clone, vous pouvez utiliser la fonction copier/coller.

- 1 Dans Job Editor : Faites un clic droit sur la tâche, puis cliquez sur Cloner.
Vous pouvez afficher une liste de toutes les tâches imbriquées pour vous aider à trouver une tâche plus facilement. Dans le panneau Imbrication, cliquez sur Tâches enfants.
- 2 Saisissez le nombre de clones que vous souhaitez créer, puis cliquez sur Cloner.
- 3 Dans le panneau Imbrication, cliquez sur Appliquer pour agencer les tâches clonées dans l'aperçu.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Renommer les imbrications

Les imbrications nouvelles sont créées avec le nom par défaut « Imbrication ». Vous pouvez modifier le nom par défaut.

- 1 Dans Vue tâches : Faites un clic droit sur l'imbrication, puis cliquez sur Renommer.
- 2 Remplacez le nom par défaut par un nouveau nom, puis cliquez sur OK.

Agencer les tâches imbriquées

Par défaut, les tâches sont agencées de manière à optimiser l'espace. En modifiant le paramètre par défaut, vous pouvez éviter la rotation de la tâche et agencer les tâches pour faciliter la coupe après l'impression.

- 1 Dans Job Editor : Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Imbrication.
- 2 Sous Optimisation et Orientation, sélectionnez la manière dont les tâches sont agencées sur la feuille.
Vous pouvez agencer les tâches de manière à ce que, après l'impression, elles puissent être coupées à l'aide le moins de coupes horizontales ou verticales possible. Vous pouvez également conserver l'orientation d'origine des tâches ou leur appliquer à toutes un format Portrait ou Paysage.
- 3 Sous Espacement, définissez une distance horizontale et verticale entre tâches.
Ce paramètre prend en compte les étiquettes de tâche.

Aligner les tâches imbriquées sur la feuille

Vous pouvez aligner les tâches imbriquées horizontalement et verticalement sur la feuille, ou vous pouvez centrer toutes les tâches sur la feuille. Vous pouvez également aligner les tâches sélectionnées les unes par rapport aux autres.

- 1 Ouvrez la tâche d'imbrication dans Job Editor.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Aligned toutes les tâches sur la feuille : assurez-vous qu'aucune tâche n'est sélectionnée. Dans la barre d'outils, cliquez sur un type d'alignement horizontal et vertical. Cliquez ensuite sur le panneau Imbrication, cliquez sur Appliquez pour réorganiser les tâches.
Remarque : L'alignement du bas n'est pas disponible pour le support rouleau.
 - Aligned les tâches sélectionnées les unes par rapport aux autres : sélectionnez deux ou plusieurs tâches. Cliquez sur le bouton droit de la souris, pointez sur Aligner puis cliquez sur un type d'alignement horizontal et vertical. Ensuite, verrouillez les tâches dans leur position actuelle sur la feuille.
Remarque : Si vous ne verrouillez pas les tâches dans leur position actuelle, l'alignement sera annulé lorsque vous cliquerez sur Appliquer sur le panneau Imbrication.

Modifier les tâches imbriquées

Si votre imbrication comprend de nombreuses tâches différentes, vous pouvez afficher une liste de toutes les tâches imbriquées afin de faciliter la sélection de la tâche à modifier. Vous pouvez modifier les tâches enfants imbriquées comme n'importe quelle tâche unique.

Par exemple, vous pouvez appliquer différents paramètres de redimensionnement ou de rotation à chaque tâche. En outre, vous pouvez verrouiller chaque tâche imbriquée à l'aide de coordonnées paramétrées et définir des marges spécifiques pour chaque tâche. Vous pouvez également définir les paramètres de gestion des couleurs et de contour de découpe pour chaque tâche.

- 1 Dans Vue tâches : Double-cliquez sur l'imbrication.
- 2 Dans Job Editor : Sélectionnez la tâche à modifier.
Si votre imbrication contient plusieurs tâches imbriquées, cliquez sur Tâches enfants pour afficher une liste complète.
- 3 Modifiez la tâche en fonction de vos besoins.
- 4 Cliquez sur Appliquer.
Les tâches imbriquées sont réorganisées et l'aperçu est mis à jour.

Redimensionner les tâches imbriquées

Vous pouvez redimensionner chaque tâche individuellement ou redimensionner toutes les tâches à la même dimension.

Vous ne pouvez pas redimensionner les tâches importées dans un flux de production configuré pour un redimensionnement uniforme.

Pour redimensionner des tâches individuelles, voir [Redimensionner une tâche](#) à la page 45.

- 1 Dans Job Editor : Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Imbrication.
- 2 Sélectionnez Uniformiser l'échelle, puis saisissez les dimensions de tâche requises.
- 3 Cliquez sur Appliquer.
Les tâches imbriquées sont réorganisées et l'aperçu est mis à jour.

Verrouiller les tâches imbriquées dans une position fixe sur la feuille

Vous pouvez faire glisser une tâche à la position de votre choix, ou saisir des coordonnées x/y. Si vous positionnez les tâches manuellement, vous devez les verrouiller pour vous assurer que la Command WorkStation ne les déplace pas lors de la mise à jour de l'aperçu.

Des aides visuelles sont disponibles pour vous aider à aligner les tâches.

- 1 Dans Job Editor : Sélectionnez une tâche imbriquée et procédez de l'une des manières suivantes :
 - Dans la barre d'outils, saisissez les coordonnées x/y de l'angle supérieur gauche de la tâche.
 - Déplacez le curseur jusqu'à la position requise.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites un clic droit sur la tâche et cliquez sur Verrouillée.
 - Sélectionnez la tâche. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton cadenas.
- 3 Cliquez sur Appliquer.

Les tâches imbriquées sont réorganisées et l'aperçu est mis à jour. Les pages non verrouillées sont réorganisées autour des pages verrouillées.

Ajouter des marges autour des tâches imbriquées

Vous pouvez utiliser des marges pour augmenter l'espace entre les pages imbriquées. Vous pouvez ajouter différentes largeurs de marges autour de chaque tâche.

- 1 Dans Job Editor : Sélectionnez une ou plusieurs tâches imbriquées.
- 2 Dans la barre d'outils, sous Marge, saisissez une largeur supérieure, inférieure, gauche ou droite.

Vous pouvez appliquer des marges identiques aux quatre côtés en cliquant sur le bouton approprié, puis en définissant une marge supérieure uniquement.

- 3 Cliquez sur Appliquer.
Les tâches imbriquées sont réorganisées et l'aperçu est mis à jour.

Imprimer des pages sélectionnées d'un PDF multipage

Vous pouvez imprimer des pages sélectionnées d'un PDF multipage en supprimant les pages dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, si vous avez un document de 100 pages, vous pouvez choisir d'imprimer uniquement les pages 17, 77 et 98.

- 1 Dans Job Editor : Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Imbrication.
- 2 Cliquez sur Tâches enfants.
- 3 Dans la liste des tâches, double-cliquez sur le PDF multi-pages.
La fenêtre Détails de la tâche s'ouvre.
- 4 Dans la colonne Placées, sélectionnez les pages dont vous avez besoin, puis cliquez sur OK.
- 5 Fermez la fenêtre Tâches enfants.
- 6 Sur le panneau Imbrication, cliquez sur Appliquer pour mettre à jour l'aperçu.

Morcellements

Un morcellement est une tâche imprimée sous la forme d'ensembles de tâches plus petites (mosaïques), que vous joignez ensemble pour produire un habillage pour bâtiments, une énorme banderole ou d'autres impressions surdimensionnées.

Vous pouvez créer un morcellement pour :

- Imprimer des images volumineuses dépassant le format maximum de votre imprimante
- Imprimer des zones au format personnalisé d'une image comme tâches séparées, par exemple, pour créer un revêtement mural qui comprend une mosaïque de la taille d'une porte.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Création de morcellements

Vous pouvez définir le nombre de mosaïques ou spécifier un format de mosaïque. Vous pouvez également imprimer des informations spécifiques aux mosaïques avec chaque mosaïque.

La plupart des morcellements sont spécifiques à une tâche. C'est pourquoi, vous créez généralement votre morcellements dans Job Editor. Toutefois, vous pouvez également configurer un flux de morcellement Server Manager et l'appliquer à toutes les tâches importées.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Morcellement. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Morcellement. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Sélectionnez un type de morcellement.

La taille de mosaïque par défaut est égal au format du support sélectionné pour l'imprimante. Si nécessaire, vous pouvez configurer une taille de mosaïque personnalisée en saisissant les dimensions, ou en définissant le nombre de mosaïques verticales et horizontales à placer sur la plage.

Remarque : Vous pourrez redimensionner des mosaïques individuelles ultérieurement.

3 Configurez une étiquette de mosaïque (facultatif).

Vous pouvez imprimer des mosaïques avec une marge supplémentaire contenant des informations spécifiques aux mosaïques telles que le numéro de mosaïque, ou le texte personnalisé. Les numéros de mosaïque vous aident à assembler les mosaïques dans le bon ordre. L'étiquette de mosaïque n'est pas visible dans l'aperçu.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Plusieurs paramètres sont disponibles pour personnaliser les mosaïques :

- Vous pouvez redimensionner des mosaïques (voir [Redimensionnement de mosaïques](#) à la page 63).
- Vous pouvez verrouiller des bords de la mosaïque dans une position fixe (voir [Verrouillage des bords de mosaïque dans une position fixe](#) à la page 64).
- Vous pouvez fusionner ou diviser des mosaïques (voir [Fusion ou division des mosaïques](#) à la page 64).
- Vous pouvez faire pivoter les mosaïques (voir [Faire pivoter les mosaïques dans une tâche de morcellement](#) à la page 64 et [Apporter des modifications de dernière minute aux mosaïques individuelles](#) à la page 66).

Des paramètres supplémentaires sont également disponibles pour vous aider à assembler les mosaïques après l'impression :

- Vous pouvez imprimer des mosaïques avec un chevauchement, en répétant une bande de l'image le long de deux bords de mosaïques adjacentes (voir [Création de mosaïques avec une superposition](#) à la page 62).
- Vous pouvez imprimer des mosaïques avec une zone d'encollage (voir [Impression de mosaïques avec une zone d'encollage](#) à la page 63).

Création de mosaïques avec une superposition

Une marge de superposition répète une bande de l'image le long de deux bords de mosaïques adjacentes. Elle vous aide à assembler les mosaïques plus précisément et à garantir qu'aucun espace blanc n'apparaît au niveau de la bordure en cas de mauvais alignement léger.

Avant de commencer : Créez un morcellement de base.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Sur le panneau Morcellement, cliquez sur Superposer/Encoller.
- Dans Job Editor : Dans la barre d'outils, cliquez sur Superposer/Encoller.

2 Sous Chevauchement, saisissez une largeur de marge supérieure, inférieure, gauche ou droite.

Vous pouvez appliquer des marges identiques aux quatre côtés en cliquant sur le bouton approprié, puis en définissant une marge supérieure uniquement.

3 Configurez les repères de chevauchement (facultatif).

Les repères de chevauchement fournissent une aide d'alignement supplémentaire. Elles sont automatiquement activées lorsque vous définissez une marge de chevauchement. Vous pouvez indiquer la longueur, l'épaisseur et la couleur.

Les repères standard sont imprimés à chaque extrémité de la zone de chevauchement, tandis que les pointillés est imprimée sur toute la longueur de la zone de chevauchement. Les pointillées sont recommandés pour les grandes zones de chevauchement, qui sans cela sont difficiles à aligner au moyen des repères standards, trop éloignés.

Si vous ne souhaitez pas imprimer les repères de chevauchement, vous pouvez les ignorer de l'impression en définissant l'épaisseur et la longueur de la ligne sur 0.

4 Cliquez sur OK.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Impression de mosaïques avec une zone d'encollage

La zone d'encollage est une bande non imprimée qui fournit de la place pour l'encollage. Elle n'est pas visible dans l'aperçu. Par défaut, la zone d'encollage est ajoutée à la marge de chevauchement mais elle chevauche l'étiquette de la mosaïque.

Avant de commencer : Créez un morcellement de base.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Sur le panneau Morcellement, cliquez sur Superposer/Encoller.
- Dans Job Editor : Dans la barre d'outils, cliquez sur Superposer/Encoller.

2 Dans la zone d'encollage, saisissez une marge supérieure, inférieure, gauche ou droite.

Vous pouvez appliquer des marges identiques aux quatre côtés en cliquant sur le bouton approprié, puis en définissant une marge supérieure uniquement.

3 Décochez Appliquer la zone d'encollage uniquement au chevauchement (facultatif).

En désélectionnant la case, vous pouvez appliquer une zone d'encollage à des mosaïques qui n'ont pas de marge de chevauchement. Dans ce cas, la zone d'encollage apporte une bordure non imprimée supplémentaire. La bordure peut aider à protéger les bords de mosaïques imprimées sur supports délicats des détériorations.

4 Cliquez sur OK.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Redimensionnement de mosaïques

Vous pouvez redimensionner des lignes de mosaïques, des colonnes de mosaïques ou des mosaïques uniques. En redimensionnant des mosaïques, vous pouvez éviter des jointures maladroitement dans votre tâche, comme au milieu d'un visage. Vous pouvez également ajuster les tailles des mosaïques en fonction de l'arrière-plan sur lequel l'image sera montée, comme autour d'une fenêtre.

Avant de commencer : Créez un morcellement de base.

La modification de la taille d'une seule ligne ou colonne provoque l'étirement ou la contraction de la ligne ou colonne adjacente en conséquence. Il n'est pas possible de créer des mosaïques qui dépassent la taille du support sélectionné.

• Dans Job Editor : Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redimensionnez une ligne ou une colonne : Cliquez sur un bord de mosaïque et saisissez les coordonnées x/y de la barre d'outils. Vous pouvez également faire glisser un bord de mosaïque vers une nouvelle position.
- Redimensionnez une mosaïque individuelle : Maintenez enfoncée la touche <Alt>, puis cliquez sur un bord de la mosaïque. Ensuite, relâchez <Alt> et saisissez les coordonnées x/y sur la barre d'outils. Vous pouvez également maintenir <Alt>, puis faire glisser un bord de mosaïque vers une nouvelle position.

Faire pivoter les mosaïques dans une tâche de morcellement

Vous pouvez faire pivoter les mosaïques sélectionnées à 180 degrés.

Avant de commencer : créez un morcellement de base.

L'utilisation d'imprimantes grand format avec des encres UV peut provoquer un défaut d'homogénéité de densité chromatique. La rotation de mosaïques à 180 degrés peut aider à réduire l'effet du nuancement des couleurs sur des zones étendues d'une même couleur (par exemple, bleu ciel), en créant une jointure invisible lors de l'assemblage des mosaïques.

Pour faire pivoter des mosaïques à 90, 180 ou 270 °, voir [Apporter des modifications de dernière minute aux mosaïques individuelles](#) à la page 66.

- Dans Job Editor: ouvrez la tâche de morcellement, faites un clic droit sur une mosaïque puis cliquez sur Faire pivoter la mosaïque à 180°.

Faire un clic droit sur une mosaïque ayant pivoté affiche l'élément de menu Ne pas faire pivoter, avec lequel vous pouvez annuler l'action, si nécessaire.

Verrouillage des bords de mosaïque dans une position fixe

En masquant les bords des mosaïques, vous pouvez éviter les jointures dans des endroits inadaptés, par exemple au milieu d'un visage.

Avant de commencer : Créez un morcellement de base.

- Dans Job Editor : Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur un bord de la mosaïque. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton cadenas.
 - Cliquez avec le bouton droit sur un bord de la mosaïque et cliquez sur Verrouiller le bord de mosaïque

Faire un clic droit sur un bord de la mosaïque verrouillé affiche l'élément de menu Déverrouiller le bord de mosaïque, avec lequel vous pouvez annuler l'action, si nécessaire.

Fusion ou division des mosaïques

Vous pouvez fusionner des mosaïques sélectionnées, ou vous pouvez diviser une mosaïque sélectionnée en plusieurs petites mosaïques.

Avant de commencer : Créez un morcellement de base.

- Dans Job Editor : effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Fusionner les mosaïques : Sélectionnez les mosaïques adjacentes. Puis cliquez sur le bouton droit de la souris et cliquez sur Fusionner les mosaïques.
Sachez que vous ne pouvez pas fusionner les mosaïques dont le format combiné dépasse celui du support sélectionné.
 - Diviser les mosaïques : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une mosaïque, puis cliquez sur Diviser la mosaïque. Saisissez ensuite le nombre de mosaïques horizontales et verticales que vous souhaitez créer.
La taille de mosaïque la plus petite est de 2,54 x 2,54 cm.

Affichage et enregistrement d'une prévisualisation de morcellement

Vous pouvez afficher une prévisualisation WYSIWYG d'un morcellement ou d'une mosaïque seule et l'enregistrer en tant que fichier PDF. L'aperçu affiche les numéros de mosaïque qui vous aideront à assembler les mosaïques dans le bon ordre après l'impression.

Avant de commencer : Créez un morcellement de base.

La fenêtre Prévisualiser le morcellement est divisée en deux onglets. Vous pouvez prévisualiser toutes les mosaïques simultanément ou prévisualiser une seule mosaïque.

Dans la fenêtre Prévisualiser le morcellement, vous pouvez :

- Faire défiler les mosaïques pour prévisualiser chaque mosaïque une par une
- Faire défiler les pages d'une tâche comportant plusieurs pages
- Faites un zoom avant ou arrière sur une zone prévisualisée

Remarque :

Vous ne pouvez pas modifier les mosaïques dans la fenêtre Prévisualiser le morcellement .

- 1 Dans Job Editor : Dans la barre d'outils, cliquez sur Prévisualiser le morcellement.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez Enregistrer la mosaïque sélectionnée.
 - Sélectionnez Enregistrer toutes les mosaïques.
- 3 Cliquez sur Enregistrer pour créer un PDF.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Fractionnement des mosaïques pour l'impression

Vous devez transférer des tâches de morcellement de Job Editor à Vue tâches pour démarrer l'impression. Vous pouvez imprimer toutes les mosaïques ou sélectionner des mosaïques individuelles à imprimer. Imprimer

uniquement les mosaïques dont vous avez besoin permet d'économiser du support, mais réduit également le temps de traitement.

1 Dans Job Editor : dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Morcellement. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Créez un morcellement et cliquez sur Enregistrer.

3 Cliquez sur Fractionner.

Le morcellement et chaque mosaïque sont transférés en tant que tâches distinctes à Vue tâches. Vous pouvez apporter des modifications supplémentaires à la tâche de morcellement ou à des mosaïques individuelles avant d'imprimer, si nécessaire.

4 Dans Vue tâches: sélectionnez une ou plusieurs mosaïques. Puis, dans la barre d'outils, cliquez sur Imprimer. Vous ne pouvez pas imprimer la tâche de morcellement en tant que telle.

Modifications de dernière minute des tâches de morcellement

Vous pouvez réouvrir une tâche de morcellement dans Job Editor et apporter des modifications supplémentaires avant l'impression.

Lorsque vous divisez la tâche pour l'impression, un nouveau ensemble de tâches d'impression (mosaïques) est ajouté. À des fins d'identification, les nouvelles mosaïques ont un numéro séquentiel dans leur nom.

1 Dans Vue tâches: double-cliquez sur la tâche de morcellement.

2 Établissez vos paramètres requis.

3 Cliquez sur Enregistrer, puis sur Diviser.

Apporter des modifications de dernière minute aux mosaïques individuelles

Vous pouvez ouvrir une mosaïque individuelle dans Job Editor et apporter des modifications avant l'impression.

Vous pouvez modifier la position de la mosaïque ou l'alignement sur les supports, faire pivoter la mosaïque ou appliquer les réglages des couleurs. Lorsque vous enregistrez vos modifications, la mosaïque originale est remplacée.

1 Dans Vue tâches: double-cliquez sur une mosaïque individuelle.

2 Établissez vos paramètres requis.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez imprimer une mosaïque directement à partir de Job Editor en cliquant sur Fichier > Imprimer.

4 Fermez Job Editor.

Copie en répétition

Une copie en répétition consiste en une tâche d'origine et plusieurs copies (clones) disposées sur une feuille pour créer des motifs répétitifs et intéressants.

Vous pouvez créer une répétition de travaux d'une page ou de multiples pages. Si la tâche compte plusieurs pages, chaque page forme une page de la copie en répétition. La Command WorkStation applique les mêmes paramètres à toutes les pages. Par conséquent, vous pouvez imprimer une répétition recto verso sur une imprimante recto verso.

Lorsque vous créez une copie en répétition, une icône de cadenas apparaît dans l'angle supérieur droit de la tâche d'origine. Elle indique que vous ne pouvez pas modifier la tâche.

Vous pouvez enregistrer un préréglage de vos paramètres de copie en répétition. Les préréglages offrent un moyen simple et rapide d'appliquer des copies en répétitions à d'autres tâches.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Création d'une copie en répétition

Vous pouvez créer plusieurs copies (clones) d'une tâche et utiliser les paramètres de retournement, d'offset et de rotation pour créer des motifs intéressants. Vous pouvez également concevoir des rapports fluides qui ont un offset, comme requis dans les secteurs du textile et du papier peint.

Avant de commencer : Définissez tous les paramètres de tâche et les réglages des couleurs avant de créer une copie en répétition. Vous ne pouvez pas modifier la tâche d'origine quand vous créez une copie en répétition sans supprimer tous les copies.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Copie en répétition. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Copie en répétition. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez Copies et saisissez le nombre de copies souhaité. La tâche d'origine est comprise dans le nombre total.

Sélectionnez Remplir la dernière ligne (en option) pour vous assurer que la dernière ligne est terminée. Cela peut signifier qu'un nombre supérieur au nombre défini de copies est imprimé.

- Sélectionnez Remplir le support pour créer autant de copies que le support peut en accepter.
- Sélectionnez Motif pour l'impression de répétitions parfaites d'un motif. Votre motif peut se composer d'un nombre requis de copies horizontales et verticales, ou bien vous pouvez remplir l'intégralité du support ou une zone définie par l'utilisateur sur le support.

Sélectionnez Offset (facultatif) pour définir la taille du décalage horizontal ou vertical. Vous pouvez saisir un pourcentage ou sélectionner la taille de l'offset sous la forme d'une largeur ou d'une hauteur de l'image - 1/1 ne représente pas d'offset, 1/2 équivaut à un offset de 50 % et 1/4 équivaut à un offset de 25 %. Vous pouvez également définir un offset personnalisé dans les deux sens.

3 Sous Espacement autour des tâches (montage d'images), saisissez une largeur de bordure pour simuler le montage d'une image (facultatif) (Server Manager uniquement).

Ce paramètre prend en compte les marges non imprimables de l'imprimante.

4 Sous Retourner/Pivoter, retournez ou faites pivoter à 180° des lignes ou des colonnes alternées (facultatif).**5** Sous Espacement entre les travaux, saisissez une distance horizontale et verticale entre les différentes copies (facultatif).**6** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Cliquez sur Enregistrer.
- Dans Job Editor : Cliquez sur Appliquer.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Modification d'une copie en répétition

Pour modifier une copie en répétition, vous devez d'abord supprimer toutes les copies (clones).

Enregistrez vos paramètres actuels comme préréglage pour éviter d'avoir à reconfigurer la copie en répétition ultérieurement.

- 1** Dans Job Editor : Dans l'onglet Mise en page, développez le panneau Copie en répétition. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour désactiver les paramètres.
- 2** Apportez les modifications nécessaires à l'image d'origine.
- 3** Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez de nouveau la case pour activer les paramètres.
- 4** Ensuite, cliquez sur Appliquer pour mettre la copie en répétition à jour.

Fusion de tâches

La fonction fusion de tâches sert à superposer une tâche à une autre. Un fichier maître constitue l'image d'arrière-plan pour les différentes tâches de contenu.

Le format de page, la couleur d'arrière-plan et l'extension des fichiers maître et de contenu doivent respecter les conditions suivantes :

- Les tâches maître et de contenu doivent avoir le même format de page à 2,54 mm près.
- La couleur d'arrière-plan de la tâche relatif au contenu doit être 100 % transparente.
- Les tâches maître et de contenu doivent posséder la même extension de fichier.

Remarque :

- Si la tâche de contenu est un document de plusieurs pages, Command WorkStation applique la tâche principale à toutes les pages du document.
- Si la tâche comporte des paramètres de mise en page (rotation, redimensionnement, etc.) ou des repères de coupe, la Command WorkStation les transfère dans la tâche fusionnée. Notez que les paramètres de gestion des couleurs ne sont pas transférés.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Créer un flux de production pour la fusion automatique de tâches

Vous pouvez configurer un flux de production pour superposer automatiquement plusieurs tâches de contenu sur une même tâche.

Les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- Vous devez charger les tâches maître et de contenu en même temps.
- Les noms des tâches doivent contenir un mot-clé commun aux tâches maître et de contenu.

Le tableau suivant donne quelques exemples de noms de tâches :

Noms de fichier pour tâches maître et de contenu	Mots-clés communs	Fichier maître identifié par :	Fichier de contenu identifié par :
Master_Customer.pdf Content_Customer.pdf EFI_Master.pdf EFI_Content.pdf	Client EFI	Maître	Contenu
2020_EFI.pdf 2020_Exhibition.pdf EFI_January_2020.pdf Exhibition_January_2020.pdf	2020 January_2020	EFI	Exposition

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau Fusion de tâches. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 2 Saisissez les noms des tâches maître (arrière-plan) et des tâches de contenu.
- 3 Cliquez sur Enregistrer.

Dans Vue tâches, les tâches sont fusionnées et la tâche maître est supprimée de la liste des tâches.

Fusionner manuellement des tâches

Vous pouvez appliquer une tâche maître à plusieurs tâches de contenu. Les tâches maître et de contenu n'ont pas besoin de respecter une convention de dénomination spécifique.

- 1 Dans Vue tâches : Double-cliquez sur la tâche maître (arrière-plan).
- 2 Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau Fusion de tâches. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 3 Sélectionnez Tâche maître, puis enregistrez vos modifications.
- 4 Dans Vue tâches : Double-cliquez sur la tâche que vous souhaitez superposer à la tâche maître.
- 5 Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau Fusion de tâches. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 6 Sélectionnez Tâche de contenu.
- 7 Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez la tâche maître que vous souhaitez utiliser comme arrière-plan, puis enregistrez vos modifications.

Les tâches sont fusionnées dans Vue tâches. La tâche maître reste dans la liste des tâches.

Outils de calibrage et de profilage

Vous pouvez utiliser Color Tools pour créer des fichiers de calibrage, optimiser les profils de support existants et intégrer des profils de support tiers.

Fiery Color Profiling Suite fournit des options supplémentaires pour la création et la modification de profils de support, de profils de référence et de profils de liaison, ainsi que pour la création de calibrages G7. Vous pouvez démarrer Color Profiler Suite à partir Color Tools. Vous avez besoin de l'option Color Profiler pour Color Profiler Suite.

Démarrer Color Tools

Vous pouvez utiliser Color Tools pour créer des fichiers de calibrage, optimiser les profils de support existants et intégrer des profils de support tiers.

Comme de nombreux outils nécessitent que vous imprimiez et mesuriez des nuanciers, assurez-vous que vous avez un appareil de mesure (spectrophotomètre) disponible. Les appareils de mesure de nombreux fabricants différents, y compris les appareils de mesure intégrés, sont pris en charge.

Par défaut, les graphiques sont importés dans Vue tâches en tant que tâches « en attente », ce qui signifie que vous devez démarrer le processus d'impression manuellement. Pour imprimer automatiquement des nuanciers à l'importation, désactivez le paramètre de flux de production Mettre toutes les tâches entrantes en attente sur le panneau Détection de tâche.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Vue tâches : dans la barre d'outils, cliquez sur Color Tools pour ouvrir l'écran de démarrage de Color Tools. Cliquez sur un bouton pour lancer l'outil requis.
 - Dans Server Manager : dans l'onglet Imprimante, sélectionnez le profil de support de l'imprimante. Dans l'onglet Support, développez le panneau Configuration du support, puis cliquez sur Nouveau calibrage et profil ou Recalibrage pour lancer l'outil approprié.

Chaque outil dispose d'un système d'aide contextuelle pour vous guider dans les étapes requises. Cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur gauche de chaque fenêtre.

Étalonnage d'imprimante

Tous les profils de supports utilisés dans la Command WorkStation disposent d'un fichier de calibrage connecté. Le fichier de calibrage a été créé pour une imprimante spécifique.

Toutefois, toutes les imprimantes sont différentes, et même les imprimantes du même modèle produites en masse affichent des propriétés de couleurs légèrement différentes. Votre imprimante présentera sans aucun doute des propriétés de couleur différentes de celles de l'imprimante pour laquelle le profil de support a été créé.

Vous pouvez améliorer la reproduction des couleurs de votre imprimante comme suit :

- créez un nouveau fichier de calibrage et un profil de support pour votre imprimante spécifique. Cette méthode est la plus précise et permet d'obtenir dans l'ensemble de meilleurs résultats en termes de couleurs.
- Modifiez un fichier de calibrage existant en redéfinissant les limites d'encre. Cette méthode est moins précise, mais garantit que la reproduction des couleurs de l'imprimante correspond à celle de l'imprimante de référence pour laquelle le profil de support a été créé initialement.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Procédure de calibrage standard

Command WorkStation sélectionne automatiquement le calibrage adapté à votre modèle d'imprimante. La procédure de calibrage standard est composée de six étapes.

Le calibrage d'imprimante standard comprend les étapes suivantes :

- Sélection des paramètres d'imprimante, de support, d'encre et de sortie
- Limitation de l'encre pour chaque canal
- Création d'un calibrage, en fonction des limites d'encre réduites par canal
- Réduction de la limite totale d'encrage
- Contrôle qualité en comparant les données L*a*b* imprimées pour les couleurs pleines
- Fin du calibrage

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Définir la base de votre fichier de calibrage

La première étape pour calibrer votre imprimante consiste à définir les paramètres d'imprimante, de support, d'encre et de sortie. Vous pouvez calibrer de nombreux canaux d'encre différents.

Avant de commencer, connectez votre appareil de mesure à l'ordinateur.

Il n'est pas possible de calibrer le canal d'encre transparente, mais vous pouvez contrôler la quantité d'encre transparente en définissant une limite d'encre à une étape ultérieure.

Remarque :

EFI propose un document distinct qui explique comment créer et mettre en œuvre des fichiers de calibrage G7. Pour plus d'informations, consultez la [Base de connaissances EFI](#).

Remarque :

Vous pouvez enregistrer n'importe quelle étape de la procédure de calibrage en sélectionnant Fichier > Enregistrer le calibrage. Le fichier de calibrage est enregistré dans le Dossier de travail. Vous pouvez charger le fichier de calibrage à partir de ce dossier ultérieurement pour poursuivre votre calibrage. L'outil de calibrage de l'imprimante s'ouvre à l'étape où vous avez effectué la dernière modification.

Vous pouvez également charger un fichier de calibrage fini. Dans ce cas, l'outil de calibrage d'imprimante s'ouvre dans la fenêtre résumé qui permet d'afficher les conditions d'impression sous lequel le fichier de calibrage a été créé.

1 Sélectionnez votre imprimante, votre type d'imprimante et votre type d'encre.

Par défaut, Color Tools crée un calibrage blanc générique pour les imprimantes prenant en charge l'encre blanche. Il est appliqué automatiquement lorsque vous sélectionnez les paramètres d'encre blanche de l'imprimante dans Server Manager. Le calibrage du blanc générique rend généralement inutile le calibrage du canal blanc. Toutefois, si vous constatez un excès de gain de point lors de l'impression de dégradés blancs, vous pouvez créer un calibrage blanc personnalisé en sélectionnant ici une imprimante dont le nom contient « White ».

Il n'est pas possible de calibrer le canal blanc de toutes les imprimantes. Dans ce cas, vous pouvez améliorer la qualité de sortie en appliquant un fichier de correction visuelle

Certains modèles d'imprimante prennent en charge plusieurs types d'encre. Veillez à sélectionner le bon type d'encre.

2 Sélectionnez votre appareil de mesure.

Des paramètres spécifiques sont disponibles pour certains appareils de mesure.

Si votre imprimante possède un appareil de mesure intégré, cochez les cases appropriées si vous souhaitez que Color Tools crée un fichier de calibrage et génère un profil de support automatiquement.

3 Sélectionnez un mode de calibrage (calibrage standard uniquement).

- Épreuve : calcule automatiquement la limite d'encre, en fonction de la gamme de couleurs offset (papier couché).
- Photo ou production : calcule automatiquement la meilleure valeur de saturation pour la gamme de couleurs la plus large possible en ajoutant l'encre claire plus tôt et en grandes quantités dans les zones en ton uni.

4 Saisissez un nom pour le fichier de calibrage (facultatif).

Le nom par défaut est généré à partir du modèle d'imprimante, de la résolution, de la date et de l'heure. Vous pouvez saisir un nom personnalisé en décochant la case Créer le nom à partir des paramètres.

5 Sous Paramètres du support, procédez comme suit :

- a) Sélectionnez le type de support correspondant le mieux au support se trouvant dans l'imprimante.
- b) Sélectionnez un nom ou un type de support dans un nom personnalisé. C'est le nom que vous sélectionnez plus tard dans Server Manager.
- c) Saisissez les valeurs réelles pour ajuster l'alimentation de support à la cible (facultatif).

Command WorkStation vous permet de résoudre les effets de bande horizontale, en ajustant la taille de la sortie de vos impressions. Si vous avez déjà imprimé et mesuré le fichier Lineal_01.ps fourni avec le logiciel, vous pouvez incorporer le résultat dans le fichier de calibrage.

6 Sous Paramètres de sortie, procédez comme suit :

a) **Résolution** : Sélectionnez la résolution ciblée. Des résolutions plus élevées génèrent une meilleure qualité de sortie, mais affectent les performances de traitement et d'impression.

Si vous souhaitez incorporer un fichier de tramage, veillez à sélectionner la même résolution ici.

b) **Mode d'impression** : Le mode d'impression définit la qualité de la sortie. Les modes d'impression sont spécifiques à l'imprimante et dépendent également de la résolution sélectionnée.

c) **Sens d'impression** : l'impression bidirectionnelle est plus rapide que l'impression unidirectionnelle car la tête d'impression fonctionne dans les deux sens. Toutefois, l'impression unidirectionnelle garantit des résultats plus précis. Toutes les imprimantes ne prennent pas en charge l'impression bidirectionnelle.

d) **Demi-teinte** : Pour les imprimantes contone, la méthode de demi-teinte du fabricant de l'imprimante est sélectionnée par défaut.

Pour les imprimantes non contone, sélectionnez Diffusion d'erreur (SE1) comme qualité maximale, ou sélectionnez Demi-teinte stochastique (SE2) pour une vitesse RIPing plus élevée ou une taille de point variable.

e) **Mode couleur** : Assurez-vous que le nombre d'encres et les couleurs d'encre sont corrects pour votre imprimante.

f) **Taille des points** : certaines imprimantes prennent en charge deux formats de points : fixe signifie que chacun des points a la taille d'une goutte d'encre. Le mode Niveaux de gris signifie que les gouttes d'encre ont des tailles variables.

g) **Tramage**, si vous avez créé précédemment d'un fichier de contrôle à l'aide d'une version legacy de Fiery XF, vous pouvez incorporer dans le fichier de calibrage. Le fichier de tramage doit être situé dans le dossier Screening : C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Server. Sélectionnez Tramage comme méthode de demi-teinte, puis sélectionnez le fichier de tramage.

7 Sélectionnez Inclure l'étape de "Balance des gris" pour des gris neutres même sans gestion des couleurs (facultatif) (calibrage avancé uniquement).

Ce paramètre équilibre les courbes C, M et Y pour produire des gris neutres même avant la création du profil de support.

8 Sélectionnez Inclure l'étape Contrôle qualité pour les comparaisons de gamme (facultatif) (calibrage avancé uniquement).

Ce paramètre crée des données L*a*b* pour les couleurs pleines et vous permet d'évaluer la gamme du fichier de calibrage et de la comparer à un profil de référence (par exemple, GRACoL ou ISOcoated_v2) ou à un profil personnalisé avant de créer un profil de support.

9 Cliquez sur Avancé (facultatif) (calibrage standard uniquement).

Dans la fenêtre Avancé, vous pouvez définir le pourcentage d'encre claire dans les couleurs pleines.

10 Cliquez sur Suivant.

Maintenant regardez les vidéos :

pour les calibrages avancés, cliquez [ici](#).

Pour les calibrages de pilote d'imprimante CT, cliquez [ici](#).

Pour les calibrages de pilote d'imprimante HT, cliquez [ici](#).

Pour les calibrages de pilote d'imprimante RGB, cliquez [ici](#).

Paramètres de l'appareil de mesure

Des paramètres spécifiques sont disponibles pour certains appareils de mesure. En sélectionnant le paramètre approprié, vous obtiendrez des mesures de couleurs fiables.

Dans Command WorkStation, vous avez besoin d'un appareil de mesure aux fins suivantes :

- dans Color Tools - Pour définir les limites d'encre
- Dans Verifier - Pour mesurer l'uniformité des couleurs
- Dans Color Editor - Pour mesurer un ton direct imprimée

Les conditions de mesure définissent le contenu UV de l'éclairage d'incidence. Certains appareils de mesure prennent en charge les conditions de mesure M0, M1 et M2, telles que définies par la norme ISO 13655. En Europe, les valeurs de couleur non UV sont généralement utilisées à des fins d'épreuve.

- M0 : le contenu UV de l'éclairage d'incidence n'est pas défini. Prend en charge les mesures en un seul passage et tous supports sans azurants optiques.
- M1 : le contenu UV de l'éclairage d'urgence est défini comme D50. Prend en charge les mesures à deux passages et tous les supports. Pour la vérification ISO, utilisez la condition de mesure M1.
- M2 : le contenu UV est ignoré. M2 exige la distribution d'alimentation spectrale de l'éclairage d'incidence dans la plage de longueur d'onde de 420 nm à 700 nm, sans puissance de rayonnement importante sous 400 nm. Prend en charge les mesures à deux passages et tous les supports.

Appareil de mesure	Commentaires
<ul style="list-style-type: none"> • ES-2000 • X-Rite i1Pro 2 	<p>Dans Color Tools: si votre imprimante produit des gouttelettes d'encre grand picolitre, générer des graphiques de calibrage avec les échantillons plus larges basse résolution. Les échantillons plus larges permettent d'obtenir davantage de mesures par échantillon, augmentant ainsi la précision des mesures.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ES-6000 • X-Rite iSis 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesure automatisée • Peut être utilisé pour mesurer des matériaux épais ou des textiles
<ul style="list-style-type: none"> • Barbieri Spectro LFP • Barbieri Swing RT • X-Rite SpectroScan T 	<p>Dans Color Tools :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les supports foncés et opaques, réglez l'appareil de mesure sur le mode de mesure de réflexion. • Pour les supports transparents/translucides, réglez l'appareil de mesure sur le mode de mesure de transmission. • Il est recommandé de créer une linéarisation blanche générique pour les supports transparents/translucides. Si une linéarisation blanche générique n'est pas adaptée à vos besoins, contactez l'assistance EFI pour obtenir de l'aide.

Ajouter/retirer de l'encre claire

Dans les paramètres avancés, vous pouvez augmenter la gamme et créer une sortie plus uniforme en ajoutant une encre claire à des couleurs 100 % pleines. Vous pouvez retirer de l'encre claire des couleurs 100 % pleines afin d'éliminer l'excès d'encre.

Votre imprimante doit prendre en charge les encres claires.

Si vous utilisez un support d'impression spécial qui n'absorbe pas bien l'encre, tel que du papier journal, il peut être utile de réduire la quantité d'encre claire. Il n'est toutefois normalement pas nécessaire de modifier les valeurs par défaut.

- 1 Sélectionnez un bouton radio et saisissez une valeur de pourcentage.
Il est recommandé d'utiliser la même valeur de pourcentage pour toutes les encres claires.
- 2 Cliquez sur OK.

Réduire la limite d'encre par canal

Au cours de cette étape, vous limitez l'encre au point auquel l'imprimante atteint sa densité de couleur maximale. Le montant d'encre affecte non seulement la taille de gamme du calibrage, mais également la consommation d'encre. Dans de nombreux cas, la densité de couleur maximale est atteinte à environ 50 %. L'élimination de l'encre pour chaque canal constitue une meilleure base pour le calibrage.

- 1 Cliquez sur Imprimer.
- 2 Attendez que l'encre soit sèche. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.
- 3 Cliquez sur Afficher les échantillons (facultatif).

En déplaçant le pointeur sur un échantillon, vous pouvez afficher sa valeur $L^*a^*b^*$. Chaque échantillon est divisé le long de la diagonale. La zone supérieure gauche affiche la couleur attendue, et la zone inférieure droite la couleur mesurée.

Vous pouvez afficher les échantillons de couleur pour toutes les étapes de la procédure de calibrage qui nécessitent de mesurer des diagrammes imprimés.

- 4 Cliquez sur Avancé (facultatif).
Dans la fenêtre Avancé, vous pouvez sélectionner un profil de simulation (référence) et régler les limites d'encre.
- 5 Cliquez sur Suivant.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Sélectionner un profil de référence

Dans les paramètres avancés, sélectionnez un profil de référence et assurez-vous que les limites d'encre recommandées sont comprises dans la plage optimale.

1 Sélectionnez un profil de référence (facultatif).

La sélection d'un profil de référence limite la gamme de couleurs disponible car les valeurs cible L*a*b* sont extraites du profil. Les profils de support créés à partir de ces fichiers de calibrage correspondent mieux au profil de référence.

Si vous ne sélectionnez pas de profil de référence, une norme du secteur appropriée est appliquée à la place.

2 Assurez-vous que les limites d'encre affichées sont comprises dans la plage optimale.

La plage optimale est représentée par la zone bleue. Déplacez les barres de défilement en fonction de vos besoins.

3 Cliquez sur OK.

Créer un fichier de calibrage

Dans cette étape, vous créez un fichier de calibrage basé sur les limites d'encre calculées par canal.

1 Cliquez sur Imprimer.

2 Attendez que l'encre soit sèche. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.

3 Cliquez sur Avancé (facultatif).

Dans la fenêtre Avancé, vous pouvez vérifier le point de départ de l'encre normale, l'augmentation de valeur de ton et le gain de point.

4 Cliquez sur Suivant.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Vérifier le point de départ des encres normales et sélectionner un paramètre TVI

Dans les paramètres avancés, vous pouvez ajuster la relation de la lumière par rapport aux encres normales et sélectionner une augmentation de valeur de ton (TVI).

Normalement, les valeurs par défaut produisent de bons résultats, car Color Tools applique un algorithme spécial. Ne modifiez les valeurs par défaut que si cela est absolument nécessaire.

1 Vérifiez le point de départ des encres normales.

Le meilleur point de départ pour les encres normales dépend de la combinaison du support, de l'encre et de la résolution.

Pour le papier journal, conservez le pourcentage d'encre claire à un niveau minimal pour éviter que trop d'encre ne soit appliquée au support. Sachez toutefois qu'utiliser trop peu d'encre claire peut provoquer un effet granuleux à l'impression, car l'imprimante imprime des points épais dans les zones de hautes lumières.

En cas d'impression sur des supports photographiques ou d'épreuvage, appliquez une proportion plus élevée d'encre légère afin de créer une impression de lissage.

2 Vérifiez le TVI.

Le TVI représente la différence entre la valeur de ton (données d'entrée) et la valeur de ton correspondante sur la page imprimée.

En Europe, le TVI est défini comme une entrée de 40 % sur la courbe de gradation. Aux États-Unis et dans la zone du Pacifique, le TVI est défini à 50 %.

3 Cliquez sur OK.**Réduire la limite totale d'encre (TIL)**

Dans cette étape, vous pouvez réduire la consommation d'encre, ce qui contribue également à prévenir les problèmes de fond perdu et de gondolage.

Remarque :

Si vous connaissez la définition TIL exacte à utiliser, vous n'avez pas besoin d'imprimer et de mesurer le diagramme à cette étape. Saisissez le pourcentage requis dans la zone de modification Définition TIL numérique située en bas de cette fenêtre.

1 Cliquez sur Imprimer.

Le diagramme est imprimé avec la limite totale d'encre initiale appliquée. La limite totale d'encre initiale correspond à la somme des valeurs que vous avez définies pour les limites d'encre par canal. Il s'agit de la valeur maximale autorisée. Normalement, plus le support est brillant, plus la limite totale d'encre est élevée.

2 Attendez que l'encre soit sèche. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.**3** Évaluez visuellement le diagramme imprimé et vérifiez qu'il ne présente pas de traces indésirables de fond perdu ou de gondolage. Ensuite, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Définition automatique de TIL par mesure— Applique le TIL calculé par Color Tools. Sélectionnez ce paramètre si vous êtes satisfait de la quantité d'encre sur l'impression.
- Définition TIL visuelle : Sélectionnez le numéro de la colonne présentant la meilleure limite totale d'encre. La limite totale d'encre automatique n'est pas nécessairement toujours le meilleur choix, car les appareils de mesure ne peuvent pas prendre en compte les effets de fond perdu ou de gondolage.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Effectuer un contrôle qualité

Dans cette étape, vous capturez la base de couleurs de votre calibrage en créant des données L*a*b* pour les couleurs pleines. Vous pouvez utiliser ces données pour évaluer la gamme de votre calibrage par rapport à une référence standard avant de créer le fichier de calibrage.

Il s'agit de la dernière étape avant la création de votre fichier de calibrage. Vous pouvez revenir en arrière et répéter l'une des étapes précédentes de la procédure de calibrage si vous n'êtes pas satisfait des résultats de votre contrôle qualité.

- 1 Cliquez sur Imprimer.
- 2 Procédez comme suit :
 - a) Vérifiez la balance des gris : dans l'idéal, la bande noire et la bande CMY doivent être identiques. Sachez toutefois qu'il n'est pas possible d'obtenir du noir pur à partir d'encres CMY.
 - b) Vérifiez le TIL : les limites des échantillons de couleur individuels doivent être clairement définies, l'encre doit être répartie uniformément sur le support et ne pas afficher de signes de fond perdu, et le support ne doit pas afficher de signes de gondolage.
 - c) Vérifiez la transition de la lumière pour les encres normales : examinez les bandes des couleurs primaires et vérifiez qu'il y a une transition de la lumière imperceptible pour les encres normales. Les transitions harmonieuses sont importantes lorsque vous imprimez des tons chair. Si les encres normales sont ajoutées trop tôt, un effet poivré peut se produire.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.
- 4 Cliquez sur Suivant.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Effectuer le calibrage de l'imprimante

Dans cette étape, vous pouvez créer un rapport des paramètres de calibrage. Si vous possédez une licence pour Color Profiler Suite, vous pouvez vérifier si la gamme de couleurs du calibrage correspond à une référence, avant de créer un profil de supports.

- 1 Saisissez un nouveau nom de support (facultatif).

En définissant un nouveau nom de support, vous garantissez que chaque fichier de calibrage est associé à un seul support.
- 2 Cliquez sur Comparer dans Profile Inspector (facultatif).

Si vous possédez une licence pour Color Profiler Suite, vous pouvez comparer la gamme de couleurs du fichier de calibrage avec ISOcoated_v2_eci.icc, GRACoL2006_Coated1v2.icc ou n'importe quel profil personnalisé.

Color Profiler Suite affiche une vue 3D des gammes de couleur. En observant le modèle 3D de tous les côtés, vous pouvez voir quelles valeurs de couleur ne conviennent pas dans la gamme de couleurs de la référence.
- 3 Sous Finaliser ou poursuivre le profilage, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Créez un profil ICC dans Color Profiler Suite.
 - Enregistrer le calibrage (EPL) sans profil ICC

4 Cliquez sur Créer rapport (facultatif).

Le rapport HTML permet d'archiver ou d'imprimer facilement des détails du calibrage. Le rapport contient les détails des paramètres de calibrage, des limites d'encre et de la gamme de couleurs.

5 Cliquez sur Terminer.

Regardez à présent la vidéo portant sur l'inspection d'un fichier de calibrage [ici](#) et sur l'enregistrement de votre fichier de calibrage [ici](#).

Vous pouvez utiliser le fichier de calibrage dans les buts suivants :

- Vous pouvez le connecter à un profil de support existant.
- Vous pouvez l'utiliser pour imprimer des tâches sans la gestion des couleurs. Par exemple, vous devez imprimer des diagrammes sans gestion des couleurs si vous souhaitez créer un profil de support à l'aide d'un logiciel tiers.

Si vous possédez une licence pour Color Profiler Suite, vous pouvez créer un profil de supports.

Procédure de calibrage avancé

Command WorkStation sélectionne automatiquement le calibrage adapté à votre modèle d'imprimante. La procédure de calibrage avancé se compose de quatre étapes, ainsi que deux étapes facultatives pour un calibrage plus précis.

Le calibrage d'imprimante avancé comprend les étapes suivantes :

- Sélection des paramètres d'imprimante, de support, d'encre et de sortie
- Limitation de l'encre pour chaque canal
- Réduction de la limite totale d'encrage, et calibrage
- Optimisation de la balance des gris (facultatif)
- Contrôle qualité en comparant les données L*a*b* imprimées pour les couleurs pleines (facultatif)
- Fin du calibrage

Définir la base de votre fichier de calibrage

La première étape pour calibrer votre imprimante consiste à définir les paramètres d'imprimante, de support, d'encre et de sortie. Vous pouvez calibrer de nombreux canaux d'encre différents.

Avant de commencer, connectez votre appareil de mesure à l'ordinateur.

Il n'est pas possible de calibrer le canal d'encre transparente, mais vous pouvez contrôler la quantité d'encre transparente en définissant une limite d'encre à une étape ultérieure.

Remarque :

EFI propose un document distinct qui explique comment créer et mettre en œuvre des fichiers de calibrage G7. Pour plus d'informations, consultez la [Base de connaissances EFI](#).

Remarque :

Vous pouvez enregistrer n'importe quelle étape de la procédure de calibrage en sélectionnant Fichier > Enregistrer le calibrage. Le fichier de calibrage est enregistré dans le Dossier de travail. Vous pouvez charger le fichier de calibrage à partir de ce dossier ultérieurement pour poursuivre votre calibrage. L'outil de calibrage de l'imprimante s'ouvre à l'étape où vous avez effectué la dernière modification.

Vous pouvez également charger un fichier de calibrage fini. Dans ce cas, l'outil de calibrage d'imprimante s'ouvre dans la fenêtre résumé qui permet d'afficher les conditions d'impression sous lequel le fichier de calibrage a été créé.

1 Sélectionnez votre imprimante, votre type d'imprimante et votre type d'encre.

Par défaut, Color Tools crée un calibrage blanc générique pour les imprimantes prenant en charge l'encre blanche. Il est appliqué automatiquement lorsque vous sélectionnez les paramètres d'encre blanche de l'imprimante dans Server Manager. Le calibrage du blanc générique rend généralement inutile le calibrage du canal blanc. Toutefois, si vous constatez un excès de gain de point lors de l'impression de dégradés blancs, vous pouvez créer un calibrage blanc personnalisé en sélectionnant ici une imprimante dont le nom contient « White ».

Il n'est pas possible de calibrer le canal blanc de toutes les imprimantes. Dans ce cas, vous pouvez améliorer la qualité de sortie en appliquant un fichier de correction visuelle

Certains modèles d'imprimante prennent en charge plusieurs types d'encre. Veillez à sélectionner le bon type d'encre.

2 Sélectionnez votre appareil de mesure.

Des paramètres spécifiques sont disponibles pour certains appareils de mesure.

Si votre imprimante possède un appareil de mesure intégré, cochez les cases appropriées si vous souhaitez que Color Tools crée un fichier de calibrage et génère un profil de support automatiquement.

3 Sélectionnez un mode de calibrage (calibrage standard uniquement).

- Épreuve : calcule automatiquement la limite d'encre, en fonction de la gamme de couleurs offset (papier couché).
- Photo ou production : calcule automatiquement la meilleure valeur de saturation pour la gamme de couleurs la plus large possible en ajoutant l'encre claire plus tôt et en grandes quantités dans les zones en ton uni.

4 Saisissez un nom pour le fichier de calibrage (facultatif).

Le nom par défaut est généré à partir du modèle d'imprimante, de la résolution, de la date et de l'heure. Vous pouvez saisir un nom personnalisé en décochant la case Créer le nom à partir des paramètres.

5 Sous Paramètres du support, procédez comme suit :

- a) Sélectionnez le type de support correspondant le mieux au support se trouvant dans l'imprimante.
- b) Sélectionnez un nom ou un type de support dans un nom personnalisé. C'est le nom que vous sélectionnez plus tard dans Server Manager.
- c) Saisissez les valeurs réelles pour ajuster l'alimentation de support à la cible (facultatif).

Command WorkStation vous permet de résoudre les effets de bande horizontale, en ajustant la taille de la sortie de vos impressions. Si vous avez déjà imprimé et mesuré le fichier Lineal_01.ps fourni avec le logiciel, vous pouvez incorporer le résultat dans le fichier de calibrage.

6 Sous Paramètres de sortie, procédez comme suit :

a) **Résolution** : Sélectionnez la résolution ciblée. Des résolutions plus élevées génèrent une meilleure qualité de sortie, mais affectent les performances de traitement et d'impression.

Si vous souhaitez incorporer un fichier de tramage, veillez à sélectionner la même résolution ici.

b) **Mode d'impression** : Le mode d'impression définit la qualité de la sortie. Les modes d'impression sont spécifiques à l'imprimante et dépendent également de la résolution sélectionnée.

c) **Sens d'impression** : l'impression bidirectionnelle est plus rapide que l'impression unidirectionnelle car la tête d'impression fonctionne dans les deux sens. Toutefois, l'impression unidirectionnelle garantit des résultats plus précis. Toutes les imprimantes ne prennent pas en charge l'impression bidirectionnelle.

d) **Demi-teinte** : Pour les imprimantes contone, la méthode de demi-teinte du fabricant de l'imprimante est sélectionnée par défaut.

Pour les imprimantes non contone, sélectionnez Diffusion d'erreur (SE1) comme qualité maximale, ou sélectionnez Demi-teinte stochastique (SE2) pour une vitesse RIPing plus élevée ou une taille de point variable.

e) **Mode couleur** : Assurez-vous que le nombre d'encre et les couleurs d'encre sont corrects pour votre imprimante.

f) **Taille des points** : certaines imprimantes prennent en charge deux formats de points : fixe signifie que chacun des points a la taille d'une goutte d'encre. Le mode Niveaux de gris signifie que les gouttes d'encre ont des tailles variables.

g) **Tramage**, si vous avez créé précédemment d'un fichier de contrôle à l'aide d'une version legacy de Fiery XF, vous pouvez incorporer dans le fichier de calibrage. Le fichier de tramage doit être situé dans le dossier Screening : C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Server. Sélectionnez Tramage comme méthode de demi-teinte, puis sélectionnez le fichier de tramage.

7 Sélectionnez Inclure l'étape de "Balance des gris" pour des gris neutres même sans gestion des couleurs (facultatif) (calibrage avancé uniquement).

Ce paramètre équilibre les courbes C, M et Y pour produire des gris neutres même avant la création du profil de support.

8 Sélectionnez Inclure l'étape Contrôle qualité pour les comparaisons de gamme (facultatif) (calibrage avancé uniquement).

Ce paramètre crée des données L*a*b* pour les couleurs pleines et vous permet d'évaluer la gamme du fichier de calibrage et de la comparer à un profil de référence (par exemple, GRACoL ou ISOcoated_v2) ou à un profil personnalisé avant de créer un profil de support.

9 Cliquez sur Avancé (facultatif) (calibrage standard uniquement).

Dans la fenêtre Avancé, vous pouvez définir le pourcentage d'encre claire dans les couleurs pleines.

10 Cliquez sur Suivant.

Maintenant regardez les vidéos :

pour les calibrages avancés, cliquez [ici](#).

Pour les calibrages de pilote d'imprimante CT, cliquez [ici](#).

Pour les calibrages de pilote d'imprimante HT, cliquez [ici](#).

Pour les calibrages de pilote d'imprimante RGB, cliquez [ici](#).

Réduire la limite d'encre par canal et créer un fichier de calibrage

Dans cette étape, vous pouvez limiter l'encre au point auquel l'imprimante obtient sa densité de couleur maximale et créer un fichier de calibrage. La quantité d'encre affecte la taille de gamme du calibrage.

Si vous savez que l'excès d'encre est un problème, vous pouvez réduire manuellement les limites d'encre avant d'imprimer le diagramme afin d'éviter les éventuels problèmes de fond perdu et de gondolage et de vous assurer que le diagramme peut être mesuré avec succès. Sélectionnez Imprimer avec les limites de préencrage par canal, puis cliquez sur Limites de préencrage. Cependant, en cas de doute, il est recommandé de ne pas appliquer de limites de préencrage avant d'imprimer, car cela peut réduire de manière notable la gamme pouvant être obtenue.

Remarque :

Les limites de préencrage ont été appliquées à toutes les résolutions 1 000 ppp afin que la gamme par défaut à 1 000 ppp soit identique à la gamme à 600 ppp. Vous pouvez ainsi aligner facilement la couleur des deux résolutions. Toutefois, si vous souhaitez utiliser les capacités de gamme complètes du mode 1 000 ppp (par exemple, pour les supports rétroéclairés), redéfinissez toutes les limites de préencrage pour la résolution 1 000 ppp à 100 %.

1 Cliquez sur Imprimer.

Color Tools crée des fichiers d'impression dans le dossier d'exportation spécifié.

2 Chargez les fichiers d'impression sur l'imprimante.

Pour calibrer le canal blanc en vue de l'impression sur un support noir ou transparent, vous devez configurer l'impression en couche pour chaque fichier RTL sur la station d'impression avant d'imprimer les diagrammes.

3 Imprimez les diagrammes.

Imprimantes VUTEk uniquement : utilisez les options d'impression de chaque tâche multicouche pour définir le niveau de lissage, les marges, etc.

Utilisez le paramètre de double barre pour augmenter la densité d'encre, si nécessaire. Comme ce paramètre a un impact élevé sur la sortie couleur, il est recommandé d'inclure « double barre » dans le nom du fichier de calibrage.

Remarque :

Vous devez imprimer séparément chaque couche de tâche. Vous ne pouvez pas regrouper plusieurs couches en une seule mise en page.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.

5 Cliquez sur Afficher les échantillons (facultatif).

En déplaçant le pointeur sur un échantillon, vous pouvez afficher sa valeur $L^*a^*b^*$. Chaque échantillon est divisé le long de la diagonale. La zone supérieure gauche affiche la couleur attendue, et la zone inférieure droite la couleur mesurée.

Vous pouvez afficher les échantillons de couleur pour toutes les étapes de la procédure de calibrage qui nécessitent de mesurer des diagrammes imprimés.

6 Passez en revue la configuration d'encre claire/normale.

Basé sur les valeurs pour encre de la norme, l'encre norme démarrer, encre ton plein de lumière et points gain à 50 %, Color Tools calcule la chrominance possible maximale (* C) des encres CMJ et la valeur minimale possible L* (0) pour le noir.

En décochant les cases à cocher Auto, vous pouvez expérimenter les paramètres d'encre claire/normale pour trouver la combinaison qui offre le meilleur équilibre entre saturation et consommation d'encre, tout en conservant des gradations harmonieuses. Les valeurs de saturation et de consommation d'encre sont mises à jour automatiquement lorsque vous appuyez sur <Entrée>.

7 Cliquez sur Imprimer la référence visuelle (facultatif) et vérifiez les gradations de couleur principales.

- Assurez-vous qu'il existe une transition harmonieuse au point de départ d'encre normale.
- Vérifiez la couverture d'encre totale dans les zones de ton uni.

8 Cliquez sur Suivant.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Configurer l'impression à couches sur la station d'impression VUTEK

Pour calibrer le canal blanc pour l'impression sur un support noir ou transparent, vous devez configurer l'impression à couches sur la station d'impression VUTEK avant d'imprimer les diagrammes.

- 1** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque fichier RTL et créez une tâche multicouche.
- 2** Pour tous les diagrammes à l'exception de celui dont le nom contient « Ink Limit and Linearization_W », procédez comme suit :
 - a) Pour la couche supérieure, décochez la case Blanc.
 - b) Pour la couche inférieure, sélectionnez Submersion blanc.

Vous pouvez améliorer la couverture d'encre en sélectionnant trois couches dans le panneau Multicouche et en ajoutant une deuxième couche blanche. Sélectionnez Submersion blanc pour les couches du milieu et du bas.

- 3** Pour le diagramme de calibrage blanc (Ink Limit et Linearization_W), procédez comme suit :
 - a) Pour la couche inférieure, sélectionnez Blanc de l'image.
 - b) Pour la couche supérieure, décochez la case Blanc.

Vous pouvez améliorer la couverture d'encre en sélectionnant trois couches dans le panneau Multicouche. Puis, pour la couche du milieu, cliquez sur Sélectionner une image et naviguez jusqu'au fichier RTL qui a été utilisé pour créer la tâche multicouche. Une fois le fichier chargé, désactivez toutes les couleurs de la couche du milieu, à l'exception du blanc.

Équilibrer la saturation et la consommation d'encre

Vous pouvez expérimenter les paramètres d'encre claire/normale pour trouver le meilleur compromis entre saturation et consommation d'encre.

Après avoir mesuré la limite d'encre par canal, Color Tools affiche les valeurs suivantes pour chaque canal d'encre :

- Encre normale : La limite d'encre normale dans le ton uni. Color Tools tente d'obtenir la meilleure saturation possible (C^*) pour les encres CMY et la valeur L^* la plus basse possible (0) pour le noir.
- Début d'encre normale : Le point de départ absolu de la courbe d'encre normale, qui ajuste également l'utilisation des encres claires. Ce paramètre influence la transition de l'encre claire vers l'encre normale.
- Encre claire dans un ton uni : le pourcentage absolu d'encre claire dans le ton uni.
- Gain de point à 50 % : le gain de point par rapport à 50 %. Une valeur de -5 % transforme les valeurs d'entrée de 50 % en valeurs de sortie de 45 %.

Color Tools évalue la gamme de couleurs maximale possible et la consommation d'encre requise pour reproduire un dégradé de 0 % à 100 % du canal d'encre sélectionné, en prenant en compte les encres claires et normales, ainsi que les limites de préencrage.

Les conseils suivants vous aideront à trouver la combinaison optimale :

- Ne réduisez pas excessivement le pourcentage d'encre normale et d'encre claire. Une légère réduction a souvent peu d'effet sur la saturation globale. Toutefois, si vous utilisez trop peu d'encre, des points peuvent apparaître à l'impression. Vous pouvez vérifier la couverture d'encre totale en imprimant le diagramme de référence visuel.
- Utilisez un pourcentage d'encre claire similaire sur tous les canaux qui prennent en charge l'encre claire.
- Vous pouvez réduire la consommation d'encre en introduisant l'encre normale plus tôt. Cependant, veillez à ne pas définir l'encre normale de sorte qu'elle démarre trop tôt, car cela peut provoquer un effet de grain. Le démarrage recommandé de l'encre normale est situé entre 20 % et 40 %. Assurez-vous également que les courbes d'encre ne s'aplatissent pas vers le haut de l'échelle.
- Le gain de point a une incidence sur les encres normales comme claires. Sachez que ce paramètre affecte la balance des gris native de l'imprimante. Par conséquent, ne le changez que dans des circonstances spéciales.

Définir la limite totale d'encrage (TIL)

Dans cette étape, vous pouvez définir la limite totale d'encrage. La limite totale d'encrage prévient l'excès d'encre et optimise la plage dynamique de l'imprimante.

Il est recommandé de commencer par imprimer le diagramme avec la limite totale d'encrage prédéfinie. La limite totale d'encrage prédéfinie repose sur la somme des limites d'encre en ton uni et prend également en compte les limites de préencrage de chaque canal d'encre. La valeur prédéfinie est le pourcentage maximal d'encre possible. Sachez que pour une imprimante comportant huit canaux d'encre, la valeur maximale de limite totale d'encrage est de 800 %.

Modifiez la valeur prédéfinie uniquement si vous êtes certain de la limite totale d'encrage pour la combinaison spécifique d'imprimante, de support, de type d'encre, de résolution et de mode de couleur. Par exemple, vous pouvez charger un fichier de calibrage existant pour ajuster le début d'encre normale ou pour définir un gain de point cible différent. Tant que vous ne modifiez pas l'encre normale ou la lumière dans les limites de ton uni, vous pouvez modifier un fichier de calibrage existant sans avoir à créer un nouveau profil de support.

1 Cliquez sur Configuration.

la fenêtre Configuration du diagramme concerne la mise en page de diagramme TIL et la taille des échantillons. Définissez les paramètres appropriés pour votre imprimante, votre format de support et votre appareil de mesure.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser les valeurs prédéfinies pour commencer.

2 Cliquez sur Imprimer.

Le diagramme imprimé par défaut est constitué d'échantillons rectangulaires avec un hexagone au milieu et une marque de fond perdu dans le coin supérieur droit.

3 Consultez le diagramme imprimé pour déterminer la meilleure valeur de limite totale d'encrage.

Choisissez des conditions d'affichage garantissant un minimum de réflexion de surface. Par exemple, suspendez le diagramme à la hauteur des yeux dans une cabine claire ou sur un mur et visualisez directement le diagramme.

- a) Identifiez la ligne sur laquelle le plus grand nombre d'hexagones sont visibles. Dans la plupart des cas, il s'agit de la ligne CMYK ou CMY.
- b) Numériser la ligne de gauche à droite et identifiez le premier échantillon dans lequel la couleur de l'hexagone est identique à la couleur d'arrière-plan. Pour les systèmes d'impression allant probablement générer des artefacts d'impression en raison de l'excès d'encre (par exemple, les imprimantes textile ou les imprimantes utilisant des encres à base de solvant), vérifiez la colonne des échantillons à chaque limite totale d'encrage pour trouver la valeur optimale. Identifiez la première colonne d'échantillons exempte d'artefacts.

La limite totale d'encrage optimale est approximativement celle de l'échantillon sélectionné, ou de la colonne d'échantillons.

Pour les échantillons imprimés dans des tailles de pas supérieures (incrément compris entre 15 % et 20 %), la limite totale d'encrage optimale se situe entre la limite totale d'encrage de l'échantillon sélectionné et celle de l'échantillon précédent.

4 Recherchez les marques de fond perdu dans le diagramme imprimé.

Les marques de fond perdu ne doivent pas présenter de flou ni de submersion.

5 Recherchez une couleur d'arrière-plan uniforme des échantillons dans le diagramme imprimé.

La couleur d'arrière-plan ne doit pas présenter de fond perdu intercouleur, de taches, de franges de distorsion ou de moucheture.

Maintenant regardez la vidéo pour les imprimantes EFI VUTEK et EFI Matan [ici](#).

Configuration du diagramme TIL

La fenêtre Configuration de diagramme concerne l'agencement des diagramme et la taille des échantillons. Vous pouvez définir des paramètres adaptés à votre imprimante, à la taille du support et à l'appareil de mesure.

- Début de plage : Définit le pourcentage TIL pour le premier échantillon.
- Fin de plage : Définit le pourcentage TIL pour le dernier échantillon.
- Taille de pas : Définit le pourcentage incrémentiel d'encre entre les échantillons.
- Taille d'échantillon : Fournit plusieurs tailles d'échantillon pour la sélection.
- Espacement entre les lignes : Définit l'écart entre deux lignes adjacentes.
- Toutes les combinaisons noires : Imprime toutes les combinaisons de surimpression avec de l'encre noire. Par défaut, seule la section supérieure du diagramme TIL imprime les surimpressions avec de l'encre noire.

- **CMYK uniquement** : Ignore les encres étendant la gamme, telles que le orange et le violet. Les diagrammes imprimés avec des encres étendant la gamme contiennent davantage de lignes.
- **Marque de fond perdu** : Définit la taille des marques de fond perdu. Sélectionnez Non pour imprimer les échantillons sans marques de fond perdu.
- **Hexagone** : Définit la taille de l'hexagone dans chaque échantillon. Sélectionnez Non pour imprimer des échantillons unicolores.

Remarque :

Si vous connaissez la limite totale d'encrage optimale approximative, vous pouvez obtenir un résultat plus exact en réduisant la plage (240 % à 340 %) et en définissant des tailles de pas plus petites de 5 %.

Aligner les courbes de gradation CMY sur un gris neutre

Dans cette étape, vous pouvez effectuer plusieurs itérations pour réduire une valeur de saturation élevée et obtenir une balance des gris stable.

Cette étape est disponible uniquement si vous avez le sélectionné dans la fenêtre de paramètres.

- 1 Cliquez sur Imprimer.
- 2 Attendez que l'encre soit sèche. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.
Color Tools affiche une valeur moyenne delta C. Cette valeur correspond à la différence moyenne de saturation pour la balance des gris entière. Plus la valeur est élevée, plus la variation des couleurs est élevée dans la balance des gris. Une flèche indique si une optimisation supplémentaire est possible. Une valeur delta C moyenne de 2 ou moins est correcte.
- 3 Répétez le processus d'impression et de mesure jusqu'à ce qu'aucune optimisation supplémentaire ne soit possible.
- 4 Sélectionnez l'itération delta C qui produit le résultat le plus bas.
- 5 Cliquez sur Suivant.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Effectuer un contrôle qualité

Dans cette étape, vous capturez la base de couleurs de votre calibrage en créant des données L*a*b* pour les couleurs pleines. Vous pouvez utiliser ces données pour évaluer la gamme de votre calibrage par rapport à une référence standard avant de créer le fichier de calibrage.

Il s'agit de la dernière étape avant la création de votre fichier de calibrage. Vous pouvez revenir en arrière et répéter l'une des étapes précédentes de la procédure de calibrage si vous n'êtes pas satisfait des résultats de votre contrôle qualité.

- 1 Cliquez sur Imprimer.

- 2** Procédez comme suit :
 - a) Vérifiez la balance des gris : dans l'idéal, la bande noire et la bande CMY doivent être identiques. Sachez toutefois qu'il n'est pas possible d'obtenir du noir pur à partir d'encres CMY.
 - b) Vérifiez le TIL : les limites des échantillons de couleur individuels doivent être clairement définies, l'encre doit être répartie uniformément sur le support et ne pas afficher de signes de fond perdu, et le support ne doit pas afficher de signes de gondolage.
 - c) Vérifiez la transition de la lumière pour les encres normales : examinez les bandes des couleurs primaires et vérifiez qu'il y a une transition de la lumière imperceptible pour les encres normales. Les transitions harmonieuses sont importantes lorsque vous imprimez des tons chair. Si les encres normales sont ajoutées trop tôt, un effet poivré peut se produire.
- 3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.
- 4** Cliquez sur Suivant.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Effectuer le calibrage de l'imprimante

Dans cette étape, vous pouvez créer un rapport des paramètres de calibrage. Si vous possédez une licence pour Color Profiler Suite, vous pouvez vérifier si la gamme de couleurs du calibrage correspond à une référence, avant de créer un profil de supports.

- 1** Saisissez un nouveau nom de support (facultatif).
En définissant un nouveau nom de support, vous garantissez que chaque fichier de calibrage est associé à un seul support.
- 2** Cliquez sur Comparer dans Profile Inspector (facultatif).
Si vous possédez une licence pour Color Profiler Suite, vous pouvez comparer la gamme de couleurs du fichier de calibrage avec ISOcoated_v2_eci.icc, GRACoL2006_Coated1v2.icc ou n'importe quel profil personnalisé.
Color Profiler Suite affiche une vue 3D des gammes de couleur. En observant le modèle 3D de tous les côtés, vous pouvez voir quelles valeurs de couleur ne conviennent pas dans la gamme de couleurs de la référence.
- 3** Sous Finaliser ou poursuivre le profilage, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Créez un profil ICC dans Color Profiler Suite.
 - Enregistrer le calibrage (EPL) sans profil ICC
- 4** Cliquez sur Créer rapport (facultatif).
Le rapport HTML permet d'archiver ou d'imprimer facilement des détails du calibrage. Le rapport contient les détails des paramètres de calibrage, des limites d'encre et de la gamme de couleurs.
- 5** Cliquez sur Terminer.

Regardez à présent la vidéo portant sur l'inspection d'un fichier de calibrage [ici](#) et sur l'enregistrement de votre fichier de calibrage [ici](#).

Vous pouvez utiliser le fichier de calibrage dans les buts suivants :

- Vous pouvez le connecter à un profil de support existant.
- Vous pouvez l'utiliser pour imprimer des tâches sans la gestion des couleurs. Par exemple, vous devez imprimer des diagrammes sans gestion des couleurs si vous souhaitez créer un profil de support à l'aide d'un logiciel tiers.

Si vous possédez une licence pour Color Profiler Suite, vous pouvez créer un profil de supports.

Optimisation de l'imprimante

Une optimisation L*a*b* fournit une meilleure correspondance à la gamme de couleurs du profil de simulation (référence).

Vous pouvez considérablement améliorer la fidélité des couleurs en appliquant une optimisation L*a*b* à un profil de support.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Définir les paramètres d'optimisation du profil de support

Vous pouvez considérablement améliorer la précision des couleurs en appliquant un fichier d'optimisation L*a*b* au profil de support.

Avant de commencer :

- Vérifiez la qualité d'impression pour vous assurer qu'une optimisation est vraiment nécessaire.
- Connectez votre appareil de mesure à votre ordinateur.

1 Sous Profils, sélectionnez un flux de production.

Le profil de support et le profil de simulation (référence) associé au flux de production sont récupérés. Le profil de simulation (référence) représente les couleurs cible que vous souhaitez obtenir lorsque vous optimisez le profil de support.

2 Sous Appareil de mesure, sélectionnez votre appareil de mesure.

Des paramètres spécifiques sont disponibles pour certains appareils de mesure.

3 Sous Diagramme d'optimisation, sélectionnez un diagramme.

Il est recommandé d'utiliser le diagramme qui a été utilisé pour créer le profil de support.

4 Sélectionnez Utiliser des données de caractérisation supplémentaires facultatives (facultatif).

Si vous ne disposez pas des données de mesure initiales, laissez la case décochée.

Vous pouvez charger des données de caractérisation IT8 d'origine depuis :

- Un profil de simulation (référence) : Assurez-vous que le jeu de données de caractérisation correspond au profil sélectionné.
- Un profil de support différent : En sélectionnant les données de caractérisation IT8 d'un profil de support différent, vous pouvez régler la qualité d'impression d'une imprimante en fonction d'une autre.

5 Sous Méthode d'optimisation, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Optimiser un profil de support : Garantit que les résultats optimisés sont appliqués directement au profil de support.
- Créer un nouveau profil de correction L*a*b* : Améliore la précision des couleurs en réduisant les valeurs delta E.
- Optimiser le profil de correction L*a*b* existant : Produit des résultats optimaux en moins d'étapes. Si vous n'avez pas créé de fichier d'optimisation L*a*b* précédemment, vous pouvez charger et optimiser le fichier neutral.3cc, qui réside dans le dossier C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Server\Profiles\Balance.

6 Sous Paramètres de papier blanc, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Par défaut - Colorimétrie absolue : Applique l'intention de rendu colorimétrique absolu à partir du profil de simulation (référence).
- Supprimer papier blanc : Applique l'intention de rendu colorimétrique absolu sans simulation du blanc du papier.
- Conserver le papier blanc actuel (pas de modification) : Exclut le papier blanc de l'optimisation.

7 Si vous utilisez un appareil de mesure intégré, sélectionnez les critères de contrôle d'optimisation (facultatif).

Vous pouvez répéter la procédure d'optimisation pour un nombre défini de cycles ou jusqu'à ce que la moyenne de delta E définie soit atteinte.

Si vous cochez les deux cases, le nombre de cycles est réduit si la valeur delta E optimale est atteinte avant que le nombre de cycles défini ne soit exécuté. Dans le cas contraire, la procédure d'optimisation s'arrête après le nombre défini de cycles, même si la moyenne de delta E définie n'a pas été atteinte.

8 Cliquez sur Suivant.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Diagrammes d'optimisation

Différents agencements de diagramme sont disponibles. Il est recommandé d'imprimer et de mesurer le diagramme que vous avez utilisé pour créer le profil de support.

- 46 : Une barre de contrôle simple comportant 46 échantillons de couleur. Elle est suffisamment petite pour tenir sur chaque impression.
- 234 : Imprime 234 échantillons de couleur.
- 928 (IT8 7/3) : Imprime 928 échantillons de couleur.
- 1485 (ECI 2002) : Imprime 1 485 échantillons triés par couleur. Ce diagramme crée une meilleure qualité de profil de support en raison du nombre plus élevé d'échantillons. Sélectionnez ce diagramme pour optimiser selon la norme ISO.
- 1485 aléatoire (ECI 2002) : Imprime 1 485 échantillons de couleur positionnés de manière aléatoire. Ce diagramme crée une meilleure qualité de profil de support en raison du nombre plus élevé d'échantillons. Sélectionnez ce diagramme pour optimiser selon la norme ISO.
- 1617 (CGATS IT8.7/4) : Imprime 1 617 échantillons triés par couleur. Ce diagramme constitue la base de la norme DIN ISO 12647-7. Un diagramme présentant 1 617 échantillons de couleur est requis pour les processus de certification Fogra ou G7. Ce diagramme est utilisé chez EFI afin de créer des profils de support pour les imprimantes à jet d'encre.

- 1617 aléatoire (CGATS IT8.7/4) : Imprime 1 617 échantillons de couleur positionnés de manière aléatoire. Ce diagramme constitue la base de la norme DIN ISO 12647-7. Un diagramme présentant 1 617 échantillons de couleur est requis pour les processus de certification Fogra ou G7.
- 4028 : Imprime 4 028 échantillons de couleur. Ce diagramme est utilisée chez EFI afin de créer des profils de support pour les imprimantes de toner Fiery.

Créer un fichier d'optimisation L*a*b*.

Vous pouvez répéter la procédure d'optimisation aussi souvent que nécessaire et choisir le fichier d'optimisation L*a*b* à appliquer. Après chaque optimisation, Color Tools affiche les valeurs moyennes dE, dE maximum et de papier blanc obtenues, ainsi que le pourcentage des couleurs figurant dans la gamme cible.

1 Cliquez sur Imprimer.

2 Attendez que l'encre soit sèche. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.

La première mesure constitue la base de l'optimisation.

3 Cliquez sur Optimiser.

Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez sélectionné un appareil de mesure intégré et que vous avez utilisé les critères de contrôle d'optimisation.

Une flèche verte pointant vers le haut signifie que le profil peut être encore optimisé. Un signe stop signifie qu'aucune autre optimisation n'est possible.

4 Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce qu'aucune autre optimisation ne soit possible.

Il est utile d'effectuer une vérification visuelle du diagramme imprimé final pour être certain que les gradations de couleur n'ont pas été négativement affectées par une optimisation excessive.

5 Dans le tableau d'optimisation, cliquez sur la meilleure série de résultats, puis sur Terminer.

6 Cliquez sur Oui pour confirmer que vous souhaitez enregistrer l'itération sélectionnée comme nouveau profil.

7 Saisissez un nom pour le fichier d'optimisation L*a*b*, puis cliquez sur Enregistrer.

8 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Oui afin de sélectionner le fichier d'optimisation L*a*b* pour le flux de production.
- Cliquez sur Non pour enregistrer le fichier d'optimisation L*a*b* dans le dossier C:\ProgramData\EFI\EFI XF \Server\Profiles\Balance. Vous pouvez le sélectionner ultérieurement dans la Command WorkStation.

Regardez à présent la vidéo portant sur l'impression et la mesure des objectifs d'optimisation [ici](#). Regardez la vidéo portant sur la manière d'évaluer votre optimisation [ici](#).

Sélection d'un fichier d'optimisation L*a*b*.

Vous pouvez appliquer un fichier d'optimisation L*a*b* que vous avez créé précédemment dans Color Tools.

Avant de commencer : assurez-vous que vous avez copié l'optimisation L*a*b* sur C:\ProgramData\EFI\EFI XF \Server \Profiles\Balance.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Cliquez sur Paramètres avancés.

3 Sous Optimisation L*a*b*, sélectionnez l'optimisation L*a*b*.

4 Cliquez sur OK.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Profile Connector

Vous pouvez utiliser Profile Connector pour connecter un fichier de calibrage à un profil ou apporter des modifications rapides à un fichier de calibrage existant.

Avec Profile Connector, vous pouvez :

- Connecter un fichier de calibrage existant à un profil de support (profil de sortie) quelconque, y compris un profil de support provenant d'un fabricant tiers.
- Connecter un nouveau fichier de calibrage à un profil de support existant. En créant et en connectant un nouveau fichier de calibrage, vous pouvez améliorer la qualité de sortie de l'imprimante sans créer de nouveau profil de support.
- Apporter des modifications rapides à un fichier de calibrage existant, sans devoir en créer un nouveau.

Connecter ou modifier un fichier de calibrage dans Profile Connector

Pour utiliser un profil de support (profil de sortie) ou un profil de liaison dans la Command WorkStation, vous devez le connecter à un fichier de calibrage.

1 Sous Calibrage, cliquez sur Sélectionner et naviguez jusqu'au fichier de calibrage.

2 Sous Nom du support, entrez le nom du support. Il s'agit du nom qui s'affichera dans Command WorkStation. Il est recommandé de saisir un nouveau nom de support. Si vous utilisez un nom de support existant, le profil de support sera associé à plusieurs fichiers de calibrage et vous devrez sélectionner le fichier de calibrage à appliquer dans la Command WorkStation.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes (facultatif) :

- Sous Réglage de l'alimentation support, saisissez une longueur de support réelle et une longueur de support cible.

Vous pouvez corriger n'importe quelle incohérence dans la longueur de sortie des tâches. Des incohérences peuvent se produire suite à une combinaison particulière d'imprimante et de support.

- Sélectionnez Impression unidirectionnelle.

L'impression unidirectionnelle permet d'obtenir des résultats plus précis que l'impression bidirectionnelle, mais elle est plus lente.

4 Sous Se connecter à des profils, sélectionnez le profil de support ou le profil de liaison. Effectuez l'une des opérations suivantes ou les deux :

- Sélectionnez ICC de profil de support, cliquez sur Sélectionner, puis naviguez jusqu'au profil de support.
- Sélectionnez Profil de liaison, cliquez sur Sélectionner, puis naviguez jusqu'au profil de liaison.

5 Cliquez sur OK.

Le fichier de calibrage est enregistré dans le dossier C:\ProgramData\EFI\EFI Media Profiles.

Vous pouvez maintenant sélectionner le fichier de calibrage ou le profil de liaison dans la Command WorkStation.

Profils de liaison

Le profil de liaison unit un espace colorimétrique source (profil de simulation (référence)) à un espace colorimétrique de destination (profil de support) en un profil unique. Les profils de lien de périphérique tendent à produire des résultats plus exacts que l'application de deux profils séparés.

Le profil source détermine si le profil de support ou le profil de liaison est appliqué pendant le traitement de la tâche. Pour les tâches ayant un profil source CMYK intégré, le profil de liaison est appliqué. Pour les tâches ayant un profil source RGB intégré, le profil de support est appliqué.

Application d'un fichier de calibrage ou d'un profil de liaison

Vous pouvez appliquer un fichier de calibrage ou un profil de liaison que vous avez créé auparavant dans Color Tools.

Le fichier de calibrage ou le profil de liaison doit être enregistré dans le sous-dossier approprié de C:\ProgramData\EFI Media Profiles.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez l'imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez le support. Dans l'onglet Support, développez le panneau Configuration du support.
- Dans Vue tâches (fichier de calibrage uniquement) : Sous Configuration du support, cliquez sur Modifier.

Les listes des fichiers de calibrage et des profils de liaison disponibles sont filtrées pour afficher uniquement celles qui correspondent à la combinaison de paramètres de support sélectionnés.

2 Sélectionnez un fichier de calibrage ou un profil de liaison.

- 3 Cliquez sur Enregistrer.

Recalibrage de l'imprimante

Un recalibrage garantit que les propriétés de reproduction des couleurs de l'imprimante demeurent constantes.

Il est recommandé de recalibrer l'imprimante dans les cas suivants :

- Si vous utilisez un profil de support qui n'a pas été créé sur votre imprimante spécifique (par exemple, les profils de support fournis avec la Command WorkStation).
- Après avoir changé la tête d'impression.
- Si vous constatez que vos épreuves ne correspondent plus aux anciens résultats des épreuves (par exemple, si des taches d'encre ne sont pas réparties également sur les supports, ou si un gondolage survient parce qu'il y a trop d'encre sur le support).

Recalibrer l'imprimante par mesure

Vous pouvez compenser les écarts de couleur en ajustant les densités d'encre en fonction de celles de l'imprimante de référence sur la base de laquelle le profil de support a été créé.

Avant de commencer, connectez votre appareil de mesure à l'ordinateur.

Cette fonction n'est pas disponible pour les imprimantes EFI VUTEk, EFI Matan ou EFI Reggiani.

- 1 Sous Imprimante, sélectionnez votre imprimante.

- 2 Sous Support, entrez le nom du support.

- 3 Sélectionnez votre appareil de mesure.

Des paramètres spécifiques sont disponibles pour certains appareils de mesure.

- 4 Si vous utilisez un appareil de mesure intégré, sélectionnez les critères de contrôle de recalibrage (facultatif).

Vous pouvez répéter la procédure d'optimisation pour un nombre défini de cycles ou jusqu'à ce que la moyenne de delta E définie soit atteinte.

Si vous cochez les deux cases, le nombre de cycles est réduit si la valeur delta E optimale est atteinte avant que le nombre de cycles défini ne soit exécuté. Dans le cas contraire, la procédure d'optimisation s'arrête après le nombre défini de cycles, même si la moyenne de delta E définie n'a pas été atteinte.

- 5 Cliquez sur Imprimer.

- 6 Attendez que l'encre soit sèche. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.

Les limites d'encre mesurées sont comparées aux limites d'encre du fichier de calibrage. Après la mesure, le résultat delta E s'affiche, avec une recommandation sur la manière de procéder.

- 7 Cliquez sur Avancé (facultatif).

La fenêtre Avancé affiche la valeur delta E obtenue pour chaque canal d'encre.

8 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si la valeur delta E mesurée est comprise dans une tolérance acceptable, cliquez sur Recalibrage.
- Si la valeur delta E mesurée est trop élevée et que des améliorations sont possibles, cliquez sur Ajuster les limites d'encre & recalibrer.

Comparaison du canal d'encre

Color Tools compare les mesures de couleur du diagramme imprimé à celles du fichier de calibrage de référence.

La fenêtre Avancé affiche les éléments suivants :

- La limite d'encre par canal
- Les valeurs de couleur L*a*b* issues du diagramme mesuré et les valeurs de couleur L*a*b* extraites du fichier de calibrage de référence
- La valeur delta E, delta C et delta H calculée du ton uni 100 %
- La valeur delta E moyenne obtenue pour chaque canal d'encre (calculée à partir du ton uni 100 % et de toutes les gradations de couleur)

Ajuster les limites d'encre de 100 % au fichier de calibrage de référence

Dans cette étape, Color Tools ajuste les limites d'encre de 100 % à celles du fichier de calibrage de référence. Vous pouvez réduire une valeur delta E élevée en redéfinissant les limites d'encre de 100 %.

- 1 Cliquez sur Imprimer.
- 2 Attendez que l'encre soit sèche. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.
- 3 Cliquez sur Avancé et évaluez les limites d'encre de 100 % par canal.
- 4 Cliquez sur Suivant.

Réduire les limites d'encre de 100 % par canal

Dans les paramètres avancés, vous pouvez réduire une valeur delta E élevée en réduisant les limites d'encre de 100 % par canal.

La fenêtre Avancé affiche les éléments suivants :

- La limite d'encre de 100 % par canal. La plage optimale est représentée par les lignes noires plus épaisses des diagrammes de calibrage.
- Les valeurs de couleur L*a*b* issues du diagramme mesuré, ainsi que les valeurs de couleur L*a*b* extraites du fichier de calibrage de référence.
- La valeur delta E, delta C et delta H calculée du ton uni 100 %.

- 1 Définissez la limite d'encre de 100 % pour chaque canal sur la limite inférieure de la gamme optimale.

- 2 Cliquez sur OK.

Effectuer le recalibrage de l'imprimante

Dans cette étape, Color Tools ajuste les limites d'encre intermédiaires (20 %, 40 %, etc.) sur celles du fichier de calibrage de référence. Vous pouvez optimiser le résultat et sélectionner la mesure avec la meilleure valeur delta E.

- 1 Cliquez sur Imprimer.
- 2 Attendez que l'encre soit sèche. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le diagramme.
Le résultat delta E s'affiche.
- 3 Cliquez sur Optimiser & imprimer (facultatif).
Vous pouvez réaliser plusieurs itérations. Le résultat est mis en évidence en vert dans le tableau.
- 4 Sélectionnez le résultat à utiliser.
- 5 Cliquez sur Avancé (facultatif).
La fenêtre Avancé affiche la valeur delta E obtenue pour chaque canal d'encre.
- 6 Cliquez sur Créer rapport (facultatif).
Le rapport HTML permet d'archiver ou d'imprimer facilement des détails du calibrage. Il contient les détails concernant les paramètres de calibrage, les limites d'encre et la gamme de couleurs.
- 7 Cliquez sur Terminer.
Vous pouvez remplacer le fichier de calibrage actuel ou en créer un nouveau.

Vous pouvez maintenant sélectionner le nouveau fichier de calibrage dans la Command WorkStation.

Comparaison du canal d'encre

Color Tools compare les mesures de couleur du diagramme imprimé à celles du fichier de calibrage de référence.

La fenêtre Avancé affiche les éléments suivants :

- La limite d'encre par canal
- Les valeurs de couleur $L^*a^*b^*$ issues du diagramme mesuré et les valeurs de couleur $L^*a^*b^*$ extraites du fichier de calibrage de référence
- La valeur delta E, delta C et delta H calculée du ton uni 100 %
- La valeur delta E moyenne obtenue pour chaque canal d'encre (calculée à partir du ton uni 100 % et de toutes les gradations de couleur)

Correction visuelle et compensation de plaque

Color Tools comporte une fonctionnalité qui vous permet d'ajuster des canaux de couleur individuels pour modifier les propriétés de reproduction des couleurs de votre imprimante. Les corrections de couleurs reposent sur une évaluation visuelle.

Vous pouvez créer :

- Un fichier de correction visuelle, qui est un fichier de calibrage modifié.
- Un fichier de compensation de plaque, qui compense la variation de gain de point sur différents supports. Les caractéristiques de plaque contrôlent la taille des points de trame lorsqu'ils sont affichés sur l'imageuse de plaques.

Effectuer des corrections de couleurs visuelles

Vous pouvez utiliser l'outil de correction visuelle pour modifier la courbe d'encre des canaux d'encre individuels, ou pour modifier les caractéristiques de plaque afin de résoudre les problèmes de gain de point.

Une correction visuelle n'est basée que sur des réglages manuels et ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence par des utilisateurs expérimentés.

1 Sous Type de correction, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez Recalibrage pour modifier la courbe d'encre des canaux d'encre individuels. Ce type de correction visuelle est appliqué après la gestion des couleurs dans la Command WorkStation.
- Sélectionnez Compensation de plaque afin de modifier les données d'entrée pour tout format de fichier pris en charge. Ce type de correction visuelle est appliqué avant la gestion des couleurs dans la Command WorkStation.

Comme la gestion des couleurs utilise en général les données d'entrées linéaires reçues pour appliquer la gestion des couleurs correctement, il est nécessaire de compenser les caractéristiques de plaque non linéaire pour produire une sortie couleur précise.

Remarque :

Il n'existe pas de formule fixe pour modifier les caractéristiques de la plaque. Cependant, pour les formats de fichiers contone, une formule simple est appliquée, pour qu'une augmentation de 5% pour le patch 50 % produise 55 %.

2 Sous Mode couleur, sélectionnez les couleurs d'encre de votre imprimante.

Vous pouvez appliquer un changement global à un ensemble de couleurs d'encre ou modifier individuellement chaque courbe d'encre.

3 Ajoutez ou retirez de la couleur n'importe où sur la courbe d'encre.

Par exemple, vous pouvez corriger une teinte verte en réduisant la quantité de jaune et de cyan. Pour modifier les pourcentages d'encre de sortie, saisissez les valeurs d'entrée et de sortie dans le tableau ou faites glisser un point sur la courbe vers une nouvelle position.

4 Modifiez le paramètre de gamme ou le paramètre linéaire (facultatif).

Le paramètre de gamme affecte la clarté de toutes les couleurs, mais surtout les tons des couleurs moyennes. Le paramètre linéaire affecte la luminosité de toutes les couleurs de manière égale.

5 Cliquez sur OK.

Le fichier de correction visuelle est enregistré dans le dossier C:\ProgramData\Fiery\Fiery XF\Client\Working. Vous pouvez charger un fichier de correction visuelle à partir de ce dossier pour effectuer d'autres modifications ultérieurement.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Vous pouvez maintenant sélectionner le fichier de correction dans la Command WorkStation.

Application d'un fichier de correction visuelle

Vous pouvez améliorer la reproduction de couleurs de vos tâches en appliquant un fichier de correction visuelle que vous avez créé dans Color Tools.

Assurez-vous que le fichier se trouve dans le dossier C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Server\Profiles\Balance. Vous devrez peut-être copier le fichier manuellement dans le dossier s'il a été initialement enregistré dans une destination différente.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un support. Dans l'onglet Support, développez le panneau Configuration du support.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Configuration des médias.
- Dans Vue tâches : Sous Configuration du support, cliquez sur Modifier.

2 Sous Correction visuelle, sélectionnez le fichier de correction visuelle.

Application d'un fichier de compensation de plaque

Vous pouvez résoudre les problèmes d'élargissement du point qui peuvent se produire sur certains types de supports en appliquant un fichier de compensation de plaque que vous avez créé dans Color Tools.

Assurez-vous que le fichier se trouve dans le dossier C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Server\Profiles\Balance. Vous devrez peut-être copier le fichier manuellement dans le dossier s'il a été initialement enregistré dans une destination différente.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Sous Imprimantes, sélectionnez le flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs et cliquez sur Paramètres avancés.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs puis cliquez sur Paramètres avancés.

2 Sous Compensation de plaque, sélectionnez le fichier de compensation de plaque.

Profils de supports tiers

Vous pouvez implémenter des profils de supports tiers dans la Command WorkStation. Vous pouvez également utiliser n'importe quel logiciel de profilage tiers pour créer vos propres profils de supports à utiliser dans la Command WorkStation.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour utiliser des profils de supports tiers :

- Téléchargement du profil de support et du fichier de calibrage approprié dans le dossier ProgramData\EFI\EFI Media Profiles\My Profiles
- Connexion du profil de support au fichier de calibrage

Création d'un profil de support à l'aide de logiciels de création de profils tiers

Vous pouvez utiliser Color Profiler Suite ou tout logiciel de création de profils tiers pour créer un profil de support.

- 1 Dans Vue tâches : Dans la barre d'outils, cliquez sur Color Tools. Dans l'écran de démarrage Color Tools, cliquez sur Créer un calibrage.
- 2 Cliquez sur le bouton Aide et suivez les instructions sur l'écran pour créer un fichier de calibrage.
- 3 Déplacez le fichier de calibrage du dossier ProgramData\Fiery\Fiery XF\Client\Working au dossier ProgramData\EFI\EFI Media Profiles\My Profiles.
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un préréglage de support. Dans l'onglet Supports, développez le panneau Configuration du support.
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Configuration du support.
- 5 Sélectionnez les options suivantes :
 - Type d'encre utilisé pour créer le fichier de calibrage
 - Le nom du support que vous avez défini à la création du fichier de linéarisation de base.
 - Le fichier de calibrage
- 6 Dans Vue tâches : Importez le diagramme de profilage du logiciel tiers et imprimez le diagramme.
- 7 Dans le logiciel tiers, mesurez le diagramme imprimé et créez un profil de support.

Vous devez procéder comme suit :

- Téléchargez le profil de support et le fichier de calibrage dans le dossier ProgramData\EFI\EFI Media Profiles\My Profiles .
- Connectez le fichier de calibrage au profil de support tiers.

Implémentation de profils de supports tiers

Pour utiliser des profils de supports tiers, vous devez télécharger le profil de support et un fichier de calibrage approprié dans le dossier ProgramData\EFI\EFI Media Profiles\My Profile .

- 1** Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Serveur, puis sur Téléchargeur de fichier.
- 2** Cliquez sur Profils de supports.
- 3** Sous Profil de support, cliquez sur Choisir, puis recherchez le profil de support tiers.
- 4** Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.
- 5** Sous Calibrage de l'imprimante (EPL), cliquez sur Choisir et naviguez jusqu'au dossier Profils de supports EFI.
- 6** Ouvrez le dossier de votre imprimante, puis le sous-dossier du type et de la résolution du support qui correspondent le mieux aux propriétés du profil de support tiers.
- 7** Sélectionnez le fichier de calibrage et cliquez sur Ouvrir.
- 8** Cliquez sur Télécharger.

Le profil de support et le fichier de calibrage sont copiés dans le dossier ProgramData\EFI\EFI Media Profiles\My Profiles .

Vous devez maintenant connecter le profil de support au fichier de calibrage

Régler les propriétés des couleurs

La Command WorkStation fournit des paramètres de couleur rapides à appliquer qui ne sont pas contrôlés par les profils et les intentions de rendu.

Les fonctionnalités de réglage des couleurs suivantes sont disponibles :

- Vous pouvez ajuster les couleurs en ajoutant ou en retirant de l'encre dans les tâches CMYK et RGB. Vous pouvez également modifier le niveau de luminosité, de contraste, de saturation et de netteté.
- Vous pouvez vous assurer que l'encre 100 % noire est utilisée pour imprimer des éléments ayant été définis comme 100 % noirs dans le programme graphique, en empêchant l'ajout involontaire de petites quantités d'encre CMY lors de la conversion vers l'espace colorimétrique de l'imprimante.
- Vous pouvez augmenter la saturation des couleurs en forçant la Command WorkStation à éliminer les impuretés des couleurs quadri et secondaires.
- Vous pouvez convertir des tâches de couleur en niveaux de gris.

Vous pouvez enregistrer un préréglage de vos paramètres de réglage des couleurs. Les préréglages constituent un moyen simple et rapide d'appliquer des ajustements de couleurs à d'autres tâches.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Ajuster des couleurs de tâche

Vous pouvez affiner l'apparence des tâches CMYK et RGB en ajoutant ou en soustrayant de la couleur ou en changeant la luminosité, le contraste, la saturation et la netteté.

Il n'est pas possible d'effectuer des réglages de couleurs pour les tâches multicolores ou qui contiennent des couleurs d'accompagnement ou des niveaux de gris.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Réglage de la couleur. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Réglage de la couleur. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Sélectionnez Appliquer les corrections de couleurs à la bande de contrôle statique (facultatif).

Dans un environnement d'épreuve, la cohérence des couleurs doit être mesurable. En appliquant les modifications à la barre de contrôle, vous pouvez vérifier que les réglages de couleurs ont été appliqués à toutes les tâches.

Ce paramètre est disponible uniquement pour les tâches CMYK avec une bande de contrôle de support statique uniquement. Vous ne pouvez pas appliquer de corrections de couleurs à une bande de contrôle dynamique.

3 Ajoutez ou retirez de la couleur pour chaque canal de couleur, selon les besoins.

Command WorkStation détecte automatiquement l'espace colorimétrique de chaque tâche.

4 Augmentez ou diminuez les paramètres de luminosité, de contraste et de saturation, selon les besoins.

5 Augmentez ou diminuez le paramètre de flou/netteté, selon les besoins.

6 Sous Préréglages, cliquez sur Enregistrer pour créer un préréglage des paramètres actuels (facultatif).

Dans Job Editor, vous pouvez comparer l'effet de vos ajustements de couleurs avec l'original en décochant et recochant la case dans la barre d'en-tête de l'onglet.

Forcer l'utilisation d'une encre 100 % noire

Vous pouvez forcer la Command WorkStation à utiliser de l'encre noire uniquement pour reproduire du texte et des graphiques linéaires qui ont été définis comme 100 % noir dans le programme graphique.

Lorsque le noir pur est converti dans l'espace colorimétrique CMYK de l'imprimante, de petites quantités d'encres CMY peuvent être ajoutées, ce qui produit un noir à l'aspect « sale ».

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Cliquez sur Paramètres avancés.

3 Sous Optimisation de la couleur, sélectionnez Noir comme jet d'encre noir.

4 Cliquez sur OK.

5 Cliquez sur Enregistrer.

6 Sous Préréglages, cliquez sur Enregistrer pour créer un préréglage des paramètres actuels (facultatif).

Augmenter la saturation des couleurs

Vous pouvez augmenter la saturation des couleurs en forçant la Command WorkStation à éliminer les impuretés des couleurs quadri et secondaires.

Des impuretés de couleur peuvent être introduites au cours de la conversion de l'espace colorimétrique RGB vers l'espace colorimétrique CMYK lorsque l'imprimante essaie de reproduire les couleurs tel que défini par le profil de simulation (référence). Par exemple, parfois, 100 % jaune est défini avec une teinte verdâtre. Pour réaliser cette teinte, de l'encre cyan est ajoutée à l'encre jaune. Vous pouvez obtenir un jaune plus saturé en faisant en sorte que la Command WorkStation ignore le pourcentage de couleur impure et utilise une encre jaune pure à la place.

Ce paramètre peut être appliqué avec succès à des banderoles et des affiches. Il garantit des impressions de travaux aux couleurs éclatantes et saturées, sans affecter les zones de couleurs critiques, telles que les nuances de gris, les tons chair et les couleurs d'accompagnement.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Cliquez sur Paramètres avancés.

3 Sous Optimisation de la couleur, sélectionnez l'une des options suivantes :

Paramètre	Description
Nettoyer les couleurs	Élimine les impuretés des couleurs quadri (sauf le noir) et des couleurs secondaires.
Nettoyer les couleurs et le texte noir comme noir jet d'encre/ Nettoyer les couleurs + le texte noir et les images comme noir jet d'encre	Élimine les impuretés des couleurs quadri (y compris le noir) et des couleurs secondaires. Ces paramètres sont une combinaison de Couleurs propres et Noir comme jet d'encre noir.

4 Sous Seuil, sélectionnez Nettoyage automatique ou Nettoyage manuel %.

En mode de nettoyage automatique, la Command WorkStation fournit des valeurs optimales en fonction de l'imprimante, du support et des profils sélectionnés. En mode de nettoyage manuel, vous pouvez définir le pourcentage auquel la Command WorkStation élimine les couleurs impures. Le nettoyage automatique est recommandé.

5 Cliquez sur OK.

6 Cliquez sur Enregistrer.

7 Sous Préréglages, cliquez sur Enregistrer pour créer un préréglage des paramètres actuels (facultatif).

Convertir en niveaux de gris

Vous pouvez convertir des tâches de couleur en niveaux de gris. Cinq teintes différentes sont disponibles, allant d'une teinte jaunâtre (gris chaud) à une teinte bleuâtre (gris froid).

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 2 Cliquez sur Paramètres avancés.
- 3 Sous Paramètres des niveaux de gris, sélectionnez Convertir en niveaux de gris et déplacez la barre de défilement pour sélectionner une teinte grise.
- 4 Cliquez sur OK.
- 5 Cliquez sur Enregistrer.
- 6 Sous Préréglages, cliquez sur Enregistrer pour créer un préréglage des paramètres actuels (facultatif).

Tons directs dans Job Editor

Job Editor fournit un moyen rapide et facile de définir les tons directs pour une tâche qui est déjà chargée dans Vue tâches.

La Command WorkStation dispose d'une bibliothèque interne de tons directs qui gère automatiquement les tons directs de tous les principaux fabricants de tons directs. Si vous chargez une tâche contenant un ton direct qui n'est pas connu sur la Command WorkStation, vous devez la définir avant de pouvoir imprimer la tâche correctement.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Définition des tons directs pour une tâche chargée

Si une tâche contient des tons directs non définis, un message d'erreur s'affiche dans la zone Résumé de la tâche de Vue tâches. Les tâches comportant des tons directs inconnus ne peuvent pas être imprimées correctement. Vous pouvez définir des tons directs inconnus dans Job Editor.

- 1 Dans Job Editor : dans la barre latérale, cliquez sur Couleur. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.
- 2 Dans la colonne Source du tableau, cliquez sur la flèche vers le bas en regard d'un ton direct inconnu et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour connecter le ton direct à une couleur à partir de la bibliothèque de tons directs interne, sélectionnez un fabricant de tons directs.
 - Pour saisir des valeurs de couleur, sélectionnez un espace colorimétrique tel que CMYK ou L*a*b*.
 - Pour créer un alias pour un autre ton direct dans le tableau des tons directs, sélectionnez Alias.

Un alias crée un lien fixe vers un ton direct existant. Il garantit que deux tons directs utilisent les mêmes valeurs de couleur, même s'ils portent des noms différents. Utilisez ce paramètre pour peaufiner les couleurs ou pour renommer une couleur dans le programme graphique. Si vous modifiez la couleur d'origine, elles sont également appliquées à la couleur d'alias.

- Vous pouvez assigner un ton direct à un canal d'encre imprimante, tel que celui qui contient un ton direct, de l'encre blanche, de l'encre transparente ou de l'encre métallique, sélectionnez IMPRIMANTE.

Command WorkStation contourne la gestion des couleurs pour les encres de l'imprimante.

- 3 Dans la colonne Mapper vers, effectuez l'une des opérations suivantes, en fonction de votre sélection dans la colonne Source :
 - Fabricants de tons directs : sélectionnez une couleur à partir de la bibliothèque interne de ton direct.
 - Espace colorimétrique : saisissez les valeurs de couleur dans l'espace colorimétrique sélectionné.

- **Alias** : sélectionnez Cyan, Magenta, Jaune, Noir, ou n'importe quel ton direct personnalisé dans le tableau des tons directs ouvert.
- **Imprimante** : sélectionnez un canal d'encre imprimante.

Vous pouvez affecter une encre d'imprimante en plus de la définition des tons directs d'origine. Les encres supplémentaires sont imprimées soit derrière, soit sur le dessus du ton direct d'origine.

Le paramètre IMPRIMANTE est utile dans l'industrie de l'emballage, où des couleurs métalliques or ou argent sont souvent utilisées.

Certains paramètres ont un équivalent « inversé » et contiennent les lettres INV dans leur nom. Si vous sélectionnez un paramètre inversé, Command WorkStation applique la quantité d'encre inversement proportionnelle, par exemple, 70 % de couleur au lieu de 30 % couleur. Un paramètre inversé vous permet de simuler l'impression finale sur tout support coloré.

- 4** Dans la colonne Appliquer comme du tableau, sélectionnez une couleur spécifique à une imprimante (en option).

Cette fonctionnalité vous permet de créer de nombreux effets spéciaux intéressants, surtout si votre imprimante prend en charge l'impression « multi-pass » (multicouche). Sachez que pour créer des effets spéciaux, vous devez définir des paramètres spécifiques à l'imprimante sur le panneau Paramètres spéciaux.

- 5** Répétez les étapes ci-dessus pour tous les tons directs inconnus.
- 6** Cliquez sur Enregistrer.

Command WorkStation crée un nouveau tableau de tons directs et met à jour l'aperçu.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Sélection d'un tableau de tons directs

Vous pouvez vérifier que la Command WorkStation détecte automatiquement les tons directs d'une tâche en sélectionnant un tableau des tons directs contenant ces tons directs.

- 1** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.
 - Dans Job Editor : dans la barre latérale, cliquez sur Couleur. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.
- 2** Sous Bibliothèque de tons directs, sélectionnez un tableau de tons directs personnalisés.

Sélection et modification d'un tableau des tons directs pour une tâche chargée

Vous pouvez ajouter des tons directs supplémentaires à un tableau existant de tons directs, modifier des définitions de tons directs et affiner les tons directs qui ont un nom d'alias pour un ton direct interne. L'enregistrement des modifications crée toujours un tableau de tons directs qui porte le nom d'origine plus un numéro incrémentiel. Par conséquent, vous pouvez facilement revenir à un tableau des tons directs antérieur si nécessaire.

- 1 Dans Job Editor : dans la barre latérale, cliquez sur Couleur. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.
- 2 Sous Bibliothèque de tons directs, sélectionnez un tableau de tons directs personnalisés.
- 3 Ajoutez un ton direct inconnu ou modifiez une définition existante de tons directs.
Les tons directs des fabricants de tons directs sont définis dans l'espace colorimétrique indépendant du périphérique L * a * b * et enregistrés sous un nom qui ne peut pas être modifié — par exemple, C JAUNE PANTONE ou TOYO 0008. Vous pouvez ajuster les valeurs chromatiques en sélectionnant Jet d'encre dans la colonne Source du tableau, ce qui se transforme le ton direct en valeurs modifiables dans l'espace colorimétrique de votre imprimante.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Impression de tâches avec des tons directs non définis

Vous pouvez remplacer tous les tons directs inconnus par une couleur d'avertissement facilement reconnaissable dans l'impression. La couleur d'avertissement par défaut est orange.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Couleur et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.
 - Dans Job Editor : Dans la barre latérale, cliquez sur Couleur. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.
- 2 Sélectionnez la case Imprimer les tons directs inconnus comme couleur d'avertissement.
- 3 Saisissez les nouvelles valeurs CMYK pour modifier la couleur d'avertissement par défaut (facultatif).
Pour resélectionner la couleur d'avertissement par défaut, cliquez sur Réinitialiser.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Inclusion ou exclusion des tons directs

Vous pouvez imprimer une tâche contenant des tons directs inconnus, en excluant ces tons directs. Vous pouvez également imprimer des fichiers séparés en sélectionnant un ton direct à la fois.

- 1 Dans Job Editor : Dans la barre latérale, cliquez sur Couleur. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.
- 2 Dans la première colonne du tableau de définition des tons directs, décochez les cases appropriées pour exclure un ton direct de la tâche.

Modification de la séquence des encres

Vous pouvez modifier l'ordre d'impression des couleurs de la tâche. Par défaut, les tons directs sont imprimés au-dessus des couleurs de traitement.

La séquence des encres peut considérablement affecter le résultat imprimé. Un ton direct qui est imprimé sous les couleurs de traitement semble complètement différente d'un ton direct imprimé au-dessus des couleurs de traitement.

Les couleurs de traitement (CMYK) sont regroupées. Vous ne pouvez pas les déplacer individuellement.

- 1 Dans Job Editor : Dans la barre latérale, cliquez sur Couleur. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.
- 2 Dans le tableau de définition des tons directs, cliquez sur une couleur.
- 3 Sous le tableau de définition des tons directs, cliquez sur un bouton à flèche pour déplacer la couleur vers le haut ou vers le bas de la liste.

Spécification de la priorité de recherche des noms des tons directs

Si un nom de ton direct existe plusieurs fois, chacun avec une définition de couleur différente, vous pouvez spécifier celui que vous voulez utiliser.

Lors du traitement de la tâche, la Command WorkStation recherche chaque définition de ton direct dans un ordre de recherche précis et applique la première instance de chaque ton direct qu'elle détecte.

Par exemple, si vous avez obtenu un ton direct dans le fichier source avec vos propres valeurs de couleurs CMYK, vous pouvez forcer Command WorkStation à utiliser cette définition de ton direct en plaçant d'abord CMYK dans l'ordre de recherche. Vous pouvez également supprimer complètement des types de ton direct dans l'ordre de recherche.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.
- Dans Job Editor : Dans la barre latérale, cliquez sur Couleur. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.

2 Sous Priorité de recherche, définissez l'ordre dans lequel Command WorkStation recherche les tons directs.

Sélectionnez Aucun pour supprimer ce type de définition de ton direct dans l'ordre de recherche.

Remarque : Sélectionner Aucun pour les quatre cases désactive la fonctionnalité de recherche des tons directs. La Command WorkStation affiche tous les tons directs comme inconnus et le traitement des tâches ne peut pas continuer.

Forcer Command WorkStation à utiliser le profil source

Vous pouvez forcer la Command WorkStation à appliquer un profil CMYK ou un profil multicolore personnalisé à une tâche PostScript ou TIFF.

Avant de commencer : Copiez les profils multicolores personnalisés dans le dossier ..Server\Profiles\Reference.

Forcer l'utilisation du profil source CMYK présente les effets suivants :

Espace colorimétrique de tâche	Format de fichier	Profil source appliqué : CMYK
CMYKO/CMYKOG/CMYKOV/CMYKRG/CMYKOGB/CMYKRGB/CMYKV	PostScript	CMYK est imprimé. OG/OGB/RGB sont traités comme des tons directs.
CMYKO/CMYKOG/CMYKOV/CMYKRG/CMYKOGB/CMYKRGB/CMYKV	TIFF	CMYK est imprimé. Les couches multicolores sont perdues.

Forcer l'utilisation du profil source multicolore présente les effets suivants :

Espace colorimétrique de tâche	Format de fichier	Profil source appliqué : CMYK
CMYKO/CMYKOG/CMYKOV/CMYKRG/CMYKOGB/CMYKRGB/CMYKV	PostScript/ TIFF	<p>Si le profil source multicolore et le travail ont le même nombre de canaux d'encre, toutes les couleurs sont imprimées.</p> <p>Si un travail contient des canaux d'encre qui ne figurent pas dans le profil source multicolore, ces couleurs sont traitées comme des couleurs d'accompagnement.</p>

1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs.

- 2** Sous Gestion des entrées, cliquez sur Forcer CMYK ou Forcer multicolore.
Ces paramètres n'ont aucun effet sur les tâches RGB et en niveaux de gris.
- 3** Sélectionnez une intention de rendu.

Sélection de la bibliothèque de tons directs PANTONE PLUS

Vous pouvez basculer de la bibliothèque de tons directs standard interne PANTONE à PANTONE PLUS, une nouvelle bibliothèque de tons directs qui inclut des couleurs contemporaines métalliques, pastel et fluo.

Une fois sélectionnée, la bibliothèque de couleurs PANTONE PLUS est appliquée à toutes les définitions de tons directs PANTONE. PANTONE PLUS contient les bibliothèques de couleurs suivantes :

- PANTONE+ Solid Coated/Uncoated
- PANTONE+ Premium Metallics Coated
- PANTONE+ Pastels & Neons Coated/Uncoated
- PANTONE+ Fashion + Home Cotton/Fashion + Home Paper
- PANTONE+ ColorBridge Coated/Uncoated
- PANTONE+ Solid Coated/Uncoated V2
- PANTONE+ ColorBridge Coated/Uncoated V2
- PANTONE+ Extended Gamut Coated
- PANTONE+ Fashion, Home + Interiors
- PANTONE+ Solid Coated/Uncoated V3
- PANTONE+ ColorBridge Coated/Uncoated V3

- 1** Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Serveur, puis sur Infos et configuration du serveur.
- 2** Sous Paramètres généraux, sélectionnez Utiliser les définitions de couleurs PANTONE PLUS.

Le nouveau paramètre prend effet immédiatement.

Suppression des tableaux de tons directs

Vous pouvez supprimer les tableaux de tons directs qui ne sont plus nécessaires.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Allez à ProgramData\EFI\EFI XF\Server\Profiles\Spotcolor, et supprimez le tableau de tons directs.
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Serveur, puis sur Maintenance. Sélectionnez Définitions des tons directs, puis cliquez sur Supprimer maintenant.

Remarque : Décochez d'abord toutes les autres cases si vous souhaitez supprimer uniquement les tableaux de tons directs.

Tons directs dans Color Editor

Color Editor est un programme complet permettant de définir, mesurer et modifier les tons directs.

La Command WorkStation dispose d'une bibliothèque interne de tons directs qui gère automatiquement les tons directs de tous les principaux fabricants de tons directs. Si vous chargez une tâche contenant un ton direct qui n'est pas connu sur la Command WorkStation, vous devez la définir avant de pouvoir imprimer la tâche correctement.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Démarrer Color Editor

Vous pouvez démarrer Color Editor depuis Vue tâches ou Job Editor. Si vous démarrez à partir de Job Editor, les tons directs de la tâche actuelle sont transférés à Color Editor.

Vous pouvez ajouter de nouvelles couleurs d'accompagnement à une table vide ou à une table existante de couleurs d'accompagnement. Vous pouvez également importer des couleurs d'accompagnement à partir d'une table de couleurs d'accompagnement différente.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Job Editor : dans la barre latérale, cliquez sur Couleur. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs, puis cliquez sur Modifier dans Color Editor.
- Dans Vue tâches: dans la barre d'outils, cliquez sur Color Editor.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Créez un nouveau tableau de tons directs : dans la barre d'outils, cliquez sur Nouveau tableau.
- Ouvrez un tableau de tons directs existants : dans la barre d'outils, cliquez sur ouvrir et accédez à un tableau de tons directs. Color Editor prend en charge les tableaux de tons directs aux formats suivants : CXF, BCT ou TAB.
- Importez des tons directs à partir d'un autre tableau de tons directs : cliquez sur Fichier > Importer .

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Nous vous conseillons de vous familiariser avec l'interface utilisateur de Color Editor avant de définir votre première ton direct (voir [Fonctionnalités Color Editor](#) à la page 114, [Boutons du Color Editor](#) à la page 114 et [Sélectionner les préférences dans Color Editor](#) à la page 115).

Ajouter un nouveau tableau de tons directs

Sélectionnez l'imprimante, le flux de production et le support auxquels vous souhaitez appliquer le tableau de tons directs.

- 1 Saisissez un nom pour votre tableau de tons directs.
- 2 Sélectionnez votre imprimante.
Color Editor récupère des informations sur l'imprimante connectée et les utilise pour vérifier si de nouvelles couleurs d'accompagnement peuvent être reproduites avec précision.
- 3 Sélectionnez un flux de production
Il n'est pas nécessaire de sélectionner un flux de production si la table de couleurs d'accompagnement servira à plusieurs flux de production.
- 4 Sélectionnez un préréglage de supports.
Le support est nécessaire si vous souhaitez définir des couleurs d'accompagnement dépendant de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur Préférences (facultatif).
Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez effectuer des réglages généraux qui sont appliqués à toutes les nouvelles couleurs d'accompagnement personnalisées que vous créez.
- 6 Cliquez sur OK.

Gérer les conflits de dénomination lors de l'importation de couleurs d'accompagnement

Toutes les couleurs d'accompagnement doivent avoir un nom unique. Si un conflit survient, vous pouvez soit renommer ou remplacer une des couleurs d'accompagnement, soit annuler l'importation de la couleur dupliquée.

- Dans la boîte de dialogue Conflit d'importation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Renommez une des couleurs d'accompagnement dans l'une des tables de couleurs d'accompagnement. Cela peut être utile si les couleurs d'accompagnement comportent des valeurs de couleur différentes. Utilisez ce paramètre pour garder les deux couleurs d'accompagnement.
 - Remplacez une des couleurs d'accompagnement dans l'une des tables de couleurs d'accompagnement. Ce paramètre remplace le nom et les valeurs de couleur d'accompagnement. Il offre un moyen simple de fusionner deux couleurs d'accompagnement.
 - N'importez pas les couleurs d'accompagnement qui sont en conflit. Dans ce cas, les couleurs d'accompagnement restent les mêmes dans les deux tables de couleurs d'accompagnement. Cliquez sur Annuler pour ignorer le conflit actuel, ou sur Annuler tout pour ignorer toutes les couleurs d'accompagnement en conflit.

Boutons du Color Editor

Les boutons de la barre d'outils inférieure sont associés à la création et à la modification de couleurs d'accompagnement personnalisées.

- Bouton Ajouter (+) : ajoute une nouvelle couleur d'accompagnement.
- Bouton Soustraire (-) : supprime une couleur d'accompagnement sélectionnée.
- Bouton Dupliquer : crée une copie d'une couleur d'accompagnement sélectionnée. Vous pouvez dupliquer des couleurs d'accompagnement personnalisées ou des couleurs d'accompagnement de la bibliothèque interne de couleurs d'accompagnement.
- Bouton Tout désélectionner : sélectionne toutes les couleurs d'accompagnement personnalisées dans la table. Vous pouvez dupliquer ou supprimer plusieurs sélections.
- Bouton Vérification du gamut : vérifie le degré de précision auquel la Command WorkStation peut reproduire les couleurs d'accompagnement L*a*b* avec les profils sélectionnés. Vous pouvez également vérifier si les couleurs d'accompagnement L*a*b* se situent dans la gamme de couleurs de votre imprimante.
- Bouton Convertir : convertit les couleurs d'accompagnement L*a*b* sélectionnées dans l'espace colorimétrique de l'imprimante. Il est plus facile de modifier des couleurs d'accompagnement qui sont définies dans les couleurs d'encre de l'imprimante.
- Bouton Optimiser : crée un fichier d'optimisation des couleurs d'accompagnement pour réduire les valeurs dE.
- Bouton Imprimer le nuancier : montre comment différentes conditions d'impression affectent la reproduction des couleurs.

Fonctionnalités Color Editor

Les paramètres que vous définissez dans la fenêtre du programme Color Editor sont appliqués à la couleur d'accompagnement personnalisée actuelle.

La fenêtre du programme Color Editor comprend les onglets suivants :

- Définition des couleurs : Définissez des couleurs d'accompagnement en tons unis, créez un lien entre deux couleurs d'accompagnement avec des noms différents pour répliquer les valeurs de couleur, attribuez des encres d'imprimante (blanc, transparent, métallique), imprimez des variations d'une couleur d'accompagnement sélectionnée et définissez des paramètres de transparence.
- Caractérisation : Définissez jusqu'à 99 dégradés de couleurs pour chaque couleur d'accompagnement.
- Gradation : Modifiez la luminosité des dégradés d'une couleur d'accompagnement.

Onglet Définition des couleurs

Vous pouvez définir des couleurs d'accompagnement en tons unis, créer un lien entre deux couleurs d'accompagnement avec des noms différents pour répliquer les valeurs de couleur, attribuer des encres d'imprimante

(blanc, transparent, métallique), imprimer des variations d'une couleur d'accompagnement sélectionnée et définir des paramètres de transparence.

- **Utiliser comme alias pour** : Vous pouvez garantir que deux couleurs d'accompagnement ayant des noms différents utilisent les mêmes valeurs de couleur en mappant une couleur sur l'autre. En créant un alias, vous pouvez éviter d'avoir à renommer une couleur d'accompagnement dans le programme graphique.
- **Appliquer comme** : Si votre imprimante prend en charge l'encre blanche, l'encre transparente ou les encres métalliques, vous pouvez affecter l'une de ces encres d'imprimante à une définition de couleur d'accompagnement. Les encres d'imprimante sont imprimées soit derrière, soit sur le dessus de la couleur d'accompagnement.
- **Transparence** : Le paramètre de transparence affecte les couleurs superposées. Une valeur de transparence de 100 % signifie que les couleurs chevauchées peuvent disparaître. Une valeur de transparence de 0 % équivaut à 100 % d'opacité et signifie que les couleurs chevauchées sont éliminées.
- **Définition de ton direct à 100 %** : Vous pouvez définir une couleur d'accompagnement en tons unis en mesurant un échantillon de couleur en CIE L*a*b* ou CIE LCH ou en saisissant des valeurs de couleur dans l'espace colorimétrique de l'imprimante.
- **Variations** : Vous pouvez redéfinir l'apparence d'une couleur d'accompagnement à un état désiré, imprimer et comparer la reproduction des couleurs de vingt couleurs proches présentant des teintes et des niveaux de luminosité/saturation légèrement différents et en choisir une à utiliser.

Onglet Gradation

Si vous avez une couleurs d'accompagnement avec différents dégradés et que vous trouvez qu'un dégradé est trop clair ou trop pâle dans l'impression, vous pouvez modifier la luminosité en ajoutant ou en soustrayant de la couleur le long de la courbe de gradation.

Vous pouvez modifier un point de gradation le long de la courbe en faisant glisser le point vers le haut (pour ajouter de la couleur), ou vers le bas (pour soustraire de la couleur). Vous pouvez également saisir directement les coordonnées nécessaires dans la table.

Boîte de dialogue Préférences uniquement : Vous pouvez appliquer vos modifications à la table de couleurs d'accompagnement actuelle, ou à toutes les tables de couleurs d'accompagnement futures que vous créez.

Vous pouvez supprimer un dégradé en sélectionnant une ligne dans le tableau et en appuyant sur <Suppr>.

Sélectionner les préférences dans Color Editor

Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez effectuer des réglages généraux qui sont appliqués à toutes les nouvelles couleurs d'accompagnement personnalisées que vous créez.

- 1 Dans Color Editor : Dans la barre d'outils, cliquez sur Préférences.
- 2 Définissez les paramètres souhaités dans les onglets suivants :
 - **Définition des couleurs** : Sélectionnez les caractéristiques de surimpression et définissez les paramètres de point blanc et dE.
 - **Mesure et affichage** : Sélectionnez un appareil de mesure et définissez les paramètres liés aux conditions de lumière et aux profils de moniteur.
 - **Gradation** : Modifiez la luminosité des dégradés d'une couleur d'accompagnement.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Onglet Définition des couleurs (Préférences)

Vous pouvez sélectionner les caractéristiques de surimpression et définir les paramètres de point blanc et dE.

- Paramètres de surimpression
 - Caractéristiques de surimpression d'encre : Définissent le comportement de deux ou plusieurs couleurs d'accompagnement lorsqu'elles sont imprimées l'une au-dessus de l'autre. Un réglage plus élevé entraîne une impression plus sombre.

Par exemple, une valeur de surimpression de 100 % signifie que les couleurs seront complètement ajoutées les unes aux autres, ce qui est impossible sur une presse d'imprimerie adéquate. Un réglage plus faible entraîne des impressions plus légères car les couleurs apparaissent plus opaques et cachent des parties d'autres couleurs.
 - Gamma : Modifiez la simulation de gain de point pour la surimpression de couleurs d'accompagnement. Ce paramètre est appliqué aux zones possédant un mélange de couleurs d'accompagnement et de couleurs de la quadrichromie ou aux zones constituées de plusieurs couleurs d'accompagnement. Il vous permet de définir un comportement non linéaire pour la surimpression.
 - Méthode : Définissez le comportement de surimpression des couleurs $L^*a^*b^*$ dans l'espace colorimétrique $L^*a^*b^*$. Le paramètre par défaut est basé sur les transformations d'adaptation chromatique de Bradford et ROMM (CAT). Les CAT sont capables de prédire les couleurs correspondantes sous différentes sources d'éclairage.

La Command WorkStation prend en charge de nombreux modèles différents d'adaptation chromatique, dont Bradford CAT, XYZ Scaling, vonKries et Sharp CAT.
 - Luminosité de surimpression des couleurs similaires : Vous pouvez accentuer la luminosité des couleurs surimprimées qui sont très semblables les unes aux autres (par exemple, jaune sur jaune ou magenta sur rouge).
- Paramètres de point blanc : La teinte de la couleur des médias est connue comme le point blanc. Le point blanc du média imprimé affecte la précision des couleurs de l'imprimé.

En particulier dans un flux de travail d'épreuve, il est important d'être en mesure de simuler avec précision la teinte de la couleur du média final. Vous pouvez utiliser un appareil de mesure pour mesurer le point blanc de média. Le point blanc mesuré est pris en compte dans vos définitions de couleurs d'accompagnement.

En incluant le papier blanc dans la définition des couleurs d'accompagnement, les valeurs des couleurs d'accompagnement peuvent facilement être ajustées pour utilisation avec différents médias afin de s'assurer que la précision des couleurs est maintenue, quel que soit le substrat utilisé.
- Paramètres de vérification de la gamme : Vous pouvez vérifier la précision avec laquelle une couleur d'accompagnement $L^*a^*b^*$ peut être reproduite en utilisant les profils sélectionnés. Vous pouvez également vérifier si une couleur d'accompagnement $L^*a^*b^*$ se situe dans la gamme de couleurs de votre imprimante. La gamme de couleurs décrit toute la gamme de couleurs que l'imprimante peut reproduire.

Onglet Mesure et affichage

Vous pouvez sélectionner un appareil de mesure et définir les paramètres liés aux conditions de lumière et aux profils de moniteur.

- Paramètres d'appareil de mesure : Vous pouvez utiliser un appareil de mesure ES-1000 ou ES-2000 pour définir un colorant 100 % et des dégradés, ou pour mesurer le point blanc d'un média.
- Conditions de lumière : Définissez la manière dont les valeurs spectrophotométriques sont converties en L*a*b*.
 - Sélectionnez une source de lumière (luminosité) : D-50 (lumière de l'horizon), D-65 (lumière artificielle à midi) et C (lumière du jour).
 - Sélectionnez un angle d'observation : Deux degrés est le paramètre par défaut, mais le plus grand angle de visionnement de dix degrés est parfois utilisé dans l'emballage ou l'industrie textile.
- Profil de moniteur : Vous pouvez sélectionner un profil de moniteur qui est fourni avec le système d'exploitation ou sélectionner un profil de moniteur personnalisé.

Ajouter ou dupliquer des couleurs d'accompagnement

Vous pouvez définir une nouvelle couleur d'accompagnement en tons unis ou dupliquer une couleur d'accompagnement personnalisée ou interne existante. Si votre imprimante prend en charge l'encre blanche, l'encre transparente ou les encres métalliques, vous pouvez également définir des valeurs de couleur de 100 % pour ces canaux d'encre.

Avant de commencer, vérifiez les paramètres par défaut. La boîte de dialogue Préférences fournit des paramètres généraux qui sont automatiquement appliqués aux nouvelles couleurs d'accompagnement.

- 1 Dans Color Editor : Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la barre d'outils inférieure, cliquez sur Ajouter.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une couleur d'accompagnement existante. Dans la barre d'outils inférieure, cliquez sur Dupliquer.
 - Faites glisser une couleur d'accompagnement de la bibliothèque interne de couleurs d'accompagnement vers la section de couleurs d'accompagnement personnalisée.
- 2 Dans Nom du ton direct, tapez un nom.
Le nom doit correspondre exactement au nom de la couleur d'accompagnement provenant du travail concerné.
- 3 Dans l'onglet Définition des couleurs, sous Transparence, sélectionnez la barre de défilement pour définir le degré de transparence/d'opacité (facultatif).
Le paramètre de transparence affecte les couleurs de chevauchement. Une valeur de transparence de 100 % signifie que les couleurs chevauchées peuvent disparaître. Une valeur de transparence de 0 % équivaut à 100 % d'opacité et signifie que les couleurs chevauchées sont éliminées.

4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Définissez une couleur d'accompagnement en tons unis : Vous pouvez saisir des valeurs de couleur ou mesurer un échantillon de couleur (voir [Définir les couleurs d'accompagnement en tons unis](#) à la page 118).
- Affectez une couleur d'accompagnement à un canal d'encre d'imprimante : Votre imprimante doit prendre en charge l'encre blanche, l'encre transparente ou les encres métalliques (voir [Affecter une couleur d'accompagnement à un canal d'encre d'imprimante](#) à la page 119).
- Sélectionnez une couleur d'accompagnement alias : Un alias crée un lien fixe entre deux couleurs d'accompagnement avec différents noms et garantit que chaque couleur utilise les mêmes valeurs de couleur (voir [Pour créer une couleur d'accompagnement alias](#) à la page 120).

5 Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.

6 Attribuez la table de couleurs d'accompagnement à un ou plusieurs flux de production.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Définir les couleurs d'accompagnement en tons unis

Vous pouvez saisir des valeurs de couleur dans l'espace colorimétrique du profil source ou de l'imprimante, ou mesurer un échantillon de couleur en CIE L*a*b* ou CIE LCH.

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez ajouté une couleur d'accompagnement personnalisée.

- 1 Dans Mes couleurs d'accompagnement personnalisées, sélectionnez une couleur d'accompagnement.
- 2 Dans l'onglet Définition des couleurs, sous Définition de couleur d'accompagnement à 100 %, effectuez l'une des deux opérations suivantes ou les deux :
 - Indépendant : Connectez votre appareil de mesure, cliquez sur Mesure et suivez les instructions à l'écran pour mesurer un échantillon de couleur. Les couleurs d'accompagnement qui sont définies dans l'espace colorimétrique L*a*b* peuvent être incluses dans la bande de contrôle dynamique.
ES-2000 correspond à l'appareil de mesure par défaut. Si vous possédez un ES-1000, vous devez d'abord le sélectionner dans la boîte de dialogue Préférences.
 - Dépendant : Tapez les valeurs de couleur dans l'espace colorimétrique du profil source ou de l'imprimante. Ensuite, sélectionnez un type de couleur d'accompagnement et tapez les valeurs de couleurs dans les cases appropriées.

Remarque : Pour définir l'encre blanche 100 %, l'encre transparente ou les encres métalliques, sélectionnez Imprimante, puis Automatique comme type de couleur d'accompagnement. Les canaux d'encre supplémentaires sont répertoriés comme « 1 », « 2 » et « 3 ». Placez le pointeur sur le « 1 », « 2 » ou « 3 » pour afficher le canal d'encre correspondant.

Vous pouvez maintenant ajouter des dégradés de couleur, si nécessaire.

Ajouter des dégradés de couleur à une couleur d'accompagnement

Vous pouvez définir jusqu'à 99 dégradés de couleurs pour chaque couleur d'accompagnement.

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez ajouté une couleur d'accompagnement personnalisée et défini le ton uni.

Par défaut, les couleurs d'accompagnement sont définies avec des valeurs de couleur 100 % et 0 %. 100 % représente la couleur en tons unis. 0 % représente la couleur du support. Par défaut, 0 % est égal à la valeur non mesurée pour un blanc pur. Si votre support n'est pas blanc pur, vous pouvez modifier la valeur de couleur de 0 %.

1 Dans Mes couleurs d'accompagnement personnalisées, sélectionnez une couleur d'accompagnement.

2 Cliquez sur l'onglet Caractérisation.

Le diagramme affiche la courbe de couleur pour une seule couleur. Vous pouvez modifier la couleur affichée en utilisant le menu déroulant au-dessus du diagramme de la grille. Sinon, vous pouvez afficher simultanément toutes les encres en sélectionnant Toutes.

3 Dans la colonne Encre, tapez un dégradé compris entre 1 et 99.

4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Ajoutez des dégradés de couleur dans l'espace colorimétrique de l'imprimante : Saisissez les valeurs appropriées dans la table de caractérisation. Vous pouvez affiner un dégradé en faisant glisser le point approprié sur la courbe du diagramme.
- Ajoutez des dégradés de couleur dans l'espace colorimétrique L*a*b* ou LCH : Connectez ensuite votre appareil de mesure, cliquez sur Mesure et suivez les instructions à l'écran pour mesurer un échantillon de couleur.

Vous pouvez visualiser la couleur d'accompagnement sous tous les angles en faisant glisser le pointeur pour faire pivoter le diagramme.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Affecter une couleur d'accompagnement à un canal d'encrage d'imprimante

Si votre imprimante prend en charge l'encre blanche, l'encre transparente ou les encres métalliques, vous pouvez affecter l'une de ces encres d'imprimante à une définition de couleur d'accompagnement. Les encres d'imprimante sont imprimées soit derrière, soit sur le dessus de la couleur d'accompagnement.

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez ajouté une couleur d'accompagnement personnalisée.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour :

- Simuler la production finale sur un support blanc ou coloré.
- Créer des effets spéciaux intéressants à l'aide d'encres or ou métalliques, comme dans le secteur de l'emballage. Les possibilités augmentent si votre imprimante prend en charge l'impression multipassage (multicouche). Sachez que pour créer de tels effets spéciaux, vous devez également définir des paramètres spécifiques à l'imprimante (voir notre parc d'imprimantes sur www.help.efi.com).

1 Dans Mes couleurs d'accompagnement personnalisées, sélectionnez une couleur d'accompagnement.

2 Dans l'onglet Définition des couleurs, sous Appliquer comme, cliquez sur le bouton

- 3 Dans le tableau, faites défiler l'écran jusqu'à Nuancier d'imprimante, cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour développer le contenu, puis sélectionnez l'encre d'imprimante que vous souhaitez attribuer à la couleur d'accompagnement.

Certains paramètres ont un équivalent « inversé ». Ils peuvent être reconnus par les lettres « INV » dans leur nom. Si vous sélectionnez un paramètre inversé, la quantité d'encre inversement proportionnelle est appliquée, soit 0 % de couleur au lieu de 100 %, 100 % de couleur au lieu de 0 % ou 70 % de couleur au lieu de 30 %.

- 4 Cliquez sur Utiliser la sélection.

Vous pouvez également supprimer le lien vers un canal d'encre d'imprimante dans la boîte de dialogue Appliquer comme.

Pour créer une couleur d'accompagnement alias

Un alias crée un lien fixe entre deux couleurs d'accompagnement avec différents noms et garantit que chaque couleur utilise les mêmes valeurs de couleur.

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez ajouté une couleur d'accompagnement personnalisée.

Vous pouvez créer un alias d'une couleur d'accompagnement personnalisée existante ou d'une couleur d'accompagnement de la bibliothèque interne de couleurs d'accompagnement. Si l'alias est une couleur d'accompagnement personnalisée, vous pouvez modifier les valeurs de couleurs, ce qui modifie la sortie couleur des deux couleurs d'accompagnement.

Vous pouvez modifier indépendamment les valeurs de gradation et de transparence de l'une des couleurs d'accompagnement.

- 1 Dans Mes couleurs d'accompagnement personnalisées, sélectionnez une couleur d'accompagnement.
- 2 Dans l'onglet Définition des couleurs, sous Utiliser comme alias pour, cliquez sur le bouton
- 3 Dans la table, sélectionnez la couleur d'accompagnement pour laquelle vous souhaitez créer un alias.
Utilisez la fonction de recherche pour trouver plus facilement la couleur d'accompagnement.
- 4 Cliquez sur Utiliser la sélection.

Vous pouvez également supprimer un alias dans la boîte de dialogue Sélectionner alias .

Vérifier et améliorer la précision de couleur des couleurs d'accompagnement

Vous pouvez vérifier à quel degré de précision Command WorkStation peut reproduire les couleurs d'accompagnement L*a*b*. Vous pouvez réduire un delta E en appliquant un fichier d'optimisation des couleurs d'accompagnement.

Color Editor fournit les méthodes suivantes pour vérifier et améliorer la précision des couleurs :

- Vérifier la précision des couleurs : Indique si une couleur d'accompagnement est dans la gamme ou hors de la gamme pour une combinaison sélectionnée de jeu imprimante et configuration d'impression.
- Convertir les couleurs d'accompagnement dans l'espace colorimétrique de l'imprimante : Il est plus facile d'effectuer des réglages couleur pour les couleurs d'accompagnement définies dans les encres d'imprimante.
- Créer un fichier d'optimisation des couleurs d'accompagnement : Optimise les couleurs d'accompagnement dans la gamme qui sont en dehors de la limite de tolérance dE acceptable.

Convertir les couleurs d'accompagnement L*a*b* dans l'espace colorimétrique de l'imprimante

Vous pouvez modifier plus facilement les couleurs d'accompagnement lorsqu'elles sont définies dans les encres d'imprimante.

- 1 Dans Color Editor : Sous Mes couleurs d'accompagnement personnalisées, sélectionnez une ou plusieurs couleurs d'accompagnement L*a*b*.
- 2 Dans la barre d'outils inférieure, cliquez sur Convertir.
- 3 Sélectionnez une imprimante.
- 4 Sélectionner un support.
Si vous avez créé un support personnalisé, vous pouvez le sélectionner ici. Dans le cas contraire, utilisez le support par défaut.
- 5 Sélectionnez une intention de rendu.
- 6 Cliquez sur Suivant.
- 7 Cliquez sur Terminer.

Les valeurs de couleur d'accompagnement sont affichées dans l'espace colorimétrique de l'imprimante dans l'onglet Définition des couleurs.

Vérifier l'exactitude des couleurs d'accompagnement L*a*b*

Vous pouvez vérifier à quel degré de précision Command WorkStation peut reproduire des couleurs d'accompagnement L*a*b* avec les profils sélectionnés. Une fois la vérification de la gamme effectuée, Color Editor affiche la valeur dE de chaque couleur d'accompagnement.

La gamme de couleurs décrit toute la gamme de couleurs que l'imprimante peut reproduire. Pendant le traitement des travaux, les couleurs d'accompagnement qui sont en dehors de la gamme de couleurs sont mappées vers la couleur la plus proche possible à l'intérieur de la gamme de couleurs disponible. Les écarts de couleurs sont affichés comme une valeur dE.

Color Editor applique une valeur dE par défaut de 5,0, mesurée dans le format dE 2000. Il agrandit effectivement la gamme de couleurs de cette valeur, en permettant aux couleurs d'accompagnement qui se trouvent dans cette zone de tolérance d'être acceptées comme étant « dans la gamme ». Vous pouvez modifier la valeur dE acceptable dans la boîte de dialogue Préférences.

- 1 Dans Color Editor : Sélectionnez une ou plusieurs couleurs d'accompagnement L*a*b*.
- 2 Dans la barre d'outils inférieure, cliquez sur Vérifier la gamme.
- 3 Sélectionnez une imprimante.
- 4 Sélectionner un support.
Si vous avez créé un support personnalisé, vous pouvez le sélectionner ici. Dans le cas contraire, utilisez le support par défaut.
- 5 Cliquez sur Suivant.

6 Cliquez sur Terminer.

La colonne dE indique si la couleur d'accompagnement peut être reproduite fidèlement. Le vert indique « dans la gamme ». Le rouge indique « hors de la gamme ». Sachez qu'il est possible pour une couleur d'accompagnement de céder une valeur dE qui dépasse la limite de tolérance définie pour cette couleur, sans pour autant sortir de la gamme de l'imprimante.

Si une couleur d'accompagnement est en dehors de la gamme, il se peut que vous puissiez réduire la valeur dE. Essayez l'une des opérations suivantes :

- Basculez vers une combinaison imprimante - support différente. Vous pourrez ainsi trouver rapidement la combinaison qui offre les meilleurs résultats.
- Créez un fichier d'optimisation des couleurs d'accompagnement.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Créer un fichier d'optimisation des couleurs d'accompagnement.

Il se peut que vous puissiez réduire les valeurs dE des couleurs d'accompagnement L*a*b* en appliquant un fichier d'optimisation de couleurs d'accompagnement. Vous pouvez optimiser des couleurs d'accompagnement personnalisées ou des couleurs d'accompagnement de la bibliothèque interne de couleurs d'accompagnement.

Avant de commencer, connectez votre appareil de mesure à l'ordinateur.

- 1 Dans Color Editor : Sélectionnez une ou plusieurs couleurs d'accompagnement L*a*b*.
- 2 Dans la barre d'outils inférieure, cliquez sur Optimiser.
- 3 Sélectionnez votre appareil de mesure.
- 4 Sélectionnez une imprimante.
- 5 Sélectionner un support.

Si vous avez créé un support personnalisé, vous pouvez le sélectionner ici. Dans le cas contraire, utilisez le support par défaut.

- 6 Cliquez sur Suivant.

Un diagramme des couleurs d'accompagnement à optimiser est imprimé.

- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer le graphique.

- 8 Cliquez sur Suivant.

Color Editor affiche la valeur dE moyenne obtenue et la valeur dE maximale.

- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Itérer pour répéter la procédure d'optimisation jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'optimiser davantage. Dans le tableau d'optimisation, cliquez sur la meilleure série de résultats, puis cliquez sur Terminer et enregistrez votre optimisation.
- Cliquez sur Verifier pour démarrer Verifier.
- Cliquez sur Terminer pour créer votre fichier d'optimisation des couleurs d'accompagnement.

Le fichier d'optimisation de couleurs d'accompagnement est appliqué à tous les flux de travail qui utilisent cette table de couleurs d'accompagnement.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Variations de couleurs d'accompagnement

Color Editor peut convertir une couleur d'accompagnement L*a*b* sélectionnée dans l'espace colorimétrique de l'imprimante et imprime vingt couleurs proches qui présentent des teintes et des niveaux de saturation/luminosité légèrement différents. Vous pouvez choisir la couleur à utiliser.

Il est utile d'imprimer des variations de couleurs d'accompagnement car une correspondance dE parfaite ne se traduit pas toujours par une correspondance visuelle parfaite, en raison de la non uniformité de l'espace colorimétrique L*a*b*. Une couleur d'accompagnement qui semble une couleur précise sur un support peut produire un résultat de couleur incorrect sur un support différent.

Lorsque vous créez des variations de couleurs d'accompagnement, Color Editor affiche trois groupes d'échantillons de couleur dans un motif d'alvéole. L'échantillon central du groupe du milieu est la couleur d'accompagnement d'origine. Chacun des six échantillons de couleur proches est une variante de la couleur d'accompagnement d'origine dans les directions de teinte de cyan, vert, jaune, rouge, magenta et bleu respectivement. Les deux groupes extérieurs d'échantillons de couleurs représentent une augmentation et une réduction de la saturation ou de la luminosité, selon le choix que vous sélectionnez.

Remarque : Notez que les variations de couleurs d'accompagnement sont perdues dans les cas suivants :

- Lorsque vous importez un fichier CXF et que vous remplacez la couleur d'accompagnement en conflit/en double dans le fichier importé
- Lorsque vous faites de la couleur d'accompagnement un alias d'une autre couleur d'accompagnement
- Lorsque vous décochez la case Indépendant ou Dépendant
- Lorsque vous sélectionnez le bouton radio Source
- Lorsque vous remplacez le type de couleur d'accompagnement par un espace colorimétrique différent
- Lorsque vous modifiez les valeurs L*a*b*, manuellement ou en mesurant
- Lorsque vous convertissez la couleur d'accompagnement dans la gamme de l'imprimante

Créer des variations de couleurs d'accompagnement

Vous pouvez modifier l'apparence d'une couleur d'accompagnement L*a*b*, imprimer et comparer la reproduction des couleurs de vingt couleurs proches qui présentent des teintes et des niveaux de saturation/luminosité légèrement différents et en choisir une à utiliser.

Pour imprimer des variations, vous devez disposer d'un format de support d'une largeur d'au moins 20 cm.

Par défaut, les variations de couleurs d'accompagnement sont importées dans Vue tâches en tant que tâches « en attente », ce qui signifie que vous devez commencer le processus d'impression manuellement. Vous pouvez configurer les paramètres du flux de production pour imprimer les tâches automatiquement à l'importation.

- 1 Dans Color Editor : Sous Mes couleurs d'accompagnement personnalisées, sélectionnez une couleur d'accompagnement personnalisée L*a*b*. Dans l'onglet Définition des couleurs, sélectionnez Variations.

- 2 Dans la boîte de dialogue Conversion des couleurs, sélectionnez l'imprimante, un support approprié et une intention de rendu. Cliquez ensuite sur OK.

Cette étape convertit la couleur d'accompagnement dans l'espace colorimétrique de l'imprimante. La couleur d'accompagnement et les variations générées sont affichées dans l'onglet Définition des couleurs.

Remarque :

Une couleur d'accompagnement ne peut pas contenir plus de 100 % d'une couleur. Si la couleur d'accompagnement d'origine est composée de 100 % de jaune, l'impression d'une variation proche qui est d'un jaune encore plus saturé s'effectue en réduisant le pourcentage de couleurs de la teinte opposée.

- 3 Dans l'onglet Définition des couleurs, sélectionnez un mode de réglage : Saturation ou Luminosité.
Le mode de réglage vous permet de modifier une couleur d'accompagnement en fonction de la luminosité ou de la saturation. Déplacez la barre de défilement pour augmenter ou diminuer le pourcentage de saturation ou de luminosité.
- 4 Cliquez sur Imprimer.
- 5 Sélectionnez l'un des agencements de motifs suivants :

- Motif de recherche de couleur : Imprime trois groupes d'échantillons de couleurs qui sont organisés comme le modèle d'alvéole.
- Motif couleur procheproche : Imprime les échantillons de couleur dans une grille 3 x 7. L'échantillon central de la ligne supérieure affiche la couleur d'accompagnement d'origine. En outre, le modèle de grille fournit des détails sur les valeurs de couleur de chaque échantillon de couleur.

- 6 Cliquez sur OK.

Vous pouvez imprimer plusieurs motifs de couleur proches, puis choisir l'échantillon de couleur à utiliser pour chaque diagramme en saisissant les valeurs de couleur souhaitées.

Remarque :

Si vous imprimez le motif de recherche de couleur, ne quittez Color Editor qu'une fois que le diagramme a été imprimé et que vous avez sélectionné l'échantillon de couleur que vous souhaitez utiliser.

- 7 Identifiez l'échantillon de couleur offrant la meilleure reproduction des couleurs. Puis, dans l'onglet Définition des couleurs, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez une fois sur l'échantillon correspondant.

Cette étape met à jour la définition de couleur d'accompagnement à 100 %.

Remarque :

Sachez que l'échantillon de couleur sélectionné devient la nouvelle base à partir de laquelle obtenir d'autres variations de couleurs d'accompagnement. Par conséquent, si vous cliquez par erreur sur un échantillon de couleur plus d'une fois, d'autres variations de couleurs d'accompagnement sont créées, en fonction de cet échantillon de couleur. Cliquez sur Réinitialiser pour revenir à la couleur d'accompagnement d'origine et à ses variations.

- Saisissez les valeurs de couleur de l'échantillon correspondant.

Cette étape n'est possible que si vous avez imprimé le motif de couleur proche.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Imprimer un nuancier

Vous pouvez imprimer des nuanciers pour montrer comment les différentes conditions d'impression affectent la reproduction des couleurs.

Vous pouvez utiliser les nuanciers pour voir :

- ce que donnera l'impression des couleurs avant de passer à la production
- comment les couleurs peuvent être améliorées en basculant vers une autre imprimante, un autre jeu d'encre ou un autre support

1 Dans Color Editor : Sélectionner un ou plusieurs tons directs.

Pour sélectionner des couleurs d'accompagnement dans plusieurs bibliothèques de couleurs d'accompagnement, faites glisser les couleurs d'accompagnement des bibliothèques de couleurs d'accompagnement internes vers la section de couleurs d'accompagnement personnalisée.

2 Dans la barre d'outils inférieure, cliquez sur Imprimer le nuancier.

3 Sélectionnez une imprimante.

4 Sélectionner un support.

5 Sélectionnez une intention de rendu.

6 Sélectionnez une taille d'échantillon.

7 Sélectionnez une taille de page.

8 Cliquez sur Imprimer.

La tâche apparaît en tant que PDF multipage dans Vue tâches. Vous pouvez créer une imbrication à partir de la tâche pour imprimer le nuancier de manière à économiser de l'espace. À l'impression, le nom de la couleur d'accompagnement et les valeurs de couleur CMYK sont imprimés sous chaque échantillon de couleur.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Rechercher des couleurs d'accompagnement

Vous pouvez rechercher des couleurs d'accompagnement personnalisées ou des couleurs d'accompagnement de la bibliothèque interne de couleurs d'accompagnement.

1 Dans Color Editor : Dans la zone de recherche située sous la barre d'outils, saisissez le nom de la couleur d'accompagnement que vous souhaitez rechercher.

Vous pouvez également rechercher des parties d'un nom. Par exemple, si vous recherchez « rouge », Color Editor trouvera toutes les couleurs d'accompagnement dont le nom contient « rouge ».

2 Appuyez sur <Entrée>.

Color Editor affiche toutes les couleurs d'accompagnement qui correspondent au critères de recherche.

Rechercher et renommer des couleurs d'accompagnement personnalisées

Vous pouvez rechercher une couleur d'accompagnement personnalisée. Vous pouvez également renommer des couleurs d'accompagnement personnalisées en remplaçant tout ou partie de leur nom.

- 1** Dans Color Editor : Dans la barre d'outils, cliquez sur Rechercher et remplacer.
- 2** Dans Rechercher, tapez le nom de la couleur d'accompagnement dont vous voulez remplacer le nom.
Vous pouvez également rechercher des parties d'un nom. Par exemple, si vous recherchez « rouge », Color Editor trouvera toutes les couleurs d'accompagnement dont le nom contient « rouge ».
- 3** Dans Remplacer par, tapez le nouveau nom.
Vous pouvez modifier votre recherche en tenant compte des caractères en majuscule/minuscule ou en recherchant un nom complet uniquement.
- 4** Cliquez sur les boutons appropriés pour rechercher et remplacer des noms de couleurs d'accompagnement.

Attribuer des tables de couleurs d'accompagnement à des flux de production

Lorsque vous enregistrez une nouvelle table de couleurs d'accompagnement, vous l'affectez à un flux de production disponible. Vous pouvez l'affecter à des flux de production différents ou supplémentaires après avoir créé la table de couleurs d'accompagnement.

Vous ne pouvez affecter qu'une seule table de couleurs d'accompagnement à chaque flux de production. Une table de couleurs d'accompagnement précédemment sélectionnée est remplacée.

- 1** Dans Color Editor : Cliquez sur Appliquer à.
- 2** Cochez ou décochez les cases appropriées.
Si vous sélectionnez un nom d'imprimante, la table de couleurs d'accompagnement est affectée à tous les flux de production de cette imprimante.

Vérification des couleurs.

Vous pouvez vérifier la cohérence des couleurs en définissant une marge de tolérance dE acceptable et en comparant les valeurs de couleurs mesurées à l'aide d'une référence. La référence définit la norme que vous voulez obtenir.

Vous pouvez utiliser Verifier dans Command WorkStation aux fins suivantes :

- Pour obtenir la certification d'épreuve Fogra
- Pour vérifier une épreuve (ou impression) pour la conformité avec la norme ISO 12647-7, 12647-8, G7 ou effectuer une vérification d'impression Fogra PSD
- Pour vérifier la cohérence des couleurs sur plusieurs sites

Vous pouvez utiliser Verifier comme outil autonome aux fins suivantes :

- Pour vérifier la cohérence des couleurs entre deux impressions
- Pour mesurer des échantillons de couleur uniques
- Pour vérifier une épreuve (ou impression) pour la conformité avec la norme ISO 12647-7, 12647-8, G7 ou effectuer une vérification d'impression Fogra PSD
- Pour vérifier une norme interne

Remarque : Un certain écart de couleur est presque inévitable. En raison des différentes conditions d'impression (imprimante, encre, support, etc.), il est généralement impossible d'obtenir des impressions identiques sur deux imprimantes différentes.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Configuration de Command WorkStation pour la vérification des couleurs

Pour vérifier la précision des couleurs, vous devez sélectionner des données de référence et définir des tolérances dE acceptables. Vous devez par ailleurs imprimer vos tâches avec une étiquette de tâche. L'étiquette de tâche peut consister en ou deux barres de contrôle, qui doivent être compatibles avec votre appareil de mesure.

Command WorkStation propose des modèles de flux de production par défaut déjà définis avec les paramètres de base nécessaires pour vérifier la précision des couleurs. Si vous configurez un flux de production personnalisé, assurez-vous d'inclure les paramètres suivants :

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Vérifier, développez le panneau Barres de contrôle.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Vérifier, développez le panneau Barres de contrôle.

2 Sélectionnez une barre de contrôle qui peut également être un Dynamic Wedge.

Le tableau suivant indique quel type de barre de contrôle convient pour chaque référence :

Type de bande de contrôle	Profil de référence	Fichier de mesure issu du contenant distant	SWOP/GRACoL	Données de caractérisation Fogra
Diagramme EFI	Oui	Oui	Non	Non
IDEAlliance ISO 12647-7	Oui	Oui	Oui	Non
Ugra Fogra-MediaWedge	Oui	Oui	Oui	Oui
Dynamic Wedge	Oui	Non	Non	Non

3 Dans l'onglet Vérifier, développez le panneau Vérifier la barre de contrôle 1. Dans la barre d'en-tête de l'onglet, cochez la case pour activer les paramètres.

4 Sélectionnez Imprimer automatiquement l'étiquette après vérification (facultatif).

Certaines imprimantes équipées d'un instrument de mesure intégré peuvent imprimer une étiquette indiquant les résultats de la vérification des couleurs. L'étiquette comporte toutes les informations de conformité nécessaires à la norme ISO 12647-7/8 et elle est imprimée même si la tâche ne valide pas la vérification des couleurs. Vous pouvez également cocher la case Imprimer uniquement si les résultats de la vérification sont positifs pour préciser qu'une étiquette n'est imprimée que si tous les résultats mesurés se trouvent dans les limites de tolérance définies.

5 Sélectionnez l'une des références suivantes :

- le profil de référence,
- un jeu de données de caractérisation MKCheck 10 ou MKCheck 11,
- le fichier de mesure à partir d'un conteneur distant.

6 Dans Format de delta E, sélectionnez un système de tolérance L*a*b* pour mesurer les écarts de couleur.

7 Sous Tolérances cibles prédéfinies, définissez la marge d'erreur acceptable lors de la vérification de la fidélité des couleurs de l'impression. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez un préréglage de tolérance pour une norme reconnue. Vous pouvez également modifier les valeurs prédéfinies.
- Sélectionnez un préréglage de tolérance personnalisé.
- Définir des tolérances dE générales pour un Dynamic Wedge.
- Définissez des limites de tolérance personnalisées (norme maison) en modifiant les valeurs par défaut. Les tolérances personnalisés offrent un moyen facile de s'adapter rapidement aux dernières normes.

Remarque :

Les couleurs d'une tâche sont considérées comme fidèles seulement si toutes les mesures de couleur se situent entre les limites de tolérance dE définies. Dans Verifier, vous pouvez forcer la vérification des tâches si certaines valeurs dE sont dépassées de manière marginale.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Jeux de données de caractérisation

Les jeux de données de caractérisation définissent une combinaison de conditions d'impression pour les processus d'impression standard. Vous pouvez mesurer des couleurs de tâche par rapport à une référence et calculer un écart de la référence en tant que valeur dE.

Les données de caractérisation IT8 sont les données mesurées autorisées de l'Institut Fogra. La mesure se base sur la suite Altona Test et le profil de simulation (référence) ISOcoated_v2.

La Command WorkStation fournit également des diagrammes de profilage avec des échantillons de couleur arrangés aléatoirement. Vous pouvez les reconnaître par la lettre « R » figurant dans leur nom (par exemple, FOGRA39_ECI2002R.it8). Alors que les diagrammes de profilage non aléatoires impriment les encres dans des blocs de chaque couleur, les diagrammes de profilage aléatoires distribuent chaque couleur d'encre plus uniformément sur le support.

Pour les média wedges Ugra/Fogra, vous pouvez sélectionner un ensemble de données de caractérisation (Fogra, IFRA, PSR, ou SWOP) afin de définir une condition d'impression standardisée. Le tableau ci-dessous indique les données de caractérisation à utiliser pour chaque profil de référence :

Profil de référence	Données de caractérisation
ISOcoated.icc	Fogra 27
ISOwebcoated.icc	Fogra 28
ISOuncoated.icc	Fogra 29
ISOuncoatedyellowish.icc	Fogra 30
ISOcoated_v2_eci.icc/ISOcoated_v2_300_eci.icc	Fogra 39
SC_paper_eci.icc	Fogra 40
PSO_MFC_Paper_eci.icc	Fogra 41
PSO_SNP_paper_eci.icc	Fogra 42
PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci.icc	Fogra 43
PSO_Uncoated_NPscreen_ISO12647_eci.icc	Fogra 44
PSO_LWC_Improved_eci.icc	Fogra 45
PSO_LWC_Standard_eci.icc	Fogra 46
PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc	Fogra 47

Profil de référence	Données de caractérisation
PSO_INP_Paper_eci.icc	Fogra 48
PSO_Coated_v2_300_Matte_laminate_eci.icc	Fogra 49
PSO_Coated_v2_300_Glossy_laminate_eci.icc	Fogra 50
PSOcoated_v3.icc	Fogra 51
PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc	Fogra 52
PSR_LWC_PLUS_V2_PT.icc	PSR_LWC_PLUS_V2
PSR_LWC_STD_V2_PT.icc	PSR_LWC_STD_V2
PSRgravureMF.icc	PSRgravureMF
PSR_SC_STD_V2_PT.icc	PSR_SC_STD_V2
PSR_SC_PLUS_V2_PT	PSR2_SC_PLUS_V2
ISOnewspaper26v4.icc	IFRA26
PaC.Space_CMYK_gravure_V1a.icc	PaC.Space
GRACoL2013_CRPC6.icc	CRPC6 - IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 GRACoL2013_CRPC6 Ref
GRACoL2013UNC_CRPC3.icc	CRPC3 - IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 GRACoL2013UNC_CRPC3 Ref
SWOP2013C3_CRPC5.icc	CRPC5 - IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 SWOP2013C3_CRPC5 Ref
SWOP2013C5.icc	IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 SWOP2013C5 Ref
EFIJMPA3	EFIJMPA3
JapanColor2011Coated	JapanColor

Préréglages de tolérances

La Command WorkStation fournit des préréglages de tolérances pour une production d'épreuves (vérification basée sur un media wedge conforme à la norme ISO 12647-7 ou à la norme 12647-8) ou utilisées dans le cadre de certifications (comme FograCert).

Vous ne pouvez mesurer des tolérances dT que pour les couleurs primaires. Verifier ne peut pas calculer les valeurs dT pour les couleurs composées d'un mélange de CMYK.

Profil de référence	Données de caractérisation
« Media Wedge » d'épreuve sous contrat ISO 12647-7 « Media Wedge » d'épreuve sous contrat ISO/ DIS-12647-7:2016	ISO 12647-7 (épreuve sous contrat)
PSO_Coated_v3 (Offset) PSO_Uncoated_v3_FOGRA52 (Offset) PSO_Coated_v3 (Offset) Verify PSO_Uncoated_v3_FOGRA52 (Offset) Verify	ISO 12647-7 (épreuve sous contrat) Pour une utilisation avec des supports avec azurants optiques
Impression de validation « Media Wedge » ISO 12647-8 (CD2)	ISO 12647-8 (certification d'impression de validation FograCert)
Épreuve contractuel G7-ISO12647-7	Vérification des tâches d'épreuves conforme G7
Dynamic Wedge	Vérification des couleurs principales d'une tâche, y compris des tons directs
Fogra PSD Côte-à-côte (ISO/TS 15311) Fogra PSD 2016 Côte-à-côte Tons directs Fogra PSD (ISO/TS 15311) Tons directs Fogra PSD 2016 Fogra PSD relatif au support (ISO/TS 15311) Fogra PSD 2016 relatif au support	Vérification du niveau de conformité numérique standard (A, B ou C) pour une vérification des impressions en production quotidienne. Les tons directs @Fogra PDS Spot (ISO/TS 15311) et Fogra PDS 2016 sont disponibles uniquement pour Dynamic Wedge.
Conformité G7 des niveaux de gris	Conformité G7 des niveaux de gris en sortie
Épreuve sous contrat, Japan Color	Conformité Japan Color (épreuve sous contrat)
Épreuve à l'écran (épreuve écran FograCert)	Vérification de l'épreuve écran (à l'écran)

Épreuve conforme à la norme ISO 12647-7

Pour obtenir une épreuve conforme à la norme ISO 12647-7, la tâche de vérification doit contenir une barre de contrôle, une appellation de tâche et certaines données de caractérisation IT8. Les valeurs dE et dH de la barre de contrôle mesurée doivent se trouver dans les limites définies.

Les paramètres suivants sont recommandés :

Sélectionnez...	Command WorkStation vérification du flux de production : Accédez à...	Verifier autonome : Accédez à...
Bande de contrôle de support Ugra/Fogra (v2.2/ v3.0) ou n'importe quelle bande de contrôle de support conforme à la norme ISO 12647-7	Vérifier > Barre de contrôle	Préférences > Général
Fogra MKCheck10 ou Fogra MKCheck 11	Vérifier > Vérification de la barre de contrôle 1	Préférences > Général
Tolérances	Vérifier > Vérification de la barre de contrôle 1	Préférences > Paramètres de comparaison
Appellation de tâche/rapport pour inclure les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Nom du logiciel d'épreuve • Encre • Support • Conditions d'impression à simuler • Profils de couleurs utilisés • Date et heure de l'impression 	Mise en page > Étiquette de tâche > Modifier (Configurez une appellation de tâche pour le flux de production avant de démarrer le processus de vérification.)	Fichier > Imprimer > Rapport (Saisissez les informations applicables.)

Vérifier la cohérence des couleurs dans la Command WorkStation

Vous pouvez vérifier la cohérence des couleurs de vos tâches en imprimant une barre de contrôle et en le mesurant par rapport à une référence sélectionnée.

Avant de commencer :

- Assurez-vous que vous avez sélectionné une bande de contrôle compatible avec votre appareil de mesure.
- Assurez-vous que vous avez défini des valeurs de tolérance dE.
- Connectez votre appareil de mesure à votre ordinateur.

1 Imprimez une tâche.

- 2 Dans Vue tâches, sélectionnez la tâche. Dans la barre d'outils, cliquez sur Verifier.
- 3 Dans l'onglet Liste des tâches/aperçu, développez le fichier de tâche et cliquez deux fois sur la tâche. Verifier remplit la table de gauche avec les valeurs de couleur L*a*b* de référence.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mesurer la bande de contrôle imprimée. Verifier affiche les informations suivantes :
 - Le tableau de droite affiche les résultats de mesure L*a*b*.
 - La table dE affiche la valeur dE obtenue pour chaque couleur.
 - L'onglet Résultats affiche une analyse des résultats de mesure et indique si la tâche a réussi la vérification ou non.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur Envoyer.
 - Cliquez sur Fichier > Enregistrer dans JDF et envoyer.

Enregistrer les données de mesure dans un fichier JDF fournit un enregistrement de la précision des couleurs. Vous pouvez enregistrer plusieurs jeux de données de mesure dans un fichier JDF.

Les données de mesure sont renvoyées à la Command WorkStation et affichées dans le panneau Vérification de la barre de contrôle 1. La tâche reçoit le statut Vérifié ou Échec de la vérification.

Si la précision des couleurs n'a pas pu être vérifiée, vous pourrez peut-être optimiser le résultat.

Vous pouvez créer un contenant distant à partir des résultats vérifiés. Un contenant distant contient toutes les informations requises pour la création d'une épreuve au couleurs précises depuis de multiples sites.

Optimiser les résultats de la vérification

Si une tâche échoue à la vérification, vous pourrez peut-être améliorer les résultats en effectuant une optimisation. Le processus d'optimisation crée un profil de correction qui correspond mieux à la gamme de couleurs du profil de simulation (référence).

Il n'est pas possible d'optimiser des travaux si l'un des éléments suivants a été appliqué :

- Réglages de couleurs
- Nettoyer les couleurs
- Intention de rendu perceptuel ou saturé
- Intention de rendu dynamique

- 1 Dans Job Editor : Dans l'onglet Vérifier, développez le panneau Vérifier la barre de contrôle 1. Sur la barre d'entête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 2 Cliquez sur Optimiser.

Le bouton Optimiser permet d'optimiser une seule barre de contrôle.

La tâche est réimprimée.
- 3 Recommencez la procédure de vérification jusqu'à ce qu'aucune autre optimisation ne soit possible.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Démarrez Verifier et sélectionnez l'appareil de mesure

Vous pouvez utiliser Verifier comme outil autonome pour vérifier l'homogénéité des couleurs entre deux impressions, pour comparer une épreuve ou une impression avec un profil de simulation ou des données de caractérisation, afin de vérifier les normes maison, ou pour mesurer tout type d'échantillon de couleur.

Avant de commencer, connectez votre appareil de mesure à l'ordinateur.

- 1 Dans la barre d'outils de Vue tâches, cliquez sur Verifier.
- 2 Cliquez sur Préférences, puis sur l'onglet Général.
- 3 Sous Appareil de mesure, assurez-vous que votre appareil de mesure est sélectionné.

Des paramètres spécifiques sont disponibles pour certains appareils de mesure. Par exemple, vous pouvez sélectionner une condition (M0, M1 ou M2), ou spécifier que vous voulez mesurer des échantillons de couleur uniques.

Appareil de mesure ES-1000 seulement : Pour mesurer une barre de contrôle, par opposition aux échantillons de couleur uniques, sélectionnez le sens de la mesure. Ce paramètre fait en sorte que les échantillons de couleur sont mesurés selon le mouvement de l'appareil de mesure sur la bande de contrôle.

- 4 Sous Interface utilisateur, sélectionnez une tonalité (facultatif).

Par défaut, Verifier utilise la tonalité de l'instrument de mesure. Si vous cochez cette case, la tonalité de du système d'exploitation est utilisée à la place.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Configuration de Verifier pour la vérification des couleurs

Pour vérifier la précision des couleurs, vous devez sélectionner une référence et définir des tolérances dE acceptables. La référence peut être des données de caractérisation, un profil de simulation ou des valeurs de mesure provenant d'une autre impression.

- 1 Lancez Verifier, cliquez sur Préférences, puis sur l'onglet Général.
- 2 Sélectionnez une barre de contrôle.

Vous pouvez également sélectionner une barre de contrôle personnalisée en cliquant sur Ajouter (+). Le tableau suivant indique quel type de barre de contrôle convient pour chaque référence :

Type de bande de contrôle	Fichier de mesure issu du contenant distant	SWOP/GRACoL	Données de caractérisation Fogra
Diagramme EFI	Oui	Non	Non
IDEAlliance ISO 12647-7	Oui	Oui	Non
Ugra Fogra-MediaWedge	Oui	Oui	Oui

3 Sélectionnez un jeu de données de caractérisation.

Si vous sélectionnez également Charger les données de caractérisation automatiquement, Verifier vérifie automatiquement les valeurs mesurées par rapport à la référence lorsque vous avez mesuré la barre de contrôle. Vous n’avez pas besoin de rechercher manuellement les données de caractérisation.

4 Sous Interface utilisateur, cliquez sur Activer l’approbation de la mesure (facultatif).

Les couleurs d’une tâche sont considérées comme fidèles seulement si toutes les mesures de couleur se situent entre les limites de tolérance définies. En activant l’approbation des mesures, vous pouvez forcer la réussite d’un résultat si certaines valeurs dE ne sont que très légèrement dépassées.

5 Cliquez sur l’onglet Paramètres de comparaison. Sous Limites de tolérance, définissez la plus grande marge d’erreur acceptable lors de la vérification de la précision des couleurs de l’impression par rapport à une référence. Effectuez l’une des opérations suivantes :

- Sélectionnez un préréglage de tolérance pour une norme reconnue. Vous pouvez également modifier les valeurs prédéfinies.
- Définissez des limites de tolérance personnalisées (norme maison) en modifiant les valeurs par défaut.

Sélectionnez Utiliser pour Dynamic Wedge (facultatif). Pour vérifier une Dynamic Wedge, vous pouvez définir uniquement des tolérances dE. Les autres valeurs ne sont pas autorisées en raison de la composition unique des patches de couleurs pour chaque tâche.

6 Cliquez sur Normatif ou Informatif pour chaque limite de tolérance.

Ces boutons affectent la vérification de la tâche de la manière suivante :

Bouton	Description
Normatif	Les valeurs normatives sont évaluées. Si l’une des mesures se trouve hors de la plage de tolérance spécifiée, signale que le résultat n’est pas satisfaisant et la vérification échoue.
Informatif	Les valeurs informatives sont évaluées à des fins de référence uniquement et n’ont aucune incidence sur l’échec ou la réussite de la vérification de la tâche. Ainsi, un résultat positif global peut être obtenu, même si une valeur informative dépasse les limites de tolérance définies.
Désactivé	Si vous sélectionnez Désactivée, la limite de tolérance n’est pas évaluée et elle n’est pas incluse dans l’évaluation.

7 Sélectionnez Afficher préréglage dans client XF (facultatif).

Ce paramètre rend le préréglage disponible pour sélection dans un flux de production configuré pour la vérification des couleurs.

8 Cliquez sur Enregistrer (facultatif).

Ce paramètre permet d’enregistrer les limites de tolérance personnalisées en tant que préréglage.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Vérifier la cohérence des couleurs dans Verifier

Vous pouvez vérifier la cohérence des couleurs de vos tâches en imprimant une barre de contrôle et en le mesurant par rapport à une référence sélectionnée. Vous pouvez également vérifier une norme interne en vérifiant les données de mesure enregistrées par rapport à une référence sélectionnée.

Les étapes suivantes présentent un exemple indiquant comment obtenir la conformité ISO 12647-7. Toutefois, vous pouvez vérifier n'importe quelle combinaison appropriée de données échantillon par rapport à une référence.

Avant de commencer :

- Assurez-vous que vous avez configuré Verifier en vue de la vérification des couleurs.
 - Vérifier par mesure uniquement : Configurez et connectez votre appareil de mesure à l'ordinateur.
 - Vérifier par comparaison des données uniquement : Assurez-vous que les données de mesure enregistrées sont disponibles.
- 1 Démarrez Verifier.
 - 2 Pour le premier jeu de valeurs de mesure (référence), cliquez sur Ouvrir, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Vérifier par mesure : À partir du dossier Fogra_MKCheck11, chargez un jeu de données de caractérisation Fogra (par exemple, Fogra39.it8 (pour ISOcoated_v2_eci.icc)).
 - Vérifier par comparaison des données : Chargez les données de mesure de la bande de contrôle de support Ugra/Fogra.
 - 3 Pour le deuxième jeu de valeurs de mesure (échantillon), effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Vérifier par mesure : Cliquez sur Mesurer et mesurez la bande de contrôle de support.
 - Vérifier par comparaison des données : Cliquez sur Ouvrir. À partir du dossier Fogra_MKCheck11, chargez un jeu de données de caractérisation Fogra (par exemple, Fogra39.it8 (pour ISOcoated_v2_eci.icc)).

Vous pouvez maintenant imprimer les résultats de la vérification.

Spécifier une source lumineuse et un angle d'observateur

Différentes sources de lumière font apparaître les couleurs différemment. Pour convertir des données spectrales dans l'espace colorimétrique $L^*a^*b^*$, Verifier tient compte du réglage de l'éclairage (illumination) et de l'angle de l'observateur. Vous pouvez sélectionner une source lumineuse et un angle d'observateur.

Verifier dispose de trois paramètres de lumière :

- D-50 (5000 K) est la norme internationale pour la lumière du soleil à l'horizon par un matin/soir clair.
- D-65 (6504 K) représente la lumière de midi (RTL).
- C (6774 K) signifie la lumière du jour moyenne, en excluant le rayonnement UV.

L'angle de vue influe sur la sensibilité à la couleur de l'œil. L'angle de vue standard est 2°, mais 10° est parfois utilisé dans l'industrie textile et dans l'industrie des emballages.

- 1 Lancez Verifier, cliquez sur Préférences, puis sur l'onglet Général.

2 Sous Général, cliquez sur la source de lumière nécessaire pour la conversion de données spectrales.

Résultats de la vérification

Verifier peut mesurer la précision des couleurs entre un jeu de données de mesure et un jeu de données de référence, entre deux jeux de données de mesure, ou entre deux jeux de données de référence.

Verifier propose les méthodes suivantes pour évaluer les résultats de vérification :

- Zone Résultats : l'onglet Résultats présente un résumé du résultat global. Si toutes les mesures se trouvent dans la plage de tolérance spécifiée, une coche verte indique un résultat de vérification « Positif ». Une croix rouge vous avertit si un échantillon couleur dépasse les valeurs maximales de tolérance.
- Tableaux de valeurs de mesure : les tableaux peuvent afficher les valeurs des couleurs dans l'espace couleur $L^*a^*b^*$ (par défaut), RGB, XYZ ou CIELCH. Les valeurs de densité sont également disponibles si les valeurs de couleurs sont déjà affichées.
- Tableaux de comparaison de référence et d'échantillons de couleurs : le tableau affiche les résultats couleur côte à côte en vue d'une comparaison simple. Vous pouvez ajuster la luminosité en modifiant le paramètre de surveillance gamma dans la boîte de dialogue Préférences.
- Tableau dE : le tableau peut afficher l'écart de couleur en delta E (par défaut), CIE $L^*a^*b^*$, CMC, dE 94 ou dE 2000.
- Le Visualiseur 2D affiche une coupe transversale de l'espace colorimétrique $L^*a^*b^*$ à une valeur spécifique le long de l'axe L^* .
- Le Visualiseur 3D affiche les gammes de couleur complètes des deux jeux de données de mesure. Vous pouvez faire pivoter le modèle 3D pour voir où les données mesurées ne tiennent pas dans la gamme de couleurs de la référence.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Vérifier la précision des couleurs à l'aide d'un diagramme de profilage aléatoire

Pour vérifier la précision de chaque couleur avec sa référence, vous devez réorganiser les échantillons de couleurs de référence IT8.7/4 visuellement arrangés afin qu'ils correspondent à l'ordre du diagramme aléatoire.

Trier les données de référence vous permet :

- De comparer toute combinaison d'un diagramme IT8.7/4 et d'une bande de contrôle de support Ugra/Fogra sélectionnée en tant que barre de contrôle, car seules les données de bande de contrôle de support Ugra/Fogra sont prises en compte.
- D'utiliser le formulaire de test ISO12647_7_Evaluation_A.pdf pour vérifier les conditions d'impression dont les données caractéristiques sont uniquement disponibles en tant que données ECI2002 et non IT8.7/4.
- Dans la fenêtre du programme Verifier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un ensemble de valeurs de couleur, puis cliquez sur Trier comme données de référence.

Vérifier la précision des couleurs à l'aide de 2D Viewer

2D Viewer affiche une coupe de l'espace colorimétrique $L^*a^*b^*$ à une valeur spécifique le long de l'axe L^* . Vous pouvez afficher le plan de coupe de la gamme de couleurs de référence, la gamme de couleurs échantillon ou les deux.

- 1 Dans la fenêtre du programme Verifier, cliquez sur l'onglet Espace couleur.
- 2 Cliquez sur le bouton approprié pour afficher 2D Viewer.
- 3 Cliquez sur le bouton approprié pour afficher une vue agrandie de 2D Viewer (facultatif).
- 4 Utilisez la barre de défilement afin d'afficher les dimensions a^*b^* pour une valeur L^* donnée.

Vérifier la précision des couleurs à l'aide de 3D Viewer

3D Viewer affiche un modèle 3D de la gamme complète de couleurs de référence et échantillon. Vous pouvez faire pivoter le modèle 3D pour vérifier les couleurs en dehors de la gamme de couleurs de référence. Vous pouvez également voir exactement à quelle endroit une couleur $L^*a^*b^*$ sélectionnée est projetée dans la gamme de couleurs de référence.

- 1 Dans la fenêtre du programme Verifier, cliquez sur l'onglet Espace couleur.
- 2 Cliquez sur le bouton approprié pour afficher 3D Viewer.
- 3 Faites glisser le modèle 3D pour le faire pivoter (facultatif).
- 4 Cliquez sur le bouton approprié pour afficher une vue agrandie de 3D Viewer avec des paramètres supplémentaires (facultatif).

Dans la vue 3D agrandie, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Définir des paramètres généraux concernant la manière dont Verifier affiche les gammes de couleurs de référence et échantillon.
- Réinitialiser l'angle de rotation
- Affichez l'endroit où une couleur $L^*a^*b^*$ est projetée dans la gamme de couleurs de référence. Sélectionnez Activer la projection, cliquez sur Point de Projection, puis tapez une valeur $L^*a^*b^*$ dans la boîte de dialogue. Verifier mappe les couleurs hors de la gamme sur leur point le plus proche à la limite de la gamme de couleurs disponible.

Vérifier la précision des couleurs avec la table dE

Vous pouvez afficher les résultats dE dans delta E (par défaut), CIE $L^*a^*b^*$, CMC, dE 94 ou dE 2000. Par défaut, la quantité d'écart est indiquée par le code couleur suivant :

- Dans la fenêtre du programme Verifier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau dE, puis cliquez sur un élément.

Le montant de l'écart de couleur est illustré par le code couleur suivant :

- Blanc : La mesure est dans la tolérance autorisée.
- Jaune : La mesure dépasse la limite de tolérance moyenne mais est dans la limite de tolérance maximale.
- Rouge : La mesure dépasse la limite de tolérance maximale autorisée. La vérification échoue.

Vérifier la précision des couleurs à l'aide des tableaux de valeurs de mesure

Les tableaux peuvent afficher les valeurs de couleur dans l'espace colorimétrique L*a*b* (par défaut), RGB, XYZ ou CIELCH. Les valeurs de densité sont également disponibles si les valeurs colorimétriques sont déjà affichées.

Dans une épreuve fidèle en couleurs, les valeurs de densité affichées sont comparables à celles qui sont obtenues lors de l'impression finale. Sachez toutefois que la densité des encres à jet d'encre diffère de celle des encres d'impression offset en raison de la composition différente des encres.

- Dans la fenêtre du programme Verifier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un tableau de valeurs de mesure, pointez sur Espace colorimétrique, puis cliquez sur un élément.

Copier les données de mesure dans le presse-papiers

Vous pouvez copier les données de mesure RGB, L*a*b*, XYZ, CIELCH, de densité ou spectrales dans le presse-papiers en vue de les insérer dans une feuille de calcul.

- Dans la fenêtre du programme Verifier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau de référence ou échantillon, pointez sur Copier dans le presse-papiers, puis cliquez sur Référence de tableau, Échantillon de tableau ou Données spectrales.

Enregistrer les données de mesure

Vous pouvez enregistrer des données de mesure de référence et échantillon, telles qu'une norme interne, dans le format CSV ou TXT. Vous pouvez également ajouter des données de mesure au fichier JDF existant d'un contenant distant.

1 Dans la fenêtre du programme Verifier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Enregistrez dans le format CSV ou TXT : Cliquez sur Fichier > Enregistrer. Saisissez ensuite un nom de fichier, sélectionnez un type de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
- Enregistrez dans le format JDF : Cliquez sur Fichier > Ajouter des données au fichier JDF. Sélectionnez le fichier JDF et cliquez sur Enregistrer.

2 Sélectionnez les données de mesure à enregistrer.

Charger les données de mesure

Vous pouvez charger des données de mesure CSV, TXT ou JDF enregistrées précédemment.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur Fichier > Ouvrir la référence.
 - Cliquez sur Fichier > Ouvrir l'échantillon.
- 2 Sélectionnez un jeu de données de mesure.

Imprimer les résultats de la vérification

Vous pouvez imprimer les résultats d'une vérification en tant que capture d'écran de la fenêtre Verifier, en tant que rapport ou étiquette.

- Capture d'écran : imprime une image de la fenêtre du programme actif.
- Rapport : inclut des informations conformes aux normes ISO12647-7 et ISO12647-8. Il affiche également les diagrammes de courbe de gradation CMYK représentant tous les points de référence et mesurés le long de la courbe.
- Etiquette : inclut tous les critères requis pour vérifier la conformité à ISO 12647-7,12647-8, G7 ou la vérification d'impression Fogra PSD.

1 Configurez l'imprimante.

- Sur Windows : Cliquez sur Fichier > Sélectionner une imprimante.
- Sur Macintosh : Cliquez sur Verifier > Mise en page.

2 Cliquez sur Fichier > Imprimer, puis cliquez sur une option.

Avant d'imprimer un rapport ou une étiquette, vous pouvez saisir et enregistrer les propriétés de la tâche en tant que modèle pour les tâches futures.

Homogénéité des couleurs sur des sites distants

Un conteneur distant contient toutes les informations requises pour imprimer et vérifier la précision des couleurs sur plusieurs sites. Vous pouvez transférer des conteneurs distants facilement entre sites, par exemple par un serveur FTP.

Un contenant distant contient :

- Le fichier de tâche (PDF, Image EPS ou TIFF seulement)
- Un fichier JDF (paramètres de la tâche et données de mesure (si disponibles)).
- Des profils de référence
- Des barres de contrôle

- Le tableau des tons directs
- Le profil *.3cc (facultatif)

Créer des conteneurs distants

La Command WorkStation peut créer automatiquement un contenant distant pour chaque tâche, ou vous pouvez créer un contenant distant manuellement à partir des tâches PDF, Image EPS et TIFF mono.

La Command WorkStation fournit un modèle de flux de production « Remote_Out_(ISOcoated_v2) » déjà configuré avec les paramètres de base pour créer automatiquement un conteneur distant.

Si vous préférez configurer un flux de production personnalisé, veillez à sélectionner une barre de contrôle compatible avec votre appareil de mesure et à sélectionner les données de référence appropriées.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres d'impression.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres d'impression.

2 Cliquez sur Autres paramètres.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez **Automatiquement** afin de créer un contenant distant pour chaque tâche.
- Sélectionnez **Manuellement** pour créer un conteneur distant, lorsque nécessaire. Vous pouvez créer un contenant distant en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la tâche dans Command WorkStation, puis en cliquant sur **Créer un contenant distant**.

4 Sous Chemin d'exportation, sélectionnez un dossier dans lequel enregistrer vos conteneurs distants.

5 Sélectionnez un type de compression pour réduire le volume global de données (facultatif).

Ce paramètre est uniquement disponible pour les tâches JPEG. ZIP est la méthode la plus sûre de compression et ne comporte aucune perte de données à l'extraction. Un volume négligeable de données peut être perdu si vous utilisez la compression JPEG.

6 Sélectionnez **Immédiatement après le spoule** (facultatif).

Ce paramètre est disponible uniquement pour les conteneurs distants créés automatiquement. Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, la Command WorkStation crée un contenant distant lorsque Verifier retourne les résultats de la vérification.

7 Sélectionnez **Inclure le profil 3cc** (facultatif).

Obtenir l'homogénéité des couleurs sur des sites distants

Vous pouvez imprimer une tâche à partir d'un conteneur distant et vérifier la précision des couleurs de l'impression sur l'imprimante connectée. Pour obtenir des copies de couleurs homogènes d'une tâche sur un site distant, vous

devez configurer la Command WorkStation pour utiliser les données de mesure et les paramètres de gestion des couleurs du conteneur distant.

Avant de commencer :

- Assurez-vous de sélectionner une barre de contrôle compatible avec votre appareil de mesure.
- Connectez votre appareil de mesure à votre ordinateur.

Les meilleurs résultats sont obtenus si vous utilisez le même modèle d'imprimante et le même support d'impression qui ont servi à créer l'original. Vous pouvez encore plus améliorer la précision des couleurs si les deux imprimantes sont calibrées de façon optimale.

La Command WorkStation fournit un modèle de flux de production « Remote_In » qui est déjà configuré avec les paramètres de base pour traiter un conteneur distant.

Si vous préférez configurer un flux de production personnalisé, veuillez à régler les paramètres suivants.

1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau Détection d'une tâche d'impression.

2 Sous Importer tâche distante, sélectionnez Tâche distante.

Cela garantit la sélection automatique des paramètres de gestion des couleurs d'origine, y compris du profil de simulation (référence), lorsque vous chargez la tâche.

3 Dans l'onglet Vérifier, développez le panneau Vérifier la barre de contrôle 1. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

4 Sous Données de caractérisation, sélectionnez Ouvrir un fichier mesure.

Ce paramètre garantit que les valeurs des couleurs dans le conteneur distant sont utilisées comme référence. Si le conteneur distant a été créé sans données de mesure, le fichier de simulation (référence) est utilisé à la place.

5 Sous Tolérances cibles prédéfinies, définissez l'écart acceptable pour la précision des couleurs.

La tolérance ciblée définit la marge d'erreur la plus élevée lors de la vérification de la précision des couleurs d'une impression par rapport à une référence.

6 Dans Command WorkStation : Importez le conteneur distant et imprimez la tâche.

Une fois imprimée, la tâche est automatiquement envoyée au Verifier.

7 Dans Vue tâches : Sélectionnez la tâche. Dans la barre d'outils, cliquez sur Verifier.

8 Dans Verifier, procédez comme suit:

a) Dans l'onglet Liste de tâches/Aperçu. Double-cliquez sur le fichier de la tâche pour afficher les valeurs L*a*b* du fichier de mesure.

b) Mesurez la barre de contrôle imprimée.

c) Envoyez les résultats à la Command WorkStation.

Options de finition

La Command WorkStation peut vous aider à couper avec précision votre support en imprimant des repères de coupe, des repères Fotoba ou des repères pour œillets. La Command WorkStation peut également extraire les contours de découpe et les envoyer directement sur divers outils de coupe (i-cut, Zünd Cut Center, ou tout appareil d'impression-coupe, outil de coupe intégré ou auxiliaire).

Vous aurez besoin des options suivantes pour traiter certains types de repères de coupe :

- Production : requise pour les repères Fotoba et œillets.
- Cut Marks : requise pour les repères i-cut (niveaux 1 à 5) et EuroSystems OptiSCOUT Design 7 (pour les séries SUMMA F). Vous devez également configurer une connexion avec un Zünd Cut Center. Le Zünd Cut Center permet d'enregistrer plusieurs chemins de découpe par tâche.
- Cut Server : requis pour prendre en charge un large éventail d'outils de coupe et de tables routage additionnels qui ne sont pas directement prises en charge par la Command WorkStation.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Configurer les repères de coupe et les repères Fotoba

Vous pouvez imprimer des instructions sur les angles d'une tâche pour indiquer où couper le support après l'impression. Vous pouvez également imprimer des repères Fotoba qui permettent un positionnement précis de la lame sur un outil de coupe.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Finition, développez le panneau Repères. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : sur l'onglet Finition, développez le panneau de commande de repères . Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Sélectionnez Repères de coupe.

3 Sélectionnez Limiter à la collection (facultatif).

Lorsque cette option est sélectionnée, ce paramètre crée des repères pour une imbrication complète, une répétition, ou une mosaïque entière. Lorsque cette option est désactivée, ce paramètre crée des repères autour de tâches uniques, notamment les tâches enfants dans des imbrications et des tâches individuelles dans des répétitions.

4 Sélectionnez un type de repères de coupe.

5 Sélectionnez une couleur de ligne.

Sélectionnez une couleur facilement visible sur le support. Pour imprimer des repères blancs, vous avez besoin d'une imprimante à encre blanche.

6 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Repères de coupe : saisissez une épaisseur de ligne, une longueur de ligne et une distance à la tâche. Certains paramètres ne sont pas disponibles pour certains types de repères de coupe.
- Repères Fotoba : saisissez une épaisseur horizontale et une épaisseur de ligne verticale unique. La ligne verticale unique n'est pas disponible pour certains types de repères Fotoba.

7 Définissez le fond perdu (facultatif).

Le paramètre de fond perdu repositionne les repères de coupe par rapport à la tâche. Saisissez des valeurs de fond perdu positives pour insérer un espace blanc entre la tâche et les repères de coupe.

Pour les repères de coupe, vous pouvez également saisir des valeurs de fond perdu négatives afin d'éliminer tout espace blanc indésirable visible autour de la tâche après la coupe.

Remarque :

Un fond perdu négatif a pour effet de couper à l'intérieur de la tâche, ce qui réduit ses dimensions. Vous pouvez remédier en modifiant l'échelle de la tâche afin que les dimensions d'origine soient préservées après la coupe.

8 Sous Préréglages, cliquez sur Enregistrer pour créer un préréglage des paramètres actuels (facultatif).

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Configurer les repères pour œillets

Vous pouvez imprimer des repères circulaires pour indiquer où découper les trous après l'impression. Les repères pour œillets servent à fixer les banderoles ou les drapeaux sur un poteau.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Finition, développez le panneau Œillet. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Finition, développez le panneau Œillet. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Sélectionnez Limiter à la collection (facultatif).

Lorsque cette option est sélectionnée, ce paramètre crée des repères pour une imbrication complète, une répétition, ou une mosaïque entière. Lorsque cette option est désactivée, ce paramètre crée des repères autour de tâches uniques, notamment les tâches enfants dans des imbrications et des tâches individuelles dans des répétitions.

3 Sélectionnez un type de repère pour œillets.**4** Saisissez une épaisseur de ligne et un diamètre.

Certains des paramètres ne sont pas disponibles pour certains types de repères d'œillets.

5 Sélectionnez une couleur.

Sélectionnez une couleur facilement visible sur le support. Pour imprimer des repères blancs, vous avez besoin d'une imprimante à encre blanche.

6 Définissez une marge (facultatif).

Le paramètre de marge repositionne les repères pour œillets par rapport au bord de la tâche. Saisissez une valeur de marge positive pour imprimer les repères pour œillets en dehors de la zone de la tâche. Saisissez une valeur de marge négative pour imprimer les repères pour œillets dans la zone de la tâche.

7 Cliquez sur Ajuster les repères pour œillets (facultatif).

La boîte de dialogue Ajuster les repères pour œillets permet d'obtenir un alignement plus précis des repères pour œillets (voir les étapes suivantes).

8 Saisissez la distance entre chaque angle de tâche et le premier repère pour œillet.

Ce paramètre corrige les positions horizontale et verticale exactes des repères pour œillets finaux. Les valeurs que vous saisissez sont la distance mesurée depuis l'angle de la tâche jusqu'au centre du repère pour œillet. Les repères pour œillets supplémentaires sont positionnés entre les deux points finaux conformément aux paramètres décrits ci-dessous.

9 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Saisissez le nombre de repères pour œillets. Chaque bord peut avoir un nombre différent de repères pour œillets. Si aucun repère pour œillets n'est requis sur un bord, tapez « 0 » dans la zone appropriée.
- Saisissez la distance souhaitée entre les repères pour œillets. La distance totale disponible est égale à la largeur ou à la hauteur de l'image. Si le bord de l'image n'est pas exactement divisible par la distance souhaitée, la distance entre les repères pour œillets est arrondie vers le haut ou vers le bas pour vous assurer que les repères pour œillets sont répartis de manière égale. La distance calculée réelle entre les repères pour œillets est affichée sous la valeur que vous avez saisie. Si aucun repère pour œillets n'est requis sur un bord, tapez « 0 » dans la zone de texte appropriée.

10 Cliquez sur OK.**11** Sous Préréglages, cliquez sur Enregistrer pour créer un préréglage des paramètres actuels (facultatif).

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Cut Server

Une licence Cut Server vous permet d'installer le logiciel Cut Server sur un maximum de quatre ordinateurs Windows.

Vous pouvez configurer au maximum deux outils de coupe différents pour chaque installation. Par conséquent, vous pouvez pilote jusqu'à huit moteurs de coupe en parallèle.

Cut Server peut recevoir des tâches de découpe à partir d'un Hot Folder serveur Fiery XF.

Installation de la Cut Server

Vous pouvez installer Cut Server à partir du même support de stockage de données que celui à partir duquel vous avez installé la Command WorkStation. Cut Server est disponible uniquement pour Windows.

- 1 Double-cliquez sur le fichier iso pour le composant client, cliquez sur Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers, ouvrez le dossier Windows_User_SW > Fiery_Cut_Server et double-cliquez sur le fichier Autorun.exe.

Vous pouvez installer Cut Server sur n'importe quel ordinateur Windows, en copiant le dossier Fiery_Cut_Server sur le bureau de cet ordinateur. Il n'est pas nécessaire d'installer le serveur Fiery XF sur le même ordinateur.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

L'icône du programme Cut Server est installée sur votre bureau.

- 3 Activez la licence Cut Server.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Vous pouvez maintenant configurer Cut Server et la Command WorkStation.

Configuration de la Cut Server

Vous devez configurer une connexion au serveur Fiery et créer un Hot Folder dans Cut Server. Cut Server récupère les fichiers de découpe du Hot Folder.

- 1 Double-cliquez sur l'icône du programme Cut Server sur le bureau.
- 2 Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez le serveur Fiery XF sur lequel la licence Cut Server est activée.
- 3 Cliquez sur Sélectionner.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les paramètres.
- 5 Cliquez sur Terminer.
La fenêtre de programme Cut Server s'ouvre.
- 6 Cliquez sur Modifier > Préférences et configurez un Hot Folder.

Pour plus d'informations, consultez *l'aide de Cut Server*.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Configurer la Command WorkStation pour Cut Server

Lorsque vous avez configuré un Hot Folder dans Cut Server, vous devez le sélectionner comme dossier d'exportation dans Command WorkStation.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Finition, développez le panneau Repères. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Finition, développez le panneau Repères. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 2 Sélectionnez Repères de coupe.
- 3 Sélectionnez un fabricant de périphérique, un type de périphérique et un type de repères de coupe.
- 4 Sous Chemin d'exportation, cliquez sur Choisir, puis accédez au Hot Folder configuré dans Cut Server.
- 5 Cliquez sur Enregistrer.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Configurer un appareil d'impression-coupe ou un outil de coupe

Vous pouvez configurer votre appareil pour impression et coupe en une seule étape. Si vous utilisez deux appareils distincts, vous pouvez configurer la Command WorkStation pour imprimer et couper en deux étapes.

Avant de commencer : Assurez-vous que vous avez configuré votre imprimante dans la Command WorkStation.

De nombreuses sources de contour et méthodes de découpe différentes sont disponibles, selon l'appareil de coupe sélectionné. Par défaut, la matrice est utilisée, mais vous pouvez également découper une tâche en fonction du format de page PDF. Si vous configurez un outil de coupe dans la Command WorkStation, vous pouvez créer des contours de découpe autour des graphiques non vectoriels.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un support. Dans l'onglet Paramètres d'imprimante et de flux de production, développez le panneau Paramètres spéciaux.
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres spéciaux.
- 2 Sous Découpe de contours, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Imprimer : imprime la tâche, mais ne découpe pas les données de contour.
 - Imprimer et couper : imprime la tâche et découpe les données de contours.
 - Couper seulement : découpe les données de contour sans imprimer la tâche.
- 3 Sélectionnez Activer les repères de coupe de l'imprimante.

Vous pouvez maintenant configurer les contours de découpe.

Contours de découpe

La Command WorkStation peut extraire et traiter les contours de découpe standard créés dans des tons directs connus. Les tons directs connus sont ceux des principaux fabricants de tons directs ou ceux que vous avez précédemment définis dans la Command WorkStation.

Command WorkStation peut traiter les contours de découpe créés dans un calque séparé du programme graphique. Dans le programme graphique, vous pouvez enregistrer des contours de découpe simples ou multiples dans un seul calque. Toutefois, la Command WorkStation ne peut pas extraire les contours de découpe des couches qui contiennent également d'autres informations.

Remarque :

Plusieurs transparences d'une tâche peuvent ralentir la vitesse du RIP. Pour éviter ce problème, il est recommandé d'aplatir tous les niveaux de transparence. Dans Illustrator, cliquez sur **Objet > Aplatir Transparence** et désactivez la case de conversion de tous les traits en tracés.

Command WorkStation prend en charge les contours de découpe standard de l'industrie :

- Regmark
- Crease (faux pli)
- Kiss Cut (coupe par effleurement)
- Laser Cut (coupe laser)
- Pen Plot (table traçante)
- Découpe du routeur
- Score (rainurage)
- Avec découpe
- CutContour (contour de découpe)
- Die line (ligne de découpe)

Command WorkStation doit gérer tous les contours de découpe séparément. La fonction de séparation in-RIP permet d'exporter le contour de découpe sous forme de fichier séparé. Si Command WorkStation n'arrive pas à détecter un contour de découpe, il traite le calque comme s'il s'agissait d'un ton direct dans une tâche composite.

Configurer des contours de découpe pour les tâches chargées

Les tâches avec contours de découpe standard dans des tons directs connus sont traitées automatiquement. Si vos tâches contiennent des noms de contours de découpe non standard ou des tons directs inconnus, vous devez les sélectionner dans la Command WorkStation.

- 1 Dans Job Editor : Dans l'onglet Finition, développez le panneau Repères. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- 2 Sélectionnez Repères de coupe.

3 Cliquez sur Découpe de contours, puis sélectionnez Extraire le chemin du contour de EPS/PDF.

La boîte de dialogue Découpe de contours présente les contours de découpe de la tâche. Command WorkStation peut uniquement extraire les contours de découpe ayant une icône ciseau.

Un ton direct avec une icône ciseau, mais sans échantillon de couleur, indique que la Command WorkStation peut détecter la découpe de contour, mais que son ton direct est inconnu. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs et définissez le ton direct. Ensuite, dans la boîte de dialogue de Découpe de contours, cochez la case en regard de l'échantillon de couleur.

Un ton direct sans icône de ciseau indique que la Command WorkStation peut détecter le ton direct, mais qu'elle n'a pas été définie comme contour de découpe. Cochez la case correspondant à l'échantillon de couleur.

Configurer les préférences de contour de découpe

Vous pouvez modifier la méthode de coupe et la qualité d'impression des contours de découpe par défaut. Vous pouvez également définir des contours de découpe qui ne soient pas par défaut, notamment les repères i-cut, afin que la Command WorkStation les détecte automatiquement.

Certains paramètres décrits ci-dessous dépendent de l'outil de coupe et peuvent ne pas être disponibles pour votre appareil.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Finition, développez le panneau Repères. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Finition, développez le panneau Repères. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Sélectionnez Repères de coupe.

3 Sélectionnez un fabricant de périphérique, un type de périphérique et un type de repères de coupe.

4 Désélectionnez Envoyer au serveur de coupe après impression (facultatif).

Ce paramètre est sélectionné automatiquement si vous sélectionnez un serveur de coupe ou un outil de coupe G3- Zünd ou S3-séries. Désactivez la case à cocher si vous ne voulez pas envoyer automatiquement les données de coupe à l'outil de coupe après l'impression.

5 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Définissez combien de repères i-cut sont positionnés le long des bords horizontaux et verticaux de l'image. Saisissez « 0 » dans la zone de texte appropriée si vous ne voulez pas de repères de coupe le long des bords supérieur/inférieur ou gauche/droite pour votre tâche.
- Définissez la distance minimum entre les repères de coupe. Ce paramètre peut entraîner un plus grand écart entre le dernier repère de coupe et le coin de l'image si la longueur du bord n'est pas exactement divisible par la distance définie.

6 Sélectionnez une couleur de repères de coupe.

Sélectionnez Noir avec arrière-plan jaune si vous imprimez sur un support sombre.

7 Cliquez sur Imprimer entre éléments de mise en page (facultatif).

Ce paramètre affiche des repères de coupe entre tâches imbriquées et éléments de répétition.

8 Définissez un paramètre de fond perdu (facultatif).

Le paramètre fond perdu repositionne les repères de coupe en relation à l'image. En ajoutant un cadre autour de l'image, vous pouvez ajouter un espace blanc entre l'image et les repères de coupe. En découpant l'image, vous pouvez réduire chaque bord par une marge définie. Coupez l'image pour éliminer les espaces blancs indésirables sur le papier ou pour réduire la taille de l'image. Vous ne pouvez pas déplacer les repères de coupe à l'intérieur de la zone de définition du format de page (i-cut niveau 1) ou à l'intérieur du contour de découpe (i-cut niveau 2).

9 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sous Chemin d'exportation, sélectionnez un dossier dans lequel enregistrer les fichiers de contours de découpe. Un fichier *.ai et un pied de page *.xml sont créés au cours du traitement de la tâche.

Cut Server seulement : Le dossier sélectionné ici doit être configuré en tant que dossier actif dans Cut Server. Si un dossier actif est déjà configuré dans Cut Server, sélectionnez-le comme dossier d'exportation. Sinon, assurez-vous que vous configurez le dossier d'exportation en tant que dossier actif dans Cut Server.

- Centre de coupe Zünd uniquement : Tapez l'adresse IP de l'imprimante, puis le port IP. Le port IP pourrait être 50000. Pour plus d'informations, consultez la documentation de Centre de découpe Zünd. Cliquez sur Test pour tester la connexion.

10 Cliquez sur Découpe de contours (facultatif).

Dans la boîte de dialogue Découpe de contours, vous pouvez modifier les contours de découpe par défaut, ou ajouter des contours de découpe personnalisés.

11 Cliquez sur Code à barres (facultatif).

Dans la boîte de dialogue Code à barres, vous pouvez imprimer des tâches avec un code à barres. Le code à barres identifie le fichier de chemin de découpe des tâches créées pour les dispositifs Zünd et de découpe spécifiques.

Ajouter ou modifier des contours de découpe

Dans la boîte de dialogue Contour de découpe, vous pouvez modifier les contours de découpe par défaut, ou ajouter des contours de découpe personnalisés.

Avant de commencer : assurez-vous que vous avez configuré un préréglage de contour de découpe et ouvert la boîte de dialogue Découpe de contours.

1 Sélectionnez Extraire chemin de contour de EPS/PDF (facultatif).

Si vous n'extrayez pas le chemin du contour des tâches EPS/PDF, ou si la tâche ne contient pas un chemin de contour, la matrice est utilisée automatiquement comme le contour de la découpe.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Définir un nouveau contour de découpe : sous le tableau, cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour ajouter une ligne au tableau. Remplacez Saisir le nom du ton direct par le nom exact du contour de découpe du programme graphique, puis appuyez sur <Entrée>.

- Configurer ou modifier un contour de découpe :

dans la colonne Méthode, cliquez sur un élément et cliquez à nouveau. Cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez une méthode de coupe par défaut. Vous pouvez également sélectionner défini par l'utilisateur pour ajouter qu'un modèle personnalisé coupe méthode.

Dans la colonne Mode, cliquez sur un élément, puis cliquez à nouveau dessus. Cliquez sur la flèche vers le bas et cliquez sur un élément. Le mode affecte la rapidité et la qualité. Le réglage de la vitesse garantit que l'imprimé est coupé dès que possible, mais il peut ne pas être exact. Avec le réglage Qualité, la coupe est plus précise, mais elle prend plus de temps.

Certaines méthodes de coupe ont des paramètres avancés. Cliquez sur l'icône du stylet bleu pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres avancés de contour. Vous pouvez y modifier la longueur de la ligne, le diamètre de l'embout, le rainurage d'angle et la profondeur z.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Ajouter ou modifier des codes-barres

Le code à barres identifie le fichier de chemin de découpe des tâches créées pour les dispositifs Zünd et de découpe spécifiques. Vous pouvez utiliser un lecteur de codes-barres manuel, ou un appareil photo intégré à l'outil de découpe.

Avant de commencer : assurez-vous que vous avez configuré un préréglage de contour de découpe et ouvrez la boîte de dialogue Code-barres.

Command WorkStation génère un nouveau code-barres chaque fois qu'une tâche est traitée. Le code à barres est généré automatiquement à partir des informations contenues dans le nom du fichier, le numéro de la tâche, l'ID de mosaïque et la date de création du fichier de découpe.

- 1** Sélectionnez Code à barres.
- 2** Sélectionnez la position du code à barres par rapport à l'image.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Imprimer des tâches avec des contours de découpe

Vous pouvez envoyer des tâches avec des contours de découpe vers un Hot Folder, une imprimante, un appareil d'imprimer-coupe ou un outil de coupe.

Avant de commencer :

- Configurez votre périphérique dans la Command WorkStation.
- Configurez les contours de découpe dans la Command WorkStation.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Fichier, développez le panneau PS/EPS/PDF.

2 Dans l'onglet Fichier, ouvrez le panneau PS/EPS/PDF et réglez la séparation in-RIP sur Forcer.

En forçant la séparation in-RIP, vous vous assurez que la Command WorkStation traite les informations in-RIP du programme graphique afin de créer les contours de découpe sous forme de fichiers séparés.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la barre d'outils, cliquez sur Imprimer pour envoyer vers Cut Server.
- Dans la barre d'outils, cliquez sur Imprimer et couper pour envoyer vers un appareil d'impression-coupe un outil de coupe.

Exclure les contours de découpe de la sortie

Vous pouvez exclure tous les contours de découpe (ou un seul) lorsque vous imprimez une tâche.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Job Editor : Dans l'onglet Finition, développez le panneau Repères. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres. Sélectionnez Repères de coupe, cliquez sur Découpe de contours, puis désélectionnez Extraire chemin de découpe EPS/PDF.

Dans ce cas, aucun fichier de découpe n'est créé et tous les calques de contour de découpe sont imprimées en tant que composites.

- Exclure des contours de coupe individuels : Dans Job Editor : Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Tons directs. Dans la table des tons directs disponibles, désélectionnez la case située en regard du contour de découpe.

Les calques de contour de découpe exclues de cette manière ne sont ni extraites de la tâche, ni imprimées en composite.

Supprimer les repères de contour visibles de l'impression

Les repères de contour visibles peuvent apparaître comme contour blanc car l'attribut de surimpression du contour de découpe est défini sur défonce au lieu de surimpression.

- Ouvrez la tâche avec un programme externe tel que Enfocus PitStop et activez la surimpression.

Amélioration de la qualité d'impression

Vous pouvez améliorer la qualité d'impression en modifiant ou en désactivant certaines fonctionnalités du programme qui ne sont pas essentielles pour votre flux de production.

Procédez de l'une des manières suivantes :

- Désactivez Rastériser et imprimer à la volée afin que le traitement et l'impression des tâches ne se produisent pas simultanément.
- Augmentez la résolution RIP.
- Corrigez la longueur des tâches imprimées.
- Simulez l'héliogravure, l'impression flexo ou l'impression offset.
- Simulez des conditions de lumière appropriées.
- Lissez les dégradés.
- Calibrez correctement l'imprimante. Certaines imprimantes sont munies d'une fonctionnalité de calibrage que vous pouvez activer à partir de l'onglet Paramètres d'imprimante et de flux de production.
- Utilisez un support de qualité élevée adapté à la tâche. Par exemple, utilisez un papier photo pour une impression de photos éclatantes et utilisez un support d'épreuve pour les tâches d'épreuve CMYK.
- Assurez-vous que les profils et les intentions de rendu sont adaptés à votre tâche.
- Recalibrez l'imprimante. En effectuant une recalibration, vous réglez les densités d'encre sur celles de l'imprimante de référence sur laquelle le profil du support a été créé. La recalibration permet d'assurer que les propriétés de reproduction des couleurs de l'imprimante restent constantes.
- Optimisez le profil du support pour obtenir les meilleurs résultats couleur.
- Pour vérifier les tâches avec le statut Échec de la vérification, effectuez une optimisation spécifique à la tâche. Ce processus permet d'optimiser la gestion des couleurs de la tâche en créant un profil de correction qui correspond mieux à la gamme de couleurs du profil de simulation.
- Utilisez Color Editor pour optimiser un ton direct. Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité de couleur d'une couleur d'accompagnement dans l'impression, vous pouvez la remplacer en mesurant une représentation des couleurs plus authentique dans une autre impression.
- Forcez l'utilisation d'encre noire pure pour retirer les couleurs CMY afin d'obtenir un noir plus saturé.
- Retirez les impuretés de couleurs qui peuvent encombrer la gestion des couleurs pendant la conversion de RGB à CMYK.
- Ajustez les couleurs en faisant le mélange d'encre qui vous convient en fonction du pourcentage approprié pour les canaux d'encre individuels.

Désactivation du RIP et de l'impression à la volée

Vous pouvez améliorer la qualité de sortie en empêchant la Command WorkStation de traiter et d'imprimer des paquets de données simultanément, ce qui peut provoquer des lignes indésirables dans l'impression.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Connexion.
- 2 Sous Vitesse, désélectionnez RIP et impression à la volée.

Augmentation de la résolution RIP

Vous pouvez améliorer la qualité de sortie en augmentant la résolution RIP. Cependant, une résolution RIP supérieure réduit la vitesse de sortie.

Il n'est pas possible de traiter une tâche à une résolution RIP supérieure à la résolution de sortie.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier , développez le panneau de résolution RIP .
- 2 Déplacez le curseur pour le positionner sur Haute qualité.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Désactiver l'impression bidirectionnelle

Vous pouvez améliorer la qualité de sortie en désactivant l'impression bidirectionnelle, ce qui provoque l'impression de la tête d'impression dans un seul sens uniquement.

Le sens d'impression est enregistré dans le fichier de calibrage. Vous pouvez vérifier si l'impression unidirectionnelle ou bidirectionnelle est sélectionnée sur le panneau de Configuration du support dans Job Editor ou Server Manager.

Remarque : Toutes les imprimantes ne prennent pas en charge l'impression bidirectionnelle.

- 1 Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un support. Dans l'onglet Supports, développez le panneau Configuration du support.
- 2 Sous le sens d'impression, sélectionnez l'interrupteur unidirectionnel.

Pour ajuster la longueur des tâches imprimées

Vous pouvez compenser toute irrégularité dans la longueur d'une image imprimée en ajustant les dimensions de sortie. De telles irrégularités peuvent être la conséquence d'une combinaison particulière d'imprimante et de support.

Le dossier C:\Program Files (x86)\Fiery\Components\Fiery XF\Samples contient le fichier Lineal_01.ps. Il consiste en un ensemble de marquages de règle pour une longueur et une largeur de 0,5 m x 0,5 m.

- 1 Imprimez le fichier Lineal_01.ps et mesurez la longueur des marquages de règle.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un support. Dans l'onglet Support, développez le panneau Correction du support.
 - Dans l'onglet Job Editor : dans l'onglet Support, développez le panneau Correction du support.
- 3 Sous Ajustement de l'alimentation du support, saisissez la longueur de la cible et la longueur réelle.
Vous pouvez également intégrer la correction de longueur de support dans le fichier de linéarisation de base.

Ajuster la taille des tâches imprimées

Les processus de traitement que l'on trouve dans l'impression de textiles, tels que la vapeur, le lavage, le séchage et la tension, peuvent affecter la taille de tissu (rétrécissement ou extension). Vous pouvez compenser les incohérences de longueur et de largeur d'une image imprimée en ajustant les dimensions de la sortie selon la taille du motif initial.

Le dossier C:\Program Files (x86)\Fiery\Components\Fiery XF\Samples contient le fichier Ruler_1m.pdf. Il consiste en un ensemble de marquages de règle pour une longueur et une largeur de 1.0 m x 1.0 m.

- 1 Imprimez le fichier Ruler_1m.pdf sur votre tissu choisi et effectuez le processus de traitement habituel. Ensuite, mesurez la largeur et la longueur des repères de règle.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un support. Dans l'onglet Support, développez le panneau Correction du support.
 - Dans l'onglet Job Editor : dans l'onglet Support, développez le panneau Correction du support.
- 3 Sous Correction de formats de support, saisissez la longueur et la largeur réelles des repères de règle imprimée.

Lorsque la correction des formats de support est appliquée, une icône d'informations s'affiche sur l'extrémité droite de la barre d'outils du Job Editor. Elle fournit des détails sur le format exact des supports après le traitement.

Simulation des caractéristiques d'impression

Vous pouvez simuler des caractéristiques d'impression associées à des impressions hélio, flexo et offset.

Vous pouvez effectuer l'action suivante :

- Simuler l'effet obtenu en héliogravure lorsque l'encre n'est pas transmise de manière uniforme à partir du cylindre.
- Définir la plus petite taille de points à imprimer. En impression flexo, le plus petit point qui puisse être gravé sur une plaque d'impression flexographique peut être réduit jusqu'à 2%, pour augmenter jusqu'à 12% sur la presse en conséquence de la composition du matériau photopolymère de la plaque et du processus d'impression.
- Simuler l'impression offset pour reproduire une image plus proche de la sortie sur une presse d'imprimerie. Il crée un effet moins lisse qu'une impression jet d'encre.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres d'impression.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres d'impression.

2 Cliquez sur Paramètres avancés.

3 Dans Simuler les caractéristiques d'exécution finale, effectuez l'une des actions suivantes :

- Héliogravure : Définissez la couverture de zone des points manquants comme un pourcentage.
- Impression flexo : Définissez le point de départ du premier point imprimable. Ce paramètre peut être appliqué aux données tons continus, non aux données demi-tons. La Command WorkStation ignore les points plus petits que le premier point imprimable.
- Impression offset : Définissez le pourcentage jusqu'auquel la Command WorkStation ajoute de la granulation aux contours et polices fins.

Simulation des conditions de lumière

Vous pouvez traiter vos tâches pour simuler différentes conditions de lumière. Le paramètre par défaut est D-50 qui est l'équivalent d'une lumière naturelle.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.
- Dans Job Editor : Dans l'onglet Couleur, développez le panneau Gestion des couleurs. Sur la barre d'en-tête du panneau, cochez la case pour activer les paramètres.

2 Cliquez sur Paramètres avancés.

- 3 Dans Adaptation de l'éclairage, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez une source de lumière.
 - Saisissez les valeurs L*a*b* des conditions d'éclairage personnalisées. Vous pouvez mesurer une source de lumière en utilisant n'importe quel appareil de mesure conventionnel.
- 4 Cliquez sur OK.
- 5 Cliquez sur Enregistrer.
- 6 Sous Préréglages, cliquez sur Enregistrer pour créer un préréglage des paramètres actuels (facultatif).

Configurer le lissage dynamique

Vous pouvez lisser les dégradés des zones à faible contraste et des zones claires.

Le lissage dynamique offre les meilleurs résultats dans les cas suivants :

- Zones à faible contraste des fichiers d'image raster qui sont imprimées avec des dégradations visibles en raison de la compression des images et des limitations de profondeur de bit du processus RIP.
- Zones claires affichant un effet visuel prononcé entre 0 % (blanc de média) et 1 % de la couverture d'encre.

Vous pouvez appliquer le lissage dynamique à :

- Tous les fichiers PDF et PS
- Tous les modes couleur pris en charge
- Toutes les couleurs quadri et toutes les tons directs nommés
- Tous les tâches traitées avec Adobe PDF Print Engine (APPE) ou Adobe PostScript 3 Print Engine (CPSI)

Soyez conscient que le lissage dynamique nécessite un temps de traitement supplémentaire.

Vous pouvez appliquer un lissage dynamique en plus de la technologie FAST RIP. Un algorithme interne évalue si le lissage dynamique peut améliorer le résultat du lissage déjà obtenu par la technologie FAST RIP. La technologie FAST RIP corrige les dégradés des données vectorielles définies dans le programme graphique s'ils sont imprimés avec des dégradations de bords de ligne indésirables. Ces dégradations peuvent survenir en raison des limitations de profondeur de bit du processus RIP.

- 1 Réglez la résolution RIP sur Haute qualité (voir [Augmentation de la résolution RIP](#) à la page 154).
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres d'impression. Cliquez sur Paramètres avancés.
 - Dans Job Editor : dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Paramètres d'impression. Cliquez sur Paramètres avancés.
- 3 Sous Simuler les caractéristiques d'impression finale, réduisez le volume du bruit à 0 %.
Ce paramètre supprime le grain des contours fins et des polices.

- 4** Sous Lissage dynamique, sélectionnez Lissez les dégradés et les dégradations de compression.
- 5** Cliquez sur OK.
- 6** Cliquez sur Enregistrer.

Augmentation de la vitesse d'impression

Vous pouvez accélérer le traitement et l'impression des tâches en modifiant ou en désactivant certaines fonctionnalités du programme qui ne sont pas essentielles pour votre flux de production.

Procédez de l'une des manières suivantes :

- Activez Rastériser et imprimer à la volée afin que le traitement et l'impression des tâches ne se produisent pas simultanément.
- Réduisez la résolution RIP.
- Activez l'impression bidirectionnelle.
- Augmentez le nombre de moteurs d'impression Adobe pour traiter simultanément plusieurs tâches PostScript/PDF.
- Configurez l'équilibrage de charge pour partager les tâches entre les ressources disponibles.
- Déplacez les tâches au début de la file d'attente d'impression.
- Vérifiez que l'ordinateur n'exécute pas plusieurs tâches en même temps.
- Convertissez les tâches complexes PostScript dans le format PDF/X-1a.
- Sélectionnez un jeu de calibrage avec une résolution d'impression inférieure, qui comporte moins de données à traiter.
- Dans le programme graphique, convertissez les tâches en une résolution inférieure avant de charger dans la Command WorkStation.
- Dans un flux de travail de production, sélectionnez un modèle qui a été spécialement conçu pour des tâches rapides.
- Désactivez la séparation in-RIP qui imprime des fichiers séparément comme une tâche composite utilisant les encres CMYK de l'imprimante. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner Simuler une surimpression dans des tâches composites pour un traitement plus rapide.
- Si vous appliquez une séparation in-RIP, ne réglez pas la priorité de recherche pour repérer les couleurs d'accompagnement dans les fichiers source. La recherche des définitions de tons directs s'ajoute au temps de traitement global.
- Ne faites pas pivoter les tâches ou sélectionnez une consommation de papier minimum.
- Évitez d'effectuer des ajustements de couleurs, à moins qu'ils ne soient absolument nécessaires.
- Évitez de simuler des caractéristiques d'impression finale.
- Installez les dossiers de profil et les dossiers système sur un disque dur séparé.

Activation du RIP et impression à la volée

La Command WorkStation peut traiter et imprimer des paquets de données simultanément pour améliorer votre vitesse de sortie. Par défaut, la Command WorkStation traite tout d'abord la tâche complète, puis commence à imprimer.

Remarque :

L'imprimante risque parfois faire une pause lorsque vous sélectionnez RIP et impression à la volée, ce qui peut provoquer des lignes indésirables dans l'impression.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'onglet Imprimante, développez le panneau Connexion.
- 2 Sous vitesse, sélectionnez RIP et impression à la volée.

Réduction de la résolution RIP

Vous pouvez augmenter la vitesse de sortie en réduisant la résolution RIP. Inversement, une résolution RIP plus basse s'imprime plus rapidement, mais donne une qualité d'impression brouillon.

Il n'est pas possible de traiter une tâche à une résolution RIP supérieure à la résolution de sortie.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau de résolution RIP.
- 2 Déplacez le curseur pour le positionner sur Rapide.

Activer l'impression bidirectionnelle

Vous pouvez augmenter la vitesse de production en activant l'impression bidirectionnelle, ce qui provoque l'impression de la tête d'impression dans les deux sens. Cependant, le résultat peut être moins précis.

Le sens d'impression est enregistré dans le fichier de calibrage. Vous pouvez vérifier si l'impression unidirectionnelle ou bidirectionnelle est sélectionnée sur le panneau de Configuration du support dans Job Editor ou Server Manager.

Remarque : Toutes les imprimantes ne prennent pas en charge l'impression bidirectionnelle.

- 1 Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, et sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un support. Dans l'onglet Supports, développez le panneau Configuration du support.
- 2 Sous Sens d'impression, désactivez l'interrupteur unidirectionnel.

Augmentation du nombre de presses numériques Adobe

Vous pouvez augmenter la vitesse de sortie en augmentant le nombre de presses Adobe PostScript 3 et Adobe PDF, ce qui permet à Command WorkStation de traiter simultanément plusieurs tâches PostScript et PDF.

Normalement, les tâches sont traitées l'une après l'autre par un seul cœur d'unité centrale. Le nombre de presses numériques par défaut pour CPSI et APPE est égal au nombre maximum de cœurs d'unité centrale qui sont disponibles pour le système d'exploitation - deux pour des ordinateurs 32 bits et quatre pour des ordinateurs 64 bits.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Serveur, puis sur Infos et configuration du serveur.
- 2 Sous Paramètres généraux, augmentez le nombre de presses numériques Adobe PostScript 3 et Adobe PDF.
- 3 Redémarrez le serveur Fiery.

Sélection du FAST RIP

Vous pouvez augmenter la productivité en activant FAST RIP. FAST RIP est activé par défaut. Si FAST RIP a été désactivé, vous pouvez le réactiver.

FAST RIP signifie « Fiery Accelerated System Technology ». La Command WorkStation nécessite 8 Go de RAM par instance de FAST RIP. Par conséquent, si votre ordinateur possède 32 Go de RAM, le logiciel peut traiter quatre tâches simultanément.

Utilisé en association avec le lissage dynamique, FAST RIP corrige les dégradés des données vectorielles définies dans le programme graphique s'ils sont imprimés avec des dégradations de bords de ligne indésirables. Ces dégradations peuvent survenir en raison des limitations de profondeur de bit du processus RIP.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Serveur, puis sur Infos et configuration du serveur.
- 2 Sous Paramètres généraux, sélectionnez FAST RIP.

Configurer l'équilibrage de charge

Vous pouvez augmenter la vitesse d'impression en configurant un Hot Folder contrôlé par plusieurs flux de production ou plusieurs imprimantes.

L'équilibrage de la charge garantit que la Command WorkStation utilisera les ressources système disponibles aussi efficacement que possible, en envoyant automatiquement les tâches du Hot Folder vers la première imprimante inactive disponible. Par exemple, si une imprimante est occupée à traiter une tâche de grand volume, ou si un serveur Fiery XF rencontre un problème, le traitement de la tâche peut continuer par le biais d'une autre imprimante. Lorsque le traitement de la tâche démarre, celle-ci est automatiquement déplacée vers le dossier C:\ProgramData\EFI\EFI\XF\Server\JobFolder pour vous assurer qu'elle n'est pas traitée plusieurs fois ou par deux imprimantes.

Remarque :

Notez bien ce qui suit :

- Les imprimantes qui contrôlent le même Hot Folder peuvent ne pas être configurées de façon identique. Des préréglages distincts ou l'utilisation d'une imprimante différente peuvent provoquer des couleurs indésirables.
 - L'équilibrage de charge ne peut pas être appliqué à des tâches en format multi-fichiers (par exemple DCS, Scitex, TIFF/IT ou des listes delta).
- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau Détection d'une tâche d'impression.
 - 2 Configurez un Hot Folder.
 - 3 Sélectionnez Activer l'équilibrage de charge.
 - 4 Répétez la procédure pour un deuxième flux de travail.
Veillez à sélectionner le même Hot Folder.

Communication bidirectionnelle

La Command WorkStation peut envoyer et recevoir des messages de statut provenant des imprimantes EFI et des fabricants tiers.

Le périphérique d'impression MIS et l'imprimante EFI doivent tous deux prendre en charge la communication bidirectionnelle.

Command WorkStation peut :

- Recevez des tâches prêtes à être imprimées à partir d'un système d'information de gestion de l'impression (périphérique d'impression MIS) et envoyez-les à l'imprimante, si la combinaison spécifique de périphériques le permet.
- Retransmettez des informations sur le statut actuel de la tâche à un périphérique d'impression MIS.
- Recevez de l'imprimante des informations sur la consommation du support et d'encre.

Communication bidirectionnelle avec les imprimantes EFI

La communication bidirectionnelle dans la Command WorkStation permet à l'imprimante de soumettre des informations sur l'encre (volume d'encre par couleur), des informations sur les supports (consommation/gaspillage) et l'heure impression pour chaque tâche. Vous avez besoin d'une licence de sortie pour chaque imprimante physique.

Vous pouvez configurer les imprimantes EFI suivantes pour la communication bidirectionnelle :

- [Imprimantes VUTEK d'EFI](#) à la page 164
- [Imprimantes Reggiani EFI](#) à la page 166
- [Imprimantes Matan EFI](#) à la page 169
- [Imprimantes grand format EFI](#) à la page 173
- [Imprimantes EFI Jetrion](#) à la page 174

Command WorkStation enregistre les tâches traitées dans les dossiers suivants :

- Impression IP : C:\ProgramData\EFI\EFI XF\JDF\UploadFiles
- Imprimer vers fichier : C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Server\Export

L'imprimante les récupère dans ce dossier. Si nécessaire, vous pouvez modifier le chemin d'accès au fichier.

EFI propose un parc d'imprimantes avec des informations détaillées sur la définition des paramètres d'imprimante spécifiques dans Command WorkStation. Pour plus d'informations, voir help.efi.com.

Imprimantes VUTEk d'EFI

Pour activer la communication bidirectionnelle, vous devez configurer l'imprimante dans la Command WorkStation et activer la communication JDF. Aucun paramétrage de l'imprimante n'est nécessaire.

La communication JDF permet à la Command WorkStation d'envoyer et de recevoir des messages de statut de l'imprimante. Vous avez également besoin de la communication JDF pour renvoyer des informations sur le statut de la tâche actuelle aux périphériques d'impression MIS.

L'imprimante doit avoir une version du logiciel approprié installée. Les versions logicielles d'imprimante minimum suivantes sont requises :

Imprimante	Version logicielle de l'imprimante
VUTEk FabriVU	Voir Imprimantes Reggiani EFI à la page 166
VUTEk 3r/5r VUTEk 3r + / 5r +	Voir Imprimantes Matan EFI à la page 169
EFI Pro 32r	Voir Imprimantes Matan EFI à la page 169
VUTEk GS2000 (+ blanc)	3.0.3
VUTEk GS2000 Pro (+ blanc)	3.0.3
VUTEk GS2000 Pro (+ blanc) avec encre de thermoformage	3.0.3
VUTEk GS2000 Pro avec encre pour coroplaste	3.0.3
VUTEk GS2000LX	3.0.3
VUTEk GS2000LX Pro (+ blanc)	3.0.3
VUTEk GS2000LX Pro UD (+ blanc)	3.0.3
VUTEk GS2000LX Pro UD transparent (+ blanc)	3.0.3
VUTEk GS3200	3.0.3
VUTEk GS3250 Pro (+ blanc)	3.0.3
VUTEk GS3250 Pro (+ blanc) avec encre de thermoformage	3.0.3
VUTEk GS3250 Pro avec encre pour coroplaste	3.0.3
VUTEk GS3250LX	3.0.3
VUTEk GS3250LX Pro (+ blanc)	3.0.3
VUTEk GS3250LX Pro UD (+ blanc)	3.0.3
VUTEk GS3250LX Pro UD transparent (+ blanc)	3.0.3

Imprimante	Version logicielle de l'imprimante
VUTEk GS3250LXr Pro	3.0.3
VUTEk GS3250r	1.2.3
VUTEk GS5000r	3.0.3
VUTEk GS5000r (+ blanc)	3.4.5
VUTEk GS5250LXr Pro (+ blanc)	3.4.5
VUTEk GS5500LXr Pro (+ blanc)	3.4.5
VUTEk GS5500LXr Pro UD (+ blanc)	3.4.5
VUTEk H2000 Pro (+ blanc + transparent)	3.4.3
VUTEk HS100 Pro (+ blanc + transparent)	1.0
VUTEk HS125 Pro (+ blanc + transparent)	2.0
VUTEk HSr Pro (+ blanc)	2.0
VUTEk LX3 Pro (+ blanc)	4.0.1
VUTEk QS2 Pro	1.0.1
VUTEk QS2000 (+ blanc)	1.0.1
VUTEk QS3 Pro	1.0.1

Configurer une imprimante EFI VUTEk dans la Command WorkStation

Vous devez configurer une connexion à l'adresse IP de l'imprimante.

Avant de commencer, assurez-vous que la Command WorkStation est connectée à un serveur Fiery XF et que l'imprimante est sous tension.

- Dans Server Manager, ajoutez une nouvelle imprimante et configurez-la pour l'impression réseau. Respectez les points suivants :

- a) Sous Type de connexion, sélectionnez Imprimer via le réseau IP, saisissez l'adresse IP de l'imprimante et cliquez sur Connecter.

Lorsque les tâches sont imprimées via l'adresse IP, le logiciel d'imprimante VUTEk n'a pas besoin d'analyser le fichier RTL complet. Au contraire, il lit la prévisualisation GIF, ce qui accélère nettement le processus.

Vous devez cliquer sur Connecter. Lorsque vous cliquez sur Connecter, Command WorkStation récupère le numéro de version de l'intégration VUTEk dans l'imprimante. Si Command WorkStation n'a pas cette information, vous ne pouvez pas imprimer.

Si vous ne pouvez pas établir une connexion à l'imprimante, vérifiez que le Service EFI JDF Connector s'exécute sur l'ordinateur serveur Fiery XF.

- b) Sous Port, sélectionnez le type de protocole TCP/IP que votre imprimante utilise pour le transfert de données.

Les imprimantes VUTEk communiquent via le port 8013.

Imprimantes Reggiani EFI

Pour activer la communication bidirectionnelle, vous devez choisir certains paramètres de l'imprimante, configurer les dossiers Reggiani et configurer l'imprimante dans Command WorkStation.

L'imprimante doit avoir une version du logiciel approprié installée. Les versions logicielles d'imprimante minimum suivantes sont requises :

Imprimantes textiles EFI	Jet Master et GUI	Ripper	Renoir	GUI-ONE	Outil de synchronisation de répertoire
Reggiani NEXT	—	—	—	1.0.2.8	—
Reggiani FLEXY	—	—	—	1.0.2.6	—
Reggiani VOGUE	1.0.2	—	—	—	—
Reggiani ONE	—	—	—	1.0.2.8	—
Reggiani PRO	—	1.3.3.8	2.0.1	—	1.0.0.0
Reggiani PRO 24 (COULEURS)	1.0.2	—	—	—	—
Reggiani Compact	—	1.3.3.8	2.0.1	—	1.0.0.0
Reggiani TOP	—	1.3.3.8	2.0.1	—	1.0.0.0
Reggiani TOP (EE) *	1.0.2	—	—	—	—

* EE = EFI Electronics

Imprimantes de signalétique textile EFI	Jet Master & GUI	Ripper	Renoir	GUI-ONE	Outil de synchronisation de répertoire
Reggiani PRO	—	1.3.3.8	2.0.1	—	1.0.0.0

Imprimantes de signalétique textile EFI	Jet Master & GUI	Ripper	Renoir	GUI-ONE	Outil de synchronisation de répertoire
Reggiani TOP	—	1.3.3.8	2.0.1	—	1.0.0.0
VUTEk FabriVU	—	—	—	1.0.2.8	—
VUTEk FabriVUi	—	—	—	1.0.2.8	—

Configurer l'imprimante EFI Reggiani

Vous devez définir l'ordre dans lequel les encres sont installées dans l'imprimante et créer et remplir des dossiers Reggiani.

Les étapes suivantes décrivent la configuration de l'imprimante à l'aide du logiciel Ripper 1.3.3.8.

- 1 Sélectionnez Configuration utilisateur > Configuration des couleurs .

Les imprimantes plus anciennes ne disposent pas de ce menu. Dans ce cas, les pilotes d'imprimante de signalétique textile prennent en charge le mappage de canal fixe KCMY et KCMYYMCK.

- 2 Sélectionnez vos encres d'imprimante dans l'ordre dans lequel elles sont installées sur l'imprimante.

- 3 Sélectionnez Outils > Envoyer les paramètres d'impression à RIP.

Cette étape crée et remplit les dossiers Reggiani.

Vous pouvez maintenant configurer le dossier Reggiani.

Dossiers Reggiani

Les imprimantes Reggiani partagent un dossier « Reggiani ». Un dossier « Reggiani » local est tout ce qui est nécessaire pour la simulation. Le dossier Reggiani peut avoir n'importe quel nom.

Le dossier « Reggiani » nécessite trois sous-dossiers :

- jobs_to_prepare

Ce dossier est le dossier de sortie pour les fichiers d'impression. Le pilote crée automatiquement un sous-dossier « jobs_to_prepare » pendant le traitement des tâches si ce fichier n'a pas encore été créé.

- print_parameters

Ce dossier contient un fichier de configuration.ini avec la configuration d'imprimante pour chaque imprimante, une liste des paramètres d'impression et les encres disponibles. Vous devez être en mesure d'accéder à ce dossier pour utiliser l'imprimante dans la Command WorkStation.

Vous pouvez vérifier que les fichiers dans le dossier paramètres d'impression ont été correctement créés lors de l'ouverture du fichier de configuration.ini dans un éditeur de texte. Assurez-vous que la dernière ligne du fichier répertorie les noms et l'ordre des encres que vous avez sélectionnés lors de la configuration de l'imprimante.

- Journaux

Ce dossier contient des fichiers journaux d'imprimante. Chaque fichier journal est généré chaque mois par l'imprimante et contient des informations sur l'imprimante et les impressions, notamment la consommation d'encre et de supports.

Vous devez configurer une connexion au serveur de fichiers (PC Reggiani) sur l'imprimante Reggiani. Le PC Reggiani s'exécute tout le temps, même si l'imprimante est hors tension.

Pour accéder au serveur de fichiers et au dossier Reggiani, vous avez besoin d'accès en lecture/écriture. Les informations d'identification par défaut de Reggiani sont :

- Nom d'utilisateur : UTENTE
- Mot de passe : Reggiani123456

Le dossier Reggiani se trouve à l'adresse suivante :

- Local : C:\REGGIANI
- Réseau : \\machine_ip\Reggiani

Configurer une imprimante EFI Reggiani dans la Command WorkStation

Vous devez configurer l'imprimante pour l'impression dans un fichier.

Avant de commencer, assurez-vous que la Command WorkStation est connectée à un serveur Fiery XF.

- 1 Dans Server Manager, ajoutez une nouvelle imprimante et configurez-la pour l'impression dans un fichier. Respectez les points suivants :

a) Sous Type de connexion, sélectionnez Fichier de sortie.

b) Sous Exporter le chemin d'accès, saisissez l'emplacement du dossier partagé qui contient le sous-dossier print_parameters, par exemple //ONE00/Reggiani. Ne sélectionnez pas le dossier print_parameters lui-même.

Vous pouvez copier et coller le chemin d'accès réseau. (Vous pouvez également configurer une connexion locale à des fins de test. Toutefois, il est recommandé de ne pas utiliser de connexion locale pour l'impression.)

Remarque :

Veillez à sélectionner le dossier Reggiani en tant que dossier d'exportation, pas le sous-dossier jobs_to_prepare. Si vous souhaitez utiliser le dossier d'exportation par défaut au lieu du dossier Reggiani, les fichiers d'impression seront créés dans Exporter > jobs_to_prepare. Toutefois, cela fonctionne uniquement si le dossier d'exportation contient déjà un dossier print_parameters valide.

c) Saisissez le nom d'utilisateur **UTENTE** et le mot de passe **Reggiani123456** et cliquez sur Enregistrer.

d) Cliquez sur le Test afin de vérifier que vous pouvez accéder au dossier d'exportation de réseau.

Si vous obtenez un message d'erreur, vérifiez que les paramètres de nom d'utilisateur, mot de passe et chemin d'exportation sont corrects.

e) Sous Noms, sélectionnez un format de dénomination pour les fichiers d'impression (facultatif).

Le format de dénomination par défaut est job_order_job_name_job IDtile number_page number_Date. Vous pouvez définir un format de dénomination personnalisé qui peut également contenir un texte personnalisé.

- 2 Redémarrez le serveur Fiery XF.

Lors du redémarrage, le serveur Fiery XF lit les informations de tous les dossiers « Reggiani » configurés.

Vérifier la configuration du dossier Reggiani

Vérifiez que le dossier Reggiani et son contenu sont valides.

- 1 Dans Server Manager: sur la barre latérale, cliquez sur Imprimantes et sélectionnez l'imprimante Reggiani. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez le support générique. Dans l'onglet Paramètres d'imprimante et de flux de production, développez le panneau Paramètres spéciaux.
- 2 Sous Statut du dossier print_parameters, vérifiez que l'état affiché est Dossier valide.

Les statuts disponibles ont la signification suivante :

Statut	Description
Aucun contenu trouvé	Une des opérations suivantes est vraie : <ul style="list-style-type: none"> • Le dossier Reggiani n'est pas correctement configuré. • Le serveur Fiery XF n'a pas été redémarré après la configuration du dossier Reggiani. • Les problèmes d'accès empêchent la lecture des données dans le dossier print_parameters.
Dossier valide	Toutes les données nécessaires sont disponibles.
Plusieurs dossiers valides	Toutes les données nécessaires sont disponibles. Les informations sont fusionnées à partir de plusieurs dossiers. Le statut de ce dossier s'affiche également si plusieurs dossiers Reggiani valides existent.
Aucune entrée en mode d'impression	print_parameters_list.txt n'est pas valide ou tous les fichiers *.ini associés ne sont pas valides.
Le fichier de configuration.ini est manquant ou non valide	Le fichier de configuration.ini doit être lu et doit contenir des entrées valides : blanket_y_height, no_of_colors et machine_name.

Les deux dernières erreurs ne doivent pas se produire.

- 3 Sous Configuration de l'encre, vérifiez que les encres appropriées sont répertoriées dans le bon ordre.

Imprimantes Matan EFI

Pour activer la communication bidirectionnelle, vous devez installer et configurer le serveur PostgreSQL, restaurer la base de données Matan, effectuer certains réglages au niveau de l'imprimante et configurer l'imprimante dans la Command WorkStation.

L'imprimante doit avoir une version du logiciel approprié installée. Les versions logicielles d'imprimante minimum suivantes sont requises :

Imprimante	Version logicielle de l'imprimante
EFI Matan	Matan FE 11.1

Imprimante	Version logicielle de l'imprimante
EFI Matan Quantum	Matan FE 11.1
EFI Matan QuantumFlex	Matan FE 11.1
VUTEk 3r/5r VUTEk 3r + / 5r +	Matan FE 11.1, dernière base de données PostgreSQL (ultérieure à octobre 2017)
EFI Pro 32r	Matan FE 11.1

Serveur PostgreSQL

Vous devez installer le serveur PostgreSQL une fois sur l'ordinateur du serveur Fiery XF et une fois sur l'ordinateur frontal Matan.

- Le serveur PostgreSQL sur l'ordinateur du serveur Fiery XF contient la base de données à distance. Il stocke des informations sur toutes les tâches imprimées.
- Le serveur PostgreSQL sur l'ordinateur frontal Matan contient la base de données locale. Il permet qu'aucune information d'impression ne soit perdue si la communication entre l'ordinateur frontal Matan et la base de données à distance est interrompue.

Installer le serveur PostgreSQL

Vous devez installer le serveur PostgreSQL une fois sur l'ordinateur du serveur Fiery XF et une fois sur l'ordinateur frontal Matan.

- 1 Copiez les fichiers suivants dans un dossier local (par exemple, C:/matan) :
 - PostgreSQL-9.6.1-1-win64-bigsql.exe
 - matan_psql.Backup (sur l'ordinateur du serveur Fiery XF)
 - matan_local_psql.Backup (sur l'ordinateur frontal Matan)
- 2 Double-cliquez sur PostgreSQL-9.6.1-1-win64-bigsql.exe et suivez les à les instructions à l'écran jusqu'à ce que vous trouviez la fenêtre Sélectionner les composants.
- 3 Sélectionnez les composants à installer : sélectionnez BigSQL Manager II et pgAdmin3 LTS.
- 4 Cliquez sur Suivant et suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que vous trouviez la fenêtre Mot de passe.
- 5 Saisissez le mot de passe suivant pour le super-utilisateur de la base de données : **postgres**.
- 6 Cliquez sur Suivant et continuez à suivre les instructions à l'écran.
- 7 Cliquez sur Terminer pour terminer l'installation.

Installer et configurer les bases de données Matan

Lorsque vous avez installé le serveur PostgreSQL, vous pouvez configurer les utilisateurs et les droits d'accès et restaurer les bases de données.

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer et lancez le programme pgAdmin3.
- 2 Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Nouvel enregistrement de serveur .
La fenêtre Nouvel enregistrement de serveur s'ouvre.

- 3 Dans l'onglet Propriétés, saisissez les informations suivantes et cliquez sur OK :

- Nom : N'importe quel nom, tel que Matan ou Local
- Hôte : Adresse IP du serveur PostgreSQL, qui peut également être localhost.
- Port : 5432
- BD maintenance : postgres
- Nom d'utilisateur : postg
- Mot de passe : Laisser vide

Si la connexion n'aboutit pas, cela signifie que le serveur PostgreSQL n'est pas en cours d'exécution ou que l'adresse IP est incorrecte.

- 4 Double-cliquez sur Serveurset développez le contenu des Groupes de serveurs.

- 5 Créer un nouvel utilisateur :

- Sous Local, faites un clic droit sur Rôles d'ouverture une session et cliquez sur Nouveau rôle d'ouverture de session.

La fenêtre Nouveau rôle d'ouverture de session s'ouvre.

- Dans l'onglet Propriétés, saisissez le nom de rôle efi.
- Dans l'onglet Définition, saisissez le mot de passe **m4t4nsql**.
- Cliquez sur OK.

- 6 Configurer les bases de données :

- Sous Local, faites un clic droit sur Bases de données et cliquez sur Nouvelle base de données.

La fenêtre Nouvelle base de données s'ouvre .

- Dans l'onglet Propriétés, saisissez les informations suivantes et cliquez sur OK :
 - Nom : **matan_local** (ordinateur frontal Matan) ou **matan** (ordinateur du serveur Fiery XF)
 - Propriétaire : **efi**

7 Restaurer la base de données depuis les fichiers de sauvegarde :

- Sous Local, faites un clic droit sur `matan_local` (ordinateur frontal Matan) ou `matan` (ordinateur serveur Fiery XF), puis cliquez sur Restaurer.

La fenêtre Restauration de base de données s'ouvre.

- Sous Nom de fichier, cliquez sur le bouton... et accédez au fichier `matan_local_psql.backup` (ordinateur frontal Matan) ou au fichier `matan_psql.backup` (ordinateur du serveur Fiery XF).
- Sous Nom de rôle, sélectionnez `postgres`.
- Cliquez sur l'onglet Options de restauration #1.
- Sous Section, sélectionnez Pré-données, Données et Post-données , puis cliquez sur Restaurer.
- Cliquez sur Terminer.

Configurer l'ordinateur frontal Matan

Vous devez configurer une connexion au serveur Fiery XF.

- 1 Dans la boîte de dialogue Préférences, ouvrez la fenêtre Paramètres de la base de données .
- 2 Saisissez les informations suivantes :
 - Sélectionnez Activer iPhone/ValuePro System.
 - Définissez le nom de l'imprimante.
 - Sous Adresse IP du serveur, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur du serveur Fiery XF.
 - Cliquez sur OK.
- 3 Dans la boîte de dialogue Ingénieur, sélectionnez le type de base de données PostgreSQL.
- 4 Redémarrez l'ordinateur frontal Matan.

Configurer une imprimante Matan dans Command WorkStation

Vous devez configurer l'imprimante pour l'impression dans un fichier. Les fichiers d'impression peuvent être enregistrés dans un dossier partagé distant ou un dossier local.

Avant de commencer, assurez-vous que la Command WorkStation est connectée à un serveur Fiery XF.

Pour vous connecter à un dossier partagé distant à l'aide de la convention UNC (Universal naming Convention), vous devez saisir vos identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe). Vous avez également besoin de l'autorisation en écriture sur le dossier distant. Si nécessaire, vous pouvez ajouter un domaine au nom d'utilisateur, en utilisant le format `<domaine>\<nom d'utilisateur>`. Le mot de passe peut être facultatif pour les comptes utilisateur qui n'en ont pas besoin sur l'ordinateur distant.

Pour vous connecter à un dossier local, saisissez le chemin d'accès au dossier. Vous n'avez pas besoin d'entrer les identifiants de l'utilisateur pour vous connecter à un dossier local.

- Dans Server Manager, configurez l'imprimante Matan pour l'impression dans un fichier :
 - Sous Type de connexion, sélectionnez Fichier de sortie.
 - Sous Exporter le chemin d'accès, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous souhaitez que vos fichiers d'impression soient créés.

Le dossier Exporter peut être un dossier local ou un dossier partagé sur un réseau sur un ordinateur distant. L'ordinateur frontal Matan peut avoir un dossier réseau partagé que vous pouvez spécifier dans la Command WorkStation pour la sortie directe, en utilisant le format //IP_Address/FolderName.

- Sous Serveur de base de données, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur de la base de données distante et cliquez sur Test pour confirmer que la Command WorkStation établit une connexion au serveur de la base de données.

Imprimantes grand format EFI

Pour activer la communication bidirectionnelle, vous devez configurer l'imprimante dans la Command WorkStation. Il est courant d'installer le serveur Fiery XF et la Command WorkStation sur l'ordinateur de l'imprimante.

L'imprimante doit avoir une version du logiciel approprié installée. Les versions logicielles d'imprimante minimum suivantes sont requises :

Imprimante	Version logicielle de l'imprimante
EFI Pro 16 h	1.0.1.0
EFI Pro 24f	1.0.1.0
EFI R3225	1.0.1.0
EFI H1625	1.0.1.0

Les imprimantes grand Format EFI sont fournies avec deux applications de contrôle d'impression : EFI_PrintControl64 et EFIPrintControl.exe.

L'application EFI_PrintControl64 s'affiche sous forme d'icône dans la barre des tâches. N'oubliez pas que seule l'application EFI_PrintControl64.exe prend en charge la communication bidirectionnelle avec Command WorkStation.

Remarque :

Si EFIPrintControl.exe est également installée, vous pouvez la désinstaller. EFIPrintControl.exe ne prend pas en charge la communication bidirectionnelle. Sinon, assurez-vous que l'application n'est pas démarrée.

Configurer une imprimante EFI grand format dans Command WorkStation

Vous devez configurer une connexion à l'adresse IP de l'imprimante.

Avant de commencer, assurez-vous que la Command WorkStation est connectée à un serveur Fiery XF et que l'imprimante est sous tension.

- 1 Dans Server Manager, ajoutez une nouvelle imprimante et configurez-la pour l'impression réseau. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si le serveur Fiery XF est installé sur l'ordinateur de l'imprimante : sous le type de connexion , sélectionnez l'impression via le réseau IP et tapez **127.0.0.1**.
 - Si le serveur Fiery XF est installé sur un autre ordinateur : sous Type de connexion, sélectionnez Imprimer via le réseau IP et saisissez l'adresse IP de l'ordinateur de l'imprimante.

Assurez-vous que vous disposez d'une connexion Ethernet gigabit car la vitesse de transfert de données moyenne peut atteindre 15 Mo/s.

- 2 Sous Port, sélectionnez le protocole RAW et imprimez sur le port 9100.

Si le serveur Fiery XF est installé sur un autre ordinateur, les pare-feu ou tout autre logiciel de sécurité Internet, doivent autoriser le transfert de données via le port 9100 (sortant sur l'ordinateur serveur Fiery XF, entrant sur l'ordinateur de l'imprimante). Sous Windows 7 et versions ultérieures, le réseau doit être classé comme un réseau particulier ou de bureau sur les deux ordinateurs. Ne sélectionnez pas un réseau public, car le paramètre de sécurité par défaut Microsoft bloque la communication avec le port 9100.

- 3 Sous Vitesse, désélectionnez RIP et impression à la volée.

RIP et impression à la volée fait que la Command WorkStation traite et imprime les tâches en même temps. Dans ce cas, les tâches contournent l'utilitaire de contrôle de l'impression, et il existe un risque supplémentaire que l'imprimante se bloque.

Imprimantes EFI Jetrion

Pour activer la communication bidirectionnelle, vous devez configurer l'imprimante dans la Command WorkStation. Puis, au niveau de l'ordinateur de l'imprimante, vous devez connecter un lecteur réseau au dossier d'exportation dans lequel vos tâches d'impression seront enregistrées et modifier le fichier FieryXFConfig.xml.

L'ordinateur du serveur Fiery XF et l'ordinateur Jetrion doivent être sur le même réseau et dans le même groupe de travail.

L'imprimante doit avoir une version du logiciel approprié installée. Les versions logicielles d'imprimante minimum suivantes sont requises :

Imprimante	Version logicielle de l'imprimante
Jetrion 4900LX (+ blanc)	3.7.2 ou versions ultérieures
Jetrion 4950LX (+ blanc)	3.7.2 ou versions ultérieures
Jetrion 4900-330	3.8.2 ou versions ultérieures
Jetrion 4900M	3.8.2 ou versions ultérieures

Configurer une imprimante Jetrion dans Command WorkStation

Vous devez configurer l'imprimante pour l'impression dans un fichier.

Avant de commencer, assurez-vous que la Command WorkStation est connectée à un serveur Fiery XF.

- Dans Server Manager, ajoutez une nouvelle imprimante et configurez-la pour l'impression dans un fichier :
 - a) Sous Type de connexion, sélectionnez Fichier de sortie.
 - b) Sous Exporter le chemin d'accès, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous souhaitez que vos fichiers d'impression soient créés.

Le dossier Exporter peut être un dossier local ou un dossier partagé sur un réseau sur un ordinateur distant. Assurez-vous que vous attribuez des droits d'accès en lecture/écriture à tous les utilisateurs qui imprimeront via le dossier.

Configurer l'imprimante Jetrion

Sur l'ordinateur Jetrion, vous devez connecter un lecteur réseau sur le dossier d'exportation partagé que vous avez créé dans Command WorkStation.

- 1 Démarrez l'ordinateur et sélectionnez Connecter un lecteur réseau.
La fenêtre Connecter un lecteur réseau s'ouvre.
- 2 Sous Lecteur, sélectionnez un lecteur réseau sur l'ordinateur Jetrion.
- 3 Sous Dossier, saisissez l'adresse IP du serveur Fiery XF et le nom du dossier partagé, à l'aide de la syntaxe suivante : \\IPaddress\foldername.
- 4 Sélectionnez Se reconnecter à l'ouverture de session et Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes.
- 5 Cliquez sur Terminer.
La fenêtre de sécurité Windows s'ouvre.
- 6 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour ouvrir une session sur le serveur Fiery XF.
Pour le nom d'utilisateur, utilisez la syntaxe *ComputerName\Fiery*. Le mot de passe par défaut est Fiery.1.
- 7 Cliquez sur OK.

Le dossier partagé s'affiche dans la section Emplacement réseau de l'ordinateur.

Configurer les paramètres du serveur Fiery XF pour les imprimantes Jetrion

Vous devez modifier le fichier FieryXFConfig.xml pour terminer la configuration.

- 1 Démarrez Mercury. Dans le dossier Config, ouvrez le fichier FieryXFConfig.xml.
- 2 Ajoutez les paramètres suivants :
 - CopyFieryJobstoLocalFolder = True
 - LocalDiskFolderPathForFieryJobs = *Chemin du dossier sur l'ordinateur Jetrion*
 - FieryFolderMappedDrive = *Lettre de lecteur attribuée à un dossier partagé*
 - FieryXFFeatureAvailable = True
 - FieryXFServerEnabled = True
 - FieryXFServerIpAddress = *Adresse IP de l'ordinateur du serveur Fiery XF*

Les modifications prennent effet lorsque vous enregistrez le fichier et fermez Mercury.

Communication bidirectionnelle avec l'impression MIS

La communication bidirectionnelle permet Command WorkStation de recevoir des tâches prêtes pour l'impression depuis un Print Management Information System (périphérique d'impression MIS) et de renvoyer des informations sur le statut de la tâche actuelle.

Si l'imprimante connectée prend également en charge la communication bidirectionnelle, elle peut renvoyer des informations sur l'encre (volume d'encre par couleur), des informations sur les supports (consommation/gaspillage) et l'heure d'impression pour chaque tâche à Command WorkStation.

Tâches JDF dans la Command WorkStation

EFI JDF Connector fonctionne en tant que service sur le même ordinateur que le serveur Fiery XF. Il démarre automatiquement à chaque démarrage du système serveur Fiery XF. Si le serveur n'est pas en cours d'exécution, la connexion bidirectionnelle est interrompue.

Command WorkStation prend en charge les formats de fichiers JDF/JMF suivants :

- Package MIME
- JDF/JMF avec contenu (URL)
- JDF/JMF sans contenu

La manière dont les tâches JDF sont chargées dans la Command WorkStation dépend du nombre de fichiers de contenu qui sont joints. Les tâches avec un seul fichier de contenu sont chargées comme des travaux uniques. Les tâches qui n'ont ni des fichiers de contenu ni des fichiers à contenu multiple sont chargées comme des imbrications.

Les noms de tâches sont conservés. Une tâche JDF envoyée sans nom de tâche reçoit un nom de tâche par défaut. Vous pouvez la renommer, si nécessaire.

La colonne Statut JDF de la liste des tâches affiche les statuts suivants :

Statut	Description
Envoi	La tâche est transférée de la Command WorkStation vers l'imprimante.
Envoyé	La tâche a été transférée avec succès et un aperçu de la tâche est créé.
Attente	L'aperçu de la tâche a été créé et la tâche se trouve dans la queue d'impression.
Impression	La tâche est en cours d'impression.
Imprimé	La tâche a fini d'être imprimée.

Si la colonne n'est pas affichée dans la liste des tâches, vous pouvez l'ajouter.

Activer la communication bidirectionnelle

Pour configurer une communication bidirectionnelle entre le périphérique d'impression MIS, la Command WorkStation et l'imprimante, vous devez activer la communication JDF dans le logiciel.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Serveur, puis sur Infos et configuration du serveur.
- 2 Sous Paramètres généraux, activez la communication JDF en cliquant sur Démarrer.

Utiliser une base de données de supports d'impression MIS dans la Command WorkStation

Pour utiliser les entrées de la base de données de supports du périphérique d'impression MIS, vous devez connecter chaque entrée de base de données à un fichier de calibrage.

Les périphériques d'impression MIS gèrent les types de supports différemment de la Command WorkStation. Les formats de médias sont enregistrés dans une base de données, mais les entrées de la base de données ne contiennent pas les détails des paramètres d'impression.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un support. Dans l'onglet Média, développez le panneau Configuration des médias.
- 2 Créez un nouveau support.
Le nom que vous définissez sera remplacé ultérieurement par l'ID de support issu de la base de données d'impression MIS.
Il est recommandé de créer un support pour chaque support MIS à importer. La création de supports vous aide plus tard à identifier et à organiser le support importé.
- 3 Cliquez sur Charger depuis MIS.
La boîte de dialogue Charger support depuis MIS s'ouvre. Elle affiche la liste des supports disponibles de la base de données de supports d'impression MIS.
- 4 Sélectionnez un support dans la liste, puis cliquez sur Charger.
Le support est renommé sur l'ID de support issu de la base de données de supports d'impression MIS.
- 5 Cliquez sur Mappage de support.
- 6 Mappez le support d'impression MIS sur un fichier de calibrage, en fonction de la résolution et du mode de couleur les plus appropriés. Vous pouvez mapper plusieurs fichiers de calibrage à un seul support d'impression MIS.
- 7 Cliquez sur Enregistrer.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Vous pouvez supprimer les supports mappés dont vous n'avez plus besoin en cliquant sur Gérer le support.

Afficher les informations sur les tâches JDF

Vous pouvez afficher les détails relatifs à l'encre, les détails relatifs aux supports et le temps d'impression.

Vous devez saisir l'ID de tâche et l'ID du client dans le programme JDF pour pouvoir envoyer la tâche.

- Dans Vue tâches : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche, puis cliquez sur Détails de la tâche.

Gestion de la Command WorkStation

La Command WorkStation propose des outils et des fonctionnalités à l'aide desquels vous pouvez conserver l'installation de votre Command WorkStation à jour, déplacer des dossiers de programme et organiser des fichiers de tâche.

Vous devez être connecté en tant qu'administrateur sur l'ordinateur exécutant le serveur Fiery

- **Fiery Server Control** : contrôle l'état du serveur Fiery, télécharge et installe les mises à jour logicielles et les profils de support, ainsi que les licences du logiciel.
- **Server Manager** : crée et restaure des sauvegardes, nettoie les fichiers des tâches, télécharge des fichiers associés aux tâches depuis une source externe.

Fiery Server Control

Vous pouvez utiliser Fiery Server Control pour contrôler le statut du serveur Fiery, télécharger et installer des mises à jour logicielles et des profils de supports, et octroyer une licence aux logiciels.

Fiery Server Control est épinglé sur la barre des tâches de l'ordinateur qui exécute le serveur Fiery. L'icône affiche une flèche blanche sur un fond vert lorsque le serveur fonctionne, ou une boîte blanche sur fond rouge s'il n'est pas en cours d'exécution.

Lorsque vous faites un clic droit Fiery Server Control, le menu contextuel fournit les éléments suivants :

- **Arrêter le serveur Fiery** : arrête le serveur Fiery.
- **Redémarrer un serveur Fiery** : redémarre le serveur Fiery, ce qui accélère certains processus tels que la détection de nouveaux profils.
- **Démarrer la Fiery Command WorkStation** : ouvre la Command WorkStation au niveau de la fenêtre de programme du Vue tâches.
- **Gestionnaire de mises à jour en ligne Fiery** : télécharge et installe automatiquement les mises à jour du serveur Fiery XF.
- **Gestionnaire des profils Fiery** : télécharge et installe de nouveaux profils de supports ou des profils de support mis à jour.
- **Gérer les licences** : active les nouveaux fichiers de licences. Affiche les détails des licences qui sont actuellement installées et leur date d'expiration. Peut également être utilisé pour désactiver une licence sur un ordinateur et la réactiver sur un autre ordinateur.
- **Afficher les mises à jour installées** : affiche les mises à jour installées avec leur date d'installation.

- Démarrer Fiery Server Control avec Windows : démarre Fiery Server Control au démarrage du système et l'affiche sous forme d'icône dans la barre des tâches Windows.
- Fiery Server Control : ouvre la fenêtre Fiery Server Control, ce qui permet d'accéder directement à tous les éléments de menu contextuel. Fournit également un accès rapide aux services Windows et vous permet de déplacer les dossiers du profil et du système depuis leur emplacement par défaut.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Afficher l'icône Fiery Server Control

L'icône Fiery Server Control est normalement épinglée sur la barre des tâches de l'ordinateur Windows exécutant le serveur Fiery. Si vous ne voyez pas l'icône Fiery Server Control, vous pouvez l'afficher manuellement.

- Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Fiery > Fiery Server Control.

Mises à jour logicielles

EFI fournit régulièrement des mises à jour en ligne pour le serveur Fiery XF et les composants clients du logiciel, tels que la Command WorkStation et Color Profiler Suite.

- serveur Fiery XF - Si vous disposez d'un contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) valide, une notification bleue apparaît en haut à gauche de la fenêtre Vue tâches lorsqu'une mise à jour est disponible. Vous pouvez installer les mises à jour via Fiery Server Control.
- Command WorkStation et Color Profiler Suite - Les mises à jour sont disponibles au téléchargement dans Fiery Software Manager.

Téléchargement et installation des mises à jour serveur Fiery XF

Si vous disposez d'un contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) valide, une notification bleue apparaît en haut à gauche de la fenêtre Vue tâches lorsqu'une mise à jour est disponible.

Vous pouvez vérifier le statut de votre SMSA dans la zone de maintenance système de Server Manager.

- 1 Quittez tous les programmes.
- 2 Dans la barre des tâches : cliquez avec le bouton droit de la souris sur Fiery Server Control, puis cliquez sur Programme de mise à jour en ligne Fiery.
La fenêtre Programme de mise à jour s'ouvre.
- 3 Cliquez sur Suivant.
Une fenêtre s'ouvre, reprenant les mises à jour de logiciels disponibles.
- 4 Cochez les cases des mises à jour que vous souhaitez installer et cliquez sur Suivant.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les fichiers mis à jour et les installer.
- 6 Si on vous le demande, redémarrez votre ordinateur.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Téléchargement et installation des mises à jour de la Command WorkStation et de la Color Profiler Suite

Vous pouvez vérifier les mises à jour de programme disponibles dans Fiery Software Manager

- 1 Dans le menu Commencer de Windows, cliquez sur Fiery > Fiery Software Manager.
Fiery Software Manager démarre. La fenêtre des applications de flux de production Fiery affiche les programmes Fiery installés et les téléchargements disponibles.
- 2 Sous Explore, cliquez sur le bouton Télécharger approprié si une mise à jour pour la Command WorkStation est disponible.
- 3 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vérification des mises à jour logicielles installées

Vous pouvez afficher une liste des mises à jour logicielles installées.

- Dans la barre des tâches : cliquez avec le bouton droit de la souris sur Fiery Server Control, puis cliquez sur Afficher les mises à jour installées.

Téléchargement et installation de profils de supports

Vous pouvez télécharger de nouveaux profils de supports et profils de supports mis à jour pour votre imprimante. Les profils de supports sont disponibles pour de nombreux modèles d'imprimantes, types de supports et résolutions.

EFI continue à développer ses produits, même après le lancement de ceux-ci pour, entre autres, améliorer leur fonctionnalité ou augmenter la prise en charge des imprimantes. Il est recommandé d'exécuter la procédure de mise à jour régulièrement pour vous assurer que vos profils de supports sont toujours à jour.

- 1 Dans la barre des tâches : cliquez avec le bouton droit de la souris sur Fiery Server Control, puis cliquez sur Programme de mise à jour des profils Fiery.

La fenêtre Service de mise à jour de profils s'ouvre.

- 2 Cliquez sur Suivant.
- 3 Dans la colonne Fabricant/Modèle, cliquez sur le fabricant de votre imprimante.
- 4 Sous Profils de supports, sélectionnez les profils de supports que vous souhaitez installer.

Vous pouvez sélectionner des profils de médias pour des fabricants d'imprimantes différents en un seul téléchargement.

- 5 Cliquez sur Télécharger la liste (facultatif).

Vous pouvez afficher la liste des profils de supports sélectionnés. Pour ajouter ou supprimer des profils de supports dans la liste, cliquez sur Ajouter plus de profils.

- 6 Cliquez sur Télécharger.
- 7 Cliquez sur Terminer.

Les profils de supports sont téléchargés et installés sur votre ordinateur. La Command WorkStation prend environ trente secondes pour détecter les profils de supports.

Gestion des licences

Vous pouvez activer ou désactiver un produit ou une option de produit pour ce serveur Fiery.

Assurez-vous que votre code d'activation de licence est correctement installé.

Pour plus d'informations sur la migration d'une licence à partir d'une version antérieure protégée par clé matérielle (dongle) de Fiery XF, reportez-vous au *Guide de démarrage rapide*.

1 Dans la barre des tâches : Faites un clic droit sur Fiery Server Control, puis cliquez sur Gérer les licences.

Ouvrez la fenêtre Activation de la licence.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour activer un produit ou une option de produit pour ce serveur Fiery : Cliquez sur Activer.
- Pour désactiver une option de produit ou un produit : Cliquez sur Désactiver.

Remarque :

Vous pouvez activer une licence désactivée sur un autre serveur Fiery. Notez le LAC avant de désactiver la licence. Si vous oubliez, le LAC est également enregistré dans l'onglet Historique de la fenêtre Activation de la licence.

3 Suivez les instructions à l'écran.

4 Redémarrez le serveur Fiery.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Vous pouvez afficher le contenu d'une licence activée en développant le nom de la licence dans la colonne Produit/Option.

Configurer les services Windows

Vous pouvez vérifier le statut des services Windows utilisés par la Command WorkStation. Vous pouvez également attribuer des droits d'accès réseau au service de serveur EFI XF. Les droits d'accès réseau sont nécessaires pour imprimer via un Hot Folder.

La Command WorkStation utilise les services Windows suivants :

- Journal de débogage EFI Fiery XF
- Service EFI JDF Connector
- Serveur EFI XF

De plus, les services Windows suivants sont utilisés pour la gestion des licences :

- EFI License Manager
- Activation de la fonctionnalité des options EFI pour Fiery XF

- 1 Dans la barre des tâches : Cliquez sur Fiery Server Control, puis sur Configurer les services.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Assurez-vous que les services Windows utilisés par Command WorkStation sont exécutés. Lancez, arrêtez ou redémarrez un service Windows, si nécessaire.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Serveur EFI XF, puis cliquez sur Propriétés pour configurer les droits d'accès réseau au serveur Fiery.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du système d'exploitation ou adressez-vous à votre administrateur système.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Déplacement des dossiers de profil et des dossiers système

Vous pouvez libérer de l'espace disque sur le lecteur C: en déplaçant les profils de supports, les profils de référence, JobFolder, les fichiers de sortie et les fichiers temporaires, y compris les fichiers Configurable PostScript Interpreter et Adobe® PDF Print Engine, et le dossier JDF à partir de leur emplacement par défaut.

Avant de commencer : Assurez-vous que le serveur Fiery n'est pas en cours d'exécution.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la barre des tâches : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Fiery Server Control, puis cliquez sur Chemins d'accès au fichier du serveur.
 - Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Serveur, puis cliquez sur Chemins d'accès au fichier du serveur.
- 2 Cliquez sur le bouton Choisir approprié et parcourez le nouveau dossier.
- 3 Redémarrez le serveur Fiery.

Démarrer Fiery Server Control avec Windows

Par défaut, Fiery Server Control s'affiche dans la barre des tâches de l'ordinateur qui exécute le serveur Fiery. Vous pouvez désactiver la fonction de démarrage automatique pour Fiery Server Control.

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour désactiver : Dans la barre des tâches, cliquez sur Fiery Server Control, puis effacez Démarrer Fiery Server Control avec Windows.
 - Pour réactiver : Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Fiery > Fiery Server Control.

Sauvegarde du système

La création de sauvegardes régulières permet de restaurer la Command WorkStation à un état antérieur rapidement et facilement.

Une sauvegarde système enregistre votre système Fiery complet, y compris tous les paramètres utilisateur, tous les préréglages et toutes les configurations d'imprimante dans un même fichier.

Création d'une sauvegarde système

Vous pouvez sauvegarder votre système Fiery complet, y compris tous les paramètres utilisateur, tous les préréglages et toutes les configurations d'imprimante dans un même fichier.

- 1 Dans Server Manager : Cliquez sur Serveur, cliquez sur Sauvegarde et restauration, puis sur Sauvegarder.
- 2 Sélectionnez les éléments à inclure dans la sauvegarde en plus de la configuration du serveur.
- 3 Sélectionnez l'emplacement de la sauvegarde.

Par défaut, la sauvegarde est créée sur le bureau. Pour choisir un autre emplacement, cliquez sur Choisir et sélectionnez un nouvel emplacement.

- 4 Cliquez sur Sauvegarder.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Restauration d'une sauvegarde système

Vous pouvez restaurer un système Fiery à un état antérieur en restaurant une sauvegarde créée précédemment.

- 1 Dans Server Manager : Cliquez sur Serveur, cliquez sur Sauvegarder et restaurer, puis sur Restaurer.
- 2 Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans la liste.

Par défaut, la liste affiche les fichiers de sauvegarde enregistrés sur le bureau. Si le fichier de sauvegarde est enregistré ailleurs, cliquez sur Choisir et naviguez jusqu'à cet emplacement.

- 3 Cliquez sur Restaurer.
- 4 Redémarrez le serveur Fiery.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Environnements

L'enregistrement de vos environnements garantit l'utilisation des mêmes paramètres si vous devez imprimer des tâches à répétition à intervalles réguliers. Vous pouvez également utiliser un environnement pour fournir aux clients des informations exactes sur l'imprimante/le flux de production.

Un environnement enregistre la configuration de votre imprimante, notamment tous les flux de production et tous les supports, dans un seul fichier. Il contient toutes les informations nécessaires pour reproduire le même environnement d'imprimante sur un autre serveur Fiery.

Regardez à présent [cette vidéo](#).

Créer un environnement

Vous pouvez enregistrer la configuration de votre imprimante, notamment tous les flux de production et tous les supports, dans un seul fichier.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, faites un clic droit sur un nom d'imprimante, puis cliquez sur Enregistrer sous un environnement.
- 2 Saisissez un nom pour l'environnement (facultatif).
- 3 Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement.

Par défaut, l'environnement est enregistré sur le bureau. Pour choisir un autre emplacement, cliquez sur Choisir et sélectionnez un nouvel emplacement.

- 4 Cliquez sur Enregistrer.

Restaurer un environnement

Vous pouvez restaurer un environnement précédemment enregistré, constitué de la configuration de l'imprimante, des flux de production et du support.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes. Dans l'en-tête de l'onglet Imprimantes, cliquez sur le bouton Charger l'environnement.
- 2 Cliquez sur Choisir, puis accédez au fichier.
- 3 Désélectionnez la case Permettre l'écrasement (facultatif).

Par défaut, les fichiers existants du même nom, tels que les supports, les profils de référence, les profils de support et les tables de tons directs, sont remplacés. En désélectionnant cette case, vous pouvez conserver les fichiers existants.

- 4 Cliquez sur Restaurer.

Chaque environnement possède une connexion d'imprimante unique. Si la connexion d'imprimante existe déjà, Command WorkStation restaure l'environnement avec les informations de l'imprimante. Dans ce cas, vous devez configurer la connexion d'imprimante pour pouvoir importer des tâches.

Ranger les fichiers de tâches

La Command WorkStation crée différents types de fichiers pendant le traitement des tâches. Certains fichiers demeurent dans les dossiers de programme de serveur indéfiniment après l'exécution du travail, de sorte qu'un volume excessif de données peut s'accumuler au fil du temps. Vous pouvez supprimer les fichiers qui ne sont plus nécessaires.

Type de fichier	Description
Fichiers source	Pour chaque tâche que vous chargez dans un produit Fiery software, un fichier source est créé dans le dossier Server\JobFolder. La suppression des fichiers source ne supprime pas les tâches de la liste des tâches.
Fichiers de sortie	Un fichier de sortie (fichier d'impression) est créé dans le dossier Server\Output lorsque vous envoyez une tâche à l'imprimante.
Fichiers d'aperçu	Si la fonction d'aperçu est activée, un fichier d'aperçu est créé dans le dossier Server\Preview.
Fichiers temporaires	Divers fichiers temporaires sont créés dans le dossier Server\Temp.
Tables de couleurs d'accompagnement	Une table de couleurs d'accompagnement est créée dans le dossier Server\Profiles\Spotcolor lorsque vous définissez une couleur d'accompagnement. À chaque fois que vous enregistrez les modifications, une nouvelle couleur d'accompagnement est créée avec un numéro ajouté à son nom. Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les tables de couleurs d'accompagnement en cours d'utilisation.
Liste des tâches	Vous pouvez supprimer toutes les tâches de la liste des tâches. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer la liste des tâches si les tâches sont en cours de traitement.
Fichiers journaux	Les fichiers journaux sont créés dans le dossier Server\Log. Ils fournissent un enregistrement de tous les processus de la Command WorkStation. Les fichiers journaux peuvent aider le support EFI à résoudre les problèmes.

Supprimer immédiatement les fichiers de tâches

Vous pouvez supprimer des fichiers de sortie, des fichiers d'aperçu, des fichiers temporaires, des tables de couleurs d'accompagnement, toutes les tâches de la liste des tâches et des fichiers journaux pour libérer de l'espace sur le disque dur.

- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Serveur, puis sur Maintenance.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez les éléments à supprimer.
 - Cliquez sur Supprimer tout pour supprimer tous les types de fichiers.
- 3 Cliquez sur Supprimer maintenant.

Supprimer les fichiers de tâches une fois qu'un critère spécifié est satisfait

Vous pouvez définir une condition pour supprimer les fichiers source, les fichiers de sortie et les fichiers d'aperçu.

Les critères suivants sont possibles :

- Vous pouvez supprimer automatiquement les fichiers source après l'impression ou après un certain nombre de jours. Vous pouvez également sélectionner les fichiers source à supprimer dans un Hot Folder.
 - Vous pouvez supprimer les fichiers de sortie et d'aperçu automatiquement après l'impression ou après un certain nombre de jours.
- 1 Dans Server Manager : Dans la barre latérale, cliquez sur Imprimantes, puis sélectionnez une imprimante. Dans l'arborescence de l'imprimante, sélectionnez un flux de production. Dans l'onglet Fichier, développez le panneau Informations de base.
 - 2 Dans Supprimer les fichiers sources, indiquez quand les fichiers sources sont supprimés.
 - 3 Sélectionnez Supprimer les fichiers source dans le Hot Folder (facultatif).
 - 4 Sous Supprimer les fichiers de sortie/d'aperçu, précisez quand les fichiers de sortie et d'aperçu sont supprimés.
Ce paramètre est disponible uniquement si vous ne supprimez jamais les fichiers source. Si vous spécifiez un critère de suppression des fichiers source, le même paramètre s'applique également aux fichiers de sortie et d'aperçu.

Téléchargement de fichiers depuis une source externe

Vous pouvez télécharger des fichiers couleur et des profils de supports à partir d'un support de stockage de données externe ou du bureau. File Uploader copie les fichiers directement dans le dossier de programme correct, vous évitant ainsi de devoir naviguer manuellement.

Assurez-vous que le support de stockage de données externe est connecté à l'ordinateur, le cas échéant.

Vous pouvez télécharger les formats de fichiers suivants :

- Profils source (*.icc, *.icm)
 - Tableaux des tons directs (*.cxf)
 - Impressions L*a*b* (*.3cc)
 - Fichiers de correction de couleurs visuelles (*.vcc)
 - Fichiers de tramage (*.spc)
- 1 Dans Server Manager : dans la barre latérale, cliquez sur Serveur, puis sur File Uploader.
 - 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur Fichiers standard.
 - Cliquez sur Profils de supports
 - 3 Cliquez sur Choisir pour trouver le fichier que vous voulez télécharger.

- 4** Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.
- 5** Cliquez sur Télécharger.

Création des paramètres régionaux

Vous pouvez modifier la langue et l'unité de mesure de la Command WorkStation.

- 1** Dans Vue tâches: cliquez sur Modifier > Préférences.
- 2** Cliquez sur Région.
- 3** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une langue.
 - Sélectionnez l'unité de mesure.
- 4** Cliquez sur OK.
- 5** Redémarrez la Command WorkStation.

Regardez à présent la vidéo [ici](#).

Assistance technique EFI

EFI propose une série de didacticiels vidéo adaptés au rythme de chacun et une base de données d'assistance technique pour vous aider à utiliser le logiciel. Si vous ne trouvez pas les informations que vous recherchez sur l'un des sites Internet EFI, contactez votre revendeur ou votre distributeur pour obtenir de l'aide.

Les sources suivantes sont disponibles si vous avez besoin d'aide :

- [EFI Smart Support](#) Recherche d'une base de données complète pour les articles, vidéos et autres informations utiles relatives à votre requête.
- [Formation en ligne](#)- Plate-forme Internet simple à utiliser en autonomie qui offre des vidéos de formation et des articles au format PDF pour vous aider à comprendre certaines des fonctionnalités de la Command WorkStation.
- [help.efi.com](#)- Un site Web central pour toute la documentation disponible pour les versions actuelles et antérieures des produits, notamment une présentation technique, des notes de mise à jour, une liste d'imprimantes/massicots pris en charge et des suppléments pour de nombreuses imprimantes prises en charge.
- [Communautés EFI](#)- Trouver des solutions, partager des idées et examiner les produits avec la communauté mondiale d'experts EFI.

Contactez le service d'assistance régionale d'EFI

Les moyens de contacter l'assistance technique varient selon la région.

Si vous contactez votre revendeur ou votre distributeur pour obtenir de l'aide, vous devrez fournir les informations suivantes :

- Nom de version du logiciel et numéro de version
- Informations de licence
- Modèle d'imprimante
- Numéro de version de votre système d'exploitation
- Détails de tout matériel ou logiciel supplémentaire installé (par exemple, programmes anti-virus)
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Job Editor, cliquez sur Aide > Assistance technique EFI.
 - Sur le [site Internet EFI](#), saisissez Fiery XF dans la zone de recherche du produit.

