



Fiery Command WorkStation

© 2017 Electronics For Imaging, Inc. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in Avvisi legali.

25 novembre 2017

Indice

Informazioni generali su Fiery Command WorkStation	5
Spazio di lavoro di Fiery Command WorkStation	5
Centro lavori	6
Stato elaborazione e stampa dei lavori	7
Aggiungere e collegarsi a Server Fiery	8
Livelli di accesso	8
Collegarsi a un Server Fiery	8
Aggiungere e connettersi a un Server Fiery	8
Cercare un server Server Fiery disponibile	9
Scollegarsi da Server Fiery	10
Visualizzare un altro Server Fiery	10
Elenco Server	10
Personalizzazione di Fiery Command WorkStation	11
Impostare le preferenze per Fiery Command WorkStation	11
Espandere e comprimere aree	12
Espandere o ridurre le aree Anteprima lavoro, Riepilogo lavori e Server	12
Personalizzare la barra degli strumenti	12

Informazioni generali su Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation è l'interfaccia di gestione dei lavori di stampa per i server Server Fiery.

Con Fiery Command WorkStation è possibile collegarsi a più Server Fiery e gestire i lavori da un'unica postazione. L'interfaccia estremamente intuitiva semplifica l'esecuzione di attività anche complesse da parte di operatori e amministratori, indipendentemente dal numero o dal tipo di lavori elaborati.

Centro lavori è una funzionalità integrata di Fiery Command WorkStation che fornisce strumenti per cercare i lavori, visualizzarli in anteprima, assegnare i flussi di lavoro e gestire i lavori.

È possibile usare gli strumenti di Fiery Command WorkStation per eseguire le attività seguenti:

- Importare i lavori e visualizzarne l'anteprima
- Visualizzare informazioni su Server Fiery
- Specificare le opzioni di stampa
- Visualizzare e modificare i flussi di lavoro personalizzati
- Gestire i flussi di lavoro di pre stampa
- Usare le applicazioni Fiery quale il software di imposizione e le applicazioni di preparazione per preparare e assemblare i lavori

Sui server Server Fiery sono disponibili diverse funzioni opzionali che sono descritte nella documentazione per l'utente del server Server Fiery in uso. Tuttavia, le funzioni opzionali vengono visualizzate solo in Fiery Command WorkStation se sono supportate dal server Server Fiery collegato, ad esempio Stampa di esempio.

Spazio di lavoro di Fiery Command WorkStation

La finestra principale offre un riepilogo delle attività in corso su tutti i server Server Fiery collegati o su un server selezionato, e consente di accedere alle funzioni.

Per iniziare aggiungendo un server Server Fiery a Fiery Command WorkStation, vedere [Aggiungere e collegarsi a Server Fiery](#) alla pagina 8.

Nota: Il contenuto visualizzato varia per ogni server Server Fiery. L'elenco riportato di seguito offre una descrizione generale. Per informazioni specifiche, vedere la Guida di Fiery Command WorkStation per il server Server Fiery in uso, accessibile dal menu della Guida di Centro lavori.

La finestra principale di Fiery Command WorkStation comprende i seguenti componenti:

- Menu principali: consentono di accedere ai comandi.
- Barra laterale: consente di navigare tra le seguenti schermate (dall'alto, sotto il logo Fiery): Pagina iniziale, Centro lavori e App e risorse.
 - Pagina iniziale: consente di visualizzare una panoramica di stato di alto livello dei server Server Fiery collegati e una panoramica generale delle statistiche di produzione di stampa dell'ultima settimana.
 - Centro lavori: consente di visualizzare e gestire i lavori inviati al server Server Fiery collegato.
 - Server: visualizza un elenco di code dei lavori o di stato dei lavori. Per alcuni server Server Fiery sono visualizzati i supporti e i materiali di consumo disponibili. La visualizzazione di ogni server Server Fiery può essere compressa per visualizzare altri server.
 - Stato lavori: visualizza lo stato dei lavori in fase di elaborazione e stampa. Per gestire questi lavori, fare clic sulla coda In elaborazione o In stampa nell'elenco dei server.
 - Anteprima lavoro: visualizza il contenuto del lavoro (anteprima ridotta) di un lavoro elaborato.
 - Riepilogo lavori: offre informazioni sul lavoro selezionato, inclusi il nome o il titolo del lavoro, il numero di pagine o fogli e il numero di copie. Altre informazioni quali l'ora di spool o elaborazione, il supporto utilizzato, il preflight o la verifica del lavoro sono visualizzate in base al server Server Fiery selezionato. È possibile modificare alcuni campi delle proprietà di un lavoro facendo clic sull'icona con la matita.
 - Elenco lavori: visualizza l'elenco dei lavori e una barra degli strumenti con le azioni lavoro disponibili. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro per ottenere un elenco completo delle azioni lavoro.
 - App e risorse: consente di accedere a tutte le applicazioni Fiery installate con un solo clic del mouse e visualizza le altre applicazioni e risorse del server Server Fiery. È anche possibile accedere a download e versioni di prova gratuite di software, eventualmente supportati per il server Server Fiery selezionato.

Nota: È necessaria una connessione Internet per visualizzare l'elenco di app e risorse disponibili.

Centro lavori

Il Centro lavori di Fiery Command WorkStation è una postazione centralizzata da cui è possibile verificare e gestire i lavori inviati al Server Fiery collegato. Centro lavori comprende le code In stampa e In elaborazione e gli elenchi dei lavori in coda di attesa, stampati e archiviati.

In Centro lavori è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Cercare i lavori, visualizzare le proprietà dei lavori e visualizzare i lavori in anteprima su tutti i server Server Fiery. La barra degli strumenti consente di accedere a diverse funzioni.
- Assegnare i flussi di lavoro e gestire i lavori
- Usare le viste personalizzate dell'elenco lavori per gestire i lavori in modo efficiente
- Visualizzare lo stato di tutti i server Server Fiery
- Visualizzare le informazioni sulle stampanti
- Visualizzare l'anteprima dei lavori
- Modificare le proprietà nell'area Riepilogo lavori

- Trascinare i lavori dal desktop a Fiery Command WorkStation
- Accedere alla *Guida* per Server Fiery

Stato elaborazione e stampa dei lavori

Nella parte superiore di Centro lavori, l'area In elaborazione e l'area In stampa (rettangoli blu) mostrano, rispettivamente, l'avanzamento dei lavori in fase di elaborazione e di stampa. È possibile trascinare i lavori nelle aree In elaborazione e In stampa.

Se Server Fiery supporta la modalità HyperRIP, è disponibile uno stato aggiuntivo. Quando un lavoro è in fase di elaborazione in modalità parallela della pagina (modalità lavoro singolo), la barra di avanzamento nell'area In elaborazione di Centro lavori è suddivisa in sezioni che rappresentano l'avanzamento di ogni processore attualmente in uso. Per la modalità parallela dei lavori (modalità lavori multipli), la coda In elaborazione nella colonna relativa allo stato del lavoro visualizza inoltre le barre di avanzamento in linea per ciascun lavoro in fase di elaborazione.

Aggiungere e collegarsi a Server Fiery

Livelli di accesso

È possibile accedere come amministratore, operatore o utente qualsiasi che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'amministratore. L'amministratore può impostare le password per ciascun tipo di utente.

- **Amministratore** - Ha accesso completo a tutte le funzioni di Fiery Command WorkStation e di Server Fiery. È necessaria la password di amministratore.
- **Operatore** - Ha accesso a tutte le funzioni di Centro lavori. È necessaria la password di operatore. È possibile concedere ulteriori privilegi al gruppo Operatore in Configure > Account utente.
- **Nome utente** - Gli utenti possono accedere con il loro nome utente, a condizione che l'amministratore abbia aggiunto l'utente al gruppo Operatori o Amministratori mediante Configure. L'amministratore crea gli utenti e li assegna ai gruppi; inoltre, assegna i privilegi (ad esempio, quelli ospite oppure quelli per la creazione delle preimpostazioni server) ai gruppi.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei livelli di accesso, vedere la documentazione per l'utente del server Server Fiery.

Collegarsi a un Server Fiery

Per usare Fiery Command WorkStation, è necessario connettersi al Server Fiery.

L'elenco Server di Fiery Command WorkStation gestisce l'accesso a qualsiasi Server Fiery disponibile. È possibile scegliere di aggiungere (e connettersi), rimuovere e disconnettersi da un Server Fiery.

È possibile cercare un Server Fiery immettendone il nome o l'indirizzo IP nella finestra di dialogo. Dopo aver effettuato e autenticato il collegamento del server, l'indirizzo IP viene convertito nel nome del Server Fiery nell'elenco Server. È possibile connettere Fiery Command WorkStation a più di un Server Fiery alla volta.

Aggiungere e connettersi a un Server Fiery

È possibile aggiungere, connettersi e riconnettersi a un Server Fiery.

Per aggiungere un Server Fiery, è necessario disporre del nome server o dell'indirizzo IP.

Se non si dispone del nome server o dell'indirizzo IP, è possibile usare la funzione di ricerca per trovare il Server Fiery disponibile sulla rete. Vedere [Cercare un server Server Fiery disponibile](#) alla pagina 9.

- 1 Fare clic sul segno + nell'elenco Server oppure nella schermata Pagina iniziale. Immettere l'indirizzo IP o il nome del server Server Fiery, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- 2 Selezionare l'utente dall'elenco Utente, quindi digitare la password corretta.
Oltre ai nomi utente predefiniti Amministratore e Operatore, gli utenti possono accedere utilizzando i propri nomi utente se l'amministratore della rete li ha impostati come membri di uno dei gruppi.
- 3 Fare clic su **Login**.
- 4 Se ci si è connessi in precedenza a un server Server Fiery nell'elenco Server, selezionare il server Server Fiery e fare clic su **Collega**.

Cercare un server Server Fiery disponibile

Se non si conosce il nome o l'indirizzo IP di un server Server Fiery, è possibile cercare il server Server Fiery sulla rete locale (LAN). È possibile cercare nella sottorete contenente il computer locale o in una sottorete o un intervallo di indirizzi IP specifici.

- 1 Fare clic sul segno + nell'elenco Server.
- 2 Se nella finestra di dialogo **Aggiungi server Fiery** non sono visualizzati i risultati di una ricerca automatica nella sottorete locale, oppure non si dispone del nome del server o dell'indirizzo IP, fare clic su **Ricerca avanzata**.
- 3 Procedere in uno dei modi seguenti:
 - Per cercare i server Server Fiery in un intervallo di indirizzi IP specifici, selezionare **Indirizzi IP** dal menu a discesa **Ricerca**.
 - Immettere l'inizio dell'intervallo di indirizzi IP in **Da**. Per aggiungere l'inizio di un ottetto, immettere 0. Ad esempio, 10.100.10.0.
 - Immettere la fine dell'intervallo di indirizzi IP in **A**. Per includere fino alla fine di un ottetto, immettere 255. Ad esempio, 10.100.10.255.
 - Per cercare i server Server Fiery in un intervallo di sottorete specifico, selezionare **Sottorete** dal menu a discesa **Ricerca**.
 - Immettere l'Indirizzo sottorete per indicare l'intervallo di sottorete da includere. Immettere 0 negli ottetti in cui un numero è accettabile. Ad esempio, 10.100.10.0 trova da 10.100.10.1 a 10.100.10.255.
 - Immettere la **Maschera di sottorete** per indicare l'intervallo di sottorete da escludere. Immettere 0 negli ottetti in cui non viene escluso nulla. Ad esempio, 255.255.255.0 escluderà tutto tranne l'indirizzo di sottorete indicato nei primi tre ottetti e consentirà qualsiasi numero nel quarto ottetto (come 10.100.10.30).
- 4 Fare clic su **Vai**.
Vengono visualizzati i server Server Fiery che corrispondono ai criteri di ricerca. I risultati della ricerca possono essere filtrati digitando una parola chiave nel campo **Filtra per parola chiave**.
- 5 Selezionare il server Server Fiery dall'elenco dei risultati, fare clic su **OK** e quindi su **Aggiungi** per aggiungerlo all'elenco Server.

Scollegarsi da Server Fiery

Quando ci si scollega da Server Fiery si interrompe la connessione tra Server Fiery e Fiery Command WorkStation.

- 1 Selezionare un server Server Fiery dall'elenco Server.
- 2 Fare clic sull'icona Altro accanto al nome del server Server Fiery e selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Se è stato effettuato l'accesso come amministratore, fare clic su Scollega "amministratore".
 - Se è stato effettuato l'accesso come operatore, fare clic su Scollega "operatore".

Visualizzare un altro Server Fiery

È possibile visualizzare alternativamente i diversi Server Fiery in Fiery Command WorkStation.

- Fare clic su un server Server Fiery nell'elenco Server per visualizzare alternativamente i diversi server Server Fiery collegati.

Elenco Server

L'elenco Server contiene le informazioni sui server Server Fiery collegati attualmente, o che erano collegati in precedenza e ora sono scollegati.

L'elenco Server è una "zona di lancio", ovvero è possibile trascinare i file nelle code dell'elenco. È stato progettato in modo tale che le informazioni relative alle stampanti collegate appaiano immediatamente sotto il nome del server Server Fiery. È possibile espandere una singola voce Server Fiery facendo clic sul segno più a sinistra del nome del server Server Fiery. Se si esce da Fiery Command WorkStation, l'elenco Server viene conservato.

Personalizzazione di Fiery Command WorkStation

Impostare le preferenze per Fiery Command WorkStation

È possibile impostare globalmente le preferenze di Fiery Command WorkStation, ad esempio, per ripristinare le impostazioni dell'applicazione ai loro valori originali.

1 Per aprire la finestra Preferenze:

- Su un computer Windows, fare clic su Modifica > Preferenze.
- Su un computer Mac OS, fare clic su Command WorkStation > Preferenze.

2 In Generale, specificare una delle seguenti preferenze di impostazioni generali:

- Aggiornamenti - Fare clic su Verifica ora... per aprire Fiery Software Manager per controllare la disponibilità di una versione più recente del software di Fiery Command WorkStation e delle applicazioni Fiery online.
- Ripristina impostazioni - fare clic su Ripristina per ripristinare le impostazioni dell'applicazione ai loro valori originali.

Nota: I server Server Fiery aggiunti verranno conservati nell'elenco Server, insieme alle relative password.

- Azzera dati - Azzera dati per cancellare le password salvate, per tutti gli utenti e tutti i server per cui Fiery Command WorkStation ha salvato password.
- Programma per il miglioramento - per consentire a EFI di migliorare qualità, affidabilità e prestazioni del software inviando in modo anonimo i dati di utilizzo ma non il proprio nome, indirizzo o altri dati personali, selezionare la casella di controllo corrispondente.

3 In Regione specificare una delle seguenti preferenze di impostazioni internazionali:

- Lingua - selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare Fiery Command WorkStation. Per impostazione predefinita, Fiery Command WorkStation utilizza la lingua del sistema operativo locale, se supportata. Se la lingua non è supportata, Fiery Command WorkStation utilizza automaticamente la lingua inglese.

Nota: La modifica della lingua di Fiery Command WorkStation viene applicata anche a Fiery Hot Folders e viceversa, se installati sullo stesso client.

- Unità di misura - specificare le unità di misura usate per visualizzare gli attributi, ad esempio i formati pagina e i formati personalizzati. Questa impostazione non ha effetto sui valori dei formati pagina predefiniti.

4 Fare clic su OK per salvare e chiudere la finestra Preferenze.

Espandere e comprimere aree

È possibile espandere o comprimere Anteprima lavoro, Riepilogo lavoro e server singoli nelle aree Server in base alle esigenze specifiche della stazione di lavoro.

Espandere o ridurre le aree Anteprima lavoro, Riepilogo lavori e Server

È possibile comprimere o espandere le aree.

- Procedere in uno dei modi seguenti:
 - Fare clic sull'icona a freccia nella barra del titolo dell'area per espandere o comprimere la finestra.
 - Fare clic sul segno più o meno accanto a un server nell'elenco Server.

Personalizzare la barra degli strumenti

È possibile personalizzare la barra degli strumenti in Centro lavori. È anche possibile ripristinare le icone predefinite della barra degli strumenti.

Alcune icone sono disponibili solo se il server Server Fiery supporta lo strumento corrispondente.

- 1** Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della barra degli strumenti e selezionare Personalizza dal sottomenu visualizzato.
Set standard è il set predefinito di icone della barra degli strumenti.
- 2** Nella finestra Personalizza barra degli strumenti è possibile aggiungere e rimuovere icone selezionando uno strumento e facendo clic su Aggiungi o Rimuovi.
- 3** Specificare l'ordine in cui le icone devono essere visualizzate selezionando il nome di un'icona e facendo clic su Su o Giù.
- 4** Fare clic su Set standard per ripristinare le icone predefinite della barra degli strumenti.