



# Fiery proServer 8.0 Quick Start Guide

© 2024 Fiery, LLC. 本書に記載されている情報は、本製品の『法律上の注意』の対象となります。

2024年4月19日



# 目次

Fiery proServer 8.0 クイックスタートガイド .....	5
Command WorkStation ユーザーインターフェイスの概要 .....	5
Command WorkStation の言語を変更する .....	6
印刷ファイルの管理 .....	6
ホットフォルダーの設定 .....	7
インポートフォルダーへのショートカットを作成する .....	7
Job Center にジョブをインポート .....	8
ジョブを編集および印刷する .....	9
仕上げオプション .....	10
システムバックアップ .....	10
システムバックアップの作成 .....	10
システムバックアップの復元 .....	11
環境 .....	11
環境を作成する .....	11
環境を復元する .....	12
サードパーティ製のメディアプロファイルを実装する .....	12
Command WorkStation でサードパーティ製のメディアプロファイルを選択する .....	13



# Fiery proServer 8.0 クイックスタートガイド

本書は、Command WorkStation の使用方法に関するステップバイステップガイドです。

本書では、以下のトピックについて説明しています。

- Command WorkStation ユーザーインターフェイスの概要
- Command WorkStation の言語の変更
- 出力フォルダーの設定（ホットフォルダーの設定方法を含む）
- ジョブのインポート
- ジョブの編集と印刷
- クロップマークとカット輪郭線
- Command WorkStation システムのバックアップ
- 単一ファイルでのプリンター、用紙、ワークフロー設定のバックアップ

## メモ：

- Fiery XF server のヘルプドキュメント全セットについては、<https://help.fiery.com/fieryxf/index.html> を参照してください。
- Fiery proServer および Fiery XF server 証明書、またその他の無料コースの詳細については <https://learning.fiery.com/> を参照してください。

## Command WorkStation ユーザーインターフェイスの概要

Command WorkStation は、3つのプログラムウィンドウで構成されています。

- **Job Center** は Command WorkStation のスタート画面です。ここでは、ジョブをロードしたり、印刷を開始したりできます。
- **Job Editor** では、ジョブを編集します。ここでは、ジョブの拡大縮小と回転、スポットカラーの管理、タイリングの作成、カラー調整などを実行できます。ジョブ設定は、ワークフローのデフォルト設定を上書きします。
- **Server Manager** では、ワークフロープリセットの作成、メディアプリセットの適用、プリンターの設定、ユーザーの作成を実行できます。

Command WorkStation には包括的なヘルプシステムが備わっています。ソフトウェアの各機能の設定方法や使用方法に関する詳細な情報を確認できます。ヘルプ>ヘルプを選択すると、ヘルプにアクセスできます。

## Command WorkStation の言語を変更する

Command WorkStation の言語を、サポートされている任意の言語に変更できます。

- 1 Job Center で、**編集 > 環境設定**をクリックします。
- 2 **地域**をクリックします。
- 3 言語を選択します。
- 4 **OK**をクリックします。
- 5 Command WorkStation を再起動します。

この設定は、オペレーティングシステム、キーボード、**Fiery Server Control** の言語には影響しません。これらの Fiery proServer コンポーネントの言語の変更については、『インストールガイド』を参照してください。

## 印刷ファイルの管理

プロセスの自動化に役立つフォルダーを設定することにより、印刷ファイルを最も効率的に管理することができます。

ジョブの入力については、ホットフォルダーを設定することをお勧めします。ホットフォルダーとは、Command WorkStation によって定期的に監視される一元的なフォルダーです。ホットフォルダーにあるジョブは、処理のために Job Center に自動的にロードされます。

ジョブの処理が完了すると、Command WorkStation によって印刷ファイルが次のフォルダーに保存されます。

- IP ネットワークとネットワークパスを介して接続された EFI VUTEk プリンター : Fiery XF server はプリンターに SMB プロトコルを直接使用して、ネットワークパスに RTL 印刷ファイルを転送します。これは、VUTEk XT デバイスの場合に推奨される方法です。
- IP ネットワークを介して接続されている EFI VUTEk プリンター : Fiery XF server により、RTL 印刷ファイルは、Fiery XF server で指定されているプリンターワークスペースへと自動的に転送されます。この方法を使用することをお勧めします。
- ファイルに印刷するように設定されている EFI VUTEk プリンター : Command WorkStation により、印刷ファイルは Fiery proServer のエクスポートフォルダーに保存されます。印刷ファイルをエクスポートフォルダーから EFI VUTEk プリンターに手動でコピーする必要があります。
- EFI Matan および Reggiani プリンター : Command WorkStation により、印刷ファイルはエクスポートフォルダーに保存されます。印刷ファイルをエクスポートフォルダーからプリンターに手動でコピーする必要があります。
- EFI ワイド形式プリンター : Command WorkStation により、印刷ファイルは Fiery proServer のエクスポートフォルダーに保存されます。プリンターソフトウェアを使用してファイルを印刷します。

**メモ:** 用紙消費量とインク消費量に関する情報を Command WorkStation に送信するように EFI プリンターを設定できます。print MIS デバイス、Command WorkStation、使用している EFI プリンターの間の双方向通信の設定については、『Fiery Command WorkStation のヘルプ』を参照してください。

## ホットフォルダーの設定

ホットフォルダーを使用すると、ユーザーは印刷ジョブを一元的に使用可能なフォルダーにコピーして印刷できるようになります。ホットフォルダーを介して印刷するには、ネットワークアクセス権限が必要です。

ホットフォルダーは Fiery XF server と同じコンピューター上に配置するか、ネットワークを介してアクセスすることができます。ローカルのハードディスクドライブ上では、ホットフォルダーをジョブフォルダーまたはエクスポートフォルダーのサブフォルダーにすることをお勧めします。

次の点に注意してください。

- 不要な読み取り/書き込みアクセス問題を回避するために、デスクトップ上にホットフォルダーを作成しないでください。
  - 内部リンクとしてマップされているフォルダーは選択しないでください。
- 1 **Server Manager** の場合：サイドバーで**プリンター**をクリックし、プリンターを選択します。プリンターのツリー表示で、ワークフローを選択します。**ファイル**タブの**ジョブ検出**パネルを開きます。
  - 2 **名前から選択**をクリックし、ホットフォルダーとして使用するフォルダの場所を参照します。
  - 3 **すべての受信ジョブを保留にする**チェックボックスをオフにします（オプション）。  
デフォルトでは、インポートしたジョブは「保留」ジョブとしてインポートされ、印刷前に編集することができます。インポート時に自動的にジョブを印刷する場合はこのチェックボックスをオフにします。
  - 4 **フォルダー選択**をクリックします。
  - 5 **開始**をクリックしてホットフォルダーを有効にします。

次を実行してください。

- ホットフォルダーがオペレーティングシステム内の共有プリンターに設定されていることを確認します。正しく設定されていない場合は、ホットフォルダーをネットワーク内で検出することはできません。
- ホットフォルダーと Fiery XF server が別のコンピューターにインストールされている場合は、すべての Windows コンピューターに同じログイン情報が設定され、すべてのユーザーがシステム管理者権限を持っていることを確認します。両方のコンピューター上でユーザーの新規作成が必要かもしれません。

詳細については、オペレーティングシステムのオンラインヘルプを参照するか、システム管理者に問い合わせてください。

## インポートフォルダーへのショートカットを作成する

ファイルに出力するように EFI VUTEk プリンターを設定した場合、Fiery proServer デスクトップ上にショートカットを作成して、印刷ファイルをプリンターのインポートフォルダーに転送できます。

- 1 画面の左下角にマウスポインターを移動して、Windows アイコンを表示します。
- 2 Windows アイコンを右クリックして、**エクスプローラー**をクリックします。次に、**PC**を右クリックして、**ネットワークドライブの割り当て**をクリックします。
- 3 接続用のドライブ文字と接続先のフォルダーを指定します。

- 4 次の構文を使用して、共有フォルダーの場所を入力します。  
¥¥Printer\_IP\_Address¥Import¥
- 5 **別のログイン情報を使用して接続する**を選択します。
- 6 **完了**をクリックします。  
Windows セキュリティウィンドウが開きます。
- 7 VUTEk のログイン情報を入力します。  
ユーザーネームフィールドを **xjfdintegration**、パスワードフィールドを **Fiery.1** として設定します。
- 8 **ログイン情報を記憶する**を選択し、**OK**をクリックします。  
Windows によりインポートフォルダーへの接続が設定され、割り当てられたドライブがエクスプローラーに表示されます。
- 9 Windows アイコンをクリックし、エクスプローラーをクリックして、割り当てられたドライブをデスクトップにドラッグします。

## Job Center にジョブをインポート

ジョブをインポートする場合は、Job Center に直接ロードします。すでにホットフォルダーを設定済みの場合、ジョブはそのホットフォルダーから Job Center に自動的にインポートされます。

- 1 ツールバーの Job Center で**インポート**をクリックします。
- 2 ジョブを参照し、**開く**をクリックします。  
ファイルのインポートダイアログボックスが開きます。
- 3 複数のジョブをインポートするには、**追加 (+)** ボタンをクリックします (オプション)。  
複数のジョブをインポートする場合は、ジョブを選択して上矢印や下矢印をクリックして、ジョブの表示順序を並べ替えることができます。
- 4 プリンターを選択します。
- 5 指定したプリンターで使用可能な任意のワークフローまたは用紙を選択します。
  - **ワークフロー-汎用 (デフォルト)** ワークフローまたは別の選択したワークフローの設定を使用してジョブを処理します。
  - **用紙-汎用 (デフォルト)** 用紙または別の選択した用紙の設定を使用してジョブを処理します。
- 6 **全ジョブをネスティング**を選択します (オプション)。  
この設定により、リスト内のすべてのジョブがネスティングとしてインポートされます。もしくは、後で Job Center に、個別にインポートしたジョブからのネスティングを作成することもできます。



## 7 インポート方法を選択します。

- **待機**-印刷前に待機中のジョブを編集できます。インポートされたジョブに「スプール済み」状況が付与されます。

待機ジョブはジョブリストにインポートされますが、印刷は開始されません。待機ジョブは編集することができます。準備ができたなら、印刷処理を手動で開始できます。ジョブの設定は、ワークフローの設定よりも優先されます。ジョブの編集の詳細については、『オンラインヘルプ』を参照してください。

ジョブを編集するには、ジョブを **Job Center** で選択します。**ジョブ概要**で、ペンアイコンをクリックし、必要な部数を入力します。ツールバーで**印刷**をクリックします。

- **処理後待機**-インポート時にジョブを処理しますが、印刷はしません。インポートされたジョブに「処理済み」状況が付与されます。手動で印刷を開始できます。
- **印刷**-ジョブを自動的にインポート、処理、印刷します。インポートされたジョブに「印刷済み」状況が付与されます。ジョブを編集する必要がある場合は、まずジョブの処理をキャンセルする必要があります。

ジョブは **Command WorkStation** にインポートされ、**Job Center** に一覧表示されます。

## ジョブを編集および印刷する

ロードされたジョブにはジョブ固有の設定を適用できます。ジョブ設定は、選択したワークフロープリセットのデフォルト設定を上書きします。

次の手順では、基本的なジョブ設定の例を示します。ジョブの編集について詳しくは、『Fiery Command WorkStation のヘルプ』を参照してください。

- 1 **Job Center** で：ジョブをダブルクリックします。
- 2 **Job Editor** で：ジョブプレビューを選択します。
- 3 ジョブを回転するには：ツールバーの**回転/送り**で、回転角度を選択します。
- 4 ジョブを拡大縮小するには：ジョブを右クリックし、**拡大縮小**、**適応先**の順にクリックして、項目をクリックします。
- 5 シート上でジョブの位置を揃えるには：ツールバーの**位置揃え**で、水平方向および垂直方向の位置揃えの種類をクリックします。**マージン**で、上、下、左または右のマージンの幅を入力します。
- 6 ジョブラベルを編集するには：**レイアウト**タブで、**ジョブラベル**パネルを展開し、**編集**をクリックします。
- 7 ネスティングを編集するには：**レイアウト**タブで、**ネスティング**パネルを展開します。  
たとえば、ページの均一な拡大縮小を適用し、方向を選択して、ネスティングされるジョブ間の間隔を定義することができます。
- 8 ジョブをタイリングするには：**レイアウト**タブで、**タイリング**パネルを展開します。パネルヘッダーバーで、チェックボックスを選択して、設定を有効にします。

均一またはカスタムのタイルサイズを定義することができます。また、ツールバーの**タイリングプレビュー**をクリックすると、1つまたはすべてのタイルの **WYSIWYG** プレビューを表示することもできます。プレビューを **PDF** ファイルとして保存し、印刷後にタイルをつなぎ合わせる際のガイドとして使用することができます。

- 9 スポットカラーを定義するには：**カラータブ**で、**スポットカラー**パネルを展開します。表の**ソース**列で、不明なスポットカラーの横にある下向き矢印をクリックし、次のいずれかの操作を行います。
- スポットカラーを内部スポットカラーライブラリのカラーにマッピングするには：**PANTONE**などのスポットカラーの製造元を選択し、内部スポットカラーライブラリからカラーを選択します。
  - カラー値を定義するには：**CMYK**や**L\*a\*b\***などの色空間を選択し、選択した色空間のカラー値を入力します。
- 10 **保存**をクリックします。
- 11 **Job Center**で：ジョブを選択します。ツールバーで、**印刷**をクリックします。

## 仕上げオプション

Command WorkStation はクロップマーク、Fotoba マークまたはグロメットマークを印刷することで、用紙を正確にトリミングできます。また、Command WorkStation は切り取り輪郭線を抽出し、i-cut カッター、さまざまなフラットベッドカッターまたはサポートされている任意のプリント&カットプロッター、内蔵カッターまたは予備カッターに直接出力することもできます。

特定の種類のカットマークを処理するには、次のオプションが必要です。

- **Cut Marks** オプション：i-cut マーク駆動カットテーブル、Zünd Cut Center、EUROSYSTEMS OptiScout 駆動デバイス、SUMMA GoProduce 接続カッターなど、さまざまなフラットベッドカッターに接続するために必要です。
- **Cut Server** オプション：Fiery XF Cut Server アプリケーションを使用しているさまざまな付加的カッターやルーティングテーブルをサポートする場合に必要です。

Cut Server のインストールまたは i-cut カッター、Zünd Cut Center、サポートされているプリント&カットデバイスをセットする詳細については、『Fiery Command WorkStation のヘルプ』を参照してください。

## システムバックアップ

定期的にバックアップを作成すると、Command WorkStation を以前の状態にすばやく容易に復元できます。

システムバックアップにより、すべてのユーザー設定、すべてのプリセット、およびすべてのプリンター設定を含む Fiery システム全体を、1つのファイルに保存できます。

Fiery proServer システムをバックアップすることもできます。その場合は、問題が発生しても、Fiery proServer を以前の状態に復元できます。出荷時の設定に戻す必要はありません。詳しくは、『設定ガイド』を参照してください。

## システムバックアップの作成

すべてのユーザー設定、すべてのプリセット、およびすべてのプリンター設定を含む Fiery システム全体を、1つのファイルにバックアップできます。

- 1 **Server Manager** で、**サーバー**、**バックアップ/復元**の順にクリックして、**バックアップ**を選択します。
- 2 サーバー設定に加えて、バックアップに含める項目を選択します。

- 3 バックアップ先を選択します。

デフォルトでは、バックアップは C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Server Manager\Backup に作成されます。別のバックアップ先を選択するには、**選択**をクリックし、新しいバックアップ先を参照します。

- 4 **バックアップ**をクリックします。

## システムバックアップの復元

以前作成したバックアップを復元することで、Fiery システムを元の状態に戻すことができます。

- 1 Server Manager で、**サーバー**をクリックし、**バックアップ/復元**をクリックしてから、**復元**をクリックします。
- 2 一覧からバックアップファイルを選択します。  
一覧には、保存先のパスに関係なく、すべてのバックアップファイルが表示されます。
- 3 **復元**をクリックします。
- 4 Fiery server を再起動します。

## 環境

定期的に反復ジョブを出力する必要がある場合は、使用している環境を保存することでまったく同じ設定を使用できます。また、環境を使用すると、カスタマーに正確なワークフロー/プリンター情報を提供することもできます。

環境では、プリンター設定（すべてのワークフロープリセットとすべてのメディアプリセットを含む）が1つのファイルに保存されます。これには、別の Fiery server で同じプリンター環境を再現するために必要なすべての情報が含まれています。

## 環境を作成する

プリンター設定（すべてのワークフロープリセットとすべてのメディアプリセットを含む）を1つのファイルに保存できます。

- 1 Server Manager で：サイドバーで、**プリンター**をクリックし、プリンター名を右クリックして、**環境として保存**をクリックします。
- 2 環境名を入力します（オプション）。
- 3 保存場所を選択します。  
デフォルトでは、環境はデスクトップに保存されます。別の場所を選択するには、**選択**をクリックして、新しい保存先を参照します。
- 4 **保存**をクリックします。

## 環境を復元する

プリンター設定、ワークフロープリセット、メディアプリセットで構成される保存済みの環境を復元できます。

1 **Server Manager** で：サイドバーで、**プリンター**をクリックします。**プリンター**タブヘッダーで、**環境をロード**ボタンをクリックします。

2 **選択**をクリックし、環境を参照します。

3 **上書きを許可**チェックボックスの選択を解除します（オプション）。

デフォルトでは、メディアプリセット、リファレンスプロファイル、メディアプロファイル、スポットカラーテーブルなど、同じ名前の付いた既存のファイルは上書きされます。このチェックボックスの選択を解除すると、既存のファイルを保持することができます。

4 **復元**をクリックします。

環境ごとに固有のプリンター接続があります。プリンター接続がすでに存在する場合、**Command WorkStation**では、環境と一緒にプレースホルダープリンター情報も復元されます。この場合は、ジョブをインポートする前にプリンター接続を設定する必要があります。

## サードパーティ製のメディアプロファイルを実装する

サードパーティ製の CMYK/OG メディアプロファイルを使用するには、キャリブレーションファイルに接続します。

1 **Job Center** で：ツールバーで、**Color Tools** をクリックし、**プロファイルを接続**をクリックします。

2 **プリンターキャリブレーション**で**選択**をクリックし、**EFI Media Profiles** フォルダーを参照します。

3 使用しているプリンターのフォルダーを開き、サードパーティ製のメディアプロファイルのプロパティに最も近いメディアタイプと解像度のサブフォルダーを開きます。

4 **メディア名**で、メディアの名前を入力します。ここで入力した名前が **Command WorkStation** に表示されます。

新しいメディア名を入力することをお勧めします。既存のメディア名を使用した場合、このメディアプロファイルには複数のキャリブレーションファイルが接続されることになり、**Command WorkStation** では適用するファイルを選択する必要があります。

5 **プロファイルに接続**で、**メディアプロファイル ICC** を選択し、**選択**をクリックして、メディアプロファイルを参照します。

6 **OK** をクリックします。

キャリブレーションファイルは **EFI Media Profiles** フォルダーに保存されています。

これで、**Command WorkStation** でキャリブレーションファイルを選択できます。

## Command WorkStation でサードパーティ製のメディアプロファイルを選択する

サードパーティ製のメディアプロファイルをキャリブレーションファイルに接続している場合は、Command WorkStation でそのプロファイルを選択できます。

キャリブレーションファイルは、..¥ProgramData¥EFI¥EFI Media Profiles の適切なサブフォルダーに保存されている必要があります。

- 1 Job Center で：**メディア設定**で、**編集**をクリックします。  
**メディア設定**ウィンドウが開きます。
- 2 **メディア名**で、Color Tools で定義したメディア名を選択します。
- 3 **キャリブレーションファイル**で、Color Tools で選択したキャリブレーションファイルを選択します。  
使用可能なキャリブレーションファイルのリストはフィルタリングされ、選択したメディア設定の組み合わせに一致するファイルのみが表示されます。
- 4 **保存**をクリックします。