



Fiery XF 9.0 Quick Start Guide

© 2026 Fiery, LLC. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

6 januari 2026



Inhoud

Inleiding	5
Upgraden vanaf Fiery XF 7.x of 8.x	6
Upgraden vanaf Fiery XF 6.5	7
Een back-up maken van uw Fiery XF 6.5-systeem	7
Fiery XF 6.5 verwijderen	7
Fiery XF 9.0 installeren:	9
De Fiery XF 9.0-server installeren	9
Controleer op de meest recente Fiery XF-updates	10
Fiery Account	10
Maak een Fiery account aan in Fiery Software Manager	11
Command WorkStation installeren vanaf Fiery Software Manager	11
Command WorkStation installeren vanuit een download	11
Aanmelden bij uw eerste Fiery XF server	12
Een reservekopie terugzetten vanuit Fiery XF 6.5	12
Uw eerste printer toevoegen	13
Unieke id van de printer configureren	16
Command WorkStation configureren	17
Mediaprofielen downloaden en installeren	17
Media configureren	18
Workflows configureren	19
Een taak importeren en afdrukken	20
Lesmateriaal	22

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u kunt upgraden naar Fiery XF9.0 vanaf eerdere programmaversies. Ook wordt uitgelegd hoe u uw Fiery XF9.0-softwarepakket kunt installeren en activeren, verbinding kunt maken met een Fiery XF en de software kunt configureren om het afdrucken met een minimum aan instellingen te starten.

De upgradeprocedure varieert, afhankelijk van welke Fiery XF-versie u momenteel gebruikt:

- Als u wilt upgraden van Fiery XFversie 7.xf 8.x, raadpleegt u [Upgraden vanaf Fiery XF 7.x of 8.x](#) op pagina 6.
- Als u wilt upgraden van Fiery XFversie 6.5., raadpleegt u [Upgraden vanaf Fiery XF 6.5](#) op pagina 7.

Dit document is ontworpen om u zo snel mogelijk aan de slag te helpen met uw nieuwe software. Raadpleeg *Fiery Command WorkStation Help* voor meer informatie over de beschikbare hulpprogramma's en functies voor Fiery Command WorkStation in het Fiery Command WorkStation **Help**-menu of via de [Fiery Help-website](#).

Upgraden vanaf Fiery XF 7.x of 8.x

Als u een geldige software- en onderhoudsovereenkomst (SMSA) of een Enhanced Service Program-contract (ESP) hebt, wordt een blauwe kennisgeving weergegeven in de rechter bovenhoek van het Job Center-venster wanneer een update beschikbaar is.

U kunt rechtstreeks upgraden naar Fiery XF 9.0 via de online-updater in Fiery Server Control. Raadpleeg de *Fiery Command WorkStation Help* voor meer informatie.

Fiery XF9.0 is beschikbaar als download in het gedeelte **Ondersteuning & downloads** van de [Fiery-website](#). Raadpleeg [Fiery XF 9.0 installeren](#): op pagina 9 voor meer informatie over het uitvoeren van een nieuwe installatie. Als u geen geldige SMSA of ESP hebt, hebt u een Fiery XF 9.0-licentie nodig.

Upgraden vanaf Fiery XF 6.5

Als u momenteel de Fiery XF-server gebruikt op een Windows-computer, kunt u een upgrade naar versie 9.0 uitvoeren.

De volgende stappen zijn vereist ter voorbereiding op de upgrade:

- Een back-up maken van uw Fiery XF 6.5-systeem
- Fiery XF 6.5 verwijderen
- Fiery XF 9.0 installeren

Bekijk [hier](#) de video.

Een back-up maken van uw Fiery XF 6.5-systeem

U kunt een back-up maken van uw huidige Fiery XF-serversysteem en terugzetten in Fiery XF9.0 Het herstellen van een back-up is de eenvoudigste manier om uw nieuwe software te configureren.

In een systeemback-up wordt het volgende opgeslagen:

- De Fiery XF-serverconfiguratie
- Alle gebruikersinstellingen
- Alle workflowinstellingen, waaronder voorkeuzen, EPL-linearisatiebestanden, steunkleurtabellen en profielen
- De printerconfiguratie (exclusief het IP-adres van de printer)

1 In System Manager: klik op **Bestand > Reservekopie maken**.

2 Schakel de selectievakjes in voor de items waarvan u een reservekopie wilt maken.

3 Zorg dat het bureaublad is gedefinieerd als de locatie voor de back-up.

Door het bureaublad te selecteren, zorgt u ervoor dat het reservekopiebestand niet wordt verwijderd wanneer u uw huidige versie van Fiery XF verwijdert.

4 Klik op **Opslaan**.

U kunt nu Fiery XF 6.5 verwijderen.

Fiery XF 6.5 verwijderen

U kunt geen twee versies van Fiery XF tegelijkertijd uitvoeren op dezelfde computer. U moet Fiery XF 6.5 verwijderen voordat u uw nieuwe software installeert.

Zorg dat u een back-up van het systeem hebt gemaakt voordat u Fiery XF 6.5 verwijdert.

- 1** Ga naar **Configuratiescherf > Programma's > Programma's en onderdelen**.
- 2** Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's met de rechtermuisknop op **Fiery XF** en klik op **Verwijderen**.
- 3** Klik op **Ja** om te bevestigen dat u de geselecteerde toepassing en alle bijbehorende functies volledig wilt verwijderen.
- 4** Start de computer opnieuw op om de procedure te voltooien.

U kunt nu Fiery XF 9.0 installeren.

Fiery XF 9.0 installeren:

Het Fiery XF 9.0-pakket is beschikbaar als download.

Als u de software wilt downloaden, gaat u naar het gedeelte **Ondersteuning & downloads** van de [Fiery-website](#).

Fiery XF 9.0 bestaat uit twee afzonderlijke stukken software:

- De Fiery XF-servercomponent

Opmerking: U moet de Fiery XF-servercomponent installeren op een Windows-computer en de computer moet internettoegang hebben.

- De Fiery Command WorkStation-clientcomponent (voor Windows en Mac)

Opmerking: De Fiery Command WorkStation-clientcomponent bevat ook Fiery Color Profiling Suite, dat verplicht is voor het maken van profielen met Fiery XF. Als u de software van de [Fiery-website](#) downloadt, zorg er dan voor dat u Fiery Command WorkStation en Fiery Color Profiling Suite downloadt.

U kunt beide componenten op één computer installeren of u kunt de Fiery XF-server installeren op één computer en Command WorkStation op een andere computer.

De volgende stappen zijn vereist:

- De Fiery XF-server installeren
- Een Fiery XF 9.0-licentie activeren of een licentie migreren vanaf Fiery XF 6.5

Opmerking:

Fiery XF 9.0 is softwarematig beveiligd en vereist geen dongle. U kunt een met een dongle beveiligde Fiery XF-licentie voor gebruik met versie 9.0 migreren.

- Command WorkStation installeren

Opmerking: U moet een Fiery-account aanmaken als u Fiery Software Manager gebruikt om Command WorkStation te downloaden.

- Uw printer en workflows configureren of een back-up van Fiery XF terugzetten (indien beschikbaar)

Bekijk [hier](#) de video voor meer informatie over het downloaden van de Fiery XF-systeemsoftware. Bekijk [hier](#) de video voor meer informatie over de installatie en licentieverlening voor Fiery XF.

De Fiery XF 9.0-server installeren

U kunt de Fiery XF 9.0-server installeren vanuit een download.

Voordat u begint:

- Zorg ervoor dat u de LAC (License Activation Code) hebt. U hebt de LAC ontvangen in een e-mail. De LAC is vereist om de software te activeren.

Opmerking: U hebt geen LAC nodig als u een upgrade uitvoert vanaf Fiery XF 6.5. Tijdens het migratieproces wordt de LAC via de gebruikersinterface aangeboden.

- Deactiveer alle scanners.
- 1 Op een Windows-computer installeert u vanuit de download. Dubbelklik op het .iso-bestand voor de servercomponent.
 - 2 Klik op Setup.exe uitvoeren.
 - 3 Volg de instructies op het scherm tot het venster **Licentie activeren** in uw browser wordt geopend.
 - 4 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een nieuwe gebruiker bent, activeert u de LAC. Klik op **Activeren** en volg de instructies op het scherm.
 - Als u een bestaande gebruiker bent en wilt migreren van Fiery XF 6.5 naar versie 9.0, klikt u op **Migreren**. Sluit vervolgens de USB-dongle aan en volg de instructies op het scherm.

Opmerking:

Migratie is alleen mogelijk als u een geldige SMSA of ESP-contract hebt. Als uw SMSA of ESP-contract is verlopen, wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd uw contract te verlengen voordat u kunt upgraden naar Fiery XF 9.0

Bekijk [hier](#) de video.

- 5 Klik op **Voltooien** en sluit uw browser.
- 6 Selecteer **Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw starten** en klik vervolgens op **Voltooien**.
 Het Fiery Server Control-pictogram verschijnt op de taakbalk. Wanneer u met de rechtermuisknop op **Fiery Server Control** klikt, verschijnt het snelmenu met items voor het starten van de Fiery XF en het downloaden van mediaprofielen.

U kunt nu Command WorkStation installeren.

Controleer op de meest recente Fiery XF-updates

Mogelijk is een update nodig om de nieuwste printer- en snijdermodellen te ondersteunen. U kunt updates installeren via Fiery Server Control.

- 1 Klik in Fiery Server Control op **Fiery online-updatefunctie**.
 Als er een nieuwere versie beschikbaar is, toont de Fiery online-updatefunctie een overzicht van de nieuwe functies en nieuw ondersteunde printers en snijders.
- 2 Selecteer de versie die u wilt installeren.
- 3 Klik op **Volgende**.

Fiery Account

Met een Fiery Account kunt u de nieuwste versies van Command WorkStation downloaden.

Maak een Fiery account aan in Fiery Software Manager

U moet een Fiery Account maken om Command WorkStation en andere Fiery-toepassingen te downloaden met Fiery Software Manager.

Een geldig e-mailadres is vereist om een nieuw Fiery Account te maken.

- 1 Klik in Fiery Software Manager op **Upgraden** naast Fiery Command WorkStation-pakket.
- 2 Klik op **Een account aanmaken**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om een Fiery account te maken en uw e-mail te verifiëren.

Command WorkStation installeren vanaf Fiery Software Manager

U kunt Command WorkStation installeren op een Windows- of Mac-computer.

- 1 Klik in Fiery Software Manager op **Upgraden** naast Fiery Command WorkStation-pakket.
- 2 Klik op **Aanmelden** en meld u aan met uw Fiery Account-gebruikersnaam en -wachtwoord.
- 3 Volg de instructies op het scherm om het Fiery Command WorkStation-pakket te installeren.

In Windows moet u de computer opnieuw starten om de installatie te voltooien.

Het Fiery Command WorkStation-pictogram verschijnt op de taakbalk en Command WorkStation wordt gestart.

U kunt nu verbinding maken met uw eerste Fiery XF-server.

Command WorkStation installeren vanuit een download

U kunt Command WorkStation installeren op een Windows- of Mac-computer.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Installeren vanuit download (Windows): dubbelklik op het .exe-bestand voor Command WorkStation.
 - Installeren vanuit download (Mac): dubbelklik op het .dmg-bestand voor Command WorkStation, open de map Mac_User_SW en dubbelklik op het bestand Fiery Applications.dmg.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Windows: klik op MasterInstaller.exe uitvoeren.
 - Mac: dubbelklik op Fiery Master Installer

- 3 Volg de instructies op het scherm om het Fiery Command WorkStation-pakket te installeren.

In Windows moet u de computer opnieuw starten om de installatie te voltooien.

Het Fiery Command WorkStation-pictogram verschijnt op de taakbalk en Command WorkStation wordt gestart.

U kunt nu verbinding maken met uw eerste Fiery XF server.

Aanmelden bij uw eerste Fiery XF server

U kunt zich aanmelden bij elke Fiery XF server die in uw netwerk is geïnstalleerd. Wanneer u een verbinding met een Fiery XF server hebt ingesteld, meldt Command WorkStation u automatisch aan bij die server wanneer u de computer opnieuw start.

Voordat u begint, controleert u of de Fiery XF server waarmee u verbinding wilt maken actief is. Het Fiery Server Control-pictogram op de taakbalk van de servercomputer heeft een witte pijl op een groene achtergrond wanneer de server actief is.

De software wordt normaliter automatisch gestart nadat de installatie is voltooid. Als Command WorkStation nog niet is gestart, klikt u op Fiery Server Control en vervolgens op het groene pictogram met de witte pijl in de rechterbovenhoek van het venster.

- 1 Klik in het welkomtscherm op de knop **Add (Toevoegen)** (+).
- 2 Selecteer een Fiery XF server in de lijst of typ een servernaam of IP-adres. Klik vervolgens op **Toevoegen**.
Of klik op **Geavanceerd zoeken** om te zoeken naar een Fiery XF-server binnen een specifiek IP-adres- of subnetbereik of om te zoeken naar een trefwoord. Beperk het zoekbereik van IP-adressen zo veel mogelijk om onnodig netwerkverkeer te voorkomen.
- 3 Selecteer **admin** als gebruiker en typ **Fiery.1** als wachtwoord. Klik vervolgens op **Login (Aanmelden)**.
Dit zijn de aanmeldingsgegevens voor de standaardbeheerder.

Bekijk [hier](#) de video.

U kunt nu de back-up van een Fiery XF 6.5 terugzetten of uw eerste printer toevoegen.

Een reservekopie terugzetten vanuit Fiery XF 6.5

U kunt uw Fiery XF 6.5-printerconfiguraties terugzetten in Command WorkStation.

Afdrukconfiguratiesets worden als media in de nieuwe software teruggezet. Als er geen afdrukconfiguratiesets beschikbaar zijn, worden de media gemaakt met de naam van het bestand met de EPL-basislinearisatie.

- 1 In Server Manager: Klik op **Server**, klik op **Reservekopie maken en terugzetten** en klik vervolgens op **Terugzetten**.
- 2 Selecteer een reservekopiebestand in de lijst.
Standaard bevat de lijst reservekopiebestanden die op het bureaublad zijn opgeslagen. Als het reservekopiebestand elders is opgeslagen, klikt u op **Kiezen** en bladert u naar die locatie.
- 3 Klik op **Terugzetten**.
- 4 Start de Fiery server opnieuw.

De standaardaanmeldgegevens voor Fiery XF zijn anders dan die voor Command WorkStation:

- Fiery XF
Gebruiker: Beheerder
Wachtwoord: Beheerder
- Command WorkStation
Gebruiker: admin
Wachtwoord: Fiery.1

De Fiery XF 6.5-aanmeldgegevens worden teruggezet met de reservekopie. Na het terugzetten van een Fiery XF-reservekopie kunt u zich aanmelden bij Command WorkStation met uw Fiery XF-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Uw eerste printer toevoegen

U moet een printer toevoegen voordat u taken kunt importeren. Uw licentie bepaalt welke printers beschikbaar zijn om in de software te selecteren.

1 Klik op **Printer toevoegen**.

Het dialoogvenster **Nieuwe printer** wordt geopend.

2 Selecteer een printerfabrikant.

3 Selecteer een printertype.

U kunt in het veld **Zoeken** typen om de lijst met apparaten te filteren.

Indien beschikbaar, bevelen wij u aan om altijd een printertype te selecteren met een naam die FAST DRIVE bevat. Raadpleeg [FAST DRIVE](#) op pagina 14 voor meer informatie.

4 Typ een naam voor uw printer (optioneel).

Dit is de naam die wordt weergegeven in de software. Standaard geeft Command WorkStation het printertype weer. U kunt de standaardnaam overschrijven.

5 Voeg een beschrijving toe (optioneel).

U kunt bijvoorbeeld de locatie van de printer opgeven, of het mediatype dat in de printer is geplaatst.

6 Klik op **Volgende**.

7 Configureer de printerverbinding. Kies een van de volgende mogelijkheden:

De printer moet ingeschakeld zijn. Anders kan hij niet worden gedetecteerd.

- [Een netwerkprinter configureren](#) op pagina 14
- [Een printer configureren die via USB is verbonden](#) op pagina 14
- [Instellingen opgeven voor uitvoer via print-to-file](#) op pagina 14
- [Een netwerkprinter configureren en een bestand uploaden naar de printer](#) op pagina 15

8 Klik op **Voltooien**.

Het Server Manager-venster wordt geopend.

Bekijk [hier](#) de video.

U kunt de software nu configureren.

FAST DRIVE

Sommige printermodellen bieden ondersteuning voor FAST DRIVE. FAST DRIVE versnelt de verwerkingssnelheid van de taak met behulp van de GPU (grafische verwerkingseenheid) in plaats van de CPU (centrale processor). Op sommige latere versies van Fiery proServer is dit beschikbaar en is er een speciale licentie voor nodig.

Command WorkStation biedt zowel FAST DRIVE- als niet-FAST DRIVE-printerstuurprogramma's. Indien beschikbaar, bevelen wij u aan om altijd een printertype te selecteren met een naam die FAST DRIVE bevat. De oudere printerstuurprogramma's zijn beschikbaar om compatibiliteit en kleurconsistentie te garanderen met kalibratiebestanden die in eerdere versies van Command WorkStation zijn gemaakt.

FAST DRIVE wordt alleen ondersteund voor basislinearisatiebestanden die zijn gemaakt in Fiery XF 6.5 of hoger. Kalibratiebestanden die zijn gemaakt in Fiery XF 6.4 of lager, kunnen niet worden gebruikt met het FAST DRIVE-printerstuurprogramma.

In het paneel **Bronbestandsinformatie** van het tabblad **Bestand** in Job Editor kunt u zien of uw taak is versneld met het FAST DRIVE-printerstuurprogramma.

Een netwerkprinter configureren

U kunt verbinding maken met een printer via het IP-adres.

- 1 Selecteer onder **Verbindingstype** de optie **Afdrukken via IP-netwerk** en typ het IP-adres van de printer.
- 2 Selecteer het type TCP/IP-protocol dat uw printer gebruikt voor gegevensoverdracht.

De meeste printers ondersteunen het RAW-protocol en drukken af naar poort 9100. Het LPR-protocol is normaal gereserveerd voor Unix-systemen of afdrukservers met meerdere interfaces. In de meeste gevallen kunt u het vak leeg laten. Raadpleeg de handleiding van uw printer of vraag de systeembeheerder als u niet zeker bent.

Opmerking: EFI VUTEk printers communiceren via poort 8013.

Een printer configureren die via USB is verbonden

U kunt afdrukken naar een lokale printer die via USB met de servercomputer is verbonden.

- 1 Selecteer onder **Verbindingstype** de optie **Afdrukken via poort**.
- 2 Selecteer de poort onder **Poort**.

Instellingen opgeven voor uitvoer via print-to-file

U kunt een naamnotatie definiëren en een exportmap selecteren waarin u bestanden voor EFI grootformaat printers wilt opslaan.

Afdrukbestanden van EFI VUTEk-printers worden in RTL- of TIFF-indeling opgeslagen in de opgegeven **Exporteren**-map. De bitmap-, GIF- of PNG-bestanden worden gebruikt om een voorbeeld van de taak weer te geven

in de VUTEk-gebruikersinterface. U kunt bitmap-, GIF- of PNG-bestanden openen in elk conventioneel grafisch programma.

Opmerking: GIF-bestanden worden standaard gemaakt. Indien nodig kunt u de instelling uitschakelen in het deelvenster **Speciale instellingen** van Server Manager van de printer.

Afdrukbestanden van EFI Matan-, EFI rol-tot-rol-grootformaat- en Reggiani-printers worden als gescheiden TIFF-bestanden in de opgegeven map **Exporteren** opgeslagen. Als u een **Exporteren**-map selecteert die zich in het netwerk bevindt, moet u toegangsrechten voor de map invoeren.

1 Selecteer **Bestandsuitvoer** onder **Verbindingstype**.

2 Definieer het exportpad (optioneel).

Gebruik het standaardexportpad of klik op **Kiezen** en blader naar een andere map.

3 Selecteer een naamnotatie voor de afdrukbestanden.

De standaardnaamnotatie is *taakvolgorde_taaknaam_taak-ID_tegelnummer_paginnummer_datum*. U kunt een aangepaste naamnotatie definiëren die ook aangepaste tekst kan bevatten, en een of meer van de volgende variabelen:

Variabel	Beschrijving
%count	Teller
%jobid	Taak-ID
%t	Tegelnummer
%p	Paginnummer
%out	Printer
%cm	Kleurmodus
%job	Naam taak/nesting
%res	Resolutie
%work	Workflow
%date	Datum
%order	Taakvolgorde

Opmerking: Bestandsnamen zijn eenvoudiger te lezen als u tussen twee variabelen een scheidingsteken toevoegt, zoals een onderstreping of een afbreekstreepje.

Een netwerkprinter configureren en een bestand uploaden naar de printer

U kunt een EFI VUTEk XT- of EFI VUTEk MCORR-printer via het IP-adres ervan aansluiten en afdrukgegevens uploaden naar een map op de printer.

- 1 Selecteer onder **Verbindingstype** de optie **Afdrukken via IP-netwerk** en typ het IP-adres van de printer die afdrukken via het netwerk ondersteunt.
- 2 Geef op de VUTEk-printer voor het veld JDF-**exportpad** de gedeelde map /vutek/Integration op.
- 3 Typ de referenties met de gebruikersnaam en het wachtwoord om toegang te krijgen tot de gedeelde map op de VUTEk-printer.

Opmerking: Stel het veld **Gebruikersnaam** in als **xfjdfintegration** en het veld **Wachtwoord** als **Fiery.1**.

Unieke id van de printer configureren

U kunt de unieke id van uw printer wijzigen.

Wanneer u een printer maakt in Server Manager op het tabblad **Printerinformatie**, wordt er een unieke id weergegeven voor elke printer (uniek voor elke Fiery XF-server). Deze id staat voor de id voor het instellen van Fiery IQ met Fiery XF.

U kunt de gemaakte id gebruiken of uw eigen unieke id voor uw apparaat invoeren, zoals het serienummer voor verbindingsoeinden.

Command WorkStation configureren

U moet mediaprofielen voor uw printer installeren en de media en workflows configureren om Command WorkStation te configureren.

Elke printer is aanvankelijk geconfigureerd met één algemeen medium en één algemene workflow.

- Het medium definieert inkttype, medium (type, bron, formaat). Speciale printerinstellingen, zoals Automatisch snijden of Afdrukken met witte inkt, zijn beschikbaar op een tweede tabblad. Het medium is gekoppeld aan een mediaprofiel, wat betekent dat u verschillende printerspecifieke instellingen voor elk medium kunt definiëren. U wordt aangeraden één medium voor elk mediatype te maken. U kunt het juiste medium selecteren wanneer u een taak importeert.
- Workflows definiëren elementaire kleurbeheer- en taakinstellingen. U kunt uw bedrijfsprocessen automatiseren door aangepaste workflows te maken voor elk type taak en een geschikte workflow te selecteren wanneer u een taak importeert.

Als u geen aangepaste media en workflows wilt maken, kunt u de algemene instellingen toepassen. In dat geval moet u misschien echter dezelfde aangepaste instellingen opgeven voor elke taak voordat u gaat afdrukken. Het definiëren van aangepaste media en workflows die op uw specifieke vereisten zijn afgestemd, kan u veel tijd en tijd besparen. Zo hoeft u niet langer afzonderlijke instellingen voor elke taak op te geven.

Opmerking:

U hoeft Command WorkStation niet te configureren als u een systeemback-up van Fiery XF 6.5 hebt. Uw systeemconfiguratie wordt overgebracht naar de nieuwe software wanneer u de back-up terugzet. Raadpleeg [Een reservekopie terugzetten vanuit Fiery XF 6.5](#) op pagina 12 voor meer informatie.

Mediaprofielen downloaden en installeren

U kunt nieuwe en bijgewerkte mediaprofielen voor uw printer downloaden. Mediaprofielen zijn beschikbaar voor vele verschillende printermodellen, mediatypen en resoluties.

Fiery blijft zijn producten na de productlancering verder ontwikkelen om functionaliteit of printerondersteuning te verbeteren. U wordt aangeraden de updateprocedure regelmatig uit te voeren om ervoor te zorgen dat uw mediaprofielen altijd up-to-date zijn.

- 1 In de taakbalk: klik met de rechtermuisknop op **Fiery Server Control** en klik op **Fiery Profiles Updater**.

Het venster **Service voor het bijwerken van profielen** wordt geopend.

- 2 Klik op **Volgende**.

- 3 Klik onder **Fabrikant/model** op de fabrikant van uw printer.

- 4 Selecteer onder **Mediaprofielen** de mediaprofielen die u wilt installeren.

U kunt mediaprofielen selecteren voor verschillende printerfabrikanten in één download.

5 Klik op **Lijst downloaden** (optioneel).

U kunt de lijst met geselecteerde mediaprofielen bekijken. Als u mediaprofielen aan de lijst wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen, klikt u op **Profielen toevoegen**.

6 Klik op **Downloaden**.

7 Klik op **Voltooien**.

De mediaprofielen worden gedownload en op uw computer geïnstalleerd. Het duurt ongeveer dertig seconden voordat Command WorkStation de mediaprofielen detecteert.

Media configureren

De media in Command WorkStation beschrijven de fysieke eigenschappen van de media waarop u afdrukt. U wordt aangeraden één aangepast medium te maken voor elk van uw mediatypen.

Zorg ervoor dat u de juiste mediaprofielen hebt geïnstalleerd.

1 In Server Manager: Klik op de zijbalk op **Printers**, en selecteer de printer.

2 Klik op de knop **Toevoegen** (+) naast **Media** in de structuurweergave van de printer. Typ vervolgens een unieke naam en klik op **Opslaan**.

3 Selecteer het nieuwe aangepaste medium. Vouw op het tabblad **Media** het deelvenster **Configuratie media** uit.

Alle beschikbare kalibratiebestanden voor uw printer worden vermeld onder **Resulterende kalibratie(s)**. Als de lijst leeg is, moet u de juiste mediaprofielen downloaden via Fiery Profile Updater.

4 Selecteer een inkttype, een medianaam en andere media-instellingen.

Het doel is om de juiste combinatie van kalibratiebestand en ICC-profiel voor uw instellingen te vinden. Onder **Resulterende kalibratie(s)** toont Command WorkStation alleen die kalibratiebestanden en ICC-profielen die compatibel zijn met de geselecteerde combinatie van media-instellingen.

5 Selecteer een geschikt kalibratiebestand voor uw media-instellingen onder **Resulterende kalibratie(s)**.

6 Vouw op het tabblad **Media** het deelvenster **Media-instellingen** uit.

7 Selecteer een mediabron: rollen of vellen.

8 Selecteer een mediumformaat:

U kunt ook een aangepast mediumformaat definiëren. Aangepaste mediumformaten kunnen niet groter zijn dan het maximale ondersteunde mediumformaat van de printer. Typ de gewenste breedte en hoogte. Klik op de knop **Toevoegen** (+) en sla het mediumformaat op onder een unieke naam.

Aangepaste media-indelingen zijn handig voor het verwerken van de volgende soorten opdrachten:

- Nestings-Nestings kunnen moeilijk te beheren zijn als de printer is geconfigureerd voor extra grote media of rolmedia. Het definiëren van een handigere velgrootte geeft u betere controle over de lay-out van geneste taken.
- Opdrachten voor afdrukken naar bestand: u kunt een afdrukbestand maken voor een printer die verschillende papierformaten ondersteunt.

9 Vouw op het tabblad **Printer- en workflowinstellingen** het deelvenster **Speciale instellingen** uit.

10 Geef de printerspecifieke instellingen op die u in de media wilt opnemen.

11 Klik op **Opslaan**.

Raadpleeg de *online Help* voor meer informatie over het bewerken van media.

Workflows configureren

Command WorkStation gebruikt workflows om een standaardgroep instellingen aan uw taken toe te wijzen. U wordt aangeraden aangepaste workflows te maken om de beste resultaten te verkrijgen.

U kunt workflows gebruiken om uniforme instellingen voor kleurbeheer toe te passen, of opmaakinstellingen die de afmetingen, de afdrukstand of het mediaverbruik van taken beïnvloeden. U kunt workflows ook gebruiken om ervoor te zorgen dat Command WorkStation alle taken met markeringen of taaklabels afdrukt.

1 In Server Manager: Klik op de zijbalk op **Printers**, en selecteer de printer. Klik op de knop **Toevoegen** (+) naast **Workflow** in de structuurweergave van de printer.

Het venster **Workflowsjablonen** wordt geopend.

2 Selecteer het soort workflow en een sjabloon die het best overeenkomt met uw behoeften, en klik op **Laden**.

3 Vouw op het tabblad **Kleur** het deelvenster **Kleurenbeheer** uit

4 Selecteer onder **Voorkeuzen** de voorkeuze voor kleurbeheer die het best geschikt is voor uw vereisten.

Command WorkStation biedt voorkeuzen voor kleurbeheer voor productie, foto, kleuren, zakelijke afbeeldingen en grijswaarden. De voorkeuzen bevatten vooraf geselecteerde bronprofielen, simulatieprofielen en weergavetypen die geschikt zijn voor standaardworkflows en voor goede kleurreproductie zorgen.

5 Selecteer op de tabbladen **Bestand**, **Opmaak**, **Afwerking**, **Kleur**, **Printer** en **Verifiëren** verdere instellingen die van toepassing zijn op uw workflow (optioneel).

6 Klik op **Opslaan**.

7 Sluit Server Manager.

Raadpleeg de *online Help* voor meer informatie over het bewerken van workflows.

Een taak importeren en afdrukken

U kunt taken importeren in het Job Center-venster van Command WorkStation. U kunt afzonderlijke taken importeren of meerdere taken selecteren en deze genest importeren.

In de onderstaande stappen wordt beschreven hoe u een taak rechtstreeks importeert in Command WorkStation. Raadpleeg de *online Help* voor meer informatie over andere methoden om taken te importeren, zoals via een overdrachtmap of virtuele printer.

1 Klik in Job Center op de werkbalk op **Importeren**.

2 Blader naar uw taak en klik op **Openen**.

Het dialoogvenster **Bestanden importeren** wordt geopend.

3 Klik op de knop **Toevoegen (+)** om meer dan één taak te importeren (optioneel).

Als u meerdere taken importeert, kunt u de volgorde sorteren waarin deze worden weergegeven door een taak te selecteren en vervolgens op de pijlen omhoog/omlaag te klikken.

4 Selecteer de printer.

5 Selecteer een beschikbare workflow of medium voor de opgegeven printer.

- **Workflow:** verwerkt taken met de instellingen van de **algemene (standaard)** workflow of een andere geselecteerde workflow.
- **Media:** verwerkt taken met de instellingen van het **algemene (standaard)** medium of een ander geselecteerd medium.

6 Selecteer **Nest all jobs (Alle taken nesten)** (optioneel).

Deze instelling importeert alle vermelde taken als een nesting. U kunt echter ook later vanuit afzonderlijk geïmporteerde taken een nesting maken in Job Center.

7 Selecteer een methode.

- **Hold (Blokkeren):** hiermee kunt u geblokkeerde taken bewerken voordat u gaat afdrukken. Geïmporteerde taken krijgen de status Spooled (Gespoold).

Geblokkeerde taken worden in de takenlijst geïmporteerd, maar worden niet afgedrukt. U kunt een geblokkeerde taak bewerken en het afdrukproces handmatig starten wanneer u klaar bent. Taakinstellingen hebben voorrang op de instellingen van de workflow. Raadpleeg de *online Help* voor meer informatie over het bewerken van taken.

Als u een taak wilt bewerken, selecteert u deze in Job Center. Klik onder **Taakoverzicht** op het penpictogram en typ het aantal vereiste exemplaren. Klik op de werkbalk op **Afdrukken**.

- **Process and Hold (Verwerken en blokkeren):** verwerkt taken bij het importeren, maar drukt ze niet af. Geïmporteerde taken krijgen de status Processed (Verwerkt). U kunt handmatig beginnen met afdrukken.
- **Print (Afdrukken):** hiermee worden taken automatisch geïmporteerd, verwerkt en afgedrukt. Geïmporteerde taken krijgen de status Printed (Afdrukt). Als u taken moet bewerken, moet u taakverwerking eerst annuleren.

Lesmateriaal

Fiery biedt veel verschillende soorten lesmateriaal in de vorm van video's en documentatie die u helpen om het maximale uit uw softwareoplossingen te halen.

- Video's

Fiery biedt een uitgebreide verzameling instructies en instructievideo's om u te voorzien van alle informatie die u nodig hebt om uw systeem op de juiste wijze te gebruiken. De cursussen beginnen met de grondbeginselen en gaan door tot expertonderwerpen. In deze hulpbron vindt u directe links naar veel video's. Bovendien vindt u een volledige lijst van alle beschikbare video's op learning.fierycorp.com. U kunt de zoekfunctie gebruiken om video's te vinden over allerlei onderwerpen.

- Documentatie

De volgende soorten documenten kunnen worden gedownload van de [website van Fiery](#):

- Gebruikersdocumenten (Beknopte handleiding, gebruikershandleiding, artikelen over het gebruik van specifieke softwarefuncties)
- Technische documenten (versienotities, systeemvereisten, functiegrafieken, enz.)
- Knowledge Base (algemene artikelen met instructies voor kleurbeheer, softwareopties, workflows)
- Beschrijvingen van printerstuurprogramma's

- Helpmenu van Command WorkStation

In het Helpmenu vindt u *Fiery Command WorkStation Help* en documentatie voor de ondersteunde Fiery XF-server. Klik op **Documentatie voor <server name>** waarbij <server name> de Fiery XF-server waarvan u de documentatie wilt bekijken die beschikbaar is voor uw Fiery XF-server.