



Fiery JobFlow

Fiery JobFlow è una piattaforma per la gestione del flusso di lavoro di pre stampa basata su browser che consente agli operatori di definire e automatizzare le attività ripetitive come la conversione PDF, la verifica preflight, la correzione dei file PDF, l'ottimizzazione delle immagini, l'imposizione dei documenti, i Job ticket e l'approvazione.

Importare i file in Fiery JobFlow da SmartFolder, l'account Dropbox, le ubicazioni SMB, FTP o sFTP. Configurare il flusso di lavoro per il file importato e inviarlo su server Fiery, un gruppo di stampanti Fiery Central, un account Dropbox, oppure su ubicazioni SMB o (s)FTP. A mano a mano che il lavoro viene elaborato dai diversi moduli, si possono ricevere le notifiche e-mail che danno gli aggiornamenti sullo stato.

Per informazioni su Fiery JobFlow SmartFolder, vedere [Installazione di Fiery JobFlow](#) alla pagina 1.

L'applicazione Fiery JobFlow è installata su un computer client di Windows e funziona come un server Fiery JobFlow.

Fiery JobFlow Base è una versione di Fiery JobFlow disponibile gratuitamente con le Fiery Extended Applications (FEA) 4.3 e versioni successive. Fiery JobFlow Base supporta la conversione PDF, Fiery Preflight, l'ottimizzazione delle immagini, l'imposizione dei documenti e opzioni flessibili per l'inoltro, l'archiviazione e l'output di un lavoro. È inoltre possibile esportare e importare i flussi di lavoro da utilizzare con un altro server Fiery JobFlow.

Nota: Sui server Fiery integrati, Fiery JobFlow Base richiede l'attivazione di Fiery Productivity Package su server Fiery.

Per informazioni sull'installazione di Fiery JobFlow, vedere [Installazione di Fiery JobFlow](#) alla pagina 1. Per i requisiti dettagliati del sistema, vedere <http://resources.efi.com/FieryJobFlow/specifications>.

La versione con licenza di Fiery JobFlow aggiunge flussi di lavoro basati sulle regole, Preflight avanzato, editing dei PDF tramite Enfocus PitStop Pro, un processo di approvazione basato sul cloud e la possibilità di applicare azioni a un PDF tramite applicazioni di terzi.

Per le informazioni importanti su questo release di Fiery JobFlow, vedere le note di release su http://help.efi.com/jobflow/jobflow_releasenotes222.pdf.

Versione 2.2.2

Installazione di Fiery JobFlow

Fiery JobFlow è installato con Fiery Software Manager, parte integrante del pacchetto Fiery Extended Applications.

Per le informazioni di installazione di Fiery JobFlow, vedere la *Guida all'installazione: Command WorkStation 5.8 con Fiery Extended Applications 4.4* e *Note di release per l'utente: Pacchetto Fiery Extended Applications 4.4* su <http://help.efi.com/fea/index.html>.

Nota: Per impostazione predefinita, l'ubicazione di input di un lavoro è una SmartFolder di Fiery JobFlow. Durante l'installazione di Fiery JobFlow, il programma di installazione rileva l'unità con maggiore spazio libero e crea una cartella denominata SmartFolder. All'interno di questa cartella, Fiery JobFlow crea altre cartelle per ciascun flusso di lavoro creato in Fiery JobFlow. Le cartelle SmartFolder sono pubblicate in rete e sono accessibili a tutti gli utenti che desiderano inoltrare i lavori.

Attivazione licenza di Fiery JobFlow

La versione completa di Fiery JobFlow richiede una licenza e un indirizzo e-mail validi.

Fiery JobFlow Base è gratuito per i server Fiery indipendenti. Sui server Fiery integrati, Fiery Productivity Package deve essere attivato per Fiery JobFlow Base. Per avviare il processo di aggiornamento da Fiery JobFlow Base a Fiery JobFlow, seguire la procedura indicata di seguito:

- 1 Installare Fiery JobFlow Base gratuito.
- 2 Acquistare un codice di licenza per Fiery JobFlow.
- 3 Collegarsi al Fiery JobFlow Base e fare clic su **Aggiorna ora**.
- 4 Seguire i passi nella finestra del server delle licenze EFI. Per informazioni, vedere la *Guida*.

Il server delle licenze EFI gestisce le licenze. È possibile collegarsi al server delle licenze EFI per attivare, disattivare, riattivare e ripristinare le opzioni Fiery. Per la gestione di una licenza, la procedura dipende dalla disponibilità della connessione a Internet del computer.

- Se Fiery server è collegato a Internet, le informazioni vengono trasferite automaticamente tra il computer e il server delle licenze EFI.
- Se il computer non è collegato a Internet, è necessario trasferire manualmente le informazioni tra Fiery server e il server delle licenze EFI.

Uso di Fiery JobFlow

Fiery JobFlow funziona come un server dopo l'installazione a cui è possibile accedere da un collegamento sul desktop inserito automaticamente durante l'installazione.

Quando Fiery JobFlow viene avviato la prima volta, al termine dell'installazione, l'amministratore crea una password dell'amministratore e immette l'indirizzo IP di un server Fiery o di Fiery Central.

Per accedere al server Fiery JobFlow da un computer client diverso, è necessario disporre dell'indirizzo IP o nome di dominio del computer sul quale Fiery JobFlow è installato. Collegarsi tramite il browser. Se non si conosce l'indirizzo IP del server, contattare l'amministratore di Fiery JobFlow.

Nota: Durante la procedura di installazione, il programma di installazione di Fiery JobFlow verifica automaticamente se la porta di rete preferita (80) è disponibile. Se la porta di rete preferita è disponibile, è possibile collegarsi al server di Fiery JobFlow da un altro computer utilizzando il seguente URL: **http://<ip address>/jobflow/login**. Se è stata selezionata una porta alternativa, è possibile collegarsi tramite l'URL seguente: **http://<ipaddress>:44467/jobflow/login**.

Per Fiery JobFlow sono disponibili quattro livelli di accesso: Amministratore, Operatore, Guest e Revisori esterni. La password dell'amministratore viene impostata durante l'installazione.

Spazio di lavoro Fiery JobFlow

La finestra di Fiery JobFlow appare in un browser.

La finestra di Fiery JobFlow comprende i seguenti componenti:

- Scheda Flussi di lavoro: consente di creare nuovi flussi di lavoro, modificarli o eliminarli. Creare un flusso di lavoro selezionando i moduli disponibili.
- Scheda Lavori: consente di monitorare l'avanzamento dei propri lavori. È possibile vedere i lavori in corso, quelli con errori e quelli completati. È inoltre possibile visualizzare il contenuto dei lavori.
- Menu Ammin: consente di accedere alle attività dell'amministratore: Impostazioni account, Impostazioni modulo e Risorse.

Se si dispone della versione gratuita Fiery JobFlow Base, il browser contiene il pulsante **Aggiorna ora**. Fare clic su questo pulsante se si desidera aggiornare alla versione su licenza di Fiery JobFlow.

Gli aggiornamenti di Fiery JobFlow sono gestiti attraverso Fiery Software Manager, accessibile da un'icona sulla barra delle applicazioni di Windows. L'icona **Verifica disponibilità aggiornamenti** si trova nell'angolo in alto a destra della finestra Fiery Software Manager.

Scheda Flussi di lavoro

È possibile ordinare e cercare i flussi di lavoro nell'area Flussi di lavoro.

È possibile specificare i flussi di lavoro come preferiti. È anche possibile salvare le richieste del flusso di lavoro per gestire e accedere ai flussi di lavoro e ai lavori utilizzati spesso. I preferiti e le ricerche salvate vengono salvati su base utente.

Flussi di lavoro presenta due schede: Tutti i flussi di lavoro e Flussi di lavoro preferiti. Tutti i flussi di lavoro visualizza tutti i flussi di lavoro creati. Flussi di lavoro preferiti visualizza i flussi di lavoro contrassegnati come preferiti. Per selezionare un flusso di lavoro come preferito, fare clic sulla stella accanto al nome del flusso di lavoro. Per rimuovere un flusso di lavoro dall'elenco dei preferiti, rimuovere la stella accanto al nome del flusso di lavoro.

In entrambe le schede, i flussi di lavoro sono elencati per Nome flusso di lavoro, Moduli (all'interno del flusso di lavoro) e Data di creazione. È possibile ordinare per Nome flusso di lavoro, alfabeticamente (dalla A alla Z o viceversa), e per Data di creazione, in ordine crescente o decrescente. È inoltre possibile cercare un flusso o dei flussi di lavoro e salvare la ricerca.

Utilizzando le caselle di controllo accanto ai nomi dei flussi di lavoro, è possibile selezionare uno o più flussi di lavoro per la funzione **Esporta flussi di lavoro**. Per ciascun flusso di lavoro, è possibile effettuare operazioni di duplicazione, eliminazione o esportazione.

Privilegi degli utenti

I privilegi degli utenti di Fiery JobFlow offrono diversi livelli di accesso al server.

- **Amministratore:** ha accesso completo a tutte le funzioni di Fiery JobFlow, come specificare tutte le impostazioni Ammin, il caricamento e la gestione delle risorse, la creazione dei flussi di lavoro e la modifica e l'eliminazione dei lavori di tutti gli utenti. Inoltre l'Amministratore può approvare i lavori all'interno del Fiery JobFlow.

La password dell'amministratore viene impostata durante l'installazione e il processo di attivazione.

- **Operatore:** inoltra i lavori, crea i flussi di lavoro e può modificare o eliminare i flussi di lavoro che ha creato. Gli operatori possono anche eliminare i lavori. Gli operatori possono visualizzare le risorse e altre impostazioni nel menu Ammin, ma non possono apportare modifiche.

- **Guest:** inoltra i lavori e visualizza l'avanzamento dei propri lavori nel server di Fiery JobFlow. Il menu Ammin non è visibile agli utenti Guest.
- **Revisore esterno:** approva o rifiuta i lavori da qualsiasi postazione. I revisori esterni non hanno accesso diretto al server di Fiery JobFlow, ma ricevono richieste di revisione dei lavori dall'amministratore di Fiery JobFlow tramite e-mail. I revisori esterni possono approvare/rifiutare il lavoro verificandone il contenuto e gli eventuali rapporti di preflight.

Nota: Gli utenti con accesso diretto al server di Fiery JobFlow possono essere considerati revisori esterni.

Configurazione di Fiery JobFlow

L'amministratore di Fiery JobFlow configura il server Fiery JobFlow dal menu Ammin.

Il menu Ammin consente di accedere alle seguenti schede:

- **Impostazioni account:** Consente di accedere a Profilo, Notifiche, Gestione utenti, Servizi, Ubicazioni e alle impostazioni di Backup e ripristino.
- **Impostazioni modulo:** dà accesso alle impostazioni di ciascun modulo.
- **Risorse:** Consente all'amministratore di importare i modelli di Fiery Impose, le preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor, i profili di preflight personalizzati, gli elenchi di azioni e i set di variabili da Enfocus PitStop Pro. Le risorse di Enfocus richiedono una versione con licenza di Fiery JobFlow. Per salvare e utilizzare i modelli di Fiery Impose, è necessario attivare una licenza di Fiery Impose sul computer client.
- **Esci:** torna alla finestra Login.

Impostazioni account

L'amministratore configura le impostazioni account di Fiery JobFlow.

- 1** Collegarsi a Fiery JobFlow come amministratore.
- 2** Fare clic sulla freccia accanto ad Ammin in alto a destra della finestra di Fiery JobFlow.
- 3** Selezionare Impostazioni account.
- 4** Specificare Profilo, Notifiche, Gestione utenti e Servizi, Ubicazioni e Backup e ripristino in base alle necessità facendo clic sulla scheda per ciascuna impostazione.

Profilo

Le impostazioni del profilo comprendono i privilegi utente per l'amministratore e la lingua del browser.

- Informazioni di account: l'amministratore può visualizzare e modificare le informazioni di account immesse durante la configurazione iniziale di Fiery JobFlow. L'amministratore deve impostare EFI Passport per autorizzare l'indirizzo e-mail per le notifiche. Tutte le categorie possono essere cambiate dopo la configurazione iniziale: e-mail, nome e numero di telefono. Queste informazioni di account sono per l'amministratore del server Fiery JobFlow.

Nota: Qualsiasi utente che si sia collegato come amministratore può cambiare le informazioni di account. Sono consentiti più utenti amministratori.

- Password: la password dell'amministratore può essere cambiata.
- Lingua: l'amministratore può decidere di lasciare la lingua predefinita del browser (sistema operativo) o selezionare un'altra lingua.

Notifiche

È possibile specificare quando e con quale avanzamento del lavoro inviare le notifiche e-mail. Queste notifiche vengono utilizzate per ciascun lavoro inoltrato al Fiery JobFlow.

L'amministratore deve immettere un indirizzo e-mail per le notifiche. All'amministratore è richiesto di fornire un indirizzo e-mail la prima volta che accede alla finestra Impostazioni di notifica. Un codice di attivazione viene inviato all'indirizzo e-mail fornito e l'amministratore lo inserisce nel campo Immettere il codice di attivazione. Dopo che l'amministratore ha abilitato le notifiche e-mail, le opzioni descritte di seguito sono disponibili.

- Invia: è possibile specificare un massimo di quattro indirizzi e-mail.
- Attività lavori: È possibile specificare a quali passaggi del flusso di lavoro Fiery JobFlow invia un'e-mail agli indirizzi indicati sopra nell'area Invia.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni predefinite facendo clic sul pulsante Ripristina impostazioni predefinite nell'angolo in alto a destra.

Gestione utenti

È possibile gestire quali utenti hanno accesso a Fiery JobFlow.

Per aggiungere utenti, fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo utente. Quindi, specificare:

- Nome utente: immettere il nome dell'utente.
- Seleziona ruolo: Selezionare Ammin, Operatore, Guest o Revisore esterno.
- ID e-mail: immettere l'indirizzo e-mail dell'utente.

Le notifiche e-mail verranno inviate a questo utente per conferma.

Per cambiare il nome o il ruolo dell'utente, fare clic sul pulsante Modifica. Non è possibile modificare l'ID e-mail dell'utente.

Per eliminare un utente, fare clic sul pulsante Elimina.

Servizi

Gestire le impostazioni del servizio Enfocus Monotype Baseline e SMTP e configurare una programmazione per l'eliminazione automatica dei lavori.

- Servizio Monotype Baseline: Enfocus offre un servizio dei font mancanti per gli utenti di PitStop. Se gli utenti di Fiery JobFlow hanno sottoscritto su servizio Monotype Baseline, il servizio cerca automaticamente il font mancante e lo invia a Fiery JobFlow per l'integrazione nel PDF. Fiery JobFlow fornisce i collegamenti per creare e gestire un account. Quando l'utente si registra, riceve una chiave di autenticazione. Per impostazione predefinita, la casella di controllo Abilita il servizio Monotype Baseline non è selezionata. Per abilitare il servizio, selezionare la casella di controllo.
- SMTP: configurare il server SMTP in uscita per le notifiche e-mail. Se un utente vuole inviare le notifiche tramite il proprio server e-mail, il server dovrà essere configurato in questo punto. Altrimenti, le notifiche vengono inviate tramite il Servizio notifiche EFI.
- Impostazioni Proxy: installare e abilitare un server proxy per comunicare in modo trasparente attraverso un firewall.
- Elimina lavori: se necessario, configurare una programmazione per l'eliminazione automatica dei lavori ogni 1, 3, 5, 15, 30 o 60 giorni.

Ubicazioni

Aggiungere le ubicazioni di Fiery JobFlow per creare metodi aggiuntivi di inviare, archiviare e/o produrre lavori.

Una cartella radice denominata SmartFolder viene impostata automaticamente durante l'installazione di Fiery JobFlow sull'unità server Fiery JobFlow che dispone di maggiore spazio libero. Quando l'utente crea un flusso di lavoro, Fiery JobFlow crea automaticamente una sottocartella per il flusso di lavoro sotto la cartella radice. SmartFolder è l'ubicazione predefinita per l'invio dei lavori. Per inviare lavori o un archivio (un file .zip) con diversi lavori, è possibile utilizzare un'operazione di trascinamento dal desktop del computer al browser.

Quando si aggiungono le ubicazioni di SMB, FTP, sFTP o Fiery, selezionare il pulsante Test collegamento per verificare la disponibilità di un collegamento corretto. Accertarsi di ottenere i dettagli dell'ubicazione dall'amministratore di ciascun servizio e il nome utente e la password richiesti.

- SMB: Aggiunge ubicazioni SMB.
- FTP: Aggiunge ubicazioni FTP. Fiery JobFlow assegna una porta predefinita.
- sFTP: Aggiunge ubicazioni FTP protette. Fiery JobFlow assegna una porta predefinita.
- Dropbox: Fiery JobFlow può essere collegato a uno o più account Dropbox alla volta. L'amministratore del server Fiery JobFlow imposta l'account Dropbox primario, utilizzato per l'approvazione del revisore esterno o interno oppure per rifiutare un lavoro ovunque, in qualsiasi momento.
- Fiery: Aggiungere un server Fiery o un Fiery Central Server come ubicazioni di output.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e il ripristino di impostazioni, risorse e flussi di lavoro, ma non di lavori.

È possibile specificare le ubicazioni di backup ed eseguire il backup e il ripristino dalla scheda Impostazioni account. Il processo di ripristino di un backup cancellerà tutti i lavori in Fiery JobFlow.

Backup

- **Seleziona posizione:** selezionare da ubicazioni già aggiunte (SMB, FTP, sFTP o Dropbox) in Fiery JobFlow. Il numero massimo di backup consentito in ciascuna ubicazione è 30. Quando viene avviato il trentunesimo backup verso un'ubicazione, il backup più vecchio sarà eliminato. I backup vengono eseguiti automaticamente una volta al giorno quando un'ubicazione è stata selezionata. Accertarsi che siano disponibili almeno 50 MB.
- **Pulsante Backup adesso:** fare clic per eseguire il backup manualmente delle impostazioni dell'account, delle impostazioni dei moduli, delle risorse e dei flussi di lavoro.

Ripristina

La funzione Opzioni di ripristino offre le seguenti scelte:

- **Da un percorso specifico:** selezionare il file di backup per il ripristino da un punto specifico.
- **Da un backup recente:** scegliere da un elenco di backup presenti nell'ubicazione selezionata, ordinati per data. Le colonne aggiuntive nella tabella mostrano il nome del file di backup e i dettagli delle impostazioni nel rispettivo file.
- **Pulsante Ripristina:** selezionando l'ubicazione del backup, fare clic su questo pulsante per avviare il ripristino.

Impostazioni modulo

L'amministratore può cambiare le impostazioni predefinite per i moduli di Fiery JobFlow.

I moduli Fiery Preflight, Image Enhance, Impose e Output sono disponibili sia nella versione gratuita di Fiery JobFlow Base, sia nella versione con licenza di Fiery JobFlow. Il modulo Fiery Preflight non funziona a meno che la licenza Fiery Graphics Arts Package, Premium Edition non sia stata attivata sul server Fiery. Il modulo Impose richiede una licenza attivata di Fiery Impose sul computer in cui Fiery JobFlow è installato. Fiery JobFlow Base non è gratuito per i server Fiery integrati in quanto richiede una licenza valida per Fiery Productivity Package sul server Fiery integrato. Fiery Preflight non è disponibile per i server Fiery integrati, anche se dispongono di una licenza di Fiery Productivity Package abilitata sul server Fiery integrato.

- **Fiery Preflight:** selezionare una preimpostazione di Fiery Preflight. Le preimpostazioni visualizzate sono quelle configurate sul server Fiery al quale Fiery JobFlow è collegato.

Nota: Fiery Preflight richiede l'attivazione di Fiery Graphic Arts Package Premium Edition nel server Fiery.

- **Image Enhance:** selezionare una preimpostazione dall'elenco di preimpostazioni importate da Fiery Image Enhance Visual Editor.
- **Impose:** selezionare un modello dall'elenco di modelli importati da Fiery Impose.

Nota: Se Fiery Impose è stato attivato e dotato di licenza sullo stesso computer del server Fiery JobFlow, è possibile avere sia i modelli predefiniti che quelli personalizzati. Se Fiery Impose non è stato attivato, è possibile selezionare dall'elenco di modelli predefiniti, ma se si stampa no lavori utilizzando questi modelli, viene visualizzata una filigrana sul lavoro di stampa.

- **Uscita:** selezionare da un server Fiery, un gruppo di stampanti Fiery Central, un account Dropbox, SMB o ubicazioni (s)FTP. Se è stato selezionato un server Fiery, selezionare una preimpostazione di lavoro.

Nota: È necessario configurare le ubicazioni per visualizzarle in Uscita.

I moduli Approve, Correct, Connect e Preflight sono disponibili solo con la versione con licenza di Fiery JobFlow.

- **Approve:** Impostare una programmazione per inviare dei promemoria automatici ai revisori. Selezionare da ogni giorno, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, o mai. Se i revisori non rispondono dopo cinque promemoria, il lavoro viene annullato.
- **Correct:** selezionare un'azione dal relativo elenco per il modulo Correct.
- **Connect:** consente di modificare o applicare un'azione a un PDF con un'applicazione di terzi.
- **Preflight:** selezionare il modello preflight desiderato dal menu Profili da applicare al lavoro.

Nota: L'amministratore può anche importare i profili intelligenti Enfocus PitStop Pro personalizzati, le liste azioni e i set di variabili da usare con i moduli Preflight e Correct.

Importazione risorse

L'amministratore può importare i modelli di Fiery Impose, le preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor, i profili di preflight intelligenti personalizzati, gli elenchi di azioni e i set di variabili da Enfocus PitStop Pro per trascinamento o accedendo all'ubicazione in cui sono memorizzati i file.

Per importare i profili di preflight intelligenti, gli elenchi di azioni e i set di variabili da Enfocus PitStop Pro, è necessario utilizzare il Fiery JobFlow con licenza. I modelli di Fiery Impose e le preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor sono disponibili sia con Fiery JobFlow Base che con Fiery JobFlow.

Nota: Per poter usare i modelli di Fiery Impose, anche quelli standard, è necessario disporre di una licenza attivata sul computer.

I modelli di Fiery Impose e le preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor sono memorizzati nelle seguenti ubicazioni sul computer in cui Command WorkStation è installato:

- **Computer Windows:**
 - preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor: **C:\ProgramData\Image Enhance Visual Editor\Preset**
 - Modelli di Fiery Impose: **C:\Users\logged-in-user\Documents\Impose\template**
Tenere presente che questa è l'ubicazione predefinita, modificabile dall'utente nelle preferenze di Command WorkStation.
- **Computer Mac OS:**
 - preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor: **Applications/Fiery/Image Enhance Visual Editor/Image Enhance Visual Editor.app**
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'ubicazione precedente e selezionare Mostra contenuto del pacchetto > Contents/SharedSupport/Preset.
 - Modelli di Fiery Impose: **\Users\logged-in-user\Documents\Impose\template**
Tenere presente che questa è l'ubicazione predefinita, modificabile dall'utente nelle preferenze di Command WorkStation.

I profili di preflight, gli elenchi di azioni e i set di variabili devono essere creati in PitStop Pro ed esportati per poterli poi importare in Fiery JobFlow. I profili di preflight standard e gli elenchi azioni di PitStop Pro sono elencati per impostazione predefinita nei moduli Preflight e Correggi.

- 1 Collegarsi a Fiery JobFlow come amministratore.

- 2 Fare clic sulla freccia accanto ad Ammin in alto a destra della finestra di Fiery JobFlow.
- 3 Selezionare Risorse.
- 4 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Fare clic su Trascinare i file da trasferire (oppure fare clic qui), accedere all'ubicazione delle risorse e fare clic su Apri.
 - Individuare i file da importare e trascinarli nell'area Trascinare i file da trasferire (oppure fare clic qui).

Se i file sono nel formato errato, viene visualizzato un messaggio che indica che il tipo di file non è supportato. I file devono essere salvati in uno dei tipi di file PitStop Pro: .ppp, .eal, .evs. È possibile importare una combinazione di questi tipi di file in un unico upload.

Creazione di flussi di lavoro

Gli utenti creano un flusso di lavoro aggiungendo i moduli. I moduli Origini di input, Converti e Uscita vengono aggiunti automaticamente al flusso di lavoro.

È inoltre possibile aggiungere i moduli Connect, Fiery Preflight, Preflight, Image Enhance, Impose, Correct e Approve. Per informazioni, vedere [Informazioni sui moduli](#) alla pagina 10.

È possibile modificare un flusso di lavoro modificando i singoli moduli nel flusso di lavoro oppure modificando l'ordine dei moduli stessi.

- 1 Fare clic sul segno più accanto all'intestazione Flussi di lavoro nella scheda Flussi di lavoro.
- 2 Digitare un nome per il flusso di lavoro.
- 3 Fare clic su Crea.
- 4 Fare clic sul pulsante Modifica per Origini di input ed effettuare una selezione dall'elenco di ubicazioni.

È possibile trasferire fino a un massimo di quattro origini di input alla volta.

Vengono visualizzate le ubicazioni in cui è salvato il flusso di lavoro.
- 5 Aggiungere il modulo Connect dopo Origini di input per convertire i lavori nativi in un formato supportato da Fiery JobFlow tramite una soluzione di terzi. Specificare i parametri delle Hot Folder o dello script.
- 6 Fare clic sul segno più sotto il modulo Converti per aggiungere i moduli Fiery Preflight, Preflight, Image Enhance, Impose, Correct, Connect o Approve.

Per informazioni, vedere [Impostazioni Preflight](#) alla pagina 14, [Impostazioni Correggi](#) alla pagina 15, [Impostazioni Impose](#) alla pagina 15, [Impostazioni Connect](#) alla pagina 16 e [Impostazioni Approva](#) alla pagina 17.
- 7 Specificare le impostazioni per ciascuno e fare clic su Salva.
- 8 Nell'area Uscita, selezionare da un'ubicazione server Fiery, account Dropbox, SMB o (s)FTP.

Se è stato scelto un server Fiery, selezionare una preimpostazione e quindi fare clic su Salva.
- 9 Come passo opzionale, è possibile aggiungere le regole a ciascun modulo per avviare una certa azione in base allo stato del lavoro (riuscito o meno). Le regole disponibili sono Archivia lavoro, Invia e-mail, Sposta processo, Copia lavoro e Esegui script. Per stabilire una regola, fare clic su Aggiungi, definire le modalità di avvio (Se) e di azione (Quindi) e fare clic su Salva.

- 10** Per apportare delle modifiche a un flusso di lavoro, fare clic sul nome del flusso di lavoro nella scheda Flussi di lavoro per aprire la finestra di modifica.
È possibile quindi selezionare un modulo e fare clic sull'icona Modifica oppure sull'icona Elimina.
- 11** Per modificare l'ordine dei moduli nel flusso di lavoro, selezionare un modulo nell'area a destra della finestra di modifica, quindi trascinarla nella nuova ubicazione desiderata.

Informazioni sui moduli

Ciascun flusso di lavoro creato in Fiery JobFlow è costituito da una serie di moduli che eseguono azioni specifiche sui file dei lavori. È possibile creare più flussi per diversi tipi di lavori, ciascuno contenente diversi gruppi di moduli.

In Fiery JobFlow sono disponibili i seguenti moduli:

Fiery Preflight: Utilizza una preimpostazione di Fiery Preflight per controllare un lavoro prima della stampa e limitare gli errori. Fiery JobFlow rileva e visualizza tutte le preimpostazioni di preflight disponibili sul server Fiery selezionato come periferica di stampa. Se non è stata configurata nessuna preimpostazione, sarà visualizzata la preimpostazione predefinita.

Origini di input: Utilizzato come origine dei file in ingresso al flusso di lavoro. È possibile importare file da diverse ubicazioni: SMB, FTP o sFTP, un account Dropbox o una SmartFolder configurata sul server Fiery JobFlow. Inoltre è possibile utilizzare un'operazione di trascinamento per inviare un singolo lavoro, diversi file o un archivio (un file .zip) dal computer desktop sul nome del flusso di lavoro nella finestra del browser.

Approve: Consente agli utenti di assegnare i revisori esterni e interni di approvare il lavoro. Tutti i revisori ricevono una notifica e-mail con un link per esaminare il lavoro e controllare il rapporto di preflight. Dopo aver compiuto questa operazione, possono approvare o rifiutare il lavoro. Il processo di approvazione per i revisori interni ed esterni è simile, l'unica differenza è che i revisori interni di Fiery JobFlow ottengono un collegamento diretto al lavoro sul server Fiery JobFlow, mentre i revisori esterni ottengono un collegamento su una ubicazione Dropbox. Gli utenti con stato di amministratore sono i soli che possono approvare il lavoro dal Fiery JobFlow. Per fare ciò, accedono alla sezione Lavori in attesa di approvazione nella scheda Lavori e fanno clic sull'icona Approve.

Convert: consente di elaborare e convertire vari tipi di file in formato Adobe PDF. Sono supportati i seguenti tipi di file: Microsoft Word/PowerPoint/Excel/Publisher, GIF, PICT, DIB, JPEG, PNG, TIFF, BMP e PostScript.

Preflight: consente di controllare un lavoro in ingresso in base ai profili PDF di Enfocus PitStop. Il preflight esamina un file PDF per verificare se è conforme agli standard definiti nel profilo PDF di PitStop utilizzato. È possibile visualizzare la descrizione di ciascun profilo di preflight selezionandone il nome dal menu Profili. È possibile selezionare uno dei profili di preflight standard oppure applicare i set di variabili creati in Enfocus PitStop Pro ai profili di Smart Preflight.

Image Enhance: consente di correggere automaticamente le immagini nei documenti PDF. Selezionare dalle Preimpostazioni in Image Enhance Visual Editor in Command WorkStation installato sul server Fiery JobFlow.

Impose: consente di applicare diversi modelli di imposizione a un lavoro. Command WorkStation v5.5 o versioni successive deve essere installato sullo stesso computer di Fiery JobFlow per poter usare i modelli di Fiery Impose. È necessario disporre di una licenza attivata di Fiery Impose per poter applicare e usare i modelli di imposizione predefiniti e personalizzati nei flussi di lavoro.

Correct: consente di applicare le azioni Enfocus PitStop a un lavoro in ingresso. Le azioni aggiunte al flusso di lavoro consentono di applicare automaticamente al file modifiche quali l'aggiunta dei numeri di pagina, la conversione dei colori o la regolazione della risoluzione delle immagini. È possibile selezionare uno degli elenchi azioni standard oppure applicare i set di variabili creati in Enfocus PitStop Pro agli elenchi azioni intelligenti.

Connect: consente di collegare le applicazioni di terzi tramite lo scripting oppure Hot Folder. Procedere in uno dei modi seguenti:

- Convertire i lavori nativi in un formato supportato da Fiery JobFlow. A tale scopo, aggiungere Connect a un flusso di lavoro immediatamente dopo Input ma prima di Convert.
- Modificare i lavori PDF come di consueto in un flusso di lavoro. A tale scopo, aggiungere Connect dovunque in un flusso di lavoro.

Nota: Le Hot Folder utilizzate dal modulo Connect non sono Fiery Hot Folders.

Uscita: permette di scegliere da server Fiery o da un gruppo di stampanti Fiery Central selezionate durante la configurazione, da un account Dropbox, da un'ubicazione SMB o (s)FTP. Per il gruppo di stampanti server Fiery o Fiery Central è possibile effettuare una selezione da un elenco di preconfigurazioni selezionate. Le preimpostazioni sono le preimpostazioni server sul server Fiery o sul gruppo di stampanti Fiery Central selezionato.

L'amministratore può specificare/configurare le impostazioni dei moduli. Vedere [Impostazioni modulo](#) alla pagina 7.

Copia dei flussi di lavoro

È possibile duplicare un flusso di lavoro e modificarlo per crearne uno nuovo. Questa operazione è utile in un ambiente in cui è presente un flusso di lavoro predefinito standard con minime variazioni per diversi lavori.

- 1 Fare clic sulla scheda Flussi di lavoro.
- 2 Fare clic sull'icona Duplica flusso di lavoro nell'intestazione Flussi di lavoro.
- 3 Digitare un nome da assegnare al flusso di lavoro e fare clic su Crea.

Ora è possibile modificare il flusso di lavoro.

Moduli di duplicazione

È possibile duplicare un modulo nel flusso di lavoro, un'azione che consente di risparmiare tempo quando vengono utilizzate le stesse impostazioni.

- 1 Fare clic sulla scheda Flussi di lavoro.
- 2 Apre un flusso di lavoro.
- 3 Fare clic sull'area del modulo che si desidera duplicare.
- 4 Fare clic sull'icona Duplica.

Nota: Non tutti i moduli possono essere duplicati. L'icona Duplica non appare se il modulo non può essere duplicato.

Esportazione e importazione di flussi di lavoro

È possibile esportare e importare i flussi di lavoro di Fiery JobFlow per utilizzarli con un altro server di Fiery JobFlow. Un flusso di lavoro viene esportato e importato come cartella compressa, contenente tutte le risorse necessarie per stampare il lavoro. È possibile esportare o importare uno o più flussi di lavoro in un'unica operazione.

- 1 Per esportare un singolo flusso di lavoro, nella scheda Flussi di lavoro, selezionare la casella di controllo di un flusso di lavoro o posizionare il cursore sulla riga dei flussi di lavoro e fare clic sull'icona Esporta flusso di lavoro. Il flusso di lavoro viene scaricato come cartella compressa nella cartella Download. È quindi possibile aprire la cartella o visualizzare l'ubicazione in cui è stato scaricato.
- 2 Per esportare più flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo dei flussi di lavoro e fare clic sull'icona Esporta flussi di lavoro nella riga di intestazione. I flussi di lavoro vengono scaricati come cartelle compresse.
- 3 Per importare uno o più flussi di lavoro, fare clic sull'icona Importa flussi di lavoro nella riga di intestazione.
- 4 Accedere all'ubicazione in cui si trova la cartella compressa del flusso di lavoro, selezionare il file e fare clic su Apri.
 Se il flusso di lavoro che si intende importare contiene una risorsa con lo stesso nome di quella esistente, all'utente verrà richiesto se desidera sostituire la risorsa nel server di Fiery JobFlow, annullare l'importazione oppure continuare.
 Se si seleziona Continua, il flusso di lavoro viene importato, ma le risorse non vengono sostituite.
 Se il flusso di lavoro che si intende importare ha lo stesso nome di un flusso di lavoro esistente, quello importato verrà rinominato come "Copia di <nome del flusso di lavoro>".

Aggiunta di regole ai flussi di lavoro

È possibile aggiungere le regole ai moduli in un flusso di lavoro.

Per ciascun modulo, ad eccezione del modulo Uscita è possibile impostare un'azione in base al fatto che il modulo riesca o meno.

Le regole possibili sono:

- Invia e-mail: Selezionare gli utenti.
- Archivia lavoro: Selezionare un'ubicazione.
- Esegui script: specificare il percorso dello script e gli argomenti facoltativi.
- Copia lavoro: scegliere il flusso di lavoro in cui si desidera copiare i lavori: Conversione, Impose, Image Enhance o Fiery Preflight.
- Sposta lavoro: scegliere il flusso di lavoro in cui si desidera spostare i lavori: Conversione, Impose, Image Enhance o Fiery Preflight.

L'azione Sposta lavoro è disponibile per i lavori in cui il modulo Correct o Preflight è riuscito o meno utilizzando un profilo Enfocus PitStop Preflight o un elenco Azioni. Per passare il lavoro attraverso il flusso di lavoro indipendentemente dalle verifiche non riuscite, è possibile impostare Ignora e continua per i risultati di Preflight e Correct non riusciti.

Scripting di regole

Esegui script è stata aggiunta come regola per i moduli.

Lo scripting delle regole di Fiery JobFlow può essere utilizzato per:

- Archiviare un lavoro di Fiery JobFlow in una posizione non supportata da Ubicazioni di Fiery JobFlow.
- Inviare notifiche mediante una soluzione di terzi per i clienti che non desiderano utilizzare le notifiche e-mail.

Lo scripting delle regole segue le stesse convenzioni dello scripting nel modulo Connect con un'eccezione: Fiery JobFlow non presume che uno script generi un output da elaborare necessariamente in una fase successiva del flusso di lavoro.

Fiery JobFlow fornisce gli argomenti seguenti per lo scripting delle regole:

- 1 Ubicazione di input: un'ubicazione temporanea in cui Fiery JobFlow renderà il file disponibile per l'elaborazione.
- 2 Nome lavoro: il nome del lavoro visualizzato in Fiery JobFlow.
- 3 Flusso di lavoro: il nome del flusso di lavoro in cui è stato avviato lo script.
- 4 Rapporto Preflight: ubicazione dell'ultimo rapporto di Preflight generato nel flusso di lavoro.

Per gli script di esempio, vedere <http://resources.efi.com/jobflow/library>.

Origine di input

Fiery JobFlow offre diverse origini di input per un flusso di lavoro.

È possibile importare file da diverse ubicazioni: SMB, FTP o sFTP, un account Dropbox o una SmartFolder configurata sul server Fiery JobFlow. Inoltre è possibile utilizzare un'operazione di trascinamento per inviare un singolo lavoro, diversi file o un archivio (un file .zip) dal computer desktop sul nome del flusso di lavoro nella finestra del browser. L'origine di input è visualizzata nel flusso di lavoro come una SmartFolder. Nota: se si invia un archivio o una cartella contenente diversi lavori, questi ultimi vengono uniti in Fiery JobFlow. I lavori saranno uniti secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei lavori/dei file.

I lavori possono essere inviati in un file archiviato su tutte le origini di input. I lavori possono essere inviati in un file archiviato su tutte le origini di input ad eccezione di Dropbox.

Le ubicazioni di SMB, FTP o sFTP, oppure di Dropbox devono essere impostate dall'amministratore di Fiery JobFlow, e le diverse istanze di ciascun tipo di ubicazione possono essere impostate in Ammin > Impostazioni account > Ubicazioni.

SmartFolder è una cartella che funge da coda di ingresso per l'inoltro dei lavori a uno specifico flusso di lavoro. Esiste un rapporto di associazione uno a uno tra il flusso di lavoro e la SmartFolder. Ciascuna SmartFolder sarà creata sotto una cartella radice denominata "SmartFolder", che viene automaticamente impostata durante l'installazione di Fiery JobFlow.

Fiery Preflight

Utilizzare il modulo Fiery Preflight per controllare un lavoro prima della stampa, per limitare gli errori. La funzione Fiery Preflight consente di eseguire un controllo dei più comuni errori per accertarsi che il lavoro venga stampato correttamente e con la qualità prevista sulla stampante selezionata.

Fiery Preflight genera un rapporto che contiene gli errori e le informazioni sul lavoro, comprese le impostazioni di sicurezza, il formato pagina e gli spazi colore.

Le impostazioni di Fiery Preflight possono essere salvate come impostazione predefinita. Configurare le impostazioni di Fiery Preflight in Command WorkStation per specificare le categorie di errori da controllare e il modo in cui vengono riportati gli errori. Tutte le preimpostazioni configurate sul server Fiery a cui si è connessi vengono visualizzate in Fiery JobFlow.

Per Fiery Preflight sono supportati i seguenti formati file: PostScript, PDF, EPS.

Fiery Preflight non supporta i formati file TIFF e PCL.

Fiery Preflight può controllare le seguenti categorie di errori:

- Font - font mancanti e la sostituzione con il font Courier.
- Tinte piatte - tinte piatte mancanti. È possibile aggiungere tinte piatte in Command WorkStation Tinte piatte.
- Risoluzione immagine - risoluzione delle immagini al di sotto di un valore specificato.
- Linee sottili - linee sottili di spessore inferiore a un valore specificato.
- Sovrastampa - sovrastampa.
- PostScript - errori di PostScript.

Nota: Se un lavoro genera un errore a causa di un errore di Fiery Preflight, è possibile scegliere di ignorare l'errore se il lavoro è urgente oppure l'errore non è abbastanza grave da interrompere la produzione. Il lavoro sarà visualizzato nel pannello Errore lavori della scheda Lavori nella finestra Fiery JobFlow. Fare clic su Ignora per ignorare l'errore e completare il lavoro. L'opzione Ignora non è visualizzata se è stata definita la regola Sposta o Copia per il modulo. L'opzione Ignora è disponibile anche per i moduli Correggi e Preflight con la stessa limitazione.

Impostazioni Preflight

Analizzare un lavoro in ingresso applicando i profili PDF Enfocus PitStop. Il preflight esamina un file PDF per verificare se è conforme agli standard definiti nel profilo PDF di PitStop utilizzato.

È possibile visualizzare la descrizione di ciascun profilo di preflight selezionandone il nome dal menu Profili.

Se il servizio Monotype Baseline è stato configurato, l'opzione "Abilita automaticamente il servizio Monotype Baseline per i font mancanti" è disponibile nel modulo Preflight. Se si abilita l'opzione, Fiery JobFlow scarica automaticamente i font mancanti dal servizio Monotype.

Le variabili in PitStop Pro possono essere basate su costanti o regole. Una variabile costante può essere una stringa di testo, un numero, una misurazione o un valore sì/no o on/off. Una variabile basata su una regola consente di usare una variabile costante per individuare la modifica di un valore in un'altra verifica preflight. Ad esempio, se la definizione della variabile è di tipo destinazione e sono disponibili diversi valori possibili, come offset o digitale, la risoluzione delle immagini cambierà in base al valore.

Nota: Se un lavoro non riesce al modulo Preflight, è possibile scegliere di ignorare l'errore. Il lavoro sarà visualizzato nel pannello Errore lavori della scheda Lavori nella finestra Fiery JobFlow. Fare clic su Ignora per ignorare l'errore e completare il lavoro. L'opzione Ignora non è visualizzata se è stata definita la regola Sposta o Copia per il modulo.

Applicazione delle impostazioni di preflight intelligente

È possibile usare anche un profilo di preflight intelligente.

Per usare un preflight intelligente, è necessario creare un set di variabili da usare con i Profili Preflight.

Un set di variabili è un gruppo di variabili salvate in un formato file modificabile che può essere inviato a Fiery JobFlow. È possibile definire tanti set di variabili quanti ne servono; ciascun set può contenere un qualsiasi numero di variabili, ma è possibile attivare solo un set di variabili alla volta.

- 1 Nella scheda Flussi di lavoro, selezionare il flusso di lavoro e fare clic sull'icona Modifica.
- 2 Fare clic sul segno più sotto il nome del modulo in cui si desidera aggiungere il nuovo modulo.
- 3 Selezionare Preflight nell'area Aggiungi modulo.

4 Selezionare un profilo di preflight intelligente dal menu a discesa Profili.

Tutti i profili di preflight intelligenti sono riportati sotto l'intestazione, Profili PDF intelligenti personalizzati. Fiery JobFlow fornisce un profilo di esempio, Smart Preflight - PitStop Pro v1.1.

5 Per cambiare le variabili nel set di variabili visualizzato, fare clic su Cambia variabili.

Un set di variabili può essere una scelta booleana, un semplice numero o valori di testi oppure un elenco di variabili. Cambiare le variabili selezionandole dal menu a discesa (se disponibile) oppure immettere il contenuto nel campo di testo. Per vedere una descrizione della variabile, passare il cursore sul campo di testo.

6 Cambiare le variabili desiderate e fare clic su Salva.

7 Fare clic su Aggiungi.

Impostazioni Impose

Aggiungere un modello di imposizione predefinito o personalizzato da Fiery Impose.

L'ultima versione di Command WorkStation, disponibile da <http://www.efi.com/cws5>, deve essere installata sullo stesso computer del server Fiery JobFlow e la licenza di Fiery Impose deve essere attivata per accedere ai modelli.

Nota: La versione demo di Fiery Impose è installata con il software Command WorkStation.

L'elenco seguente mostra tutti i modelli predefiniti disponibili su Fiery Impose:

Normale

- 1 pagina-senza margini

Booklet

- 2 pagine-legatura senza cuciture
- 2 pagine-legatura a sella
- 4 pagine-testa contro testa

Stampa multipla

- 3 pagine-piegatura a pannello
- 4 pagine-piegatura a battente
- 4 pagine-piegatura a soffietto

Impostazioni Correggi

Applicare le azioni di Enfocus PitStop a un lavoro in ingresso. Le azioni aggiunte al flusso di lavoro consentono di applicare automaticamente al file modifiche quali l'aggiunta dei numeri di pagina, la conversione dei colori o la regolazione della risoluzione delle immagini.

Se il servizio Monotype Baseline è stato configurato, l'opzione Abilita automaticamente il servizio Monotype Baseline per i font mancanti è disponibile nel modulo Correggi. Se si abilita l'opzione, Fiery JobFlow scarica automaticamente i font mancanti dal servizio Monotype.

Le variabili in PitStop Pro possono essere basate su costanti o regole. Una variabile costante può essere una stringa di testo, un numero, una misurazione o un valore sì/no o on/off. Una variabile basata su una regola consente di usare una variabile costante per individuare la modifica di un valore in un'altra verifica preflight. Ad esempio, se la

definizione della variabile è di tipo destinazione e sono disponibili diversi valori possibili, come offset o digitale, la risoluzione delle immagini cambierà in base al valore.

Nota: Se un lavoro non riesce al modulo Correggi, è possibile scegliere di ignorare l'errore. Il lavoro sarà visualizzato nel pannello Errore lavori della scheda Lavori nella finestra Fiery JobFlow. Fare clic su Ignora per ignorare l'errore e completare il lavoro. L'opzione Ignora non è visualizzata se è stata definita la regola Sposta o Copia per il modulo.

Applicazione delle impostazioni di Elenco azioni intelligenti

È possibile usare anche un elenco azioni intelligenti.

Per usare un elenco azioni intelligenti, è necessario creare un set di variabili da usare con l'elenco azioni.

Un set di variabili è un gruppo di variabili salvate in un formato file modificabile che può essere inviato a Fiery JobFlow. È possibile definire tanti set di variabili quanti ne servono; ciascun set può contenere un qualsiasi numero di variabili, ma è possibile attivare solo un set di variabili alla volta.

- 1 Nella scheda Flussi di lavoro, selezionare il flusso di lavoro e fare clic sull'icona Modifica.
- 2 Fare clic sul segno più sotto il nome del modulo in cui si desidera aggiungere il nuovo modulo.
- 3 Selezionare Correggi nell'area Aggiungi modulo.
- 4 Selezionare un elenco azioni intelligenti dal menu a discesa Azioni.

Tutti gli elenchi azioni intelligenti sono riportati sotto l'intestazione Elenchi azioni intelligenti personalizzati. Fiery JobFlow fornisce un elenco azioni di esempio.

- 5 Per cambiare le variabili nel set di variabili visualizzato, fare clic su Cambia variabili.

Un set di variabili può essere una scelta booleana, un semplice numero o valori di testi oppure un elenco di variabili. Cambiare le variabili selezionandole dal menu a discesa (se disponibile) oppure immettere il contenuto nel campo di testo. Per vedere una descrizione della variabile, passare il cursore sul campo di testo. Le variabili che non possono essere cambiate sono costanti.

- 6 Cambiare le variabili desiderate e fare clic su Salva.
- 7 Fare clic su Aggiungi.

Impostazioni Connect

Specificare il percorso della hot folder o dello script di un'applicazione di terzi che applica un'azione a un PDF in un flusso di lavoro Fiery JobFlow.

Ad esempio, potrebbe essere utilizzata un'applicazione di terzi per ottimizzare un'immagine o per convertire un documento creato in un'altra applicazione (come CorelDraw) in formato PDF.

Nota: Lo scripting presume che l'utente abbia un certo livello di conoscenze e competenze. Il modulo Collega è concepito per gli utenti che conoscono le nozioni di base dello scripting e comprendono concetti quali gli argomenti. L'azienda non si assume alcuna responsabilità relativa a eventuali errori che potrebbero essere dovuti a uno script scritto in modo non corretto. Fiery JobFlow fornisce dei log in caso di errori per consentire agli utenti esperti di risolvere il problema riscontrato.

Fiery JobFlow offre un semplice script di esempio e gli argomenti, ma non fornisce informazioni su come scrivere gli script. Per visualizzare tale campione, vedere <http://resources.efi.com/jobflow/library> per conoscere l'ubicazione degli esempi. Vedere inoltre <http://resources.efi.com/JobFlow/ConnectCookbook>.

Nota: È possibile specificare il percorso di uno script o le ubicazioni delle hot folder in un flusso di lavoro. Non è possibile specificare entrambi nello stesso flusso di lavoro. È possibile specificare le impostazioni predefinite per Connect in Ammin > Impostazioni modulo, ma possono essere modificate per qualsiasi flusso di lavoro.

Impostazioni delle Hot Folder

Il primo utilizzo del modulo Connect è legato alle hot folder. Selezionare il pulsante di opzione Hot Folder e specificare l'ubicazione della hot folder di input (in cui spostare il lavoro) e della hot folder di output (in cui viene collocato il risultato). È inoltre possibile specificare un limite per il tempo di elaborazione, per evitare che Fiery JobFlow resti in attesa di un lavoro per un periodo indeterminato. Le ubicazioni di input e output sono relative al server di Fiery JobFlow. Fiery JobFlow copia il lavoro nella cartella di input specificata. Dopo l'applicazione dell'azione, il lavoro viene inserito nella cartella di output specificata.

Nell'esempio seguente, le ubicazioni di input e di output sono le hot folder sul server di Fiery JobFlow:

c:\hotfolder\input

c:\hotfolders\output

I percorsi di rete sono supportati se si utilizza la notazione Windows standard per i percorsi di rete:

\\server\hotfolder\input

\\server\hotfolder\output

Nota: La Hot Folder nel modulo Connect non è Fiery Hot Folder.

Impostazioni dello script

Selezionare il pulsante di opzione Script e immettere il percorso dello script che si desidera utilizzare.

Per supportare gli script definiti dagli utenti, Fiery JobFlow fornisce tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione di un lavoro tramite uno script. Fiery JobFlow offre gli argomenti riportati di seguito:

- 1 Ubicazione di input: un'ubicazione temporanea in cui Fiery JobFlow rende il file disponibile per l'elaborazione.
- 2 Ubicazione di uscita: un'ubicazione temporanea in cui Fiery JobFlow resta in attesa del file elaborato da copiare.
- 3 Nome lavoro: il nome del lavoro visualizzato in Fiery JobFlow.
- 4 Nome flusso di lavoro: il nome del flusso di lavoro in cui è stato avviato lo script.
- 5 Nome Preflight: ubicazione dell'ultimo rapporto di preflight generato nel flusso di lavoro.

Gli argomenti non dispongono di nomi ed è necessario indicare allo script l'ordine da seguire nell'interpretazione degli argomenti.

Se si verifica un errore nell'esecuzione di uno script in un lavoro, Fiery JobFlow fornisce un collegamento a un log di errori nell'area Lavori con errori della scheda Lavori. Fiery JobFlow non fornisce informazioni su come correggere lo script. L'utente esperto dovrebbe essere in grado di sfruttare le informazioni disponibili nel log per correggere lo script.

Impostazioni Approva

Specificare i revisori per il flusso di lavoro. Gli utenti Fiery JobFlow possono essere revisori interni, che possono approvare il lavoro in Fiery JobFlow o, se hanno selezionato l'opzione Approva da qualsiasi postazione, visualizzare il lavoro in Dropbox.

I revisori esterni non hanno accesso diretto a Fiery JobFlow, ma vengono contattati per e-mail. Quando accettano un invito ad approvare o rifiutare i lavori e quindi ricevono un lavoro da approvare, possono visualizzare il contenuto

del lavoro ed eventuali rapporti Preflight o Correct. Quando è selezionato l'amministratore di Fiery JobFlow per approvare i lavori, costui approva nell'ambito di Fiery JobFlow.

- 1 Selezionare Revisori interni o Revisori esterni.
- 2 Se si seleziona Revisori interni, è possibile scegliere di far revisionare i lavori dai revisori da qualsiasi postazione.
- 3 Nel campo Seleziona revisori, aggiungere i revisori selezionandoli dall'elenco.

È possibile aggiungere fino a due revisori ai revisori interni o ai revisori esterni. Per farlo, fornire un nome utente, un ruolo e un indirizzo e-mail. Ai revisori verranno inviate le e-mail di invito. Se si seleziona Ammin, l'amministratore, fa clic sull'icona Approva lavoro nell'area Lavori in attesa di approvazione per approvarli nell'ambito di Fiery JobFlow.

Informazioni sui lavori

Tutti gli utenti possono inoltrare i lavori e monitorare l'avanzamento dei lavori nell'interfaccia di Fiery JobFlow.

I lavori possono essere inoltrati in diversi formati e il modulo Converti li converte in Adobe PDF. Una volta inoltrato, il lavoro viene subito elaborato attraverso il flusso di lavoro scelto.

Inoltro dei lavori

È possibile inviare lavori tramite l'ubicazione predefinita delle SmartFolder, tramite SMB, FTP o sFTP, Dropbox, oppure tramite un'operazione di trascinamento.

Le SmartFolder vengono create automaticamente durante l'installazione di Fiery JobFlow come cartella radice sull'unità del computer con il maggior spazio disponibile. Quando si crea un flusso di lavoro in Fiery JobFlow, viene creata una cartella corrispondente con il nome del flusso di lavoro all'interno della cartella SmartFolder. Le SmartFolder sono condivise in rete e sono accessibili tramite SMB da qualsiasi computer Windows o Mac in rete. Rivolgersi all'amministratore per sapere l'indirizzo IP o il nome di dominio. È possibile copiare e incollare oppure utilizzare un'operazione di trascinamento per inoltrare i lavori in una SmartFolder specifica.

I lavori possono essere inoltrati da altre ubicazioni:

- Dropbox
- SMB:
- FTP
- sFTP
- Operazione di trascinamento dal computer desktop sul browser in cui Fiery JobFlow è aperto.

Le ubicazioni sono configurate dall'amministratore sulla finestra Impostazioni account, ed è possibile aggiungere diverse istanze di ciascun tipo di ubicazione. È possibile scegliere di archiviare i lavori sia completi sia errati in una qualsiasi ubicazione.

I lavori possono essere inviati come file singolo, cartella o archivio (un file .zip). Se vengono inviati diversi file all'interno di una cartella o di un archivio, Fiery JobFlow li abbina in un unico lavoro. I lavori saranno uniti secondo l'ordine alfabetico dei nomi del lavoro/del file. È possibile inviare una cartella a tutte le origini di input ad eccezione di Dropbox. Tutte le origini di input accettano un archivio o un file singolo.

Job Ticket

Fiery JobFlow Ticket è una funzionalità di Fiery JobFlow Base che consente agli utenti di inviare lavori mediante un semplice ticket basato su testo con cui è possibile definire l'ordine dei lavori, il numero di copie per lavoro e se è necessario unire i lavori.

Un Fiery JobFlow Ticket è un file di testo con valori separati da virgola. Al momento, Fiery JobFlow supporta due colonne: l'ubicazione dei lavori e il numero di copie. Non è necessario aggiungere un'intestazione o assegnare un nome alle colonne. Fiery JobFlow presume sempre che l'ubicazione dei lavori si trovi nella prima colonna e che il numero di copie sia indicato nella seconda colonna. È possibile aggiungere commenti nel ticket iniziando una riga con //. Qualsiasi elemento all'interno della riga di un commento verrà ignorato da Fiery JobFlow. È possibile indicare a Fiery JobFlow di unire i lavori in un ticket aggiungendo un'azione. Un'azione è preceduta dal carattere #. Al momento, Fiery JobFlow supporta solo il comando **#merge**.

Le risorse utilizzate di seguito sono disponibili all'indirizzo: <http://resources.efi.com/jobflow/library>.

Esempio di un ticket che consente di recuperare i lavori da una cartella locale o da un percorso di rete e imposta le copie per lavoro:

```
// Nomefile, NumCopie
c:\cartella\Piante da giardino.pdf,10
c:\cartella\Fiori semina diretta.pdf,10
c:\cartella\Bulbi da fiore.pdf,5
\\unitàdirete\Rose.pdf,20
```

Esempio di un ticket che unisce i lavori nel ticket e imposta le copie per il lavoro unito:

```
// Nomefile, NumCopie
#merge,10
c:\cartella\Piante da giardino.pdf
c:\cartella\Fiori semina diretta.pdf
c:\cartella\Bulbi da fiore.pdf
\\unitàdirete\Rose.pdf
```

Se i lavori vengono uniti, Fiery JobFlow aggiunge automaticamente dei segnalibri per la prima pagina di ogni lavoro unito. Il titolo dei segnalibri viene preso dal nome del lavoro senza l'estensione del file. Tali segnalibri possono essere utilizzati in Fiery JobMaster per aggiungere automaticamente delle schede.

Esempio di un ticket che unisce i lavori nel ticket e imposta le copie per il lavoro unito. I lavori e il ticket vengono inviati come cartella o archivio:

```
// Nomefile, NumCopie
#merge,10
Piante da giardino.pdf
Piante da giardino.pdf
Bulbi da fiore.pdf
Rose.pdf
```

Nota: Se si invia una cartella o un archivio, tutti i lavori vengono uniti automaticamente. Se si aggiunge il comando **#merge**, è possibile definire il numero di copie per i lavori uniti.

Uso di Fiery JobFlow con il modulo Connect

Quando si utilizza Fiery JobFlow Ticket con il modulo Connect, vi sono alcuni vincoli.

Tenere presente che:

- Se si desidera che uno script modifichi un Fiery JobFlow Ticket prima che venga ulteriormente elaborato da Fiery JobFlow, è necessario sostituire l'estensione .csv del ticket con qualcos'altro (ad esempio, con .ticket). I ticket con l'estensione .csv vengono elaborati dal modulo Origini di input. L'unico modo per impedirlo consiste nel modificare l'estensione.
- Una volta che lo script ha completato l'elaborazione del ticket, quest'ultimo dovrebbe avere l'estensione corretta ed essere spostato in un altro flusso di lavoro. Il modulo Converti non è in grado di elaborare un Fiery JobFlow Ticket.

Monitoraggio dei lavori

Nella scheda Lavori, selezionare Informazioni generali o Tutti i lavori per visualizzare i lavori.

Panoramica: offre lo stato in tempo reale dei lavori in corso, dei lavori con errori o di quelli completati. È possibile eliminare i lavori che presentano errori o sono stati completati facendo clic sull'icona Elimina. Se si desidera eliminare un lavoro in corso, in coda o in attesa di approvazione, annullare il lavoro e quindi eliminarlo.

Nota: La scheda Informazioni generali contiene i collegamenti per visualizzare lavori e report (nel caso di lavori che impiegano moduli Fiery Preflight, Preflight o Correggi nel flusso di lavoro). Vedere [Visualizzazione dei lavori](#) alla pagina 20 e [Generazione dei rapporti sui lavori](#) alla pagina 21.

Tutti i lavori: fornisce altri dettagli sui lavori alle categorie Lavori con errori, Lavori in fase di elaborazione, Lavori in coda, Lavori completati e Lavori in attesa di approvazione. Vengono visualizzati l'origine di input e la data di inoltro o completamento. Per ogni lavoro il cui flusso ha impiegato i moduli Fiery Preflight, Preflight o Correggi, viene fornito un link a Visualizza report.

In Tutti i lavori, è possibile salvare le query Job Search per gestire i flussi di lavoro e i lavori utilizzati di frequente. Le ricerche salvate vengono salvate su base utente.

Invia di nuovo: è possibile inviare nuovamente un lavoro elaborato (completato) a una destinazione di uscita. Con questa funzione è possibile evitare di dover inviare nuovamente un lavoro. Per farlo, selezionare Lavori > Informazioni generali > Invia di nuovo o Lavori > Tutti i lavori > Lavori completati > Invia di nuovo.

Riprova: per i lavori non riusciti, è disponibile l'opzione Riprova. Quando si desidera inviare nuovamente il lavoro tramite un modulo non riuscito, selezionare Lavori > Informazioni generali > Riprova o Lavori > Tutti i lavori > Lavori con errori > Riprova. Fiery JobFlow esegue il modulo non riuscito e sposta il lavoro al modulo successivo se il lavoro supera la verifica. Con questa funzione è possibile evitare di dover inviare nuovamente un lavoro.

Visualizzazione dei lavori

È possibile visualizzare il contenuto dei lavori inoltrati a Fiery JobFlow come anteprime ridotte o come lavoro intero.

- 1 Selezionare la scheda Lavori.
- 2 Selezionare la scheda Riepilogo.
- 3 Fare clic su Visualizza lavoro per il lavoro che si desidera visualizzare.
- 4 Fare clic su una pagina nell'anteprima ridotta per aprire il lavoro intero.

Generazione dei rapporti sui lavori

È possibile visualizzare i rapporti sui lavori con errori o sui lavori elaborati correttamente.

Se un lavoro non viene elaborato a causa di un errore, verrà visualizzato nell'elenco Lavori con errori nella scheda Lavori. Se il lavoro dà errore quando passa nel modulo Fiery Preflight, Preflight o Correggi, è possibile visualizzare il rapporto generato da server Fiery o da Enfocus PitStop Pro rispettivamente. Per visualizzare il flusso di lavoro che è stato usato per un lavoro, fare clic sul nome del lavoro nella scheda Lavori.

- 1** Selezionare la scheda Lavori.
- 2** Selezionare la scheda Riepilogo.
- 3** Selezionare il lavoro che ha dato errore dall'elenco Lavori con errore o il lavoro elaborato correttamente dall'elenco Lavori completati.
- 4** Fare clic su Visualizza rapporto.

È inoltre possibile visualizzare il rapporto dalla scheda Tutti i lavori.

