



Fiery FreeForm Create

© 2024 Fiery, LLC. На информацию в данном документе распространяется действие Юридическое уведомление в отношении данного изделия.

11 декабря 2024 г.

Содержание

Fiery FreeForm Create	5
Системные требования	5
Предпочтения FreeForm Create	6
Изменение предпочтений FreeForm Create	6
Рабочий процесс слияния файлов	7
Создание объединенного документа	7
Изменение файлов проекта	8
Назначение переменных страниц в проекте слияния файлов	9
Добавление страниц в проект слияния файлов	9
Удаление страниц из проекта слияния файлов	10
Предварительный просмотр проекта слияния файлов	10
Процесс обработки документов с переменными данными	11
Создание документа-источника данных	11
Добавление количества записей в документ-источник данных	12
Создание документа с переменными данными	13
Изменение файлов в проекте документа с переменными данными	14
Добавление поля переменной	15
Свойства полей переменных	15
Расширенное форматирование текста	21
Изменение угла наклона текстовой переменной	22
Изменение угла поворота изображения	22
Изменение ориентации штрихкода	22
Применение цвета к штрихкоду	23
Упорядочение переменных	23
Закрепление и открепление панели свойств	24
Инструменты для облегчения компоновки	24
Копирование на все страницы	25
Удаление поля переменной	25
Клон поля переменной	26
Использование мастер-документов с несколькими элементами	26
Предварительный просмотр проекта на основе переменных	27
Сохранение проекта	28

Отправка проекта на сервер Fiery	29
Сохранение одной записи в файле PDF для предварительного просмотра	29
Отправка диапазона записей на сервер Fiery	30
Отправка проекта на сервер Fiery меньшими пакетами	30
Управление серверами Fiery, используемыми с FreeForm Create	32
Добавление сервера Fiery для печати из FreeForm Create	32
Удаление сервера Fiery, используемого с FreeForm Create	32

Fiery FreeForm Create

Fiery FreeForm Create — это автономное приложение для создания переменных данных, построенное на технологии печати переменных данных (VDP) Fiery FreeForm.

Примечание: Термин "FreeForm Create" относится к Fiery FreeForm Create в этом документе.

С помощью FreeForm Create можно создавать задания печати переменных данных (VDP) в визуальном, удобном для пользователя приложении.

Задания VDP сочетают в себе набор мастер-элементов, которые являются общими для копий документа, с набором переменных элементов, которые меняются в каждой копии.

Это позволяет создавать персонализированные варианты взаимодействия, например брошюру, которая приветствует клиентов по имени и содержит другую личную информацию, полученную из базы данных. Элементы фона, иллюстрации и текстовые блоки, которые не изменяются в копиях брошюры, являются мастер-элементами. Имена и другая информация, относящаяся к клиенту, являются переменными элементами.

FreeForm Create использует два разных рабочих процесса, которые позволяют легко настраивать задания VDP.

В рабочем процессе слияния файлов мастер-документ объединяется с переменным документом для создания настраиваемого взаимодействия при печати с помощью интуитивно понятного графического интерфейса.

В рабочем процессе документа с переменными данными мастер-документ объединяется с переменными непосредственно из таблицы-источника данных, чтобы создать настраиваемое взаимодействие при печати без необходимости создания отдельного переменного документа и использования отдельного приложения для создания переменных данных.

Системные требования

Минимальные требования для запуска FreeForm Create перечислены ниже.

macOS

- Mac OS X 12.0 и более поздних версий
- 4 ГБ оперативной памяти или более (рекомендуется)
- 7 ГБ свободного пространства на жестком диске
- Минимальное разрешение монитора: 1280 x 1024

Windows

- Microsoft Windows 10 (64-разрядная) и более поздних версий
- Windows Server 2016 (64-разрядная), Windows Server 2019 и Windows Server 2022
- Процессор Intel Core i3 или выше

- 4 ГБ оперативной памяти или более (рекомендуется)
- 16 ГБ свободного пространства на жестком диске
- Минимальное разрешение монитора: 1280 x 1024

Поддержка печати Fiery System

FreeForm Create поддерживается для системного программного обеспечения Fiery FS150 и более поздних версий.

Fiery API

Чтобы выполнять печать, для FreeForm Create требуется установка Fiery API на подключенных серверах Fiery.

Дополнительные сведения о Fiery API можно найти по адресу <http://resources.fiery.com/ffc/api>.

Предпочтения FreeForm Create

В приложении FreeForm Create можно настраивать предпочтения, такие как язык, формат даты и времени, а также единицы измерения.

Изменение предпочтений FreeForm Create

1 Для настройки предпочтений нажмите на кнопку **Предпочтения**, расположенную в окне **Create**.

В окне "Предпочтения" можно изменить следующие параметры:

- Язык: выбор языка, используемого по умолчанию в FreeForm Create.
- Единица измерения: выбор используемых по умолчанию единиц измерения (пиксели, миллиметры, дюймы, сантиметры, точки).
- Формат даты: выбор используемого по умолчанию формата отображения даты (месяц, число и год).
- Формат времени: выбор используемого по умолчанию формата отображения времени (часы, минуты, секунды, время суток).
- Помочь Fiery в улучшении ПО — установите этот флажок, чтобы поделиться статистическими данными, которые будут использованы для улучшения FreeForm Create.

2 Нажмите **ОК**.

Рабочий процесс слияния файлов

В FreeForm Create рабочий процесс слияния файлов объединяет мастер-документ с переменным документом.

Рабочий процесс слияния файлов объединяет переменный и мастер-документ PDF для создания единого задания VDP, которое печатает сервер Fiery с использованием технологии переменных данных FreeForm. В FreeForm Create файлы объединяются с помощью графического интерфейса, чтобы определить окончательный внешний вид задания VDP.

Этот рабочий процесс идеально подходит для существующих пользователей Enhanced FreeForm (через пункт меню «Параметры задания» Command WorkStation), которым требуется визуальный, удобный способ объединения переменных и мастер-документов.

Создание объединенного документа

FreeForm Create объединяет мастер-документ с переменным документом в соответствии с указанными характеристиками для создания файла FreeForm, который может быть напечатан с помощью сервера Fiery.

Необходимо учитывать следующее.

- Требуется мастер-документ в формате .pdf.
- Требуется переменный документ в формате .pdf.

1 В разделе **Создать** нажмите **Документы слияния файлов**.

2 Чтобы выбрать мастер-документ,

- нажмите кнопку **Обзор**, затем найдите и выберите мастер-документ или
- перетащите файл мастер-документа в указанное место в окне **Выбор мастер-документа**.

Примечание: Мастер-документ должен быть в формате PDF.

Отобразится первая страница мастер-документа.

3 Если выбран неверный файл,

- нажмите кнопку **Изменить** для обзора правильного файла или
- нажмите **Удалить**, чтобы очистить выбор.

4 Нажмите **Далее**.

5 Чтобы выбрать переменный документ,

- нажмите кнопку **Обзор**, затем найдите и выберите переменный документ или
- перетащите файл переменного документа в указанное место в окне **Выбор переменного документа**.

Примечание: Переменный документ должен быть в формате PDF.
Отобразится первая страница переменного документа.


- 6 Если выбран неверный файл,
 - нажмите кнопку **Изменить** для обзора правильного файла или
 - нажмите **Удалить**, чтобы очистить выбор.
- 7 Нажмите **Создать**.
- 8 Назначьте переменные и мастер-страницы объединенному документу.
- 9 Сохраните объединенный документ или отправьте его на сервер Fiery для печати.

Изменение файлов проекта

Измените файл переменной или мастер-файл, используемый в проекте слияния файлов.


Проект слияния файлов содержит мастер-файл и файл переменной. Может потребоваться изменить мастер-файл, используемый при слиянии файлов, не изменяя файл переменной, чтобы обновить проект, либо может потребоваться изменить файл переменной без изменения мастер-файла, чтобы обновить информацию переменной для новой аудитории.

Изменение мастер-файла

- 1 На панели **Проект** для мастер-файла нажмите .
- 2 Нажмите **Изменить**.
- 3 Найдите и выберите требуемый мастер-файл, а затем нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Мастер-файл должен иметь расширение PDF.

Изменение файла переменной

- 1 На панели **Проект** для файла переменной нажмите .
- 2 Нажмите **Изменить**.
- 3 Найдите и выберите требуемый файл переменной, а затем нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Файл переменной должен иметь расширение PDF.

Назначение переменных страниц в проекте слияния файлов

Назначайте отдельные переменные страницы конкретным мастер-страницам в рабочем процессе слияния файлов.

Необходимо учитывать следующее.

Требуются мастер-документ и документ с переменными данными.

Убедитесь, что объединенный документ содержит правильное количество страниц и страницы расположены в правильном порядке.

1 Откройте или создайте проект слияния файлов.

2 Задайте параметр **Страниц с переменными данными в записи**.

Примечание: Параметр **Страниц с переменными данными в записи** определяет, сколько страниц с переменными данными составляет запись VDP.

3 На панели **Документ с переменными данными**

- перетащите переменную страницу, которую требуется назначить, на объединенную страницу на панели **Объединенных страниц в записи**, или
- введите число переменных страниц в поле **Переменные** объединенной страницы на панели **Объединенных страниц в записи**.

Примечание: Используйте панель навигации в нижней части панели **Объединенных страниц в записи** для перехода по объединенным страницам

Примечание: Используйте панель навигации в верхней части панели **Документ с переменными данными** для перехода по имеющимся переменным страницам

Отобразится обновленная объединенная страница.

4 Повторяйте этап 3 по мере необходимости, чтобы назначить переменные страницы.


Примечание: Одна переменная страница может быть назначена нескольким объединенным страницам.

Добавление страниц в проект слияния файлов

1 Откройте или создайте проект слияния файлов.

2 Чтобы добавить страницу, выполните следующие действия.

- На панели **Объединенных страниц в записи** нажмите страницу правой кнопкой мыши и выберите **Добавить страницу до** или **Добавить страницу после**.


- На панели **Объединенных страниц в записи** выберите страницу, нажмите  и выберите **Добавить страницу до** или **Добавить страницу после**.

- На панели **Сводка** увеличьте количество **Объединенных страниц в записи**, чтобы добавить страницы в конец проекта слияния файлов.

- 3 Выберите новую страницу.
- 4 Назначьте новой странице мастер-страницу и (или) переменную страницу.

Примечание: Чтобы вставить пустую страницу, не назначайте мастер-страницу и переменную страницу.

Удаление страниц из проекта слияния файлов

- 1 Откройте или создайте проект слияния файлов.
- 2 Чтобы удалить страницу, выполните следующие действия.
 - На панели **Комбинированных страниц на запись** нажмите страницу правой кнопкой мыши и выберите **Удалить**.
 - На панели **Комбинированных страниц на запись** выберите страницу и нажмите кнопку  .



Предварительный просмотр проекта слияния файлов

Ознакомьтесь с результатами объединения переменных и мастер-документов в рабочем процессе слияния файлов перед сохранением или печатью.

- 1 Создайте или откройте проект слияния файлов.
- 2 Нажмите **Предварительный просмотр**.
- 3 Используйте контрольную шкалу в нижней части панели **Предварительный просмотр** для навигации по страницам или по записям проекта слияния файлов.

Нажмите кнопку  и перетащите курсор для перемещения контрольной шкалы.

- 4 Изучите предварительный просмотр.

Нажмите  для увеличения масштаба и  для уменьшения масштаба.

Процесс обработки документов с переменными данными

В FreeForm Create процесс обработки документов с переменными данными объединяет информацию из документа-источника данных с мастер-документом.

Процесс обработки документов с переменными данными объединяет информацию (включая текст, штрихкоды и изображения), содержащуюся в документе-источнике данных, с мастер-документом для создания заданий VDP без создания отдельного файла переменного документа или использования отдельного приложения для работы с переменными данными.

С помощью FreeForm Create можно управлять переменными и добавить в мастер-документ требуемый объем информации.

Создание документа-источника данных

Создайте документ-источника данных для использования в процессе обработки документа с переменными данными в FreeForm Create.

Имейте в виду, что FreeForm Create поддерживает только документы-источники данных в форматах .xlsx, .xls или .csv. Для создания документа-источника данных для процесса обработки документа с переменными данными используйте приложение для работы с электронными таблицами, которое может сохранить документ в поддерживаемом формате.

В процессе обработки документа с переменными данными документ-источник данных предоставляет переменную информацию, используемую в объединенном документе.

- 1 В приложении для работы с электронными таблицами введите названия переменных в первом ряду. Используйте одно имя переменной в каждой ячейке.
 - Первый ряд листа электронной таблицы выступает в качестве заголовков столбцов и имен полей переменных.
 - Столбцы определяют поле переменной.
 - Документ-источник данных с 10 столбцами будет содержать 10 полей переменных.
- 2 Обозначьте переменные типа изображений и штрихкодов в первом ряду с ускорителями файлов.

Тип переменной	Ускоритель файлов	Пример заголовка столбца	Запись переменной в источнике данных	Расположение файла переменной
Изображение	[]	[]images	C:/users/John/pictures/pic001.png	C:/users/John/pictures/pic001.png

Тип переменной	Ускоритель файлов	Пример заголовка столбца	Запись переменной в источнике данных	Расположение файла переменной
Изображение	[]	[C:/users/John/pictures]images	pic002.png	C:/users/John/pictures/pic002.png
Изображение	[~]	[~/images]images	./pic003.png	C:/users/John/project/images/pic003.png Если файл-источник данных находится в папке C:/users/John/project
Файл PDF	{}	{pdfs}	C:/users/John/pdfs/pdf001.pdf	C:/users/John/pdfs/pdf001.pdf
Файл PDF	{}	{C:/users/John/pdfs}pdfs	pdf002.pdf	C:/users/John/pdfs/pdf002.pdf
Файл PDF	{~}	{~}pdfs	./pdf003.pdf	C:/users/John/project/pdfs/pdf003.pdf Если файл-источник данных находится в папке C:/users/John/project
Штрихкод (например, QR-код с URL-адресом)		barcodes	http://examplesite.com/barcodes/A001	http://examplesite.com/barcodes/A001
Количество	#	#quantity	200	

3 Введите записи.

- Каждая строка определяет переменные для одной записи.
- Документ-источник данных с 10 строками будет содержать 10 записей.

4 Сохраните файл.

Примечание: Для FreeForm Create требуется, чтобы документ-источник данных имел формат .xlsx, .xls или .csv.

Добавление количества записей в документ-источник данных

При отправке проекта на сервер Fiery из FreeForm Create можно добавить количество записей в документ-источник данных, чтобы напечатать несколько копий записи. Это может быть полезно для печати определенных заданий, таких как визитные карточки, в которых необходимо печатать много копий каждой записи, а также поддерживать рабочие процессы спуска полос.

Имейте в виду, что FreeForm Create поддерживает только документы-источники данных в форматах .xlsx, .xls или .csv.

- 1 В приложении для работы с электронными таблицами откройте документ-источник данных.
- 2 Добавьте столбец с заголовком *#quantity*.
- 3 В том же столбце укажите количество копий, которое требуется для каждой записи.
- 4 Сохраните файл.

Создание документа с переменными данными

Объедините мастер-документ с файлом-источником данных для создания файла FreeForm, который можно напечатать с помощью сервера Fiery.

Необходимо учитывать следующее.

- Требуется мастер-документ в формате .pdf.
- Требуется документ-источник данных в формате .xlsx, .xls или .csv.

1 В разделе **Создать** выберите **Документ с переменными данными**.

2 Чтобы выбрать мастер-документ,

- нажмите кнопку **Обзор**, затем найдите и выберите мастер-документ или
- перетащите файл мастер-документа в указанное место в окне **Выбор мастер-документа**.

Отобразится первая страница мастер-документа.

3 Если выбран неверный файл,

- нажмите кнопку **Изменить** для обзора правильного файла или
- нажмите **Удалить**, чтобы очистить выбор.

4 Нажмите **Далее**.

5 Чтобы выбрать документ-источник данных,

- нажмите кнопку **Обзор**, затем найдите и выберите документ-источник данных или
- перетащите файл документа-источника данных в указанное место в окне **Выбор документа-источника данных**.

Примечание: В качестве документа-источника данных необходимо использовать файл в формате .xlsx, .xls или .csv.

Отобразятся переменные, перечисленные в документе-источнике данных.

6 Если выбран неверный файл, нажмите **Изменить** и найдите нужный файл.

7 Выберите столбцы в документе-источнике данных, которые необходимо использовать в качестве переменных.

Примечание: Для переменных изображений выберите  , а для переменных штрихкодов —  .

8 Нажмите **Создать**.

- 9 Добавьте переменные и отредактируйте их по мере необходимости.
- 10 Сохраните документ с переменными данными или отправьте его на сервер Fiery для печати.

Изменение файлов в проекте документа с переменными данными

Измените мастер-файл или файл-источник данных, используемый в проекте документа с переменными данными.


Проект документа с переменными данными объединяет мастер-файл и файл-источник данных для создания выходного документа VDP. Может потребоваться изменить мастер-файл, используемый в проекте документа с переменными данными, не изменяя файл-источник данных, чтобы обновить проект. Также может потребоваться изменить файл-источник данных без изменения мастер-файла, чтобы обновить переменную информацию для новой аудитории.

Редактирование файла мастер-документа

- 1 На панели **Дизайн** нажмите правой кнопкой мыши страницу в файле мастер-документа.
- 2 Выберите один из следующих вариантов.
 - Выберите **Вставить**, чтобы вставить скопированную ранее страницу.
 - Выберите **Добавить страницу перед**, чтобы вставить пустую страницу перед выбранной страницей.
 - Выберите **Добавить страницу после**, чтобы вставить пустую страницу после выбранной страницы.
 - Выберите **Удалить страницу**, чтобы удалить выбранную страницу из проекта.


Примечание: Мастер-файл должен иметь расширение PDF.

Изменение мастер-файла

- 1 На панели **Проект** для мастер-файла щелкните .
- 2 Нажмите **Изменить**.
- 3 Найдите и выберите требуемый мастер-файл, а затем нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Мастер-файл должен иметь расширение PDF.

Изменение источника данных

- 1 На панели **Проект** для источника данных выберите .
- 2 Нажмите **Изменить**.

- 3 Найдите и выберите требуемый файл-источник данных, а затем нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: В качестве документа-источника данных необходимо использовать файл в формате .xlsx, .xls или .csv.

Добавление поля переменной


Добавьте поле переменной на страницу в проекте документа с переменными данными.

- 1 Создайте или откройте проект документа с переменными данными.
- 2 Используйте панель навигации для перехода на страницу, на которую требуется добавить переменную.
- 3 На панели **Проект** найдите поле переменной, которую требуется добавить.
Используйте поле **Поиск полей переменных**, расположенное на панели проекта, для поиска по переменным.
- 4 Выберите переменную и перетащите ее в требуемое место на странице.
- 5 Отредактируйте свойства переменной, перечисленные на панели **Свойства**, в соответствии с требованиями.
Список свойств переменных см. в разделе [Свойства полей переменных](#) на стр. 15.

Свойства полей переменных

Список различных свойств полей переменных, которые можно использовать при редактировании проекта документа с переменными данными.

Примечание:

Выберите **Открепить свойства** () , чтобы открепить свойства переменных и представить их в виде окна.


Выберите **Закрепить свойства** () , чтобы закрепить свойства переменных в качестве панели в правой части экрана.

Таблица 1: Свойства полей переменных

Тип переменной	Доступные свойства	Элемент управления	Функция
Текстовое поле/ Настраиваемый текст/ Объекты данных	Переменная	Поля, которые не содержат данных, будут свернуты при объединении в одно текстовое поле.	Отображение переменных, входящих в текстовое поле.
	Имя файла	НЕ ПРИМЕНИМО	Отображение имени файла документа FreeForm Plus.
	Номер страницы	НЕ ПРИМЕНИМО	Отображение номера страницы записи.

Тип переменной	Доступные свойства	Элемент управления	Функция
	Дата	Формат <ul style="list-style-type: none"> • ДД-ММ-ГГГГ • ДД ММММ ГГГГ • АААА, ДД ММММ ГГГГ • ГГГГ-ММ-ДД • ММММ ДД, ГГГГ • АААА ММММ ДД ГГГГ 	<p>Отображение даты во время печати.</p> <p>Выберите формат, используемый для отображения даты.</p>
	Время	Формат <ul style="list-style-type: none"> • ЧЧ:мм • ЧЧ:мм:сс • ч:мма • чч:мм:сс • ч:мм А • ч:мм:сс А 	<p>Отображение времени печати.</p> <p>Выберите формат, используемый для отображения времени.</p>
	Идентификатор записи	НЕ ПРИМЕНИМО	Отображение номера записи FreeForm Plus.
	Последовательность нумерации	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Запуск</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Шаг</div> <div style="padding-bottom: 5px;">Длина числового значения</div>	<p>Создание числовой последовательности для каждой записи с заданным начальным номером и шагом приращения.</p> <p>Примечание: При использовании отрицательного шага приращения последовательность нумерации будет идти от начального номера в обратном порядке.</p> <p>Укажите минимальное количество цифр в числовой последовательности. Числа, состоящие из меньшего количества цифр, будут дополнены нулями слева для достижения заданной минимальной длины.</p>

Тип переменной	Доступные свойства	Элемент управления	Функция
		Префикс	Позволяет указать строку-префикс, добавляемую к началу чисел из последовательности.
		Суффикс	Позволяет указать строку-суффикс, добавляемую к концу чисел из последовательности.
	Положение	<ul style="list-style-type: none"> • Ось X • Ось Y 	Изменение положения текстового поля выбранной переменной на мастер-странице.
	Размер	<ul style="list-style-type: none"> • Ширина • Высота 	Управление размером текстового поля переменной.
	Шрифт	Шрифт	Выбор шрифта, доступного в системе.
		Выбрать толщину шрифта	Изменение толщины шрифта, используемого в текстовом поле выбранной переменной.
		Использование в мастер-документе	Просмотр шрифтов, используемых в мастер-файле.
		Размер шрифта	Выбор размера шрифта.

Тип переменной	Доступные свойства	Элемент управления	Функция
		Цвет шрифта	<p>Выбор цвета шрифта.</p> <p>Примечание: Цвет может быть выбран с помощью CMYK, HSL, RGB, шестнадцатеричного значения, инструмента цветовой палитры или путем добавления настраиваемого плашечного цвета.</p> <p>Для импорта настраиваемых плашечных цветов в формате Adobe Swatch Exchange (.ase) нажмите значок импорта на вкладке Плашечный цвет в окне выбора цвета.</p> <p>Сохраните Предустановленные цвета, выбрав цвет и нажав кнопку Добавить цвет.</p>
	Выравнивание	Выровнять по левому краю	Выравнивание текста по левому краю текстового поля переменной.
		По центру	Центрирование текста в текстовом поле переменной.
		Выровнять по правому краю	Выравнивание текста по правому краю текстового поля переменной.
	Угол	Угол наклона текстового поля	Задание угла наклона текстового поля переменной в градусах.

Тип переменной	Доступные свойства	Элемент управления	Функция
	Заливка	<ul style="list-style-type: none"> • Флажок Заливка • Заполнение цветом 	<p>Установите флажок Заливка, чтобы включить заполнение фона выделенной текстовой переменной.</p> <p>Нажмите цвет заливки, чтобы изменить цвет фона в текстовом поле переменной.</p> <p>Примечание: Цвет может быть выбран с помощью CMYK, HSL, RGB, шестнадцатеричного значения, инструмента цветовой палитры или путем добавления настраиваемого плашечного цвета.</p> <p>Для импорта настраиваемых плашечных цветов в формате Adobe Swatch Exchange (.ase) нажмите значок импорта на вкладке Плашечный цвет в окне выбора цвета.</p> <p>Сохраните Предустановленные цвета, выбрав цвет и нажав кнопку Добавить цвет.</p>
	Высота строки	Высота строки в текстовом поле	Управление высотой строки в текстовом поле.
Изображения	Положение	<ul style="list-style-type: none"> • Ось X • Ось Y 	Расположите выбранное переменное изображение на мастер-странице, определяемое положением на осях X и Y.
	Размер	<ul style="list-style-type: none"> • Ширина • Высота 	Управление размером переменного изображения.
	Подобрать размер	Пропорционально	Использование исходных пропорций переменной изображения.

Тип переменной	Доступные свойства	Элемент управления	Функция
		Растянуть	Растягивание переменной изображения для соответствия указанному размеру. Примечание: Эта настройка может исказить изображения.
		Сброс	Восстановление настроек изображения, импортированных из файла-источника данных.
	Угол	Угол изображения	Выбор угла изображения в градусах.
Объекты PDF	Положение	<ul style="list-style-type: none"> • Ось X • Ось Y 	Расположите выбранный объект PDF на мастер-странице, указав положение на осях X и Y.
	Размер	<ul style="list-style-type: none"> • Ширина • Высота 	Контролируйте размер объекта PDF.
Штрихкоды	Переменная	НЕ ПРИМЕНИМО	Отображение имени переменной штрихкода.
	Положение	<ul style="list-style-type: none"> • Ось X • Ось Y 	Изменение положения выбранной переменной штрихкода на мастер-странице.
	Размер	<ul style="list-style-type: none"> • Ширина • Высота 	Управление размером переменной штрихкода. Примечание: Это свойство доступно не для всех типов штрихкодов.
	Тип	Выберите один из доступных типов штрихкодов.	Установите тип штрихкода в соответствии с переменной штрихкода, содержащейся в файле-источнике данных.
	Текст кода	НЕ ПРИМЕНИМО	Отображение текста, демонстрируемого вместе со штрихкодом.

Тип переменной	Доступные свойства	Элемент управления	Функция
	Масштаб	<ul style="list-style-type: none"> • Ось X • Ось Y 	Изменение масштаба переменной штрихкода на осях X и Y.

Расширенное форматирование текста

Fiery FreeForm Create 1.5 поддерживает **форматирование текста** и позволяет применять к тексту различные стили и форматирование, например выделение полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, изменение шрифта, размера и цвета текста.



Использование форматирования текста

- 1 На панели **Дизайн** выберите текстовый блок, содержащий текст, к которому требуется применить форматирование.
- 2 Выберите **Изменить форматированный текст** на панели **Свойства**.
- 3 В окне **Изменить форматированный текст** выберите текст, для которого требуется добавить форматирование. Можно применять разное форматирование для отдельных текстовых элементов в одном текстовом блоке.
- 4 Выберите один из следующих параметров, чтобы применить пользовательские функции к выделенному тексту.
 - **Полужирный (B)** для выделения полужирным шрифтом.
 - **Курсив (I)** для выделения курсивом.
 - **Подчеркивание (U)** для подчеркивания текста.
 - Выберите настраиваемое семейство шрифтов в меню «Семейство шрифтов».
 - Выберите размер шрифта, чтобы применить настраиваемый размер.
 - Нажмите кнопку **Цвет (A)**, чтобы выбрать цвет или плащечный цвет с помощью палитры цветов, или выберите один из **предустановленных цветов**, а затем нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

Копирование и применение форматирования текста

Можно использовать инструменты копирования и применения форматирования, чтобы скопировать форматирование из одного раздела текста и применить его к другому.

- 1 На панели **Дизайн** выберите текстовый блок, содержащий текст, стиль которого требуется скопировать.
- 2 Выберите **Изменить форматированный текст** на панели **Свойства**.

- 3 Выделите текст со стилем, который необходимо скопировать, и нажмите кнопку **Копировать форматирование** ()
- 4 Выделите текст в дизайне, для которого требуется применить стиль текста. Можно выделить текст в том же текстовом поле или нажать кнопку **Отмена**, чтобы закрыть редактор форматированного текста, выбрать другое текстовое поле и нажать кнопку **Изменить форматированный текст** на панели **Свойства**. Затем необходимо выбрать текст, для которого следует применить стиль текста.
- 5 Нажмите кнопку **Применить формат** ()
- 6 Нажмите **Сохранить**.

Изменение угла наклона текстовой переменной

Измените угол наклона текстовой переменной, добавленной в проект на основе переменной.

- 1 Перейдите на страницу, на которой размещена текстовая переменная.
- 2 Нажмите в поле текстовой переменной на центральной панели, чтобы выбрать ее. После выбора вокруг переменной на центральной панели отобразится красная рамка с линией, проходящей от верха.
- 3 Перемещайте курсор в начало красной линии, проходящей от верха поля выбора, пока он не примет вид перекрестия.
- 4 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку мыши, а затем перетащите курсор, пока текстовая переменная не будет наклонена под требуемым углом.

Изменение угла поворота изображения

Измените ориентацию изображения, добавленного в проект на основе переменных.

- 1 Перейдите на страницу, на которой размещена переменная изображения.
- 2 Нажмите изображение на странице, чтобы выбрать его. После выбора вокруг переменной на центральной панели отобразится синяя рамка с линией, проходящей от верха.
- 3 Перемещайте курсор в начало синей линии, проходящей от верха поля выбора, пока он не примет вид перекрестия.
- 4 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку мыши, а затем перетащите курсор, пока переменная изображения не будет находиться в требуемой ориентации.

Изменение ориентации штрихкода

Измените ориентацию штрихкода, добавленного в проект на основе переменных.

- 1 Перейдите на страницу, на которой размещена переменная штрихкода.

- 2 Нажмите штрихкод на странице, чтобы выбрать его.
После выбора вокруг переменной на центральной панели отобразится синяя рамка с линией, проходящей от верха.
- 3 Перемещайте курсор в начало синей линии, проходящей от верха поля выбора, пока он не примет вид перекрестия.
- 4 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку мыши, а затем перетащите курсор, пока штрихкод не будет находиться в требуемой ориентации.

Примечание: Штрихкод будет поворачиваться только с шагом в 90 градусов.

- 5 Чтобы уменьшить размер штрихкода, измените значения в области **Размер**.
- 6 Чтобы увеличить масштаб штрихкода, увеличьте значения в области **Масштаб**.

Применение цвета к штрихкоду

Можно применить уникальные цвета или плашечные цвета к штрихкоду, тексту и фону штрихкода.

- 1 Перейдите на страницу, на которой размещена переменная штрихкода.


- 2 Нажмите штрихкод на странице, чтобы выбрать его.
Создание стиля для штрихкода на панели **Свойства**

- 3 Выберите один из следующих параметров выбора цвета.

- **Палитра цветов** для настройки отдельных параметров цвета для **цвета штрихкода**, **цвета текста штрихкода** и **цвета фона штрихкода**.

Нажмите поле цвета рядом с элементом штрихкода, к которому требуется применить цвет, и с помощью палитры цветов выберите цвет, укажите значения CMYK или выберите цвета из шаблона задания, чтобы назначить цвет выбранному элементу штрихкода.

- **Плашечный цвет**, чтобы указать группу плашечных цветов и выбрать плашечный цвет, который будет применяться как к штрихкоду, так и к тексту штрихкода.

Нажмите поле цвета рядом с полем **Цвет штрихкода и текста**, затем выберите группу плашечных цветов или нажмите кнопку **Импортировать новую группу** () и выберите плашечный цвет, который необходимо применить к штрихкоду и тексту штрихкода.









- 4 Нажмите **ОК**.

Упорядочение переменных



В проекте документа с переменными данными используйте кнопки упорядочения переменных, чтобы автоматически упорядочить группу из двух и более переменных в выбранной области.

- 1 Создайте или откройте проект документа с переменными данными.

Примечание: Чтобы функции **Упорядочить** были доступны, на одной мастер-странице должно присутствовать две и более переменных.

- 2 Выберите область, щелкнув на мастер-странице и перетаскивая курсор до тех пор, пока поле не будет иметь требуемый размер.
Будут выбраны все переменные, содержащиеся в области, определяемой полем.
- 3 Нажмите соответствующую кнопку упорядочения.
 - **Распределить по горизонтали** () — равномерное распределение выбранных полей переменных по горизонтали в пределах выбранной области.
 - **Распределить по вертикали** () — равномерное распределение выбранных полей переменных по вертикали в пределах выбранной области.
 - **Выровнять по левому краю** () — выравнивание выбранных полей переменных по левому краю выбранной области.
 - **Выровнять по центру** (по вертикали) () — выравнивание выбранных полей переменных по центру (по вертикали) выбранной области.
 - **Выровнять по правому краю** () — выравнивание выбранных полей переменных по правому краю выбранной области.
 - **Выровнять по верхнему краю** () — выравнивание выбранных полей переменных по верхнему краю выбранной области.
 - **Выровнять по центру** (по горизонтали) () — выравнивание выбранных полей переменных по центру (по горизонтали) выбранной области.
 - **Выровнять по нижнему краю** () — выравнивание выбранных полей переменных по нижнему краю выбранной области.

Закрепление и открепление панели свойств

- 1 Выберите **Открепить свойства** (), чтобы открепить панель свойств.
- 2 Выберите **Закрепить свойства** (), чтобы закрепить панель свойств в правой части экрана.

Инструменты для облегчения компоновки



Инструменты для облегчения компоновки, доступные на панели **Свойства**, помогают выровнять содержимое и компоновку документа.

Для того чтобы облегчить выравнивание содержимого документа, можно отобразить линии сетки, использующие единицу измерения по умолчанию. Когда отображение сетки включено, инструменты



измерения отображают расположение выделенного содержимого в виде координат X и Y относительно нулевой точки, расположенной в левом верхнем углу документа.

Если в вашем мастер-файле PDF определены поля кадрирования, выхода за обрез или подрезки, вы можете отобразить их при помощи кнопки **Область обрезки страниц PDF**, для того чтобы облегчить позиционирование содержимого документа.

Отображение и скрытие сетки

- 1 Для отображения сетки выравнивания нажмите **Показать сетку** ().
- 2 Для того чтобы скрыть сетку выравнивания, нажмите **Скрыть сетку** (.

Отображение и скрытие областей обрезки страниц PDF

- 1 Для отображения полей кадрирования, выхода за обрез и подрезки PDF-файла нажмите **Область обрезки страниц PDF** (.
- 2 Для того чтобы скрыть поля кадрирования, выхода за обрез и подрезки PDF-файла, нажмите **Скрыть область обрезки страниц PDF** (.

Копирование на все страницы

Копирование переменного объекта на все мастер-страницы в проекте документа с переменными данными.


- 1 Откройте проект документа с переменными данными.
- 2 Правой кнопкой мыши нажмите на переменный элемент, который хотите разместить на всех мастер-страницах для каждой записи в проекте. Это может быть изображение, PDF-файл, штрихкод или произвольный текст.
- 3 **Примечание:** Данное действие доступно только в том случае, если мастер-файл содержит более одной страницы.
Выберите **Копировать на все страницы**.

Удаление поля переменной

Удалите поле переменной со страницы в проекте документа с переменными данными.

- 1 Откройте проект документа с переменными данными.
- 2 Используйте панель навигации для перехода на страницу, на которой требуется удалить переменную.


- 3 На странице нажмите поле переменной, которое необходимо удалить.
- 4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Удалить** (),
- нажмите клавишу **Delete** или
- нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Удалить**.

Клон поля переменной

Клонируйте поле переменной со страницы в проекте документа с переменными данными.

- 1 Откройте проект документа с переменными данными.
- 2 Используйте панель навигации для перехода на страницу, на которой требуется клонировать переменную.
- 3 На странице нажмите поле переменной, которое необходимо клонировать.
- 4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Клонировать** (),
- нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Клонировать**.

Использование мастер-документов с несколькими элементами

Можно создавать документы мастер-компоновки с несколькими записями в компоновке. Для этого выполняется группировка и последующее копирование содержимого. Каждый вставленный набор сгруппированного содержимого автоматически выбирает следующую запись в источнике данных. В компоновке можно использовать несколько групп. При выборе группы на панели **Свойства** отображается номер группы и номер записи, связанной с этой группой.

- 1 На панели **Дизайн** выберите все объекты, которые требуется сгруппировать для записи. Можно удерживать нажатой клавишу **Shift** во время выбора каждого объекта или перетащить курсор вокруг области, содержащий внутри несколько нужных объектов.
- 2 Чтобы скопировать сгруппированное содержимое, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Копировать**.
 - Выберите **Файл > Копировать**.
- 3 Чтобы вставить сгруппированное содержимое для использования в качестве новой записи в мастер-компоновку, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Вставить**.
 - Выберите **Файл > Вставить**.

Каждая вставленная группа будет использовать следующий набор данных записи из источника. Порядок или записи на странице соответствуют порядку размещения сгруппированных объектов.

Предварительный просмотр проекта на основе переменных

Ознакомьтесь с результатами объединения переменных с мастер-документом в процессе обработки документа с переменными данными перед печатью.



- 1 Создайте или откройте проект документа с переменными данными.
- 2 Выберите **Предварительный просмотр**.
- 3 Используйте контрольную шкалу в нижней части панели **Предварительный просмотр** для навигации по страницам проекта на основе переменных.

Нажмите кнопку  и перетащите курсор для перемещения контрольной шкалы.

- 4 Выберите запись в левой панели для предварительного просмотра проекта с этой записью.

Примечание: Используйте пункт **Фильтры**, расположенный в левой панели, для фильтрации результатов поиска записей. Отфильтруйте записи по параметрам **Максимальная длина** и **Минимальная длина**, чтобы все переменные отображались правильно.

- 5 Изучите предварительный просмотр.

Нажмите  для увеличения масштаба и  для уменьшения масштаба.

Сохранение проекта

- 1 Нажмите **Сохранить**.
- 2 Выберите расположение для файла.
- 3 Введите имя файла.
- 4 Нажмите **Сохранить**.

Отправка проекта на сервер Fiery

Отправьте проект на печать на сервер Fiery. FreeForm Create запомнит выбранные настройки и выберет их при следующей печати.

Необходимо учитывать следующее.

- При отправке проекта на этот сервер Fiery в первый раз потребуется адрес или имя сервера, а также имя пользователя и пароль. В качестве имени пользователя администратора Fiery используется **Admin**. Также потребуется пароль администратора.

- Редактирование должно быть завершено.

1 Выберите **Отправить на сервер Fiery**.

2

Выберите существующий сервер Fiery или нажмите **Добавить Fiery** (), чтобы добавить новый сервер Fiery.

3 В окне **Сервер Fiery** укажите **Адрес сервера** или **Имя сервера**, а также **Имя пользователя** и **Пароль** для сервера Fiery.

4 Нажмите **Вход в систему**.

5 Выберите соответствующую настройку в списке **Настройки**.

6 **Примечание:** Флажок **Обработать файл с помощью Fiery FreeForm Plus** доступен только на сервере Fiery FS400 и более поздних моделях и включен по умолчанию.

На сервере Fiery FS400 и более поздних моделях некоторые задания могут обрабатываться дольше, чем ожидается. В этом случае можно снять флажок **Обработать файл с помощью Fiery FreeForm Plus** перед печатью, чтобы использовать традиционный режим вывода FreeForm для более быстрой обработки.

7 Нажмите **Обработать и отложить** или используйте список, чтобы выбрать другое действие с заданием для сервера Fiery.


Выберите одно из следующих действий с заданием.

- **Обработать и отложить** — обработка файла и его добавление в очередь **Задержанные**.
- **Отложить** — добавление файла в очередь **Задержанные**.
- **Печать** — печать файла.
- **Печатать и отложить** — печать файла и его добавление в очередь **Задержанные**.

Сохранение одной записи в файле PDF для предварительного просмотра

Вы можете сохранить одну запись в качестве пробного изображения в виде файла PDF для предварительного просмотра.


- 1 Создайте или откройте проект.
- 2 Выберите **Предварительный просмотр**.
- 3 Нажмите запись, которую необходимо сохранить в файле PDF для предварительного просмотра.
- 4 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Просмотр PDF** ().
- Выберите **Файл > Экспорт**.

- 5 Укажите папку, в которой необходимо сохранить файл PDF для предварительного просмотра.
- 6 Укажите имя файла PDF для предварительного просмотра и нажмите **Сохранить**.
FreeForm Create сохранит файл PDF для предварительного просмотра указанной записи.

Отправка диапазона записей на сервер Fiery

Можно выбрать записи, которые необходимо напечатать на сервер Fiery.

- 1 Выберите **Отправить на сервер Fiery**.
- 2 Выберите существующий сервер Fiery или нажмите **Добавить Fiery** (), чтобы добавить новый сервер Fiery.
- 3 Нажмите кнопку **Выбранный диапазон**.
- 4 Укажите диапазон записей. Для разделения номеров записей или диапазонов записей используются запяты.
- 5 Выберите соответствующую настройку в списке **Настройки**.
- 6 Нажмите **Обработать и отложить** или используйте список, чтобы выбрать другое действие с заданием для сервера Fiery.

Выберите одно из следующих действий с заданием.

- **Обработать и отложить** — обработка файла и его добавление в очередь **Задержанные**.
- **Отложить** — добавление файла в очередь **Задержанные**.
- **Печать** — печать файла.
- **Печатать и отложить** — печать файла и его добавление в очередь **Задержанные**.

FreeForm Create отправит указанные записи на сервер Fiery.

Отправка проекта на сервер Fiery меньшими пакетами

Можно отправить проект на сервер Fiery пакетами с меньшим количеством заданий для печати. Это может быть полезно при отправке очень больших проектов.


- 1 Выберите **Отправить на сервер Fiery**.
- 2 Выберите существующий сервер Fiery или нажмите **Добавить Fiery** (**+**), чтобы добавить новый сервер Fiery.
- 3 Нажмите кнопку **Размер пакета**.
- 4 Укажите количество записей, которое необходимо напечатать в каждом пакете.
- 5 Выберите соответствующую настройку в списке **Настройки**.
- 6 Нажмите **Обработать и отложить** или используйте список, чтобы выбрать другое действие с заданием для сервера Fiery.
Выберите одно из следующих действий с заданием.
 - **Обработать и отложить** — обработка файла и его добавление в очередь **Задержанные**.
 - **Отложить** — добавление файла в очередь **Задержанные**.
 - **Печать** — печать файла.
 - **Печатать и отложить** — печать файла и его добавление в очередь **Задержанные**.

FreeForm Create разбивает задание на несколько заданий, содержащих указанное количество записей.

Управление серверами Fiery, используемыми с FreeForm Create

Можно добавлять и удалять серверы Fiery, используемые при работе с FreeForm Create.

1 Нажмите **Отправить на сервер Fiery**.

2 Чтобы добавить или удалить серверы Fiery, нажмите **Управление серверами Fiery** ()

Добавление сервера Fiery для печати из FreeForm Create

Можно добавить серверы Fiery для печати из FreeForm Create.

Необходимо учитывать следующее.

- При отправке проекта на этот сервер Fiery в первый раз потребуется **Имя сервера** или **Адрес сервера**, а также **Имя пользователя** и **Пароль**. В качестве имени пользователя администратора серверов Fiery используется **Admin**. Также потребуется пароль администратора.
- Редактирование должно быть завершено.

1 Чтобы добавить новый сервер Fiery, нажмите **Добавить Fiery** ()

2 Введите **Имя сервера** или **Адрес сервера**, а также **Имя пользователя** и **Пароль** для сервера Fiery.

3 Нажмите **Вход в систему**.

Удаление сервера Fiery, используемого с FreeForm Create

Можно удалить серверы Fiery, используемые с FreeForm Create.

1 Нажмите **Удалить** () рядом с адресом нужного сервера Fiery.

2 Нажмите **Да**, чтобы подтвердить удаление выбранного сервера Fiery.