



Fiery IQ Help for Industrial and Large Format presses

© 2025 Fiery, LLC. La información de esta publicación está cubierta por los Avisos legales para este producto.

23 de octubre de 2025

Contenido

Fiery IQ	7
Navegadores y sistemas operativos admitidos	8
Dispositivos de impresión compatibles	8
Definiciones	8
Acceda a Fiery IQ mediante las credenciales de la cuenta Fiery	9
Actualizar la configuración de la cuenta	10
Fiery Dashboard	11
Cambio de nombre visible de dispositivo	12
Cambiar aplicación activa en Fiery IQ	13
Cambiar entre cuentas de empresa	13
Fiery Admin console	14
Añadir un nuevo usuario a su cuenta de empresa	14
Añadir un nuevo grupo de usuarios a su cuenta de empresa	14
Agregar usuarios a un grupo	15
Cambiar el rol de usuario	15
Eliminar un usuario	16
Agregar un turno	16
Eliminar un turno	16
Editar un turno	17
Ver los detalles del dispositivo	17
Detener el seguimiento de un dispositivo	17
Iniciar el seguimiento de un dispositivo	18
Eliminar un dispositivo	18
Crear una recopilación de dispositivos	18
Especifique la configuración de la compañía	19
Licencias de aplicación Fiery IQ para impresoras	19
Ver licencias	20
Añadir una licencia nueva	20
Asignar licencias	20
Eliminar licencias	21
Configurar una cuenta SFTP	21
Agregar una cuenta SFTP para la configuración	21
Editar una cuenta SFTP para la configuración	22
Eliminar una cuenta SFTP para la configuración	23

EFI Go	24
Dispositivos móviles compatibles	24
Dispositivos de impresión compatibles	24
Ver información del dispositivo	24
Ver registros del dispositivo	25
Ver estados del dispositivo	25
Buscar trabajos	25
Ver notificaciones	26
My Inks	26
Buscar tintas	27
Agregar tinta nueva	27
Editar una tinta	28
Eliminar una tinta	28
Modificar la configuración de recomendaciones de pedidos de tinta	28
Cerrar sesión de Fiery IQ en EFI Go	28
 Fiery Insight	 30
Dispositivos de impresión compatibles	30
Descargar un registro de trabajos	30
Configurar las columnas del registro de trabajos	31
Columnas de registro de trabajos	31
Ver el uso de la impresora	39
Comparar impresoras	40
Cambiar la visualización del gráfico	40
Cambiar la impresora seleccionada	41
Cambiar turnos	41
 Fiery IQ para impresoras industriales	 42
Fiery Cloud Connector	42
Dispositivos de impresión compatibles	42
Instalar Fiery Cloud Connector en un servidor Fiery	43
Estado de seguimiento del Fiery Cloud Connector	43
Fiery ColorGuard	44
Dispositivos de impresión compatibles	44
Aplicación web de Fiery ColorGuard	45
Aplicación cliente Fiery ColorGuard	58
Fiery Manage	80

Dispositivos de impresión compatibles	80
Crear un paquete de sincronización	80
Distribuir paquetes de sincronización	81
Comprobar la conformidad	81
Descargar la configuración del servidor Fiery	82
Fiery Notify	82
Dispositivos de impresión compatibles	82
Habilitar alertas para los bloqueos de producción	82
Habilitar notificación para el informe de producción	83
Modificar alertas y notificaciones	83
Informes de configuración	84
Deshabilitar alertas	88
Fiery IQ para impresoras de gran formato	89
Fiery Cloud Connector	89
Dispositivos de impresión compatibles	89
Instalación	89
Estado de seguimiento del Fiery Cloud Connector	90
Fiery InkWise (BETA)	90
Dispositivos de impresión compatibles	90
Configurar Fiery InkWise	90
Inventario de InkWise	91
InkWise (BETA)	95
Dispositivos móviles compatibles	95
Dispositivos de impresión compatibles	95
Buscar tintas	95
Detalles de la tinta	96
Añadir o modificar tintas	96
Modificar la cantidad de reserva	97
Eliminar una tinta	97
Ver detalles de la impresora	97
Modificar la configuración de recomendaciones de pedidos de tinta	98
Ver notificaciones	98
Cerrar sesión en InkWise	98
Fiery Notify	98
Dispositivos de impresión compatibles	98
Habilitar alertas para los bloqueos de producción	99
Habilitar notificación para el informe de producción	99

Modificar alertas y notificaciones	99
Deshabilitar alertas	100
Solución de problemas del Fiery IQ	101
No se ha recibido el correo electrónico de inscripción	101

Fiery IQ

Fiery IQ es un paquete de aplicaciones y servicios en la nube que incluye un rango de aplicaciones web para proveedores de servicios de impresión.

Las aplicaciones web en el paquete de aplicaciones de Fiery IQ simplifican y mejoran los negocios de impresión. Reduzca el tiempo de inactividad e incremente la productividad al máximo mediante la supervisión remota de sus impresoras. Fiery IQ ofrece funciones de análisis de producción de impresión que le permiten tomar decisiones más inteligentes, basadas en la información.

Puede iniciar sesión en Fiery IQ con una cuenta Fiery existente o crear una nueva cuenta Fiery para acceder a los servicios en la nube de Fiery IQ. Para obtener más información, consulte [Acceda a Fiery IQ mediante las credenciales de la cuenta Fiery](#) en la página 9.

Fiery IQ incluye las aplicaciones en la nube que se indican a continuación:

- Fiery Dashboard

Obtenga una información general rápida y en tiempo real de las principales métricas de producción del día en curso.

- Fiery Cloud Connector

Conecte las impresoras a Fiery IQ.

- Fiery ColorGuard

Consiga una calidad de color uniforme y precisa en sus dispositivos con un proceso de verificación de color optimizado.

Fiery ColorGuard es compatible con las impresoras industriales. Para obtener más información, consulte [Fiery ColorGuard](#) en la página 44.

Nota: Puede activar Fiery ColorGuard con una suscripción.

- Fiery Manage

Supervise y solucione los problemas de sus impresoras de forma remota, identifique eventos de bloqueo de producción y mantenga su flota en cumplimiento con los procedimientos operativos estándar de su empresa.

Fiery Manage es compatible con las impresoras industriales. Para obtener más información, consulte [Fiery Manage](#) en la página 80.

Nota: Puede activar Fiery Manage con una suscripción.

- EFI Go

Consulte el estado de la impresora, revise los trabajos enviados y visualice el historial desde su dispositivo móvil.

- Fiery Insight

Saque el máximo partido a sus impresoras mediante un seguimiento preciso de la producción.

Nota: Puede activar Fiery Insight con una suscripción.

- Fiery InkWise (BETA)

Reduzca el coste de gestión del inventario de tinta y obtenga recomendaciones inteligentes sobre los pedidos de tinta en función de su consumo y de su inventario previsto y real.

Fiery InkWise es compatible con las impresoras de gran formato. Para obtener más información, consulte [Fiery InkWise \(BETA\)](#) en la página 90.

- InkWise (BETA)

Añada nuevas tintas escaneando las etiquetas de tinta, consulte el inventario de tintas y modifique la cantidad de tinta de reserva.

- Fiery Notify

Suscríbase a los informes de producción y alertas programadas sobre los eventos de bloqueos de la producción.

Navegadores y sistemas operativos admitidos

El conjunto de aplicaciones y servicios en la nube de Fiery IQ admite los navegadores y sistemas operativos que se indican a continuación.

Navegadores

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 o versiones posteriores

Sistemas operativos

Nota: La aplicación cliente de Fiery IQ solo es compatible con sistemas operativos de 64 bits.

- Windows 10 y versiones posteriores
- macOS Catalina 10.15 y versiones posteriores

Dispositivos de impresión compatibles

Fiery IQ es compatible con impresoras industriales conectadas a servidores Fiery que ejecuten el software del sistema Fiery FS200/200 Pro y versiones posteriores, así como impresoras de gran formato.

Para obtener una lista de las impresoras industriales y de gran formato compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Definiciones

A continuación se definen los términos que se encuentran con frecuencia en este documento:

- Una Empresa o cliente es la entidad que utiliza una o más aplicaciones de Fiery IQ.
Al crear una cuenta de empresa, se debe especificar un nombre de empresa, una dirección física y al menos un usuario que sea, por defecto, el propietario de la cuenta de empresa. Especificar los datos de la empresa también ayudará a identificar a otros usuarios individuales que puedan estar asociados a la misma cuenta de empresa en un período posterior.
- Se crea una cuenta de inquilino para cada empresa que utiliza la nube de Fiery IQ.
- Un Usuario es una persona física dentro de una cuenta de inquilino. Una persona con una cuenta de usuario inicia sesión en Fiery IQ con un nombre de inicio de sesión único, asociado a privilegios de usuario. Pueden crearse cuentas de usuario adicionales a discreción del administrador del inquilino.
Los atributos de usuario incluyen nombre y apellidos, empresa (la cuenta de inquilino a la que pertenece el usuario), rol de usuario e impresoras asignadas, que pueden ser impresoras individuales o recopilaciones de impresoras.
- Un administrador de Fiery IQ es un usuario con privilegios de administrador en Fiery IQ. Los usuarios administradores de Fiery IQ pueden administrar usuarios, grupos, dispositivos y empresas. El administrador de Fiery IQ puede conceder privilegios de administrador a otros usuarios dentro de una cuenta de inquilino.
- Un Grupo se utiliza para otorgar a los usuarios acceso a los dispositivos registrados en una cuenta de inquilino.
Un administrador de Fiery IQ puede asignar usuarios a un grupo o grupos para que puedan acceder a dispositivos específicos.
- Un Dispositivo es una impresora conectada a la nube de Fiery IQ a través de un servidor Fiery.

Acceda a Fiery IQ mediante las credenciales de la cuenta Fiery

Puede iniciar sesión en Fiery IQ con una cuenta Fiery existente o crear una nueva cuenta Fiery para acceder a los servicios en la nube de Fiery IQ.

Nota: Para crear una nueva cuenta Fiery es necesario indicar una dirección de correo electrónico válida.

Se debe asociar una cuenta Fiery existente a una empresa para acceder a los servicios en la nube de Fiery IQ. Si inicia sesión con una cuenta Fiery existente, vaya al paso 7 en la página 10 para actualizar la información de su empresa.

- 1 Desde su navegador, vaya a <https://iq.fiery.com>.
- 2 Haga clic en **Registrarse**.
- 3 Escriba la información en los campos de texto.

Nota: Los campos de texto marcados con un asterisco son obligatorios.

- 4 Haga clic en **Continuar**.

Fiery IQ envía un correo electrónico de registro con un código de seis dígitos a su dirección de correo electrónico.

5 Para verificar su dirección de correo electrónico, escriba el código de seis dígitos y haga clic en **Continuar**.

Nota: Si no recibió el correo electrónico de verificación, revise la carpeta de spam o correo no deseado. (Consulte [Solución de problemas del Fiery IQ](#) en la página 101).

6 Haga clic en **Continuar**.

7 Escriba los datos de su empresa y haga clic en **Continuar**.

Nota: Los campos de texto marcados con un asterisco son obligatorios.

8 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en **Solicitar unirse** si desea unirse a la cuenta de empresa existente.
Fiery IQ envía una solicitud al administrador de la empresa. Podrá acceder a Fiery IQ cuando se apruebe la solicitud.
- Haga clic en **Crear una cuenta de empresa** si desea crear su propia cuenta de empresa.

9 En caso necesario, haga clic en **Continuar**.

10 En caso necesario, inicie sesión en Fiery IQ con las credenciales de su cuenta Fiery.

11 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar las impresoras industriales a Fiery IQ.

Para obtener información sobre cómo conectar una impresora industrial a Fiery IQ, consulte [Fiery Cloud Connector](#) en la página 42.

Para obtener información sobre cómo conectar una impresora de gran formato a Fiery IQ, consulte [Fiery Cloud Connector](#) en la página 89.

Actualizar la configuración de la cuenta

Puede actualizar o ver la información personal, la contraseña, la información de la empresa y la información de múltiples cuentas en Fiery IQ.

1 Inicie sesión en Fiery IQ con las credenciales de su cuenta Fiery.

Aparecerá Fiery Dashboard.

2 Haga clic en  en la esquina superior derecha y seleccione **Configuración de usuario**.

3 Modifique la siguiente información según sea necesario:

- Si desea modificar su información personal o la de su empresa, haga clic en **Editar** en la aplicación correspondiente.
- Si desea quitar la empresa asociada con su cuenta Fiery, haga clic en **Dejar la empresa** y, luego, en **Confirmar**.

Nota: Solo los usuarios administradores y operadores pueden abandonar una empresa. Si el último usuario administrador abandona la empresa, se elimina la cuenta de empresa y los demás usuarios de la cuenta de empresa no pueden usar Fiery IQ.

- Si desea cambiar la contraseña de la cuenta Fiery, haga clic en **Cambiar contraseña** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Si desea eliminar la cuenta Fiery, haga clic en **Eliminar mi cuenta**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y escriba la contraseña de seis dígitos de un solo uso (OTP) enviada a su dirección de correo electrónico.

Nota: Si el último usuario administrador elimina su cuenta Fiery, la cuenta de empresa se eliminará y los demás usuarios de la cuenta de empresa no podrán usar Fiery IQ.

- Si desea modificar sus preferencias de correo electrónico, haga clic en **Preferencias de notificaciones por correo electrónico**, active o desactive la casilla según lo desee y haga clic en **Confirmar**.

Fiery Dashboard

Después de iniciar sesión en la aplicación en la nube de Fiery IQ, puede ver la página web de Fiery Dashboard.

Desde el **Dashboard**, puede:

- Ver un resumen de todas las impresoras que incluye los siguientes detalles:
 - **Total de dispositivos:** todas las impresoras registradas en Fiery IQ.
 - **Dispositivos con error:** número de impresoras que están actualmente en un estado de error.
 - **Dispositivos sin conexión:** número de impresoras que están actualmente sin conexión.
 - **Trabajos impresos:** número de trabajos impresos por todas las impresoras.
 - **Total de usuarios:** número de usuarios registrados en Fiery IQ.
 - **Utilización:** uso acumulado de todas las impresoras en una barra horizontal que muestra el tiempo de uso en función de los estados de la impresora, como **inactivo**, **error**, **imprimiendo** o **desconectado**.
- Acceder a las siguientes aplicaciones en la nube:
 - **InkWise**
Fiery InkWise es compatible con las impresoras de gran formato.
 - **ColorGuard**
Fiery ColorGuard es compatible con las impresoras industriales.
 - **Manage**
Fiery Manage es compatible con las impresoras industriales.
 - **Insight**
 - **Notify**
- Elija cómo ver el resumen de su impresora de una de las siguientes maneras:
 - **Vista de cuadrícula:** vista por defecto del Fiery Dashboard.
Haga clic en  para acceder al resumen de su impresora en una vista de cuadrícula.
Cada mosaico muestra una impresora individual con su estado actual y las siguientes propiedades de impresión:
 - **Trabajos impresos:** número de trabajos impresos por la impresora.
 - **Impresiones:** número de páginas impresas en todos los trabajos impresos.

- **Impresiones de color:** número de páginas impresas en color en todos los trabajos impresos.
- **Impresiones en blanco y negro:** número de páginas impresas en blanco y negro en todos los trabajos impresos.
- **Longitud impresa:** longitud impresa del papel o sustrato.
- **Área impresa:** área impresa del papel o sustrato.

Puede seleccionar un mosaico para ver los detalles adicionales de las impresoras enumeradas.

- **Vista de lista:** haga clic en  para acceder al resumen de su impresora en una vista de lista.

La vista de lista muestra todas las impresoras y otros detalles de la impresora, como el nombre, el modelo, la dirección IP, el estado de Fiery Cloud Connector y el estado del dispositivo.

Puede seleccionar una impresora de la lista **Todos los dispositivos**. Puede buscar una impresora escribiendo su nombre, modelo, dirección IP, estado de Fiery Cloud Connector o estado del dispositivo en el campo **Buscar**.

Para ver información adicional sobre una impresora, seleccione una de las filas de la lista.

Cambio de nombre visible de dispositivo

Puede asignar un nombre visible personalizado a un dispositivo, editar el nombre personalizado o restablecer el nombre original del dispositivo en Fiery IQ.

Añadir nombre visible

- 1 En Fiery Dashboard, seleccione el dispositivo deseado de la lista.
- 2 Haga clic en el icono **Agregar un nombre visible (+)**.
- 3 Escriba un nombre en el campo **Nombre**.

Este nombre visible puede contener un máximo de 30 caracteres alfanuméricos.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Editar nombre visible

- 1 En Fiery Dashboard, seleccione el dispositivo deseado de la lista.
- 2 Haga clic en el icono **Editar el nombre visible** () junto al nombre visible.
- 3 Escriba un nuevo nombre en el campo **Nombre**.
- 4 Haga clic en **Guardar**.

Restablecer el nombre original del dispositivo

- 1 En Fiery Dashboard, seleccione el dispositivo deseado de la lista.
- 2 Haga clic en el icono **Editar el nombre visible** () junto al nombre visible.
- 3 Haga clic en **Restablecer nombre por defecto**.

Cambiar aplicación activa en Fiery IQ

Puede cambiar la aplicación activa mostrada en Fiery IQ.

- 1 Haga clic en  en la aplicación en la nube de Fiery IQ.
- 2 Seleccione la aplicación que desea abrir.

Cambiar entre cuentas de empresa

Puede cambiar a otra cuenta de empresa en Fiery IQ si está asignado a más de una cuenta.

Nota: La aplicación en la nube de Fiery IQ es compatible con la característica de cambio entre cuentas de empresa.

- 1 Haga clic en  en la aplicación en la nube de Fiery IQ.
- 2 Haga clic en **Abrir sitio** junto a la cuenta que desee para abrir el Fiery Dashboard.

Fiery Admin console

Las funciones de administrador de Fiery IQ le permiten administrar usuarios y dispositivos en todas las aplicaciones de Fiery IQ.

Añadir un nuevo usuario a su cuenta de empresa

Puede añadir un nuevo usuario a su cuenta de empresa accediendo a la **Consola Admin** e iniciando sesión como administrador.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔑).
- 2 Haga clic en **Usuarios**.
- 3 Haga clic en **Agregar nuevo usuario**.
- 4 Escriba la **Dirección de correo electrónico**, el **Nombre** y los **Apellidos**.

Nota: Los campos **Nombre** y **Apellidos** aceptan caracteres alfanuméricos y especiales con un límite máximo de 128 caracteres.

- 5 Seleccione el rol del usuario de una de las siguientes opciones:
 - **Admin** tiene acceso completo a todas las impresoras y a las funciones de administrador de Fiery IQ.
 - Un **operador** tiene acceso a las impresoras asignadas por un administrador pero no tiene acceso a las funciones de administrador de Fiery Manage ni Fiery IQ.
 - **La asistencia** tiene acceso a una o más cuentas de empresa y a las funciones de administrador.

Un usuario existente de Fiery IQ, al que se le haya asignado un rol de administrador o de operador, puede ser invitado a unirse a múltiples cuentas de empresa solo como usuario de asistencia.

Un usuario existente de Fiery IQ, al que solo se le haya asignado una función de asistencia, puede ser invitado como usuario administrador u operador a una sola cuenta de empresa.

- 6 Haga clic en **Siguiente**.
- 7 Si se le solicita, seleccione un grupo de usuarios, recopilaciones de dispositivo o dispositivos individuales para el usuario y haga clic en **Listo**.

Se enviará un correo electrónico de activación al nuevo usuario.

Añadir un nuevo grupo de usuarios a su cuenta de empresa

Puede añadir un nuevo grupo de usuarios a su cuenta de empresa.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔧).
- 2 Haga clic en **Grupos**.
- 3 Haga clic en **Añadir nuevo grupo**.
- 4 Escriba un **Nombre** para el nuevo grupo.
- 5 (Opcional) Escriba una descripción para el nuevo grupo.
- 6 Haga clic en **Siguiente**.
- 7 Marque las casillas de verificación de los usuarios, las recopilaciones de dispositivos y dispositivos individuales que desee agregar al grupo y haga clic en **Siguiente**.
- 8 Haga clic en **Terminado**.

Agregar usuarios a un grupo

Puede añadir usuarios a grupos en Fiery IQ.

Las cuentas de usuario deben crearse antes de intentar agregarlas a un grupo de usuarios.

Los grupos de usuarios deben crearse para poder agregar usuarios.

Nota: Solo se pueden agregar operadores a los grupos de usuarios.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔧).
- 2 Haga clic en **Usuarios**.
- 3 Marque la casilla de verificación de cada usuario que desee agregar a un grupo.
- 4 Haga clic en **Agregar al grupo**.
- 5 Seleccione el grupo de usuarios.
- 6 Haga clic en **Terminado**.

Cambiar el rol de usuario

Puede cambiar el rol de usuario asignado en Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔧).
- 2 Haga clic en **Usuarios**.
- 3 Haga clic en el icono Más (⋮) que aparece junto al usuario.
- 4 Seleccione **Cambiar rol**.
- 5 Modifique el rol del usuario.

Si va a cambiar a un rol de operador, haga clic en **Siguiente** y, a continuación, seleccione un grupo de usuarios, recopilaciones de dispositivos o dispositivos individuales para el usuario.

- 6 Haga clic en **Guardar**.

Eliminar un usuario

Puede eliminar un usuario de Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔑).
- 2 Haga clic en **Usuarios**.
- 3 Haga clic en el icono Más (⋮) que aparece junto al usuario que desea eliminar.
- 4 Seleccione **Eliminar**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** en la ventana **Eliminar usuario**.

Agregar un turno

Puede crear un nuevo turno en Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔑).
- 2 Haga clic en **Administrador de turnos**
- 3 Haga clic en **Agregar nuevo turno**.
- 4 Escriba el nombre de turno que prefiera en el campo **Nombre del turno**.
- 5 Seleccione la **hora de inicio** y la **hora de finalización** de una de las siguientes maneras:
 - Haga clic en ⌚ para ajustar la hora.
 - Haga clic en el campo **Hora de inicio** u **Hora de finalización** para ajustar la hora.
- 6 En **Días libres**, seleccione los días que desea eliminar del turno.
- 7 Haga clic en **Guardar**.

Si el turno actual incluye el mismo nombre o programación que un turno existente, se muestra la ventana **Conflicto de turnos**.

- 8 Haga clic en **Terminado**.

Eliminar un turno

Puede eliminar un turno de Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔑).
- 2 Haga clic en **Administrador de turnos**
- 3 Haga clic en el icono Más (⋮) que aparece junto al turno que desea eliminar.

- 4 Seleccione **Eliminar**.
- 5 Haga clic en **Aceptar** en la ventana **Eliminar turno**.

Editar un turno

Puede editar un turno en Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔧).
- 2 Haga clic en **Administrador de turnos**
- 3 Haga clic en el icono Más (⋮) que aparece junto al turno que desea editar.
- 4 Seleccione **Editar**.
- 5 Escriba el nombre de turno que prefiera en el campo **Nombre del turno**.
- 6 Seleccione la **hora de inicio** y la **hora de finalización** de una de las siguientes maneras:
 - Haga clic en ⌚ para ajustar la hora.
 - Haga clic en el campo **Hora de inicio** u **Hora de finalización** para ajustar la hora.
- 7 En **Días libres**, seleccione los días que desea eliminar del turno.
- 8 Haga clic en **Guardar**.

Se abrirá la ventana **Conflicto de turnos** si el turno actual incluye el mismo nombre o programación que un turno existente.
- 9 Haga clic en **Terminado**.

Ver los detalles del dispositivo

Puede ver los detalles del dispositivo, como la información sobre el tóner, el uso de la impresora y los detalles del trabajo.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔧).
- 2 Haga clic en **Dispositivos** para ver una lista de los dispositivos registrados.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista para ver sus detalles.

Detener el seguimiento de un dispositivo

Puede detener el seguimiento de un dispositivo activo en Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔧).
- 2 Haga clic en **Dispositivos**.

- 3 Seleccione la pestaña **Activo**.
- 4 Haga clic en el icono Más (⋮) que aparece junto al dispositivo deseado.
- 5 Seleccione **Detener seguimiento**.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

Iniciar el seguimiento de un dispositivo

Puede realizar un seguimiento de un dispositivo inactivo en Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (⌘).
- 2 Haga clic en **Dispositivos**.
- 3 Seleccione la pestaña **Inactivo**.
- 4 Haga clic en el icono Más (⋮) que aparece junto al dispositivo deseado.
- 5 Seleccione **Iniciar seguimiento**.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

Eliminar un dispositivo

Puede eliminar permanentemente un dispositivo inactivo de Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (⌘).
- 2 Haga clic en **Dispositivos**.
- 3 Seleccione la pestaña **Inactivo**.
- 4 Haga clic en el icono Más (⋮) que aparece junto al dispositivo que desea eliminar.
- 5 Seleccione **Quitar**.

Nota: Si elimina un dispositivo de forma permanente, debe ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Fiery IQ para volver a añadir el dispositivo.

- 6 Haga clic en **Sí**.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

Crear una recopilación de dispositivos

Puede especificar una recopilación de dispositivos para simplificar su administración en Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (⌘).
- 2 Haga clic en **Recopilación de dispositivos**.

- 3 Haga clic en **Nueva recopilación de dispositivos**
- 4 Escriba un nombre y una descripción.
- 5 Haga clic en **Siguiente**.
- 6 Active la casilla de verificación de cada dispositivo que desee agregar a la recopilación.
Nota: Seleccione un modelo de dispositivo para filtrar la lista de dispositivos.
- 7 Haga clic en **Siguiente**.
- 8 Haga clic en **Terminado**.

Especifique la configuración de la compañía

Los administradores pueden especificar la configuración de seguimiento de la compañía en Fiery IQ.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (⌘).
- 2 Haga clic en **Configuración de la compañía**.
- 3 Active o desactive la casilla de verificación de las siguientes opciones para especificar la configuración:
 - **Seguimiento del nombre de trabajo**
 - **Seguimiento del nombre de usuario**
 - **Mostrar miniaturas**

Nota: Por defecto, se seleccionan todos los ajustes de configuración. Cuando un administrador borra una casilla de verificación de la configuración, se impide que la configuración se envíe a la nube.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Licencias de aplicación Fiery IQ para impresoras

Fiery Manage, Fiery ColorGuard y Fiery Insight requieren una licencia para cada impresora.

Las impresoras industriales disponen de una versión de prueba gratuita de 30 días de Fiery Manage y Fiery ColorGuard

Las impresoras de gran formato disponen de una versión de prueba gratuita de 60 días de Fiery Insight.

La licencia de prueba le permite conectar todos los dispositivos compatibles mientras esté vigente. Cuando finalice el periodo de prueba, deberá obtener una licencia individual para cada impresora con un código de activación de licencia (LAC) para acceder a Fiery Manage, Fiery ColorGuard o Fiery Insight.

Nota: La licencia de Fiery Insight para su impresora industrial es gratuita y no requiere un código de activación de licencia (LAC).

Nota: Póngase en contacto con su distribuidor de Fiery para adquirir o renovar las licencias de la aplicación Fiery IQ.

Para activar una licencia de prueba para aplicaciones de Fiery IQ, realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en **Consola Admin** (🔑), en **Administrador de licencias** y, a continuación, en **Comenzar la prueba de 30 días** o **Comenzar la prueba de 60 días** de la aplicación correspondiente para activar la licencia de prueba.
- Vaya a la aplicación Fiery Manage, Fiery ColorGuard o Fiery Insight desde el Fiery Dashboard. En el mensaje que aparece, haga clic en **Comenzar la prueba de 30 días** o **Comenzar la prueba de 60 días**.
- Seleccione la impresora de gran formato que desee en el **Dashboard**. Haga clic en **Comenzar la prueba de 30 días** o **Comenzar la prueba de 60 días** en la ventana de mensaje que aparece.
- Seleccione la impresora industrial que desee en el **Dashboard**. Haga clic en **Comenzar la prueba de 30 días** en la ventana de mensaje que aparece.

Ver licencias

Puede ver las licencias de la aplicación de Fiery IQ en el **Administrador de licencias de Fiery**.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔑).
- 2 Haga clic en **Administrador de licencias**.
- 3 Para ver las licencias de Fiery IQ activadas, puede hacerlo de una de las siguientes maneras:
 - Ver las licencias disponibles y asignadas de cada aplicación en su widget.
 - Haga clic en **Administrar** en el widget de una aplicación para ver sus dispositivos con licencia correspondientes a la aplicación seleccionada.

Añadir una licencia nueva

Puede añadir una licencia de Fiery Manage, Fiery ColorGuard o Fiery Insight para sus impresoras.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔑).
- 2 Haga clic en **Administrador de licencias**.
- 3 Haga clic en **Activar licencia**.
- 4 Escriba su código de activación de licencia (LAC) en el campo de texto de la ventana **Introducir código de licencia** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
- 5 Haga clic en **Terminado**.

Asignar licencias

Puede asignar una licencia a su impresora.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔑).
- 2 Haga clic en **Administrador de licencias**.

- 3 Haga clic en **Administrar** en el widget de la aplicación para la que desea asignar una licencia.
- 4 Seleccione la pestaña **Licencias disponibles** y, a continuación, haga clic en  junto a la licencia disponible.
- 5 Seleccione **Asignar licencias a dispositivos**.
- 6 Seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto al nombre del dispositivo al que desea asignar la licencia disponible.
- 7 Haga clic en **Asignar licencia**.
Aparecerá una fecha de caducidad de la licencia en la columna **Fecha de caducidad**.

Eliminar licencias

Puede eliminar las licencias de las aplicaciones de Fiery IQ asignadas a una impresora en el **Administrador de licencias**.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** ().
- 2 Haga clic en **Administrador de licencias**.
- 3 Haga clic en **Administrar** en el widget de la aplicación para la que desea eliminar una licencia.
- 4 Seleccione la pestaña **Licencias asignadas** y, a continuación, haga clic en  junto a la licencia asignada.
- 5 Seleccione **Liberar esta licencia**.
- 6 Haga clic en **Confirmar**.

Configurar una cuenta SFTP

Si ya tiene una cuenta de protocolo de transferencia de archivos SSH (SFTP), puede agregarla a Fiery IQ para usarla en varias aplicaciones.

Agregar una cuenta SFTP para la configuración

Puede agregar una cuenta SFTP existente a Fiery IQ. Se puede agregar un máximo de 10 cuentas SFTP.

- 1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** ().
- 2 Haga clic en **Configuración SFTP**.
- 3 Haga clic en **Agregar nuevo SFTP**.
- 4 Escriba el nombre que prefiera en el campo **Nombre** para la configuración SFTP.
Este nombre puede contener un máximo de 100 caracteres alfanuméricos.
- 5 Escriba la dirección IP del servidor en el campo **Servidor**.

6 Escriba el número de puerto en el campo **Puerto**.

El número de puerto se rellena con el valor por defecto (22).

7 Escriba el correo electrónico o la ID de usuario de la cuenta SFTP en el campo **Nombre de usuario**.

Este nombre puede contener un máximo de 100 caracteres alfanuméricos.

8 Escriba la contraseña de la cuenta SFTP en el campo **Contraseña**.

Esta contraseña puede contener un máximo de 100 caracteres alfanuméricos.

9 Habilite el botón de alternancia **Establecer como configuración predeterminada** para establecer esta cuenta como predeterminada.

Nota: Solo se puede establecer una cuenta como predeterminada.

10 Haga clic en **Probar la conexión**.

La opción guardar solo se habilitará si los detalles introducidos en el [paso 4](#) en la página 21, [paso 5](#) en la página 21, [paso 6](#) en la página 22, [paso 7](#) en la página 22 y [paso 8](#) en la página 22 son correctos.

11 Haga clic en **Guardar**.

Editar una cuenta SFTP para la configuración

Puede editar una cuenta SFTP añadida en Fiery IQ.

1 En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔧).

2 Haga clic en **Configuración SFTP**.

3 Haga clic en el icono Más (⋮) que aparece junto a la cuenta que desea editar.

4 Seleccione **Editar**.

5 Escriba el nombre que prefiera en el campo **Nombre** para la configuración SFTP.

Este nombre puede contener un máximo de 100 caracteres alfanuméricos.

6 Escriba la dirección IP del servidor en el campo **Servidor**.

7 Escriba el número de puerto en el campo **Puerto**.

El número de puerto se rellena con el valor por defecto (22).

8 Escriba el correo electrónico o la ID de usuario de la cuenta SFTP en el campo **Nombre de usuario**.

Este nombre puede contener un máximo de 100 caracteres alfanuméricos.

9 Escriba la contraseña de la cuenta SFTP en el campo **Contraseña**.

Esta contraseña puede contener un máximo de 100 caracteres alfanuméricos.

10 Habilite el botón de alternancia **Establecer como configuración predeterminada** para establecer esta cuenta como predeterminada.

Nota: Solo se puede establecer una cuenta como predeterminada.

11 Haga clic en **Probar la conexión**.

La opción de guardar se habilitará solo si la prueba es exitosa y los detalles ingresados son válidos.

12 Haga clic en **Guardar**.

Eliminar una cuenta SFTP para la configuración

Puede eliminar una cuenta SFTP añadida en Fiery IQ.

- 1** En Fiery IQ, haga clic en **Consola Admin** (🔧).
- 2** Haga clic en **Configuración SFTP**.
- 3** Haga clic en el icono Más (⋮) que aparece junto a la cuenta que desea eliminar.
- 4** Seleccione **Eliminar**.
- 5** Haga clic en **Sí, Eliminar** en la ventana **Eliminar configuración**.

EFI Go

Consulte el estado de impresora, revise los trabajos enviados y revise el historial desde cualquier parte.

Con la aplicación móvil de EFI Go puede:

- Ver el estado de cada impresora.
- Supervisar y realizar un seguimiento de la programación de producción.
- Configurar notificaciones para los bloqueos de producción.

Nota: EFI Go se puede descargar en Google Play y Apple App Store.

Dispositivos móviles compatibles

La aplicación móvil de EFI Go es compatible con los siguientes dispositivos móviles:

- Android 5.0 y posteriores.
- iOS 9.0 y posteriores.

Nota: EFI Go está disponible para iPhone, iPad y iPod Touch.

Dispositivos de impresión compatibles

EFI Go es compatible con impresoras industriales conectadas a servidores Fiery que ejecuten el software del sistema Fiery FS200/200 Pro y versiones posteriores, así como impresoras de gran formato.

Para obtener una lista de las impresoras industriales y de gran formato compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Ver información del dispositivo

Puede consultar información detallada sobre los dispositivos conectados a Fiery IQ.

- 1 Inicie sesión en la aplicación de EFI Go.
- 2 En la **lista de dispositivos**, pulse una de las siguientes listas:
 - **Todos los dispositivos**
 - **Imprimiendo**
 - **Con errores**

Por defecto, se utiliza la opción **Todos los dispositivos**.

- 3 Pulse su dispositivo preferido.
- 4 Toque una de las siguientes opciones para ver el estado de un trabajo del dispositivo seleccionado:
 - **En espera:** muestra una lista de trabajos en espera.
 - **Cola de procesamiento:** muestra una lista de trabajos procesados.
 - **Cola Impresión:** muestra la lista de los trabajos que se imprimirán a continuación.
 - **Impreso:** muestra una lista de los trabajos que se han impreso.
 - **Trabajos impresos:** muestra una lista de los trabajos que se han impreso.
 - **Espacio de trabajo:** muestra una lista de los trabajos cargados en su espacio de trabajo.

Ver registros del dispositivo

Puede ver los registros detallados del dispositivo en EFI Go.

- 1 En la aplicación móvil de EFI Go, vaya a la **Lista de dispositivos**.
Por defecto, se utiliza la opción **Todos los dispositivos**.
- 2 Pulse el nombre de su dispositivo preferido.
- 3 Pulse **Registros del dispositivo**.
- 4 Pulse una de las siguientes listas para obtener información específica:
 - **Activo**
 - **Todas**
 - **Error**
 - **Advertencia**
 - **Estado**

Ver estados del dispositivo

Puede consultar información detallada del dispositivo en EFI Go.

- 1 En la aplicación de EFI Go, pulse su dispositivo preferido en la **Lista de dispositivos**.
Por defecto, se utiliza la opción **Todos los dispositivos**.
- 2 Pulse **Estado del dispositivo**.
- 3 Especifique el período de tiempo que quiere incluir en el informe del estado del dispositivo.

Buscar trabajos

Puede buscar trabajos en sus impresoras conectadas a Fiery IQ mediante la aplicación móvil de EFI Go.

- 1 Para buscar un trabajo específico en todas las impresoras conectadas, escriba el nombre del trabajo en el campo Buscar y pulse el icono de lupa (Q) en el teclado.

Se muestra el estado del trabajo especificado en las impresoras correspondientes.

- 2 Para ver los detalles del trabajo de una impresora de gran formato, pulse sobre el trabajo deseado de la lista. Puede volver a la búsqueda actual pulsando el icono de flecha en la esquina superior izquierda.

- 3 Para volver a la **Lista de dispositivos**, pulse el icono de la flecha (←) en la esquina superior izquierda.

Después de realizar una búsqueda, puede borrar la búsqueda actual si pulsa en el campo Buscar y, a continuación, pulsa X en el campo Buscar. Esto le permite realizar una búsqueda por una palabra diferente.

Ver notificaciones

Puede ver las notificaciones sobre bloqueos de producción en su dispositivo móvil gracias a EFI Go.

- 1 Configure sus notificaciones en la aplicación en la nube de Fiery Notify.

Para obtener más información, consulte [Habilitar alertas para los bloqueos de producción](#) en la página 82.

- 2 Si se produce un evento de bloqueo de producción, elija una de las siguientes formas de ver las notificaciones en su dispositivo móvil:
 - Pulse la notificación push de EFI Go en su dispositivo móvil.
 - En la aplicación móvil de EFI Go, pulse **Notificación**.

My Inks

La pestaña **My Inks** muestra el inventario de tintas y le ayuda a añadir nuevas tintas escaneando el código de barras de las botellas de tinta.

En la pestaña **My Inks**, podrá:

- Agregar tintas nuevas escaneando el código de barras de las botellas de tinta o introduciendo los detalles de tinta manualmente.
- Ver su inventario de tinta.
- Editar los detalles de tinta.
- Eliminar una tinta del inventario.
- Modificar la configuración de recomendaciones de pedidos de tinta.

Buscar tintas

Puede buscar tintas en la pestaña **My Inks**.

- 1 Inicie sesión en la aplicación móvil de EFI Go.
- 2 Pulse **My Inks**.
- 3 Pulse el icono de la lupa (🔍) en la esquina superior derecha.
- 4 Escriba el nombre de la tinta o el número de parte en el campo de búsqueda y pulse **Buscar** en el teclado.
Aparecerán las tintas relacionadas con el nombre de la tinta o el número de parte especificados.
- 5 Pulse sobre la tinta deseada de la lista para ver o editar los detalles de la tinta.
- 6 Para volver a la pestaña **Mis tintas**, pulse el icono de flecha (←) en la esquina superior izquierda.

Agregar tinta nueva

Puede agregar tinta nueva en la pestaña **My Inks**.

- 1 En la aplicación móvil de EFI Go, pulse **My Inks**.
- 2 Pulse el icono del signo más (+).
- 3 En la ventana **Add New Ink**, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Scan** y escanee el código de barras de la botella de tinta.
 - Pulse **Enter ink details** para ingresar manualmente los detalles de tinta en los siguientes campos:
 - **N.º de parte:** número de parte de las botellas de nueva tinta
 - **Nombre de parte:** nombre de la nueva tinta
 - **Litro/kg por botella:** volumen de tinta por botella
 - **Botellas disponibles:** cantidad total de las botellas de tinta nueva disponibles en su stock actual
 - **Mantener en reserva:** cantidad mínima de las botellas de tinta nueva que desee tener en stock
 - **Seleccionar los modelos de impresora que utilizan esta tinta:**
 - 1 Pulse **Select**.
 - 2 Pulse las casillas de verificación situadas junto a los modelos de impresora que utilizan la tinta nueva.
 - 3 Pulse **Select**.
- 4 Pulse **Save**.
La tinta nueva se añade al inventario de tintas.
- 5 Si desea añadir otra tinta, pulse **Add another** y repita los pasos 3 en la página 27 y 4 en la página 27.
- 6 Pulse **I am done**.

Editar una tinta

Puede editar una tinta en la pestaña **My Inks**.

- 1 En la aplicación móvil de EFI Go, pulse **My Inks**.
- 2 Pulse la tinta de la lista de inventario que desea editar.
- 3 Edite los siguientes detalles según sea necesario:
 - **N.º de parte:** número de parte de las botellas de tinta
 - **Nombre de parte:** nombre de la tinta
 - **Botellas disponibles:** cantidad total de las botellas de tinta disponibles en su stock actual
 - **Mantener en reserva:** cantidad mínima de las botellas de tinta que desee tener en stock
- 4 Pulse el icono de terminado (✓) para guardar los cambios.

Eliminar una tinta

Puede eliminar una tinta en la pestaña **My Inks**.

- 1 En la aplicación móvil de EFI Go, pulse **My Inks**.
- 2 Pulse la tinta de la lista de inventario que desea eliminar.
- 3 Pulse el icono de eliminar ()
- 4 Pulse **Sí**.
La tinta seleccionada se eliminará de la lista de inventario de tintas.

Modificar la configuración de recomendaciones de pedidos de tinta

Puede modificar la configuración de recomendación de pedido de tinta en la pestaña **My Inks**.

- 1 En la aplicación móvil de EFI Go, pulse **My Inks**.
- 2 Pulse el icono de engranaje () para modificar la configuración.
- 3 Actualice el plazo de entrega del proveedor de tinta y las direcciones de correo electrónico para recibir las recomendaciones sobre los pedidos de tinta.
- 4 Pulse el icono de terminado (✓) para guardar los cambios.

Cerrar sesión de Fiery IQ en EFI Go

Cierre la sesión de su dispositivo móvil en Fiery IQ desde la aplicación móvil de EFI Go.

- 1 En la aplicación móvil de EFI Go, pulse **Configuración**.
- 2 Pulse **Cerrar sesión**.

Fiery Insight

Saque el máximo partido a sus impresoras mediante un seguimiento preciso de la producción.

Con la aplicación de Fiery Insight, puede:

- Rastrear las tendencias a lo largo del tiempo.
- Ver los datos de producción de un solo dispositivo o los datos acumulados de varios dispositivos.
- Personalizar su panel seleccionando los datos que desea mostrar y cómo desea verlos.
- Rastrear el uso y comparar la productividad.
- Mostrar las estadísticas de producción en una tabla para realizar una comparación en paralelo de impresoras individuales o grupos de impresoras.

Fiery Insight requiere una licencia para impresoras de gran formato. Las licencias para las impresoras de formato ancho EFI y de formato superancho EFI son distintas. La licencia de Fiery Insight solo está disponible para el formato de impresora especificado emitido para la aplicación Fiery Insight.

Nota: La licencia de Fiery Insight para su impresora industrial es gratuita y no requiere un código de activación de licencia (LAC).

Nota: Póngase en contacto con su distribuidor de Fiery para adquirir o renovar las licencias de la aplicación Fiery Insight.

Nota: Para asignar licencias de Fiery Insight a las impresoras, consulte [Licencias de aplicación Fiery IQ para impresoras](#) en la página 19.

Dispositivos de impresión compatibles

Fiery Insight es compatible con impresoras industriales conectadas a servidores Fiery que ejecuten el software del sistema Fiery FS200/200 Pro y versiones posteriores, así como impresoras de gran formato.

Para obtener una lista de las impresoras industriales y de gran formato compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Descargar un registro de trabajos

Puede especificar qué impresoras y fechas desea que cubra el registro de trabajos.

- 1 En la aplicación **Insight**, haga clic en .
- 2 Haga clic en el icono **Registro de trabajos** .
- 3 Seleccione el intervalo de fechas y haga clic en **Aplicar**.

- 4 Marque las casillas de verificación de las recopilaciones y los dispositivos individuales que desee incluir en el registro de trabajos y haga clic en **Aplicar**.
- 5 Haga clic en los botones de alternancia de los turnos que desea incluir en el registro de trabajos y haga clic en **Aplicar**.
- 6 Haga clic en **Configurar columnas**.
Para obtener más información y descripciones de las columnas de registro de trabajos, consulte [Columnas de registro de trabajos](#) en la página 31.
- 7 Seleccione los atributos que desea incluir en el registro de trabajos y haga clic en **Aplicar columnas**.
- 8 Haga clic en **Descargar registro de trabajos** para descargar el registro de trabajos como un archivo .csv.

Nota: En el archivo .csv solo se exportan las columnas de atributos seleccionadas.

Configurar las columnas del registro de trabajos

Puede personalizar las columnas que se muestran en el registro de trabajos.

- 1 En la aplicación **Insight**, haga clic en .
- 2 Haga clic en el icono **Registro de trabajos** .
- 3 Haga clic en **Configurar columnas**.
- 4 Seleccione la información del trabajo que desee.

Para obtener más información y descripciones de las columnas de registro de trabajos, consulte [Columnas de registro de trabajos](#) en la página 31.

Puede hacer clic en **Restaurar valores por defecto** para mostrar la configuración por defecto de la información del trabajo.

- 5 Haga clic en **Aplicar columnas**.

Columnas de registro de trabajos

Puede elegir la información que mostrarán las columnas del registro de trabajos para una impresora o un trabajo de impresión.

La información que puede elegir para mostrar en el registro de trabajos depende de su impresora. Es posible que algunas columnas del registro de trabajos no muestren ningún valor en función de su impresora. Para obtener más información, consulte las especificaciones de su impresora o póngase en contacto con su proveedor de Fiery.

En la tabla se describe la lista de categorías disponibles en el registro de trabajos.

Columna categorías	Columna nombres	Columna descripción	Tipo de impresora compatible
Información del trabajo	Copias	Número total de copias solicitadas del trabajo de impresión	Industrial Gran formato

Columna categorías	Columna nombres	Columna descripción	Tipo de impresora compatible
	Tamaño	Tamaño del trabajo impreso en bytes	Industrial
	Título del trabajo	Nombre del trabajo de impresión	Industrial Gran formato
	Nombre	Nombre de la impresora	Industrial Gran formato
	ID	Número de identificación del trabajo de impresión	Industrial Gran formato
	Estado de impresión	Estado de impresión específico de un trabajo de impresión en el servidor Fiery, como Impreso o Cancelar	Industrial
	Impresora virtual	Nombre de una cola de impresión creada con una configuración predefinida	Industrial
	Usuario	Nombre del usuario actual	Industrial Gran formato
	Estado	Estado del trabajo de impresión, como Impreso o Completado	Industrial Gran formato
	Segundos de procesamiento de imágenes de trama (RIP)	Tiempo que tarda en procesarse el trabajo de impresión En el procesamiento de imágenes de trama (RIP), un trabajo se procesa en un archivo o imagen de trama para dejarlo listo para la impresión.	Industrial
	Intérprete	Formato de archivo del trabajo de impresión El intérprete convierte cualquier archivo a un formato de trabajo imprimible, como los formatos PostScript (PS), Adobe PCL y Adobe PDF.	Industrial
	Tipo de trabajo	Tipo de trabajo de impresión	Gran formato
	Longitud impresa	Longitud de impresión del trabajo de impresión Las unidades mostradas pueden ser en pies o metros, dependiendo de las preferencias de su cuenta.	Gran formato

Columna categorías	Columna nombres	Columna descripción	Tipo de impresora compatible
	Ancho impreso	Anchura de impresión del trabajo de impresión Las unidades mostradas pueden ser en pies o metros, dependiendo de las preferencias de su cuenta.	Gran formato
	Estado del trabajo	Estado del trabajo, como Impreso o Cancelado	Gran formato
	Duplicados horizontales	Número de copias a imprimir horizontalmente	Gran formato
	Espaciado horizontal	Espacio horizontal entre cada copia	Gran formato
	Métrica de espaciado horizontal	Unidad utilizada para medir el espacio horizontal	Gran formato
	Duplicados verticales	Número de copias a imprimir verticalmente	Gran formato
	Espaciado vertical	Espacio vertical entre cada copia	Gran formato
	Métrica de espaciado vertical	Unidad utilizada para medir el espacio vertical	Gran formato
Soporte	Nombre de catálogo de papel	Nombre del catálogo de sustratos	Gran formato
	Uso del soporte	En el caso de las impresoras industriales, el valor total de uso de papeles individuales o mezclados. En el caso de las impresoras de gran formato, la superficie impresa del trabajo de impresión. Las unidades mostradas pueden ser en pies cuadrados o metros cuadrados, dependiendo de las preferencias de su cuenta.	Industrial Gran formato
	Cobertura de papel	En el caso de las impresoras industriales, valor de cobertura de los papeles individuales o mezclados. En el caso de las impresoras de gran formato, la superficie impresa del trabajo de impresión. La unidad que se muestra es siempre en metros cuadrados.	Industrial Gran formato
	Nombre de papel	Nombre de papel utilizado para el trabajo En el caso de gran formato, se muestra un nombre de papel por defecto si no se selecciona una entrada del catálogo de sustratos.	Industrial Gran formato
	Tamaño del papel	Tamaño del papel utilizado para la impresión	Industrial

Columna categorías	Columna nombres	Columna descripción	Tipo de impresora compatible
	Papel desperdiciado	Papel no utilizado en la impresión	Industrial Gran formato
	Gramaje del papel	Peso del papel en gramos	Industrial
	Papeles mezclados	Diferentes tipos de papel utilizados	Industrial
	Tipo de soporte	Tipo de papel utilizado para el trabajo de impresión	Gran formato
	Longitud del papel	Longitud del papel utilizado para el trabajo de impresión Las unidades mostradas pueden ser en pies o metros, dependiendo de las preferencias de su cuenta.	Gran formato
	Anchura del papel	Anchura del papel utilizado para el trabajo de impresión Las unidades mostradas pueden ser en pies o metros, dependiendo de las preferencias de su cuenta.	Gran formato
	Rollo/Hoja	Tipo de configuración del papel utilizado para el trabajo de impresión como rollo u hoja	Gran formato
Diseño	Orientación	Orientación del trabajo de impresión en vertical u horizontal	Industrial
	Dúplex	Impresión en anverso y reverso	Industrial
Carro	Velocidad de carro	Velocidad del carro de la impresora al imprimir un trabajo	Gran formato
	Curado	Propiedades de curado establecidas para el proceso posterior al acabado del trabajo impreso	Gran formato
	Doble disparo	Segundo disparo de tinta aplicado para una saturación de tinta más densa para el trabajo impreso	Gran formato
	Espacio para levantar el carro	Espacio para levantar el carro utilizado para imprimir el trabajo	Gran formato
	Disparo	Disparo o doble disparo utilizado para el trabajo	Gran formato
Color	Modo de color	Modo de color utilizado para un trabajo de impresión	Industrial Gran formato

Columna categorías	Columna nombres	Columna descripción	Tipo de impresora compatible
	Todas las tintas	Nombres de tinta y consumo de tinta utilizados en el trabajo de impresión Cuando se añade al registro de trabajos, se añaden columnas para cada tinta y se muestran los valores individuales de consumo de tinta.	Industrial Gran formato
	Escala de grises	Disponibilidad de escala de grises para el trabajo de impresión	Gran formato
	Modo blanco	Disponibilidad del modo blanco para el trabajo de impresión	Gran formato
	Modo de barniz	Disponibilidad del modo de barniz para el trabajo de impresión	Gran formato
Tinta	Tinta utilizada	Consumo total combinado de todas las tintas utilizadas en el trabajo de impresión	Industrial Gran formato
	Tinta utilizada (kg)	Consumo total combinado de todas las tintas de la impresora Cretaprint	Gran formato
	Coste de tinta	Coste total de la tinta utilizada Se calcula en función de la entrada del usuario desde la página de análisis detallado del dispositivo Fiery IQ	Industrial Gran formato
Acabado	Acabado finalizado	Funciones de acabado realizadas con los equipos de acabado instalados en la impresora tras la impresión del trabajo	Industrial
	Resumen de acabado	Resumen del trabajo acabado	Industrial
	Plegado	Tipo de acabado de plegado, si se ha utilizado	Industrial
	Encuadernación pliego a pliego	Soporte de acabado de encuadernación pliego a pliego para el trabajo de impresión	Industrial
	Perforación	Soporte de acabado de perforación para el trabajo de impresión	Industrial
	Engrapado	Tipo de acabado de grapado, si se ha utilizado	Industrial
Imagen	Modo de satinado	Modo de satinado utilizado para un trabajo de impresión	Gran formato
	Suavizado	Suavizado utilizado en el trabajo de impresión	Gran formato
	Resolución X	Resolución horizontal del trabajo de impresión	Gran formato

Columna categorías	Columna nombres	Columna descripción	Tipo de impresora compatible
	Unidades X	Unidades utilizadas para medir la resolución X	Gran formato
	Resolución Y	Resolución vertical del trabajo de impresión	Gran formato
	Unidades Y	Unidades utilizadas para medir la resolución Y	Gran formato
	Margen X	Margen horizontal del trabajo de impresión	Gran formato
	Margen Y	Margen vertical del trabajo de impresión	Gran formato
	Píxeles X	Número de píxeles en horizontal	Gran formato
	Píxeles Y	Número de píxeles en vertical	Gran formato
	Bits para gris	Número disponible de bits para gris en el trabajo de impresión	Gran formato
	Longitud de imagen	Longitud de la imagen impresa Las unidades mostradas pueden ser en pies o metros, dependiendo de las preferencias de su cuenta.	Gran formato
	Anchura de imagen	Anchura de la imagen impresa Las unidades mostradas pueden ser en pies o metros, dependiendo de las preferencias de su cuenta.	Gran formato
Registrado durante	Hora	Fecha y hora de finalización de la impresión	Industrial Gran formato
	Hora de la primera página impresa	Fecha y hora de impresión de la primera página	Industrial
	Hora de creación del trabajo	Fecha y hora de creación del trabajo de impresión	Industrial
	Hora de creación	Fecha y hora de creación del trabajo de impresión	Industrial
	Hora de inicio de la impresión	Fecha y hora de inicio de la impresión	Gran formato
	Hora de fin de la impresión	Fecha y hora de finalización de la impresión	Gran formato
	Tiempo de impresión	Tiempo total de impresión en segundos	Industrial Gran formato

Columna categorías	Columna nombres	Columna descripción	Tipo de impresora compatible
Registro de tiempo	Registro de tiempo: impresión completada	Fecha y hora de finalización de la impresión	Industrial Gran formato
	Registro de tiempo: proceso completado	Fecha y hora de finalización del procesamiento de un trabajo	Industrial
	Registro de tiempo: recepción completada	Fecha y hora de finalización del almacenamiento en cola de un trabajo	Industrial
	Registro de tiempo: imprimiendo	Fecha y hora de inicio de la impresión	Industrial Gran formato
	Registro de tiempo: procesando	Fecha y hora de inicio del procesamiento de un trabajo	Industrial
	Registro de tiempo: recibiendo	Fecha y hora de inicio del almacenamiento en cola de un trabajo	Industrial
	Registro de tiempo: preparado para imprimir	Fecha y hora en que se añadió un trabajo a la cola de impresión	Industrial
	Registro de tiempo: preparado para procesar	Fecha y hora en que se añadió un trabajo a la cola para su procesamiento	Industrial
Dispositivo	Dispositivo	Nombre de la impresora	Industrial Gran formato
	Modelo	Nombre del modelo de la impresora	Industrial Gran formato
	Nombre de servidor	Nombre del servidor Fiery	Industrial
	Aplicación de origen	Nombre de la aplicación cliente a la que se envió el trabajo de impresión	Industrial
Contador	Número total de páginas en blanco y negro impresas	Número de páginas en blanco y negro impresas para el trabajo	Industrial
	Número total de páginas en color impresas	Número de páginas en color impresas para el trabajo	Industrial
	Número total de hojas impresas	Número de hojas impresas para el trabajo	Industrial Gran formato
	Número total de páginas vacías impresas	Número de páginas vacías para el trabajo	Industrial

Columna categorías	Columna nombres	Columna descripción	Tipo de impresora compatible
	Páginas en blanco y negro	Número de páginas en blanco y negro	Industrial
	Páginas en blanco y negro sobre color	Número de páginas en blanco y negro impresas en una impresora en color	Industrial
	Número de páginas impresas	Número de páginas impresas para el trabajo	Industrial Gran formato
	Número de copias del trabajo impresas	Número de copias impresas para el trabajo	Industrial Gran formato
	Número de páginas en blanco y negro	Número de páginas en blanco y negro	Industrial
	Número de páginas en color	Número de páginas en color	Industrial
Lámpara	Lámpara guía	Uso de la lámpara guía en el trabajo de impresión	Gran formato
	Lámpara trasera	Uso de la lámpara trasera en el trabajo de impresión	Gran formato
	Modo de lámpara	Modo de lámpara utilizado para un trabajo de impresión	Gran formato
Vacío	Aspiración frontal de papel activa	Zonas de aspiración activadas en la parte frontal del soporte	Gran formato
	Valor de aspiración trasera de papel	Valor de la zona de aspiración activada en la parte posterior del soporte	Gran formato
	Valor de aspiración frontal de papel	Valor de la zona de aspiración activada en la parte frontal del soporte	Gran formato
	Valor de aspiración trasera de papel usado para imprimir	Valor utilizado para imprimir la zona de aspiración activada en la parte posterior del soporte	Gran formato
	Valor de aspiración frontal de papel usado para imprimir	Valor utilizado para imprimir la zona de aspiración activada en la parte frontal del soporte	Gran formato
Otros	Área de cobertura	Área impresa de un trabajo Las unidades mostradas pueden ser en pies cuadrados o metros cuadrados, dependiendo de las preferencias de su cuenta.	Industrial Gran formato

Columna categorías	Columna nombres	Columna descripción	Tipo de impresora compatible
	Área usada	Área impresa de un trabajo Las unidades mostradas pueden ser en pies cuadrados o metros cuadrados, dependiendo de las preferencias de su cuenta.	Industrial Gran formato
	Modo de entrelazado	Modo de entrelazado utilizado para un trabajo de impresión	Gran formato
	Modo de obturador	Modo de obturador utilizado para un trabajo de impresión	Gran formato
	Área de desperdicios	Diferencia entre el área impresa y el área de superficie impresa de un trabajo	Gran formato
	Modo de impresión	Modo de impresión utilizado para un trabajo de impresión	Gran formato
	Trabajo multicapa	Uso de un trabajo multicapa	Gran formato
	Segmentos UV	Segmento ultravioleta (UV) específico utilizado en un trabajo de impresión	Gran formato
	Segmentos UV totales	Número total de segmentos UV disponibles	Gran formato
	Número de pasadas	Número de pasadas para imprimir el trabajo	Gran formato
	Modo de velocidad	Modo de velocidad utilizado para un trabajo de impresión	Gran formato
	Modo de dirección	Dirección de la impresión como unidireccional o bidireccional	Gran formato
	Notas 1	Primera nota de trabajo añadida al crear el trabajo de impresión	Industrial
	Notas 2	Segunda nota de trabajo añadida al crear el trabajo de impresión	Industrial
	Instrucciones	Instrucciones para el operador	Industrial

Ver el uso de la impresora

Puede consultar información detallada sobre el estado de la impresora.

- 1 En la aplicación **Insight**, haga clic en .
- 2 Navegue hasta la aplicación **Uso de la impresora** y haga clic en **Detalles de utilización**.

- 3 En la ventana **Detalles de utilización**, haga clic en el icono de flecha para mostrar información adicional sobre el estado de la impresora.

Comparar impresoras

Puede crear comparaciones paralelas personalizadas de sus impresoras.

- 1 En la aplicación **Insight**, haga clic en .
- 2 Seleccione un rango de fechas para la comparación y haga clic en **Aplicar**.
- 3 Haga clic en **Categorías** y marque las casillas de verificación para las categorías que desee comparar.
- 4 Haga clic en **Aplicar**.
- 5 Haga clic en **Agregar columna** y marque las casillas de verificación de las recopilaciones y las impresoras individuales que desee comparar.
- 6 Haga clic en **Aplicar**.

Si hace clic en el botón de alternancia de **Turnos** debajo del nombre de la impresora, puede ver una comparación de categorías para cada turno.

Cambiar la visualización del gráfico

Puede cambiar el tipo de gráfico que se muestra en la página **Tendencia**.

- 1 En la aplicación **Insight**, haga clic en .
- 2 Para ver los gráficos de un intervalo específico, haga clic en **Intervalo de visualización** y seleccione el intervalo deseado.
- 3 Desplácese hasta uno de los siguientes gráficos de tendencias:
 - **Uso de soporte**
 - **Consumo de tinta**
 - **Trabajos impresos**
 - **Impresiones**
 - **Uso del soporte**

Nota: Los widgets que aparecen en la página **Tendencia** dependen del tipo y la configuración de su impresora. Es posible que algunos widgets no muestren ningún valor en función de su impresora.

- 4 Haga clic en una de las siguientes opciones:
 - : muestra el gráfico de tendencias como un gráfico de barras.
 - : muestra el gráfico de tendencias como un gráfico de líneas.

- 5 Si está disponible en el gráfico de tendencias, haga clic en las flechas arriba y abajo para ver valores adicionales.

De manera opcional, pase el ratón por encima de cada valor para resaltar la información sobre el gráfico. Para mostrar u ocultar cada valor, haga clic en el nombre del valor.

Cambiar la impresora seleccionada

Puede cambiar las impresoras seleccionadas para ver sus detalles en la página **Tendencia** o **Registro de trabajos**.

- 1 En la aplicación **Insight**, haga clic en .
- 2 Haga clic en **Todos los dispositivos** y seleccione lo siguiente en la siguiente lista:
 - En la pestaña **Recopilaciones de impresoras**, seleccione las recopilaciones de impresoras que desea ver.
 - En la pestaña **Impresoras**, seleccione cada impresora que desea ver. También puede buscar el nombre de la impresora.

Nota: Si no ha seleccionado ninguna impresora, aparecerá **Seleccionar dispositivos**.

- 3 Haga clic en **Aplicar**.

Si no hay datos disponibles, los widgets mostrarán **No hay datos disponibles**.

Cambiar turnos

Puede cambiar los turnos que se muestran en la página de **Tendencia** o de **Registro de trabajos**.

El botón **Todos los turnos** aparecerá cuando se añada un turno al **administrador de turnos** en las funciones administrativas.

- 1 En la aplicación **Insight**, haga clic en .
- 2 Haga clic en **Todos los turnos**.
- 3 Para eliminar un turno del panel, haga clic en el botón de alternancia situado junto al nombre del turno.
- 4 Haga clic en **Aplicar**.

Fiery IQ para impresoras industriales

Una impresora industrial es una impresora inkjet de formato ancho o superancho que se utiliza para aplicaciones industriales como la impresión de embalajes, textil o comercial.

Fiery IQ para impresoras industriales es un conjunto de aplicaciones en la nube que le permite realizar las siguientes tareas:

- Administrar sus impresoras
- Mantener un color uniforme y preciso
- Mantener el buen funcionamiento de la producción de impresión
- Programar alertas

Fiery IQ para impresoras industriales admite las siguientes aplicaciones:

- [Fiery Cloud Connector](#) en la página 42
- [Fiery ColorGuard](#) en la página 44
- [Fiery Manage](#) en la página 80
- [Fiery Notify](#) en la página 82

Para obtener una lista de las impresoras industriales compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Fiery Cloud Connector

Fiery Cloud Connector conecta las impresoras a los servicios de Fiery IQ.

Fiery IQ es un conjunto de aplicaciones en la nube para proveedores de servicios de impresión.

Con Fiery Cloud Connector, puede administrar, registrar y rastrear sus impresoras y conexiones a los servicios y aplicaciones web de Fiery IQ.

Dispositivos de impresión compatibles

Fiery Cloud Connector es compatible con impresoras industriales conectadas a servidores Fiery que ejecuten el software del sistema Fiery FS200/200 Pro y versiones posteriores.

Para obtener una lista de las impresoras industriales compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Instalar Fiery Cloud Connector en un servidor Fiery

Puede instalar Fiery Cloud Connector en un servidor Fiery conectado a Internet en función de sus versiones de Fiery Command WorkStation.

Fiery Command WorkStation 7.0 o versiones posteriores

- 1 Inicie Fiery Command WorkStation.
- 2 Haga clic en **Servidor**.
- 3 Haga clic en **Fiery IQ**.
- 4 En la ventana **Administrador de Fiery IQ**, habilite el botón de alternancia que se encuentra junto al servidor Fiery para conectarse a Fiery IQ.
- 5 Si se le solicita, haga clic en **Rearrancar ahora**.

Fiery Command WorkStation 6.8 o 6.7

- 1 Inicie Fiery Command WorkStation.
- 2 Haga clic en **Servidor**.
- 3 Seleccione **EFI IQ > Actualizar el servidor Fiery**.
Se inicia la descarga y la instalación de Fiery Cloud Connector.
- 4 Si su servidor Fiery tiene preinstalado Fiery Cloud Connector, seleccione **EFI IQ > Conectar a EFI IQ**.

Nota: Los servidores Fiery FS500/500 Pro y versiones posteriores vienen preinstalados con Fiery Cloud Connector.

Fiery Command WorkStation 6.6 o versiones anteriores

Instale Fiery Cloud Connector en un servidor Fiery mediante un módulo de actualización PS. Póngase en contacto con el [equipo de asistencia de Fiery IQ](#) para instalar el módulo de actualización PS.

Estado de seguimiento del Fiery Cloud Connector

En la siguiente lista se describen los distintos estados de seguimiento de una impresora en Fiery Cloud Connector:

- **Activo:** la impresora está enviando datos a la nube de Fiery IQ.
- **En curso:** la impresora se está conectando a la nube de Fiery IQ.
- **Duplicado:** la impresora ya está conectada a la nube de Fiery IQ mediante otro Fiery Cloud Connector.

- **Rechazado:** Fiery IQ rechaza la solicitud de iniciar el seguimiento.
- **Eliminado:** la impresora se ha eliminado de la nube de Fiery IQ. Póngase en contacto con el equipo de asistencia de Fiery IQ para iniciar de nuevo el seguimiento de la impresora.
- **Pasivo:** Fiery Cloud Connector no está enviando datos a la nube de Fiery IQ.

Fiery ColorGuard

Fiery ColorGuard permite realizar comprobaciones sencillas de la precisión y consistencia del color en sus impresoras industriales.

Con Fiery ColorGuard, puede crear programaciones de verificación de color o recalibración que informan a los operadores cuando llega el momento de verificar o calibrar determinados sistemas. Cuando se utilizan los instrumentos de medición en línea admitidos, las verificaciones y recalibraciones se ejecutan automáticamente sin ninguna entrada del usuario. Los operadores pueden verificar el color de una forma rápida y sencilla. Los resultados de la verificación quedan automáticamente a disposición del responsable de producción, para que los revise. Se puede notificar a los operadores cuando se deba realizar una recalibración. Puede revisar los detalles de las verificaciones individuales, las comparaciones de varias impresoras y las tendencias de verificación a lo largo del tiempo, así como programar las recalibraciones necesarias para garantizar que sus impresoras industriales proporcionen una calidad de color constante.

Por cada impresora, puede programar la verificación o la recalibración según un valor predefinido de verificación seleccionable en la aplicación web de Fiery ColorGuard. La aplicación cliente de Fiery ColorGuard informará al operador de la impresora cuando haya una programación pendiente y le permitirá al operador verificar o recalibrar la combinación de la impresora, el papel, el tóner o la tinta a través del flujo de trabajo de la aplicación cliente.

En el flujo de trabajo de verificación, se abre la aplicación cliente de FieryMeasure, que el operador utilizará para medir el diseño de muestras impreso. A continuación, Fiery Verify recibe las mediciones de FieryMeasure y muestra un resumen de los resultados. También proporciona un análisis de los resultados. La aplicación cliente carga los resultados de la verificación en la aplicación web, donde pueden revisarse, analizarse y compararse con otros resultados para identificar diversas tendencias.

En el flujo de trabajo de recalibración, la aplicación cliente abre Fiery Calibrator, que el operador utilizará para recalibrar la salida de color de la impresora industrial. Fiery Calibrator usa FieryMeasure como parte del flujo de trabajo de recalibración.

Para comenzar a mantener un color uniforme y preciso en sus impresoras industriales, utilice las siguientes aplicaciones Fiery ColorGuard:

- Aplicación web de Fiery ColorGuard en <https://iq.fiery.com/colorguard/>: programa las verificaciones, las verificaciones de colores planos y las recalibraciones que se deben completar en la aplicación cliente de Fiery ColorGuard y registra los resultados de la verificación. Las verificaciones de colores planos se pueden iniciar desde Fiery Spot Pro.
- Aplicación de cliente de Fiery ColorGuard integrada con Fiery Command WorkStation: notifica a los operadores de impresoras cuándo deben verificar el color, verificar el color plano o recalibrar la salida de color, imprime y mide la salida de color mediante FieryMeasure, muestra los resultados en Fiery Verify y carga los resultados de la verificación en la aplicación web de Fiery ColorGuard.

Dispositivos de impresión compatibles

Fiery ColorGuard es compatible con impresoras industriales conectadas a servidores Fiery que ejecuten el software del sistema Fiery FS200/200 Pro y versiones posteriores.

Para obtener una lista de las impresoras industriales compatibles actualmente, vaya a <https://www.fiery.com/products/color-imaging/fiery-colorguard/#specifications>.

Aplicación web de Fiery ColorGuard

La aplicación web de Fiery ColorGuard ayuda a crear programaciones de verificación de color o recalibración que informan a los operadores cuando llega el momento de verificar o calibrar determinados sistemas.

Los operadores pueden verificar el color de una forma rápida y sencilla. Los resultados de la verificación quedan automáticamente a disposición del responsable de producción, para que los revise. Se puede notificar a los operadores cuando se deba realizar una recalibración. Puede revisar los detalles de las verificaciones individuales, las comparaciones de varias impresoras y las tendencias de verificación a lo largo del tiempo, así como programar las recalibraciones necesarias para garantizar que sus impresoras industriales proporcionen una calidad de color constante. Por cada impresora, puede programar la verificación o la recalibración según un valor predefinido de verificación seleccionable en la aplicación web de Fiery ColorGuard.

Puede acceder a la aplicación web de Fiery ColorGuard desde <https://iq.fiery.com/colorguard/>.

Navegadores y sistemas operativos admitidos

La aplicación web de Fiery ColorGuard admite los exploradores enumerados a continuación. La aplicación web de Fiery ColorGuard es compatible con los sistemas operativos enumerados a continuación.

Navegadores

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 o versiones posteriores

Sistemas operativos

Nota: La aplicación cliente de Fiery ColorGuard solo es compatible con sistemas operativos de 64 bits.

- Microsoft Windows 10 y versiones posteriores
- macOS Catalina 10.15 y versiones posteriores

Instrumentos de medición admitidos por Fiery ColorGuard

Fiery ColorGuard necesita un instrumento de medición para realizar las medidas de la salida impresa en lo que a la verificación del color se refiere. Fiery ColorGuard admite siguientes instrumentos de medición:

Instrumentos de medición admitidos

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- Fiery ES-6000 (Ethernet)

- Fiery ES-6000 (USB)
- X-Rite i1 iSis
- X-Rite i1iSis XL
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro3
- X-Rite i1Pro3 Plus
- X-Rite i1iO
- X-Rite i1iO 2
- X-Rite i1iO3
- X-Rite i1iO3+
- Barbieri Spectropad (solo con conexión USB)
- Barbieri Spectro LFP
- Barbieri Spectro LFP qb
- Barbieri Spectro Swing
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta FD-9 con alimentador de hojas
- Konica Minolta MYIRO-1
- Konica Minolta MYIRO-9
- Konica Minolta MYIRO-9 con alimentador de hojas
- TECHKON SpectroDens

Los siguientes instrumentos de medición en línea solo son compatibles con la verificación, la recalibración y la verificación de referente:

- Serie Canon iPRC10000VP en línea
- Espectrofotómetro en línea Xerox iGen 150
- Xerox Full Width Array
- Konica Minolta IQ-501

El siguiente instrumento de medición en línea solo es compatible con la recalibración:

- Ricoh Auto Color Adjuster

Panel de Fiery ColorGuard

Puede ver el **panel** de Fiery ColorGuard después de iniciar sesión en la aplicación web de ColorGuard.

Nota: Puede acceder al **panel** desde cualquier pestaña de la aplicación web de ColorGuard haciendo clic en .

Desde el **panel** de Fiery ColorGuard, puede:

- Ver la información reciente de todas las programaciones en el Resumen de la tienda.
- Puede filtrar las impresoras de una de estas maneras:
 - **Con licencia**
 - **Sin licencia**
 - **Todas**
- Puede buscar sus prensas de una de estas maneras:
 - Dirección IP
 - Nombre del dispositivo
- Vea las verificaciones programadas o haga clic en **Crear programación** para crear una verificación programada. Para obtener más información, consulte [Crear una programación de verificación](#) en la página 53.
- Vea las recalibraciones programadas o haga clic en **Crear programación** para crear una recalibración programada. Para obtener más información, consulte [Crear una programación de recalibración](#) en la página 55.
- Vea las fechas de caducidad de las impresoras con licencia.
- Haga clic en **Administrar licencias** para acceder al **Administrador de licencias** para las opciones de licencia de Fiery ColorGuard. Para obtener más información, consulte [Licencias de aplicación Fiery IQ para impresoras](#) en la página 19.

Crear un valor predefinido de verificación

Puede crear un valor predefinido de verificación para especificar la **referencia cromática**, el **conjunto de tolerancias** y el **conjunto de muestras** utilizados para una verificación de color programada.

Recuerde lo siguiente:

- La **referencia cromática** son aquellos colores predefinidos con los que se comparan las muestras.
Nota: Los espacios de color estándar del sector, tales como GRACoL2013 y FOGRA51, incluyen la mayoría de las selecciones de referencia cromática.
- Un **conjunto de tolerancias** es el criterio de comparación entre una referencia cromática y una medición de muestra.
- El **conjunto de muestras** contiene los parches de color impresos para utilizarlos como muestra de medición.
Nota: Los conjuntos de muestras estándar del sector, como IDEAlliance Control Wedge 2013, Fogra Media Wedge V3, IT8.7/4 y IT8.7/5 incluyen la mayoría de las selecciones de conjuntos de muestras.

Se requiere un ajuste preestablecido de verificación para crear una programación de verificación.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .

- 2 Cree un nuevo valor predefinido o duplique un valor predefinido existente.
 - Haga clic en **Crear nuevo valor predefinido de verificación** para crear un valor predefinido nuevo, o bien
 - Coloque el cursor sobre el listado para buscar un **valor predefinido de verificación** existente y haga clic en  para duplicar un valor predefinido existente.
 - 3 En el **valor predefinido de verificación**, escriba el nombre del nuevo valor predefinido.
 - 4 Seleccione una **referencia cromática** adecuada para el flujo de trabajo de producción de color que desea verificar.
 - Como alternativa, haga clic en **+** para importar una nueva referencia cromática. Para obtener más información, consulte [Importar una referencia cromática](#) en la página 49.
- Nota:** La selección debe coincidir con el perfil de color de origen que se utiliza para imprimir el trabajo para el que quiere verificar el color.
- 5 Seleccione un **conjunto de tolerancias** adecuado para el flujo de trabajo de producción de color que desea verificar.
 - Como alternativa, haga clic en  para crear un nuevo o modificar un conjunto de tolerancias existente. Para obtener más información, consulte [Crear o editar un conjunto de tolerancias](#) en la página 50.
 - 6 Seleccione un **conjunto de muestras** adecuado para el flujo de trabajo de producción de color que desea verificar.
 - Como alternativa, haga clic en **+** para importar un nuevo conjunto de muestras. Para obtener más información, consulte [Importar un conjunto de muestras](#) en la página 52.
 - 7 Haga clic en **Guardar**.

Editar un valor predefinido de verificación

Puede modificar valores predefinidos de verificación en Fiery ColorGuard.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 En la pestaña **Valor predefinido de verificación**, coloque el cursor sobre el nombre de un valor predefinido de verificación existente.
- 3 Haga clic en .
- 4 Introduzca el nombre que quiera en el campo **Valor predefinido de verificación** de la ventana **Valor predefinido de verificación**.
- 5 Seleccione una **referencia cromática** adecuada para el flujo de trabajo de producción de color que desea verificar.
 - Como alternativa, haga clic en **+** para importar una nueva referencia cromática. Para obtener más información, consulte [Importar una referencia cromática](#) en la página 49.

Nota: La selección debe coincidir con el perfil de color de origen que se utiliza para imprimir el trabajo para el que quiere verificar el color.

- 6 Seleccione un **conjunto de tolerancias** adecuado para el flujo de trabajo de producción de color que desea verificar.
 - Como alternativa, haga clic en  para crear un nuevo o modificar un conjunto de tolerancias existente. Para obtener más información, consulte [Crear o editar un conjunto de tolerancias](#) en la página 50.
- 7 Seleccione un **conjunto de muestras** adecuado para el flujo de trabajo de producción de color que desea verificar.
 - Como alternativa, haga clic en **+** para importar un nuevo conjunto de muestras. Para obtener más información, consulte [Importar un conjunto de muestras](#) en la página 52.
- 8 Haga clic en **Guardar**.

Eliminar un valor predefinido de verificación

Puede eliminar un valor predefinido de verificación en Fiery ColorGuard.

Nota: Si se utiliza actualmente un valor predefinido de verificación en una programación de verificación, no podrá eliminar el valor predefinido de verificación desde la pestaña **Valor predefinido de verificación**. Debe eliminar los valores predefinidos de verificación desde las programaciones de verificación.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 En la pestaña **Valor predefinido de verificación**, coloque el cursor sobre el nombre de un valor predefinido de verificación existente.
- 3 Haga clic en  para eliminar un valor predefinido de verificación existente.
- 4 Haga clic en **Sí** en la ventana **Eliminar valor predefinido**.

Importar una referencia cromática

Puede importar un referencia cromática que pueda utilizar en los valores predefinidos de verificación personalizados. Los valores predefinidos de verificación con referencias cromáticas importadas también pueden utilizarse para las verificaciones programadas.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 Haga clic en la pestaña **Referencias cromáticas**.
- 3 Haga clic en **Importar referencia cromática**.
- 4 En la ventana **Examinar**, vaya a la referencia cromática que desee importar.
- 5 Haga clic en **Abrir**.

Cambiar el nombre a una referencia cromática

Puede modificar el nombre de una referencia cromática en Fiery ColorGuard.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 En la pestaña **Referencias cromáticas**, sitúe el cursor sobre el nombre de una referencia cromática existente.
- 3 Haga clic en .
- 4 Escriba el nombre que prefiera en la ventana **Renombrar referencia cromática**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

Eliminar una referencia cromática

Puede eliminar referencias cromáticas personalizadas en Fiery ColorGuard.

Nota: Si se utiliza actualmente una referencia cromática personalizada en un valor predefinido de verificación, no podrá eliminar la referencia cromática desde la pestaña **Referencias cromáticas**. Debe eliminar sus referencias cromáticas personalizadas desde los valores predefinidos de verificación.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 En la pestaña **Referencias cromáticas**, sitúe el cursor sobre el nombre de una referencia cromática existente.
- 3 Haga clic en  para eliminar una referencia cromática existente.
- 4 Haga clic en **Sí** en la ventana **Eliminar referencia cromática**.

Crear o editar un conjunto de tolerancias

Un conjunto de tolerancias define los criterios utilizados al comparar las mediciones con la referencia cromática. Puede elegir si un resultado de verificación que supere el límite se indicará mediante una advertencia o un error.

Descubra los límites de variación aceptables para su flujo de trabajo de color, lo que incluye:

- Fórmula ΔE
- Límites de ΔE generales
- Límites de ΔE de colores primarios
- Límites de ΔE de diferencia de tono
- Límites de tolerancia de diferencias de valor de luminosidad
- Límites de ΔCh de diferencia de cromaticidad
- Límites de ΔE de NPDC
- Límites de ΔE de colores planos

Nota: Los límites definen los rangos de tolerancia aceptables calculados para cada criterio.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 En la pestaña **Conjunto de tolerancias**, sitúe el cursor sobre el nombre de un conjunto de tolerancias existente.

- 3 Haga clic en .
- 4 (Opcional) Edite el nombre del **conjunto de tolerancias**.
- 5 Seleccione una **fórmula ΔE** .
- 6 Utilice las casillas de verificación para seleccionar los **criterios de tolerancia** que desea.
- 7 Introduzca un **límite** para cada criterio seleccionado.
- 8 Seleccione **Advertencia** o **Fallo** para cada criterio elegido para indicar que una medida ha excedido el límite especificado.
Advertencia es un simple mensaje informativo que permite que la verificación se apruebe.
Fallo provocará que no se apruebe la verificación.
- 9 Haga clic en **Guardar**.

Cambiar el nombre de un conjunto de tolerancias

Puede modificar el nombre de un conjunto de tolerancias en Fiery ColorGuard.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 En la pestaña **Conjunto de tolerancias**, sitúe el cursor sobre el nombre de un conjunto de tolerancias existente.
- 3 Haga clic en .
- 4 Escriba el nombre que prefiera en la ventana **Renombrar conjunto de tolerancias**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

Eliminar un conjunto de tolerancias

Puede eliminar un conjunto de tolerancias en Fiery ColorGuard.

Nota: Si se utiliza actualmente un conjunto de tolerancias en un valor predefinido de verificación, no podrá eliminar el conjunto de tolerancias desde la pestaña **Conjuntos de tolerancias**. Debe eliminar los conjuntos de tolerancias personalizados de los valores predefinidos de verificación.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 En la pestaña **Conjunto de tolerancias**, sitúe el cursor sobre el nombre de un conjunto de tolerancias existente.
- 3 Haga clic en  para eliminar un conjunto de tolerancias existente.
- 4 Haga clic en **Sí** en la ventana **Eliminar conjunto de tolerancias**.

Importar un conjunto de muestras

Puede importar un conjunto de muestras que pueda utilizar en los valores predefinidos de verificación personalizados. Los valores predefinidos de verificación con conjuntos de muestras importados también pueden utilizarse para las verificaciones programadas.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 Haga clic en la pestaña **Conjuntos de muestras**.
- 3 Haga clic en **Importar conjunto de muestras**.
- 4 En la ventana **Examinar**, vaya al conjunto de muestras que desee importar.
- 5 Haga clic en **Abrir**.

Cambiar el nombre de un conjunto de muestras

Puede modificar el nombre de un conjunto de muestras en Fiery ColorGuard.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 En la pestaña **Conjuntos de muestras**, sitúe el cursor sobre el nombre de un conjunto de muestras existente.
- 3 Haga clic en .
- 4 Escriba el nombre que prefiera en la ventana **Renombrar el conjunto de muestras**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

Eliminar un conjunto de muestras

Puede eliminar un conjunto de muestras de Fiery ColorGuard.

Nota: Si se utiliza actualmente un conjunto de muestras personalizado en un valor predefinido de verificación, no podrá eliminar el conjunto de muestras desde la pestaña **Conjuntos de muestras**. Debe eliminar los conjuntos de muestras personalizados de los valores predefinidos de verificación.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 En la pestaña **Conjunto de muestras**, sitúe el cursor sobre el nombre de un **Conjunto de muestras** existente.
- 3 Haga clic en  para eliminar un conjunto de muestras existente.
- 4 Haga clic en **Sí** en la ventana **Eliminar conjunto de muestras**.

Requisitos de programación para impresoras

Para garantizar una salida de color ideal, compruebe que el servidor Fiery ha definido los conjuntos de calibración y perfiles de salida adecuados. Siga las directrices específicas de su producto para asegurarse de que están correctamente configurados.

Antes de crear las programaciones de verificación, verificación de colores planos, recalibración o verificación de referencia en la aplicación web de ColorGuard, haga lo siguiente y asícielas al catálogo de papel, soportes o sustratos:

- Cree un conjunto de calibración y un perfil de salida. Para obtener más información sobre cómo crear un conjunto de calibración y un perfil de salida, consulte *Fiery Color Profiler Suite Help*.
- Cree un valor predefinido de servidor en Fiery Command WorkStation. Para obtener más información sobre cómo crear un valor predefinido de servidor, consulte *Fiery Command WorkStation Help*.

Crear una programación de verificación

Programe una verificación para notificar a los operarios de impresoras cuándo deben llevar a cabo la verificación de color desde la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

Antes de empezar, identifique el valor predefinido de verificación que desea utilizar.

Los valores predefinidos de verificación especifican el espacio de color de referencia y las tolerancias de la prueba de verificación. Seleccione el valor predefinido para su referencia CMYK principal (como FOGRA o GRACoL) y la configuración de tolerancias.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, realice una de las siguientes operaciones:
 - Vaya a la impresora y haga clic en **Crear programación** en el panel de **Programación de verificación**.
 - Vaya a la pestaña **Programaciones** haciendo clic en  y, a continuación, haga clic en **Crear nueva programación**.
 - 2 Seleccione **Verificación**.
 - 3 En el campo **Nombre**, escriba un nombre para la nueva programación.
 - 4 Seleccione el **Dispositivo** que quiere incluir en la programación de verificación.
 - 5 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación **Verificar automáticamente con el instrumento de medición en línea** para activar las opciones adicionales.
 - **Número de páginas de preparación impresas antes de la verificación**
 - **Realizar una recalibración si falla la verificación**
 - **Realizar una calibración simple de la impresora antes de la verificación**
 - **Realizar una calibración completa de la impresora si falla la verificación**
- Para comprobar las impresoras compatibles, consulte <https://www.fiery.com/products/color-imaging/fiery-colorguard/#specifications>.
- 6 Seleccione el valor predefinido de servidor de **Propiedades del trabajo** apropiado para la programación de verificación.

Para garantizar una salida de color ideal, utilice su valor predefinido de servidor preferido.
 - 7 Seleccione un valor predefinido en el menú **Valor predefinido de verificación**.
 - 8 Haga clic en **Siguiente**.

- 9 Especifique cuándo se produce la verificación de color.
- 10 (Opcional) En **Notificaciones**, haga clic en **Añadir destinatario** para enviar notificaciones por correo electrónico a los destinatarios previstos y notificarles los eventos especificados, como, por ejemplo, que la verificación se ha realizado correctamente.

Los destinatarios de correo electrónico no necesitan una cuenta Fiery para recibir notificaciones de eventos de verificación.
- 11 Haga clic en **Terminado**.

Creación de una programación de verificación universal

Se realiza una programación de verificación universal a un solo tipo de soporte, pero el resultado de la verificación se aplica a todos los demás soportes. Si se produce un error en la verificación de la impresora para un soporte, es probable que el error se produzca también para otros. El uso de una programación de verificación universal reduce el esfuerzo de verificación con el tiempo.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en  para ir a la pestaña **Programaciones**.
- 2 Pase el cursor sobre las programaciones para activar la casilla de verificación **Programación de verificación universal**.

Crear una programación de verificación de colores planos desde Fiery Spot Pro

Puede iniciar una programación de verificación de colores planos desde Fiery Spot Pro.

El Informe de colores planos Fiery se genera al realizar una comprobación de colores planos en un grupo de colores planos seleccionado para un soporte o sustrato determinado y un perfil de salida. La comprobación genera un informe que muestra la calidad con la que la impresora reproduce los colores del grupo de colores planos seleccionado.

Los valores $L^*a^*b^*$ medidos en el Informe de colores planos Fiery se pasan como valores de referencia para la programación de verificación de colores planos en ColorGuard.

Para realizar una comprobación de colores planos, haga clic en **Comprobar** en la barra de herramientas de Fiery Spot Pro. Para obtener más información, consulte *Fiery Command WorkStation Help*.

Después de crear una programación de verificación en Fiery Spot Pro haciendo clic en **Crear programación** en la ventana **Informe de colores planos Fiery**. Se abre la ventana **Verificación de colores planos** en la aplicación web de ColorGuard.

Puede ver los detalles de verificación de los colores planos, como el nombre del dispositivo, el conjunto de muestras, el perfil de salida y el número de colores planos, que se recuperan de Fiery Spot Pro.

- 1 En el campo **Nombre**, escriba un nombre para la nueva programación o edite el nombre por defecto.
- 2 Seleccione el **Conjunto de tolerancias** de la lista.

Puede editar el conjunto de tolerancias haciendo clic en . Para obtener más información, consulte [Crear o editar un conjunto de tolerancias](#) en la página 50.
- 3 Haga clic en **Siguiente**.

- 4 Seleccione la hora y los días en los que desea que se produzca la verificación de color.
- 5 (Opcional) En **Notificaciones**, haga clic en **Añadir destinatario** para enviar notificaciones por correo electrónico a los destinatarios previstos y notificarles los eventos especificados, por ejemplo, que la verificación se ha superado.

Los destinatarios de correo electrónico no necesitan una Cuenta Fiery para recibir notificaciones de eventos de verificación.

- 6 Haga clic en **Terminado**.

Crear una programación de recalibración

Puede programar una notificación de recalibración para los operadores de la impresora con el fin de informarles de cuándo es necesario recalibrar el color desde la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, realice una de las siguientes operaciones:
 - Vaya a la impresora deseada y haga clic en **Crear programación** en el panel **Programación de calibración**.
 - Vaya a la pestaña **Programaciones**, haga clic en **Programaciones** () y, a continuación, haga clic en **Crear nueva programación**.
- 2 Seleccione **Recalibración**.
- 3 En el campo **Nombre**, escriba un nombre para la nueva programación.
- 4 Seleccione el **Dispositivo** que quiere incluir en la programación de recalibración.
- 5 Seleccione el **Conjunto de calibración** adecuado.
- 6 Haga clic en **Siguiente**.
- 7 Programe la hora y los días en los que desea que se produzca la recalibración de color.
- 8 (Opcional) En **Notificaciones**, haga clic en **Añadir destinatario** para enviar notificaciones por correo electrónico a los destinatarios previstos y notificarles los eventos especificados, por ejemplo, que la verificación se ha superado.

Los destinatarios de correo electrónico no necesitan una Cuenta Fiery para recibir notificaciones de eventos de verificación.

- 9 Haga clic en **Terminado**.

Crear una programación de verificación de referentes

Puede crear una programación de verificación de referentes para indicar a los operarios de impresora cuándo llevar a cabo una verificación de referentes desde la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, realice una de las siguientes operaciones:
 - Vaya a la impresora deseada en **Panel** y haga clic en **Crear programación** en el panel de **Programación de verificación**.
 - Vaya a la pestaña **Programaciones** haciendo clic en **Programaciones** () y, a continuación, haga clic en **Crear nueva programación**.
- 2 Seleccione **Verificación de referente**.
- 3 En el campo **Nombre**, escriba un nombre para la nueva programación.
- 4 Seleccione el **Dispositivo** que quiere incluir en la programación de verificación de referentes.
- 5 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación **Verificar automáticamente con el instrumento de medición en línea**.
- 6 Seleccione el valor predefinido de servidor de **Propiedades del trabajo** apropiado para la programación de verificación de referentes.

Para garantizar una salida de color ideal, utilice su valor predefinido de servidor preferido.
- 7 Seleccione un **Conjunto de tolerancias**.
- 8 Seleccione un **Conjunto de muestras**.
- 9 Haga clic en **Siguiente**.
- 10 Seleccione la hora y los días en los que desea que se produzca la verificación de referentes.
- 11 (Opcional) En **Notificaciones**, haga clic en **Añadir destinatario** para enviar notificaciones por correo electrónico a los destinatarios previstos y notificarles los eventos especificados, por ejemplo, que la verificación se ha superado.

Los destinatarios de correo electrónico no necesitan una Cuenta Fiery para recibir notificaciones de eventos de verificación.
- 12 Haga clic en **Terminado**.
- 13 (Opcional) Haga clic en el icono **Solicitar verificación** () para solicitar a los operarios de impresora que realicen la primera verificación de la programación de referentes desde la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

Una vez completada la primera verificación, se creará el referente. Se utilizará el referente como referencia cromática para las verificaciones de referentes posteriores.

Editar una programación

Puede editar una programación si se ha programado al menos una verificación o recalibración.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 Coloque el cursor sobre la programación que desee editar y haga clic en .
- 3 Actualice el **nombre**, **dispositivo**, **propiedades del trabajo** o **valor predefinido de verificación** según sus preferencias.
- 4 (Opcional) Seleccione la casilla de verificación **Verificar automáticamente con el instrumento de medición en línea**.

- 5 Haga clic en **Siguiente**.
- 6 Actualice la hora y los días como desee.
- 7 (Opcional) En **Notificaciones**, haga clic en **Agregar destinatario** para enviar notificaciones por correo electrónico sobre eventos programados, como verificaciones o recalibraciones aprobadas.

Nota: Cualquier dirección de correo electrónico puede recibir notificaciones.
- 8 Haga clic en **Terminado**.

Poner en pausa o reanudar una programación

Puede pausar o reanudar una programación si se ha programado al menos una verificación o recalibración.

Puede reanudar una programación de verificación o recalibración en pausa, cuando sea necesario, en la aplicación web de Fiery ColorGuard. No se envía una programación en pausa para su ejecución a la aplicación cliente de Fiery ColorGuard, y no se notifica a los operarios de impresora cuando está pendiente una verificación o recalibración de color específica.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 Coloque el cursor sobre la programación que desee pausar o reanudar y realice una de las siguientes acciones:
 - Para pausar la programación, haga clic en .
 - Para reanudar la programación, haga clic en .

Solicitar verificación ahora

Puede solicitar una verificación de forma inmediata para una verificación programada.

Debe confirmar que se ha programado al menos una verificación.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 Coloque el cursor sobre la verificación programada que desee solicitar y haga clic en .

Nota: Si hace clic en  en una programación que tiene seleccionada la casilla de verificación **Verificar automáticamente con el instrumento de medición en línea**, la solicitud de verificación se envía a la aplicación cliente de Fiery ColorGuard, que ejecuta automáticamente la verificación programada.

Solicitar recalibración ahora

Puede enviar una solicitud inmediata para realizar una recalibración programada.

Debe confirmar que se ha programado al menos una recalibración.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 Coloque el cursor sobre la recalibración programada que desee solicitar y haga clic en .

Consultar el historial de verificación

Compruebe el estado y visualice los resultados detallados de las verificaciones completadas desde la aplicación web de Fiery ColorGuard.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en .
- 2 Seleccione **Verificación** o **Verificación de colores planos** en la lista.
- 3 (Opcional) Haga clic en  para cambiar el rango de los resultados de la verificación visualizados.
- 4 Puede buscar sus prensas de una de estas maneras:
 - Dirección IP
 - Nombre del dispositivo
- 5 Sitúe el cursor sobre un resultado de verificación individual y haga clic en  para ver los resultados detallados de la verificación.
- 6 Puede filtrar los resultados por resultado de verificación de una de las siguientes maneras:
 - **Superado**
 - **Fallido**
 - **Error**

Aplicación cliente Fiery ColorGuard

La aplicación cliente de Fiery ColorGuard permite a los operadores verificar rápidamente el color, notificar automáticamente los resultados de la verificación a la nube y ver el historial de verificaciones recientes.

La aplicación cliente de Fiery ColorGuard consta de los siguientes componentes:

- Aplicación cliente de Fiery ColorGuard: notifica a los operadores de impresoras cuándo se debe verificar la salida de color o de colores planos y sube los resultados a la aplicación web de Fiery ColorGuard.
- FieryMeasure: mide la salida de color.
- Fiery Verify: muestra los resultados de verificación.

Para acceder a la aplicación cliente de Fiery ColorGuard, haga lo siguiente:

- Para Fiery Command WorkStation 7.0 y versiones posteriores:

La aplicación cliente de Fiery ColorGuard y las aplicaciones Fiery Calibrator, FieryMeasure y Fiery Verify están integradas con Fiery Command WorkStation 7.0 y versiones posteriores. Puede descargar la versión más reciente de Fiery Command WorkStation desde Fiery Software Manager para acceder a las características más recientes.

- Para Fiery Command WorkStation 6.8 y versiones anteriores:

Descargue e instale la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard en su ordenador local desde <https://iq.fiery.com/colorguard/>. Para obtener más información, consulte [Descargar e instalar la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard](#) en la página 59.

Instale la aplicación cliente de Fiery ColorGuard

Se necesita una conexión a Internet activa. Este procedimiento solo se aplica si utiliza Fiery Command WorkStation 7.0 o versiones posteriores.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en **Descargar ColorGuard software cliente** en **Dashboard**.
- 2 Haga clic en **Descargar ahora** para descargar Fiery Command WorkStation 7.0 o versiones posteriores.
- 3 Complete la información necesaria para registrarse y haga clic en **Enviar**.
- 4 Haga clic en **Mac** o **Windows** para descargar la aplicación cliente de Fiery ColorGuard adecuada para su sistema operativo.
- 5 Abra y ejecute el instalador de Fiery Software Manager.
- 6 Instale Fiery Command WorkStation 7.0 para acceder a la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

Instale la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard

Se necesita una conexión a Internet activa. Este procedimiento solo se aplica si utiliza Fiery Command WorkStation 6.8 o versiones anteriores.

- 1 En la aplicación web de ColorGuard, haga clic en **Descargar ColorGuard software cliente** en **Dashboard**.
- 2 Haga clic en **Mac** o **Windows** para descargar la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard adecuada para su sistema operativo.
- 3 Abra y ejecute el instalador de la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard.
- 4 Abra la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard.
- 5 Inicie sesión en la cuenta de Fiery ColorGuard con las credenciales de su cuenta Fiery.

Aplicación cliente de Fiery ColorGuard en Fiery Command WorkStation 7.0 o versiones posteriores

La aplicación cliente de Fiery ColorGuard está integrada con Fiery Command WorkStation 7.0 y versiones posteriores.

Puede acceder a la aplicación cliente de Fiery ColorGuard mediante una de las siguientes opciones:

- Haga clic en **Servidor > ColorGuard**.
- Haga clic en el icono Más (**⋮**) junto al nombre del servidor en el panel Servidores.
- Haga clic en programaciones pendientes en la pestaña Notificaciones.

La pestaña Notificaciones incluye las notificaciones de programación pendientes de Fiery ColorGuard. Puede hacer una de las siguientes acciones:

- Haga clic en **Recalibrar ahora** para abrir el Calibrador y completar la recalibración.
- Haga clic en **Verificar ahora** para abrir FieryMeasure y completar la verificación o la verificación de referentes.

Para ver los detalles de un servidor Fiery con licencia nueva o de un servidor Fiery que utilice la licencia de prueba de 30 días, haga clic en **Actualizar impresoras con licencia**. Puede hacer clic en el botón una vez cada cinco minutos para ver la lista actualizada de los servidores Fiery y las programaciones.

Verificar la salida de color o de colores planos

Puede verificar la salida de color o de colores planos de una impresora, según lo programado, desde la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

Recuerde los siguientes requisitos:

- Conexión a Internet
- Instrumento de medición compatible
- Verificación programada para la impresora

1 Abra la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

2 Haga clic en el icono Programación (⌚).

3 Haga clic en **Verificar**.

La aplicación cliente de Fiery ColorGuard utiliza FieryMeasure para imprimir y medir las muestras de color para su verificación.

Nota: Si una verificación programada tiene seleccionada la casilla de verificación **Verificar automáticamente con el instrumento de medición en línea**, Fiery Verify cambiará automáticamente a **En curso** a la hora programada.

4 Seleccione su instrumento de medición en la lista **Instrumento**.

De forma opcional, haga clic en **Configuración** para configurar las opciones del instrumento de medición.

5 Seleccione el tamaño de diagrama de la lista **Tamaño de diagrama** que corresponda al sustrato indicado en los [valores predefinidos de las propiedades del trabajo](#) en la página 53.

6 (Opcional) Indique el número de páginas de preparación.

Nota: Las páginas de preparación son útiles si la impresora lleva un tiempo sin utilizarse.

7 Haga clic en **Imprimir**.

8 Recupere las páginas de la impresora y descarte las páginas de preparación.

9 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para medir la página.

10 Haga clic en **Terminado**.

11 En la ventana de resultados de la verificación, puede realizar lo siguiente:

- Haga clic en **Detalle** (🔍) para ver los resultados detallados de la verificación en Fiery Verify.
- Haga clic en **Informe** (📄) para descargar y guardar los resultados de la verificación como un archivo PDF que se puede compartir.
- Haga clic en **Etiqueta** (🏷️) para crear una etiqueta de los resultados de la verificación como archivo PDF.

FieryMeasure

FieryMeasure es una utilidad para medir filas de muestras de color impresas en una página utilizando un instrumento de medición. También puede imprimir una página de muestras con FieryMeasure.

FieryMeasure es compatible con varios instrumentos de medición, incluido el espectrofotómetro Fiery ES-3000.

FieryMeasure se inicia desde otras aplicaciones que requieren datos de medición de color.

Medición de una página de medidas

Un instrumento de medición de color, como un espectrofotómetro, mide la luz reflejada de una muestra de color y almacena la medición como un valor numérico. El procedimiento para medir una página de muestras depende del instrumento.

Algunos instrumentos disponen de una característica de autocalibración para comprobar el correcto funcionamiento del instrumento. Por ejemplo, el instrumento puede calibrarse mediante la comprobación de su capacidad para medir con exactitud una muestra de color conocida. Si la calibración automática está disponible debe calibrar el instrumento antes de continuar con la medición de una página.

Los instrumentos portátiles requieren que siga las instrucciones para colocar la página y medir cada fila de muestras en la página. Los instrumentos automáticos miden cada fila y avanzan a la siguiente fila sin la interacción del usuario. Algunos instrumentos también colocan la página automáticamente.

Calibrar el instrumento

Debe calibrar primero el instrumento de medición para realizar mediciones fiables. Si se genera un error durante la calibración, no se puede continuar con las mediciones.

- 1 Siga las instrucciones de la pantalla y haga clic en **Siguiente**.

Nota: Con el espectrofotómetro EFI ES-2000 o Fiery ES-3000, la pieza blanca en el soporte y la abertura del instrumento deben estar limpias. Con el espectrofotómetro EFI ES-2000 o Fiery ES-3000, la cubierta de la pieza blanca debe estar abierta.

- 2 Si no puede calibrar correctamente el instrumento, haga clic en **Cancelar**.

Medición con el ES-2000

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro EFI ES-2000.

Cuando selecciona el ES-2000 como el método de medición, puede establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una o dos pasadas.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** dos pasadas, D50, UV incluidos
 - **M2:** dos pasadas, limitación UV

- **Usar regla:** el sensor de posición de la parte inferior del EFI ES-2000 lee las columnas de la regla para determinar la posición del EFI ES-2000, de modo que debe utilizar el panel de apoyo con la regla para guiar el EFI ES-2000 a lo largo de la columna. El uso de la regla se requiere para la medición de columnas en dos pasadas.
- **Tamaño de muestra:** seleccione entre los tamaños de muestra disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. Si selecciona la opción **Grande**, se imprimen las muestras grandes para poder obtener mejores mediciones con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

Si dispone de un panel de apoyo y una regla para medir páginas de muestras, coloque la página de muestras correctamente.

Nota: Con el ES-2000, asegúrese de utilizar la regla si ha seleccionado la opción para usar la regla cuando imprimió las páginas de muestras.

- 2 Cuando la pantalla indique que el ES-2000 está midiendo, coloque el ES-2000 en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 3 Mantenga pulsado el botón y deslice el ES-2000 a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4 Suelte el botón cuando el ES-2000 llegue al espacio blanco del final.
- 5 Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el ES-2000 al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Mediciones con ES-3000

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro Fiery ES-3000.

Cuando selecciona el ES-3000 como el método de medición, puede establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una pasada.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** una pasada, D50, UV incluido
 - **M2:** una pasada, corte UV

- **Medir con regla (por defecto):** el sensor de posición de la parte inferior del Fiery ES-3000 lee las columnas de la regla para determinar la posición del Fiery ES-3000, de modo que debe utilizar el panel de apoyo con la regla para guiar el Fiery ES-3000 a lo largo de la columna. El uso de la regla se requiere para la medición de columnas en dos pasadas.
- **Tamaño de muestra:** seleccione entre los tamaños de muestra disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. Si selecciona la opción **Grande**, se imprimen las muestras grandes para poder obtener mejores mediciones con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.
- **Medir sin regla:** si se selecciona esta opción, se pueden medir muestras grandes sin utilizar la plancha de apoyo con la regla.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

Si dispone de un panel de apoyo y una regla para medir páginas de muestras, coloque la página de muestras correctamente.

Nota: Con el ES-3000, asegúrese de utilizar la regla si ha seleccionado la opción para usar la regla cuando imprimió las páginas de muestras.

- 2 Cuando la pantalla indique que el ES-3000 está midiendo, coloque el ES-3000 en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 3 Mantenga pulsado el botón y deslice el ES-3000 a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4 Suelte el botón cuando el ES-3000 llegue al espacio blanco del final.
- 5 Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el ES-3000 al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Puede ver un vídeo [aquí](#).

Medición con FD-5BT

Puede medir muestras de color de una página usando el espectrodensitómetro Konica Minolta FD-5BT.

- Conecte el FD-5BT al equipo y enciéndalo.
- Para obtener más información sobre el FD-5BT, consulte la documentación que acompaña al instrumento.

Cuando selecciona FD-5BT como el método de medición, puede establecer la configuración del instrumento.

Modo de medición: seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una o dos pasadas.

- **M0:** iluminación estándar (incandescente), sin filtro UV
- **M1:** iluminación complementaria (D50), sin filtro UV
- **M2:** iluminación estándar (incandescente), filtro UV (corte UV)

Nota: M0, M1 y M2 son condiciones de medida estándar descritas en la norma ISO 13655.

Puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

Para obtener una medición más exacta, coloque varias hojas de papel blanco normal debajo de la página.

2 Coloque la guía de columnas sobre la primera fila y coloque el FD-5BT sobre la guía de columnas.

Para obtener ayuda sobre la colocación del instrumento, haga clic en **Muéstreme cómo**.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

3 Cuando la pantalla indique que el FD-5BT está realizando la medición, coloque la punta de la abertura de la muestra del instrumento en el espacio blanco de cualquiera de los extremos de la columna especificada en la pantalla.

4 Mantenga pulsado el botón en el lateral del FD-5BT y deslice lentamente el instrumento a lo largo de la columna de muestras a una velocidad uniforme.

5 Suelte el botón cuando el FD-5BT llegue al espacio blanco del extremo.

6 Después de medir correctamente una columna de muestras, mueva la guía de columnas y el FD-5BT a la siguiente columna especificada en la pantalla.

7 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.

8 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.

9 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Spectropad

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro inalámbrico Barbieri Spectropad.

- Conecte el Spectropad al ordenador y enciéndalo
- Calibre el Spectropad si se le pide que lo haga.
- Para obtener más información sobre el Spectropad, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

Cuando seleccione Spectropad como método de medición, puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir una fila.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2 Coloque el Spectropad en la página y utilice los láseres rojos para alinear el cabezal de medición en el centro de la primera fila.

Las filas se miden empezando desde la fila inferior y avanzando hacia arriba.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 3 Deslice el cabezal de medición hacia el espacio blanco de cualquiera de los extremos de la fila.
- 4 Deslice el cabezal de medición a lo largo de la fila de muestras a una velocidad aceptable, tal y como muestra el indicador de velocidad en la pantalla del Spectropad.

El Spectropad emitirá un pitido y mostrará un mensaje cuando se haya medido la fila.

- 5 Después de medir correctamente una fila de muestras, mueva el Spectropad a la fila siguiente indicada en la pantalla del Spectropad.
- 6 Siga midiendo el resto de las filas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con el i1iO 2

El i1iO 2 mueve automáticamente el ES-2000 sobre todas las filas de muestras para medirlas. La imagen de la pantalla resalta cada fila mientras se mide.

Antes de medir las páginas de muestras, debe calibrar el ES-2000 que está conectado al i1iO 2. El ES-2000 se calibra con la pieza blanca en el i1iO 2. La calibración puede fallar si la pieza blanca está cubierta o no está limpia.

Cuando seleccione i1iO 2 como método de medición, puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando se ha medido correctamente una página, se pueden comprobar las medidas.

- 1 Coloque la primera página de muestras en el i1iO 2 y haga clic en **Siguiente**.

Coloque la página con el borde superior lo más cerca posible del brazo del i1iO 2.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 2** Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y pulse el botón en el ES-2000. Repita para las muestras con las marcas B y C.
La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.
- 3** Haga clic en **Siguiente**.
- 4** Cuando el i1iO 2 termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5** Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6** Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medidas con el espectrofotómetro i1iO3

El i1iO3 mueve automáticamente el ES-3000 sobre todas las filas de muestras para medirlas. La imagen de la pantalla resalta cada fila mientras se mide.

Antes de medir las páginas de muestras, debe calibrar el ES-3000 o el ES-1000 que está conectado al i1iO3. El ES-3000 está calibrado con el sector blanco del i1iO3. La calibración puede fallar si el azulejo blanco está tapado o no está limpio.

Cuando seleccione i1iO3 como método de medición, puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando se ha medido correctamente una página, puede comprobar las medidas.

- 1** Coloque la primera página de muestras en el i1iO3 y haga clic en **Siguiente**.
Coloque la página con el borde superior lo más cerca posible del brazo del i1iO3.
Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.
- 2** Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y pulse el botón en el ES-3000. Repita para las muestras con las marcas B y C.
La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.
- 3** Haga clic en **Siguiente**.
- 4** Cuando el i1iO3 termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5** Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6** Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Spectro LFP

Barbieri Spectro LFP coloca automáticamente la página debajo de su abertura de medición y mueve la página para medir cada fila de muestras. La imagen de la pantalla resalta cada fila mientras se mide.

- Conecte el Spectro LFP al equipo y enciéndalo.
- Calibre el Spectro LFP.
- Para obtener más información sobre el Spectro LFP, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

Cuando seleccione Spectro LFP como método de medición, puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando se ha medido correctamente una página, puede comprobar las medidas.

- 1 Coloque la primera página de muestras en el soporte de la muestra, inserte el soporte de la muestra en el Spectro LFP y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Coloque la página como se muestra en la pantalla.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 2 Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y haga clic en **Siguiente** o pulse la tecla Intro. Repita para las muestras con las marcas B y C.

La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.

- 3 Haga clic en **Siguiente**.
- 4 Cuando el Spectro LFP termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Spectro LFP qb

Barbieri Spectro LFP qb coloca automáticamente la página debajo de su abertura de medición y mueve la página para medir cada fila de muestras. La imagen de la pantalla resalta cada fila mientras se mide.

Antes de medir páginas, asegúrese de que el Spectro LFP qb y el ordenador están conectados a la misma subred de la red de área local. Póngase en contacto con el administrador de red si tiene alguna duda.

- Conecte el Spectro LFP qb al ordenador y encienda el Spectro LFP qb.
- Calibre el Spectro LFP qb.
- Para obtener más información sobre el Spectro LFP qb, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

El Spectro LFP qb se conecta al ordenador a través de la red de área local en lugar de hacerlo a través de una conexión USB. El Spectro LFP qb se puede utilizar para medir páginas de varios ordenadores de la red.

Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Cuando selecciona el Spectro LFP qb como el método de medición, puede establecer la configuración del instrumento.

Modo de medición: seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una única pasada.

- **M0:** una pasada, UV incluidos
- **M1:** una pasada, D50 UV incluido
- **M2:** Una pasada, corte UV
- **M3:** una pasada, solo con filtro de polarización

Puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Debe seleccionar la configuración de conexión y elegir entre **USB** o **red**.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la primera página de muestras en el soporte de la muestra, inserte el soporte de la muestra en el Spectro LFP qb y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Coloque la página como se muestra en la pantalla.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 2 Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y haga clic en **Siguiente** o pulse la tecla Intro. Repita para las muestras con las marcas B y C.

La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.

- 3 Haga clic en **Siguiente**.
- 4 Cuando el Spectro LFP qb termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con i1iSis o i1iSis XL

La medición con i1iSis o i1iSis XL es automática. Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Antes de medir las páginas, asegúrese de que el instrumento de medida esté conectado correctamente.

- 1 Coloque la primera página de mediciones en el instrumento en la dirección indicada en ella y pulse el botón.
- 2 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.
- 3 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con ES-6000

El espectrofotómetro ES-6000 es un instrumento compatible con XRGAs que puede leer las páginas automáticamente y conectarse al ordenador a través de una red de área local.

Antes de medir páginas, asegúrese de que el ES-6000 y el ordenador están conectados a la misma subred de la red de área local. Póngase en contacto con el administrador de red si tiene alguna duda.

El ES-6000 es similar a X-Rite i1 iSis, aunque el ES-6000 se conecta al ordenador a través de la red de área local en lugar de hacerlo a través de una conexión USB. El ES-6000 se puede utilizar para medir páginas de varios ordenadores de la red. Un ID exclusivo impreso en la página permite al ES-6000 enviar las mediciones al ordenador correcto.

Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

- 1 Pulse el botón del instrumento antes de insertar la página de muestras.
- 2 Cuando la luz comienza a parpadear, coloque que la primera página de medidas en el instrumento en la dirección indicada en la página.
- 3 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.
- 4 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con FD-9

La medición con Konica Minolta FD-9 es automática. Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Antes de medir las páginas, conecte el FD-9 a su ordenador y encienda el FD-9. Para obtener más información sobre el FD-9, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

- 1 Establezca las guías de papel del instrumento al ancho de la página de mediciones.
- 2 Coloque el borde inicial de la página en el FD-9 hasta que la página se introduzca.
Si el instrumento FD-9 está conectado a la unidad del alimentador de planchas opcional, seleccione el botón **Aceptar** en el instrumento para iniciar la medición.
- 3 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.
- 4 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con MYIRO-1

Puede medir muestras de color de una página mediante el espectrodensitómetro Konica Minolta MYIRO-1.

- Conecte el MYIRO-1 al equipo y encienda el MYIRO-1.
- Para obtener más información sobre el MYIRO-1 y para configurar la conexión wifi del instrumento de medida, consulte la documentación que se suministra con el instrumento de medida.

Nota: Debe empezar a medir las muestras de color dos segundos después de que el LED se vuelva blanco en el MYIRO-1, de lo contrario puede producirse un error.

Cuando seleccione el MYIRO-1 como método de medida, podrá establecer la configuración del instrumento.

Modo de medida: seleccione el tipo de medida que desea. Mida cada columna en una pasada.

- **M0:** iluminación estándar (incandescente), sin filtro UV
- **M1:** iluminación complementaria (D50), sin filtro UV
- **M2:** iluminación estándar (incandescente), filtro UV (corte UV)

Nota: M0, M1 y M2 son condiciones de medida estándar descritas en la norma ISO 13655.

Puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

Para obtener una medida más exacta, coloque varias hojas de papel blanco normal debajo de la página.

2 Coloque la guía de columnas sobre la primera fila y coloque el MYIRO-1 sobre la guía de columnas.

Para obtener ayuda sobre la colocación del instrumento, haga clic en **Muéstreme cómo**.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

3 Cuando la pantalla indique que el MYIRO-1 está realizando la medida, coloque la punta de la abertura de la muestra del instrumento en el espacio blanco de cualquiera de los extremos de la columna especificada en la pantalla.

4 Mantenga pulsado el botón del lateral del MYIRO-1 y deslice el instrumento a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.

5 Suelte el botón cuando el MYIRO-1 llegue al espacio blanco del final.

6 Después de medir correctamente una columna de muestras, mueva la guía de columnas y el MYIRO-1 a la siguiente columna especificada en la pantalla.

7 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.

8 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.

9 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con MYIRO-9

La medición con Konica Minolta MYIRO-9 es automática. Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Antes de medir las páginas, conecte el MYIRO-9 a su ordenador y encienda el MYIRO-9. Para obtener más información sobre el MYIRO-9, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

- 1 Establezca las guías de papel del instrumento al ancho de la página de mediciones.
- 2 Coloque el borde inicial de la página en el MYIRO-9 hasta que la página se introduzca.
Si el instrumento MYIRO-9 está conectado a la unidad del alimentador de planchas opcional, seleccione el botón **Aceptar** en el instrumento para iniciar la medición.
- 3 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.
- 4 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medir con Spectro Swing

La medición si utiliza Barbieri Spectro Swing es automática. Cuando se ha medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Antes de medir las páginas, asegúrese de que el Spectro Swing esté conectado correctamente.

- 1 Coloque la primera página de medidas en el instrumento.
- 2 Siga midiendo el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que haya medido todas las páginas.
- 3 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con el instrumento en línea

La medición con el instrumento en línea instalado en la impresora es automática. Cuando se ha medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones. si lo desea.

Fiery ColorGuard admite los siguientes instrumentos de medición en línea.

- Serie Canon iPRC10000VP en línea
- Espectrofotómetro en línea Xerox iGen 150
- Konica Minolta IQ-501

Antes de medir las páginas, el instrumento en línea debe estar instalado en la impresora. Para obtener más información sobre el instrumento en línea, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

Medir páginas (cualquier instrumento)

Antes de medir las páginas de medición, asegúrese de que el instrumento de medición esté conectado correctamente. Calibre el instrumento si se le pide que lo haga.

Nota: Las muestras pueden estar rodeadas de filas de muestras amarillas o muestras negras que permiten al instrumento medir en cualquier dirección. Las muestras amarillas y las muestras negras no se incluyen en los datos de medición.

- 1 Coloque la primera página de medición en el instrumento o sobre él.

- 2 Si se requiere el registro de la página, siga las instrucciones de la pantalla para registrar la ubicación de la página.
- 3 Si el instrumento requiere que explore manualmente las muestras, siga las instrucciones de la pantalla para explorar cada columna.

Nota: En algunos casos, es posible que se detecte una medición no válida incluso si ha medido la columna correcta. Mida la columna de nuevo para confirmar que se ha medido la columna correcta. El mensaje de error no afecta al proceso de medición y el instrumento de medición completará la medición correctamente.

- 4 Después de medir correctamente una página, se pueden comprobar las medidas.
Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna si su instrumento admite la exploración manual.
- 5 Continúe con la medición de las páginas restantes.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Errores de medición

Al medir las muestras de color, las medidas se validan con un conjunto de reglas que están diseñadas para detectar errores en los valores de medición y permitirle explorar las columnas en cualquier dirección.

Si se detecta una medición no válida, puede repetir la medición.

Las medidas incorrectas pueden deberse a estas causas:

- Ha medido una columna incorrecta, aunque esté en la página correcta.
- Ha medido la página incorrecta.
- La página tiene defectos de impresión que producen colores incorrectos.
- La impresora o el papel tienen una condición que provoca colores inesperados.

Nota: En algunos casos, es posible que se detecte una medición no válida incluso si ha medido la columna correcta. Mida la columna de nuevo para confirmar que se ha medido la columna correcta. El mensaje de error no afecta al proceso de medición y el instrumento de medición completará la medición correctamente.

Comprobar las mediciones tras medir una página

Puede comprobar las mediciones de una página antes de continuar. En la pantalla, hay una vista ampliada de la columna seleccionada y la que está junto a ella. Los valores de las medidas aparecen al mover el puntero del mouse sobre una muestra.

- 1 En el diseño de muestras que aparece en la pantalla, haga clic en la columna que desea comprobar.
- 2 En la vista ampliada, mueva el puntero del mouse sobre la muestra que desee comprobar.

Volver a medir una columna

Con el instrumento de medida manual, puede volver a medir una columna. En la pantalla, hay una vista ampliada de la columna seleccionada y la que está junto a ella.

- 1 En el diseño de muestras que aparece en la pantalla, haga clic en la columna que desee volver a medir.
- 2 En la vista ampliada, haga clic en el número o la letra de la columna que desea medir.
- 3 Cuando se le solicite, mida la columna como la anterior.
- 4 Haga clic en **Siguiente** para ir a la siguiente página o para continuar con el procedimiento.

Recalibrar la salida de color

Puede recalibrar la salida de color de una impresora, según lo programado, desde la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

Recuerde los siguientes requisitos:

- Conexión a Internet
- Instrumento de medición compatible
- Recalibración programada para la impresora

1 Abra la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

2 Haga clic en el icono Programación (⊕).

3 Haga clic en **Calibrar**.

La aplicación cliente de Fiery ColorGuard utiliza Fiery Calibrator y FieryMeasure para imprimir y medir las muestras de color para la recalibración.

4 Escriba el **Nombre de la calibración** y haga clic en **Siguiente**.

5 Seleccione el tipo de medición o, para importar un diseño de muestras de un archivo, seleccione **Importar** y seleccione el archivo.

De forma opcional, haga clic en **Configuración** para configurar las opciones del instrumento de medición.

6 Seleccione un conjunto de muestras de la lista.

7 Seleccione el **Origen del papel** que corresponda a su recalibración y haga clic en **Siguiente**.

8 Recupere las páginas del conjunto de muestras de la impresora y descarte las páginas de preparación.

9 Siga las instrucciones de la pantalla para medir el conjunto de muestras.

10 Haga clic en **Siguiente**.

11 (Opcional) Haga clic en **Página de prueba** para comprobar los resultados de la recalibración.

12 Haga clic en **Aplicar y cerrar**.

Fiery Verify para Fiery ColorGuard

Fiery Verify muestra los resultados de la verificación de la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

Los resultados se calculan a partir del valor predefinido de verificación asociado a una verificación programada en Fiery ColorGuard.

Los valores predefinidos de verificación especifican la referencia cromática, el conjunto de tolerancias y el conjunto de muestras utilizados para una verificación de color programada.

Fiery Verify permite editar los valores predefinidos de verificación y conjuntos de tolerancias para crear comparaciones.

Nota: Los valores predefinidos de verificación y los conjuntos de tolerancias editados en Fiery Verify no se cargan en Fiery ColorGuard.

Fiery Verify requiere una licencia de Fiery ColorGuard o de Fiery Color Profiler Suite.

Fiery Verify admite los siguientes instrumentos de medición manuales.

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro3
- X-Rite i1Pro3 Plus
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta MYIRO-1

Guardar medidas de muestras

Puede guardar la muestra de medidas resultante del proceso de verificación en formato .it8.

- 1 En Fiery Verify, haga clic en **Comparación** > **Guardar muestra**.
- 2 Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo.
- 3 Escriba un nombre de archivo y haga clic en **Guardar**.

Guardar muestra como referencia

Puede guardar una muestra de medición para usarla como referencia de color en el editor de valor predefinido de verificación.

- 1 En Fiery Verify, haga clic en **Comparación** > **Guardar muestra como referencia**.
- 2 Escriba un nombre de archivo y haga clic en **Guardar**.

Cargar un archivo de referencia

Puede cargar un archivo de referencia en Fiery Verify para compararlo con una muestra de medida.

Recuerde lo siguiente:

- Fiery Verify admite las extensiones de archivo .icc, .txt e .it8.
 - El archivo de referencia debe contener datos CGATS válidos.
 - Si usa archivos .icc, se utilizará un conjunto de muestras predeterminado IT8.7/4.
- 1** En Fiery Verify, haga clic en **Comparación > Cargar referencia**.
 - 2** Seleccione un archivo y haga clic en **Abrir**.
El archivo de referencia se carga en Fiery Verify.

Cargar un archivo de muestra

Puede cargar un archivo de muestra en Fiery Verify para compararlo con un archivo de referencia.

Recuerde lo siguiente:

- Fiery Verify admite las extensiones de archivo .icc, .txt e .it8.
 - El archivo de muestra debe contener datos CGATS válidos.
 - Si usa archivos .icc, se utilizará un conjunto de muestras predeterminado IT8.7/4.
- 1** En Fiery Verify, haga clic en **Comparación > Cargar referencia**.
 - 2** Seleccione un archivo y haga clic en **Abrir**.
El archivo de muestra se carga en Fiery Verify.

Medición de muestras

Puede comparar las muestras de color recién medidas con las muestras de color impresas.

Asegúrese de que el instrumento de medición manual compatible está conectado a su equipo.

- 1** Para comparar las muestras de color impresas, realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en **Archivo > Comparación nueva**.
 - Cargue las medidas desde un archivo de referencia de color o un archivo de muestra.
- 2** Haga clic en **Comparación > Iniciar medición de muestra**.
- 3** Siga las instrucciones de calibración que aparecen en la pantalla para calibrar su instrumento de medición.
- 4** Haga clic en **Modo de medición** para seleccionar el modo de medición preferido.
- 5** Haga clic en **Calibrar**.
- 6** Haga clic en una fila en **Referencia** o **Muestra** para colocar su medida de color.
- 7** Coloque el instrumento de medición sobre la muestra de color que desee medir.

- 8 Escanee la muestra de color con el instrumento de medición.

Fiery Verify compara automáticamente los valores de muestras medidos con los valores indicados en las columnas **Referencia** o **Muestra** y muestra los resultados.

- 9 Haga clic en **Detener medición** una vez medidas todas las muestras.

Medir una página de muestras para utilizarla como referencia

Puede medir una página de muestras para utilizarla como archivo de referencia de color en Fiery Verify.

Se necesita una página de muestras impresa previamente.

Nota: Fiery Verify guarda la medida como un archivo .it8.

- 1 En Fiery Verify, haga clic en **Comparación** > **Medir referencia**.
Fiery Verify utiliza FieryMeasure para medir muestras de color de muestra.
- 2 Seleccione su instrumento de medición en la lista **Instrumento**.
De forma opcional, haga clic en **Configuración** para configurar las opciones del instrumento de medición.
- 3 Seleccione el tipo de medición o, para importar un diseño de muestras de un archivo, seleccione **Importar** y seleccione el archivo.
- 4 Seleccione el diseño de página adecuado para el instrumento de medición.
- 5 Seleccione el tamaño del diagrama de la lista **Tamaño de diagrama** que corresponda al sustrato adecuado para su flujo de trabajo y cargado en la impresora.
- 6 Haga clic en **Medir**.
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para calibrar su instrumento de medición.
- 8 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para medir la página de diseño de muestras.

Medir un archivo de muestra

Puede medir una página de muestras para utilizarla como archivo de muestra en Fiery Verify.

Se necesita una página de muestras impresa previamente.

Nota: Fiery Verify guarda la medida como un archivo .it8.

- 1 En Fiery Verify, haga clic en **Comparación** > **Medir muestra**.
Fiery Verify utiliza FieryMeasure para medir muestras de color de muestra.
- 2 Seleccione su instrumento de medición en la lista **Instrumento**.
De forma opcional, haga clic en **Configuración** para configurar las opciones del instrumento de medición.
- 3 Seleccione el tipo de medición o, para importar un diseño de muestras de un archivo, seleccione **Importar** y seleccione el archivo.
- 4 Seleccione el diseño de página adecuado para el instrumento de medición.

- 5 Seleccione el tamaño del diagrama de la lista **Tamaño de diagrama** que corresponda al sustrato adecuado para su flujo de trabajo y cargado en la impresora.
- 6 Haga clic en **Medir**.
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para calibrar su instrumento de medición.
- 8 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para medir la página de diseño de muestras.

Guardar un informe

Puede guardar los detalles de la comparación de verificación en un archivo PDF.

- 1 Realice una de las siguientes acciones en Fiery Verify:
 - Haga clic en **Archivo > Exportar a PDF > Informe**.
 - Haga clic en el icono **Informe** .
- 2 Vaya a la ubicación en la que desea guardar el informe y haga clic en **Guardar**.

Crear una etiqueta de verificación

Puede guardar los detalles de una comparación de verificación como una etiqueta en un archivo PDF.

- 1 Haga clic en el icono **Etiqueta**  después de completar una verificación en Fiery Verify.
Se crea una etiqueta como archivo PDF y se abre en su visor de PDF predeterminado.
- 2 Imprima o guarde el archivo PDF.

Nota: El conjunto de tolerancias de G7 Grayscale no requiere un archivo de referencia de color.

Ver el historial de verificación reciente

Puede comprobar el estado y los resultados de las verificaciones completadas recientemente en la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

Puede consultar o descargar un informe detallado de los resultados de las verificaciones completadas recientemente.

- 1 Abra la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.
- 2 Haga clic en .
- 3 Haga clic en  para ver los resultados de la verificación.
- 4 En la ventana de resultados de la verificación, puede realizar lo siguiente:
 - Haga clic en **Detalle** () para ver los resultados detallados de la verificación en **Fiery Verify**.
 - Haga clic en **Informe** () para descargar y guardar los resultados de la verificación como un archivo PDF que se puede compartir.

- Haga clic en **Etiqueta** (📄) para crear una etiqueta de los resultados de la verificación como archivo PDF.
- Haga clic en **Recalibrar** (🔧) para volver a calibrar.

Volver a verificar

Puede volver a verificar el color después de recalibrar la impresora.

Recuerde los siguientes requisitos:

- Conexión a Internet
- Instrumento de medición compatible
- Impresora recalibrada.

1 Abra la aplicación cliente de Fiery ColorGuard.

2 Haga clic en 🔄.

3 Haga clic en ↺ para volver a verificar el resultado de la verificación.

4 Seleccione su instrumento de medición en la lista **Instrumento**.

De forma opcional, haga clic en **Configuración** para configurar las opciones del instrumento de medición.

5 En la lista **Tamaño de diagrama**, seleccione el tamaño de diagrama correspondiente al sustrato indicado en los [valores predefinidos de las propiedades del trabajo](#) en la página 53.

6 (Opcional) Indique el número de páginas de preparación.

Las páginas de preparación son útiles si la impresora lleva un tiempo sin utilizarse.

7 Haga clic en **Imprimir**.

8 Recupere las páginas de la impresora y descarte las páginas de preparación.

9 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para medir la página de muestras.

10 Haga clic en **Terminado**.

11 En la ventana de resultados de la verificación, puede realizar lo siguiente:

- Haga clic en **Detalle** (🔍) para ver los resultados detallados de la verificación en Fiery Verify.
- Haga clic en **Informe** (📄) para descargar y guardar los resultados de la verificación como un archivo PDF que se puede compartir.
- Haga clic en **Etiqueta** (📄) para crear una etiqueta de los resultados de la verificación como archivo PDF.
- Haga clic en **Recalibrar** (🔧) para volver a calibrar.

Verificaciones erróneas

Si la impresora no supera una verificación, realice una de las siguientes acciones:

- Vuelva a calibrar la impresora.
- Compruebe que se ha utilizado el sustrato correcto.
- Utilice la tinta o el tóner especificados por el fabricante de la impresora.
- Cree un perfil de salida específico para la referencia de color y la configuración de tolerancia.
- Compruebe que los factores ambientales de su imprenta, como la temperatura y la humedad, se encuentran dentro de los rangos especificados por el fabricante de la impresora.
- Realice el mantenimiento de la impresora.

Desinstalar la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard de un equipo Mac

Puede desinstalar la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard de un equipo Mac si no desea utilizarla.

Este procedimiento solo se aplica si utiliza Fiery Command WorkStation 6.8 o versiones anteriores.

- 1 Abra la carpeta Aplicaciones y haga doble clic en **Fiery Software Uninstaller**.
- 2 Seleccione **Fiery ColorGuard**.
- 3 Haga clic en **Desinstalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Desinstalar la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard de un equipo Windows

Puede desinstalar la aplicación de escritorio de Fiery ColorGuard de un equipo Windows si no desea utilizarla.

Este procedimiento solo se aplica si utiliza Fiery Command WorkStation 6.8 o versiones anteriores.

- 1 Abra el **Panel de control de Windows**.
- 2 Haga clic en **Desinstalar un programa**.
- 3 Seleccione **Fiery ColorGuard**.
- 4 Haga clic en **Desinstalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Desinstalar la aplicación cliente de Fiery ColorGuard de un equipo Mac

Para desinstalar la aplicación cliente de Fiery ColorGuard, deberá desinstalar Fiery Command WorkStation. Este procedimiento se aplica a Fiery Command WorkStation 7.0 y versiones posteriores.

- 1 Abra la carpeta Aplicaciones y haga doble clic en **Fiery Software Uninstaller**.
- 2 Seleccione el paquete de Fiery Command WorkStation.
- 3 Haga clic en **Desinstalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Desinstalar la aplicación cliente de Fiery ColorGuard de un equipo Windows

Para desinstalar la aplicación cliente de Fiery ColorGuard, deberá desinstalar Fiery Command WorkStation. Este procedimiento se aplica a Fiery Command WorkStation 7.0 y versiones posteriores.

- 1 En el escritorio, haga clic en el logotipo de Windows (botón **Inicio**) y seleccione **Fiery > Fiery Software Manager**.
- 2 Haga clic en el botón eliminar del paquete Fiery Command WorkStation.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Fiery Manage

Mantenga la producción de impresión en perfecto funcionamiento y permanezca en control de su entorno de impresión.

Con la aplicación Fiery Manage, puede:

- Crear, almacenar y distribuir configuraciones en todos los dispositivos del mismo modelo para obtener una calidad más uniforme y una producción predecible.
- Comprobar e informar sobre los sistemas Fiery que no coinciden con una configuración maestra para que pueda tomar medidas inmediatas y hacer que un servidor Fiery vuelva a ser conforme.
- Identificar los problemas del dispositivo de impresión y los cambios en la configuración del dispositivo que bloquean la producción de impresión para que pueda minimizar las ralentizaciones de la producción.
- Acceder de forma remota a la configuración del servidor Fiery (informe de configuración de Fiery).

Nota: Fiery Manage requiere que haya una licencia disponible para cada impresora. Póngase en contacto con su distribuidor de Fiery para adquirir o renovar las licencias de la aplicación Fiery Manage.

Nota: Para asignar licencias de Fiery Manage a las impresoras, consulte [Licencias de aplicación Fiery IQ para impresoras](#) en la página 19.

Dispositivos de impresión compatibles

Fiery Manage es compatible con impresoras industriales conectadas a servidores Fiery que ejecuten el software del sistema Fiery FS200/200 Pro y versiones posteriores.

Para obtener una lista de las impresoras industriales compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Crear un paquete de sincronización

Es posible crear un paquete para sincronizar los recursos instalados en las impresoras del mismo modelo.

Antes de empezar, establezca qué impresoras desea utilizar como origen para el contenido del paquete de sincronización.

- 1 En la aplicación **Manage**, haga clic en .

2 Haga clic en **Crear paquete de sincronización**.

Nota: Debe tener una licencia válida de Fiery Manage para crear un nuevo paquete de sincronización.

3 Escriba un nombre para el paquete de sincronización en el campo **Asignar nombre al paquete**.

4 Si lo desea, añada un texto en el campo **Descripción**.

5 Haga clic en **Siguiente**.

6 Seleccione una impresora de origen y haga clic en **Siguiente**.

7 Haga clic en **Crear paquete**.

Distribuir paquetes de sincronización

Puede implementar un paquete de sincronización de recursos para recopilaciones y dispositivos individuales.

1 En la aplicación **Manage**, haga clic en .

2 Haga clic en **Distribuir**.

3 Escriba un nombre para la distribución y haga clic en **Siguiente**.

4 En **Recopilación** y **Dispositivos**, active las casillas de verificación de las recopilaciones y los dispositivos de los que quiera recibir un paquete de sincronización.

5 Haga clic en una de las siguientes opciones:

- **Distribuir ahora:** si desea distribuir el paquete de sincronización de recursos de inmediato.
- **Programar:** si desea distribuir el paquete de sincronización de recursos más tarde.

6 Seleccione la fecha y la hora de sincronización y elija cuándo desea enviar la alerta de distribución de la sincronización.

Comprobar la conformidad

Puede comprobar sus dispositivos, según un estándar, para asegurarse de que los módulos de actualización y programas estén instalados.

1 En la aplicación **Manage**, haga clic en .

2 Seleccione un servidor Fiery para usarlo como el servidor de referencia.

El servidor de referencia será el estándar de las comprobaciones de conformidad.

3 Haga clic en **Descargar informe de conformidad** para descargar el informe de conformidad en formato .txt.

El informe de conformidad en formato .txt incluye las direcciones IP de los servidores Fiery incluidos.

Descargar la configuración del servidor Fiery

Puede descargar la configuración más reciente o la última configuración creada del servidor Fiery de sus dispositivos.

Al reiniciar un servidor Fiery, la configuración más reciente del servidor Fiery se carga automáticamente en la nube.

- 1 En la aplicación **Manage**, haga clic en .
- 2 Haga clic  en la columna **Acción** junto al dispositivo para el que desea descargar la configuración de servidor.
- 3 Siga uno de los siguientes pasos en función de sus requisitos:
 - Si desea descargar la configuración de servidor más reciente, haga clic en **Solicitar la última configuración del servidor Fiery**.
Nota: Podrá descargar la configuración más reciente del servidor solo cuando el servidor Fiery esté en línea.
 - Si desea descargar la última configuración creada del servidor, haga clic en **Descargar**.
Nota: Si el servidor Fiery está desconectado, solo podrá descargar la última configuración creada del servidor.

El archivo de configuración del servidor Fiery se descarga en su sistema local.

Fiery Notify

Fiery Notify le permite programar alertas para eventos de bloqueos de producción y notificaciones para informes de producción y configuración.

Con la aplicación Fiery Notify, puede:

- Activar alertas para eventos de bloqueos de producción y notificaciones para informes de producción y configuración.
- Crear informes de configuración para impresoras con licencia o recopilaciones de impresoras.
- Ver el estado de cada tipo de notificación.
- Configurar la programación de alertas.

Dispositivos de impresión compatibles

Fiery Notify es compatible con impresoras industriales conectadas a servidores Fiery que ejecuten el software del sistema Fiery FS200/200 Pro y versiones posteriores, así como impresoras de gran formato.

Para obtener una lista de las impresoras industriales y de gran formato compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Habilitar alertas para los bloqueos de producción

Cuando la producción está bloqueada para los servidores Fiery registrados, Fiery Notify envía una alerta a su dirección de correo electrónico registrada.

- 1 En la aplicación de **Notify**, vaya a **Alertas de bloqueos de producción**.
- 2 Haga clic en **Configure**.
Como alternativa, haga clic en el botón de alternancia.
- 3 Seleccione una duración de bloqueo de producción de la que desea recibir una alerta.
- 4 Haga clic en **Terminado**.
- 5 En la ventana que aparece, haga clic en **Terminado**.

Habilitar notificación para el informe de producción

Fiery Notify envía los detalles de producción de sus servidores Fiery registrados a su dirección de correo electrónico registrada.

- 1 En la aplicación de **Notify**, vaya a **Informes de producción**.
- 2 Haga clic en **Configure**.
Como alternativa, haga clic en el botón de alternancia.
- 3 Seleccione una duración de la que desea recibir un informe de producción.
Las duraciones disponibles para el informe de producción son diarias, semanales o mensuales.
- 4 Haga clic en **Terminado**.
- 5 En la ventana que aparece, haga clic en **Terminado**.
Tenga en cuenta lo siguiente:
 - Fiery Notify envía la notificación del informe de producción a las 03:00 horas de su zona horaria local. Los informes semanales se envían todos los domingos y los informes mensuales se envían el primer día del mes siguiente.
 - Los informes de producción solo incluyen información sobre los dispositivos activos.

Modificar alertas y notificaciones

Puede modificar la duración de las alertas y notificaciones en Fiery Notify.

- 1 En la aplicación **Notify**, vaya a la alerta o notificación que desea modificar.
Cuando las notificaciones o alertas están activadas, la columna **Estado** aparece como **Activa**.
- 2 Haga clic en **Configure**.
- 3 Modifique la duración.
- 4 Haga clic en **Terminado**.
- 5 En la ventana que aparece, haga clic en **Terminado**.

Informes de configuración

Los informes de configuración le permiten ver los detalles de configuración de sus impresoras o recopilaciones de impresora para la duración especificada.

Un administrador o usuario de soporte puede crear informes de configuración y recibir notificaciones periódicas de acuerdo con la frecuencia definida en Fiery Notify.

Nota: Se requiere una licencia de Fiery Manage para crear o ver informes de configuración.

Columnas del informe de configuración

Las columnas del informe de configuración muestran diferentes atributos definidos o configurados en sus servidores Fiery con licencia.

Simple Network Management Protocol (SNMP) permite el acceso remoto para monitorizar el servidor Fiery. SNMP debe estar activado en el servidor Fiery para obtener los valores de los atributos relacionados con SNMP en el informe de configuración. Dependiendo del fabricante de su impresora, es posible que los valores de las columnas **Printer SN**, **SNMPName** y **SNMPRepo** no se muestren para todas las impresoras.

La información que puede elegir para mostrar en el informe de configuración depende de su impresora. Es posible que algunas columnas no muestren ningún valor en función de su impresora. Para obtener más información, consulte las especificaciones de su impresora o póngase en contacto con su proveedor de Fiery.

En la tabla se describe la lista de atributos disponibles en las columnas del informe de configuración.

Nota: Si realiza cambios o actualizaciones en el servidor Fiery, los datos actualizados pueden tardar algún tiempo en aparecer en el informe de configuración.

Columnas de información del dispositivo	Descripción
Fiery Name	Nombre del servidor Fiery definido por el administrador
Fiery IP	Dirección del protocolo de Internet (IP) del servidor Fiery
MAC Address	Dirección de Media Access Control (MAC) del servidor Fiery
Última actualización	Fecha y hora de la última vez que Fiery IQ recuperó datos del servidor Fiery para la impresora especificada
Fiery version	Versión de código base instalada en el servidor Fiery
Fiery subversion	Versión de la versión secundaria de código base instalada en el servidor Fiery
JDF version	Versión del Fiery JDF El formato de descripción de trabajos (JDF) facilita la implementación de flujos de trabajo entre proveedores para trabajos de impresión.
Versión FCC	Versión instalada de Fiery Cloud Connector
Disk size	Espacio total en disco del servidor Fiery en megabytes

Columnas de información del dispositivo	Descripción
OS	Sistema operativo (SO) instalado en el servidor Fiery
Fiery SN	Número de serie del servidor Fiery
Printer SN	Número de serie de la impresora
Auto System Updates	Disponibilidad de actualizaciones automáticas del sistema en el servidor Fiery
Uptime	Tiempo transcurrido desde el último reinicio del servidor Fiery
SysUTCTime	Hora del sistema del servidor Fiery en UTC (Tiempo universal coordinado)
Timezone	Zona horaria en la que se encuentra la impresora
DST	Compatibilidad con el horario de verano (DST), donde “1” representa que se admite el DST y “0” representa que no se admite el DST en la zona horaria especificada.
SNMPReadCommunity	Nombre de la comunidad que tiene acceso a la lectura de valores SNMP
SNMPWriteCommunity	Nombre de la comunidad que tiene acceso a la escritura de valores SNMP
SNMPVersion	Versión de SNMP
SNMPSysUpTime	Tiempo transcurrido desde la última reinicialización de SNMP El tiempo se muestra en centésimas de segundo y se muestra en formato de tiempo basado en la época.
SNMPName	Nombre del SNMP
SNMPRepo	Dirección IP interna del servidor Fiery que se comunica con la impresora
Cal-Expiration	Caducidad de la calibración del servidor Fiery
Tipo FCC	Fiery Cloud Connector integrado o no integrado Se instala un Fiery Cloud Connector integrado en el servidor Fiery y un Fiery Cloud Connector no integrado en el servidor Fiery de un equipo remoto.
Modelo	Nombre del modelo de la impresora
Estado del FCC	Estado sin conexión o en línea para el Fiery Cloud Connector
Cal-Plain	Últimos valores de calibración para un conjunto de calibración normal
DHCP-auto	Estado de DHCP en WebTools, donde “TRUE” indica que el DHCP está activado y “FALSE” indica que el DHCP está desactivado.
DNS-auto	Estado de DNS en WebTools, donde “TRUE” indica que el DNS está activado y “FALSE” indica que el DNS está desactivado.

Columnas de información del dispositivo	Descripción
NTP-enabled	Estado de NTP en WebTools, donde “TRUE” indica que el NTP está activado y “FALSE” indica que el NTP está desactivado. Nota: NTP le permite configurar la opción automática de fecha y hora.
NTP-usepool	Nombre del servidor de hora SNTP mostrado en WebTools

Crear informe de configuración

Fiery Notify envía los detalles de configuración de sus servidores Fiery registrados a las direcciones de correo electrónico especificadas.

- 1 En la aplicación de **Notify**, vaya a **Informes de configuración**.
- 2 Haga clic en **Crear informe de configuración**.
- 3 En el campo **Nombre del informe**, escriba un nombre para el informe.
- 4 Seleccione una duración con la que desea recibir un informe de configuración.

Nota: Las duraciones disponibles para los informes de configuración son diarias, semanales o mensuales.

- 5 Realice una o varias de las operaciones siguientes para especificar cómo desea recibir el informe de configuración:
 - Active la casilla de verificación **Correo electrónico** para recibir el informe de configuración por correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico que desea que reciban el informe de configuración. Escriba el asunto y el contenido del correo electrónico para el informe de configuración.
 - Active la casilla de verificación **Correo electrónico** para recibir el informe de configuración por correo electrónico. Seleccione la cuenta de **SFTP** para recibir el informe de configuración. Seleccione la cuenta SFTP a la que desee que se envíe el informe de configuración. Si no tiene una cuenta SFTP agregada, puede agregar una haciendo clic en **Agregar nueva cuenta SFTP**. Después de que se le redirija a la **consola de administración de configuración de SFTP**, puede agregar una cuenta de SFTP.

Para obtener información sobre cómo agregar una cuenta SFTP, consulte [Agregar una cuenta SFTP para la configuración](#) en la página 21.

- 6 Haga clic en **Siguiente**.
- 7 Haga clic en **Seleccionar dispositivos** y seleccione lo siguiente en la siguiente lista:
 - En la pestaña **Recopilaciones de impresoras**, seleccione las recopilaciones de impresoras.
 - En la pestaña **Impresoras**, seleccione cada impresora. También puede buscar el nombre de la impresora.

Nota: Solo las impresoras o recopilaciones de impresoras que se activan con la licencia de Fiery Manage están disponibles para su selección en la lista **Seleccionar dispositivos**.

- 8 En el campo **Seleccione las columnas**, seleccione las casillas de verificación del tipo de configuración que desea incluir en su informe de configuración.

Nota: Para obtener más información y descripciones de las columnas del informe de configuración, consulte [Columnas del informe de configuración](#) en la página 84.

9 Haga clic en **Siguiente**.

10 Haga clic en **Cargar** para cargar un archivo de muestras que desee incluir en su informe de configuración.

Como alternativa, introduzca el número de identificación de muestra y haga clic en **Añadir**.

11 Haga clic en **Guardar**.

Puede crear un máximo de diez informes de configuración.

Fiery Notify envía la notificación del informe de configuración a las 01:00 horas de su zona horaria local. Los informes semanales se envían todos los domingos y los informes mensuales se envían el primer día del mes siguiente.

Editar informe de configuración

Puede editar un informe de configuración en Fiery Notify.

1 En la aplicación de **Notify**, vaya a **Informes de configuración**.

2 Haga clic en el icono Más (**⋮**) que aparece junto al informe de configuración que desea editar.

3 Seleccione **Editar**.

4 Modifique los detalles del informe según sea necesario y haga clic en **Siguiente**.

5 Modifique los dispositivos y las columnas según sea necesario y haga clic en **Siguiente**.

6 Modifique las muestras según sea necesario y haga clic en **Guardar**.

Duplicar informe de configuración

Puede duplicar un informe de configuración en Fiery Notify.

1 En la aplicación de **Notify**, vaya a **Informes de configuración**.

2 Haga clic en el icono Más (**⋮**) que aparece junto al informe de configuración que desea duplicar.

3 Seleccione **Duplicar**.

4 Cambie el nombre del informe para su informe de configuración duplicado y haga clic en **Siguiente**.

5 Haga clic en **Siguiente** y después en **Guardar**.

Un informe de configuración duplicado se ha creado correctamente con el nuevo nombre.

Eliminar informe de configuración

Puede eliminar un informe de configuración en Fiery Notify.

1 En la aplicación de **Notify**, vaya a **Informes de configuración**.

2 Haga clic en el icono Más (**⋮**) que aparece junto al informe de configuración que desea eliminar.

- 3 Seleccione **Eliminar**.
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

Deshabilitar alertas

Puede deshabilitar alertas o notificaciones desde Fiery Notify.

- 1 En la aplicación **Notify**, vaya al tipo de notificación que desea deshabilitar.
- 2 Haga clic en el alternador para deshabilitar la notificación o alerta.

Cuando se deshabilitan las notificaciones o alertas, la columna **Estado** aparece como **Inactiva**.

Fiery IQ para impresoras de gran formato

Una impresora de gran formato es una impresora inkjet de formato ancho o superancho que se utiliza para imprimir en una hoja de papel de gran tamaño.

Fiery IQ para impresoras industriales es un conjunto de aplicaciones en la nube que le permiten realizar las siguientes tareas:

- Administrar sus impresoras
- Realizar pedidos para obtener la cantidad óptima de tinta
- Programar alertas

Fiery IQ para impresoras de gran formato admite las siguientes aplicaciones:

- [Fiery Cloud Connector](#) en la página 89
- [Fiery InkWise \(BETA\)](#) en la página 90
- [Fiery Notify](#) en la página 98

Para obtener una lista de las impresoras de gran formato compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Fiery Cloud Connector

Fiery Cloud Connector conecta las impresoras a los servicios de Fiery IQ.

Fiery IQ es un conjunto de aplicaciones en la nube para proveedores de servicios de impresión.

Con Fiery Cloud Connector, puede administrar, registrar y rastrear sus impresoras y conexiones a los servicios y aplicaciones web de Fiery IQ.

Dispositivos de impresión compatibles

Para obtener una lista de las impresoras de gran formato compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Instalación

Fiery Cloud Connector para impresoras de gran formato requiere que un técnico de servicio Fiery realice la instalación.

Estado de seguimiento del Fiery Cloud Connector

En la siguiente lista se describen los distintos estados de seguimiento de una impresora en Fiery Cloud Connector:

- **Activo:** la impresora está enviando datos a la nube de Fiery IQ.
- **En curso:** la impresora se está conectando a la nube de Fiery IQ.
- **Duplicado:** la impresora ya está conectada a la nube de Fiery IQ mediante otro Fiery Cloud Connector.
- **Rechazado:** Fiery IQ rechaza la solicitud de iniciar el seguimiento.
- **Eliminado:** la impresora se ha eliminado de la nube de Fiery IQ. Póngase en contacto con el equipo de asistencia de Fiery IQ para iniciar de nuevo el seguimiento de la impresora.
- **Pasivo:** Fiery Cloud Connector no está enviando datos a la nube de Fiery IQ.

Fiery InkWise (BETA)

Fiery InkWise le ayuda a realizar un pedido de la cantidad óptima de tinta para su inventario en función de su tendencia de consumo de tinta.

Con la aplicación Fiery InkWise, puede:

- Recibir recomendaciones por correo electrónico para realizar un pedido con la tinta adecuada en el momento adecuado.
- Confirmar el pedido de tinta mediante el correo electrónico de **recomendación de pedido de tinta**.
- Reducir el coste de gestión del inventario de tinta.
- Evitar tener un exceso de inventario de tinta y reducir el riesgo de que la tinta caduque.
- Obtener recomendaciones inteligentes sobre los pedidos de tinta en función de su consumo y de su inventario previsto y real.

Nota: Puede consultar el inventario de tinta de forma remota en la aplicación móvil InkWise. Consulte [My Inks](#) en la página 26.

Dispositivos de impresión compatibles

Para obtener una lista de las impresoras de gran formato compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Configurar Fiery InkWise

Debe configurar la aplicación Fiery InkWise al iniciar sesión por primera vez.

- 1 En la página Fiery Dashboard, haga clic en **InkWise**.
- 2 Haga clic en **¡Comencemos!**
- 3 Verifique la lista de impresoras y haga clic en **Siguiente**.

4 Actualice los siguientes detalles de las tintas disponibles en stock:

- **Nombre de parte:** nombre de la tinta
- **N.º de parte:** número de parte de las botellas de tinta
- **Modelos de impresora:** modelos de impresora que utilizan la tinta especificada
- **Litro/kg por botella:** volumen de tinta por botella
- **Botellas disponibles:** cantidad total de las botellas de la tinta especificada disponibles en su stock actual
- **Mantener en reserva:** cantidad mínima de las botellas de la tinta especificada que desee tener en stock

5 Haga clic en **Siguiente**.

6 Especifique el plazo de entrega del proveedor de tinta y las direcciones de correo electrónico para recibir las recomendaciones sobre el pedido de tinta.

Nota: Fiery InkWise envía las recomendaciones de pedidos de tinta a la 1:30 GMT.

7 Haga clic en **Terminado**.

Inventario de InkWise

Después de iniciar sesión en la aplicación web Fiery InkWise, puede ver la página de inventario de Fiery InkWise.

Para acceder a la aplicación Fiery InkWise, haga clic en el icono de **InkWise** en Fiery Dashboard.

En la página **Inventario** de **InkWise**, puede:

- Añadir una nueva tinta o un bloque de tintas al inventario.
- Ver una tabla de inventario de tinta con la siguiente información:
 - Lista de nombres de tinta, números de parte y modelos de impresora asociados.
 - Fecha prevista de secado de cada tinta del inventario.
 - Total de reserva de cada tinta en botellas y semanas en el inventario.
 - Total de botellas de tinta disponibles en el inventario.
 - Volumen de cada tinta por botella en litros por kilogramo (kg).
 - Volumen total disponible de cada tinta en litros.
 - Caducidad de la tinta por fecha y número restante o negativo de días transcurridos desde la caducidad.
- Actualizar la cantidad de botellas nuevas o de reserva con fecha de caducidad para los tipos de tinta existentes.
- Importar un nuevo pedido de tinta.
- Exportar una lista de su inventario actual.
- Modificar la configuración de recomendaciones de pedidos de tinta.

Agregar tinta nueva

Puede agregar tinta nueva al inventario de Fiery InkWise.

- 1 En Fiery InkWise, haga clic en **Nueva tinta**.
- 2 Seleccione **Añadir SKU nuevo**.
- 3 En la lista **Color**, seleccione el color de la tinta nueva.
- 4 En el campo **Nombre de parte**, escriba un nombre para la tinta nueva.
- 5 En el campo **N.º de parte**, escriba el número de parte de las botellas de tinta nueva.
- 6 Actualice los siguientes detalles para las botellas de la tinta nueva:
 - **Litro/kg por botella**: volumen de tinta por botella.
 - **Botellas disponibles**: cantidad total de las botellas de tinta nueva disponibles en su stock actual.
 - **Mantener en reserva**: cantidad mínima de las botellas de tinta nueva que desee tener en stock.
 - **Caducidad**: fecha de caducidad de la nueva botella de tinta.
- 7 Marque las casillas de verificación situadas junto a los modelos de impresora que utilizan la tinta nueva.
- 8 Haga clic en **Agregar**.
La tinta nueva se añade a la lista de inventario de tintas.

Añadir varias tintas nuevas

Puede añadir varias tintas nuevas al inventario de Fiery InkWise.

- 1 En Fiery InkWise, haga clic en **Nueva tinta**.
- 2 Seleccione **Añadir en bloque**.
- 3 Actualice los siguientes detalles para las nuevas tintas:
 - **Nombre de parte**: nombre de la nueva tinta
 - **N.º de parte**: número de parte de las botellas de nueva tinta
 - **Modelos de impresora**: modelos de impresora que utilizan la nueva tinta
 - **Litro/kg por botella**: volumen de tinta por botella
 - **Botellas disponibles**: cantidad total de las botellas de tinta nueva disponibles en su stock actual
 - **Mantener en reserva**: cantidad mínima de las botellas de tinta nueva que desee tener en stock
- 4 Haga clic en **Agregar**.
Las nuevas tintas se añaden a la lista de inventario de tintas.

Añadir cantidad del nuevo envío

Puede añadir un nuevo envío de botellas de tinta al inventario existente de Fiery InkWise.

- 1 En Fiery InkWise, haga clic en **Actualizar inventario**.
- 2 Seleccione **Nuevo envío**.
- 3 (Opcional) Busque un tipo de tinta escribiendo el nombre de la tinta, el número de parte o el modelo de impresora en los cuadros de búsqueda de las columnas respectivas.
- 4 En la columna **Nuevo envío**, introduzca el número de botellas nuevas junto a las correspondientes tintas.
- 5 Haga clic en **Guardar inventario**.

La nueva cantidad de envío se añadirá a la lista de botellas disponibles correspondiente.

Actualizar inventario existente

Puede actualizar la cantidad de botellas de tinta de reserva y disponibles en el inventario existente de Fiery InkWise.

- 1 En Fiery InkWise, haga clic en **Actualizar inventario**.
- 2 Seleccione **Ajustar en stock**.
- 3 (Opcional) Busque un tipo de tinta escribiendo el nombre de la tinta, el número de parte o el modelo de impresora en los cuadros de búsqueda de las columnas respectivas.
- 4 Actualice los siguientes detalles según sea necesario:
 - **Botellas disponibles:** cantidad total de las botellas de tinta disponibles en su stock actual
 - **Mantener en reserva:** cantidad mínima de las botellas de tinta que desee tener en stock
- 5 Haga clic en **Guardar inventario**.

El inventario existente se ha actualizado.

Editar una tinta

Puede editar una tinta en la página de **Inventory** de InkWise.

- 1 En la página **Inventario** de InkWise, seleccione la tinta que desee editar.
- 2 Edite los siguientes detalles según sea necesario:
 - **Nombre de parte:** nombre de la tinta
 - **N.º de parte:** número de parte de la tinta
 - **Mantener en reserva:** cantidad mínima de las botellas de tinta que desee tener en stock
 - **N.º de botellas:** número de botellas nuevas que desea añadir
 - **Fecha de caducidad:** fecha de caducidad de la botella nueva

Puede hacer clic en el icono **Añadir** para añadir nuevas tintas con una fecha de caducidad diferente.

- 3 Haga clic en **Update**.

Eliminar una tinta

Puede eliminar una tinta del inventario de Fiery InkWise.

- 1 En la página **Inventario** de **InkWise**, seleccione la tinta que desee eliminar.
- 2 (Opcional) Puede buscar un tipo de tinta escribiendo el nombre de la tinta, el número de parte o el modelo de impresora en los cuadros de búsqueda de las columnas respectivas.
- 3 Haga clic en el icono Eliminar ().
- 4 Haga clic en **Sí**.
La tinta seleccionada se eliminará de la lista de inventario de tintas.

Importar datos de tintas

Puede importar un archivo de Microsoft Excel de un nuevo envío en el formato especificado para añadirlo rápidamente al inventario de Fiery InkWise.

- 1 En Fiery InkWise, haga clic en **Importar**.
- 2 Haga clic en **Seleccionar archivo**.
- 3 En la ventana **Examinar**, vaya al archivo de datos de tintas que desee importar.
El archivo de datos de tintas debe tener el formato .xlsx o .xls e incluir las columnas **Nombre** y **Nuevo envío**.
- 4 Seleccione el archivo de datos de tintas y haga clic en **Abrir**.
- 5 Si es necesario, actualice la cantidad de botellas en la columna **Nuevo envío**.
- 6 Haga clic en **Update**.
Las botellas de la tinta nueva se añaden a la lista de inventario de tintas.

Exportar datos de tintas

Puede exportar su inventario de tinta actual desde Fiery InkWise.

- En Fiery InkWise, haga clic en **Exportar**.
Se descarga en su sistema local un archivo que contiene los datos de tinta de su inventario.

Modificar la configuración de recomendaciones de pedidos de tinta

Puede modificar las recomendaciones de pedidos de tinta en la página de inventario de Fiery InkWise.

- 1 En Fiery InkWise, haga clic en .

- 2 Utilice la tecla de alternancia para deshabilitar o habilitar las recomendaciones de pedidos de tinta.
- 3 Modifique el plazo de entrega del proveedor de tinta.
- 4 Modifique las direcciones de correo electrónico para recibir las recomendaciones de pedidos de tinta.
- 5 Haga clic en **Update**.

InkWise (BETA)

La aplicación móvil InkWise muestra el inventario de tintas y le ayuda a añadir, modificar o eliminar tintas escaneando las etiquetas de las mismas.

En la aplicación móvil InkWise, puede:

- Añadir, actualizar o eliminar tintas escaneando las etiquetas de tinta o introduciendo los datos de la tinta manualmente.
- Consultar el inventario de tinta.
- Modificar la cantidad de reserva de botellas de tinta.
- Eliminar una tinta del inventario.
- Modificar la configuración de recomendaciones de pedidos de tinta.

Dispositivos móviles compatibles

La aplicación móvil de InkWise es compatible con los siguientes dispositivos móviles:

- Android 5.0 y versiones posteriores
- iOS 9.0 y versiones posteriores

Nota: InkWise está disponible para Android, iPhone y iPad.

Dispositivos de impresión compatibles

Para obtener una lista de las impresoras de gran formato compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fier.com/iq/supported-printers>.

Buscar tintas

Puede buscar tintas en la aplicación móvil InkWise.

- 1 Inicie sesión en la aplicación móvil InkWise utilizando las credenciales de su cuenta Fiery.
- 2 Pulse el icono de la lupa (Q) en la esquina superior derecha.
- 3 Introduzca el nombre de la tinta, el tipo o el número de parte en el campo de búsqueda.
Aparecerán las tintas relacionadas con el nombre, tipo o número de parte de tinta especificado.

- 4 Pulse sobre la tinta deseada de la lista para ver o editar los detalles de la tinta.
- 5 Pulse **Ver registros de tinta** para ver los registros de tinta.
- 6 Para volver a la página **Mis tintas**, pulse el icono de flecha (←) en la esquina superior izquierda.

Detalles de la tinta

En la página Detalles de la tinta, puede ver la siguiente información:

- Nombre del producto de tinta
- Número de parte
- Total de reserva de tinta en botellas y semanas
- Total de botellas de tinta disponibles
- Fecha prevista de secado de la tinta
- Caducidad de la tinta por fecha y número restante o negativo de días transcurridos desde la caducidad
- Modelos de impresora asociados

Añadir o modificar tintas

Puede añadir nuevas tintas o modificar la cantidad de tinta en la aplicación móvil InkWise.

- 1 Inicie sesión en la aplicación móvil InkWise utilizando las credenciales de su cuenta Fiery.
- 2 Pulse el icono Explorar (🔍), escanee la etiqueta de la botella de tinta y pulse **Explorar**.
En la pantalla aparecen los detalles de la tinta. Puede pulsar **Repetir** para volver a escanear la etiqueta.
- 3 Si los detalles de la tinta no son precisos, realice los siguientes pasos:
 - Pulse **Introducir detalles manualmente**.
 - Introduzca el número de parte de las nuevas botellas de tinta.
 - Pulse **Añadir a stock** y vaya al paso 5 en la página 96.
- 4 Si los detalles de la tinta son correctos, pulse **Continuar** y, a continuación, deslice el icono de la botella hacia arriba para añadir la botella de tinta.
Si desea eliminar una botella, deslice el icono de la botella hacia abajo y haga clic en **Actualizar stock**.
- 5 En la ventana **Añadir nueva tinta**, escriba o modifique los detalles correspondientes de las opciones siguientes:
 - **Fecha de caducidad:** fecha de caducidad de las nuevas botellas de tinta
 - **Mantener en reserva:** cantidad mínima de las botellas de tinta nueva que desee tener en stock
 - **Número de botellas a añadir:** cantidad total de las botellas de tinta nueva disponibles en su stock actual

- **Seleccionar los modelos de impresora que utilizan esta tinta:**

- Pulse **Seleccionar impresoras**.
- Pulse las casillas de verificación situadas junto a los modelos de impresora que utilizan la tinta nueva.
- Pulse **Terminado**.

6 Pulse **Añadir a stock**.

La tinta nueva se añade al inventario de tintas.

7 Si desea añadir otra tinta, pulse **Añadir y escanear otra** y repita los pasos del **2** en la página 96 al **6** en la página 97.

Modificar la cantidad de reserva

Puede modificar el número de botellas de reserva en la aplicación móvil InkWise.

- 1** Inicie sesión en la aplicación móvil InkWise utilizando las credenciales de su cuenta Fiery.
- 2** Pulse la tinta de la lista de inventario que desea modificar.
- 3** Pulse el icono más (**:**) que aparece en la esquina superior derecha y, a continuación, pulse el icono () editar.
- 4** Introduzca la cantidad de **Reserva** de tinta en semanas y botellas.
- 5** Pulse el icono de terminado () situado en la esquina superior derecha para guardar los cambios.

Eliminar una tinta

Puede eliminar una tinta en la aplicación móvil InkWise.

- 1** Inicie sesión en la aplicación móvil InkWise utilizando las credenciales de su cuenta Fiery.
- 2** Pulse la tinta de la lista de inventario que desea eliminar.
- 3** Pulse el icono más (**:**) que aparece en la esquina superior izquierda y, a continuación, pulse el icono () eliminar.
- 4** Pulse **Sí, eliminar**.

La tinta seleccionada se eliminará de la lista de inventario de tintas.

Ver detalles de la impresora

Puede consultar los detalles de sus impresoras en la aplicación móvil InkWise.

- 1** Inicie sesión en la aplicación móvil InkWise utilizando las credenciales de su cuenta Fiery.
- 2** Pulse **Mis impresoras**.
- 3** Pulse sobre una impresora de la lista para ver los detalles.

Modificar la configuración de recomendaciones de pedidos de tinta

Puede modificar la configuración de recomendación de pedidos de tinta en la aplicación móvil InkWise.

- 1 Inicie sesión en la aplicación móvil InkWise utilizando las credenciales de su cuenta Fiery.
- 2 Pulse **Cuenta**.
- 3 Pulse **Configuración** para modificar la configuración.
- 4 Actualice el plazo de entrega del proveedor de tinta y las direcciones de correo electrónico para recibir las recomendaciones sobre los pedidos de tinta.
- 5 Pulse el icono de terminado (✓) situado en la esquina superior derecha para guardar los cambios.

Ver notificaciones

Puede ver las notificaciones anteriores en la aplicación móvil InkWise.

- 1 Inicie sesión en la aplicación móvil InkWise utilizando las credenciales de su cuenta Fiery.
- 2 Pulse **Notificaciones**.
- 3 Seleccione las pestañas **Todo**, **Stock** o **Caducidad** para ver la notificación correspondiente.

Cerrar sesión en InkWise

Para cerrar sesión en la aplicación móvil InkWise, realice lo siguiente:

- 1 En la aplicación móvil InkWise, pulse **Cuenta**.
- 2 Pulse **Cerrar sesión**.

Fiery Notify

Fiery Notify le permite programar alertas para eventos de bloqueo de producción y notificaciones para el informe de producción.

Con la aplicación Fiery Notify, puede:

- Activar alertas para eventos de bloqueo de producción y notificaciones para el informe de producción.
- Ver el estado de cada tipo de notificación.
- Configurar la programación de alertas.

Dispositivos de impresión compatibles

Fiery Notify es compatible con impresoras industriales conectadas a servidores Fiery que ejecuten el software del sistema Fiery FS200/200 Pro y versiones posteriores, así como impresoras de gran formato.

Para obtener una lista de las impresoras industriales y de gran formato compatibles actualmente, vaya a <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers>.

Habilitar alertas para los bloqueos de producción

Cuando la producción está bloqueada para los servidores Fiery registrados, Fiery Notify envía una alerta a su dirección de correo electrónico registrada.

- 1 En la aplicación de **Notify**, vaya a **Alertas de bloqueos de producción**.
- 2 Haga clic en **Configure**.
Como alternativa, haga clic en el botón de alternancia.
- 3 Seleccione una duración de bloqueo de producción de la que desea recibir una alerta.
- 4 Haga clic en **Terminado**.
- 5 En la ventana que aparece, haga clic en **Terminado**.

Habilitar notificación para el informe de producción

Fiery Notify envía los detalles de producción de sus servidores Fiery registrados a su dirección de correo electrónico registrada.

- 1 En la aplicación de **Notify**, vaya a **Informes de producción**.
- 2 Haga clic en **Configure**.
Como alternativa, haga clic en el botón de alternancia.
- 3 Seleccione una duración de la que desea recibir un informe de producción.
Las duraciones disponibles para el informe de producción son diarias, semanales o mensuales.
- 4 Haga clic en **Terminado**.
- 5 En la ventana que aparece, haga clic en **Terminado**.
Tenga en cuenta lo siguiente:
 - Fiery Notify envía la notificación del informe de producción a las 03:00 horas de su zona horaria local. Los informes semanales se envían todos los domingos y los informes mensuales se envían el primer día del mes siguiente.
 - Los informes de producción solo incluyen información sobre los dispositivos activos.

Modificar alertas y notificaciones

Puede modificar la duración de las alertas y notificaciones en Fiery Notify.

- 1 En la aplicación **Notify**, vaya a la alerta o notificación que desea modificar.
Cuando las notificaciones o alertas están activadas, la columna **Estado** aparece como **Activa**.

- 2** Haga clic en **Configure**.
- 3** Modifique la duración.
- 4** Haga clic en **Terminado**.
- 5** En la ventana que aparece, haga clic en **Terminado**.

Deshabilitar alertas

Puede deshabilitar alertas o notificaciones desde Fiery Notify.

- 1** En la aplicación **Notify**, vaya al tipo de notificación que desea deshabilitar.
- 2** Haga clic en el alternador para deshabilitar la notificación o alerta.

Cuando se deshabilitan las notificaciones o alertas, la columna **Estado** aparece como **Inactiva**.

Solución de problemas del Fiery IQ

Si los pasos para la resolución de problemas descritos aquí no resuelven el problema, recopile la información relacionada y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Para obtener información o asistencia adicional, los usuarios registrados pueden iniciar una sesión de chat a través de [Fiery Communities](#).

No se ha recibido el correo electrónico de inscripción

En caso de que no haya recibido el correo electrónico de verificación con el código de seis dígitos, es posible que la configuración de su correo electrónico lo haya dirigido a otra carpeta de su aplicación de correo electrónico.

- Para encontrar el correo electrónico de verificación, realice una de las siguientes acciones o ambas:

- Compruebe sus otras carpetas de correo electrónico.

Es posible que el correo electrónico haya sido erróneamente enviado a la carpeta de spam o de correo no deseado. También puede revisar las carpetas personalizadas.

- Revise las reglas de filtrado de su correo electrónico.

Dependiendo de su aplicación de correo electrónico, vaya a la página donde se guardan los filtros y las reglas de su correo electrónico. En caso de que aparezca una regla para noreply@fiery.com, puede eliminarla o editarla para que el correo electrónico de verificación se envíe a su bandeja de entrada. Asimismo, puede ir a la carpeta en la que la regla envía correos electrónicos procedentes de noreply@fiery.com.