



Fiery IQ Help for Industrial and Large Format presses

İçindekiler

Fiery IQ	7
Desteklenen tarayıcı ve işletim sistemleri	8
Desteklenen yazdırma cihazları	8
Tanımlar	8
Fiery Hesabınızın oturum açma bilgilerini kullanarak Fiery IQ ögesine erişin	9
Hesap ayarlarını güncelleyin	10
Fiery Dashboard	10
Cihazın görüntüleme adını değiştirme	11
Fiery IQ ögesinde etkin uygulamayı değiştirme	12
Şirket hesapları arasında geçiş yapma	12
 Fiery Admin console	 14
Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı ekleme	14
Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı grubu ekleyin	14
Kullanıcıları bir gruba ekleme	15
Kullanıcı rolünü değiştirme	15
Kullanıcı silme	16
Vardiya ekleme	16
Vardiya silme	16
Vardiya düzenleme	17
Cihaz ayrıntılarını görüntüle	17
Bir cihazı izlemeyi durdurma	17
Bir cihaz izlemeyi başlatma	18
Bir cihaz kaldırma	18
Cihaz koleksiyonu oluştur	18
Şirket ayarlarını belirle	19
Baskı makineleri için Fiery IQ uygulama lisansları	19
Lisansları görüntüle	20
Yeni lisans ekleme	20
Lisans ekleme	20
Lisansları kaldırma	21
Bir SFTP hesabını yapılandırma	21
Yapılandırma için bir SFTP hesabı ekleme	21
Yapılandırma için bir SFTP hesabını düzenleme	22
Yapılandırma için bir SFTP hesabı silme	22

EFI Go	24
Desteklenen mobil cihazlar	24
Desteklenen yazdırma cihazları	24
Cihaz bilgilerini görüntüleme	24
Cihaz günlüklerini görüntüleme	25
Cihaz durumlarını görüntüleme	25
İşleri arama	25
Bildirimleri görüntüleme	26
My Inks	26
Mürekkepleri arayın	27
Yeni mürekkep ekleme	27
Mürekkep düzenleme	28
Mürekkep silme	28
Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını değiştirme	28
EFI Go uygulamasında Fiery IQ oturumunu kapatma	28
 Fiery Insight	 30
Desteklenen yazdırma cihazları	30
İş günlüğü indirme	30
İş günlüğü sütunlarını yapılandırma	31
İş günlüğü sütunları	31
Yazıcı kullanımını görüntüleyin	39
baskı makinelerini karşılaştırma	39
Grafik görünümünü değiştirme	39
Seçilen baskı makinesini değiştirme	40
Vardiyaları değiştirme	40
 Endüstriyel baskı makineleri için Fiery IQ	 42
Fiery Cloud Connector	42
Desteklenen yazdırma cihazları	42
Fiery Cloud Connector ögesini bir Fiery sunucusuna yükleyin	43
Fiery Cloud Connector ögesinin izlenme durumu	43
Fiery ColorGuard	44
Desteklenen yazdırma cihazları	44
Fiery ColorGuard Web uygulaması	45
Fiery ColorGuard İstemci uygulaması	57
Fiery Manage	78

Desteklenen yazdırma cihazları	79
Senkronizasyon paketi oluşturma	79
Senkronizasyon paketi dağıtma	80
Uygunluğu kontrol etme	80
Fiery sunucu yapılandırmasını indir	80
Fiery Notify	81
Desteklenen yazdırma cihazları	81
Üretimi engelleyen etkinlikler için uyarıları etkinleştirin	81
Üretim raporu için bildirimi etkinleştirin	82
Uyarıları ve bildirimleri değiştir	82
Yapılandırma raporları	82
Uyarıları devre dışı bırakma	86
Geniş format baskı makinelerine yönelik Fiery IQ	87
Fiery Cloud Connector	87
Desteklenen yazdırma cihazları	87
Yükleme	87
Fiery Cloud Connector ögesinin izlenme durumu	88
Fiery InkWise (BETA)	88
Desteklenen yazdırma cihazları	88
Fiery InkWise ögesini yapılandırma	88
InkWise Envanteri	89
InkWise (BETA)	93
Desteklenen mobil cihazlar	93
Desteklenen yazdırma cihazları	93
Mürekkepleri arayın	93
Mürekkep ayrıntıları	94
Mürekkep ekleme veya değiştirme	94
Rezerv miktarını değiştirme	95
Mürekkep silme	95
Baskı makinesi ayrıntılarını görüntüleme	95
Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını değiştirme	96
Bildirimleri görüntüleme	96
InkWise oturumunu kapatma	96
Fiery Notify	96
Desteklenen yazdırma cihazları	96
Üretimi engelleyen etkinlikler için uyarıları etkinleştirin	97
Üretim raporu için bildirimi etkinleştirin	97

Uyarıları ve bildirimleri değiştir	97
Uyarıları devre dışı bırakma	98
Sorun giderme Fiery IQ	99
Kayıt e-postası alınmadı	99

Fiery IQ

Fiery IQ, yazdırma hizmeti sağlayıcılarına yönelik bir dizi web uygulaması içeren bir bulut uygulamaları ve hizmetleri paketidir.

Fiery IQ uygulama paketindeki Web uygulamaları yazdırma işlemlerini basitleştirir ve iyileştirir. Hizmet dışı kalma süresini en aza indirmek ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için baskı makinelerinizi uzaktan izleyebilirsiniz. Fiery IQ daha akıllı ve bilinçli kararlar alabilmeniz için yazdırma üretimi analizi sağlar.

Mevcut bir Fiery Hesabıyla Fiery IQ üzerinde oturum açabilirsiniz veya Fiery IQ bulut hizmetlerine erişmek için yeni bir Fiery Hesabı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Fiery Hesabınızın oturum açma bilgilerini kullanarak Fiery IQ ögesine erişin](#) sayfa no 9.

Fiery IQ aşağıdaki bulut uygulamalarını içerir:

- **Fiery Dashboard**
Bugünün önemli üretim ölçümlerine gerçek zamanlı bir hızlı genel bakış atın.
- **Fiery Cloud Connector**
Baskı makinelerini Fiery IQ ögesine bağlayın.
- **Fiery ColorGuard**
Kolaylaştırılmış bir renk doğrulama işlemi ile cihazlarınızda tutarlı, doğru renk kalitesi elde edin.
Fiery ColorGuard Endüstriyel presler için desteklenir. Daha fazla bilgi için bkz. [Fiery ColorGuard](#) sayfa no 44.
Not: Fiery ColorGuard uygulamasını bir abonelikte etkinleştirebilirsiniz.
- **Fiery Manage**
Baskı makinelerinizi uzaktan izleyin ve sorunlarını giderin, üretimi engelleyen olayları tespit edin ve filonuzun şirketinizin standart işlem prosedürleri ile uyumlu kalmasını sağlayın.
Fiery Manage Endüstriyel presler için desteklenir. Daha fazla bilgi için bkz. [Fiery Manage](#) sayfa no 79.
Not: Fiery Manage uygulamasını bir abonelikte etkinleştirebilirsiniz.
- **EFI Go**
Baskı makinesi durumunu kontrol edin, gönderilen işleri inceleyin ve geçmiş mobil cihazınızdan görüntüleyin.
- **Fiery Insight**
Doğru üretim izlemesiyle baskı makinelerinin kullanımını ve elde ettiğiniz kazancı en üst düzeye çıkarın.
Not: Fiery Insight uygulamasını bir abonelikte etkinleştirebilirsiniz.
- **Fiery InkWise (BETA)**
Mürekkep envanteri bulundurma maliyetinizi düşürün ve ek olarak gerçek ve tahmini tüketim ile envanter bilgilerine göre mürekkep siparişi verme konusunda akıllı öneriler alın.
Fiery InkWise, Geniş Formatlı baskılar için desteklenir. Daha fazla bilgi için bkz. [Fiery InkWise \(BETA\)](#) sayfa no 88.

- InkWise (BETA)
Mürekkep etiketlerini tarayarak yeni mürekkepler ekleyin, mürekkep envanterini görüntüleyin ve stok mürekkep miktarını değiştirin.
- Fiery Notify
Üretimi engelleyen olaylar için üretim raporlarına ve uyarılara abone olun.

Desteklenen tarayıcı ve işletim sistemleri

Bulut uygulamaları ve hizmetlerini içeren Fiery IQ paketi aşağıda belirtilen tarayıcıları ve işletim sistemlerini desteklemektedir.

Tarayıcılar

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 veya üstü

İşletim sistemleri

Not: Fiery IQ İstemci uygulaması yalnızca x64 bit işletim sistemlerini destekler.

- Windows 10 veya üstü
- macOS Catalina 10.15 veya üstü

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery IQ, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı endüstriyel baskı makinelerini ve Geniş format baskı makinelerini destekler.

Destek sunulan Geniş format baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Tanımlar

Aşağıda bu belgede yaygın olarak bulunan terimlerin tanımlarını görebilirsiniz:

- Şirket veya müşteri, Fiery IQ uygulamalarından birini veya daha fazlasını kullanan birimdir.
Bir şirket hesabı oluştururken şirketin adını, fiziksel adres ve varsayılan olarak şirket hesabının sahibi olan en az bir kullanıcıyı belirtin. Şirket ayrıntılarının belirtilmesi, daha sonra aynı şirket hesabıyla ilişkilendirilebilecek diğer bireysel kullanıcıların belirlenmesine de yardımcı olacaktır.
- Fiery IQ bulutunu kullanan her şirket için bir Kiracı hesabı oluşturulur.

- Kullanıcı, Kiracı hesabı kapsamındaki bir bireydir. Kullanıcı hesabına sahip bir kişi, kullanıcı ayrıcalıklarıyla ilişkilendirilen benzersiz bir oturum açma adıyla Fiery IQ üzerinde oturum açar. Kiracı yöneticinin takdirine bağlı olarak ek kullanıcı hesapları oluşturulabilir.

Kullanıcı özellikleri arasında ad ve soyadı, şirket (kullanıcının ait olduğu Kiracı hesabı), kullanıcı rolü ve bireysel baskı makineleri veya baskı makinesi koleksiyonları olabilen atanan baskı makineleri bulunur.

- Fiery IQ Yöneticisi, Fiery IQ kapsamında yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcıdır. Fiery IQ Yöneticisi kullanıcıları; kullanıcıları, grupları, cihazları ve şirketi yönetebilir. Fiery IQ Yöneticisi, bir Kiracı hesap içindeki diğer kullanıcılara yönetici ayrıcalıkları verebilir.
- Grup, kullanıcılara Kiracı hesabında kayıtlı cihazlara erişim izni vermek için kullanılır. Fiery IQ Yöneticisi, kullanıcıları belirli cihazlara erişebilmeleri için bir Gruba veya Gruplara atayabilir.
- Cihaz, bir Fiery sunucusu aracılığıyla Fiery IQ bulutuna bağlı bir baskı makinesidir.

Fiery Hesabınızın oturum açma bilgilerini kullanarak Fiery IQ ögesine erişin

Mevcut bir Fiery Hesabıyla Fiery IQ üzerinde oturum açabilirsiniz veya Fiery IQ bulut hizmetlerine erişmek için yeni bir Fiery Hesabı oluşturabilirsiniz.

Not: Yeni bir Fiery Hesabı oluşturmak için geçerli bir e-posta adresi gereklidir.

Fiery IQ bulut hizmetlerine erişebilmek için mevcut bir Fiery Hesabı bir şirketle ilişkilendirilmelidir. Mevcut bir Fiery Hesabıyla oturum açtığınızda şirket bilgilerinizi güncellemek için 7 sayfa no 9 numaralı adıma ilerleyin.

1 Tarayıcınızda <https://iq.fiery.com> sayfasına gidin.

2 **Kaydol'**a tıklayın.

3 Metin alanlarına bilgilerinizi yazın.

Not: Yıldız ile işaretlenmiş metin alanlarının doldurulması zorunludur.

4 **Devam et'e** tıklayın.

Fiery IQ, e-posta adresinize altı haneli kod içeren bir kayıt e-postası gönderir.

5 E-posta adresinizi doğrulamak için altı haneli kodu yazın ve **Devam et'e** tıklayın.

Not: Doğrulama e-postası almadıysanız, spam veya önemsiz e-posta klasörlerinizi kontrol edin. (Bkz. [Sorun giderme Fiery IQ](#) sayfa no 99.)

6 **Devam et'e** tıklayın.

7 Şirket bilgilerinizi yazın ve **Devam et'e** tıklayın.

Not: Yıldız ile işaretlenmiş metin alanlarının doldurulması zorunludur.

8 Şunlardan birini yapın:

- Mevcut şirket hesabına katılmak istiyorsanız **Katılmayı talep et'e** tıklayın.

Fiery IQ, şirket yöneticisine bir talep gönderir. İstek onaylandığında Fiery IQ ögesine erişebilirsiniz.

- Kendi şirket hesabınızı oluşturmak istiyorsanız **Şirket hesabı oluştur'a** tıklayın.

9 Gerekirse **Devam et'e** tıklayın.

10 Gerekirse Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak Fiery IQ hedefinde oturum açın.

11 endüstriyel yazıcılarınızı Fiery IQ ögesine bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

endüstriyel yazıcıyı Fiery IQ ögesine bağlanma hakkında bilgi için bkz. [Fiery Cloud Connector](#) sayfa no 42.

Bir Geniş formatlı yazıcıyı Fiery IQ ögesine bağlama hakkında bilgi için bkz. [Fiery Cloud Connector](#) sayfa no 87.

Hesap ayarlarını güncelleyin

Fiery IQ ögesinde kişisel bilgileri, şifreyi, şirket bilgilerini ve çoklu hesap bilgilerini güncelleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz.

1 Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak Fiery IQ ögesinde oturum açın.

Fiery Dashboard görüntülenir.

2 Sağ üst köşede yer alan  ögesine tıklayın ve **Kullanıcı ayarları**'nı seçin.

3 Aşağıdaki bilgileri gerektiği şekilde değiştirin:

- Kişisel veya şirket bilgilerini değiştirmek istiyorsanız uygun sihirbazda **Düzenle**'ye tıklayın.
- Fiery Hesabınızla ilişkili şirketi kaldırmak istiyorsanız, **Şirketten ayrıl**'a tıklayın ve sonrasında **Onayla**'ya tıklayın.

Not: Yalnızca yönetici ve operatör kullanıcılar bir şirketten ayrılabilir. Yönetici rolüne sahip son kullanıcının şirketten ayrılması durumunda şirket hesabı silinir ve şirket hesabındaki diğer kullanıcılar Fiery IQ ögesini kullanamaz.

- Fiery Hesabı şifrenizi değiştirmek istiyorsanız **Şifreyi değiştir** seçeneğine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
- Fiery Hesabınızı silmek istiyorsanız, **Hesabımı sil** seçeneğine tıklayın, ekrandaki talimatları izleyin ve e-posta adresinize gönderilen 6 haneli Tek Seferlik Parolayı (OTP) girin.

Not: Yönetici rolüne sahip son kullanıcının Fiery Hesabını silmesi durumunda şirket hesabı silinir ve şirket hesabındaki diğer kullanıcılar Fiery IQ ögesini kullanamaz.

- E-posta tercihlerinizi değiştirmek istiyorsanız, **E-posta bildirim tercihlerini** tıklayın, tercihinize göre onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin ve **Onayla**'ya tıklayın.

Fiery Dashboard

Fiery IQ bulut uygulamasında oturum açtıktan sonra Fiery Dashboard web sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

Dashboard ögesinden şunları yapabilirsiniz:

- tüm baskı makinelerinin özetini görüntüleyin, bu özete aşağıdaki bilgiler dahildir:
 - **Toplam cihaz** - Fiery IQ ögesinde kayıtlı tüm baskı makineleri.
 - **Hatalı cihazlar** - Şu anda hata vermiş durumdaki baskı makinesi sayısı.
 - **Çevrimdışı cihazlar** - Şu anda çevrimdışı olan baskı makinesi sayısı.

- **Yazdırılan işler** - tüm baskı makineleri tarafından yazdırılan işlerin sayısı.
- **Toplam kullanıcı** - Fiery IQ ögesinde kayıtlı kullanıcı sayısı.
- **Kullanım** - **Boşta**, **Hata**, **Yazdırılıyor** veya **Bağlantı kesildi** gibi baskı makinesi durumuna göre kullanım süresini gösteren yatay bir çubuk üzerinde tüm baskı makinelerinin toplam kullanımı.
- Aşağıdaki bulut uygulamalarına erişin:
 - **InkWise**
Fiery InkWise, Geniş Formatlı baskılar için desteklenir.
 - **ColorGuard**
Fiery ColorGuard Endüstriyel presler için desteklenir.
 - **Manage**
Fiery Manage Endüstriyel presler için desteklenir.
 - **Insight**
 - **Notify**
- baskı makinenizin özetini nasıl görüntüleyeceğinizi aşağıdakilerden birine göre seçin:
 - **Kılavuz görünümü** - Fiery Dashboard ögesinde varsayılan görünümdür.
baskı makinenizin özetine kafes görünümünde erişmek için  ögesine tıklayın.
Mevcut durumu ve aşağıdaki yazdırma özellikleriyle her döşemede ayrı bir baskı makinesi görüntülenir:
 - **Yazdırılan işler** - baskı makinesi tarafından yazdırılan işlerin sayısı.
 - **Baskılar** - Tüm yazdırılan işler için yazdırılan sayfa sayısı.
 - **Renkli baskılar** - Tüm yazdırılan işler için yazdırılan renkli sayfa sayısı.
 - **S/B baskılar** - Tüm yazdırılan işler için yazdırılan siyah - beyaz sayfa sayısı.
 - **Yazdırılan uzunluk** - Kağıt veya malzemenin baskı uzunluğu.
 - **Yazdırılan alan** - Kağıt veya malzemenin yazdırma alanı.Listede yer alan baskı makinesi ek ayrıntılarını görüntülemek için bir döşeme seçebilirsiniz.
 - **Liste görünümü** - baskı makinenizin özetine kafes görünümünde erişmek için  ögesine tıklayın.
Liste görünümünde tüm baskı makinelerin ve ad, model, IP adresi, Fiery Cloud Connector durumu, cihaz durumu gibi diğer baskı makinesi detayları görüntülenir.
Tüm cihazlar listesinden bir baskı makinesi seçebilirsiniz. **Arama** alanına adını, modelini, IP adresini, Fiery Cloud Connector durumunu veya cihaz durumunu yazarak bir baskı makinesini arayabilirsiniz.
bir baskı makinesi hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için listedeki satırlardan birini seçin.

Cihazın görüntüleme adını değiştirme

Fiery IQ ögesinde bir cihaza özel görüntüleme adı atayabilir, özel adı düzenleyebilir veya orijinal cihaz adına sıfırlayabilirsiniz.

Ekran adı ekleyin

- 1 Fiery Dashboard ögesinde, listeden istediğiniz bir cihazı seçin.
- 2 **Görüntüleme adı ekle** simgesine (+) tıklayın.
- 3 **Ad** alanına bir ad yazın.
Görüntüleme adı maksimum 30 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 4 **Kaydet**'e tıklayın.

Ekran adını düzenleyin

- 1 Fiery Dashboard ögesinde, listeden istediğiniz bir cihazı seçin.
- 2 Görüntülenen adın yanındaki **Görüntüleme adını düzenle** simgesine (✎) tıklayın.
- 3 **Ad** alanına yeni bir ad yazın.
- 4 **Kaydet**'e tıklayın.

Orijinal cihaz adına sıfırlama

- 1 Fiery Dashboard ögesinde, listeden istediğiniz bir cihazı seçin.
- 2 Görüntüleme adının yanındaki **Görüntüleme adını düzenle** simgesine (✎) tıklayın.
- 3 **Varsayılanla sıfırla** ögesine tıklayın.

Fiery IQ ögesinde etkin uygulamayı değiştirme

Fiery IQ ögesinde etkin uygulamayı değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ bulut uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Açmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Şirket hesapları arasında geçiş yapma

Birden fazla hesaba atandıysanız Fiery IQ ögesinde başka bir şirket hesabına geçebilirsiniz.

Not: Fiery IQ bulut uygulaması, şirket hesapları arasında geçiş özelliğini destekler.

- 1 Fiery IQ bulut uygulamasında  ögesine tıklayın.

- 2 Fiery Dashboard ögesini açmak için istediğiniz hesabın yanındaki **Siteyi aç** düğmesine tıklayın.

Fiery Admin console

Fiery IQ yönetici işlevleri, tüm Fiery IQ uygulamalarında kullanıcıları ve cihazları yönetmenize olanak sağlar.

Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı ekleme

Yönetici konsolu'na erişip yönetici olarak oturum açarak şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı ekleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Kullanıcılar**'a tıklayın.
- 3 **Yeni kullanıcı ekle**'ye tıklayın.
- 4 **E-posta adresi**, **Ad** ve **Soyadı** girişlerini yapın.

Not: **Ad** ve **Soyadı** alanları alfasayısal ve özel karakterleri kabul eder ve maksimum 128 karakter sınırlamasına sahiptir.

- 5 Aşağıdakilerden birinden kullanıcının rolünü seçin:

- **Yönetici**, tüm baskı makinelerine ve Fiery IQ yönetici işlevlerine erişime sahiptir.
- **Operatör** yönetici tarafından atanan baskı makinelerine erişebilir fakat Fiery Manage ve Fiery IQ yönetici işlevlerine erişemez.
- **Destek**, bir veya daha fazla şirket hesabına ve yönetici işlevlerine erişime sahiptir.

Bir yönetici veya operatör rolüyle atanan mevcut bir Fiery IQ kullanıcısı, birden fazla şirket hesabına katılmak için sadece bir destek kullanıcısı olarak davet edilebilir.

Yalnızca destek rolü atanan mevcut bir Fiery IQ kullanıcısı, yalnızca bir şirket hesabında yönetici veya operatör kullanıcısı olarak davet edilebilir.

- 6 **İleri**'ye tıklayın.
- 7 İstenirse kullanıcı için kullanıcı grubu, cihaz koleksiyonları veya tek tek cihaz seçin ve **Tamamlandı**'ya tıklayın.
Yeni kullanıcıya bir etkinleştirme e-postası gönderilir.

Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı grubu ekleyin

Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı grubu ekleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Gruplar**'a tıklayın.

- 3 **Yeni grup ekle'**ye tıklayın.
- 4 Yeni grup için bir **Ad** yazın.
- 5 (İsteğe bağlı) Yeni grup için bir açıklama girin.
- 6 **İleri'**ye tıklayın.
- 7 Gruba eklemek istediğiniz kullanıcılara, cihaz koleksiyonlarına ve tekil cihazlarına ait onay kutusunu seçin ve **İleri'**ye tıklayın.
- 8 **Bitti'**ye tıklayın.

Kullanıcıları bir gruba ekleme

Kullanıcıları Fiery IQ ögesinde gruplara ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı grubuna ekleyebilmeniz için önce kullanıcı hesaplarının oluşturulması gerekir.

Kullanıcıları ekleyebilmeniz için önce kullanıcı gruplarının oluşturulması gerekir.

Not: Kullanıcı gruplarına yalnızca operatörler eklenebilir.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu'**na (🔑) tıklayın.
- 2 **Kullanıcılar'a** tıklayın.
- 3 Belirli bir gruba eklemek istediğiniz her kullanıcı için onay kutusunu seçin.
- 4 **Gruba ekle'**ye tıklayın.
- 5 İsteddiğiniz kullanıcı grubunu seçin.
- 6 **Bitti'**ye tıklayın.

Kullanıcı rolünü değiştirme

Fiery IQ ögesinde kullanıcıya atanan rolü değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu'**na (🔑) tıklayın.
- 2 **Kullanıcılar'a** tıklayın.
- 3 Kullanıcının yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 4 **Rol Değiştir'i** seçin.
- 5 Kullanıcının rolünü değiştirin.
Operatör rolüne değiştiriyorsanız **İleri'**ye tıklayın ve ardından kullanıcı için bir kullanıcı grubu, cihaz koleksiyonları veya tekil cihazlar seçin.
- 6 **Kaydet'e** tıklayın.

Kullanıcı silme

Fiery IQ ögesinden bir kullanıcıyı silebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Kullanıcılar**'a tıklayın.
- 3 Silmek istediğiniz kullanıcının yanındaki daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 4 **Sil**'i seçin.
- 5 **Kullanıcı sil** penceresinde **Tamam**'a tıklayın.

Vardiya ekleme

Fiery IQ ögesinde yeni bir vardiya oluşturabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Vardiya yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 **Yeni vardiya ekle**'ye tıklayın.
- 4 **Vardiya ad** alanına tercih ettiğiniz vardiya adını yazın.
- 5 **Başlangıç saati** ve **Bitiş saati**'ni aşağıdaki yollardan biriyle seçin:
 - 🕒 ögesine tıklayın ve zamanı ayarlayın.
 - **Başlangıç saati** veya **Bitiş saati** alanına tıklayın ve zamanı ayarlayın.
- 6 **İzin günleri** altında vardiyadan kaldırılacak günleri seçin.
- 7 **Kaydet**'e tıklayın.

Mevcut vardiya var olan bir vardiyayla aynı adı veya programı içeriyorsa **Vardiya Çakışma** penceresi gösterilir.
- 8 **Bitti**'ye tıklayın.

Vardiya silme

Fiery IQ ögesinden vardiya silebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Vardiya yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Silmek istediğiniz vardiyanın yanındaki daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 4 **Sil**'i seçin.
- 5 **Vardiya sil** penceresinde **Tamam**'a tıklayın.

Vardiya düzenleme

Fiery IQ ögesinde vardiya düzenleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Vardiya yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Düzenlemek istediğiniz vardiyanın yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 4 **Düzenle**'yi seçin.
- 5 **Vardiya ad** alanına tercih ettiğiniz vardiya adını yazın.
- 6 **Başlangıç saati** ve **Bitiş saati**'ni aşağıdaki yollardan biriyle seçin:
 - 🕒 ögesine tıklayın ve zamanı ayarlayın.
 - **Başlangıç saati** veya **Bitiş saati** alanına tıklayın ve zamanı ayarlayın.
- 7 **İzin günleri** altında vardiyadan kaldırılacak günleri seçin.
- 8 **Kaydet**'e tıklayın.

Mevcut vardiya var olan bir vardiyayla aynı adı veya programı içeriyorsa **Vardiya Çakışma** penceresi açılır.
- 9 **Bitti**'ye tıklayın.

Cihaz ayrıntılarını görüntüle

Toner bilgisi, yazıcı kullanımı, iş ayrıntıları vb. gibi bir cihazın ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 Kayıtlı cihazların listesini görüntülemek için **Cihazlar**'a tıklayın.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için listeden bir cihaz seçin.

Bir cihazı izlemeyi durdurma

Fiery IQ ögesinde etkin bir cihazı izlemeyi durdurabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Cihazlar**'a tıklayın.
- 3 **Etkin** sekmesini seçin.
- 4 İsteddiğiniz cihazın yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 5 **İzlemeyi durdur**'u seçin.
- 6 **Tamam**'a tıklayın.

Bir cihaz izlemeyi başlatma

Etkin olmayan bir cihazı Fiery IQ ögesinde takip edebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔧) tıklayın.
- 2 **Cihazlar**'a tıklayın.
- 3 **Etkin değil** sekmesini seçin.
- 4 İstedığınız cihazın yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 5 **İzlemeyi başlat**'ı seçin.
- 6 **Tamam**'a tıklayın.

Bir cihaz kaldırma

Etkin olmayan bir cihazı Fiery IQ ögesinden kalıcı olarak kaldırabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔧) tıklayın.
- 2 **Cihazlar**'a tıklayın.
- 3 **Etkin değil** sekmesini seçin.
- 4 Kaldırmak istediğiniz cihazın yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 5 **Kaldır**'ı seçin.

Not: Bir cihazı kalıcı olarak kaldırırsanız, cihaza tekrar eklemek için Fiery IQ destek ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir.

- 6 **Evet**'e tıklayın.
- 7 **Tamam**'a tıklayın.

Cihaz koleksiyonu oluşturun

Fiery IQ ögesinde yönetimlerini basitleştirmek istediğiniz bir cihaz koleksiyonu seçebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔧) tıklayın.
- 2 **Cihaz koleksiyonu**'na tıklayın.
- 3 **Yeni cihaz koleksiyonu**'na tıklayın.
- 4 Bir ad ve açıklama girin.
- 5 **İleri**'ye tıklayın.

6 Koleksiyona eklemek istediğiniz her cihaz için onay kutusunu seçin.

Not: Cihaz listesini filtrelemek için bir cihaz modeli seçin.

7 İleri'ye tıklayın.

8 Bitti'ye tıklayın.

Şirket ayarlarını belirle

Yöneticiler, Fiery IQ ögesinde şirket izleme ayarlarını belirtebilir.

1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.

2 **Şirket ayarları**'na tıklayın.

3 Ayarlarınızı belirlemek için aşağıdaki seçeneklerin onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın:

- İş adını izle
- Kullanıcı adını izle
- Küçük resmi görüntüle

Not: Varsayılan olarak tüm ayarlar seçildi. Yönetici bir ayar onay kutusunu temizlediğinde, ayarın buluta gönderilmesi engellenir.

4 **Kaydet**'e tıklayın.

Baskı makineleri için Fiery IQ uygulama lisansları

Fiery Manage, Fiery ColorGuard ve Fiery Insight her baskı makinesi için bir lisans gerektirir.

Endüstriyel baskı makinelerinde Fiery Manage ve Fiery ColorGuard için 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.

Geniş format baskı makinelerinde Fiery Insight için 60 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.

Deneme lisansı, deneme süresi boyunca tüm desteklenen baskı makinelerini bağlamanıza olanak tanır. 30 günlük deneme süresi sona erdikten sonra Fiery Manage, Fiery ColorGuard veya Fiery Insight ögesine erişmek için her baskı makinesine bir Lisans etkinleştirme kodu (LAC) ile ayrı ayrı lisans vermelisiniz.

Not: Endüstriyel baskı makineniz için Fiery Insight lisansı ücretsizdir ve Lisans etkinleştirme kodu (LAC) gerektirmez.

Not: Fiery IQ uygulama lisansları veya lisans yenilemeleri satın almak için Fiery tedarikçinize başvurun.

Fiery IQ uygulamalarında deneme lisansı etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Deneme lisansınızı etkinleştirecek doğru uygulama için **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın, **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın ardından **30 günlük deneme sürümü başlat** veya **60 günlük deneme sürümü başlat**'a tıklayın.
- Fiery Dashboard ögesinden Fiery Manage, Fiery ColorGuard veya Fiery Insight uygulamasına gidin. Görüntülenen mesajda **30 günlük deneme sürümünü başlat** veya **60 günlük deneme sürümünü başlat**'a tıklayın.

- İstedığınız Geniş format baskı makinesini **Dashboard** ögesinde seçin. Gösterilen mesaj penceresinde **30 günlük deneme sürümünü başlat** veya **60 günlük deneme sürümünü başlat**'a tıklayın.
- İsteddiğiniz Endüstriyel baskı makinesini **Dashboard** ögesinde seçin. Gösterilen mesaj penceresinde **30 günlük deneme sürümünü başlat**'a tıklayın.

Lisansları görüntüle

Fiery IQ uygulama lisanslarınızı **Fiery Lisans Yöneticisi** üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Aşağıdakilerden birini yaparak etkinleştirilmiş Fiery IQ lisanslarınızı görüntüleyebilirsiniz:
 - Her uygulama için kullanılabilen ve atanan lisansları uygulamanın sihirbazı üzerinden görüntüleyin.
 - Seçilen uygulamaya ilişkin lisanslı cihazlarınızı görüntülemek için herhangi bir uygulamanın sihirbazında **Yönet**'e tıklayın.

Yeni lisans ekleme

baskı makineleriniz için bir Fiery Manage, Fiery ColorGuard veya Fiery Insight lisansı ekleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 **Lisansı etkinleştir**'e tıklayın.
- 4 **Lisans kodu gir** penceresinde metin alanına Lisans etkinleştirme kodunuzu (LAC) girin ve ardından **Devam**'a tıklayın.
- 5 **Bitti**'ye tıklayın.

Lisans ekleme

baskı makinenize bir lisans atayabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Lisansı atamak istediğiniz uygulama sihirbazında **Yönet**'e tıklayın.
- 4 **Kullanılabilir lisanslar** sekmesini seçin ve ardından kullanılabilen lisansın yanındaki ⚙️ ögesine tıklayın.
- 5 **Cihazlara lisans ata**'yı seçin.
- 6 Kullanılabilir lisansı atamak istediğiniz cihaz adının yanındaki onay kutusunu seçin.

7 Lisans ekle'ye tıklayın

Lisansın bitiş tarihi, **Sona erme tarihi** sütununda görünecektir.

Lisansları kaldırma

bir baskı makinesine eklenmiş Fiery IQ uygulama lisansınızı **Lisans yöneticisi**'nden kaldırabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Lisansını kaldırmak istediğiniz uygulama sihirbazında **Yönet**'e tıklayın.
- 4 **Atanan lisanslar** sekmesini seçin ve ardından atanan lisansın yanındaki ⚙️ ögesine tıklayın.
- 5 **Bu lisansı serbest bırak**'ı seçin.
- 6 **Onayla**'ya tıklayın.

Bir SFTP hesabını yapılandırma

Bir SSH Dosya Transfer Protokolü (SFTP) hesabınız varsa çeşitli uygulamalarda kullanmak için Fiery IQ ögesine ekleyebilirsiniz.

Yapılandırma için bir SFTP hesabı ekleme

Mevcut bir SFTP hesabını Fiery IQ'ya ekleyebilirsiniz. En fazla 10 SFTP hesabı eklenebilir.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **SFTP yapılandırması** ögesine tıklayın.
- 3 **Yeni SFTP ekle** seçeneğine tıklayın.
- 4 **Ad** alanına SFTP yapılandırması için tercih ettiğiniz adı yazın.
Bu ad maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 5 **Sunucu** alanına sunucunun IP adresini yazın.
- 6 **Bağlantı noktası** alanına bağlantı noktası numarasını yazın.
Bağlantı noktası numarası, varsayılan olarak doldurulur (22).
- 7 **Kullanıcı adı** alanına SFTP hesabı için e-posta adresini veya kullanıcı kimliğini yazın.
Bu ad maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 8 **Şifre** alanına SFTP hesabının şifresini yazın.
Bu şifre maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.

- 9 Bu hesabı varsayılan olarak ayarlamak için **Varsayılan yapılandırma olarak ayarla** geçiş düğmesini etkinleştirin.

Not: Yalnızca bir hesap varsayılan olarak ayarlanabilir.

- 10 **Test bağlantısı** seçeneğine tıklayın.

Kaydet seçeneği yalnızca **adım 4** sayfa no 21, **adım 5** sayfa no 21, **adım 6** sayfa no 21, **adım 7** sayfa no 21 ve **adım 8** sayfa no 21'de girilen bilgiler geçerliyse etkinleştirilir.

- 11 **Kaydet**'e tıklayın.

Yapılandırma için bir SFTP hesabını düzenleme

Fiery IQ'ya eklenmiş bir SFTP hesabını düzenleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **SFTP yapılandırması** seçeneğine tıklayın.
- 3 Düzenlemek istediğiniz hesabın yanındaki Daha fazla (⋮) simgesine tıklayın.
- 4 **Düzenle**'yi seçin.
- 5 **Ad** alanına SFTP yapılandırması için tercih ettiğiniz adı yazın.
Bu ad maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 6 **Sunucu** alanına sunucunun IP adresini yazın.
- 7 **Bağlantı noktası** alanına bağlantı noktası numarasını yazın.
Bağlantı noktası numarası, varsayılan olarak doldurulur (22).
- 8 **Kullanıcı adı** alanına SFTP hesabı için e-posta adresini veya kullanıcı kimliğini yazın.
Bu ad maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 9 **Şifre** alanına SFTP hesabının şifresini yazın.
Bu şifre maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 10 Bu hesabı varsayılan olarak ayarlamak için **Varsayılan yapılandırma olarak ayarla** geçiş düğmesini etkinleştirin.
Not: Yalnızca bir hesap varsayılan olarak ayarlanabilir.
- 11 **Test bağlantısı** seçeneğine tıklayın.
Kaydet seçeneği yalnızca test başarılı olursa ve girilen bilgiler geçerliyse etkinleştirilir.
- 12 **Kaydet**'e tıklayın.

Yapılandırma için bir SFTP hesabı silme

Fiery IQ'ya eklenmiş bir SFTP hesabını kaldırabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.

- 2 SFTP yapılandırması** seçeneğine tıklayın.
- 3** Silmek istediğiniz hesabın yanındaki Daha fazla (⋮) simgesine tıklayın.
- 4 Sil'i** seçin.
- 5 Yapılandırmayı sil** penceresinde **Evet, Sil'e** tıklayın.

EFI Go

Baskı makinesi durumunu kontrol edin, gönderilen işleri gözden geçirin ve herhangi bir yerden geçmiş görüntüleyin.

EFI Go mobil uygulamasıyla şunları yapabilirsiniz:

- Her baskı makinesinin durumunu görüntüleyin.
- Üretim zamanlamalarını izleme.
- Üretimi engelleyen etkinlikler için bildirimleri yapılandırma.

Not: EFI Go uygulamasını Google Play ve Apple App Store'dan indirebilirsiniz.

Desteklenen mobil cihazlar

EFI Go mobil uygulaması aşağıdaki cihazlarda desteklenmektedir:

- Android 5.0 ve üzeri.
- iOS 9.0 ve üzeri.

Not: EFI Go uygulaması iPhone, iPad ve iPod Touch ile kullanılabilir.

Desteklenen yazdırma cihazları

EFI Go, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı endüstriyel baskı makinelerini ve Geniş format baskı makinelerini destekler.

Destek sunulan Geniş format baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fier.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Cihaz bilgilerini görüntüleme

Fiery IQ ögesine bağlı cihazlarınızla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 EFI Go uygulamasında oturum açın.
- 2 **Cihaz listesi** bölümünde aşağıdaki listelerden birine dokunun:
 - Tüm cihazlar
 - Baskı yapıyor
 - Hatalı

Tüm cihazlar varsayılan olarak görüntülenir.

- 3 Tercih ettiğiniz cihaza dokununuz.
- 4 Seçilen cihaz için bir işin durumunu görüntülemek üzere aşağıdakilerden birine dokununuz:
 - **Tutuldu:** Tutulan işlerin listesini gösterir.
 - **İşlem kuyruğu:** İşlenen işlerin bir listesini görüntüler.
 - **Yazdırma kuyruğu:** Sırada yazdırılacak işlerin bir listesini görüntüler.
 - **Yazdırılan:** Yazdırılan işlerin bir listesini görüntüler.
 - **Yazdırılan işler:** Yazdırılan işlerin bir listesini görüntüler.
 - **Çalışma alanı:** Çalışma alanınıza yüklenen işlerin bir listesini görüntüler.

Cihaz günlüklerini görüntüleme

Ayrıntılı cihaz günlüklerini EFI Go ögesinde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 EFI Go mobil uygulamasında **Cihaz listesi** bölümüne gidin.

Tüm cihazlar varsayılan olarak görüntülenir.
- 2 Tercih ettiğiniz cihazın adına dokununuz.
- 3 **Cihaz günlükleri**'ne dokununuz.
- 4 Belirli bilgiler için aşağıdaki listelerden birine dokununuz:
 - **Aktif**
 - **Tümü**
 - **Hata**
 - **Uyarı**
 - **Durum**

Cihaz durumlarını görüntüleme

Ayrıntılı cihaz durumu bilgilerini EFI Go ögesinde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 EFI Go uygulamasının **Cihaz listesi** bölümünde tercih ettiğiniz cihaza dokununuz.

Tüm cihazlar varsayılan olarak görüntülenir.
- 2 **Cihaz durumları**'na dokununuz.
- 3 Cihaz durumu raporunuz için zaman aralığını belirleyin.

İşleri arama

Fiery IQ ile bağlı baskı makinelerindeki işleri EFI Go mobil uygulamasını kullanarak arayabilirsiniz.

- 1 Tüm bağlı baskı makinelerinde belirli bir işi aramak için arama alanına iş adını yazın ve tuş takımındaki büyüteç simgesine (Q) dokununuz.

İlgili baskı makinelerinde belirtilen işin durumu görüntülenir.

- 2 Geniş format baskı makinesinin iş ile ilgili bilgilerini görüntülemek için listeden istediğiniz işe dokununuz.

Sol üst köşedeki ok simgesine dokunarak mevcut aramanıza dönebilirsiniz.

- 3 **Cihaz listesine** geri dönmek için sol üst köşedeki ok simgesine (←) dokununuz.

Arama yaptıktan sonra arama alanına dokunup bu alanda yer alan **X** simgesine dokunarak geçerli aramayı temizleyebilirsiniz. Böylece farklı bir sözcük ile arama yapabilirsiniz.

Bildirimleri görüntüleme

Mobil cihazınızda EFI Go ile bildirimleri üretimi engelleyen olaylar için bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bildirimlerinizi Fiery Notify bulut uygulamasından yapılandırın.

Daha fazla bilgi için bkz. [Üretimi engelleyen etkinlikler için uyarıları etkinleştirin](#) sayfa no 81.

- 2 Üretimi engelleyen bir olay oluşursa, mobil cihazınızda bildirimleri görüntülemek için aşağıdaki yollarından birini seçin:

- Mobil cihazınızda EFI Go anlık bildirimine dokununuz.
- EFI Go mobil uygulamasında **Bildirim**'e dokununuz.

My Inks

My Inks sekmesi mürekkep envanterinizi görüntüler ve mürekkep şişelerinin üzerindeki barkodu tarayarak yeni mürekkepler eklemenize yardımcı olur.

My Inks sekmesinde şunları yapabilirsiniz:

- Mürekkep şişelerindeki barkodu tarayarak veya mürekkep bilgilerini manuel olarak girerek yeni mürekkepler ekleyin.
- Mürekkep envanterinizi görüntüleyin.
- Mürekkep bilgilerini düzenleyin.
- Envanterden bir mürekkebi silin.
- Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını değiştirin.

Mürekkepleri arayın

My Inks sekmesinden mürekkepleri arayabilirsiniz.

- 1 EFI Go mobil uygulamasında oturum açın.
- 2 **My Inks**'e dokunun.
- 3 Sağ üst köşedeki büyüteç simgesine (Q) dokunun.
- 4 Arama alanına mürekkep adını veya parça numarasını yazın ve tuş takımında **Ara**'ya dokunun.
Belirtilen mürekkep adı veya parça numarasıyla ilişkili mürekkepler görüntülenecektir.
- 5 Mürekkep bilgilerini görüntülemek veya düzenlemek için listeden istediğiniz mürekkebe dokunun.
- 6 **Mürekkeplerim** sekmesine geri dönmek için sol üst köşedeki ok simgesine (←) dokunun.

Yeni mürekkep ekleme

My Inks sekmesinden yeni mürekkep ekleyebilirsiniz.

- 1 EFI Go mobil uygulamasında **My Inks**'e dokunun.
- 2 Artı işareti simgesine (+) dokunun.
- 3 **Add New Ink** penceresinde aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - **Scan** seçeneğine dokunun ve mürekkep şişesindeki barkodu tarayın.
 - Mürekkep bilgilerini aşağıdaki alanlara manuel olarak girmek için **Enter ink details**'e dokunun:
 - **Parça numarası** - yeni mürekkep şişelerinin parça numarası
 - **Parça adı** - yeni mürekkebin adı
 - **Şişe başına litre/kg** - şişe başına mürekkep hacmi
 - **Kullanılabilir şişeler** - mevcut stokta bulunan toplam yeni mürekkep şişesi sayısı
 - **Ayır** - stokta tutmak istediğiniz minimum yeni mürekkep şişesi sayısı
 - **Bu mürekkebi kullanan yazıcı modellerini seçin** -
 - 1 **Select** seçeneğine dokunun.
 - 2 Yeni mürekkebi kullanacak baskı modellerinin yanındaki onay kutularına dokunun.
 - 3 **Select** seçeneğine dokunun.
- 4 **Save** seçeneğine dokunun.
Yeni mürekkep, mürekkep envanterinize eklenir.
- 5 Başka bir mürekkep eklemek istiyorsanız, **Add another**'ye dokunduktan sonra 3 sayfa no 27. ve 4 sayfa no 27. adımları tekrarlayın.
- 6 **I am done** seçeneğine dokunun.

Mürekkep düzenleme

My Inks sekmesinden bir mürekkebi düzenleyebilirsiniz.

- 1 EFI Go mobil uygulamasında **My Inks**'e dokunun.
- 2 Envanter listesindeki düzenlemek istediğiniz mürekkebe dokunun.
- 3 Aşağıdaki ayrıntıları gerektiği şekilde düzenleyin:
 - **Parça numarası:** Mürekkep şişelerinin parça numarası
 - **Parça adı:** Mürekkebin adı
 - **Kullanılabilir şişeler:** Mevcut stokta bulunan toplam mürekkep şişesi sayısı
 - **Ayır:** Stokta tutmak istediğiniz minimum mürekkep şişesi sayısı
- 4 Değişikliklerinizi kaydetmek için tamamlandı simgesine (✓) dokunun.

Mürekkep silme

My Inks sekmesinden bir mürekkebi silebilirsiniz.

- 1 EFI Go mobil uygulamasında **My Inks**'e dokunun.
- 2 Envanter listesindeki silmek istediğiniz mürekkebe dokunun.
- 3 Sil simgesine (☒) dokunun.
- 4 **Evet** seçeneğine dokunun.
Seçilen mürekkep, mürekkep envanter listesinden silinir.

Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını değiştirme

Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını **My Inks** sekmesinden değiştirebilirsiniz.

- 1 EFI Go mobil uygulamasında **My Inks**'e dokunun.
- 2 Ayarları değiştirmek için dişli çark simgesine (⚙) dokunun.
- 3 Mürekkep sipariş önerisi almak için mürekkep tedarikçisinin dönüş süresini ve e-posta adresini güncelleyin.
- 4 Değişikliklerinizi kaydetmek için bitti simgesine (✓) dokunun.

EFI Go uygulamasında Fiery IQ oturumunu kapatma

Mobil cihazınızda EFI Go mobil uygulamasında Fiery IQ oturumunuzu kapatın.

- 1 EFI Go mobil uygulamasında **Ayarlar**'a dokunun.

2 Oturumu kapat'a dokunun.

Fiery Insight

Doğru üretim izlemesiyle baskı makinelerinin kullanımını ve elde ettiğiniz kazancı en üst düzeye çıkarın.

Fiery Insight uygulamasıyla yapabilecekleriniz:

- Zaman içindeki trendleri takip etme.
- Çoklu cihazlar için üretim verilerini veya birden fazla cihaz için toplu verileri görüntüleme.
- Görüntülemek istediğiniz verileri ve bu verileri nasıl görmek istediğinizi seçerek panonuzu özelleştirme.
- Kullanımı izleme ve üretkenliği karşılaştırma.
- Tek tek baskı makineleri veya baskı makinesi gruplarının yan yana karşılaştırması için görmek istediğiniz üretim istatistiklerini bir tabloda görüntüleme.

Fiery Insight, Geniş format baskı makinelerinde lisans gerektirir. EFI Geniş format ve EFI Süper geniş format baskı makinelerinin lisansları ayrıdır. Fiery Insight lisansı yalnızca Fiery Insight uygulaması için düzenlenen belirtilen baskı formatında kullanılabilir.

Not: Endüstriyel baskı makineniz için Fiery Insight lisansı ücretsizdir ve Lisans etkinleştirme kodu (LAC) gerektirmez.

Not: Fiery Insight uygulama lisansları veya lisans yenilemeleri satın almak için Fiery tedarikçinize başvurun.

Not: Baskı makinelerine Fiery Insight lisansı atamak için bkz. [Baskı makineleri için Fiery IQ uygulama lisansları](#) sayfa no 19.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery Insight, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı endüstriyel baskı makinelerini ve Geniş format baskı makinelerini destekler.

Destek sunulan Geniş format baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

İş günlüğü indirme

İş günlüğünün hangi baskı makinelerini ve tarihleri kapsamasını istediğinizi belirtebilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **İş günlüğü**  simgesine tıklayın.
- 3 Tarih aralığını seçin ve **Uygula**'ya tıklayın.

- 4 İş günlüğüne dahil edilmesini istediğiniz koleksiyon ve tek tek cihazlar için onay kutularını seçip **Uygula**'ya tıklayın.
- 5 İş günlüğüne eklemek istediğiniz vardiyalar için değiştirme düğmelerine ve ardından **Uygula**'ya tıklayın.
- 6 **Sütunları yapılandır**'a tıklayın.
İş günlüğü sütunlarına ilişkin daha fazla bilgi ve açıklamalar için, bkz [İş günlüğü sütunları](#) sayfa no 31.
- 7 İş günlüğüne dahil etmek istediğiniz öznitelikleri seçin ve **Sütunları uygula**'ya tıklayın.
- 8 İş günlüğünü **.csv** dosyası olarak indirmek için İş günlüğünü indir'e tıklayın.

Not: Yalnızca seçilen öznitelik sütunları **.csv** dosyada dışarı aktarılır.

İş günlüğü sütunlarını yapılandırma

İş günlüğünde gösterilen sütunları özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 İş günlüğü  simgesine tıklayın.
- 3 **Sütunları yapılandır**'a tıklayın.
- 4 İsteddiğiniz iş bilgilerini seçin.
İş günlüğü sütunlarına ilişkin daha fazla bilgi ve açıklamalar için, bkz [İş günlüğü sütunları](#) sayfa no 31.
Varsayılan iş bilgileri ayarlarını görüntülemek için **Varsayılanları geri yükle**'ye tıklayabilirsiniz.
- 5 **Sütunları uygula**'ya tıklayın.

İş günlüğü sütunları

Bir baskı makinesi veya yazdırma işi için iş günlüğü sütunlarında görüntülenecek bilgileri seçebilirsiniz.

İş günlüğünde görüntülemeyi seçebileceğiniz bilgiler baskı makinenize bağlıdır. Baskı makinenize bağlı olarak bazı iş günlüğü sütunları herhangi bir değere sahip olmayabilir. Daha fazla bilgi için baskı makinenizin teknik özelliklerini inceleyin veya Fiery tedarikçinizle görüşün.

Tabloda, iş günlüğünde mevcut olan kategorilerin listesi açıklanmaktadır.

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması	Desteklenen baskı makinesi tipi
İş bilgisi	Kopya sayısı	Yazdırma için işin toplam istenen kopya sayısı	Endüstriyel Geniş format
	Boyut	Yazdırılan işin boyutu (bayt)	Endüstriyel
	İş başlığı	Baskı işinin adı	Endüstriyel Geniş format

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması	Desteklenen baskı makinesi tipi
	Ad	Baskı makinesi adı	Endüstriyel Geniş format
	Kimlik	Baskı işinin kimlik numarası	Endüstriyel Geniş format
	Yazıcı durumu	Yazdırıldı veya İptal gibi Fiery sunucusunda bir baskı işinin belirli yazdırma durumu	Endüstriyel
	Sanal yazıcı	Önceden tanımlanmış ayarlarla oluşturulan bir yazdırma kuyruğu adı	Endüstriyel
	Kullanıcı	Mevcut kullanıcının adı	Endüstriyel Geniş format
	Durum	Yazdırıldı veya Tamamlandı gibi baskı işinin durumu	Endüstriyel Geniş format
	Rip saniyesi	Baskı işinin işlenmesi için geçen süre Taramalı görüntü işlemcilerinde (RIP) yazdırmaya hazır hale getirmek için bir iş, tarama dosyası veya görüntüsü olarak işlenir.	Endüstriyel
	Yorumlayıcı	Baskı işinin dosya biçimi Yorumlayıcı, herhangi bir dosyayı PS, Adobe PCL ve Adobe PDF biçimleri gibi yazdırılabilir bir iş biçimine dönüştürür.	Endüstriyel
	İş tipi	Yazdırma işinin türü	Geniş format
	Yazdırılan uzunluk	Yazdırma işinin baskı uzunluğu Görüntülenen birim, hesap tercihlerinize bağlı olarak fit veya metre cinsinden olabilir.	Geniş format
	Yazdırılan genişlik	Yazdırma işinin baskı genişliği Görüntülenen birim, hesap tercihlerinize bağlı olarak fit veya metre cinsinden olabilir.	Geniş format
	İş durumu	Yazdırıldı veya İptal gibi işin durumu	Geniş format
	Yatay çoğaltmalar	Yatay olarak yazdırılacak kopya sayısı	Geniş format
	Yatay boşluk	Her kopya arasındaki yatay boşluk	Geniş format

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması	Desteklenen baskı makinesi tipi
	Yatay boşluk metriği	Yatay boşluğu ölçmek için kullanılan birim	Geniş format
	Dikey çoğaltmalar	Dikey olarak yazdırılacak kopya sayısı	Geniş format
	Dikey boşluk	Her kopya arasındaki dikey boşluk	Geniş format
	Dikey boşluk metriği	Dikey boşluğu ölçmek için kullanılan birim	Geniş format
Ortam	Kağıt kataloğu adı	Malzeme kataloğu adı	Geniş format
	Ortam kullanımı	Endüstriyel baskı makinelerinde tek veya karma ortamların toplam ortam kullanım değeri Geniş format baskı makineleri için yazdırılan işin yazdırma yüzey alanı. Görüntülenen birim, hesap tercihlerinize bağlı olarak fit kare veya metrekaire cinsinden olabilir.	Endüstriyel Geniş format
	Ortam kapsamı	Endüstriyel baskı makinelerinde tek veya karma ortamların ortam kapsamı değeri Geniş formatlı baskı makineleri için yazdırılan işin yazdırma yüzey alanı. Görüntülenen birim her zaman metrekairedir.	Endüstriyel Geniş format
	Ortam adı	İş için kullanılan ortam adı Geniş formatta bir malzeme kataloğu girişi seçilmediyse varsayılan ortam adı görüntülenir.	Endüstriyel Geniş format
	Ortam boyutu	Yazdırma için kullanılan ortam boyutu	Endüstriyel
	Ortam atığı	Yazdırma işleminde kullanılmayan ortam	Endüstriyel Geniş format
	Ortam ağırlığı	Ortamın gram cinsinden ağırlığı	Endüstriyel
	Karma ortam	Kullanılan farklı ortam türleri	Endüstriyel
	Ortam türü	Yazdırma işi için kullanılan ortam türü	Geniş format
	Malzeme uzunluğu	Yazdırma işi için kullanılan ortamın uzunluğu Görüntülenen birim, hesap tercihlerinize bağlı olarak fit veya metre cinsinden olabilir.	Geniş format

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması	Desteklenen baskı makinesi tipi
	Ortam genişliği	Yazdırma işi için kullanılan ortamın genişliği Görüntülenen birim, hesap tercihlerinize bağlı olarak fit veya metre cinsinden olabilir.	Geniş format
	Rulo/yaprak	Yazdırma işi için kullanılan ortam yapılandırma tipi: rulo veya yaprak	Geniş format
Düzen	Yönelim	Dikey veya yatay olarak baskı işi yönelimi	Endüstriyel
	Çift taraflı	Ön ve arkalı yazdırma	Endüstriyel
Taşıyıcı	Taşıyıcı hızı	İş yazdırılırken baskı makinesinin taşıyıcı hızı	Geniş format
	Kurutma	Yazdırılan iş sonlandırma sonrası işlemleri için ayarlı kurutma özellikleri seti	Geniş format
	Çift vuruş	Yazdırılan işte daha yoğun mürekkep doygunluğu elde etmek için uygulanan ikinci mürekkep vuruşu	Geniş format
	Taşıyıcı kaldırma düzeneği boşluğu	İş yazdırmak için kullanılan taşıyıcı kaldırma düzeneği boşluğu	Geniş format
	Vuruş	İş için kullanılan vuruş veya çift vuruş	Geniş format
Renk	Renk modu	Baskı işi için kullanılan renk modu	Endüstriyel Geniş format
	Tüm mürekkep renkleri	Baskı işinde kullanılan mürekkep adları ve mürekkep tüketimi İş günlüğüne eklendiğinde her mürekkep için sütunlar eklenir ve tek tek mürekkep tüketimi değerleri görüntülenir.	Endüstriyel Geniş format
	Gri tonlama	Baskı işi için gri tonlamanın kullanılabilirliği	Geniş format
	Beyaz modu	Baskı işi için beyaz modun kullanılabilirliği	Geniş format
	Vernik modu	Baskı işi için vernik modunun kullanılabilirliği	Geniş format
Mürekkep	Kullanılan mürekkep	Baskı işinde kullanılan tüm mürekkeplerin toplam mürekkep tüketimi	Endüstriyel Geniş format
	Kullanılan mürekkep (kg)	Cretaprint yazıcısı için tüm mürekkeplerin toplam mürekkep tüketimi	Geniş format

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması	Desteklenen baskı makinesi tipi
	Mürekkep maliyeti	Kullanılan mürekkebin toplam maliyeti Fiery IQ cihazının ayrıntılı inceleme sayfasından alınan kullanıcı girdilerine göre hesaplanır.	Endüstriyel Geniş format
Sonlandırma	Sonlandırma tamamlandı	İş yazdırıldıktan sonra baskı makinesine yüklü sonlandırma ekipmanını kullanarak gerçekleştirilen sonlandırma işlevleri	Endüstriyel
	Sonlandırma özeti	Sonlandırma işleminin özeti	Endüstriyel
	Katlama	Kullanılmışsa katlayarak sonlandırma türü	Endüstriyel
	Tutkallı cilt	Baskı işi için tutkallı ciltleme ile sonlandırma desteği	Endüstriyel
	Delgi	Baskı işi için delgi sonlandırma desteği	Endüstriyel
	Zimba	Kullanılmışsa zimba sonlandırma türü	Endüstriyel
Görüntü	Parlak modu	Baskı işi için kullanılan parlak modu	Geniş format
	Düzleştirme	Baskı işinde kullanılan düzeltme	Geniş format
	X çözünürlük	Baskı işi yatay çözünürlüğü	Geniş format
	X birimi	X çözünürlüğünü ölçmede kullanılan birim	Geniş format
	Y çözünürlük	Baskı işi dikey çözünürlüğü	Geniş format
	Y birimi	Y çözünürlüğünü ölçmede kullanılan birim	Geniş format
	X kenar boşluğu	Baskı işi yatay kenar boşluğu	Geniş format
	Y kenar boşluğu	Baskı işi yatay dikey kenar boşluğu	Geniş format
	X pikseller	Yatay piksel sayısı	Geniş format
	Y pikseller	Dikey piksel sayısı	Geniş format
	Gri bitler	Baskı işinde bulunan mevcut gri bit sayısı	Geniş format
	Görüntü uzunluğu	Yazdırılan görüntünün uzunluğu Görüntülenen birim, hesap tercihlerinize bağlı olarak fit veya metre cinsinden olabilir.	Geniş format

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması	Desteklenen baskı makinesi tipi
	Görüntü genişliği	Yazdırılan görüntünün genişliği Görüntülenen birim, hesap tercihlerinize bağlı olarak fit veya metre cinsinden olabilir.	Geniş format
Günlüğe yazma zamanı	Saat	Yazdırmanın sona erdiği saat ve tarih	Endüstriyel Geniş format
	İlk sayfa yazdırma zamanı	İlk sayfanın yazdırıldığı saat ve tarih	Endüstriyel
	İşin oluşturulduğu zaman	Baskı işinin oluşturulduğu saat ve tarih	Endüstriyel
	Oluşturma zamanı	Baskı işinin oluşturulduğu saat ve tarih	Endüstriyel
	Yazdırma başlangıç zamanı	Yazdırmanın başladığı saat ve tarih	Geniş format
	Yazdırma bitiş zamanı	Yazdırmanın sona erdiği saat ve tarih	Geniş format
	Yazdırma zamanı	Yazdırma için geçen saniye cinsinden toplam süre	Endüstriyel Geniş format
Zaman damgası	Zaman damgası yazdırma tamamlandı	Yazdırmanın sona erdiği saat ve tarih	Endüstriyel Geniş format
	Zaman damgası kopyalama tamamlandı	Bir işin işlenmesinin bittiği saat ve tarih	Endüstriyel
	Zaman damgası bekletme tamamlandı	Bir işin bekletilmesinin bittiği saat ve tarih	Endüstriyel
	Zaman damgası yazdırma	Yazdırmanın başladığı saat ve tarih	Endüstriyel Geniş format
	Zaman damgası kopyalama	Bir işin işlenmesinin başladığı saat ve tarih	Endüstriyel
	Zaman damgası bekletme	Bir işin bekletilmesinin başladığı saat ve tarih	Endüstriyel
	Zaman damgası yazdırmak için bekletiliyor	Bir işin yazdırılmak üzere kuyruğa eklendiği saat ve tarih	Endüstriyel

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması	Desteklenen baskı makinesi tipi
	Zaman damgası kopyalamak için bekletiliyor	Bir işin işlenmek üzere kuyruğa eklendiği saat ve tarih	Endüstriyel
Cihaz	Cihaz	Baskı makinesi adı	Endüstriyel Geniş format
	Model	Baskı makinesi model adı	Endüstriyel Geniş format
	Sunucu adı	Fiery sunucunun adı	Endüstriyel
	Kaynak uygulama	Baskı işinin gönderildiği istemci uygulamasının adı	Endüstriyel
Sayaç	Yazdırılan toplam siyah beyaz sayfa sayısı	İş için yazdırılan siyah beyaz sayfa sayısı	Endüstriyel
	Yazdırılan toplam renkli sayfa sayısı	İş için yazdırılan renkli sayfa sayısı	Endüstriyel
	Yazdırılan toplam yaprak sayısı	İş için yazdırılan yaprak sayısı	Endüstriyel Geniş format
	Yazdırılan toplam boş sayfa sayısı	İş için yazdırılan boş sayfa sayısı	Endüstriyel
	Siyah-beyaz sayfalar	Siyah beyaz sayfa sayısı	Endüstriyel
	Renklide S/B sayfa	Renkli baskı makinesinde yazdırılan siyah beyaz sayfa sayısı	Endüstriyel
	Yazdırılan sayfa sayısı	İş için yazdırılan sayfa sayısı	Endüstriyel Geniş format
	Yazdırılan işin kopya sayısı	İş için yazdırılan kopya sayısı	Endüstriyel Geniş format
	Siyah beyaz sayfa sayısı	Siyah beyaz sayfa sayısı	Endüstriyel
	Renkli sayfa sayısı	Renkli sayfa sayısı	Endüstriyel
Lamba	Ön lamba	Baskı işinde ön lamba kullanımı	Geniş format
	Arka lamba	Baskı işinde arka lamba kullanımı	Geniş format
	Lamba modu	Baskı işinde kullanılan lamba modu	Geniş format

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması	Desteklenen baskı makinesi tipi
Vakum	Ön ortam vakumu etkin	Ortamin ön tarafında etkinleştirilmiş vakum bölgeleri	Geniş format
	Arka ortam vakum değeri	Ortamin arka tarafında etkinleştirilmiş vakum alan değeri	Geniş format
	Ön ortam vakum değeri	Ortamin ön tarafında etkinleştirilmiş vakum alan değeri	Geniş format
	Arka ortam vakum değeri yazdırmada kullanılıyor	Ortamin arka tarafında etkinleştirilmiş vakum alanı yazdırmak için kullanılan değer	Geniş format
	Ön ortam vakum değeri yazdırmada kullanılıyor	Ortamin ön tarafında etkinleştirilmiş vakum alanı yazdırmak için kullanılan değer	Geniş format
Diğer	Kapsama alanı	İşin yazdırılan alanı Görüntülenen birim, hesap tercihlerinize bağlı olarak fit kare veya metrekaresinden olabilir.	Endüstriyel Geniş format
	Kullanılan alan	İşin yazdırılan alanı Görüntülenen birim, hesap tercihlerinize bağlı olarak fit kare veya metrekaresinden olabilir.	Endüstriyel Geniş format
	Geçişme modu	Baskı işinde kullanılan geçişme modu	Geniş format
	Panjur modu	Baskı işinde kullanılan panjur modu	Geniş format
	Atık alan	Yazdırılan alan ile işin yazdırılan yüzey alanı arasındaki fark	Geniş format
	Yazdırma modu	Baskı işinde kullanılan yazdırma modu	Geniş format
	Çok katmanlı iş	Çok katmanlı iş kullanımı	Geniş format
	UV segmentleri	Baskı işinde kullanılan spesifik ultraviyole (UV) segmenti	Geniş format
	Toplam UV segmenti	Toplam kullanılabilir UV segmenti sayısı	Geniş format
	Geçiş sayısı	İşi yazdırmak yapılan geçiş sayısı	Geniş format
	Hız modu	Baskı işinde kullanılan hız modu	Geniş format
	Yön modu	Tek yönlü veya çift yönlü olarak baskı yönü	Geniş format
	Notlar 1	Baskı işi oluşturulurken eklenen ilk iş notu	Endüstriyel

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması	Desteklenen baskı makinesi tipi
	Notlar 2	Baskı işi oluşturulurken eklenen ikinci iş notu	Endüstriyel
	Talimatlar	Operatör için talimatlar	Endüstriyel

Yazıcı kullanımını görüntüleyin

baskı makinenizin durumu ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Yazıcı kullanımı** widget'ına gidip **Kullanım detayları**'na tıklayın.
- 3 **Kullanım detayları** penceresinde, baskı makinesi durumu hakkında ek bilgi görmek için ok simgesine tıklayın.

baskı makinelerini karşılaştırma

baskı makineleriniz için özelleştirilmiş yan yana karşılaştırmalar oluşturabilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Karşılaştırma için tarih aralığı seçin ve **Uygula**'ya tıklayın.
- 3 **Kategoriler**'e tıklayın ve karşılaştırmak istediğiniz kategoriler için onay kutularını seçin.
- 4 **Uygula**'ya tıklayın.
- 5 **Sütun ekle**'ye tıklayın ve karşılaştırmak istediğiniz koleksiyonların ve tekil baskı makinelerinin onay kutularını seçin.
- 6 **Uygula**'ya tıklayın.

baskı makinesi adının altındaki **Vardiya**lar değiştirme düğmesine tıklarsanız her vardiya için kategorilerin karşılaştırmasını görüntüleyebilirsiniz.

Grafik görünümünü değiştirme

Eğilim sayfasında görüntülenen grafiğin türünü değiştirebilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Belirli bir aralık için grafikleri görüntülemek üzere **Görüntüleme aralığı** ögesine tıklayın ve istediğiniz aralığı seçin.

3 Aşağıdaki eğilim grafiklerinden birine gidin:

- **Malzeme kullanımı**
- **Mürekkep kullanımı**
- **Yazdırılan işler**
- **Baskı**
- **Ortam kullanımı**

Not: **Trend** sayfasında görüntülenen sihirbazlar, baskı makinenizin türüne ve yapılandırmasına bağlıdır. Bazı sihirbazlar baskı makinenize bağlı olarak herhangi bir değer göstermeyebilir.

4 Aşağıdakilerden birine tıklayın:

- - eğilim grafiğini çubuk grafiği olarak gösterir.
- - eğilim grafiğini çizgi grafiği olarak gösterir.

5 Eğilim grafiğinde ek değerleri görüntülemek için varsa yukarı ve aşağı oklarına tıklayın.

İsteğe bağlı olarak grafikteki bilgileri vurgulamak için her değerin üzerine gelin. Her değeri göstermek veya gizlemek için değer adına tıklayın.

Seçilen baskı makinesini değiştirme

Trend veya **İş günlüğü** sayfasındaki ayrıntılarını görüntülemek için seçilen baskı makinelerini değiştirebilirsiniz.

1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 **Bütün cihazlar** ögesine tıklayın ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

- **Yazıcı koleksiyonları** sekmesinde görüntülemek istediğiniz baskı makinesi koleksiyonlarını seçin.
- **Yazıcılar** sekmesinde görüntülemek istediğiniz tekil baskı makinelerini seçin. Ayrıca baskı makinesi adıyla da arama yapabilirsiniz.

Not: herhangi bir baskı makinesi seçmediyseniz **Cihaz seç** görüntülenecektir.

3 **Uygula**'ya tıklayın.

Veri yoksa sihirbazlar **Mevcut veri yok** mesajını görüntüler.

Vardiyaları değiştirme

Eğilim veya **İş günlüğü** sayfasında görüntülenen vardiyaları değiştirebilirsiniz.

Yönetim işlevlerinde **Vardiya yöneticisi**'ne bir vardiya eklendiğinde **Tüm vardiyalar** düğmesi görünür olur.

1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 **Tüm vardiyalar**'a tıklayın.

- 3** Dashboard'dan bir vardiyayı kaldırmak için vardiya adının yanındaki deęiřtirme düęmesine tıklayın.
- 4** **Uygula**'ya tıklayın.

Endüstriyel baskı makineleri için Fiery IQ

Endüstriyel baskı makinesi; paketlenme, tekstil veya ticari baskı gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılan Geniş veya Süper geniş format bir inkjet baskı makinesidir.

Endüstriyel baskı makinelerine yönelik Fiery IQ, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan bir bulut uygulamaları paketidir:

- Baskı makinelerinizi yönetme
- Renkte tutarlılık ve doğruluk sağlama
- Baskı üretiminin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlama
- Uyarıları zamanlama

Endüstriyel baskı makinelerine yönelik Fiery IQ aşağıdaki uygulamaları destekler:

- [Fiery Cloud Connector](#) sayfa no 42
- [Fiery ColorGuard](#) sayfa no 44
- [Fiery Manage](#) sayfa no 79
- [Fiery Notify](#) sayfa no 81

Destek sunulan endüstriyel baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Fiery Cloud Connector

Fiery Cloud Connector, baskı makinenelerinizi Fiery IQ hizmetlerine bağlar.

Fiery IQ, yazdırma hizmeti sağlayıcıları için bir dizi bulut uygulaması içeren bir pakettir.

Fiery Cloud Connector sayesinde baskı makinenelerinizin yanı sıra Fiery IQ hizmetleri ve web uygulamaları ile olan bağlantıları yönetebilir, kaydedebilir ve takip edebilirsiniz.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery Cloud Connector, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı endüstriyel baskı makinelerini destekler.

Destek sunulan endüstriyel baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Fiery Cloud Connector ögesini bir Fiery sunucusuna yükleyin

Fiery Command WorkStation sürümünüze bağlı olarak internete bağlı bir Fiery sunucusuna Fiery Cloud Connector ögesini yükleyebilirsiniz.

Fiery Command WorkStation v7.0 veya üstü

- 1 Fiery Command WorkStation ögesini başlatın.
- 2 **Sunucu'**ya tıklayın.
- 3 **Fiery IQ** ögesine tıklayın.
- 4 **Fiery IQ Yönetici** penceresinde, Fiery IQ ögesine bağlanmak için Fiery sunucusunun yanındaki açma/kapama düğmesini açık duruma getirin.
- 5 İstenirse, **Şimdi yeniden başlat'a** tıklayın.

Fiery Command WorkStation v6.8 veya v6.7

- 1 Fiery Command WorkStation ögesini başlatın.
- 2 **Sunucu'**ya tıklayın.
- 3 **EFI IQ > Update Fiery sunucusu** öğelerini seçin.
Fiery Cloud Connector indirme ve yükleme işlemi başlar.
- 4 Fiery sunucunuz Fiery Cloud Connector üzerinde önceden yüklüyse **EFI IQ > EFI IQ'ya bağlan** seçeneklerine tıklayın.

Not: FS500/500 Pro ve üstü Fiery sunucuları Fiery Cloud Connector üzerinde ön yüklüdür.

Fiery Command WorkStation v6.6 veya öncesi

PS ek aracılığıyla bir Fiery sunucusuna Fiery Cloud Connector ögesini yükleyin. PS ek yükleme için [Fiery IQ destek ekibiyle](#) iletişime geçin.

Fiery Cloud Connector ögesinin izlenme durumu

Aşağıdaki listede Fiery Cloud Connector üzerindeki bir baskı makinesinin izlenme durumları yer almaktadır:

- **Etkin** - baskı makinesi Fiery IQ bulutunuza aktif olarak veri gönderiyor.
- **Devam ediyor** - baskı makinesi Fiery IQ bulutunuza bağlanıyor.
- **Çoğalt** - baskı makinesi zaten başka bir Fiery Cloud Connector tarafından Fiery IQ bulutunuza bağlıdır.

- **Reddedildi** - Fiery IQ, izlemeyi başlatmak için isteği reddetti.
- **Kaldırıldı** - baskı makinesi Fiery IQ bulutunuzdan kaldırıldı. baskı makinesini yeniden izlemeye başlamak için Fiery IQ destek ekibiyle iletişime geçin.
- **Pasif** - Fiery Cloud Connector, Fiery IQ bulutunuza veri göndermiyor.

Fiery ColorGuard

Fiery ColorGuard, Fiery Driven endüstriyel baskı cihazlarınızda renklerin tutarlılığını ve doğruluğunu hem kontrol etmenizi hem de korumanızı kolaylaştırır.

Fiery ColorGuard sayesinde belirli sistemleri doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanı geldiğinde operatörlerin otomatik olarak uyarılmasını sağlayan renk doğrulaması veya yeniden kalibrasyon zamanlamaları oluşturabilirsiniz. Desteklenen satır içi ölçüm enstrümanları kullanıldığında doğrulamalar ve yeniden kalibrasyonlar herhangi bir kullanıcı girişi olmadan otomatik olarak yürütülür. Operatörler rengi hızlı ve kolay bir şekilde doğrulayabilir ve sonuçlar üretim yöneticisinin gözden geçirmesi için otomatik olarak yüklenir. Yeniden kalibrasyonun zamanı operatörlere bildirilebilir. Endüstriyel baskı makinelerinizin tutarlı renk kalitesi sağladığından emin olmak için tekli doğrulama ayrıntılarını, birden çok baskı makinesinin karşılaştırmasını, zaman içindeki doğrulama eğilimlerini gözden geçirebilir ve gerekli yeniden kalibrasyonları zamanlayabilirsiniz.

Her baskı için Fiery ColorGuard Web uygulamasında yer alan seçilebilir doğrulama ön ayarına göre doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlayabilirsiniz. Daha sonra da Fiery ColorGuard İstemci uygulaması, zamanlanmış bir işlem beklemede olduğunda bunu baskı operatörüne bildirir ve operatörün istemci uygulaması iş akışı üzerinden baskı, ortam, toner veya mürekkep kombinasyonlarını doğrulamasını veya kalibre etmesini sağlar.

Doğrulama iş akışında istemci uygulaması, operatörün yazdırılan düzeltme eki düzenini ölçmek için kullandığı FieryMeasure ögesini açar. Ardından Fiery Verify, FieryMeasure ögesinden ölçümleri alır ve sonuçların özetini görüntüler. Ayrıca sonuçların bir analizini de sağlar. İstemci uygulaması, incelemek, analiz etmek ve çeşitli eğilimleri belirlemek için diğer sonuçlarla karşılaştırmak üzere doğrulama sonuçlarını web uygulamasına yükler.

Yeniden kalibrasyon iş akışında istemci uygulaması, operatörün endüstriyel baskı makinesinin renk çıktısını yeniden kalibre etmek için kullandığı Fiery Calibrator ögesini açar. Fiery Calibrator, yeniden kalibrasyon iş akışının bir parçası olarak FieryMeasure ögesini kullanır.

Endüstriyel baskı makinelerinizde tutarlı bir şekilde doğru rengi korumaya başlamak için aşağıdaki Fiery ColorGuard uygulamalarını kullanın:

- <https://iq.fiery.com/colorguard/> adresinde bulunan Fiery ColorGuard Web uygulaması - Fiery ColorGuard İstemci uygulamasında tamamlanacak doğrulamaları, nokta rengi doğrulamalarını ve yeniden kalibrasyonları zamanlar ve doğrulama sonuçlarını izler. Nokta rengi doğrulamaları Fiery Spot Pro üzerinden başlatılabilir.
- Fiery Command WorkStation ile entegre edilmiş Fiery ColorGuard İstemci uygulaması - Baskı operatörlerine rengi, nokta rengini ne zaman doğrulayacaklarını veya renk çıktısını ne zaman yeniden kalibre edeceklerini bildirir, FieryMeasure kullanarak renk çıktısını yazdırır ve ölçer, Fiery Verify ögesinde sonuçları görüntüler ve doğrulama sonuçlarını Fiery ColorGuard Web uygulamasına yükler.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery ColorGuard, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı endüstriyel baskı makinelerini destekler.

Destek sunulan endüstriyel baskı makinelerinin bir listesi için <https://www.fiery.com/products/color-imaging/fiery-colorguard/#specifications> adresine gidin.

Fiery ColorGuard Web uygulaması

Fiery ColorGuard Web uygulaması, belirli sistemlerin doğrulanma veya yeniden kalibrasyon zamanı geldiğinde operatörlerin otomatik olarak uyarılmasını sağlayan renk doğrulaması veya yeniden kalibrasyon zamanlamaları oluşturmanıza yardımcı olur.

Operatörler rengi hızlı ve kolay bir şekilde doğrulayabilir ve sonuçlar üretim yöneticisinin gözden geçirmesi için otomatik olarak yüklenir. Yeniden kalibrasyonun zamanı operatörlere bildirilebilir. Endüstriyel baskı cihazlarının tutarlı renk kalitesi sağladığından emin olmak için tekli doğrulama ayrıntılarını, birden çok baskı cihazının karşılaştırmasını, zaman içindeki doğrulama eğilimlerini gözden geçirebilir ve gerekli yeniden kalibrasyonları zamanlayabilirsiniz. Her baskı için Fiery ColorGuard Web uygulamasında yer alan seçilebilir doğrulama ön ayarına göre doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlayabilirsiniz.

Fiery ColorGuard Web uygulamasına <https://iq.fiery.com/colorguard/> üzerinden erişebilirsiniz.

Desteklenen tarayıcı ve işletim sistemleri

Fiery ColorGuard Web uygulaması aşağıdaki listede bulunan tarayıcıları destekler. Fiery ColorGuard İstemci uygulaması aşağıdaki listede bulunan işletim sistemlerini destekler.

Tarayıcılar

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 veya üstü

İşletim sistemleri

Not: Fiery ColorGuard İstemci uygulaması yalnızca x64 bit işletim sistemlerini destekler.

- Microsoft Windows 10 veya üstü
- Mac OS Catalina 10.15 veya üstü

Fiery ColorGuard destekli ölçüm aletleri

Fiery ColorGuard için renk doğrulamasında yazdırılan çıktıyı ölçecek bir ölçüm aleti gereklidir. Fiery ColorGuard aşağıda listelenen ölçüm aletlerini destekler.

Desteklenen ölçüm aletleri

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- Fiery ES-6000 (Ethernet)
- Fiery ES-6000 (USB)
- X-Rite i1iSis

- X-Rite i1iSis XL
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro3
- X-Rite i1Pro3 Plus
- X-Rite i1iO
- X-Rite i1iO 2
- X-Rite i1iO3
- X-Rite i1iO3+
- Barbieri Spectropad (yalnızca USB bağlantısıyla)
- Barbieri Spectro LFP
- Barbieri Spectro LFP qb
- Barbieri Spectro Swing
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta FD-9
- Yaprak besleyicili Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta MYIRO-1
- Konica Minolta MYIRO-9
- Yaprak besleyicili Konica Minolta MYIRO-9
- TECHKON SpectroDens

Aşağıdaki satır içi ölçüm enstrümanları yalnızca doğrulama, yeniden kalibrasyon ve değerlendirme doğrulaması için desteklenir:

- Canon iPRC10000VP Serisi Yerleşik
- Xerox iGen Yerleşik Spektrofotometre
- Xerox Full Width Array
- Konica Minolta IQ-501

Aşağıdaki satır içi ölçüm enstrümanı yalnızca kalibrasyon için desteklenir:

- Ricoh Auto Color Adjuster

Fiery ColorGuard Dashboard

Fiery ColorGuard **Dashboard** seçeneğini ColorGuard Web uygulamasında oturum açtıktan sonra görüntüleyebilirsiniz.

Not: **Dashboard** seçeneğine ColorGuard Web uygulaması içinde herhangi bir sekmeden  ögesine tıklayarak erişebilirsiniz.

Fiery ColorGuard **Dashboard** üzerinden şunları yapabilirsiniz:

- Satın alma özeti içindeki tüm zamanlamalara ait güncel bilgileri görüntüleyin.
- baskı makinelerinizi filtrelemek için şu yollardan birini kullanın:
 - **Lisanslı**
 - **Lisans kaldırıldı**
 - **Tümü**
- baskılarınızı filtrelemek için şu yollardan birini arayın:
 - IP adresi
 - Cihaz adı
- Zamanlanmış doğrulamaları görüntüleyin veya zamanlanmış bir doğrulama oluşturmak için **Zamanlama Oluştur**'a tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Doğrulama zamanlaması oluşturma](#) sayfa no 52.
- Zamanlanmış yeniden kalibrasyonları görüntüleyin veya bir zamanlanmış yeniden kalibrasyon oluşturmak için **Zamanlama oluştur**'a tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Yeniden kalibrasyon zamanlaması oluşturma](#) sayfa no 54.
- Lisanslı baskı makineleri için bitiş tarihlerini görüntüleyin.
- Fiery ColorGuard lisans seçenekleri için **Lisans Yöneticisi**'ne erişmek üzere **Lisansları Yönet**'e tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Baskı makineleri için Fiery IQ uygulama lisansları](#) sayfa no 19.

Doğrulama ön ayarı oluşturma

Zamanlanmış renk doğrulaması için kullanılan **Renk Referansı**, **Tolerans seti** ve **Ek Seti**'ni belirlemek üzere bir doğrulama ön ayarı oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- **Renk Referansı**, örnek ölçümlerin karşılaştırıldığı hedeflenen renkleri içerir.

Not: GRACoL2013 ve FOGRA51 gibi endüstri standardı renk uzayları, renk referansı seçimlerinin çoğunluğunu oluşturur.

- **Tolerans Seti**, renk referansı ve örnek ölçüm arasında karşılaştırma için kullanılan ölçütü tanımlar.
- **Ek Seti**, ölçüm örneği olarak kullanılmak üzere yazdırılan renk eklerini içerir.

Not: Idealliance Control Wedge 2013, Fogra Media Wedge V3 ve IT8.7/4 ve IT8.7/5 gibi endüstri standardı ek setleri, ek seti seçimlerinin çoğunluğunu oluşturur.

Doğrulama zamanlaması oluşturmak için bir doğrulama ön ayarı gereklidir.

1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 Yeni bir ön ayar oluşturun veya mevcut ön ayarı çoğaltın.

- Yeni bir ön ayar oluşturmak için **Yeni Doğrulama Ön Ayarı Oluştur**'a tıklayın veya
- Listede mevcut bir **Doğrulama ön ayarı**'nın üzerine imlecinizi getirin ve ön ayarı çoğaltmak için  ögesine tıklayın.

3 Doğrulama ön ayarı altında yeni ön ayar adını girin.

4 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışına uygun **Renk referansı** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir renk referansını içe aktarmak için **+** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Renk referansı alma](#) sayfa no 49.

Not: Seçiminiz, rengin doğrulandığı işi yazdırmak için kullandığınız kaynak renk profili ile ideal olarak eşleşmelidir.

5 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışı için uygun bir **Tolerans seti** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir tolerans seti oluşturmak veya mevcut tolerans setini değiştirmek için  seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Tolerans seti oluşturma veya düzenleme](#) sayfa no 50.

6 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışına uygun bir **Ek seti** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir ek setini içe aktarmak için **+** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Ek setini alma](#) sayfa no 51.

7 Kaydet'e tıklayın.

Doğrulama ön ayarı düzenleme

Fiery ColorGuard ögesinde bir doğrulama ön ayarını değiştirebilirsiniz.

1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 Doğrulama Ön Ayarları sekmesinde imlecinizi mevcut bir doğrulama ön ayarı listesi üzerine getirin.

3  ögesine tıklayın.

4 Doğrulama Ön Ayarı penceresinde tercih ettiğiniz adı **Doğrulama ön ayarı** alanına yazın.

5 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışına uygun **Renk referansı** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir renk referansını içe aktarmak için **+** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Renk referansı alma](#) sayfa no 49.

Not: Seçiminiz, rengin doğrulandığı işi yazdırmak için kullandığınız kaynak renk profili ile ideal olarak eşleşmelidir.

6 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışı için uygun bir **Tolerans seti** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir tolerans seti oluşturmak veya mevcut tolerans setini değiştirmek için  seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Tolerans seti oluşturma veya düzenleme](#) sayfa no 50.

7 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışına uygun bir **Ek seti** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir ek setini içe aktarmak için **+** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Ek setini alma](#) sayfa no 51.

8 Kaydet'e tıklayın.

Doğrulama ön ayarı silme

Fiery ColorGuard ögesinden bir doğrulama ön ayarını silebilirsiniz.

Not: Doğrulama zamanlamasında bir doğrulama ön ayarı kullanılırsa **Doğrulama Ön Ayarları** sekmesinden doğrulama ön ayarını silemezsiniz. Doğrulama zamanlamalarından doğrulama ön ayarlarınızı kaldırmanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Doğrulama Ön Ayarları** sekmesinde imlecinizi mevcut bir doğrulama ön ayarı listesi üzerine getirin.
- 3 Mevcut bir doğrulama ön ayarını silmek için  ögesine tıklayın.
- 4 **Ön Ayarı Sil** penceresinde **Evet**'e tıklayın.

Renk referansı alma

Özel doğrulama ön ayarlarında kullanabileceğiniz bir renk referansını alabilirsiniz. Alınan renk referanslarına sahip doğrulama ön ayarları, zamanlanmış doğrulamalarda da kullanılabilir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Renk referansı** sekmesine tıklayın.
- 3 **Renk referansını al** ögesine tıklayın.
- 4 **Gözet** penceresinde içeriye aktarmak istediğiniz renk referansına gidin.
- 5 **Aç**'a tıklayın.

Renk referansını yeniden adlandırma

Fiery ColorGuard ögesinde renk referansı adını değiştirebilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Renk Referansları** sekmesinde imlecinizi mevcut bir renk referansı listesinin üzerine getirin.
- 3  ögesine tıklayın.
- 4 **Renk Referansını Yeniden Adlandır** penceresinde tercih ettiğiniz adı girin.
- 5 **Tamam**'a tıklayın.

Renk referansını silme

Fiery ColorGuard ögesinden renk referansını silebilirsiniz.

Not: Doğrulama ön ayarında bir özel renk referansı kullanılırsa **Renk Referansları** sekmesinden renk referanslarını silemezsiniz. Doğrulama ön ayarlarından özel renk referanslarınızı kaldırmanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Renk Referansları** sekmesinde imlecinizi mevcut bir renk referansı listesinin üzerine getirin.
- 3 Mevcut bir renk referansını silmek için  ögesine tıklayın.
- 4 **Renk Referansını Sil** penceresinde **Evet**'e tıklayın.

Tolerans seti oluşturma veya düzenleme

Tolerans seti, ölçümleri renk referansı ile karşılaştırdığınızda kullanılan ölçütleri tanımlar. Sınırı aşan bir doğrulama sonucunun bir uyarı veya başarısızlık ile gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, renkli iş akışınız için kabul edilebilir varyasyon sınırlarını bilin:

- ΔE formülü
- Genel ΔE sınırları
- Birincil renk ΔE sınırları
- Renk tonu farkı ΔH sınırları
- Ton değeri farkı tolerans sınırları
- Kromatiklik farkı ΔCh sınırları
- NPDC ΔL sınırları
- Nokta rengi ΔE sınırları

Not: Sınırlar, her ölçüt için hesaplanan kabul edilebilir tolerans aralıklarını tanımlar.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Tolerans Setleri** sekmesinde mevcut bir tolerans seti listesi üzerine imlecinizi getirin.
- 3  ögesine tıklayın.
- 4 (İsteğe bağlı) **Tolerans seti** adını düzenleyin.
- 5 Bir **ΔE formülü** seçin.
- 6 İstedığınız **Tolerans kriterini** seçmek için onay kutularını kullanın.
- 7 Seçilen her ölçüt için bir **Sınır** girin.
- 8 Bir ölçümün belirtilen sınırı aşması halinde her bir ölçütün neyi göstereceğini belirtmek için **Uyar** veya **Başarısız** arasından seçim yapın.
Uyar, sadece bilgilendirici bir seçenektir ve doğrulamanın yine de başarılı sayılmasına izin verir.
Başarısız, tüm doğrulamanın başarısız olmasına neden olacaktır.
- 9 **Kaydet**'e tıklayın.

Tolerans setini yeniden adlandırma

Fiery ColorGuard ögesinde tolerans seti adını değiştirebilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Tolerans Setleri** sekmesinde mevcut bir tolerans seti listesi üzerine imlecinizi getirin.
- 3  ögesine tıklayın.
- 4 **Tolerans Setini Yeniden Adlandır** penceresinde tercih ettiğiniz adı girin.
- 5 **Tamam**'a tıklayın.

Tolerans setini silme

Fiery ColorGuard ögesinden bir tolerans setini silebilirsiniz.

Not: Doğrulama ön ayarında özel bir tolerans seti kullanılıyorsa **Tolerans Setleri** sekmesinden tolerans setini silemezsiniz. Doğrulama ön ayarlarından özel tolerans setlerinizi kaldırmanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Tolerans Setleri** sekmesinde mevcut bir tolerans seti listesi üzerine imlecinizi getirin.
- 3 Mevcut bir tolerans setini silmek için  ögesine tıklayın.
- 4 **Tolerans Seti Sil** penceresinde **Evet**'e tıklayın.

Ek setini alma

Özel doğrulama ön ayarlarında kullanabileceğiniz bir ek setini içe aktarabilirsiniz. Alınan ek setlerine sahip doğrulama ön ayarları, zamanlanmış doğrulamalarda da kullanılabilir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Ek setleri** sekmesine tıklayın.
- 3 **Ek setini al** ögesine tıklayın.
- 4 **Gözet** penceresinde içeriye aktarmak istediğiniz ek setine gidin.
- 5 **Aç**'a tıklayın.

Ek setini yeniden adlandırma

Fiery ColorGuard ögesinde ek seti adını değiştirebilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Ek Setleri** sekmesinde mevcut bir ek seti listesi üzerine imlecinizi getirin.
- 3  ögesine tıklayın.

4 **Ek Setini Yeniden Adlandır** penceresinde tercih ettiğiniz adı girin.

5 **Tamam'a** tıklayın.

Ek seti silme

Fiery ColorGuard ögesinden ek seti silebilirsiniz.

Not: Doğrulama ön ayarında özel bir ek seti kullanılıyorsa ek setini **Ek Setleri** sekmesinden silemezsiniz. Doğrulama ön ayarlarından özel ek setlerinizi kaldırmanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Ek Seti** sekmesinde mevcut bir **Ek Seti** listesi üzerine imlecinizi getirin.
- 3 Mevcut bir ek setini silmek için  ögesine tıklayın.
- 4 **Ek Seti Sil** penceresinde **Evet'e** tıklayın.

Baskı makineleri için zamanlama gereksinimleri

İdeal renk çıktısı sağlamak için lütfen Fiery sunucunuzda uygun kalibrasyon setlerinin ve çıktı profillerinin tanımlanmış olduğunu doğrulayın. Doğru şekilde yapılandırıldığından emin olmak için lütfen ürününüze özel yönergelere uyun.

ColorGuard web uygulamasında doğrulama, nokta rengi doğrulama, yeniden kalibrasyon veya değerlendirme doğrulama zamanlamaları oluşturmadan önce aşağıdakileri yapın ve bunları kağıt, ortam veya malzeme kataloğu ile ilişkilendirin:

- Ortak bir kalibrasyon seti ve çıktı profili oluşturun. Kalibrasyon seti ve çıktı profili oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Color Profiler Suite Help*.
- Fiery Command WorkStation ögesinde sunucu ön ayarı oluşturun. Sunucu ön ayarı oluşturmakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Command WorkStation Help*.

Doğrulama zamanlaması oluşturma

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından ne zaman renk doğrulaması yapılması gerektiğini baskı operatörlerine bildirmek için doğrulama zamanlayın.

Başlamadan önce kullanmak istediğiniz Doğrulama ön ayarı'nı belirleyin.

Doğrulama ön ayarları, doğrulama testi için referans renk uzayını ve toleransları belirtir. Tercih ettiğiniz CMYK referansı (FOGRA veya GRACoL gibi) ve tolerans ayarı için ön ayarı seçin.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında aşağıdakilerden birini yapın:
 - İstedığınız baskı makinesine gidin ve **Doğrulama zamanlaması** bölümünde **Zamanlama Oluştur'a** tıklayın.
 -  ögesine tıklayarak sekme **Zamanlamalar** bölümüne gidin, ardından **Yeni zamanlama oluştur'a** tıklayın.
- 2 **Doğrulama'yı** seçin.

3 Ad alanına, yeni zamanlama için ad yazın.

4 Doğrulama zamanlamasına dahil edilecek **Cihaz**'ı seçin.

5 (İsteğe bağlı) Ek seçenekleri etkinleştirmek için **Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğrula** onay kutusunu seçin.

- **Doğrulamadan önce yazdırılan ısınma sayfası sayısı**
- **Doğrulama başarısız olursa yeniden kalibrasyon uygula**
- **Doğrulamadan önce hafif cihaz kalibrasyonu uygula**
- **Doğrulama başarısız olursa tam cihaz kalibrasyonu uygula**

Desteklenen baskı makinelerini kontrol etmek için bkz. <https://www.fiery.com/products/color-imaging/fiery-colorguard/#specifications>

6 Doğrulama zamanlamasına uygun **İş özellikleri** sunucu ön ayarını seçin.

İdeal renk çıktısını sağlamak için tercih ettiğiniz sunucu ön ayarını kullanın.

7 Doğrulama ön ayarı menüsünden bir ön ayar seçin.

8 İleri'ye tıklayın.

9 Renk doğrulamasının ne zaman gerçekleşeceğini belirtin.

10 (İsteğe bağlı) **Bildirimler**'in altında, hedeflenen alıcılara belirtilen olayları (örneğin, başarılı doğrulama) bildirmek üzere e-posta bildirimleri göndermek için **Alıcı ekle**'ye tıklayın.

E-posta alıcılarının doğrulama etkinlikleriyle ilgili bildirim almak için bir Fiery Hesabına ihtiyacı yoktur.

11 Bitti'ye tıklayın.

Bir evrensel doğrulama zamanlaması oluşturun

Evrensel Doğrulama Programı tek bir malzeme türü için gerçekleştirilir, ancak doğrulama sonucu diğer tüm malzeme türleri için geçerlidir. Baskı makinesi bir malzeme doğrulamada başarısız olursa, diğerlerinde başarısız olması muhtemeldir. Evrensel bir doğrulama zamanlaması kullanmak, zaman içinde doğrulama çabasını azaltır.

1 ColorGuard Web uygulamasında,  ögesine tıklayarak **Zamanlamalar** sekmesine gidin

2 Evrensel doğrulama zamanlaması onay kutusunu seçmek için zamanlamaların üzerine gelin.

Fiery Spot Pro üzerinden, nokta rengi doğrulama zamanlaması oluşturun.

Fiery Spot Pro üzerinden nokta rengi doğrulama zamanlaması oluşturabilirsiniz.

Fiery Nokta Rengi Raporu, bir ortam veya malzeme ve çıktı profilinde seçili bir renk grubu üzerinde nokta rengi kontrolü gerçekleştirdiğinizde oluşturulur. Kontrol, baskı makinenizin seçili nokta rengi grubundaki renkleri ne kadar iyi oluşturduğunu gösteren bir rapor çıkarır.

Fiery Nokta Rengi Raporundaki ölçülmüş L*a*b* değerleri, ColorGuard uygulamasındaki nokta rengi doğrulama zamanlaması için Referans değerler olarak kabul edilir.

Nokta rengi kontrolü yapmak için Fiery Spot Pro uygulamasındaki araç çubuğunda **Kontrol** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Command WorkStation Help*.

Fiery Nokta Rengi Raporu penceresinde **Zamanlama oluştur** seçeneğine tıklayarak nokta rengi doğrulama zamanlamasını Fiery Spot Pro uygulamasında oluşturduktan sonra. ColorGuard web uygulamasında **Nokta Rengi Doğrulama** penceresi açılır.

Cihaz adı, ek seti, çıktı profili ve Fiery Spot Pro uygulamasından alınan nokta rengi sayısı da dahil olmak üzere nokta rengi doğrulama ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Ad** kutusuna yeni zamanlama adını girin veya varsayılan adı düzenleyin.
- 2 Listedeki **Tolerans setini** seçin.
 seçeneğine tıklayarak tolerans setini düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Tolerans seti oluşturma veya düzenleme](#) sayfa no 50.
- 3 **İleri**'ye tıklayın.
- 4 Renk doğrulamasının gerçekleşeceği bir saat ve günler seçin.
- 5 (İsteğe bağlı) **Bildirimler'in** altında, hedeflenen alıcılara belirtilen olayları (örneğin, doğrulamanın başarılı olduğunu) bildirmek üzere e-posta bildirimleri göndermek için **Alıcı ekle**'ye tıklayın.
E-posta alıcılarının doğrulama etkinlikleriyle ilgili bildirim almak için bir Fiery Hesabına ihtiyacı yoktur.
- 6 **Bitti**'ye tıklayın.

Yeniden kalibrasyon zamanlaması oluşturma

Fiery ColorGuard istemci uygulamasından renk bir yeniden kalibrasyon yapılması gerektiğinde baskı operatörlerinin kendilerini bilgilendirmesi için bir yeniden kalibrasyon bildirimi zamanlayabilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında aşağıdakilerden birini yapın:
 - İstedığınız baskı makinesine gidin ve **Doğrulama zamanlaması** bölümünde **Zamanlama oluştur**'a tıklayın.
 - **Zamanlamalar** sekmesine gidin ve **Zamanlamalar** ögesine () ve ardından **Yeni zamanlama oluştur**'a tıklayın.
- 2 **Yeniden kalibrasyon**'u seçin.
- 3 **Ad** alanına, yeni zamanlama için ad yazın.
- 4 Yeniden kalibrasyon zamanlamasına dahil edilecek **Cihaz**'ı seçin.
- 5 Uygun **Kalibrasyon setini** seçin.
- 6 **İleri**'ye tıklayın.
- 7 Renk yeniden kalibrasyonunun gerçekleşeceği saati ve günleri zamanlayın.
- 8 (İsteğe bağlı) **Bildirimler'in** altında, hedeflenen alıcılara belirtilen olayları (örneğin, doğrulamanın başarılı olduğunu) bildirmek üzere e-posta bildirimleri göndermek için **Alıcı ekle**'ye tıklayın.
E-posta alıcılarının doğrulama etkinlikleriyle ilgili bildirim almak için bir Fiery Hesabına ihtiyacı yoktur.
- 9 **Bitti**'ye tıklayın.

Değerlendirme doğrulama zamanlaması oluşturma

Baskı operatörlerine Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından ne zaman bir değerlendirme doğrulaması yapacaklarını bildirmek için bir değerlendirme doğrulama zamanlaması oluşturabilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Dashboard**'da istediğiniz baskı makinesine gidin ve **Doğrulama zamanlaması** bölümünde **Zamanlama oluştur**'a tıklayın.
 - **Zamanlama** ögesine tıklayarak **Zamanlamalar** sekmesine gidin, (📅) ardından **Yeni zamanlama oluştur**'a tıklayın.
 - 2 **Değerlendirme doğrulaması** seçin.
 - 3 **Ad** alanına, yeni zamanlama için ad yazın.
 - 4 Değerlendirme doğrulama zamanlamasına dahil edilecek **Cihaz**'ı seçin.
 - 5 (İsteğe bağlı) **Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğru** onay kutusunu seçin.
 - 6 Değerlendirme doğrulama zamanlamasına uygun **İş özellikleri** sunucu ön ayarını seçin.
İdeal renk çıktısını sağlamak için tercih ettiğiniz sunucu ön ayarını kullanın.
 - 7 Bir **Tolerans seti** seçin.
 - 8 Bir **Ek seti** seçin.
 - 9 **İleri**'ye tıklayın.
 - 10 Değerlendirme doğrulamasının gerçekleşeceği yeni saat ve günleri seçin.
 - 11 (İsteğe bağlı) **Bildirimler**'in altında, hedeflenen alıcılara belirtilen olayları (örneğin, doğrulamanın başarılı olduğunu) bildirmek üzere e-posta bildirimleri göndermek için **Alıcı ekle**'ye tıklayın.
E-posta alıcılarının doğrulama etkinlikleriyle ilgili bildirim almak için bir Fiery Hesabına ihtiyacı yoktur.
 - 12 **Bitti**'ye tıklayın.
 - 13 (İsteğe bağlı) baskı operatörlerinden Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından değerlendirme zamanlaması için ilk doğrulamayı gerçekleştirmelerini istemek için **Doğrulama isteği gönderme** simgesine (📧) tıklayın.
- İlk doğrulama tamamlandıktan sonra değerlendirme oluşturulur. Değerlendirme sonraki değerlendirme doğrulamaları için renk referansı olarak kullanılır.

Zamanlamayı düzenleme

En az bir doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlandıysa bir zamanlamayı düzenleyebilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında (📅) ögesine tıklayın.
- 2 İmlecini düzenlemek istediğiniz zamanlamanın üzerine getirin ve (✎) ögesine tıklayın.
- 3 **Ad**, **Cihaz**, **İş özellikleri** veya **Doğrulama Ön Ayarı** alanlarını istediğiniz şekilde güncelleyin.
- 4 (İsteğe bağlı) **Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğru** onay kutusunu seçin.

- 5 İleri'ye tıklayın.
- 6 Saati ve günleri istediğiniz şekilde güncelleyin.
- 7 (İsteğe bağlı) Başarılı doğrulama veya yeniden kalibrasyon gibi zamanlanmış olaylar için e-posta bildirimleri göndermek için **Bildirimler** bölümünde **Alıcı Ekle**'ye tıklayın.

Not: Tüm e-posta adresleri bildirim alabilir.
- 8 Bitti'ye tıklayın.

Zamanlamayı duraklatma veya devam ettirme

En az bir doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlandıysa bir zamanlamayı duraklatabilir veya sürdürebilirsiniz.

Gerektiğinde duraklatılmış bir doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlamasını Fiery ColorGuard Web uygulamasında sürdürebilirsiniz. Duraklatılmış bir zamanlama, yürütülmek üzere Fiery ColorGuard İstemci uygulamasına gönderilmez ve baskı operatörleri, belirli bir renk doğrulama veya yeniden kalibrasyon beklemede olduğunda bilgilendirilmez.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 İmlecinizi duraklatmak veya devam ettirmek istediğiniz zamanlamanın üzerine getirin ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - Zamanlamayı duraklatmak için  ögesine tıklayın.
 - Zamanlamaya devam etmek için  ögesine tıklayın.

Şimdi doğrulama isteği gönderme

Planlanmış bir doğrulamanın doğrulanması için hemen bir istek gönderebilirsiniz.

En az bir yeniden doğrulama işleminin zamanlandığını onaylamanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 İmlecinizi istekte bulunmak istediğiniz planlanmış doğrulama üzerine getirin ve  seçeneğine tıklayın.

Not: Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğrula onay kutusu seçili bir zamanlamada  ögesine tıkladığınızda doğrulama isteği yüklü Fiery ColorGuard İstemci uygulamasına gönderilir ve zamanlanmış doğrulama otomatik olarak çalıştırılır.

Hemen yeniden kalibrasyon isteyin

Zamanlanmış yeniden kalibrasyon gerçekleştirmek için anında bir istek gönderebilirsiniz.

En az bir yeniden kalibrasyon işleminin zamanladığını onaylamanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.

- 2 İmlecini, istek göndermek istediğiniz zamanlanmış yeniden kalibrasyon işleminin üzerine getirin ve  ögesine tıklayın.

Doğrulama geçmişini görüntüleme

Fiery ColorGuard Web uygulamasından tamamlanan doğrulamaların durumunu kontrol edin ve ayrıntılı sonuçlarını görüntüleyin.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Listedeki **Doğrulama** veya **Nokta Rengi Doğrulaması** ögesini seçin.
- 3 (İsteğe bağlı) Görüntülenen doğrulama sonuçlarının aralığını değiştirmek için  ögesine tıklayın.
- 4 baskılarınızı filtrelemek için şu yollardan birini arayın:
 - IP adresi
 - Cihaz adı
- 5 İmlecini tek bir doğrulama sonucunun üzerine getirin ve ayrıntılı doğrulama sonuçlarını görüntülemek için  ögesine tıklayın.
- 6 Sonuçlarınızı doğrulama sonucuna göre filtrelemek için aşağıdaki yollardan birini kullanın:
 - Başarılı
 - Başarısız
 - Hata

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması operatörlerin rengi hızlı bir şekilde doğrulamasını, doğrulama sonuçlarını buluta otomatik olarak iletmesini ve son doğrulama geçmişini görüntülemesini sağlar.

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Fiery ColorGuard istemci uygulaması - Baskı operatörlerine renk veya nokta rengi çıktısını ne zaman doğrulayacaklarını bildirir ve sonuçları Fiery ColorGuard web uygulamasına yükler.
- FieryMeasure - Renk çıktısını ölçer.
- Fiery Verify - Doğrulama sonuçlarını görüntüler.

Aşağıdakileri yaparak Fiery ColorGuard İstemci uygulamasına erişebilirsiniz:

- Fiery Command WorkStation v7.0 veya üstü için:
Fiery ColorGuard İstemci, Fiery Calibrator, FieryMeasure ve Fiery Verify uygulamaları, Fiery Command WorkStation v7.0 ve üstü ile entegredir. En yeni özelliklere erişmek için Fiery Software Manager üzerinden Fiery Command WorkStation ögesinin en son sürümünü indirebilirsiniz.
- Fiery Command WorkStation v6.8 ve öncesi için:
Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını <https://iq.fiery.com/colorguard/> üzerinden yerel bilgisayarınıza indirip yükleyin. Daha fazla bilgi için [Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını indirin ve yükleyin](#) sayfa no 58 bölümüne göz atın.

Fiery ColorGuard istemci uygulamasını yükleme

Aktif bir internet bağlantısı gereklidir. Bu prosedür yalnızca Fiery Command WorkStation v7.0 ve üstü bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında **Dashboard** üzerinden **ColorGuard İstemci Yazılımını İndir** seçeneğine tıklayın.
- 2 Fiery Command WorkStation v7.0 veya üstü bir sürümü indirmek için **Hemen indir** seçeneğine tıklayın.
- 3 Kaydolmak için gerekli bilgileri doldurun ve **Gönder**'e tıklayın.
- 4 İşletim sisteminiz için uygun olan Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını indirmek için **Mac** veya **Windows** seçeneğine tıklayın.
- 5 Fiery Software Manager yükleyicisini açın ve çalıştırın.
- 6 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasına erişmek için Fiery Command WorkStation v7.0 sürümünü yükleyin.

Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını yükleme

Aktif bir internet bağlantısı gereklidir. Bu prosedür yalnızca Fiery Command WorkStation v6.8 ve altı bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında **Dashboard** üzerinden **ColorGuard İstemci Yazılımını İndir** seçeneğine tıklayın.
- 2 İşletim sisteminiz için uygun olan Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını indirmek için **Mac** veya **Windows** seçeneğine tıklayın.
- 3 Fiery ColorGuard Masaüstü uygulama yükleyicisini açın ve çalıştırın.
- 4 Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını açın.
- 5 Fiery Hesabınızın oturum açma bilgilerini kullanarak Fiery ColorGuard hesabınızda oturum açın.

Fiery Command WorkStation v7.0 veya daha üstünde Fiery ColorGuard İstemci uygulaması

Fiery ColorGuard istemci uygulaması, Fiery Command WorkStation v7.0 veya üstü sürümlere entegre edilmiştir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Fiery ColorGuard istemci uygulamasına erişebilirsiniz:

- **Sunucu** > **ColorGuard**'a tıklayın.
- Sunucular bölümünde sunucu adının yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- Bildirimler sekmesinde bekleyen programlara tıklayın.

Bildirimler sekmesi, Fiery ColorGuard bekleyen program bildirimlerini içerir. Aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Calibrator'ü açmak ve yeniden kalibrasyonu tamamlamak için **Şimdi yeniden kalibre et**'e tıklayın.
- FieryMeasure uygulamasını açmak ve doğrulamayı veya değerlendirme doğrulamasını tamamlamak için **Şimdi doğrula**'ya tıklayın.

30 günlük deneme lisansını kullanarak yeni lisanslanan bir Fiery sunucusu veya Fiery sunucusu ayrıntılarını görüntülemek için **Lisanslı Yazıcıları Yenile** öğesine tıklayın. Yenilenen Fiery sunucuları ve programlama listesini görüntülemek için beş dakikada bir düğmeye tıklayabilirsiniz.

Renk veya nokta rengi çıktısını doğrulama

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından zamanlanan bir baskı makinesinin renk veya nokta rengi çıktısını doğrulayın.

Aşağıdaki gereksinimlere dikkat edin:

- İnternet bağlantısı
- Destekli ölçüm enstrümanları
- baskı makinesinin doğrulama zamanlamaları

1 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını açın.

2 Zamanlama simgesine (⌚) tıklayın.

3 **Doğrula**'ya tıklayın.

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması, doğrulama için renk ekleri yazdırma ve ölçüm işlemlerinde FieryMeasure kullanır.

Not: **Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğrula** onay kutusu seçili bir programlanmış doğrulamada Fiery Verify, programlanmış zamanda otomatik olarak **Devam ediyor** olarak değiştirir.

4 **Enstrüman** listesinden ölçüm enstrümanınızı seçin.

İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar**'a tıklayın.

5 **Grafik boyutu** listesinden, **İş özellikleri ön ayarı** sayfa no 52 ile belirtilen malzemeye karşılık gelen grafik boyutunu seçin.

6 (İsteğe bağlı) Isınma sayfası sayısını belirtin.

Not: baskı makinesi bir süre kullanılmadığında ısınma sayfaları kullanışlıdır.

7 **Yazdır**'a tıklayın.

8 baskı makinesinden sayfaları alın ve tüm ısınma sayfalarını yok sayın.

9 Sayfayı ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.

10 Bitti'ye tıklayın.

11 Doğrulama sonuçları penceresinde şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- Fiery Verify içinde ayrıntılı doğrulama sonuçlarını görüntülemek için **Detail** (🔍) ögesine tıklayın.
- Doğrulama sonuçlarını paylaşılabılır bir PDF dosyası olarak indirmek ve kaydetmek için **Rapor** (📄) ögesine tıklayın.
- Doğrulama sonuçlarının etiketini PDF olarak oluşturmak için **Etiket** (🏷️) ögesine tıklayın.

FieryMeasure

FieryMeasure, bir ölçüm cihazı kullanarak sayfada yazdırılan renk eki satırlarını ölçmekte kullanılan bir yardımcı uygulamadır. FieryMeasure kullanarak bir ek sayfası da yazdırabilirsiniz.

FieryMeasure, Fiery ES-3000 spektrofotometre de dahil olmak üzere çeşitli ölçüm cihazlarını destekler.

FieryMeasure, renk ölçüm verisi gerektiren diğer uygulamalardan başlatılır.

Ölçüm sayfasını ölçme

Spektrofotometre gibi bir renk ölçüm enstrümanı, bir renk ekinden yansıyan ışığı ölçer ve ölçümü sayısal bir değer olarak depolar. Bir ek sayfası ölçüm prosedürü, enstrümana göre değişir.

Bazı enstrümanlar, enstrümanın doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla kendi kendine kalibrasyon yapma özelliğine sahiptir. Örneğin, bilinen bir renk örneğini doğru bir şekilde ölçüp ölçemeyeceğini kontrol ederek enstrüman kalibre edilebilir. Kendi kendine kalibrasyon özelliği mevcutsa, bir sayfayı ölçmeye devam etmeden önce enstrümanı kalibre etmeniz gerekir.

El ile kullanılan enstrümanlarda, sayfayı yerleştirme ve sayfadaki her ek satırını ölçme ile ilgili talimatları izlemeniz gerekir. Otomatik enstrümanlar her satırı ölçer ve kullanıcı müdahalesi olmadan sonraki satıra geçer. Bazı enstrümanlar da sayfayı otomatik olarak konumlandırır.

Cihazı kalibre etme

Ölçümlerin güvenilir olması için öncelikle ölçüm cihazını kalibre etmelisiniz. Kalibrasyon başarısız olursa ölçüme devam edemezsiniz.

1 Ekrandaki talimatları izleyin ve **İleri**'ye tıklayın.

Not: EFI ES-2000 veya Fiery ES-3000 spektrofotometrede hem yuvanın üzerindeki beyaz karo hem de enstrüman açıklığı temiz olmalıdır. EFI ES-2000 veya Fiery ES-3000 spektrofotometrede beyaz karo kapağı açık olmalıdır.

2 Cihazı başarıyla kalibre edemezseniz **İptal**'e tıklayın.

ES-2000 ile ölçüm yapma

Bir sayfadaki renk eklerini EFI ES-2000 spektrofotometre kullanarak ölçebilirsiniz.

Ölçüm yönteminiz olarak ES-2000'i seçtiğinizde cihaz ayarlarını yapabilirsiniz:

- **Ölçüm modu** - İsteddiğiniz ölçüm tipini seçin. Bir veya iki geçişte her şeridi ölçebilirsiniz.
 - **M0** - Bir geçiş, UV dahil
 - **M1** - İki geçiş, D50, UV dahil
 - **M2** - İki geçiş, UV kesili
- **Cetvel kullan** - EFI ES-2000 altındaki konumlandırma sensörü, EFI ES-2000'in konumunu belirlemek için cetvel üzerindeki şeritleri okur. Bu nedenle, EFI ES-2000'i şerit boyunca ilerletmek için cetvelle birlikte destek tabakasını kullanmanız gerekir. Cetvel kullanımı, iki geçişte yapılan şerit ölçümü için gereklidir.
- **Ek boyutu** - Kullanılabilir ek boyutlarından seçim yapın: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. **Büyük** seçiliyse düşük çözünürlüklü bir yazıcıda daha iyi ölçümler yapılabilmesi için daha büyük ekler yazdırılır. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Ek sayfa ölçümü için bir destek tabakanız ve cetveliniz varsa, ek sayfasını doğru şekilde konumlandırın.

Not: ES-2000 ile, ek sayfaları yazdırdığınızda cetvel kullanma seçeneğini tercih ettiyseniz cetveli kullandığınızdan emin olun.

- 2 Ekranda ES-2000'in ölçüm işlemi gerçekleştirdiği belirtiliyorsa ES-2000'i ekranda belirtilen şeridin üzerindeki veya altındaki beyaz alana yerleştirin.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 3 Düğmeyi basılı tutun ve ES-2000'i ek şeritleri boyunca yavaşça ve sabit bir hızla kaydırın.
- 4 ES-2000 uç kısımdaki beyaz alana ulaştığında düğmeyi bırakın.
- 5 Bir ek şeridini başarıyla ölçtükten sonra ES-2000'i bir sonraki şeridin başlangıcındaki beyaz alana getirin.
- 6 Sayfadaki eklerin ölçümü tamamlanana kadar kalan şeritleri aynı yöntemle ölçmeye devam edin.
- 7 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.
- 8 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

ES-3000 ile ölçüm

Bir sayfadaki renk eklerini Fiery ES-3000 spektrofotometre kullanarak ölçebilirsiniz.

Ölçüm yönteminiz olarak ES-3000'i seçtiğinizde cihaz ayarlarını yapabilirsiniz:

- **Ölçüm modu** - İsteddiğiniz ölçüm tipini seçin. Her şeridi bir geçişte ölçebilirsiniz.
 - **M0** - Bir geçiş, UV dahil
 - **M1** - Bir geçiş, D50, UV dahil
 - **M2** - Bir geçiş, UV kesim
- **Cetvel ile ölç (varsayılan)** - Fiery ES-3000'in altındaki konumlandırma sensörü, Fiery ES-3000'in konumunu belirlemek için cetvel üzerindeki şeritleri okur. Bu nedenle, Fiery ES-3000'i şerit boyunca ilerletmek için cetvelle birlikte destek tabakası kullanmanız gerekir. Cetvel kullanımı, iki geçişte yapılan şerit ölçümü için gereklidir.
- **Ek boyutu** - Kullanılabilir ek boyutlarından seçim yapın: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. **Büyük** seçiliyse düşük çözünürlüklü bir yazıcıda daha iyi ölçümler yapılabilmesi için daha büyük ekler yazdırılır. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.
- **Cetvel olmaksızın ölçüm** - Bu seçenek belirlenirse cetvel ile destek tabakası kullanmadan büyük ekler ölçülebilir.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Ek sayfa ölçümü için bir destek tabakanız ve cetveliniz varsa, ek sayfasını doğru şekilde konumlandırın.

Not: ES-3000 ile, ek sayfaları yazdırdığınızda cetvel kullanma seçeneğini tercih ettiyseniz cetveli kullandığınızdan emin olun.

2 Ekranda ES-3000'in ölçüm işlemini gerçekleştirdiği görüntüleniyorsa, ES-3000'i ekranda belirtilen şeridin üzerindeki veya altındaki beyaz alana yerleştirin.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

3 Düğmeyi basılı tutun ve ES-3000'i ek şeritleri boyunca yavaşça ve sabit bir hızla kaydırın.

4 ES-3000 uç kısımdaki beyaz alana ulaştığında düğmeyi bırakın.

5 Bir ek şeridini başarıyla ölçtükten sonra ES-3000'i bir sonraki şeridin başlangıcındaki beyaz alana getirin.

6 Sayfadaki eklerin ölçümü tamamlanana kadar kalan şeritleri aynı yöntemle ölçmeye devam edin.

7 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.

8 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Şimdi [buraya](#) tıklayarak videoyu izleyin.

FD-5BT ile ölçüm

Konica Minolta FD-5BT spektral yoğunluk ölçerini kullanarak bir sayfadaki renk eklerini ölçüm işlemine tabi tutabilirsiniz.

- FD-5BT'yi bilgisayarınıza bağlayın ve FD-5BT'yi açın.
- FD-5BT hakkında daha fazla öğrenmek için cihaz ile birlikte sağlanan belgelere bakın.

FD-5BT'yi ölçüm yöntemi olarak seçtiğinizde cihaz ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Ölçüm modu - İstedığınız ölçüm tipini seçin. Bir veya iki geçişte her şeridi ölçebilirsiniz.

- **M0** - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi yok
- **M1** - Destekli ışıklandırma (D50), UV filtresi yok
- **M2** - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi (veya UV kesimi)

Not: M0, M1 ve M2, ISO 13655'te belirtilen standart ölçüm koşullarıdır.

Ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Daha doğru bir ölçüm için sayfanın altına düz ve beyaz renkli kağıt yaprakları koyun.

- 2 İlk satırın üzerine şerit kılavuzunu yerleştirin ve FD-5BT'yi şerit kılavuzu üzerine yerleştirin.

Cihazın yerleştirilmesi ile ilgili yardım almak için **Nasıl yapıldığını göster**'e tıklayın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 3 Ekranda FD-5BT'nin ölçüm işlemi gerçekleştirdiği gösterildiğinde ekranda belirtildiği üzere şeridin iki ucunda da bulunan beyaz boşluk üzerinden örnek açıklığın uç kısmını cihaza yerleştirin.

- 4 FD-5BT'nin yan kısmında bulunan düğmeyi basılı tutun. Ardından yavaşça ve hızınızı değiştirmeden ek şeritleri boyunca cihazı kaydırın.

- 5 FD-5BT sonunda beyaz boşluğa ulaştığında düğmeyi bırakın.

- 6 Ek şeritlerinden birinin ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra şerit kılavuzunu ve FD-5BT'yi ekranda belirtilen bir sonraki şeride hareket ettirin.

- 7 Sayfadaki tüm ekleri ölçüm işlemine tabi tutana kadar aynı şekilde kalan şeritleri ölçmeye devam edin.

- 8 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.

- 9 Son sayfa için ölçüm işlemi bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Spectropad ile ölçüm

Bir sayfadaki renk eklerini Barbieri Spectropad kablosuz spektrofotometre kullanarak ölçebilirsiniz.

- Spectropad'i bilgisayarınıza bağlayın ve Spectropad'i açın.
- İstenirse Spectropad'i kalibre edin.
- Spectropad hakkında bilgi almak için cihazla birlikte gelen belgelere bakın.

Spectropad'i ölçüm yönteminiz olarak seçtiğinizde ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde satırı tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Spectropad'i sayfanın üzerine yerleştirin ve ölçüm kafasını ilk satırın ortasına hizalamak için kırmızı lazerleri kullanın.

Satırlar alttaki satırdan başlayarak ölçülür ve devam eder.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 3 Ölçüm kafasını satırın her iki ucundaki beyaz boşluğa kaydırın.
- 4 Ölçüm kafasını, Spectropad ekranındaki hız göstergesindeki kabul edilebilir bir hızda ekler satırı boyunca kaydırın.
Spectropad bip sesi çıkarır ve satır ölçüldüğünde bir mesaj gösterir.
- 5 Eklerin bir satırını başarıyla ölçtüktan sonra Spectropad'i Spectropad ekranında belirlenen sonraki satıra taşıyın.
- 6 Sayfadaki tüm ekleri ölçüm işlemine tabi tutana kadar aynı şekilde kalan satırları ölçmeye devam edin.
- 7 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.
- 8 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

i1iO 2 ile ölçüm yapma

i1iO 2, ölçüm yapmak için ES-2000'i her ek satır üzerinde otomatik olarak hareket ettirir. Ekrandaki görüntü, her satırı ölçüldüğü esnada vurgular.

Ek sayfaları ölçmeden önce i1iO 2'ye bağlı ES-2000'i kalibre etmelisiniz. ES-2000, i1iO 2 üzerindeki beyaz karoya göre kalibre edilir. Beyaz karonun üstü kapalıysa veya temiz değilse kalibrasyon başarısız olabilir.

i1iO 2'yi ölçüm yöntemi olarak seçtiğinizde ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfasını i1iO 2'ye yerleştirin ve ardından **İleri**'ye tıklayın.

Sayfayı, üst kenarı i1iO 2 koluna en yakın olacak şekilde konumlandırın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek artı işaretlerini A olarak işaretlenmiş ekin üzerine konumlandırın ve ES-2000 üzerinde bulunan düğmeye basın. B ve C olarak işaretlenmiş ekler için işlemi tekrarlayın.

Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini konumlandırmanıza yardımcı olur.

- 3 **İleri**'ye tıklayın.

- 4 i1iO 2 sayfa ölçümünü bitirdiğinde **İleri**'ye tıklayın.

- 5 Kalan ek sayfalarını (varsa), sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydından başlayarak ilki ile aynı şekilde ölçün.

- 6 Son sayfa için ölçüm işlemi bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

i1iO3 ile ölçüm

i1iO3 ölçüm yapmak için ES-3000'i her ek satırı üzerinde otomatik olarak hareket ettirir. Ekrandaki görüntü o anda ölçülen satırı vurgular.

Ek sayfalarını ölçmeden önce i1iO3'e bağlı ES-3000'i kalibre etmeniz gerekir. ES-3000, i1iO3 üzerindeki beyaz kutucuğa göre kalibre edilir. Beyaz kutucuk kaplıysa veya temiz değilse kalibrasyon başarısız olabilir.

i1iO3'ü ölçüm yönteminiz olarak seçtiğinizde ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz:

Normal (Varsayılan), Orta ve Büyük. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfasını i1iO3 cihazına yerleştirin ve ardından **İleri**'ye tıklayın.

Sayfayı, üst kenarı i1iO3 koluna en yakın olacak şekilde konumlandırın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek artı işaretlerini A olarak işaretlenmiş ekin üzerine konumlandırın ve ES-3000 üzerinde bulunan düğmeye basın. B ve C olarak işaretlenmiş ekler için işlemi tekrarlayın.

Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini konumlandırmanıza yardımcı olur.

- 3 **İleri**'ye tıklayın.

- 4 i1iO3 sayfa ölçümünü bitirdiğinde **İleri**'ye tıklayın.

- 5 Kalan ek sayfalarını (varsa), sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydından başlayarak ilki ile aynı şekilde ölçün.

- 6 Son sayfa için ölçüm işlemi bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Spectro LFP ile ölçüm

Barbieri Spectro LFP otomatik olarak sayfayı ölçüm açıklığı altında konumlandırır ve her ek satırını ölçmek için sayfayı hareket ettirir. Ekrandaki görüntü, her satırı ölçüldüğü esnada vurgular.

- Spectro LFP'yi bilgisayarınıza bağlayın ve Spectro LFP'yi açın.
- Spectro LFP'yi kalibre edin.
- Spectro LFP hakkında bilgi almak için cihazla birlikte gelen belgelere bakın.

Spectro LFP'yi ölçüm yönteminiz olarak seçtiğinizde ek boyutunu kullanılabilir boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfasını örnek tutucuya yerleştirin, örnek tutucuyu Spectro LFP'ye yerleştirin ve sonra **İleri**'ye tıklayın. Sayfayı ekranda gösterildiği gibi konumlandırın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek artı işaretlerini A olarak işaretlenmiş ekin üzerine konumlandırın ve **İleri**'ye tıklayın veya Enter tuşuna basın. B ve C olarak işaretlenmiş ekler için tekrarlayın.

Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini konumlandırmanıza yardımcı olur.

- 3 **İleri**'ye tıklayın.
- 4 Spectro LFP sayfa ölçümünü bitirdiğinde **İleri**'ye tıklayın.
- 5 Kalan ek sayfalarını (varsa), sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydından başlayarak ilki ile aynı şekilde ölçün.
- 6 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Spectro LFP qb ile ölçüm

Barbieri Spectro LFP qb otomatik olarak sayfayı ölçüm açıklığı altında konumlandırır ve her ek satırını ölçmek için sayfayı taşır. Ekrandaki görüntü o anda ölçülen satırı vurgular.

Sayfaları ölçmeden önce hem Spectro LFP qb'nin hem de bilgisayarınızın yerel alan ağınızdaki aynı alt ağa bağlandığından emin olun. Emin değilseniz ağ yöneticinizle irtibata geçin.

- Spectro LFP qb'yi bilgisayarınıza bağlayın ve Spectro LFP qb'yi açın.
- Spectro LFP qb'yi kalibre edin.
- Spectro LFP qb hakkında bilgi almak için enstrümanla birlikte gelen belgelere bakın.

Spectro LFP qb bir USB bağlantısı yerine yerel alan ağınız üzerinden bilgisayarınıza bağlanır. Spectro LFP qb, ağdaki birden fazla bilgisayar için sayfa ölçümü yapılmasında kullanılabilir.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Ölçüm yönteminiz olarak Spectro LFP qb'yi seçtiğinizde enstrüman ayarlarını yapabilirsiniz:

Ölçüm modu - İstedığınız ölçüm tipini seçin. Her şeridi tek geçişte ölçebilirsiniz.

- **M0** - Bir geçiş, UV dahil
- **M1** - Bir geçiş, D50 UV dahil
- **M2** - Bir geçiş, UV kesim
- **M3** - Tek geçiş, sadece Polarizasyon filtresi uygulandı

Ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

USB veya **Ağ**'ı seçerek bağlantı ayarınızı seçmeniz gerekir.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfasını örnek tutucu yerleştirin, örnek tutucuyu Spectro LFP qb'ye yerleştirin ve sonra **İleri**'ye tıklayın.

Sayfayı ekranda gösterildiği gibi konumlandırın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek artı işaretlerini A olarak işaretlenmiş ekin üzerine konumlandırın ve **İleri**'ye tıklayın veya Enter tuşuna basın. B ve C olarak işaretlenmiş ekler için işlemi tekrarlayın.

Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini konumlandırmanıza yardımcı olur.

- 3 **İleri**'ye tıklayın.

- 4 Spectro LFP qb sayfa ölçümünü bitirdiğinde **İleri**'ye tıklayın.

- 5 Kalan ek sayfalarını (varsa), sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydından başlayarak ilki ile aynı şekilde ölçün.

- 6 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

i1iSis veya i1iSis XL ile ölçüm

i1iSis veya i1iSis XL ile ölçüm otomatik yapılır. Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce ölçüm cihazının doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.

- 1 İlk ölçüm sayfasını sayfada gösterilen yönde cihaza yerleştirin ve düğmeye basın.

- 2 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde kalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.

- 3 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, **İleri**'ye tıklayın.

ES-6000 ile ölçüm

ES-6000 spektrofotometresi sayfaları otomatik olarak okuyabilen ve yerel bir alan ağı üzerinden bilgisayarınıza bağlanabilen XRGB uyumlu bir enstrümandır.

Sayfaları ölçmeden önce, hem ES-6000'in hem de bilgisayarınızın yerel alan ağındaki aynı alt ağa bağlandığından emin olun. Emin değilseniz ağ yöneticinizle irtibata geçin.

ES-6000, X-Rite i1 iSis'e benzer ancak ES-6000 bir USB bağlantısı yerine yerel alan ağı üzerinden bilgisayarınıza bağlanır. ES-6000, ağıdaki birden fazla bilgisayar için sayfa ölçümü yapılmasında kullanılabilir. Sayfada yazılı benzersiz bir kimlik sayesinde ES-6000, ölçümleri doğru bilgisayara gönderir.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 Ek sayfayı eklemeyen önce enstrüman üstündeki düğmeye basın.
- 2 Işık yanıp sönmeye başladığında ilk ölçüm sayfasını, sayfada gösterilen yönde enstrümanın içine yerleştirin.
- 3 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde kalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.
- 4 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, **İleri**'ye tıklayın.

FD-9 ile ölçüm yapma

Konica Minolta FD-9 kullanılarak yapılan ölçümler otomatiktir. Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce FD-9'u bilgisayarınıza bağlayın ve FD-9'u çalıştırın. FD-9 hakkında bilgi almak için enstrümanla birlikte gelen belgelere bakın.

- 1 Enstrüman üzerindeki kağıt kılavuzlarını ölçüm sayfasının genişliğine göre ayarlayın.
- 2 Sayfa içeri alınmaya başlayana kadar sayfanın ön kenarını FD-9 içerisine yerleştirin.
FD-9 enstrümanına isteğe bağlı yaprak besleyici birim bağlıysa ölçümü başlatmak için enstrüman üzerindeki **Tamam** düğmesine basın.
- 3 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde kalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.
- 4 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, **İleri**'ye tıklayın.

MYIRO-1 ile ölçüm yapma

Bir sayfadaki renk eklerini Konica Minolta MYIRO-1 spektrofotometre kullanarak ölçebilirsiniz.

- MYIRO-1'i bilgisayarınıza bağlayın ve açın.
- MYIRO-1 hakkında bilgi edinmek ve ölçüm cihazında WiFi bağlantıları kurmak için cihazla birlikte gelen belgelere bakın.

Not: MYIRO-1'de bulunan LED beyaz olduğunda iki saniye içinde renk eklerini ölçmeye başlamanız gerekir; aksi takdirde bir hata alabilirsiniz.

Ölçüm yönteminiz olarak MYIRO-1'i seçtiğinizde cihaz ayarlarını yapabilirsiniz.

Ölçüm modu - İstedığınız ölçüm tipini seçin. Her şeridi tek geçişte ölçebilirsiniz.

- **M0** - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi yok
- **M1** - Destekli ışıklandırma (D50), UV filtresi yok
- **M2** - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi (veya UV kesimi)

Not: M0, M1 ve M2, ISO 13655'te belirtilen standart ölçüm koşullarıdır.

Ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Daha doğru bir ölçüm için sayfanın altına birkaç düz beyaz yaprak koyun.

- 2 İlk sıranın üzerine şerit kılavuzunu yerleştirin ve MYIRO-1'i şerit kılavuzu üzerine konumlandırın.

Cihazın yerleştirilmesi ile ilgili yardım almak için **Nasıl yapıldığını göster**'e tıklayın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 3 Ekranda MYIRO-1'in ölçüm işlemini gerçekleştirdiği görüntülendiğinde cihazın üzerindeki örnek açıklığın uç kısmını ekranda belirtilen şeridin iki ucunda da bulunan beyaz alana yerleştirin.
- 4 MYIRO-1'in yan kısmında bulunan düğmeyi basılı tutun ve cihazı ek şeritleri boyunca yavaşça ve sabit hızla kaydırın.
- 5 MYIRO-1 uç kısımdaki beyaz alana ulaştığında düğmeyi bırakın.
- 6 Ek şeritlerinden birini başarıyla ölçtükten sonra şerit kılavuzunu ve MYIRO-1'i ekranda belirtilen bir sonraki şeride taşıyın.
- 7 Sayfadaki eklerin ölçümü tamamlanana kadar kalan şeritleri aynı yöntemle ölçmeye devam edin.
- 8 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.
- 9 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

MYIRO-9 ile ölçüm yapma

Konica Minolta MYIRO-9 kullanılarak yapılan ölçümler otomatiktir. Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce MYIRO-9'u bilgisayarınıza bağlayın ve MYIRO-9'u açın. MYIRO-9 hakkında bilgi almak için enstrümanla birlikte gelen belgelere bakın.

- 1 Enstrüman üzerindeki kağıt kılavuzlarını ölçüm sayfasının genişliğine göre ayarlayın.

- 2 Sayfa içeri alınmaya başlayana kadar sayfanın ön kenarını MYIRO-9 içerisine yerleştirin.

MYIRO-9 enstrümanına isteğe bağlı yaprak besleyici birim bağlıysa ölçümü başlatmak için enstrüman üzerindeki **Tamam** düğmesine basın.

- 3 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde kalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.
- 4 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Spectro Swing ile ölçme

Barbieri Spectro Swing kullanımıyla ölçme otomatik olarak yapılır. Bir sayfayı başarıyla ölçtüğünüzde isterseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce Spectro Swing'in düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

- 1 İlk ölçüm sayfasını enstrümana yerleştirin.
- 2 Tüm sayfaları ölçünceye kadar ilkiyle aynı şekilde diğer kalan ölçüm sayfalarını da ölçmek için devam edin.
- 3 Son sayfa ölçüldükten sonra **Sonraki** seçeneğini tıklayın.

Yerleşik aletle ölçme

baskı makinesine yüklü yerleşik aleti kullanılarak yapılan ölçümler otomatiktir. Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Fiery ColorGuard, aşağıdaki yerleşik ölçüm aletlerini destekler.

- Canon iPRC10000VP Serisi Yerleşik
- Xerox iGen 150 Yerleşik Spektrofotometre
- Konica Minolta IQ-501

Sayfaları ölçmeden önce yerleşik aletin baskı makinesine yüklenmesi gerekir. Yerleşik alet hakkında bilgi edinmek için aletle birlikte gelen belgelere göz atın.

Sayfaları ölçme (herhangi bir enstrüman)

Ölçüm sayfalarını ölçmeden önce ölçüm enstrümanının doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun. İstenirse enstrümanı kalibre edin.

Not: Ekler, cihazın her iki yönde de ölçüm yapmasına olanak tanıyan sarı ekler veya siyah eklerden oluşan sıralarla çevrelenebilir. Sarı ekler ve siyah ekler ölçüm verilerine dahil edilmez.

- 1 İlk ölçüm sayfasını enstrümanın içine veya üzerine yerleştirin.
- 2 Sayfa kaydı gerekiyorsa sayfa konumunun kaydını yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 Enstrüman, ekleri manuel olarak taramanızı gerektiriyorsa her şeridi taramak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not: Doğru şerit ölçseniz dahi bazı durumlarda geçersiz bir ölçüm algılanabilir. Doğru şeridin ölçüldüğünü doğrulamak için şeridi tekrar ölçün. Hata mesajı ölçüm sürecini etkilemez ve ölçüm enstrümanı ölçümü başarıyla tamamlayacaktır.

- 4 Bir sayfayı başarılı bir şekilde ölçtükten sonra ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde enstrümanınız manuel taramayı destekliyorsa şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 5 Kalan sayfaları ölçmeye devam edin.
- 6 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Ölçüm hataları

Renk eklerini ölçerken ölçümler, ölçüm değerlerindeki hataları tespit etmek ve şeritleri her iki yönde de taramanızı sağlamak için tasarlanmış bir dizi kurala göre doğrulanır.

Geçersiz bir ölçüm algılanırsa ölçümü tekrarlayabilirsiniz.

Yanlış ölçümler aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

- Doğru sayfada olmasına rağmen yanlış şeridi ölçmeniz durumunda.
- Yanlış sayfayı ölçmeniz durumunda.
- Sayfada yanlış renkler üreten yazdırma hataları bulunduğunda.
- baskı makinesinde veya ortamda beklenmeyen renklere neden olan bir durum olduğunda.

Not: Doğru şerit ölçseniz dahi bazı durumlarda geçersiz bir ölçüm algılanabilir. Doğru şeridin ölçüldüğünü doğrulamak için şeridi tekrar ölçün. Hata mesajı ölçüm sürecini etkilemez ve ölçüm enstrümanı ölçümü başarıyla tamamlayacaktır.

Bir sayfayı ölçtükten sonra ölçümleri denetleme

Devam etmeden önce bir sayfanın ölçümlerini denetleyebilirsiniz. Seçilen bandın ve yanındaki büyütülmüş görüntüsü ekranda görünür. Fare işaretçisini bir ekin üzerine getirdiğinizde ölçüm değerleri görünür.

- 1 Ekrandaki ek düzeninde denetlemek istediğiniz bandı tıklatın.
- 2 Büyütülmüş görünümde fare işaretçisini denetlemek istediğiniz ekin üzerine getirin.

Bir bandı yeniden ölçme

El ile kullanılan ölçüm enstrümanlarıyla bir bandı yeniden ölçebilirsiniz. Ekrandaki büyütülmüş görünüm seçilen bandı ve yanındaki görüntüler.

- 1 Ekrandaki ek düzeninde yeniden ölçmek istediğiniz bandı tıklatın.
- 2 Büyütülmüş görünümde ölçmek istediğiniz bandın sayılarını veya harflerini tıklatın.
- 3 İstediğinizde bandı daha önceki gibi tekrar ölçün.
- 4 Sonraki sayfaya gitmek için **Sonraki** seçeneğini tıklatın veya prosedürle devam edin.

Renk çıktısını yeniden kalibre etme

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından zamanlanan bir baskı makinesinin renk çıktısını yeniden kalibre edebilirsiniz.

Aşağıdaki gereksinimlere dikkat edin:

- İnternet bağlantısı
- Destekli ölçüm enstrümanları
- baskı makinesinin yeniden kalibrasyon zamanlamaları

1 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını açın.

2 Zamanlama simgesine (⌚) tıklayın.

3 **Kalibre et'e** tıklayın.

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması, yeniden kalibrasyon için renk ekleri yazdırma ve ölçüm işlemlerinde Fiery Calibrator ve FieryMeasure öğelerini kullanır.

4 **Kalibrasyon adı'nı** seçin ve **İleri'**e tıklayın.

5 Ölçüm tipini seçin veya düzeltme ek düzenini bir dosyadan içeri aktarmak için **İçeri aktar'**ı seçip dosyayı belirleyin.

İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar'a** tıklayın.

6 Listedeki bir ek seti seçin.

7 Yeniden kalibrasyonunuza karşılık gelen **Kağıt kaynağı'nı** seçin ve **İleri'**e tıklayın.

8 baskı makinesinden ek seti sayfalarını alın ve tüm ısınma sayfalarını yok sayın.

9 Ek setini ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.

10 **İleri'**e tıklayın

11 (İsteğe bağlı) Yeniden kalibrasyon sonuçlarını kontrol etmek için **Test sayfası'na** tıklayın.

12 **Uygula ve kapat'a** tıklayın.

Fiery ColorGuard için Fiery Verify

Fiery Verify, doğrulama sonuçlarını Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından görüntüler.

Sonuçlar, Fiery ColorGuard öğesinde zamanlanmış bir doğrulamayla ilişkili doğrulama ön ayarından hesaplanır.

Doğrulama ön ayarları, zamanlanmış bir renk doğrulaması için kullanılan renk referansı, tolerans seti ve ek kümesini belirtir.

Fiery Verify, karşılaştırma amacıyla doğrulama ön ayarlarını ve tolerans setlerini düzenlemenize olanak sağlar.

Not: Fiery Verify içinde düzenlenen doğrulama ön ayarları ve tolerans setleri, Fiery ColorGuard öğesine yüklenmez.

Fiery Verify için Fiery ColorGuard veya Fiery Color Profiler Suite lisansı gereklidir.

Fiery Verify, aşağıdaki taşınabilir ölçüm aletlerini destekler:

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro3
- X-Rite i1Pro3 Plus
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta MYIRO-1

Örnek baskı ölçümlerini kaydetme

Doğrulama işleminin bir parçası olarak üretilen ölçüm örnek baskısını .it8 dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Fiery Verify ögesinde, **Karşılaştırma** > **Örneği kaydet** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Dosyayı kaydetmek istediğiniz konuma gidin.
- 3 Bir dosya adı yazın ve **Kaydet**'e tıklayın.

Örnek baskıyı referans olarak kaydetme

Doğrulama ön ayarı düzenleyicisinde renk referans olarak kullanmak üzere bir ölçüm örneğini kaydedebilirsiniz.

- 1 Fiery Verify ögesinde, **Karşılaştırma** > **Örneği referans olarak kaydet** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Bir dosya adı yazın ve **Kaydet**'e tıklayın.

Referans dosyası yükleme

Bir ölçüm örneğiyle karşılaştırmak için bir referans dosyasını Fiery Verify ögesine yükleyebilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Fiery Verify; .icc, .txt ve .it8 dosya uzantılarını destekler.
 - Referans dosyası, geçerli CGATS verileri içermelidir.
 - .icc uzantılı dosyalar kullanırsanız, varsayılan IT8.7/4 ek seti kullanılır.
- 1 Fiery Verify ögesinde **Karşılaştırma** > **Referansı yükle** seçeneklerine tıklayın.
 - 2 Bir dosya seçin ve ardından **Aç**'a tıklayın.
Referans dosyası Fiery Verify ögesine yüklenir.

Örnek dosya yükleme

Bir referans dosyasıyla karşılaştırmak için bir ölçüm örneği dosyasını Fiery Verify ögesine yükleyebilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Fiery Verify; .icc, .txt ve .it8 dosya uzantılarını destekler.
- Örnek dosyası, geçerli CGATS verileri içermelidir.
- .icc uzantılı dosyalar kullanırsanız, varsayılan IT8.7/4 ek seti kullanılır.

1 Fiery Verify ögesinde, **Karşılaştırma** > **Örneği yükle** seçeneklerine tıklayın.

2 Bir dosya seçin ve ardından **Aç**'a tıklayın.

Örnek dosya Fiery Verify ögesine yüklenir.

Ek ölçümü

Yeni ölçülen renk eklerini yazdırılan renk ekleriyle karşılaştırabilirsiniz.

Desteklenen taşınabilir ölçüm aletinizin bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olun.

1 Yazdırılan renk eklerini karşılaştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- **Dosya** > **Yeni karşılaştırma** ögesini tıklayın.
- Bir renk başvurusu dosyasından veya örnek dosyasından ölçümleri yükleyin.

2 **Karşılaştırma** > **Ek ölçümünü başlat** ögesini tıklayın.

3 Ölçüm enstrümanınızı kalibre etmek için ekrandaki kalibrasyon talimatlarını izleyin.

4 **Ölçüm modu**'na tıklayarak tercih ettiğiniz ölçüm modunu seçin.

5 **Kalibre et**'e tıklayın.

6 Renk ölçümünüzü yerleştirmek için **Referans** veya **Örnek**'teki bir satıra tıklayın.

7 Ölçüm aletini, ölçmek istediğiniz renk eki üzerine yerleştirin.

8 Renk ekini ölçüm aletiyle tarayın.

Fiery Verify otomatik olarak ölçülen ek değerlerini **Referans** veya **Örnek** sütunları altında listelenen değerlerle karşılaştırır ve sonuçları görüntüler.

9 Tüm ekler ölçüldükten sonra **Ölçümü durdur**'u tıklayın.

Referans olarak kullanmak için bir ek sayfasını ölçün.

Fiery Verify bünyesinde renk referans dosyası olarak kullanmak için bir ek sayfasını ölçebilirsiniz.

Önceden yazdırılmış bir ek sayfası gereklidir.

Not: Fiery Verify, ölçümü .it8 uzantılı dosya olarak kaydeder.

- 1 Fiery Verify ögesinde **Karşılaştırma** > **Referans ölç** seçeneklerine tıklayın.
Fiery Verify, örnek renk eklerini ölçmek için FieryMeasure kullanır.
- 2 **Enstrüman** listesinden ölçüm enstrümanınızı seçin.
İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar**'a tıklayın.
- 3 Ölçüm tipini seçin veya düzeltme ek düzenini bir dosyadan içeri aktarmak için **İçeri aktar**'ı seçip dosyayı belirleyin.
- 4 Ölçüm enstrümanı için uygun sayfa düzenini seçin.
- 5 **Grafik boyutu** listesinden baskı makinesinde yüklü ve iş akışınıza uygun malzemeye karşılık gelen grafik boyutunu seçin.
- 6 **Ölç**'e tıklayın.
- 7 Ölçüm enstrümanınızı kalibre etmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 8 Düzeltme ek düzeni sayfasını ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Bir örnek dosyasını ölçün

Fiery Verify ögesinde örnek dosyası olarak kullanmak için bir ek sayfasını ölçebilirsiniz.

Önceden yazdırılmış bir ek sayfası gereklidir.

Not: Fiery Verify, ölçümü .it8 uzantılı dosya olarak kaydeder.

- 1 Fiery Verify ögesinde, **Karşılaştırma** > **Örnek ölç** seçeneklerine tıklayın.
Fiery Verify, örnek renk eklerini ölçmek için FieryMeasure kullanır.
- 2 **Enstrüman** listesinden ölçüm enstrümanınızı seçin.
İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar**'a tıklayın.
- 3 Ölçüm tipini seçin veya düzeltme ek düzenini bir dosyadan içeri aktarmak için **İçeri aktar**'ı seçip dosyayı belirleyin.
- 4 Ölçüm enstrümanı için uygun sayfa düzenini seçin.
- 5 **Grafik boyutu** listesinden baskı makinesinde yüklü ve iş akışınıza uygun malzemeye karşılık gelen grafik boyutunu seçin.
- 6 **Ölç**'e tıklayın.
- 7 Ölçüm enstrümanınızı kalibre etmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 8 Düzeltme ek düzeni sayfasını ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Rapor kaydetme

Doğrulama karşılaştırma ayrıntılarını PDF dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Fiery Verify ögesinde aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Dosya > PDF olarak gönder > Rapor** ögelerine tıklayın.
 - **Rapor** simgesine  tıklayın.
- 2 Raporu kaydetmek istediğiniz konuma gidin ve **Kaydet**'e tıklayın.

Doğrulama etiketi oluşturma

Doğrulama karşılaştırmasının ayrıntılarını bir PDF dosyasında etiket olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Fiery Verify ile doğrulamayı tamamladıktan sonra **Etiket** simgesine  tıklayın.
Bir etiket PDF olarak oluşturulur ve varsayılan PDF görüntüleyicinizde açılır.
- 2 PDF dosyasını yazdırabilir veya kaydedebilirsiniz.

Not: G7 Gri tonlama tolerans kümesi renk başvuru dosyası gerektirmez.

Son doğrulama geçmişini görüntüleme

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasında son tamamlanan doğrulamaların durum ve sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

Son tamamlanan doğrulama sonuçlarının ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.

- 1 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını açın.
- 2  ögesine tıklayın.
- 3 Doğrulama sonuçlarını görüntülemek için  ögesine tıklayın.
- 4 Doğrulama sonuçları penceresinde şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - **Fiery Verify** içinde ayrıntılı doğrulama sonuçlarını görüntülemek için **Detay** () ögesine tıklayın.
 - Doğrulama sonuçlarını paylaşılabilir bir PDF dosyası olarak indirmek ve kaydetmek için **Rapor** () ögesine tıklayın.
 - Doğrulama sonuçlarının etiketini PDF olarak oluşturmak için **Etiket** () ögesine tıklayın.
 - Yeniden kalibre etmek için **Yeniden kalibre et** () ögesine tıklayın.

Yeniden doğrulama

baskı makinesi yeniden kalibre edildikten sonra rengi yeniden doğrulayabilirsiniz.

Aşağıdaki gereksinimlere dikkat edin:

- İnternet bağlantısı
 - Destekli ölçüm enstrümanları
 - Yeniden kalibre edilmiş baskı makinesi.
- 1 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını açın.
 - 2  ögesine tıklayın.
 - 3 Doğrulama sonucunu yeniden doğrulamak için  ögesine tıklayın.
 - 4 **Enstrüman** listesinden ölçüm enstrümanınızı seçin.
İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar**'a tıklayın.
 - 5 **Grafik boyutu** listesinde, **İş özellikleri ön ayarı** sayfa no 52 ile belirtilen malzemeye karşılık gelen grafik boyutunu seçin.
 - 6 (İsteğe bağlı) Isınma sayfası sayısını belirtin.
baskı makinesi bir süre kullanılmadığında ısınma sayfaları kullanışlıdır.
 - 7 **Yazdır**'a tıklayın.
 - 8 baskı makinesinden sayfaları alın ve tüm ısınma sayfalarını yok sayın.
 - 9 Ek sayfayı ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 10 **Bitti**'ye tıklayın.
 - 11 Doğrulama sonuçları penceresinde şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - Fiery Verify içinde ayrıntılı doğrulama sonuçlarını görüntülemek için **Detail** () ögesine tıklayın.
 - Doğrulama sonuçlarını paylaşılabılır bir PDF dosyası olarak indirmek ve kaydetmek için **Rapor** () ögesine tıklayın.
 - Doğrulama sonuçlarının etiketini PDF olarak oluşturmak için **Etiket** () ögesine tıklayın.
 - Yeniden kalibre etmek için **Yeniden kalibre et** () ögesine tıklayın.

Başarısız doğrulamalar

baskı makineniz doğrulamada başarısız olursa aşağıdakilerden birini yapın:

- baskı makinesini yeniden kalibre edin
- Doğru alt malzemenin yüklendiğinden emin olun
- baskı makinesi üreticisi tarafından belirtilen mürekkebi veya toneri kullanın
- Renk referansı ve tolerans ayarlarına özgü bir çıktı profili oluşturun
- Baskı atölyenizdeki sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerin baskı makinesi üreticisi tarafından belirtilen aralıklar içinde olduğundan emin olun
- baskı makinenize bakım yapın

Mac işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırın

Kullanmak istemiyorsanız Mac işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırabilirsiniz.

Bu prosedür yalnızca Fiery Command WorkStation v6.8 ve altı bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 Uygulamalar klasörünü açın ve **Fiery Software Uninstaller** simgesine çift tıklayın.
- 2 **Fiery ColorGuard** seçin.
- 3 **Kaldır**'a tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Windows işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırın

Kullanmak istemiyorsanız Windows işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırabilirsiniz.

Bu prosedür yalnızca Fiery Command WorkStation v6.8 ve altı bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 **Windows Denetim Masası**'nı açın.
- 2 **Program kaldır**'a tıklayın.
- 3 **Fiery ColorGuard** seçin.
- 4 **Kaldır**'a tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Mac işletim sisteminde Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırın

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırmak için Fiery Command WorkStation ögesini kaldırmanız gerekir. Bu prosedür Fiery Command WorkStation v7.0 ve üstü bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 Uygulamalar klasörünü açın ve **Fiery Software Uninstaller** simgesine çift tıklayın.
- 2 Fiery Command WorkStation Paketini seçin.
- 3 **Kaldır**'a tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Windows işletim sisteminde Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırın

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırmak için Fiery Command WorkStation ögesini kaldırmanız gerekir. Bu prosedür Fiery Command WorkStation v7.0 ve üstü bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 Masaüstünden Windows logosuna tıklayın (**Başlat** düğmesi) ve **Fiery > Fiery Software Manager** ögesini seçin.
- 2 Fiery Command WorkStation paketi için sil düğmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery Manage

Baskı üretiminin sorunsuz çalışmasını sağlayın ve baskı ortamınızın kontrolünü elinizde tutun.

Fiery Manage uygulamasıyla aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Daha tutarlı kalite ve önceden tahmin edilebilir üretim elde etmek için aynı modeldeki tüm cihazlarda yapılandırmalar oluşturun, depolayın ve uygulayın.
- Ana yapılandırmayla eşleşmeyen Fiery sistemlerini kontrol edip raporlayarak anında harekete geçebilir ve Fiery sunucusunu uyumlu hale getirebilirsiniz.
- Üretimde yaşanan yavaşlamaları en aza indirebilmeniz için baskı üretimini engelleyen yazdırma cihazı sorunlarını ve cihaz yapılandırmasındaki değişiklikleri tespit edin.
- Fiery sunucu yapılandırmasına uzaktan erişim (Fiery yapılandırma raporu).

Not: Fiery Manage her baskı makinesi için bir lisans gerektirir. Fiery Manage uygulama lisansları veya lisans yenilemeleri satın almak için Fiery tedarikçinize başvurun.

Not: Baskı makinelerine Fiery Manage lisansı atamak için bkz. [Baskı makineleri için Fiery IQ uygulama lisansları](#) sayfa no 19.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery Manage, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı endüstriyel baskı makinelerini destekler.

Destek sunulan endüstriyel baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Senkronizasyon paketi oluşturma

Aynı model baskı makinelerinde yüklü olan kaynakları senkronize etmek için bir paket oluşturabilirsiniz.

Başlamadan önce senkronizasyon paketi içeriğinde kaynak olarak kullanmak istediğiniz baskı makinesiyle ilgili bilginiz olsun.

1 **Manage** uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 **Senkronizasyon paketi oluşturma**'a tıklayın.

Not: Yeni bir senkronizasyon paketi oluşturmak için geçerli bir Fiery Manage lisansınız olmalıdır.

3 **Paketi adlandır** alanına senkronizasyon paketi için bir ad yazın.

4 İsterseniz **Açıklama** alanına bir açıklama yazın.

5 **İleri**'ye tıklayın.

6 bir kaynak baskı makinesi seçip **İleri**'ye tıklayın.

7 **Paket oluşturma**'a tıklayın.

Senkronizasyon paketi dağıtma

Koleksiyonlar ve tek tek cihazlar için bir Kaynak Senkronizasyon Paketi dağıtımı yapabilirsiniz.

- 1 **Manage** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Dağıt**'a tıklayın.
- 3 Dağıtım için bir ad girin ve **İleri**'ye tıklayın.
- 4 **Koleksiyon** ve **Cihazlar** bölümünde, senkronizasyon paketini almak istediğiniz koleksiyon ve tek tek cihazlar için onay kutularını seçin.
- 5 Aşağıdakilerden birine tıklayın:
 - **Şimdi dağıt**: Kaynak senkronizasyon paketini hemen dağıtmak istiyorsanız.
 - **Zamanla** - Kaynak senkronizasyon paketini daha sonra dağıtmak istiyorsanız.
- 6 Senkronizasyon için tarih ve saati seçip senkronizasyon dağıtımı uyarısının ne zaman gönderileceğini seçin.

Uygunluğu kontrol etme

Eklerin ve programların yüklendiğinden emin olmak için cihazınızı bir standarda göre kontrol edebilirsiniz.

- 1 **Manage** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Uygunluk yöneticisi olarak işlev görmesi için bir Fiery sunucusu seçin.
Uygunluk yöneticisi, uygunluk kontrolleri için standart olarak işlev görür.
- 3 Uygunluk raporunun **.txt** sürümünü indirmek için **Uyum raporunu indir**'e tıklayın.
.txt uygunluk raporu, dahil edilen Fiery sunucuların IP adreslerini içerir.

Fiery sunucu yapılandırmasını indir

Cihazlarınızın en son veya son oluşturulan Fiery sunucu yapılandırmasını indirebilirsiniz.

Bir Fiery sunucusunu yeniden başlattığınızda en son Fiery sunucu yapılandırması, otomatik olarak buluta yüklenir.

- 1 **Manage** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Sunucu yapılandırmasını indirmek istediğiniz cihazın yanındaki **Eylem** sütununda  ögesine tıklayın.

3 Gereksiniminize göre aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:

- En son sunucu yapılandırmasını indirmek istiyorsanız **En son Fiery sunucu yapılandırmasını isteyin'e** tıklayın.

Not: En son sunucu yapılandırmasını yalnızca Fiery sunucusu çevrimiçi iken indirebilirsiniz.

- Son oluşturulan sunucu yapılandırmasını indirmek istiyorsanız **İndir'e** tıklayın.

Not: Fiery sunucusu çevrimdışıysa yalnızca son oluşturulan sunucu yapılandırmasını indirebilirsiniz.

Fiery sunucu yapılandırma dosyası yerel sisteminize indirilir.

Fiery Notify

Fiery Notify, üretim engelleyen etkinlikler için uyarılar ve ayrıca üretim ve yapılandırma raporları için bildirimler zamanlamanızı sağlar.

Fiery Notify uygulamasıyla aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Üretim engelleyen etkinlikler için uyarılar ve ayrıca üretim ve yapılandırma raporları için bildirimleri açın.
- Lisanslı baskı makineleri veya baskı makinesi koleksiyonları için yapılandırma raporları oluşturun.
- Her bildirim türünün durumunu görüntüleyin.
- Uyarı zamanlamalarını yapılandırın.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery Notify, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı endüstriyel baskı makinelerini ve Geniş format baskı makinelerini destekler.

Destek sunulan Geniş format baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Üretimi engelleyen etkinlikler için uyarıları etkinleştirin

Kayıtlı Fiery sunucularınız için üretim engellendiğinde, Fiery Notify kayıtlı e-posta adresinize bir uyarı gönderir.

1 Notify uygulamasında **Üretim engelleme uyarıları**'na gidin.

2 Configure seçeneğine tıklayın.

Alternatif olarak değiştirme düğmesine tıklayın.

3 Uyarı almak istediğiniz üretim bloku süresini seçin.

4 Bitti'e tıklayın.

5 Görüntülenen pencerede **Bitti'**e tıklayın.

Üretim raporu için bildirimi etkinleştirin

Fiery Notify, kayıtlı e-posta adresinize kayıtlı Fiery sunucularınızın üretim detaylarını gönderir.

1 Notify uygulamasında **Üretim raporları**'na gidin.

2 Configure seçeneğine tıklayın.

Alternatif olarak değiştirme düğmesine tıklayın.

3 Üretim raporu almak istediğiniz süreyi seçin.

Üretim raporu için mevcut süre seçenekleri günlük, haftalık veya aylıktır.

4 Bitti'ye tıklayın.

5 Görüntülenen pencerede **Bitti**'ye tıklayın.

Aşağıdakileri dikkate alın:

- Fiery Notify, yerel saat diliminize göre saat 03:00'te üretim raporu bildirimini gönderir. Haftalık raporlar her Pazar gönderilir ve aylık raporlar sonraki ayın ilk gününde gönderilir.
- Üretim raporları, yalnızca etkin olan cihazlarla ilgili bilgiler içerir.

Uyarıları ve bildirimleri değiştir

Uyarıların ve bildirimlerin süresini Fiery Notify ögesinden değiştirebilirsiniz.

1 Notify uygulamasında değiştirmek istediğiniz etkin uyarı veya bildirime gidin.

Bildirimler veya uyarılar etkinleştirildiğinde **Durum** sütunu **Etkin** olarak görüntülenir.

2 Configure seçeneğine tıklayın.

3 Süreyi değiştirin.

4 Bitti'ye tıklayın.

5 Görüntülenen pencerede **Bitti**'ye tıklayın.

Yapılandırma raporları

Yapılandırma raporları belirtilen süre boyunca baskı makinelerinizin veya baskı makinesi koleksiyonlarınızın yapılandırma bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Bir yönetici veya destek kullanıcısı, Fiery Notify ögesinde tanımlanan sıklığa göre yapılandırma raporu oluşturabilir ve düzenli bildirimler alabilir.

Not: Yapılandırma raporları oluşturmak veya görüntülemek için bir Fiery Manage lisansı gereklidir.

Yapılandırma raporu sütunları

Yapılandırma raporundaki sütunlar, lisanslı Fiery sunucunuz üzerinde tanımlanan veya yapılandırılan farklı öznitelikleri görüntüler.

Basit ağ yönetimi protokolü (SNMP), Fiery sunucusunun izlenmesi için uzaktan erişim sağlar. Yapılandırma raporundaki SNMP ile ilgili özniteliklerin değerlerini almak için Fiery sunucusu üzerinde SNMP açık olmalıdır. Baskı üreticisine bağlı olarak **Printer SN**, **SNMPName** ve **SNMPRepo** sütunlarındaki değerler tüm baskı makineleri için görüntülenmeyebilir.

Yapılandırma raporunda görüntülemeyi seçebileceğiniz bilgiler baskı makinenize bağlıdır. Baskı makinenize bağlı olarak bazı sütunlar herhangi bir değer görüntülemeyebilir. Daha fazla bilgi için baskı makinenizin teknik özelliklerini inceleyin veya Fiery tedarikçinizle görüşün.

Tabloda yapılandırma raporu sütunlarında bulunan özniteliklerin listesi açıklanmaktadır.

Not: Fiery sunucusunda herhangi bir değişiklik veya güncelleme yaparsanız güncellenmiş verilerin yapılandırma raporunda gösterilmesi biraz zaman alabilir.

Cihaz bilgisi sütunları	Açıklama
Fiery Name	Fiery sunucusunun yönetici tarafından tanımlanan adı
Fiery IP	Fiery sunucusun İnternet Protokolü (IP) adresi
MAC Address	Fiery sunucusun Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresi
Last update	belirtilen baskı makinesi için Fiery IQ uygulamasının Fiery sunucusundan aldığı son verinin saat ve tarihi.
Fiery version	Fiery sunucusuna yüklenen kod temeli sürüm
Fiery subversion	Fiery sunucusuna yüklenen kod temeli küçük yayın sürümü
JDF version	Fiery JDF sürümü İş tanımlı biçimi (JDF), baskı işi için satıcılar arası iş akışı uygulamalarını kolaylaştırır.
FCC sürümü	Fiery Cloud Connector ögesinin yüklenen sürümü
Disk size	Megabayt cinsinden Fiery sunucusunun toplam disk alanı
OS	Fiery sunucusunda yüklü İşletim Sistemi (İS)
Fiery SN	Fiery sunucusunun seri numarası
Printer SN	baskı makinesinin seri numarası
Auto System Updates	Fiery sunucusundaki otomatik sistem güncellemelerinin kullanılabilirliği
Çalışma süresi	Fiery sunucusunun son yeniden başlatılmasından bu yana geçen süre
SysUTCTime	Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak Fiery sunucusunun sistem saati

Cihaz bilgisi sütunları	Açıklama
Saat dilimi	baskı makinesinin bulunduğu saat dilimi
DST	Yaz Saati Uygulaması (DST) desteği, belirtilen saat diliminde 1'in DST'nin desteklendiğini, 0'ın DST'nin desteklenmediğini gösterir
SNMPReadCommunity	SNMP değerlerini okuma erişimi olan topluluk adı
SNMPWriteCommunity	SNMP değerlerini yazma erişimi olan topluluk adı
SNMPVersion	SNMP'nin sürümü
SNMPSysUpTime	SNMP'nin yeniden başlatılmasından bu yana geçen süre Süre, saniyenin yüzde biri olarak gösterilir ve epoch tabanlı zaman biçiminde görüntülenir.
SNMPName	SNMP'nin adı
SNMPRepo	baskı makinesiyle iletişim kuran Fiery sunucusunun dahili IP adresi
Cal-Expiration	Fiery sunucu kalibrasyonun sona ermesi için kalan süre
FCC tipi	Tümleşik veya tümleşik olmayan Fiery Cloud Connector Fiery sunucusuna tümleşik bir Fiery Cloud Connector yüklenir ve uzak bir makinedeki Fiery sunucusuna tümleşik olmayan bir Fiery Cloud Connector eklenir.
Model	baskı makinesi modelinin adı
FCC durumu	Fiery Cloud Connector için online veya offline durum
Cal-Plain	Düz bir kalibrasyon seti için son kalibrasyon değerleri
DHCP-auto	"DOĞRU"nun DHCP'nin açık olduğu, "YANLIŞ"ın ise DHCP'nin kapalı olduğu anlamına gelen WebTools uygulamasındaki DHCP durumu
DNS-auto	"DOĞRU"nun DNS'nin açık olduğu, "YANLIŞ"ın ise DNS'nin kapalı olduğu anlamına gelen WebTools uygulamasındaki DNS durumu
NTP-enabled	"DOĞRU"nun NTP'nin açık olduğu, "YANLIŞ"ın ise NTP'nin kapalı olduğu anlamına gelen WebTools uygulamasındaki NTP durumu Not: NTP, otomatik tarih ve saat seçeneğini ayarlamanızı sağlar.
NTP-usepool	WebTools uygulamasında gösterilen SNTP zaman sunucusu adı

Yapılandırma raporu oluşturun

Fiery Notify, belirtilen e-posta adreslerine kayıtlı Fiery sunucularınızın yapılandırma bilgilerini gönderir.

1 Notify uygulamasında **Yapılandırma raporları**'na gidin.

2 **Yapılandırma raporu oluştur**'a tıklayın.

3 **Rapor adı** alanına rapor için bir ad girin.

4 Yapılandırma raporu almak istediğiniz süreyi seçin.

Not: Yapılandırma raporu için mevcut süre seçenekleri günlük, haftalık veya aylıktır.

5 Yapılandırma raporunuzu nasıl alacağınızı belirtmek için aşağıdakilerden birini veya her ikisini yapın:

- Yapılandırma raporunu e-posta yoluyla almak için **E-posta** onay kutusunu işaretleyin. Yapılandırma raporunu almak için e-posta adresini veya adreslerini girin. Yapılandırma raporu için e-postanın içeriğini ve konusunu yazın.
- Yapılandırma raporunu SFTP üzerinden almak için **SFTP** onay kutusunu işaretleyin. Yapılandırma raporunun alınacağı **SFTP** hesabını seçin. Yapılandırma raporunun gönderilmesini istediğiniz bir SFTP hesabı seçin. Eklenmiş bir SFTP hesabı yoksa **Yeni SFTP ekle**'ye tıklayarak ekleyebilirsiniz. **SFTP yapılandırması Yönetici konsolu**'na yönlendirildikten sonra bir SFTP hesabı ekleyebilirsiniz.

SFTP hesabı ekleme hakkında bilgi için bkz. [Yapılandırma için bir SFTP hesabı ekleme](#) sayfa no 21.

6 **İleri**'ye tıklayın.

7 **Cihaz seç** ögesine tıklayın ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

- baskı makinesi koleksiyonları sekmesinde **Yazıcı koleksiyonları**'nı seçin.
- **Yazıcılar** sekmesinde tekil baskı makinelerini seçin. Ayrıca baskı makinesi adıyla da arama yapabilirsiniz.

Not: **Cihaz seç** listesinden yalnızca Fiery Manage lisansı kullanılarak etkinleştirilen baskı makineleri veya baskı makinesi koleksiyonları seçilebilir.

8 **Sütunları seçin** alanında, yapılandırma raporunuza dahil etmek istediğiniz yapılandırma türünün onay kutusunu seçin.

Not: Yapılandırma raporuna ilişkin daha fazla bilgi ve açıklamalar için, bkz [Yapılandırma raporu sütunları](#) sayfa no 83.

9 **İleri**'ye tıklayın.

10 Yapılandırma raporunuza dahil etmek istediğiniz bir ek dosyası yüklemek için **Karşıya Yükle**'ye tıklayın.

Alternatif olarak, ek kimlik numarasını girin ve **Ekle**'ye tıklayın.

11 **Kaydet**'e tıklayın.

En fazla on yapılandırma raporu oluşturabilirsiniz.

Fiery Notify, yerel saat diliminize göre saat 01:00'de yapılandırma raporu bildirimini gönderir. Haftalık raporlar her Pazar gönderilir ve aylık raporlar sonraki ayın ilk gününde gönderilir.

Yapılandırma raporunu düzenleme

Fiery Notify ögesinde bir yapılandırma raporunu düzenleyebilirsiniz.

1 **Notify** uygulamasında **Yapılandırma raporları**'na gidin.

2 Düzenlemek istediğiniz yapılandırma raporunun yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.

- 3 **Düzenle**'yi seçin.
- 4 Rapor bilgilerini gerektiği şekilde değiştirin ve **İleri**'ye tıklayın.
- 5 Cihazları ve sütunları gerektiği şekilde değiştirin ve **İleri**'ye tıklayın.
- 6 Ekleri gerektiği şekilde değiştirin ve **Kaydet**'e tıklayın.

Yapılandırma raporunu çoğaltma

Fiery Notify ögesinde yapılandırma raporunu çoğaltabilirsiniz.

- 1 **Notify** uygulamasında **Yapılandırma raporları**'na gidin.
- 2 Çoğaltmak istediğiniz yapılandırma raporunun yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 3 **Çoğalt**'ı seçin.
- 4 Çoğaltılmış yapılandırma raporunuzun adını düzenleyin ve **İleri**'ye tıklayın.
- 5 **İleri**'ye ve ardından **Kaydet**'e tıklayın.

Yeni bir ada sahip çoğaltılmış yapılandırma raporu başarıyla oluşturulur.

Yapılandırma raporunu silme

Fiery Notify ögesinde bir yapılandırma raporunu silebilirsiniz.

- 1 **Notify** uygulamasında **Yapılandırma raporları**'na gidin.
- 2 Silmek istediğiniz yapılandırma raporunun yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 3 **Sil**'i seçin.
- 4 **Tamam**'a tıklayın.

Uyarıları devre dışı bırakma

Uyarıları veya bildirimleri Fiery Notify uygulamasından devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Notify** uygulamasında devre dışı bırakmak istediğiniz bildirim türüne gidin.
- 2 Tercih ettiğiniz bildirimi veya uyarıyı devre dışı bırakmak için etkin açma/kapatma düğmesine tıklayın.
Bildirimler veya uyarılar devre dışı bırakıldığında **Durum** sütunu **Etkin değil** olarak görüntülenir.

Geniş format baskı makinelerine yönelik Fiery IQ

Geniş format baskı makinesi, geniş bir kağıt yaprağa baskı yapmada kullanılan Geniş veya Süper geniş format bir inkjet baskı makinesidir.

Endüstriyel baskı makinelerine yönelik olan Fiery IQ, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan bir bulut uygulamaları paketidir:

- Baskı makinelerinizi yönetme
- Optimum miktarda mürekkep için sipariş verme
- Uyarıları zamanlama

Geniş format baskı makinelerine yönelik olan Fiery IQ aşağıdaki uygulamaları destekler:

- [Fiery Cloud Connector](#) sayfa no 87
- [Fiery InkWise \(BETA\)](#) sayfa no 88
- [Fiery Notify](#) sayfa no 96

Destek sunulan Geniş format baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Fiery Cloud Connector

Fiery Cloud Connector, baskı makienelerinizi Fiery IQ hizmetlerine bağlar.

Fiery IQ, yazdırma hizmeti sağlayıcıları için bir dizi bulut uygulaması içeren bir pakettir.

Fiery Cloud Connector sayesinde baskı makilerinizin yanı sıra Fiery IQ hizmetleri ve web uygulamaları ile olan bağlantıları yönetebilir, kaydedebilir ve takip edebilirsiniz.

Desteklenen yazdırma cihazları

Destek sunulan Geniş format baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Yükleme

Geniş format baskı makinelerinde Fiery Cloud Connector yüklemesinin Fiery servis teknisyeni tarafından yapılması gerekmektedir.

Fiery Cloud Connector ögesinin izlenme durumu

Aşağıdaki listede Fiery Cloud Connector üzerindeki bir baskı makinesinin izlenme durumları yer almaktadır:

- **Etkin** - baskı makinesi Fiery IQ bulutunuza aktif olarak veri gönderiyor.
- **Devam ediyor** - baskı makinesi Fiery IQ bulutunuza bağlanıyor.
- **Çoğalt** - baskı makinesi zaten başka bir Fiery Cloud Connector tarafından Fiery IQ bulutunuza bağlıdır.
- **Reddedildi** - Fiery IQ, izlemeyi başlatmak için isteği reddetti.
- **Kaldırıldı** - baskı makinesi Fiery IQ bulutunuzdan kaldırıldı. baskı makinesini yeniden izlemeye başlamak için Fiery IQ destek ekibiyle iletişime geçin.
- **Pasif** - Fiery Cloud Connector, Fiery IQ bulutunuza veri göndermiyor.

Fiery InkWise (BETA)

Fiery InkWise, mürekkep tüketim trendinizi baz alarak mürekkep envanterinize göre en uygun sıralamayı yapmanıza yardımcı olur.

Fiery InkWise uygulamasıyla aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Doğru zamanda doğru mürekkebi sipariş etmek için e-posta ile öneriler alın.
- **Mürekkep Sırası Önerisi** e-postası aracılığıyla sıralanan mürekkebi onaylamak.
- Mürekkep envanteri bulundurma maliyetinizi düşürün.
- Fazla envanter bulundurmanın, dolayısıyla mürekkeplerin kullanım süresi geçme riskinin önüne geçin.
- Gerçek ve tahmini tüketim ile envanter bilgilerine göre mürekkep sıralaması konusunda akıllı öneriler alın.

Not: InkWise mobil uygulaması üzerinden mürekkep envanterini uzaktan görüntüleyebilirsiniz. Bkz. [My Inks](#) sayfa no 26

Desteklenen yazdırma cihazları

Destek sunulan Geniş format baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Fiery InkWise ögesini yapılandırma

İlk kez oturum açtığınızda Fiery InkWise uygulamasını yapılandırmanız gerekir.

- 1 Fiery Dashboard sayfasında **InkWise** ögesine tıklayın.
- 2 **Başlayalım**'a tıklayın.
- 3 baskı makinesi listesini doğrulayın ve **İleri**'ye tıklayın.

4 Stokta bulunan mürekkepler için aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin:

- **Parça adı:** Mürekkebin adı
- **Parça numarası:** Mürekkep şişelerinin parça numarası
- **Yazıcı modelleri:** Belirtilen mürekkebi kullanan baskı makinesi modelleri
- **Şişe başına litre/kg:** Şişe başına mürekkep hacmi
- **Kullanılabilir şişeler:** Mevcut stoktaki belirtilen mürekkep şişesinin toplam sayısı
- **Ayır:** Stokta tutmak istediğiniz belirtilen mürekkep şişesinin minimum sayısı

5 İleri'ye tıklayın.

6 Mürekkep sipariş önerisi almak için mürekkep tedarikçisinin dönüş süresini ve e-posta adresini belirtin.

Not: Fiery InkWise mürekkep sipariş önerilerini 13.30 GMT'de gönderir.

7 Bitti'ye tıklayın.

InkWise Envanteri

Fiery InkWise web uygulamasında oturum açtıktan sonra Fiery InkWise envanter sayfasını görüntüleyebilirsiniz.

Fiery Dashboard uygulamasında **InkWise** simgesine tıklayarak Fiery InkWise web uygulamasına erişebilirsiniz.

InkWise Envanter sayfasında aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Envantere yeni bir mürekkep veya toplu olarak birden çok mürekkep ekleyin.
- Aşağıdaki bilgileri içeren bir mürekkep envanteri tablosunu görüntüleyin:
 - Mürekkep adları, parça numaraları ve ilişkili baskı makinesi modellerinin listesi.
 - Envanterdeki her mürekkebin tahmini kuruma tarihi.
 - Envanterdeki şişe ve hafta olarak her bir mürekkep rezerv sayısı.
 - Envanterdeki kullanılabilir mürekkep şişesi sayısı.
 - Her mürekkebin litre/kilogram (kg) cinsinden şişe başına hacmi.
 - Her mürekkebin litre cinsinden toplam kullanılabilir hacmi.
 - Tarihe göre mürekkep son kullanma tarihi ve kalan veya son kullanma tarihi geçmiş negatif gün sayısı.
- Mevcut mürekkep türleri için son kullanma tarihleriyle birlikte yeni veya rezerve edilmiş şişelerin miktarını güncelleyin.
- Yeni bir mürekkep siparişi alın.
- Geçerli envanter listenizi gönderin.
- Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını değiştirin.

Yeni mürekkep ekleme

Fiery InkWise envanterine yeni mürekkep ekleyebilirsiniz.

- 1 Fiery InkWise uygulamasında **Yeni Mürekkep**'e tıklayın.
- 2 **Yeni SKU ekle**'yi seçin.
- 3 **Renk** listesinden yeni mürekkebin rengini seçin.
- 4 **Parça adı** alanına yeni mürekkep için bir ad girin.
- 5 **Parça numarası** alanına yeni mürekkep şişelerinin parça numarasını girin.
- 6 Yeni mürekkep şişeleri için aşağıdaki ayrıntıları girin:
 - **Şişe başına litre/kg:** Şişe başına mürekkep hacmi.
 - **Kullanılabilir şişeler:** Mevcut stokta bulunan toplam yeni mürekkep şişesi sayısı.
 - **Ayır:** Stokta tutmak istediğiniz minimum yeni mürekkep şişesi sayısı.
 - **Sona erme:** Yeni mürekkep şişesinin mürekkep son kullanma tarihi.
- 7 Yeni mürekkebi kullanacak baskı makinesi modellerinin yanındaki onay kutularını işaretleyin.
- 8 **Ekle**'ye tıklayın.

Yeni mürekkep, mürekkep envanter listesine eklenir.

Birden fazla yeni mürekkep ekleme

Fiery InkWise envanterine birden fazla yeni mürekkep ekleyebilirsiniz.

- 1 Fiery InkWise uygulamasında **Yeni Mürekkep**'e tıklayın.
- 2 **Toplu olarak ekle**'yi seçin.
- 3 Yeni mürekkepler için aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin:
 - **Parça adı:** Yeni mürekkebin adı
 - **Parça numarası:** Yeni mürekkep şişelerinin parça numarası
 - **Yazıcı modelleri:** Yeni mürekkep kullanan baskı makinesi modelleri
 - **Şişe başına litre/kg:** Şişe başına mürekkep hacmi
 - **Kullanılabilir şişeler:** Mevcut stokta bulunan toplam yeni mürekkep şişesi sayısı
 - **Ayır:** Stokta tutmak istediğiniz minimum yeni mürekkep şişesi sayısı
- 4 **Ekle**'ye tıklayın.

Yeni mürekkepler mürekkep envanter listesine eklenir.

Yeni gönderilecek şiře sayısını ekleme

Mevcut Fiery InkWise envanterine yeni gönderilecek mürekkep şiřelerini ekleyebilirsiniz.

- 1 Fiery InkWise uygulamasında **Envanteri güncelle**'ye tıklayın.
- 2 **Yeni gönderi**'yi seçin.
- 3 (İsteře baėlı) İlgili sütunların arama kutularına mürekkep adı, parça numarası veya baskı makinesi modelini girerek mürekkep türü araması yapın.
- 4 **Yeni gönderi** sütununda ilgili mürekkeplerin yanına yeni şiře sayısını girin.
- 5 **Envanteri kaydet**'e tıklayın.

Gönderilen yeni şiře miktarı kullanılabilir şiřelerin ilgili listesine eklenir.

Mevcut envanteri güncelleme

Mevcut Fiery InkWise envanterinde ayrılmıř ve kullanılabilir mürekkep şiřesi sayısını güncelleyin.

- 1 Fiery InkWise uygulamasında **Envanteri güncelle**'ye tıklayın.
- 2 **Stok durumunu ayarla**'yı seçin.
- 3 (İsteře baėlı) İlgili sütunların arama kutularına mürekkep adı, parça numarası veya baskı makinesi modelini girerek mürekkep türü araması yapın.
- 4 Ařaėıdaki ayrıntıları gerektiėi řekilde güncelleyin:
 - **Kullanılabilir şiřeler:** Mevcut stokta bulunan toplam mürekkep şiřesi sayısı
 - **Ayrır:** Stokta tutmak istediėiniz minimum mürekkep şiřesi sayısı
- 5 **Envanteri kaydet**'e tıklayın.

Mevcut envanter güncellenir.

Mürekkep düzenleme

InkWise Inventory sayfasından bir mürekkebi düzenleyebilirsiniz.

- 1 **InkWise Envanter** sayfasında düzenlemek istediėiniz mürekkebi seçin.
- 2 Ařaėıdaki ayrıntıları gerektiėi řekilde düzenleyin:
 - **Parça adı:** Mürekkebin adı
 - **Parça numarası:** Mürekkebin parça numarası
 - **Ayrır:** Stokta tutmak istediėiniz minimum mürekkep şiřesi sayısı
 - **Şiře sayısı:** Ekleme istediėiniz yeni şiře sayısı
 - **Son kullanma tarihi:** Yeni şiře için son kullanma tarihi

Farklı bir son kullanma tarihine sahip yeni mürekkepler eklemek için Ekle simgesine tıklayabilirsiniz.

3 Güncelle'ye tıklayın.

Mürekkep silme

Fiery InkWise envanterinden mürekkep silebilirsiniz.

- 1 **InkWise Envanter** sayfasında silmek istediğiniz mürekkebi seçin.
- 2 (İsteğe bağlı) İlgili sütunların arama kutularına mürekkep adı, parça numarası veya baskı makinesi modelini girerek mürekkep türü araması yapabilirsiniz.
- 3 Sil simgesine () tıklayın.
- 4 **Evet'e** tıklayın.
Seçilen mürekkep, mürekkep envanter listesinden silinir.

Mürekkep verilerini alma

Fiery InkWise envanterine hızlıca eklemek için yeni gönderiyi içeren Microsoft Excel dosyasını belirtilen biçimde alabilirsiniz.

- 1 Fiery InkWise uygulamasında **Al'a** tıklayın.
- 2 **Dosya seçin'e** tıklayın.
- 3 **Göz at** penceresinde içe aktarmak istediğiniz mürekkep veri dosyasına gidin.
Mürekkep veri dosyası .xlsx veya .xls biçiminde olmalı ve ek olarak **Ad** ile **Yeni gönderi** sütunlarını içermelidir.
- 4 Mürekkep veri dosyasını seçin ve **Aç'a** tıklayın.
- 5 Gerekirse **Yeni gönderi** sütununda şişe sayısını güncelleyin.
- 6 **Güncelle'ye** tıklayın.
Yeni mürekkep şişeleri mürekkep envanter listesine eklenir.

Mürekkep verilerini gönderme

Fiery InkWise uygulamasından geçerli mürekkep envanterinizi gönderebilirsiniz.

- Fiery InkWise uygulamasında **Gönder'e** tıklayın.
Envanterinizdeki mürekkep verilerini içeren bir dosya yerel sisteminize indirilir.

Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını değiştirme

Fiery InkWise envanter sayfasında mürekkep sipariş önerisini değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery InkWise uygulamasında  ögesine tıklayın.

- 2 Mürekkep sipariş önerisini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için geçiş anahtarını kullanın.
- 3 Mürekkep tedarikçisi geri dönüş zamanını değiştirin.
- 4 Mürekkep sipariş önerisini alacak e-posta adreslerini değiştirin.
- 5 **Güncelle**'ye tıklayın.

InkWise (BETA)

InkWise mobil uygulaması mürekkep envanterinizi görüntüler ve mürekkep etiketlerini tarayarak mürekkep eklemenize, değiştirmenize veya silmenize yardımcı olur.

InkWise mobil uygulamasıyla şunları yapabilirsiniz:

- Mürekkep etiketlerini tarayarak veya mürekkep bilgilerini manuel olarak girerek mürekkep ekleme, güncelleme veya kaldırma.
- Mürekkep envanterinizi görüntüleyin.
- Mürekkep şişelerin rezerv miktarını değiştirme.
- Envanterden bir mürekkebi silin.
- Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını değiştirin.

Desteklenen mobil cihazlar

InkWise mobil uygulaması aşağıdaki cihazlarda desteklenmektedir:

- Android 5.0 ve üzeri
- iOS 9.0 ve üzeri

Not: InkWise Android, iPhone ve iPad için kullanılabilir.

Desteklenen yazdırma cihazları

Destek sunulan Geniş format baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fier.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Mürekkepleri arayın

InkWise mobil uygulamasında mürekkep arama işlemi yapabilirsiniz.

- 1 Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak InkWise mobil uygulamasında oturum açın.
- 2 Sağ üst köşedeki büyüteç simgesine (Q) dokununuz.
- 3 Arama alanına mürekkep adını, tipini veya parça numarasını yazın.

Belirtilen mürekkep adı, tipi veya parça numarasıyla ilişkili mürekkepler görüntülenecektir.

- 4 Mürekkep bilgilerini görüntülemek veya düzenlemek için listeden istediğiniz mürekkebe dokunun.
- 5 Mürekkep günlüklerini görüntülemek için **Mürekkep günlüklerini görüntüle**'ye dokunun.
- 6 **Mürekkeplerim** sayfasına geri dönmek için sol üst köşedeki ok simgesine (←) dokunun.

Mürekkep ayrıntıları

Mürekkep ayrıntıları sayfasında aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

- Mürekkep ürün adı
- Parça numarası
- Şişe ve hafta olarak mürekkep rezerv sayısı
- Kullanılabilir mürekkep şişesi sayısı
- Tahmini mürekkep kuruma tarihi
- Tarihe göre mürekkep son kullanma tarihi ve kalan veya son kullanma tarihi geçmiş negatif gün sayısı
- İlişkili baskı modelleri

Mürekkep ekleme veya değiştirme

InkWise mobil uygulamasında yeni mürekkep ekleyebilir veya mürekkep miktarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak InkWise mobil uygulamasında oturum açın.
- 2 Tara simgesine (🔍) dokunun, mürekkep şişesindeki etiketi tarayın ve **Tara**'ya dokunun.
Mürekkep bilgileri ekranda görüntülenir. Etiket tekrar taramak için **Yeniden çek**'e dokunabilirsiniz.
- 3 Mürekkep bilgileri doğru değilse aşağıdaki adımları uygulayın:
 - **Detayları manuel olarak gir**'e dokunun.
 - Yeni mürekkep şişelerinin parça numarasını girin.
 - **Stoka ekle**'ye dokunun ve 5 sayfa no 94 adımına geçin.
- 4 Mürekkep bilgileri doğruysa **Devam**'a dokunun ve ardından mürekkep şişesini eklemek için şişe simgesini yukarı kaydırın.
Şişeyi kaldırmak istiyorsanız şişe simgesini aşağı kaydırın ve **Stoku güncelle**'ye tıklayın.
- 5 **Yeni mürekkep ekle** penceresinde aşağıdaki geçerli detayları yazın veya değiştirin:
 - **Son kullanma tarihi:** Yeni mürekkep şişesinin mürekkep son kullanma tarihi
 - **Ayır:** Stokta tutmak istediğiniz minimum yeni mürekkep şişesi sayısı
 - **Eklenecek şişe sayısı:** Mevcut stokta bulunan toplam yeni mürekkep şişesi sayısı

- **Bu mürekkebi kullanan yazıcı modellerini seçin -**

- **Yazıcı seç'e** dokununuz.
- Yeni mürekkebi kullanacak baskı modellerinin yanındaki onay kutularına dokununuz.
- **Tamamlandı** seçeneğine dokununuz.

6 Stoka ekle'ye dokununuz.

Yeni mürekkep, mürekkep envanterinize eklenir.

7 Başka bir mürekkep eklemek istiyorsanız **Yeni ekle ve tara'**ya dokunduktan sonra **2** sayfa no 94 ve **6** sayfa no 95. adımları tekrarlayınız.

Rezerv miktarını değiştirme

InkWise mobil uygulamasında rezerv şişe sayısını değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak InkWise mobil uygulamasında oturum açın.
- 2 Envanter listesinde değişiklik yapmak istediğiniz mürekkebe dokununuz.
- 3 Sağ üst köşedeki (⋮) simgesine ve düzenle (✎) simgesine dokununuz.
- 4 Hafta ve şişe olarak mürekkep şişesi **Rezerv** miktarını girin.
- 5 Sağ üst köşedeki tamamlandı simgesine (✓) dokunarak değişikliklerinizi kaydedin.

Mürekkep silme

InkWise mobil uygulamasında mürekkep silme işlemi yapabilirsiniz.

- 1 Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak InkWise mobil uygulamasında oturum açın.
- 2 Envanter listesindeki silmek istediğiniz mürekkebe dokununuz.
- 3 Sol üst köşedeki daha fazla simgesine (⋮) ve ardından sil (☒) simgesine dokununuz.
- 4 **Evet, Sil'e** dokununuz.

Seçilen mürekkep, mürekkep envanter listesinden silinir.

Baskı makinesi ayrıntılarını görüntüleme

Baskı makinelerinizin detaylarını InkWise mobil uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak InkWise mobil uygulamasında oturum açın.
- 2 **Yazıcılarım'a** dokununuz.
- 3 Ayrıntıları görüntülemek için listeden bir baskı makinesine dokununuz.

Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını değiştirme

Mürekkep sipariş önerisi ayarlarını InkWise mobil uygulamasında değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak InkWise mobil uygulamasında oturum açın.
- 2 **Hesap**'a dokunun.
- 3 Ayarları değiştirmek için **Ayarlar**'a dokunun.
- 4 Mürekkep sipariş önerisi almak için mürekkep tedarikçisinin dönüş süresini ve e-posta adresini güncelleyin.
- 5 Sağ üst köşedeki tamamlandı simgesine (✓) dokunarak değişikliklerinizi kaydedin.

Bildirimleri görüntüleme

Eski bildirimleri InkWise mobil uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak InkWise mobil uygulamasında oturum açın.
- 2 **Bildirimler**'e dokunun.
- 3 İlgili bildirimi görüntülemek için **Tümü**, **Stok** veya **Sona erme** sekmelerini seçin.

InkWise oturumunu kapatma

InkWise mobil uygulamasında oturumunuzu kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- 1 InkWise mobil uygulamasında **Hesap**'a dokunun.
- 2 **Oturumu kapat**'a dokunun.

Fiery Notify

Fiery Notify, üretim raporunda üretimi engelleyen etkinlikler ve bildirimler için uyarılar zamanlamanızı sağlar.

Fiery Notify uygulamasıyla aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Üretim raporu için üretimi engelleyen etkinlik ve bildirimler için bildirimleri açın.
- Her bildirim türünün durumunu görüntüleyin.
- Uyarı zamanlamalarını yapılandırın.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery Notify, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı endüstriyel baskı makinelerini ve Geniş format baskı makinelerini destekler.

Destek sunulan Geniş format baskı makinelerinin bir listesi için <https://resources.fier.com/iq/supported-printers> adresine gidin.

Üretimi engelleyen etkinlikler için uyarıları etkinleştirin

Kayıtlı Fiery sunucularınız için üretim engellendiğinde, Fiery Notify kayıtlı e-posta adresinize bir uyarı gönderir.

- 1 **Notify** uygulamasında **Üretim engelleme uyarıları**'na gidin.
- 2 **Configure** seçeneğine tıklayın.
Alternatif olarak değiştirme düğmesine tıklayın.
- 3 Uyarı almak istediğiniz üretim bloku süresini seçin.
- 4 **Bitti**'ye tıklayın.
- 5 Görüntülenen pencerede **Bitti**'ye tıklayın.

Üretim raporu için bildirimi etkinleştirin

Fiery Notify, kayıtlı e-posta adresinize kayıtlı Fiery sunucularınızın üretim detaylarını gönderir.

- 1 **Notify** uygulamasında **Üretim raporları**'na gidin.
- 2 **Configure** seçeneğine tıklayın.
Alternatif olarak değiştirme düğmesine tıklayın.
- 3 Üretim raporu almak istediğiniz süreyi seçin.
Üretim raporu için mevcut süre seçenekleri günlük, haftalık veya aylıktır.
- 4 **Bitti**'ye tıklayın.
- 5 Görüntülenen pencerede **Bitti**'ye tıklayın.
Aşağıdakileri dikkate alın:
 - Fiery Notify, yerel saat diliminize göre saat 03:00'te üretim raporu bildirimini gönderir. Haftalık raporlar her Pazar gönderilir ve aylık raporlar sonraki ayın ilk gününde gönderilir.
 - Üretim raporları, yalnızca etkin olan cihazlarla ilgili bilgiler içerir.

Uyarıları ve bildirimleri değiştir

Uyarıların ve bildirimlerin süresini Fiery Notify ögesinden değiştirebilirsiniz.

- 1 **Notify** uygulamasında değiştirmek istediğiniz etkin uyarı veya bildirimle gidin.
Bildirimler veya uyarılar etkinleştirildiğinde **Durum** sütunu **Etkin** olarak görüntülenir.
- 2 **Configure** seçeneğine tıklayın.

- 3 Süreyi değiştirin.
- 4 **Bitti'**ye tıklayın.
- 5 Görüntülenen pencerede **Bitti'**ye tıklayın.

Uyarıları devre dışı bırakma

Uyarıları veya bildirimleri Fiery Notify uygulamasından devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Notify** uygulamasında devre dışı bırakmak istediğiniz bildirim türüne gidin.
- 2 Tercih ettiğiniz bildirimi veya uyarıyı devre dışı bırakmak için etkin açma/kapatma düğmesine tıklayın.
Bildirimler veya uyarılar devre dışı bırakıldığında **Durum** sütunu **Etkin değil** olarak görüntülenir.

Sorun giderme Fiery IQ

Burada açıklanan sorun giderme adımları ile sorun çözülmezse ilgili bilgileri toplayarak teknik destek ile irtibat kurun.

Ek bilgi veya destek için kayıtlı kullanıcılar [Fiery Communities](#) aracılığıyla bir tartışma başlatabilir.

Kayıt e-postası alınmadı

Altı haneli kodu içeren doğrulama e-postası ulaşmadıysa, e-posta ayarlarınız bunu e-posta uygulamanızdaki başka bir klasöre göndermiş olabilir.

- Doğrulama e-postanızı bulmak için aşağıdakilerden birini veya her ikisini yapın:

- Diğer e-posta klasörlerinizi kontrol edin.

E-posta yanlışlıkla spam veya önemsiz klasörünüze gönderilmiş olabilir. Ayrıca herhangi bir özel klasörü de kontrol edebilirsiniz.

- E-posta filtresi kurallarınızı gözden geçirin.

E-posta uygulamanıza bağlı olarak, e-posta kurallarınızın ve filtrelerinizin depolandığı yere gidin.

noreply@fiery.com için bir kural listeleniyorsa, doğrulama e-postasının gelen kutunuza gönderilmesi için kuralı silebilir veya düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, kuralın noreply@fiery.com e-posta gönderdiği klasöre de gidebilirsiniz.