



Fiery IQ Help for Cutsheet printers

Obsah

Fiery IQ	7
Podporované prohlížeče a operační systémy	7
Podporovaná tisková zařízení	8
Definice	8
Přístup k Fiery IQ pomocí pověření k účtu Fiery	8
Aktualizace nastavení účtu	9
Fiery Dashboard	10
Změna zobrazovaného názvu zařízení	11
Změna aktivní aplikace v Fiery IQ	12
Přepínání mezi firemními účty	12
Fiery Admin console	13
Přidání nového uživatele do firemního účtu	13
Přidání nové skupiny uživatelů do firemního účtu	13
Přidat uživatele do skupiny	14
Změna role uživatele	14
Odstranit uživatele	15
Přidat směnu	15
Odstranit směnu	15
Upravit směnu	16
Zobrazit podrobnosti o zařízení	16
Ukončení sledování zařízení	16
Spuštění sledování zařízení	17
Odstranit zařízení	17
Vytvoření nové kolekce	17
Specifikace nastavení společnosti	18
Aplikace licencí pro tiskárny Fiery IQ	18
Zobrazit licence	18
Přidat novou licenci	19
Přiřadit licence	19
Odebrání licencí	19
Konfigurace účtu SFTP	20
Přidání účtu SFTP pro konfiguraci	20
Upravit účet SFTP pro konfiguraci	21
Vymazáno účtu SFTP pro konfiguraci	21

Fiery Cloud Connector	22
Podporovaná tisková zařízení	22
Nainstalujte Fiery Cloud Connector na server Fiery	22
Fiery Command WorkStation verze 7.0 nebo novější	22
Fiery Command WorkStation verze 6.8 nebo 6.7	22
Fiery Command WorkStation verze 6.6 nebo starší	23
Stav sledování nástroje Fiery Cloud Connector	23
Konfigurace nastavení proxy	23
Fiery ColorGuard	25
Podporovaná tisková zařízení	25
Webová aplikace Fiery ColorGuard	25
Podporované prohlížeče a operační systémy	26
Měřicí přístroje podporované sadou Fiery ColorGuard	26
Fiery ColorGuard Řídicí panel	27
Vytvoření plánu ověření	33
Vytvoření univerzálního plánu ověřování	34
Vytvořte plán ověřování přímých barev z Fiery Spot Pro	34
Vytvoření plánu recalibrace	35
Vytvoření plánu ověření srovnávacího testu	35
Úprava plánu	36
Pozastavení nebo obnovení plánu	37
Požádat o ověření	37
Požádejte o recalibraci	37
Zobrazení historie ověřování	38
Fiery ColorGuard Klientská aplikace	38
Instalace klientské aplikace Fiery ColorGuard	39
Instalace aplikace Fiery ColorGuard pro stolní počítače	39
Fiery ColorGuard Klientská aplikace v aplikaci Fiery Command WorkStation verze 7.0 nebo novější	39
Ověření barevného nebo přímého barevného výstupu	40
FieryMeasure	41
Recalibrace barevného výstupu	52
Fiery Verify pro Fiery ColorGuard	53
Zobrazení historie posledních ověření	57
Opětovné ověření	57
Neúspěšná ověření	58
Odinstalování aplikace Fiery ColorGuard pro stolní počítače se systémem Mac	58

Odinstalování aplikace Fiery ColorGuard pro stolní počítače se systémem Windows	59
Odinstalování klientské aplikace Fiery ColorGuard pro počítače se systémem Mac	59
Odinstalování klientské aplikace Fiery ColorGuard pro počítače se systémem Windows	59
EFI Go	60
Podporovaná mobilní zařízení	60
Podporovaná tisková zařízení	60
Zobrazit informace o zařízení	60
Zobrazit protokoly zařízení	61
Zobrazit stavy zařízení	61
Vyhledávání úloh	61
Zobrazit oznámení	62
Odhlášení účtu Fiery IQ v aplikaci EFI Go	62
Fiery Manage	63
Podporovaná tisková zařízení	63
Vytvořit synchronizační balíček	63
Nasazení synchronizačního balíčku	64
Zkontrolovat shodu	64
Stážení konfigurace serveru Fiery	64
Fiery Insight	66
Podporovaná tisková zařízení	66
Stážení protokolu úloh	66
Konfigurovat sloupce Protokol úloh.	67
Sloupce Protokolu úloh	67
Zobrazení využití tiskárny	70
Porovnání tiskáren	70
Změna zobrazení grafu	71
Změna vybrané tiskárny	71
Změna směn	71
Fiery Notify	73
Podporovaná tisková zařízení	73
Povolte upozornění na události blokující produkci.	73
Povolit oznámení zprávy o produkci	73
Upravit upozornění a oznámení	74
Hlášení o konfiguraci	74

Sloupce sestavy o konfiguraci	74
Vytvořit hlášení o konfiguraci	76
Úprava sestavy o konfiguraci	77
Duplikování sestavy o konfiguraci	78
Odstranění sestavy o konfiguraci	78
Zakázat výstrahy	78
 Řešení potíží s Fiery IQ	 79
Registrační e-mail nebyl přijat	79

Fiery IQ

Fiery IQ je sada cloudových aplikací a služeb, která zahrnuje řadu webových aplikací pro poskytovatele tiskových služeb.

Webové aplikace v sadě aplikací Fiery IQ zjednodušují a zlepšují tiskové operace. Sledováním svých tiskáren na dálku můžete omezit prostoje a maximalizovat produktivitu. Fiery IQ poskytuje analýzu tiskové produkce, takže můžete provádět chytřejší a kvalifikovanější rozhodnutí.

Pro přístup ke cloudovým službám Fiery IQ se můžete do Fiery IQ přihlásit pomocí stávajícího účtu Fiery Account nebo si vytvořit nový účet Fiery Account. Další informace naleznete v části [Přístup k Fiery IQ pomocí pověření k účtu Fiery](#) na straně 9.

Fiery IQ obsahuje následující cloudové aplikace:

- **Fiery Dashboard**
Získejte rychlý přehled o dnešních klíčových výrobních ukazatelích v reálném čase.
- **Fiery Cloud Connector**
Připojte tiskárny k Fiery IQ.
- **Fiery ColorGuard**
Dosáhněte konzistentní a přesné kvality barev na svých zařízeních Fiery Driven pomocí optimalizovaného procesu ověřování barev.
Poznámka: Pomocí předplatného můžete aktivovat funkci Fiery ColorGuard.
- **Fiery Manage**
Vzdáleně monitorujte a řešte problémy s tiskárnami, identifikujte události blokující výrobu a udržujte svůj vozový park v souladu se standardními provozními postupy společnosti.
Poznámka: Pomocí předplatného můžete aktivovat funkci Fiery Manage.
- **EFI Go**
Kontrolujte stav tiskárny, odeslané úlohy a zobrazení historie ze svého mobilního zařízení.
- **Fiery Insight**
Dosáhněte maximálního využití a zisku z tiskáren pomocí přesného sledování produkce.
- **Fiery Notify**
Přihlaste se k odběru plánovaných sestav produkce a výstrah pro události blokující produkci.

Podporované prohlížeče a operační systémy

Sada cloudových aplikací a služeb Fiery IQ podporuje níže uvedené prohlížeče a operační systémy.

Prohlížeče

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 nebo novější

Operační systémy

Poznámka: Klientská aplikace Fiery IQ podporuje pouze x64bitové operační systémy.

- Windows 10 nebo novější
- macOS Catalina 10.15 nebo novější

Podporovaná tisková zařízení

Fiery IQ podporuje tiskárny připojené k serverům Fiery se systémovým softwarem Fiery FS200/200 Pro a novějším.

Definice

Níže jsou uvedeny definice termínů, které se běžně vyskytují v tomto dokumentu:

- Společnost nebo zákazník je subjekt, který používá jednu nebo více aplikací Fiery IQ.
Při vytváření účtu společnosti zadejte název společnosti, fyzickou adresu a alespoň jednoho uživatele, který je ve výchozím nastavení vlastníkem účtu společnosti. Zadáání údajů o společnosti také pomůže identifikovat další jednotlivé uživatele, kteří mohou být později spojeni se stejným účtem společnosti.
- Pro každou společnost, která využívá cloud Fiery IQ, je vytvořen účet nájemce.
- Uživatel je fyzická osoba v rámci účtu nájemce. Osoba s uživatelským účtem se přihlašuje do Fiery IQ pomocí jedinečného přihlašovacího jména, které je spojeno s právy uživatele. Další uživatelské účty může správce nájemce vytvořit podle svého uvážení.
Atributy uživatele zahrnují jméno a příjmení, společnost (účet nájemce, ke kterému uživatel patří), roli uživatele a přiřazené tiskárny, což mohou být jednotlivé tiskárny nebo kolekce tiskáren.
- Uživatel Admin Fiery IQ má oprávnění správce v rámci Fiery IQ. Fiery IQ Správci mohou spravovat uživatele, skupiny, zařízení a společnost. Fiery IQ Správce může udělit oprávnění správce ostatním uživatelům v rámci účtu pronajímatele.
- Skupina slouží k udělování přístupu uživatelům k registrovaným zařízením v rámci pronajímatele.
Fiery IQ Správce může přiřadit uživatele ke skupině nebo skupinám, aby měli přístup ke konkrétním zařízením.
- Zařízení je tiskárna, které je připojeno ke cloudu Fiery IQ prostřednictvím účtu Fiery.

Přístup k Fiery IQ pomocí pověření k účtu Fiery

Pro přístup ke cloudovým službám Fiery IQ se můžete do Fiery IQ přihlásit pomocí stávajícího účtu Fiery Account nebo si vytvořit nový účet Fiery Account.

Poznámka: Pro vytvoření nového účtu Fiery je vyžadována platná e-mailová adresa.

Pro přístup ke cloudovým službám Fiery IQ musí být se společností spojen existující účet Fiery. Po přihlášení pomocí stávajícího účtu Fiery Account přejděte ke kroku 7 na straně 9 pro aktualizaci informací o společnosti.

1 V prohlížeči přejděte na <https://iq.fiery.com>.

2 Klikněte na **Registrovat se**.

3 Zadejte údaje do textových polí.

Poznámka: Textová pole označená hvězdičkou jsou povinná.

4 Klikněte na tlačítko **Pokračovat**.

Fiery IQ zašle na vaši e-mailovou adresu registrační e-mail obsahující šestimístný kód.

5 Chcete-li ověřit svou e-mailovou adresu, zadejte šestimístný kód a klikněte na tlačítko **Pokračovat**.

Poznámka: Pokud jste neobdrželi ověřovací e-mail, zkontrolujte složky pro nevyžádanou poštu. (Viz [Řešení potíží s Fiery IQ](#) na straně 79.)

6 Klikněte na tlačítko **Pokračovat**.

7 Zadejte informace o své společnosti a klikněte na tlačítko **Pokračovat**.

Poznámka: Textová pole označená hvězdičkou jsou povinná.

8 Proveďte jednu z těchto akcí:

- Pokud se chcete připojit k existujícímu účtu společnosti, klikněte na možnost **Požádat o připojení**.
Fiery IQ odešle požadavek správci společnosti. Přístup k Fiery IQ získáte po schválení žádosti.
- Pokud si chcete vytvořit vlastní účet společnosti, klikněte na možnost **Vytvořit účet společnosti**.

9 V případě potřeby klikněte na tlačítko **Pokračovat**.

10 V případě potřeby se přihlaste do Fiery IQ pomocí svých přihlašovacích údajů účtu Fiery.

11 Podle pokynů na obrazovce připojte své tiskárny k aplikaci Fiery IQ.

Informace o připojení tiskárny k aplikaci Fiery IQ naleznete v části [Fiery Cloud Connector](#) na straně 22.

Aktualizace nastavení účtu

Osobní údaje, heslo, informace o společnosti a informace o více účtech můžete aktualizovat nebo zobrazit v Fiery IQ.

1 Přihlaste se do Fiery IQ pomocí pověření k účtu Fiery.

Zobrazí se Fiery Dashboard.

2 Klikněte na  v pravém horním rohu a vyberte možnost **Uživatelská nastavení**.

3 Podle potřeby upravte následující informace:

- Pokud chcete upravit své osobní nebo firemní údaje, klikněte na tlačítko **Upravit** v příslušném widgetu.
- Pokud chcete odebrat společnost přidruženou k účtu Fiery, klikněte na možnost **Opustit společnost** a poté klikněte na tlačítko **Potvrdit**.

Poznámka: Společnost mohou opustit pouze uživatelé z řad správců a operátorů. Pokud poslední uživatel správce opustí společnost, účet společnosti se odstraní a ostatní uživatelé účtu společnosti nemohou používat Fiery IQ.

- Chcete-li změnit heslo k účtu Fiery, klikněte na možnost **Změnit heslo** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud chcete odstranit svůj účet Fiery, klikněte na možnost **Odstranit můj účet**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte šestimístné jednorázové heslo (OTP) zaslané na vaši e-mailovou adresu.

Poznámka: Pokud poslední uživatel správce odstraní svůj účet Fiery, účet společnosti se odstraní a ostatní uživatelé účtu společnosti nemohou používat Fiery IQ.

- Pokud chcete změnit předvolby e-mailu, klikněte na **Předvolby e-mailových oznámení**, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka podle svých preferencí a klikněte na **Potvrdit**.

Fiery Dashboard

Po přihlášení do cloudové aplikace Fiery IQ můžete zobrazit stránku Fiery Dashboard.

V nabídce **Dashboard** můžete:

- Procházet souhrn všech tiskáren, který obsahuje následující podrobnosti:
 - **Celkový počet zařízení** - všechny tiskárny registrované v aplikaci Fiery IQ.
 - **Chybová zařízení**- počet tiskáren, které se momentálně nacházejí v chybovém stavu.
 - **Zařízení offline**- počet tiskáren, které jsou aktuálně offline.
 - **Vytištěné úlohy**- počet úloh vytištěných na všech tiskárnách.
 - **Celkový počet uživatelů**- počet uživatelů registrovaných v Fiery IQ.
 - **Využití**- Kumulativní využití všech tiskáren na vodorovném pruhu, který zobrazuje dobu využití v závislosti na stavu tiskárny, jako je **nečinnost**, **chyba**, **tisk**, **odpojení** apod.
- Přístup k následujícím cloudovým aplikacím:
 - **ColorGuard**
 - **Manage**
 - **Insight**
 - **Notify**
- Vyberte způsob zobrazení souhrnu vaší tiskárny jedním z následujících způsobů:
 - **Zobrazení mřížky**- jedná se o výchozí zobrazení na Fiery Dashboard.

Klikněte na  pro přístup k tiskárně a jejich souhrnu v zobrazení mřížky.

každý panel zobrazuje jednu tiskárnu s aktuálním stavem a následujícími vlastnostmi tisku:

- **Vytištěné úlohy** - počet úloh vytištěných na tiskárně.
- **Otisky** - počet stránek vytištěných pro všechny vytištěné úlohy.
- **Barevné otisky** - počet barevných stránek vytištěných pro všechny vytištěné úlohy.
- **Černobílé otisky** - počet černobílých stránek vytištěných pro všechny vytištěné úlohy.

Výběrem dlaždice lze zobrazit další podrobnosti o uvedené tiskárně.

- **Zobrazení seznamu** - Klikněte na  pro přístup k tiskárně a jejich souhrnu v zobrazení seznamu.

V zobrazení seznamu jsou zobrazeny všechny tiskárny a jiné tiskárny spolu s dalšími podrobnostmi, jako je název, model, IP adresa, stav Fiery Cloud Connector, stav zařízení atd.

Tiskárnu můžete vybrat z rozevíracího seznamu **Všechna zařízení**. Tiskárnu můžete také vyhledat zadáním názvu, modelu, IP adresy, stavu Fiery Cloud Connectornebo stavu zařízení do pole **Hledat**.

Chcete-li zobrazit další informace o tiskárně, vyberte jeden z řádků v seznamu.

Změna zobrazovaného názvu zařízení

Zařízení můžete přiřadit vlastní zobrazovaný název, upravit vlastní název nebo ho resetovat na původní název zařízení v aplikaci Fiery IQ.

Přidat zobrazovaný název

- 1 V aplikaci Fiery Dashboard vyberte požadované zařízení ze seznamu.
- 2 Klikněte na ikonu **Přidat zobrazované jméno** (+).
- 3 Zadejte název do pole **Název**.
Maximální délka zobrazovaného názvu je 30 alfanumerických znaků.
- 4 Klikněte na možnost **Uložit**.

Upravit zobrazovaný název

- 1 V aplikaci Fiery Dashboard vyberte požadované zařízení ze seznamu.
- 2 Klikněte na ikonu **Upravit zobrazovaný název** () vedle zobrazovaného názvu.
- 3 Zadejte nový název do pole **Název**.
- 4 Klikněte na možnost **Uložit**.

Resetovat na původní název zařízení

- 1 V aplikaci Fiery Dashboard vyberte požadované zařízení ze seznamu.
- 2 Klikněte na ikonu **Upravit zobrazovaný název** () vedle zobrazovaného názvu.
- 3 **Obnovit výchozí**

Změna aktivní aplikace v Fiery IQ

Aktivní aplikaci zobrazenou v Fiery IQ můžete změnit.

- 1 Klikněte na  v cloudové aplikaci Fiery IQ.
- 2 Vyberte požadovanou aplikaci, kterou chcete otevřít.

Přepínání mezi firemními účty

Pokud jste přiděleni k více než jednomu účtu, můžete přepnout na jiný účet společnosti v Fiery IQ.

Poznámka: Cloudová aplikace Fiery IQ podporuje funkci přepínání mezi firemními účty.

- 1 Klikněte na  v cloudové aplikaci Fiery IQ.
- 2 Kliknutím na tlačítko **Spustit stránku** vedle požadovaného účtu otevřete stránku Fiery Dashboard.

Fiery Admin console

Funkce správce Fiery IQ umožňují spravovat uživatele a zařízení ve všech aplikacích Fiery IQ.

Přidání nového uživatele do firemního účtu

Nového uživatele můžete do účet společnosti přidat tak, že přejdete do **konzole správce** a přihlásíte se jako správce.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔑).
- 2 Klikněte na položku **Uživatelé**.
- 3 Klikněte na položku **Přidat nového uživatele**.
- 4 Vyplňte pole **E-mailová adresa**, **Křestní jméno** a **Příjmení**.

Poznámka: Pole **Jméno** a **Příjmení** umožňují zadávat alfanumerické a speciální znaky s maximálním limitem 128 znaků.

- 5 Vyberte jednu z následujících rolí uživatele:
 - **Správce** má přístup ke všem tiskárnám a funkcím správce Fiery IQ.
 - **Operátor** má přístup k tiskárnám přiděleným správcem a nemá přístup k funkcím správce Fiery Manage a Fiery IQ.
 - **Podpora** má přístup k jednomu nebo více účtům společnosti a přístup k funkcím správce.

Stávajícího uživatele Fiery IQ, kterému byla přidělena role správce nebo operátora, lze pozvat pouze jako uživatele podpory, aby se připojil k více účtům společnosti.

Stávajícího uživatele Fiery IQ, kterému byla přidělena pouze role podpory, lze nyní pozvat jako uživatele správce nebo operátora pouze v jednom účtu společnosti.

- 6 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 7 Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte skupinu uživatelů, kolekce zařízení nebo jednotlivá zařízení pro daného uživatele a klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Nový uživatel obdrží aktivační e-mail.

Přidání nové skupiny uživatelů do firemního účtu

K firemnímu účtu můžete přidat novou skupinu uživatelů.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔑).
- 2 Klikněte na položku **Skupiny**.

- 3 Klikněte na položku **Přidat novou skupinu**.
- 4 Zadejte **název** nové skupiny.
- 5 (Volitelné) Zadejte popis nové skupiny.
- 6 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 7 Zaškrtněte políčka u uživatelů, kolekcí zařízení a jednotlivých zařízení, které chcete přidat do skupiny, a klikněte na tlačítko **Další**.
- 8 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Přidat uživatele do skupiny

Uživatele můžete přidávat do skupin v Fiery IQ.

Před pokusem o přidání do skupiny uživatelů je nutné vytvořit uživatelské účty.

Před přidáním uživatelů je nutné vytvořit skupiny uživatelů.

Poznámka: Do skupin uživatelů lze přidat pouze operátory.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Uživatelé**.
- 3 U každého uživatele, kterého chcete přidat do konkrétní skupiny, zaškrtněte políčko.
- 4 Klikněte na tlačítko **Přidat do skupiny**.
- 5 Vyberte požadovanou skupinu uživatelů.
- 6 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Změna role uživatele

Přidělenou roli uživatele můžete změnit v Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Uživatelé**.
- 3 Klikněte na ikonu Více (⋮) vedle uživatele.
- 4 Vyberte možnost **Změnit roli**.
- 5 Upravte roli uživatele.

Pokud měníte roli na roli operátora, klikněte na tlačítko **Další** a poté vyberte skupinu uživatelů, kolekce zařízení nebo jednotlivá zařízení pro uživatele.

- 6 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranit uživatele

Uživatele můžete odstranit z Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Uživatelé**.
- 3 Klikněte na ikonu Více (⋮) vedle uživatele, kterého chcete odstranit.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.
- 5 V okně **Odstranit uživatele** klikněte na tlačítko **OK**.

Přidat směnu

Novou směnu můžete vytvořit v Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Manažer směny**.
- 3 Klikněte na položku **Přidat novou směnu**.
- 4 Do pole **Název směny** zadejte preferovaný název směny.
- 5 Vyberte **Čas zahájení** a **Čas ukončení** jedním z následujících způsobů:
 - Klepnutím na tlačítko ⌚ upravíte čas.
 - Kliknutím na pole **Počáteční čas** nebo **Koncový čas** upravte čas.
- 6 V části **Dny volna** vyberte dny, které chcete odebrat ze směny.
- 7 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud aktuální směna obsahuje stejný název nebo rozvrh jako existující směna, zobrazí se okno **Konflikt směn**.
- 8 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranit směnu

Směnu můžete odstranit z Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Manažer směny**.
- 3 Klikněte na ikonu Více (⋮) vedle směny, kterou chcete odstranit.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.
- 5 V okně **Odstranit směnu** klikněte na tlačítko **OK**.

Upravit směnu

Směnu můžete upravit v Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Manažer směny**.
- 3 Klikněte na ikonu Více (⋮) vedle směny, kterou chcete upravit.
- 4 Vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Do pole **Název směny** zadejte preferovaný název směny.
- 6 Vyberte **Čas zahájení** a **Čas ukončení** jedním z následujících způsobů:
 - Klepnutím na tlačítko ⌚ upravíte čas.
 - Kliknutím na pole **Počáteční čas** nebo **Koncový čas** upravte čas.
- 7 V části **Dny volna** vyberte dny, které chcete odebrat ze směny.
- 8 Klikněte na tlačítko **Uložit**.
Okno **Konflikt směn** se otevře, pokud aktuální směna obsahuje stejný název nebo rozvrh jako existující směna.
- 9 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Zobrazit podrobnosti o zařízení

Můžete zobrazit podrobnosti o zařízení, například informace o toneru, využití tiskárny a podrobnosti o úloze.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Kliknutím na **Zařízení** zobrazíte seznam registrovaných zařízení.
- 3 Výběrem zařízení ze seznamu zobrazíte jeho podrobnosti.

Ukončení sledování zařízení

Sledování aktivního zařízení můžete zastavit v Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Zařízení**.
- 3 Vyberte kartu **Aktivní**.
- 4 Klikněte na ikonu Více (⋮) vedle požadovaného zařízení.
- 5 Vyberte možnost **Zastavit sledování**.
- 6 Klikněte na tlačítko **OK**.

Spuštění sledování zařízení

Neaktivní zařízení můžete sledovat v aplikaci Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Zařízení**.
- 3 Vyberte kartu **Neaktivní**.
- 4 Klikněte na ikonu Více (⋮) vedle požadovaného zařízení.
- 5 Vyberte možnost **Zahájit sledování**.
- 6 Klikněte na tlačítko **OK**.

Odstranit zařízení

Neaktivní zařízení můžete trvale odebrat z Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Zařízení**.
- 3 Vyberte kartu **Neaktivní**.
- 4 Klikněte na ikonu Více (⋮) vedle zařízení, které chcete odebrat.
- 5 Vyberte možnost **Odebrat**.

Poznámka: Pokud zařízení trvale odeberete, musíte kontaktovat tým podpory Fiery IQ a zařízení znovu přidat.

- 6 Klikněte na tlačítko **Ano**.
- 7 Klikněte na tlačítko **OK**.

Vytvoření nové kolekce

Můžete zadat kolekci zařízení a zjednodušit tak jejich správu v programu Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔧).
- 2 Klikněte na položku **Kolekce zařízení**.
- 3 Klikněte na položku **Nová kolekce zařízení**.
- 4 Zadejte název a popis.
- 5 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 6 U každého zařízení, které chcete přidat do kolekce, zaškrtněte políčko.

Poznámka: Chcete-li filtrovat seznam zařízení, vyberte model zařízení.

- 7 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 8 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Specifikace nastavení společnosti

Správci mohou určovat nastavení společnosti pro sledování v aplikaci Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (🔑).
- 2 Klikněte na možnost **Nastavení společnosti**.
- 3 Pro bližší určení nastavení zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka v následujících možnostech:
 - **Sledovat název úlohy**
 - **Sledovat uživatelské jméno**
 - **Zobrazit miniaturu**

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou vybrána všechna nastavení. Pokud správce vymaže zaškrťovací políčko nastavení, nastavení nebude odesláno do cloudu.

- 4 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Aplikace licencí pro tiskárny Fiery IQ

Fiery Manage nebo Fiery ColorGuard vyžaduje, aby byla pro každou tiskárnu dostupná licence.

Pro váš účet je k dispozici bezplatná 30denní zkušební verze Fiery Manage nebo Fiery ColorGuard.

Zkušební verze umožňuje připojit všechna podporovaná zařízení po dobu trvání zkušební verze. Po skončení 30denního zkušební období je nutné jednotlivě licencovat každou tiskárnu pomocí aktivačního kódu licence (LAC) pro přístup k aplikaci Fiery Manage nebo Fiery ColorGuard.

Poznámka: Chcete-li zakoupit licence aplikace Fiery IQ nebo licence obnovit, obraťte se na dodavatele Fiery.

Pro aplikaci Fiery IQ můžete aktivovat zkušební verzi licence jedním z následujících způsobů:

- Kliknutím na **Konzole správce** (🔑) a poté kliknutím na tlačítko **Správce licence, Spustit 30denní zkušební verzi** pro příslušnou aplikaci aktivujte zkušební licenci.
- Přejděte do aplikace Fiery Manage nebo Fiery ColorGuard z panelu Fiery Dashboard. V zobrazené zprávě klikněte na možnost **Zahájit 30denní zkušební verzi**.
- Vyberte požadovanou tiskárnu na panelu **Dashboard**. V zobrazeném okně zprávy klikněte na možnost **Spustit 30denní zkušební verzi**.

Zobrazit licence

Licence k aplikacím Fiery IQ můžete zobrazit v nástroji **Správce licencí Fiery**.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (⚙️).
- 2 Klikněte na **Správce licencí**.
- 3 Aktivované licence Fiery IQ můžete zobrazit jedním z následujících způsobů:
 - Zobrazení dostupných a přidělených licencí pro jednotlivé aplikace na jejich widgetu.
 - Kliknutím na tlačítko **Spravovat** na libovolném widgetu aplikace zobrazíte licencovaná zařízení pro vybranou aplikaci.

Přidat novou licenci

Pro tiskárny můžete přidat licenci Fiery Manage, Fiery ColorGuard nebo .

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (⚙️).
- 2 Klikněte na **Správce licencí**.
- 3 Klikněte na možnost **Aktivovat licenci**.
- 4 V okně **Zadejte licenční kód** zadejte do textového pole svůj aktivační kód licence (LAC) a pak klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
- 5 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Přiřadit licence

Přiřaďte k vaší tiskárně licenci.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (⚙️).
- 2 Klikněte na **Správce licencí**.
- 3 Klikněte na tlačítko **Spravovat** na widgetu aplikace, pro kterou chcete přiřadit licenci.
- 4 Vyberte kartu **Dostupné licence** a klikněte na ⚙️ vedle dostupné licence.
- 5 Vyberte možnost **Přiřadit licence vybraným zařízením**.
- 6 Zaškrtněte políčko vedle názvu zařízení, kterému chcete přiřadit dostupnou licenci.
- 7 Klikněte na tlačítko **Přiřadit licenci**.

Datum vypršení platnosti licence se zobrazí ve sloupci **Datum vypršení platnosti**.

Odebrání licencí

Licence aplikací Fiery IQ přiřazené k tiskárně můžete odebrat ve **Správci licencí**.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (⚙️).

- 2 Klikněte na **Správce licencí**.
- 3 Klikněte na tlačítko **Spravovat** na widgetu aplikace, pro kterou chcete odebrat licenci.
- 4 Vyberte kartu **Přiřazené licence** a klikněte na  vedle přiřazené licence.
- 5 Vyberte možnost **Uvolnit tuto licenci**.
- 6 Klikněte na tlačítko **Potvrdit**.

Konfigurace účtu SFTP

Pokud máte existující účet SSH File Transfer Protocol (SFTP), můžete ho přidat do Fiery IQ pro použití v různých aplikacích.

Přidání účtu SFTP pro konfiguraci

Do Fiery IQ můžete přidat existující účet SFTP. Lze přidat maximálně 10 účtů SFTP.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (.
- 2 Klikněte na možnost **Konfigurace SFTP**.
- 3 Klikněte na položku **Přidat nové SFTP**.
- 4 Do pole **Název** zadejte preferovaný název konfigurace SFTP.
Maximální délka tohoto názvu je 100 alfanumerických znaků.
- 5 Zadejte IP adresu serveru do pole **Server**.
- 6 Do pole **Port** zadejte číslo portu.
Číslo portu je ve výchozím nastavení vyplněné (22).
- 7 Do pole **Uživatelské jméno** zadejte e-mail nebo ID uživatele pro účet SFTP.
Maximální délka tohoto názvu je 100 alfanumerických znaků.
- 8 Do pole **Heslo** zadejte heslo pro účet SFTP.
Maximální délka tohoto hesla je 100 alfanumerických znaků.
- 9 Pokud chcete, aby se tento účet stal výchozím, přepněte tlačítko **Nastavit jako výchozí konfiguraci**.
Poznámka: Jako výchozí lze nastavit pouze jeden účet.
- 10 Klikněte na **Otestovat připojení**.
Možnost uložení bude povolena pouze v případě, že zadané údaje v [kroku 4](#) na straně 20, [kroku 5](#) na straně 20, [kroku 6](#) na straně 20, [kroku 7](#) na straně 20 a [kroku 8](#) na straně 20 jsou platné.
- 11 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Upravit účet SFTP pro konfiguraci

Přidaný účet SFTP můžete upravit v Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (⚙️).
 - 2 Klikněte na možnost **Konfigurace SFTP**.
 - 3 Klikněte na ikonu Další možnosti (⋮) vedle účtu, který chcete upravit.
 - 4 Vyberte možnost **Upravit**.
 - 5 Do pole **Název** zadejte preferovaný název konfigurace SFTP.
Maximální délka tohoto názvu je 100 alfanumerických znaků.
 - 6 Zadejte IP adresu serveru do pole **Server**.
 - 7 Do pole **Port** zadejte číslo portu.
Číslo portu je ve výchozím nastavení vyplněné (22).
 - 8 Do pole **Uživatelské jméno** zadejte e-mail nebo ID uživatele pro účet SFTP.
Maximální délka tohoto názvu je 100 alfanumerických znaků.
 - 9 Do pole **Heslo** zadejte heslo pro účet SFTP.
Maximální délka tohoto hesla je 100 alfanumerických znaků.
 - 10 Pokud chcete, aby se tato účet stala výchozí, povolte přepínač **Nastavit jako výchozí konfiguraci**.
- Poznámka:** Jako výchozí lze nastavit pouze jeden účet.
- 11 Klikněte na **Otestovat připojení**.
Možnost uložení bude povolena pouze v případě, že test proběhne úspěšně a zadané údaje jsou platné.
 - 12 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Vymazáno účtu SFTP pro konfiguraci

Přidaný účet SFTP můžete odebrat v Fiery IQ.

- 1 V Fiery IQ klikněte na **Konzole pro správu** (⚙️).
- 2 Klikněte na možnost **Konfigurace SFTP**.
- 3 Klikněte na ikonu Další možnosti (⋮) vedle účtu, který chcete odstranit.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.
- 5 Klikněte na tlačítko **Ano, odstranit** v okně **Odstranit konfiguraci**.

Fiery Cloud Connector

Fiery Cloud Connector připojuje vaše tiskárny ke službám Fiery IQ.

Fiery IQ je sada cloudových aplikací pro poskytovatele tiskových služeb.

S aplikací Fiery Cloud Connector můžete spravovat, registrovat a sledovat vaše tiskárny a připojení ke službám Fiery IQ a webovým aplikacím.

Podporovaná tisková zařízení

Fiery Cloud Connector podporuje tiskárny připojené k serverům Fiery se systémovým softwarem Fiery FS200/200 Pro a novějším.

Nainstalujte Fiery Cloud Connector na server Fiery

Instalaci Fiery Cloud Connector můžete provést na server Fiery připojeném k internetu v závislosti na verzi Fiery Command WorkStation.

Fiery Command WorkStation verze 7.0 nebo novější

- 1 Spusťte Fiery Command WorkStation.
- 2 Klikněte na položku **Server**.
- 3 Klikněte na **Fiery IQ**.
- 4 V okně **Správce** v aplikaci **Fiery IQ** povolte přepínací tlačítko vedle serveru Fiery, ke kterému chcete připojit Fiery IQ.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, klikněte na tlačítko **Restartovat nyní**.

Fiery Command WorkStation verze 6.8 nebo 6.7

- 1 Spusťte Fiery Command WorkStation.
- 2 Klikněte na položku **Server**.
- 3 Vyberte **EFI IQ > Aktualizovat server Fiery**.
Zahájí se stažení a instalace Fiery Cloud Connector.

- 4** Pokud je váš server Fiery předinstalován pomocí aplikace Fiery Cloud Connector, vyberte možnost **EFI IQ > Připojit k EFI IQ**.

Poznámka: Na serverech Fiery FS500/500 Pro a novějších jsou předinstalovány funkce Fiery Cloud Connector.

Fiery Command WorkStation verze 6.6 nebo starší

Nainstalujte Fiery Cloud Connector na server Fiery pomocí opravy PS. Pro instalaci opravy PS se obraťte na [Fiery IQ tým podpory](#).

Stav sledování nástroje Fiery Cloud Connector

V následujícím seznamu jsou uvedeny různé stavy sledování tiskárny v Fiery Cloud Connector:

- **Aktivní:** Tiskárna aktivně odesílá data do cloudu Fiery IQ.
- **Probíhá :** Tiskárnase připojuje ke cloudu Fiery IQ.
- **Duplikace:** Tiskárna je již připojen k vašemu cloudu Fiery IQ jiným nástrojem Fiery Cloud Connector.
- **Odmítnuto** - Nástroj Fiery IQ odmítl požadavek na inicializaci sledování.
- **Odstraněno:** Tiskárna byly odebrány z vašeho cloudu Fiery IQ. Chcete-li tuto tiskárnu znovu začít sledovat, obraťte se na tým podpory Fiery IQ.
- **Pasivní** - Fiery Cloud Connector neposílá data do vašeho cloudu Fiery IQ.

Konfigurace nastavení proxy

Nastavení proxy serveru můžete pro připojení k serveru Fiery IQ konfigurovat skrz bránu firewall pomocí nástroje Fiery Cloud Connector.

Servery Fiery Cloud Connector a server Fiery musí být na stejné proxy síti.

- 1** Spustíte Fiery Cloud Connector z jednoho z následujících umístění:

- Windows: **Spustit > Fiery > EFI Cloud Connector**.
- Prohlížeč: Otevřete prohlížeč a přejděte na **https://IP adresu/shopmanager/#/**, kde „IP adresa“ je IP adresa serveru Fiery.

- 2** Klikněte na **Konfigurovat nastavení proxy**.

- 3** V okně **Nastavení proxy** vyberte možnost **Použít proxy**.

Pokud je server Fiery již nakonfigurován s proxy, Fiery Cloud Connector automaticky načte a použije nastavení proxy. Přejděte ke kroku **6** na straně 24.

Pokud server Fiery není nakonfigurován s proxy, musíte proxy nastavit ručně. Přejděte ke kroku **4** na straně 23.

- 4** Do příslušných polí zadejte informace o proxy serveru.

5 Jako **Metodu zabezpečení proxy** vyberte jednu z následujících možností:

- **Automatické** – používá základní ověřování.
- **Digest** – používá zabezpečené ověřování.

6 Klikněte na možnost **Test**.

Pokud je konfigurace proxy platná, zobrazí se zpráva o konfiguraci.

7 Klikněte na možnost **Uložit**.

8 Chcete-li nastavení proxy použít, restartujte Fiery Cloud Connector.

Fiery ColorGuard

Fiery ColorGuard usnadňuje kontrolu a zachování konzistentních a přesných barev na tiskárnách Fiery Driven.

Pomocí Fiery ColorGuard můžete vytvářet plány ověřování barev nebo recalibrace, které automaticky vyzvou obsluhu, když je čas ověřit nebo recalibrovat konkrétní systémy. Při použití podporovaných inline měřicích přístrojů se ověření a recalibrace provádějí automaticky bez jakéhokoli zásahu uživatele. Operátoři mohou snadno a rychle ověřit barvu a výsledky se automaticky nahrají vedoucímu výroby ke kontrole. Obsluha může být upozorněna na nutnost recalibrace. Můžete si prohlédnout podrobnosti jednotlivých ověření, porovnání více tiskáren a trendy ověřování v průběhu času a podle potřeby naplánovat recalibrace, aby tiskárny Fiery Driven poskytovaly konzistentní kvalitu barev.

Pro každou tiskárnu naplánujete ověření nebo recalibraci podle předvolby ověření, kterou lze zvolit ve webové aplikaci Fiery ColorGuard. Klientská aplikace Fiery ColorGuard pak upozorní obsluhu tiskárny, když je plán v očekávání, a umožní jí ověřit nebo přecalibrovat kombinaci tiskárny, média, toneru nebo inkoustu prostřednictvím pracovního postupu klientské aplikace.

V pracovním postupu ověřování se otevře klientská aplikace FieryMeasure, kterou operátor použije k měření rozložení vytištěné záplaty. Dále Fiery Verify přijme měření z FieryMeasure a zobrazí souhrn výsledků. Poskytuje také analýzu výsledků. Klientská aplikace nahraje výsledky ověření do webové aplikace, kde je lze zkontrolovat, analyzovat a porovnat s ostatními výsledky a zjistit tak různé trendy.

V pracovním postupu recalibrace se otevře klientská aplikace Fiery Calibrator, kterou obsluha použije k recalibraci barevného výstupu tiskárny Fiery Driven. Fiery Calibrator používá jako součást pracovního postupu recalibrace FieryMeasure.

Chcete-li začít s udržováním konzistentních přesných barev na tiskárnách Fiery Driven, použijte následující aplikace Fiery ColorGuard:

- Fiery ColorGuard Webová aplikace na adrese <https://iq.fiery.com/colorguard/> – plánuje ověřování, ověřování a recalibrace přímých barev, které mají být dokončeny v klientské aplikaci Fiery ColorGuard, a sleduje výsledky ověřování. Ověření přímých barev lze zahájit z aplikace Fiery Spot Pro.
- Fiery ColorGuard Klientská aplikace integrovaná s Fiery Command WorkStation – upozorňuje obsluhu tiskárny, kdy je třeba ověřit barvu, ověřit přímou barvu nebo přecalibrovat barevný výstup, tiskne a měří barevný výstup pomocí FieryMeasure, zobrazí výsledky v Fiery Verify a nahraje výsledky ověření do webové aplikace Fiery ColorGuard.

Podporovaná tisková zařízení

Fiery ColorGuard podporuje tiskárny připojené k serverům Fiery se systémovým softwarem Fiery FS200/200 Pro a novějším.

Webová aplikace Fiery ColorGuard

Webová aplikace Fiery ColorGuard pomáhá vytvářet plány ověřování barev nebo recalibrace, které automaticky vyzvou obsluhu, když je čas ověřit nebo recalibrovat konkrétní systémy.

Operátoři mohou snadno a rychle ověřit barvu a výsledky se automaticky nahrají vedoucímu výroby ke kontrole. Obsluha může být upozorněna na nutnost recalibrace. Můžete si prohlédnout podrobnosti jednotlivých ověření, porovnání více tiskáren a trendy ověřování v průběhu času a podle potřeby naplánovat recalibrace, aby tiskárny Fiery Driven poskytovaly konzistentní kvalitu barev. Pro každou tiskárnu naplánujete ověření nebo recalibraci podle předvolby ověření, kterou lze zvolit ve webové aplikaci Fiery ColorGuard.

K webové aplikaci Fiery ColorGuard můžete přistupovat z <https://iq.fiery.com/colorguard/>.

Podporované prohlížeče a operační systémy

Webová aplikace Fiery ColorGuard podporuje níže uvedené prohlížeče. Klientská aplikace Fiery ColorGuard podporuje níže uvedené operační systémy.

Prohlížeče

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 nebo novější

Operační systémy

Poznámka: Klientská aplikace Fiery ColorGuard podporuje pouze x64bitové operační systémy.

- Microsoft Windows 10 nebo novější
- macOS Catalina 10.15 nebo novější

Měřicí přístroje podporované sadou Fiery ColorGuard

Fiery ColorGuard vyžaduje měřicí přístroj pro měření vytištěného výstupu pro ověření barev. Fiery ColorGuard podporuje níže uvedené měřicí přístroje.

Podporované měřicí přístroje

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- Fiery ES-6000 (Ethernet)
- Fiery ES-6000 (USB)
- X-iTAN iLiSis
- X-Rite iLiSis XL
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro3
- X-Rite i1Pro3 Plus

- X-Rite iLiO
- X-Rite iLiO 2
- X-Rite iLiO3
- X-Rite iLiO3+
- Barbieri Spectropad (pouze s připojením USB)
- Barbieri Spectro LFP
- Barbieri Spectro LFP qb
- Barbieri Spectro Swing
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta FD-9 s podavačem listů
- Konica Minolta MYIRO-1
- Konica Minolta MYIRO-9
- Konica Minolta MYIRO-9 s podavačem listů
- TECHKON SpectroDens

Následující integrované měřicí přístroje jsou podporovány pouze pro ověření, opětovnou kalibraci a ověření srovnávacího testu:

- Canon iPRC10000VP Series Inline
- Xerox iGen Inline Spectrophotometer
- Xerox Full Width Array
- Konica Minolta IQ-501

Následující integrovaný měřicí přístroj je podporován pouze pro recalibraci:

- Ricoh Auto Color Adjuster

Fiery ColorGuard Řídicí panel

Fiery ColorGuard **Řídicí panel** můžete zobrazit po přihlášení k Webové aplikaci ColorGuard.

Poznámka: K **Řídicímu panelu** můžete přistupovat z libovolné karty ve Webové aplikaci ColorGuard kliknutím na položku .

V **Řídicím panelu** Fiery ColorGuard můžete:

- V přehledu obchodu si můžete prohlédnout aktuální informace o všech plánech.
- Filtrovat vaše tiskárny pomocí jednoho z následujících postupů:
 - **Licencováno**
 - **Nelicencováno**
 - **Vše**

- Vyhledejte vaše tiskárny jedním z následujících způsobů:
 - IP adresa
 - Název zařízení
- Zobrazit naplánovaná ověření nebo kliknout na **Vytvořit plán** a vytvořit naplánované ověření. Další informace naleznete v části [Vytvoření plánu ověření](#) na straně 33.
- Zobrazit naplánované recalibrace nebo kliknout na **Vytvořit plán** a vytvořit naplánovanou recalibraci. Další informace naleznete v části [Vytvoření plánu recalibrace](#) na straně 35.
- Zobrazit data vypršení platnosti licencovaných tiskáren.
- Kliknutím na **Spravovat licence** získáte přístup ke **Správci licencí** pro licenční možnosti nástroje Fiery ColorGuard. Další informace naleznete v části [Aplikace licencí pro tiskárny Fiery IQ](#) na straně 18.

Vytvoření předvolby ověření

Můžete vytvořit předvolbu ověření pro určení **Reference barev**, **Sady tolerance** a **Sady políček** použité pro plánované ověření barvy.

Berte ohled na následující:

- **Reference barev** obsahuje cílové barvy, se kterými jsou ukázková měření porovnávána.
Poznámka: Většinu referenčních barevných prostorů tvoří standardní barevné prostory, jako jsou GRACoL2013 a FOGRA51.
- **Sada tolerance** definuje kritéria použitá pro srovnání reference barev a ukázkového měření.
- **Sada políček** obsahuje barevná políčka vytištěná pro použití jako vzorek měření.
Poznámka: Většina standardních sad políček, jako jsou Idealliance Control Wedge 2013, Fogra Media Wedge V3, IT8.7/4 a IT8.7/5, je součástí výběru sad políček.

Vytvoření ověřovacího plánu vyžaduje předvolbu ověření.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Vytvořte novou předvolbu nebo vytvořte kopii stávající předvolby.
 - Vytvořte novou předvolbu ověření kliknutím na **Vytvořit novou předvolbu ověření** nebo
 - Umístěte kurzor nad seznam pro existující **Předvolbu ověření** a kliknutím na  vytvořte kopii stávající předvolby.
- 3 V části **Předvolba ověření** zadejte název nové předvolby.
- 4 Vyberte možnost **Reference barev** vhodnou pro pracovní postup produkce barev, kterou chcete ověřit.
 - Další možností je kliknutím na **+** importovat novou referenci barev. Další informace naleznete v části [Import reference barev](#) na straně 30.

Poznámka: V ideálním případě by se měl váš výběr shodovat se zdrojovým barevným profilem, který použijete pro tisk úlohy, ve které se ověřují barvy.

- 5 Vyberte **Sadu tolerance** vhodnou pro pracovní postup produkce barev, který chcete ověřit.
 - Případně kliknutím na  vytvoříte novou nebo upravíte existující sadu tolerancí. Další informace naleznete v části [Vytvoření nebo úprava sady tolerance](#) na straně 31.
- 6 Vyberte **Sadu políček** vhodnou pro pracovní postup produkce barev, který chcete ověřit.
 - Další možností je kliknutím na **+** importovat novou sadu políček. Další informace naleznete v části [Import sady políček](#) na straně 32.
- 7 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Úprava předvolby ověření

Předvolbu ověření můžete upravit v Fiery ColorGuard.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Na kartě **Předvolby ověření** najedte ukazatelem myši na seznam existujících předvoleb ověření.
- 3 Klikněte na .
- 4 Do pole **Předvolba ověření** v okně **Předvolba ověření** zadejte preferovaný název.
- 5 Vyberte možnost **Reference barev** vhodnou pro pracovní postup produkce barev, kterou chcete ověřit.
 - Další možností je kliknutím na **+** importovat novou referenci barev. Další informace naleznete v části [Import reference barev](#) na straně 30.

Poznámka: V ideálním případě by se měl váš výběr shodovat se zdrojovým barevným profilem, který použijete pro tisk úlohy, ve které se ověřují barvy.

- 6 Vyberte **Sadu tolerance** vhodnou pro pracovní postup produkce barev, který chcete ověřit.
 - Případně kliknutím na  vytvoříte novou nebo upravíte existující sadu tolerancí. Další informace naleznete v části [Vytvoření nebo úprava sady tolerance](#) na straně 31.
- 7 Vyberte **Sadu políček** vhodnou pro pracovní postup produkce barev, který chcete ověřit.
 - Další možností je kliknutím na **+** importovat novou sadu políček. Další informace naleznete v části [Import sady políček](#) na straně 32.
- 8 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění předvolby ověření

Předvolbu ověření můžete odstranit z Fiery ColorGuard.

Poznámka: Pokud je předvolba ověření aktuálně použita v plánu ověření, nelze ji na kartě **Předvolby ověření** odstranit. Předvolby ověření je třeba odebrat z plánů ověření.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .

- 2 Na kartě **Předvolby ověření** najedte ukazatelem myši na seznam existujících předvoleb ověření.
- 3 Kliknutím na položku  odstraníte existující předvolbu ověření.
- 4 V okně **Odstranit předvolbu** klikněte na tlačítko **Ano**.

Import reference barev

Můžete importovat referenční barvu, kterou můžete použít ve vlastních předvolbách ověření. Předvolby ověření s importovanými referencemi barev lze také použít pro naplánovaná ověření.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Klikněte na kartu **Reference barev**.
- 3 Klikněte na položku **Importovat referenci barev**.
- 4 V okně **Procházet** přejděte k referenci barev, kterou chcete importovat.
- 5 Klikněte na položku **Otevřít**.

Přejmenování reference barev

Referenční název barvy můžete upravit v Fiery ColorGuard.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Na kartě **Reference barev** najedte ukazatelem myši na seznam existujících referencí barev.
- 3 Klikněte na .
- 4 Do okna **Přejmenovat barevný odkaz** zadejte preferovaný název.
- 5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Odstranění reference barev

Odkaz na vlastní barvu můžete odstranit v Fiery ColorGuard.

Poznámka: Pokud se v předvolbě ověření používá vlastní reference barvy, nelze referenci barvy odstranit z karty **Reference barev**. Vlastní referenci barev musíte odebrat z předvoleb ověření.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Na kartě **Reference barev** najedte ukazatelem myši na seznam existujících referencí barev.
- 3 Kliknutím na položku  odstraníte existující referenci barev.
- 4 V okně **Odstranit odkaz na barvu** klikněte na tlačítko **Ano**.

Vytvoření nebo úprava sady tolerance

Sada tolerance definuje kritéria použitá při porovnávání měření s referencí barev. Můžete zvolit, zda výsledek ověření, který překračuje limit, bude indikován varováním nebo selháním.

Poznejte přijatelné odchylky omezení pro váš pracovní postup barev, včetně:

- Vzorce ΔE
- Obecných limitů ΔE
- Limitů základních barev ΔE
- Limitů ΔE rozdílu odstínů
- Limitů tolerance rozdílu hodnot tónů
- Limitů ΔCh rozdílu barevných teplot
- Limitů NPDC ΔL
- Limitů delta ΔE přímé barvy

Poznámka: Limity definují přijatelné rozsahy tolerance, které se vypočítají pro každé kritérium.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Na kartě **Sady tolerancí** najedte ukazatelem myši nad seznam existující sady tolerancí.
- 3 Klikněte na .
- 4 (Volitelné) Upravte název **sady tolerancí**.
- 5 Vyberte možnost **Vzorec ΔE** .
- 6 Pomocí zaškrtačkových políček vyberte požadovaná **Kritéria tolerance**.
- 7 Zadejte **Limit** pro každé vybrané kritérium.
- 8 Pro každé zvolené kritérium vyberte možnost **Upozornit** nebo **Selhání**, aby bylo indikováno, že měření překračuje zadaný limit.

Varovat je pouze informativní a i nadále umožní provedení ověření.

Neúspěch způsobí selhání celého ověření.

- 9 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Přejmenování sady tolerancí

Název sady tolerancí můžete upravit v Fiery ColorGuard.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Na kartě **Sady tolerancí** najedte ukazatelem myši nad seznam existující sady tolerancí.
- 3 Klikněte na .
- 4 Do okna **Přejmenovat sadu tolerancí** zadejte preferovaný název.

- 5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Odstranit sadu tolerancí

Sadu tolerancí můžete odstranit v aplikaci Fiery ColorGuard.

Poznámka: Pokud se v předvolbách ověřování momentálně používá vlastní sada tolerancí, nebudete moci tuto sadu tolerancí odstranit na kartě **Sady tolerancí**. Vlastní sady tolerancí musíte odebrat z předvoleb ověření.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Na kartě **Sady tolerancí** najedte ukazatelem myši nad seznam existující sady tolerancí.
- 3 Kliknutím na položku  odstraníte existující sadu tolerancí.
- 4 V okně **Odstranit sadu tolerancí** klikněte na tlačítko **Ano**.

Import sady políček

Můžete importovat sadu políček, kterou můžete použít ve vlastních předvolbách ověření. Předvolby ověření s naimportovanými sadami políček lze také použít pro naplánovaná ověření.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Klikněte na kartu **Sady políček**.
- 3 Klikněte na možnost **Importovat sadu políček**.
- 4 V okně **Procházet** přejděte k sadě políček, kterou chcete importovat.
- 5 Klikněte na položku **Otevřít**.

Přejmenování sady políček

Název sady záplat můžete upravit v položce Fiery ColorGuard.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Na kartě **Sady políček** najedte ukazatelem myši nad seznam existující sady políček.
- 3 Klikněte na .
- 4 Do okna **Přejmenovat sadu záplat** zadejte preferovaný název.
- 5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Odstranění sady políček

Sadu políček můžete odstranit v aplikaci Fiery ColorGuard.

Poznámka: Pokud v předvolbě ověření aktuálně používá vlastní sada políček, nebudete moci odstranit sadu políček na kartě **Sady políček**. Vlastní sady políček musíte odebrat z předvoleb ověření.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Na kartě **Sady políček** najedte ukazatelem myši nad seznam existující **Sady políček**.
- 3 Kliknutím na položku  odstraníte existující sadu políček.
- 4 V okně **Odstranit sadu políček** klikněte na tlačítko **Ano**.

Vytvoření plánu ověření

Naplánujte ověření a upozorněte obsluhu tiskového stroje, kdy má provést ověření barev z klientské aplikace Fiery ColorGuard.

Než začnete, proveďte následující akce:

- Identifikujte předvolbu ověření, kterou chcete použít.
Předvolby ověření určují referenční barevný prostor a tolerance pro ověřovací zkoušku. Vyberte předvolbu pro preferovanou referenci CMYK (například FOGRA nebo GRACoL) a nastavení tolerance.
 - Identifikujte předvolbu serveru a vlastnosti úlohy tiskárny, kterou chcete použít.
Předvolby serveru určují skupinu vlastností úloh, které budou použity pro naplánovaná ověření. Chcete-li zajistit ideální barevný výstup, musíte v Fiery Command WorkStation vytvořit předvolbu serveru. Další informace o předvolbách najdete v *Fiery Command WorkStation Help*.
Po vytvoření předvolby serveru ji vyberte ve webové aplikaci ColorGuard tak, aby úloha odpovídala vlastnostem pracovního postupu produkce, který chcete ověřit.
- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard proveďte jednu z následujících akcí:
 - Přejděte na požadovanou tiskárnu a klikněte na **Vytvořit plán** v podokně **Plán ověření**.
 - Kliknutím na možnost na  a poté na **Vytvořit nový plán** přejděte na kartu **Plány**.
 - 2 Vyberte možnost **Ověřit**.
 - 3 Do pole **Název** zadejte název nového plánu.
 - 4 Vyberte **Zařízení**, které má být zahrnuto do plánu ověřování.
Pokud jste se rozhodli nastavit plán ověřování pro vybranou tiskárnu, bude tiskárna uvedena v nabídce **Zařízení**.
 - 5 (Volitelné) Zaškrtnutím políčka **Automaticky ověřovat pomocí vloženého měřicího přístroje** povolíte další možnosti.

- **Počet vytištěných zahřívacích stránek před ověřením**
- **Použití rekalibrace v případě neúspěšného ověření**

V závislosti na tiskárně máte k dispozici také následující možnosti:

- **Použití lehké kalibrace enginu před ověřením**
- **V případě neúspěšného ověření použijte úplnou kalibraci motoru.**

Chcete-li zkontrolovat podporované tiskárny, viz <https://www.fierly.com/products/color-imaging/fiery-colorguard/#specifications>

- 6 Zvolte předvolbu serveru **Vlastnosti úlohy** vhodnou pro plán ověřování.
Chcete-li zajistit ideální barevný výstup, použijte preferovanou předvolbu serveru.
- 7 Vyberte předvolbu z nabídky **Předvolba ověření**.
- 8 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 9 Určete, kdy se má provádět ověření barev.
- 10 (Volitelné) V části **Oznámení** klikněte na tlačítko **Přidat příjemce**, abyste mohli určeným příjemcům zasílat e-mailová oznámení o zadaných událostech, například o úspěšném ověření.
Příjemci e-mailu nepotřebují Fiery účet, aby mohli dostávat oznámení o událostech ověřování.
- 11 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Vytvoření univerzálního plánu ověřování

Plán univerzálního ověření se provádí pro jeden typ média, ale výsledek ověření se vztahuje na všechna ostatní média. Pokud tiskárna neprojde ověřením na jednom médiu, je pravděpodobné, že selže i na jiných médiích. Použití univerzálního plánu ověření snižuje náročnost ověřování v průběhu času.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard přejděte na kartu **Plány** kliknutím na .
- 2 Najedte myší na plány a zaškrtněte políčko **Plán univerzálního ověření**.

Vytvořte plán ověřování přímých barev z Fiery Spot Pro

Plán ověřování přímých barev můžete spustit z Fiery Spot Pro.

Fiery sestava přímých barev je generována po provedení kontroly přímých barev pro vybranou skupinu přímých barev pro dané médium nebo podklad a výstupní profil. Kontrola vytvoří zprávu, která ukazuje, jak dobře váš tiskový stroj reprodukuje barvy ve vybrané skupině přímých barev.

Naměřené hodnoty L*a*b* v sestavě přímých barev Fiery jsou předány jako referenční hodnoty pro plán ověření přímé barvy v aplikaci ColorGuard.

Chcete-li provést kontrolu přímá barva, klikněte na tlačítko **Kontrola** na panelu nástrojů v Fiery Spot Pro. Další informace naleznete v *Fiery Command WorkStation Help*.

Po vytvoření plánu ověření v Fiery Spot Pro kliknutím na tlačítko **Vytvořit plán** v okně **Sestava přímých barev Fiery**. Se otevře okno **Ověření přímé barvy** ve webové aplikaci ColorGuard.

Můžete zobrazit podrobnosti o ověření přímých barev, jako je název zařízení, sada políček, výstupní profil a počet přímých barev, které se načítají z Fiery Spot Pro.

- 1 Do pole **Název** zadejte název nového plánu nebo upravte výchozí název.
- 2 Ze seznamu vyberte **sadu tolerance**.

Nastavenou toleranci můžete upravit kliknutím na tlačítko . Další informace naleznete v části [Vytvoření nebo úprava sady tolerance](#) na straně 31.

- 3 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 4 Vyberte čas a dny, kdy se má provádět ověření barev.
- 5 (Volitelné) V části **Oznámení** klikněte na **Přidat příjemce**, chcete-li odeslat e-mailová oznámení vašim příjemcům a upozornit je na určité události, například na úspěšné ověření.
Příjemci e-mailu nepotřebují Fiery účet, aby mohli dostávat oznámení o událostech ověřování.
- 6 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Vytvoření plánu recalibrace

Můžete naplánovat oznámení o recalibraci pro obsluhu tiskového stroje a informovat ji o nutnosti provést recalibraci barev z klientské aplikace Fiery ColorGuard.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard proveďte jednu z následujících akcí:
 - Přejděte na požadovaný tiskový stroj a klikněte na tlačítko **Vytvořit plán** v podokně **Plán kalibrace**.
 - Přejděte na kartu **Plány** a klikněte na tlačítko **Plány** () a poté klikněte na tlačítko **Vytvořit nový plán**.
- 2 Vyberte **Recalibrace**.
- 3 Do pole **Název** zadejte název nového plánu.
- 4 Vyberte **zařízení**, které má být zahrnuto do plánu recalibrace.
- 5 Vyberte příslušnou **kalibrační sadu**.
- 6 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 7 Naplánujte čas a dny, kdy má dojít k recalibraci barev.
- 8 (Volitelné) V části **Oznámení** klikněte na **Přidat příjemce**, chcete-li odeslat e-mailová oznámení vašim příjemcům a upozornit je na určité události, například na úspěšné ověření.
Příjemci e-mailu nepotřebují Fiery účet, aby mohli dostávat oznámení o událostech ověřování.
- 9 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Vytvoření plánu ověření srovnávacího testu

Můžete vytvořit plán ověřování referenčních hodnot, který upozorní obsluhu lisu na to, kdy má být provedeno ověření referenčních hodnot z klientské aplikace Fiery ColorGuard.

Berte ohled na následující:

- Předvolba serveru Vlastnosti úlohy tiskárny, kterou chcete použít.
- Předvolby serveru určují skupinu vlastností úloh, které budou použity pro naplánovaná ověření. Chcete-li zajistit ideální barevný výstup, musíte v Fiery Command WorkStation vytvořit předvolbu serveru. Další informace naleznete v *Fiery Command WorkStation Help*.
- Po vytvoření předvolby serveru ji vyberte ve webové aplikaci ColorGuard tak, aby úloha odpovídala vlastnostem pracovního postupu produkce, který chcete ověřit.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard proveďte jednu z následujících akcí:
 - Přejděte na požadovanou tiskárnu v **Řídicím panelu** a klikněte na **Vytvořit plán** v podokně **Plán ověření**.
 - Přejděte na kartu **Plány** kliknutím na tlačítko **Plány** () a poté klikněte na tlačítko **Vytvořit nový plán**.
 - 2 Vyberte **Ověření srovnávacího testu**.
 - 3 Do pole **Název** zadejte název nového plánu.
 - 4 Vyberte **Zařízení**, které má být zahrnuto do plánu ověření srovnávacího testu.
 - 5 (Volitelné) Vyberte políčko **Automaticky ověřit pomocí inline měřicího nástroje**.
 - 6 Vyberte předvolbu serveru **Vlastností úlohy** vhodnou pro plán ověřování benchmarků.
Chcete-li zajistit ideální barevný výstup, použijte preferovanou předvolbu serveru.
 - 7 Vyberte **sadu tolerancí**.
 - 8 Vyberte **Sadu políček**.
 - 9 Klikněte na tlačítko **Další**.
 - 10 Zvolte čas a dny, kdy má dojít k ověření referenční úrovně.
 - 11 (Volitelné) V části **Oznámení** klikněte na **Přidat příjemce**, chcete-li odeslat e-mailová oznámení vašim příjemcům a upozornit je na určité události, například na úspěšné ověření.
Příjemci e-mailu nepotřebují Fiery účet, aby mohli dostávat oznámení o událostech ověřování.
 - 12 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.
 - 13 (Nepovinné) Kliknutím na ikonu **Vyžádat ověření** () požádáte operátory tiskárny, aby provedli první ověření plánu referenčních hodnot z klientské aplikace Fiery ColorGuard.
- Po dokončení prvního ověření se vytvoří referenční úroveň. Tento benchmark se používá jako barevná reference pro následná ověření benchmarku.

Úprava plánu

Plán můžete upravit, pokud bylo naplánováno alespoň jedno ověření nebo recalibrace.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Umístěte kurzor nad plán, který chcete upravit, a klikněte na .
- 3 Podle potřeby upravte **Název**, **Zařízení**, **Vlastnosti úlohy** nebo **Předvolbu ověření**.
- 4 (Volitelné) Vyberte políčko **Automaticky ověřit pomocí inline měřicího nástroje**.
- 5 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 6 Podle potřeby aktualizujte požadovaný čas a dny.

- 7 (Volitelné) V části **Oznámení** klikněte na tlačítko **Přidat příjemce**, abyste mohli odesílat e-mailová oznámení o plánovaných událostech, jako je například úspěšné ověření nebo recalibrace.

Poznámka: Oznámení může obdržet jakákoli e-mailová adresa.

- 8 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

Pozastavení nebo obnovení plánu

Plán můžete pozastavit nebo obnovit, pokud bylo naplánováno alespoň jedno ověření nebo recalibrace.

V případě potřeby můžete ve webové aplikaci Fiery ColorGuard obnovit pozastavený plán ověřování nebo recalibrace. Pozastavený plán není odeslán k provedení do klientské aplikace Fiery ColorGuard a obsluha tiskárny není informována o tom, že se čeká na konkrétní ověření barvy nebo recalibraci.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Umístíte kurzor nad plán, který chcete pozastavit nebo obnovit, a proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li plán pozastavit, klepněte na tlačítko .
 - Chcete-li plán obnovit, klepněte na tlačítko .

Požádat o ověření

Můžete okamžitě požádat o ověření pro plánované ověření.

Musíte potvrdit, že bylo naplánováno alespoň jedno ověření.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Umístíte kurzor na naplánované ověření, pro které chcete odeslat žádost, a klikněte .

Poznámka: Pokud kliknete na  na plánu, u kterého je zaškrtnuto políčko **Automaticky ověřovat pomocí inline měřicího přístroje**, odešle se požadavek na ověření do klientské aplikace Fiery ColorGuard a automaticky se spustí naplánované ověření.

Požádejte o recalibraci

Můžete odeslat okamžitý požadavek na provedení plánované recalibrace.

Musíte potvrdit, že byla naplánována alespoň jedna recalibrace.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Umístíte kurzor na plánovanou recalibraci, kterou chcete vyžádat, a klikněte na tlačítko .

Zobrazení historie ověřování

Zkontrolujte stav a zobrazte podrobné výsledky dokončených ověření z webové aplikace Fiery ColorGuard.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko .
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **Ověření** nebo **Ověření přímých barev**.
- 3 (Volitelné) Klikněte na  a změňte rozsah zobrazených výsledků ověřování.
- 4 Vyhledejte vaše tiskárny jedním z následujících způsobů:
 - IP adresa
 - Název zařízení
- 5 Umístěte kurzor nad výsledek ověřování a kliknutím na  zobrazíte podrobné výsledky ověřování.
- 6 Filtrovat výsledky podle výsledku verifikace jedním z následujících způsobů:
 - V pořádku
 - Nezdařilo se
 - Chyba

Fiery ColorGuard Klientská aplikace

Klientská aplikace Fiery ColorGuard umožňuje operátorům rychle ověřit barvu, automaticky hlásit výsledky ověřování do cloudu a zobrazit historii posledních ověřování.

Klientská aplikace Fiery ColorGuard se skládá z následujících komponent:

- Klientská aplikace Fiery ColorGuard – upozorňuje obsluhu tiskárny na nutnost ověřování barevného výstupu nebo výstupu přímé barvy a odesílá výsledky do webové aplikace Fiery ColorGuard.
- FieryMeasure – měří barevný výstup.
- Fiery Verify – zobrazí výsledky ověřování.

Přístup ke klientské aplikaci Fiery ColorGuard získáte následujícím způsobem:

- Pro Fiery Command WorkStation v7.0 a novější:

Klientské aplikace Fiery ColorGuard, Fiery Calibrator, FieryMeasure a Fiery Verify jsou integrovány s Fiery Command WorkStation ve verzi 7.0 a novější. Nejnovější verzi Fiery Command WorkStation si můžete stáhnout z Fiery Software Manager, kde získáte přístup k nejnovějším funkcím.

- Pro Fiery Command WorkStation v6.8 a starší:

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Fiery ColorGuard pro stolní počítače do místního počítače ze stránky <https://iq.fiery.com/colorguard/>. Další informace naleznete v části [Stažení a instalace aplikace Fiery ColorGuard Desktop](#) na straně 39.

Instalace klientské aplikace Fiery ColorGuard

Vyžaduje připojení k internetu. Tento postup platí pouze v případě, že používáte verzi Fiery Command WorkStation verze 7.0 a novější.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko **Stáhnout ColorGuard klientský software** na **ovládacím panelu**.
- 2 Chcete-li si stáhnout Fiery Command WorkStation verzi 7.0 nebo novější, klikněte na tlačítko **Stáhnout nyní**.
- 3 Vyplňte požadované údaje pro registraci a klikněte na tlačítko **Odeslat**.
- 4 Kliknutím na **Mac** nebo **Windows** stáhněte klientskou aplikaci Fiery ColorGuard vhodnou pro váš operační systém.
- 5 Otevřete a spusťte instalační program Fiery Software Manager.
- 6 Nainstalujte verzi Fiery Command WorkStation verze 7.0 pro přístup ke klientské aplikaci Fiery ColorGuard.

Instalace aplikace Fiery ColorGuard pro stolní počítače

Vyžaduje připojení k internetu. Tento postup je použitelný pouze v případě, že používáte aplikaci Fiery Command WorkStation verze 6.8 a starší.

- 1 Ve webové aplikaci ColorGuard klikněte na tlačítko **Stáhnout ColorGuard klientský software** na **ovládacím panelu**.
- 2 Kliknutím na **Mac** nebo **Windows** stáhněte aplikaci Fiery ColorGuard pro stolní počítače vhodnou pro váš operační systém.
- 3 Otevřete a spusťte instalační program desktopové aplikace Fiery ColorGuard.
- 4 Otevřete a spusťte desktopovou aplikaci Fiery ColorGuard.
- 5 Přihlaste se do účtu Fiery ColorGuard pomocí svých přihlašovacích údajů účtu Fiery.

Fiery ColorGuard Klientská aplikace v aplikaci Fiery Command WorkStation verze 7.0 nebo novější

Fiery ColorGuard Klientská aplikace je integrovaná s Fiery Command WorkStation verze 7.0 a novější.

Ke klientské aplikaci Fiery ColorGuard můžete přistupovat pomocí jedné z následujících možností:

- Klepněte na položku **Server > ColorGuard**.
- Klikněte na ikonu Další (**:**) vedle názvu severu v podokně Servery.
- Čekající plány na kartě oznámení.

Na kartě Oznámení jsou uvedena oznámení Fiery ColorGuard čekající na splnění plánu. Můžete provést jednu z následujících akcí:

- Klepnutím na tlačítko **Rekalibrovat nyní** otevřete Kalibrátor a dokončete rekalibraci.
- Kliknutím na tlačítko **Ověřit nyní** otevřete nástroj FieryMeasure a dokončete ověření nebo ověření referenční úrovně.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o nově licencovaném serveru Fiery nebo serveru Fiery s využitím 30denní zkušební licence, klikněte na tlačítko **Obnovit licencované tiskárny**. Kliknutím na tlačítko jednou za pět minut zobrazíte aktualizovaný seznam serverů Fiery a rozvrhy.

Ověření barevného nebo přímého barevného výstupu

Barevný výstup nebo výstup přímé barvy tiskárny můžete ověřit podle plánu z klientské aplikace Fiery ColorGuard. Berte ohled na následující požadavky:

- Připojení k internetu
- Podporovaný měřicí přístroj
- Naplánujte ověření tiskárny

1 Otevřete klientskou aplikaci Fiery ColorGuard.

2 Klikněte na ikonu plánování (📅).

3 Klikněte na **Ověřit**.

Klientská aplikace Fiery ColorGuard používá FieryMeasure k tisku a měření barevných políček pro ověření.

Poznámka: Pokud plánované ověření má zvolenu možnost **Automaticky ověřit pomocí vybraného vloženého měřicího přístroje**, Fiery Verify se automaticky změní na **Probíhá** v naplánovaném čase.

4 Vyberte měřicí přístroj ze seznamu **Přístroje**.

Případně klikněte na **Nastavení** a nastavte možnosti měřicího přístroje.

5 V seznamu **Velikost diagramu** vyberte velikost diagramu, která odpovídá papíru nastavenému v [Předvolbě vlastností úlohy](#) na straně 33.

6 (Volitelné) Určete počet zahřívacích stránek.

Poznámka: Zahřívací stránky jsou praktické v případě, že se tiskárna po delší dobu nepoužívaly.

7 Klikněte na položku **Tisk**.

8 Získejte stránky z tiskárny a vyjměte všechny zahřívací stránky.

9 Změřte stránku podle pokynů na obrazovce.

10 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

11 V okně výsledků ověření můžete provést následující:

- Kliknutím na **Podrobnosti** (🔍) zobrazíte podrobné výsledky ověření v nástroji Fiery Verify.
- Kliknutím na **Nahlásit** (📄) stáhnete a uložíte výsledky ověření jako sdílený soubor PDF.
- Kliknutím na **Štítek** (🏷️) vytvoříte štítek s podrobnostmi o výsledku ověření ve formátu PDF.

FieryMeasure

FieryMeasure je nástroj pro měření řádků tištěných barevných políček na stránce pomocí měřicího přístroje. Pomocí FieryMeasure můžete také vytisknout stránku s políčky.

FieryMeasure podporuje několik měřicích přístrojů včetně spektrofotometru Fiery ES-3000.

FieryMeasure se spouští z jiných aplikací, které vyžadují data měření barev.

Měření měřicí stránky

Přístroj pro měření barev, jako je například spektrofotometr, měří světlo odražené od barevného políčka a naměřený výsledek uloží jako numerickou hodnotu. Postup při měření stránky políček závisí na použitém přístroji.

Některé přístroje jsou vybaveny funkcí automatické kalibrace, která zajišťuje jejich správnou činnost. Jedním ze způsobů je například ověření funkce změřením známého barevného vzorku. Pokud přístroj automatickou kalibraci umožňuje, je třeba jej zkalibrovat před měřením každé stránky.

Ruční přístroje vyžadují následování pokynů k umístění stránky a postupnému změření všech políček. Automatické přístroje zvládnou bez zásahu uživatele změřit celou řádku i přesunout se k řádce následující. Některé přístroje se postarají i o správné umístění stránky.

Kalibrace přístroje

Abyste mohli provádět spolehlivá měření, musíte měřicí přístroj nejprve zkalibrovat. Pokud kalibrace selže, nelze pokračovat v měření.

- 1 Postupujte podle pokynů na obrazovce a klikněte na tlačítko **Další**.

Poznámka: U spektrofotometru EFI ES-2000 nebo Fiery ES-3000 musí být bílá dlaždice na kolébce i otvor přístroje čisté. U spektrofotometru EFI ES-2000 nebo Fiery ES-3000 musí být bílý kryt dlaždice otevřený.

- 2 Pokud se vám nepodaří přístroj úspěšně zkalibrovat, klikněte na tlačítko **Zrušit**.

Měření pomocí modelu ES-2000

Barevná políčka na stránce můžete měřit pomocí spektrofotometru EFI ES-2000.

Když vyberete metodu měření ES-2000, můžete určit nastavení přístroje:

- **Režim měření** – vyberte požadovaný typ měření. Jednotlivé proužky lze měřit v jednom nebo dvou průchodech.
 - **M0** – jeden průchod, včetně UV
 - **M1** – dva průchody, D50, včetně UV
 - **M2** – dva průchody, UV filtr
- **Použít pravítko** – snímač polohy na dolní straně přístroje ES-2000 bude sledovat proužky na pravítku a určovat polohu přístroje. K vedení přístroje ES-2000 podél proužku je proto nutné použít záložní desku s pravítkem. Při měření proužků ve dvou průchodech je použití pravítka vyžadováno.
- **Velikost políčka** – vyberte si z dostupných velikostí políček: **normální (výchozí)**, **střední** a **velká**. Je-li vybrána možnost **velká**, vytisknou se větší políčka pro zlepšení měření, vhodná zejména pro tiskárny s nižším rozlišením. Metoda měření je stejná pro všechna políčka bez ohledu na jejich velikost.

Po úspěšném změření stránky můžete naměřené hodnoty zkontrolovat. Pokud některá měření nebudou podle očekávání, můžete příslušný proužek změřit znovu.

- 1 Položte stránku s políčky na hladký a rovný povrch.

Máte-li záložní desku a pravítko pro měření stránek s políčky, nezapomeňte na správné umístění stránky.

Poznámka: Pokud jste v případě přístroje ES-2000 při tisku stránek s políčky vybrali použití pravítka, nezapomeňte jej použít.

- 2 Když se na obrazovce zobrazí, že ES-2000 měří, umístěte ES-2000 do bílého prostoru nad nebo pod pás určený na obrazovce.

Poznámka: Z měření skenováním lze přepínat na skenování k nastavení měření a zpět na měření skenováním jako řádkování jak u grafu, tak u kontrolního proužku.

- 3 Podržte tlačítko a pomalým, rovnoměrným pohybem přejedte přístrojem ES-2000 přes proužek políček.
- 4 Jakmile přístroj ES-2000 dosáhne bílého prostoru na konci, uvolněte tlačítko.
- 5 Po úspěšném změření jednoho proužku políček přesuňte přístroj ES-2000 do bílého prostoru na začátku dalšího proužku.
- 6 Stejným způsobem pokračujte v měření dalších políček, dokud nezměříte celou stránku.
- 7 Stejně změřte i zbývající stránky s políčky (jsou-li nějaké).
- 8 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí přístroje ES-3000

Pomocí spektrofotometru Fiery ES-3000 můžete měřit barevná políčka na stránce.

Když vyberete metodu měření ES-3000, můžete určit nastavení přístroje:

- **Režim měření** – vyberte požadovaný typ měření. Jednotlivé proužky lze měřit v jednom průchodu.
 - **M0** – jeden průchod, včetně UV
 - **M1** – jeden průchod, D50, včetně UV
 - **M2** – jeden průchod, UV filtr
- **Měřit s pravítkem (výchozí)** – snímač polohy na dolní straně přístroje Fiery ES-3000 bude sledovat proužky na pravítku a určovat polohu přístroje Fiery ES-3000. K vedení přístroje Fiery ES-3000 podél proužku je proto nutné použít záložní desku s pravítkem. Při měření proužků ve dvou průchodech je použití pravítka vyžadováno.
- **Velikost políčka** – vyberte si z dostupných velikostí políček: **normální (výchozí)**, **střední** a **velká**. Je-li vybrána možnost **velká**, vytisknou se větší políčka pro zlepšení měření, vhodná zejména pro tiskárny s nižším rozlišením. Metoda měření je stejná pro všechna políčka bez ohledu na jejich velikost.
- **Měřit bez pravítka** – je-li vybrána tato možnost, lze měřit velká políčka bez použití záložní desky s pravítkem.

Po úspěšném změření stránky můžete naměřené hodnoty zkontrolovat. Pokud některá měření nebudou podle očekávání, můžete příslušný proužek změřit znovu.

- 1 Položte stránku s políčky na hladký a rovný povrch.

Máte-li záložní desku a pravítko pro měření stránek s políčky, nezapomeňte na správné umístění stránky.

Poznámka: Pokud jste v případě přístroje ES-3000 při tisku stránek s políčky vybrali použití pravítka, nezapomeňte jej použít.

- 2 Když se na obrazovce objeví zpráva, že přístroj ES-3000 připraven k měření, umístěte ho do bílého prostoru nad nebo pod proužkem uvedeným na obrazovce.

Poznámka: Z měření skenováním lze přepínat na skenování k nastavení měření a zpět na měření skenováním jako řádkování jak u grafu, tak u kontrolního proužku.

- 3 Podržte tlačítko a pomalým, rovnoměrným pohybem přejeďte přístrojem ES-3000 přes proužek políček.
- 4 Jakmile přístroj ES-3000 dosáhne bílého prostoru na konci, uvolněte tlačítko.
- 5 Po úspěšném změření jednoho proužku políček přesuňte přístroj ES-3000 do bílého prostoru na začátku dalšího proužku.
- 6 Stejným způsobem pokračujte v měření dalších políček, dokud nezměříte celou stránku.
- 7 Stejně změřte i zbývající stránky s políčky (jsou-li nějaké).
- 8 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Nyní se [zde](#) podívejte na video.

Měření pomocí přístroje FD-5BT

Pomocí spektrofotometru Konica Minolta FD-5BT můžete měřit barevná políčka na stránce.

- Připojte zařízení FD-5BT ke svému počítači a zapněte jej.
- Další informace o přístroji FD-5BT naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístrojem.

Pokud vyberete metodu měření FD-5BT, můžete určit nastavení přístroje:

Režim měření – vyberte požadovaný typ měření. Jednotlivé proužky lze měřit v jednom nebo dvou průchodech.

- **M0** – standardní osvětlení (žárovka), bez UV filtru
- **M1** – doplňkové osvětlení (D50), bez UV filtru
- **M2** – standardní osvětlení (žárovka), s UV filtrem (nebo bez UV)

Poznámka: M0, M1 a M2 jsou standardní podmínky měření popsané v normě ISO 13655.

Velikost políčka můžete nastavit na jednu z dostupných velikostí – **normální (výchozí)**, **střední** a **velkou**.

Metoda měření je stejná pro všechna políčka bez ohledu na jejich velikost.

Po úspěšném změření stránky můžete naměřené hodnoty zkontrolovat. Pokud některá měření nebudou podle očekávání, můžete příslušný proužek změřit znovu.

- 1 Položte stránku s políčky na hladký a rovný povrch.

Chcete-li dosáhnout přesnějšího měření, položte pod stránku několik listů běžného bílého papíru.

- 2 Nastavte vodičko na první řádek a pak umístěte přístroj FD-5BT na vodičko.

Potřebujete-li pomoc s umístěním přístroje, klikněte na položku **Zobrazit návod**.

Poznámka: Z měření skenováním lze přepínat na skenování k nastavení měření a zpět na měření skenováním jako řádkování jak u grafu, tak u kontrolního proužku.

- 3 Když se na obrazovce objeví zpráva, že přístroj FD-5BT provádí měření, nastavte špičku otvoru na přístroji do bílého prostoru nad nebo pod proužkem uvedeným na obrazovce.
- 4 Podržte tlačítko na boku přístroje FD-5BT a pomalým, rovnoměrným pohybem přístroje přejeďte přes proužek políček.
- 5 Jakmile FD-5BT dosáhne bílého prostoru na konci, uvolněte tlačítko.
- 6 Po úspěšném změření jednoho proužku políček přesuňte vodičko a přístroj FD-5BT k dalšímu proužku uvedenému na obrazovce.
- 7 Stejným způsobem pokračujte v měření dalších políček, dokud nezměříte celou stránku.
- 8 Stejně změřte i zbývající stránky s políčky (jsou-li nějaké).
- 9 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí nástroje Spectropad

Barevná políčka na stránce můžete měřit pomocí bezdrátového spektrofotometru Barbieri Spectropad.

- Připojte Spectropad k počítači a zapněte ho.
- Budete-li k tomu vyzváni, Spectropad zkalibrujte.
- Další informace o přístroji Spectropad naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístrojem.

Když jako měřicí metodu vyberete Spectropad, můžete velikost políčka nastavit na jednu z dostupných velikostí – **normální (výchozí)**, **střední** a **velkou**. Metoda měření je stejná pro všechna políčka bez ohledu na jejich velikost.

Po úspěšném změření stránky můžete naměřené hodnoty zkontrolovat. Pokud některá měření nebudou podle očekávání, můžete příslušný řádek změřit znovu.

- 1 Položte stránku s políčky na hladký a rovný povrch.
- 2 Umístěte Spectropad na stránku a pomocí červených laserů zarovnejte měřicí hlavici do středu prvního řádku.

Řádky se měří od spodního řádku a pokračují nahoru.

Poznámka: Z měření skenováním lze přepínat na skenování k nastavení měření a zpět na měření skenováním jako řádkování jak u grafu, tak u kontrolního proužku.

- 3 Posuňte měřicí hlavici do bílého místa na každém konci řádku.
- 4 Posunujte měřicí hlavici podél řádku políček při přijatelné rychlosti, kterou uvádí ukazatel rychlosti na displeji přístroje Spectropad.
Po měření řádku Spectropad pípne a zobrazí se zpráva.
- 5 Po úspěšném měření jednoho řádku políček přesuňte Spectropad na další řádek uvedený na displeji Spectropadu.
- 6 Stejným způsobem pokračujte v měření zbývajících řádků, dokud nezměříte všechna políčka na stránce.
- 7 Stejně změřte i zbývající stránky s políčky (jsou-li nějaké).
- 8 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí modelu i1iO 2

Přístroj i1iO 2 automaticky přesune ES-2000 nad každou řadu políček a změří je. Na obrazovce se již změřené řady postupně zvýrazňují.

Před měřením stránek s políčky je nutné kalibrovat ES-2000, který je připojen k i1iO 2. ES-2000 se kalibruje podle bílé dlaždice na zařízení i1iO 2. Kalibrace může selhat, pokud je bílá dlaždice zakrytá nebo není čistá.

Pokud jako metodu měření vyberete i1iO 2, můžete nastavit velikost políčka na jednu z dostupných velikostí: **Normální (výchozí)**, **Střední** a **Velká**. Metoda měření je stejná pro všechna políčka bez ohledu na jejich velikost.

Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

- 1 Vložte první stránku s políčky do zařízení iLiO 2 a klikněte na tlačítko **Další**.

Umístěte stránku horním okrajem nejbližší k rameni iLiO 2.

Poznámka: Z měření skenováním lze přepínat na skenování k nastavení měření a zpět na měření skenováním jako řádkování jak u grafu, tak u kontrolního proužku.

- 2 Podle pokynů na obrazovce umístěte zaměřovací kříž na políčko označené A a stiskněte tlačítko na přístroji ES-2000. Opakujte pro políčka označená B a C.

S vyhledáním políček A, B a C vám pomohou pokyny na obrazovce.

- 3 Klikněte na tlačítko **Další**.

- 4 Až iLiO 2 dokončí měření stránky, klikněte na tlačítko **Další**.

- 5 Stejně změřte i případné zbývající stránky, se stejným umístěním stránky a naskenováním políček A, B a C.

- 6 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí přístroje iLiO3

Zařízení iLiO3 při měření automaticky pohybuje přístrojem ES-3000 nad jednotlivými řadami políček. Na obrazovce se již změřené řady postupně zvýrazňují.

Před měřením stránek s políčky je třeba zkalibrovat přístroj ES-3000 připojený k zařízení iLiO3. Přístroj ES-3000 se kalibruje podle bílé oblasti na zařízení iLiO3. Kalibrace se nezdaří, je-li bílá oblast zakrytá nebo znečištěná.

Když jako měřicí metodu vyberete iLiO3, můžete velikost políčka nastavit na jednu z dostupných velikostí – **normální (výchozí)**, **střední** a **velkou**. Metoda měření je stejná pro všechna políčka bez ohledu na jejich velikost.

Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

- 1 Vložte první stránku s políčky do zařízení iLiO3 a klikněte na tlačítko **Další**.

Stránku vložte horním okrajem blíže k rameni zařízení iLiO3.

Poznámka: Z měření skenováním lze přepínat na skenování k nastavení měření a zpět na měření skenováním jako řádkování jak u grafu, tak u kontrolního proužku.

- 2 Podle pokynů na obrazovce umístěte zaměřovací kříž na políčko označené A a stiskněte tlačítko na přístroji ES-3000. Opakujte pro políčka označená B a C.

S vyhledáním políček A, B a C vám pomohou pokyny na obrazovce.

- 3 Klikněte na tlačítko **Další**.

- 4 Až zařízení iLiO3 dokončí měření stránky, klikněte na tlačítko **Další**.

- 5 Stejně změřte i případné zbývající stránky, se stejným umístěním stránky a naskenováním políček A, B a C.

- 6 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí nástroje Spectro LFP

Barbieri Spectro LFP automaticky umístí stránku do měřicího otvoru a bude stránkou pohybovat tak, aby se změřil každý řádek políček. Na obrazovce se již změřené řady postupně zvýrazňují.

- Připojte Spectro LFP k počítači a zapněte Spectro LFP.
- Proveďte kalibraci přístroje Spectro LFP.
- Další informace o přístroji Spectro LFP naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístrojem.

Když jako měřicí metodu vyberete Spectro LFP, můžete velikost políčka nastavit na jednu z dostupných velikostí – **normální (výchozí)**, **střední** a **velkou**. Metoda měření je stejná pro všechna políčka bez ohledu na jejich velikost.

Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

- 1 Vložte první stránku s políčky na držák vzorku, vložte držák vzorku do přístroje Spectro LFP a pak klikněte na tlačítko **Další**.

Umístěte stránku tak, jak je zobrazena na obrazovce.

Poznámka: Z měření skenováním lze přepínat na skenování k nastavení měření a zpět na měření skenováním jako řádkování jak u grafu, tak u kontrolního proužku.

- 2 Podle pokynů na obrazovce umístěte zaměřovací kříž na políčko označené A a klikněte na tlačítko **Další** nebo stiskněte klávesu Enter. Opakujte pro políčka označená B a C.

S vyhledáním políček A, B a C vám pomohou pokyny na obrazovce.

- 3 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 4 Až zařízení Spectro LFP dokončí měření stránky, klikněte na tlačítko **Další**.
- 5 Stejně změřte i případné zbývající stránky, se stejným umístěním stránky a naskenováním políček A, B a C.
- 6 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí nástroje Spectro LFP qb

Barbieri Spectro LFP qb automaticky umístí stránku do měřicího otvoru a bude stránkou pohybovat tak, aby se změřil každý řádek políček. Na obrazovce se již změřené řady postupně zvýrazňují.

Před měřením stránek se ujistěte, že jsou LFP qb a počítač připojeny ke stejné podsíti místní sítě. Pokud si nejste jisti, kontaktujte správce sítě.

- Připojte Spectro LFP qb k počítači a zapněte Spectro LFP qb.
- Proveďte kalibraci přístroje Spectro LFP Qb.
- Další informace o přístroji Spectro LFP qb naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístrojem.

Spectro LFP qb je připojen k počítači přes místní síť, nikoli pomocí připojení USB. Spectro LFP qb lze použít k měření stránek u více počítačů v síti.

Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

Když jako metodu měření vyberete Spectro LFP qb, můžete určit nastavení přístroje.

Režim měření – vyberte požadovaný typ měření. Jednotlivé proužky lze měřit v jediném průchodu.

- **M0** – jeden průchod, včetně UV
- **M1** – jeden průchod, včetně UV D50
- **M2** – jeden průchod, UV filtr
- **M3** – jeden průchod, použitý pouze polarizační filtr

Velikost políčka můžete nastavit na jednu z dostupných velikostí – **normální (výchozí)**, **střední** a **velkou**. Metoda měření je stejná pro všechna políčka bez ohledu na jejich velikost.

Nastavení připojení byste měli vybrat pomocí možnosti **USB** nebo **Síť**.

Po úspěšném změření stránky můžete naměřené hodnoty zkontrolovat. Pokud některá měření nebudou podle očekávání, můžete příslušný proužek změřit znovu.

- 1 Vložte první stránku s políčky na držák vzorku, vložte držák vzorku do přístroje Spectro LFP qb a pak klikněte na tlačítko **Další**.

Umístěte stránku tak, jak je zobrazena na obrazovce.

Poznámka: Z měření skenováním lze přepínat na skenování k nastavení měření a zpět na měření skenováním jako řádkování jak u grafu, tak u kontrolního proužku.

- 2 Podle pokynů na obrazovce umístěte zaměřovací kříž na políčko označené A a klikněte na tlačítko **Další** nebo stiskněte klávesu Enter. Opakujte pro políčka označená B a C.

S vyhledáním políček A, B a C vám pomohou pokyny na obrazovce.

- 3 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 4 Až zařízení Spectro LFP qb dokončí měření stránky, klikněte na tlačítko **Další**.
- 5 Stejně změřte i případné zbývající stránky, se stejným umístěním stránky a naskenováním políček A, B a C.
- 6 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí přístrojů i1iSis nebo i1iSis XL

Měření pomocí přístrojů i1iSis nebo i1iSis XL je automatické. Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

Před zahájením měření stránek se ujistěte, že je měřicí přístroj správně připojen.

- 1 Umístěte první měřicí stránku do nástroje ve směru určeném na stránce a stiskněte tlačítko.
- 2 Stejným způsobem pokračujte v měření zbývajících stránek (jsou-li nějaké).
- 3 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí přístroje ES-6000

Spektrofotometr ES-6000 je přístroj s podporou XRGB, který dokáže číst automaticky stránky a lze jej připojit k počítači přes místní síť.

Před měřením stránek se ujistěte, že jsou ES-6000 a počítač připojeny ke stejné podsíti místní sítě. Pokud si nejste jisti, kontaktujte správce sítě.

Přístroj ES-6000 je podobný jako X-Rite i1 iSis, ale na rozdíl od něj je ES-6000 připojen k počítači přes místní síť, spíše než pomocí připojení USB. Přístroj ES-6000 může být použit pro měření stránek u více počítačů v síti. Jedinečné ID, vytištěné na stránce, umožňuje přístroji ES-6000 odeslat měření na správný počítač.

Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

- 1 Před vložením stránky s políčky stiskněte tlačítko na přístroji.
- 2 Jakmile začne indikátor blikat, umístěte první měřicí stránku do přístroje ve směru uvedeném na stránce.
- 3 Stejným způsobem pokračujte v měření zbývajících stránek (jsou-li nějaké).
- 4 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí přístroje FD-9

Měření pomocí přístroje Konica Minolta FD-9 je automatické. Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

Před měřením stránek připojte přístroj FD-9 k počítači a poté jej zapněte. Další informace o přístroji FD-9 naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístrojem.

- 1 Nastavte vodítka papíru na přístroji na šířku měřicí stránky.
- 2 Umístěte zaváděcí okraj stránky do přístroje FD-9 až do zasunutí stránky.
Pokud je přístroj FD-9 připojen s volitelnou jednotkou podavače listů, stisknutím tlačítka **OK** na přístroji spustíte měření.
- 3 Stejným způsobem pokračujte v měření zbývajících stránek (jsou-li nějaké).
- 4 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí přístroje MYIRO-1

Pomocí spektrodenzitometru Konica Minolta MYIRO-1 můžete měřit barevná políčka na stránce.

- Připojte MYIRO-1 k počítači a zapněte MYIRO-1.
- Další informace o MYIRO-1 a nastavením připojení pomocí sítě Wi-Fi naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístrojem.

Poznámka: Barevné proužky musíte začít měřit do dvou sekund od okamžiku, kdy se rozsvítí bílá LED dioda MYIRO-1, v opačném případě se může zobrazit chybová zpráva.

Pokud vyberete metodu měření MYIRO-1, můžete určit nastavení přístroje.

Režim měření – vyberte požadovaný typ měření. Jednotlivé proužky lze měřit v jediném průchodu.

- **M0** – standardní osvětlení (žárovka), bez UV filtru
- **M1** – doplňkové osvětlení (D50), bez UV filtru
- **M2** – standardní osvětlení (žárovka), s UV filtrem (nebo bez UV)

Poznámka: M0, M1 a M2 jsou standardní podmínky měření popsané v normě ISO 13655.

Velikost políčka můžete nastavit na jednu z dostupných velikostí – **normální (výchozí)**, **střední** a **velkou**. Metoda měření je stejná pro všechna políčka bez ohledu na jejich velikost.

Po úspěšném změření stránky můžete naměřené hodnoty zkontrolovat. Pokud některá měření nebudou podle očekávání, můžete příslušný proužek změřit znovu.

- 1 Položte stránku s políčky na hladký a rovný povrch.
Chcete-li dosáhnout přesnějšího měření, položte pod stránku několik listů obyčejného bílého papíru.
- 2 Umístěte vodítko proužku na první řádek a pak umístěte přístroj MYIRO-1 umístěte na vodítko proužku.
Potřebujete-li pomoc s umístěním přístroje, klikněte na položku **Zobrazit návod**.

Poznámka: Z měření skenováním lze přepínat na skenování k nastavení měření a zpět na měření skenováním jako řádkování jak u grafu, tak u kontrolního proužku.

- 3 Když se na obrazovce objeví zpráva, že přístroj MYIRO-1 provádí měření, umístěte špičku otvoru na přístroji do bílého prostoru nad nebo pod proužkem uvedeným na obrazovce.
- 4 Podržte tlačítko na boku přístroje MYIRO-1 a pomalým, rovnoměrným pohybem přístroje přejeďte přes proužek políček.
- 5 Jakmile přístroj MYIRO-1 dosáhne bílého prostoru na konci, uvolněte tlačítko.
- 6 Po úspěšném změření jednoho proužku políček přesuňte vodítko a přístroj MYIRO-1 k dalšímu proužku uvedenému na obrazovce.
- 7 Stejným způsobem pokračujte v měření dalších políček, dokud nezměříte celou stránku.
- 8 Stejně změřte i zbývající stránky s políčky (jsou-li nějaké).
- 9 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí přístroje MYIRO-9

Měření pomocí přístroje Konica Minolta MYIRO-9 je automatické. Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

Před měřením stránek připojte přístroj MYIRO-9 k počítači a poté přístroj zapněte. Další informace o přístroji MYIRO-9 naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístrojem.

- 1 Nastavte vodítka papíru na přístroji na šířku měřicí stránky.
- 2 Umístěte zaváděcí okraj stránky do přístroje MYIRO-9 až do zasunutí stránky.
Pokud je přístroj MYIRO-9 připojen s volitelnou jednotkou podavače listů, stisknutím tlačítka **OK** na přístroji spustíte měření.
- 3 Stejným způsobem pokračujte v měření zbývajících stránek (jsou-li nějaké).
- 4 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí přístroje Spectro Swing

Měření pomocí přístroje Barbieri Spectro Swing probíhá automaticky. Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

Před zahájením měření stránek se ujistěte, že přístroj Spectro Swing je správně připojen.

- 1 Položte první měřicí stránku do přístroje.
- 2 Stejným způsobem pokračujte v měření zbývajících stránek (jsou-li nějaké).
- 3 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Měření pomocí vnořeného přístroje

Měření pomocí vnořeného přístroje nainstalovaného v tiskárně je automatické. Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

Fiery ColorGuard podporuje následující integrované měřicí přístroje.

- Canon iPRC10000VP Series Inline
- Spektrofotometr Xerox iGen 150 Inline
- Konica Minolta IQ-501

Před měřením stránek je nutné vnořený přístroj nainstalovat na tiskárně. Další informace o vnořeném přístroji naleznete v dokumentaci, která je dodávána s přístrojem.

Měření stránek (jakýmkoli přístrojem)

Před zahájením měření měřících stránek se ujistěte, že je měřicí přístroj správně připojen. Budete-li k tomu vyzváni, zkalibrujte přístroj.

Poznámka: Políčka mohou být ohraničena řadou žlutých nebo černých políček, které umožňují měření v libovolném směru. Žlutá a černá políčka nejsou zahrnuta do měření.

- 1 Položte první měřicí stránku na nebo do přístroje.
- 2 Je-li nutné vyrovnaní stránky, proveďte postup podle pokynů na obrazovce.
- 3 Pokud přístroj vyžaduje ruční měření jednotlivých políček, naskenujte podle pokynů na obrazovce všechny proužky.

Poznámka: V některých případech může být zjištěno neplatné měření, i když jste naměřili správný proužek. Znovu změřte proužek, abyste se ujistili, že byl změřen správný proužek. Chybové hlášení nemá vliv na proces měření a měřicí přístroj měření úspěšně dokončí.

- 4 Po úspěšném změření stránky můžete zkontrolovat naměřené hodnoty.

Pokud některá měření nebudou podle očekávání, můžete příslušný proužek změřit znovu, pokud váš přístroj umožňuje ruční měření.

- 5 Pokračujte v měření zbývajících stránek.

6 Po změření poslední stránky klikněte na tlačítko **Další**.

Chyby měření

Když změříte barevná políčka, měření jsou zkontrolována podle sady pravidel, která jednak umožňují rozpoznat chyby měření a jednak umožňují skenování proužků v obou směrech.

Je-li rozpoznáno neplatné měření, můžete je opakovat.

Neplatná měření mohou vzniknout z následujících příčin:

- Měříte nesprávný proužek, přestože může být na správné stránce.
- Měříte nesprávnou stránku.
- Na stránce došlo k tiskovým chybám, které způsobily nesprávnou reprodukci barev.
- Na tiskárně nebo médiu došlo k problémům, které způsobují nečekané výsledky.

Poznámka: V některých případech může být zjištěno neplatné měření, i když jste naměřili správný proužek. Znovu změřte proužek, abyste se ujistili, že byl změřen správný proužek. Chybové hlášení nemá vliv na proces měření a měřicí přístroj měření úspěšně dokončí.

Kontrola měření po změření stránky

Než budete pokračovat, můžete zkontrolovat provedené měření. Na obrazovce je zvětšené zobrazení vybraného a následujícího proužku. Když přesunete kurzor myši nad některé políčko, zobrazí se naměřené hodnoty.

- 1** V přehledu políček na obrazovce klikněte na pruh, který chcete zkontrolovat.
- 2** Ve zvětšeném zobrazení přesuňte kurzor myši nad políčko, které chcete zkontrolovat.

Opakované měření proužku

Používáte-li ruční měřicí přístroj, můžete měření proužku opakovat. Na obrazovce je zvětšené zobrazení vybraného a následujícího proužku.

- 1** V přehledu políček na obrazovce klikněte na proužek, který chcete změřit znovu.
- 2** Ve zvětšeném zobrazení klikněte na číslo nebo písmeno proužku, který chcete změřit.
- 3** Až budete vyzváni, naskenujte celý proužek jako předtím.
- 4** Kliknutím na tlačítko **Další** přejdete na další stránku nebo další krok procesu.

Rekalibrace barevného výstupu

Opětovně kalibrujte barevný výstup tiskárny podle plánu z webové aplikace Fiery ColorGuard.

Berte ohled na následující požadavky:

- Připojení k internetu
- Podporovaný měřicí přístroj
- Opětovně kalibrujte tiskárnu

1 Otevřete klientskou aplikaci Fiery ColorGuard.

2 Klikněte na ikonu plánování ().

3 Klikněte na tlačítko **Kalibrovat**.

Klientská aplikace Fiery ColorGuard používá k tisku a měření barevných políček pro recalibraci Fiery Calibrator a FieryMeasure.

4 Vyberte **Název kalibrace** a klikněte na tlačítko **Další**.

5 Vyberte typ měření nebo chcete-li importovat rozložení políček ze souboru, vyberte možnost **Import** a vyberte soubor.

Případně klikněte na **Nastavení** a nastavte možnosti měřicího přístroje.

6 Vyberte ze seznamu Sadu políček.

7 Vyberte **zdroj papíru**, který odpovídá vaší recalibraci, a klikněte na tlačítko **Další**.

8 Získejte stránky sady políček z tiskárny a vyjměte všechny zahřívací stránky.

9 Změřte sadu políček podle pokynů na obrazovce.

10 Klikněte na tlačítko **Další**.

11 (Volitelné) Kliknutím na možnost **Zkušební stránka** lze zkontrolovat výsledky recalibrace.

12 Klikněte na možnost **Použít a Zavřít**.

Fiery Verify pro Fiery ColorGuard

Fiery Verify zobrazí výsledky ověření z klientské aplikace Fiery ColorGuard.

Výsledky jsou vypočteny z předvolby ověření přidružené k plánovanému ověření v nástroji Fiery ColorGuard.

Předvolby ověření pro určení reference barev, sady tolerance a sady políček použité pro naplánované ověření barvy.

Fiery Verify umožňuje upravit předvolby ověření a sady tolerance pro účely porovnání.

Poznámka: Předvolby ověření a sady tolerance upravené v aplikaci Fiery Verify nejsou odeslány do Fiery ColorGuard.

Fiery Verify vyžaduje licenci Fiery ColorGuard nebo licenci Fiery Color Profiler Suite.

Fiery Verify podporuje následující ruční měřicí přístroje:

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2

- X-Rite i1Pro3
- X-Rite i1Pro3 Plus
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta MYIRO-1

Uložte ukázkové měření

Vzorek měření provedený v rámci procesu ověřování můžete uložit jako soubor .it8.

- 1** V aplikaci Fiery Verify klepněte na možnost **Srovnání** > **Uložit vzorek**.
- 2** Přejděte do umístění, kam chcete soubor uložit.
- 3** Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko **Uložit**.

Uložit vzorek jako referenci

Vzorek měření můžete uložit pro použití jako barevnou referenci v editoru ověřovacích předvoleb.

- 1** V aplikaci Fiery Verify klepněte na možnost **Srovnání** > **Uložit vzorek jako referenci**.
- 2** Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko **Uložit**.

Načtení referenčního souboru

Do Fiery Verify můžete načíst referenční soubor a porovnat jej s naměřeným vzorkem.

Berte ohled na následující:

- Fiery Verify podporuje přípony souborů .icc, .txt a .it8.
 - Referenční soubor musí obsahovat platná data CGATS.
 - Při použití souborů .icc se použije výchozí sada políček pro IT8.7/4.
- 1** V aplikaci Fiery Verify klepněte na možnost **Srovnání** > **Načíst referenci**.
 - 2** Vyberte soubor a pak klikněte na tlačítko **Otevřít**.
Referenční soubor se načte do Fiery Verify.

Načtení vzorového souboru

Můžete načíst vzorový soubor do Fiery Verify a porovnat jej s referenčním souborem.

Berte ohled na následující:

- Fiery Verify podporuje přípony souborů .icc, .txt a .it8.
 - Ukázkový soubor musí obsahovat platné údaje CGATS.
 - Při použití souborů .icc se použije výchozí sada políček pro IT8.7/4.
- 1 V aplikaci Fiery Verify klepněte na možnost **Srovnání** > **Načíst vzorek**.
 - 2 Vyberte soubor a pak klikněte na tlačítko **Otevřít**.
Ukázkový soubor je načten do Fiery Verify.

Měření políček

Nově naměřená barevná políčka můžete porovnat s vytištěnými barevnými políčky.
Ověřte, zda je k vašemu počítači připojen podporovaný ruční měřicí přístroj.

- 1 Chcete-li porovnat vytištěná barevná políčka, proveďte jednu z následujících akcí:
 - Klikněte na tlačítko **Soubor** > **Nové porovnání**.
 - Načtěte měření ze souboru reference barev nebo vzorového souboru.
- 2 Klikněte na **Srovnávání** > **Spustit měření políček**.
- 3 Podle pokynů pro kalibraci na obrazovce proveďte kalibraci měřicího přístroje.
- 4 Klikněte na možnost **Režim měření** a vyberte preferovaný režim měření.
- 5 Klikněte na tlačítko **Kalibrovat**.
- 6 Klikněte v části **Reference** nebo **Vzorek** na řádek, kam chcete umístit měření barev.
- 7 Měřicí přístroj umístěte na požadované barevné políčko, které chcete změřit.
- 8 Naskenujte barevné políčko pomocí měřicího přístroje.
Fiery Verify automaticky porovná naměřené hodnoty políček s hodnotami uvedenými ve sloupcích **Reference** nebo **Vzorek** a zobrazí výsledky.
- 9 Po změření všech barevných políček klikněte na možnost **Zastavit měření**.

Změřte stránku s políčky a použijte ji jako referenci.

Stránku s políčky můžete změřit a použít jako referenční soubor barev v aplikaci Fiery Verify.
Vyžaduje předem vytištěnou stránku s políčky.

Poznámka: Fiery Verify uloží měření jako soubor s příponou .it8.

- 1 V aplikaci Fiery Verify klikněte na možnost **Srovnání** > **Měřit referenci**.
Fiery Verify používá FieryMeasure k měření vzorových barevných políček.

- 2 Vyberte měřicí přístroj ze seznamu **Přístroje**.
Případně klikněte na **Nastavení** a nastavte možnosti měřicího přístroje.
- 3 Vyberte typ měření nebo chcete-li importovat rozložení políček ze souboru, vyberte možnost **Import** a vyberte soubor.
- 4 Vyberte vhodné rozložení stránky pro měřicí přístroj.
- 5 Vyberte takovou velikost diagramu ze seznamu **Velikost diagramu**, která odpovídá substrátu , který je vhodný pro váš pracovní postup, a který je načten v tiskárně.
- 6 Klikněte na položku **Měření**.
- 7 Podle pokynů na obrazovce proveďte kalibraci měřicího přístroje.
- 8 Změřte stránku rozložení políček podle pokynů na obrazovce.

Měření souboru vzorku

Můžete změřit stránku s políčky a použít ji jako vzorový soubor v aplikaci Fiery Verify.

Vyžaduje předem vytištěnou stránku s políčky.

Poznámka: Fiery Verify uloží měření jako soubor s příponou .it8.

- 1 V aplikaci Fiery Verify klepněte na možnost **Srovnání** > **Měřit vzorek**.
Fiery Verify používá FieryMeasure k měření vzorových barevných políček.
- 2 Vyberte měřicí přístroj ze seznamu **Přístroje**.
Případně klikněte na **Nastavení** a nastavte možnosti měřicího přístroje.
- 3 Vyberte typ měření nebo chcete-li importovat rozložení políček ze souboru, vyberte možnost **Import** a vyberte soubor.
- 4 Vyberte vhodné rozložení stránky pro měřicí přístroj.
- 5 Vyberte takovou velikost diagramu ze seznamu **Velikost diagramu**, která odpovídá substrátu , který je vhodný pro váš pracovní postup, a který je načten v tiskárně.
- 6 Klikněte na položku **Měření**.
- 7 Podle pokynů na obrazovce proveďte kalibraci měřicího přístroje.
- 8 Změřte stránku rozložení políček podle pokynů na obrazovce.

Uložení zprávy

Podrobnosti o porovnání ověření můžete uložit jako soubor PDF.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí v Fiery Verify:
 - Klikněte na možnost **Soubor > Exportovat do PDF > Zpráva**.
 - Klikněte na ikonu **Zpráva** .
- 2 Přejděte do umístění, kam chcete sestavu uložit a klikněte na tlačítko **Uložit**.

Vytvoření štítku ověření

Podrobnosti o porovnání ověření můžete uložit jako štítek do souboru PDF.

- 1 Po dokončení ověření v aplikaci Fiery Verify klikněte na ikonu **Štítek** .
Štítek se vytvoří jako soubor PDF a otevře se ve výchozím prohlížeči PDF.
- 2 Vytiskněte nebo uložte soubor PDF.

Poznámka: Sada tolerance stupňů šedi G7 nevyžaduje referenční soubor barev.

Zobrazení historie posledních ověření

Můžete zkontrolovat stav a výsledky nedávno dokončených ověření v klientské aplikaci Fiery ColorGuard.

Můžete si zobrazit nebo stáhnout podrobné zprávy o výsledcích nedávno dokončených ověření.

- 1 Otevřete klientskou aplikaci Fiery ColorGuard.
- 2 Klikněte na .
- 3 Kliknutím na  zobrazíte výsledky ověření.
- 4 V okně výsledků ověření můžete provést následující:
 - Kliknutím na **Podrobnosti** () zobrazíte podrobné výsledky ověření v nástroji **Fiery Verify**.
 - Kliknutím na **Nahlásit** () stáhnete a uložíte výsledky ověření jako sdílený soubor PDF.
 - Kliknutím na **Štítek** () vytvoříte štítek s podrobnostmi o výsledku ověření ve formátu PDF.
 - Kliknutím na **Opětovně kalibrovat** () provedete recalibraci.

Opětovné ověření

Barvu můžete znovu ověřit po opětovné kalibraci tiskárny.

Berte ohled na následující požadavky:

- Připojení k internetu
- Podporovaný měřicí přístroj
- Opětovně kalibrujte tiskárnu.

- 1 Otevřete klientskou aplikaci Fiery ColorGuard.
- 2 Klikněte na .
- 3 Kliknutím  a znovu ověřte výsledek ověření.
- 4 Vyberte měřicí přístroj ze seznamu **Přístroje**.
Případně klikněte na **Nastavení** a nastavte možnosti měřicího přístroje.
- 5 V seznamu **Velikost diagramu** vyberte velikost diagramu, která odpovídá papíru nastavenému v [Předvolbě vlastností úlohy](#) na straně 33.
- 6 (Volitelné) Určete počet zahřívacích stránek.
Zahřívací stránky jsou praktické v případě, že se tiskárna po delší dobu nepoužívaly.
- 7 Klikněte na položku **Tisk**.
- 8 Získejte stránky z tiskárny a vyjměte všechny zahřívací stránky.
- 9 Změřte políčko stránky podle pokynů na obrazovce.
- 10 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.
- 11 V okně výsledků ověření můžete provést následující:
 - Kliknutím na **Podrobnosti** () zobrazíte podrobné výsledky ověření v nástroji Fiery Verify.
 - Kliknutím na **Nahlásit** () stáhnete a uložíte výsledky ověření jako sdílený soubor PDF.
 - Kliknutím na **Štítek** () vytvoříte štítek s podrobnostmi o výsledku ověření ve formátu PDF.
 - Kliknutím na **Opětovně kalibrovat** () provedete rekaliibraci.

Neúspěšná ověření

Pokud vaše tiskárna neprojdou ověřováním, proveďte jednu z následujících akcí:

- Opětovně kalibrujte tiskárnu
- Dbejte na to, aby byl vložen správný papír.
- Použijte inkoust nebo toner určený výrobcem tiskárny.
- Vytvořte výstupní profil specifický pro referenci barev a nastavení tolerance
- Zajistěte, aby faktory okolního prostředí v tiskařském závodě, jako je teplota nebo vlhkost, byly v rozsahu určeném výrobcem tiskárny.
- Zajistěte servis vaší tiskárny.

Odinstalování aplikace Fiery ColorGuard pro stolní počítače se systémem Mac

Pokud aplikaci Fiery ColorGuard pro stolní počítače nechcete používat, můžete ji z počítače Mac odinstalovat.

Tento postup je použitelný pouze v případě, že používáte aplikaci Fiery Command WorkStation verze 6.8 a starší.

- 1 Přejděte do složky **Aplikace** a dvakrát klikněte na nástroj **Fiery Software Uninstaller**.
- 2 Vyberte produkt **Fiery ColorGuard**.
- 3 Klikněte na tlačítko **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odinstalování aplikace Fiery ColorGuard pro stolní počítače se systémem Windows

Pokud aplikaci Fiery ColorGuard pro stolní počítače nechcete používat, můžete ji z počítače Windows odinstalovat. Tento postup je použitelný pouze v případě, že používáte aplikaci Fiery Command WorkStation verze 6.8 a starší.

- 1 Otevřete **Ovládací panely systému Windows**.
- 2 Klikněte na **Odinstalovat program**.
- 3 Vyberte produkt **Fiery ColorGuard**.
- 4 Klikněte na tlačítko **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odinstalování klientské aplikace Fiery ColorGuard pro počítače se systémem Mac

Chcete-li odinstalovat klientskou aplikaci Fiery ColorGuard, budete muset odinstalovat aplikaci Fiery Command WorkStation verze 7.0 a novější. Tento postup platí pouze v případě Fiery Command WorkStation verze 7.0 a novější.

- 1 Přejděte do složky **Aplikace** a dvakrát klikněte na nástroj **Fiery Software Uninstaller**.
- 2 Vyberte balíček Fiery Command WorkStation.
- 3 Klikněte na tlačítko **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odinstalování klientské aplikace Fiery ColorGuard pro počítače se systémem Windows

Chcete-li odinstalovat klientskou aplikaci Fiery ColorGuard, budete muset odinstalovat aplikaci Fiery Command WorkStation verze 7.0 a novější. Tento postup platí pouze v případě Fiery Command WorkStation verze 7.0 a novější.

- 1 Na ploše klikněte na logo Windows (tlačítko **Start**) a vyberte **Fiery > Fiery Software Manager**.
- 2 Klikněte na tlačítko pro odstranění balíčku Fiery Command WorkStation.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

EFI Go

Kontrola stavu tiskárny, kontrola odeslaných úloh a zobrazení historie odkudkoli.

Pomocí mobilní aplikace EFI Go můžete:

- Zobrazit stav každé tiskárny.
- Sledovat a pozorovat plány produkce.
- Konfigurovat oznámení událostí blokuujících produkci.

Poznámka: Aplikace EFI Go je k dispozici ke stažení v obchodech Google Play a Apple App Store.

Podporovaná mobilní zařízení

Mobilní aplikaci EFI Go podporují následující mobilní zařízení:

- Android 5.0 a novější.
- iOS 9.0 a novější.

Poznámka: Aplikace EFI Go je k dispozici pro zařízení iPhone, iPad a iPod touch.

Podporovaná tisková zařízení

EFI Go podporuje tiskárny připojené k serverům Fiery se systémovým softwarem Fiery FS200/200 Pro a novějším.

Zobrazit informace o zařízení

Můžete si zobrazit podrobné informace o zařízeních připojených k Fiery IQ.

- 1 Přihlaste se do aplikace EFI Go.
- 2 V části **Seznam zařízení** klepněte na jeden z následujících seznamů:
 - **Všechna zařízení**
 - **Tisk**
 - **Chyba**

Ve výchozím nastavení se zobrazí **Všechna zařízení**.

- 3 Klepněte na upřednostňované zařízení.

4 Chcete-li zobrazit stav úlohy pro vybrané zařízení, klepněte na jednu z následujících akcí:

- **Podrženo** – zobrazí seznam podržených úloh.
- **Fronta zpracování** – zobrazí seznam zpracovaných úloh.
- **Tisková fronta** – zobrazí seznam úloh, které se mají vytisknout jako další.
- **Vytištěno** – zobrazí seznam vytištěných úloh.

Zobrazit protokoly zařízení

V aplikaci EFI Go můžete zobrazit podrobné protokoly zařízení.

1 V mobilní aplikaci EFI Go přejděte do části **Seznam zařízení**.

Ve výchozím nastavení se zobrazí **Všechna zařízení**.

2 Klepněte na název upřednostňovaného zařízení.

3 Klepněte na položku **Protokoly zařízení**.

4 Pro konkrétní informace klikněte na jeden z následujících seznamů:

- **Aktivní**
- **Vše**
- **Chyba**
- **Varování**
- **Stav**

Zobrazit stavy zařízení

V aplikaci EFI Go můžete zobrazit podrobné informace o stavu zařízení.

1 V aplikaci EFI Go klepněte na upřednostňované zařízení v části **Seznam zařízení**.

Ve výchozím nastavení se zobrazí **Všechna zařízení**.

2 Klepněte na položku **Stavy zařízení**.

3 Zadejte časový interval pro hlášení stavu zařízení.

Vyhledávání úloh

Úlohy na tiskárnách připojených k Fiery IQ můžete vyhledávat pomocí mobilní aplikace EFI Go.

- 1 Chcete-li vyhledat konkrétní úlohu na všech připojených tiskárnách, zadejte název úlohy do vyhledávacího pole a klepněte na ikonu lupy (Q) na klávesnici.

Zobrazí se stav zadané úlohy na příslušných tiskárnách.

- 2 Chcete-li se vrátit do **seznamu zařízení**, klepněte v levém horním rohu na ikonu šipky (←).

Po provedení hledání můžete vymazat aktuální hledání klepnutím na vyhledávací pole a poté na **X** v poli hledání. Můžete tak hledat jiným slovem.

Zobrazit oznámení

Z mobilního zařízení můžete pomocí aplikace EFI Go zobrazit oznámení týkající se událostí blokuječích produkci.

- 1 Konfigurace oznámení v cloudové aplikaci Fiery Notify.
Další informace naleznete v části [Povolte upozornění na události blokuječích produkci](#) na straně 73.
- 2 Pokud dojde k události blokování výroby, zvolte jeden z následujících způsobů zobrazení oznámení na mobilním zařízení:
 - Klepněte na oznámení typu push EFI Go na mobilním zařízení.
 - V mobilní aplikaci EFI Go klepněte na položku **Oznámení**.

Odhlášení účtu Fiery IQ v aplikaci EFI Go

Odhlaste své mobilní zařízení od účtu Fiery IQ v mobilní aplikaci EFI Go.

- 1 V mobilní aplikaci EFI Go klepněte na položku **Nastavení**.
- 2 Klepněte na položku **Odhlásit**.

Fiery Manage

Zajistěte hladký průběh tiskové produkce a mějte své tiskové prostředí pod kontrolou.

Pomocí aplikace Fiery Manage můžete:

- Vytvářejte, ukládejte a nasazujte konfigurace ve všech zařízeních Fiery stejného modelu pro konzistentnější kvalitu a předvídatelnou produkci.
- Kontrola a hlášení systémů Fiery, které neodpovídají hlavní konfiguraci, abyste mohli okamžitě přijmout opatření a uvést server Fiery zpět do souladu.
- Identifikujte problémy s tiskovým zařízením a změny v konfiguraci zařízení, které blokují produkci tisku, abyste mohli minimalizovat zpomalení produkce.
- Vzdálený přístup ke konfiguraci serveru Fiery server (zpráva o konfiguraci Fiery).

Poznámka: Fiery Manage vyžaduje, aby byla pro každou tiskárnu dostupná licence. Chcete-li zakoupit licence aplikace Fiery Manage nebo licence obnovit, obraťte se na dodavatele Fiery.

Poznámka: Informace o přiřazení licencí Fiery Manage k tiskárnám naleznete v části [Aplikace licencí pro tiskárny Fiery IQ](#) na straně 18.

Podporovaná tisková zařízení

Fiery Manage podporuje tiskárny připojené k serverům Fiery se systémovým softwarem Fiery FS200/200 Pro a novějším.

Vytvořit synchronizační balíček

Můžete vytvořit synchronizační balíček prostředků nainstalovaných na tiskárnách stejného modelu.

Než začnete, zkontrolujte informace o tiskárně, které chcete použít jako zdroj pro obsah synchronizačního balíčku.

1 V okně aplikace **Manage** klikněte na položku .

2 Klikněte na položku **Vytvořit synchronizační balíček**.

Poznámka: Chcete-li vytvořit nový synchronizační balíček, musíte mít platnou licenci Fiery Manage.

3 Do pole **Název balíčku** zadejte název synchronizačního balíčku.

4 V případě potřeby zadejte popis do pole **Popis**.

5 Klikněte na tlačítko **Další**.

6 Vyberte zdrojovou tiskárnu a klikněte na tlačítko **Další**.

7 Klikněte na položku **Vytvořit balíček**.

Nasazení synchronizačního balíčku

Synchronizační balíček prostředků můžete nasadit pro kolekce a jednotlivá zařízení.

- 1 V okně aplikace **Manage** klikněte na položku .
- 2 Klikněte na tlačítko **Nasadit**.
- 3 Zadejte název nasazení a klikněte na tlačítko **Další**.
- 4 V části **Shromažďování** a **Zařízení** zaškrtněte políčka pro kolekce a jednotlivá zařízení, ve kterých chcete synchronizační balíček přijmout.
- 5 Klikněte na jednu z následujících možností:
 - **Nasadit nyní** – pokud chcete synchronizační balíček prostředků nasadit ihned.
 - **Rozvrh** – pokud chcete synchronizační balíček prostředků nasadit později.
- 6 Vyberte datum a čas synchronizace a zvolte, kdy chcete odeslat upozornění na nasazení synchronizace.

Zkontrolovat shodu

Můžete zkontrolovat zařízení podle normy a zajistit, aby byly nainstalovány záplaty a programy.

- 1 V okně aplikace **Manage** klikněte na položku .
- 2 Vyberte server Fiery, který bude sloužit jako předloha shody.
Předloha shody funguje jako standard pro kontroly dodržování předpisů.
- 3 Kliknutím na možnost **Stáhnout sestavu compatibility** stáhněte .txt verzi zprávy o kompatibilitě.
Zpráva o kompatibilitě ve formátu .txt zahrnuje IP adresy zahrnutých serverů Fiery.

Stažení konfigurace serveru Fiery

Můžete stáhnout nejnovější nebo poslední vytvořenou konfiguraci pro server Fiery vašich zařízení.

Když restartujete server Fiery, nejnovější konfigurace serveru Fiery se automaticky odešle do cloudu.

- 1 V okně aplikace **Manage** klikněte na položku .
- 2 Klikněte na  ve sloupci **Akce** vedle zařízení, pro které chcete stáhnout konfiguraci serveru.

3 Na základě vašich požadavků proveďte jeden z následujících kroků:

- Chcete-li stáhnout nejnovější konfiguraci serveru, klikněte na tlačítko **Požádat o nejnovější konfiguraci serveru Fiery**.

Poznámka: Nejnovější konfiguraci serveru můžete stáhnout, pouze pokud je server Fiery online.

- Chcete-li stáhnout poslední vytvořenou konfiguraci serveru, klikněte na tlačítko **Stáhnout**.

Poznámka: Pokud je server Fiery offline, můžete stáhnout pouze poslední vytvořenou konfiguraci serveru.

Konfigurační soubor pro server Fiery bude stažen do místního systému.

Fiery Insight

Dosáhněte maximálního využití a zisku z tiskáren pomocí přesného sledování produkce.

Pomocí aplikace Fiery Insight můžete:

- Sledovat trendy v průběhu času.
- Zobrazit data produkce pro jedno zařízení Fiery Driven™ nebo agregovaná data pro několik zařízení.
- Přizpůsobit řídicí panelu výběrem dat, která chcete zobrazit, a způsob, jakým je chcete zobrazit.
- Sledovat využití a porovnávat produktivitu.
- Prohlédněte si požadované statistiky o produkci v přehledné srovnávací tabulce jednotlivých tiskáren nebo jejich skupin.

Podporovaná tisková zařízení

Fiery Insight podporuje tiskárny připojené k serverům Fiery se systémovým softwarem Fiery FS200/200 Pro a novějším.

Stažení protokolu úloh

Můžete určit, jakých tiskáren, a dat se má Protokol úloh týkat.

- 1 V okně aplikace **Insight** klikněte na položku .
- 2 Klikněte na ikonu **Protokol úloh** .
- 3 Vyberte rozsah dat a klikněte na tlačítko **Použít**.
- 4 Zaškrtněte políčka pro kolekce a jednotlivá zařízení, která chcete zahrnout do protokolu úloh a klikněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Klikněte na přepínače u směn, které chcete zahrnout do protokolu úloh, a klikněte na tlačítko **Použít**.
- 6 Klikněte na položku **Konfigurovat sloupce**.
Další informace a popisy sloupců Protokol úloh naleznete v části [Sloupce Protokolu úloh](#) na straně 67.
- 7 Vyberte atributy, které chcete zahrnout do protokolu úloh, a klikněte na tlačítko **Použít sloupce**.
- 8 Kliknutím na položku **Stáhnout protokol úloh** stáhněte protokol úloh jako soubor .csv.

Poznámka: V souboru .csv se exportují pouze vybrané atributy sloupce.

Konfigurovat sloupce Protokol úloh.

Sloupce zobrazené v Protokolu úloh můžete přizpůsobit.

- 1 V okně aplikace **Insight** klikněte na položku .
- 2 Klikněte na ikonu **Protokol úloh** (.
- 3 Klikněte na položku **Konfigurovat sloupce**.
- 4 Vyberte požadované informace o úloze.

Další informace a popisy sloupců Protokol úloh naleznete v části [Sloupce Protokolu úloh](#) na straně 67.

Klepnutím na tlačítko **Obnovit výchozí nastavení** můžete zobrazit výchozí nastavení informací o úloze.

- 5 Klikněte na tlačítko **Použít sloupce**.

Sloupce Protokolu úloh

Můžete zvolit informace, které se mají zobrazit ve sloupcích protokol úloh pro tiskárnu nebo tiskovou úlohu.

Informace, které můžete zobrazit v části protokol úloh, závisí na použité tiskárně. Některé sloupce protokolu úloh nemusí zobrazovat žádné hodnoty v závislosti na typu tiskárny. Další informace naleznete ve specifikaci tiskárny nebo se obraťte na Fiery dodavatele.

Tabulka popisuje seznam kategorií, které jsou k dispozici v protokolu úloh.

Kategorie sloupců	Název sloupce	Popis sloupce
Informace o úloze	Počet kopií	Celkový počet požadovaných kopií úlohy pro tisk
	Velikost	Velikost vytištěné úlohy v bajtech
	Název úlohy	Název tiskové úlohy
	Název	Název tiskárny
	ID	Identifikační číslo tiskové úlohy
	Stav tisku	Konkrétní stav tisku tiskové úlohy na serveru Fiery, jako Vytištěno nebo Zrušeno.
	Virtuální tiskárna	Název vytvořené tiskové fronty s předdefinovaným nastavením
	Uživatel	Jméno aktuálního uživatele
	Stav	Stav tiskové úlohy, například Vytištěno nebo Dokončeno
	Doba rastrování	Doba potřebná ke zpracování tiskové úlohy Při zpracování rastrového obrázku (rastrování) se úloha zpracuje do rastrového souboru nebo obrázku, aby byl připravený k tisku.

Kategorie sloupců	Název sloupce	Popis sloupce
	Interpret	Formát souboru tiskové úlohy Interpret převádí všechny soubory do tisknutelného formátu úlohy, například do formátů PostScript (PS), Adobe PCL nebo Adobe PDF.
Médium	Název katalogu papíru	Název katalogu papíru nebo katalogu médií
	Využití médií	Celková hodnota využití média samostatného nebo smíšeného média
	Pokrytí média	Celková hodnota pokrytí média samostatného nebo smíšeného média
	Název média	Název média používaný pro úlohu Výchozí název média se zobrazí, pokud není vybrána položka katalog papíru nebo katalog médií.
	Velikost média	Velikost média použitého pro tisk
	Odpad médií	Média, která nebyla použita při tisku
	Gramáž média	Hmotnost média v gramech
	Smíšená média	Různé použité typy médií
Rozložení	Orientace	Orientace tiskové úlohy na výšku nebo na šířku
	Oboustranně	Přední a zadní tisk
Barevný	Režim barev	Režim barev používaný pro tiskovou úlohu
	Všechny inkousty	Názvy inkoustu a spotřeba inkoustu použitého v tiskové úloze Po přidání do protokolu úloh se přidají sloupce pro každý inkoust a zobrazí se jednotlivé hodnoty spotřeby inkoustu.
Inkoust	Použitý inkoust	Celková spotřeba všech inkoustů pro tiskovou úlohu.
	Náklady na inkoust	Celkové náklady na použitý inkoust. Vypočítává se na základě uživatelského vstupu ze stránky s vyhledáváním zařízení Fiery IQ.
Dokončení	Dokončování ukončeno	Funkce dokončování prováděné pomocí dokončovacího zařízení nainstalovaného v tiskárně po vytištění úlohy
	Souhrn dokončování	Souhrn dokončovacích prací
	Sklad	Typ povrchové úpravy skládání, pokud byl použit
	Lepená vazba	Podpora dokončování lepené vazby pro tiskovou úlohu

Kategorie sloupců	Název sloupce	Popis sloupce
	Děrování	Podpora děrování pro tiskovou úlohu
	Sešívání	Typ sešívání, pokud byl použit
Přihlášení	Čas	Čas a datum ukončení tisku
	Čas vytištění první stránky	Čas a datum vytištění první stránky
	Čas vytvoření úlohy	Čas a datum vytištění první stránky
	Čas vytvoření	Čas a datum vytištění první stránky
	Čas tisku	Čas a datum zahájení tisku
Časové razítko	Tisk časového razítka byl dokončen	Čas a datum ukončení tisku
	Rastrování časového razítka dokončeno	Čas a datum, kdy úloha dokončila zpracování
	Zařazování časového razítka dokončeno	Čas a datum, kdy úloha dokončila zařazování
	Tisk časového razítka	Čas a datum zahájení tisku
	Rastrování časového razítka	Čas a datum, kdy úloha dokončila zpracování
	Zařazování časového razítka	Čas a datum, kdy úloha spustila zařazování
	Čekání na tisk časového razítka	Čas a datum, kdy byl úloha přidána do fronty pro tisk
	Čekání na rastrování časového razítka	Čas a datum, kdy byl úloha přidána do fronty pro zpracování
Zařízení	Zařízení	Název tiskárny
	Model	Název modelu tiskárny
	Název serveru	Název serveru Fiery
	Zdrojová aplikace	Název klientské aplikace, do které byla odeslána tisková úloha
Počítadlo	Celkový počet vytištěných černobílých stránek	Počet černobílých stránek vytištěných pro úlohu
	Celkový počet vytištěných barevných stránek	Počet barevných stránek vytištěných pro úlohu
	Celkový počet vytištěných archů	Počet archů vytištěných pro úlohu
	Celkový počet vytištěných prázdných stránek	Počet prázdných stránek vytištěných pro úlohu

Kategorie sloupců	Název sloupce	Popis sloupce
	ČB stránky	Počet černobílých stránek
	ČB stránky na barevné tiskárně	Počet černobílých stránek na barevné tiskárně
	Počet vytištěných stránek	Počet stránek vytištěných pro úlohu
	Počet vytištěných kopií úlohy	Počet kopií vytištěných pro úlohu
	Počet černobílých stránek	Počet černobílých stránek
	Počet barevných stránek	Počet barevných stránek
Jiné	Oblast pokrytí	Vytištěná oblast úloha
	Využitá plocha	Vytištěná oblast úloha
	Poznámky 1	První poznámka k úloze přidána při vytváření tiskové úlohy
	Poznámky 2	Druhá poznámka k úloze přidána při vytváření tiskové úlohy
	Pokyny	Pokyny poskytnuté operátorovi při vytváření tiskové úlohy

Zobrazení využití tiskárny

O stavu tiskárny můžete zobrazit podrobné informace.

- 1 V okně aplikace **Insight** klikněte na položku .
- 2 Přejděte do widgetu **Využití tiskárny** a klikněte na možnost **Podrobnosti využití**.
- 3 V okně **Podrobnosti využití** klikněte na ikonu šipky a zobrazte další informace o stavu tiskárny.

Porovnání tiskáren

Vytvářejte vlastní porovnání tiskáren vedle sebe.

- 1 V okně aplikace **Insight** klikněte na položku .
- 2 Vyberte rozsah dat pro porovnání a klikněte na tlačítko **Použít**.
- 3 Klikněte na položku **Kategorie** a zaškrtněte políčka pro kategorie, které chcete porovnat.
- 4 Klikněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Klikněte na tlačítko **Přidat sloupec** a zaškrtněte políčka u kolekcí a jednotlivých tiskáren, které chcete porovnat.
- 6 Klikněte na tlačítko **Použít**.

Pokud pod názvem tiskárny klepnete na přepínač **Směny**, můžete zobrazit porovnání kategorií pro každou směnu.

Změna zobrazení grafu

Můžete změnit typ grafu zobrazený na stránce **Trend**.

- 1 V okně aplikace **Insight** klikněte na položku .
- 2 Chcete-li zobrazit grafy pro konkrétní interval, klikněte na možnost **Zobrazit interval** a vyberte požadovaný interval.
- 3 Přejděte k jednomu z následujících grafů trendů:

- **Využití substrátu**
- **Využití inkoustu**
- **Vytištěné úlohy**
- **Počet tisků**
- **Využití médií**

Poznámka: Widgety zobrazené na stránce **Protokol trendů** závisí na typu a konfiguraci tiskárny. Některé widgety nemusí zobrazovat žádnou hodnotu v závislosti na tiskárně.

- 4 Klikněte na jednu z následujících možností:
 -  – zobrazí graf trendu jako sloupcový graf.
 -  – zobrazí graf trendu jako spojnicový graf.
- 5 Pokud jsou v grafu trendu dostupné šipky nahoru a dolů, kliknutím na ně zobrazíte další hodnoty.
Případně chcete-li zvýraznit informace na grafu, najedte kurzorem na hodnotu. Chcete-li zobrazit nebo skrýt hodnotu, klikněte na název hodnoty.

Změna vybrané tiskárny

Vybrané tiskárny můžete změnit, aby se jejich podrobnosti zobrazily na stránce **Protokol trendů** nebo **Protokol úloh**.

- 1 V okně aplikace **Insight** klikněte na položku .
- 2 Klikněte na možnost **Všechna zařízení** a vyberte z následujícího seznamu:
 - Na kartě **Kolekce tiskárny** vyberte kolekce tiskáren, které chcete zobrazit.
 - Na kartě **Tiskárny** vyberte jednotlivé tiskárny, které chcete zobrazit. Můžete také vyhledat název tiskárny.

Poznámka: Pokud jste nevybrali žádné tiskárny, zobrazí se možnost **Vybrat zařízení**.

- 3 Klikněte na tlačítko **Použít**.

Pokud nejsou k dispozici žádná data, widgety zobrazí hodnotu **Nejsou dostupná žádná data**.

Změna směn

Směny zobrazené na stránce **Trend** nebo **Protokol úloh** můžete změnit.

Tlačítko **Všechny směny** se zobrazí, když je do **Správce směn** ve funkcích správy přidána směna.

- 1** V okně aplikace **Insight** klikněte na položku .
- 2** Klikněte na položku **Všechny směny**.
- 3** Chcete-li odebrat směnu z řídicího panelu, klepněte na přepínač vedle názvu směny.
- 4** Klikněte na tlačítko **Použít**.

Fiery Notify

Fiery Notify umožňuje plánovat upozornění na události blokující produkci a sestavy o produkci a konfiguraci.

Pomocí aplikace Fiery Notify můžete:

- Zapnout plánování upozornění na události blokující produkci a zprávy o produkci a konfiguraci.
- Vytvářet sestavy o konfiguraci pro licencované tiskárny nebo kolekce tiskáren.
- Zobrazit stav každého typu oznámení.
- Nakonfigurovat plány upozornění.

Podporovaná tisková zařízení

Fiery Notify podporuje tiskárny připojené k serverům Fiery se systémovým softwarem Fiery FS200/200 Pro a novějším.

Povolte upozornění na události blokující produkci.

Po zablokování produkce u vašich registrovaných serverů Fiery odešle aplikace Fiery Notify upozornění na zaregistrovanou e-mailovou adresu.

- 1 V aplikaci **Notify** přejděte na položku **Výstrahy blokování produkce**.
- 2 Klikněte na položku **Configure**.
Případně klepněte na přepínací tlačítko.
- 3 Vyberte dobu trvání výrobního bloku, po jejímž uplynutí chcete obdržet upozornění.
- 4 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.
- 5 V okně, které se zobrazí, klikněte na možnost **Hotovo**.

Povolit oznámení zprávy o produkci

Fiery Notify odešle podrobnosti o produkci vašich registrovaných serverů Fiery na vaši zaregistrovanou e-mailovou adresu.

- 1 V aplikaci **Notify** přejděte na položku **Zprávy o produkci**.
- 2 Klikněte na položku **Configure**.
Případně klepněte na přepínací tlačítko.

- 3 Vyberte dobu trvání, po jejímž uplynutí chcete obdržet zprávu o produkci.

Dostupný interval zpráv o produkci je denní, týdenní nebo měsíční.

- 4 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

- 5 V okně, které se zobrazí, klikněte na možnost **Hotovo**.

Upozornění:

- Fiery Notify odešle oznámení zprávy o produkci ve 3:00 hodin místního časového pásma. Týdenní zprávy se odesílají každou neděli a měsíční zprávy se odesílají první den následujícího měsíce.
- Zprávy o výrobě obsahují pouze informace o aktivních zařízeních.

Upravit upozornění a oznámení

Délku trvání upozornění a oznámení můžete upravit v Fiery Notify.

- 1 V aplikaci **Notify** přejděte na upozornění nebo oznámení, které chcete upravit.

Když jsou zapnuta oznámení nebo upozornění, ve sloupci **Stav** se zobrazí položka **Aktivní**.

- 2 Klikněte na položku **Configure**.

- 3 Upravte délku trvání.

- 4 Klikněte na tlačítko **Hotovo**.

- 5 V okně, které se zobrazí, klikněte na možnost **Hotovo**.

Hlášení o konfiguraci

Konfigurační sestavy umožňují zobrazit podrobnosti konfigurace vašich tiskáren nebo kolekcí tiskáren a to po zadanou dobu trvání.

Uživatel s podporou nebo správce může vytvářet sestavy konfigurace a dostávat pravidelná oznámení na základě frekvence definované v části Fiery Notify.

Poznámka: Licence Fiery Manage je nutná k vytváření nebo zobrazení sestav konfigurace.

Sloupce sestavy o konfiguraci

Sloupce v sestavě o konfiguraci zobrazují různé atributy definované nebo nakonfigurované v licencovaném serveru Fiery.

Simple Network Management Protocol (SNMP) umožňuje vzdálený přístup za účelem monitorování serveru Fiery. Aby bylo možné načíst hodnoty atributů souvisejících s protokolem SNMP ve zprávě o konfiguraci, musí být na serveru Fiery povolen protokol SNMP. V závislosti na výrobci tiskárny se nemusí hodnoty ve sloupcích **SN tiskárny**, **SNMPName** a **SNMPRepo** zobrazit u všech tiskáren.

Informace, které můžete zobrazit v části konfigurace hlášení, závisí na použité tiskárně. Některé sloupce nemusí zobrazovat žádné hodnoty v závislosti na typu tiskárny. Další informace naleznete ve specifikaci tiskárny nebo se obraťte na Fiery dodavatele.

Tato tabulka popisuje seznam atributů, které jsou k dispozici ve sloupcích sestavy o konfiguraci.

Poznámka: Pokud provedete jakékoli změny nebo aktualizace serveru Fiery, může určitou dobu trvat, než se aktualizovaná data promítnou v sestavě o konfiguraci.

Sloupce s informacemi o zařízení	Popis
Fiery Name	Název serveru Fiery definovaný správcem.
Fiery IP	IP (Internet Protocol) adresa serveru Fiery
MAC Address	MAC (Media Access Control) adresa serveru Fiery
Poslední aktualizace	Čas a datum kdy Fiery IQ naposled načetla data ze serveru Fiery pro zadanou tiskárnu
Fiery version	Kódovací verze instalovaná na serveru Fiery
Fiery subversion	Kódovací verze instalovaná na serveru Fiery
JDF version	Verze Fiery JDF Formát definice úlohy (JDF) usnadňuje implementace pracovních postupů napříč dodavateli pro tiskovou úlohu.
Verze FCC	Instalovaná verze Fiery Cloud Connector
Disk size	Celkový diskový prostor na serveru Fiery v megabajtech
OS	OS (Operační systém) nainstalovaný na serveru Fiery
Fiery SN	Sériové číslo serveru Fiery
Printer SN	Sériové číslo tiskárny
Auto System Updates	Dostupnost automatických aktualizací systému na serveru Fiery
Uptime	Čas od posledního restartu serveru Fiery
SysUTCTime	Systémový čas serveru Fiery v koordinovaném světovém čase (UTC)
Timezone	Časové pásmo, ve kterém se nachází tiskárna
DST	Podpora letního času (DST), kde „1“ znamená, že letní čas je podporován, a „0“ znamená, že letní čas není podporován v zadaném časovém pásmu
SNMPReadCommunity	Název komunity, která má přístup ke čtení hodnot SNMP
SNMPWriteCommunity	Název komunity, která má přístup ke psaní hodnot SNMP
SnmpVersion	Verze SNMP

Sloupce s informacemi o zařízení	Popis
SNMPSYSUpTime	Čas od poslední opětovné inicializace SNMP Čas je zobrazen v setinách sekundy a je zobrazen v časovém formátu založeném na období
SNMPName	Název SNMP
SNMPRepo	Interní IP adresa serveru Fiery, prostřednictvím které komunikuje s tiskárnou
Cal-Expiration	Doba vypršení platnosti kalibrace serveru Fiery
Typ FCC	Vložená nebo nevložená aplikace Fiery Cloud Connector Integrovaná aplikace Fiery Cloud Connector je nainstalována na server Fiery a neintegrovaná aplikace Fiery Cloud Connector nasadí server Fiery na vzdáleném počítači.
Model	Název modelu tiskárny
Stav ECC	Stav offline nebo online pro aplikaci Fiery Cloud Connector
Cal-Plain	Hodnoty poslední kalibrace pro běžnou kalibrační sadu
DHCP-auto	Stav DHCP v aplikaci WebTools, kde „TRUE“ znamená, že DHCP je zapnutý, a „FALSE“ znamená, že DHCP je vypnutý
DNS-auto	Stav DNS v aplikaci WebTools, kde „TRUE“ znamená, že DNS je zapnutý, a „FALSE“ znamená, že DNS je vypnutý
NTP-enabled	Stav NTP v aplikaci WebTools, kde „TRUE“ znamená, že NTP je zapnutý, a „FALSE“ znamená, že NTP je vypnutý Poznámka: Protokol NTP umožňuje nastavit možnost automatického data a času.
NTP-usepool	Název časového serveru SNTP zobrazený v WebTools

Vytvořit hlášení o konfiguraci

Fiery Notify odešle konfigurační údaje vašich registrovaných serverů Fiery na zadanou e-mailovou adresu.

- 1 V aplikaci **Notify** přejděte na položku **Sestavy o konfiguraci**.
- 2 Klikněte na možnost **Vytvořit sestavu o konfiguraci**
- 3 Do pole **Název sestavy** zadejte název sestavy pro hlášení.
- 4 Vyberte dobu trvání, po jejímž uplynutí chcete obdržet sestavu o konfiguraci.

Poznámka: Dostupný interval zpráv o konfiguraci je denní, týdenní nebo měsíční.

5 Chcete-li určit, jak má být zpráva o konfiguraci přijata, proveďte jednu nebo obě následující akce:

- Políčko **E-mail** zaškrtněte, pokud chcete zprávu o konfiguraci obdržet e-mailem. Zadejte e-mailové adresy nebo adresy, pro které chcete zprávu o konfiguraci přijmout. Zadejte předmět a obsah e-mailu pro zprávu o konfiguraci.
- Zaškrtněte políčko **SFTP**, pokud chcete zprávu o konfiguraci obdržet e-mailem. Vyberte účet **SFTP**, pokud chcete zprávu o konfiguraci obdržet. Vyberte účet SFTP, do kterého chcete zprávu o konfiguraci odeslat. Pokud nemáte přidáný účet SFTP, můžete ho přidat kliknutím na **Přidat nový SFTP**. Po přesměrování do **Konzole pro správu konfigurace SFTP** můžete přidat účet SFTP.

Informace o přidání účtu SFTP naleznete v části [Přidání účtu SFTP pro konfiguraci](#) na straně 20.

6 Klikněte na tlačítko **Další**.

7 Klikněte na možnost **Vybrat zařízení** a vyberte z následujícího seznamu:

- Na kartě **Kolekce tiskárny** vyberte kolekce tiskáren.
- Na kartě **Tiskárny** vyberte jednotlivé tiskárny. Můžete také vyhledat název tiskárny.

Poznámka: K výběru z rozevíracího seznamu **Vybrat zařízení** jsou k dispozici pouze tiskárny nebo kolekce tiskáren, které jsou aktivovány pomocí licence Fiery Manage.

8 V poli **Vybrat sloupce** zaškrtněte políčka typu konfigurace, který chcete zahrnout do sestavy o konfiguraci.

Poznámka: Další informace a popisy sloupců sestavy o konfiguraci naleznete v části [Sloupce sestavy o konfiguraci](#) na straně 74.

9 Klikněte na tlačítko **Další**.

10 Kliknutím na možnost **Nahrát** nahrajete soubor s políčky, který chcete zahrnout do sestavy o konfiguraci.

Další možností je zadat identifikační číslo políčka a kliknout na možnost **Přidat**.

11 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Můžete vytvořit maximálně deset sestav o konfiguraci.

Fiery Notify odešle oznámení o sestavě o konfiguraci v 1:00 hodinu místního času. Týdenní zprávy se odesílají každou neděli a měsíční zprávy se odesílají první den následujícího měsíce.

Úprava sestavy o konfiguraci

Konfigurační sestavu můžete upravit v Fiery Notify.

1 V aplikaci **Notify** přejděte na položku **Sestavy o konfiguraci**.

2 Klikněte na ikonu Více () vedle konfigurační sestavy, kterou chcete upravit.

3 Vyberte možnost **Upravit**.

4 Podle potřeby upravte podrobnosti sestavy a klikněte na tlačítko **Další**.

5 Podle potřeby upravte zařízení a sloupce a klikněte na tlačítko **Další**.

6 Podle potřeby upravte políčka a klikněte na **Uložit**.

Duplikování sestavy o konfiguraci

Konfigurační sestavu můžete duplikovat v Fiery Notify.

- 1 V aplikaci **Notify** přejděte na položku **Sestavy o konfiguraci**.
- 2 Klikněte na ikonu Více (⋮) vedle konfigurační sestavy, kterou chcete duplikovat.
- 3 Vyberte možnost **Duplikovat**.
- 4 Upravte název sestavy pro vaši duplikovanou sestavu o konfiguraci a klikněte na tlačítko **Další**.
- 5 Klikněte na tlačítko **Další** a pak na tlačítko **Uložit**.

Duplicitní sestava o konfiguraci byla úspěšně vytvořena s novým názvem.

Odstranění sestavy o konfiguraci

Konfigurační sestavu můžete odstranit v Fiery Notify.

- 1 V aplikaci **Notify** přejděte na položku **Sestavy o konfiguraci**.
- 2 Klikněte na ikonu Více (⋮) vedle konfigurační sestavy, kterou chcete odstranit.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit**.
- 4 Klikněte na tlačítko **OK**.

Zakázat výstrahy

Můžete zakázat upozornění nebo oznámení z Fiery Notify.

- 1 V aplikaci **Notify** přejděte na typ oznámení, které chcete deaktivovat.
 - 2 Chcete-li zakázat upřednostňované oznámení nebo upozornění, klikněte na aktivní přepínač.
- Jsou-li oznámení nebo výstrahy zakázány, zobrazí se ve sloupci **Stav** hodnota **Neaktivní**.

Řešení potíží s Fiery IQ

Pokud zde uvedené kroky řešení potíží problém nevyřeší, nasbírejte související informace a kontaktujte technickou podporu.

Další informace nebo podporu mohou registrovaní uživatelé získat v diskusi prostřednictvím služby [Fiery Communities](#).

Registrační e-mail nebyl přijat

Pokud ověřovací e-mail obsahující šestimístný kód nedorazil, je možné, že byl kvůli nastavení e-mailu uložen do jiné složky ve vaší e-mailové aplikaci.

- Chcete-li najít ověřovací e-mail, proveďte jednu nebo obě následující akce:

- Zkontrolujte ostatní e-mailové složky.

E-mail mohl být omylem odeslán do složky nevyžádané pošty nebo spamu. Můžete také zkontrolovat vlastní složky.

- Zkontrolujte pravidla e-mailového filtru.

V závislosti na vaší e-mailové aplikaci přejděte do části s nastavením pravidel a filtrů e-mailu. Je-li v seznamu uvedeno pravidlo pro noreply@fiery.com, můžete ho odstranit nebo upravit tak, aby se ověřovací e-mail odesílal do vaší složky Doručená pošta. Můžete také přejít do složky, do které se dle zjištěného nastavení odesílají e-maily z adresy noreply@fiery.com.