



Fiery IQ Help for Cutsheet printers

İçindekiler

Fiery IQ	7
Desteklenen tarayıcı ve işletim sistemleri	7
Desteklenen yazdırma cihazları	8
Tanımlar	8
Fiery Hesabınızın oturum açma bilgilerini kullanarak Fiery IQ ögesine erişin	8
Hesap ayarlarını güncelleyin	9
Fiery Dashboard	10
Cihazın görüntüleme adını değiştirme	11
Fiery IQ ögesinde etkin uygulamayı değiştirme	12
Şirket hesapları arasında geçiş yapma	12
 Fiery Admin console	 13
Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı ekleme	13
Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı grubu ekleyin	13
Kullanıcıları bir gruba ekleme	14
Kullanıcı rolünü değiştirme	14
Kullanıcı silme	15
Vardiya ekleme	15
Vardiya silme	15
Vardiya düzenleme	16
Cihaz ayrıntılarını görüntüle	16
Bir cihazı izlemeyi durdurma	16
Bir cihaz izlemeyi başlatma	17
Bir cihaz kaldırma	17
Cihaz koleksiyonu oluştur	17
Şirket ayarlarını belirle	18
Yazıcılar için Fiery IQ uygulama lisansları	18
Lisansları görüntüle	19
Yeni lisans ekleme	19
Lisans ekleme	19
Lisansları kaldırma	20
Bir SFTP hesabını yapılandırma	20
Yapılandırma için bir SFTP hesabı ekleme	20
Yapılandırma için bir SFTP hesabını düzenleme	21
Yapılandırma için bir SFTP hesabı silme	21

Fiery Cloud Connector	23
Desteklenen yazdırma cihazları	23
Fiery Cloud Connector ögesini bir Fiery sunucusuna yükleyin	23
Fiery Command WorkStation v7.0 veya üstü	23
Fiery Command WorkStation v6.8 veya v6.7	23
Fiery Command WorkStation v6.6 veya öncesi	24
Fiery Cloud Connector ögesinin izlenme durumu	24
Proxy ayarı yapılandırması	24
Fiery ColorGuard	26
Desteklenen yazdırma cihazları	26
Fiery ColorGuard Web uygulaması	26
Desteklenen tarayıcı ve işletim sistemleri	27
Fiery ColorGuard destekli ölçüm aletleri	27
Fiery ColorGuard Dashboard	28
Doğrulama zamanlaması oluşturma	34
Bir evrensel doğrulama zamanlaması oluşturun	35
Fiery Spot Pro üzerinden, nokta rengi doğrulama zamanlaması oluşturun.	35
Yeniden kalibrasyon zamanlaması oluşturma	36
Değerlendirme doğrulama zamanlaması oluşturma	37
Zamanlamayı düzenleme	38
Zamanlamayı duraklatma veya devam ettirme	38
Şimdi doğrulama isteği gönderme	38
Hemen yeniden kalibrasyon isteyin	39
Doğrulama geçmişini görüntüleme	39
Fiery ColorGuard İstemci uygulaması	39
Fiery ColorGuard istemci uygulamasını yükleme	40
Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını yükleme	40
Fiery Command WorkStation v7.0 veya daha üstünde Fiery ColorGuard İstemci uygulaması	41
Renk veya nokta rengi çıktısını doğrulama	41
FieryMeasure	42
Renk çıktısını yeniden kalibre etme	54
Fiery ColorGuard için Fiery Verify	54
Son doğrulama geçmişini görüntüleme	58
Yeniden doğrulama	58
Başarısız doğrulamalar	59
Mac işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırın	60

Windows işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırın	60
Mac işletim sisteminde Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırın	60
Windows işletim sisteminde Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırın	60
EFI Go	61
Desteklenen mobil cihazlar	61
Desteklenen yazdırma cihazları	61
Cihaz bilgilerini görüntüleme	61
Cihaz günlüklerini görüntüleme	62
Cihaz durumlarını görüntüleme	62
İşleri arama	62
Bildirimleri görüntüleme	63
EFI Go uygulamasında Fiery IQ oturumunu kapatma	63
Fiery Manage	64
Desteklenen yazdırma cihazları	64
Senkronizasyon paketi oluşturma	64
Senkronizasyon paketi dağıtma	65
Uygunluğu kontrol etme	65
Fiery sunucu yapılandırmasını indir	65
Fiery Insight	67
Desteklenen yazdırma cihazları	67
İş günlüğü indirme	67
İş günlüğü sütunlarını yapılandırma	68
İş günlüğü sütunları	68
Yazıcı kullanımını görüntüleyin	71
Yazıcıları karşılaştırma	71
Grafik görünümünü değiştirme	72
Seçilen yazıcıyı değiştirme	72
Vardiyaları değiştirme	73
Fiery Notify	74
Desteklenen yazdırma cihazları	74
Üretimi engelleyen etkinlikler için uyarıları etkinleştirin	74
Üretim raporu için bildirimi etkinleştirin	74
Uyarıları ve bildirimleri değiştir	75
Yapılandırma raporları	75

Yapılandırma raporu sütunları	75
Yapılandırma raporu oluştur	77
Yapılandırma raporunu düzenleme	78
Yapılandırma raporunu çoğaltma	79
Yapılandırma raporunu silme	79
Uyarıları devre dışı bırakma	79
 Sorun giderme Fiery IQ	 80
Kayıt e-postası alınmadı	80

Fiery IQ

Fiery IQ, yazdırma hizmeti sağlayıcılarına yönelik bir dizi web uygulaması içeren bir bulut uygulamaları ve hizmetleri paketidir.

Fiery IQ uygulama paketindeki Web uygulamaları yazdırma işlemlerini basitleştirir ve iyileştirir. Hizmet dışı kalma süresini en aza indirmek ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için yazıcılarınızı uzaktan izleyebilirsiniz. Fiery IQ daha akıllı ve bilinçli kararlar alabilmeniz için yazdırma üretimi analizi sağlar.

Mevcut bir Fiery Hesabıyla Fiery IQ üzerinde oturum açabilirsiniz veya Fiery IQ bulut hizmetlerine erişmek için yeni bir Fiery Hesabı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Fiery Hesabınızın oturum açma bilgilerini kullanarak Fiery IQ ögesine erişin](#) sayfa no 9.

Fiery IQ aşağıdaki bulut uygulamalarını içerir:

- **Fiery Dashboard**
Bugünün önemli üretim ölçümlerine gerçek zamanlı bir hızlı genel bakış atın.
- **Fiery Cloud Connector**
Yazıcıları Fiery IQ ögesine bağlayın.
- **Fiery ColorGuard**
Kolaylaştırılmış bir renk doğrulama işlemi ile Fiery Driven cihazlarınızda tutarlı, doğru renk kalitesi elde edin.
Not: Fiery ColorGuard uygulamasını bir abonelikte etkinleştirebilirsiniz.
- **Fiery Manage**
Yazıcılarınızı uzaktan izleyin ve sorunlarını giderin, üretimi engelleyen olayları tespit edin ve filonuzun şirketinizin standart işlem prosedürleri ile uyumlu kalmasını sağlayın.
Not: Fiery Manage uygulamasını bir abonelikte etkinleştirebilirsiniz.
- **EFI Go**
Yazıcı durumunu kontrol edin, gönderilen işleri inceleyin ve geçmiş mobil cihazınızdan görüntüleyin.
- **Fiery Insight**
Doğru üretim izlemesiyle yazıcılarınızın kullanımını ve elde ettiğiniz kazancı en üst düzeye çıkarın.
- **Fiery Notify**
Üretimi engelleyen olaylar için üretim raporlarına ve uyarılara abone olun.

Desteklenen tarayıcı ve işletim sistemleri

Bulut uygulamaları ve hizmetlerini içeren Fiery IQ paketi aşağıda belirtilen tarayıcıları ve işletim sistemlerini desteklemektedir.

Tarayıcılar

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 veya üstü

İşletim sistemleri

Not: Fiery IQ İstemci uygulaması yalnızca x64 bit işletim sistemlerini destekler.

- Windows 10 veya üstü
- macOS Catalina 10.15 veya üstü

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery IQ, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı yazıcıları ve destekler.

Tanımlar

Aşağıda bu belgede yaygın olarak bulunan terimlerin tanımlarını görebilirsiniz:

- Şirket veya müşteri, Fiery IQ uygulamalarından birini veya daha fazlasını kullanan birimdir.
Bir şirket hesabı oluştururken şirketin adını, fiziksel adres ve varsayılan olarak şirket hesabının sahibi olan en az bir kullanıcıyı belirtin. Şirket ayrıntılarının belirtilmesi, daha sonra aynı şirket hesabıyla ilişkilendirilebilecek diğer bireysel kullanıcıların belirlenmesine de yardımcı olacaktır.
- Fiery IQ bulutunu kullanan her şirket için bir Kiracı hesabı oluşturulur.
- Kullanıcı, Kiracı hesabı kapsamındaki bir bireydir. Kullanıcı hesabına sahip bir kişi, kullanıcı ayrıcalıklarıyla ilişkilendirilen benzersiz bir oturum açma adıyla Fiery IQ üzerinde oturum açar. Kiracı yöneticinin takdirine bağlı olarak ek kullanıcı hesapları oluşturulabilir.
Kullanıcı özellikleri arasında ad ve soyadı, şirket (kullanıcının ait olduğu Kiracı hesabı), kullanıcı rolü ve bireysel yazıcılar veya yazıcı koleksiyonları olabilen atanan yazıcılar bulunur.
- Fiery IQ Yöneticisi, Fiery IQ kapsamında yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcıdır. Fiery IQ Yöneticisi kullanıcıları; kullanıcıları, grupları, cihazları ve şirketi yönetebilir. Fiery IQ Yöneticisi, bir Kiracı hesap içindeki diğer kullanıcılara yönetici ayrıcalıkları verebilir.
- Grup, kullanıcılara Kiracı hesabında kayıtlı cihazlara erişim izni vermek için kullanılır.
Fiery IQ Yöneticisi, kullanıcıları belirli cihazlara erişebilmeleri için bir Gruba veya Gruplara atayabilir.
- Cihaz, bir Fiery sunucusu aracılığıyla Fiery IQ bulutuna bağlı bir yazıcıdır.

Fiery Hesabınızın oturum açma bilgilerini kullanarak Fiery IQ ögesine erişin

Mevcut bir Fiery Hesabıyla Fiery IQ üzerinde oturum açabilirsiniz veya Fiery IQ bulut hizmetlerine erişmek için yeni bir Fiery Hesabı oluşturabilirsiniz.

Not: Yeni bir Fiery Hesabı oluşturmak için geçerli bir e-posta adresi gereklidir.

Fiery IQ bulut hizmetlerine erişebilmek için mevcut bir Fiery Hesabı bir şirketle ilişkilendirilmelidir. Mevcut bir Fiery Hesabıyla oturum açtığınızda şirket bilgilerinizi güncellemek için 7 sayfa no 9 numaralı adıma ilerleyin.

1 Tarayıcınızda <https://iq.fiery.com> sayfasına gidin.

2 **Kaydol'**a tıklayın.

3 Metin alanlarına bilgilerinizi yazın.

Not: Yıldız ile işaretlenmiş metin alanlarının doldurulması zorunludur.

4 **Devam et'**e tıklayın.

Fiery IQ, e-posta adresinize altı haneli kod içeren bir kayıt e-postası gönderir.

5 E-posta adresinizi doğrulamak için altı haneli kodu yazın ve **Devam et'**e tıklayın.

Not: Doğrulama e-postası almadıysanız, spam veya önemsiz e-posta klasörlerinizi kontrol edin. (Bkz. [Sorun giderme Fiery IQ](#) sayfa no 80.)

6 **Devam et'**e tıklayın.

7 Şirket bilgilerinizi yazın ve **Devam et'**e tıklayın.

Not: Yıldız ile işaretlenmiş metin alanlarının doldurulması zorunludur.

8 Şunlardan birini yapın:

- Mevcut şirket hesabına katılmak istiyorsanız **Katılmayı talep et'**e tıklayın.
Fiery IQ, şirket yöneticisine bir talep gönderir. İstek onaylandığında Fiery IQ ögesine erişebilirsiniz.
- Kendi şirket hesabınızı oluşturmak istiyorsanız **Şirket hesabı oluştur'**a tıklayın.

9 Gerekirse **Devam et'**e tıklayın.

10 Gerekirse Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak Fiery IQ hedefinde oturum açın.

11 Yazıcılarınızı Fiery IQ ögesine bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bir yazıcıyı Fiery IQ ögesine bağlanma hakkında bilgi için bkz. [Fiery Cloud Connector](#) sayfa no 23.

Hesap ayarlarını güncelleyin

Fiery IQ ögesinde kişisel bilgileri, şifreyi, şirket bilgilerini ve çoklu hesap bilgilerini güncelleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz.

1 Fiery Hesabı oturum açma bilgilerinizi kullanarak Fiery IQ ögesinde oturum açın.

Fiery Dashboard görüntülenir.

2 Sağ üst köşede yer alan  ögesine tıklayın ve **Kullanıcı ayarları**'nı seçin.

3 Aşağıdaki bilgileri gerektiği şekilde değiştirin:

- Kişisel veya şirket bilgilerini değiştirmek istiyorsanız uygun sihirbazda **Düzenle**'ye tıklayın.
- Fiery Hesabınızla ilişkili şirketi kaldırmak istiyorsanız, **Şirketten ayrıl**'a tıklayın ve sonrasında **Onayla**'ya tıklayın.

Not: Yalnızca yönetici ve operatör kullanıcılar bir şirketten ayrılabilir. Yönetici rolüne sahip son kullanıcının şirketten ayrılması durumunda şirket hesabı silinir ve şirket hesabındaki diğer kullanıcılar Fiery IQ ögesini kullanamaz.

- Fiery Hesabı şifrenizi değiştirmek istiyorsanız **Şifreyi değiştir** seçeneğine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.
- Fiery Hesabınızı silmek istiyorsanız, **Hesabımı sil** seçeneğine tıklayın, ekrandaki talimatları izleyin ve e-posta adresinize gönderilen 6 haneli Tek Seferlik Parolayı (OTP) girin.

Not: Yönetici rolüne sahip son kullanıcının Fiery Hesabını silmesi durumunda şirket hesabı silinir ve şirket hesabındaki diğer kullanıcılar Fiery IQ ögesini kullanamaz.

- E-posta tercihlerinizi değiştirmek istiyorsanız, **E-posta bildirim tercihlerini** tıklayın, tercihinize göre onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin ve **Onayla**'ya tıklayın.

Fiery Dashboard

Fiery IQ bulut uygulamasında oturum açtıktan sonra Fiery Dashboard web sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

Dashboard ögesinden şunları yapabilirsiniz:

- Tüm yazıcıların özetini görüntüleyin, bu özete aşağıdaki bilgiler dahildir:
 - **Toplam cihaz** - Fiery IQ ögesinde kayıtlı tüm yazıcılar.
 - **Hatalı cihazlar** - Şu anda hata vermiş durumdaki yazıcı sayısı.
 - **Çevrimdışı cihazlar** - Şu anda çevrimdışı olan yazıcı sayısı.
 - **Yazdırılan işler** - Tüm yazıcılar tarafından yazdırılan işlerin sayısı.
 - **Toplam kullanıcı** - Fiery IQ ögesinde kayıtlı kullanıcı sayısı.
 - **Kullanım** - **Boşta**, **Hata**, **Yazdırılıyor** veya **Bağlantı kesildi** gibi yazıcı durumuna göre kullanım süresini gösteren yatay bir çubuk üzerinde tüm yazıcıların toplam kullanımı.
- Aşağıdaki bulut uygulamalarına erişin:
 - **ColorGuard**
 - **Manage**
 - **Insight**
 - **Notify**
- Yazıcınızın özetini nasıl görüntüleyeceğinizi aşağıdakilerden birine göre seçin:
 - **Kılavuz görünümü** - Fiery Dashboard ögesinde varsayılan görünümdür.

Yazıcınızın özetine kafes görünümünde erişmek için  ögesine tıklayın.

Mevcut durumu ve aşağıdaki yazdırma özellikleriyle her döşemede ayrı bir yazıcı görüntülenir:

- **Yazdırılan işler** - Yazıcı tarafından yazdırılan işlerin sayısı.
- **Baskılar** - Tüm yazdırılan işler için yazdırılan sayfa sayısı.
- **Renkli baskılar** - Tüm yazdırılan işler için yazdırılan renkli sayfa sayısı.
- **S/B baskılar** - Tüm yazdırılan işler için yazdırılan siyah - beyaz sayfa sayısı.

Listede yer alan yazıcı ek ayrıntılarını görüntülemek için bir döşeme seçebilirsiniz.

- **Liste görünümü** - Yazıcınızın özetine kafes görünümünde erişmek için  ögesine tıklayın.

Liste görünümünde tüm yazıcıların ve ad, model, IP adresi, Fiery Cloud Connector durumu, cihaz durumu gibi diğer yazıcı detayları görüntülenir.

Tüm cihazlar listesinden bir yazıcı seçebilirsiniz. **Arama** alanına adını, modelini, IP adresini, Fiery Cloud Connector durumunu veya cihaz durumunu yazarak bir yazıcıyı arayabilirsiniz.

Bir yazıcı hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için listedeki satırlardan birini seçin.

Cihazın görüntüleme adını değiştirme

Fiery IQ ögesinde bir cihaza özel görüntüleme adı atayabilir, özel adı düzenleyebilir veya orijinal cihaz adına sıfırlayabilirsiniz.

Ekran adı ekleyin

1 Fiery Dashboard ögesinde, listeden istediğiniz bir cihazı seçin.

2 **Görüntüleme adı ekle** simgesine (+) tıklayın.

3 **Ad** alanına bir ad yazın.

Görüntüleme adı maksimum 30 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.

4 **Kaydet**'e tıklayın.

Ekran adını düzenleyin

1 Fiery Dashboard ögesinde, listeden istediğiniz bir cihazı seçin.

2 Görüntülenen adın yanındaki **Görüntüleme adını düzenle** simgesine () tıklayın.

3 **Ad** alanına yeni bir ad yazın.

4 **Kaydet**'e tıklayın.

Orijinal cihaz adına sıfırlama

- 1 Fiery Dashboard ögesinde, listeden istediğiniz bir cihazı seçin.
- 2 Görüntüleme adının yanındaki **Görüntüleme adını düzenle** simgesine () tıklayın.
- 3 **Varsayılanla sıfırla** ögesine tıklayın.

Fiery IQ ögesinde etkin uygulamayı değiştirme

Fiery IQ ögesinde etkin uygulamayı değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ bulut uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Açmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Şirket hesapları arasında geçiş yapma

Birden fazla hesaba atandıysanız Fiery IQ ögesinde başka bir şirket hesabına geçebilirsiniz.

Not: Fiery IQ bulut uygulaması, şirket hesapları arasında geçiş özelliğini destekler.

- 1 Fiery IQ bulut uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Fiery Dashboard ögesini açmak için istediğiniz hesabın yanındaki **Siteyi aç** düğmesine tıklayın.

Fiery Admin console

Fiery IQ yönetici işlevleri, tüm Fiery IQ uygulamalarında kullanıcıları ve cihazları yönetmenize olanak sağlar.

Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı ekleme

Yönetici konsolu'na erişip yönetici olarak oturum açarak şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı ekleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Kullanıcılar**'a tıklayın.
- 3 **Yeni kullanıcı ekle**'ye tıklayın.
- 4 **E-posta adresi**, **Ad** ve **Soyadı** girişlerini yapın.

Not: **Ad** ve **Soyadı** alanları alfasayısal ve özel karakterleri kabul eder ve maksimum 128 karakter sınırlamasına sahiptir.

- 5 Aşağıdakilerden birinden kullanıcının rolünü seçin:

- **Yönetici**, tüm yazıcılara ve Fiery IQ yönetici işlevlerine erişime sahiptir.
- **Operatör** yönetici tarafından atanan yazıcılara erişebilir fakat Fiery Manage ve Fiery IQ yönetici işlevlerine erişemez.
- **Destek**, bir veya daha fazla şirket hesabına ve yönetici işlevlerine erişime sahiptir.

Bir yönetici veya operatör rolüyle atanan mevcut bir Fiery IQ kullanıcısı, birden fazla şirket hesabına katılmak için sadece bir destek kullanıcısı olarak davet edilebilir.

Yalnızca destek rolü atanan mevcut bir Fiery IQ kullanıcısı, yalnızca bir şirket hesabında yönetici veya operatör kullanıcısı olarak davet edilebilir.

- 6 **İleri**'ye tıklayın.
- 7 İstenirse kullanıcı için kullanıcı grubu, cihaz koleksiyonları veya tek tek cihaz seçin ve **Tamamlandı**'ya tıklayın.
Yeni kullanıcıya bir etkinleştirme e-postası gönderilir.

Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı grubu ekleyin

Şirket hesabınıza yeni bir kullanıcı grubu ekleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Gruplar**'a tıklayın.

- 3 **Yeni grup ekle'**ye tıklayın.
- 4 Yeni grup için bir **Ad** yazın.
- 5 (İsteğe bağlı) Yeni grup için bir açıklama girin.
- 6 **İleri'**ye tıklayın.
- 7 Gruba eklemek istediğiniz kullanıcılara, cihaz koleksiyonlarına ve tekil cihazlarına ait onay kutusunu seçin ve **İleri'**ye tıklayın.
- 8 **Bitti'**ye tıklayın.

Kullanıcıları bir gruba ekleme

Kullanıcıları Fiery IQ ögesinde gruplara ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı grubuna ekleyebilmeniz için önce kullanıcı hesaplarının oluşturulması gerekir.

Kullanıcıları ekleyebilmeniz için önce kullanıcı gruplarının oluşturulması gerekir.

Not: Kullanıcı gruplarına yalnızca operatörler eklenebilir.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu'**na (🔑) tıklayın.
- 2 **Kullanıcılar'a** tıklayın.
- 3 Belirli bir gruba eklemek istediğiniz her kullanıcı için onay kutusunu seçin.
- 4 **Gruba ekle'**ye tıklayın.
- 5 İsteddiğiniz kullanıcı grubunu seçin.
- 6 **Bitti'**ye tıklayın.

Kullanıcı rolünü değiştirme

Fiery IQ ögesinde kullanıcıya atanan rolü değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu'**na (🔑) tıklayın.
- 2 **Kullanıcılar'a** tıklayın.
- 3 Kullanıcının yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 4 **Rol Değiştir'i** seçin.
- 5 Kullanıcının rolünü değiştirin.
Operatör rolüne değiştiriyorsanız **İleri'**ye tıklayın ve ardından kullanıcı için bir kullanıcı grubu, cihaz koleksiyonları veya tekil cihazlar seçin.
- 6 **Kaydet'e** tıklayın.

Kullanıcı silme

Fiery IQ ögesinden bir kullanıcıyı silebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Kullanıcılar**'a tıklayın.
- 3 Silmek istediğiniz kullanıcının yanındaki daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 4 **Sil**'i seçin.
- 5 **Kullanıcı sil** penceresinde **Tamam**'a tıklayın.

Vardiya ekleme

Fiery IQ ögesinde yeni bir vardiya oluşturabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Vardiya yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 **Yeni vardiya ekle**'ye tıklayın.
- 4 **Vardiya ad** alanına tercih ettiğiniz vardiya adını yazın.
- 5 **Başlangıç saati** ve **Bitiş saati**'ni aşağıdaki yollardan biriyle seçin:
 - 🕒 ögesine tıklayın ve zamanı ayarlayın.
 - **Başlangıç saati** veya **Bitiş saati** alanına tıklayın ve zamanı ayarlayın.
- 6 **İzin günleri** altında vardiyadan kaldırılacak günleri seçin.
- 7 **Kaydet**'e tıklayın.

Mevcut vardiya var olan bir vardiyayla aynı adı veya programı içeriyorsa **Vardiya Çakışma** penceresi gösterilir.
- 8 **Bitti**'ye tıklayın.

Vardiya silme

Fiery IQ ögesinden vardiya silebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Vardiya yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Silmek istediğiniz vardiyanın yanındaki daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 4 **Sil**'i seçin.
- 5 **Vardiya sil** penceresinde **Tamam**'a tıklayın.

Vardiya düzenleme

Fiery IQ ögesinde vardiya düzenleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Vardiya yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Düzenlemek istediğiniz vardiyanın yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 4 **Düzenle**'yi seçin.
- 5 **Vardiya ad** alanına tercih ettiğiniz vardiya adını yazın.
- 6 **Başlangıç saati** ve **Bitiş saati**'ni aşağıdaki yollardan biriyle seçin:
 - 🕒 ögesine tıklayın ve zamanı ayarlayın.
 - **Başlangıç saati** veya **Bitiş saati** alanına tıklayın ve zamanı ayarlayın.
- 7 **İzin günleri** altında vardiyadan kaldırılacak günleri seçin.
- 8 **Kaydet**'e tıklayın.

Mevcut vardiya var olan bir vardiyayla aynı adı veya programı içeriyorsa **Vardiya Çakışma** penceresi açılır.
- 9 **Bitti**'ye tıklayın.

Cihaz ayrıntılarını görüntüle

Toner bilgisi, yazıcı kullanımı, iş ayrıntıları vb. gibi bir cihazın ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 Kayıtlı cihazların listesini görüntülemek için **Cihazlar**'a tıklayın.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için listeden bir cihaz seçin.

Bir cihazı izlemeyi durdurma

Fiery IQ ögesinde etkin bir cihazı izlemeyi durdurabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Cihazlar**'a tıklayın.
- 3 **Etkin** sekmesini seçin.
- 4 İsteddiğiniz cihazın yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 5 **İzlemeyi durdur**'u seçin.
- 6 **Tamam**'a tıklayın.

Bir cihaz izlemeyi başlatma

Etkin olmayan bir cihazı Fiery IQ ögesinde takip edebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Cihazlar**'a tıklayın.
- 3 **Etkin değil** sekmesini seçin.
- 4 İstedığınız cihazın yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 5 **İzlemeyi başlat**'ı seçin.
- 6 **Tamam**'a tıklayın.

Bir cihaz kaldırma

Etkin olmayan bir cihazı Fiery IQ ögesinden kalıcı olarak kaldırabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Cihazlar**'a tıklayın.
- 3 **Etkin değil** sekmesini seçin.
- 4 Kaldırmak istediğiniz cihazın yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 5 **Kaldır**'ı seçin.

Not: Bir cihazı kalıcı olarak kaldırırsanız, cihaza tekrar eklemek için Fiery IQ destek ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir.

- 6 **Evet**'e tıklayın.
- 7 **Tamam**'a tıklayın.

Cihaz koleksiyonu oluşturun

Fiery IQ ögesinde yönetimlerini basitleştirmek istediğiniz bir cihaz koleksiyonu seçebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.
- 2 **Cihaz koleksiyonu**'na tıklayın.
- 3 **Yeni cihaz koleksiyonu**'na tıklayın.
- 4 Bir ad ve açıklama girin.
- 5 **İleri**'ye tıklayın.

6 Koleksiyona eklemek istediğiniz her cihaz için onay kutusunu seçin.

Not: Cihaz listesini filtrelemek için bir cihaz modeli seçin.

7 İleri'ye tıklayın.

8 Bitti'ye tıklayın.

Şirket ayarlarını belirle

Yöneticiler, Fiery IQ ögesinde şirket izleme ayarlarını belirtebilir.

1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın.

2 **Şirket ayarları**'na tıklayın.

3 Ayarlarınızı belirlemek için aşağıdaki seçeneklerin onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın:

- İş adını izle
- Kullanıcı adını izle
- Küçük resmi görüntüle

Not: Varsayılan olarak tüm ayarlar seçildi. Yönetici bir ayar onay kutusunu temizlediğinde, ayarın buluta gönderilmesi engellenir.

4 **Kaydet**'e tıklayın.

Yazıcılar için Fiery IQ uygulama lisansları

Fiery Manage veya Fiery ColorGuard her yazıcı için bir lisans gerektirir.

Hesabınız için Fiery Manage veya Fiery ColorGuard ögesinde 30 günlük bir ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.

Deneme lisansı, deneme süresi boyunca tüm desteklenen yazıcılarınızı bağlamanıza olanak tanır. 30 günlük deneme süresi sona erdikten sonra Fiery Manage veya Fiery ColorGuard ögesine erişmek için her yazıcıya bir Lisans etkinleştirme kodu (LAC) ile ayrı ayrı lisans vermelisiniz.

Not: Fiery IQ uygulama lisansları veya lisans yenilemeleri satın almak için Fiery tedarikçinize başvurun.

Fiery IQ uygulamalarında deneme lisansı etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Deneme lisansınızı etkinleştirecek doğru uygulama için **Yönetici konsolu**'na (🔑) tıklayın, **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın ardından **30 günlük deneme sürümü**'ne tıklayın.
- Fiery Dashboard ögesinden Fiery Manage veya Fiery ColorGuard uygulamasına gidin. Görüntülenen mesajda **30 günlük deneme sürümünü başlat**'a tıklayın.
- **Dashboard** içinde istediğiniz yazıcıyı seçin. Gösterilen mesaj penceresinde **30 günlük deneme sürümünü başlat**'a tıklayın.

Lisansları görüntüle

Fiery IQ uygulama lisanslarınızı **Fiery Lisans Yöneticisi** üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Aşağıdakilerden birini yaparak etkinleştirilmiş Fiery IQ lisanslarınızı görüntüleyebilirsiniz:
 - Her uygulama için kullanılabilen ve atanan lisansları uygulamanın sihirbazı üzerinden görüntüleyin.
 - Seçilen uygulamaya ilişkin lisanslı cihazlarınızı görüntülemek için herhangi bir uygulamanın sihirbazında **Yönet**'e tıklayın.

Yeni lisans ekleme

Yazıcılarınız için bir Fiery Manage, Fiery ColorGuard veya lisansı ekleyebilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 **Lisansı etkinleştir**'e tıklayın.
- 4 **Lisans kodu gir** penceresinde metin alanına Lisans etkinleştirme kodunuzu (LAC) girin ve ardından **Devam**'a tıklayın.
- 5 **Bitti**'ye tıklayın.

Lisans ekleme

Yazıcınız bir lisans atayabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Lisansı atamak istediğiniz uygulama sihirbazında **Yönet**'e tıklayın.
- 4 **Kullanılabilir lisanslar** sekmesini seçin ve ardından kullanılabilen lisansın yanındaki ⚙️ ögesine tıklayın.
- 5 **Cihazlara lisans ata**'yı seçin.
- 6 Kullanılabilir lisansı atamak istediğiniz cihaz adının yanındaki onay kutusunu seçin.
- 7 **Lisans ekle**'ye tıklayın
Lisansın bitiş tarihi, **Sona erme tarihi** sütununda görünecektir.

Lisansları kaldırma

Bir yazıcıya eklenmiş Fiery IQ uygulama lisansınızı **Lisans yöneticisi**'nden kaldırabilirsiniz.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **Lisans yöneticisi**'ne tıklayın.
- 3 Lisansını kaldırmak istediğiniz uygulama sihirbazında **Yönet**'e tıklayın.
- 4 **Atanan lisanslar** sekmesini seçin ve ardından atanan lisansın yanındaki ⚙️ ögesine tıklayın.
- 5 **Bu lisansı serbest bırak**'ı seçin.
- 6 **Onayla**'ya tıklayın.

Bir SFTP hesabını yapılandırma

Bir SSH Dosya Transfer Protokolü (SFTP) hesabınız varsa çeşitli uygulamalarda kullanmak için Fiery IQ ögesine ekleyebilirsiniz.

Yapılandırma için bir SFTP hesabı ekleme

Mevcut bir SFTP hesabını Fiery IQ'ya ekleyebilirsiniz. En fazla 10 SFTP hesabı eklenebilir.

- 1 Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na (⚙️) tıklayın.
- 2 **SFTP yapılandırması** ögesine tıklayın.
- 3 **Yeni SFTP ekle** seçeneğine tıklayın.
- 4 **Ad** alanına SFTP yapılandırması için tercih ettiğiniz adı yazın.
Bu ad maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 5 **Sunucu** alanına sunucunun IP adresini yazın.
- 6 **Bağlantı noktası** alanına bağlantı noktası numarasını yazın.
Bağlantı noktası numarası, varsayılan olarak doldurulur (22).
- 7 **Kullanıcı adı** alanına SFTP hesabı için e-posta adresini veya kullanıcı kimliğini yazın.
Bu ad maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 8 **Şifre** alanına SFTP hesabının şifresini yazın.
Bu şifre maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 9 Bu hesabı varsayılan olarak ayarlamak için **Varsayılan yapılandırma olarak ayarla** geçiş düğmesini etkinleştirin.
Not: Yalnızca bir hesap varsayılan olarak ayarlanabilir.

10 Test bağlantısı seçeneğine tıklayın.

Kaydet seçeneği yalnızca **adım 4** sayfa no 20, **adım 5** sayfa no 20, **adım 6** sayfa no 20, **adım 7** sayfa no 20 ve **adım 8** sayfa no 20'de girilen bilgiler geçerliyse etkinleştirilir.

11 Kaydet'e tıklayın.**Yapılandırma için bir SFTP hesabını düzenleme**

Fiery IQ'ya eklenmiş bir SFTP hesabını düzenleyebilirsiniz.

- 1** Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na () tıklayın.
- 2** **SFTP yapılandırması** seçeneğine tıklayın.
- 3** Düzenlemek istediğiniz hesabın yanındaki Daha fazla () simgesine tıklayın.
- 4** **Düzenle**'yi seçin.
- 5** **Ad** alanına SFTP yapılandırması için tercih ettiğiniz adı yazın.
Bu ad maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 6** **Sunucu** alanına sunucunun IP adresini yazın.
- 7** **Bağlantı noktası** alanına bağlantı noktası numarasını yazın.
Bağlantı noktası numarası, varsayılan olarak doldurulur (22).
- 8** **Kullanıcı adı** alanına SFTP hesabı için e-posta adresini veya kullanıcı kimliğini yazın.
Bu ad maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 9** **Şifre** alanına SFTP hesabının şifresini yazın.
Bu şifre maksimum 100 alfasayısal karakter uzunluğunda olabilir.
- 10** Bu hesabı varsayılan olarak ayarlamak için **Varsayılan yapılandırma olarak ayarla** geçiş düğmesini etkinleştirin.
Not: Yalnızca bir hesap varsayılan olarak ayarlanabilir.
- 11** **Test bağlantısı** seçeneğine tıklayın.
Kaydet seçeneği yalnızca test başarılı olursa ve girilen bilgiler geçerliyse etkinleştirilir.
- 12** **Kaydet'e** tıklayın.

Yapılandırma için bir SFTP hesabı silme

Fiery IQ'ya eklenmiş bir SFTP hesabını kaldırabilirsiniz.

- 1** Fiery IQ içinden **Yönetici konsolu**'na () tıklayın.
- 2** **SFTP yapılandırması** seçeneğine tıklayın.
- 3** Silmek istediğiniz hesabın yanındaki Daha fazla () simgesine tıklayın.

- 4 **Sil'i** seçin.
- 5 **Yapılandırmayı sil** penceresinde **Evet, Sil'e** tıklayın.

Fiery Cloud Connector

Fiery Cloud Connector, yazıcılarınızı Fiery IQ hizmetlerine bağlar.

Fiery IQ, yazdırma hizmeti sağlayıcıları için bir dizi bulut uygulaması içeren bir pakettir.

Fiery Cloud Connector sayesinde yazıcılarınızın yanı sıra Fiery IQ hizmetleri ve web uygulamaları ile olan bağlantıları yönetebilir, kaydedebilir ve takip edebilirsiniz.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery Cloud Connector, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı yazıcıları destekler.

Fiery Cloud Connector ögesini bir Fiery sunucusuna yükleyin

Fiery Command WorkStation sürümünüze bağlı olarak internete bağlı bir Fiery sunucusuna Fiery Cloud Connector ögesini yükleyebilirsiniz.

Fiery Command WorkStation v7.0 veya üstü

- 1 Fiery Command WorkStation ögesini başlatın.
- 2 **Sunucu'**ya tıklayın.
- 3 **Fiery IQ** ögesine tıklayın.
- 4 **Fiery IQ Yönetici** penceresinde, Fiery IQ ögesine bağlanmak için Fiery sunucusunun yanındaki açma/kapama düğmesini açık duruma getirin.
- 5 İstenirse, **Şimdi yeniden başlat'a** tıklayın.

Fiery Command WorkStation v6.8 veya v6.7

- 1 Fiery Command WorkStation ögesini başlatın.
- 2 **Sunucu'**ya tıklayın.
- 3 **EFI IQ > Update Fiery sunucusu** ögelerini seçin.
Fiery Cloud Connector indirme ve yükleme işlemi başlar.

- 4 Fiery sunucunuz Fiery Cloud Connector üzerinde önceden yüklüyse **EFI IQ > EFI IQ'ya bağlan** seçeneklerine tıklayın.

Not: FS500/500 Pro ve üstü Fiery sunucuları Fiery Cloud Connector üzerinde ön yüklüdür.

Fiery Command WorkStation v6.6 veya öncesi

PS ek aracılığıyla bir Fiery sunucusuna Fiery Cloud Connector ögesini yükleyin. PS ek yükleme için [Fiery IQ destek ekibiyle](#) iletişime geçin.

Fiery Cloud Connector ögesinin izlenme durumu

Aşağıdaki listede Fiery Cloud Connector üzerindeki bir yazıcının izlenme durumları yer almaktadır:

- **Etkin** - Yazıcı Fiery IQ bulutunuza aktif olarak veri gönderiyor.
- **Devam ediyor** - Yazıcı Fiery IQ bulutunuza bağlanıyor.
- **Çoğalt** - Yazıcı zaten başka bir Fiery Cloud Connector tarafından Fiery IQ bulutunuza bağlıdır.
- **Reddedildi** - Fiery IQ, izlemeyi başlatmak için isteği reddetti.
- **Kaldırıldı** - Yazıcı Fiery IQ bulutunuzdan kaldırıldı. Yazıcıyı yeniden izlemeye başlamak için Fiery IQ destek ekibiyle iletişime geçin.
- **Pasif** - Fiery Cloud Connector, Fiery IQ bulutunuza veri göndermiyor.

Proxy ayarı yapılandırması

Fiery IQ ögesine güvenlik duvarı üzerinden Fiery Cloud Connector ile bağlanmak için proxy ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.

Fiery Cloud Connector ve Fiery sunucusu aynı proxy ağında olması gerekir.

- 1 Fiery Cloud Connector'yi aşağıdaki konumlardan birinden başlatın:

- Windows: **Başlat > Fiery > Fiery Cloud Connector**.
- Tarayıcı: Bir tarayıcı açın ve "IP adresi" Fiery sunucuları IP adresi olan **https://IP/shopmanager/#/** adresine gidin.

- 2 **Proxy ayarlarını yapılandır**'a tıklayın.

- 3 **Proxy Ayarları** penceresinde, **Proxy'yi kullan**'ı açın.

Fiery sunucuları zaten bir proxy ile yapılandırılmışsa, Fiery Cloud Connector proxy ayarlarını otomatik olarak alır ve uygular. [6. sayfa no 25](#) adıma ilerleyin.

Fiery sunucuları bir proxy ile yapılandırılmamışsa proxy'yi el ile ayarlamanız gerekir. [4 sayfa no 24](#). adıma ilerleyin.

- 4 Sağlanan alanlara proxy sunucusu bilgilerini yazın.

5 Proxy güvenlik yöntemi için aşağıdakilerden birini seçin:

- **Otomatik** - temel kimlik doğrulamayı kullanır.
- **Özet** - güvenli kimlik doğrulaması kullanır.

6 Test et'e tıklayın.

Proxy yapılandırması geçerliyse bir yapılandırma iletisi görüntülenir.

7 Kaydet'e tıklayın.

8 Proxy ayarlarını uygulamak için Fiery Cloud Connector'yi yeniden başlatın.

Fiery ColorGuard

Fiery ColorGuard, Fiery Driven yazıcılarında renklerin tutarlılığını ve doğruluğunu hem kontrol etmenizi hem de korumanızı kolaylaştırır.

Fiery ColorGuard sayesinde belirli sistemleri doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanı geldiğinde operatörlerin otomatik olarak uyarılmasını sağlayan renk doğrulaması veya yeniden kalibrasyon zamanlamaları oluşturabilirsiniz. Desteklenen satır içi ölçüm enstrümanları kullanıldığında doğrulamalar ve yeniden kalibrasyonlar herhangi bir kullanıcı girişi olmadan otomatik olarak yürütülür. Operatörler rengi hızlı ve kolay bir şekilde doğrulayabilir ve sonuçlar üretim yöneticisinin gözden geçirmesi için otomatik olarak yüklenir. Yeniden kalibrasyonun zamanı operatörlere bildirilebilir. Fiery Driven yazıcılarının tutarlı renk kalitesi sağladığından emin olmak için tekli doğrulama ayrıntılarını, birden çok yazıcının karşılaştırmasını, zaman içindeki doğrulama eğilimlerini gözden geçirebilir ve gerekli yeniden kalibrasyonları zamanlayabilirsiniz.

Her yazıcı için, Fiery ColorGuard Web uygulamasında yer alan seçilebilir doğrulama ön ayarına göre doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlayabilirsiniz. Daha sonra da Fiery ColorGuard İstemci uygulaması, zamanlanmış bir işlem beklemede olduğunda bunu yazıcı operatörüne bildirir ve operatörün istemci uygulaması iş akışı üzerinden yazıcı, ortam, toner veya mürekkep kombinasyonlarını doğrulamasını veya kalibre etmesini sağlar.

Doğrulama iş akışında istemci uygulaması, operatörün yazdırılan düzeltme eki düzenini ölçmek için kullandığı FieryMeasure ögesini açar. Ardından Fiery Verify, FieryMeasure ögesinden ölçümleri alır ve sonuçların özetini görüntüler. Ayrıca sonuçların bir analizini de sağlar. İstemci uygulaması, incelemek, analiz etmek ve çeşitli eğilimleri belirlemek için diğer sonuçlarla karşılaştırmak üzere doğrulama sonuçlarını web uygulamasına yükler.

Yeniden kalibrasyon iş akışında istemci uygulaması, operatörün Fiery Driven yazıcısının renk çıktısını yeniden kalibre etmek için kullandığı Fiery Calibrator ögesini açar. Fiery Calibrator, yeniden kalibrasyon iş akışının bir parçası olarak FieryMeasure ögesini kullanır.

Fiery Driven yazıcılarınızda tutarlı bir şekilde doğru rengi korumaya başlamak için aşağıdaki Fiery ColorGuard uygulamalarını kullanın:

- <https://iq.fiery.com/colorguard/> adresinde bulunan Fiery ColorGuard Web uygulaması Fiery ColorGuard - İstemci uygulamasında tamamlanacak doğrulamaları, nokta rengi doğrulamalarını ve yeniden kalibrasyonları zamanlar ve doğrulama sonuçlarını izler. Nokta rengi doğrulamaları Fiery Spot Pro üzerinden başlatılabilir.
- Fiery Command WorkStation ile entegre edilmiş Fiery ColorGuard İstemci uygulaması - Yazıcı operatörlerine rengi, nokta rengini ne zaman doğrulayacaklarını veya renk çıktısını ne zaman yeniden kalibre edeceklerini bildirir, FieryMeasure kullanarak renk çıktısını yazdırır ve ölçer, Fiery Verify ögesinde sonuçları görüntüler ve doğrulama sonuçlarını Fiery ColorGuard Web uygulamasına yükler.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery ColorGuard, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı yazıcıları destekler.

Fiery ColorGuard Web uygulaması

Fiery ColorGuard Web uygulaması, belirli sistemleri doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanı geldiğinde operatörlerin otomatik olarak uyarılmasını sağlayan renk doğrulaması veya yeniden kalibrasyon zamanlamaları oluşturmanıza yardımcı olur.

Operatörler rengi hızlı ve kolay bir şekilde doğrulayabilir ve sonuçlar üretim yöneticisinin gözden geçirmesi için otomatik olarak yüklenir. Yeniden kalibrasyonun zamanı operatörlere bildirilebilir. Fiery Driven yazıcılarının tutarlı renk kalitesi sağladığından emin olmak için tekli doğrulama ayrıntılarını, birden çok yazıcının karşılaştırmasını, zaman içindeki doğrulama eğilimlerini gözden geçirebilir ve gerekli yeniden kalibrasyonları zamanlayabilirsiniz. Her yazıcı için, Fiery ColorGuard Web uygulamasında yer alan seçilebilir doğrulama ön ayarına göre doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlayabilirsiniz.

Fiery ColorGuard Web uygulamasına <https://iq.fiery.com/colorguard/> üzerinden erişebilirsiniz.

Desteklenen tarayıcı ve işletim sistemleri

Fiery ColorGuard Web uygulaması aşağıdaki listede bulunan tarayıcıları destekler. Fiery ColorGuard İstemci uygulaması aşağıdaki listede bulunan işletim sistemlerini destekler.

Tarayıcılar

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 veya üstü

İşletim sistemleri

Not: Fiery ColorGuard İstemci uygulaması yalnızca x64 bit işletim sistemlerini destekler.

- Microsoft Windows 10 veya üstü
- Mac OS Catalina 10.15 veya üstü

Fiery ColorGuard destekli ölçüm aletleri

Fiery ColorGuard için renk doğrulamasında yazdırılan çıktıyı ölçecek bir ölçüm aleti gereklidir. Fiery ColorGuard aşağıda listelenen ölçüm aletlerini destekler.

Desteklenen ölçüm aletleri

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- Fiery ES-6000 (Ethernet)
- Fiery ES-6000 (USB)
- X-Rite i1iSis

- X-Rite i1iSis XL
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro3
- X-Rite i1Pro3 Plus
- X-Rite i1iO
- X-Rite i1iO 2
- X-Rite i1iO3
- X-Rite i1iO3+
- Barbieri Spectropad (yalnızca USB bağlantısıyla)
- Barbieri Spectro LFP
- Barbieri Spectro LFP qb
- Barbieri Spectro Swing
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta FD-9
- Yaprak besleyicili Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta MYIRO-1
- Konica Minolta MYIRO-9
- Yaprak besleyicili Konica Minolta MYIRO-9
- TECHKON SpectroDens

Aşağıdaki satır içi ölçüm enstrümanları yalnızca doğrulama, yeniden kalibrasyon ve değerlendirme doğrulaması için desteklenir:

- Canon iPRC10000VP Serisi Yerleşik
- Xerox iGen Yerleşik Spektrofotometre
- Xerox Full Width Array
- Konica Minolta IQ-501

Aşağıdaki satır içi ölçüm enstrümanı yalnızca kalibrasyon için desteklenir:

- Ricoh Auto Color Adjuster

Fiery ColorGuard Dashboard

Fiery ColorGuard **Dashboard** seçeneğini ColorGuard Web uygulamasında oturum açtıktan sonra görüntüleyebilirsiniz.

Not: **Dashboard** seçeneğine ColorGuard Web uygulaması içinde herhangi bir sekmeden  ögesine tıklayarak erişebilirsiniz.

Fiery ColorGuard **Dashboard** üzerinden şunları yapabilirsiniz:

- Satın alma özeti içindeki tüm zamanlamalara ait güncel bilgileri görüntüleyin.
- Yazıcılarınızı filtrelemek için şu yollardan birini kullanın:
 - **Lisanslı**
 - **Lisans kaldırıldı**
 - **Tümü**
- Baskı makinelerinizi filtrelemek için şu yollardan birini arayın:
 - IP adresi
 - Cihaz adı
- Zamanlanmış doğrulamaları görüntüleyin veya zamanlanmış bir doğrulama oluşturmak için **Zamanlama Oluştur**'a tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Doğrulama zamanlaması oluşturma](#) sayfa no 34.
- Zamanlanmış yeniden kalibrasyonları görüntüleyin veya bir zamanlanmış yeniden kalibrasyon oluşturmak için **Zamanlama oluştur**'a tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Yeniden kalibrasyon zamanlaması oluşturma](#) sayfa no 36.
- Lisanslı yazıcılar için bitiş tarihlerini görüntüleyin.
- Fiery ColorGuard lisans seçenekleri için **Lisans Yöneticisi**'ne erişmek üzere **Lisansları Yönet**'e tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcılar için Fiery IQ uygulama lisansları](#) sayfa no 18.

Doğrulama ön ayarı oluşturma

Zamanlanmış renk doğrulaması için kullanılan **Renk Referansı**, **Tolerans seti** ve **Ek Seti**'ni belirlemek üzere bir doğrulama ön ayarı oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- **Renk Referansı**, örnek ölçümlerin karşılaştırıldığı hedeflenen renkleri içerir.
Not: GRACoL2013 ve FOGRA51 gibi endüstri standardı renk uzayları, renk referansı seçimlerinin çoğunluğunu oluşturur.
- **Tolerans Seti**, renk referansı ve örnek ölçüm arasında karşılaştırma için kullanılan ölçütü tanımlar.
- **Ek Seti**, ölçüm örneği olarak kullanılmak üzere yazdırılan renk eklerini içerir.
Not: Idealliance Control Wedge 2013, Fogra Media Wedge V3 ve IT8.7/4 ve IT8.7/5 gibi endüstri standardı ek setleri, ek seti seçimlerinin çoğunluğunu oluşturur.

Doğrulama zamanlaması oluşturmak için bir doğrulama ön ayarı gereklidir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Yeni bir ön ayar oluşturun veya mevcut ön ayarı çoğaltın.
 - Yeni bir ön ayar oluşturmak için **Yeni Doğrulama Ön Ayarı Oluştur**'a tıklayın veya
 - Listede mevcut bir **Doğrulama ön ayarı**'nın üzerine imlecini getirin ve ön ayarı çoğaltmak için  ögesine tıklayın.

3 **Doğrulama ön ayarı** altında yeni ön ayar adını girin.

4 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışına uygun **Renk referansı** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir renk referansını içe aktarmak için **+** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Renk referansı alma](#) sayfa no 31.

Not: Seçiminiz, rengin doğrulandığı işi yazdırmak için kullandığınız kaynak renk profili ile ideal olarak eşleşmelidir.

5 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışı için uygun bir **Tolerans seti** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir tolerans seti oluşturmak veya mevcut tolerans setini değiştirmek için  seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Tolerans seti oluşturma veya düzenleme](#) sayfa no 32.

6 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışına uygun bir **Ek seti** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir ek setini içe aktarmak için **+** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Ek setini alma](#) sayfa no 33.

7 **Kaydet**'e tıklayın.

Doğrulama ön ayarı düzenleme

Fiery ColorGuard ögesinde bir doğrulama ön ayarını değiştirebilirsiniz.

1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 **Doğrulama Ön Ayarları** sekmesinde imlecinizi mevcut bir doğrulama ön ayarı listesi üzerine getirin.

3  ögesine tıklayın.

4 **Doğrulama Ön Ayarı** penceresinde tercih ettiğiniz adı **Doğrulama ön ayarı** alanına yazın.

5 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışına uygun **Renk referansı** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir renk referansını içe aktarmak için **+** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Renk referansı alma](#) sayfa no 31.

Not: Seçiminiz, rengin doğrulandığı işi yazdırmak için kullandığınız kaynak renk profili ile ideal olarak eşleşmelidir.

6 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışı için uygun bir **Tolerans seti** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir tolerans seti oluşturmak veya mevcut tolerans setini değiştirmek için  seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Tolerans seti oluşturma veya düzenleme](#) sayfa no 32.

7 Doğrulamak istediğiniz renk üretimi iş akışına uygun bir **Ek seti** seçin.

- Alternatif olarak, yeni bir ek setini içe aktarmak için **+** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Ek setini alma](#) sayfa no 33.

8 **Kaydet**'e tıklayın.

Doğrulama ön ayarı silme

Fiery ColorGuard ögesinden bir doğrulama ön ayarını silebilirsiniz.

Not: Doğrulama zamanlamasında bir doğrulama ön ayarı kullanılırsa **Doğrulama Ön Ayarları** sekmesinden doğrulama ön ayarını silemezsiniz. Doğrulama zamanlamalarından doğrulama ön ayarlarınızı kaldırmanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Doğrulama Ön Ayarları** sekmesinde imlecinizi mevcut bir doğrulama ön ayarı listesi üzerine getirin.
- 3 Mevcut bir doğrulama ön ayarını silmek için  ögesine tıklayın.
- 4 **Ön Ayarı Sil** penceresinde **Evet**'e tıklayın.

Renk referansı alma

Özel doğrulama ön ayarlarında kullanabileceğiniz bir renk referansını alabilirsiniz. Alınan renk referanslarına sahip doğrulama ön ayarları, zamanlanmış doğrulamalarda da kullanılabilir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Renk referansı** sekmesine tıklayın.
- 3 **Renk referansını al** ögesine tıklayın.
- 4 **Gözet** penceresinde içeriye aktarmak istediğiniz renk referansına gidin.
- 5 **Aç**'a tıklayın.

Renk referansını yeniden adlandırma

Fiery ColorGuard ögesinde renk referansı adını değiştirebilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Renk Referansları** sekmesinde imlecinizi mevcut bir renk referansı listesinin üzerine getirin.
- 3  ögesine tıklayın.
- 4 **Renk Referansını Yeniden Adlandır** penceresinde tercih ettiğiniz adı girin.
- 5 **Tamam**'a tıklayın.

Renk referansını silme

Fiery ColorGuard ögesinden renk referansını silebilirsiniz.

Not: Doğrulama ön ayarında bir özel renk referansı kullanılırsa **Renk Referansları** sekmesinden renk referanslarını silemezsiniz. Doğrulama ön ayarlarından özel renk referanslarınızı kaldırmanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Renk Referansları** sekmesinde imlecinizi mevcut bir renk referansı listesinin üzerine getirin.
- 3 Mevcut bir renk referansını silmek için  ögesine tıklayın.
- 4 **Renk Referansını Sil** penceresinde **Evet**'e tıklayın.

Tolerans seti oluşturma veya düzenleme

Tolerans seti, ölçümleri renk referansı ile karşılaştırdığınızda kullanılan ölçütleri tanımlar. Sınırı aşan bir doğrulama sonucunun bir uyarı veya başarısızlık ile gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, renkli iş akışınız için kabul edilebilir varyasyon sınırlarını bilin:

- ΔE formülü
- Genel ΔE sınırları
- Birincil renk ΔE sınırları
- Renk tonu farkı ΔH sınırları
- Ton değeri farkı tolerans sınırları
- Kromatiklik farkı ΔCh sınırları
- NPDC ΔL sınırları
- Nokta rengi ΔE sınırları

Not: Sınırlar, her ölçüt için hesaplanan kabul edilebilir tolerans aralıklarını tanımlar.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Tolerans Setleri** sekmesinde mevcut bir tolerans seti listesi üzerine imlecinizi getirin.
- 3  ögesine tıklayın.
- 4 (İsteğe bağlı) **Tolerans seti** adını düzenleyin.
- 5 Bir **ΔE formülü** seçin.
- 6 İstedığınız **Tolerans kriterini** seçmek için onay kutularını kullanın.
- 7 Seçilen her ölçüt için bir **Sınır** girin.
- 8 Bir ölçümün belirtilen sınırı aşması halinde her bir ölçütün neyi göstereceğini belirtmek için **Uyar** veya **Başarısız** arasından seçim yapın.

Uyar, sadece bilgilendirici bir seçenektir ve doğrulamanın yine de başarılı sayılmasına izin verir.

Başarısız, tüm doğrulamanın başarısız olmasına neden olacaktır.
- 9 **Kaydet**'e tıklayın.

Tolerans setini yeniden adlandırma

Fiery ColorGuard ögesinde tolerans seti adını değiştirebilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Tolerans Setleri** sekmesinde mevcut bir tolerans seti listesi üzerine imlecinizi getirin.
- 3  ögesine tıklayın.
- 4 **Tolerans Setini Yeniden Adlandır** penceresinde tercih ettiğiniz adı girin.
- 5 **Tamam**'a tıklayın.

Tolerans setini silme

Fiery ColorGuard ögesinden bir tolerans setini silebilirsiniz.

Not: Doğrulama ön ayarında özel bir tolerans seti kullanılıyorsa **Tolerans Setleri** sekmesinden tolerans setini silemezsiniz. Doğrulama ön ayarlarından özel tolerans setlerinizi kaldırmanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Tolerans Setleri** sekmesinde mevcut bir tolerans seti listesi üzerine imlecinizi getirin.
- 3 Mevcut bir tolerans setini silmek için  ögesine tıklayın.
- 4 **Tolerans Seti Sil** penceresinde **Evet**'e tıklayın.

Ek setini alma

Özel doğrulama ön ayarlarında kullanabileceğiniz bir ek setini içe aktarabilirsiniz. Alınan ek setlerine sahip doğrulama ön ayarları, zamanlanmış doğrulamalarda da kullanılabilir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Ek setleri** sekmesine tıklayın.
- 3 **Ek setini al** ögesine tıklayın.
- 4 **Gözet** penceresinde içeriye aktarmak istediğiniz ek setine gidin.
- 5 **Aç**'a tıklayın.

Ek setini yeniden adlandırma

Fiery ColorGuard ögesinde ek seti adını değiştirebilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Ek Setleri** sekmesinde mevcut bir ek seti listesi üzerine imlecinizi getirin.

- 3  ögesine tıklayın.
- 4 **Ek Setini Yeniden Adlandır** penceresinde tercih ettiğiniz adı girin.
- 5 **Tamam**'a tıklayın.

Ek seti silme

Fiery ColorGuard ögesinden ek seti silebilirsiniz.

Not: Doğrulama ön ayarında özel bir ek seti kullanılıyorsa ek setini **Ek Setleri** sekmesinden silemezsiniz. Doğrulama ön ayarlarından özel ek setlerinizi kaldırmanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Ek Seti** sekmesinde mevcut bir **Ek Seti** listesi üzerine imlecinizi getirin.
- 3 Mevcut bir ek setini silmek için  ögesine tıklayın.
- 4 **Ek Seti Sil** penceresinde **Evet**'e tıklayın.

Doğrulama zamanlaması oluşturma

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından ne zaman renk doğrulaması yapılması gerektiğini baskı operatörlerine bildirmek için doğrulama zamanlayın.

Başlamadan önce aşağıdakileri yapın:

- Kullanmak istediğiniz Doğrulama ön ayarını belirleyin.
Doğrulama ön ayarları, doğrulama testi için referans renk uzayını ve toleransları belirtir. Tercih ettiğiniz CMYK referansı (FOGRA veya GRACoL gibi) ve tolerans ayarı için ön ayarı seçin.
- Kullanmak istediğiniz yazıcının İş özellikleri ve sunucu ön ayarını belirleyin.
Sunucu ön ayarları, zamanlanmış doğrulama için kullanılacak iş özellikleri grubunu belirtir. İdeal renk çıktısı sağlamak için Fiery Command WorkStation uygulamasında bir sunucu ön ayarı oluşturmanız gerekir. Sunucu ön ayarı oluşturmakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Command WorkStation Help*
Sunucu ön ayarını oluşturduktan sonra, doğrulamak istediğiniz üretim iş akışının iş özellikleriyle eşleşmesi için bu ön ayarı ColorGuard Web uygulamasında seçin.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında aşağıdakilerden birini yapın:
 - İsteddiğiniz yazıcıya gidin ve **Doğrulama zamanlaması** bölümünde **Zamanlama Oluştur**'a tıklayın.
 -  ögesine tıklayarak sekme **Zamanlamalar** bölümüne gidin, ardından **Yeni zamanlama oluştur**'a tıklayın.
- 2 **Doğrulama**'yı seçin.
- 3 **Ad** alanına, yeni zamanlama için ad yazın.

4 Doğrulama zamanlamasına dahil edilecek Cihaz'ı seçin.

Seçilen baskı makinesi için bir doğrulama zamanlaması ayarlamayı seçtiyseniz baskı makinesi **Cihaz** menüsünde listelenir.

5 (İsteğe bağlı) Ek seçenekleri etkinleştirmek için Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğrula onay kutusunu seçin.

- Doğrulamadan önce yazdırılan ısınma sayfası sayısı
- Doğrulama başarısız olursa yeniden kalibrasyon uygula

Baskı makinelerine bağlı olarak şu seçenekleriniz de vardır:

- Doğrulamadan önce hafif cihaz kalibrasyonu uygula
- Doğrulama başarısız olursa tam cihaz kalibrasyonu uygula

Desteklenen baskı makinelerini kontrol etmek için bkz. <https://www.fiery.com/products/color-imaging/fiery-colorguard/#specifications>

6 Doğrulama zamanlamasına uygun İş özellikleri sunucu ön ayarını seçin.

İdeal renk çıktısını sağlamak için tercih ettiğiniz sunucu ön ayarını kullanın.

7 Doğrulama ön ayarı menüsünden bir ön ayar seçin.

8 İleri'ye tıklayın.

9 Renk doğrulamasının ne zaman gerçekleşeceğini belirtin.

10 (İsteğe bağlı) Bildirimler'in altında, hedeflenen alıcılara belirtilen olayları (örneğin, başarılı doğrulama) bildirmek üzere e-posta bildirimleri göndermek için Alıcı ekle'ye tıklayın.

E-posta alıcılarının doğrulama etkinlikleriyle ilgili bildirim almak için bir Fiery Hesabına ihtiyacı yoktur.

11 Bitti'ye tıklayın.

Bir evrensel doğrulama zamanlaması oluşturun

Evrensel Doğrulama Programı tek bir malzeme türü için gerçekleştirilir, ancak doğrulama sonucu diğer tüm malzeme türleri için geçerlidir. Baskı makinesi bir malzeme doğrulamada başarısız olursa, diğerlerinde başarısız olması muhtemeldir. Evrensel bir doğrulama zamanlaması kullanmak, zaman içinde doğrulama çabasını azaltır.

1 ColorGuard Web uygulamasında, ögesine tıklayarak Zamanlamalar sekmesine gidin

2 Evrensel doğrulama zamanlaması onay kutusunu seçmek için zamanlamaların üzerine gelin.

Fiery Spot Pro üzerinden, nokta rengi doğrulama zamanlaması oluşturun.

Fiery Spot Pro üzerinden nokta rengi doğrulama zamanlaması oluşturabilirsiniz.

Fiery Nokta Rengi Raporu, bir ortam veya malzeme ve çıktı profilinde seçili bir renk grubu üzerinde nokta rengi kontrolü gerçekleştirdiğinizde oluşturulur. Kontrol, baskı makinenizin seçili nokta rengi grubundaki renkleri ne kadar iyi oluşturduğunu gösteren bir rapor çıkarır.

Fiery Nokta Rengi Raporundaki ölçülmüş L*a*b* değerleri, ColorGuard uygulamasındaki nokta rengi doğrulama zamanlaması için Referans değerler olarak kabul edilir.

Nokta rengi kontrolü yapmak için Fiery Spot Pro uygulamasındaki araç çubuğunda **Kontrol** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Command WorkStation Help*.

Fiery Nokta Rengi Raporu penceresinde **Zamanlama oluştur** seçeneğine tıklayarak nokta rengi doğrulama zamanlamasını Fiery Spot Pro uygulamasında oluşturduktan sonra, ColorGuard web uygulamasında **Nokta Rengi Doğrulama** penceresi açılır.

Cihaz adı, ek seti, çıktı profili ve Fiery Spot Pro uygulamasından alınan nokta rengi sayısı da dahil olmak üzere nokta rengi doğrulama ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Ad** kutusuna yeni zamanlama adını girin veya varsayılan adı düzenleyin.
- 2 Listedeki **Tolerans setini** seçin.
 seçeneğine tıklayarak tolerans setini düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Tolerans seti oluşturma veya düzenleme](#) sayfa no 32.
- 3 **İleri**'ye tıklayın.
- 4 Renk doğrulamasının gerçekleşeceği bir saat ve günler seçin.
- 5 (İsteğe bağlı) **Bildirimler**'in altında, hedeflenen alıcılara belirtilen olayları (örneğin, doğrulamanın başarılı olduğunu) bildirmek üzere e-posta bildirimleri göndermek için **Alıcı ekle**'ye tıklayın.
E-posta alıcılarının doğrulama etkinlikleriyle ilgili bildirim almak için bir Fiery Hesabına ihtiyacı yoktur.
- 6 **Bitti**'ye tıklayın.

Yeniden kalibrasyon zamanlaması oluşturma

Fiery ColorGuard istemci uygulamasından renk bir yeniden kalibrasyon yapılması gerektiğinde baskı operatörlerinin kendilerini bilgilendirmesi için bir yeniden kalibrasyon bildirimi zamanlayabilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında aşağıdakilerden birini yapın:
 - İstedığınız baskı makinesine gidin ve **Doğrulama zamanlaması** bölümünde **Zamanlama oluştur**'a tıklayın.
 - **Zamanlamalar** sekmesine gidin ve **Zamanlamalar** ögesine () ve ardından **Yeni zamanlama oluştur**'a tıklayın.
- 2 **Yeniden kalibrasyon**'u seçin.
- 3 **Ad** alanına, yeni zamanlama için ad yazın.
- 4 Yeniden kalibrasyon zamanlamasına dahil edilecek **Cihaz**'ı seçin.
- 5 Uygun **Kalibrasyon setini** seçin.
- 6 **İleri**'ye tıklayın.
- 7 Renk yeniden kalibrasyonunun gerçekleşeceği saati ve günleri zamanlayın.
- 8 (İsteğe bağlı) **Bildirimler**'in altında, hedeflenen alıcılara belirtilen olayları (örneğin, doğrulamanın başarılı olduğunu) bildirmek üzere e-posta bildirimleri göndermek için **Alıcı ekle**'ye tıklayın.
E-posta alıcılarının doğrulama etkinlikleriyle ilgili bildirim almak için bir Fiery Hesabına ihtiyacı yoktur.

9 Bitti'ye tıklayın.

Değerlendirme doğrulama zamanlaması oluşturma

Baskı operatörlerine Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından ne zaman bir değerlendirme doğrulaması yapacaklarını bildirmek için bir değerlendirme doğrulama zamanlaması oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Kullanmak istediğiniz yazıcının İş özellikleri ve sunucu ön ayarı.
- Sunucu ön ayarları, zamanlanmış doğrulama için kullanılacak iş özellikleri grubunu belirtir. İdeal renk çıktısı sağlamak için Fiery Command WorkStation uygulamasında bir sunucu ön ayarı oluşturmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Command WorkStation Help*.
- Sunucu ön ayarını oluşturduktan sonra, doğrulamak istediğiniz üretim iş akışının iş özellikleriyle eşleşmesi için bu ön ayarı ColorGuard Web uygulamasında seçin.

1 ColorGuard Web uygulamasında aşağıdakilerden birini yapın:

- **Dashboard**'da istediğiniz yazıcı gidin ve **Doğrulama zamanlaması** bölümünde **Zamanlama oluştur**'a tıklayın.
- **Zamanlama** ögesine tıklayarak **Zamanlamalar** sekmesine gidin, (📅) ardından **Yeni zamanlama oluştur**'a tıklayın.

2 Değerlendirme doğrulaması seçin.

3 Ad alanına, yeni zamanlama için ad yazın.

4 Değerlendirme doğrulama zamanlamasına dahil edilecek **Cihaz**'ı seçin.

5 (İsteğe bağlı) **Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğrula** onay kutusunu seçin.

6 Değerlendirme doğrulama zamanlamasına uygun **İş özellikleri** sunucu ön ayarını seçin.

İdeal renk çıktısını sağlamak için tercih ettiğiniz sunucu ön ayarını kullanın.

7 Bir **Tolerans seti** seçin.

8 Bir **Ek seti** seçin.

9 **İleri**'ye tıklayın.

10 Değerlendirme doğrulamasının gerçekleşeceği yeni saat ve günleri seçin.

11 (İsteğe bağlı) **Bildirimler**'in altında, hedeflenen alıcılara belirtilen olayları (örneğin, doğrulamanın başarılı olduğunu) bildirmek üzere e-posta bildirimleri göndermek için **Alıcı ekle**'ye tıklayın.

E-posta alıcılarının doğrulama etkinlikleriyle ilgili bildirim almak için bir Fiery Hesabına ihtiyacı yoktur.

12 Bitti'ye tıklayın.

13 (İsteğe bağlı) Yazıcı operatörlerinden Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından değerlendirme zamanlaması için ilk doğrulamayı gerçekleştirmelerini istemek için **Doğrulama isteği gönderme** (📧) tıklayın.

İlk doğrulama tamamlandıktan sonra değerlendirme oluşturulur. Değerlendirme sonraki değerlendirme doğrulamaları için renk referansı olarak kullanılır.

Zamanlamayı düzenleme

En az bir doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlandıysa bir zamanlamayı düzenleyebilirsiniz.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 İmlecini düzenlemek istediğiniz zamanlamanın üzerine getirin ve  ögesine tıklayın.
- 3 **Ad, Cihaz, İş özellikleri** veya **Doğrulama Ön Ayarı** alanlarını istediğiniz şekilde güncelleyin.
- 4 (İsteğe bağlı) **Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğru**la onay kutusunu seçin.
- 5 **İleri**'ye tıklayın.
- 6 Saati ve günleri istediğiniz şekilde güncelleyin.
- 7 (İsteğe bağlı) Başarılı doğrulama veya yeniden kalibrasyon gibi zamanlanmış olaylar için e-posta bildirimleri göndermek için **Bildirimler** bölümünde **Alıcı Ekle**'ye tıklayın.

Not: Tüm e-posta adresleri bildirim alabilir.

- 8 **Bitti**'ye tıklayın.

Zamanlamayı duraklatma veya devam ettirme

En az bir doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlandıysa bir zamanlamayı duraklatabilir veya sürdürebilirsiniz.

Gerektiğinde duraklatılmış bir doğrulama veya yeniden kalibrasyon zamanlamasını Fiery ColorGuard Web uygulamasında sürdürebilirsiniz. Duraklatılmış bir zamanlama, yürütülmek üzere Fiery ColorGuard İstemci uygulamasına gönderilmez ve yazıcı operatörleri, belirli bir renk doğrulama veya yeniden kalibrasyon beklemede olduğunda bilgilendirilmez.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 İmlecini duraklatmak veya devam ettirmek istediğiniz zamanlamanın üzerine getirin ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - Zamanlamayı duraklatmak için  ögesine tıklayın.
 - Zamanlamaya devam etmek için  ögesine tıklayın.

Şimdi doğrulama isteği gönderme

Planlanmış bir doğrulamanın doğrulanması için hemen bir istek gönderebilirsiniz.

En az bir yeniden doğrulama işleminin zamanlandığını onaylamanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.

- 2 İmlecini istekte bulunmak istediğiniz planlanmış doğrulama üzerine getirin ve  seçeneğine tıklayın.

Not: Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğrula onay kutusu seçili bir zamanlamada  ögesine tıkladığınızda doğrulama isteği yüklü Fiery ColorGuard İstemci uygulamasına gönderilir ve zamanlanmış doğrulama otomatik olarak çalıştırılır.

Hemen yeniden kalibrasyon isteyin

Zamanlanmış yeniden kalibrasyon gerçekleştirmek için anında bir istek gönderebilirsiniz.

En az bir yeniden kalibrasyon işleminin zamanladığını onaylamanız gerekir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 İmlecini, istek göndermek istediğiniz zamanlanmış yeniden kalibrasyon işleminin üzerine getirin ve  ögesine tıklayın.

Doğrulama geçmişini görüntüleme

Fiery ColorGuard Web uygulamasından tamamlanan doğrulamaların durumunu kontrol edin ve ayrıntılı sonuçlarını görüntüleyin.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Listedeki **Doğrulama** veya **Nokta Rengi Doğrulaması** ögesini seçin.
- 3 (İsteğe bağlı) Görüntülenen doğrulama sonuçlarının aralığını değiştirmek için  ögesine tıklayın.
- 4 Baskı makinelerinizi filtrelemek için şu yollardan birini arayın:
 - IP adresi
 - Cihaz adı
- 5 İmlecini tek bir doğrulama sonucunun üzerine getirin ve ayrıntılı doğrulama sonuçlarını görüntülemek için  ögesine tıklayın.
- 6 Sonuçlarınızı doğrulama sonucuna göre filtrelemek için aşağıdaki yollardan birini kullanın:
 - Başarılı
 - Başarısız
 - Hata

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması operatörlerin rengi hızlı bir şekilde doğrulamasını, doğrulama sonuçlarını buluta otomatik olarak iletmesini ve son doğrulama geçmişini görüntülemesini sağlar.

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Fiery ColorGuard İstemci uygulaması - Yazıcı operatörlerine renk veya nokta rengi çıktısını ne zaman doğrulayacaklarını bildirir ve sonuçları Fiery ColorGuard Web uygulamasına yükler.
- FieryMeasure - Renk çıktısını ölçer.
- Fiery Verify - Doğrulama sonuçlarını görüntüler.

Aşağıdakileri yaparak Fiery ColorGuard İstemci uygulamasına erişebilirsiniz:

- Fiery Command WorkStation v7.0 veya üstü için:
Fiery ColorGuard İstemci, Fiery Calibrator, FieryMeasure ve Fiery Verify uygulamaları, Fiery Command WorkStation v7.0 ve üstü ile entegredir. En yeni özelliklere erişmek için Fiery Software Manager üzerinden Fiery Command WorkStation ögesinin en son sürümünü indirebilirsiniz.
- Fiery Command WorkStation v6.8 ve öncesi için:
Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını <https://iq.fiery.com/colorguard/> üzerinden yerel bilgisayarınıza indirip yükleyin. Daha fazla bilgi için [Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını indir ve yükleyin](#) sayfa no 40 bölümüne göz atın.

Fiery ColorGuard istemci uygulamasını yükleme

Aktif bir internet bağlantısı gereklidir. Bu prosedür yalnızca Fiery Command WorkStation v7.0 ve üstü bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında **Dashboard** üzerinden **ColorGuard İstemci Yazılımını İndir** seçeneğine tıklayın.
- 2 Fiery Command WorkStation v7.0 veya üstü bir sürümünü indirmek için **Hemen indir** seçeneğine tıklayın.
- 3 Kaydolmak için gerekli bilgileri doldurun ve **Gönder**'e tıklayın.
- 4 İşletim sisteminiz için uygun olan Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını indirmek için **Mac** veya **Windows** seçeneğine tıklayın.
- 5 Fiery Software Manager yükleyicisini açın ve çalıştırın.
- 6 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasına erişmek için Fiery Command WorkStation v7.0 sürümünü yükleyin.

Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını yükleme

Aktif bir internet bağlantısı gereklidir. Bu prosedür yalnızca Fiery Command WorkStation v6.8 ve altı bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 ColorGuard Web uygulamasında **Dashboard** üzerinden **ColorGuard İstemci Yazılımını İndir** seçeneğine tıklayın.
- 2 İşletim sisteminiz için uygun olan Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını indirmek için **Mac** veya **Windows** seçeneğine tıklayın.
- 3 Fiery ColorGuard Masaüstü uygulama yükleyicisini açın ve çalıştırın.
- 4 Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını açın.

5 Fiery Hesabınızın oturum açma bilgilerini kullanarak Fiery ColorGuard hesabınızda oturum açın.

Fiery Command WorkStation v7.0 veya daha üstünde Fiery ColorGuard İstemci uygulaması

Fiery ColorGuard istemci uygulaması, Fiery Command WorkStation v7.0 veya üstü sürümlere entegre edilmiştir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Fiery ColorGuard istemci uygulamasına erişebilirsiniz:

- **Sunucu** > **ColorGuard**'a tıklayın.
- Sunucular bölmesinde sunucu adının yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- Bildirimler sekmesinde bekleyen programlara tıklayın.

Bildirimler sekmesi, Fiery ColorGuard bekleyen program bildirimlerini içerir. Aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Calibrator'ü açmak ve yeniden kalibrasyonu tamamlamak için **Şimdi yeniden kalibre et**'e tıklayın.
- FieryMeasure uygulamasını açmak ve doğrulamayı veya değerlendirme doğrulamasını tamamlamak için **Şimdi doğrula**'ya tıklayın.

30 günlük deneme lisansını kullanarak yeni lisanslanan bir Fiery sunucusu veya Fiery sunucusu ayrıntılarını görüntülemek için **Lisanslı Yazıcıları Yenile** ögesine tıklayın. Yenilenen Fiery sunucuları ve programlama listesini görüntülemek için beş dakikada bir düğmeye tıklayabilirsiniz.

Renk veya nokta rengi çıktısını doğrulama

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından zamanlanan bir yazıcının renk veya nokta rengi çıktısını doğrulayın.

Aşağıdaki gereksinimlere dikkat edin:

- İnternet bağlantısı
- Destekli ölçüm enstrümanları
- Yazıcının doğrulama zamanlamaları

1 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını açın.

2 Zamanlama simgesine (⌚) tıklayın.

3 **Doğrula**'ya tıklayın.

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması, doğrulama için renk ekleri yazdırma ve ölçüm işlemlerinde FieryMeasure kullanır.

Not: Satır içi ölçüm enstrümanı ile otomatik olarak doğrula onay kutusu seçili bir programlanmış doğrulamada Fiery Verify, programlanmış zamanda otomatik olarak **Devam ediyor** olarak değiştirir.

4 **Enstrüman** listesinden ölçüm enstrümanınızı seçin.

İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar**'a tıklayın.

5 **Grafik boyutu** listesinden, **İş özellikleri ön ayarı** sayfa no 34 ile belirtilen kağıda karşılık gelen grafik boyutunu seçin.

6 (İsteğe bağlı) Isınma sayfası sayısını belirtin.

Not: Yazıcı bir süre kullanılmadığında ısınma sayfaları kullanışlıdır.

7 Yazdır'a tıklayın.

8 Yazıcıdan sayfaları alın ve tüm ısınma sayfalarını yok sayın.

9 Sayfayı ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.

10 Bitti'ye tıklayın.

11 Doğrulama sonuçları penceresinde şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- Fiery Verify içinde ayrıntılı doğrulama sonuçlarını görüntülemek için **Detail** (🔍) ögesine tıklayın.
- Doğrulama sonuçlarını paylaşılabilir bir PDF dosyası olarak indirmek ve kaydetmek için **Rapor** (📄) ögesine tıklayın.
- Doğrulama sonuçlarının etiketini PDF olarak oluşturmak için **Etiket** (🏷️) ögesine tıklayın.

FieryMeasure

FieryMeasure, bir ölçüm cihazı kullanarak sayfada yazdırılan renk eki satırlarını ölçmekte kullanılan bir yardımcı uygulamadır. FieryMeasure kullanarak bir ek sayfası da yazdırabilirsiniz.

FieryMeasure, Fiery ES-3000 spektrofotometre de dahil olmak üzere çeşitli ölçüm cihazlarını destekler.

FieryMeasure, renk ölçüm verisi gerektiren diğer uygulamalardan başlatılır.

Ölçüm sayfasını ölçme

Spektrofotometre gibi bir renk ölçüm enstrümanı, bir renk ekinden yansıyan ışığı ölçer ve ölçümü sayısal bir değer olarak depolar. Bir ek sayfası ölçüm prosedürü, enstrümana göre değişir.

Bazı enstrümanlar, enstrümanın doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla kendi kendine kalibrasyon yapma özelliğine sahiptir. Örneğin, bilinen bir renk örneğini doğru bir şekilde ölçüp ölçemeyeceğini kontrol ederek enstrüman kalibre edilebilir. Kendi kendine kalibrasyon özelliği mevcutsa, bir sayfayı ölçmeye devam etmeden önce enstrümanı kalibre etmeniz gerekir.

El ile kullanılan enstrümanlarda, sayfayı yerleştirme ve sayfadaki her ek satırını ölçme ile ilgili talimatları izlemeniz gerekir. Otomatik enstrümanlar her satırı ölçer ve kullanıcı müdahalesi olmadan sonraki satıra geçer. Bazı enstrümanlar da sayfayı otomatik olarak konumlandırır.

Cihazı kalibre etme

Ölçümlerin güvenilir olması için öncelikle ölçüm cihazını kalibre etmelisiniz. Kalibrasyon başarısız olursa ölçüme devam edemezsiniz.

1 Ekrandaki talimatları izleyin ve **İleri**'ye tıklayın.

Not: EFI ES-2000 veya Fiery ES-3000 spektrofotometrede hem yuvanın üzerindeki beyaz karo hem de enstrüman açıklığı temiz olmalıdır. EFI ES-2000 veya Fiery ES-3000 spektrofotometrede beyaz karo kapağı açık olmalıdır.

- 2 Cihazı başarıyla kalibre edemezseniz **İptal**'e tıklayın.

ES-2000 ile ölçüm yapma

Bir sayfadaki renk eklerini EFI ES-2000 spektrofotometre kullanarak ölçebilirsiniz.

Ölçüm yönteminiz olarak ES-2000'i seçtiğinizde cihaz ayarlarını yapabilirsiniz:

- **Ölçüm modu** - İsteddiğiniz ölçüm tipini seçin. Bir veya iki geçişte her şeridi ölçebilirsiniz.
 - **M0** - Bir geçiş, UV dahil
 - **M1** - İki geçiş, D50, UV dahil
 - **M2** - İki geçiş, UV kesili
- **Cetvel kullan** - EFI ES-2000 altındaki konumlandırma sensörü, EFI ES-2000'in konumunu belirlemek için cetvel üzerindeki şeritleri okur. Bu nedenle, EFI ES-2000'i şerit boyunca ilerletmek için cetvelle birlikte destek tabakasını kullanmanız gerekir. Cetvel kullanımı, iki geçişte yapılan şerit ölçümü için gereklidir.
- **Ek boyutu** - Kullanılabilir ek boyutlarından seçim yapın: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. **Büyük** seçiliyse düşük çözünürlüklü bir yazıcıda daha iyi ölçümler yapılabilmesi için daha büyük ekler yazdırılır. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Ek sayfa ölçümü için bir destek tabakanız ve cetveliniz varsa, ek sayfasını doğru şekilde konumlandırın.

Not: ES-2000 ile, ek sayfaları yazdırdığınızda cetvel kullanma seçeneğini tercih ettiyseniz cetveli kullandığınızdan emin olun.

- 2 Ekranda ES-2000'in ölçüm işlemi gerçekleştirdiği belirtiliyorsa ES-2000'i ekranda belirtilen şeridin üzerindeki veya altındaki beyaz alana yerleştirin.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 3 Düğmeyi basılı tutun ve ES-2000'i ek şeritleri boyunca yavaşça ve sabit bir hızla kaydırın.
- 4 ES-2000 uç kısımdaki beyaz alana ulaştığında düğmeyi bırakın.
- 5 Bir ek şeridini başarıyla ölçtükten sonra ES-2000'i bir sonraki şeridin başlangıcındaki beyaz alana getirin.
- 6 Sayfadaki eklerin ölçümü tamamlanana kadar kalan şeritleri aynı yöntemle ölçmeye devam edin.
- 7 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.
- 8 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

ES-3000 ile ölçüm

Bir sayfadaki renk eklerini Fiery ES-3000 spektrofotometre kullanarak ölçebilirsiniz.

Ölçüm yönteminiz olarak ES-3000'i seçtiğinizde cihaz ayarlarını yapabilirsiniz:

- **Ölçüm modu** - İsteddiğiniz ölçüm tipini seçin. Her şeridi bir geçişte ölçebilirsiniz.
 - **M0** - Bir geçiş, UV dahil
 - **M1** - Bir geçiş, D50, UV dahil
 - **M2** - Bir geçiş, UV kesim
- **Cetvel ile ölç (varsayılan)** - Fiery ES-3000'in altındaki konumlandırma sensörü, Fiery ES-3000'in konumunu belirlemek için cetvel üzerindeki şeritleri okur. Bu nedenle, Fiery ES-3000'i şerit boyunca ilerletmek için cetvelle birlikte destek tabakası kullanmanız gerekir. Cetvel kullanımı, iki geçişte yapılan şerit ölçümü için gereklidir.
- **Ek boyutu** - Kullanılabilir ek boyutlarından seçim yapın: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. **Büyük** seçiliyse düşük çözünürlüklü bir yazıcıda daha iyi ölçümler yapılabilmesi için daha büyük ekler yazdırılır. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.
- **Cetvel olmaksızın ölçüm** - Bu seçenek belirlenirse cetvel ile destek tabakası kullanmadan büyük ekler ölçülebilir.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Ek sayfa ölçümü için bir destek tabakanız ve cetveliniz varsa, ek sayfasını doğru şekilde konumlandırın.

Not: ES-3000 ile, ek sayfaları yazdırdığınızda cetvel kullanma seçeneğini tercih ettiyseniz cetveli kullandığınızdan emin olun.

2 Ekranda ES-3000'in ölçüm işlemini gerçekleştirdiği görüntüleniyorsa, ES-3000'i ekranda belirtilen şeridin üzerindeki veya altındaki beyaz alana yerleştirin.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

3 Düğmeyi basılı tutun ve ES-3000'i ek şeritleri boyunca yavaşça ve sabit bir hızla kaydırın.

4 ES-3000 uç kısımdaki beyaz alana ulaştığında düğmeyi bırakın.

5 Bir ek şeridini başarıyla ölçtükten sonra ES-3000'i bir sonraki şeridin başlangıcındaki beyaz alana getirin.

6 Sayfadaki eklerin ölçümü tamamlanana kadar kalan şeritleri aynı yöntemle ölçmeye devam edin.

7 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.

8 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Şimdi [buraya](#) tıklayarak videoyu izleyin.

FD-5BT ile ölçüm

Konica Minolta FD-5BT spektral yoğunluk ölçerini kullanarak bir sayfadaki renk eklerini ölçüm işlemine tabi tutabilirsiniz.

- FD-5BT'yi bilgisayarınıza bağlayın ve FD-5BT'yi açın.
- FD-5BT hakkında daha fazla öğrenmek için cihaz ile birlikte sağlanan belgelere bakın.

FD-5BT'yi ölçüm yöntemi olarak seçtiğinizde cihaz ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Ölçüm modu - İstedığınız ölçüm tipini seçin. Bir veya iki geçişte her şeridi ölçebilirsiniz.

- **M0** - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi yok
- **M1** - Destekli ışıklandırma (D50), UV filtresi yok
- **M2** - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi (veya UV kesimi)

Not: M0, M1 ve M2, ISO 13655'te belirtilen standart ölçüm koşullarıdır.

Ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Daha doğru bir ölçüm için sayfanın altına düz ve beyaz renkli kağıt yaprakları koyun.

- 2 İlk satırın üzerine şerit kılavuzunu yerleştirin ve FD-5BT'yi şerit kılavuzu üzerine yerleştirin.

Cihazın yerleştirilmesi ile ilgili yardım almak için **Nasıl yapıldığını göster**'e tıklayın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 3 Ekranda FD-5BT'nin ölçüm işlemi gerçekleştirdiği gösterildiğinde ekranda belirtildiği üzere şeridin iki ucunda da bulunan beyaz boşluk üzerinden örnek açıklığın uç kısmını cihaza yerleştirin.

- 4 FD-5BT'nin yan kısmında bulunan düğmeyi basılı tutun. Ardından yavaşça ve hızınızı değiştirmeden ek şeritleri boyunca cihazı kaydırın.

- 5 FD-5BT sonunda beyaz boşluğa ulaştığında düğmeyi bırakın.

- 6 Ek şeritlerinden birinin ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra şerit kılavuzunu ve FD-5BT'yi ekranda belirtilen bir sonraki şeride hareket ettirin.

- 7 Sayfadaki tüm ekleri ölçüm işlemine tabi tutana kadar aynı şekilde kalan şeritleri ölçmeye devam edin.

- 8 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.

- 9 Son sayfa için ölçüm işlemi bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Spectropad ile ölçüm

Bir sayfadaki renk eklerini Barbieri Spectropad kablosuz spektrofotometre kullanarak ölçebilirsiniz.

- Spectropad'i bilgisayarınıza bağlayın ve Spectropad'i açın.
- İstenirse Spectropad'i kalibre edin.
- Spectropad hakkında bilgi almak için cihazla birlikte gelen belgelere bakın.

Spectropad'i ölçüm yönteminiz olarak seçtiğinizde ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde satırı tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Spectropad'i sayfanın üzerine yerleştirin ve ölçüm kafasını ilk satırın ortasına hizalamak için kırmızı lazerleri kullanın.

Satırlar alttaki satırdan başlayarak ölçülür ve devam eder.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 3 Ölçüm kafasını satırın her iki ucundaki beyaz boşluğa kaydırın.
- 4 Ölçüm kafasını, Spectropad ekranındaki hız göstergesindeki kabul edilebilir bir hızda ekler satırı boyunca kaydırın.

Spectropad bip sesi çıkarır ve satır ölçüldüğünde bir mesaj gösterir.

- 5 Eklerin bir satırını başarıyla ölçtüktan sonra Spectropad'i Spectropad ekranında belirlenen sonraki satıra taşıyın.
- 6 Sayfadaki tüm ekleri ölçüm işlemine tabi tutana kadar aynı şekilde kalan satırları ölçmeye devam edin.
- 7 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.
- 8 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

i1iO 2 ile ölçüm yapma

i1iO 2, ölçüm yapmak için ES-2000'i her ek satır üzerinde otomatik olarak hareket ettirir. Ekrandaki görüntü, her satırı ölçüldüğü esnada vurgular.

Ek sayfaları ölçmeden önce i1iO 2'ye bağlı ES-2000'i kalibre etmelisiniz. ES-2000, i1iO 2 üzerindeki beyaz karoya göre kalibre edilir. Beyaz karonun üstü kapalıysa veya temiz değilse kalibrasyon başarısız olabilir.

i1iO 2'yi ölçüm yöntemi olarak seçtiğinizde ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfasını i1iO 2'ye yerleştirin ve ardından **İleri**'ye tıklayın.

Sayfayı, üst kenarı i1iO 2 koluna en yakın olacak şekilde konumlandırın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek artı işaretlerini A olarak işaretlenmiş ekin üzerine konumlandırın ve ES-2000 üzerinde bulunan düğmeye basın. B ve C olarak işaretlenmiş ekler için işlemi tekrarlayın.

Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini konumlandırmanıza yardımcı olur.

- 3 **İleri**'ye tıklayın.

- 4 i1iO 2 sayfa ölçümünü bitirdiğinde **İleri**'ye tıklayın.

- 5 Kalan ek sayfalarını (varsa), sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydından başlayarak ilki ile aynı şekilde ölçün.

- 6 Son sayfa için ölçüm işlemi bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

i1iO3 ile ölçüm

i1iO3 ölçüm yapmak için ES-3000'i her ek satırı üzerinde otomatik olarak hareket ettirir. Ekrandaki görüntü o anda ölçülen satırı vurgular.

Ek sayfalarını ölçmeden önce i1iO3'e bağlı ES-3000'i kalibre etmeniz gerekir. ES-3000, i1iO3 üzerindeki beyaz kutucuğa göre kalibre edilir. Beyaz kutucuk kaplıysa veya temiz değilse kalibrasyon başarısız olabilir.

i1iO3'ü ölçüm yönteminiz olarak seçtiğinizde ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz:

Normal (Varsayılan), Orta ve Büyük. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfasını i1iO3 cihazına yerleştirin ve ardından **İleri**'ye tıklayın.

Sayfayı, üst kenarı i1iO3 koluna en yakın olacak şekilde konumlandırın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek artı işaretlerini A olarak işaretlenmiş ekin üzerine konumlandırın ve ES-3000 üzerinde bulunan düğmeye basın. B ve C olarak işaretlenmiş ekler için işlemi tekrarlayın.

Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini konumlandırmanıza yardımcı olur.

- 3 **İleri**'ye tıklayın.

- 4 i1iO3 sayfa ölçümünü bitirdiğinde **İleri**'ye tıklayın.

- 5 Kalan ek sayfalarını (varsa), sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydından başlayarak ilki ile aynı şekilde ölçün.

- 6 Son sayfa için ölçüm işlemi bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Spectro LFP ile ölçüm

Barbieri Spectro LFP otomatik olarak sayfayı ölçüm açıklığı altında konumlandırır ve her ek satırını ölçmek için sayfayı hareket ettirir. Ekrandaki görüntü, her satırı ölçüldüğü esnada vurgular.

- Spectro LFP'yi bilgisayarınıza bağlayın ve Spectro LFP'yi açın.
- Spectro LFP'yi kalibre edin.
- Spectro LFP hakkında bilgi almak için cihazla birlikte gelen belgelere bakın.

Spectro LFP'yi ölçüm yönteminiz olarak seçtiğinizde ek boyutunu kullanılabilir boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfasını örnek tutucuya yerleştirin, örnek tutucuyu Spectro LFP'ye yerleştirin ve sonra **İleri**'ye tıklayın. Sayfayı ekranda gösterildiği gibi konumlandırın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek artı işaretlerini A olarak işaretlenmiş ekin üzerine konumlandırın ve **İleri**'ye tıklayın veya Enter tuşuna basın. B ve C olarak işaretlenmiş ekler için tekrarlayın.

Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini konumlandırmanıza yardımcı olur.

- 3 **İleri**'ye tıklayın.
- 4 Spectro LFP sayfa ölçümünü bitirdiğinde **İleri**'ye tıklayın.
- 5 Kalan ek sayfalarını (varsa), sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydından başlayarak ilki ile aynı şekilde ölçün.
- 6 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Spectro LFP qb ile ölçüm

Barbieri Spectro LFP qb otomatik olarak sayfayı ölçüm açıklığı altında konumlandırır ve her ek satırını ölçmek için sayfayı taşır. Ekrandaki görüntü o anda ölçülen satırı vurgular.

Sayfaları ölçmeden önce hem Spectro LFP qb'nin hem de bilgisayarınızın yerel alan ağınızdaki aynı alt ağa bağlandığından emin olun. Emin değilseniz ağ yöneticinizle irtibata geçin.

- Spectro LFP qb'yi bilgisayarınıza bağlayın ve Spectro LFP qb'yi açın.
- Spectro LFP qb'yi kalibre edin.
- Spectro LFP qb hakkında bilgi almak için enstrümanla birlikte gelen belgelere bakın.

Spectro LFP qb bir USB bağlantısı yerine yerel alan ağınız üzerinden bilgisayarınıza bağlanır. Spectro LFP qb, ağdaki birden fazla bilgisayar için sayfa ölçümü yapılmasında kullanılabilir.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Ölçüm yönteminiz olarak Spectro LFP qb'yi seçtiğinizde enstrüman ayarlarını yapabilirsiniz:

Ölçüm modu - İstedığınız ölçüm tipini seçin. Her şeridi tek geçişte ölçebilirsiniz.

- **M0** - Bir geçiş, UV dahil
- **M1** - Bir geçiş, D50 UV dahil
- **M2** - Bir geçiş, UV kesim
- **M3** - Tek geçiş, sadece Polarizasyon filtresi uygulandı

Ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

USB veya **Ağ**'ı seçerek bağlantı ayarınızı seçmeniz gerekir.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 İlk ek sayfasını örnek tutucu yerleştirin, örnek tutucuyu Spectro LFP qb'ye yerleştirin ve sonra **İleri**'ye tıklayın.

Sayfayı ekranda gösterildiği gibi konumlandırın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek artı işaretlerini A olarak işaretlenmiş ekin üzerine konumlandırın ve **İleri**'ye tıklayın veya Enter tuşuna basın. B ve C olarak işaretlenmiş ekler için işlemi tekrarlayın.

Ekrandaki görüntü A, B ve C eklerini konumlandırmanıza yardımcı olur.

- 3 **İleri**'ye tıklayın.

- 4 Spectro LFP qb sayfa ölçümünü bitirdiğinde **İleri**'ye tıklayın.

- 5 Kalan ek sayfalarını (varsa), sayfanın yerleştirilmesi ve A, B ve C eklerinin kaydından başlayarak ilki ile aynı şekilde ölçün.

- 6 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

i1iSis veya i1iSis XL ile ölçüm

i1iSis veya i1iSis XL ile ölçüm otomatik yapılır. Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce ölçüm cihazının doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.

- 1 İlk ölçüm sayfasını sayfada gösterilen yönde cihaza yerleştirin ve düğmeye basın.

- 2 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde kalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.

- 3 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, **İleri**'ye tıklayın.

ES-6000 ile ölçüm

ES-6000 spektrofotometresi sayfaları otomatik olarak okuyabilen ve yerel bir alan ağı üzerinden bilgisayarınıza bağlanabilen XRGB uyumlu bir enstrümandır.

Sayfaları ölçmeden önce, hem ES-6000'in hem de bilgisayarınızın yerel alan ağındaki aynı alt ağa bağlandığından emin olun. Emin değilseniz ağ yöneticinizle irtibata geçin.

ES-6000, X-Rite i1 iSis'e benzer ancak ES-6000 bir USB bağlantısı yerine yerel alan ağı üzerinden bilgisayarınıza bağlanır. ES-6000, ağdaki birden fazla bilgisayar için sayfa ölçümü yapılmasında kullanılabilir. Sayfada yazılı benzersiz bir kimlik sayesinde ES-6000, ölçümleri doğru bilgisayara gönderir.

Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

- 1 Ek sayfayı eklemeyen önce enstrüman üstündeki düğmeye basın.
- 2 Işık yanıp sönmeye başladığında ilk ölçüm sayfasını, sayfada gösterilen yönde enstrümanın içine yerleştirin.
- 3 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde kalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.
- 4 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, **İleri**'ye tıklayın.

FD-9 ile ölçüm yapma

Konica Minolta FD-9 kullanılarak yapılan ölçümler otomatiktir. Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce FD-9'u bilgisayarınıza bağlayın ve FD-9'u çalıştırın. FD-9 hakkında bilgi almak için enstrümanla birlikte gelen belgelere bakın.

- 1 Enstrüman üzerindeki kağıt kılavuzlarını ölçüm sayfasının genişliğine göre ayarlayın.
- 2 Sayfa içeri alınmaya başlayana kadar sayfanın ön kenarını FD-9 içerisine yerleştirin.
FD-9 enstrümanına isteğe bağlı yaprak besleyici birim bağlıysa ölçümü başlatmak için enstrüman üzerindeki **Tamam** düğmesine basın.
- 3 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde kalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.
- 4 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, **İleri**'ye tıklayın.

MYIRO-1 ile ölçüm yapma

Bir sayfadaki renk eklerini Konica Minolta MYIRO-1 spektrofotometre kullanarak ölçebilirsiniz.

- MYIRO-1'i bilgisayarınıza bağlayın ve açın.
- MYIRO-1 hakkında bilgi edinmek ve ölçüm cihazında WiFi bağlantıları kurmak için cihazla birlikte gelen belgelere bakın.

Not: MYIRO-1'de bulunan LED beyaz olduğunda iki saniye içinde renk eklerini ölçmeye başlamanız gerekir; aksi takdirde bir hata alabilirsiniz.

Ölçüm yönteminiz olarak MYIRO-1'i seçtiğinizde cihaz ayarlarını yapabilirsiniz.

Ölçüm modu - İstedığınız ölçüm tipini seçin. Her şeridi tek geçişte ölçebilirsiniz.

- **M0** - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi yok
- **M1** - Destekli ışıklandırma (D50), UV filtresi yok
- **M2** - Standart ışıklandırma (parlak), UV filtresi (veya UV kesimi)

Not: M0, M1 ve M2, ISO 13655'te belirtilen standart ölçüm koşullarıdır.

Ek boyutunu kullanılabılır boyutlardan birine ayarlayabilirsiniz: **Normal (Varsayılan)**, **Orta** ve **Büyük**. Ölçüm yöntemi, ek boyutuna bakılmaksızın tüm ekler için aynıdır.

Bir sayfanın ölçümü başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 1 Ek sayfasını pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Daha doğru bir ölçüm için sayfanın altına birkaç düz beyaz yaprak koyun.

- 2 İlk sıranın üzerine şerit kılavuzunu yerleştirin ve MYIRO-1'i şerit kılavuzu üzerine konumlandırın.

Cihazın yerleştirilmesi ile ilgili yardım almak için **Nasıl yapıldığını göster**'e tıklayın.

Not: Nokta ölçümlerine tarama yapmak için tarama ölçümlerinden geçiş yapabilirsiniz ve hem grafik hem de kama için satır başına karar olarak tarama ölçümlerine geri dönebilirsiniz.

- 3 Ekranda MYIRO-1'in ölçüm işlemini gerçekleştirdiği görüntülendiğinde cihazın üzerindeki örnek açıklığın uç kısmını ekranda belirtilen şeridin iki ucunda da bulunan beyaz alana yerleştirin.
- 4 MYIRO-1'in yan kısmında bulunan düğmeyi basılı tutun ve cihazı ek şeritleri boyunca yavaşça ve sabit hızla kaydırın.
- 5 MYIRO-1 uç kısımdaki beyaz alana ulaştığında düğmeyi bırakın.
- 6 Ek şeritlerinden birini başarıyla ölçtükten sonra şerit kılavuzunu ve MYIRO-1'i ekranda belirtilen bir sonraki şeride taşıyın.
- 7 Sayfadaki eklerin ölçümü tamamlanana kadar kalan şeritleri aynı yöntemle ölçmeye devam edin.
- 8 Tüm ek sayfaların ölçümünü bitirene kadar aynı şekilde kalan ek sayfalarını (varsa) ölçmeye devam edin.
- 9 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

MYIRO-9 ile ölçüm yapma

Konica Minolta MYIRO-9 kullanılarak yapılan ölçümler otomatiktir. Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce MYIRO-9'u bilgisayarınıza bağlayın ve MYIRO-9'u açın. MYIRO-9 hakkında bilgi almak için enstrümanla birlikte gelen belgelere bakın.

- 1 Enstrüman üzerindeki kağıt kılavuzlarını ölçüm sayfasının genişliğine göre ayarlayın.

- 2 Sayfa içeri alınmaya başlayana kadar sayfanın ön kenarını MYIRO-9 içerisine yerleştirin.

MYIRO-9 enstrümanına isteğe bağlı yaprak besleyici birim bağlıysa ölçümü başlatmak için enstrüman üzerindeki **Tamam** düğmesine basın.

- 3 Tüm sayfalar için ölçüm işlemi bitene kadar aynı şekilde kalan ölçüm sayfalarını da (varsa) ölçmeye devam edin.
- 4 Son sayfanın ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Spectro Swing ile ölçme

Barbieri Spectro Swing kullanımıyla ölçme otomatik olarak yapılır. Bir sayfayı başarıyla ölçtüğünüzde isterseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Sayfaları ölçmeden önce Spectro Swing'in düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

- 1 İlk ölçüm sayfasını enstrümana yerleştirin.
- 2 Tüm sayfaları ölçünceye kadar ilkiyle aynı şekilde diğer kalan ölçüm sayfalarını da ölçmek için devam edin.
- 3 Son sayfa ölçüldükten sonra **Sonraki** seçeneğini tıklayın.

Yerleşik aletle ölçme

Yazıcıya yüklü yerleşik aleti kullanılarak yapılan ölçümler otomatiktir. Bir sayfanın ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra dilerseniz ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Fiery ColorGuard, aşağıdaki yerleşik ölçüm aletlerini destekler.

- Canon iPRC10000VP Serisi Yerleşik
- Xerox iGen 150 Yerleşik Spektrofotometre
- Konica Minolta IQ-501

Sayfaları ölçmeden önce yerleşik aletin yazıcıya yüklenmesi gerekir. Yerleşik alet hakkında bilgi edinmek için aletle birlikte gelen belgelere göz atın.

Sayfaları ölçme (herhangi bir enstrüman)

Ölçüm sayfalarını ölçmeden önce ölçüm enstrümanının doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun. İstenirse enstrümanı kalibre edin.

Not: Ekler, cihazın her iki yönde de ölçüm yapmasına olanak tanıyan sarı ekler veya siyah eklerden oluşan sıralarla çevrelenebilir. Sarı ekler ve siyah ekler ölçüm verilerine dahil edilmez.

- 1 İlk ölçüm sayfasını enstrümanın içine veya üzerine yerleştirin.
- 2 Sayfa kaydı gerekiyorsa sayfa konumunun kaydını yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 Enstrüman, ekleri manuel olarak taramanızı gerektiriyorsa her şeridi taramak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not: Doğru şerit ölçseniz dahi bazı durumlarda geçersiz bir ölçüm algılanabilir. Doğru şeridin ölçüldüğünü doğrulamak için şeridi tekrar ölçün. Hata mesajı ölçüm sürecini etkilemez ve ölçüm enstrümanı ölçümü başarıyla tamamlayacaktır.

- 4 Bir sayfayı başarılı bir şekilde ölçtükten sonra ölçümleri kontrol edebilirsiniz.

Herhangi bir ölçümün beklendiği gibi olmaması halinde enstrümanınız manuel taramayı destekliyorsa şeridi tekrar ölçüme tabi tutabilirsiniz.

- 5 Kalan sayfaları ölçmeye devam edin.
- 6 Son sayfa için ölçüm işlemini bitirdikten sonra, **İleri**'ye tıklayın.

Ölçüm hataları

Renk eklerini ölçerken ölçümler, ölçüm değerlerindeki hataları tespit etmek ve şeritleri her iki yönde de taramanızı sağlamak için tasarlanmış bir dizi kurala göre doğrulanır.

Geçersiz bir ölçüm algılanırsa ölçümü tekrarlayabilirsiniz.

Yanlış ölçümler aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

- Doğru sayfada olmasına rağmen yanlış şeridi ölçmeniz durumunda.
- Yanlış sayfayı ölçmeniz durumunda.
- Sayfada yanlış renkler üreten yazdırma hataları bulunduğunda.
- Yazıcıda veya ortamda beklenmeyen renklere neden olan bir durum olduğunda.

Not: Doğru şerit ölçseniz dahi bazı durumlarda geçersiz bir ölçüm algılanabilir. Doğru şeridin ölçüldüğünü doğrulamak için şeridi tekrar ölçün. Hata mesajı ölçüm sürecini etkilemez ve ölçüm enstrümanı ölçümü başarıyla tamamlayacaktır.

Bir sayfayı ölçtükten sonra ölçümleri denetleme

Devam etmeden önce bir sayfanın ölçümlerini denetleyebilirsiniz. Seçilen bandın ve yanındaki büyütülmüş görüntüsü ekranda görünür. Fare işaretçisini bir ekin üzerine getirdiğinizde ölçüm değerleri görünür.

- 1 Ekrandaki ek düzeninde denetlemek istediğiniz bandı tıklatın.
- 2 Büyütülmüş görünümde fare işaretçisini denetlemek istediğiniz ekin üzerine getirin.

Bir bandı yeniden ölçme

El ile kullanılan ölçüm enstrümanlarıyla bir bandı yeniden ölçebilirsiniz. Ekrandaki büyütülmüş görünüm seçilen bandı ve yanındaki görüntüler.

- 1 Ekrandaki ek düzeninde yeniden ölçmek istediğiniz bandı tıklatın.
- 2 Büyütülmüş görünümde ölçmek istediğiniz bandın sayılarını veya harflerini tıklatın.
- 3 İstediğinizde bandı daha önceki gibi tekrar ölçün.
- 4 Sonraki sayfaya gitmek için **Sonraki** seçeneğini tıklatın veya prosedürle devam edin.

Renk çıktısını yeniden kalibre etme

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından zamanlanan bir yazıcının renk çıktısını yeniden kalibre edebilirsiniz.

Aşağıdaki gereksinimlere dikkat edin:

- İnternet bağlantısı
- Destekli ölçüm enstrümanları
- Yazıcının yeniden kalibrasyon zamanlamaları

1 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını açın.

2 Zamanlama simgesine (⌚) tıklayın.

3 Kalibre et'e tıklayın.

Fiery ColorGuard İstemci uygulaması, yeniden kalibrasyon için renk ekleri yazdırma ve ölçüm işlemlerinde Fiery Calibrator ve FieryMeasure öğelerini kullanır.

4 Kalibrasyon adı'nı seçin ve **İleri'**e tıklayın.

5 Ölçüm tipini seçin veya düzeltme ek düzenini bir dosyadan içeri aktarmak için **İçeri aktar'**ı seçip dosyayı belirleyin.

İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar'a** tıklayın.

6 Listedenden bir ek seti seçin.

7 Yeniden kalibrasyonunuza karşılık gelen **Kağıt kaynağı'nı** seçin ve **İleri'**e tıklayın.

8 Yazıcıdan ek seti sayfalarını alın ve tüm ısınma sayfalarını yok sayın.

9 Ek setini ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.

10 İleri'e tıklayın

11 (İsteğe bağlı) Yeniden kalibrasyon sonuçlarını kontrol etmek için **Test sayfası'**na tıklayın.

12 Uygula ve kapat'a tıklayın.

Fiery ColorGuard için Fiery Verify

Fiery Verify, doğrulama sonuçlarını Fiery ColorGuard İstemci uygulamasından görüntüler.

Sonuçlar, Fiery ColorGuard ögesinde zamanlanmış bir doğrulamayla ilişkili doğrulama ön ayarından hesaplanır.

Doğrulama ön ayarları, zamanlanmış bir renk doğrulaması için kullanılan renk referansı, tolerans seti ve ek kümesini belirtir.

Fiery Verify, karşılaştırma amacıyla doğrulama ön ayarlarını ve tolerans setlerini düzenlemenize olanak sağlar.

Not: Fiery Verify içinde düzenlenen doğrulama ön ayarları ve tolerans setleri, Fiery ColorGuard ögesine yüklenmez.

Fiery Verify için Fiery ColorGuard veya Fiery Color Profiler Suite lisansı gereklidir.

Fiery Verify, aşağıdaki taşınabilir ölçüm aletlerini destekler:

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro3
- X-Rite i1Pro3 Plus
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta MYIRO-1

Örnek baskı ölçümlerini kaydetme

Doğrulama işleminin bir parçası olarak üretilen ölçüm örnek baskısını .it8 dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Fiery Verify ögesinde, **Karşılaştırma** > **Örneği kaydet** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Dosyayı kaydetmek istediğiniz konuma gidin.
- 3 Bir dosya adı yazın ve **Kaydet**'e tıklayın.

Örnek baskıyı referans olarak kaydetme

Doğrulama ön ayarı düzenleyicisinde renk referans olarak kullanmak üzere bir ölçüm örneğini kaydedebilirsiniz.

- 1 Fiery Verify ögesinde, **Karşılaştırma** > **Örneği referans olarak kaydet** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Bir dosya adı yazın ve **Kaydet**'e tıklayın.

Referans dosyası yükleme

Bir ölçüm örneğiyle karşılaştırmak için bir referans dosyasını Fiery Verify ögesine yükleyebilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Fiery Verify; .icc, .txt ve .it8 dosya uzantılarını destekler.
- Referans dosyası, geçerli CGATS verileri içermelidir.
- .icc uzantılı dosyalar kullanırsanız, varsayılan IT8.7/4 ek seti kullanılır.

- 1 Fiery Verify ögesinde **Karşılaştırma** > **Referansı yükle** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Bir dosya seçin ve ardından **Aç**'a tıklayın.
Referans dosyası Fiery Verify ögesine yüklenir.

Örnek dosya yükleme

Bir referans dosyasıyla karşılaştırmak için bir ölçüm örneği dosyasını Fiery Verify ögesine yükleyebilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Fiery Verify; .icc, .txt ve .it8 dosya uzantılarını destekler.
 - Örnek dosyası, geçerli CGATS verileri içermelidir.
 - .icc uzantılı dosyalar kullanırsanız, varsayılan IT8.7/4 ek seti kullanılır.
- 1 Fiery Verify ögesinde, **Karşılaştırma** > **Örneği yükle** seçeneklerine tıklayın.
 - 2 Bir dosya seçin ve ardından **Aç**'a tıklayın.
Örnek dosya Fiery Verify ögesine yüklenir.

Ek ölçümü

Yeni ölçülen renk eklerini yazdırılan renk ekleriyle karşılaştırabilirsiniz.

Desteklenen taşınabilir ölçüm aletinizin bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olun.

- 1 Yazdırılan renk eklerini karşılaştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Dosya** > **Yeni karşılaştırma** ögesini tıklayın.
 - Bir renk başvurusu dosyasından veya örnek dosyasından ölçümleri yükleyin.
- 2 **Karşılaştırma** > **Ek ölçümünü başlat** ögesini tıklayın.
- 3 Ölçüm enstrümanınızı kalibre etmek için ekrandaki kalibrasyon talimatlarını izleyin.
- 4 **Ölçüm modu**'na tıklayarak tercih ettiğiniz ölçüm modunu seçin.
- 5 **Kalibre et**'e tıklayın.
- 6 Renk ölçümünüzü yerleştirmek için **Referans** veya **Örnek**'teki bir satıra tıklayın.
- 7 Ölçüm aletini, ölçmek istediğiniz renk eki üzerine yerleştirin.
- 8 Renk ekini ölçüm aletiyle tarayın.
Fiery Verify otomatik olarak ölçülen ek değerlerini **Referans** veya **Örnek** sütunları altında listelenen değerlerle karşılaştırır ve sonuçları görüntüler.
- 9 Tüm ekler ölçüldükten sonra **Ölçümü durdur**'u tıklayın.

Referans olarak kullanmak için bir ek sayfasını ölçün.

Fiery Verify bünyesinde renk referans dosyası olarak kullanmak için bir ek sayfasını ölçebilirsiniz.

Önceden yazdırılmış bir ek sayfası gereklidir.

Not: Fiery Verify, ölçümü .it8 uzantılı dosya olarak kaydeder.

- 1 Fiery Verify ögesinde **Karşılaştırma** > **Referans ölç** seçeneklerine tıklayın.
Fiery Verify, örnek renk eklerini ölçmek için FieryMeasure kullanır.
- 2 **Enstrüman** listesinden ölçüm enstrümanınızı seçin.
İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar**'a tıklayın.
- 3 Ölçüm tipini seçin veya düzeltme ek düzenini bir dosyadan içeri aktarmak için **İçeri aktar**'ı seçip dosyayı belirleyin.
- 4 Ölçüm enstrümanı için uygun sayfa düzenini seçin.
- 5 **Grafik boyutu** listesinden yazıcıda yüklü ve iş akışınıza uygun kağıda karşılık gelen grafik boyutunu seçin.
- 6 **Ölç**'e tıklayın.
- 7 Ölçüm enstrümanınızı kalibre etmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 8 Düzeltme ek düzeni sayfasını ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Bir örnek dosyasını ölçün

Fiery Verify ögesinde örnek dosyası olarak kullanmak için bir ek sayfasını ölçebilirsiniz.

Önceden yazdırılmış bir ek sayfası gereklidir.

Not: Fiery Verify, ölçümü .it8 uzantılı dosya olarak kaydeder.

- 1 Fiery Verify ögesinde, **Karşılaştırma** > **Örnek ölç** seçeneklerine tıklayın.
Fiery Verify, örnek renk eklerini ölçmek için FieryMeasure kullanır.
- 2 **Enstrüman** listesinden ölçüm enstrümanınızı seçin.
İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar**'a tıklayın.
- 3 Ölçüm tipini seçin veya düzeltme ek düzenini bir dosyadan içeri aktarmak için **İçeri aktar**'ı seçip dosyayı belirleyin.
- 4 Ölçüm enstrümanı için uygun sayfa düzenini seçin.
- 5 **Grafik boyutu** listesinden yazıcıda yüklü ve iş akışınıza uygun kağıda karşılık gelen grafik boyutunu seçin.
- 6 **Ölç**'e tıklayın.
- 7 Ölçüm enstrümanınızı kalibre etmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 8 Düzeltme ek düzeni sayfasını ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Rapor kaydetme

Doğrulama karşılaştırma ayrıntılarını PDF dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Fiery Verify ögesinde aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Dosya > PDF olarak gönder > Rapor** ögelerine tıklayın.
 - **Rapor** simgesine  tıklayın.
- 2 Raporu kaydetmek istediğiniz konuma gidin ve **Kaydet**'e tıklayın.

Doğrulama etiketi oluşturma

Doğrulama karşılaştırmasının ayrıntılarını bir PDF dosyasında etiket olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Fiery Verify ile doğrulamayı tamamladıktan sonra **Etiket** simgesine  tıklayın.
Bir etiket PDF olarak oluşturulur ve varsayılan PDF görüntüleyicinizde açılır.
- 2 PDF dosyasını yazdırabilir veya kaydedebilirsiniz.

Not: G7 Gri tonlama tolerans kümesi renk başvuru dosyası gerektirmez.

Son doğrulama geçmişini görüntüleme

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasında son tamamlanan doğrulamaların durum ve sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

Son tamamlanan doğrulama sonuçlarının ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.

- 1 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını açın.
- 2  ögesine tıklayın.
- 3 Doğrulama sonuçlarını görüntülemek için  ögesine tıklayın.
- 4 Doğrulama sonuçları penceresinde şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - **Fiery Verify** içinde ayrıntılı doğrulama sonuçlarını görüntülemek için **Detay** () ögesine tıklayın.
 - Doğrulama sonuçlarını paylaşılabilir bir PDF dosyası olarak indirmek ve kaydetmek için **Rapor** () ögesine tıklayın.
 - Doğrulama sonuçlarının etiketini PDF olarak oluşturmak için **Etiket** () ögesine tıklayın.
 - Yeniden kalibre etmek için **Yeniden kalibre et** () ögesine tıklayın.

Yeniden doğrulama

Yazıcı yeniden kalibre edildikten sonra rengi yeniden doğrulayabilirsiniz.

Aşağıdaki gereksinimlere dikkat edin:

- İnternet bağlantısı
 - Destekli ölçüm enstrümanları
 - Yeniden kalibre edilmiş yazıcı.
- 1 Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını açın.
 - 2  ögesine tıklayın.
 - 3 Doğrulama sonucunu yeniden doğrulamak için  ögesine tıklayın.
 - 4 **Enstrüman** listesinden ölçüm enstrümanınızı seçin.
İsteğe bağlı olarak, ölçüm enstrümanı seçeneklerini ayarlamak için **Ayarlar**'a tıklayın.
 - 5 **Grafik boyutu** listesinde, **İş özellikleri ön ayarı** sayfa no 34 ile belirtilen kağıda karşılık gelen grafik boyutunu seçin.
 - 6 (İsteğe bağlı) Isınma sayfası sayısını belirtin.
Yazıcı bir süre kullanılmadığında ısınma sayfaları kullanışlıdır.
 - 7 **Yazdır**'a tıklayın.
 - 8 Yazıcıdan sayfaları alın ve tüm ısınma sayfalarını yok sayın.
 - 9 Ek sayfayı ölçmek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 10 **Bitti**'ye tıklayın.
 - 11 Doğrulama sonuçları penceresinde şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - Fiery Verify içinde ayrıntılı doğrulama sonuçlarını görüntülemek için **Detail** () ögesine tıklayın.
 - Doğrulama sonuçlarını paylaşılabılır bir PDF dosyası olarak indirmek ve kaydetmek için **Rapor** () ögesine tıklayın.
 - Doğrulama sonuçlarının etiketini PDF olarak oluşturmak için **Etiket** () ögesine tıklayın.
 - Yeniden kalibre etmek için **Yeniden kalibre et** () ögesine tıklayın.

Başarısız doğrulamalar

Yazıcınız doğrulamada başarısız olursa aşağıdakilerden birini yapın:

- Yazıcıyı yeniden kalibre edin
- Doğru kağıdın yüklendiğinden emin olun
- Yazıcı üreticisi tarafından belirtilen mürekkebi veya toneri kullanın
- Renk referansı ve tolerans ayarlarına özgü bir çıktı profili oluşturun
- Baskı atölyenizdeki sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerin yazıcı üreticisi tarafından belirtilen aralıklar içinde olduğundan emin olun
- Yazıcınıza bakım yapın

Mac işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırın

Kullanmak istemiyorsanız Mac işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırabilirsiniz.

Bu prosedür yalnızca Fiery Command WorkStation v6.8 ve altı bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 Uygulamalar klasörünü açın ve **Fiery Software Uninstaller** simgesine çift tıklayın.
- 2 **Fiery ColorGuard** seçin.
- 3 **Kaldır**'a tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Windows işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırın

Kullanmak istemiyorsanız Windows işletim sisteminde Fiery ColorGuard Masaüstü uygulamasını kaldırabilirsiniz.

Bu prosedür yalnızca Fiery Command WorkStation v6.8 ve altı bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 **Windows Denetim Masası**'nı açın.
- 2 **Program kaldır**'a tıklayın.
- 3 **Fiery ColorGuard** seçin.
- 4 **Kaldır**'a tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Mac işletim sisteminde Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırın

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırmak için Fiery Command WorkStation ögesini kaldırmanız gerekir. Bu prosedür Fiery Command WorkStation v7.0 ve üstü bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 Uygulamalar klasörünü açın ve **Fiery Software Uninstaller** simgesine çift tıklayın.
- 2 Fiery Command WorkStation Paketini seçin.
- 3 **Kaldır**'a tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Windows işletim sisteminde Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırın

Fiery ColorGuard İstemci uygulamasını kaldırmak için Fiery Command WorkStation ögesini kaldırmanız gerekir. Bu prosedür Fiery Command WorkStation v7.0 ve üstü bir sürümü kullanıyorsanız geçerlidir.

- 1 Masaüstünden Windows logosuna tıklayın (**Başlat** düğmesi) ve **Fiery > Fiery Software Manager** ögesini seçin.
- 2 Fiery Command WorkStation paketi için sil düğmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

EFI Go

Yazıcı durumunu kontrol edin, gönderilen işleri gözden geçirin ve herhangi bir yerden geçmiş görüntüleyin.

EFI Go mobil uygulamasıyla şunları yapabilirsiniz:

- Her cihazın durumunu görüntüleyin.
- Üretim zamanlamalarını izleme.
- Üretimi engelleyen etkinlikler için bildirimleri yapılandırma.

Not: EFI Go uygulamasını Google Play ve Apple App Store'dan indirebilirsiniz.

Desteklenen mobil cihazlar

EFI Go mobil uygulaması aşağıdaki cihazlarda desteklenmektedir:

- Android 5.0 ve üzeri.
- iOS 9.0 ve üzeri.

Not: EFI Go uygulaması iPhone, iPad ve iPod Touch ile kullanılabilir.

Desteklenen yazdırma cihazları

EFI Go, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı yazıcıları ve destekler.

Cihaz bilgilerini görüntüleme

Fiery IQ ögesine bağlı cihazlarınızla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 EFI Go uygulamasında oturum açın.
- 2 **Cihaz listesi** bölümünde aşağıdaki listelerden birine dokunun:
 - **Tüm cihazlar**
 - **Baskı yapıyor**
 - **Hatalı**

Tüm cihazlar varsayılan olarak görüntülenir.

- 3 Tercih ettiğiniz cihaza dokunun.

4 Seçilen cihaz için bir işin durumunu görüntülemek üzere aşağıdakilerden birine dokunun:

- **Tutuldu:** Tutulan işlerin listesini gösterir.
- **İşlem kuyruğu:** İşlenen işlerin bir listesini görüntüler.
- **Yazdırma kuyruğu:** Sırada yazdırılacak işlerin bir listesini görüntüler.
- **Yazdırılan:** Yazdırılan işlerin bir listesini görüntüler.

Cihaz günlüklerini görüntüleme

Ayrıntılı cihaz günlüklerini EFI Go ögesinde görüntüleyebilirsiniz.

1 EFI Go mobil uygulamasında **Cihaz listesi** bölümüne gidin.

Tüm cihazlar varsayılan olarak görüntülenir.

2 Tercih ettiğiniz cihazın adına dokunun.

3 **Cihaz günlükleri**'ne dokunun.

4 Belirli bilgiler için aşağıdaki listelerden birine dokunun:

- **Aktif**
- **Tümü**
- **Hata**
- **Uyarı**
- **Durum**

Cihaz durumlarını görüntüleme

Ayrıntılı cihaz durumu bilgilerini EFI Go ögesinde görüntüleyebilirsiniz.

1 EFI Go uygulamasının **Cihaz listesi** bölümünde tercih ettiğiniz cihaza dokunun.

Tüm cihazlar varsayılan olarak görüntülenir.

2 **Cihaz durumları**'na dokunun.

3 Cihaz durumu raporunuz için zaman aralığını belirleyin.

İşleri arama

Fiery IQ ile bağlı yazıcılarınızdaki işleri EFI Go mobil uygulamasını kullanarak arayabilirsiniz.

- 1 Tüm bağlı yazıcılarda belirli bir işi aramak için arama alanına iş adını yazın ve tuş takımındaki büyüteç simgesine (Q) dokunun.

İlgili yazıcılarda belirtilen işin durumu görüntülenir.

- 2 **Cihaz listesine** geri dönmek için sol üst köşedeki ok simgesine (←) dokunun.

Arama yaptıktan sonra arama alanına dokunup bu alanda yer alan **X** simgesine dokunarak geçerli aramayı temizleyebilirsiniz. Böylece farklı bir sözcük ile arama yapabilirsiniz.

Bildirimleri görüntüleme

Mobil cihazınızda EFI Go ile bildirimleri üretimi engelleyen olaylar için bildirimleri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bildirimlerinizi Fiery Notify bulut uygulamasından yapılandırın.
Daha fazla bilgi için bkz. [Üretimi engelleyen etkinlikler için uyarıları etkinleştirin](#) sayfa no 74.
- 2 Üretimi engelleyen bir olay oluşursa, mobil cihazınızda bildirimleri görüntülemek için aşağıdaki yollarından birini seçin:
 - Mobil cihazınızda EFI Go anlık bildirimine dokunun.
 - EFI Go mobil uygulamasında **Bildirim**'e dokunun.

EFI Go uygulamasında Fiery IQ oturumunu kapatma

Mobil cihazınızda EFI Go mobil uygulamasında Fiery IQ oturumunuzu kapatın.

- 1 EFI Go mobil uygulamasında **Ayarlar**'a dokunun.
- 2 **Oturumu kapat**'a dokunun.

Fiery Manage

Baskı üretiminin sorunsuz çalışmasını sağlayın ve baskı ortamınızın kontrolünü elinizde tutun.

Fiery Manage uygulamasıyla aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Daha tutarlı kalite ve önceden tahmin edilebilir üretim elde etmek için aynı modeldeki tüm Fiery Driven cihazlarda yapılandırmalar oluşturun, depolayın ve uygulayın.
- Ana yapılandırmayla eşleşmeyen Fiery sistemlerini kontrol edip raporlayarak anında harekete geçebilir ve Fiery sunucusunu uyumlu hale getirebilirsiniz.
- Üretimde yaşanan yavaşlamaları en aza indirebilmeniz için baskı üretimini engelleyen yazdırma cihazı sorunlarını ve cihaz yapılandırmasındaki değişiklikleri tespit edin.
- Fiery sunucu yapılandırmasına uzaktan erişim (Fiery yapılandırma raporu).

Not: Fiery Manage her yazıcı için bir lisans gerektirir. Fiery Manage uygulama lisansları veya lisans yenilemeleri satın almak için Fiery tedarikçinize başvurun.

Not: Fiery Manage lisanslarınızı yazıcılara eklemek için bkz. [Yazıcılar için Fiery IQ uygulama lisansları](#) sayfa no 18.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery Manage, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı yazıcıları destekler.

Senkronizasyon paketi oluşturma

Aynı model yazıcılarda yüklü olan kaynakları senkronize etmek için bir paket oluşturabilirsiniz.

Başlamadan önce senkronizasyon paketi içeriğinde kaynak olarak kullanmak istediğiniz yazıcıyla ilgili bilginiz olsun.

1 **Manage** uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 **Senkronizasyon paketi oluştur**'a tıklayın.

Not: Yeni bir senkronizasyon paketi oluşturmak için geçerli bir Fiery Manage lisansınız olmalıdır.

3 **Paketi adlandır** alanına senkronizasyon paketi için bir ad yazın.

4 İsterseniz **Açıklama** alanına bir açıklama yazın.

5 **İleri**'ye tıklayın.

6 Bir kaynak yazıcı seçip **İleri**'ye tıklayın.

7 **Paket oluştur**'a tıklayın.

Senkronizasyon paketi dağıtma

Koleksiyonlar ve tek tek cihazlar için bir Kaynak Senkronizasyon Paketi dağıtımı yapabilirsiniz.

- 1 **Manage** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Dağıt**'a tıklayın.
- 3 Dağıtım için bir ad girin ve **İleri**'ye tıklayın.
- 4 **Koleksiyon** ve **Cihazlar** bölümünde, senkronizasyon paketini almak istediğiniz koleksiyon ve tek tek cihazlar için onay kutularını seçin.
- 5 Aşağıdakilerden birine tıklayın:
 - **Şimdi dağıt**: Kaynak senkronizasyon paketini hemen dağıtmak istiyorsanız.
 - **Zamanla** - Kaynak senkronizasyon paketini daha sonra dağıtmak istiyorsanız.
- 6 Senkronizasyon için tarih ve saati seçip senkronizasyon dağıtımı uyarısının ne zaman gönderileceğini seçin.

Uygunluğu kontrol etme

Eklerin ve programların yüklendiğinden emin olmak için cihazınızı bir standarda göre kontrol edebilirsiniz.

- 1 **Manage** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Uygunluk yöneticisi olarak işlev görmesi için bir Fiery sunucusu seçin.
Uygunluk yöneticisi, uygunluk kontrolleri için standart olarak işlev görür.
- 3 Uygunluk raporunun **.txt** sürümünü indirmek için **Uyum raporunu indir**'e tıklayın.
.txt uygunluk raporu, dahil edilen Fiery sunucuların IP adreslerini içerir.

Fiery sunucu yapılandırmasını indir

Cihazlarınızın en son veya son oluşturulan Fiery sunucu yapılandırmasını indirebilirsiniz.

Bir Fiery sunucusunu yeniden başlattığınızda en son Fiery sunucu yapılandırması, otomatik olarak buluta yüklenir.

- 1 **Manage** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Sunucu yapılandırmasını indirmek istediğiniz cihazın yanındaki **Eylem** sütununda  ögesine tıklayın.

3 Gereksiniminize göre aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:

- En son sunucu yapılandırmasını indirmek istiyorsanız **En son Fiery sunucu yapılandırmasını isteyin**'e tıklayın.

Not: En son sunucu yapılandırmasını yalnızca Fiery sunucusu çevrimiçiyken indirebilirsiniz.

- Son oluşturulan sunucu yapılandırmasını indirmek istiyorsanız **İndir**'e tıklayın.

Not: Fiery sunucusu çevrimdışıysa yalnızca son oluşturulan sunucu yapılandırmasını indirebilirsiniz.

Fiery sunucu yapılandırma dosyası yerel sisteminize indirilir.

Fiery Insight

Doğru üretim izlemesiyle yazıcılarınızın kullanımını ve elde ettiğiniz kazancı en üst düzeye çıkarın.

Fiery Insight uygulamasıyla yapabilecekleriniz:

- Zaman içindeki trendleri takip etme.
- Tek bir Fiery Driven™ cihazı için üretim verilerini veya birden fazla cihaz için toplu verileri görüntüleme.
- Görüntülemek istediğiniz verileri ve bu verileri nasıl görmek istediğinizi seçerek panonuzu özelleştirme.
- Kullanımı izleme ve üretkenliği karşılaştırma.
- Tek tek yazıcıların veya yazıcı gruplarının yan yana karşılaştırması için görmek istediğiniz üretim istatistiklerini bir tabloda görüntüleme.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery Insight, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı yazıcıları ve destekler.

İş günlüğü indirme

İş günlüğünün hangi yazıcıları ve tarihleri kapsamasını istediğinizi belirtebilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **İş günlüğü**  simgesine tıklayın.
- 3 Tarih aralığını seçin ve **Uygula**'ya tıklayın.
- 4 İş günlüğüne dahil edilmesini istediğiniz koleksiyon ve tek tek cihazlar için onay kutularını seçip **Uygula**'ya tıklayın.
- 5 İş günlüğüne eklemek istediğiniz vardiyalar için değiştirme düğmelerine ve ardından **Uygula**'ya tıklayın.
- 6 **Sütunları yapılandır**'a tıklayın.
İş günlüğü sütunlarına ilişkin daha fazla bilgi ve açıklamalar için, bkz [İş günlüğü sütunları](#) sayfa no 68.
- 7 İş günlüğüne dahil etmek istediğiniz öznitelikleri seçin ve **Sütunları uygula**'ya tıklayın.
- 8 İş günlüğünü **.csv** dosyası olarak indirmek için İş günlüğünü indir'e tıklayın.

Not: Yalnızca seçilen öznitelik sütunları .csv dosyada dışarı aktarılır.

İş günlüğü sütunlarını yapılandırma

İş günlüğünde gösterilen sütunları özelleştirebilirsiniz.

1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 **İş günlüğü**  simgesine tıklayın.

3 **Sütunları yapılandır**'a tıklayın.

4 İstedğiniz iş bilgilerini seçin.

İş günlüğü sütunlarına ilişkin daha fazla bilgi ve açıklamalar için, bkz [İş günlüğü sütunları](#) sayfa no 68.

Varsayılan iş bilgileri ayarlarını görüntülemek için **Varsayılanları geri yükle**'ye tıklayabilirsiniz.

5 **Sütunları uygula**'ya tıklayın.

İş günlüğü sütunları

Bir yazıcı veya baskı işi için iş günlüğü sütunlarında görüntülenecek bilgileri seçebilirsiniz.

İş günlüğünde görüntülemeyi seçebileceğiniz bilgiler yazıcınıza bağlıdır. Yazıcınıza bağlı olarak bazı iş günlüğü sütunları herhangi bir değer görüntülemeyebilir. Daha fazla bilgi için yazıcınızın teknik özelliklerini inceleyin veya Fiery tedarikçinizle görüşün.

Tabloda, iş günlüğünde mevcut olan kategorilerin listesi açıklanmaktadır.

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması
İş bilgisi	Kopya sayısı	Yazdırma için işin toplam istenen kopya sayısı
	Boyut	Yazdırılan işin boyutu (bayt)
	İş başlığı	Baskı işinin adı
	Ad	Yazıcının adı
	Kimlik	Baskı işinin kimlik numarası
	Yazıcı durumu	Yazdırıldı veya İptal gibi Fiery sunucusunda bir baskı işinin belirli yazdırma durumu
	Sanal yazıcı	Önceden tanımlanmış ayarlarla oluşturulan bir yazdırma kuyruğu adı
	Kullanıcı	Mevcut kullanıcının adı
	Durum	Yazdırıldı veya Tamamlandı gibi baskı işinin durumu

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması
	Rip saniyesi	Baskı işinin işlenmesi için geçen süre Taramalı görüntü işlemcilerinde (RIP) yazdırmaya hazır hale getirmek için bir iş, tarama dosyası veya görüntüsü olarak işlenir.
	Yorumlayıcı	Baskı işinin dosya biçimi Yorumlayıcı, herhangi bir dosyayı PS, Adobe PCL ve Adobe PDF biçimleri gibi yazdırılabilir bir iş biçimine dönüştürür.
Ortam	Kağıt kataloğu adı	Kağıt kataloğunun veya ortam kataloğunun adı
	Ortam kullanımı	Tek veya karma ortamların toplam ortam kullanım değeri
	Ortam kapsamı	Tek veya karma ortamların toplam ortam kapsamı değeri
	Ortam adı	İş için kullanılan ortam adı Bir kağıt kataloğu veya ortam kataloğu girişi seçilmediyse varsayılan ortam adı görüntülenir.
	Ortam boyutu	Yazdırma için kullanılan ortam boyutu
	Ortam atığı	Yazdırma işleminde kullanılmayan ortam
	Ortam ağırlığı	Ortamın gram cinsinden ağırlığı
	Karma ortam	Kullanılan farklı ortam türleri
Düzen	Yönelim	Dikey veya yatay olarak baskı işi yönelimi
	Çift taraflı	Ön ve arkalı yazdırma
Renk	Renk modu	Baskı işi için kullanılan renk modu
	Tüm mürekkep renkleri	Baskı işinde kullanılan mürekkep adları ve mürekkep tüketimi İş günlüğüne eklendiğinde her mürekkep için sütunlar eklenir ve tek tek mürekkep tüketimi değerleri görüntülenir.
Mürekkep	Kullanılan mürekkep	Baskı işinde kullanılan tüm mürekkeplerin toplam mürekkep tüketimi
	Mürekkep maliyeti	Kullanılan mürekkebin toplam maliyeti Fiery IQ cihazının ayrıntılı inceleme sayfasından alınan kullanıcı girdilerine göre hesaplanır.
Sonlandırma	Sonlandırma tamamlandı	İş yazdırıldıktan sonra yazıcıya yüklü sonlandırma ekipmanını kullanarak gerçekleştirilen sonlandırma işlevleri

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması
	Sonlandırma özeti	Sonlandırma işleminin özeti
	Katlama	Kullanılmışsa katlayarak sonlandırma türü
	Tutkallı cilt	Baskı işi için tutkallı ciltleme ile sonlandırma desteği
	Delgi	Baskı işi için delgi sonlandırma desteği
	Zimba	Kullanılmışsa zimba sonlandırma türü
Günlüğe yazma zamanı	Saat	Yazdırmanın sona erdiği saat ve tarih
	İlk sayfa yazdırma zamanı	İlk sayfanın yazdırıldığı saat ve tarih
	İşin oluşturulduğu zaman	Baskı işinin oluşturulduğu saat ve tarih
	Oluşturma zamanı	Baskı işinin oluşturulduğu saat ve tarih
	Yazdırma zamanı	Yazdırmanın başladığı saat ve tarih
Zaman damgası	Zaman damgası yazdırma tamamlandı	Yazdırmanın sona erdiği saat ve tarih
	Zaman damgası kopyalama tamamlandı	Bir işin işlenmesinin bittiği saat ve tarih
	Zaman damgası bekletme tamamlandı	Bir işin bekletilmesinin bittiği saat ve tarih
	Zaman damgası yazdırma	Yazdırmanın başladığı saat ve tarih
	Zaman damgası kopyalama	Bir işin işlenmesinin başladığı saat ve tarih
	Zaman damgası bekletme	Bir işin bekletilmesinin başladığı saat ve tarih
	Zaman damgası yazdırmak için bekletiliyor	Bir işin yazdırılmak üzere kuyruğa eklendiği saat ve tarih
	Zaman damgası kopyalamak için bekletiliyor	Bir işin işlenmek üzere kuyruğa eklendiği saat ve tarih
Cihaz	Cihaz	Yazıcı adı
	Model	Yazıcı modelinin adı
	Sunucu adı	Fiery sunucunun adı
	Kaynak uygulama	Baskı işinin gönderildiği istemci uygulamasının adı
Sayaç	Yazdırılan toplam siyah beyaz sayfa sayısı	İş için yazdırılan siyah beyaz sayfa sayısı

Sütun kategorileri	Sütun adları	Sütun açıklaması
	Yazdırılan toplam renkli sayfa sayısı	İş için yazdırılan renkli sayfa sayısı
	Yazdırılan toplam yaprak sayısı	İş için yazdırılan yaprak sayısı
	Yazdırılan toplam boş sayfa sayısı	İş için yazdırılan boş sayfa sayısı
	Siyah-beyaz sayfalar	Siyah beyaz sayfa sayısı
	Renklide S/B sayfa	Renkli yazıcıda yazdırılan siyah beyaz sayfa sayısı
	Yazdırılan sayfa sayısı	İş için yazdırılan sayfa sayısı
	Yazdırılan işin kopya sayısı	İş için yazdırılan kopya sayısı
	Siyah beyaz sayfa sayısı	Siyah beyaz sayfa sayısı
	Renkli sayfa sayısı	Renkli sayfa sayısı
Diğer	Kapsama alanı	İşin yazdırılan alanı
	Kullanılan alan	İşin yazdırılan alanı
	Notlar 1	Baskı işi oluşturulurken eklenen ilk iş notu
	Notlar 2	Baskı işi oluşturulurken eklenen ikinci iş notu
	Talimatlar	Baskı işi oluşturulurken operatör için sağlanan talimatlar

Yazıcı kullanımını görüntüleyin

Yazıcınızın durumu ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 **Yazıcı kullanımı** widget'ına gidip **Kullanım detayları**'na tıklayın.
- 3 **Kullanım detayları** penceresinde, yazıcı durumu hakkında ek bilgi görmek için ok simgesine tıklayın.

Yazıcıları karşılaştırma

Yazıcılarınız için özelleştirilmiş yan yana karşılaştırmalar oluşturabilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Karşılaştırma için tarih aralığı seçin ve **Uygula**'ya tıklayın.

- 3 **Kategoriler**'e tıklayın ve karşılaştırmak istediğiniz kategoriler için onay kutularını seçin.
- 4 **Uygula**'ya tıklayın.
- 5 **Sütun ekle**'ye tıklayın ve karşılaştırmak istediğiniz koleksiyonların ve tekil yazıcıların onay kutularını seçin.
- 6 **Uygula**'ya tıklayın.

Yazıcı adının altındaki **Vardiyalar** değiştirme düğmesine tıklarsanız her vardiya için kategorilerin karşılaştırmasını görüntüleyebilirsiniz.

Grafık görünümünü değiştirme

Eğilim sayfasında görüntülenen grafiğin türünü değiştirebilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.
- 2 Belirli bir aralık için grafikleri görüntülemek üzere **Görüntüleme aralığı** ögesine tıklayın ve istediğiniz aralığı seçin.
- 3 Aşağıdaki eğilim grafiklerinden birine gidin:

- **Malzeme kullanımı**
- **Mürekkep kullanımı**
- **Yazdırılan işler**
- **Baskı**
- **Ortam kullanımı**

Not: **Trend** sayfasında görüntülenen sihirbazlar, yazıcınızın türüne ve yapılandırmasına bağlıdır. Bazı sihirbazlar yazıcınıza bağlı olarak herhangi bir değer göstermeyebilir.

- 4 Aşağıdakilerden birine tıklayın:
 -  - eğilim grafiğini çubuk grafiği olarak gösterir.
 -  - eğilim grafiğini çizgi grafiği olarak gösterir.
- 5 Eğilim grafiğinde ek değerleri görüntülemek için varsa yukarı ve aşağı oklarına tıklayın.
İsteğe bağlı olarak grafikteki bilgileri vurgulamak için her değerın üzerine gelin. Her değeri göstermek veya gizlemek için değer adına tıklayın.

Seçilen yazıcıyı değiştirme

Trend veya **İş günlüğü** sayfasındaki ayrıntılarını görüntülemek için seçilen yazıcıları değiştirebilirsiniz.

- 1 **Insight** uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 Bütün cihazlar ögesine tıklayın ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

- **Yazıcı koleksiyonları** sekmesinde görüntülemek istediğiniz yazıcı koleksiyonlarını seçin.
- **Yazıcılar** sekmesinde görüntülemek istediğiniz tekil yazıcıları seçin. Ayrıca yazıcı adıyla da arama yapabilirsiniz.

Not: Herhangi bir yazıcı seçmediyseniz **Cihaz seç** görüntülenecektir.

3 Uygula'ya tıklayın.

Veri yoksa sihirbazlar **Mevcut veri yok** mesajını görüntüler.

Vardiyaları değiştirme

Eğilim veya **İş günlüğü** sayfasında görüntülenen vardiyaları değiştirebilirsiniz.

Yönetim işlevlerinde **Vardiya yöneticisi**'ne bir vardiya eklendiğinde **Tüm vardiyalar** düğmesi görünür olur.

1 Insight uygulamasında  ögesine tıklayın.

2 Tüm vardiyalar'a tıklayın.

3 Dashboard'dan bir vardiyayı kaldırmak için vardiya adının yanındaki değiştirme düğmesine tıklayın.

4 Uygula'ya tıklayın.

Fiery Notify

Fiery Notify, üretim engelleyen etkinlikler için uyarılar ve ayrıca üretim ve yapılandırma raporları için bildirimler zamanlamanızı sağlar.

Fiery Notify uygulamasıyla aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

- Üretim engelleyen etkinlikler için uyarılar ve ayrıca üretim ve yapılandırma raporları için bildirimleri açın.
- Lisanslı yazıcılar veya yazıcı koleksiyonları için yapılandırma raporları oluşturun.
- Her bildirim türünün durumunu görüntüleyin.
- Uyarı zamanlamalarını yapılandırın.

Desteklenen yazdırma cihazları

Fiery Notify, Fiery sistem yazılımı FS200/200 Pro ve sonraki sürümü çalıştıran Fiery sunucularına bağlı yazıcıları ve destekler.

Üretimi engelleyen etkinlikler için uyarıları etkinleştirin

Kayıtlı Fiery sunucularınız için üretim engellendiğinde, Fiery Notify kayıtlı e-posta adresinize bir uyarı gönderir.

- 1 **Notify** uygulamasında **Üretim engelleme uyarıları**'na gidin.
- 2 **Configure** seçeneğine tıklayın.
Alternatif olarak değiştirme düğmesine tıklayın.
- 3 Uyarı almak istediğiniz üretim bloku süresini seçin.
- 4 **Bitti**'ye tıklayın.
- 5 Görüntülenen pencerede **Bitti**'ye tıklayın.

Üretim raporu için bildirimi etkinleştirin

Fiery Notify, kayıtlı e-posta adresinize kayıtlı Fiery sunucularınızın üretim detaylarını gönderir.

- 1 **Notify** uygulamasında **Üretim raporları**'na gidin.
- 2 **Configure** seçeneğine tıklayın.
Alternatif olarak değiştirme düğmesine tıklayın.

3 Üretim raporu almak istediğiniz süreyi seçin.

Üretim raporu için mevcut süre seçenekleri günlük, haftalık veya aylıktır.

4 Bitti'ye tıklayın.

5 Görüntülenen pencerede Bitti'ye tıklayın.

Aşağıdakileri dikkate alın:

- Fiery Notify, yerel saat diliminize göre saat 03:00'te üretim raporu bildirimini gönderir. Haftalık raporlar her Pazar gönderilir ve aylık raporlar sonraki ayın ilk gününde gönderilir.
- Üretim raporları, yalnızca etkin olan cihazlarla ilgili bilgiler içerir.

Uyarıları ve bildirimleri değiştir

Uyarıların ve bildirimlerin süresini Fiery Notify ögesinden değiştirebilirsiniz.

1 Notify uygulamasında değiştirmek istediğiniz etkin uyarı veya bildirim gidin.

Bildirimler veya uyarılar etkinleştirildiğinde **Durum** sütunu **Etkin** olarak görüntülenir.

2 Configure seçeneğine tıklayın.

3 Süreyi değiştirin.

4 Bitti'ye tıklayın.

5 Görüntülenen pencerede Bitti'ye tıklayın.

Yapılandırma raporları

Yapılandırma raporları belirtilen süre boyunca yazıcılarınızın veya yazıcı koleksiyonlarınızın yapılandırma bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Bir yönetici veya destek kullanıcısı, Fiery Notify ögesinde tanımlanan sıklığa göre yapılandırma raporu oluşturabilir ve düzenli bildirimler alabilir.

Not: Yapılandırma raporları oluşturmak veya görüntülemek için bir Fiery Manage lisansı gereklidir.

Yapılandırma raporu sütunları

Yapılandırma raporundaki sütunlar, lisanslı Fiery sunucunuz üzerinde tanımlanan veya yapılandırılan farklı öznitelikleri görüntüler.

Basit ağ yönetimi protokolü (SNMP), Fiery sunucusunun izlenmesi için uzaktan erişim sağlar. Yapılandırma raporundaki SNMP ile ilgili özniteliklerin değerlerini almak için Fiery sunucusu üzerinde SNMP açık olmalıdır. Baskı üreticisine bağlı olarak **Printer SN**, **SNMPName** ve **SNMPRepo** sütunlarındaki değerler tüm yazıcılar için görüntülenmeyebilir.

Yapılandırma raporunda görüntülemeyi seçebileceğiniz bilgiler baskı makinenize bağlıdır. Baskı makinenize bağlı olarak bazı sütunlar herhangi bir değer görüntülemeyebilir. Daha fazla bilgi için baskı makinenizin teknik özelliklerini inceleyin veya Fiery tedarikçinizle görüşün.

Tabloda yapılandırma raporu sütunlarında bulunan özniteliklerin listesi açıklanmaktadır.

Not: Fiery sunucusunda herhangi bir değişiklik veya güncelleme yaparsanız güncellenmiş verilerin yapılandırma raporunda gösterilmesi biraz zaman alabilir.

Cihaz bilgisi sütunları	Açıklama
Fiery Name	Fiery sunucusunun yönetici tarafından tanımlanan adı
Fiery IP	Fiery sunucusun İnternet Protokolü (IP) adresi
MAC Address	Fiery sunucusun Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresi
Last update	Belirtilen yazıcı için Fiery IQ uygulamasının Fiery sunucusundan aldığı son verinin saat ve tarihi.
Fiery version	Fiery sunucusuna yüklenen kod temeli sürüm
Fiery subversion	Fiery sunucusuna yüklenen kod temeli küçük yayın sürümü
JDF version	Fiery JDF sürümü İş tanımı biçimi (JDF), baskı işi için satıcılar arası iş akışı uygulamalarını kolaylaştırır.
FCC sürümü	Fiery Cloud Connector ögesinin yüklenen sürümü
Disk size	Megabayt cinsinden Fiery sunucusunun toplam disk alanı
OS	Fiery sunucusunda yüklü İşletim Sistemi (İS)
Fiery SN	Fiery sunucusunun seri numarası
Printer SN	Yazıcının seri numarası
Auto System Updates	Fiery sunucusundaki otomatik sistem güncellemelerinin kullanılabilirliği
Çalışma süresi	Fiery sunucusunun son yeniden başlatılmasından bu yana geçen süre
SysUTCTime	Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak Fiery sunucusunun sistem saati
Saat dilimi	Yazıcının bulunduğu saat dilimi
DST	Yaz Saati Uygulaması (DST) desteği, belirtilen saat diliminde 1'in DST'nin desteklendiğini, 0'ın DST'nin desteklenmediğini gösterir
SNMPReadCommunity	SNMP değerlerini okuma erişimi olan topluluk adı
SNMPWriteCommunity	SNMP değerlerini yazma erişimi olan topluluk adı
SNMPVersion	SNMP'nin sürümü

Cihaz bilgisi sütunları	Açıklama
SNMPSysUpTime	SNMP'nin yeniden başlatılmasından bu yana geçen süre Süre, saniyenin yüzde biri olarak gösterilir ve epoch tabanlı zaman biçiminde görüntülenir.
SNMPName	SNMP'nin adı
SNMPRepo	Yazıcıyla iletişim kuran Fiery sunucusunun dahili IP adresi
Cal-Expiration	Fiery sunucu kalibrasyonun sona ermesi için kalan süre
FCC tipi	Tümleşik veya tümleşik olmayan Fiery Cloud Connector Fiery sunucusuna tümleşik bir Fiery Cloud Connector yüklenir ve uzak bir makinedeki Fiery sunucusuna tümleşik olmayan bir Fiery Cloud Connector eklenir.
Model	Yazıcı modelinin adı
FCC durumu	Fiery Cloud Connector için online veya offline durum
Cal-Plain	Düz bir kalibrasyon seti için son kalibrasyon değerleri
DHCP-auto	"DOĞRU"nun DHCP'nin açık olduğu, "YANLIŞ"ın ise DHCP'nin kapalı olduğu anlamına gelen WebTools uygulamasındaki DHCP durumu
DNS-auto	"DOĞRU"nun DNS'nin açık olduğu, "YANLIŞ"ın ise DNS'nin kapalı olduğu anlamına gelen WebTools uygulamasındaki DNS durumu
NTP-enabled	"DOĞRU"nun NTP'nin açık olduğu, "YANLIŞ"ın ise NTP'nin kapalı olduğu anlamına gelen WebTools uygulamasındaki NTP durumu Not: NTP, otomatik tarih ve saat seçeneğini ayarlamanızı sağlar.
NTP-usepool	WebTools uygulamasında gösterilen SNTP zaman sunucusu adı

Yapılandırma raporu oluştur

Fiery Notify, belirtilen e-posta adreslerine kayıtlı Fiery sunucularınızın yapılandırma bilgilerini gönderir.

- 1 **Notify** uygulamasında **Yapılandırma raporları**'na gidin.
- 2 **Yapılandırma raporu oluştur**'a tıklayın.
- 3 **Rapor adı** alanına rapor için bir ad girin.
- 4 Yapılandırma raporu almak istediğiniz süreyi seçin.

Not: Yapılandırma raporu için mevcut süre seçenekleri günlük, haftalık veya aylıktır.

5 Yapılandırma raporunuzu nasıl alacağınızı belirtmek için aşağıdakilerden birini veya her ikisini yapın:

- Yapılandırma raporunu e-posta yoluyla almak için **E-posta** onay kutusunu işaretleyin. Yapılandırma raporunu almak için e-posta adresini veya adreslerini girin. Yapılandırma raporu için e-postanın içeriğini ve konusunu yazın.
- Yapılandırma raporunu SFTP üzerinden almak için **SFTP** onay kutusunu işaretleyin. Yapılandırma raporunun alınacağı **SFTP** hesabını seçin. Yapılandırma raporunun gönderilmesini istediğiniz bir SFTP hesabı seçin. Eklenmiş bir SFTP hesabı yoksa **Yeni SFTP ekle**'ye tıklayarak ekleyebilirsiniz. **SFTP yapılandırması Yönetici konsolu**'na yönlendirildikten sonra bir SFTP hesabı ekleyebilirsiniz.

SFTP hesabı ekleme hakkında bilgi için bkz. [Yapılandırma için bir SFTP hesabı ekleme](#) sayfa no 20.

6 İleri'ye tıklayın.

7 Cihaz seç ögesine tıklayın ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

- Yazıcı koleksiyonları sekmesinde **Yazıcı koleksiyonları**'nı seçin.
- **Yazıcılar** sekmesinde tekil yazıcıları seçin. Ayrıca yazıcı adıyla da arama yapabilirsiniz.

Not: Cihaz seç listesinden yalnızca Fiery Manage lisansı kullanılarak etkinleştirilen yazıcılar veya yazıcı koleksiyonları seçilebilir.

8 Sütunları seçin alanında, yapılandırma raporunuza dahil etmek istediğiniz yapılandırma türünün onay kutusunu seçin.

Not: Yapılandırma raporuna ilişkin daha fazla bilgi ve açıklamalar için, bkz [Yapılandırma raporu sütunları](#) sayfa no 75.

9 İleri'ye tıklayın.

10 Yapılandırma raporunuza dahil etmek istediğiniz bir ek dosyası yüklemek için **Karşıya Yükle**'ye tıklayın.

Alternatif olarak, ek kimlik numarasını girin ve **Ekle**'ye tıklayın.

11 Kaydet'e tıklayın.

En fazla on yapılandırma raporu oluşturabilirsiniz.

Fiery Notify, yerel saat diliminize göre saat 01:00'de yapılandırma raporu bildirimini gönderir. Haftalık raporlar her Pazar gönderilir ve aylık raporlar sonraki ayın ilk gününde gönderilir.

Yapılandırma raporunu düzenleme

Fiery Notify ögesinde bir yapılandırma raporunu düzenleyebilirsiniz.

1 **Notify** uygulamasında **Yapılandırma raporları**'na gidin.

2 Düzenlemek istediğiniz yapılandırma raporunun yanındaki Daha fazla simgesine (:) tıklayın.

3 **Düzenle**'yi seçin.

4 Rapor bilgilerini gerektiği şekilde değiştirin ve **İleri**'ye tıklayın.

5 Cihazları ve sütunları gerektiği şekilde değiştirin ve **İleri**'ye tıklayın.

6 Ekleri gerektiği şekilde değiştirin ve **Kaydet**'e tıklayın.

Yapılandırma raporunu çoğaltma

Fiery Notify ögesinde yapılandırma raporunu çoğaltabilirsiniz.

- 1 **Notify** uygulamasında **Yapılandırma raporları**'na gidin.
- 2 Çoğaltmak istediğiniz yapılandırma raporunun yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 3 **Çoğalt**'ı seçin.
- 4 Çoğaltılmış yapılandırma raporunuzun adını düzenleyin ve **İleri**'ye tıklayın.
- 5 **İleri**'ye ve ardından **Kaydet**'e tıklayın.
Yeni bir ada sahip çoğaltılmış yapılandırma raporu başarıyla oluşturulur.

Yapılandırma raporunu silme

Fiery Notify ögesinde bir yapılandırma raporunu silebilirsiniz.

- 1 **Notify** uygulamasında **Yapılandırma raporları**'na gidin.
- 2 Silmek istediğiniz yapılandırma raporunun yanındaki Daha fazla simgesine (⋮) tıklayın.
- 3 **Sil**'i seçin.
- 4 **Tamam**'a tıklayın.

Uyarıları devre dışı bırakma

Uyarıları veya bildirimleri Fiery Notify uygulamasından devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Notify** uygulamasında devre dışı bırakmak istediğiniz bildirim türüne gidin.
- 2 Tercih ettiğiniz bildirimi veya uyarıyı devre dışı bırakmak için etkin açma/kapatma düğmesine tıklayın.
Bildirimler veya uyarılar devre dışı bırakıldığında **Durum** sütunu **Etkin değil** olarak görüntülenir.

Sorun giderme Fiery IQ

Burada açıklanan sorun giderme adımları ile sorun çözülmezse ilgili bilgileri toplayarak teknik destek ile irtibat kurun.

Ek bilgi veya destek için kayıtlı kullanıcılar [Fiery Communities](#) aracılığıyla bir tartışma başlatabilir.

Kayıt e-postası alınmadı

Altı haneli kodu içeren doğrulama e-postası ulaşmadıysa, e-posta ayarlarınız bunu e-posta uygulamanızdaki başka bir klasöre göndermiş olabilir.

- Doğrulama e-postanızı bulmak için aşağıdakilerden birini veya her ikisini yapın:

- Diğer e-posta klasörlerinizi kontrol edin.

E-posta yanlışlıkla spam veya önemsiz klasörünüze gönderilmiş olabilir. Ayrıca herhangi bir özel klasörü de kontrol edebilirsiniz.

- E-posta filtresi kurallarınızı gözden geçirin.

E-posta uygulamanıza bağlı olarak, e-posta kurallarınızın ve filtrelerinizin depolandığı yere gidin.

noreply@fiery.com için bir kural listeleniyorsa, doğrulama e-postasının gelen kutunuza gönderilmesi için kuralı silebilir veya düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, kuralın noreply@fiery.com e-posta gönderdiği klasöre de gidebilirsiniz.