



Addendum to the Quick Setup poster (Windows)

This document contains additional procedural information for the *Quick Setup* poster when the Fiery server is deployed for the first time.

Note: You can also access this document by scanning the QR code available on the *Quick Setup* poster.

Set up the Fiery server

Note: The procedural numbering corresponds to the numbered steps for the *Quick Setup* poster.

- 1 Connect the Fiery server to your printer, the network, a power outlet, and turn it on.

Note: This activity must be performed by the service technician.

- 2 Print the Fiery Server Configuration page to obtain the IP address and the default administrator password.

The Fiery server IP address is listed in the **IP Address** field, and the administrator password is in the **ID** field in the **BIOS Setup** section.

Print the Fiery Server Configuration page by doing the following:

- External Fiery server - From the Fiery QuickTouch display panel, go to the the **Home** screen and select **Quick Launch > Print > Configuration**.
- Embedded Fiery server - From the printer control panel, select the option to print system pages, then select the **Configuration** page.

For more information on how to print the Fiery Server Configuration page, see *Configuration and Setup*, which is part of the user documentation set.

- 3 Open an Internet browser and type the IP address of the Fiery server obtained in step 2 to open the WebTools **Home** window.

Note: As a security measure, WebTools is designed to work only over Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). By default, WebTools uses a self-signed certificate created by the Fiery server. This causes the web browser to display an untrusted certificate message while accessing WebTools. It is safe to ignore this message and proceed to access WebTools.

- 4 In the WebTools **Home** window, click **Client Software** to download the user software.
- 5 Navigate to the location of the user software, right-click the .exe file, and select **Open** to install the user software.

Follow the on-screen instructions to complete the Fiery server setup process. Make sure that the latest version of Fiery Command WorkStation is installed and configured on the computer. For detailed installation and configuration instructions, see *Utilities*, which is part of the user documentation set.



6 Start Fiery Command WorkStation by clicking the **Start** button and from the **Start** menu, select **Fiery > Fiery Command WorkStation**.

7 Click the (+) icon in the center of the **Home** window to add the first Fiery server.

8 Type the IP address obtained in step 2 and click **Add**.

9 Type the administrator credentials and click **Login**.

The default username is Administrator or Admin, and the administrator password is in the **ID** field in the **BIOS Setup** field of the Fiery Server Configuration page.

10 In Fiery Command WorkStation, select **Server > Configure**.

11 Click **Fiery Setup Wizard** in the **Fiery Setup** window to set up the Fiery server.

Follow the on-screen instructions to complete the setup process.

12 In the WebTools **Home** window, click **Printer Drivers** to download the latest printer driver software.

13 Navigate to the location of the printer driver file, right-click the .exe file, and select **Open**.

Follow the on-screen instructions until **Add Printer** window is displayed.

14 In the **Add Printer** window, select **Add a printer using an IP address or hostname** and click **Next**.

15 Select **TCP/IP Device** from the **Device type** menu, type the IP address obtained in step 2, select the **Query the printer and automatically select the driver to use** check box, and then click **Next**.

16 Select a printer driver from the **Printers** list and click **Next**.

Note: Select the printer driver with "US" or without "EU" for North America (the default document size is Letter) or, without "US" or with "EU" for International (the default document size is A4).

Type a name for the Fiery server in the **Printer name** field, and click **Next**.

This name is used in **Devices and Printers** and various queues in Fiery Command WorkStation.

Follow the on-screen instructions. Indicate whether you want to make the newly created printer the default printer.

Do not share the printer and do not print a Test Page at this time.

Continue with the printer driver installation and at the last screen, click **Finish**. The necessary files are installed on your hard disk drive.

17 Open any document and select the option to print.

18 Select the newly added printer and print the document.

19 Read the important notes and additional information included in the accessory tray.



Addendum au poster de configuration rapide (Windows)

Ce document contient des informations procédurales supplémentaires pour le poster de *configuration rapide* lorsque le Fiery server est déployé pour la première fois.

Remarque : Vous pouvez également accéder à ce document en numérisant le code QR disponible sur le poster de *configuration rapide*.

Configuration du Fiery server

Remarque : La numérotation de la procédure correspond aux étapes numérotées du poster de *configuration rapide*.

- 1 Connectez le Fiery server à votre imprimante, au réseau, à une prise de courant et mettez-le sous tension.

Remarque : Cette activité doit être effectuée par le technicien de maintenance.

- 2 Imprimez la page de configuration du serveur Fiery pour obtenir l'adresse IP et le mot de passe administrateur par défaut.

L'adresse IP du Fiery server est répertoriée dans le champ **Adresse IP** et le mot de passe administrateur figure dans le champ **ID** de la section **Configuration BIOS**.

Imprimez la page de configuration du serveur Fiery en procédant comme suit :

- Fiery server externe : à partir du panneau d'affichage du Fiery QuickTouch, accédez à l'écran **Accueil** et sélectionnez **Lancement rapide > Imprimer > Configuration**.
- Fiery server incorporé : dans la zone panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez l'option d'impression des pages système, puis sélectionnez la page **Configuration**.

Pour plus d'informations sur comment imprimer la page de configuration du serveur Fiery, voir *Configuration et installation*, qui fait partie du kit de documentation utilisateur.

- 3 Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez l'adresse IP du Fiery server obtenue à l'étape 2 pour ouvrir la fenêtre d'**accueil** des WebTools.

Remarque : Par mesure de sécurité, les WebTools sont conçus pour fonctionner uniquement en mode HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS). Par défaut, WebTools utilise un certificat signé automatiquement et créé par l'Fiery server. Cela empêche le navigateur Web d'afficher un message signalant un certificat non approuvé lorsque vous accédez aux WebTools. Vous pouvez ignorer ce message en toute sécurité et accéder aux WebTools.

- 4 Dans la fenêtre d'**accueil** des WebTools, cliquez sur **Logiciel client** pour télécharger le logiciel utilisateur.

- 5 Accédez à l'emplacement du logiciel utilisateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier .exe, puis sélectionnez **Ouvrir** pour installer le logiciel utilisateur.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de configuration du Fiery server. Assurez-vous que la dernière version de la Fiery Command WorkStation est installée et configurée sur l'ordinateur. Pour plus d'instructions sur l'installation et la configuration, voir *Utilitaires* dans le kit de documentation utilisateur.

- 6 Démarrez Fiery Command WorkStation en cliquant sur le bouton **Démarrer** et, dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Fiery > Fiery Command WorkStation**.

- 7 Cliquez sur l'icône (+) au centre de la fenêtre d'**accueil** pour ajouter le premier Fiery server.

- 8 Saisissez l'adresse IP obtenue à l'étape 2 et cliquez sur **Ajouter**.

- 9 Saisissez le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur **Ouvrir une session**.

Le nom d'utilisateur par défaut est Administrateur ou Admin et le mot de passe administrateur se trouve dans le champ **ID** du champ **Configuration BIOS** de la page de configuration du serveur Fiery.

- 10 Dans Fiery Command WorkStation, sélectionnez **Serveur > Configure**.

- 11 Cliquez sur l'**Assistant de configuration du Fiery** dans la fenêtre **Configuration du Fiery** pour configurer le Fiery server.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de configuration.

- 12 Dans la fenêtre d'**accueil** des WebTools, cliquez sur **Pilotes d'imprimante** pour télécharger le dernier logiciel du pilote d'imprimante.

- 13 Accédez à l'emplacement du fichier de pilote d'imprimante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier .exe, puis sélectionnez **Ouvrir**.

Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que la fenêtre **Ajouter une imprimante** s'affiche.

- 14 Dans la fenêtre **Ajouter une imprimante**, sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.

- 15 Sélectionnez **Périphérique TCP/IP** dans le menu **Type de périphérique**, saisissez l'adresse IP obtenue à l'étape 2, et sélectionnez la case **Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser**, puis cliquez sur **Suivant**.

- 16 Sélectionnez un pilote d'imprimante dans la liste des **imprimantes** et cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Sélectionnez le pilote d'imprimante portant la mention « US » ou sans la mention « UE » pour l'Amérique du Nord (le format de document par défaut sera Lettre US) ou sans cette mention et portant la mention « UE » pour les autres pays (le format de document par défaut sera A4).

Saisissez le nom du serveur Fiery dans le champ **Nom de l'imprimante** et cliquez sur **Suivant**.

Ce nom est utilisé dans **Périphériques et imprimantes** et dans diverses files d'attente dans Fiery Command WorkStation.

Suivez les instructions à l'écran. Indiquez si vous souhaitez utiliser l'imprimante virtuelle nouvellement créée par défaut.

Choisissez de ne pas partager cette imprimante et de ne pas imprimer une page de test pour l'instant.

Poursuivez l'installation du pilote d'imprimante et, dans le dernier écran, cliquez sur **Terminer**. Les fichiers nécessaires sont installés sur votre disque dur.

- 17 Ouvrez un document et sélectionnez l'option d'impression.

- 18 Sélectionnez l'imprimante nouvellement ajoutée pour imprimer le document.

19 Lisez les notes importantes et les informations supplémentaires incluses dans le bac d'accessoires.



Addendum al poster di installazione rapida (Windows)

Questo documento contiene ulteriori informazioni procedurali per il poster di *installazione rapida* quando il Fieri server viene distribuito per la prima volta.

Nota: è possibile accedere a questo documento anche scansionando il codice QR disponibile sul poster di *installazione rapida*.

Configurare il Fieri server

Nota: la numerazione procedurale corrisponde ai passaggi numerati del poster di *installazione rapida*.

- 1 Collegare il Fieri server alla stampante, alla rete, a una presa di corrente e accenderlo.

Nota: questa attività deve essere svolta dal tecnico dell'assistenza.

- 2 Stampare la pagina di configurazione del server Fieri per ottenere l'indirizzo IP e la password predefinita dell'amministratore.

L'indirizzo IP del Fieri server viene elencato nel campo **Indirizzo IP** e la password dell'amministratore è nel campo **ID** nella sezione **Configurazione BIOS**.

Per stampare la pagina di configurazione del server Fieri, effettuare le seguenti operazioni:

- Fieri server esterno: dal pannello di visualizzazione di Fieri QuickTouch, passare alla schermata **Pagina iniziale** e selezionare **Avvio rapido > Stampa > Configurazione**.
- Fieri server integrato: dal pannello di controllo della stampante, selezionare l'opzione per stampare le pagine di sistema, quindi selezionare la pagina **Configurazione**.

Per ulteriori informazioni su come stampare la pagina di configurazione del server Fieri, vedere *Configuration et installation*, che fa parte della documentazione per l'utente.

- 3 Avviare il browser Internet e immettere l'indirizzo IP del Fieri server ottenuto nel passaggio 2 per aprire la finestra **Pagina iniziale** di WebTools.

Nota: come misura di sicurezza, WebTools è progettato per lavorare solo con Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Per impostazione predefinita, WebTools utilizza un certificato autofirmato creato da Fieri server. Per questo motivo, il browser Web mostra un messaggio di certificato non attendibile durante l'accesso al WebTools. È possibile ignorare questo messaggio e accedere al WebTools in tutta sicurezza.

- 4 Nella finestra **Pagina iniziale** di WebTools, fare clic su **Software client** per scaricare il software utente.

- 5 Accedere al percorso del software utente, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .exe e selezionare **Apri** per installare il software utente.
 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura di configurazione del Fiery server. Accertarsi che la versione più recente del Fiery Command WorkStation sia installata e configurata sul computer. Per istruzioni, vedere *Utilitaires*, che fa parte della documentazione per l'utente.
- 6 Avviare Fiery Command WorkStation facendo clic sul pulsante **Start** e dal menu **Start** selezionare **Fiery > Fiery Command WorkStation**.
- 7 Fare clic sull'icona (+) al centro della finestra **Pagina iniziale** per aggiungere il primo Fiery server.
- 8 Digitare l'indirizzo IP ottenuto nel passaggio 2 e fare clic su **Aggiungi**.
- 9 Digitare le credenziali dell'amministratore e fare clic su **Login**.
 Il nome utente predefinito è Amministratore o Admin e la password dell'amministratore si trova nel campo **ID** all'interno del campo **Configurazione BIOS** della pagina di configurazione del server Fiery.
- 10 In Fiery Command WorkStation, selezionare **Server > Configure**.
- 11 Fare clic su **Configurazione Fiery guidata** nella finestra **Configurazione Fiery** per configurare il Fiery server.
 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura di configurazione.
- 12 Nella schermata **Pagina iniziale** del WebTools, fare clic su **Driver di stampa** per scaricare il software driver di stampa più recente.
- 13 Accedere al percorso del file driver di stampa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file .exe e selezionare **Apri**.
 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo finché non viene visualizzata la finestra **Aggiungi stampante**.
- 14 Nella finestra **Aggiungi stampante** selezionare **Aggiungi una stampante utilizzando un nome host o un indirizzo IP** e fare clic su **Avanti**.
- 15 Selezionare **Dispositivo TCP/IP** dal menu **Tipo di dispositivo**, digitare l'indirizzo IP ottenuto nel passaggio 2 e selezionare **Interroga la stampante e seleziona automaticamente il driver da utilizzare**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 16 Selezionare il driver di stampa dalla lista **Stampanti** e fare clic su **Avanti**.
Nota: selezionare il driver di stampa contrassegnato con "US" o senza "EU" per il Nord America (il formato documento predefinito è Lettera) oppure senza "US" o con "EU" per tutti gli altri Paesi (il formato documento predefinito è A4).
 Digitare un nome per il server Fiery nel campo **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.
 Questo nome viene usato in **Dispositivi e stampanti** e in varie code in Fiery Command WorkStation.
 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Indicare se si desidera impostare la nuova stampante come predefinita.
 Non condividere la stampante e non stampare la pagina test in questa fase.
 Continuare con l'installazione del driver di stampa e all'ultimo schermo fare clic su **Fine**. I file necessari vengono installati sull'unità disco fisso.
- 17 Aprire un documento qualsiasi e selezionare l'opzione per stampare.
- 18 Selezionare la stampante appena aggiunta e stampare il documento.
- 19 Leggere le note importanti e le informazioni aggiuntive contenute nel cassetto accessori.



Addendum zum Plakat „Installationsübersicht“ (Windows)

Dieses Dokument enthält zusätzliche Arbeitsanleitungen für das Plakat *Installationsübersicht*, wenn der Fiery server zum ersten Mal zum Einsatz kommt.

Hinweis: Sie können auch auf dieses Dokument zugreifen, indem Sie den QR-Code, der auf dem Plakat *Installationsübersicht* verfügbar ist, scannen.

Einrichten des Fiery server

Hinweis: Die Verfahrensnummerierung entspricht den nummerierten Schritten für das Plakat *Installationsübersicht*.

- 1 Schließen Sie den Fiery server an Ihren Drucker, das Netzwerk sowie die Steckdose an und schalten Sie ihn ein.

Hinweis: Dies muss vom Servicetechniker ausgeführt werden.

- 2 Drucken Sie die Konfigurationsseite des Fiery Servers, um die IP-Adresse und das Standardkennwort für den Administrator zu erhalten.

Die IP-Adresse des Fiery server ist im Feld **IP-Adresse** aufgeführt, und das Administratorkennwort steht im Feld **ID** des Abschnitts **BIOS-Setup**.

Drucken Sie die Fiery Server Konfigurationsseite wie folgt:

- Externes Fiery server – Wechseln Sie im Bildschirmbereich Fiery QuickTouch zum **Hauptbildschirm** und wählen Sie **Schnellstart** > **Drucken** > **Konfiguration**.
- Integriertes Fiery server – Wählen Sie im Druckerbedienfeld die Option zum Drucken von Systemseiten und dann die Seite **Konfiguration** aus.

Weitere Informationen zum Drucken der Konfigurationsseite des Fiery Servers finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup* der Anwenderdokumentation.

- 3 Starten Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie die IP-Adresse des Fiery server ein, die Sie in Schritt 2 erhalten haben, um das Fenster **Home** der WebTools zu öffnen.

Hinweis: Als Sicherheitsmaßnahme sind die WebTools so konstruiert, dass sie nur über das Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) arbeiten können. Standardmäßig verwenden die WebTools ein von Fiery server erstelltes selbstsigniertes Zertifikat. Aus diesem Grund zeigt der Web-Browser beim Zugriff auf die WebTools eine Warnmeldung bezüglich nicht vertrauenswürdiger Zertifikate an. Sie können diese Nachricht ignorieren und unbesorgt auf die WebTools zugreifen.

- 4 Klicken Sie im Fenster **Home** der WebTools auf **Client-Software**, um die Anwendersoftware herunterzuladen.

- 5 Navigieren Sie zum Speicherort der Anwendersoftware, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die .exe-Datei und wählen Sie die Option **Öffnen**, um die Anwendersoftware zu installieren.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung des Fiery server abzuschließen. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Computer die neueste Version der Fiery Command WorkStation installiert und konfiguriert wurde. Ausführliche Installations- und Konfigurationsanleitungen finden Sie unter *Dienstprogramme*, einem Bestandteil der Anwenderdokumentation.

- 6 Starten Sie Fiery Command WorkStation, indem Sie auf die Schaltfläche **Starten** klicken und im Menü **Start** die Option **Fiery > Fiery Command WorkStation** wählen.

- 7 Klicken Sie auf das Symbol (+) in der Mitte des Fensters **Home**, um den ersten Fiery server hinzuzufügen.

- 8 Geben Sie die in Schritt 2 erhaltene IP-Adresse ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

- 9 Geben Sie die Anmeldeinformationen des Administrators ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

Der standardmäßige Benutzername ist Administrator oder Admin, und das Administratorkennwort befindet sich im Feld **ID** im Abschnitt **BIOS-Setup** der Fiery Server Konfigurationsseite.

- 10 Wählen Sie in Fiery Command WorkStation **Server > Configure**

- 11 Klicken Sie im Fenster **Fiery Setup** auf **Assistent für Fiery Setup**, um den Fiery server einzurichten.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

- 12 Klicken Sie im Fenster **Home** der WebTools auf **Druckertreiber**, um die neueste Druckertreiber-Software herunterzuladen.

- 13 Navigieren Sie zum Speicherort der Druckertreiberdatei, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die .exe-Datei, und wählen Sie die Option **Öffnen**.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis das Fenster **Drucker hinzufügen** angezeigt wird.

- 14 Wählen Sie im Fenster **Drucker hinzufügen** die Option **Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

- 15 Wählen Sie im Menü **Gerätetyp TCP-/IP-Gerät** und geben Sie die in Schritt 2 erhaltene IP-Adresse ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Option **Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen** und klicken Sie auf **Weiter**.

- 16 Wählen Sie den Druckertreiber aus der Liste **Drucker** und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis: Der Druckertreiber mit dem Suffix „US“ oder ohne „EU“ ist für Nordamerika konzipiert. (Bei diesem Treiber ist „US Brief/Letter“ als Standarddokumentgröße definiert.) Der Druckertreiber ohne das Suffix „US“ oder mit „EU“ ist für den internationalen Markt konzipiert. (Bei diesem Treiber ist „A4“ die Standarddokumentgröße.)

Geben Sie in das Feld **Druckername** einen Namen für den Fiery Server ein. Klicken Sie auf **Weiter**.

Dieser Namen wird in **Geräte und Drucker** und in verschiedenen Warteschlangen in Fiery Command WorkStation verwendet.

Folgen Sie den angezeigten Anweisungen. Geben Sie an, ob der neu erstellte Drucker Ihr Standarddrucker sein soll.

Geben Sie den Drucker nicht für die gemeinsame Nutzung frei und drucken Sie keine Testseite.

Fahren Sie mit der Installation des Druckertreibers fort und klicken Sie im abschließenden Bildschirm auf **Fertig stellen**. Die benötigten Dateien werden nun auf der Festplatte Ihres Computers installiert.

- 17 Öffnen Sie ein beliebiges Dokument und wählen Sie die Option zum Drucken aus.

18 Wählen Sie den neu hinzugefügten Drucker aus und drucken Sie das Dokument.

19 Lesen Sie die wichtigen Hinweise und zusätzlichen Informationen, die im Zubehörkarton enthalten sind.



Anexo al póster de configuración rápida (Windows)

Este documento contiene información adicional sobre los procedimientos relacionados con el póster *Configuración rápida* cuando se implementa Fiery server por primera vez.

Nota: También puede acceder a este documento si escanea el código QR disponible en el póster *Configuración rápida*.

Configurar el Fiery server

Nota: La numeración de procedimientos se corresponde con los pasos numerados del póster *Configuración rápida*.

- 1 Conecte el Fiery server a su impresora, a la red y a una toma de corriente y enciéndalo.

Nota: El servicio técnico es quien deberá realizar esta actividad.

- 2 Imprima la página de configuración del Servidor Fiery para obtener la dirección IP y la contraseña de administrador por omisión.

La dirección IP de Fiery server aparece en el campo **Dirección IP** y la contraseña de administrador en el campo **ID** en la sección **configuración BIOS**.

Para imprimir la página de configuración del Servidor Fiery, haga lo siguiente:

- Fiery server externo: desde el panel de visualización de Fiery QuickTouch, vaya a la pantalla de **Inicio** y seleccione **Inicio rápido** > **Imprimir** > **Configuración**.
- Fiery server integrado: desde panel de control de la impresora, seleccione la opción para imprimir páginas del sistema, a continuación, seleccione la página **Configuración**.

Para obtener más información sobre cómo imprimir la página de configuración del Servidor Fiery, consulte *Instalación y configuración*, que forma parte del conjunto de documentación del usuario.

- 3 Abra un navegador de Internet y escriba la dirección IP de Fiery server obtenida en el paso 2 para abrir la ventana de **Inicio** de WebTools.

Nota: Como medida de seguridad, WebTools está diseñado para trabajar solo con el protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS). Por defecto, WebTools utiliza un certificado autofirmado creado por el Fiery server. Esto hace que el navegador web muestre un error de certificado al acceder a WebTools. Es seguro ignorar este mensaje y continuar para acceder a WebTools.

- 4 En la ventana de **Inicio** de WebTools, haga clic en **Software cliente** para descargar el software de usuario.

- 5 Desplácese a la ubicación del software de usuario, haga clic con el botón derecho en el archivo .exe y seleccione **Abrir** para instalar el software de usuario.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de configuración de Fiery server. Asegúrese de que la versión más reciente de Fiery Command WorkStation esté instalada y configurada en el equipo. Para obtener más instrucciones sobre la instalación y la configuración, consulte *Utilidades*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.
- 6 Para iniciar Fiery Command WorkStation, haga clic en el botón **Inicio** y en el menú **Inicio**, seleccione **Fiery > Fiery Command WorkStation**.
- 7 Haga clic en el icono (+) en el centro de la ventana de **Inicio** para agregar el primer Fiery server.
- 8 Escriba la dirección IP obtenida en el paso 2 y haga clic en **Agregar**.
- 9 Escriba las credenciales de administrador y haga clic en **Iniciar sesión**.
El nombre de usuario por omisión es Administrador o Admin y la contraseña de administrador está en el campo **ID** en el campo **Configuración BIOS** de la página de configuración del Servidor Fiery.
- 10 En Fiery Command WorkStation, seleccione **Servidor > Configure**.
- 11 Haga clic en el **Asistente para la configuración del Fiery** en la ventana **Configuración del Fiery** para configurar el Fiery server.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de configuración.
- 12 En la ventana de **Inicio** de WebTools, haga clic en **Controladores de impresora** para descargar el software del controlador de impresora más reciente.
- 13 Desplácese a la ubicación del archivo del controlador de impresora, haga clic con el botón derecho en el archivo .exe y seleccione **Abrir**.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que se muestre la ventana **Agregar impresora**.
- 14 En la ventana **Agregar impresora**, seleccione **Agregar una impresora mediante una Dirección IP o un nombre de host** y haga clic en **Siguiente**.
- 15 Seleccione **Dispositivo TCP/IP** en el menú **Tipo de dispositivo**, escriba la dirección IP obtenida en el paso 2, seleccione la casilla de verificación **Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar** y haga clic en **Siguiente**.
- 16 Seleccione un controlador de impresora de la lista de **Impresoras** y haga clic en **Siguiente**.
Nota: Seleccione el controlador de impresora con "US" o sin "EU" para Norteamérica (el tamaño de documento por defecto es Carta) o sin "US" o con "EU" para el resto de los países (el tamaño de documento por defecto es A4).
Escriba un nombre para el Servidor Fiery en el campo **Nombre de impresora** y haga clic en **Siguiente**.
Este nombre se utiliza en **Dispositivos e impresoras** y en varias colas en Fiery Command WorkStation.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Indique si desea que la impresora recién creada sea la impresora por defecto.
No comparta la impresora ni imprima ninguna página de prueba en este momento.
Siga con la instalación del controlador de impresora y en la última pantalla, haga clic en **Terminar**. Los archivos necesarios se instalan en la unidad de disco duro.
- 17 Abra cualquier documento y seleccione la opción para imprimir.
- 18 Seleccione la impresora recién agregada e imprima el documento.

19 Lea las notas importantes y la información adicional incluida en la bandeja de accesorios.



Adendo para o pôster de configuração rápida do (Windows)

Este documento contém informações processuais adicionais para o pôster de *Configuração rápida* quando o Fieri server é implantado pela primeira vez.

Nota: Você também pode acessar este documento digitalizando o código QR disponível no pôster de *Configuração rápida*.

Configuração do Fieri server

Nota: A numeração do procedimento corresponde às etapas numeradas do pôster de *Configuração rápida*.

- 1 Conecte o Fieri server à sua impressora, à rede, a uma tomada de energia e ligue-a.

Nota: Essa atividade deve ser executada pelo técnico de serviço.

- 2 Imprima a página de Configuração do servidor Fieri para obter o endereço IP e a senha padrão do administrador.

O endereço IP do Fieri server está listado no campo **Endereço IP**, e a senha do administrador está no campo **ID** na seção **Configuração do BIOS**.

Imprima a página de configuração do servidor Fieri fazendo o seguinte:

- Fieri server externo: no painel de exibição do Fieri QuickTouch, vá até a tela **Início** e selecione **Início rápido** > **Imprimir** > **Configuração**.
- Fieri server integrado: no painel de controle da impressora, selecione a opção para imprimir páginas do sistema e, em seguida, selecione a página **Configuração**.

Para obter mais informações sobre como imprimir a Página de configuração do servidor Fieri, consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentações do usuário.

- 3 Abra um navegador de Internet e digite o endereço IP do Fieri server obtido na etapa 2 para abrir a **Página inicial** do WebTools.

Nota: Como medida de segurança, o WebTools foi projetado para funcionar somente através do Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Por padrão, o WebTools usa um certificado autoassinado criado pelo Fieri server. Isso faz com que o navegador exiba uma mensagem de certificado não confiável ao acessar o WebTools. É seguro ignorar essa mensagem e continuar o acesso ao WebTools.

- 4 Na **Página inicial** do WebTools, clique em **Software cliente** para fazer download do software do usuário.

- 5 Navegue até o local do software do usuário, clique com o botão direito do mouse no arquivo .exe e selecione **Abrir** para instalar o software do usuário.

Siga as instruções na tela para concluir o processo de configuração do Fiery server. Certifique-se de que a versão mais recente do Fiery Command WorkStation esteja instalada e configurada no computador. Para obter instruções detalhadas de configuração e instalação, consulte *Utilitários*, que faz parte do conjunto de documentação do usuário.

- 6 Inicie o Fiery Command WorkStation clicando no botão **Iniciar** e, no menu **Iniciar**, selecione **Fiery > Fiery Command WorkStation**.

- 7 Clique no ícone (+) no centro da **Página inicial** para adicionar o primeiro Fiery server.

- 8 Digite o endereço IP obtido na etapa 2 e clique em **Adicionar**.

- 9 Digite as credenciais de administrador e clique em **Login**.

O nome de usuário padrão é Administrador ou Admin, e a senha do administrador está no campo **ID** na seção **Configuração do BIOS** da página Configuração do servidor Fiery.

- 10 No Fiery Command WorkStation, selecione **Servidor > Configure**.

- 11 Clique no **Assistente de configuração do Fiery** na janela **Configuração do Fiery** para configurar o Fiery server.

Siga as instruções na tela para concluir o processo de configuração.

- 12 Na **Página inicial** do WebTools, clique em **Drivers de impressora** para fazer download do software mais recente do driver de impressora.

- 13 Navegue até o local do arquivo de driver da impressora, clique com o botão direito do mouse no arquivo .exe e selecione **Abrir**.

Siga as instruções na tela até que a janela **Adicionar impressora** seja exibida.

- 14 Na janela **Adicionar impressora**, selecione **Adicionar impressora usando um endereço IP ou nome de host** e clique em **Avançar**.

- 15 Selecione **Dispositivo TCP/IP** do menu **Tipo de dispositivo**, digite o endereço IP obtido na etapa 2, marque a caixa de seleção **Consulte a impressora e selecione automaticamente o driver a ser usado** e clique em **Avançar**.

- 16 Selecione um driver da impressora na lista de **impressoras** e clique em **Avançar**.

Nota: Selecione o driver de impressora com "US" ou sem "EU" para a América do Norte (o tamanho do documento padrão é Carta) ou sem "US" ou com "EU" para Internacional (o tamanho do documento padrão é A4).

Digite um nome para o servidor Fiery no campo **Nome da impressora** e clique em **Avançar**.

Esse nome é usado em **Dispositivos e impressoras** e em várias filas na Fiery Command WorkStation.

Siga as instruções na tela. Indique se deseja que a impressora criada recentemente seja a impressora padrão.

Não compartilhe a impressora e não imprima uma página de teste desta vez.

Prossiga com a instalação do driver de impressora e, na última tela, clique em **Concluir**. Os arquivos necessários são instalados em seu disco rígido.

- 17 Abra qualquer documento e selecione a opção para imprimir.

- 18 Selecione a impressora recém-adicionada e imprima o documento.

- 19 Leia as notas importantes e informações adicionais incluídas no Bandeja de acessório.



Addendum op de poster voor snelle installatie (Windows)

Dit document bevat aanvullende procedure-informatie voor de poster *Snelle installatie* wanneer de Fiery server voor het eerst wordt geïmplementeerd.

Opmerking: U kunt dit document ook openen door de QR-code op de poster *Snelle installatie* te scannen.

De Fiery server instellen

Opmerking: De procedurenummering komt overeen met de genummerde stappen op de poster *Snelle installatie*.

- 1 Sluit de Fiery server aan op uw printer, het netwerk en een stopcontact en schakel deze in.

Opmerking: Deze activiteit moet worden uitgevoerd door de onderhoudstechnicus.

- 2 Druk de Fiery-serverconfiguratiepagina af om het IP-adres en het standaard beheerderswachtwoord te verkrijgen.

Het IP-adres van de Fiery server wordt vermeld in het veld **IP-adres** en het beheerderswachtwoord bevindt zich in het veld **Id** in het gedeelte **BIOS-instellingen**.

Druk de Fiery-serverconfiguratiepagina als volgt af:

- Externe Fiery server: ga op het weergavepaneel van Fiery QuickTouch naar het **Startscherm** en selecteer **Snelstarten > Afdrukken > Configuratie**.
- Interne Fiery server: selecteer vanuit de bedieningspaneel van de printer de optie voor het afdrukken van systeempagina's en selecteer vervolgens de pagina **Configuratie**.

Raadpleeg *Configuratie en instellingen* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over het afdrukken van de Fiery-serverconfiguratiepagina.

- 3 Open een internetbrowser en voer het IP-adres van de Fiery server in dat u heeft verkregen in stap 2 om het **Startvenster** van WebTools te openen.

Opmerking: Als veiligheidsmaatregel is WebTools bedoeld om alleen te werken via HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure). WebTools gebruikt standaard een zelf-ondertekend certificaat gemaakt door de Fiery server. Hierdoor geeft de webbrower een bericht over een niet-vertrouwd certificaat weer terwijl toegang tot WebTools wordt verkregen. U kunt dit bericht veilig negeren en doorgaan om toegang te krijgen tot WebTools.

- 4 Klik in het **Startvenster** van WebTools op **Clientsoftware** om de gebruikerssoftware te downloaden.

- 5 Navigeer naar de locatie van de gebruikerssoftware, klik met de rechtermuisknop op het .exe-bestand en selecteer **Openen** om de gebruikerssoftware te installeren.

Volg de instructies op het scherm om het installatieproces van de Fiery server te voltooien. Zorg dat de nieuwste versie van Fiery Command WorkStation is geïnstalleerd en geconfigureerd op de computer. Raadpleeg *Hulpprogramma's* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor gedetailleerde instructies over de installatie en configuratie.

- 6 Start Fiery Command WorkStation door op de knop **Start** te klikken en selecteer in het menu **Start Fiery > Fiery Command WorkStation**.
- 7 Klik op het pictogram (+) in het midden van het **Start**venster om de eerste Fiery server toe te voegen.
- 8 Typ het IP-adres dat is verkregen in stap 2 en klik op **Toevoegen**.
- 9 Typ de beheerdersreferenties en klik op **Aanmelden**.
- De standaard gebruikersnaam is Administrator of Admin en het beheerderswachtwoord bevindt zich in het veld **Id** in het veld **BIOS-instellingen** van de Fiery-serverconfiguratiepagina.
- 10 Selecteer **Server > Configureren** in Fiery Command WorkStation.
- 11 Klik op de **Fiery-instellingenwizard** in het venster **Fiery-installatie** om de Fiery server te configureren.
- Volg de instructies op het scherm om het installatieproces te voltooien.
- 12 Klik in het **Start**venster van de WebTools op **Printerstuurprogramma's** om de meest recente printerstuurprogramma's te downloaden.
- 13 Navigeer naar de locatie van het printerstuurprogrammabestand, klik met de rechtermuisknop op het .exe-bestand en selecteer **Openen**.
- Volg de instructies op het scherm tot het venster **Printer toevoegen** wordt weergegeven.
- 14 Selecteer in het venster **Printer toevoegen Een printer met behulp van een IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik op **Volgende**.
- 15 Selecteer **TCP/IP-apparaat** in het menu **Apparaattype**, typ het IP-adres dat is verkregen in stap 2, schakel het selectievakje **Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren** in en klik vervolgens op **Volgende**.
- 16 Selecteer een printerstuurprogramma in de lijst met **Printers** en klik op **Volgende**.

Opmerking: Selecteer het printerstuurprogramma met "US" of zonder "EU" voor Noord-Amerika (standaarddocumentformaat is Letter) of zonder "US" of met "EU" voor Internationaal (standaarddocumentformaat is A4).

Typ een naam voor de Fiery-server in het veld **Printernaam** en klik op **Volgende**.

Deze naam wordt gebruikt in **Apparaten en printers** en verschillende wachtrijen in Fiery Command WorkStation.

Volg de instructies op het scherm. Geef aan of u de nieuw gemaakte printer als standaardprinter wilt instellen.

Deel de printer niet en druk geen testpagina af op dat moment.

Ga door met de installatie van het printerstuurprogramma en klik in het laatste scherm op **Voltooien**. De benodigde bestanden worden op uw vaste schijf geïnstalleerd.

- 17 Open een document en selecteer de optie om af te drukken.
- 18 Selecteer de zojuist toegevoegde printer en druk het document af.
- 19 Lees de belangrijke opmerkingen en aanvullende informatie in de accessoirelade.



快速设置海报的附录 (Windows)

本文档包含第一次部署 Fiery server 时《快速设置》海报的其他步骤信息。

注释：您也可以通过扫描《快速设置》海报上的 QR 码访问本文档。

设置 Fiery server

注释：操作程序编号与《快速设置》海报带编号的步骤一一对应。

- 1 将 Fiery server 连接到打印机、网络、电源插座并将其打开。

注释：此活动必须由服务技术人员执行。

- 2 打印 Fiery 服务器配置页以获取 IP 地址和默认管理员密码。

Fiery server IP 地址在 **IP 地址** 字段中列出，管理员密码位于 **BIOS 设置** 部分的 **ID** 字段中。

请通过以下操作打印 Fiery 服务器配置页：

- 外置式 Fiery server - 从 Fiery QuickTouch 显示面板转至**主页**屏幕并选择**快速启动** > **打印** > **配置**。
- 嵌入式 Fiery server - 从 打印机控制面板 中选择打印系统页的选项，然后选择**配置**页。

有关如何打印 Fiery 服务器配置页的详细信息，请参见《配置和设置》，它是用户文档集的一部分。

- 3 打开互联网浏览器，输入在步骤 2 中获取的 Fiery server 的 IP 地址，以打开 WebTools **主页**窗口。

注释：作为一种安全措施，WebTools 被设计为只能通过安全超文本传输协议 (HTTPS) 工作。按照默认值，WebTools 使用由 Fiery server 创建的自签名证书。这将导致 Web 浏览器在访问 WebTools 时显示不受信任的证书消息。忽略该消息并继续访问是安全的 WebTools。

- 4 在 WebTools 的**主页**窗口中，单击**客户端软件**以下载用户软件。

- 5 导航到用户软件的位置，右键单击 .exe 文件，然后选择**打开**以安装用户软件。

按照屏幕上的说明完成 Fiery server 设置过程。确保计算机上已安装和配置最新版本的 Fiery Command WorkStation。有关详细的安装和配置说明，请参阅《实用程序》，它是用户文档集的一部分。

- 6 要启动 Fiery Command WorkStation，单击**开始**按钮，然后从**开始**菜单中选择 **Fiery** > **Fiery Command WorkStation**。

- 7 单击**主页**窗口中央的 (+) 图标以添加第一个 Fiery server。

- 8 输入步骤 2 中获取的 IP 地址，然后单击**添加**。

- 9 输入管理员凭据，然后单击**登录**。

默认用户名为 Administrator 或 Admin，管理员密码位于 Fiery 服务器配置页的 **BIOS 设置** 字段中的 **ID** 字段中。

- 10 在 Fiery Command WorkStation 中，选择**服务器 > 配置**。

- 11 单击 **Fiery 设置** 窗口中的 **Fiery 设置向导** 以设置 Fiery server。

按照屏幕上的说明完成设置过程。

- 12 在 WebTools **主页** 窗口中，单击**打印机驱动程序** 以下载最新的打印机驱动程序软件。

- 13 导航到打印机驱动程序文件的位置，右键单击 .exe 文件，然后选择**打开**。

按照屏幕上的说明操作，直到显示**添加打印机** 窗口。

- 14 在**添加打印机** 窗口中，选择**使用 IP 地址或主机名添加打印机**，然后单击**下一步**。

- 15 从**设备类型** 菜单中选择 **TCP/IP 设备**，键入在步骤 2 中获得的 IP 地址，选择**查询打印机并自动选择要使用的驱动程序** 复选框，然后单击**下一步**。

- 16 从**打印机** 列表选择一个打印机驱动程序，然后单击**下一步**。

注释：为北美洲用户选择带有“US”或不带有“EU”的打印机驱动程序（默认文档大小为 Letter），为国际用户选择不带有“US”或带有“EU”的打印机驱动程序（默认文档大小为 A4）。

在**打印机名称** 字段中输入 Fiery 服务器的名称，然后单击**下一步**。

此名称用于**设备和打印机** 中以及 Fiery Command WorkStation 的各种队列中。

按照屏幕说明进行操作。指示是否要将新创建的打印机设置为默认打印机。

不要共享打印机，并且不要在此时打印“测试页”。

继续打印机驱动程序安装，并在最后一个界面中，单击**完成**。此时您的硬盘驱动器已安装必要的文件。

- 17 打开任意文档并选择打印选项。

- 18 选择新添加的打印机并打印文档。

- 19 阅读配件纸盘中包含的重要注释和其他信息。



簡単セットアップポスター（Windows）の補足説明書

本書には、Fiery server を初めて展開する際の、『簡単セットアップ』ポスターに関する追加の手順情報が記載されています。

メモ：本書は、『簡単セットアップ』ポスターに記載されている QR コードをスキャンしてアクセスすることもできます。

Fiery server のセットアップ

メモ：手順番号は、『簡単セットアップ』ポスターの各手順番号に対応しています。

- 1 Fiery server をプリンター、ネットワーク、コンセントに接続し、電源を入れます。

メモ：この作業は、サービス担当者が実行する必要があります。

- 2 Fiery サーバーの設定情報ページを印刷して、IP アドレスとデフォルトのシステム管理者パスワードを取得します。

Fiery server の IP アドレスは **IP アドレス** フィールドに表示され、システム管理者パスワードは **BIOS 設定** セクションの **ID** フィールドに表示されます。

次の操作を行い、Fiery サーバーの設定情報ページを印刷します。

- 外部 Fiery server – Fiery QuickTouch 表示パネルから **ホーム** 画面に移動し、**クイック起動** > **印刷** > **設定** を選択します。
- 埋め込み Fiery server – プリンターのタッチパネルから、オプションを選択してシステムページを印刷し、**設定** ページを選択します。

Fiery サーバーの設定情報ページの印刷方法の詳細については、取扱説明書の『設定管理』を参照してください。

- 3 インターネットブラウザを開き、手順 2 で取得した Fiery server の IP アドレスを入力して WebTools の **ホーム** ウィンドウを開きます。

メモ：セキュリティ対策として、WebTools は HTTPS（ハイパーテキスト転送プロトコルセキュア）でのみ動作するように設計されています。デフォルトでは、WebTools は Fiery server で作成された自己署名証明書を使用します。この結果、WebTools へのアクセス中、Web ブラウザーに信頼できない証明書という警告メッセージが表示されます。このメッセージを無視して WebTools へのアクセスを続行しても安全です。

- 4 WebTools の **ホーム** ウィンドウで、**クライアントソフトウェア** をクリックし、ユーザーソフトウェアをダウンロードします。

- 5 ユーザーソフトウェアの保存場所に移動し、.exe ファイルを右クリックして **開く** を選択しユーザーソフトウェアをインストールします。

画面に表示された指示に従って、Fiery server のセットアッププロセスを完了します。最新バージョンの Fiery Command WorkStation がコンピューターにインストールされ、設定されていることを確認します。インストールの詳細と設定の手順については、取扱説明書の『ユーティリティ』を参照してください。

- 6 **スタート** ボタンをクリックして Fiery Command WorkStation を起動し、**スタートメニュー** から、**Fiery > Fiery Command WorkStation** を選択します。

- 7 **ホーム** ウィンドウの中央にある **(+)** アイコンをクリックして、最初の Fiery server を追加します。

- 8 手順 2 で取得した IP アドレスを入力し、**追加** をクリックします。

- 9 システム管理者ログイン情報を入力し、**ログイン** をクリックします。

デフォルトのユーザー名はシステム管理者または管理者で、システム管理者パスワードは Fiery サーバー設定情報ページの **BIOS 設定** フィールドの **ID** フィールドに表示されます。

- 10 Fiery Command WorkStation で、**サーバー > 設定** を選択します。

- 11 Fiery server を設定するには、**Fiery 設定** ウィンドウの **Fiery 設定ウィザード** をクリックします。

画面に表示された指示に従って、設定手順を完了します。

- 12 WebTools の **ホーム** ウィンドウで、**プリンタードライバー** をクリックして最新のプリンタードライバーソフトウェアをダウンロードします。

- 13 プリンタードライバーファイルの保存場所に移動して.exe ファイルを右クリックし、**開く** を選択します。

プリンターの追加 ウィンドウが表示されるまで、画面の指示に従います。

- 14 **プリンターの追加** ウィンドウで、**IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する** を選択し、**次へ** をクリックします。

- 15 **デバイスタイプ** メニューから **TCP/IP デバイス** を選択し、手順 2 で取得した IP アドレスを入力し、**プリンターを照会して使用するプリンタードライバーを自動的に選択する** チェックボックスを選択し、**次へ** をクリックします。

- 16 **プリンターリスト** からプリンタードライバーを選択し、**次へ** をクリックします。

メモ：プリンタードライバーにはアメリカ式またはヨーロッパ式以外、(デフォルトの書類サイズはレター)、アメリカ式以外またはヨーロッパ式 (デフォルトの書類サイズは A4) を選択します。

プリンター名 フィールドに Fiery サーバー名を入力し、**次へ** をクリックします。

この名前は、Fiery Command WorkStation の **デバイスとプリンター** やさまざまなキューで使用されます。

画面の指示に従います。新しく作成されたプリンターをデフォルトプリンターに設定するかどうかを指定します。

このプリンターを共有しないを選択し、テストページを印刷しないを選択します。

プリンタードライバーのインストールを続行し、最後の画面で **完了** をクリックします。必要なファイルが HDD にインストールされました。

- 17 任意の書類を開き、印刷するオプションを選択します。

- 18 新しく追加したプリンターを選択し、書類を印刷します。

- 19 付属品のトレイに記載されている重要な注意事項と追加情報をお読みください。



빠른 설정 포스터 부록 (Windows)

Fiery server가 처음 배포될 때 이 문서에는 [빠른 설정] 포스터의 추가 절차 정보가 포함되어 있습니다.

참고: 또한 이 문서는 [빠른 설정] 포스터에서 제공되는 QR 코드를 스캔하여 액세스할 수도 있습니다.

Fiery server 설치

참고: 절차 번호 지정은 [빠른 설정] 포스터의 번호 지정 단계에 해당합니다.

- 1 Fiery server를 프린터, 네트워크, 전원 콘센트에 연결하고 켭니다.

참고: 이 활동은 서비스 기술자에 의해 수행되어야 합니다.

- 2 Fiery 서버 구성 페이지를 인쇄하여 IP 주소와 기본 관리자 암호를 얻습니다.

Fiery server IP 주소는 **IP 주소** 필드에 나열되며 관리자 암호는 **BIOS 설정** 섹션의 **ID** 필드에서 있습니다. 다음을 수행하여 Fiery 서버 구성 페이지를 인쇄합니다.

- 외부 Fiery server - Fiery QuickTouch 디스플레이 패널에서 **홈** 화면으로 이동하여 **빠른 실행 > 인쇄 > 구성**을 선택합니다.
- 내장 Fiery server - 프린터 제어판에서 시스템 페이지 인쇄 옵션을 선택한 다음 **구성** 페이지를 선택합니다.

Fiery 서버 구성 페이지 인쇄 방법에 관한 자세한 내용은 사용 설명서 세트에 있는 [구성 및 설정]을 참조하십시오.

- 3 인터넷 브라우저를 열고 2 단계에서 얻었던 Fiery server의 IP 주소를 입력하여 WebTools **홈** 창을 엽니다.

참고: 보안 수단으로 WebTools은(는) 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜 보안(HTTPS)에서만 작동하도록 설계되었습니다. 기본적으로, WebTools는 Fiery server에서 생성한 자체 서명된 인증서를 사용합니다. 이렇게 하면 WebTools에 액세스하는 동안 웹 브라우저에 신뢰할 수 없는 인증서 메시지가 표시됩니다. 이 메시지를 무시하고 WebTools에 액세스해도 안전합니다.

- 4 WebTools **홈** 창에서 **클라이언트 소프트웨어**를 클릭하여 사용자 소프트웨어를 다운로드합니다.
- 5 사용자 소프트웨어의 위치로 이동한 다음 .exe 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **열기**를 선택하여 사용자 소프트웨어를 설치합니다.

Fiery server 설정 프로세스를 마치려면 화면상의 지침을 따릅니다. 컴퓨터에 Fiery Command WorkStation의 최신 버전이 설치되고 구성되어 있는지 확인합니다. 자세한 설치 및 구성 지침은 사용자 설명서 세트의 일부인 [유틸리티] 내용을 참조하십시오.

- 6 **시작** 버튼을 클릭하여 Fiery Command WorkStation을 시작하고 **시작** 메뉴에서 **Fiery > Fiery Command WorkStation**을 선택합니다.

- 7 **+** 창 가운데 있는 (+) 아이콘을 클릭하여 첫 번째 Fiery server를 추가합니다.
- 8 2단계에서 가져온 IP 주소를 입력하고 **추가**를 클릭합니다.
- 9 관리자 자격 증명을 입력하고 **로그인**을 클릭합니다.
기본 사용자 이름은 관리자이며 관리자 암호는 Fiery 서버 구성 페이지의 **BIOS 설정** 필드의 ID 필드에 있습니다.
- 10 Fiery Command WorkStation에서 **서버 > Configure**를 선택합니다.
- 11 **Fiery 설정** 창에서 **Fiery 설정 마법사**를 클릭하여 Fiery server를 설정합니다.
설정 프로세스를 마치려면 화면상의 지침을 따릅니다.
- 12 WebTools **+** 창에서 **프린터 드라이버**를 클릭하여 최신 프린터 드라이버 소프트웨어를 다운로드합니다.
- 13 프린터 드라이버 파일의 위치로 이동한 다음 .exe파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **열기**를 선택합니다.
프린터 추가 창이 표시될 때까지 화면상의 지침을 따릅니다.
- 14 프린터 추가 창에서 **IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 15 **장치 유형** 메뉴에서 **TCP/IP 장치**를 선택하고 2단계에서 받은 IP 주소를 입력한 다음 **프린터를 검색하고 사용할 드라이버를 자동으로 선택** 확인란을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 16 프린터 목록에서 프린터 드라이버를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
참고: 북미(기본 문서 크기가 Letter)의 경우 "US"가 있거나 "EU"가 없는 프린터 드라이버를 선택하고 다른 국가(기본 문서 크기가 A4)의 경우 "US"가 없거나 "EU"가 있는 프린터 드라이버를 선택합니다.
프린터 이름 필드에 Fiery 서버의 이름을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
이 이름은 **장치 및 프린터**와 Fiery Command WorkStation의 다양한 대기열에서 사용됩니다.
화면의 안내에 따라 진행하세요. 새로 생성된 프린터를 기본 프린터로 만들지 여부를 지정합니다.
이 시점에는 프린터를 공유하거나 테스트 페이지를 인쇄하지 마십시오.
프린터 드라이버 설치를 계속하고 마지막 화면에서 **마침**을 클릭합니다. 필요한 파일이 하드 디스크 드라이브에 설치됩니다.
- 17 문서를 열고 인쇄할 옵션을 선택합니다.
- 18 새로 추가된 프린터를 선택하고 문서를 인쇄합니다.
- 19 액세서리 트레이에 포함된 중요한 메모와 추가 정보를 읽어 보십시오.



快速設定海報附錄 (Windows)

本文件包含第一次部署 Fiery server 時《快速設定》海報附加的程序資訊。

附註：您也可透過掃描《快速設定》海報上提供的 QR 碼以存取此文件。

設定 Fiery server

附註：程序編號與《快速設定》海報的編號步驟對應。

- 1 將 Fiery server 連線到印表機、網路、電源插座並將其打開。

附註：此活動必須由服務技術人員執行。

- 2 列印 Fiery 伺服器組態頁以取得 IP 位址和預設管理員密碼。

Fiery server IP 位址在 **IP 位址**欄位中列出，而管理員密碼位於 **BIOS 設定**區段中的 **ID** 欄位。

藉由執行以下操作，列印 Fiery 伺服器組態頁面：

- 外部 Fiery server - 從 Fiery QuickTouch 顯示面板跳至 **首頁** 並選取**快速啟動** > **列印** > **組態**。
- 內嵌 Fiery server - 從 印表機控制面板 選擇列印系統頁面的選項，然後選取**組態**頁面。

如需關於如何列印 Fiery 伺服器組態頁面的更多資訊，請參閱 《組態和設定》，此為使用者文件集中的一部分。

- 3 開啟您的網際網路瀏覽器，並輸入在步驟 2 中取得的 Fiery server IP 位址，以開啟 WebTools **首頁**視窗。

附註：作為安全性量測，為 WebTools 的設計以搭配使用只能透過 Hyper 文字傳輸通訊協定安全 (HTTPS)。默認值，WebTools 會使用由 Fiery server Fiery 建立自我簽署的憑證。這將造成網頁瀏覽器在存取 WebTools 時會顯示不信任憑證的訊息。忽略此訊息並繼續存取是安全的 WebTools。

- 4 在 WebTools **首頁**視窗中，按一下**軟體**以下載使用者軟體。

- 5 瀏覽至使用者軟體的位置，在 .exe 檔案按下右鍵，然後選擇**開啟**以安裝使用者軟體。

遵循螢幕指示以完成 Fiery server 設定程序。確保電腦上已安裝和設定最新版本的 Fiery Command WorkStation。有關詳細的安裝和設定指示，請參閱使用者文件集的 《公用程式》 部分。

- 6 按一下**開始**按鈕開始以啟動 Fiery Command WorkStation，並從 **開始**功能表中，選取 **Fiery** > **Fiery Command WorkStation**。

- 7 按一下**首頁**視窗中央的 (+) 圖示以新增第一個 Fiery server。

- 8 輸入步驟 2 中獲取的 IP 位址，然後按一下**新增**。

- 9 輸入管理員認證，然後按一下**登入**。

預設使用者名稱為 Administrator 或 Admin，而管理員密碼在 Fiery 伺服器組態頁面 **BIOS 設定** 欄位的 ID 欄位之中。

- 10 在 Fiery Command WorkStation 中，選取**伺服器 > 設定**。

- 11 按一下 **Fiery 設定** 視窗中的 **Fiery 安裝精靈** 以設定 Fiery server。

依照螢幕指示以完成設定程序。

- 12 在 WebTools **首頁** 視窗中，按一下**印表機驅動程式**以下載最新的印表機驅動程式軟體。

- 13 瀏覽至印表機驅動程式檔案的位置，在 .exe 檔案按下右鍵，然後選取**開啟**。

依照螢幕上的指示，直到顯示**新增印表機**視窗。

- 14 在**新增印表機**視窗中，選取**使用 IP 位址或主機名稱以新增印表機**，然後按一下**下一步**。

- 15 從**裝置類型**功能表選取 **TCP/IP**，輸入在步驟 2 獲取的 IP 位址，選取**查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式**核取方塊，然後按**下一步**。

- 16 從**印表機**清單中選取印表機驅動程式，然後按**下一步**。

附註：選取含「US」或是不含「EU」（適用於北美洲）的印表機驅動程式（預設文件尺寸為 Letter），或不含「US」但是包含「EU」（適用於國際地區）的印表機驅動程式（預設文件尺寸為 A4）。

在**印表機名稱**欄位中輸入 Fiery 伺服器的名稱，然後按**下一步**。

此名稱用於**裝置和印表機**以及 Fiery Command WorkStation 中各種不同的行列。

請依照螢幕指示進行。指示是否要將該新建立的印表機設定為預設印表機。

此時請勿共用印表機，也請勿列印「測試頁」。

繼續進行印表機驅動程式安裝，並在最後一個畫面中按一下**完成**。您已將必要的檔案安裝在硬碟機中。

- 17 開啟任何文件，並選取列印選項。

- 18 選取新增的印表機並列印文件。

- 19 閱讀配件匣中的重要注意事項和其他資訊。



Приложение к плакату «Быстрая настройка» (Windows)

Этот документ содержит дополнительную информацию о процедурах, приведенных на плакате *Быстрая настройка*, которая будет полезна при первом развертывании Fierу server.

Примечание: Для получения доступа к этому документу также можно отсканировать QR-код на плакате *Быстрая настройка*.

Настройка сервера Fierу server

Примечание: Нумерация процедур соответствует нумерации шагов на плакате *Быстрая настройка*.

- 1 Подключите сервер Fierу server к принтеру, сети и электрической розетке, а затем включите его.

Примечание: Эти действия должен выполнять специалист по техническому обслуживанию.

- 2 Распечатайте страницу конфигурации сервера Fierу, чтобы получить IP-адрес и пароль администратора по умолчанию.

IP-адрес сервера Fierу server указан в поле **IP-адрес**, а пароль администратора — в поле **Идентификатор** в разделе **Настройка BIOS**.

Распечатайте страницу конфигурации сервера Fierу, выполнив следующие действия.

- Внешний сервер Fierу server: с помощью дисплея Fierу QuickTouch перейдите на **главный** экран и выберите **Быстрый запуск > Печать > Конфигурация**.
- Встроенный сервер Fierу server: с помощью панель управления принтера выберите параметр печати системных страниц, а затем выберите страницу **Конфигурация**.

Дополнительную информацию о печати страницы конфигурации сервера Fierу см. в документе *Конфигурирование и настройка* из комплекта документации пользователя.

- 3 Откройте интернет-браузер и введите IP-адрес сервера Fierу server, полученный при выполнении шага 2, чтобы открыть **главное** окно WebTools.

Примечание: В качестве меры безопасности WebTools предназначен для работы только по протоколу HTTPS. По умолчанию WebTools использует самоподписанный сертификат, созданный в Fierу server. В результате при доступе к WebTools веб-браузер отобразит сообщение о ненадежном сертификате. Можно пропустить это сообщение и перейти к WebTools.

- 4 В **главном** окне WebTools нажмите **Клиентское ПО**, чтобы загрузить пользовательское программное обеспечение.

- 5** Перейдите в папку с пользовательским программным обеспечением, правой кнопкой мыши нажмите файл .exe и выберите **Открыть**, чтобы установить пользовательское программное обеспечение.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки Fiery server. Убедитесь, что на компьютере установлена и настроена последняя версия Fiery Command WorkStation. Подробные инструкции по установке и настройке приведены в документе *Служебные программы*, который входит в набор пользовательской документации.

- 6** Чтобы запустить Fiery Command WorkStation, нажмите **Пуск** и в меню **Пуск** выберите **Fiery > Fiery Command WorkStation**.

- 7** Нажмите значок (+) в центре **главного** окна, чтобы добавить первый сервер Fiery server.

- 8** Введите IP-адрес, полученный при выполнении шага **2**, и нажмите **Добавить**.

- 9** Введите учетные данные администратора и нажмите **Вход в систему**.

Имя пользователя по умолчанию: Administrator или Admin, а пароль администратора указан в поле **Идентификатор** в разделе **Настройка BIOS** на странице конфигурации сервера Fiery.

- 10** В Fiery Command WorkStation выберите **Сервер > Настроить**.

- 11** Нажмите **Мастер настройки Fiery** в окне **Настройка Fiery**, чтобы настроить сервер Fiery server.

Для завершения процесса настройки следуйте инструкциям на экране.

- 12** В **главном** окне WebTools нажмите **Драйверы принтера**, чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения драйвера принтера.

- 13** Перейдите в папку с файлом драйвера принтера, правой кнопкой мыши нажмите файл .exe и выберите **Открыть**.

Следуйте инструкциям на экране, пока не появится окно **Добавить принтер**.

- 14** В окне **Добавить принтер** выберите **Добавить принтер по его IP-адресу или имени узла** и нажмите **Далее**.

- 15** Выберите **Устройство TCP/IP** в меню **Тип устройства**, введите IP-адрес, полученный при выполнении шага **2**, установите флажок **Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически** и нажмите **Далее**.

- 16** Выберите драйвер принтера в списке **Принтеры** и нажмите **Далее**.

Примечание: Выберите драйвер принтера с пометкой US или без пометки EU для Северной Америки (формат документа по умолчанию — Letter) либо без символа US или с пометкой EU для других регионов (формат документа по умолчанию — A4).

Введите имя сервера Fiery в поле **Имя принтера** и нажмите **Далее**.

Это имя будет использоваться в окне **Устройства и принтеры**, а также в различных очередях в Fiery Command WorkStation.

Следуйте инструкциям на экране. Укажите, требуется ли использовать этот недавно созданный принтер в качестве принтера по умолчанию.

Не открывайте общий доступ к принтеру и не печатайте тестовую страницу на этом этапе.

Продолжите установку драйвера принтера и на последнем экране нажмите кнопку **Готово**. Необходимые файлы установлены на жесткий диск.

- 17** Откройте любой документ и выберите команду печати.

- 18** Выберите недавно добавленный принтер и распечатайте документ.

- 19** Ознакомьтесь с важными примечаниями и дополнительной информацией, которые входят в комплект вспомогательного лотка.



Uzupełnienie do plakatu Szybka konfiguracja (Windows)

Niniejszy dokument zawiera dodatkowe informacje dotyczące procedur zawartych na plakacie *Szybka konfiguracja*, gdy serwer Fiery server jest wdrażany po raz pierwszy.

Uwaga: Dostęp do tego dokumentu można również uzyskać, skanując kod QR dostępny na plakacie *Szybka konfiguracja*.

Konfiguracja Fiery server

Uwaga: Numerowanie proceduralne odpowiada numeracji kroków w odniesieniu do plakatu *Szybka konfiguracja*.

- 1 Podłącz Fiery server do drukarki, do sieci oraz do gniazdka elektrycznego, a następnie go włącz.

Uwaga: Działanie to musi być wykonywane przez technika serwisowego.

- 2 Wydrukuj stronę konfiguracji serwera Fiery, aby uzyskać adres IP i domyślne hasło administratora.

Adres IP serwera Fiery server znajduje się na liście w polu **adres IP**, a hasło administratora znajduje się w polu **ID** w sekcji **Ustawienia BIOS**.

Stronę Konfiguracja serwera Fiery można wydrukować w następujący sposób:

- Zewnętrzny serwer Fiery server— z poziomu panelu wyświetlacza Fiery QuickTouch przejdź do **ekranu głównego** i wybierz opcję **Szybkie uruchomienie > Drukuj > Konfiguracja**.
- Osadzony serwer Fiery server — z poziomu panelu wyświetlacza panel sterowania drukarki wybierz opcję drukowania stron systemowych, a następnie wybierz stronę **Konfiguracja**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania strony Konfiguracja serwera Fiery, zob. *Konfiguracja i instalacja* w zestawie dokumentacji użytkownika.

- 3 Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres IP urządzenia Fiery server uzyskany w kroku 2, aby otworzyć **stronę główną** WebTools.

Uwaga: Jako środek bezpieczeństwa WebTools jest przeznaczony do pracy tylko za pośrednictwem protokołu Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Domyślnie WebTools używa certyfikatu z podpisem własnym utworzonego przez serwer Fiery server. Powoduje to wyświetlanie przez przeglądarkę komunikatu o błędzie certyfikatu podczas uzyskiwania dostępu do WebTools. Można bez obaw zignorować ten komunikat i otworzyć WebTools.

- 4 W oknie **strony głównej** WebTools kliknij opcję **oprogramowanie klienckie**, aby pobrać oprogramowanie użytkownika.

- 5** Przejdź do lokalizacji oprogramowania użytkownika, kliknij prawym przyciskiem myszy plik .exe, a następnie wybierz polecenie **Otwórz**, aby zainstalować oprogramowanie użytkownika.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces konfiguracji serwera Fiery server. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana i skonfigurowana najnowsza wersja oprogramowania Fiery Command WorkStation. Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji zawiera *Narzędzia* wchodzący w skład dokumentacji użytkownika.

- 6** Uruchom Fiery Command WorkStation, klikając przycisk **Start**, a następnie w menu **Start** wybierz pozycję **Fiery > Fiery Command WorkStation**.

- 7** Kliknij ikonę (+) znajdującą się w środkowej części **strony głównej**, aby dodać pierwszy serwer Fiery server.

- 8** Wpisz adres IP otrzymany w kroku **2**, a następnie kliknij przycisk **Dodaj**.

- 9** Wpisz poświadczenia administratora, a następnie kliknij przycisk **Zaloguj**.

Domyślną nazwą użytkownika jest administrator lub admin, a hasło administratora znajduje się w polu **ID** w polu **Ustawienia BIOS** na stronie konfiguracji.

- 10** W Fiery Command WorkStation wybierz opcję **Serwer > Konfiguruj**.

- 11** Kliknij **Kreator konfiguracji Fiery** w oknie **Konfiguracja Fiery**, aby skonfigurować urządzenie Fiery server.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces konfiguracji.

- 12** Na **stronie głównej** WebTools kliknij opcję **sterowniki drukarki**, aby pobrać najnowsze oprogramowanie sterownika drukarki.

- 13** Przejdź do lokalizacji pliku sterownika drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy plik .pkg, a następnie wybierz **Otwórz**.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż zostanie wyświetlone okno **Dodawanie drukarki**.

- 14** W oknie **Dodaj drukarkę** wybierz pozycję **Dodaj drukarkę, używając adresu IP lub nazwy hosta** i kliknij przycisk **Dalej**.

- 15** W menu **Typ urządzenia** wybierz pozycję **TCP/IP**, wpisz adres IP uzyskany w kroku **2**, zaznacz pole wyboru przy opcji **Sprawdź drukarkę i automatycznie wybierz sterownik do użycia**, a następnie kliknij **Dalej**.

- 16** Wybierz sterownik drukarki z listy **drukarek** i kliknij przycisk **Dalej**.

Uwaga: Wybierz sterownik drukarki z literami „US” lub bez liter „EU” w przypadku Ameryki Północnej (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to Letter) bądź bez liter „US” lub z literami „EU” w przypadku krajów z innych części świata (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to A4).

Wpisz nazwę serwera druku Fiery w polu **Nazwa drukarki** i kliknij przycisk **Dalej**.

Ta nazwa jest używana w obszarze **Urządzenia i drukarki** oraz dla różnych kolejek w Fiery Command WorkStation.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Określ, czy nowo utworzona drukarka ma być drukarką domyślną.

Nie należy w tym momencie udostępniać drukarki ani drukować strony testowej.

Kontynuuj instalację sterownika drukarki i na ostatnim ekranie kliknij przycisk **Zakończ**. Niezbędne pliki zostaną zainstalowane na dysku twardym.

- 17** Otwórz dowolny dokument i wybierz opcję, aby wydrukować.

- 18** Wybierz nowo dodaną drukarkę, aby wydrukować dokument.

- 19** Przeczytaj ważne notatki i dodatkowe informacje z tacy na akcesoria.



Hızlı kurulum posterini için ek (Windows)

Bu belge, Fiery server ilk kez dağıtıldığında *Hızlı kurulum posterini* için ek prosedür bilgileri içerir.

Not: Bu belgeye *Hızlı kurulum posterini* posterinde bulunan QR kodunu tarayarak da erişebilirsiniz.

Fiery server kurulumu

Not: Prosedür numaralandırması, *Hızlı kurulum posterini* için numaralandırılan adımlara karşılık gelir.

1 Fiery server ögesini yazıcınıza, ağa, bir prize bağlayın ve açın.

Not: Bu etkinlik servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

2 IP adresini ve varsayılan yönetici şifresini edinmek için Fiery Sürücüsü Yapılandırma sayfasını yazdırın.

Fiery server IP adresi, **IP adresi** alanında ve yönetici şifresi ise **BIOS kurulumu** bölümündeki **Kimlik** alanında listelenir.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek Fiery Sunucusu Yapılandırma sayfasını yazdırın:

- Harici Fiery server - Fiery QuickTouch ekran panelinden **Ana sayfa** ekranına gidin ve **Hızlı Başlat > Yazdırma > Yapılandırma** yolunu izleyin.
- Tümleşik Fiery server - yazıcı kontrol paneli ögesinden, sistem sayfalarını yazdırma seçeneğine tıklayın, ardından **Yapılandırma** sayfasını seçin.

Fiery Sunucusu Yapılandırma sayfasının nasıl yazdırılacağı hakkında daha fazla bilgi için edinmek için kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* bölümüne göz atın.

3 İnternet tarayıcısını açın ve WebTools **Ana sayfa** penceresini açmak için 2. adımda edinilen Fiery server IP adresini yazın.

Not: Bir güvenlik önlemi olarak WebTools, yalnızca Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTPS) üzerinden çalışmak üzere tasarlanmıştır. Varsayılan olarak WebTools, Fiery server tarafından oluşturulmuş kendinden imzalı bir sertifika kullanır. Bu, web tarayıcısının WebTools ögesine erişirken güvenilir olmayan sertifika hatasının görüntülenmesine neden olur. Bu mesajı yok saymak ve WebTools'e erişmek için devam etmek güvenlidir.

4 Kullanıcı yazılımını indirmek için WebTools **Ana sayfa** penceresinde **İstemci yazılımı** ögesine tıklayın.

5 Kullanıcı yazılımının konumuna gidin, .exe dosyasına sağ tıklayın ve kullanıcı yazılımını yüklemek için **Aç**'i seçin.

Fiery server kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Bilgisayarınızda Fiery Command WorkStation ögesinin en son sürümünün yüklü ve yapılandırılmış olduğundan emin olun. Ayrıntılı yükleme ve yapılandırma talimatları için kullanıcı kılavuzunun bir parçası olan *Yardımcı Uygulamalar* başlığına bakın.

6 **Başlat** düğmesine tıklayarak Fiery Command WorkStation ögesini başlatın ve **Başlat** menüsünden **Fiery > Fiery Command WorkStation** yolunu izleyin.

- 7 İlk Fiery server ögesini eklemek için **Ana sayfa** penceresinin ortasındaki (+) simgesine tıklayın.
- 8 2 adımımda edinilen IP adresini girin ve **Ekle**'ye tıklayın.
- 9 Yönetici oturum açma bilgisini girin ve **Oturum aç**'a tıklayın.
Varsayılan kullanıcı adı Administrator veya Admin'dir ve yönetici şifresi Fiery Sunucusu Yapılandırma sayfasının **BIOS kurulumu** bölümündeki **Kimlik** alanında bulunur.
- 10 Fiery Command WorkStation ögesinde, **Sunucu > Yapılandır** yolunu izleyin.
- 11 Fiery server ögesini ayarlamak için **Fiery kurulumu** penceresindeki **Fiery kurulum sihirbazı**'na tıklayın.
Kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 12 WebTools **Ana sayfa** penceresinde, en son baskı makinesi sürücüsü yazılımını indirmek için **Baskı makinesi sürücülerine** tıklayın.
- 13 Baskı makinesi sürücüsü dosyası konumuna gidin, .exe dosyasına sağ tıklayın ve **Aç**'ı seçin.
Yazıcı ekle penceresi görüntülenene kadar ekrandaki talimatları uygulayın.
- 14 **Yazıcı ekle** penceresinde **IP adresi veya ana bilgisayar adı kullanarak yazıcı ekle** seçeneğine ve sonra **İleri**'ye tıklayın.
- 15 **Cihaz türü** menüsünde **TCP/IP cihaz** seçimini yapın, 2 adımımda edinilen IP adresini girin ve **Yazıcıyı sorgulayın ve kullanılacak sürücüyü otomatik olarak seçin** onay kutusunu seçin ve sonra **İleri**'ye tıklayın.
- 16 **Yazıcılar** listesinden bir baskı makinesi sürücüsü seçin ve **İleri**'ye tıklayın.
Not: Kuzey Amerika (varsayılan Belge boyutu Letter) için "ABD" nitelikli veya "AB" niteliği taşımayan ya da Uluslararası (varsayılan Belge boyutu A4) için "ABD" niteliği taşımayan veya "AB" nitelikli yazıcı sürücüsünü seçin.
Yazıcı adı alanına Fiery sunucusu için bir ad yazıp **İleri**'ye tıklayın.
Bu ad **Aygıtlar ve yazıcılar** ve Fiery Command WorkStation içindeki çeşitli kuyruklarda kullanılır.
Ekrandaki talimatları izleyin. Yeni oluşturulan yazıcıyı varsayılan yazıcı yapmak isteyip istemediğinizi belirtin.
Bu aşamada yazıcıyı paylaşmayın ve Test sayfası yazdırmayın.
Yazıcı sürücüsü yüklemesine devam edin ve son ekranda **Sonlandır** ögesine tıklayın. Gerekli dosyalar sabit disk sürücünüze yüklenir.
- 17 Herhangi bir belgeyi açın ve yazdırma seçeneğine tıklayın.
- 18 Yeni eklenen yazıcıyı seçin ve belgeyi yazdırın.
- 19 Aksesuar kasetinde bulunan önemli notları ve ek bilgileri okuyun.



Dodatek k plakátu rychlého nastavení (Windows)

Tento dokument obsahuje další procedurální informace pro plakát *Rychlé nastavení*, je-li server Fieri server nasazen poprvé.

Poznámka: Tento dokument můžete také zobrazit naskenováním QR kódu, který je k dispozici na plakátu *Rychlé nastavení*.

Instalace serveru Fieri server

Poznámka: Procedurální číslování odpovídá číslovaným krokům plakátu *Rychlého nastavení*.

- 1 Připojte server Fieri server k tiskárně, síti, elektrické zásuvce a zapněte jej.

Poznámka: Tuto činnost musí provést servisní technik.

- 2 Vytiskněte konfigurační stránku serveru Fieri a získejte IP adresu a výchozí heslo správce.

IP adresa serveru Fieri server je uvedena v poli **IP adresa** a heslo správce je uvedeno v poli **ID** v části **Nastavení BIOS**.

Vytiskněte konfigurační stránku serveru Fieri pomocí následujících akcí:

- Externí server Fieri server – Na panelu displeje Fieri QuickTouch přejděte na obrazovku **Domů** a vyberte možnost **Rychlé spuštění** > **Tisk** > **Konfigurace**.
- Integrovaný server Fieri server – na panelu ovládací panel tiskárny vyberte možnost tiskový systém stránky a pak vyberte stránku **Konfigurace**.

Další informace najdete na stránce Konfigurace serveru Fieri, viz *Konfigurace a nastavení*, která je součástí sady uživatelské dokumentace.

- 3 Otevřete internetový prohlížeč a zadejte IP adresu serveru Fieri server získanou v kroku 2 a otevřete okno WebTools **Domů**.

Poznámka: Jako bezpečnostní opatření byly nástroje WebTools navrženy pro práci pouze přes protokol Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Ve výchozím nastavení používají nástroje WebTools podepsaný certifikát vytvořený v Fieri server. To způsobí, že se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva nedůvěryhodného certifikátu při otevření WebTools. Tuto zprávu můžete bezpečně ignorovat a pokračovat v přístupu do WebTools.

- 4 V okně WebTools **Domů** klikněte na položku **Klientský software** a stáhněte uživatelský software.

- 5** Přejděte k umístění uživatelského softwaru, klikněte pravým tlačítkem na soubor .exe a vyberte možnost **Otevřít** k instalaci uživatelského softwaru.

Postup nastavení serveru Fiery server vyberte podle pokynů na obrazovce. Ověřte, zda je v počítači instalována a nakonfigurována nejnovější verze aplikace Fiery Command WorkStation. Podrobné pokyny k instalaci a konfiguraci naleznete v části *Obslužné programy*, která je součástí uživatelské dokumentace.

- 6** Spusťte aplikaci Fiery Command WorkStation kliknutím na tlačítko **Start** a v nabídce **Start** vyberte možnost **Fiery > Fiery Command WorkStation**.

- 7** Klikněte na ikonu (+) ve střední části okna **Home** a přidejte první Fiery server.

- 8** Zadejte IP adresu získanou v kroku **2** a klikněte na tlačítko **Přidat**.

- 9** Zadejte přihlašovací údaje správce a klikněte na tlačítko **Přihlásit se**.

Výchozí uživatelské jméno je Správce nebo Admin a heslo správce se nachází v poli **ID** pole **Nastavení BIOS** konfigurační stránky serveru Fiery.

- 10** V Fiery Command WorkStation vyberte možnost **Server > Configure**.

- 11** Klikněte na **Průvodce nastavením produktu Fiery** v okně **Nastavení Fiery** k nastavení serveru Fiery server.

Postup nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

- 12** V okně nástroje WebTools **Domů** klikněte na **Ovladače tiskárny** ke stažení nejnovějšího softwaru ovladače tiskárny.

- 13** Přejděte do umístění souboru ovladače tiskárny, klikněte pravým tlačítkem na soubor .pkg a vyberte možnost **Otevřít**.

Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí okno **Přidat tiskárnu**.

- 14** V okně **Přidat tiskárnu** vyberte možnost **Přidat tiskárnu pomocí IP adresy nebo názvu hostitele** a pak klikněte na tlačítko **Další**.

- 15** Vyberte možnost **Zařízení TCP/IP** z nabídky **Typ zařízení**, zadejte IP adresu získanou v kroku **2**, zaškrtněte políčko **Pomocí dotazu vyhledejte tiskárnu a automaticky vyberte ovladač, který se má použít**, a pak klikněte na tlačítko **Další**.

- 16** V seznamu **Tiskárny** vyberte ovladač tiskárny a klikněte na tlačítko **Další**.

Poznámka: Vyberete ovladač tiskárny s označením US nebo bez označení EU pro Severní Ameriku (výchozí velikostí dokumentu je formát Letter) nebo mezinárodní ovladač bez označení US nebo s označením EU (výchozí velikostí dokumentu je formát A4).

Do pole **Název tiskárny** zadejte název serveru Fiery a pak klikněte na tlačítko **Další**.

Tento název se používá v části **Zařízení a tiskárny** a v různých frontách v aplikaci Fiery Command WorkStation.

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Uveďte, zda má být tato nově vytvořená tiskárna nastavena jako výchozí tiskárna.

Nyní tiskárnu nesdílejte a netiskněte zkušební stránku.

Pokračujte v instalaci ovladače tiskárny a v posledním okně klikněte na tlačítko **Dokončit**. Na pevný disk se nainstalují potřebné soubory.

- 17** Otevřete libovolný dokument a vyberte možnost tisku.

- 18** Vyberte nově přidanou tiskárnu a dokument vytiskněte.

- 19** Přečtěte si důležité poznámky a další informace zahrnuté v přihrádce pro příslušenství.



Tillägg till snabbinstallationsanslaget (Windows)

Det här dokumentet innehåller ytterligare procedurinformation för anslaget *Snabbinstallation* när Fiery server driftsätts för första gången.

Obs: Du kan också komma åt det här dokumentet genom att skanna QR-koden som finns på anslaget *Snabbinstallation*.

Ställ in Fiery server

Obs: Procedurnumreringen motsvarar de numrerade stegen för anslaget *Snabbinstallation*.

- 1 Anslut Fiery server till skrivaren, nätverket, ett eluttag och slå på den.

Obs: Denna aktivitet måste utföras av serviceteknikern.

- 2 Skriv ut konfigurationssidan för Fiery-servern för att hämta IP-adressen och standardadministratörslösenordet. IP-adressen Fiery server visas i fältet **IP-adress** och administratörslösenordet i fältet **ID** under avsnittet **BIOS-konfiguration**.

Du kan skriva ut konfigureringsidan för Fiery-servern på följande sätt:

- Extern Fiery server – från displaypanelen Fiery QuickTouch ska du gå till skärmen **Start** och välja **Snabbstart > Utskrift > Konfiguration**.
- Inbäddad Fiery server – välj alternativet att skriva ut systemsidor från printer control panel och sedan sidan **Konfiguration**.

Mer information om hur du skriver ut konfigurationssidan för Fiery-servern finns i *Configuration and Setup*, som är en del av uppsättningen med användardokumentation.

- 3 Öppna en webbläsare och ange IP-adressen för den Fiery server som erhöles i steg 2 för att öppna fönstret **Start** för WebTools.

Obs: Som en säkerhetsåtgärd är WebTools utformad för att endast fungera över Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Som standard använder WebTools ett självsignerat certifikat som skapats av Fiery server. Detta gör att webbläsaren visar ett opålitligt certifikatmeddelande vid åtkomst till WebTools. Det är säkert att ignorera detta meddelande och fortsätta för att komma åt WebTools.

- 4 Klicka på **Klientprogramvara**, i fönstret **Start** för WebTools för att ladda ned användarprogramvaran.
- 5 Navigera till platsen för användarprogramvaran, högerklicka på .exe-filen och välj **Öppna** för att installera användarprogramvaran.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av Fiery server. Kontrollera att den senaste versionen av Fiery Command WorkStation är installerad och konfigurerad på datorn. För detaljerade instruktioner för installation och konfiguration, se *Utilities*, som är en del av setet för användardokumentation.

- 6** Starta Fiery Command WorkStation genom att klicka på knappen **Start** på **Start-menyn** och välja **Fiery > Fiery Command WorkStation**.
- 7** Klicka på ikonen (+) i mitten av fönstret **Start** för att lägga till den första Fiery server.
- 8** Ange IP-adressen som erhöles i steg 2 och klicka på **Lägg till**.
- 9** Skriv in administratörsuppgifterna och klicka på **Logga in**.
Standardanvändarnamnet är Administratör eller Admin och administratörslösenordet finns i fältet **ID** i **BIOS-konfiguration** på sidan Fiery-serverkonfiguration.
- 10** I Fiery Command WorkStation, välj **Server > Konfigurera**.
- 11** Klicka på **Fiery-konfigurationsguide** i fönstret **Fiery-konfiguration** för att konfigurera Fiery server.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
- 12** Klicka på **Skrivardrivrutiner** i fönstret **Start** för WebTools för att hämta den senaste programvaran för skrivardrivrutinen.
- 13** Navigera till platsen för användarprogramvaran, högerklicka på .exe filen och välj **Öppna**.
Följ anvisningarna på skärmen tills fönstret **Lägg till skrivare** visas.
- 14** Välj **Lägg till en skrivare med en IP-adress eller värddnamn** i fönstret **Lägg till skrivare** och klicka på **Nästa**.
- 15** Välj **TCP/IP-enhet** på menyn **Enhetstyp** och ange den IP-adress som erhöles i steg 2. Markera sedan kryssrutan **Fråga skrivaren och markera automatiskt den drivrutin som ska användas** och klicka på **Nästa**.
- 16** Välj en skrivardrivrutin från **Skrivare** och klicka på **Nästa**.
Obs: Välj skrivardrivrutinen med "US" eller utan "EU" för Nordamerika (standarddokumentstorleken är Letter), eller utan "US" eller med "EU" för andra länder (standarddokumentstorleken är A4).
Ange ett namn för Fiery-servern i fältet **Skrivarnamn** och klicka på **Nästa**.
Det här namnet används i **Enheter och skrivare** och olika köer i Fiery Command WorkStation.
Följ anvisningarna på skärmen. Ange om du vill att den nya skrivaren ska vara standardskrivare.
Dela inte skrivaren och skriv inte ut en testsida vid den här tidpunkten.
Fortsätt med installationen av skrivardrivrutinen. Klicka på **Slutför** på den sista skärmen. De filer som krävs installeras då på hårddisken.
- 17** Öppna valfritt dokument och välj alternativet att skriva ut.
- 18** Välj den nyligen tillagda skrivaren och skriv ut dokumentet.
- 19** Läs de viktiga anteckningarna och ytterligare information som ingår i tillbehörsfacket.



Προσθήκη στην αφίσα Γρήγορης εγκατάστασης (Windows)

Αυτό το έγγραφο περιέχει πρόσθετες διαδικαστικές πληροφορίες για την αφίσα *Γρήγορης εγκατάστασης* όταν το Fiery server αναπτύσσεται για πρώτη φορά.

Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο σαρώνοντας τον κωδικό QR που είναι διαθέσιμος στην αφίσα *Γρήγορης εγκατάστασης*.

Ρυθμίστε το Fiery server

Σημείωση: Η διαδικαστική αρίθμηση αντιστοιχεί στα αριθμητικά βήματα για την αφίσα *Γρήγορη εγκατάσταση*.

- 1 Συνδέστε το Fiery server στον εκτυπωτή σας, το δίκτυο, μια πρίζα ρεύματος και ενεργοποιήστε το.

Σημείωση: Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να εκτελείται από τον τεχνικό σέρβις.

- 2 Εκτυπώστε τη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων του Fiery Server για να αποκτήσετε τη διεύθυνση IP και τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Η διεύθυνση IP Fiery server παρατίθεται στο πεδίο **Διεύθυνση IP** και ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή βρίσκεται στο πεδίο **ID** στην ενότητα **Εγκατάσταση BIOS**.

Εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης του διακομιστή Fiery Server κάνοντας τα εξής:

- Εξωτερικά Fiery server - Από τον Fiery QuickTouch πίνακα εμφάνισης, μεταβείτε στην **Αρχική** οθόνη και επιλέξτε **Γρήγορη εκκίνηση > Ρύθμιση παραμέτρων > εκτύπωσης**.
- Ενσωματωμένο Fiery server - Από το printer control panel, επιλέξτε την επιλογή εκτύπωσης σελίδων συστήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σελίδα **Διαμόρφωση**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης της σελίδας ρύθμισης παραμέτρων του Fiery Server, ανατρέξτε στην ενότητα *Configuration and Setup*, που αποτελεί μέρος του συνόλου τεκμηρίωσης χρήστη.

- 3 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του Fiery server που λαμβάνεται στο WebTools για να ανοίξετε το WebTools παράθυρο **Αρχική**.

Σημείωση: Ως μέτρο ασφαλείας, το WebTools έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου (HTTPS). Από προεπιλογή, το WebTools χρησιμοποιεί ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής που δημιουργήθηκε από το Fiery server. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα περιήγησης web να εμφανίζει ένα μήνυμα πιστοποιητικού χωρίς διακριτικά κατά την πρόσβαση στο WebTools. Είναι ασφαλές να αγνοήσετε αυτό το μήνυμα και να προχωρήσετε στην πρόσβαση του WebTools.

- 4 Στην **Αρχική** του WebTools, κάντε κλικ στην επιλογή **Λογισμικό πελάτη** για να κατεβάσετε το λογισμικό χρήστη.

- 5** Μεταβείτε στη θέση του λογισμικού χρήστη, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο .exe και επιλέξτε **Άνοιγμα** για να εγκαταστήσετε το λογισμικό χρήστη.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης του Fiery server. Βεβαιωθείτε ότι η πιο πρόσφατη έκδοση Fiery Command WorkStation είναι εγκατεστημένη και ρυθμισμένη στον υπολογιστή. Για λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων, ανατρέξτε στην ενότητα *Utilities*, που αποτελεί μέρος του συνόλου τεκμηρίωσης χρήστη.

- 6** Ξεκινήστε Fiery Command WorkStation κάνοντας κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και από το μενού **Έναρξη**, επιλέξτε **Fiery > Fiery Command WorkStation**.

- 7** Κάντε κλικ στο εικονίδιο (+) στο κέντρο του παραθύρου **Αρχικής** για να προσθέσετε το πρώτο Fiery server.

- 8** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP που λαμβάνεται στο βήμα **2** και κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

- 9** Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή και κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.

Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι Administrator (Διαχειριστής) ή Admin (Διαχειρ.) και ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή βρίσκεται στο πεδίο **ID** στο πεδίο **BIOS Setup (Ρύθμιση BIOS)** της σελίδας Fiery Server Configuration (Διαμόρφωση διακομιστή Fiery).

- 10** Στο Fiery Command WorkStation, επιλέξτε **Server (Διακομιστής) > Configure (Ρύθμιση παραμέτρων)**.

- 11** Κάντε κλικ στον **Οδηγό εγκατάστασης Fiery** στο παράθυρο **Εγκατάσταση Fiery** για να ρυθμίσετε το Fiery server.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

- 12** Στο παράθυρο **WebTools Αρχικής**, κάντε κλικ στην επιλογή **Printer Drivers** (Προγράμματα εκτυπωτή) για να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

- 13** Μεταβείτε στη θέση του αρχείου οδηγού εκτυπωτή, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο .exe και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο **Προσθήκη εκτυπωτή**.

- 14** Στο παράθυρο **Προσθήκη εκτυπωτή**, επιλέξτε **Προσθήκη εκτυπωτή χρησιμοποιώντας διεύθυνση IP ή όνομα κεντρικού υπολογιστή** και κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.

- 15** Επιλέξτε τη **συσσκευή TCP/IP** από το μενού **Τύπος συσκευής**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP που λαμβάνεται στο βήμα **2**, επιλέξτε το **Ερώτημα προς τον εκτυπωτή και αυτόματη επιλογή του προγράμματος οδήγησης που θα χρησιμοποιηθεί** και, στη συνέχεια, **κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο**.

- 16** Επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από τη λίστα **Εκτυπωτές** και κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.

Σημείωση: Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή με την ένδειξη "US" ή χωρίς την ένδειξη "EU" για τη Βόρεια Αμερική (το προεπιλεγμένο μέγεθος εγγράφου είναι Letter) ή το πρόγραμμα οδήγησης χωρίς την ένδειξη "US" ή με την ένδειξη "EU" για τις άλλες χώρες (το προεπιλεγμένο μέγεθος εγγράφου είναι A4).

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον Server Fiery στο πεδίο **Printer name (Όνομα εκτυπωτή)** και κάντε κλικ στο κουμπί **Next (Επόμενο)**.

Αυτό το όνομα χρησιμοποιείται στο μενού **συσσκευές και εκτυπωτές** και διάφορες ουρές στο Fiery Command WorkStation.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Υποδείξτε αν θέλετε να ορίσετε τον εκτυπωτή που δημιουργήθηκε πρόσφατα ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

Μην επιτρέψετε την κοινή χρήση εκτυπωτή και μην εκτυπώσετε δοκιμαστική σελίδα αυτήν τη στιγμή.

Συνεχίστε με την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στην τελευταία οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί **Finish (Τέλος)**. Τα απαραίτητα αρχεία έχουν εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο.

- 17** Ανοίξτε οποιοδήποτε έγγραφο και επιλέξτε την επιλογή για εκτύπωση.

18 Επιλέξτε τον εκτυπωτή που προστέθηκε πρόσφατα και εκτυπώστε το έγγραφο.

19 Διαβάστε τις σημαντικές σημειώσεις και τις πρόσθετες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη θήκη αξεσουάρ.



Adendum Poster Penyiapan Cepat (Windows)

Dokumen ini berisi informasi prosedural tambahan untuk poster *Penyiapan Cepat* ketika Fiery server diterapkan untuk pertama kalinya.

Catatan: Anda juga dapat mengakses dokumen ini dengan memindai kode QR yang tersedia di poster *Pengaturan Cepat*.

Menyiapkan Fiery server

Catatan: Penomoran prosedural sesuai dengan langkah-langkah bernomor untuk poster *Penyiapan Cepat*.

- 1 Sambungkan Fiery server ke printer, jaringan, stopkontak, dan nyalakan.

Catatan: Kegiatan ini harus dilakukan oleh teknisi servis.

- 2 Cetak halaman Konfigurasi Server Fiery untuk mendapatkan alamat IP dan kata sandi administrator default.

Alamat IP Fiery server tercantum di kolom **Alamat IP**, dan kata sandi administrator ada di kolom **ID** di bagian **Penyiapan BIOS**.

Cetak Halaman Konfigurasi Server Fiery dengan melakukan hal berikut:

- Fiery server Eksternal - Dari panel display Fiery QuickTouch, buka layar **Beranda** dan pilih **Jalankan Cepat > Konfigurasi > Cetak**.
- Fiery server Tertanam - Dari printer control panel, pilih opsi untuk mencetak halaman sistem, lalu pilih halaman **Konfigurasi**.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mencetak halaman Konfigurasi Server Fiery, lihat *Configuration and Setup*, yang merupakan bagian dari set dokumentasi pengguna.

- 3 Buka browser Internet dan ketik alamat IP Fiery server yang diperoleh di langkah 2 untuk membuka jendela WebTools **Beranda**.

Catatan: Sebagai tindakan keamanan, WebTools dirancang untuk bekerja hanya melalui Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS). Secara default, WebTools menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri yang dibuat oleh Fiery server. Hal ini menyebabkan browser web menampilkan pesan sertifikat yang tidak tepercaya sewaktu mengakses WebTools. Pesan ini aman untuk diabaikan dan lanjutkan mengakses WebTools.

- 4 Di jendela WebTools **Beranda**, klik **Perangkat Lunak Klien** untuk mengunduh perangkat lunak pengguna.
- 5 Navigasi ke lokasi perangkat lunak pengguna, klik kanan file .exe, dan pilih **Buka** untuk menginstal perangkat lunak pengguna.

Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses pengaturan Fiery server. Pastikan bahwa versi terbaru dari Fiery Command WorkStation telah diinstal dan dikonfigurasi di komputer. Untuk petunjuk penginstalan dan konfigurasi yang terperinci, lihat *Utilitas*, yang merupakan bagian dari set dokumentasi pengguna.

- 6 Mulai Fiery Command WorkStation dengan mengklik tombol **Mulai** dan dari menu **Mulai** , pilih **Fiery > Fiery Command WorkStation**.
- 7 Klik ikon (+) di bagian tengah jendela **Beranda** untuk menambahkan Fiery server pertama.
- 8 Ketik alamat IP yang diperoleh di langkah 2, lalu klik **Tambah**.
- 9 Ketik kredensial administrator dan klik **Login**.
Nama pengguna default adalah Administrator atau Admin, dan kata sandi terdapat di kolom **ID** di kolom **Penyiapan BIOS** pada halaman Konfigurasi Server Fiery.
- 10 Di Fiery Command WorkStation, pilih **Server > Configure**
- 11 Klik **Wizard Penyiapan Fiery** di jendela **Penyiapan Fiery** untuk menyiapkan Fiery server.
Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses pengaturan.
- 12 Di jendela WebTools **Beranda**, klik **Perangkat Printer** untuk mengunduh perangkat lunak driver printer terbaru.
- 13 Navigasikan ke lokasi file driver printer, klik kanan file .exe, dan pilih **Buka**.
Ikuti petunjuk di layar hingga jendela **Tambahkan Printer** ditampilkan.
- 14 Di jendela **Tambahkan Printer**, pilih **Tambahkan printer menggunakan alamat IP atau nama host**, kemudian klik **Berikutnya**.
- 15 Pilih **Perangkat TCP/IP** dari menu **Jenis perangkat**, ketik alamat IP yang diperoleh di langkah 2, pilih kotak centang **Kueri printer dan pilih driver untuk digunakan secara otomatis**, dan kemudian klik **Berikutnya**.
- 16 Pilih driver printer dari daftar **Printer** dan klik **Berikutnya**.
Catatan: Pilih driver printer dengan "AS" atau tanpa "UE" untuk Amerika Utara (ukuran dokumen default adalah Letter) atau, tanpa "AS" atau "UE" untuk Internasional (ukuran dokumen default adalah A4).
Ketik nama untuk server Fiery di kolom **Nama printer**, dan klik **Berikutnya**.
Nama ini digunakan di **Perangkat dan Printer** dan berbagai antrean di Fiery Command WorkStation.
Ikuti petunjuk di layar. Menunjukkan apakah Anda ingin membuat printer yang baru dibuat sebagai printer default.
Tidak berbagi printer dan tidak mencetak Halaman Uji untuk saat ini.
Lanjutkan dengan penginstalan driver printer dan di layar terakhir, klik **Selesai**. File yang diperlukan diinstal di drive hard disk Anda.
- 17 Buka dokumen dan pilih opsi untuk mencetak.
- 18 Pilih printer yang baru ditambahkan dan cetak dokumen.
- 19 Baca catatan penting dan informasi tambahan yang disertakan dalam baki aksesori.



Adendum pada poster Persediaan Pantas (Windows)

Dokumen ini mengandungi maklumat prosedur tambahan untuk poster *Persediaan Pantas* apabila Fiery server dikerahkan buat kali pertama.

Nota: Anda juga boleh mengakses dokumen ini dengan mengimbas kod QR yang tersedia pada poster *Persediaan Pantas*.

Sediakan Fiery server

Nota: Penomboran prosedur sepadan dengan langkah bernombor untuk poster *Persediaan Pantas*.

- 1 Sambungkan Fiery server kepada pencetak anda, rangkaian, salur keluar kuasa dan hidupkannya.

Nota: Aktiviti ini mesti dilakukan oleh juruteknik servis.

- 2 Cetak halaman Konfigurasi Pelayan Fiery untuk mendapatkan alamat IP dan kata laluan pentadbir lalai.

Alamat IP Fiery server disenaraikan dalam medan **Alamat IP** dan kata laluan pentadbir berada dalam medan **ID** dalam bahagian **Persediaan BIOS**.

Cetak halaman Konfigurasi Pelayan Fiery dengan melakukan perkara berikut:

- Fiery server Luaran - Daripada panel paparan Fiery QuickTouch, pergi ke skrin **Utama** dan pilih **Pelancaran Pantas > Cetak > Konfigurasi**.
- Fiery server Terbenam - Daripada printer control panel, pilih pilihan untuk mencetak halaman sistem, kemudian pilih halaman **Konfigurasi**.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara mencetak halaman Konfigurasi Pelayan Fiery, lihat *Configuration and Setup* yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.

- 3 Buka pelayar Internet dan taip alamat IP Fiery server yang diperoleh dalam langkah 2 untuk membuka tettingkap **Utama** WebTools.

Nota: Sebagai langkah keselamatan, WebTools direka untuk berfungsi hanya melalui Keselamatan Protokol Pemindahan Hiperteks (HTTPS). Secara lalai, WebTools menggunakan sijil yang ditandatangani sendiri yang dicipta oleh Fiery server. Hal ini menyebabkan pelayar web memaparkan mesej sijil yang tidak dipercayai semasa mengakses WebTools. Selamat untuk mengabaikan mesej ini dan meneruskan proses untuk mengakses WebTools.

- 4 Dalam tettingkap **Utama** WebTools, klik **Perisian Klien** untuk memuat turun perisian pengguna.

- 5 Navigasi ke lokasi perisian pengguna, klik kanan fail .exe dan pilih **Buka** untuk memasang perisian pengguna.
Ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan proses persediaan Fiery server. Pastikan versi terkini Fiery Command WorkStation dipasang dan dikonfigurasi pada komputer. Untuk mendapatkan arahan pemasangan dan konfigurasi yang terperinci, lihat *Utiliti* yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.
- 6 Mulakan Fiery Command WorkStation dengan mengklik butang **Mula** dan daripada menu **Mula**, pilih **Fiery > Fiery Command WorkStation**.
- 7 Klik ikon (+) di bahagian tengah tettingkap **Utama** untuk menambahkan Fiery server yang pertama.
- 8 Taipkan alamat IP yang diperoleh dalam langkah 2 dan klik **Tambah**.
- 9 Taipkan kelayakan pentadbir dan klik **Log masuk**.
Nama pengguna lalai ialah Pentadbir atau Pentadbir dan kata laluan pentadbir berada dalam medan **ID** dalam medan **Persediaan BIOS** halaman Konfigurasi Pelayan Fiery.
- 10 Dalam Fiery Command WorkStation, pilih **Pelayan > Konfigurasi**.
- 11 Klik **Bestari Persediaan Fiery** dalam tettingkap **Persediaan Fiery** untuk menyediakan Fiery server.
Ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan proses persediaan.
- 12 Dalam tettingkap **Utama** WebTools, klik **Pemacu Pencetak** untuk memuat turun perisian pemacu pencetak terkini.
- 13 Navigasi ke lokasi fail pemacu pencetak, klik kanan fail .exe dan pilih **Buka**.
Ikuti arahan pada skrin sehingga tettingkap **Tambah Pencetak** dipaparkan.
- 14 Dalam tettingkap **Tambah Pencetak**, pilih **Tambah pencetak dengan menggunakan alamat IP atau nama hos** dan klik **Seterusnya**.
- 15 Pilih **Peranti TCP/IP** daripada menu **Jenis peranti**, taipkan alamat IP yang diperoleh dalam langkah 2, pilih kotak semak **Tanya pemacu dan pilih pemacu untuk digunakan secara automatik**, kemudian klik **Seterusnya**.
- 16 Pilih pemacu pencetak daripada senarai **Pencetak** dan klik **Seterusnya**.
Nota: Pilih pemacu pencetak dengan "AS" atau tanpa "EU" untuk Amerika Utara (saiz dokumen lalai ialah Surat) atau tanpa "AS" atau dengan "EU" untuk Antarabangsa (saiz dokumen lalai ialah A4).
Taipkan nama untuk pelayan Fiery dalam medan **Nama pencetak** dan klik **Seterusnya**.
Nama ini digunakan dalam **Peranti dan Pencetak** serta pelbagai baris gilir dalam Fiery Command WorkStation.
Ikuti arahan pada skrin. Tentukan sama ada anda ingin menjadikan pencetak yang baru dicipta sebagai pencetak lalai atau tidak.
Jangan kongsi pencetak dan jangan cetak Halaman Ujian buat masa ini.
Teruskan dengan pemasangan pemacu pencetak dan pada skrin terakhir, klik **Selesai**. Fail yang diperlukan telah dipasang pada pemacu cakera keras anda.
- 17 Buka mana-mana dokumen dan pilih pilihan untuk mencetak.
- 18 Pilih pencetak yang baru ditambahkan dan cetak dokumen.
- 19 Baca nota penting dan maklumat tambahan yang disertakan dalam dulang aksesori.



เอกสารเพิ่มเติมสำหรับโปสเตอร์ Quick Setup (การตั้งค่าแบบเร่งด่วน) (Windows)

เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับโปสเตอร์ Quick Setup (การตั้งค่าแบบเร่งด่วน) เมื่อมีการปรับใช้ Fiery server เป็นครั้งแรก

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้ด้วยการสแกนรหัส QR ที่มีอยู่บนโปสเตอร์ Quick Setup (การตั้งค่าแบบเร่งด่วน)

ตั้งค่า Fiery server

หมายเหตุ: ลำดับเลขขั้นตอนจะสอดคล้องกับขั้นตอนที่มีหมายเลขสำหรับโปสเตอร์ Quick Setup (การตั้งค่าแบบเร่งด่วน)

- 1 เชื่อมต่อ Fiery server กับเครื่องพิมพ์ เครือข่าย เต้ารับ และเปิดเครื่อง

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้ต้องดำเนินการโดยช่างบริการทางเทคนิค

- 2 พิมพ์หน้า Fiery Server Configuration (การกำหนดค่า Fiery Server) เพื่อรับที่อยู่ IP และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเริ่มต้น
ที่อยู่ IP ของ Fiery server จะระบุไว้ในเขตข้อมูล IP Address (ที่อยู่ IP) และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบจะอยู่ในเขตข้อมูล ID ในส่วน BIOS Setup (การตั้งค่า BIOS)

พิมพ์หน้า Fiery Server Configuration (การกำหนดค่า Fiery Server) โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- Fiery server ภายนอก - จากแผงแสดงผล Fiery QuickTouch ให้ไปที่หน้าจอ **Home (หน้าแรก)** แล้วเลือก **Quick Launch (เรียกใช้แบบเร่งด่วน) > Print (พิมพ์) > Configuration (การกำหนดค่า)**
- Fiery server แบบฝัง - จาก printer control panel เลือกตัวเลือกเพื่อพิมพ์หน้าระบบ แล้วเลือกหน้า **Configuration (การกำหนดค่า)**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์หน้า Fiery Server Configuration (การกำหนดค่า Fiery Server) ให้ดู Configuration and Setup ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้

- 3 เปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตแล้วพิมพ์ที่อยู่ IP ของ Fiery server ที่ได้รับในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเปิดหน้าต่าง **Home (หน้าแรก)** ของ WebTools

หมายเหตุ: เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย WebTools ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานผ่าน Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) เท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น WebTools จะใช้ใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองที่สร้างโดย Fiery server ซึ่งจะทำให้เว็บเบราว์เซอร์แสดงข้อความว่าใบรับรองไม่น่าเชื่อถือในขณะที่เข้าถึง WebTools คุณสามารถเพิกเฉยต่อข้อความนี้และดำเนินการต่อเพื่อเข้าถึง WebTools ได้อย่างปลอดภัย

- 4 ในหน้าต่าง **Home (หน้าแรก)** ของ WebTools ให้คลิก **Client Software (ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์)** เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผู้ใช้

- 5 นำทางไปยังตำแหน่งซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ คลิกขวาที่ไฟล์ .exe แล้วเลือก **Open (เปิด)** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการกระบวนการตั้งค่า Fiery server ให้เสร็จสิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งและกำหนดค่าเวอร์ชัน Fiery Command WorkStation ล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งและการกำหนดค่าโดยละเอียด ให้ดู โปรแกรมอรรถประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้

- 6 เริ่ม Fiery Command WorkStation โดยคลิกปุ่ม **Start (เริ่ม)** และจากเมนู **Start (เริ่ม)** ให้เลือก **Fiery > Fiery Command WorkStation**
- 7 คลิกไอคอน (+) ตรงกลางหน้าต่าง **Home (หน้าแรก)** เพื่อเพิ่ม Fiery server รายการแรก
- 8 พิมพ์ที่อยู่ IP ที่ได้รับในขั้นตอนที่ 2 แล้วคลิก **Add (เพิ่ม)**
- 9 พิมพ์ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบแล้วคลิก **Login (เข้าสู่ระบบ)**
ชื่อผู้ใช้เริ่มต้นคือ Administrator (ผู้ดูแลระบบ) หรือ Admin (ผู้ดูแลระบบ) และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบอยู่ในเขตข้อมูล ID ในเขตข้อมูล **BIOS Setup (การตั้งค่า BIOS)** ของหน้า Fiery Server Configuration (การกำหนดค่า Fiery Server)
- 10 ใน Fiery Command WorkStation ให้เลือก **Server (เซิร์ฟเวอร์) > Configure (การกำหนดค่า)**
- 11 คลิก **Fiery Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Fiery)** ในหน้าต่าง **Fiery Setup (การตั้งค่า Fiery)** เพื่อตั้งค่า Fiery server ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการกระบวนการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
- 12 ในหน้าต่าง **Home (หน้าแรก)** ของ WebTools ให้คลิก **Printer Driver (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)** เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ล่าสุด
- 13 นำทางไปยังตำแหน่งของไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คลิกขวาที่ไฟล์ .exe แล้วเลือก **Open (เปิด)**
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนกว่าจะแสดงหน้าต่าง **Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)**
- 14 ในหน้าต่าง **Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)** ให้เลือก **Add a printer using an IP address or hostname (เพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้ที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์)** แล้วคลิก **Next (ถัดไป)**
- 15 เลือก **TCP/IP Device (อุปกรณ์ TCP/IP)** จากเมนู **Device type (ประเภทอุปกรณ์)** พิมพ์ที่อยู่ IP ที่ได้รับในขั้นตอนที่ 2 เลือก **Query the printer and automatically select the driver to use (ค้นหาเครื่องพิมพ์และเลือกไดรเวอร์ที่จะใช้โดยอัตโนมัติ)** จากนั้นคลิก **Next (ถัดไป)**
- 16 เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากรายการ **เครื่องพิมพ์** แล้วคลิก **Next (ถัดไป)**
หมายเหตุ: เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่มี "US" (สหรัฐอเมริกา) หรือ ไม่มี "EU" (สหภาพยุโรป) สำหรับอเมริกาเหนือ (ขนาดเอกสารเริ่มต้นคือจดหมาย) หรือ ไม่มี "US" (สหรัฐอเมริกา) หรือมี "EU" (สหภาพยุโรป) สำหรับนานาชาติ (ขนาดเอกสารเริ่มต้นคือ A4)
พิมพ์ชื่อสำหรับ Fiery Server (เซิร์ฟเวอร์ Fiery) ในช่อง **Printer name (ชื่อเครื่องพิมพ์)** แล้วคลิก **Next (ถัดไป)**
ชื่อนี้ใช้ใน **Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)** และที่อื่น ๆ ใน Fiery Command WorkStation
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ระบุว่าคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่
ไม่แชร์เครื่องพิมพ์และไม่พิมพ์หน้าทดสอบขณะนี้
ดำเนินการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ต่อและคลิก **Finish (เสร็จสิ้น)** เมื่อมาถึงหน้าต่างสุดท้าย ขณะนี้ไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นได้ถูกติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณเรียบร้อยแล้ว
- 17 เปิดเอกสารใดก็ได้แล้วเลือกตัวเลือกพิมพ์
- 18 เลือกเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มใหม่แล้วพิมพ์เอกสาร
- 19 อ่านหมายเหตุสำคัญและข้อมูลเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในภาคอุปกรณ์เสริม



Phụ lục của áp phích Thiết lập nhanh (Windows)

Tài liệu này chứa thông tin bổ sung về quy trình cho áp phích *Thiết lập nhanh* khi Fiery server được triển khai lần đầu tiên.

Ghi chú: Bạn cũng có thể truy cập tài liệu này bằng cách quét mã QR có sẵn trên áp phích *Thiết lập nhanh*.

Thiết lập Fiery server

Ghi chú: Việc đánh số theo quy trình tương ứng với các bước được đánh số cho áp phích *Thiết lập nhanh*.

- 1 Cắm Fiery server vào máy in, mạng, ổ cắm điện và bật.

Ghi chú: Hoạt động này phải do các kỹ thuật viên dịch vụ thực hiện.

- 2 In trang Cấu hình máy chủ Fiery để lấy địa chỉ IP và mật khẩu quản trị viên mặc định.

Địa chỉ IP Fiery server nằm trong trường **Địa chỉ IP**, và mật khẩu quản trị viên nằm trong trường **ID** trong phần **Thiết lập BIOS**.

In trang Cấu hình máy chủ Fiery bằng cách thực hiện như sau:

- Fiery server bên ngoài - Từ bảng điều khiển màn hình Fiery QuickTouch, hãy chuyển đến màn hình **Trang chủ** rồi chọn **Khởi chạy nhanh > In > Cấu hình**.
- Fiery server được nhúng - Từ printer control panel, chọn tùy chọn in trang hệ thống, sau đó chọn trang **Cấu hình**.

Để biết thêm thông tin về cách in trang Cấu hình máy chủ Fiery, hãy xem *Configuration and Setup*, đây là một phần của bộ tài liệu người dùng.

- 3 Mở một trình duyệt Internet rồi nhập địa chỉ IP của Fiery server có được trong bước 2 để mở cửa sổ WebTools **Trang chủ**.

Ghi chú: Như một biện pháp bảo mật, WebTools được thiết kế để chỉ làm việc trên Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn (HTTPS). Theo mặc định, WebTools sử dụng chứng chỉ tự ký do Fiery server tạo. Điều này khiến trình duyệt web hiển thị một thông báo chứng chỉ không đáng tin cậy trong khi truy cập WebTools. Không có vấn đề gì khi bỏ qua thông báo này và tiếp tục truy cập WebTools.

- 4 Trong cửa sổ WebTools **Trang chủ**, nhấp vào **Phần mềm khách** để tải phần mềm của người dùng xuống.

- 5 Điều hướng đến vị trí của phần mềm người dùng, bấm chuột phải vào tệp .exe và chọn **mở** để cài đặt phần mềm người dùng.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập Fiery server. Đảm bảo rằng phiên bản mới nhất của Fiery Command WorkStation được cài đặt và định cấu hình trên máy tính. Để xem hướng dẫn cài đặt và cấu hình chi tiết, hãy xem *Tiện ích* (một phần của bộ tài liệu dành cho người dùng).

- 6** Bắt đầu Fiery Command WorkStation bằng cách nhấp vào nút **Bắt đầu** và từ menu **Bắt đầu**, hãy chọn **Fiery > Fiery Command WorkStation**.
- 7** Nhấp vào biểu tượng (+) ở chính giữa cửa sổ **Trang chủ** để thêm Fiery server đầu tiên.
- 8** Nhập địa chỉ IP có được trong bước **2** rồi nhấp vào **Thêm**.
- 9** Nhập thông tin đăng nhập của quản trị viên rồi nhấp vào **Đăng nhập**.
Tên người dùng mặc định là Quản trị viên hoặc Quản trị, và mật khẩu quản trị viên nằm trong trường **ID** trong trường **Thiết lập BIOS** của trang **Cấu hình máy chủ Fiery**.
- 10** Trong Fiery Command WorkStation, hãy chọn **Máy chủ > Cấu hình**.
- 11** Nhấp vào **Trình hướng dẫn thiết lập Fiery** trong cửa sổ **Thiết lập Fiery** để thiết lập Fiery server.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập.
- 12** Trong cửa sổ **WebTools Trang chủ**, nhấp vào **Trình điều khiển máy in** để tải xuống phần mềm trình điều khiển máy in mới nhất.
- 13** Chuyển đến vị trí của tệp trình điều khiển máy in, nhấp chuột phải vào tệp .exe rồi chọn **Mở**.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi cửa sổ **Thêm máy in** hiển thị.
- 14** Trong cửa sổ **Thêm máy in**, chọn **Thêm máy in bằng địa chỉ IP hoặc tên máy chủ** rồi nhấp vào **Tiếp theo**.
- 15** Chọn **Thiết bị TCP/IP** từ menu **loại Thiết bị**, nhập địa chỉ IP có được trong bước **2**, chọn hộp kiểm **Truy vấn máy in và tự động chọn trình điều khiển cần sử dụng** rồi nhấp vào **Tiếp theo**.
- 16** Chọn một trình điều khiển máy in từ danh sách **Máy in** rồi nhấp vào **Tiếp theo**.
Ghi chú: Chọn trình điều khiển máy in có "US" hoặc không có "EU" cho khu vực Bắc Mỹ (kích thước tài liệu mặc định là Letter) hoặc không có "US" hoặc có "EU" cho Quốc tế (kích thước tài liệu mặc định là A4).
Nhập tên cho máy chủ Fiery trong trường **Tên máy in** và nhấp vào **Tiếp theo**.
Tên này được sử dụng **Thiết bị và Máy in** và các hàng đợi khác nhau trong Fiery Command WorkStation.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Cho biết bạn muốn đặt máy in mới tạo làm máy in mặc định.
Không chia sẻ máy in và in Trang thử tại thời điểm này.
Tiếp tục cài đặt trình điều khiển máy in và ở màn hình cuối cùng, hãy nhấp vào **Hoàn tất**. Các tệp cần thiết được cài đặt trên ổ đĩa cứng của bạn.
- 17** Mở tài liệu bất kỳ rồi chọn tùy chọn in.
- 18** Chọn máy in mới thêm rồi in tài liệu.
- 19** Đọc các ghi chú quan trọng và thông tin bổ sung có trong khay phụ kiện.