



Fiery Verify

Fiery Verify 显示您的颜色测量值与色差相比较的验证结果。

结果根据色差、样本测量值和容差设定进行计算。

Fiery Verify 允许您编辑容差设定以用于比较。

将样本与色差进行比较

加载样本和参考文件以使用容差设定进行比较。

注释： Fiery Verify 支持 .txt 和 .it8 文件格式。

注释： 样本和参考文件必须包含有效 CGATS 数据。

- 1 可选： 单击 **文件** > **新建比较** 以开始新的比较。
- 2 单击 **比较** > **加载参考**。
- 3 选择一个文件，然后单击**打开**。
- 4 单击 **比较** > **加载样本**。
- 5 选择一个文件，然后单击**打开**。
- 6 为您的颜色工作流程选择相应的**容差设定**。
- 7 可选： 单击**报告**以 PDF 格式保存详细报告。

在 Fiery Verify 中创建验证预设

创建验证预设以更改用于 Fiery Verify 中的颜色验证的**色差、容差设定或色块集**。

您需要知道：

- **色差**是与样本测量值进行比较的目标颜色。

注释： 如 GRACoL2013 和 FOGRA51 等行业标准颜色空间包括大部分色差选择。

- **容差设定**是用于比较色差和样本测量值的标准。
- **色块集**是打印用作测量样本的定义色块集合。

注释： 如 Idealliance Control Wedge 2013、Fogra Media Wedge V3 和 IT8.7/4 等行业标准色块集包括大部分色块集选择。可导入自定义色块集。

验证预设包含**色差、容差设定和色块集**。

1 在 Fiery Verify 中，单击 **编辑** > **验证预设编辑**。

2 选择您要编辑的**验证预设**。

3 单击 。


4 可选：在**验证预设**下，编辑新预设的名称。

5 选择一个适合您想编辑的颜色生产工作流程的**色差**。

- 单击  导入色差。

注释：建议您的色差与用于打印正在验证颜色的作业的来源颜色特性档匹配。

6 选择一个适合您要验证的颜色生产工作流程的**容差设定**。

- 单击  创建新的容差设定。

7 选择一个适合验证工作流程的**色块集**。

- 单击  导入色块集。

8 单击**保存**。

在 Fiery Verify 中创建或编辑容差设定

创建或编辑容差设定以指定 Fiery Verify 用于比较的标准。

了解颜色工作流程的可接受变化限制，包括：

- ΔE 公式
- 常规 ΔE 限制
- 原色 ΔE 限制
- 色调差别 ΔH 限制
- 色调值差别容差限制
- 色度差别 ΔCh 限制
- NPDC ΔL 限制
- 专色 ΔE 限制

注释：限制定义为每个标准计算的可接受容差范围。

1 单击 **编辑** > **容差设定编辑器**。

2 单击 。

3 选择一个 ΔE 公式。

4 使用复选框以选择您想要的容差标准。

- 5 为每个所选的条件输入限制。
- 6 选择警告或失败以选择每个标准在测量值超出指定限制时的指示方式。
 - 警告仅提供信息，仍然允许比较通过。
 - 失败将导致整个比较失败。
- 7 单击保存。

保存样本测量值

将作为验证过程一部分的测量样本另存为 .it8 文件。

测量样本将另存为 .it8 文件。

保存测量样本以用作参考或用于比较。

- 1 在 Fiery Verify 中，单击 比较 > 保存样本。
- 2 浏览到您要保存报告的位置。
- 3 输入文件名称，然后单击保存。

加载参考

将参考文件加载到 Fiery Verify 以将其与测量样本进行比较。

注释：Fiery Verify 支持 .txt 和 .it8 文件格式。

注释：参考文件必须包含有效 CGATS 数据。

- 1 在 Fiery Verify 中，单击 比较 > 加载参考。
- 2 选择一个文件，然后单击打开。

加载样本

将样本文件加载到 Fiery Verify 以将其与参考进行比较。


注释：Fiery Verify 支持 .txt 和 .it8 文件格式。

注释：样本文件必须包含有效 CGATS 数据。

- 1 在 Fiery Verify 中，单击 比较 > 加载样本。
- 2 选择一个文件，然后单击打开。

保存报告

将验证比较的详细信息另存为 PDF 档案。

- 1 在 Fiery Verify 中，
 - 单击 文件 > 导出为 PDF > 报告，或
 - 单击 。
- 2 浏览到您要保存报告的位置。
- 3 单击保存。