



Configure

© 2015 Electronics For Imaging. La información de esta publicación está cubierta por los Avisos legales para este producto.

5 de febrero de 2015

Contenido

Configuración de los valores del servidor	5
¿Qué versión de Configure estoy utilizando?	5
Ver, guardar o imprimir la configuración del servidor	5
Ver valores de configuración del servidor	6
Guardar la Configuración de servidor como un archivo	6
Imprimir la página Configuración de servidor	6
Acceder a Configure	7
Acceso a Configure desde Command WorkStation	7
Acceder a Configure desde WebTools	7
Configuración del servidor	8
Flujos de trabajo de configuración	8
Usuarios y grupos	8
Configuración del servidor	13
Configuración de red	20
Configuración de protocolos	29
Configurar los valores de impresora	33
Configurar RIP	34
Configurar PrintMe	37
Salir de Configure	38
Acerca de copia de seguridad y restaurar	38
Copia de seguridad o restauración de la configuración del Fiery Server	39
Índice	43

Configuración de los valores del servidor

¿Qué versión de Configure estoy utilizando?

Hay dos versiones de Configure, con sistemas de ayuda separados:

	Software del sistema Fiery	Ubicación de la Ayuda
Configure basado en Java	FS100/100Pro o anterior	<p>Si el software del sistema Fiery es FS100/100Pro o anterior, el Fiery Server utiliza una versión más antigua de Configure, que está basada en Java y muestra en un applet.</p> <p>Si tiene problemas para acceder a esta versión de Configure desde WebTools debido a Java, pruebe a acceder a Configure desde Command WorkStation.</p> <p>Para acceder a la ayuda de esta versión de Configure, en WebTools, haga clic en el ícono de Ayuda en la pestaña Configure.</p>
Configure basado en HTML (v3.0 o posteriores)	FS150/150Pro o posterior	<p>Si el software del sistema Fiery es FS150/150Pro o posterior, el Fiery Server utiliza la última versión de Configure, que está basada en HTML y se muestra en un navegador de Internet.</p> <p>Para acceder a la ayuda de esta versión de Configure, en WebTools, haga clic en el ícono de Ayuda en Configure o vaya help.efi.com.</p>

Para determinar la versión de Configure en el Fiery Server:

- 1 Desde Command WorkStation, conéctese al Fiery Server.
- 2 En Centro de dispositivo, haga clic en la pestaña General > e Información general.
- 3 Recuerde que la versión del software del sistema se indica junto al Sistema Fiery.
- 4 En función del software del sistema, desplácese a la Ayuda de esa versión de Configure (consulte la tabla anterior). Para obtener instrucciones acerca de cómo entrar en Configure, consulte la [Acceder a Configure](#) en la página 7.

Ver, guardar o imprimir la configuración del servidor

La pestaña Configuración de servidor en Command WorkStation muestra la configuración actual del Fiery Server.

Ver valores de configuración del servidor

En la pestaña Configuración de servidor, puede ver las categorías de valores del Fiery Server o cambiar las opciones de Configuración.

- 1 En Command WorkStation, conéctese al Fiery Server deseado y haga clic en Centro de dispositivo > General > Configuración de servidor.
- 2 Realice una de las operaciones siguientes:
 - Haga clic en los accesos directos del lado izquierdo de la página para ver los valores de una categoría concreta.
 - Haga clic en Configure en la esquina inferior derecha de la ventana para cambiar las opciones actuales del Fiery Server.

Guardar la Configuración de servidor como un archivo

Puede guardar la configuración de servidor como un archivo para cada Fiery Server al que esté conectado. Esto resulta especialmente útil si está gestionando más de un Fiery Servers y desea controlar los cambios realizados en la Configuración del Fiery Server.

- 1 En Command WorkStation, conéctese al Fiery Server que desee y realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en Centro de dispositivo > General > Configuración de servidor.
 - Seleccione Ir > Configuración de servidor.
- 2 Haga clic en Guardar como.
- 3 Especifique el nombre de archivo y la ubicación.
- 4 Haga clic en PDF o en Texto normal para elegir el tipo de archivo de exportación.
- 5 Haga clic en Guardar.

Imprimir la página Configuración de servidor

Una vez terminada la configuración, imprima la Configuración de servidor para confirmar los valores y téngala cerca del Fiery Server como referencia futura. Los usuarios necesitan la información de esta página, como por ejemplo, los valores por omisión actuales de la impresora.

- 1 En Command WorkStation, conéctese al Fiery Server que desee y realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en Centro de dispositivo > General > Configuración de servidor.
 - Seleccione Ir > Configuración de servidor.

2 Realice una de las operaciones siguientes:

- Haga clic en Imprimir, seleccione la impresora a la que desea enviar la página de Configuración de servidor y a continuación, haga clic en Definir si desea especificar propiedades del trabajo para el trabajo de impresión diferentes de las que están configuradas por omisión en el Fiery Server. Haga clic de nuevo en Imprimir para imprimir la página.
- Haga clic en Archivo > Imprimir > Configuración de servidor. Se envía una página de Configuración de servidor a la impresora a la que esté conectado. La página se imprime con el tamaño de papel y las opciones por omisión del Fiery Server.

Acceder a Configure

Tras iniciar el Fiery Server por primera vez, o al instalar el software del sistema, debe configurar el Fiery Server. Si no lo hace, se utiliza la configuración por omisión. Asegúrese de que la configuración es la más adecuada para su entorno de impresión. Si su entorno de red o impresión cambia, es posible que necesite ajustar su configuración.

Puede configurar el Fiery Server desde una computadora cliente utilizando Configure, al que puede acceder desde las siguientes ubicaciones:

- Command WorkStation
- WebTools (con un navegador de Internet admitido)

Acceso a Configure desde Command WorkStation

1 En Command WorkStation, conéctese al Fiery Server deseado e inicie una sesión como Administrador.

2 Para iniciar Configure, realice una de las operaciones siguientes:

- En el Centro de dispositivo, haga clic en la pestaña General y haga clic en el botón Configure.
- En Centro de dispositivo, en la pestaña Usuarios, haga clic en el botón Configure.
- En el menú Servidor, haga clic en Configure.

3 En el cuadro de diálogo Configuración del Fiery que aparece, haga clic en Configure.

Si no ha completado la Configuración inicial, es posible que en su lugar, desee hacer clic en el Asistente para la configuración del Fiery. Para obtener más información acerca del Asistente para la configuración del Fiery, consulte *Instalación y configuración*.

Si utiliza el Asistente para la configuración del Fiery (desde Command WorkStation o WebTools) y hace clic en Finalizar al final del asistente, el cuadro de diálogo Configuración del Fiery no aparece de nuevo en ninguna ubicación.

4 En Configure, cambie las opciones de configuración actuales del Fiery Server.

Acceder a Configure desde WebTools

Utilice Configure para configurar el Fiery Server. La configuración es requerida siempre que encienda el Fiery Server por primera vez o después de cargar el nuevo software del sistema. Utilice Configure para especificar información acerca del entorno de red y las preferencias de impresión para los trabajos que los usuarios envían al Fiery Server.

- 1 Abra un navegador de Internet y escriba la dirección IP del Fiery Server.
- 2 En WebTools, en la pestaña Configure, haga clic en Iniciar Configure.

Nota: Si está utilizando un Fiery Server con la nueva versión de Configure y aparece un mensaje acerca de conexiones no fiables o se le pregunta si desea continuar, puede ignorar el mensaje con seguridad y continuar. Para obtener más información acerca de estos mensajes, consulte *Instalación y configuración*.

- 3 Inicie una sesión con privilegios de administrador.

Configuración del servidor

Utilice Configure para configurar el Fiery Server. La configuración es requerida siempre que encienda el Fiery Server por primera vez o después de cargar el nuevo software del sistema. Utilice Configure para especificar información acerca del entorno de red y las preferencias de impresión para los trabajos que los usuarios envían al Fiery Server.

Nota: Es posible que algunas opciones de Configure no se admitan en su Fiery Server.

Para obtener información acerca de las opciones de Configure que no se describen en esta Ayuda, consulte *Instalación y configuración* que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Flujos de trabajo de configuración

Con Configure, puede ver y mantener los valores del Fiery Server que son necesarios para imprimir y procesar los trabajos en la red.

- 1 Para ver los valores de configuración del servidor, en Command WorkStation, conéctese al Fiery Server deseado y haga clic en Centro de dispositivo > General > Configuración de servidor.
- 2 Para cambiar los valores, haga clic en Configure en la esquina inferior derecha.
Para ver formas alternativas de entrar en Configure, consulte [Acceder a Configure](#) en la página 7.
- 3 En Configure, desplácese hasta el valor que desee cambiar.
- 4 Después de haber cambiado el valor para una opción, haga clic en Cancelar o Guardar.
- 5 Cuando haya terminado de realizar los cambios, rearanje el Fiery Server.

Nota: Los cambios que realice no se aplican hasta que se rearanje el Fiery Server.

Usuarios y grupos

Puede definir privilegios para los usuarios que tienen acceso al Fiery Server asignándolos a grupos. Se suministran varios grupos por omisión y puede crear grupos nuevos. Todos los usuarios de un grupo tienen los mismos privilegios.

Puede ver información detallada acerca de usuarios y grupos en Command WorkStation > Centro de dispositivo > Usuarios.

Además, para asignar los usuarios que ha creado a un grupo, puede agregar los usuarios desde la lista de direcciones global de la organización. Para hacer esto, debe habilitar primero los servicios de LDAP en el Fiery Server.

Crear nuevos usuarios

Si los usuarios no existen en la lista de direcciones global o en la lista de contactos, puede crearlos manualmente. Cualquier nombre que aparezca en la lista de contactos puede convertirse en un usuario para asignarlo a un grupo.

Los grupos Administradores y Operadores tienen un usuario por omisión denominado “admin” u “operator”, respectivamente.

- 1 En Configure, seleccione Cuentas de usuario.
- 2 Haga clic en el botón Lista de contactos de Fiery.
- 3 En el cuadro de diálogo Lista de contactos de Fiery, haga clic en el botón Agregar usuario.
- 4 En el cuadro de diálogo Crear usuario, especifique la información requerida. Haga clic en Crear.
- 5 Haga clic en Cerrar.

Crear grupos

Cuando cree un grupo, defina sus privilegios. Puede agregar al grupo usuarios nuevos o existentes al crearlo o puede crear un grupo sin agregar usuarios y agregarlos más tarde.

Para agregar usuarios desde la lista de direcciones global de su organización, en primer lugar debe habilitar los servicios de LDAP en el Fiery Server.

- 1 Para restringir la impresión sólo a usuarios autorizados, desde Configure, en Seguridad > Privilegios de impresión seleccione Usuarios autorizados en Permitir impresión desde.
 - Si esta seleccionada la opción Todos los usuarios, todos pueden imprimir al Fiery Server, independientemente de que defina a esa persona como un usuario, agregue usuarios a un grupo o asigne privilegios a los grupos.
 - Si la opción Usuarios autorizados está seleccionada, sólo pueden imprimir los usuarios de los grupos para los que ha habilitado los privilegios de impresión. Además, los usuarios del grupo Invitados no pueden imprimir, a no ser que haya configurado lo contrario en los privilegios de impresión del grupo Invitados. Por omisión, el grupo Invitados no tiene privilegios de impresión.

Nota: Si su impresora también ofrece un método de autenticación de usuario, es posible que no pueda utilizar simultáneamente los métodos de autenticación de la impresora y del Fiery Server.

- 2 En Cuentas de usuario, haga clic en Agregar grupo.
Aparece la lista actual de grupos, incluidos los distintos grupos por omisión.
- 3 En el cuadro de diálogo Agregar grupo, introduzca un nombre de grupo y una descripción.
- 4 Seleccione los privilegios adecuados para el grupo.

Nota: Es posible que estos privilegios no se admitan en todos los modelos de Fiery Server.

- Calibración: Permite a los miembros de este grupo calibrar el Fiery Server. Por omisión, sólo los grupos Administrador y Operador tienen acceso a este privilegio. En los grupos creados por el usuario, los usuarios tendrán este privilegio.
- Crear valores predefinidos de servidor: Permite a los miembros de este grupo guardar un conjunto de opciones de impresión que los usuarios pueden seleccionar para su trabajo.
- Buzón del Fiery: Permite a los miembros de este grupo tener buzones individuales para la exploración.
- Administrar flujos de trabajo: Permite a los miembros de este grupo crear, editar y eliminar Valores predefinidos de servidor e impresoras virtuales.
- Imprimir en blanco y negro: Sus miembros sólo pueden imprimir en blanco y negro.
- Imprimir en color y blanco y negro: Permite a los miembros imprimir en color y en escala de grises.

Nota: Si la opción Permitir impresión desde, tiene seleccionado el valor Usuarios autorizados, el Fiery Server sigue permitiendo que los trabajos se envíen sin autenticación desde Hot Folders.

5 Realice una de las operaciones siguientes:

- Para crear el grupo sin agregar usuarios, haga clic en Guardar.
- Para agregar usuarios al grupo, haga clic en Guardar y agregar usuarios.

Si selecciona Guardar y agregar usuarios, aparece el cuadro de diálogo Asignar usuario.

6 En el cuadro de diálogo Asignar usuario, agregue o quite usuarios de una de las siguientes listas: Lista de contactos de Fiery o Lista global de direcciones.

- Lista de contactos de Fiery: Contiene los usuarios que ya ha creado.
- Lista global de direcciones: LDAP debe estar configurado y habilitado. Contiene nombres de la base de datos corporativa de su organización.

Los grupos creados en Configure que comparten grupos de dominios obtenidos del servidor corporativo a través de LDAP se actualizan dinámicamente. Esto resulta útil porque el Fiery Server verifica automáticamente los cambios, como por ejemplo miembros de grupo adicionales, en los grupos de dominios de LDAP y actualiza el grupo de Fiery Server.

Agregar usuarios a los grupos existentes

Puede agregar usuarios existentes a un grupo que ya existe o puede crear usuarios y agregarlos al grupo existente. Puede agregar usuarios a tantos grupos como desee.

Al crear una cuenta de usuario no se asigna ningún privilegio a ese usuario hasta que agregue el usuario a un grupo. Si permite a todos los usuarios que impriman sin autenticación (en Seguridad > Privilegios de impresión, seleccione Todos los usuarios en Permitir impresión desde), un usuario que no forma parte de un grupo puede imprimir pero no tiene ningún otro privilegio.

- 1 En Configure, seleccione Cuentas de usuario.
- 2 Seleccione el grupo al que desea agregar usuarios.
- 3 Haga clic en Asignar usuarios.

4 Asigne el usuario a los grupos como se requiere, mediante alguno de los siguientes métodos:

- Para crear un nuevo usuario y asignarlo a un grupo, seleccione **Crear nuevo usuario y asignar**, en la lista desplegable, escriba la información adecuada en el cuadro de diálogo **Crear usuario** y a continuación, haga clic en **Guardar**.
- Para asignar una cuenta existente a un grupo, seleccione **Agregar desde la lista de contactos**. En el cuadro de diálogo **Asignar usuarios**, introduzca el nombre de cuenta debajo de **Usuarios** de la lista de contactos de Fiery y pulse intro o seleccione la cuenta si está incluida y haga clic en **Agregar usuarios**.
- Para asignar un usuario desde la **Lista global de direcciones**, seleccione **Agregar desde la Lista de direcciones global**. Si LDAP está configurado y habilitado, la lista contiene nombres de la base de datos corporativa de su organización. Si aparece el botón **Configurar valores de LDAP**, haga clic en el botón para configurar los valores de LDAP para que funcionen con Command WorkStation.

5 Haga clic en **Cerrar** cuando haya terminado de agregar las cuentas de usuarios a los grupos.**Crear buzones para trabajos de exploración**

Para crear buzones, agregue usuarios a un grupo que tenga el privilegio **Buzón del Fiery**.

1 Agregue usuarios a un grupo.

Puede agregar usuarios a cualquier grupo, no necesariamente al grupo de **Usuarios de exploración** por omisión.

2 Asigne al grupo el privilegio **Buzón del Fiery**.

Los buzones se crean con los mismos nombres que los nombres de usuario.

Quitar usuarios de los grupos

Puede quitar un usuario de un grupo. No obstante, todos los trabajos que el usuario ya ha enviado al Fiery Server se procesan y el Registro de trabajos conserva el nombre de usuario con la información de trabajo pertinente.

Después de quitar un usuario de un grupo, el usuario sigue apareciendo en la **Lista de contactos Fiery**.

Nota: No puede borrar los usuarios por omisión “admin” y “operator.”

1 En **Configure**, seleccione **Cuentas de usuario**.**2** Seleccione el grupo en el que está el usuario.**3** Mueva el cursor sobre el nombre del usuario que deseé quitar del grupo.
Observe que se muestra el ícono de **Editar** y **Eliminar**.**4** Haga clic en el ícono **Eliminar**.

El usuario se elimina del grupo, pero no de la **Lista de contactos** del Fiery.

5 Como alternativa, tras el paso **2**, haga clic en el botón **Asignar usuario** y haga clic en **Agregar desde la lista de contactos**.**6** En el cuadro de diálogo **Asignar usuario**, active la casilla de verificación de los usuarios que deseé quitar y haga clic en **Quitar usuarios**.

Cambiar atributos de usuario

Puede cambiar los atributos de usuario, como por ejemplo, la contraseña de usuario y la dirección de correo electrónico. Si el usuario ya ha iniciado una sesión, sus cambios afectan al usuario cuando el usuario cierre la sesión y la inicie de nuevo.

Para cambiar las contraseñas por omisión de Administrador y de Operador, puede utilizar el siguiente procedimiento o configurar una nueva contraseña.

- 1 En Configure, seleccione Cuentas de usuario.
- 2 Haga clic en el botón Lista de contactos de Fiery.
- 3 Mueva el cursor sobre el nombre de un usuario.
Observe que se muestra el ícono de Editar.
- 4 Haga clic en el ícono Editar. En el cuadro de diálogo Editar usuario, edite los atributos de usuario y haga clic en Guardar.
- 5 Como alternativa, seleccione el grupo en el que está el usuario.
Si selecciona el grupo Administradores, tenga en cuenta que la columna de la izquierda es la columna Grupos y la columna de la derecha es Usuario del grupo Administradores. El nombre de la columna de la derecha cambia en función del grupo que seleccione.
- 6 Repita los pasos 3-4.

Cambiar privilegios de grupo

- 1 En Configure, seleccione Cuentas de usuario.
- 2 Mueva el cursor sobre el nombre de un grupo.
Observe que se muestra el ícono de Editar.
- 3 Haga clic en el ícono Editar. En el cuadro de diálogo Editar grupo, seleccione o deseccione atributos y haga clic en Guardar.

Nota: Es posible que estos privilegios no se admitan en todos los Fiery Servers.

- Calibración: Permite a los miembros de este grupo calibrar el Fiery Server. Por omisión, sólo los grupos Administrador y Operador tienen acceso a este privilegio. En los grupos creados por el usuario, los usuarios tendrán este privilegio.
- Crear valores predefinidos de servidor: Permite a los miembros de este grupo guardar un conjunto de opciones de impresión que los usuarios pueden seleccionar para su trabajo.
- Buzón del Fiery: Permite a los miembros de este grupo tener buzones individuales.
- Administrar flujos de trabajo: Permite a los miembros de este grupo crear, editar y eliminar Valores predefinidos de servidor e impresoras virtuales.
- Imprimir en blanco y negro: Sus miembros sólo pueden imprimir en blanco y negro.
- Imprimir en color y blanco y negro: Permite a los miembros imprimir en color y en escala de grises.

Eliminar usuarios o grupos

Puede eliminar un usuario del Fiery Server completamente. No obstante, todos los trabajos que el usuario ya ha enviado al Fiery Server se procesan y el Registro de trabajos conserva el nombre de usuario con la información de trabajo pertinente.

Al eliminar el grupo no se eliminan los usuarios del grupo en el sistema.

Nota: No es posible eliminar los usuarios por omisión Administrador, Operador o Invitado y no puede eliminar los grupos Administradores, Operadores o Invitados.

- 1 En Configure, seleccione Cuentas de usuario.
- 2 Para eliminar un usuario del Fiery Server completamente, realice las operaciones siguientes:
 - a) Haga clic en el botón Lista de contactos de Fiery.
 - b) En el cuadro de diálogo Lista de contactos de Fiery, mueva el cursor sobre el nombre del usuario que desea eliminar.
Observe que se muestra el icono de Editar y Eliminar.

Nota: El icono de Eliminar sólo se muestra si se le permite eliminar el usuario.

 - c) Haga clic en el icono Eliminar.
El usuario se elimina completamente del Fiery Server.
 - d) Haga clic en Cerrar.
- 3 Para eliminar un grupo, realice las operaciones siguientes:
 - a) En la columna Grupos, mueva el cursor sobre el nombre del grupo que deseé eliminar.
Observe que se muestra el icono de Editar y Eliminar.
 - b) Haga clic en el icono Eliminar.
Haga clic en Sí cuando se le pida confirmación. El grupo se elimina completamente del Fiery Server.

Configuración del servidor

Imprima la página Configuración para revisar los valores que están actualmente en el Fiery Server. Puede realizar tareas como la especificación de la configuración general, la definición de las opciones del trabajo, la configuración de las contraseñas de administrador y operador, la gestión del Registro de trabajos y la especificación de la configuración de JDF.

Establecer nombre del Fiery Server

Puede especificar el nombre del Fiery Server y configurar otras opciones generales.

- 1 En Configure, seleccione Servidor Fiery > Nombre del servidor.
- 2 Escriba el nombre del Fiery Server que desea que aparezca en la red.

Nota: Si tiene más de un Fiery Server, no les asigne el mismo nombre.

Definir la configuración regional del Fiery Server

Puede especificar el idioma y otras configuraciones regionales del Fiery Server como formato de fecha, formato de número, unidades de medida, tamaños de papel por omisión, región de color y fecha y hora.

Puede asignar un servidor de protocolo de hora de red (NTP) en Internet para que configure la fecha y la hora automáticamente.

Nota: Si configura manualmente la fecha o la hora y además selecciona Ajustar la hora y la fecha automáticamente, el Fiery Server utiliza la fecha y hora automáticas del servidor NTP.

Configurar el idioma y la configuración regional

Al seleccionar un idioma, la configuración regional (excepto la hora y la fecha) se configuran automáticamente en función de su selección. Además puede cambiar manualmente cualquier valor según sea necesario.

- 1 En Configure, seleccione Servidor Fiery > Configuración regional.
- 2 En Idioma del servidor, seleccione un idioma.
- 3 Si desea cambiar la configuración regional de manera individual (como para las Unidades de medida exclusivamente), cambie la configuración si es necesario.
- 4 Guarde los cambios.

Nota: Debe rearrancar el Fiery Server para que se aplique el cambio de idioma.

Configurar manualmente la fecha y la hora

La característica Configuración regional permite definir manualmente una zona horaria y los valores de horario de verano.

- 1 En Configure, seleccione Servidor Fiery > Configuración regional.
- 2 Especifique la fecha y la hora.

Configurar la fecha y la hora automáticamente

Puede utilizar un mecanismo automático de fecha y hora mediante la selección de un servidor de hora y un intervalo entre sondeos.

- 1 En Configure, seleccione Servidor Fiery > Configuración regional.
- 2 Seleccione Ajustar la fecha y la hora automáticamente y a continuación, haga clic en el enlace Administrar.
- 3 Seleccione un servidor de hora para el intervalo entre sondeos.

El intervalo entre sondeos determina con qué frecuencia recibe el Fiery Server actualizaciones del servidor de hora.

Definir las opciones del trabajo

Puede configurar los valores de las opciones que afectan a todos los trabajo, así como si debe estar habilitada o no la Cola Impresos.

1 En Configure, seleccione Servidor > Trabajos.

2 Seleccione Administración de trabajos > Cola Impresos, a continuación, active la casilla de verificación Guardar trabajos impresos.

Si esta opción está habilitada, puede volver a imprimir los trabajos de la cola Impresos sin tener que reenviarlos al Fiery Server. Si esta opción no está habilitada, los trabajos se eliminan inmediatamente del disco duro del Fiery Server tras su impresión.

3 En el campo Trabajos guardados en la cola Impresos, escriba el número de trabajos que desee que se guarden en la cola Impresos.

Nota: Esta opción sólo está disponible si habilita la cola Impresos. Los trabajos de la cola Impresos ocupan espacio en el disco duro del Fiery Server.

4 Para imprimir una página de inicio cuando el Fiery Server se encienda o se reinicie, seleccione Fiery Server y a continuación, active la casilla de verificación Imprimir página de inicio.

La página de inicio enumera el Fiery Server, la fecha y hora actuales, la cantidad de memoria instalada, los protocolos de red habilitados y las conexiones de impresión publicadas.

5 Para ver una miniatura de presentación preliminar de un trabajo en Command WorkStation mientras se está procesando, seleccione Administración de trabajos y a continuación, active la casilla de verificación Previsualizar al procesar.

Si no habilita esta opción, los usuarios pueden ver una presentación preliminar procesando y dejando en espera el trabajo. Además, los usuarios con Impose pueden ver una presentación preliminar de un trabajo en espera que no se ha procesado.

Nota: Si selecciona esta opción se puede ralentizar el tiempo de procesamiento del Fiery Server.

6 Para configurar el Fiery Server para que empiece a procesar trabajos PS o PCL grandes antes de que estén en la cola, seleccione Administración de trabajos y a continuación, active la casilla de verificación Procesamiento durante la recepción.

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones antes de habilitar esta opción:

- Los trabajos PDF y VDP no se admiten con la opción Permitir procesamiento durante la recepción porque estos trabajos deben almacenarse en cola completamente antes de procesarse.
- Permitir procesamiento durante la recepción puede causar que algunos trabajos se impriman en un orden diferente al que tenían al recibirse en la red. Si necesita garantizar que los trabajos se impriman secuencialmente en un flujo de trabajo tipo FIFO (primero en entrar, primero en salir), habilite la Impresión secuencial desde Envío de trabajos > Impresión secuencial y a continuación, active la casilla de verificación Habilitar impresión secuencial.
- En función del entorno de red y la velocidad de la computadora cliente que envía el trabajo al Fiery Server, si permite el procesamiento durante la recepción puede monopolizar los recursos del Fiery Server durante mucho tiempo y evitar que otros trabajos más pequeños y/o más rápidos puedan ponerse por delante y procesarse mientras el trabajo de procesamiento durante la recepción sigue en la cola.

- 7** Para borrar un trabajo de forma segura desde el Fiery Server después de imprimir, haga lo siguiente:
- Seleccione Seguridad > Borrado seguro y a continuación, active la casilla de verificación Habilitar borrado seguro (si la función se admite en su Fiery Server).
- Nota:** Si selecciona esta opción se puede ralentizar el tiempo de procesamiento del Fiery Server. Para obtener más información acerca de la función Borrado seguro, consulte el documento Borrado seguro que se suministra con su Fiery Server. La información puede estar en un documento separado o ser parte de *Instalación y configuración*.
- En el modo de funcionamiento, especifique cuando se borran los archivos del Fiery Server (si la función se admite en su Fiery Server).
- 8** La Impresión de muestra permite a los usuarios que impriman una muestra a otra bandeja de salida con el fin de verificar la calidad de un trabajo de impresión grande mientras se está imprimiendo. Para configurar este función, seleccione Administración de trabajos > Impresión de muestra y especifique las siguientes opciones:
- Frecuencia: Para realizar una Impresión de muestra sólo cuando lo solicite el operador, seleccione Bajo pedido. Para realizar una Impresión de muestra después de cierto número de páginas, seleccione Cada n hojas, modifique el número en el campo y a continuación, seleccione Para todos los trabajos o Sólo para el trabajo actual.
 - Contenido: Seleccione el tipo de trabajo para el que desea realizar una Impresión de muestra. Si desea imprimir una sola hoja independientemente del tipo de trabajo, seleccione Hoja (para cualquier tipo de trabajo). Si desea imprimir una hoja para trabajos sin clasificar y un conjunto de salida entero para trabajos clasificados, seleccione Hoja (para trabajos no clasificados) / Conjunto (para trabajos clasificados). Si el contenido de la muestra es un conjunto, una vez que el intervalo de hojas impresas pide al Fiery Server que imprima una muestra, el servidor de impresión comienza la impresión de una muestra en el inicio del nuevo conjunto.
 - Bandeja de salida: Seleccione la bandeja para la Impresión de muestra. Si selecciona Deshabilitar en la Bandeja de salida, la hoja de muestra no se imprime. Si la bandeja de salida del trabajo y la bandeja de salida de la página de muestra son la misma, se imprime la página de muestra.
- Los trabajos de Impresión de muestra se imprimen con un conjunto extra y no afectan al orden de la salida clasificada.
- Nota:** No todos los Fiery Servers admiten la opción Impresión de muestra.
- 9** Para permitir a los usuarios especificar cómo manejar los trabajos que no pueden imprimirse porque faltan recursos, seleccione Administración de trabajos > Problema de coincidencia de trabajo y a continuación, active la casilla de verificación Habil. det. problemas coinc.
- 10** Guarde los cambios.

Procesar trabajos cuando falta el tipo de papel

Si a un trabajo le falta el tipo de papel especificado originalmente, puede definir cómo debe manejar el Fiery Server ese trabajo. Puede enviar el trabajo a la cola En espera y definir si se cancela el siguiente procesamiento del trabajo o si suspende el procesamiento.

- 1** Seleccione Servidor Fiery > Administración de trabajos > Problema de coincidencia de trabajo.

- 2** Para cancelar el procesamiento de un trabajo y enviarlo a la cola En espera, seleccione Habil. det. problemas coinc. y configure Acción si no hay coincidencia con uno de los valores siguientes:
 - Suspender: Otros trabajos que no tengan errores continúan con el procesamiento y la impresión.
 - Cancelar: Cancela el procesamiento de un trabajo y lo envía a la cola En espera
- 3** En el campo Tiempo límite, especifique la cantidad de tiempo que el Fiery Server espera hasta que suspende o cancela el procesamiento del trabajo y lo envía a la cola En espera.
- 4** Si especificó Suspender en Acción si no hay coincidencia puede seleccionar Cancelar el procesamiento de trabajos tras expirar el tiempo límite.
- 5** Guarde los cambios.

Configurar las contraseñas de administrador y operador

Puede configurar contraseñas por omisión de administrador y operador. Por omisión, la contraseña de administrador está configurada en el Fiery Server, pero la de operador no. Cambie la contraseña de Administrador para proteger el Fiery Server de cambios no autorizados.

Nota: Mantenga un registro con las contraseñas que defina.

Para obtener más información acerca de las contraseñas, consulte *Instalación y configuración*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.

- 1** En Configure, seleccione Seguridad.
- 2** Seleccione uno de los siguientes:
 - Contraseña de administrador
 - Operador, contraseña de
- 3** Introduzca y confirme una nueva contraseña.
- 4** Guarde los cambios.

Administrar el Registro de trabajos

El Registro de trabajos es un archivo guardado en el Fiery Server. Enumera todos los trabajos procesados por el Fiery Server desde la última vez que se vació el Registro de trabajos o se reinstaló el software de Fiery Server.

Cada entrada del Registro de trabajos incluye el nombre de usuario, nombre de documento, hora y fecha de impresión y número de páginas.

- 1** En Configure, seleccione Servidor Fiery > Registro de trabajos.
- 2** Para configurar el Fiery Server para que exporte automáticamente el Registro de trabajos a través de Correo electrónico o SMB, seleccione Habilitar exportación automática del registro de trabajos.

Si selecciona esta opción, seleccione la fecha y la hora para que se realice la exportación. El Registro de trabajos se exportará como un archivo de texto con formato CSV (valores separados por comas).

- 3** Para garantizar que el Registro de trabajos se vacíe automáticamente después de exportarse, seleccione Vaciar registro de trabajos tras la exportación.

Nota: El Registro de trabajos se borra aunque la exportación no sea correcta. No seleccione esta opción si está usando el Registro de trabajos como información importante de contabilidad. En este caso, le recomendamos que se asegure de que el Registro de trabajos se guardó correctamente y entonces lo elimine del Fiery Server.

- 4** Para exportar el Registro de trabajos a través de correo electrónico, seleccione Correo electrónico e introduzca la información requerida.
- 5** Para exportar el Registro de trabajos a través de SMB, seleccione SMB e introduzca la información requerida. Haga clic en Validar para asegurarse de que la información se introdujo correctamente.
- 6** Para obligar a los usuarios a que introduzcan la contraseña de Administrador antes de imprimir el Registro de trabajos, seleccione Solicitar contraseña.
- 7** Seleccione el tamaño de papel para el Registro de trabajos impreso y haga clic en Guardar.

Especificación de la configuración de JDF

La tecnología JDF es un estándar abierto del sector basado en XML para las identificaciones de trabajo. Simplifica el intercambio de información entre aplicaciones y sistemas de artes gráficas diferentes.

Fiery JDF permite el envío de trabajos JDF a un Fiery Server desde aplicaciones que permiten la creación de identificaciones de trabajo JDF.

Utilice Configure para especificar la configuración de JDF y ver la versión de Fiery JDF, la ID de dispositivo de JDF y el JMF URL.

Para obtener más información acerca de JDF y JMF, consulte la *Ayuda de Command WorkStation*.

- 1** En Configure, seleccione Envío de trabajos > Configuración de JDF.
- 2** Seleccione Habilitar JDF.
- 3** Si hay una impresora virtual configurada para el Fiery Server, seleccione una en la opción Utilizar la configuración de trabajos de la impresora virtual.

Nota: Especifique esta opción sólo si se aplica a su flujo de trabajo específico.
- 4** Especifique una acción de cola de impresión por omisión en Acción del trabajo.
- 5** Seleccione Redefinir trabajo JDF con la configuración de arriba, si desea redefinir la configuración especificada en la identificación JDF.
- 6** Especifique cómo desea que se cierren los trabajos JDF una vez impresos.
- 7** Especifique los elementos requeridos para cerrar un trabajo JDF. Los elementos que seleccione deben completarse para que el trabajo pueda cerrarse automática o manualmente.
- 8** Especifique las rutas de red donde el Fiery Server busca los recursos comunes.

El Fiery Server busca estas rutas de red en el orden que especifique hasta que encuentra los objetos necesarios. Cuando se introduce una ruta, el Fiery Server de impresión no verifica si existe en la red.

Nota: Informe a los usuarios de estas rutas de forma que sus trabajos puedan tener acceso a los recursos.

- 9** Guarde los cambios.

Especificar la información de contacto

Puede especificar la información de contacto de las personas que proporcionan asistencia técnica para el Fiery Server y el dispositivo de impresión.

- 1 Desde Configure, seleccione Servidor Fiery y a continuación, seleccione Información de contacto de asistencia de Fiery o Información de contacto de impresora.
 - 2 Introduzca la información de contacto en los campos disponibles.
- Nota:** La información de contacto que introduzca aquí aparecerá en WebTools y en Command WorkStation, en Centro de dispositivo.
- 3 Guarde los cambios.

Planificar las actualizaciones de software del sistema

Con la función Actualización del sistema, se consulta con regularidad si hay actualizaciones del Fiery Server disponibles en un servidor de actualizaciones en Internet. El Fiery Server comprueba automáticamente si hay actualizaciones contactando periódicamente con un servidor de actualizaciones a través de Internet.

Nota: Es posible que esta función no se admita en todos los Fiery Servers.

Actualización del sistema puede indicarle cuándo hay actualizaciones disponibles. La notificación se suministra en el panel de control del Fiery Server y el monitor conectado al Fiery Server (si se admite).

- 1 En Configure, seleccione Servidor Fiery > Actualizaciones del sistema.
- 2 Seleccione Habilitar Actualizaciones del sistema.
- 3 Especifique cuándo debe contactar el Fiery Server con el servidor de actualizaciones.
- 4 Si se admite, seleccione un método para actualizar el software del sistema operativo Fiery (Actualizaciones del sistema operativo), el software del sistema (Actualizaciones del sistema Fiery) y el software de utilidades (Actualizaciones de aplicaciones de Fiery) del Fiery Server:

Nota: Las opciones siguientes no están disponibles en el Integrated Fiery Server. La disponibilidad también puede variar dependiendo del Fiery Server

- Descargar e instalar automáticamente las actualizaciones en el Fiery (recomendado): Descarga e instala automáticamente las actualizaciones en el Fiery Server. Su intervención no es necesaria a no ser que alguna actualización concreta requiera que se rearranje el Fiery Server.
- Descargar actualizaciones y enviar una notificación: Descarga automáticamente las actualizaciones en el Fiery Server pero no las instala. Envía una notificación para informar de que se han descargado las actualizaciones. Una vez descargadas las actualizaciones, debe instalarlas manualmente.
- Enviar una notificación cuando haya actualizaciones disponibles: Se muestra un mensaje en el Fiery Server cuando hay nuevas actualizaciones disponibles. Debe obtener e instalar las actualizaciones.

- 5** Si utiliza un servidor proxy para conectarse a través de un firewall al Servidor de actualizaciones, haga clic en el enlace Configuración de proxy HTTP. En el cuadro de diálogo Proxy, seleccione Habilitar proxy HTTP, introduzca la información siguiente y a continuación, haga clic en Guardar.
- Dirección: Dirección IP del servidor proxy
 - Puerto: El puerto utilizado por el servidor proxy
 - Nombre de usuario: Nombre de usuario para entrar en el servidor proxy
 - Contraseña: La contraseña para acceder al servidor proxy
- 6** Guarde los cambios.

Configuración de red

Agregue el Fiery Server a su red.

Introduzca las direcciones de red y nombres que van a ser utilizados por las computadoras, servidores y el Fiery Server cuando se comunican entre sí. Asegúrese de que el Fiery Server esté conectado a una red en funcionamiento de forma que pueda consultar la red para obtener la información adecuada.

Configurar la velocidad Ethernet

Especifique la velocidad de la red a la que está conectado el Fiery Server. Puede utilizar la función Detección automática si no sabe la velocidad.

- 1** En Configure, seleccione Red > Velocidad de Ethernet.
- 2** Seleccione la velocidad de la red a la que está conectado el Fiery Server.
Si el entorno de red es compuesto o si no sabe cuál es la velocidad de red, seleccione la opción Auto (10/100/1000).
- 3** Guarde los cambios.

Configurar el puerto USB

Defina el manejo por omisión de los trabajos enviados al puerto USB del Fiery Server. Los usuarios pueden utilizar el puerto USB en el Fiery Server, los para conectar una computadora Windows o un dispositivo USB que contenga archivos para imprimir.

- 1** En Configure, seleccione Envío de trabajos > USB.
- 2** Seleccione Habilitar el puerto USB.

3 Seleccione los valores para estas opciones:

- Ignorar carácter de fin archivo: Especifica que el Fiery Server debe ignorar los mensajes de fin de archivo (EOF) de un archivo. Bajo circunstancias normales, deje la opción desactivada. Para imprimir archivos PostScript en formato binario (no ASCII), habilite esta opción. Cuando esta opción está seleccionada, el Fiery Server utiliza el valor de tiempo límite del puerto USB para determinar cuándo se ha alcanzado el fin del archivo. Sin embargo, si tiene problemas al imprimir desactive esta opción.
 - Plazo de espera del puerto: Determina cuánto tiempo (en segundos) espera el Fiery Server sin recibir datos del puerto USB antes de decidir que el trabajo actual está completo. Hasta alcanzar el plazo de espera, el Fiery Server no puede recibir nuevos trabajos a través del puerto USB pero puede continuar la recepción de trabajos de impresión de red.
 - Cola por omisión: La conexión de impresión donde se envían los trabajos impresos en el puerto USB. Sólo se muestran las conexiones de impresión que estén publicadas. La lista puede incluir impresoras virtuales que se han definido (si el Fiery Server admite esta función).
- 4** Para permitir a los usuarios imprimir trabajos automáticamente cuando conectan un dispositivo de medios USB al puerto USB en el Fiery Server, seleccione un valor en Impresión automática.
- Todos los trabajos del dispositivo USB se imprimen en cuanto el dispositivo se conecta al Fiery Server. El Fiery Server intenta procesar todos los archivos (incluso los formatos de archivo no admitidos) lo que puede generar errores.
- 5** Guarde los cambios.

Para obtener más información acerca de la impresión desde dispositivos USB, consulte *Instalación y configuración*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Configurar la autenticación 802.1x

Cuando se habilita la autenticación 802.1x, el Fiery Server utiliza uno de los dos métodos EAP para conseguir la autenticación para una conexión Ethernet desde un servidor de autenticación 802.1x (por ejemplo un servidor RADIUS), a menudo a través de un punto de acceso intermedio (un autenticador).

El Fiery Server busca esta autenticación en el momento de inicio o cuando el cable de Ethernet se desconecta y reconecta. Si el Fiery Server se autentifica correctamente, se permite el acceso a la red.

- 1 En Configure, seleccione Red > Autenticación 802.1x.
- 2 Si desea que el Fiery Server solicite la autenticación a través de 802.1x al conectarse a la red, seleccione Habilitar autenticación 802.1x.
- 3 En el menú Seleccione el tipo de EAP, seleccione el tipo de EAP.
- 4 Introduzca nombre de usuario y contraseña.

Esto es lo que utiliza el Fiery Server para solicitar la autenticación desde un servidor de autenticación 802.1x.
- 5 Si seleccionó PEAP-MSCAPv2 como tipo de EAP y desea que el Fiery Server utilice un certificado de raíz de confianza al comunicarse con el servidor de autenticación, seleccione Validar certificado del servidor.

Si desea que el Fiery Server valide el certificado del servidor, coloque el certificado en la lista de certificados de confianza del Fiery Server. Consulte [Administrar certificados](#) en la página 33.
- 6 Guarde los cambios.

Configurar LDAP

Si su Fiery Server admite esta opción, puede configurar el Fiery Server para comunicar con servidores de información corporativa de su organización mediante el protocolo LDAP.

El Fiery Server puede usar listas de direcciones de correo electrónico para que se utilicen con características como el envío de trabajos de exploración a correo electrónico.

Nota: La diferencia horaria entre el servidor LDAP y la hora del sistema del Fiery Server (Servidor > General > Fecha y hora) debe ser de cinco minutos o menos.

- 1 En Configure, seleccione Red > LDAP.
- 2 En la ventana Configuración LDAP, active la casilla de verificación **Habilitar LDAP**.
- 3 Escriba el nombre o dirección IP del servidor de LDAP.

La dirección IP y el nombre de host del servidor LDAP deben estar registrados en el servidor DNS.
- 4 Escriba el número de puerto para la comunicación con el servidor LDAP.
- 5 Para solicitar la comunicación segura, seleccione **Comunicación segura (SSL/TLS)**.

El Fiery Server determina el tipo de comunicación que el servidor LDAP admite y se conecta de la forma adecuada.
- 6 Si se requiere la autentificación, seleccione **Requiere autentificación** y a continuación especifique el tipo de autentificación.
- 7 Escriba el nombre de usuario y la contraseña para la conexión al servidor LDAP.
- 8 Si ha seleccionado GSSAPI en tipo de autentificación, escriba el nombre de dominio del servidor LDAP en el campo **Dominio**.
- 9 En **Base de búsqueda**, especifique la ubicación en la que el Fiery Server debe buscar para encontrar el servidor LDAP. Para verificar la ubicación de la base de búsqueda, haga clic en el botón **Validar** en la parte inferior de la pantalla.
- 10 En el campo **Nº máximo de entradas**, escriba el número máximo de entradas que el Fiery Server acepta del servidor LDAP.
- 11 En el campo **Tiempo límite de búsqueda**, especifique la cantidad máxima de tiempo que el Fiery Server emplea en intentar comunicarse con el servidor LDAP.
- 12 Guarde los cambios.

Configurar la impresión Windows (SMB)

La impresión Windows habilita el SMB (Server Message Block), el protocolo de archivos e impresoras compartidos incorporado en Windows. Al habilitar SMB se permite al Fiery Server que aparezca en la red como una impresora compartida, de forma que las computadoras Windows puedan imprimir a una conexión de impresión concreta (En espera, Impresión o Directa) en el Fiery Server.

Para obtener información acerca de la configuración de una computadora Windows para la impresión Windows, consulte *Impresión*, que es parte del conjunto de documentación del usuario y su documentación de Windows.

- 1** En Configure, seleccione Envío de trabajos > Impresión Windows.
- 2** Seleccione Habilitar impresión SMB de Windows.
- 3** Si su Fiery Server admite tanto PostScript como PCL, seleccione el tipo de controlador de impresora que está disponible para que los usuarios lo descarguen cuando instalen los controladores de impresora con el método de instalación Apuntar e imprimir.
- 4** Guarde los cambios.

Configurar LPD

Puede configurar la impresión Protocolo LPD (Line Printer Daemon). Esto hace posible imprimir al Fiery Server desde el puerto LPR (Line Printer Remote) en computadoras Mac OS o Windows clientes.

Para la impresión LPD, debe habilitar TCP/IP en el Fiery Server

- 1** En Configure, seleccione Envío de trabajos > LPD.
- 2** Seleccione Habilitar.
- 3** Seleccione la conexión de impresión en el Fiery Server al que se envían los trabajos LPD.
Este campo enumera las conexiones de impresión estándar, cola Impresión y cola En espera, también aparecen en la lista las impresoras virtuales publicadas (si se admiten en su Fiery Server).
- 4** Guarde los cambios.

Configurar el Puerto 9100

La habilitación de los servicios de Puerto 9100 permite a las aplicaciones abrir un zócalo TCP/IP para el Fiery Server en el Puerto 9100 para descargar un trabajo de impresión.

- 1** En Configure, seleccione Envío de trabajos > Puerto 9100.
- 2** Seleccione Habilitar.
- 3** Seleccione una de las conexiones de impresión del Fiery Server publicadas a la que esté asociado el Puerto 9100:
 - Conexión Directa
 - Cola Impresión
 - Cola En espera

Este campo enumera las conexiones de impresión estándar, cola Impresión y cola En espera, también aparecen en la lista las impresoras virtuales publicadas (si se admiten en su Fiery Server).

- 4** Guarde los cambios.

Configurar FTP

La habilitación de los servicios FTP permite a los usuarios enviar trabajos a un servidor FTP de forma que los otros usuarios puedan compartir estos trabajos.

El Fiery Server admite un servidor proxy FTP que utiliza el formato de conexión “destino_nombreusuario@destino_nombresistema / destino_nombreusuario@destino_dirección_ip”. Es posible que otros tipos de conexión no funcionen correctamente.

- 1 En Configure, seleccione Envío de trabajos > Impresión de FTP.
- 2 Seleccione Usar modo FTP pasivo para la conexión saliente si está utilizando un servidor FTP externo.
- 3 Seleccione Habilitar impresión de FTP.
- 4 En la lista Cola de FTP por omisión, seleccione la conexión de impresión en el Fiery Server al que se envían los trabajos FTP.
Este campo enumera la cola Impresión y cola En espera y las impresoras virtuales publicadas (si se admiten en su Fiery Server).
- 5 Para pedir un nombre de usuario y contraseña válidos para imprimir un documento, seleccione Solicitar contraseña para imprimir.
El nombre de usuario y la contraseña deben ser autorizados por el administrador.
- 6 Especifique el plazo de espera de FTP.
- 7 Guarde los cambios.

Configurar servicios Web e impresión IPP

La habilitación de los servicios Web permite a los usuarios utilizar WebTools. TCP/IP debe estar habilitado en el Fiery Server y las computadoras de usuario. Todas las computadoras deben tener un navegador Web instalado con Java habilitado y una dirección IP o un nombre de host válidos.

Después de habilitar los servicios de Web, puede habilitar el protocolo de impresión de Internet (IPP). Sólo puede habilitar los servicios Web desde la función Configuración de la impresora.

Para obtener información acerca de los requisitos de navegador y computadora, consulte *Instalación y configuración*. Para obtener más información acerca de la configuración de las computadoras de los usuarios para usar la impresión IPP, consulte *Impresión*. Estos documentos son parte del conjunto de documentación del usuario.

- 1 Desde la función Configuración en el panel de control de la impresora, seleccione Habilitar servicios de Web.
Nota: Para obtener más información, consulte *Instalación y configuración*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.
- 2 En Configure, haga clic en Envío de trabajos y seleccione IPP.
- 3 Guarde los cambios.

Configurar SNMP

Habilite SNMP para permitir el acceso remoto a Configure y a otras funciones del Fiery Server.

- 1 En Configure, seleccione Red > SNMP.
- 2 Seleccione Habilitar SNMP.
- 3 Para restaurar el Fiery Server a sus valores originales de SNMP, haga clic en el botón Restaurar.
Nota: Si los valores de SNMP han cambiado desde que cargó la página de SNMP, debe hacer clic en Restaurar antes de realizar cambios.
- 4 En la lista Nivel de seguridad, seleccione uno de los siguientes:
 - Mínimo: Corresponde a la funcionalidad en SNMP versión 1.
 - Medio: Ofrece más seguridad para SNMP versión 3.
 - Máximo: El valor más seguro para SNMP versión 3.
- 5 Escriba los nombres de la Comunidad de lectura y la Comunidad de escritura.
- 6 Para especificar un nombre de usuario que no requiera autentificación ni encriptación con el servidor de SNMP, escriba el nombre en el campo Nombre de usuario no seguro.
- 7 Para especificar un nombre de usuario que requiera autentificación o encriptación con el servidor de SNMP, escriba el nombre en el campo Nombre de usuario seguro y especifique la siguiente información:
 - Tipo de autentificación del usuario (MD5 o SHA)
 - Contraseña de autentificación de usuario: La contraseña para leer los valores de MIB basados en el nombre de usuario seguro
 - Tipo de privacidad del usuario: Tipo de encriptación (DES o Ninguna)
 - Contraseña de privacidad del usuario
- 8 Guarde los cambios.

Configurar los valores de exploración

Si su Fiery Server admite la exploración, puede configurar los valores para los trabajos de exploración, incluidos el destino, el formato de archivo por omisión y la frecuencia de borrados.

- 1 En Configure, seleccione Explorar.
- 2 Seleccione Habilitar la exploración de documentos desde la ventana o el alimentador de documentos.
- 3 Seleccione el destino de los trabajos de exploración.
Si selecciona FTP, haga clic en el enlace Configurar valores de proxy, active la casilla de verificación Habilitar proxy FTP y escriba la información pertinente en los campos de servidor proxy, puerto y nombre de usuario y contraseña y haga clic en Guardar.
- 4 Seleccione el formato de archivo por omisión para los trabajos de exploración.
- 5 Seleccione la frecuencia con la que el Fiery Server borra los trabajos de exploración.
- 6 Guarde los cambios.

Configurar servicios de correo electrónico

Puede habilitar los servicios de correo electrónico para aprovechar al máximo la funcionalidad del Fiery Server, como el envío de trabajos al Fiery Server o la exploración de un trabajo y su envío a través de correo electrónico a una dirección.

Se requiere la habilitación de los servicios de correo electrónico para todas las funciones de correo electrónico y Fax de Internet (IFax).

Para obtener más información acerca de la administración de los servicios de correo electrónico, consulte *Instalación y configuración*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Habilitar servicios de correo electrónico

Al habilitar los servicios de correo electrónico, se especifican valores como los del servidor de correo entrante y saliente.

- 1 En Configure, seleccione Red > Correo electrónico.

La información de esta pantalla es de sólo lectura.

- 2 Seleccione Habilitar impresión correo electrónico y a continuación, especifique la siguiente información:

- Nombre visible: El nombre que se muestra en los mensajes de correo electrónico enviados desde el Fiery Server.
- Dirección de correo electrónico del Fiery: La dirección desde la que el Fiery Server recibe el correo electrónico.

- 3 Especifique la siguiente información del Servidor de correo entrante:

- Tipo de servidor: El tipo de servidor.
- Servidor: El nombre del servidor de correo entrante.
- Puerto: Introduzca el número del puerto utilizado para la comunicación por correo electrónico.
- SSL/TLS: Si el servidor de correo electrónico requiere la comunicación para ser seguro, active esta casilla de verificación para utilizar el protocolo de comunicación segura.
- Nombre de usuario, Contraseña: Si el servidor de correo electrónico requiere un nombre de usuario/contraseña para realizar una conexión, debe especificar esta información.
- Intervalo entre sondeos: Especifica con qué frecuencia comprueba el Fiery Server si hay nuevo correo electrónico.

- 4 Especifique la siguiente información del Servidor de correo saliente:

- Servidor: El nombre del servidor de correo saliente.
- Puerto: Introduzca el número del puerto utilizado para la comunicación por correo electrónico. Si el puerto 25 está bloqueado (por ejemplo para reducir la cantidad de spam de correo electrónico), escriba el número del puerto en el que se permite la comunicación mediante SMTP.
- SSL/TLS: Si el servidor de correo electrónico requiere la comunicación para ser seguro, active esta casilla de verificación para utilizar el protocolo de comunicación segura.

- Usar POP antes de SMTP: Esta opción sólo aparece si seleccionó POP3 para el tipo de servidor de correo entrante.
- Requiere autentificación: El Fiery Server admite la autentificación MD5, PLAIN y LOGIN. Después de la negociación con el servidor de correo electrónico, el Fiery Server selecciona automáticamente un método de autentificación con este orden de preferencia: MD5, PLAIN, y LOGIN.
- Nombre de usuario, Contraseña: Si el servidor de correo electrónico requiere un nombre de usuario/ contraseña para realizar una conexión, debe especificar esta información.

5 Especifique la siguiente información adicional:

- Aceptar todos los certificados de SSL: Si el servidor de correo requiere que el cliente de correo electrónico tenga un certificado, active esta casilla de verificación para que acepte automáticamente todos los certificados de los servidores de correo electrónico conectados para habilitar la comunicación.
- Tiempo límite: Especifica la cantidad máxima de tiempo que transcurre antes de que el Fiery Server deje de intentar la conexión con el servidor de correo.
- Habilitar diagnósticos remotos: Seleccione esta opción para resolver los problemas de impresión de correo electrónico.
- Dirección de correo electrónico del administrador: La dirección desde la cual el administrador maneja las libretas de direcciones de correo electrónico.

6 Guarde los cambios.

Habilitar la impresión a través de correo electrónico

Mediante la especificación de la conexión de impresión, permite al Fiery Server aceptar trabajos enviados a él como datos adjuntos.

- 1 En Configure, seleccione Envío de trabajos > Imprimir a través de correo electrónico.
- 2 Seleccione Habilitar impresión por correo electrónico.
- 3 Especifique la conexión de impresión (Destino) en el Fiery Server al que se enviaron los trabajos de correo electrónico.
- 4 Para permitir a los usuarios seleccionar si desean recibir una respuesta de correo electrónico del Fiery Server después de enviar trabajos como datos adjuntos de correo electrónico, seleccione Enviar notificaciones de impresión.
- 5 Guarde los cambios.

Obtener comandos de la Ayuda

Puede obtener una lista de comandos de Ayuda adicionales desde el Fiery Server mediante el envío de un correo electrónico al Fiery Server.

- 1 Inicie su aplicación de correo electrónico y abra una ventana de mensaje nuevo.
- 2 Escriba la dirección de correo electrónico del Fiery Server en la línea Para:.

- 3 Escriba **#Help** en la línea Asunto:.
- 4 Envíe el mensaje.

Configurar Bonjour

Bonjour permite a las computadoras Mac OS detectar y conectar el Fiery Server habilitado para Bonjour para imprimir. Bonjour permite la configuración cero mientras se configura, instala, agrega o elimina el Fiery Server de la red.

- 1 En Configure, seleccione Red > Bonjour.
- 2 Seleccione Habilitar Bonjour.
- 3 Escriba el nombre de servicio de Bonjour.
Puede utilizar el nombre por omisión o especificar un nombre exclusivo, pero la longitud del nombre no puede superar los 63 bytes.
- 4 En la lista Protocolo de impresión preferido, seleccione el protocolo que utiliza el Fiery Server al usar el servicio Bonjour.

Esta lista muestra sólo los protocolos que ha habilitado. La información de Cola es de sólo lectura e indica la conexión de impresión para el protocolo seleccionado. Si no puede definirse una conexión por omisión (como para IPP), se utiliza la cola Impresión.

- 5 Guarde los cambios.

Configurar la Impresión móvil directa

La Impresión móvil directa permite la impresión inalámbrica en el Fiery Server directamente desde los dispositivos móviles admitidos.

Para utilizar la Impresión móvil directa, los dispositivos móviles admitidos deben estar conectados a la misma subred de la red inalámbrica que el Fiery Server.

Si la Impresión móvil directa se está ejecutando en más de un Fiery Server, debe asignar distintos nombres Bonjour a cada Fiery Server. De lo contrario, pueden producirse problemas de autenticación del usuario.

El tamaño de papel especificado para Tamaños de papel por omisión se emplea en todos los trabajos de Impresión móvil directa.

- 1 Haga clic en Seguridad > Filtrado de puertos TCP/IP.
- 2 Seleccione Habilitar filtro de puertos TCP/IP y habilite los siguientes puertos:
 - 80 (HTPP)
 - 631 (IPP)
 - 5353 (DNS multidestino)

- 3** Haga clic en Envío de trabajos y realice las operaciones siguientes desde este menú:
 - a) Haga clic en Colas y seleccione Publicar cola Impresión.
 - b) Active la casilla de verificación IPP.
 - c) Haga clic en Servicios web para dispositivos (WSD) y seleccione Habilitar WSD.
 - d) Haga clic en Impresión móvil directa y seleccione Habilitar impresión móvil directa.
- 4** Haga clic en Red > Bonjour y seleccione Habilitar Bonjour.

Configurar SLP

EL SLP (Service Location Protocol - protocolo de localización de servicios) es un protocolo de búsqueda de servicios que permite a las computadoras y a otros dispositivos buscar servicios en una red de área local sin configuración previa.

- 1** En Configure, seleccione Red > SLP.
- 2** Seleccione Habilitar SLP.
- 3** Defina un ámbito adicional para que se incluya con los servicios SLP publicados.
- 4** Guarde los cambios.

Configurar Servicios web para dispositivos (WSD)

Servicios web para dispositivos (WSD) permite a las computadoras descubrir impresoras y otros dispositivos en la red. Debe habilitar el puerto 3702 (descubrimiento WS).

- 1** En Configure, seleccione Envío de trabajos > Servicios web para dispositivos (WSD).
- 2** Seleccione Habilitar WSD.
- 3** Seleccione la conexión de impresión por omisión.
- 4** Guarde los cambios.

Configuración de protocolos

Al especificar la configuración de TCP/IP, puede asignar automáticamente direcciones desde un servidor DHCP o BOOTP.

Si utiliza este enfoque, asegúrese de que el servidor adecuado se esté ejecutando antes de configurar los valores de TCP/IP para Ethernet, DNS, servidor WINS, seguridad, IPsec o certificados.

Configurar TCP/IP para Ethernet

Puede especificar que el Fiery Server obtenga automáticamente su dirección IP o que se defina la dirección manualmente.

Nota: El Fiery Server almacena las direcciones IP asignadas, incluso si deshabilita TCP/IP posteriormente. Si debe asignar la dirección IP del Fiery Server a otro dispositivo, configure primero la dirección del Fiery Server con la dirección de bucle de prueba (127.0.0.1).

El Fiery Server requiere una dirección IP exclusiva y válida. Puede especificar que el Fiery Server obtenga automáticamente su dirección IP o que se defina la dirección manualmente. Si permite que el Fiery Server obtenga la dirección IP, también se obtiene automáticamente la dirección de pasarela.

Si desea configurar automáticamente otros tipos de direcciones IP, como por ejemplo para un servidor DNS o WINS, debe permitir que el Fiery Server obtenga automáticamente su propia dirección IP.

Permitir que el Fiery Server obtenga automáticamente su dirección TCP/IP

Puede hacer que el Fiery Server obtenga automáticamente su dirección IP, máscara subred y dirección de pasarela por omisión.

- 1 En Configure, seleccione Red > Dirección IPv4
- 2 Seleccione Automático en Configurar dirección IP.
- 3 Seleccione si desea configurar automática o manualmente el servidor DNS y el servidor WINS.
- 4 Guarde los cambios.
- 5 Si su red utilizar direcciones IPv6, seleccione Red > Dirección IPv6 y seleccione Habilitar dirección IPv6.
Nota: IPv4 debe estar habilitado para que IPv6 funcione.
- 6 Guarde los cambios.

Definir manualmente las direcciones de TCP/IP para el Fiery Server

Para definir manualmente las direcciones TCP/IP, especifique la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela por omisión.

- 1 En Configure, seleccione Red > Dirección IPv4
- 2 Seleccione Manual en Configurar dirección IP.
- 3 Escriba la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela por omisión en los campos respectivos.
- 4 Seleccione si desea configurar automática o manualmente el servidor DNS y el servidor WINS.
- 5 Guarde los cambios.
- 6 Si su red utiliza direcciones IPv6, seleccione Red > Dirección IPv6 y seleccione Habilitar dirección IPv6.
Nota: IPv6 requiere que IPv4 ya esté habilitado.
- 7 Guarde los cambios.

Configurar DNS

Configure los valores de DNS para que el Fiery Server resuelva un nombre para una dirección IP.

Para que el Fiery Server obtenga automáticamente una dirección DNS, en primer lugar debe permitir que el Fiery Server obtenga automáticamente su propia dirección IP.

- 1 En Configure, seleccione Red > Dirección IPv4.
- 2 Seleccione Configurar servidor DNSAutomático o Manual.
- 3 Si selecciona Manual, introduzca la dirección IP de los servidores DNS primario y secundario y el sufijo DNS (nombre de dominio).
- 4 Guarde los cambios.

Configurar el servidor WINS (resolución de nombre)

Puede especificar si va a configurar un servidor WINS de forma automática o manual. El servidor WINS permite a los usuarios acceder a los recursos de red por nombre en lugar de por dirección IP.

Para que el Fiery Server configure automáticamente el servidor WINS, la dirección IP del Fiery Server debe configurarse también automáticamente.

- 1 En Configure, seleccione Red > Dirección IPv4.
- 2 Después de Configurar servidor WINS, seleccione Automático o Manual.
- 3 Si seleccionó Manual, escriba la dirección IP del Fiery Server.

El nombre aparece en la red cuando los usuarios acceden al Fiery Server a través de SMB (Server Message Block).
Este nombre es el mismo nombre que el Fiery Server.
- 4 Guarde los cambios.

Configurar seguridad

Para controlar las conexiones con el Fiery Server, puede permitir la comunicación a través de puertos IP específicos o puede restringir un rango de direcciones IP.

Permitir la comunicación a través de puertos IP específicos

Para restringir las conexiones no autorizadas al Fiery Server, puede restringir la actividad de red sólo en puertos específicos. El Fiery Server no tiene en cuenta los comandos o trabajos enviados desde puertos no autorizados.

- 1 En Configure, seleccione Seguridad > Filtrado de puertos TCP/IP.
- 2 Seleccione Habilitar filtro de puertos TCP/IP y especifique los puertos a habilitar.

Seleccione sólo los puertos que desea autorizar en el Fiery Server.

3 Guarde los cambios.

Para habilitar el acceso de Escritorio remoto en el Fiery Server, asegúrese de que el puerto 3389 esté habilitado y de que la opción Escritorio remoto (en la sección Servidor Fiery) está habilitada.

Nota: No todos los modelos de Fiery Server admiten la opción de puerto 3389.

Permitir o restringir un rango de direcciones IP

Restringir conexiones no autorizadas al Fiery Server mediante la definición direcciones IP que se aceptan o se rechazan.

Puede rechazar todas las direcciones IP por omisión excepto aquellas que acepte específicamente, o aceptar todas las direcciones IP por omisión excepto aquellas que rechace específicamente. Puede especificar si acepta o rechaza varios rangos o direcciones IP. El Fiery Server no tiene en cuenta los comandos o trabajos enviados desde las direcciones IP no autorizadas. Si configura un rango de direcciones IP para que se rechacen pero no especifica direcciones IP válidas para que se acepten, se deshabilitan todas las comunicaciones de red del Fiery Server.

- 1** En Configure, seleccione Seguridad > Filtrado de direcciones IP.
- 2** Para permitir el filtrado de direcciones IPv4, active la casilla de verificación Filtrado de direcciones IPv4, indique si la Regla de filtro por omisión para IPv4 debe aceptar las direcciones IP excepto las que ha rechazado, o rechazar las direcciones IP excepto las que ha aceptado, y haga clic en Agregar filtrado de direcciones IPv4 para especificar el rango de direcciones IP y si desea aceptar o rechazar el rango. Puede añadir varios rangos.
- 3** Para permitir el filtrado de direcciones IPv6, active la casilla de verificación Filtrado de direcciones IPv6, indique si la Regla de filtro por omisión para IPv6 debe aceptar las direcciones IP excepto las que ha rechazado, o rechazar las direcciones IP excepto las que ha aceptado, y haga clic en Agregar filtrado de direcciones IPv6 para especificar una dirección IP y la longitud de prefijo, y si desea aceptar o rechazar esta dirección. Puede añadir varias direcciones IP.
- 4** Guarde los cambios.

Configurar IPsec (Internet Protocol Security)

Si las computadoras de los usuarios admiten IPsec, puede habilitar el Fiery Server para aceptar las comunicaciones encriptadas de los usuarios.

- 1** En Configure, seleccione Seguridad > IPSec.
- 2** Seleccione Habilitar IPsec.
- 3** Para definir la clave precompartida, escríbala en el cuadro Clave precompartida.
Si ha definido la clave precompartida, todas las comunicaciones entrantes que utilizan IPsec deben contener esta clave.
- 4** Guarde los cambios.

Administrar certificados

La tecnología SSL (Secure Sockets Layer) protege al Fiery Server mediante la encriptación de la información y proporcionando autentificación.

El certificado SSL consta de una clave pública y una clave privada. La clave pública encripta información y la clave privada la descifra. Las claves privadas pueden tener una longitud de 1.024 a 2.048 bits e incluyen todos los caracteres imprimibles. El tamaño máximo es de 16 KB.

Hay certificados de confianza y certificados sin confianza. Los certificados de confianza no tienen clave privada, sólo un archivo de certificado. En cada uno de ellos, el usuario puede agregar o eliminar un certificado. No es posible eliminar un certificado si éste está asignado actualmente a un servicio.

Agregar un certificado o una clave privada

Al agregar un certificado SSL o una clave privada, especifique su ubicación.

- 1 Para ver información acerca de un certificado, desplace el mouse sobre el nombre de certificado y haga clic en el ícono de ojo. También puede eliminar el certificado haciendo clic en el ícono de papelera.
- 2 En Configure, seleccione Seguridad > Certificados de confianza.
- 3 Haga clic en Añadir.
- 4 Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo y a continuación, haga clic en Agregar.

Asignar un certificado a la parte de servidor de Web del Fiery Server

Puede asignar o reasignar un certificado utilizado mediante el servidor web.

- 1 En Configure, seleccione Seguridad > Certificado del servidor.
- 2 Haga clic en Crear certificado autofirmado.
- 3 Especifique y guarde la información de certificado.
- 4 Para cambiar el certificado que utiliza el servidor Web, seleccione el certificado, haga clic en Cambiar certificado, y a continuación introduzca la ubicación del certificado o la clave privada.

Eliminar un certificado asignado

Puede eliminar un certificado asignado.

- 1 En Configure, seleccione Seguridad > Certificados de confianza.
- 2 Desplace el cursor sobre el certificado que deseé eliminar. Observe que se muestra el ícono de Eliminar (papelera).
- 3 Haga clic en el ícono Eliminar.

Configurar los valores de impresora

Utilice las páginas de impresora para publicar las conexiones de impresión y configurar otros valores que afectan al procesamiento de trabajos.

- 1 En Configure, seleccione RIP > Personalidad de impresora por omisión.
- 2 Especifique el lenguaje de descripción de páginas por omisión para los trabajos. Si el Fiery Server admite tanto PostScript como PCL, seleccione Auto.
- 3 En Envío de trabajo > Colas, seleccione las conexiones de impresión que desea publicar en el Fiery Server
 - Publicar conexión Directa: Transmite directamente los trabajos al Fiery Server, pero sólo cuando el Fiery Server está libre.
 - Publicar cola Impresión: La cola del Fiery Server estándar, donde los trabajos se procesan e imprimen en el orden en el que se reciben.
 - Publicar cola En espera: El área de almacenamiento para imprimir los trabajos posteriormente desde las herramientas de administración de trabajos.
- 4 Para permitir el envío de trabajos con Hot Folders, seleccione Envío de trabajos y active la casilla de verificación Fiery Hot Folders.
- 5 Para permitir que el Fiery Server mantenga el orden de impresión en tiradas de impresión que constan de muchos trabajos, seleccione Envío de trabajos > Impresión secuencial.
- 6 Seleccione un valor en Tiempo límite, que define cuánto tiempo debe esperar el Fiery Server al siguiente trabajo de la tirada secuencial, antes de agotar el tiempo límite y considerar que la tirada está completa.
- 7 Seleccione Publicar la cola de impresión secuencial para que la Cola de impresión secuencial esté disponible a través de todos los protocolos de impresión admitidos y desde Command WorkStation, las impresoras virtuales y Hot Folders.
- 8 Guarde los cambios.

Configurar RIP

Especifique los valores que determinan cómo se procesan los archivos por el Fiery Server.

Configurar APPE

Puede habilitar el Adobe PDF Print Engine (APPE) para que el Fiery Server procese y reproduzca los trabajos PDF sin necesidad de convertirlos a PostScript.

- 1 En Configure, seleccione RIP > APPE.
- 2 Seleccione Habilitar Adobe PDF Print Engine (APPE).
- 3 Si desea que la opción Adobe PDF Print Engine preferido de Propiedades del trabajo esté seleccionada por omisión en todos los trabajos PDF, seleccione Usar Adobe PDF Print Engine preferido para los trabajos PDF.

4 Guarde los cambios.

Una vez habilitado en Configure, hay disponible una casilla de verificación para la opción Adobe PDF Print Engine preferido en Propiedades del trabajo.

Para obtener más información acerca de las opciones del Fiery Server que aparecen en Propiedades del trabajo, consulte *Impresión* que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Configurar los valores de PostScript

Puede configurar los valores que afectan a los trabajos PostScript. Estos valores afectan a los trabajos en los que los usuarios no hayan especificado un valor.

Algunas combinaciones de valores pueden ser inadecuadas (por ejemplo, la especificación de impresión dúplex en transparencias). Si especifica una combinación de valores inadecuada, no aparece ningún mensaje de error.

- 1** En Configure, seleccione RIP > PS.
- 2** Especifique los valores para las opciones.
- 3** Guarde los cambios.

Para obtener más información acerca de la configuración PostScript, consulte *Instalación y configuración*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Configurar los valores de PCL

Si el Fiery Server admite PCL, puede configurar los valores por omisión para las siguientes opciones que afectan a todos los trabajos PCL.

Estos valores afectan a los trabajos en los que los usuarios no hayan especificado un valor. Algunas combinaciones de valores pueden ser inadecuadas (por ejemplo, la especificación de impresión dúplex en transparencias). Si especifica una combinación de valores inadecuada, no aparece ningún mensaje de error.

- 1** En Configure, seleccione RIP > PCL.
- 2** Especifique los valores para las opciones.
- 3** Guarde los cambios.

Para obtener más información acerca de la configuración PCL, consulte *Instalación y configuración*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Configurar valores de Impresión de datos variables

Puede especificar la longitud del registro para los trabajos de FreeForm 1 y las ubicaciones de red (rutas) para los objetos que son utilizados por la impresión de datos variables (VDP), como objetos comunes, objetos PPML y objetos VPS.

- 1** En Configure, seleccione RIP > VDP.

- 2 Si los usuarios aplican imposición o impresión dúplex para un trabajo de FreeForm 1, seleccione la longitud del registro:
 - Trabajo: Define como límite de registros el trabajo completo.
 - Archivo maestro de FreeForm: Define como límite de registros la longitud del archivo maestro de FreeForm.
- 3 Especifique el número de registros a examinar (interpretar) mientras se está almacenando un trabajo de impresión de datos variables.

Si introduce un número, el Fiery Server examina un número de registros de muestra para determinar si la longitud del registro es coherente entre los registros. Si los registros de esta muestra tienen la misma longitud, el Fiery Server supone que todos los registros del trabajo tienen la misma longitud.

Si el Fiery Server detecta que algunos de los registros tienen una longitud diferente (si especifica Todos los registros o un número de muestra), el Fiery Server examina todos los registros cuando es necesario para el procesamiento o la imposición. Si el Fiery Server no detecta ninguna longitud diferente en los registros de muestra en el momento del almacenamiento, pero detecta un registro posterior con una longitud diferente, se solicita una acción al usuario.

- 4 Haga clic en Agregar para especificar las rutas de red en las que el Fiery Server busca objetos comunes, objetos PPML y objetos VPS.

- 5 En la ventana que aparece, escriba el nombre de ruta.

Al escribir el nombre de la ruta, utilice el formato de la unidad asignada (por ejemplo, Z:\carpeta) o una ruta UNC (por ejemplo, \\nombre computadora\carpeta).

- 6 Si la ruta se encuentra en una computadora que requiere autentificación, seleccione Autentificación de servidor remoto e introduzca el nombre de usuario y contraseña adecuados.

- 7 Haga clic en Aceptar.

- 8 Para agregar más rutas, haga clic en Agregar y repita estos pasos.

- 9 Guarde los cambios.

Configurar dispositivo de páginas (SPD)

Los comandos de Configurar dispositivo de páginas (SPD) son instrucciones dentro de los archivos PostScript, VIPP y VPS que especifican ciertos atributos de un trabajo de impresión.

Debe seleccionar Configurar dispositivo de páginas en Configure para poder seleccionar Usar asignación de papel de Configurar dispositivo de páginas, que es una opción que sólo es accesible desde las Propiedades del trabajo de Command WorkStation. Permite que el Fiery Server reconozca y aplique ciertos atributos de un trabajo de impresión en cada trabajo, que incluyen:

- Atributos de papel (por ejemplo, Tipo de papel y Color de papel)
- Atributos de terminación (por ejemplo, engrapado o plegado)
- Atributos genéricos (por ejemplo, a una cara o a dos caras, número de copias)

- 1 En Configure, haga clic en RIP y active la casilla de verificación Configurar dispositivo de páginas.

2 Guarde los cambios.

Una vez habilitado en Configure, la opción Usar asignación de papel de Configurar dispositivo de páginas está disponible en Propiedades del trabajo.

Para obtener más información acerca de las opciones del Fiery Server que aparecen en Propiedades del trabajo, consulte *Impresión* que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Configurar los valores de Documentos nativos

La conversión de documentos nativos permite la conversión automática y la impresión de archivos de Microsoft Office (Word, PowerPoint y Excel).

Cuando un usuario envía estos archivos al Fiery Server como datos adjuntos de correo electrónico o mediante la función Servidor de medios USB, el Fiery Server los envía al servidor de PrintMe para su conversión a archivos PostScript. A continuación los archivos se imprimen en el Fiery Server.

Nota: No todos los modelos de Fiery Server admiten esta función.

- 1** En Configure, seleccione RIP > Documentos nativos.
- 2** Seleccione Habilitar conversión de documentos nativos con PrintMe.

Se inicia la conexión con el servidor PrintMe. Acepte el acuerdo de licencia. Debe habilitar DNS para poder utilizar esta opción.

- 3** Si desea que se envíe un mensaje de correo electrónico al administrador cuando cambien las actualizaciones de licencias de PrintMe, seleccione Enviar actualizaciones de licencias a la dirección de correo electrónico del administrador del Fiery.
- 4** Guarde los cambios.

Configurar PrintMe

Utilice estas opciones para definir la configuración de impresión en nube de PrintMe. Los usuarios pueden cargar un documento en el servicio de nube de PrintMe e imprimir después el documento a la impresora desde el panel de control del Fiery Server.

Permitir la impresión en nube de PrintMe

Cuando habilite PrintMe, es posible que tenga que especificar información acerca del servidor proxy.

- 1** En Configure, seleccione Envío de trabajos > PrintMe.
- 2** Seleccione Habilitar PrintMe.
- 3** Si su Fiery Server utiliza un servidor proxy de su red, haga clic en Administrar.
- 4** Haga clic en Habilitar proxy HTTP.

5 Introduzca la información del servidor proxy y haga clic en Guardar.

Nota: También puede acceder a la configuración proxy a través de Red > Proxy.

6 Guarde los cambios.

Actualizar la suscripción de PrintMe

En Configure, puede actualizar PrintMe.

- 1** En Configure, seleccione Envío de trabajos > PrintMe.
- 2** Haga clic en el enlace Actualizar.
- 3** Introduzca la información y envíe o guarde sus cambios.

Salir de Configure

Algunos cambios no tendrán efecto hasta que rearrenque el Fiery Server. Si un cambio de configuración requiere un reinicio, rearrenque u otra opción, el mensaje de la parte superior de la pantalla se lo indicará. Si está realizando varios cambios de configuración que requieren un rearrenque, puede esperar a rearrencar hasta que haya terminado de realizar todos los cambios de su configuración.

- Realice una de las operaciones siguientes:
 - Rearrancue el Fiery Server para que los cambios tengan efecto.
 - Si no desea rearrencar el Fiery Server todavía, salga o cierre la sesión para salir de Configure. Los cambios se guardan. Algunos cambios no se activan hasta que se rearrenca el Fiery Server.

Acerca de copia de seguridad y restaurar

Puede hacer copias de seguridad y restaurar varias categorías de valores (si su Fiery Server los admite).

- Configuración del Fiery (incluye todos los valores seleccionados en Configure)
- Configuración de color (incluidas las ediciones de perfiles realizadas con Color Editor, los perfiles agregados por el usuario, los colores planos y los colores sustitutos)
- Valores predefinidos de Comprobación previa

- Configuración de exploración (las plantillas y opciones de exploración actuales, si su Fiery Server admite esta función)
- Configuración de Command WorkStation (incluidos los valores predefinidos de pestaña creados por el usuario, los valores predefinidos de trabajo locales, las preferencias de Command WorkStation y las plantillas de imposición)

Nota: La Configuración de Command WorkStation no está disponible para todos los Fiery Servers. Si se admite, esta opción sólo está disponible en Command WorkStation en el Fiery Server que tiene conectados un monitor, un teclado y un mouse.

- FreeForm/Recursos de impresión de datos variables (incluidos los archivos maestros de FreeForm y otros recursos de impresión de datos variables como recursos PPML y enlaces)
- Paper Catalog (las opciones seleccionadas en Paper Catalog pero no incluye las asociaciones de bandejas)
- Impresoras virtuales (todas las impresoras virtuales creadas por el usuario y sus configuraciones)
- Valores predefinidos del servidor
- Tipos (los tipos instalados por el usuario)
- Registro de trabajos (una lista de los trabajos procesados)

Nota: Le recomendamos que guarde el archivo de copia de seguridad en un servidor de red, no en el propio Fiery Server. De lo contrario, cuando reinstale el software del sistema, el archivo de copia de seguridad se elimina.

Información importante que debe tener en cuenta para Copia de seguridad y restaurar:

- La configuración de Copia de seguridad y restaurar guardada puede utilizarse desde Configure y desde Command WorkStation.
- En el caso de tener que actualizar su Fiery Server a una nueva versión de software del sistema, puede restaurar la copia de seguridad creada en la versión anterior. Sin embargo, todos los nuevos valores que no estaban disponibles en el software del sistema anterior tendrán el valor por omisión del sistema.
- La configuración de Copia de seguridad y restaurar puede restaurarse de otro Fiery Server que tenga exactamente el mismo modelo y versión, pero en este caso, los valores como Nombre del servidor, Dirección IP y configuración de red tienen los valores por omisión del sistema. Así se evitan problemas con ambos Fiery Servers si están en la misma red.

Copia de seguridad o restauración de la configuración del Fiery Server

Puede realizar la copia de seguridad o restauración de la configuración del Fiery Server desde Configure o desde Command WorkStation.

Nota: La opción Restaurar configuración del Fiery y Restaurar configuración por omisión del Fiery no están disponibles para todos los modelos de Fiery Server.

Copia de seguridad de la configuración del Fiery Server en Configure

En Configure, puede seleccionar de qué valores del Fiery Server desea realizar una copia de seguridad.

- 1 En Configure, seleccione Servidor Fiery > Copia de seguridad.

- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la copia de seguridad de su configuración.

Copia de seguridad de la configuración del Fiery Server en Command WorkStation

En Command WorkStation, puede seleccionar de qué valores del Fiery Server desea realizar una copia de seguridad.

- 1 Conéctese al Fiery Server que deseé y realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en Centro de dispositivo > General > Herramientas > Copia de seguridad y restaurar .
 - Seleccione Servidor > Copia de seguridad y restaurar.
- 2 Haga clic en Copia de seguridad.
- 3 Seleccione los elementos de los que deseé realizar la copia de seguridad.
- 4 En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione una ubicación para guardar el archivo y especifique un nombre para el archivo de copia de seguridad.
- 5 (Opcional) Seleccione Agregar fecha al nombre del archivo.
- 6 Haga clic en Siguiente, y a continuación, haga clic en Finalizar.

Restaurar configuración del Fiery Server en Configure

Si realizó previamente una copia de seguridad de la configuración del Fiery Server puede restaurarla desde Configure.

- 1 En Configure, seleccione Servidor Fiery > Restaurar.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restaurar su configuración.

Restaurar la configuración por omisión del Fiery Server desde Configure

Tras restaurar la configuración por omisión desde Configure, debe rearrancar el Fiery Server para que se restaure la configuración.

Nota: La información de este tema sólo se aplica al Integrated Fiery Server.

- 1 En Configure, seleccione Servidor Fiery > Restaurar configuración por omisión del Fiery.
- 2 Haga clic en el botón Restaurar configuración por omisión del Fiery.

Restaurar configuración del Fiery Server en Command WorkStation

Si realizó previamente una copia de seguridad del Fiery Server puede restaurarla desde Command WorkStation.

- 1** Conéctese al Fiery Server que desee y realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en Centro de dispositivo > General > Herramientas > Copia de seguridad y restaurar.
 - Seleccione Servidor > Copia de seguridad y restaurar.
- 2** Haga clic en Restaurar.
- 3** En el cuadro de diálogo que aparece, vaya a la ubicación de los valores de configuración que desee restaurar y haga clic en Abrir o seleccione una copia de seguridad reciente.
- 4** Haga clic en Siguiente y seleccione los elementos que desee restaurar.
- 5** Haga clic en Siguiente, y a continuación, haga clic en Finalizar.

Índice

A

acceso remoto del servidor de impresión 13
aplicar cambios 8
archivos PostScript, imprimir 20
Asistencia técnica 19
autenticación
 certificados, SSL 33
 LDAP 22
 permitir impresión sin 9, 13
 SNMP 24

B

Borrado seguro 15
borrar trabajos 15
buzones para usuarios de exploración 11

C

Cancelar procesamiento si no hay coincidencia 16
carácter de fin de archivo (EOF), comunicación USB 20
certificados 33
Command WorkStation, ver presentaciones preliminares del trabajo 15
Comunidad de escritura, SNMP 24
Comunidad de lectura, SNMP 24
Config. puerto USB 20
configuración del servidor de impresión 7, 8
Configuración de USB 20
Configure, definición 7, 8
Contraseña de administrador 17
contraseñas
 Administrador 17
 Operador 17

D

datos binarios, imprimir a través del puerto USB 20
Deshacer 8
dirección IP
 permitir 32
 restringir 32
Documento nativo 34, 37

E

explorar 25

G

grupos

agregar usuarios a 10
cambiar privilegios 12
quitar usuarios de 11

guardar cambios en valores de Configure 8

H

Habilitar cola Impresos 17
Habilitar el puerto USB, opción 20
Habilitar Escritorio remoto 13

I

Ignorar carácter de fin archivo, opción 20
Impresión automática de medios USB, opción 20
impresión de datos variables (VDP) 35
Impresión de muestra 15
Impresión Windows 22
imprimir
 archivos PostScript 20
 puerto USB 20
Imprimir a través de correo electrónico 27
Imprimir página de inicio 15
información de contacto para asistencia del servidor de impresión 19
Internet Fax (IFAX) 26
intervalo de sondeo
 servidor NTP 14
IPsec 32

J

juego de caracteres 13

L

LDAP 22

N

nombre del servidor de impresión 13
Nombre de servidor 13

O

operador, contraseña de 17

P

página de inicio 15
Permitir a los usuarios imprimir sin autentificación 9, 13
Plazo de espera del puerto (en seg), opción 20
PPML, ruta para los objetos en la impresión de datos variables 35
Previsualizar al procesar 15
privacidad, SNMP 24
protocolo, asignar direcciones IP automáticamente 30
puerto 3389 31
Puerto 9100 23
puerto IP
 permitir 31
 restringir 31
puertos IP permitidos 31

R

rearancar el servidor de impresión 38
restringir rango de direcciones IP 32

S

Salir 38
salir Configure 38
seguridad 31, 32
Servicios de correo electrónico 26
Servicios de FTP 24
Servicios Web 24
servidor proxy
 actualizar software del sistema 19
 explorar a sitio FTP 25
servidor WINS 31
SMB 22
SNMP
 autentificación 24
 Comunidad de escritura 24
 Comunidad de lectura 24
 configurar 24
 criptación 24
 privacidad 24
SSL 33

T

tipos de archivo y configuración de puerto USB 20
Trabajos guardados en la cola Impresos 15

U

usuarios
 agregar a grupo existente 10
 cambiar privilegios 12
 eliminar 13
 quitar del grupo 11
Utilizar juego de caracteres, opción 13

V

Velocidad Ethernet 20
VPS, ruta para los objetos de impresión de datos variables 35
Z
Zona horaria 14