



Fiery サーバーを設定する

Configureへのアクセス

Fiery サーバーを初めて起動した後や、システムソフトウェアをインストールした後は Fiery サーバーを設定する必要があります。設定を行わなかった場合はデフォルト設定が使用されます。使用している印刷環境に合った設定を選択してください。ネットワーク環境や印刷環境が変わった場合は、設定の調整が必要となることがあります。

デフォルトの Web ブラウザーでプロキシサーバーを使用する場合、Command WorkStation から Configure を起動できないことがあります。デフォルトのブラウザー設定で、Fiery サーバーの IP アドレスを例外として登録します。デフォルトのブラウザーの接続設定を検証し、適宜調整します。

Configure を使用してクライアントコンピュータから Fiery サーバーを設定できます。Configure には次の場所からアクセスできます。

- Command WorkStation
- WebTools (サポートされているインターネットブラウザーを使用)

Command WorkStation から Configure にアクセスするには

- 1 Command WorkStation から対象の Fiery サーバーに接続し、システム管理者としてログインします。
- 2 Configure を開始するには、次のいずれかを完了します。
 - サーバーメニューで、Configure をクリックします。
 - デバイスセンターで、一般情報を選択し、次に右下の Configure をクリックします。
- 3 Configure から表示中のページ/フォームの Fiery サーバー設定オプションを変更します。

WebTools から Configure にアクセスするには

- 1 インターネットブラウザーを開き、Fiery サーバーの IP アドレスを入力します。
 - 2 WebTools で、Configure タブをクリックします。
- メモ：**Configure を起動すると、ブラウザーにセキュリティ証明書のエラーが表示されることがあります。エラーが発生しても安全に進めることができます。
- 3 システム管理者権限でログオンします。

サーバー設定

Configure を使用して Fiery server を設定します。設定は初めて Fiery server を起動する際、またはシステムソフトウェアをインストールした後に必要です。Configure を使用すると、ネットワーク環境に関する情報やユーザーが Fiery server に送信したジョブのプリント環境の設定を指定することもできます。

メモ：Configure オプションの一部は Fiery server によってサポートされていない場合があります。

このヘルプに記載されていない Configure オプションについての詳細は、取扱説明書の『設定管理』を参照してください。

設定ワークフロー

Configure を使用すると、ネットワーク経由でジョブの印刷や処理に必要な Fiery server 設定を表示したり管理したりできます。

- 1 サーバー設定を変更するには、Command WorkStation で目的の Fiery server に接続します。
- 2 設定を変更するには、**サーバーメニュー**で **Configure** をクリックします。
Configure へのアクセス方法については、[Configure へのアクセス](#) (1 ページ) を参照してください。
- 3 Configure で、変更したい設定項目に移動します。
- 4 各オプション設定を変更後、**キャンセル** または **保存** ボタンをクリックします。
- 5 変更を完了したら、Fiery server をリブートします。

メモ：変更は、Fiery server がリブートされるまで適用されません。

ユーザーとグループ

Fiery サーバーにアクセスするユーザーを作成し、グループに割り当てることによってユーザーの権限を定義できます。初期設定でいくつかのグループが設定されていますが、新規にグループを作成することも可能です。同じグループ内の全ユーザーが同じ権限を持ちます。

メモ：Command WorkStation では、既存の管理者グループまたはオペレーターグループのユーザーのみがログインでき、ユーザーが作成したカスタムグループからはログインできません。

ユーザーとグループに関する詳細情報は、**ユーザー/アカウント** で確認できます。

作成したユーザーをグループに割り当てるだけでなく、組織全体のアドレスリストからユーザーを追加することもできます。これを行うには、最初に Fiery サーバーで LDAP サービスを使用可能に設定する必要があります。

新規ユーザーを作成する

グローバルアドレスリストや連絡先リストにユーザーが存在しない場合、手動でユーザーを作成できます。連絡先リストに表示される任意の名前をユーザーとしてグループに割り当てることができます。

システム管理者およびオペレーターグループには、それぞれシステム管理者およびオペレーターという名前のデフォルトユーザーが含まれています。

- 1 Configure で、**ユーザー/アカウント** を選択します。
- 2 **Fiery 連絡先リスト** ボタンをクリックします。
- 3 **Fiery 連絡先リスト** ダイアログボックスで、**ユーザー追加** ボタンをクリックします。

- 4 ユーザー作成ダイアログボックスで、必要な情報を指定します。作成をクリックします。
- 5 閉じるをクリックします。

グループを作成する

グループを作成する場合、グループの権限を定義します。グループ作成時に新規または既存ユーザーを追加することも、ユーザーを追加せずにグループを作成して後でユーザーを追加することもできます。

組織のグローバルアドレスリストからユーザーを追加するには、まず Configure から、Fiery サーバー上の LDAP サービスを有効にする必要があります。

- 1 Configure から、印刷を認可済みユーザーのみに制限するには、セキュリティ > 印刷権限で、印刷許可を認可済みユーザーに設定します。

- 全ユーザーが選択されている場合は、だれでも Fiery サーバーに対して印刷を実行できます。その人物がユーザーとして定義されているか、グループにユーザーが追加されているか、そのグループに権限が割り当てられているかは関係ありません。
- 認可済みユーザーが選択されている場合は、印刷権限が有効になっているグループに属するユーザーだけが印刷を実行できます。また、ゲストグループに印刷権限を設定しない限り、ゲストグループのユーザーは印刷できません。デフォルトでは、ゲストグループに印刷権限はありません。

メモ: プリンターでもユーザー認証手法が提供されている場合、プリントデバイスと Fiery サーバーで同時に認証方法を使用できない可能性があります。

- 2 ユーザーアカウントのグループ追加をクリックします。

現在のグループの一覧が表示されます。この中にはデフォルトグループも含まれます。

- 3 グループ追加ダイアログボックスで、グループ名と説明を入力します。

- 4 グループに適切な権限を選択します。

メモ: 以下の権限は、一部の Fiery サーバーではサポートされていない可能性があります。

- キャリブレーション: このグループのメンバーは Fiery サーバーのキャリブレーションを実行できます。デフォルトグループでは、システム管理者グループとオペレーターグループのみこの権限を持ちます。ユーザーが作成したグループの場合は、ユーザーがこの権限を持ちます。
- サーバープリセット作成: このグループのメンバーは、ユーザーがジョブに対して選択できるプリントオプションのセットを保存できます。
- Fiery メールボックス: このグループのメンバーは、各自、スキャン用のメールボックスを持つことができます。
- ワークフロー管理: サーバープリセットや仮想プリンターを作成、編集、および削除できます。
- 白黒で印刷: このメンバーは白黒印刷のみに限定されます。
- カラーおよび白黒で印刷: このメンバーはカラーとグレースケールで印刷できます。

メモ: 印刷許可を認可済みユーザーに設定している場合、Hot Folders から Fiery サーバーへのジョブも認証なしに許可されます。

- 5 次のいずれかの操作を行います。

- ユーザーを追加せずにグループを作成するには、保存をクリックします。
- グループにユーザーを追加するには、ユーザー保存および追加をクリックします。

ユーザー保存および追加を選択した場合、**ユーザー指定**ダイアログボックスが表示されます。

- 6 **ユーザー指定**ダイアログボックスでは、Fiery 連絡先リストまたはグローバル連絡先リストのいずれかに対してユーザーの追加または削除を行います。

- **Fiery 連絡先リスト**：作成済みのユーザーが含まれています。
- **グローバルアドレスリスト**：LDAP を設定して有効にする必要があります。所属組織の企業データベースにある名前が含まれています。

Configure で作成され、LDAP 経由で企業サーバーから取得したドメイングループを共有するグループは、自動的に更新されます。これが便利なのは、Fiery サーバーが LDAP ドメイングループ内の変更内容（グループメンバーの追加など）の検証と Fiery サーバーグループの更新を自動的に行ってくれるためです。

ユーザーを既存グループに追加する

既存のユーザーを既存のグループに追加したり、ユーザーを作成して既存のグループに追加したりできます。ユーザーは複数のグループに追加できます。

ユーザーのアカウントを作成しても、そのユーザーをグループに追加するまでは、権限を与えたことにはなりません。

すべてのユーザーに認証なしの印刷を許可する場合（セキュリティ > 印刷権限で、印刷許可を全ユーザーに設定）、グループに所属していないユーザーは、印刷はできますが、その他の権限はありません。

1 Configure で、**ユーザーアカウント**を選択します。

2 ユーザーを追加するグループを選択します。

3 **ユーザー指定**をクリックします。

4 次のいずれかの方法でユーザーをグループに割り当てます。

- 新規ユーザーを作成してグループに割り当てるには、ドロップダウンリストから**新規ユーザー作成/指定**を選択して、**ユーザー作成**ダイアログボックスに情報を入力し、**作成**をクリックします。
- 既存のユーザーアカウントをグループに割り当てるには、**連絡先リストから追加**を選択します。ユーザー指定ダイアログで、**Fiery 連絡先リストのユーザー**にアカウント名を入力し、Enter キーを押すか、リストに表示されたアカウントを選択し、**ユーザー追加**をクリックします。
- SSO ユーザーアカウントをグループに割り当てるには、**Azure AD から追加**を選択します。ユーザーの割り当てダイアログボックスで、**SSO ユーザーリスト**を選択してログインします。アクティブな Azure セッションがすでに存在する場合、WebTools は Azure からユーザーのリストを取得します。存在しない場合は、Azure ログイン情報の入力を求められます。リストから SSO ユーザーを検索してアカウントがリストにあれば選択し、**ユーザーの追加**をクリックします。
- グローバルアドレスリストからユーザーを指定する場合は、**グローバルアドレスリストから追加**を選択します。LDAP が設定済みで使用可能になっている場合、このリストには、所属する組織の企業データベースから取得された名前が含まれます。LDAP 設定ボタンが表示されたら、ボタンをクリックして、Command WorkStation に対応するように LDAP 設定を行います。

5 ユーザーアカウントをグループに追加し終えたら、**閉じる**をクリックします。

スキャンジョブ用のメールボックスを作成する

メールボックスを作成する場合は、Fiery メールボックス権限を持つグループにユーザーを追加します。

- 1 グループにユーザーを追加します。

デフォルトのスキャンユーザーグループに限らず、任意のグループにユーザーを追加できます。

- 2 ユーザーを追加したグループに、Fiery メールボックス権限を割り当てます。

ユーザー名と同じ名前のメールボックスが作成されます。

グループからユーザーを削除する

グループからユーザーを削除できます。ユーザーを削除した後でも、Fiery サーバーに送信済みのジョブは処理されます。ジョブログにはそのユーザーの名前が関連するジョブ情報と共に残ります。

グループからユーザーを削除しても、Fiery 連絡先リストからは削除されません。

メモ：「システム管理者」または「オペレーター」という名前のデフォルトユーザーは削除できません。

- 1 Configure で、**ユーザー**アカウントを選択します。

- 2 ユーザーが所属しているグループを選択します。

- 3 グループから削除するユーザーの名前の上にカーソルを置きます。
編集および削除のアイコンが表示されます。

- 4 削除アイコンをクリックします。

ユーザーは、グループから削除されますが、Fiery 連絡先リストからは削除されません。

ユーザー属性を変更する

ユーザーのパスワードやメールアドレスなどの属性を変更できます。ユーザーがすでにログインしている場合は、そのユーザーがログアウトして次に再びログインするときに変更が適用されます。

システム管理者およびオペレーターのデフォルトパスワードを変更するには、次の手順に従うか、新しいパスワードの設定を行います。

- 1 Configure で、**ユーザー**アカウントを選択します。

- 2 **Fiery 連絡先リスト**ボタンをクリックします。

- 3 ユーザー名の上にカーソルを移動します。
編集アイコンが表示されます。

- 4 編集アイコンをクリックします。**ユーザー**編集ダイアログボックスで、ユーザー属性を編集し、**保存**をクリックします。

グループ権限を変更する

- 1 Configure で、**ユーザー**アカウントを選択します。

- 2 グループ名の上にカーソルを移動します。
編集アイコンが表示されます。

- 3 編集アイコンをクリックします。グループを編集ダイアログボックスで、権限を選択またはクリアし、**保存**をクリックします。

メモ：以下の権限は、一部の Fiery サーバーではサポートされていない可能性があります。

- **キャリブレーション**：この権限を持つグループのメンバーは Fiery サーバーのキャリブレーションを実行できます。デフォルトグループでは、システム管理者グループとオペレーターグループのみこの権限を持ちます。ユーザーが作成したグループの場合は、ユーザーがこの権限を持ちます。キャリブレーション権限を持つグループ内のユーザーも、TrueBrand アプリケーションにアクセスできます。
- **サーバープリセット作成** - この権限を持つグループのメンバーは、ユーザーがジョブに対して選択できるプリントオプションのセットを保存できます。
- **Fiery メールボックス** - この権限を持つグループのメンバーは各自メールボックスを持つことができます。
- **ワークフロー管理** - この権限を持つグループのメンバーは、サーバープリセットや仮想プリンターを作成、編集、削除できます。
- **白黒で印刷** - このメンバーは白黒印刷のみに限定されます。
- **カラーおよび白黒で印刷** - この権限を持つメンバーは、カラーとグレースケールで印刷できます。
- **ジョブ編集** - この権限を持つメンバーは、待機キューまたは印刷済みキューのジョブを編集できます。

ユーザーまたはグループを削除する

Fiery サーバーからユーザーを完全に削除できます。ユーザーを削除した後でも、Fiery サーバーに送信済みのジョブは処理されます。ジョブログにはそのユーザーの名前が関連するジョブ情報と共に残ります。

グループを削除しても、グループに含まれるユーザーはシステムから削除されません。

メモ：Administrator、Operator、および Guest という名前のデフォルトユーザーは削除できません。また、「システム管理者」、「オペレーター」、および「ゲスト」の各グループも削除できません。

- 1 Configure で、**ユーザーアカウント**を選択します。
- 2 Fiery サーバーからユーザーを完全に削除するには、次の操作を行います。
 - a) Fiery 連絡先リストボタンをクリックします。
 - b) Fiery 連絡先リストダイアログボックスで、削除するユーザーの名前の上にカーソルを置きます。編集および削除のアイコンが表示されます。
 - c) 削除アイコンをクリックします。
Fiery サーバーからユーザーが完全に削除されます。
 - d) 閉じるをクリックします。

3 グループを削除するには、次の操作を行います。

- a) グループ列で、削除するグループの名前の上にカーソルを置きます。
編集および削除のアイコンが表示されます。

メモ：削除アイコンは、グループの削除を許可されている場合にのみ表示されます。

- b) 削除アイコンをクリックします。
確認を求められたら、**はい**をクリックします。Fiery サーバーからグループが完全に削除されます。

シングルサインオン (SSO)

Fiery server は、Microsoft Entra ID を使用したクラウドベースのシングルサインオン (SSO) ユーザー認証用の OpenID Connect プロトコルをサポートしています。ユーザーは、既存の Entra ID ログイン情報を使用して Fiery server にログインします。

SSO 認証方法は、多要素認証 (MFA) に対応しています。SSO は、必要な情報を認証してユーザーの ID を確立するのに役立ちます。SSO を使用すると、適切なアクセス権を持つユーザーは、毎回認証しなくても Fiery server にログインできます。Fiery server はユーザー パスワードをローカルに保存しないため、SSO により安全なログインが確保されます。

Fiery server は、プロキシサーバーに接続されていない必要があります。インターネットに接続されている必要があります。また、インターネットとアクティブな Microsoft Entra ID アカウントを使用可能にしておく必要があります。

Microsoft Entra に新規アプリケーションを登録する

ユーザー アカウントが存在する Microsoft Entra ID テナントにアプリケーションを登録する必要があります。

- 1 Microsoft Entra アカウントにサインインします。
- 2 Entra ID > アプリケーション登録 > 新規登録に移動します。
- 3 アプリケーションの登録ページに詳細情報を入力します。
WebTools > Configure > ネットワーク > シングルサインオンからリダイレクト URL をコピーできます。
この時点でリダイレクト URL を追加しなくても、アプリケーションが登録されます。リダイレクト URL は後で追加できます。
- 4 登録をクリックします。

アプリケーション登録後にリダイレクト URL を追加する

- 1 概要セクションで、リダイレクト URL の追加をクリックします。
- 2 右側にあるウィンドウのプラットフォーム設定で、プラットフォームの追加をクリックします。
- 3 モバイルアプリケーションとデスクトップアプリケーションを選択します。
- 4 カスタムリダイレクト URL で、リダイレクト URL を追加します。
- 5 設定をクリックします。

API 権限の付与

アプリケーションを登録した後、Entra ID から情報を読み取るための API 権限をアプリケーションに付与する必要があります。

- 1 Entr アカウントにサインインし、**管理 > API 権限 > 権限の追加**に移動します。
- 2 API 権限の要求ページで、**Microsoft グラフ > 委任権限**を選択します。
- 3 検索バーに「ディレクトリ」と入力し、**ディレクトリ.読み取り.すべて**のチェックボックスを選択します。
- 4 **権限の追加**をクリックします。
要求は管理者によって許可される必要があります。

SSO をログイン方法として利用できるようにする

SSO ユーザーが Command WorkStation および WebTools にログインできるようにする

別の言語で認証メッセージを表示するには、ブラウザーの言語を変更します。

- 1 **Configure > ネットワーク > シングルサインオン (SSO)** で、**SSO を有効にする**を選択します。
Microsoft Entra ID は、**Configure** では「Azure Active Directory (Azure AD)」と呼ばれる場合があります。
- 2 Microsoft Entra アカウントからこの情報をコピーし、**シングルサインオン** ウィンドウに貼り付けます。
 - OpenID Connect のメタデータ書類
 - ディレクトリ (テナント) ID
 - アプリケーション (クライアント) ID

ディレクトリ (テナント) ID およびアプリケーション (クライアント) ID は、登録済みアプリケーションの概要セクションで使用できます。同じセクションで**エンドポイント**をクリックすると、OpenID Connect メタデータ書類 URL が表示されます。

- 3 **リダイレクト URL** をコピーし、Entra で登録されているアプリケーションの認証セクションに追加します。
リダイレクト URL は事前に生成され、Fiery server の名前が含まれています。ホスト名が変更された場合は、Fiery server を再起動し、Entra で登録されているアプリケーションの認証セクションに新しいリダイレクト URL を追加する必要があります。
Fiery server は、同じインターネット内の別の Fiery server と同じホスト名を持つことはできません。
- 4 **保存**をクリックします。
- 5 詳細を検証するには、**検証**をクリックします。
Web ブラウザーのポップアップアップブロックをオフにする必要があります。
- 6 警告ページで**詳細**をクリックし、**リスクに同意して続行**をクリックします。
使用している Web ブラウザーによっては、オプションの名前が異なる場合があります。
詳細が正しい場合は、180 秒で認証が完了します。認証がタイムアウトした場合は、認証手順を再試行します。

Configure (WebTool) でユーザー アカウントを追加する

SSO 設定後、管理者は特定のユーザー権限を持つユーザーをグループに追加できます。

1 Configure > ユーザー アカウント > ユーザーの割り当て > Azure AD から追加 にログインします。

2 ユーザーの割り当て ウィンドウで、ログインをクリックします。

アクティブな Entra ID セッションがすでに存在する場合、WebTools は Entra からユーザーのリストを取得します。存在しない場合は、Entra ログイン情報の入力を求められます。

3 追加するユーザー名を選択し、右矢印をクリックします。

サーバー設定

さまざまなタスクを実行できます。たとえば、一般設定の指定、ジョブオプションの設定、システム管理者用とオペレーター用のパスワードの設定、ジョブログの管理、JDF 設定の指定を行うことができます。

Fiery server の名前を設定する

Fiery server の名前を指定したり、その他の一般設定を指定したりできます。

1 Configure で、Fiery サーバー > サーバ名 を選択します。

2 Fiery server の名前を入力します。ここで入力した名前はネットワーク上に表示されます。

メモ：複数の Fiery server に同じ名前を割り当てないでください。

言語と地域を設定する

言語を選択すると、選択項目に応じた地域設定（日時を除く）が自動的に設定されます。必要に応じて、各設定を手動で変更することもできます。

1 Configure で、Fiery Server > 地域設定 を選択します。

2 「サーバー言語」で、言語を選択します。

3 たとえば測定単位のみなど、地域設定を個別に変更したい場合は、必要に応じてその設定を変更します。

4 変更を保存します。

メモ：言語の変更を適用するには、Fiery server をリブートする必要があります。

日時を手動で設定する

地域設定機能では、タイムゾーンや夏時間の設定を手動で行うことができます。

1 Configure で、Fiery Server > 地域設定 を選択します。

2 日時を指定します。

日時を自動設定する

タイムサーバーとポーリング間隔を選択することで、日時の自動設定メカニズムを利用できます。

- 1 Configure で、**Fiery サーバー > 地域設定**を選択します。
- 2 **日時を自動的に設定**を選択し、**管理**リンクをクリックします。
- 3 タイムサーバーとポーリング間隔を選択します。

ポーリング間隔により、Fiery server がタイムサーバーから更新情報を受信する頻度が決まります。

ジョブオプションを設定する

印刷済みキューを使用可能にするなど、すべてのジョブに影響するジョブオプションを設定できます。

- 1 Configure で、**ジョブ管理 > 印刷済みキュー**を選択し、**印刷済みジョブを保存**チェックボックスを選択します。
このオプションを選択すると、ジョブを Fiery server に再送信せずに、印刷済みキューから再印刷できます。このオプションを選択しないと、ジョブは印刷後、Fiery server から削除されます。
- 2 **印刷済みキューに保存するジョブ数**フィールドに、印刷済みキューに保存するジョブの数を入力します。
メモ：このオプションは、印刷済みキューを有効にしている場合のみ使用できます。ジョブを印刷済みキューに保存すると、それだけ Fiery server の空き容量が消費されることに注意してください。
- 3 再印刷するジョブを印刷済みキューから取得する時間を短縮するには、**印刷済みキュー内のジョブとラスターを保存**チェックボックスを選択します。こうすると、Fiery server は、ジョブを再印刷するために再処理する必要がなくなります。
- 4 Fiery server の起動または再起動時にスタートページを印刷するには、**Fiery サーバー**を選択し、**スタートページを印刷する**チェックボックスを選択します。
スタートページには、Fiery server、現在日時、インストールされているメモリの量、有効になっているネットワークプロトコル、および公開されているプリント接続が示されます。
- 5 ジョブの処理中に Command WorkStation にプレビューサムネイルを表示するには、**ジョブ管理**を選択し、**処理中にプレビュー**チェックボックスを選択します。
このオプションを選択していない場合、ユーザーはジョブの処理後待機によってプレビューを確認できます。Fiery Impose を使用している場合は、未処理で待機中のジョブであってもプレビューできます。
メモ：このオプションを選択すると、Fiery server の処理時間が長くなる場合があります。
- 6 Fiery server にインポートされたジョブの最初のページのサムネイルを生成するには、**スプール済みジョブをプレビュー**を選択します。
- 7 スプールする前に大型ジョブの処理 (RIP) を開始するように Fiery server を設定するには、**ジョブ管理**を選択し、**受信中に RIP** チェックボックスを選択します。

このオプションを有効にする前に、次の点を考慮してください。

- PDF および VDP ジョブは、スプールを完了してから印刷する必要があるため、これらのジョブでは受信中に RIP はサポートされません。
- 「受信中に RIP を使用可能にする」はネットワーク経由で受信した順番で印刷するため、ジョブの順番が混乱する場合があります。
- ネットワーク環境や、Fiery server にジョブを送信するクライアントコンピューターの処理速度によっては、「受信中に RIP を使用可能にする」を有効にすると、Fiery server のリソースが長時間独占されて、「受信中に RIP を使用可能にする」ジョブのスプール中に小規模ジョブや高速ジョブを「先にスキップして」処理できないことがあります。

8 印刷後、Fiery server からジョブを安全に消去するには、以下の操作を行います。

- **セキュリティ > セキュアイレース** を選択し、**セキュアイレースを使用** チェックボックスを選択します (Fiery server がこの機能をサポートする場合)。

メモ：このオプションを選択すると、Fiery server の処理時間が長くなる場合があります。この機能についての詳細は、Fiery server に付属する「Secure Erase」機能の説明書を参照してください。この情報は、別のドキュメントや『設定管理』に記載されている場合もあります。

- 操作モードで、Fiery server のファイルを消去するタイミングを指定します (この機能が Fiery server でサポートされている場合)。

9 サンプル印刷を使用すると、ページ数の多いジョブの印刷中に別の排紙トレイにジョブのサンプルを印刷できます。この機能を設定するには、**ジョブ管理 > サンプル印刷** を選択し、次のオプションを指定します。

- **頻度** - オペレーターが要求した場合のみサンプル印刷を実行する場合は、**オンデマンド** を選択します。特定のページごとにサンプル印刷を実行する場合は、**シートごと** を選択してフィールドの数字を変更した後、**すべてのジョブ** または **現在のジョブのみ** を選択します。
- **内容** - サンプル印刷を実行するジョブのタイプを選択します。ジョブの種類にかかわらず 1 枚のシートを印刷するには、**シート (すべてのジョブ用)** を選択します。丁合いされていないジョブのシートと丁合いされたジョブのすべての出力セットを印刷するには、**シート (丁合いされていないジョブ用) / セット (丁合いされたジョブ用)** を選択します。セット全体を Sample Print の内容として設定すると、Fiery server (印刷済みシート間隔) を設定終了後、次のセットの前にサンプルセットの印刷が開始されます。
- **排紙トレイ** - サンプル印刷を排紙するトレイを指定します。排紙トレイを使用しないを選択した場合、サンプル印刷は実行されません。ジョブの排紙トレイとサンプル印刷の排紙トレイが同じ場合は、サンプルページが印刷されます。

サンプル印刷ジョブは余分なセットとして出力され、丁合いされた出力順序には影響しません。

メモ：Fiery servers によっては、「Sample Print」オプションがサポートされていない場合もあります。

10 PS から PDF への変換をジョブオプションファイルで制御するには、**ジョブ管理 > PS を PDF に変換** を選択します。

11 用紙不足が原因で印刷できないジョブの処理方法を指定できるようにするには、**ジョブ管理 > ジョブミスマッチ** を選択し、**ジョブミスマッチ使用** チェックボックスを選択します。

12 変更を保存します。

用紙不足のジョブを処理する

ジョブに必要な用紙がプリンターにない場合、Fiery server でそのジョブをどう処理するかを定義できます。ジョブを待機キューに送信し、次に続くジョブの処理をキャンセルするか、または処理を一時停止するかを指定します。

- 1 ジョブ管理 > ジョブミスマッチを選択します。
- 2 ジョブの処理をキャンセルして待機キューに送信するには、**ジョブミスマッチ使用**を選択し、**ミスマッチアクション**を次のいずれかに設定します。
 - **一時停止** - エラーのない他のジョブは処理および印刷が続行されます。
 - **キャンセル** - ジョブの処理をキャンセルし、ジョブを待機キューに送ります。
- 3 タイムアウトフィールドに、Fiery server がジョブの処理を一時停止またはキャンセルして待機キューに送信するまでの時間を指定します。
- 4 ミスマッチアクションで一時停止を指定した場合、タイムアウト期限切れ後、**タイムアウト後にジョブ処理をキャンセル**を選択できます。
- 5 変更を保存します。

システム管理者とオペレーターのパスワードを設定する

システム管理者およびオペレーターのデフォルトパスワードを設定できます。デフォルトでは、Fiery server にシステム管理者パスワードが設定されていますが、オペレーターパスワードは設定されていません。無許可の変更から Fiery server を保護するには、システム管理者パスワードを変更します。

メモ：設定したパスワードは忘れないようにしてください。

パスワードの詳細については、取扱説明書の『設定管理』を参照してください。

- 1 Configure で、**セキュリティ**を選択します。
- 2 次のいずれかを選択します。
 - **システム管理者パスワード**
 - **オペレーターパスワード**
- 3 新しいパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。
- 4 変更を保存します。

システムログのダウンロード

システムログは Configure からダウンロードできます。これらのログは ZIP ファイルとしてコンピューターに保存されます。トラブルシューティング目的でテクニカルサポートに送信することができます。

- 1 Configure で、**Fiery サーバー > システムログ** をクリックします。
- 2 ダウンロードをクリックします。

ジョブログを管理する

ジョブログは、Fiery server に保存されたファイルです。このファイルには、ジョブログが最後に消去された時点または Fiery server が再インストールされた時点以降に Fiery server が処理したジョブがすべて記載されています。

ジョブログの各エントリには、ユーザー名、書類名、印刷日時、ページ数が含まれています。

- Configure で、**Fiery サーバー > ジョブログ** を選択します。
- ジョブログを E メールまたは SMB で自動的にエクスポートするように Fiery server を設定するには、**自動ジョブログエクスポートを使用する** を選択します。
このオプションを選択した場合は、エクスポートを実行する日時を指定してください。ジョブログは CSV (コンマ区切り値) ファイルでエクスポートされます。
- ジョブログをエクスポート後に自動的に消去するには、**エクスポート後ジョブログを消去** を選択します。

メモ：エクスポートが正常に完了しない場合でも、ジョブログは消去されます。ジョブログを重要なアカウント情報として使用している場合は、このオプションを選択しないでください。この場合、ジョブログが正常に保存されたことを確認した後、Fiery server から消去するようにしてください。

- SMB 経由でジョブログをエクスポートするには、**SMB** を選択し、必要な情報を入力します。確認をクリックして、SMB 情報が正しく入力されていることを確認します。
- システム管理者パスワードを入力しないとジョブログを印刷できないように設定するには、**パスワードを要求** を選択します。
- 印刷するジョブログの用紙サイズを選択し、**保存** をクリックします。

JDF 設定

JDF (Job Definition Format) 技術は、XML ベースのオープンなジョブチケット業界標準です。異なるグラフィックアートアプリケーションとシステムの間で、情報交換を簡単に行うためのフォーマットです。

Fiery JDF を使用すると、JDF チケットの作成が可能なアプリケーションから Fiery server に JDF ジョブを送信できます。

Configure を使用して、JDF 設定を指定し、Fiery JDF のバージョン、JDF デバイス ID、JMF の URL を表示します。

JDF と JMF の詳細については、『Fiery Command WorkStation のヘルプ』を参照してください。

- Configure から **ジョブ送信 > JDF 設定** を選択します。
- JDF を使用可能にする** を選択します。
- Fiery server に仮想プリンターが設定されている場合は、**仮想プリンターからのジョブ設定を使用** オプションから仮想プリンターを選択します。
メモ：このオプションは、特定のワークフローに適用する場合にのみ選択します。
- ジョブアクション** からデフォルトの印刷キューアクションを指定します。
- JDF チケットに指定されている設定を上書きする場合は、**JDF ジョブを上記の設定で上書きする** を選択します。
- JMF (ジョブメッセージフォーマット) URL のセクションには Fiery server に関する読み取り専用の情報が表示されます。この情報は JDF ワークフローを設定するのに使用できます。

- 7 印刷後に JDF ジョブを閉じる方法を指定します。
- 8 JDF ジョブを閉じるのに必要な項目を指定します。ジョブを自動または手動で閉じる前に、ここで選択した項目を入力する必要があります。
- 9 Fiery server が共通リソースを検索するネットワークパスを指定します。
Fiery server は、必要なオブジェクトが見つかるまで、指定された順番でネットワークパスを検索します。
Fiery server は、入力されたパスがネットワーク上に存在するかどうかを検証しません。
- メモ：**他のユーザーが同じリソースにアクセスできるように、このパスを通知してください。
- 10 変更を保存します。

連絡先情報を指定する

Fiery server とプリントデバイスのサポート担当者の連絡先情報を指定できます。

- 1 Configure で、**Fiery サーバー**を選択し、**Fiery サポート連絡先情報**または**プリンターサポート連絡先情報**を選択します。
- 2 連絡先情報を使用可能なフィールドに入力します。
メモ：ここに入力する連絡先情報は、WebTools と Command WorkStation の「デバイスセンター」にも表示されます。
- 3 変更を保存します。

システムソフトウェアのアップデートをスケジュールする

システムアップデートでは、インターネット上のアップデートサーバーに対して、入手可能な Fiery server アップデートがないかどうかを定期的に確認するようにスケジュールを設定できます。Fiery server は、インターネット経由でアップデートサーバーに定期的に問い合わせて、アップデートの有無を自動的にチェックします。

メモ：使用している Fiery server で、システムアップデート機能または一部のアップデート方法をサポートしていない場合があります。

アップデートが入手可能になると、システムアップデートから通知されます。通知は、Fiery server のコントロールパネルと、Fiery server に接続されているモニター（サポートされている場合）に表示されます。

- 1 Configure で、**Fiery サーバー** > **システムアップデート**を選択します。
- 2 **システムアップデートを使用する**を選択します。
- 3 Fiery server がアップデートサーバーにアクセスする頻度を選択します。

- 4 Fiery server システムソフトウェア(Fiery システムアップデート)およびユーティリティソフトウェア(Fiery アプリケーションアップデート)のアップデート方法を選択します(サポートされている場合)。
 - **アップデートを自動的にダウンロードしてインストールする** (推奨) - アップデートを自動的にダウンロードして Fiery server にインストールします。Fiery server のリブートが必要な場合を除き、オペレーターの操作は不要です。
 - **アップデートをダウンロードして知らせる** - アップデートを Fiery server に自動的にダウンロードしますが、インストールは行いません。アップデートをダウンロードしたという通知が送信されます。アップデートがダウンロードされた後、手動でインストールする必要があります。
 - **アップデートが入手可能になったら知らせる** - 新しいアップデートが利用可能になると、Fiery server の画面に情報が表示されます。オペレーターはアップデートをダウンロードして、インストールする必要があります。
- 5 プロキシサーバーを使用してファイアウォールを介してアップデートサーバーに接続する場合は、**HTTP プロキシ設定**リンクをクリックします。プロキシダイアログボックスで **HTTP プロキシを使用**を選択し、以下の情報を入力して**保存**をクリックします。
 - **アドレス** - プロキシサーバーの IP アドレス
 - **ポート** - プロキシサーバーによって使用されるポート
 - **ユーザー名** - プロキシサーバーにアクセスするユーザー名
 - **パスワード** - プロキシサーバーへのアクセスに使用するパスワード
- 6 変更を保存します。

ネットワーク設定

Fiery server をお使いのネットワークに追加します。

コンピューター、サーバー、および Fiery server が互いに通信するときに使用するネットワークアドレスおよび名前を入力します。Fiery server は必ず動作中のネットワークに接続して、ネットワークで適切な情報を取得できるようにしてください。

イーサネット速度を設定する

Fiery server が接続されているネットワークの速度を指定します。速度がわからない場合は、自動検出機能を使用できます。

- 1 Configure で、**ネットワーク > イーサネット速度**を選択します。
- 2 Fiery server が接続されているネットワークの速度を選択します。

ネットワーク環境が混合している場合や、ネットワーク速度がわからない場合は、**Auto (10/100/1000)オプション**を選択します。
- 3 変更を保存します。

USB ポートを設定する

Fiery server の USB ポートに送信されたジョブのデフォルトの処理方法を定義します。ユーザーは、Fiery server の USB ポートを使用して、印刷するファイルが格納された USB デバイスに接続できます。

- 1 Configure で、**ジョブ送信 > USB**を選択します。

2 USB ストレージを有効にするを選択します。

3 USB メディアデバイスを Fiery server の USB ポートに接続するとジョブを自動印刷できるようにするには、自動印刷の設定を選択します。

USB デバイスが Fiery server に接続されるとすぐに USB デバイスのすべてのジョブが印刷されます。Fiery server はすべてのファイル（サポートされていないファイル形式を含む）の処理を試みるため、エラーが発生する場合があります。

4 変更を保存します。

USB デバイスからの自動印刷の詳細については、取扱説明書の『設定管理』を参照してください。

802.1x 認証を設定する

802.1x 認証を有効化すると、Fiery server は 2 種類の EAP 方法のいずれかを使用して、イーサネット接続のために 802.1x 認証サーバー（RADIUS サーバーなど）から認証を取得しようとします。中間アクセスポイント（認証システム）を経由する場合もあります。

この認証は、Fiery server の起動時や、イーサネットケーブルが切断された後に再接続されたときに行われます。認証に成功すると、Fiery server はネットワークにアクセスできるようになります。

1 Configure で、ネットワーク > 802.1x 認証を選択します。

2 Fiery server がネットワーク接続時に 802.1x 経由で認証を要求する場合は、802.1x 認証を有効化を選択します。

3 EAP タイプ選択メニューから、EAP のタイプを選択します。

4 ユーザー名とパスワードを入力します。

これらは、Fiery server が 802.1x 認証サーバーに認証を要求する際に使用されます。

5 EAP タイプとして PEAP-MSCHAPv2 を選択し、Fiery server が認証サーバーとの通信時に信用ルート証明書を使用する場合は、サーバー証明書の認証を選択します。

Fiery server でサーバーの証明書を検証するには、その証明書を Fiery server の信用証明書リストに入れます。[Configure で証明書を管理する](#) (26 ページ) を参照してください。

6 変更を保存します。

LDAP を設定する

使用している Fiery server でこのオプションがサポートされている場合は、LDAP プロトコル経由で所属組織内の情報サーバーと通信するように Fiery server を設定できます。Fiery server は E メールアドレスリストにアクセスして特定の機能を使用できます。

メモ：LDAP サーバーと、Fiery server のシステムタイム（[サーバー > 一般 > 日時](#)）との間の日時のズレは、5 分以内でなければなりません。

1 Configure で、ネットワーク > LDAP を選択します。

2 LDAP 設定ウィンドウで **LDAP を使用する** チェックボックスを選択します。

3 LDAP サーバーの名前または IP アドレスを入力します。

LDAP サーバーの IP アドレスとホスト名が DNS サーバーに登録されている必要があります。

- 4 LDAP サーバーとの通信に使用するポート番号を入力します。
- 5 安全な通信が必要な場合は、**セキュア通信 (TLS)** を選択します。
- 6 認証が必要な場合は、**認証を要求する** を選択し、認証の種類を指定します。
- 7 LDAP サーバーへの接続に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
- 8 認証の種類として GSSAPI を選択した場合は、**ドメイン**フィールドに LDAP サーバーのドメイン名を入力します。
- 9 **検索ベース**に、Fiery server が LDAP サーバーを検索する場所を入力します。検索する場所を検証するには、画面下部の**認証**ボタンをクリックします。
- 10 **最大許容エントリ数**フィールドに、Fiery server が LDAP サーバーから受け入れるエントリの最大数を入力します。
- 11 **検索タイムアウト**フィールドで、Fiery server が LDAP サーバーと通信するまでの最長時間を指定します。
- 12 変更を保存します。

Windows 印刷 (SMB) を設定する

Windows 印刷により、Windows に組み込まれているファイルおよびプリンター共有プロトコルである SMB (Server Message Block) が有効になります。SMB を有効にすると、Fiery server が共有プリンターとしてネットワーク上にあるデバイスの一覧に追加され、Windows コンピューターは Fiery server 上にある特定のプリント接続（待機、印刷、直接）に印刷ができるようになります。

Windows コンピューターでの Windows 印刷の設定については、取扱説明書の『印刷ガイド』、および Windows の取扱説明書を参照してください。

- 1 Configure で、**ジョブ送信** > **Windows 印刷**を選択します。
- 2 **Windows SMB 印刷を使用**を選択します。
- 3 Fiery server が PostScript と PCL の両方をサポートしている場合は、Point and Print 方法でプリンタードライバーをインストールする際にユーザーがダウンロードできるプリンタードライバーの種類を選択します。
- 4 変更を保存します。

LPD を設定する

LPD (Line Printer Daemon) 印刷を設定できます。クライアントの Mac OS または Windows のコンピューターの LPR (Line Printer Remote) ポートから Fiery server に印刷できます。

LPD 印刷を実行するには、Fiery server で TCP/IP を有効にする必要があります。

- 1 Configure で、**ジョブ送信** > **LPD**を選択します。
- 2 **使用**を選択します。
- 3 LPD ジョブを送信する Fiery server のプリント接続を選択します。
このフィールドには、標準印刷接続の「Print Queue」、「Hold Queue」、および公開済みの仮想プリンター (Fiery server でサポートされている場合) が表示されます。
- 4 変更を保存します。

ポート 9100 を設定する

ポート 9100 サービスを有効にすると、アプリケーションは、Fiery server に接続する TCP/IP ソケットをポート 9100 で開いて、印刷ジョブをダウンロードできます。

- 1 Configure で、**ジョブ送信 > ポート 9100** を選択します。
- 2 **使用**を選択します。
- 3 ポート 9100 が関連付けられた解放済みの Fiery server の印刷接続のいずれかを選択します。
 - 直接接続
 - 印刷キュー
 - 待機キュー

このフィールドには、標準印刷接続の印刷キュー、待機キュー、および解放済みの仮想プリンター（Fiery server でサポートされている場合）が表示されます。

- 4 **タイムアウト**フィールドに、Fiery server への接続がジョブの受け付けを停止するまでの秒数を入力します。
- 5 変更を保存します。

FTP を設定する

FTP サービスを有効にすると、ジョブを FTP サーバーに送信して他のユーザーと共有することができます。

Fiery server は、FTP プロキシをサポートしています。このプロキシでは、"target_username@target_system_name / target_username@target_ip_address" という接続タイプを使用します。他の接続タイプは適切に動作しない可能性があります。

- 1 Configure で、**ジョブ送信 > FTP 印刷**を選択します。
- 2 外部 FTP サーバーを使用している場合は **FTP Passive mode を送信用接続に使用**を選択します。
- 3 **FTP 印刷を使用する**を選択します。
- 4 「デフォルト FTP キュー」の一覧で、FTP ジョブを送信する Fiery server のプリント接続を選択します。

このフィールドには、「印刷キュー」、「待機キュー」、または公開済みの仮想プリンター（Fiery server でサポートされている場合）が表示されます。
- 5 書類を印刷する際に有効なユーザー名とパスワードを要求する場合は**印刷用パスワードを要求する**を選択します。

ユーザー名とパスワードは、システム管理者が許可したものである必要があります。
- 6 FTP タイムアウトの時間を指定します。
- 7 変更を保存します。

Web サービスと IPP 印刷を設定する

Web サービスを有効にすると、ユーザーは WebTools を使用できます。

Fiery server およびユーザーのコンピューター上で TCP/IP が有効になってる必要があります。それぞれのコンピューターには、Java 対応の Web ブラウザーがインストールされ、有効な IP アドレスまたは DNS ホスト名が割り当てられている必要があります。

Web サービスを有効にした後、Internet Printing Protocol (IPP) を有効にできます。Web サービスは、プリンターの設定機能からのみ有効にできます。

対応ブラウザーおよびコンピューター要件の詳細は、『設定管理』を参照してください。IPP 印刷用にクライアントコンピューターを設定する手順については、『印刷ガイド』を参照してください。これらのドキュメントは取扱説明書に含まれています。

1 プリンターのコントロールパネルにある設定機能で **Web サービスを有効化する** を選択します。

メモ： 詳細については、取扱説明書の『構成と設定』を参照してください。

2 Configure で、**ジョブ送信** をクリックし、**IPP** を選択します。

3 変更を保存します。

SNMP を設定する

SNMP を有効にすると、Configure やその他 Fiery server 機能へのリモートアクセスが可能になります。

1 Configure で、**ネットワーク > SNMP** を選択します。

2 **SNMP を有効化** を選択します。

3 Fiery server の SNMP 設定を当初の設定に復帰するには、**復元** ボタンをクリックします。

メモ： SNMP ページの読み込み後に SNMP 設定が変更された場合は、変更する前に**復元** をクリックする必要があります。

4 セキュリティレベル一覧から、次のいずれかを選択します。

- **最小** - SNMP バージョン 1 と同じ機能を提供します。
- **中** - SNMP バージョン 3 にさらなるセキュリティを提供します。
- **最大** - SNMP バージョン 3 で最大セキュリティを提供します。

5 コミュニティ名読み込み、およびコミュニティ名書き込みを指定します。

6 SNMP サーバーによる認証または暗号化を必要としないユーザー名を、非セキュアユーザー名フィールドに入力します。

7 SNMP サーバーによる認証または暗号化を必要とするユーザー名をセキュアユーザー名フィールドに入力し、以下の情報を指定します。

- ユーザー認証タイプ
- ユーザー認証パスワード - セキュアユーザー名に基づいた MIB 値を読み込むためのパスワード
- ユーザープライバシータイプ - 暗号化のタイプ
- ユーザープライバシーパスワード

8 変更を保存します。

スキャンを設定する

Fiery server でスキャンがサポートされている場合、送信先、デフォルトのファイル形式、削除の頻度など、スキャンジョブの設定を行うことができます。

- 1 Configure でスキャンを選択します。
- 2 原稿台ガラスまたは書類フィーダーを使用した書類スキャンを使用を選択します。
- 3 スキャンジョブの保存先を選択します。
- FTP を選択した場合、プロキシ設定リンクをクリックし、FTP プロキシを使用チェックボックスを選択し、プロキシサーバーのアドレス、ポート、ユーザー名、およびパスワードのフィールドに必要な情報を入力し、保存をクリックします。
- 4 スキャンジョブのデフォルトファイル形式を選択します。
- 5 Fiery server がスキャンジョブを消去する頻度を選択します。
- 6 変更を保存します。

Bonjour を設定する

Bonjour を設定すると、Mac OS コンピューターは Bonjour 対応の Fiery server を検出し、接続して、そこで印刷できるようになります。Bonjour を使用すると、何も設定をしなくても、ネットワークから Fiery server の設定、インストール、追加、または削除を行うことができます。

- 1 Configure でネットワーク > Bonjour を選択します。
- 2 Bonjour 使用を選択します。
- 3 Bonjour サービス名を入力します。
デフォルトの名前を使用するか一意の名前を指定します。文字数は 63 バイト以下である必要があります。
- 4 使用する印刷プロトコルの一覧で、Bonjour サービス使用時に Fiery server が使用するプロトコルを選択します。
この一覧には、有効にしたプロトコルのみが表示されます。読み取り専用のキュー情報では、選択されたプロトコルのプリント接続を確認できます。デフォルトの接続を一切定義できない場合 (IPP の場合など) は、印刷キューが使用されます。
- 5 変更を保存します。

ダイレクトモバイル印刷の設定

ダイレクトモバイル印刷を使用すると、サポートされているモバイルデバイスからワイヤレスで Fiery server に直接印刷ができます。

ダイレクトモバイル印刷を使用するには、サポートされているモバイルデバイスが Fiery server と同じワイヤレスネットワークのサブネットに接続されている必要があります。

ダイレクトモバイル印刷を複数の Fiery server で実行する場合は、各 Fiery server に異なる Bonjour 名を割り当てる必要があります。同じ名前を割り当ててしまうと、ユーザー認証上の問題が生じます。

デフォルト用紙サイズで指定されている用紙サイズが、すべてのダイレクトモバイル印刷ジョブで使用されます。

- 1 セキュリティ > **TCP/IP ポートフィルタリング** をクリックします。
- 2 **TCP/IP ポートフィルターを使用**を選択し、以下のポートを有効にします。
 - 631 (IPP)
 - 5353 (マルチキャスト DNS)
- 3 **ジョブ送信**をクリックし、このメニューから次の操作を行います。
 - a) **キュー**をクリックし、**印刷キュー解放**を選択し、**保存**をクリックします。
 - b) **IPP チェックボックス**を選択します。
 - c) **Web Services for Devices (WSD)**をクリックし、**WSD を使用する**を選択します。
 - d) **ダイレクトモバイル印刷**をクリックし、**ダイレクトモバイル印刷を使用**を選択します。
- 4 ネットワーク > **Bonjour** をクリックし、**Bonjour を使用**を選択します。

SLP を設定する

SLP (Service Location Protocol) は、事前に設定を行うことなく、ローカルエリアネットワークのサービス検索をコンピューターやその他のデバイスに許可するサービス検出プロトコルです。

- 1 Configure で、**ネットワーク > Service Location Protocol (SLP)** を選択します。
- 2 **SLP を使用**を選択します。
- 3 公開済みの SLP サービスに含める追加の範囲を定義します。
- 4 変更を保存します。

Web Services for Devices (WSD) を設定する

Web Services for Devices (WSD)により、コンピューターはネットワーク上にあるプリンターやその他のデバイスを検出できます。そのためには、ポート 3702 (WS-Discovery) およびポート 80 (http) を有効にする必要があります。

- 1 Configure で、**ジョブ送信 > Web Services for Devices (WSD)** を選択します。
- 2 **WSD を有効化する**を選択します。
- 3 デフォルトのプリント接続を選択します。
- 4 変更を保存します。

ユニバーサルプリント

ユニバーサルプリントは、Microsoft 365 ユーザーのクラウドベースセキュア印刷ソリューションです。

ユニバーサルプリントでは、次のサービスを提供しています。

- システム管理者は、オンサイトのプリントサーバーを必要とせずにプリンターを制御できます。
- ユーザーは、プリンタードライバーなしでクラウドプリンターにアクセスできます。

ユニバーサルプリントを使用した Fiery servers の管理

ユニバーサルプリントポータルを使用して、次の操作を行うことができます。

- Fiery server の印刷プロパティを設定します。
- Fiery servers を登録します。
- Fiery server の登録を解除します。
- デバイスのライブ状況を表示します。
- IT システム管理者は Fiery servers へのアクセスを管理できます。

ユニバーサルプリントの設定

次の点を確認します。

- プリンターシステム管理者またはグローバルシステム管理者の権限を持つ Microsoft Entra ID アカウントを所有しています。
- Fiery server で IPP が有効になる。
- Windows 10 Client バージョン 1903 以降。

Microsoft のユニバーサルプリントを使用して、Fiery server を登録するには次のことを実行します。

1 Configure > Network > ユニバーサルプリント に進みます。

デフォルトのプリンターナー名が表示されます。プリンターナー名は Fiery server 名と同じです。

2 必要に応じて、プリンターナー名を変更するか、Fiery server の IPv4 アドレスを入力します。

3 登録 をクリックします。

数秒後に認証コードを受信します。

メモ：認証コードの有効期限は 13 分です。このコードが期限切れになる前に、登録プロセスを完了します。

4 認証コードをコピーまたはメモし、画面に表示されている Microsoft の Web サイトのリンクをクリックします。

Microsoft が管理する Web ページが開きます。

5 コードを入力 ウィンドウのコードフィールドに認証コードを貼り付けるか入力して、**次へ** をクリックします。

6 アカウントを選択 ウィンドウの適切な Microsoft Entra アカウントを選択します。

メモ：Microsoft Entra アカウントは、プリンターシステム管理者またはグローバルシステム管理者の権限を持つ必要があります。このアカウントはユニバーサルプリントサービスでデバイスの信頼できる接続を確立するためにのみ使用されます。登録後、ユニバーサルプリントはこのアカウントを再使用しません。

ユニバーサルプリントポータルで Fiery server 登録を確認する通知が表示されます。

7 続行 をクリックします。

数秒後に、Fiery server ユニバーサルプリントアプリケーションにサインインしたことを示す確認メッセージが表示されます。このウィンドウを閉じることができます。

8 Configure > Network > ユニバーサルプリントに戻り、登録状況を確認します。

デバイス登録が進行中またはデバイスが正常に登録されましたというメッセージが表示され、デバイスがオンラインになっています。

プロトコルの設定

TCP/IP 設定を指定する際には、DHCP または BOOTP サーバーからアドレスを自動的に割り当てることができます。

この方法をとる場合は、イーサネット、DNS、WINS サーバー、セキュリティ、IPsec、証明書に関する TCP/IP の設定を行う前に、適切なサーバーが稼働中であることを確認してください。

イーサネット用の TCP/IP を設定する

Fiery server で IP アドレスを自動的に取得するか、手動でアドレスを設定するかを指定できます。

メモ：Fiery server は、後になって TCP/IP が無効にされても、割り当てられた IP アドレスを保存しています。Fiery server の IP アドレスを別のデバイスに割り当てなければならなくなった場合は、まず Fiery server のアドレスをループバックアドレス (127.0.0.1) に設定します。

Fiery server には、有効な固有の IP アドレスが必要です。Fiery server で IP アドレスを自動的に取得するか、手動でアドレスを設定するかを指定できます。Fiery server による IP アドレスの自動取得を許可している場合は、ゲートウェイアドレスも自動的に取得されます。

DNS サーバーや WINS サーバーなど、他の種類の IP アドレスを自動設定したい場合は、Fiery server による IP アドレスの自動取得を許可する必要があります。

Fiery server の TCP/IP アドレスの自動取得を許可する

Fiery server が IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレスを自動的に取得するよう設定できます。

- Configure で、**ネットワーク > IPv4 アドレス**を選択します。
- IPv4 アドレス設定を自動**に設定します。
- 「DNS サーバー設定」および「WINS サーバー設定」を「自動」または「手動」に設定します。
- 変更を保存します。
- ネットワークで IPv6 アドレスが使用されている場合は、**ネットワーク > IPv6 アドレス**を選択し、**IPv6 アドレスを使用**を選択します。

メモ：IPv6 を動作させるには IPv4 を有効にしてください。

- 変更を保存します。

Fiery server の TCP/IP アドレスを手動で設定する

TCP/IP アドレスを手動で設定する場合、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを指定する必要があります。

- Configure で、**ネットワーク > IPv4 アドレス**を選択します。
- IPv4 アドレス設定を手動**に設定します。

- 3 それぞれのフィールドで IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレスを入力します。
 - 4 「DNS サーバー設定」および「WINS サーバー設定」を「自動」または「手動」に設定します。
 - 5 変更を保存します。
 - 6 ネットワークで IPv6 アドレスが使用されている場合は、**ネットワーク > IPv6 アドレス**を選択し、**IPv6 アドレスを使用**を選択します。
- メモ :** IPv6 アドレスを使用するには、IPv4 が使用可能に設定されている必要があります。
- 7 変更を保存します。

DNS を設定する

Fiery server で IP アドレスから名前を解決できるようにするには、DNS の設定を行います。

Fiery server で DNS アドレスを自動取得できるようにするには、まず Fiery server が自身の IP アドレスを自動取得できるようにする必要があります。

- 1 Configure で、**ネットワーク > IPv4 アドレス**を選択します。
- 2 **DNS サーバー設定**を選択し、**自動**または**手動**を選択します。
- 3 手動を選択した場合は、DNS プライマリサーバーおよび DNS セカンダリサーバーの IP アドレスと、DNS 接尾辞（ドメイン名）を入力します。
- 4 変更を保存します。

WINS サーバー（名前解決）を設定する

WINS サーバーを自動で設定するか、手動で設定するかを指定できます。WINS サーバーを使用すると、IP アドレスではなく名前でネットワークリソースにアクセスできます。

Fiery server が WINS サーバーを自動設定することを許可するには、Fiery server の IP アドレスも自動で設定される必要があります。

- 1 Configure で、**ネットワーク > IPv4 アドレス**を選択します。
 - 2 **WINS サーバー設定**の隣で、**自動**または**手動**を選択します。
 - 3 **手動**を選択した場合、Fiery server の IP アドレスを入力します。
- ユーザーが SMB (Server Message Block) 経由で Fiery server にアクセスすると、この名前がネットワーク上に表示されます。この名前は Fiery server と同じものです。
- 4 変更を保存します。

ポートと IP アドレスを管理する

Fiery server への接続を制御するために、特定の IP ポートを介した通信を許可したり、IP アドレスの範囲を制限したりできます。

特定の IP ポート経由の通信を許可する

Fiery server への許可されていない接続を制限するために、ネットワークアクティビティを特定のポートに制限できます。許可されていないポートから送信されたコマンドやジョブは、Fiery server によって無視されます。

- 1 Configure で、**セキュリティ > TCP/IP ポートフィルタリング** を選択します。
- 2 **TCP/IP ポートフィルターを使用** を選択し、使用するポートを指定します。
- 3 Fiery server で許可するポートのみを選択します。
- 4 変更を保存します。

Fiery server でリモートデスクトップ接続を使用可能にするには、ポート 3389 が使用可能に設定されており、**Fiery サーバーセクション**で、「リモートデスクトップ」オプションが有効になっている必要があります。

メモ：一部の Fiery server はポート 3389 のオプションをサポートしていません。

IP アドレスの範囲を許可または制限する

Fiery server への許可されていない接続を制限するには、受容または拒否する IP アドレスを定義します。

デフォルトで、特別に受容するアドレス以外のすべての IP アドレスを拒否することも、特別に拒否するアドレス以外のすべての IP アドレスを承認することもできます。受容または拒否する IP アドレスの範囲を複数指定できます。許可されていない IP アドレスから送信されたコマンドやジョブは、Fiery server によって無視されます。デフォルトで IP アドレスを拒否するように設定して、受容する有効な IP アドレスを指定しない場合、Fiery server に対するすべてのネットワーク通信が無効になります。

- 1 Configure で、**セキュリティ > IP アドレスフィルタリング** を選択します。
- 2 IPv4 アドレスフィルタリングを許可するには、**IPv4 アドレスフィルタリング** チェックボックスを選択し、IPv4 の「デフォルトフィルタポリシー」で、特別に拒否するアドレス以外の IP アドレスを受容 (Accept) するのか、または、特別に受容するアドレス以外の IP アドレスを拒否 (Deny) するのかを指定し、**IPv4 アドレスフィルタリング追加** をクリックし、IP アドレスの範囲を入力し、その範囲を受容または拒否するのかを指定します。複数の範囲を追加できます。
- 3 IPv6 アドレスフィルタリングを許可するには、**IPv6 アドレスフィルタリング** チェックボックスを選択し、IPv6 の「デフォルトフィルタポリシー」で、特別に拒否するアドレス以外の IP アドレスを受容 (Accept) するのか、または、特別に受容するアドレス以外の IP アドレスを拒否 (Deny) するのかを指定し、**IPv6 アドレスフィルタリング追加** をクリックし、IP アドレスと接頭辞の長さを入力し、そのアドレスを受容または拒否するのかを指定します。複数の IP アドレスを追加できます。
- 4 変更を保存します。

IPsec (Internet Protocol Security) を設定する

クライアントコンピューターが IPsec をサポートしている場合、ユーザーから Fiery server への暗号化通信を可能にできます。

- 1 Configure で、**セキュリティ > IPSec** を選択します。
- 2 **IPSec を使用する** を選択します。

3 事前共有鍵を定義するには、**事前共有鍵ボックス**に入力します。

事前共有鍵を定義した場合、IPsec を使用したすべての着信通信にはこの鍵が含まれている必要があります。

4 変更を保存します。

Configure で証明書を管理する

Fiery サーバーでは、ユーザーコンピューターと Fiery サーバーのコンポーネント間を安全に接続する必要があります。HTTPS over TLS は、2 つのエンドポイント間の通信を暗号化します。WebTools から Fiery サーバーに接続するには、HTTPS が必要です。これらの通信は、TLS 1.2 および TLS 1.3 で暗号化されます。

Fiery サーバーでは、システム管理者が TLS 通信中に使用する証明書を管理できます (Base64 でエンコードされた x.509 証明書形式)。Fiery サーバーは 4096、3072、2048 ビットのキー長で RSA 証明書をサポートします。

次の方法で証明書を管理できます。

- 自己署名デジタル証明書の作成。
- Fiery サーバーの証明書および対応する秘密鍵の追加
- 信頼できる証明書権限からの証明書の追加、参照、表示および削除。

メモ：自己署名証明書はセキュアではないため、信頼できる認証局 (CA) の証明書を使用する必要があります。

信頼できる証明機関によって署名された証明書を取得したら、Configure セクションで証明書を Fiery サーバーにアップロードできます。

証明書または秘密鍵を追加する

証明書または秘密鍵を追加する際には、その場所を指定します。

1 証明書についての情報を表示するには、証明書名の上にマウスを移動し、眼のアイコンをクリックします。

証明書を削除するには、ゴミ箱のアイコンをクリックします。

2 Configure で、**セキュリティ > 信用証明書**を選択します。

3 **追加**をクリックします。

4 **参照**をクリックし、ファイルを選択してから**追加**をクリックします。

Web サーバーに証明書を割り当てる

Web サーバーで使用する証明書の割り当てまたは再割り当てを行うことができます。

1 Configure で、**セキュリティ > サーバー証明書**を選択します。

2 **自己署名入り証明書作成**をクリックします。

3 証明書情報を指定し、保存します。

4 Web サーバーで使用する証明書を変更するには、証明書を選択して**証明書変更**をクリックし、証明書または秘密鍵の場所を指定します。

割り当てた証明書を削除する

割り当てた証明書を削除できます。

- 1 Configure で、**セキュリティ** > **信用証明書** を選択します。
- 2 削除する証明書の上にカーソルを置きます。
削除アイコン（ゴミ箱）が表示されたことを確認します。
- 3 **削除**アイコンをクリックします。

セキュリティオプションを設定する

Fiery サーバーには、事前に定義されたセキュリティプロファイルの選択やユーザーデータの暗号化など、セキュリティ管理ツールが数多く用意されています。

PostScript セキュリティを設定する

PostScript セキュリティを使用すると、Fiery server のソフトウェア、フォント、カラーファイル、ジョブへのアクセスを制限できます。

PostScript ベースのフォントダウンローダーツールを使用してフォントをインストールするには、このオプションをクリアします。

- 1 Configure で **セキュリティ** を選択します。
- 2 **PostScript セキュリティ** のチェックボックスを選択します。

ユーザーデータを暗号化する

Fiery server に保存されている情報を保護するためにユーザーデータ暗号化を有効にします。これは AES256 規格に適合しています。パスフレーズを定義します。パスフレーズはハードウェアの交換やサービスを行う場合のデータ回復に使用します。

ユーザーデータ暗号化が有効になっている場合、ユーザー設定、ユーザージョブ、ログ、およびローカルバックアップイメージが暗号化されます。Fiery server からのデータは暗号化されません。たとえば、ユーザーがジョブまたはバックアップファイルをネットワーク上の場所にエクスポートする場合、ユーザーデータ暗号化が有効になっていても、そのデータは暗号化されません。

次のような場合は、パスフレーズを使用する必要があります。

- データドライブを Fiery server から別の Fiery server に物理的に移動させる場合
- ハードウェアを交換する場合
- パスフレーズを変更する場合

パスフレーズを入力する必要がある場合、Fiery server はジョブを受け入れることができず、これにアクセスすることもできません（パスフレーズ復元ページを除く）。パスフレーズを入力すると、5 回まで試行できます。

復号化が進行中である場合、すぐに暗号化を再有効化することはできません。暗号化解除が完了すると、暗号化オプションは使用可能になります。

- 1 Configure で、**セキュリティ** > **ユーザーデータの暗号化** を選択します。
- 2 **ユーザーデータ暗号化を有効にする** を選択します。

3 各テキストフィールドにパスフレーズを入力します。

パスフレーズは安全な場所に保存してください。パスフレーズを忘れる、どのデータも一切回復できなくなります。パスフレーズは Fiery 管理者パスワードと同一ではありません。

ユーザーデータ暗号化がすでに有効になっている場合は、**パスフレーズの変更**リンクをクリックするとパスフレーズを変更できます。

4 保存をクリックします。

セキュリティプロファイルを選択する

Fiery セキュリティプロファイルにより、Fiery server を保護するための設定にすばやくアクセスできます。

1 Configure で、セキュリティ > セキュリティプロファイルを選択します。

2 列の下部にある選択ボタンをクリックして、標準または高を選択します。

プロファイルは円柱レイアウトで表示されます。

- **標準**: デフォルトのセキュリティ設定
- **高**: Fiery server のセキュリティを強化することができ、よく使用するセキュリティ機能が有効になります。
- **現在**: 現在のセキュリティ設定の概要（読み取り専用）

3 保存をクリックします。

一部の設定オプションには追加のサブオプションがあり、それらはセキュリティプロファイルウィンドウに表示されません。セキュリティプロファイルを使用すると、メイン（高レベル）設定をオンまたはオフに切り替えることができます。サブオプションがある場合、それらはデフォルト設定のままになります。プロファイルを選択して選択内容を保存すると、サブオプションを設定できるようになります。

セキュリティイベントの収集

組織のコンプライアンス要件を満たすために、Fiery server はセキュリティ関連のイベントを収集して分析し、セキュリティ監査ログに保存できます。

ログは一般的な SIEM ログ収集および分析ソリューションでサポートされる形式です。

イベントは JSON 形式です。Fiery、LLC の介入なしにイベントを読み取ることができます。

1 Configure で、セキュリティ > セキュリティ監査ログを選択します。

2 セキュリティ監査ログを有効化を選択します。

3 収集されたイベントを表示するには、ダウンロードをクリックします。

ログは ZIP ファイルとして提供されます。

4 fieryauditlog.evtx を抽出し Windows イベントビューアで開く

5 Linux ベースの Fiery server では、fieryauditlog.log を抽出し、テキストエディターで開きます。

6 Linux ベースの Fiery server では、ログを中央ログ収集システム（SysLog）に転送できます。適切な情報を入力します。

セキュリティイベントは、割り当てられた Fiery server のストレージ容量に基づいて保持されます。ログサイズが最大記憶域（400MB）に達すると、古いイベントは自動的に削除されます。

プリンターを設定する

プリント接続を公開したり、ジョブの処理に影響するその他の設定を行ったりできます。

- 1 Configure で、**RIP > プリンターのデフォルトパーソナリティ** を選択します。
- 2 ジョブに使用するデフォルトのページ記述言語を指定します。Fiery server が PostScript と PCL の両方をサポートしている場合は、**自動**を選択します。
- 3 **ジョブ送信 > キュー**を選択し、Fiery server で公開するプリント接続を選択します。
 - **直接接続の公開** - Fiery server が使用可能な状態のときに限り、ジョブが Fiery server に直接送信されます。
 - **印刷キューの公開** - Fiery server の標準キューです。ジョブは受信された順に処理され、印刷されます。
 - **待機キューの開放** - 時間を経てジョブ管理ツールからジョブを印刷するための保存領域です。
 - **フォントキューの公開** - フォントをダウンロードするには、これを選択します。また、PostScript セキュリティを無効にする必要があります（**セキュリティ > PostScript セキュリティ**）。
- 4 Fiery Hot Folders を使用してジョブを送信できるようにするには、**ジョブ送信**を選択して、**Fiery Hot Folders** チェックボックスを選択します。
- 5 変更を保存します。

RIP 設定

Fiery server でのファイルの処理方法を決定する設定を指定します。

APPE を設定する

Adobe PDF Print Engine (APPE) を有効にすると、Fiery server で PDF ジョブを PostScript に変換することなく処理してレンダリングすることができます。

- 1 Configure で、**RIP > APPE** を選択します。
 - 2 **Adobe PDF Print Engine (APPE) を使用する**を選択します。
 - 3 ジョブのプロパティの「**Adobe PDF Print Engine 使用**」オプションをすべての PDF ジョブに対してデフォルトで選択したい場合は、**PDF ジョブに Adobe PDF Print Engine をデフォルトで使用**を選択します。
 - 4 変更を保存します。
- 「**Adobe PDF Print Engine 使用**」のチェックボックスは、Configure で有効に設定された後、ジョブのプロパティで使用できるようになります。

ジョブのプロパティに表示される Fiery server オプションについては、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

PostScript を設定する

PostScript ジョブに影響する設定を行うことができます。ここで設定は、ユーザーが設定を指定していないジョブに影響します。

設定の組み合わせのなかには不適切なものが存在する場合があります（OHP 用紙に両面印刷を指定するなど）。指定した設定の組み合わせが不適切であっても、エラーメッセージは表示されません。

1 Configure で、**RIP > PS 設定**を選択します。

2 オプションの設定を指定します。

3 変更を保存します。

PostScript 設定については、取扱説明書の『設定管理』を参照してください。

PCL を設定する

Fiery server が PCL をサポートしている場合、すべての PCL ジョブに影響する以下のオプションのデフォルト設定を指定できます。

ここでの設定は、ユーザーが設定を指定していないジョブに影響します。設定の組み合わせのなかには不適切なものが存在する場合があります (OHP 用紙に両面印刷を指定するなど)。指定した設定の組み合わせが不適切であっても、エラーメッセージは表示されません。

1 Configure で、**RIP > PCL 設定**を選択します。

2 オプションの設定を指定します。

3 変更を保存します。

PCL 設定については、取扱説明書の『設定管理』を参照してください。

バリアルデータ印刷 (VDP) を設定する

バリアルデータ印刷 (VDP) で使用するオブジェクトについて、FreeForm ジョブとネットワーク上の場所 (パス) を事前に解析するにあたり、その対象となるレコードの数を指定することができます。

1 Configure で、**RIP > VDP** を選択します。

2 ユーザーが面付けまたは両面印刷を FreeForm 1 ジョブまたは FreeForm Create ジョブに適用する場合は、レコード長を選択します。

- **ジョブ** - レコード境界をジョブ全体として定義します。

- **FreeForm マスター** - レコード境界を FreeForm マスターの長さとして定義します。

3 ジョブのスプール中に解析するレコードの数を指定します。

数を入力した場合、Fiery server はレコード数をサンプルとして解析し、レコード長が統一されているかどうかを調べます。このサンプル中のレコード長が同じである場合、Fiery server はジョブ内のすべてのレコードが同じ長さであると仮定します。

Fiery server によってレコード長の異なるレコードが検出された場合は (「全レコード」またはサンプル数のどちらを指定したかに関係なく)、Fiery server は処理または面付けの目的で必要なときにすべてのレコードを解析します。Fiery server によってスプール時にレコード長の異なるサンプルレコードが検出されなくても、それ以降に長さの異なるレコードが検出されると、ユーザーはさらなるアクションの指定を求められます。

4 **追加**をクリックし、Fiery server が共通オブジェクトを検索するネットワークパスを指定します。

5 表示されるウィンドウでパス名を入力します。

パス名を入力する際は、マップ済みドライブ形式 (たとえば、Z:¥フォルダーネーム) またはUNC形式 (たとえば、¥¥コンピューター名¥フォルダーネーム) を使用します。

- 6 パスが認証の必要なコンピューターに存在する場合は、**リモートサーバー認証**を選択し、該当するユーザー名とパスワードを入力します。
- 7 **OK** をクリックします。
- 8 パスを追加するには、**追加** をクリックして上記の手順を繰り返します。
- 9 変更を保存します。

SPD (ページ設定デバイス) の設定

SPD (ページ設定デバイス) コマンドは、PostScript、VIPP、および VPS ファイル内で印刷ジョブの特定の属性を指定する命令です。

Command WorkStation のジョブのプロパティのみからアクセスできる **SPD 用紙マッピングを使用** オプションを選択するには、Configure で **SPD(ページ設定デバイス)** が選択されている必要があります。これにより、Fiery server で、ジョブごとにプリントジョブの次のような属性を認識および適用することができるようになります。

- 用紙の属性 (用紙の種類や色など)
- 仕上げ属性 (ステープルや折りなど)
- 汎用属性 (片面印刷/両面印刷、部数など)

- 1 Configure で、**RIP** をクリックし、**SPD(ページ設定デバイス)** チェックボックスを選択します。
- 2 変更を保存します。

このチェックボックスを Configure で選択すると、ジョブのプロパティで **SPD 用紙マッピングを使用** オプションが選択できるようになります。

ジョブのプロパティに表示される Fiery server オプションの詳細については、取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。

ネイティブ書類を設定する

ネイティブ書類変換機能では、Microsoft Office (Word、PowerPoint、および Excel) ファイルを自動的に変換して印刷することができます。

E メールの添付ファイルとして、または USB メディアサーバー機能を使用して MS Office ファイルを Fiery server に送信すると、Fiery server は PostScript ファイルに変換するためにそのファイルを PrintMe サーバーに送信します。その後、ファイルは Fiery server で印刷されます。

メモ：すべての Fiery server がこのオプションをサポートしているわけではありません。

- 1 Configure で、**RIP > ネイティブ書類** を選択します。
- 2 **PrintMe を使用してネイティブ書類を変換する** を選択します。

PrintMe サーバーへの接続が開始されます。使用許諾契約に同意します。このオプションを使用するには、DNS を有効にする必要があります。

- 3 PrintMe ライセンスアップデートの変更時にシステム管理者に E メールが送信されるようにする場合は、**Fiery システム管理者 E メールアドレスに使用許諾アップデート情報を送信する** を選択します。
- 4 変更を保存します。

超高速 RIP モード

超高速 RIP は、印刷ジョブを同時に処理することで、印刷ジョブの性能を最大限に高めます。この機能は、印刷ジョブが一般的に 1~2 ページより多い場合に最も役に立ちます。

HyperRIP モードにアクセスするには、Configure > RIP > **HyperRIP モード**を選択します。

- **自動**を選択すると、Fiery server が最も効率的なジョブの処理モードを選択できます。
- ジョブが一般的に 10~20 ページより少ない場合は、**複数ジョブ**を選択して、複数の印刷ジョブを同時に処理します。
- ジョブが一般的に 10~20 ページより多い場合は、**単一ジョブ**を選択して、個々のジョブを、同時に処理するためのセクションに分割します。

メモ: 最も効率的な選択は、処理および印刷するジョブの数とタイプによって異なります。効率を最大限に高めるには、ジョブの処理と印刷を一般的な組み合わせで混在させる際に、選択ごとの出力速度を比較することをお勧めします。

フォント

フォント管理ウィンドウには、Fiery サーバーに常駐するフォントが表示されます。ローカルプリンターにフォントリストを印刷することもできます。

Fiery サーバーのフォントを管理する

フォントの追加、アップデート、削除およびフォント一覧の印刷ができます。

Configure で、次の設定を行います。

ジョブ送信 > キュー > **フォントキューの公開**を有効にします。セキュリティ上の理由から、フォントをインストールしている間のみ、**フォントキュー**を有効にします。

PostScript フォントの場合は、**セキュリティ > PostScript セキュリティ**を無効にします。

メモ: サーバー上の日本語フォントやサポートアプリケーションによってダウンロードされたフォントは、すべてロックされています。Fiery サーバーにダウンロードされた日本語のフォントは、アプリケーションをインストールすることでのみ削除できます。

1 次のいずれかの方法で、**デバイスセンター**を開きます。

- サーバーリストでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ 3 つのドット）をクリックします。
- サーバーリストでサーバー名をダブルクリックします。
- サーバー > **デバイスセンター**をクリックします。
- サーバー名を右クリックし、**デバイスセンター**を選択します。

2 リソース > **フォント**をクリックします。

3 **PS フォント**を選択します。

Fiery サーバーに現在常駐するフォントの一覧が表示されます。

4 フォントを追加または更新するには、**新規追加**をクリックします**追加**をクリックして、ダウンロードするフォントを探し、**OK**、**リフレッシュ**をクリックします。

Adobe PostScript Type 1 フォントを追加できます。

- 5 フォントを削除するには、フォント一覧のロックされていないフォントを選択し、**削除**をクリックします。ロックされたフォントは削除できません。
- 6 フォント一覧を印刷するには、**印刷**をクリックします。
- 7 PostScript フォントを追加した場合は、**セキュリティ > PostScript セキュリティ**を再度有効にします。

フォントのバックアップと復元を実行する

Fiery サーバー上のすべてのフォントをバックアップおよび復元できます。フォントを個別に選択することはできません。

Fiery サーバーでフォントのバックアップおよび復元を実行するには、システム管理者としてログインする必要があります。

- 1 次のいずれかの方法で、**デバイスセンター**を開きます。
 - サーバーリストでサーバー名の横にある詳細アイコン（縦に並んだ3つのドット）をクリックします。
 - サーバーリストでサーバー名をダブルクリックします。
 - サーバー > **デバイスセンター**をクリックします。
 - サーバー名を右クリックし、**デバイスセンター**を選択します。
- 2 **リソース > フォント**をクリックします。
- 3 **バックアップまたは復元**をクリックします。
- 4 表示される web ブラウザーウィンドウで、セキュリティの指示に従います。
- 5 **バックアップリソースと設定**で、**今すぐバックアップ**をクリックします。
- 6 ダイアログボックスが表示されたら、システム管理者としてログインします。
- 7 バックアップする項目の一覧で、**フォント**を選択します。
- 8 以下のガイドラインを順守します。

Fiery サーバーも格納されている内蔵ディスクにはフォントをバックアップしないでください。フォントの復元は、バックアップの作成元になったのと同じ Fiery サーバーに対して行う必要があります。

Configure を終了する

一部の設定は Fiery サーバーをリブートしないと反映されません。設定変更の反映に再起動、リブート、またはその他の動作が必要な場合、ページ上部にメッセージが表示されます。

- 1 必要な変更を行います。

リブートが必要な設定を複数行う場合、すべての設定変更を完了してからリブートします。
- 2 変更が反映されるように、Fiery サーバーをリブートします。

サーバー設定の内容を表示、保存、または印刷する

Command WorkStation のサーバー設定タブに現在の Fiery サーバー設定が一覧表示されます。

サーバー設定の内容を表示する

サーバー設定タブから、Fiery サーバー設定のカテゴリを表示したり、設定オプションを変更したりできます。

- 1 Command WorkStation から対象となる Fiery サーバーに接続し、**デバイスセンター** > **一般** > **サーバー設定** をクリックします。
- 2 次のいずれかの操作を行います。
 - ページの左にあるショートカットをクリックして、表示したいカテゴリの設定内容を表示します。
 - ウィンドウの右下隅にある **Configure** をクリックして、現在の Fiery サーバー設定オプションを変更します。

サーバー設定をファイルとして保存する

接続先の Fiery サーバーごとに、サーバー設定をファイルとして保存できます。これは特に、複数の Fiery サーバーを管理している場合に、各 Fiery サーバーの設定の変更を把握するのに便利です。

- 1 Command WorkStation から希望の Fiery サーバーに接続します。
- 2 **デバイスセンター** > **一般** > **サーバー設定** をクリックします。
- 3 **別名保存** をクリックします。
- 4 ファイル名と保存場所を指定します。
- 5 ファイルのタイプとして **PDF** または **テキスト** を選択します。
- 6 **保存** をクリックします。

サーバー設定ページを印刷する

設定を行った後は、サーバー設定を印刷して設定を確認し、Fiery サーバー近くですぐに参照できるようにします。ユーザーは、現在のプリンターのデフォルト設定など、このページの情報が必要です。

- 1 Command WorkStation から適切な Fiery サーバーに接続し、次のいずれかの操作を行います。
 - **デバイスセンター** > **一般** > **サーバー設定** をクリックします。
 - **サーバー** > **印刷** > **サーバー設定** を選択します。

2 次のいずれかの操作を行います。

- 印刷をクリックし、プリンターにサーバー設定ページを送信します。現在 Fiery サーバーでデフォルトとして設定されている内容とは異なる印刷ジョブのプロパティを指定したい場合は、定義をクリックします。印刷をもう一度クリックしてそのページを印刷します。
- ファイル > 印刷 > サーバー設定をクリックします。サーバー設定ページが、現在接続されているプリンターに送信されます。Fiery サーバーのデフォルトの用紙サイズとオプションでページが印刷されます。

バックアップと復元について

Fiery リソースと設定、または Fiery サーバーの全体的なシステムイメージのいずれかのバックアップを取ることができます。

バックアップとシステムイメージの詳細については、取扱説明書の『設定管理』を参照してください。

Command WorkStation (FS400/400 Pro 以降) から Fiery サーバーの設定をバックアップする

Command WorkStation から、バックアップしたい Fiery サーバーの設定を選択できます。

バックアップファイルは Fiery サーバーではなく、ネットワークサーバーに保存してください。Fiery サーバーに保存すると、システムソフトウェアを再インストールした場合、バックアップファイルが削除されます。

設定は、機種とバージョンが同じであれば、別の Fiery サーバーに復元できます。ただし、サーバー名、IP アドレス、ネットワーク設定などの設定は復元されません。既存の設定がそのまま維持されます。同じネットワーク上にある両方の Fiery サーバーに問題が発生するのを防ぎます。

1 管理者として Fiery サーバーに接続し、以下のいずれかの操作を行います。

- デバイスセンター > 一般 > ツール > Fiery リソースおよび設定をクリックします。
- サーバー > バックアップ/復元を選択します。

2 表示される新しい Web ブラウザーウィンドウで、Fiery リソースと設定をクリックします。

3 今すぐバックアップをクリックします。

4 バックアップしたい項目を選択して、続行をクリックします。

5 表示されるウィンドウで、バックアップファイルの名前を指定します。

6 (オプション) ファイル名に日付を追加を選択することもできます。

7 続行をクリックします。

8 必要なファイルをダウンロードし、ファイルの場所を指定します。

.fbf ファイルと.DAT ファイルを選択する必要があります。

Command WorkStation (FS400/400 Pro 以降) から Fiery サーバー設定を復元する

以前に Fiery サーバーの設定をバックアップしている場合、Command WorkStation からバックアップを復元できます。

設定は、モデルとバージョンが同じであれば、別の Fiery サーバーに復元できます。ただし、サーバー名、IP アドレス、ネットワーク設定などの設定は復元されません。既存の設定がそのまま維持されます。同じネットワーク上にある両方の Fiery サーバーに問題が発生するのを防ぎます。

- 1 管理者として Fiery サーバーに接続し、以下のいずれかの操作を行います。
 - デバイスセンター > 一般 > ツール > Fiery リソースおよび設定をクリックします。
 - サーバー > バックアップ/復元を選択します。
- 2 表示される新しい Web ブラウザーウィンドウで、Fiery リソースと設定をクリックします。
- 3 復元をクリックします。
- 4 表示されるウィンドウで、ファイルを選択をクリックして復元したい設定の場所を参照し、開くをクリックします。
.fbf ファイルと.DAT ファイルを選択する必要があります。
- 5 続行をクリックします。
- 6 復元したい項目を選択し、続行をクリックします。
- 7 復元処理が完了した後で、Fiery サーバーのリブートを求めるメッセージが表示された場合は、リブートを行います。

トラブルシューティング

トラブルシューティングの手順を実行することにより、一般的な問題は解決できます。

より詳細な情報やサポートが必要な場合には、登録ユーザーは [Fiery Communities](#) でディスカッションを始められます。『Fiery Command WorkStation のヘルプ』も確認できます。

- 1 Fiery server に必要なすべてのケーブルが接続されており、正しいポートにしっかりと固定されていることを確認します。
多くの問題は、接続不良に原因があります。
- ⚠ 危険** 製品のカバーは取り外さないでください。また、別の方で Fiery server のハードウェアを分解しないでください。シャーシ内のケーブルや部品の点検や修理などの作業は、認定サービス担当者以外は行わないでください。
- 2 Fiery server の電源が入らない場合は、電源コードがきちんと接続されており、適切な電力がそのコンセントから利用可能なことを確認してください。
- 3 Fiery server がネットワーク上に表示されない場合は、正しいネットワークポートに適切なイーサネットケーブルが接続されていることを確認します。
- 4 Fiery server の印刷速度が遅い、または予定通りにジョブが処理されない場合は、Fiery server の設定が使用しているネットワークと印刷環境に最適な設定であるかを確認します。
ネットワーク環境またはワークフローに変更が生じた場合は、Fiery server の設定にも変更が必要になることがあります。

- 5 Fiery server にサードパーティー製のアプリケーションがインストールされていないことを確認します。Fiery server は、サードパーティー製のアプリケーションをサポートしておらず、システムの問題を引き起こすことがあります。これには、クライアントコンピューターまたはネットワークにインストールされているマルチメディアメッセージングサービス (MMS) アプリケーションが含まれます。
- 6 Fiery server をスキャンするウィルス対策ソフトウェアが、継続的に実行されるのではなく、リクエストした場合にのみ実行されるように設定されていることを確認します。
- 7 Fiery server のオペレーティングシステムの設定が変更されていないこと、またオペレーティングシステムがアップグレードされていないことを確認します (テクニカルサポートが承認した場合を除く)。オペレーティングシステムの設定やバージョンの変更はシステムの問題を起こすことがあります。
- 8 Windows のファイアウォールが無効になっていないことを確認します。
- 9 Command WorkStation のサーバー一覧に表示されているエラーメッセージをすべて確認します。
- 10 Command WorkStation の表示とすべてのエラーメッセージのスクリーンショットを撮り、Command WorkStation をいったん終了してから再度開きます。再起動時になんらかのエラーメッセージが表示される場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
- 11 Fiery Preflight オプションを使用してエラーを点検できます。詳細は、『Fiery Command WorkStation のヘルプ』を参照してください。
- 12 Fiery server をリブートします。Fiery server が使用可能な状態にならない、またはその他の問題が解決しない場合は、関連情報を収集した上でテクニカルサポートに連絡してください。

システムログのダウンロード

システムログは Configure からダウンロードできます。これらのログは ZIP ファイルとしてコンピューターに保存されます。トラブルシューティング目的でテクニカルサポートに送信することができます。

- 1 Configure で、**Fiery サーバー** > **システムログ** をクリックします。
- 2 ダウンロードをクリックします。

ジョブエラーレポートを作成するには

ジョブエラーレポートを作成する場合、Command WorkStation は、現在のジョブファイル、ログ、および Fiery server に関する情報を含む zip ファイルを作成します。ジョブエラーレポートは、印刷ジョブがエラー状態になくても作成できます。

メモ: エラーログのエントリーは一定期間の後に上書きされます。エラーログに関連の情報が確実に含まれるように、エラーに気づいた後できるだけ早くジョブエラーレポートを作成します。ジョブエラーレポートは、Fiery server をリブートする前、また可能であれば、他の印刷ジョブの処理や印刷が行われる前に作成してください。

ジョブエラーレポートは、待機または印刷済み一覧内のどのジョブに対しても作成できます。

1 Command WorkStation で、**印刷済み**または**待機**一覧内のジョブを選択します。

一度に 1 つのジョブエラーレポートのみを作成できます。ジョブセンターで複数のジョブを選択した場合、エラーレポート作成ボタンは使用できません。

メモ：発生したエラーの影響を受けるジョブが一覧に表示されない場合は、同じリストから別のジョブを選択します。ジョブエラーレポートには、アーカイブ済みジョブを除き、最新のすべてのログが保存されています。

2 Windows コンピューターからアクセスしている場合は、**Ctrl** キーを押したままジョブを右クリックします。Mac コンピューターからアクセスしている場合は、**Command+Ctrl** キーを押したままジョブを右クリックします。

3 ショートカットメニューで、**エラーレポート作成**をクリックします。

4 ジョブエラーに関する情報を入力します。

a) テキストフィールドにコメントや追加の詳細を入力します。

次の情報を入力することを推奨します。

- エラーが発生した日付と時刻
- 表示されたエラーコード (エラーコードがある場合)
- 予期していた結果の説明
- 予期しなかった実際の結果の説明
- エラー発生に至るまでに行った手順
- エラーの頻度 (1 度だけ、たまに、時々、頻繁に、常など)
- エラーが複数のファイルで発生したかどうか
- レポート作成で選択したファイルはエラーが発生したファイルと同じファイルかどうか
- 印刷ジョブをクライアントコンピューターから送信した場合は、オペレーティングシステムのバージョン
- インストールされている Fiery server ユーザーソフトウェアのバージョン
- 同じ時間帯に Fiery server で実行したその他のアクションの説明

b) オプション: ジョブに、ラスターデータが含まれている場合は、**ラスター**を選択してデータをレポートに含めることができます。

ラスターは、ファイルが適切に処理されなかった場合に含めると役立つことがあります、その結果、許可されたレポートサイズを超えてしまうこともあります。その場合は、レポートとは別に提供すると役立ちます。

c) オプション: レポートでジョブにレポートのカラープロファイルが含まれている場合は、**カラープロファイル**を選択してプロファイルをレポートに含めることができます。

カラープロファイルは、カスタムプロファイルで印刷カラーが不適切な場合に含めると役立つことがあります。

d) ジョブファイルを除外するには、**ログのみ保存 (ジョブファイルなし)** を選択します。

e) オプション: ネイティブソースファイルをレポートに含めるには、**追加 (+)** をクリックします。

ネイティブソースファイルは、ジョブが処理されないまたは印刷されない場合に含めると役立つことがあります、その結果、許可されたレポートサイズを超えることもあります。その場合は、レポートとは別に提供すると役立ちます。

5 関連する追加ファイルは、レポートに添付してください。

ジョブのファイルサイズは 6GB 未満でなければなりませんが、エラーレポートには添付ファイルや関連ファイルがあるため 6GB を超えることがあります。

6 ジョブエラーレポートを保存します。

プリンターが見つからない

ネットワーク上でプリンターの検出に失敗する原因の多くは、Fiery server の名前または IP アドレスの設定が競合していたり、正しく設定されていないことがあります。

Fiery server では：

- Configure > Fiery サーバー > サーバー名にホスト名（DNS 名）を必ず入力してください。詳細は、『Fiery Command WorkStation のヘルプ』を参照してください。

Windows または Mac のクライアントコンピューターでは：

- クライアントコンピューターから Fiery server に ping を送信して、あらゆる接続状況の問題に関する標準的なトラブルシューティングを実行します。
- 標準的なトラブルシューティングで問題が解決しない場合は、ホストファイルで Fiery server のホスト名（DNS 名）を指定します。

メモ：クライアントコンピューターで一度ホスト名を指定すると、ホスト名を変更するごとにアップデートする必要があります。

- クライアントコンピューター上の Command WorkStation およびその他の Command WorkStation ユーティリティで Fiery server に接続するには、Fiery server の IP アドレスまたは DNS 名をサーバーリスト内で設定する必要があります。詳細については、『ユーティリティ』を参照してください。

Command WorkStation またはユーティリティで Fiery server に接続できない

Command WorkStation またはユーティリティで Fiery server に接続できない場合は、ネットワーク接続を点検し、ユーザーが正しい IP アドレスまたは DNS 名を入力していることを確認します。

- ユーティリティまたは WebTools を実行するリモートコンピューターが、状況情報の取得によって干渉する可能性があります。リモートアプリケーションを閉じ、接続し直します。
- Command WorkStation ソフトウェアを再起動し、接続し直します。
- Fiery server をリブートします。

Fiery server で設定を確認します。Command WorkStation に接続できない場合は、WebTools の Configure を使用します。

- Configure > ジョブ送信 > キューを選択し、少なくとも待機キューが公開されていることを確認します。
- Configure > Fiery サーバーを選択し、サーバー名の設定を確認します。
- Configure > ネットワークを選択し、IP アドレス設定などのネットワーク設定を確認します。
- クライアントコンピューターに必要なネットワークプロトコルがインストールされていることを確認します。