



# Настройка параметров сервера Fiery

## Доступ к Configure

После первого запуска сервера Fiery или при установке системного программного обеспечения необходимо настроить сервер Fiery. Если этого не сделать, будут использованы настройки по умолчанию. Убедитесь, что настройки подходят для данной среды печати. При изменении сетевого окружения или среды печати может потребоваться изменить настройки.

При использовании прокси-серверов с веб-браузером по умолчанию может оказаться невозможным запустить Configure из Command WorkStation. Зарегистрируйте IP-адрес сервера Fiery в качестве исключения в параметрах браузера по умолчанию. Проверьте параметры подключения браузера по умолчанию и настройте их соответствующим образом.

Сервер Fiery можно настроить с клиентского компьютера с помощью инструмента Configure, доступ к которому можно получить из указанных ниже разделов.

- Command WorkStation
- WebTools (с помощью поддерживаемого браузера).

## Доступ к Configure из Command WorkStation

- 1 В Command WorkStation подключитесь к требуемому серверу Fiery и войдите в систему в качестве администратора.
- 2 Для запуска Configure выполните одно из следующих действий.
  - В меню **Сервер** нажмите **Configure**.
  - В области **Центр устройств** выберите вкладку **Общая информация**, а затем нажмите **Configure** в правом нижнем углу.
- 3 В Configure измените текущие параметры настройки сервера Fiery.

## Доступ к Configure из WebTools

- 1 Откройте интернет-браузер и введите IP-адрес сервера Fiery
- 2 В WebTools перейдите на вкладку **Configure**.

**Примечание:** После запуска Configure браузер может отобразить ошибку сертификата безопасности. Можно не обращать внимание на эту ошибку и продолжить работу.

- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.

## Настройка сервера

Для настройки сервера Fiery server используется инструмент Configure. При первом включении сервера Fiery server и после установки системного программного обеспечения необходимо выполнить настройку. Инструмент Configure позволяет задать информацию о сетевом окружении и настройки печати для заданий, отправляемых пользователями на сервер Fiery server.

**Примечание:** Некоторые параметры Configure могут не поддерживаться используемым сервером Fiery server.

Информацию о параметрах Configure, которая не рассматривается в данной справке, см. в документе *Конфигурирование и настройка* из комплекта документации пользователя.

## Процесс настройки

Инструмент Configure позволяет просматривать и изменять настройки Fiery server, необходимые для печати и обработки заданий по сети.

- 1 Чтобы изменить настройки конфигурации сервера, в Command WorkStation подключитесь к требуемому Fiery server.
- 2 Чтобы изменить настройки, в меню **Сервер** выберите **Configure**. Сведения о других способах доступа к инструменту Configure см. в разделе [Доступ к Configure](#) на стр. 1.
- 3 В инструменте Configure перейдите к настройке, которую требуется изменить.
- 4 Изменив настройку параметра, нажмите кнопку **Отмена** или **Сохранить**.
- 5 Завершив внесение изменений, перезагрузите Fiery server.

**Примечание:** Изменения вступают в силу только после перезагрузки сервера Fiery server.

## Пользователи и группы

Чтобы определить полномочия пользователей, имеющих доступ к серверу Fiery, необходимо указать, к какой группе они относятся. Можно указать одну из групп по умолчанию или создать новую группу. Все пользователи в группе имеют одни и те же полномочия.

**Примечание:** Command WorkStation позволяет входить в систему только пользователям из существующих групп администраторов или операторов, но не из настраиваемых групп, созданных пользователем.

Чтобы просмотреть подробную информацию о пользователях и группах, выберите **Учетные записи пользователей**.

Помимо созданных вами пользователей, в группы также можно добавлять пользователей из глобального списка адресов организации. Для этого необходимо сначала включить службы LDAP на сервере Fiery.

## Создание пользователей

Если в глобальном списке адресов или списке контактов нет нужных пользователей, их можно создать вручную. В группу можно добавить любого пользователя из списка контактов.

В группах "Администраторы" и "Операторы" имеется пользователь со стандартным именем "Администратор" или "Оператор" соответственно.

- 1** В Configure выберите **Учетные записи пользователей**.
- 2** Нажмите кнопку **Список контактов Fiery**.
- 3** В диалоговом окне **Список контактов Fiery** нажмите кнопку **Добавить пользователя**.
- 4** В диалоговом окне **Создать пользователя** укажите требуемые сведения. Нажмите **Создать**.
- 5** Нажмите **Закрыть**.

## Создание групп

При создании группы необходимо задать ее полномочия. Можно добавить в группу новых или существующих пользователей при создании группы или создать группу без добавления пользователей и добавить их позже.

Чтобы добавить пользователей из глобального списка адресов организации, необходимо сначала включить службы LDAP на сервере Fiery в Configure.

- 1** Чтобы с помощью Configure разрешить печать только уполномоченным пользователям, в меню **Безопасность > Полномочия печати** задайте для параметра **Разрешить печать из** значение **Уполномоченные пользователи**.
  - Если задано значение **Все пользователи**, печать на сервере Fiery сможет выполнять любой, независимо от того, было ли оно зарегистрировано в качестве пользователя, были ли пользователи добавлены в группу и были ли назначены полномочия группам.
  - Если же выбрано значение **Уполномоченные пользователи**, печать могут выполнять только те пользователи, которые включены в группы с полномочиями печати. Кроме того, печать не могут выполнять пользователи из группы "Гости". Чтобы они могли выполнять печать, этой группе необходимо назначить полномочия печати. По умолчанию у группы "Гости" нет полномочий печати.

**Примечание:** Если принтер также предлагает метод аутентификации пользователя, возможность совместного использования методов аутентификации принтера и сервера Fiery не гарантируется.

- 2** В разделе **Учетные записи пользователей** нажмите **Добавить группу**.  
Отображается текущий список групп, который включает несколько стандартных групп.
- 3** В диалоговом окне **Добавить группу** введите имя группы и ее описание.
- 4** Выберите полномочия для этой группы.

**Примечание:** Некоторые серверы Fiery могут не поддерживать следующие полномочия.

- **Калибровка** — члены этой группы могут выполнять калибровку сервера Fiery. Из групп по умолчанию это полномочие имеют только группы администраторов и операторов. В группах, которые созданы пользователями, такое право также имеют пользователи.
- **Создать наборы настроек на сервере** — члены этой группы могут сохранять наборы параметров печати, а пользователи могут выбирать эти наборы для настройки своих заданий печати.
- **Почтовый ящик Fiery** — члены этой группы могут использовать для сканирования личные почтовые ящики.
- **Управление рабочими процессами** — члены этой группы могут создавать, редактировать и удалять наборы настроек на сервере, а также виртуальные принтеры.

- **Печать в ч/б** — участники этой группы могут печатать только в черно-белом режиме.
- **Печать в цвете и ч/б** — члены этой группы могут печатать в цвете и черно-белом режиме.

**Примечание:** Даже если для параметра **Разрешить печать из** задано значение **Уполномоченные пользователи**, сервер Fiery все равно разрешает отправлять задания из папок быстрого доступа без аутентификации.

## 5 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы создать группу без добавления пользователей, нажмите **Сохранить**.
- Чтобы добавить пользователей в группу, нажмите **Сохранить и добавить пользователей**.

При нажатии **Сохранить и добавить пользователей** открывается диалоговое окно **Назначить пользователей**.

## 6 В диалоговом окне **Назначить пользователей** добавьте или удалите пользователей из одного из следующих элементов: Список контактов Fiery или Глобальный список адресов.

- Список контактов Fiery** — содержит пользователей, которые были созданы в системе.
- Глобальный список адресов** — LDAP должен быть настроен и включен. Содержит имена из корпоративной базы данных вашей организации.

Группы, которые созданы в Configure и используют группы домена, полученные с корпоративного сервера через LDAP, обновляются динамически. Это удобно, поскольку сервер Fiery автоматически проверяет изменения (например, дополнительных членов группы) в группах домена LDAP и обновляет группу сервера Fiery.

## Добавление пользователей в существующие группы

Можно добавить существующих пользователей в уже имеющуюся группу или создать новых пользователей и добавить их в уже имеющуюся группу. Одного и того же пользователя можно добавить в любое количество групп.

Создание учетной записи пользователя не предоставляет ему никаких полномочий, пока он не будет добавлен в группу.

Если разрешить всем пользователям выполнять печать без аутентификации (в разделе **Безопасность > Полномочия печати** для параметра **Разрешить печать из** задано значение **Все пользователи**), пользователь, не входящий ни в одну группу, сможет выполнять печать, однако у него будут отсутствовать какие-либо иные полномочия.

- 1 В Configure выберите **Учетные записи пользователей**.
- 2 Выберите группу, в которую требуется добавить пользователей.
- 3 Нажмите **Назначить пользователей**.

#### 4 Добавьте пользователя в требуемые группы любым из указанных ниже способов.

- Чтобы создать пользователя и добавить его в группу, выберите в раскрывающемся списке пункт **Создать нового пользователя и назначить**, введите необходимую информацию в диалоговом окне **Создать пользователя**, а затем нажмите кнопку **Сохранить**.
- Чтобы добавить в группу уже существующего пользователя, выберите **Добавить из списка контактов**. В диалоговом окне **Назначить пользователей** введите имя учетной записи в разделе **Пользователи списка контактов Fiery**, а затем нажмите клавишу ввода либо выберите в списке требуемую учетную запись и нажмите **Добавить пользователей**.
- Чтобы добавить в группу учетную запись пользователя с единым входом, выберите **Добавить из Azure AD**. В диалоговом окне **Назначить пользователей** выберите **Список пользователей с единым входом** и выполните вход. Если у пользователя уже есть активный сеанс Azure, WebTools получит список пользователей из Azure. В противном случае пользователю будет предложено ввести учетные данные для входа в Azure. Найдите пользователя с единым входом в списке, выберите в списке учетную запись и нажмите **Добавить пользователей**.
- Чтобы добавить пользователя из глобального списка адресов, выберите **Добавить из глобального списка адресов**. Если настроена и включена служба LDAP, этот список содержит имена из корпоративной базы данных организации. При наличии кнопки **Сконфигурировать настройки LDAP** нажмите ее, чтобы сконфигурировать настройки LDAP для работы с Command WorkStation.

#### 5 Завершив добавление пользователей в группы, нажмите кнопку **Закрыть**.

### **Создание почтовых ящиков для заданий на сканирование**

Для создания почтовых ящиков необходимо добавить пользователей в группу с полномочием Почтовый ящик Fiery.

#### 1 Добавьте пользователей в группу.

Пользователей можно добавить в любую группу. Не обязательно добавлять их в стандартную группу Пользователи с возможностью сканирования.

#### 2 Назначьте группе полномочие Почтовый ящик Fiery.

Будут созданы почтовые ящики с именами, которые совпадают с именами пользователей.

### **Удаление пользователей из групп**

Пользователя можно удалить из группы. Если пользователь уже отправил на сервер Fiery какие-либо задания, их обработка будет продолжена. Имя пользователя останется в журнале заданий вместе с остальной информацией о заданиях.

После удаления пользователя из группы он остается в списке контактов Fiery.

**Примечание:** Пользователей со стандартными именами "Администратор" или "Оператор" удалить нельзя.

#### 1 В Configure выберите **Учетные записи пользователей**.

#### 2 Выберите группу, в которой находится пользователь.

#### 3 Поместите указатель мыши на имя пользователя, которого требуется удалить из группы.

Появятся значки редактирования и удаления.

**4** Нажмите значок Удалить.

Пользователь будет удален из группы, но он по-прежнему будет присутствовать в списке контактов Fiery.

## Изменение атрибутов пользователя

Можно изменить атрибуты пользователя, такие как пароль и адрес электронной почты. Если пользователь вошел в систему, эти изменения вступят в силу после того, как он выйдет из системы и снова войдет в нее.

Чтобы изменить пароли администратора и оператора, заданные по умолчанию, воспользуйтесь следующей процедурой или настройте новый пароль.

- 1** В Configure выберите **Учетные записи пользователей**.
- 2** Нажмите кнопку **Список контактов Fiery**.
- 3** Поместите указатель мыши на имя пользователя.  
Появится значок редактирования.
- 4** Щелкните этот значок. В диалоговом окне **Редактировать пользователя** измените требуемые атрибуты и нажмите кнопку **Сохранить**.

## Изменение полномочий группы

- 1** В Configure выберите **Учетные записи пользователей**.
- 2** Поместите указатель мыши на имя группы.  
Появится значок редактирования.
- 3** Нажмите этот значок. В диалоговом окне **Редактировать группу** выберите требуемые полномочия и нажмите кнопку **Сохранить**.

**Примечание:** Некоторые серверы Fiery могут не поддерживать следующие полномочия.

- **Калибривка** — позволяет участникам группы с этим полномочиями выполнять калибривку сервера Fiery. Для групп, используемых по умолчанию, эту операцию имеют право выполнять только группы администраторов и операторов. В группах, которые созданы пользователями, такое право также имеют пользователи.

У пользователей в группе с полномочиями калибривки также есть доступ к приложению TrueBrand.

- **Создать наборы настроек на сервере** — участники группы с этими полномочиями могут сохранять наборы параметров печати, а пользователи могут выбирать эти наборы для своих заданий печати.
- **Почтовый ящик Fiery** — участники группы с этими полномочиями могут использовать личные почтовые ящики.
- **Управление рабочими процессами** — участники группы с этими полномочиями могут создавать, редактировать и удалять наборы настроек на сервере, а также виртуальные принтеры.
- **Печать в ч/б** — участники этой группы могут печатать только в черно-белом режиме.
- **Печать в цвете и ч/б** — участники группы с этими полномочиями могут печатать в цветном режиме и оттенках серого.
- **Редактировать задания** — участники группы с этими полномочиями могут редактировать задания в очередях задержанных или напечатанных заданий.

## Удаление пользователей или групп

Пользователя можно полностью удалить с сервера Fiery. Если пользователь уже отправил на сервер Fiery какие-либо задания, их обработка будет продолжена. Имя пользователя останется в журнале заданий вместе с остальной информацией о заданиях.

При удалении группы входящие в нее пользователи не удаляются из системы.

**Примечание:** Пользователей со стандартными именами "admin", "operator" и "guest", а также группы "Администраторы", "Операторы" и "Гости" удалить нельзя.

- 1 В Configure выберите **Учетные записи пользователей**.
- 2 Чтобы полностью удалить пользователя с сервера Fiery, выполните указанные ниже действия.
  - a) Нажмите кнопку **Список контактов Fiery**.
  - b) В диалоговом окне **Список контактов Fiery** поместите указатель мыши на имя пользователя, которого требуется удалить.  
Появятся значки редактирования и удаления.
  - c) Нажмите значок Удалить.  
После этого пользователь будет полностью удален с сервера Fiery.
  - d) Нажмите **Закрыть**.
- 3 Чтобы удалить группу, выполните указанные ниже действия.
  - a) В диалоговом окне **Группы** поместите указатель мыши на имя группы, которую требуется удалить.  
Появятся значки редактирования и удаления.
  - b) Нажмите значок Удалить.  
В запросе на подтверждение выполнения действия нажмите кнопку **Да**. После этого группа будет полностью удалена с сервера Fiery.

## Единый вход

Fiery server поддерживает протокол OpenID Connect для облачной аутентификации пользователей с единым входом с помощью Microsoft Entra ID. Пользователи могут входить на Fiery server, используя существующие учетные данные Entra ID.

Метод аутентификации единого входа поддерживает многофакторную аутентификацию. Метод единого входа помогает установить личность пользователя, проверяя необходимую информацию. При использовании единого входа пользователи с соответствующим доступом могут входить на сервер Fiery server без необходимости выполнять аутентификацию каждый раз. Метод единого входа обеспечивает безопасный вход, поскольку сервер Fiery server не сохраняет пароли пользователей локально.

Не допускается подключение сервера Fiery server к прокси-серверу. Он должен быть подключен к Интернету непосредственно. Необходимо обеспечить доступность Интернета и активную учетную запись Microsoft Entra ID.

## Регистрация нового приложения в Microsoft Entra

Необходимо зарегистрировать приложение в клиенте Microsoft Entra ID, где находятся учетные записи пользователей.

- 1 Войдите в учетную запись Microsoft Entra.
- 2 Перейдите в раздел **Entra ID > Регистрация приложения > Новая регистрация**.

- 3 Введите подробные сведения на странице **Регистрация приложения**.

URL-адрес переадресации можно скопировать из **WebTools > Configure > Сеть > Единый вход**. Приложение будет зарегистрировано даже в том случае, если URL-адрес переадресации не был добавлен сразу. URL-адрес переадресации можно добавить позже.

- 4 Нажмите **Зарегистрировать**.

## Добавление URL-адреса переадресации после регистрации приложения

- 1 В разделе обзора нажмите **Добавить URL-адрес переадресации**.
- 2 В разделе «Конфигурации платформы» на панели справа нажмите **Добавить платформу**.
- 3 Выберите **Мобильные и компьютерные приложения**.
- 4 В разделе **Пользовательские URL-адреса переадресации** добавьте URL-адрес переадресации.
- 5 Нажмите **Настроить**.

## Предоставление разрешения API

После регистрации приложения необходимо предоставить ему разрешение API на чтение информации из Entra ID.

- 1 Войдите в учетную запись Entra и выберите **Управление > Разрешения API > Добавить разрешение**.
- 2 На странице «Запрос разрешений API» выберите **Microsoft Graph > Делегированные разрешения**.
- 3 В строке поиска введите «directory» и установите флажок **Directory.Read.All**.
- 4 Нажмите **Добавить разрешения**.

Разрешение должно быть предоставлено администратором.

## Включение единого входа в качестве метода входа

Можно разрешить пользователям с единственным входом входить в Command WorkStation и WebTools.

Для просмотра сообщений об аутентификации на другом языке измените язык браузера.

- 1 В разделе **Configure > Сеть > Единый вход** выберите **Разрешить единий вход**. Microsoft Entra ID может называться "Azure Active Directory (Azure AD)" в **Configure**.

**2** Скопируйте эту информацию из учетной записи Microsoft Entra и вставьте ее в окне **Единый вход**.

- Документ метаданных OpenID Connect
- Идентификатор каталога (клиента)
- Идентификатор приложения (клиента)

Идентификатор каталога (клиента) и идентификатор приложения (клиента) доступны в разделе «Обзор» зарегистрированного приложения. URL-адрес документа метаданных OpenID Connect будет отображаться при нажатии кнопки **Конечные точки** в том же разделе.

**3** Скопируйте **URL-адрес перенаправления** и добавьте его в разделе «Аутентификация» зарегистрированного приложения в Entra.

**URL-адрес перенаправления** генерируется заранее и содержит имя сервера Fiery server. Если имя хоста изменится, необходимо перезапустить сервер Fiery server и добавить новый URL-адрес перенаправления в разделе «Аутентификация» зарегистрированного приложения в Entra.

У сервера Fiery server имя хоста не должно совпадать с другим сервером Fiery server в той же интрасети.

**4** Нажмите **Сохранить**.

**5** Чтобы проверить сведения, нажмите **Проверить**.

Блокирование всплывающих окон в веб-браузере необходимо отключить.

**6** На странице с предупреждением выберите **Дополнительно** и нажмите **Принять риск и продолжить**.

Названия параметров могут отличаться в зависимости от веб-браузера.

Если указаны верные сведения, проверка будет завершена в течение 180 секунд. Если время проверки истекло, перезапустите процедуру аутентификации.

## Добавление учетных записей пользователей в **Configure (WebTool)**

После настройки единого входа администратор может добавлять пользователей с определенными полномочиями в группы.

**1** Войдите в **Configure > Учетные записи пользователей > Назначить пользователей > Добавить из Azure AD**.

**2** В окне **Назначить пользователей** нажмите **Вход**.

Если уже имеется активный сеанс Entra ID, WebTools получит список пользователей из Entra. В противном случае будет предложено ввести учетные данные для входа в Entra.

**3** Выберите имя пользователя, которого требуется добавить, и нажмите стрелку вправо.

## Настройка сервера

В этом разделе описывается выполнение таких задач, как настройка общих параметров сервера и параметров задания, изменение паролей администратора и оператора, управление журналом заданий и выбор параметров JDF.

### Назначение имени сервера Fiery server

Можно указать имя сервера Fiery server и настроить другие общие параметры.

- 1 В Configure выберите **Сервер Fiery > Имя сервера**.
- 2 Введите имя сервера Fiery server, которое должно отображаться в сети.

**Примечание:** При наличии нескольких серверов Fiery server используйте разные имена.

## Установка языка и региональных настроек

При выборе языка система автоматически задает региональные настройки (кроме времени и даты) в соответствии с выбранным вариантом. Любые настройки можно также изменить вручную.

- 1 В Configure выберите **Сервер Fiery > Региональные настройки**.
- 2 В поле Язык сервера выберите язык.
- 3 Отдельные региональные настройки (например, только Единицы измерения), при необходимости можно изменить.
- 4 Сохраните внесенные изменения.

**Примечание:** Чтобы изменение языка вступило в силу, необходимо перезагрузить сервер Fiery server.

## Настройка даты и времени вручную

Функция Региональные настройки позволяет вручную задавать часовой пояс и параметры перехода на летнее время.

- 1 В Configure выберите **Сервер Fiery > Региональные настройки**.
- 2 Укажите дату и время.

## Автоматическая настройка даты и времени

Можно использовать автоматическую корректировку даты и времени, выбрав сервер точного времени и интервал опроса.

- 1 В Configure выберите **Сервер Fiery > Региональные настройки**.
- 2 Выберите **Задать дату и время автоматически**, а затем перейдите по ссылке **Управление**.
- 3 Выберите сервер точного времени и интервал опроса.

Интервал опроса определяет периодичность, с которой Fiery server получает данные от сервера точного времени.

## Настройка параметров задания

Можно настроить параметры, влияющие на все задания, например включить или выключить очередь напечатанных заданий.

- 1 В Configure выберите **Управление заданиями > Очередь напечатанного** и установите флажок **Сохранить напечатанные задания**.

Если этот флажок установлен, можно повторять печать заданий из очереди напечатанных заданий, не отправляя их повторно на сервер Fiery server. Если этот флажок снят, напечатанные задания удаляются с Fiery server.

- 2 В поле **Задания, сохраненные в очереди напечатанных**, введите количество заданий, которые необходимо хранить в очереди напечатанных.

**Примечание:** Это возможно только в случае, если включена очередь напечатанных. Учтите, что задания печати, сохраненные в очереди выполненных, занимают место на Fiery server.

- 3 Чтобы повторная печать заданий из очереди напечатанных проходила быстрее, установите флажок **Сохранять растровые данные с заданиями в очереди напечатанных**. В этом случае Fiery server не придется заново обрабатывать задания при повторной печати.
- 4 Чтобы печатать стартовую страницу после включения или перезагрузки сервера Fiery server, выберите **сервер Fiery**, а затем установите флажок **Печать стартовой страницы**.

Стартовая страница содержит информацию о сервере Fiery server, текущих значениях даты и времени, объеме установленной памяти, включенных сетевых протоколах и опубликованных подключениях для печати.

- 5 Чтобы при обработке задания отображать его эскиз в Command WorkStation, выберите **Управление заданиями**, а затем установите флажок **Предварительный просмотр во время обработки**.

Если этот флажок снят, для предварительного просмотра задания его необходимо обработать и отложить. Кроме того, при наличии программы Impose пользователи могут просматривать отложенное задание, которое не было обработано.

**Примечание:** Выбор этого параметра может замедлить обработку заданий на сервере Fiery server.

- 6 Чтобы отображать эскиз первой страницы задания при его импорте на сервер Fiery server, выберите **Предварительный просмотр заданий в очереди**.
- 7 Чтобы сервер Fiery server начинал RIP-обработку больших заданий до завершения постановки их в очередь, выберите **Управление заданиями**, а затем установите флажок **RIP-обработка при получении**.

Прежде чем активировать эту функцию, обратите внимание на следующее.

- Функция RIP-обработки при получении не поддерживается для заданий PDF и VDP, поскольку они должны целиком находиться в буфере очереди перед началом обработки.
- Включение обработки изображений при получении может привести к тому, что некоторые задания будут печататься не в том порядке, в каком они были получены по сети.
- В зависимости от сетевого окружения и скорости клиентского компьютера, отправляющего задания на сервер Fiery server, включение RIP-обработки при получении может привести к монополизации ресурсов сервера Fiery server на длительный период времени. Пока не будет завершена постановка такого задания в очередь, система не сможет «пропускать вперед» и обрабатывать более быстрые и меньшие по величине задания.

**8** Для надежного удаления задания с сервера Fiery server после печати выполните следующие действия.

- Выберите **Безопасность > Безопасное удаление** и установите флажок **Включить безопасное удаление** (если эта функция поддерживается используемым сервером Fiery server).

**Примечание:** Выбор этого параметра может замедлить обработку заданий на сервере Fiery server.

Подробную информацию об этой функции см. в документе по безопасному удалению, который прилагается к серверу Fiery server. Данная информация может быть изложена в отдельном документе или входить в состав документа *Конфигурирование и настройка*.

- В разделе Рабочий режим укажите, когда требуется удалять файлы с сервера Fiery server (если эта функция поддерживается сервером Fiery server).

**9** Пробная печать позволяет напечатать пробный оттиск в другой выходной лоток для проверки качества длинных заданий печати во время выполнения печати. Для настройки этой функции выберите **Управление заданиями > Пробная печать**, а затем настройте указанные ниже параметры.

- Частота** — чтобы выполнять пробную печать только по запросу оператора, выберите **По запросу**. Чтобы выполнять пробную печать после печати определенного количества страниц, выберите **Кажд. (n) листов**, измените значение в поле, а затем выберите **Для всех заданий** или **Только для текущего задания**.
- Содержание** — выберите тип заданий, для которых необходимо выполнять пробную печать. Если необходимо напечатать один лист независимо от типа задания, выберите **Лист (для заданий любого типа)**. Если необходимо напечатать лист для заданий без разбора по копиям, выберите **Лист (для заданий без разбора по копиям)/набор (для заданий с разбором по копиям)**. Если образцом является набор страниц, по истечении заданного интервала пробной печати сервер Fiery server начинает пробную печать с начала следующего набора.
- Выходной лоток** — выберите выходной лоток для пробной печати. Если для параметра «Выходной лоток» выбран вариант «Выключено», печать пробного листа не выполняется. Если для задания и для пробной печати указан один и тот же выходной лоток, пробная печать выполняется в указанный лоток.

Задания пробной печати выводятся в виде дополнительного набора страниц и не влияют на порядок вывода заданий с разбором по копиям.

**Примечание:** Параметр «Пробная печать» поддерживают не все серверы Fiery servers.

**10** Чтобы контролировать преобразование PS в PDF с помощью файла параметров задания, выберите **Управление заданиями > Преобразование PS в PDF**.

**11** Чтобы позволить пользователям настраивать обработку заданий, печать которых невозможна из-за отсутствия материала для печати, выберите **Управление заданиями > Обнаружение несовпадения заданий**, а затем установите флажок **Включить обнаружение несовпадения заданий**.

**12** Сохраните внесенные изменения.

## Обработка заданий при отсутствии материала для печати

Можно указать, как Fiery server будет обрабатывать задание, если в принтере нет необходимого материала для печати этого задания. Можно отправить задание в очередь отложенных и указать, нужно ли отменить или приостановить последующую обработку задания.

**1** Нажмите **Управление заданиями > Обнаружение несовпадения заданий**.

- 2** Чтобы отменить обработку задания и отправить его в очередь отложенных, выберите **Включить обнаружение несовпадения заданий** и задайте для параметра **Действие при несовпадении** одно из указанных ниже значений.
  - **Приостановить** — обработка и печать других заданий, которые не имеют ошибок, будет продолжена.
  - **Отмена** — отмена обработки задания и отправка его в очередь отложенных.
- 3** В поле "Время ожидания" укажите период времени, по истечении которого Fiery server должен приостанавливать или отменять обработку задания и отправлять его в очередь отложенных.
- 4** Если в качестве действия при несовпадении выбран вариант "Приостановить", можно установить флагок **Отменить обработку задания по истечении времени ожидания**.
- 5** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка паролей администратора и оператора

Можно настроить пароли администратора и оператора, используемые по умолчанию. По умолчанию на сервере Fiery server задан пароль администратора, но не задан пароль оператора. Измените пароль администратора, чтобы защитить сервер Fiery server от несанкционированных изменений.

**Примечание:** Обязательно запишите настроенные пароли.

Подробную информацию о паролях см. в документе *Конфигурирование и настройка* из комплекта документации пользователя.

- 1** В Configure выберите **Безопасность**.
- 2** Выберите один из следующих вариантов.
  - **Пароль администратора**
  - **Пароль оператора**
- 3** Введите новый пароль и подтвердите его.
- 4** Сохраните внесенные изменения.

## Загрузка системных журналов

Можно загрузить системные журналы из Configure. Эти журналы сохраняются в виде ZIP-файла на компьютере и могут быть отправлены в службу технической поддержки для устранения неполадок.

- 1** В приложении Configure нажмите **Сервер Fiery > Системные журналы**.
- 2** Нажмите **Загрузить**.

## Управление журналом заданий

Журнал заданий — это файл, хранящийся на сервере Fiery server. В нем перечислены все задания, обработанные сервером Fiery server с момента последней очистки журнала заданий или переустановки программного обеспечения сервера Fiery server.

Каждая запись журнала заданий содержит имя пользователя, имя документа, дату и время печати, а также количество страниц.

**1** В Configure выберите **Сервер Fiery > Журнал заданий**.

**2** Чтобы на сервере Fiery server настроить возможность автоматического экспорта журнала заданий, выберите **Включить автоматический экспорт журналов заданий**.

При выборе этого параметра укажите дату и время экспорта. Экспорт журнала заданий выполняется в файл CSV (значения, разделенные запятыми).

**3** Чтобы обеспечить автоматическую очистку журнала заданий после экспорта, выберите **Очистить журнал заданий после экспорта**.

**Примечание:** Очистка журнала заданий выполняется даже в случае неудачного экспорта. Не выбирайте этот параметр, если журнал заданий используется для хранения важной учетной информации. В этом случае рекомендуем убедиться в успешном сохранении журнала заданий, а затем удалить его с сервера Fiery server.

**4** Чтобы экспортировать журнал заданий с использованием SMB, выберите **SMB** и укажите требуемые сведения. Нажмите **Проверить**, чтобы проверить введенную информацию SMB.

**5** Чтобы печатать журнала заданий была возможна только после ввода пароля администратора, установите флажок **Запрашивать пароль**.

**6** Выберите формат бумаги для печати журнала заданий, а затем нажмите **Сохранить**.

## Настройки JDF

Технология JDF — это открытый отраслевой стандарт заданий на обработку, в основе которого лежит язык XML. Он упрощает обмен информацией между различными полиграфическими приложениями и системами.

Модуль Fiery JDF позволяет отправлять задания JDF на Fiery server из приложений, которые поддерживают создание заданий на обработку JDF.

Для настройки параметров JDF, а также просмотра версии Fiery JDF, идентификатора устройства JDF и URL-адреса JMF используется инструмент Configure.

Дополнительную информацию о JDF и JMF содержит *справку по Fiery Command WorkStation*.

**1** В Configure выберите **Отправка заданий > Настройки JDF**.

**2** Выберите **Включить JDF**.

**3** Если для Fiery server настроен виртуальный принтер, выберите один из вариантов, нажав **Использовать настройки задания из виртуального принтера**.

**Примечание:** Этот параметр следует устанавливать, только если он применяется к конкретному рабочему процессу.

**4** Укажите используемое по умолчанию действие в очереди печати, выбрав **Действие в задании**.

**5** Выберите **Принудительно использовать вышеуказанные настройки для задания JDF**, если необходимо переопределить настройки, указанные в задании на обработку JDF.

**6** В разделе с URL-адресом JMF отображается доступная только для чтения информация о Fiery server, которую можно использовать, чтобы настроить последовательность действий JDF.

**7** Укажите способ закрытия заданий JDF после печати.

**8** Укажите элементы, необходимые для закрытия задания JDF. Задание не может быть закрыто автоматически или вручную, пока не будут заполнены выбранные здесь элементы.

**9** Укажите сетевые пути, по которым Fiery server будет искать общедоступные ресурсы.

Сервер Fiery server выполняет поиск в указанном порядке, пока не найдет нужные объекты. Сервер Fiery server не проверяет существование вводимых путей.

**Примечание:** Сообщите эти пути пользователям, чтобы их задания могли получить доступ к ресурсам.

**10** Сохраните внесенные изменения.

## **Задание информации о контактном лице**

Можно указать контактную информацию лиц, которые отвечают за поддержку сервера Fiery server и устройства печати.

**1** В Configure выберите **Сервер Fiery**, а затем выберите **Информация об обращении в службу поддержки Fiery** или **Информация об обращении в службу поддержки принтера**.

**2** Введите контактную информацию в соответствующие поля.

**Примечание:** Указанные здесь сведения также должны отображаться в WebTools и Command WorkStation в разделе Центр устройств.

**3** Сохраните внесенные изменения.

## **Планирование обновлений системного программного обеспечения**

Обновление системы позволяет регламентировать отправку регулярных запросов на сервер обновлений в Интернете для проверки наличия обновлений Fiery server. Fiery server автоматически проверяет наличие обновлений, периодически связываясь с сервером обновлений через Интернет.

**Примечание:** Ваш сервер Fiery server может не поддерживать функцию обновления системы или некоторые способы обновления.

Функция обновления системы может уведомлять о наличии обновлений. Уведомления отображаются на панели управления Fiery server и на мониторе, подключенном к Fiery server (если поддерживается).

**1** В Configure выберите **Сервер Fiery > Обновления системы**.

**2** Выберите **Включить обновления системы**.

**3** Укажите, когда Fiery server должен обращаться к серверу обновлений.

- 4** Если будет предложено, выберите способ обновления системного ПО Fiery server (Обновления системы Fiery) и служебных программ (Обновления приложений Fiery).
  - **Автоматически загрузить и установить обновления** — автоматическая загрузка и установка обновлений на Fiery server (рекомендуется). Вмешательство пользователя не требуется, если только обновление не требует перезагрузки Fiery server.
  - **Загрузить обновления и отправить уведомление** — автоматическая загрузка обновлений на Fiery server без их установки. После загрузки обновлений будет отправлено уведомление. Загруженные обновления необходимо установить вручную.
  - **При обнаружении новых обновлений отправить уведомление** — отображение сообщения на Fiery server при появлении новых обновлений. Необходимо загрузить и установить обновления вручную.
- 5** Если для подключения к серверу обновлений через межсетевой экран используется прокси-сервер, нажмите ссылку **Настройки прокси-сервера HTTP**. В диалоговом окне **Прокси-сервер** выберите **Включить прокси-сервер HTTP**, введите следующую информацию и нажмите **Сохранить**.
  - **Адрес** — IP-адрес прокси-сервера.
  - **Порт** — порт, используемый прокси-сервером.
  - **Имя пользователя** — имя пользователя для доступа к прокси-серверу.
  - **Пароль** — пароль для доступа к прокси-серверу.
- 6** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка сети

Добавьте сервер Fiery server в свою сеть.

Введите сетевые адреса и имена, которые будут использоваться компьютерами, серверами и сервером Fiery server для обмена данными друг с другом. Убедитесь, что сервер Fiery server подключен к действующей сети, чтобы он мог запрашивать у сети требуемую информацию.

### Настройка скорости Ethernet

Укажите скорость сети, к которой подключен сервер Fiery server. Если скорость неизвестна, можно использовать функцию автообнаружения.

- 1** В Configure выберите **Сеть > Скорость Ethernet**.
- 2** Укажите скорость сети, к которой подключен сервер Fiery server.  
При работе в смешанном сетевом окружении или в случае отсутствия сведений о скорости сети выберите вариант **Автоматически (10/100/1000)**.
- 3** Сохраните внесенные изменения.

### Настройка порта USB

Укажите стандартную обработку заданий, отправляемых напорт USB сервера Fiery server. Порт USB сервера Fiery server можно использовать для подключения устройства USB, содержащего файлы для печати.

- 1** В Configure выберите **Отправка заданий > USB**.

**2 Выберите Разрешить использование накопителей.**

- 3** Чтобы пользователи могли автоматически печатать задания при подключении запоминающего устройства USB к порту USB сервера Fiery server, выберите требуемую настройку в разделе **Автоматическая печать**.

Все задания, имеющиеся на устройстве USB, будут напечатаны сразу после подключения устройства к серверу Fiery server. Сервер Fiery server предпринимает попытки обработать сразу все файлы (даже те, формат которых он не поддерживает), что может привести к возникновению ошибок.

**4 Сохраните внесенные изменения.**

Подробную информацию об автоматической печати с устройств USB см. в документе *Конфигурирование и настройка*, из комплекта документации пользователя.

## Аутентификация 802.1x в Configure

Если включена аутентификация 802.1x, сервер Fiery server использует один из двух методов EAP для запроса аутентификации подключения Ethernet у сервера аутентификации 802.1x (например, сервера RADIUS) — зачастую через промежуточную точку доступа (аутентификатор).

Сервер Fiery server запрашивает аутентификацию во время запуска, а также после отключения и повторного подключения кабеля Ethernet. В случае успешной аутентификации сервера Fiery server он получает доступ к сети.

**1** В Configure выберите **Сеть > Аутентификация 802.1x**.

- 2** Если необходимо, чтобы сервер Fiery server при подключении к сети запрашивал аутентификацию по протоколу 802.1x, выберите **Включить аутентификацию 802.1x**.

**3** В меню **Выбрать тип EAP** выберите тип EAP.

**4** Введите имя пользователя и пароль.

Сервер Fiery server будет использовать эти учетные данные для запроса аутентификации у сервера аутентификации 802.1x.

- 5** Если в качестве типа EAP выбран PEAP-MSCHAPv2 и сервер Fiery server при обмене данными с сервером аутентификации должен использовать доверенный корневой сертификат, выберите **Проверять сертификат сервера**.

Если необходимо, чтобы сервер Fiery server подтвердил правильность сертификата сервера, добавьте сертификат в список доверенных сертификатов сервера Fiery server. См. раздел [Управление сертификатами с помощью программы Configure](#) на стр. 27.

**6 Сохраните внесенные изменения.**

## Настройка LDAP

Если сервер Fiery server поддерживает эту функцию, в Fiery server можно настроить обмен данными с корпоративными информационными серверами организации с помощью протокола LDAP. Fiery server может получать доступ к спискам адресов электронной почты для выполнения определенных функций.

**Примечание:** Разница между временем сервера LDAP и системным временем сервера Fiery server (**Сервер > Общие > Дата и время**) должна составлять не более пяти минут.

**1** В Configure выберите **Сеть > LDAP**.

- 2** В окне с параметрами конфигурации LDAP установите флажок **Включить LDAP**.
- 3** Введите имя или IP-адрес сервера LDAP.  
IP-адрес сервера LDAP и имя хоста должны быть зарегистрированы на сервере DNS.
- 4** Введите номер порта для обмена данными с сервером LDAP.
- 5** Для использования безопасного соединения выберите **Безопасное соединение (TLS)**.
- 6** Если требуется аутентификация, выберите **Требуется аутентификация**, а затем укажите тип аутентификации.
- 7** Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу LDAP.
- 8** Если в качестве типа аутентификации выбран GSSAPI, введите имя домена для сервера LDAP в поле **Домен**.
- 9** В поле **База поиска** введите расположение, в котором сервер Fiery server должен выполнять поиск сервера LDAP. Чтобы проверить расположение базы поиска, нажмите кнопку **Проверить** в нижней части экрана.
- 10** В поле **Максимальное количество записей** введите максимальное количество записей, принимаемых сервером Fiery server от сервера LDAP.
- 11** В поле **Время ожидания поиска** укажите максимальный период времени, в течение которого сервер Fiery server будет пытаться связаться с сервером LDAP.
- 12** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка печати Windows (SMB)

Печать Windows позволяет использовать встроенный в Windows протокол SMB, предназначенный для общего доступа к файлам и принтерам. В результате включения SMB сервер Fiery server отображается в сети как общий сервер и компьютеры с ОС Windows могут отправлять задание на конкретное подключение для печати (Задержанные, Печать или Прямое) сервера Fiery server.

Информацию о настройке компьютера с ОС Windows для использования печати Windows см. в документе *Печать из комплекта документации пользователя*, а также в документации Windows.

- 1** В Configure выберите **Отправка заданий > Печать Windows**.
- 2** Выберите **Включить печать Windows SMB**.
- 3** Если сервер Fiery server поддерживает PostScript и PCL, выберите тип драйвера принтера, возможность загрузки которого предоставляется пользователям при установке драйверов принтера с помощью метода Указать и печатать.
- 4** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка LPD

Можно настроить печать LPD. В результате появляется возможность выполнять печать на сервере Fiery server через порт LPR (Line Printer Remote) на клиентских компьютерах под управлением Mac OS или Windows.

Для использования печати LPD необходимо включить TCP/IP на сервере Fiery server.

- 1** В Configure выберите **Отправка заданий > LPD**.
- 2** Выберите **Включить**.
- 3** Выберите подключение для печати на сервере Fiery server, на которое будут передаваться задания LPD.  
Варианты значений в этом поле — это стандартные подключения для печати (очередь печати и очередь задержанных), а также любые опубликованные виртуальные принтеры (если такая возможность поддерживается используемым сервером Fiery server).
- 4** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка порта 9100

Если включить службы порта 9100, приложения смогут открыть серверу Fiery server сокет TCP/IP через порт 9100 для загрузки заданий на печать.

- 1** В Configure выберите **Отправка заданий > Порт 9100**.
- 2** Выберите **Включить**.
- 3** Выберите одно из опубликованных подключений для печати на Fiery server, с которым связан порт 9100:
  - Прямое подключение
  - Очередь печати
  - Очередь задержанных заданий
 Варианты значений в этом поле — это стандартные подключения для печати (очередь печати и очередь задержанных), а также любые опубликованные виртуальные принтеры (если такая возможность поддерживается используемым Fiery server).
- 4** В поле **Время ожидания** введите количество секунд, по истечении которых подключение к Fiery server прекращает прием заданий.
- 5** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка FTP

Включение служб FTP позволяет пользователям отправлять задания на сервер FTP, предоставляя к ним доступ другим пользователям.

Сервер Fiery server поддерживает прокси-сервер FTP, который использует следующий формат подключения: «имя\_целевого\_пользователя@имя\_целевой\_системы/имя\_целевого\_пользователя@целевой\_ip\_адрес». Не исключено, что другие типы подключений будут работать неправильно.

- 1** В Configure выберите **Отправка заданий > Печать FTP**.
- 2** При использовании внешнего сервера FTP выберите **Использовать пассивный режим FTP для исходящего подключения**.
- 3** Выберите **Включить печать с FTP**.

- 4** В списке Очередь FTP по умолчанию выберите подключение для печати на сервере Fiery server, на которое будут передаваться задания FTP.

Варианты значений в этом поле — это очередь печати и очередь задержанных, а также любые опубликованные виртуальные принтеры (если такая возможность поддерживается используемым сервером Fiery server).

- 5** Чтобы для печати документа необходимо было ввести действительные имя пользователя и пароль, выберите **Запрашивать пароль для печати**.

Имя пользователя и пароль должны быть одобрены администратором.

- 6** Укажите время ожидания FTP.

- 7** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка веб-служб и печати IPP

Включение веб-служб позволяет использовать WebTools.

На сервере Fiery server и компьютерах пользователей необходимо включить TCP/IP. На каждом компьютере также должен быть установлен веб-браузер с поддержкой Java и задан действующий IP-адрес или имя узла DNS.

После включения веб-служб можно включить протокол интернет-печати (IPP). Веб-службы можно включить только с помощью функции "Настройка" на принтере.

Информацию о требованиях к браузеру и компьютеру см. в документе *Конфигурирование и настройка*. Информацию о настройке компьютеров пользователей для использования печати IPP см. в документе *Печать*. Оба эти документа входят в комплект документации пользователя.

- 1** В функции "Настройка" на панели управления принтера выберите **Включить веб-службы**.

**Примечание:** Подробную информацию см. в документе *Конфигурирование и настройка* из комплекта документации пользователя.

- 2** В Configure нажмите **Отправка заданий** и выберите **IPP**.

- 3** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка SNMP

Включите SNMP, чтобы разрешить удаленный доступ к Configure и другим функциям сервера Fiery server.

- 1** В Configure выберите **Сеть > SNMP**.

- 2** Выберите **Включить SNMP**.

- 3** Чтобы восстановить исходные настройки SNMP для сервера Fiery server, нажмите кнопку **Восстановить**.

**Примечание:** Если настройки SNMP были изменены после загрузки страницы SNMP, перед внесением изменений необходимо нажать кнопку **Восстановить**.

- 4** В списке "Уровень безопасности" выберите один из следующих вариантов.
  - **Минимальный** — соответствует функциям SNMP версии 1.
  - **Средний** — предлагает более высокий уровень безопасности для SNMP версии 3.
  - **Максимальный** — наиболее безопасный вариант для SNMP версии 3.
- 5** Введите имена сообществ с правом чтения и правом записи.
- 6** Чтобы указать имя пользователя, которое не требует аутентификации или шифрования с помощью сервера SNMP, введите его в поле "Небезопасное имя пользователя".
- 7** Чтобы указать имя пользователя, которое требует аутентификации или шифрования с помощью сервера SNMP, введите его в поле "Безопасное имя пользователя" и укажите следующие данные.
  - Тип аутентификации пользователя.
  - Пароль для аутентификации пользователя — пароль для чтения значений MIB на основе безопасного имени пользователя.
  - Тип конфиденциальности пользователя — тип шифрования
  - Пароль конфиденциальности пользователя.
- 8** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка параметров сканирования

Если сервер Fiery server поддерживает сканирование, можно настроить параметры для заданий на сканирование, такие как место назначения, используемый по умолчанию формат файла и периодичность удаления.

- 1** В Configure выберите **Сканирование**.
- 2** Выберите **Включить сканирование документов со стекла или из устройства подачи документов**.
- 3** Выберите место назначения для отправки результатов сканирования.

Если выбран параметр FTP, щелкните ссылку **Настроить параметры прокси-сервера**, установите флагок **Включить прокси-сервер FTP**, а затем в соответствующих полях укажите адрес прокси-сервера, порт, имя пользователя и пароль, после чего нажмите кнопку **Сохранить**.

- 4** Выберите формат файла, который будет использоваться по умолчанию для заданий на сканирование.
- 5** Выберите периодичность, с которой сервер Fiery server должен удалять задания на сканирование.
- 6** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка Bonjour

Благодаря технологии Bonjour компьютеры под управлением Mac OS могут распознавать серверы Fiery server с поддержкой Bonjour и автоматически подключаться к ним для печати. Технология Bonjour также избавляет от необходимости задавать настройки при установке и добавлении сервера Fiery server или его удалении из сети.

- 1** В Configure выберите **Сеть > Bonjour**.

**2** Выберите **Включить Bonjour**.

**3** Введите имя службы Bonjour.

Можно использовать стандартное имя или указать уникальное имя, но при этом его длина не должна превышать 63 байта.

**4** В списке **Предпочтительный протокол печати** выберите протокол, используемый сервером Fiery server для работы со службой Bonjour.

В списке перечислены только включенные протоколы. Сведения **Очередь** предназначены только для чтения и указывают, через какое подключение выполняется печать для выбранного протокола. Если невозможно определить стандартное подключение (например, для IPP), используется очередь печати.

**5** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка прямой печати с мобильных устройств

Функция прямой печати с мобильных устройств Direct Mobile Printing позволяет выполнять беспроводную печать на сервере Fiery server напрямую с поддерживаемых мобильных устройств.

Для использования этой функции мобильные устройства должны быть подключены к той же подсети беспроводной сети, что и сервер Fiery server.

Если функция прямой печати с мобильных устройств включена на нескольких серверах Fiery server, каждому серверу Fiery server необходимо присвоить уникальное имя Bonjour. В противном случае возникнут проблемы с аутентификацией пользователей.

Для всех заданий прямой печати с мобильных устройств используется формат бумаги, указанный в поле **Форматы бумаги по умолчанию**.

**1** Нажмите **Безопасность > Фильтрация портов TCP/IP**.

**2** Выберите **Включить фильтр портов TCP/IP** и включите следующие порты.

- 631 (IPP)
- 5353 (Multicast DNS)

**3** Нажмите **Отправка заданий** и выполните в этом меню указанные ниже действия.

**a)** Нажмите **Очереди**, выберите **Опубликовать очередь печати** и нажмите **Сохранить**.

**b)** Установите флажок **IPP**.

**c)** Нажмите **Веб-службы для устройств (WSD)** и выберите **Включить WSD**.

**d)** Нажмите **Прямая печать с мобильных устройств** и выберите **Включить прямую печать с мобильных устройств**.

**4** Нажмите **Сеть > Bonjour** и выберите **Включить Bonjour**.

## Настройка SLP

Протокол SLP — это протокол обнаружения служб, который позволяет компьютерам и другим устройствам находить службы в локальной сети без предварительной настройки.

**1** В Configure выберите **Сеть > Протокол SLP**.

- 2** Выберите **Включить SLP**.
- 3** Задайте дополнительную область, которая будет включена в опубликованные службы SLP.
- 4** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка веб-служб для устройств (WSD)

Службы WSD (Web Services for Devices) позволяют компьютерам находить принтеры и другие устройства в сети. Необходимо включить порт 3702 (WS-Discovery) и порт 80 (http).

- 1** В Configure выберите **Отправка заданий > Веб-службы для устройств (WSD)**.
- 2** Выберите **Включить WSD**.
- 3** Выберите стандартное подключение для печати.
- 4** Сохраните внесенные изменения.

## Универсальная печать

Универсальная печать — это облачное решение безопасной печати для пользователей Microsoft 365.

Решение универсальной печати предоставляет следующие возможности.

- Администраторы могут управлять принтерами без необходимости использовать локальные серверы печати.
- Пользователи могут получать доступ к облачным принтерам без драйверов этих принтеров.

## Управление серверами Fiery servers с помощью службы универсальной печати

Портал универсальной печати можно использовать для следующих целей:

- Настройка параметров сервера Fiery server.
- Регистрация серверов Fiery servers.
- Отмена регистрации серверов Fiery server.
- Просмотр состояния устройств в режиме реального времени.
- ИТ-администраторы могут управлять доступом к серверам Fiery servers.

## Настройка универсальной печати

Убедитесь в соблюдении следующих требований.

- У вас есть учетная запись Microsoft Entra ID с правами администратора принтера или глобального администратора.
- На сервере Fiery server включен протокол IPP.
- Используется клиент Windows 10 версии 1903 или новее.

Чтобы зарегистрировать сервер Fiery server на портале универсальной печати Microsoft, выполните следующие действия.

**1** Выберите **Configure > Сеть > Универсальная печать**.

Будет показано имя принтера по умолчанию. Имя принтера должно совпадать с именем сервера Fiery server.

**2** При необходимости измените имя принтера или введите IPv4-адрес сервера Fiery server.

**3** Нажмите **Зарегистрировать**.

Через несколько секунд вы получите код аутентификации.

**Примечание:** Срок действия кода аутентификации составляет 13 минут. Процедуру регистрации необходимо завершить до истечения срока действия этого кода.

**4** Скопируйте или запишите код и нажмите ссылку на сайт Microsoft, показанную на экране.

Откроется веб-страница сайта Microsoft.

**5** Вставьте или введите код аутентификации в поле **Введите код** и нажмите **Далее**.

**6** В окне **Выберите учетную запись** выберите соответствующую учетную запись Microsoft Entra.

**Примечание:** В учетной записи Microsoft Entra должны быть предоставлены права администратора принтера или глобального администратора. Эта учетная запись используется исключительно для доверенного соединения устройства со службой универсальной печати. После регистрации служба универсальной печати больше не будет использовать эту учетную запись.

Появится уведомление о подтверждении регистрации сервера Fiery server на портале универсальной печати.

**7** Нажмите **Продолжить**.

Через несколько секунд появится сообщение с подтверждением входа в приложение универсальный печати на сервере Fiery server. Это окно можно закрыть.

**8** Вернитесь в раздел **Configure > Сеть > Универсальная печать** и проверьте статус регистрации.

Будет показано сообщение «Выполняется регистрация устройства» или «Устройство успешно зарегистрировано», и устройство будет подключено к сети.

## Настройка протоколов

При настройке параметров TCP/IP можно автоматически назначать адреса с сервера DHCP или BOOTP.

Однако, прежде чем настраивать параметры TCP/IP для Ethernet, DNS, сервера WINS, системы безопасности, IPsec или сертификатов, убедитесь, что соответствующий сервер работает.

### Настройка TCP/IP для Ethernet

В настройках сервера Fiery server можно задать автоматическое получение IP-адреса или указать адрес вручную.

**Примечание:** Сервер Fiery server хранит назначенные IP-адреса даже после отключения TCP/IP. Если необходимо назначить IP-адрес сервера Fiery server другому устройству, сначала задайте в качестве адреса сервера Fiery server адрес замыкания на себя (127.0.0.1).

Сервер Fiery server должен иметь уникальный действительный IP-адрес. В настройках сервера Fiery server можно задать автоматическое получение IP-адреса или указать адрес вручную. Если разрешить серверу Fiery server автоматическое получение IP-адреса, он также автоматически получит адрес шлюза.

Для автоматической настройки других IP-адресов, таких как адрес сервера DNS или WINS, необходимо разрешить серверу Fiery server автоматическое получение своего IP-адреса.

## Настройка сервера Fiery server на автоматическое получение своего TCP/IP-адреса

В настройках сервера Fiery server можно указать автоматическое получение таких сетевых параметров, как IP-адрес, маска подсети и используемый по умолчанию адрес шлюза.

- 1** В Configure выберите **Сеть > Адрес в формате IPv4**.
  - 2** Выберите для параметра **Настроить IP-адрес** значение **Автоматически**.
  - 3** Выберите, как следует настраивать серверы DNS и WINS — автоматически или вручную.
  - 4** Сохраните внесенные изменения.
  - 5** Если в сети используются адреса IPv6, выберите **Сеть > Адрес в формате IPv6** и выберите **Включить адрес IPv6**.
- Примечание:** Для использования адресов IPv6 необходимо включить протокол IPv4.
- 6** Сохраните внесенные изменения.

## Ручная настройка TCP/IP-адресов для сервера Fiery server

Для настройки TCP/IP-адресов вручную необходимо задать IP-адрес, маску подсети и используемый по умолчанию адрес шлюза.

- 1** В Configure выберите **Сеть > Адрес в формате IPv4**.
  - 2** Выберите для параметра **Настроить IP-адрес** значение **Вручную**.
  - 3** Введите IP-адрес, маску подсети и используемый по умолчанию адрес шлюза в соответствующих полях.
  - 4** Выберите, как следует настраивать серверы DNS и WINS — автоматически или вручную.
  - 5** Сохраните внесенные изменения.
  - 6** Если в сети используются адреса IPv6, выберите **Сеть > Адрес в формате IPv6** и выберите **Включить адрес IPv6**.
- Примечание:** Для использования адресов в формате IPv6 необходимо сначала включить IPv4.
- 7** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка DNS

Настройте параметры DNS, чтобы Fiery server мог выполнять преобразование имен в IP-адреса.

Чтобы Fiery server мог получить адрес DNS автоматически, сначала необходимо в настройках Fiery server задать автоматическое получение своего IP-адреса.

- 1** В Configure выберите **Сеть > Адрес в формате IPv4**.
- 2** Нажмите **Настроить сервер DNS**, затем выберите **Автоматически** или **Вручную**.
- 3** Если выбран вариант "Вручную", введите IP-адрес основного и дополнительного серверов DNS, а затем укажите DNS-суффикс (имя домена).

- 4 Сохраните внесенные изменения.**

## Настройка сервера WINS (разрешение имен)

Можно указать, каким образом следует настраивать сервер WINS, — автоматически или вручную. При использовании сервера WINS для доступа к сетевым ресурсам пользователи смогут использовать имена, а не IP-адреса.

Чтобы разрешить Fiery server автоматическую настройку сервера WINS, необходимо настроить автоматическое получение Fiery server своего IP-адреса.

- 1 В Configure выберите Сеть > Адрес в формате IPv4.**
- 2 Рядом с параметром Настроить сервер WINS выберите значение Автоматически или Вручную.**
- 3 Если выбран вариант Вручную, введите IP-адрес Fiery server.**

Это имя отображается в сети при доступе к Fiery server через SMB. Это имя совпадает с именем Fiery server.

- 4 Сохраните внесенные изменения.**

## Порты управления и IP-адреса

В целях контроля подключений к серверу Fiery server можно разрешить связь через определенные IP-порты или ограничить диапазон IP-адресов.

### Разрешение связи через определенные IP-порты

Чтобы ограничить несанкционированное подключение к серверу Fiery server, можно ограничить список портов, через которые будет разрешена работа по сети. Сервер Fiery server будет игнорировать команды и задания, отправленные с несанкционированных портов.

- 1 В Configure выберите Безопасность > Фильтрация портов TCP/IP.**
- 2 Выберите Включить фильтр портов TCP/IP и укажите порты, которые необходимо включить.**  
Выберите только те порты, которые должны быть разрешены на сервере Fiery server.
- 3 Сохраните внесенные изменения.**

Для включения доступа к удаленному рабочему столу на сервере Fiery server, убедитесь, что включен порт 3389, а также в том, что включен параметр Удаленный рабочий стол (в разделе Сервер Fiery).

**Примечание:** Порт 3389 поддерживают не все серверы Fiery server.

### Разрешение или ограничение диапазона IP-адресов

Можно ограничить несанкционированное подключение к серверу Fiery server, определив IP-адреса, с которых можно принимать подключения или блокировать их.

По умолчанию можно запретить все IP-адреса, за исключением тех, подключения с которых разрешено принимать, либо можно разрешить все IP-адреса (так же по умолчанию) и указать адреса, подключения с которых следует блокировать. Можно разрешить или заблокировать несколько диапазонов IP-адресов.

Сервер Fiery server будет игнорировать команды и задания, отправленные с несанкционированных IP-адресов. Если по умолчанию заблокировать IP-адреса и не указать разрешенные IP-адреса, любое взаимодействие с сервером Fiery server по сети будет невозможно.

- 1** В Configure выберите **Безопасность > Фильтрация IP-адресов**.
- 2** Чтобы разрешить фильтрацию адресов в формате IPv4, установите флажок **Фильтрация адресов IPv4**, укажите, в чем будет заключаться используемая по умолчанию политика фильтрации адресов IPv4: разрешать все IP-адреса, кроме заблокированных, или блокировать IP-адреса, кроме тех, которые разрешены. Затем нажмите **Добавить фильтрацию адресов IPv4**, чтобы указать диапазон IP-адресов, который следует разрешить или блокировать. Можно добавить несколько диапазонов.
- 3** Чтобы разрешить фильтрацию адресов в формате IPv6, установите флажок **Фильтрация адресов IPv6**, укажите, в чем будет заключаться используемая по умолчанию политика фильтрации адресов IPv6: разрешать все IP-адреса, кроме заблокированных, или блокировать IP-адреса, кроме тех, которые разрешены. Затем нажмите **Добавить фильтрацию адресов IPv6**, чтобы указать IP-адрес, который следует разрешить или блокировать, а также длину его префикса. Можно добавить несколько IP-адресов.
- 4** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка IPsec (безопасность протокола IP)

Если компьютеры пользователей поддерживают IPsec, можно настроить сервер Fiery server таким образом, чтобы он принимал зашифрованные сообщения от пользователей.

- 1** В Configure выберите **Безопасность > IPsec**.
- 2** Выберите **Включить IPsec**.
- 3** Чтобы задать предварительный ключ, введите его в поле **Предварительный ключ**.  
Если задать предварительный ключ, все входящие сообщения с использованием IPsec должны будут содержать этот ключ.
- 4** Сохраните внесенные изменения.

## Управление сертификатами с помощью программы Configure

Для сервера Fiery требуется безопасное соединение между компьютерами пользователей и компонентами сервера Fiery. HTTPS через TLS обеспечивает шифрование связи между двумя конечными точками. Для подключения к серверу Fiery из WebTools требуется соединение HTTPS. Для шифрования этих сообщений используется TLS 1.2 и 1.3.

Сервер Fiery позволяет администратору управлять сертификатами, используемыми для связи по протоколу TLS (сертификат формата X.509, закодированный в Base64). Сервер Fiery поддерживает сертификаты RSA с длиной ключа 4096, 3072 и 2048 бит.

Для управления сертификатами можно использовать следующие способы.

- Создание самоподписанных цифровых сертификатов.
- Добавление сертификата и соответствующего личного ключа для сервера Fiery.
- Добавление, поиск, просмотр и удаление сертификатов из хранилища надежных сертификатов.

**Примечание:** Поскольку самоподписанные сертификаты небезопасны, необходимо использовать сертификат от доверенного центра сертификации (CA).

После получения сертификата, подписанного доверенным центром сертификации, его можно загрузить на сервер Fiery в приложении Configure.

### **Добавление сертификата или личного ключа**

При добавлении сертификата или личного ключа необходимо указать его расположение.

- 1 Чтобы просмотреть сведения о сертификате, наведите указатель мыши на имя сертификата и нажмите значок с изображением глаза.  
Кроме того, можно удалить сертификат. Для этого нажмите значок с изображением корзины.
- 2 В Configure выберите **Безопасность > Доверенные сертификаты**.
- 3 Нажмите кнопку **Добавить**.
- 4 Нажмите **Обзор**, чтобы выбрать файл, затем нажмите **Добавить**.

### **Назначение сертификата веб-серверу**

Можно назначить или заменить сертификат, используемый веб-сервером.

- 1 В Configure выберите **Безопасность > Сертификат сервера**.
- 2 Нажмите **Создать самоподписанный сертификат**.
- 3 Укажите информацию о сертификате и сохраните ее.
- 4 Чтобы заменить сертификат, используемый веб-сервером, выберите сертификат, нажмите **Изменить сертификат**, а затем укажите местоположение сертификата или частного ключа.

### **Удаление назначенного сертификата**

Назначенный сертификат можно удалить.

- 1 В Configure выберите **Безопасность > Доверенные сертификаты**.
- 2 Наведите указатель мыши на сертификат, который требуется удалить.  
Появится значок удаления (значок корзины).
- 3 Нажмите значок **Удалить**.

## **Настройка параметров безопасности**

Сервер Fiery предоставляет множество инструментов для управления безопасностью, таких как выбор заранее заданного профиля безопасности или шифрование пользовательских данных.

### **Настройка средства безопасности PostScript**

Средство безопасности PostScript ограничивает доступ к программному обеспечению, шрифтам, файлам цветов и заданиям на сервере Fiery server.

Чтобы установить шрифты с помощью средства загрузки шрифтов PostScript, снимите этот флагок.

- 1** В Configure выберите **Безопасность**.
- 2** Установите флагок **Средство безопасности PostScript**.

## Шифрование пользовательских данных

Включите шифрование пользовательских данных для защиты информации, хранящейся на Fiery server, в соответствии со стандартом AES256. Вы определяете парольную фразу, которая будет использоваться для восстановления данных в случае замены оборудования или обслуживания.

При включенном шифровании данных пользователя шифруются конфигурация пользователя, пользовательские задания, журналы и локальные образы резервных копий. Любые данные, которые поступают с сервера Fiery server, не шифруются. Например, если пользователи экспортируют задания или резервные копии файлов в сетевое местоположение, эти данные не будут зашифрованы, даже если шифрование данных пользователя включено.

В следующих случаях необходимо использовать парольную фразу.

- Физический перенос жесткого диска с Fiery server на другой Fiery server
- Замена оборудования
- Изменение парольной фразы

Если необходимо ввести парольную фразу, она Fiery server не может принимать задания или иным образом доступна, кроме как на странице восстановления парольной фразы. При вводе парольной фразы можно выполнить не более пяти попыток.

Если выполняется расшифровка, шифрование не может быть немедленно повторно активировано. Когда расшифровка будет завершена, функция шифрования станет доступна.

- 1** В Configure выберите **Безопасность > Шифрование пользовательских данных**.
- 2** Выберите **Включить шифрование пользовательских данных**.
- 3** Введите парольную фразу в каждом текстовом поле.  
Храните парольную фразу в надежном месте. Если вы забыли парольную фразу, вы ничего не сможете восстановить. Парольная фраза не совпадает с паролем администратора Fiery.
- 4** Нажмите **Сохранить**.

## Выбор профилей безопасности

Профили безопасности предоставляют быстрый доступ к настройкам, которые позволяют защитить сервер Fiery server.

- 1** В Configure выберите **Безопасность > Профили безопасности**.
- 2** Нажмите кнопку **Выбрать** в нижней части столбца для **Стандартная** или **Высокая**.

Профили отображаются в виде столбцов.

- **Стандартная:** настройка безопасности по умолчанию
- **Высокая:** обеспечивает серверу Fiery server еще большую безопасность и включает наиболее часто используемые функции безопасности
- **Текущая:** сводка текущих настроек безопасности, доступная только для чтения

### **3** Нажмите **Сохранить**.

Некоторые параметры настройки имеют дополнительные встроенные параметры, которые не отображаются в окне **Профили безопасности**. Профиль безопасности позволяет включить или отключить основной (высокий уровень) параметр. Если имеются встроенные параметры, они останутся с настройками по умолчанию. Можно настроить встроенные параметры после выбора профиля и сохранить свой выбор.

## **Сбор событий безопасности**

Чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям, Fiery server выполняет сбор событий безопасности, сохраненных в журнале аудита безопасности.

Формат этих журналов поддерживается большинством решений для сбора и анализа журналов SIEM.

Данные о событиях сохраняются в формате JSON. Просматривать события можно без вмешательства компании Fiery, LLC.

- 1 В Configure выберите **Безопасность > Журнал аудита безопасности**.
- 2 Выберите **Включить журнал аудита безопасности**
- 3 Для просмотра собранных событий нажмите кнопку **Загрузить**.  
Журнал предоставляется в виде ZIP-файла.
- 4 Извлеките файл **fieryauditlog.evtx** и откройте его в окне просмотра событий Windows.
- 5 На сервере Fiery server под управлением Linux извлеките файл **fieryauditlog.log** и откройте его в текстовом редакторе.
- 6 На сервере Fiery server на базе Linux журналы можно переслать в централизованную систему сбора журналов (SysLog). Введите необходимую информацию.

События безопасности сохраняются с учетом емкости хранилища на Fiery server. Когда размер журнала достигает максимального предела хранилища (400 МБ), старые события автоматически удаляются.

## **Настройка параметров принтера**

Можно публиковать подключения принтера и задавать настройки других параметров, влияющих на обработку заданий.

- 1 В Configure выберите **RIP-обработка > Специализация принтера по умолчанию**.
- 2 Укажите язык описания страниц, используемый по умолчанию в заданиях. Если сервер Fiery server поддерживает как PostScript так и PCL, выберите **Авто**.

- 3** В разделе **Отправка заданий > Очереди** выберите подключения для печати для публикации на сервере Fiery server.
  - **Опубликовать прямое подключение** — передает задания напрямую на сервер Fiery server, но только если сервер Fiery server свободен.
  - **Опубликовать очередь печати** — стандартная очередь сервера Fiery server, которая обеспечивает обработку и печать заданий в порядке их получения.
  - **Опубликовать очередь отложенных** — область для хранения заданий, которые будут распечатаны позднее с помощью инструментов управления заданиями.
  - **Опубликовать очередь шрифтов** — выберите этот вариант для загрузки шрифтов. Также необходимо отключить средство безопасности PostScript (**Безопасность > Средство безопасности PostScript**).
- 4** Чтобы разрешить отправку заданий с помощью Fiery Hot Folders, выберите **Отправка заданий**, а затем установите флажок **Fiery Hot Folders**.
- 5** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка параметров RIP

Настройте параметры, определяющие порядок обработки файлов сервером Fiery server.

### Настройка APPE

Если включить Adobe PDF Print Engine (APPE), сервер Fiery server сможет выполнять обработку и визуализацию заданий PDF без необходимости преобразования в PostScript.

- 1** В Configure выберите **RIP-обработка > APPE**.
- 2** Выберите **Включить Adobe PDF Print Engine (APPE)**.
- 3** Если по умолчанию для всех заданий PDF в окне Параметры задания должен быть выбран параметр Предпочтителен Adobe PDF Print Engine, выберите **Использовать по умолчанию для заданий PDF настройку Предпочтителен Adobe PDF Print Engine**.
- 4** Сохраните внесенные изменения.

После того как в Configure будет включен соответствующий параметр, в окне Параметры задания появится возможность установить флажок Предпочтителен Adobe PDF Print Engine.

Информацию о параметрах сервера Fiery server, отображаемых в окне Параметры задания, см. в документе *Печать из комплекта документации пользователя*.

## Настройка параметров PostScript

Можно настроить параметры, влияющие на задания PostScript. Эти настройки будут применяться к заданиям, для которых пользователи не указали собственные настройки.

Некоторые сочетания настроек могут быть недопустимыми (например, двусторонняя печать на диапозитивах). Однако при указании недопустимого сочетания настроек сообщение об ошибке не выдается.

- 1** В Configure выберите **RIP-обработка > Настройки PS**.
- 2** Задайте настройки.

### **3 Сохраните внесенные изменения.**

Информацию о параметрах PostScript см. в документе *Конфигурирование и настройка* из комплекта документации пользователя.

## **Настройка параметров PCL**

Если сервер Fiery server поддерживает PCL, можно задать настройки, которые будут использоваться по умолчанию для следующих параметров, влияющих на все задания PCL.

Эти настройки будут применяться к заданиям, для которых пользователи не указали собственные настройки. Некоторые сочетания настроек являются недопустимыми (например, двусторонняя печать на диапозитивах). Однако при указании недопустимого сочетания настроек сообщение об ошибке не выдается.

**1 В Configure выберите RIP-обработка > Настройки PCL.**

**2 Задайте настройки.**

**3 Сохраните внесенные изменения.**

Информацию о параметрах PCL см. в документе *Конфигурирование и настройка* из комплекта документации пользователя.

## **Настройка параметров VDP**

Можно указать количество записей, которые необходимо предварительно проанализировать для заданий FreeForm, а также сетевые расположения (пути) для объектов, используемых при печати переменных данных (VDP).

**1 В Configure выберите RIP-обработка > VDP.**

**2 Если пользователи будут применять к заданиям FreeForm 1 спуск полос или двустороннюю печать, выберите длину записи:**

- **Задание** — граница записи определяется по длине задания.
- **Мастер-документ FreeForm** — граница записи определяется по длине мастер-документа FreeForm.

**3 Укажите количество записей, которые необходимо проанализировать при постановке задания в очередь.**

Если введено число, сервер Fiery server изучает заданное количество записей и определяет, совпадает ли их длина. Если все записи в выборке имеют одинаковую длину, сервер Fiery server предполагает, что все записи в задании также имеют одинаковую длину.

Если сервер Fiery server обнаружит, что длина записей в выборке не совпадает (как при выборе варианта Все записи, так и при вводе количества записей), то при выполнении обработки или спуска полос сервер Fiery server будет изучать все записи. Если сервер Fiery server не обнаружит расхождений в выборке на этапе постановки в очередь, но обнаружит, что последующая запись имеет другую длину, будут выведен запрос относительно действия, которое требуется выполнить.

**4 Нажмите Добавить, чтобы задать сетевые пути, по которым Fiery server ищет общие ресурсы.**

**5 В появившемся диалоговом окне введите путь.**

При вводе пути используйте формат подключенного диска (например, Z:\папка) или UNC (например, \ имя компьютера\папка).

- 6** Если путь ведет к компьютеру, для доступа к которому требуется аутентификация, выберите **Удаленная аутентификация на сервере**, а затем введите соответствующие имя пользователя и пароль.
- 7** Нажмите **OK**.
- 8** Для добавления других путей нажмите **Добавить** и повторите описанные действия.
- 9** Сохраните внесенные изменения.

## Настройка устройства подачи материала (SPD)

Команды назначения устройства подачи материала для печати (SPD) — это инструкции в файлах PostScript, VIPP и VPS, настраивающие определенные атрибуты заданий печати.

В Configure выберите параметр **Установить устройство подачи материала для печати (SPD)**, чтобы можно было выбрать параметр **Использ. сопоставление носит. с устр. подачи материала для печ.**, который доступен только в окне "Параметры задания" в Command WorkStation. Этот параметр позволяет Fiery server распознавать определенные атрибуты задания печати на уровне отдельных заданий, включая следующее:

- атрибуты бумаги (например, тип и цвет материала для печати);
  - атрибуты конечной обработки (например, сшивание или фальцовка);
  - общие атрибуты (например, односторонняя или двусторонняя печать, количество копий).
- 1** В Configure нажмите **RIP-обработка** и установите флажок **Установить устройство подачи материала для печати**.
  - 2** Сохраните внесенные изменения.

После того как в Configure будет включен соответствующий параметр, в окне Параметры задания можно будет задать параметр **Использ. сопоставление носит. с устр. подачи материала для печ.**

Информацию о параметрах Fiery server, отображаемых в окне "Параметры задания", см. в документе *Печать* из комплекта документации пользователя.

## Настройка параметров внутренних документов

Функция преобразования документов в собственный формат обеспечивает возможность автоматического преобразования и печати файлов Microsoft Office (Word, PowerPoint и Excel).

Когда пользователь отправляет эти файлы на сервер Fiery server в виде почтовых вложений или с помощью сервера запоминающих устройств USB, сервер Fiery server пересыпает их на сервер PrintMe для преобразования в формат PostScript. Затем выполняется печать этих файлов на сервере Fiery server.

**Примечание:** Эту функцию поддерживают не все серверы Fiery server.

- 1** В Configure выберите **RIP-обработка > Документы в собственном формате**.
- 2** Выберите **Включить преобразование документов в собственном формате с использованием PrintMe**. Устанавливается соединение с сервером PrintMe. Примите условия лицензии. Для использования этой функции необходимо включить DNS.
- 3** Если требуется, чтобы при обновлении лицензии PrintMe администратор получал соответствующее уведомление по электронной почте, выберите **Переслать обновления лицензии по адресу электронной почты администратора Fiery**.

## 4 Сохраните внесенные изменения.

### Режим HyperRIP

Режим HyperRIP обеспечивает максимальную скорость выполнения заданий печати за счет одновременной обработки нескольких заданий. Эта функция особенно полезна, если задания печати в основном содержат больше одной–двух страниц.

Чтобы получить доступ к режиму HyperRIP, выберите **Configure > RIP > Режим HyperRIP**.

- Выберите **Авто**, чтобы разрешить серверу Fiery server выбирать режим для наиболее эффективной обработки заданий.
- Если задания печати в основном содержат менее 10–20 страниц, установите флагок **Несколько заданий** для одновременной обработки нескольких заданий печати.
- Если задания печати в основном содержат более 10–20 страниц, выберите **Одно задание**, чтобы разделять отдельные задания на несколько частей, которые будут обрабатываться одновременно.

**Примечание:** Выбор наиболее эффективного варианта зависит от количества и типа обрабатываемых и отправляемых на печать заданий. Для повышения эффективности рекомендуется сравнить скорость вывода для каждого варианта при стандартной комбинации заданий обработки и печати.

### Шрифты

В окне управления шрифтами указаны все шрифты, установленные на сервере Fiery. Также список шрифтов можно распечатать на локальном принтере.

### Управление шрифтами на сервере Fiery

Можно добавить, обновить или удалить шрифты, а также распечатать список шрифтов.

В приложении **Configure** выполните следующие настройки.

Выберите параметр **Отправка заданий > Очереди > Отобразить: Очередь шрифтов**. По соображениям безопасности включайте функцию **Очередь шрифтов** только при установке шрифтов.

Для шрифтов PostScript отключите функцию **Безопасность > Средство безопасности PostScript**.

Для использования языка PCL необходимо, чтобы сервер Fiery его поддерживал.

**Примечание:** Также можно загружать и сохранять программные шрифты PCL на сервере Fiery.

**Примечание:** Все японские шрифты, имеющиеся на сервере или загруженные через поддерживаемую программу, заблокированы. Японские шрифты, загруженные на сервер Fiery, можно удалить только с помощью приложения установки.

**1** Откройте **Центр устройств** одним из следующих способов.

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели **Серверы**.
- Дважды нажмите имя сервера на панели **Серверы**.
- Нажмите **Сервер > Центр устройств**.
- Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите **Центр устройств**.

**2** Нажмите **Ресурсы > Шрифты**.

**3 Выберите Шрифты PS или Шрифты PCL.**

Отображается список шрифтов, которые в настоящий момент находятся на сервере Fiery.

**4 Чтобы добавить или обновить шрифты, нажмите Добавить новый. Нажмите Добавить, найдите шрифт, который требуется загрузить, а затем нажмите OK и Обновить.**

Можно добавлять шрифты Adobe PostScript типа 1.

Если сервер Fiery поддерживает PCL, можно добавлять программные шрифты PCL. Поддерживаемые форматы программных шрифтов PCL: sfp, sfl, sfd, sfs, sft, hpf, r8p, r8l, usp, usl и hpp. После перезагрузки или перезапуска сервера Fiery программные шрифты PCL не удаляются. Программные шрифты PCL удалить нельзя.

**5 Чтобы удалить шрифт, выберите разблокированный шрифт в списке шрифтов и нажмите Удалить.**

Заблокированные шрифты удалить нельзя.

**6 Чтобы распечатать список шрифтов, нажмите Печать.**

**7 После добавления шрифтов PostScript повторно включите функцию Безопасность > Средство безопасности PostScript.**

## Резервное копирование и восстановление шрифтов

Можно выполнить резервное копирование и восстановление всех шрифтов на сервере Fiery. Но отдельные шрифты выбрать нельзя.

Чтобы иметь возможность выполнить резервное копирование и восстановление шрифтов на сервере Fiery, необходимо войти в систему в качестве администратора.

**1 Откройте Центр устройств одним из следующих способов.**

- Нажмите значок «Больше» (три вертикальных точки) рядом с именем сервера на панели Серверы.
- Дважды нажмите имя сервера на панели Серверы.
- Нажмите Сервер > Центр устройств.
- Нажмите правой кнопкой мыши имя сервера и выберите Центр устройств.

**2 Нажмите Ресурсы > Шрифты.**

**3 Нажмите Создать резервную копию или Восстановить.**

**4 Следуйте инструкциям по безопасности, указанным в открывшемся окне веб-браузера.**

**5 В разделе Резервное копирование настроек и ресурсов нажмите Создать резервную копию.**

**6 При появлении запроса войдите в систему в качестве администратора.**

**7 В списке элементов для резервного копирования выберите Шрифты.**

**8 Соблюдайте следующие рекомендации.**

Не сохраняйте резервную копию на внутреннем диске сервера Fiery. Восстановить шрифты можно только на том сервере Fiery, на котором они находились во время резервного копирования.

## Выход из Configure

Ряд изменений не вступит в силу, пока не будет перезагружен сервер Fiery. Если для вступления в силу измененных настроек требуется перезапуск, перезагрузка или иное действие, в верхней части страницы отображается соответствующее уведомление.

**1** Внесите соответствующие изменения.

При внесении нескольких изменений, требующих перезагрузки для вступления в силу, измените все необходимые параметры, а затем перезагрузите сервер.

**2** Перезагрузите сервер Fiery, чтобы изменения вступили в силу.

## Просмотр, сохранение или печать параметров сервера

На вкладке "Конфигурация сервера" перечислены текущие настройки сервера Fiery.

## Просмотр параметров конфигурации сервера

На вкладке "Конфигурация сервера" можно просмотреть категории настроек сервера Fiery и изменить параметры настройки.

**1** В Command WorkStation подключитесь к требуемому серверу Fiery и выберите **Центр устройств > Общие > Конфигурация сервера**.

**2** Выполните одно из следующих действий.

- Воспользуйтесь ярлыками в левой части страницы для просмотра настроек конкретной категории.
- Нажмите **Configure** в правом нижнем углу окна, чтобы изменить текущие параметры настройки сервера Fiery.

## Сохранение конфигурации сервера в файле

Конфигурацию сервера можно сохранить в файле для каждого сервера Fiery, к которому выполнено подключение. Это особенно удобно, если вы управляете несколькими серверами Fiery и желаете отслеживать любые изменения, вносимые в настройки сервера Fiery.

**1** В Command WorkStation подключитесь к требуемому серверу Fiery.

**2** Нажмите **Центр устройств > Общие > Конфигурация сервера**.

**3** Нажмите **Сохранить как**.

**4** Укажите имя и местоположение файла.

**5** В качестве типа файла выберите **PDF** или **Текст**.

**6** Нажмите **Сохранить**.

## Печать страницы конфигурации сервера

Завершив процесс настройки, распечатайте страницу конфигурации сервера, чтобы еще раз проверить настройки, и разместите ее рядом с сервером Fiery, чтобы в случае необходимости к ней можно было быстро обратиться. Пользователям может понадобиться информация на этой странице (например, текущие значения настроек принтера, используемые по умолчанию).

- 1** В Command WorkStation, подключите требуемый сервер Fiery и выполните одно из следующих действий.
  - Нажмите **Центр устройств > Общие > Конфигурация сервера**.
  - Выберите **Сервер > Печать > Конфигурация сервера**.
- 2** Выполните одно из следующих действий.
  - Нажмите **Печать**, выберите принтер, на который следует отправить страницу конфигурации сервера, а затем нажмите **Задать**, если текущие параметры задания, установленные на сервере Fiery по умолчанию, не подходят и необходимо установить другие параметры задания. Нажмите **Печать**, чтобы распечатать страницу.
  - Нажмите **Сервер > Печать > Конфигурация сервера**. Страница конфигурации сервера передается на текущий подключенный принтер. Выполняется печать страницы с использованием формата бумаги и настроек, заданных на сервере Fiery по умолчанию.

## Сведения о резервном копировании и восстановлении

Можно создать резервную копию **ресурсов и настроек Fiery** или всего образа системы сервера Fiery.

Для получения дополнительной информации о резервном копировании образа системы см. раздел *Конфигурирование и настройка*, являющийся частью документации пользователя.

### Резервное копирование настроек сервера Fiery из Command WorkStation (FS400/400 Pro и более поздние модели)

В Command WorkStation можно выбрать настройки сервера Fiery, для которых необходимо сохранить резервную копию.

Резервную копию рекомендуется сохранять на сетевом сервере, а не на самом сервере Fiery. В противном случае при переустановке системного программного обеспечения файл резервной копии будет удален.

Настройки можно восстановить на другом сервере Fiery, который имеет такую же модель и версию, однако в этом случае такие настройки, как имя сервера, IP-адрес и параметры сети не восстанавливаются — эти настройки остаются неизменными. Это исключает возникновение неполадок, связанных с существованием в одной сети двух одинаковых серверов Fiery.

- 1** Подключитесь к требуемому серверу Fiery с правами администратора и выполните одно из следующих действий.
  - Нажмите **Центр устройств > Общие > Инструменты > Настройки и ресурсы Fiery**.
  - Выберите **Сервер > Резервное копирование и восстановление**.
- 2** В новом открывшемся окне веб-браузера нажмите **Ресурсы и настройки Fiery**.

- 3** Выберите **Создать резервную копию**.
- 4** Выберите элементы, для которых требуется создать резервную копию, и нажмите кнопку **Продолжить**.
- 5** В открывшемся окне укажите имя файла резервной копии.
- 6** (Необязательно) Выберите **Добавить дату в имя файла**.
- 7** Нажмите **Продолжить**.
- 8** Загрузите нужный файл и укажите местоположение для него.  
Необходимо выбрать файл .fbf и .DAT.

## **Восстановление настроек сервера Fiery из Command WorkStation (FS400/400 Pro и более поздние модели)**

Если ранее была создана резервная копия настроек сервера Fiery, эти настройки можно восстановить из Command WorkStation.

Настройки можно восстановить на другом сервере Fiery, который имеет такую же модель и версию, однако в этом случае такие настройки, как имя сервера, IP-адрес и параметры сети не восстанавливаются — эти настройки остаются неизменными. Это исключает возникновение неполадок, связанных с существованием в одной сети двух одинаковых серверов Fiery.

- 1** Подключитесь к требуемому серверу Fiery с правами администратора и выполните одно из следующих действий.
  - Нажмите **Центр устройств > Общие > Инструменты > Настройки и ресурсы Fiery**.
  - Выберите **Сервер > Резервное копирование и восстановление**.
- 2** В новом открывшемся окне веб-браузера нажмите **Ресурсы и настройки Fiery**.
- 3** Нажмите **Восстановить**.
- 4** В открывшемся окне нажмите **Выбрать файл** и перейдите к расположению настроек конфигурации, которые требуется восстановить, после чего нажмите **Открыть**.  
Необходимо выбрать файл .fbf и .DAT.
- 5** Нажмите **Продолжить**.
- 6** Выберите элементы, которые необходимо восстановить, и нажмите кнопку **Продолжить**.
- 7** После завершения восстановления перезагрузите сервер Fiery, если появится соответствующее сообщение.

## **Устранение неполадок**

Ниже перечислены действия по устранению наиболее распространенных неполадок, которые могут возникнуть.

Для получения дополнительной информации или поддержки зарегистрированные пользователи могут начать обсуждение в [Fiery Communities](#). Кроме того, дополнительные сведения содержит *справку по Fiery Command WorkStation*.

- 1** Проверьте исправность и надежность подключения всех необходимых кабелей к соответствующим портам Fiery server.

Зачастую причиной неисправности служит повреждение или ослабленное соединение кабеля.

**⚠ ОПАСНО** Не снимайте крышку сервера Fiery server и не пытайтесь получить доступ к внутренним компонентам сервера иными способами. Такие операции должен осуществлять только уполномоченный специалист службы поддержки.

- 2** Если Fiery server не включается, проверьте кабель питания на предмет повреждений, а также убедитесь в наличии соответствующего напряжения в электрической розетке.
- 3** Если Fiery server не отображается в сети, проверьте правильность типа кабеля Ethernet, подключенного к сетевому порту.
- 4** Если печать документов, отправленных на Fiery server, выполняется медленно или сервер неправильно управляет заданиями печати, проверьте конфигурацию Fiery server и убедитесь, что заданные настройки подходят для вашей сети и среды печати.
- После внесения любых изменений в сетевую среду или в порядок обработки документов может потребоваться соответствующим образом изменить конфигурацию Fiery server.
- 5** Убедитесь в том, что на Fiery server не установлены сторонние приложения, поскольку они не поддерживаются Fiery server и могут вызвать проблемы в работе системы. Сюда входят приложения служб обмена сообщениями мультимедиа (MMS) (они могут быть установлены на компьютерах клиентов или в сети).
- 6** Убедитесь в том, что установленное антивирусное ПО, которое используется для сканирования Fiery server, настроено на запуск только по запросу и не работает постоянно.
- 7** Убедитесь в том, что настройки операционной системы на Fiery server не были изменены, а сама операционная система не обновлялась (за исключением случаев, когда это санкционировано службой технической поддержки).
- Изменение настроек операционной системы или ее версии может вызвать проблемы в работе системы.
- 8** Убедитесь, что брандмауэр Windows не отключен.
- 9** Ознакомьтесь с сообщениями об ошибках в списке серверов Command WorkStation.
- 10** Сделайте снимок экрана окна Command WorkStation и всех сообщений об ошибках, после чего закройте программу Command WorkStation и снова запустите ее. Если во время перезапуска программы отображаются сообщения об ошибках, обратитесь в службу технической поддержки.
- 11** Для проверки ошибок можно использовать функцию проверки перед растированием. Дополнительные сведения см. в разделе *справку по Fiery Command WorkStation*.
- 12** Перезагрузите сервер Fiery server. Если Fiery server не переходит в режим ожидания или по-прежнему возникают другие проблемы в его работе, соберите всю необходимую информацию и обратитесь в службу технической поддержки.

## Загрузка системных журналов

Можно загрузить системные журналы из Configure. Эти журналы сохраняются в виде ZIP-файла на компьютере и могут быть отправлены в службу технической поддержки для устранения неполадок.

- 1** В приложении Configure нажмите **Сервер Fiery > Системные журналы**.
- 2** Нажмите **Загрузить**.

## Создание отчетов об ошибках заданий

При создании отчета об ошибках задания Command WorkStation создает файл zip с текущими файлами задания, журналами и сведениями о Fiery server. Создать такой отчет можно даже в том случае, если задание на печать было выполнено без ошибок.

**Примечание:** С течением времени записи в журнале ошибок перезаписываются. Чтобы в журнале ошибок были указаны актуальные сведения, отчет об ошибке задания необходимо сформировать сразу же после обнаружения ошибки. Отчет об ошибках задания следует создавать до перезагрузки Fiery server и по возможности до того, как будут обработаны или выполнены другие задания на печать.

Отчет об ошибках задания можно создать для любых заданий, присутствующих в списке задержанных или напечатанных заданий.

**1** В Command WorkStation выберите задание в списке **Напечатано** или **Задержано**.

Сформировать отчет об ошибке можно только для одного задания. Если в разделе «Центр заданий» выбрано несколько заданий, кнопка «Создать отчет об ошибках» недоступна.

**Примечание:** Если задание, в котором произошла ошибка, недоступно в списке, выберите другое задание из того же списка. Отчет об ошибках задания хранит все последние журналы, за исключением архивных заданий.

**2** При доступе с компьютера под управлением Windows щелкните задание правой кнопкой мыши, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**. При доступе с клиентского компьютера под управлением Mac OS нажмите задание правой кнопкой мыши, удерживая нажатыми клавиши **Command+Control**.

**3** В контекстном меню нажмите **Создать отчет об ошибках**.

**4** Введите информацию об ошибке задания.

**a)** Введите нужные комментарии и дополнительные сведения в данном текстовом поле.

Рекомендуется указать следующие сведения:

- дату и время возникновения ошибки;
- код ошибки, если имеется;
- описание ожидаемого результата;
- описание неправильного результата;
- шаги, приведшие к ошибке;
- частоту возникновения ошибки (например, однократно, редко, иногда, часто или всегда);
- сведения о том, возникает ли эта ошибка при обработке других файлов;
- сведения о том, является ли файл, указанный в отчете, тем же файлом, с которым возникла ошибка;
- версию операционной системы, если задание на печать было отправлено с клиентского компьютера;
- версию установленного пользовательского ПО Fiery server;
- описание любых других действий, которые в то же время выполнялись на сервере Fiery server.

**b)** Если задание содержит растровые данные, их можно включить в отчет, выбрав **Растры**.

Эти сведения полезно включать, если файл был обработан неправильно. Однако в этом случае размер отчета может превысить допустимое ограничение, поэтому исходный файл рекомендуется предоставить отдельно.

- c)** Если задание содержит цветовые профили в отчете, их можно включить в отчет, выбрав **Цветовые профили**.

Эти сведения полезно включать, если используются пользовательские профили, а задание было напечатано с искажением цветов.

- d)** Чтобы исключить файлы заданий, выберите **Сохранять только журналы (без файлов заданий)**.

- e)** Чтобы включить в отчет исходный файл, нажмите кнопку **Добавить +**.

Исходный файл полезно включать в отчет, если задание не было обработано или напечатано. Однако в этом случае размер отчета может превысить допустимое ограничение, поэтому исходный файл рекомендуется предоставить отдельно.

- 5** Вложите в отчет любые дополнительные файлы, которые имеют отношение к этой ошибке.

Размер файла задания должен быть менее 6 ГБ, однако из-за вложений и сопутствующих файлов размер отчета об ошибках может превышать 6 ГБ.

- 6** Сохраните отчет об ошибке задания.

## Принтер не найден

Большинство неудачных попыток найти принтер в сети вызваны отсутствием или конфликтом IP-адреса или имени сервера Fiery server.

### На сервере Fiery server выполните следующее.

- Убедитесь, что серверу присвоено имя хоста (имя DNS) (**Configure > Сервер Fiery > Имя сервера**). Дополнительные сведения содержат *справку по Fiery Command WorkStation*.

### На каждом клиентском компьютере Windows или Mac выполните следующее.

- Выполните команду Ping для проверки связи с сервером Fiery server и при необходимости устраните проблемы с подключением, используя стандартные процедуры устранения неполадок.
- Если это не помогло устраниТЬ проблему, укажите имя хоста сервера Fiery server (имя DNS) в файле hosts.

**Примечание:** Если клиентский компьютер обращается к этому серверу по его имени хоста, то заданное имя необходимо обновлять при каждом изменении имени сервера.

- Чтобы разрешить Command WorkStation и другим служебным программам Command WorkStation на клиентском компьютере подключаться к серверу Fiery server, в списке серверов следует указать IP-адрес или имя DNS сервера Fiery server. Подробные сведения см. в разделе *Служебные программы*.

## Не удается подключиться к Fiery server с использованием Command WorkStation или служебных программ

Если не удается подключиться к Fiery server с использованием Command WorkStation или служебных программ, проверьте сетевое подключение и убедитесь, что пользователи вводят правильный IP-адрес или имя DNS.

- Подключению может мешать удаленный компьютер, на котором запущены служебные программы или WebTools и который получает информацию о состоянии. Если возможно, закройте такое удаленное приложение и повторите попытку подключения.
- Перезапустите программное обеспечение Command WorkStation и попробуйте подключиться снова.
- Перезагрузите сервер Fiery server.

Проверьте настройки конфигурации на Fiery server. Если не удается подключиться с использованием Command WorkStation, используйте WebTools Configure.

- В **Configure > Отправка заданий > Очереди** убедитесь, что опубликована по крайней мере очередь отложенных заданий.
- В **Configure > Сервер Fiery** проверьте значение параметра **Имя сервера**.
- В **Configure > Сеть** проверьте настройки IP-адреса и другие настройки сети.
- Убедитесь, что на клиентском компьютере загружены необходимые сетевые протоколы.