



Fiery sunucusu ayarlarını yapılandırma

Configure erişimi

Fiery sunucusunu ilk kez başlattıktan veya sistem yazılımını yükledikten sonra Fiery sunucusunu kurmanız gerekir. Ayarlamazsanız varsayılan ayarlar kullanılır. Ayarların yazdırma ortamınız için uygun olduğundan emin olun. Ağ veya yazdırma ortamı değişirse ayarlarınızı düzenlemeniz gerekebilir.

Proxy sunucuları varsayılan web tarayıcısı ile kullandığınızda Configure'u, Command WorkStation ögesinden başlatmanız mümkün olmayabilir. Fiery sunucusu IP adresini varsayılan tarayıcı ayarlarında bir istisna olarak kaydedin. Varsayılan tarayıcı bağlantı ayarlarınızı doğrulayın ve buna göre ayarlayın.

Aşağıdaki konumlardan erişebileceğiniz Configure'ü kullanarak Fiery sunucusunu bir istemci bilgisayardan kurabilirsiniz:

- Command WorkStation
- WebTools (desteklenen bir internet tarayıcısıyla)

Configure ögesine Command WorkStation'den erişin

- 1 Command WorkStation üzerinden istenen Fiery sunucusuna bağlanın ve Yönetici olarak oturum açın.
- 2 Configure ögesini başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Sunucu** menüsünde **Configure** ögesine tıklayın.
 - **Cihaz merkezi**'nde, **Genel bilgiler** ögesini seçin, ardından sağ alt köşedeki **Configure** ögesine tıklayın.
- 3 Configure üzerinden geçerli Fiery sunucusu kurulum seçeneklerini değiştirin.

Configure ögesine WebTools'den erişin

- 1 Bir İnternet tarayıcısı açın ve Fiery sunucunun IP adresini yazın.
- 2 WebTools üzerinde **Configure** sekmesine tıklayın.

Not: Configure ögesini başlattığınızda tarayıcı bir güvenlik sertifikası hatası gösterebilir. Hataya rağmen güvenle devam edebilirsiniz.

- 3 Yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açın.

Sunucu kurulumu

Fiery server ögesini kurmak için Configure uygulamasını kullanın. Fiery server ilk defa açıldığında veya sistem yazılımı yüklendikten sonra kurulum gerekir. Kullanıcıların Fiery server ögesine gönderdiği işler için yazdırma tercihleri ve ağ ortamı hakkında bilgileri belirtmek üzere de Configure uygulamasını kullanırsınız.

Not: Bazı Configure seçenekleri, Fiery server ögeniz tarafından desteklenmiyor olabilir.

Bu Yardımda ele alınmayan Configure seçenekleri hakkında bilgi için kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* ögesine bakın.

Yapılandırma iş akışı

Configure özelliğiyle, ağ üzerinden yazdırma ve işleme işleri için gerekli olan Fiery server ayarlarını görüntüleyebilir ve koruyabilirsiniz.

- 1 Sunucu yapılandırma ayarlarını değiştirmek için Command WorkStation'da istediğiniz Fiery server ögesine bağlanın.
- 2 Ayarları değiştirmek için **Sunucu** menüsünden **Configure** ögesine tıklayın.
Configure'e erişmenin alternatif yolları için bkz. [Configure erişimi](#) sayfa no 1.
- 3 Configure'den, değiştirmek istediğiniz ayara gidin.
- 4 Bir seçeneğin ayarını değiştirdikten sonra **İptal** veya **Kaydet** ögesine tıklayın.
- 5 Değişikliklerinizi yapmayı bitirdiğinizde, Fiery server ögesini yeniden başlatın.

Not: Yaptığınız değişiklikler, Fiery server yeniden başlatılana kadar uygulanmaz.

Kullanıcılar ve gruplar

Kullanıcıları gruplara atayarak Fiery sunucusuna erişen kullanıcılar için ayrıcalıkları tanımlayabilirsiniz. Varsayılan olarak birçok grup verilmiştir ancak yeni gruplar da oluşturabilirsiniz. Bir grup içindeki tüm kullanıcılar aynı ayrıcalıklara sahiptir.

Not: Command WorkStation, kullanıcı tarafından oluşturulan özel gruplardan değil, yalnızca mevcut Yönetici veya Operatör gruplarından kullanıcıların oturum açmasına izin verir.

Kullanıcı hesapları'nı seçerek kullanıcılar ve gruplar hakkında ayrıntılı bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz bir gruba kullanıcı atamaya ek olarak organizasyonunuzun global adres listesinden de kullanıcı ekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Fiery sunucusunda LDAP hizmetlerini etkinleştirmelisiniz.

Yeni kullanıcılar oluşturma

Kullanıcılar global adres listesi veya iletişim listesinde değilse el ile kullanıcıları oluşturabilirsiniz. İletişim listesinde görüntülenen tüm adlar, bir gruba atadığınız kullanıcı haline gelebilir.

Yöneticiler ve Operatörler gruplarının sırayla yönetici veya operatör olarak adlandırılan varsayılan bir kullanıcısı mevcuttur.

- 1 Configure'den **Kullanıcı hesapları**'nı seçin.
- 2 **Fiery iletişim listesi** düğmesine tıklayın.
- 3 **Fiery iletişim listesi** iletişim kutusunda, **Kullanıcı ekle** düğmesine tıklayın.

4 Kullanıcı oluştur iletişim kutusunda, gereken bilgileri belirtin. **Oluştur**'a tıklayın.

5 Kapat'a tıklayın.

Grup oluşturma

Bir grup oluşturduğunuzda o grubun ayrıcalıklarını tanımlarsınız. Grubu oluştururken gruba yeni veya mevcut kullanıcılar ekleyebilir ya da kullanıcı eklemeyen bir grup oluşturup daha sonra kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Organizasyonunuzun global adres listesinden kullanıcı eklemek için öncelikle Configure içinden Fiery sunucusu ögesindeki LDAP hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Yazdırmayı yalnızca yetkili kullanıcılar ile kısıtlamak için Configure'daki **Güvenlik > Yazdırma ayrıcalıkları** alanında **Yazdırmaya izin ver** ayarını **Yetkili kullanıcılar** olarak belirleyin.

- **Tüm kullanıcılar** seçilirse kişiyi kullanıcı olarak tanımladığınıza, gruba kullanıcılar eklediğinize veya gruplara ayrıcalıklar atadığınıza bakılmaksızın herkes Fiery sunucusu ile yazdırabilir.
- **Yetkili kullanıcılar** seçilirse yalnızca yazdırma ayrıcalıklarını etkinleştirdiğiniz gruptaki kullanıcılar yazdırabilir. Ayrıca Misafirler grubu için yazdırma ayrıcalıkları ayarlamadığınız sürece Misafirler grubundaki kullanıcılar yazdıramaz. Misafirler grubu varsayılan olarak yazdırma ayrıcalığına sahip değildir.

Not: Yazıcınız bir kullanıcı kimlik doğrulama yöntemi de sunuyorsa hem yazıcıyı hem de Fiery sunucusu kimlik doğrulama yöntemlerini aynı anda kullanamayabilirsiniz.

2 Kullanıcı hesapları içinden **Grup ekle**'ye tıklayın.

Birçok varsayılan grubu da içeren geçerli gruplar listesi görüntülenir.

3 Grup ekle iletişim kutusuna bir grup adı ve açıklama girin.

4 Grup için uygun ayrıcalıkları seçin.

Not: Bu ayrıcalıklar tüm Fiery sunucularında desteklenmeyebilir.

- **Kalibrasyon** - Bu grup üyelerinin Fiery sunucusunu kalibre etmesine olanak sağlar. Varsayılan gruplarda yalnızca Yönetici ve Operatör grupları bu ayrıcalığa sahiptir. Kullanıcı tarafından oluşturulan gruplarda kullanıcılar bu ayrıcalığa sahiptir.
- **Sunucu ön ayarları oluştur** - Bu grup üyelerinin, kullanıcıların işleri için seçebileceği bir yazdırma seçenekleri kümesi kaydetmesine izin verir.
- **Fiery posta kutusu** - Bu grup üyelerinin tarama için bireysel posta kutularına sahip olmasına izin verir.
- **İş akışlarını yönet** - Bu grup üyelerinin, Sunucu ön ayarları ve sanal yazıcılar oluşturmaya, düzenlemeye ve silmesine izin verir.
- **S-B olarak yazdır** - Üyelerin yalnızca siyah beyaz yazdırmasına izin verir.
- **Renkli ve S-B olarak yazdır** - Üyelerin renkli ve gri tonlamayla yazdırmasına izin verir.

Not: Yazdırmaya izin ver, Yetkili kullanıcılar olarak belirlenirse Fiery sunucusu Çalışma klasörü'nden kimlik doğrulama olmadan gönderilecek işlere izin vermeye devam eder.

5 Şunlardan birini yapın:

- Kullanıcı eklemeyen grup oluşturmak için **Kaydet**'e tıklayın.
- Gruba kullanıcıları eklemek için **Kullanıcıları kaydet ve ekle**'ye tıklayın.

Kullanıcıları kaydet ve ekle seçeneğini belirlerseniz **Kullanıcıları ata** iletişim kutusu görüntülenir.

6 Kullanıcıları ata iletişim kutusunda, Fiery iletişim listesinden veya Global adres listesinden kullanıcıları ekleyin ya da kaldırın.

- **Fiery iletişim listesi** - Önceden oluşturduğunuz kullanıcıları içerir.
- **Global adres listesi** - LDAP'nin yapılandırılması ve etkinleştirilmesi gerekir. Organizasyonunuzdaki şirket veritabanında bulunan adları içerir.

LDAP aracılığıyla kurumsal sunucudan alınan etki alanı gruplarını paylaşan, Configure'da oluşturulan gruplar dinamik olarak güncellenir. Fiery sunucusu LDAP etki alanı gruplarındaki değişiklikleri (örn. ek grup üyeleri) otomatik olarak doğrulayıp Fiery sunucusu grubunu güncellediğinden, bu kullanışlıdır.

Mevcut gruplara kullanıcı ekleme

Mevcut bir gruba mevcut kullanıcıları ekleyebilir veya yeni kullanıcılar oluşturup bunları mevcut gruba ekleyebilirsiniz. Kullanıcıları istediğiniz kadar gruba ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı hesabı oluşturmak, kullanıcı bir gruba ekleninceye kadar onun için herhangi bir ayrıcalık atamaz.

Tüm kullanıcılara kimlik doğrulama olmadan baskı yapma izni verirsiniz (**Güvenlik > Baskı ayrıcalıkları bölümünden Yazdırmaya izin ver** seçeneğini **Tüm kullanıcılar** olarak ayarlayın.) bir gruba dahil olmayan kullanıcılar baskı yapabilir ancak başka bir ayrıcalığa sahip olmaz.

- 1 Configure'den **Kullanıcı hesapları**'ni seçin.
- 2 Kullanıcı eklemek istediğiniz grubu seçin.
- 3 **Kullanıcıları ata**'ya tıklayın.
- 4 Aşağıdaki yaklaşımlardan herhangi birini kullanarak kullanıcıyı gruplara gerektiği şekilde atayın:
 - Yeni bir kullanıcı oluşturmak ve onu gruba atamak için açılır listeden **Yeni kullanıcı oluştur ve ata**'yı seçin, **Kullanıcı oluştur** iletişim kutusuna uygun bilgileri yazın, ardından **Kaydet**'e tıklayın.
 - Mevcut kullanıcı hesabını gruba atamak için **İletişim bilgileri listesinden ekle**'yi seçin. **Kullanıcıları ata** iletişim kutusunda **Fiery iletişim bilgileri listesi kullanıcıları** altına hesap adını girin ve Geri düğmesine basın veya listelendiyse hesabı seçip **Kullanıcıları ekle**'ye tıklayın.
 - Gruba bir SSO kullanıcı hesabı atamak için **Azure AD'den ekle** seçimini yapın. **Kullanıcıları Ata** iletişim kutusunda **SSO Kullanıcıları listesi** seçimini yapın ve oturum açın. Kullanıcının aktif bir Azure oturumu zaten varsa WebTools listesini Azure'dan alır. Aktif bir oturumu yoksa kullanıcının Azure oturum açma bilgisini girmesi istenir. Listedeki SSO kullanıcılarını arayın, listede görünüyorsa hesabı seçin ve **Kullanıcıları ekle**'ye tıklayın.
 - Global adres listesinden bir kullanıcı atamak için **Global adres listesinden ekle**'yi seçin. LDAP yapılandırılırsa ve etkinleştirilirse bu liste organizasyonunuzun şirket veri tabanında bulunan adları içerir. **LDAP ayarlarını yapılandır** düğmesi gösteriliyorsa LDAP ayarlarını Command WorkStation ile çalışmak üzere yapılandırmak için bu düğmeye tıklayın.
- 5 Gruplara kullanıcı hesapları ekleme işlemi sona erdiğinde **Kapat**'a tıklayın.

Tarama işleri için posta kutuları oluşturma

Posta kutuları oluşturmak için, Fiery posta kutusu ayrıcalığına olanak sağlayan bir gruba kullanıcılar eklersiniz.

- 1 Bir gruba kullanıcılar ekleyin.

Herhangi bir gruba kullanıcılar ekleyebilirsiniz; mutlaka varsayılan Tarama kullanıcıları grubu olmak zorunda değildir.

- 2 Gruba Fiery posta kutusu ayrıcalığını atayın.

Kullanıcı adlarıyla aynı adlarla posta kutuları oluşturulur.

Gruplardan kullanıcıları kaldırma

Bir kullanıcıyı bir gruptan kaldırabilirsiniz. Kullanıcının önceden Fiery sunucusuna gönderdiği tüm işler işlenmeye devam eder ve İş günlüğü ilgili iş bilgileri ile kullanıcı adını saklar.

Bir kullanıcıyı bir gruptan kaldırırsanız bile kullanıcı Fiery iletişim listesinde kalır.

Not: "Yönetici" veya "Operatör" olarak adlandırılmış varsayılan kullanıcıları kaldıramazsınız.

- 1 Configure'den **Kullanıcı hesapları**'nı seçin.
- 2 Kullanıcının bulunduğu grubu seçin.
- 3 İmleci gruptan kaldırmak istediğiniz kullanıcı adının üzerine getirin.
Düzenle ve Sil simgeleri görüntülenir.
- 4 Sil ikonuna tıklayın.
Kullanıcı gruptan silinir, fakat Fiery iletişim listesinde kalır.

Kullanıcı özniteliklerini değiştirme

Kullanıcı şifresi ve e-posta adresi gibi kullanıcı özniteliklerini değiştirebilirsiniz. Kullanıcı önceden oturum açıtıysa, kullanıcı oturumu kapatıp yeniden oturum açtığı anda değişiklikleriniz kullanıcıyı etkiler.

Varsayılan Yönetici ve Operatör şifrelerini değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanabilir veya yeni bir şifre yapılandırabilirsiniz.

- 1 Configure'den **Kullanıcı hesapları**'nı seçin.
- 2 **Fiery iletişim listesi** düğmesine tıklayın.
- 3 İmleci kullanıcı adının üzerine getirin.
Düzenle simgesi görüntülenir.
- 4 Düzenle simgesine tıklayın. **Kullanıcıyı düzenle** iletişim kutusundan kullanıcı özniteliklerini düzenleyin ve **Kaydet**'e tıklayın.

Grup ayrıcalıklarını değiştirme

- 1 Configure'den **Kullanıcı hesapları**'nı seçin.

- 2 İmleci bir kullanıcı grubunun üzerine getirin.
Düzenle simgesi görüntülenir.
- 3 Düzenle simgesine tıklayın. **Grubu düzenle** iletişim kutusunda, ayrıcalıkları seçin veya kaldırın ve **Kaydet**'e tıklayın.

Not: Bu ayrıcalıklar tüm Fiery sunucularında desteklenmeyebilir.

- **Kalibrasyon** - Bu ayrıcalığa sahip grup üyelerinin Fiery sunucusunu kalibre etmesine olanak tanır. Varsayılan gruplar için yalnızca Yönetici ve Operatör grupları bu ayrıcalığa sahiptir. Kullanıcı tarafından oluşturulan gruplarda kullanıcılar bu ayrıcalığa sahiptir.
Kalibrasyon ayrıcalığına sahip bir gruptaki kullanıcılar ayrıca TrueBrand erişimine sahiptir.
- **Sunucu ön ayarları oluştur** - Bu ayrıcalığa sahip grup üyelerinin, kullanıcıların işleri için seçebileceği bir yazdırma seçenekleri kümesini kaydetmesine olanak sağlar.
- **Fiery posta kutusu** - Bu ayrıcalığa sahip grup üyelerinin bireysel posta kutularına sahip olmasına olanak sağlar.
- **İş akışlarını yönet** - Bu ayrıcalığa sahip grup üyelerinin, Sunucu ön ayarları ve sanal yazıcılar oluşturmaya, düzenlemesine ve silmesine olanak sağlar.
- **S-B olarak yazdır** - Üyelerin yalnızca siyah beyaz yazdırmasına izin verir.
- **Renkli ve S-B olarak yazdır** - Bu ayrıcalığa sahip grup üyelerinin renkli ve gri ölçek yazdırmasına olanak sağlar.
- **İşleri düzenle** - Bu ayrıcalığa sahip grup üyelerinin Tutuldu veya Yazdırıldı kuyruklarındaki işleri düzenlemesine olanak sağlar.

Kullanıcıları veya grupları silme

Bir kullanıcıyı Fiery sunucusundan tamamen silebilirsiniz. Kullanıcının önceden Fiery sunucusuna gönderdiği tüm işler işlenmeye devam eder ve İş günlüğü ilgili iş bilgileri ile kullanıcı adını saklar.

Bir grubu silmek, gruptaki kullanıcıları sistemden silmez.

Not: Yönetici, Operatör veya Misafir adlı varsayılan kullanıcıları ve Yöneticiler, Operatörler veya Misafirler grubunu silemezsiniz.

- 1 Configure'den **Kullanıcı hesapları**'ni seçin.
- 2 Bir kullanıcıyı Fiery sunucusundan tamamen silmek için şu işlemi gerçekleştirin:
 - a) **Fiery iletişim listesi** düğmesine tıklayın.
 - b) **Fiery iletişim listesi** iletişim kutusunda, imleci silmek istediğiniz kullanıcı adının üzerine getirin.
Düzenle ve Sil simgeleri görüntülenir.
Not: Sil simgesi yalnızca kullanıcıyı silme izniniz varsa görüntülenir.
 - c) Sil ikonuna tıklayın.
Kullanıcı, Fiery sunucusundan tamamen silinir.
 - d) **Kapat**'a tıklayın.

3 Bir grubu silmek için şunu yapın:

a) Gruplar sütununda, imleci silmek istediğiniz grup adının üzerine getirin.
Düzenle ve Sil simgeleri görüntülenir.

Not: Sil simgesi yalnızca grubu silmeye izniniz varsa görüntülenir.

b) Sil ikonuna tıklayın.

Onay istendiğinde **Evet**'e tıklayın. Grup, Fiery sunucusundan tamamen silinir.

Tek Oturum Açma (SSO)

Fiery server, Microsoft Entra ID ile bulut tabanlı Tek Oturum Açma (SSO) kullanıcı kimlik doğrulaması yapabilen OpenID Connect protokolünü destekler. Kullanıcılar Fiery server uygulamasında mevcut Entra ID oturum açma bilgilerini kullanarak oturum açar.

SSO kimlik doğrulama yöntemi, Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) teknolojisini destekler. SSO, gerekli bilgileri doğrulayarak kullanıcı kimliğinin belirlenmesine yardımcı olur. Uygun erişime sahip olan kullanıcılar, SSO sayesinde her zaman kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalmadan Fiery server uygulamasında oturum açabilir. Fiery server, kullanıcı şifrelerini yerel olarak depolamadığından SSO güvenli bir şekilde oturum açma fırsatı sunar.

Fiery server proxy sunucusuna bağlı olmamalıdır. Doğrudan internete bağlı olmalıdır. Ayrıca internetin ve aktif bir Microsoft Entra ID hesabının olduğundan emin olmanız gerekir.

Microsoft Entra'da yeni bir uygulama kaydetme

Kullanıcı hesaplarının bulunduğu Microsoft Entra ID kiracısına bir uygulama kaydetmeniz gerekir.

1 Microsoft Entra hesabında oturum açın.

2 **Entra ID > Uygulama kayıtları > Yeni kayıt** yolunu izleyin.

3 **Bir uygulama kaydet** sayfasına bilgileri girin.

Yeniden Yönlendirme URL'sini şuradan kopyalayabilirsiniz: **WebTools > Configure > Ağ > Tek Oturum Açma**. Bu işlem sırasında Yeniden Yönlendirme URL'sini eklemesiniz bile uygulama kaydedilir. Yeniden Yönlendirme URL'sini daha sonra ekleyebilirsiniz.

4 **Kaydol'**a tıklayın.

Bir uygulamayı kaydettikten sonra Yeniden Yönlendirme URL'si ekleme

1 Genel bakış bölümünde **Yeniden Yönlendirme URL'si ekle**'ye tıklayın.

2 Sağ taraftaki bölmede Platform yapılandırmaları altından **Bir platform ekle**'ye tıklayın.

3 **Mobil uygulamalar ve masaüstü uygulamaları**'nı seçin.

4 **Özel Yeniden Yönlendirme URL'leri** bölümünden Yeniden Yönlendirme URL'si ekleyin.

5 **Configure** seçeneğine tıklayın.

API izni verme

Uygulamayı kaydettikten sonra uygulamanın Entra ID'den bilgileri okuyabilmesi için API izni vermeniz gerekir.

- 1 Entra hesabınızda oturum açın ve **Yönet > API izinleri > İzin ekle** bölümüne gidin.
- 2 API izni iste sayfasından **Microsoft Graph > Yetki verilen izinler** seçimini yapın.
- 3 Arama çubuğuna "directory" yazın ve **Directory.Read.All** onay kutusunu seçin.
- 4 **İzin ekle**'ye tıklayın.
İstek yönetici tarafından kabul edilmelidir.

SSO'nun oturum açma yöntemi olarak kullanılmasını sağlama

SSO kullanıcılarının Command WorkStation ve WebTools uygulamalarında oturum açmasına izin verebilirsiniz. Kimlik doğrulama mesajlarını farklı bir dilde görmek için tarayıcı dilinizi değiştirin.

- 1 **Configure > Ağ > Tek Oturum Açma (SSO)** bölümünde **SSO'yu etkinleştir** seçimini yapın.
Microsoft Entra ID, **Configure**'de "Azure Active Directory (Azure AD)" olarak adlandırılabilir.
- 2 Microsoft Entra hesabından aşağıdaki bilgileri kopyalayıp **Tek Oturum Açma** penceresine yapıştırın:
 - OpenID Connect meta veri belgesi
 - Dizin (Kiracı) kimliği
 - Uygulama (İstemci) kimliği

Dizin (Kiracı) kimliği ve Uygulama (İstemci) kimliği kayıtlı uygulamanın Genel Bakış bölümünde bulunur. Aynı bölümdeki **Bitiş Noktaları**'na tıkladığınızda OpenID Connect meta veri belge URL'si görülür.
- 3 **Yeniden Yönlendirme URL**'sini kopyalayın ve Entra'da kayıtlı uygulamanın Kimlik doğrulama bölümüne ekleyin.
Yeniden Yönlendirme URL'si önceden oluşturulmuştur ve içerisinde Fiery server adı bulunur. Ana bilgisayar adı değişirse Fiery server yeniden başlatılmalı ve Entra'da kayıtlı uygulamanın Kimlik doğrulama bölümüne Yeniden Yönlendirme URL'si eklenmelidir.
Fiery server, aynı şirket içi ağdaki başka bir Fiery server ile aynı ana bilgisayar adına sahip olamaz.
- 4 **Kaydet**'e tıklayın.
- 5 Bilgileri onaylamak için **Doğrula**'ya tıklayın.
Web tarayıcınızda açılır pencere engelleyicinin kapalı olması gerekir.
- 6 Uyarı sayfasında **Gelişmiş**'e tıklayıp **Riski kabul et ve devam et**'e tıklayın.
Web tarayıcınıza bağlı olarak seçenek adları farklı olabilir.
Bilgiler doğruysa doğrulama işlemi 180 saniye içinde tamamlanır. Doğrulama zaman aşımına uğrarsa kimlik doğrulama prosedürünü yeniden başlatın.

Configure Uygulamasında Kullanıcı Hesabı Ekleme (WebTool)

Yönetici, SSO yapılandırmasından sonra gruplara belirli kullanıcı ayrıcalıklarına sahip kullanıcılar ekleyebilir.

- 1 Şu şekilde oturum açın: **Configure > Kullanıcı hesapları > Kullanıcıları ata > Azure AD'den ekle**.
- 2 **Kullanıcıları ata** penceresinden **Oturum aç**'a tıklayın.
Aktif bir Entra ID oturumunuz zaten varsa WebTools kullanıcı listesini Entra'dan alır. Aktif bir oturumunuz yoksa Entra oturum açma bilgisini girmeniz istenir.

- 3 Ekleme istediğiniz kullanıcı adını seçin ve sağ oka tıklayın.

Sunucu kurulumu

Genel ayarları belirleme, iş seçeneklerini ayarlama, Yönetici ve Operatör şifrelerini yapılandırma, İş günlüğünü yönetme ve JDF ayarlarını belirleme gibi görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Fiery server adını belirleme

Fiery server adını belirleyebilir ve diğer genel ayarları yapılandırabilirsiniz.

- 1 Configure'den, **Fiery sunucusu** > **Sunucu adı**'ni seçin.
- 2 Fiery server için ağ üzerinde görmek istediğiniz adı yazın.

Not: Birden fazla Fiery server varsa bunlara aynı adı vermeyin.

Dil ve bölgesel ayarları yapılandırma

Bir dil seçtiğinizde, bölgesel ayarlar (saat ve tarih dışında), seçiminize göre otomatik olarak yapılandırılır. Ayarların herhangi birini gerektiğinde el ile de değiştirebilirsiniz.

- 1 Configure'dan **Fiery sunucusu** > **Bölgesel ayarlar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Sunucu dili'nde bir dil seçin.
- 3 Bölgesel ayarları tek tek (ör. yalnızca Ölçüm birimlerini) değiştirmek istiyorsanız, gerektiği şekilde ayarları değiştirin.
- 4 Değişikliklerinizi kaydedin.

Not: Dil değişikliğinin uygulanması için Fiery server yeniden başlatılmalıdır.

Tarihi ve saati el ile yapılandırma

Bölgesel ayarlar özelliği saat dilimi ve gün ışığı tasarrufu ayarlarını el ile belirlemenize olanak sağlar.

- 1 Configure'dan **Fiery sunucusu** > **Bölgesel ayarlar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Tarih ve saat belirtin.

Tarih ve saati otomatik olarak yapılandırma

Bir saat sunucusu ve bir yoklama aralığı seçerek otomatik bir tarih ve saat mekanizması kullanabilirsiniz.

- 1 Configure'dan **Fiery sunucusu** > **Bölgesel ayarlar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Tarihi ve saati otomatik olarak ayarla**'yı seçtikten sonra **Yönet** bağlantısına tıklayın.
- 3 Bir saat sunucusu ve yoklama aralığı seçin.

Yoklama aralığı, Fiery server ürününün saat sunucusundan ne sıklıkta güncelleme aldığını belirler.

İş seçeneklerini ayarlama

Yazdırılan kuyruğunun etkinleştirilmesi veya etkinleştirilmemesi gibi tüm işleri etkileyen seçeneklerin ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- 1 Configure'den, **İş yönetimi** > **Yazdırılan kuyruk** seçimlerini yapın, ardından **Yazdırılan işleri kaydet** onay kutusunu seçin.

Bu seçenek etkinse işleri Fiery server uygulamasına tekrar göndermeden Yazdırılan kuyruğundan yeniden basabilirsiniz. Bu seçenek etkin değilse işler yazdırıldıktan sonra Fiery server ögesinden silinir.

- 2 **Yazdırılan kuyruğunda kaydedilen işler** alanında, Yazdırılan kuyruğuna kaydedilmesini istediğiniz iş sayısını yazın.

Not: Bu seçenek yalnızca Yazdırılan kuyruğunu etkinleştirdiyseniz kullanılabilir. Yazdırılan kuyruğuna kaydedilen işlerin, Fiery server ögesinde yer kapladığını unutmayın.

- 3 Yeniden yazdırılan işleri Yazdırılan kuyruğundan daha hızlı bir şekilde almak için **Tarama verilerini işlerle birlikte Yazdırılan kuyruğuna kaydet** onay kutusunu seçin. Fiery server, işleri tekrar yazdırdığınızda yeniden işlemeye gerek duymaz.

- 4 Fiery server açıldığında veya yeniden çalıştırıldığında başlangıç sayfasını yazdırmak için **Fiery sunucusu**'nu ve ardından **Başlangıç sayfasını yazdır** onay kutusunu seçin.

Başlangıç sayfasında Fiery server, geçerli tarih ve saat, takılı bellek miktarı, etkin ağ protokolleri ve yayınlanmış yazdırma bağlantıları listelenir.

- 5 İşlenmekte olan bir işin önizleme küçük resmini Command WorkStation ögesinde görüntülemek için **İş yönetimi**'ni ve ardından **İşlem sırasında önizle** onay kutusunu seçin.

Bu seçeneği etkinleştirmeniz, kullanıcılar işi işlerken ve tutarken önizlemeyi göremez. Ayrıca Impose özelliği sayesinde kullanıcılar henüz işlenmemiş tutulan bir işin önizlemesini görebilir.

Not: Bu seçeneğin belirlenmesi Fiery server işleme süresini uzatabilir.

- 6 Fiery server'e içe aktarıldığı gibi bir işin ilk sayfasından küçük resim oluşturmak için **Bekletilen işleri önizle**'yi seçin.

- 7 Fiery server uygulamasını büyük işleri bekletmeden işlemeye (RIP uygulamaya) başlayacak şekilde yapılandırmak için **İş yönetimi**'ni ve ardından **Alma sırasında RIP** onay kutusunu seçin.

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce şu noktaları göz önünde bulundurun:

- Alma sırasında RIP için PDF ve VDP işleri desteklenmez çünkü bu işlerin işlenmeden önce tamamen bekletilmesi gerekir.
- Alma sırasında RIP'i etkinleştirme seçeneği ağ üzerinden alınan bazı işlerin sırasız bir şekilde basılmasına neden olabilir.
- Ağ ortamına ve işi Fiery server uygulamasına gönderen istemci bilgisayarın hızına bağlı olarak, Alma sırasında RIP seçeneğini etkinleştirmek Fiery server kaynaklarının uzun bir süre boyunca yalnızca bu seçenek için kullanılmasına neden olabilir ve Alma sırasında RIP işi hala bekletilirken daha küçük ve/veya daha hızlı işlerin "öne alınmasını" ve işlenmesini engelleyebilir.

8 Bir işin basıldıktan sonra Fiery server uygulamasından güvenli şekilde silinmesi için aşağıdakileri yapın:

- **Güvenlik > Güvenli silme** seçeneklerini belirleyin ve **Güvenli silmeyi etkinleştir** onay kutusunu seçin (bu özellik kullandığınız Fiery server tarafından destekleniyorsa).

Not: Bu seçeneğin belirlenmesi Fiery server işleme süresini uzatabilir. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için Fiery server ile birlikte gelen Güvenli silme belgesine göz atın. Bilgiler ayrı bir belge veya *Yapılandırma ve kurulum* içinde olabilir.

- Çalışma modu'ndan dosyaların Fiery server ögesinden ne zaman silindiğini belirtin (özellik Fiery server tarafından destekleniyorsa).

9 Örnek baskı sayesinde kullanıcılar, uzun bir baskı işi basılırken başka bir çıktı kasetine örnek baskı alarak işin kalitesini onaylayabilir. Bu özelliği kurmak için **İş yönetimi > Örnek baskı** ögesini seçin ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

- **Sıklık** - Örnek baskının yalnızca operatör tarafından istendiğinde gerçekleştirilmesi için **İstek üzerine**'yi seçin. Belirli bir sayfa sayısından sonra Örnek baskı işlemini gerçekleştirmek üzere **Her (n) yaprakta bir** seçeneğini belirleyin, alanda bulunan sayıyı değiştirin ve ardından **Tüm işler için** veya **Yalnızca geçerli iş için** seçeneğini belirleyin.
- **İçerik** - Örnek baskı işlemini gerçekleştirmek istediğiniz işin tipini seçin. İş tipine bağlı olmaksızın tek bir yaprak yazdırmak isterseniz, **Yaprak (herhangi bir iş türü için)** seçeneğini belirleyin. Harmanlanmamış işler için bir yaprak ve harmanlanmış işler için çıktı setinin tamamını yazdırmak istiyorsanız, **Yaprak (harmanlanmamış iş için) / Set (harmanlanmış işler için)** seçeneğini belirleyin. Örnek baskı içeriği bir setse ve yazdırılan yaprak aralığı, bir örnek baskı yazdırmak için Fiery server ögesini tetiklerse, örnek baskı bir sonraki setin başında yazdırılmaya başlar.
- **Çıktı kaseti** - Örnek baskı için kaseti seçin. Çıktı kaseti için Devre dışı bırak seçimini yaparsanız, örnek yaprak yazdırılmaz. İşin ve örnek sayfanın çıktı kasetinin aynı olması halinde örnek sayfa yazdırılır.

Örnek baskı işleri, fazladan bir set olarak çıkar ve harmanlı çıktı sırasını etkilemez.

Not: Tüm Fiery servers uygulamaları Örnek baskı seçeneğini desteklemeyebilir.

10 Bir iş seçenekleri dosyası ile PS'den PDF'ye dönüştürme'yi kontrol etmek için **İş yönetimi > PS'den PDF'ye dönüştürme** ögelerini seçin.

11 Kullanıcıların eksik malzeme yüzünden basamadıkları işleri nasıl işleyeceklerini belirlemeleri için **İş yönetimi > İş yanlış eşleşme** seçeneklerini belirleyin ve ardından **İş yanlış eşleşmeyi etkinleştir** onay kutusunu seçin.

12 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Ortam eksik olduğunda işleri işleme

Yazıcıda iş için gereken ortam yoksa, Fiery server ürününün bu işi nasıl yapacağını tanımlayabilirsiniz. İş Tutma kuyruğuna gönderebilir ve işle ilgili sonraki işlemeyi iptal etmek veya işlemeyi askıya almak arasında seçim yapabilirsiniz.

1 **İş yönetimi > İş yanlış eşleşme**'yi seçin.

2 Bir işin işlenmesini iptal edip Tutma kuyruğuna göndermek için aşağıdakilerden birinde **İş yanlış eşleşmeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin ve **Yanlış eşleşme eylemi** seçeneğini ayarlayın:

- **Askıya al** - Hata bulunmayan diğer işler işlenmeye ve yazdırılmaya devam eder.
- **İptal** - İşin işlenmesini iptal edip işi Tutma kuyruğuna gönderir.

- 3 Zaman aşımı alanında, Fiery server ürününün bir işin işlenmesini askıya alıp veya işi iptal edip Tutma kuyruğuna göndermesinden önce beklemesi gereken süreyi belirleyin.
- 4 Yanlış eşleşme eylemi için askıya almayı seçerseniz, zaman aşımının gerçekleşmesi halinde **Zaman aşımına uğradıktan sonra işi işlemeyi iptal et** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- 5 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Yönetici ve Operatör şifrelerini yapılandırma

Varsayılan Yönetici ve Operatör şifrelerini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak Fiery server ögesinde Operatör şifresi değil, Yönetici şifresi ayarlanır. Fiery server ögesini yetkisiz değişikliklere karşı korumak için Yönetici şifresini değiştirin.

Not: Ayarladığınız şifreleri takip edin.

Şifrelerle ilgili daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuz setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* ögesine bakın.

- 1 Configure'dan **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Yönetici şifresi**
 - **Operatör şifresi**
- 3 Yeni bir şifre girin ve onaylayın.
- 4 Değişikliklerinizi kaydedin.

Sistem günlükleri indirme

Sistem günlüklerini Configure'den indirebilirsiniz. Bu günlükler bilgisayarınıza ZIP dosyası olarak kaydedilir ve sorun giderme amacıyla Teknik destek bölümüne gönderilebilir.

- 1 Configure ögesinde **Fiery sunucuları** > **Sistem günlükleri**'ne tıklayın.
- 2 **İndir** seçeneğine tıklayın.

İş günlüğünü yönetme

İş günlüğü, Fiery serverüzlerinde kaydedilen bir dosyadır. İş günlüğünün en son temizlendiği veya Fiery server yazılımının yeniden yüklendiği andan itibaren Fiery server tarafından işlenen tüm işleri listeler.

Her İş günlüğü girdisinde kullanıcı adı, belge adı, yazdırma tarih ve saati ve sayfa sayısı yer alır.

- 1 Configure'den, **Fiery sunucusu** > **İş günlüğü** seçimlerini yapın.
- 2 Fiery server İş günlüğünü otomatik olarak dışa aktaracak şekilde yapılandırmak için **İş günlüklerini otomatik dışa aktarmayı etkinleştir**'i seçin.

Bunu seçerseniz, gönderme işleminin yapılacağı tarih ve saati belirtin. İş günlüğü, CSV (Virgülle ayrılan değerler) dosyası olarak gönderilir.

- 3 İş günlüğü'nün gönderildikten sonra otomatik olarak temizlenmesi için **Gönderdikten sonra iş günlüğünü temizle**'yi seçin.

Not: Gönderme işlemi başarısız olsa bile İş günlüğü temizlenir. İş günlüğü'nü kritik kayıt tutma bilgileri olarak kullanıyorsanız, bu seçeneği belirlemeyin. Bu durumda, İş günlüğü'nün başarılı olarak kaydedildiğinden emin olduktan sonra Fiery server ürününden temizlemenizi öneririz.

- 4 İş günlüğü'nü SMB ile göndermek için **SMB**'yi seçin ve gerekli bilgileri girin. SMB bilgilerinin doğru şekilde girildiğinden emin olmak için **Doğrula**'ya tıklayın.
- 5 Kullanıcıların İş günlüğü'nü yazdırmadan önce Yönetici şifresi girmesini zorunlu kılmak için **Şifre iste**'yi seçin.
- 6 Yazdırılan İş günlüğü için kağıt boyutunu seçin ve **Kaydet**'e tıklayın.

JDF ayarları

JDF (İş tanımı biçimi) teknolojisi iş biletleri için XML tabanlı açık bir sektör standardıdır. Farklı grafik sanat uygulamaları ve sistemleri arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırır.

Fiery JDF, JDF biletlerinin oluşturulmasına izin veren uygulamalardan JDF işlerinin Fiery server ögesine sunulmasını sağlar.

JDF ayarlarını belirtmek ve Fiery JDF sürümünü, JDF cihazı kimliğini ve JMF URL'sini görüntülemek için Configure'u kullanın.

JDF ve JMF hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Command WorkStation yardımı*.

- 1 Configure'dan **İş gönderme > JDF ayarları** seçeneklerini seçin
- 2 **JDF'yi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Sanal yazıcı Fiery server ögesi için yapılandırıldıysa **Sanal yazıcıdan iş ayarlarını kullan** seçeneğinden bir tercih yapın.
- Not:** Bu seçeneği yalnızca iş akışınız için geçerliyse belirtin.
- 4 **İş eylemi** içinden varsayılan bir yazdırma kuyruğu eylemi belirtin.
- 5 JDF biletinde belirtilen ayarları geçersiz kılmak istiyorsanız **Yukarıdaki ayarlarla JDF işinin üzerine yaz** seçeneğini belirleyin.
- 6 JMF (iş mesajlaşma biçimi) URL bölümünde JDF iş akışlarını ayarlamak için kullanabileceğiniz Fiery server hakkındaki salt okunur bilgiler görüntülenir.
- 7 JDF işlerinin yazdırıldıktan sonra nasıl kapatılmasını istediğinizi belirtin.
- 8 JDF işini kapatmak için gerekli öğeleri belirtin. İşin otomatik olarak veya el ile kapatılabilmesi için burada seçtiğiniz öğeler doldurulmalıdır.
- 9 Fiery server'nın ortak kaynakları aradığı ağ yollarını belirtin.

Fiery server, gerekli nesneleri bulana kadar bu ağ yollarında belirlediğiniz sırayla arama yapar. Bir yol girdiğinizde Fiery server, bu yolun ağda olup olmadığını doğrulamaz.

Not: İşlerinin kaynaklara erişim sağlayabilmesi için kullanıcıları bu yollar konusunda bilgilendirin.

- 10 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

İletişim bilgilerini belirtme

Fiery server ve yazdırma cihazı için destek sağlayan kişiler için iletişim bilgilerini belirtebilirsiniz.

- 1 Configure'dan, **Fiery sunucusu** seçeneğini ardından **Fiery desteği iletişim bilgileri** veya **Yazıcı desteği iletişim bilgileri** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Mevcut alanlara iletişim bilgilerini yazın.
- Not:** Bu alana girmiş olduğunuz iletişim bilgileri Cihaz merkezi'ndeki WebTools ve Command WorkStation öğelerinde de görüntülenir.
- 3 Değişikliklerinizi kaydedin.

Sistem yazılımı güncellemelerini planlama

Sistem güncellemesi, mevcut Fiery server güncellemeleri için internetteki güncelleme sunucusunu düzenli olarak sorgulamanızı sağlar. Fiery server, internet üzerinden güncelleme sunucusuna düzenli aralıklarla bağlanarak güncellemeleri otomatik olarak kontrol eder.

Not: Fiery server ürününüz, Sistem güncellemesi özelliğini veya bazı güncelleme yöntemlerini desteklemeyebilir.

Güncellemeler olduğunda Sistem güncellemesi sizi bilgilendirebilir. Bildirim, Fiery server kontrol panelinde ve Fiery server ürününe bağlı monitörde (destekleniyorsa) görüntülenir.

- 1 Configure'dan, **Fiery sunucusu** > **Sistem güncellemeleri**'ni seçin.
- 2 **Sistem güncellemelerini etkinleştir**'i seçin.
- 3 Ne zaman Fiery server tarafından güncelleme sunucusuyla bağlantı kurulması gerektiğini belirleyin.
- 4 Destekleniyorsa, Fiery server sistem yazılımını (Fiery sistem güncellemeleri) ve yardımcı program yazılımını (Fiery uygulama güncellemeleri) güncellemek için bir yöntem seçin:
 - **Güncellemeleri otomatik olarak indir ve yükle** (önerilir) - Güncellemeleri otomatik olarak indirir ve Fiery server ürününe yükler. Özel bir güncelleme nedeniyle Fiery server ürününün yeniden başlatılması gerekmiyorsa herhangi bir şey yapmanız gerekmez.
 - **Güncellemeleri indir ve bildirim gönder** - Güncellemeleri otomatik olarak Fiery server ürününe indirir, fakat yüklemmez. Güncellemelerin indirildiğine dair bir bildirim gönderilir. Güncellemelerin indirildikten sonra el ile yüklenmesi gerekir.
 - **Mevcut güncelleme olduğunda bildirim gönder** - Yeni güncelleme olduğunda Fiery server üzerinde bir mesaj görüntüler. Güncellemeleri alıp yüklemeniz gerekir.
- 5 Güncelleme sunucusuna güvenlik duvarıyla bağlanmak için proxy sunucusu kullanıyorsanız, **HTTP proxy ayarları** bağlantısına tıklayın. **Proxy** iletişim kutusundan **HTTP Proxy'yi etkinleştir**'i seçin, aşağıdaki bilgileri girin ve ardından **Kaydet**'e tıklayın.
 - **Adres** - Proxy sunucusunun IP adresi
 - **Bağlantı noktası** - Proxy sunucusu tarafından kullanılan bağlantı noktası
 - **Kullanıcı adı** - Proxy sunucusuna erişmek için kullanılan kullanıcı adı
 - **Şifre** - Proxy sunucusuna erişmek için kullanılan şifre
- 6 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Ağ kurulumu

Fiery server ögesini ağınıza ekleyin.

Birbiriyle iletişim kurarken bilgisayarlar, sunucular ve Fiery server tarafından kullanılacak ağ adreslerini ve adları girin. Fiery server ögesinin, uygun bilgiler için ağı sorgulayabilmek üzere çalışan bir ağa bağlandığından emin olun.

Ethernet hızını yapılandırma

Fiery server ögesinin bağlı olduğu ağın hızını belirtin. Hızı bilmiyorsanız Otomatik algılama özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Configure'dan **Ağ > Ethertnet hızı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fiery server ögesinin bağlı olduğu ağın hızını seçin.
Ağ ortamınız karışık ise veya ağ hızını bilmiyorsanız, **Otomatik (10/100/1000)** seçeneğini belirleyin.
- 3 Değişikliklerinizi kaydedin.

USB bağlantı noktasını yapılandırma

Fiery server USB bağlantı noktasına gönderilen işler için varsayılan işlemeyi tanımlayın. Kullanıcılar, yazdırılacak belgeleri içeren USB cihazını takmak için Fiery server üzerindeki USB bağlantı noktasını kullanabilir.

- 1 Configure'den, **İş gönderme > USB** seçimlerini yapın.
- 2 **USB depolamayı etkinleştir**'i seçin.
- 3 Fiery server üzerindeki USB bağlantı noktasına bir USB ortam cihazı takan kullanıcıların, işlerini otomatik yazdırmalarına izin vermek için **Otomatik yazdır** bölümünden bir ayar seçin.
USB cihazındaki tüm işler, cihaz ile Fiery server arasında bağlantı kurulduğu anda yazdırılır. Fiery server, tüm dosyaları işlemeye çalışır (desteklenmeyen dosya biçimleri de dahil) ve bu durum hatalara neden olabilir.
- 4 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

USB cihazlarından otomatik yazdırmayla ilgili daha fazla bilgi için kullanıcı belgeleri setinin *Yapılandırma ve kurulum* bölümüne göz atın.

802.1x kimlik doğrulamasını yapılandır

802.1x kimlik denetimi etkinleştirildiğinde, Fiery server genellikle bir ara erişim noktası (kimlik doğrulayıcısı) aracılığıyla bir Ethernet bağlantısı için 802.1x kimlik doğrulama sunucusundan (RADIUS sunucusu gibi) kimlik doğrulamasını isteyen iki EAP yönteminden birini kullanır.

Fiery server, başlatma sırasında veya Ethernet kablolu çıkartılıp yeniden takıldığında bu kimlik doğrulamasını ister. Fiery server ürününün kimlik doğrulaması başarılı olursa ağ erişimine izni verilir.

- 1 Configure 'den, **Ağ > 802.1x Kimlik doğrulaması** seçimini yapın.
- 2 Fiery server ögesinin, ağa bağlanırken 802.1x üzerinden kimlik doğrulaması talep etmesini istiyorsanız **802.1x Kimlik doğrulamasını etkinleştir**'i seçin.
- 3 **EAP türünü seç** menüsünden EAP türünü seçin.

4 Kullanıcı adını ve şifreyi girin.

Fiery server 802.1x kimlik doğrulama sunucusundan kimlik doğrulama istemek için bunu kullanır.

5 EAP türünü PEAP-MSCHAPv2 olarak seçtiyseniz ve Fiery server ögesinin kimlik doğrulama sunucusu ile iletişim kurarken güvenilir bir kök sertifika kullanmasını istiyorsanız, **Sunucu sertifikasını onayla** seçimini yapın.

Fiery server ögesinin sunucu sertifikasını onaylamasını istiyorsanız, sertifikayı Fiery server'nin güvenilir sertifikalar listesine yerleştirin. Bkz. [Yapılandırma kısmından sertifikaları yönetme](#) sayfa no 25.

6 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

LDAP'yi yapılandırma

Fiery server'niz bu seçeneği destekliyorsa, LDAP protokolü aracılığıyla kuruluşunuzdaki kurumsal bilgi sunucularıyla iletişim kurmak için Fiery server'yi yapılandırabilirsiniz. Fiery server, belirli özellikler için e-posta adresleri listelerine erişebilir.

Not: LDAP sunucusu ile Fiery server 'in Sistem Saati (**Sunucu > Genel > Tarih ve Saat**) arasındaki zaman farkı beş dakika veya daha az olmalıdır.

1 Configure'den, **Ağ > LDAP** seçimlerini yapın.

2 LDAP Yapılandırma penceresinde **LDAP'yi etkinleştir** onay kutusunu seçin.

3 LDAP sunucusunun adını veya IP adresini yazın.

LDAP sunucusu IP adresi ve ana bilgisayar adı, DNS sunucusunda kayıtlı olmalıdır.

4 LDAP sunucusu ile iletişim kurmak için gerekli bağlantı noktası numarasını yazın.

5 Güvenli iletişimi zorunlu kılmak için **Güvenli iletişim(TLS)** seçimini yapın.

6 Kimlik doğrulama gerekliyse, **Kimlik doğrulama gerekli** ögesini seçin ve kimlik doğrulama türünü belirtin.

7 LDAP sunucusuna bağlanmak için kullanıcı adını ve şifresini girin.

8 Kimlik doğrulama türü olarak GSSAPI yöntemini seçtiyseniz, **Alan adı** kısmına LDAP sunucusunun alan adını yazın.

9 **Arama tabanı** kısmına, Fiery server ürününün LDAP sunucusunu bulmak için arama yaptığı konumu yazın. Arama tabanı konumunu doğrulamak için ekranın alt kısmındaki **Doğrula** düğmesine tıklayın.

10 **Maksimum giriş** alanına, Fiery server ögesinin LDAP sunucusundan kabul ettiği maksimum giriş sayısını yazın.

11 **Arama zaman aşımı** alanında, Fiery server ögesinin LDAP sunucusu ile iletişim kurmaya çalışırken harcadığı maksimum süreyi belirtin..

12 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Windows yazdırmayı (SMB) yapılandırma

Windows yazdırma, Windows'ta yerleşik olan Sunucu mesaj bloğu (SMB), dosya ve yazıcı paylaşım protokolünü etkinleştirir. SMB'nin etkinleştirilmesi, Windows bilgisayarların Fiery server ürününde belirli bir yazdırma bağlantısına (Tutma, Yazdırma veya Doğrudan) yazdırabilmesi için Fiery server ürününün ağ üzerinde listelenmesine olanak sağlar.

Windows yazdırma için Windows bilgisayar kurma hakkında bilgi almak üzere kullanıcı kılavuzu setinin ve Windows kılavuzunun bir parçası olan *Yazdırma* ögesine bakın.

- 1 Configure'dan **İş gönderme** > **Windows yazdırma** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Windows SMB yazdırmayı etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Fiery server hem PostScript'i hem de PCL'yi destekliyorsa, kullanıcılar Nokta ve Yazdırma yükleme yöntemiyle yazıcı sürücülerini yüklediğinde kullanıcıların indirebileceği yazıcı sürücüsü tipini seçin.
- 4 Değişikliklerinizi kaydedin.

LPD'yi yapılandırma

Line Printer Daemon (LPD) yazdırmayı yapılandırabilirsiniz. Bu, istemci Mac OS veya Windows bilgisayarında bulunan bir LPR (Line Printer Remote) bağlantı noktasından Fiery server ögesine yazdırmanıza olanak sağlar.

LPD yazdırma için Fiery server ögesinde TCP/IP'yi etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Configure'dan **İş gönderme** > **LPD** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Fiery server ögesinde LPD işlerinin gönderildiği yazdırma bağlantısını seçin.

Bu alan, standart yazdırma bağlantılarının Yazdırma kuyruğunu, Tutma kuyruğunu ve varsa yayınlanan sanal yazıcıları (size ait Fiery server tarafından destekleniyorsa) listeler.

- 4 Değişikliklerinizi kaydedin.

Bağlantı Noktası 9100'ü Yapılandırma

Bağlantı Noktası 9100'ü etkinleştirmek, bir yazdırma işini indirmek için 9100 numaralı bağlantı noktasındaki Fiery server ögesine uygulamaların bir TCP/IP soketi açmasını sağlar.

- 1 Configure'dan, **İş gönderme** > **Bağlantı noktası 9100** seçimlerini yapın.
- 2 **Etkinleştir**'i seçin.
- 3 Bağlantı noktası 9100'ün ilişkili olduğu yayınlanmış Fiery server yazdırma bağlantılarından birini seçin:
 - Doğrudan Bağlantı
 - Yazdırma kuyruğu
 - Tutma kuyruğu

Bu alan, standart yazdırma bağlantıları olan Yazdırma kuyruğu ve Tutma kuyruğu'nu ve yayınlanan tüm sanal yazıcıları (Fiery server tarafından destekleniyorsa) listeler.

- 4 **Zaman aşımı** alanına, Fiery server ile bağlantının kaç saniye sonra iş kabul etmeyi durduracağını yazın.
- 5 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

FTP'yi yapılandırma

FTP hizmetleri etkinleştirildiğinde, kullanıcıların, diğer kullanıcıların bu işleri paylaşabilmesi için işleri bir FTP sunucusuna göndermesine olanak sağlar.

Fiery server, “hedef_kullanıcıadı@hedef_sistem_adı / hedef_kullanıcıadı@hedef_ip_adresi” bağlantı biçimini kullanan bir FTP proxy'sini destekler. Diğer bağlantı tipleri düzgün şekilde çalışmayabilir.

- 1 Configure'dan **İş gönderme** > **FTP yazdırma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Harici bir FTP sunucusu kullanıyorsanız **Giden bağlantı için FTP edilgen modu kullan** seçeneğini belirleyin.
- 3 **FTP yazdırmayı etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Varsayılan FTP kuyruğu listesinde, Fiery server ögesinde FTP işlerinin gönderildiği yazdırma bağlantısını seçin.
Bu alan; Yazdırma kuyruğunu, Tutma kuyruğunu ve varsa yayınlanan sanal yazıcıları (Fiery server tarafından destekleniyorsa) listeler.
- 5 Belge yazdırmak için geçerli bir kullanıcı adı ve şifreyi zorunlu tutmak üzere **Yazdırma için şifre iste** seçeneğini belirleyin.
Kullanıcı adı ve şifre, yönetici tarafından yetkilendirilmelidir.
- 6 FTP zaman aşımını belirtin.
- 7 Değişikliklerinizi kaydedin.

Web hizmetlerini ve IPP yazdırmayı yapılandır

Web hizmetlerini etkinleştirme, kullanıcıların WebTools kullanmasını sağlar.

Fiery server üzerinde ve kullanıcı bilgisayarlarında TCP/IP etkinleştirilmelidir. Her bir bilgisayar Java özelliği etkin yüklü bir Web tarayıcısı ve geçerli bir IP adresi veya DNS ana bilgisayar adı gerektirir.

Web hizmetlerini etkinleştirdikten sonra İnternet yazdırma protokolü'nü (IPP) etkinleştirebilirsiniz. Web hizmetlerini yalnızca yazıcıdaki Kurulum özelliğinden etkinleştirebilirsiniz.

Tarayıcı ve bilgisayar gereksinimleri hakkında bilgi için bkz. *Yapılandırma ve Kurulum*. Kullanıcıların bilgisayarlarında IPP yazdırmanın kullanılması hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla bkz. *Yazdırma*. Bu belgeler kullanıcı kılavuz setinin parçasıdır.

- 1 Yazıcı kontrol paneli Kurulum özelliğinden **Web hizmetlerini etkinleştir**'i seçin.
Not: Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* bölümüne göz atın.
- 2 Configure'den **İş gönderme**'ye tıklayın ve **IPP**'yi seçin.
- 3 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

SNMP'yi yapılandır

Uzaktan erişimi yapılandırmaya ve diğer Fiery server özelliklerine izin vermek için SNMP'yi etkinleştirin.

- 1 Configure'den, **Ağ** > **SNMP** seçimlerini yapın.
- 2 **SNMP'yi etkinleştir** seçimini yapın.

- 3 Fiery server ögesini kendi orijinal SNMP ayarlarına geri yüklemek için **Geri yükle** düğmesine tıklayın.

Not: SNMP sayfasını yükledikten sonra SNMP ayarları değiştirildiyse, değişiklik yapmadan önce **Geri yükle** seçeneğine tıklamanız gerekir.

- 4 Güvenlik düzeyi listesinden aşağıdakilerden birini seçin:

- **Minimum** - SNMP sürüm 1'deki işlevselliğe karşılık gelir.
- **Orta** -SNMP sürüm 3 için daha fazla güvenlik sunar.
- **Maksimum** - SNMP sürüm 3 için en güvenli ayar.

- 5 Okuma topluluğu ve Yazma topluluğunun isimlerini girin.

- 6 SNMP sunucusuyla kimlik doğrulama veya şifreleme gerektirmeyen bir kullanıcı adı belirlemek için Güvenli olmayan kullanıcı adı alanına adı yazın.

- 7 SNMP sunucusuyla kimlik doğrulama veya şifreleme gerektiren bir kullanıcı adı belirlemek için Güvenli kullanıcı adı alanına adı yazın ve aşağıdaki bilgileri belirleyin.

- Kullanıcı kimlik doğrulama tipi
- Kullanıcı kimlik doğrulama şifresi - güvenli kullanıcı adı baz alınarak MIB değerlerini okuma şifresi
- Kullanıcı gizliliği türü - şifreleme türü
- Kullanıcı gizlilik şifresi

- 8 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Tarama ayarlarını yapılandırma

Fiery server taramayı destekliyorsa; hedef, varsayılan dosya biçimi ve silme sıklığı gibi tarama işlerine ilişkin ayarları yapılandırabilirsiniz.

- 1 Configure'dan **Tarama** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Camdan veya belge besleyiciden belge taramayı etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

- 3 Tarama işleri için hedefi seçin.

FTP'yi seçerseniz **Proxy ayarlarını yapılandır** bağlantısını tıklayın, **FTP proxy'sini etkinleştir** onay kutusunu seçin ve proxy sunucusu, bağlantı noktası, kullanıcı adı ve şifre için ilgili bilgileri alanlara yazdıktan sonra **Kaydet** seçeneğini tıklayın.

- 4 Tarama işleri için varsayılan dosya biçimini seçin.
- 5 Fiery server ögesinin tarama işlerini temizleme sıklığını seçin.
- 6 Değişikliklerinizi kaydedin.

Bonjour'u yapılandırma

Bonjour, Mac OS bilgisayarların yazdırma için Bonjour özellikli Fiery server ögesini algılamasına ve ona bağlanmasına olanak sağlar. Bonjour, Fiery server ögesinin kurulumu, yüklenmesi, eklenmesi veya ağdan kaldırılması sırasında sıfır yapılandırma sağlar.

- 1 Configure'dan **Ağ > Bonjour** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Bonjour'u etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bonjour hizmet adını yazın.
Varsayılan adı kullanabilirsiniz ya da benzersiz bir ad belirleyebilirsiniz ancak adın uzunluğu 63 bit değerini aşamaz.
- 4 **Tercih edilen yazdırma protokolü** listesinden, Fiery server ögesinin Bonjour hizmetini kullanırken kullandığı protokolü seçin.
Liste, yalnızca etkinleştirdiğiniz protokolleri gösterir. **Kuyruk** bilgileri salt okunurdur ve seçilen protokol için yazdırma bağlantısını gösterir. Varsayılan bağlantı tanımlanamıyorsa (örneğin IPP için), Yazdırma kuyruğu kullanılır.
- 5 Değişikliklerinizi kaydedin.

Doğrudan mobil yazdırmayı yapılandırma

Doğrudan mobil baskı, desteklenen mobil aygıtlardan Fiery server ögesine doğrudan kablosuz yazdırmaya olanak tanır.

Doğrudan mobil baskıyı kullanmak için desteklenen mobil cihazlarının Fiery server ile aynı kablosuz ağın alt ağına bağlı olması gerekir.

Doğrudan Mobil Yazdırma birden fazla Fiery server üzerinde çalışıyorsa, her Fiery server için farklı Bonjour adı atamanız gerekir. Aksi takdirde kullanıcı kimlik doğrulaması sorunları meydana gelecektir.

Varsayılan kağıt boyutları için belirtilen kağıt boyutu tüm Doğrudan mobil baskı işleri için kullanılır.

- 1 **Güvenlik > TCP/IP Port Filtreleme** öğelerine tıklayın.
- 2 **TCP/IP Port filtresini etkinleştir** seçimini yapın ve aşağıdaki bağlantı noktalarını etkinleştirin:
 - 631 (IPP)
 - 5353 (Multicast DNS)
- 3 **İş gönderme** ögesine tıklayın ve bu menüden aşağıdakileri yapın:
 - a) **Kuyruklar'a** tıklayın, **Yazdırma kuyruğunu yayınla'yı** seçin ve **Kaydet** ögesine tıklayın.
 - b) **IPP** onay kutusunu seçin.
 - c) **Cihazlar için web hizmetleri (WSD)'ye** tıklayın ve **WSD'yi etkinleştir'i** seçin.
 - d) **Doğrudan mobil yazdırma'ya** tıklayın ve **Doğrudan mobil yazdırmayı etkinleştir'i** seçin.
- 4 **Ağ > Bonjour** öğelerine tıklayın ve **Bonjour'u etkinleştir** seçimini yapın.

SLP'yi yapılandırma

Hizmet konumu protokolü (SLP), bilgisayarların ve diğer cihazların önceden yapılandırma olmadan bir yerel ağdaki hizmetleri bulmasına olanak sağlayan bir hizmet bulma protokolüdür.

- 1 Configure'dan **Ağ > Hizmet konumu protokolü (SLP)** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **SLP'yi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

- 3 Yayınlanan SLP hizmetlerine dahil edilecek ek bir Kapsam tanımlayın.
- 4 Değişikliklerinizi kaydedin.

Cihazlar (WSD) için Web hizmetlerini yapılandır

Cihazlar (WSD) için Web hizmetlerini yapılandır bilgisayarların ağ üzerindeki yazıcıları ve diğer cihazları bulmasını sağlar. Bağlantı noktası 3702 (WS-Discovery) ve bağlantı noktası 80'i (http) etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Configure'den, **İş gönderme > Cihazlar (WSD) için Web hizmetlerini yapılandır** seçimlerini yapın.
- 2 **WSD'yi etkinleştir**'i seçin.
- 3 Varsayılan yazdırma bağlantısını seçin.
- 4 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Evrensel Yazdırma

Evrensel Yazdırma, Microsoft 365 kullanıcıları için bulut tabanlı, güvenli bir yazdırma çözümüdür.

Aşağıdaki hizmetler Evrensel Yazdırma tarafından sunulmaktadır:

- Yöneticiler, tesiste bulunan yazdırma sunucularına ihtiyaç duymadan yazıcıları kontrol edebilir.
- Kullanıcılar baskı makinesi sürücüsü olmadan buluttaki yazıcılara erişebilir.

Evrensel Yazdırma ile Fiery servers ögesini yönetme

Evrensel Yazdırma Portalı'nı kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Fiery server yazdırma özelliklerini yapılandırma.
- Fiery servers ögesinin kayıt işlemini yapma
- Fiery server ögesinin kaydını silme.
- Canlı cihaz durumunu görüntüleme.
- BT Yöneticileri Fiery servers ögesine erişimleri yönetebilir

Evrensel Yazdırma'yı Yapılandırma

Aşağıdakilerden emin olun:

- Yazıcı Yöneticisi veya Genel Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir Microsoft Entra ID Hesabınız var.
- Fiery server üzerinde IPP etkinleştirildi.
- Windows 10 İstemcisi sürüm 1903 veya sonrası.

Fiery server ögenizin Universal Print by Microsoft ile kaydını yapmak için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Yapılandır > Ağ > Evrensel Yazdırma** yolunu izleyin.

Varsayılan yazıcı adı görüntülenir. Yazıcı adı Fiery server adı ile aynıdır.

- 2 Gerekliyse yazıcı adını değiştirin veya Fiery server ögesinin IPv4 adresini girin.

3 Kaydol'a tıklayın.

Birkaç saniye sonra bir kimlik doğrulama kodu alacaksınız.

Not: Kimlik doğrulama kodunun süresi 13 dakika sonra dolar. Kod süresi dolmadan önce kayıt işlemini tamamlayın.

4 Kodu kopyalayın veya yazın ve ekranda görüntülenen Microsoft web sitesinin bağlantısına tıklayın.
Microsoft tarafından yönetilen bir web sayfası açılır.**5 Kimlik doğrulama kodunu **Kodu girin** penceresindeki kod alanına yapıştırın veya yazın, ardından **İleri**'ye tıklayın.****6 Bir hesap seçin** penceresinden uygun Microsoft Entra hesabını seçin.

Not: Microsoft Entra hesabının Yazıcı Yöneticisi veya Global Yönetici ayrıcalıkları olmalıdır. Bu hesap yalnızca Evrensel Yazdırma hizmetiyle cihaz için güvenilir bir bağlantı kurmak için kullanılır. Kayıt işleminden sonra bu hesap Evrensel Yazdırma tarafından tekrar kullanılmaz.

Evrensel Yazdırma Portalı'na yapılan Fiery server kaydını onaylamak için bir bildirim görüntülenir.

7 Devam et'e tıklayın.

Birkaç saniye sonra Fiery server Evrensel Yazdırma uygulamasında oturum açtığınızı gösteren bir onay mesajı görüntülenir. Bu pencereyi kapatabilirsiniz.

8 Yapılandır > Ağ > Evrensel Yazdırma bölümüne dönün ve kayıt durumunu kontrol edin.

Cihaz kaydı devam ediyor veya Cihaz başarıyla kaydedildi mesajı görüntülenir ve cihaz çevrimiçi durumdadır.

Protokolleri yapılandırma

TCP/IP ayarlarını belirttiğinizde, bir DHCP veya BOOTP sunucusundan otomatik olarak adresler atayabilirsiniz.

Bu yaklaşımı kullanırsanız, sertifikalar, IPsec, güvenlik, WINS sunucusu, DNS veya Ethernet için TCP/IP ayarlarını yapılandırmadan önce uygun sunucunun çalıştırıldığından emin olun.

Ethernet için TCP/IP'yi yapılandırma

Fiery server ögesinin, IP adresini otomatik olarak almasını belirtebilir veya adresi el ile ayarlayabilirsiniz.

Not: Fiery server, TCP/IP'yi daha sonra devre dışı bıraksanız da atanan IP adreslerini depolar. Fiery server ögesinin IP adresini başka bir cihaza atamanız gerekiyorsa, önce Fiery server adresini geri döngü adresine (127.0.0.1) ayarlayın.

Fiery server, benzersiz ve geçerli IP adresi gerektirir. Fiery server ögesinin, IP adresini otomatik olarak almasını belirtebilir veya adresi el ile ayarlayabilirsiniz. Fiery server ögesinin IP adresini otomatik olarak almasına izin verirsiniz, ağ geçidi adresini de otomatik olarak alır.

DNS veya WINS sunucusu için IP adresleri gibi diğer IP adresi türlerini otomatik olarak ayarlamak istiyorsanız, Fiery server ögesinin kendi IP adresini otomatik olarak almasına izin vermeniz gerekir.

Fiery server ögesinin TCP/IP adresini otomatik olarak almasına izin verme

Fiery server ögesinin IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidi adresini otomatik olarak almasını sağlayabilirsiniz.

1 Configure'dan **Ağ > IPv4 adresi** seçeneklerini belirleyin.

- 2 **Configure IP adresi** ögesini **Otomatik** olarak ayarlayın.
 - 3 DNS sunucusunun ve WINS sunucusunun otomatik olarak veya el ile yapılandırılmasını seçin.
 - 4 Değişikliklerinizi kaydedin.
 - 5 Ağınız IPv6 adresleri kullanıyorsa, **Ağ > IPv6 adresi** ögesini seçin ve **IPv6 adresini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- Not:** IPv6'nın çalışması için IPv4'ün etkinleştirilmesi gerekir.
- 6 Değişikliklerinizi kaydedin.

Fiery server için TCP/IP adreslerini el ile ayarlama

TCP/IP adreslerini el ile ayarlamak için IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidi adresini belirtmeniz gerekir.

- 1 Configure'dan **Ağ > IPv4 adresi** seçeneklerini belirleyin.
 - 2 **Configure IP adresi** ögesini **El ile** olarak ayarlayın.
 - 3 İlgili alanlara IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidi adresini girin.
 - 4 DNS sunucusunun ve WINS sunucusunun otomatik olarak veya el ile yapılandırılmasını seçin.
 - 5 Değişikliklerinizi kaydedin.
 - 6 Ağınız IPv6 adresleri kullanıyorsa, **Ağ > IPv6 adresi** ögesini seçin ve **IPv6 adresini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- Not:** IPv6, IPv4 ögesinin etkinleştirilmiş olmasını gerektirir.
- 7 Değişikliklerinizi kaydedin.

DNS'yi yapılandırma

Fiery server'ın bir IP adresine ad vermesine izin vermek için DNS ayarlarını yapılandırın.

Fiery server ürününün DNS adresini otomatik olarak almasına izin vermek için ilk olarak Fiery server ürününün kendi IP adresini otomatik olarak almasına izin vermeniz gerekir.

- 1 Configure'dan **Ağ > IPv4 adresi** seçeneğini belirleyin.
- 2 **DNS sunucusunu yapılandır**'ı seçtikten sonra **Otomatik** veya **El ile** seçenekleri arasından tercihinizi yapın.
- 3 El ile seçeneğini belirlerseniz, birincil ve ikincil DNS sunucuları için IP adresini ve DNS sonekini (alan adı) yazın.
- 4 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

WINS sunucusunu yapılandırma (ad çözümlemesi)

WINS sunucusunu otomatik olarak veya el ile yapılandırmayı seçebilirsiniz. WINS sunucusu sayesinde kullanıcılar IP adresi yerine ad ile ağ kaynaklarına erişim sağlayabilirler.

WINS sunucusunun Fiery server tarafından otomatik olarak yapılandırılmasına izin vermek için Fiery server IP adresi de otomatik olarak yapılandırılmalıdır.

- 1 Configure'den **Ağ > IPv4 adresi** seçeneğini belirleyin.
- 2 **WINS sunucusunu yapılandır** seçeneğinin yanında, **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.
- 3 **El ile** seçeneğini belirlerseniz Fiery server ürününün IP adresini yazın.

Kullanıcılar SMB (Sunucu ileti bloğu) aracılığıyla Fiery server ürününe eriştiğinde ad ağ üzerinde görüntülenir. Bu ad, Fiery server adı ile aynıdır.

- 4 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Bağlantı noktalarını ve IP adreslerini kontrol etme

Fiery server ögesine yapılan bağlantıları kontrol etmek için belirli IP bağlantı noktaları üzerinden iletişim kurulmasına izin verebilir veya IP adresi aralığını kısıtlayabilirsiniz.

Belirlenen IP bağlantı noktaları üzerinden iletişime izin verme

Fiery server ögesinde yetkisiz bağlantıları kısıtlamak için ağ etkinliğini belirli bağlantı noktalarına kısıtlayabilirsiniz. Yetkisiz bağlantı noktalarından gönderilen komutlar veya işler, Fiery server tarafından yoksayılır.

- 1 Configure'dan **Güvenlik > TCP/IP bağlantı noktası filtreleme** seçeneğini belirleyin.
- 2 **TCP/IP bağlantı noktası filtrelemeyi etkinleştir** ögesini seçin ve etkinleştirilecek bağlantı noktalarını belirtin. Fiery server ögesinde yalnızca yetkilendirmek istediğiniz bağlantı noktalarını seçin.
- 3 Değişikliklerinizi kaydedin.

Fiery server ögesinde Uzak masaüstü erişimini etkinleştirmek için bağlantı noktası 3389'un ve (**Fiery sunucusu** bölümünde bulunan) Uzak masaüstü seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Not: Her Fiery server, bağlantı noktası 3389 seçeneğini desteklemez.

Bir IP adresleri aralığına izin verme veya kısıtlama

IP adreslerinin kabul edilmesine veya reddedilmesine ilişkin belirlemeyi yaparak Fiery server ögesine yetkisiz bağlantıları kısıtlayın.

Özellikle kabul ettiğiniz IP adresleri dışındaki tüm IP adreslerini varsayılan olarak reddedebilirsiniz veya özellikle reddettiğiniz IP adresleri dışındaki tüm IP adreslerini varsayılan olarak kabul edebilirsiniz. Kabul etmek veya reddetmek için birden fazla aralık veya IP adresi belirleyebilirsiniz. Yetkisiz IP adreslerinden gönderilen komutlar veya işler, Fiery server tarafından yoksayılır. IP adreslerini varsayılan olarak reddederseniz ve kabul edilecek geçerli IP adreslerini belirtmezseniz, Fiery server için tüm ağ iletişimi devre dışı bırakılır.

- 1 Configure'dan **Güvenlik > IP adresi filtreleme** seçeneğini belirleyin.
- 2 IPv4 adresi filtrelemeye izin vermek için **IPv4 adresi filtreleme** onay kutusunu seçin, IPv4 için Varsayılan filtre politikasının reddettikleriniz dışındaki IP adreslerini kabul etme şeklinde mi yoksa kabul ettikleriniz dışındaki IP adreslerini reddetme şeklinde mi olması gerektiğini belirleyin. IP adresi aralığını ve aralığı kabul etmek veya reddetmek isteyip istemediğinizi belirlemek üzere **IPv4 adres filtreleme ekle** seçeneğini tıklatın. Birden fazla aralık ekleyebilirsiniz.

- 3 IPv6 adresi filtrelemeye izin vermek için **IPv6 adresi filtreleme** onay kutusunu seçin, IPv6 için Varsayılan filtre politikasının reddettikleriniz dışındaki IP adreslerini kabul etme şeklinde mi yoksa kabul ettikleriniz dışındaki IP adreslerini reddetme şeklinde mi olması gerektiğini belirleyin. IP adresi ve öneki uzunluğunu, ayrıca bu adresi kabul etmek veya reddetmek isteyip istemediğinizi belirlemek üzere **IPv6 adres filtreleme ekle** seçeneğini tıklatın. Birden fazla IP adresi ekleyebilirsiniz.
- 4 Değişikliklerinizi kaydedin.

IPsec'i (İnternet protokolü güvenliği) yapılandırma

Kullanıcıların bilgisayarları IPsec'i destekliorsa, kullanıcılardan gelen şifrelenmiş iletişimlerini kabul etmek için Fiery server ögesini etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Configure'dan **Güvenlik** > **IPSec**'i seçin.
- 2 **IPSec'i etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Önceden paylaşılan tuşu tanımlamak için **Önceden paylaşılan tuş** kutusuna yazın.
Önceden paylaşılan tuşu tanımlarsanız, IPsec kullanan tüm gelen iletişimlerin bu anahtarı içermesi gerekir.
- 4 Değişikliklerinizi kaydedin.

Yapılandırma kısmından sertifikaları yönetme

Fiery sunucusu, kullanıcı bilgisayarları ve Fiery sunucusu bileşenleri arasında güvenli bağlantı gerektirir. TLS üzerinden HTTPS, iki son nokta arasındaki iletişimi şifreler. WebTools ögesinden Fiery sunucusuna bağlantı için HTTPS gereklidir. Bu iletişim, TLS 1.2 ve 1.3 ile şifrelenir.

Fiery sunucusu, Yöneticinin TLS iletişimlerini sırasında kullanılan sertifikaları yönetmesine olanak tanır (Base64'te kodlanmış X.509 sertifika biçimi). Fiery sunucusu, 4096, 3072 ve 2048 bit anahtar uzunluğuna sahip RSA sertifikalarını destekler.

Sertifikaları şu şekillerde yönetebilirsiniz:

- Otomatik olarak imzalanan dijital sertifikalar oluşturun.
- Fiery sunucusu için bir sertifika ve onun ilgili özel anahtarını ekleyin.
- Güvenilir bir sertifika yetkilisinden sertifika ekleme, tarama, görüntüleme ve kaldırma.

Not: Otomatik olarak imzalanan sertifikalar güvenli olmadığından güvenilir Sertifika yetkilisinden (CA) bir sertifika kullanmanız gerekir.

Güvenilir bir Sertifika yetkilisi tarafından imzalı bir sertifika aldıktan sonra sertifikayı Configure içinde Fiery sunucusuna yükleyebilirsiniz.

Bir sertifika veya özel anahtar ekle

Bir sertifika veya özel anahtar eklediğinizde, konumunu belirtirsiniz.

- 1 Bir sertifikayla ilgili bilgileri görüntülemek için fareyi sertifika adının üzerine getirin ve ardından göz simgesine tıklayın.
Ayrıca çöp kutusu simgesine tıklayarak sertifikayı silebilirsiniz.
- 2 Configure'dan, **Güvenlik** > **Güvenilir sertifikalar** seçimlerini yapın.

- 3 **Ekle'**ye tıklayın.
- 4 Dosyayı seçmek için **Gözet'a** ve ardından **Ekle'**ye tıklayın.

Web sunucusuna sertifika atama

Web sunucusu tarafından kullanılan bir sertifikayı atayabilir veya yeniden atayabilirsiniz.

- 1 Configure'den, **Güvenlik** > **Sunucu sertifikası'nı** yapın.
- 2 **Otomatik Olarak İmzalanan Sertifika Oluştur'a** tıklayın.
- 3 Sertifika bilgilerinizi belirtin ve kaydedin.
- 4 Web sunucusu tarafından kullanılan sertifikayı değiştirmek için sertifikayı seçin, **Sertifikayı Değiştir'e** tıklayın ve sertifikanın veya özel anahtarın konumunu belirtin.

Atanan bir sertifikayı silme

Atanan bir sertifikayı silebilirsiniz.

- 1 Configure'den, **Güvenlik** > **Güvenilir sertifikalar** seçimlerini yapın.
- 2 İmleci silmek istediğiniz sertifikanın üzerine getirin.
Sil simgesine (çöp kutusu) görüntülediğine dikkat edin.
- 3 **Sil** ikonuna tıklayın.

Güvenlik seçeneklerini yapılandırma

Fiery sunucuları, ön tanımlı güvenlik profili seçme veya kullanıcı verilerini şifreleme gibi güvenlik yönetiminde kullanabileceğiniz birçok araç sunar.

PostScript güvenliğini yapılandırma

PostScript güvenliği, yazılım, yazı tipleri, renk dosyaları ve işlere erişimi Fiery server üzerinde kısıtlar. Yazı tiplerini PostScript tabanlı bir yazı tipi indirme aracı kullanarak yüklemek için bu seçeneği temizleyin.

- 1 Configure'dan **Güvenlik'i** seçin.
- 2 **PostScript Güvenliği** için onay kutusunu işaretleyin.

Kullanıcı verisi şifreleme

Fiery server üzerinde depolanan bilgileri AES256 standardına uygun şekilde koruma altına almak için kullanıcı verisi şifrelemesini etkinleştirin. Donanımın değişmesi veya bakıma alınması durumunda verileri kurtarmak için kullanılacak bir parola belirlersiniz.

Kullanıcı verisi şifreleme etkinleştirildiğinde kullanıcı yapılandırması, kullanıcı işleri, günlükler ve yerel yedekleme görüntüleri şifrelenir. Fiery server dışında depolanan hiçbir veri şifrelenmez. Örneğin, kullanıcılar işleri veya yedekleme dosyalarını bir ağ konumuna gönderirse bu veriler, Kullanıcı verisi şifreleme etkin olsa bile şifrelenmez.

Parola kullanmanız gereken senaryolar şunlardır:

- Veri sürücüsünü Fiery server ögesinden başka bir Fiery server ögesine fiziksel olarak taşıma
- Donanımı değiştirme
- Parolayı değiştirme

Parolayı girmeniz gerektiğinde Fiery server, işleri kabul edemez ve parola kurtarma sayfası hariç hiçbir konuma erişilemez. Parolayı girmek için en fazla beş deneme yapabilirsiniz.

Şifre çözme işlemi devam ediyorsa, şifreleme hemen yeniden etkinleştirilemez. Şifre çözme tamamlandığında, şifreleme seçeneği tekrar kullanılabilir hale gelecektir.

1 Configure'den, **Güvenlik > Kullanıcı verisi şifreleme** öğelerini seçin.

2 **Kullanıcı verisi şifrelemeyi etkinleştir**'i seçin.

3 Her metin alanına bir parola girin.

Parolayı güvenli bir konumda saklayın. Parolayı unutursanız, hiçbir veriyi kurtaramazsınız. Bu parola, Fiery yönetici şifresiyle aynı değildir.

Kullanıcı verisi şifreleme zaten etkinse, **Parolayı değiştir** bağlantısına tıklayarak parolayı değiştirebilirsiniz.

4 **Kaydet**'e tıklayın.

Güvenlik profili seçme

Fiery güvenlik profilleri, Fiery server ögesini koruma altına almanızı sağlayan ayarlara hızlıca ulaşmanızı sağlar.

1 Configure'den şu seçimi yapın: **Güvenlik > Güvenlik profilleri**.

2 **Standart** veya **Yüksek** için sütunun altındaki **Seç** düğmesine tıklayın.

Profiller sütunlu düzende görüntülenir.

- **Standart:** varsayılan güvenlik ayarı
- **Yüksek:** Fiery server ögesinin daha da güvenli olmasını sağlar ve en yaygın kullanılan güvenlik özelliklerini etkinleştirir
- **Geçerli:** geçerli güvenlik ayarlarının salt okunur özeti

3 **Kaydet**'e tıklayın.

Bazı kurulum seçenekleri, **Güvenlik profilleri**'nde görüntülenmeyen ek alt seçeneklere sahiptir. Güvenlik profili, temel (yüksek düzey) ayarı açıp kapatmanıza olanak tanır. Mevcut alt seçenekler varsayılan ayarlarında tutulur. Profil seçip tercihlerinizi kaydettikten sonra alt seçenekleri yapılandırabilirsiniz.

Güvenlik olaylarını topla

Kuruluşunuzdaki uygunluk gereksinimlerine yardımcı olmak için Fiery server ögesi Güvenlik denetimi günlüğü'ne kaydedilen güvenlikle ilgili olayları toplar.

Günlükler, ortak SIEM günlük toplama ve analiz çözümleri tarafından desteklenen bir biçimdedir.

Olaylar JSON biçimindedir. Olayları Fiery, LLC müdahalesi olmadan okuyabilirsiniz.

1 Configure'den **Güvenlik > Güvenlik denetimi günlüğü** seçimini yapın.

- 2 **Güvenlik denetimi günlüğünü etkinleştir**'i seçin.
- 3 Toplanan olayları görüntülemek için **İndir**'e tıklayın.
Günlük ZIP dosyası olarak sağlanır.
- 4 fieryauditlog.evtx'i ayıkla ve Windows olay görüntüleyicisi'nde aç
- 5 Linux tabanlı bir Fiery server için fieryauditlog.log'u ayıklayın ve bir metin düzenleyicisinde açın.
- 6 Linux tabanlı bir Fiery server için günlükleri merkezi bir günlük toplama sistemine (syslog) iletebilirsiniz. Uygun bilgileri girin.

Güvenlik olayları, ayrılan Fiery server depolama kapasitesine göre korunur. Günlük boyutu, maksimum depolama sınırına (400 MB) ulaştığı zaman, daha eski olaylar otomatik olarak kaldırılır.

Yazıcı ayarlarını yapılandırma

Baskı bağlantılarını yayınlayabilir ve iş işlemeyi etkileyen diğer ayarları yapabilirsiniz.

- 1 Configure'den, **RIP > Yazıcı varsayılan kişiliği** seçeneklerini belirleyin.
- 2 İşler için varsayılan sayfa açıklama dilini belirleyin. Fiery server hem PostScript'i hem de PCL'yi destekliyorsa **Otomatik**'i seçin.
- 3 **İş gönderme > Kuyruklar** seçeneğinde, Fiery server ögesinde yayınlamak üzere yazdırma bağlantılarını seçin.
 - **Doğrudan bağlantıyı yayınla** - İşleri doğrudan Fiery server uygulamasına iletir ancak bu işlemi yalnızca Fiery server boşta olduğunda yapar.
 - **Yazdırma kuyruğunu yayınla** - İşlerin alındıkları sıraya göre işlendiği ve yazdırıldığı standart Fiery server kuyruğudur.
 - **Tutma kuyruğunu yayınla** - Baskı işlerini daha sonra iş yönetimi araçlarıyla basmak için kullanılan bir depolama alanıdır.
 - **Yazı tipi kuyruğunu yayınla** - Yazı tiplerini indirmek için bunu seçin. Ayrıca PostScript güvenliğini devre dışı bırakmanız gerekir (**Güvenlik > PostScript Güvenliği**).
- 4 İşlerin Fiery Hot Folders kullanılarak gönderilmesini sağlamak için **İş gönderme** ve ardından **Fiery Hot Folders** onay kutusunu seçin.
- 5 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

RIP ayarlarını yapılandırma

Dosyaların Fiery server tarafından nasıl işlendiğini belirlemek için ayarları belirtin.

APPE'yi yapılandırma

Fiery server ögesinin PDF işlerini PostScript'e dönüştürme gereksinimi olmadan işleyip oluşturmasına izin vermek için Adobe PDF Print Engine (APPE) uygulamasını etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Configure'dan **RIP > APPE** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Adobe PDF Print Engine'i (APPE) etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

3 İş özellikleri'nde Adobe PDF Print Engine'i tercih et seçeneğinin tüm PDF işleri için varsayılan olarak seçilmesini istiyorsanız, **PDF işleri için varsayılan olarak Adobe PDF Print Engine'i tercih et seçeneğini kullanın** seçeneğini belirleyin.

4 Değişikliklerinizi kaydedin.

Configure'da etkinleştirildikten sonra, Adobe PDF Print Engine'i tercih et seçeneğinin onay kutusu İş özellikleri'nde kullanılabilir olur.

İş özellikleri'nde görüntülenen Fiery server seçenekleri hakkında bilgi için kullanıcı kılavuz setinin bir parçası olan *Yazdırma* ögesine bakın.

PostScript ayarlarını yapılandırma

PostScript işlerini etkileyen ayarları yapılandırabilirsiniz. Bu ayarlar, kullanıcıların bir ayar belirtmediği işleri etkiler.

Bazı ayar birleşimleri uygun olmayabilir (örneğin, saydamlar üzerine çift taraflı yazdırmayı belirtme). Uygun olmayan bir ayar birleşimi belirtirseniz, bir hata mesajı görüntülenmez.

1 Configure'dan **RIP > PS ayarları** seçeneklerini belirleyin.

2 Seçenekler için ayarları belirtin.

3 Değişikliklerinizi kaydedin.

PostScript ayarları hakkında bilgi için kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* ögesine bakın.

PCL ayarlarını yapılandırma

Fiery server ögeniz PCL'yi destekliyorsa, tüm PCL işlerini etkileyen aşağıdaki seçenekler için varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz.

Bu ayarlar, kullanıcıların bir ayar belirtmediği işleri etkiler. Bazı ayar birleşimleri uygun olmayabilir (örneğin, saydamlar üzerine çift taraflı yazdırmayı belirtme). Uygun olmayan bir ayar birleşimi belirtirseniz, bir hata mesajı görüntülenmez.

1 Configure ögesinden **RIP > PCL ayarları** seçeneklerini belirleyin.

2 Seçenekler için ayarları belirtin.

3 Değişikliklerinizi kaydedin.

PCL ayarları hakkında bilgi için kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* ögesine bakın.

VDP ayarlarını yapılandırma

Değişken veri baskısı (VDP) tarafından kullanılan nesneler için FreeForm işlerine ve ağ konumlarına (yollar) önceden ayrıştırılacak kayıt sayısını belirleyebilirsiniz.

1 Configure'den, **RIP > VDP** seçimlerini yapın.

- 2 Kullanıcılar bir FreeForm 1 veya FreeForm Create işine yükleme ya da çift taraflı yazdırma uygulayacaksa, kaydın uzunluğunu seçin:
 - **İş** - Kayıt sınırını tüm iş olarak tanımlar.
 - **Ana FreeForm** - Kayıt sınırını Ana FreeForm olarak tanımlar.
- 3 Bir iş bekletilirken incelenen kayıt sayısını belirleyin.

Bir sayı yazarsanız Fiery server, kayıt uzunluğunun kayıtlar arasında tutarlı olup olmadığını belirlemek için bu sayı kadar kaydı örnek olarak inceler. Bu örnekteki kayıtlar aynı uzunluğa sahipse Fiery server, işteki tüm kayıtların aynı uzunluğa sahip olduğunu varsayar.

Fiery server herhangi bir kaydın farklı uzunluğa sahip olduğunu algılasa (ister Tüm kayıtlar'ı ister bir örnek sayısı belirtin) Fiery server, işleme veya yükleme amaçları için gerekli olduğunda tüm kayıtları inceler. Fiery server, bekleme süresinde örnek kayıtlar arasında farklı bir uzunluk algılamaz ancak daha sonra farklı bir uzunluğa sahip ardışık kayıt algılasa, kullanıcıdan ek eylem gerçekleştirmesi istenir.
- 4 Fiery server öğesinin ortak nesneleri aradığı ağ yollarını belirtmek için **Ekle**'ye tıklayın.
- 5 Görünen pencereye yol adını yazın.

Yolun adını yazarken, eşlenen sürücü biçimini (ör. Z:\klasör) ya da bir UNC (ör. \\bilgisayar adı\klasör) kullanın.
- 6 Yol, kimlik doğrulaması gerektiren bir bilgisayarda bulunursa **Uzak sunucu kimlik doğrulaması**'nı seçin, ardından uygun kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 7 **Tamam**'a tıklayın.
- 8 Daha fazla yol eklemek için **Ekle**'ye tıklayın ve bu adımları tekrarlayın.
- 9 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Sayfa ayarlama aracını (SPD) yapılandırma

Sayfa ayarlama aracına (SPD) ait komutlar, yazdırma işinin bazı özniteliklerini belirleyen PostScript, VIPP ve VPS dosyaları içerisindeki talimatlardır.

Yalnızca Command WorkStation İş özelliklerinden erişilebilen **Sayfa ayarlama aracının ortam eşlemesini kullan** seçeneğinin belirlenebilmesi için Configure'de **Sayfa ayarlama aracı** seçilmelidir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere Fiery server ürününün iş seviyesine göre yazdırma işinin bazı özniteliklerini tanımasına ve uygulamasına izin verir:

- Kağıt öznitelikleri (Ortam türü veya Ortam rengi gibi)
- Sonlandırma öznitelikleri (zımbalama veya katlama gibi)
- Genel öznitelikler (tek taraflı veya çift taraflı ya da kopya sayısı gibi)

- 1 Configure'de, **RIP** seçeneğine tıklayın ve **Sayfa ayarlama aracı** onay kutusunu seçin.
- 2 Yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

Sayfa ayarlama aracının ortam eşlemesini kullan seçeneği Configure'de etkinleştirildiğinde, İş özelliklerinde de kullanılabilir duruma gelir.

İş özelliklerinde görüntülenen Fiery server seçenekleri hakkında bilgi için kullanıcı kılavuz setinde bulunan *Yazdırma* bölümüne bakın.

Özgün belge ayarlarını yapılandırma

Özgün belge dönüştürmesi, Microsoft Office dosyalarının (Word, PowerPoint ve Excel) otomatik dönüştürülmesine ve yazdırılmasına olanak sağlar.

Bir kullanıcı bu dosyaları Fiery server ögesine e-posta eki olarak veya USB ortam sunucusu özelliğini kullanarak gönderdiğinde Fiery server, bunları PostScript dosyalarına dönüştürülmesi için PrintMe sunucusuna gönderir. Daha sonra dosyalar Fiery server ögesine yazdırılır.

Not: Her Fiery server bu seçeneği desteklemez.

1 Configure'dan **RIP > Özgün belgeler** seçeneklerini belirleyin.

2 **PrintMe'yi kullanarak özgün belge dönüştürmeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

PrintMe sunucusuna bağlantı başlatılır. Lisans sözleşmesini kabul edin. Bu seçeneği kullanmak için DNS'yi etkinleştirmelisiniz.

3 PrintMe lisans güncellemeleri değiştiğinde, bir e-postanın yöneticiye gönderilmesini istiyorsanız **Fiery yöneticisi e-posta adresine lisans güncellemelerini gönder** seçeneğini belirleyin.

4 Değişikliklerinizi kaydedin.

HyperRIP Modu

HyperRIP yazdırma işlerini aynı anda işleyerek yazdırma işlerinin performansını en üst düzeye çıkarır. Bu özellik, yazdırma işleri genellikle bir veya iki sayfadan uzun olduğunda çok kullanışlıdır.

HyperRIP Moduna erişmek için **Configure > RIP > HyperRIP Modu** seçimini yapın.

- Fiery server ögesinin, işlerin en verimli şekilde işlenmesini sağlayacak modu seçmesine izin vermek için **Otomatik**'i seçin.
- İşler genellikle 10-20 sayfadan kısa olduğunda, çoklu yazdırma işlerini aynı anda işlemek için **Çoklu iş** ögesini seçin.
- İşler genellikle 10-20 sayfadan uzun olduğunda, ayrı ayrı işleri aynı anda işlenecekleri bölümlere ayırmak için **Tek iş** ögesini seçin.

Not: En verimli seçim, işlenmekte ve yazdırılmakta olan işlerin sayısına ve türüne bağlıdır. En yüksek verimlilik için, tipik bir işleme ve yazdırma işleri karışımı sırasında her bir seçim için çıktı oranının karşılaştırılmasını öneririz.

Yazı tipleri

Yazı tipleri yönetimi penceresi Fiery sunucusunda bulunan tüm yazı tiplerini listeler. Ayrıca yazı tipi listesini yerel bir yazıcıya da yazdırabilirsiniz.

Fiery sunucusu'nda yazı tiplerini yönetme

Yazı tipi listesini basabileceğiniz gibi yazı tipi ekleyebilir, güncelleyebilir ve silebilirsiniz.

Configure'de şu ayarları yapın:

İş gönderme > Kuyruklar > Yazı tip kuyruğunu yayınla ögelerini etkinleştirin. Güvenlik nedeniyle **Yazı tipi kuyruğu**'nu yalnızca yazı tiplerini yüklerken etkinleştirin.

PostScript yazı tipleri için **Güvenlik > PostScript güvenliği** ögelerini devre dışı bırakın.

PCL seçeneği, onu destekleyen Fiery sunucusunda kullanılabilir.

Not: Ayrıca PCL yazılım yazı tiplerini bir Fiery sunucusuna yükleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Not: Sunucuda bulunan veya desteklenen bir uygulama ile indirilen tüm Japonca yazı tipleri kilitlidir. Fiery sunucusuna indirilen Japonca yazı tipleri yalnızca yükleme uygulaması kullanılarak silinebilir.

1 Cihaz merkezi'ni şu işlemlerden biriyle açın:

- **Sunucular** bölümünde sunucu adı yanındaki Daha fazla simgesine (üç dikey nokta) tıklayın.
- **Sunucular** bölümündeki sunucu adına çift tıklayın.
- **Sunucu > Cihaz merkezi'**ne tıklayın.
- Sunucu adına sağ tıklayın ve **Cihaz merkezi'**ni seçin.

2 Kaynaklar > Yazı tipleri'ne tıklayın.

3 PS yazı tipleri veya **PCL yazı tipleri** öğelerini seçin.

Fiery sunucusunda bulunan mevcut yazı tiplerinin listesi görünür.

4 Yazı tipi eklemek veya mevcut yazı tiplerini güncellemek için **Yeni ekle'**ye tıklayın. İndirmek istediğiniz yazı tipini bulmak için **Ekle'**ye ve ardından sırayla **Tamam'**a ve **Yenile'**ye tıklayın.

Adobe PostScript Tip 1 yazı tiplerini ekleyebilirsiniz.

Fiery sunucunuz PCL'yi destekliyorsa PCL yazılım yazı tipleri ekleyebilirsiniz. PCL yazılım yazı tipleri için desteklenen biçimler sfp, sfl, sfd, sfs, sft, hpf, r8p, r8l, usp, usl ve hpp'dir. Fiery sunucusu yeniden başlatıldıktan veya yeniden çalıştırıldıktan sonra PCL yazılım yazı tipleri kaldırılmaz. PCL yazılım yazı tiplerini silemezsiniz.

5 Bir yazı tipini silmek için Yazı tipi listesinden kilitli olmayan bir yazı tipini seçin ve **Sil'e** tıklayın. Kilitli yazı tipleri silinemez.

6 Yazı tipi listesini yazdırmak için **Yazdır'a** tıklayın.

7 PostScript yazı tiplerini eklediyseniz **Güvenlik > PostScript güvenliği** öğelerini yeniden etkinleştirin.

Yazı tiplerini yedekleme ve geri yükleme

Fiery sunucusundaki tüm yazı tiplerini yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Tek tek yazı tiplerini seçemezsiniz.

Fiery sunucusunda yazı tiplerini yedeklemek ve geri yüklemek için Yönetici olarak oturum açmış olmanız gerekir.

1 Cihaz merkezi'ni şu işlemlerden biriyle açın:

- **Sunucular** bölümünde sunucu adı yanındaki Daha fazla simgesine (üç dikey nokta) tıklayın.
- **Sunucular** bölümündeki sunucu adına çift tıklayın.
- **Sunucu > Cihaz merkezi'**ne tıklayın.
- Sunucu adına sağ tıklayın ve **Cihaz merkezi'**ni seçin.

2 Kaynaklar > Yazı tipleri'ne tıklayın.

3 Yedekle'ye veya **Geri yükle'**ye tıklayın.

4 Görüntülenen web tarayıcısı penceresinde güvenlik isteklerini uygulayın.

5 Yedekleme kaynakları ve ayarları altında **Şimdi yedekle'**ye tıklayın.

6 İstendiğinde yönetici olarak oturum açın.

7 Yedeklenecek öğeler listesinde **Yazı tipleri**'ni seçin.

8 Şu genel bilgileri izleyin:

Yazı tiplerini, Fiery sunucusunu da içeren bir dahili sürücüye yedeklemeyin. Yazı tiplerini yalnızca başlangıçta içinden yedeklendiği aynı Fiery sunucusuna geri yüklemeniz gerekir.

Configure'den çıkma

Bazı değişiklikler Fiery sunucusunu yeniden başlatana kadar etkin hale gelmez. Bir ayar değişikliği için yeniden çalıştırma, yeniden başlatma veya diğer bir eylemin yapılması gerekiyorsa, sayfanın üstündeki başlıkta bir ileti görüntülenir.

1 Uygun değişiklikleri yapın.

Yeniden başlatmayı gerektirecek şekilde birden fazla ayarda değişiklik yapıyorsanız, tüm ayar değişikliklerini bitirdikten sonra yeniden başlatabilirsiniz.

2 Değişikliklerin etkin hale gelmesi için Fiery sunucusunda önyükleme işlemi yapın.

Sunucu ayarlarını görüntüleme, kaydetme veya yazdırma

Command WorkStation'daki Sunucu yapılandırması sekmesi geçerli Fiery sunucunun ayarlarını listeler.

Sunucu yapılandırması ayarlarını görüntüleme

Sunucu yapılandırması sekmesinden, Fiery sunucusu ayarlarına ait kategorileri görüntüleyebilir veya Kurulum seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

1 Command WorkStation'dan, istediğiniz Fiery sunucusuna bağlanın ve **Cihaz merkezi > Genel > Sunucu yapılandırması**'na tıklayın.

2 Şunlardan birini yapın:

- Belirli bir kategorideki ayarları görüntülemek için sayfanın sol tarafındaki kısayollara tıklayın.
- Geçerli Fiery sunucusu kurulum seçeneklerini değiştirmek için pencerenin sağ alt köşesindeki **Configure** seçeneğine tıklayın.

Sunucu yapılandırmasını dosya olarak kaydetme

Bağlı olduğunuz her Fiery sunucusu için sunucu yapılandırmasını dosya olarak kaydedebilirsiniz. Birden fazla Fiery sunucusu yönetiyorsanız ve Fiery sunucusu kurulumunda yapılan tüm değişiklikleri takip etmek istiyorsanız bu işlem özellikle faydalıdır.

1 Command WorkStation'dan, istediğiniz Fiery sunucusuna bağlanın.

- 2 **Cihaz merkezi > Genel > Sunucu yapılandırması**'na tıklayın.
- 3 **Farklı kaydet**'e tıklayın.
- 4 Dosya adını ve konumunu belirleyin.
- 5 Dosya tipi için **PDF** veya **Metin** seçeneklerini belirleyin.
- 6 **Kaydet**'e tıklayın.

Sunucu yapılandırması sayfasını yazdırma

Kurulumu gerçekleştirdikten sonra yaptığınız ayarları onaylamak için sunucu yapılandırmasını yazdırın ve hızlı referans için Fiery sunucusunun yakınına yerleştirin. Kullanıcılar, bu sayfadaki geçerli yazıcı varsayılan ayarları gibi bilgilere ihtiyaç duyar.

- 1 Command WorkStation'dan, istediğiniz Fiery sunucusuna bağlanın ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Cihaz merkezi > Genel > Sunucu yapılandırması**'na tıklayın.
 - **Sunucu > Yazdır > Sunucu yapılandırması**'nı seçin.
- 2 Şunlardan birini yapın:
 - **Yazdır**'a tıklayın, Sunucu yapılandırması sayfasını göndereceğiniz yazıcıyı seçin ve ardından yazdırma işi için Fiery sunucusunda geçerli durumda varsayılan olarak ayarlananlardan farklı iş özellikleri belirlemek istiyorsanız **Tanımla**'ya tıklayın. Sayfayı yazdırmak için tekrar **Yazdır**'a tıklayın.
 - **Sunucu > Yazdır > Sunucu yapılandırması**'na tıklayın. Geçerli durumda bağlı olduğunuz yazıcıya bir Sunucu yapılandırması sayfası gönderilir. Sayfa, Fiery sunucusunun varsayılan kağıt boyutu ve seçenekleriyle yazdırılır.

Yedekleme ve geri yükleme hakkında

Fiery kaynakları ve ayarları'nı veya tüm Fiery sunucusu sistem görüntüsünü yedekleyebilirsiniz.

Sistem görüntüsünü yedekleme hakkında bilgi için kullanıcı kılavuzu setinin *Yapılandırma ve Kurulum* bölümüne göz atın.

Command WorkStation'da (FS400/400 Pro ve üstü) Fiery sunucusu ayarlarını yedekleme

Command WorkStation ögesinden hangi Fiery sunucusu ayarlarını yedeklemek istediğinizi seçebilirsiniz.

Yedekleme dosyasını Fiery sunucusu yerine bir ağ sunucusuna kaydetmenizi öneririz. Aksi takdirde, sistem yazılımını yeniden yüklediğinizde yedekleme dosyası silinir.

Ayarlar aynı model ve sürümdeki başka bir Fiery sunucusuna geri yüklenebilir ancak Sunucu adı, IP adresi ve Ağ ayarları gibi ayarlar geri yüklenmez. Mevcut ayarlar değiştirilmeden aynı kalır. Bu işlem, aynı ağda bulunan iki Fiery sunucusuyla sorun yaşanmasını engeller.

- 1 Fiery sunucusuna Yönetici olarak bağlanın ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Cihaz Merkezi > Genel > Araçlar > Fiery Kaynakları ve Ayarları'na tıklayın.**
 - **Sunucu > Yedekle ve Geri Yükle seçimini yapın.**
- 2 Açılan yeni web tarayıcı penceresinde **Fiery kaynakları ve ayarları'na** tıklayın.
- 3 **Şimdi yedekle'ye** tıklayın.
- 4 Yedeklemek istediğiniz öğeleri seçin ve **Devam'a** tıklayın.
- 5 Görüntülenen pencerede yedekleme dosyası için bir ad belirtin.
- 6 (İsteğe bağlı) **Dosya adına tarih ekle'yi** seçin.
- 7 **Devam et'e** tıklayın.
- 8 İstedığınız dosyayı indirin ve dosya için bir konum belirtin.
Bir .fbf ve .DAT dosyası seçmeniz gerekir.

Fiery sunucusu ayarlarını Command WorkStation (FS400/400 Pro ve üstü) uygulamasından geri yükleme

Daha önce Fiery sunucusu ayarlarını yedeklediyseniz o ayarları Command WorkStation uygulamasından geri yükleyebilirsiniz.

Ayarlar aynı model ve sürümdeki başka bir Fiery sunucusuna geri yüklenebilir ancak Sunucu adı, IP adresi ve Ağ ayarları gibi ayarlar geri yüklenmez. Mevcut ayarlar değiştirilmeden aynı kalır. Bu işlem, aynı ağda bulunan iki Fiery sunucusuyla sorun yaşanmasını engeller.

- 1 Fiery sunucusuna Yönetici olarak bağlanın ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Cihaz Merkezi > Genel > Araçlar > Fiery kaynakları ve ayarları'na tıklayın.**
 - **Sunucu > Yedekle ve Geri Yükle seçimini yapın.**
- 2 Açılan yeni web tarayıcı penceresinde **Fiery kaynakları ve ayarları'na** tıklayın.
- 3 **Geri yükle'ye** tıklayın.
- 4 Görünen pencerede **Dosya seç'e** tıklayın, geri yüklemek istediğiniz yapılandırma ayarlarının konumuna gidin ve **Aç'a** tıklayın.
Bir .fbf ve .DAT dosyası seçmeniz gerekir.
- 5 **Devam et'e** tıklayın.
- 6 Geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin ve **Devam'a** tıklayın.
- 7 Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra sorulursa Fiery sunucusunu yeniden başlatın.

Sorun giderme

Bu sorun giderme adımları yaygın sorunların çoğunun çözülmesine yardımcı olabilir.

Ek bilgi veya destek için kayıtlı kullanıcılar [Fiery Communities](#) aracılığıyla bir tartışma başlatabilir. Ayrıca burayı ziyaret edebilirsiniz: *Fiery Command WorkStation yardımı*.

- 1 Fiery server için gerekli olan tüm kabloların sağlam olduğundan ve doğru bağlantı noktalarına tam olarak takıldığından emin olun.

Bir sorunun en yaygın nedeni, hatalı veya gevşek kablolardır.



TEHLİKE Fiery server donanımının kapaklarını asla çıkarmayın veya başka herhangi bir şekilde açmayın. Kasa içindeki parçaların ve dahili kabloların bakımı, yalnızca yetkili servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirilebilir.

- 2 Fiery server açılmıyorsa güç kordonunun sağlam olduğundan ve prizde yeterli güç bulunduğundan emin olun.
- 3 Fiery server ağda görünmüyorsa doğru ağ bağlantı noktasına doğru türde Ethernet kablosunun bağlanmış olduğundan emin olun.
- 4 Fiery server yavaş yazdırıyor veya işleri beklenen şekilde yönetemiyorsa, ayarların ağız ve yazdırma ortamınız için en iyi durumda olduğunu doğrulamak üzere Fiery server yapılandırmasını gözden geçirin.
Ağ ortamınız ya da iş akışınızdaki herhangi bir değişiklik, Fiery server yapılandırmasında da değişiklik yapılmasını gerektirebilir.
- 5 Fiery server ögesinde üçüncü taraf uygulamalarının yüklü olmadığından emin olun.
Üçüncü taraf uygulamaları, Fiery server ögesinde desteklenmez ve sistem sorunlarına neden olabilir. Buna multimedia mesajlaşma hizmeti (MMS) uygulamaları da dahildir (istemci bilgisayarlara veya ağa yüklenebilir).
- 6 Fiery server ögesini taramak için kullanılan herhangi bir antivirüs uygulamasının yalnızca istek üzerine çalışacak şekilde ayarlandığından ve sürekli çalışmadığından emin olun.
- 7 Fiery server ögesindeki Windows işletim sistemi ayarlarının değiştirilmediğinden ve işletim sisteminin yükseltilmediğinden (teknik destek tarafından onaylanmadıkça) emin olun.
İşletim sistemi ayarları veya sürümünde yapılan değişiklikler sistem sorunlarına neden olabilir.
- 8 Windows güvenlik duvarının devre dışı bırakılmadığından emin olun.
- 9 Command WorkStation Sunucuları listesinde görünen tüm hata mesajlarını gözden geçirin.
- 10 Command WorkStation ekranı ve tüm hata mesajlarının bir ekran görüntüsünü aldıktan sonra Command WorkStation'ı kapatıp yeniden açın. Yeniden başlatıldığında herhangi bir hata mesajı görüntülenirse teknik destek ile irtibata geçin.
- 11 Hata denetimi yapmak için Preflight seçeneğini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Command WorkStation yardımı*.
- 12 Fiery server uygulamasını yeniden başlatın. Fiery server boşta durumuna geçmiyorsa veya çözülmemiş başka bir sorun varsa ilgili bilgileri toplayıp teknik destek ile irtibata geçin.

Sistem günlükleri indirme

Sistem günlüklerini Configure'den indirebilirsiniz. Bu günlükler bilgisayarınıza ZIP dosyası olarak kaydedilir ve sorun giderme amacıyla Teknik destek bölümüne gönderilebilir.

- 1 Configure ögesinde **Fiery sunucuları** > **Sistem günlükleri**'ne tıklayın.
- 2 **İndir** seçeneğine tıklayın.

İş hatası raporu oluşturma

Bir iş hata raporu oluşturduğunuzda Command WorkStation, Fiery server ile ilgili bilgilerin, günlüklerin ve güncel iş dosyalarının zip dosyasını oluşturur. Yazdırma işi hata durumunda değilse bile bir iş hata raporu oluşturabilirsiniz.

Not: Hata günlük girişlerinin bir süre sonra üzerine yazılır. Hata günlüklerinin ilgili bilgileri içermesini sağlamak üzere iş hatası raporunu, hata görüldükten sonra mümkün olan en kısa sürede oluşturun. Eğer mümkünse herhangi bir ek yazdırma işi işlenmeden veya yazdırılmadan, Fiery server ögesini yeniden başlatmadan önce iş hata raporunu oluşturun.

Tutuldu veya Yazdırıldı listelerindeki herhangi bir iş için iş hata raporu oluşturabilirsiniz.

- 1 Command WorkStation'ögesinde **Yazdırıldı** veya **Tutuldu** listesinden bir iş seçin.

Tek seferde yalnızca bir iş hatası raporu oluşturulabilir. İş merkezi'nde çoklu iş seçilirse Hata raporu oluştur düğmesi kullanılamaz.

Not: Hatayla karşılaşan etkilenen iş listede değilse aynı listeden başka bir iş seçin. İş hata raporu, arşivlenmiş işler dışında tüm son günlükleri depolar.

- 2 Eğer bir Windows bilgisayarından erişiyorsanız, **Ctrl** tuşuna basarak işe sağ tıklayın. Eğer bir Mac bilgisayarından erişiyorsanız **Command+Control** tuşlarına basın ve işe sağ tıklayın.

- 3 Kısayol menüsünde **Hata raporu oluştur** seçeneğini tıklayın.

- 4 İş hatası ile ilgili bilgileri girin.

- a) Tüm yorumları ve ek bilgileri metin alanına girin.

Aşağıdaki bilgileri de sağlamanızı öneririz:

- Hatanın oluştuğu tarih ve saat
- Varsa gözlemlenen hata kodları
- Beklenen sonuca ilişkin açıklama
- Hatalı sonuca ilişkin açıklama
- Hatanın nasıl oluştuğunu açıklayan adımlar
- Hata sıklığı (tek olay, nadiren, bazen, sık sık, her zaman gibi)
- Hatanın birden fazla dosyada oluşup oluşmadığı bilgisi
- Rapor için seçilen dosyanın, hatanın oluştuğu dosya ile aynı olup olmadığı bilgisi
- Yazdırma işi bir istemci bilgisayara gönderilmişse işletim sistemi sürümü
- Fiery server kullanıcı yazılımının sürümü yüklü
- Aynı zaman dilimi içinde Fiery server ögesinde gerçekleştirilen diğer tüm işlere ilişkin açıklama

- b) İş, tarama verileri içeriyorsa, **Taramalar**'ı seçerek rapora dahil edebilirsiniz.

Dosya düzgün şekilde işlenmezse taramayı da eklemek faydalı olabilir. Ancak, bu durumda izin verilen rapor boyutu aşılabılır. Bu nedenle, taramayı ayrı olarak sağlamak işe yarayabilir.

- c) Eğer iş raporda renk profilleri içeriyorsa, bunları rapora **Renk Profilleri** seçerek dahil edebilirsiniz.

Renk profilleri; özel profiller ve yazdırılan renkler yanı sıra eklemek için kullanışlı olabilir.

- d) İş dosyalarını hariç tutmak için **Yalnızca günlükleri kaydet (iş dosyası hariç)** seçeneğini belirleyin.

e) Rapora yerel kaynak dosyayı eklemek için **Ekle +** seçeneğini tıklayın.

İş işlenmiyor veya yazdırılmıyorsa yerel kaynak dosyayı eklemek faydalı olabilir. Ancak, bu durumda izin verilen rapor boyutu aşılabılır. Bu nedenle, taramayı ayrı olarak sağlamak işe yarayabilir.

5 Tüm ilgili ek dosyaları rapora ekleyin.

İşin dosya boyutu 6 GB'den düşük olmalıdır, ancak hata raporu, ekler ve ilgili dosyalar nedeniyle 6 GB'yi aşabilir.

6 İş hatası raporunu kaydedin.

Yazıcı bulunamadı

Ağdaki bir yazıcıyı bulamamanın nedeni çoğunlukla Fiery server için eksik veya çakışan bir ad veya IP adresi olmasıdır.

Fiery server ögesinde:

- **Configure > Fiery Server > Sunucu adı** bölümüne ana bilgisayar adının (DNS adı) girildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Command WorkStation yardımı*.

Her bir Windows veya Mac istemci bilgisayarda:

- İstemci bilgisayardan Fiery server'a bir ping testi uygulayın ve tüm bağlantı sorunlarına yönelik standart sorun giderme işlemini gerçekleştirin.
- Standart sorun giderme ile sorun çözülmezse ana bilgisayarlar dosyasında Fiery server ana bilgisayar adını (DNS name) belirtebilirsiniz.

Not: İstemci bilgisayarda ana bilgisayar adını belirttikten sonra adın değiştiği her seferde güncellenmesi gerekir.

- İstemci bilgisayardaki Command WorkStation ve diğer Command WorkStation yardımcı programlarının Fiery server'a bağlanmasına izin vermek için, Fiery server IP adresinin veya DNS adının sunucu listesinde yapılandırılmış olması gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz. *Yardımcı uygulamalar*.

Fiery server ürünüyle Command WorkStation veya yardımcı uygulamalar arasında bağlantı kuramama

Command WorkStation veya yardımcı uygulamalarla Fiery server ürününe bağlanamıyorsanız ağ bağlantısını kontrol edin ve kullanıcıların doğru IP adresini veya DNS adını girdiğini doğrulayın.

- Yardımcı uygulamalar veya WebTools'un çalıştırıldığı uzak bir bilgisayar ile durum bilgilerini alarak müdahale edin. Mümkünse, uzak uygulamayı kapatın ve yeniden bağlanmayı deneyin.
- Command WorkStation yazılımını yeniden başlatın ve yeniden bağlanmayı deneyin.
- Fiery server ögesini yeniden başlatın.

Fiery server ürününde yapılandırma ayarlarını doğrulayın. Command WorkStation yazılımıyla bağlantı kuramıyorsanız WebTools Configure ögesini kullanın.

- Bilgisayarın **Configure > İş gönderme > Kuyruklar**bölümünden en azından Tutma kuyruğu'nun yayımlandığından emin olun.
- Bilgisayarın **Configure > Fiery sunucusu**bölümünden **Sunucu adı** ayarını kontrol edin.
- Bilgisayarın **Configure > Ağ**bölümünden IP adresi ayarlarını ve diğer ağ ayarlarını kontrol edin.
- İstemci bilgisayarda gerekli ağ protokollerinin yüklü olduğunu onaylayın.