



Fiery Color Profiler Suite

© 2017 Electronics For Imaging, Inc. На информацию в данном документе распространяется действие
Юридическое уведомление в отношении данного изделия.

25 июля 2017 г.

Содержание

Fiery Color Profiler Suite	9
Новое в этой версии	10
Требования к электронному ключу и лицензии для Fiery Color Profiler Suite	10
Демонстрационный режим	11
Действия при появлении сообщения "Электронный ключ не найден"	11
Действия при появлении сообщения "Электронный ключ не лицензирован"	12
Загрузка лицензии Fiery Color Profiler Suite	13
Активация лицензии Fiery Color Profiler Suite	14
Обновление Fiery Color Profiler Suite	14
Установка основных предпочтений	14
Автоматическая проверка наличия обновлений	15
Настройка предпочтений для метода расчета dE	15
Создание виртуальных принтеров	16
Выбор версии Fiery Color Profiler Suite	16
Fiery Express Profiler	17
Создание калибровки и профиля в Express Profiler	17
Настройка предпочтений Express Profiler	18
Fiery Printer Profiler	20
Профилирование печатных систем под управлением Fiery	20
Профилирование сервера Fiery XF	22
Профилирование удаленного принтера, принтера, не подключенного к серверу Fiery, или принтера с цветовым пространством, отличным от CMYK (сохранение как PDF)	23
Выбор принтера для печати страниц с зонами	23
Выбор сервера Fiery или Fiery XF	24
Сохранение страниц с зонами в формате PDF	25
Настройка калибровки	25
Настройка калибровки для сервер Fiery	25
Настройка калибровки для сервера Fiery XF	26
Печать страниц для калибровки	26
Процесс калибровки G7	26
Просмотр результатов измерений калибровки	27
Печать страниц с зонами для профилирования	28

Настройка параметров зон	29
Использование идентификатора зоны для выбора страниц с зонами для измерения	29
Выбор идентификатора зоны для страниц с зонами	30
Создание нового идентификатора зоны, если для страниц с зонами не задан идентификатор	30
Импорт результатов измерений для создания профиля	30
Импорт результатов измерений из одного или нескольких файлов IT8	31
Импорт результатов измерений из профиля ICC	31
Сводная информация по измерениям	31
Выбор данных для средних измерений	32
Применение настроек профиля	32
Настройки нагрузки	32
Установка максимального GCR	33
Настройка оптимизации профиля	33
Настройка условий просмотра состояния	33
Настройка сопоставления гаммы	33
Установка настроек цветodelения вручную	34
Редактировать контроль уровня черного для CMYK+	36
Базовый контроль уровня черного	36
Расширенный контроль уровня черного	37
Параметры сопоставления гаммы	37
Параметры обработки	38
Сохранение профиля в Printer Profiler	39
Создание профилей на основе нового профиля	39
Настройка предпочтений Printer Profiler	40
Настройка допуска проверки калибровки	40
Настройка допуска проверки измерения	40
 Color Profiler Suite Calibrator	41
Повторная калибровка сервер Fiery	41
 Fiery Monitor Profiler	42
Подготовка к использованию Monitor Profiler	42
Профилирование при помощи простого метода	42
Профилирование при помощи расширенного метода	43
Калибровка и настройка спектрофотометра	43
Измерение и установка яркости	44
Измерение и установка гаммы	44
Измерение и установка белой точки	45

Измерение зон профилирования	46
Сравнение измерений до и после	47
Сохранение профиля в Monitor Profiler	47
Fiery Device Linker	48
Оптимизация сопоставления устройств (итерационное сопоставление со стандартом)	48
Оптимизация плашечных цветов	49
Выбор профилей для создания профиля сопоставления устройств	50
Выбор профилей для соответствия промышленному стандарту	50
Выбор профилей для создания пользовательского профиля сопоставления устройств	51
Указание настроек профиля в Device Linker	51
Печать страниц с зонами для оптимизации	52
Проверка результатов измерения Device Linker и итерация	53
Сохранение и установка профилей сопоставления устройств	53
Просмотр сведений профиля сопоставления устройств	54
Fiery Print Matcher	55
Создание общей калибровки и выходного профиля	55
Создание новой общей калибровки	56
Просмотр результатов калибровки	56
Создание общего выходного профиля	57
Обновление общей калибровки	57
Создание нового общего профиля сопоставления устройств	58
Печать страниц калибровки	59
Печать страниц профилирования	59
Настройка параметров выходного профиля	60
Настройка оптимизации профиля	60
Настройка условий просмотра состояния	61
Настройка параметров профиля сопоставления устройств	61
Fiery Profile Inspector	62
Профили устройства отображения	62
Работа с моделями профилей в Profile Inspector	62
Установка среды и стиля отображения моделей профиля	64
Отображение результатов измерений из файла	65
Сведения точки	65
Измерение цвета при помощи прибора	65

Fiery Profile Editor	67
Открытие профиля для редактирования	67
Выбор цветового пересчета	67
Сохранение профиля в Profile Editor	68
Настройки выходного профиля	69
Контрольное изображение	69
Инструменты контрольного изображения	70
Открытие файла контрольного изображения	70
Выбор входного профиля для отображения контрольного изображения	71
Предварительный просмотр цвета материала для печати на устройстве вывода	71
Просмотр источника, первоначальный вывод и отредактированные представления вывода	72
Отображение цветовой информации для исходного цвета	72
Установка модели цвета для представления значений цвета	72
Установка метода расчета значения дельта E	73
Редактирование цветов и список модификаций	73
Редактирование глобального цвета	74
Правка выходных кривых	74
Редактирование цветов в тоне	74
Установка тона и насыщенности вывода	75
Выбор выходного тона при помощи функции Поперечное сечение профиля	75
Редактирование выбранного цвета	76
Установка тона, светлоты и интенсивности выходного цвета	77
Установка координат цветового пространства	77
Выбор выходного цвета при помощи функции Поперечное сечение профиля	77
Редактирование узла	78
Выделение затронутых цветов	78
Установка координат узла и цвета	79
Выбор выходного узла при помощи функции Поперечное сечение профиля	79
Настройка белой точки (цвет материала для печати)	80
Отбор цвета при помощи измерительного прибора	80
 Fiery Color Verifier	82
Проверка цвета с помощью эталона	82
Задание настроек Verifier	83
Задание набора настроек эталона	83
Установите набор значений допуска	83
Задание настроек печати	84

Fiery Auto Verifier	85
Настройка автоматических тестовых страниц	85
Отключение автоматического создания тестовых страниц	86
Измерение тестовых страниц	86
Запись результатов теста	86
Fiery Color Verification Assistant	88
Выполнение проверочных тестов	88
Просмотр результатов теста	89
Создание меток и отчетов	90
Настройка предпочтений Fiery Color Verification Assistant	90
Установка допусков для принтера и устройств	91
Установка допусков для согласования цветов	91
Тестирование в Color Verification Assistant	92
Проверка CMYK	92
Проверка цветопередачи в цветовой схеме RGB	92
Тестирование выходного профиля	93
Тестирование стабильности принтера	93
Тестирование измерительного устройства	93
Настройки задания для согласования цветов	93
Сообщения о состоянии	94
Управление уведомлениями	95
Выбор профиля	96
Добавление и удаление местоположений в списке От	96
Разблокировка профиля в Color Profiler Suite	97
Способы цветового пересчета	98
Добавление сервера Fiery	99
Добавление сервера Fiery XF	100

Fiery Color Profiler Suite

Программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite позволяет создавать цветовой профиль, который полностью соответствует стандартам ICC. Оно также может оценивать, редактировать и тестировать цветовые профили.

Обычно Fiery Color Profiler Suite поставляется со спектрофотометром EFI ES-2000, который представляет собой измерительный прибор для создания профилей. Поддерживаются и другие измерительные приборы.

В Fiery Color Profiler Suite имеется несколько модулей.

Эти модули помогают создавать профили и осуществлять калибровку сервера Fiery.

- Fiery Express Profiler позволяет создавать конфигурацию калибровки и профиль для принтера под управлением Fiery, а также создает виртуальный принтер или набор настроек, что дает возможность немедленно осуществить печать с использованием новой конфигурации калибровки и нового профиля. Это самый быстрый способ профилирования принтера под управлением Fiery, если пользователя устраивают настройки профиля по умолчанию.
- Calibrator создает новые настройки калибровки для принтера под управлением Fiery или обновляет существующие настройки.
- Fiery Printer Profiler создает профили для любого принтера RGB или CMYK. Он позволяет создавать новую конфигурацию калибровки и профили для любого принтера под управлением Fiery и дает доступ к расширенным настройкам профиля.
- Fiery Monitor Profiler создает профили для ЭЛТ- и ЖК-мониторов.
- Device Linker помогает создавать профили сопоставления устройств, а также оптимизирует профили сопоставления устройств и плашечных цветов.
- Fiery Print Matcher создает конфигурации калибровки и профили для сравнения результатов цветной печати нескольких принтеров под управлением Fiery (каждый сервер Fiery должен работать под управлением программного обеспечения System 10 или более поздней версии).

Следующие модули помогают оценивать профили.

- Fiery Profile Inspector отображает трехмерные модели RGB, CMYK и именованных цветовых профилей ICC в цветовом пространстве Lab, что позволяет сравнивать профили.
- Fiery Profile Editor дает возможность редактировать выходные профили. Вы можете вносить в выходной профиль глобальные изменения или выбирать конкретные области для редактирования.
- Fiery Color Verifier предоставляет функции печати и измерения страницы с зонами и сравнения результатов измерения с ожидаемыми результатами по определенному эталону. Verifier также позволяет сравнивать два набора цветовых значений для контроля качества.
- Fiery Auto Verifier дает возможность автоматически печатать цветные тестовые страницы и измерять страницы для контроля качества.

Fiery Color Profiler Suite также включает:

- Fiery Color Verification Assistant, служебную программу для проверки результатов цветной печати задания. Fiery Color Verification Assistant можно открыть в Command WorkStation, если Fiery Color Profiler Suite и Command WorkStation установлены на одном компьютере.
- FieryMeasure, служебная программа для печати и измерения страниц с зонами. FieryMeasure можно использовать для измерения целевых цветов с помощью любого поддерживаемого спектрофотометра даже без лицензии Fiery Color Profiler Suite.

Новое в этой версии

Предлагаемая версия Fiery Color Profiler Suite содержит набор новых функций.

Примечание: Для этой версии Fiery Color Profiler Suite требуется новая лицензия. Если в настоящий момент вы используете версию 4.x и у вас есть действующий договор на обслуживание и поддержку программного продукта (SMSA), Fiery Color Profiler Suite автоматически загрузит новую лицензию с сервера лицензирования EFI. Чтобы продлить договор SMSA для Fiery Color Profiler Suite, свяжитесь с торговым представителем Fiery и сообщите ему следующий номер компонента SMSA для продления: 100000006105.

- Устранены различные неполадки, имевшие место в Fiery Color Profiler Suite версии 4.9.3.

Требования к электронному ключу и лицензии для Fiery Color Profiler Suite

Чтобы использовать все функциональные возможности Fiery Color Profiler Suite, необходимо, чтобы к компьютеру, на котором установлено это программное обеспечение, был подключен спектрофотометр с активированной лицензией. Спектрофотометр будет использоваться в качестве электронного ключа.

Для получения лицензионной версии Fiery Color Profiler Suite можно использовать любой из нижеперечисленных приборов.

- EFI ES-2000 (входит в комплект поставки Fiery Color Profiler Suite). Серийный номер EFI ES-2000 представляет собой семизначный номер на подставке EFI ES-2000, который также совпадает с серийным номером устройства EFI ES-2000.
- EFI ES-6000
- EFI ES-1000
- X-Rite i1 iSis
- X-Rite i1Pro2
- Установка X-Rite iO с EFI ES-2000 или X-Rite i1Pro2
- Barbieri Spectropad (только с соединением USB)
- Barbieri Spectro LFP
- Barbieri Spectro Swing
- Konica Minolta FD-5BT

- Konica Minolta FD-9
- Встроенное измерительное устройство по лицензии сервера — в некоторых случаях

Примечание: Чтобы получить дополнительные сведения о EFI ES-6000, свяжитесь с представителем EFI.

Активированная лицензия спектрофотометра действительна только для этого спектрофотометра; любой другой поддерживаемый спектрофотометр может быть использован для измерений в Fiery Color Profiler Suite при условии, что лицензированный спектрофотометр также подключен к компьютеру, на котором работает Fiery Color Profiler Suite.

Если спектрофотометр с заводской лицензией EFI подключается впервые до запуска приложения Fiery Color Profiler Suite, Fiery Color Profiler Suite автоматически загрузит и установит лицензию при запуске.

Примечание: Если Fiery Color Profiler Suite не удается подключиться к Интернету, см. [Загрузка лицензии Fiery Color Profiler Suite](#) на стр. 13.

При подключении спектрофотометра без лицензии необходимо активировать лицензию. (См. [Активация лицензии Fiery Color Profiler Suite](#) на стр. 14.)

Если спектрофотометр не подключен или вы не хотите активировать лицензию, вы можете выполнить запуск в демонстрационном режиме.

Демонстрационный режим

Если к компьютеру не подключен лицензированный спектрофотометр, Fiery Color Profiler Suite может работать в демонстрационном режиме.

Ниже приведены некоторые сведения о демонстрационном режиме Fiery Color Profiler Suite.

- Сохранять профили в Fiery Printer Profiler и Fiery Profile Editor можно только в заблокированном формате (.xcc). Заблокированные профили могут использоваться только в Fiery Color Profiler Suite на компьютере, на котором выполнено их сохранение. Чтобы разблокировать такой файл, необходимо использовать лицензионную версию Fiery Color Profiler Suite на этом компьютере. При разблокировании файла преобразуется в стандартный формат профиля ICC.
- Сохранять профили в Device Linker или Fiery Print Matcher невозможно.
- Модули Fiery Color Profiler Suite, такие как Fiery Express Profiler, Fiery Monitor Profiler, Fiery Color Verifier, Fiery Auto Verifier и Fiery Color Verification Assistant, недоступны.

Действия при появлении сообщения "Электронный ключ не найден"

Если лицензированный спектрофотометр не подключен в момент запуска Fiery Color Profiler Suite, появляется окно "Электронный ключ не найден".

Примечание: Если лицензированный спектрофотометр подключен, но отображается сообщение "Электронный ключ не найден", возможно, требуется активировать лицензию Fiery Color Profiler Suite.

- Выберите один из следующих вариантов.

- Загрузить лицензию — загрузка лицензии с веб-сайта активации лицензии EFI. Вы можете загрузить лицензию с любого компьютера, подключенного к Интернету, даже если Fiery Color Profiler Suite не установлен.
- Активировать лицензию — активация действительной лицензии Fiery Color Profiler Suite, уже помещенной на рабочий стол. Это удобно в случае использования системы, которая не может загрузить лицензию Fiery Color Profiler Suite из Интернета. В этом случае загрузите лицензию Fiery Color Profiler Suite для серийного номера вашего спектрофотометра с ресурса activation.efi.com/cps. Сохраните загруженный файл лицензии на рабочем столе.
- Запустить в демонстрационном режиме — запуск Fiery Color Profiler Suite в демонстрационном режиме.
- Лицензия сервера — позволяет выбрать сервер Fiery с поддержкой сетевой лицензии Fiery Color Profiler Suite.

Примечание: Лицензия сервера может не поддерживаться для некоторых серверов Fiery.

Действия при появлении сообщения "Электронный ключ не лицензирован"

Если отображается сообщение "Электронный ключ не лицензирован", однако спектрофотометр подключен, это означает, что лицензия недоступна или не активирована.

Неисправность	Действие
При первом запуске Fiery Color Profiler Suite подключение к Интернету отсутствовало, поэтому лицензия не была загружена.	Если программное обеспечение Fiery Color Profiler Suite было запущено без подключения к Интернету, подключитесь к Интернету, запустите Fiery Color Profiler Suite, после чего нажмите Загрузить лицензию.
Вы загрузили лицензию, однако она отсутствует на рабочем столе компьютера.	Переместите или скопируйте лицензию на рабочий стол компьютера.
Вы не активировали лицензию.	Если вы уже загрузили лицензию и файл лицензии находится на рабочем столе, щелкните Активировать лицензию.
Вы активировали лицензию, но она предназначена для другого спектрофотометра, а не для подключенного.	Подключите спектрофотометр, связанный с лицензией.
Fiery Color Profiler Suite установленной у вас версии не распознает лицензию, хотя вы уверены, что эта лицензия подходит для вашего спектрофотометра.	Убедитесь, что лицензия действительна для установленной версии Fiery Color Profiler Suite. <ol style="list-style-type: none">Откройте браузер и перейдите на веб-сайт activation.efi.com/cps.Введите серийный номер или код активации лицензии и нажмите Отправить.Отображенный номер версии должен соответствовать номеру версии, который появляется при выборе пункта Справка > О Fiery Color Profiler Suite в главном окне Fiery Color Profiler Suite.

Неисправность	Действие
Fiery Color Profiler Suite не активируется с подключенным спектрофотометром.	Найдите серийный номер спектрофотометра в нижней левой части окна "Электронный ключ не найден". Введите этот номер на activation.efi.com/cps , чтобы загрузить лицензию для подключенного спектрофотометра.

Если вы хотите использовать Fiery Color Profiler Suite без лицензии или спектрофотометра, нажмите Запустить в демонстрационном режиме.

Загрузка лицензии Fiery Color Profiler Suite

Компьютер загружает лицензию из Интернета. Если у компьютера отсутствует подключение к Интернету, вы можете загрузить лицензию с другого компьютера и переместить ее на компьютер, на котором установлен Fiery Color Profiler Suite.

Чтобы загрузить лицензию Fiery Color Profiler Suite, необходимо иметь серийный номер действующего электронного ключа или код активации лицензии. Список измерительных приборов, которые можно использовать как электронный ключ, см. в [Требования к электронному ключу и лицензии для Fiery Color Profiler Suite](#) на стр. 10.

Код активации лицензии располагается на карточке лицензии в пакете материалов для печати Fiery Color Profiler Suite.

1 Выполните одно из следующих действий.

- В главном окне Fiery Color Profiler Suite щелкните Справка > Загрузить лицензию.
- Откройте браузер и перейдите на веб-сайт activation.efi.com/cps.

2 После того как откроется страница ввода лицензии EFI, введите серийный номер спектрофотометра или код активации лицензии, после чего нажмите Отправить. Не вводите их одновременно.

Примечание: Если вы используете серийный номер EFI ES-2000, введите только семизначную последовательность, приведенную на подставке. Опустите другие цифры, которые являются частью серийного номера на приборе.

3 Выполните одно из следующих действий.

- Сохранить в файле — сохранение лицензии в указанное местоположение.

Примечание: Чтобы выполнить активацию, файл лицензии должен находиться на рабочем столе. После активации Fiery Color Profiler Suite копирует файл в определенное местоположение на жестком диске.

- Просмотреть файл лицензии — просмотр файла лицензии с последующим сохранением или отправкой его в сообщении электронной почты.
- Отправить по электронной почте — отправка лицензии на введенный адрес электронной почты. Эта функция полезна, если вы хотите использовать Fiery Color Profiler Suite на другом компьютере.

- 4** Если вы хотите использовать Fiery Color Profiler Suite на компьютере без подключения к Интернету, скопируйте файл лицензии на съемный носитель и перенесите файл лицензии на рабочий стол требуемого компьютера.

Активация лицензии Fiery Color Profiler Suite

Чтобы активировать загруженную лицензию Fiery Color Profiler Suite, необходимо поместить ее на рабочий стол компьютера. Чтобы активировать лицензию на этом компьютере, необходимо подключить к нему подходящий спектрофотометр. Если спектрофотометр не подключен, отобразится сообщение о демонстрационном режиме.

Если ваш компьютер не подключен к Интернету, необходимо скопировать файл лицензии на рабочий стол компьютера, на котором установлена программа Fiery Color Profiler Suite.

- 1** Подключите лицензированный спектрофотометр к компьютеру.
- 2** Выполните одно из следующих действий.
 - В главном окне Fiery Color Profiler Suite щелкните Справка > Активировать лицензию.
 - Щелкните Активировать лицензию в окне Электронный ключ не лицензирован.

Обновление Fiery Color Profiler Suite

Средство обновления Fiery Color Profiler Suite проверяет наличие обновлений и позволяет загружать и устанавливать их. Вы можете также запланировать проверку наличия обновлений при каждом запуске Fiery Color Profiler Suite, ежемесячно или никогда.

Примечание: Чтобы получить право на обновления, в которых добавляются новые функции, требуется действующий договор на обслуживание и поддержку программного продукта (SMSA) для Fiery Color Profiler Suite. Дата продления договора SMSA отображается в средстве обновления Fiery Color Profiler Suite. Если срок действия вашего договора SMSA истек, для его продления обратитесь к торговому представителю Fiery. Вам будет нужно сообщить торговому представителю серийный номер спектрофотометра, используемого для лицензирования Fiery Color Profiler Suite.

Если средство обновления обнаружило обновление, его можно загрузить и установить.

- 1** Нажмите Справка > Проверка наличия обновлений.
- 2** Если вы хотите запланировать автоматическую проверку обновлений, нажмите Каждый раз, Ежемесячно или Никогда.
- 3** Если вы хотите проверить наличие обновлений сейчас, нажмите Проверить сейчас.
- 4** Чтобы установить обновление, нажмите Загрузить и установить и следуйте инструкциям на экране.

Установка основных предпочтений

На вкладке Общие можно устанавливать предпочтения, которые будут применяться ко всем модулям Fiery Color Profiler Suite.

Автоматическая проверка наличия обновлений

Программа обновления выполняет проверку обновлений программного обеспечения и документации на веб-сайте EFI и позволяет загружать и устанавливать эти обновления. Вы можете установить параметры, определяющие, как часто запускается программа обновления.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite нажмите Редактировать > Предпочтения.
- 2 Выберите предпочтаемую частоту в списке Автоматическая проверка наличия обновлений.
 - Каждый раз — программа обновления запускается при каждом запуске Fiery Color Profiler Suite.
 - Ежемесячно — программа обновления запускается при открытии Fiery Color Profiler Suite, если с момента последней проверки прошло более месяца.
 - Никогда — автоматический запуск программы обновления отключен. Программу обновления можно запускать вручную.

Настройка предпочтений для метода расчета dE

Существует множество способов вычислить значение "дельта E", которое представляет собой количественное выражение разницы между двумя цветами. Часто оно обозначается как dE или ΔE . Чтобы выбрать способ, который будет использоваться для вычисления dE в Fiery Color Profiler Suite, можно использовать вкладку Предпочтения.

Значения допусков выражаются в единицах dE с указанием метода вычисления, например: 0,5 dE 94.

Можно указать, какой метод будет использоваться в Fiery Color Profiler Suite для интерпретации всех значений dE, указанных в Fiery Color Profiler Suite.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite нажмите Редактировать > Предпочтения.
- 2 Щелкните один из этих методов вычисления в списке Метод расчета dE.
 - dE ab — стандартный метод CIE. Разница в цветах представляет собой расстояние между двумя цветами, вычисленное в трехмерном цветовом пространстве Lab.
 - dE 94 — вариант CIELAB, который рекомендован CIE TC1-29 в качестве формулы разницы цветов. Для графических приложений в этом методе используются коэффициенты K1 = 0,045 и K2 = 0,015.
 - dE 2000 — вариант CIELAB, рекомендованный CIE в 2000 г. Этот метод использует KL = KC = KH = 1,0.
 - dE CMC — коэффициент различий в светлоте по отношению к интенсивности и тону, рассчитанный с использованием стандарта ISO 105-J03. Значения светлоты и интенсивности принимаются за 1,0 для использования с данными воспринимаемости.

Создание виртуальных принтеров

В Fiery Color Profiler Suite можно создать виртуальный принтер при создании новой конфигурации калибровки и профиля. Этот параметр определяет, будет ли Fiery Color Profiler Suite создавать виртуальный принтер автоматически, спрашивать, нужно ли создать виртуальный принтер при создании профиля и конфигурации калибровки, или не будет создавать виртуальный принтер.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite нажмите Редактировать > Предпочтения.
- 2 На вкладке Общее настройте параметр Создание виртуальных принтеров.

Имеются следующие варианты.

- Спрашивать — при создании новой конфигурации калибровки и профиля с помощью модуля Fiery Express Profiler или Fiery Printer Profiler пользователю будет предложено создать виртуальный принтер.
- Всегда — виртуальный принтер будет автоматически создаваться при создании новой конфигурации калибровки и профиля с помощью модуля Fiery Express Profiler или Fiery Printer Profiler.
- Никогда — виртуальный принтер не будет автоматически создаваться при создании новой конфигурации калибровки и профиля с помощью модуля Fiery Express Profiler или Fiery Printer Profiler.

Выбор версии Fiery Color Profiler Suite

Если вы работаете с Command WorkStation версии 5.7 или более ранней и на вашем компьютере установлено несколько версий Fiery Color Profiler Suite, вы можете выбрать, какую версию использовать при открытии Fiery Color Profiler Suite из Command WorkStation.

Если Command WorkStation и Fiery Color Profiler Suite установлены на одном компьютере, можно открыть модуль Fiery Color Profiler Suite из Command WorkStation для выполнения различных задач. Например, можно выбрать задание в Command WorkStation и открыть Fiery Color Verification Assistant для выполнения проверки цветов в задании.

Примечание: При первом открытии Fiery Color Profiler Suite из Command WorkStation появляется сообщение.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite нажмите Редактировать > Предпочтения.
- 2 Щелкните предпочтительную версию в списке.

Fiery Express Profiler

С помощью Express Profiler можно быстро создать настройку калибровки и выходной профиль для принтера, подключенного к серверу Fiery. Кроме того, Express Profiler создает виртуальный принтер или набор настроек на сервере в соответствии с новым выходным профилем, что дает возможность немедленно осуществить печать задания с использованием нового выходного профиля.

Примечание: Если сервер Fiery работает под управлением программного обеспечения System 10 или более поздней версии, Express Profiler создает набор настроек на сервере. В противном случае Express Profiler создает виртуальный принтер.

Express Profiler не работает без лицензии, т. е. в демонстрационном режиме.

Создание калибровки и профиля в Express Profiler

Чтобы создать калибровку и выходной профиль, необходимо указать сервер Fiery, а затем распечатать и измерить страницу калибровки и страницу измерения профилирования.

Настройки для печати страниц калибровки и измерения профилирования указываются в разделе «Предпочтения». Проверьте эти настройки при первом использовании Express Profiler и при необходимости измените их.

1 В Color Profiler Suite запустите Express Profiler.

2 В окне Добро пожаловать нажмите Выберите сервер Fiery и выберите сервер Fiery из списка.

Если сервер Fiery отсутствует в списке, нажмите значок плюса, чтобы добавить сервер с использованием IP-адреса или при помощи поиска.

3 Введите имя в поле Описание и нажмите Далее.

Это имя будет использоваться в созданных вами калибровке и выходном профиле, а также в наборе настроек на сервере и созданном вами дополнительном виртуальном принтере.

4 Выберите настройки задания, необходимые для печати прогревочных страниц и страницы калибровки, и нажмите OK.

Те же настройки задания будут использованы при последующей печати страниц профилирования и калибровки, а также тестовых страниц.

5 Нажмите OK, извлеките страницы из принтера и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницу калибровки.

Будет создана новая настройка калибровки.

- 6** Нажмите OK, извлеките страницу или страницы измерения профилирования из принтера и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить эту страницу или страницы.

После измерения страницы профиль будет создан и установлен на сервер Fiery.

- 7** Нажмите Тестовая печать, чтобы напечатать тестовую страницу, используя новый профиль.

- 8** Нажмите Готово.

Будет создан виртуальный принтер или набор настроек на сервере с тем же именем, что и у выходного профиля. Чтобы напечатать задание с использованием нового выходного профиля и настройки калибровки, выполните печать на виртуальном принтере или примените к заданию набор настроек на сервере.

Настройка предпочтений Express Profiler

На вкладке Экспресс-профилирование можно указать, как страницы калибровки и измерения профилирования должны печататься в Express Profiler. Если эти параметры настроены до профилирования, нет необходимости выбирать их каждый раз при создании профиля.

- 1** В Color Profiler Suite нажмите Правка > Предпочтения.

- 2** На вкладке Экспресс-профилирование выберите нужные настройки.

- 3** Щелкните измерительный прибор в списке Прибор.

Если вы хотите задать особые настройки для измерительного прибора, щелкните Настройки.

- 4** Щелкните расположение зон в списке Расположение зон профилирования.

Стандартные цели ICC являются основой для некоторых видов расположения зон:

- 46 — обеспечивает самый быстрый способ создания профиля при помощи ручного прибора. С этим расположением зон дополнительные данные вычисляются математически так, чтобы обеспечить создание качественного профиля.
- 234 — применяется быстро и обеспечивает качественный результат, предназначенный для применения с большинством принтеров с плавной цветопередачей.
- 928 — обеспечивает качественный результат для большинства принтеров. Если вы не уверены в цветопередаче принтера, используйте тип расположения с 928 зонами, чтобы обеспечить более высокое качество.
- 1485 или 1485 случайных — соответствует стандарту ECI (European Color Initiative) и состоит из двух версий целевых показателей IT8. Случайное расположение позволяет снизить вероятность отклонений, вызванных цветовыми вариациями на странице.
- 1617 или 1617 случайных — расположения зон, сходные с расположением с 928 зонами, но с большим количеством данных. Случайное расположение позволяет снизить вероятность отклонений, вызванных цветовыми вариациями на странице.
- 4028 — обеспечивает максимальную точность цветопередачи и тот же уровень точности, что и заводские профили EFI.

5 Щелкните расположение зон в списке Расположение зон калибровки.

Чем больше указано зон, тем больше данных имеется для измерений и тем лучше могут быть результаты. Однако большее количество зон требует больше времени для измерения.

Печать отсортированных зон выполняется в порядке уровней тона и насыщенности. Печать случайных зон выполняется в случайном порядке, что помогает компенсировать несоответствие плотности в разных частях страницы.

6 Щелкните формат бумаги в списке Формат бумаги либо щелкните Пользовательский, чтобы установить пользовательский формат страницы.

7 Для печати прогревочных страниц перед печатью страницы калибровки укажите Число прогревочных страниц.

Как правило, прогретый принтер выполняет печать более равномерно. Если принтер приставал, напечатайте 5–10 прогревочных страниц.

8 Выберите Макс. GCR, если новый профиль необходимо сохранить с настройкой Макс. GCR.

Параметр Макс. GCR автоматически устанавливает параметры цветоделения (контроля уровня черного) для максимального увеличения GCR (уровня замены серого компонента) профиля. Он помогает улучшить баланс серого при печати, добиться соответствия отраслевым цветовым стандартам и максимально расширить выходную гамму.

Fiery Printer Profiler

Fiery Printer Profiler может создавать пользовательские выходные профили для большинства принтеров с цветовыми схемами RGB и CMYK: работающих под управлением Fiery, сервера Fiery XF, струйных принтеров, а также принтеров, не являющихся принтерами Fiery, и печатных прессов. Используйте Printer Profiler с измерительным прибором (например спектрофотометром, включенным в Color Profiler Suite) чтобы создать выходной профиль для системы печати с особыми настройками материалов для печати и качества изображения.

Созданные профили полностью соответствуют стандартам International Color Consortium (ICC), что необходимо для их использования со стандартными приложениями и платформами. Вы можете создать новую настройку калибровки до профилирования. Вы можете выбрать печать страниц с зонами и измерить их сразу или позднее. Printer Profiler также позволяет импортировать существующие измерения из файлов или профилей ICC и изменять сопоставление гаммы и контроль уровня черного перед сохранением нового профиля.

Для создания профиля выполняется печать страниц с зонами контроля цвета (чтобы отобразить поведение цветов принтера), измерение зон и последующее создание профиля с использованием измеренных значений. Вы можете запустить Printer Profiler в любой момент в этом процессе.

- Напечатать зоны — начните с этого шага, если требуется создать новый профиль и, возможно, новую настройку калибровки, а страница с зонами еще не напечатана.
- Измерить зоны профилирования — начните с этого шага, если имеются страницы с зонами, напечатанные ранее или на принтере в другом месте. Используйте измерительный прибор и запишите измеренные значения спектра каждой зоны контроля цвета
- Преобразовать результаты измерений в профиль — начните с этого шага, если вы хотите импортировать результаты измерений из файла IT8, содержащего спектральные или колориметрические данные из существующего профиля ICC. Примените сопоставление гаммы и настройки цветodelения для создания профиля ICC, описывающего гамму принтера.

Профилирование печатных систем под управлением Fiery

Вы можете создать профиль для принтера, подключенного к сервер Fiery. Сервер Fiery должен быть доступен для компьютера через сеть.

1 Запустите Printer Profiler в Color Profiler Suite и нажмите Напечатать зоны.

2 В окне «Добро пожаловать» введите имя нового профиля и выберите сервер Fiery из списка.

Если сервер Fiery отсутствует в списке, нажмите значок плюса, чтобы добавить сервер с использованием IP-адреса или при помощи поиска.

3 Для выполнения калибровки выберите соответствующий вариант.

- Создать новую настройку калибровки — создание нового набора калибровки для материала для печати, который необходимо профилировать. Этот параметр является оптимальным.
- Использовать существующую настройку калибровки — использование уже заданных настроек калибровки для повторной калибровки. Печать зон калибровки для измерения, чтобы повторная калибровка проводилась перед профилированием с выбранными настройками калибровки. Заданные настройки калибровки позволяют создать высококачественный профиль только в том случае, если они были заданы для материала, совпадающего с тем, который необходимо профилировать, или аналогичного.
- Выбирайте вариант Пропустить калибровку только в том случае, если настройка калибровки не устарела. (То есть на сервер Fiery недавно была выполнена калибровка для этой настройки.) В этом случае перейдите к шагу 8 на стр. 21.

Если вы выбрали Пропустить калибровку, выбранная настройка калибровки будет сразу применена для печати страниц профилирования без калибровки. Пропускать калибровку можно только в том случае, если настройки калибровки только что созданы.

Примечание: Если сервер Fiery не поддерживает калибровку, то пропустите этот шаг и перейдите к шагу 8 на стр. 21.

4 Выберите прибор, расположение зон и формат бумаги для печати страницы калибровки. Рекомендуется распечатать не менее 10 прогревочных страниц для прогрева принтера.**5** Укажите настройки печати и нажмите OK.

Укажите настройки, влияющие на цвет, например полутона, но не меняйте никакие настройки на вкладке «Цвет». Страница калибровки и страница профилирования будут распечатаны с одинаковыми настройками.

6 Извлеките страницы из принтера и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницу калибровки. (Прогревочные страницы не используются.)**7** Просмотрите результаты измерения и нажмите Далее.**8** Выберите прибор, расположение зон и формат бумаги для печати страниц измерения профилирования. Если требуется произвести измерение нескольких комплектов страниц, а затем получить средние значения измерений в одном наборе данных для создания профиля, укажите, какое количество комплектов страниц должно быть напечатано.**9** Извлеките страницы для измерения из принтера и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить их, а затем сохраните результаты измерений.

Примечание: Если принтер измеряет страницы автоматически, можно пропустить этот шаг.

10 В окне Сводка проверьте полученные результаты.

Нажмите Средние результаты измерений, чтобы просмотреть все наборы измерений и перейти к измерению следующего набора, если таковой имеется.

11 В окне Применить настройки выберите настройки профиля или импортируйте настройки из существующего профиля.

Примечание: Доступные настройки зависят от возможностей принтера.

12 В окне Сохранить профиль укажите нужные параметры. Убедитесь, что выбран пункт Установить на сервере Fiery и что выбран соответствующий сервер Fiery.

Профиль будет создан, когда вы нажмете Далее.

Профиль будет установлен на сервер Fiery.

Профилирование сервера Fiery XF

Вы можете создать профиль для принтера, подключенного к серверу Fiery XF. Сервер Fiery XF должен быть доступен для компьютера через сеть.

Дополнительные сведения о серверах Fiery XF см. в сопутствующей документации к серверу Fiery XF.

- 1** В Color Profiler Suite запустите Printer Profiler и щелкните Напечатать зоны.
- 2** В окне приветствия щелкните Выберите сервер XF и выберите нужный сервер Fiery XF из списка. В разделе Описание принтера выберите принтер, для которого требуется создать профиль.
Если сервера нет в списке, щелкните значок плюса, чтобы добавить сервер при помощи IP-адреса или поиска.
- 3** Выберите чернила, материал для печати и набор калибровки, которые подходят для принтера и бумаги, которые вы собираетесь использовать.
- 4** Выберите настройки, необходимые для создания страниц для измерения.
 - Если требуется, щелкните пункт Настройки, чтобы выбрать настройки для измерительного прибора.
 - При необходимости для четырехцветного принтера (CMYK) щелкните Профессиональные настройки, чтобы настроить значения максимальной плотности для CMYK. Для принтеров, которые поддерживают более четырех цветов, щелкните Профессиональные настройки, чтобы настроить параметры для дополнительных цветов.
- 5** Сохраните идентификатор страницы для измерения.
- 6** Укажите настройки печати и щелкните Печать.
- 7** Извлеките страницы для измерения из принтера и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницы для измерения.
- 8** Сохраните результаты измерений.
- 9** В окне Сводка проверьте полученные результаты.
Щелкните значок справки, чтобы получить дополнительные сведения о проверочных измерениях и средних измерениях.
- 10** В окне Применить настройки выберите настройки профиля или импортируйте настройки из существующего профиля.
- 11** В окне Сохранить профиль укажите нужные настройки и убедитесь, что выбран параметр Установить на сервер XF.

Выполняется создание профиля и его установка на сервер Fiery XF.

Профилирование удаленного принтера, принтера, не подключенного к серверу Fiery, или принтера с цветовым пространством, отличным от CMYK (сохранение как PDF)

Вы можете выполнить профилирование принтера, который не подключен к серверу Fiery или Fiery XF или имеет цветовое пространство, отличное от CMYK, при помощи функции Сохранить PDF.

Вместо печати страниц с зонами в Printer Profiler они сохраняются в файл PDF. Вы должны распечатать файл PDF вручную до того, как сможете измерить страницы с зонами в Printer Profiler.

- 1** В Color Profiler Suite запустите Printer Profiler и щелкните Напечатать зоны.
- 2** В окне Добро пожаловать щелкните Сохранить PDF и выберите цветовое пространство принтера.
- 3** Выберите прибор, расположение зон и формат бумаги для создания страниц для измерения.
При необходимости щелкните пункт Профессиональные настройки, чтобы настроить максимальные значения плотности для красителей и тип объекта зоны для CMYK или RGB.
- 4** Сохраните идентификатор страницы для измерения.
- 5** Сохраните файл PDF.

Файл сохраняется в папку Мои документы\Fiery Color Profiler Suite 4\Patch Pages (Windows) или Documents/Fiery Color Profiler Suite 4/Patch Pages (Mac OS X).

- 6** Выполните печать файла PDF на принтере и извлеките страницы для измерения.
- 7** Вернитесь в приложение Printer Profiler и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницы для измерения.
- 8** В окне Сводка проверьте полученные результаты.
- 9** В окне Применить настройки выберите настройки профиля или импортируйте настройки из существующего профиля.
- 10** В окне Сохранить профиль укажите нужные параметры.
- 11** Выберите Сохранить на локальном диске.

Профиль будет создан, когда вы щелкнете Далее.

Выбор принтера для печати страниц с зонами

Для создания профиля необходимо выполнить печать страниц с зонами для измерения. Чтобы создать профиль принтера, не подключенного к серверу Fiery или к компьютеру, можно сохранить страницы в формате PDF и распечатать их вне Printer Profiler.

- Если вы выберете сервер Fiery, Printer Profiler извлечет название производителя, модель и цветовое пространство с сервера Fiery. Printer Profiler также извлекает другие настройки, использующиеся при создании профиля.

Настройка цветового пространства представляет собой предпочтительное цветовое пространство принтера для создания выходного профиля. Если вы создаете профиль для эмуляции вывода другого принтера, может потребоваться установить цветовое пространство принтера, который эмулируется. Если принтер поддерживает использование нескольких цветовых пространств, выберите цветовое пространство для профиля. Принтер должен быть настроен на использование выбранного цветового пространства.

- Если вы установите сервер Fiery XF, необходимо также указать принтер, который настроен для использования на сервере Fiery XF. (Сервер Fiery XF может иметь несколько подключенных принтеров.) Printer Profiler также извлекает с сервера Fiery XF другие настройки, использующиеся при создании профиля.

Если принтер не представляет собой устройство для линеаризации, параметры принтера автоматически передаются в устройство для линеаризации. Устройство для линеаризации представляет собой принтер, который всегда используется для профилирования в Fiery XF.

Если вашего принтера нет в списке, убедитесь, что папка EFI Media Profiles содержит подходящий файл основной линеаризации (*.EPL). При необходимости вы можете создать новый файл основной линеаризации для своего принтера в инструментах Fiery XF Color Tools.

- Если вы сохраните файл в формате PDF, вы установите CMYK или RGB в качестве цветового пространства принтера.

Выбор сервера Fiery или Fiery XF

Вы можете установить принтер, у которого имеется подключение к серверу Fiery или Fiery XF.

- 1 В Color Profiler Suite запустите Printer Profiler и щелкните Напечатать зоны.
- 2 В окне приветствия щелкните Выберите сервер Fiery или Выберите сервер XF и выберите нужный сервер из списка.
Если вы щелкните Выберите сервер Fiery, список будет содержать недавно выбранные серверы, подключенные через Command WorkStation (если на компьютере установлено программное обеспечение Command WorkStation).
3 Если нужный сервер Fiery или Fiery XF не отображается в списке, щелкните значок плюса (+), после чего выберите сервер из сети.
- 4 В области Описание принтера подтвердите отображаемые настройки или выберите новую настройку из списка.

Сохранение страниц с зонами в формате PDF

Сохранение страниц с зонами в формате PDF позволяет распечатать их позднее или распечатать их с принтера, который не находится в вашей сети.

- 1 В Color Profiler Suite запустите Printer Profiler и щелкните Напечатать зоны.
- 2 В окне приветствия щелкните Сохранить PDF.
- 3 В списке Цветовое пространство щелкните цветовое пространство принтера, для которого создается профиль.

Настройка калибровки

Printer Profiler позволяет установить тип калибровки для принтера, для которого создается профиль. Некоторые принтеры используют текущее состояние калибровки принтера и не требуют настройки калибровки.

Настройка калибровки для сервер Fiery

Калибровка Fiery использует калибровку, в которой указаны целевые значения плотности (калибровочный шаблон) для сервера Fiery.

Для достижения наилучших результатов при создании профиля рекомендуется создавать новую настройку калибровки, которая будет использоваться с новым профилем. В нее будет включен калибровочный шаблон, соответствующий текущему состоянию принтера.

Можно не создавать новую настройку калибровки и использовать с новым профилем существующую калибровку, но только в случае, если бумага, для которой выполняется профилирование, очень похожа на бумагу существующей калибровки. Например, если новая бумага плотная и имеет покрытие, существующая калибровка должна соответствовать плотной бумаге с покрытием. Если бумага отличается, для нее не подойдет калибровочный шаблон.

- В окне «Настройка калибровки» выберите один из следующих параметров:
 - Создать новую настройку калибровки — печать и измерение набора зон без применения калибровки и расчет соответствующего калибровочного шаблона. В этом случае новый профиль связывается с новой настройкой калибровки.
Флажок Шаблон калибровки баланса серого G7 по умолчанию не установлен. Если вы хотите провести калибровку G7, установите его.
 - Использовать существующую настройку калибровки — для печати и измерения набора зон используется выбранная настройка калибровки, за исключением случая, когда выбран вариант Пропустить калибровку. В этом случае новый профиль связывается с выбранной настройкой калибровки.
Пропускайте калибровку только в том случае, если она не устарела.

Настройка калибровки для сервера Fiery XF

При создании профиля принтера, подключенного к серверу Fiery XF, следует указать тип чернил, имя материала для печати и набор калибровки (основную линеаризацию).

- В окне Настройка калибровки установите следующие параметры:
 - Тип краски — если принтер поддерживает более одного типа чернил, выберите нужный тип для создания профиля.
 - Имя материала для печати — установка комбинации типа материала для печати и набора калибровки. Набор калибровки указывает файл основной линеаризации, связанный с профилем материала для печати.
 - Набор калибровки — установка условий печати, регулирующих поведение принтера в соответствии с материалом для печати.
Условия печати включают разрешение, параметры полутонов, режим цвета, направление печати и профиль материала для печати. Необходимо указать набор калибровки, поскольку имя материала для печати может быть связано более чем с одним набором блокировки.

Печать страниц для калибровки

Окно Настройки печати калибровки позволяет указать страницы калибровки.

Зоны контроля цвета распечатываются на странице калибровки в соответствии с указанным измерительным прибором, расположением зон и форматом бумаги. Вы можете также задать число печатаемых прогревочных страниц. (Прогревочные страницы — это дополнительные страницы, которые затем не используются.)

Чем больше указано зон, тем больше данных имеется для измерений и тем лучше могут быть результаты. Однако большее количество зон требует больше времени для измерения.

- Печать отсортированных зон выполняется в порядке уровней тона и насыщенности.
- Печать несортированных зон выполняется в случайном порядке, что помогает компенсировать несоответствие плотности в разных частях страницы.

1 Выберите Прибор, Расположение зон и Формат бумаги для печати страницы калибровки.

2 (Дополнительно) Чтобы задать для данного прибора особые настройки, нажмите Настройки.

3 Нажмите Установить число прогревочных страниц, после чего задайте количество.

Если в окне Настройка калибровки вы выбрали калибровку G7, то перед калибровкой G7 исходная калибровка Fiery проводится в нормальном режиме. См. [Процесс калибровки G7](#) на стр. 26.

Процесс калибровки G7

Калибровка G7 проводится между калибровкой сервера Fiery и печатью зон для измерения профилирования.

Калибровка G7 осуществляется поверх калибровки сервера Fiery. В начале процесса калибровки G7 необходимо выбрать виды расположения зон для P2P25Xa или P2P51, измерить их и внести поправки в настройки.

Спецификация G7 определяет стандартные кривые оттенков серого, которые можно использовать для создания общего нейтрального отображения на выходе на различных принтерах. Калибровка G7 приводит цветопередачу принтера в соответствие со спецификацией G7 с использованием данных измерения специального шаблона G7 (страницы с зонами). Color Profiler Suite поддерживает печать и измерение шаблонов P2P25Xa и P2P51, использующихся для калибровки G7. Выполнять измерения можно с помощью любого поддерживаемого прибора.

1 В окне Расположение зон выберите нужный Набор зон:

- P2P51 (новый шаблон с учетом пересмотра оригинала)
- P2P25Xa (исходный шаблон)
- P2P51 в случайном порядке
- P2P51 в случайном порядке, 2 стр. на листе

Примечание: Значения, используемые в шаблонах, одинаковы, но новый шаблон является уточненной версией спецификации G7.

2 Нажмите Печать и измерьте страницу с зонами.

3 Просмотрите результаты измерения баланса серого G7.

NPDC (кривая плотности нейтральных тонов печати) отображается раздельно для CMY (композитных цветов) и K (черного). Баланс серого построен как a^*b^* . Чтобы среднее значение измерения в таблице отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 1,5. Чтобы максимальное значение измерения отображалось зеленым цветом, оно не должно превышать 3.

4 Нажмите Параметры коррекции для просмотра кривой цветокоррекции и расширенных параметров, примененных к форматированию кривых цветокоррекции.

Можно выбрать настройки по умолчанию или изменить их.

5 Нажмите OK для повторной печати страницы с зонами P2P с применением новых кривых цветокоррекции.

6 Измерьте страницы с зонами и просмотрите результаты G7.

7 Выберите один из следующих вариантов.

- Итерация — повторение процесса.
- Принять — продолжение процесса профилирования.

Перейдите на [Печать страниц с зонами для профилирования](#) на стр. 28.

Просмотр результатов измерений калибровки

Проведя измерения калибровки, вы можете просмотреть полученные значения максимальной плотности (D-Max) калибровочного шаблона.

1 Просмотрите результаты калибровки и щелкните Далее.

- 2** Если какие-либо результаты вызывают сомнения, щелкните Повторная печать рядом с результатами, чтобы выполнить повторную печать и измерение страницы калибровки.

Печать страниц с зонами для профилирования

Чтобы создать профиль в Printer Profiler, необходимо указать параметры печати и другие настройки для отправки страниц с зонами на принтер.

Если вы планируете напечатать несколько наборов страниц с зонами и взять среднее значение по измерениям, можно указать число наборов. (Для создания профиля можно использовать средние значения результатов измерений.)

Перед печатью страниц для измерения выводится запрос на сохранение их идентификатора. Можно изменить имя файла, однако нельзя изменять местоположение папки. Идентификатор зоны назначается и печатается на страницах с зонами.

Примечание: Перед печатью страниц можно указать другие настройки печати, такие как материал для печати и полутона. Не изменяйте настройки управления цветом.

- 1** Подключите измерительный прибор к компьютеру.
- 2** В окне «Настройки печати» нажмите измерительный прибор в списке Прибор.
- 3** Если нужно задать особые настройки для измерительного прибора, нажмите Настройки.
- 4** Нажмите расположение зон в списке Расположение зон.

Стандартные цели ICC являются основой для некоторых видов расположения зон:

- 46 — обеспечивает самый быстрый способ профилирования при помощи ручного прибора. С этим расположением зон дополнительные данные вычисляются математически так, чтобы обеспечить создание качественного профиля.
- 234 — применяется быстро и обеспечивает качественный результат, предназначенный для применения с большинством принтеров с плавной цветопередачей.
- 928 (IT8.7/3) — обеспечивает качественный результат для большинства принтеров. Если вы не уверены в цветопередаче принтера, используйте тип расположения с 928 зонами, чтобы обеспечить более высокое качество.
- 1485 (ECI 2002) или 1485 случ. (ECI 2002) — соответствует стандарту ECI (European Color Initiative) и состоит из двух версий целевых показателей IT8. Случайное расположение позволяет снизить вероятность отклонений, вызванных цветовыми вариациями на странице.
- 1617 (CGATS IT8.7/4) или 1617 случ. (CGATS IT8.7/4) — расположения зон, сходные с расположением с 928 зонами, но с большим количеством данных. Случайное расположение позволяет снизить вероятность отклонений, вызванных цветовыми вариациями на странице.
- 4028 — обеспечивает максимальную точность цветопередачи и тот же уровень точности, что и заводские профили EFI.

Примечание: Чтобы использовать расположение зон, которое недоступно в Printer Profiler, можно распечатать и измерить страницы с зонами при помощи Verifier, после чего импортировать результаты измерений в Printer Profiler.

- 5** Нажмите формат бумаги в списке Формат бумаги либо нажмите Пользовательский, чтобы установить пользовательский формат страницы.

В Fiery XF формат материала для печати устанавливается для принтера в System Manager.

- 6** Чтобы напечатать несколько наборов страниц с зонами и измерить их, следует указать Число наборов.
- 7** Нажмите Далее и сохраните идентификатор страниц для измерения.

Настройка параметров зон

Перед печатью зон можно установить такие параметры, как ограничение количества чернил и тип объектов зон. Параметры, которые можно установить, зависят от типа создаваемого профиля: CMYK, CMYK с дополнительными цветами или RGB.

Для профиля CMYK можно установить параметры ограничения чернил или тонера и типа объектов зон. Для профиля с CMYK с дополнительными цветами можно установить параметры обработки дополнительных цветов. Для профиля RGB можно установить тип объектов зон.

- При профилировании принтера под управлением Fiery с подключением к сети сервер Fiery предоставляет для этих параметров настройки по умолчанию.
- При создании профиля для принтера под управлением Fiery XF Printer Profiler извлекает настройки из файла основной линеаризации. Мы рекомендуем не изменять эти настройки.

Использование идентификатора зоны для выбора страниц с зонами для измерения

Каждый набор зон получает идентификатор отслеживания, который позволяет установить, какие страницы с зонами требуется измерить. (Идентификатор печатается на страницах с зонами.) Идентификатор отслеживания уникально определяет набор, в том числе всю информацию профиля и то, содержит ли он одну страницу или несколько.

Если у вас уже есть страницы с зонами для измерения к моменту запуска Printer Profiler, вы можете сразу перейти к измерению страниц с зонами. В этом случае необходимо выбрать идентификатор страницы с зонами из списка, в котором содержатся недавно назначенные идентификаторы зон. Информация для выбранного идентификатора зоны отображается в поле Настройки зоны. Вы можете убедиться, что идентификатор зоны верен, проверив дату и время, которые отображаются рядом с настройками зоны.

Если идентификатор не появляется в списке, вы можете создать новый идентификатор зоны. Идентификатор зоны может не отображаться в списке по одной из следующих причин:

- Вы уже измерили страницы с зонами и создали профиль. Printer Profiler удаляет идентификатор зоны из списка после измерения и сохранения соответствующих страниц с зонами.
- Вы создали страницы с зонами в другом приложении или на другом компьютере.
- Вы удалили файлы страниц с зонами перед их измерением или сохранением измерений.
- При первом использовании Printer Profiler не были созданы страницы с зонами.

Примечание: Если идентификатор страницы с зонами не отображается в списке, вы также можете измерить страницы с зонами в другом приложении и сохранить изменения в файле IT8, после чего импортировать измерения в Printer Profiler.

Выбор идентификатора зоны для страниц с зонами

Чтобы измерить набор страниц с зонами, необходимо сначала выбрать идентификатор зоны.

- 1 В Color Profiler Suite запустите Printer Profiler и нажмите Измерить зоны профилирования.
- 2 Нажмите Выбор файла it8.
- 3 Выберите неизмеренный файл it8 и нажмите Открыть.

Создание нового идентификатора зоны, если для страниц с зонами не задан идентификатор

Вы можете создать новый идентификатор зоны для существующих страниц с зонами, начав печать другого набора страниц с зонами и затем отменив задание печати.

- 1 В Color Profiler Suite запустите Printer Profiler и нажмите Напечатать зоны.
- 2 Выберите принтер, который соответствует имени, печатаемому на страницах с зонами, и нажмите Далее.
- 3 Нажмите Далее, чтобы принять калибровку по умолчанию.
- 4 Выберите прибор, расположение зон, формат бумаги и число наборов, которым требуется сопоставить информацию на страницах с зонами.
- 5 Нажмите Далее и сохраните идентификатор страницы для измерения.
Идентификатор автоматически сохраняется в папке Документы/Fiery Color Profiler Suite 4/UnmeasuredIt8 на вашем компьютере.
- 6 В окне Параметры задания Нажмите Отмена.
- 7 Нажмите Отмена в окне Настройки печати.
- 8 В главном окне Printer Profiler нажмите Измерить зоны профилирования.

Созданный идентификатор зоны будет отображаться в списке идентификаторов зон.

Импорт результатов измерений для создания профиля

Если у вас уже есть результаты измерений либо в виде файла IT8, либо в виде существующего профиля ICC, вы можете использовать эти измерения для создания профиля. Это простой способ обновления существующих настроек профиля без изменения его данных измерений.

Вы можете импортировать измерения из одного или нескольких файлов IT8 или из одного профиля. Если вы выполните импорт измерений из нескольких файлов, Printer Profiler будет использовать среднее значения

импортированных наборов измерений для создания профиля. Вы можете использовать среднее значение для нескольких измерений, если вывод принтера не согласован, или для создания общего профиля для нескольких принтеров.

Если импортируемые измерения имеют недопустимый формат, отображается предупреждение. Файл или файлы с результатами измерений содержат недостаточно информации для создания допустимого профиля. Файлы должны соответствовать следующим требованиям:

- Файлы с результатами измерений должны соответствовать формату CGATS.17.
- Все файлы вместе должны содержать достаточное количество измерений.

Импорт результатов измерений из одного или нескольких файлов IT8

Вы можете импортировать измерения из одного или нескольких файлов IT8.

- 1 В Color Profiler Suite запустите Printer Profiler и щелкните Преобразовать результаты измерений в профиль.
- 2 Щелкните Файл с результатами измерений, после чего щелкните Далее.
- 3 Выберите один или несколько файлов, после чего щелкните Открыть.

Импорт результатов измерений из профиля ICC

При импорте измерений из профиля ICC вы можете импортировать только один профиль ICC за раз. Вы не можете получить средние значения измерений из двух профилей ICC.

- 1 В Color Profiler Suite запустите Printer Profiler и щелкните Преобразовать результаты измерений в профиль.
- 2 Щелкните Профиль ICC, после чего щелкните Далее.
- 3 Щелкните файл, после чего щелкните Выбрать.
- 4 Если появится окно Отсутствует информация, выполните одно из следующих действий:
 - Если вы знаете производителя или модель, укажите производителя и модель принтера, связанного с профилем.
 - Если вы не знаете производителя или модель, укажите общие параметры.

Сводная информация по измерениям

После того как данные измерений будут доступны, в окне Сводка отобразится сводная информация о результатах измерений и условиях измерения. Значения dE (также называемые ΔE или дельта E) в полях Среднее измеренное отклонение или Максимальное измеренное отклонение обозначают отклонения в измерениях одного и того же цвета.

Если значение dE отображается красным цветом, это значит, что отклонение является значительным. Различие не обязательно указывает на ошибку, однако должно быть принято во внимание, чтобы результаты печати соответствовали ожиданиям. Ваш профиль не может быть более точным, чем замеренный.

Возможно, потребуется создать несколько тестовых отпечатков для проверки соответствия вывода принтера ожидаемым результатам.

Можно также выполнить следующие действия.

- Проверьте наличие проблем с данными измерений, просмотрев цветовое пространство, которое представляют результаты измерений в Profile Inspector.
- Просмотрите список из нескольких значений измерений и добавьте или удалите наборы измерений, которые необходимо включить в среднее значение.

Выбор данных для средних измерений

Если у вас есть наборы измерений для нескольких наборов страниц с зонами, Printer Profiler вычисляет среднее значение измерений для создания профиля. Вы можете добавить или удалить наборы измерений так, чтобы в них были включены или исключены данные по средним значениям.

- 1 В окне Сводка щелкните Средние результаты измерений.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы добавить файл в список, щелкните Импорт измерений, выберите файл, после чего щелкните Открыть.
 - Чтобы удалить файл, снимите флагок рядом с ним в списке.

Применение настроек профиля

После выполнения или импорта замеров в Printer Profiler в окне Применить настройки можно установить сопоставление гаммы, настройки цветоделения, оптимизацию профиля и просмотр состояния. Вы можете также загрузить существующие настройки из предварительно сохраненного набора настроек или из профиля.

Примечание: Доступные настройки различаются в зависимости от возможностей принтера.

Настройки нагрузки

Применение настроек из существующего профиля.

- 1 В окне Применить настройки нажмите профиль в списке Настройки.

Выберите заводской профиль по умолчанию для профилируемого типа бумаги (обычная, с покрытием, плотная с покрытием и т. д.). Заводской профиль по умолчанию содержит настройки, которые используются, чтобы создать профиль для конкретного типа бумаги, одобренного производителем бумаги.

- 2** Если профиль не появится, нажмите Импорт настроек в списке Настройки, чтобы подключиться к сервер Fiery и выбрать профиль.

Установка максимального GCR

Параметр Макс. GCR автоматически устанавливает параметры цветоделения (контроля уровня черного) для максимального увеличения GCR (уровня замены серого компонента) профиля.

Максимальное значение GCR помогает улучшить баланс по серому при печати, добиться соответствия отраслевым цветовым стандартам и максимально расширить выходную гамму.

- В окне Применить настройки щелкните Макс. GCR.

Настройка оптимизации профиля

Параметр Оптимизировать колориметрическую точность использует оптимизацию для улучшения точности колориметрических измерений и уменьшения значений dE (также называемых ΔE или дельта E).

- В окне Применить настройки нажмите Оптимизировать колориметрическую точность.

Настройка условий просмотра состояния

Вы можете установить цвет освещения, в котором будет рассматриваться результаты печати. Рекомендуется установить для этого параметра значение D50, а также всегда рассматривать результаты печати в помещении с освещением D50.

- В окне Применить настройки выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите одну из настроек в списке Значение освещения.
 - Нажмите значок плюса (+), чтобы создать собственную настройку либо за счет использования измерительного прибора, либо за счет указания значения XYZ.

Настройка сопоставления гаммы

В выходном профиле содержатся сведения о различных типах сопоставления гаммы с различными способами цветового пересчета. Настройки сопоставления гаммы влияют на применение сопоставления гаммы.

Окно Редактировать сопоставление гаммы отображает колориметрическое сопоставление, смешивание насыщенности и субъективно воспринимаемое сопоставление для сопоставления гаммы. Эти настройки применимы к профилям RGB и CMYK.

Настройки по умолчанию для сопоставления гаммы рекомендованы для большинства профилей.

- Колориметрическое сопоставление применимо для способов цветового пересчета "Абсолютный колориметрический" и "Относительный колориметрический". Оно определяет, как выходной цвет сопоставляется с исходным цветом.
- Смешивание насыщенности применяется для способа цветового пересчета "Презентация".
- Субъективно воспринимаемое сопоставление применимо для способа цветового пересчета "Фотографический".

1 В окне Применить настройки нажмите Редактировать сопоставление гаммы.

2 Нажмите один из следующих пунктов в списке Колориметрическое сопоставление.

- Ближайшее значение dE (ближайшее числовое совпадение) — установка числового значения выходного цвета, которое в наибольшей степени численно соответствует значению исходного цвета. Эта настройка позволяет получить наиболее приятный для восприятия цвет.
- Ближайшее значение dE улучшенных теней (для ограниченной гаммы) — устанавливает числовое значение выходного цвета, которое наиболее соответствует значению исходного цвета, однако цветовые значения в областях теней корректируются для обеспечения плавности переходов. Эта настройка может улучшить результаты профилирования материала для печати с малой гаммой.
- Постоянный тон (иногда более приятен для глаз) — устанавливает значение выходного цвета, которое наиболее близко к исходному цветовому значению того же тона. Этот параметр может обеспечить лучший результат, чем Ближайшее значение dE (ближайшее числовое совпадение). Например, переход от чисто белого к чисто голубому будет более плавным при применении этого параметра. Фотографические изображения с широким диапазоном небесно-голубых тонов также будут воспроизводиться лучше.

3 Нажмите один из следующих пунктов в списке Смешивание насыщенности.

- Повышение качества смешивания гаммы (сглаживание цветовых переходов) — создание плавных переходов во всей гамме, внесение более значительных изменений для цветов на большем расстоянии от нейтральной оси.
- Использовать метод представления из EFI Profiler 1.5 — сохранение непрерывности, если вы использовали EFI Color Profiler 1.5 для создания профилей и хотите сопоставить создаваемый профиль с существующими профилями.
- Насыщенность CIECAM — получение более естественных цветов при использовании способа цветового пересчета "Презентация" на основе последней модели цветового отображения CIE.

4 Нажмите один из следующих пунктов в списке Субъективно воспринимаемое сопоставление.

- Фотографический EFI (соответствует последовательностям действий Fiery) — соответствие последовательностям действий Fiery.
- Субъективно воспринимаемый (стандарт ICC) — стандартное сопоставление ICC.
- Представление CIECAM — получение более естественных цветов при использовании способа цветового пересчета "Фотографический" на основе последней модели цветового отображения CIE.

Установка настроек цветоделения вручную

Настройки цветоделения управляют обработкой черного цвета на выходе. Вы можете редактировать контроль уровня черного для профилей CMYK. Если создается профиль RGB, настройки цветоделения не отображаются.

Примечание: Изменяйте настройки цветоделения только в том случае, если настройки, загруженные из заводского профиля по умолчанию (как описано в [Настройки нагрузки](#) на стр. 32) или выбранный вами набор настроек не обеспечивают удовлетворительных результатов. При редактировании контроля уровня черного вручную лучше всего начать с настроек, загруженных из заводского профиля.

1 В окне Применить настройки нажмите Редактировать контроль уровня черного.

2 Установите следующие значения в окне Редактировать контроль уровня черного:

- **Максимальное общее количество краски** устанавливает максимальное количество чернил, которое можно использовать в четырех каналах: голубой, пурпурный, желтый и черный (CMYK). Максимальное значение соответствует 400 %, что составляет 100 % для каждого канала. Различные типы выходных устройств имеют стандартные значения максимального общего расхода чернил. Настройка по умолчанию представляет собой значение, соответствующее типу профилируемого принтера.
- **Максимальное количество черной краски** — устанавливает полное количество чернил, допустимое для черного цвета. Можно установить значение менее 100 %, если оно становится причиной нежелательных эффектов, например слишком заметной разницы между черным и другими цветами. Настройка по умолчанию представляет собой значение, соответствующее типу профилируемого принтера.
- **Начало черного** — устанавливает минимальный процент чернил, при котором черный добавляется в смесь чернил, составляя определенный оттенок цвета. Для снижения зернистости светлых участков, когда черный экран выглядит зернистым, необходимо увеличить значение начала черного.
- **Генерация черного** — управление формой кривой тонопередачи цветоделения черного. Увеличьте это значение, чтобы получить черный вместо других цветов повысить контрастность. Уменьшите это значение, если цветоделение черного дает слишком высокую контрастность.

Установите параметр Начало черного перед тем, как устанавливать параметр Генерация черного. Генерация черного управляет выводом черного в диапазоне от значения Начало черного до значения Максимальное количество черной краски.

- **Увеличить уровень черного в тенях** — в некоторых принтерах добавление голубого, пурпурного и/или желтого в черные чернила может снизить плотность черного, а не сделать его более темным и насыщенным. Регулировка этого параметра может сделать тени более привлекательными при печати на таких принтерах.
- **Максимальное соотношение плотностей CMYK** — влияет на отрисовку темной точки в профиле ICC.

Если этот параметр не выбран, темная точка определяется автоматически. Автоматический выбор является оптимальным в большинстве случаев применения.

Этот параметр позволяет указать количество черного для темной точки. Коэффициент в 0 % означает, что темная точка в профиле содержит только значение K. Коэффициент, равный 30 %, означает, что темная точка содержит 70 % K и дополнительный процент (вплоть до значения Максимальное общее количество краски) цветов CMY. Этот параметр хорошо себя зарекомендовал только в ситуациях, в которых 100 % K темнее, чем 400 % CMYK.

- Ширина черного — управляет расстоянием от нейтральной оси, на котором применяется генерация черного. Большее значение указывает на использование большего количества черного при смещении от оси в насыщенных цветах; более низкое значение распространяет генерацию черного на меньшее расстояние от нейтральной оси.
- Количество черного для расширения гаммы — для большинства принтеров приемлемо значение этого параметра по умолчанию — 100 %. Если при добавлении черного полутона в насыщенные цвета возникает зернистость, понизьте это значение.

Редактировать контроль уровня черного для CMYK+

Настройки контроля уровня черного управляют обработкой черного цвета на выходе. Можно редактировать контроль уровня черного для струйных принтеров с многоканальным цветом (CMYK+). Если создается профиль RGB, настройки цветоделения не отображаются.

После выполнения или импорта результатов измерений в Printer Profiler окно Применить настройки позволяет настроить для данного профиля базовые и расширенные параметры контроля уровня черного, параметры сопоставления гаммы, а также параметры обработки. Вы можете также загрузить существующие настройки из предварительно сохраненного набора настроек или из профиля. Примените настройки контроля уровня черного к измерениям.

Примечание: Измените настройки, если они не обеспечивают удовлетворительных результатов. При профилировании сервер Fiery настройки по умолчанию являются оптимальными для этого типа сервер Fiery.

- В окне Применить настройки нажмите Редактировать контроль уровня черного.
- Нажмите эти вкладки, чтобы установить значения для следующих параметров.
 - Контроль уровня черного — базовый контроль уровня черного, включая максимальное количество черной краски, начало черного, генерацию черного и ширину черного.
 - Расширенный контроль уровня черного — количество красок в черном и использование черного в гамме.
 - Параметры сопоставления гаммы — эффекты субъективно воспринимаемого сопоставления, включая интенсивность и светлоту тени.
 - Обработка — сглаживание входных данных и различные субъективно воспринимаемые и колориметрические настройки.

Базовый контроль уровня черного

Можно изменить значения базовых параметров контроля уровня черного по умолчанию для принтера

- Нажмите вкладку Контроль уровня черного.

2 Укажите с помощью ползунков следующие параметры.

- Максимальное количество черной краски — устанавливает полное количество чернил, допустимое для черного цвета. Можно установить значение менее 100 %, если оно становится причиной нежелательных эффектов, например слишком заметной разницы между черным и другими цветами. Настройка по умолчанию представляет собой значение, соответствующее типу профилируемого принтера. Рекомендуется начать с настроек по умолчанию.
- Начало черного — устанавливает минимальный процент чернил, при котором черный добавляется в смесь чернил, составляя определенный оттенок цвета. Необходимо настроить это значение так, чтобы отрегулировать стабильность баланса серого или снизить зернистость светлых участков, когда черный экран выглядит зернистым.
- Генерация черного — устанавливает скорость добавления черного по нейтральной оси от точки начала черного. Более высокое значение параметра соответствует более быстрому добавлению черного. Низкое значение параметра соответствует более медленному добавлению черного.
- Ширина черного — устанавливает степень распространения черного на нейтральной оси в хроматические цвета. При низком значении ширины черного черная краска находится в непосредственной близости от нейтральной оси, при высоком — широко распространяется в гамму.

3 Нажмите OK или одну из других вкладок.**Расширенный контроль уровня черного**

Укажите значения целевого количества чернил для каналов CMYK+, необходимые для создания черного цвета.

1 Нажмите вкладку Расширенный контроль уровня черного.**2** Укажите с помощью ползунков следующие параметры.

- Количество красок в черном — устанавливает целевое количество чернил для каналов голубого, пурпурного и желтого в черной точке профиля.
- Использование черного в гамме — устанавливает скорость добавления черного в хроматические цвета в гамме. Эти параметры работают по тому же принципу, что и базовые параметры контроля уровня черного: «Начало черного» и «Генерация черного». Существуют отдельные параметры контроля для шести областей цветового круга: голубого, пурпурного, желтого, красного, зеленого и синего. Диапазон настройки — от 0 (очень медленное добавление черного) до 1 (затемнение черным сразу). Обычно при заданном значении 1 цвет в области становится максимально насыщенным, но в светлые цвета также будут добавлены черные чернила. В некоторых случаях, например в области желтого, добавление черного приводит к появлению нежелательных черных точек в светлых цветах. В таком случае установите более низкое значение, чтобы добавлять черный медленнее.

3 Нажмите OK или одну из других вкладок.**Параметры сопоставления гаммы**

Эти параметры регулируют внешний вид отпечатанных материалов с использованием субъективно воспринимаемого цветового пересчета.

- 1** Нажмите вкладку Параметры сопоставления гаммы.
- 2** Регулировать внешний вид отпечатанных материалов можно с помощью следующих значений.
 - Интенсивность — выберите из трех уровней повышения интенсивности для субъективно воспринимаемого цветового пересчета. По умолчанию выбран режим Нормальное, который не предусматривает изменений интенсивности при печати. Режим Цветное обеспечивает небольшое повышение интенсивности цвета. Выберите этот режим для немного более яркого результата печати. Режим Яркое обеспечивает более агрессивное повышение интенсивности цвета. Выберите этот режим, если на выходе нужно получить очень насыщенные цвета.
 - Яркость — регулировка яркости цветов при печати. Движение ползунка в сторону отрицательных значений приводит к более темным цветам на результатах печати. Движение ползунка в сторону положительных значений приводит к более светлым цветам на результатах печати.
 - Контрастность — регулировка общей контрастности цветов при печати. Более высокие значения соответствуют повышенной контрастности цветов. Более низкие значения соответствуют пониженной контрастности цветов. В средней точке (0) сохраняется контрастность оригинала.
 - Светлота теней — выборочное увеличение яркости в местах с особо темными цветами с сохранением яркости светлых областей. Существует три уровня регулировки Светлоты теней: низкая, средняя и высокая. Эти регулировки последовательно увеличивают яркость более темных областей. Используйте эти регулировки для повышения детализации в темных областях.
- 3** Нажмите OK или выберите другую вкладку.

Параметры обработки

Эти параметры регулируют сглаживание входных данных и различные субъективно воспринимаемые и колориметрические настройки.

- 1** Нажмите вкладку Обработка.
- 2** Установите значения для следующих параметров.
 - Сглаживание входных данных — контролирует степень сглаживания данных измерения для построения модели лицевой стороны принтера. Чтобы сгладить работу шумных принтеров, увеличьте этот параметр. Для менее шумных принтеров уменьшите этот параметр.
 - Сглаживание таблиц — контролирует степень сглаживания таблиц на выходе. Существуют отдельные параметры настройки для преобразований B2A0 и B2A1. Увеличьте сглаживание для плавных градиентов и уменьшите его для более точной цветопередачи.
 - Размеры таблиц: Укажите число элементов таблицы на входе и таблиц цветов на выходе. Обычно чем крупнее таблица, тем точнее колориметрический прогноз, но на расчеты требуется больше времени, а на хранение результата в профилях ICC — больше дискового пространства. Для важных задач, требующих точной цветопередачи, повышайте размер таблиц на выходе. Для важных задач пробной печати повышайте размер таблиц на входе. Значения по умолчанию рассчитаны на получение универсальных профилей ICC хорошего качества.
 - Чернила расширенной гаммы — контроль смешивания дополнительных красителей с первичными цветами C, M и Y. Выбор между трех- и двухцветной надпечаткой зависит от колориметрических характеристик дополнительных красителей. Если красители светлые и используются главным образом для расширения гаммы в ее верхней части, выберите трехцветную надпечатку. Если красители более темные и плотные, рекомендуем не выбирать этот параметр.

Примечание: Приведенные примеры выбора зависят от возможностей профилируемого принтера.

Возможные следующие варианты выбора.

- Использовать оранжевый (или красный) в трехцветовом наложении для расширения гаммы — выберите этот вариант для полной трехцветной надпечатки (O+M+Y) чернилами O, M и Y. Если этот параметр не выбран, надпечатка оранжевым ограничена до O+M и O+Y.
- Использовать зеленый в трехцветовом наложении для расширения гаммы — выберите этот вариант для полной трехцветной надпечатки (G+C+Y) чернилами G, C и Y. Если этот параметр не выбран, надпечатка зеленым ограничена до G+C и G+Y.
- Использовать фиолетовый (или синий) в трехцветовом наложении для расширения гаммы — выберите этот вариант для полной трехцветной надпечатки (V+M+C) чернилами V, M и C. Если этот параметр не выбран, надпечатка фиолетовым ограничена до V+M и V+C.

3 Нажмите OK.

Сохранение профиля в Printer Profiler

Окно Сохранить профиль позволяет сохранить профиль так, чтобы в него было включено описание и другая информация. Можно сохранить профиль локально или установить его на сервер Fiery или Fiery XF.

Примечание: В демонстрационном режиме вы можете сохранить профиль в заблокированном формате и использовать его в Fiery Color Profiler Suite, но не в других приложениях. Чтобы использовать профиль с другими приложениями, необходимо активировать лицензию для Fiery Color Profiler Suite.

1 В окне Настройки печати введите описание профиля.

2 Дополнительно вы можете ввести любые комментарии, которые вы хотите сохранить в профиле.

3 Введите имя материала для печати, связанного с профилем.

Например, введите название производителя и марку бумаги, использованную для печати страниц с зонами.

4 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы установить профиль на сервер Fiery, щелкните Установить на сервере Fiery и щелкните сервер Fiery в списке.

Если нужный сервер Fiery не отображается в списке, щелкните значок плюса (+), после чего выберите сервер из сети.

- Чтобы установить профиль на выбранном вначале сервере Fiery XF, щелкните Установить на сервер XF.
- Чтобы сохранить профиль локально, щелкните Сохранить на локальном диске.

5 Щелкните Далее.

6 Если вы сохраняете профиль локально, перейдите к новому местоположению профиля, введите имя файла, щелкните тип профиля ICC (v2.0 или v4.0), после чего щелкните Сохранить.

Создание профилей на основе нового профиля

Вы можете использовать новый профиль для создания профиля с такими же данными измерений, но с другими настройками, или создать профиль сопоставления устройств, в котором новый профиль используется как его цель.

- Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы создать профиль, в котором имеются те же данные измерений, но используются другие настройки, щелкните Изменить настройки. После этого будет выполнен возврат к окну Применить настройки.
 - Чтобы создать профиль сопоставления устройств, в котором используется новый профиль в качестве цели, щелкните Сопоставление устройств.

Настройка предпочтений Printer Profiler

На вкладке Printer Profiler можно установить допуски для калибровки и проверки измерений. Эти параметры специфичны для Printer Profiler.

Настройка допуска проверки калибровки

Printer Profiler может выполнять проверку соответствия результатов измерений при профилировании ожидаемым значениям (на основе текущей калибровки). Необходимо установить, какое отклонение является допустимым без вывода предупреждения.

- 1 В Color Profiler Suite щелкните Правка > Предпочтения.
- 2 На вкладке Printer Profiler отметьте флагком пункт Допуск проверки калибровки.
- 3 Введите значение допуска в поле % плотность.

Настройка допуска проверки измерения

В Printer Profiler можно установить уведомления при серьезном различии дублированных цветовых зон в одном целевом значении профиля. Это может говорить о том, что измерения были проведены неправильно, или о том, что цветность печати принтера слишком нестабильна в пределах страницы для успешного профилирования. Необходимо установить дельту допустимых отклонений (ΔE) без вывода предупреждения.

- 1 В Color Profiler Suite нажмите Редактировать > Предпочтения.
- 2 На вкладке Printer Profiler отметьте флагком пункт Допуск проверки измерения.
- 3 Введите значения допусков в полях Среднее значение dE и Максимальное значение dE.

Color Profiler Suite Calibrator

Color Profiler Suite Calibrator позволяет создать новую настройку калибровки для сервер Fiery или обновить существующую.

Как и калибратор в Command WorkStation, Color Profiler Suite Calibrator может создать новую настройку калибровки или обновить существующую, но помимо этого поддерживает различные измерительные приборы, недоступные в Command WorkStation.

Повторная калибровка сервер Fiery

Для повторной калибровки сервер Fiery выберите сервер Fiery, укажите, нужно ли создать новую калибровку или обновить существующую, а затем напечатайте и измерьте страницу калибровки.

- 1** Нажмите Повторная печать, чтобы повторно напечатать страницу с зонами.
- 2** Нажмите Применить и закрыть, чтобы применить калибровку и закрыть приложение для калибровки.

Fiery Monitor Profiler

Fiery Monitor Profiler позволяет создавать профили для ЭЛТ- и ЖК-мониторов, в том числе для экранов ноутбуков. Monitor Profiler использует спектрофотометр, который поставляется вместе с Fiery Color Profiler Suite и предназначен для измерения цветового вывода монитора.

Можно использовать простой или расширенный метод профилирования.

Примечание: Monitor Profiler недоступен в демонстрационном режиме.

Подготовка к использованию Monitor Profiler

Перед использованием Monitor Profiler важно подготовить монитор.

- 1 Установите настройки отображения компьютера на оптимальное разрешение и наилучшее качество цветов.
- 2 Отключите все экранные заставки или другое программное обеспечение, которое может влиять на изображение на экране, в особенности программное обеспечение для обработки изображений, которое может изменять цветовые настройки экрана.
- 3 Если ваш монитор имеет функцию, позволяющую сбросить его настройки до заводских, используйте ее для сброса параметров монитора.

Профилирование при помощи простого метода

Простой метод предполагает использование внутренних настроек монитора и профилирование монитора в его текущем состоянии.

Простой метод используется в следующих случаях:

- необходимо выполнить быстрое профилирование монитора;
- необходимо выполнить профилирование монитора в его текущем состоянии или не имеется предпочтений о его состоянии;
- у вашего монитора отсутствуют элементы управления для регулировки яркости, контрастности и цветов RGB.

- 1 Запустите Monitor Profiler и щелкните Простые.
- 2 Откалибруйте и подготовьте спектрофотометр.
- 3 Измерьте зоны профилирования.

- 4 Сравните измерения до и после.
- 5 Сохраните профиль.

Профилирование при помощи расширенного метода

Расширенный метод профилирования позволяет указать нужные настройки монитора и откалибровать монитор по этим настройкам, после чего выполнить профилирование монитора в откалиброванном состоянии. С помощью расширенного метода также можно откалибровать монитор до заданных целевых параметров.

Вы можете использовать расширенный метод в следующих случаях:

- профилирование монитора, откалиброванного до конкретных параметров;
- использование монитора для эмуляции или сопоставления с другим монитором;
- возможность взятия точной цветопробы монитора.

1 Запустите Monitor Profiler и щелкните Расширенные.

2 Выберите целевые настройки яркости, гаммы и белой точки.

При выборе значения Внутренние для настроек яркости, гаммы или белой точки Monitor Profiler пропустит калибровку этого параметра.

3 Откалибруйте и подготовьте спектрофотометр.

4 Измерьте и установите яркость.

5 Измерьте и установите гамму.

6 Измерьте и установите белую точку.

7 Измерьте зоны профилирования.

8 Сравните измерения до и после.

9 Сохраните профиль.

Калибровка и настройка спектрофотометра

Перед измерением производительности монитора необходимо откалибровать и настроить спектрофотометр.

Калибровка прибора позволяет компенсировать постепенные отклонения в спектрофотометре. Спектрофотометр должен быть установлен на подставке, и его считающее отверстие должно плотно прилегать к белой плитке на калибровочной подставке. (Если подставка расположена неправильно, спектрофотометр возвращает неточные значения измерений.)

Примечание: Для обеспечения точности калибровки спектрофотометра серийный номер спектрофотометра и серийный номер на подставке должны совпадать.

- 1 Когда Monitor Profiler выведет соответствующий запрос, поместите спектрофотометр на подставку и щелкните Далее или нажмите кнопку спектрофотометра.

- 2** Если калибровка не удастся, убедитесь, что белая плитка на подставке открыта и что поверхность плитки и отверстие инструмента не загрязнены. Используйте ткань для очистки линз и, если имеется, раствор для чистки линз.
- 3** Поместите спектрофотометр на монитор при помощи кронштейна, прилагающегося к спектрофотометру. Спектрофотометр должен находиться на плоской поверхности перед макетом, отображенными на экране. Рисунок на Monitor Profiler показывает правильную позицию размещения спектрофотометра.

Измерение и установка яркости

Вы можете использовать Monitor Profiler для измерения и установки освещенности для желаемой яркости.

Параметр Яркость описывает яркость монитора в кандалах на кв. метр ($\text{кд}/\text{м}^2$). Обычно яркость имеет значение от 50 до 300. Некоторые рекомендованные значения яркости:

- ЭЛТ-мониторы — 100
- ЖК-мониторы — 120
- Старые ЭЛТ-мониторы — от 80 до 90
- Экраны ноутбуков — 90

При калибровке яркости изменяйте только настройки яркости и не меняйте другие настройки монитора. Управление яркостью может быть представлено в виде физической кнопки или в экранном меню, которое отображается на мониторе.

- 1** Поместите спектрофотометр в положение, необходимое для измерения.
- 2** Если вы используете экранное меню, разместите его на расстоянии от спектрофотометра (например, в углу экрана).
- 3** Когда Monitor Profiler выведет соответствующее сообщение, отрегулируйте яркость до максимального значения и щелкните Далее.
- 4** Уменьшайте яркость монитора до тех пор, пока измеренная яркость не будет совпадать с целевой яркостью. После каждого шага регулировки яркости подождите несколько секунд, чтобы спектрофотометр замерил и отобразил полученную итоговую яркость.
- 5** Щелкните Далее.

Измерение и установка гаммы

Можно использовать Monitor Profiler для измерения и настройки контраста для желаемой гаммы.

Гамма относится к кодированию значения яркости для компенсации нелинейности человеческого зрения с целью добиться наилучшего качества изображения в данном диапазоне. Гамма представляет собой отношение закодированной яркости к желаемой выходной яркости. Значение гаммы отражается на белой

точке, глобальной способности к отображению нейтральных значений в цветовой схеме RGB и на глобальном затемнении и контрасте, которые отображаются на мониторе.

Обычные значения гаммы находятся в диапазоне от 1,8 до 2,2 в зависимости от устройства.

При калибровке гаммы изменяйте только контрастность и не меняйте другие настройки монитора. Управление контрастностью может быть представлено в виде физической кнопки на мониторе или в экранном меню, которое отображается на мониторе.

- 1** Поместите спектрофотометр в положение, необходимое для измерения.
- 2** Если вы используете экранное меню, разместите его на расстоянии от спектрофотометра (например, в углу экрана).
- 3** Когда Monitor Profiler выведет соответствующее сообщение, отрегулируйте контрастность до максимального значения и щелкните Далее.
- 4** Уменьшайте контрастность монитора до тех пор, пока измеренная гамма не будет совпадать с целевой гаммой.

После каждого шага регулировки контрастности подождите несколько секунд, чтобы спектрофотометр замерил и отобразил полученную итоговую гамму.

- 5** Щелкните Далее.

Измерение и установка белой точки

Можно использовать Monitor Profiler для измерения и установки настроек белой точки (RGB), которые помогают добиться нужных значений белой точки.

Белая точка определяет точный белый цвет, который отображается на мониторе.

- Теплый белый (5000K) — также известен как D50, белый цвет с желтоватым оттенком, рекомендуется для воспроизведения изображений на ЭЛТ-мониторах. 5000 K — также рекомендуемое освещение для просмотра электронных пробных оттисков.
- Средний белый (6500K) — также известен как D65, дневной белый цвет, рекомендуемый для воспроизведения изображений на ЭЛТ- или ЖК-мониторах, если вы предпочитаете более холодный цвет, чем Теплый белый.
- Холодный белый (7500K) — голубовато-белый, для ситуаций, в которых требуется голубовато-белый цвет.

При калибровке белой точки отрегулируйте только белую точку и не меняйте другие настройки монитора. Элементы управления белой точкой могут быть представлены в виде физических кнопок на мониторе или в экранном меню, которое отображается на мониторе. После калибровки белой точки может потребоваться отрегулировать яркость.

- 1** Поместите спектрофотометр в положение, необходимое для измерения.
- 2** Если вы используете экранное меню, разместите его на расстоянии от спектрофотометра (например, в углу экрана).
- 3** Найдите элементы управления белой точкой на мониторе.

Контрольные метки могут относиться к белой точке, RGB или к настройкам цвета. Может иметься отдельный элемент управления белой точкой или три элемента — для красного, зеленого и синего.

- 4** Щелкните Далее.
- 5** Если у вашего монитора имеется отдельный элемент управления белой точкой:
 - a) Выполните регулировку с помощью этого элемента управления до тех пор, пока значение белой точки не будет соответствовать целевому значению максимально точно. После каждого шага регулировки подождите несколько секунд, чтобы спектрофотометр замерил и отобразил результаты.
 - b) Перейдите к шагу **9** на стр. 46.
- 6** Если на вашем мониторе имеются три элемента управления для красного, зеленого и синего цветов:
 - a) Найдите элемент управления со средним значением.
 - b) Настройте другие два элемента управления на отображение такого же значения.
 - c) Если эти три параметра дают заметный цветной оттенок, уменьшите доминирующий цвет (например, уменьшите красный, если присутствует красноватый оттенок), чтобы убрать этот оттенок.
 - d) Если оттенок не удастся убрать, установите значение 20 для элементов управления красным, зеленым и синим.
- 7** Выполните одно из следующих действий.
 - Если значение замеренной белой точки выше целевого значения, повысьте значение красного или уменьшите вместе зеленый и синий (сохраняя то же значение для зеленого и синего) до тех пор, пока измеренное значение белой точки не будет соответствовать целевому значению максимально точно.
 - Если значение замеренной белой точки ниже целевого значения, уменьшите значение красного или увеличьте вместе зеленый и синий (сохраняя то же значение для зеленого и синего) до тех пор, пока измеренное значение белой точки не будет соответствовать целевому значению максимально точно.
- 8** Отрегулируйте значения для зеленого и синего цветов так, чтобы добиться наибольшего соответствия значению белой точки.

Возможно, вам не удастся добиться точного совпадения с целевым значением.
- 9** Если замеренная яркость больше не соответствует целевому значению, отрегулируйте настройку яркости, пока нужное значение не будет достигнуто. (Изменения белой точки могут отразиться на яркости.)
- 10** Если замеренная яркость все еще слишком низкая при максимальной настройке яркости, а на вашем мониторе имеются элементы управления красным, зеленым и синим цветами, постепенно повысьте значения для всех этих трех параметров, соблюдая их соотношение, до тех пор пока замеренное значение яркости не будет совпадать с целевым значением.
- 11** Щелкните Далее.

Измерение зон профилирования

В Monitor Profiler отображается последовательность полноэкранных зон контроля цвета для измерения при помощи спектрофотометра. Эти измерения используются для создания профиля.

- 1** Поместите спектрофотометр в положение, необходимое для измерения.
- 2** Подождите, пока в Monitor Profiler не отобразится последовательность зон контроля цвета.

Это может занять несколько минут.

- 3 Когда Monitor Profiler появится снова с сообщением о том, что измерения завершены, щелкните Далее.

Сравнение измерений до и после

Перед сохранением профиля вы можете проверить измерения, полученные при помощи Monitor Profiler, посмотрев, как новый профиль монитора влияет на отображение пробного изображения. Вы можете отобразить пробное изображение с использованием нового или существующего профиля монитора.

- 1 В окне результатов измерений щелкните Сравните состояние до и после, чтобы отобразить пробное изображение.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните После, чтобы отобразить пробное изображение с использованием нового профиля монитора.
 - Щелкните До, чтобы отобразить пробное изображение с использованием существующего профиля монитора.

Сохранение профиля в Monitor Profiler

Вы можете предоставить описание для профиля и сохранить его в локальной системе. Новый профиль автоматически становится профилем монитора по умолчанию.

- 1 В окне результатов измерений введите описание, которое поможет идентифицировать профиль.
- 2 Щелкните Далее.
- 3 Перейдите к папке, в которую требуется сохранить новый профиль, введите имя файла и щелкните Сохранить.

Monitor Profiler сохраняет профиль в формате ICC v2.0.

Fiery Device Linker

Fiery Device Linker помогает использовать профиль сопоставления устройств для согласования цветового вывода с отраслевым стандартом. Device Linker также помогает без дополнительных сложностей создать профиль сопоставления устройств с использованием от двух до четырех профилей. Кроме того, вы можете оптимизировать определения для плашечных цветов через итерационные измерения фактического цветового вывода.

Device Linker располагает следующими параметрами для настройки:

- Оптимизировать сопоставление устройств (итерационное сопоставление со стандартом) — сопоставляет вывод принтера под управлением Fiery с промышленным стандартом (например, SWOP). Device Linker создает профиль сопоставления устройств на основе входного профиля CMYK, который эмулирует этот стандарт в качестве входного профиля и выходной профиль сервера Fiery в качестве целевого профиля. Результаты измерений фактического цветового вывода могут использоваться Device Linker для оптимизации итогового профиля сопоставления устройств с целевыми значениями цвета, указанными в стандарте. При использовании дополнительных итераций измерений цвета вы можете выполнить тонкую настройку оптимизации. Device Linker устанавливает профиль на сервер Fiery.
- Оптимизировать плашечные цвета — оптимизирует определения плашечных цветов на сервере Fiery. Device Linker загружает определения плашечных цветов, размещенные на сервере Fiery. Затем Device Linker может оптимизировать определения плашечных цветов при помощи измерения фактического цветового вывода. При использовании дополнительных итераций измерений цвета вы можете выполнить тонкую настройку оптимизации.
- Создать пользовательское сопоставление устройств — создает профиль сопоставления из указанного входного и целевого профиля. Дополнительно вы можете включить один или два промежуточных профиля. Вы можете сохранить итоговый профиль или установить его на сервер Fiery.

Оптимизация сопоставления устройств (итерационное сопоставление со стандартом)

Чтобы принтер, управляемый Fiery, соответствовал отраслевому стандарту, создайте профиль сопоставления устройств, имитирующий стандарт в качестве входного профиля. Device Linker может оптимизировать профиль сопоставления устройств в соответствии с целевыми значениями цвета, указанными в стандарте.

Убедитесь, что входной профиль CMYK, имитирующий целевой стандарт, установлен на сервере Fiery. Используйте Printer Profiler для калибровки и профилирования сервера Fiery до создания профиля сопоставления устройств.

Device Linker создает профиль сопоставления устройств и позволяет выполнить дальнейшую оптимизацию для принтера путем измерения страницы с зонами, чтобы определить текущее состояние принтера, а затем включает результаты измерений в преобразование сопоставления устройств. Вы можете повторять печать и измерение страницы с зонами, постепенно получая на каждом шаге все более точную оптимизацию.

Если в результате итерационной оптимизации не удается получить при печати цвета, более точно соответствующие стандарту, это может быть вызвано одной из следующих причин.

- Возможности принтера используются не полностью (не достигается максимальная плотность тонера или чернил).
- Принтер не может печатать в соответствии с целевым стандартом даже на максимуме своих возможностей. Цвета, определенные в стандарте, не входят в гамму принтера.

1 В Color Profiler Suite запустите Device Linker.

2 Щелкните Оптимизировать сопоставление устройств, затем щелкните Далее.

3 Выберите сервер Fiery.

4 Щелкните Создать новый профиль сопоставления устройств, выберите входной профиль, связанный с целевым стандартом (например, ISO Coated), выберите новый выходной профиль, созданный в Printer Profiler, и щелкните Далее.

5 Щелкните Далее, чтобы принять настройки по умолчанию.

6 Следуйте инструкциям на экране, чтобы напечатать и измерить страницу с зонами при помощи спектрофотометра.

При печати страницы не меняйте никакие настройки цвета.

7 Когда будут отображены результаты измерения, щелкните Итерация для дальнейшей оптимизации профиля.

При каждой итерации вы печатаете страницу с зонами, используя результаты оптимизации, достигнутые на предыдущем шаге, и измеряете страницу, чтобы определить, насколько точно цвета соответствуют стандарту.

8 Продолжайте печатать и измерять страницы с зонами, пока измеренные значения дельта E не окажутся в пределах требуемых допусков.

Если на каком-либо шаге вы получите более высокие значения дельта E, удалите результат итерации и сохраните профиль.

9 Нажмите Далее, чтобы дать новому профилю имя, а затем нажмите Далее, чтобы установить профиль на сервер Fiery с соответствующими настройками профиля.

10 Щелкните Готово, чтобы закрыть Device Linker.

Если вы считаете, что необходима дальнейшая оптимизация этого профиля сопоставления устройств, вы можете повторить эту процедуру, не создавая новый профиль, а выбрав тот же профиль для редактирования.

Оптимизация плашечных цветов

Оптимизация плашечных цветов позволяет привести значение напечатанных плашечных цветов в соответствие с требуемым значением. При оптимизации плашечных цветов пользователь выбирает библиотеку плашечных цветов, а в ней — те плашечные цвета, которые требуется оптимизировать.

1 В окне приветствия Device Linker нажмите Оптимизировать плашечные цвета, а затем — Далее.

2 Выберите сервер Fiery в списке Выберите сервер Fiery.

- 3** В разделе Выберите выходной профиль щелкните значок "Файл"  и выберите выходной профиль.
- 4** Выберите библиотеку плашечных цветов в списке Выбрать библиотеку плашечных цветов, после чего щелкните Далее.
- 5** Щелкните плашечный цвет в списке Возможные плашечные цвета, после чего щелкните Добавить.
- 6** Продолжайте добавлять плашечные цвета до тех пор, пока все нужные цвета не появятся в списке Выбранные плашечные цвета, а затем щелкните Далее.
- 7** Выберите измерительный прибор, расположение зон (если имеется) и формат бумаги, затем щелкните Далее.
- 8** Укажите настройки печати и щелкните Печать.
Не меняйте настройки цвета до печати.
- 9** Следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницу с зонами при помощи спектрофотометра.
- 10** Когда будут отображены результаты измерения, щелкните Итерация для дальнейшей оптимизации плашечных цветов.
- 11** Продолжайте печатать и измерять страницы с зонами, пока измеренные значения дельта E не окажутся в пределах требуемых допусков.
- 12** Если на каком-либо шаге вы получите более высокие значения дельта E, а не более низкие, удалите результат итерации, а затем сохраните и установите отредактированные плашечные цвета.
- 13** Щелкните Далее, чтобы установить отредактированные плашечные цвета на сервер Fiery.
- 14** Щелкните Готово, чтобы закрыть Device Linker.

Выбор профилей для создания профиля сопоставления устройств

Выбор профилей зависит от требуемых результатов. Вы можете создать профиль, который сопоставляет результаты печати с определенным стандартом, или создать пользовательский профиль сопоставления устройств на основе определенного входного и целевого профилей.

Выбор профилей для соответствия промышленному стандарту

При обеспечении соответствия выхода принтера, управляемого Fiery, определенному стандарту, вы можете создать новый профиль сопоставления устройств или отредактировать ранее оптимизированный профиль сопоставления устройств. Вы выполните печать и измерение страницы с зонами один или несколько раз для оптимизации профиля сопоставления устройств.

- 1** Выберите сервер Fiery в списке Выберите сервер Fiery.

2 Выберите один из следующих пунктов:

- Чтобы создать новый профиль, щелкните Создать новый профиль сопоставления устройств.
- Чтобы повторно оптимизировать существующий профиль сопоставления устройств, расположенный на сервере Fiery, щелкните Изменить ранее оптимизированный профиль сопоставления устройств, после чего выберите профиль из списка.

3 При создании нового профиля сопоставления устройств выберите входной профиль CMYK, который эмулирует стандарт в разделе Выберите входной профиль, после чего выберите выходной профиль в разделе Выберите профиль места назначения.

Чтобы выбрать профиль, щелкните значок Файл .

Выбор профилей для создания пользовательского профиля сопоставления устройств

При создании пользовательского профиля сопоставления устройств вы выбираете входной и целевой профиль. Если вы хотите преобразовать исходные цвета в одно или два промежуточных цветовых пространства перед преобразованием в целевое цветовое пространство, вы также можете выбрать один или два промежуточных профиля.

- Щелкните Создать пользовательское сопоставление устройств в окне приветствия, после чего щелкните Далее.
- В разделе Выберите входной профиль щелкните значок Файл  и выберите входной профиль.
- В разделе Выберите профиль места назначения щелкните значок Файл и выберите выходной профиль.
- Чтобы добавить промежуточный профиль, щелкните Вставить промежуточный профиль и выберите промежуточный профиль.
- Чтобы добавить второй промежуточный профиль, щелкните Вставить промежуточный профиль и выберите второй промежуточный профиль.

Указание настроек профиля в Device Linker

При создании профиля сопоставления устройств при помощи Device Linker устанавливаются параметры цветового пересчета и цветоделения, которые отражаются на том, как Device Linker сопоставляет значения цвета между источником и целевым устройством. Device Linker использует эти параметры для создания профиля сопоставления устройств.

Примечание: Когда выполняется сопоставление со стандартом, Device Linker автоматически устанавливает параметры, которые влияют на цветовую точность.

- Компенсация черной точки — масштабирует черную точку входного цветового пространства так, чтобы она соответствовала диапазону светлоты выходного профиля и не происходила обрезка. Эта функция сохраняет градиенты черного, например тени. Компенсация черной точки применяется только к цветовому пересчету Относительный колориметрический.

Нажмите Автообнаружение, чтобы применять компенсацию черной точки только в случае, если входная черная точка ниже (темнее), чем выходная черная точка. Нажмите Всегда, чтобы всегда применять компенсацию черной точки.

- Сохранить серый — сохраняет серый цвет RGB (R=G=B) или серый CMYK (CMY=0, ненулевое K) источника и не выполняет преобразование только в черный цвет.
- Сохранить чистые первичные цвета CMY — выполняет печать чистого голубого, пурпурного или желтого входных цветов в виде чистого голубого, пурпурного или желтого цвета. Этот параметр применим только в случае, если как профиль источника, так и профиль цели имеют формат CMYK и профиль сопоставления устройств создается не для сопоставления со стандартом.
- Цветodelение черного — указывает, какую генерацию черного следует использовать: входного профиля или целевого профиля. Этот параметр применим только в случае, если как профиль источника, так и профиль цели имеют формат CMYK и профиль сопоставления устройств создается не для сопоставления со стандартом.

Нажмите Как в профиле места назначения (GCR выхода), чтобы выполнить повторное цветodelение входных цветов при помощи черного канала целевого профиля. Нажмите Сохранить цвета документа (GCR источника), чтобы сохранить черный канал в соответствии со входным профилем.

- 1 Выберите Цветовой пересчет, который необходимо использовать с каждым профилем сопоставления. При сопоставлении со стандартом выберите Относительный колориметрический, если только вам не нужно использовать имитацию белой бумаги (для пробной печати).
- 2 Установите параметры цветodelения в порядке применения к профилю сопоставления устройств.

Печать страниц с зонами для оптимизации

При оптимизации профиля сопоставления устройств или плашечных цветов при помощи Device Linker выполняется печать страниц, которые содержат различные цветовые зоны, после чего они измеряются при помощи прибора.

Также можно загрузить существующие результаты измерений.

Примечание: Перед печатью страницы измерений вы можете задать параметры печати и другие настройки отправки задания на принтер. Не изменяйте настройки управления цветом.

- 1 Подключите измерительный прибор к компьютеру.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы измерить страницы, щелкните измерительный прибор в меню Прибор.
 - Чтобы загрузить данные измерений из файла, щелкните Загрузить измерения, после чего щелкните Далее.

- 3** (Дополнительно) Если вы измеряете страницы, нажмите Настройки и укажите настройки прибора.
- 4** Выберите значение параметра Расположение зон, если он доступен.
Меньшее количество зон приводит к ускорению процесса, однако большее количество зон обычно приводит к более качественным результатам.
- 5** Выберите настройку в списке Формат бумаги для печати страницы измерений или нажмите Пользовательский и укажите пользовательский формат страницы.
- 6** Чтобы напечатать страницу измерения, щелкните Далее.

Проверка результатов измерения Device Linker и итерация

После замера страницы для измерения для оптимизации профиля сопоставления устройств или плашечного цвета отображается информация об измерениях и ожидаемых параметрах. Если вы не удовлетворены результатами, вы можете выполнить итерацию (напечатать и измерить другую страницу).

Вычисленные значения dE (дельта E) являются сравнением измеренных значений с ожидаемыми значениями. Для профиля сопоставления устройств стандартные значения (входной профиль CMYK) являются ожидаемыми значениями. Для плашечного цвета значения отображения ($L^*a^*b^*$) предоставляет библиотека плашечных цветов. Более низкие значения dE указывают на более близкое соответствие ожидаемому цвету.

Для нескольких итераций значения dE для всех предыдущих измерений отображаются так, чтобы можно было увидеть, улучшается ли сопоставление. Вы можете удалить итерацию, если в результатах нет улучшений.

- 1** Выполните одно из следующих действий.
 - Если значения dE приемлемы, нажмите кнопку Удалить рядом с любой итерацией, которую требуется удалить, после чего нажмите Далее, чтобы продолжить и сохранить результаты.
 - Если значения dE неприемлемы, нажмите кнопку Итерация, чтобы выполнить распечатку и повторное измерение для дальнейшей оптимизации соответствия.
- 2** Чтобы просмотреть замеры плашечных цветов в Verifier, нажмите Просмотр.

Сохранение и установка профилей сопоставления устройств

Device Linker позволяет обрабатывать, сохранять и устанавливать профили сопоставления устройств на сервере Fiery. Если вы не создаете профиль сопоставления устройств в соответствии с каким-либо стандартом, вы можете сохранить профиль сопоставления устройств локально.

При создании профиля сопоставления устройств на сервере Fiery Device Linker автоматически устанавливает параметры связи профиля. (Эти параметры определяют, будет ли в задании включен профиль сопоставления устройств.)

Если в задании в качестве входного профиля CMYK или входного профиля RGB указывается связанный входной профиль, а в качестве выходного профиля — связанный целевой профиль, то профиль сопоставления устройств включается для задания.

Если связанный входной профиль или целевой профиль еще не размещен на сервере Fiery, он устанавливается совместно с профилем сопоставления устройств так, что его можно выбрать для включения профиля сопоставления устройств.

- 1 Ведите описание профиля.
- 2 Дополнительно можно ввести дополнительные сведения в разделе **Комментарии**.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы не создаете профиль сопоставления устройств в соответствии со стандартом, щелкните **Установить на сервере Fiery** и выберите сервер Fiery из списка.
 - Если вы хотите сохранить профиль локально, щелкните **Сохранить на локальном диске**.

Примечание: Если вы создаете профиль сопоставления устройств в соответствии со стандартом, профили устанавливаются на сервер Fiery, выбранный ранее.

- 4 Щелкните **Далее**.
- 5 Если вы сохраняете профиль локально, перейдите к местоположению нового профиля, введите имя файла, выберите тип профиля ICC (v2.0 или v4.0), после чего щелкните **Сохранить**.

Примечание: По умолчанию профили находятся в папке, в которой ОС устанавливает профили.

Просмотр сведений профиля сопоставления устройств

После создания профиля сопоставления устройств Device Linker отобразит сведения о профиле.

- Если профиль был установлен на сервер Fiery, отобразятся имя сервера и связанные настройки профиля.
- Если профиль был сохранен на локальном компьютере, отобразятся имя файла и ссылка на местоположение файла.
- Если вы выполнили оптимизацию плашечных цветов, информация о плашечных цветах отобразится в Device Linker.

Вы также можете распечатать пробную страницу.

- Щелкните **Печать**, чтобы распечатать пробную страницу с оптимизацией плашечных цветов.

Fiery Print Matcher

Fiery Print Matcher позволяет получить согласованный цветовой вывод в группе до пяти принтеров под управлением Fiery. Цветовые результаты зависят от различных факторов, однако Print Matcher использует функции управления цветом сервера Fiery, чтобы свести эти различия к минимуму.

Примечание: Каждый сервер Fiery должен работать под управлением программного обеспечения System 10 или более поздней версии.

Print Matcher предоставляет различные методы сопоставления принтеров в зависимости от их характеристик.

- Общие калибровка и выходной профиль — для принтеров одной модели. Кривые калибровки этих принтеров достаточно сходны, чтобы Print Matcher мог создать цель калибровки и выходной профиль, которые были бы общими для всех принтеров.
- Общие профили сопоставления устройств — для принтеров разных моделей или производителей. Профили сопоставления устройств предназначены для того, чтобы сопоставить цветовое пространство вывода каждого принтера с общим цветовым пространством принтеров.

С использованием данных измерений со всех выбранных принтеров Print Matcher генерирует либо профиль калибровки и выходной профиль, либо профиль сопоставления устройств. Когда вы используете калибровку и выходной профиль или профиль сопоставления устройств для печати задания, вы можете выполнить печать на любом из принтеров, получив сходные по цвету результаты.

Print Matcher можно запустить в демонстрационном режиме и использовать почти все функции. Однако вы не можете сохранить итоговую калибровку или профиль на сервер Fiery.

Создание общей калибровки и выходного профиля

Для принтеров одной и той же модели Print Matcher использует цветовые измерения от всех принтеров, чтобы создать общую цель калибровки и выходной профиль. При создании новой общей калибровки выполняется измерение страниц калибровки и страниц профилирования для каждого сервера Fiery в списке.

- В цели калибровки указываются целевые значения плотности для сервера Fiery. В цели калибровки указываются максимальные значения плотности цветов C, M, Y и K, которые используются для печати всеми принтерами.
- Выходной профиль представляет обычное цветовое пространство между принтерами. Другими словами, в выходном профиле указываются только цвета, которые могут использоваться для печати всеми принтерами.

Вы указываете, какие принтеры следует сопоставить, путем добавления в список сервера Fiery во время сеанса и присвоения ему имени. Имя сеанса используется впоследствии при обновлении калибровки. (При обновлении существующей калибровки вы не можете изменить список или название сеанса.)

Вы можете указать только один принтер, если требуется создать новую калибровку при помощи измерительного прибора, который поддерживается Print Matcher, вместо сопоставления принтеров.

Print Matcher устанавливает итоговую цель калибровки и выходной профиль на каждый сервер Fiery.

Примечание: Вы можете исключить измерения одного или нескольких принтеров при вычислении цели калибровки. Для исключенных принтеров профиль не создается. Если при создании общей калибровки принтер был исключен, его можно включить при обновлении общей калибровки.

Создание новой общей калибровки

Создание новой калибровки начинается с присвоения имени сеансу, выбора каждого сервера Fiery и печати страницы, которой можно воспользоваться для измерения текущего цветового вывода принтера (максимальные плотности C, M, Y и K).

- 1 Щелкните Сопоставление принтеров в окне Fiery Color Profiler Suite.
- 2 Щелкните Новая общая калибровка, после чего щелкните Далее.
- 3 Введите имя для этого сеанса.
- 4 Щелкните значок плюса (+), чтобы добавить каждый сервер Fiery для каждого принтера, которому требуется сопоставление; затем щелкните Далее.
- 5 В окне Настройки печати калибровки укажите настройки создания страниц калибровки, после чего щелкните Далее.
- 6 Укажите настройки печати задания калибровки и щелкните Печать.
- 7 Извлеките отпечатанную страницу калибровки и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницу.

Примечание: Вы можете сохранить измерения, выйти из Print Matcher и возобновить процесс позднее. Используйте команду Возобновить сеанс измерения при повторном запуске Print Matcher.

- 8 Распечатайте и измерьте страницу калибровки для каждого дополнительного сервера Fiery, с которым проводится сопоставление.

Просмотр результатов калибровки

После просмотра результатов измерений калибровки вы можете повторить измерение или исключить результаты измерений из вычислений калибровки.

Print Matcher не устанавливает общую цель калибровки и общий выходной профиль на исключенные серверы Fiery. Если при создании общей калибровки принтер был исключен, его можно включить при обновлении общей калибровки позднее.

- 1 Просмотрите результаты калибровки и щелкните Далее.
- 2 Если какие-либо результаты вызывают сомнения, щелкните Повторная печать рядом с результатами, чтобы выполнить повторную печать и измерение страницы калибровки для конкретного сервера Fiery.

- 3** (Не обязательно) Если какие-либо результаты находятся вне ожидаемого диапазона после повторения измерения, исключите сервер Fiery, сняв флажок в поле Включить рядом с результатами.

Создание общего выходного профиля

После создания общей калибровки и просмотра результатов создайте общий выходной профиль.

Если какие-либо результаты покажутся сомнительными, можно повторить печать страниц и выполнить измерения снова.

После того как вы сохранили профиль, Fiery Print Matcher установит его на каждом сервере Fiery.

- 1** Укажите настройки печати страниц профилирования, после чего нажмите Далее.
Страницы профилирования печатаются с применением общей калибровки.
- 2** По окончании печати задания профилирования нажмите ОК.
- 3** Извлеките страницы профилирования из принтера и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницы.

Примечание: Вы можете сохранить результаты измерений, выйти из Fiery Print Matcher и возобновить процесс позднее. Используйте команду Возобновить сеанс измерения при повторном запуске Fiery Print Matcher.

- 4** Распечатайте и измерьте страницы профилирования для каждого дополнительного сервера Fiery, с которым проводится сопоставление.
- 5** Просмотрите результаты профилирования и нажмите Далее.
Страницы профилирования содержат несколько зон одного цвета. Значения dE средн. и dE макс. (дельта E) характеризуют отклонения в измерениях одного и того же цвета.
Вы можете воспользоваться функцией Проверить измерения, чтобы просмотреть данные измерений в Profile Inspector.
- 6** В окне Применить настройки импортируйте настройки из существующего профиля, после чего нажмите Далее.
Для получения дополнительной информации об импорте настроек см. [Настройки нагрузки](#) на стр. 32.
- 7** В окне Сохранить профиль укажите описание профиля, материал для печати и любые комментарии.
Нажмите Далее.
По умолчанию описание профиля представляет собой имя сеанса сопоставления принтеров.
- 8** Чтобы проверить результаты сопоставления принтеров, нажмите Тестовая печать, чтобы напечатать цветную тестовую страницу на каждом сервере Fiery.

Обновление общей калибровки

Вывод принтера может изменяться со временем, поэтому необходимо периодически обновлять общую калибровку, чтобы выходной цвет не изменялся. Если важна стабильность цветов, рекомендуется калибровать сервер Fiery не реже раза в день.

- 1** Щелкните Сопоставление принтеров.
- 2** Щелкните Обновить общую калибровку, щелкните сеанс сопоставления принтеров в списке, после чего щелкните Далее.
- 3** Если необходимо, щелкните Обновить, чтобы возобновить подключение ко всем отключившимся серверам Fiery в списке, после чего щелкните Далее.
- 4** Укажите настройки страницы калибровки и щелкните Далее.
Используйте те же параметры, что и при создании общей калибровки.
- 5** Укажите настройки отправки задания калибровки на указанный сервер Fiery и щелкните Печать.
- 6** Извлеките страницу калибровки из принтера и следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницу.
- 7** Распечатайте и измерьте страницы калибровки для каждого дополнительного сервера Fiery, с которым проводится сопоставление.
- 8** Просмотрите результаты калибровки, после чего щелкните Далее.
- 9** Щелкните Тестовая печать, чтобы напечатать страницы тестирования цвета на каждом сервере Fiery, после чего проверьте результаты сопоставления принтера.

Создание нового общего профиля сопоставления устройств

Когда принтеры принадлежат различным производителям или к различным моделям, Print Matcher может создать профиль сопоставления устройств для каждого принтера, который требуется сопоставить.

Перед тем как использовать этот метод, откалибруйте каждый сервер Fiery и убедитесь, что измеренные данные для каждого принтера близко соответствуют целевым значениям плотности. Если какой-либо профиль не создает приемлемого цвета, создайте новый профиль при помощи Printer Profiler.

Print Matcher использует данные выходного профиля каждого принтера для вычисления гаммы, общей для всех принтеров. Когда один из принтеров печатает задание, он использует только те возможности цветной печати, которые являются общими для всех принтеров, вне зависимости от конкретных возможностей принтера.

Этот способ использует существующий выходной профиль сервера Fiery, связанного с каждым принтером. Выходной профиль из каждого сервера Fiery является промежуточным профилем для его профиля сопоставления устройств. Целью во всех профилях сопоставления устройств является общее цветовое пространство между принтерами. Итоговый профиль сопоставления устройств устанавливается на каждом сервере Fiery.

- 1** В Fiery Color Profiler Suite щелкните Сопоставление принтеров.
- 2** Щелкните Новое сопоставление устройств, после чего щелкните Далее.
- 3** Введите имя этого сеанса и щелкните значок плюса (+), чтобы добавить каждый сервер Fiery для принтеров, которые требуется сопоставить, а затем щелкните Далее.

4 Выберите входной профиль.

Профиль сопоставления устройств создается для каждого принтера. Каждый профиль сопоставления устройств использует этот входной профиль. Выберите входной профиль CMYK, который должен использоваться для печати большинства заданий.

5 Для каждого сервера Fiery выберите созданный выходной профиль, после чего щелкните Далее.

В каждом профиле сопоставления устройств профиль сопоставляемого принтера используется в качестве промежуточного профиля, при этом целью является создание общего цветового пространства.

6 В окне Применить настройки выберите настройки профиля и щелкните Далее.**7** В окне Сохранить профиль укажите описание профиля и любые комментарии для каждого профиля сопоставления устройств, после чего щелкните Далее.

Профиль сопоставления устройств для каждого сервера Fiery устанавливается на соответствующем сервере Fiery и связывается с настройками входного и выходного профиля, которые соответствуют профилям, используемым для создания профиля сопоставления устройств.

8 Чтобы проверить результаты сопоставления принтеров, щелкните Тестовая печать, чтобы напечатать цветную тестовую страницу на каждом сервере Fiery.

Печать страниц калибровки

Окно Настройки печати калибровки позволяет указать страницы калибровки.

Print Matcher располагает зоны контроля цвета на странице калибровки в соответствии с указанным измерительным прибором и форматом бумаги. Вы можете также задать число прогревочных страниц для печати. (Прогревочные страницы представляют собой дополнительные копии страницы калибровки, которые затем не используются.) Рекомендуется измерить предпоследнюю распечатанную копию.

1 В меню Прибор щелкните измерительный прибор, который следует использовать.**2** (Дополнительно) Чтобы задать конкретные настройки для прибора, щелкните Настройки.**3** Щелкните Set number of warmup pages (Установить число прогревочных страниц), после чего задайте количество.

Печать страниц профилирования

Print Matcher располагает зоны контроля цвета на страницах для измерения в соответствии с указанным измерительным прибором, расположением зон и форматом бумаги.

Варианты расположения зон различаются по количеству зон. Некоторые из них основаны на стандартных целевых показателях ICC.

Вы можете также задать число печатаемых прогревочных страниц. (Прогревочные страницы представляют собой дополнительные копии страниц профилирования, которые затем не используются.) Рекомендуется измерить предпоследнюю распечатанную копию.

Меню «Профессиональные настройки» позволяет изменить ограничения по расходу чернил или тонера в принтере и указать тип объекта для зон.

- 1 В меню Прибор нажмите прибор, который собираетесь использовать.
- 2 (Дополнительно) Чтобы задать для данного прибора особые настройки, нажмите Настройки.
- 3 Нажмите расположение зон в меню Расположение зон.
 - 46 — обеспечивает самый быстрый способ профилирования при помощи ручного прибора. С этим расположением зон дополнительные данные вычисляются математически так, чтобы обеспечить создание качественного профиля.
 - 234 — применяется быстро и обеспечивает качественный результат, предназначенный для применения с большинством принтеров с плавной цветопередачей.
 - 928 (IT8.7/3) — обеспечивает качественный результат для большинства принтеров. Если вы не уверены в цветопередаче принтера, используйте тип расположения с 928 зонами, чтобы обеспечить более высокое качество.
 - 1485 (ECI 2002) или 1485 случ. (ECI 2002) — соответствует стандарту ECI (European Color Initiative) и состоит из двух версий целевых показателей IT8. Случайное расположение позволяет снизить вероятность отклонений, вызванных цветовыми вариациями на странице.
 - 1617 (CGATS IT8.7/4) или 1617 случ. (CGATS IT8.7/4) — расположения зон, сходные с расположением с 928 зонами, но с большим количеством данных. Случайное расположение позволяет снизить вероятность отклонений, вызванных цветовыми вариациями на странице.
 - 4028 — обеспечивает максимальную точность цветопередачи и тот же уровень точности, что и заводские профили EFI.
- 4 Нажмите Установить число прогревочных страниц, после чего задайте количество.

Настройка параметров выходного профиля

Можно установить сопоставление гаммы, настройки цветоделения, оптимизацию профиля и условие просмотра для выходного профиля.

- Параметры сопоставления гаммы — см. [Настройка сопоставления гаммы](#) на стр. 33.
- Параметры цветоделения (контроль уровня черного) — см. [Установка настроек цветоделения вручную](#) на стр. 35.

Настройка оптимизации профиля

Параметр Оптимизировать колориметрическую точность использует оптимизацию для улучшения точности колориметрических измерений и уменьшения значений dE (также называемых ΔE или дельта E).

- В окне Применить настройки нажмите Оптимизировать колориметрическую точность.

Настройка условий просмотра состояния

Вы можете установить цвет освещения, в котором будет рассматриваться результаты печати. Рекомендуется установить для этого параметра значение D50, а также всегда рассматривать результаты печати в помещении с освещением D50.

- В окне Применить настройки выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите одну из настроек в списке Значение освещения.
 - Нажмите значок плюса (+), чтобы создать собственную настройку либо за счет использования измерительного прибора, либо за счет указания значения XYZ.

Настройка параметров профиля сопоставления устройств

В Print Matcher можно указать настройки цветового пересчета и параметры цветоделения для профиля сопоставления устройств. Эти параметры влияют на то, как значения цвета сопоставляются между источником и целевым устройством.

Параметры цветоделения влияют на то, как определяются компоненты C, M, Y и K на выходе.

Компенсация черной точки масштабирует светлоту всех входных цветов выходного профиля так, чтобы она соответствовала диапазону светлоты выходного профиля и не происходила обрезка значений вне диапазона. Эта регулировка сохраняет градиенты черного, например тени.

- 1 Установите цветовой пересчет для каждого сопоставления устройств:
 - Источник — сопоставление исходных цветов с промежуточным профилем (выходным профилем конкретного сервера Fiery).
 - Выход — сопоставление цветов из промежуточного профиля с целевым (общая гамма).
- 2 Установите значение Компенсация черной точки:
 - Автообнаружение — применение компенсации черной точки только в случае, если входная черная точка ниже (темнее), чем выходная черная точка. Для цветового пересчета Абсолютный колориметрический это единственный доступный параметр.
 - Всегда — всегда применять компенсацию черной точки.

Fiery Profile Inspector

Fiery Profile Inspector предоставляет среду, в которой можно выполнить проверку цветовых схем RGB, CMYK и именованных цветовых профилей, отображенных в виде двумерных или трехмерных моделей в цветовом пространстве Lab. Вы можете отобразить несколько профилей (не более пяти) в контрастных цветах, упрощающих визуальное сравнение.

Profile Inspector предлагает несколько стилей отображения для моделей профиля и инструментов для изменения этих моделей и среды. Вы можете также просмотреть специфическую цветовую информацию о профилях.

Profile Inspector может отображать данные из файла с результатами измерений (IT8), построенного в цветовом пространстве Lab. Вы также можете построить индивидуальные измерения цветов при помощи измерительного прибора.

Профили устройства отображения

В области моделирования можно отобразить модель одного или нескольких профилей (не более пяти), просчитанную в цветовом пространстве Lab. При помощи элементов управления можно отрегулировать фон, освещение, непрозрачность и размер точки. В частности, вы можете отобразить несколько моделей в контрастных цветах.

- 1** Выполните одно из следующих действий.
 - Щелкните Файл > Открыть, после чего щелкните нужный профиль.
 - Перетащите профили ICC с рабочего стола в область моделирования.
- 2** Отрегулируйте элементы управления для просмотра свойств модели профиля.
- 3** Чтобы показать или скрыть модель профиля, установите или снимите флажок рядом с именем профиля в списке.

Работа с моделями профилей в Profile Inspector

Можно поворачивать, выбирать точки, увеличивать и уменьшать представление и отображать внутренний срез модели. Можно также сбросить модель в положение по умолчанию.

Сброс модели профиля в положение по умолчанию

Вы можете сбросить модель профиля в положение по умолчанию.

- Щелкните значок В начало .

Поворот модели профиля

Модель можно поворачивать горизонтально, вертикально или во всех трех измерениях.

1 Нажмите значок Повернуть .

2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы повернуть модель во всех трех измерениях, щелкните модель в месте, смещенном от центра, и перетащите.
- Чтобы повернуть модель по горизонтальной оси, используйте колесико мыши.
- Чтобы повернуть модель по вертикальной оси, нажмите клавишу Ctrl и используйте колесико мыши.
- Чтобы повернуть изображение вокруг оси L, нажмите клавишу Shift и перетащите модель.

Примечание: В Mac OS горизонтальная и вертикальная прокрутка на мыши, которая поддерживает эти функции, позволяет выполнять горизонтальный и вертикальный поворот модели соответственно.

Масштабирование модели профиля

Можно увеличивать или уменьшать представление модели профиля.

1 Щелкните значок Масштабирование .

2 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы увеличить представление, щелкните модель.
- Чтобы уменьшить модель, щелкните ее с нажатой клавишей Alt (Windows) или Option (Mac OS).
- Чтобы увеличить выбранную секцию модели, перетащите курсор, чтобы создать прямоугольную область.

Примечание: Чтобы увеличить модель без использования инструмента Масштабирование, нажмите Ctrl + = или Ctrl+_-.

Просмотр внутреннего слоя модели

Инструмент Обрезать позволяет провести невидимую вертикальную плоскость через модель от передней до задней части, отрезая пересеченную часть. Так создается представление среза модели, которое полезно при сравнении двух профилей.

1 Нажмите значок Обрезать .

2 При первом использовании инструмента Обрезать щелкните мышью, чтобы отобразить панель обрезки, после чего перетащите курсор вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить панель обрезки.

3 После первого использования инструмента можно выполнить одно из следующих действий.

- Чтобы отобразить панель обрезки, щелкните рядом с нижней частью области моделирования и перетащите курсор вверх. (Может потребоваться сделать это несколько раз перед тем, как отобразится панель обрезки.)
- Чтобы переместить панель обрезки за пределы модели, щелкните область моделирования и перетащите вниз.

Выбор точек в модели профиля

Вы можете выбирать точки для отображения их цветовых координат в области Результаты измерений. Profile Inspector инвертирует цвет выбранной точки, чтобы показать, что она выбрана.

- Нажмите значок Выбрать .
- Щелкните точку, которую требуется выбрать.

Установка среды и стиля отображения моделей профиля

Вы можете отрегулировать фон, интенсивность освещения и стили отображения для моделей профиля. Для стилей отображения можно установить, как Profile Inspector будет отрисовывать модель, ее цвет, цветовой пересчет, прозрачность и размер точки.

Примечание: Фон, освещение, способ построения модели и прозрачность недоступны для двумерных моделей.

- Установите любой из следующих параметров:

- Фон — устанавливает светлоту фона и насыщенность модели.
- Освещение — устанавливает интенсивность освещения. Когда освещение отключено, модель отображается в плоском представлении (без теней).
- Тип графика

Поверхность — отображение профиля в виде трехмерной фигуры с непрерывной поверхностью.

Слой — отображение профиля в виде набора двумерных поверхностей, распространяющихся от нейтральной оси через основные и вторичные тона.

Кромки — отображение профиля в виде контуров частей профиля через главные и вторичные тона, а также нейтральную ось.

Точки — отображение всех точек входных значений.

Структура — отображение профиля в виде контуров многоугольников на поверхности. Эта модель похожа на модель Поверхность, однако многоугольники не заполняются.

Поверхность + точки — отображение профиля в виде комбинации моделей Поверхность и Точки.

- Цвет — цветопередача Точный цвет отображает фактические цвета на соответствующих местах. Другие варианты выбора отображают всю модель в одном цвете.

Примечание: При сравнении гаммы двух профилей можно увидеть различия более четко, если отобразить профили в контрастных цветах.

- Цветовой пересчет — спецификация ICC определяет несколько способов сопоставления цветов одного цветового пространства с другим, которые называются цветовым пересчетом. Профиль содержит данные для нескольких способов цветового пересчета.
- Непрозрачность — приданье модели профиля большей или меньшей прозрачности.
- Размер точки — изменение отображаемого размера точек.

Отображение результатов измерений из файла

В области моделирования можно отобразить результаты измерений из файла IT8 (не более пяти файлов) в виде, построенном в цветовом пространстве Lab. Это позволит сравнить результаты измерений с существующим профилем.

- 1 В разделе Результаты измерений щелкните значок плюса (+), после чего щелкните файл.
- 2 Чтобы показать или скрыть результаты измерений, установите или снимите флажок рядом с именем файла.

Сведения точки

При выборе точки Profile Inspector отображает цветовую информацию для точки в правом нижнем углу окна.

Сведения точки содержат следующие данные:

- Описание — внутреннее описание профиля, содержащего точку.
- Нарис. — значение Lab для выбранной точки.
Profile Inspector строит модель в цветовом пространстве Lab.
- Вход — цветовое значение, зависимое от устройства, связанное со значением Lab. Значение может располагаться в цветовом пространстве CMYK, RGB или может представлять собой строковое значение, в зависимости от цветового пространства выбранного профиля.

Измерение цвета при помощи прибора

При наличии измерительного прибора (например, спектрофотометра EFI), который поддерживает измерение отдельного образца цвета, можно измерить цвет и отобразить точку в области моделирования.

Перед измерением цвета выполняется калибровка прибора, а затем выполняется измерение. При измерении цвета значения Lab отображаются в правом нижнем углу окна, а измеренная точка отображается в области моделирования.

- 1 Чтобы откалибровать измерительный прибор, щелкните Прибор > (имя прибора) > Калибровка.

- 2** Поместите прибор на цвет, который требуется измерить, и нажмите кнопку на приборе.
- 3** Чтобы измерить другой цвет, поместите прибор на новый цвет и нажмите кнопку на приборе.
- 4** Чтобы удалить замеренную точку из области моделирования, выберите Прибор > Удалить точку.

Fiery Profile Editor

Fiery Profile Editor позволяет изменить существующий выходной профиль CMYK или RGB.

- Контрольное изображение показывает результаты редактирования профиля. Вы можете использовать изображение по умолчанию или выбрать собственное изображение.
- На панели Цветовая информация отображается сопоставление источника и выхода для выбранного цвета.
- Меню Цветовой пересчет показывает, какой цветовой пересчет выбран в настоящий момент для редактирования.

Открытие профиля для редактирования

Вы можете открыть профиль для редактирования в любое время. В поле Редактирование профиля отображается имя файла профиля, открытого в этот момент для редактирования.

Вы можете выбрать для редактирования профиль класса Выход в цветовом пространстве CMYK или RGB.

- 1 Чтобы открыть профиль для редактирования, выполните одно из следующих действий:
 - Щелкните Файл > Открыть профиль для редактирования или Файл > Недавний профиль.
 - Перетащите профиль ICC прямо на окно Profile Editor.
- 2 Если вы выбираете профиль, выберите местоположение, в котором следует выполнить поиск профилей.
- 3 Щелкните профиль, после чего щелкните Выбрать.

Выбор цветового пересчета

Выходной профиль содержит данные для нескольких способов цветового пересчета. При редактировании профиля редактирование применяется к конкретному цветовому пересчету. Убедитесь, что перед редактированием вы выбираете нужный цветовой пересчет.

Вы можете изменить цветовой пересчет по умолчанию при сохранении профиля.

Profile Editor позволяет скопировать изменение из одного цветового пересчета в другой.

В зависимости от того, как был создан профиль, он может использовать одни и те же данные в различных цветовых пересчетах. В этом случае изменение в одном цветовом пересчете обязательно отражается на цветовых пересчетах, в которых используются общие данные. Profile Editor информирует вас о том, имеются ли общие данные в цветовых пересчетах при изменении настройки цветового пересчета.

Виды цветового пересчета Абсолютный колориметрический и Относительный колориметрический всегда совместно используют данные. Любое изменение, которое применяется для цветового пересчета Абсолютный колориметрический, автоматически воспроизводится для цветового пересчета Относительный колориметрический и наоборот.

Цветовой пересчет Абсолютный колориметрический является единственным, в котором задана белая точка материала для печати. Поэтому при выборе инструмента Белая точка материала для печати автоматически выбирается цветовой пересчет Абсолютный колориметрический.

- Щелкните цветовой пересчет в меню Цветовой пересчет.

Сохранение профиля в Profile Editor

При сохранении отредактированного профиля вы можете указать цветовой пересчет по умолчанию для профиля и его дескриптор. Вы можете также свести профиль и либо установить его на сервере Fiery, либо сохранить на локальном компьютере.

Примечание: По умолчанию Profile Editor сохраняет отредактированный профиль с новым именем, сохраняя местоположение первоначального файла.

Дескриптор профиля представляет собой имя профиля, которое отображается в приложении. Например, программа, которая позволяет пользователям выбирать профиль из списка, отображает дескрипторы доступных профилей.

При сведении профиля просто удаляются дополнительные данные, которые используются только в Profile Editor. Выполнить сведение профиля можно только в случае, если вы более не собираетесь его редактировать. Если вы не выполните сведение профиля при сохранении, Profile Editor сохранит список редактирования профиля в личном теге. Несведенный профиль полностью совместим со стандартом ICC и может использоваться точно так же, как и сведенный.

Примечание: Сведение профиля нельзя отменить. Рекомендуется сохранить копию несведенного профиля.

- Выполните одно из следующих действий.
 - Введите новый дескриптор профиля прямо в поле Присвойте имя профилю.
 - Щелкните Параметры, после чего введите новый дескриптор профиля или щелкните значок версии модификации () , чтобы изменить суффикс версии модификации.
 - Чтобы добавить новый дескриптор профиля, щелкните значок Добавить (+) и дважды щелкните любое поле, чтобы ввести новое значение.
- Щелкните цветовой пересчет в списке Цветовой пересчет.
- (Не обязательно) Введите дополнительную информацию в разделе Комментарии.
- (Не обязательно) Щелкните Выполнить сведение профиля.
- Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы установить профиль на сервер Fiery, щелкните Установить на сервере Fiery и щелкните сервер Fiery в списке.
 - Чтобы сохранить профиль локально, щелкните Сохранить на локальном диске.

- 6 Нажмите Сохранить.
- 7 Выполните одно из следующих действий.
 - Если профиль устанавливается на сервер Fiery, укажите настройки профиля и щелкните OK.
 - При локальном сохранении профиля перейдите к местоположению, в котором вы хотите сохранить профиль, и щелкните Сохранить.

Настройки выходного профиля

Вы можете указать настройки выходного профиля при его импорте на сервер Fiery. В диалоговом окне Настройки профиля выберите нужные настройки.

Тип материала для печати позволяет указать настройки материала для печати профиля. Если задание настроено на использование выходного профиля, определенного в настройках его материала для печати (профиль, определяемый материалом для печати) и в задании используются одна из выбранных настроек материала для печати, этот профиль используется для печати задания.

Вы можете связать калибровку более чем с одним выходным профилем. Однако данные калибровки для любой существующей калибровки могут не подойти для конкретного профиля. В этом случае используйте калибратор в Command WorkStation для создания новой калибровки, ее связи с созданным профилем и калибровкой для получения новых данных измерений.

Контрольное изображение

Контрольное изображение показывает, как отредактированный профиль отражается на цветовом выводе. Profile Editor может отображать три различных представления контрольного изображения (источник, исходный выход и отредактированный выход).

Два пробных контрольных изображения состоят из нескольких изображений, содержащих различные типы изображений и цветовых значений. Палитры цветов на контрольных изображениях содержат первичные цвета, нейтральные тона и некоторые распространенные цвета, такие как небесно-голубой и травянисто-зеленый. Изображения располагаются в папке Samples/Images в каталоге установки Fiery Color Profiler Suite.

Примечание: Палитры цветов являются статическими и не изменяются в результате редактирования профиля.

Вы можете использовать любое изображение в цветовой схеме CMYK или RGB в формате JPEG или TIFF (8-битное или 16-битное) в качестве контрольного изображения. Profile Editor использует указанный пользователем входной профиль для интерпретации цветов изображения.

Инструменты контрольного изображения

Profile Editor содержит инструменты, необходимые для изменения или использования контрольного изображения.

Значок	Имя	Сочетание клавиш	Описание
	Пипетка	I или Ctrl I	Щелкните цвет на изображении или на цветовой полосе, чтобы отобразить цвет на панели Цветовая информация. Средство Пипетка также позволяет изменить исходный цвет для инструментов Выборочная коррекция цвета, Редактировать тон и Редактирование узла.
	Передвинуть	M или Ctrl M	Перетащите указатель, чтобы быстро переместить изображение в нужном направлении. Используйте инструмент Передвинуть, чтобы переместиться от одного края изображения к другому, когда изображение слишком большое и не помещается внутри панели.
	Переместить	H или Ctrl H	Перетащите указатель, чтобы переместить изображение. Используйте инструмент Переместить, чтобы перетащить нужную часть изображения в область просмотра, если изображение слишком большое и не помещается внутри панели.
	Масштабирование	Z или Ctrl Z	Щелкните, чтобы увеличить изображение. Используйте Alt +щелчок мышью (Windows) или Option+щелчок (Mac OS) для уменьшения изображения. Перетаскивание позволяет задать прямоугольную область, которую требуется увеличить. Если у мыши имеется колесо прокрутки, можно увеличивать и уменьшать изображение при помощи него. Комбинации Ctrl+= и Ctrl+- служат для увеличения и уменьшения изображения соответственно, даже если инструмент Масштабирование не выбран.
	По ширине	W	Щелкните, чтобы изменить размер изображения так, чтобы его ширина соответствовала ширине панели.
	По размеру окна	Windows: Ctrl+0 (ноль), Mac OS: Command+0 (ноль)	Щелкните, чтобы изменить размеры изображения так, чтобы все его размеры были подогнаны под размеры панели.
	Повернуть	R	Щелкните, чтобы повернуть изображение на 90 по часовой стрелке.

Открытие файла контрольного изображения

Вы можете выбрать контрольное изображение. Вы можете отобразить контрольное изображение при помощи встроенного профиля, если он существует для него.

Вы можете также выбрать другой профиль для изображения, у которого есть встроенный профиль. Это полезно, если вы намерены представить изображение при помощи другого входного профиля. Если вы не знаете, какой входной профиль следует использовать, вы можете выбрать различные профили и сравнить результаты.

- 1 Щелкните Файл > Открыть контрольное изображение, щелкните файл, после чего щелкните Открыть.
- 2 Чтобы отобразить изображение с использованием его встроенного профиля, щелкните Сохранить встроенный профиль.

Примечание: Этот параметр доступен, только если изображение имеет встроенный профиль.

- 3 Если встроенного профиля не существует, щелкните Выбрать входной профиль и найдите файл.
- 4 Щелкните профиль, после чего щелкните Выбрать.

Выбор входного профиля для отображения контрольного изображения

Входной профиль, который используется для создания контрольного изображения, можно изменить.

Для выполнения пересчета контрольного изображения можно выбрать входной профиль классов Вход, Показать или Выход. Цветовое пространство входного профиля должно совпадать с цветовым пространством контрольного изображения.

- 1 Щелкните Файл > Выбрать входной профиль.
 - 2 Чтобы отобразить изображение с использованием его встроенного профиля, щелкните Сохранить встроенный профиль, после чего щелкните ОК.
- Примечание:** Этот параметр доступен, только если изображение имеет встроенный профиль.
- 3 Чтобы использовать другой профиль или в случае отсутствия встроенного профиля щелкните Выбрать входной профиль и затем Обзор. Щелкните профиль, после чего щелкните Выбрать.

Предварительный просмотр цвета материала для печати на устройстве вывода

Параметр Предварительный просмотр цвета материала для печати на устройстве вывода отображает контрольное изображение в цвете, эмулирующем цвет материала для печати (или подложки). На экране отображается цвет белой бумаги, соответствующий белой точке материала для печати этого профиля.

Вы можете выбрать этот параметр при любом цветовом пересчете. Выбор цветового пересчета Абсолютный колориметрический автоматически приводит к выбору параметра Предварительный просмотр цвета материала для печати на устройстве вывода, поскольку вы можете отредактировать белую точку материала для печати только в цветовом пересчете Абсолютный колориметрический.

Примечание: Параметр Предварительный просмотр цвета материала для печати на устройстве вывода не предоставляет точного пробного изображения на экране монитора и является всего лишь приближением для напечатанных цветов и цвета материала для печати.

- Щелкните Предварительный просмотр цвета материала для печати на устройстве вывода.

Просмотр источника, первоначальный вывод и отредактированные представления вывода

Profile Editor позволяет просматривать контрольное изображение как источник, выход или отредактированный выход.

- Выберите один из следующих пунктов:
 - Источник (+) — отображение изображения при помощи выбранного входного профиля.
 - Выход (исходный) (□) — отображение изображения в том виде, как оно будет напечатано при помощи выходного профиля без редактирования.
 - Выход (отредактированный) (■) — отображение изображения в том виде, в котором оно будет напечатано при применении отредактированного выходного профиля.

Отображение цветовой информации для исходного цвета

На панели цветовой информации отображаются образцы цветов и цифровые значения цветов для одного исходного цвета и его соответствующих цветов в исходном и отредактированном профиле.

Вычисленные числовые различия между цветами отображается над образцами цветов.

Выбранный цвет также является исходным цветом для инструментов Выборочная коррекция цвета, Редактировать тон и Редактирование узла.

- Чтобы выбрать исходный цвет, выполните одно из следующих действий.
 - Используйте инструмент Пипетка (eyedropper), чтобы взять образец цвета на контрольном изображении.
 - Введите значения в исходных полях.
 - Щелкните значок измерительного прибора (colorimeter) и возьмите цветовую пробу физического объекта при помощи спектрофотометра.

Установка модели цвета для представления значений цвета

Можно установить другую цветовую модель так, чтобы она представляла численные значения цветов в панели Цветовая информация. При изменении моделей цвета Profile Editor вычисляет и отображает эквивалентные значения для одного и того же цвета.

Следующие значки отражают существующую модель цвета:

- устанавливает значение CMYK.
- устанавливает значение RGB.
- устанавливает значение Lab.
- устанавливает значение XYZ.

1 Щелкните значок для модели цвета.

- 2 Щелкните нужную модель цвета в списке.

Установка метода расчета значения дельта E

Вы можете установить метод расчета значения дельта E между исходными, первоначальными выходными и отредактированными выходными цветами. Выберите наиболее знакомый для вас метод.

Численная разница между любыми двумя цветами называется дельта E (ΔE или dE).

Отдельные цвета не распределяются линейно в цветовом пространстве. Когда дельта E для двух цветов вычисляется путем простого вычитания, то же численное значение может указывать на совсем другое визуальное отличие в зависимости от области цветового пространства, в которой расположены эти два цвета. Существует ряд готовых методов вычисления дельта E, в которых применяется различный подход к обеспечению соответствия численных и визуальных различий.

Наиболее часто используемый способ вычисления дельта E — это формула Delta E*ab. Этот метод является методом по умолчанию. Этот метод является самым простым для вычисления. Другие методы (Delta E 94, Delta E 2000 и Delta E CMC) более сложны для вычисления, однако больше подходят для отражения визуальных различий между цветами. Метод Delta E 2000 является самым современным.

- 1 Нажмите значок Координаты Delta-E (.
- 2 Щелкните метод в списке.

Редактирование цветов и список модификаций

Панель Инструменты редактирования позволяет редактировать цвета и просматривать или изменять список модификаций, которые уже были созданы. В списке модификаций отображаются отредактированные параметры для выбранного цветового пересчета.

В списке модификаций отображаются модификации в следующем порядке, который соответствует порядку их применения:

- Редактирование белой точки материала для печати (только для цветового пересчета Абсолютный колориметрический)
- Редактирование глобального цвета (одно на цветовой пересчет)
- Редактирование тона, в порядке создания
- Выборочное редактирование цвета, в порядке создания
- Редактирование узла, в порядке создания

Примечание: Поскольку каждое изменение, примененное при редактировании, применяется для конкретного цветового пересчета, список модификаций изменяется при изменении цветового пересчета.

При сведении профиля в ходе сохранения список модификаций очищается. Если при сохранении профиля не выполняется его сведение, список модификаций сохраняется в профиле. Несведенный профиль полностью совместим с форматом ICC.

Вы можете выбрать одно или несколько изменений в списке модификаций, чтобы выполнить с ними нужные задачи.

- 1 Чтобы увидеть список модификаций с уже внесенными изменениями для выбранного цветового пересчета, щелкните стрелку вверх или вниз на панели Инструменты редактирования.
- 2 Используйте эти инструменты, чтобы отредактировать цвета:
 - Редактирование глобального цвета — регулировка светлоты, контрастности и насыщенности для всего вывода и отдельных выходных кривых (CMYK или RGB).
 - Редактирование цветов в тоне — все цвета одного и того же тона и указанный пользователем диапазона соседних цветов изменяются на другой тон.
 - Редактирование выбранного цвета — изменяет один цвет и указанный пользователем диапазон соседних цветов в источнике на другой цвет в выводе.
 - Редактирование узла — изменяет цветовое содержание отдельного узла в таблице цветов профиля.
 - Настройка белой точки (цвет материала для печати) — изменение значения белой точки. Применимо только к цветовому пересчету Абсолютный колориметрический.

Редактирование глобального цвета

Для каждого цветового пересчета в профиле можно выполнить только одно редактирование глобального цвета, однако при редактировании глобального цвета можно изменить несколько свойств.

- 1 Щелкните Глобальный цвет.
- 2 Щелкните одну из следующих вкладок в зависимости от типа редактирования, которое необходимо выполнить.
 - Светлота, контрастность, насыщенность — перетащите ползунки, чтобы отредактировать светлоту, контрастность и насыщенность всех цветов.
 - Выходные кривые — перетащите кривые, чтобы отредактировать входные и выходные данные для каждого цветового канала.

Правка выходных кривых

Вы можете изменить кривые, показывающие отношение между вводом и выводом для каждого цвета. Вы можете отредактировать только одну кривую за раз.

Значок глаза под каждым цветным квадратом в переключателе каналов () указывает на то, отображается ли цветовая кривая. (Одна кривая может располагаться за другой.)

- 1 Щелкните цветной квадрат кривой, чтобы перенести кривую на передний план.
- 2 Щелкните в любом месте на кривой, чтобы создать точку редактирования, после чего перетащите точку редактирования, чтобы изменить форму кривой.

Другие точки редактирования остаются фиксированными.

Редактирование цветов в тоне

Редактирование тона похоже на выборочное редактирование цвета, однако оно отражается на всех цветах одного тона, а не на только одном цвете. Используйте функцию редактирования тона, чтобы изменить один тон в источнике на другой тон при выводе.

Редактирование тона применяется к исходному цвету, установленному в настоящий момент в окне Цветовая информация.

Тона рядом с выбранным тоном в цветовом пространстве изменяются при редактировании тона. Чтобы сохранить плавность цветового градиента, можно повысить этот диапазон соседних тонов. При максимальном диапазоне редактирование тона отражается почти на всех цветах.

- 1 Щелкните Редактировать тон.
- 2 Щелкните один из следующих инструментов выбора тона и используйте его для указания выходного тона:
 - Тон и насыщенность — перетащите маркер Отредактировано, чтобы установить значения тона и насыщенности для выходного тона.
 - Поперечное сечение профиля — найдите выходной тон в графическом представлении цветового пространства вывода. Цветовая модель (Lab или XYZ), в которой отображается цветовое пространство, соответствует PCS редактируемого профиля. Поперечное сечение представляет собой вертикальную плоскость цветового пространства Lab или XYZ, в которой все цвета имеют такое же соотношение a/b или X/Y, как у исходного цвета.

Установка тона и насыщенности вывода

Параметр Тон и насыщенность позволяет устанавливать значения тона и насыщенности для выходного тона.

Значок плюса (+) слева от каждой полосы цветов указывает на исходные значения. Белый квадрат (□) справа от каждой полосы цветов означает выходные значения для каждого первоначального профиля.

Закрашенный квадрат (■) справа от каждой полосы цветов означает выходные значения для отредактированного профиля.

Узкие области полосы относительной насыщенности указывают, что в пределах гаммы находятся относительно меньшие значения. Там, где полоса самая тонкая, значения в пределах гаммы отсутствуют.

Примечание: Если необходимая настройка Насыщенность не обладает значениями в пределах гаммы, попробуйте снова отрегулировать параметр Тон.

- 1 Щелкните Редактировать тон.
- 2 Щелкните Тон и насыщенность и установите значения Тон, Насыщенность и Диапазон для выходного тона.

Выбор выходного тона при помощи функции Поперечное сечение профиля

Поперечное сечение профиля позволяет найти выходной тон в графическом представлении цветового пространства вывода.

Цветовая модель (Lab или XYZ), в которой отображается цветовое пространство, соответствует PCS редактируемого профиля. Поперечное сечение представляет собой горизонтальную плоскость (на которой все цвета обладают одним и тем же уровнем светлоты), которая содержит исходный цвет в цветовом пространстве Lab или XYZ.

Индикатор отредактированного цвета (квадрат с заливкой) перемещается в местоположение, которое вы устанавливаете. Линия, прорисованная от нейтральной (центральной) оси к отредактированному цвету, обозначает выходной тон. Profile Editor обновляет цвета рядом с отредактированным тоном (в зависимости от значения параметра Диапазон).

- 1 Щелкните Редактировать тон.
- 2 Щелкните Поперечное сечение профиля.
- 3 Щелкните инструмент Пипетка ().
- 4 Щелкните новое местоположение для выходного тона в цветовом пространстве.

Редактирование выбранного цвета

Выборочное редактирование цвета позволяет заменить один цвет в исходном цветовом пространстве на другой цвет на выходе. Эта функция полезна, когда необходимо точно воспроизвести отдельный цвет (например, цвет логотипа компании).

Выборочное редактирование цвета отражается на цветах рядом с избранным цветом в цветовом пространстве. Чтобы сохранить плавность градиента цвета, можно повысить диапазон соседних цветов. При использовании максимального диапазона выборочное редактирование цвета становится сходным с процессом редактирования тона.

Функция выборочного редактирования цвета применима к исходному цвету, выбранному в настоящий момент окне Цветовая информация.

- 1 Щелкните Выборочная коррекция цвета.
- 2 Щелкните один из следующих инструментов выбора цвета и используйте его для указания выходного цвета:
 - Запись HLC — перетащите маркер Отредактировано чтобы установить значения тона, светлоты и интенсивности (характеристика, схожая с насыщенностью) для выходного цвета.
 - Ввод координат — введите координаты цветового пространства для выходного цвета или используйте спектрофотометр для отбора цвета физического объекта.
 - Поперечное сечение профиля — найдите выходной цвет в графическом представлении цветового пространства вывода. Цветовая модель (Lab или XYZ), в которой отображается цветовое пространство, соответствует PCS редактируемого профиля. Поперечное сечение представляет собой вертикальную плоскость цветового пространства Lab или XYZ, в которой все цвета имеют такое же соотношение a/b или X/Y, как у исходного цвета.

Установка тона, светлоты и интенсивности выходного цвета

Запись HLC позволяет установить значения тона, светлоты и интенсивности (характеристика, схожая с насыщенностью) для выходного цвета.

Значок плюса (+) слева от каждой полосы цветов указывает на исходные значения. Белый квадрат (□) справа от каждой полосы цветов означает выходные значения для каждого первоначального профиля.

Закрашенный квадрат (■) справа от каждой полосы цветов означает выходные значения для отредактированного профиля.

Узкие области полос Светлота и Интенсивность указывают, что в пределах гаммы имеются относительно меньшие значения. Там, где полоса самая тонкая, значения в пределах гаммы отсутствуют.

- 1 Установите значение тона замещающего цвета, перетащив квадрат с заливкой (■) на полосе Тон, чтобы переместить его вверх или вниз.
- 2 Установите значение Светлота для замещающего цвета.
- 3 Установите значение Интенсивность для замещающего цвета.
- 4 Если в пределах гаммы отсутствуют значения с нужными параметрами Светлота и Интенсивность, попробуйте отрегулировать параметры Светлота и Интенсивность снова.

Установка координат цветового пространства

Функция Ввод координат позволяет ввести координаты цветового пространства для выходного цвета или использовать спектрофотометр для отбора цвета физического объекта.

Примечание: Чтобы установить другую цветовую модель, щелкните значок цветовой модели для (например,  для CMYK) слева от полей для ввода чисел и задайте цветовую модель из списка.

- 1 (Не обязательно) Выполните одно из следующих действий, чтобы задать исходный цвет:
 - В разделе Изменить исходный цвет введите координаты исходного цвета.
 - Щелкните значок измерительного прибора (+) и возмите цветовую пробу физического объекта при помощи спектрофотометра.
- 2 Выполните одно из следующих действий, чтобы установить выходной цвет:
 - В разделе Целевой выходной цвет введите новые координаты выходного цвета.
 - Щелкните значок измерительного прибора (+) и возмите цветовую пробу физического объекта при помощи спектрофотометра.

Выбор выходного цвета при помощи функции Поперечное сечение профиля

Поперечное сечение профиля позволяет найти выходной цвет в графическом представлении цветового пространства вывода.

Цветовая модель (Lab или XYZ), в которой отображается цветовое пространство, соответствует PCS редактируемого профиля. Поперечное сечение представляет собой вертикальную плоскость цветового пространства Lab или XYZ, в которой все цвета имеют такое же соотношение a/b или X/Y, как у исходного цвета.

- 1 Щелкните инструмент Пипетка ().
- 2 Щелкните новое местоположение для выходного цвета в цветовом пространстве.

Маркер отредактированного цвета (квадрат с заливкой) перемещается в местоположение, которое вы устанавливаете. Profile Editor обновляет цвета рядом с отредактированным цветом (в зависимости от значения параметра Диапазон).

Редактирование узла

В выходном профиле используется набор точек данных, которые называются узлами. Узел представляет собой отобранный цвет в различных местах цветового пространства профиля.

Для цветов, которые не в точности соответствуют цвету узла, Profile Editor назначает цвета на основе предположения, что переход от одного цвета узла к другому является плавным и непрерывным. Таким образом относительно небольшое количество узлов может представлять полное цветовое пространство (очень большое количество цветов).

Profile Editor представляет Индекс узла с помощью параметров Ось 1, Ось 2 и Ось 3. Эти оси соответствуют либо L, a и b, либо X, Y и Z в зависимости от модели, используемой в PCS редактируемого профиля.

Введение значения в поле Нейтральный позволяет обнаружить соответствующий узел на нейтральной оси и скорректировать значения параметров Ось 1, Ось 2 и Ось 3. Вы можете повысить или понизить значение в поле Нейтральный для просмотра узлов, связанных с различными уровнями серого.

Для любого заданного индекса узла отображаются координаты исходного и выходного цвета, связанные с этим узлом.

Редактирование узла имеет наименьший эффект по сравнению с другими типами редактирования и изменяет только один узел в профиле. (При редактировании узла изменяется только отношение цвета на одном узле с цветами рядом с ним, и это отражается только на переходах цвета в окружении этого узла.) В отличие от редактирования узла, выборочное редактирование цвета отражается по меньшей мере на восьми узлах.

Одним из примеров использования редактирования узла является регулировка нейтральных цветов ($a=b=0$) профиля. Эти регулировки обычно выполняются в очень малом диапазоне.

Примечание: При редактировании узла, который расположен рядом с краем гаммы, рекомендуется указать замещающий цвет узла в цветовом пространстве CMYK, а не в Lab. В такой ситуации цветовое пространство CMYK позволяет добиться большей точности в указании цвета, чем цветовое пространство Lab.

Выделение затронутых цветов

Если необходимо повысить заметность выбранного узла, можно применить контрастный цвет.

- Отметьте флагком пункт Засвет, чтобы отобразить цвета на контрольном изображении и в цветовом пространстве, на которое повлияло это изменение параметров, в контрастном цвете. Используйте этот параметр для просмотра цветов, на которых отражается это изменение параметров.

Установка координат узла и цвета

Функция Узел и координаты цвета позволяет вводить индекс узла и координаты в цветовом пространстве для выходного цвета или использовать спектрофотометр для отбора образцов цвета физического объекта.

1 Для установки узла используйте один из двух способов.

- Установите исходный цвет или щелкните значок исходного измерительного прибора () в разделе Соседний (исходный) цвет и возьмите образец исходного цвета при помощи спектрофотометра, после чего щелкните Найти ближайший узел.

Если выбранный цвет не будет в точности соответствовать узлу, будет выбран узел, цвет которого наиболее близко соответствует выбранному цвету.

- В разделе Индекс узла введите координаты индекса узла.

2 Выполните одно из следующих действий.

- В разделе Замещающий цвет узла введите координаты выходного цвета.
- Щелкните значок выходного измерительного прибора () и возьмите пробу выходного цвета при помощи спектрофотометра.

Выбор выходного узла при помощи функции Поперечное сечение профиля

Вы можете установить исходный цвет и найти соответствующий выходной цвет в графическом представлении цветового пространства вывода.

Поперечное сечение профиля может отображать выходной цвет, который соответствует исходному. Экран, использующий графическое представление цветового пространства вывода, использует ту же цветовую модель (Lab или XYZ), что и PCS этого профиля.

Цветовое пространство XYZ представляет собой горизонтальную плоскость, на уровне которой все цвета обладают одинаковой светлотой.

- Лист отображает двумерную плоскость в цветовом пространстве Lab или XYZ. Это вертикальный лист, на котором соотношение a/b или X/Y для всех цветов одинаковое.
- Плоскость отображает двумерную плоскость в цветовом пространстве Lab.

Цветовая модель (Lab или XYZ), в которой отображается цветовое пространство, соответствует PCS редактируемого профиля.

1 Щелкните Плоскость или Лист.

2 Для установки узла используйте один из следующих способов.

- Установите исходный цвет или щелкните значок исходного измерительного прибора () в разделе Соседний (исходный) цвет и возьмите образец исходного цвета при помощи спектрофотометра, после чего щелкните Найти ближайший узел.

Если выбранный цвет не будет в точности соответствовать узлу, будет выбран узел, цвет которого наиболее близко соответствует выбранному цвету.

- Щелкните исходный инструмент Пипетка (), после чего щелкните узел, который необходимо отредактировать в поперечном сечении профиля.
- Введите координаты индекса узла напрямую. Вы можете также использовать стрелки вверх и вниз, чтобы уменьшить или увеличить значение.

3 В разделе Замещающий цвет узла установите выходной цвет, используя один из двух способов:

- Введите координаты выходного цвета или щелкните значок инструмента измерения выхода () и возьмите образец выходного цвета при помощи спектрофотометра.
- Щелкните выходной инструмент Пипетка (), после чего щелкните выходной цвет в поперечном сечении профиля.

Настройка белой точки (цвет материала для печати)

Инструмент Редактирование белой точки материала для печати предназначен для настройки профиля для учета цвета бумаги в лотке. При настройке инструмента Белая точка материала для печати выполняется автоматический выбор режима цветового пересчета Абсолютный колориметрический, который является единственным способом пересчета, в котором указывается цвет материала для печати.

Вы можете установить модели цветов Lab или XYZ, чтобы отредактировать белую точку.

Палитры цветов отображают цвета первоначальной и отредактированной белой точки материала для печати.

- Выполните одно из следующих действий.
 - Введите значение в полях Отредактировано.
 - Щелкните значок измерительного инструмента () и используйте спектрофотометр для подбора цвета материала для печати (бумаги).

Отбор цвета при помощи измерительного прибора

При помощи спектрофотометра, подключенного к компьютеру, можно взять образец цвета в любом месте, где на значке измерительного прибора отобразится “зеленый свет” (), указывающий, что значок активен.

Примечание: Перед использованием спектрофотометра его необходимо инициализировать и откалибровать.

1 Щелкните значок, чтобы активировать зеленый свет, если он еще не отображается.

- 2** Щелкните Прибор > EFI ES-2000 > Калибровка и следуйте инструкциям по калибровке прибора на экране.

Fiery Color Verifier

Fiery Color Verifier в Fiery Color Profiler Suite помогает сравнить напечатанный цвет с эталоном. Необходимо напечатать и измерить цветовую шкалу, а затем сравнить измеренный результат с эталоном в соответствии с выбранным набором допусков. Если измеренное значение соответствует ожидаемому в пределах допуска, цвет печати соответствует эталону для данного цвета. Если все цвета проходят проверку, результат печати полностью соответствует эталону.

В Verifier имеются наборы настроек эталонов, которые представляют собой определенные комбинации эталона (например, Fogra 39L) и цветовой шкалы (зоны цветов, которые нужно измерить). Пользователь может задать и собственные наборы настроек эталонов.

Перед первым использованием Verifier задайте набор настроек эталонов, набор допусков, сервер Fiery и формат бумаги для печати, а также инструмент измерения.

Подробнее о главном экране Verifier можно узнать в разделе Справка > Справка.

Примечание: Инструмент Verifier недоступен в демонстрационном режиме.

Проверка цвета с помощью эталона

Для проверки цвета необходимо напечатать страницу измерений и сравнить ее с определенным эталоном. Если страница уже напечатана, этап печати можно пропустить.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite нажмите Подтвердить.
- 2 Выберите набор настроек эталона.
Если в списке нет нужного набора настроек, нажмите Предпочтения и добавьте его.
- 3 Нажмите Печать, чтобы напечатать страницу измерений. Если у вас уже есть напечатанная страница измерений, нажмите Измерить и пропустите следующие два шага.
- 4 Выберите формат бумаги для печати страницы измерений или нажмите Пользовательский и укажите пользовательский формат страницы, а затем нажмите Печать.

Сервер Fiery и измерительный прибор для печати задаются в разделе Предпочтения.

Если вы хотите в будущем пропускать этот шаг, выберите Запомнить настройки и больше не показывать это диалоговое окно.

- 5 Дополнительно перед печатью страницы измерений вы можете задать параметры печати и другие настройки отправки страницы на принтер. Не изменяйте настройки управления цветом.
- 6 Чтобы измерить страницу, следуйте инструкциям на экране.

7 По окончании измерения нажмите Далее, чтобы просмотреть результаты.

Verifier отображает эталонные значения рядом с измеренными значениями и для каждого значения показывает, пройдена ли проверка. Для сохранения результатов можно напечатать отчет или метку. Для получения дополнительных сведений выберите Справка > Справка.

Задание настроек Verifier

Раздел настроек Verifier позволяет задать значения по умолчанию для параметров Verifier.

Можно установить следующие параметры:

- Набор настроек эталона — это заранее заданное сочетание эталона и цветовой полосы (набора зон контроля цвета).
- Допуск — это набор значений допуска для определения успешного или неуспешного прохождения тестов.
- Настройки печати — используемый для печати сервер Fiery, формат бумаги и измерительный прибор.

Задание набора настроек эталона

Набор настроек эталона — это сочетание эталона и цветовой полосы (набора зон контроля цвета). Он задает зоны контроля цвета для печати и эталонные (ожидаемые) значения, с которыми необходимо сравнить измеренные значения. При необходимости можно добавить наборы настроек эталонов для всех часто используемых сочетаний.

Примечание: Для получения дополнительных сведений об эталонах (характеристиках) и цветовых полосах (диаграммах) выберите Справка > Справка на главном экране Verifier. Поддерживается загрузка пользовательской диаграммы из файла.

1 В Color Profiler Suite нажмите Правка > Предпочтения.

2 На вкладке Verifier выберите набор настроек в списке Эталон набора настроек атласа цветов.

Чтобы создать новый набор настроек, нажмите значок плюса. Чтобы удалить выбранный набор настроек, нажмите значок минуса.

Установите набор значений допуска

Fiery Color Verifier сопоставляет набор значений допуска со значениями, полученными в результате измерения, чтобы определить, соответствуют ли они заданным требованиям. Набор значений допуска, указанный для Fiery Color Verifier, применяется автоматически при отображении результатов. Можно выбрать другой набор значений допуска на основном экране Fiery Color Verifier в разделе Настройки сравнения.

Примечание: Дополнительную информацию о параметре Настройки сравнения можно получить, выбрав Справка > Справка на основном экране Fiery Color Verifier.

Если вы не уверены в том, какой набор значений допуска следует использовать, выберите ISO 12647-8 Validation Print "Media Wedge". Этот набор включает целевые значения для дельта E, дельта H и дельта Ch.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite нажмите Редактировать > Предпочтения.
- 2 На вкладке Verifier выберите набор значений допуска в списке Допуск.

Чтобы указать пользовательские значения допуска, уже заданные в Fiery Color Verifier, выберите пункт Пользовательский.

Задание настроек печати

- 1 В Color Profiler Suite нажмите Правка > Предпочтения.
- 2 На вкладке Verifier выберите следующие настройки.
 - Сервер — выберите сервер Fiery для печати страницы. Чтобы добавить в список новый сервер Fiery, нажмите значок плюса.
 - Формат бумаги — выберите формат бумаги для печати страницы измерений или нажмите Пользовательский и укажите пользовательский формат страницы.
 - Прибор — выберите измерительный прибор. (Дополнительно) Нажмите Настройки, чтобы задать настройки прибора.
- 3 Диалоговое окно Настройки печати позволяет выбрать формат бумаги и настройки задания перед печатью страницы измерений. Если вы хотите всегда выполнять печать с использованием настроек по умолчанию, снимите флажок Отобразить диалог настроек печати.

Fiery Auto Verifier

Fiery Auto Verifier помогает отслеживать цветовую точность сервера Fiery для конкретных настроек печати.

Чтобы использовать Auto Verifier, необходимо выбрать хотя бы один сервер Fiery и настроить параметры для печати тестовой страницы. Тестовые страницы, содержащие зоны контроля цвета CMYK, отправляются с вашего компьютера на сервер Fiery с определенным интервалом (по пройденному времени или по количеству отпечатков).

После печати тестовой страницы можно запустить Auto Verifier для измерения тестовой страницы и записи данных замера. Также можно подождать и напечатать несколько страниц, после чего измерить их одновременно.

Auto Verifier позволяет измерять тестовые страницы и сравнивать результаты со значениями допуска для параметра Согласование цветов CMYK в Fiery Color Verification Assistant. Этот тест позволяет получить результат Пройдено или Ошибка. Вы можете записывать результаты тестов в отчет или использовать их для создания наклейки. Можно просматривать результаты тестов в Verifier. Для отслеживания качества цветов с течением времени можно также настроить Fiery Dashboard так, чтобы она получала и отображала результаты тестов.

Примечание: Для получения дополнительных сведений о Fiery Dashboard см. раздел Products (Производства) на веб-сайте EFI.

Примечание: Инструмент Auto Verifier недоступен в демонстрационном режиме.

Настройка автоматических тестовых страниц

Чтобы напечатать тестовые страницы автоматически, необходимо настроить предпочтения Fiery Color Profiler Suite так, чтобы в них были указаны параметры Auto Verifier.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite щелкните Автоматическая проверка, чтобы запустить приложение Auto Verifier, после чего щелкните Предпочтения.
- 2 На вкладке Auto Verifier щелкните значок плюса (+) и добавьте сервер Fiery в список.
- 3 Выберите набор настроек на сервере или виртуальный принтер для печати тестовой страницы, установите интервал (выраженный временным значением или количеством отпечатков) для печати тестовой страницы, после чего щелкните OK.
- 4 Выберите измерительный прибор и расположение зон на тестовой странице.
- 5 Выберите вкладку Согласование цветов CMYK, чтобы просмотреть или изменить значения допусков теста.

Даже если вы закроете Fiery Color Profiler Suite, печать тестовых страниц будет выполняться, пока компьютер работает и имеет возможность подключения к серверу Fiery. Вы сможете просматривать задания тестовой печати в Command WorkStation.

Отключение автоматического создания тестовых страниц

Если сервер Fiery недоступен, может потребоваться временно отключить тестовые страницы Auto Verifier.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite щелкните Автоматическая проверка, чтобы запустить приложение Auto Verifier, после чего щелкните Предпочтения.
- 2 На вкладке Auto Verifier (в Color Verification Assistant) снимите флажок с поля рядом с именем сервера Fiery в списке.

Измерение тестовых страниц

Auto Verifier при тестировании согласования цветов CMYK проверяет соответствие результата печати входному профилю CMYK.

В ходе этого тестирования выполняется вычисление разницы между замеренными и ожидаемыми цветовыми значениями для выбранного входного профиля CMYK и выходного профиля. Если выявленная при тестировании разница превышает допуск, тест считается непройденным. Значения допуска устанавливаются в разделе Предпочтения программного обеспечения Fiery Color Verification Assistant.

Примечание: Флажок рядом с идентификатором задания указывает на то, что страница уже была измерена ранее.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite щелкните Автоматическая проверка, чтобы запустить приложение Auto Verifier.
- 2 Щелкните идентификатор задания в списке, который соответствует идентификатору задания на странице тестирования цвета, после чего щелкните Далее.
- 3 Чтобы измерить страницу, следуйте инструкциям на экране.
- 4 В окне Результаты измерения щелкните Результаты, чтобы увидеть результаты теста.

Запись результатов теста

После измерения тестовой страницы в Auto Verifier вы можете распечатать результаты тестирования в формате метки или отчета, а также просмотреть результаты тестирования в Verifier.

- Метка содержит сводные данные результатов тестирования в формате метки. Метку можно использовать в качестве индикатора состояния.
- Отчет содержит полный набор результатов тестирования. Вы можете создать файл отчета для ведения журнала производительности принтера.

Вы можете также просмотреть результаты в Verifier, если вы хотите использовать функции Verifier с данными теста. Например, Verifier может сохранять данные тестирования.

- 1** Выполните одно из следующих действий в окне результатов тестирования:
 - Чтобы выполнить печать метки, щелкните Печать метки.
 - Чтобы напечатать отчет, щелкните Создать отчет.
- 2** Укажите информацию, которую требуется отображать в метке или в заголовке отчета.
- 3** Если вы хотите сохранить введенные сведения, щелкните Сохранить параметры и сохраните файл.
- 4** Если требуется включить информацию из ранее сгенерированного отчета, щелкните Load Properties (Загрузка параметров) и откройте файл.

Данные из этого файла заменят данные во всех полях.
- 5** Если вы выполняете печать метки, щелкните OK и проверьте предварительный просмотр.
- 6** Щелкните OK, укажите принтер и щелкните Печать.
- 7** Если вы хотите просмотреть результаты тестирования в Verifier, щелкните ссылку на Verifier.

Fiery Color Verification Assistant

Fiery Color Verification Assistant помогает оценить точность подбора цвета при печати с использованием сервера Fiery с определенными настройками заданий печати. Приложение выполнит набор тестовых измерений, после чего сравним измерения со значениями допуска, в результате чего будет выдан результат об успешном или неуспешном прохождении теста.

Примечание: Color Verification Assistant не работает без лицензии, т. е. в демонстрационном режиме.

Color Verification Assistant подходит для тех случаев, когда требуется проверить цвет на сервере Fiery и нет необходимости использовать полный набор функций Verifier.

Значения допусков можно отрегулировать в соответствии со степенью строгости тестирования.

Выполнение проверочных тестов

Приложение Color Verification Assistant можно запустить из Command WorkStation, если Color Profiler Suite установлен в той же системе, что и Command WorkStation. К приложению Color Verification Assistant нельзя обратиться из главного окна Color Profiler Suite. Для работы с Color Verification Assistant не требуются полномочия администратора или оператора в Command WorkStation.

- 1 В Command WorkStation подключитесь к серверу Fiery, для которого требуется выполнить оценку.
- 2 Выберите напечатанное или задержанное задание, у которого требуется оценить настройки печати, и щелкните Действия > Проверка цвета.

Убедитесь, что выбрано только одно задание. Когда выбрано несколько заданий, запустить Color Verification Assistant невозможно.

Color Verification Assistant запускается в отдельном окне.

Примечание: Во время работы Color Verification Assistant окно Command WorkStation не обновляется. Чтобы продолжить работу с Command WorkStation, необходимо выйти из Color Verification Assistant.

- 3 Если необходимо, щелкните Далее, чтобы обработать задание.
- 4 Выберите тесты для выполнения:
 - CMYK — проверка точности соответствия результата печати ожидаемому результату для входного профиля CMYK.
 - RGB — проверка точности соответствия результата печати ожидаемому результату для входного профиля RGB.
 - Выходной профиль — проверка точности соответствия результата печати указанному выходному профилю.

- Принтер — проверка стабильности (повторяемости) результатов печати.
 - Измерительное устройство — проверка стабильности (повторяемости) результатов измерений спектрофотометра.
- 5** Настройте измерительное устройство и все связанные с ним настройки.
- 6** Чтобы распечатать страницы для измерения, щелкните Далее.
- 7** Следуйте инструкциям на экране, чтобы измерить страницы с зонами, после чего просмотрите результаты.
- 8** Щелкните Результаты рядом с именем теста, чтобы просмотреть его подробные результаты.
- 9** В окне отображения подробных результатов теста можно выполнить дополнительные действия:
- Щелкните по ссылке на Verifier, чтобы просмотреть данные тестирования в Verifier.
 - Распечатайте метку, содержащую сводные данные результатов тестирования.
 - Распечатайте отчет, содержащий подробные результаты тестирования.

Просмотр результатов теста

Окно Результаты измерения отображает отметку Пройдено/Ошибка для результатов тестирования. Каждый тест состоит из нескольких измерений.

В подробных результатах тестирования отображаются значения и результат каждого измерения, включенного в тест. Если разница между измеренным значением и ожидаемым значением выходит за пределы допуска для конкретного теста, тест считается непройденным.

Чтобы просмотреть все данные, использованные в Color Verification Assistant для генерирования результатов теста, можно открыть окно Verifier. Набор значений допуска (из окна Предпочтения), использованный при тестировании, также передается в Verifier в качестве набора настроек Fiery Color Verification Assistant. Два набора цветов, которые сравниваются в Verifier, называются M1 и M2. В приведенной ниже таблице показано содержимое наборов M1 и M2 для каждого теста в Color Verification Assistant.

Имя теста	M1	M2
Проверка CMYK	Данные, полученные из входного профиля CMYK и выходного профиля	Результаты измерений зон CMYK на странице имитированных цветовых пространств
Проверка RGB	Данные, полученные из входного профиля RGB и выходного профиля	Результаты измерений зон RGB на странице имитированных цветовых пространств
Выходной профиль	Данные, извлеченные из выходного профиля	Результаты измерений зон на странице цветового пространства принтера Fiery
Стабильность принтера	Результаты измерений зон на перевернутой странице	Результаты измерений зон на неперевернутой странице
Измерительное устройство	Результаты первых измерений зон	Результаты вторых измерений тех же зон

- 1 Щелкните по ссылке Результаты рядом с именем теста, чтобы просмотреть его подробные результаты.
- 2 В окне отображения подробных результатов теста щелкните ссылку на Verifier, чтобы просмотреть данные тестирования в Verifier.

Создание меток и отчетов

- 1 В окне отображения подробных результатов теста выполните следующие действия:
 - Чтобы выполнить печать метки, щелкните Печать метки.
 - Чтобы напечатать отчет, щелкните Создать отчет.
 - 2 Введите информацию, которую требуется отображать в метке или в заголовке отчета.
 - 3 Если вы хотите сохранить введенные сведения, щелкните Сохранить параметры и сохраните файл.
 - 4 Если вы сохранили из ранее сгенерированного отчета информацию, которую вы хотите включить в этот отчет, щелкните Load Properties (Загрузка параметров) и откройте файл.
Все поля будут перезаписаны данными из этого файла.
 - 5 Нажмите OK.
- Если вы печатаете метку, отображается окно предварительного просмотра метки.
- 6 Щелкните OK, укажите принтер и щелкните Печать.

Настройка предпочтений Fiery Color Verification Assistant

На вкладке Color Verification Assistant можно установить настройки для параметров Color Verification Assistant.

Можно установить следующие параметры:

- Допуски — установка допусков для тестирования конкретного устройства или других аспектов Color Verification Assistant.
- Согласование цветов CMYK и Согласование цветов RGB — установка допусков для тестов конкретных цветов.
- Auto Verifier — настройка страниц автоматического тестирования цветов на сервере Fiery. См. [Настройка автоматических тестовых страниц](#) на стр. 85.

Настройки предпочтений устанавливаются для вашего имени пользователя. Если запустить Verifier из Color Verification Assistant, ваши настройки предпочтений для функции согласования цветов переносятся в Verifier вместе с данными измерений.

Установка допусков для принтера и устройств

Вы можете установить допуски для тестирования принтера и измерительного устройства в Fiery Color Verification Assistant. Также в Fiery Color Verification Assistant можно сбросить уведомления.

- При тестировании измерительного устройства выполняется проверка того, соответствуют ли замеры спектрофотометра результатам при повторном измерении. В ходе теста выполняется вычисление среднего и максимального различия измерений. Тестирование измерительного устройства считается непройденным, если среднее или максимальное значение разницы измерений превышает заданное значение допуска.
- В ходе тестирования принтера выполняется проверка соответствия выходного цвета печати при переворачивании тестового изображения. В ходе тестирования выполняется вычисление среднего и максимального значения разности измерений для всех цветов на цветовой полосе. Тест принтера считается непройденным, если среднее или максимальное значение разности измерений превышает указанное значение допуска.
- Fiery Color Verification Assistant отображает уведомления в различное время, и вы можете отключить уведомление после его просмотра. Предпочтения Fiery Color Verification Assistant позволяют заново включить все уведомления.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite нажмите Редактировать > Предпочтения.
- 2 На вкладке Color Verification Assistant щелкните Допуск.
- 3 Введите Среднее значение dE и Максимальное значение dE в полях Воспроизводимость измерительного устройства и Воспроизводимость принтера Fiery.
- 4 Чтобы заново включить все уведомления для Fiery Color Verification Assistant, нажмите Сбросить все уведомления.

Установка допусков для согласования цветов

Можно установить допуски для тестирования согласования цветов CMYK и RGB в Fiery Color Verification Assistant.

При тестировании согласования цветов в цветовых схемах CMYK и RGB выполняется вычисление разницы между замеренными и ожидаемыми цветовыми значениями для выбранных входного и выходного профилей CMYK или RGB. В ходе этого тестирования вычисляется среднее и максимальное значение разницы показателей для всех цветов на цветовой полосе, а также разницы для первичного и вторичного тонов и для нейтральных цветов.

- 1 В Fiery Color Profiler Suite нажмите Редактировать > Предпочтения.

2 На вкладке Color Verification Assistant выполните одно из следующих действий.

- Щелкните Согласование цветов CMYK и установите предпочтения для сопоставления цветов в пределах цветовой схемы CMYK.

Параметр NPDC устанавливает кривую плотности нейтральных тонов печати в соответствии со спецификацией G7. Сведения см. на веб-сайте IDEAlliance.

Параметр dL, dCh, dH устанавливает отклонения в яркости, интенсивности и тоне в цветовом пространстве HCL.

- Щелкните Согласование цветов RGB и установите предпочтения для сопоставления цветов в пределах цветовой схемы RGB.

Тестирование в Color Verification Assistant

Color Verification Assistant позволяет выполнить проверку точности отображения цветов, которой можно ожидать от сервера Fiery. Color Verification Assistant может генерировать метки и отчеты со сводками тестирования.

Для каждого теста можно выполнить печать результатов теста в формате метки или отчета.

- Метка содержит сводные данные результатов тестирования в формате метки. Метку можно использовать в качестве индикатора состояния.
- Отчет содержит полный набор результатов тестирования. Вы можете создать файл отчета для ведения журнала производительности принтера.

Вы также можете просмотреть результаты тестирования в Verifier, что позволяет использовать функции Verifier с данными теста. Например, в Verifier можно сохранять данные тестирования.

Проверка CMYK

При проверке CMYK выполняется проверка точности соответствия результата печати входному профилю CMYK.

В ходе этой проверки вычисляется разница между замеренными цветовыми значениями и ожидаемыми значениями для выбранного входного профиля CMYK и выходного профиля. Если отклонения в цвете превышают допуски для конкретного теста, это означает, что проверка не пройдена.

Примечание: Если хотя бы одна проверка Выходной профиль, Стабильность принтера или Измерительное устройство будет неудачной, это может привести к неудачному результату проверки CMYK.

Проверка цветопередачи в цветовой схеме RGB

При проверке RGB выполняется проверка точности соответствия результата печати источнику RGB/Lab (входному профилю RGB).

В ходе этой проверки выполняется вычисление разницы между замеренными цветовыми значениями и ожидаемыми значениями для выбранного входного профиля RGB и выходного профиля. Если отклонения в цвете превышают допуски для конкретного теста, это означает, что тестирование не пройдено.

Если хотя бы одна проверка Выходной профиль, Стабильность принтера или Измерительное устройство не будет пройдена, это может привести к неудачному результату проверки RGB. Устраните все возникшие неполадки и повторите тестирование RGB.

Тестирование выходного профиля

При выполнении тестирования выходного профиля вычисляется разница между измеренными цветовыми значениями и соответствующими результатами измерений в выходном профиле. Если отклонения в цвете превышают допуски для конкретного теста, это означает, что тестирование не пройдено.

Если тестирование выходного профиля выполнено неудачно, это может происходить по одной из следующих причин:

- Выходной профиль не совпадает с настройками задания печати (например, не совпадает тип бумаги).
- Бумага, на которой напечатана страница с зонами, не совпадает с параметрами выходного профиля.
- Необходима калибровка сервера Fiery.

Можно также создать новый выходной профиль на основании текущего состояния принтера при помощи Printer Profiler.

Тестирование стабильности принтера

В ходе тестирования стабильности принтера выполняется проверка соответствия цвета результата печати при переворачивании цветовой полосы в тестовом изображении. В ходе тестирования выполняется сравнение результатов цветовых измерений со страницы с цветовыми измерениями другой страницы с тем же изображением в перевернутом виде.

Если тестирование стабильности принтера не будет пройдено, это отразится на точности тестов цветовых схем CMYK и RGB. Предпочтения согласования цветов не могут быть более строгими, чем предпочтения воспроизводимости принтера. Можно выполнить попытку печати определенного количества копий для прогрева принтера, после чего повторить тестирование.

Можно также проконсультироваться с сервисным специалистом, который может проверить, соответствуют ли требованиям заданные предпочтения воспроизводимости принтера.

Тестирование измерительного устройства

Тестирование измерительного устройства позволяет убедиться, что значения, измеряемые спектрофотометром при повторном измерении, совпадают со значениями для соответствующих цветов на цветовой полосе. При тестировании выполняется сравнение результатов двух отдельных измерений цветов, выполненных для одной и той же страницы.

Если тестирование измерительного устройства будет завершено неудачно, точность остальных тестов не соответствует требованиям надежности. Возможно, требуется проведение технического обслуживания или замена спектрофотометра либо регулировка предпочтений для этого теста. Вы можете также проверить спектрофотометр при помощи диагностического инструмента, доступного на веб-сайте efi.com.

Настройки задания для согласования цветов

Как правило, некоторые настройки печати в задании улучшают согласование цветов. Если результаты тестирования в Color Verification Assistant не показывают необходимую степень согласования цветов, можно изменить одну из следующих настроек печати. Однако следует помнить, что согласование цветов является только одним из критериев качества и иногда приходится смириться с меньшей точностью ради достижения других целей.

- Цветовой пересчет (или Стиль отображения) — как правило, цветовой пересчет «Абсолютный колориметрический» дает наилучшее согласование цветов для RGB или Lab. Однако при этом цветовом пересчете белый цвет фона печатается тонером или чернилами, как и другие цвета, что не позволяет цвету бумаги служить фоном. Эта имитация белого цвета может выглядеть неестественной. Если такой эффект нежелателен, используйте цветовой пересчет «Относительный колориметрический».
- Цветodelение RGB/Lab в источник CMYK (или Цветodelение RGB) — как правило, согласование цветов RGB лучше, когда этот параметр отключен (или установлен на значение Выход), поскольку в этом случае не происходит дополнительное преобразование для имитации CMYK.
- Имитация бумаги — как правило, согласование цветов CMYK лучше, когда этот параметр включен. Однако при включенном параметре Имитация бумаги белый цвет фона печатается тонером или чернилами, как и другие цвета, что не позволяет цвету бумаги служить фоном. Эта имитация белого цвета может выглядеть неестественной. Если такой эффект нежелателен, отключите параметр Имитация бумаги.

Примечание: Не все типы сервер Fiery поддерживают параметр Имитация бумаги. Даже в этих случаях наилучшее согласование цветов достигается при печати на бумаге с такой же белой точкой, что и у имитируемого цветового пространства CMYK.

- Сопоставление устройств RGB или Сопоставление устройств CMYK — если в настройках печати указан профиль сопоставления устройств, большинство настроек печати, в том числе входной профиль и выходной профиль, интегрированы в профиль сопоставления устройств и их нельзя изменить. При создании профиля сопоставления устройств выбирайте оптимальные варианты настроек Цветовой пересчет, Цветodelение RGB/Lab в источник CMYK и Имитация бумаги.

Сообщения о состоянии

Color Verification Assistant размещает сообщения о состоянии задания и спектрофотометра.

Сообщение о состоянии отображается в следующих ситуациях:

- В случае, если при работе со спектрофотометром возникает ошибка. Поскольку Color Verification Assistant является частью Fiery Color Profiler Suite, для запуска Color Verification Assistant необходимо подключить лицензированный спектрофотометр к компьютеру.
- В случае, если задание не поддерживается. Поскольку задания PCL не поддерживают цветовую схему CMYK, Color Verification Assistant не поддерживает задания PCL. (При помощи PCL трудно получить достаточную точность цветов.)

- В случае, если необходимо обработать задание. Перед тем как Color Verification Assistant выполнит тесты, обрабатывается копия задания, с тем чтобы определить его конкретную настройку Выходной профиль. Например, если выбранное задание представляет собой задание с использованием различных материалов для печати или если настройка Выходной профиль имеет значение Использовать профиль материала для печати, задание обрабатывается.
- В случае, если задание содержит множество видов материалов для печати. Для задания, в котором используются разные материалы для печати, выберите страницу или диапазон страниц, на которых имеются настройки печати, которые требуется оценить.

Color Verification Assistant проверяет только один набор настроек печати за раз. Все выбранные страницы или страницы в диапазоне страниц должны обладать одинаковыми параметрами. Выбранные страницы, из которых можно сделать выбор, берутся из настроек задания Смешанные материалы для печати.

Различные параметры материала для печати не обязательно приводят к различиям результатов тестов. Например, если различие наблюдается только в размере страницы, это не отражается на цвете.

Управление уведомлениями

Настройки печати задания могут вызывать уведомления Color Verification Assistant. Уведомление предоставляет дополнительные сведения, которые могут влиять на интерпретацию результатов тестирования. Вы можете отключить отображение уведомлений, которые уже выводились ранее.

Если выбранное задание содержит встроенный профиль (RGB или CMYK), который не переопределяется настройками печати, результаты тестирования Color Verification Assistant не принимаются во внимание для задания. Color Verification Assistant выполняет тестирование на основании настроек печати задания.

Параметры печати задания не отражаются на встроенных профилях.

Если входной профиль CMYK (профиль имитации CMYK) имеет значение Нет, то для объектов CMYK будет отсутствовать управление цветами, хотя калибровка будет применяться. Выходной профиль используется для определения ожидаемых результатов измерений CMYK.

Если входной профиль CMYK (профиль имитации CMYK) имеет значение ColorWise Выкл., то управление цветами для объектов CMYK не выполняется и калибровка не применяется. Ожидаемые результаты измерений CMYK не могут вычисляться, поэтому результаты тестирования непредсказуемы.

- 1 В окне уведомлений выберите Показывать только новые уведомления, чтобы отключить повторный показ уведомлений.
- 2 Чтобы заново включить все уведомления для Color Verification Assistant, перейдите на вкладку Допуски в предпочтениях Color Verification Assistant и щелкните Сбросить все уведомления.

Выбор профиля

При выполнении задания, для которого требуется один или несколько профилей, вы можете выбрать стандартные профили ICC, а также профили в закрытом формате (.xcc) в Fiery Color Profiler Suite; для этого необходимо, чтобы эти профили были первоначально созданы на этом компьютере. Вы не можете открывать заблокированные профили, созданные на других компьютерах.

1 В окне выбора профиля выберите местоположение в списке От.

В окне Выберите профиль отображаются профили, расположенные в выбранном местоположении.

В этом списке профили группируются по классам или по цветовому пространству. Если щелкнуть какую-либо настройку в списке Показать, это приведет к ограничению списка отображаемых профилей определенным классом профилей или цветовым пространством.

2 Выполните одно из следующих действий.

- Щелкните имя профиля в области Профили, затем щелкните Выбрать.
- Щелкните имя профиля в области Недавно использованные профили, затем щелкните Выбрать.

Добавление и удаление местоположений в списке От

Список От содержит предварительно заданные местоположения.

Отображение зависит от операционной системы.

- В OC Windows название местоположения — Система. Путь для местоположения Система — WINDOWS \system32\spool\drivers\color.
- В Mac OS имеются два имени местоположения: Система и Пользователь. Путь для местоположения Система — WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Путь для местоположения Пользователь — ~/System/Library/ColorSync/Profiles.

Можно также добавить или удалить локальную папку, сервер Fiery или сервер Fiery XF в списке От.

• Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы добавить локальную папку в список От, щелкните Открыть, перейдите к папке, щелкните профиль, после чего щелкните Открыть.
- Чтобы добавить сервер Fiery в список От, щелкните Добавить Fiery, а затем щелкните сервер Fiery.
- Чтобы добавить сервер Fiery XF в список От, щелкните Добавить Fiery XF, затем щелкните сервер Fiery XF. Если вы не найдете серверов, найдите и выберите сервер Fiery XF вручную.
- Чтобы удалить местоположение из списка От, щелкните местоположение, после чего щелкните значок минус (-).

Разблокировка профиля в Color Profiler Suite

Если Color Profiler Suite запущен в режиме с лицензией (не в демонстрационном режиме), вы можете преобразовать заблокированный профиль (.xcc) в стандартный формат ICC.

При этом профиль преобразуется в стандартный формат ICC (версия, 2.0 или 4.0, не изменяется) и новый профиль заменяет заблокированный.

- 1** В окне Выберите профиль щелкните имя профиля.
- 2** Щелкните Разблокировать профиль.
- 3** Если функция Разблокировать профиль не становится активной при выборе имени профиля, убедитесь, что выполнены следующие условия:
 - В разделе Информация о профиле имя профиля имеет расширение .xcc, что указывает на то, что он имеет заблокированный формат.
 - Fiery Color Profiler Suite запущен в режиме с лицензией (а не в демонстрационном режиме).
 - Профиль был создан на этом компьютере.

Способы цветового пересчета

Выходной профиль сопоставляет цвета, не входящие в гамму, с цветами в гамме выходного устройства. Выходной профиль может также сопоставлять цвета, входящие в гамму, с другими цветами, чтобы сохранить отношения между всеми цветами.

Существует несколько способов сопоставления цветов, каждый из которых может значительно влиять на выход.

В спецификации ICC определено несколько способов сопоставления цветов, которые называются цветовым пересчетом. При печати с применением какого-либо профиля некоторые приложения позволяют выбирать цветовой пересчет, который лучше всего подходит для печатаемых изображений.

Профиль содержит данные для следующих способов цветового пересчета:

- Субъективно воспринимаемый — сохраняется соотношение тонов в изображениях, что позволяет создать приятный для восприятия цвет. Часто используется для фотографий, в том числе для отсканированных изображений, стоковых фотографий и цифровых фотографий. Обычно в результате создается менее насыщенный выход при печати цветов вне гаммы.

В EFI для реализации цветового пересчета Субъективно воспринимаемый используется название Фотографический. При использовании режима Субъективно воспринимаемый (фотографический) выбирается цветовой пересчет Фотографический для профиля EFI или Субъективно воспринимаемый — для других профилей.

- Насыщенность — создаются насыщенные цвета, которые не имеют точного соответствия отображаемым цветам. Часто используется для диаграмм и графиков в презентациях. Этот способ хорошо зарекомендовал себя для цветов в пределах гаммы в изображениях, а также для цветов вне гаммы для графических изображений в презентациях.

В EFI для реализации цветового пересчета Насыщенность используется название Презентация. При использовании режима Насыщенность (презентация) выбирается цветовой пересчет Презентация для профиля EFI или Насыщенность — для других профилей.

- Относительный колориметрический — попытка обеспечить точное цветовое соответствие между источником и целевым изображением. При использовании этого цветового пересчета выполняется сопоставление цвета вне гаммы с самым близким цветом в гамме. Он позволяет трансформировать белую точку в пределах от исходной до целевой. Например, голубовато-белый (серый) цвет монитора заменяется на бумажно-белый. Часто используется в ситуациях, когда важно согласование цвета (например, для цвета логотипа), даже в ущерб межтоновым отношениям.

Цветовой пересчет Относительный колориметрический следует предпочесть Абсолютному колориметрическому, если вы предпочитаете, чтобы белый цвет изображения печатался как бумажно-белый.

- Абсолютный колориметрический — сведен со способом цветового пересчета Относительный колориметрический, однако не обеспечивает трансформации белой точки между исходной и целевой белой точкой. Белые цвета в изображении воспроизводятся как напечатанный цвет (с эмуляцией целевого цвета бумаги), а не заменяются бумажно-белым. Этот способ цветового пересчета лучше всего подходит для точной печати цветов, например для подбора цветопередачи.

Добавление сервера Fiery

Вы можете добавить сервер Fiery из сети. Вы можете также добавить сервер Fiery из списка Избранное.

Вам потребуется DNS-имя или IP-адрес сервера Fiery. Если DNS-имя или IP-адрес неизвестны, можно воспользоваться функцией Поиск.

- Выполните одно из следующих действий.
 - В окне Добавить сервер Fiery введите IP-адрес или DNS-имя сервера Fiery в поле Добавить сервер, затем нажмите OK.
 - В окне Добавить сервер Fiery нажмите сервер Fiery в списке Избранное, затем нажмите OK.

Добавление сервера Fiery XF

Вы можете добавить сервер Fiery XF из сети.

Вам потребуется DNS-имя или IP-адрес сервера Fiery XF. Если DNS-имя или IP-адрес неизвестны, можно воспользоваться функцией Поиск, чтобы найти доступные серверы Fiery XF.

- В окне Обнаружение Fiery XF щелкните Вручную, введите IP-адрес сервера Fiery XF в поле IP-адрес и щелкните OK.