



Guida di Fiery Color Profiler Suite

© 2024 Fiery, LLC. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in Avvisi legali.

5 dicembre 2024

Indice

Fiery Color Profiler Suite	9
Novità introdotte in questa versione	9
Requisiti software	10
Requisiti di sistema	11
Requisiti relativi a chiave hardware e licenza per l'uso di Fiery Color Profiler Suite	12
Modalità demo	13
Risolvere la causa del messaggio "Chiave hardware non trovata"	13
Risolvere la causa del messaggio "Chiave hardware non dotata di licenza"	14
Scaricare una licenza Fiery Color Profiler Suite	14
Attivare una licenza di Fiery Color Profiler Suite	15
Aggiorna Fiery Color Profiler Suite	16
Impostare le preferenze generali	16
Impostare le preferenze del metodo di calcolo dE	17
Creare stampanti virtuali	17
Creare un set di calibrazione e un profilo aggiuntivi per CMYK	17
Calibrare lo spettrofotometro	18
Fiery Express Profiler	19
Creare la calibrazione e i profili in Fiery Express Profiler	19
Imposta le preferenze di Fiery Express Profiler	20
Fiery Printer Profiler	22
Creare un profilo di un sistema di stampa controllato da Fiery	22
Creare il profilo di un server Fiery XF	24
Profilo di una stampante remota, non-Fiery o non-CMYK (Salva come PDF)	25
Selezionare una stampante per stampare le pagine dei campioni	25
Selezionare un server Fiery o un server Fiery XF	26
Salvare le pagine dei campioni come PDF	26
Impostare la calibrazione	27
Impostare la calibrazione per un server Fiery	27
Impostare la calibrazione per un server Fiery XF.	27
Stampare pagine di calibrazione	28
Verificare i risultati di misurazione della calibrazione	28
Flusso di lavoro per la calibrazione G7	28
Stampare le pagine dei campioni per la creazione del profilo	29

Impostare le opzioni dei campioni	31
Selezionare un file .it8 per selezionare una pagina di campioni da misurare	31
Selezionare il file .it8 per le pagine dei campioni	31
Riepilogo misurazioni	32
Selezionare i dati per il calcolo della media delle misurazioni	32
Determinare o cambiare il dispositivo per la profilatura utilizzato per la creazione del profilo	32
Applica impostazioni profilo (per profili non Fiery Edge)	33
Caricare le impostazioni	33
Impostare la GCR massima	34
Impostare l'ottimizzazione del profilo	34
Impostare le condizioni di luce	34
Impostare la mappatura gamut	34
Specificare le impostazioni di separazione manualmente	35
Modifica impostazioni profilo per profili Fiery Edge	36
Impostazioni del nero per i profili Fiery Edge	37
Mappatura gamut per i controlli di Fiery Edge	39
Opzioni di elaborazione per i profili Fiery Edge	40
Salvare un profilo in Fiery Printer Profiler	40
Importare le misurazioni per creare un profilo	41
Importare le misurazioni da uno o più file IT8	41
Importare le misurazioni da un profilo ICC	42
Creare profili basati sul nuovo profilo	42
Verificare un profilo creato	42
Ottimizzare un profilo creato	43
Impostare le preferenze di Printer Profiler	43
Impostare la tolleranza di controllo della calibrazione	43
Impostare la tolleranza di controllo della misurazione	43
Calibrazione	44
Ricalibrare un server Fiery	44
Fiery Monitor Profiler	46
Predisporre l'uso di Monitor Profiler	46
Creare un profilo con la modalità Facile	46
Creare un profilo con la modalità Avanzata	47
Calibrare e configurare lo spettrofotometro	47
Misurare e impostare la luminanza	48
Misurare e impostare il gamma	48

Misurare e impostare il punto di bianco	49
Misurare i campioni per la creazione di un profilo	50
Confrontare prima e dopo le misurazioni	50
Salvare un profilo in Monitor Profiler	51
Fiery Optimizer	52
Ottimizza un profilo supporto (associazione iterativa a uno standard)	52
Ottimizzare un Device Link (associazione iterativa a uno standard)	54
Creare un profilo Device Link personalizzato	55
Specificare le impostazioni del profilo in Fiery Optimizer	55
Stampare le pagine dei campioni per l'ottimizzazione	56
Verificare i risultati della misurazione di Fiery Optimizer ed eseguire le iterazioni	57
Salvare e installare i profili Device Link	57
Visualizzare le informazioni del profilo Device Link	58
Fiery Print Matcher	59
Creare una calibrazione e un profilo di destinazione comuni	59
Creare una nuova calibrazione comune	60
Verificare i risultati della calibrazione	60
Creare un profilo di destinazione comune	61
Aggiornare una calibrazione comune	61
Creare un nuovo profilo Device Link comune	62
Stampare le pagine di calibrazione	63
Stampare le pagine per la creazione dei profili	63
Specificare le impostazioni del profilo di destinazione	64
Impostare l'ottimizzazione del profilo	64
Impostare le condizioni di luce	64
Specificare le impostazioni del profilo Device Link	65
Fiery Profile Inspector	66
Visualizzare i profili	66
Usare i modelli dei profili in Profile Inspector	66
Impostare l'ambiente e lo stile di visualizzazione dei modelli dei profili	68
Visualizzare le misurazioni di un file	68
Informazioni sul punto	69
Misurare un colore con uno strumento	69
Fiery Profile Editor	70

Aprire un profilo da modificare	70
Selezionare il tipo di rendering	70
Salvare un profilo in Profile Editor	71
Impostazioni del profilo di destinazione	71
Immagine di riferimento	72
Strumenti per l'immagine di riferimento	72
Aprire un file di immagine di riferimento	73
Selezionare un profilo origine per visualizzare un'immagine di riferimento	73
Anteprima colore supporto destinazione	74
Visualizzare le viste Origine, Destinazione (originale) e Destinazione (modificato)	74
Visualizzare le informazioni di un colore origine	74
Impostare il modello di colore per la rappresentazione dei valori dei colori	75
Impostare il metodo di calcolo di Delta E	75
Modificare i colori e l'Elenco modifiche	75
Modificare il colore globalmente	76
Modificare le curve di destinazione	77
Modificare i colori in una tinta	77
Impostare la tinta e la saturazione di destinazione	78
Selezionare la tinta di destinazione usando la sezione trasversale del profilo	78
Modificare un colore selezionato	78
Impostare la tinta, la saturazione e il croma del colore di destinazione	79
Impostare le coordinate dello spazio colore	79
Selezionare il colore di destinazione usando la sezione trasversale del profilo	80
Modificare un nodo	80
Evidenziare i colori interessati	81
Impostare nodo e coordinate colore	81
Selezionare il nodo di destinazione usando la sezione trasversale del profilo	81
Regolare il punto di bianco (colore del supporto)	82
Prelevare un colore con uno strumento di misurazione	82
Fiery Verify	83
Verificare un colore rispetto a un riferimento	83
Fiery Verify Assistant	85
Usare Fiery Verify Assistant	85
Selezionare un profilo	87
Aggiungere e rimuovere i percorsi dall'elenco Da	87

Sbloccare un profilo in Color Profiler Suite	87
Tipi di rendering	89
Aggiungere un server Fiery	90
Aggiungi un server Fiery XF	91

Fiery Color Profiler Suite

Fiery Color Profiler Suite consente di creare un profilo colore conforme agli standard International Color Consortium (ICC). È inoltre possibile valutare, modificare ed eseguire il test dei profili colore.

Fiery Color Profiler Suite viene fornito solitamente con uno spettrofotometro EFI ES-2000 o Fiery ES-3000, uno strumento di misurazione usato per creare i profili. Sono supportati anche altri strumenti di misurazione.

Fiery Color Profiler Suite offre diversi moduli.

Questi moduli consentono di creare i profili e di calibrare un Fiery Server:

- **Fiery Express Profiler** - consente di creare un set di calibrazione e un profilo per una stampante Fiery Driven e, inoltre, permette di creare una preimpostazione delle proprietà del lavoro Fiery e/o una stampante virtuale o una preimpostazione che consente di iniziare immediatamente a stampare con il nuovo profilo o la nuova impostazione di calibrazione. Questo modulo è il modo più veloce per creare un profilo di una stampante Fiery Driven.
- **Calibrazione**: crea un nuovo set di calibrazione per una stampante Fiery-driven o ne aggiorna una esistente.
- **Fiery Printer Profiler** - consente di creare profili per qualsiasi stampante RGB o CMYK. Crea nuovi set di calibrazione e i profili per tutte le stampanti Fiery Driven e permette di accedere alle impostazioni profilo professionale.
- **Fiery Monitor Profiler** - consente di creare profili per monitor CRT e LCD.
- **Fiery Optimizer**: consente di creare profili Device Link e profili supporto e di ottimizzare profili Device Link e supporto.
- **Fiery Print Matcher** - consente di creare set di calibrazione e profili che corrispondono al risultato cromatico di più stampanti Fiery Driven (su ciascun server Fiery deve essere installato il software Sistema Fiery FS200/200 Pro o versione successiva).

Questi moduli consentono di valutare i profili:

- **Fiery Profile Inspector** - consente di visualizzare modelli tridimensionali dei profili ICC RGB, CMYK e dei colori con nome nello spazio colore L*a*b e di confrontare i profili.
- **Fiery Profile Editor** - consente di modificare i profili di destinazione. È possibile apportare modifiche globali a un profilo di destinazione o selezionare aree specifiche da modificare.
- **Fiery Verify** - consente di stampare e misurare una pagina di campioni per poi confrontare i risultati misurati con i risultati previsti per uno specifico riferimento.

Fiery Color Profiler Suite include anche:

- **Fiery Verify Assistant** è un programma di utilità per la verifica del risultato cromatico di un lavoro. È possibile aprire Fiery Verify Assistant in Command WorkStation quando Fiery Color Profiler Suite e Command WorkStation sono installati sullo stesso computer.

Novità introdotte in questa versione

Questa versione di Fiery Color Profiler Suite introduce nuove caratteristiche.

Novità della versione 5.8

- Supporto intelligente per i grafici di profilo consigliati Fiery Edge in Fiery Express Profiler e Fiery Printer Profiler per i modi colore CMYK e CMYK+.
- Compatibilità lo strumento di misurazione Barbieri Spectro Swing qb in Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Calibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher, e Fiery Verify.
- Supporto nativo per Konica Minolta IQ-601 in Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler, Calibrator, Fiery Optimizer, Fiery Print Matcher, Fiery Profile Inspector e Fiery Verify.
- Fiery Color Profiler Suite supporta la commutazione senza problemi tra Canon ILS e Canon Sensing Unit senza dover riavviare il server Fiery e la stampante e tra le modalità dispositivo ad alta velocità e alta qualità di Konica Minolta IQ-601.
- l'interfaccia utente della finestra **Informazioni** in Fiery Color Profiler Suite è ora più user-friendly con schede per la versione e le informazioni legali.
- EFI ES-1000 e X-Rite i1Pro non possono essere ricertificati e verranno rimossi dall'elenco degli strumenti di misurazione da Fiery Color Profiler Suite con la successiva versione del software.
- EFI ES-3000 e EFI ES-6000 sono stati rinominati Fiery ES-3000 e Fiery ES-6000.
- Compatibilità con macOS Sequoia 15, Windows 11 24H2 e Windows Server 2025.
- Diversi problemi di Fiery Color Profiler Suite v5.7.0.11 sono stati risolti.

Ora è possibile guardare il video [qui](#).

Account Fiery

È necessario un account Fiery per scaricare il software da Fiery Software Manager, incluso per aggiornarlo a Command WorkStation 7. Non è necessario un account per installare il software.

Per ulteriori informazioni, visitare <https://solutions.fiery.com/Account>.

Requisiti software

Questa versione di Fiery Color Profiler Suite richiede una nuova licenza. Se si utilizza la versione 5.x o 4.x e il contratto di manutenzione e supporto software (SMSA) è in vigore, Fiery Color Profiler Suite scarica automaticamente la licenza più recente dal server delle licenze Fiery. Per rinnovare l'SMSA di Fiery Color Profiler Suite, contattare il rivenditore Fiery e fornire il numero di parte SMSA per il rinnovo 10000006105. I possessori di Fiery Color Profiler Suite 4.x possono inoltre acquistare un aggiornamento per passare dalla versione 4.x alla versione più recente 5.x, incluso un anno di SMSA, dal rivenditore Fiery con il numero di parte 3000013448 (consegna digitale) o 3000013280 (consegna fisica).

Per i punti di avvio di Fiery Color Profiler Suite da Fiery Command WorkStation, è necessario Fiery Command WorkStation 6.7 e versioni successive (si consiglia di utilizzare Fiery Command WorkStation 6.5 e versioni successive supportate). I punti di avvio da versioni precedenti di Fiery Command WorkStation non consentiranno l'avvio dei moduli di Fiery Color Profiler Suite 5.8.

Requisiti di sistema

Per eseguire Fiery Color Profiler Suite, il computer Windows o Mac deve soddisfare i seguenti requisiti minimi.

Nota: Fiery Color Profiler Suite v5.8 (CPS) è un'applicazione nativa a 64 bit per piattaforme macOS e Windows. I sistemi operativi a 32 bit non sono supportati da CPS 5.8. Se Fiery Software Manager è già in esecuzione su un sistema operativo a 32 bit, ad esempio Windows 7 a 32 bit, non verranno visualizzate le notifiche di aggiornamento per CPS Package 5.8. Se si tenta di installare Fiery Software Manager su un sistema operativo a 32 bit, verrà visualizzato un errore di compatibilità e l'installazione verrà annullata.

Windows	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11• Windows 10• Windows Server 2025• Windows Server 2022
macOS	<ul style="list-style-type: none">• macOS 15 (supporto nativo Intel e Apple serie M)• macOS 14 (supporto nativo Intel e Apple serie M)• macOS 13 (supporto nativo Intel e Apple serie M)• macOS 12 (supporto nativo Intel e Apple serie M)
Configurazione	<ul style="list-style-type: none">• Si consiglia di utilizzare uno spazio di 4 GB di RAM (minimo) e 8 GB di RAM o più• Spazio di 3 GB sull'unità disco fisso disponibile per l'uso dell'applicazione• CPU minima:<ul style="list-style-type: none">• Processore Intel® Core™ i5 o superiore• Processore AMD Ryzen™ 5 o superiore• Un monitor che supporta il colore a 16 bit con le seguenti risoluzioni consigliate:<ul style="list-style-type: none">• Risoluzione minima:<ul style="list-style-type: none">• Windows: 1024x768• macOS: 1024x800

	<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione massima: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: 2560x1600 • macOS: 2560x1600 • Il modulo Fiery Verify richiede un risoluzione del monitor di 1280x1024 • Scheda audio consigliata • 1 porta USB 2.0 (alimentata) per lo spettrofotometro Fiery. Sono necessarie altre porte per il collegamento di altri strumenti di misurazione. <p>Nota: Lo spettrofotometro Fiery non funziona se collegato alla porta USB sulla maggior parte delle tastiere o su un hub USB non alimentato. Lo spettrofotometro Fiery e i relativi cavi di collegamento vengono forniti con Fiery Color Profiler Suite.</p>
Stampante	Qualsiasi stampante a colori CMYK, CMYK+X o RGB

Requisiti relativi a chiave hardware e licenza per l'uso di Fiery Color Profiler Suite

Per usare tutte le funzionalità di Fiery Color Profiler Suite, è necessario disporre di uno spettrofotometro con una licenza attivata collegato al computer su cui è installato il software. Lo spettrofotometro, ad esempio ES-3000, funge da chiave hardware o potrebbe essere necessaria una licenza software.

Per un elenco degli spettrofotometri supportati, visitare la pagina di <https://www.fiery.com/spectro>.

La seguente tabella descrive informazioni aggiuntive su specifici strumenti di misurazione.

Strumento di misurazione	Note
Fiery ES-3000	Fiery ES-3000 è fornito con Fiery Color Profiler Suite. Il numero di serie è un codice di sette cifre che si trova sul supporto Fiery ES-3000 ed è anche sullo Fiery ES-3000 strumento.
Fiery ES-6000	Per ulteriori informazioni su Fiery ES-6000, contattare il rappresentante Fiery.
TECHKON SpectroDens	Se si utilizza un computer Windows, è necessario anche scaricare e installare il driver più recente dal Download Center in Software applicativo e strumenti > TECHKON SpectroDens > Tutte le versioni v2.0.0.8 (https://product-redirect.fiery.com/TECHKONSpectroDensDriver).
Ricoh Auto Color Adjuster	<p>Quando si utilizza Ricoh Auto Color Adjuster, procedere in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associare Ricoh Auto Color Adjuster a una licenza solo software Fiery Color Profiler Suite e lo strumento di misurazione fungerà da chiave hardware. • Connettere uno strumento di misurazione con licenza, come ES-3000, a un computer con il software Fiery Color Profiler Suite installato, quindi collegarsi a Ricoh Auto Color Adjuster per utilizzarlo solo come strumento di misurazione. <p>Nota: La licenza Fiery Color Profiler Suite deve essere installata su un computer diverso da quello in cui è installata l'applicazione Ricoh Auto Color Adjuster.</p>

Una licenza è valida soltanto per lo spettrofotometro sul quale è attiva; qualsiasi altro spettrofotometro supportato può essere usato per effettuare misurazioni in Fiery Color Profiler Suite a condizione che lo spettrofotometro con licenza sia anche collegato al computer sul quale Fiery Color Profiler Suite è in esecuzione. Alcuni strumenti di misurazione integrati sono supportati da Fiery Color Profiler Suite con licenza basata su certificato.

Se si collega uno spettrofotometro Fiery con licenza prima di avviare Fiery Color Profiler Suite per la prima volta, Fiery Color Profiler Suite scarica e installa automaticamente la licenza quando viene avviata l'applicazione.

Nota: Se Fiery Color Profiler Suite non riesce a collegarsi a Internet, vedere [Scaricare una licenza Fiery Color Profiler Suite](#) alla pagina 15.

Se si collega lo spettrofotometro senza licenza, è necessario attivare la licenza. Vedere [Attivare una licenza di Fiery Color Profiler Suite](#) alla pagina 15.

Se non è collegato uno spettrofotometro o non si desidera attivare la licenza, è possibile avviare la modalità demo.

Modalità demo

Se al computer non è collegato nessun spettrofotometro dotato di licenza, Fiery Color Profiler Suite può funzionare in modalità demo.

Informazioni sulla modalità demo di Fiery Color Profiler Suite:

- È possibile utilizzare tutte le opzioni di Fiery Color Profiler Suite in modalità demo per creare e modificare calibrazioni e profili CMYK. È inoltre possibile eseguire verifiche colore con misurazioni simulate.
- È possibile usare il profilo demo o di esempio per la produzione, ma potrebbe non produrre il risultato desiderato.
- La misurazione di un campione singolo non è supportata in modalità demo.
- I moduli Fiery Monitor Profiler e Fiery Print Matcher di Fiery Color Profiler Suite non sono disponibili.

Risolvere la causa del messaggio "Chiave hardware non trovata"

Se uno spettrofotometro dotato di licenza non è collegato quando si avvia Fiery Color Profiler Suite, appare il messaggio "Chiave hardware non trovata".

Nota: Se è collegato uno spettrofotometro dotato di licenza ma appare il messaggio "Chiave hardware non trovata", potrebbe essere necessario attivare la licenza di Fiery Color Profiler Suite.

- Fare clic su una delle seguenti opzioni:
 - **Scarica licenza:** scarica la licenza dal sito Web di attivazione della licenza di Fiery. È possibile scaricare la licenza da qualsiasi computer collegato a Internet, anche se Fiery Color Profiler Suite non è installato.
 - **Attiva licenza:** attiva una licenza Fiery Color Profiler Suite valida già presente sul desktop. Questo è utile se il sistema non è in grado di scaricare la licenza Fiery Color Profiler Suite da Internet. In questo caso, scaricare la licenza Fiery Color Profiler Suite per il numero di serie dello spettrofotometro da activation.fiery.com/cps. Salvare sul desktop il file di licenza scaricato.

- **Esegui in modalità demo:** esegue Fiery Color Profiler Suite in modalità demo.
- **Licenza server:** consente di selezionare un server Fiery con il supporto della licenza di rete Fiery Color Profiler Suite.

Nota: La licenza server potrebbe non essere supportata su tutti i server Fiery.

Risolvere la causa del messaggio "Chiave hardware non dotata di licenza"

Se appare il messaggio "Chiave hardware non dotata di licenza" ed è collegato uno spettrofotometro, la licenza potrebbe non essere disponibile e non essere attivata.

Problema	Azione
Al primo avvio di Fiery Color Profiler Suite non era disponibile una connessione Internet. Pertanto, non è stata scaricata la licenza.	Se Fiery Color Profiler Suite è stato avviato quando non era disponibile la connessione a Internet, collegarsi a Internet, avviare Fiery Color Profiler Suite, quindi fare clic su Scarica licenza .
La licenza è stata scaricata, ma non è stata posizionata sul desktop del computer.	Spostare o copiare la licenza sul desktop del computer.
La licenza non è stata attivata.	Se la licenza è già stata scaricata e il file della licenza è sul desktop, fare clic su Attiva licenza .
La licenza è stata attivata, ma è valida per uno spettrofotometro diverso da quello collegato.	Collegare lo spettrofotometro associato alla licenza.
La versione Fiery Color Profiler Suite in esecuzione non riconosce la licenza anche se si è sicuri che è la licenza corretta per lo spettrofotometro utilizzato.	<p>Verificare che la licenza sia valida per la versione installata di Fiery Color Profiler Suite .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Aprire un browser e accedere al sito activation.fiery.com/cps. 2 Immettere il numero di serie o il codice di attivazione della licenza e fare clic su Invia. 3 Il numero di versione visualizzato deve corrispondere al numero di versione che appare quando si seleziona Guida > Informazioni su Fiery Color Profiler Suite nella finestra principale di Fiery Color Profiler Suite.
Fiery Color Profiler Suite non si attiva con lo spettrofotometro collegato.	Controllare il numero di serie dello spettrofotometro nella parte inferiore sinistra della finestra di dialogo "Chiave hardware non trovata". Immettere questo numero in activation.fiery.com/cps per scaricare la licenza per lo spettrofotometro collegato.

Se si desidera usare Fiery Color Profiler Suite senza licenza o senza spettrofotometro, fare clic su **Modalità demo**.

Scaricare una licenza Fiery Color Profiler Suite

Il computer scarica la licenza da Internet. Se il computer non ha una connessione a Internet, è possibile scaricare la licenza da un altro computer e trasferirla sul computer su cui è installato Fiery Color Profiler Suite.

Per scaricare la licenza Fiery Color Profiler Suite, è necessario disporre del numero di serie di una chiave hardware valida o di un codice di attivazione della licenza. Per un elenco degli strumenti di misurazione che possono essere utilizzati come chiave hardware, vedere [Requisiti relativi a chiave hardware e licenza per l'uso di Fiery Color Profiler Suite](#) alla pagina 12.

Il codice di attivazione della licenza (LAC) è riportato sull'apposita scheda nel pacchetto software Fiery Color Profiler Suite.

1 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Nella finestra principale di Fiery Color Profiler Suite, fare clic su ? > **Scarica licenza**.
- Aprire un browser e accedere al sito activation.fiery.com/cps.

2 Una volta visualizzata la pagina Completamento licenza Fiery, inserire il numero di serie dello spettrofotometro oppure il codice di attivazione della licenza, quindi fare clic su **Invia**. Non immettere entrambi.

Nota: Se si usa il numero di serie di EFI ES-2000 o Fiery ES-3000, immettere solo la stringa di 7 numeri riportata sul supporto. Non immettere gli altri numeri che fanno parte del numero di serie dello strumento.

3 Procedere in uno dei seguenti modi:

- **Salva su file:** salva la licenza nel percorso specificato.

Nota: Il file della licenza deve essere posizionato sul desktop per completare l'attivazione. Al termine dell'attivazione, Fiery Color Profiler Suite copia il file in un percorso sul disco fisso.

- **Visualizza file licenza:** consente di visualizzare il file della licenza, di salvarlo o inviarlo in un messaggio e-mail.
- **Invia per e-mail a:** invia la licenza all'indirizzo e-mail immesso. (Questo è utile se si desidera utilizzare Fiery Color Profiler Suite su un altro computer).

4 Se si desidera usare Fiery Color Profiler Suite su un computer senza connessione a Internet, copiare il file della licenza su un supporto rimovibile e quindi copiare il file della licenza sul desktop dell'altro computer.

Attivare una licenza di Fiery Color Profiler Suite

Dopo aver scaricato il file di licenza di Fiery Color Profiler Suite, è necessario salvarlo sul desktop del computer per attivarlo. Inoltre, è necessario che sia collegato lo spettrofotometro corretto. Se non è collegato uno spettrofotometro, viene visualizzato il messaggio della modalità demo.

Se il computer non ha accesso a Internet, è necessario copiare il file di licenza sul desktop del computer nel quale è installato Fiery Color Profiler Suite.

1 Collegare lo spettrofotometro con licenza al computer.

2 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Nella finestra principale di Fiery Color Profiler Suite, fare clic su ? > **Attiva licenza**.
- Fare clic su **Attiva licenza** nella finestra **Chiave hardware non dotata di licenza**.

Aggiorna Fiery Color Profiler Suite

Gli aggiornamenti di Fiery Color Profiler Suite sono gestiti da Fiery Software Manager, che viene installato durante l'installazione di Fiery Color Profiler Suite. Si consiglia di aggiornare Fiery Color Profiler Suite periodicamente per poter usufruire delle funzioni, delle correzioni, dei miglioramenti e degli standard di verifica più recenti. Si ottiene la migliore esperienza utente quando si utilizza l'ultima versione di Fiery Color Profiler Suite.

Nota: Per poter ottenere gli aggiornamenti che aggiungono nuove funzioni, Fiery Color Profiler Suite richiede che sia attivo un contratto di manutenzione e supporto software (SMSA). La data del rinnovo del contratto SMSA viene visualizzata in Fiery Software Manager. Se il contratto SMSA è scaduto, contattare il rivenditore Fiery per il rinnovo. Sarà necessario fornire al rivenditore il numero di serie dello spettrofotometro utilizzato per la licenza di Fiery Color Profiler Suite.

Se viene visualizzato un nuovo server Fiery o un kit Fiery Color Profiler Suite con una versione precedente di Fiery Color Profiler Suite, si avrà il diritto di aggiornamento alla versione più recente di Fiery Color Profiler Suite senza alcun costo e di ricevere un anno di copertura SMSA dalla data in cui viene installato il nuovo server Fiery o Fiery Color Profiler Suite.

In questi casi, utilizzare la procedura seguente per ottenere l'SMSA di Fiery Color Profiler Suite aggiornato.

- Inviare un'e-mail a **profilersupport@fiery.com**.
- Nell'e-mail, fornire il numero di serie di EFI ES-2000 o Fiery ES-3000 fornito nel kit Fiery Color Profiler Suite o il codice di attivazione della licenza (LAC) per una versione solo software di Fiery Color Profiler Suite.
- Fiery fornisce un'estensione dell'SMSA di 1 anno dalla data di ricezione di Fiery Color Profiler Suite.
- È quindi possibile scaricare e utilizzare la versione più recente di Fiery Color Profiler Suite. Il software verrà scaricato da <https://fiery.com/cps/download>. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio Responsabile clienti di Fiery.

1 Fare clic su ? > **Verifica disponibilità aggiornamenti**.

2 Nella finestra **Fiery Software Manager**, fare clic su **Scarica e installa** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare un aggiornamento.

Impostare le preferenze generali

La scheda **Generale** consente di impostare le preferenze che si applicano a tutti i moduli di Fiery Color Profiler Suite.

Impostare le preferenze del metodo di calcolo dE

Il valore, “Delta E”, la differenza numerica tra due colori, può essere calcolata in diversi modi. Spesso questo valore viene scritto come dE o ΔE . È possibile usare la scheda **Preferenze** per impostare il metodo di calcolo di Fiery Color Profiler Suite per il valore dE.

I valori di tolleranza sono in unità di dE e metodo di calcolo: ad esempio, 0,5 dE 94.

È possibile impostare quale metodo utilizza Fiery Color Profiler Suite per interpretare tutti i valori dE specificati in Fiery Color Profiler Suite.

1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Modifica > Preferenze**.

2 Fare clic su uno di questi metodi di calcolo nell'elenco **Metodo di calcolo dE**:

- **dE 76**: il metodo CIE standard. La differenza cromatica è la distanza tra due colori, calcolata nello spazio colore Lab tridimensionale.
- **dE 94**: una variante di CIELAB raccomandata da CIE TC1-29 come formula di differenza dei colori. Per le applicazioni delle arti grafiche, questo metodo usa $K1 = 0,045$ e $K2 = 0,015$.
- **dE 2000**: una variante di CIELAB raccomandata da CIE nel 2000. Questo metodo usa $KL = KC = KH = 1,0$.
- **dE CMC**: il rapporto delle differenze di luminosità rispetto a croma e tinta calcolato con lo standard ISO 105-J03. I valori dei pesi per luminosità e croma da usare con i dati di percettibilità sono 1,0.

Creare stampanti virtuali

In Fiery Color Profiler Suite, è possibile creare una stampante virtuale, quando si impostano un set di calibrazione e un profilo. Questa preferenza stabilisce se Fiery Color Profiler Suite crea automaticamente una stampante virtuale e chiede se la stampante virtuale debba essere creata insieme al profilo e alla calibrazione oppure se la stampante virtuale non debba essere mai creata.

1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Modifica > Preferenze**.

2 Nella scheda **Generale**, impostare **Crea stampanti virtuali**.

Le opzioni disponibili sono:

- **Chiedi**: all'utente viene chiesto di scegliere se intende creare la stampante virtuale quando si impostano un set di calibrazione e un profilo nuovi utilizzando Fiery Express Profiler oppure i moduli Fiery Printer Profiler.
- **Sempre**: crea automaticamente una stampante virtuale quando si impostano un set di calibrazione e un profilo nuovi utilizzando Fiery Express Profiler oppure i moduli di Fiery Printer Profiler.
- **Mai**: non crea automaticamente una stampante virtuale quando si impostano un set di calibrazione e un profilo nuovi utilizzando Fiery Express Profiler oppure i moduli Fiery Printer Profiler.

Creare un set di calibrazione e un profilo aggiuntivi per CMYK

È possibile creare automaticamente un set di calibrazione e un profilo CMYK quando si creano un set di calibrazione e un profilo CMYK+.

- 1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Modifica > Preferenze**.
- 2 Sulla scheda **Generali**, viene selezionato per impostazioni predefinita **Crea un set di calibrazione e un profilo CMYK aggiuntivi dai dati di misurazione CMYK+**.
Quando si salva un set di calibrazione per un profilo CMYK+, viene salvato anche un profilo CMYK. Il profilo CMYK viene salvato con `_CMYK` aggiunto al nome del file.

Calibrare lo spettrofotometro

Per ottenere misurazioni affidabili, è necessario calibrare lo spettrofotometro prima di procedere alle misurazioni. Non è possibile procedere alle misurazioni se non si riesce a calibrare lo spettrofotometro.

Nota: Questa procedura è valida per EFI ES-2000 o lo spettrofotometro Fiery ES-3000.

- 1 Posizionare lo spettrofotometro sul relativo supporto, quindi premere il pulsante sullo spettrofotometro o fare clic su **Calibra** sullo schermo.
- 2 Se la calibrazione non riesce, verificare che il tassello bianco sul supporto non sia coperto e che lo stesso e l'apertura dello strumento siano puliti, quindi ripetere la calibrazione.

Se la calibrazione riesce, è possibile procedere con le misurazioni.

Fiery Express Profiler

Con Fiery Express Profiler è possibile creare rapidamente un'impostazione di calibrazione e un profilo di destinazione per una stampante collegata a un server Fiery. Fiery Express Profiler crea inoltre una stampante virtuale o una preimpostazione server configurata con il nuovo profilo di destinazione in modo che sia possibile stampare subito un lavoro usando il nuovo profilo di destinazione.

Nota: Se il server Fiery utilizza il software di sistema Fiery FS200/200 Pro o successivo, Fiery Express Profiler crea una preimpostazione del server e, facoltativamente, una stampante virtuale.

Creare la calibrazione e i profili in Fiery Express Profiler

Per creare una calibrazione e un profilo di destinazione, specificare il server Fiery, quindi stampare e misurare una pagina di calibrazione e una pagina delle misurazioni per la creazione dei profili.

Le impostazioni per la stampa della calibrazione e per le pagine delle misurazioni per la creazione dei profili vengono impostate nelle Preferenze. Controllare queste impostazioni la prima volta che si usa Fiery Express Profiler e modificarle se necessario.

1 In Fiery Color Profiler Suite, avviare **Express Profiler**.

2 Nella finestra **Benvenuti**, fare clic su **Selezionare il server Fiery** e selezionare il server Fiery dall'elenco.

Se il server Fiery non è nell'elenco, fare clic sul segno più per aggiungerlo usando l'indirizzo IP o tramite ricerca.

Nota: Se per la stampante è stato installato uno strumento in linea, l'opzione **Usa strumento integrato nella stampante** è selezionata. Se si desidera utilizzare un altro strumento, deselezionare questa casella.

È possibile selezionare la casella di controllo **Utilizza layout del campione consigliato per ottenere risultati ottimali** per utilizzare un layout del campione consigliato.

3 Digitare un nome per la sessione di profilazione e fare clic su **Avanti**.

Questo nome verrà usato per la calibrazione, il profilo di destinazione e l'eventuale stampante virtuale o preimpostazione server che verrà creata.

4 Selezionare un **profilo di origine CMYK** nell'elenco e fare clic su **Avanti**.

Il profilo origine CMYK verrà usato per creare la preimpostazione server e per stampare la pagina di test del profilo.

5 Selezionare le impostazioni di lavoro necessarie per stampare le pagine di riscaldamento e la pagina di calibrazione e fare clic su **OK**.

Le stesse impostazioni di lavoro verranno utilizzate per stampare le successive pagine per la creazione dei profili, per la calibrazione e di prova. I campioni creazione dei profili vengono ora stampati con la nuova calibrazione.

6 Fare clic su **OK**, prelevare le pagine dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurare la pagina di calibrazione.

Viene creata una nuova impostazione di calibrazione.

- 7 Fare clic su **OK**, prelevare le pagine delle misurazioni per la creazione dei profili dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurare la pagina o le pagine.

Una volta terminata la misurazione della pagina, il profilo viene creato e installato sul server Fiery.

- 8 Fare clic su **Prova di stampa** per stampare una pagina di prova usando il nuovo profilo.

Assicurarsi di selezionare la preimpostazione del server creata in precedenza per stampare la pagina di prova. La preimpostazione del server avrà il nome della preimpostazione impostato al punto 3.

- 9 Fare clic su **Fatto**.

Viene creata una stampante virtuale o una preimpostazione server con lo stesso nome del profilo di destinazione creato. Per stampare un lavoro con il nuovo profilo di destinazione e la nuova impostazione di calibrazione, stampare su questa stampante virtuale o applicare la preimpostazione server al lavoro.

Imposta le preferenze di Fiery Express Profiler

La scheda **Express Profiling** consente di impostare il modo in cui le pagine di misurazione della calibrazione e della creazione dei profili vengono stampate in Fiery Express Profiler. Quando si configurano queste impostazioni prima della creazione di profili, non è necessario selezionarle ogni volta che si crea un profilo.

- 1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Modifica > Preferenze**.

In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante **Preferenze** nell'angolo in basso a sinistra della finestra **Express Profiler**.

- 2 Andare alla scheda **Express Profiling**.

- 3 Selezionare lo spettrofotometro preferito nell'elenco **Strumento**.

Accertarsi che lo spettrofotometro selezionato sia collegato al sistema che esegue Fiery Color Profiler Suite.

Per selezionare impostazioni specifiche per lo strumento di misurazione, fare clic su **Impostazioni**.

- 4 Selezionare un layout dei campioni nell'elenco **Layout dei campioni di creazione dei profili**.

Per ottenere risultati e qualità ottimali, selezionare il grafico del layout del campione consigliato Fiery Edge. Se è necessario un grafico di layout del campione personalizzato, è anche possibile scegliere tra layout di grafico alternativi.

I profili standard ICC sono la base per alcuni layout comuni:

- **Scelta consigliata**

- È elencato un grafico del layout del campione consigliato di Fiery Edge. Quando viene elencato il grafico del layout del campione consigliato, Fiery Color Profiler Suite considera lo strumento di misurazione, il formato foglio e il set di calibrazione. Verranno visualizzati il numero di campioni e le pagine previste.

- **Fiery Edge alternativi**

- I grafici di layout del campione generati dinamicamente sono elencati in ordine di numero di campioni. È possibile scegliere tra quattro layout del campione.

- **Standard del settore**

- **IT8.7/5 (1617 campioni)**: il target 1617 è un target di caratterizzazione della stampante CMYK che combina i valori dei campioni univoci nel target IT8.7/4 standard con tutti i valori dei campioni nelle colonne 4 e 5 del target P2P51.
- **IT8.7/4 (1617 campioni)** o **IT8.7/4 (1617 layout ordinato)**: sono simili ai layout da 928 campioni, ma forniscono più dati. Il layout ordinato aiuta a ridurre l'eventuale interferenza provocata da variazioni cromatiche sulla pagina.

5 Selezionare un layout dei campioni nell'elenco **Layout dei campioni di calibrazione**.

In genere, sarebbe ideale avere più campioni a disposizione, ma occorrerà più tempo per misurarli.

Un numero maggiore di campioni rende un numero maggiore di dati di misurazione e ciò può garantire risultati migliori. Tuttavia, la misurazione di molti campioni può risultare più lenta.

6 Selezionare un formato carta nell'elenco **Formato grafico**, oppure fare clic su **Personalizza** per impostare una dimensione di pagina personalizzata.

7 Per stampare le pagine di riscaldamento prima della stampa della pagina di calibrazione, è necessario selezionare e specificare il **Numero di pagine per il riscaldamento**.

In genere, una stampante calda stampa in modo più uniforme. Se la stampante è rimasta in attesa, si consiglia di stampare 5-10 pagine di riscaldamento.

8 Se si desidera che il nuovo profilo sia salvato con l'impostazione **Massimo GCR**, selezionare **Massimo GCR**.

Massimo GCR imposta automaticamente le impostazioni di separazione (controlli nero) per massimizzare il livello di GCR (sostituzione del componente grigio) del profilo. Lo stesso può contribuire a migliorare il bilanciamento dei grigi nelle stampe, ottenere una migliore conformità con gli standard cromatici del settore e ottimizzare il gamut di stampa.

Nota: Massimo GCR non è disponibile quando si utilizza un target Fiery Edge.

Fiery Printer Profiler

Fiery Printer Profiler consente di creare profili di destinazione personalizzati per la maggior parte delle stampanti RGB e CMYK: Fiery Driven, controllate da server Fiery XF, inkjet, non Fiery e sistemi di stampa. Usare Fiery Printer Profiler con uno strumento di misurazione (come lo spettrofotometro fornito con Fiery Color Profiler Suite) per creare un profilo di destinazione per il sistema di stampa usando un substrato specifico e impostazioni di qualità dell'immagine.

I profili creati sono compatibili con gli standard International Color Consortium (ICC) e possono essere utilizzati con le applicazioni e le piattaforme standard del settore. È possibile creare una nuova impostazione di calibrazione come parte del processo di creazione del profilo. È sempre consigliabile creare un nuovo set di calibrazione e un profilo stampante per ogni tipo di carta. Con Fiery Printer Profiler è inoltre possibile importare le misurazioni esistenti, da file o profili ICC, e modificare la mappatura gamut e i controlli del nero prima di salvare un nuovo profilo.

Per generare un profilo, si stampano le pagine dei patch di colore (per mostrare il comportamento di una stampante), si misurano i patch e poi si crea un profilo usando i valori misurati. Fiery Printer Profiler può essere avviato in qualsiasi punto di questa procedura.

- **Express Profiler** - vedere [Fiery Express Profiler](#) alla pagina 19.
- **Stampa campioni** - iniziare da qui se si desidera creare un nuovo profilo e, facoltativamente, una nuova impostazione di calibrazione, e non è stata stampata una pagina dei campioni.
- **Misura campioni per la creazione di profili** - iniziare da qui se si dispone di pagine dei campioni già stampate o su una stampante in un'altra postazione dopo le misurazioni; è possibile creare un profilo usando questo flusso di lavoro.
- **Converti misurazioni nel profilo** - iniziare da qui se si desidera importare le misurazioni da un file IT8 contenente i dati colorimetrici e spettrali o da un profilo ICC esistente. A questo punto è possibile creare un profilo dalle misurazioni, oppure, se si carica un profilo ICC, è possibile crearne una variante modificando le impostazioni nella finestra **Applica impostazioni di Fiery Printer Profiler**.

Creare un profilo di un sistema di stampa controllato da Fiery

È possibile creare un profilo per una stampante collegata a un server Fiery. Il server Fiery deve essere accessibile dal computer in rete.

- 1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Stampante** per avviare Fiery Printer Profiler, quindi fare clic su **Stampa campioni. Avvia la procedura dall'inizio..**
- 2 Nella finestra **Benvenuti**, immettere il nuovo nome del profilo e selezionare il server Fiery dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

Se il server Fiery non è nell'elenco, fare clic sul segno più per aggiungerlo usando l'indirizzo IP o tramite ricerca.

Per la maggior parte dei sistemi Fiery-Driven, selezionare **CMYK** per **Color Space**.

3 Nella finestra **Configurazione calibrazione**, fare clic sull'opzione appropriata e fare clic su **Avanti**.

- **Crea nuova impostazione di calibrazione:** creare una nuova impostazione di calibrazione per il supporto di cui si intende creare il profilo. Questa opzione rappresenta la soluzione ottimale. Selezionare questa opzione se si desidera includere la calibrazione G7 come parte del processo di calibrazione. Se si desidera includere la calibrazione G7, selezionare l'opzione **Destinazione calibrazione del bilanciamento del grigio G7**.
- **Usa impostazione di calibrazione esistente:** usare le importazioni di calibrazione esistenti con ricalibrazione. Stampa i campioni di calibrazione per la misurazione allo scopo di eseguire una nuova ricalibrazione in base all'impostazione di calibrazione selezionata prima di creare il profilo. Con un'impostazione di calibrazione esistente verrà generato un profilo di alta qualità solo se il profilo è stato creato per lo stesso supporto o un supporto molto simile a quello di cui si sta creando il profilo.
- Selezionare **Salta ricalibrazione** solo se l'impostazione di calibrazione è aggiornata (il server Fiery è stato calibrato di recente per questa impostazione di calibrazione). In questo caso, completare il passo 4 e poi passare al 10.

Se l'opzione **Salta calibrazione** è selezionata, l'impostazione di calibrazione selezionata viene usata per stampare le pagine di creazione profilo immediatamente, senza calibrazione. Saltare la calibrazione solo se l'impostazione di calibrazione è stata appena creata.

Nota: Se il server Fiery non supporta la calibrazione, ignorare questo passo e andare al passo 10.

4 Selezionare un profilo di origine CMYK nell'elenco e fare clic su **Avanti**.

Il profilo origine CMYK verrà usato per creare la preimpostazione server e per stampare la pagina di test del profilo.

5 Selezionare lo strumento, il layout dei campioni e il formato grafico carta per stampare la pagina di calibrazione. Inoltre si consiglia di riscaldare la stampante stampando almeno 10 pagine per il riscaldamento.

Sarebbe ideale avere più campioni a disposizione, ma occorrerà più tempo per misurarli.

Per modificare le impostazioni dello strumento, fare clic su **Impostazioni** accanto allo strumento.

Fare clic su **Stampa**. Andare al passo 6 per configurare le impostazioni di stampa.

6 Specificare le impostazioni di stampa e fare clic su **OK**.

Specificare le impostazioni, incluse le opzioni dell'immagine, quali mezzitoni e risoluzione e le impostazioni dei supporti. La procedura consigliata è selezionare il supporto utilizzando un catalogo supporti, un catalogo carta o una voce del catalogo supporti.

Nota: A seconda di ciò che è supportato nel server Fiery, Catalogo supporti o Catalogo carta viene visualizzato nell'interfaccia utente.

7 Prelevare le pagine dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurarla. (Ignorare tutte le pagine per il riscaldamento.)

8 Rivedere i risultati di misurazione e fare clic su **Avanti** nella finestra **Layout campione**.

9 Scegliere lo strumento, il set di campioni e il formato grafico per stampare le pagine delle misurazioni per la creazione del profilo.

Fare clic su **Impostazioni** per configurare le impostazioni per lo strumento di misurazione. Utilizzare sempre almeno 928 campioni per un profilo di alta qualità.

Se si desidera misurare più set di pagine e quindi creare la media delle misurazioni in un unico set di dati per creare il profilo, specificare il numero di set di pagine da stampare.

10 Fare clic su **Stampa**.

11 Prelevare le pagine delle misurazioni dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurarle.

Nota: Se la stampante misura automaticamente le pagine, è possibile saltare questo passo.

12 Nella finestra **Riepilogo**, controllare i risultati.

Verificare che i valori dE (media e massimo) non siano colorati in rosso. In caso affermativo, i valori di misurazione non sono precisi ed è consigliabile di effettuare nuovamente la misurazione.

Fare clic su **Misurazioni medie** per visualizzare tutti i set di misurazione e procedere alla misurazione del successivo set, se presente.

13 Nella finestra **Applica impostazioni**, selezionare il profilo di fabbrica dal server Fiery per una carta come quella per cui si sta creando il profilo (patinata, non patinata). In questo modo, verranno caricate le impostazioni del profilo utilizzate per creare il profilo di fabbrica approvato dal produttore.

Nota: Talvolta i profili di fabbrica dal server Fiery non appaiono nel menu **Impostazioni profilo**. In questo caso, usare il comando di importazione dal menu **Impostazioni** per collegarsi al server Fiery per selezionare il profilo di fabbrica.

Nota: Le opzioni disponibili dipendono dalle capacità della stampante.

14 Nella finestra **Salva profilo**, selezionare **Installa sul server Fiery**. Accertarsi che sia selezionato il server Fiery corretto.

Il profilo verrà creato quando si fa clic su **Avanti** e verrà installato sul server Fiery.

È ora disponibile una preimpostazione del server che può essere selezionata per stampare con la nuova calibrazione, il profilo di destinazione, il profilo di origine e tutte le impostazioni di stampa utilizzate per creare il profilo di destinazione.

Creare il profilo di un server Fiery XF

È possibile creare un profilo per una stampante collegata a un server Fiery XF. Il server Fiery XF deve essere accessibile dal computer in rete.

Per ulteriori informazioni sul server Fiery XF, vedere la documentazione fornita con Fiery XF.

- 1** In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Stampante** per avviare Fiery Printer Profiler, quindi fare clic su **Stampa campioni. Avvia la procedura dall'inizio**.
- 2** Nella finestra **Benvenuti**, fare clic su **Selezionare il server Fiery** e selezionare il server Fiery XF dall'elenco. Sotto **Descrizione stampante**, selezionare la stampante di cui creare il profilo.
Se il server non è nell'elenco, fare clic sul segno più per aggiungerlo usando l'indirizzo IP o tramite ricerca.
- 3** Selezionare inchiostro, nome supporto e set di calibrazione per la stampante e la carta utilizzata.
- 4** Scegliere lo strumento, il set di campioni e il formato grafico per stampare le pagine delle misurazioni per la creazione del profilo.
 - Se lo si desidera, fare clic su **Impostazioni** per configurare le impostazioni per lo strumento di misurazione.
 - Se lo si desidera, fare clic su **Impostazioni Expert** per configurare le pagine dei campioni da stampare come immagini o grafiche vettoriali.

Se si desidera misurare più set di pagine e quindi creare la media delle misurazioni in un unico set di dati per creare il profilo, specificare il numero di set di pagine da stampare.

- 5 Prelevare le pagine delle misurazioni dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurarle.
- 6 Nella finestra **Riepilogo**, controllare i risultati.
- 7 Nella finestra **Applica impostazioni**, selezionare le impostazioni del profilo o importarle da un profilo esistente.
- 8 Nella finestra **Salva profilo**, selezionare **Installa sul server XF**. Accertarsi che sia selezionato il server Fiery XF corretto.

Il profilo viene creato e installato sul server Fiery XF.

Profilo di una stampante remota, non-Fiery o non-CMYK (Salva come PDF)

È possibile creare il profilo di un stampante che non è collegato a un server Fiery o Fiery XF che ha un spazio colore diverso da CMYK utilizzando l'opzione **Salva come PDF**.

Invece di stampare le pagine campione in Fiery Printer Profiler, le si salvano in un file PDF, quindi si stampa il file PDF manualmente prima di misurare le pagine campione in Fiery Printer Profiler.

- 1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Stampante** per avviare Fiery Printer Profiler, quindi fare clic su **Stampa campioni. Avvia la procedura dall'inizio**.
- 2 Nella **finestra di benvenuto**, fare clic su **Salva come PDF** e selezionare lo spazio colore della stampante.
- 3 Scegliere lo strumento, il layout dei campioni e il formato carta per la creazione delle pagine di misura.
Se lo si desidera, fare clic su **Impostazioni Expert** per impostare il tipo di oggetto patch per CMYK o RGB (immagine o grafica vettoriale).
- 4 Salvare l'ID della pagina delle misurazioni.
- 5 Salvare il file PDF.
Il file viene salvato in Documenti\Fiery Color Profiler Suite\Misurazioni (Windows) o in Libreria/Cache/Fiery Color Profiler Suite/Misurazioni (macOS).
- 6 Stampare il file PDF con la stampante e recuperare le pagine delle misurazioni.
- 7 Tornare a Fiery Printer Profiler e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurare le pagine delle misurazioni.
- 8 Nella finestra **Riepilogo**, controllare i risultati.
- 9 Nella finestra **Applica impostazioni**, selezionare le impostazioni del profilo o importarle da un profilo esistente.
- 10 Nella finestra **Salva profilo**, specificare le impostazioni desiderate.
- 11 Selezionare **Salva sul disco locale**.

Il profilo viene creato quando si fa clic su **Avanti**.

Selezionare una stampante per stampare le pagine dei campioni

Per creare un profilo, stampare le pagine dei campioni da misurare. Per creare il profilo per una stampante non Fiery o una stampante non collegata al computer, è possibile salvare le pagine come PDF e stamparle fuori da Printer Profiler.

- Se si seleziona un server Fiery, Printer Profiler recupera il produttore, il modello e lo spazio colore del server Fiery. Printer Profiler recupera inoltre altre impostazioni usate nella creazione del profilo.

L'impostazione Spazio colore è lo spazio colore preferito della stampante per creare un profilo di destinazione. Se si sta creando un profilo per simulare il risultato di un'altra stampante, si potrebbe voler impostare lo spazio colore della stampante che si desidera simulare. Se la stampante supporta più di uno spazio colore, selezionare lo spazio colore per il profilo. La stampante deve essere già configurata per lo spazio colore selezionato.

- Se si imposta un server Fiery XF, è necessario specificare anche una stampante configurata in Fiery XF. (Un server Fiery XF può avere più stampanti collegate.) Printer Profiler recupera anche le altre impostazioni utilizzate per creare il profilo dal server Fiery XF.

Se la stampante selezionata non è il dispositivo di linearizzazione, le impostazioni della stampante vengono automaticamente trasferite al dispositivo di linearizzazione. Il dispositivo di linearizzazione è la stampante che viene sempre usata per creare il profilo in Fiery XF.

Se la stampante non è inclusa nell'elenco, verificare che la cartella EFI Media Profiles contenga un file di linearizzazione di base adeguato (*.EPL). È possibile creare un nuovo file di linearizzazione di base per la stampante in Fiery XF Color Tools, se necessario.

- Se si salva il file come PDF, come spazio colore della stampante si imposta CMYK o RGB.

Selezionare un server Fiery o un server Fiery XF

È possibile impostare una stampante collegata a un server Fiery o a un server Fiery XF.

- 1 In Fiery Color Profiler Suite, avviare Fiery Printer Profiler e fare clic su **Stampa campioni**.
- 2 Nella finestra **Benvenuti**, fare clic su **Selezionare il server Fiery**, quindi selezionare un server dall'elenco.
Se si fa clic su **Seleziona server Fiery**, l'elenco contiene i server selezionati di recente collegati a Command WorkStation (se sul computer è installato Command WorkStation).
- 3 Se il server Fiery o il server Fiery XF non appare nell'elenco, fare clic sul segno più (+) e selezionare un server dalla rete.
- 4 Nell'area **Descrizione stampante**, confermare le impostazioni visualizzate o selezionare una nuova impostazione dall'elenco.

Salvare le pagine dei campioni come PDF

Se si salvano le pagine dei campioni come PDF, è possibile stamparli successivamente o stamparli da una stampante che non si trova in rete.

- 1 In Color Profiler Suite, avviare Printer Profiler e fare clic su **Stampa campioni**.
- 2 Nella finestra di benvenuto, fare clic su **Salva come PDF**.

- 3 Dall'elenco **Spazio colore**, fare clic sullo spazio colore della stampante di cui si sta creando il profilo.

Impostare la calibrazione

Printer Profiler consente di impostare il tipo di calibrazione per la stampante di cui si sta creando il profilo. Alcune stampanti usano lo stato della calibrazione corrente e non richiedono nessuna configurazione della calibrazione.

Impostare la calibrazione per un server Fiery

Con la calibrazione Fiery vengono specificati i valori di densità di destinazione (la destinazione calibrazione) per un server Fiery.

Per risultati ottimali, quando si crea un nuovo profilo, creare una nuova impostazione di calibrazione da utilizzare con il nuovo profilo. Questa includerà una destinazione calibrazione basata sullo stato corrente della stampante.

Se non si crea una nuova impostazione di calibrazione, è possibile usare nel nuovo profilo una calibrazione esistente, purché la carta per la quale si sta creando il profilo sia molto simile a quella della calibrazione esistente. Ad esempio, se la nuova carta è patinata e pesante, la calibrazione esistente deve essere adatta a questo tipo di carta. Se la carta non è molto simile, la destinazione calibrazione non sarà appropriata.

- Nella finestra **Configura calibrazione**, fare clic su una delle seguenti opzioni:
 - **Crea nuova impostazione di calibrazione:** stampa e misura un set di campioni senza calibrazione applicata e calcola una destinazione calibrazione appropriata. In questo caso, il nuovo profilo viene associato alla nuova impostazione di calibrazione.
Per impostazione predefinita, la casella di controllo **Destinazione calibrazione del bilanciamento del grigio G7** non è selezionata. Se si desidera eseguire una calibrazione G7, selezionare questa casella di controllo.
 - **Usa impostazione di calibrazione esistente:** usa l'impostazione di calibrazione selezionata per stampare e misurare i campioni, a meno che non si selezioni **Salta calibrazione**. In questo caso, il nuovo profilo viene associato all'impostazione di calibrazione selezionata.
Saltare la calibrazione solo se la calibrazione è aggiornata.
 - **Profilo origine CMYK:** seleziona il **Profilo origine CMYK** che verrà utilizzato per creare realizzare la preimpostazione server e stampare la pagina di prova del profilo.

Impostare la calibrazione per un server Fiery XF.

Quando si crea il profilo di una stampante collegata a un server Fiery XF, si specifica il tipo di inchiostro, il nome del supporto e il set di calibrazione (linearizzazione di base).

- 1 Collegarsi al server Fiery XF e selezionare la stampante e il modello di stampante.

2 Nella finestra **Configurazione della calibrazione**, impostare le seguenti opzioni:

- **Tipo di inchiostro:** se la stampante supporta più di un tipo di inchiostro, impostare il tipo di inchiostro per creare il profilo.
- **Nome supporto:** imposta la combinazione di tipo del supporto e set di calibrazione. Un set di calibrazione specifica un file di linearizzazione di base associato al profilo del supporto.
- **Set di calibrazione:** un set di condizioni di stampa che regola il comportamento della stampante rispetto al supporto.

Le condizioni di stampa comprendono risoluzione, impostazioni di mezzitoni, modo colore, direzione di stampa e profilo del supporto. È necessario specificare un set di calibrazione perché è possibile che il nome di un supporto sia associato a più di un set di calibrazione.

Stampare pagine di calibrazione

La finestra **Impostazioni di stampa di calibrazione** consente di specificare le pagine di calibrazione.

I campioni di colore vengono stampati nella pagina di calibrazione in base allo strumento di misurazione, al layout e al formato carta specificati. È inoltre possibile impostare quante pagine occorre stampare per il riscaldamento. (le pagine per il riscaldamento sono pagine aggiuntive che possono essere scartate).

Un numero maggiore di campioni rende un numero maggiore di dati di misurazione e ciò può garantire risultati migliori. Tuttavia, la misurazione di molti campioni può risultare più lenta.

- 1 Selezionare le impostazioni di **Strumento**, **Layout del campione** e **Formato carta** da utilizzare per la stampa della pagina di calibrazione.
- 2 (Opzionale) Per selezionare impostazioni specifiche per lo strumento, fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Imposta numero di pagine per riscaldamento** e impostare un numero.

Le pagine per il riscaldamento sono utili nell'evento in cui il sistema di stampa non venga fatto funzionare prima della calibrazione e creazione profilo. Se il sistema di stampa stava eseguendo lavori fino al momento della creazione dei profili, dovrebbe essere sufficientemente riscaldare senza stampare alcuna pagina di riscaldamento.

Se è stata selezionata la calibrazione G7 nella finestra **Configura calibrazione**, la calibrazione Fiery iniziale viene eseguita normalmente, prima dell'avvio del processo di calibrazione G7. Vedere [Flusso di lavoro per la calibrazione G7](#) alla pagina 29.

Verificare i risultati di misurazione della calibrazione

Dopo aver effettuato le misurazioni di calibrazione, è possibile rivedere i valori della densità massima risultante (D-Max) del profilo di calibrazione.

- 1 Rivedere i risultati di calibrazione e fare clic su **Avanti**.
- 2 Se i risultati non sono soddisfacenti, fare clic su **Ristampa** accanto ai risultati per ristampare e rimisurare una pagina di calibrazione.

Flusso di lavoro per la calibrazione G7

La calibrazione G7 avviene tra la calibrazione del server Fiery e la stampa dei campioni di misurazione per la creazione di profili.

La calibrazione G7 viene applicata in aggiunta alla calibrazione del server Fiery. Avviando il processo di calibrazione G7, selezionare il layout dei campioni del target P2P che si desidera usare, misurarli, verificarne i risultati e apportare eventuali modifiche alle impostazioni.

La specifica G7 definisce le curve standard in scala di grigi che possono essere utilizzate per creare un aspetto neutro comune dell'output su diverse stampanti. La calibrazione G7 regola il risultato cromatico di una stampante in base alla specifica G7, utilizzando i dati di misurazione di una destinazione G7 specifica (destinazione P2P). Fiery Color Profiler Suite supporta la stampa e la misurazione di diversi target P2P utilizzati per la calibrazione G7. È possibile misurare con qualsiasi strumento di misurazione supportato, compresi gli strumenti di misurazione integrati. Nel qual caso la processo può diventare automatizzata senza interazione dell'utente.

1 Nella finestra **Layout del campione**, selezionare il **Set di campioni** da utilizzare:

- P2P51 (profilo di destinazione più recente, revisione dell'originale)
- P2P25Xa (profilo di destinazione originale)

Nota: I valori effettivi usati nei profili di destinazione sono simili, ma la versione più recente è una versione più precisa della specifica G7.

2 Fare clic su **Stampa** e misurare la pagina dei campioni.

3 Rivedere i **risultati delle misurazioni di bilanciamento del grigio G7**.

Poiché si tratta dell'esecuzione della calibrazione G7, si presume che i risultati non siano corretti. Sono le misurazioni di questa destinazione che verranno usate per calcolare le curve NPDC necessarie per la calibrazione G7.

La NPDC (curva di densità neutra di stampa) viene visualizzata separatamente per CMY (colori composti) e K (nero). Il bilanciamento del grigio è visualizzato come a^*b^* . Nella tabella, la media ponderata deve essere inferiore a 1,5 per essere visualizzata in verde. Il massimo ponderato deve essere inferiore a 3 per essere visualizzato in verde.

4 Fare clic su **Opzioni di correzione** per visualizzare la curva di correzione ed esporre le opzioni avanzate applicate alla creazione delle curve di correzione.

È possibile scegliere di mantenere i valori predefiniti o di modificarli.

5 Fare clic su **OK** per stampare nuovamente la pagina patch P2P con le curve NPDC applicate.

6 Misurare le pagine dei campioni e visualizzare i risultati G7.

7 Se il risultato G7 è corretto (tutti i risultati mostrati in verde), fare clic su **Avanti**. Se il risultato non è corretto (risultato evidenziato in rosso), fare clic su **Itera** per ripetere il processo. Iterazioni aggiuntive non porteranno a risultati migliori.

Procedere con la sezione [Stampare le pagine dei campioni per la creazione del profilo](#) alla pagina 30.

Stampare le pagine dei campioni per la creazione del profilo

Per creare un profilo in Fiery Printer Profiler, è necessario specificare le opzioni di stampa e altre impostazioni per inviare le pagine alla stampante.

Se si prevede di stampare più set di pagine dei campioni e creare la media delle misurazioni, è possibile specificare il numero di set. (Si potrà usare la media delle misurazioni per creare il profilo.)

Nota: Prima di stampare le pagine, è possibile specificare altre opzioni di stampa, come il supporto e i mezzitoni. Non cambiare le impostazioni di gestione del colore.

- 1 Nella finestra **Impostazioni di stampa**, selezionare lo strumento di misurazione nell'elenco **Strumento**.
- 2 (Opzionale) Per selezionare impostazioni specifiche per lo strumento di misurazione, fare clic su **Impostazioni**.
- 3 (Opzionale) Per definire impostazioni specifiche per la pagina layout dei campioni quando si utilizzano campioni di grandi dimensioni, fare clic su **Impostazioni campioni**.

È possibile modificare il layout dei campioni per un server Fiery XF versione 7.0 o versioni successive quando si utilizza l'allegato calandra integrata. L'uso della calandra integrata può causare un degassaggio che influisce sulle pagine di campioni di colore originali utilizzate per la calibrazione. Le pagine di campioni di colore con un aumento della spaziatura tra le righe vengono sostituite dalle pagine di campioni di colore originali.

È possibile modificare le impostazioni di layout del campione solamente quando ci si collega ai seguenti strumenti di misurazione:

- EFI ES-2000
 - Fiery ES-3000
 - Fiery ES-6000 (Ethernet)
 - X-Rite i1Pro 2
 - X-Rite i1Pro3
 - X-Rite i1Pro 3 Plus
 - X-Rite i1iO3
 - X-Rite i1iO3+
 - Barbieri Spectro LFP
 - Barbieri Spectro LFP qb
 - Konica Minolta MYIRO-1
 - Konica Minolta MYIRO-9
 - Ricoh Auto Color Adjuster
- 4 Scegliere un layout del campione dall'elenco **Layout del campione**.

I profili standard ICC sono la base per alcuni layout comuni:

 - **Scelta consigliata**
 - È elencato un grafico del layout del campione consigliato di Fiery Edge. Quando viene elencato il grafico del layout del campione consigliato, Fiery Color Profiler Suite considerare lo strumento di misurazione, il formato foglio e il set di calibrazione. Verranno visualizzati il numero di campioni e le pagine previste.

- **Fiery Edge alternativi**

- I grafici di layout del campione generati dinamicamente sono elencati in ordine di numero di campioni. È possibile scegliere tra quattro layout del campione.

- **Standard del settore**

- **IT8.7/5 (1617 campioni)**: il target 1617 è un target di caratterizzazione della stampante CMYK che combina i valori dei campioni univoci nel target IT8.7/4 standard con tutti i valori dei campioni nelle colonne 4 e 5 del target P2P51.
- **IT8.7/4 (1617 campioni)** o **IT8.7/4 (1617 layout ordinato)**: sono simili ai layout da 928 campioni, ma forniscono più dati. Il layout ordinato aiuta a ridurre l'eventuale interferenza provocata da variazioni cromatiche sulla pagina.

Nota: Se si desidera usare un layout di campioni non disponibile in Printer Profiler, è possibile stampare e misurare le pagine dei campioni con Verifier, quindi importare le misurazioni in Printer Profiler.

- 5 Selezionare una dimensione del supporto nell'elenco **Formato carta** o **Formato grafico**, oppure fare clic su **Personalizza** per impostare una dimensione di pagina personalizzata.

In Fiery XF, il formato carta viene configurato per la stampante in System Manager.

- 6 Per stampare più set di pagine dei campioni e misurarli, specificare **Numero di set**.
- 7 Fare clic su **Avanti** e salvare l'ID per le pagine delle misurazioni.

Impostare le opzioni dei campioni

Se lo si desidera, fare clic su **Impostazioni Expert** per configurare le pagine dei campioni da stampare come immagini o grafica vettoriale.

Selezionare un file .it8 per selezionare una pagina di campioni da misurare

Ogni set di campioni viene definito da un file .it8. Quando si avvia una sessione di creazione dei profili dal flusso di lavoro dei campioni di stampa di Fiery Printer Profiler, viene assegnato un nome alla sessione di creazione dei profili. Questo nome verrà usato per il file .it8.

Se si hanno già pagine dei campioni da misurare quando si avvia Printer Profiler, è possibile procedere direttamente alla misurazione delle pagine dei campioni. In questo caso, è necessario selezionare il nome .it8 in un elenco che contiene i file .it8 creati di recente. Le informazioni relative al file .it8 selezionato appaiono nel campo **impostazioni dei campioni**. È possibile controllare che un file .it8 sia corretto controllando la data e l'ora visualizzate con le impostazioni dei campioni.

Selezionare il file .it8 per le pagine dei campioni

Per misurare un set di pagine dei campioni, si seleziona innanzitutto un file .it8.

- 1 In Color Profiler Suite avviare Printer Profiler e fare clic su **Misurare i campioni per la creazione di un profilo**.

- 2 Fare clic su **Selezionare un file it8**
- 3 Selezionare il file it8, quindi fare clic su **Apri**.

Riepilogo misurazioni

Quando sono disponibili i dati delle misurazioni, la finestra **Riepilogo** visualizza un riepilogo informativo sulle misurazioni e sulle condizioni utilizzate per crearle. I valori dE (a volte chiamati ΔE o Delta E) sintetizzano la variazione delle misurazioni dello stesso colore.

Un valore dE visualizzato in rosso indica una variazione significativa. La variazione non indica necessariamente un errore, ma è opportuno considerare questi valori per previsioni realistiche. Il profilo non può essere più preciso di quanto è stato misurato.

È consigliabile esaminare i campioni stampati del profilo per verificare la presenza di imperfezioni fisiche oppure misurare di nuovo le pagine dei campioni.

Controllare la presenza di eventuali problemi nei dati delle misurazioni visualizzando lo spazio colore rappresentato dalle misurazioni in Profile Inspector.

Selezionare i dati per il calcolo della media delle misurazioni

Se si dispone di set di misurazioni da più set di pagine di campioni, Fiery Printer Profiler calcola una media delle misurazioni per creare il profilo. È possibile aggiungere o rimuovere i set di misurazione per includere o escludere i dati nella media.

- 1 Nella finestra **Riepilogo** fare clic su **Misurazioni medie**.
- 2 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per aggiungere un file all'elenco, fare clic su **Importa misurazione**, selezionare un file delle misurazioni IT8, quindi fare clic su **Apri**.
 - Per rimuovere un file IT8, deselezionare la casella di controllo accanto al file nell'elenco.

Determinare o cambiare il dispositivo per la profilatura utilizzato per la creazione del profilo

Sono supportati due dispositivi per la creazione di profili. È possibile determinare il dispositivo per la profilatura utilizzato per la creazione del profilo o cambiare il dispositivo per la profilatura in base al profilo importato.

I profili disponibili sono elencati nell'elenco delle **Impostazioni** in due categorie, i **Profili Fiery Edge predefiniti di fabbrica** o i **Profili predefiniti di fabbrica**.

Il profilo selezionato nell'elenco **Impostazioni**, nella finestra **Applica impostazioni** determina il flusso di lavoro di creazione dei profili del colore che verrà utilizzato. L'interfaccia utente visualizza le opzioni disponibili per il profilo selezionato.

Se si importa un profilo ICC creato in precedenza con Fiery Color Profiler Suite tramite le **Impostazioni di importazione** nell'elenco delle **Impostazioni**, poi Fiery Color Profiler Suite passerà al dispositivo per la profilatura associato a quel profilo e l'interfaccia utente verrà aggiornata di conseguenza.

È possibile verificare il tipo di dispositivo per la profilatura facendo clic sull'elenco delle **Impostazioni** e il profilo verrà elencato in **Profili Fiery Edge predefiniti di fabbrica** (che utilizzerà il dispositivo per la profilatura Fiery Edge) oppure in **Profili predefiniti di fabbrica** (che utilizzerà i precedenti profili non Fiery Edge predefiniti di fabbrica).

Per il profilo selezionato, sono disponibili informazioni sulle relative opzioni a:

- [Applica impostazioni profilo \(per profili non Fiery Edge\)](#) alla pagina 33
- [Modifica impostazioni profilo per profili Fiery Edge](#) alla pagina 36

Applica impostazioni profilo (per profili non Fiery Edge)

Dopo aver effettuato o importato le misurazioni in Printer Profiler, la finestra **Applica impostazioni** consente di impostare la mappatura gamut del profilo, le impostazioni di separazione, l'ottimizzazione del profilo e le condizioni di visualizzazione. Si consiglia di caricare le impostazioni esistenti da un profilo predefinito di fabbrica dal proprio server Fiery e il tipo di carta (patinata, non patinata) per cui si sta creando il profilo.

Nota: Le impostazioni disponibili variano in base alle capacità della stampante.

Il profilo selezionato nell'elenco **Impostazioni** nella finestra **Applica impostazioni** determina il flusso di lavoro di creazione dei profili del colore che verrà utilizzato. L'interfaccia utente visualizza le opzioni disponibili per il profilo selezionato.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del profilo del colore CMYK predefinito di fabbrica, vedere:

- [Impostare la GCR massima](#) alla pagina 34
- [Impostare l'ottimizzazione del profilo](#) alla pagina 34
- [Impostare le condizioni di luce](#) alla pagina 34
- [Impostare la mappatura gamut](#) alla pagina 34
- [Specificare le impostazioni di separazione manualmente](#) alla pagina 35

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia di profilatura del colore Fiery Edge, vedere [Modifica impostazioni profilo per profili Fiery Edge](#) alla pagina 36.

Caricare le impostazioni

Applicare le impostazioni di un profilo esistente.

- 1 Nella finestra **Applica impostazioni**, fare clic su un profilo nell'elenco **Impostazioni**.

Selezionare il profilo predefinito di fabbrica per il tipo di carta di cui si sta creando il profilo (normale, patinata, pesante, ecc.). Il profilo predefinito fornisce le impostazioni per creare il profilo di fabbrica approvato dal produttore di stampa.

Nota: Le impostazioni visualizzate nella finestra **Applica impostazioni** sono determinate dal profilo selezionato nell'elenco **Impostazioni**. Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro disponibili, vedere [Applica impostazioni profilo \(per profili non Fiery Edge\)](#) alla pagina 33.

- 2 Se non appare il profilo, fare clic su **Importa impostazioni** nell'elenco **Impostazioni** per connettersi al Fiery server, quindi selezionare il profilo.

Impostare la GCR massima

L'opzione **GCR massima** configura automaticamente le impostazioni di separazione (controllo del nero) per ottimizzare la GCR (sostituzione componente grigio) del profilo.

La GCR massima può aiutare a migliorare il bilanciamento del grigio delle stampe, ottenere una migliore conformità con gli standard del colore del settore e massimizzare il gamut dell'output.

- Nella finestra **Applica impostazioni** fare clic su **GCR massima**.

Impostare l'ottimizzazione del profilo

L'opzione **Ottimizza la precisione colorimetrica** usa l'ottimizzazione per migliorare la precisione colorimetrica e ridurre i valori dE (a volte denominati ΔE o Delta E).

- Nella finestra **Applica impostazioni** fare clic su **Ottimizza la precisione colorimetrica (consigliato per i flussi di lavoro per le prove colore)**.

Impostare le condizioni di luce

È possibile impostare il colore della luce ambiente nelle stampe che si intende visualizzare. È consigliabile lasciare questa opzione selezionata a D50 e valutare sempre visivamente la qualità del colore nella cabina di controllo cromatico D50.

- Nella finestra **Applica impostazioni** procedere in uno dei seguenti modi:
 - Fare clic su un'impostazione nell'elenco **Valore di illuminazione**.
 - Fare clic sul segno più (+) per creare un'impostazione personalizzata usando uno strumento di misurazione o specificando il valore XYZ.

Impostare la mappatura gamut

Un profilo di destinazione contiene le informazioni relative a diversi tipi di compressione gamut con diversi tipi di rendering. Le impostazioni del tipo di rendering controllano la mappatura gamut.

La finestra **Modifica mappatura gamut** visualizza la mappatura colorimetrica, la mescolanza di saturazione e la mappatura percettiva usata per la mappatura gamut. Queste impostazioni sono applicabili a entrambi i profili RGB e CMYK.

Le impostazioni predefinite delle opzioni di mappatura gamut sono consigliate per la maggior parte dei profili.

- Mappatura colorimetrica si applica ai tipi di rendering Colorimetrico assoluto e Colorimetrico relativo. Definisce il modo in cui un colore di destinazione viene associato a un colore di origine.
- Mescolanza di saturazione si applica al tipo di rendering Presentazione.
- Mappatura percettiva si applica al tipo di rendering Fotografico.

- 1 Nella finestra **Applica impostazioni** fare clic su **Modifica mappatura gamut**.
- 2 Fare clic su una delle seguenti opzioni nell'elenco **Mappatura colorimetrica**:
 - **dE più simile (corrispondenza numerica più simile)**: imposta il valore del colore di destinazione numericamente più simile al colore di origine in unità di dE 76. Questa impostazione produce in genere il colore visivamente più accattivante.
 - **dE più simile ombre ottimizzate (per gamut limitati)**: imposta il valore del colore di destinazione numericamente più simile al valore del colore di origine, ad eccezione dei valori dei colori nelle aree d'ombra, che sono regolati per fornire gradazioni più uniformi. Questa impostazione può ottimizzare i risultati per la creazione di profili su supporti con gamut limitato.
 - **Tinta costante (a volte più gradevole visivamente)**: imposta il valore del colore di destinazione più simile al valore del colore di origine nella stessa tinta. Questa impostazione potrebbe produrre un risultato più desiderabile **dE più simile (corrispondenza numerica più simile)**. Ad esempio, una miscelanza dal bianco puro al blu puro risulta più uniforme con questa impostazione. Anche le immagini fotografiche con un'ampia gamma di toni blu cielo vengono riprodotte con una migliore qualità.
 - **dE 2000 più simile (corrispondenza numerica più simile)**: imposta il valore del colore di destinazione numericamente più simile al colore di origine in unità di dE 2000. Questa impostazione produce in genere il colore visivamente più accattivante.
- 3 Fare clic su una delle seguenti opzioni nell'elenco **Miscelanza di saturazione**:
 - **Ottimizza miscelanza di gamut (transizioni più uniformi)**: genera transizioni uniformi sull'intero gamut, riservando le regolazioni più importanti ai colori più lontani dall'asse dei neutri.
 - **Usa metodo di presentazione da EFI Profiler 1.5**: garantisce la continuità se per creare i profili è stato utilizzato EFI Color Profiler v1.5 e si desidera che il profilo appena creato corrisponda a quelli esistenti.
 - **Saturazione CIECAM**: produce colori più naturali quando si usa il tipo di rendering Presentazione, basato sul modello di aspetto del colore CIE più recente.
- 4 Fare clic su una delle seguenti opzioni nell'elenco **Mappatura percettiva**:
 - **EFI Fotografico (flussi di lavoro Fiery)**: flussi di lavoro Fiery.
 - **Percettivo (standard ICC)**: mappatura ICC standard.
 - **Presentazione CIECAM**: produce colori più naturali quando si usa il tipo di rendering Fotografico, basato sul modello di aspetto del colore CIE più recente.

Specificare le impostazioni di separazione manualmente

Le impostazioni di separazione controllano la gestione del nero. È possibile modificare i controlli del nero per i profili CMYK. Se si sta creando un profilo RGB, le impostazioni di separazione non vengono visualizzate.

Nota: Cambiare le impostazioni di separazione solo se le impostazioni caricate dal profilo di fabbrica come descritto in [Caricare le impostazioni](#) alla pagina 33o la preimpostazione selezionata non forniscono risultati soddisfacenti. Se si sceglie di modificare manualmente le impostazioni del nero, si consiglia di iniziare con le impostazioni caricate dal profilo di fabbrica.

- 1 Nella finestra **Applica impostazioni** fare clic su **Modifica controlli nero**.

2 Impostare i seguenti valori nella finestra **Modifica controlli nero**:

- **Inchiostro totale massimo** - imposta la quantità totale di inchiostro consentita per i quattro canali: Cyan, Magenta, Giallo e Nero. Il valore massimo è 400%, che equivale al 100% per ciascun canale. Diversi tipi di periferiche di destinazione hanno valori di inchiostro totale massimo standard. L'impostazione importata dal profilo predefinito di fabbrica è un valore appropriato per il sistema di stampa specifico di cui si sta creando il profilo.
- **Inchiostro nero massimo** - imposta la quantità totale di inchiostro consentita per il nero. È possibile ridurre questo valore dal 100% se produce effetti indesiderati, ad esempio una differenza non voluta tra il nero e gli altri colori. È sempre preferibile lasciare questo valore al 100%.
- **Avvio nero** - imposta la percentuale minima di inchiostro in corrispondenza della quale il nero viene introdotto nella mescolanza di inchiostri utilizzata per ottenere una sfumatura specifica di colore. È possibile impostare il punto di avvio al 10-25% per ridurre la granulosità nelle alte luci quando il retino nero presenta tale granulosità aumentando il punto di avvio del nero.
- **Generazione nero** - controlla la forma della curva della tonalità di separazione del nero. Aumentare il valore per ottenere ulteriore nero usato al posto di altri coloranti e aumentare il contrasto. Ridurre il valore se la separazione del nero risulta eccessivamente a contrasto.

Impostare l'opzione **Avvio nero** prima di impostare l'opzione **Generazione nero**. **Generazione nero** controlla la riproduzione del nero dal valore di **Avvio nero** al valore di **Inchiostro nero massimo**. Per una generazione massima del nero, impostare **Generazione nero** su 99%. Non impostare **Generazione nero** su 100% se anche l'inchiostro nero massimo è impostato su 100%.

- **Aumenta nero nelle ombre** - su alcune stampanti, se si aggiunge una percentuale di cyan, magenta e/o giallo all'inchiostro nero, il valore del nero potrebbe schiarirsi, invece di diventare più scuro e intenso. La regolazione di questa impostazione può rendere le ombre più gradevoli su queste stampanti.
- **Rapporto massimo densità CMYK** - influisce sul modo in cui viene reso il punto scuro di un profilo ICC.

Se questa opzione non è selezionata, il punto scuro viene calcolato automaticamente. La selezione automatica funziona bene nella maggior parte delle applicazioni generali.

Questa opzione consente di specificare la quantità di nero nel punto scuro. Un rapporto pari a 0% significa che il punto scuro del profilo contiene solo K. Un rapporto pari a 30% significa che il punto scuro del profilo contiene il 70% di K oltre a una percentuale aggiuntiva (Inchiostro totale massimo) di CMY. Questa opzione funziona bene in situazioni in cui il 100% di K è più scuro del 400% di CMYK.

- **Ampiezza nero** - controlla la distanza dall'asse dei neutri in corrispondenza della quale viene applicata Generazione nero. Un valore più alto utilizza una percentuale maggiore di nero lontano dall'asse nei colori saturi, mentre un valore inferiore non estende la generazione del nero allontanandosi dall'asse dei neutri.
- **Quantità di nero per estensione gamut** - per la maggior parte delle stampanti, il valore del 100% è sufficiente. Se i mezzitoni di nero hanno un aspetto granulato nei colori saturi, ridurre questa percentuale.

Modifica impostazioni profilo per profili Fiery Edge

Le impostazioni del profilo controllano come gestire le impostazioni del nero, la mappatura gamut e le opzioni di elaborazione nell'output per i profili predefiniti Fiery Edge.

Dopo aver selezionato un profilo predefinito Fiery Edge, la finestra **Applica impostazioni** consente di modificare le impostazioni del profilo per il profilo selezionato.

Nota: Modificare le impostazioni solo se le impostazioni predefinite non consentono di ottenere risultati soddisfacenti. Se si crea il profilo di un Fiery server, le impostazioni predefinite sono le impostazioni ottimali per questo tipo di Fiery server.

- 1 Nella finestra **Applica impostazioni**, fare clic su **Modifica impostazioni profilo**.
- 2 Fare clic sulle schede per specificare i valori per i seguenti componenti:
 - **Impostazioni del nero:** le impostazioni del nero vengono utilizzate per definire il consumo del colorante nero in corrispondenza del punto di nero e della generazione del nero all'interno del profilo.
 - **Mappatura gamut :** le opzioni Percettiva e Saturazione per i controlli di Fiery Edge che consentono di regolare l'aspetto visivo delle stampe realizzate utilizzando i tipi di rendering Percettivo e Saturazione.
 - **Impostazioni avanzate:** opzioni di elaborazione per i profili Fiery Edge che consentono di regolare l'ottimizzazione dei dati di input e dell'area di piazzamento, illuminante e formati dell'area di piazzamento.

Impostazioni del nero per i profili Fiery Edge

È possibile modificare i valori predefiniti delle impostazioni del nero per definire il consumo del colorante nero in corrispondenza del punto di nero e della generazione del nero all'interno del profilo.

- 1 Fare clic sulla scheda **Impostazioni nero**.
- 2 Attivare **Risparmio inchiostro** per ridurre la quantità di inchiostro nel profilo.

Scegliere uno dei controlli di **Risparmio di inchiostro: Basso, Medio o Alto**.

L'impostazione risparmio di inchiostro influirà visivamente sui parametri di generazione del nero rilevanti e li imposterà sui valori che sono in linea con la strategia di risparmio di inchiostro. Se si cambia manualmente una delle impostazioni del nero dopo aver selezionato un'impostazione di risparmio di inchiostro, le attuali impostazioni di risparmio di inchiostro passeranno a basso, medio o alto.

Nota: La funzione di risparmio inchiostro è disponibile se la stampante la supporta.

- 3 Selezionare la casella di controllo **Bilanciamento del grigio solo nero** per utilizzare un minimo di inchiostro o toner CMY.

Quando è selezionata la casella di controllo **Bilanciamento del grigio solo nero**, è possibile regolare solo il valore dell'**ampiezza del nero**. Se la funzione di risparmio inchiostro è attivata e si seleziona la casella di controllo **Bilanciamento del grigio solo nero**, il valore **dell'ampiezza del nero** non sarà disponibile.

- 4 Impostare i seguenti valori per la **Generazione nero**:
 - **Inizio inchiostro nero:** controlla il punto in cui viene introdotto l'inchiostro nero lungo l'asse dei neutri dal bianco al nero (asse L*) del profilo. È possibile modificare questo valore per regolare la stabilità del bilanciamento del grigio o per ridurre la granulosità nelle alte luci quando il retino nero presenta tale granulosità.
 - **Generazione nero:** controlla la velocità con cui viene aggiunto l'inchiostro nero lungo l'asse dei neutri dal bianco al nero. Scegliendo un valore elevato si aggiunge il nero a una velocità elevata. Scegliendo un valore basso si aggiunge il nero a una velocità inferiore.

- **Larghezza nero:** consente di regolare la velocità con cui viene aggiunto l'inchiostro nero lungo l'asse neutro per ottenere colori con una saturazione cromatica maggiore. Valori bassi di ampiezza del nero mantengono le quantità di nero dell'asse neutro vicine all'asse neutro del profilo; valori elevati consentono invece alle quantità di nero dell'asse neutro di estendersi all'esterno nel gamut.
- **Anteprima curva inchiostro nero (0-100%):** mostra la relazione tra il valore di input e l'effettivo valore del colorante di output sotto forma di percentuale.

5 Impostare i seguenti valori per il **Punto di nero:**

I controlli per il punto di nero sono specificati nei valori di Colorimetrico relativo.

- **Rilevatore del punto di nero:** se viene selezionata questa impostazione, il profilo identificherà automaticamente un punto di nero. Quando l'opzione non è selezionata, specificare le quantità di inchiostro CMYK da utilizzare per il nero.
- **Inchiostro nero massimo:** imposta il limite superiore per l'inchiostro nero utilizzato per il punto di nero del profilo. È possibile ridurre questo valore dal 100% se produce effetti indesiderabili, ad esempio una differenza non voluta tra il nero e gli altri colori. L'impostazione predefinita è il valore appropriato per il tipo di stampante di cui si sta creando il profilo. Si consiglia di iniziare con il valore predefinito.
- **Raggio di ricerca (ΔE_{ab}):** se il **Rilevatore del punto di nero** è stato abilitato, questo controllo consente di cercare il raggio intorno ai valori a^*b^* target per il punto di nero.
- **Valore (a^*):** il valore a^* target del punto di nero.
- **Valore (b^*):** il valore b^* target del punto di nero.
- **Anteprima punto di nero:** mostra i valori $L^*a^*b^*$ per CMYK.
- **$L^*a^*b^*$ nero intenso:** i valori di Nero intenso sono impostati in base ai valori definiti nei controlli per il punto di nero. I valori Colorimetrico relativo e Colorimetrico assoluto vengono visualizzati ai fini del confronto.
- **Nero puro $L^*a^*b^*$:** il nero puro rappresenta la colorimetria del solo inchiostro nero. I valori Colorimetrico relativo e Colorimetrico assoluto vengono visualizzati ai fini del confronto.

6 Impostare i seguenti valori per la **Fusione nero:**

- **Transizione dal giallo al nero composito:** imposta il ritardo per l'aggiunta del nero al giallo.
Basso: usare per stampanti con dimensione goccia nero piccola.
Medio: usare per stampanti con dimensione goccia nero media.
Alto: usare per stampanti con dimensione goccia nero grande.
- **Punto di transizione:** imposta la frequenza con cui viene aggiunto inchiostro nero al giallo. Gli intervalli di regolazione vanno da 0 (per ritardare l'uso del nero) a 1 (per iniziare subito a scurire con il nero). Generalmente, impostando il controllo su 1 si ottiene il gamut cromatico massimo in un'area, ma si introduce anche l'inchiostro nero nei colori più chiari. In alcuni casi, l'aggiunta di inchiostro nero conferisce un aspetto granulato all'incarnato. In questi casi, spostare il cursore su valori inferiori per ritardare l'uso del nero.
- **Anteprima fusione nero:** mostra lo spostamento colore dal giallo pieno al nero composito. Giallo pieno è 100% Y.

7 Fare clic su **Applica** per salvare le selezioni, fare clic su **Ripristina** per ripristinare le impostazioni predefinite o su una delle altre schede.

Mappatura gamut per i controlli di Fiery Edge

Questi controlli consentono di regolare l'aspetto visivo delle stampe effettuate usando il tipo di rendering percettivo e di saturazione.

1 Fare clic sulla scheda **Mappatura gamut**.

Se si utilizza un profilo di fabbrica con rotazione della tinta, è possibile personalizzare le impostazioni di mappatura della gamma di Fiery Edge facendo clic su **Ripristina modalità originale**.

2 Impostare i seguenti valori per la **Mappatura gamut percettiva**:

- **Chroma**: scegliere uno dei tre livelli di incremento della chroma per il tipo di rendering percettivo. Il modo **Normale** indica che non sono state effettuate modifiche alla chroma della riproduzione. Il modo **Colorato** offre un modesto incremento di colore in gamut. Selezionare questa modalità per creare un risultato leggermente più cromatico. Il modo **Vivido** offre un maggiore incremento nella chroma per i colori in gamut. Selezionare questa modalità quando si desiderano ottenere colori molto saturi.
- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità globale dei colori stampati. Con valori negativi più grandi si ottengono colori più scuri, mentre con valori positivi più grandi si ottengono colori più chiari.
- **Contrasto**: consente di regolare il contrasto globale dei colori stampati. Con valori negativi più grandi si ottiene un minore contrasto, mentre con valori positivi più grandi aumenta il contrasto nei colori stampati. Sul punto medio (0), viene mantenuto il contrasto originale.
- **Luminosità in zone d'ombra**: consente di aumentare selettivamente la luminosità nelle aree scure, mantenendola inalterata nei toni più chiari. La regolazione di **Luminosità in zone d'ombra** presenta quattro livelli: **Normale**, **Schiarisci ombre (basso)**, **Schiarisci ombre (medio)** e **Schiarisci ombre (alto)**. Queste impostazioni aumentano progressivamente la luminosità nelle aree più scure. Usare queste regolazioni per migliorare la visibilità dei dettagli nei toni più scuri.

3 Impostare i seguenti valori per la **Saturazione mappatura gamut (Fiery intensify)**:

- **Chroma**: scegliere uno dei quattro livelli di incremento della chroma per il tipo di rendering saturazione. Il modo **Normale** indica che non sono state effettuate modifiche alla chroma della riproduzione. Il modo **Basso** offre un incremento minimo di colore in gamut. Il modo **Medio** offre un modesto incremento di colore in gamut. Selezionare questa modalità per creare un risultato leggermente più cromatico. Il modo **Alto** offre un incremento più aggressivo (grande) nella chroma per i colori in gamut. Selezionare questa modalità quando si desiderano ottenere colori molto saturi.
- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità globale dei colori stampati. Con valori negativi più grandi si ottengono colori più scuri, mentre con valori positivi più grandi si ottengono colori più chiari.
- **Contrasto**: consente di regolare il contrasto globale dei colori stampati. Con valori negativi più grandi si ottiene un minore contrasto, mentre con valori positivi più grandi aumenta il contrasto nei colori stampati. Sul punto medio (0), viene mantenuto il contrasto originale.

- **Luminosità in zone d'ombra:** consente di aumentare selettivamente la luminosità nelle aree scure, mantenendola inalterata nei toni più chiari. La regolazione di **Luminosità in zone d'ombra** presenta quattro livelli: **Normale**, **Schiarisci ombre (basso)**, **Schiarisci ombre (medio)** e **Schiarisci ombre (alto)**. Queste impostazioni aumentano progressivamente la luminosità nelle aree più scure. Usare queste regolazioni per migliorare la visibilità dei dettagli nei toni più scuri.
 - **Riferimento per rendering Fiery Intensify:** definisce il modo di elaborazione dei colori nell'immagine in base al profilo RGB di riferimento. Selezionare sRGB (PC) o Adobe RGB (1998). Questo comando definisce il modo in cui vengono elaborati i colori nell'immagine e produce stampe vivide e con colore di alta qualità. Sfrutta al meglio il gamut della stampante.
- 4 Fare clic su **Applica** per salvare le selezioni, fare clic su **Ripristina** per ripristinare le impostazioni predefinite o su una delle altre schede.

Opzioni di elaborazione per i profili Fiery Edge

Opzioni di elaborazione per i profili Fiery Edge che consentono di regolare l'ottimizzazione dei dati di input e dell'area di piazzamento, illuminante e formati dell'area di piazzamento.

- 1 Fare clic sulla scheda **Impostazioni avanzate**.
- 2 Impostare i seguenti valori per le seguenti opzioni:
 - **Ottimizzazione dati di misurazione:** consente di controllare la quantità di ottimizzazione eseguita sui dati di misurazione utilizzati per creare il profilo. Aumentare il valore **Ottimizzazione** per ottimizzare le misurazioni del gamut cromatico rumorose, ad esempio quelle provenienti da stampanti di produzione inkjet in esecuzione a bassa risoluzione. Ridurlo per le stampanti che generano meno disturbo.
 - **Ottimizzazione profilo ICC:** consente di regolare la quantità di ottimizzazione applicata alle aree di piazzamento di output. Sono disponibili controlli separati per **Percettiva**, **Colorimetrica** e **Saturazione**. Aumentare lo smoothing per il rendering di gradienti più uniformi; ridurlo per una resa dei colori più accurata.
 - **Ricerca dimensioni area di piazzamento:** determina il numero di voci dell'area di piazzamento nelle aree di piazzamento di input e di output **Percettiva**, **Colorimetrica** e **Saturazione**. Con tabelle più grandi si ottiene un colore più preciso, ma i tempi di elaborazione per il calcolo e lo spazio su disco occupato dai profili ICC sono maggiori. Per attività di riproduzione di stampa critiche, aumentare le dimensioni delle tabelle di output. Per attività di prove colore critiche, aumentare le dimensioni delle tabelle di input.
 - **Illuminante:** fornisce un elenco delle illuminazioni standard. Scegliere l'illuminante che corrisponde alle condizioni di luce dell'output stampato.
 - **Versione ICC:** consente di salvare il profilo di output per ICC versione 2 o ICC versione 4.
- 3 Fare clic su **Applica** per salvare le selezioni, fare clic su **Ripristina** per ripristinare le impostazioni predefinite o su una delle altre schede.

Salvare un profilo in Fiery Printer Profiler

La finestra **Salva profilo** consente di salvare un profilo e includere una descrizione e altre informazioni. È possibile salvare il profilo in locale o installarlo su un server Fiery o Fiery XF.

Nota: In modalità demo, è possibile salvare un profilo in un formato sbloccato. È possibile usare il profilo demo o di esempio per la produzione quando stampi da un server Fiery o un server Fiery XF, ma potrebbe non produrre il risultato desiderato.

- 1 Nella finestra **Impostazioni di stampa**, digitare la descrizione del profilo.
- 2 Se lo si desidera, digitare eventuali commenti da memorizzare con il profilo.
- 3 Digitare il nome del supporto associato al profilo.
Ad esempio, digitare il produttore e la marca della carta usata per stampare le pagine dei campioni.
- 4 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per installare il profilo su un server Fiery, fare clic su **Installa sul server Fiery** e fare clic sul server Fiery nell'elenco.
Se il server Fiery desiderato non appare nell'elenco, fare clic sul segno più (+) e selezionarlo dalla rete.
 - Per installare il profilo sul server Fiery XF selezionato all'inizio, fare clic su **Installa sul server Fiery XF**.
 - Per salvare il profilo in locale, fare clic su **Salva sul disco locale**.
- 5 Fare clic su **Avanti**.
- 6 Se si salva il profilo in locale, andare al nuovo percorso del profilo, digitare un nome file, fare clic sul tipo di profilo ICC (v2.0 o v4.0), quindi fare clic su **Salva**.

Importare le misurazioni per creare un profilo

Se sono già presenti misurazioni in un file IT8 o in un profilo ICC creato con Color Profiler Suite, è possibile usare queste misurazioni per creare un profilo. Si tratta di un modo semplice per aggiornare le impostazioni di un profilo esistente senza modificare i relativi dati delle misurazioni.

È possibile importare le misurazioni da uno o più file IT8 o da un singolo profilo. Se si importano le misurazioni da più file, Printer Profiler utilizza la media dei set di misurazioni importati per creare il profilo. È consigliabile usare la media di più misurazioni se l'output della stampante non è coerente o se si desidera creare un profilo comune per più stampanti.

Se le misurazioni importate sono nel formato errato, viene visualizzato un messaggio di avviso. Il/i file delle misurazioni non contengono informazioni sufficienti per creare un profilo valido. I file devono soddisfare questi requisiti:

- I file delle misurazioni devono essere conformi al formato CGATS.17.
- Tutti i file devono contenere un numero sufficiente di misurazioni.

Importare le misurazioni da uno o più file IT8

È possibile importare le misurazioni da uno o più file IT8.

- 1 In Color Profiler Suite, avviare Printer Profiler e fare clic su **Converti misurazioni nel profilo**.
- 2 Fare clic su **File di misurazione**, quindi fare clic su **Avanti**.

- 3 Selezionare uno o più file e fare clic su **Apri**.

Importare le misurazioni da un profilo ICC

L'importazione delle misurazioni da un profilo ICC è possibile solo da un profilo ICC alla volta. Non è possibile creare la media delle misurazioni di due profili ICC.

- 1 In Color Profiler Suite, avviare Printer Profiler e fare clic su **Converti misurazioni nel profilo**.
- 2 Fare clic su **Profilo ICC**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 3 Fare clic sul file, quindi fare clic su **Seleziona**.
- 4 Se appare la finestra Informazioni mancanti, procedere in uno dei modi seguenti:
 - Se si conosce il produttore o il modello della stampante associata al profilo, specificarlo.
 - Se non si conosce il produttore o il modello, specificare le impostazioni generiche.

Creare profili basati sul nuovo profilo

È possibile usare il nuovo profilo per creare un profilo che ha gli stessi dati di misurazione ma diverse impostazioni oppure creare un profilo Device Link che usa il nuovo profilo come destinazione.

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per creare un profilo con gli stessi dati di misurazione ma diverse impostazioni, fare clic su **Cambia impostazioni** per tornare alla finestra Applica impostazioni.
 - Per creare un profilo Device Link che usa il nuovo profilo come destinazione, fare clic su **Device Link**.

Verificare un profilo creato

Dopo aver creato un nuovo profilo, se lo si desidera è possibile verificare il stampante profilo con il Fiery Verify Assistant.

- 1 Fare clic su **Verifica** nella finestra.
Viene visualizzata la finestra Fiery Verify Assistant.
- 2 Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Verifica matematica**: viene calcolata una preimpostazione di verifica rispetto al colore di riferimento senza stampare e misurare.
 - **Verifica pratica** : viene fornita una preimpostazione di verifica che include la stampa e la misurazione colore dei campioni di prova.
- 3 Selezionare la Preimpostazione verifica e fare clic su **Avanti**.
- 4 Fare clic su **Avanti**.

- 5 Fare clic su **Fatto** per chiudere il Fiery Verify Assistant.

Ottimizzare un profilo creato

È possibile ottimizzare il profilo stampante con il modulo Fiery Optimizer.

- 1 Dopo aver creato il profilo stampante, fare clic su **Ottimizza**.
- 2 (Facoltativo) Fare clic su **Verifica** per verificare il profilo ottimizzato. Per ulteriori informazioni, vedere [Verificare un profilo creato](#) alla pagina 42.
- 3 Fare clic su **Stampa** per stampare il grafico del test dei colori.
- 4 Fare clic su **Esci**.

Impostare le preferenze di Printer Profiler

La scheda di Printer Profiler consente di impostare la tolleranza per i controlli di calibrazione e misurazione. Queste impostazioni sono specifiche per Printer Profiler.

Impostare la tolleranza di controllo della calibrazione

Fiery Printer Profiler può verificare se le densità massime per i colori primari della stampante sul profilo di destinazione dei campioni per la creazione dei profili corrispondono ai valori previsti (in base alla calibrazione corrente). Impostare la tolleranza di scarto consentita senza che venga generato un messaggio di avviso.

- 1 In Fiery Color Profiler Suite fare clic su **Modifica > Preferenze**.
- 2 Nella scheda **Printer Profiler** fare clic sulla casella di controllo **Tolleranza controllo calibrazione**.
- 3 Immettere la tolleranza nel campo **% densità**.

Impostare la tolleranza di controllo della misurazione

Printer Profiler può essere impostato per avvisare quando i campioni di colore duplicati all'interno di una singola destinazione del profilo sono molto diversi l'uno dall'altro. Questo indica che è possibile aver effettuato misurazioni non corrette oppure che la stampante può avere un'eccessiva variazione di colore all'interno dell'area della pagina per creare un profilo correttamente. È possibile impostare la tolleranza di scarto consentita senza che venga generato un messaggio in unità di ΔE .

- 1 In Color Profiler Suite, fare clic su **Modifica > Preferenze**.
- 2 Nella scheda Printer Profiler, fare clic sulla casella **Tolleranza controllo misurazione**.
- 3 Immettere i valori di tolleranza nei campi **dE media** e **dE massima**.

Calibrazione

Le stampanti e i sistemi di stampa Fiery Driven sono di diversi tipi: laser o inkjet; monocromatici, CMYK o con gamut esteso, con o senza inchiostri specializzati. Calibrator è progettato per rispondere alle diverse esigenze di calibrazione di ogni tecnologia.

Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite avviano automaticamente la versione di Calibrator più adatta al sistema. Calibrator si autoconfigura per adattarsi al server Fiery collegato. Non tutti i sistemi di stampa richiedono tutte le funzioni.

Calibrator consente di creare una nuova impostazione di calibrazione su un server Fiery oppure di aggiornarne una esistente.

In modo analogo a Calibrazione in Command WorkStation, Calibrator è in grado di creare una nuova impostazione di calibrazione e di ricalibrarne una esistente, ma con il supporto di diversi strumenti di misurazione non disponibili in Command WorkStation.

Le due funzioni principali di Calibrator sono:

- **Ricalibra:** consente di aggiornare una calibrazione con le ultime misurazioni. L'output di numerosi sistemi di stampa varia nel tempo. Affinché il server Fiery possa compensare tali variazioni, è necessario aggiornare le tabelle di correzione con le ultime misurazioni.
- **Crea calibrazione:** consente di creare una nuova calibrazione e, se Fiery Color Profiler Suite è installato con licenza, un nuovo profilo. Questa operazione è necessaria quando nessuna calibrazione esistente offre un output accettabile per una particolare condizione di stampa (combinazione di set di inchiostri, mezzitoni, substrato, ecc.). Degli esempi sono le gradazioni di scarsa qualità o la cattiva aderenza dell'inchiostro. La maggior parte delle volte, una nuova calibrazione richiede un nuovo profilo affinché la gestione del colore possa garantire colori precisi.

Due funzioni amministrative sono accessibili da due icone in basso a sinistra nella finestra. Queste impostazioni sono specifiche per ogni singolo server Fiery e vengono in esso salvate. Poiché hanno effetto su tutti gli utenti, queste funzioni sono disponibili solo quando si esegue l'accesso come amministratore Fiery da Command WorkStation:

- **Impostazioni Calibrator:** viene utilizzata per impostare le preferenze per i singoli sistemi di stampa. Qui è possibile configurare le impostazioni di pre-calibrazione e post-calibrazione disponibili per alcuni modelli di sistemi di stampa. Tutti i modelli, inoltre, inviano una notifica o persino impediscono la stampa dei lavori quando le relative calibrazioni non sono state ricalibrate entro il periodo di tempo specificato dall'amministratore.
- **Gestione calibrazione:** viene utilizzata per visualizzare le calibrazioni disponibili in un server Fiery, vedere la data dell'ultimo aggiornamento, le rispettive misurazioni e le relative proprietà. Le calibrazioni aggiunte dall'utente possono essere eliminate ed è possibile modificarne il nome.

Ricalibrare un server Fiery

Per ricalibrare server Fiery, selezionare il server Fiery, specificare se si desidera creare una nuova calibrazione o aggiornarne una esistente, quindi stampare e misurare una pagina di calibrazione.

- 1** Fare clic **Ristampa** per stampare di nuovo la pagina dei campioni.
La ristampa non è disponibile quando sono state caricate misurazioni da un file.
- 2** Fare clic su **Applica e chiudi** per applicare la calibrazione e chiudere l'applicazione.

Fiery Monitor Profiler

Fiery Monitor Profiler consente di creare un profilo per monitor CRT e LCD, compresi gli schermi dei portatili. Monitor Profiler usa lo spettrofotometro fornito con Fiery Color Profiler Suite per misurare il risultato cromatico di un monitor.

È possibile usare la modalità facile o avanzata per la creazione dei profili.

Nota: Monitor Profiler non è disponibile in modalità demo.

Predisporre l'uso di Monitor Profiler

È importante predisporre il monitor prima di usare Monitor Profiler.

- 1 Impostare le impostazioni del monitor del computer sulla risoluzione ottimale e sulla migliore qualità del colore.
- 2 Disattivare qualsiasi salvaschermo o altro software che possa interferire con il monitor, in particolare qualsiasi applicazione grafica che possa applicare la gestione del colore al monitor.
- 3 Se il monitor ha un comando per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, usarlo.

Creare un profilo con la modalità Facile

La modalità Facile, che utilizza le impostazioni native del monitor, crea il profilo del monitor nello stato in cui si trova.

La modalità Facile può essere utilizzata se:

- Si desidera creare rapidamente il profilo del monitor.
- Si desidera creare il profilo del monitor nello stato in cui si trova o se non si ha uno stato preferito.
- Il monitor non ha comandi per la regolazione di luminosità, contrasto e colore RGB.

- 1 Avviare Monitor Profiler e fare clic su **Facile**.
- 2 Calibrare e configurare lo spettrofotometro.
- 3 Misurare i campioni per la creazione di un profilo.
- 4 Confrontare prima e dopo le misurazioni.
- 5 Salvare il profilo.

Creare un profilo con la modalità Avanzata

La modalità Avanzata consente di specificare le impostazioni desiderate del monitor e di calibrare il monitor in base a tali impostazioni e quindi di creare il profilo del monitor nello stato calibrato. Gli utenti esperti possono anche calibrare un monitor per un profilo specificato.

La modalità Avanzata può essere utilizzata per:

- Creare il profilo del monitor calibrato in base a impostazioni specifiche
- Usare il monitor per emulare un altro monitor o riprodurne il comportamento
- Poter eseguire la verifica delle prove colore sul monitor.

1 Avviare Monitor Profiler e fare clic su **Avanzata**.

2 Selezionare le impostazioni di destinazione per luminanza, gamma e punto di bianco.

Monitor Profiler non eseguirà la calibrazione del parametro (luminanza, gamma o punto di bianco) di cui si seleziona l'impostazione Nativo.

3 Calibrare e configurare lo spettrofotometro.

4 Misurare e impostare la luminanza.

5 Misurare e impostare il gamma.

6 Misurare e impostare il punto di bianco.

7 Misurare i campioni per la creazione di un profilo.

8 Confrontare prima e dopo le misurazioni.

9 Salvare il profilo.

Calibrare e configurare lo spettrofotometro

Prima di misurare il risultato cromatico del monitor, è necessario calibrare e configurare lo spettrofotometro.

La calibrazione dello strumento compensa gli scostamenti gradualmente dello spettrofotometro. Lo spettrofotometro deve essere sul relativo supporto e l'apertura deve essere messa perfettamente a contatto con il tassello bianco. (Se non è collocato correttamente sul supporto, lo spettrofotometro fornisce misurazioni imprecise).

Nota: Il numero di serie sullo spettrofotometro e il numero di serie sul supporto devono corrispondere per garantire una calibrazione accurata dello strumento.

1 Quando Monitor Profiler lo richiede, collocare lo spettrofotometro sul supporto e fare clic su **Avanti** oppure premere il pulsante sullo spettrofotometro.

2 Se la calibrazione non riesce, verificare che il tassello bianco sul supporto non sia coperto e che lo stesso e l'apertura dello strumento siano puliti. Usare un panno per lenti e, se disponibile, una soluzione detergente per lenti.

- 3 Posizionare lo spettrofotometro sul monitor, usando il sostegno fornito con lo strumento.

Lo spettrofotometro deve essere posizionato in perfetta corrispondenza con la sagoma visualizzata sullo schermo. La figura in Monitor Profiler mostra la posizione corretta dello spettrofotometro.

Misurare e impostare la luminanza

È possibile usare Monitor Profiler per misurare e impostare la luminosità per il gamma desiderato.

La luminanza descrive la luminosità di un monitor in candele per metro quadrato (cd/m²). I normali valori di luminanza sono compresi tra 50 e 300. Alcuni valori di luminanza raccomandati:

- **CRT** - 100
- **LCD**: 120
- **Vecchio CRT** - da 80 a 90
- **Portatile** - 90

Quando si calibra la luminanza, cambiare solo la luminosità e nessun'altra impostazione del monitor. Il comando per la regolazione della luminosità può essere un pulsante fisico oppure un menu OSD presente sul monitor.

- 1 Posizionare correttamente lo spettrofotometro per la misurazione.
- 2 Se si usa un menu OSD, posizionarlo lontano dallo spettrofotometro (in un angolo dello schermo, ad esempio).
- 3 Quando Monitor Profiler lo chiede, regolare la luminosità sul valore massimo e fare clic su **Avanti**.
- 4 Ridurre la luminosità del monitor fino a far corrispondere la luminanza misurata alla luminanza di destinazione.

Dopo ogni regolazione della luminosità, attendere qualche secondo per consentire allo spettrofotometro di misurare e visualizzare la luminanza risultante.

- 5 Fare clic su **Avanti**.

Misurare e impostare il gamma

È possibile usare Monitor Profiler per misurare e impostare il contrasto per il gamma desiderato.

Gamma si riferisce alla codifica del valore di luminanza per compensare la non linearità nella visione umana, al fine di ottenere la migliore qualità dell'immagine per una determinata larghezza di banda. Gamma è il rapporto tra la luminanza codificata e la luminanza di destinazione desiderata. Il valore di gamma influisce sul punto di bianco, sulla capacità globale di visualizzare i neutri RGB e sul contrasto globale visualizzabile.

I normali valori di gamma sono compresi tra 1,8 e 2,2 in base alla periferica.

Quando si calibra il gamma, cambiare solo il contrasto e nessun'altra impostazione del monitor. Il comando per la regolazione del contrasto può essere un pulsante fisico presente sul monitor oppure un menu OSD presente sul monitor.

- 1 Posizionare correttamente lo spettrofotometro per la misurazione.
- 2 Se si usa un menu OSD, posizionarlo lontano dallo spettrofotometro (in un angolo dello schermo, ad esempio).

- 3 Quando Monitor Profiler lo chiede, regolare il contrasto sul valore massimo e fare clic su **Avanti**.
- 4 Ridurre il contrasto agendo sul comando presente sul monitor fino a far corrispondere il gamma misurato al gamma di destinazione.
Dopo ogni regolazione del contrasto, attendere qualche secondo per consentire allo spettrofotometro di misurare e visualizzare il gamma risultante.
- 5 Fare clic su **Avanti**.

Misurare e impostare il punto di bianco

Monitor Profiler può essere usato per misurare e impostare le impostazioni del punto di bianco (RGB) che risultano nel punto di bianco desiderato.

Il punto di bianco definisce il bianco esatto visualizzato dal monitor.

- **Bianco caldo** - noto anche come D50, è un bianco tendente al giallo, consigliato per la riproduzione delle immagini sui monitor CRT. 5000 K è inoltre consigliato per la luce di visualizzazione delle prove colore.
- **Bianco medio** - noto anche come D65, è un bianco di luce diurna, consigliato per la riproduzione delle immagini su monitor CRT o LCD se si preferisce un bianco più freddo del bianco caldo.
- **Bianco freddo (7500K)** - è un bianco bluastrato, per situazioni che richiedono in modo specifico un bianco azzurrato.

Quando si calibra il punto di bianco, regolare solo il punto di bianco e nessun'altra impostazione del monitor. I comandi per la regolazione del punto di bianco possono essere pulsanti fisici presenti sul monitor oppure possono apparire in un menu OSD sul monitor. Dopo la calibrazione del punto di bianco, potrebbe essere necessario regolare la luminosità.

- 1 Posizionare correttamente lo spettrofotometro per la misurazione.
- 2 Se si usa un menu OSD, posizionarlo lontano dallo spettrofotometro (in un angolo dello schermo, ad esempio).
- 3 Individuare i comandi per la regolazione del punto di bianco sul monitor.

Le etichette dei comandi possono essere per punto di bianco, RGB o impostazioni colore. È possibile che ci sia un singolo comando per il punto di bianco oppure tre comandi per rosso, verde e blu.

- 4 Fare clic su **Avanti**.
- 5 Se il monitor ha un solo comando per il punto di bianco:
 - a) Regolare il comando fino a far corrispondere il più possibile il valore misurato del punto di bianco al valore di destinazione. Dopo ogni regolazione, attendere qualche secondo che lo spettrofotometro misuri e visualizzi i risultati.
 - b) Andare al passo 9 alla pagina 50.

- 6** Se il monitor ha tre comandi per Rosso, Verde e Blu:
 - a)** Individuare il comando con il valore intermedio.
 - b)** Impostare anche gli altri due comandi su quel valore.
 - c)** Se queste impostazioni danno luogo a una pronunciata dominante di colore, ridurre il colore (ad esempio, ridurre il rosso se la dominante è rossastra) per eliminare la dominante.
 - d)** Se la dominante non viene eliminata, impostare Rosso, Verde e Blu su 20.
- 7** Procedere in uno dei modi seguenti:
 - Se il valore misurato del punto di bianco è più alto del valore di destinazione, aumentare il Rosso oppure ridurre il Verde e il Blu insieme (mantenendo lo stesso valore per entrambi), fino a far corrispondere il più possibile il valore misurato del punto di bianco al valore di destinazione.
 - Se il valore misurato del punto di bianco è più basso del valore di destinazione, ridurre il Rosso oppure aumentare il Verde e il Blu insieme (mantenendo lo stesso valore per entrambi), fino a far corrispondere il più possibile il valore misurato del punto di bianco al valore di destinazione.
- 8** Regolare il Verde e il Blu fino al valore più vicino al punto di bianco di destinazione.
Potrebbe non essere possibile ottenere una perfetta corrispondenza con il valore di destinazione.
- 9** Se la luminanza misurata non corrisponde più al valore di destinazione, regolare il comando della luminosità fino a farla corrispondere di nuovo. Se si cambia il punto di bianco, potrebbe cambiare anche la luminanza.
- 10** Se la luminanza misurata è ancora troppo bassa anche alla massima impostazione della luminosità e sul monitor sono presenti i comandi per Rosso, Verde e Blu, aumentare gradualmente tutti e tre i comandi, mantenendo gli stessi rapporti, fino a far corrispondere la luminanza misurata al valore di destinazione.
- 11** Fare clic su **Avanti**.

Misurare i campioni per la creazione di un profilo

Monitor Profiler visualizza una sequenza di colori a schermo intero che vengono misurati dallo spettrofotometro. Si usano le misurazioni per creare il profilo.

- 1** Posizionare correttamente lo spettrofotometro per la misurazione.
- 2** Attendere che Monitor Profiler visualizzi una sequenza di campioni di colore.
L'operazione potrebbe richiedere diversi minuti.
- 3** Quando Monitor Profiler riappare visualizzando un messaggio indicante che le misurazioni sono state completate, fare clic su **Avanti**.

Confrontare prima e dopo le misurazioni

Prima di salvare il profilo, è possibile controllare le misurazioni acquisite da Monitor Profiler osservando l'effetto di un nuovo profilo del monitor sulla visualizzazione di un'immagine campione. È possibile visualizzare l'immagine campione usando il nuovo profilo del monitor o quello esistente.

- 1** Fare clic su **Confrontare prima e dopo** per visualizzare l'immagine campione.
- 2** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su **Dopo** per visualizzare l'immagine campione usando il nuovo profilo del monitor.
 - Fare clic su **Prima** per visualizzare l'immagine campione usando il profilo esistente del monitor.

Salvare un profilo in Monitor Profiler

È possibile fornire una descrizione per il profilo e salvarlo su un sistema locale. Il nuovo profilo viene automaticamente impostato come profilo predefinito del monitor.

- 1** Nella finestra dei risultati di misurazione, digitare una descrizione che identifichi il profilo.
- 2** Fare clic su **Avanti**.
- 3** Selezionare il percorso in cui salvare il nuovo profilo, digitare un nome e fare clic su **Salva**.

Monitor Profiler salva il profilo nel formato ICC v2.0.

Fiery Optimizer

Fiery Optimizer può essere utile per utilizzare un profilo Device Link o un profilo supporto ottimizzato per associare la stampa a colori a un riferimento per il settore. Fiery Optimizer consente inoltre di creare profili Device Link utilizzando da due a quattro profili.

Fiery Optimizer offre queste opzioni:

- **Ottimizzazione del profilo supporto (associazione iterativa a uno standard):** abbina il risultato della stampante controllata da Fiery a un riferimento del settore. Fiery Optimizer crea un profilo supporto utilizzando un profilo origine CMYK e un profilo di destinazione sul server Fiery come profilo di destinazione. Utilizzando le misurazioni di colore campioni, convertite con il profilo supporto in fase di creazione, Fiery Optimizer può ottimizzare il profilo supporto per migliorare la corrispondenza con l'aspetto colore del riferimento al sistema di stampa di settore. Con ripetute iterazioni di supporto regolazione del profilo supporto e i risultati di misurazione da campioni colore stampati, è possibile ottimizzare la corrispondenza aspetto. Il profilo supporto ottimizzato può essere utilizzato anche quando si seleziona un altro profilo di origine. Fiery Optimizer installa il profilo sul server Fiery.
- **Ottimizza un device link (associazione iterativa a uno standard):** abbina il risultato della stampante controllata da Fiery a un riferimento del settore (ad esempio PSO Coated). Fiery Optimizer un profilo device link utilizzando un profilo origine CMYK e un profilo di destinazione sul server Fiery come profilo di destinazione. L'uso delle misurazioni di colore campioni, convertite con il profilo device link in fase di creazione, Fiery Optimizer può ottimizzare il profilo device link per migliorare la corrispondenza con l'aspetto colore del riferimento al sistema di stampa di settore. Con ripetute iterazioni di regolazione del profilo device link e i risultati di misurazione da campioni colore stampati, è possibile ottimizzare la corrispondenza aspetto. Fiery Optimizer installa il profilo sul server Fiery.
- **Creare un Device Link personalizzato:** crea un profilo Device Link con i profili di origine e destinazione specificati. Facoltativamente, è possibile inserire uno o più profili intermedi. Il profilo risultante può essere salvato oppure può essere installato su un server Fiery.

Ottimizza un profilo supporto (associazione iterativa a uno standard)

Talvolta, l'uso di un profilo di destinazione personalizzato in combinazione con un profilo CMYK di riferimento, ad esempio ISO Coated, non comporta una corrispondenza abbastanza ravvicinata per alcuni requisiti di produzione. Per associare meglio una stampante Fiery a un riferimento CMYK, viene talvolta utilizzato un profilo supporti ottimizzato.

Accertarsi che sul server Fiery sia installato un profilo origine CMYK che simula il riferimento. Usare Fiery Printer Profiler per calibrare e creare il profilo server Fiery prima di creare il profilo Fiery Optimizer.

Fiery Optimizer crea un profilo supporto e consente di migliorare la corrispondenza al riferimento stampando campioni e ottimizzando la corrispondenza cromatica nel profilo supporto in base a queste misurazioni. È possibile ripetere la stampa e la misurazione della pagina dei campioni fino a mettere perfettamente a punto l'ottimizzazione a ogni iterazione. Fiery Color Profiler Suite supporta solo profili di destinazione CMYK per l'ottimizzazione dei supporti.

Se l'ottimizzazione non consente di ottenere colori stampati più simili a quelli dello standard, potrebbe essere a causa di uno dei motivi seguenti:

- La stampante non funziona al massimo delle sue capacità (non raggiunge le densità massime di inchiostro o toner).
- La stampante non è in grado di stampare in base allo standard di destinazione, anche se funziona al massimo delle sue capacità. I colori dello standard sono fuori dal gamut della stampante.

- 1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Ottimizza**.
- 2 Fare clic su **Ottimizzazione profilo supporto (associazione iterativa a uno standard)**, quindi fare clic su **seguente**.
- 3 Selezionare il server Fiery.
- 4 Selezionare un profilo di origine associato allo standard di destinazione (ad esempio, ISO Coated), scegliere il nuovo profilo di destinazione creato in Fiery Printer Profiler e fare clic su **Avanti**.

Nota: Se si tenta di ottimizzare un profilo supporto predefinito, viene creata una copia del profilo supporto.

- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare e misurare una pagina di campioni usando lo spettrofotometro.

Selezionare lo strumento per misurare i campioni. Per misurare le pagine, fare clic sullo strumento di misurazione nel menu **Strumento**.

Selezionare un'impostazione di **Layout dei campioni**. L'uso di un numero minore di campioni garantisce una maggiore rapidità, ma con un numero maggiore di campioni in genere si producono risultati di qualità più alta. Per ottenere risultati e qualità ottimali, selezionare il grafico del layout del campione consigliato Fiery Edge. Se è necessario un grafico di layout del campione personalizzato, è anche possibile scegliere tra layout di grafico alternativi.

Per la dimensione del grafico, selezionare il formato carta. Selezionare un'impostazione dall'elenco **Formato carta** per stampare la pagina delle misurazioni oppure fare clic su **Personalizzato** e specificare un formato pagina personalizzato.

Fare clic su **Stampa** e configurare le impostazioni del supporto (carta e cassetto). Non è necessario configurare le impostazioni del colore in modo che vengano sovrascritte.

- 6 Quando vengono visualizzati i risultati delle misurazioni, fare clic su **Itera** per ottimizzare ulteriormente il profilo, se non si è soddisfatti dei risultati.

A ogni iterazione, viene stampata una pagina di campioni utilizzando l'ottimizzazione della precedente iterazione e viene misurata la pagina per determinare la fedeltà dei colori rispetto allo standard.

- 7 Continuare a stampare e misurare le pagine dei campioni finché i valori delta E misurati non rientrano nelle tolleranze desiderate.

Se un'iterazione ha come risultato valori delta E più alti, eliminare l'iterazione e procedere al salvataggio del profilo.

- 8 Fare clic su **Avanti** per assegnare un nome al nuovo profilo, quindi selezionare **Avanti** per installare il profilo sul server Fiery con le relative impostazioni.

- 9 Fare clic su **Fatto** per chiudere Fiery Optimizer.

Se si intende ottimizzare il profilo supporto (come per "ricalibrazione" quando la corrispondenza cromatica non funziona), è possibile eseguire di nuovo la procedura selezionando lo stesso profilo da modificare, anziché crearne uno nuovo.

Ottimizzare un Device Link (associazione iterativa a uno standard)

Talvolta, l'uso di un profilo di destinazione personalizzato in combinazione con un profilo CMYK di riferimento, ad esempio ISO Coated, non comporta una corrispondenza abbastanza ravvicinata per alcuni requisiti di produzione. Per associare maggiormente una stampante Fiery Driven a un riferimento CMYK, viene talvolta utilizzato un profilo Device Link ottimizzato.

Accertarsi che sul server Fiery sia installato un profilo origine CMYK che simula il riferimento. Usare Fiery Printer Profiler per calibrare e creare il profilo server Fiery prima di creare il profilo Device Link.

Fiery Optimizer crea un profilo Device Link e consente di migliorare la corrispondenza al riferimento stampando campioni e ottimizzando la corrispondenza cromatica nel profilo Device Link in base a queste misurazioni. È possibile ripetere la stampa e la misurazione della pagina dei campioni fino a mettere perfettamente a punto l'ottimizzazione a ogni iterazione. Fiery Color Profiler Suite supporta profili di destinazione CMYK e multicolore (CMYK+X) per l'ottimizzazione di Device Link.

Se l'ottimizzazione non consente di ottenere colori stampati più simili a quelli dello standard, potrebbe essere a causa di uno dei motivi seguenti:

- La stampante non funziona al massimo delle sue capacità (non raggiunge le densità massime di inchiostro o toner).
- La stampante non è in grado di stampare in base allo standard di destinazione, anche se funziona al massimo delle sue capacità. I colori dello standard sono fuori dal gamut della stampante.

- 1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Ottimizza**.
- 2 Fare clic su **Ottimizzare un Device Link (associazione iterativa a uno standard)** e fare clic su **Avanti**.
- 3 Selezionare il server Fiery.
- 4 Fare clic su **Creare un nuovo profilo Device Link**, selezionare un profilo di origine associato allo standard di destinazione (ad esempio, ISO Coated), scegliere il nuovo profilo di destinazione creato in Fiery Printer Profiler e fare clic su **Avanti**.
- 5 Fare clic su **Avanti** per accettare le impostazioni predefinite.

Se si desidera personalizzare le impostazioni, usare le linee guida riportate di seguito.

- Per tipo di rendering, impostare colorimetrico relativo per i flussi di lavoro di produzione a colori o colorimetrico assoluto per i flussi di lavoro di prova colore (bianco carta verrà simulato nella stampa). Impostare l'opzione **Compensazione punto nero** su **Rilevamento automatico**.
- Se si desidera stampare il grigio solo con il nero per evitare i clic del colore per le pagine in bianco e nero, selezionare **Mantieni grigio**.
- L'impostazione **Mantieni grigio** non è consigliata per la corrispondenza cromatica precisa.

- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare e misurare una pagina di campioni usando lo spettrofotometro.

Selezionare lo strumento per misurare i campioni. Per misurare le pagine, fare clic sullo strumento di misurazione nel menu **Strumento**.

Selezionare un'impostazione di **Layout dei campioni**. L'uso di un numero minore di campioni garantisce una maggiore rapidità, ma con un numero maggiore di campioni in genere si producono risultati di qualità più alta. Si consigliano i campioni 89-1617.

Per la dimensione del grafico, selezionare il formato carta. Selezionare un'impostazione dall'elenco **Formato carta** per stampare la pagina delle misurazioni oppure fare clic su **Personalizzato** e specificare un formato pagina personalizzato.

Fare clic su **Stampa** e configurare le impostazioni del supporto (carta e cassetto). Non è necessario configurare le impostazioni del colore in modo che vengano sovrascritte.

- 7 Quando vengono visualizzati i risultati delle misurazioni, fare clic su **Itera** per ottimizzare ulteriormente il profilo, se non si è soddisfatti dei risultati.

A ogni iterazione, viene stampata una pagina di campioni utilizzando l'ottimizzazione della precedente iterazione e viene misurata la pagina per determinare la fedeltà dei colori rispetto allo standard.

- 8 Continuare a stampare e misurare le pagine dei campioni finché i valori delta E misurati non rientrano nelle tolleranze desiderate.

Se un'iterazione ha come risultato valori delta E più alti, eliminare l'iterazione e procedere al salvataggio del profilo.

- 9 Fare clic su **Avanti** per assegnare un nome al nuovo profilo, quindi selezionare **Avanti** per installare il profilo sul server Fiery con le relative impostazioni.

- 10 Fare clic su **Fatto** per chiudere Fiery Optimizer.

Se si intende ottimizzare il profilo Device Link (come per "ricalibrazione" quando la corrispondenza cromatica non funziona), è possibile eseguire di nuovo la procedura selezionando lo stesso profilo da modificare, anziché crearne uno nuovo.

Creare un profilo Device Link personalizzato

Quando si crea un profilo Device Link personalizzato, si selezionano i profili di origine e di destinazione. Se si desidera convertire i colori di origine in uno o due spazi colore intermedi prima di eseguire la conversione nello spazio colore di destinazione, è possibile selezionare uno o due profili intermedi.

- 1 Fare clic su **Crea un profilo Device Link personalizzato** nella finestra **Benvenuti**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 2 In **Seleziona profilo di origine** fare clic sull'icona File  e scegliere un profilo di origine.
- 3 In **Seleziona profilo di destinazione**, fare clic sull'icona File  e scegliere un profilo di destinazione.
- 4 Per aggiungere un profilo intermedio, fare clic su **Inserisci profilo intermedio** e selezionare il profilo intermedio.
- 5 Per aggiungere un secondo profilo intermedio, fare clic su **Inserisci profilo intermedio** e selezionare il secondo profilo intermedio.

Specificare le impostazioni del profilo in Fiery Optimizer

Quando si crea un profilo Device Link con Fiery Optimizer, si impostano le opzioni del tipo di rendering e di separazione che hanno effetto sul modo in cui Fiery Optimizer associa i valori dei colori da origine a destinazione. Fiery Optimizer utilizza queste impostazioni per creare il profilo Device Link.

- **Compensazione punto di nero:** adatta il punto di nero dello spazio colore di origine in base alla gamma di luminosità del profilo di destinazione, invece di troncare i valori al di fuori della gamma. In questo modo, si preservano i gradienti di nero, come le ombre. La compensazione punto di nero è applicabile solo allo stile di rendering Colorimetrico relativo.

Fare clic su **Autorilevamento** per applicare la compensazione del punto di nero solo se il punto di nero origine è inferiore (più scuro) al punto di nero di destinazione. Fare clic su **Sempre** per applicare sempre la compensazione del punto di nero.

- **Preserva grigio:** preserva il Grigio RGB (R=G=B) o Grigio CMYK (CMY=0, K non zero) nell'origine e non lo converte in solo nero.
- 1 Selezionare il **Tipo di rendering** da usare tra ciascun profilo Device Link. Per eseguire l'associazione a uno standard, selezionare **Colorimetrico relativo**, a meno che non si desideri stampare con la simulazione del bianco della carta (per le prove colore).
 - 2 Impostare le opzioni di separazione applicabili al profilo Device Link.

Stampare le pagine dei campioni per l'ottimizzazione

Quando si ottimizza un profilo Device Link o un profilo supporti con Fiery Optimizer, si stampano le pagine contenenti i campioni dei vari colori e si misurano i campioni con uno strumento.

In alternativa, è possibile caricare le misurazioni esistenti.

Nota: Prima di stampare una pagina delle misurazioni, è possibile specificare le opzioni di stampa e altre impostazioni per inviare il lavoro alla stampante. Non cambiare le impostazioni di gestione del colore.

- 1 Collegare lo strumento di misurazione al computer.
- 2 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per misurare le pagine, fare clic sullo strumento di misurazione nel menu **Strumento**.
 - Per caricare i dati di misurazione da un file, fare clic su **Carica misurazioni**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 3 Se lo si desidera, se si misurano le pagine, fare clic su **Impostazioni** e specificare le impostazioni dello strumento.
- 4 Selezionare un'impostazione **Layout del campione**, se disponibile.

L'uso di un numero minore di campioni garantisce una maggiore rapidità, ma con un numero maggiore di campioni in genere si producono risultati di qualità più alta.
- 5 Selezionare un'impostazione dall'elenco **Formato carta** per stampare la pagina delle misurazioni oppure fare clic su **Personalizzato** e specificare un formato pagina personalizzato.
- 6 Fare clic su **Avanti** per stampare la pagina delle misurazioni.

Verificare i risultati della misurazione di Fiery Optimizer ed eseguire le iterazioni

Dopo aver misurato una pagina delle misurazioni per ottimizzare un profilo Device Link o un profilo supporto, appaiono le informazioni sulle misurazioni e i valori previsti. Se i risultati non sono soddisfacenti, è possibile iterare (stampare e misurare un'altra pagina).

I valori dE (Delta E) calcolati sono il risultato del confronto tra i valori della misurazione e i valori previsti. Per un profilo Device Link o un profilo supporto, i valori previsti sono quelli standard (profilo origine CMYK).

Per iterazioni multiple, appaiono i valori dE di tutte le precedenti misurazioni in modo che sia possibile vedere se la corrispondenza è in via di miglioramento. Se non si notano miglioramenti, è possibile eliminare un'iterazione.

1 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se i valori dE sono accettabili, fare clic su **Elimina** accanto a ogni iterazione che si desidera eliminare, quindi fare clic su **Avanti** per continuare e salvare i risultati.
- Se i valori dE non sono accettabili, fare clic su **Itera** per stampare e ripetere la misurazione per ottimizzare ulteriormente la corrispondenza.

2 Per visualizzare le misurazioni delle tinte piatte in Verifier, fare clic su **Visualizza**.

Salvare e installare i profili Device Link

Fiery Optimizer consente di processare, salvare e installare i profili device link su un server Fiery. Se non si sta creando un profilo Device Link da associare a uno standard, è possibile salvare il profilo Device Link in locale.

Quando si crea un profilo Device Link su un server Fiery, Fiery Optimizer imposta automaticamente le impostazioni di associazione del profilo. Queste impostazioni stabiliscono il modo in cui il lavoro abilita il profilo Device Link.

Se un lavoro specifica il profilo origine associato come Profilo origine CMYK o Profilo origine RGB e il profilo di destinazione associato come Profilo di destinazione, il profilo Device Link viene abilitato per il lavoro.

Se un profilo origine o un profilo di destinazione associato non è già residente sul server Fiery, viene installato insieme al profilo Device Link, in modo che possa essere selezionato per abilitare il profilo Device Link.

1 Digitare una descrizione per il profilo.

2 Se lo si desidera, digitare altre eventuali informazioni nell'area **Commenti**.

3 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se non si sta creando un profilo Device Link da associare a uno standard, fare clic su **Installa sul server Fiery** e selezionare il server Fiery dall'elenco.
- Se si desidera salvare il profilo in locale, fare clic su **Salva sul disco locale**.

Nota: Se si sta creando un profilo Device Link per ottenere lo stesso risultato in base a uno standard, il profilo viene installato sul server Fiery selezionato in precedenza.

4 Fare clic su **Avanti**.

- 5 Se si salva il profilo in locale, andare al nuovo percorso del profilo, digitare un nome file, fare clic sul tipo di profilo ICC (v2.0 o v4.0), quindi fare clic su **Salva**.

Nota: Il percorso predefinito dei profili coincide con la cartella in cui il sistema operativo installa i profili.

Visualizzare le informazioni del profilo Device Link

Dopo la creazione di un profilo Device Link, Fiery Optimizer mostra le informazioni del profilo.

- Se il profilo è stato installato su un server Fiery, vengono visualizzati il nome del server e le impostazioni del profilo associato.
- Se il profilo è stato salvato sul computer locale, vengono visualizzati il nome file e un link al percorso del file.
- Se sono state ottimizzate le tinte piatte, le informazioni delle tinte piatte vengono visualizzate in Fiery Optimizer. È inoltre possibile stampare una pagina dei campioni.
- Fare clic su **Stampa** per stampare una pagina di esempio con le tinte ottimizzate.

Fiery Print Matcher

Fiery Print Matcher garantisce un risultato cromatico uniforme su un gruppo di massimo cinque stampanti Fiery-driven. I risultati cromatici dipendono da diversi fattori, ma Fiery Print Matcher usa le funzioni di gestione del colore del server Fiery per ridurre al minimo tali differenze.

Nota: Ciascun server Fiery deve eseguire il software di sistema Fiery FS200/200 Pro o successivo.

Fiery Print Matcher fornisce diversi metodi per associare le stampanti, in base alle loro caratteristiche.

- Calibrazione e profilo di destinazione comuni per le stampanti della stessa marca e modello. Le curve di calibrazione di queste stampanti sono abbastanza simili per consentire a Fiery Print Matcher di creare un profilo di calibrazione e un profilo di destinazione comuni a tutte le stampanti.
- Profili Device Link comuni per le stampanti di diversi modelli o produttori. I profili Device Link convertono lo spazio colore di destinazione di ciascuna stampante nello spazio colore comune tra le stampanti.

Con i dati delle misurazioni di tutte le stampanti selezionate, Fiery Print Matcher genera una calibrazione e un profilo di destinazione o un profilo Device Link. Quando si usa la calibrazione e il profilo di destinazione o il profilo Device Link per stampare un lavoro, è possibile stampare su una qualsiasi delle stampanti con risultati cromatici simili.

Nota: Fiery Print Matcher non è disponibile in modalità demo.

Creare una calibrazione e un profilo di destinazione comuni

Per le stampanti dello stesso modello, Fiery Print Matcher usa le misurazioni del colore di tutte le stampanti per creare una calibrazione e un profilo di destinazione comuni. Per una nuova calibrazione comune, misurare le pagine di calibrazione e le pagine per la creazione dei profili, quindi creare un profilo di calibrazione comune e stampare e misurare le pagine per la creazione dei profili per ciascun server Fiery nell'elenco.

- Il profilo di calibrazione specifica i valori della densità di destinazione per un server Fiery. Il profilo di calibrazione specifica le densità massime di C, M, Y e K che tutte le stampanti possono stampare.
- Il profilo di destinazione rappresenta lo spazio colore comune alle stampanti. In altre parole, il profilo di destinazione specifica solo i colori che tutte le stampanti possono stampare.

Si specificano le stampanti da associare aggiungendole all'elenco del server Fiery durante una sessione e assegnando un nome alla sessione. Si userà il nome della sessione quando si aggiornerà la calibrazione successivamente. (Se si aggiorna una calibrazione, non è possibile cambiare l'elenco o il nome della sessione).

È possibile specificare solo una stampante se si desidera creare una nuova calibrazione con uno strumento di misurazione supportato da Print Matcher invece di associare le stampanti.

Print Matcher installa il profilo di calibrazione e il profilo di destinazione risultanti su ogni server Fiery.

Nota: È possibile escludere le misurazioni di una o più stampanti quando si calcola il profilo di calibrazione. Le stampanti escluse non sono considerate nella creazione del profilo. Se si esclude una stampante dalla calibrazione comune, sarà possibile includerla quando si aggiornerà la calibrazione comune.

Nel corso del flusso di lavoro di calibrazione comune, viene specificato anche un profilo origine CMYK. Al termine del flusso di lavoro di calibrazione comune, viene creata una preimpostazione server su ogni server Fiery. La preimpostazione server può essere selezionata per stampare con la calibrazione comune, il profilo di destinazione, il profilo di origine e tutte le impostazioni di stampa utilizzate per creare il profilo di destinazione.

Creare una nuova calibrazione comune

La creazione di una nuova calibrazione inizia con l'assegnazione di un nome alla sessione, la selezione di ogni server Fiery e la stampa di una pagina da usare per misurare il risultato cromatico (le massime densità di C, M, Y e K) della stampante.

- 1 Fare clic su **Printer Match** nella finestra Fiery Color Profiler Suite.
- 2 Fare clic su **Nuova calibrazione comune**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 3 Digitare un nome per la sessione.
- 4 Fare clic sul segno più (+) per aggiungere ogni server Fiery per ogni stampante da associare.
- 5 Se si desidera eseguire una calibrazione G7, selezionare questa casella di controllo.
Per impostazione predefinita, la casella di controllo Destinazione calibrazione del bilanciamento del grigio G7 non è selezionata.
- 6 Selezionare un profilo di origine CMYK nell'elenco e fare clic su **Avanti**.
Il profilo origine CMYK verrà usato per creare la preimpostazione server e per stampare la pagina di test del profilo.
- 7 Nella finestra **Impostazioni di stampa di calibrazione**, specificare il grafico di calibrazione che si desidera utilizzare, il formato pagina e lo strumento di misurazione, quindi fare clic su **Avanti**.
- 8 Specificare le impostazioni per la stampa del lavoro di calibrazione e fare clic su **Stampa**.
- 9 Prelevare la pagina di calibrazione dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurarla.
Nota: È possibile salvare le misurazioni, uscire da Print Matcher, quindi riprendere la procedura in un secondo momento. Usare **Riprendi sessione di misurazione** quando si riavvia Print Matcher.
- 10 Stampare e misurare una pagina di calibrazione per ciascun server Fiery aggiuntivo da associare.

Verificare i risultati della calibrazione

Dopo aver verificato le misurazioni della calibrazione, è possibile ripetere le misurazioni o escluderle dal calcolo della calibrazione.

Print Matcher non installa il profilo di calibrazione comune e il profilo di destinazione comune su un server Fiery escluso. Se si esclude una stampante dalla calibrazione comune, sarà possibile includerla in un secondo momento quando si aggiornerà la calibrazione comune.

- 1 Rivedere i risultati di calibrazione e fare clic su **Avanti**.

- 2 Se i risultati non sono soddisfacenti, fare clic su **Ristampa** accanto ai risultati per ristampare e rimisurare una pagina di calibrazione per il server Fiery specifico.
- 3 Se lo si desidera, regolare il controllo per **Ottimizza stabilità calibrazione comune**.
Questo controllo ridurrà le densità di destinazione fino al 5% e, se si desidera associare nuove stampanti, è possibile aggiungere una piccola riduzione del gamut per assicurarsi che le stampanti restino collegate con il passare del tempo. L'impostazione di stabilizzazione consigliata è 2%.
- 4 (Opzionale) Se i risultati non rientrano nei parametri previsti dopo aver ripetuto la misurazione, escludere il server Fiery deselezionando la casella **Includi** accanto ai risultati.

Creare un profilo di destinazione comune

Dopo aver creato la calibrazione comune e aver verificato i risultati, creare il profilo di destinazione comune.

Se i risultati non sono soddisfacenti dopo averli verificati, è possibile ristampare le pagine ed eseguire di nuovo la misurazione.

Dopo aver salvato il profilo, Fiery Print Matcher lo installa su ogni Fiery Server.

- 1 Specificare le impostazioni relative alle pagine per la creazione dei profili e fare clic su **Avanti**.
Le pagine per la creazione dei profili vengono stampate con la calibrazione comune applicata.
- 2 Dopo aver stampato le pagine per la creazione dei profili, fare clic su **OK**.
- 3 Prelevare le pagine per la creazione dei profili dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurarle.
Nota: È possibile salvare le misurazioni, uscire da Fiery Print Matcher, quindi riprendere la procedura in un secondo momento. Usare **Riprendi sessione di misurazione** quando si riavvia Fiery Print Matcher.
- 4 Stampare e misurare le pagine per la creazione dei profili per ciascun server Fiery aggiuntivo da associare.
- 5 Verificare i risultati di creazione dei profili, quindi fare clic su **Avanti**.
Le pagine per la creazione dei profili comprendono più campioni dello stesso colore. I valori **dE media** e **dE massima** (Delta E) riassumono le variazioni nelle misurazioni dello stesso colore.
È possibile fare clic su **Analizza misurazioni** per visualizzare i dati di misurazione in Profile Inspector.
- 6 Nella finestra **Applica impostazioni**, selezionare le impostazioni da un profilo esistente, quindi fare clic su **Avanti**.
Per ulteriori informazioni sull'importazione delle impostazioni, vedere [Caricare le impostazioni](#) alla pagina 33.
- 7 Nella finestra **Salva profilo**, specificare la descrizione del profilo, il supporto ed eventuali commenti. Fare clic su **Avanti**.
Per impostazione predefinita, la descrizione del profilo corrisponde al nome della sessione di associazione della stampante.
- 8 Per controllare i risultati di associazione della stampante, fare clic su **Prova di stampa** per stampare una pagina di test a colori su ogni server Fiery.

Aggiornare una calibrazione comune

Poiché il risultato cromatico di una stampante può cambiare nel tempo, è necessario aggiornare periodicamente la calibrazione comune per garantire un risultato cromatico uniforme. Se l'uniformità cromatica è importante, si consiglia di calibrare periodicamente il server Fiery, almeno una volta al giorno. È possibile ricalibrare singolarmente le stampanti corrispondenti dalla Calibrazione Command WorkStation o Fiery Color Profiler Suite, oppure utilizzare l'opzione **Aggiorna impostazione di calibrazione comune** descritta qui.

- 1 Fare clic su **Associazione stampante**.
- 2 Fare clic su **Aggiorna calibrazione comune**, fare clic sulla sessione di associazione delle stampanti dall'elenco e fare clic su **Avanti**.
- 3 Se necessario, fare clic su **Aggiorna** per ricollegare i server Fiery scollegati nell'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Specificare le impostazioni della pagina di calibrazione e fare clic su **Avanti**.
Usare le stesse impostazioni usate quando è stata creata la calibrazione comune.
- 5 Specificare le impostazioni per inoltrare il lavoro di calibrazione al server Fiery specificato e fare clic su **Stampa**.
- 6 Prelevare la pagina di calibrazione dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurarla.
- 7 Stampare e misurare le pagine di calibrazione per ciascun server Fiery aggiuntivo da associare.
- 8 Verificare i risultati di calibrazione, quindi fare clic su **Avanti**.
- 9 Fare clic su **Stampa di prova** per stampare una pagina di prova colore su ogni server Fiery e controllare i risultati di associazione delle stampanti.

Creare un nuovo profilo Device Link comune

Quando le stampanti sono di produttori diversi o di modelli diversi, usare Fiery Print Matcher per creare un profilo Device Link per ciascuna stampante da associare.

Prima di usare questo metodo, calibrare ciascun server Fiery e controllare che i dati delle misurazioni per ciascuna stampante corrispondano alle densità di destinazione. Se nessun profilo produce un colore accettabile, creare un nuovo profilo con Printer Profiler.

Print Matcher usa i dati dei profili di destinazione di ciascuna stampante per calcolare un gamut comune a tutte le stampanti. Quando una delle stampanti stampa il lavoro, usa solo quelle funzionalità colore comuni a tutte le stampanti, indipendentemente dalle funzionalità specifiche della singola stampante.

Questo metodo usa il profilo di destinazione esistente del server Fiery associato a ciascuna stampante. Il profilo di destinazione di ciascun server Fiery è il profilo intermedio nel relativo profilo Device Link. La destinazione in tutti i profili Device Link è lo spazio colore comune tra le stampanti. Il profilo Device Link risultante viene installato su ogni server Fiery.

- 1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Printer Match**.
- 2 Fare clic su **Nuovo profilo Device Link**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 3 Digitare un nome per questa sessione, fare clic sul segno più (+) per aggiungere ciascun server Fiery per le stampanti che si desidera associare, quindi fare clic su **Avanti**.

4 Selezionare un profilo origine.

Verrà creato un profilo Device Link per ciascuna stampante. Ciascun profilo Device Link userà il profilo origine selezionato. Selezionare il profilo origine CMYK preferito per stampare i lavori.

5 Per ciascun server Fiery, selezionare il profilo di destinazione che è stato creato e fare clic su **Avanti**.

In ciascun profilo Device Link, il profilo della stampante da simulare viene usato come profilo intermedio e lo spazio colore comune è la destinazione.

6 Nella finestra **Applica impostazioni**, selezionare le impostazioni del profilo e fare clic su **Avanti**.**7** Nella finestra **Salva profilo**, specificare la descrizione del profilo ed eventuali commenti per ciascun profilo Device Link e fare clic su **Avanti**.

Sul corrispondente server Fiery, viene installato il profilo Device Link specifico per ciascun server Fiery e viene associato alle impostazioni del profilo origine e del profilo di destinazione corrispondenti ai profili usati per creare il profilo Device Link.

8 Per controllare i risultati di associazione della stampante, fare clic su **Prova di stampa** per stampare una pagina di test a colori su ogni server Fiery.

Stampare le pagine di calibrazione

Nella finestra **Impostazioni di stampa di calibrazione** è possibile specificare le pagine di calibrazione.

Fiery Print Matcher dispone i campioni di colore sulla pagina di calibrazione in base allo strumento di misurazione e al formato carta specificati. È inoltre possibile impostare quante pagine occorre stampare per il riscaldamento.

- 1** Nel menu **Strumento** fare clic sullo strumento da usare.
- 2** (Facoltativo) Per selezionare impostazioni specifiche per lo strumento, fare clic su **Impostazioni**.
- 3** Fare clic su **Imposta numero di pagine per riscaldamento** e impostare un numero.

Stampare le pagine per la creazione dei profili

Fiery Print Matcher distribuisce i campioni di colore sulle pagine delle misurazioni in base allo strumento di misurazione, al layout dei campioni e al formato carta specificati.

I layout dei campioni sono diversi a seconda del numero di campioni. Alcuni sono basati sui profili standard ICC.

È inoltre possibile impostare quante pagine occorre stampare per il riscaldamento. (Le pagine per il riscaldamento sono copie extra delle pagine di creazione dei profili che è possibile scartare). Si consiglia di misurare la copia successiva all'ultima copia stampata.

- 1** Nel menu **Strumento**, fare clic sullo strumento da usare.
- 2** (Opzionale) Per selezionare impostazioni specifiche per lo strumento, fare clic su **Impostazioni**.

3 Fare clic su un layout dal menu **Layout del campione**.

- **Scelta consigliata**

- È elencato un grafico del layout del campione consigliato di Fiery Edge. Quando viene elencato il grafico del layout del campione consigliato, Fiery Color Profiler Suite considerare lo strumento di misurazione, il formato foglio e il set di calibrazione. Verranno visualizzati il numero di campioni e le pagine previste.

- **Fiery Edge alternativi**

- I grafici di layout del campione generati dinamicamente sono elencati in ordine di numero di campioni. È possibile scegliere tra quattro layout del campione.

- **Standard del settore**

- **IT8.7/5 (1617 campioni)**: il target 1617 è un target di caratterizzazione della stampante CMYK che combina i valori dei campioni univoci nel target IT8.7/4 standard con tutti i valori dei campioni nelle colonne 4 e 5 del target P2P51.
- **IT8.7/4 (1617 campioni)** o **IT8.7/4 (1617 layout ordinato)**: sono simili ai layout da 928 campioni, ma forniscono più dati. Il layout ordinato aiuta a ridurre l'eventuale interferenza provocata da variazioni cromatiche sulla pagina.

4 Fare clic su **Imposta numero di pagine per riscaldamento** e impostare un numero.

Specificare le impostazioni del profilo di destinazione

È possibile impostare la mappatura gamut, le impostazioni di separazione, l'ottimizzazione del profilo e le condizioni di luce del profilo di destinazione.

- Per le opzioni di mappatura gamut, vedere [Impostare la mappatura gamut](#) alla pagina 34.
- Per le opzioni di separazione, scegliere il profilo di fabbrica da uno dei server Fiery per una carta come quella per cui si sta creando il profilo (patinata, non patinata). In questo modo, verranno caricate le impostazioni del profilo utilizzate per creare il profilo di fabbrica approvato dal produttore.

Impostare l'ottimizzazione del profilo

L'opzione **Ottimizza la precisione colorimetrica** usa l'ottimizzazione per migliorare la precisione colorimetrica e ridurre i valori dE (a volte denominati ΔE o Delta E).

- Nella finestra **Applica impostazioni** fare clic su **Ottimizza la precisione colorimetrica (consigliato per i flussi di lavoro per le prove colore)**.

Impostare le condizioni di luce

È possibile impostare il colore della luce ambiente nelle stampe che si intende visualizzare. È consigliabile lasciare questa opzione selezionata a D50 e valutare sempre visivamente la qualità del colore nella cabina di controllo cromatico D50.

- Nella finestra **Applica impostazioni** procedere in uno dei seguenti modi:
 - Fare clic su un'impostazione nell'elenco **Valore di illuminazione**.
 - Fare clic sul segno più (+) per creare un'impostazione personalizzata usando uno strumento di misurazione o specificando il valore XYZ.

Specificare le impostazioni del profilo Device Link

In Print Matcher, è possibile specificare le impostazioni per le opzioni del tipo di rendering e della separazione per il profilo Device Link. Queste impostazioni determinano in che modo i valori cromatici vengono convertiti dall'origine alla destinazione.

Le opzioni di separazione influiscono sul modo in cui sono definiti i componenti C, M, Y e K del risultato.

Compensazione punto nero adatta la luminosità di tutti i colori di origine in base alla gamma di luminosità del profilo di destinazione, invece di troncare i valori al di fuori della gamma. Queste modifiche preservano i gradienti di nero, come le ombre.

1 Impostare il tipo di rendering da usare per ciascun profilo Device Link:

- **Origine:** associa i colori origine al profilo intermedio (il profilo di destinazione del server Fiery specifico).
- **Destinazione:** associa i colori del profilo intermedio alla destinazione (gamut comune).

2 Impostare **Compensazione punto nero**:

- **Autorilevamento:** applica la compensazione del punto di nero solo se il punto di nero origine è inferiore (più scuro) al punto di nero di destinazione. Per il tipo di rendering Colorimetrico assoluto, questa è l'unica impostazione disponibile.
- **Sempre:** applica sempre la compensazione del punto di nero.

Fiery Profile Inspector

Fiery Profile Inspector offre un ambiente per analizzare i profili RGB, CMYK e dei colori con nome, visualizzati come modelli bidimensionali o tridimensionali nello spazio colore Lab. È possibile visualizzare più profili (massimo cinque) in colori contrastanti per un facile confronto visivo.

Profile Inspector offre vari stili di visualizzazione per i modelli e strumenti dei profili per manipolare i modelli e l'ambiente. È possibile anche visualizzare informazioni cromatiche specifiche sui profili.

Profile Inspector può visualizzare i dati da un file di misurazione (IT8) visualizzato nello spazio colore Lab. È possibile anche visualizzare le singole misurazioni dei colori con uno strumento di misurazione.

Visualizzare i profili

È possibile visualizzare il gamut di uno o più profili (massimo cinque) nell'area del modello, riprodotto nello spazio colore Lab. I comandi consentono di regolare lo sfondo, la luce, l'opacità e le dimensioni del punto. In particolare, è possibile visualizzare più modelli in colori contrastanti.

- 1 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Fare clic su **File > Apri** e fare clic sul profilo.
 - Trascinare i profili ICC dal desktop nell'area del modello.
- 2 Regolare i comandi per visualizzare le caratteristiche del modello del profilo.
- 3 Per visualizzare o nascondere un modello di profilo, fare clic sulla casella di controllo accanto al nome del profilo nell'elenco.

Usare i modelli dei profili in Profile Inspector

È possibile ruotare, selezionarne i punti, eseguire lo zoom e visualizzare la sezione trasversale interna di un modello. È inoltre possibile ripristinare la posizione predefinita di un modello.

Ripartire il modello di un profilo nella sua posizione predefinita

È possibile riportare il modello di un profilo nella sua posizione predefinita

- Fare clic sull'icona **Ripristina (Posizione iniziale)** .

Ruotare il modello di un profilo

È possibile ruotare il modello intorno all'asse orizzontale, verticale o in tutte e tre le dimensioni.

- 1 Fare clic sull'icona **Ruota** .
- 2 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per ruotare il modello nelle tre dimensioni, fare clic sul modello in un punto lontano dal centro e trascinarlo.
 - Per ruotare il modello intorno all'asse orizzontale, usare la rotellina di scorrimento.
 - Per ruotare il modello intorno all'asse verticale, premere il tasto **Ctrl** e usare la rotellina di scorrimento.
 - Per ruotare intorno all'asse L, tenere premuto il tasto **maiusc** e trascinare il modello.

Nota: Su macOS, se il mouse supporta i comandi per lo scorrimento orizzontale e verticale, è possibile usare tali comandi per ruotare il modello rispettivamente in orizzontale e in verticale.

Eseguire lo zoom avanti e indietro del modello di un profilo

È possibile eseguire lo zoom avanti e indietro del modello di un profilo.

- 1 Fare clic sull'icona **Zoom** .
- 2 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per eseguire lo zoom avanti, fare clic sul modello.
 - Per eseguire lo zoom indietro, fare clic tenendo premuto il tasto Alt (Windows) oppure fare clic tenendo premuto il tasto Opzione (macOS).
 - Per eseguire lo zoom di una sezione del modello, trascinare per creare un'area rettangolare.

Nota: Per eseguire lo zoom senza fare clic sullo strumento Zoom, premere Ctrl+= oppure Ctrl+_ .

Visualizzare una sezione interna di un modello

Lo strumento Taglia consente di far passare un piano verticale invisibile attraverso il modello dalla parte anteriore alla parte posteriore, tagliando la parte attraversata. In questo modo, crea una vista trasversale del modello, utile nel confronto di due profili.

- 1 Fare clic sull'icona **Taglia** .
- 2 La prima volta che si usa lo strumento Taglia, fare clic per rendere visibile il piano di taglio, quindi trascinare verso l'alto o verso il basso per allargare o restringere il piano di taglio.
- 3 Dopo il primo uso dello strumento, è possibile procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per visualizzare il piano di taglio, fare clic accanto alla parte in fondo all'area del modello e trascinare verso l'alto. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione più volte per far apparire il piano di taglio.
 - Per spostare il piano di taglio fuori dal modello, fare clic nell'area del modello e trascinare verso il basso.

Selezionare i punti nel modello di un profilo

È possibile selezionare i punti di cui visualizzare le coordinate colore nell'area Misurazioni. Profile Inspector inverte il colore del punto selezionato a indicare che è selezionato.

- 1 Fare clic sull'icona **Seleziona** .
- 2 Fare clic sul punto che si desidera selezionare.

Impostare l'ambiente e lo stile di visualizzazione dei modelli dei profili

È possibile regolare lo sfondo, l'intensità di luce e gli stili di visualizzazione dei modelli dei profili. Per gli stili di visualizzazione, è possibile impostare il modo in cui Profile Inspector visualizza il modello, il relativo colore, tipo di rendering, opacità e dimensione in punti.

Nota: Sfondo, luce, metodo di visualizzazione e opacità non sono disponibili per i modelli 2D.

- Impostare una delle seguenti opzioni:
 - **Sfondo** - imposta la luminosità dello sfondo e la saturazione del modello.
 - **Illuminazione** - imposta l'intensità della luce. Quando Illuminazione è disattivata, il modello appare piatto (senza ombre).
 - **Visualizza come**
 - Superficie** - visualizza il profilo come modello tridimensionale con una superficie continua.
 - A spicchi** - visualizza il profilo come un gruppo di superfici bidimensionali che si estendono dall'asse dei neutri attraverso le tinte primarie e secondarie.
 - Bordi** - visualizza il profilo con i contorni delle superfici bidimensionali che si estendono dall'asse dei neutri attraverso le tinte primarie e secondarie.
 - Punti** - visualizza tutti i punti relativi ai valori di origine.
 - Contorno** - visualizza il profilo come contorni dei poligoni della superficie. Simile al modello Superficie, ma i poligoni non sono riempiti.
 - Superficie + punti** - visualizza il profilo come una combinazione tra i modelli Superficie e Punti.
 - **Colore** - Colore vero visualizza i colori effettivi nelle posizioni corrette. Le altre selezioni visualizzano l'intero modello in un colore.

Nota: Quando si confrontano i gamut di due profili, è possibile individuare più facilmente le differenze se i profili vengono visualizzati con colori contrastanti.

- **Tipo di rendering** - la specifica ICC definisce diversi modi di associare i colori da uno spazio colore all'altro, chiamato tipo di rendering. Un profilo contiene i dati relativi a più tipi di rendering.
- **Opacità** - aumenta o diminuisce la trasparenza del profilo.
- **Dimensione punto** - cambia la dimensione di visualizzazione dei punti.

Visualizzare le misurazioni di un file

È possibile visualizzare le misurazioni di un file IT8 (massimo cinque) nell'area del modello, nello spazio colore Lab. Questo consente di confrontare le misurazioni con un profilo esistente.

- 1 Sotto Misurazioni, fare clic sul segno più (+), quindi fare clic sul file.
- 2 Per visualizzare o nascondere le misurazioni, fare clic sulla casella accanto il nome file nell'elenco.

Informazioni sul punto

Quando si seleziona un punto, Profile Inspector visualizza le informazioni sul colore del punto nell'angolo in basso a destra della finestra.

Le informazioni del punto comprendono:

- **Descrizione** - una descrizione interna del profilo contenente il punto.
- **Visualizzazione** - il valore Lab del punto selezionato.
Profile Inspector visualizza il modello nello spazio Lab.
- **Origine** - il valore del colore dipendente dalla periferica associato al valore Lab. Il valore potrebbe essere un valore CMYK, RGB o una stringa, in base allo spazio colore del profilo selezionato.

Misurare un colore con uno strumento

Con uno strumento di misurazione (come lo spettrofotometro Fiery) che ha la capacità di misurare un singolo campione di colore, è possibile misurare un colore e visualizzare il punto nell'area del modello.

Prima di misurare un colore, si calibra lo strumento. Quando si misura un colore, i valori Lab appaiono in basso a destra della finestra e il punto misurato appare nell'area del modello.

- 1 Per calibrare lo strumento di misurazione, fare clic su **Strumento > Calibra**.
- 2 Selezionare la modalità di misurazione desiderata dall'elenco e fare clic su **Calibra**.
- 3 Posizionare lo strumento sul colore che si desidera misurare e premere il pulsante sullo strumento.
- 4 Per misurare un altro colore, posizionare lo strumento sul nuovo colore e premere il pulsante sullo strumento.
- 5 Per rimuovere un punto misurato dall'area del modello, selezionare **Strumento > Rimuovi punto**.

Fiery Profile Editor

Fiery Profile Editor è uno strumento che consente di modificare un esistente profilo di destinazione CMYK o RGB.

- L'immagine di riferimento mostra gli effetti della modifica del profilo. È possibile usare l'immagine predefinita o selezionarne una diversa.
- Nell'area Informazioni sul colore viene visualizzata l'associazione tra origine e destinazione di un colore selezionato.
- La selezione Tipo di rendering mostra il tipo di rendering selezionato al momento per la modifica.

Aprire un profilo da modificare

È possibile aprire un profilo da modificare in qualsiasi momento. Il campo Modifica profilo visualizza il nome del file del profilo aperto per la modifica.

È possibile selezionare un profilo con classe Destinazione nello spazio colore CMYK o RGB da modificare.

- 1 Per aprire un profilo da modificare, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su **File > Apri profilo da modificare** o **File > Profilo recente**.
 - Trascinare un profilo ICC direttamente nella finestra Profile Editor.
- 2 Se si seleziona un profilo, selezionare la posizione da cui eseguire la ricerca.
- 3 Fare clic sul profilo, quindi fare clic su **Seleziona**.

Selezionare il tipo di rendering

Un profilo di destinazione contiene dati per diversi tipi di rendering. Quando si modifica un profilo, la modifica viene applicata a un tipo di rendering specifico. Accertarsi di aver selezionato il tipo di rendering desiderato prima di apportare la modifica.

È possibile modificare il tipo di rendering predefinito quando si salva il profilo.

Profile Editor consente di copiare una modifica da un tipo di rendering all'altro.

A seconda del metodo di creazione, il profilo potrebbe condividere i dati tra più tipi di rendering. In tal caso, una modifica apportata in un tipo di rendering ha effetto necessariamente sui tipi di rendering che condividono dati comuni. Profile Editor avverte se i tipi di rendering hanno dati in comune quando viene modificata l'impostazione dell'opzione Tipo di rendering.

I tipi di rendering Colorimetrico assoluto e Colorimetrico relativo condividono sempre gli stessi dati. Una modifica apportata nel tipo di rendering Colorimetrico assoluto viene automaticamente copiata nel tipo di rendering Colorimetrico relativo e viceversa.

Il tipo di rendering Colorimetrico assoluto è l'unico che specifica il punto di bianco del supporto. Pertanto, quando si seleziona lo strumento Punto di bianco del supporto, il tipo di rendering Colorimetrico assoluto viene selezionato automaticamente.

- Fare clic su un tipo di rendering nel menu **Tipo di rendering**.

Salvare un profilo in Profile Editor

Quando si salva un profilo modificato, è possibile specificare il tipo di rendering predefinito e la descrizione del profilo. È inoltre possibile appiattare il profilo e installarlo su un server Fiery o salvarlo su un computer locale.

Nota: Per impostazione predefinita, Profile Editor salva un profilo modificato con un nuovo nome file, mantenendo il file originale.

La descrizione del profilo è il nome del profilo che appare in un'applicazione. Ad esempio, un programma che consente agli utenti di selezionare da un elenco di profili visualizza le descrizioni dei profili disponibili.

L'appiattimento del profilo rimuove semplicemente i dati aggiuntivi usati solo da Profile Editor. È possibile appiattare un profilo se non si intende modificarlo di nuovo. Se non si appiattisce il profilo quando lo si salva, Profile Editor memorizza l'elenco delle modifiche apportate al profilo all'interno di un tag privato. Un profilo non appiattito è completamente compatibile con lo standard ICC e può essere utilizzato esattamente come un profilo appiattito.

Nota: Non è possibile annullare l'appiattimento. Si consiglia di conservare una copia del profilo non appiattito.

1 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Digitare una nuova descrizione direttamente nel campo **Nome del profilo**.
- Fare clic su **Opzioni**, quindi digitare una nuova descrizione per il profilo oppure fare clic su un'icona Versione modificata (v↓ v↑) per cambiare il suffisso della versione modificata.
- Per aggiungere una nuova descrizione del profilo, fare clic sull'icona Aggiungi (+), quindi fare doppio clic su un campo per digitare un nuovo valore.

2 Fare clic su un tipo di rendering nell'elenco **Tipo di rendering**.

3 (Opzionale) Digitare altre eventuali informazioni nell'area **Commenti**.

4 (Opzionale) Fare clic su **Appiattisci profilo**.

5 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Per installare il profilo su un server Fiery, fare clic su **Installa sul server Fiery** e fare clic sul server Fiery nell'elenco.
- Per salvare il profilo in locale, fare clic su **Salva sul disco locale**.

6 Fare clic su **Salva**.

7 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se si installa il profilo su un server Fiery, specificare le impostazioni del profilo e fare clic su **OK**.
- Se si salva il profilo in locale, selezionare il percorso in cui si desidera salvare il profilo e fare clic su **Salva**.

Impostazioni del profilo di destinazione

Quando si importa un profilo di destinazione su un server Fiery, è possibile specificarne le impostazioni. Nella finestra di dialogo Impostazioni profilo, selezionare le impostazioni desiderate.

Tipo supporto consente di specificare le impostazioni del supporto del profilo. Quando un lavoro è configurato per usare il profilo di destinazione definito dalle sue impostazioni del supporto (profilo del supporto) e ha una delle impostazioni del supporto selezionate, questo profilo viene usato per stampare il lavoro.

È possibile associare una calibrazione a più di un profilo di destinazione. Tuttavia, i dati di calibrazione di una calibrazione esistente potrebbero non essere adatti al profilo. In questo caso, usare Calibrator in Command WorkStation per creare una nuova calibrazione, associarla al profilo ed eseguire la calibrazione per ottenere nuovi dati di misurazione.

Immagine di riferimento

L'immagine di riferimento mostra come il profilo modificato influisce sul risultato di stampa. Profile Editor può visualizzare tre diverse viste di un'immagine di riferimento (origine, destinazione originale e destinazione modificata).

Le due immagini di riferimento di esempio sono composte da più immagini contenenti svariati tipi di immagini e valori di colore. I campioni dei colori nelle immagini di riferimento comprendono i colori primari, i toni neutri e alcuni colori "mnemonici", ad esempio, il blu cielo e il verde prato. Le immagini si trovano nella cartella Samples/Images nella directory di installazione di Fiery Color Profiler Suite.

Nota: I campioni dei colori sono statici e non cambiano per mostrare gli effetti sul profilo modificato.

È possibile usare qualsiasi immagine CMYK o RGB in formato JPEG o TIFF (a 8 bit o a 16 bit) da usare come immagine di riferimento. Profile Editor usa il profilo origine specificato per interpretare i colori nell'immagine.

Strumenti per l'immagine di riferimento

Profile Editor fornisce strumenti per cambiare o usare l'immagine di riferimento.

Icona	Nome	Tasto di scelta rapida	Descrizione
	Eyedropper	I o Ctrl I	Fare clic su un colore nell'immagine o sulla barra dei colori da visualizzare nell'area Informazioni sul colore. Lo strumento Contagocce modifica anche il colore di origine per gli strumenti Colore selettivo, Modifica tinta e Modifica nodo.
	Scorri in continuo	M o Ctrl M	Trascinare l'immagine per farla scorrere rapidamente in una particolare direzione. Utilizzare lo strumento Sposta per spostarsi da un bordo dell'immagine all'altro quando l'immagine è troppo grande per essere visualizzata interamente nell'area.
	Sposta	H o Ctrl H	Trascinare l'immagine per spostarla. Utilizzare lo strumento Sposta per spostare una parte dell'immagine nella vista quando l'immagine è troppo grande per essere visualizzata interamente nell'area.

Icona	Nome	Tasto di scelta rapida	Descrizione
	Zoom	Z o Ctrl Z	Fare clic per ingrandire l'immagine. Fare clic tenendo premuto il tasto Alt (Windows) o il tasto Opzione (macOS) per ridurre le dimensioni dell'immagine. Trascinare il cursore per definire un'area rettangolare da ingrandire. Se il mouse è dotato di una rotellina per lo scorrimento, è possibile ingrandire l'immagine spostando la rotellina verso una direzione e ridurre le dimensioni dell'immagine spostandola nell'altra direzione. Premendo i tasti Ctrl + = e Ctrl + _ l'immagine viene rispettivamente ingrandita e ridotta, anche se lo strumento Zoom non è selezionato.
	Adatta alla larghezza	W	Fare clic per modificare le dimensioni dell'immagine e adattarle alla larghezza dell'area.
	Adatta alla finestra	Windows: Ctrl+0 (zero), macOS: Command+0 (zero)	Fare clic per modificare le dimensioni dell'intera immagine per visualizzarla all'interno dell'area.
	Ruota	R	Fare clic per ruotare l'immagine di 90° in senso orario.

Aprire un file di immagine di riferimento

È possibile selezionare l'immagine di riferimento. L'immagine di riferimento può essere visualizzata usando il profilo incorporato (se presente).

È possibile anche selezionare un profilo diverso per un'immagine con profilo incorporato. Questo è utile se si intende rappresentare l'immagine con un diverso profilo di origine. Se non si sa quale profilo origine utilizzare, provare a selezionare profili diversi e a confrontare i risultati.

- 1 Fare clic su **File > Apri immagine di riferimento**, fare clic sul file, quindi fare clic su **Apri**.
- 2 Per visualizzare l'immagine usando il profilo incorporato, fare clic su **Mantenere profilo incorporato**.
Nota: Questa opzione è disponibile solo se l'immagine include un profilo incorporato.
- 3 Se non è presente un profilo incorporato, fare clic su **Selezione profilo origine** e individuare il file.
- 4 Fare clic sul profilo, quindi fare clic su **Seleziona**.

Selezionare un profilo origine per visualizzare un'immagine di riferimento

È possibile cambiare il profilo origine usato per visualizzare l'immagine di riferimento.

È possibile selezionare un profilo origine di classe Origine, Visualizzazione o Destinazione per la visualizzazione dell'immagine di riferimento. Lo spazio colore del profilo origine deve corrispondere allo spazio colore dell'immagine di riferimento.

- 1 Fare clic su **File > Seleziona profilo origine**.
- 2 Per visualizzare l'immagine usando il profilo incorporato, selezionare l'opzione **Mantenere profilo incorporato** e fare clic su **OK**.
Nota: Questa opzione è disponibile solo se l'immagine include un profilo incorporato.
- 3 Per utilizzare un profilo diverso o se non esiste un profilo incorporato, fare clic sull'opzione **Seleziona profilo origine** e fare clic su **Sfoglia**. Fare clic sul profilo, quindi fare clic su **Seleziona**.

Anteprima colore supporto destinazione

Selezionare l'opzione **Anteprima colore supporto destinazione** per visualizzare l'immagine di riferimento usando il colore del supporto di destinazione simulato. Il monitor mostra il bianco della carta in base al punto di bianco del supporto del profilo.

È possibile selezionare questa opzione in un qualsiasi tipo di rendering. Se si seleziona il tipo di rendering Colorimetrico assoluto, si seleziona automaticamente **Anteprima colore supporto destinazione** perché è possibile modificare il punto di bianco del supporto solo nel tipo di rendering Colorimetrico assoluto.

Nota: L'opzione **Anteprima colore supporto destinazione** non fornisce una prova colore a video accurata, ma solo un'approssimazione dei colori stampati e del colore del supporto.

- Fare clic su **Anteprima colore supporto destinazione**.

Visualizzare le viste Origine, Destinazione (originale) e Destinazione (modificato)

Profile Editor consente di visualizzare l'immagine di riferimento come origine, destinazione o destinazione modificata.

- Fare clic su una delle seguenti opzioni:
 - Origine (+) - visualizza l'immagine usando il profilo origine selezionato.
 - Destinazione (originale) (□) - visualizza l'immagine così come verrebbe stampata usando il profilo di destinazione senza le modifiche.
 - Destinazione (modificato) (■) - visualizza l'immagine così come apparirebbe usando il profilo di destinazione con le modifiche.

Visualizzare le informazioni di un colore origine

L'area Informazioni sul colore visualizza un campione del colore e i valori numerici per un colore di origine e i corrispondenti colori nei profili originali e in quelli modificati.

Le differenze numeriche calcolate tra i colori vengono visualizzate sotto i campioni.

Il colore selezionato è anche il colore di origine per gli strumenti Colore selettivo, Modifica tinta e Modifica nodo.

- Per selezionare un colore origine, usare una delle procedure seguenti:
 - Utilizzare lo strumento Contagocce () per prelevare un campione del colore nell'immagine di riferimento.
 - Digitare i valori nei campi di origine.
 - Fare clic sull'icona dello strumento di misurazione () e prelevare un campione del colore di un oggetto fisico con lo spettrofotometro.

Impostare il modello di colore per la rappresentazione dei valori dei colori

È possibile impostare un modello di colore per rappresentare i valori numerici dei colori nell'area Informazioni sul colore. Quando si cambiano i modelli di colore, Profile Editor calcola e visualizza i valori equivalenti dello stesso colore.

Queste icone indicano il modello di colore corrente:

-  - imposta CMYK.
-  - imposta RGB
-  - imposta Lab
-  - imposta XYZ

- 1 Fare clic sull'icona per il modello di colore.
- 2 Fare clic sul modello di colore desiderato nell'elenco.

Impostare il metodo di calcolo di Delta E

È possibile impostare il metodo per il calcolo del valore Delta E tra i colori di origine, di destinazione originali e di destinazione modificati. Scegliere il metodo che si conosce meglio.

La differenza numerica tra due colori è chiamata Delta E (ΔE o dE).

I singoli colori non sono distribuiti linearmente lungo lo spazio colore. Quando il valore Delta E di due colori viene calcolato con una semplice sottrazione, lo stesso valore numerico può rappresentare una differenza visiva molto diversa, a seconda della regione dello spazio colore in cui si trovano i due colori. Esistono molti metodi per il calcolo del valore Delta E che applicano approcci diversi per far corrispondere le differenze numeriche alle differenze visive.

Il metodo più comune utilizzato per il calcolo del valore Delta E è Delta E*ab, che è quello predefinito. Si tratta del metodo più semplice da utilizzare per il calcolo. Gli altri metodi (Delta E 94, Delta E 2000 e Delta E CMC) sono più complicati, ma riflettono meglio le differenze visive tra i colori. Il metodo Delta E 2000 è quello più moderno.

- 1 Fare clic sull'icona **Coordinate Delta-E** ()
- 2 Selezionare il metodo dall'elenco.

Modificare i colori e l'Elenco modifiche

L'area Strumenti di modifica consente di modificare e visualizzare i colori o cambiare l'elenco delle modifiche già create. L'elenco delle modifiche visualizza le modifiche apportate al tipo di rendering selezionato.

Le modifiche vengono visualizzate nell'ordine in cui vengono apportate, vale a dire nel seguente ordine:

- Modifica del punto di bianco del supporto (solo per il tipo di rendering Colorimetrico assoluto)
- Modifica del colore globale (una per tipo di rendering)
- Modifiche alla tinta, nell'ordine di creazione
- Modifiche al colore selettivo, nell'ordine di creazione
- Modifiche ai nodi, nell'ordine di creazione

Nota: Poiché ciascuna modifica si applica a uno specifico tipo di rendering, l'elenco delle modifiche cambia quando si cambiano i tipi di rendering.

Se si unifica un profilo quando lo si salva, l'elenco delle modifiche viene cancellato. Se non si unifica il profilo quando lo si salva, l'elenco delle modifiche viene memorizzato nel profilo. Un profilo non unificato è completamente compatibile con lo standard ICC.

È possibile selezionare dall'elenco una o più modifiche su cui eseguire delle operazioni.

- 1 Per vedere l'elenco delle modifiche già apportate al tipo di rendering selezionato, fare clic sulla freccia su o giù in basso nell'area Strumenti di modifica.
- 2 Usare questi strumenti per modificare i colori:
 - **Modifica colore globale** - regola la luminosità, il contrasto e la saturazione dell'intera destinazione e regola le singole curve di destinazione (CMYK o RGB).
 - **Modifica tinta** - sposta tutti i colori della stessa tinta e una gamma di colori simili specificata dall'utente verso una diversa tinta.
 - **Modifica colore selettivo** - cambia un colore e una gamma di colori simili specificata dall'utente nell'origine in un diverso colore nella destinazione.
 - **Modifica nodo** - cambia il colore di un singolo nodo nella tabella dei colori del profilo.
 - **Modifica punto di bianco supporto** - cambia il valore del punto di bianco (colore del supporto). Si applica solo al tipo di rendering Colorimetrico assoluto.

Modificare il colore globalmente

A ciascun tipo di rendering in un profilo può essere apportata una sola modifica colore globale, ma questa può modificare più proprietà.

- 1 Fare clic su **Colore globale**.

- 2 Fare clic su una delle seguenti schede, in base al tipo di modifica che si desidera apportare.
 - **Luminosità, Contrasto, Saturazione** - trascinare le barre di scorrimento per regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione di tutti i colori.
 - **Curve di destinazione** - trascinare le curve per regolare i valori di origine e di destinazione per ciascun canale di colore.

Modificare le curve di destinazione

È possibile modificare le curve mostrando il confronto tra origine e destinazione per ciascun colore. È possibile modificare una sola curva alla volta.

L'occhio che appare sotto ciascun quadrato di un colore nel selettore dei canali () indica che è visualizzata la curva del colore. Una curva potrebbe essere nascosta da un'altra.

- 1 Fare clic sul quadrato del colore di una curva per portare la curva in primo piano.
- 2 Fare clic in un qualsiasi punto della curva per creare un punto di modifica, quindi trascinare il punto per cambiare la forma della curva.

Gli altri punti di modifica sulla stessa curva rimangono fissi.

Modificare i colori in una tinta

La modifica della tinta è simile alla modifica del colore selettivo, ma ha effetto su tutti i colori di una tinta e non su un singolo colore. Usare la modifica di una tinta per passare da una tinta nell'origine a una tinta diversa nella destinazione.

La modifica del colore selettivo viene applicata al colore di origine selezionato al momento nella finestra Informazioni sul colore.

La modifica della tinta ha effetto anche sulle tinte vicine alla tinta selezionata nello spazio colore. Per preservare l'omogeneità di un gradiente di colore, è possibile aumentare l'intervallo di tinte adiacenti. All'intervallo massimo, la modifica della tinta ha effetto su quasi tutti i colori.

- 1 Fare clic su **Modifica tinta**.
- 2 Fare clic su uno dei seguenti strumenti di selezione della tinta e usarlo per specificare la tinta di destinazione:
 - **Tinta e saturazione** - trascinare il marker **Modificato** per impostare la tinta e la saturazione della tinta di destinazione.
 - **Sezione trasversale del profilo** - individua la posizione della tinta di destinazione in una rappresentazione grafica dello spazio colore di destinazione. Il modello colore (Lab o XYZ) che visualizza lo spazio colore è lo stesso spazio PCS del profilo che si sta modificando. La sezione trasversale è il piano verticale dello spazio colore Lab o XYZ in cui tutti i colori hanno lo stesso rapporto a/b o X/Y come colore di origine.

Impostare la tinta e la saturazione di destinazione

Tinta e saturazione consente di impostare la tinta e la saturazione della tinta di destinazione.

Un segno più (+) a sinistra di ciascuna barra di colore indica i valori di origine. Un riquadro bianco (□) a destra di ciascuna barra di colore indica i valori di destinazione del profilo originale. Un riquadro pieno (■) a destra di ciascuna barra di colore indica i valori di destinazione del profilo modificato.

Le aree strette della barra Saturazione relativa indicano che i valori che rientrano nel gamut sono molto pochi. Nei punti in cui la barra è più stretta, non vi sono valori in gamut.

Nota: Se non vi sono valori in gamut per l'impostazione Saturazione desiderata, provare a regolare ancora la Tinta.

- 1 Fare clic su **Modifica tinta**.
- 2 Fare clic su **Tinta e saturazione** e impostare **Tinta**, **Saturazione** e **Intervallo** per la tinta di destinazione.

Selezionare la tinta di destinazione usando la sezione trasversale del profilo

Sezione trasversale del profilo individua la posizione della tinta di destinazione in una rappresentazione grafica dello spazio colore di destinazione.

Il modello colore (Lab o XYZ) usato per visualizzare lo spazio colore è lo stesso spazio PCS del profilo che si sta modificando. La sezione trasversale è il piano orizzontale (tutti i colori hanno lo stesso livello di luminosità) che contiene il colore di origine nello spazio colore Lab o XYZ.

L'indicatore del colore Modificato (riquadro pieno) si sposta nella posizione impostata. La linea tracciata dall'asse dei neutri (centro) all'indicatore del colore Modificato rappresenta la nuova tinta di destinazione. Profile Editor aggiorna i colori che si trovano accanto alla tinta modificata (in base al valore specificato per Intervallo).

- 1 Fare clic su **Modifica tinta**.
- 2 Fare clic su **Sezione trasversale del profilo**.
- 3 Fare clic sullo strumento Contagocce (☞).
- 4 Fare clic sulla nuova posizione della tinta di destinazione nello spazio colore.

Modificare un colore selezionato

La modifica del colore selettivo consente di cambiare un colore nello spazio colore origine con un colore diverso nello spazio colore di destinazione. Questo è utile se si desidera riprodurre un singolo colore in modo preciso (il colore di un logo aziendale, ad esempio).

La modifica del colore selettivo influisce sui colori adiacenti al colore selezionato nello spazio colore. Per preservare l'omogeneità dei gradienti, è possibile aumentare l'intervallo di colori adiacenti. All'intervallo massimo, la modifica del colore selettivo si comporta in modo simile alla modifica della tinta.

La modifica del colore selettivo viene applicata al colore di origine selezionato al momento nella finestra Informazioni sul colore.

- 1 Fare clic su **Colore selettivo**.

- 2 Fare clic su uno dei seguenti strumenti di selezione colore e usarlo per specificare il colore di destinazione:
- **Immissione TLC** - trascinare il marcatore **Modificato** per impostare i valori di tinta, luminosità e croma (simile alla saturazione) del colore di destinazione.
 - **Immissione coordinate** - digitare le coordinate per lo spazio colore del colore di destinazione o usare lo spettrofotometro per prelevare il colore di un oggetto fisico.
 - **Sezione trasversale del profilo** - individua la posizione del colore di destinazione in una rappresentazione grafica dello spazio colore di destinazione. Il modello colore (Lab o XYZ) che visualizza lo spazio colore è lo stesso spazio PCS del profilo che si sta modificando. La sezione trasversale è il piano verticale dello spazio colore Lab o XYZ in cui tutti i colori hanno lo stesso rapporto a/b o X/Y come colore di origine.

Impostare la tinta, la saturazione e il croma del colore di destinazione

Immissione TLC imposta i valori per la tinta, la luminosità e il croma (simile alla saturazione) del colore di destinazione.

Un segno più (+) a sinistra di ciascuna barra di colore indica i valori di origine. Un riquadro bianco (□) a destra di ciascuna barra di colore indica i valori di destinazione del profilo originale. Un riquadro pieno (■) a destra di ciascuna barra di colore indica i valori di destinazione del profilo modificato.

Le aree strette delle barre Luminosità e Croma indicano che vi sono pochi valori che rientrano nel gamut. Nei punti in cui la barra è più stretta, non vi sono valori in gamut.

- 1 Impostare il valore Tinta del colore sostitutivo trascinando il riquadro pieno (■) sulla barra Tinta per spostarlo verso l'alto o verso il basso.
- 2 Impostare il valore Luminosità per il colore sostitutivo.
- 3 Impostare il valore Croma per il colore sostitutivo.
- 4 Se non vi sono valori in gamut per le impostazioni Luminosità e Croma desiderate, provare a regolare ancora Luminosità e Croma.

Impostare le coordinate dello spazio colore

Immissione coordinate consente di digitare le coordinate per lo spazio colore del colore di destinazione o usare lo spettrofotometro per prelevare il colore di un oggetto fisico.

Nota: Per impostare un diverso modello colore, fare clic sull'icona del modello colore (ad esempio,  per CMYK) alla sinistra dei campi numerici e impostare il modello colore nell'elenco.

- 1 (Opzionale) Procedere in uno dei seguenti modi per impostare il colore di origine:
 - Sotto **Cambia colore origine**, digitare le coordinate del colore di origine.
 - Fare clic sull'icona dello strumento di misurazione () e prelevare un campione del colore di un oggetto fisico con lo spettrofotometro.

2 (Opzionale) Procedere in uno dei seguenti modi per impostare il colore di destinazione:

- Sotto **Cambia colore destinazione**, digitare le coordinate del colore di destinazione.
- Fare clic sull'icona dello strumento di misurazione (📏) e prelevare un campione del colore di un oggetto fisico con lo spettrofotometro.

Selezionare il colore di destinazione usando la sezione trasversale del profilo

Sezione trasversale del profilo individua la posizione del colore di destinazione in una rappresentazione grafica dello spazio colore di destinazione.

Il modello colore (Lab o XYZ) che visualizza lo spazio colore è lo stesso spazio PCS del profilo che si sta modificando. La sezione trasversale è il piano verticale dello spazio colore Lab o XYZ in cui tutti i colori hanno lo stesso rapporto a/b o X/Y come colore di origine.

1 Fare clic sullo strumento **Contagocce** (👉).

2 Fare clic sulla nuova posizione del colore di destinazione nello spazio colore.

L'indicatore del colore Modificato (riquadro pieno) si sposta nella posizione impostata. Profile Editor aggiorna i colori che si trovano accanto al colore modificato (in base al valore specificato per Intervallo).

Modificare un nodo

Un profilo di destinazione usa un set di punti di dati chiamati nodi. Un nodo rappresenta un colore campionato in vari punti nello spazio colore di un profilo.

I colori che non corrispondono esattamente al colore di un nodo vengono dedotti sulla base dell'ipotesi che le transizioni dal colore di un nodo all'altro siano uniformi e continue. Di conseguenza un numero relativamente piccolo di nodi può rappresentare l'intero spazio colore (un numero molto grande di colori).

Profile Editor rappresenta l'indice del nodo come Asse 1, Asse 2 e Asse 3. Questi assi corrispondono a L, a e b o X, Y e Z, a seconda del modello usato dallo spazio PCS (Profile Connection Space) del profilo che si sta modificando.

Digitando un valore nel campo Neutro, si individua il nodo sull'asse dei neutri e si impostano di conseguenza anche i valori di Asse 1, Asse 2 e Asse 3. È possibile aumentare o diminuire il valore Neutro per visualizzare i nodi associati a diversi livelli di grigio.

Per un determinato indice del nodo, vengono visualizzate le coordinate dei colori di origine e di destinazione associate all'indice.

La modifica di un nodo produce l'effetto minore rispetto ad altri tipi di modifica e cambia solo un nodo del profilo. La modifica del nodo cambia solo la relazione del colore su un nodo con i colori adiacenti e influisce sulle transizioni cromatiche vicine al nodo. La modifica del colore selettivo, in confronto, influisce su almeno otto nodi.

La modifica del nodo viene utilizzata, ad esempio, per modificare i colori neutri ($a=b=0$) di un profilo. Tali modifiche sono generalmente molto esigue.

Nota: Se si desidera modificare un nodo vicino al limite del gamut, si consiglia di specificare il colore del nodo sostitutivo nello spazio colore CMYK e non nello spazio colore Lab. In questo caso, lo spazio colore CMYK consente di controllare in modo più preciso la definizione di un colore rispetto allo spazio colore Lab.

Evidenziare i colori interessati

Per avere una migliore visibilità del nodo selezionato, è possibile applicare un colore contrastante.

- Selezionare la casella **Evidenzia** per visualizzare con un colore contrastante i colori nell'immagine di riferimento e nello spazio colore interessati da questa modifica. Utilizzare questa opzione per vedere quali colori sono interessanti da questa modifica.

Impostare nodo e coordinate colore

Nodo e coordinate colore consente di digitare le coordinate per lo spazio colore e l'indice del nodo del colore di destinazione o usare lo spettrofotometro per prelevare il colore di un oggetto fisico.

1 Impostare un nodo usando uno dei metodi seguenti:

- Impostare un colore di origine oppure fare clic sull'icona dello strumento di misurazione di origine (🌈) in **Colore (origine) prossimo** e prelevare un campione del colore di origine usando lo spettrofotometro, quindi fare clic su **Trova nodo più prossimo**.

Se il colore selezionato al momento non corrisponde esattamente a un nodo, viene selezionato il colore del nodo più vicino al colore selezionato.

- In **Indice nodo**, digitare direttamente le coordinate dell'indice del nodo.

2 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Sotto **Colore nodo sostitutivo**, digitare le coordinate del colore di destinazione.
- Fare clic sull'icona dello strumento di misurazione (🌈) e prelevare un campione del colore di destinazione con lo spettrofotometro.

Selezionare il nodo di destinazione usando la sezione trasversale del profilo

È possibile impostare un colore di origine e individuare il corrispondente colore di destinazione in una rappresentazione grafica dello spazio colore di destinazione.

La sezione trasversale del profilo può visualizzare il colore di destinazione che corrisponde a un colore origine. Il monitor, usando una rappresentazione grafica dello spazio colore di destinazione, usa lo stesso modello colore (Lab o XYZ) dello spazio PCS (Profile Connection Space) del profilo.

Lo spazio colore XYZ è un piano orizzontale in cui tutti i colori hanno lo stesso livello di luminosità.

- **Gruppo tinta** visualizza un piano bidimensionale dello spazio colore Lab o XYZ. È un gruppo tinta verticale in cui il rapporto a/b o X/Y è lo stesso per tutti i colori.
- **Piano** visualizza un piano bidimensionale dello spazio colore Lab.

Il modello colore (Lab o XYZ) usato per visualizzare lo spazio colore è lo stesso spazio PCS del profilo che si sta modificando.

1 Fare clic su **Piano** o **Gruppo tinta**.

2 Impostare un nodo usando uno dei metodi seguenti:

- Impostare un colore di origine oppure fare clic sull'icona dello strumento di misurazione di origine (🎯) in **Colore (origine) prossimo** e prelevare un campione del colore di origine usando lo spettrofotometro, quindi fare clic su **Trova nodo più prossimo**.

Se il colore selezionato al momento non corrisponde esattamente ad un nodo, viene selezionato il colore del nodo più vicino al colore selezionato.

- Fare clic sullo strumento Contagocce (👉), quindi sul nodo che si desidera modificare nella sezione trasversale del profilo.
- Digitare direttamente le coordinate dell'indice del nodo. È anche possibile utilizzare la freccia su o giù per aumentare o ridurre un valore.

3 In **Colore nodo sostitutivo**, specificare il colore di destinazione usando uno dei due metodi:

- Digitare le coordinate del colore di destinazione oppure fare clic sull'icona dello strumento di misurazione di destinazione (🎯) e prelevare un campione del colore di destinazione usando lo spettrofotometro.
- Fare clic sullo strumento Contagocce (👉) di destinazione e fare clic sul colore di destinazione nella sezione trasversale del profilo.

Regolare il punto di bianco (colore del supporto)

Utilizzare lo strumento Modifica punto di bianco supporto per adeguare il profilo in base al colore della carta. Lo strumento Modifica punto di bianco supporto seleziona automaticamente il tipo di rendering Colorimetrico assoluto, che è l'unico tipo di rendering che specifica il colore del supporto.

È possibile impostare il modello colore Lab o XYZ per modificare il punto di bianco.

I campioni mostrano il colore del punto di bianco del supporto modificato e di quello del supporto originale.

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Digitare i valori nei campi Modificato.
 - Fare clic sull'icona dello strumento di misurazione (🎯) e usare lo spettrofotometro per campionare il colore del supporto (carta).

Prelevare un colore con uno strumento di misurazione

Con uno spettrofotometro collegato al computer, è possibile prelevare il campione di un colore in qualsiasi punto quando l'icona dello strumento di misurazione appare con una "luce verde" (🟢) a indicare che è attiva.

Nota: Prima di usare lo spettrofotometro, è necessario inizializzarlo e calibrarlo.

- 1 Fare clic sull'icona per attivare la luce verde se non è già visualizzata.
- 2 Per calibrare lo strumento di misurazione, fare clic su **Strumento > Calibra**.
- 3 Selezionare la modalità di misurazione desiderata dall'elenco e fare clic su **Calibra**.

Fiery Verify

Fiery Verify in Fiery Color Profiler Suite consente di controllare il colore stampato rispetto a un riferimento standard. Stampare e misurare una barra dei colori e confrontare il risultato misurato con un riferimento, usando un determinato set di valori di tolleranza. Se il valore misurato corrisponde al valore previsto entro il limite di tolleranza, significa che il colore stampato soddisfa lo standard per quello specifico colore. Se tutti i colori superano la verifica, il risultato di stampa è perfettamente conforme al riferimento.

Fiery Verify fornisce una serie di preimpostazioni di riferimento, cioè delle combinazioni predefinite costituite da un riferimento (ad esempio, PSD Coated) e una barra dei colori (un set di campioni dei colori da misurare). È anche possibile definire delle nuove preimpostazioni di riferimento.

Verificare un colore rispetto a un riferimento

Per verificare un colore, stampare e misurare campioni di colori di prova rispetto a uno specifico riferimento. Se la pagina dei campioni di colori è già stampata, è inutile ristamparla.

1 In Fiery Color Profiler Suite, fare clic su **Verifica**.

2 Selezionare un server Fiery dall'elenco.

Se il server Fiery non è nell'elenco, fare clic sul segno più per aggiungerlo usando l'indirizzo IP o tramite ricerca.

3 Selezionare una **Preimpostazione proprietà del lavoro**.

Se è stato appena creato un profilo da Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler o Fiery Print Matcher, selezionare una preimpostazione per verificare la precisione del profilo.

Se non è disponibile alcuna preimpostazione che utilizzi le impostazioni cromatiche che si desiderano verificare, fare clic su **Modifica** e specificare le proprietà del lavoro personalizzate quali profilo di origine, profilo di destinazione, ecc.

4 Seleziona la **Preimpostazione verifica** e fare clic su **Avanti**.

Le preimpostazioni verifica specificano lo spazio colore di riferimento e le tolleranze per il test di verifica. Selezionare la preimpostazione per il riferimento CMYK preferito (ad esempio Fogra, GRACoL o CRPC) e l'impostazione di tolleranza.

Per la produzione di stampa digitale, la tolleranza raccomandata è ISO 12647-8 "grafico". Se si desidera creare una Preimpostazione di verifica, fare clic su **Modifica**.

5 Selezionare lo strumento di misurazione e specificare le pagine per il riscaldamento se lo si desidera, quindi fare clic su **Stampa**.

Le pagine per il riscaldamento sono utili se la stampante non è stata utilizzata per un periodo di tempo.

Fare clic su **Impostazioni** a destra della selezione dello strumento per configurare le impostazioni dello spettrofotometro come ad esempio il **Modo di misurazione**.

6 Prelevare le pagine dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurarle. (Ignorare tutte le pagine per il riscaldamento.)

7 Una volta terminata la misurazione, fare clic su **Avanti** per visualizzare i risultati.

Fiery Verify visualizza i risultati, inclusi gli stati passato o non passato, oltre a un sommario delle impostazioni di verifica.

Fare clic su **Visualizza dettaglio** per visualizzare un report dettagliato. Fiery Verify visualizza il confronto tra i valori di riferimento e i valori misurati e indica il risultato del test per ciascun valore (riuscito o non riuscito). Per registrare i risultati, stampare un rapporto o un'etichetta.

Fare clic su **Stampa rapporto** per creare un report dettagliato in formato PDF.

Fiery Verify Assistant

Fiery Verify Assistant consente di valutare la precisione cromatica ottenuta quando si stampa un particolare lavoro da Command WorkStation.

Usare Fiery Verify Assistant

È possibile avviare Fiery Verify Assistant da Command WorkStation se la versione 5.1 o successiva di Fiery Color Profiler Suite è installata sullo stesso sistema della versione 6.3 o successiva di Command WorkStation. Fiery Verify Assistant non è accessibile dalla finestra principale di Fiery Color Profiler Suite.

- 1 In Command WorkStation, collegarsi al server Fiery per il quale si desidera verificare la precisione del colore di un lavoro.
- 2 Selezionare un lavoro stampato o in coda di attesa con le impostazioni di stampa che si desidera valutare ed effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su **Azioni > Verifica colore**.
 - Fare clic destro su un lavoro e selezionare **Verifica colore** dal menu.

Selezionare un solo lavoro. Fiery Verify Assistant non si avvia se sono selezionati più lavori.

Fiery Verify Assistant si avvia in una finestra separata.

Nota: La finestra Command WorkStation non viene aggiornata quando Fiery Verify Assistant è in esecuzione. È necessario uscire da Fiery Verify Assistant per usare Command WorkStation.

- 3 Seleziona la **Preimpostazione verifica** e fare clic su **Avanti**.

Le preimpostazioni verifica specificano lo spazio colore di riferimento e le tolleranze per il test di verifica. Selezionare la preimpostazione per il riferimento CMYK preferito (ad esempio Fogra, GRACoL o CRPC) e l'impostazione di tolleranza.

Per la produzione di stampa digitale, la tolleranza raccomandata è ISO 12647-8 "grafico". Se si desidera creare una Preimpostazione di verifica, fare clic su **Modifica**.

- 4 Selezionare lo strumento di misurazione e specificare le pagine per il riscaldamento se lo si desidera, quindi fare clic su **Stampa**.

Le pagine per il riscaldamento sono utili se la stampante non è stata utilizzata per un periodo di tempo.

Fare clic su **Impostazioni** a destra della selezione dello strumento per configurare le impostazioni dello spettrofotometro come ad esempio il **Modo di misurazione**.

- 5 Prelevare le pagine dalla stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per misurarle. (Ignorare tutte le pagine per il riscaldamento.)

6 Una volta terminata la misurazione, fare clic su **Avanti** per visualizzare i risultati.

Fiery Verify visualizza i risultati, inclusi gli stati passato o non passato, oltre a un sommario delle impostazioni di verifica.

Fare clic su **Visualizza dettaglio** per visualizzare un report dettagliato. Fiery Verify visualizza il confronto tra i valori di riferimento e i valori misurati e indica il risultato del test per ciascun valore (riuscito o non riuscito). Per registrare i risultati, stampare un rapporto o un'etichetta.

Fare clic su **Stampa rapporto** per creare un report dettagliato in formato PDF.

Fare clic su **Stampa etichetta** per stampare un'etichetta di certificazione che può essere applicata a una stampa o a una prova.

Selezionare un profilo

Quando si esegue un'attività che richiede uno o più profili, è possibile selezionare i profili ICC standard e i profili nel formato bloccato (.xcc) in Fiery Color Profiler Suite, purché i profili bloccati siano stati creati originariamente su questo computer. Non è possibile aprire i profili bloccati creati su altri computer.

1 Nella finestra Seleziona profilo, selezionare un percorso dall'elenco **Da**.

La finestra Seleziona profilo visualizza i profili che si trovano nel percorso selezionato.

L'elenco raggruppa i profili per classe o spazio colore. Facendo clic su un'impostazione nell'elenco **Mostra** si restringe l'elenco dei profili visualizzati a una classe o spazio colore specifico.

2 Procedere in uno dei seguenti modi:

- Fare clic sul nome di un profilo nell'area **Profili** e fare clic su **Seleziona**.
- Selezionare il nome di un profilo nell'area **Profili usati di recente** e fare clic su **Seleziona**.

Aggiungere e rimuovere i percorsi dall'elenco Da

L'elenco **Da** visualizza i percorsi predefiniti.

I percorsi visualizzati variano a seconda del sistema operativo utilizzato.

- Per Windows, il nome del percorso è System. Il percorso per System è `WINDOWS\system32\spool\drivers\color`.
- Per macOS, esistono due percorsi: System e User. Il percorso per System è `WINDOWS\system32\spool\drivers\color`. Il percorso per Utente è `~/System/Library/ColorSync/Profiles`.

È inoltre possibile aggiungere o rimuovere una cartella locale, un server Fiery o un server Fiery XF dall'elenco **Da**.

- Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per aggiungere una cartella locale all'elenco **Da**, fare clic su **Apri**, accedere alla cartella, fare clic su un profilo e quindi su **Apri**.
 - Per aggiungere un server Fiery dall'elenco **Da**, fare clic su **Aggiungi Fiery** e fare clic sul server Fiery.
 - Per aggiungere un server Fiery XF dall'elenco **Da**, fare clic su **Aggiungi Fiery XF** e fare clic sul server Fiery XF. Se non si trova nessun server, individuare e selezionare manualmente il server Fiery XF.
 - Per rimuovere un percorso dall'elenco **Da**, fare clic sul percorso, quindi sul segno meno (-).

Sbloccare un profilo in Color Profiler Suite

Se Color Profiler Suite è in esecuzione con licenza (non in modalità demo), è possibile convertire un profilo bloccato (.xcc) nel formato ICC standard.

Il profilo viene convertito nel formato ICC standard (la versione, v2.0 o v4.0, non viene modificata) e il nuovo profilo sostituisce il profilo bloccato.

- 1** Nella finestra Seleziona profilo, fare clic sul nome del profilo.
- 2** Fare clic su **Sblocca profilo**.
- 3** Se l'opzione **Sblocca profilo** non viene abilitata quando si seleziona il nome del profilo, verificare che le seguenti condizioni siano vere:
 - In Informazioni sul profilo, il nome del profilo viene visualizzato con estensione .xcc che indica che il profilo è bloccato.
 - Fiery Color Profiler Suite è in modalità licenza (non in modalità demo).
 - Il profilo è stato creato su questo computer.

Tipi di rendering

Il profilo di destinazione associa i colori fuori gamut ai colori che rientrano nel gamut della periferica di destinazione. Il profilo di destinazione può anche associare i colori all'interno del gamut a colori diversi per preservare i rapporti tra tutti i colori.

Esistono molti metodi per associare i colori e ciascuno di essi può avere un impatto molto diverso sul risultato finale.

La specifica ICC definisce diversi metodi di associazione dei colori, chiamati tipi di rendering. Quando si stampa con un profilo, alcune applicazioni consentono di selezionare il tipo di rendering più appropriato per le immagini che si desidera stampare.

Un profilo contiene i dati relativi ai seguenti tipi di rendering:

- **Percettivo:** preserva i rapporti tonali nelle immagini per ottenere un colore più piacevole da vedere. Usato spesso per le fotografie, comprese le scansioni e le immagini di raccolte di fotografie e di fotocamere digitali. In genere, crea colori meno saturi rispetto a un tipo di rendering Saturazione quando si stampano colori fuori gamut.

Fotografico è il nome usato da Fiery per l'implementazione del tipo di rendering Percettivo. L'impostazione Percettivo (Fotografico) seleziona il tipo di rendering Fotografico per un profilo Fiery o il tipo di rendering Percettivo per altri profili.

- **Saturazione:** crea colori saturi ma non tenta di associare in modo esatto i colori stampati ai colori visualizzati. Usato spesso per grafica e diagrammi in presentazioni. È adatto per i colori in gamut nelle immagini, ma anche per i colori fuori gamut nella grafica di presentazioni.

Presentazione è il nome usato da Fiery per l'implementazione del tipo di rendering Saturazione. L'impostazione Saturazione (Presentazione) seleziona il tipo di rendering Presentazione per un profilo Fiery o il tipo di rendering Saturazione per altri profili.

- **Colorimetrico relativo:** tenta di realizzare una corrispondenza esatta tra i colori di origine e di destinazione. Questo tipo di rendering associa i colori fuori gamut ai colori interni al gamut più simili. Esegue una conversione tra i punti di bianco origine e di destinazione. Ad esempio, il colore bianco-bluastrò (grigio) di un monitor viene sostituito dal bianco carta. Usato spesso quando la corrispondenza dei colori è importante (ad esempio, il colore di un logo), anche a scapito dei rapporti tonali.

Usare il tipo Colorimetrico relativo invece di Colorimetrico assoluto se si preferisce che le varie sfumature di bianco in un'immagine vengano stampate come il bianco della carta.

- **Colorimetrico assoluto:** simile a Colorimetrico relativo ma non fornisce alcuna conversione tra i punti di bianco di origine e di destinazione. Le sfumature di bianco in un'immagine vengono riprodotte come colori stampati (simulando il colore del supporto di destinazione) invece di essere sostituite dal bianco della carta. Adatto nei casi in cui è necessario ottenere colori accurati, come nelle prove colore.

Aggiungere un server Fiery

È possibile aggiungere un server Fiery dalla rete. È inoltre possibile aggiungere un server Fiery dall'elenco Preferiti.

Sarà necessario conoscere il nome DNS o l'indirizzo IP del server Fiery. Se non si dispone del nome DNS o dell'indirizzo IP, è possibile usare Ricerca.

- Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Nella finestra **Aggiungi server Fiery**, digitare l'indirizzo IP o il nome DNS del server Fiery nel campo **Aggiungere un server**, quindi fare clic su **OK**.
 - Nella finestra **Aggiungi server Fiery**, fare clic sul server Fiery nell'elenco **Preferiti**, quindi fare clic su **OK**.

Aggiungi un server Fiery XF

È possibile aggiungere un server Fiery XF dalla rete.

Sarà necessario conoscere il nome DNS o l'indirizzo IP del server Fiery XF. Se non si dispone del nome DNS o dell'indirizzo IP, è possibile usare Ricerca per trovare il server Fiery XF disponibile.

Nota: Fiery XF è supportato da Fiery Printer Profiler, Fiery Monitor Profiler, Fiery Profile Inspector, e Fiery Profile Editor. Quando Fiery Color Profiler Suite viene aperto da Fiery Command WorkStation, è possibile utilizzare Fiery Optimizer anche con un server Fiery XF.

- Nella finestra Ricerca Fiery XF, fare clic su **Manuale**, digitare l'indirizzo IP del server Fiery XF nel campo **Indirizzo IP**, quindi fare clic su **OK**.

