



Help van Fiery Color Profiler Suite

Inhoud

Fiery Color Profiler Suite	9
Wat is nieuw in deze versie?	9
Softwarevereisten	10
Systeemvereisten	10
Dongle- en licentievereisten voor Fiery Color Profiler Suite	11
Demomodus	12
Probleemoplossing bij bericht "Dongle niet gevonden"	13
Probleemoplossing bij bericht "Geen licentie voor dongle"	13
Een Fiery Color Profiler Suite-licentie downloaden	14
Een Fiery Color Profiler Suite-licentie activeren	15
Fiery Color Profiler Suite bijwerken	15
Algemene voorkeuren instellen	16
Voorkeuren van de dE-berekeningsmethode instellen	16
Virtuele printers maken	17
Een extra CMYK-kalibratieset en -profiel aanmaken	17
De spectrofotometer kalibreren	17
Fiery Express Profiler	19
Kalibratie en profiel maken in Fiery Express Profiler	19
Fiery Express Profiler-voorkeuren instellen	20
Fiery Printer Profiler	22
Een profiel maken voor een Fiery-afdruksysteem	22
Profiel maken van een Fiery XF-server	24
Een profiel maken voor een externe, niet-Fiery- of niet-CMYK-printer (Opslaan als PDF)	25
Een printer selecteren voor het afdrukken van vlakpagina's	25
Een Fiery-server of Fiery XF-server selecteren	26
Vlakpagina's opslaan als PDF	26
Kalibratie instellen	27
Kalibratie instellen voor een Fiery-server	27
Kalibratie instellen voor een Fiery XF-server	27
Pagina's afdrukken voor kalibratie	28
Meetresultaten kalibratie controleren	28
G7-kalibratieworkflow	28
G7+-kalibratieworkflow	29

Vlakpagina's afdrukken voor het maken van profielen	30
Vlakopties instellen	32
Kies een IT8-bestand om een vlakpagina te selecteren om te meten	32
Het IT8-bestand voor uw vlakpagina's selecteren	32
Overzicht van metingen	32
Gegevens kiezen om gemiddelde metingen te bepalen	33
Het bepalen of overschakelen van de profielprinter die is gebruikt voor het maken van profielen	33
Profielinstellingen toepassen (voor niet-Fiery Edge-profielen)	33
Instellingen laden	34
Maximum GCR (maximale VGC) instellen	34
Profieloptimalisatie instellen	34
Weergaveomstandigheden instellen	35
Gammatoewijzing instellen	35
Scheidingsinstellingen handmatig opgeven	36
Profielinstellingen bewerken voor Fiery Edge-profielen	37
Zwart-instellingen voor Fiery Edge-profielen	38
Gammatoewijzing voor Fiery Edge-besturingselementen	39
Verwerkingsopties voor Fiery Edge-profielen	40
Een profiel opslaan in Fiery Printer Profiler	41
Metingen importeren voor het maken van een profiel	42
Metingen van een of meer IT8-bestanden importeren	42
Metingen importeren vanuit een ICC-profiel	42
Profielen maken op basis van het nieuwe profiel	43
Een aangemaakt profiel verifiëren	43
Aangemaakt profiel optimaliseren	43
Voorkeuren van Printer Profiler instellen	43
Controletolerantie voor kalibratie instellen	44
Tolerantie van metingcontrole instellen	44
Calibrator	45
Een Fiery server opnieuw kalibreren	45
Fiery Monitor Profiler	47
Het gebruik van Monitor Profiler voorbereiden	47
Een profiel maken met de methode Eenvoudig	47
Een profiel maken met de methode Geavanceerd	48
De spectrofotometer kalibreren en instellen	48
Luminantie meten en instellen	49

Gamma meten en instellen	49
Witpunt meten en instellen	50
Profielvlakken meten	51
Metingen voor en na vergelijken	51
Een profiel opslaan in Monitor Profiler	52
Fiery Optimizer	53
Mediaprofieloptimalisatie (herhaald aanpassen aan een standaard)	53
Grijstinten optimaliseren na profilering	55
Een Device Link optimaliseren (herhaald aanpassen aan een standaard)	56
Een aangepast Device Link-profiel maken	57
Instellingen voor Device Link-profiel in Fiery Optimizer opgeven	57
Vlakpagina's afdrukken voor optimalisatie	58
Meetresultaten van Fiery Optimizer controleren en herhalen	58
Device Link-profielen opslaan en installeren	59
Informatie over het Device Link-profiel weergeven	60
Fiery Print Matcher	61
Een gemeenschappelijke kalibratie en gemeenschappelijk uitvoerprofiel maken	61
Een nieuwe gemeenschappelijke kalibratie maken	62
Kalibratieresultaten controleren	62
Een gemeenschappelijk uitvoerprofiel maken	63
Een gemeenschappelijke kalibratie bijwerken	63
Een nieuw gemeenschappelijk Device Link-profiel maken	64
Kalibratiepagina's afdrukken	65
Profileringpagina's afdrukken	65
Instellingen voor uitvoerprofiel opgeven	66
Profieloptimalisatie instellen	66
Weergaveomstandigheden instellen	66
Instellingen voor Device Link-profiel opgeven	67
Fiery Profile Inspector	68
Profielen weergeven	68
Werken met profielmodellen in Profile Inspector	68
Omgeving en weergavestijl instellen voor profielmodellen	70
Metingen uit een bestand weergeven	71
Informatie over punten	71
Kleur meten met een instrument	71

Fiery Profile Editor	73
Een profiel openen om het te bewerken	73
Weergavetype selecteren	73
Een profiel opslaan in Profile Editor	74
Instellingen uitvoerprofiel	74
Referentieafbeelding	75
Gereedschappen voor referentieafbeelding	75
Een referentieafbeeldingsbestand openen	76
Een bronprofiel voor de weergave van de referentieafbeelding selecteren	76
Voorbeeld van uitvoermediakleur	77
Bron, originele uitvoer en bewerkte uitvoer weergeven	77
Kleurinformatie weergeven voor een bronkleur	77
Het kleurmodel voor het weergeven van kleurwaarden instellen	78
Methode voor het berekenen van delta E instellen	78
Kleuren bewerken en de Lijst van bewerkingen	78
Kleur globaal bewerken	79
Uitvoercurves bewerken	80
Kleuren in een kleurtoon bewerken	80
Kleurtoon en verzadiging van de uitvoer instellen	80
Uitvoerkleurtoon selecteren met Dwarsdoorsnede profiel	81
Een geselecteerde kleur bewerken	81
Kleurtoon, lichtheid en chroma van de uitvoerkleur instellen	82
Kleurenruimtecoördinaten instellen	82
Uitvoerkleur selecteren met Dwarsdoorsnede profiel	83
Een node bewerken	83
Beïnvloede kleuren markeren	84
Node- en kleurcoördinaten instellen	84
Uitvoernode selecteren met Dwarsdoorsnede profiel	84
Witpunt instellen (mediakleur)	85
Een monster nemen van een kleur met een meetinstrument	85
 Fiery Verify	 87
Kleur verifiëren tegen een referentie	87
 Fiery Verify Assistant	 89
Fiery Verify Assistant Gebruiken	89

Profiel selecteren	91
Locaties toevoegen en verwijderen in de lijst Vanaf	91
Een profiel ontgrendelen in Color Profiler Suite	91
 Weergavetypen	 93
Een Fiery-server toevoegen	94
Een Fiery XF-server toevoegen	95

Fiery Color Profiler Suite

Met Fiery Color Profiler Suite kunt u een kleurprofiel maken dat volledig voldoet aan de normen van het International Color Consortium (ICC). U kunt er ook kleurprofielen mee evalueren, bewerken en testen.

Fiery Color Profiler Suite wordt meestal geleverd met een EFI ES-2000- of EFI ES-3000-spectrofotometer, een meetinstrument dat u kunt gebruiken om profielen te maken. Andere meetinstrumenten worden ook ondersteund.

Fiery Color Profiler Suite beschikt over diverse modules.

Deze modules helpen u bij het maken van profielen en kalibreren van een Fiery-server:

- **Fiery Express Profiler:** hiermee maakt u kalibratiesets en een profiel voor een Fiery Driven-printer, een voorkeuze voor Fiery-taakeigenschappen en/of een virtuele printer of een voorkeuze waarmee u direct kunt afdrukken met de nieuwe kalibratie en het nieuwe profiel. Deze module is de snelste manier om een Fiery Driven-printer te profileren.
- **Calibrator:** hiermee maakt u een nieuwe kalibratieset voor een Fiery Driven-printer of werkt u een bestaande kalibratieset bij.
- **Fiery Printer Profiler:** hiermee maakt u profielen voor een RGB- of CMYK-printer. Hiermee maakt u voor elke Fiery Driven-printer nieuwe kalibratiesets en profielen en hebt u toegang tot geavanceerde profielinstellingen.
- **Fiery Monitor Profiler:** hiermee maakt u profielen voor CRT- en LCD-monitoren.
- **Fiery Optimizer:** hiermee kunt u Device Link- en mediaprofielen maken en optimaliseren.
- **Fiery Print Matcher:** hiermee maakt u kalibratiesets en profielen die overeenkomen met de kleuroitvoer van meerdere Fiery Driven-printers (elke Fiery-server moet Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of nieuwer gebruiken).

Deze modules helpen u bij het evalueren van profielen:

- **Fiery Profile Inspector:** hiermee geeft u driedimensionale modellen van RGB- en CMYK-profielen en van ICC-profielen met benoemde kleur weer in de L*a*b-kleurenruimte en vergelijkt u profielen met elkaar.
- **Fiery Profile Editor:** hiermee kunt u uitvoerprofielen bewerken. U kunt algemene wijzigingen aanbrengen in een uitvoerprofiel of specifieke gebieden bewerken.
- **Fiery Verify:** hiermee kunt u een kleurvlakpagina afdrukken en meten en de gemeten resultaten vergelijken met de verwachte resultaten voor een specifieke referentie.

Fiery Color Profiler Suite bevat tevens:

- **Fiery Verify Assistant** is een hulpprogramma waarmee u de kleuroitvoer van een taak kunt controleren. U kunt Fiery Verify Assistant openen in Command WorkStation wanneer Fiery Color Profiler Suite en Command WorkStation op dezelfde computer zijn geïnstalleerd.

Wat is nieuw in deze versie?

Deze versie van Fiery Color Profiler Suite introduceert enkele nieuwe functies.

Nieuw in versie 5.9

- Kalibratie en verificatie ondersteunen G7+-workflows, met de optie om verfijning met hoge densiteit te gebruiken.
- Grijs optimalisatie na profilering in Fiery Optimizer en de wizard voor het maken van profielen richt zich op de grijsgebieden van een profiel om de meest nauwkeurige resultaten te produceren.
- Verbeteringen met automatische selectie van profielgrafiektypen, waaronder ondersteuning voor media met rolinvoer in Fiery XF, automatische selectie in Fiery Optimizer en aanvullende inline-meetinstrumenten en -modi van de printerfabrikant.
- Diverse problemen van Fiery Color Profiler Suite v5.8.1.14 zijn opgelost.

Bekijk [hier](#) de video.

Fiery Account

Een Fiery Account is vereist voor het downloaden van software vanuit Fiery Software Manager, inclusief de upgrade naar Command WorkStation 7. Er is geen account vereist om de software te installeren.

Ga voor meer informatie naar <https://solutions.fiery.com/Account>.

Softwarevereisten

Deze versie van Fiery Color Profiler Suite vereist een nieuwe licentie. Als u momenteel versie 5.x of 4.x gebruikt en uw Overeenkomst voor software-onderhoud en ondersteuning (SMSA) actueel is, dan downloadt Fiery Color Profiler Suite de nieuwste licentie automatisch van de Fiery-licentieserver. Om de Fiery Color Profiler Suite-SMSA te vernieuwen, neemt u contact op met uw Fiery-reseller en geeft u het onderdeelnummer 100000006105 op van de SMSA-verlenging. Eigenaren van Fiery Color Profiler Suite 4.x kunnen ook een upgrade naar de nieuwste 5.x-versie, inclusief een jaar SMSA, aanschaffen bij hun Fiery-reseller via onderdeelnummer 3000013448 (digitale levering) of 3000013280 (fysieke levering).

Voor de Fiery Color Profiler Suite-startpunten vanuit Fiery Command WorkStation is Fiery Command WorkStation 6.7 of hoger aanbevolen (Fiery Command WorkStation 6.5 of hoger is ondersteund). Startpunten van voorgaande versies van Fiery Command WorkStation starten geen Fiery Color Profiler Suite 5.9-modulen.

Systeemvereisten

Om Fiery Color Profiler Suite uit te voeren, moet uw Windows- of Mac-computer aan de volgende minimumvereisten voldoen.

Opmerking: Fiery Color Profiler Suite v5.9 (CPS) is een systeemeigen 64-bits applicatie voor zowel Mac- als Windows-platforms. De 32-bits besturingssystemen worden niet ondersteund voor CPS v5.9. Als Fiery Software Manager al wordt uitgevoerd op een 32-bits besturingssysteem zoals Windows 7 32-bit, worden de updatemeldingen voor het CPS v5.9-pakket niet weergegeven. Als u probeert om Fiery Software Manager op een 32-bits besturingssysteem te installeren, ontvangt u een compatibiliteitsfout en wordt de installatie geannuleerd.

Windows	• Windows 11 • Windows 10 • Windows Server 2025 • Windows Server 2022
---------	--

macOS	• macOS 15 (native ondersteuning voor Intel en Apple M-serie) • macOS 14 (native ondersteuning voor Intel en Apple M-serie) • macOS 13 (native ondersteuning voor Intel en Apple M-serie) • macOS 12 (native ondersteuning voor Intel en Apple M-serie)
Configuratie	• 4 GB RAM (minimaal) en 8 GB RAM of meer wordt aanbevolen • 3 GB vrije ruimte op de vaste schijf voor gebruik van de toepassing • Minimale CPU: • Intel® Core™ i5-processor of hoger • AMD Ryzen™ 5-processor of hoger • Een monitor die 16-bits kleuren ondersteunt met de volgende aanbevolen resoluties: • Minimale resolutie: • Windows: 1024x768 • macOS: 1024x800 • Maximale resolutie: • Windows: 2560x1600 • macOS: 2560x1600 • De Fiery Verify-module vereist een monitorresolutie van 1280x1024 • Geluidskaart aanbevolen • 1 USB 2.0-poort (met stroomvoorziening) voor Fiery-spectrofotometer. Aanvullende poorten benodigd voor andere meetinstrumenten. Opmerking: De Fiery-spectrofotometer werkt niet als deze wordt aangesloten op de USB-poort op de meeste toetsenborden of op een USB-hub zonder voeding. De Fiery-spectrofotometer en verbindingstekabels worden meegeleverd met Fiery Color Profiler Suite.
Printer	Elke RGB-, CMYK- of CMYK+X-kleurenprinter

Dongle- en licentievereisten voor Fiery Color Profiler Suite

Als u de volledige functionaliteit van Fiery Color Profiler Suite wilt gebruiken, is een spectrofotometer vereist die een geactiveerde licentie heeft op de computer waarop de software is geïnstalleerd. De spectrofotometer, zoals de ES-3000, dient als dongle of er is mogelijk een softwarelicentie vereist.

Raadpleeg <https://www.fiery.com/spectro> voor een lijst met ondersteunde spectrofotometers.

In de volgende tabel wordt aanvullende informatie voor specifieke meetinstrumenten beschreven.

Meetinstrument	Opmerkingen
Fiery ES-3000	De Fiery ES-3000 wordt meegeleverd met Fiery Color Profiler Suite. Het serienummer is een getal van 7 cijfers dat op de kalibratiesteun van de Fiery ES-3000 wordt vermeld. Dit is tevens het serienummer op het Fiery ES-3000-instrument.
Fiery ES-6000	Neem contact op met uw Fiery-vertegenwoordiger voor meer informatie over de Fiery ES-6000.
TECHKON SpectroDens	Als u een Windows-computer gebruikt, moet u ook het nieuwste stuurprogramma downloaden en installeren. Dit vindt u in het Downloadcentrum onder Toepassingssoftware en hulpprogramma's > TECHKON SpectroDens > Alle v2.0.0.8 (https://product-redirect.fiery.com/TECHKONSpectroDensDriver).
Ricoh kleuraanpassing	Wanneer u de Ricoh Auto Color Adjuster gebruikt, voert u een van de volgende handelingen uit: • Koppel de Ricoh Auto Color Adjuster aan een Fiery Color Profiler Suite-softwarelicentie en het meetinstrument doet dienst als dongle. • Sluit een gelicentieerd meetinstrument, zoals de ES-3000, aan op een computer waarop de Fiery Color Profiler Suite-software is geïnstalleerd, en maak vervolgens verbinding met de Ricoh Auto Color Adjuster om dit alleen als meetinstrument te gebruiken. Opmerking: De Fiery Color Profiler Suite-licentie moet op een andere computer zijn geïnstalleerd dan die waarop de toepassing Ricoh Auto Color Adjuster is geïnstalleerd.

Een geactiveerde spectrofotometerlicentie is alleen geldig voor die spectrofotometer; elke andere ondersteunde spectrofotometer kan worden gebruikt voor het meten in Fiery Color Profiler Suite, op voorwaarde dat de spectrofotometer met licentie eveneens is aangesloten op de computer waarop Fiery Color Profiler Suite wordt uitgevoerd. Een aantal inline-meetinstrumenten wordt ondersteund door de op certificaten gebaseerde licentie van Fiery Color Profiler Suite.

Als u een spectrofotometer met Fiery-fabriekslicentie aansluit voordat u Fiery Color Profiler Suite voor de eerste keer start, zal Fiery Color Profiler Suite de licentie automatisch downloaden en installeren wanneer de toepassing wordt gestart.

Opmerking: Als Fiery Color Profiler Suite geen verbinding met internet kan maken, zie [Een Fiery Color Profiler Suite-licentie downloaden](#) op pagina 14.

Als u een spectrofotometer zonder licentie aansluit, moet u de licentie activeren. (Raadpleeg [Een Fiery Color Profiler Suite-licentie activeren](#) op pagina 15).

Als er geen spectrofotometer is aangesloten of u de licentie niet wilt activeren, kunt u de toepassing in Demomodus uitvoeren.

Demomodus

Als geen gelicentieerde spectrofotometer is aangesloten op de computer, kan Fiery Color Profiler Suite uitgevoerd worden in de Demomodus.

Over de Demomodus van Fiery Color Profiler Suite:

- In de demomodus kunt u alle Fiery Color Profiler Suite-opties gebruiken om CMYK-kalibraties en -profielen te maken, bewerken en wijzigen. U kunt ook kleurverificaties uitvoeren met gesimuleerde metingen.
- U kunt het demo- of voorbeeld-profiel gebruiken voor productie, maar hiermee realiseert u mogelijk niet het gewenste resultaat.
- Enkele vlakmeting wordt niet ondersteund in de demomodus.
- De modules Fiery Monitor Profiler en Fiery Print Matcher van Fiery Color Profiler Suite zijn niet beschikbaar.

Probleemoplossing bij bericht “Dongle niet gevonden”

Als geen spectrofotometer met een licentie is aangesloten wanneer Fiery Color Profiler Suite wordt gestart, wordt het venster “Dongle niet gevonden” weergegeven.

Opmerking: Als een spectrofotometer met licentie is aangesloten maar het bericht “Dongle niet gevonden” toch wordt weergegeven, moet u mogelijk de Fiery Color Profiler Suite-licentie activeren.

- Klik op een van de volgende opties:
 - **Licentie downloaden:** hiermee kunt u de licentie downloaden van de website voor licentieactivering van Fiery. U kunt de licentie downloaden vanaf elke computer die is verbonden met internet, zelfs als Fiery Color Profiler Suite niet is geïnstalleerd.
 - **Licentie activeren:** hiermee kunt u een geldige Fiery Color Profiler Suite-licentie activeren die zich al op uw bureaublad bevindt. Dit is handig voor een systeem dat de Fiery Color Profiler Suite-licentie niet van internet kan downloaden. Download in dit geval de Fiery Color Profiler Suite-licentie voor het serienummer van uw spectrofotometer van activation.fiery.com/cps. Sla het gedownloade licentiebestand op het bureaublad op.
 - **Uitvoeren in demomodus:** voert Fiery Color Profiler Suite uit in demomodus.
 - **Serverlicentie:** hiermee kunt u een Fiery-server selecteren met netwerkondersteuning voor een Fiery Color Profiler Suite-licentie.

Opmerking: De serverlicentie wordt mogelijk niet op alle Fiery-servers ondersteund.

Probleemoplossing bij bericht “Geen licentie voor dongle”

Als het bericht “Geen licentie voor dongle” wordt weergegeven en er een spectrofotometer is aangesloten, is de licentie mogelijk niet beschikbaar en geactiveerd.

Probleem	Actie
Er was geen internetverbinding beschikbaar toen Fiery Color Profiler Suite voor het eerst werd gestart, dus er is geen licentie gedownload.	Als Fiery Color Profiler Suite zonder een internetverbinding werd gestart, start u Fiery Color Profiler Suite en klikt u vervolgens op Licentiedownloaden .

Probleem	Actie
U hebt de licentie wel gedownload, maar deze bevindt zich niet op het bureaublad van de computer.	Verplaats of kopieer de licentie naar het bureaublad van de computer.
U hebt de licentie niet geactiveerd.	Als u de licentie al hebt gedownload en het licentiebestand zich op het bureaublad bevindt, klikt u op Licentie activeren .
U hebt de licentie wel geactiveerd, maar deze is gekoppeld aan een andere spectrofotometer dan het instrument dat is aangesloten.	Sluit de spectrofotometer aan die aan de licentie is gekoppeld.
De Fiery Color Profiler Suite-versie herkent de licentie die u gebruikt niet hoewel u er zeker van bent dat dit de juiste licentie voor uw spectrofotometer is.	Controleer of uw licentie geldig is voor de geïnstalleerde versie van Fiery Color Profiler Suite. 1 Open een browser en ga naar activation.fiery.com/cps. 2 Typ het serienummer of de licentieactiveringscode en klik op Verzenden. 3 Het weergegeven versienummer moet overeenkomen met het versienummer dat verschijnt als u Help > over Fiery Color Profiler Suite selecteert in het hoofdvenster van Fiery Color Profiler Suite.
Fiery Color Profiler Suite wordt niet geactiveerd met de aangesloten spectrofotometer.	Controleer het serienummer van de spectrofotometer links onder in het venster "Dongle niet gevonden". Geef dit nummer op bij activation.fiery.com/cps om de licentie voor de aangesloten spectrofotometer te downloaden.

Klik op **Uitvoeren in demomodus** als u Fiery Color Profiler Suite zonder licentie of spectrofotometer wilt gebruiken.

Een Fiery Color Profiler Suite-licentie downloaden

Uw computer downloadt een licentie van internet. Als de computer geen internetverbinding heeft, kunt u de licentie downloaden vanaf een andere computer en deze verplaatsen naar de computer waarop Fiery Color Profiler Suite is geïnstalleerd.

U moet over het serienummer van een geldige dongle of een licentieactiveringscode beschikken om de licentie voor Fiery Color Profiler Suite te kunnen downloaden. Raadpleeg [Dongle- en licentievereisten voor Fiery Color Profiler Suite](#) op pagina 11 voor een lijst met meetinstrumenten die als dongle kan worden gebruikt.

De licentieactiveringscode bevindt zich op de licentiekaart in het mediapakket bij Fiery Color Profiler Suite.

1 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Klik op **Help > Licentie downloaden** in het hoofdvenster van Fiery Color Profiler Suite.
- Open een browser en ga naar activation.fiery.com/cps.

- 2 Nadat de pagina voor Fiery-licentieactivering is geopend, voert u het serienummer of de licentieactiveringscode van de spectrofotometer in en klikt u op **Verzenden**. Voer niet beide in.

Opmerking: Als u het serienummer van de EFI ES-2000 of Fiery ES-3000 gebruikt, voert u alleen de reeks van 7 cijfers in die op de kalibratiesteun wordt getoond. Laat de andere cijfers weg die onderdeel zijn van het serienummer op het instrument.

- 3 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- **Opslaan in bestand:** hiermee slaat u de licentie op de opgegeven locatie op.

Opmerking: De licentie kan alleen worden geactiveerd als het licentiebestand zich op het bureaublad bevindt. Na activering kopieert Fiery Color Profiler Suite het bestand naar een locatie op uw vaste schijf.

- **Licentiebestand weergeven:** hiermee kunt u het licentiebestand weergeven en vervolgens opslaan of in een e-mailbericht verzenden.
- **E-mail verzenden:** hiermee verzendt u de licentie naar het e-mailadres dat u invoert. (Dit is handig als u Fiery Color Profiler Suite op een andere computer wilt gebruiken.)

- 4 Als u Fiery Color Profiler Suite wilt gebruiken op een computer zonder internetverbinding, kopieert u het licentiebestand naar een draagbaar medium en kopieert u het vervolgens naar het bureaublad van de andere computer.

Een Fiery Color Profiler Suite-licentie activeren

Het gedownloade licentiebestand voor Fiery Color Profiler Suite moet op het bureaublad van de computer staan om de licentie te kunnen activeren. Als u de licentie wilt activeren op die computer, moet u de juiste spectrofotometer aansluiten. Als er geen spectrofotometer is aangesloten, wordt het bericht over de Demomodus weergegeven.

Als de computer geen internettoegang heeft, moet u het licentiebestand kopiëren naar het bureaublad van de computer waarop Fiery Color Profiler Suite is geïnstalleerd.

- 1 Sluit de spectrofotometer met licentie aan op de computer.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik in het hoofdvenster van Fiery Color Profiler Suite op **Help > Licentie activeren**.
 - Klik op **Licentie activeren** in het venster **Geen licentie voor dongle**.

Fiery Color Profiler Suite bijwerken

Updates voor Fiery Color Profiler Suite worden uitgevoerd door Fiery Software Manager, die wordt geïnstalleerd tijdens de installatie van Fiery Color Profiler Suite. We raden u aan om Fiery Color Profiler Suite regelmatig bij te werken om te beschikken over de nieuwste functies, correcties, verbeteringen en verificatienormen. U hebt de beste gebruikerservaring wanneer u de nieuwste versie van Fiery Color Profiler Suite gebruikt.

Opmerking: Om in aanmerking te komen voor upgrades die nieuwe functies toevoegen, vereist Fiery Color Profiler Suite een actuele Overeenkomst voor software-onderhoud en ondersteuning (SMSA). De verlengingsdatum voor uw SMSA wordt weergegeven in Fiery Software Manager. Als uw SMSA is verlopen, neem dan contact op met uw Fiery-reseller voor verlenging. Geef het serienummer van de spectrofotometer die wordt gebruikt voor de licentie van Fiery Color Profiler Suite op bij de reseller.

Als u een nieuwe Fiery-server of een Fiery Color Profiler Suite-kit met een oudere versie van Fiery Color Profiler Suite ontvangt, kunt u gratis upgraden naar de nieuwste versie van Fiery Color Profiler Suite en een jaar SMSA-dekking ontvangen vanaf de datum dat de nieuwe Fiery-server of Fiery Color Profiler Suite is geïnstalleerd.

In deze gevallen gebruikt u de volgende stappen om de bijgewerkte Fiery Color Profiler Suite SMSA te ontvangen.

- Stuur een e-mail naar **profilersupport@fiery.com**.
 - Geef in de e-mail het serienummer op van de EFI ES-2000 of Fiery ES-3000 die meegeleverd is met de Fiery Color Profiler Suite-kit of de licentieactiveringscode (LAC) voor een software-only-versie van Fiery Color Profiler Suite.
 - Fiery biedt een SMSA-verlenging van een jaar vanaf de datum waarop u Fiery Color Profiler Suite heeft ontvangen.
 - U kunt vervolgens de nieuwste versie van Fiery Color Profiler Suite downloaden en gebruiken. De software wordt gedownload van <https://fiery.com/cps/download>. Neem contact op met uw Fiery-accountmanager voor meer informatie.
- 1 Klik op **Help > Controleren op updates**.
 - 2 Klik in het venster **Fiery Software Manager** op **Downloaden en installeren** en volg de instructies op het scherm om een update te installeren.

Algemene voorkeuren instellen

Op het tabblad **Algemeen** kunt u voorkeuren instellen die op alle modules van Fiery Color Profiler Suite van toepassing zijn.

Voorkeuren van de dE-berekeningsmethode instellen

Er zijn vele manieren om delta E - het numerieke verschil tussen twee kleuren - te berekenen. Dit wordt vaak geschreven als dE of ΔE . Op het tabblad **Voorkeuren** kunt u instellen hoe Fiery Color Profiler Suite dE berekent.

Tolerantiewaarden worden opgegeven in eenheden dE en de berekeningsmethode: bijvoorbeeld 0,5 dE 94.

U kunt instellen welke methode Fiery Color Profiler Suite gebruikt om alle dE-waarden die u opgeeft in Fiery Color Profiler Suite te interpreteren.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Bewerken > Voorkeuren**.

2 Klik op een van deze berekeningsmethoden in de lijst **Berekeningsmethode dE**:

- **dE 76**: de standaardmethode van de CIE. Het kleurverschil is de afstand tussen de twee kleuren, berekend in de driedimensionale Lab-kleurenruimte.
- **dE 94**: een variant van CIELAB die door CIE TC1-29 wordt aanbevolen als de formule voor kleurverschil. Voor toepassingen in de grafische industrie gebruikt deze methode $K1 = 0,045$ en $K2 = 0,015$.
- **dE 2000**: een variant van CIELAB die door CIE werd aanbevolen in 2000. Deze methode gebruikt $KL = KC = KH = 1,0$.
- **dE CMC**: de verhouding van verschillen in lichtheid tussen chroma en kleurtoon, berekend volgens de ISO-norm ISO 105-J03. De waarden voor lichtheid- en chromagewicht zijn 1,0 voor gebruik met waarneembaarheidsgegevens.

Virtuele printers maken

In Fiery Color Profiler Suite kunt u een virtuele printer maken wanneer er een nieuwe kalibratieset en een nieuw profiel worden gemaakt. Deze voorkeur bepaalt of Fiery Color Profiler Suite automatisch een virtuele printer maakt, of vraagt of er een virtuele printer moet worden gemaakt wanneer er een profiel en kalibratie worden gemaakt, of dat er nooit een virtuele printer moet worden gemaakt.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Bewerken > Voorkeuren**.
- 2 Stel op het tabblad **Algemeen** de optie **Virtuele printers maken** in.

De opties zijn:

- **Vragen**: hiermee wordt de gebruiker gevraagd te kiezen of er bij het maken van een nieuwe kalibratieset en profiel met de modules Fiery Express Profiler of Fiery Printer Profiler een virtuele printer moet worden gemaakt.
- **Altijd**: hiermee wordt automatisch een virtuele printer gemaakt wanneer een nieuwe kalibratieset en profiel worden gemaakt met de modules Fiery Express Profiler of Fiery Printer Profiler.
- **Nooit**: hiermee wordt niet automatisch een virtuele printer gemaakt bij het maken van een nieuwe kalibratieset en profiel met de modules Fiery Express Profiler of Fiery Printer Profiler.

Een extra CMYK-kalibratieset en -profiel aanmaken

U kunt automatisch een CMYK-kalibratieset en -profiel aanmaken wanneer een CMYK+-kalibratieset en -profiel worden aangemaakt.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Bewerken > Voorkeuren**.
- 2 Op het tabblad **Algemeen** is standaard **Een extra CMYK-kalibratieset en -profiel op basis van CMYK+-meetgegevens aanmaken** geselecteerd.
Bij het opslaan van een kalibratieset voor een CMYK+-profiel wordt ook een CMYK-profiel opgeslagen. Het CMYK-profiel wordt opgeslagen met `_CMYK` toegevoegd aan de naam van het bestand.

De spectrofotometer kalibreren

Voor betrouwbare metingen moet u de spectrofotometer kalibreren voordat u een meting uitvoert. Als u de spectrofotometer niet kunt kalibreren, kunt u niet doorgaan met de meting.

Opmerking: Deze procedure is van toepassing op de EFI ES-2000- of de EFI ES-3000-spectrofotometer.

- 1** Plaats de spectrofotometer in de steun en druk vervolgens op de knop op de spectrofotometer of klik op **Kalibreren** op het scherm.
- 2** Als de kalibratie mislukt, controleert u of het witte vak op de steun niet bedekt is en of het witte vak en de opening van het instrument schoon zijn. Voer vervolgens de kalibratie opnieuw uit.

Als de kalibratie slaagt, kunt u doorgaan met de metingen.

Fiery Express Profiler

Met Fiery Express Profiler kunt u snel een kalibratie-instelling en een uitvoerprofiel maken voor een printer die is verbonden met een Fiery-server. Bovendien wordt met Fiery Express Profiler een virtuele printer of voorkeuze gemaakt die met het nieuwe uitvoerprofiel is geconfigureerd, zodat u direct een taak kunt afdrukken met het nieuwe uitvoerprofiel.

Opmerking: Als op de Fiery-server Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of nieuwer wordt uitgevoerd, maakt Fiery Express Profiler een servervoorkeuze en optioneel een virtuele printer.

Kalibratie en profiel maken in Fiery Express Profiler

Als u een kalibratie en een uitvoerprofiel wilt maken, geeft u de Fiery-server op, drukt u vervolgens een kalibratiepagina en een profielmeetpagina af en meet u deze.

De instellingen voor het afdrukken van de kalibratie- en profielmeetpagina's geeft u op in Voorkeuren. Controleer deze instellingen wanneer u Fiery Express Profiler voor het eerst gebruikt en wijzig ze desgewenst.

1 Start **Express Profiler** in Fiery Color Profiler Suite.

2 Klik in het venster **Welkom** op **Fiery-server selecteren** en selecteer de Fiery-server in de lijst.

Als de Fiery-server niet in de lijst voorkomt, klikt u op het plusteken om deze toe te voegen via het IP-adres of door te zoeken.

Opmerking: Als voor de printer een inline instrument is geïnstalleerd, is de optie **Inline instrument van printer gebruiken** geselecteerd. Als u liever een ander instrument gebruikt, schakelt u het selectievakje uit.

U kunt het selectievakje **Aanbevolen opmaak kleurvak voor optimale resultaten gebruiken** selecteren om een aanbevolen opmaak kleurvlak te gebruiken.

3 Typ een naam voor de profileringsessie en klik op **Volgende**.

Deze naam wordt gebruikt voor de kalibratie, het uitvoerprofiel, en de virtuele printer of servervoorinstelling die u maakt.

4 Selecteer een **CMYK-bronprofiel** in de lijst en klik op **Volgende**.

CMYK-bronprofiel wordt gebruikt voor het maken van servervoorkeuze en het afdrukken van profieltestpagina.

5 Selecteer de benodigde taakinstellingen om de opwarmpagina's en de kalibratiepagina af te drukken en klik op **OK**.

Dezelfde taakinstellingen worden gebruikt om de profiel-, kalibratie- en testpagina's af te drukken. De profileringsvlakken worden nu afgedrukt met de nieuwe kalibratie.

6 Klik op **OK**, haal de pagina's op bij de printer en volg de instructies op het scherm om de kalibratiepagina te meten.

Er wordt een nieuwe kalibratie-instelling gemaakt.

- 7 Klik op **OK**, haal de profielmeetpagina('s) op bij de printer en volg de instructies op het scherm om de pagina of pagina's te meten.

Nadat u de pagina hebt gemeten, wordt het profiel gemaakt en geïnstalleerd op de Fiery-server.

- 8 Klik op **Testafdruk** om een testpagina af te drukken met het nieuwe profiel.

Zorg dat u de servervoorkeuze selecteert die onlangs is gemaakt om de testpagina af te drukken. De servervoorkeuze heeft de naam van de voorkeuze zoals ingesteld in stap 3.

- 9 Klik op **Gereed**.

Er wordt een virtuele printer of servervoorinstelling gemaakt met dezelfde naam als het uitvoerprofiel. Als u een taak wilt afdrukken met het nieuwe uitvoerprofiel en de nieuwe kalibratie-instelling, drukt u af naar deze virtuele printer of past u de servervoorinstelling toe op de taak.

Fiery Express Profiler-voorkeuren instellen

In het tabblad **Express Profiling** kunt u instellen hoe de kalibratie- en profielmeetpagina's worden afgedrukt in Fiery Express Profiler. Wanneer u deze instellingen configureert voordat u een profiel maakt, hoeft u deze niet telkens te selecteren wanneer u een profiel maakt.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Bewerken > Voorkeuren**.

U kunt ook op de knop **Voorkeuren** klikken in de linkerbenedenhoek van het venster **Express Profiler**.

- 2 Ga naar het tabblad **Express Profiling**.

- 3 Selecteer de gewenste spectrofotometer in de lijst **Instrument**.

Zorg ervoor dat de geselecteerde spectrofotometer is aangesloten op het systeem dat Fiery Color Profiler Suite uitvoert.

Klik op **Instellingen** als u specifieke instellingen voor het instrument wilt opgeven.

- 4 Klik op een vlakopmaak in de lijst **Profielvlakopmaak**.

Voor de beste kwaliteit en resultaten selecteert u de aanbevolen Fiery Edge vlakopmaakgrafiek. U kunt ook kiezen uit alternatieve vlakopmaakgrafieken als een aangepaste opmaak kleurvak grafiek nodig is.

Sommige vlakopmaken zijn gebaseerd op ICC-standaarddoelen:

- **Aanbevolen**

- Er wordt een aanbevolen Fiery Edge vlakopmaakgrafiek weergegeven. Wanneer u de aanbevolen vlakopmaakgrafiek weergeeft, Fiery Color Profiler Suite moet u rekening houden met uw meetinstrument, velformaat en kalibratieset. Het aantal vlakken en de verwachte pagina's worden weergegeven.

- **Fiery Edge alternatieven**

- Dynamisch gegenereerde vlakopmaakdiagrammen worden weergegeven in volgorde van het aantal vlakken. U kunt kiezen uit vier vlakopmaken.

- **Industriestandaard**

- **IT8.7/5 (1617 vlakken)**: het 1617-doel is een typeringsdoel van de CMYK-printer, waarbij de unieke vlakwaarden in het IT8.7/4-standaarddoel worden gecombineerd met alle vlakwaarden in de kolommen 4 en 5 van het P2P51-doel.
- **IT8.7/4 (1617 vlakken)** of **IT8.7/4 (1617 willekeurige opmaak)** zijn vergelijkbaar met de 928 vlakopmaken, maar bieden meer gegevens. Met de willekeurige opmaak kunnen mogelijke afwijkingen als gevolg van kleurvariatie op de pagina worden verminderd.

5 Klik op een vlakopmaak in de lijst **Kalibratievlakopmaak**.

In het algemeen zijn meer vlakken beter, maar duurt het langer om te meten.

Een groter aantal vlakken levert meer meetgegevens op, wat mogelijk leidt tot betere resultaten. Het meten van meer vlakken duurt echter langer.

6 Selecteer een papierformaat in de lijst **Kaartformaat** of klik op **Aangepast** om een aangepast papierformaat in te stellen.

7 Als u opwarmpagina's wilt afdrukken voordat u de kalibratiepagina gaat afdrukken, geeft u **Aantal opwarmpagina's** op.

Een opgewarmde printer levert doorgaans afdrukken met een grotere consistentie. Als de printer niet actief was, drukt u 5 tot 10 opwarmpagina's af.

8 Selecteer **Maximale VGC** als u wilt dat het nieuwe profiel wordt opgeslagen met de **Maximale VGC**-instelling.

Met de optie **Maximale VGC** worden scheidingsinstellingen (zwartregelingen) automatisch ingesteld voor een maximale VGC (vervanging van grijscomponenten) van het profiel. Het kan helpen de grijsbalans van afdrukken te verbeteren, beter te voldoen aan de industriestandaard voor kleuren en het uitvoergamma te maximaliseren.

Opmerking: Maximale VGC is niet beschikbaar bij gebruik van een Fiery Edge-doel.

Fiery Printer Profiler

Met Fiery Printer Profiler kunt u aangepaste uitvoerprofielen maken voor de meeste RGB- en CMYK-printers: Fiery-printers, printers op Fiery XF-servers, inkjetprinters, niet-Fiery-printers en drukpersen. Gebruik Fiery Printer Profiler met een meetinstrument (zoals de spectrofotometer die wordt meegeleverd met Fiery Color Profiler Suite) om een uitvoerprofiel voor het afdruksysteem te maken met gebruik van specifieke instellingen voor substraten en beeldkwaliteit.

De gemaakte profielen zijn volledig compatibel met de standaarden van het International Color Consortium (ICC), zodat u ze kunt gebruiken met standaardtoepassingen en -platformen. U kunt een nieuwe kalibratie-instelling maken als onderdeel van het proces voor het maken van een profiel. Het wordt altijd aanbevolen om een nieuwe kalibratieset en een printerprofiel te maken voor elk papiertype. Met Fiery Printer Profiler kunt u ook bestaande metingen importeren uit bestanden of ICC-profielen en de instellingen voor gammatoewijzing en zwartregelingen wijzigen voordat u een nieuw profiel opslaat.

U kunt een profiel genereren door pagina's met kleurvlakken af te drukken (om het kleurgedrag van een printer weer te geven), de vlakken te meten en vervolgens een profiel te maken met behulp van de gemeten waarden. U kunt Fiery Printer Profiler op elk moment in dit proces starten.

- **Express Profiler:** zie [Fiery Express Profiler](#) op pagina 19.
- **Kleurvlakken afdrukken:** begin hier als u een nieuw profiel en optioneel een nieuwe kalibratie-instelling wilt maken en geen vlakpagina hebt afgedrukt.
- **Profielkleurvlakken meten:** begin hier als u vlakpagina's hebt die eerder werden afgedrukt of op een printer op een andere locatie. Na metingen kunt u een profiel maken met deze workflow.
- **Metingen converteren naar profiel:** begin hier als u metingen wilt importeren uit een IT8-bestand dat spectrale of colorimetrische gegevens bevat of uit een bestaand ICC-profiel. Op dit punt kan een profiel worden gemaakt vanaf de metingen of als een ICC-profiel is geladen, kan een variatie op dit profiel worden gemaakt door de instellingen te wijzigen in het venster **Instellingen toepassen van Fiery Printer Profiler**.

Een profiel maken voor een Fiery-afdruksysteem

U kunt een profiel maken voor een printer die is verbonden met een Fiery-server. De Fiery-server moet toegankelijk zijn vanaf de computer via het netwerk.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Printer** om Fiery Printer Profiler te starten en vervolgens op **Vlakken afdrukken - Ik wil starten vanaf het begin**.
- 2 Typ in het venster **Welkom** de nieuwe profielnaam, selecteer de Fiery-server in de lijst en klik vervolgens op **Volgende**.

Als de Fiery-server niet in de lijst voorkomt, klikt u op het plusteken om deze toe te voegen via het IP-adres of door te zoeken.

Voor de meeste Fiery Driven systemen kiest u **CMYK** voor de **Kleurenruimte**.

3 Klik in het venster **Kalibratie instellen** op de gewenste optie en op **Volgende**.

- **Nieuwe kalibratie-instelling maken:** hiermee maakt u een nieuwe kalibratie-instelling voor de media waarvoor een profiel moet worden gemaakt. Deze optie is de optimale keuze. Selecteer deze optie als u G7-kalibratie als onderdeel van het kalibratieproces wilt opnemen. Als G7-kalibratie is gewenst, selecteert u **G7-kalibratieopties** en kiest u de optie **G7-grijsbalanskalibratie**.

Opmerking: De G7+-kalibratieworkflow is alleen beschikbaar vanuit Calibrator. Raadpleeg *Fiery Calibrator Help* voor meer informatie.

- **Bestaande kalibratie-instelling gebruiken:** gebruik bestaande kalibratie-instellingen bij het opnieuw kalibreren. Hiermee drukt u kalibratiekleurvlakken af voor metingen bij het opnieuw kalibreren op basis van de geselecteerde kalibratie-instelling voordat u een profiel maakt. Een bestaande kalibratie-instelling leidt alleen dan tot een hoge kwaliteitsprofiel als deze is gemaakt voor (bijna) dezelfde media als de media waarvoor een profiel wordt gemaakt.
- Selecteer **Herkalibratie overslaan** alleen als deze kalibratie-instelling is bijgewerkt. (De Fiery-server is onlangs gekalibreerd voor deze kalibratie-instelling.) In dit geval voltooit u stap 4 en gaat u vervolgens naar stap 10.

Als **Kalibratie overslaan** is geselecteerd, wordt de geselecteerde kalibratie-instelling gebruikt om profileringspagina's onmiddellijk zonder kalibratie af te drukken. Sla de kalibratie alleen over als de kalibratie-instelling net is gemaakt.

Opmerking: Als de Fiery-server geen kalibratie ondersteunt, slaat u deze stap over en gaat u naar stap 10.

4 Selecteer een CMYK-bronprofiel in de lijst en klik op **Volgende**.

Het CMYK-bronprofiel wordt gebruikt voor het maken van de servervoorkeuze en het afdrukken van de profieltestpagina.

5 Selecteer het instrument, de vlakopmaak en de papiergrafiekgrootte voor het afdrukken van de kalibratiepagina. We raden u ook aan de printer op te warmen door minimaal 10 opwarmpagina's af te drukken.

In het algemeen zijn meer kalibratievlakken beter, maar duurt het langer om te meten.

Als u de instrumentinstellingen wilt wijzigen, klikt u op **Instellingen** naast het instrument.

Klik op **Afdrukken**. Ga naar stap 6 om de afdrুকinstellingen in te stellen.

6 Geef de afdrুকinstellingen op en klik op **OK**.

Geef instellingen op, waaronder afbeeldingsopties als raster en resolutie en media-instellingen. De aanbevolen procedure is om het medium te kiezen met een substraatcatalogus-, papercatalogus- of mediacatalogusvermelding.

Opmerking: Afhankelijk van wat wordt ondersteund op de Fiery-server, wordt Substraatcatalogus, Paper Catalog of Mediacatalogus weergegeven in de gebruikersinterface.

7 Haal de pagina's op bij de printer en volg de instructies op het scherm om de kalibratiepagina te meten. (Eventuele opwarmpagina's kunt u weggooien.)

8 Bekijk de meetresultaten en klik op **Volgende** in het venster **Vlakopmaak**.

9 Selecteer het instrument, de vlakken-set en de grafiekgrootte voor het afdrukken van de profielmeetpagina's.

Klik op **Instellingen** om de instellingen voor het meetinstrument te configureren. Gebruik altijd ten minste 928 vlakken voor een profiel van hoge kwaliteit.

Als u meerdere sets met pagina's wilt meten en vervolgens één gegevensset met het gemiddelde van de metingen wilt gebruiken om het profiel te maken, geeft u het aantal paginasets op dat u wilt afdrukken.

10 Klik op **Afdrukken**.

11 Haal de meetpagina's op bij de printer en volg de instructies op het scherm om deze te meten.

Opmerking: Als de printer de pagina's automatisch heeft gemeten, kunt u deze stap overslaan.

12 Controleer de resultaten in het venster **Samenvatting**.

Controleer of de dE-waarden (gemiddelde en maximum) niet rood gekleurd zijn. Als ze dat zijn, waren de meetwaarden niet nauwkeurig en kunt u desgewenst opnieuw meten.

Klik op **Gemiddelde metingen** om alle meetsets te bekijken en ga verder met het meten van de volgende set, indien van toepassing.

13 Selecteer in het venster **Instellingen toepassen** het standaardprofiel van de Fiery-server voor een papier zoals degene die u profileert (gecoat, niet-gecoat). Hiermee worden de profielinstellingen geladen die zijn gebruikt om het door de fabrikant goedgekeurde standaardprofiel te maken.

Opmerking: Soms worden de standaardprofielen van de Fiery-server niet weergegeven in het menu **Profielinstellingen**. Gebruik in dat geval de opdracht Importeren in het menu **Instellingen** om verbinding te maken met de Fiery-server om het standaardprofiel te kiezen.

Opmerking: Welke instellingen beschikbaar zijn, hangt af van de mogelijkheden van de printer.

14 Kies in het venster **Profiel opslaan** de optie **Installeren op Fiery Server**. Zorg dat de juiste Fiery-server is geselecteerd.

Het profiel wordt gemaakt wanneer u op **Volgende** klikt en op de Fiery-server wordt geïnstalleerd.

Er is nu een servervoorkeuze beschikbaar, die u kunt selecteren om af te drukken met de nieuwe kalibratie, het uitvoerprofiel, het bronprofiel en alle afdrukinstellingen die worden gebruikt om het uitvoerprofiel te maken.

Profiel maken van een Fiery XF-server

U kunt een profiel maken voor een printer die is verbonden met een Fiery XF-server. De Fiery XF-server moet toegankelijk zijn vanaf de computer via het netwerk.

Raadpleeg de documentatie bij de Fiery XF voor meer informatie over de Fiery XF-server.

1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Printer** om Fiery Printer Profiler te starten en vervolgens op **Vlakken afdrukken - Ik wil starten vanaf het begin**.

2 Klik in het venster **Welkom** op **Fiery-server selecteren** en selecteer de Fiery XF-server in de lijst. Selecteer onder **Printerdefinitie** de printer waarvoor u een profiel wilt maken.

Als de server niet in de lijst voorkomt, klikt u op het plusteken om de server toe te voegen via het IP-adres of door te zoeken.

3 Selecteer de geschikte inkt, medianaam en kalibratieset voor de printer en het papier dat u gebruikt.

4 Selecteer het instrument, de vlakkenset en de grafiekgrootte voor het afdrukken van de profielmeetpagina's.

- Klik desgewenst op **Instellingen** om de instellingen voor het meetinstrument te configureren.
- Klik desgewenst op **Geavanceerde instellingen** om vlakpagina's te configureren die moeten worden afgedrukt als afbeeldingen of vectorafbeeldingen.

Als u meerdere sets met pagina's wilt meten en vervolgens één gegevensset met het gemiddelde van de metingen wilt gebruiken om het profiel te maken, geeft u het aantal paginasets op dat u wilt afdrukken.

- 5 Haal de meetpagina's op bij de printer en volg de instructies op het scherm om de meetpagina's te meten.
- 6 Controleer de resultaten in het venster **Samenvatting**.
- 7 Selecteer de profielinstellingen of importeer de instellingen van een bestaand profiel in het venster **Instellingen toepassen**.
- 8 Kies in het venster **Profiel opslaan** de optie **Installeren op XF-server**. Zorg dat de juiste Fiery XF-server is geselecteerd.

Het profiel wordt gemaakt en geïnstalleerd op de Fiery XF-server.

Een profiel maken voor een externe, niet-Fiery- of niet-CMYK-printer (Opslaan als PDF)

Met de optie **Opslaan als PDF** kunt u een profiel maken voor een printer die niet is verbonden met een Fiery-server of Fiery XF-server, of die een andere kleurenruimte heeft dan CMYK.

In plaats van de vlakpagina's in Fiery Printer Profiler af te drukken, slaat u deze op in een PDF-bestand en vervolgens drukt u het PDF-bestand handmatig af voordat u de vlakpagina's kunt meten in Fiery Printer Profiler.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Printer** om Fiery Printer Profiler te starten en vervolgens op **Vlakken afdrukken - Ik wil starten vanaf het begin**.
- 2 Klik op **Opslaan als PDF** in het venster **Welkom** en selecteer de kleurenruimte van de printer.
- 3 Selecteer het instrument, de vlakopmaak en het papierformaat voor het maken van de meetpagina's.
Klik desgewenst op **Geavanceerde instellingen** om het vlakobjecttype in te stellen voor CMYK of RGB (afbeelding of vectorafbeeldingen).
- 4 Sla de meetpagina-ID op.
- 5 Sla het PDF-bestand op.
Het bestand wordt opgeslagen in Documents\Fiery Color Profiler Suite\Measurements (Windows) of Library/Caches/Fiery Color Profiler Suite/Measurements (macOS).
- 6 Druk het PDF-bestand af op de printer en haal de meetpagina's op.
- 7 Keer terug naar Fiery Printer Profiler en volg de instructies op het scherm om de meetpagina's te meten.
- 8 Controleer de resultaten in het venster **Samenvatting**.
- 9 Selecteer de profielinstellingen of importeer de instellingen van een bestaand profiel in het venster **Instellingen toepassen**.
- 10 Geef de gewenste instellingen op in het venster **Profiel opslaan**.
- 11 Selecteer **Opslaan op lokale schijf**.
Het profiel wordt gemaakt wanneer u klikt op **Volgende**.

Een printer selecteren voor het afdrukken van vlakpagina's

Voor het maken van een profiel drukt u vlakpagina's af om te meten. Als u een profiel wilt maken voor een niet-Fiery-printer of een printer die niet met uw computer is verbonden, kunt u de pagina's opslaan als PDF en ze buiten Printer Profiler om afdrukken.

- Als u een Fiery-server selecteert, haalt Printer Profiler de fabrikant, het model en de kleurenruimte op van de Fiery-server. Printer Profiler haalt ook andere instellingen op die bij het maken van het profiel worden gebruikt.

De instelling voor Kleurenruimte is de voorkeurskleurenruimte van de printer voor het maken van een uitvoerprofiel. Als u een profiel maakt om de uitvoer van een andere printer te simuleren, is het een goed idee de kleurenruimte in te stellen van de printer die u simuleert. Als uw printer meer dan één kleurenruimte ondersteunt, selecteert u de kleurenruimte voor het profiel. De printer moet al geconfigureerd zijn voor de kleurenruimte die u selecteert.
- Als u een Fiery XF-server instelt, moet u ook een printer opgeven die is ingesteld in Fiery XF. (Op een Fiery XF server kunnen meerdere printers zijn aangesloten.) Printer Profiler haalt ook andere instellingen op die zijn gebruikt bij het maken van het profiel vanaf de Fiery XF-server.

Als de printer niet het linearisatieapparaat is, worden de printerinstellingen automatisch overgebracht naar het linearisatieapparaat. Het linearisatieapparaat is de printer die altijd wordt gebruikt voor profilering in Fiery XF.

Als de printer niet in de lijst wordt vermeld, controleert u of de map EFI Media Profiles een passend bestand voor basislinearisatie (*.EPL) bevat. Zo nodig kunt u in Fiery XF Color Tools een nieuw basisbestand voor linearisatie maken voor de printer.
- Als u het bestand opslaat als PDF, stelt u CMYK of RGB in als de kleurenruimte van de printer.

Een Fiery-server of Fiery XF-server selecteren

U kunt een printer instellen die met een Fiery-server of Fiery XF-server is verbonden.

- 1 Start Fiery Printer Profiler in Fiery Color Profiler Suite en klik op **Vlakken afdrukken**.
- 2 Klik in het venster **Welkom** op **Fiery-server selecteren** en selecteer een server in de lijst.

Als u op **Fiery-server selecteren** klikt, bevat de lijst onlangs geselecteerde servers die via Command WorkStation zijn verbonden (als Command WorkStation op de computer is geïnstalleerd).
- 3 Als de Fiery-server of Fiery XF-server niet in de lijst wordt vermeld, klikt u op het plusteken (+) en selecteert u een server op het netwerk.
- 4 Bevestig de weergegeven instellingen in het gebied **Printerdefinitie** of selecteer een nieuwe instelling in de lijst.

Vlakpagina's opslaan als PDF

U kunt vlakpagina's als PDF opslaan om ze later af te drukken of af te drukken op een printer die zich niet in het netwerk bevindt.

- 1 Start Printer Profiler in Color Profiler Suite en klik op **Kleurvlakken afdrukken**.
- 2 Klik op **Opslaan als PDF** in het welkomstvenster.

- 3 Klik in de lijst **Kleurenruimte** op de kleurenruimte van de printer waarvoor u een profiel maakt.

Kalibratie instellen

Met Printer Profiler kunt u het type kalibratie instellen voor de printer waarvoor u een profiel maakt. Sommige printers gebruiken de huidige kalibratiestatus van de printer en vereisen geen kalibratie-instelling.

Kalibratie instellen voor een Fiery-server

Bij Fiery-kalibratie wordt een kalibratie gebruikt die de doeldichtheidswaarden (het kalibratiedoel) voor een Fiery-server beschrijft.

Voor de beste resultaten maakt u bij het maken van een nieuw profiel ook een nieuwe kalibratie-instelling die wordt gebruikt met het nieuwe profiel. Deze bevat een kalibratiedoel dat is gebaseerd op de huidige status van de printer.

Als u geen nieuwe kalibratie-instelling maakt, kunt u een bestaande kalibratie gebruiken met het nieuwe profiel, maar alleen als het papier waarvoor u een profiel maakt, sterk lijkt op het papier van de bestaande kalibratie. Als het nieuwe papier bijvoorbeeld gecoat, zwaar papier is, moet de bestaande kalibratie ook voor gecoat, zwaar papier zijn. Als het papier er niet sterk op lijkt, is het kalibratiedoel niet geschikt voor het papier.

- Klik in het venster **Kalibratie instellen** op een van de volgende opties:
 - **Nieuwe kalibratie-instelling maken:** hiermee wordt een set patches zonder kalibratie afgedrukt en gemeten en wordt een geschikt kalibratiedoel berekend. In dit geval wordt het nieuwe profiel gekoppeld aan de nieuwe kalibratie-instelling.

Het selectievakje voor de **G7-kalibratieopties** is niet standaard ingeschakeld. Als u een G7-kalibratie wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje in en kiest u **G7-grijsbalanskalibratie**.

Opmerking: De G7+-kalibratieworkflow is alleen beschikbaar vanuit Calibrator. Raadpleeg *Fiery Calibrator Help* voor meer informatie.

- **Bestaande kalibratie-instelling gebruiken:** hiermee wordt de geselecteerde kalibratie-instelling gebruikt om patches af te drukken en te meten, tenzij u **Kalibratie overslaan** selecteert. In dit geval wordt het nieuwe profiel gekoppeld aan de geselecteerde kalibratie-instelling.

Sla de kalibratie alleen over als de kalibratie is bijgewerkt.

- **CMYK-bronprofiel:** hiermee selecteert u het **CMYK-bronprofiel** dat wordt gebruikt om servervoorinstellingen te maken en een profieltestpagina af te drukken.

Kalibratie instellen voor een Fiery XF-server

Wanneer u een profiel maakt voor een printer die met een Fiery XF-server is verbonden, geeft u het inkttype, de median naam en de kalibratieset (basislinearisatie) op.

- 1 Maak verbinding met de Fiery XF-server en kies de printer en het printermodel.

2 In het venster **Kalibratie instellen** stelt u het volgende in:

- **Inkttype:** als de printer meerdere typen inkt ondersteunt, stelt u het inkttype voor de profilering in.
- **Medianaam:** hiermee stelt u de combinatie van mediatype en kalibratieset in. Een kalibratieset geeft een basisbestand voor linearisatie op dat is gekoppeld aan een mediaprofiel.
- **Kalibratieset:** hiermee stelt u een reeks afdrukvoorwaarden in waarmee het gedrag van de printer wordt aangepast aan het medium.

De afdrukvoorwaarden omvatten resolutie, rasterinstellingen, kleurmodus, afdrukrichting en mediaprofiel. U moet een kalibratieset specificeren omdat een mediumnaam aan meerdere kalibratiesets kan zijn gekoppeld.

Pagina's afdrukken voor kalibratie

In het venster **Afdrukinstellingen voor kalibratie** kunt u kalibratiepagina's opgeven.

Kleurvlakken worden afgedrukt op de kalibratiepagina aan de hand van het meetinstrument, de opmaak en de papiergrootte die u opgeeft. U kunt ook het aantal opwarmpagina's instellen dat moet worden afgedrukt. (Opwarmpagina's zijn extra pagina's die u kunt weggooien.)

Een groter aantal kleurvlakken levert meer meetgegevens op, wat mogelijk leidt tot betere resultaten. Het meten van meer vlakken duurt echter langer.

- 1** Selecteer **Instrument**, **Vlakopmaak** en **Papierformaat** die u wilt gebruiken voor het afdrukken van de kalibratiepagina.
- 2** (Optioneel) Klik op **Instellingen** om specifieke instellingen voor het instrument op te geven.
- 3** Klik op **Aantal opwarmpagina's instellen** en stel een aantal in.

Opwarmpagina's zijn nuttig in het geval dat de printer niet actief is geweest voor de kalibratie en profilering. Als de printer tot aan het moment van profilering taken uitvoerde, moet deze voldoende worden opgewarmd zonder dat er opwarmpagina's worden afgedrukt.

Als u G7- of G+-kalibratie hebt geselecteerd in het venster **Kalibratie instellen**, wordt de eerste Fiery-kalibratie normaal uitgevoerd, voordat de G7-kalibratieprocedure wordt gestart. (Zie de [G7-kalibratieworkflow](#) op pagina 29 of [G7+-kalibratieworkflow](#) op pagina 29.)

Meetresultaten kalibratie controleren

Nadat u kalibratiemetingen hebt uitgevoerd, kunt u de resulterende maximale dichtheidswaarden (D-Max) van het kalibratiedoel bekijken.

- 1** Controleer de kalibratieresultaten en klik op **Volgende**.
- 2** Als er discutabele resultaten zijn, klikt u op **Opnieuw afdrukken** naast de resultaten om opnieuw een kalibratiepagina af te drukken en te meten.

G7-kalibratieworkflow

G7-kalibratie wordt uitgevoerd tussen de Fiery-serverkalibratie en het afdrukken van profielmetingsvlakken.

G7-kalibratie wordt toegepast boven op de Fiery-serverkalibratie. In de G7-kalibratieprocedure selecteert u de kleurvlakopmaak voor het P2P-doel dat u wilt gebruiken, meet u deze, controleert u de resultaten en past u de instellingen desgewenst aan.

De G7-specificatie definieert standaard grijswaardencurven die kunnen worden gebruikt om een gemeenschappelijke neutrale weergave van uitvoer op verschillende printers te maken. G7-kalibratie past de kleurentoets van een printer aan de G7-specificatie aan door meetgegevens te gebruiken van een specifiek G7-doel (P2P-doel). Fiery Color Profiler Suite ondersteunt het afdrukken en meten van verschillende P2P-richtwaarden die worden gebruikt voor G7-kalibratie. U kunt met elk ondersteund meetinstrument meten, inclusief inline-meetinstrumenten. In dat geval kan het proces worden geautomatiseerd zonder interactie met de gebruiker.

1 In het venster **Opmaak kleurvlak** selecteert u de **G7-vlakkenset** die u wilt gebruiken:

- P2P51 (de nieuwere richtwaarde, een herziening van de oorspronkelijke)
- P2P25Xa (de oorspronkelijke richtwaarde)

Opmerking: De eigenlijke waarden die worden gebruikt als richtwaarden, zijn vergelijkbaar, maar de nieuwere versie is een nauwkeurigere versie van de G7-specificatie.

2 Klik op **Afdrukken** en meet de vlakpagina.

3 Controleer de **G7-metresultaten grijsbalans**.

Aangezien dit de G7-kalibratie is, wordt verwacht dat de resultaten mislukken. Het zijn de metingen van dit doel die worden gebruikt om de NPDC-curven te berekenen die nodig zijn voor G7-kalibratie.

De NPDC (Neutral Print Density Curve) wordt afzonderlijk weergegeven voor CMY (composiet) en K (zwart). De grijsbalans is geplot als a^*b^* . In de tabel moet het gewogen gemiddelde minder dan 1,5 zijn om als groen te worden weergegeven. Het gewogen maximum moet minder dan 3 zijn om als groen te worden weergegeven.

4 (Optioneel) Klik op **Correctieopties** om de correctiecurve en geavanceerde opties weer te geven die op de vorming van de correctiecurven worden toegepast.

U kunt de standaardinstellingen behouden of wijzigen.

5 Klik op **OK** om de P2P-vlakpagina opnieuw af te drukken met de NPDC-curven toegepast.

6 Meet de vlakpagina's en bekijk de G7-resultaten.

7 Als het G7-resultaat goed is (alle resultaten worden weergegeven in groen), klikt u op **Volgende**. Als het resultaat niet goed is (een rood gemarkeerd resultaat), klikt u op **Herhalen** om het proces te herhalen. Aanvullende herhalingen leiden niet tot betere resultaten. U kunt maximaal drie herhalingen uitvoeren.

Ga naar [Vlakpagina's afdrukken voor het maken van profielen](#) op pagina 30.

G7+-kalibratieworkflow

G7+-kalibratie wordt uitgevoerd tussen de Fiery-serverkalibratie en het afdrukken van profielmetingsvlakken.

G7+-kalibratie wordt toegepast boven op de Fiery-serverkalibratie. In de G7+-kalibratieprocedure selecteert u de vlakopmaak voor het P2P75+-doel, meet u dit, controleert u de resultaten en past u de instellingen desgewenst aan.

De G7+-specificatie definieert standaard grijswaardencurven die kunnen worden gebruikt om een gemeenschappelijke neutrale weergave van uitvoer op verschillende printers te maken. G7+-kalibratie past de kleurentoets van een printer aan de G7+-specificatie aan door meetgegevens te gebruiken van een specifiek P2P75+-doel. Fiery Color Profiler Suite ondersteunt het afdrukken en meten van een P2P75+-doel dat wordt gebruikt voor G7+-kalibratie. U kunt met elk ondersteund meetinstrument meten, inclusief inline-meetinstrumenten. In dat geval kan het proces worden geautomatiseerd zonder interactie met de gebruiker.

1 Selecteer in het venster **Vlakopmaak** de optie **P2P75+** in de lijst met **G7+-vlakken**.

2 Klik op **Afdrukken** en meet de vlakpagina.

3 Controleer de **G7+-meetresultaten grijsbalans**.

Aangezien dit de G7+-kalibratie is, wordt verwacht dat de resultaten mislukken. Het zijn de metingen van dit doel die worden gebruikt om de NPDC-curven te berekenen die nodig zijn voor G7+-kalibratie.

De NPDC (Neutral Print Density Curve) wordt afzonderlijk weergegeven voor CMY (composiet) en K (zwart). De grijsbalans is geplot als a^*b^* . In de tabel moet het gewogen gemiddelde minder dan 1,5 zijn om als groen te worden weergegeven. Het gewogen maximum moet minder dan 3 zijn om als groen te worden weergegeven.

4 (Optioneel) Klik op **Correctieopties** om de correctiecurve en geavanceerde opties weer te geven die op de vorming van de correctiecurven worden toegepast.

U kunt de standaardinstellingen behouden of wijzigen.

5 Klik op **OK** om de P2P75+-vlakpagina opnieuw af te drukken met de NPDC-curven toegepast.

6 Meet de vlakpagina's en bekijk de G7+-resultaten.

7 Als het G7+-resultaat goed is (alle resultaten worden weergegeven in groen), klikt u op **Volgende**. Als het resultaat niet goed is (een rood gemarkeerd resultaat), klikt u op **Herhalen** om het proces te herhalen. Aanvullende herhalingen leiden niet tot betere resultaten. U kunt maximaal drie herhalingen uitvoeren.

Ga naar [Vlakpagina's afdrukken voor het maken van profielen](#) op pagina 30.

Vlakpagina's afdrukken voor het maken van profielen

Als u een profiel wilt maken in Fiery Printer Profiler, moet u afdrukopties en andere instellingen opgeven om de vlakpagina's naar de printer te sturen.

Als u van plan bent om meerdere sets met vlakpagina's af te drukken en een gemiddelde te nemen van de metingen, kunt u het aantal sets opgeven. (U kunt het gemiddelde van de metingen gebruiken om het profiel te maken.)

Opmerking: Voordat u de pagina's afdrukt, kunt u andere afdrukinstellingen opgeven, zoals media en raster. Zorg dat u geen kleurbeheerinstellingen wijzigt.

1 Selecteer in het venster **Afdrukinstellingen** het meetinstrument in de **Instrumentenlijst**.

2 (Optioneel) Klik op **Instellingen** als u specifieke instellingen voor het instrument wilt opgeven.

3 (Optioneel) Als u specifieke instellingen wilt maken voor de vlakopmaakpagina bij het gebruik van grote vlakken, klikt u op **Vlakinstellingen**.

De vlakopmaak kan worden gewijzigd voor een Fiery XF-server, versie 7.0 of hoger, als u gebruik maakt van de inline-kalenderbijlage. Het gebruik van de inline-kalender kan leiden tot ontgassing, wat invloed heeft op de oorspronkelijke kleurvlakpagina's die voor de kalibratie worden gebruikt. Kleurvlakpagina's met een grotere afstand tussen de rijen worden vervangen door de oorspronkelijke kleurvlakpagina's.

U kunt de instellingen voor vlakopmaak alleen wijzigen wanneer de volgende meetinstrumenten zijn verbonden:

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- Fiery ES-6000 (Ethernet)
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro 3
- X-Rite i1Pro 3 Plus
- X-Rite iLiO 3
- X-Rite iLiO 3+
- Barbieri Spectro LFP
- Barbieri Spectro LFP qb
- Konica Minolta MYIRO-1
- Konica Minolta MYIRO-9
- Ricoh Auto Color Adjuster

4 Kies een vlakopmaak in de lijst **Vlakopmaak**.

Sommige vlakopmaken zijn gebaseerd op ICC-standaarddoelen:

- **Aanbevolen**
 - Er wordt een aanbevolen Fiery Edge vlakopmaakgrafiek weergegeven. Wanneer u de aanbevolen vlakopmaakgrafiek weergeeft, Fiery Color Profiler Suite moet u rekening houden met uw meetinstrument, velformaat en kalibratieset. Het aantal vlakken en de verwachte pagina's worden weergegeven.
- **Fiery Edge alternatieven**
 - Dynamisch gegenereerde vlakopmaakdiagrammen worden weergegeven in volgorde van het aantal vlakken. U kunt kiezen uit vier vlakopmaken.
- **Industriestandaard**
 - **IT8.7/5 (1617 vlakken)**: het 1617-doel is een typeringsdoel van de CMYK-printer, waarbij de unieke vlakwaarden in het IT8.7/4-standaarddoel worden gecombineerd met alle vlakwaarden in de kolommen 4 en 5 van het P2P51-doel.
 - **IT8.7/4 (1617 vlakken)** of **IT8.7/4 (1617 willekeurige opmaak)**: zijn vergelijkbaar met de 928 vlakopmaken, maar bieden meer gegevens. Met de willekeurige opmaak kunnen mogelijke afwijkingen als gevolg van kleurvariatie op de pagina worden verminderd.

Opmerking: Als u een kleurvlakopmaak wilt gebruiken die niet beschikbaar is in Printer Profiler, kunt u vlakpagina's afdrukken en meten met Verifier, en de metingen vervolgens importeren in Printer Profiler.

5 Selecteer een mediaformaat in de lijst **Papierformaat** of **Kaartformaat** of klik op **Aangepast** om een aangepast formaat in te stellen.

In Fiery XF wordt het mediaformaat voor de printer ingesteld in System Manager.

6 Als u meerdere sets vlakpagina's wilt afdrukken en meten, geeft u **Aantal sets** op.

7 Klik op **Volgende** en sla de ID voor de meetpagina's op.

Vlakoptyes instellen

Klik desgewenst op **Geavanceerde instellingen** om vlakpagina's te configureren die u als afbeeldingen of vectorafbeeldingen wilt afdrukken.

Kies een IT8-bestand om een vlakpagina te selecteren om te meten

Elke vlakkenset wordt gedefinieerd door een IT8-bestand. Wanneer een profileringssessie wordt gestart vanaf de workflow Kleurvlakken afdrukken van de Fiery Printer Profiler, wordt een naam voor de profileringssessie opgegeven. Deze naam wordt gebruikt voor het IT8-bestand.

Als u al vlakpagina's hebt om te meten wanneer u Printer Profiler start, kunt u direct doorgaan met het meten van de vlakpagina's. In dat geval moet u de IT8-naam selecteren in een lijst met recent gemaakte IT8-bestanden. De informatie voor het geselecteerde IT8-bestand wordt weergegeven in het veld **Vlakinstellingen**. U kunt controleren of een IT8-bestand juist is door de datum en tijd te controleren die worden weergegeven met de vlakinstellingen.

Het IT8-bestand voor uw vlakpagina's selecteren

Als u een set vlakpagina's wilt meten, selecteert u eerst een IT8-bestand.

- 1 Start Printer Profiler in Color Profiler Suite en klik op **Profielkleurvlakken meten**.
- 2 Klik op **IT8-bestand selecteren**.
- 3 Selecteer het IT8-bestand en klik op **Openen**.

Overzicht van metingen

Wanneer er meetgegevens beschikbaar zijn, wordt in het venster **Samenvatting** een overzicht weergegeven met informatie over de metingen en de voorwaarden die hierbij zijn gebruikt. De waarden voor dE (ook wel ΔE of delta E genoemd) geven een samenvatting weer van de variatie in metingen van dezelfde kleur.

Als een dE-waarde rood wordt weergegeven, is de variatie mogelijk te groot. De variatie hoeft niet te duiden op een fout, maar houdt wel rekening met deze waarden voor realistische verwachtingen. Uw profiel kan nooit nauwkeuriger worden dan de werkelijke metingen.

Mogelijk wilt u de afgedrukte profielvlakken onderzoeken op fysieke onvolkomenheden of overwegen de vlakpagina's opnieuw te meten.

U kunt ook zoeken naar potentiële problemen met de meetgegevens door de kleurenruimte die de metingen vertegenwoordigen, weer te geven in Profile Inspector.

Gegevens kiezen om gemiddelde metingen te bepalen

Als u sets met metingen hebt van meerdere sets met vlakpagina's, berekent Fiery Printer Profiler een gemiddelde van de metingen om het profiel te maken. U kunt sets met metingen toevoegen of verwijderen om de gegevens in het gemiddelde toe te voegen of uit te sluiten.

- 1 Klik op **Volgende** in het venster **Gemiddelde metingen**.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een bestand aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op **Meting importeren**, bladert u naar een IT8-meetbestand en klikt u vervolgens op **Openen**.
 - Als u een IT8-bestand wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje naast het bestand in de lijst uit.

Het bepalen of overschakelen van de profielprinter die is gebruikt voor het maken van profielen

Twee profielprinters worden ondersteund. U kunt de profielprinter bepalen die voor het maken van het profiel wordt gebruikt of de profielprinter overschakelen op basis van het profiel dat is geïmporteerd.

De beschikbare profielen worden weergegeven in de lijst **Instellingen** onder twee categorieën: **Door de fabriek geleverde standaardprofielen voor Fiery Edge** of **Door de fabriek geleverde standaardprofielen**.

Het profiel dat u selecteert in de lijst **Instellingen** in het venster **Instellingen toepassen** bepaalt welke workflow voor kleurprofilering wordt gebruikt. De gebruikersinterface toont de beschikbare opties voor het profiel dat u selecteert.

Als u een ICC-profiel importeert dat u eerder hebt gemaakt met Fiery Color Profiler Suite middels **Instellingen voor importeren** in de lijst **Instellingen**, schakelt Fiery Color Profiler Suite over naar de profielprinter die aan dat profiel is gekoppeld en de gebruikersinterface wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

U kunt het type profielprinter evalueren door nogmaals op de lijst **Instellingen** te klikken en het profiel wordt vermeld onder **Door de fabriek geleverde standaardprofielen voor Fiery Edge** (die de Fiery Edge-profielprinter gebruiken) of onder **Door de fabriek geleverde standaardprofielen** (die de vorige niet-Fiery Edge-profielprinter gebruiken).

Voor het geselecteerde profiel kunt u informatie over de gekoppelde opties vinden op:

- [Profielinstellingen toepassen \(voor niet-Fiery Edge-profielen\)](#) op pagina 33
- [Profielinstellingen bewerken voor Fiery Edge-profielen](#) op pagina 37

Profielinstellingen toepassen (voor niet-Fiery Edge-profielen)

Na het uitvoeren of importeren van metingen in Printer Profiler kunt u in het venster **Instellingen toepassen** de gammatoewijzing, scheidingsinstellingen, profieloptimalisatie en weergaveomstandigheden van het profiel instellen. U wordt sterk aangeraden om de bestaande instellingen te laden vanuit een standaardfabrieksprofiel van uw Fiery-server en het type papier (gecoat, niet-gecoat) dat u wenst te profileren.

Opmerking: Welke instellingen beschikbaar zijn kan verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden van de printer.

Het profiel dat u selecteert in de lijst **Instellingen** in het venster **Instellingen toepassen** bepaalt welke workflow voor kleurprofilering wordt gebruikt. De gebruikersinterface toont de beschikbare opties voor het profiel dat u selecteert.

Raadpleeg voor meer informatie over de standaard CMYK-fabrieksinstellingen voor kleurprofielen:

- [Maximum GCR \(maximale VGC\) instellen](#) op pagina 34
- [Profieloptimalisatie instellen](#) op pagina 34
- [Weergaveomstandigheden instellen](#) op pagina 35
- [Gammatoewijzing instellen](#) op pagina 35
- [Scheidingsinstellingen handmatig opgeven](#) op pagina 36

Raadpleeg [Profielinstellingen bewerken voor Fiery Edge-profielen](#) op pagina 37 voor meer informatie over Fiery Edge-technologie voor kleurprofilering.

Instellingen laden

Pas de instellingen van een bestaand profiel toe.

- 1 Klik in het venster **Instellingen toepassen** op een profiel in de lijst **Instellingen**.

Kies het standaardprofiel voor het type papier waarvoor u een profiel maakt (doorzichtig, gecoat, zwaar gecoat enz.). Het standaardprofiel bevat de instellingen die zijn gebruikt om het door de persfabrikant goedgekeurde fabrieksprofiel voor dat soort document te maken.

Opmerking: De instellingen die worden weergegeven in het venster **Instellingen toepassen** worden bepaald door het profiel dat u selecteert in de lijst **Instellingen**. Raadpleeg [Profielinstellingen toepassen \(voor niet-Fiery Edge-profielen\)](#) op pagina 33 voor meer informatie over mogelijke workflows.

- 2 Als een profiel niet wordt weergegeven, klikt u op **Instellingen importeren** in de lijst **Instellingen** om verbinding te maken met de Fiery-server en vervolgens het profiel te selecteren.

Maximum GCR (maximale VGC) instellen

De optie **Maximum GCR** stelt de scheidingsinstellingen (zwartregelingen) automatisch in om de GCR (vervanging van grijscomponenten) van het profiel te maximaliseren.

Maximum GCR kan helpen om de grijsbalans van afdrukken te verbeteren, beter te voldoen aan de industriestandaarden en het uitvoergamma te maximaliseren.

- Klik in het venster **Instellingen toepassen** op **Maximum GCR**.

Profieloptimalisatie instellen

De optie **Nauwkeurigheid kleurmeting optimaliseren** gebruikt optimalisatie om de nauwkeurigheid van kleurmetingen te vergroten en waarden voor dE (ook wel ΔE of delta E genoemd) te verlagen.

- Klik in het venster **Instellingen toepassen** op **Nauwkeurigheid kleurmeting optimaliseren (aanbevolen voor controleworkflows)**.

Weergaveomstandigheden instellen

U kunt de kleur van het omgevingslicht instellen waarin de afdrukken moeten worden bekeken. Het is raadzaam om in de instelling van D50 voor deze optie te behouden en altijd de kleurkwaliteit in een kleurbeoordelingscabine van D50 visueel te beoordelen.

- Doe het volgende in het venster **Instellingen toepassen**:
 - Klik op een instelling in de lijst **Verlichtingswaarde**.
 - Klik op het plusteken (+) om een eigen instelling te maken door een meetinstrument te gebruiken of door de XYZ-waarde op te geven.

Gammatoewijzing instellen

Een uitvoerprofiel bevat informatie voor verschillende typen gammacompressie met verschillende weergavetypen. De instellingen voor weergavetypen bepalen hoe de gammatoewijzing plaatsvindt.

In het venster **Gammatoewijzing bewerken** worden de toewijzing via kleurmeting, overvloeiing van verzadigde kleuren en perceptuele toewijzing weergegeven voor gammatoewijzing. Deze instellingen zijn van toepassing op zowel RGB- als CMYK-profielen.

Voor de meeste profielen worden de standaardinstellingen voor de gammatoewijzingsopties aanbevolen.

- Toewijzing via kleurmeting is van toepassing op de weergavetypen Absolute kleurmeting en Relatieve kleurmeting. Hiermee wordt bepaald hoe een uitvoerkleur wordt gekoppeld aan een bronkleur.
 - Overvloeiing van verzadigde kleuren is van toepassing op het weergavetype Presentatie.
 - Perceptuele toewijzing is van toepassing op het weergavetype Fotografisch.
- 1 Klik in het venster **Instellingen toepassen** op de optie **Gammatoewijzing bewerken**.
 - 2 Klik op een van de volgende opties in de lijst **Toewijzing via kleurmeting**:
 - **Dichtstbijzijnde dE (dichtstbijzijnde numerieke overeenkomst)**: hiermee stelt u de uitvoerkleurwaarde in die numeriek het dichtst in de buurt komt bij de waarde voor de bronkleur in eenheden van dE 76. Deze instelling levert over het algemeen de visueel meest aantrekkelijke kleur op.
 - **Dichtstbijzijnde dE verbeterde schaduwen (voor beperkte gamma's)**: hiermee stelt u de uitvoerkleurwaarde in die numeriek het dichtst in de buurt komt bij de waarde voor de bronkleur, behalve dat kleurwaarden in schaduwgebieden worden aangepast voor zachtere overgangen. Deze instelling kan zorgen voor betere resultaten bij het maken van profielen op media met een klein gamma.
 - **Constante kleurtoon (soms visueel aantrekkelijker)**: hiermee stelt u de uitvoerkleurwaarde in die het dichtst in de buurt komt bij de waarde voor de bronkleur in dezelfde kleurtoon. Deze instelling kan een meer gewenste uitvoer opleveren dan **Dichtstbijzijnde dE (dichtstbijzijnde numerieke overeenkomst)**. Een mengeling van zuiver wit tot zuiver blauw verloopt bijvoorbeeld vloeiender met deze instelling. Fotografische afbeeldingen met veel blauwe luchtinten worden hiermee eveneens beter weergegeven.
 - **Dichtstbijzijnde dE 2000 (dichtstbijzijnde numerieke overeenkomst)**: hiermee stelt u de uitvoerkleurwaarde in die numeriek het dichtst in de buurt komt bij de waarde voor de bronkleur in eenheden van dE 2000. Deze instelling levert over het algemeen de visueel meest aantrekkelijke kleur op.

3 Klik op een van de volgende opties in de lijst **Overvloeiing van verzadigde kleuren:**

- **Gamma-overflowing verbeteren (vloeiender overgangen):** hiermee worden vloeiende overgangen door het hele gamma heen gegenereerd, waarbij grotere kleuraanpassingen verder van de neutrale as plaatsvinden.
- **Presentatiemethode van EFI Profiler 1.5 gebruiken:** hiermee wordt de continuïteit gehandhaafd als u EFI Color Profiler v1.5 hebt gebruikt voor het maken van profielen en het profiel dat u nu aan het maken bent, wilt afstemmen op uw bestaande profielen.
- **CIECAM-verzadiging:** hiermee worden natuurlijker kleuren geproduceerd bij gebruik van het weergavetype Presentatie, op basis van het nieuwste kleurenmodel (Color Appearance Model) van CIE.

4 Klik op een van de volgende opties in de lijst **Perceptuele toewijzing:**

- **EFI fotografisch (Met Fiery-workflows overeenkomen):** komt overeen met Fiery-workflows.
- **Perceptueel (ICC-standaard):** standaard-ICC-toewijzing.
- **CIECAM-presentatie:** hiermee worden natuurlijkere kleuren geproduceerd bij gebruik van het weergavetype Fotografisch, op basis van het nieuwste kleurenmodel (Color Appearance Model) van CIE.

Scheidingsinstellingen handmatig opgeven

Scheidingsinstellingen bepalen hoe zwart wordt verwerkt in de uitvoer. U kunt zwartregelingen voor CMYK-profielen bewerken. Als u een RGB-profiel maakt, worden geen scheidingsinstellingen weergegeven.

Opmerking: Wijzig de scheidingsinstellingen alleen als de instellingen van een fabrieksprofiel, zoals beschreven in [Instellingen laden](#) op pagina 34, of de door u gekozen voorinstelling geen bevredigende resultaten oplevert. Als u ervoor kiest de zwartinstellingen handmatig te bewerken, kunt u het beste beginnen met de geladen instellingen van het fabrieksprofiel.

1 Klik in het venster **Instellingen toepassen op Zwartregelingen bewerken.**

2 Stel de volgende waarden in in het venster **Zwartregelingen bewerken:**

- **Maximum totale inkt:** hiermee stelt u de totale hoeveelheid inkt in die is toegestaan voor de vier kanalen: cyaan, magenta, geel en zwart. De maximumwaarde is 400%, dat wil zeggen: 100% voor elk kanaal. Verschillende typen uitvoerapparaten hebben standaardwaarden voor maximum totale inkt. De instelling die uit het standaardfabrieksprofiel wordt geïmporteerd, is een waarde die geschikt is voor het specifieke systeem waarvoor een profiel wordt gemaakt.
- **Maximum zwarte inkt:** hiermee stelt u de totale hoeveelheid inkt in die is toegestaan voor zwart. U kunt een lagere waarde dan 100% instellen als die waarde ongewenste effecten oplevert, zoals een ongewenst verschil tussen zwart en andere kleuren. Het is bijna altijd wenselijk om deze waarde op 100% te laten.
- **Beginzwart:** hiermee stelt u het minimumpercentage inkt in waarmee zwart wordt ingebracht in de mengeling van inktkleuren die een specifieke kleurschakering vormt. U kunt het beginpunt instellen op 10-25% om de korreligheid te verminderen bij hoge lichten als het zwart raster korrelig is door het beginpunt zwart te verhogen.

- **Zwartgeneratie:** hiermee regelt u de vorm van de inkt dichtheidscurve van de zwarte scheiding. Verhoog deze waarde om meer zwart in plaats van andere kleurstoffen te gebruiken en het contrast te verhogen. Verlaag deze waarde als het contrast in de zwarte scheiding te hoog is.

Stel de optie **Beginzwart** in voordat u de optie **Zwartgeneratie** instelt. **Zwartgeneratie** regelt de uitvoer van zwart van de waarden **Beginzwart** tot **Maximum zwarte inkt**. Voor maximale zwartgeneratie stelt u **Zwartgeneratie** in op 99%. Stel **Zwartgeneratie** niet in op 100% als de maximale zwarte inkt ook op 100% is ingesteld.

- **Zwart verhogen in schaduwen:** op sommige printers kan het toevoegen van cyaan, magenta en/of geel aan zwarte inkt ertoe leiden dat de zwartwaarde lichter wordt in plaats van donkerder en voller. Als u deze instelling aanpast, kunnen schaduwen er aantrekkelijker uitzien op deze printers.
- **Maximale dichtheidsfactor CMYK:** hiermee wordt de weergave van het donkere punt van een ICC-profiel beïnvloed.

Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het donkere punt automatisch bepaald. Automatische selectie werkt goed voor de meeste algemene toepassingen.

Met deze optie kunt u de hoeveelheid zwart in het donkere punt opgeven. Een verhouding van 0% betekent dat het donkere punt van het profiel alleen K bevat. Een verhouding van 30% betekent dat het donkere punt 70% K bevat plus een aanvullend percentage CMY (tot Maximum totale inkt). Deze optie werkt goed in situaties waarin 100% K donkerder is dan 400% CMYK.

- **Zwartbreedte:** hiermee regelt u de afstand tot de neutrale as waarbij zwartgeneratie wordt toegepast. Bij een hogere waarde wordt meer zwart dat ver van de as vandaan ligt in verzadigde kleuren gebruikt. Bij een lagere waarde wordt zo ver van de neutrale as vandaan geen zwartgeneratie toegepast.
- **Hoef. zwart voor uitbreiding van gamma:** bij de meeste printers is de standaardwaarde van 100% voldoende. Als het zwarte raster in verzadigde kleuren er korrelig uitziet, verlaagt u het percentage.

Profielinstellingen bewerken voor Fiery Edge-profielen

De profielinstellingen bepalen hoe zwart-instellingen, gammatoewijzing en verwerkingsopties in de uitvoer worden verwerkt voor Fiery Edge-standaardprofielen.

Nadat u een Fiery Edge-standaardprofiel hebt geselecteerd, kunt u in het venster **Instellingen toepassen** profielinstellingen bewerken voor het geselecteerde profiel.

Opmerking: Wijzig de instellingen alleen als de standaardinstellingen geen bevredigende resultaten opleveren. Als u een Fiery server profileert, zijn de standaardinstellingen optimaal voor dit type Fiery server.

1 Klik in het venster **Instellingen toepassen** op **Profielinstellingen bewerken**.

2 Klik op de tabbladen om waarden voor de volgende instellingen op te geven:

- **Zwart-instellingen:** de zwart-instellingen worden gebruikt om het gebruik van zwarte kleurstoffen op het zwartpunt en zwartgeneratie in het profiel in te stellen.
- **Gammatoewijzing:** de opties Perceptueel en Verzadiging voor Fiery Edge-besturingselementen die de visuele weergave aanpassen van afdrukken die zijn gemaakt met de weergavetypen Perceptueel en Verzadiging.
- **Geavanceerde instellingen:** verwerkingsopties voor Fiery Edge-profielen voor het aanpassen van invoergegevens, tabelverfijning, lichtsoorten en tabelgroottes.

Zwart-instellingen voor Fiery Edge-profielen

U kunt de standaardwaarden van de zwart-instellingen wijzigen om het gebruik van zwarte kleurstoffen op het zwartpunt en zwartgeneratie in het profiel voor uw printer in te stellen.

1 Klik op het tabblad **Zwart-instellingen**.

2 Schakel **Inktbesparing** in om de hoeveelheid inkt in het profiel te verminderen.

Kies een van de besturingselementen voor **Inktbesparing toepassen: Laag, Gemiddeld** of **Hoog**.

De instelling voor inktbesparing beïnvloedt visueel de relevante parameters voor het aanmaken van zwart en stelt deze in op waarden die overeenkomen met de inktbesparingsstrategie. Als u een van de zwart-instellingen handmatig wijzigt nadat u een inktbesparingsinstelling hebt ingesteld, kan de huidige instelling voor inktbesparing wijzigen van laag, gemiddeld of hoog.

Opmerking: De functie voor Inktbesparing is beschikbaar als uw printer deze ondersteunt.

3 Schakel het selectievakje **Grijsbalans voor Alleen zwart** in als u een minimale hoeveelheid CMY-inkt of -toner wilt gebruiken.

Wanneer het selectievakje **Grijsbalans voor Alleen zwart** is ingeschakeld, kunt u alleen de waarde voor **Zwartbreedte** aanpassen. Als de functie voor inktbesparing is ingeschakeld en u het selectievakje **Grijsbalans voor Alleen zwart** inschakelt, is de waarde voor **Zwartbreedte** niet beschikbaar.

4 Stel de volgende waarden in voor **Zwartgeneratie**:

- **Zwarte inkt begin:** bepaalt wanneer zwarte inkt wordt geïntroduceerd op de wit-naar-zwarte neutrale as (de L*-as) van het profiel. U kunt deze waarde aanpassen om de stabiliteit van de grijsbalans aan te passen of de korreligheid te verminderen bij hoge lichten als het zwarttraster korrelig is.
- **Zwartgeneratie:** hiermee regelt u de snelheid waarmee zwarte inkt wordt toegevoegd langs de witte tot zwarte neutrale as. Bij een hoge waarde wordt met hoge snelheid zwart toegevoegd. Bij een lage waarde wordt met lagere snelheid zwart toegevoegd.
- **Zwartbreedte:** bepaalt de snelheid waarmee de zwarte inkt op de neutrale as wordt toegevoegd aan toenemend chromatische (meer verzadigde) kleuren. Lage waarden voor zwartbreedte houden de hoeveelheden zwart van de neutrale as dicht bij de neutrale as van het profiel, terwijl hogere waarden voor zwartbreedte mogelijk maken dat de hoeveelheden zwart van de neutrale as zich naar buiten uitbreiden in de gamma.
- **Het voorbeeld Grijsbalans (0-100%):** geeft de relatie weer tussen de invoerwaarde en de werkelijke uitvoerkleurstofwaarde als een percentage.

5 Stel de volgende waarden in voor **Zwartpunt**:

De zwartpuntregeling is gespecificeerd in relatieve kleurmetingswaarden.

- **Zwartpunt zoeken:** als dit is geselecteerd, zal het profiel automatisch een zwartpunt identificeren. Als de instelling niet is geselecteerd, geeft u de CMYK-inkthoeveelheden op om te gebruiken voor zwart.
- **Maximale zwarte inkt:** stelt de bovengrens in voor de zwarte inkt die wordt gebruikt voor het zwartpunt van het profiel. U kunt een lagere waarde dan 100% instellen als die waarde ongewenste effecten oplevert, zoals een ongewenst verschil tussen zwart en andere kleuren. De standaardinstelling is een waarde die past bij het type printer waarvoor een profiel wordt gemaakt. Wij raden u aan te starten met de standaardinstelling.
- **Zoekradius (ΔE_{ab}):** als **Zwartpunt zoeken** is ingeschakeld, kunt u met dit besturingselement de radius rond het doel a^*b^* voor zwartpunt zoeken.

- **Doel (a*):** dit is het doel a* van het zwartpunt.
- **Doel (b*):** dit is het doel b* van het zwartpunt.
- **Voorbeeld zwartpunt:** geeft de L*a*b*-waarden voor CMYK weer.
- **Diepzwart L*a*b*:** de rijke zwartwaarden zijn ingesteld volgens de waarden die zijn gedefinieerd in de zwartpuntregeling. Voor vergelijkingsdoeleinden worden zowel relatieve kleurmetings- als absolute kleurmetingswaarden weergegeven.
- **Zuiver zwart L*a*b*:** zuiver zwart vertegenwoordigt alleen de kleurmeting van zwarte inkt. Voor vergelijkingsdoeleinden worden zowel relatieve kleurmetings- als absolute kleurmetingswaarden weergegeven.

6 Stel de volgende waarden in voor **Zwart overvloeien**:

- **Overgang van geel naar samengesteld zwart:** stelt de vertraging in waarmee zwart wordt toegevoegd aan geel.
Laag: gebruik dit met een printer voor kleinere zwarte druppels.
Gemiddeld: gebruik dit met een printer voor middelgrote zwarte druppels.
Hoog: gebruik dit met een printer voor grote zwarte druppels.
- **Overgangspunt:** hiermee stelt u de snelheid in waarmee zwart inkt aan geel wordt toegevoegd. Het aanpassingsbereik is van 0 (het meest vertraagde gebruik van zwart) tot 1 (donkerder maken met zwart direct starten). Door de regeling op 1 in te stellen wordt de maximale kleurgamma in een gebied bereikt, maar wordt zwarte inkt ingebracht bij kleuren van hogere lichtheid. In sommige gevallen geeft de toevoeging van zwarte inkt een korrelige verschijning aan huidskleuren. In deze gevallen stelt u een lagere waarde in om het gebruik van zwart te vertragen.
- **Voorbeeld zwart overvloeien:** hier ziet u de kleurverschuiving van ononderbroken geel naar samengesteld zwart. Ononderbroken geel is 100% Y.

7 Klik op **Toepassen** om uw selecties op te slaan, op **Opnieuw instellen** om de standaardinstellingen te herstellen of op een van de andere tabbladen.

Gammatoewijzing voor Fiery Edge-besturingselementen

Met deze besturingselementen wordt de visuele weergave van afdrukken aangepast met behulp van het perceptuele en verzadigde weergavetype.

1 Klik op het tabblad **Gammatoewijzing**.

Als u een fabrieksprofiel gebruikt met kleurtoonrotatie, kunt u de Fiery Edge-gammatoewijzingsinstellingen aanpassen door op **Herstellen naar Oude modus** te klikken.

2 Stel de volgende waarden in voor **Perceptuele gammatoewijzing**:

- **Chroma:** kies uit drie niveaus van chromaversterking voor het perceptuele weergavetype. De modus **Normaal** geeft aan dat niets wordt aangepast in de chroma van de reproductie. De modus **Kleurrijk** geeft een lichte versterking van de kleur binnen het gamma. Selecteer deze modus om iets meer chromatische uitvoer te maken. De modus **Levendig** geeft een agressievere chromaversterking aan kleuren binnen het gamma. Selecteer deze modus als sterk verzadigde kleuren gewenst zijn.
- **Helderheid:** pas de algemene lichtheid van de afgedrukte kleuren aan. Grotere negatieve waarden produceren donkerdere kleuren en hogere positieve waarden produceren lichtere kleuren.

- **Contrast:** pas het algemene contrast van de afgedrukte kleuren aan. Grotere negatieve waarden verkleinen het contrast en hogere positieve waarden vergroten het contrast van de gereproduceerde kleuren. Als de regelaar in het midden (0) staat, blijft het oorspronkelijke contrast behouden.
- **Helderheid in schaduwgebied:** verhoog selectief de lichtheid in donkergekleurde gebieden, terwijl de lichtheid in helderdere tonen behouden blijft. Er zijn vier niveaus in de aanpassing van **Helderheid in schaduwgebied: Normaal, Schaduwen lichter maken (laag), Schaduwen lichter maken (gemiddeld)** en **Schaduwen lichter maken (hoog)**. Deze instellingen verhogen progressief de helderheid in de gebieden met donkere toon. Gebruik deze aanpassingen om de details in de donkerdere tonen te verbeteren.

3 Stel de volgende waarden in voor **Gammatoewijzing van verzadigde kleuren (Fiery intensify)**:

- **Chroma:** kies uit vier niveaus van chromaversterking voor het verzadigde weergavetype. De modus **Normaal** geeft aan dat niets wordt aangepast in de chroma van de reproductie. De modus **Laag** geeft een minimale versterking van de kleur binnen het gamma. De modus **Gemiddeld** geeft een lichte versterking van de kleuren binnen het gamma. Selecteer deze modus om iets meer chromatische uitvoer te maken. De modus **Hoog** geeft een agressievere (grote) chromaversterking aan kleuren binnen het gamma. Selecteer deze modus als sterk verzadigde kleuren gewenst zijn.
- **Helderheid:** pas de algemene lichtheid van de afgedrukte kleuren aan. Grotere negatieve waarden produceren donkerdere kleuren en hogere positieve waarden produceren lichtere kleuren.
- **Contrast:** pas het algemene contrast van de afgedrukte kleuren aan. Grotere negatieve waarden verkleinen het contrast en hogere positieve waarden vergroten het contrast van de gereproduceerde kleuren. Als de regelaar in het midden (0) staat, blijft het oorspronkelijke contrast behouden.
- **Helderheid in schaduwgebied:** verhoog selectief de lichtheid in donkergekleurde gebieden, terwijl de lichtheid in helderdere tonen behouden blijft. Er zijn vier niveaus in de aanpassing van **Helderheid in schaduwgebied: Normaal, Schaduwen lichter maken (laag), Schaduwen lichter maken (gemiddeld)** en **Schaduwen lichter maken (hoog)**. Deze instellingen verhogen progressief de helderheid in de gebieden met donkere toon. Gebruik deze aanpassingen om de details in de donkerdere tonen te verbeteren.
- **Referentie voor Fiery Intensify-weergave:** definieert hoe de kleuren in uw afbeelding worden verwerkt op basis van het RGB-referentieprofiel. Selecteer sRGB(PC) of Adobe RGB (1998). Dit besturingselement definieert de manier waarop de kleuren in de afbeelding worden verwerkt en produceert levendige en sterk gekleurde afdrukken. Zo wordt er het beste gebruik gemaakt van de gamma van uw printer.

- 4 Klik op **Toepassen** om uw selecties op te slaan, op **Opnieuw instellen** om de standaardinstellingen te herstellen of op een van de andere tabbladen.

Verwerkingsopties voor Fiery Edge-profielen

Verwerkingsopties voor Fiery Edge-profielen voor het aanpassen van invoergegevens, tabelverfijning, lichtsoorten en tabelgroottes.

- 1 Klik op het tabblad **Geavanceerde instellingen**.

2 Stel de volgende waarden voor de volgende opties in:

- **Verfijning meetgegevens:** hiermee bepaalt u de hoeveelheid verfijning die wordt uitgevoerd op de meetgegevens die worden gebruikt om het profiel te maken. Verhoog de waarde voor **Verfijning** om kleurengammametingen met ruis te verwijderen, zoals van inkjetproductieprinters met een lage resolutie. Verlaag deze instelling voor minder lawaaiige printers.
- **Verfijning ICC-profiel:** beheert de sterkte van verfijning naar de uitvoertabellen. Er zijn afzonderlijke besturingselementen voor **Perceptueel**, **Colorimetrisch** en **Verzadiging**. Verhoog de verfijning voor de weergave van een vloeiender kleurverloop en verlaag de verfijning voor nauwkeuriger kleurenweergaven.
- **Zoektabelgrootte:** hiermee bepaalt u het aantal tabelingen in de in- en uitvoertabellen **Perceptueel**, **Colorimetrisch** en **Verzadiging**. Grotere tabellen produceren nauwkeurigere kleuren, maar nemen meer rekentijd in beslag, en de ICC-profielen nemen meer schijfruimte in beslag. Voor essentiële drukreproductietaken verhoogt u de uitvoertabelgroottes. Voor essentiële proefdruktaken verhoogt u de invoertabelgroottes.
- **Lichtsoort:** biedt een lijst met standaardverlichtingsopties. Kies de lichtsoort die overeenstemt met de verlichtingsomstandigheden voor uw afgedrukte uitvoer.
- **ICC-versie:** hiermee kunt u het uitvoerprofiel voor ICC-versie 2 of ICC-versie 4 opslaan.

3 Klik op **Toepassen** om uw selecties op te slaan, op **Opnieuw instellen** om de standaardinstellingen te herstellen of op een van de andere tabbladen.

Een profiel opslaan in Fiery Printer Profiler

In het venster **Profiel opslaan** kunt u een profiel opslaan en een beschrijving en andere informatie opgeven. U kunt het profiel lokaal opslaan of het op een Fiery-server of Fiery XF-server installeren.

Opmerking: In demomodus kunt u een profiel opslaan in een ontgrendelde indeling. U kunt het demo- of voorbeeldprofiel gebruiken voor productie wanneer u print vanaf een Fiery-server of Fiery XF-server, maar hiermee realiseert u mogelijk niet het gewenste resultaat.

1 Typ de profielbeschrijving in het venster **Afdrukinstellingen**.

2 Typ optioneel opmerkingen die u samen met het profiel wilt opslaan.

3 Typ de naam van het medium dat aan het profiel is gekoppeld.

Typ bijvoorbeeld de fabrikant en merknaam van het papier dat wordt gebruikt om de vlakpagina's af te drukken.

4 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Als u het profiel wilt opslaan op een Fiery-server, selecteert u **Installeren op Fiery-server** en klikt u op de Fiery-server in de lijst.

Als de gewenste Fiery-server niet in de lijst wordt weergegeven, klikt u op het plusteken (+) en selecteert u deze op het netwerk.

- Als u het profiel wilt installeren op de Fiery XF-server die u hebt geselecteerd bij het begin, klikt u op **Installeren op XF-server**.

- Als u het profiel lokaal wilt opslaan, klikt u op **Opslaan op lokale schijf**.

5 Klik op **Volgende**.

- 6 Als u het profiel lokaal opslaat, bladert u naar de nieuwe locatie van het profiel, typt u een bestandsnaam, klikt u op het ICC-profieltype (v2.0 of v4.0) en vervolgens op **Opslaan**.

Metingen importeren voor het maken van een profiel

Als u al metingen hebt in een IT8-bestand of een met Color Profiler Suite gemaakt ICC-profiel, kunt u deze metingen gebruiken om een profiel te maken. Dit is een eenvoudige manier om de instellingen van een bestaand profiel bij te werken zonder de meetgegevens te wijzigen.

U kunt metingen importeren uit een of meer IT8-bestanden of uit een enkel profiel. Als u metingen importeert uit meer dan één bestand, gebruikt Printer Profiler het gemiddelde van de geïmporteerde sets met metingen om het profiel te maken. U kunt het gemiddelde van meerdere metingen gebruiken als de printeruitvoer inconsistent is of om een gemeenschappelijk profiel voor meerdere printers te maken.

Als de importmetingen in de verkeerde indeling zijn opgenomen, wordt een waarschuwing weergegeven. Het meetbestand of de meetbestanden bevatten onvoldoende informatie om een geldig profiel te maken. De bestanden moeten voldoen aan deze vereisten:

- Meetbestanden moeten voldoen aan de indeling CGATS.17.
- Alle bestanden samen moeten een voldoende aantal metingen bevatten.

Metingen van een of meer IT8-bestanden importeren

U kunt metingen uit een of meer IT8-bestanden importeren.

- 1 Start Printer Profiler in Color Profiler Suite en klik op **Metingen converteren naar profiel**.
- 2 Klik op **Meetbestand** en vervolgens op **Volgende**.
- 3 Selecteer een of meer bestanden en klik op **Openen**.

Metingen importeren vanuit een ICC-profiel

Als u metingen importeert uit een ICC-profiel, kunt u slechts uit één ICC-profiel tegelijk importeren. U kunt niet het gemiddelde nemen van de metingen van twee ICC-profielen.

- 1 Start Printer Profiler in Color Profiler Suite en klik op **Metingen converteren naar profiel**.
- 2 Klik op **ICC-profiel** en vervolgens op **Volgende**.
- 3 Klik op het bestand en vervolgens op **Selecteren**.
- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk als het venster Ontbrekende informatie wordt weergegeven:
 - Als u de fabrikant of het model kent, geeft u de fabrikant en het model op van de printer die aan het profiel is gekoppeld.
 - Als u de fabrikant of het model niet kent, geeft u de algemene instellingen op.

Profielen maken op basis van het nieuwe profiel

U kunt het nieuwe profiel gebruiken om een profiel te maken met dezelfde meetgegevens maar met andere instellingen. U kunt ook een Device Link-profiel maken dat het nieuwe profiel als doel gebruikt.

- Doe een van de volgende dingen:
 - Als u een profiel wilt maken met dezelfde meetgegevens maar met andere instellingen, klikt u op **Instellingen wijzigen**, waarmee u terugkeert naar het venster Instellingen toepassen.
 - Als u een Device Link-profiel wilt maken dat het nieuwe profiel als doel gebruikt, klikt u op **Device Link**.

Een aangemaakt profiel verifiëren

Nadat u een nieuw profiel hebt gemaakt, kunt u optioneel uw printerprofiel verifiëren met de Fiery Verify Assistant.

- 1 Klik op **Verifiëren** in het venster.
Het Fiery Verify Assistant-venster wordt geopend.
- 2 Selecteer een van de volgende opties:
 - **Wiskundige verificatie:** er wordt een verificatievoorkeuze berekend op basis van de kleurreferentie zonder af te drukken en te meten.
 - **Praktische verificatie:** er wordt een verificatievoorkeuze meegeleverd die het afdrukken en meten van kleurtestvlakken omvat.
- 3 Specificeer de Verificatievoorkeuze en klik op **Volgende**.
- 4 Klik op **Volgende**.
- 5 Klik op **Gereed** om de Fiery Verify Assistant af te sluiten.

Aangemaakt profiel optimaliseren

U kunt uw printerprofiel optimaliseren met de Fiery Optimizer-module.

- 1 Klik op **Optimaliseren** nadat u uw printerprofiel hebt aangemaakt.
- 2 (Optioneel) Klik op **Verifiëren** om uw geoptimaliseerde profiel te verifiëren. Raadpleeg [Een aangemaakt profiel verifiëren](#) op pagina 43 voor meer informatie.
- 3 Klik op **Afdrukken** om het kleurtestdiagram af te drukken.
- 4 Klik op **Afsluiten**.

Voorkeuren van Printer Profiler instellen

Op het tabblad Printer Profiler kunt u de tolerantie voor kalibratie- en metingscontroles instellen. Deze instellingen zijn specifiek voor Printer Profiler.

Controletolerantie voor kalibratie instellen

Fiery Printer Profiler kan controleren of de maximale dichtheid voor de primaire printerkleuren op het profielvlakdoel overeenkomt met de verwachte waarden (gebaseerd op de huidige kalibratie). U kunt instellen hoeveel verschil er mag zijn zonder dat een waarschuwing wordt gegenereerd.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Bewerken > Voorkeuren**.
- 2 Schakel op het tabblad **Printer Profiler** het selectievakje **Controletolerantie kalibratie** in.
- 3 Voer de tolerantie in in het veld **% dichtheid**.

Tolerantie van metingcontrole instellen

Printer Profiler kan worden ingesteld om u te waarschuwen wanneer de dubbele kleurvlakken in één profieldeel aanzienlijk van elkaar verschillen. Dit kan erop duiden dat u slechte metingen hebt gemaakt hebben of dat uw printer te veel kleurverschil binnen het paginagebied heeft om een profiel te kunnen maken. U kunt instellen hoeveel verschil er in ΔE mag zijn zonder dat een waarschuwing wordt gegenereerd.

- 1 Klik in Color Profiler Suite op **Bewerken > Voorkeuren**.
- 2 Klik op het tabblad Printer Profiler tab op het selectievakje **Controletolerantie kalibratie**.
- 3 Voer tolerantiewaarden in in de velden **Gemiddelde dE** en **Maximum dE**.

Calibrator

Er bestaan verschillende modellen Fiery-persen en -printers: laser of inkjet, monochroom of CMYK of uitgebreid gamma, met of zonder speciale inktten. Calibrator is ontworpen om te voldoen aan de verschillende kalibratiebehoeften van elke technologie.

Command WorkStation en Fiery Color Profiler Suite starten automatisch de Calibrator-versie die het meest geschikt is voor uw systeem. Calibrator past zichzelf aan de verbonden Fiery-server aan. Niet voor elke pers is elke functie vereist.

Met Calibrator kunt u een nieuwe kalibratie-instelling maken op een Fiery-server of een bestaande kalibratie-instelling bijwerken.

Net als Calibrator in Command WorkStation kan Calibrator een nieuwe kalibratie-instelling maken en een bestaande kalibratie-instelling opnieuw kalibreren, maar met ondersteuning voor verschillende meetinstrumenten die niet beschikbaar zijn in Command WorkStation.

De twee belangrijkste functies van Calibrator zijn:

- **Herkalibratie** - Hiermee wordt een kalibratie bijgewerkt met nieuwe metingen. De uitvoer van veel persen kan in de loop van de tijd verschillen. De Fiery-server kan dergelijke fluctuaties alleen compenseren als de correctietabellen worden bijgewerkt met nieuwe metingen.
- **Kalibratie maken** - Hiermee maakt u een nieuwe kalibratie en, als Fiery Color Profiler Suite is geïnstalleerd en gelicentieerd, een nieuw profiel. Deze taak is nodig wanneer geen van de bestaande kalibraties aanvaardbare uitvoer levert voor een specifieke afdrukconditie (combinatie van inktset, halftoon, substraat, enzovoort). Voorbeelden zijn slechte gradaties of slechte inktthechting. Voor een nieuwe kalibratie is doorgaans een nieuw profiel nodig, zodat kleurbeheer nauwkeurige kleuren kan leveren.

Twee beheerfuncties zijn toegankelijk via twee pictogrammen links onder in het venster. Deze instellingen zijn specifiek voor en opgeslagen in elke afzonderlijke Fiery-server. Aangezien deze functies van invloed zijn op elke gebruiker, zijn ze alleen beschikbaar wanneer u bent aangemeld als Fiery-beheerder vanuit Command WorkStation:

- **Calibrator-instellingen** - Hiermee kunt u voorkeuren voor individuele persen instellen. Hier kunt u de instellingen van vóór en na de kalibratie instellen die beschikbaar zijn op bepaalde persmodellen. Alle modellen bieden ook een waarschuwing of kunnen zelfs voorkomen dat taken worden afgedrukt wanneer hun toepasselijke kalibraties niet opnieuw zijn gekalibreerd binnen een tijdsbestek dat de beheerder heeft opgegeven.
- **Kalibratiebeheer**: dit wordt gebruikt om kalibraties te bekijken die beschikbaar zijn op een Fiery-server, te zien wanneer ze voor het laatst zijn bijgewerkt, hun metingen en eigenschappen. Door gebruikers toegevoegde kalibraties kunnen worden verwijderd en hun namen kunnen worden gewijzigd.

Een Fiery server opnieuw kalibreren

Als u een Fiery-server opnieuw wilt kalibreren, selecteert u de Fiery-server, geeft u op of u een nieuwe kalibratie wilt maken of een bestaande kalibratie wilt bijwerken, en drukt u vervolgens een kalibratiepagina af en meet u deze.

- 1 Klik op **Opnieuw afdrukken** om de vlakpagina af te drukken.

Opnieuw afdrukken is niet beschikbaar wanneer u metingen uit een bestand hebt geladen.

- 2 Klik op **Toepassen en sluiten** om de kalibratie toe te passen en de kalibratietoepassing te sluiten.

Fiery Monitor Profiler

Met Fiery Monitor Profiler kunt u een profiel maken van een CRT- of LCD-monitor, inclusief laptopschermen. Monitor Profiler gebruikt de spectrofotometer die wordt meegeleverd met Fiery Color Profiler Suite om de kleurenitvoer van een monitor te meten.

U kunt de eenvoudige of geavanceerde methode gebruiken om een profiel te maken.

Opmerking: Monitor Profiler is niet beschikbaar in de Demomodus.

Het gebruik van Monitor Profiler voorbereiden

Het is belangrijk de monitor voor te bereiden voordat u Monitor Profiler gaat gebruiken.

- 1 Stel de beeldscherminstellingen van de computer in op de optimale resolutie en beste kleurkwaliteit.
- 2 Schakel de schermbeveiliging of andere software die van invloed is op het beeldscherm uit. Dit geldt met name voor grafische software waarmee de kleuren van het beeldscherm worden beheerd.
- 3 Als uw monitor een bedieningselement heeft om de fabrieksinstellingen te herstellen, stelt u de monitor hiermee opnieuw in.

Een profiel maken met de methode Eenvoudig

Bij de methode Eenvoudig wordt uitgegaan van de standaardinstellingen van de monitor en wordt een profiel gemaakt van de monitor in de huidige toestand.

U kunt de methode Eenvoudig gebruiken in de volgende gevallen:

- Als u snel een profiel van de monitor wilt maken.
- Als u een profiel wilt maken van de monitor in de huidige toestand of als u geen voorkeurstoestand hebt.
- Als de monitor niet beschikt over regelaars voor het aanpassen van helderheid, contrast en RGB-kleuren.

- 1 Start Monitor Profiler en klik op **Eenvoudig**.
- 2 Kalibreer de spectrofotometer en stel hem in.
- 3 Meet de profielvlakken.
- 4 Vergelijk de metingen voor en na.
- 5 Sla het profiel op.

Een profiel maken met de methode Geavanceerd

Met de profielmethode Geavanceerd kunt u de gewenste monitorinstellingen opgeven en de monitor kalibreren volgens deze instellingen. Vervolgens kunt u een profiel maken van de monitor in de gekalibreerde toestand. Ervaren gebruikers kunnen een monitor ook kalibreren volgens een opgegeven doel.

U kunt de methode Geavanceerd gebruiken als u het volgende wilt doen:

- Een profiel maken van de monitor die volgens specifieke instellingen is gekalibreerd
- De monitor gebruiken om een andere monitor te emuleren of uw monitor hieraan aan te passen
- Afdrukvoorbeelden van kleuren op de monitor bekijken

1 Start Monitor Profiler en klik op **Geavanceerd**.

2 Selecteer doelinstellingen voor luminantie, gamma en witpunt.

Als u de instelling Standaard selecteert voor luminantie, gamma of witpunt, slaat Monitor Profiler de kalibratie van die parameter over.

3 Kalibreer de spectrofotometer en stel hem in.

4 Meet de luminantie en stel ze in.

5 Meet het gamma en stel het in.

6 Meet het witpunt en stel het in.

7 Meet de profielvlakken.

8 Vergelijk de metingen voor en na.

9 Sla het profiel op.

De spectrofotometer kalibreren en instellen

Voordat u de uitvoer van de monitor gaat meten, moet u de spectrofotometer kalibreren en instellen.

De kalibratie van het instrument compenseert geleidelijke veranderingen in de spectrofotometer. De spectrofotometer moet in de steun zijn geplaatst en de meetopening moet volledig in contact zijn met het witte referentievak op de steun. (Als de spectrofotometer niet juist in de steun is geplaatst, worden geen nauwkeurige metingen verkregen.)

Opmerking: Het serienummer op de spectrofotometer en het serienummer op de steun moeten met elkaar overeenkomen voor een nauwkeurige kalibratie van de spectrofotometer.

- 1** Wanneer dit wordt aangegeven in Monitor Profiler, plaatst u de spectrofotometer in de kalibratiesteun en klikt u op **Volgende** of drukt u op de knop op de spectrofotometer.
- 2** Als de kalibratie mislukt, controleert u of het witte vak op de kalibratiesteun niet bedekt is en of het witte vak en de opening van het instrument schoon zijn. Gebruik een lensdoekje en, indien beschikbaar, reinigingsvloeistof voor lenzen.

- 3 Plaats de spectrofotometer op de monitor met de houder die bij de spectrofotometer wordt geleverd.

De spectrofotometer moet plat liggen op de omtrek die op het scherm wordt weergegeven. De afbeelding in Monitor Profiler geeft de juiste positie van de spectrofotometer aan.

Luminantie meten en instellen

U kunt Monitor Profile gebruiken om de helderheid te meten en in te stellen voor de gewenste luminantie.

Luminantie beschrijft de helderheid van een monitor in candela per vierkante meter (cd/m²). Luminantiewaarden variëren doorgaans van 50 tot 300. Enkele aanbevolen luminantiewaarden zijn:

- **CRT** - 100
- **LCD** - 120
- **Oude CRT** - 80 tot 90
- **Laptop** - 90

Wanneer u de luminantie kalibreert, moet u alleen de helderheid wijzigen en geen andere monitorinstellingen. De helderheidsregelaar kan een fysieke knop zijn of een schermmenu op de monitor.

- 1 Plaats de spectrofotometer juist voor de meting.
- 2 Als u een schermmenu gebruikt, moet u dit uit de buurt van de spectrofotometer plaatsen (bijvoorbeeld in een hoek van het scherm).
- 3 Wanneer Monitor Profiler dit vraagt, stelt u de helderheid op de maximale waarde in en klikt u op **Volgende**.
- 4 Verminder de helderheid van de monitor totdat de gemeten luminantie overeenkomt met de doelluminantie.
Wacht telkens na het aanpassen van de helderheid enkele seconden zodat de spectrofotometer de luminantie kan meten en weergeven.
- 5 Klik op **Volgende**.

Gamma meten en instellen

U kunt Monitor Profile gebruiken om het contrast te meten en in te stellen voor het gewenste gamma.

Gamma verwijst naar de codering van de luminantiewaarde als compensatie voor het niet-lineaire menselijke gezichtsvermogen, zodat de beste beeldkwaliteit wordt verkregen voor een bepaalde bandbreedte. Gamma is de verhouding tussen de gecodeerde luminantie en de gewenste uitvoerluminantie. De gammawaarde beïnvloedt het witpunt, de algemene mogelijkheid voor de weergave van neutrale RGB-kleuren, en de donkerheid en het contrast die algemeen kunnen worden weergegeven door de monitor.

Gammawaarden variëren doorgaans van 1,8 tot 2,2, afhankelijk van het apparaat.

Wanneer u het gamma kalibreert, moet u alleen het contrast wijzigen en geen andere monitorinstellingen. De contrastregelaar kan een fysieke knop op de monitor zijn of een schermmenu op de monitor.

- 1 Plaats de spectrofotometer juist voor de meting.

- 2** Als u een schermmenu gebruikt, moet u dit uit de buurt van de spectrofotometer plaatsen (bijvoorbeeld in een hoek van het scherm).
- 3** Wanneer Monitor Profiler dit vraagt, stelt u het contrast op de maximale waarde in en klikt u op **Volgende**.
- 4** Verminder het contrast van de monitor totdat het gemeten gamma overeenkomt met het doelgamma.
Wacht telkens na het aanpassen van het contrast enkele seconden zodat de spectrofotometer het gamma kan meten en weergeven.
- 5** Klik op **Volgende**.

Witpunt meten en instellen

U kunt Monitor Profiler gebruiken om het witpunt (RGB) te meten en de instellingen te kiezen die tot het gewenste witpunt leiden.

Het witpunt definieert het exacte wit dat de monitor weergeeft.

- **Warm wit (5000K):** ook bekend als D50. Dit is een geelachtig wit, dat wordt aanbevolen voor beeldreproductie op CRT-monitoren. 5000 K is ook het aanbevolen licht voor het bekijken van afdrukvoorbeelden op het scherm.
- **Neutraal wit (6500K):** ook bekend als D65. Dit is een daglichtwit, dat wordt aanbevolen voor beeldreproductie op CRT- of LCD-monitoren als u een wit wenst dat koeler is dan Warm wit.
- **Koel wit (7500K):** dit is een blauwachtig wit voor specifieke situaties waarin dit vereist is.

Wanneer u het witpunt kalibreert, moet u alleen het witpunt instellen en geen andere monitorinstellingen. De witpuntregelaars kunnen een fysieke knop op de monitor zijn of kunnen worden weergegeven in een schermmenu op de monitor. Nadat u het witpunt hebt gekalibreerd, moet u mogelijk de helderheid aanpassen.

- 1** Plaats de spectrofotometer juist voor de meting.
- 2** Als u een schermmenu gebruikt, moet u dit uit de buurt van de spectrofotometer plaatsen (bijvoorbeeld in een hoek van het scherm).
- 3** Zoek de witpuntregelaars op de monitor.
Witpuntregelaars kunnen worden aangeduid als witpunt, RGB of kleurinstellingen. Er kan één enkele witpuntregelaar zijn of er kunnen drie regelaars zijn voor rood, groen en blauw.
- 4** Klik op **Volgende**.
- 5** Als de monitor één enkele witpuntregelaar heeft:
 - a)** Pas de regelaar aan totdat de gemeten witpuntwaarde zo goed mogelijk overeenkomt met de doelwaarde. Wat enkele seconden na elke afstelling zodat de spectrofotometer de resultaten kan meten en weergeven.
 - b)** Ga door naar stap [9](#) op pagina 51.

- 6** Als de monitor drie regelaars heeft voor rood, groen en blauw:
 - a)** Zoek de regelaar met de middelste waarde.
 - b)** Stel de andere twee regelaars ook op die waarde in.
 - c)** Als deze instellingen leiden tot een zichtbare kleurzeem, verwijdert u de kleurzeem door de dominante kleur te verlagen (verlaag bijvoorbeeld rood als de kleurzeem roodachtig is).
 - d)** Als de kleurzeem aanhoudt, stelt u rood, groen en blauw in op 20.
- 7** Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als de gemeten witpuntwaarde hoger is dan de doelwaarde, kunt u ofwel rood verhogen, ofwel groen en blauw tegelijk verlagen, waarbij u dezelfde waarde aanhoudt voor groen en blauw, totdat de gemeten witpuntwaarde zo goed mogelijk overeenkomt met de doelwaarde.
 - Als de gemeten witpuntwaarde lager is dan de doelwaarde, kunt u ofwel rood verlagen, ofwel groen en blauw tegelijk verhogen, waarbij u dezelfde waarde aanhoudt voor groen en blauw, totdat de gemeten witpuntwaarde zo goed mogelijk overeenkomt met de doelwaarde.
- 8** Pas groen en blauw aan zodat de waarde zo goed mogelijk overeenkomt met het doelwitpunt.
Het is mogelijk dat u de doelwaarde niet precies kunt repliceren.
- 9** Als de gemeten luminantie niet langer overeenkomt met de doelwaarde, past u de helderheidsregelaar aan totdat dit wel het geval is. (Door het wijzigen van het witpunt kan de luminantie worden gewijzigd.)
- 10** Als de gemeten luminantie nog steeds te laag is bij de maximale helderheidsinstelling en de monitor regelaars voor rood, groen en blauw bevat, verhoogt u geleidelijk alle drie de regelaars terwijl u dezelfde verhouding aanhoudt, totdat de gemeten luminantie overeenkomt met de doelwaarde.
- 11** Klik op **Volgende**.

Profielvlakken meten

Monitor Profiler geeft een set kleurvlakken op volledige schermgrootte weer die door de spectrofotometer worden gemeten. U gebruikt de metingen om een profiel te maken.

- 1** Plaats de spectrofotometer juist voor de meting.
- 2** Wacht terwijl Monitor Profiler een set kleurvlakken weergeeft.
Dit kan enkele minuten duren.
- 3** Wanneer in Monitor Profiler wordt aangegeven dat de metingen zijn voltooid, klikt u op **Volgende**.

Metingen voor en na vergelijken

Voordat u het profiel opslaat, kunt u de metingen die door Monitor Profiler zijn vastgelegd controleren door te kijken welk effect een nieuw monitorprofiel heeft op de weergave van een voorbeeldafbeelding. U kunt de voorbeeldafbeelding weergeven met het nieuwe of het bestaande monitorprofiel.

- 1** Klik op **Vergelijk de metingen voor en na** in het venster met de meetresultaten om de voorbeeldafbeelding weer te geven.
- 2** Doe een van de volgende dingen:
 - Klik op **Na** om de voorbeeldafbeelding weer te geven met het nieuwe monitorprofiel.
 - Klik op **Voor** om de voorbeeldafbeelding weer te geven met het bestaande monitorprofiel.

Een profiel opslaan in Monitor Profiler

U kunt een beschrijving voor het profiel opgeven en het op uw lokale computer opslaan. Het nieuwe profiel wordt automatisch het standaardmonitorprofiel.

- 1** Typ een herkenbare beschrijving voor het profiel in het venster Meetresultaten.
- 2** Klik op **Volgende**.
- 3** Blader naar de locatie voor het nieuwe profiel, typ een bestandsnaam en klik op **Opslaan**.

Monitor Profiler slaat het profiel op in de indeling ICC v2.0.

Fiery Optimizer

Fiery Optimizer kan u helpen een Device Link-profiel of een geoptimaliseerd mediaprofiel te gebruiken om kleuruitvoer aan een industriereferentie aan te passen. Met Fiery Optimizer kunt u ook Device Link-profielen maken met twee tot vier profielen.

Fiery Optimizer biedt de volgende opties:

- **Mediaprofieloptimalisatie (herhaald aanpassen aan een standaard):** hiermee wordt de uitvoer van uw Fiery-aangestuurde printer aangepast aan een industriereferentie. Fiery Optimizer maakt een mediaprofiel met behulp van een CMYK-bronprofiel en een uitvoerprofiel op de Fiery-server als doelprofiel. Aan de hand van metingen van kleurvoorbeeldvlakken, geconverteerd met behulp van het mediaprofiel dat wordt gemaakt, kan Fiery Optimizer het mediaprofiel beter aanpassen aan de kleur van de industriedrukreferentie. Door meermaalse herhalingen van het afstellen van mediaprofielen en meetresultaten van afgedrukte kleurvlakken kunt u de weergaveaanpassing optimaliseren. Het geoptimaliseerde mediaprofiel kan ook worden gebruikt wanneer u een ander bronprofiel selecteert. Fiery Optimizer installeert het profiel op de Fiery-server.
- **Grijswaardenoptimalisatie in mediaprofiel:** verbetert het mediaprofiel om neutrale grijswaarden op de best mogelijke manier te produceren. De grijs optimalisatie is compatibel met CMYK- en CMYK+X-mediaprofielen.
- **Device Link-optimalisatie (herhaald aanpassen aan een standaard):** hiermee wordt de uitvoer van uw Fiery-aangestuurde printer aangepast aan een industriereferentie (bijvoorbeeld PSO Coated). Fiery Optimizer maakt een Device Link-profiel met behulp van een CMYK-bronprofiel en een uitvoerprofiel op de Fiery-server als doelprofiel. Aan de hand van metingen van kleurvoorbeeldvlakken, geconverteerd met behulp van het Device Link-profiel dat wordt gemaakt, kan Fiery Optimizer het Device Link-profiel beter aanpassen aan de kleur van de industriedrukreferentie. Door meermaalse herhalingen van het afstellen van Device Link-profielen en meetresultaten van afgedrukte kleurvlakken kunt u de weergaveaanpassing optimaliseren. Fiery Optimizer installeert het profiel op de Fiery-server.
- **Aangepaste Device Link maken:** hiermee kunt u een Device Link-profiel maken op basis van opgegeven bron- en doelprofielen. Desgewenst kunt u een of twee tussenprofielen opgeven. U kunt het resulterende profiel opslaan of het installeren op een Fiery-server.

Mediaprofieloptimalisatie (herhaald aanpassen aan een standaard)

Soms komt het resultaat bij gebruik van een aangepast uitvoerprofiel in combinatie met een CMYK-referentieprofiel, zoals ISO Coated, niet voldoende overeen voor bepaalde productievereisten. Daarom wordt soms een geoptimaliseerd mediaprofiel gebruikt om een door Fiery aangestuurde printer beter af te stemmen op een CMYK-referentie.

Zorg dat een CMYK-bronprofiel dat de referentie simuleert op de Fiery-server is geïnstalleerd. Gebruik Fiery Printer Profiler om de Fiery-server te kalibreren en een profiel hiervan te maken voordat u het Fiery Optimizer-profiel aanmaakt.

Met Fiery Optimizer maakt u een mediaprofiel en kunt u de overeenkomst met de referentie verbeteren door voorbeeldvlakken af te drukken en de kleurafstemming in het mediaprofiel te optimaliseren op basis van deze metingen. U kunt het afdrukken en meten van de vlakpagina herhalen om de optimalisatie steeds nauwkeuriger af te

stellen met elke herhaling. Fiery Color Profiler Suite ondersteunt uitsluitend CMYK-uitvoerprofielen voor mediaoptimalisatie.

Als herhaalde optimalisatie niet leidt tot afgedrukte kleuren die beter overeenkomen met de standaard, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

- De mogelijkheden van de printer worden niet volledig benut (de maximale toner- of inkt dichtheid wordt niet bereikt).
- De printer is niet in staat om af te drukken met de doelstandaard, zelfs niet als deze optimaal presteert. De kleuren in de standaard liggen buiten het gamma van de printer.

1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Optimaliseren**.

2 Klik op **Mediaprofiel optimalisatie (herhaald aanpassen aan een standaard)** en klik op **Volgende**.

3 Selecteer de Fiery-server.

4 Selecteer een bronprofiel dat is gekoppeld aan de doelstandaard (bijvoorbeeld ISO Coated), selecteer het nieuwe uitvoerprofiel dat u in Fiery Printer Profiler hebt gemaakt en klik op **Volgende**.

Opmerking: Er wordt een kopie van het mediaprofiel gemaakt als u probeert een door de fabriek geleverd standaard mediaprofiel te optimaliseren.

5 Volg de instructies op het scherm om een vlakpagina af te drukken en te meten met de spectrofotometer.

Kies het instrument om de vlakken te meten. Als u pagina's wilt meten, klikt u op het meetinstrument in het menu **Instrument**.

Selecteer een instelling voor **Vlakopmaak**. Minder vlakken zijn sneller in het gebruik, maar meer vlakken leveren doorgaans resultaten van hogere kwaliteit. Voor de beste kwaliteit en resultaten selecteert u de aanbevolen Fiery Edge vlakopmaakgrafiek. U kunt ook kiezen uit alternatieve vlakopmaakgrafieken als een aangepaste opmaak kleurvak grafiek nodig is.

Kies voor de grafiekgrootte uw papierformaat. Selecteer een instelling in de lijst **Papierformaat** voor het afdrukken van de meetpagina of klik op **Aangepast** en geef een aangepast paginaformaat op.

Klik op **Afdrukken** en configureer eventuele media-instellingen (papier en lade). U hoeft geen kleurinstellingen te configureren aangezien deze worden overschreven.

6 Wanneer de meetresultaten worden weergegeven, klikt u op **Herhalen** om het profiel verder te optimaliseren als u niet tevreden bent over de resultaten.

Met elke herhaling drukt u een vlakpagina af met de optimalisatie van de vorige herhaling en meet u de pagina om te bepalen hoe goed de kleuren overeenkomen met de standaard.

7 Ga door met het afdrukken en meten van vlakpagina's tot de gemeten delta E-waarden binnen de gewenste toleranties liggen.

Als een herhaling leidt tot hogere delta E-waarden, verwijdert u de herhaling en gaat u verder met het opslaan van het profiel.

8 Klik op **Volgende** om een naam op te geven voor het nieuwe profiel en klik vervolgens op **Volgende** om het profiel te installeren op de Fiery-server met de gekoppelde profielinstellingen.

9 Klik op **Gereed** om Fiery Optimizer af te sluiten.

Als u het mediaprofiel wilt optimaliseren (bijvoorbeeld voor herkalibratie wanneer kleurafstemming mislukt), kunt u deze procedure opnieuw uitvoeren, waarbij u hetzelfde profiel selecteert om te bewerken in plaats van een nieuw te maken.

Grijstinten optimaliseren na profilering

Soms komt het resultaat bij gebruik van een aangepast uitvoerprofiel in combinatie met een bedoeld grijsprofiel niet voldoende overeen voor bepaalde productievereisten. Daarom wordt soms een geoptimaliseerd mediaprofiel gebruikt om een door Fiery aangestuurde printer beter af te stemmen op een grijsreferentie.

Zorg dat een grijsbronprofiel dat de referentie simuleert op de Fiery-server is geïnstalleerd. Gebruik Fiery Printer Profiler om de Fiery-server te kalibreren en een profiel hiervan te maken voordat u het Fiery Optimizer-profiel aanmaakt.

Met Fiery Optimizer maakt u een mediaprofiel en kunt u de overeenkomst met de referentie verbeteren door voorbeeldvlakken af te drukken en de grijsafstemming in het mediaprofiel te optimaliseren op basis van deze metingen.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Optimaliseren**.
- 2 Klik op **Grijswaardenoptimalisatie in mediaprofiel** en klik op **Volgende**.
- 3 Selecteer de Fiery-server.
- 4 Selecteer een bronprofiel dat is gekoppeld aan de doelstandaard, selecteer het nieuwe uitvoerprofiel dat u in Fiery Printer Profiler hebt gemaakt en klik op **Volgende**.

Opmerking: Er wordt een kopie van het mediaprofiel gemaakt als u probeert een door de fabriek geleverd standaard mediaprofiel te optimaliseren.

- 5 Volg de instructies op het scherm om een vlakpagina af te drukken en te meten met de spectrofotometer.

Opmerking: Als de kalibratie van een taak verouderd is, moet u de Fiery-server opnieuw kalibreren voordat u grijsoptimalisatie toepast.

Kies het instrument om de vlakken te meten. Als u pagina's wilt meten, klikt u op het meetinstrument in het menu **Instrument**.

De optie **Grijswaardenoptimalisatiegrafiek** is geselecteerd als de instelling voor **Vlakopmaak**.

Kies voor de grafiekgrootte uw papierformaat. Selecteer een instelling in de lijst **Papierformaat** voor het afdrukken van de meetpagina of klik op **Aangepast** en geef een aangepast paginaformaat op.

Klik op **Afdrukken** en configureer eventuele media-instellingen (papier en lade). U hoeft geen kleurinstellingen te configureren aangezien deze worden overschreven.

- 6 Als het maken van het grijsbalansprofiel is geslaagd, wordt uw profiel opgeslagen en kunt u op **Afsluiten** klikken om Fiery Optimizer te sluiten.

Als uw meetresultaten aanzienlijk afwijken van de meting van de profileringsgrafiek, klikt u op **Gereed** om Fiery Optimizer te sluiten. U moet de status van uw printer controleren en het optimalisatieproces later opnieuw proberen.

Als de grijsbalans in uw mediaprofiel accuraat is, wordt optimalisatie niet toegepast en kunt u op **Afsluiten** klikken om Fiery Optimizer te sluiten.

Als u het mediaprofiel wilt optimaliseren, kunt u deze procedure opnieuw uitvoeren.

Als u ervoor kiest een geoptimaliseerd profiel te verifiëren dat is gekopieerd van een standaard mediaprofiel, moet u op **Bewerken** klikken naast **Voorkeuze taakeigenschappen** en aangepaste taakeigenschappen opgeven zoals een bronprofiel of een uitvoerprofiel in Fiery Verify Assistant. Anders worden de standaardvoorkeuzen voor taakeigenschappen op de Fiery-server gebruikt en wordt de verificatie mogelijk niet correct voltooid.

Een Device Link optimaliseren (herhaald aanpassen aan een standaard)

Soms komt het resultaat bij gebruik van een aangepast uitvoerprofiel in combinatie met een CMYK-referentieprofiel, zoals ISO Coated, niet voldoende overeen voor bepaalde productievereisten. Daarom wordt soms een geoptimaliseerd Device Link-profiel gebruikt om een door Fiery aangestuurde printer beter af te stemmen op een CMYK-referentie.

Zorg dat een CMYK-bronprofiel dat de referentie simuleert op de Fiery-server is geïnstalleerd. Gebruik Fiery Printer Profiler om de Fiery-server te kalibreren en een profiel hiervan te maken voordat u het Device Link-profiel aanmaakt.

Met Fiery Optimizer maakt u een Device Link-profiel en kunt u de overeenkomst met de referentie verbeteren door voorbeeldvlakken af te drukken en de kleurafstemming in het Device Link-profiel te optimaliseren op basis van deze metingen. U kunt het afdrukken en meten van de vlakpagina herhalen om de optimalisatie steeds nauwkeuriger af te stellen met elke herhaling. Fiery Color Profiler Suite ondersteunt CMYK- en veelkleurige uitvoerprofielen (CMYK + X) voor Device Link-optimalisatie.

Als herhaalde optimalisatie niet leidt tot afgedrukte kleuren die beter overeenkomen met de standaard, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

- De mogelijkheden van de printer worden niet volledig benut (de maximale toner- of inkt dichtheid wordt niet bereikt).
- De printer is niet in staat om af te drukken met de doelstandaard, zelfs niet als deze optimaal presteert. De kleuren in de standaard liggen buiten het gamma van de printer.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Optimaliseren**.
- 2 Klik op **Device Link optimaliseren (herhaald aanpassen aan een standaard)** en klik op **Volgende**.
- 3 Selecteer de Fiery-server.
- 4 Klik op **Nieuw Device Link-profiel maken**, selecteer een bronprofiel dat is gekoppeld aan de doelstandaard (bijvoorbeeld ISO Coated), selecteer het nieuwe uitvoerprofiel dat u in Fiery Printer Profiler hebt gemaakt en klik op **Volgende**.
- 5 Klik op **Volgende** om de standaardinstellingen te accepteren.

Als u de instellingen wilt aanpassen, gebruikt u de volgende richtlijnen.

- Voor het weergavetype stelt u relatieve kleurmeting in voor kleurproductieworkflows of absolute kleurmeting voor drukproefworkflows (papierwit wordt gesimuleerd op de uitvoer). Stel de optie **Zwartpuntcompensatie** in op **Automatisch detecteren**.
- Als u grijs wilt afdrukken met uitsluitend zwart om kleurklikken voor zwart-witpagina's te voorkomen, selecteert u **Grijs behouden**.
- De instelling **Grijs behouden** wordt afgeraden voor nauwkeurige kleuraanpassing.

- 6 Volg de instructies op het scherm om een vlakpagina af te drukken en te meten met de spectrofotometer.

Kies het instrument om de vlakken te meten. Als u pagina's wilt meten, klikt u op het meetinstrument in het menu **Instrument**.

Selecteer een instelling voor **Vlakopmaak**. Minder vlakken zijn sneller in het gebruik, maar meer vlakken leveren doorgaans resultaten van hogere kwaliteit. Wij raden 89-1617 vlakken aan.

Kies voor de grafiekgrootte uw papierformaat. Selecteer een instelling in de lijst **Papierformaat** voor het afdrukken van de meetpagina of klik op **Aangepast** en geef een aangepast paginaformaat op.

Klik op **Afdrukken** en configureer eventuele media-instellingen (papier en lade). U hoeft geen kleurinstellingen te configureren aangezien deze worden overschreven.

- 7 Wanneer de meetresultaten worden weergegeven, klikt u op **Herhalen** om het profiel verder te optimaliseren als u niet tevreden bent over de resultaten.

Met elke herhaling drukt u een vlakpagina af met de optimalisatie van de vorige herhaling en meet u de pagina om te bepalen hoe goed de kleuren overeenkomen met de standaard.

- 8 Ga door met het afdrukken en meten van vlakpagina's tot de gemeten delta E-waarden binnen de gewenste toleranties liggen.

Als een herhaling leidt tot hogere delta E-waarden, verwijdt u de herhaling en gaat u verder met het opslaan van het profiel.

- 9 Klik op **Volgende** om een naam op te geven voor het nieuwe profiel en klik vervolgens op **Volgende** om het profiel te installeren op de Fiery-server met de gekoppelde profielinstellingen.

- 10 Klik op **Gereed** om Fiery Optimizer af te sluiten.

Als u het Device Link-profiel wilt optimaliseren (bijvoorbeeld voor herkalibratie wanneer kleurafstemming mislukt), kunt u deze procedure opnieuw uitvoeren, waarbij u hetzelfde profiel selecteert om te bewerken in plaats van een nieuw te maken.

Een aangepast Device Link-profiel maken

Wanneer u een aangepast Device Link-profiel maakt, selecteert u de bron- en doelprofielen. Als u bronkleuren wilt converteren naar een of twee tussenliggende kleurenruimten voordat u de conversie naar de doelkleurenruimte uitvoert, kunt u ook een of twee tussenprofielen selecteren.

- 1 Klik op **Een aangepast Device Link maken** in het venster **Welkom** en klik vervolgens op **Volgende**.
- 2 Klik onder **Bronprofiel selecteren** op het pictogram Bestand  en selecteer een bronprofiel.
- 3 Klik onder **Doelprofiel selecteren** op het pictogram Bestand  en selecteer een uitvoerprofiel.
- 4 Als u een tussenprofiel wilt toevoegen, klikt u op **Tussenprofiel invoegen** en selecteert u het tussenprofiel.
- 5 Als u een tweede tussenprofiel wilt toevoegen, klikt u op **Tussenprofiel invoegen** en selecteert u het tweede tussenprofiel.

Instellingen voor Device Link-profiel in Fiery Optimizer opgeven

Wanneer u een Device Link-profiel maakt met Fiery Optimizer, stelt u het weergavetype en de scheidingsopties in die van invloed zijn op de wijze waarop Fiery Optimizer kleurwaarden toewijst tussen bron en doel. Fiery Optimizer gebruikt deze instellingen om het Device Link-profiel te maken.

- **Zwartpuntcompensatie:** hiermee wordt het zwartpunt van de bronkleurenruimte aangepast zodat het lichtheidsbereik in het uitvoerprofiel past, in plaats van te knippen. Hierdoor blijven zwarte overgangen, zoals schaduwen, behouden. Zwartpuntcompensatie is alleen van toepassing op het weergavetype Relatieve kleurmeting.

Klik op **Automatisch detecteren** om zwartpuntcompensatie alleen toe te passen wanneer het bronzwartpunt lager (donkerder) is dan het doelzwartpunt. Klik op **Altijd** om zwartpuntcompensatie altijd toe te passen.

- **Grijs behouden:** hiermee blijven RGB-grijstinten (R=G=B) of CMYK-grijstinten (CMY=0, K is niet nul) in de bron behouden en worden ze niet geconverteerd naar alleen-zwart.
- 1 Selecteer het **Weergavetype** dat u wilt gebruiken tussen elk gekoppeld profiel. Als u aanpast aan een standaard, selecteert u **Relatieve kleurmeting**, tenzij u papierwitsimulatie wilt afdrukken (voor drukproef).
 - 2 Stel de scheidingsopties in die van toepassing zijn op uw Device Link-profiel.

Vlakpagina's afdrukken voor optimalisatie

Wanneer u een Device Link- of mediaprofiel optimaliseert met Fiery Optimizer, drukt u pagina's af die vlakken in verschillende kleuren bevatten en meet u de vlakken met een instrument.

U kunt ook bestaande metingen laden.

Opmerking: Voordat u een meetpagina afdrukt, kunt u afdrukopties instellen en andere instellingen om de taak naar de printer te sturen. Zorg dat u geen kleurbeheerinstellingen wijzigt.

- 1 Sluit het meetinstrument aan op de computer.
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u pagina's wilt meten, klikt u op het meetinstrument in het menu **Instrument**.
 - Als u meetgegevens uit een bestand wilt laden, klikt u op **Metingen laden** en vervolgens op **Volgende**.
- 3 U kunt als u pagina's meet ook op **Instellingen** klikken en de instellingen van het instrument opgeven.
- 4 Selecteer een instelling voor **Vlakopmaak** als deze beschikbaar is.

Minder vlakken zijn sneller in het gebruik, maar meer vlakken leveren doorgaans resultaten van hogere kwaliteit.
- 5 Selecteer een instelling in de lijst **Papierformaat** voor het afdrukken van de meetpagina of klik op **Aangepast** en geef een aangepast paginaformaat op.
- 6 Klik op **Volgende** om de meetpagina af te drukken.

Meetresultaten van Fiery Optimizer controleren en herhalen

Nadat u een meetpagina hebt gemeten om een Device Link-profiel of een mediaprofiel te optimaliseren, wordt informatie over de metingen en de verwachte waarden weergegeven. Als u niet tevreden bent met de resultaten, kunt u de meting herhalen (een andere pagina afdrukken en meten).

Berekende dE-waarden (Delta E) vergelijken meetwaarden met verwachte waarden. Voor een Device Link-profiel of een mediaprofiel zijn de standaardwaarden (CMYK-bronprofiel) de verwachte waarden.

Bij meerdere herhalingen worden de dE-waarden voor alle eerdere metingen weergegeven, zodat u kunt zien of de overeenkomst beter wordt. U kunt een herhaling bijvoorbeeld verwijderen als de resultaten geen verbetering tonen.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als de dE-waarden aanvaardbaar zijn, klikt u op **Verwijderen** naast elke herhaling die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op **Volgende** om door te gaan en de resultaten op te slaan.
 - Als de dE-waarden niet aanvaardbaar zijn, klikt u op **Herhalen** om opnieuw af te drukken en te meten, en zo de overeenkomst verder te optimaliseren.
- 2 Als u steunkleurmetingen in Verifier wilt weergeven, klikt u op **Weergeven**.

Device Link-profielen opslaan en installeren

Met Fiery Optimizer kunt u de Device Link-profielen verwerken, opslaan en installeren op een Fiery-server. Als u geen Device Link-profiel maakt dat aan een standaard moet worden aangepast, kunt u het Device Link-profiel lokaal opslaan.

Wanneer u een Device Link-profiel maakt op een Fiery-server, stelt Fiery Optimizer automatisch de profielkoppelingsinstellingen in. Deze instellingen bepalen hoe de taak het Device Link-profiel inschakelt.

Als een taak het gekoppelde bronprofiel opgeeft als het CMYK-bronprofiel of RGB-bronprofiel en het gekoppelde doelprofiel als het uitvoerprofiel, wordt het Device Link-profiel ingeschakeld voor de taak.

Als een gekoppeld bronprofiel of doelprofiel zich niet al op de Fiery-server bevindt, wordt dit samen met het Device Link-profiel geïnstalleerd, zodat dit kan worden geselecteerd om het Device Link-profiel in te schakelen.

- 1 Typ een beschrijving voor het profiel.
- 2 Typ optioneel aanvullende informatie onder **Opmerkingen**.
- 3 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u geen Device Link-profiel maakt dat aan een standaard moet worden aangepast, klikt u op **Installeren op Fiery-server** en selecteert u de Fiery-server in de lijst.
 - Als u het profiel lokaal wilt opslaan, klikt u op **Opslaan op lokale schijf**.

Opmerking: Als u een Device Link-profiel maakt dat aan een standaard moet worden aangepast, wordt het profiel geïnstalleerd op de Fiery-server die u eerder hebt geselecteerd.

- 4 Klik op **Volgende**.

- 5 Als u het profiel lokaal opslaat, bladert u naar de locatie voor het nieuwe profiel, typt u een bestandsnaam, selecteert u het ICC-profieltype (v2.0 of v4.0) en klikt u op **Opslaan**.

Opmerking: De standaardlocatie voor profielen is de map waarin het besturingssysteem profielen installeert.

Informatie over het Device Link-profiel weergeven

Nadat u een Device Link-profiel hebt gemaakt, geeft Fiery Optimizer informatie over het profiel weer.

- Als het profiel is geïnstalleerd op een Fiery-server, worden de servernaam en de gekoppelde profielinstellingen weergegeven.
- Als het profiel is geïnstalleerd op de lokale computer, worden de bestandsnaam en een koppeling naar de bestandslocatie weergegeven.
- Als u steunkleuren hebt geoptimaliseerd, wordt informatie over de steunkleuren weergegeven in Fiery Optimizer.

U kunt ook een voorbeeldpagina afdrukken.

- Klik op **Afdrukken** om een voorbeeldpagina af te drukken met de geoptimaliseerde steunkleuren.

Fiery Print Matcher

Fiery Print Matcher ondersteunt u bij het verkrijgen van consistente kleuruitvoer binnen een groep van maximaal vijf Fiery-printers. Kleurresultaten zijn afhankelijk van verschillende factoren, maar Fiery Print Matcher gebruikt de kleurbeheerfuncties van de Fiery-server om deze verschillen te beperken.

Opmerking: Op iedere Fiery-server moet Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of nieuwer worden uitgevoerd.

Fiery Print Matcher biedt verschillende methoden voor het aan elkaar aanpassen van printers, afhankelijk van de kenmerken van de printers.

- Gemeenschappelijke kalibratie en gemeenschappelijk uitvoerprofiel: voor printers van hetzelfde merk en model. De kalibratiecurven van deze printers lijken zoveel op elkaar dat Fiery Print Matcher een kalibratiedoel en een uitvoerprofiel kan maken die gemeenschappelijk zijn voor alle printers.
- Device Link-profielen: voor printers van verschillende modellen of fabrikanten. Met Device Link-profielen wordt de uitvoerkleurenruimte van elke printer toegewezen aan de gemeenschappelijke kleurenruimte tussen de printers.

Met behulp van de meetgegevens van alle geselecteerde printers wordt door Fiery Print Matcher een kalibratie- en uitvoerprofiel of een Device Link-profiel gegenereerd. Wanneer u het kalibratie- en uitvoerprofiel of het Device Link-profiel gebruikt om een taak af te drukken, kunt u naar elk van de printers afdrukken met vergelijkbare kleurresultaten.

Opmerking: Fiery Print Matcher is niet beschikbaar in de demomodus.

Een gemeenschappelijke kalibratie en gemeenschappelijk uitvoerprofiel maken

Voor printers van hetzelfde model gebruikt Fiery Print Matcher kleurmetingen van alle printers om een gemeenschappelijk kalibratiedoel en uitvoerprofiel te maken. Voor een nieuwe gemeenschappelijke kalibratie meet u kalibratiepagina's en profileringspagina's, maakt u een gemeenschappelijk kalibratiedoel, drukt u vervolgens profileringspagina's af en meet u deze voor elke Fiery-server in de lijst.

- Een kalibratiedoel beschrijft de doeldichtheidswaarden voor een Fiery-server. Het kalibratiedoel beschrijft de maximale dichtheidswaarden voor C, M, Y en K die alle printers kunnen afdrukken.
- Het uitvoerprofiel vertegenwoordigt de gemeenschappelijke kleurenruimte tussen de printers. Met andere woorden: het uitvoerprofiel bevat alleen de kleuren die alle printers kunnen afdrukken.

U geeft op welke printers u wilt aanpassen door deze aan de lijst met Fiery-servers toe te voegen tijdens een sessie en de sessie een naam te geven. U gebruikt de sessienaam als u de kalibratie op een later tijdstip bijwerkt. (Als u een bestaande kalibratie bijwerkt, kunt u de lijst of sessienaam niet wijzigen.)

U kunt slechts één printer opgeven als u een nieuwe kalibratie wilt maken met een meetinstrument dat Print Matcher ondersteunt in plaats van printers aan te passen.

Print Matcher installeert het resulterende kalibratiedoel en uitvoerprofiel op elke Fiery-server.

Opmerking: U kunt de metingen van een of meer printers uitsluiten bij het berekenen van het kalibratiedoel. Van uitgesloten printers wordt geen profiel gemaakt. Als u een printer uitsluit van de gemeenschappelijke kalibratie, kunt u deze toevoegen wanneer u de gemeenschappelijke kalibratie bijwerkt.

Tijdens de gemeenschappelijke kalibratieworkflow wordt ook een CMYK-bronprofiel opgegeven. Aan het einde van de gemeenschappelijke kalibratieworkflow wordt op elke Fiery-server een servervoorkeuze gemaakt. De servervoorkeuze kan worden geselecteerd om af te drukken met de gemeenschappelijke kalibratie, het uitvoerprofiel, het bronprofiel en alle afdrukinstellingen die worden gebruikt om het uitvoerprofiel te maken.

Een nieuwe gemeenschappelijke kalibratie maken

Het maken van een nieuwe kalibratie begint met het benoemen van de sessie, het kiezen van elke Fiery-server en het afdrukken van een pagina waarmee u de huidige kleurenitvoer van de printer (de maximale dichtheidswaarden voor C, M, Y en K) kunt meten.

- 1 Klik op **Printeraanpassing** in het venster van Fiery Color Profiler Suite.
- 2 Klik op **Nieuwe gemeenschappelijke kalibratie** en klik op **Volgende**.
- 3 Typ een naam voor deze sessie.
- 4 Klik op het plusteken (+) om elke Fiery-server toe te voegen voor elke printer die u wilt aanpassen.
- 5 Als u een G7-kalibratie wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje in.
Het selectievakje G7-kalibratiedoel grijsbalans is niet standaard ingeschakeld.
- 6 Selecteer een CMYK-bronprofiel in de lijst en klik op **Volgende**.
CMYK-bronprofiel wordt gebruikt voor het maken van servervoorkeuze en het afdrukken van profieltestpagina.
- 7 Geef in het venster **Afdrukinstellingen voor kalibratie** de kalibratiegrafiek op die u wilt gebruiken, het paginaformaat en het meetinstrument en klik op **Volgende**.
- 8 Geef de instellingen op voor het afdrukken van de kalibratieopdracht en klik op **Afdrukken**.
- 9 Haal de afgedrukte kalibratiepagina op en volg de instructies op het scherm om de pagina te meten.
Opmerking: U kunt ook de metingen opslaan, Print Matcher afsluiten en deze procedure later vervolgens hervatten. Gebruik **Meetsessie hervatten** wanneer u Print Matcher opnieuw start.
- 10 Druk een kalibratiepagina af en meet ze voor elke extra Fiery-server die u wilt aanpassen.

Kalibratieresultaten controleren

Na het controleren van kalibratieresultaten kunt u metingen herhalen of metingen uitsluiten uit de kalibratieberekeningen.

Print Matcher installeert het gemeenschappelijke kalibratiedoel en het gemeenschappelijke uitvoerprofiel niet op een uitgesloten Fiery-server. Als u een printer uitsluit van de gemeenschappelijke kalibratie, kunt u deze toevoegen wanneer u de gemeenschappelijke kalibratie op een later tijdstip bijwerkt.

- 1 Controleer de kalibratieresultaten en klik op **Volgende**.

- 2 Als er discutabele resultaten zijn, klikt u op **Opnieuw afdrukken** naast de resultaten om opnieuw een kalibratiepagina af te drukken en te meten voor de specifieke Fiery-server.
- 3 Pas desgewenst de regelaar aan voor **Stabiliteit gemeenschappelijke kalibratie verbeteren**.
Met dit besturingselement worden de doeldichtheden met maximaal 5% verlaagd, zodat u een kleine gammareductie kunt toevoegen als u nieuwe printers aanpast, zodat u ervoor kunt zorgen dat de printers blijven overeenkomen naarmate ze ouder worden. De aanbevolen stabilisatie-instelling is 2%.
- 4 (Optioneel) Als er na het herhalen van de meting resultaten buiten het verwachte bereik vallen, sluit u de Fiery-server uit door het selectievakje **Toevoegen** naast de resultaten uit te schakelen.

Een gemeenschappelijk uitvoerprofiel maken

Na het maken van de gemeenschappelijke kalibratie en het controleren van de resultaten gaat u door met het maken van het gemeenschappelijke uitvoerprofiel.

Als er discutabele resultaten zijn na het controleren van de resultaten, kunt u de pagina's opnieuw afdrukken en opnieuw meten.

Nadat het profiel is opgeslagen, installeert Fiery Print Matcher het op elke Fiery-server.

- 1 Geef de instellingen voor de profileringspagina's op en klik op **Volgende**.
Profileringspagina's worden afgedrukt met de gemeenschappelijke kalibratie toegepast.
- 2 Nadat de profileringstaak is afgedrukt, klikt u op **OK**.
- 3 Haal de profileringspagina's op bij de printer en volg de instructies op het scherm om de pagina's te meten.
Opmerking: U kunt ook de metingen opslaan, Fiery Print Matcher afsluiten en deze procedure later vervolgens hervatten. Gebruik **Meetsessie hervatten** wanneer u Fiery Print Matcher opnieuw start.
- 4 Druk profileringspagina's af en meet ze voor elke extra Fiery-server die u wilt aanpassen.
- 5 Controleer de profileringsresultaten en klik op **Volgende**.
Profileringspagina's bevatten meerdere vlakken van dezelfde kleur. De waarden voor **Gemiddelde dE** en **Maximum dE** (Delta E) geven een samenvatting weer van de variatie in metingen van dezelfde kleur.
U kunt op **Metingen controleren** klikken om de meetgegevens te bekijken in Profile Inspector.
- 6 Importeer de instellingen van een bestaand profiel in het venster **Instellingen toepassen** en klik vervolgens op **Volgende**.
Raadpleeg [Instellingen laden](#) op pagina 34 voor meer informatie over het importeren van instellingen.
- 7 Geef in het venster **Profiel opslaan** de profielbeschrijving, media en eventuele opmerkingen op. Klik op **Volgende**.
Standaard is de profielbeschrijving de naam van de sessie voor printeraanpassing.
- 8 Als u de resultaten van de printeraanpassing wilt controleren, klikt u op **Testafdruk** om een kleurentestpagina af te drukken naar elke Fiery-server.

Een gemeenschappelijke kalibratie bijwerken

Doordat de kleurenitvoer van een printer gaandeweg kan veranderen, moet u een gemeenschappelijke kalibratie regelmatig bijwerken om de kleurenitvoer consistent te houden. Als kleurconsistentie van belang is, raden wij aan de Fiery-server ten minste eenmaal per dag te kalibreren. U kunt overeenkomende printers afzonderlijk opnieuw kalibreren vanuit Command WorkStation of Fiery Color Profiler Suite Calibrator, of u kunt de instellen **Algemene kalibratie bijwerken** gebruiken die hier wordt beschreven.

- 1 Klik op **Printeraanpassing**.
- 2 Klik op **Algemene kalibratie bijwerken**, op de sessie voor printeraanpassing in de lijst en vervolgens op **Volgende**.
- 3 Klik indien nodig op **Bijwerken** om verbinding te maken met een niet-verbonden Fiery-server in de lijst en vervolgens op **Volgende**.
- 4 Geef de instellingen voor de kalibratiepagina op en klik op **Volgende**.
Gebruik dezelfde instellingen als bij het maken van de gemeenschappelijke kalibratie.
- 5 Geef de instellingen op voor het verzenden van de kalibratietaak naar de opgegeven Fiery-server en klik op **Afdrukken**.
- 6 Haal de kalibratiepagina op bij de printer en volg de instructies op het scherm om de pagina te meten.
- 7 Druk kalibratiepagina's af en meet deze voor elke extra Fiery-server die u wilt aanpassen.
- 8 Controleer de kalibratieresultaten en klik op **Volgende**.
- 9 Klik op **Testafdruk** om een kleurentestpagina af te drukken naar elke Fiery-server en controleer de resultaten van de printeraanpassing.

Een nieuw gemeenschappelijk Device Link-profiel maken

Wanneer de printers van verschillende fabrikanten of modellen zijn, kunt u met Fiery Print Matcher een Device Link-profiel maken voor elke printer die u wilt aanpassen.

Voordat u deze methode gebruikt, moet u elke Fiery-server kalibreren en controleren of de gemeten gegevens voor elke printer goed overeenkomen met de doeldichtheid. Als er een profiel is dat geen acceptabele kleurkwaliteit produceert, maakt u een nieuw profiel met Printer Profiler.

Print Matcher gebruikt uitvoerprofielgegevens van elk van de printers om een gamma te berekenen dat gemeenschappelijk is voor alle printers. Wanneer een van de printers de taak afdrukt, worden alleen de kleurcapaciteiten gebruikt die gemeenschappelijk zijn voor alle printers, ongeacht de capaciteiten van de gebruikte printer.

Deze methode maakt gebruik van een bestaand uitvoerprofiel van de Fiery-server dat aan elke printer is gekoppeld. Het uitvoerprofiel van elke Fiery-server is het tussenprofiel in het bijbehorende Device Link-profiel. Het doel in alle Device Link-profielen is de gemeenschappelijke kleurenruimte tussen de printers. Het resulterende Device Link-profiel wordt op elke Fiery-server geïnstalleerd.

- 1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Printeraanpassing**.
- 2 Klik op **Nieuwe Device Link** en klik op **Volgende**.

- 3 Typ een naam voor deze sessie, klik op het plusteken (+) om elke Fiery-server toe te voegen voor de printers die u wilt aanpassen, en klik vervolgens op **Volgende**.
- 4 Selecteer een bronprofiel.
Voor elke printer wordt een Device Link-profiel gemaakt. Elk Device Link-profiel gebruikt dit bronprofiel. Selecteer het CMYK-bronprofiel waarmee u de meeste taken wilt afdrukken.
- 5 Selecteer voor elke Fiery-server het uitvoerprofiel dat u hebt gemaakt en klik op **Volgende**.
In elk Device Link-profiel wordt het profiel van de aan te passen printer gebruikt als een tussenprofiel en is de gemeenschappelijke kleurenruimte het doel.
- 6 Selecteer de profielinstellingen in het venster **Instellingen toepassen** en klik op **Volgende**.
- 7 Geef in het venster **Profiel opslaan** de profielbeschrijving en eventuele opmerkingen op voor elk Device Link-profiel en klik op **Volgende**.
Het Device Link-profiel voor elke Fiery-server wordt geïnstalleerd op de overeenkomstige Fiery-server en wordt gekoppeld aan het bronprofiel en de instellingen voor het uitvoerprofiel die overeenkomen met de profielen die zijn gebruikt bij het maken van het Device Link-profiel.
- 8 Als u de resultaten van de printeraanpassing wilt controleren, klikt u op **Testafdruk** om een kleurentestpagina af te drukken naar elke Fiery-server.

Kalibratiepagina's afdrukken

In het venster **Afdrukinstellingen voor kalibratie** kunt u kalibratiepagina's opgeven.

Fiery Print Matcher produceert kleurvlakken op de kalibratiepagina aan de hand van het meetinstrument en het papierformaat dat u opgeeft. U kunt ook het aantal opwarmpagina's instellen dat moet worden afgedrukt.

- 1 Klik in het menu **Instrument** op het meetinstrument dat u wilt gebruiken.
- 2 (Optioneel) Klik op **Instellingen** om specifieke instellingen voor het instrument op te geven.
- 3 Klik op **Aantal opwarmpagina's instellen** en stel een aantal in.

Profleringspagina's afdrukken

Fiery Print Matcher maakt kleurvlakken op meetpagina's op afhankelijk van het meetinstrument, de vlakopmaak en de papiergrootte die u opgeeft.

Vlakopmaken verschillen in het aantal vlakken. Sommige zijn gebaseerd op ICC-standaarddoelen.

U kunt ook het aantal opwarmpagina's instellen dat moet worden afgedrukt. (Opwarmpagina's zijn extra exemplaren van de profielpagina's die u kunt negeren.) Wij raden u aan het voorlaatst afgedrukte exemplaar te meten.

- 1 Klik in het menu **Instrument** op het instrument dat u wilt gebruiken.
- 2 (Optioneel) Klik op **Instellingen** om specifieke instellingen voor het instrument op te geven.

3 Klik op een vlakopmaak in het menu **Vlakopmaak**.

- **Aanbevolen**

- Er wordt een aanbevolen Fiery Edge vlakopmaakgrafiek weergegeven. Wanneer u de aanbevolen vlakopmaakgrafiek weergeeft, Fiery Color Profiler Suite moet u rekening houden met uw meetinstrument, velformaat en kalibratieset. Het aantal vlakken en de verwachte pagina's worden weergegeven.

- **Fiery Edge alternatieven**

- Dynamisch gegenereerde vlakopmaakdiagrammen worden weergegeven in volgorde van het aantal vlakken. U kunt kiezen uit vier vlakopmaken.

- **Industriestandaard**

- **IT8.7/5 (1617 vlakken)**: het 1617-doel is een typeringsdoel van de CMYK-printer, waarbij de unieke vlakwaarden in het IT8.7/4-standaarddoel worden gecombineerd met alle vlakwaarden in de kolommen 4 en 5 van het P2P51-doel.
- **IT8.7/4 (1617 vlakken)** of **IT8.7/4 (1617 willekeurige opmaak)**: zijn vergelijkbaar met de 928 vlakopmaken, maar bieden meer gegevens. Met de willekeurige opmaak kunnen mogelijke afwijkingen als gevolg van kleurvariatie op de pagina worden verminderd.

4 Klik op **Aantal opwarmpagina's instellen** en stel een aantal in.

Instellingen voor uitvoerprofiel opgeven

U kunt de gammatoewijzing, scheidingsinstellingen, profieloptimalisatie en weergaveomstandigheden voor het uitvoerprofiel instellen.

- Raadpleeg [Gammatoewijzing instellen](#) op pagina 35 voor de gammatoewijzingsopties.
- Selecteer voor scheidingsopties het standaardprofiel van een van de Fiery-servers voor een papier zoals degene die u profileert (gecoat, niet-gecoat). Hiermee worden de profielinstellingen geladen die zijn gebruikt om het door de fabrikant goedgekeurde standaardprofiel te maken.

Profieloptimalisatie instellen

De optie **Nauwkeurigheid kleurmeting optimaliseren** gebruikt optimalisatie om de nauwkeurigheid van kleurmetingen te vergroten en waarden voor dE (ook wel ΔE of delta E genoemd) te verlagen.

- Klik in het venster **Instellingen toepassen** op **Nauwkeurigheid kleurmeting optimaliseren (aanbevolen voor controleworkflows)**.

Weergaveomstandigheden instellen

U kunt de kleur van het omgevingslicht instellen waarin de afdrukken moeten worden bekeken. Het is raadzaam om in de instelling van D50 voor deze optie te behouden en altijd de kleurkwaliteit in een kleurbeoordelingscabine van D50 visueel te beoordelen.

- Doe het volgende in het venster **Instellingen toepassen**:
 - Klik op een instelling in de lijst **Verlichtingswaarde**.
 - Klik op het plusteken (+) om een eigen instelling te maken door een meetinstrument te gebruiken of door de XYZ-waarde op te geven.

Instellingen voor Device Link-profiel opgeven

In Print Matcher kunt u instellingen voor het weergavetype en de scheidingsopties voor het Device Link-profiel opgeven. Deze instellingen zijn van invloed op de wijze waarop kleurwaarden worden toegewezen tussen bron en doel.

Scheidingsopties beïnvloeden hoe de componenten C, M, Y en K van de uitvoer worden bepaald.

Met de optie Zwartpuntcompensatie wordt de lichtheid van alle invoerkleuren aangepast zodat ze binnen het lichtheidsbereik van het uitvoerprofiel passen, in plaats van waarden buiten het bereik af te kappen. Door deze aanpassingen blijven zwarte overgangen, zoals schaduwen, behouden.

- 1 Stel het weergavetype in dat moet worden gebruikt voor elke koppeling:
 - **Bron**: hiermee worden bronkleuren toegewezen aan het tussenprofiel (het uitvoerprofiel van de specifieke Fiery-server).
 - **Uitvoer**: hiermee worden kleuren van het tussenprofiel toegewezen aan het doel (gemeenschappelijk gamma).
- 2 Stel de **Zwartpuntcompensatie** in:
 - **Automatisch detecteren**: hiermee wordt zwartpuntcompensatie uitsluitend toegepast als het invoerzwartpunt lager (donkerder) is dan het uitvoerzwartpunt. Voor het weergavetype Absolute kleurmeting is dit de enig beschikbare instelling.
 - **Altijd**: hiermee wordt zwartpuntcompensatie altijd toegepast.

Fiery Profile Inspector

Fiery Profile Inspector biedt een omgeving voor het inspecteren van RGB- en CMYK-profielen en profielen met benoemde kleur, weergegeven als twee- of driedimensionale modellen in de Lab-kleurenruimte. U kunt meerdere profielen (maximaal vijf) weergeven in contrasterende kleuren voor een eenvoudige visuele vergelijking.

Profile Inspector biedt verschillende weergavestijlen voor profielmodellen en hulpmiddelen voor het bewerken van de modellen en de omgeving. U kunt ook specifieke kleurinformatie over de profielen weergeven.

In Profile Inspector kunnen gegevens uit een meetbestand (IT8) geplot in de Lab-kleurenruimte worden weergegeven. U kunt ook afzonderlijke kleurmetingen plotten die zijn uitgevoerd met een meetinstrument.

Profielen weergeven

U kunt het gamma van een of meer profielen (maximaal vijf) weergeven in het modelgebied, weergegeven in de Lab-kleurenruimte. Met regelaars kunt u de achtergrond, verlichting, opaciteit en puntgrootte aanpassen. In het bijzonder kunt u meerdere modellen weergeven in contrasterende kleuren.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op **Bestand** > **openen** en klik op het profiel.
 - Sleep ICC-profielen vanaf het bureaublad naar het modelgebied.
- 2 Pas de regelaars aan om de functies van het profielmodel weer te geven.
- 3 Als u een profielmodel wilt weergeven of verbergen, klikt u op het selectievakje naast de profielnaam in de lijst.

Werken met profielmodellen in Profile Inspector

U kunt een model draaien, punten in een model selecteren, erop in- en uitzoomen en een inwendige dwarsdoorsnede van een model weergeven. U kunt ook een model terugzetten in de standaardpositie.

Een profielmodel terugzetten in de standaardpositie

U kunt een profielmodel terugzetten in de standaardpositie.

- Klik op het pictogram **Begin** .

Een profielmodel draaien

U kunt een model horizontaal, verticaal of in alle drie dimensies draaien.

- 1 Klik op het pictogram **Draaien** .
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u het model in drie dimensies wilt draaien, klikt u naast het midden van het model en versleept u het.
 - Als u het model rond de horizontale as wilt draaien, gebruikt u het scrollwiel.
 - Als u het model rond de verticale as wilt draaien, drukt u op de **Ctrl**-toets en gebruikt u het scrollwiel.
 - Als u het model rond de L-as wilt draaien, drukt u op de **Shift**-toets terwijl u het model versleept.

Opmerking: In macOS kunt u met een muis die de opties Horizontaal en Verticaal bladeren ondersteunt het model horizontaal en verticaal draaien.

In- en uitzoomen op een profielmodel

U kunt in- en uitzoomen op een profielmodel.

- 1 Klik op het pictogram **In- en uitzoomen** .
- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik op het model om in te zoomen.
 - Gebruik Alt+klikken (Windows) of Option+klikken (macOS) om uit te zoomen.
 - Als u wilt in- of uitzoomen op een deel van het model, sleept u om een rechthoekig gebied te definiëren.

Opmerking: Als u wilt in- of uitzoomen zonder op het gereedschap In- en uitzoomen te klikken, drukt u op Ctrl+= of Ctrl+_-.

Een inwendig segment van een model weergeven

Met het gereedschap Clip (Bijknippen) kunt u een onzichtbaar verticaal vlak van voor naar achter door het model bewegen en het gedeelte waar het doorheen gaat wegnippen. Zo ontstaat een opengewerkte weergave van het model, wat handig is om twee profielen te vergelijken.

- 1 Klik op het pictogram **Clip (Bijknippen)** .
- 2 Wanneer u het gereedschap Clip (Bijknippen) voor het eerst gebruikt, klikt u op het bijknipvlak om het zichtbaar te maken. Sleep vervolgens omhoog of omlaag om het bijknipvlak groter of kleiner te maken.
- 3 Nadat u het gereedschap voor het eerst hebt gebruikt, kunt u een van de volgende dingen doen:
 - U kunt het bijknipvlak weergeven door in de buurt van de onderkant van het modelgebied te klikken en omhoog te slepen. (Mogelijk moet u dit verschillende keren doen voordat het bijknipvlak wordt weergegeven.)
 - U kunt het bijknipvlak buiten het model plaatsen door in het modelgebied te klikken en omlaag te slepen.

Punten selecteren in een profielmodel

U kunt punten kiezen om hun kleurcoördinaten weer te geven in het gebied Metingen. Profile Inspector geeft het geselecteerde punt negatief weer om aan te geven dat het is geselecteerd.

- 1 Klik op het pictogram **Selecteren** .
- 2 Klik op het punt dat u wilt selecteren.

Omgeving en weergavestijl instellen voor profielmodellen

U kunt de achtergrond, verlichtingsintensiteit en weergavestijlen instellen voor profielmodellen. Voor de weergavestijlen kunt u de manier waarop Profile Inspector het model plot en de kleur, het weergavetype, de opaciteit en de puntgrootte instellen.

Opmerking: Achtergrond, verlichting, de manier waarop het model wordt geplot en opaciteit zijn niet beschikbaar voor 2D-modellen.

- Stel een of meer van de volgende opties in:
 - **Achtergrond** - hiermee stelt u de lichtheid van de achtergrond en de verzadiging van het model in.
 - **Verlichting** - hiermee stelt u de intensiteit van de verlichting in. Als Verlichting is uitgeschakeld, ziet het model er plat uit (geen schaduw).
 - **Plotten als**
 - Oppervlak** - hiermee wordt het profiel weergegeven als een driedimensionale vorm met een doorlopend oppervlak.
 - Segment** - hiermee wordt het profiel weergegeven als een reeks tweedimensionale vlakken die zich van de neutrale as uitbreiden door de primaire en secundaire kleurtonen.
 - Randen** - hiermee wordt het profiel weergegeven als de contouren van delen van het profiel door de primaire en secundaire kleurtonen en de neutrale as.
 - Punten** - hiermee worden alle invoerwaardepunten weergegeven.
 - Contour** - hiermee worden de contouren van de oppervlaktepolygonen van het profiel weergegeven. Dit is vergelijkbaar met het model Oppervlak, alleen zijn hier de polygonen niet ingevuld.
 - Oppervlak + Punten** - hiermee wordt het profiel weergegeven als een combinatie van de modellen Oppervlak en Punten.
 - **Kleur** - met Ware kleur worden de werkelijke kleuren op hun juiste locatie weergegeven. Met andere keuzen wordt het volledige model in één kleur weergegeven.

Opmerking: Als u het gamma van twee profielen vergelijkt, zijn de verschillen duidelijker zichtbaar als u de profielen in contrasterende kleuren weergeeft.

- **Weergavetype** - de ICC-specificatie definieert verscheidene manieren voor het toewijzen van kleuren uit de ene kleurenruimte aan de andere, het zogenaamde weergavetype. Een profiel bevat gegevens voor meerdere weergavetypen:
- **Opaciteit** - hiermee maakt u het profielmodel meer of minder transparant.
- **Puntgrootte** - hiermee wijzigt u de weergavegrootte van de punten.

Metingen uit een bestand weergeven

U kunt de metingen in een IT8-bestand (maximaal vijf bestanden) weergeven in het modelgebied, geplot in de Lab-kleurenruimte. Zo kunt u de metingen met een bestaand profiel vergelijken.

- 1 Klik op het plusteken (+) onder Metingen en klik vervolgens op het bestand.
- 2 Als u de metingen wilt weergeven of verbergen, klikt u op het selectievakje naast de bestandsnaam.

Informatie over punten

Wanneer u een punt selecteert, geeft Profile Inspector de kleurinformatie voor dat punt rechtsonder in het venster weer.

De informatie over punten vermeldt het volgende:

- **Beschrijving** - een interne beschrijving van het profiel dat het punt bevat.
- **Geplot** - de Lab-waarde voor het geselecteerde punt.
Profile Inspector plot het model in de Lab-ruimte.
- **Invoer** - de apparaatafhankelijke kleurwaarde die overeenkomt met de Lab-waarde. De waarde kan CMYK, RGB of een tekenreekswaarde zijn, afhankelijk van de kleurenruimte van het geselecteerde profiel.

Kleur meten met een instrument

Met een meetinstrument (zoals de Fiery--spectrofotometer) waarmee een enkel kleurvoorbeeld kan worden gemeten, kunt u een kleur meten en het punt in het modelgebied weergeven.

Voordat u een kleur gaat meten, moet u het instrument kalibreren. Wanneer u een kleur meet, worden de Lab-waarden rechtsonder in het venster weergegeven en wordt het gemeten punt weergegeven in het modelgebied.

- 1 Als u het meetinstrument wilt kalibreren, klikt u op **Instrument > Kalibreren**.
- 2 Selecteer de gewenste meetmodus in de lijst en klik vervolgens op **Kalibreren**.
- 3 Plaats het instrument op de kleur die u wilt meten en druk op de knop op het instrument.
- 4 U kunt een andere kleur meten door het instrument op de nieuwe kleur te plaatsen en op de knop op het instrument te drukken.

- 5 U kunt een gemeten punt verwijderen uit het modelgebied door **Instrument > Punt verwijderen** te selecteren.

Fiery Profile Editor

Met Fiery Profile Editor kunt u een bestaand CMYK- of RGB-uitvoerprofiel wijzigen.

- De referentieafbeelding toont de effecten van bewerkingen die worden uitgevoerd op een profiel. U kunt de standaardafbeelding gebruiken of een eigen afbeelding selecteren.
- In het deelvenster Kleurinformatie wordt de toewijzing van bron naar uitvoer van een geselecteerde kleur weergegeven.
- In het menu Weergavetype wordt aangegeven welk weergavetype momenteel is geselecteerd voor bewerking.

Een profiel openen om het te bewerken

U kunt op elk moment een profiel openen om het te bewerken. In het veld Bewerkt profiel wordt de bestandsnaam weergegeven van het huidige profiel dat is geopend om te bewerken.

U kunt een profiel uit de klasse Uitvoer selecteren in de CMYK- of RGB-kleurenruimte om het te bewerken.

- 1 U kunt op een van de volgende manieren een profiel openen om het te bewerken:
 - Klik op **Bestand > Profiel openen om te bewerken** of **Bestand > Recent profiel**.
 - Sleep een ICC-profiel rechtstreeks naar het venster Profile Editor.
- 2 Als u een profiel selecteert, selecteert u de locatie waar naar profielen moet worden gezocht.
- 3 Klik op het profiel en vervolgens op **Selecteren**.

Weergavetype selecteren

Een uitvoerprofiel bevat gegevens voor meerdere weergavetypen. Als u een profiel bewerkt, zijn deze bewerkingen van toepassing op een specifiek weergavetype. Controleer of u het gewenste weergavetype hebt geselecteerd voordat u bewerkingen gaat uitvoeren.

U kunt het standaardweergavetype wijzigen als u een profiel opslaat.

Profile Editor stelt u in staat een bewerking te kopiëren van het ene weergavetype naar een ander.

Afhankelijk van de wijze waarop een profiel is gemaakt, kan er sprake zijn van gemeenschappelijke gegevens over meerdere weergavetypen heen. In dat geval is een bewerking in een weergavetype noodzakelijkerwijs ook van invloed op de weergavetypen die gegevens delen met het bewerkte weergavetype. Profile Editor stelt u ervan op de hoogte dat weergavetypen gegevens delen wanneer u de instelling Weergavetype wijzigt.

De weergavetypen Absolute kleurmeting en Relatieve kleurmeting delen altijd gegevens. Een bewerking die u uitvoert in het weergavetype Absolute kleurmeting wordt automatisch gedupliceerd in het weergavetype Relatieve kleurmeting, en omgekeerd.

Het weergavetype Absolute kleurmeting is het enige weergavetype waarin het mediawitpunt wordt opgegeven. Daarom wordt automatisch het weergavetype Absolute kleurmeting gekozen als u het gereedschap Mediawitpunt selecteert.

- Klik op een weergavetype in het menu **Weergavetype**.

Een profiel opslaan in Profile Editor

Wanneer u een bewerkt profiel opslaat, kunt u het standaardweergavetype en de profielbeschrijving opgeven. U kunt het profiel ook afvlakken en op een Fiery-server installeren of op uw lokale computer opslaan.

Opmerking: Profile Editor slaat een bewerkt profiel standaard op met een nieuwe bestandsnaam en behoudt het oorspronkelijke bestand.

De profielbeschrijving is de profielnaam die in een toepassing wordt weergegeven. Een programma dat gebruikers laat kiezen uit een lijst van profielen geeft bijvoorbeeld de profielbeschrijvingen van de beschikbare profielen weer.

Bij het afvlakken van het profiel worden simpelweg extra gegevens verwijderd die alleen door Profile Editor worden gebruikt. U kunt een profiel afvlakken als u niet van plan bent het nogmaals te bewerken. Als u een profiel niet afvlakt wanneer u het opslaat, bewaart Profile Editor de bewerklingslijst van het profiel in een apart label. Een niet-afgevlakt profiel is volledig ICC-compatibel en kan op dezelfde wijze worden gebruikt als een afgevlakt profiel.

Opmerking: Het afvlakken kan niet ongedaan worden gemaakt. Wij raden u aan een kopie van het niet-afgevlakte profiel te bewaren.

1 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Typ een nieuwe profielbeschrijving rechtstreeks in het veld **Naam van uw profiel**.
- Klik op **Opties** en typ een nieuwe profielbeschrijving of klik op een van de pictogrammen voor de bewerklingsversie ( ) om het achtervoegsel voor de bewerklingsversie te wijzigen.
- Als u een nieuwe profielbeschrijving wilt toevoegen, klikt u op het pictogram Toevoegen (+) en dubbelklikt u op een willekeurig veld om een nieuwe waarde te typen.

2 Klik op een weergavetype in de lijst **Weergavetype**.

3 (Optioneel) Typ aanvullende informatie onder **Opmerkingen**.

4 (Optioneel) Klik op **Profiel afvlakken**.

5 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Als u het profiel wilt opslaan op een Fiery-server, selecteert u **Installeren op Fiery-server** en klikt u op de Fiery-server in de lijst.
- Als u het profiel lokaal wilt opslaan, klikt u op **Opslaan op lokale schijf**.

6 Klik op **Opslaan**.

7 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Als u het profiel op een Fiery-server installeert, geeft u de profielinstellingen op en klikt u op **OK**.
- Als u het profiel lokaal opslaat, bladert u naar de locatie waar u het profiel wilt opslaan en klikt u op **Opslaan**.

Instellingen uitvoerprofiel

U kunt de instellingen van een uitvoerprofiel opgeven wanneer u dit importeert in een Fiery-server. Selecteer de gewenste instellingen in het dialoogvenster Profielinstellingen.

Met **Mediatype** kunt u de media-instellingen van het profiel opgeven. Wanneer een taak is geconfigureerd om het uitvoerprofiel te gebruiken dat wordt gedefinieerd door de bijbehorende media-instellingen (het door media bepaalde profiel) en de taak heeft een van de geselecteerde media-instellingen, wordt dit profiel gebruikt om de taak af te drukken.

U kunt een kalibratie aan meerdere uitvoerprofielen koppelen. De kalibratiegegevens voor een bestaande kalibratie zijn mogelijk echter niet geschikt voor uw profiel. Gebruik in dat geval Kalibrator in Command WorkStation om een nieuwe kalibratie te maken, koppel deze aan het profiel en voer een kalibratie uit om nieuwe meetgegevens te verkrijgen.

Referentieafbeelding

De referentieafbeelding toont hoe het bewerkte profiel de kleurenuitvoer beïnvloedt. Profile Editor kan drie verschillende weergaven van een referentieafbeelding tonen (bron, originele uitvoer en bewerkte uitvoer).

De twee voorbeeldreferentieafbeeldingen bestaan uit meerdere afbeeldingen met een reeks verschillende afbeeldingstypen en kleurwaarden. Kleurstalen in de referentieafbeeldingen bevatten primaire kleuren, neutrale tonen en enkele veelvoorkomende "geheugenkleuren", zoals hemelsblauw en grasgroen. De afbeeldingen bevinden zich in de map Samples/Images in de installatiedirectory van Fiery Color Profiler Suite.

Opmerking: De kleurstalen zijn statisch en veranderen niet om de effecten van het bewerkte profiel te tonen.

U kunt elke CMYK- of RGB-afbeelding in JPEG- of TIFF-bestandsindeling (8-bits of 16-bits) als referentieafbeelding gebruiken. Profile Editor gebruikt het bronprofiel dat u opgeeft om de kleuren in de afbeelding te interpreteren.

Gereedschappen voor referentieafbeelding

Profile Editor biedt gereedschappen om de referentieafbeelding te wijzigen of te gebruiken.

Pictogram	Naam	Sneltoets	Beschrijving
	Pipet	I of Ctrl I	Klik op een kleur in de afbeelding of kleurenbalk om deze weer te geven in het deelvenster Kleurinformatie. Met het gereedschap Pipet wordt tevens de bronkleur voor de gereedschappen Selectieve kleur, Kleurtoonbewerking en Node-bewerking gewijzigd.
	Verschuiven	M of Ctrl M	Sleep hiermee om de afbeelding snel in een bepaalde richting te schuiven. Gebruik het gereedschap Verschuiven om van de ene rand van de afbeelding naar de andere te gaan als de afbeelding niet in het deelvenster past.
	Verplaatsen	H of Ctrl H	Sleep om de afbeelding te verplaatsen. Gebruik het gereedschap Verplaatsen om een deel van de afbeelding zichtbaar te maken als de afbeelding niet in het deelvenster past.

Pictogram	Naam	Sneltoets	Beschrijving
	In- en uitzoomen	Z of Ctrl Z	Klik om in te zoomen (het afbeeldingsformaat vergroten). Alt+klik (Windows) of Option+klik (macOS) om uit te zoomen (het afbeeldingsformaat verkleinen). Sleep hiermee om een rechthoekig gebied te definiëren dat u wilt vergroten. Als uw muis over een scrollwielje beschikt, kunt u inzoomen door het wielje in de ene richting te verplaatsen en uitzoomen door het wielje in de andere richting te verplaatsen. Als u op Ctrl+= en Ctrl+_ drukt, zoomt u respectievelijk in en uit, zelfs als de zoomfunctie niet is geselecteerd.
	Breedte passend	W	Klik hierop om het formaat van de afbeelding aan te passen aan de breedte van het deelvenster.
	Passend in venster	Windows: Ctrl+0 (nul), macOS: Command+0 (nul)	Klik hierop om de hele afbeelding passend te maken in het deelvenster.
	Roteren	R	Klik hierop om de afbeelding 90 graden rechtsom te draaien.

Een referentieafbeeldingsbestand openen

U kunt de referentieafbeelding selecteren. U kunt de referentieafbeelding weergeven met het ingesloten profiel als er één is.

U kunt ook een ander profiel selecteren voor een afbeelding dat een ingesloten profiel heeft. Dit is nuttig als u van plan bent de afbeelding weer te geven met een ander bronprofiel. Als u niet weet welk bronprofiel u moet gebruiken, kunt u andere profielen selecteren en de resultaten vergelijken.

- 1 Klik op **Bestand > Referentieafbeelding openen**, klik op het bestand en vervolgens op **Openen**.
- 2 Als u de afbeelding wilt weergeven met het ingesloten profiel, klikt u op **Ingesloten profiel behouden**.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als de afbeelding een ingesloten profiel heeft.

- 3 Als er geen ingesloten profiel is, klikt u op **Bronprofiel selecteren** en bladert u naar het bestand.
- 4 Klik op het profiel en vervolgens op **Selecteren**.

Een bronprofiel voor de weergave van de referentieafbeelding selecteren

U kunt het bronprofiel wijzigen dat wordt gebruikt om de referentieafbeelding weer te geven.

U kunt een bronprofiel selecteren van de klasse Invoer, Weergave of Uitvoer om de referentieafbeelding weer te geven. De kleurenruimte van het bronprofiel moet overeenkomen met de kleurenruimte van de referentieafbeelding.

- 1 Klik op **Bestand > Bronprofiel selecteren**.

- 2 U kunt de afbeelding weergeven met het ingesloten profiel door op **Ingesloten profiel behouden** en vervolgens op **OK** te klikken.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als de afbeelding een ingesloten profiel heeft.

- 3 Als u een ander profiel wilt gebruiken of als er geen ingesloten profiel is, klikt u op **Bronprofiel selecteren** en vervolgens op **Bladeren**. Klik op het profiel en vervolgens op **Selecteren**.

Voorbeeld van uitvoermediakleur

Met de optie **Voorbeeld van uitvoermediakleur** geeft u de referentieafbeelding weer met de kleur van het uitvoermedium (of substraat) dat wordt gesimuleerd. Het papierwit wordt weergegeven op basis van het mediawitpunt van het profiel.

U kunt deze optie selecteren in elk weergavetype. Wanneer u het weergavetype Absolute kleurmeting selecteert, wordt automatisch **Voorbeeld van uitvoermediakleur** geselecteerd omdat u het mediawitpunt alleen kunt bewerken in het weergavetype Absolute kleurmeting.

Opmerking: De optie **Voorbeeld van uitvoermediakleur** biedt geen nauwkeurig afdrukvoorbeeld, maar alleen een benadering van de gedrukte kleuren en de mediumkleur.

- Klik op **Voorbeeld van uitvoermediakleur**.

Bron, originele uitvoer en bewerkte uitvoer weergeven

Met Profile Editor kunt u de referentieafbeelding weergeven als bron, uitvoer of bewerkte uitvoer.

- Klik op een van de volgende opties:
 - Bron (+) - hiermee wordt de afbeelding weergegeven met het geselecteerde bronprofiel.
 - Uitvoer (origineel) (□) - hiermee wordt de afbeelding weergegeven zoals deze er afgedrukt uit zou zien bij gebruik van het uitvoerprofiel zonder bewerkingen.
 - Uitvoer (bewerkt) (■) - hiermee wordt de afbeelding weergegeven zoals deze er uit zou zien bij gebruik van het uitvoerprofiel met bewerkingen.

Kleurinformatie weergeven voor een bronkleur

In het deelvenster Kleurinformatie wordt een kleurstaal weergegeven, samen met numerieke kleurwaarden voor één bronkleur en de overeenkomstige kleuren in het oorspronkelijke en het bewerkte profiel.

De berekende numerieke verschillen tussen de kleuren worden weergegeven boven de stalen.

De geselecteerde kleur is tevens de bronkleur voor de gereedschappen Selectieve kleur, Kleurtoonbewerking en Node-bewerking.

- U kunt op een van de volgende manieren een bronkleur selecteren:
 - Gebruik het gereedschap Pipet () om een monster te nemen van een kleur in de referentieafbeelding.
 - Typ waarden in de bronvelden.
 - Klik op het pictogram voor het meetinstrument () en neem een monster van de kleur in het fysieke object met behulp van de spectrofotometer.

Het kleurmodel voor het weergeven van kleurwaarden instellen

U kunt een ander kleurmodel instellen om de numerieke kleurwaarden weer te geven in het deelvenster Kleurinformatie. Als u van kleurmodel verandert, berekent Profile Editor de overeenkomstige waarden voor dezelfde kleur en geeft deze weer.

Deze pictogrammen geven het huidige kleurmodel weer:

-  - hiermee stelt u CMYK in
-  - hiermee stelt u RGB in
-  - hiermee stelt u Lab in
-  - hiermee stelt u XYZ in

- 1 Klik op het pictogram van het kleurmodel.
- 2 Klik op het gewenste kleurmodel in de lijst.

Methode voor het berekenen van delta E instellen

U kunt de methode instellen voor het berekenen van de E tussen bronkleur, originele uitvoerkleur en bewerkte uitvoerkleur. Kies de methode die u het beste ligt.

Het numerieke verschil tussen twee kleuren wordt delta E (ΔE of dE) genoemd.

Individuele kleuren worden niet lineair verdeeld over een kleurenruimte. Als de delta E van twee kleuren wordt berekend door ze simpelweg van elkaar af te trekken, kan dezelfde numerieke waarde een heel ander visueel verschil vertegenwoordigen, afhankelijk van het gebied van de kleurenruimte waarin zich de beide kleuren bevinden. Er zijn verschillende geaccepteerde methoden voor het berekenen van delta E, waarbij verschillende benaderingen worden gehanteerd om de numerieke verschillen in overeenstemming te brengen met de visuele verschillen.

De meestgebruikte methode voor het berekenen van delta E is Delta E*ab. Dit is de standaardmethode. Deze methode is het eenvoudigst te berekenen. De overige methoden (Delta E 94, Delta E 2000 en Delta E CMC) vereisen ingewikkeldere berekeningen, maar geven de visuele verschillen tussen kleuren beter weer. De methode Delta E 2000 is de modernste methode.

- 1 Klik op het pictogram **Delta-E-coördinaten** ()
- 2 Klik op de methode in de lijst.

Kleuren bewerken en de Lijst van bewerkingen

In het deelvenster Bewerkingsgereedschappen kunt u kleuren bewerken en de lijst met reeds uitgevoerde bewerkingen bekijken of wijzigen. In de Lijst van bewerkingen worden de bewerkingen weergegeven die zijn doorgevoerd in het geselecteerde weergavetype.

In de Lijst van bewerkingen worden bewerkingen weergegeven in de onderstaande volgorde. Dit is tevens de volgorde waarin zij worden uitgevoerd:

- **Bewerking mediawitpunt** (alleen weergavetype Absolute kleurmeting)
- **Globale kleurbewerking** (één per weergavetype)
- **Kleurtoonbewerkingen**, in de volgorde waarin zij zijn uitgevoerd
- **Selectieve kleurbewerkingen**, in de volgorde waarin zij zijn uitgevoerd
- **Node-bewerkingen**, in de volgorde waarin zij zijn uitgevoerd

Opmerking: Omdat elke bewerking van toepassing is op een specifiek weergavetype, wordt de Lijst van bewerkingen gewijzigd wanneer u van weergavetype verandert.

Als u een profiel afvlakt wanneer u het opslaat, wordt de Lijst van bewerkingen leeggemaakt. Als u een profiel niet afvlakt wanneer u het opslaat, wordt de Lijst van bewerkingen opgeslagen in het profiel. Een niet-afgevlakt profiel is volledig ICC-compatibel.

U kunt een of meer bewerkingen kiezen in de lijst om hier taken op uit te voeren.

- 1 U kunt de Lijst van bewerkingen met reeds uitgevoerde bewerkingen bekijken door op de pijl-omhoog of pijl-omlaag onder in het deelvenster Bewerkingsgereedschappen te klikken.
- 2 Gebruik de volgende gereedschappen om kleuren te bewerken:
 - **Kleur globaal bewerken** - hiermee worden de lichtheid, het contrast en de verzadiging van de volledige uitvoer aangepast en wordt elke individuele uitvoercurve (CMYK of RGB) aangepast.
 - **Edit the colors in a hue (Kleuren in een kleurtoon bewerken)** - hiermee worden alle kleuren van dezelfde kleurtoon en een gebruikersspecifiek bereik van aangrenzende kleuren verschoven naar een andere kleurtoon.
 - **Een geselecteerde kleur bewerken** - hiermee worden één kleur en een gebruikersspecifiek bereik van aangrenzende kleuren in de bron gewijzigd in een andere kleur in de uitvoer.
 - **Een node bewerken** - hiermee wordt de kleurinhoud van individuele nodes in de kleurentabel van het profiel veranderd.
 - **Witpunt instellen (mediakleur)** - hiermee wordt de witpuntwaarde gewijzigd. Geldt alleen voor het weergavetype Absolute kleurmeting.

Kleur globaal bewerken

Elk weergavetype in een profiel kan slechts één globale kleurbewerking hebben, maar met de globale kleurbewerking kunnen meerdere eigenschappen worden gewijzigd.

- 1 Klik op **Globale kleur**.

2 Klik op een van de volgende tabbladen, afhankelijk van het type bewerking dat u wilt uitvoeren.

- **Lichtheid, Contrast, Verzadiging** - versleep de schuifknoppen om de lichtheid, het contrast en de verzadiging van alle kleuren aan te passen.
- **Uitvoercurves** - versleep de curves om de relatie tussen invoer en uitvoer voor elk kleurkanaal aan te passen.

Uitvoercurves bewerken

U kunt de curves die de relatie tussen invoer en uitvoer weergeven voor elke kleur bewerken. U kunt slechts één curve tegelijk bewerken.

Het oog dat wordt weergegeven onder elk kleurvierkantje in de kanaalkiezer () geeft aan dat de kleurcurve wordt weergegeven. (De ene curve ligt mogelijk verborgen achter een andere.)

- 1 Klik op het kleurenvierkantje van een curve om een curve naar voren te halen.
- 2 Klik op een willekeurige plek op de curve om een bewerkingspunt te maken en versleep het bewerkingspunt vervolgens om de vorm van een curve aan te passen.

Andere bewerkingspunten op dezelfde curve blijven ongewijzigd.

Kleuren in een kleurtoon bewerken

Een kleurtoonbewerking is vergelijkbaar met een selectieve kleurbewerking, maar is van invloed op alle kleuren van een kleurtoon in plaats van op slechts één kleur. Gebruik een kleurtoonbewerking om één kleurtoon in de bron te verschuiven naar een andere kleurtoon in de uitvoer.

De kleurtoonbewerking wordt toegepast op de bronkleur die momenteel is ingesteld in het venster Kleurinformatie.

De kleurtonen in de buurt van de geselecteerde kleurtoon in de kleurenruimte worden beïnvloed door de kleurtoonbewerking. U kunt een vloeiend kleurverloop behouden door dit bereik van aangrenzende kleurtonen uit te breiden. In het maximale bereik beïnvloedt een kleurtoonbewerking bijna alle kleuren.

- 1 Klik op **Kleurtoonbewerking**.
- 2 Klik op een van de volgende kleurtoonselectiegereedschappen en gebruik het om de uitvoerkleurtoon op te geven:
 - **Kleurtoon en verzadiging** - versleep de markeerstift **Bewerkt** om de kleurtoon- en verzadigingswaarden van de uitvoerkleurtoon in te stellen.
 - **Dwarsdoorsnede profiel** - zoek de uitvoerkleurtoon in een grafische weergave van de uitvoerkleurenruimte. Het kleurenmodel (Lab of XYZ) dat de kleurenruimte weergeeft is hetzelfde als de Profile Connection Space van het profiel dat wordt bewerkt. De dwarsdoorsnede is een verticaal vlak in de Lab- of XYZ-kleurenruimte waarin alle kleuren dezelfde verhouding a/b of X/Y hebben als de bronkleur.

Kleurtoon en verzadiging van de uitvoer instellen

Met Kleurtoon en verzadiging kunt u de kleurtoon en de verzadiging van de uitvoerkleurtoon instellen.

Een plusteken (+) links van elke kleurenbalk geeft de bronwaarden aan. Een wit vierkantje (□) rechts van elke kleurenbalk geeft de uitvoerwaarden van het originele profiel aan. Een gevuld vierkantje (■) rechts van elke kleurenbalk geeft de uitvoerwaarden van het bewerkte profiel aan.

De smalle gebieden van de balk Relatieve verzadiging geven aan dat er relatief minder waarden zijn die binnen het gamma vallen. Op de plaats waar de balk het smalst is, zijn er geen kleuren die binnen het gamma vallen.

Opmerking: Als er geen waarden binnen het gamma vallen bij de gewenste instelling voor Verzadiging, past u de kleurtoon opnieuw aan.

- 1 Klik op **Kleurtoonbewerking**.
- 2 Klik op **Kleurtoon en verzadiging** en stel **Kleurtoon**, **Verzadiging** en **Bereik** van de uitvoerkleurtoon in.

Uitvoerkleurtoon selecteren met Dwarsdoorsnede profiel

Met Dwarsdoorsnede profiel wordt de uitvoerkleurtoon opgezocht in een grafische weergave van de uitvoerkleurenruimte.

Het kleurenmodel (Lab of XYZ) dat wordt gebruikt om de kleurenruimte weer te geven is hetzelfde als de Profile Connection Space van het profiel dat wordt bewerkt. De dwarsdoorsnede is het horizontale vlak (alle kleuren hebben hetzelfde lichtheidsniveau) dat de bronkleur bevat in de Lab- of XYZ-kleurenruimte.

De indicator voor Bewerkte kleur (gevuld vierkantje) wordt naar de ingestelde locatie verplaatst. Een lijn vanuit de neutrale as (in het midden) naar de indicator Bewerkte kleur geeft de nieuwe uitvoerkleurtoon aan. Profile Editor werkt de kleuren dicht bij de bewerkte kleurtoon bij (afhankelijk van de waarde voor Bereik).

- 1 Klik op **Kleurtoonbewerking**.
- 2 Klik op **Dwarsdoorsnede profiel**.
- 3 Klik op het pipetgereedschap (🔍).
- 4 Klik op de nieuwe locatie voor de uitvoerkleurtoon in de kleurenruimte.

Een geselecteerde kleur bewerken

Met selectieve kleurbewerking kunt u één kleur in de bronkleurenruimte verschuiven naar een andere kleur in de uitvoer. Dit is nuttig als u een individuele kleur exact moet reproduceren (bijvoorbeeld de kleur voor een bedrijfslogo).

De selectieve kleurbewerking is van invloed op de kleuren in de buurt van de geselecteerde kleur in de kleurenruimte. U kunt zorgen voor vloeiende kleurverlopen door dit bereik van nabijgelegen kleuren uit te breiden. In het maximale bereik, wordt een selectieve kleurbewerking vergelijkbaar met een kleurtoonbewerking.

De selectieve kleurbewerking wordt toegepast op de bronkleur die momenteel is geselecteerd in het venster Kleurinformatie.

- 1 Klik op **Selectieve kleur**.

2 Klik op een van de volgende kleurselectiegereedschappen en gebruik het om de uitvoerkleur op te geven:

- **KLC-invoer** - versleep de markeerstift **Bewerkt** om de waarden voor kleurtoon, lichtheid en chroma (vergelijkbaar met verzadiging) van de uitvoerkleur in te stellen.
- **Invoer coördinaten** - voer de kleurenruimtecoördinaten van de uitvoerkleur in of gebruik de spectrofotometer om de kleur van een fysiek object te meten.
- **Dwarsdoorsnede profiel** - zoek de uitvoerkleur in een grafische weergave van de uitvoerkleurenruimte. Het kleurenmodel (Lab of XYZ) dat de kleurenruimte weergeeft is hetzelfde als de Profile Connection Space van het profiel dat wordt bewerkt. De dwarsdoorsnede is een verticaal vlak in de Lab- of XYZ-kleurenruimte waarin alle kleuren dezelfde verhouding a/b of X/Y hebben als de bronkleur.

Kleurtoon, lichtheid en chroma van de uitvoerkleur instellen

Met KLC-invoer kunt u de waarden voor kleurtoon, lichtheid en chroma (vergelijkbaar met verzadiging) van de uitvoerkleur instellen.

Een plusteken (+) links van elke kleurenbalk geeft de bronwaarden aan. Een wit vierkantje (□) rechts van elke kleurenbalk geeft de uitvoerwaarden van het originele profiel aan. Een gevuld vierkantje (■) rechts van elke kleurenbalk geeft de uitvoerwaarden van het bewerkte profiel aan.

De smalle gebieden van de balken Lichtheid en Chroma geven aan dat er relatief minder waarden zijn die binnen het gamma vallen. Op de plaats waar de balk het smalst is, zijn er geen kleuren die binnen het gamma vallen.

- 1 Verhoog of verlaag de kleurtoonwaarde voor de vervangingskleur in door het gevulde vierkantje (■) op de balk Kleurtoon te slepen.
- 2 Stel de waarde voor Lichtheid van de vervangingskleur in.
- 3 Stel de waarde voor Chroma van de vervangingskleur in.
- 4 Als er geen waarden binnen het gamma vallen bij de gewenste instelling voor Lichtheid en Chroma, past u de lichtheid en chroma opnieuw aan.

Kleurenruimtecoördinaten instellen

Met Invoer coördinaten kunt u de kleurenruimtecoördinaten van de uitvoerkleur invoeren of de spectrofotometer gebruiken om de kleur van een fysiek object te meten.

Opmerking: U kunt een ander kleurenmodel instellen door op het pictogram voor het kleurenmodel (bijvoorbeeld  voor CMYK) links van de numerieke velden te klikken en het kleurenmodel te selecteren uit de lijst.

1 (Optioneel) Stel de bronkleur in op een van de volgende manieren:

- Typ de coördinaten voor de bronkleur onder **Bronkleur wijzigen**.
- Klik op het pictogram voor het meetinstrument () en neem een monster van de kleur in het fysieke object met behulp van de spectrofotometer.

2 Stel de uitvoer kleur in op een van de volgende manieren:

- Typ de nieuwe coördinaten voor de uitvoer kleur onder **Doeluitvoer kleur**.
- Klik op het pictogram voor het meetinstrument () en neem een monster van de kleur in het fysieke object met behulp van de spectrofotometer.

Uitvoer kleur selecteren met Dwarsdoorsnede profiel

Met Dwarsdoorsnede profiel wordt de uitvoer kleur opgezocht in een grafische weergave van de uitvoer kleurenruimte.

Het kleurenmodel (Lab of XYZ) dat de kleurenruimte weergeeft is hetzelfde als de Profile Connection Space van het profiel dat wordt bewerkt. De dwarsdoorsnede is een verticaal vlak in de Lab- of XYZ-kleurenruimte waarin alle kleuren dezelfde verhouding a/b of X/Y hebben als de bronkleur.

1 Klik op het **pipetgereedschap** (.

2 Klik op de nieuwe locatie voor de uitvoer kleur in de kleurenruimte.

De markeerstift voor bewerkte kleur (gevuld vierkantje) wordt naar de ingestelde locatie verplaatst. Profile Editor werkt de kleuren dicht bij de bewerkte kleur bij (afhankelijk van de waarde voor Bereik).

Een node bewerken

Een uitvoerprofiel gebruikt een reeks gegevenspunten genaamd nodes. Een node vertegenwoordigt een gemeten kleur op verschillende locaties binnen de kleurenruimte van een profiel.

Profile Editor leidt kleuren die niet exact overeenkomen met een node-kleur af door ervan uit te gaan dat de overgang van de ene node-kleur naar een andere vloeiend en gelijkmatig verloopt. Op die manier kan een relatief gering aantal nodes de volledige kleurenruimte (een zeer groot aantal kleuren) vertegenwoordigen.

Profile Editor vertegenwoordigt de Node-index als As 1, As 2 en As 3. Deze assen komen overeen met L, a en b of X, Y en Z, afhankelijk van het model dat wordt gebruikt door de Profile Connection Space (PCS) van het profiel dat wordt bewerkt.

Door een waarde te typen in het veld Neutraal positioneert u die node op de neutrale as en worden de waarden van As 1, As 2 en As 3 gelijk aan elkaar. U kunt de waarde bij Neutraal verhogen of verlagen om de nodes te bekijken die bij verschillende grijsniveaus behoren.

Voor elke specifieke node-index worden de coördinaten weergegeven voor de bron- en uitvoer kleuren die zijn gekoppeld aan de node-index.

Een node-bewerking heeft het minste effect van alle typen bewerkingen en wijzigt slechts één node in het profiel. (De node-bewerking verandert alleen de relatie van de kleur op de ene node met de omringende kleuren en beïnvloedt kleurverlopen in de nabijheid van de node.) Een selectieve kleurbewerking, bijvoorbeeld, beïnvloedt ten minste acht nodes.

Een voorbeeld van het gebruik van een node-bewerking is het aanpassen van de neutrale kleuren (a=b=0) van een profiel. Deze aanpassingen zijn gewoonlijk zeer gering.

Opmerking: Als u een node bewerkt die in de buurt van de rand van het gamma ligt, adviseren wij u de node-vervangingskleur op te geven in de CMYK-kleurenruimte en niet in de Lab-kleurenruimte. In deze situatie biedt de CMYK-kleurenruimte u een nauwkeurigere controle bij het opgeven van een kleur dan de Lab-kleurenruimte.

Beïnvloede kleuren markeren

Als u de geselecteerde node beter zichtbaar wilt maken, kunt u een contrasterende kleur toepassen.

- Schakel het selectievakje **Hoge lichten** in om de kleuren in de referentieafbeelding en in de kleurenruimte die worden beïnvloed door deze bewerking in een contrasterende kleur weer te geven. Gebruik deze optie om te zien welke kleuren worden beïnvloed door deze bewerking.

Node- en kleurcoördinaten instellen

Met Node- en kleurcoördinaten kunt u de index van de node en de kleurenruimtecoördinaten van de bijbehorende uitvoerkleur invoeren of de spectrofotometer gebruiken om de kleur van een fysiek object te meten.

1 U kunt op een van de volgende twee manieren een node instellen:

- Stel een bronkleur in of klik op het pictogram voor het bronmeetinstrument () onder **Nabije (bron)kleur** en meet de bronkleur met de spectrofotometer. Klik vervolgens op **Dichtste node zoeken**.

Als de huidige geselecteerde kleur niet exact overeenkomt met een node, wordt de kleur geselecteerd van de node die het dichtst in de buurt komt van de geselecteerde kleur.

- Voer onder **Node-index** de coördinaten van de node-index in.

2 Doe een van de volgende dingen:

- Typ onder **Node-vervangingskleur** de coördinaten van de uitvoerkleur.
- Klik op het pictogram voor het uitvoermeetinstrument () en neem een monster van de uitvoerkleur met de spectrofotometer.

Uitvoernode selecteren met Dwarsdoorsnede profiel

U kunt een bronkleur instellen en de bijbehorende uitvoerkleur opzoeken in een grafische weergave van de uitvoerkleurenruimte.

Dwarsdoorsnede profiel kan de uitvoerkleur weergeven die bij een bronkleur hoort. De weergave, die de uitvoerkleurenruimte grafisch voorstelt, gebruikt hetzelfde kleurenmodel (Lab of XYZ) als de Profile Connection Space van het profiel.

De XYZ-kleurenruimte is een horizontaal vlak waar alle kleuren hetzelfde lichtheidsniveau hebben.

- Bij **Segment** wordt een tweedimensionaal vlak van de Lab- of XYZ-kleurenruimte weergegeven. Dit is een verticaal segment waarbij de verhouding van a/b of X/Y van alle kleuren dezelfde is.
- Bij **Vlak** wordt een tweedimensionaal vlak van de Lab-kleurenruimte weergegeven.

Het kleurenmodel (Lab of XYZ) dat wordt gebruikt om de kleurenruimte weer te geven is hetzelfde als de Profile Connection Space van het profiel dat wordt bewerkt.

1 Klik op Vlak of Segment.

2 U kunt op een van de volgende manieren een node instellen:

- Stel een bronkleur in of klik op het pictogram voor het bronmeetinstrument () onder **Nabije (bron)kleur** en meet de bronkleur met de spectrofotometer. Klik vervolgens op **Dichtste node zoeken**.

Als de huidige geselecteerde kleur niet exact overeenkomt met een node, wordt de kleur geselecteerd van de node die het dichtst in de buurt komt van de geselecteerde kleur.

- Klik op het pipetgereedschap voor de bronkleur () en klik op de node die u wilt bewerken in de dwarsdoorsnede van het profiel.
- Voer rechtstreeks de coördinaten van de node-index in. U kunt ook de pijl-omhoog of de pijl-omlaag gebruiken om een waarde te verhogen of te verlagen.

3 U kunt onder Node-vervangingskleur op een van de volgende twee manieren de uitvoerkleur instellen:

- Typ de coördinaten voor de uitvoerkleur of klik op het pictogram voor het meetinstrument voor de uitvoerkleur () en neem een monster van de uitvoerkleur met behulp van de spectrofotometer.
- Klik op het pipetgereedschap voor de uitvoerkleur () en klik op de uitvoerkleur in de dwarsdoorsnede van het profiel.

Witpunt instellen (mediakleur)

Met het gereedschap Bewerking mediawitpunt kunt u het profiel aanpassen aan de kleur van het papier. Wanneer u het gereedschap Bewerking mediawitpunt instelt, wordt automatisch weergavetype Absolute kleurmeting geselecteerd, aangezien dit het enige weergavetype is waarin de mediakleur wordt opgegeven.

U kunt het Lab- of XYZ-kleurenmodel instellen voor het bewerken van het witpunt.

De kleurstalen geven de kleuren aan van het originele en het bewerkte mediawitpunt.

- Doe een van de volgende dingen:
 - Typ waarden in de velden Bewerkt.
 - Klik op het pictogram van het meetinstrument () en gebruik de spectrofotometer om een kleurmonster te nemen van het medium (papier).

Een monster nemen van een kleur met een meetinstrument

Als een spectrofotometer is aangesloten op de computer, kunt u overal een monster van een kleur nemen waar het pictogram van het meetinstrument een “groen licht” () toont om aan te geven dat het pictogram actief is.

Opmerking: Voordat u de spectrofotometer gaat gebruiken, moet u deze initialiseren en kalibreren.

- 1** Klik op het pictogram om het groene licht te activeren als dat nog niet wordt weergegeven.

- 2** Als u het meetinstrument wilt kalibreren, klikt u op **Instrument > Kalibreren**.
- 3** Selecteer de gewenste meetmodus in de lijst en klik vervolgens op **Kalibreren**.

Fiery Verify

Fiery Verify in Fiery Color Profiler Suite helpt u afgedrukte kleur te controleren en vergelijken met een standaardreferentie. U drukt een kleurenbalk af, meet deze en vergelijkt de gemeten resultaten met een referentie met behulp van een geselecteerde set tolerantiewaarden. Als een gemeten waarde met de verwachte waarde binnen de tolerantie overeenkomt, voldoet de afdrukkleur aan de standaard voor de specifieke kleur. Als alle kleuren de vergelijking doorstaan, voldoet de afgedrukte uitvoer volledig aan de referentie.

Fiery Verify biedt een aantal referentievoorkeuzen. Dit zijn vooraf gedefinieerde combinaties van een referentie (zoals PSD gecoat) en een kleurenbalk (set te meten kleurvlakken). U kunt ook nieuwe referentievoorkeuzen definiëren.

Kleur verifiëren tegen een referentie

Voor het verifiëren van de kleur kunt u kleurtestvlakken afdrukken en meten voor een specifieke referentie. Als de kleurvlakkenpagina al is afgedrukt, kunt u afdrukken overslaan.

1 Klik in Fiery Color Profiler Suite op **Verifiëren**.

2 Selecteer een Fiery-server in de lijst.

Als de Fiery-server niet in de lijst voorkomt, klikt u op het plusteken om deze toe te voegen via het IP-adres of door te zoeken.

3 Selecteer een **Voorkeuze taakeigenschappen**.

Als u zojuist een profiel hebt gemaakt van Fiery Express Profiler, Fiery Printer Profiler of Fiery Print Matcher, kiest u een voorkeuze om de nauwkeurigheid van uw profiel te verifiëren.

Als er geen voorkeuze beschikbaar is die gebruikmaakt van de kleurinstellingen die u wilt controleren, klikt u op **Bewerken** en geeft u aangepaste taakeigenschappen op zoals bronprofiel, uitvoerprofiel, enz.

4 Selecteer een **Verificatievoorkeuze** en klik op **Volgende**.

Voorkeuze verificatie specificeert de referentiekleurruimte en de toleranties voor de verificatietest. Selecteer de voorkeuze voor uw CMYK-referentie naar keuze (zoals Fogra, GRACoL of CRP) en de tolerantie-instelling.

Als u zelf een verificatievoorkeuze wilt maken, klikt u op **Bewerken**.

5 Selecteer het meetinstrument en geef desgewenst Warmup pagina's op en klik op **Afdrukken**.

Proefpagina's zijn handig als de printer enige tijd niet is gebruikt.

Klik op **Instellingen** rechts van de selectie van het instrument om instellingen voor de spectrofotometer te configureren, zoals de **Meetmodus**.

6 Haal de pagina's op bij de printer en volg de instructies op het scherm om de pagina te meten. (Eventuele opwarmpagina's kunt u weggooien.)

- 7** Wanneer u klaar bent met meten, klikt u op **Volgende** om de resultaten te bekijken.

Fiery Verify geeft de resultaten weer inclusief de status wel of niet geslaagd, en een samenvatting van de verificatie-instellingen.

Klik op **Detail weergeven** om een gedetailleerde rapportering weer te geven. Fiery Verify geeft de verwijzingswaarden weer vergeleken bij de gemeten waarden en geeft voor elke waarde slagen of mislukken aan. Voor het vastleggen van de resultaten kunt u een rapportering of etiket afdrukken.

Klik op **Rapportering afdrukken** om een gedetailleerd rapport te maken in pdf-indeling.

Fiery Verify Assistant

Fiery Verify Assistant helpt bij het evalueren van de kleurnauwkeurigheid die wordt gerealiseerd bij het afdrukken van een bepaalde taak vanuit Command WorkStation.

Fiery Verify Assistant Gebruiken

U kunt Fiery Verify Assistant starten vanuit Command WorkStation wanneer Fiery Color Profiler Suite versie 5.1 of hoger is geïnstalleerd op hetzelfde systeem als Command WorkStation 6.3 of hoger. U opent Fiery Verify Assistant niet vanuit het hoofdvenster van Fiery Color Profiler Suite.

- 1 In Command WorkStation maakt u verbinding met de Fiery-server waarvoor u de kleurnauwkeurigheid van een taak wilt testen.
- 2 Selecteer een afgedrukte of geblokkeerde taak met de afdrukinstellingen die u wilt evalueren en voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Acties > Kleurverificatie**.
- Klik met de rechtermuisknop op een taak en selecteer **Kleurverificatie** in het menu.

Zorg ervoor dat u slechts één taak selecteert. Fiery Verify Assistant kan niet worden gestart als er meerdere taken zijn geselecteerd.

Fiery Verify Assistant wordt in een afzonderlijk venster gestart.

Opmerking: Het Command WorkStation-venster wordt niet bijgewerkt wanneer Fiery Verify Assistant wordt uitgevoerd. U moet Fiery Verify Assistant afsluiten als u Command WorkStation wilt blijven gebruiken.

- 3 Selecteer een **Verificatievoorkeuze** en klik op **Volgende**.

Voorkeuze verificatie specificeert de referentiekleurenruimte en de toleranties voor de verificatietest. Selecteer de voorkeuze voor uw CMYK-referentie naar keuze (zoals Fogra, GRACoL of CRP) en de tolerantie-instelling.

Als u zelf een verificatievoorkeuze wilt maken, klikt u op **Bewerken**.

- 4 Selecteer het meetinstrument en geef desgewenst Warmup pagina's op en klik op **Afdrukken**.

Proefpagina's zijn handig als de printer enige tijd niet is gebruikt.

Klik op **Instellingen** rechts van de selectie van het instrument om instellingen voor de spectrofotometer te configureren, zoals de **Meetmodus**.

- 5 Haal de pagina's op bij de printer en volg de instructies op het scherm om de pagina te meten. (Eventuele opwarmpagina's kunt u weggooien.)

- 6** Wanneer u klaar bent met meten, klikt u op **Volgende** om de resultaten te bekijken.

Fiery Verify geeft de resultaten weer inclusief de status wel of niet geslaagd, en een samenvatting van de verificatie-instellingen.

Klik op **Detail weergeven** om een gedetailleerde rapportering weer te geven. Fiery Verify geeft de verwijzingswaarden weer vergeleken bij de gemeten waarden en geeft voor elke waarde slagen of mislukken aan. Voor het vastleggen van de resultaten kunt u een rapportering of etiket afdrukken.

Klik op **Rapportering afdrukken** om een gedetailleerd rapport te maken in pdf-indeling.

Klik op **Etiket afdrukken** om een certificatie-etiket af te drukken dat kan worden toegepast op een afdruk of proef.

Profiel selecteren

Wanneer u een taak uitvoert die een of meer profielen vereist, kunt u zowel standaard-ICC-profielen als vergrendelde profielen (.icc) selecteren in Fiery Color Profiler Suite, zolang u de oorspronkelijke vergrendelde profielen op deze computer hebt gemaakt. U kunt geen vergrendelde profielen openen die op andere computers zijn gemaakt.

- 1 Selecteer een locatie in de lijst **Vanaf** in het venster Profiel selecteren.

Het venster Profiel selecteren geeft de profielen weer die zich op de geselecteerde locatie bevinden.

De profielen in de lijst worden gegroepeerd op klasse of op kleurenruimte. Klik op een instelling in de lijst **Weergeven** om de lijst met profielen die worden weergegeven te beperken tot een bepaalde profielklasse of kleurenruimte.

- 2 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Klik op een profielnaam in het gebied **Profielen** en klik op **Selecteren**.
- Klik op een profielnaam in het gebied **Onlangs gebruikte profielen** en klik op **Selecteren**.

Locaties toevoegen en verwijderen in de lijst Vanaf

In de lijst **Vanaf** worden vooraf gedefinieerde locaties weergegeven.

De weergave hangt af van het besturingssysteem.

- In Windows is de locatiennaam System. Het pad voor System is `WINDOWS\system32\spool\drivers\color`.
- In macOS zijn er twee locatienamen: System en User. Het pad voor System is `WINDOWS\system32\spool\drivers\color`. Het pad voor User is `~/System/Library/ColorSync/Profiles`.

U kunt ook een lokale map, Fiery-server of Fiery XF-server aan de lijst **Vanaf** toevoegen of eruit verwijderen.

- Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een lokale map wilt toevoegen aan de lijst **Vanaf**, klikt u op **Openen**, bladert u naar de map, klikt u op een profiel en vervolgens op **Openen**.
 - Als u een Fiery-server wilt toevoegen aan de lijst **Vanaf**, klikt u op **Fiery toevoegen** en vervolgens op de Fiery-server.
 - Als u een Fiery XF-server wilt toevoegen aan de lijst **Vanaf**, klikt u op **Fiery toevoegen** en vervolgens op de Fiery XF-server. Als u geen servers vindt, zoekt en selecteert u de Fiery XF-server handmatig.
 - Als u een locatie wilt verwijderen uit de lijst **Vanaf**, klikt u op de locatie en vervolgens op het minteken (-).

Een profiel ontgrendelen in Color Profiler Suite

Als Color Profiler Suite wordt uitgevoerd in de licentiemodus (niet in de Demomodus), kunt u een vergrendeld profiel (.xcc) omzetten naar de standaard-ICC-indeling.

Het profiel wordt dan omgezet naar de standaard-ICC-indeling (de versie, 2.0 of 4.0, wordt niet gewijzigd) en het nieuwe profiel vervangt het vergrendelde profiel.

- 1** Klik op de profielnaam in het venster Profiel selecteren.
- 2** Klik op **Profiel ontgrendelen**.
- 3** Als **Profiel ontgrendelen** niet actief wordt wanneer u de profielnaam selecteert, moet u controleren of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - Onder Profielinformatie heeft de profielnaam de extensie .xcc, die aangeeft dat het profiel de vergrendelde indeling heeft.
 - Fiery Color Profiler Suite wordt uitgevoerd in de licentiemodus (niet in de Demomodus).
 - Het profiel is op deze computer gemaakt.

Weergavetypen

Een uitvoerprofiel wijst kleuren die buiten het gamma vallen toe aan kleuren binnen het gamma van het uitvoerapparaat. Het uitvoerprofiel kan ook kleuren die binnen het gamma vallen aan andere kleuren toewijzen om de relaties tussen alle kleuren te handhaven.

Er zijn veel manieren om kleuren toe te wijzen en elke manier kan verschillende aanzienlijke effecten op de uitvoer hebben.

In de ICC-specificatie worden verschillende manieren voor het toewijzen van kleuren, zogenaamde weergavetypen, gedefinieerd. Wanneer u afdrukt met een profiel, kunt u in sommige toepassingen het weergavetype kiezen dat het beste past bij de afbeeldingen die u afdrukt.

Een profiel bevat gegevens voor de volgende weergavetypen:

- **Perceptueel:** hierbij worden de tonale relaties in afbeeldingen gehandhaafd om perceptueel aantrekkelijke kleuren te realiseren. Wordt vaak gebruikt voor foto's, waaronder scans en afbeeldingen van stockfotografie en digitale camera-afbeeldingen. Resulteert bij het afdrukken van kleuren die buiten het gamma vallen doorgaans in een minder verzadigde uitvoer dan bij het weergavetype Verzaadiging.

Fiery gebruikt de naam Fotografisch voor de eigen implementatie van het weergavetype Perceptueel. Bij Perceptueel (Fotografisch) wordt het weergavetype Fotografisch geselecteerd voor een door Fiery geleverd profiel of het weergavetype Perceptueel voor andere profielen.

- **Verzaadiging:** hierbij worden verzadigde kleuren gemaakt, maar afgedrukte kleuren komen niet precies overeen met de weergegeven kleuren. Wordt vaak gebruikt voor illustraties en grafieken in presentaties. Werkt goed met kleuren binnen het gamma in afbeeldingen en met kleuren buiten het gamma in presentatiegrafieken.

Fiery gebruikt de naam Presentatie voor de eigen implementatie van het weergavetype Verzaadiging. Bij Verzaadiging (Presentatie) wordt het weergavetype Presentatie geselecteerd voor een door Fiery geleverd profiel of het weergavetype Verzaadiging voor andere profielen.

- **Relatieve kleurmeting:** hierbij wordt geprobeerd een exacte kleurovereenkomst tussen bron en doel te bieden. Dit weergavetype wijst kleuren die buiten het gamma vallen toe aan de dichtstbijzijnde kleur binnen het gamma. Het biedt witpunttransformatie tussen bron- en doelwitpunten. De blauwachtig witte kleur (grijs) van een monitor wordt bijvoorbeeld vervangen door papierwit. Wordt vaak gebruikt wanneer de overeenstemming van kleuren belangrijk is (bijvoorbeeld de kleur van een logo), zelfs ten koste van de toonrelaties.

Gebruik Relatieve kleurmeting in plaats van het weergavetype Absolute kleurmeting als u de witte kleuren in een afbeelding wilt afdrukken als papierwit.

- **Absolute kleurmeting:** vergelijkbaar met Relatieve kleurmeting, alleen wordt hierbij geen witpunttransformatie tussen bron- en doelwitpunten geboden. Wittinten in een afbeelding worden weergegeven als gedrukte kleuren (waarbij de papierkleur van de uiteindelijke bestemming wordt gesimuleerd) in plaats van vervangen door papierwit. Aanbevolen wanneer exacte kleuren nodig zijn, zoals bij proefdrukken.

Een Fiery-server toevoegen

U kunt een Fiery-server toevoegen via het netwerk. U kunt ook een Fiery-server toevoegen vanuit de Favorietenlijst. Hiervoor hebt u de DNS-naam of het IP-adres van de Fiery-server nodig. Als u de DNS-naam of het IP-adres niet hebt, kunt u Zoeken gebruiken.

- Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Typ in het veld **Server toevoegen** van het venster **Fiery-server toevoegen** het IP-adres of de DNS-naam voor de Fiery-server en klik vervolgens op **OK**.
 - Klik op de Fiery-server in de lijst **Favorieten** in het venster **Fiery-server toevoegen** en klik vervolgens op **OK**.

Een Fiery XF-server toevoegen

U kunt een Fiery XF-server toevoegen via het netwerk.

Hiervoor hebt u de DNS-naam of het IP-adres van de Fiery XF-server nodig. Als u de DNS-naam of het IP-adres niet hebt, kunt u Zoeken gebruiken om een beschikbare Fiery XF-server te zoeken.

Opmerking: Fiery XF wordt ondersteund met Fiery Printer Profiler, Fiery Monitor Profiler, Fiery Profile Inspector en Fiery Profile Editor. Wanneer Fiery Color Profiler Suite wordt geopend vanuit Fiery Command WorkStation, kunt u Fiery Optimizer ook gebruiken met een Fiery XF-server.

- Klik op **Handmatig** in het venster Fiery XF Discovery, typ het IP-adres voor de Fiery XF-server in het veld **IP-adres** en klik vervolgens op **OK**.