



Fiery Essential Driver for Windows

© 2025 Fiery, LLC. Informasi dalam publikasi ini tercakup dalam Pemberitahuan Hukum untuk produk ini.

20 April 2025

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Fiery Essential Driver untuk Windows | 5 |
| Penginstalan Fiery Essential Driver melalui baris perintah | 5 |
| Menghapus penginstalan Fiery Essential Driver | 7 |
| Fiery Printer Delete Utility | 7 |
| Menghapus penginstalan Fiery Essential Driver Windows | 7 |
| Menggunakan instruksi baris perintah untuk menghapus driver printer | 8 |
| Menghapus penginstalan driver printer Windows | 8 |
| Membuka daftar printer yang diinstal | 9 |
| Tab Fiery Essential Driver | 9 |
| Grup Fiery Essential Driver | 10 |
| Membuka tab Fiery Essential Driver | 10 |
| Menggunakan Fiery Essential Driver untuk mengatur opsi yang diinstal pada printer | 10 |
| Mengubah opsi yang diinstal di printer dengan Fiery Essential Driver | 11 |
| Mengubah pengaturan cetak dengan Fiery Essential Driver | 12 |
| Mengubah pengaturan cetak untuk semua dokumen yang dikirim dari komputer Anda | 12 |
| Preset di Fiery Essential Driver | 12 |
| Preset Fiery Essential Driver | 13 |
| Mengubah tampilan preset | 13 |
| Mengatur preset di Fiery Essential Driver | 13 |
| Membuat preset di Fiery Essential Driver | 14 |
| Mengubah preset untuk semua pekerjaan cetak di Fiery Essential Driver | 14 |
| Menggunakan preset untuk mencetak pekerjaan di Fiery Essential Driver | 14 |
| Mengedit preset di Fiery Essential Driver | 15 |
| Menghapus preset di Fiery Essential Driver | 15 |
| Mengekspor atau mengimpor preset kustom di Fiery Essential Driver | 15 |
| Menggunakan tanda air di Fiery Essential Driver | 16 |
| Mencetak pekerjaan dengan tanda air | 16 |
| Memasukkan informasi login | 16 |
| Mengubah preferensi Fiery Essential Driver | 17 |
| Mengelola file PostScript di Fiery Essential Driver | 17 |
| Mengatur pencetakan ke file PostScript | 17 |

Fiery Essential Driver untuk Windows

Fiery Essential Driver memungkinkan aplikasi Anda berkomunikasi dengan server Fiery, dan mencetak dokumen.

Saat menggunakan Fiery Essential Driver, perhatikan hal berikut:

- Fiery Essential Driver memiliki preset default untuk sebagian besar aplikasi dan printer. Anda dapat dengan mudah mengubah preset jika menginstal opsi printer baru atau ingin menyetel fitur tertentu.
- Opsi cetak dan pengaturannya memberi Anda akses ke fitur khusus pada printer Anda.
- Beberapa opsi cetak (properti dokumen) Fiery Essential Driver juga tersedia dari aplikasi Anda saat Anda mencetak pekerjaan.
- Secara umum, mengubah opsi cetak Fiery Essential Driver dari jendela **Pengaturan** atau folder Perangkat dan Printer mengubah pengaturan global yang berlaku untuk semua pekerjaan yang dicetak menggunakan printer yang dipilih. Anda mungkin juga harus memilih pengaturan yang sama dari aplikasi, karena pengaturan khusus aplikasi dapat menggantikan pengaturan global. Pengaturan cetak yang dipilih dalam aplikasi umumnya berlaku untuk sesi yang aktif saat Anda membuka aplikasi.

Saat Anda mencetak dari aplikasi yang memiliki opsi khusus aplikasi untuk full-bleed dan penskalaan, sebaiknya tentukan pengaturan opsi cetak ini di Fiery Essential Driver untuk sebagian besar aplikasi. Untuk aplikasi Adobe, jika pengaturan opsi full-bleed dan penskalaan dibuat di jendela **Cetak** aplikasi dan Anda tidak menyetelnya di Fiery Essential Driver agar sesuai dengan pengaturan dalam aplikasi, penskalaan output dan gambar yang dicetak mungkin akan berubah.

Hubungi administrator Anda untuk mengetahui informasi tentang pengaturan cetak dan opsi cetak Fiery Essential Driver tertentu.

Penginstalan Fiery Essential Driver melalui baris perintah

Driver Windows yang diunduh dari WebTools kini mendukung penginstalan driver secara senyap pada klien apa pun. Fitur ini mendukung penginstalan perusahaan untuk driver Windows melalui berbagai alat deployment pihak ketiga.

Untuk melihat kesalahan, pilih **Pemantau Peristiwa > Log Windows > Aplikasi**. PRNTDRV.EXE akan dicantumkan sebagai sumber kesalahan.

Catatan: Pesan kesalahan juga akan ditampilkan di jendela perintah.

Fungsi berikut didukung:

- Meluncurkan Fiery Essential Driver Installer Wizard

Catatan: Untuk memulai Fiery Essential Driver Installer Wizard, luncurkan PRNTDRV.EXE dari baris perintah atau Windows Explorer.

- Menginstal printer atau driver printer secara senyap
- Menetapkan daftar model yang didukung paket driver
- Menetapkan daftar lokal yang didukung paket driver

- Mengekstrak paket driver
- **Catatan:** Empat fungsi terakhir yang tercantum di atas diakses dengan menerapkan parameter khusus untuk PRNTDRV.EXE dari baris perintah.

Catatan: Untuk semua fungsi, buka jendela perintah **CMD.EXE** dalam mode administrator. Setelah jendela perintah terbuka, ubah folder ke direktori lokasi PRNTDRV.EXE.

Meluncurkan Fiery Essential Driver Installer Wizard

Fiery Essential Driver Installer Wizard Setup.exe akan diluncurkan jika ada dalam paket driver dan tidak ada parameter yang diteruskan ke PRNTDRV.EXE, yang dapat dilakukan dengan:

- Mengklik dua kali **PRNTDRV.EXE** dari explorer
- Mengetik **PRNTDRV.EXE** di jendela perintah

Catatan: Mengklik dua kali PRNTDRV.EXE tidak akan menampilkan jendela ekstraksi paket driver printer. Tindakan tersebut akan membuat penginstalan driver printer terus berlanjut dan Fiery Essential Driver Installer Wizard akan ditampilkan.

Menginstal printer atau driver cetak secara senyap

Perintah: **PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]**

- Kode **-i** menentukan alamat IP/nama host server cetak yang ditunjuk printer. Pengguna harus memastikan sendiri apakah alamat IP/nama host yang ditentukan memang milik server cetak yang valid. Tidak ada pemeriksaan validitas untuk hal ini. Parameter ini wajib ditentukan, dan kesalahan akan dilaporkan jika parameter ini tidak ada.
- **-l** menentukan kode lokal dua huruf dari driver cetak yang harus diinstal. Parameter ini wajib ditentukan jika paket driver cetak mendukung lebih dari satu bahasa. Kesalahan akan dilaporkan jika parameter ini tidak ada. Jika paket driver cetak bersifat khusus lokal, parameter ini tidak wajib ditetapkan karena paket driver ini hanya akan memiliki satu driver yang dapat diinstal.
- **-m** menentukan model driver yang harus diinstal. Paket driver biasanya mendukung minimal dua model driver cetak. Parameter ini wajib ditentukan, dan kesalahan akan dilaporkan jika parameter ini tidak ada.

Catatan: Nama model harus ditulis dalam tanda kutip ganda.

- **-p** menentukan nama printer. Parameter ini bersifat opsional, dan jika tidak ditentukan, nama printer akan disetel sesuai dengan nama model printer.

Catatan: Nama printer harus ditulis dalam tanda kutip ganda.

- **-q** menentukan antrean cetak yang harus dicetak oleh printer. Parameter ini bisa diisi dengan antrean Hold (Tunggu), Print (Cetak), atau Direct (Langsung) atau nama printer virtual. Pengguna harus memastikan sendiri apakah antrean cetak atau printer virtual yang ditetapkan ada di server. Parameter ini opsional, dan jika tidak ditentukan, antrean cetak akan disetel default ke "print" (cetak).

Menetapkan daftar model yang didukung paket driver

Perintah: **PRNTDRV.EXE /listmodels [locale]**

Untuk menetapkan daftar model yang didukung oleh lokal yang ditentukan, kode lokal dua huruf harus ditetapkan setelah switch **/listmodels**. Jika kode lokal yang ditentukan tidak valid atau tidak didukung oleh paket driver, kesalahan akan dilaporkan. Parameter ini wajib ditentukan jika paket driver mendukung lebih dari satu lokal. Jika paket driver bersifat khusus lokal (hanya mendukung satu lokal), parameter ini akan diabaikan.

Menetapkan daftar lokal yang didukung paket driver

Perintah: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

Mengekstrak paket driver

Perintah: **PRNTDRV.EXE /extract [path]**

Parameter [path] bersifat opsional. Jika parameter ini tidak ditetapkan, paket driver akan diekstrak ke folder `Prntdrvrv`, yang akan berada di folder yang berbeda dengan `PRNTDRV.EXE`. Jika parameter path ditetapkan, nilainya harus mutlak.

Menghapus penginstalan Fiery Essential Driver

Anda dapat menghapus penginstalan Fiery Essential Driver dari komputer klien.

Utilitas penghapus instalasi dapat diinstal dan digunakan secara lokal dari komputer klien. Anda tidak perlu tersambung ke Fiery Essential Driver sebelum menggunakan perangkat lunak ini.

Anda dapat menghapus penginstalan Fiery Essential Driver menggunakan Fiery Printer Delete Utility.

Fiery Printer Delete Utility

Printer Delete Utility dapat diinstal dan digunakan secara lokal untuk menghapus penginstalan Fiery Essential Drivers dari komputer klien Windows. Anda tidak perlu tersambung ke server Fiery sebelum menggunakan perangkat lunak ini.

Printer Delete Utility harus diinstal pada komputer klien Windows untuk menghapus driver printer.

Fiery Printer Delete Utility dapat diunduh dari situs web Fiery.

- 1 Buka [Pusat Unduhan](#).
- 2 Anda harus mendaftar sebelum dapat mengunduh dokumentasi pembaruan perangkat lunak sistem. Klik **Kirim** untuk mengirimkan informasi pendaftaran Anda.
- 3 Klik tab **Perangkat Lunak dan Alat Aplikasi** di Pusat Unduhan.
- 4 Pilih **Fiery Driver** dari daftar **Pilih Perangkat Lunak**, pilih **Fiery Printer Delete Utility** dari daftar **Pilih Versi**, dan klik **Temukan**.
- 5 Temukan `FieryPrinterDeleteUtility.zip` di daftar hasil dan klik **Unduh**.
- 6 Klik **Terima** untuk menyetujui persyaratan perjanjian lisensi.
- 7 Klik dua kali `FieryPrinterDeleteUtility.exe` dan ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal utilitas.

Menghapus penginstalan Fiery Essential Driver Windows

Anda dapat menghapus penginstalan Fiery Essential Driver Windows menggunakan Fiery Printer Delete Utility.

1 Klik Mulai > Semua Program > Fiery > Printer Delete Utility.

Jendela **Printer Delete Utility** akan terbuka dan menampilkan semua Fiery Essential Drivers yang ditemukan di komputer.

2 Lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus printer, centang kotak di samping nama printer, lalu klik **Hapus Printer yang Dipilih**.
- Untuk menghapus semua driver printer yang diinstal, centang kotak **Hapus Semua Driver Printer**, dan klik **OK**.

3 Saat Anda selesai menghapus driver printer, klik **Keluar.**

Menggunakan instruksi baris perintah untuk menghapus driver printer

Anda dapat menggunakan fungsi baris perintah untuk menghapus printer dan driver pinter terkait di Windows.

Menghapus penginstalan driver printer Windows

Anda dapat menggunakan Fiery Printer Delete Utility dari Command Prompt untuk menghapus printer dan driver printer yang terkait dengan fungsi baris perintah pada sistem operasi Windows.

Versi terbaru paket Visual C++ Redistributable harus diinstal di komputer tempat Fiery Printer Delete Utility berjalan.

1 Instal Fiery Printer Delete Utility menggunakan WebTools.

- a) Mulai browser Internet atau intranet Anda, lalu ketik nama DNS atau alamat IP dari server Fiery.
- b) Perluas **Unduhan Perangkat Lunak**.
- c) Klik tautan **Driver Printer** di tab Windows dan ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal.
- d) Navigasikan ke folder lokal tempat file driver printer diunduh dan klik dua kali folder **Fiery Printer Delete Utility**.
- e) Klik dua kali **setup.exe** dan ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal utilitas.

2 Mulai Command Prompt sebagai administrator pada sistem Windows Anda dan navigasikan ke jalur tempat Fiery Printer Delete Utility diinstal.

Aplikasi tersebut diinstal di folder **\Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility**.

3 Ketik perintah berikut: **Start /wait Printer Delete Utility.exe [options]**

[opsi] dapat berupa salah satu dari berikut ini:

| | |
|----------------------------|--|
| -rmPrints | Menghapus semua printer |
| -p \"\Printer1, Printer2\" | Menghapus printer tertentu. Nama printer harus dipisahkan dengan koma dan daftar lengkap harus diapit dalam \"\\". |
| -getInstalledPrinters | Mendapatkan daftar semua printer menggunakan Fiery Essential Drivers. |

Membuka daftar printer yang diinstal

Cara membuka daftar printer yang diinstal pada komputer bergantung pada sistem operasi.

1 Navigasikan ke perangkat dan printer di jaringan Anda.

Printer ditampilkan di folder **Printer & scanner** atau folder Perangkat dan Printer.

2 Lakukan salah satu hal berikut:

- Windows Server 11: Dari desktop, klik kanan tombol **Mulai** di sudut kiri bawah layar. Klik **Pengaturan**. Klik **Bluetooth & perangkat**, lalu pilih **Printer & scanner**.
- Windows Server 2022: Dari desktop, klik kanan tombol **Mulai** di sudut kiri bawah layar. Klik **Pengaturan**. Klik **Perangkat**, lalu pilih **Printer & scanner**.
- Windows Server 2019: Dari desktop, klik kanan tombol **Mulai** di sudut kiri bawah layar. Klik **Pengaturan**. Klik **Perangkat**, lalu pilih **Printer & scanner**.
- Windows 10/Server 2016: Dari desktop, klik kanan tombol **Mulai** di sudut kiri bawah layar. Klik **Pengaturan**. Klik **Perangkat**, lalu pilih **Printer & scanner**.

Catatan: Fiery Essential Driver mendukung semua versi Windows 10 termasuk versi 21H2 dan sebelumnya.

Tab Fiery Essential Driver

Tab ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk semua fungsi pencetakan yang sering digunakan.

Tab **Fiery Essential Driver** berisi semua preset khusus printer. Jika Anda memilih preset bawaan, pekerjaan akan dicetak sesuai dengan pengaturan yang dimasukkan selama Persiapan atau pengaturan default printer.

Catatan: Anda juga dapat mengakses dan mengatur beberapa opsi tab **Fiery Essential Driver** dari aplikasi, dan pengaturan aplikasi mungkin menimpa pengaturan yang dibuat dari **PREFERENSI PENCETAKAN**.

Selain itu, beberapa utilitas, seperti Command WorkStation, dapat mengganti beberapa pengaturan cetak untuk suatu pekerjaan. (Lihat *Fiery Command WorkStation Help*.)

Grup Fiery Essential Driver

Grup Fiery Essential Driver mencetak opsi berdasarkan kategori untuk memudahkan akses. Setiap grup atau tab memuat opsi yang terkait atau saling melengkapi.

- **Preset** - Berisi preset yang dapat digunakan dalam pencetakan dan opsi untuk menentukan jumlah salinan suatu pekerjaan. Preset bawaan ditampilkan di tab **Preset** secara default. Untuk informasi selengkapnya tentang preset bawaan yang tersedia, lihat [Preset Fiery Essential Driver](#) pada halaman 13.
- **Pengaturan preset** - Berisi pengaturan tambahan untuk setiap preset dan opsi untuk menentukan jumlah salinan suatu pekerjaan. Di tab **Pengaturan preset**, Anda dapat mengedit preset untuk membuat preset kustom.
- **Autentikasi Pengguna** - Semua informasi yang mungkin diperlukan untuk autentikasi pengguna.
- **Preferensi** - Memungkinkan Anda mengubah **Pengaturan standar** dan **Pengaturan produksi** di Fiery Essential Driver.

Untuk informasi selengkapnya tentang **Pengaturan produksi**, lihat *Fiery Driver Help*.

- **Tentang** - Berisi informasi tentang versi Fiery Essential Driver Anda saat ini. Anda juga dapat melihat detail tentang server Fiery Anda saat Komunikasi Dua Arah aktif.
- **Alat** - Semua aplikasi Fiery yang didukung oleh server Fiery yang tersambung.

Catatan: Komunikasi Dua Arah untuk printer Anda harus diaktifkan agar tab **Alat** muncul.

Membuka tab Fiery Essential Driver

Anda dapat menggunakan tab untuk **Fiery Essential Driver** memilih dan membuat preset.

- 1 Buka folder yang mencantumkan printer yang diinstal. (Lihat [Membuka daftar printer yang diinstal](#) pada halaman 9.)
- 2 Lakukan salah satu hal berikut:
 - Di folder Perangkat dan Printer, klik kanan ikon printer yang diinginkan dan pilih **Preferensi Pencetakan**.
 - Di tab **Printer & scanner**, klik **Kelola** lalu klik **Preferensi pencetakan**.
- 3 Klik tab **Fiery Essential Driver**.

Menggunakan Fiery Essential Driver untuk mengatur opsi yang diinstal pada printer

Untuk menggunakan opsi cetak untuk printer dan server Fiery dengan tepat, Anda harus mengkonfigurasi server Fiery dari komputer Anda untuk opsi yang diinstal pada printer.

Komunikasi Dua Arah, jika diaktifkan, akan mengganti setiap pengaturan manual yang Anda buat ke opsi yang dapat diinstal. **Komunikasi dua arah** juga memungkinkan Fiery Essential Driver untuk mengkueri printer dan mengambil opsi yang saat ini diinstal. Opsi yang diinstal tercantum dalam daftar **Opsi yang diinstal** dan pengaturan Fiery Essential Driver diaktifkan berdasarkan opsi tersebut.

Saat mengonfigurasi opsi yang dapat diinstal secara manual, Anda harus mencocokannya dengan konfigurasi printer yang sebenarnya. Jika tidak, opsi cetak yang muncul di Fiery Essential Driver mungkin tidak sesuai dengan opsi cetak yang sebenarnya tersedia.

Anda juga dapat mengembalikannya ke nilai default opsi.

Mengubah opsi yang diinstal di printer dengan Fiery Essential Driver

Anda harus menggunakan Fiery Essential Driver untuk mengedit opsi yang diinstal di printer.

Catatan: Untuk mengonfigurasi opsi yang diinstal, Anda harus menonaktifkan **Komunikasi Dua Arah** secara manual dengan menghapus tanda centang pada kotak.

Catatan: Fitur Kontrol Akun Pengguna (UAC) tersedia di sistem operasi Windows yang didukung oleh server Fiery. Anda harus masuk dengan hak istimewa administrator untuk menambah atau mengubah opsi yang dapat diinstal setelah driver printer diinstal.

- 1 Buka folder yang memuat printer yang diinstal. (Lihat [Membuka daftar printer yang diinstal](#) pada halaman 9.)
- 2 Untuk komputer Windows dengan Kontrol Akun Pengguna, klik kanan ikon server Fiery, pilih **Jalankan sebagai administrator**, lalu pilih **Properti printer** atau **Properti**.
Jendela **Kontrol Akun Pengguna** akan terbuka.
Pilih **Pengguna yang memiliki hak istimewa administrator**, ketik kata sandi, lalu klik **OK**.
- 3 Klik kanan ikon printer yang diinginkan, lalu klik **Properti printer** atau **Properti**.
- 4 Klik tab **Aksesori** (atau **Konfigurasi**, atau **Opsi yang Dapat Diinstal**) untuk memastikan opsi yang ingin Anda gunakan tersedia.
- 5 Untuk mengambil opsi yang diinstal langsung dari printer itu sendiri, pilih **Komunikasi Dua Arah**, masukkan alamat IP atau nama DNS server Fiery yang tersambung ke printer, lalu klik **Perbarui**.
- 6 Untuk mengonfigurasi opsi yang diinstal secara manual, pilih opsi dari daftar **Opsi yang Tersedia**, lalu klik **Tambahkan**. Untuk mengembalikan opsi yang diinstal ke pengaturan default, klik **Default**.

Catatan: Pastikan printer benar-benar memiliki opsi yang diinstal.

- 7 Untuk otomatis memperbarui opsi yang diinstal setiap kali driver dibuka, pilih **Perbarui Fiery Driver Saat Dibuka**.

Hal ini ditujukan untuk menghindari konflik antara pengaturan yang dipilih jika satu atau beberapa opsi yang diinstal berubah atau tidak tersedia.

- 8 Untuk menerima pemberitahuan email terkait kesalahan yang terjadi selama pencetakan, pilih **Aktifkan Pemberitahuan Email**, lalu ketik alamat email untuk mengirim pemberitahuan email.

Opsi **Aktifkan Pemberitahuan E-mail** hanya muncul jika Layanan E-mail diaktifkan saat langkah Penyiapan di server Fiery. (Lihat *Configuration and Setup*, yang merupakan bagian dari kumpulan dokumentasi pengguna.)

- 9 Klik **Terapkan**, lalu klik **OK**.

Anda harus mengeklik **OK** agar driver printer mencerminkan opsi yang dapat diinstal dengan benar.

Catatan: Opsi yang dapat diinstal tidak akan ditampilkan dengan benar jika Anda menutup jendela dengan mengklik **Batal** atau ikon **Tutup**.

Mengubah pengaturan cetak dengan Fiery Essential Driver

Anda dapat mengubah pengaturan cetak untuk dokumen yang sedang aktif atau untuk semua dokumen yang dikirim dari komputer.

Cakupan perubahan bergantung pada tempat Anda mengubah pengaturan:

- Perubahan yang dilakukan dari aplikasi biasanya diterapkan untuk dokumen yang dicetak saat aplikasi tersebut terbuka.
- Perubahan yang dilakukan di **Preferensi pencetakan** diterapkan untuk printer yang dipilih dan semua pekerjaan cetak yang dikirim ke printer tersebut. Namun, jika Anda dapat menyetel pengaturan opsi cetak yang sama dalam aplikasi, pengaturan aplikasi dapat mengganti pengaturan di **Preferensi pencetakan**.

Catatan: Jika Anda menggunakan **Preferensi pencetakan** untuk mengubah pengaturan cetak suatu dokumen, jangan lupa untuk mengembalikan pengaturan ke nilai default-nya sebelum mencetak dokumen lain, jika diperlukan, selama sesi aplikasi yang berlangsung. Menutup aplikasi akan mengembalikan semua pengaturan ke nilai default-nya di **Preferensi pencetakan**.

Beberapa tugas memerlukan metode khusus untuk perubahan pengaturannya. Misalnya, Anda harus mengubah semua pengaturan font di **Preferensi pencetakan**, bukan dari aplikasi. Selain itu, gunakan **Preferensi pencetakan** jika aplikasi tidak mengizinkan Anda mengubah pengaturan.

Mengubah pengaturan cetak untuk semua dokumen yang dikirim dari komputer Anda

Anda dapat mengubah pengaturan cetak default untuk semua dokumen melalui jendela **Preferensi Pencetakan**.

Melalui jendela **Cetak** di aplikasi, Anda mengganti beberapa pengaturan cetak default untuk suatu dokumen. Jika pengaturan cetak tidak tersedia, Anda dapat menjadikannya tersedia dengan mengubah pengaturan cetak untuk semua dokumen yang dikirim dari komputer.

Catatan: Jika Anda tidak menggunakan pengaturan yang sama untuk semua pekerjaan cetak, Anda dapat menyimpan setiap pengaturan cetak yang berbeda sebagai preset.

- 1 Di aplikasi, klik **File > Cetak** atau **File > Penyiapan Cetak**, lalu pilih server Fiery sebagai printer Anda.
- 2 Klik tombol yang menampilkan jendela **Properti Dokumen**.
Urutan langkah untuk membuka jendela **Properti Dokumen** berbeda-beda tergantung aplikasi.
- 3 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10.)
- 4 Pilih preset yang diinginkan atau buat preset kustom untuk pengaturan cetak.
- 5 Setelah Anda menentukan pengaturan cetak, klik **OK**, lalu klik **Cetak** untuk mengirim pekerjaan cetak Anda.

Preset di Fiery Essential Driver

Preset adalah kumpulan pengaturan cetak di Fiery Essential Driver yang dapat Anda akses kembali di lain waktu.

Anda dapat memilih preset pekerjaan di tab **Preset**, atau membuat preset baru berdasarkan opsi saat ini yang diatur di Fiery Essential Driver. Semua properti menampilkan pengaturan default awal. Anda dapat mengedit dan menyimpan preset untuk membuat preset kustom.

Ada dua jenis preset pekerjaan:

- Preset bawaan - Preset tersedia secara default di Fiery Essential Driver.
Preset bawaan dapat diedit dan disimpan sebagai preset kustom. Namun, Anda tidak dapat mengubah preset bawaan. Untuk informasi selengkapnya tentang preset bawaan yang tersedia, lihat [Preset Fiery Essential Driver](#) pada halaman 13.
- Preset kustom - Preset yang dapat Anda sesuaikan dan tambahkan ke daftar preset di Fiery Essential Driver.
Preset kustom dapat dibuat dari preset bawaan yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat preset kustom, lihat [Membuat preset di Fiery Essential Driver](#) pada halaman 14.

Preset Fiery Essential Driver

Preset Fiery Essential Driver memuat opsi cetak yang terkait atau saling melengkapi. Preset bawaan tersedia secara default. Anda juga dapat membuat preset kustom yang akan muncul di tab **Preset**.

- **Cetak cepat** - Mencetak pekerjaan menggunakan properti pekerjaan yang paling umum digunakan.
- **Cetak ramah lingkungan** - Mencetak pekerjaan hitam putih di kedua sisi kertas untuk menghemat kertas. Preset **Cetak ramah lingkungan** hanya mencetak dalam warna hitam putih atau skala abu-abu.
- **Cetak 2 sisi** - Mencetak pekerjaan pada dua sisi kertas.
- **Tanda air** - Semua properti tanda air yang menentukan penempatan dan gaya tanda air.
- **Buklet** - Membuat buklet sederhana dari dokumen Anda.

Mengubah tampilan preset

Anda dapat menentukan preset yang ditampilkan di tab **Preset**.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10.)
- 2 Di tab **Preset**, pilih salah satu opsi berikut untuk mengubah preset yang ditampilkan:
 - **Semua preset**
 - **Preset bawaan**
 - **Preset kustom**

Mengatur preset di Fiery Essential Driver

Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus preset. Anda juga dapat mengembalikan preset ke pengaturan default-nya.

Catatan: Format file Preset adalah .sav atau .xml. File .sav menyimpan setiap preset sebagai satu file tersendiri. File .xml menyimpan semua preset sebagai satu file tunggal. File Preset dibuat khusus per pengguna.

Membuat preset di Fiery Essential Driver

Anda dapat membuat preset yang berisi pengaturan cetak yang umum digunakan. Preset di Fiery Essential Driver dibuat dengan mengedit preset bawaan.

Preset disimpan di komputer lokal Anda dan tidak dapat dibagikan dengan orang lain.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10.)
- 2 Di tab **Preset**, klik ikon pensil di sudut kanan atas preset yang ingin Anda edit.
- 3 Klik **Lainnya** dan tentukan pengaturan cetak sesuai keinginan.
- 4 Klik **Simpan**.
- 5 Di jendela **Simpan preset**, ketik nama preset lalu klik **Simpan**.

Catatan: Nama setiap preset harus berbeda. Nama preset tidak boleh digunakan untuk preset lain.

Mengubah preset untuk semua pekerjaan cetak di Fiery Essential Driver

Anda dapat mengubah preset untuk semua pekerjaan cetak.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10.)

Catatan: Saat Anda membuka tab **Fiery Essential Driver** dari jendela **Cetak** di aplikasi dan memilih preset, preset tersebut hanya digunakan untuk sesi aplikasi yang aktif.

- 2 Di tab **Preset**, pilih preset lain.
- 3 Dari daftar **Preset**, pilih preset lain.

Menggunakan preset untuk mencetak pekerjaan di Fiery Essential Driver

Tab **Preset** memperlihatkan preset yang tersedia, jika ada, untuk semua pekerjaan cetak. Setelah Anda mencetak pekerjaan menggunakan preset, preset yang sama akan tetap digunakan sampai Anda memilih preset lain.

Catatan: Anda tidak dapat membagikan preset ke Fiery Essential Drivers lain.

- 1 Buka dokumen, lalu klik **File > Cetak** atau **File > Penyiapan Cetak**, lalu pilih server Fiery sebagai printer Anda.
- 2 Klik tombol yang menampilkan jendela **Properti Dokumen**.
Urutan langkah untuk membuka jendela **Properti Dokumen** berbeda-beda tergantung aplikasi.
- 3 Di tab **Preset**, pilih salah satu preset.
Catatan: Anda dapat memilih preset bawaan atau preset kustom. Preset kustom harus dibuat terlebih dahulu agar muncul di tab **Preset**.
- 4 Klik **OK** di jendela **Properti Dokumen**.

Mengedit preset di Fiery Essential Driver

Preset menyertakan sebagian besar opsi cetak yang Anda setel di tab **Fiery Essential Driver**. Anda dapat mengganti pengaturan di tab **Preset** setelah memilih preset, tetapi preset harus disimpan terlebih dahulu.

1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10.)

2 Di tab **Preset**, klik ikon pensil di sudut kanan atas preset yang ingin Anda edit.

Catatan: Anda dapat mengedit preset bawaan dan menyimpannya sebagai preset kustom. Klik ikon **Reset** untuk mengubah pengaturan cetak ke nilai default.

3 Ubah pengaturan cetak.

4 Klik **Simpan**.

5 Di jendela **Simpan preset**, ketik nama preset dan deskripsi yang diinginkan.

Catatan: Anda dapat membuat preset kustom menggunakan nama yang sama untuk menggantikan preset yang sudah ada. Nama preset bawaan tidak boleh digunakan untuk preset lain.

6 Klik **Simpan**.

Menghapus preset di Fiery Essential Driver

Anda dapat menghapus preset di jendela **Kelola preset** di Fiery Essential Driver. Anda dapat menghapus preset kustom, tetapi tidak dengan preset bawaan.

Catatan: Preset harus dalam keadaan tidak digunakan agar dapat dihapus.

1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10.)

2 Di tab **Preset**, pilih **Kelola preset** dari menu.

3 Klik ikon **Hapus**.

4 Klik **Simpan**.

Mengekspor atau mengimpor preset kustom di Fiery Essential Driver

Anda dapat mengekspor atau mengimpor preset kustom dengan Fiery Essential Driver.

1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10.)

2 Di tab **Preset**, pilih **Kelola preset** dari menu.

3 Lakukan salah satu hal berikut:

- Klik ikon **Impor preset kustom** untuk mengimpor preset di Fiery Essential Driver.
- Klik **Eksport preset kustom** untuk mengekspor setiap preset yang dipilih menjadi satu file tunggal (misalnya **PresetName.sav**).

- 4 Cari lokasi untuk menyimpan atau mengambil file Presets.xml.
- 5 Cari lokasi untuk menyimpan atau mengambil file PresetName.sav.
- 6 Klik **Simpan** atau **Buka**.

Menggunakan tanda air di Fiery Essential Driver

Fitur Tanda Air Fiery Essential Driver memungkinkan Anda mencetak teks (terlepas dari yang disediakan oleh aplikasi pencetakan) di halaman pertama atau di setiap halaman dokumen.

Anda dapat menentukan, menyimpan, dan menggunakan penetapan tanda air untuk semua printer server Fiery dan semua dokumen. Anda juga dapat menentukan pengaturan tanda air saat mencetak dokumen.

Catatan: Tidak semua aplikasi mendukung pencetakan tanda air. Tidak semua font, seperti font Jepang dan Cina tertentu, dapat dicetak dalam tanda air.

Mencetak pekerjaan dengan tanda air

Tanda air berlaku khusus untuk setiap printer. Anda dapat mengatur tanda air untuk dicetak di halaman pertama atau di setiap halaman dokumen. Jika Anda tidak menentukan opsi untuk mencetak tanda air pada halaman pertama saja, setiap halaman dalam dokumen akan memiliki tanda air.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver** (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10).
- 2 Di tab **Preset**, klik preset **Tanda Air**.
- 3 Pilih tanda air yang diinginkan.
- 4 Tentukan pengaturan cetak sesuai keinginan, lalu cetak dokumen.

Memasukkan informasi login

Jika server Fiery memerlukan autentikasi pengguna untuk melakukan pencetakan, Anda harus memasukkan nama pengguna dan sandi saat menggunakan untuk mencetak.

Catatan: Login dapat berupa domain jaringan\nama pengguna atau nama pengguna lokal. Hubungi administrator sistem Anda terkait persyaratan sistem Anda.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10.)
- 2 Klik ikon **Autentikasi Pengguna**.
- 3 Di tab **Autentikasi Pengguna**, kosongkan kotak centang **Saya Tamu**.
Centang kotak jika Anda tidak memiliki login Windows.

Catatan: Server Fiery harus dikonfigurasi untuk memungkinkan pencetakan sebagai tamu.

4 Lakukan salah satu hal berikut:

- Centang kotak **Gunakan Login Windows** untuk mengirimkan nama pengguna dan kata sandi Windows Anda.
- Ketik nama pengguna dan kata sandi Anda di kolom.

Catatan: Kotak centang **Gunakan Windows Login** mungkin tidak muncul, tergantung tipe autentikasi pengguna yang dikonfigurasi di komputer Anda.

5 Klik **Autentikasi** untuk mengonfirmasi bahwa server Fiery mengenali nama pengguna, sandi, dan hak istimewa Anda.

Catatan: Validasi hanya berfungsi jika **Komunikasi Dua Arah** diaktifkan.

6 Masukkan detail autentikasi tambahan di tab di sebelah kanan tab **Autentikasi Pengguna**.

7 Tentukan pengaturan cetak sesuai keinginan, lalu cetak dokumen.

Mengubah preferensi Fiery Essential Driver

Anda dapat mengubah pengaturan yang muncul di Fiery Essential Driver.

1 Klik tab **Preferensi**.

2 Pilih **Pengaturan produksi**.

3 Klik OK.

Jendela **Preferensi Pencetakan** akan tertutup.

4 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Membuka tab Fiery Essential Driver](#) pada halaman 10.)

Saat jendela **Preferensi Pencetakan** kembali terbuka, pengaturan driver printer yang Anda pilih akan ditampilkan.

Mengelola file PostScript di Fiery Essential Driver

Anda dapat mencetak ke file PostScript, dan membuat file portabel atau Encapsulated PostScript (EPS). Anda dapat meminta Fiery Essential Driver untuk mencetak ke file dari Fiery Essential Driver atau aplikasi.

Mengatur pencetakan ke file PostScript

Anda dapat melakukan pengaturan untuk membuat file PostScript. Langkah ini berguna jika aplikasi Anda tidak dapat mencetak file PostScript.

1 Buka folder yang mencantumkan printer yang diinstal. (Lihat [Membuka daftar printer yang diinstal](#) pada halaman 9.)

2 Klik kanan ikon printer yang diinginkan, lalu klik **Properti printer** atau **Properti**.

3 Klik tab **Port**.

4 Di bawah daftar port, pilih **FILE**.

- 5 Sesuaikan setiap opsi cetak dan kontrol printer, jika perlu, sebelum mencetak ke file.