



Fiery Essential Driver for Windows

Contents

Fiery Essential Driver untuk Windows	5
Pemasangan garis perintah Fiery Essential Driver	5
Nyahpasang Fiery Essential Driver	7
Fiery Printer Delete Utility	7
Nyahpasang Windows Fiery Essential Driver	7
Menggunakan arahan garis perintah untuk memadamkan pemacu pencetak	8
Nyahpasang pemacu pencetak Windows	8
Buka senarai pencetak yang dipasang	9
Tab Fiery Essential Driver	9
Fiery Essential Driver kumpulan	10
Buka Fiery Essential Driver tab	10
Gunakan Fiery Essential Driver untuk mengesetkan pilihan yang dipasang pada pencetak	10
Ubah pilihan yang dipasang pada pencetak dengan Fiery Essential Driver	11
Mengubah tetapan cetak dengan Fiery Essential Driver	12
Mengubah tetapan cetak untuk semua dokumen yang dihantar daripada komputer anda	12
Pratetap dalam Fiery Essential Driver	13
Fiery Essential Driver Pratetap	13
Mengubah pandangan pratetap	13
Bekerja dengan pratetap dalam Fiery Essential Driver	14
Mencipta pratetap dalam Fiery Essential Driver	14
Mengubah pratetap untuk semua pekerjaan cetak dalam Fiery Essential Driver	14
Menggunakan pratetap untuk mencetak kerja dalam Fiery Essential Driver	14
Mengedit pratetap dalam Fiery Essential Driver	15
Padamkan pratetap dalam Fiery Essential Driver	15
Mengeksport atau mengimport pratetap tersuai dalam Fiery Essential Driver	16
Menggunakan tera air dalam Fiery Essential Driver	16
Mencetak kerja dengan tera air	16
Masukkan maklumat log masuk	16
Tukar Fiery Essential Driver keutamaan	17
Urus fail PostScript dalam Fiery Essential Driver	17
Menyediakan untuk mencetak ke fail PostScript	18

Fiery Essential Driver untuk Windows

Fiery Essential Driver membolehkan aplikasi anda berkomunikasi dengan pelayan Fiery anda dan mencetak dokumen.

Apabila menggunakan Fiery Essential Driver, perhatikan perkara berikut:

- Fiery Essential Driver mempunyai pratetap lalai untuk kebanyakan aplikasi dan pencetak. Anda boleh menukar pratetap dengan mudah jika anda memasang pilihan pencetak baharu atau mahu menetapkan ciri tertentu.
- Pilihan cetakan dan tetapannya membolehkan anda mengakses ciri khas pencetak anda.
- Sesetengah Fiery Essential Driver pilihan cetakan (sifat dokumen) juga tersedia daripada aplikasi anda apabila anda mencetak kerja.
- Secara umum, mengubah Fiery Essential Driver pilihan cetak daripada tettingkap **Tetapan** atau folder Peranti dan Pencetak mengubah pilihan global yang digunakan untuk semua kerja yang dicetak menggunakan pencetak yang dipilih. Anda juga mungkin perlu memilih tetapan yang sama daripada aplikasi, kerana tetapan khusus aplikasi mungkin mengatasi tetapan global. Tetapan cetak yang dipilih dalam aplikasi secara amnya berkuat kuasa untuk sesi semasa ketika anda membuka aplikasi.

Apabila anda mencetak daripada aplikasi yang mempunyai pilihan aplikasi khusus untuk catan penuh tanpa sempadan dan penskalaan, kami mengesyorkan anda mentakrifkan tetapan pilihan cetak ini bagi Fiery Essential Driver kebanyakan aplikasi. Untuk aplikasi Adobe, jika tetapan pilihan cetakan penuh dan penskalaan dibuat dalam tettingkap **Cetak** aplikasi dan anda tidak menetakannya untuk Fiery Essential Driver dipadankan dengan tetapan dalam aplikasi, maka ia mungkin mengubah skala output dan imej bercetak.

Untuk maklumat tentang tetapan cetak tertentu Fiery Essential Driver dan opsyen cetak, hubungi pentadbir pencetak anda.

Pemasangan garis perintah Fiery Essential Driver

Pemacu Windows yang dimuat turun dari WebTools sekarang menyokong pemasangan senyap pemacu pada mana-mana pelanggan. Ciri ini menyokong pemasangan pemacu Windows perusahaan melalui pelbagai alat kerah tugas pihak ketiga.

Untuk melihat ralat, pilih **Pemapar Acara > Log Windows > Aplikasi**. `PRNTDRV.EXE` akan disenaraikan sebagai sumber ralat.

Nota: Mesej ralat juga akan dipaparkan dalam tettingkap arahan.

Fungsi berikut disokong:

- Melancarkan Fiery Essential Driver Bestari Pemasang

Nota: Untuk memulakan Fiery Essential Driver Bestari Pemasang, lancarkan `PRNTDRV.EXE` sama ada daripada garis perintah atau Windows Explorer.

- Pemacu pencetak dan pencetak pemasangan senyap
- Penyenaraian model yang disokong oleh pakej pemacu

- Penyenaraian pemempatan yang disokong oleh pakej pemandu
- Pengekstrakan pakej pemacu
- **Nota:** Empat fungsi akhir yang disenaraikan diakses dengan menggunakan parameter tertentu untuk `PRNTDRV.EXE` dari garis perintah.

Nota: Untuk semua fungsi, buka tettingkap arahan **CMD.EXE** dalam mod pentadbir. Sebaik sahaja tettingkap arahan dibuka, tukar folder ke direktori tempat `PRNTDRV.EXE` wujud.

Melancarkan Fiery Essential Driver Bestari Pemasang

`Fiery Essential Driver Installer Wizard Setup.exe` akan dilancarkan jika ia berada dalam pakej pemacu dan tiada parameter dihantar kepada `PRNTDRV.EXE`, yang boleh dicapai dengan:

- Mengklik dua kali `PRNTDRV.EXE` daripada explorer
- Menaip `PRNTDRV.EXE` dalam tettingkap arahan

Nota: Mengklik dua kali `PRNTDRV.EXE` tidak akan memaparkan tettingkap pengekstrakan pakej pemacu pencetak. Sebaliknya, pemasangan pemacu pencetak akan diteruskan dan Fiery Essential Driver Bestari Pemasang akan dipaparkan.

Pemacu cetak dan pemasangan senyap pencetak

Arahan: `PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]`

- `-i` menentukan alamat IP / nama hos pelayan cetak yang ditunjukkan oleh pencetak. Terserah kepada pengguna untuk memastikan bahawa alamat IP/nama hos yang ditentukan tergolong dalam pelayan cetak yang sah. Tiada semakan akan dibuat untuk pengesahan. Parameter ini diperlukan dan ralat akan dilaporkan jika tiada.
- `-l` menentukan tempat dua huruf pemacu cetak yang perlu dipasang. Jika pakej pemacu cetak menyokong lebih daripada satu bahasa, maka parameter ini diperlukan, dan ralat akan dilaporkan jika ia hilang. Jika pakej pemacu cetak adalah khusus bagi penempatan, maka parameter ini tidak diperlukan kerana hanya akan ada satu pemacu yang tersedia untuk dipasang dalam pakej pemacu.
- `-m` menentukan model pemacu yang perlu dipasang. Pakej pemandu biasanya menyokong sekurang-kurangnya dua model pemacu cetak. Parameter ini diperlukan dan ralat akan dilaporkan jika tiada.

Nota: Nama model hendaklah dalam petikan tindaan.

- `-p` menentukan nama pencetak. Parameter ini adalah pilihan, dan jika tidak ditentukan, nama pencetak akan ditetapkan kepada nama yang sama seperti model pencetak.

Nota: Nama pencetak hendaklah dinyatakan dalam petikan bertindaan.

- `-q` menentukan barisan cetakan yang perlu dicetak oleh pencetak. Ia mungkin salah satu barisan Pegang, Cetak atau Langsung atau nama pencetak maya. Terpulang kepada pengguna untuk memastikan bahawa barisan cetak atau pencetak maya yang ditentukan wujud pada pelayan. Parameter ini adalah pilihan, dan jika tidak ditentukan, barisan cetak akan lalai kepada "mencetak."

Penyenaraian model yang disokong oleh pakej pemandu

Arahan: `PRNTDRV.EXE /listmodels [locale]`

Untuk menyenaraikan model yang disokong oleh tempat yang ditentukan, penempatan dua huruf mesti ditentukan di sebelah suis `/listmodels`. Jika tempat yang dinyatakan tidak sah atau tidak disokong oleh pakej pemandu, ralat

akan dilaporkan. Parameter ini diperlukan jika pakej pemacu menyokong lebih daripada satu tempat. Jika pakej pemandu adalah khusus tempatan (hanya menyokong satu tempat), maka parameter ini akan diabaikan.

Penyenaraian tempat yang disokong oleh pakej pemacu

Perintah: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

Pengekstrakan pakej pemacu

Perintah: **PRNTDRV.EXE /ekstrak [lalu]**

Parameter [lalu] adalah pilihan, dan jika tidak disediakan, pakej pemacu akan diekstrak ke folder `Prntdrv`, yang akan berada di folder lain dengan `PRNTDRV.EXE`. Sekiranya lalu itu ditentukan, maka ia perlu mutlak.

Nyahpasang Fiery Essential Driver

Anda boleh menyahpasang daripada Fiery Essential Driver komputer klien.

Utiliti nyahpasang boleh dipasang dan digunakan secara setempat daripada komputer klien. Anda tidak perlu menyambung ke Fiery Essential Driver sebelum anda menggunakan perisian.

Anda boleh menyahpasang Fiery Essential Driver menggunakan Fiery Printer Delete Utility.

Fiery Printer Delete Utility

Fiery Printer Delete Utility boleh dipasang dan digunakan secara setempat untuk menyahpasang Fiery Essential Drivers daripada komputer klien Windows. Anda tidak perlu menyambung ke pelayan Fiery sebelum anda menggunakan perisian.

Printer Delete Utility mesti dipasang pada komputer klien Windows untuk mengalih keluar pemacu pencetak.

Printer Delete Utility boleh dimuat turun dari Fiery laman web.

- 1 Pergi ke [Pusat Muat Turun](#).
- 2 Anda mesti mendaftar sebelum anda boleh memuat turun kemas kini perisian sistem dan dokumentasi. Klik **Hantar** untuk menghantar maklumat pendaftaran anda.
- 3 Klik tab **Perisian Aplikasi dan Alat** dalam Pusat Muat Turun.
- 4 Pilih **Pemacu Fiery** daripada senarai **Pilih Perisian**, pilih **Fiery Drivers and Utilities** daripada senarai **Pilih Versi** dan klik **Cari**.
- 5 Cari `FieryPrinterDeleteUtility.zip` dalam senarai hasil dan klik **Muat Turun**.
- 6 Klik **Terima** untuk bersetuju dengan terma perjanjian lesen.
- 7 Klik dua kali pada `FieryPrinterDeleteUtility.exe` dan ikut arahan pada skrin.

Nyahpasang Windows Fiery Essential Driver

Windows Fiery Essential Driver boleh dinyahpasang dengan U Fiery Printer Delete Utility.

1 Klik Mula > Semua Program > Fiery > Printer Delete Utility.

Printer Delete Utility terbuka dan menunjukkan semua Fiery Essential Drivers yang terdapat pada komputer disenaraikan.

2 Lakukan salah satu perkara berikut:

- Untuk memadam pencetak, pilih kotak semak bersebelahan nama pencetak dan klik **Padam Pencetak yang Dipilih**.
- Untuk memadam semua pemacu pencetak yang dipasang, pilih kotak semak **Padam Semua Pemacu Pencetak** dan klik **OK**.

3 Apabila anda selesai memadam pemacu pencetak, klik Keluar.

Menggunakan arahan garis perintah untuk memadamkan pemacu pencetak

Anda boleh menggunakan fungsi garis perintah untuk mengalih keluar pencetak dan pemacu pencetak yang sepadan pada Windows.

Nyahpasang pemacu pencetak Windows

Anda boleh menggunakan Fiery Printer Delete Utility daripada Prom Arahan untuk mengalih keluar pencetak dan pemacu pencetak yang sepadan dengan fungsi garis perintah pada sistem pengendalian Windows.

Versi terkini pakej Visual C++ Redistributable mesti dipasang pada komputer di mana Fiery Printer Delete Utility sedang berjalan.

1 Pasang Fiery Printer Delete Utility menggunakan WebTools.

- a)** Mulakan pelayar Internet atau intranet anda dan taip nama DNS atau alamat IP pelayan Fiery.
- b)** Kembangkan **Muat Turun Perisian**.
- c)** Klik pautan **Pemacu Pencetak** di bawah tab Windows dan ikut arahan pada skrin untuk memasang.
- d)** Navigasi ke folder setempat tempat fail pemacu pencetak dimuat turun dan klik dua kali folder **Fiery Printer Delete Utility**
- e)** Klik dua kali **setup.exe** dan ikut arahan pada skrin untuk memasang utiliti.

2 Mulakan Prom Arahan sebagai pentadbir pada sistem Windows anda dan navigasi ke laluan tempat Fiery Printer Delete Utility dipasang.

Ia dipasang dalam folder \Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility folder.

3 Taip arahan berikut: **Mula /tunggu Printer Delete Utility.exe** [pilihan]

[Pilihan] boleh menjadi salah satu daripada berikut:

-rmPrints	Mengalih keluar semua pencetak
-p "\\Pencetak1, Pencetak2\"	Mengalih keluar pencetak yang ditentukan. Nama pencetak mesti dipisahkan oleh koma dan senarai lengkap hendaklah disertakan dalam "\\ \\".
-getInstalledPrinters	Mendapat senarai semua pencetak menggunakan Fiery Essential Drivers.

Buka senarai pencetak yang dipasang

Bagaimana anda menavigasi ke senarai pencetak yang dipasang pada komputer bergantung pada sistem pengendalian.

1 Navigasi ke peranti dan pencetak pada rangkaian anda.

Pencetak dipaparkan dalam tab **Pencetak & pengimbas** atau folder Peranti dan Pencetak.

2 Lakukan salah satu perkara berikut:

- Windows 11: Dari desktop, klik kanan butang **Mula** sudut kiri bawah skrin. Klik **Tetapan**. Klik **Bluetooth & Peranti** dan kemudian pilih **Pencetak & Pengimbas**.
- Pelayan Windows 2022: Dari desktop, klik kanan butang **Mula** di sudut bawah kiri skrin. Klik **Tetapan**. Klik **Peranti** dan kemudian pilih **Pencetak & Pengimbas**.
- Pelayan Windows 2019: Dari desktop, klik kanan butang **Mula** di sudut bawah kiri skrin. Klik **Tetapan**. Klik **Peranti** dan kemudian pilih **Pencetak & Pengimbas**.
- Windows 10/Pelayan 2016: Dari desktop, klik kanan butang **Mula** di penjuru kiri sebelah bawah skrin. Klik **Tetapan**. Klik **Peranti** dan kemudian pilih **Pencetak & Pengimbas**.

Nota: Fiery Essential Driver menyokong semua versi Windows 10 termasuk versi 21H2 dan lebih awal.

Tab Fiery Essential Driver

Tab berfungsi sebagai pusat kawalan untuk semua fungsi pencetakan yang kerap digunakan.

Fiery Essential Driver tab mengandungi semua pratetap yang khusus untuk pencetak. Jika anda memilih pratetap kilang, kerja akan dicetak mengikut tetapan yang dimasukkan semasa Persediaan atau tetapan lalai pencetak.

Nota: Anda juga boleh mengakses dan menetapkan beberapa pilihan **Fiery Essential Driver** tab daripada aplikasi, dan tetapan aplikasi mungkin mengatasi tetapan yang dibuat daripada **keutamaan Percetakan**.

Di samping itu, beberapa utiliti, seperti Command WorkStation, boleh mengubah beberapa tetapan cetak untuk kerja. (Lihat *Fiery Command WorkStation Help*.)

Fiery Essential Driver kumpulan

Kumpulan mencetak Fiery Essential Driver pilihan mengikut kategori untuk capaian mudah. Setiap kumpulan atau tab mengandungi pilihan yang berkaitan atau saling melengkapi.

- **Pratetap** - Mengandungi pratetap untuk digunakan dalam percetakan dan opsyen untuk menentukan bilangan salinan untuk pekerjaan. Pratetap kilang dipaparkan dalam tab **Pratetap** secara lalai. Untuk maklumat lanjut tentang pratetap kilang yang tersedia, lihat [Fiery Essential Driver Pratetap](#) pada halaman 13.
- **Tetapan praset** - Mengandungi tetapan tambahan untuk setiap pratetap dan pilihan untuk menentukan bilangan salinan bagi sesuatu kerja. Tab **seting Praset** membolehkan anda mengedit pratetap untuk mencipta pratetap tersuai.
- **Pengesahan Pengguna** - Semua maklumat yang mungkin diperlukan untuk pengesahan pengguna.
- **Keutamaan** - Membolehkan anda menukar antara tetapan **tetapan Pratakrif** dan **tetapan Pengeluaran** dalam Fiery Essential Driver.

Untuk maklumat lanjut tentang **etapan Pengeluaran**, lihat *Fiery Driver Help*.

- **Mengenai** - Mengandungi maklumat mengenai versi semasa Fiery Essential Driver anda. Anda juga boleh melihat butiran tentang pelayan Fiery anda apabila Komunikasi Dua Hala dihidupkan.
- **Alat** - Semua aplikasi Fiery disokong oleh pelayan Fiery yang disambungkan.

Nota: Komunikasi Dua Hala untuk pencetak anda mesti dihidupkan agar tab **Alat** dipaparkan.

Buka Fiery Essential Driver tab

Anda boleh menggunakan **Fiery Essential Driver** tab untuk memilih dan mencipta pratetap.

- 1 Buka folder yang menyenaraikan pencetak yang dipasang. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
- 2 Lakukan salah satu perkara berikut:
 - Dalam folder Peranti dan Pencetak klik kanan ikon pencetak yang dikehendaki dan klik **Keutamaan Pencetakan**.
 - Dalam tab **Pencetak & pengimbas**, klik **Urus** dan kemudian klik **Keutamaan Pencetakan**.
- 3 Klik **Fiery Essential Driver** tab.

Gunakan Fiery Essential Driver untuk mengesetkan pilihan yang dipasang pada pencetak

Untuk menggunakan pilihan cetakan untuk pencetak dan pelayan Fiery dengan sewajarnya, anda mesti mengkonfigurasi pelayan Fiery daripada komputer anda untuk pilihan yang dipasang pada pencetak.

Komunikasi Dua Hala, apabila dihidupkan, mengubah sebarang tetapan manual yang anda buat pada pilihan boleh dipasang. **Komunikasi Dua Hala** juga membolehkan Fiery Essential Driver pertanyaan pencetak dan mendapatkan

semula pilihan yang sedang dipasang. Pilihan yang dipasang disenaraikan dalam senarai **Pilihan Dipasang** dan tetapan diaktifkan Fiery Essential Driver yang bergantung pada pilihan tersebut.

Apabila anda mengkonfigurasi pilihan boleh pasang secara manual, anda mesti sepadan dengan konfigurasi sebenar pencetak. Jika tidak, pilihan cetak yang muncul dalam Fiery Essential Driver mungkin tidak sepadan dengan pilihan cetak yang sebenarnya tersedia.

Anda juga boleh kembali kepada nilai lalai pilihan.

Ubah pilihan yang dipasang pada pencetak dengan Fiery Essential Driver

Anda mesti gunakan Fiery Essential Driver untuk mengedit pilihan yang dipasang pada pencetak.

Nota: Anda mesti mematikan **Komunikasi Dua Hala** (kosongkan kotak semak) secara manual untuk mengkonfigurasi pilihan yang dipasang.

Nota: Ciri Kawalan Akaun Pengguna (UAC) tersedia pada sistem pengendalian Windows yang disokong oleh pelayan Fiery. Anda mesti log masuk dengan kelayakan Pentadbir untuk menambah atau mengubah pilihan boleh pasang selepas pemacu pencetak dipasang.

- 1 Buka folder yang menyenaraikan pencetak yang dipasang. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
- 2 Untuk komputer Windows dengan Kawalan Akaun Pengguna, klik kanan ikon pelayan Fiery, pilih **Jalankan sebagai pentadbir**, dan kemudian pilih **Sifat pencetak** atau **Sifat**.
Tetingkap **Kawalan Akaun Pengguna** dibuka.
Pilih **Pengguna yang mempunyai kelayakan pentadbir**, taipkan kata laluan dan kemudian klik **OK**.
- 3 Klik kanan pada ikon pencetak yang dikehendaki, kemudian klik **Sifat Pencetak** atau **Sifat**.
- 4 Klik tab **Aksesori** (atau **Konfigurasi** atau **Pilihan Boleh Dipasang**) untuk mengesahkan bahawa pilihan yang anda ingin gunakan tersedia.
- 5 Untuk mendapatkan semula pilihan yang dipasang daripada pencetak itu sendiri, pilih **Komunikasi Dua Hala**, masukkan alamat IP atau nama DNS pelayan Fiery yang disambungkan ke pencetak, kemudian klik **Kemas Kini**.
- 6 Untuk mengkonfigurasi pilihan yang dipasang secara manual, pilih pilihan dalam senarai **Pilihan Tersedia**, kemudian klik **Tambah**. Untuk kembali kepada tetapan lalai pilihan yang dipasang, klik **Lalai**.

Nota: Pastikan pencetak benar-benar mempunyai pilihan yang dipasang.

- 7 Untuk mengemas kini pilihan yang dipasang pada pemacu secara automatik setiap kali ia dibuka, pilih **Kemas Kini Fiery Driver Apabila Dibuka**.

Ini mengelakkan konflik antara tetapan yang dipilih apabila satu atau lebih pilihan yang dipasang berubah atau menjadi tidak tersedia.

- 8 Untuk menerima pemberitahuan e-mel tentang sebarang ralat yang berlaku semasa mencetak, pilih **Dayakan Pemberitahuan E-mel** dan taipkan alamat e-mel untuk menghantar pemberitahuan e-mel.

Dayakan Pemberitahuan E-mel muncul hanya jika Perkhidmatan E-mel dihidupkan pada Persediaan pada pelayan Fiery. (Lihat *Configuration and Setup*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.)

9 Klik **Guna** dan kemudian klik **OK**.

Anda mesti klik **OK** supaya pemacu pencetak mencerminkan pilihan boleh pasang yang betul.

Nota: Pilihan yang boleh dipasang tidak ditunjukkan dengan betul jika anda menutup tetingkap dengan mengklik ikon **Batal** atau **Tutup**.

Mengubah tetapan cetak dengan Fiery Essential Driver

Anda boleh mengubah tetapan cetak untuk dokumen semasa atau untuk semua dokumen yang anda hantar daripada komputer anda.

Tempat anda mengubah tetapan menentukan skop perubahan:

- Perubahan yang dibuat daripada aplikasi biasanya digunakan untuk dokumen yang dicetak semasa aplikasi itu dibuka.
- Perubahan yang dibuat dalam **keutamaan Pencetakan** digunakan pada pencetak yang dipilih dan semua kerja cetak yang dihantar kepada pencetak tersebut. Walau bagaimanapun, jika anda boleh mengesetkan tetapan pilihan cetak yang sama dalam aplikasi, tetapan aplikasi boleh mengubah tetapan dalam **keutamaan Pencetakan**.

Nota: Jika anda menggunakan **keutamaan Pencetakan** untuk mengubah tetapan cetak bagi satu dokumen, jangan lupa untuk mengubah tetapan kembali kepada nilai lalai sebelum mencetak dokumen lain, jika perlu, ketika sesi aplikasi semasa. Menutup aplikasi memulihkan semua tetapan kepada nilai lalai mereka dalam **keutamaan Pencetakan**.

Sesetengah tugas memerlukan kaedah tertentu untuk mengubah tetapan. Sebagai contoh, anda mesti membuat semua perubahan pada tetapan fon dalam **keutamaan Pencetakan**, bukan daripada aplikasi. Selain itu, jika aplikasi anda tidak membenarkan anda menukar tetapan, gunakan **keutamaan Pencetakan**.

Mengubah tetapan cetak untuk semua dokumen yang dihantar daripada komputer anda

Tetingkap **Keutamaan Pencetakan** membolehkan anda mengubah tetapan cetak lalai untuk semua dokumen.

Tetingkap **Cetak** aplikasi membolehkan anda mengubah beberapa tetapan cetak lalai untuk dokumen. Jika tetapan cetak tidak tersedia, anda boleh menjadikannya tersedia dengan mengubah tetapan cetak untuk semua dokumen yang dihantar daripada komputer anda.

Nota: Jika anda tidak menggunakan tetapan yang sama untuk semua kerja cetakan, anda boleh menyimpan setiap kumpulan unik tetapan cetak sebagai pratetap.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail > Cetak** atau **Fail > Persediaan Cetakan**, kemudian pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik butang yang memaparkan tetingkap **Sifat Dokumen**.
Urutan langkah untuk membuka tetingkap **Sifat Dokumen** berbeza mengikut aplikasi.
- 3 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.)
- 4 Pilih pratetap yang dikehendaki atau cipta pratetap tersuai untuk tetapan cetak.

- 5 Selepas anda menentukan tetapan cetakan, klik **OK**, kemudian klik **Cetak** untuk menghantar kerja cetakan anda.

Pratetap dalam Fiery Essential Driver

Pratetap ialah koleksi tetapan cetakan Fiery Essential Driver yang boleh anda akses pada bila-bila masa.

Anda boleh memilih pratetap kerja dalam tab **Pratetap** atau buat pratetap baharu berdasarkan pilihan semasa yang ditetapkan dalam . Fiery Essential Driver. Semua sifat memaparkan tetapan lalai awal. Anda boleh mengedit dan menyimpan pratetap untuk mencipta pratetap tersuai.

Terdapat dua jenis pratetap kerja:

- **Pratetap kilang** - Pratetap tersedia secara lalai dalam .Fiery Essential Driver
Pratetap kilang boleh diedit dan disimpan sebagai pratetap tersuai. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah suai pratetap kilang. Untuk maklumat lanjut tentang pratetap kilang yang tersedia, lihat [Fiery Essential Driver Pratetap](#) pada halaman 13.
- **Pratetap tersuai** - Pratetap anda boleh menyesuaikan dan menambah kepada senarai pratetap dalam .Fiery Essential Driver
Pratetap tersuai boleh dibuat daripada pratetap kilang sedia ada. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pratetap tersuai, lihat [Mencipta pratetap dalam Fiery Essential Driver](#) pada halaman 14.

Fiery Essential Driver Pratetap

Pratetap Fiery Essential Driver mengandungi pilihan cetakan yang berkaitan atau saling melengkapi. Pratetap kilang tersedia secara lalai. Anda juga boleh mencipta pratetap tersuai yang akan muncul dalam tab **Pratetap** .

- **Cetakan pantas** - Mencetak pekerjaan menggunakan sifat pekerjaan yang paling biasa digunakan.
- **Cetakan mesra alam** - **Mencetak** monokrom pekerjaan di kedua-dua belah kertas untuk menyimpan kertas. Cetakan **pratetap mesra alam** hanya dicetak dalam warna hitam dan putih atau skala kelabu.
- **Cetakan 2 sisi** - Mencetak pekerjaan di dua sisi kertas.
- **Tera air** - Semua sifat tera air yang mentakrifkan peletakan dan gaya tera air.
- **Buku kecil** - Mencipta buku kecil ringkas dari dokumen anda.

Mengubah pandangan pratetap

Anda boleh menentukan pratetap yang dipaparkan dalam tab **Praetap** .

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Praset** , pilih salah satu opsyen berikut untuk mengubah pratetap yang dipaparkan:
 - **Semua pratetap**
 - **Pratetap kilang**
 - **Pratetap tersuai**

Bekerja dengan pratetap dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh mencipta, mengedit dan memadam pratetap. Anda juga boleh kembali kepada tetapan lalai untuk pratetap.

Nota: Format fail Pratetap sama ada .sav atau .xml. Untuk fail .sav, setiap pratetap ialah fail individu. Untuk fail .xml, semua pratetap berada dalam satu fail. Fail Pratetap dicipta khusus kepada pengguna.

Mencipta pratetap dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh mencipta pratetap yang mengandungi tetapan cetak yang biasa digunakan. Pratetap masuk Fiery Essential Driver dicipta dengan mengedit pratetap kilang.

Anda menyimpan pratetap pada komputer Tempatan anda, dan anda tidak boleh berkongsi dengan orang lain.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Pratetap**, klik ikon pensel di penjuru kanan atas praset yang anda ingin edit.
- 3 Klik **Lagi** dan tentukan tetapan cetakan seperti yang dikehendaki.
- 4 Klik **Simpan**.
- 5 Dalam tetingkap **Simpan pratetap**, taipkan nama dipraset dan klik **Simpan**.

Nota: Nama yang anda taip mestilah unik untuk setiap pratetap. Nama yang telah ditetapkan tidak boleh digunakan oleh pratetap yang lain.

Mengubah pratetap untuk semua pekerjaan cetak dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh menukar pratetap untuk semua kerja cetakan.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.)

Nota: Apabila anda mengakses tab **Fiery Essential Driver** daripada tetingkap aplikasi **Cetak** dan memilih pratetap, pratetap hanya digunakan untuk sesi aplikasi semasa.

- 2 Dalam tab **Pratetap**, pilih pratetap yang berbeza.
- 3 Daripada senarai **Pratetap**, pilih pratetap lain.

Menggunakan pratetap untuk mencetak kerja dalam Fiery Essential Driver

Tab **Pratetap** menunjukkan, jika ada, pratetap tersedia untuk semua kerja cetakan. Selepas anda mencetak kerja menggunakan pratetap, pratetap yang sama digunakan sehingga anda memilih pratetap lain.

Nota: Anda tidak boleh berkongsi pratetap antara yang berbeza Fiery Essential Drivers.

- 1 Buka dokumen dan klik **Fail > Cetak** atau **Fail > Persediaan Cetak**, dan kemudian pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik butang yang memaparkan tettingkap **Sifat Dokumen**.
Urutan langkah untuk membuka tettingkap **Sifat Dokumen** berbeza mengikut aplikasi.
- 3 Dalam tab **Pratetap**, pilih pratetap.
Nota: Anda boleh memilih pratetap kilang atau pratetap tersuai. Pratetap tersuai mesti dicipta sebelum ia muncul dalam tab **Pratetap**.
- 4 Klik **OK** dalam tettingkap **Sifat Dokumen**.

Mengedit pratetap dalam Fiery Essential Driver

Pratetap termasuk kebanyakan pilihan cetakan yang anda tetapkan dalam **Fiery Essential Driver** tab. Anda boleh menulis ganti seting dalam tab **Pratetap** selepas memilih pratetap tetapi mesti menyimpan pratetap.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Pratetap**, klik ikon pensel di penjuru kanan atas praset yang anda ingin edit.
Nota: Anda boleh mengedit pratetap kilang dan menyimpannya sebagai pratetap tersuai. Klik ikon **Set Semula** untuk mengubah seting cetak kepada nilai lalainya.
- 3 Tukar tetapan cetakan.
- 4 Klik **Simpan**.
- 5 Dalam tettingkap **Simpan pratetap** taipkan nama pratetap dan penerangan jika anda mahu.
Nota: Anda boleh pratetap tersuai menggunakan nama yang sama untuk menggantikan pratetap sedia ada. Untuk pratetap kilang, nama pratetap mestilah belum digunakan oleh pratetap lain.
- 6 Klik **Simpan**.

Padamkan pratetap dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh memadamkan pratetap dengan dalam **Urus pratetap** tettingkap dalam Fiery Essential Driver. Pratetap tersuai boleh dipadamkan tetapi anda tidak boleh memadamkan pratetap kilang.

Nota: Untuk memadam pratetap, pratetap mesti tidak digunakan.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Pratetap**, pilih **Uruskan praset** daripada menu.
- 3 Klik ikon **Padam**.
- 4 Klik **Simpan**.

Mengeksport atau mengimport pratetap tersuai dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh mengeksport atau mengimport pratetap tersuai dengan Fiery Essential Driver.

- 1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Pratetap**, pilih **Uruskan praset** daripada menu.
- 3 Lakukan salah satu perkara berikut:
 - Klik ikon **Import praset tersuai** untuk mengimport praset dalam .Fiery Essential Driver
 - Klik ikon **Eksport pratetap** tersuai untuk mengeksport setiap pratetap yang dipilih ke satu fail (contohnya PresetName.sav).
- 4 Semak lalu ke lokasi untuk menyimpan atau mendapatkan semula fail Presets.xml.
- 5 Semak imbas ke lokasi untuk menyimpan atau mendapatkan semula fail PresetName.sav.
- 6 Klik **Simpan** atau **Buka**.

Menggunakan tera air dalam Fiery Essential Driver

Ciri Tera Air membolehkan Fiery Essential Driver anda mencetak teks (bebas daripada yang disediakan oleh aplikasi percetakan) merentasi halaman pertama atau pada setiap halaman dokumen.

Anda boleh menentukan, menyimpan dan menggunakan definisi tera air untuk semua pencetak pelayan Fiery dan semua dokumen. Anda juga boleh menentukan tetapan tera air apabila anda mencetak dokumen.

Nota: Tidak semua aplikasi menyokong percetakan tera air. Tidak semua fon, seperti fon Jepun dan Cina tertentu, dicetak dalam tera air.

Mencetak kerja dengan tera air

Tera air adalah khusus untuk pencetak. Anda boleh mengesetkan tera air untuk dicetak merentasi halaman pertama atau pada setiap halaman dokumen. Jika anda tidak menentukan tera air untuk dicetak pada halaman pertama sahaja, maka setiap halaman dalam dokumen menerima tera air.

- 1 **Fiery Essential Driver** Buka tab (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.
- 2 Dalam tab **Pratetap**, klik pratetap **Tera air**.
- 3 Pilih tera air yang dikehendaki.
- 4 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.

Masukkan maklumat log masuk

Jika pelayan Fiery memerlukan pengesahan pengguna untuk percetakan, anda mesti memasukkan nama pengguna dan kata laluan anda apabila anda menggunakan untuk mencetak.

Nota: Log masuk boleh menjadi domain rangkaian anda\nama pengguna atau nama pengguna setempat. Semak dengan pentadbir sistem anda tentang keperluan sistem anda.

1 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.)

2 Klik ikon **Pengesahan Pengguna**.

3 Dalam tab **Pengesahan Pengguna**, kosongkan kotak semak **Saya tetamu**.

Jika anda tidak mempunyai log masuk Windows, pilih kotak semak.

Nota: Pelayan Fiery mesti dikonfigurasi untuk membolehkan pencetakan tetamu.

4 Lakukan salah satu perkara berikut:

- Pilih kotak semak **Gunakan Log Masuk Windows** untuk menyerahkan nama pengguna dan kata laluan Windows anda.
- Taipkan nama pengguna dan kata laluan anda dalam medan.

Nota: Kotak semak **Gunakan Log Masuk Windows** mungkin tidak muncul, bergantung pada jenis pengesahan pengguna yang dikonfigurasi pada komputer anda.

5 Klik **Sahkan** untuk mengesahkan bahawa pelayan Fiery mengenali nama pengguna, kata laluan dan keistimewaan anda.

Nota: Pengesahan berfungsi hanya jika **Komunikasi Dua Hala** dihidupkan.

6 Masukkan butiran pengesahan tambahan dalam tab di sebelah kanan tab **Pengesahan Pengguna**.

7 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.

Tukar Fiery Essential Driver keutamaan

Anda boleh mengubah tetapan yang muncul dalam Fiery Essential Driver.

1 Klik tab **Keutamaan**.

2 Pilih **Tetapan pengeluaran**.

3 Klik OK.

Tetingkap **Keutamaan Pencetakan** ditutup.

4 Buka tab **Fiery Essential Driver**. (Lihat [Buka Fiery Essential Driver tab](#) pada halaman 10.)

Apabila tetingkap **Keutamaan Pencetakan** dibuka semula, tetapan pemacu pencetak terpilih anda dipaparkan.

Urus fail PostScript dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh mencetak ke fail PostScript dan mencipta fail PostScript (EPS) mudah alih atau terkandung. Anda boleh mengarahkan Fiery Essential Driver untuk mencetak ke fail dari salah satu Fiery Essential Driver atau aplikasi.

Menyediakan untuk mencetak ke fail PostScript

Anda boleh menyediakan untuk mencipta fail PostScript. Ini berguna jika aplikasi anda tidak dapat mencetak fail PostScript.

- 1 Buka folder yang menyenaraikan pencetak yang dipasang. (Lihat [Buka senarai pencetak yang dipasang](#) pada halaman 9.)
- 2 Klik kanan ikon pencetak yang dikehendaki dan klik **sifat Pencetak** atau **Sifat**.
- 3 Klik tab **Ports** .
- 4 Di bawah senarai port, pilih **FAIL**.
- 5 Laraskan sebarang pilihan cetak dan kawalan pencetak, jika perlu, sebelum mencetak ke fail.