



Fiery Essential Driver para Windows

© 2024 Fiery, LLC. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos Avisos de caráter legal deste produto.

2 de fevereiro de 2024

Conteúdo

Fiery Essential Driver para Windows	5
Instalação da linha de comando do Fiery Essential Driver	5
Desinstalar o Fiery Essential Driver	7
Fiery Printer Delete Utility	7
Desinstalar o Windows Fiery Essential Driver	8
Como usar instruções da linha de comando para excluir drivers de impressora	8
Desinstalar drivers de impressora do Windows	8
Abra a lista de impressoras instaladas	9
Guia Fiery Essential Driver	9
Grupos do Fiery Essential Driver	10
Abra a guia Fiery Essential Driver.	10
Usar o Fiery Essential Driver para definir opções instaladas na impressora	10
Alterar as opções instaladas em uma impressora com o Fiery Essential Driver	11
Altere as configurações de impressão com o Fiery Essential Driver.	12
Alterar as configurações de impressão de todos os documentos enviados de seu computador	12
Predefinições no Fiery Essential Driver	13
Predefinições do Fiery Essential Driver	13
Alterar a visualização predefinida	13
Trabalhar com predefinições no Fiery Essential Driver	14
Criar uma predefinição no Fiery Essential Driver	14
Alterar a predefinição de todas as tarefas de impressão no Fiery Essential Driver	14
Usar uma predefinição para imprimir uma tarefa no Fiery Essential Driver.	15
Editar uma predefinição no Fiery Essential Driver	15
Excluir uma predefinição no Fiery Essential Driver	15
Exportar ou importar predefinições personalizadas no Fiery Essential Driver	16
Usar marcas d'água no Fiery Essential Driver	16
Imprimir uma tarefa com uma marca d'água	16
Inserir as informações de logon	17
Alterar preferências do Fiery Essential Driver	17
Gerenciar arquivos PostScript no Fiery Essential Driver	18
Configurar para imprimir em um arquivo PostScript	18

Fiery Essential Driver para Windows

O Fiery Essential Driver permite que seus aplicativos se comuniquem com o servidor Fiery e imprimam documentos.

Ao usar o Fiery Essential Driver, observe o seguinte:

- O Fiery Essential Driver tem as configurações padrão para a maioria dos aplicativos e impressoras. É fácil alterar as configurações se você instalar uma nova opção de impressora ou desejar configurar um recurso específico.
- As opções de impressão e suas configurações permitem que você acesse recursos especiais da impressora.
- Algumas opções de impressão do Fiery Essential Driver (propriedades do documento) também estão disponíveis em seus aplicativos ao imprimir uma tarefa.
- Em geral, alterar as opções de impressão do Fiery Essential Driver da janela Configurações ou da pasta Dispositivos e Impressoras altera as configurações globais que se aplicam a todas as tarefas impressas usando a impressora selecionada. Você também pode ter que selecionar as mesmas configurações do aplicativo porque as configurações específicas do aplicativo podem substituir as configurações globais. Configurações de impressão selecionadas dentro do aplicativo geralmente estão em vigor na sessão atual enquanto o aplicativo está aberto.

Ao imprimir de aplicativos com opções específicas do aplicativo para sangramento total e escala, é recomendável que essas configurações de opções de impressão sejam definidas no Fiery Essential Driver para a maioria dos aplicativos. Para aplicativos da Adobe, se as opções "sem margens" e "dimensionar" forem definidas na janela Imprimir do aplicativo, mas não forem configuradas no Fiery Essential Driver para corresponder às configurações do aplicativo, isso poderá alterar a imagem impressa e o dimensionamento da saída.

Para obter informações sobre configurações de impressão específicas do Fiery Essential Driver e opções de impressão, entre em contato com o administrador da impressora.

Instalação da linha de comando do Fiery Essential Driver

O driver do Windows baixado do WebTools, agora aceita a instalação silenciosa do driver em qualquer cliente. Esse recurso oferece suporte à instalação corporativa do driver do Windows através das várias ferramentas de implementação de terceiros.

Para ver os erros, selecione o Visualizador de eventos > Registros do Windows > Aplicativo. O `PRNTDRV.EXE` será listado como a origem do erro.

Nota: As mensagens de erro também serão exibidas na janela de comando.

As seguintes funcionalidades são compatíveis:

- Inicialize o Assistente de instalação do Fiery Essential Driver

Nota: Para iniciar o Assistente de instalação do Fiery Essential Driver, inicie o `PRNTDRV.EXE` na linha de comando ou no Windows Explorer.

- Instalação silenciosa do driver de impressora e da impressora

- Lista de modelos compatíveis com o pacote do driver
- Lista de locais compatíveis com o pacote do driver
- Extração de pacote do driver
- **Nota:** As quatro funcionalidades finais listadas são acessadas aplicando parâmetros específicos ao `PRNTDRV.EXE` na linha de comando.

Nota: Para todas as funcionalidades, abra a janela de comando `CMD.EXE` no modo administrador. Assim que a janela de comando se abrir, altere a pasta para o diretório no qual o arquivo `PRNTDRV.EXE` está instalado.

Inicialize o Assistente de instalação do Fiery Essential Driver

O arquivo do assistente de instalação do Fiery Essential Driver será iniciado se estiver no pacote do driver e nenhum parâmetro for passado para `PRNTDRV.EXE`, o que pode ser realizado assim:

- Clicando duas vezes em `PRNTDRV.EXE` no explorador
- Digitando `PRNTDRV.EXE` na janela de comando

Nota: Clicar duas vezes em `PRNTDRV.EXE` não exibirá a janela de extração do pacote do driver da impressora. Ao invés disso, a instalação do driver de impressora continuará e o Assistente de instalação do Fiery Essential Driver será exibido.

Instalação silenciosa do driver de impressão e da impressora

Comando: `PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]`

- `-i` especifica o endereço IP/nome do host do servidor de impressão para o qual a impressora aponta. Cabe ao usuário verificar se o endereço IP/nome de host especificado pertence a um servidor de impressão válido. Nenhuma verificação será feita para essa validade. Esse parâmetro é obrigatório, e um erro será relatado se ele estiver ausente.
- `-l` especifica o código de local de duas letras do driver de impressão que deve ser instalado. Se o pacote do driver de impressão oferecer suporte a mais de um idioma, esse parâmetro será necessário, e um erro será relatado se ele estiver ausente. Se o pacote do driver de impressão for específico para um local, esse parâmetro não será necessário porque haverá apenas um driver disponível para instalação no pacote do driver.
- `-m` especifica o modelo do driver que deve ser instalado. O pacote do driver geralmente é compatível com pelo menos dois modelos do driver de impressão. Esse parâmetro é obrigatório, e um erro será relatado se ele estiver ausente.

Nota: O nome do modelo deve estar entre aspas duplas.

- `-p` especifica o nome da impressora. Esse parâmetro é opcional e, se não for especificado, o nome da impressora será definido com o mesmo nome do modelo da impressora.

Nota: O nome da impressora deve ser especificado entre aspas duplas.

- `-q` especifica a fila de impressão que a impressora deve seguir. Pode ser uma das filas "Em espera", "Imprimir" ou "Direta" ou o nome de uma impressora virtual. Cabe ao usuário verificar se a fila de impressão ou impressora virtual especificada existe no servidor. Esse parâmetro é opcional e, se não for especificado, a fila de impressão será padronizada para "imprimir".

Lista de modelos compatíveis com o pacote do driver

Comando: `PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]`

Para listar os modelos compatíveis com o local especificado, o código de local de duas letras deve ser especificado ao lado do switch `/listmodels`. Se o local especificado for inválido ou incompatível com o pacote de drivers, um erro será gerado. Esse parâmetro será obrigatório se o pacote do driver for compatível com mais de uma localização. Se o pacote de drivers for específico para uma localização (compatível apenas com uma localização), esse parâmetro será ignorado.

Lista de locais compatíveis com o pacote do driver

Comando: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

Extração de pacote do driver

Comando: **PRNTDRV.EXE /extract [path]**

O parâmetro `[path]` é opcional e, se não for fornecido, o pacote do driver será extraído na pasta `Prntdrv`, que ficará em outra pasta com `PRNTDRV.EXE`. Se o caminho estiver especificado, ele deverá ser absoluto.

Desinstalar o Fiery Essential Driver

Você pode desinstalar o Fiery Essential Driver de um computador cliente.

Os utilitários de desinstalação podem ser instalados e usados localmente por meio de um computador cliente. Não é necessário se conectar ao Fiery Essential Driver para usar o software.

Você pode desinstalar o Fiery Essential Driver usando o Fiery Printer Delete Utility.

Fiery Printer Delete Utility

O Fiery Printer Delete Utility pode ser instalado e usado localmente para desinstalar os Fiery Essential Drivers de um computador cliente Windows. Não é necessário se conectar ao servidor Fiery para usar o software.

O Printer Delete Utility deve ser instalado no computador cliente Windows para remover os drivers de impressora.

O Fiery Printer Delete Utility pode ser baixado do site da Fiery.

- 1 Acesse o [Centro de downloads](#).
- 2 Você deve se registrar antes que de fazer download da atualização do software do sistema e da documentação. Clique em **Enviar** para enviar suas informações de registro.
- 3 Clique na guia **Software e ferramentas de aplicativo** no Centro de download.
- 4 Selecione **Fiery Driver** na lista **Selecionar Software**, escolha **Fiery Printer Delete Utility** na lista **Selecionar versão** e clique em **Localizar**.
- 5 Localize o arquivo `FieryPrinterDeleteUtility.zip` na lista de resultados e clique em **Download**.
- 6 Clique em **Aceitar** para concordar com os termos do contrato de licença.
- 7 Clique duas vezes em `FieryPrinterDeleteUtility.exe` e siga as instruções da tela.

Desinstalar o Windows Fiery Essential Driver

O Fiery Essential Driver para Windows pode ser desinstalado usando o Fiery Printer Delete Utility.

- 1 Clique em Iniciar > Todos os programas > Fiery > Printer Delete Utility.
A janela Printer Delete Utility é aberta e lista todos os Fiery Essential Drivers encontrados no computador.
- 2 Execute uma das seguintes etapas:
 - Para excluir uma impressora, marque a caixa de seleção ao lado do nome da impressora e clique em Excluir as impressoras selecionadas.
 - Para excluir todos os drivers de impressora instalados, marque a caixa de seleção Excluir todos os drivers de impressora e clique em OK.
- 3 Depois de concluir a exclusão dos drivers de impressora, clique em Sair.

Como usar instruções da linha de comando para excluir drivers de impressora

Você pode usar funções da linha de comando para a remoção da impressora e do driver de impressora correspondente em Windows.

Desinstalar drivers de impressora do Windows

Você pode usar o Fiery Printer Delete Utility por meio do prompt de comando para remover uma impressora e o driver de impressora correspondente usando funções de linha de comando nos sistemas operacionais Windows.

A versão mais recente do pacote visual C++ Redistribuível deve ser instalado no computador em que o Fiery Printer Delete Utility está sendo executado.

- 1 Instale o Fiery Printer Delete Utility usando o WebTools.
 - a) Inicie o navegador de Internet ou intranet e digite o nome DNS ou endereço IP do servidor Fiery.
 - b) Expanda Downloads de software.
 - c) Clique no link Drivers de impressora na guia Windows e siga as instruções na tela para instalar.
 - d) Acesse a pasta local onde os arquivos do driver de impressora foram baixados e clique duas vezes na pasta Fiery Printer Delete Utility.
 - e) Clique duas vezes em setup.exe e siga as instruções na tela para instalar o utilitário.
- 2 Inicie o prompt de comando como um administrador em seu sistema Windows e navegue até o caminho em que o Fiery Printer Delete Utility está instalado.
Ele é instalado na pasta \Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility.

3 Digite o seguinte comando: **Start /wait Printer Delete Utility.exe** [opções]

As [opções] podem ser as seguintes:

-rmPrints	Remove todas as impressoras
-p "\\Impressora1, Impressora2\\"	Remove as impressoras especificadas Os nomes das impressoras devem ser separados por vírgula, e a lista completa deve ser colocada entre "\\ \\".
-getInstalledPrinters	Obtém uma lista de todas as impressoras que usam o Fiery Essential Drivers.

Abra a lista de impressoras instaladas

A forma como você abre a pasta que lista as impressoras instaladas em um computador depende do sistema operacional.

1 Navegue até os dispositivos e as impressoras na rede.

As impressoras são exibidas no separador Impressoras e scanners ou na pasta Dispositivos e impressoras.

2 Execute uma das seguintes etapas:

- Windows 11: na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse em Iniciar no canto inferior esquerdo da tela. Clique em Configurações. Clique em Bluetooth e dispositivos e selecione Impressoras e scanners.
- Windows Server 2022: na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse em Iniciar no canto inferior esquerdo da tela. Clique em Configurações. Clique em Dispositivos e selecione Impressoras e scanners.
- Windows Server 2019: na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse em Iniciar no canto inferior esquerdo da tela. Clique em Configurações. Clique em Dispositivos e selecione Impressoras e scanners.
- Windows 10/Server 2016: no desktop, clique com o botão direito do mouse em Iniciar no canto inferior esquerdo da tela. Clique em Configurações. Clique em Dispositivos e selecione Impressoras e scanners.

Nota: O Fiery Essential Driver é compatível com todas as versões do Windows 10, inclusive com a versão do 2º semestre de 2021 e anterior.

Guia Fiery Essential Driver

A guia funciona como o centro de controle para todas as funções de impressão usadas com mais frequência.

A guia Fiery Essential Driver contém todas as predefinições específicas da impressora. Se você escolher uma configuração padrão, a tarefa será impressa de acordo com as configurações inseridas durante a Configuração ou com as configurações padrão da impressora.

Nota: Também é possível acessar e definir algumas opções da guia Fiery Essential Driver em um aplicativo e as configurações do aplicativo podem substituir as configurações feitas em Preferências de impressão.

Além disso, alguns utilitários, como o Command WorkStation, podem substituir algumas configurações de impressão de uma tarefa. (Consulte *ajuda do Fiery Command WorkStation*.)

Grupos do Fiery Essential Driver

O Fiery Essential Driver agrupa opções de impressão por categorias para facilitar o acesso. Cada grupo ou guia contém opções relacionadas ou complementares entre si.

- **Predefinições** - Contém predefinições para usar na impressão e a opção de especificar o número de cópias de uma tarefa. As predefinições de fábrica são exibidas na guia Predefinições por padrão. Para obter mais informações sobre as predefinições de fábrica, consulte [Predefinições do Fiery Essential Driver](#) na página 13.
- **Configurações de predefinições** - Contém predefinições para usar na impressão e a opção de especificar o número de cópias de uma tarefa. A guia Configurações de predefinições permite editar predefinições para criar predefinições personalizadas.
- **Autenticação do usuário** - Todas as informações que podem ser necessárias para a autenticação do usuário.
- **Preferências** - Permite que você altere entre Configurações predefinidas e Configurações de produção no Fiery Essential Driver.

Para obter mais informações sobre as Configurações de produção, consulte *ajuda do Fiery Driver*.

- **Sobre** - Contém informações sobre a versão atual do Fiery Essential Driver. Também é possível ver detalhes sobre o servidor Fiery quando a Comunicação bidirecional está ativada.
- **Ferramentas** - Todos os aplicativos Fiery compatíveis com o servidor Fiery conectado.

Nota: A comunicação bidirecional da sua impressora deve estar ativada para que a guia Ferramentas seja exibida.

Abra a guia Fiery Essential Driver.

Você pode usar a guia Fiery Essential Driver para selecionar e criar predefinições.

- 1 Abra a pasta que lista as impressoras instaladas. (Consulte [Abra a lista de impressoras instaladas](#) na página 9).
- 2 Execute uma das seguintes etapas:
 - Clique na pasta Dispositivos e Impressoras, com o botão direito do mouse clique no ícone da impressora desejada e clique em Preferências de impressão.
 - Na guia Impressoras e scanners, clique em Gerenciar e clique em Preferências de impressão.
- 3 Clique na guia Fiery Essential Driver.

Usar o Fiery Essential Driver para definir opções instaladas na impressora

Para usar as opções de impressão da impressora e o servidor Fiery corretamente, você deve configurar o servidor Fiery no computador para as opções que estão instaladas na impressora.

Quando ativada, a Comunicação bidirecional substitui todas as configurações manuais feitas pelas opções instaláveis. A Comunicação bidirecional também permite que o Fiery Essential Driver consulte a impressora e recupere as opções que estão instaladas atualmente. As opções instaladas são detalhadas na lista Opções instaladas e as configurações do Fiery Essential Driver são ativadas de acordo com essas opções.

Ao configurar opções instaláveis manualmente, você deve se assegurar de que elas correspondem à configuração real da impressora. Caso contrário, as opções de impressão mostradas no Fiery Essential Driver poderão não ser compatíveis com as opções de impressão que realmente estão disponíveis.

Também é possível reverter as opções para os valores padrão.

Alterar as opções instaladas em uma impressora com o Fiery Essential Driver

Você deve usar o Fiery Essential Driver para editar as opções instaladas na impressora.

Nota: Você deve desativar manualmente a Comunicação de duas vias (desmarque a caixa de seleção) para configurar as opções instaladas.

Nota: O recurso de Controle de conta do usuário (UAC) está disponível em sistemas operacionais Windows compatíveis com o servidor Fiery. Você deve fazer logon com privilégios de administrador para adicionar ou alterar as opções instaláveis após a instalação do driver de impressora.

- 1 Abra a pasta que lista as impressoras instaladas. (Consulte [Abra a lista de impressoras instaladas](#) na página 9).
- 2 Para computadores Windows com Controle de conta do usuário, clique com o botão direito do mouse no ícone do servidor Fiery, escolha Executar como administrador e selecione Propriedades da impressora ou Propriedades. A janela Controle de conta do usuário é exibida. Selecione o usuário que tenha privilégios de administrador, digite a senha e clique em OK.
- 3 Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora desejada e, em seguida, clique em Propriedades da impressora ou Propriedades.
- 4 Clique na guia Acessórios (ou Configuração ou Opções instaláveis) para verificar a disponibilidade da opção que deseja usar.
- 5 Para recuperar as opções instaladas da própria impressora, selecione Comunicação bidirecional, digite o endereço IP ou o nome de DNS do servidor Fiery conectado à impressora e, em seguida, clique em Atualizar.
- 6 Para configurar as opções instaladas manualmente, selecione uma opção na lista Opções disponíveis e, em seguida, clique em Adicionar. Para reverter para as configurações padrão das opções instaladas, clique em Padrões.

Nota: Verifique se a impressora realmente possui a opção instalada.

- 7 Para atualizar automaticamente as opções instaladas no driver sempre que ele for aberto, selecione Atualizar Fiery Driver ao abrir.

Isso evita conflitos entre as configurações selecionadas quando uma ou mais das opções instaladas for alterada ou se tornar indisponível.

- 8 Para receber uma notificação de e-mail sobre erros que ocorreram durante a impressão, selecione Ativar notificação de e-mail e digite o endereço de e-mail para enviar a notificação por e-mail.

A opção Habilitar notificação de e-mail será exibida apenas se o serviço de e-mail for ativado nas configurações do servidor Fiery. (Consulte *Configuração e instalação*, que faz parte do conjunto de documentações do usuário.)

- 9 Clique em Aplicar e, em seguida, em OK.

É preciso clicar em OK para que o driver de impressora reflita as opções instaláveis corretas.

Nota: As opções instaláveis não são refletidas corretamente se você fechar a janela clicando no ícone Cancelar ou Fechar.

Altere as configurações de impressão com o Fiery Essential Driver.

É possível alterar as configurações de impressão do documento atual ou de todos os documentos que você enviar de seu computador.

O local usado para alterar uma configuração determina o escopo da alteração:

- As alterações feitas de um aplicativo normalmente serão aplicadas aos documentos impressos enquanto esse aplicativo estiver aberto.
- As alterações feitas nas Preferências de impressão serão aplicadas à impressora selecionada e a todas as tarefas de impressão enviadas a essa impressora. No entanto, se for possível definir a mesma configuração de opção de impressão dentro do aplicativo, a configuração do aplicativo poderá substituir a configuração nas Preferências de impressão.

Nota: Se você usar as Preferências de impressão para alterar uma configuração de impressão para um único documento, lembre-se de reverter a configuração para o valor padrão antes de imprimir outros documentos, se necessário, durante a sessão do aplicativo atual. Fechar o aplicativo restaurará todas as configurações para os seus valores padrão nas Preferências de impressão.

Algumas tarefas requerem um método específico para alterar as configurações. Por exemplo, é necessário fazer todas as alterações nas configurações de fonte nas Preferências de impressão e não no aplicativo. Além disso, se o aplicativo não permitir alterar as configurações, utilize as Preferências de impressão.

Alterar as configurações de impressão de todos os documentos enviados de seu computador

A janela Preferências de impressão permite alterar as configurações de impressão padrão de todos os documentos.

A janela Imprimir do aplicativo permite substituir algumas configurações de impressão padrão de um documento. Se uma configuração de impressão não estiver disponível, você poderá torná-la disponível alterando as configurações de impressão para todos os documentos enviados do seu computador.

Nota: Se você não usar as mesmas configurações para todas as tarefas de impressão, poderá salvar cada grupo exclusivo de configurações de impressão como uma predefinição.

- 1 No aplicativo, clique em Arquivo > Imprimir ou Arquivo > Configurar impressão e selecione o servidor Fiery como sua impressora.
- 2 Clique no botão que exibe a janela Propriedades do documento.
A sequência de etapas para abrir a janela Propriedades do documento varia de acordo com o aplicativo.
- 3 Abra a guia Fiery Essential Driver. (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).

- 4 Selecione a predefinição desejada ou crie uma predefinição personalizada para as configurações de impressão.
- 5 Depois de especificar as configurações de impressão, clique em OK e, em seguida, em Imprimir para enviar a tarefa de impressão.

Predefinições no Fiery Essential Driver

Uma predefinição é uma coleção de configurações de impressão no Fiery Essential Driver que você pode acessar a qualquer momento.

É possível selecionar uma predefinição de tarefa na guia Predefinições ou criar uma nova predefinição com base nas opções atuais definidas no Fiery Essential Driver. Todas as propriedades exibem as configurações iniciais padrão. Você pode editar e salvar uma predefinição para criar uma predefinição personalizada.

Há dois tipos de predefinições de tarefa:

- Predefinições de fábrica - predefinições que estão disponíveis no Fiery Essential Driver.

As Predefinições de fábrica podem ser editadas e salvas como uma predefinição personalizada. No entanto, você não pode modificar uma predefinição de fábrica. Para obter mais informações sobre as predefinições de fábrica disponíveis, consulte [Predefinições do Fiery Essential Driver](#) na página 13.

- Predefinições personalizadas - Predefinições que você pode personalizar e adicionar à lista de predefinição no Fiery Essential Driver.

Predefinições personalizadas podem ser criadas a partir de predefinições de fábrica existentes. Para obter mais informações sobre como criar predefinições personalizadas, consulte [Criar uma predefinição no Fiery Essential Driver](#) na página 14.

Predefinições do Fiery Essential Driver

O Fiery Essential Driver contém opções de impressão relacionadas ou complementares entre si. Predefinições de fábrica estão disponíveis por padrão. Você também pode criar predefinições personalizadas que aparecerão na guia Predefinições.

- Impressão rápida - Imprime tarefas usando as propriedades das tarefas mais usadas.
- Impressão ecológica - Imprime tarefas monocromáticas em ambos os lados do papel para economizar papel. A Predefinição de impressão ecológica só imprime em preto e branco ou em escala cinza.
- Impressão de 2 lados - Imprime tarefas nos dois lados do papel.
- Marca d'água - propriedades de marca d'água que definem o posicionamento e o estilo da marca d'água.
- Livreto - Crie um livreto simples a partir do seu documento.

Alterar a visualização predefinida

Você pode especificar as predefinições exibidas na guia Predefinições.

- 1 Abra a guia Fiery Essential Driver. (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).

2 Na guia Predefinições, selecione uma das seguintes opções para alterar as predefinições exibidas:

- Todas as predefinições
- Predefinições de fábrica
- Predefinições personalizadas

Trabalhar com predefinições no Fiery Essential Driver

É possível criar, editar e excluir predefinições. Também é possível reverter uma predefinição às configurações padrão.

Nota: O formato do arquivo de Predefinições é .sav ou .xml. No caso de um arquivo .sav, cada predefinição é um arquivo individual. No caso de um arquivo .xml, todas as predefinições estão em um único arquivo. O arquivo de Predefinições é criado especificamente para um usuário.

Criar uma predefinição no Fiery Essential Driver

É possível criar uma predefinição que contenha as configurações de impressão mais usadas. As predefinições no Fiery Essential Driver são criadas editando uma predefinição de fábrica.

Você salva a predefinição em seu computador local e não será possível compartilhá-la com outros usuários.

- 1** Abra a guia Fiery Essential Driver. (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).
- 2** Na guia Predefinições, clique no ícone de lápis no canto superior direito da predefinição que deseja editar.
- 3** Clique em Mais e especifique as configurações de impressão conforme desejado.
- 4** Clique em Salvar.
- 5** Na janela Predefinição Salvar, digite um nome predefinido e clique em Salvar.

Nota: O nome que você digita deve ser único para cada predefinição. O nome predefinido não deve ter sido usado por outra predefinição.

Alterar a predefinição de todas as tarefas de impressão no Fiery Essential Driver

É possível alterar a predefinição de todas as tarefas de impressão.

- 1** Abra a guia Fiery Essential Driver. (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).

Nota: Ao acessar a guia Fiery Essential Driver da janela Imprimir de um aplicativo e selecionar uma predefinição, ela será usada apenas para a sessão do aplicativo atual.

- 2** Na guia Predefinições, selecione uma predefinição diferente.
- 3** Na lista Predefinições, selecione uma predefinição diferente.

Usar uma predefinição para imprimir uma tarefa no Fiery Essential Driver.

A guia Predefinições mostra quais predefinições, se houver, estão disponíveis para todas as tarefas de impressão. Depois de imprimir uma tarefa usando uma predefinição, a mesma predefinição será usada até que você selecione outra predefinição.

Nota: Não é possível compartilhar predefinições entre diferentes Fiery Essential Drivers.

- 1 Abra um documento e clique em Arquivo > Imprimir ou Arquivo > Configurar impressão e selecione o servidor Fiery como sua impressora.
- 2 Clique no botão que exibe a janela Propriedades do documento.
A sequência de etapas para abrir a janela Propriedades do documento varia de acordo com o aplicativo.
- 3 Na guia Predefinições, selecione uma predefinição.

Nota: Você pode selecionar uma predefinição de fábrica ou uma predefinição personalizada. Uma predefinição personalizada deve ser criada antes de aparecer na guia Predefinições.

- 4 Clique em OK na janela Propriedades do documento.

Editar uma predefinição no Fiery Essential Driver

Uma predefinição inclui a maioria das opções de impressão que você define na guia Fiery Essential Driver. Você pode substituir uma configuração na guia Predefinições após escolher uma predefinição, mas deve salvar a predefinição.

- 1 Abra a guia Fiery Essential Driver. (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).
- 2 Na guia Predefinições, clique no ícone de lápis no canto superior direito da predefinição que deseja editar.

Nota: Você pode editar uma predefinição de fábrica e salvá-la como uma predefinição personalizada. Clique no ícone Redefinir para alterar as configurações de impressão para seus valores padrão.

- 3 Altere as configurações de impressão.
- 4 Clique em Salvar.
- 5 Na janela Salvar predefinição, digite um nome predefinido e uma descrição, se desejar.

Nota: Você pode ter uma predefinição personalizada usando o mesmo nome para substituir uma predefinição existente. Para predefinições de fábrica, o nome predefinido não deve ter sido usado por outra predefinição.

- 6 Clique em Salvar.

Excluir uma predefinição no Fiery Essential Driver

Você pode excluir uma predefinição com na janela Gerenciar predefinições no Fiery Essential Driver. As predefinições personalizadas podem ser excluídas, mas não é possível excluir as predefinições de fábrica.

Nota: Para excluir uma predefinição, ela deve estar sem uso.

- 1 Abra a guia Fiery Essential Driver. (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).
- 2 Na guia Predefinições, selecione Gerenciar predefinições no menu.
- 3 Clique no ícone Excluir.
- 4 Clique em Salvar.

Exportar ou importar predefinições personalizadas no Fiery Essential Driver

É possível exportar ou importar predefinições personalizadas com o Fiery Essential Driver.

- 1 Abra a guia Fiery Essential Driver. (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).
- 2 Na guia Predefinições, selecione Gerenciar predefinições no menu.
- 3 Execute uma das seguintes etapas:
 - Clique no ícone Importar predefinições personalizadas para importar uma predefinição no Fiery Essential Driver.
 - Clique no ícone Exportar predefinições personalizadas para exportar cada predefinição selecionada para um único arquivo (por exemplo PresetName.sav).
- 4 Navegue até um local para salvar ou recuperar o arquivo Presets.xml.
- 5 Navegue até um local para salvar ou recuperar o arquivo PresetName.sav.
- 6 Clique em Salvar ou Abrir.

Usar marcas d'água no Fiery Essential Driver

O recurso Marca d'água do Fiery Essential Driver permite imprimir texto (independentemente do que foi fornecido pelo aplicativo de impressão) na primeira página ou em todas as páginas de um documento.

É possível definir, salvar e usar as definições de marca d'água em todas as impressoras e documentos do servidor Fiery. Também é possível especificar configurações de marca d'água ao imprimir um documento.

Nota: Nem todos os aplicativos são compatíveis com a impressão de marca d'água. Nem todas as fontes (por exemplo, determinadas fontes japonesas e chinesas) são impressas em marcas d'água.

Imprimir uma tarefa com uma marca d'água

As marcas d'água são específicas para uma impressora. É possível especificar uma marca d'água para imprimir na primeira página ou em cada página de um documento. Se você não especificar a marca d'água para imprimir somente na primeira página, todas as páginas do documento receberão uma marca d'água.

- 1 Abra a guia Fiery Essential Driver (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).
- 2 Na guia Predefinições, clique na predefinição marca d'água.

- 3 Selecione a marca d'água desejada.
- 4 Especifique as configurações de impressão conforme desejado e imprima o documento.

Inserir as informações de logon

Se o servidor Fiery exigir autenticação do usuário para impressão, será necessário inserir seu nome de usuário e senha ao imprimir.

Nota: O logon pode ser seu nome de usuário/domínio da rede ou um nome de usuário local. Verifique com o administrador quais são os requisitos do sistema.

- 1 Abra a guia Fiery Essential Driver. (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).
- 2 Clique no ícone Autenticação do usuário.
- 3 Na guia Autenticação do usuário, desmarque a caixa de seleção Sou um convidado.

Se você não tiver um logon do Windows, marque a caixa de seleção.

Nota: O servidor Fiery deve ser configurado para permitir a impressão como convidado.

- 4 Execute uma das seguintes etapas:
 - Selecione a caixa de seleção Usar logon do Windows para enviar seu nome de usuário e senha do Windows.
 - Digite seu nome de usuário e senha nos campos.

Nota: A caixa de seleção Usar logon do Windows pode não aparecer, dependendo do tipo de autenticação de usuário configurado em seu computador.

- 5 Clique em Autenticar para confirmar se o servidor Fiery reconhece seu nome de usuário, senha e privilégios.

Nota: A validação funciona somente se a Comunicação de duas vias estiver ativada.

- 6 Insira detalhes de autenticação adicionais na guia à direita da guia Autenticação do usuário.
- 7 Especifique as configurações de impressão conforme desejado e imprima o documento.

Alterar preferências do Fiery Essential Driver

Você pode alterar as configurações que aparecem no Fiery Essential Driver.

- 1 Clique na guia Preferências.
- 2 Selecione Configurações de produção.
- 3 Clique em OK.
A janela Preferências de impressão fecha.
- 4 Abra a guia do Fiery Essential Driver. (Consulte [Abra a guia Fiery Essential Driver](#) na página 10).

Quando a janela Preferências de impressão é reaberta, a configuração do driver da impressora selecionada é exibida.

Gerenciar arquivos PostScript no Fiery Essential Driver

Você pode imprimir em arquivos PostScript e criar arquivos portáteis ou Encapsulated PostScript (EPS). Você pode instruir o Fiery Essential Driver a imprimir em um arquivo pelo Fiery Essential Driver ou pelo aplicativo.

Configurar para imprimir em um arquivo PostScript

É possível configurar para criar arquivos PostScript. Isto é útil se o seu aplicativo não puder imprimir arquivos PostScript.

- 1 Abra a pasta que lista as impressoras instaladas. (Consulte [Abra a lista de impressoras instaladas](#) na página 9.)
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora desejada e clique em Propriedades da impressora ou Propriedades.
- 3 Clique na guia Portas.
- 4 Na lista de portas, selecione FILE (ARQUIVO).
- 5 Ajuste quaisquer opções de impressão e controles de impressora, se necessário, antes de imprimir em um arquivo.