



Fiery Essential Driver for Windows

สารบัญ

Fiery Essential Driver สำหรับ Windows	5
การติดตั้งบรรทัดคำสั่งของ Fiery Essential Driver	5
ก่อนการติดตั้ง Fiery Essential Driver	7
Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)	7
ก่อนการติดตั้ง Fiery Essential Driver สำหรับ Windows	7
การใช้คำแนะนำบรรทัดคำสั่งเพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	8
ก่อนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Windows	8
เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้	8
แท็บ Fiery Essential Driver	9
กลุ่ม Fiery Essential Driver	9
เปิดแท็บ Fiery Essential Driver	10
ใช้ Fiery Essential Driver เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์	10
เปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Essential Driver	10
เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ด้วย Fiery Essential Driver	11
เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณ	12
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	12
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver	13
เปลี่ยนมุมมองค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	13
ทำงานกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	13
สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	13
เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดใน Fiery Essential Driver	14
ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อพิมพ์งานใน Fiery Essential Driver	14
แก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	14
ลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver	15
ส่งออกหรือนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองใน Fiery Essential Driver	15
ใช้ลายน้ำใน Fiery Essential Driver	15
พิมพ์งานพร้อมลายน้ำ	16
ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ	16
เปลี่ยนการกำหนดลักษณะ Fiery Essential Driver	17
จัดการไฟล์ PostScript ใน Fiery Essential Driver	17
ตั้งค่าเพื่อพิมพ์ไปยังไฟล์ PostScript	17

Fiery Essential Driver สำหรับ Windows

Fiery Essential Driver จะช่วยให้แอปพลิเคชันของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery และพิมพ์เอกสารได้

เมื่อใช้ Fiery Essential Driver ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

- Fiery Essential Driver มีการตั้งค่าล่วงหน้าเริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชันและเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายหากคุณติดตั้งตัวเลือกเครื่องพิมพ์แบบใหม่หรือต้องการตั้งค่าฟิเจอร์เฉพาะ
- ตัวเลือกการพิมพ์และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณเข้าถึงฟิเจอร์พิเศษต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ของคุณได้
- ตัวเลือกการพิมพ์ Fiery Essential Driver บางรายการ (คุณสมบัติของเอกสาร) ยังมีให้ใช้งานได้จากแอปพลิเคชันของคุณเมื่อคุณพิมพ์งาน
- โดยปกติแล้ว การเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ Fiery Essential Driver จากหน้าต่าง **Settings (การตั้งค่า)** หรือโฟลเดอร์ **Devices and Printers** (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จะเปลี่ยนการตั้งค่ากลางที่ใช้กับงานทั้งหมดที่พิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่เลือก คุณอาจต้องเลือกการตั้งค่าเดียวกันจากแอปพลิเคชัน เนื่องจากการตั้งค่าเฉพาะแอปพลิเคชันอาจแทนที่การตั้งค่ากลาง โดยปกติแล้ว การตั้งค่าการพิมพ์ที่เลือกภายในแอปพลิเคชันจะส่งผลสำหรับเซสชันปัจจุบันในขณะที่คุณเปิดแอปพลิเคชัน

เมื่อคุณพิมพ์จากแอปพลิเคชันที่มีตัวเลือกเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับระยะตัดตกและการปรับขนาด ขอแนะนำให้คุณกำหนดการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เหล่านี้ใน Fiery Essential Driver สำหรับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ สำหรับแอปพลิเคชัน Adobe หากมีการตั้งค่าตัวเลือกระยะตัดตกและการปรับขนาดในหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชัน และคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกดังกล่าวใน Fiery Essential Driver ให้ตรงกับค่าการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน อาจเป็นการเปลี่ยนการปรับขนาดผลงานและภาพที่พิมพ์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการพิมพ์และตัวเลือกการพิมพ์เฉพาะ Fiery Essential Driver ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ของคุณ

การติดตั้งบรรทัดคำสั่งของ Fiery Essential Driver

ขณะนี้ไดรเวอร์ Windows ที่ดาวน์โหลดจาก WebTools รองรับการติดตั้งไดรเวอร์แบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลบนไคลเอนต์ต่างๆ แล้ว ฟิเจอร์นี้รองรับการติดตั้งไดรเวอร์ Windows ระดับองค์กรผ่านเครื่องมือการปรับใช้ของบริษัทอื่นหลายรายการ

หากต้องการดูข้อผิดพลาด ให้เลือก **Event Viewer (ตัวแสดงเหตุการณ์) > Windows Logs (บันทึก Windows) > Application (แอปพลิเคชัน)** PRNTDRV.EXE จะแสดงเป็นที่มาของข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงในหน้าต่างคำสั่งด้วย

รองรับฟังก์ชันต่อไปนี้:

- เปิด Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) ของ Fiery Essential Driver

หมายเหตุ: หากต้องการเริ่มใช้ Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) ของ Fiery Essential Driver ให้เรียกใช้ PRNTDRV.EXE จากบรรทัดคำสั่งหรือ Windows Explorer

- การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์แบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูล
- การแสดงรายการรุ่นที่แพ็คเกจไดรเวอร์รองรับ
- การแสดงรายการภาษาที่แพ็คเกจไดรเวอร์รองรับ
- การแตกไฟล์แพ็คเกจไดรเวอร์
- **หมายเหตุ:** ซีพียูขั้นสุดท้ายสามารถเข้าถึงได้โดยใช้พารามิเตอร์เฉพาะกับ PRNTDRV.EXE จากบรรทัดคำสั่ง

หมายเหตุ: หากต้องการดูฟังก์ชันทั้งหมด ให้เปิดหน้าต่างคำสั่ง **CMD.EXE** ในโหมดผู้ดูแลระบบ เมื่อหน้าต่างคำสั่งเปิดขึ้น ให้เปลี่ยนโฟลเดอร์เป็นไดเรกทอรีที่มี **PRNTDRV.EXE** อยู่

เปิด Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) ของ Fiery Essential Driver

Fiery Essential Driver Installer Wizard Setup.exe จะเปิดขึ้นหากอยู่ในแพ็คเกจไดรเวอร์และไม่มีการส่งผ่านพารามิเตอร์ไปยัง **PRNTDRV.EXE** ซึ่งสามารถทำได้โดย:

- ดับเบิลคลิก **PRNTDRV.EXE** จาก Explorer
- พิมพ์ **PRNTDRV.EXE** ในหน้าต่างคำสั่ง

หมายเหตุ: การดับเบิลคลิก **PRNTDRV.EXE** จะไม่แสดงหน้าต่างการแตกไฟล์แพ็คเกจไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะดำเนินต่อไปและ Installer Wizard (ตัวช่วยติดตั้ง) ของ Fiery Essential Driver จะปรากฏขึ้นแทน

การติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์และเครื่องพิมพ์แบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูล

คำสั่ง: **PRNTDRV.EXE /install [-i ที่อยู่ IP/ชื่อโฮสต์] [-l ภาษา] [-m รุ่น] [-p ชื่อเครื่องพิมพ์] [-q คิว]**

- **-i** ระบุที่อยู่ IP/ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ ผู้ใช้ต้องเป็นคนตรวจสอบว่าที่อยู่ IP/ชื่อโฮสต์ที่ระบุเป็นของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่ถูกต้องดีแล้ว ระบบจะไม่ตรวจสอบความถูกต้องให้ คุณจำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้ และจะมีการรายงานข้อผิดพลาดหากขาดหายไป
- **-l** ระบุตัวอักษรสองตัวสำหรับภาษาของไดรเวอร์การพิมพ์ที่จะติดตั้ง หากแพ็คเกจไดรเวอร์การพิมพ์รองรับมากกว่าหนึ่งภาษา คุณจำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้ และจะมีการรายงานข้อผิดพลาดหากพารามิเตอร์นี้ขาดหายไป หากแพ็คเกจไดรเวอร์การพิมพ์เป็นแบบเฉพาะภาษา พารามิเตอร์นี้จะไม่จำเป็น เนื่องจากจะมีเพียงไดรเวอร์เดียวที่สามารถติดตั้งภายในแพ็คเกจไดรเวอร์ได้
- **-m** ระบุรุ่นของไดรเวอร์ที่จะติดตั้ง แพ็คเกจไดรเวอร์มักจะรองรับไดรเวอร์การพิมพ์อย่างน้อยสองรุ่น คุณจำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้ และจะมีการรายงานข้อผิดพลาดหากขาดหายไป

หมายเหตุ: ชื่อรุ่นจะอยู่ในเครื่องหมายอัฒภาค

- **-p** ระบุชื่อเครื่องพิมพ์ พารามิเตอร์นี้อาจมีหรือไม่ก็ได้ และหากไม่ได้ระบุ ระบบจะตั้งชื่อเครื่องพิมพ์เป็นชื่อเดียวกับรุ่นเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อเครื่องพิมพ์จะระบุอยู่ในเครื่องหมายอัฒภาค

- **-q** ระบุคิวการพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในคิว Hold (รอ), Print (พิมพ์) หรือ Direct (ตรง) หรือชื่อของเครื่องพิมพ์เสมือน ผู้ใช้ต้องเป็นคนตรวจสอบว่าคิวการพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสมือนที่ระบุมีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ พารามิเตอร์นี้อาจมีหรือไม่ก็ได้ และหากไม่ได้ระบุ คิวการพิมพ์จะมีค่าเริ่มต้นเป็น "print" (พิมพ์)

การแสดงรายการรุ่นที่แพ็คเกจไดรเวอร์รองรับ

คำสั่ง: **PRNTDRV.EXE /listmodels [ภาษา]**

หากต้องการแสดงรายการรุ่นที่รองรับตามภาษาที่ระบุ คุณจะต้องระบุตัวอักษรสองตัวสำหรับภาษาถัดจากข้อมูลแทนที่ **/listmodels** หากภาษาที่ระบุไม่ถูกต้องหรือแพ็คเกจไดรเวอร์ไม่รองรับ จะมีการรายงานข้อผิดพลาด จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์นี้หากแพ็คเกจไดรเวอร์รองรับมากกว่าหนึ่งภาษา หากแพ็คเกจไดรเวอร์เป็นแบบเฉพาะภาษา (รองรับเพียงภาษาเดียวเท่านั้น) ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์นี้

การแสดงรายการภาษาที่แพ็คเกจไดรเวอร์รองรับ

คำสั่ง: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

การแตกไฟล์แพ็คเกจไดรเวอร์

คำสั่ง: **PRNTDRV.EXE /extract [เส้นทาง]**

พารามิเตอร์ [เส้นทาง] อาจมีหรือไม่มีก็ได้ และหากไม่มีให้ แพลกเกจไดรเวอร์จะแตกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ Prntdrvvr ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์อื่นที่มี PRNTDRV.EXE หากระบุเส้นทาง ข้อมูลที่ระบุจะต้องถูกต้องทั้งหมด

ถอนการติดตั้ง Fiery Essential Driver

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Essential Driver จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

โปรแกรมอรรถประโยชน์ถอนการติดตั้งสามารถติดตั้งและใช้ได้จากภายในเครื่องไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อไปยัง Fiery Essential Driver ก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Essential Driver โดยใช้ Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)

Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)

Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery) สามารถติดตั้งและใช้ภายในเครื่องเพื่อถอนการติดตั้ง Fiery Essential Drivers จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ Windows คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์

ต้องติดตั้ง Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์) บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ Windows เพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

สามารถดาวน์โหลด Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery) ได้จากเว็บไซต์ Fiery

- 1 ไปที่ [Download Center](#) (ศูนย์ดาวน์โหลด)
- 2 คุณต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบและเอกสารประกอบได้ คลิก **Submit (ส่ง)** เพื่อส่งข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ
- 3 คลิกแท็บ **Application Software and Tools (ซอฟต์แวร์และเครื่องมือแอปพลิเคชัน)** ใน Download Center (ศูนย์ดาวน์โหลด)
- 4 เลือก **Fiery Driver (ไดรเวอร์ Fiery)** จากรายการ **Select Software (เลือกซอฟต์แวร์)** แล้วเลือก **Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)** จากรายการ **Select Version (เลือกเวอร์ชัน)** จากนั้นคลิก **Find (ค้นหา)**
- 5 ค้นหา FieryPrinterDeleteUtility.zip ในรายการผลลัพธ์แล้วคลิก **Download (ดาวน์โหลด)**
- 6 คลิก **Accept (ยอมรับ)** เพื่อยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
- 7 ดับเบิลคลิก FieryPrinterDeleteUtility.exe และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ถอนการติดตั้ง Fiery Essential Driver สำหรับ Windows

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Essential Driver สำหรับ Windows ได้ด้วย Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)

- 1 คลิก **Start (เริ่ม)** > **All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)** > **Fiery** > **Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์)**

หน้าต่าง **Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์)** จะเปิดขึ้นและแสดงรายการ Fiery Essential Drivers ทั้งหมดที่พบในคอมพิวเตอร์

2 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- เพื่อลบเครื่องพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Delete the Selected Printers (ลบเครื่องพิมพ์ที่เลือก)**
- เพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ที่ติดตั้งทั้งหมด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Delete All Printer Drivers (ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมด)** แล้วคลิก **OK (ตกลง)**

3 เมื่อคุณเสร็จสิ้นการลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คลิก **Exit (ออก)**

การใช้คำแนะนำบรรทัดคำสั่งเพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันบรรทัดคำสั่งเพื่อลบเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องบน Windows ได้

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Windows

คุณสามารถใช้ Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์) จากพร้อมท์คำสั่ง (Command Prompt) เพื่อลบเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องด้วยฟังก์ชันบรรทัดคำสั่งบนระบบปฏิบัติการ Windows

ต้องติดตั้งแพ็คเกจ Visual C++ Redistributable (Visual C++ แบบแจกจ่ายต่อได้) เวอร์ชันล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)

- 1 ติดตั้ง Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery) โดยใช้ WebTools
 - a) เริ่มเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตของคุณแล้วพิมพ์ชื่อ DNS หรือที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery
 - b) ขยาย **Software Downloads (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์)**
 - c) คลิกที่ลิงก์ **Printer Drivers (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)** ภายใต้แท็บ Windows และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง
 - d) นำทางไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องที่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไว้ และดับเบิลคลิกที่ **Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery)**
 - e) ดับเบิลคลิก **setup.exe** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์
- 2 เริ่มพร้อมท์คำสั่ง (Command Prompt) ในฐานะผู้ดูแลระบบบนระบบ Windows และนำทางไปยังเส้นทางที่ติดตั้ง Fiery Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ Fiery) ซึ่งติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ `\Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility`
- 3 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: **Start /wait Printer Delete Utility.exe** [ตัวเลือก]
[ตัวเลือก] สามารถเป็นอะไรก็ได้ต่อไปนี้:

`-rmPrints` ลบเครื่องพิมพ์ทั้งหมด

`-p \"Printer1, Printer2\"` ลบเครื่องพิมพ์ที่ระบุ ชื่อเครื่องพิมพ์ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรายการทั้งหมดควรรออยู่ใน \" \"

`-getInstalledPrinters` รับรายการเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ใช้ Fiery Essential Drivers

เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้

วิธีนำทางไปยังรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ

1 นำทางไปยังอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายของคุณ

เครื่องพิมพ์จะแสดงในแท็บ **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)** หรือโฟลเดอร์ **Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)**

2 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- **Windows 11:** จากเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่ปุ่ม **Start (เริ่ม)** ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก **Settings (การตั้งค่า)** คลิก **Bluetooth & devices (บลูทูธและอุปกรณ์)** จากนั้นเลือก **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**
- **Windows Server 2022:** จากเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่ปุ่ม **Start (เริ่ม)** ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก **Settings (การตั้งค่า)** คลิก **Devices (อุปกรณ์)** จากนั้นเลือก **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**
- **Windows Server 2019:** จากเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่ปุ่ม **Start (เริ่ม)** ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก **Settings (การตั้งค่า)** คลิก **Devices (อุปกรณ์)** จากนั้นเลือก **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**
- **Windows 10/Server 2016:** จากเดสก์ท็อป ให้คลิกขวาที่ปุ่ม **Start (เริ่ม)** ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก **Settings (การตั้งค่า)** คลิก **Devices (อุปกรณ์)** จากนั้นเลือก **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**

หมายเหตุ: Fiery Essential Driver รองรับ Windows 10 ทุกเวอร์ชัน รวมถึงเวอร์ชัน 21H2 และก่อนหน้า

แท็บ Fiery Essential Driver

แท็บดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์ควบคุมสำหรับฟังก์ชันการพิมพ์ที่ใช้บ่อยทั้งหมด

แท็บ **Fiery Essential Driver** ประกอบด้วยค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเครื่องพิมพ์ หากคุณเลือกการตั้งค่าจากโรงงาน ระบบจะพิมพ์งานตามค่าที่ตั้งไว้ระหว่างการติดตั้งหรือการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงและตั้งค่าตัวเลือกแท็บ **Fiery Essential Driver** บางรายการจากแอปพลิเคชันอื่นได้ด้วย โดยการตั้งค่าในแอปพลิเคชันอาจแทนที่การตั้งค่าใน **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**

นอกจากนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์บางอย่าง เช่น Command WorkStation สามารถแทนที่การตั้งค่าการพิมพ์บางรายการสำหรับงานได้ (โปรดดู Fiery Command WorkStation Help)

กลุ่ม Fiery Essential Driver

Fiery Essential Driver จัดกลุ่มตัวเลือกการพิมพ์ตามหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย แต่ละกลุ่มหรือแท็บจะประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันหรือเติมเต็มซึ่งกันและกัน

- **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** - ประกอบด้วยค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการพิมพ์และตัวเลือกในการระบุจำนวนสำเนาสำหรับงาน ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานจะแสดงในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานที่มีให้ใช้งาน ให้ดู **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver**
- **การตั้งค่าของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** จะประกอบด้วยการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละค่าที่และตัวเลือกในการระบุจำนวนสำเนาสำหรับงาน แท็บ **การตั้งค่าของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** จะช่วยให้คุณแก้ไขการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้
- **การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้** - ข้อมูลทั้งหมดที่อาจจำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้

- **Preferences (การกำหนดลักษณะ)** - ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนระหว่าง **Predefined settings (การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)** กับ **Production settings (การตั้งค่าการผลิต)** ใน Fiery Essential Driver

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **การตั้งค่าการผลิต** ให้ดู Fiery Driver Help

- **เกี่ยวกับ** - ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันปัจจุบันของ Fiery Essential Driver ของคุณ คุณยังสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ของคุณได้เมื่อ Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เปิดอยู่อีกด้วย
- **Tools (เครื่องมือ)** - เซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่เชื่อมต่อรองรับแอปพลิเคชัน Fiery ทั้งหมด

หมายเหตุ: ต้องเปิด Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) สำหรับเครื่องมือของคุณเพื่อให้แท็บ **Tools (เครื่องมือ)** แสดงขึ้นมา

เปิดแท็บ Fiery Essential Driver

คุณสามารถใช้แท็บ **Fiery Essential Driver** เพื่อเลือกและสร้างค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้

- 1 เปิดโฟลเดอร์ที่แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))
- 2 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - ในโฟลเดอร์ Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วคลิก **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**
 - ในแท็บ **Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)** ให้คลิก **Manage (จัดการ)** แล้วคลิก **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**
- 3 คลิกแท็บ **Fiery Essential Driver**

ใช้ Fiery Essential Driver เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์

หากต้องการใช้ตัวเลือกการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์ Fiery ให้เหมาะสม คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Fiery สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ตรงกับตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องพิมพ์

เมื่อเปิด **Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)** ตัวเลือกนี้จะแทนที่การตั้งค่าด้วยตนเองที่คุณตั้งค่าไว้กับตัวเลือกที่ติดตั้งได้ **Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)** ยังช่วยให้ Fiery Essential Driver สอบถามเครื่องพิมพ์และดึงข้อมูลตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ ตัวเลือกที่ติดตั้งจะแสดงอยู่ในรายการ **Installed Options (ตัวเลือกที่ติดตั้ง)** และการตั้งค่า Fiery Essential Driver จะเปิดใช้งานตามตัวเลือกเหล่านั้น

เมื่อคุณกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้ด้วยตนเอง คุณจะต้องจับคู่ให้ตรงกับการกำหนดค่าจริงของเครื่องพิมพ์ มิฉะนั้น ตัวเลือกการพิมพ์ที่ปรากฏใน Fiery Essential Driver อาจไม่ตรงกับตัวเลือกการพิมพ์ที่พร้อมใช้งานจริง

คุณยังสามารถเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้นของตัวเลือกได้อีกด้วย

เปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Essential Driver

คุณต้องใช้ Fiery Essential Driver เพื่อแก้ไขตัวเลือกที่ติดตั้งไว้บนเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: คุณต้องปิด **Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)** (ล้างกล่องกาเครื่องหมาย) ด้วยตนเองเพื่อกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งไว้

หมายเหตุ: ไฟเอร์ User Account Control (UAC: การควบคุมบัญชีผู้ใช้) มีให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่เซิร์ฟเวอร์ Fiery รองรับ คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์พิเศษของผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งได้หลังติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- 1 เปิดโฟลเดอร์ที่แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))
- 2 สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows ที่มีการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกขวาที่ไอคอนเซิร์ฟเวอร์ Fiery เลือก **Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)** จากนั้นเลือก **Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)** หรือ **Properties (คุณสมบัติ)**
หน้าต่าง **User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้)** จะเปิดขึ้น
เลือก **User that has administrator privileges (ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษของผู้ดูแลระบบ)** พิมพ์รหัสผ่าน และคลิก **OK (ตกลง)**
- 3 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วคลิก **Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)** หรือ **Properties (คุณสมบัติ)**
- 4 คลิกแท็บ **Accessories (อุปกรณ์เสริม)** (หรือ **Configuration (การกำหนดค่า)** หรือ **Installable Options (ตัวเลือกที่ติดตั้งได้)**) เพื่อตรวจสอบว่าตัวเลือกที่คุณต้องการพร้อมใช้งาน
- 5 หากต้องการดึงข้อมูลตัวเลือกที่ติดตั้งไว้จากตัวเครื่องพิมพ์เอง ให้เลือก **Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)** แล้วป้อนที่อยู่ IP หรือชื่อ DNS ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **Update (อัปเดต)**
- 6 หากต้องการกำหนดตัวเลือกที่ติดตั้งไว้ด้วยตนเอง ให้เลือกตัวเลือกในรายการ **Available Options (ตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน)** แล้วคลิก **Add (เพิ่ม)** หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของตัวเลือกที่ติดตั้งไว้ ให้คลิก **Defaults (ค่าเริ่มต้น)**

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์มีตัวเลือกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

- 7 หากต้องการอัปเดตตัวเลือกที่ติดตั้งไว้บนไดรเวอร์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดขึ้น ให้เลือก **Update Fiery Driver When Opened (อัปเดตไดรเวอร์ Fiery เมื่อเปิด)**
วิธีนี้จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างการตั้งค่าที่เลือกเมื่อตัวเลือกที่ติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่พร้อมใช้งาน
- 8 หากต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการพิมพ์ ให้เลือก **Enable E-mail Notification (เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมล)** แล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่ต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล
Enable E-mail Notification (เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมล) จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเปิด E-mail Service (บริการอีเมล) ที่ Setup (การตั้งค่า) บนเซิร์ฟเวอร์ Fiery (โปรดดู [Configuration and Setup](#) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้)
- 9 คลิก **Apply (นำไปใช้)** จากนั้นคลิก **OK (ตกลง)**

คุณต้องคลิก **OK (ตกลง)** สำหรับ Printer driver (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) เพื่อให้เห็นตัวเลือกที่ติดตั้งได้ซึ่งถูกต้อง

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ติดตั้งได้อาจแสดงไม่ถูกต้องหากคุณปิดหน้าต่างด้วยการคลิก **Cancel (ยกเลิก)** หรือไอคอน **Close (ปิด)**

เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ด้วย Fiery Essential Driver

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารปัจจุบันหรือสำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตำแหน่งที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าจะกำหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง:

- โดยปกติแล้ว การเปลี่ยนแปลงจากแอปพลิเคชันจะใช้กับเอกสารที่พิมพ์ในขณะนั้นที่แอปพลิเคชันนั้นเปิดอยู่
- การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำใน **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** จะใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เลือกและงานพิมพ์ทั้งหมดที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์นั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เดียวกันภายในแอปพลิเคชัน การตั้งค่าในแอปพลิเคชันอาจแทนที่การตั้งค่าใน **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**

หมายเหตุ: หากคุณใช้ **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารรายการเดียว อย่าลืมเปลี่ยนการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นก่อนที่จะพิมพ์เอกสารอื่นๆ ในระหว่างเซสชันแอปพลิเคชันปัจจุบัน หากจำเป็น การปิดแอปพลิเคชันจะคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นใน **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**

งานบางอย่างต้องใช้วิธีการเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คุณต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับแบบอักษรจากใน **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** ไม่ใช่จากแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ หากแอปพลิเคชันของคุณไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ใช้ **Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**

เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน้าต่าง **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมด

หน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชันทำให้คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นบางรายการสำหรับเอกสารทั้งหมด หากการตั้งค่าการพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถทำให้พร้อมใช้งานได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใช้การตั้งค่าเดียวกันสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์แต่ละกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** หรือ **File (ไฟล์) > Print Setup (การตั้งค่าการพิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 คลิกปุ่มที่แสดงหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**
ลำดับขั้นตอนในการเปิดหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)** อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน
- 3 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver (โปรดดู เปิดแท็บ Fiery Essential Driver)**
- 4 เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ต้องการหรือสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองสำหรับการตั้งค่าการพิมพ์
- 5 หลังจากคุณกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์ ให้คลิก **OK (ตกลง)** แล้วคลิก **Print (พิมพ์)** เพื่อส่งงานพิมพ์ของคุณ

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นชุดรวมการตั้งค่าการพิมพ์ใน Fiery Essential Driver ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ

คุณสามารถเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานได้ในแท็บ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** หรือสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่โดยอิงจากตัวเลือกปัจจุบันที่ตั้งค่าอยู่ใน Fiery Essential Driver คุณสมบัติทั้งหมดจะแสดงการตั้งค่าเริ่มต้นเริ่มแรก คุณสามารถแก้ไขและบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของงานมีสองประเภท:

- **Factory presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน)** - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีให้ใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน Fiery Essential Driver
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานสามารถแก้ไขและบันทึกเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานที่มีให้ใช้งาน ให้ดู [ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver](#)
- **Custom presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง)** - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถกำหนดเองและเพิ่มลงในรายการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้จากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง ให้ดู [สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver](#)

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ Fiery Essential Driver ประกอบด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกันหรือเติมเต็มซึ่งกันและกัน การตั้งค่าล่วงหน้าจากโรงงานจะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถสร้างการตั้งค่าล่วงหน้าแบบกำหนดเองที่จะปรากฏในแท็บ **Presets** (การตั้งค่าล่วงหน้า) ได้

- **พิมพ์ด่วน** - พิมพ์งานโดยใช้คุณสมบัติงานที่ใช้บ่อยที่สุด
- **พิมพ์แบบรักษาสีโลก** - พิมพ์งานขาวดำทั้งสองด้านของกระดาษเพื่อประหยัดกระดาษ ค่าการ **พิมพ์แบบรักษาสีโลก** ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะพิมพ์ในสีขาวดำหรือไล่ระดับสีเทาเท่านั้น
- **การพิมพ์ 2 ด้าน** - พิมพ์งานบนกระดาษทั้งสองด้าน
- **ลายน้ำ** - ประกอบด้วยคุณสมบัติลายน้ำทั้งหมดที่ใช้กำหนดตำแหน่งและสไตล์ของลายน้ำ
- **หนังสือเล่มเล็ก** - สร้างหนังสือเล่มเล็กอย่างง่ายจากเอกสารของคุณ

เปลี่ยนมุมมองค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถกำหนดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่แสดงในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ได้

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Essential Driver](#))
- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่แสดง:
 - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมด
 - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน
 - ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง

ทำงานกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อีกด้วย

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ของ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) คือ .sav หรือ .xml สำหรับไฟล์ .sav ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการจะเป็นไฟล์แยกต่างหาก สำหรับไฟล์ .xml ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะอยู่ในไฟล์เดียว ไฟล์ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ใช้โดยเฉพาะ

สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีการตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไปได้ ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver สร้างขึ้นโดยการแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

คุณบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Essential Driver](#))

- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้คลิกไอคอนรูปดินสอที่มุมขวาบนของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการแก้ไข
- 3 คลิกที่ **เพิ่มเติม** แล้วระบบการตั้งค่าการพิมพ์ตามที่คุณต้องการ
- 4 คลิก **Save (บันทึก)**
- 5 ในหน้าต่าง **บันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้พิมพ์ชื่อของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วคลิก **บันทึก**

หมายเหตุ: ชื่อของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณพิมพ์แต่ละค่าต้องไม่ซ้ำกัน ชื่อของการตั้งค่าล่วงหน้าจะต้องไม่ถูกใช้โดยการตั้งค่าล่วงหน้ารายการอื่น

เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมดได้

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Essential Driver](#))

หมายเหตุ: เมื่อคุณเข้าถึงแท็บ **Fiery Essential Driver** จากหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชัน แล้วเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านั้นจะใช้กับเซชันแอปพลิเคชันปัจจุบันเท่านั้น

- 2 ในแท็บ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่น
- 3 จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบอื่น

ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อพิมพ์งานใน Fiery Essential Driver

แท็บ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จะแสดงค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ถ้ามี) สำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด หลังจากที่คุณพิมพ์งานโดยใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ระบบจะใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าชุดเดียวกันจนกว่าคุณจะเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าชุดอื่น

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าระหว่าง Fiery Essential Drivers ต่างๆ ได้

- 1 เปิดเอกสารแล้วคลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** หรือ **File (ไฟล์) > Print Setup (การตั้งค่าการพิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 คลิกปุ่มที่แสดงหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**
ลำดับขั้นตอนในการเปิดหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)** อาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน
- 3 ในแท็บ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานหรือค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ คุณต้องสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองก่อนจึงจะปรากฏในแท็บ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)**

- 4 คลิก **OK (ตกลง)** ในหน้าต่าง **Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)**

แก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะประกอบด้วยตัวเลือกการพิมพ์ส่วนใหญ่ที่คุณตั้งค่าไว้ในแท็บ **Fiery Essential Driver** คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ได้หลังจากเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แต่คุณจะต้องบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านั้นด้วย

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Essential Driver](#))

- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้คลิก ไอคอนรูปดินสอที่มุมขวาบนของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการแก้ไข

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานแล้วบันทึกการตั้งค่าดังกล่าวเป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ คลิก ไอคอน **รีเซ็ต** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์เป็นค่าเริ่มต้น

- 3 เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์
- 4 คลิก **Save (บันทึก)**
- 5 ในหน้าต่าง **บันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบายของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองโดยใช้ชื่อเดียวกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่แล้วเพื่อแทนที่ค่านั้นได้ สำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน ชื่อของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะต้องไม่ถูกใช้โดยค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่น

- 6 คลิก **Save (บันทึก)**

ลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ในหน้าต่าง **จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ใน Fiery Essential Driver คุณสามารถลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ แต่ไม่สามารถลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

หมายเหตุ: หากต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จะต้องยกเลิกการใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Essential Driver](#))
- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้เลือก **จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** จากเมนู
- 3 คลิกที่ไอคอนลบ
- 4 คลิก **Save (บันทึก)**

ส่งออกหรือนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถส่งออกหรือนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ใน Fiery Essential Driver

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Essential Driver](#))
- 2 ในแท็บ **ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** ให้เลือก **จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า** จากเมนู
- 3 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - คลิก ไอคอน **นำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง** เพื่อนำเข้าค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Essential Driver
 - คลิก ไอคอน **ส่งออกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเอง** เพื่อส่งออกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการที่คุณเลือกไว้ (เช่น PresetName.sav)
- 4 เรียกดูตำแหน่งเพื่อบันทึกหรือดึงข้อมูลไฟล์ Presets.xml
- 5 เรียกดูตำแหน่งเพื่อบันทึกหรือดึงข้อมูลไฟล์ PresetName.sav
- 6 คลิก **Save (บันทึก)** หรือ **Open (เปิด)**

ใช้ลายน้ำใน Fiery Essential Driver

ฟีเจอร์ Watermark (ลายน้ำ) ของ Fiery Essential Driver ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความ (โดยไม่ขึ้นกับที่แอปพลิเคชันการพิมพ์ให้มา) ทั้งหน้าแรกหรือทุกหน้าของเอกสาร

คุณสามารถกำหนด บันทึกลง และใช้ข้อกำหนดของลายน้ำสำหรับเครื่องพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ Fiery และเอกสารทั้งหมดได้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าลายน้ำเมื่อคุณพิมพ์เอกสารได้อีกด้วย

หมายเหตุ: บางแอปพลิเคชันไม่รองรับการพิมพ์ลายน้ำ แบบอักษรบางแบบ เช่น แบบอักษรญี่ปุ่นและจีนบางแบบเท่านั้นที่พิมพ์เป็นลายน้ำได้

พิมพ์งานพร้อมลายน้ำ

ลายน้ำเป็นลายน้ำเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ คุณสามารถตั้งค่าลายน้ำให้พิมพ์ในหน้าแรกหรือทุกหน้าของเอกสารได้ หากคุณไม่ได้ระบุให้พิมพ์ลายน้ำบนหน้าแรกเท่านั้น ทุกหน้าในเอกสารจะได้รับลายน้ำ

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver** (ดู [เปิดแท็บ Fiery Essential Driver](#))
- 2 ในแท็บ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้คลิกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ **Watermark (ลายน้ำ)**
- 3 เลือกลายน้ำที่ต้องการ
- 4 ระบุการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร

ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

หากเซิร์ฟเวอร์ Fiery ต้องการให้มีการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้สำหรับการพิมพ์ คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณจะพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อมูลการเข้าสู่ระบบอาจเป็นชื่อโดเมนเครือข่าย/ชื่อผู้ใช้ของคุณ หรือชื่อผู้ใช้ภายในเครื่องก็ได้ ตรวจสอบความต้องการของระบบกับผู้ดูแลระบบของคุณ

- 1 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver** (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Essential Driver](#))
- 2 คลิกไอคอน **User authentication (การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้)**
- 3 ในแท็บ **User Authentication (การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้)** ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย **I'm a Guest (ฉันเป็นผู้เยี่ยมชม)** หากคุณไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบของ Windows ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: ต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Fiery เพื่ออนุญาตการพิมพ์โดยผู้เยี่ยมชม

- 4 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Use Windows Login (ใช้การเข้าสู่ระบบ Windows)** เพื่อส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Windows ของคุณ
- ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในเขตข้อมูล

หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมาย **Use Windows Login (ใช้การเข้าสู่ระบบ Windows)** อาจไม่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ในคอนฟิกูเรชันของคุณ

- 5 คลิก **Authenticate (รับรองความถูกต้อง)** เพื่อยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์ Fiery จำชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และสิทธิ์ของคุณได้
หมายเหตุ: การตรวจสอบจะทำงานก็ต่อเมื่อเปิด **Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)** เท่านั้น
- 6 ป้อนรายละเอียดการรับรองความถูกต้องเพิ่มเติมในแท็บทางด้านขวาของแท็บ **User Authentication (การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้)**
- 7 ระบุการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะ Fiery Essential Driver

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่ปรากฏใน Fiery Essential Driver

- 1 คลิกแท็บ **Preferences (การกำหนดลักษณะ)**
- 2 เลือก **Production settings (การตั้งค่าการผลิต)**
- 3 คลิก **OK (ตกลง)**
หน้าต่าง **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** จะปิดลง
- 4 เปิดแท็บ **Fiery Essential Driver (โปรดดู [เปิดแท็บ Fiery Essential Driver](#))**

เมื่อหน้าต่าง **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** เปิดขึ้นมาอีกครั้ง การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกจะแสดงขึ้น

จัดการไฟล์ PostScript ใน Fiery Essential Driver

คุณสามารถพิมพ์ไปยังไฟล์ PostScript และสร้างไฟล์แบบพกพาหรือไฟล์ Encapsulated PostScript (EPS) คุณสามารถสั่งให้ Fiery Essential Driver พิมพ์จาก Fiery Essential Driver หรือแอปพลิเคชันไปยังไฟล์ได้

ตั้งค่าเพื่อพิมพ์ไปยังไฟล์ PostScript

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อสร้างไฟล์ PostScript วิธีนี้มีประโยชน์หากแอปพลิเคชันของคุณไม่สามารถพิมพ์ไฟล์ PostScript ได้

- 1 เปิดโฟลเดอร์ที่แสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู [เปิดรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้](#))
- 2 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วคลิก **Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)** หรือ **Properties (คุณสมบัติ)**
- 3 คลิกแท็บ **Ports (พอร์ต)**
- 4 ภายใต้รายการพอร์ต ให้เลือก **FILE (ไฟล์)**
- 5 ปรับตัวเลือกการพิมพ์และตัวควบคุมเครื่องพิมพ์ หากจำเป็น ก่อนที่จะพิมพ์ไปยังไฟล์