



Fiery Essential Driver für macOS

© 2024 Fiery, LLC. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen werden durch den Inhalt des Dokuments
Rechtliche Hinweise für dieses Produkt abgedeckt.

12. Februar 2024

Inhalt

Fiery Essential Driver für macOS	5
Deinstallation des Fiery Essential Driver	5
Deinstallation eines macOS Fiery Essential Driver	5
Löschen von Druckertreibern mit Befehlszeilen	6
Deinstallieren von eigenen Druckertreibern unter macOS	6
Verwenden des Fiery Essential Driver zum Einstellen der auf einem Drucker installierten Optionen	8
Ändern der auf einem Drucker installierten Optionen mithilfe von Fiery Essential Driver	9
Verwenden eines Schreibtischdruckers zum Drucken per Drag-and-Drop (optional)	9
Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation und Anzeigen der Statusinformationen des Druckers	9
Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen	10
Anzeigen und Ändern von Druckoptionseinstellungen	10
Fiery Essential Driver-Gruppen	10
Vorgaben in Fiery Essential Driver	11
Fiery Essential Driver-Vorgaben	12
Ändern der Ansicht „Vorgabe“	12
Arbeiten mit Vorgaben in Fiery Essential Driver	12
Erstellen einer Vorgabe in Fiery Essential Driver	12
Ändern der Vorgabe für alle Druckaufträge in Fiery Essential Driver	13
Ändern einer Vorgabe in Fiery Essential Driver	13
Löschen einer Vorgabe in Fiery Essential Driver	14
Exportieren oder Importieren von benutzerdefinierten Vorgaben in Fiery Essential Driver	14
Verwenden von Wasserzeichen im Fiery Essential Driver	14
Drucken eines Auftrags mit einem Wasserzeichen	15
Eingabe von Anmeldeinformationen	15

Fiery Essential Driver für macOS

Mit Fiery Essential Driver können Ihre Anwendungen mit Ihrem Fiery Server kommunizieren und Dokumente drucken.

Mit Fiery Funktionen, einem Plug-in für den Fiery Essential Driver für macOS, können Anwendungen Dokumente über Ihren Fiery Server drucken.

Bei der Arbeit mit dem Zusatzmodul Fiery Funktionen ist Folgendes zu beachten:

- Das Zusatzmodul Fiery Funktionen stellt Standardeinstellungen für viele Anwendungsprogramme und Ausgabegeräte bereit. Diese Einstellungen können Sie bei Bedarf ändern, z. B. wenn Sie weiteres Zubehör für den Drucker installieren oder eine bestimmte Funktion verwenden wollen.
- Sie können auf die Fiery Funktionen direkt über das macOS-Fenster Drucken zugreifen, wenn Sie einen Auftrag drucken.
- Druckoptionen und ihre Einstellungen ermöglichen den Zugriff auf die spezifischen Funktionen des Druckers. So können Sie z. B. beim beidseitigen Drucken (Duplex) mit einer Druckoption festlegen, welche Ausrichtung/Orientierung die Druckbilder auf der Vorder- und der Rückseite relativ zueinander aufweisen sollen.
- Wenn Sie aus Anwendungen drucken, die über anwendungsspezifische Optionen für Randlosdruck und Skalierung verfügen, empfehlen wir, dass Sie diese Druckoptionseinstellungen im Fiery Essential Driver für die meisten Anwendungen definieren. Wenn bei Adobe Anwendungen die Einstellungen für Randlosdruck und Skalierung im Fenster Drucken der Anwendung vorgenommen werden und Sie diese nicht in Fiery Essential Driver festlegen, um die Einstellungen in der Anwendung aufeinander abzustimmen, können sich dadurch die Ausgabeskalierung und das Druckbild ändern.

Weitere Informationen zu den spezifischen Fiery Essential Driver Druckeinstellungen und Druckoptionen erhalten Sie von Ihrem Druckeradministrator.

Deinstallation des Fiery Essential Driver

Sie können den Fiery Essential Driver von einem Clientcomputer aus deinstallieren.

Die Dienstprogramme zur Deinstallation können lokal auf einem Clientcomputer installiert und verwendet werden. Sie müssen keine Verbindung mit dem Fiery Essential Driver herstellen, bevor Sie die Software verwenden.

Sie können den Fiery Essential Driver mit dem Dienstprogramm Fiery Software Uninstaller wieder entfernen.

Deinstallation eines macOS Fiery Essential Driver

Zum Entfernen des Fiery Essential Driver unter macOS können Sie das Dienstprogramm Fiery Software Uninstaller verwenden

Das Dienstprogramm Fiery Software Uninstaller muss auf dem Client-Computer unter macOS installiert sein.

- 1 Öffnen Sie den Ordner Anwendungen und doppelklicken Sie auf das Symbol Fiery Software Uninstaller.
- 2 Klicken Sie auf Drucker, um den zugehörigen Bereich anzuzeigen.
- 3 Markieren Sie einen Drucker in der Liste Installierte Drucker.
- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie auf Drucker und Treiber entfernen, wenn der Druckertreiber und mit ihm alle Druckertreiberdateien entfernt werden sollen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, den Drucker und die zugehörigen Druckertreiberdateien zu entfernen, können Sie immer nur einen der aufgelisteten Drucker markieren.
 - Klicken Sie auf Drucker entfernen, wenn nur der Drucker aus der Liste Installierte Drucker entfernt werden soll, die zugehörigen Druckertreiberdateien aber installiert bleiben sollen.
Mit dem Deinstallationsprogramm können Sie nur solche Drucker entfernen, die aktuell nicht in Gebrauch und nicht im Dock geöffnet sind.
Hinweis: Wenn eine bestimmte Druckertreiberdatei von mehreren Druckern verwendet wird, werden beim Entfernen der betreffenden Druckertreiberdatei automatisch auch alle Drucker entfernt, die den betreffenden Druckertreiber verwenden.
- 5 Geben Sie zur Bestätigung der Löschanforderung im nachfolgenden Fenster das Kennwort für Ihren Mac-Computer ein und klicken Sie auf OK.
- 6 Öffnen Sie die Seite Treiber, um zu überprüfen, welche Druckertreiber installiert sind.
- 7 Schließen Sie das Fenster Fiery Software Uninstaller.

Löschen von Druckertreibern mit Befehlszeilen

Sie können Befehlszeilenfunktionen verwenden, um den Fiery Drucker und den zugehörigen Fiery Essential Driver unter macOS-Betriebssystemen zu entfernen.

Deinstallieren von eigenen Druckertreibern unter macOS

Sie können den Fiery Software Uninstaller aus der Terminal-Anwendung verwenden, um einen Drucker und den zugehörigen Druckertreiber mit Befehlszeilenfunktionen unter macOS zu entfernen.

Während des Deinstallationsprozesses fordert der Fiery Software Uninstaller keine Bestätigungen des Benutzers an und fordert ihn z. B. nicht auf, ausgeführte Anwendungen zu schließen, oder fragt, ob Voreinstellungen beibehalten werden sollen.

Wenn eine Anwendung ausgeführt wird, wird sie geschlossen und die Deinstallation wird ohne Bestätigung vom Benutzer fortgesetzt.

- 1 Öffnen Sie die Terminal-Anwendung.

2 Geben Sie **sudo FSU -s AktuellerBenutzername Flag** ein.

Dabei kann „AktuellerBenutzername“ als `\"$BENUTZER\"` oder ``whoami`` angegeben werden. Hiermit wird der Speicherort des benutzerspezifischen Ordners Library/Preferences abgerufen.

FSU ist `/Fiery Software Uninstaller.app/Contents/MacOS/Fiery Software Uninstaller`.

Die [flags] können folgende Werte annehmen:

<code>-rmAll</code>	Entfernt alle Fiery-Anwendungen, -Drucker und -Treiber.
<code>-rmApps</code>	Entfernt alle Fiery-Anwendungen.
<code>-rmPrints</code>	Entfernt alle Drucker.
<code>-rmDrivs</code>	Entfernt alle Fiery Essential Drivers.
<code>-a "App1, App2"</code>	Entfernt die angegebenen Anwendungen. Anwendungsnamen müssen durch Komma getrennt werden und die komplette Liste sollte in Klammern eingeschlossen werden, " ".
<code>-arp "App1, App2"</code>	Entfernt angegebene Anwendungen, die Dateien mit den Voreinstellungen werden jedoch beibehalten. Zum Beispiel für "Fiery Command WorkStation".
<code>-p "Drucker1, Drucker2"</code>	Entfernt die angegebenen Drucker. Druckernamen müssen durch Komma getrennt werden und die komplette Liste sollte in Klammern eingeschlossen werden.
<code>-d "Treiber1, Treiber2"</code>	Entfernt die angegebenen Treiber. Treibernamen müssen durch Komma getrennt werden und die komplette Liste sollte in Klammern eingeschlossen werden.
<code>-getAllInstalledProducts</code>	Ruft eine Liste aller installierten Produkte ab.
<code>-getInstalledDrivers</code>	Ruft eine Liste aller installierten Fiery Essential Drivers ab.
<code>-getInstalledPrinters</code>	Ruft eine Liste aller installierten Drucker ab.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für das Entfernen eines Druckertreibers mit den Befehlszeilenfunktionen von Fiery Software Uninstaller.

<code>sudo FSU -s "\$USER" -rmAll</code>
<code>sudo FSU -s "\$USER" -rmApps</code>
<code>sudo FSU -s "\$USER" -rmPrints</code>
<code>sudo FSU -s "\$USER" -rmDrivs</code>
<code>sudo FSU -s "\$USER" -getAllInstalledProducts</code>
<code>sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledDrivers</code>
<code>sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledPrinters</code>
<code>sudo FSU -s "\$USER" -a "Command WorkStation 5, HotFolders"</code>
<code>sudo FSU -s "\$USER" -p "10.210.12.24, 10.210.34.45"</code>
<code>sudo FSU -s "\$USER" -d "Driver1, Driver2"</code>

Verwenden des Fiery Essential Driver zum Einstellen der auf einem Drucker installierten Optionen

Um die Druckoptionen für den Drucker und den Fiery server zu verwenden, müssen Sie Ihren Computer entsprechend den auf dem Drucker installierten Optionen konfigurieren. Wenn Sie einen Drucker mit dem Fiery Druckertreiber-Installationsprogramm erstellen, werden die installierten Optionen automatisch konfiguriert.

Die bidirektionale Kommunikation ermöglicht es dem Fiery Essential Driver, den Drucker abzufragen und die derzeit installierten Optionen abzurufen. Der Fiery Essential Driver listet die installierten Optionen auf der Registerkarte Optionen unter Optionen und Zubehör auf und aktiviert die Druckoptionseinstellungen, die von diesen Optionen abhängen.

Sie können die Fiery server-Installationsoptionen, die von Ihrem Computer verwendet werden, manuell konfigurieren. Um die installierten Optionen zu ändern, müssen Sie die Registerkarte Optionen unter Optionen und Zubehör in den macOS-Druckereinrichtungswerkzeugen verwenden.

Wenn Sie installierbare Optionen manuell konfigurieren, aktivieren Sie keine Optionen, die nicht auf dem Drucker installiert sind. Möglicherweise werden sonst im Fiery Essential Driver Druckoptionen angezeigt, die nicht tatsächlich verfügbar sind.

Sie können die installierten Optionen unter Drucker und Scanner in den Systemvoreinstellungen oder Systemeinstellungen festlegen.

Ändern der auf einem Drucker installierten Optionen mithilfe von Fiery Essential Driver

Sie müssen Fiery Essential Driver verwenden, um die auf dem Drucker installierten Optionen zu bearbeiten.

- 1 Führen Sie je nach macOS-Version einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie für macOS Monterey 12 und älter Apple-Menü > Systemvoreinstellungen.
 - Wählen Sie für macOS Ventura 13 und neuer das Apple-Menü > Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie auf Drucker und Scanner.
- 3 Markieren Sie den Fiery Server in der Druckerliste und klicken Sie auf Optionen und Zubehör.
- 4 Um die installierbaren Optionen zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Optionen.
- 5 Konfigurieren Sie die Installationsoptionen auf dem Drucker.

Verwenden eines Schreibtischdruckers zum Drucken per Drag-and-Drop (optional)

Sie können für den Fiery server ein Druckersymbol auf dem Schreibtisch erstellen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, ein zu druckendes Dokument auf den Fiery server zu transferieren, indem Sie es auf das Druckersymbol auf dem Schreibtisch bewegen.

- 1 Wählen Sie Apple-Menü > Systemvoreinstellungen und klicken Sie dann auf Drucker und Scanner.
- 2 Bewegen Sie einen Fiery server aus der Druckerliste auf Ihren Schreibtisch.

Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation und Anzeigen der Statusinformationen des Druckers

Wenn Sie die Option Bidirektionale Kommunikation aktivieren, können Angaben zum Status des Ausgabegeräts sowie die aktuellen ColorWise Einstellungen vom Fiery Server abgerufen und im Fiery Essential Driver angezeigt werden.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Es muss eine Verbindung über das Netzwerk zu einem gültigen Fiery server bestehen.
- Der Fiery server muss ColorWise Einstellungen unterstützen.
- Die Statusangaben für den Drucker umfassen Angaben zu den Restmengen an Papier und Toner.

Hinweis: Sie können die Farbeinstellungen in Command WorkStation verwenden, um die ColorWise-Einstellungen auf dem Fiery Server einzurichten.

Weitere Hinweise zu den ColorWise-Druckoptionen finden Sie im Abschnitt *Drucken in Farbe* der Anwenderdokumentation.

- 1 Wählen Sie Datei > Drucken in Ihrem Anwendungsprogramm und wählen Sie danach den Fiery Server als Drucker aus.
- 2 Wählen Sie Fiery Funktionen in dem Einblendmenü, durch das die horizontale Linie verläuft und aktivieren Sie die Option Bidirektionale Kommunikation.

Hinweis: Die IP-Adresse oder der DNS-Name des Fiery Servers im Feld Druckeradresse wird automatisch eingetragen und kann nicht bearbeitet werden.

- 3 Klicken Sie auf Alle Eigenschaften.
- 4 Klicken Sie im Fenster „Druckvoreinstellungen“ auf das Symbol Drucker, um die Statusangaben für das Ausgabegerät anzuzeigen.

Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen

Im Fenster Alle Eigenschaften können Sie eine Vielzahl von Optionen (z. B. Optionen für Wasserzeichen) festlegen, Vorgaben definieren und eigene Seitengrößen einrichten.

- 1 Wählen Sie Datei > Drucken in Ihrem Anwendungsprogramm und legen Sie danach den Fiery Server als Drucker fest.
- 2 Wählen Sie Fiery Funktionen in dem Einblendmenü, durch das die horizontale Linie verläuft.
- 3 Klicken Sie auf Alle Eigenschaften.

Anzeigen und Ändern von Druckoptionseinstellungen

Das Zusatzmodul Fiery Funktionen umfasst häufig verwendete Druckoptionen und Einstellungen, die für das zugehörige Ausgabegerät spezifisch sind. Welche Druckoptionen und Einstellungen im Einzelfall vom Modul Fiery Funktionen angezeigt werden, hängt vom jeweiligen Ausgabegerät ab. Die Druckoptionen sind entsprechend der Optionskategorie, der sie angehören, auf verschiedenen Seiten angeordnet.

Wenn Sie für eine Druckoption deren Standardeinstellung wählen oder beibehalten, wird das Auftragsdokument unter Verwendung der Einstellung gedruckt, die beim Setup oder als Druckerstandardeinstellung festgelegt wurde.

Hinweis: Die Einstellungen bestimmter Druckoptionen können in der Anwendung Command WorkStation und anderen Fiery Dienstprogrammen geändert werden. (Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt *Hilfe zu Fiery Command WorkStation*.)

- 1 Öffnen Sie das Fenster Alle Eigenschaften. (Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt [Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen](#) auf Seite 10.)
- 2 Legen Sie die gewünschten Druckoptionseinstellungen für den Auftrag fest.

Fiery Essential Driver-Gruppen

Die Druckoptionen für Fiery Essential Driver-Gruppen sind für einen einfachen Zugriff nach Kategorien geordnet. Jede Gruppe oder Registerkarte enthält Optionen, die miteinander in Beziehung stehen oder sich gegenseitig ergänzen.

- **Vorgaben** – Enthält Vorgaben, die beim Drucken verwendet werden können, und die Option zum Angeben der Anzahl der Kopien für einen Auftrag. Werksvorgaben werden standardmäßig auf der Registerkarte **Vorgaben** angezeigt. Weitere Informationen zu den verfügbaren Werksvorgaben finden Sie unter [Fiery Essential Driver-Vorgaben](#) auf Seite 12.
- **Vorgabeeinstellungen** – Enthält zusätzliche Einstellungen für jede Vorgabe und die Option, die Anzahl der Kopien für einen Auftrag anzugeben. Auf der Registerkarte **Vorgabeeinstellungen** können Sie Vorgaben bearbeiten, um benutzerdefinierte Vorgaben zu erstellen.
- **Anwenderauthentisierung** – Alle Informationen, die für die Anwenderauthentisierung erforderlich sein können.
- **Voreinstellungen** – Ermöglicht in Fiery Essential Driver das Wechseln zwischen vordefinierten Einstellungen und Produktionseinstellungen.

Weitere Informationen zu den Produktionseinstellungen finden Sie unter *Hilfe zu Fiery Driver*.

- **Info** – Enthält Informationen zu Ihrer aktuellen Fiery Essential Driver Version. Sie können auch Details zu Ihrem Fiery Server anzeigen, wenn die bidirektionale Kommunikation aktiviert ist.
- **Tools** – Alle Fiery Anwendungen, die vom verbundenen Fiery Server unterstützt werden.

Hinweis: Die bidirektionale Kommunikation für Ihren Drucker muss aktiviert sein, damit die Registerseite **Tools** angezeigt wird.

Vorgaben in Fiery Essential Driver

Eine Vorgabe ist eine Sammlung von Druckeinstellungen im Fiery Essential Driver, auf die Sie jederzeit zugreifen können.

Sie können auf der Registerkarte **Vorgaben** eine Auftragsvorgabe auswählen oder eine neue Vorgabe auf der Grundlage der in Fiery Essential Driver eingestellten aktuellen Optionen erstellen. In diesem Fall werden für alle Druckoptionen die anfänglichen Standardeinstellungen angezeigt. Sie können eine Vorgabe bearbeiten und speichern, um eine benutzerdefinierte Vorgabe zu erstellen.

Bei Auftragsvorgaben werden zwei Typen unterschieden:

- **Werksvorgaben** – Vorgaben, die standardmäßig im Fiery Essential Driver verfügbar sind.
Werksvorgaben können bearbeitet und als benutzerdefinierte Vorgaben gespeichert werden. Sie können Werksvorgaben jedoch nicht ändern. Weitere Informationen zu den verfügbaren Werksvorgaben finden Sie im Abschnitt [Fiery Essential Driver-Vorgaben](#) auf Seite 12.
- **Benutzerdefinierte Vorgaben** – Vorgaben, die Sie anpassen und der Liste „Vorgaben“ im Fiery Essential Driver hinzufügen können.

Benutzerdefinierte Vorgaben können aus vorhandenen Werksvorgaben erstellt werden. Weitere Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Vorgaben finden Sie im Abschnitt [Erstellen einer Vorgabe in Fiery Essential Driver](#) auf Seite 12.

Fiery Essential Driver-Vorgaben

Die Fiery Essential Driver-Vorgaben enthalten Druckoptionen, die miteinander verwandt sind oder sich gegenseitig ergänzen. Werksvorgaben sind standardmäßig verfügbar. Sie können auch benutzerdefinierte Vorgaben erstellen, die dann auf der Registerkarte Vorgaben angezeigt werden.

- Schnelldruck – Druckt Aufträge mit den am häufigsten verwendeten Auftragseigenschaften.
- Umweltfreundlicher Druck – Druckt Aufträge monochrom auf beiden Seiten des Papiers, um Papier zu sparen. Die Vorgabe Umweltfreundlicher Druck druckt nur in Schwarzweiß oder Graustufen.
- Beidseitiger Druck – Druckt Aufträge auf zwei Seiten des Papiers.
- Wasserzeichen – Alle Wasserzeicheneigenschaften, die die Position und den Stil des Wasserzeichens definieren.
- Broschüre – Erstellt aus Ihrem Dokument eine einfache Broschüre.

Ändern der Ansicht „Vorgabe“

Sie können die auf der Registerkarte Vorgaben angezeigten Vorgaben festlegen.

- 1 Öffnen Sie das Fenster Alle Eigenschaften. (Siehe [Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen](#) auf Seite 10.)
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte Vorgaben eine der folgenden Optionen aus, um die angezeigten Vorgaben zu ändern:
 - Alle Vorgaben
 - Werksvorgaben
 - Eigene Vorgaben

Arbeiten mit Vorgaben in Fiery Essential Driver

Sie können Vorgaben erstellen, bearbeiten und löschen. Sie können außerdem jederzeit die Standardeinstellungen einer Vorgabe wiederherstellen.

Hinweis: Das Dateiformat der Vorgaben ist entweder .sav oder .xml. Beim Format „.sav“ wird jede Vorgabe als separate Datei gespeichert. Beim Format „.xml“ werden alle Vorgaben zusammen in der gemeinsamen Datei gespeichert. Die Datei Vorgaben wird für jeden Anwender individuell erstellt.

Erstellen einer Vorgabe in Fiery Essential Driver

Sie können eine Vorgabe erstellen, die häufig verwendete Druckeinstellungen enthält. In Fiery Essential Driver werden Vorgaben durch Bearbeiten einer Werksvorgabe erstellt.

Die Vorgabe wird auf Ihrem lokalen Computer gespeichert und kann nicht mit anderen geteilt werden.

- 1 Öffnen Sie das Fenster **Alle Eigenschaften**. (Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt [Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen](#) auf Seite 10.)
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte **Vorgaben** auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke der Vorgabe, die Sie bearbeiten möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Mehr** und legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 5 Geben Sie im Fenster **Vorgabe speichern** einen Vorgabennamen ein und klicken Sie auf **Speichern**.

Hinweis: Der eingegebene Name sollte für jede Vorgabe einmalig sein. Der Vorgabename darf nicht bereits für eine andere Vorgabe verwendet werden.

Ändern der Vorgabe für alle Druckaufträge in Fiery Essential Driver

Sie können die Vorgabe für alle Druckaufträge ändern.

- 1 Öffnen Sie das Fenster **Alle Eigenschaften**. (Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt [Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen](#) auf Seite 10.)

Hinweis: Die Funktion „Vorgabe“, die im Fenster **Drucken** der Anwendung erscheint, verwendet unabhängig von der Anwendung dieselbe Vorgabe, bis Sie sie ändern.

- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte **Vorgaben** eine andere Vorgabe aus.

Ändern einer Vorgabe in Fiery Essential Driver

Eine Vorgabe umfasst die meisten Druckoptionen, die Sie auf der Registerkarte **Fiery Essential Driver** einstellen können. Sie können eine Einstellung auf der Registerkarte **Vorgaben** überschreiben, nachdem Sie eine Vorgabe ausgewählt haben. Sie müssen die Vorgabe jedoch speichern.

- 1 Öffnen Sie das Fenster **Alle Eigenschaften**. (Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt [Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen](#) auf Seite 10.)
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte **Vorgaben** auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke der Vorgabe, die Sie bearbeiten möchten.

Hinweis: Sie können eine Werksvorgabe bearbeiten und als benutzerdefinierte Vorgabe speichern. Klicken Sie auf das Symbol **Zurücksetzen**, um die Druckeinstellungen auf die Standardwerte zu ändern.

- 3 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Druckeinstellungen vor.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 5 Geben Sie im Fenster **Vorgabe speichern** einen Vorgabennamen und bei Bedarf eine Beschreibung ein.

Hinweis: Sie können eine benutzerdefinierte Vorgabe mit demselben Namen benennen, um eine vorhandene Vorgabe zu ersetzen. Bei Werksvorgaben darf der Vorgabename nicht bereits für eine andere Vorgabe verwendet werden.

- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

Löschen einer Vorgabe in Fiery Essential Driver

Im Fenster Vorgaben verwalten in Fiery Essential Driver können Sie eine Vorgabe löschen. Benutzerdefinierte Vorgaben können gelöscht werden, nicht aber die Werksvorgaben.

Hinweis: Um eine Vorgabe zu löschen, darf sich die Vorgabe nicht in Verwendung befinden.

- 1 Öffnen Sie das Fenster Alle Eigenschaften. (Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt [Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen](#) auf Seite 10.)
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte Vorgaben im Menü die Option Vorgaben verwalten aus.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol Löschen.
- 4 Klicken Sie auf Speichern.

Exportieren oder Importieren von benutzerdefinierten Vorgaben in Fiery Essential Driver

Mit dem Fiery Essential Driver können Sie benutzerdefinierte Vorgaben exportieren oder importieren.

- 1 Öffnen Sie das Fenster Alle Eigenschaften. (Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt [Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen](#) auf Seite 10.)
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte Vorgaben im Menü die Option Vorgaben verwalten aus.
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie auf das Symbol Benutzerdefinierte Vorgaben importieren, um eine Vorgabe in den Fiery Essential Driver zu importieren.
 - Klicken Sie auf das Symbol Benutzerdefinierte Vorgaben exportieren, um jede ausgewählte Vorgabe in eine einzelne Datei zu exportieren (z. B. PresetName.sav).
- 4 Navigieren Sie in ein Verzeichnis, um die Datei „Presets.xml“ zu speichern oder abzurufen.
- 5 Navigieren Sie in ein Verzeichnis, um die Datei „PresetName.sav“ zu speichern oder abzurufen.
- 6 Klicken Sie auf Speichern oder Öffnen.

Verwenden von Wasserzeichen im Fiery Essential Driver

Mit der Wasserzeichenfunktion des Fiery Essential Driver können Sie Text (unabhängig von dem von der Druckanwendung bereitgestellten Text) auf die erste Seite oder auf jede Seite eines Dokuments drucken.

Sie können die Wasserzeichendefinitionen für alle Fiery Server Drucker und alle Dokumente definieren, speichern und verwenden. Sie können auch beim Drucken eines Dokuments Wasserzeicheneinstellungen festlegen.

Hinweis: Das Drucken von Wasserzeichen wird nicht von allen Anwendungsprogrammen unterstützt. Bestimmte Schriften (z. B. bestimmte japanische und chinesische Schriften) können nicht für Wasserzeichen verwendet werden.

Drucken eines Auftrags mit einem Wasserzeichen

Wasserzeichen sind druckerspezifisch. Sie können ein Wasserzeichen so einstellen, dass es auf die erste Seite oder auf jede Seite eines Dokuments gedruckt wird. Wenn Sie nicht angeben, dass das Wasserzeichen nur auf der ersten Seite gedruckt werden soll, wird jede Seite des Dokuments mit einem Wasserzeichen versehen.

- 1 Öffnen Sie das Fenster Alle Eigenschaften. (Siehe [Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen](#) auf Seite 10.)
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte Vorgaben auf die Vorgabe Wasserzeichen.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Wasserzeichen aus.
- 4 Legen Sie die Druckeinstellungen nach Wunsch fest, und drucken Sie das Dokument.

Eingabe von Anmeldeinformationen

Wenn der Fiery Server zum Drucken eine Anwenderauthentisierung erfordert, müssen Sie Ihren Anwendernamen und Ihr Kennwort eingeben, wenn Sie drucken möchten.

- 1 Öffnen Sie das Fenster Alle Eigenschaften. (Siehe [Öffnen des Fensters Alle Eigenschaften unter Fiery Funktionen](#) auf Seite 10.)
- 2 Klicken Sie auf das Symbol Anwenderauthentisierung.
- 3 Geben Sie Ihren Anwendernamen und Ihr Kennwort in die Felder ein.
- 4 Geben Sie auf der Registerkarte rechts neben der Registerkarte Anwenderauthentisierung zusätzliche Authentifizierungsinformationen ein.
- 5 Legen Sie die Druckeinstellungen nach Wunsch fest, und drucken Sie das Dokument.