



## Fiery Essential Driver for macOS



# Daftar Isi

Fiery Essential Driver untuk macOS .....	5
Menghapus penginstalan Fiery Essential Driver .....	5
Menghapus penginstalan Fiery Essential Driver macOS .....	5
Menggunakan instruksi baris perintah untuk menghapus driver printer .....	6
Menghapus penginstalan driver printer macOS .....	6
Menggunakan Fiery Essential Driver untuk mengatur opsi yang diinstal pada printer .....	8
Mengubah opsi yang diinstal di printer dengan Fiery Essential Driver .....	8
Menggunakan Printer Desktop untuk pencetakan seret dan lepas (opsional) .....	9
Menggunakan Komunikasi Dua Arah untuk melihat status printer .....	9
Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features. ....	9
Melihat dan mengubah pengaturan cetak .....	10
Grup Fiery Essential Driver .....	10
Preset di Fiery Essential Driver .....	10
Preset Fiery Essential Driver .....	11
Mengubah tampilan preset .....	11
Mengatur preset di Fiery Essential Driver .....	11
Membuat preset di Fiery Essential Driver .....	12
Mengubah preset untuk semua pekerjaan cetak di Fiery Essential Driver .....	12
Mengedit preset di Fiery Essential Driver .....	12
Menghapus preset di Fiery Essential Driver .....	13
Mengekspor atau mengimpor preset kustom di Fiery Essential Driver .....	13
Menggunakan tanda air di Fiery Essential Driver .....	13
Mencetak pekerjaan dengan tanda air .....	14
Memasukkan informasi login .....	14



# Fiery Essential Driver untuk macOS

Fiery Essential Driver memungkinkan aplikasi Anda berkomunikasi dengan server Fiery, dan mencetak dokumen.

**Fiery Features**, plug-in untuk Fiery Essential Driver macOS, memungkinkan aplikasi mencetak dokumen ke server Fiery Anda.

Saat Anda menggunakan **Fiery Features**, perhatikan panduan berikut:

- **Fiery Features** menyediakan pengaturan default untuk sebagian besar aplikasi dan printer. Anda dapat dengan mudah mengubah pengaturan jika menginstal opsi printer baru atau ingin pengaturan yang berbeda untuk fitur tertentu.
- Anda mengakses **Fiery Features** langsung dari jendela **Pencetakan** macOS saat mencetak pekerjaan.
- Opsi cetak dan pengaturannya memberi Anda akses ke fitur khusus pada printer. Misalnya, opsi cetak **Dupleks** memungkinkan Anda menentukan orientasi gambar yang dicetak.
- Saat Anda mencetak dari aplikasi yang memiliki opsi khusus aplikasi untuk full-bleed dan penskalaan, sebaiknya tentukan pengaturan opsi cetak ini di Fiery Essential Driver untuk sebagian besar aplikasi. Untuk aplikasi Adobe, jika pengaturan opsi full-bleed dan penskalaan dibuat di jendela **Cetak** aplikasi dan Anda tidak menyetelnya di Fiery Essential Driver agar sesuai dengan pengaturan dalam aplikasi, penskalaan output dan gambar yang dicetak mungkin akan berubah.

Hubungi administrator Anda untuk mengetahui informasi tentang pengaturan cetak dan opsi cetak Fiery Essential Driver tertentu.

## Menghapus penginstalan Fiery Essential Driver

Anda dapat menghapus penginstalan Fiery Essential Driver dari komputer klien.

Utilitas penghapus instalasi dapat diinstal dan digunakan secara lokal dari komputer klien. Anda tidak perlu tersambung ke Fiery Essential Driver sebelum menggunakan perangkat lunak ini.

Anda dapat menghapus penginstalan Fiery Essential Driver menggunakan Fiery Software Uninstaller.

## Menghapus penginstalan Fiery Essential Driver macOS

Fiery Essential Driver macOS dapat dihapus penginstalannya dengan utilitas Fiery Software Uninstaller.

Utilitas Fiery Software Uninstaller harus diinstal pada komputer klien Mac.

- 1 Buka folder Aplikasi dan klik dua kali ikon **Fiery Software Uninstaller**.
- 2 Klik tab **Printer** jika belum dipilih.
- 3 Pilih printer dari daftar **Printer yang Diinstal**.

**4** Lakukan salah satu hal berikut:

- Klik **Hapus Printer dan Driver** untuk menghapus printer bersama dengan file driver printer-nya.

Jika Anda ingin menghapus printer dan file driver printer yang terkait, Anda hanya dapat memilih satu printer dalam satu waktu.

- Klik **Hapus Printer** untuk menghapus printer dari daftar **Printer yang Diinstal** saja, tetapi biarkan file driver printer terinstal.

Utilitas hanya dapat menghapus printer yang sedang tidak sedang digunakan atau terbuka di Dock.

**Catatan:** Jika lebih dari satu printer menggunakan file driver printer yang sama, menghapus file driver printer juga menghapus semua printer yang menggunakan driver printer tersebut.

- 5** Untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus printer, ketik kata sandi untuk komputer Mac Anda di jendela lalu klik **OK**.
- 6** Klik tab **Driver** untuk melihat driver printer yang diinstal.
- 7** Tutup jendela **Fiery Software Uninstaller**.

## Menggunakan instruksi baris perintah untuk menghapus driver printer

Anda dapat menggunakan fungsi baris perintah untuk menghapus printer Fiery dan Fiery Essential Driver yang terkait pada sistem operasi macOS.

### Menghapus penginstalan driver printer macOS

Anda dapat menggunakan Fiery Software Uninstaller dari aplikasi Terminal untuk menghapus printer dan driver printer yang terkait dengan fungsi baris perintah di macOS.

Selama proses penghapusan penginstalan, Fiery Software Uninstaller tidak akan meminta konfirmasi apa pun dari pengguna, seperti menutup aplikasi yang sedang berjalan atau meminta untuk mempertahankan preferensi.

Aplikasi yang berjalan akan ditutup dan proses penghapusan instalasi akan dilanjutkan tanpa konfirmasi dari pengguna.

- 1** Buka aplikasi Terminal.

## 2 Ketik **sudo FSU -s CurrentUserName Flag**

CurrentUserName dapat ditetapkan sebagai `\"$USER\"` atau ``whoami``. Perintah ini digunakan untuk mendapatkan lokasi folder Library/Preferences khusus pengguna.

Dengan FSU adalah `/Fiery Software Uninstaller.app/Contents/MacOS/Fiery Software Uninstaller`.

[flags] dapat berupa salah satu dari berikut:

- rmAll	Menghapus semua aplikasi, printer, dan driver Fiery.
- rmApps	Menghapus semua aplikasi Fiery.
-rmPrints	Menghapus semua printer.
-rmDrivs	Menghapus semua Fiery Essential Drivers.
-a "App1, App2"	Menghapus aplikasi tertentu. Nama aplikasi harus dipisahkan dengan koma dan daftar lengkap harus diapit dalam tanda kurung, " ".
-arp "App1, App2"	Menghapus aplikasi tertentu tetapi mempertahankan file preferensinya. Misalnya, untuk "Fiery Command WorkStation".
-p "Printer1, Printer2"	Menghapus printer tertentu. Nama printer harus dipisahkan dengan koma dan daftar lengkap harus diapit dalam tanda kurung, " ".
-d "Driver1, Driver2"	Menghapus driver tertentu. Nama driver harus dipisahkan dengan koma dan daftar lengkap harus diapit dalam tanda kurung, " ".
-getAllInstalledProducts	Mendapatkan daftar semua produk yang diinstal.
-getInstalledDrivers	Mendapatkan daftar semua produk yang diinstal Fiery Essential Drivers.
-getInstalledPrinters	Mendapatkan daftar semua printer yang diinstal.

Berikut adalah contoh untuk menghapus driver printer dengan fungsi baris perintah Fiery Software Uninstaller.

sudo FSU -s "\$USER" -rmAll
sudo FSU -s "\$USER" -rmApps
sudo FSU -s "\$USER" -rmPrints
sudo FSU -s "\$USER" -rmDrivs
sudo FSU -s "\$USER" -getAllInstalledProducts
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledDrivers
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledPrinters
sudo FSU -s "\$USER" -a "Command WorkStation 5, HotFolders"
sudo FSU -s "\$USER" -p "10.210.12.24 , 10.210.34.45"
sudo FSU -s "\$USER" -d "Driver1, Driver2"

## Menggunakan Fiery Essential Driver untuk mengatur opsi yang diinstal pada printer

Untuk menggunakan opsi cetak untuk printer dan server Fiery dengan tepat, Anda harus mengonfigurasi komputer Anda agar sesuai dengan opsi yang diinstal pada printer. Jika Anda membuat printer dengan Fiery Printer Driver Installer, opsi yang diinstal akan otomatis dikonfigurasi.

Komunikasi Dua Arah memungkinkan Fiery Essential Driver untuk mengkueri printer dan mengambil opsi yang saat ini diinstal. Fiery Essential Driver mencantumkan daftar opsi yang diinstal pada tab **Opsi** di **Opsi & Persediaan** dan mengaktifkan pengaturan opsi cetak berdasarkan opsi tersebut.

Anda dapat mengonfigurasi secara manual opsi yang diinstal server Fiery yang digunakan komputer Anda. Untuk mengubah opsi yang diinstal, Anda harus menggunakan tab **Opsi** di **Opsi & Persediaan** di alat penyetelan printer macOS.

Saat Anda mengonfigurasi opsi yang dapat diinstal secara manual, jangan aktifkan opsi yang tidak diinstal pada printer. Jika tidak, opsi cetak yang muncul di Fiery Essential Driver mungkin tidak sesuai dengan opsi cetak yang sebenarnya tersedia.

Anda dapat menyetel opsi yang diinstal dari **Printer & Scanner** di **Preferensi Sistem** atau **Pengaturan Sistem**.

## Mengubah opsi yang diinstal di printer dengan Fiery Essential Driver

Anda harus menggunakan Fiery Essential Driver untuk mengedit opsi yang diinstal di printer.



- 1 Tergantung versi macOS Anda, lakukan salah satu hal berikut:
  - Untuk macOS Monterey 12 dan versi lebih lama, pilih **Menu Apple > Preferensi Sistem**.
  - Untuk macOS Ventura 13 dan versi lebih baru, pilih **Menu Apple > Pengaturan Sistem**.
- 2 Klik **Printer & Scanner**.
- 3 Klik server Fiery dalam daftar printer, lalu klik **Opsi & Persediaan**.
- 4 Untuk mengubah opsi yang dapat diinstal, klik tab **Opsi**.
- 5 Setel opsi yang diinstal pada printer.

## Menggunakan Printer Desktop untuk pencetakan seret dan lepas (opsional)

Desktop Printer dapat membuat ikon server Fiery pada desktop Anda. Anda dapat mencetak file ke server Fiery dengan menyeret file tersebut ke ikon.

- 1 Pilih **Menu Apple > Preferensi Sistem**, lalu klik **Printer & Scanner**.
- 2 Seret server Fiery dari daftar printer ke desktop.

## Menggunakan Komunikasi Dua Arah untuk melihat status printer

**Komunikasi Dua Arah**, saat diaktifkan, dapat mengambil status printer dan pengaturan ColorWise dari server Fiery, dan menampilkannya di Fiery Essential Driver.

Kondisi berikut berlaku:

- Harus ada koneksi ke server Fiery yang valid melalui jaringan.
- Server Fiery harus mendukung pengaturan ColorWise.
- Status printer meliputi kertas dan level toner saat ini.

**Catatan:** Anda dapat menggunakan Penyetelan Warna di Command WorkStation untuk menyetel pengaturan ColorWise di server Fiery.

Untuk informasi tentang opsi cetak ColorWise, lihat *Color Printing*, yang merupakan bagian dari kumpulan dokumentasi pengguna.

- 1 Di aplikasi, pilih **File > Cetak** dan pilih server Fiery sebagai printer Anda.
- 2 Klik **Fiery Features** di daftar drop-down, lalu klik **Komunikasi Dua Arah**.

**Catatan:** Alamat IP atau nama DNS server Fiery di kolom **Alamat Printer** diisi otomatis dan tidak dapat diedit.

- 3 Klik **Properti Lengkap**.
- 4 Klik ikon **Printer** untuk memantau status pencetak.

## Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features.

Jendela **Properti Lengkap** memungkinkan Anda menyetel berbagai opsi seperti tanda air dan preset, dan menentukan ukuran halaman kustom.

- 1 Di aplikasi Anda, pilih **File > Cetak** dan pilih server Fiery sebagai printer Anda.
- 2 Klik **Fiery Features** dari daftar drop-down.
- 3 Klik **Properti Lengkap**.

## Melihat dan mengubah pengaturan cetak

**Fiery Features** berisi pengaturan cetak yang sering digunakan dan bersifat khusus printer. **Fiery Features** mengelompokkan pengaturan cetak ke dalam tab, yang bervariasi menurut printer.

Jika Anda menentukan pengaturan default, pekerjaan akan dicetak sesuai dengan pengaturan yang dimasukkan selama Penyetelan atau pengaturan default printer.

**Catatan:** Beberapa utilitas seperti Command WorkStation dapat mengganti pengaturan cetak untuk suatu pekerjaan. (Lihat *Fiery Command WorkStation Help*.)

- 1 Buka jendela **Properti Lengkap**. Lihat ([Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features](#), pada halaman 10.)
- 2 Pilih pengaturan cetak yang diinginkan untuk pekerjaan tersebut.

## Grup Fiery Essential Driver

Grup Fiery Essential Driver mencetak opsi berdasarkan kategori untuk memudahkan akses. Setiap grup atau tab memuat opsi yang terkait atau saling melengkapi.

- **Preset** - Berisi preset yang dapat digunakan dalam pencetakan dan opsi untuk menentukan jumlah salinan suatu pekerjaan. Preset bawaan ditampilkan di tab **Preset** secara default. Untuk informasi selengkapnya tentang preset bawaan yang tersedia, lihat [Preset Fiery Essential Driver](#) pada halaman 11.
- **Pengaturan preset** - Berisi pengaturan tambahan untuk setiap preset dan opsi untuk menentukan jumlah salinan suatu pekerjaan. Di tab **Pengaturan preset**, Anda dapat mengedit preset untuk membuat preset kustom.
- **Autentikasi Pengguna** - Semua informasi yang mungkin diperlukan untuk autentikasi pengguna.
- **Preferensi** - Memungkinkan Anda mengubah **Pengaturan standar** dan **Pengaturan produksi** di Fiery Essential Driver.

Untuk informasi selengkapnya tentang **Pengaturan produksi**, lihat *Fiery Driver Help*.

- **Tentang** - Berisi informasi tentang versi Fiery Essential Driver Anda saat ini. Anda juga dapat melihat detail tentang server Fiery Anda saat Komunikasi Dua Arah aktif.
- **Alat** - Semua aplikasi Fiery yang didukung oleh server Fiery yang tersambung.

**Catatan:** Komunikasi Dua Arah untuk printer Anda harus diaktifkan agar tab **Alat** muncul.

## Preset di Fiery Essential Driver

Preset adalah kumpulan pengaturan cetak di Fiery Essential Driver yang dapat Anda akses kembali di lain waktu.

Anda dapat memilih preset pekerjaan di tab **Preset**, atau membuat preset baru berdasarkan opsi saat ini yang diatur di Fiery Essential Driver. Semua properti menampilkan pengaturan default awal. Anda dapat mengedit dan menyimpan preset untuk membuat preset kustom.

Ada dua jenis preset pekerjaan:

- **Preset bawaan** - Preset tersedia secara default di Fiery Essential Driver.  
Preset bawaan dapat diedit dan disimpan sebagai preset kustom. Namun, Anda tidak dapat mengubah preset bawaan. Untuk informasi selengkapnya tentang preset bawaan yang tersedia, lihat [Preset Fiery Essential Driver](#) pada halaman 11.
- **Preset kustom** - Preset yang dapat Anda sesuaikan dan tambahkan ke daftar preset di Fiery Essential Driver.  
Preset kustom dapat dibuat dari preset bawaan yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat preset kustom, lihat [Membuat preset di Fiery Essential Driver](#) pada halaman 12.

## Preset Fiery Essential Driver

Preset Fiery Essential Driver memuat opsi cetak yang terkait atau saling melengkapi. Preset bawaan tersedia secara default. Anda juga dapat membuat preset kustom yang akan muncul di tab **Preset**.

- **Cetak cepat** - Mencetak pekerjaan menggunakan properti pekerjaan yang paling umum digunakan.
- **Cetak ramah lingkungan** - Mencetak pekerjaan hitam putih di kedua sisi kertas untuk menghemat kertas. Preset **Cetak ramah lingkungan** hanya mencetak dalam warna hitam putih atau skala abu-abu.
- **Cetak 2 sisi** - Mencetak pekerjaan pada dua sisi kertas.
- **Tanda air** - Semua properti tanda air yang menentukan penempatan dan gaya tanda air.
- **Buklet** - Membuat buklet sederhana dari dokumen Anda.

## Mengubah tampilan preset

Anda dapat menentukan preset yang ditampilkan di tab **Preset**.

- 1 Buka jendela **Properti Lengkap**. (Lihat [Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features](#), pada halaman 10.)
- 2 Di tab **Preset**, pilih salah satu opsi berikut untuk mengubah preset yang ditampilkan:
  - **Semua preset**
  - **Preset bawaan**
  - **Preset kustom**

## Mengatur preset di Fiery Essential Driver

Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus preset. Anda juga dapat mengembalikan preset ke pengaturan default-nya.

**Catatan:** Format file Preset adalah .sav atau .xml. File .sav menyimpan setiap preset sebagai satu file tersendiri. File .xml menyimpan semua preset sebagai satu file tunggal. File Preset dibuat khusus per pengguna.

### Membuat preset di Fiery Essential Driver

Anda dapat membuat preset yang berisi pengaturan cetak yang umum digunakan. Preset di Fiery Essential Driver dibuat dengan mengedit preset bawaan.

Preset disimpan di komputer lokal Anda dan tidak dapat dibagikan dengan orang lain.

- 1 Buka jendela **Properti Lengkap**. Lihat ([Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features](#), pada halaman 10.)
- 2 Di tab **Preset**, klik ikon pensil di sudut kanan atas preset yang ingin Anda edit.
- 3 Klik **Lainnya** dan tentukan pengaturan cetak sesuai keinginan.
- 4 Klik **Simpan**.
- 5 Di jendela **Simpan preset**, ketik nama preset lalu klik **Simpan**.

**Catatan:** Nama setiap preset harus berbeda. Nama preset tidak boleh digunakan untuk preset lain.

### Mengubah preset untuk semua pekerjaan cetak di Fiery Essential Driver

Anda dapat mengubah preset untuk semua pekerjaan cetak.

- 1 Buka jendela **Properti Lengkap**. Lihat ([Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features](#), pada halaman 10.)

**Catatan:** Fitur Preset yang muncul di jendela **Cetak** aplikasi akan menggunakan preset yang sama hingga Anda mengubahnya, apa pun aplikasinya.

- 2 Di tab **Preset**, pilih preset lain.

### Mengedit preset di Fiery Essential Driver

Preset menyertakan sebagian besar opsi cetak yang Anda setel di tab **Fiery Essential Driver**. Anda dapat mengganti pengaturan di tab **Preset** setelah memilih preset, tetapi preset harus disimpan terlebih dahulu.

- 1 Buka jendela **Properti Lengkap**. Lihat ([Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features](#), pada halaman 10.)
- 2 Di tab **Preset**, klik ikon pensil di sudut kanan atas preset yang ingin Anda edit.

**Catatan:** Anda dapat mengedit preset bawaan dan menyimpannya sebagai preset kustom. Klik ikon **Reset** untuk mengubah pengaturan cetak ke nilai default.

- 3 Ubah pengaturan cetak.
- 4 Klik **Simpan**.
- 5 Di jendela **Simpan preset**, ketik nama preset dan deskripsi yang diinginkan.

**Catatan:** Anda dapat membuat preset kustom menggunakan nama yang sama untuk menggantikan preset yang sudah ada. Nama preset bawaan tidak boleh digunakan untuk preset lain.

- 6 Klik **Simpan**.

## Menghapus preset di Fiery Essential Driver

Anda dapat menghapus preset di jendela **Kelola preset** di Fiery Essential Driver. Anda dapat menghapus preset kustom, tetapi tidak dengan preset bawaan.

**Catatan:** Preset harus dalam keadaan tidak digunakan agar dapat dihapus.

- 1 Buka jendela **Properti Lengkap**. Lihat ([Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features](#), pada halaman 10.)
- 2 Di tab **Preset**, pilih **Kelola preset** dari menu.
- 3 Klik ikon **Hapus**.
- 4 Klik **Simpan**.

## Mengekspor atau mengimpor preset kustom di Fiery Essential Driver

Anda dapat mengekspor atau mengimpor preset kustom dengan Fiery Essential Driver.

- 1 Buka jendela **Properti Lengkap**. Lihat ([Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features](#), pada halaman 10.)
- 2 Di tab **Preset**, pilih **Kelola preset** dari menu.
- 3 Lakukan salah satu hal berikut:
  - Klik ikon **Impor preset kustom** untuk mengimpor preset di Fiery Essential Driver.
  - Klik **Eksport preset kustom** untuk mengekspor setiap preset yang dipilih menjadi satu file tunggal (misalnya PresetName.sav).
- 4 Cari lokasi untuk menyimpan atau mengambil file Presets.xml.
- 5 Cari lokasi untuk menyimpan atau mengambil file PresetName.sav.
- 6 Klik **Simpan** atau **Buka**.

## Menggunakan tanda air di Fiery Essential Driver

Fitur Tanda Air Fiery Essential Driver memungkinkan Anda mencetak teks (terlepas dari yang disediakan oleh aplikasi pencetakan) di halaman pertama atau di setiap halaman dokumen.

Anda dapat menentukan, menyimpan, dan menggunakan penetapan tanda air untuk semua printer server Fiery dan semua dokumen. Anda juga dapat menentukan pengaturan tanda air saat mencetak dokumen.

**Catatan:** Tidak semua aplikasi mendukung pencetakan tanda air. Tidak semua font, seperti font Jepang dan Cina tertentu, dapat dicetak dalam tanda air.

## Mencetak pekerjaan dengan tanda air

Tanda air berlaku khusus untuk setiap printer. Anda dapat mengatur tanda air untuk dicetak di halaman pertama atau di setiap halaman dokumen. Jika Anda tidak menentukan opsi untuk mencetak tanda air pada halaman pertama saja, setiap halaman dalam dokumen akan memiliki tanda air.

- 1 Buka jendela **Properti Lengkap**. (Lihat [Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features](#), pada halaman 10.)
- 2 Di tab **Preset**, klik preset **Tanda Air**.
- 3 Pilih tanda air yang diinginkan.
- 4 Tentukan pengaturan cetak sesuai keinginan, lalu cetak dokumen.

## Memasukkan informasi login

Jika server Fiery memerlukan autentikasi pengguna untuk melakukan pencetakan, Anda harus memasukkan nama pengguna dan sandi saat menggunakan untuk mencetak.

- 1 Buka jendela **Properti Lengkap**. (Lihat [Buka jendela Properti Lengkap di Fiery Features](#), pada halaman 10.)
- 2 Klik ikon **Autentikasi Pengguna**.
- 3 Ketik nama pengguna dan kata sandi Anda di kolom.
- 4 Masukkan detail autentikasi tambahan di tab di sebelah kanan tab **Autentikasi Pengguna**.
- 5 Tentukan pengaturan cetak sesuai keinginan, lalu cetak dokumen.