



Fiery Essential Driver for macOS

Contents

Fiery Essential Driver untuk macOS	5
Nyahpasang Fiery Essential Driver	5
Nyahpasang macOS Fiery Essential Driver	5
Menggunakan arahan garis perintah untuk memadamkan pemacu pencetak	6
Nyahpasang pemacu pencetak macOS	6
Gunakan Fiery Essential Driver untuk mengesetkan pilihan yang dipasang pada pencetak	8
Ubah pilihan yang dipasang pada pencetak dengan Fiery Essential Driver	8
Gunakan Pencetak Desktop untuk pencetakan seret dan lepas (pilihan)	9
Menggunakan Komunikasi Dua Hala untuk melihat status pencetak	9
Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery	9
Melihat dan mengubah tetapan cetak	10
Fiery Essential Driver kumpulan	10
Pratetap dalam Fiery Essential Driver	10
Fiery Essential Driver Pratetap	11
Mengubah pandangan pratetap	11
Bekerja dengan pratetap dalam Fiery Essential Driver	11
Mencipta pratetap dalam Fiery Essential Driver	12
Mengubah pratetap untuk semua pekerjaan cetak dalam Fiery Essential Driver	12
Mengedit pratetap dalam Fiery Essential Driver	12
Padamkan pratetap dalam Fiery Essential Driver	13
Mengeksport atau mengimport pratetap tersuai dalam Fiery Essential Driver	13
Menggunakan tera air dalam Fiery Essential Driver	13
Mencetak kerja dengan tera air	14
Masukkan maklumat log masuk	14

Fiery Essential Driver untuk macOS

Fiery Essential Driver membolehkan aplikasi anda berkomunikasi dengan pelayan Fiery anda dan mencetak dokumen.

Ciri Fiery, pasang masuk untuk Fiery Essential Driver macOS, membolehkan aplikasi mencetak dokumen ke pelayan Fiery anda.

Apabila anda menggunakan **Ciri Fiery**, ingat garis panduan berikut:

- **Ciri Fiery** menyediakan tetapan lalai untuk kebanyakan aplikasi dan pencetak. Anda boleh menukar tetapan dengan mudah jika anda memasang pilihan pencetak baru atau inginkan tetapan yang berbeza untuk Ciri tertentu.
- Anda mengakses **Ciri Fiery** terus daripada tetingkap **Cetak** macOS apabila anda mencetak kerja.
- Pilihan cetakan dan tetapannya membolehkan anda mengakses ciri khas pada pencetak. Contohnya, pilihan cetak **Dupleks** membolehkan anda menentukan orientasi imej bercetak.
- Apabila anda mencetak daripada aplikasi yang mempunyai pilihan aplikasi khusus untuk cetakan penuh dan penskalaan, kami mengesyorkan anda mentakrifkan tetapan pilihan cetak ini dalam Fiery Essential Driver untuk kebanyakan aplikasi. Untuk aplikasi Adobe, jika tetapan pilihan cetakan penuh dan penskalaan dibuat dalam tetingkap **Cetak** aplikasi dan anda tidak menetakannya untuk Fiery Essential Driver dipadankan dengan tetapan dalam aplikasi, maka ia mungkin mengubah skala output dan imej bercetak.

Untuk maklumat tentang seting cetak tertentu Fiery Essential Driver dan opsyen cetak, hubungi pentadbir pencetak anda.

Nyahpasang Fiery Essential Driver

Anda boleh menyahpasang daripada Fiery Essential Driver komputer klien.

Utiliti nyahpasang boleh dipasang dan digunakan secara setempat daripada komputer klien. Anda tidak perlu menyambung ke Fiery Essential Driver sebelum anda menggunakan perisian.

Anda boleh menyahpasang Fiery Essential Driver menggunakan Fiery Printer Delete Utility.

Nyahpasang macOS Fiery Essential Driver

macOS Fiery Essential Driver boleh dinyahpasang dengan utiliti Fiery Software Uninstaller.

Utiliti Fiery Software Uninstaller mesti dipasang pada komputer klien Mac.

- 1 Buka folder Applications dan klik dua kali pada ikon **Fiery Software Uninstaller.r**.
- 2 Klik tab **Pencetak** jika ia belum dipilih.
- 3 Pilih pencetak daripada senarai **Pencetak Terpasang**.

4 Lakukan salah satu perkara berikut:

- Klik **Alih Keluar Pencetak dan Pemacu** untuk mengalih keluar pencetak bersama fail pemacu pencetak.

Jika anda mahu mengalih keluar pencetak dan fail pemacu pencetak yang berkaitan, anda boleh memilih satu pencetak sahaja pada satu masa.

- Klik **Alih Keluar Pencetak** untuk mengalih keluar pencetak daripada senarai **Pencetak Terpasang** sahaja, tetapi biarkan fail pemacu pencetak terpasang.

Utiliti ini boleh mengalih keluar hanya pencetak yang tidak digunakan atau dibuka pada Dok pada masa tersebut.

Nota: Jika lebih daripada satu pencetak menggunakan fail pemacu pencetak yang sama, mengalih keluar fail pemacu pencetak tersebut juga mengalih keluar semua pencetak yang menggunakan pemacu pencetak itu.

- 5** Untuk mengesahkan bahawa anda ingin memadam pencetak, taip kata laluan untuk komputer Mac anda dalam tetingkap dan klik **OK**.
- 6** Klik tab **Pemacu** untuk melihat pemacu pencetak yang telah dipasang.
- 7** Tutup tetingkap **Fiery Software Uninstaller**.

Menggunakan arahan garis perintah untuk memadamkan pemacu pencetak

Anda boleh menggunakan fungsi garis perintah untuk mengalih keluar pencetak Fiery dan sepadan Fiery Essential Driver pada sistem pengendalian macOS.

Nyahpasang pemacu pencetak macOS

Anda boleh menggunakan Fiery Software Uninstaller daripada aplikasi Terminal untuk mengalih keluar pencetak dan pemacu pencetak yang sepadan dengan fungsi baris arahan pada macOS.

Semasa proses nyahpasang, Fiery Software Uninstaller tidak akan meminta sebarang pengesahan daripada pengguna, seperti menutup aplikasi yang sedang berjalan atau meminta untuk mengekalkan keutamaan.

Jika aplikasi sedang berjalan, ia akan ditutup dan nyahpasang akan diteruskan tanpa sebarang pengesahan daripada pengguna.

- 1** Buka aplikasi Terminal.

2 Taip `sudo FSU -s CurrentUserName` Flag

Lokasi `CurrentUserName` boleh disediakan sebagai `\$USER\` atau `'whoami'`. Ia digunakan untuk mendapatkan lokasi folder Perpustakaan/Keutamaan khusus pengguna.

FSU ialah `/Fiery Software Uninstaller.app/Contents/MacOS/Fiery Software Uninstaller`.

[Bendera] boleh menjadi salah satu daripada berikut:

- rmAll	Mengalih keluar semua aplikasi Fiery, pencetak dan pemacu.
- rmApps	Mengalih keluar semua aplikasi Fiery.
-rmPrints	Mengalih keluar semua pencetak.
-rmDrivs	Mengalih keluar semua Fiery Essential Drivers.
-a "App1, App2"	Mengalih keluar aplikasi yang ditentukan. Nama aplikasi mesti dipisahkan oleh koma dan senarai lengkap harus disertakan dalam kurungan, " ".
-arp "App1, App2"	Alih keluar aplikasi yang ditentukan tetapi kekalkan fail pilihan mereka. Sebagai contoh, untuk "Fiery Command WorkStation".
-p "Pencetak1, Pencetak2"	Alih keluar pencetak yang ditentukan. Nama pencetak mesti dipisahkan dengan koma dan senarai lengkap hendaklah disertakan dalam kurungan, " ".
-d "Pemacu1, Pemacu2"	Mengalih keluar pemacu yang ditentukan. Nama pemacu mesti dipisahkan dengan koma dan senarai lengkap hendaklah disertakan dalam kurungan, " ".
-getAllInstalledProducts	Mendapat senarai semua produk yang dipasang.
-getInstalledDrivers	Mendapat senarai semua yang dipasang Fiery Essential Drivers.
-getInstalledPrinters	Mendapat senarai semua pencetak yang dipasang.

Berikut ialah contoh mengalih keluar pemacu pencetak dengan fungsi garis perintah Fiery Software Uninstaller.

sudo FSU -s "\$USER" -rmAll
sudo FSU -s "\$USER" -rmApps
sudo FSU -s "\$USER" -rmPrints
sudo FSU -s "\$USER" -rmDrivs
sudo FSU -s "\$USER" -getAllInstalledProducts
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledDrivers
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledPrinters
sudo FSU -s "\$USER" -a "Command WorkStation 5, HotFolders"
sudo FSU -s "\$USER" -p "10.210.12.24 , 10.210.34.45"
sudo FSU -s "\$USER" -d "Pemacu1, Pemacu2"

Gunakan Fiery Essential Driver untuk mengesetkan pilihan yang dipasang pada pencetak

Untuk menggunakan pilihan cetakan untuk pencetak dan pelayan Fiery dengan sewajarnya, anda mesti mengkonfigurasi komputer anda agar sepadan dengan pilihan yang dipasang pada pencetak. Jika anda mencipta pencetak dengan Fiery Printer Driver Installer, pilihan yang dipasang akan dikonfigurasi secara automatik.

Komunikasi Dua Hala membolehkan Fiery Essential Driver untuk menanyakan pencetak dan mendapatkan semula pilihan yang sedang dipasang. Senarai Fiery Essential Driver pilihan yang dipasang pada tab **Pilihan** bagi **Pilihan & Bekalan** dan mengaktifkan tetapan pilihan cetak yang bergantung pada pilihan tersebut.

Anda boleh mengkonfigurasi pelayan Fiery yang dipasang yang digunakan oleh komputer anda secara manual. Untuk mengubah pilihan yang dipasang, anda mesti menggunakan tab **Pilihan** bagi **Pilihan & Bekalan** di bawah alat persediaan pencetak macOS.

Apabila anda mengkonfigurasi pilihan yang boleh dipasang secara manual, jangan hidupkan pilihan yang tidak dipasang pada pencetak. Jika tidak, pilihan cetak yang muncul dalam Fiery Essential Driver mungkin tidak sepadan dengan pilihan yang sebenarnya tersedia.

Anda boleh menetapkan pilihan yang dipasang daripada **Pencetak & Pengimbas** dalam **Keutamaan Sistem** atau **Tetapan Sistem**.

Ubah pilihan yang dipasang pada pencetak dengan Fiery Essential Driver

Anda mesti menggunakan Fiery Essential Driver untuk mengedit pilihan yang dipasang pada pencetak.

- 1 Bergantung pada versi macOS anda, lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Untuk macOS Monterey 12 dan yang lebih awal, pilih **menu Apple > Keutamaan Sistem**.
 - Untuk macOS Ventura 13 dan lebih baru, pilih **menu Apple > Tetapan Sistem**.
- 2 Klik **Pencetak & Pengimbas**.
- 3 Klik pelayan Fiery dalam senarai pencetak, kemudian klik **Pilihan & Bekalan**.
- 4 Untuk menukar pilihan yang boleh dipasang, klik tab **Pilihan**.
- 5 Setkan pilihan yang dipasang pada pencetak.

Gunakan Pencetak Desktop untuk pencetakan seret dan lepas (pilihan)

Pencetak Desktop boleh mencipta ikon pelayan Fiery pada desktop anda. Anda boleh mencetak fail ke pelayan Fiery dengan menyeret fail ke ikon.

- 1 Pilih **menu Apple > Keutamaan Sistem**, dan klik **Pencetak & Pengimbas**.
- 2 Seret pelayan Fiery daripada senarai pencetak ke desktop.

Menggunakan Komunikasi Dua Hala untuk melihat status pencetak

Komunikasi Dua Hala, apabila dihidupkan, boleh mendapatkan semula status pencetak dan tetapan ColorWise daripada pelayan Fiery, dan memaparkannya dalam Fiery Essential Driver.

Syarat berikut dikenakan:

- Mesti ada sambungan ke pelayan Fiery yang sah melalui rangkaian.
- Pelayan Fiery mesti menyokong tetapan ColorWise.
- Status pencetak termasuk tahap kertas dan toner semasa.

Nota: Anda boleh menggunakan Persediaan Warna dalam Command WorkStation untuk menetapkan tetapan ColorWise pada pelayan Fiery.

Maklumat tentang pilihan cetakan ColorWise, lihat *Color Printing*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.

- 1 Dalam aplikasi klik **Fail > Cetak** dan pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik **Ciri Fiery** dalam senarai jantai bawah, kemudian klik **Komunikasi Dua Hala**.

Nota: Alamat IP pelayan Fiery atau nama DNS dalam medan **Alamat Pencetak** dimasukkan secara automatik dan tidak boleh diedit.

- 3 Klik **Sifat Penuh**.
- 4 Klik ikon **Pencetak** untuk memantau status pencetak.

Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery

Tettingkap **Sifat Penuh** membolehkan anda mengesetkan pelbagai pilihan seperti tera air dan pratetap serta menentukan saiz halaman tersuai.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail** > **Cetak** dan tetapkan pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik **Ciri Fiery** dalam senarai jantai bawah.
- 3 Klik **Sifat Penuh**.

Melihat dan mengubah tetapan cetak

Fiery Ciri mengandungi tetapan cetak yang kerap digunakan yang khusus untuk pencetak. **Ciri Fiery** mengumpulkan tetapan cetak ke dalam tab yang berbeza-beza mengikut pencetak.

Jika anda menentukan tetapan lalai, kerja mencetak mengikut tetapan yang dimasukkan semasa Persediaan atau tetapan lalai pencetak.

Nota: Sesetengah utiliti seperti Command WorkStation boleh mengubah tetapan cetak untuk kerja. (Lihat *Fiery Command WorkStation Help*.)

- 1 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. Lihat ([Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Pilih tetapan cetak yang dikehendaki untuk kerja.

Fiery Essential Driver kumpulan

Kumpulan mencetak Fiery Essential Driver pilihan mengikut kategori untuk capaian mudah. Setiap kumpulan atau tab mengandungi pilihan yang berkaitan atau saling melengkapi.

- **Pratetap** - Mengandungi pratetap untuk digunakan dalam percetakan dan opsyen untuk menentukan bilangan salinan untuk pekerjaan. Pratetap kilang dipaparkan dalam tab **Pratetap** secara lalai. Untuk maklumat lanjut tentang pratetap kilang yang tersedia, lihat [Fiery Essential Driver Pratetap](#) pada halaman 11.
- **Tetapan praset** - Mengandungi tetapan tambahan untuk setiap pratetap dan pilihan untuk menentukan bilangan salinan bagi sesuatu kerja. Tab **seting Praset** membolehkan anda mengedit pratetap untuk mencipta pratetap tersuai.
- **Pengesahan Pengguna** - Semua maklumat yang mungkin diperlukan untuk pengesahan pengguna.
- **Keutamaan** - Membolehkan anda menukar antara tetapan **tetapan Pratakrif** dan **tetapan Pengeluaran** dalam Fiery Essential Driver.

Untuk maklumat lanjut tentang **etapan Pengeluaran**, lihat *Fiery Driver Help*.

- **Mengenai** - Mengandungi maklumat mengenai versi semasa Fiery Essential Driver anda. Anda juga boleh melihat butiran tentang pelayan Fiery anda apabila Komunikasi Dua Hala dihidupkan.
- **Alat** - Semua aplikasi Fiery disokong oleh pelayan Fiery yang disambungkan.

Nota: Komunikasi Dua Hala untuk pencetak anda mesti dihidupkan agar tab **Alat** dipaparkan.

Pratetap dalam Fiery Essential Driver

Pratetap ialah koleksi tetapan cetakan Fiery Essential Driver yang boleh anda akses pada bila-bila masa.

Anda boleh memilih pratetap kerja dalam tab **Pratetap** atau buat pratetap baharu berdasarkan pilihan semasa yang ditetapkan dalam . Fiery Essential Driver. Semua sifat memaparkan tetapan lalai awal. Anda boleh mengedit dan menyimpan pratetap untuk mencipta pratetap tersuai.

Terdapat dua jenis pratetap kerja:

- Pratetap kilang - Pratetap tersedia secara lalai dalam .Fiery Essential Driver

Pratetap kilang boleh diedit dan disimpan sebagai pratetap tersuai. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah suai pratetap kilang. Untuk maklumat lanjut tentang pratetap kilang yang tersedia, lihat [Fiery Essential Driver Pratetap](#) pada halaman 11.

- Pratetap tersuai - Pratetap anda boleh menyesuaikan dan menambah kepada senarai pratetap dalam .Fiery Essential Driver

Pratetap tersuai boleh dibuat daripada pratetap kilang sedia ada. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pratetap tersuai, lihat [Mencipta pratetap dalam Fiery Essential Driver](#) pada halaman 12.

Fiery Essential Driver Pratetap

Pratetap Fiery Essential Driver mengandungi pilihan cetakan yang berkaitan atau saling melengkapi. Pratetap kilang tersedia secara lalai. Anda juga boleh mencipta pratetap tersuai yang akan muncul dalam tab **Pratetap** .

- **Cetakan pantas** - Mencetak pekerjaan menggunakan sifat pekerjaan yang paling biasa digunakan.
- **Cetakan mesra alam** - **Mencetak** monokrom pekerjaan di kedua-dua belah kertas untuk menyimpan kertas. Cetakan **pratetap mesra alam** hanya dicetak dalam warna hitam dan putih atau skala kelabu.
- **Cetakan 2 sisi** - Mencetak pekerjaan di dua sisi kertas.
- **Tera air** - Semua sifat tera air yang mentakrifkan peletakan dan gaya tera air.
- **Buku kecil** - Mencipta buku kecil ringkas dari dokumen anda.

Mengubah pandangan pratetap

Anda boleh menentukan pratetap yang dipaparkan dalam tab **Praetap** .

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Praset** , pilih salah satu opsyen berikut untuk mengubah pratetap yang dipaparkan:
 - Semua pratetap
 - Pratetap kilang
 - Pratetap tersuai

Bekerja dengan pratetap dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh mencipta, mengedit dan memadam pratetap. Anda juga boleh kembali kepada tetapan lalai untuk pratetap.

Nota: Format fail Pratetap sama ada .sav atau .xml. Untuk fail .sav, setiap pratetap ialah fail individu. Untuk fail .xml, semua pratetap berada dalam satu fail. Fail Pratetap dicipta khusus kepada pengguna.

Mencipta pratetap dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh mencipta pratetap yang mengandungi tetapan cetak yang biasa digunakan. Pratetap masuk Fiery Essential Driver dicipta dengan mengedit pratetap kilang.

Anda menyimpan pratetap pada komputer Tempatan anda, dan anda tidak boleh berkongsi dengan orang lain.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. Lihat ([Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Pratetap**, klik ikon pensel di penjuru kanan atas praset yang anda ingin edit.
- 3 Klik **Lagi** dan tentukan tetapan cetakan seperti yang dikehendaki.
- 4 Klik **Simpan**.
- 5 Dalam tetingkap **Simpan pratetap**, taipkan nama dipraset dan klik **Simpan**.

Nota: Nama yang anda taip mestilah unik untuk setiap pratetap. Nama yang telah ditetapkan tidak boleh digunakan oleh pratetap yang lain.

Mengubah pratetap untuk semua pekerjaan cetak dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh menukar pratetap untuk semua kerja cetakan.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. Lihat ([Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)

Nota: Ciri pratetap yang muncul pada tetingkap **Cetak** aplikasi menggunakan pratetap yang sama sehingga anda mengubahnya, tanpa mengira aplikasi.

- 2 Dalam tab **Pratetap**, pilih pratetap yang berbeza.

Mengedit pratetap dalam Fiery Essential Driver

Pratetap termasuk kebanyakan pilihan cetakan yang anda tetapkan dalam **Fiery Essential Driver** tab. Anda boleh menulis ganti seting dalam tab **Pratetap** selepas memilih pratetap tetapi mesti menyimpan pratetap.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. Lihat ([Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Pratetap**, klik ikon pensel di penjuru kanan atas praset yang anda ingin edit.

Nota: Anda boleh mengedit pratetap kilang dan menyimpannya sebagai pratetap tersuai. Klik ikon **Set Semula** untuk mengubah seting cetak kepada nilai lalainya.

- 3 Tukar tetapan cetakan.
- 4 Klik **Simpan**.
- 5 Dalam tettingkap **Simpan pratetap** taipkan nama pratetap dan penerangan jika anda mahu.

Nota: Anda boleh pratetap tersuai menggunakan nama yang sama untuk menggantikan pratetap sedia ada. Untuk pratetap kilang, nama pratetap mestilah belum digunakan oleh pratetap lain.

- 6 Klik **Simpan**.

Padamkan pratetap dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh memadamkan pratetap dengan dalam **Urus pratetap** tettingkap dalam Fiery Essential Driver. Pratetap tersuai boleh dipadamkan tetapi anda tidak boleh memadamkan pratetap kilang.

Nota: Untuk memadam pratetap, pratetap mesti tidak digunakan.

- 1 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. Lihat ([Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Pratetap** , pilih **Uruskan praset** daripada menu.
- 3 Klik ikon **Padam** .
- 4 Klik **Simpan**.

Mengeksport atau mengimport pratetap tersuai dalam Fiery Essential Driver

Anda boleh mengeksport atau mengimport pratetap tersuai dengan Fiery Essential Driver.

- 1 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. Lihat ([Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Pratetap** , pilih **Uruskan praset** daripada menu.
- 3 Lakukan salah satu perkara berikut:
 - Klik ikon **Import praset tersuai** untuk mengimport praset dalam .Fiery Essential Driver
 - Klik ikon **Eksport pratetap** tersuai untuk mengeksport setiap pratetap yang dipilih ke satu fail (contohnya PresetName.sav).
- 4 Semak lalu ke lokasi untuk menyimpan atau mendapatkan semula fail Presets.xml.
- 5 Semak imbas ke lokasi untuk menyimpan atau mendapatkan semula fail PresetName.sav.
- 6 Klik **Simpan** atau **Buka**.

Menggunakan tera air dalam Fiery Essential Driver

Ciri Tera Air membolehkan Fiery Essential Driver anda mencetak teks (bebas daripada yang disediakan oleh aplikasi percetakan) merentasi halaman pertama atau pada setiap halaman dokumen.

Anda boleh menentukan, menyimpan dan menggunakan definisi tera air untuk semua pencetak pelayan Fiery dan semua dokumen. Anda juga boleh menentukan tetapan tera air apabila anda mencetak dokumen.

Nota: Tidak semua aplikasi menyokong percetakan tera air. Tidak semua fon, seperti fon Jepun dan Cina tertentu, dicetak dalam tera air.

Mencetak kerja dengan tera air

Tera air adalah khusus untuk pencetak. Anda boleh mengesetkan tera air untuk dicetak merentasi halaman pertama atau pada setiap halaman dokumen. Jika anda tidak menentukan tera air untuk dicetak pada halaman pertama sahaja, maka setiap halaman dalam dokumen menerima tera air.

- 1 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Dalam tab **Pratetap**, klik pratetap **Tera air**.
- 3 Pilih tera air yang dikehendaki.
- 4 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.

Masukkan maklumat log masuk

Jika pelayan Fiery memerlukan pengesahan pengguna untuk percetakan, anda mesti memasukkan nama pengguna dan kata laluan anda apabila anda menggunakan untuk mencetak.

- 1 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Klik ikon **Pengesahan Pengguna**.
- 3 Taipkan nama pengguna dan kata laluan anda dalam medan.
- 4 Masukkan butiran pengesahan tambahan dalam tab di sebelah kanan tab **Pengesahan Pengguna**.
- 5 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.