



Fiery Essential Driver 适用于 macOS

© 2024 Fiery, LLC. 此产品的《法律声明》适用于本出版物中的所有信息。

2024 年 2 月 12 日

# 目录

适用于 macOS 的 Fiery Essential Driver .....	5
卸载 Fiery Essential Driver .....	5
卸载 macOS Fiery Essential Driver .....	5
使用命令行指令删除打印机驱动程序 .....	6
卸载 macOS 打印机驱动程序 .....	6
使用 Fiery Essential Driver 设置安装在打印机上的选项 .....	8
使用 Fiery Essential Driver 更改安装在打印机上的选项 .....	8
使用桌面打印机进行拖放打印（可选） .....	9
使用双向通信查看打印机状态 .....	9
在 Fiery 功能中打开完整属性窗口 .....	9
查看和更改打印设定 .....	10
Fiery Essential Driver 组 .....	10
Fiery Essential Driver 中的预设 .....	10
Fiery Essential Driver 预设 .....	11
更改预设视图 .....	11
使用 Fiery Essential Driver 中的预设 .....	11
在 Fiery Essential Driver 中创建预设 .....	12
在 Fiery Essential Driver 中更改所有打印作业的预设 .....	12
在 Fiery Essential Driver 中编辑预设 .....	12
删除 Fiery Essential Driver 中的预设 .....	13
在 Fiery Essential Driver 中导出或导入自定义预设 .....	13
使用 Fiery Essential Driver 中的水印 .....	13
打印带水印的作业 .....	14
输入登录信息 .....	14



# 适用于 macOS 的 Fiery Essential Driver

Fiery Essential Driver 允许应用程序与 Fiery 服务器通信并打印文档。

**Fiery 功能**是一款适用于 macOS 的 Fiery Essential Driver 插件，可允许应用程序将文档打印到 Fiery 服务器。

使用 **Fiery 功能**时，请务必遵循下列准则：

- **Fiery 功能**可为绝大多数应用程序和打印机提供默认设定。如果安装了新打印机选项或想要特定功能的不同设定，您可以很方便地更改这些设定。
- 打印作业时，直接从 macOS 打印窗口访问 **Fiery 功能**。
- 通过打印选项及其设定，您可以访问打印机的特定功能。例如，**双面打印**选项可让您指定打印图像的方向。
- 当从具有整页出血和缩放的特定于应用程序选项的应用程序中进行打印时，我们建议在 Fiery Essential Driver 中对多数应用程序定义这些打印选项设定。对于 Adobe 应用程序，如果整页出血和缩放选项设定位于应用程序的打印窗口中，且您尚未在 Fiery Essential Driver 中将其设置为匹配应用程序中的设定，则应用程序可能更改输出缩放和打印的图像。

有关特定 Fiery Essential Driver 打印设定和打印选项的信息，请与打印机管理员联系。

## 卸载 Fiery Essential Driver

可以卸载客户端计算机中的 Fiery Essential Driver。

卸载实用程序可在本地客户端计算机安装和使用。在使用该软件之前，无需连接到 Fiery Essential Driver。

您可使用 Fiery Software Uninstaller 卸载 Fiery Essential Driver。

## 卸载 macOS Fiery Essential Driver

可以使用 Fiery Software Uninstaller 实用程序卸载 macOS Fiery Essential Driver。

Fiery Software Uninstaller 实用程序必须安装在 Mac 客户端计算机上。

- 1 打开“应用程序”文件夹，然后双击 **Fiery Software Uninstaller** 图标。
- 2 如果尚未选择打印机选项卡，则单击该选项卡。
- 3 从已安装打印机列表中选择一台打印机。

**4** 执行以下操作之一：

- 单击**移除打印机和驱动程序**以移除打印机及其驱动程序文件。  
如果要移除打印机和相关联的打印机驱动程序文件，一次只能选择一台打印机。
- 单击**移除打印机**，只从**已安装打印机**列表中移除打印机，但会保留已安装的打印机驱动程序文件。  
该实用程序只能移除当前未在 Dock 上使用或打开的打印机。

**注释：**如果多台打印机使用同一个打印机驱动程序文件，移除该打印机驱动程序文件也会移除使用该打印机驱动程序的全部打印机。

**5** 如需确认您要删除该打印机，在窗口中输入 Mac 计算机的密码并单击**确定**。

**6** 单击**驱动程序**选项卡，查看已安装的打印机驱动程序。

**7** 关闭 **Fiery Software Uninstaller** 窗口。

## 使用命令行指令删除打印机驱动程序

可以使用命令行功能卸载 macOS 操作系统中的 Fiery 打印机及对应的 Fiery Essential Driver。

### 卸载 macOS 打印机驱动程序

您可以使用终端应用程序中的 Fiery Software Uninstaller 移除 macOS 中具有命令行功能的打印机和对应的打印机驱动程序。

在卸载过程中，Fiery Software Uninstaller 将不会要求用户执行确认操作（如关闭运行的应用程序或请求保留喜好设定）。

如果有应用程序正在运行，其将被关闭，卸载过程将在无需用户执行确认操作的情况下继续进行。

**1** 打开终端应用程序。

## 2 键入 `sudo FSU -s CurrentUserName Flag`

其中 `CurrentUserName` 可以是 `\"$USER\"` 或 ``whoami``。它用于获取用户特定 `Library/Preferences` 文件夹的位置。

其中 `FSU` 是 `/Fiery Software Uninstaller.app/Contents/MacOS/Fiery Software Uninstaller`。

[标志] 可以是以下任意一项：

- `rmAll` 移除所有 Fiery 应用程序、打印机和驱动程序。
- `rmApps` 移除所有 Fiery 应用程序。
- `rmPrints` 移除所有打印机。
- `rmDrivs` 移除所有 Fiery Essential Drivers。
- `a "App1, App2` 移除特定应用程序。应用程序名称必须由逗号分隔，而完整列表应包含于引号“ ”内。
- `arp "App1, App2` 移除特定应用程序，但保留其预置文件。例如，“Fiery Command WorkStation”。
- `p "Printer1, Printer2` 移除指定打印机。打印机名称必须由逗号分隔，而完整列表应包含于引号“ ”内。
- `d "Driver1, Driver2` 移除特定驱动程序。驱动程序名称必须由逗号分隔，而完整列表应包含在引号“ ”内。
- `getAllInstalledProducts` 获得所有已安装产品的列表。
- `getInstalledDrivers` 获得所有已安装 Fiery Essential Drivers 的列表。
- `getInstalledPrinters` 获得所有已安装打印机的列表。

以下是使用 Fiery Software Uninstaller 命令行功能移除打印机驱动程序示例。

sudo	FSU	-s	“\$USER” - rmAll
sudo	FSU	-s	“\$USER” -rmApps
sudo	FSU	-s	“\$USER” -rmPrints
sudo	FSU	-s	“\$USER” -rmDrivs
sudo	FSU	-s	“\$USER” -getAllInstalledProducts
sudo	FSU	-s	“\$USER” -getInstalledDrivers
sudo	FSU	-s	“\$USER” -getInstalledPrinters
sudo	FSU	-s	“\$USER” -a “Command WorkStation 5, HotFolders”
sudo	FSU	-s	“\$USER” -p “10.210.12.24 , 10.210.34.45”
sudo	FSU	-s	“\$USER” -d “Driver1, Driver2”

## 使用 Fiery Essential Driver 设置安装在打印机上的选项

要正确使用打印机和 Fiery 服务器的打印选项，您必须对计算机进行配置以匹配打印机上安装的选项。如果您创建一个拥有 Fiery Printer Driver Installer 的打印机，安装的选项会自动配置。

双向通信还允许 Fiery Essential Driver 查询打印机和检索当前安装的选项。Fiery Essential Driver 在**选项和耗材的选项**标签中列出安装的选项，并激活取决于这些选项的打印选项设定。

您可以手动配置计算机所使用的 Fiery server 安装选项。要更改安装选项，您必须使用 macOS 打印机设置工具下**选项和耗材的选项**标签。

当您手动配置可安装的选项时，请勿打开未安装在打印机上的选项。否则，Fiery Essential Driver 中出现的打印选项会与实际可用的打印选项不匹配。

您可以通过**系统预置**或**系统设定**中的**打印机和扫描仪**设置安装的选项。

## 使用 Fiery Essential Driver 更改安装在打印机上的选项

您必须使用 Fiery Essential Driver 来编辑安装在打印机上的选项。

1 根据您的 macOS 版本，请执行以下操作之一：

- 对于 macOS Monterey 12 及更早发布的版本，请选择 **Apple 菜单 > 系统预置**。
- 对于 macOS Ventura 13 及更高版本，请选择 **Apple 菜单 > 系统设定**。



- 2 单击打印机和扫描仪。
- 3 在打印机列表中单击 Fiery 服务器，然后单击**选项和耗材**。
- 4 若要更改可安装选项，请单击**选项**选项卡。
- 5 设置安装于打印机上的选项。

## 使用桌面打印机进行拖放打印（可选）

桌面打印机可以在桌面上创建 Fiery server 图标。您可以将文件拖放至图标，即可将文件打印到 Fiery server。

- 1 选择 **Apple 菜单** > **系统预置**，然后单击**打印机和扫描仪**。
- 2 在打印机列表中将 Fiery server 拖至桌面。

## 使用双向通信查看打印机状态

双向通信开启后，可以在 Fiery 服务器中检索打印机状态和 ColorWise 设定，并将它们显示在 Fiery Essential Driver 中。

适用以下条件：

- 必须有通过网络到有效 Fiery 服务器的连接。
- Fiery server 必须支持 ColorWise 设定。
- 打印机状态包括当前纸张和墨粉量。

**注释：**您可以使用 Command WorkStation 中的“颜色设置”来设置 Fiery 服务器上的 ColorWise 设定。有关 ColorWise 打印选项的相关信息，请参阅用户文档集的《彩色打印》部分。

- 1 在应用程序中，单击**文件** > **打印**，然后选择 Fiery 服务器作为打印机。
- 2 在下拉列表中单击 **Fiery 功能**，然后单击**双向通信**。

**注释：**Fiery server IP 地址或 DNS 名称自动填充到**打印机地址**字段中，该字段不可编辑。

- 3 单击**完整属性**。
- 4 单击**打印机图标**，以监控打印机的状态。

## 在 Fiery 功能中打开完整属性窗口

完整属性窗口可让您设置各种选项（如水印和预设）和定义自定义页面大小。

- 1 在应用程序中，单击**文件** > **打印**，然后将 Fiery 服务器设置为打印机。

- 2 在下拉列表中单击 **Fiery 功能**。
- 3 单击**完整属性**。

## 查看和更改打印设定

**Fiery 功能**包含打印机经常使用的特定打印设定。**Fiery 功能**将打印设定分成选项卡，这些选项卡随打印机而不同。

如果指定默认设定，作业将根据“设置”期间所输入的设定或打印机默认设定进行打印。

**注释：**某些实用程序（如 Command WorkStation）可以覆盖作业的打印设定。（请参阅《Fiery Command WorkStation 帮助》。）

- 1 打开**完整属性**窗口。请参阅（在 **Fiery 功能**中打开**完整属性**窗口（第 9 页））。
- 2 为作业选择所需的打印设定。

## Fiery Essential Driver 组

Fiery Essential Driver 按类别对打印选项进行分组以便于访问。每个群组或选项卡包含相关或互补的选项。

- **预设** - 包含要在打印中使用的预设以及用于指定作业份数的选项。默认情况下，出厂预设显示在**预设**选项卡中。有关可用出厂预设的更多信息，请参见 [Fiery Essential Driver 预设](#)（第 11 页）。
- **预设设定** - 包含各预设的其他设定以及用于指定作业份数的选项。**预设设定**选项卡允许您编辑预设以创建自定义预设。
- **用户验证** - 用户验证可能需要的所有信息。
- **预置** - 可以于 Fiery Essential Driver 中在**预定义设定**和**生产设定**之间进行切换。  
有关**生产设定**的详细信息，请参见《Fiery Driver 帮助》。
- **关于** - 包含当前 Fiery Essential Driver 版本的相关信息。当双向通信开启时，您还可以查看有关 Fiery 服务器的详细信息。
- **工具** - 所有已连接的 Fiery 服务器支持的 Fiery 应用程序。

**注释：**必须开启打印机的双向通信才能显示**工具**标签。

## Fiery Essential Driver 中的预设

预设是指您可以随时访问的 Fiery Essential Driver 中的打印设定集合。

您可以在**预设**选项卡中选择作业预设，或者基于 Fiery Essential Driver 中的当前选项集来创建新的预设。所有属性显示为初始默认设定。您可以编辑预设并将其另存为自定义预设。

有两种类型的作业预设：

- 出厂预设 - 默认情况下，Fiery Essential Driver 中的预设可用。  
您可以编辑出厂预设并将其另存为自定义预设。但是，您不能修改出厂预设。有关可用出厂预设的更多信息，请参见 [Fiery Essential Driver 预设](#)（第 11 页）。
- 自定义预设 - 可以自定义并添加到 Fiery Essential Driver 预设列表中的预设。  
可以从现有的出厂预设创建自定义预设。有关创建自定义预设的详细信息，请参阅 [在 Fiery Essential Driver 中创建预设](#)（第 12 页）。

## Fiery Essential Driver 预设

Fiery Essential Driver 预设包含相关或互补的打印选项。默认情况下，出厂预设可用。您还可以创建将显示在预设选项卡中的自定义预设。

- 快速打印 - 使用最常用的作业属性打印作业。
- 环保打印 - 在纸张的两面打印作业单色以节省纸张。环保打印预设仅以黑白或灰度打印。
- 双面打印 - 在纸张的两面打印作业。
- 水印 - 定义水印布置和样式的所有水印属性。
- 小册子 - 将您的文档打印成简单的小册子。

## 更改预设视图

您可以指定预设选项卡中显示的预设。

- 1 打开完整属性窗口。（请参阅 [在 Fiery 功能中打开完整属性窗口](#)（第 9 页）。）
- 2 在预设选项卡中，选择以下选项之一以更改显示的预设：
  - 所有预设
  - 出厂预设
  - 自定义预设

## 使用 Fiery Essential Driver 中的预设

您可以创建、编辑和删除预设。也可以恢复为预设的默认设定。

**注释：**预设文件格式为 .sav 或 .xml 格式。对于 .sav 文件，各预设均为单个文件。对于 .xml 文件，所有预设均在一个文件中。预设文件针对每个用户创建。

## 在 Fiery Essential Driver 中创建预设

您可以创建包含常用打印设定的预设。Fiery Essential Driver 中的预设是通过编辑出厂预设创建的。您将预设保存在本地计算机上，且无法与其他用户共享。

- 1 打开**完整属性**窗口。请参阅（在 [Fiery 功能中打开完整属性窗口](#)（第 9 页））。
- 2 在**预设**选项卡中，单击要编辑的预设右上角的铅笔图标。
- 3 单击**更多**并根据需要指定打印设定。
- 4 单击**保存**。
- 5 在**保存预设**窗口中，键入预设名称，然后单击**保存**。

**注释：**为每个预设键入的名称应该是唯一的。不能用其他预设已使用的名称。

## 在 Fiery Essential Driver 中更改所有打印作业的预设

您可以更改所有打印作业的预设。

- 1 打开**完整属性**窗口。请参阅（在 [Fiery 功能中打开完整属性窗口](#)（第 9 页））。

**注释：**无论是什么应用程序，应用程序打印窗口中出现的预设功能使用相同的预设，直至您对其进行更改。

- 2 在**预设**选项卡中，选择一个不同的预设。

## 在 Fiery Essential Driver 中编辑预设

预设包括在 Fiery Essential Driver 选项卡中设置的绝大多数打印选项。选择预设后，可以在**预设**选项卡中覆盖设定，但必须保存预设。

- 1 打开**完整属性**窗口。请参阅（在 [Fiery 功能中打开完整属性窗口](#)（第 9 页））。
- 2 在**预设**选项卡中，单击要编辑的预设右上角的铅笔图标。

**注释：**您可以编辑出厂预设并将其另存为自定义预设。单击**重置**图标将打印设定更改为其默认值。

- 3 更改打印设定。
- 4 单击**保存**。
- 5 在**保存预设**窗口中，键入预设名称和所需描述。

**注释：**您可以使用有相同名称的自定义预设来替换现有预设。出厂预设不能用其他预设已使用的名称。

- 6 单击**保存**。

## 删除 Fiery Essential Driver 中的预设

您可以在 Fiery Essential Driver 中的**管理预设**窗口中删除预设。自定义预设可以删除，但您不能删除出厂预设。

**注释：**要删除预设，预设必须未使用。

- 1 打开**完整属性**窗口。请参阅（在 [Fiery 功能中打开完整属性窗口](#)（第 9 页））。
- 2 在预设选项卡中，从菜单选择**管理预设**。
- 3 单击**删除**图标。
- 4 单击**保存**。

## 在 Fiery Essential Driver 中导出或导入自定义预设

您可以用 Fiery Essential Driver 导出或导入自定义预设。

- 1 打开**完整属性**窗口。请参阅（在 [Fiery 功能中打开完整属性窗口](#)（第 9 页））。
- 2 在预设选项卡中，从菜单选择**管理预设**。
- 3 执行以下操作之一：
  - 单击**导入自定义预设**图标以导入 Fiery Essential Driver 中的预设。
  - 单击**导出自定义预设**图标可将每个选定的预设导出到单个文件（例如**预设名称.sav**）。
- 4 浏览至要保存或检索 Presets.xml 文件的位置。
- 5 浏览位置以保存或检索 Presets.xml 文件。
- 6 单击**保存**或**打开**。

## 使用 Fiery Essential Driver 中的水印

使用 Fiery Essential Driver 的水印功能，您可以在文档的首页或每一页打印文字（与打印应用程序提供的文字无关）。

对于所有 Fiery 服务器打印机和所有文档，均可定义、保存和使用水印定义。您也可以在打印文档时指定水印设定。

**注释：**并非所有应用程序均支持水印打印。并非所有字体（如某些日语和中文字体）均可在水印中打印。

## 打印带水印的作业

水印特定于具体打印机。您可以设置在文档首页或每一页上打印水印。如果没有指定只在首页上打印水印，则文档每页都会打上水印。

- 1 打开**完整属性**窗口。（请参阅 [在 Fiery 功能中打开完整属性窗口](#)（第 9 页）。）
- 2 在**预设**选项卡中，单击**水印**预设。
- 3 选择所需的水印。
- 4 根据需要指定打印设定，然后打印文档。

## 输入登录信息

如果 Fiery 服务器需要经过用户验证才能打印，您必须在用于打印时输入用户名和密码。

- 1 打开**完整属性**窗口。（请参阅 [在 Fiery 功能中打开完整属性窗口](#)（第 9 页）。）
- 2 单击**用户验证**图标。
- 3 请在此字段输入您的用户名和密码。
- 4 在**用户验证**标签右侧的标签中输入其他验证详细信息。
- 5 根据需要指定打印设定，然后打印文档。