



Fiery Driver voor Mac OS

Inhoudsopgave

Fiery-functies voor Mac OS X Fiery Driver	5
Fiery Driver gebruiken om opties in te stellen die op een printer zijn geïnstalleerd	5
Opties die op een printer zijn geïnstalleerd wijzigen met Fiery Driver	6
Bureaubladprinter gebruiken voor afdrukken via slepen-en-neerzetten (optioneel)	6
Tweerichtingscommunicatie gebruiken om printerstatus weer te geven	6
Dialogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies	7
Afdrukinstellingen bekijken en wijzigen	7
Fiery Driver-groepen	8
Weergave Snelle toegang in Fiery-functies aanpassen	8
Voorinstellingen in Fiery Driver	9
Werken met voorinstellingen in Fiery Driver	9
Een voorinstelling maken in Fiery Driver	10
Een voorinstelling gebruiken om een taak af te drukken in Fiery Driver	10
Een voorinstelling bewerken in Fiery Driver	10
Een voorinstelling verwijderen of hernoemen in Fiery Driver	11
Standaardvoorinstelling herstellen in Fiery Driver	11
Lokale voorinstellingen exporteren en importeren in Fiery Driver	11
Watermerken gebruiken in Fiery Driver	12
Watermerken maken, bewerken en verwijderen	12
Een taak met een watermerk afdrukken	12
Aanmeldinformatie invoeren	13
Werken met aangepaste paginaformaten in Fiery Driver	13
Een aangepast paginaformaat maken, bewerken, dupliceren of verwijderen in Pagina-instelling	13
Een aangepast papierformaat definiëren of bewerken in Fiery-functies	14
Een taak met aangepaste papierformaten afdrukken in Fiery-functies	14
Beeldverschuiving gebruiken	15
Taken afdrukken met verschillende mediatypen	15
Dubbelzijdige taken afdrukken	16
Index	19

Fiery-functies voor Mac OS X Fiery Driver

Met **Fiery-functies**, een plug-in voor Mac OS X Fiery Driver, kunt u vanuit uw toepassingen documenten afdrukken naar uw Fiery Server.

Volg de onderstaande richtlijnen wanneer u **Fiery-functies** gebruikt:

- **Fiery-functies** biedt standaardinstellingen voor de meeste toepassingen en printers. U kunt eenvoudig de instellingen wijzigen als u een nieuwe printeroptie installeert of andere instellingen wenst voor een specifieke functie.
- Wanneer u een taak afdrukt, hebt u rechtstreeks toegang tot **Fiery-functies** vanuit het dialoogvenster **Druk af** in Mac OS X.
- Via afdrukopties en de bijbehorende instellingen hebt u toegang tot de speciale functies van uw printer. Met de afdrukoptie **Dubbelzijdig afdrukken** kunt u bijvoorbeeld de afdrukstand van afgedrukte afbeeldingen opgeven.
- Wanneer u afdrukt vanuit toepassingen met specifieke opties voor volledige afloop en schalen, raden wij u aan de instellingen voor deze afdrukopties te definiëren in Fiery Driver of in **Pagina-instelling** van de toepassing.

Raadpleeg het onderdeel *Afdrukken* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over specifieke afdrukinstellingen en afdrukopties van Fiery Driver.

Fiery Driver gebruiken om opties in te stellen die op een printer zijn geïnstalleerd

Als u de afdrukopties voor de printer en de Fiery Server goed wilt gebruiken, moet u de Fiery Server vanaf uw computer configureren voor de opties die op de printer zijn geïnstalleerd.

Als **Tweerichtingscommunicatie** is ingeschakeld, worden de instellingen vervangen die u voor de installeerbare opties hebt gemaakt tijdens de installatie van Fiery Driver.

Met tweerichtingscommunicatie kan Fiery Driver ook de momenteel geïnstalleerde opties opvragen bij de printer. De geïnstalleerde opties worden vermeld op het tabblad **Stuurprogramma** van **Opties en toebehoren** in Fiery Driver en de instellingen van de afdrukoptie die afhankelijk zijn van die opties worden geactiveerd.

U kunt de Fiery Server handmatig configureren. Als u geïnstalleerde opties wilt wijzigen, moet u de hulpmiddelen voor printerinstelling van Mac OS gebruiken.

Wanneer u de installeerbare opties handmatig configureert, moet u zorgen dat de instellingen overeenkomen met de werkelijke configuratie van de printer. Anders komen de afdrukopties die worden weergegeven in Fiery Driver mogelijk niet overeen met de werkelijk beschikbare afdrukopties.

Hoe u geïnstalleerde opties instelt, is afhankelijk van welke versie van Mac OS u gebruikt:

- Voor Mac OS X v10.9 gebruikt u **Printers en scanners** in **Systeemvoorkeuren**.
- Voor Mac OS X v10.7 en v10.8 gebruikt u **Afdrukken en scannen** in **Systeemvoorkeuren**.
- Voor Mac OS X v10.6 gebruikt u **Afdrukken en faxen** in **Systeemvoorkeuren**.

Opties die op een printer zijn geïnstalleerd wijzigen met Fiery Driver

U moet Fiery Driver gebruiken om de geïnstalleerde opties op de printer te bewerken.

- 1 Selecteer **Apple-menu** > **Systeemvoorkeuren** en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Voor Mac OS X v10.9 klikt u op **Printers en scanners**.
 - Voor Mac OS X v10.7 en v10.8 klikt u op **Afdrukken en scannen**.
 - Voor Mac OS X v10.6 klikt u op **Afdrukken en faxen**.
- 2 Klik op de Fiery Server in de lijst met printers en klik vervolgens op **Opties en toebehoren**.
- 3 Als u de installeerbare opties wilt wijzigen, kiest u een van de volgende mogelijkheden:
 - Voor Mac OS X v10.9 klikt u op het tabblad **Opties**.
 - Voor Mac OS X v10.6, v10.7 en v10.8 klikt u op het tabblad **Besturingsbestand**.
- 4 Selecteer de opties die op de printer zijn geïnstalleerd.

Bureaubladprinter gebruiken voor afdrukken via slepen-en-neerzetten (optioneel)

Met Bureaubladprinter kunt u een Fiery Server-pictogram op uw bureaublad maken. U kunt een bestand afdrukken naar de Fiery Server door het bestand naar het pictogram te slepen.

- 1 Selecteer **Apple-menu** > **Systeemvoorkeuren** en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Voor Mac OS X v10.9 klikt u op **Printers en scanners**.
 - Voor Mac OS X v10.7 en v10.8 klikt u op **Afdrukken en scannen**.
 - Voor Mac OS X v10.6 klikt u op **Afdrukken en faxen**.
- 2 Sleep een Fiery Server vanuit de lijst met printers naar het bureaublad.

Tweerichtingscommunicatie gebruiken om printerstatus weer te geven

Als **Tweerichtingscommunicatie** is ingeschakeld, kunt u de status van de printer en de instellingen van ColorWise ophalen vanaf de Fiery Server en deze weergeven in Fiery Driver.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Er moet een verbinding zijn met een geldige Fiery Server via het netwerk.
- De Fiery Server moet ColorWise-instellingen ondersteunen.
- De status van de printer omvat de huidige papier- en tonerniveaus.

Opmerking: U kunt de ColorWise-instellingen op de Fiery Server opgeven via Kleurinstellingen in Command WorkStation.

Raadpleeg het onderdeel *Afdrukken in kleur* in het pakket met gebruikersdocumentatie voor meer informatie over ColorWise-afdrukopties.

- 1 Klik op **Bestand** > **Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de Fiery Server als uw printer.

2 Klik op **Fiery-functies** in de keuzelijst en klik vervolgens op **Tweerichtingscommunicatie**.

Opmerking: Voor Mac OS X v10.6 wordt in een dialoogvenster gevraagd naar een IP-adres of DNS-naam voor tweerichtingscommunicatie. Als Bonjour wordt ondersteund en is ingeschakeld, wordt de lijst met Bonjour-printers automatisch weergegeven. Klik op **Configureer** als het dialoogvenster niet automatisch wordt geopend.

3 Typ het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery Server in het veld **Printeradres** of klik op een Bonjour-printer in de lijst in het dialoogvenster.

4 Klik op **OK**.

5 Klik op **Volledige eigenschappen**.

6 Klik op het pictogram **Printer** om de status van de printer te controleren.

7 Klik op **Bijwerken** om de status van de printer in het venster **Printer** bij te werken.

- **Papier:** hier ziet u het papierformaat, samen met de ladenaam en het percentage papier dat nog aanwezig is in de betreffende lade.
- **Toner:** hier ziet u het percentage resterende toner. Het percentage is een grove berekening en komt mogelijk niet overeen met de exacte hoeveelheid resterende toner.

Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies

In het dialoogvenster **Volledige eigenschappen** kunt u diverse opties instellen zoals watermerken en voorinstellingen, en aangepaste paginaformaten definiëren.

- 1 Klik op **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en stel de Fiery Server in als uw printer.
- 2 Klik op **Fiery-functies** in de keuzelijst.
- 3 Klik op **Volledige eigenschappen**.

Afdrukinstellingen bekijken en wijzigen

Fiery-functies bevat veelgebruikte afdrukinstellingen die specifiek zijn voor de printer. Met **Fiery-functies** worden de afdrukinstellingen gegroepeerd in tabbladen, die verschillen per printer.

Als u een standaardinstelling opgeeft, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn ingevoerd tijdens Instelling of volgens de standaardinstellingen van de printer.

Opmerking: Bepaalde hulpprogramma's, zoals Command WorkStation, kunnen afdrukinstellingen voor een taak vervangen. (Raadpleeg de *Help van Command WorkStation*.)

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Selecteer de gewenste afdrukinstellingen voor de taak.

Fiery Driver-groepen

In Fiery Driver worden afdrুকopties gegroepeerd in categorieën voor eenvoudige toegang. Alle groepen of tabbladen bevatten afdrুকopties die gelijksoortig zijn of elkaar aanvullen.

- **Snelle toegang:** een aantal afdrুকopties uit de andere groepen met taakeigenschappen. U kunt dit tabblad aanpassen, dus elke afdrুকoptie kan worden toegevoegd of verwijderd. Met **Snelle toegang** kunt u snel afdrুকopties vinden zonder door alle tabbladen van Taakeigenschappen te bladeren.
- **Taakinfo:** alle informatie over de taak, waaronder gebruikersinformatie die mogelijk is vereist voor gebruikersauthenticatie, beveiligde afdrukeigenschappen, taakafhandeling en documentenserver.
- **Media:** papierkenmerken en -bronnen voor het afdrucken en invoegen.
- **Opmaak:** definieert de inslag van de afdrুক্তaak en het boekjesproces op het medium/vel, behalve voor plaatsing waarbij afwerkingsopties worden gecompenseerd, zoals bij **lade-uitlijning**.
- **Kleur:** kleurinstellingen en grafische functies (indien ingeschakeld). Dit tabblad wordt niet weergegeven wanneer u een zwart-witprinter aansluit.
- **Afbeelding:** alle instellingen voor Beeldkwaliteit die worden ondersteund door de verbonden Fiery Server en printer.
- **Afwerking:** afdrুকopties die alleen verband houden met afwerkeenheden op de printer, en daarnaast beeldverschuiving om afwerkingsopties te compenseren. Deze opties vervangen de **printerinstellingen** van de Fiery Server, maar kunnen vanuit Command WorkStation worden gewijzigd.
- **VDP:** alle instellingen voor afdrucken met variabele gegevens (VDP), zoals **FreeForm** en geavanceerde VDP-instellingen.
- **Stempel:** alle stempeloorties voor het toevoegen of verbergen/verwijderen van een afbeelding voor de taak. Hieronder vallen ook watermerkeigenschappen die de positie en de stijl van een watermerk definiëren.

Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle Fiery Servers het **tabblad Stempel** ondersteunen.

- **Printer:** informatie over de status van de printer, waaronder de huidige niveaus van papier en toner.

Opmerking: Tweerichtingscommunicatie moet zijn ingeschakeld voor de printer.

Weergave Snelle toegang in Fiery-functies aanpassen

De weergave **Snelle toegang**, een gedeelte onder **Fiery-functies**, kunt u aanpassen aan de afdrুকopties die u vaak gebruikt. Hiermee bespaart u tijd, omdat u niet alle andere afdrুকoptie pictogrammen hoeft te openen als u de opties wilt instellen die u in de weergave **Snelle toegang** hebt geplaatst.

Wanneer u een afdrুকoptie in de weergave **Snelle toegang** plaatst, wordt deze nog steeds weergegeven onder het oorspronkelijke afdrুকoptie pictogram. U kunt de optie instellen vanaf beide plaatsen.

Snelle toegang ondersteunt geen afdrুকopties waarvoor een nieuw venster wordt geopend wanneer u deze selecteert, zoals **Basisinstellingen** en **Geavanceerde instellingen** in het tabblad **Kleur** of **Gemengde media** in het tabblad **Media**.

Alle afdrুকopties in het deelvenster **Snelle toegang** bevinden zich buiten de taakeigenschappen van het printerstuurprogramma. Als u deze opties selecteert, hebben ze voorrang op reeds geselecteerde voorinstellingen. Als u een voorinstelling toepast en instellingen in het deelvenster **Snelle toegang** hebt gewijzigd (behalve kopieën), wordt de naam van de voorinstelling teruggezet op blanco.

- 1 Klik op **Bestand > Afdrucken** in de toepassing waarmee u werkt en klik op de Fiery Server als uw printer.

- 2 Klik op **Fiery-functies** in de keuzelijst.
- 3 Klik op **Aanpassen** om de opties in het deelvenster **Snelle toegang** in te stellen.
- 4 U kunt een snelkoppeling toevoegen of verwijderen door deze te selecteren en uit de lijst **Beschikbare snelkoppelingen** te verplaatsen naar de lijst **Huidige snelkoppelingen** of hieruit te verplaatsen.

Opmerking: De weergave **Snelle toegang** mag niet leeg zijn. Als u alle opties uit **Snelle toegang** verwijdert, wordt opnieuw de standaardgroep van opties ingesteld.

- 5 Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Opmerking: De knop **Configure** voor tweerichtingscommunicatie wordt niet weergegeven in de printerstuurprogramma's voor Mac OS X v10.7 of hoger.

Voorinstellingen in Fiery Driver

Een voorinstelling is een verzameling afdrukinstellingen in Fiery Driver die u op een later tijdstip kunt openen.

U kunt een taakvoorinstelling selecteren in de lijst **Voorkeuzen** of een nieuwe voorinstelling maken op basis van de huidige geselecteerde opties in het venster Fiery Driver. Als een taak momenteel geen voorinstelling gebruikt, is het veld met de voorinstelling blanco: er wordt geen tekst weergegeven in het veld **Voorkeuzen**. Bij alle eigenschappen worden de oorspronkelijke standaardinstellingen weergegeven. Wanneer u een taakvoorinstelling selecteert, worden alle instellingen bijgewerkt volgens de opgeslagen voorinstelling. Als u een afdrukinstelling wijzigt, wordt de lijst **Voorkeuzen** weer blanco.

Er zijn twee soorten taakvoorinstellingen:

- **Lokale voorinstellingen:** deze zijn opgeslagen op de lokale gebruikerscomputer en worden niet gedeeld met andere gebruikers.

Lokale voorkeuzen zijn altijd beschikbaar in de lijst **Voorkeuzen** wanneer u de Fiery Server opent. Voorinstellingen blijven op uw lokale vaste schijf staan totdat u ze verwijdert.

- **Servervoorinstellingen:** deze zijn opgeslagen op de Fiery Server via Command WorkStation en worden gedeeld met andere gebruikers van de Fiery Server. Gepubliceerde **servervoorinstellingen** worden weergegeven in de lijst **Voorkeuzen**.

Wanneer u een **servervoorinstelling** toepast op een taak, worden de bijbehorende instellingen onderdeel van de taak en blijven dit totdat u een voorinstelling wijzigt.

U kunt een **servervoorinstelling** niet wijzigen in Fiery Driver. Als de **servervoorinstelling** vergrendelde afdrukinstellingen bevat, kunt u de afdrukinstellingen overschrijven in Fiery Driver nadat u deze hebt geselecteerd voor de taak. Wanneer u de instelling overschrijft, wordt het vak **Voorkeuzen** blanco. (Raadpleeg de *Help van Command WorkStation*.)

Werken met voorinstellingen in Fiery Driver

U kunt voorinstellingen maken, bewerken, hernoemen, verwijderen, importeren en exporteren. Ook kunt u de standaardinstellingen van een voorinstelling herstellen.

Opmerking: De bestandsindeling van voorinstellingen is .sav of .xml. Bij de indeling .sav bestaat elke voorinstelling uit een afzonderlijk bestand. Bij de indeling .xml bevinden alle voorinstellingen zich in een enkel bestand. Het voorinstellingenbestand wordt specifiek voor een gebruiker gemaakt.

Een voorinstelling maken in Fiery Driver

U kunt een voorinstelling maken die veelgebruikte afdrুকopties bevat.

U slaat de voorinstelling op uw lokale computer op en u kunt deze niet delen met anderen.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Geef de gewenste afdrুকinstellingen op.
- 3 Selecteer **Voorkeuze opslaan** in de lijst **Voorkeuzen**.
- 4 Typ een beschrijvende naam voor de voorinstelling en klik op **Opslaan**.

Een voorinstelling gebruiken om een taak af te drukken in Fiery Driver

In het dialoogvenster **Volledige eigenschappen van Fiery-functies** wordt aangegeven welke voorinstellingen, indien aanwezig, beschikbaar zijn voor alle afdrুক্তaken.

Als u een **lokale** voorinstelling of **servervoorinstelling** voor een taak opgeeft, worden de bijbehorende instellingen onderdeel van de taak en blijven dit totdat u een voorinstelling wijzigt.

In bepaalde toepassingen, zoals Text Editor, worden de instellingen teruggezet op de standaardwaarden wanneer u een taak afdrুক্ত en het venster Fiery Driver opnieuw start.

Opmerking: De functie Voorkeuze die wordt weergegeven in het dialoogvenster **Druk af** van een toepassing (vanuit Mac OS) gebruikt dezelfde voorinstelling totdat u deze wijzigt, ongeacht de toepassing.

Opmerking: U kunt geen voorinstellingen delen tussen verschillende Fiery Servers.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Selecteer een voorinstelling in de lijst **Voorkeuzen**.

Opmerking: Wanneer u een **lokale voorinstelling** toepast op een taak wordt deze onderdeel van de taak, maar blijft de naam van de voorinstelling niet behouden. Wanneer u de **servervoorinstelling** toepast op een taak wordt deze onderdeel van de taak, inclusief de naam van de gebruikte **servervoorinstelling**.

Een voorinstelling bewerken in Fiery Driver

Een voorinstelling bevat de meeste afdrुकopties die u instelt in het venster **Volledige eigenschappen** van Fiery-functies. Als u een instelling in het venster **Afdrukvoorkeuren** vervangt nadat u een voorinstelling hebt gekozen, wordt de waarde in het veld **Voorkeuzen** blanco.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Selecteer in de lijst **Voorkeuzen** de voorinstelling die u wilt bewerken en wijzig de afdrুকinstellingen.
- 3 Selecteer **Voorkeuze opslaan** in de lijst **Voorkeuzen**.
- 4 Type dezelfde naam voor de voorinstelling en klik op **Opslaan**.

Een voorinstelling verwijderen of hernoemen in Fiery Driver

U kunt een voorinstelling verwijderen of hernoemen met de functie **Lokale voorkeuzen beheren** in Fiery Driver.

Opmerking: Als u een voorinstelling wilt verwijderen, moet de voorinstelling niet in gebruik zijn.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Selecteer **Lokale voorkeuzen beheren** in de lijst **Voorkeuzen**.
- 3 Selecteer de voorinstelling en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een voorinstelling wilt verwijderen, klikt u op **Verwijderen**.
 - Als u een voorinstelling wilt hernoemen, klikt u op **Hernoemen**, typt u een beschrijvende naam voor de voorinstelling en klikt u vervolgens op **Opslaan**.

Standaardvoorinstelling herstellen in Fiery Driver

U kunt de standaardvoorinstelling toepassen op een taak om de standaardinstellingen voor afdrukopties terug te zetten.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Selecteer **Standaardwaarde van printer** in de lijst **Voorkeuzen**.
- 3 Klik op **OK** in het dialoogvenster **Afdrukvoorkeuzen**.

Lokale voorinstellingen exporteren en importeren in Fiery Driver

U kunt lokale voorinstellingen exporteren of importeren vanuit **Lokale voorkeuzen beheren**.

Opmerking: U kunt alleen in Mac OS X v10.6 voorinstellingen exporteren en importeren. De functie is niet beschikbaar in Mac OS X v10.7 en hoger.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Selecteer **Lokale voorkeuzen beheren** in de lijst **Voorkeuzen**.
- 3 Selecteer een van de volgende opties:
 - **Alles importeren:** hiermee importeert u eerder gemaakte en opgeslagen voorinstellingen uit het voorinstellingenbestand. Wanneer u een bestand met **Lokale voorkeuzen** importeert, wordt een voorinstelling met dezelfde naam alleen vervangen als deze al bestaat. Dubbele namen van voorinstellingen kunnen niet behouden blijven. Als een bestaande **Lokale voorkeuze** niet eerder is geëxporteerd, wordt deze niet vervangen.
 - **Alles exporteren:** hiermee exporteert u alle voorinstellingen naar een enkel bestand (Presets.xml) dat specifiek voor een gebruiker wordt gemaakt.
- 4 Blader naar een locatie om het bestand Presets.xml op te slaan of op te halen.
- 5 Klik op **Opslaan** of **Openen**.

Watermerken gebruiken in Fiery Driver

Met de functie Watermerk van Fiery Driver kunt u (onafhankelijk van de afdruktoepassing) tekst afdrukken over de eerste pagina of elke pagina van een document.

U kunt de watermerkdefinities definiëren, opslaan en gebruiken voor alle printers van de Fiery Server en voor alle documenten. U kunt ook watermerkinstellingen opgeven wanneer u een document afdrukt.

Opmerking: Het afdrukken van watermerken wordt niet door alle toepassingen ondersteund. Niet alle lettertypen, zoals bepaalde Japanse en Chinese lettertypen, worden afgedrukt in watermerken.

Watermerken maken, bewerken en verwijderen

U kunt watermerken maken, bewerken en verwijderen. U kunt de eigenschappen van het watermerk instellen.

In het voorbeeldvak toont een miniatuurweergave van de pagina bij benadering de tekst, hoek en positie van het watermerk ten opzichte van het midden.

Het voorbeeld toont alleen de tekst en geen meervoudige lettertypen. Het voorbeeld wordt niet gewijzigd bij elke lettertypeselectie en toont alleen de lettertypen die worden ondersteund door uw besturingssysteem, niet de lettertypen die op de Fiery Server zijn geïnstalleerd.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Klik op het pictogram **Stempel**.
- 3 Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een eigen watermerk wilt maken, klikt u op **Nieuw**.
 - Als u een standaardwatermerk wilt wijzigen, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst en klikt u op **Bewerken**.
 - Als u een watermerk uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst, klikt u op **Verwijderen** en klikt u vervolgens op **Ja**.
- 4 Als u een nieuw watermerk wilt maken of een bestaand watermerk wilt bewerken, gaat u als volgt te werk:
 - Geef de tekst, het lettertype en de grootte op. (De tekststijl is onderdeel van de lettertypeselectie.)
 - Geef in het gebied **Hoek** de hoek van het watermerk op door het aantal graden in te voeren waarmee u het wilt draaien of door een hoek van het watermerk te slepen.
 - Geef in het gebied **Positie** de positie van het watermerk ten opzichte van het midden van de pagina op. U kunt het watermerk automatisch centreren, of waarden opgeven voor de horizontale en verticale positie van het midden van het watermerk ten opzichte van het midden van de pagina. (U kunt het midden van het watermerk ook slepen.)
 - Stel de kleur of de grijswaarde in voor het watermerk.
Voor kleurenprinters voert u waarden in het gebied **Kleur** in. Voor zwart-witprinters voert u waarden voor een grijspercentage in het gebied **Donkerheid** in.

Een taak met een watermerk afdrukken

Watermerken zijn specifiek voor een printer. Er kunnen meerdere printers zijn gekoppeld aan maar elke printer heeft eigen specifieke watermerken.

U kunt instellen dat een watermerk wordt afgedrukt op de eerste pagina of op elke pagina van een document. Als u niet opgeeft dat het watermerk alleen op de eerste pagina wordt afgedrukt, wordt het watermerk op elke pagina in het document afgedrukt.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Klik op het pictogram **Stempel**.
- 3 Selecteer het gewenste watermerk in de lijst **Watermerk**.
- 4 Geef in het gebied **Watermerken afdrukken** op of u het watermerk alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.
- 5 Geef de gewenste afdrukinstellingen op en druk vervolgens het document af.

Aanmeldinformatie invoeren

Als op de Fiery Server gebruikersauthenticatie is vereist om af te drukken, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren wanneer u hiermee afdrukt.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Klik op het pictogram **Taakinfo** en vouw **Gebruikersauthenticatie** uit.
- 3 Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in de velden.
- 4 Geef de gewenste afdrukinstellingen op en druk vervolgens het document af.

Werken met aangepaste paginaformaten in Fiery Driver

Bij aangepaste paginaformaten bepaalt u zelf de afmetingen van een gedrukte pagina. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.

Bij aangepaste paginaformaten komt **Breedte** overeen met de korte zijde en **Hoogte** met de lange zijde van uw taak. Aangepaste paginaformaten moeten altijd op deze manier worden ingesteld, ongeacht de instellingen voor de afdrukstand in de toepassing.

Een aangepast paginaformaat maken, bewerken, dupliceren of verwijderen in Pagina-instelling

U kunt een aangepast paginaformaat maken, bewerken, dupliceren of verwijderen in **Pagina-instelling**. Bij aangepaste paginaformaten definieert u zelf de afmetingen en marges van de pagina.

- 1 Klik op **Bestand > Pagina-instelling** in de toepassing waarmee u werkt.

- 2 Klik op **Beheer aangepaste papierformaten** in het menu **Papierformaat** en kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u een nieuw aangepast paginaformaat wilt maken, klikt u op het plusteken, dubbelklikt u op **Naamloos**, typt u een naam voor het aangepaste paginaformaat en typt u de afmetingen en marges voor de pagina.
 - Als u de afmetingen en marges voor de pagina wilt bewerken, selecteert u een aangepast papierformaat in de lijst, bewerkt u de waarden en vervangt u vervolgens de bestaande **naam voor het aangepaste paginaformaat** door erop te klikken.
 - Als u een aangepast paginaformaat wilt verwijderen, selecteert u een aangepast papierformaat in de lijst en klikt u op het minteken.
 - Als u een aangepast paginaformaat wilt dupliceren, selecteert u een aangepast papierformaat in de lijst, klikt u op **Dupliceren**, dubbelklikt u op de naam van het duplicaat en typt u vervolgens een nieuwe naam.

Een aangepast papierformaat definiëren of bewerken in Fiery-functies

U kunt het aangepaste documentformaat of invoerformaat voor de taak definiëren of bewerken.

Het documentformaat is de digitale *invoer* (het paginaformaat dat in het oorspronkelijke document is gedefinieerd) en het uitvoerpapierformaat is de fysieke *uitvoer* (het werkelijke formaat van het papier in de printerlade).

Standaard wordt de optie voor het **uitvoerpapierformaat** in Fiery Driver ingesteld op de instelling voor de optie **Documentformaat**. Het maakt niet uit of u één of meerdere documentpagina's op een enkel vel papier afdrukt.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Klik op het pictogram **Media**.
- 3 Klik op **Aangepast** in het menu **Papierformaat**.
- 4 Stel de volgende opties in voor het aangepaste papierformaat:
 - **Afmetingen**: geef de breedte en hoogte van het document of de afdruktaak op.
 - **Eenheid**: selecteer de maateenheid voor het document of de afdruktaak.

Een taak met aangepaste papierformaten afdrukken in Fiery-functies

U kunt een taak met een aangepast papierformaat afdrukken.

- 1 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 2 Klik op het pictogram **Media**.
- 3 Selecteer het aangepaste papierformaat in het menu **Papierformaat**.
- 4 Klik in de lijst **Papierbron** (of **Invoerlade**) op de papierlade die het aangepaste papierformaat voor de taak bevat.

De ladekeuze geldt alleen voor de huidige taak.
- 5 Geef de gewenste afdrukinstellingen op en druk vervolgens het document af.

Beeldverschuiving gebruiken

Beeldverschuiving is van invloed op het verschuiven van het beeld voor de volledige taak, niet per pagina.

U kunt echter uitlijnstellingen opgeven voor de pagina's aan de voorzijde (oneven) en achterzijde (even). Met **Beeldverschuiving** kan worden voorkomen dat de afbeelding wordt afgekapt.

In het algemeen is **Beeldverschuiving** nuttig voor het volgende:

- Corrigeren van het papierpad van de printer als dit niet is gecentreerd.
 - Inhoud uitlijnen met voorgedrukte velden in formulieren.
 - Inhoud aan een zijde van het papier juist uitlijnen met inhoud die al is afgedrukt op de andere zijde van het papier.
- 1 Klik op **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de Fiery Server als uw printer.
 - 2 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
 - 3 Klik op het pictogram **Afwerking**.
 - 4 Vouw de optie **Beeldverschuiving** uit en selecteer **Beeldverschuiving**.
 - 5 Selecteer de meeteenheden.
 - 6 Typ in de velden **X** en **Y** de instellingen voor de verschuiving van de afbeelding voor **Voorkant** en **Achterkant**.
Opmerking: De maximumwaarde voor zowel de X-as als de Y-as is 999,99 punten/13,89 inch/352,77 mm.
 - 7 Selecteer **Voor- en achterkant uitlijnen** om de afbeeldingen op de voor- en achterzijde passend uit te lijnen.

Taken afdrukken met verschillende mediatypen

Met de functie **Gemengde media** definieert u de subhoofdstukken van een afdruktaak en drukt u bepaalde pagina's of paginabereiken af op verschillende soorten media.

U kunt bijvoorbeeld blanco pagina's toevoegen of pagina's opgeven die dubbelzijdig moeten worden afgedrukt binnen een enkelzijdige afdruktaak. U kunt **Gemengde media** ook gebruiken om op hoofdstukken gebaseerde afwerkingsopties op te geven, die elk hoofdstuk behandelen als een afzonderlijke afwerkingsset of dubbelzijdig af te drukken set.

Opmerking: U kunt maximaal 100 verschillende instellingen voor de **selectielijst** opslaan.

- 1 Klik op **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de Fiery Server als uw printer.
- 2 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 3 Klik op het pictogram **Media**.
- 4 Vouw de optie **Gemengde media** uit en selecteer een van de volgende opties:

Opmerking: Als u de optie **Hoofdstukbeginpagina('s)**, **Omslag definiëren** of **Elk hoofdstuk definiëren als een aparte afwerkingsset** gebruikt, moeten *alle* media die zijn opgegeven in het Papierformaat per hoofdstuk dezelfde afmetingen hebben.

- **Hoofdstukbeginpagina('s):** hiermee definieert u subhoofdstukken met door komma gescheiden waarden (bijvoorbeeld: 4,9,17) om het begin van elk nieuwe hoofdstuk aan te geven. U hoeft niet de eerste pagina in te voeren. De paginanummers verwijzen naar de nummering van het originele document.
- **Elk hoofdstuk definiëren als een aparte afwerkingsset:** hiermee past u op elk hoofdstuk dat u met de optie Hoofdstukbeginpagina('s) maakt afwerkingsopties (zoals nieten) of dubbelzijdig afdrukken toe. Bij dubbelzijdig afdrukken wordt met deze optie voor elke beginpagina een rechterpagina gebruikt, door zo nodig een voorafgaande blanco linkerpagina in te voegen.
- **Omslag definiëren:** hiermee wijst u paginakenmerken toe aan voor- en achteromslagpagina's.
Opmerking: Deze optie is beschikbaar als de Fiery Server deze ondersteunt.
- **Nieuw paginabereik:** hiermee wijst u paginakenmerken toe aan specifieke pagina's of paginabereiken. Nadat u de paginakenmerken hebt ingesteld, klikt u op **Definitie toevoegen** om de instellingen op te slaan.
- **Nieuw tussenvel:** Hiermee wijst u paginakenmerken toe aan blanco pagina's. Nadat u paginakenmerken hebt ingesteld, klikt u op **Invoegen** en klikt u vervolgens op **Sluiten** om terug te gaan naar de weergave **Gemengde media**.

Dubbelzijdige taken afdrukken

U kunt een enkelzijdige taak afdrukken als een dubbelzijdige (tweezijdige) taak door een instelling voor dubbelzijdig afdrukken op te geven, die de afdrukstand van de afgedrukte afbeeldingen bepaalt.

Opmerking: De weergegeven instellingen voor dubbelzijdig afdrukken zijn afhankelijk van de printer.

Als het document een oneven aantal pagina's heeft, wordt met deze optie een blanco pagina ingevoegd aan het einde van de taak.

- 1 Klik op **Bestand > Afdrukken** in de toepassing waarmee u werkt en selecteer de Fiery Server als uw printer.
- 2 Open het dialoogvenster **Volledige eigenschappen**. (Raadpleeg [Dialoogvenster Volledige eigenschappen openen in Fiery-functies](#) op pagina 7.)
- 3 Klik op het pictogram **Opmaak**.

4 Selecteer een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrucken:

- Druk de bovenzijde van de afbeelding af op Zijde 1, aan dezelfde paginarand als de bovenzijde van de afbeelding op Zijde 2.

Staand		Liggend	
1	2	1	2

- Druk de bovenzijde van de afbeelding af op Zijde 1, aan de tegenovergestelde paginarand van de bovenzijde van de afbeelding op Zijde 2.

Staand		Liggend	
1	2	1	2

Index

A

- aangepast documentformaat
 - afdrukken 14
- aangepaste paginaformaten
 - afdrukken 13
 - definiëren 13
- aangepaste paginaformaten bewerken 14
- aanmeldinformatie 13
- afdrukinstellingen
 - opgeslagen instellingen kiezen 10
 - opgeslagen voorinstellingen verwijderen 11
 - opslaan 10
 - voorinstellingen hernoemen 11
- afdrukken met tweerichtingscommunicatie 5
- afdrukken met verschillende mediatypen 15
- afdrukken van dubbelzijdige (tweezijdige) taken 16

B

- Beeldverschuiving definiëren 15

D

- dubbelzijdig (tweezijdig) afdrukken 16

G

- gebruikersauthenticatie 13
- geïnstalleerde opties 5
- Gemengde media definiëren 15

I

- installeerbare opties 5

L

- lokale voorinstellingen exporteren 11
- lokale voorinstellingen importeren 11

S

- standaardafdrukinstellingen
 - herstellen 11
- stempel
 - documenten afdrukken 12
 - maken, bewerken, verwijderen 12

T

- tweerichtingscommunicatie 5

V

- voorinstellingen

- maken 10
- naam wijzigen 11
- opgeven 10
- opslaan 10
- standaardinstellingen herstellen 11
- verwijderen 11

W

- watermerken
 - documenten afdrukken 12
 - maken, bewerken, verwijderen 12