



# Customer Release Notes

## Fiery PostScript Driver for Mac OS

This document contains important information about Fiery Driver installation. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

### Installation

#### Install the Fiery Driver for Mac OS

After you download the printer driver from the Download Center, you can install it and configure it for the installed options on the printer.

The Mac OS driver installer package is distributed as a disk image (DMG) file, and is named “[*Product Name*].dmg”, where *Product Name* is the Fiery Server. When the DMG file is downloaded and the disk image is mounted on the computer, the User Software package contains the following:

- Fiery Printer Driver.pkg – directly installs the Fiery printer driver.
- Fiery Software Uninstaller – uninstalls Fiery printer drivers.

The printer drivers are supported on the following OS versions:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Note:** Fiery Driver 5.0 is supported on Mac OS versions 10.7 to 10.13. Fiery Driver 6.0 is supported on Mac OS versions 10.9 to 10.13.

- 1 Double-click Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Double-click Fiery Printer Driver.pkg and click Continue.
- 3 Read the license and click Continue.



**4** Follow the on-screen instructions.

The Fiery Printer Driver Installer installs the printer driver that correspond to the Fiery Server.

**Note:** When the printer driver is added with the Bonjour connection, the last three bytes of the Mac OS address is added to the Fiery Server name.

**5** If you can find the Fiery Server from the list of printers by Network Discovery, do one of the following:

- Select the Fiery Server, and continue to install the printer driver by specifying the Print queue. The printer uses the Bonjour connection.
- Direct queue is supported: If you specify the Direct or Hold queue, the printer uses the LPD (LPR) protocol.
- Direct queue is not supported: If you specify the Hold queue, the printer uses the LPD (LPR) protocol.

**6** If you cannot find the Fiery Server (on a different subnet) and you want to use Port9100/LPR/ipp or want to connect to a virtual printer, then click Install Printer Driver Only.

You will need to add a new printer using the printer driver from System Preferences > Printers & Scanners.

## Uninstall

### Uninstall printer driver from a Mac OS computer

The Fiery Software Uninstaller utility is used to remove printer drivers from the Mac OS computer. It is installed and used locally on your Mac OS computer.

### Install and use the Fiery Software Uninstaller utility

**1** To copy the Fiery Software Uninstaller.dmg to your desktop, do one of the following:

- Copy it from the User Software DVD.
- Copy it from the Mac\_User\_SW folder from the shared volume list on the Fiery Server.

**2** Double-click Fiery Software Uninstaller.dmg.

The Fiery Software Uninstaller opens in the Finder, displaying the Fiery Software Uninstaller icon and an arrow pointing to a link to the Applications folder.

**3** Drag the Fiery Software Uninstaller icon to the Applications folder.**4** Open the Applications folder and double-click the Fiery Software Uninstaller icon.**5** Click the Printers tab if it is not already selected.**6** Select a printer from the Installed Printers list.

**7** Do one of the following:

- Click Remove Printer and Driver to remove the printer along with its printer driver files.

If you want to remove the printer and the associated printer driver files, you can select only one printer at a time.

- Click Remove Printer to remove the printer from the Installed Printers list only, but leave the printer driver files installed.

The utility can remove only printers that are not currently in use or open on the Dock.

**Note:** If more than one printer uses the same printer driver file, removing the printer driver file also removes all printers using that printer driver.

**8** To confirm that you want to delete the printer, type the password for your Mac OS computer in the dialog box and click OK.

**9** Click the Drivers tab to view the installed printer drivers.

**10** Close the Fiery Software Uninstaller dialog box.



# Notes de mise à jour client

## Fiery PostScript Driver pour Mac OS

Ce document contient des informations importantes à propos de l'installation du pilote Fiery. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

### Installation

#### Installation du Fiery Driver pour Mac OS

Après avoir téléchargé le pilote d'imprimante à partir du Centre de téléchargement, vous pouvez l'installer et le configurer selon les options installées sur l'imprimante.

Le package d'installation du pilote pour Mac OS est distribué sous la forme d'une image disque (DMG) nommée « [Nom du produit].dmg ». Le *Nom du produit* correspond à l'Fiery Server. Lorsque le fichier DMG est téléchargé et que l'image disque est montée sur l'ordinateur, le package du logiciel utilisateur contient les éléments suivants :

- Fiery Printer Driver.pkg - installe automatiquement le pilote d'imprimante Fiery.
- Fiery Software Uninstaller – désinstalle les pilotes d'imprimante Fiery.

Les pilotes d'imprimante sont pris en charge sur les versions de système d'exploitation suivantes :

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Remarque :** Fiery Driver 5.0 est pris en charge sur Mac OS, versions 10.7 à 10.13. Fiery Driver 6.0 est pris en charge sur Mac OS, versions 10.9 à 10.13.

- 1 Double-cliquez sur Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Double-cliquez sur Fiery Printer Driver.pkg et cliquez sur Continuer.
- 3 Lisez la licence et cliquez sur Continuer.

**4** Suivez les instructions affichées à l'écran.

Le programme d'installation du pilote Fiery installe le pilote d'imprimante correspondant à l'Fiery Server.

**Remarque :** Lorsque le pilote d'imprimante est ajouté au moyen de la connexion Bonjour, les trois derniers octets de l'adresse Mac OS sont ajoutés au nom de l'Fiery Server.

- 5** Si l'Fiery Server figure dans la liste des imprimantes répertoriées au moyen de la Découverte du réseau, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez l'Fiery Server et poursuivez l'installation du pilote d'imprimante en sélectionnant la queue Impression. L'imprimante utilise la connexion Bonjour.
  - La queue Direct est prise en charge : Si vous choisissez la queue Direct ou Attente, l'imprimante utilise le protocole LPD (LPR).
  - La queue Direct n'est pas prise en charge : Si vous choisissez la queue Attente, l'imprimante utilise le protocole LPD (LPR).
- 6** Si vous ne trouvez pas l'Fiery Server (qui se trouve sur un sous-réseau différent) et souhaitez utiliser Port9100/LPR/ipp ou vous connecter à une imprimante virtuelle, cliquez sur Installer uniquement le pilote d'imprimante.
- Vous devrez ajouter une nouvelle imprimante en utilisant le pilote d'imprimante depuis Préférences système > Imprimantes et scanners.

## Désinstaller

### Désinstaller le pilote d'imprimante d'un ordinateur Mac OS

Utilisez l'utilitaire Fiery Software Uninstaller pour désinstaller des pilotes d'imprimantes d'un ordinateur Mac OS. Il est installé et utilisé en local sur votre ordinateur Mac OS.

### Installer et utiliser l'utilitaire Fiery Software Uninstaller

- 1** Pour copier le fichier Fiery Software Uninstaller.dmg sur votre bureau, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Copiez-le à partir du DVD Logiciels Utilisateur.
  - Copiez-le depuis le dossier Mac\_User\_SW dans la liste des volumes partagés sur l'Fiery Server.
- 2** Double-cliquez sur Fiery Software Uninstaller.dmg.

L'utilitaire Fiery Software Uninstaller s'ouvre dans le Finder, avec l'icône Fiery Software Uninstaller et une flèche pointant sur un lien vers le dossier Applications.
- 3** Faites glisser l'icône Fiery Software Uninstaller dans le dossier Applications.
- 4** Ouvrez le dossier Applications et double-cliquez sur l'icône Fiery Software Uninstaller.
- 5** Cliquez sur l'onglet Imprimantes s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 6** Sélectionnez une imprimante dans la liste Imprimantes installées.

**7** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Supprimer l'imprimante et le pilote pour supprimer l'imprimante et les fichiers de pilote associés.  
Si vous voulez supprimer l'imprimante et les fichiers de pilote associés, vous ne pouvez sélectionner qu'une imprimante à la fois.
- Cliquez sur Supprimer imprimante pour supprimer l'imprimante uniquement dans la liste Imprimantes installées, sans désinstaller les fichiers de pilote correspondants.

L'utilitaire permet de supprimer uniquement les imprimantes qui ne sont pas utilisées ou ouvertes sur le Dock.

**Remarque :** Si plusieurs imprimantes utilisent le même fichier de pilote d'imprimante, la suppression de celui-ci entraîne également la suppression de toutes ces imprimantes.

- 8** Pour confirmer que vous souhaitez supprimer l'imprimante, saisissez le mot de passe de votre ordinateur Mac OS dans la boîte de dialogue et cliquez sur OK.
- 9** Cliquez sur l'onglet Pilotes pour afficher les pilotes d'imprimante installés.
- 10** Fermez la boîte de dialogue Fiery Software Uninstaller.



# Note di release per l'utente

## Fiery PostScript Driver per Mac OS

Questo documento contiene importanti informazioni sull'installazione dei driver Fiery. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

### Installazione

#### Installazione del Fiery Driver per Mac OS

Dopo aver scaricato il driver di stampa dal Download Center, è possibile installarlo e configurarlo per le opzioni installate sulla stampante.

Il pacchetto di installazione driver per Mac OS viene distribuito come un file di immagine disco (DMG) denominato “[Nome prodotto].dmg”, dove *Nome prodotto* è Fiery Server. Quando il file DMG viene scaricato e l'immagine disco viene montata sul computer, il pacchetto User Software contiene quanto segue:

- Fiery Printer Driver.pkg – installa direttamente il driver di stampa Fiery.
- Fiery Software Uninstaller – disinstalla i driver di stampa di Fiery.

I driver di stampa sono supportati dalle seguenti versioni OS:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Nota:** Fiery Driver 5.0 è supportato dalle versioni di Mac OS dalla 10.7 alla 10.13. Fiery Driver 6.0 è supportato dalle versioni di Mac OS dalla 10.9 alla 10.13.

- 1 Fare doppio clic su Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Fare doppio clic su Fiery Printer Driver.pkg, quindi fare clic su Continua.
- 3 Leggere la licenza e fare clic su Continua.

**4** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Fiery Printer Driver Installer installa i driver di stampa corrispondenti a Fiery Server.

**Nota:** Quando il driver di stampa viene aggiunto con il collegamento Bonjour, gli ultimi tre byte dell'indirizzo Mac OS vengono aggiunti al nome di Fiery Server.

**5** Se si riesce a trovare Fiery Server dall'elenco di stampanti utilizzando Ricerca in rete, procedere in uno dei seguenti modi:

- Selezionare Fiery Server, e procedere all'installazione del driver di stampa specificando la coda di stampa. La stampante usa il collegamento Bonjour.
- Collegamento diretto è supportato: se si specifica il collegamento diretto o la coda di attesa, la stampante usa il protocollo LPD (LPR).
- Collegamento diretto non supportato: se si specifica la coda di attesa, la stampante usa il protocollo LPD (LPR).

**6** Se non si riesce a trovare Fiery Server (su una sottorete diversa) e si desidera utilizzare Port9100/LPR/ipp o si desidera collegarsi a una stampante virtuale, fare clic su Installa solo il driver di stampa.

Sarà necessario aggiungere una nuova stampante utilizzando il driver di stampa da Preferenze di sistema > Stampanti e scanner.

## Disinstallazione

### Disinstallazione del driver di stampa da un computer Mac OS

Utilizzare Fiery Software Uninstaller per rimuovere i driver di stampa dai computer Mac OS. Viene installato e utilizzato localmente sul computer Mac OS.

### Installare e usare il programma di utilità Fiery Software Uninstaller

**1** Per copiare Fiery Software Uninstaller.dmg sulla Scrivania, procedere in uno dei seguenti modi:

- Copiarlo dal DVD User Software.
- Copiarlo dalla cartella Mac\_User\_SW dall'elenco dei volumi condivisi su Fiery Server.

**2** Fare doppio clic su Fiery Software Uninstaller.dmg.

Fiery Software Uninstaller si apre nel Finder con l'icona Fiery Software Uninstaller e una freccia che punta a un collegamento alla cartella Applicazioni.

**3** Trascinare l'icona Fiery Software Uninstaller sulla cartella Applicazioni.

**4** Aprire la cartella Applicazioni e fare doppio clic sull'icona Fiery Software Uninstaller.

**5** Fare clic sulla scheda Stampanti se non è già selezionata.

**6** Selezionare una stampante dall'elenco Stampanti installate.



**7** Procedere in uno dei seguenti modi:

- Fare clic su **Rimuovi stampante e driver** per rimuovere la stampante e tutti i file del driver di stampa.

Se si desidera rimuovere la stampante e i file del driver di stampa associati, è possibile selezionare solo una stampante alla volta.

- Fare clic su **Rimuovi stampante** per rimuovere solo la stampante dall'elenco **Stampanti installate**, ma lasciare installati i file del driver di stampa.

Il programma di utilità può rimuovere solo le stampanti che non sono utilizzate al momento o aperte sul Dock.

**Nota:** Se più di una stampante usa lo stesso driver di stampa, la rimozione del file del driver di stampa rimuove anche tutte le stampanti associate al driver di stampa.

**8** Per confermare l'eliminazione della stampante, digitare la password del computer Mac OS nella finestra di dialogo e fare clic su **OK**.

**9** Fare clic sulla scheda **Driver** per visualizzare i driver di stampa installati.

**10** Chiudere la finestra di dialogo di **Fiery Software Uninstaller**.



# Release-Informationen

## Fiery PostScript Driver für Mac OS

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zur Installation des Fiery Driver. Stellen Sie diese Informationen allen Anwendern in Kopie zur Verfügung, bevor Sie die Installation vornehmen.

### Installation

#### Installieren des Fiery Driver für Mac OS

Nachdem Sie den Druckertreiber aus dem Download Center heruntergeladen haben, können Sie ihn installieren und für die installierten Optionen auf dem Drucker konfigurieren.

Das Treiberinstallationspaket für Mac OS wird als Datenträgerabbild-Datei (DMG) verteilt. Sie hat den Namen „[Produktname].dmg“, wobei *Produktname* für den Fiery Server steht. Wenn die DMG-Datei heruntergeladen und das Datenträgerabbild auf dem Computer gemountet wurde, enthält das Anwendersoftwarepaket Folgendes:

- Fiery Printer Driver.pkg – installiert direkt den Fiery Druckertreiber.
- Fiery Software Uninstaller – deinstalliert Fiery Druckertreiber.

Die Druckertreiber werden auf folgenden Betriebssystemversionen unterstützt:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS 10.11
- Mac OS 10.10
- Mac OS 10.9
- Mac OS 10.8
- Mac OS 10.7

**Hinweis:** Fiery Driver 5.0 wird unter Mac OS 10.7 bis 10.13 unterstützt. Fiery Driver 6.0 wird unter Mac OS 10.9 bis 10.13 unterstützt.

- 1 Doppelklicken Sie auf die Datei Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei Fiery Printer Driver.pkg. Klicken Sie danach auf Fortfahren.
- 3 Lesen Sie die Bestimmungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Fortfahren.

**4** Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anleitungen.

Fiery Printer Driver Installer installiert den Druckertreiber für den Fiery Server.

**Hinweis:** Wenn der Druckertreiber unter Verwendung einer Bonjour Verbindung hinzugefügt wird, werden die letzten drei Byte der Mac OS Adresse an den Namen angehängt, der dem Fiery Server zugeordnet ist.

**5** Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn der Fiery Server in der Liste der Drucker enthalten ist, die durch die Erkennung im Netzwerk gefunden wurden:

- Wählen Sie den Fiery Server und fahren Sie mit der Installation des Druckertreibers fort, indem Sie „Print“ (und damit die Warteschlange „Drucken“) wählen. Der Drucker verwendet die Bonjour Verbindung.
- Die Warteschlange „Direktdruck“ wird unterstützt: Wenn Sie sich für „Direct“ (für die direkte Verbindung) oder für „Hold“ (für die Warteschlange „Halten“) entscheiden, verwendet der Drucker das Protokoll LPD (LPR).
- Keine Unterstützung für Direktdruck: Wenn Sie sich für „Hold“ (für die Warteschlange „Halten“) entscheiden, verwendet der Drucker das Protokoll LPD (LPR).

**6** Klicken Sie auf Nur Druckertreiber installieren, wenn der Fiery Server nicht gefunden wird (sich in einem anderen Teilnetz befindet), wenn Sie Port 9100/LPR/ipp verwenden wollen oder wenn Sie die Verbindung zu einem virtuellen Drucker herstellen wollen.

Sie müssen über Systemeinstellungen > Drucker & Scannereinen neuen Drucker mit dem Druckertreiber hinzufügen.

## Deinstallieren

### Deinstallieren des Druckertreibers unter Mac OS

Zum Entfernen von Druckertreibern unter Mac OS wird das Dienstprogramm Fiery Software Uninstaller verwendet. Es wird lokal auf dem Computer unter Mac OS installiert und ausgeführt.

### Installieren und Ausführen des Dienstprogramms Fiery Software Uninstaller

**1** Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Datei Fiery Software Uninstaller.dmg auf Ihren Schreibtisch zu kopieren:

- Kopieren Sie die Datei von der DVD „User Software“.
- Kopieren Sie die Datei aus dem Ordner Mac\_User\_SW des gemeinsam genutzten Volumes auf dem Fiery Server.

**2** Doppelklicken Sie auf Fiery Software Uninstaller.dmg.

Das Installationsprogramm Fiery Software Uninstaller wird im Finder geöffnet. Das geöffnete Fenster enthält das Symbol Fiery Software Uninstaller und einen Pfeil, der auf ein Ordnersymbol mit der Bezeichnung Applications zeigt.

**3** Bewegen Sie das Symbol Fiery Software Uninstaller auf das Symbol Applications.

**4** Öffnen Sie den Betriebssystemordner Programme und doppelklicken Sie auf das darin enthaltene Symbol Fiery Software Uninstaller.

- 5 Klicken Sie auf Drucker, um den zugehörigen Bereich anzuzeigen.
- 6 Markieren Sie einen Drucker in der Liste Installierte Drucker.
- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf Drucker und Treiber entfernen, wenn der Druckertreiber und mit ihm alle Druckertreiberdateien entfernt werden sollen.  
Wenn Sie sich dafür entscheiden, den Drucker und die zugehörigen Druckertreiberdateien zu entfernen, können Sie immer nur einen der aufgelisteten Drucker markieren.
  - Klicken Sie auf Drucker entfernen, wenn nur der Drucker aus der Liste Installierte Drucker entfernt werden soll, die zugehörigen Druckertreiberdateien aber installiert bleiben sollen.  
Mit dem Dienstprogramm können Sie nur solche Drucker entfernen, die aktuell nicht in Gebrauch und nicht im Dock geöffnet sind.
- Hinweis:** Wenn eine bestimmte Druckertreiberdatei von mehreren Druckern verwendet wird, werden beim Entfernen der betreffenden Druckertreiberdatei automatisch auch alle Drucker entfernt, die den betreffenden Druckertreiber verwenden.
- 8 Geben Sie zur Bestätigung der Löschanforderung im nachfolgenden Fenster das (lokale) Administrator Kennwort für Ihren Mac OS Computer ein und klicken Sie auf OK.
- 9 Überprüfen Sie im Bereich Drucker die Liste der verbliebenen installierten Drucker.
- 10 Schließen Sie das Fenster von Fiery Software Uninstaller.



# Notas de la versión para el cliente

## Fiery PostScript Driver para Mac OS

Este documento contiene información importante acerca de la instalación del controlador Fiery. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

### Instalación

#### Instalar Fiery Driver para Mac OS

Tras descargar el controlador de impresora del Centro de descargas, puede instalarlo y configurarlo para las opciones instaladas en la impresora.

El paquete de instalación del controlador para Mac OS se distribuye en un archivo de imagen de disco (DMG) y se denomina “[nombre del producto].dmg”, en el que el *nombre de producto* es Fiery Server. Una vez descargado el archivo DMG y montada la imagen de disco en el ordenador, el paquete User Software contiene lo siguiente:

- Fiery Printer Driver.pkg: instala directamente el controlador de impresora de Fiery.
- Fiery Software Uninstaller: desinstala los controladores de impresora de Fiery.

Los controladores de la impresora son compatibles con las versiones de sistema operativo siguientes:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Nota:** Fiery Driver 5.0 es compatible con las versiones de Mac OS de la 10.7 a la 10.13. Fiery Driver 6.0 es compatible con las versiones de Mac OS de la 10.9 a la 10.13.

- 1 Haga doble clic en Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Haga doble clic en Fiery Printer Driver.pkg y haga clic en Continuar.
- 3 Lea la licencia y haga clic en Continuar.

**4** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El Fiery Printer Driver Installer instala el controlador de impresora que corresponden al Fiery Server.

**Nota:** Cuando el controlador de impresora se añade con la conexión Bonjour, los últimos tres bytes de la dirección Mac OS se añaden al nombre del Fiery Server.

**5** Si puede encontrar el Fiery Server en la lista de impresoras mediante Descubrimiento de red, realice una de las operaciones siguientes:

- Seleccione el Fiery Server y continúe con la instalación del controlador de impresora mediante la especificación de la cola de impresión. La impresora utiliza la conexión Bonjour.
- Se admite la cola Directa: Si especifica la cola Directa o en Espera, la impresora utiliza el protocolo LPD (LPR).
- No se admite la cola Directa: Si especifica la cola En espera, la impresora utiliza el protocolo LPD (LPR).

**6** Si no puede encontrar el Fiery Server (en una subred diferente) y desea utilizar el puerto9100/LPR/ipp o quiere conectarse a una impresora virtual, haga clic en Instalar sólo controlador de impresora.

Deberá añadir una nueva impresora con el controlador de impresora desde Preferencias del Sistema > Impresoras y escáneres.

## Desinstalar

### Desinstalar el controlador de la impresora desde un ordenador Mac OS

La utilidad Fiery Software Uninstaller se usa para eliminar controladores de impresora desde un ordenador Mac OS. Está instalado y se usa de forma local en el ordenador Mac OS.

### Instalar y usar la utilidad de Fiery Software Uninstaller

**1** Para copiar Fiery Software Uninstaller.dmg en su escritorio, realice una de las operaciones siguientes:

- Cópielo desde el DVD de software del usuario.
- Cópielo desde la carpeta Mac\_User\_SW en la lista de volumen compartido en el Fiery Server.

**2** Haga doble clic en Fiery Software Uninstaller.dmg.

Fiery Software Uninstaller se abre en el Finder mostrando el icono del Fiery Software Uninstaller y una flecha que apunta a un enlace a la carpeta Aplicaciones.

**3** Arrastre el icono del Fiery Software Uninstaller a la carpeta Aplicaciones.

**4** Abra la carpeta Aplicaciones y haga doble clic en el icono del Fiery Software Uninstaller.

**5** Haga clic en la pestaña Impresoras si no está ya seleccionada.

**6** Seleccione una impresora en la lista Impresoras instaladas.

**7** Realice una de las operaciones siguientes:

- Haga clic en Quitar impresora y controlador para eliminar la impresora junto con sus archivos de controlador de impresora.

Si desea quitar la impresora y los archivos de controlador de impresora asociados, sólo puede seleccionar una impresora cada vez.

- Haga clic en Quitar impresora para eliminar sólo la impresora de la lista Impresoras instaladas, pero dejar instalados los archivos de controlador de impresora.

La utilidad sólo puede quitar las impresoras que no están actualmente en uso ni abiertas en el Dock.

**Nota:** Si más de una impresora utiliza el mismo controlador de impresora, al quitar el archivo del controlador de impresora también se quitan todas las impresoras que utilizan ese controlador de impresora.

- 8** Para confirmar que desea eliminar la impresora, escriba la contraseña para su computadora Mac OS en el cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar.
- 9** Haga clic en la pestaña Controladores para ver los controladores de impresora instalados.
- 10** Cierre el cuadro de diálogo de Fiery Software Uninstaller.



# Notas de versão do cliente

## Fiery PostScript Driver para Mac OS

Este documento contém informações importantes sobre a instalação do Fiery Driver. Não se esqueça de fornecer essas informações a todos os usuários antes de prosseguir com a instalação.

### Instalação

#### Instalar o Fiery Driver para Mac OS

Após fazer o download do driver de impressora do Download Center, é possível instalá-lo e configurá-lo para as opções instaladas na impressora.

O pacote do instalador de driver do Mac OS é distribuído como um arquivo (DMG) de imagem de disco e é denominado “[Nome do produto].dmg”, onde *Nome do produto* é o Fiery Server. Quando o arquivo DMG é baixado e a imagem de disco é montada no computador, o pacote de Software do usuário contém o seguinte:

- Fiery Printer Driver.pkg – instala diretamente o driver de impressora Fiery.
- Fiery Software Uninstaller – desinstala os drivers de impressora Fiery.

Os drivers de impressora são suportados nas seguintes versões do OS:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Nota:** O Fiery Driver 5.0 é compatível com Mac OS versões 10.7 a 10.13. O Fiery Driver 6.0 é compatível com Mac OS versões 10.9 a 10.13.

- 1 Clique duas vezes em Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Clique duas vezes em Fiery Printer Driver.pkg e clique em Continuar.
- 3 Leia a licença e clique em Continuar.



**4** Siga as instruções na tela.

O Fiery Printer Driver Installer instala o driver de impressora que corresponde ao Fiery Server.

**Nota:** Quando o driver de impressora for adicionado com a conexão do Bonjour, os três últimos bytes do endereço do Mac OS serão adicionados ao nome do Fiery Server.

**5** Se você encontrar o Fiery Server na lista de impressoras pela Descoberta da rede, execute um dos seguintes procedimentos:

- Selecione o Fiery Server e continue a instalar o driver de impressora, especificando a fila Impressão. A impressora usa a conexão do Bonjour.
- Conexão direta é suportada: Se você especificar a fila Em espera ou Direta, a impressora usará o protocolo LPD (LPR).
- Conexão direta não é suportada: Se você especificar a fila de espera, a impressora usará o protocolo LPD (LPR).

**6** Se você não conseguir encontrar o Fiery Server (em uma sub-rede diferente) e desejar usar Port9100/LPR/ipp ou desejar se conectar a uma impressora virtual, clique em Instalar somente o driver de impressora.

Será necessário adicionar uma nova impressora usando o driver de impressora em Preferências do sistema > Impressoras e Scanners.

## Desinstalar

### Desinstalação do driver de impressora em um computador com Mac OS

O utilitário Fiery Software Uninstaller é usado para remover drivers de impressora do computador com Mac OS. Ele é instalado e usado localmente em seu computador com Mac OS.

### Instalar e usar o utilitário Fiery Software Uninstaller

**1** Para copiar o arquivo Fiery Software Uninstaller.dmg para a área de trabalho, execute um dos seguintes procedimentos:

- Copie-o do DVD do software do usuário.
- Copie-o da pasta Mac\_User\_SW na lista de volume compartilhado no Fiery Server.

**2** Clique duas vezes no Fiery Software Uninstaller.dmg.

O Fiery Software Uninstaller é aberto no Finder exibindo o ícone do Fiery Software Uninstaller e uma seta apontando para um link para a pasta Aplicativos.

**3** Arraste o ícone do Fiery Software Uninstaller para a pasta Aplicativos.

**4** Abra a pasta Aplicativos e clique duas vezes no ícone do Fiery Software Uninstaller.

**5** Clique na guia Impressoras se ela já não estiver selecionada.

**6** Selecione uma impressora da lista Impressoras instaladas.

**7** Execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em Remover impressora e driver para remover a impressora junto com seus arquivos de driver de impressora.

Se desejar remover a impressora e os arquivos de driver de impressora associados, poderá selecionar apenas uma impressora por vez.

- Clique em Remover impressora para remover apenas a impressora da lista Impressoras instaladas, mas deixe os arquivos de driver de impressora instalados.

O utilitário pode remover apenas impressoras que não estejam em uso no momento ou abertas na Plataforma.

**Nota:** Se mais de uma impressora usar o mesmo driver de impressora, a remoção do arquivo do driver de impressora removerá também todas as impressoras que o utilizam.

**8** Para confirmar que você deseja excluir a impressora, digite a senha do computador com Mac OS na caixa de diálogo e clique em OK.

**9** Clique na guia Drivers para exibir os drivers de impressora instalados.

**10** Feche a caixa de diálogo Fiery Software Uninstaller.



# Versienotities voor de klant

## Fiery PostScript Driver voor Mac OS

Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Fiery Driver. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

### Installatie

#### Installeer de Fiery Driver voor Mac OS

Nadat u het printerstuurprogramma bij het Downloadcentrum hebt gedownload, kunt u het installeren en configureren voor de geïnstalleerde opties op de printer.

Het stuurprogramma-installatiepakket voor Mac OS wordt gedistribueerd als een schijfbeeldbestand (DMG), en heeft de naam “[*Product Name*].dmg”, waarbij *Product Name* de Fiery Server is. Wanneer het DMG-bestand wordt gedownload en het schijfbeeld op de computer is gekoppeld, bevat het softwarepakket voor de gebruiker het volgende:

- Fiery Printer Driver.pkg: installeert de Fiery printer driver direct.
- Fiery Software Uninstaller: verwijdert de Fiery printer drivers.

De printer drivers worden ondersteund op de volgende OS-versies:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Opmerking:** Fiery Driver 5.0 wordt ondersteund op Mac OS-versie 10.7 tot 10.13. Fiery Driver 6.0 wordt ondersteund op Mac OS-versie 10.9 tot 10.13.

- 1 Dubbelklik op Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Dubbelklik op Fiery Printer Driver.pkg en klik op Ga door.
- 3 Lees de licentie en klik op Ga door.

**4** Volg de instructies op het scherm.

De Fiery Printer Driver Installer installeert het printerstuurprogramma voor de Fiery Server.

**Opmerking:** Wanneer het printerstuurprogramma wordt toegevoegd met de Bonjour-verbinding, worden de laatste drie bytes van het Mac OS-adres toegevoegd aan de naam van de Fiery Server.

**5** Als de Fiery Server voorkomt in de lijst met printers die zijn gevonden met Netwerkdetectie, voert u een van de volgende stappen uit:

- Selecteer de Fiery Server en ga door met de installatie van het printerstuurprogramma door de print queue op te geven. De printer gebruikt de Bonjour-verbinding.
- Directe wachtrij wordt ondersteund: Als u de directe wachtrij of blokkeringswachtrij opgeeft, gebruikt de printer het LPD (LPR)-protocol.
- Directe wachtrij wordt niet ondersteund: Als u de blokkeringswachtrij opgeeft, gebruikt de printer het LPD (LPR)-protocol.

**6** Als u de Fiery Server niet vindt (in een ander subnet) en u Port9100/LPR/ipp wilt gebruiken of verbinding wilt maken met een virtuele printer, klikt u op Alleen printerstuurprogramma installeren.

U moet een nieuwe printer toevoegen met het printerstuurprogramma van Systeemvoorkeuren > Printers en scanners.

## Verwijderen

### Printer driver verwijderen van een Mac OS-computer

Het hulpprogramma Fiery Software Uninstaller wordt gebruikt om printer drivers van de Mac OS-computer te verwijderen. Het wordt lokaal geïnstalleerd en gebruikt op uw Mac OS-computer.

### Het hulpprogramma Fiery Software Uninstaller installeren en gebruiken

**1** U kunt het bestand Fiery Software Uninstaller.dmg naar uw bureaublad kopiëren op een van de volgende manieren:

- Kopieer het vanaf de dvd met gebruikerssoftware.
- Kopieer het vanuit de map Mac\_User\_SW van de lijst met gedeelde volumes op de Fiery Server.

**2** Dubbelklik op Fiery Software Uninstaller.dmg.

Fiery Software Uninstaller wordt geopend in de Finder, waarin het pictogram Fiery Software Uninstaller wordt weergegeven en een pijl die wijst naar een koppeling naar de map Programma's.

**3** Sleep het pictogram Fiery Software Uninstaller naar de map Programma's.

**4** Open de map Programma's en dubbelklik op het pictogram Fiery Software Uninstaller.

**5** Klik op het tabblad Printers als dit nog niet is geselecteerd.

**6** Selecteer een printer in de lijst Geïnstalleerde printers.

**7** Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Klik op Printer en stuurprogramma verwijderen om de printer samen met de bijbehorende printerstuurprogrammabestanden te verwijderen.

Als u de printer en de bijbehorende printerstuurprogrammabestanden wilt verwijderen, kunt u slechts één printer tegelijk selecteren.

- Klik op Printer verwijderen om de printer alleen uit de lijst Geïnstalleerde printers te verwijderen, maar de printerstuurprogrammabestanden geïnstalleerd te laten.

Met het hulpprogramma kunnen alleen printers worden verwijderd die niet momenteel in gebruik zijn of zijn geopend in het Dock.

**Opmerking:** Als meerdere printers gebruikmaken van hetzelfde printerstuurprogrammabestand, worden met het verwijderen van het printerstuurprogrammabestand ook alle printers verwijderd die dit printerstuurprogramma gebruiken.

- 8** Typ het wachtwoord voor uw Mac OS-computer in het dialoogvenster en klik op OK om te bevestigen dat u de printer wilt verwijderen.
- 9** Klik op het tabblad Besturingsbestanden om de geïnstalleerde printerstuurprogramma's te bekijken.
- 10** Sluit het dialoogvenster Fiery Software Uninstaller.



# 客户发行说明

## 适用于 Mac OS 的 Fiery PostScript Driver

本文档包含有关 Fiery Driver 安装的重要信息。请确保先为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

### 安装

#### 安装适用于 Mac OS 的 Fiery Driver

在您从“下载中心”下载打印机驱动程序后，可在打印机上安装该程序并针对已安装选项进行配置。

Mac OS 驱动程序安装程序包是分布式的磁盘影像（DMG）文件，命名为“[产品名称].dmg”，其中产品名称是 Fiery Server。下载 DMG 文件后，磁盘影像就安装在计算机上，User Software 程序包包含：

- **Fiery Printer Driver.pkg** - 直接安装 Fiery 打印机驱动程序。
- **Fiery Software Uninstaller** - 卸载 Fiery 打印机驱动程序。

以下 OS 版本支持打印机驱动程序：

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**注释：**Fiery Driver 5.0 在 Mac OS 版本 10.7 至 10.13 上受支持。Fiery Driver 6.0 在 Mac OS 版本 10.9 至 10.13 上受支持。

- 1 双击 **Fiery Printer Driver.dmg**。
- 2 双击 **Fiery Printer Driver.dmg**，然后单击**继续**。
- 3 阅读许可，然后单击**继续**。

**4** 遵循屏幕上的指示。

Fiery Printer Driver Installer 安装与 Fiery Server 对应的打印机驱动程序。

**注释：**通过 Bonjour 连接添加打印机驱动程序时，Mac OS 地址的最后三个字节将添加至 Fiery Server 名称。

**5** 如果通过网络发现从打印机列表中查找 Fiery Server，请执行以下操作之一：

- 选择 Fiery Server，然后通过指定“打印”队列继续安装打印机驱动程序。打印机使用 Bonjour 连接。
- 支持直接队列：如果指定“直接”或“保留”队列，打印机将使用 LPD (LPR) 协议。
- 不支持直接队列：如果指定“保留”队列，打印机将使用 LPD (LPR) 协议。

**6** 如果找不到 Fiery Server（在不同的子网上）并且您要使用 Port9100/LPR/ipp 或想要连接到虚拟打印机，则单击**仅安装打印机驱动程序**。

您将需要使用**系统预置 > 打印机和扫描仪**中的打印机驱动程序添加一台新的打印机。

## 卸载

### 卸载 Mac OS 计算机中的打印机驱动程序

Fiery Software Uninstaller 实用程序用于移除 Mac OS 计算机中的打印机驱动程序。已将其安装并在 Mac OS 计算机上本地使用。

### 安装和使用 Fiery Software Uninstaller 实用程序

**1** 要将 Fiery Software Uninstaller.dmg 复制到桌面，请执行下列操作之一：

- 从用户软件 DVD 复制。
- 从 Fiery Server 中的共享卷列表中的 **Mac\_User\_SW** 文件夹中复制。

**2** 双击 Fiery Software Uninstaller.dmg。

Fiery Software Uninstaller 在 Finder 中打开，显示 Fiery Software Uninstaller 图标和指向 Applications 文件夹链接的箭头。

**3** 将 Fiery Software Uninstaller 图标拖至 Applications 文件夹。

**4** 打开 Applications 文件夹，然后双击 Fiery Software Uninstaller 图标。

**5** 如果尚未选中打印机选项卡，则单击该选项卡。

**6** 从已安装打印机列表中选择一台打印机。

**7** 执行下列操作之一：

- 单击**移除打印机和驱动程序**，以移除打印机及其驱动程序文件。  
如果要移除打印机和相关联的打印机驱动程序文件，一次只能选择一台打印机。
- 单击**移除打印机**，只从已安装打印机列表中移除打印机，但会保留已安装的打印机驱动程序文件。  
该实用程序只能移除当前未在 Dock 上使用或打开的打印机。

**注释：**如果多台打印机使用同一个打印机驱动程序文件，移除该打印机驱动程序文件也会移除使用该打印机驱动程序的所有打印机。

- 8 要确认您需要删除该打印机，在对话框中输入 Mac OS 的密码并单击**确定**。
- 9 单击**驱动程序**选项卡，查看已安装的打印机驱动程序。
- 10 关闭 **Fiery Software Uninstaller** 对话框。





## 使用上の注意

### Fiery PostScript Driver, Mac OS 版

本書には、Fiery Driver のインストールに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

#### インストール

##### Mac OS 用 Fiery Driver のインストール

Download Center からプリンタードライバーをダウンロードすると、プリンターにインストールされているオプション向けにインストールおよび設定できます。

Mac OS のドライバーインストーラーパッケージは、ディスクイメージ (DMG) ファイルとして提供されており、“[製品名].dmg” という名前が付いています (製品名は Fiery サーバーです)。DMG ファイルをダウンロードしてディスクイメージを読み込みます。User Software パッケージには以下が含まれています。

- Fiery Printer Driver.pkg – Fiery プリンタードライバーを直接インストールします。
- Fiery Software Uninstaller – Fiery プリンタードライバーをアンインストールします。

プリンタードライバーは、次の OS バージョンでサポートされています。

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**メモ：**Fiery Driver 5.0 は、Mac OS バージョン 10.7 から 10.13 でサポートされています。Fiery Driver 6.0 は、Mac OS バージョン 10.9 から 10.13 でサポートされています。

- 1 Fiery Printer Driver.dmg をダブルクリックします。
- 2 Fiery Printer Driver.pkg をダブルクリックし、続行をクリックします。
- 3 使用許諾契約を読み、続行をクリックします。

**4** 画面上の指示に従ってください。

Fiery Printer Driver Installer により、Fiery サーバーに対応したプリンタードライバーファイルがインストールされます。

**メモ：**プリンタードライバーが Bonjour 接続を使って追加されると、Mac OS アドレスの末尾 3 バイトが Fiery サーバー名に追加されます。

**5** ネットワーク検知でプリンターの一覧から Fiery サーバーが見つかった場合は、次のいずれかを行います。

- Fiery サーバーを選択し、「印刷キュー」を指定してプリンタードライバーのインストールを続行します。プリンターは Bonjour 接続を使用します。
- 「直接キュー」がサポートされている。「直接接続」または「待機キュー」を指定した場合、プリンターは LPD (LPR) プロトコルを使用します。
- 「直接キュー」がサポートされていない。「待機キュー」を指定した場合、プリンターは LPD (LPR) プロトコルを使用します。

**6** (別のサブネット上の) Fiery サーバーが見つからず、ポート 9100/LPR/ipp を使用する場合、または仮想プリンターに接続する場合は、プリンタードライバーのみインストールをクリックします。

システム環境設定 > プリンタとスキャナからプリンタードライバーを使用して、新しいプリンターを追加する必要があります。

## アンインストール

### Mac OS コンピューターからのプリンタードライバーのアンインストール

Mac OS コンピューターからプリンタードライバーを削除するには、Fiery Software Uninstaller ユーティリティを使用します。Fiery Software Uninstaller ユーティリティは、Mac OS コンピューターのローカルにインストールして使用できます。

### Fiery Software Uninstaller ユーティリティのインストールと使用

**1** Fiery Software Uninstaller.dmg をデスクトップにコピーするには、次のいずれかを行います。

- ユーザーソフトウェア DVD からコピーします。
- Fiery サーバー上の共有ボリュームリストの Mac\_User\_SW フォルダーからコピーします。

**2** Fiery Software Uninstaller.dmg をダブルクリックします。

Fiery Software Uninstaller が Finder で開き、Fiery Software Uninstaller アイコンと、アプリケーションフォルダーへのリンクを指す矢印が表示されます。

**3** Fiery Software Uninstaller アイコンをアプリケーションフォルダーにドラッグします。

**4** アプリケーションフォルダーを開き、Fiery Software Uninstaller アイコンをダブルクリックします。

**5** プリンタータブを選択します。

**6** インストール済みプリンター一覧からプリンターを選択します。

7 次のいずれかを行います。

- プリンターをプリンタードライバーファイルと共に削除するには、プリンターおよびドライバー除去をクリックします。

プリンターおよび関連付けられているプリンタードライバーファイルを削除する場合は、一度に1つのプリンターのみ選択できます。

- インストール済みプリンター一覧からプリンターを削除するには、プリンター除去をクリックします。プリンタードライバーファイルは削除されません。

現在使用されていないプリンター、または Dock で開かれていないプリンターのみ削除できます。

**メモ：**複数のプリンターで同じプリンタードライバーファイルを使用している場合、プリンタードライバーファイルを削除すると、そのプリンタードライバーを使用しているプリンターもすべて削除されます。

8 プリンターを削除するには、表示されるダイアログボックスに Mac OS コンピューターのパスワードを入力し、OK をクリックします。

9 ドライバータブをクリックして、インストールされているプリンタードライバーを確認します。

10 Fiery Software Uninstaller ダイアログボックスを閉じます。



# 고객 릴리스 정보

## Mac OS 용 Fiery PostScript Driver

본 문서에는 Fiery 드라이버 설치에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

### 설치

#### Mac OS용 Fiery Driver 설치

다운로드 센터에서 프린터 드라이버를 다운로드한 후에는 이를 설치하고 프린터에 설치된 옵션에 맞게 구성할 수 있습니다.

Mac OS 드라이버 설치 관리자 패키지는 디스크 이미지(DMG) 파일로 배포되며, “[제품 이름].dmg”와 같이 이름이 지정됩니다. 여기서 *제품 이름*은 Fiery Server입니다. DMG 파일이 다운로드되고 컴퓨터에 디스크 이미지가 설치되면 사용자 소프트웨어 패키지에 다음이 포함됩니다.

- Fiery Printer Driver.pkg - Fiery 프린터 드라이버를 바로 설치합니다.
- Fiery Software Uninstaller - Fiery 프린터 드라이버를 제거합니다.

프린터 드라이버가 지원되는 OS 버전은 다음과 같습니다.

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**참고:** Fiery Driver 5.0은 Mac OS 버전 10.7 ~ 10.13에서 지원됩니다. Fiery Driver 6.0은 Mac OS 버전 10.9 ~ 10.13에서 지원됩니다.

- 1 Fiery Printer Driver.dmg를 두 번 클릭합니다.
- 2 Fiery Printer Driver.pkg를 두 번 클릭하고 계속을 클릭합니다.
- 3 사용권을 읽고 계속을 클릭합니다.

**4** 화면상의 지침을 따릅니다.

Fiery Printer Driver Installer에서는 Fiery Server와 일치하는 프린터 드라이버를 설치합니다.

**참고:** 프린터 드라이버가 Bonjour 연결로 추가될 때 Mac OS 주소의 마지막 3바이트가 Fiery Server 이름에 추가됩니다.

**5** 네트워크 검색의 프린터 목록에서 Fiery Server를 찾을 수 있는 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

- Fiery Server를 선택하고 인쇄 대기열을 지정하여 프린터 드라이버를 계속 설치합니다. 프린터에서 Bonjour 연결을 사용합니다.
- 직접 대기열이 지원되는 경우: 직접 또는 보류 대기열을 지정하는 경우 프린터에서 LPD(LPR) 프로토콜을 사용합니다.
- 직접 대기열이 지원되지 않는 경우: 보류 대기열을 지정하는 경우 프린터에서 LPD(LPR) 프로토콜을 사용합니다.

**6** Fiery Server(다른 서브넷에 존재)를 찾을 수 없으며 Port9100/LPR/ipp를 사용하거나 가상 프린터에 연결하려는 경우 프린터 드라이버만 설치를 클릭합니다.

시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너에서 프린터 드라이버를 사용하여 새 프린터를 추가해야 합니다.

## 제거

### Mac OS 컴퓨터에서 프린터 드라이버 제거

Mac OS 컴퓨터에서 프린터 드라이버를 제거하는 데는 Fiery Software Uninstaller 유틸리티가 사용됩니다. Fiery Software Uninstaller 유틸리티는 Mac OS 컴퓨터에 로컬로 설치 및 사용됩니다.

### Fiery Software Uninstaller 유틸리티를 설치 및 사용

**1** Fiery Software Uninstaller.dmg를 데스크탑으로 복사하려면 다음 중 한 가지를 수행하십시오.

- 사용자 소프트웨어 DVD에서 복사합니다.
- Fiery Server의 공유 볼륨 목록에서 Mac\_User\_SW 폴더로부터 복사합니다.

**2** Fiery Software Uninstaller.dmg를 두 번 클릭합니다.

Finder에서 Fiery Software Uninstaller가 열리고 Fiery Software Uninstaller 아이콘과 응용 프로그램 폴더 링크를 가리키는 화살표가 표시됩니다.

**3** Fiery Software Uninstaller 아이콘을 응용 프로그램 폴더로 끕니다.

**4** 응용 프로그램 폴더를 열고 Fiery Software Uninstaller 아이콘을 두 번 클릭합니다.

**5** 프린터 탭이 선택되어 있지 않으면 클릭합니다.

**6** 프린터 목록에서 프린터를 선택합니다.

**7** 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 프린터 드라이버 파일과 함께 프린터를 제거하려면 프린터와 드라이버 제거를 클릭합니다.  
프린터 및 관련 프린터 드라이버 파일을 제거하는 경우 한 번에 하나씩만 선택할 수 있습니다.
- 프린터 목록에서만 프린터를 제거하고 프린터 드라이버를 설치된 상태로 두려면 프린터 제거 를 클릭합니다.  
유틸리티는 현재 사용 중이 아니거나 Dock에 열려있지 않은 경우에만 제거할 수 있습니다.

**참고:** 두 개 이상의 프린터가 동일한 프린터 드라이버 파일을 사용하는 경우 프린터 드라이버 파일을 제거하면 이 프린터 드라이버를 사용하는 모든 프린터가 제거됩니다.

**8** 프린터 삭제를 확인하려면 대화 상자에 Mac OS 컴퓨터의 암호를 입력하고 승인을 클릭합니다.

**9** 설치된 프린터 드라이버를 보려면 드라이버 탭을 클릭합니다.

**10** Fiery Software Uninstaller 대화 상자를 닫습니다.



# 客戶版本資訊

## 適用於 Mac OS 的 Fiery PostScript Driver

本文件包含有關 Fiery Driver 安裝的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必先將此資訊提供給所有使用者。

### 安裝

#### 安裝適用於 Mac OS 的 Fiery Driver

從下載中心下載印表機驅動程式後，就可進行安裝並為印表機的已安裝選項進行設定。

Mac OS 驅動程式安裝程式套件是以 disk image (DMG) 檔案格式提供，檔案名稱為「**「產品名稱」.dmg**」，其中**產品名稱**是 Fiery Server。DMG 檔案下載完成，並將 disk image 掛接至電腦上後，使用者軟體套件包含下列檔案：

- Fiery 印表機驅動程式.pkg - 直接安裝 Fiery 印表機驅動程式。
- Fiery Software Uninstaller - 解除安裝 Fiery 印表機驅動程序。

以下 OS 版本支援印表機驅動程式：

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**附註：**Mac OS 版本 10.7 至 10.13 支援 Fiery Driver 5.0。Mac OS 版本 10.9 至 10.13 支援 Fiery Driver 6.0。

- 1 連按兩下 Fiery Printer Driver.dmg。
- 2 連按兩下 Fiery Printer Driver.pkg，然後按一下繼續。
- 3 閱讀授權，然後按一下繼續。

**4** 遵照螢幕指示。

Fiery Printer Driver Installer 會安裝與 Fiery Server 相對應的印表機驅動程式。

**附註：**利用 Bonjour 連線新增印表機驅動程式時，系統會將 Mac OS 位址的最後三個位元組加入 Fiery Server 名稱。

**5** 如果您可透過網路探索從印表機清單找到 Fiery Server，請執行下列其中一個動作：

- 選取 Fiery Server，然後藉由指定列印佇列繼續安裝印表機驅動程式。印表機會使用 Bonjour 連線。
- 支援直接佇列：如果您指定「直接」或「保留佇列」，印表機會使用 LPD (LPR) 通訊協定。
- 不支援直接佇列：如果您指定「保留佇列」，印表機會使用 LPD (LPR) 通訊協定。

**6** 如果您找不到 Fiery Server (在不同的子網路中)，並想使用 Port9100/LPR/ipp 或想連接虛擬印表機，請按一下僅安裝印表機驅動程式。

您需要從系統偏好設定 > 印表機與掃描器中使用印表機驅動程式來新增印表機。

## 解除安裝

### 將印表機驅動程式從 Mac OS 電腦解除安裝

Fiery Software Uninstaller 公用程式是用來移除 Mac OS 電腦的印表機驅動程式。Mac OS 電腦已安裝並已使用 Fiery Software Uninstaller。

### 安裝並使用 Fiery Software Uninstaller 公用程式

**1** 若要將 Fiery Software Uninstaller.dmg 複製到桌面，請執行以下其中一個動作：

- 從使用者軟體 DVD 複製。
- 從 Fiery Server 共用卷宗清單的 Mac\_User\_SW 資料夾複製。

**2** 按兩下 Fiery Software Uninstaller.dmg。

Fiery Software Uninstaller 會在 Finder 中開啟，並且會顯示 Fiery Software Uninstaller 圖示，以及指向應用程式資料夾的箭號。

**3** 將 Fiery Software Uninstaller 圖示拖曳到應用程式資料夾。

**4** 開啟應用程式資料夾，然後按兩下 Fiery Software Uninstaller 圖示。

**5** 按一下印表機標籤 (如果未選取)。

**6** 從安裝的印表機清單選取印表機。

**7** 執行下列其中一個動作：

- 按一下移除印表機和驅動程式可一併移除印表機和印表機驅動程式檔案。  
如果您想要移除印表機和相關的印表機驅動程式檔案，一次只能選取一部印表機。
- 按一下移除印表機只能將印表機從安裝的印表機清單移除，印表機驅動程式檔案則會保留下來。  
公用程式只能移除目前未使用或未在 Dock 中開啟的印表機。



**附註：**如果有多部印表機使用相同的印表機驅動程式檔案，移除印表機驅動程式也會移除所有使用該印表機驅動程式的印表機。

- 8** 若要確認您想要刪除印表機，請在對話方塊中輸入 Mac OS 電腦的密碼，然後按一下確定。
- 9** 按一下驅動程式標籤可檢視安裝的印表機驅動程式。
- 10** 關閉 Fiery Software Uninstaller 對話方塊。



# Примечания к выпуску для заказчика

## Fiery PostScript Driver для Mac OS

Этот документ содержит важную информацию об установке драйвера Fiery Driver. Обязательно сообщите эту информацию всем пользователям, прежде чем приступить к установке.

### Установка

#### Установите Fiery Driver для Mac OS

После загрузки драйвера принтера из Центра загрузок можно установить его и настроить для установленных компонентов принтера.

Пакет установщика драйвера Mac OS распространяется в виде файла образа диска (DMG) и называется [*Имя продукта*].dmg, где *Имя продукта* — Fiery Server. Когда файл DMG загружен и образ диска смонтирован на компьютере, отображается пакет пользовательского ПО, содержащий следующее.

- Fiery Printer Driver.pkg — непосредственная установка драйвера принтера Fiery.
- Fiery Software Uninstaller — удаление драйверов принтера Fiery.

Следующие версии ОС поддерживают драйверы принтера.

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Примечание:** Драйвер Fiery Driver 5.0 поддерживается в Mac OS версий с 10.7 по 10.13. Драйвер Fiery Driver 6.0 поддерживается в Mac OS версий с 10.9 по 10.13.

- 1 Дважды нажмите Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Дважды нажмите Fiery Printer Driver.pkg, затем нажмите Продолжить.
- 3 Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения и нажмите Продолжить.

**4** Следуйте инструкциям на экране.

Установщик Fiery Printer Driver Installer устанавливает драйвер принтера, соответствующий серверу Fiery Server.

**Примечание:** Если драйвер принтера устанавливается с подключением Bonjour, к имени сервера Fiery Server добавляются последние три байта адреса Mac OS.

**5** Если сервер Fiery Server присутствует в списке принтеров, найденных функцией Сетевое обнаружение, выполните одно из следующих действий.

- Выберите Fiery Server и продолжите установку драйвера принтера, указав Print queue (очередь печати). Для принтера используется подключение Bonjour.
- Поддерживается очередь прямого подключения. Если указана очередь «Прямое подключение» или «Удержание элементов», для принтера используется протокол LPD (LPR).
- Очередь прямого подключения не поддерживается. Если указать очередь «Удержание элементов», для принтера используется протокол LPD (LPR).

**6** Если не удастся найти сервер Fiery Server (в другой подсети) и требуется использовать Port9100/LPR/ipp или подключиться к виртуальному принтеру, выберите вариант Установить только драйвер принтера. Потребуется добавить новый принтер, указав драйвер принтера в меню Настройки системы > Принтеры и сканеры.

## Удалить

### Удаление драйвера принтера с компьютера под управлением Mac OS

Для удаления драйверов принтера с компьютера под управлением Mac OS используется служебная программа Fiery Software Uninstaller. Ее устанавливают и используют локально на компьютере под управлением Mac OS.

### Установки и использование служебной программы Fiery Software Uninstaller

**1** Чтобы скопировать файл Fiery Software Uninstaller.dmg на рабочий стол, выполните одно из следующих действий:

- Скопируйте этот файл с DVD-диска с пользовательским ПО
- Скопируйте этот файл из папки Mac\_User\_SW из списка общих томов на сервере печати Fiery Server.

**2** Дважды нажмите файл Fiery Software Uninstaller.dmg.

Программа Fiery Software Uninstaller открывается в окне Finder, в котором содержится значок Fiery Software Uninstaller и стрелка, указывающая на ссылку на папку Программы.

**3** Перетащите значок Fiery Software Uninstaller в папку Программы.

**4** Откройте папку Программы и дважды нажмите значок Fiery Software Uninstaller.

**5** Нажмите вкладку Принтеры, если она еще не выбрана.

**6** Выберите принтер в списке Installed Printers (Установленные принтеры).

**7** Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Удалить принтер и драйвер, чтобы удалить принтер вместе со связанными файлами драйвера принтера.

Для удаления принтера вместе со связанными файлами драйвера принтера можно одновременно выбрать только один принтер.

- Нажмите Удалить принтер, чтобы удалить принтер из списка Installed Printers (Установленные принтеры), но оставить драйвер принтера установленным.

Служебная программа может удалить только те принтеры, которые используются в настоящий момент или открыты в Dock.

**Примечание:** Если один и тот же файл драйвера принтера используется несколькими принтерами, удаление драйвера принтера также приводит к удалению всех принтеров, использующих этот драйвер.

- 8** Для подтверждения удаления принтера введите в диалоговом окне пароль компьютера с ОС Mac OS и нажмите ОК.
- 9** Нажмите вкладку Драйверы для просмотра установленных драйверов принтера.
- 10** Закройте диалоговое окно Fiery Software Uninstaller.



# Informacje o wersji dla klientów

## Fiery PostScript Driver dla Mac OS

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące instalacji sterownika Fiery. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom.

### Podłączanie

#### Instalacja sterownika Fiery Driver w systemie Mac OS

Po pobraniu sterownika drukarki z Centrum pobierania można go zainstalować i skonfigurować w sposób odpowiadający opcjom zainstalowanym dla drukarki.

Paczka instalatora sterownika dla systemu Mac OS ma postać pliku obrazu dysku (DMG) o nazwie „*[Nazwa produktu].dmg*”, gdzie *Nazwa produktu* to Fiery Server. Po pobraniu pliku DMG i zamontowaniu obrazu dysku na komputerze można uzyskać dostęp do paczki Oprogramowanie użytkownika (User Software) zawierającej następujące elementy:

- Fiery Printer Driver.pkg — umożliwia bezpośrednią instalację sterownika drukarki Fiery.
- Fiery Software Uninstaller — umożliwia przeprowadzenie dezinstalacji sterowników drukarki Fiery.

Sterowniki drukarki są obsługiwane przez następujące wersje systemu operacyjnego:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X 10.11
- Mac OS X 10.10
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8
- Mac OS X 10.7

**Uwaga:** Sterownik Fiery Driver 5.0 jest obsługiwany przez system Mac OS w wersjach od 10.7 do 10.13. Sterownik Fiery Driver 6.0 jest obsługiwany przez system Mac OS w wersjach od 10.9 do 10.13.

- 1 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.pkg, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
- 3 Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Kontynuuj.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Program Fiery Printer Driver Installer zainstaluje sterownik drukarki odpowiedni dla serwera druku Fiery Server.

**Uwaga:** Jeżeli dla sterownika drukarki skonfigurowane zostanie połączenie Bonjour, trzy ostatnie bajty adresu Mac OS są dodawane do nazwy serwera Fiery Server.

- 5 Jeżeli serwer Fiery Server jest uwzględniony na liście drukarek funkcji Odnajdowanie sieciowe, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Wybierz serwer Fiery Server i określ kolejkę drukowanych zadań, aby kontynuować instalowanie sterownika drukarki. Drukarka będzie korzystać z połączenia Bonjour.
  - Obsługiwana jest kolejka bezpośrednia: Jeżeli zostanie określone połączenie bezpośrednie lub kolejka wstrzymanych zadań, drukarka będzie używać protokołu LPD (LPR).
  - Połączenie bezpośrednie nie jest obsługiwane: Jeżeli zostanie określona kolejka wstrzymanych zadań, drukarka będzie używać protokołu LPD (LPR).
- 6 Jeżeli nie można odnaleźć serwera druku Fiery Server (w innej podsieci) i konieczne jest użycie połączenia Port9100/LPR/ipp lub ustanowienie połączenia z drukarką wirtualną, należy kliknąć opcję Zainstaluj tylko sterownik drukarki.

Wymagane będzie dodanie nowej drukarki za pomocą sterownika drukarki dostępnego po kliknięciu kolejno elementów Preferencje systemowe > Drukarki i skanery.

## Oinstaluj

### Oinstalowywanie sterownika drukarki z komputera z systemem Mac OS

Do usuwania sterowników drukarki z komputera z systemem Mac OS służy narzędzie Fiery Software Uninstaller. Jest ono instalowane i używane lokalnie na komputerze z systemem Mac OS.

### Instalowanie i korzystanie z narzędzia Fiery Software Uninstaller

- 1 Aby skopiować plik Fiery Software Uninstaller.dmg na pulpit, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  - Skopiuj go z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika.
  - Skopiuj go z folderu Mac\_User\_SW z listy woluminów udostępnionych na serwerze druku Fiery Server.
- 2 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Software Uninstaller.dmg.

W oknie Finder zostanie uruchomiony program Fiery Software Uninstaller zawierający ikonę Fiery Software Uninstaller i strzałkę wskazującą folder Applications.
- 3 Przeciągnij ikonę Fiery Software Uninstaller do folderu Aplikacje.
- 4 Otwórz folder Aplikacje i kliknij dwukrotnie ikonę Fiery Software Uninstaller.
- 5 Kliknij kartę Drukarki, jeżeli nie jest wybrana.
- 6 Wybierz drukarkę z listy Zainstalowane drukarki.

**7** Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij opcję Usun drukarkę i sterownik, aby usunąć drukarkę i jej pliki sterownika.

Aby usunąć drukarkę i powiązane pliki sterownika drukarki, można wybrać tylko jedną drukarkę naraz.

- Kliknij opcję Usun drukarkę, aby usunąć drukarkę tylko z listy Zainstalowane drukarki, ale pozostawić zainstalowane pliki sterownika drukarki.

To narzędzie umożliwia usunięcie tylko tych drukarek, które nie są aktualnie używane ani otwarte w Doku.

**Uwaga:** Jeżeli plik sterownika drukarki jest używany przez kilka drukarek, usunięcie tego pliku spowoduje także usunięcie wszystkich drukarek używających tego sterownika.

**8** Aby potwierdzić zamiar usunięcia drukarki, wpisz hasło dla komputera z systemem Mac OS w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK.

**9** Kliknij kartę Sterowniki, aby wyświetlić zainstalowane sterowniki drukarek.

**10** Zamknij okno dialogowe Fiery Software Uninstaller.



# Müşteri sürüm notları

## Mac OS için Fiery PostScript Driver

Bu belge, Fiery sürücüsünü yükleme hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yükleme devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

### Yükleme

#### Mac OS için Fiery Driver yükleme

Yazıcı sürücüsünü Download Center'dan indirdikten sonra yükleyebilir ve yazıcıda yüklü olan seçenekler için yapılandırabilirsiniz.

Mac OS sürücüsü yükleyici paketi bir disk görüntü (DMG) dosyası olarak dağıtılır ve *Ürün adı* Fiery Server olduğu yerde "[Product Name].dmg" olarak adlandırılır. DMG dosyası indirildiğinde ve disk görüntüsü bilgisayara alındığında, Kullanıcı yazılımı paketi aşağıdakileri içerir:

- Fiery Printer Driver.pkg – Doğrudan Fiery yazıcı sürücüsünü yükler.
- Fiery Software Uninstaller – Fiery yazıcı sürücülerini kaldırır.

Yazıcı sürücülerini aşağıdaki işletim sistemi sürümlerinde desteklenir:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Not:** Fiery Driver 5.0, Mac OS 10.7 ile 10.13 sürümlerinde desteklenir. Fiery Driver 6.0, Mac OS 10.9 ile 10.13 sürümlerinde desteklenir.

- 1 Fiery Printer Driver.dmg ögesini çift tıklatın.
- 2 Fiery Printer Driver.pkg ögesini çift tıklatın ve sonra Devam ögesini tıklatın.
- 3 Lisansı okuyun ve Devam seçeneğini tıklatın.



**4** Ekrandaki talimatları izleyin.

Fiery Printer Driver Installer, Fiery Server ögesine karşılık gelen yazıcı sürücüsünü yükler.

**Not:** Yazıcı sürücüsü Bonjour bağlantısı ile eklendiğinde, Fiery Server adına Mac OS adresinin son üç bayt'ı eklenir.

**5** Ağ algılama ile yazıcı listesinden Fiery Server ögesini bulabilirsiniz aşağıdakilerden birini yapın:

- Fiery Server seçeneğini belirleyin ve Yazdırma kuyruğunu belirterek yazıcı sürücüsünü yüklemeye devam edin. Yazıcı Bonjour bağlantısını kullanır.
- Doğrudan kuyruk desteklenir: Doğrudan veya Tutma kuyruğunu belirtirseniz yazıcı, LPD (LPR) protokolünü kullanır.
- Doğrudan kuyruk desteklenmez: Tutma kuyruğunu belirtirseniz yazıcı, LPD (LPR) protokolünü kullanır.

**6** Fiery Server ögesini bulamazsanız (farklı bir alt ağda) ve Port9100/LPR/ipp ögesini kullanmak isterseniz veya bir sanal yazıcıya bağlanmak isterseniz Yalnızca yazıcı sürücüsünü yükle seçeneğini tıklatın.

Sistem tercihleri > Yazıcılar ve tarayıcılar bölümünden yazıcı sürücüsü kullanan yeni bir yazıcı eklemeniz gerekir.

## Kaldırma

### Mac OS bilgisayar için yazıcı sürücüsünü kaldırma

Fiery Software Uninstaller yardımcı programı, yazıcı sürücülerini Mac OS bilgisayardan kaldırmak için kullanılır. Bu program yüklenir ve Mac OS bilgisayarınızda yerel olarak kullanılır.

### Fiery Software Uninstaller yardımcı uygulamasını yükleme ve kullanma

**1** Fiery Software Uninstaller.dmg ögesini masaüstünüze kopyalamak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Kullanıcı yazılımı DVD'sinden kopyalayın.
- Fiery Server içindeki paylaşılanlar listesinden Mac\_User\_SW klasöründen kopyalayın.

**2** Fiery Software Uninstaller.dmg ögesini çift tıklatın.

Fiery Software Uninstaller, Finder menüsü içinde, Fiery Software Uninstaller simgesi ve Applications klasörüyle bağlantılı bir ok ile görüntülenir.

**3** Fiery Software Uninstaller simgesini Applications klasörüne taşıyın.

**4** Applications klasörünü açın ve Fiery Software Uninstaller simgesini çift tıklatın.

**5** Daha önce seçilmemişse Yazıcılar sekmesini tıklatın.

**6** Yüklü yazıcılar listesinden bir yazıcı seçin.

**7** Aşağıdakilerden birini seçin:

- Yazıcı sürücüsü dosyalarından yazıcıyı kaldırmak için Yazıcıyı ve sürücüyü kaldır seçeneğini tıklatın.  
Yazıcıyı ve ilişkili yazıcı sürücüsü dosyalarını kaldırmak isterseniz aynı anda yalnızca bir yazıcı seçebilirsiniz.
- Yazıcıyı yalnızca Yüklenmiş yazıcılar listesinden kaldırmak için Yazıcıyı kaldır seçeneğini tıklatın ancak yüklü yazıcı sürücüsü dosyalarını kaldırmayın.  
Yardımcı uygulama, sadece halihazırda kullanılmayan veya Dock'ta açık olmayan yazıcıları kaldırabilir.

**Not:** Birden fazla yazıcı aynı yazıcı sürücüsü dosyasını kullanıyorsa bu yazıcı sürücü dosyasını kaldırdığınızda dosya yazıcı sürücüsünü kullanan tüm yazıcılardan kaldırılır.

- 8** Yazıcıyı silmek istediğinizi onaylamak için iletişim kutusuna Mac OS bilgisayarınızın şifresini girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
- 9** Yüklenmiş yazıcı sürücülerini görüntülemek için Sürücüler sekmesini tıklatın.
- 10** Fiery Software Uninstaller iletişim kutusunu kapatın.



# Poznámky k verzi pro zákazníky

## Fiery PostScript Driver pro Mac OS

Tento dokument obsahuje důležité informace o instalaci ovladače Fiery Driver. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

### Instalace

#### Nainstalujte ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Po stažení ovladače tiskárny z centra stahování jej můžete nainstalovat a konfigurovat pro nainstalované možnosti v tiskárně.

Balík instalačního programu ovladače systému Mac OS je distribuován jako soubor kopie disku DMG a má název „[ *název produktu* ].dmg“, kde *název produktu* je Fiery Server. Pokud je soubor DMG stažen a kopie disku je připojena k počítači, balík Uživatelského softwaru obsahuje následující:

- Fiery Printer Driver.pkg – instaluje přímo ovladač tiskárny Fiery.
- Fiery Software Uninstaller – odinstaluje ovladače tiskárny Fiery.

Ovladače tiskárny jsou podporovány na následujících verzích softwaru OS:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Poznámka:** Ovladač Fiery Driver 5.0 je podporován v systémech Mac OS verze 10.7 až 10.13. Ovladač Fiery Driver 6.0 je podporován v systémech Mac OS verze 10.9 až 10.13.

- 1 Dvakrát klikněte na soubor Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Dvakrát klikněte na soubor Fiery Printer Driver.pkg a pak klikněte na tlačítko Pokračovat.
- 3 Přečtěte si licenční podmínky a klikněte na tlačítko Pokračovat.

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Program Fiery Printer Driver Installer nainstaluje ovladač tiskárny odpovídající produktu Fiery Server.

**Poznámka:** Je-li ovladač tiskárny přidán s připojením Bonjour, jsou k názvu produktu Fiery Server přidány poslední tři bajty adresy Mac OS.

- 5 Pokud lze produkt Fiery Server vyhledat v seznamu tiskáren pomocí funkce Rozpoznávání v síti, proveďte jednu z následujících akcí:
  - Vyberte produkt Fiery Server a pokračujte v instalaci ovladače tiskárny zadáním tiskové fronty. Tiskárna použije připojení Bonjour.
  - Přímá fronta je podporována: Pokud jste zadali frontu podržených úloh nebo přímé spojení, tiskárna použije protokol LPD (LPR).
  - Přímá fronta není podporována: Pokud jste zadali frontu podržených úloh, tiskárna použije protokol LPD (LPR).
- 6 Pokud produkt Fiery Server nemůžete najít (v jiné podsíti) a chcete použít Port9100/LPR/ipp nebo se chcete připojit k virtuální tiskárně, klikněte na tlačítko Instalovat pouze ovladač tiskárny.  
Budete muset přidat novou tiskárnu použitím ovladače tiskárny z možnosti Předvolby systému > Tiskárny a skenery.

## Odinstalovat

### Odinstalace ovladače tiskárny v počítačích se systémem Mac OS

Obslužný program Fiery Software Uninstaller se používá k odebrání ovladačů tiskárny z počítače se systémem Mac OS. Je instalován a používá se lokálně na vašem počítači se systémem Mac OS.

### Instalace a použití obslužného programu Fiery Software Uninstaller

- 1 Chcete-li zkopírovat soubor Fiery Software Uninstaller.dmg do počítače, proveďte jednu z následujících akcí:
  - Zkopírujte jej z disku DVD User Software.
  - Zkopírujte jej ze složky Mac\_User\_SW v seznamu sdílených svazků produktu Fiery Server.
- 2 Dvakrát klikněte na soubor Fiery Software Uninstaller.dmg.  
Program Fiery Software Uninstaller se otevře v okně aplikace Finder, které obsahuje ikonu Fiery Software Uninstaller a šipku s odkazem na složku Aplikace.
- 3 Přetáhněte ikonu nástroje Fiery Software Uninstaller do složky Aplikace.
- 4 Přejděte do složky Aplikace a dvakrát klikněte na ikonu nástroje Fiery Software Uninstaller.
- 5 Není-li vybrána karta Tiskárny, vyberte ji.
- 6 Vyberte tiskárnu ze seznamu Installed Printers (Nainstalované tiskárny).

**7** Proveďte jednu z následujících akcí:

- Kliknutím na příkaz Odebrat tiskárnu a ovladač odeberte tiskárnu i příslušné soubory ovladače tiskárny. Chcete-li odebrat tiskárnu i související ovladač tiskárny, nelze vybrat více tiskáren současně.
- Chcete-li odebrat pouze tiskárnu ze seznamu Nainstalované tiskárny a ponechat nainstalovaný ovladač tiskárny, klikněte na příkaz Odebrat tiskárnu.  
Obslužný program může odebrat pouze tiskárny, které se právě nepoužívají ani nejsou otevřené v Doku.

**Poznámka:** Pokud je určitý ovladač tiskárny používán více tiskárnami, odebráním tohoto ovladače tiskárny odeberete i všechny tiskárny, které jej používají.

- 8** Chcete-li odstranění tiskárny potvrdit, zadejte do dialogového okna vaše heslo pro počítač se systémem Mac OS a klikněte na tlačítko OK.
- 9** Kliknutím na kartu Ovladače zobrazíte nainstalované ovladače tiskárny.
- 10** Zavřete dialogové okno nástroje Fiery Software Uninstaller.



# Kundeproduktbemærkninger

## Fiery PostScript Driver til Mac OS

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om installationen af Fiery Driver. Sørg for at give disse oplysninger til alle brugere, før du fortsætter installationen.

### Installation

#### Installér Fiery Driver til Mac OS

Når du har downloadet printerdriveren fra downloadcentret, kan du installere og konfigurere den i forhold til de installerede valgmuligheder på printerens.

Installationspakken til Mac OS-driveren distribueres som en diskafbildningsfil (DMG) og får navnet "[Produktnavn].dmg", hvor *Produktnavnet* er Fiery Server. Når DMG-filen er downloadet, og diskafbildningen er installeret på computeren, indeholder brugerens softwarepakke følgende:

- Fiery Printer Driver.pkg – installeres direkte fra Fiery-printerdriveren.
- Fiery Software Uninstaller – afinstallerer Fiery-printerdrivere.

Printerdriverne understøttes på følgende OS-versioner:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X version 10.11
- Mac OS X version 10.10
- Mac OS X version 10.9
- Mac OS X version 10.8
- Mac OS X version 10.7

**Bemærk:** Fiery Driver 5.0 understøttes på Mac OS-versioner 10.7 til 10.13. Fiery Driver 6.0 understøttes på Mac OS-versioner 10.9 til 10.13.

- 1 Dobbeltklik på Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Dobbeltklik på Fiery Printer Driver.pkg, og klik på Continue (Fortsæt).
- 3 Læs licensen, og klik på Continue (Fortsæt).

**4** Følg anvisningerne på skærmen.

Fiery Printer Driver Installer installerer den printerdriver, der hører til Fiery Server.

**Bemærk:** Når printerdriveren er tilføjet med Bonjour-forbindelsen, føjes de sidste tre byte i Mac OS-adressen til Fiery Server-navnet.

**5** Hvis du kan finde Fiery Server på listen over printere ved hjælp af Network Discovery (Netværksregistrering), skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Vælg Fiery Server, og fortsæt med at installere printerdriveren ved at angive udskriftskøen. Printerens bruger Bonjour-forbindelsen.
- Køen Direct (Direkte) er understøttet: Hvis du angiver køen Direct (Direkte) eller Hold, anvender printerens LPD-protokollen (LPR).
- Køen Direct (Direkte) er ikke understøttet: Hvis du angiver køen Hold, anvender printerens LPD-protokollen (LPR).

**6** Hvis du ikke kan finde Fiery Server (på et andet undernet), og du gerne vil bruge Port9100/LPR/ipp eller vil oprette forbindelse til en virtuel computer, skal du derefter klikke på Install Printer Driver Only (Installér kun printerdriver).

Du skal føje en ny printer ved at bruge printerdriveren fra System Preferences (Systemindstillinger) > Printers & Scanners (Printere og scannere).

## Afinstaller

### Afinstaller printerdriver fra en Mac OS-computer

Hjælpeprogrammet Fiery Software Uninstaller bruges til at fjerne printerdrivere fra Mac OS-computeren. Det installeres og bruges lokalt på din Mac OS-computer.

### Installér og brug Fiery Software Uninstaller Utility

**1** Hvis du vil kopiere Fiery Software Uninstaller.dmg over på dit skrivebord, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Kopiér den fra dvd'en med brugersoftware.
- Kopiér den fra mappen Mac\_User\_SW på listen over delte enheder på Fiery Server.

**2** Dobbeltklik på Fiery Software Uninstaller.dmg.

Fiery Software Uninstaller åbnes i Finder, viser ikonet for Fiery Software Uninstaller samt en pil, der peger på et link til mappen Applications (Programmer).

**3** Træk ikonet for Fiery Software Uninstaller til mappen Applications (Programmer).**4** Åbn mappen Applications (Programmer), og dobbeltklik på ikonet Fiery Software Uninstaller.**5** Klik på fanen Printer, hvis den ikke er valgt.**6** Vælg en printer på listen Installed Printers (Installerede printere).

**7** Gør et af følgende:

- Klik på Remove Printer and Driver (Fjern printer og driver) for at fjerne printeren sammen med printerdriverfilerne.  
Hvis du vil fjerne printeren og de tilknyttede printerdriverfiler, kan du kun vælge én printer ad gangen.
- Klik på Remove Printer (Fjern printer) for kun at fjerne printeren fra listen Installed Printers (Installerede printere), men lade printerdriveren være installeret.

Hjælpeprogrammet kan kun fjerne printere, som ikke bruges eller er åbne på Dock.

**Bemærk:** Hvis mere end én printer bruger den samme printerdriver, fjernes også alle printere, som bruger den pågældende driver, hvis du fjerner printerdriveren.

- 8** Skriv din adgangskode for din Mac OS-computer i dialogboksen, og klik på OK for at bekræfte, at du vil slette printeren.
- 9** Klik på fanen Drivers (Drivere) for at få vist de installerede printerdrivere.
- 10** Luk dialogboksen Fiery Software Uninstaller.





# Asiakkaan julkaisutiedot

## Fiery PostScript Driver Mac OS

Tämä dokumentti sisältää tärkeitä tietoja Fiery-ohjaimen asentamisesta. Anna nämä tiedot kaikille käyttäjille ennen asennuksen jatkamista.

### Asennus

#### Fiery Driver Mac OS:n asennus

Kun olet ladannut tulostinohjaimen Download Centeristä, voit asentaa sen ja määrittää sen tulostimeen asennettujen ominaisuuksien mukaisesti.

Mac OS -ohjaimen asennuspaketti on saatavissa levykuvatiedostona (DMG). Tiedoston nimi on "[*Tuotteen nimi*].dmg", missä *Tuotteen nimi* on Fiery Server. Kun DMG-tiedosto on ladattu ja levykuva on otettu käyttöön tietokoneessa, Käyttäjän ohjelmisto -paketin sisältö on seuraava:

- Fiery Printer Driver.pkg – asentaa Fiery-tulostinohjaimen suoraan.
- Fiery Software Uninstaller – poistaa Fiery-tulostinohjaimet.

Seuraavat käyttöjärjestelmäversiot tukevat tulostinohjaimia:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Huomaa:** Fiery Driver 5.0 tukee Mac OS -versiota 10.7–10.13. Fiery Driver 6.0 tukee Mac OS -versioita 10.9–10.13.

- 1 Kaksoisosoite Fiery Printer Driver.dmg-tiedostoa.
- 2 Kaksoisosoite Fiery Printer Driver.pkg-tiedostoa ja valitse Jatka.
- 3 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Jatka.

#### 4 Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

Fiery Printer Driver Installer asentaa Fiery Server -palvelinta vastaavan tulostinohjaimen.

**Huomaa:** Jos tulostinohjain lisätään Bonjour-yhteyden avulla, Mac OS -osoitteen kolme viimeistä tavua lisätään Fiery Server -nimeen.

#### 5 Jos Fiery Server näkyy Networ Discovery (Verkon etsintä) -kohdan tulostinluettelossa, toimi jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse Fiery Server ja jatka tulostinohjaimen asennusta valitsemalla tulostusjono. Tulostin käyttää Bonjour-yhteyttä.
- Direct-jonoa tuetaan seuraavassa tilanteessa: Jos määrität Direct- tai Hold-jonon, tulostin käyttää LPD (LPR) -protokollaa.
- Direct-jonoa ei tueta seuraavassa tilanteessa: Jos määrität Hold-jonon, tulostin käyttää LPD (LPR) -protokollaa.

#### 6 Jos Fiery Server ei näy (se on jossakin toisessa aliverkossa) ja haluat käyttää Port9100/LPR/ipp-protokollaa tai luoda yhteyden näennäistulostimeen, valitse Asenna vain tulostinohjain.

Lisää uusi tulostin tulostinohjaimen avulla kohdassa System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Printers & Scanners (Tulostimet ja skannerit) .

## Poista asennus

### Tulostinohjaimen poistaminen Mac OS -tietokoneesta

Fiery Software Uninstaller -apuohjelmalla voi poistaa tulostinohjaimia Mac OS -tietokoneesta. Apuohjelma asennetaan ja sitä käytetään paikallisesti Mac OS -tietokoneessa.

### Fiery Software Uninstaller -apuohjelman asentaminen ja käyttö

#### 1 Voit kopioida Fiery Software Uninstaller.dmg -tiedoston työpöydällesi seuraavasti:

- kopiaamalla sen Käyttäjän ohjelmisto -DVD:ltä
- kopiaamalla sen Fiery Server -palvelimen jaettujen asemien luettelon Mac\_User\_SW-kansiosta.

#### 2 Kaksoisnapsauta Fiery Software Uninstaller.dmg-tiedostoa.

Fiery Software Uninstaller avautuu Finderiin, jossa näkyy Fiery Software Uninstaller -symboli sekä nuoli, joka osoittaa Ohjelmat-kansioon johtavaan linkkiin.

#### 3 Poista Fiery Software Uninstaller -symboli Ohjelmat-kansiosta.

#### 4 Siirry selaamalla Ohjelmat-kansioon ja kaksoisosoita Fiery Software Uninstaller -symbolia.

#### 5 Osoita Printers (Tulostimet) -välilehteä, jos se ei ole valittuna.

#### 6 Valitse Installed Printers (Asennetut tulostimet) -luettelosta jokin tulostin.

**7** Tee jokin seuraavista:

- Valitse Remove Printer and Driver (Poista tulostin ja ohjain), jos haluat poistaa tulostimen sekä sen tulostinohjaintiedostot.

Jos haluat poistaa tulostimen ja siihen liittyvät tulostinohjaintiedostot, voit valita vain yhden tulostimen kerrallaan.

- Valitse Remove Printer (Poista tulostin), jos haluat vain poistaa tulostimen Installed Printers/Installed Printers (Asennetut tulostimet) -luettelosta, mutta jättää tulostinohjaimen asennetuksi.

Tällä apuohjelmalla voidaan poistaa ainoastaan tulostimia, jotka eivät ole käytössä tai auki Dockissa.

**Huomaa:** Jos useampi kuin yksi tulostin käyttää tiettyä tulostinohjaintiedostoa, tulostinohjaimen poisto poistaa myös kaikki kyseistä tulostinohjainta käyttävät tulostimet.

**8** Kirjoittamalla salasanan valintaikkunaan ja valitsemalla OK vahvistat, että haluat poistaa tulostimen.

**9** Valitse Drivers (Ohjaimet) -välilehti, niin näet asennetut tulostinohjaimet.

**10** Sulje Fiery Software Uninstaller -valintaikkuna.



# Utgivelsesmerknader for kunde

## Fiery PostScript Driver for Mac OS

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om installering av Fiery-driveren. Sørg for å formidle denne informasjonen til alle brukere før du fortsetter med installeringen.

### Installering

#### Installere Fiery Driver for Mac OS

Når du har lastet ned skriverdriveren fra nedlastingssenteret, kan du installere den og konfigurere den for tilbehøret som er installert på skriveren.

Driverinstalleringspakken for Mac OS distribueres som en diskfil (DMG) med navnet "[*Produktnavn*].dmg", der *Produktnavn* er Fiery Server. Når DMG-filen er lastet ned og diskfilen er aktivert på datamaskinen, inneholder User Software-pakken følgende:

- Fiery Printer Driver.pkg – installerer Fiery-skriverdriveren direkte.
- Fiery Software Uninstaller – avinstallerer Fiery-skriverdrivere.

Skriverdriverne støttes i følgende OS-versjoner:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Merk:** Fiery Driver 5.0 støttes for Mac OS-versjonene 10.7 til 10.13. Fiery Driver 6.0 støttes for Mac OS-versjonene 10.9 til 10.13.

- 1 Dobbeltklikk på Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Dobbeltklikk på Fiery Printer Driver.pkg og klikk på Fortsett.
- 3 Les lisensavtalen og klikk på Fortsett.

**4** Følg instruksjonene på skjermen.

Fiery Printer Driver Installer installerer skriverdriveren for Fiery Server.

**Merk:** Når skriverdriveren legges til med Bonjour-forbindelsen, blir de siste tre tegnene i Mac OS-adressen lagt til Fiery Server-navnet.

**5** Hvis du finner Fiery Server i listen over skrivere med Nettverkssøk, gjør du ett av følgende:

- Velg Fiery Server og fortsett med å installere skriverdriveren ved å angi utskriftskøen. Skriveren bruker Bonjour-forbindelsen.
- Direct-kø støttes: Hvis du angir Direct- eller Hold-køen, bruker skriveren LPD (LPR)-protokollen.
- Direct-kø støttes ikke: Hvis du angir Hold-køen, bruker skriveren LPD (LPR)-protokollen.

**6** Hvis du ikke finner Fiery Server (i et annet delnett) og du vil bruke Port9100/LPR/ipp eller vil koble til en virtuell skriver, klikker du på Installer kun skriverdriver.

Du må legge til en ny skriver ved å bruke skriverdriveren fra Systemvalg > Skrivere og skannere.

## Avinstallere

### Avinstallere en skriverdriver fra en datamaskin med Mac OS

Verktøyet Fiery Software Uninstaller brukes til å fjerne skriverdriverer fra Mac OS-datamaskinen. Det installeres og brukes lokalt på Mac OS-datamaskinen.

### Installere og bruke verktøyet Fiery Software Uninstaller

**1** Gjør ett av følgende for å kopiere Fiery Software Uninstaller.dmg til skrivebordet:

- Kopier den fra DVD-platen User Software.
- Kopier den fra Mac\_User\_SW-mappen fra listen over delte volumer på Fiery Server.

**2** Dobbeltklikk på Fiery Software Uninstaller.dmg.

Fiery Software Uninstaller åpnes i Finder og viser Fiery Software Uninstaller-symbolet og en pil som peker mot en lenke til Programmer-mappen.

**3** Dra Fiery Software Uninstaller-symbolet til Programmer-mappen.

**4** Åpne Programmer-mappen og dobbeltklikk på Fiery Software Uninstaller-symbolet.

**5** Klikk på Skrivere-fanen hvis den ikke er markert allerede.

**6** Velg en skriver fra listen Installerte skrivere.

**7** Gjør ett av følgende:

- Klikk på Fjern skriver og driver for å fjerne skriveren sammen med tilhørende skriverdriverfiler.  
Hvis du vil fjerne skriveren og tilknyttede skriverdriverfiler, kan du velge bare én skriver om gangen.
- Klikk på Fjern skriver for bare å fjerne skriveren fra listen Installerte skrivere og la skriverdriverfilene være installert.  
Verktøyet kan bare fjerne skrivere som ikke er i bruk og ikke åpne i Dock.

**Merk:** Hvis mer enn én skriver bruker samme skriverdriverfil, vil fjerning av skriverdriverfilen også fjerne alle skrivere som bruker den skriverdriveren.

- 8** Skriv inn passordet for Mac OS-datamaskinen i dialogboksen og klikk på OK for å bekrefte at du vil slette skriveren.
- 9** Klikk på Drivere-fanen for å se de installerte skriverdriverne.
- 10** Lukk dialogboksen Fiery Software Uninstaller.



# Kundinformation

## Fiery PostScript Driver för Mac OS

Det här dokumentet innehåller viktig information om installation av Fiery-drivrutinen. Skicka den här informationen till alla användare innan du går vidare med installationen.

### Installation

#### Installera Fiery Driver för Mac OS

När du har hämtat skrivardrivrutinen från Download Center (hämtningscentralen), kan du installera och konfigurera den för de installerade alternativen på skrivaren.

Installationspaketet för Mac OS-drivrutinen distribueras som en dmg-fil och heter “[*Product Name*].dmg”, där *Product Name (produktnamn)* är Fiery Server. När dmg-filen har hämtats och placerats på datorn innehåller User Software-paketet följande:

- Fiery Printer Driver.pkg – installerar Fiery-skrivardrivrutinen direkt.
- Fiery Software Uninstaller – avinstallerar Fiery-skrivardrivrutiner.

Skrivardrivrutinerna stöds av följande OS-versioner:

- macOS High Sierra 10.13.x
- macOS Sierra 10.12.x
- Mac OS X v10.11
- Mac OS X v10.10
- Mac OS X v10.9
- Mac OS X v10.8
- Mac OS X v10.7

**Obs:** Fiery Driver 5.0 stöds på Mac OS-versionerna 10.7 till 10.13. Fiery Driver 6.0 stöds på Mac OS-versionerna 10.9 till 10.13.

- 1 Dubbelklicka på Fiery Printer Driver.dmg.
- 2 Dubbelklicka på Fiery Printer Driver.pkg och klicka på Continue (Fortsätt).
- 3 Läs licensen och klicka på Continue (Fortsätt).

#### 4 Följ anvisningarna på skärmen.

Fiery Printer Driver Installer installerar de skrivardrivrutinsfiler som motsvarar Fiery Server.

**Obs:** När skrivardrivrutinen har lagts till med Bonjour-anslutningen läggs de tre sista byte i Mac OS-adressen till i namnet på Fiery Server.

#### 5 Om du kan hitta Fiery Server i listan över skrivare med Nätverksidentifiering, gör du något av följande:

- Välj Fiery Server och fortsätt att installera skrivardrivrutinen genom att ange utskriftskö. Skrivaren använder Bonjour-anslutningen.
- Direktkö stöds: Om du anger Direkt eller Väntkö använder skrivaren LPD-protokollet (LPR).
- Direktkö stöds inte: Om du anger Väntkö använder skrivaren LPD-protokollet (LPR).

#### 6 Om du inte hittar Fiery Server (på ett annat delnät) och du vill använda Port9100/LPR/ipp eller vill ansluta till en virtuell skrivare, klickar du på Install Printer Driver Only (Installera bara skrivardrivrutinen).

Du måste lägga till en ny skrivare med skrivardrivrutinen via System Preferences (Systeminställningar) > (Printers & Scanners (Skrivare och skannrar).

## Avinstallera

### Avinstallera skrivardrivrutinen från en dator med Mac OS

Hjälpprogrammet Fiery Software Uninstaller används för att ta bort skrivardrivrutiner från en Mac OS-dator. Det har installerats och används lokalt på Mac OS-datorn.

### Så här installerar och använder du hjälpprogrammet Fiery Software Uninstaller

#### 1 Gör något av följande för att kopiera Fiery Software Uninstaller.dmg till skrivbordet:

- Kopiera filen från dvd-skivan med användarprogram.
- Kopiera filen från mappen Mac\_User\_SW från listan med delad volym på Fiery Server.

#### 2 Dubbelklicka på Fiery Software Uninstaller.dmg.

Fiery Software Uninstaller öppnas i Sökare och visar ikonen för Fiery Software Uninstaller och en pil som pekar på en länk till mappen Program.

#### 3 Dra ikonen för Fiery Software Uninstaller till mappen Program.

#### 4 Öppna mappen Program och dubbelklicka på ikonen för Fiery Software Uninstaller.

#### 5 Klicka på fliken Skrivare om den inte är vald.

#### 6 Välj en skrivare i listan för installerade skrivare.



**7** Använd något av följande:

- Klicka på Remove Printer and Driver (Ta bort skrivare och drivrutin) för att ta bort skrivaren och tillhörande skrivardrivrutinsfiler.

Om du vill ta bort skrivaren och tillhörande skrivardrivrutinsfiler kan du bara välja en skrivare åt gången.

- Klicka på Remove Printer (Ta bort skrivare) för att endast ta bort skrivaren ur listan med installerade skrivare, men låta skrivardrivrutinsfilerna finnas kvar.

Verktyget kan bara ta bort skrivare som inte används för tillfället eller som inte är öppna i Dock.

**Obs:** Om fler än en skrivare använder samma skrivardrivrutinsfil tas alla skrivare bort som använder drivrutinen om drivrutinen tas bort.

**8** Bekräfta att du vill ta bort skrivaren genom att skriva ditt lösenordet för Mac OS i dialogrutan och klicka på OK.

**9** Klicka på fliken Drivers (Drivrutiner) för att visa de installerade skrivardrivrutinerna.

**10** Stäng dialogrutan Fiery Software Uninstaller.

