



Fiery Driver per macOS

© 2024 Fiery, LLC. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in Avvisi legali.

5 febbraio 2024

Indice

Fiery Driver per macOS	5
Disinstallare Fiery Driver	5
Disinstallare un Fiery Driver macOS	5
Utilizzo delle istruzioni della riga di comando per eliminare i driver di stampa	6
Disinstallare i driver di stampa macOS	6
Creare Fiery Drivers personalizzati	8
Usare Fiery Driver per impostare le opzioni installate su una stampante	8
Modificare le opzioni installate su una stampante con Fiery Driver	9
Utilizzare Stampante Scrivania per la stampa tramite trascinamento (opzionale)	9
Utilizzare Comunicazione bidirezionale per visualizzare lo stato della stampante	9
Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery	10
Visualizzare e cambiare le impostazioni di stampa	10
Gruppi di Fiery Driver	11
Personalizzare la scheda Accesso rapido in Caratteristiche Fiery	11
Preimpostazioni in Fiery Driver	12
Lavorare con le preimpostazioni in Fiery Driver	13
Creare una preimpostazione in Fiery Driver	13
Usare una preimpostazione per stampare un lavoro in Fiery Driver	13
Modificare una preimpostazione in Fiery Driver	14
Eliminare o rinominare una preimpostazione in Fiery Driver	14
Ripristinare la preimpostazione predefinita in Fiery Driver	15
Usare le filigrane in Fiery Driver	15
Creare, modificare ed eliminare le filigrane	15
Stampare un lavoro con una filigrana	16
Inserire le informazioni per il login	16
Usare i formati pagina personalizzati in Fiery Driver	16
Creare, modificare, duplicare o eliminare un formato pagina personalizzato in Imposta pagina	17
Definire o modificare un formato pagina personalizzato in Caratteristiche Fiery	17
Stampare un lavoro con formati pagina personalizzati in Caratteristiche Fiery	18
Usare Spostamento immagine	18
Stampare i lavori con tipi diversi di supporti	19
Stampare i lavori in fronte-retro	19

Fiery Driver per macOS

Fiery Driver consente alle applicazioni di comunicare con il server Fiery e stampare i documenti.

Caratteristiche Fiery, un plug-in per Fiery Driver per macOS, consente alle applicazioni di stampare i documenti sul server Fiery.

Quando si utilizza Caratteristiche Fiery, tenere a mente le seguenti indicazioni:

- Caratteristiche Fiery fornisce le impostazioni predefinite per la maggior parte delle applicazioni e delle stampanti. È possibile cambiare facilmente le impostazioni se si installa una nuova opzione della stampante o si desidera configurare impostazioni diverse per una specifica funzione.
- Accedere a Caratteristiche Fiery direttamente dalla finestra Stampa di macOS quando si stampa un lavoro.
- Le opzioni di stampa e le relative impostazioni consentono di accedere alle funzioni speciali della stampante. Ad esempio, l'opzione di stampa Fronte-retro consente di specificare l'orientamento delle immagini stampate.
- Quando si stampa da applicazioni che hanno opzioni specifiche per pagina intera e fattore di scala, si consiglia di definire queste impostazioni di stampa in Fiery Driver per la maggior parte delle applicazioni. Per le applicazioni di Adobe, se le impostazioni delle opzioni senza margini e con ridimensionamento vengono specificate nella finestra Stampa dell'applicazione, ma non in Fiery Driver, in modo che corrispondano a quelle dell'applicazione, il fattore di ridimensionamento e l'immagine stampata potrebbero cambiare.

Per informazioni su impostazioni e opzioni di stampa specifiche di Fiery Driver, vedere il manuale *Stampa*, che fa parte della documentazione per l'utente.

Disinstallare Fiery Driver

È possibile disinstallare Fiery Driver da un computer client.

I programmi di utilità per la disinstallazione possono essere installati e utilizzati localmente da un computer client. Non è necessario collegarsi a Fiery Driver prima di utilizzare il software.

Se necessario, è possibile disinstallare Fiery Driver con il programma Fiery Software Uninstaller.

Disinstallare un Fiery Driver macOS

Fiery Driver macOS può essere disinstallato con il programma Fiery Software Uninstaller.

Fiery Software Uninstaller deve essere installato sul computer client Mac.

- 1 Aprire la cartella Applicazioni e fare doppio clic sull'icona Fiery Software Uninstaller.
- 2 Fare clic sulla scheda Stampanti se non è già selezionata.

- 3 Selezionare una stampante dall'elenco Stampanti installate.
- 4 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Fare clic su Rimuovi stampante e driver per rimuovere la stampante e tutti i file del driver di stampa.
Se si desidera rimuovere la stampante e i file del driver di stampa associati, è possibile selezionare solo una stampante alla volta.
 - Fare clic su Rimuovi stampante per rimuovere solo la stampante dall'elenco Stampanti installate, ma lasciare installati i file del driver di stampa.
Il programma di utilità può rimuovere solo le stampanti che non sono utilizzate al momento o aperte sul Dock.
Nota: Se più di una stampante utilizza lo stesso file del driver di stampa, la rimozione di tale file comporta anche quella di tutte le stampanti da cui viene utilizzato.
- 5 Per confermare l'eliminazione della stampante, digitare la password del computer Mac nella finestra e fare clic su OK.
- 6 Fare clic sulla scheda Driver per visualizzare i driver di stampa installati.
- 7 Chiudere la finestra di Fiery Software Uninstaller.

Utilizzo delle istruzioni della riga di comando per eliminare i driver di stampa

È possibile utilizzare le funzioni della riga di comando per la rimozione della stampante Fiery e del Fiery Driver corrispondente sui sistemi operativi macOS.

Disinstallare i driver di stampa macOS

È possibile utilizzare Fiery Software Uninstaller dall'applicazione Terminal per la rimozione della stampante e del driver di stampa corrispondente tramite le funzioni della riga di comando su macOS.

Durante il processo di disinstallazione, Fiery Software Uninstaller non richiederà alcuna conferma da parte dell'utente, ad esempio per chiudere le applicazioni in esecuzione o chiedere di conservare le preferenze.

Se è in corso l'esecuzione di un'applicazione, verrà chiusa e la disinstallazione proseguirà senza alcuna conferma da parte dell'utente.

- 1 Aprire l'applicazione Terminal.

2 Digitare **sudo FSU -s CurrentUserName Flag**

Dove CurrentUserName può essere immesso come `\"$USER\"` o ``whoami``. È utilizzato per ottenere il percorso della cartella Library/Preferences specifica dell'utente.

Dove FSU è `/Fiery Software Uninstaller.app/Contents/MacOS/Fiery Software Uninstaller`.

Le [bandiere] possono essere tra quelli indicati di seguito:

- rmAll	Rimuove tutte le applicazioni Fiery, stampanti e driver.
- rmApps	Rimuove tutte le applicazioni Fiery.
-rmPrints	Rimuove tutte le stampanti.
-rmDrivs	Rimuove tutti i Fiery Drivers.
-a "App1, App2"	Rimuove le applicazioni specificate. I nomi applicazione devono essere separati da virgola e l'elenco completo deve essere racchiuso tra virgolette, " ".
-arp "App1, App2"	Rimuovere le applicazioni specificate ma conservarne i file di preferenze. Ad esempio, per "Fiery Command WorkStation".
-p "Printer1, Printer2"	Rimuovere le stampanti specificate. I nomi delle stampanti devono essere separati da virgola e l'elenco completo deve essere racchiuso tra virgolette, " ".
-d "Driver1, Driver2"	Rimuove i driver specificati. I nomi dei driver devono essere separati da virgola e l'elenco completo deve essere racchiuso tra virgolette, " ".
-getAllInstalledProducts	Ottiene un elenco di tutti i prodotti installati.
-getInstalledDrivers	Ottiene un elenco di tutti i Fiery Drivers installati.
-getInstalledPrinters	Ottiene un elenco di tutte le stampanti installate.

Di seguito sono elencati gli esempi di rimozione di un driver di stampa con le funzioni della riga di comando di Fiery Software Uninstaller.

sudo FSU -s "\$USER" -rmAll
sudo FSU -s "\$USER" -rmApps
sudo FSU -s "\$USER" -rmPrints
sudo FSU -s "\$USER" -rmDrivs
sudo FSU -s "\$USER" -getAllInstalledProducts
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledDrivers
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledPrinters
sudo FSU -s "\$USER" -a "Command WorkStation 5, HotFolders"
sudo FSU -s "\$USER" -p "10.210.12.24 , 10.210.34.45"
sudo FSU -s "\$USER" -d "Driver1, Driver2"

Creare Fiery Drivers personalizzati

Fiery Driver Configurator è un'applicazione stand alone di Windows che consente agli amministratori di creare Fiery PS Drivers personalizzati per i computer client Windows.

Salvando il file di configurazione da Fiery Driver Configurator di Windows e utilizzando successivamente Fiery Driver Configurator per macOS di corredo, può essere creato un pacchetto del driver di stampa per macOS.

Fiery Driver Configurator essenzialmente crea un driver di stampa semplificato per soddisfare le esigenze di un gruppo particolare o di un'unità aziendale all'interno di un'impresa.

L'amministratore può mostrare o nascondere, bloccare o sbloccare le funzioni e impostare valori predefiniti per le opzioni di stampa.

Quando si crea un Fiery Driver personalizzato per Windows, è possibile creare lo stesso Fiery Driver personalizzato per macOS.

Per ulteriori informazioni, vedere *Guida di Fiery Driver Configurator*.

Usare Fiery Driver per impostare le opzioni installate su una stampante

Per utilizzare le opzioni di stampa appropriate per la stampante e Fiery server, è necessario configurare il computer in base alle opzioni installate sulla stampante. Se si crea una stampante con Fiery Printer Driver Installer, le opzioni installate vengono configurate automaticamente.

Comunicazione bidirezionale consente a Fiery Driver di interrogare la stampante e di recuperare le opzioni attualmente installate. Fiery Driver elenca le opzioni installate nella scheda Opzioni di Opzioni e materiali di consumo e attiva le impostazioni dell'opzione di stampa che dipendono da quelle opzioni.

È possibile configurare manualmente le opzioni installate per il server Fiery utilizzate dal computer. Per cambiare le opzioni installate, è necessario utilizzare la scheda Opzioni di Opzioni e materiali di consumo dagli strumenti di configurazione stampante di macOS.

Quando si configurano manualmente le opzioni installabili, non attivare le opzioni che non sono installate nella stampante. Altrimenti, le opzioni di stampa visualizzate in Fiery Driver potrebbero non corrispondere alle opzioni di stampa effettivamente disponibili.

È possibile impostare le opzioni installate da Stampanti e Scanner in Preferenze di Sistema o in Impostazioni di sistema.

Modificare le opzioni installate su una stampante con Fiery Driver

È necessario utilizzare Fiery Driver per modificare le opzioni installate sulla stampante.

1 A seconda della versione di macOS, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Per macOS Monterey 12 e versioni precedenti, selezionare Menu Apple > Preferenze di Sistema.
- Per macOS Ventura 13 e versioni successive, selezionare Menu Apple > Impostazioni di sistema.

2 Fare clic su Stampanti e scanner.

3 Fare clic sul server Fiery nell'elenco delle stampanti e poi su Opzioni e materiali di consumo.

4 Per cambiare le opzioni installabili, fare clic sulla scheda Opzioni.

5 Impostare le opzioni installate sulla stampante.

Utilizzare Stampante Scrivania per la stampa tramite trascinamento (opzionale)

Con Stampante Scrivania è possibile creare un'icona di Fiery server sul desktop. È possibile stampare un file su Fiery server trascinando il file sull'icona.

1 Selezionare Menu Apple > Preferenze di Sistema e fare clic su Stampanti e Scanner.

2 Trascinare Fiery server dall'elenco di stampanti al desktop.

Utilizzare Comunicazione bidirezionale per visualizzare lo stato della stampante

Comunicazione bidirezionale, se attivata, può recuperare lo stato della stampante e le impostazioni di ColorWise dal server Fiery e mostrarli in Fiery Driver.

Sono valide le seguenti condizioni:

- Deve essere presente un collegamento a un Fiery server valido sulla rete.
- Fiery server deve supportare le impostazioni ColorWise.
- Lo stato della stampante visualizza anche i livelli di carta e toner.

Nota: È possibile usare Configurazione colore in Command WorkStation per specificare le impostazioni di ColorWise sul server Fiery.

Per informazioni sulle opzioni di stampa di ColorWise, vedere *Stampa a colori*, che fa parte della documentazione per l'utente.

- 1 Dall'applicazione, fare clic su File > Stampa e selezionare il server Fiery come stampante.
- 2 Fare clic su Caratteristiche Fiery nell'elenco a discesa, quindi fare clic su Comunicazione bidirezionale.

Nota: il nome DNS o l'indirizzo IP del server Fiery nel campo Indirizzo stampante viene immesso automaticamente e non è modificabile.

- 3 Fare clic su Proprietà in dettaglio.
- 4 Fare clic sull'icona Stampante per monitorare lo stato della stampante.

Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery

La finestra Proprietà complete consente di impostare diverse opzioni come le filigrane e le preimpostazioni e di definire i formati pagina personalizzati.

- 1 Nell'applicazione, fare clic su File > Stampa e impostare Server Fiery come stampante.
- 2 Fare clic su Caratteristiche Fiery dall'elenco a discesa.
- 3 Fare clic su Proprietà in dettaglio.

Visualizzare e cambiare le impostazioni di stampa

Caratteristiche Fiery contiene le impostazioni di stampa di uso frequente che sono specifiche della stampante. Caratteristiche Fiery raggruppa le impostazioni di stampa in schede, che possono variare in base alla stampante.

Se si specifica un'impostazione predefinita, il lavoro viene stampato in base alle impostazioni immesse durante la configurazione o in base alle impostazioni predefinite della stampante.

Nota: Alcune programmi di utilità come Command WorkStation possono sovrascrivere le impostazioni di stampa di un lavoro. (Vedere *Guida di Fiery Command WorkStation*).

- 1 Aprire la finestra Proprietà complete. Vedere ([Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2 Selezionare le impostazioni di stampa desiderate per il lavoro.

Gruppi di Fiery Driver

Fiery Driver raggruppa le opzioni di stampa per categorie per potervi accedere facilmente. Ciascun gruppo o scheda contiene opzioni di stampa collegate o complementari.

- **Accesso rapido** contiene opzioni di stampa duplicate da altri gruppi di proprietà del lavoro. È personalizzabile, quindi è possibile aggiungere o rimuovere dalla scheda qualsiasi opzione di stampa. La scheda **Accesso rapido** consente di individuare rapidamente le opzioni di stampa senza visualizzare tutte le schede di **Proprietà del lavoro**.
- **Info lavoro** contiene tutte le informazioni sul lavoro, comprese le informazioni sull'utente che potrebbero essere necessarie per l'autenticazione utente e la gestione dei lavori.
- **Supporti**: attributi e cassette di alimentazione della carta per la stampa e l'inserimento.
- **Layout**: definisce l'imposizione del lavoro di stampa e la procedura di creazione del booklet sul supporto/foglio ad eccezione del posizionamento per compensare le opzioni di finitura, come **Allineamento cassette**.
- **Colore** definisce le impostazioni per il colore e le funzioni per le arti grafiche (quando attivate). Questa scheda non viene visualizzata quando ci si collega a una stampante in bianco e nero.
- **Immagine**: tutte le impostazioni per **Qualità dell'immagine** supportate dal server Fiery e dalla stampante collegati.
- **Finitura** contiene le opzioni di stampa relative solo alle unità di finitura installate sulla stampante e l'opzione **Spostamento immagine** per compensare l'effetto delle opzioni di finitura. Tali opzioni sovrascrivono le impostazioni specificate nel menu **Configurazione stampante** del server Fiery ma possono essere modificate da **Command WorkStation**.
- **VDP** contiene tutte le impostazioni per la stampa di dati variabili (VDP), come le impostazioni **FreeForm** e **VDP avanzate**.
- **Marcatura** contiene tutte le opzioni per aggiungere o nascondere o nascondere un'immagine sul lavoro. Contiene anche le proprietà che definiscono la posizione e lo stile delle filigrane.

Nota: La scheda **Marcatura** potrebbe non essere supportata su tutti i server Fiery.

- **Strumenti**: tutte le applicazioni Fiery supportate dal server Fiery collegato.

Nota: La comunicazione bidirezionale per la stampante utilizzata deve essere attivata affinché venga visualizzata la scheda **Strumenti**.

- **Stampante**: contiene le informazioni sullo stato della stampante, compresi i livelli di carta e toner.

Nota: La comunicazione bidirezionale per la stampante utilizzata deve essere attivata affinché vengano aggiornate le informazioni della scheda **Stampante**.

- **Preferenze**: consente di passare dalle **Impostazioni predefinite** alle **Impostazioni di produzione** in Fiery Driver.

Nota: La scheda **Preferenze** potrebbe non essere supportata per tutti i server Fiery. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni predefinite, vedere *Guida di Fiery Essential Driver*.

Personalizzare la scheda Accesso rapido in Caratteristiche Fiery

La finestra Accesso rapido è un'area sotto Caratteristiche Fiery personalizzabile con le opzioni di stampa di uso frequente. In questo modo, è possibile risparmiare tempo, in quanto non è necessario aprire tutte le altre opzioni di stampa per impostare solo quelle inserite nella scheda Accesso rapido.

Quando viene inserita nella scheda Accesso rapido, l'opzione di stampa resta comunque disponibile anche nella sua posizione originale. L'opzione può essere impostata indifferentemente da entrambe le ubicazioni.

Accesso rapido non supporta le opzioni di stampa, come Supporti misti nella scheda Supporti, che si aprono in una nuova finestra quando si selezionano.

Tutte le opzioni di stampa nell'area Accesso rapido sono al di fuori di Proprietà del lavoro del driver di stampa. Se vengono selezionate, sostituiranno la preimpostazione già selezionata. Se si applica una preimpostazione e sono state cambiate alcune impostazioni nell'area Accesso rapido (ad eccezione di Copie), il nome della preimpostazione si azzerà.

- 1 Nell'applicazione, fare clic su File > Stampa e fare clic su server Fiery come stampante.
- 2 Fare clic su Caratteristiche Fiery dall'elenco a discesa.
- 3 Fare clic su Personalizza per impostare le opzioni che appaiono nella scheda Accesso rapido.
- 4 Aggiungere o rimuovere un collegamento selezionandone uno e spostandolo dall'elenco Collegamenti disponibili all'elenco Collegamenti correnti e viceversa.

Nota: La scheda Accesso rapido non può essere vuota. Se si eliminano tutte le opzioni dalla scheda Accesso rapido, verrà ripristinato il gruppo predefinito di opzioni.

- 5 Fare clic su OK per salvare le modifiche.

Preimpostazioni in Fiery Driver

Una preimpostazione è una raccolta di impostazioni di stampa in Fiery Driver a cui è possibile accedere in un secondo momento.

È possibile selezionare una preimpostazione dell'elenco Preimpostazioni oppure è possibile crearne una nuova basata sulle opzioni selezionate in Fiery Driver. Se un lavoro non è associato a una preimpostazione, il campo della preimpostazione sarà vuoto e non verrà visualizzato alcun testo nel campo Preimpostazioni. Tutte le proprietà visualizzano le impostazioni predefinite iniziali. Quando si seleziona una preimpostazione, tutte le impostazioni vengono aggiornate in base alla preimpostazione salvata. Se si cambia un'impostazione di stampa, l'elenco Preimpostazioni appare vuoto.

Le preimpostazioni sono di due tipi:

- **Preimpostazioni locali:** vengono salvate sul computer locale dell'utente.
Le Preimpostazioni locali sono disponibili dall'elenco Preimpostazioni ogni volta che si accede al server Fiery. Restano memorizzate sul disco fisso locale fino a quando non vengono eliminate.
- **Preimpostazioni server:** vengono salvate sul server Fiery utilizzando Command WorkStation e condivise con altri utenti del server Fiery. Le Preimpostazioni server pubblicate vengono visualizzate nell'elenco Preimpostazioni.
Quando si applica una preimpostazione server a un lavoro, le relative impostazioni diventano parte integrante del lavoro e restano associate a quest'ultimo finché non vengono modificate.
Non è possibile modificare una Preimpostazione server in Fiery Driver. Se la Preimpostazione server contiene impostazioni di stampa protette, queste possono essere sostituite in Fiery Driver una volta che la preimpostazione viene selezionata per il lavoro. Quando viene sostituita, la casella Preimpostazioni diventa vuota. Per ulteriori informazioni, vedere *Guida di Fiery Command WorkStation*.

Lavorare con le preimpostazioni in Fiery Driver

È possibile creare, modificare ed eliminare le preimpostazioni. È possibile anche ripristinare le impostazioni predefinite di una preimpostazione.

Nota: Il formato file delle Preimpostazioni è .sav oppure .xml. Per un file .sav, ciascuna preimpostazione è un file individuale. Per un file .xml, tutte le preimpostazioni sono contenute in un singolo file. Il file delle Preimpostazioni viene creato per un utente specifico.

Creare una preimpostazione in Fiery Driver

È possibile creare una preimpostazione contenente le impostazioni di stampa di uso frequente.

La preimpostazione viene salvata sul computer locale e non può essere condivisa con altri.

- 1 Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2 Specificare le impostazioni di stampa desiderate.
- 3 Dall'elenco Preimpostazioni, selezionare Salva preimpostazione.
- 4 Digitare un nome descrittivo da assegnare alla preimpostazione e fare clic su Salva.

Usare una preimpostazione per stampare un lavoro in Fiery Driver

La finestra Proprietà complete di Caratteristiche Fiery mostra quali preimpostazioni (se presenti) sono disponibili per tutti i lavori di stampa.

Quando si applica una Preimpostazione server o Locale a un lavoro, le impostazioni della preimpostazione diventano parte integrante del lavoro e restano associate al lavoro finché non vengono modificate.

Per alcune applicazioni, come Text Editor, ogni volta che si stampa un lavoro e si riavvia la finestra di Fiery Driver, le impostazioni vengono ripristinate sui valori predefiniti.

Nota: La funzione Preimpostazione che appare nella finestra Stampa dell'applicazione (fornita da macOS) utilizza la stessa preimpostazione finché non viene cambiata, indipendentemente dall'applicazione.

Nota: Non è possibile condividere le preimpostazioni tra diversi server Fiery.

- 1 Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2 Dall'elenco Preimpostazioni, selezionare una preimpostazione.

Nota: Quando si applica una Preimpostazione locale a un lavoro, questa diventa parte del lavoro, ma il nome della preimpostazione non viene conservato. Quando si applica una Preimpostazione server a un lavoro, questa diventa parte del lavoro, insieme con il nome usato per la Preimpostazione server utilizzata.

Modificare una preimpostazione in Fiery Driver

Una preimpostazione comprende la maggior parte delle opzioni di stampa impostate nella finestra Proprietà in dettaglio di Caratteristiche Fiery. Se si sovrascrive un'impostazione nella scheda Preferenze stampa dopo aver selezionato una preimpostazione, il valore nel campo Preimpostazioni scompare.

- 1 Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2 Dall'elenco Preimpostazioni, selezionare la preimpostazione che si desidera modificare e cambiare le impostazioni di stampa.
- 3 Selezionare Salva preimpostazione dall'elenco Preimpostazioni.
- 4 Digitare lo stesso nome della preimpostazione e fare clic su Salva.

Eliminare o rinominare una preimpostazione in Fiery Driver

È possibile eliminare o rinominare una preimpostazione con la funzione Gestione preimpostazioni locali in Fiery Driver.

Nota: Per eliminare una preimpostazione, questa non deve essere utilizzata.

- 1 Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2 Dall'elenco Preimpostazioni, selezionare Gestione preimpostazioni locali.
- 3 Selezionare la preimpostazione ed effettuare una delle operazioni seguenti:
 - Per eliminare una preimpostazione, fare clic su Elimina.
 - Per rinominare una preimpostazione, fare clic su Rinomina, digitare un nome descrittivo per la preimpostazione, quindi fare clic su Salva.

Ripristinare la preimpostazione predefinita in Fiery Driver

È possibile applicare la preimpostazione predefinita a un lavoro per riportare le opzioni di stampa ai corrispondenti valori predefiniti.

- 1 Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2 Dall'elenco Preimpostazioni, selezionare Impostazione di fabbrica.
- 3 Fare clic su OK nella finestra Preferenze stampa.

Usare le filigrane in Fiery Driver

La funzione Marcatura di Fiery Driver consente di stampare il testo (indipendentemente da quello fornito dall'applicazione di stampa utilizzata) sulla prima pagina o su ogni pagina di un documento.

È possibile definire, salvare e utilizzare le filigrane per tutte le stampanti del server Fiery e per tutti i documenti. È inoltre possibile specificare le impostazioni delle filigrane quando si stampa un documento.

Nota: Non tutte le applicazioni supportano la stampa delle filigrane. Non tutti i font, come alcuni font giapponesi e cinesi, vengono stampati nelle filigrane.

Creare, modificare ed eliminare le filigrane

È possibile creare, modificare ed eliminare le filigrane. È possibile impostare le proprietà della filigrana.

Una finestra di anteprima visualizza una miniatura della pagina che mostra il testo approssimativo, l'angolazione e la posizione della filigrana in relazione al centro.

L'anteprima visualizza il testo effettivo e non visualizza font multipli. L'anteprima non cambia con ogni selezione di font e mostra solo i font supportati dal sistema operativo, non quelli installati sul server Fiery.

- 1 Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2 Fare clic sull'icona Marcatura.
- 3 Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per creare una filigrana personalizzata, selezionare Nuova.
 - Per modificare una filigrana standard, selezionarla dal menu a discesa e fare clic su Modifica.
 - Per rimuovere una filigrana dall'elenco, selezionarla dal menu a discesa, fare clic su Elimina, quindi fare clic su Sì.

- 4** Per creare una nuova filigrana o modificare una filigrana esistente, procedere nel modo seguente:
- Specificare il testo, il font e le dimensioni. (Lo stile del testo fa parte della selezione del font).
 - Nell'area Angolazione, specificare l'angolazione della filigrana immettendo i valori numerici per il grado di rotazione o trascinando un angolo della filigrana.
 - Nell'area Posizione, specificare la posizione della filigrana rispetto al centro della pagina. È possibile centrare la filigrana automaticamente oppure specificare i valori per le posizioni orizzontale e verticale del centro della filigrana rispetto al centro delle pagine. (È possibile anche trascinare il centro della filigrana).
 - Impostare il colore o la sfumatura della filigrana.

Per le stampanti a colori, immettere i valori nell'area Colore. Per le stampanti in bianco e nero, immettere i valori per una percentuale di grigio nell'area Intensità.

Stampare un lavoro con una filigrana

Le filigrane sono specifiche per una stampante. È possibile impostare la stampa di una filigrana sulla prima pagina o su ogni pagina del documento. Se non si specifica la stampa di una filigrana solo sulla prima pagina, ogni pagina del documento avrà una filigrana.

- 1** Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2** Fare clic sull'icona Marcatura.
- 3** Dal menu Filigrana, selezionare la filigrana desiderata.
- 4** Nell'area Stampa filigrana, specificare se stampare la filigrana solo sulla prima pagina.
- 5** Specificare le impostazioni di stampa desiderate, quindi stampare il documento.

Inserire le informazioni per il login

Se il server Fiery richiede l'autenticazione dell'utente per la stampa, è necessario inserire il nome utente e la password per stampare un lavoro.

- 1** Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2** Fare clic sull'icona Info lavoro ed espandere Autenticazione utente.
- 3** Immettere nome utente e password nei campi.
- 4** Specificare le impostazioni di stampa desiderate, quindi stampare il documento.

Usare i formati pagina personalizzati in Fiery Driver

Con i formati pagina personalizzati, si definiscono le dimensioni di una pagina stampata. Dopo aver definito un formato pagina personalizzato, è possibile utilizzarlo dall'interno di un'applicazione senza doverlo definire nuovamente ogni volta che si stampa.

Per i formati pagina personalizzati, Larghezza corrisponde al lato più corto e Altezza corrisponde al lato più lungo del lavoro. I formati pagina personalizzati devono essere impostati in questo modo, indipendentemente dall'orientamento specificato nell'applicazione.

Creare, modificare, duplicare o eliminare un formato pagina personalizzato in Imposta pagina

È possibile creare, modificare, duplicare o eliminare un formato pagina personalizzato in Imposta pagina. Con i formati pagina personalizzati, si definiscono le dimensioni e i margini della pagina.

- 1 Nell'applicazione, fare clic su File > Imposta pagina.
- 2 Fare clic su Gestione formati personalizzati nel menu Formato carta e procedere in uno dei seguenti modi:
 - Per creare un nuovo formato carta personalizzato, fare clic sul segno più, fare doppio clic su Senza nome e digitare un nome per il formato pagina personalizzato e digitare le nuove dimensioni e i nuovi margini della pagina.
 - Per modificare le dimensioni e i margini della pagina, selezionare un formato carta personalizzato, modificare i valori e quindi sostituire il Nome pagina personalizzata esistente facendo clic su di esso.
 - Per eliminare un formato pagina personalizzato, selezionarlo dall'elenco e fare clic sul segno meno.
 - Per duplicare un formato pagina personalizzato, selezionarlo dall'elenco, fare clic su Duplica, fare doppio clic sul nome duplicato e digitare il nuovo nome.

Definire o modificare un formato pagina personalizzato in Caratteristiche Fiery

È possibile definire il formato documento personalizzato o il formato originale del lavoro.

Formato documento è l'originale digitale (il formato pagina definito nel documento originale) e il formato carta di destinazione è il documento di destinazione fisico (il formato effettivo della pagina caricata nel cassetto della stampante).

Fiery Driver imposta l'opzione Formato carta di destinazione sull'impostazione dell'opzione Formato documento come impostazione predefinita. Non è importante se si stampa una sola pagina o più pagine su un singolo foglio di carta.

- 1 Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2 Fare clic sull'icona Supporto.
- 3 Sotto il menu Formato carta, fare clic su Personalizza.

4 Impostare queste opzioni per il formato pagina personalizzato:

- Dimensioni: specificare la larghezza e l'altezza del documento o del lavoro di stampa.
- Unità di misura: selezionare un'unità di misura per il documento o il lavoro di stampa.

Stampare un lavoro con formati pagina personalizzati in Caratteristiche Fiery

È possibile stampare un lavoro su un formato pagina personalizzato.

- 1** Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 2** Fare clic sull'icona Supporto.
- 3** Dal menu Formato carta, selezionare il formato carta personalizzato.
- 4** Dal menu Alimentazione (o Cassetto di alimentazione), fare clic sul cassetto della carta che contiene il formato carta personalizzato.

La selezione del cassetto è valida solo per il lavoro corrente.
- 5** Specificare le impostazioni di stampa desiderate, quindi stampare il documento.

Usare Spostamento immagine

Spostamento immagine incide sullo spostamento dell'immagine dell'intero lavoro, non solo a livello di pagina.

Tuttavia è possibile specificare le impostazioni di allineamento per le pagine fronte (dispari) e retro (pari). Con Spostamento immagine si evita di troncature le immagini.

Nota: L'opzione Spostamento immagine non è supportata per Creazione di booklet e Stampa multipla.

In generale, Spostamento immagine è utile per:

- Correggere il percorso della carta della stampante che non è centrato.
 - Allineare il contenuto con i campi prestampati sui moduli.
 - Allineare correttamente il contenuto su un lato della carta con il contenuto già stampato sull'altro lato della carta.
- 1** Nell'applicazione utilizzata, fare clic su File > Stampa e selezionare il server Fiery come stampante.
 - 2** Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
 - 3** Fare clic sull'icona Finitura.
 - 4** Espandere l'opzione Spostamento immagine e selezionare Spostamento immagine.
 - 5** Selezionare le unità di misura.

6 Digitare le impostazioni di spostamento per l'immagine Anteriore e Posteriore nei campi degli assi X e Y.

Nota: Il valore massimo per l'asse X e per l'asse Y è 999,99 punti/13,89 pollici/352,77 millimetri.

7 Per allineare le immagini anteriore e posteriore in proporzione, selezionare Allinea immagini fronte-retro.

Stampare i lavori con tipi diversi di supporti

La funzione Supporti misti definisce la divisione in capitoli di un lavoro e stampa alcune pagine, o gruppi di pagine, su tipi diversi di supporti.

Ad esempio, è possibile aggiungere pagine bianche o specificare pagine in fronte-retro nell'ambito di un singolo lavoro di stampa. È possibile inoltre usare Supporti misti per specificare le opzioni di finitura a livello dei capitoli, considerati come elementi separati ai fini della finitura o della stampa fronte-retro.

Nota: È possibile salvare fino a 100 diverse impostazioni per l'Elenco delle selezioni.

- 1 Nell'applicazione utilizzata, fare clic su File > Stampa e selezionare il server Fiery come stampante.
- 2 Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 3 Fare clic sull'icona Supporto.
- 4 Espandere l'opzione Supporti misti e selezionare le seguenti opzioni:

Nota: Se si usa Pagina iniziale capitolo, Definisci copertina o Definisci ciascun capitolo come sezione separata, tutti i supporti specificati nel formato carta per ogni capitolo devono avere le stesse dimensioni.

- Inizio pagina capitoli: definisce le divisioni in capitoli, con valori separati da virgole (ad esempio: 4,9,17) per indicare l'inizio di ogni nuovo capitolo. Non è necessario digitare la prima pagina; fanno fede i numeri di pagina del documento originale.
- Definisci ciascun capitolo come sezione separata: consente di applicare le opzioni di finitura (come la graffatura) o la stampa fronte-retro a ciascun capitolo creato usando l'opzione Inizio pagina capitoli. Per la stampa fronte-retro, l'uso di questa opzione forza l'inizio della stampa sulla pagina destra, aggiungendo, se necessario, una pagina sinistra vuota.
- Definisci copertina: assegna gli attributi di pagina alle copertine anteriori e posteriori.

Nota: Questa opzione è disponibile se supportata dal server Fiery.

- Nuovo intervallo pagine: assegna gli attributi di pagina a pagine specifiche o a gruppi di pagine. Dopo aver impostato gli attributi di pagina, fare clic su Aggiungi definizione per salvare le impostazioni.
- Nuovo inserimento: assegna gli attributi di pagina alle pagine vuote. Dopo aver impostato gli attributi di pagina, fare clic su Inserisci, quindi fare clic su Chiudi per tornare alla scheda Supporti misti.

Per informazioni sulla stampa dei lavori con supporti diversi, vedere *Stampa*, che fa parte della documentazione per l'utente.

Stampare i lavori in fronte-retro

È possibile stampare un lavoro su una sola facciata come lavoro in fronte-retro specificando un'impostazione fronte-retro che definisce l'orientamento delle immagini stampate.

Nota: Le impostazioni fronte-retro visualizzate variano a seconda della stampante.

Se il documento ha un numero di pagine dispari, questa opzione inserisce una pagina vuota alla fine del lavoro.

- 1 Nell'applicazione utilizzata, fare clic su File > Stampa e selezionare il server Fiery come stampante.
- 2 Aprire la finestra Proprietà complete. (Vedere [Aprire la finestra Proprietà complete in Caratteristiche Fiery](#) alla pagina 10).
- 3 Fare clic sull'icona Layout.
- 4 Selezionare una delle seguenti impostazioni fronte-retro:
 - Stampare la parte superiore dell'immagine sul lato 1 lungo lo stesso bordo della parte superiore dell'immagine sul lato 2.

Verticale	Orizzontale,

- Stampare la parte superiore dell'immagine sul lato 1 lungo il bordo opposto della parte superiore dell'immagine sul lato 2.

Verticale	Orizzontale,

Per informazioni sulla stampa fronte-retro, vedere *Stampa*, che fa parte della documentazione per l'utente.