



Fiery Driver for macOS

Contents

Fiery Driver untuk macOS	5
Nyahpasang Fiery Driver	5
Nyahpasang macOS Fiery Driver	5
Menggunakan arahan garis perintah untuk memadamkan pemacu pencetak	6
Nyahpasang pemacu pencetak macOS	6
Mencipta tersuai Fiery Drivers	8
Gunakan Fiery Driver untuk mengesetkan pilihan yang dipasang pada pencetak	8
Ubah pilihan yang dipasang pada pencetak dengan Fiery Driver	9
Gunakan Pencetak Desktop untuk pencetakan seret dan lepas (pilihan)	9
Menggunakan Komunikasi Dua Hala untuk melihat status pencetak	9
Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery	10
Melihat dan mengubah tetapan cetak	10
Fiery Driver kumpulan	10
Menyesuaikan Akses Pantas dalam Pencetakan Fiery	11
Pratetap dalam Fiery Driver	12
Bekerja dengan pratetap dalam Fiery Driver	12
Mencipta pratetap dalam Fiery Driver	13
Gunakan pratetap untuk mencetak kerja dalam Fiery Driver	13
Mengedit pratetap dalam Fiery Driver	13
Memadam atau menamakan semula pratetap dalam Fiery Driver	14
Kembali kepada pratetap lalai dalam Fiery Driver	14
Menggunakan tera air dalam Fiery Driver	14
Mencipta, mengedit dan memadamkan tera air	14
Mencetak kerja dengan tera air	15
Masukkan maklumat log masuk	15
Bekerja dengan saiz halaman tersuai dalam Fiery Driver	16
Mencipta, mengedit, menduplikasi atau memadamkan saiz halaman tersuai dalam Persediaan Halaman	16
Menentukan atau mengedit saiz kertas tersuai dalam Ciri Fiery	16
Mencetak kerja dengan saiz kertas tersuai dalam Ciri Fiery	17
Gunakan Anjakan Imej	17
Cetak pekerjaan dengan jenis media yang berbeza	18
Cetak kerja dupleks (dua sisi).	18

Fiery Driver untuk macOS

Fiery Driver membolehkan aplikasi anda berkomunikasi dengan pelayan Fiery anda dan mencetak dokumen.

Ciri Fiery, pasang masuk untuk Fiery Driver macOS, membolehkan aplikasi mencetak dokumen ke pelayan Fiery anda.

Apabila anda menggunakan **Ciri Fiery**, ingat garis panduan berikut:

- **Ciri Fiery** menyediakan tetapan lalai untuk kebanyakan aplikasi dan pencetak. Anda boleh menukar tetapan dengan mudah jika anda memasang pilihan pencetak baru atau inginkan tetapan yang berbeza untuk Ciri tertentu.
- Anda mengakses **Ciri Fiery** terus daripada tettingkap **Cetak** macOS apabila anda mencetak kerja.
- Pilihan cetakan dan tetapannya membolehkan anda mengakses ciri khas pada pencetak. Contohnya, pilihan cetak **Dupleks** membolehkan anda menentukan orientasi imej bercetak.
- Apabila anda mencetak daripada aplikasi yang mempunyai pilihan aplikasi khusus untuk cetakan penuh dan penskalaan, kami mengesyorkan anda mentakrifkan tetapan pilihan cetak ini dalam Fiery Driver untuk kebanyakan aplikasi. Untuk aplikasi Adobe, jika tetapan cetakan penuh dan penskalaan dibuat dalam tettingkap **Cetak** aplikasi dan anda tidak menetakannya dalam Fiery Driver untuk dipadankan dengan tetapan dalam aplikasi, maka ia mungkin mengubah skala output dan imej bercetak.

Untuk maklumat tentang tetapan cetak tertentu Fiery Driver dan pilihan cetak, lihat *Printing* iaitu sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.

Nyahpasang Fiery Driver

Anda boleh menyahpasang daripada Fiery Driver komputer klien.

Utiliti nyahpasang boleh dipasang dan digunakan secara setempat daripada komputer klien. Anda tidak perlu menyambung ke Fiery Driver sebelum anda menggunakan perisian.

Anda boleh menyahpasang Fiery Driver menggunakan Fiery Printer Delete Utility.

Nyahpasang macOS Fiery Driver

macOS Fiery Driver boleh dinyahpasang dengan utiliti Fiery Software Uninstaller.

Utiliti Fiery Software Uninstaller mesti dipasang pada komputer klien Mac.

- 1 Buka folder Applications dan klik dua kali pada ikon **Fiery Software Uninstaller.r**.
- 2 Klik tab **Pencetak** jika ia belum dipilih.
- 3 Pilih pencetak daripada senarai **Pencetak Terpasang**.

4 Lakukan salah satu perkara berikut:

- Klik **Alih Keluar Pencetak dan Pemacu** untuk mengalih keluar pencetak bersama fail pemacu pencetak.

Jika anda mahu mengalih keluar pencetak dan fail pemacu pencetak yang berkaitan, anda boleh memilih satu pencetak sahaja pada satu masa.

- Klik **Alih Keluar Pencetak** untuk mengalih keluar pencetak daripada senarai **Pencetak Terpasang** sahaja, tetapi biarkan fail pemacu pencetak terpasang.

Utiliti ini boleh mengalih keluar hanya pencetak yang tidak digunakan atau dibuka pada Dok pada masa tersebut.

Nota: Jika lebih daripada satu pencetak menggunakan fail pemacu pencetak yang sama, mengalih keluar fail pemacu pencetak tersebut juga mengalih keluar semua pencetak yang menggunakan pemacu pencetak itu.

5 Untuk mengesahkan bahawa anda ingin memadam pencetak, taip kata laluan untuk komputer Mac anda dalam tetingkap dan klik **OK**.

6 Klik tab **Pemacu** untuk melihat pemacu pencetak yang telah dipasang.

7 Tutup tetingkap **Fiery Software Uninstaller**.

Menggunakan arahan garis perintah untuk memadamkan pemacu pencetak

Anda boleh menggunakan fungsi garis perintah untuk mengalih keluar pencetak Fiery dan sepadan Fiery Driver pada sistem pengendalian macOS.

Nyahpasang pemacu pencetak macOS

Anda boleh menggunakan Fiery Software Uninstaller daripada aplikasi Terminal untuk mengalih keluar pencetak dan pemacu pencetak yang sepadan dengan fungsi baris arahan pada macOS.

Semasa proses nyahpasang, Fiery Software Uninstaller tidak akan meminta sebarang pengesahan daripada pengguna, seperti menutup aplikasi yang sedang berjalan atau meminta untuk mengekalkan keutamaan.

Jika aplikasi sedang berjalan, ia akan ditutup dan nyahpasang akan diteruskan tanpa sebarang pengesahan daripada pengguna.

1 Buka aplikasi Terminal.

2 Taip `sudo FSU -s CurrentUserName` Flag

Lokasi `CurrentUserName` boleh disediakan sebagai `\$USER\` atau `'whoami'`. Ia digunakan untuk mendapatkan lokasi folder Perpustakaan/Keutamaan khusus pengguna.

FSU ialah `/Fiery Software Uninstaller.app/Contents/MacOS/Fiery Software Uninstaller`.

[Bendera] boleh menjadi salah satu daripada berikut:

- rmAll	Mengalih keluar semua aplikasi Fiery, pencetak dan pemacu.
- rmApps	Mengalih keluar semua aplikasi Fiery.
-rmPrints	Mengalih keluar semua pencetak.
-rmDrivs	Mengalih keluar semua Fiery Drivers.
-a "App1, App2"	Mengalih keluar aplikasi yang ditentukan. Nama aplikasi mesti dipisahkan oleh koma dan senarai lengkap harus disertakan dalam kurungan, " ".
-arp "App1, App2"	Alih keluar aplikasi yang ditentukan tetapi kekalkan fail pilihan mereka. Sebagai contoh, untuk "Fiery Command WorkStation".
-p "Pencetak1, Pencetak2"	Alih keluar pencetak yang ditentukan. Nama pencetak mesti dipisahkan dengan koma dan senarai lengkap hendaklah disertakan dalam kurungan, " ".
-d "Pemacu1, Pemacu2"	Mengalih keluar pemacu yang ditentukan. Nama pemacu mesti dipisahkan dengan koma dan senarai lengkap hendaklah disertakan dalam kurungan, " ".
-getAllInstalledProducts	Mendapat senarai semua produk yang dipasang.
-getInstalledDrivers	Mendapat senarai semua yang dipasang Fiery Drivers.
-getInstalledPrinters	Mendapat senarai semua pencetak yang dipasang.

Berikut ialah contoh mengalih keluar pemacu pencetak dengan fungsi garis perintah Fiery Software Uninstaller.

sudo FSU -s "\$USER" -rmAll
sudo FSU -s "\$USER" -rmApps
sudo FSU -s "\$USER" -rmPrints
sudo FSU -s "\$USER" -rmDrivs
sudo FSU -s "\$USER" -getAllInstalledProducts
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledDrivers
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledPrinters
sudo FSU -s "\$USER" -a "Command WorkStation 5, HotFolders"
sudo FSU -s "\$USER" -p "10.210.12.24 , 10.210.34.45"
sudo FSU -s "\$USER" -d "Pemacu1, Pemacu2"

Mencipta tersuai Fiery Drivers

Fiery Driver Configurator ialah aplikasi Windows sendiri yang membolehkan pentadbir mencipta suai langgan Fiery PS Drivers untuk komputer klien Windows.

Dengan menyimpan fail konfigurasi dari Windows Fiery Driver Configurator dan kemudian menggunakan macOS seiring Fiery Driver Configurator, pakej pemacu cetakan macOS boleh dibuat.

Fiery Driver Configurator pada dasarnya mencipta pemacu pencetak yang dipermudahkan, contohnya untuk memenuhi keperluan kumpulan atau unit perniagaan tertentu dalam syarikat.

Pentadbir boleh menunjukkan/menyembunyikan dan mengunci/membuka kunci ciri dan menentukan tetapan lalai untuk pilihan cetakan.

Apabila anda mencipta yang tersuai Fiery Driver untuk Windows, anda juga boleh mencipta yang disesuaikan Fiery Driver yang sama untuk macOS.

Untuk maklumat lanjut, lihat *Fiery Driver Configurator Help*.

Gunakan Fiery Driver untuk mengesetkan pilihan yang dipasang pada pencetak

Untuk menggunakan pilihan cetakan untuk pencetak dan pelayan Fiery dengan sewajarnya, anda mesti mengkonfigurasi komputer anda agar sepadan dengan pilihan yang dipasang pada pencetak. Jika anda mencipta pencetak dengan Fiery Printer Driver Installer, pilihan yang dipasang akan dikonfigurasi secara automatik.

Komunikasi Dua Hala membolehkan Fiery Driver untuk menanyakan pencetak dan mendapatkan semula pilihan yang sedang dipasang. Senarai Fiery Driver pilihan yang dipasang pada tab **Pilihan** bagi **Pilihan & Bekalan** dan mengaktifkan tetapan pilihan cetak yang bergantung pada pilihan tersebut.

Anda boleh mengkonfigurasi pelayan Fiery yang dipasang yang digunakan oleh komputer anda secara manual. Untuk mengubah pilihan yang dipasang, anda mesti menggunakan tab **Pilihan** bagi **Pilihan & Bekalan** di bawah alat persediaan pencetak macOS.

Apabila anda mengkonfigurasi pilihan yang boleh dipasang secara manual, jangan hidupkan pilihan yang tidak dipasang pada pencetak. Jika tidak, pilihan cetak yang muncul dalam Fiery Driver mungkin tidak sepadan dengan pilihan yang sebenarnya tersedia.

Anda boleh menetapkan pilihan yang dipasang daripada **Pencetak & Pengimbas** dalam **Keutamaan Sistem** atau **Tetapan Sistem**.

Ubah pilihan yang dipasang pada pencetak dengan Fiery Driver

Anda mesti menggunakan Fiery Driver untuk mengedit pilihan yang dipasang pada pencetak.

- 1 Bergantung pada versi macOS anda, lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Untuk macOS Monterey 12 dan yang lebih awal, pilih menu **Apple > Keutamaan Sistem**.
 - Untuk macOS Ventura 13 dan lebih baru, pilih menu **Apple > Tetapan Sistem**.
- 2 Klik **Pencetak & Pengimbas**.
- 3 Klik pelayan Fiery dalam senarai pencetak, kemudian klik **Pilihan & Bekalan**.
- 4 Untuk menukar pilihan yang boleh dipasang, klik tab **Pilihan**.
- 5 Setkan pilihan yang dipasang pada pencetak.

Gunakan Pencetak Desktop untuk pencetakan seret dan lepas (pilihan)

Pencetak Desktop boleh mencipta ikon pelayan Fiery pada desktop anda. Anda boleh mencetak fail ke pelayan Fiery dengan menyeret fail ke ikon.

- 1 Pilih menu **Apple > Keutamaan Sistem**, dan klik **Pencetak & Pengimbas**.
- 2 Seret pelayan Fiery daripada senarai pencetak ke desktop.

Menggunakan Komunikasi Dua Hala untuk melihat status pencetak

Komunikasi Dua Hala, apabila dihidupkan, boleh mendapatkan semula status pencetak dan tetapan ColorWise daripada pelayan Fiery, dan memaparkannya dalam Fiery Driver.

Syarat berikut dikenakan:

- Mesti ada sambungan ke pelayan Fiery yang sah melalui rangkaian.
- Pelayan Fiery mesti menyokong tetapan ColorWise.
- Status pencetak termasuk tahap kertas dan toner semasa.

Nota: Anda boleh menggunakan Persediaan Warna dalam Command WorkStation untuk menetapkan tetapan ColorWise pada pelayan Fiery.

Maklumat tentang pilihan cetakan ColorWise, lihat *Color Printing*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.

- 1 Dalam aplikasi klik **Fail** > **Cetak** dan pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik **Ciri Fiery** dalam senarai jantai bawah, kemudian klik **Komunikasi Dua Hala**.

Nota: Alamat IP pelayan Fiery atau nama DNS dalam medan **Alamat Pencetak** dimasukkan secara automatik dan tidak boleh diedit.

- 3 Klik **Sifat Penuh**.
- 4 Klik ikon **Pencetak** untuk memantau status pencetak.

Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery

Tettingkap **Sifat Penuh** membolehkan anda mengesetkan pelbagai pilihan seperti tera air dan pratetap serta menentukan saiz halaman tersuai.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail** > **Cetak** dan tetapkan pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Klik **Ciri Fiery** dalam senarai jantai bawah.
- 3 Klik **Sifat Penuh**.

Melihat dan mengubah tetapan cetak

Fiery Ciri mengandungi tetapan cetak yang kerap digunakan yang khusus untuk pencetak. **Ciri Fiery** mengumpulkan tetapan cetak ke dalam tab yang berbeza-beza mengikut pencetak.

Jika anda menentukan tetapan lalai, kerja mencetak mengikut tetapan yang dimasukkan semasa Persediaan atau tetapan lalai pencetak.

Nota: Sesetengah utiliti seperti Command WorkStation boleh mengubah tetapan cetak untuk kerja. (Lihat *Fiery Command WorkStation Help*.)

- 1 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. Lihat ([Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Pilih tetapan cetak yang dikehendaki untuk kerja.

Fiery Driver kumpulan

Kumpulan mencetak Fiery Driver pilihan mengikut kategori untuk capaian mudah. Setiap kumpulan atau tab mengandungi pilihan cetakan yang berkaitan atau saling melengkapi.

- **Akses Pantas** - Mengandungi pilihan cetakan pendua daripada kumpulan sifat kerja yang lain. Ia boleh disesuaikan, jadi mana-mana pilihan cetak boleh ditambah atau dikeluarkan dari paparan. Tab **Akses Pantas** membolehkan anda mencari pilihan cetakan dengan cepat tanpa menyemak imbas semua tab Sifat Pekerja.
- **Maklumat Kerja** - Semua maklumat tentang kerja, termasuk maklumat pengguna yang mungkin diperlukan untuk pengesahan pengguna dan pengendalian kerja.
- **Media** - Atribut dan sumber kertas untuk dicetak dan disisipkan.
- **Susun Atur** - Mentakrifkan pengenalan kerja cetakan dan proses buku kecil pada media/helaian, kecuali untuk kedudukan yang mengimbangi pilihan penamat, contohnya. **Penjajaran Panel**.
- **Warna** - Tetapan warna dan ciri seni grafik (apabila dihidupkan). Tab ini tidak muncul apabila anda menyambung ke pencetak hitam putih.
- **Imej** - Semua tetapan Kualiti Imej disokong oleh pelayan dan pencetak Fiery yang disambungkan.
- **Kemasan** - Pilihan cetakan hanya berkaitan dengan peralatan kemasan pada pencetak, dan juga peralihan imej untuk mengimbangi pilihan kemasan. Pilihan ini mengubah tetapan dalam **Persediaan Pencetak** pelayan Fiery tetapi boleh ditukar daripada Command WorkStation.
- **VDP** - Semua tetapan Pencetakan Data Boleh Ubah (VDP), seperti **FreeForm** dan tetapan VDP lanjutan.
- **Pengecapan** - Semua pilihan pengecapan imej yang menambah atau menyembunyikan sebarang imej pada kerja. Ini juga termasuk sifat tera air yang menentukan peletakan dan gaya tera air.

Nota: Tab **Pengecapan** mungkin tidak disokong untuk semua pelayan Fiery.

- **Alat** - Semua aplikasi Fiery disokong oleh pelayan Fiery yang disambungkan.

Nota: Komunikasi Dua Hala untuk pencetak anda mesti dihidupkan agar tab **Alat** dipaparkan.

- **Pencetak** - Maklumat tentang status pencetak yang merangkumi tahap kertas dan toner semasa.

Nota: Komunikasi Dua Hala untuk pencetak anda mesti dihidupkan untuk maklumat tab **Pencetak** dikemas kini.

- **Keutamaan** - Membolehkan anda menukar antara tetapan **tetapan Pratakrif** dan **tetapan Pengeluaran** dalam Fiery Driver.

Nota: Tab **Keutamaan** mungkin tidak disokong untuk semua pelayan Fiery. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang **tetapan Pratakrif**, lihat *Fiery Essential Driver Help*.

Menyesuaikan Akses Pantas dalam Pencetakan Fiery

Akses Pantas dalam **Ciri Fiery** boleh disesuaikan untuk menyertakan pilihan cetak yang kerap digunakan.

Ini menjimatkan masa kerana anda tidak perlu membuka semua ikon pilihan cetakan lain untuk menetapkan pilihan yang anda letakkan dalam **Akses Pantas**.

Apabila anda meletakkan pilihan cetak dalam **Akses Pantas**, ia masih terpapar di bawah ikon pilihan cetak asal. Anda boleh menetapkan pilihan dari mana-mana lokasi.

Akses Pantas tidak menyokong pilihan cetak, seperti **media Campuran** pada tab **Media** yang dibuka dalam tetingkap baru apabila anda memilihnya.

Semua pilihan cetak dalam **Akses Pantas** berada di luar Fiery Driver Sifat Kerja. Jika anda memilihnya, mereka akan mengubah sebarang pratetap yang telah dipilih. Jika anda menggunakan pratetap dan telah mengubah sebarang tetapan dalam **Akses Pantas** (kecuali salinan), nama pratetap ditetapkan semula kepada kosong.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail** > **Cetak** dan pilih pelayar Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Pilih **Ciri Fiery** dalam senarai.
- 3 Klik **Sifat Penuh**.
- 4 Klik ikon **Akses Pantas** , kemudian klik **Sesuaikan**.
- 5 Tambah atau alih keluar pintasan dengan memilih satu dan memindahkannya dari senarai **Pintasan Tersedia** ke atau dari senarai **Pintasan Semasa**.

Nota: Tab **Akses Pantas** tidak boleh kosong. Jika anda mengalih keluar semua pilihan daripada **Akses Pantas**, ia akan kembali kepada kumpulan pilihan lalai.

- 6 Klik **OK** untuk menyimpan perubahan anda.

Pratetap dalam Fiery Driver

Pratetap ialah koleksi tetapan cetak dalam yang Fiery Driver anda boleh capai kemudian.

Anda boleh memilih pratetap kerja daripada senarai **Pratetap** atau mencipta pratetap baru berdasarkan pilihan semasa yang disetkan dalam Fiery Driver. Sekiranya pekerjaan tidak menggunakan pratetap, maka medan pratetap kosong; tiada teks muncul dalam medan **Pratetap**. Semua sifat memaparkan tetapan lalai awal. Memilih pratetap kerja mengemas kini semua tetapan untuk menggambarkan pratetap yang disimpan. Jika anda mengubah sebarang tetapan cetak, senarai **Pratetap** akan bertukar kepada kosong.

Terdapat dua jenis pratetap kerja:

- **Pratetap Tempatan** - Disimpan pada komputer tempatan pengguna.
Pratetap tempatan tersedia dalam senarai **Pratetap** apabila anda mencapai pelayan Fiery. Ia kekal pada cakera keras tempatan anda sehingga anda memadamkannya.
- **Pratetap Pelayan** - Disimpan pada pelayan Fiery menggunakan Command WorkStation dan dikongsi dengan pengguna pelayan Fiery yang lain. **Pratetap Pelayan** Diterbitkan muncul dalam senarai **Pratetap**.
 Apabila anda menggunakan **Pratetap Pelayan** untuk kerja, tetapan pratetap menjadi sebahagian daripada kerja dan kekal dengan kerja sehingga anda mengubah suainya.
 Anda tidak boleh mengubah suai **Pelayan Pratetap** dalam Fiery Driver. Jika **Pelayan Pratetap** telah mengunci tetapan cetak, anda boleh menulis ganti tetapan cetak selepas Fiery Driver anda memilihnya untuk kerja. Apabila ia diubah, kotak **Pratetap** menjadi kosong. Untuk maklumat lanjut, lihat *Fiery Command WorkStation Help*.

Bekerja dengan pratetap dalam Fiery Driver

Anda boleh mencipta, mengedit dan memadam pratetap. Anda juga boleh kembali kepada tetapan lalai untuk pratetap.

Nota: Format fail Pratetap sama ada .sav atau .xml. Untuk fail .sav, setiap pratetap ialah fail individu. Untuk fail .xml, semua pratetap berada dalam satu fail. Fail Pratetap dicipta khusus kepada pengguna.

Mencipta pratetap dalam Fiery Driver

Anda boleh mencipta pratetap yang mengandungi tetapan cetak yang biasa digunakan.

Anda menyimpan pratetap pada komputer Tempatan anda, dan anda tidak boleh berkongsi dengan orang lain.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki.
- 3 Daripada senarai **Pratetap**, pilih **Simpan Pratset**.
- 4 Taipkan nama deskriptif untuk pratetap dan klik **Simpan**.

Gunakan pratetap untuk mencetak kerja dalam Fiery Driver

Tetingkap Ciri Fiery **Sifat Penuh** menunjukkan yang, jika ada, pratetap tersedia untuk semua kerja cetakan.

Jika anda menentukan pratetap **Tempatan** atau **Pelayan** untuk pekerjaan, tetapan pratetap menjadi sebahagian daripada kerja dan kekal sehingga anda mengubah suainya.

Sesetengah aplikasi, seperti Text Editor, menetapkan semula tetapan kepada nilai lalai mereka setiap kali anda mencetak kerja dan melancarkan semula tetingkap Fiery Driver.

Nota: Ciri Pratetap yang muncul pada tetingkap **Cetak** aplikasi (disediakan oleh macOS) menggunakan pratetap yang sama sehingga anda mengubahnya, tanpa mengira aplikasi.

Nota: Anda tidak boleh berkongsi pratetap antara pelayan Fiery yang berbeza.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Daripada senarai Pratetap, pilih pratetap.

Nota: Apabila anda menggunakan **Pratetap Tempatan** untuk pekerjaan, ia menjadi sebahagian daripada pekerjaan tetapi nama pratetap tidak dikekalkan. Apabila **Pelayan Pratetap** digunakan untuk kerja, ia menjadi sebahagian daripada kerja, bersama-sama dengan nama **Pelayan Pratetap** yang digunakan.

Mengedit pratetap dalam Fiery Driver

Pratetap termasuk kebanyakan pilihan cetakan yang anda setkan dalam tetingkap Ciri Fiery **Sifat Penuh**. Jika anda mengubah tetapan dalam tetingkap **Keutamaan Pencetakan** selepas memilih pratetap, nilai dalam medan **Pratetap** menjadi kosong.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Daripada senarai **Pratetap**, pilih pratetap yang anda ingin edit dan ubah tetapan cetak.
- 3 Pilih **Simpan Pratetap** daripada senarai **Pratetap**.

- 4 Taipkan nama pratetap yang sama dan klik **Simpan**.

Memadam atau menamakan semula pratetap dalam Fiery Driver

Anda boleh memadam atau menamakan semula pratetap dengan ciri **Urus Pratetap Tempatan** dalam Fiery Driver.

Nota: Untuk memadam pratetap, pratetap mestilah tidak digunakan.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Daripada senarai **Pratetap**, pilih **Manage Pratetap Tempatan**.
- 3 Pilih pratetap dan lakukan salah satu daripada berikut:
 - Untuk memadamkan pratetap, klik **Padam**.
 - Untuk menamakan semula pratetap, klik **Namakan semula**, taip nama deskriptif untuk pratetap, kemudian klik **Simpan**.

Kembali kepada pratetap lalai dalam Fiery Driver

Anda boleh menggunakan pratetap lalai pada kerja untuk mengembalikan pilihan cetak kepada tetapan lalainya.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Daripada senarai **Pratetap**, pilih **tetapan Kilang**.
- 3 Klik **OK** dalam tetingkap **Keutamaan Pencetakan**.

Menggunakan tera air dalam Fiery Driver

Ciri Tera Air membolehkan Fiery Driver anda mencetak teks (bebas daripada yang disediakan oleh aplikasi percetakan) merentasi halaman pertama atau pada setiap halaman dokumen.

Anda boleh menentukan, menyimpan dan menggunakan definisi tera air untuk semua pencetak pelayan Fiery dan semua dokumen. Anda juga boleh menentukan tetapan tera air apabila anda mencetak dokumen.

Nota: Tidak semua aplikasi menyokong percetakan tera air. Tidak semua fon, seperti fon Jepun dan Cina tertentu, dicetak dalam tera air.

Mencipta, mengedit dan memadamkan tera air

Anda boleh membuat, mengedit dan memadam tera air. Anda boleh menetapkan sifat tera air.

Kotak pratonton memaparkan imej kecil halaman yang menunjukkan anggaran teks, sudut dan kedudukan tera air relatif ke tengah.

Pratonton memaparkan teks sebenar tetapi tidak memaparkan berbilang fon. Pratonton tidak berubah dengan setiap pemilihan fon dan hanya memaparkan fon yang disokong oleh sistem pengendalian anda, bukan fon yang dipasang pada pelayan Fiery.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Klik ikon **Setem**.
- 3 Lakukan salah satu perkara berikut:
 - Untuk mencipta tera air anda sendiri, klik **Baharu**.
 - Untuk mengubah suai tera air standard, pilih daripada menu tarik turun dan klik **Edit**.
 - Untuk mengalih keluar tera air daripada senarai, pilih daripada menu tarik turun, klik **Padam**, kemudian klik **Ya**.
- 4 Untuk mencipta tera air sedia ada yang baru atau diedit, lakukan perkara berikut:
 - Tentukan teks, fon dan saiz. (Gaya teks adalah sebahagian daripada pilihan fon.)
 - Dalam kawasan **Sudut**, tentukan sudut tera air dengan memasukkan beberapa darjah untuk memutar atau menyeret sudut tera air.
 - Dalam kawasan **Kedudukan**, tentukan kedudukan tera air relatif ke tengah halaman. Anda boleh memusatkan tera air secara automatik atau menentukan nilai untuk kedudukan mendatar dan menegak di tengah tera air relatif kepada pusat halaman. (Anda juga boleh menyeret bahagian tengah tera air.)
 - Tetapkan warna atau bayangan kelabu untuk tera air.
Untuk pencetak warna, masukkan nilai dalam kawasan **Warna**. Untuk pencetak hitam putih, masukkan nilai untuk peratusan kelabu dalam kawasan **Kegelapan**.

Mencetak kerja dengan tera air

Tera air adalah khusus untuk pencetak. Anda boleh mengesetkan tera air untuk dicetak merentasi halaman pertama atau pada setiap halaman dokumen. Jika anda tidak menentukan tera air untuk dicetak pada halaman pertama sahaja, maka setiap halaman dalam dokumen menerima tera air.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Klik ikon **Setem**.
- 3 Dalam menu **Tera air**, pilih tera air yang dikehendaki.
- 4 Dalam kawasan **Cetak Tera Air**, tentukan sama ada untuk mencetak tera air pada halaman pertama sahaja.
- 5 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.

Masukkan maklumat log masuk

Jika pelayan Fiery memerlukan pengesahan pengguna untuk percetakan, anda mesti memasukkan nama pengguna dan kata laluan anda apabila anda menggunakan untuk mencetak.

- 1 Buka tetingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tetingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)

- 2 Klik ikon **Maklumat Pekerjaan** dan kembangkan **pengesahan Pengguna**.
- 3 Taipkan nama pengguna dan kata laluan anda dalam medan.
- 4 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.

Bekerja dengan saiz halaman tersuai dalam Fiery Driver

Dengan saiz halaman tersuai, anda mentakrifkan dimensi halaman bercetak. Selepas anda mentakrifkan saiz halaman tersuai, anda boleh menggunakannya dari dalam aplikasi tanpa mentakrifkan semula setiap kali anda mencetak.

Untuk saiz halaman tersuai, **Lebar** sepadan dengan bahagian yang lebih pendek dan **Ketinggian** sepadan dengan bahagian yang lebih panjang dalam kerja anda. Tetapkan saiz halaman tersuai dengan cara ini, tidak kira tetapan orientasi dalam aplikasi.

Mencipta, mengedit, menduplikasi atau memadamkan saiz halaman tersuai dalam Persediaan Halaman

Anda boleh mencipta, mengedit, menduplikasi atau memadam saiz halaman tersuai dalam **Persediaan Halaman**. Dengan saiz halaman tersuai, anda menentukan dimensi dan margin halaman.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail > Persediaan Halaman**.
- 2 Klik **Uruskan Saiz Tersuai** dalam menu **Saiz kertas** dan lakukan salah satu perkara berikut:
 - Untuk mencipta saiz halaman tersuai baru, klik tanda tambah, klik dua kali **Tidak Bertajuk** dan taipkan nama untuk saiz halaman tersuai dan taipkan dimensi dan margin halaman.
 - Untuk mengedit dimensi dan margin halaman, pilih saiz kertas tersuai daripada senarai, edit nilai kemudian gantikan **nama Halaman Tersuai** sedia ada dengan mengkliknya.
 - Untuk memadamkan saiz halaman tersuai, pilih saiz kertas tersuai daripada senarai dan klik tanda tolak.
 - Untuk menduplikasi saiz halaman tersuai, pilih saiz kertas tersuai daripada senarai, klik **Pendua**, klik dua kali nama pendua, kemudian taipkan nama baru.

Menentukan atau mengedit saiz kertas tersuai dalam Ciri Fiery

Anda boleh menentukan atau mengedit saiz dokumen tersuai atau saiz input untuk kerja.

Saiz dokumen ialah input digital (saiz halaman yang ditakrifkan dalam dokumen asal anda) dan saiz kertas output ialah output fizikal (saiz sebenar kertas dalam dulang pencetak).

Pilihan Fiery Driver mengesetkan output **Saiz kertas** kepada tetapan pilihan **saiz dokumen** secara lalai. Tidak kira sama ada anda mencetak satu halaman dokumen atau berbilang halaman dokumen pada satu helaian kertas.

- 1 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Klik ikon **Media**.

- 3 Di bawah menu **Saiz kertas**, klik **Tersuai**.
- 4 Setkan pilihan ini untuk saiz kertas tersuai:
 - **Dimensi** - Tentukan lebar dan ketinggian dokumen atau kerja cetak.
 - **Unit** - Pilih unit pengukuran untuk dokumen atau kerja cetak.

Mencetak kerja dengan saiz kertas tersuai dalam Ciri Fiery

Anda boleh mencetak kerja dengan saiz kertas tersuai.

- 1 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 2 Klik ikon **Media**.
- 3 Daripada menu **Saiz kertas**, pilih saiz kertas tersuai.
- 4 Daripada menu **Sumber kertas** (atau **Dulang input**), klik dulang kertas yang mengandungi saiz kertas tersuai untuk kerja.
Pemilihan dulang hanya sah untuk kerja semasa sahaja.
- 5 Tentukan tetapan cetak seperti yang dikehendaki, kemudian cetak dokumen.

Gunakan Anjakan Imej

Anjakan Imej menjejaskan pengimbangan imej untuk keseluruhan kerja, bukan mengikut setiap halaman.

Walau bagaimanapun, anda boleh menentukan tetapan penjajaran untuk halaman depan (ganjil) dan belakang (genap). **Anjakan Imej** boleh menghalang imej daripada dipotong.

Nota: Anjakan Imej tidak disokong untuk pencetakan Pembuat Buku Kecil dan Gang-up.

Secara umum, **Anjakan Imej** berguna untuk:

- Membetulkan untuk laluan kertas pencetak yang tidak berpusat.
 - Jajarkan kandungan dengan medan pracetak pada borang.
 - Selaraskan kandungan pada satu sisi kertas dengan betul dengan kandungan yang telah dicetak di sisi lain kertas.
- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail** > **Cetak** dan pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
 - 2 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
 - 3 Klik ikon **Kemasan**.
 - 4 Kembangkan pilihan **Anjakan Imej** dan pilih **Anjakan Imej**.
 - 5 Pilih unit ukuran.
 - 6 Taipkan tetapan anjakan imej **Depan** dan **Belakang** dalam medan paksi **X** dan **Y**.

Nota: Nilai maksimum bagi kedua-dua paksi X dan Y ialah 999.99 poin/13.89 inci/352.77 mm.

- 7 Untuk menjajarkan imej depan dan belakang secara berkadar, pilih **Jajarkan imej depan dan belakang**.

Cetak pekerjaan dengan jenis media yang berbeza

Ciri **media Campuran** mentakrifkan bahagian bab kerja cetak dan mencetak halaman tertentu, atau julat halaman, pada pelbagai jenis media.

Contohnya, anda boleh menambah halaman kosong atau menentukan halaman dupleks dalam satu kerja cetak. Anda juga boleh menggunakan **media Campuran** untuk menentukan pilihan penamat berasaskan bab, yang menganggap setiap bab sebagai set berasingan atau set dupleks.

Nota: Anda boleh menyimpan sehingga 100 tetapan berbeza untuk **Senarai Pemilihan**.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail** > **Cetak** dan pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 3 Klik ikon **Media**.
- 4 Kembangkan pilihan **Media campuran** dan pilih daripada pilihan berikut:

Nota: Jika anda menggunakan **Halaman Mula Bab**, **Tentukan Penutup**, atau **Tentukan Setiap Bab Sebagai Set Penamat**, semua media yang ditentukan dalam saiz kertas setiap bab mesti berkongsi dimensi yang sama.

- **Halaman Mula Bab** - Menetapkan bahagian bab, menggunakan nilai dipisahkan koma (contohnya: 4,9,17) untuk menetapkan permulaan setiap bab baharu. Ia tidak perlu menaip halaman pertama; Nombor halaman merujuk kepada penomboran dokumen asal.
- **Takrifkan Setiap Bab Sebagai Set Penamat Berasingan** - Menggunakan pilihan penamat (seperti penjilidan stapler) atau percetakan dua sisi pada setiap bab yang dibuat dengan pilihan Halaman Mula Bab. Untuk percetakan dua sisi, pilihan ini memaksa setiap halaman permulaan menggunakan halaman sebelah kanan, menambah kosong sebelah kiri sebelumnya, jika perlu.
- **Takrifkan Kulit** - Tugaskan atribut halaman ke halaman depan dan belakang.

Nota: Pilihan ini tersedia jika pelayan Fiery menyokongnya.

- **Julat Halaman Baru** - Memperuntukkan atribut halaman ke halaman tertentu, atau julat halaman. Selepas anda mengesetkan atribut halaman, klik **Tambah Takrifan** untuk menyimpan tetapan anda.
- **Sisipan Baru** - Memperuntukkan atribut halaman ke halaman kosong. Selepas anda mengesetkan atribut halaman, klik **Sisipan** kemudian klik **Tutup** untuk kembali ke pandangan **media Campuran**.

Untuk maklumat tentang kerja mencetak dengan media yang berbeza, lihat *Printing* yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.

Cetak kerja dupleks (dua sisi).



Anda boleh mencetak kerja satu muka surat sebagai dupleks (bermuka dua) dengan menentukan tetapan dupleks, yang menentukan orientasi imej bercetak.

Nota: Tetapan dupleks yang muncul berbeza-beza mengikut pencetak.



Jika dokumen mempunyai kiraan halaman bernombor ganjil, pilihan ini menyelitkan halaman kosong pada penghujung tugas.

- 1 Dalam aplikasi anda, klik **Fail** > **Cetak** dan pilih pelayan Fiery sebagai pencetak anda.
- 2 Buka tettingkap **Sifat Penuh**. (Lihat [Buka Sifat Penuh tettingkap dalam Ciri Fiery](#) pada halaman 10.)
- 3 Klik ikon **Tataletak**.
- 4 Pilih salah satu tetapan dupleks:

- Cetak bahagian atas imej di Sisi 1, pada tepi halaman yang sama dengan bahagian atas imej di Sisi 2.

Potret	Landskap
	

- Cetak bahagian atas imej di Sisi 1, di tepi bertentangan halaman dari bahagian atas imej di Sisi 2.

Potret	Landskap
	

Untuk maklumat tentang pencetakan dupleks (dua sisi), lihat *Printing*, yang merupakan sebahagian daripada set dokumentasi pengguna.

