



Fiery Driver for macOS

สารบัญ

Fiery Driver สำหรับ macOS	5
ก่อนการติดตั้ง Fiery Driver	5
ก่อนการติดตั้ง macOS Fiery Driver	5
การใช้คำแนะนำบรรทัดคำสั่งเพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	6
ก่อนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ macOS	6
สร้าง Fiery Drivers แบบกำหนดเอง	8
ใช้ Fiery Driver เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์	8
เปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Driver	8
ใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะสำหรับการพิมพ์แบบลากแล้วปล่อย (ไม่บังคับ)	9
ใช้ Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เพื่อดูสถานะเครื่องพิมพ์	9
เปิดหน้าต่าง Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด) ใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)	9
ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์	10
กลุ่ม Fiery Driver	10
กำหนดค่า Quick Access (การเข้าถึงด่วน) ใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery) เอง	11
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	11
ทำงานกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	12
สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	12
ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อพิมพ์งานใน Fiery Driver	12
แก้ไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	13
ลบหรือเปลี่ยนชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver	13
เปลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเริ่มต้นใน Fiery Driver	14
ใช้ลายน้ำใน Fiery Driver	14
สร้าง แก้ไข และลบลายน้ำ	14
พิมพ์งานพร้อมลายน้ำ	15
ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ	15
ทำงานกับขนาดหน้าแบบกำหนดเองใน Fiery Driver	15
สร้าง แก้ไข ทำสำเนา หรือลบขนาดหน้าแบบกำหนดเองใน Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)	16
กำหนดหรือแก้ไขขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)	16
พิมพ์งานด้วยขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)	16
ใช้ Image Shift (การเลื่อนภาพ)	17
พิมพ์งานด้วยสื่อประเภทต่างๆ	17
พิมพ์งานแบบ Duplex (สองด้าน)	18

Fiery Driver สำหรับ macOS

Fiery Driver ช่วยให้แอปพลิเคชันของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery และพิมพ์เอกสารได้

Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery) ซึ่งเป็นปลั๊กอินสำหรับ Fiery Driver สำหรับ macOS จะช่วยให้แอปพลิเคชันพิมพ์เอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์ Fiery ของคุณได้

เมื่อคุณใช้ **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** โปรดคำนึงถึงแนวทางต่อไปนี้

- **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** มีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชันและเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างง่ายดายหากคุณติดตั้งตัวเลือกการพิมพ์แบบใหม่หรือต้องการการตั้งค่าอื่นสำหรับฟีเจอร์เฉพาะ
- คุณเข้าถึง **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** ได้โดยตรงจากหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของ macOS เมื่อคุณพิมพ์งาน
- ตัวเลือกการพิมพ์และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษต่างๆ บนเครื่องพิมพ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลือกการพิมพ์ **Duplex (สองหน้า)** จะช่วยให้คุณระบุการวางแนวของภาพที่พิมพ์ได้
- เมื่อคุณพิมพ์จากแอปพลิเคชันที่มีตัวเลือกเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับระยะตัดตกและการปรับขนาด ขอแนะนำให้คุณกำหนดการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เหล่านี้ใน Fiery Driver สำหรับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ สำหรับแอปพลิเคชัน Adobe หากมีการตั้งค่าตัวเลือกระยะตัดตกและการปรับขนาดในหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชัน และคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกดังกล่าวใน Fiery Driver ให้ตรงกับการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน อาจเป็นการเปลี่ยนการปรับขนาดผลงานและภาพที่พิมพ์ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการพิมพ์เฉพาะ Fiery Driver และตัวเลือกการพิมพ์ให้ดู **Printing** ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้

ถอนการติดตั้ง Fiery Driver

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Driver จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

โปรแกรมอรรถประโยชน์ถอนการติดตั้งสามารถติดตั้งและใช้ได้จากภายในเครื่องไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อไปยัง Fiery Driver ก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Fiery Driver โดยใช้ Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)

ถอนการติดตั้ง macOS Fiery Driver

macOS Fiery Driver สามารถถอนการติดตั้งได้ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)

ต้องติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery) บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Mac

- 1 เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน **Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)**
- 2 คลิกที่แถบ **Printers (เครื่องพิมพ์)** หากไม่ได้เลือกแถบนี้อยู่
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ **Installed Printers (เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่)**

4 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- คลิกที่ **Remove Printer and Driver (ลบเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ออก)** เพื่อลบเครื่องพิมพ์พร้อมกับไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ออก

หากคุณต้องการลบเครื่องพิมพ์และไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องออก คุณสามารถเลือกเพียง 1 เครื่องพิมพ์ต่อ 1 ครั้ง

- คลิก **Remove Printer (ลบเครื่องพิมพ์ออก)** เพื่อลบเครื่องพิมพ์ออกจากรายการ **Installed Printers (เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่)** เท่านั้น แต่ยังคงให้ไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ยังคงติดตั้งอยู่

ยูทิลิตี้จะสามารถลบเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่หรือเปิดอยู่ที่ Dock (แถบไอคอน) เท่านั้น

หมายเหตุ: หากมีการใช้เครื่องพิมพ์มากกว่า 1 เครื่องในไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เดียวกัน การลบไฟล์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะเป็นการลบเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เดียวกันออกด้วย

5 เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบเครื่องพิมพ์ออก ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณในหน้าต่าง แล้วคลิก **OK (ตกลง)**

6 คลิกที่แถบ **Drivers (ไดรเวอร์)** เพื่อดูไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งอยู่

7 ปิดหน้าต่าง **Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)**

การใช้คำแนะนำบรรทัดคำสั่งเพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันบรรทัดคำสั่งเพื่อลบเครื่องพิมพ์ Fiery และ Fiery Driver ที่เกี่ยวข้องบนระบบปฏิบัติการ macOS ได้

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ macOS

คุณสามารถใช้ Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery) จากแอปพลิเคชัน Terminal เพื่อลบเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้องด้วยฟังก์ชันบรรทัดคำสั่งบน macOS

ในระหว่างกระบวนการถอนการติดตั้ง Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery) จะไม่ขอการยืนยันใด ๆ จากผู้ใช้เช่นการปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่หรือขอให้เก็บการกำหนดค่าไว้

หากแอปพลิเคชันกำลังทำงานอยู่ แอปพลิเคชันจะถูกปิดและการถอนการติดตั้งจะดำเนินการโดยไม่มีที่ยืนยันจากผู้ใช้

1 เปิดแอปพลิเคชัน Terminal

2 พิมพ์ sudo FSU -s CurrentUserName Flag

โดยที่ CurrentUserName สามารถระบุเป็น \"\$USER\" หรือ `whoami` ใช้เพื่อรับตำแหน่งของโฟลเดอร์ Library/Preferences (ไลบรารี/การกำหนดค่า) เฉพาะผู้ใช้

โดยที่ FSU คือ /Fiery Software Uninstaller.app/Contents/MacOS/Fiery Software Uninstaller

[flags] สามารถเป็นอะไรก็ได้ต่อไปนี้:

- rmAll ลบแอปพลิเคชัน เครื่องพิมพ์ และไดรเวอร์ Fiery ทั้งหมด
- rmApps ลบแอปพลิเคชัน Fiery ทั้งหมด
- rmPrints ลบเครื่องพิมพ์ทั้งหมด
- rmDrivs ลบ Fiery Drivers ทั้งหมด
- a "App1, App2" ลบแอปพลิเคชันที่ระบุ ชื่อแอปพลิเคชันต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรายการทั้งหมดควรรอยู่ในวงเล็บ “ “
- arp "App1, App2" ลบแอปพลิเคชันที่ระบุ แต่เก็บไฟล์การกำหนดค่าไว้ ตัวอย่างเช่น สำหรับ "Fiery Command WorkStation"
- p "Printer1, Printer2" ลบเครื่องพิมพ์ที่ระบุ ชื่อเครื่องพิมพ์ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรายการทั้งหมดควรรอยู่ในวงเล็บ “ “
- d "Driver1, Driver2" ลบไดรเวอร์ที่ระบุ ชื่อไดรเวอร์ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและรายการทั้งหมดควรรอยู่ในวงเล็บ “ “
- getAllInstalledProducts รับรายการผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งทั้งหมด
- getInstalledDrivers รับรายการ Fiery Drivers ที่ติดตั้งทั้งหมด
- getInstalledPrinters รับรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งทั้งหมด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ด้วยฟังก์ชันบรรทัดคำสั่ง Fiery Software Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Fiery)

sudo FSU -s "\$USER" -rmAll
sudo FSU -s "\$USER" -rmApps
sudo FSU -s "\$USER" -rmPrints
sudo FSU -s "\$USER" -rmDrivs
sudo FSU -s "\$USER" -getAllInstalledProducts
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledDrivers
sudo FSU -s "\$USER" -getInstalledPrinters
sudo FSU -s "\$USER" -a "Command WorkStation 5, HotFolders"
sudo FSU -s "\$USER" -p "10.210.12.24 , 10.210.34.45"
sudo FSU -s "\$USER" -d "Driver1, Driver2"

สร้าง Fiery Drivers แบบกำหนดเอง

Fiery Driver Configurator เป็นแอปพลิเคชัน Windows แบบสแตนด์อโลนที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง Fiery PS Drivers แบบกำหนดเองสำหรับไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ Windows ได้

โดยบันทึกไฟล์การกำหนดค่าจาก Windows Fiery Driver Configurator จากนั้นใช้ macOS Fiery Driver Configurator ที่ใช้ร่วมกัน คุณก็จะสามารถสร้างแพ็คเกจไดรเวอร์การพิมพ์ macOS ได้

โดยพื้นฐานแล้ว Fiery Driver Configurator จะสร้างไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เรียบง่าย เช่น เพื่อตอบสนองความต้องการของบางกลุ่มหรือหน่วยธุรกิจภายในบริษัท

ผู้ดูแลระบบสามารถแสดง/ซ่อนและล็อก/ปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆ และตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลือกการพิมพ์ได้

เมื่อคุณสร้าง Fiery Driver แบบกำหนดเองสำหรับ Windows คุณสามารถสร้าง Fiery Driver แบบกำหนดเองที่เหมือนกันสำหรับ macOS ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Fiery Driver Configurator Help

ใช้ Fiery Driver เพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์

หากต้องการใช้ตัวเลือกการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์ Fiery ให้เหมาะสม คุณต้องกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ตรงกับตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องพิมพ์ หากคุณสร้างเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Printer Driver Installer (ตัวติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Fiery) ตัวเลือกที่ติดตั้งจะถูกกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ

Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) ช่วยให้ Fiery Driver สอบถามเครื่องพิมพ์และดึงข้อมูลตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ Fiery Driver จะแสดงรายการตัวเลือกที่ติดตั้งบนแท็บ **Options (ตัวเลือก)** ของ **Options & Supplies (ตัวเลือกและวัสดุสิ้นเปลือง)** และเปิดใช้งานการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ที่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกเหล่านั้น

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งของเซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ด้วยตนเอง หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้ง คุณต้องใช้แท็บ **Options (ตัวเลือก)** ของ **Options & Supplies (ตัวเลือกและวัสดุสิ้นเปลือง)** ภายใต้อุปกรณ์ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ macOS

เมื่อคุณกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้ด้วยตนเอง อย่าเปิดตัวเลือกที่ไม่ได้ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ มิฉะนั้น ตัวเลือกการพิมพ์ที่ปรากฏใน Fiery Driver อาจไม่ตรงกับตัวเลือกการพิมพ์ที่พร้อมใช้งานจริง

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้จาก **Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)** ใน **System Preferences (การตั้งค่าระบบ)** หรือ **System Settings (การตั้งค่าระบบ)**

เปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ด้วย Fiery Driver

คุณต้องใช้ Fiery Driver เพื่อแก้ไขตัวเลือกที่ติดตั้งไว้บนเครื่องพิมพ์

1 ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน macOS ของคุณ:

- สำหรับ macOS Monterey 12 และรุ่นก่อนหน้า ให้เลือก **Apple menu (เมนู Apple) > System Preferences (การตั้งค่าระบบ)**
- สำหรับ macOS Ventura 13 และใหม่กว่า ให้เลือก **Apple menu (เมนู Apple) > System Settings (การตั้งค่าระบบ)**

2 คลิก **Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**

3 คลิกเซิร์ฟเวอร์ Fiery จากรายการเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **Options & Supplies (ตัวเลือกและวัสดุสิ้นเปลือง)**

- 4 หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกที่ติดตั้งได้ ให้คลิกแท็บ **Options (ตัวเลือก)**
- 5 ตั้งค่าตัวเลือกที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องพิมพ์

ใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะสำหรับการพิมพ์แบบลากแล้วปล่อย (ไม่บังคับ)

เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะสามารถสร้างไอคอนเซิร์ฟเวอร์ Fiery บนเดสก์ท็อปของคุณได้ คุณสามารถพิมพ์ไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Fiery ได้โดยการลากไฟล์ไปยังไอคอน

- 1 เลือก **Apple menu (เมนู Apple) > System Preferences (การตั้งค่าระบบ)** จากนั้นเลือก **Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)**
- 2 ลากเซิร์ฟเวอร์ Fiery จากรายการเครื่องพิมพ์ไปยังเดสก์ท็อป

ใช้ Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เพื่อดูสถานะเครื่องพิมพ์

Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) เมื่อเปิดอยู่จะสามารถรับสถานะเครื่องพิมพ์และการตั้งค่า ColorWise จากเซิร์ฟเวอร์ Fiery แล้วแสดงใน Fiery Driver ได้

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- ต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่ใช้ได้ผ่านเครือข่าย
- เซิร์ฟเวอร์ Fiery ต้องรองรับการตั้งค่า ColorWise
- สถานะเครื่องพิมพ์ประกอบด้วยกระดาษและระดับหมึกพิมพ์ในขณะนั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ Color Setup (การตั้งค่าสี) ใน Command WorkStation เพื่อตั้งค่าการตั้งค่า ColorWise บนเซิร์ฟเวอร์ Fiery ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ์ของ ColorWise ให้ดู Color Printing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้

- 1 ในแอปพลิเคชัน ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 คลิก **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** ในรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก **Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง)**

หมายเหตุ: ที่อยู่ IP หรือชื่อ DNS ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery ในเขตข้อมูล **Printer Address (ที่อยู่เครื่องพิมพ์)** จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขได้

- 3 คลิก **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)**
- 4 คลิกไอคอน **Printer (เครื่องพิมพ์)** เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์

เปิดหน้าต่าง Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด) ใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)

หน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ช่วยให้คุณตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ เช่น ลายน้ำและค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และกำหนดขนาดหน้าแบบกำหนดเองได้

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 คลิก **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** ในรายการดรอปดาวน์

3 คลิ๊ก Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)

ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์

Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery) ประกอบด้วยการตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้บ่อยซึ่งจะเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** จัดกลุ่มการตั้งค่าการพิมพ์เป็นแท็บ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์

หากคุณระบุการตั้งค่าเริ่มต้น งานจะพิมพ์ตามการตั้งค่าที่ป้อนระหว่างการตั้งค่าหรือการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: โปรแกรมอรรถประโยชน์บางอย่าง เช่น Command WorkStation สามารถแทนที่การตั้งค่าการพิมพ์สำหรับงานได้ (โปรดดู Fiery Command WorkStation Help)

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ดู [\(เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ฟีเจอร์ Fiery\)\)](#)
- 2 เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่ต้องการสำหรับงาน

กลุ่ม Fiery Driver

Fiery Driver จัดกลุ่มตัวเลือกการพิมพ์ตามหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย แต่ละกลุ่มหรือแท็บประกอบด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกันหรือเติมเต็มซึ่งกันและกัน

- **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** - ประกอบด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่ซ้ำกันจากกลุ่ม Job Properties (คุณสมบัติงาน) อื่นๆ ซึ่งสามารถกำหนดได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มหรือลบตัวเลือกการพิมพ์ใดๆ จากมุมมองได้ แท็บ **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** ช่วยให้คุณค้นหาตัวเลือกการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องค้นหาผ่านแท็บ Job Properties (คุณสมบัติงาน) ทั้งหมด
- **Job Info (ข้อมูลงาน)** - ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับงาน รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ที่อาจจำเป็นสำหรับ User Authentication (การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้) และการจัดการงาน
- **Media (สื่อ)** - คุณลักษณะและแหล่งที่มาของกระดาษที่จะพิมพ์และป้อน
- **Layout (เค้าโครง)** - กำหนดการวางแนวนงานที่พิมพ์ และการเข้าเล่มบนสื่อ/แผ่นงาน ยกเว้นการจัดตำแหน่งที่ทดแทนตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น **Tray Alignment (การจัดเรียงถาด)**
- **Color (สี)** - การตั้งค่าสีและฟีเจอร์สีประเภทฟลัก (เมื่อเปิด) แท็บนี้จะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ขาวดำ
- **Image (รูปภาพ)** - การตั้งค่า All Image Quality (คุณภาพรูปภาพทั้งหมด) ที่เซิร์ฟเวอร์ Fiery และเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อรองรับ
- **Finishing (การจัดรูปแบบ)** - ตัวเลือกการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จัดรูปแบบบนเครื่องพิมพ์เท่านั้น และยังรวมถึงการเลื่อนภาพเพื่อชดเชยตัวเลือกการจัดรูปแบบ ตัวเลือกเหล่านี้จะแทนที่การตั้งค่าใน **Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)** ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จาก Command WorkStation
- **VDP** - การตั้งค่า Variable Data Printing (การพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยน: VDP) ทั้งหมด เช่น **FreeForm** และการตั้งค่า VDP ขั้นสูง
- **Stamping (ประทับตรา)** - ตัวเลือกการประทับตรารูปภาพทั้งหมดที่เพิ่มหรือซ่อนรูปภาพบนงาน ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติลายน้ำ ที่ใช้กำหนดตำแหน่งและสเกลของลายน้ำ

หมายเหตุ: บางเซิร์ฟเวอร์ Fiery อาจไม่รองรับแท็บ **Stamping (ประทับตรา)**

- **Tools (เครื่องมือ)** - เซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่เชื่อมต่อรองรับแอปพลิเคชัน Fiery ทั้งหมด

หมายเหตุ: ต้องเปิด Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อให้แท็บ **Tools (เครื่องมือ)** แสดงขึ้นมา

- **Printer (เครื่องพิมพ์)** - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเครื่องพิมพ์ซึ่งรวมถึงกระดาษและระดับหมึกพิมพ์ในขณะนั้น

หมายเหตุ: ต้องเปิด Two-Way Communication (การสื่อสารสองทาง) สำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อให้แท็บ **Printer (เครื่องพิมพ์)** อัปเดต

- **Preferences (การกำหนดลักษณะ)** - ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนระหว่าง **Predefined settings (การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)** กับ **Production settings (การตั้งค่าการผลิต)** ใน Fiery Driver

หมายเหตุ: บางเซิร์ฟเวอร์ Fiery อาจไม่รองรับแท็บ **Preferences (การกำหนดลักษณะ)** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **Predefined settings (การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)** ให้ดู Fiery Essential Driver Help

กำหนดค่า Quick Access (การเข้าถึงด่วน) ใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery) เอง

Quick Access (การเข้าถึงด่วน) ใน **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** สามารถกำหนดค่าเองให้รวมตัวเลือกการพิมพ์ที่ซับซ้อนได้ วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องเปิด ไอคอนตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ทั้งหมดเพื่อตั้งค่าตัวเลือกที่คุณกำหนดไว้ใน **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)**

เมื่อคุณกำหนดตัวเลือกการพิมพ์ใน **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** ตัวเลือกจะปรากฏภายใต้ไอคอนตัวเลือกการพิมพ์เดิม คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น

Quick Access (การเข้าถึงด่วน) ไม่สนับสนุนตัวเลือกการพิมพ์ เช่น **Mixed media (สื่อแบบผสม)** บนแท็บ **Media (สื่อ)** ที่จะเปิดในหน้าต่างใหม่เมื่อคุณเลือกตัวเลือกเหล่านั้น

ตัวเลือกการพิมพ์ทั้งหมดใน **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)**อยู่นอก Fiery Driver Job Properties (คุณสมบัติงาน) หากคุณเลือก ค่าเหล่านั้นจะแทนที่ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณเลือกไว้แล้ว หากคุณใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ใน **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** (ยกเว้นสำเนา) ชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะริเซตเป็นค่าว่าง

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 เลือก **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)** ในรายการ
- 3 คลิก **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)**
- 4 คลิกไอคอน **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** แล้วคลิก **Customize (กำหนดเอง)**
- 5 เพิ่มหรือนำทางลัดออกโดยการเลือกทางลัดหนึ่ง แล้วย้ายจากรายการ **Available Shortcuts (ทางลัดที่พร้อมใช้งาน)** ไปยังหรือออกจากรายการ **Current Shortcuts (ทางลัดปัจจุบัน)**

หมายเหตุ: แท็บ **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** ไม่สามารถเว้นว่างได้ หากคุณลบตัวเลือกทั้งหมดออกจาก **Quick Access (การเข้าถึงด่วน)** จะทำให้เปลี่ยนกลับเป็นกลุ่มตัวเลือกเริ่มต้น

- 6 คลิก **OK (ตกลง)** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นชุดรวมการตั้งค่าการพิมพ์ใน Fiery Driver ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง

คุณสามารถเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานได้จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** หรือสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่โดยอิงจากตัวเลือกปัจจุบันที่ตั้งค่าอยู่ใน Fiery Driver หากงานไม่ได้ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอยู่ในขณะนั้น เขตข้อมูลค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะว่างเปล่า ไม่มีข้อความปรากฏในเขตข้อมูล **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** คุณสมบัติทั้งหมดจะแสดงการตั้งค่าเริ่มต้นเริ่มแรก การเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของงานจะอัปเดตการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณบันทึกไว้ หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ของการพิมพ์ รายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จะเปลี่ยนกลับเป็นค่าว่าง

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของงานมีสองประเภท:

- **Local Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง)** - บันทึกอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

Local Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง) จะมีให้ใช้งานในรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** เมื่อคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Fiery ซึ่งจะยังคงอยู่ในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณจนกว่าคุณจะลบออก

- **Server Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** - บันทึกอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Fiery โดยใช้ Command WorkStation และแชร์กับผู้ใช้รายอื่นของเซิร์ฟเวอร์ Fiery **Server Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** ที่เผยแพร่จะปรากฏขึ้นในรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)**

หากคุณระบุ **Server Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** สำหรับงาน การตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงาน และจะคงอยู่จนกว่าคุณจะปรับเปลี่ยน

คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยน **Server Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** ใน Fiery Driver หาก **Server Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** มีการตั้งค่าการพิมพ์ที่ล็อกอยู่ คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าการพิมพ์ได้ใน Fiery Driver หลังจากที่คุณเลือกการตั้งค่านั้นสำหรับงานแล้ว เมื่อถูกแทนที่ กล้อง **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จะกลายเป็นค่าว่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Fiery Command WorkStation Help

ทำงานกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อีกด้วย

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ของ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) คือ .sav หรือ .xml สำหรับไฟล์ .sav ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการจะเป็นไฟล์แยกต่างหาก สำหรับไฟล์ .xml ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะอยู่ในไฟล์เดียว ไฟล์ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ใช้โดยเฉพาะ

สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีการตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไปได้

คุณบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\)](#) ใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery))
- 2 ระบบการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ
- 3 จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือก **Save Preset (บันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)**
- 4 พิมพ์ชื่ออธิบายสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วคลิก **Save (บันทึก)**

ใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อพิมพ์งานใน Fiery Driver

หน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ของ Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery) จะแสดงค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ถ้ามี) สำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด

หากคุณระบุ **Local (ในเครื่อง)** หรือ **Server Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** สำหรับงาน การตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงาน และจะคงอยู่จนกว่าคุณจะปรับเปลี่ยน

แอปพลิเคชันบางตัว เช่น Text Editor (ตัวแก้ไขข้อความ) จะรีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณพิมพ์งานและเปิดหน้าต่าง Fiery Driver ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: ไฟเจอร์ Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) ที่ปรากฏในหน้าต่าง **Print (พิมพ์)** ของแอปพลิเคชัน (มีให้โดย macOS) จะใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเดียวกันจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่คำนึงถึงแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Fiery ต่างๆ ได้

1. เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ไฟเจอร์ Fiery\)](#))
2. จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ **Local Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าภายใน)** กับงาน คำนับจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงาน แต่ชื่อของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะไม่ถูกเก็บไว้ เมื่อใช้ **Server Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** กับงาน คำนับจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงาน พร้อมกับชื่อของ **Server Preset (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์)** ที่ใช้อยู่

แก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะรวมตัวเลือกการพิมพ์ส่วนใหญ่ที่คุณตั้งค่าไว้ในหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** ของ Fiery Features (ไฟเจอร์ Fiery) หากคุณแทนที่การตั้งค่าในหน้าต่าง **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)** หลังจากเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ค่าในเขตข้อมูล **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จะกลายเป็นค่าว่าง

1. เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ไฟเจอร์ Fiery\)](#))
2. จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์
3. เลือก **Save Preset (บันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)**
4. พิมพ์ชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเดียวกัน แล้วคลิก **Save (บันทึก)**

ลบหรือเปลี่ยนชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใน Fiery Driver

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ด้วยไฟเจอร์ **Manage Local Presets (จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง)** ใน Fiery Driver

หมายเหตุ: หากต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จะต้องยกเลิกการใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

1. เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ไฟเจอร์ Fiery\)](#))
2. จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือก **Manage Local Presets (จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเครื่อง)**
3. เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้คลิก **Delete (ลบ)**
 - หากต้องการเปลี่ยนชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้คลิก **Rename (เปลี่ยนชื่อ)** ให้พิมพ์ชื่ออธิบายสำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วคลิก **Save (บันทึก)**

เปลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเริ่มต้นใน Fiery Driver

คุณสามารถใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเริ่มต้นกับงานเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ฟีเจอร์ Fiery\)](#))
- 2 จากรายการ **Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)** ให้เลือก **Factory default (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)**
- 3 คลิก **OK (ตกลง)** ในหน้าต่าง **Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)**

ใช้ลายน้ำใน Fiery Driver

ฟีเจอร์ Watermark (ลายน้ำ) ของ Fiery Driver ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความ (โดยไม่ขึ้นกับที่แอปพลิเคชันการพิมพ์ให้มา) ทั้งหน้าแรกหรือทุกหน้าของเอกสาร

คุณสามารถกำหนด บันทึกลง และใช้ข้อกำหนดของลายน้ำสำหรับเครื่องพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ Fiery และเอกสารทั้งหมดได้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าลายน้ำเมื่อคุณพิมพ์เอกสารได้อีกด้วย

หมายเหตุ: บางแอปพลิเคชันไม่รองรับการพิมพ์ลายน้ำ แบบอักษรบางแบบ เช่น แบบอักษรญี่ปุ่นและจีนบางแบบเท่านั้นที่พิมพ์เป็นลายน้ำได้

สร้าง แก้ไข และลบลายน้ำ

คุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบลายน้ำได้ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของลายน้ำได้

กล่องแสดงตัวอย่างจะแสดงรูปร่างขนาดย่อของหน้าที่แสดงข้อความ มุม และตำแหน่งโดยประมาณของลายน้ำที่สัมพันธ์กับกึ่งกลาง

การแสดงผลตัวอย่างจะแสดงข้อความจริงแต่ไม่แสดงแบบอักษรหลายแบบ การแสดงผลตัวอย่างจะไม่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณเลือกแบบอักษร และแสดงเฉพาะแบบอักษรที่ระบบปฏิบัติการของคุณรองรับ ไม่ใช่แบบอักษรที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Fiery

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ฟีเจอร์ Fiery\)](#))
- 2 คลิกไอคอน **Stamping (ประทับตรา)**
- 3 ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - เพื่อสร้าง Watermark (ลายน้ำ) ของคุณเอง ให้คลิก **New (ใหม่)**
 - หากต้องการปรับแต่งลายน้ำมาตรฐาน ให้เลือกลายน้ำจากเมนูแบบดิ่งลง แล้วคลิก **Edit (แก้ไข)**
 - หากต้องการลบลายน้ำจากรายการ ให้เลือกลายน้ำจากเมนูแบบดิ่งลง แล้วคลิก **Delete (ลบ)** จากนั้นคลิก **Yes (ใช่)**
- 4 หากต้องการสร้างลายน้ำใหม่หรือแก้ไขลายน้ำที่มีอยู่ ให้ทำตามต่อไปนี้:
 - ระบุข้อความ แบบอักษร และขนาด (รูปแบบข้อความเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกแบบอักษร)
 - ในพื้นที่ **Angle (มุม)** ให้ระบุมุมของลายน้ำโดยป้อนตัวเลขขององศาเพื่อหมุน หรือลากมุมของลายน้ำ

- ในพื้นที่ **Position (ตำแหน่ง)** ให้ระบุตำแหน่งของลายน้ำที่สัมพันธ์กับกึ่งกลางของหน้า คุณสามารถจัดลายน้ำให้อยู่กึ่งกลางโดยอัตโนมัติ หรือกำหนดค่าสำหรับตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งของจุดศูนย์กลางลายน้ำโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของหน้า (คุณสามารถลากที่จุดศูนย์กลางของลายน้ำได้ด้วย)
- ตั้งค่าสีหรือเจดสีเทาสำหรับลายน้ำ
สำหรับเครื่องพิมพ์สี ให้ป้อนค่าในพื้นที่ **Color (สี)** สำหรับเครื่องพิมพ์ขาวดำ ให้ป้อนค่าสำหรับเปอร์เซ็นต์ของสีเทาในพื้นที่ **Darkness (ความมืด)**

พิมพ์งานพร้อมลายน้ำ

ลายน้ำเป็นลายน้ำเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ คุณสามารถตั้งค่าลายน้ำให้พิมพ์ในหน้าแรกหรือทุกหน้าของเอกสารได้ หากคุณไม่ได้ระบุให้พิมพ์ลายน้ำบนหน้าแรกเท่านั้น ทุกหน้าในเอกสารจะได้รับลายน้ำ

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\)](#) ใน **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)**)
- 2 คลิกไอคอน **Stamping (ประทับตรา)**
- 3 ในเมนู **Watermark (ลายน้ำ)** ให้เลือกลายน้ำที่ต้องการ
- 4 ในพื้นที่ **Print Watermarks (พิมพ์ลายน้ำ)** ให้ระบุว่าจะพิมพ์ลายน้ำบนหน้าแรกเท่านั้นหรือไม่
- 5 ระบบการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร

ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

หากเซิร์ฟเวอร์ Fiery ต้องการให้มีการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้สำหรับการพิมพ์ คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณจะพิมพ์

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\)](#) ใน **Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)**)
- 2 คลิกไอคอน **Job Info (ข้อมูลงาน)** แล้วขยาย **User authentication (การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้)**
- 3 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในเขตข้อมูล
- 4 ระบบการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร

ทำงานกับขนาดหน้าแบบกำหนดเองใน Fiery Driver

ขนาดหน้าแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถกำหนดมิติของหน้าที่จะพิมพ์ได้ หลังจากที่คุณกำหนดขนาดหน้าด้วยตนเองแล้ว คุณสามารถใช้ขนาดหน้าดังกล่าวได้จากภายในแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณพิมพ์

สำหรับขนาดหน้าแบบกำหนดเอง **Width (ความกว้าง)** จะสัมพันธ์กับด้านที่สั้นกว่า และ **Height (ความสูง)** จะสัมพันธ์กับด้านที่ยาวกว่าของงานของคุณ ตั้งค่าขนาดหน้าแบบกำหนดเองในลักษณะนี้ โดยไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดแนวในแอปพลิเคชัน

สร้าง แก้ไข ทำสำเนา หรือลบขนาดหน้าแบบกำหนดเองใน Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

คุณสามารถสร้าง แก้ไข ทำสำเนา หรือลบขนาดหน้าแบบกำหนดเองได้ใน Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) ขนาดหน้าแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถกำหนดขนาดและระยะขอบของหน้าได้

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)**
- 2 คลิก **Manage Custom Sizes (จัดการขนาดแบบกำหนดเอง)** ในเมนู **Paper size (ขนาดกระดาษ)** แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - เมื่อต้องการสร้างขนาดหน้าแบบกำหนดเองใหม่ ให้คลิกเครื่องหมายบวก ดับเบิลคลิก **Untitled (ไม่มีชื่อ)** แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับขนาดหน้าแบบกำหนดเอง จากนั้นพิมพ์ขนาดและระยะขอบของหน้า
 - หากต้องการแก้ไขขนาดและระยะขอบของหน้า ให้เลือกขนาดหน้าแบบกำหนดเองจากรายการ แก้ไขค่า แล้วแทนที่ **Custom Page name (ชื่อหน้าแบบกำหนดเอง)** ที่มีอยู่ด้วยการคลิกที่ชื่อนั้น
 - หากต้องการลบขนาดหน้าแบบกำหนดเอง ให้เลือกขนาดกระดาษแบบกำหนดเองจากรายการ แล้วคลิกเครื่องหมายลบ
 - หากต้องการทำสำเนาขนาดหน้าแบบกำหนดเอง ให้เลือกขนาดกระดาษแบบกำหนดเองจากรายการ คลิก **Duplicate (ทำสำเนา)** จากนั้นดับเบิลคลิกที่ชื่อที่ซ้ำกัน แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

กำหนดหรือแก้ไขขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)

คุณสามารถกำหนดหรือแก้ไขขนาดเอกสารแบบกำหนดเองหรือขนาดอินพุตสำหรับงานได้

Document size (ขนาดเอกสาร) คืออินพุตแบบดิจิทัล (ขนาดของหน้าที่กำหนดอยู่ในเอกสารต้นฉบับของคุณ) และ Paper Size (ขนาดกระดาษ) ของผลงานคือผลงานที่จับต้องได้ (ขนาดกระดาษจริงในภาคเครื่องพิมพ์)

Fiery Driver ตั้งค่าตัวเลือก **Paper Size (ขนาดกระดาษ)** ของผลงานเป็นการตั้งค่าตัวเลือก **Document size (ขนาดเอกสาร)** ตามค่าเริ่มต้น ไม่สำคัญว่าคุณจะพิมพ์เอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าเอกสารบนกระดาษแผ่นเดียว

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ฟีเจอร์ Fiery\)](#))
- 2 คลิกไอคอน **Media (สื่อ)**
- 3 ภายใต้เมนู **Paper size (ขนาดกระดาษ)** ให้คลิก **Custom (กำหนดเอง)**
- 4 ตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้สำหรับขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง:
 - **Dimensions (ขนาด)** - ระบุความกว้างและความสูงของเอกสารหรืองานที่พิมพ์
 - **Unit (หน่วย)** - เลือกหน่วยวัดสำหรับเอกสารหรืองานที่พิมพ์

พิมพ์งานด้วยขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Fiery Features (ฟีเจอร์ Fiery)

คุณสามารถพิมพ์งานด้วยขนาดกระดาษแบบกำหนดเองได้

- 1 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ฟีเจอร์ Fiery\)](#))
- 2 คลิกไอคอน **Media (สื่อ)**

- 3 จากเมนู **Paper size (ขนาดกระดาษ)** ให้เลือกขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง
- 4 จากเมนู **Paper source (แหล่งที่มาของกระดาษ)** (หรือ **Input tray (ถาดป้อนกระดาษ)**) ให้คลิกถาดป้อนกระดาษที่มีขนาดกระดาษแบบกำหนดเองสำหรับงาน
การเลือกถาดใช้ได้กับงานปัจจุบันเท่านั้น
- 5 ระบบการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการ แล้วจึงพิมพ์เอกสาร

ใช้ Image Shift (การเลื่อนภาพ)

Image Shift (การเลื่อนภาพ) ส่งผลต่อการออฟเซตภาพสำหรับทั้งงาน แต่ไม่ส่งผลต่อการพิมพ์ต่อหน้า

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุการตั้งค่าการวางแนวสำหรับด้านหน้า (หน้าค) และด้านหลัง (หน้าค) ได้ **Image Shift (การเลื่อนภาพ)** สามารถป้องกันไม่ให้ภาพถูกตัด

หมายเหตุ: Image Shift (การเลื่อนภาพ) ไม่รองรับการพิมพ์แบบ Booklet Maker (ตัวสร้างหนังสือ) และ Gang-up (การพิมพ์เป็นชุด)

โดยปกติแล้ว **Image Shift (การเลื่อนภาพ)** มีประโยชน์ในการ:

- แก้ไขเส้นทางกระดาษที่ไม่อยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
- จัดแนวเนื้อหาให้ตรงกับเขตข้อมูลที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าบนแบบฟอร์ม
- จัดแนวเนื้อหาบนด้านหนึ่งของกระดาษให้ถูกต้องตามเนื้อหาที่พิมพ์ไว้แล้วที่อีกด้านหนึ่งของกระดาษ

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 เปิดหน้าต่าง **Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด)** (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ฟีเจอร์ Fiery\)](#))
- 3 คลิกไอคอน **Finishing (การจัดรูปเล่ม)**
- 4 ขยายตัวเลือก **Image Shift (การเลื่อนภาพ)** แล้วเลือก **Image Shift (การเลื่อนภาพ)**
- 5 เลือกหน่วยวัด
- 6 ป้อนการตั้งค่าการเลื่อนภาพ **Front (ด้านหน้า)** และ **Back (ด้านหลัง)** ในเขตข้อมูลแกน X และ Y
หมายเหตุ: ค่าสูงสุดสำหรับทั้งแกน X และ Y คือ 999.99 จุด/13.89 นิ้ว/352.77 มม.
- 7 หากต้องการจัดแนวรูปภาพด้านหน้าและด้านหลังให้ได้สัดส่วนกัน ให้เลือก **Align front and back images (จัดแนวภาพด้านหน้าและด้านหลัง)**

พิมพ์งานด้วยสื่อประเภทต่างๆ

ฟีเจอร์ **Mixed Media (สื่อแบบผสม)** จะกำหนดการแบ่งบทของงานพิมพ์ และพิมพ์บางหน้าหรือช่วงของหน้าบนสื่อหลายประเภท

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหน้าเปล่าหรือระบุหน้าที่จะพิมพ์แบบสองด้านภายในงานพิมพ์เดียวได้ คุณยังสามารถใช้ **Mixed media (สื่อแบบผสม)** เพื่อระบุตัวเลือกการจัดรูปเล่มตามบท ซึ่งจะถือว่าแต่ละบทเป็นการจัดรูปเล่มหรือชุดสองหน้าที่แยกจากกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าต่างๆ ได้ถึง 100 รายการสำหรับ **Selection List (รายการเลือก)**

- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ

- 2 เปิดหน้าต่าง Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด) (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ไฟเจอร์ Fiery\)](#))
- 3 คลิกไอคอน Media (สื่อ)
- 4 ขยายตัวเลือก Mixed media (สื่อแบบผสม) แล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Chapter Start Page(s) (หน้าเริ่มต้นบท), Define Cover (กำหนดหน้าปก) หรือ Define Each Chapter As A Finishing Set (กำหนดแต่ละบทเป็นชุดการจัดรูปเล่มแยกกัน) สื่อทั้งหมดที่ระบุขนาดกระดาษต่อหน้าไว้จะต้องมีขนาดเดียวกัน

- **Chapter Start Page(s) (หน้าเริ่มต้นบท)** - กำหนดการแบ่งบทโดยใช้ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (เช่น: 4,9,17) เพื่อกำหนดหน้าเริ่มต้นของแต่ละบท คุณไม่จำเป็นต้องป้อนหน้าแรก หมายเลขหน้าหมายถึงการกำหนดหมายเลขของเอกสารต้นฉบับ
- **Define Each Chapter As A Finishing Set (กำหนดแต่ละบทเป็นชุดการจัดรูปเล่มแยกกัน)** - ใช้ตัวเลือกการจัดรูปเล่ม (เช่น การเย็บ) หรือการพิมพ์สองด้านกับแต่ละบทที่สร้างด้วยตัวเลือก Chapter Start Page(s) (หน้าเริ่มต้นบท) สำหรับการพิมพ์สองด้าน ตัวเลือกนี้บังคับให้แต่ละหน้าเริ่มต้นใช้หน้าด้านขวา โดยเพิ่มหน้าเปล่าด้านซ้ายก่อนหน้าหากจำเป็น
- **Define Cover (กำหนดหน้าปก)** - กำหนดคุณลักษณะของหน้าให้กับปกหน้าและปกหลัง

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานหากเซิร์ฟเวอร์ Fiery รองรับ

- **New Page Range (ช่วงหน้าใหม่)** - กำหนดคุณลักษณะของหน้าให้กับหน้าหรือช่วงของหน้าที่เฉพาะเจาะจง หลังจากที่คุณตั้งค่าคุณลักษณะของหน้าแล้ว ให้คลิก **Add Definition (เพิ่มคำจำกัดความ)** เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
- **New Insert (แทรกใหม่)** - กำหนดคุณลักษณะของหน้าให้กับหน้าเปล่า หลังจากที่คุณตั้งค่าคุณลักษณะของหน้า ให้คลิก **Insert (แทรก)** แล้วคลิก **Close (ปิด)** เพื่อกลับไปยังมุมมอง Mixed media (สื่อแบบผสม)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพิมพ์ที่เป็นสื่ออื่นๆ ให้ดู Printing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้

พิมพ์งานแบบ Duplex (สองด้าน)

คุณสามารถพิมพ์งานที่ใช้กระดาษด้านเดียวเป็นแบบ Duplex (สองด้าน) ได้โดยการระบุการตั้งค่า Duplex ซึ่งจะกำหนดการวางแนวของรูปภาพที่พิมพ์



หมายเหตุ: การตั้งค่า Duplex ที่ปรากฏขึ้นมาจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์

หากเอกสารมีจำนวนหน้าเป็นเลขคี่ ตัวเลือกนี้จะแทรกหน้าเปล่าที่ส่วนท้ายของงาน



- 1 ในแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ Fiery เป็นเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 2 เปิดหน้าต่าง Full Properties (คุณสมบัติทั้งหมด) (โปรดดู [เปิดหน้าต่าง Full Properties \(คุณสมบัติทั้งหมด\) ใน Fiery Features \(ไฟเจอร์ Fiery\)](#))
- 3 คลิกไอคอน Layout (เค้าโครง)

4 เลือกการตั้งค่าให้ใช้กระดาษสองด้านรายการใดรายการหนึ่ง:

- พิมพ์ด้านบนของรูปภาพที่ด้าน 1 โดยให้ด้านบนของรูปภาพที่ด้าน 2 อยู่บนขอบฝั่งเดียวกันของหน้า

แนวตั้ง	แนวนอน
	

- พิมพ์ด้านบนของรูปภาพที่ด้าน 1 โดยให้ด้านบนของรูปภาพที่ด้าน 2 อยู่บนขอบฝั่งตรงข้ามกันของหน้า

แนวตั้ง	แนวนอน
	

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพ์แบบ Duplex (สองด้าน) ให้ดู Printing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้

