



# Fiery Driver för Windows

© 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt.

12 januari 2015

# Innehållsförteckning

Fiery Driver för Windows .....	5
Öppna mappen som visar installerade skrivare .....	5
Fliken Fiery-utskrift .....	5
Fiery Driver-grupper .....	6
Öppna fliken Fiery-utskrift .....	6
Använda Fiery Driver för att ställa in alternativ som finns installerade på en skrivare .....	7
Ändra alternativ som finns installerade på en skrivare med Fiery Driver .....	7
Konfigurera installerbara alternativ för skrivardrivrutiner som installerats av peka-och-skriv-ut .....	8
Ändra utskriftsinställningar med Fiery Driver .....	8
Ändra utskriftsinställningar för alla dokument som skickas från datorn .....	8
Anpassa ikonen Snabb åtkomst på fliken Fiery-utskrift .....	9
Förinställningar i Fiery Driver .....	9
Arbeta med förinställningar i Fiery Driver .....	10
Skapa en förinställning i Fiery Driver .....	10
Ändra förinställningar för alla utskriftsjobb i Fiery Driver .....	10
Använda en förinställning för att skriva ut ett jobb i Fiery Driver .....	11
Redigera en förinställning i Fiery Driver .....	11
Ta bort eller döpa om en förinställning i Fiery Driver .....	11
Återgå till standardförinställningar i Fiery Driver .....	12
Exportera och importera lokala förinställningar i Fiery Driver .....	12
Använda vattenstämplar i Fiery Driver .....	12
Skapa, redigera och ta bort vattenstämplar .....	13
Skriva ut ett jobb med en vattenstämpel .....	13
Ange inloggningsinformation .....	14
Arbeta med anpassad sidstorlek i Fiery Driver .....	14
Definiera eller redigera anpassad dokumentstorlek eller sidstorlek för ett jobb .....	14
Skriva ut ett jobb med anpassad dokument- eller sidstorlek .....	15
Använda Bildförskjutning .....	15
Skriva ut jobb med olika mediatyper .....	16
Skriva ut duplex-jobb (dubbelsidiga) .....	17
Hantera PostScript-filer i Fiery Driver .....	18
Inställningar för att skriva till en PostScript-fil .....	18
Inkludera en felhanterare för utskriftsproblem .....	18
Felsöka Fiery Driver .....	19

Använda felhanteraren för att felsöka utskriftsproblem .....	19
Det tar lång tid att skriva ut dokument .....	19
Monitorn visar fel skrivarteckensnitt .....	19
Den placerade EPS-bilden är för liten .....	20
Ett program är inte kompatibelt med funktionerna i Fiery Driver .....	20
Layouter över flera sidor skrivs inte ut korrekt .....	20
<b>Index .....</b>	<b>23</b>

# Fiery Driver för Windows

Fiery Driver möjliggör kommunikation mellan dina program och Fiery Server, samt utskrift av dokument. Fiery Driver fungerar med Fiery Servers som använder PostScript-språket.

Notera följande vid användning av Fiery Driver:

- Fiery Driver tillhandahåller standardinställningar för de flesta program och skrivare. Det är enkelt att ändra inställningarna om du installerar ett nytt skrivaralternativ eller vill ställa in en viss funktion.
- Utskriftsalternativ och relevanta inställningar ger dig tillgång till skrivarens speciella funktioner. Alternativet för Dubbsidig utskrift har till exempel inställningar som anger hur de utskrivna bilderna orienteras.
- Vissa utskriftsalternativ i Fiery Driver (dokumentegenskaper) finns även tillgängliga när du skriver ut ett jobb från ett program.
- I allmänhet är ändringar i utskriftsalternativen för Fiery Driver från mappen Enheter och skrivare (eller Skrivare och fax eller Skrivare) globala och tillämpas för alla jobb som skrivs ut på den valda skrivaren. Du måste kanske även välja samma inställning från programmet, eftersom programspecifika inställningar kan åsidosätta de globala inställningarna. Skrivarinställningar som väljs i programmet gäller normalt så länge som du har programmet öppet.

Mer information om inställningar eller ett specifikt utskriftsalternativ i Fiery Driver finns i *Utskrift*, som är en del av användardokumentationen.

## Öppna mappen som visar installerade skrivare

Du öppnar mappen som visar installerade skrivare på en dator på olika sätt beroende på vilket operativsystem som du använder.

### 1 Gå till enheter och skrivare på nätverket.

Skrivare visas i mappen Enheter och skrivare (eller Skrivare och fax eller Skrivare).

### 2 Gör något av följande:

- Windows 8.1/Server 2012 R2: Öppna Start-skärmen genom att trycka på Windows-knappen på tangentbordet. Klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Enheter och skrivare.
- Windows 8/Server 2012: Öppna Start-skärmen genom att trycka på Windows-knappen på tangentbordet. Öppna snabbknappen Sök genom att flytta muspekaren högst upp eller längst ned i skärmens högra hörn, flytta den upp eller ned, och klicka på Sök. Skriv in **Kontrollpanelen** i sökrutan, peka på eller klicka på Appar och peka eller klicka sedan på Kontrollpanelen i resultaten. Klicka på Enheter och skrivare.
- Windows 7/Server 2008 R2: Klicka på Start > Enheter och skrivare.
- Windows Vista/Server 2008: Klicka på Start > Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Skrivare.
- Windows XP/Server 2003: Klicka på Start > Skrivare och fax.

## Fliken Fiery-utskrift

Fliken Fiery-utskrift fungerar som en samlingspunkt för alla de utskriftsfunktioner som ofta används.

Fliken Fiery-utskrift innehåller utskriftsinställningar som ofta används och som är specifika för Fiery Driver och skrivaren. Om du använder en standardinställning skrivs jobbet ut enligt de inställningar som angavs under inställningen eller så används skrivarens standardinställningar.

**Obs:** Du kan även komma åt och ange vissa flikalternativ för Fiery-utskrift via ett program och inställningarna i programmet kan åsidosätta inställningar som görs via Utskriftsinställningar.

Dessutom kan vissa program, till exempel Command WorkStation, åsidosätta vissa utskriftsinställningar för ett jobb. (Se *Command WorkStation Help*.)

## Fiery Driver-grupper

Utskriftsalternativen i Fiery Driver grupperas i kategorier så att de är lätta att komma åt. Varje grupp eller flik innehåller utskriftsalternativ som liknar eller kompletterar varandra.

- **Snabb åtkomst** – Samma utskriftsalternativ som i de andra grupperna med jobbegenskaper. Den här går att anpassa så att alla utskriftsalternativ för jobbåsidösättande går att lägga till eller ta bort från vyn. Med Snabb åtkomst kan du snabbt hitta utskriftsalternativ utan att behöva bläddra igenom alla flikar med jobbegenskaper.
- **Jobbinfo** – All information om jobbet, inklusive användarinformation som kan krävas för användarverifiering, egenskaper för säker utskrift, jobbhantering och dokumentserver.
- **Media** – Attribut och papperskällor för utskrift och infogning.
- **Layout** – Definierar utskriftsjobbets utskjutning och broschyrprocessen för media/ark, förutom placering som kompenserar för efterbehandlingsalternativ, till exempel Fackjustering.
- **Färg** – Färginställningar och grafikfunktioner (om aktiverade). Den här fliken visas inte när du ansluter till en svartvit skrivare.
- **Bild** – Alla inställningar för Bildkvalitet som stöds av ansluten Fiery Server och skrivare.
- **Efterbehandlare** – Utskriftsalternativ som enbart relaterar till efterbehandlingsutrustning på skrivaren, samt bildförskjutning för att kompensera för efterbehandlingsalternativ. De här alternativen åsidosätter inställningar i Skrivarinställningar i Fiery Server, men kan ändras via Command WorkStation.
- **Variabel datautskrift (VDP)** – Alla inställningar för variabel datautskrift (VDP), till exempel FreeForm och avancerade VDP-inställningar.
- **Stämpling** – Alla stämplingsalternativ som lägger till eller döljer/tar bort en bild på jobbet. Detta inkluderar även egenskaper för vattenstämpel som anger var vattenstämpeln ska placeras och hur den ska se ut.

**Obs:** Inte alla Fiery Servers har stöd för fliken Stämpling.

- **Skrivare** – Information om skrivarens status som innefattar aktuella pappers- och tonernivåer.

**Obs:** Dubbelriktad kommunikation måste vara aktiverad för skrivaren.

## Öppna fliken Fiery-utskrift

Du kan använda fliken Fiery-utskrift för att ange utskriftsalternativ i Fiery Server.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 5.)
- 2 Högerklicka på skrivaren som du vill använda och klicka på Utskriftsinställningar.
- 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift.

## Använda Fiery Driver för att ställa in alternativ som finns installerade på en skrivare

För att använda utskriftsalternativen för skrivaren och Fiery Server på lämpligt sätt måste du konfigurera Fiery Server från datorn för de alternativ som är installerade på skrivaren.

Dubbelriktad kommunikation, om den är aktiverad, åsidosätter de inställningar som du gjort för de installerbara alternativen när du installerade Fiery Driver. Dubbelriktad kommunikation gör det också möjligt för Fiery Driver att skicka en förfrågan till skrivaren och hämta de alternativ som finns installerade. De installerade alternativen visas i listan Installerade alternativ och de inställningarna i Fiery Driver som är beroende av alternativen aktiveras.

När du konfigurerar installerbara alternativ manuellt ska du se till att du matchar dem med skrivarens konfiguration. Annars kanske utskriftsalternativen som visas i Fiery Driver inte stämmer överens med de utskriftsalternativ som faktiskt finns tillgängliga.

Du kan också återgå till alternativens standardvärden.

## Ändra alternativ som finns installerade på en skrivare med Fiery Driver

Du måste använda Fiery Driver för att redigera alternativen för skrivaren.

**Obs:** Du måste manuellt stänga av Dubbelriktad kommunikation (avmarkera kryssrutan) för att konfigurera installerade alternativ.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 5.)
- 2 Högerklicka på ikonen för skrivaren som du vill använda och välj Egenskaper för skrivare eller Egenskaper.
- 3 Klicka på fliken Tillbehör (eller Konfiguration) eller Installerbara alternativ för att bekräfta att alternativet som du vill använda finns tillgängligt.
- 4 Hämta det installerade alternativet från själva skrivaren genom att välja Dubbelriktad kommunikation, ange IP-adress eller DNS-namn för den Fiery Server som skrivaren är ansluten till och sedan klicka på Uppdatera.
- 5 Konfigurera installerade alternativ manuellt genom att välja ett alternativ i listan Tillgängliga tillval och klicka sedan på Lägg till. Återgå till standardinställningen för installerade alternativ genom att klicka på Standardvärden.

**Obs:** Kontrollera att alternativet faktiskt finns installerat på skrivaren.

- 6 Uppdatera automatiskt drivrutinen varje gång den öppnas genom att välja Uppdatera Fiery Driver vid öppning. Detta gör att inga konflikter uppstår mellan de valda inställningarna när en eller flera av de installerade alternativen ändras eller inte längre finns tillgängliga.

- 7 Få ett meddelande via e-post om eventuella fel som har uppstått under utskrift genom att välja Aktivera e-postmeddelande och ange den e-postadress som meddelandet ska skickas till.

Aktivera e-postmeddelande visas bara om E-posttjänsten är aktiverad i inställningarna för Fiery Server. (Mer information finns i *Konfigurering och inställning*, som är en del av användardokumentationen.)

## Konfigurera installerbara alternativ för skrivardrivrutiner som installerats av peka-och-skriv-ut

Om du installerar skrivardrivrutinen från guiden Lägg till skrivare och sedan använder Dubbelriktad kommunikation för att konfigurera de installerbara alternativen, så konfigureras inte de installerbara alternativen ordentligt. Du måste konfigurera de här alternativet efter det att du har installerat skrivardrivrutinen.

- 1 När du har installerat skrivardrivrutinen öppnar du mappen som visar alla installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 5.)
- 2 Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj Egenskaper för skrivare eller Egenskaper.
- 3 Klicka på fliken Tillbehör (eller Konfiguration eller Installerbara alternativ) och välj dina installerbara alternativ.
- 4 Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Du måste klicka på OK för att skrivardrivrutinen ska återspegla korrekt installerbara alternativ.

## Ändra utskriftsinställningar med Fiery Driver

Du kan ändra utskriftsinställningar för ett aktuellt dokument eller för alla dokument som skickas från datorn.

När du ändrar en inställning avgörs i vilken utsträckning ändringen tillämpas:

- Om du ändrar inställningen från ett program gäller ändringen normalt för dokument som skrivs ut medan programmet är öppet.
- Om du ändrar en inställning via Utskriftsinställningar gäller ändringen för den valda skrivaren och alla utskriftsjobb som skickas till den skrivaren. Men om samma inställning för utskriftsalternativ även går att ange inom programmet, kan programinställningen åsidosätta inställningen i Utskriftsinställningar.

**Obs:** Om du använder Utskriftsinställningar för att ändra en inställning för ett enskilt dokument måste du komma ihåg att ändra tillbaka inställningen till standardvärdet innan du skriver ut andra dokument, om nödvändigt, så länge programmet är öppet. När du stänger programmet återgår alla inställningar till standardvärden i Utskriftsinställningar.

För en del uppgifter kanske du måste använda en viss metod för att ändra inställningarna. Du måste till exempel utföra alla ändringar för teckensnitt i Utskriftsinställningar och inte från ett program. Du kan också använda Utskriftsinställningar om programmet inte låter dig ändra inställningarna.

## Ändra utskriftsinställningar för alla dokument som skickas från datorn

I dialogrutan Utskriftsinställningar kan du ändra standardinställningarna för utskrift för alla dokument.



I dialogrutan Skriv ut i programmet kan du ändra standardinställningarna för utskrift av ett dokument. Om en skrivarinställning inte är tillgänglig kan du göra den tillgänglig genom att ändra utskriftsinställningarna för alla dokument som skickas från datorn.

**Obs:** Om du inte använder samma inställningar för alla utskriftsjobb kan du spara varje unik grupp med utskriftsinställningar som en förinställning.

1 Välj Arkiv > Skriv ut eller Arkiv > Utskriftsformat och välj sedan Fiery Server som skrivare.

2 Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.

Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.

3 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)

4 Välj utskriftsinställningar.

Om vissa alternativ, till exempel alternativ för efterbehandling och layout, ställs in från ett program kanske jobbet skrivs ut långsamt eller felaktigt. Ställ in dessa alternativ för det aktuella utskriftsjobbet i Utskriftsinställningar.

## Anpassa ikonen Snabb åtkomst på fliken Fiery-utskrift

Ikonen Snabb åtkomst på fliken Fiery-utskrift kan anpassas med utskriftsalternativ som ofta används.

Det sparar tid då du inte behöver öppna alla de övriga ikonerna för utskriftsalternativ om du vill ställa in alternativen som du placerade i Snabb åtkomst.

När du placerar ett utskriftsalternativ i Snabb åtkomst visas det fortfarande under den ursprungliga ikonen för motsvarande utskriftsalternativ. Du kan ställa in alternativet från båda platserna.

Snabb åtkomst har inte stöd för utskriftsalternativ som öppnas i ett nytt fönster när du väljer dem, till exempel Grundläggande inställningar och Expertinställningar på fliken Färg eller Blandade media på fliken Media.

1 Gör något av följande:

- Öppna mappen som visar installerade skrivare via dialogrutan Utskriftsinställningar, högerklicka på skrivaren som du vill använda och välj Utskriftsinställningar. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 5.)
- Välj Arkiv > Skriv ut eller Arkiv > Utskriftsformat i programmet och välj sedan Fiery Server som skrivare. Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.

Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.

2 Klicka på fliken Fiery-utskrift.

3 Klicka på ikonen Snabb åtkomst och klicka sedan på Anpassa.

4 Lägg till eller ta bort en genväg genom att välja en genväg och flytta den från Tillgängliga genvägar till Aktuella genvägar eller tvärtom.

**Obs:** Fliken Snabb åtkomst får inte vara tom. Om du tar bort alla alternativ från Snabb åtkomst återgår den till gruppen med standardalternativ.

5 Klicka på OK för att spara ändringarna.

## Förinställningar i Fiery Driver

En förinställning är en samling utskriftsinställningar i Fiery Driver som du kan komma åt vid ett senare tillfälle.

Du kan välja en förinställning för jobbet från listan Förinställningar eller skapa en ny förinställning baserat på de aktuella alternativen som valts i Fiery Driver. Om ett jobb inte använder en förinställning för närvarande så kommer fältet för förinställningar att vara tomt, det vill säga ingen text visas i fältet Förinställningar. Alla egenskaper visar standardinställningarna som är inställda initialt. När en förinställning för ett jobb väljs, uppdateras alla inställningarna så att de återspeglar den sparade förinställningen. Listan Förinställningar blir tom igen om du ändrar utskriftsinställningarna.

Det finns två typer av förinställningar för jobb:

- **Lokala förinställningar** – Finns sparade på användarens lokala dator och delas inte med andra användare.  
Lokala förinställningar finns tillgängliga i listan Förinställningar när du går in på Fiery Server. De finns kvar på din lokala hårddisk tills du raderar dem.
- **Serverförinställningar** – Sparas på Fiery Server via Command WorkStation och delas med andra Fiery Server-användare. Publicerade Serverförinställningar visas i listan Förinställningar.  
När du väljer en Serverförinställning och tillämpar den på ett jobb blir förinställningarna en del av jobbet och stannar med jobbet tills du ändrar dem.  
Det går inte att ändra en Serverförinställning i Fiery Driver. Om Serverförinställningar har låst utskriftsinställningarna kan du åsidosätta utskriftsinställningarna i Fiery Driver efter det att du har valt den för jobbet. Rutan Förinställningar blir tom när den åsidosätts. (Se *Command WorkStation Help*.)

## Arbeta med förinställningar i Fiery Driver

Du kan skapa, redigera, döpa om, ta bort, importera och exportera förinställningar. Du kan också återgå till en förinställnings standardinställningar.

**Obs:** Filformatet för Förinställningarna är antingen .sav eller .xml. För .sav-filen är varje förinställning en enskild fil. För .xml-filen finns alla förinställningar i en och samma fil. Filen med Förinställningar skapas specifikt för en användare.

### Skapa en förinställning i Fiery Driver

Du kan skapa en förinställning som innehåller utskriftsinställningar som ofta används.

Du sparar förinställningen på datorn och den går inte att dela med andra.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)
- 2 Ange önskade utskriftsinställningar.
- 3 Välj Spara förinställningar i listan Förinställningar.
- 4 Ange ett namn som beskriver förinställningen och klicka på Spara.

## Ändra förinställningar för alla utskriftsjobb i Fiery Driver

Du kan ändra förinställningar för alla utskriftsjobb.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)

**Obs:** När du går in på fliken Fiery-utskrift från programmets dialogruta Skriv ut och väljer en förinställning, används förinställningen endast tills du stänger det aktuella programmet.

- 2 Välj en annan förinställning i listan över Förinställningar.

## Använda en förinställning för att skriva ut ett jobb i Fiery Driver

Fliken Fiery-utskrift visar vilka, om några, förinställningar som finns tillgängliga för alla utskriftsjobb i listan Förinställningar. När du skriver ut ett jobb med en förinställning används samma förinställning tills du väljer en annan förinställning.

**Obs:** Du kan inte dela förinställningar mellan olika Fiery Drivers.

- 1 Öppna ett dokument och klicka på Arkiv > Skriv ut eller Arkiv > Utskriftsformat och välj sedan Fiery Server som skrivare.
- 2 Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.  
Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.
- 3 Klicka på fliken Fiery-utskrift.
- 4 Välj en förinställning i listan Förinställningar.

**Obs:** När du tillämpar Lokala förinställningar för ett jobb blir de en del av jobbet, men förinställningens namn behålls inte. När Serverförinställningar tillämpas för ett jobb blir de en del av jobbet, tillsammans med namnet på den Serverförinställning som används.

- 5 Klicka på OK i fönstret Dokumentegenskaper.

## Redigera en förinställning i Fiery Driver

En förinställning inkluderar de flesta utskriftsalternativ som du ställer in på fliken Fiery-utskrift. Du kan åsidosätta en inställning på fliken Fiery-utskrift efter att du har valt en förinställning, men värdet i fältet Förinställningar blir tomt.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)
- 2 Välj förinställningen som du vill redigera under Förinställningar och ändra utskriftsinställningarna.  
Fältet Förinställningar blir tomt.
- 3 Välj Spara förinställningar i listan Förinställningar.
- 4 Ange samma namn på förinställningen och klicka på Spara.

## Ta bort eller döp om en förinställning i Fiery Driver

Du kan ta bort eller döpa om en förinställning med funktionen Hantera lokala förinställningar i Fiery Driver.

**Obs:** En förinställning kan bara tas bort om den inte används.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)
- 2 Välj Hantera lokala förinställningar i listan över Förinställningar.
- 3 Markera förinställningen och gör något av följande:
  - Ta bort en förinställning genom att klicka på Radera.
  - Döp om en förinställning genom att klicka på Döp om, ange ett namn för förinställningen och klicka sedan på Spara.

## Återgå till standardförinställningar i Fiery Driver

Du kan tillämpa standardförinställningen för ett jobb för att återgå till utskriftsalternativens standardinställning.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)
- 2 Välj Skrivarstandard i listan Förinställningar.
- 3 Klicka på OK i fönstret Dokumentegenskaper.

## Exportera och importera lokala förinställningar i Fiery Driver

Du kan exportera eller importera lokala förinställningar från Hantera lokala förinställningar.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)
- 2 Välj Hantera lokala förinställningar i listan över Förinställningar.
- 3 Välj något av följande:
  - Importera alla importerar förinställningar som skapats och sparats tidigare från filen Förinställningar. Vid import av en fil med Lokala förinställningar ersätts en förinställning med samma namn bara om den redan finns. Det går inte att ha två förinställningar med samma namn. Om en befintlig Lokal förinställning inte tidigare har exporterats, ersätts den inte.
  - Exportera alla exporterar alla förinställningar till en fil (Presets.xml) som skapas specifikt för en användare.
- 4 Bläddra till en plats för att spara eller hämta filen Presets.xml.
- 5 Klicka på Spara eller Öppna.

## Använda vattenstämplar i Fiery Driver

Med Fiery Drivers vattenstämpelfunktion kan du skriva ut text (oavsett vad utskriftsprogrammet tillhandahåller) över den första sidan eller på varje sida i ett dokument.

Du kan definiera, spara och använda vattenstämpelsdefinitioner för alla Fiery Server-skrivare och alla dokument. Det går också att ange inställningar för vattenstämplar när du skriver ut ett dokument.

**Obs:** Inte alla program har stöd för vattenstämpelutskrift. Inte alla teckensnitt, till exempel vissa japanska och kinesiska teckensnitt, skrivs ut som vattenstämplar.

## Skapa, redigera och ta bort vattenstämplar

Du kan skapa, redigera och ta bort vattenstämplar. Du kan ange egenskaper för en vattenstämpel.

Ett förhandsgranskningsfält visar en miniatyr av sidan med ungefärlig text, vinkel och vattenstämpelns plats i förhållande till mitten.

Förhandsgranskningen visar den faktiska texten, men visar inte flera teckensnitt. Förhandsgranskningen ändras inte för varje teckensnittsväl och visar bara de teckensnitt som stöds av ditt operativsystem och inte de teckensnitt som har installerats på Fiery Server.

- 1 Öppna filen Fiery-utskrift. (Se [Öppna filen Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)
- 2 Klicka på ikonen Stämpling.
- 3 Gör något av följande:
  - Skapa en egen vattenstämpel genom att klicka på Ny.
  - Ändra en standardvattenstämpel genom att välja den från listan och klicka på Redigera.
  - Ta bort en vattenstämpel från listan genom att välja den, klicka på Radera och sedan klicka på Ja.
- 4 Skapa en ny eller redigera en vattenstämpel genom att:
  - Ange text, teckensnitt och storlek. (När du väljer teckensnitt väljer du även stil på texten.)
  - I fältet Vinkel kan du bestämma vinkeln på vattenstämpeln genom att ange hur många grader den ska rotera eller genom att dra i ett av vattenstämpelns hörn.
  - I fältet Placering anger du vattenstämpelns position i relation till sidans mitt. Du kan antingen centrera vattenstämpeln automatiskt eller ange specifika värden för hur vattenstämpelns mitt ska placeras horisontalt och vertikalt i relation till sidans mitt. (Du kan även dra i mitten av vattenstämpeln.)
  - Ange färg eller gråskala för vattenstämpeln.

För färgskrivare anger du värden i fältet Färg. För svartvita skrivare anger du ett procentvärde för grå färg i fältet Svärta.

## Skriva ut ett jobb med en vattenstämpel

Vattenstämplar är specifika för en skrivare. Fiery Driver kan ha flera skrivare, men varje skrivare har en vattenstämpel som är specifik för just den skrivaren.

Du kan ange en vattenstämpel som ska skrivas ut över den första sidan eller på varje sida i ett dokument. Om du inte anger att vattenstämpeln endast ska skrivas ut på första sidan får varje sida i dokumentet en vattenstämpel.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)
- 2 Klicka på ikonen Stämpling.
- 3 I menyn Vattenstämpel väljer du den vattenstämpel som du vill använda.
- 4 I fältet Utskrift av vattenstämpel väljer du om du vill skriva ut vattenstämpeln bara på den första sidan.
- 5 Ange de utskriftsinställningar som du vill använda och skriv sedan ut dokumentet.

## Ange inloggningsinformation

Om Fiery Server kräver användarverifiering före utskrift, måste du ange det användarnamn och lösenord som du använder när du skriver ut.

**Obs:** Inloggningen kan vara din nätverksdomän\användarnamn eller ett lokalt användarnamn. Kontrollera systemkraven med systemadministratören.

- 1 Öppna fliken Fiery-utskrift. (Se [Öppna fliken Fiery-utskrift](#) på sidan 6.)
- 2 Klicka på ikonen Jobbinfo och utvidga Användarverifiering.
- 3 Avmarkera kryssrutan Jag är gäst.  
Markera kryssrutan om du inte har en Windows-inloggning.  
**Obs:** Fiery Server måste vara konfigurerad för att tillåta gästutskrift.
- 4 Gör något av följande:
  - Markera kryssrutan Använd Windows-inloggning för att skicka ditt Windows-användarnamn och lösenord.
  - Ange ditt användarnamn och lösenord i fälten.**Obs:** Kryssrutan Använd Windows-inloggning kanske inte visas. Det beror på vilken typ av användarverifiering som har konfigurerats på din dator.
- 5 Klicka på Validera för att bekräfta att Fiery Server känner igen ditt användarnamn, lösenord och behörigheter.  
**Obs:** Validering fungerar bara om Dubbelriktad kommunikation är aktiverad.
- 6 Ange de utskriftsinställningar som du vill använda och skriv sedan ut dokumentet.

## Arbeta med anpassad sidstorlek i Fiery Driver

Med anpassade sidstorlekar kan du definiera måtten för en utskriven sida. När du har definierat en anpassad sidstorlek kan du använda det inifrån ett program utan att behöva definiera om det varje gång du skriver ut.

För anpassade sidstorlekar motsvarar Bredd den kortare sidan och Höjd motsvarar den längre sidan av ditt jobb. Ställ in anpassade sidstorlekar på det här sättet, oavsett vilka orienteringsinställningar som är angivna i programmet.

## Definiera eller redigera anpassad dokumentstorlek eller sidstorlek för ett jobb

Du kan definiera eller redigera storleken på dokumentet eller inmatningsstorlek för jobbet.

Dokumentstorleken är den digitala inmatningen (den sidstorlek som definieras i originaldokumentet) och utmatningsstorleken är den fysiska utmatningen (verklig storlek på pappret i skrivarfacket).

Fiery Driver ställer som standard in Pappersstorleken så att den är samma som Dokumentstorleken. Det spelar ingen roll om du skriver ut en dokumentsida eller flera dokumentsidor på ett enda pappersark.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 5.)
- 2 Högerklicka på skrivaren som du vill använda och klicka Utskriftsinställningar.
- 3 Klicka på ikonen Media.
- 4 Under menyn Dokumentstorlek (eller Sidstorlek) klickar du på Anpassad.
- 5 Ställ in alternativen för anpassad dokumentstorlek eller sidstorlek.
  - Mått – ange bredden och höjden på dokumentet eller utskriftsjobbet.
  - Enhet – välj en måttenhet för dokumentet eller utskriftsjobbet.

## Skriva ut ett jobb med anpassad dokument- eller sidstorlek

Du kan skriva ut ett jobb med en anpassad dokument- eller sidstorlek.

- 1 Välj Arkiv > Skriv ut i programmet och välj sedan Fiery Server som skrivare.
- 2 Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.

Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.
- 3 Klicka på ikonen Media.
- 4 I menyn Dokumentstorlek (eller Sidstorlek) väljer du den anpassade dokument- eller sidstorleken.
- 5 I menyn Inmatningsfack eller Papperskälla ska du välja facket som innehåller pappersstorleken som jobbet har anpassats efter.

**Obs:** Det valda facket gäller enbart för det aktuella jobbet.
- 6 Ange de utskriftsinställningar som du vill använda och skriv sedan ut dokumentet.

## Använda Bildförskjutning

Bildförskjutning påverkar bildens förskjutning för hela jobbet och inte bara sida för sida.

Du kan ange justeringsinställningar för främre (udda) och bakre (jämma) sidor. Bildförskjutning kan användas för att förhindra att bilden beskärs.

Överlag är Bildförskjutning användbart för att:

- Korrigera om skrivarens pappersväg inte är centrerad.
  - Justera innehåll till förtryckta fält i formulär.
  - Justera innehåll på en sida med innehåll korrekt med innehåll som redan skrivits ut på den andra sidan.
- 1 Välj Arkiv > Skriv ut i programmet och välj sedan Fiery Server som skrivare.
  - 2 Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.  
Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.
  - 3 Klicka på ikonen Efterbehandlare.
  - 4 Utvidga alternativet Bildförskjutning och välj Bildförskjutning.
  - 5 Välj måttenheter.
  - 6 Ange bildförskjutningsinställningarna för Framsida och Baksida i fälten för axel X och Y.  
**Obs:** Maxvärdet för både X- och Y-axeln är 999,99 punkter/13,89 tum/352,77 mm.
  - 7 För att justera bilder på fram- och baksida proportionellt väljer du Justera fram- och baksidesbild.

## Skriva ut jobb med olika mediatyper

Med funktionen Blandade media kan du definiera kapiteluppdelningen i ett utskriftsjobb och skriva ut vissa sidor, eller sidintervall, på olika typer av media.

Du kan till exempel använda det här alternativet för att lägga till tomma sidor eller ange dubbelsidig utskrift i ett och samma utskriftsjobb. Du kan också använda Blandade media för att ange kapitelbaserade alternativ för efterbehandling, som behandlar varje kapitel som en separat del för efterbehandling eller dubbelsidig utskrift.

**Obs:** Du kan spara upp till 100 olika inställningar för listan Urval.

- 1 Välj Arkiv > Skriv ut i programmet och välj sedan Fiery Server som skrivare.
- 2 Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.  
Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.
- 3 Klicka på ikonen Media.
- 4 Utvidga alternativet Blandade media och välj bland följande alternativ:



**Obs:** Använder du funktionen Start sida för kapitel, Definiera omslag eller Definiera varje kapitel som en egen efterbehandlingsenhet måste *all* media som specificerats i pappersstorlek för kapitel ha samma mått.

- Start sida för kapitel – Bestämmer siduppdelning via värden avgränsade med kommatecken (till exempel: 4,9,17) för att ange var varje nytt kapitel ska starta. Du behöver inte ange den första sidan. Sidnumren syftar på sidorna i originaldokumentet.
- Definiera varje kapitel som en egen efterbehandlingsenhet – Tillämpar efterbehandlingsalternativ (till exempel häftning) eller dubbelsidig utskrift till varje kapitel som skapas med alternativet Start sida för kapitel. För dubbelsidig utskrift medför det här alternativet att den första sidan i ett nytt kapitel tvingas till en högersida och om det behövs läggs en tom vänstersida till.
- Definiera omslag – Tilldelar sidattribut till främre och bakre omslag.

**Obs:** Det här alternativet finns tillgängligt om Fiery Server har stöd för det.

- Nytt sidintervall – Tilldelar sidattribut till specifika sidor eller sidintervall. Efter att du har tilldelat sidattribut klickar du på Lägg till definition för att spara inställningarna.
- Ny infogning: Använd det här alternativet för att tilldela sidattribut till tomma sidor. Efter att du har ställt in sidattribut klickar du på Infoga och sedan på Stäng för att gå tillbaka till vyn Blandade media.

## Skriva ut duplex-jobb (dubbelsidiga)

Du kan skriva ut ett enkelsidigt jobb som ett duplex-jobb (dubbelsidigt) genom att ange dubbelsidiga inställningar som bestämmer hur de utskrivna bilderna orienteras.

**Obs:** De inställningar för dubbelsidig utskrift som visas varierar beroende på skrivaren.

Om dokumentet har ett udda antal sidor infogar det här alternativet en tom sida i slutet av jobbet.

- 1 Välj Arkiv > Skriv ut i programmet och välj sedan Fiery Server som skrivare.
- 2 Klicka på knappen som visar fönstret Dokumentegenskaper.  
Anvisningarna om hur du öppnar fönstret Dokumentegenskaper varierar beroende på vilket program du använder.
- 3 Klicka på ikonen Layout.

#### 4 Välj en av följande duplex-inställningar:

- Skriver ut bildens överkant på sidan 1 på samma sidkant som bildens överkant på sidan 2.

Stående	Liggande

- Skriver ut bildens överkant på sidan 1 på motsatt sidkant som bildens överkant på sidan 2.

Stående	Liggande

## Hantera PostScript-filer i Fiery Driver

Du kan skriva ut till PostScript-filer och skapa portabla filer eller Encapsulated PostScript-filer (EPS). Du kan instruera Fiery Driver till att skriva ut en fil antingen från Fiery Driver eller programmet.

### Inställningar för att skriva till en PostScript-fil

Du kan ställa in Fiery Driver till att skapa PostScript-filer. Det är användbart om programmet inte kan skriva ut PostScript-filer.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 5.)
- 2 Högerklicka på ikonen för skrivaren som du vill använda och klicka på Egenskaper för skrivare eller Egenskaper.
- 3 Klicka på fliken Portar.
- 4 Under listan med portar väljer du FILE.
- 5 Justera eventuella utskriftsalternativ och utskriftskontroller innan du skriver till en fil.

### Inkludera en felhanterare för utskriftsproblem

Fiery Driver kan upptäcka vissa fel som inte upptäcks av Windows och gör det möjligt att skicka en PostScript-felhanterare med alla dokument som du skriver ut.

När du skickar felhanteraren till skrivaren, skriver skrivaren ut så mycket av sidan som innehåller felet som har bearbetats utan fel, och sedan skriver den ut en sida med ett felmeddelande.

**Obs:** En PostScript-felhanterare finns inte tillgänglig när du väljer formatet EPS.

- 1 Öppna mappen som visar installerade skrivare. (Se [Öppna mappen som visar installerade skrivare](#) på sidan 5.)

- 2 Högerklicka på skrivaren som du vill använda och klicka på Utskriftsinställningar.
- 3 Klicka på fliken PostScript.
- 4 Välj alternativet Skriv ut fellogg från PostScript.

## Felsöka Fiery Driver

När Fiery Driver känner av ett problem, till exempel om det finns två eller fler inställningar som står i konflikt med varandra, visas ett felmeddelande som beskriver konflikten med råd om vilka åtgärder som behöver vidtas.

### Använda felhanteraren för att felsöka utskriftsproblem

När du skickar felhanteraren till skrivaren, skriver skrivaren ut så mycket av sidan som innehåller felet som har bearbetats utan fel, och sedan skriver den ut en sida med ett felmeddelande.

När du har tagit reda på vad som orsakade problemet med utskrift bör du avmarkera alternativet Skriv ut fellogg från PostScript.

**Obs:** En PostScript-felhanterare finns inte tillgänglig när du väljer formatet EPS.

### Det tar lång tid att skriva ut dokument

Om det tar ovanligt lång tid för skrivaren att skriva ut, kan du vidta åtgärder för att minska utskriftstiden innan du skickar ett utskriftsjobb.

Binär kommunikation via alternativet Tagged Binary Communications Protocol är till exempel snabbare än ASCII-kommunikation. I allmänhet är det hur portabel en fil är som bestämmer vad du hämtar från datorn med dokumentet, till exempel teckensnitt, PostScript header eller felhanterare. Vad du hämtar påverkar också utskriftstiden.

Alternativen på fliken PostScript kan påverka utskriftstiden:

- PostScript (optimera för hastighet) kanske inte har fullt stöd för alla funktioner hos nätverksbuffertar. Använd inte det här alternativet när du skriver ut till en fil för påföljande utskrifter som använder en buffert. Om du har ett buffertprogram för utskrift, till exempel omvänd ordningsföljd eller delvis utskrift av dokument, kan en fil upphöra att vara portabel om du väljer den här funktionen.
- PostScript fellogg kan sänka skrivarhastigheten när den skickar en felhanterare med ett utskriftsjobb. Skicka bara en felhanterare om det behövs.
- PostScript-språknivån (om tillämpligt) ska ställas in på den högsta nivån som skrivaren har stöd för.

När du skriver ut till en fil eller skapar en EPS-fil (Encapsulated PostScript) som skrivs ut på en annan skrivare, ska du bara välja det här alternativet om du är säker på att destinationsskrivaren har stöd för PostScript-språknivån.

- Om dokumentet innehåller TrueType-teckensnitt och om du inte behöver utskrifter av högsta kvalitet ska du välja Ersätt med enhetens teckensnitt i menyn Inställning för TrueType-teckensnitt.

Det går mycket snabbare att ersätta PostScript-standardteckensnitt mot TrueType-teckensnitt än det gör att skicka TrueType-teckensnitt. Använd bara det här alternativet om du har erfarenhet av att använda teckensnitt som finns inbyggda i skrivaren.

## Monitorn visar fel skrivarteckensnitt

De flesta PostScript-skrivare har minst 13–35 PostScript-teckensnitt som finns installerade permanent i skrivarens ROM (read-only memory). Dessa teckensnitt visas normalt i programmets teckensnittsmenyer, om du har programmet Adobe Type Manager (ATM) och om teckensnitten finns tillgängliga för utskrift.

Om du inte har ATM-programmet ersätter Windows skrivarens PostScript-teckensnitt för att kunna visa texten.

Om du använder ett verktyg för att hämta teckensnitt eller patroner med teckensnitt för att installera andra teckensnitt för skrivaren, kanske det inte finns matchande PostScript-teckensnitt på systemet som ATM kan visa.

Vissa PostScript-teckensnitt, till exempel Helvetica, Times, Courier och Symbol, ersätter Windows med teckensnitt som är en nära match. Andra PostScript-teckensnitt kan Windows ersätta med ett teckensnitt som kanske inte är en nära match. Windows kan till exempel ersätta Times New Roman med Palatino. Den sämsta matchen är för Zapf Dingbats som Windows ersätter med Wingdings.

## Den placerade EPS-bilden är för liten

Vissa program tillhandahåller inte Fiery Driver med tillräckligt med information för att den ska kunna skapa EPS-bilder korrekt. När du placerar bilder som har skapats i de här programmen i dokument i andra program kan bilderna se för små ut.

I vissa fall är själva bilden bara en liten del av sidan. I andra fall är det ett problem med programmet. Du kan inte åtgärda det här problemet. Det finns en möjlighet att framtida versioner av programmet kan åtgärda problemet.

## Ett program är inte kompatibelt med funktionerna i Fiery Driver

Ibland är ett program inte kompatibelt med funktionerna i Fiery Driver.

En lista med program som inte är kompatibla finns i Versionsinformationen för Fiery Server.

## Layouter över flera sidor skrivs inte ut korrekt

Det är inte alla alternativ för sidinställningar som fungerar bra tillsammans med layouter över flera sidor.





# Index

## A

- anpassad dokumentstorlek  
skriva ut 15
- anpassade sidstorlekar  
definiera 14  
skriva ut 14
- användarverifiering 14

## B

- Bildförskjutning, definiera 15
- Blandade media, definiera 16

## D

- Dubbelriktad kommunikation 7
- dubbelriktad utskrift 7
- duplex-utskrift (dubbelsidig) 17

## E

- exportera lokala förinställningar 12

## F

- felsökning
  - dokument skrivs ut långsamt 19
  - felhanterare 19
  - layouter över flera sidor skrivs inte ut korrekt 20
- Fiery-utskrift, flikalternativ  
översikt 6
- förinställningar
  - ange 11
  - döpa om 12
  - radera 12
  - skapa 10
  - spara 10
  - välja för ett utskriftsjobb 11
  - återgå till standardinställningar 12
  - ändra 11

## I

- importera lokala förinställningar 12
- inloggningsinformation 14
- installerade alternativ på skrivaren 7
- installerbara alternativ 7

## P

- PostScript-felhanterare 19

## R

- redigera anpassad sidstorlek 15

## S

- skriva ut duplex-jobb (dubbelsidiga) 17
- skriva ut med olika medietyper 16
- Snabb åtkomst, ikon  
anpassa 9
- standardinställningar för utskrift
  - återgå till 12
  - ändra för alla dokument 8
- stämplar
  - skapa, redigera, ta bort 13
  - skriva ut dokument 13

## U

- utskriftsinställningar
  - döpa om förinställningar 12
  - spara 10
  - ta bort sparade förinställningar 12
  - välja en förinställning 11
  - välja sparade inställningar 11
  - ändra från mappen Skrivare 8
  - ändra sparade inställningar 11

## V

- vattenstämplar
  - skapa, redigera, ta bort 13
  - skriva ut dokument 13