



Customer Release Notes

Fiery PostScript Driver v7.03.x for Windows

This document contains important information about this Fiery Driver release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

Installation

Install the Fiery PostScript Driver

After you download the printer driver from the Download Center, you can install it and configure it for the installed options on the printer.

It is recommended that you uninstall previous versions of the Fiery Driver before installing Fiery Driver v7.03.x.

Fiery PostScript Driver v7.03.x is supported on the following OS versions:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 and x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

When you install the printer driver and complete the print connection, you are automatically creating an LPR port (using TCP/IP). You can modify the port connection later, according to your requirements.

Note: The Port 9100 connection is disabled by default on a Fiery server with Fiery system software FS400/400 Pro and later.

Note: The Windows client computer must have the most recent security updates from Microsoft to prevent potential security vulnerabilities and ensure the printer driver software works as expected.

- 1 Double-click the .zip file.
- 2 Double-click **PRNTDVR.exe** application to begin the installation process.
- 3 Click **Run** in the **Open File - Security Warning** window.
- 4 In the **Fiery Driver Installer** window, select the printer driver language and click **Next**.

The **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard** appears.



- 5** Click **Next** in the **Welcome to the InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer** window.
- 6** Read the license agreement, click **I accept the terms of the license agreement** and click **Next**.
- 7** Click **The printer that I want isn't listed**.
- 8** Select **Add a local printer or network printer with manual settings** to add a local printer on the network.
- 9** Select **Create a new port**.
- 10** Select **Standard TCP/IP Port** from the **Type of port** menu, and then click **Next**.
- 11** Type the host name or IP address of the Fiery server.
- 12** Select the **Query the printer and automatically select the driver to use** check box.
- 13** Click **Next**.
- 14** In the **Printers** box, select your printer and click **Next**.

Note: Select the printer driver with "US" or without "EU" for North America (the default Document Size is Letter) or without "US" or with "EU" for International (the default Document Size is A4).
- 15** Type a name for the Fiery server in the **Printer name** field, and click **Next**.
This name is used in the Devices and Printers folder and the queues window.
- 16** Follow the on-screen instructions.

Indicate whether you want to make it the default printer. Do not share the printer and do not print a Test Page at this time.

Continue with the printer driver installation and at the last screen, click **Finish**.
The necessary files are installed on your hard disk drive.
- 17** Configure the installable options in the Fiery server **Properties** window.
For more information, see *Printing* in the documentation that accompanies your Fiery server.
- 18** To set up a connection other than LPR port (using TCP/IP), see *Printing* in the documentation that accompanies your Fiery server.
- 19** To use the printer driver, clicked the **Advanced** tab in the Fiery server **Properties** window.
- 20** Select **Spool print documents so program finishes printing faster** and then select **Start printing immediately**.
- 21** Click **Apply**, and then click **OK**.

Uninstall

Uninstall printer drivers from Windows client computers

The Printer Delete Utility is installed and used locally to uninstall printer drivers from a Windows client computer. You do not need to connect to the Fiery server before you use the software.

- 1** Click **Start**, select **Programs** or **All Programs**, and then select **Fiery**.

2 Select Printer Delete Utility.

Any Fiery server printer drivers found on your computer are listed.

Note: All printer drivers installed on your computer are listed.

3 In the Printer Delete Utility window, do one of the following:

- To delete a printer, select the check box next to the printer name and click **Delete the Selected Printers**.
- To delete all of the installed printer drivers, select the **Delete All Printer Drivers** check box, and click **OK**.

4 When you finish deleting printer drivers, click Exit.

Fixed issues in Fiery Driver 7.03.x

- On a Windows 11 23H2 and earlier computer, Fiery Driver failed to install when Microsoft Smart App Control was enabled. Fiery Driver supports Smart App Control on Windows 11 24H2 and later.
- Installing Fiery Driver replaced newer Microsoft Visual C++ runtime libraries with an older version, potentially affecting dependent applications.

Known limitations for Fiery Driver v7.03.x

- 1** On some computers running Windows 10 (32-bit), opening the Fiery Printer Delete Utility application may display an error message indicating that a VC runtime library is missing.

As a workaround, reinstall the Fiery Printer Delete Utility application.

- 2** When the Fiery server becomes disconnected or is restarting, the following user interface changes can be observed since the required data for the user interface components cannot be retrieved for the display when the Fiery server is disconnected or is just restarted:
- a** RGB source, CMYK source, Grayscale source, and Output profile lists may appear blank.
 - b** The Fiery ImageViewer edit options may display an empty interface.
 - c** The Fiery ImageViewer curves edit option may show a temporary file name, such as FTMP92b6.file, instead of the actual name.
- 3** Depending on the number of paper catalog entries to be displayed in the user interface, there may be a delay observed when you click the **Paper Catalog** user interface control from the **Media** tab, **Mixed media** (for example, **Define cover**, **New page-range**, or **New insert**), **Slip sheet**, and **Booklet**.
- 4** LoadLibrary.exe error can be observed and the printer driver user interface may not launch correctly under the following conditions:
- a** From Control Panel, open the **Printer Preferences** user interface first from Fiery Driver v6.x or v5.0 and then open the **Printer Preferences** user interface from a Fiery Driver v7.03.x.
 - b** From Fiery Command WorkStation v6.x running on a 32-bit Windows client computer, start the print driver user interface from Preflight report.
 - c** From Fiery Hot Folders Print Summary user interface, start the printer driver user interface.

This is due to a mismatch in the libraries between certain components of Fiery Command WorkStation and Fiery Driver.

- 5 When **Set Defaults** is applied from Fiery Command WorkStation, the following can be observed:
 - a When the **Same as job size** print option is locked from Set Defaults, the locked state or setting is ignored.
- 6 When the Fiery Driver user interface opens with Two-Way Communications turned on, it displays default settings for all controls. You can select relevant user interface controls to populate their settings.
- 7 Depending on the number of paper catalog entries, a delay may occur while populating the Paper Catalog control. A message will notify you of the delay while the Paper Catalog control is populated.
- 8 When you click the drop-down selection of the Fiery ImageViewer user interface control, it may be blank by default. You can then select one of the available Fiery ImageViewer curves. If you do not select an available curve, the job settings for the Fiery ImageViewer curve will be retained.

Note: This observation is applicable for all bi-directional controls that need on-demand fetching (for example Paper Catalog, Output profile, Control Bar, Variable Data Printing (VDP) (Master, Variable), RGB, CMYK, Grayscale source, Fiery ImageViewer curves, Server Presets, and Use spot group).



Notes de mise à jour client :

Fiery PostScript Driver v7.03.x pour Windows

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version de Fiery Driver. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

Installation

Installation du Fiery PostScript Driver

Après avoir téléchargé le pilote d'imprimante à partir du Centre de téléchargement, vous pouvez l'installer et le configurer selon les options installées sur l'imprimante.

Il est recommandé de désinstaller les versions antérieures du Fiery Driver avant d'installer le Fiery Driver v7.03.x.

Fiery PostScript Driver v7.03.x est pris en charge sur les versions de système d'exploitation suivantes :

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 et x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Lorsque vous installez le pilote d'imprimante et que vous finalisez la connexion d'impression, vous créez automatiquement un port LPR (utilisant TCP/IP). Vous pouvez modifier le port de connexion ultérieurement, selon vos besoins.

Remarque : La connexion au port 9100 est désactivée par défaut sur les serveurs Fiery dotés d'un logiciel système Fiery FS400/400 Pro et versions ultérieures.

Remarque : L'ordinateur client Windows doit disposer des mises à jour de sécurité Microsoft les plus récentes afin d'éviter les failles de sécurité potentielles et de garantir que le logiciel du pilote d'imprimante fonctionne comme prévu.

- 1 Double-cliquez sur le fichier .zip.
- 2 Double-cliquez sur l'application **PRNTDVR.exe** pour lancer le processus d'installation.
- 3 Cliquez sur **Exécuter** dans la fenêtre **Ouvrir le fichier - Avertissement de sécurité**.

- 4** Dans la fenêtre **Fiery Driver Installer**, sélectionnez la langue du pilote d'imprimante et cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard** s'affiche.

- 5** Cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre **Welcome to the InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer**.

- 6** Lisez le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis sur **Suivant**.

- 7** cliquez sur **L'imprimante que je recherche n'est pas répertoriée**.

- 8** Sélectionnez **Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels** pour ajouter une imprimante locale au réseau.

- 9** Sélectionnez **Créer un port**.

- 10** Sélectionnez **Port TCP/IP Standard** dans le menu **Type de port**, puis cliquez sur **Suivant**.

- 11** Saisissez le nom d'hôte ou adresse IP du serveur Fiery.

- 12** Sélectionnez la case **Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser**.

- 13** Cliquez sur **Suivant**.

- 14** Dans la section **Imprimantes**, sélectionnez votre imprimante et cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Sélectionnez le pilote d'imprimante portant la mention « US » ou sans la mention « UE » pour l'Amérique du Nord (le format de document par défaut sera Lettre US) ou sans cette mention et portant la mention « UE » pour les autres pays (le format de document par défaut sera A4).

- 15** Saisissez le nom du serveur Fiery dans le champ **Nom de l'imprimante** et cliquez sur **Suivant**.

C'est ce nom qui sera utilisé dans le dossier Périphériques et imprimantes et la fenêtre de files d'attente.

- 16** Suivez les instructions à l'écran.

Indiquez si vous souhaitez l'utiliser comme imprimante par défaut. Choisissez de ne pas partager cette imprimante et de ne pas imprimer une page de test pour l'instant.

Poursuivez l'installation du pilote d'imprimante et, dans le dernier écran, cliquez sur **Terminer**.

Les fichiers nécessaires sont installés sur votre disque dur.

- 17** Configurez les options disponibles dans la fenêtre **Propriétés** du serveur Fiery.

Pour plus d'informations, voir *Impression* dans la documentation fournie avec votre serveur Fiery.

- 18** Pour configurer une connexion autre que le port LPR (utilisant TCP/IP), voir *Impression* dans la documentation fournie avec votre serveur Fiery.

- 19** Pour utiliser le pilote d'imprimante, cliquez sur l'onglet **Avancé** de la fenêtre **Propriétés** du serveur Fiery.

- 20** Sélectionnez **Spouler l'impression des documents pour qu'elle se termine immédiatement**, puis **Démarrer l'impression immédiatement**.

- 21** Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Désinstaller

Désinstaller les pilotes d'imprimante sur les ordinateurs clients Windows

Printer Delete Utility est installé et utilisé localement pour désinstaller les pilotes d'imprimante sur un ordinateur client Windows. Il est inutile de se connecter au serveur Fiery pour utiliser ce logiciel.

1 Cliquez sur **Démarrer** et choisissez **Programmes** ou **Tous les programmes**, puis sélectionnez **Fiery**.

2 Sélectionnez **Printer Delete Utility**.

Les pilotes d'imprimante du serveur Fiery trouvés sur votre ordinateur s'affichent.

Remarque : Tous les pilotes d'imprimante installés sur votre ordinateur s'affichent.

3 Dans la fenêtre **Printer Delete Utility**, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour supprimer une imprimante, cochez la case située à côté de son nom, puis cliquez sur **Supprimer les imprimantes sélectionnées**.
- Pour supprimer tous les pilotes d'imprimante installés, cochez la case **Supprimer tous les pilotes d'imprimante**, puis cliquez sur **OK**.

4 Lorsque vous avez fini de supprimer les pilotes, cliquez sur **Quitter**.

Problèmes résolus dans Fiery Driver 7.03.x

- Sur un ordinateur Windows 11 version 23H2 et antérieure, l'installation de Fiery Driver a échoué lorsque Contrôle intelligent des applications de Microsoft était activé. Fiery Driver prend en charge le contrôle intelligent des applications sous Windows 11 version 24H2 et ultérieure.
- L'installation de Fiery Driver a remplacé les nouvelles bibliothèques d'exécution Microsoft Visual C++ par une version plus ancienne, ce qui peut affecter les applications dépendantes.

Limitation connues de Fiery Driver version 7.03.x

1 Sur certains ordinateurs fonctionnant sous Windows 10 (32 bits), l'ouverture de l'application Fiery Printer Delete Utility peut afficher un message d'erreur indiquant qu'une bibliothèque d'exécution VC est manquante.

Réinstallez l'application Fiery Printer Delete Utility pour contourner le problème.

2 Lorsque le serveur Fiery est déconnecté ou est en cours de redémarrage, les modifications d'interface utilisateur suivantes peuvent être observées puisque les données requises pour les composants de l'interface utilisateur ne peuvent pas être récupérées pour l'affichage lorsque le serveur Fiery est déconnecté ou simplement redémarré :

- a** Les zones de liste déroulante source RVB, source CMYK, source niveaux de gris et profil de sortie peuvent être vides.
- b** Les options de modification Fiery ImageViewer peuvent afficher une interface vide.
- c** L'option de modification de la courbe Fiery ImageViewer peut afficher un nom de fichier temporaire, tel que FTMP92b6.file, au lieu du nom réel.

- 3 Selon le nombre d'entrées du catalogue papier à afficher dans l'interface utilisateur, vous pouvez observer un retard lorsque vous cliquez sur le contrôle de l'interface utilisateur de **Catalogue papier** à partir de l'onglet **Supports, Supports mixtes** (par exemple, **Définir une couverture, Nouvelle plage de pages** ou **Nouvel insert**), **Intercalaire** et **Brochure**.
- 4 L'erreur LoadLibrary.exe peut se produire et l'interface utilisateur du pilote d'imprimante peut ne pas se lancer correctement dans les conditions suivantes :
 - a À partir du panneau de configuration, ouvrez l'interface utilisateur **Préférences d'imprimante** depuis Fiery Driver version 6.x ou 5.0, puis ouvrez l'interface utilisateur **Préférences d'imprimante** à partir de Fiery Driver version 7.03.x.
 - b À partir de Fiery Command WorkStation version 6.x fonctionnant sur un client Windows 32 bits, démarrez l'interface utilisateur du pilote d'impression à partir du rapport de contrôle en amont.
 - c À partir de l'interface utilisateur Récapitulatif de l'impression de Fiery Hot Folders, démarrez l'interface utilisateur du pilote d'imprimante.

Cela est dû à une incompatibilité dans les bibliothèques entre certains composants de Fiery Command WorkStation et Fiery Driver.

- 5 Lorsque **Définir les valeurs par défaut** est appliqué à partir de Fiery Command WorkStation, ce qui suit peut être observé :
 - a Lorsque l'option d'impression **Identique à la taille de la tâche** est verrouillée à partir de Définir les valeurs par défaut, l'état ou le paramètre verrouillé est ignoré.
- 6 Lors de l'ouverture de l'interface utilisateur Fiery Driver avec les communications bidirectionnelles activées, elle présente les paramètres par défaut de tous les contrôles. Vous pouvez sélectionner les contrôles d'interface utilisateur appropriés et remplir leurs paramètres.
- 7 Selon le nombre d'entrées du catalogue papier, un retard peut se produire lors du remplissage du contrôle Catalogue papier. Un message vous informera du retard pendant que le contrôle du catalogue papier est en cours de remplissage.
- 8 Lorsque vous cliquez sur la sélection déroulante du contrôle d'interface utilisateur Fiery ImageViewer, celle-ci peut être vide par défaut. Vous pouvez alors sélectionner l'une des courbes Fiery ImageViewer disponibles. Si vous ne sélectionnez pas une courbe disponible, les paramètres de travail de la courbe Fiery ImageViewer sont conservés.

Remarque : Ce principe s'applique à tous les contrôles bidirectionnels qui nécessitent des récupérations à la demande (par exemple Catalogue papier, Profil de sortie, Barre de contrôle, Impression de données variables (VDP) (maquette, variable), RVB, CMYK, Source de niveaux de gris, Courbes Fiery ImageViewer, Préréglages serveur et Utiliser le groupe de tons directs).



Note di release per l'utente

Fiery PostScript Driver v7.03.x per Windows

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release Fiery Driver. Fornirne una copia a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Installazione

Installare il Fiery PostScript Driver

Dopo aver scaricato il driver di stampa dal Download Center, è possibile installarlo e configurarlo per le opzioni installate sulla stampante.

Si consiglia di disinstallare le versioni precedenti del Fiery Driver prima di installare Fiery Driver versione 7.03.x.

Fiery PostScript Driver v7.03.x è supportato dalle seguenti versioni OS:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 e x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Quando si installa il driver di stampa e si completa il collegamento di stampa, si crea automaticamente una porta LPR (usando TCP/IP). È possibile modificare il collegamento in un secondo momento, a seconda dei requisiti.

Nota: Il collegamento alla porta 9100 è disabilitato per impostazione predefinita su un server Fiery con Fiery System Software FS400/400 Pro e versioni successive.

Nota: Per evitare potenziali vulnerabilità di sicurezza e garantire che il software del driver di stampa funzioni come previsto, sul computer client Windows devono essere presenti i più recenti aggiornamenti per la sicurezza rilasciati da Microsoft.

- 1 Fare doppio clic sul file .zip.
- 2 Fare doppio clic sul file dell'applicazione **PRNTDVR.exe** per avviare il processo di installazione.
- 3 Fare clic su **Esegui** nella finestra **Apri file - Avviso di sicurezza**.

- 4 Nella finestra **Programma di installazione Fiery Driver**, selezionare la lingua desiderata per il driver di stampa e fare clic su **Avanti**.

Appare la finestra **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard**.

- 5 Fare clic su **Avanti** nella finestra **Guida introduttiva di InstallShield Wizard per Fiery Driver Installer**.
- 6 Leggere il contratto di licenza, fare clic su **Accetto i termini del contratto di licenza**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**.
- 8 Selezionare **Aggiungi stampante locale o di rete con impostazioni manuali** per aggiungere una stampante locale alla rete.
- 9 Selezionare **Crea una nuova porta**.
- 10 Selezionare **Porta TCP/IP standard** dal menu **Tipo di porta**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 11 Digitare il nome host o l'indirizzo IP del server Fiery.
- 12 Selezionare la casella **Interroga la stampante e seleziona automaticamente il driver da utilizzare**.
- 13 Fare clic su **Avanti**.
- 14 Dall'elenco **Stampanti**, selezionare la stampante e fare clic su **Avanti**.

Nota: Selezionare il driver di stampa contrassegnato con "US" o senza "EU" per il Nord America (il formato documento predefinito è Lettera) oppure senza "US" o con "EU" per tutti gli altri paesi (il formato documento predefinito è A4).

- 15 Digitare un nome per il server Fiery nel campo **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.

Questo nome verrà utilizzato nella cartella Dispositivi e stampanti e nella finestra delle code.

- 16 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Indicare se si desidera impostarla come predefinita. Non condividere la stampante e non stampare la pagina test in questa fase.

Continuare con l'installazione del driver di stampa e all'ultimo schermo fare clic su **Fine**.

I file necessari vengono installati sull'unità disco fisso.

- 17 Configurare le opzioni installabili nella finestra **Proprietà** del server Fiery.

Per ulteriori informazioni, vedere *Stampa* nella documentazione fornita con il server Fiery.

- 18 Per configurare un collegamento diverso da porta LPR (usando TCP/IP), vedere *Stampa* nella documentazione fornita con il server Fiery.
- 19 Per usare il driver di stampa, fare clic sulla scheda **Avanzate** nella finestra **Proprietà** del server Fiery.
- 20 Selezionare **Utilizza lo spool in modo che il programma completi la stampa più velocemente**, quindi selezionare **Avvia stampa immediatamente**.
- 21 Fare clic su **Applica**, quindi fare clic su **OK**.

Disinstallazione

Disinstallare i driver di stampa da computer client Windows

Printer Delete Utility viene installato e usato in locale per disinstallare i driver di stampa da un computer client Windows. Non è necessario collegarsi al server Fiery prima di utilizzare il software.

1 Fare clic su **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**, quindi selezionare **Fiery**.

2 Selezionare **Printer Delete Utility**

Viene elencato qualsiasi driver di stampa del server Fiery trovato sul computer.

Nota: Viene elencato qualsiasi driver di stampa di installato sul computer.

3 Nella finestra **Printer Delete Utility**, procedere in uno dei seguenti modi:

- Per eliminare una stampante, selezionare la casella accanto al nome della stampante e fare clic su **Elimina le stampanti selezionate**.
- Per eliminare tutti i driver di stampa installati, selezionare la casella **Elimina tutti i driver di stampa** e fare clic su **OK**.

4 Dopo aver eliminato i driver di stampa, fare clic su **Esci**.

Problemi risolti in Fiery Driver 7.03.x

- Su un computer Windows 11 23H2 e versioni precedenti, Fiery Driver non è stato installato quando è stato abilitato il Controllo intelligente delle app di Microsoft. Fiery Driver supporta il Controllo intelligente delle app su Windows 11 24H2 e versioni successive.
- L'installazione di Fiery Driver ha sostituito le librerie di runtime più recenti di Microsoft Visual C++ con una versione precedente, che potrebbe influire sulle applicazioni dipendenti.

Limitazioni note per Fiery Driver v7.03.x

1 Su alcuni computer che eseguono Windows 10 (32 bit), l'apertura dell'applicazione Fiery Printer Delete Utility potrebbe visualizzare un messaggio di errore che indica che manca una libreria di runtime VC.

Come soluzione, reinstallare l'applicazione Fiery Printer Delete Utility.

2 Quando il server Fiery viene disconnesso o viene riavviato, è possibile osservare le seguenti modifiche all'interfaccia utente poiché i dati necessari per i componenti dell'interfaccia utente non possono essere recuperati per la visualizzazione quando il server Fiery viene disconnesso o è stato appena riavviato:

- a** Origine RGB, Origine CMYK, Origine scala di grigi e le liste di profili di output potrebbero essere vuoti.
- b** Le opzioni di modifica di Fiery ImageViewer potrebbero visualizzare un'interfaccia vuota.
- c** L'opzione di modifica curve di Fiery ImageViewer può mostrare un nome di file come FTMP92b6.file anziché l'effettivo nome.

- 3 A seconda del numero di voci del catalogo carta da visualizzare nell'interfaccia utente, potrebbe verificarsi un ritardo quando si fa clic sul controllo dell'interfaccia utente del **Paper Catalog** dalla scheda **Supporti**, dalla scheda **Supporti misti** (ad esempio, **Definisci copertina**, **Nuovo intervallo pagine** o **Nuovo inserimento**), dalla scheda **Foglio di separazione** o da **Booklet**.
- 4 È possibile che si verifichi un errore su LoadLibrary.exe e che l'interfaccia utente del driver della stampante non venga avviata correttamente nelle seguenti condizioni:
 - a Dal Pannello di controllo, aprire l'interfaccia utente **Preferenze stampante** prima da Fiery Driver versione 6.x o 5.0 e quindi aprire l'interfaccia utente di **Preferenze stampante** da un Fiery Driver versione 7.03.x.
 - b Da Fiery Command WorkStation versione 6.x in esecuzione su un computer client Windows a 32 bit, avviare l'interfaccia utente del driver di stampa dal rapporto di preflight.
 - c Dall'interfaccia utente di Stampa riepilogo di Fiery Hot Folders, avviare l'interfaccia utente del driver della stampante.

Ciò è dovuto a una mancata corrispondenza nelle librerie tra certi componenti di Fiery Command WorkStation e Fiery Driver.
- 5 Quando **Imposta valori predefiniti** viene applicato da Fiery Command WorkStation, è possibile osservare quanto segue:
 - a Quando l'opzione di stampa **Uguale a formato lavoro** è bloccata da Imposta valori predefiniti, lo stato o l'impostazione bloccata viene ignorata.
- 6 Quando l'interfaccia utente di Fiery Driver viene aperta con le comunicazioni bidirezionali attivate, vengono visualizzate le impostazioni predefinite per tutti i controlli. È possibile selezionare i controlli dell'interfaccia utente pertinenti per definire le impostazioni.
- 7 A seconda del numero di voci del catalogo carta, potrebbe verificarsi un ritardo durante il popolamento del controllo di Paper Catalog. Mentre il controllo del Paper Catalog viene popolato, verrà visualizzato un messaggio che informa del ritardo.
- 8 Quando si fa clic sulla selezione a discesa del controllo dell'interfaccia utente di Fiery ImageViewer, la selezione a discesa potrebbe essere vuota per impostazione predefinita. È quindi possibile selezionare una delle curve disponibili di Fiery ImageViewer. Se non si seleziona una curva disponibile, le impostazioni del lavoro per la curva di Fiery ImageViewer verranno mantenute.

Nota: Questa osservazione è applicabile a tutti i controlli bidirezionali che necessitano di recupero su richiesta (ad esempio Paper Catalog, Profilo di output, Barra di controllo, Stampa dati variabili (VDP) (Master, Variabile), RGB, CMYK, Origine scala di grigi, curve di Fiery ImageViewer, preimpostazioni server e Usa gruppo tinte piatte).



Release-Informationen

Fiery PostScript Driver v7.03.x für Windows

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Fiery Driver Release. Stellen Sie diese Informationen allen Anwendenden zur Verfügung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Installation

Installieren von Fiery PostScript Driver

Nachdem Sie den Druckertreiber aus dem Download Center heruntergeladen haben, können Sie ihn installieren und für die installierten Optionen auf dem Drucker konfigurieren.

Es wird empfohlen, ältere Versionen von Fiery Driver vor der Installation von Fiery Driver v7.03.x zu deinstallieren.

Fiery PostScript Driver v7.03.x wird unter folgenden Betriebssystemversionen unterstützt:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 und x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Beim Installieren des Druckertreibers und anschließenden Einrichten der Druckerverbindung wird automatisch ein LPR-Port (mit TCP/IP) erstellt. Sie können die Portverbindung später an Ihre Anforderungen anpassen.

Hinweis: Die Port 9100-Verbindung ist standardmäßig auf einem Fiery Server mit Fiery Systemsoftware FS400/400 Pro und höher deaktiviert.

Hinweis: Der Windows-Client-Computer muss über die neuesten Sicherheitsupdates von Microsoft verfügen, um potenzielle Sicherheitslücken zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Druckertreiber-Software wie erwartet funktioniert.

- 1 Doppelklicken Sie auf die ZIP-Datei.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Anwendung **PRNTDVR.exe**, um die Installation zu starten.
- 3 Klicken Sie im Fenster **Datei öffnen – Sicherheitswarnung** auf **Ausführen**.

- 4 Wählen Sie im Fenster **Fiery Driver Installer** die Sprache, in der der Druckertreiber ausgeführt und angezeigt werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.
Daraufhin wird das Fenster **Fiery Driver Installer – InstallShield Wizard** angezeigt.
- 5 Klicken Sie im **Begrüßungsfenster des InstallShield Wizard für das Fiery Driver-Installationsprogramm** auf **Weiter**.
- 6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und erklären Sie Ihr Einverständnis mit deren Bestimmungen, indem Sie auf **Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden** klicken. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 7 Klicken Sie auf **Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt**.
- 8 Wählen Sie **Einen lokalen Drucker oder einen Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen** aus, um einen lokalen Drucker im Netzwerk hinzuzufügen.
- 9 Wählen Sie **Neuen Port erstellen** aus.
- 10 Wählen Sie **Standard TCP/IP Port** aus dem Menü **Anschlusstyp** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 11 Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse ein, die dem Fiery Server zugeordnet ist.
- 12 Aktivieren Sie die Option **Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen**.
- 13 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 14 Markieren Sie in der Liste **Drucker** den gewünschten Drucker und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis: Der Druckertreiber mit dem Suffix „US“ oder ohne „EU“ ist für Nordamerika konzipiert. (Bei diesem Treiber ist „US Brief / Letter“ als Standarddokumentgröße definiert.) Der Druckertreiber ohne das Suffix „US“ oder mit „EU“ ist für den internationalen Markt konzipiert. (Bei diesem Treiber ist „A4“ die Standarddokumentgröße.)
- 15 Geben Sie in das Feld **Druckername** einen Namen für den Fiery Server ein. Klicken Sie auf **Weiter**.
Der hier festgelegte Name wird im Ordner Geräte und Drucker und im Warteschlangenfenster verwendet.
- 16 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
Geben Sie an, ob der Drucker als Ihr Standarddrucker fungieren soll. Geben Sie den Drucker zu diesem Zeitpunkt nicht für die gemeinsame Nutzung frei und drucken Sie keine Testseite.
Fahren Sie mit der Installation des Druckertreibers fort und klicken Sie im abschließenden Bildschirm auf **Fertig stellen**.
Die benötigten Dateien werden nun auf der Festplatte Ihres Computers installiert.
- 17 Konfigurieren Sie die installierbaren Optionen im Fenster **Eigenschaften** des Fiery Servers.
Weitere Hinweise finden Sie unter *Drucken* in der Begleitdokumentation zu Ihrem Fiery Server.
- 18 Lesen Sie den Abschnitt *Drucken* in der Dokumentation zu Ihrem Fiery Server, um eine Verbindung über einen anderen Port als LPR (mit TCP/IP) einzurichten.
- 19 Um den Druckertreiber zu verwenden, klicken Sie im Fenster **Eigenschaften** des Fiery Servers auf die Registerkarte **Erweitert**.
- 20 Wählen Sie **Über Spooler drucken, um Druckvorgänge schneller abzuschließen**, und wählen Sie dann **Drucken sofort beginnen**.
- 21 Klicken Sie auf **Anwenden** und danach auf **OK**.

Deinstallieren

Deinstallieren der Druckertreiberdateien unter Windows

Auf einem Clientcomputer unter Windows können Sie einen Druckertreiber mit dem Dienstprogramm Printer Delete Utility deinstallieren. Dieses Programm wird lokal installiert und ausgeführt. Zum Ausführen dieser Software ist keine Verbindung zum Fiery Server erforderlich.

1 Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Programme** bzw. **Alle Programme** und dann **Fiery** aus.

2 Klicken Sie auf **Printer Delete Utility**.

Alle auf dem Computer installierten Fiery Server Druckertreiber werden angezeigt.

Hinweis: Alle auf dem Computer installierten Druckertreiber werden angezeigt.

3 Führen Sie im Fenster **Printer Delete Utility** einen der folgenden Schritte aus:

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Druckers, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf **Markierte(n) Drucker löschen**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Druckertreiber löschen**, wenn alle installierten Druckertreiber gelöscht werden sollen, und klicken Sie auf **OK**.

4 Klicken Sie auf **Beenden**, nachdem Sie alle gewünschten Druckertreiber gelöscht haben.

Behobene Probleme in Fiery Driver 7.03.x

- Auf einem Computer mit Windows 11 23H2 und früher konnte die Installation von Fiery Driver fehlschlagen, wenn Microsoft Smart App Control aktiviert war. Fiery Driver unterstützt Smart App Control unter Windows 11 24H2 und höher.
- Durch die Installation von Fiery Driver wurden neuere Microsoft Visual C++-Laufzeitbibliotheken durch eine ältere Version ersetzt, was sich möglicherweise auf abhängige Anwendungen auswirkt.

Bekannte Einschränkungen für Fiery Driver v7.03.x

- 1** Auf einigen Computern unter Windows 10 (32 Bit) wird beim Öffnen der Anwendung Fiery Printer Delete Utility möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass eine VC-Laufzeitbibliothek fehlt.
Installieren Sie die Anwendung Fiery Printer Delete Utility zur Abhilfe erneut.
- 2** Wenn der Fiery Server getrennt oder neu gestartet wird, können die folgenden Änderungen an der Benutzeroberfläche beobachtet werden, da die erforderlichen Daten für die Benutzeroberflächenkomponenten nicht für die Anzeige abgerufen werden können, wenn der Fiery Server getrennt oder neu gestartet wird:
 - a** Die Listenfelder für die RGB-Quelle, CMYK-Quelle, Graustufenquelle sowie Ausgabeprofil sind möglicherweise leer.
 - b** Die Bearbeitungsoptionen von Fiery ImageViewer zeigen möglicherweise eine leere Benutzeroberfläche an.
 - c** Die Option „Kurvenbearbeitung“ von Fiery ImageViewer kann einen temporären Dateinamen wie FTMP92b6.file anstelle des tatsächlichen Namens anzeigen.

- 3 Abhängig von der Anzahl der Papierkatalogeinträge, die in der Benutzeroberfläche angezeigt werden sollen, kann es zu einer Verzögerung kommen, wenn Sie auf das Steuerelement der Benutzeroberfläche des **Paper Catalog** über die Registerkarte **Medium, Gemischte Medien** (z. B. auf **Titel/Abschluss definieren, Neuer Seitenbereich** oder **Neuer Einleger**), **Trennblatt** und **Broschüre** klicken.
- 4 Unter den folgenden Bedingungen kann der Fehler LoadLibrary.exe auftreten und die Benutzeroberfläche des Druckertreibers möglicherweise nicht ordnungsgemäß gestartet werden:
 - a Öffnen Sie in der Systemsteuerung zuerst die Benutzeroberfläche der **Druckereinstellungen** über Fiery Driver v6.x oder v5.0 und öffnen Sie dann die Benutzeroberfläche der **Druckereinstellungen** über Fiery Driver v7.03.x.
 - b Wenn Fiery Command WorkStation v6.x auf einem 32-Bit-Windows-Client-Computer ausgeführt wird, starten Sie die Benutzeroberfläche des Druckertreibers über den Preflight-Prüfbericht.
 - c Starten Sie über die Benutzeroberfläche der Fiery Hot Folders Druckzusammenfassung die Benutzeroberfläche des Druckertreibers.

Dies ist auf eine Abweichung in den Bibliotheken zwischen bestimmten Komponenten von Fiery Command WorkStation und Fiery Driver zurückzuführen.

- 5 Wenn **Standardeinstellungen festlegen** über die Fiery Command WorkStation angewendet wird, kann Folgendes beobachtet werden:
 - a Wenn die Druckoption **Wie Auftragsgröße** von „Standardeinstellungen festlegen“ gesperrt ist, wird der gesperrte Status oder die Einstellung ignoriert.
- 6 Wenn die Benutzeroberfläche von Fiery Driver geöffnet wird und die Bidirektionale Kommunikation aktiviert ist, werden Standardwerte für alle Steuerelemente angezeigt. Sie können relevante Steuerelemente für die Benutzeroberfläche auswählen, um deren Einstellungen aufzufüllen.
- 7 Abhängig von der Anzahl der Papierkatalogeinträge kann es beim Laden des Paper Catalog-Steuerelements zu einer Verzögerung kommen. Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie über die Verzögerung informiert, während das Paper Catalog-Steuerelement geladen wird.
- 8 Wenn Sie auf die Drop-down-Auswahl des Steuerelements für die Fiery ImageViewer Benutzeroberfläche klicken, ist sie möglicherweise standardmäßig leer. Sie können dann eine der verfügbaren Fiery ImageViewer Kurven auswählen. Wenn Sie keine verfügbare Kurve auswählen, werden die ursprünglichen Auftragseinstellungen für die Fiery ImageViewer Kurve beibehalten.

Hinweis: Diese Beobachtung gilt für alle bidirektionalen Steuerelemente, die auf Anforderung abgerufen werden müssen (z. B. Paper Catalog, Ausgabeprofil, Kontrollstreifen, Druck variabler Daten (VDP), (Vorlage, Variabel), RGB, CMYK, Graustufenquelle, Fiery ImageViewer Kurven, Servervorgabe und Spot-Farbgruppe verwenden).



Notas de la versión para el cliente

Fiery PostScript Driver 7.03.x para Windows

Este documento contiene información importante acerca de esta versión de Fiery Driver. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Instalación

Instalación de Fiery PostScript Driver

Tras descargar el controlador de impresora del Centro de descargas, puede instalarlo y configurarlo para las opciones instaladas en la impresora.

Se recomienda desinstalar las versiones anteriores de Fiery Driver antes de instalar Fiery Driver 7.03.x.

Fiery PostScript Driver 7.03.x es compatible con las siguientes versiones de sistema operativo:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 y x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Cuando instala el controlador de la impresora y establece la conexión de impresión, crea automáticamente un puerto LPR (utilizando TCP/IP). Puede modificar la conexión de puerto más adelante, según sus necesidades.

Nota: La conexión Puerto 9100 está deshabilitada por defecto en un servidor Fiery con el software del sistema Fiery FS400/400 Pro y versiones posteriores.

Nota: El equipo cliente con Windows debe disponer de las últimas actualizaciones de seguridad de Microsoft para evitar posibles vulnerabilidades de seguridad y garantizar que el software del controlador de la impresora funciona correctamente.

- 1 Haga doble clic en el archivo zip.
- 2 Haga doble clic en la aplicación **PRNTDVR.exe** para iniciar el proceso de instalación.
- 3 Haga clic en **Ejecutar** en la ventana **Abrir archivo: advertencia de seguridad**.

- 4 En la ventana **Instalador de Fiery Driver**, seleccione el idioma del controlador de impresora y haga clic en **Siguiente**.

Aparece el asistente de instalación **Fiery Driver Installer - Asistente de InstallShield**.

- 5 Haga clic en **Siguiente** en la ventana **Bienvenido al Asistente de InstallShield para el controlador del Fiery**.
- 6 Lea el acuerdo de licencia, haga clic en **Acepto los términos del acuerdo de licencia** y haga clic en **Siguiente**.
- 7 Haga clic en **La impresora que deseo no está en la lista**.
- 8 Seleccione **Agregar una impresora local o de red con configuración manual** para añadir una impresora local en la red.
- 9 Seleccione **Crear nuevo puerto**.
- 10 Seleccione **Puerto TCP/IP estándar** en el menú **Tipo de puerto** y haga clic en **Siguiente**.
- 11 Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor Fiery.
- 12 Seleccione la casilla de verificación **Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar**.
- 13 Haga clic en **Siguiente**.
- 14 En el cuadro **Impresoras**, seleccione su impresora y haga clic en **Siguiente**.

Nota: Seleccione el controlador de impresora "EE. UU." o sin "UE" para Norteamérica (el Tamaño de documento por defecto es Carta) o sin "EE. UU." o con "UE" para el resto de países (el Tamaño de documento por defecto es A4).

- 15 Escriba un nombre para el Servidor Fiery en el campo **Nombre de impresora** y haga clic en **Siguiente**.

Este nombre se utiliza en la carpeta Dispositivos e impresoras y en la ventana de las colas.

- 16 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Indique si desea que sea la impresora por defecto. No comparta la impresora ni imprima ninguna página de prueba en este momento.

Siga con la instalación del controlador de impresora y en la última pantalla, haga clic en **Terminar**.

Los archivos necesarios se instalan en la unidad de disco duro.

- 17 Configure las opciones instalables en la ventana **Propiedades** del servidor Fiery.

Para obtener más información, consulte *Impresión* en la documentación que se suministra con su servidor Fiery.

- 18 Para configurar una conexión que no sea el puerto LPR (utilizando TCP/IP), consulte *Impresión* en la documentación que se suministra con su servidor Fiery.

- 19 Para utilizar el controlador de impresora, haga clic en la pestaña **Avanzado** de la ventana **Propiedades** del servidor Fiery.

- 20 Seleccione **Imprimir utilizando la cola para que el programa termine de imprimir más rápido** y, a continuación, seleccione **Empezar a imprimir de inmediato**.

- 21 Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Desinstalar

Desinstalación de controladores de impresora de ordenadores cliente Windows

La Printer Delete Utility se instala y utiliza localmente para desinstalar los controladores de impresora desde un ordenador cliente Windows. No necesita conectarse al servidor Fiery antes de utilizar el software.

1 Haga clic en **Inicio**, seleccione **Programas** o **Todos los programas** y, a continuación, seleccione **Fiery**.

2 Seleccione **Printer Delete Utility**.

Se enumeran todos los controladores de impresora del servidor Fiery que se encontraron en su ordenador.

Nota: Se enumeran todos los controladores de impresora instalados en el ordenador.

3 En la ventana **Printer Delete Utility**, realice una de las siguientes acciones:

- Para eliminar una impresora, active la casilla de verificación junto al nombre de impresora y haga clic en **Eliminar las impresoras seleccionadas**.
- Para eliminar todos los controladores de impresora instalados, active la casilla de verificación **Eliminar todos los controladores de impresora** y haga clic en **Aceptar**.

4 Cuando haya terminado de eliminar los controladores de impresora, haga clic en **Salir**.

Problemas resueltos en Fiery Driver 7.03.x

- En un equipo con Windows 11 23H2 y versiones anteriores, Fiery Driver no se pudo instalar cuando se habilitó el Control Inteligente de Aplicaciones de Microsoft. Fiery Driver es compatible con el Control Inteligente de Aplicaciones en Windows 11 24H2 y versiones posteriores.
- La instalación de Fiery Driver reemplazó las bibliotecas en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++ más recientes por una versión anterior, lo que podría afectar a las aplicaciones dependientes.

Limitaciones conocidas para Fiery Driver v7.03.x

- 1** En algunos equipos que ejecutan Windows 10 (32 bits), al abrir la Fiery Printer Delete Utility aplicación es posible que se muestre un mensaje de error que indica que falta una biblioteca de tiempo de ejecución de VC. Como solución alternativa, vuelva a instalar la aplicación de Fiery Printer Delete Utility.
- 2** Cuando el servidor Fiery se desconecta o se reinicia, se pueden observar los siguientes cambios en la interfaz de usuario, ya que los datos necesarios para los componentes de la interfaz de usuario no se pueden recuperar para la pantalla cuando el servidor Fiery se desconecta o se acaba de reiniciar:
 - a** Las listas de Origen RGB, Origen CMYK, Origen de escala de grises y Perfil de salida pueden estar en blanco.
 - b** Las opciones de edición de Fiery ImageViewer pueden mostrar una interfaz vacía.
 - c** La opción de edición de curvas de Fiery ImageViewer puede mostrar un nombre de archivo temporal como FTMP92b6.file en lugar del nombre real.

- 3 Dependiendo del número de entradas del catálogo de papel que se mostrarán en la interfaz de usuario, puede observarse un retraso al hacer clic en el control de interfaz de usuario de **Paper Catalog** desde la pestaña **Papel**, **Papeles mezclados** (por ejemplo, **Definición de portadas**, **Nuevo rango de páginas** o **Nuevo inserto**), **Hoja intercalada** y **Folleto**.
- 4 Se puede observar el error LoadLibrary.exe y es posible que la interfaz de usuario del controlador de impresora no se inicie correctamente en las siguientes condiciones:
 - a En el Panel de control, abra primero la interfaz de usuario de **Preferencias de impresora** de Fiery Driver 6.x o 5.0, a continuación, abra la interfaz de usuario de **Preferencias de impresora** de Fiery Driver 7.03.x.
 - b En Fiery Command WorkStation 6.x instalado en un equipo cliente con Windows de 32 bits, inicie la interfaz de usuario del controlador de impresión desde el reporte de comprobación previa.
 - c En la interfaz de usuario Resumen de impresión de Fiery Hot Folders, inicie la interfaz de usuario del controlador de impresora.

Esto se debe a un desajuste de las bibliotecas entre determinados componentes de Fiery Command WorkStation y Fiery Driver.

- 5 Cuando se aplica **Definir valores por defecto** desde Fiery Command WorkStation, puede observar lo siguiente:
 - a Cuando la opción de impresión **Tamaño igual que el trabajo** está bloqueada por Definir valores por defecto, se omite el estado o la configuración bloqueada.
- 6 Cuando la interfaz de usuario de Fiery Driver se abre con la opción Comunicaciones bidireccionales activada, muestra la configuración por defecto de todos los controles. Puede seleccionar los controles de interfaz de usuario correspondientes para rellenar su configuración.
- 7 Dependiendo del número de entradas del catálogo de papel, puede producirse un retraso al rellenar los controles de Paper Catalog. Le aparecerá un mensaje notificándole el retraso mientras se rellenan los controles de Paper Catalog.
- 8 Al hacer clic en la selección desplegable del control de interfaz de usuario de Fiery ImageViewer, es posible que aparezca en blanco por defecto. Puede seleccionar una de las curvas disponibles de Fiery ImageViewer. Si no selecciona una curva disponible, se conservarán los valores del trabajo de la curva de Fiery ImageViewer.

Nota: Esta observación es aplicable a todos los controles bidireccionales que necesitan obtención bajo demanda (por ejemplo, Paper Catalog, Perfil de salida, Barra de control, Impresión de datos variables (VDP) (maestros, variables), RGB, CMYK, Origen de escala de grises, Curvas de Fiery ImageViewer, Valores predefinidos del servidor y Usar grupo de colores planos).



Notas de versão do cliente

Fiery PostScript Driver v7.03.x para Windows

Este documento contém informações importantes sobre esta versão do Fiery Driver. Certifique-se de fornecer essas informações a todos os usuários antes de realizar a instalação.

Instalação

Instalar o Fiery PostScript Driver

Após fazer o download do driver de impressora do Download Center, é possível instalá-lo e configurá-lo para as opções instaladas na impressora.

É recomendável desinstalar as versões anteriores do Fiery Driver antes de instalar o Fiery Driver v7.03.x.

O Fiery PostScript Driver v7.03.x é compatível com as seguintes versões de SO:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 e x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Ao instalar o driver de impressora e concluir a conexão de impressão, você criará automaticamente uma porta LPR (usando TCP/IP). É possível modificar a conexão da porta posteriormente, de acordo com sua necessidade.

Nota: A conexão da porta 9100 é desativada por padrão em um servidor Fiery com o Fiery System Software FS400/400 Pro e posterior.

Nota: O computador cliente Windows deve ter as atualizações de segurança mais recentes da Microsoft para evitar possíveis vulnerabilidades de segurança e garantir que o software de driver da impressora funcione conforme o esperado.

- 1 Clique duas vezes no arquivo .zip.
- 2 Clique duas vezes no aplicativo **PRNTDVR.exe** para iniciar o processo de instalação.
- 3 Clique em **Executar** na janela **Abrir arquivo - aviso de segurança**.

- 4 Na janela **Instalador do driver Fiery**, selecione o idioma do driver de impressora e clique em **Próximo**.
O **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard** é exibido.
- 5 Clique em **Próximo** na janela **Bem-vindo ao InstallShield Wizard do instalador de driver Fiery**.
- 6 Leia o contrato de licença, clique em **Aceito os termos do contrato de licença** e clique em **Próximo**.
- 7 Clique em **A impressora que desejo não está na lista**.
- 8 Selecione **Adicionar uma impressora local ou de rede com configurações manuais** para adicionar uma impressora local na rede.
- 9 Selecione **Criar uma nova porta**.
- 10 Selecione **Porta TCP/IP padrão** no menu **Tipo de porta** e, em seguida, clique em **Próximo**.
- 11 Digite o nome do host ou o endereço IP do servidor Fiery.
- 12 Marque a caixa de seleção **Consulte a impressora e selecione automaticamente o driver a ser usado**.
- 13 Clique em **Avançar**.
- 14 Na caixa **Impressoras**, selecione a impressora e clique em **Próximo**.

Nota: Selecione o driver de impressora com “US” para a América do Norte (o tamanho do documento padrão é Carta) ou sem “US” ou com “EU” para Internacional (o tamanho do documento padrão é A4).
- 15 Digite um nome para o servidor Fiery no campo **Nome da impressora** e clique em **Avançar**.
Esse nome será usado na pasta Dispositivos e Impressoras e na janela de filas.
- 16 Siga as instruções na tela.

Indique se deseja torná-la a impressora padrão. Não compartilhe a impressora e não imprima uma página de teste desta vez.

Prossiga com a instalação do driver de impressora e, na última tela, clique em **Concluir**.

Os arquivos necessários são instalados em seu disco rígido.
- 17 Configure as opções instaláveis na janela **Propriedades** do servidor Fiery.
Para obter mais informações, consulte *Impressão* na documentação que acompanha o servidor Fiery.
- 18 Para configurar uma conexão diferente da porta LPR (usando TCP/IP), consulte *Impressão* na documentação que acompanha o servidor Fiery.
- 19 Para usar o driver da impressora, clique na guia **Avançado** da janela **Propriedades** do servidor Fiery.
- 20 Selecione **Colocar documentos em spool para que o programa conclua a impressão mais rapidamente** e selecione **Iniciar impressão imediatamente**.
- 21 Clique em **Aplicar** e, em seguida, em **OK**.

Desinstalar

Desinstalar drivers de impressora de computadores clientes com Windows

O Printer Delete Utility é instalado e usado localmente para desinstalar drivers de impressora de um computador cliente com Windows. Não é necessário se conectar ao servidor Fiery para usar o software.

1 Clique em **Iniciar**, selecione **Programas** ou **Todos os programas** e selecione **Fiery**.

2 Selecione **Printer Delete Utility**.

Todos os drivers de impressora do servidor Fiery encontrados no computador serão listados.

Nota: Todos os drivers de impressora instalados no computador estão relacionados.

3 Na janela **Printer Delete Utility**, siga um destes procedimentos:

- Para excluir uma impressora, marque a caixa de seleção ao lado do nome da impressora e clique em **Excluir as impressoras selecionadas**.
- Para excluir todos os drivers de impressora instalados, marque a caixa de seleção **Excluir todos os drivers de impressora** e clique em **OK**.

4 Depois de concluir a exclusão dos drivers de impressora, clique em **Sair**.

Problemas corrigidos no Fiery Driver 7.03.x

- Em computadores Windows 11 23H2 e anteriores, a instalação do Fiery Driver falhou quando o Controle Inteligente de Aplicativos da Microsoft foi habilitado. O Fiery Driver é compatível com o Controle Inteligente de Aplicativos no Windows 11 24H2 e posteriores.
- A instalação do Fiery Driver substituiu as bibliotecas de tempo de execução mais recentes do Microsoft Visual C++ por uma versão mais antiga, potencialmente afetando aplicativos dependentes.

Limitações conhecidas da Fiery Driver v7.03.x

1 Em alguns computadores com o Windows 10 (32 bits), abrir o aplicativo Fiery Printer Delete Utility pode exibir uma mensagem de erro indicando que uma biblioteca de tempo de execução VC está faltando.

Como alternativa, reinstale o aplicativo Fiery Printer Delete Utility.

2 Quando o servidor Fiery se desconectar ou estiver reiniciando, será possível observar as seguintes alterações na interface, uma vez que os dados necessários para os componentes da interface não podem ser recuperados para a exibição quando o servidor Fiery é desconectado ou acabou de ser reiniciado:

a As origens RGB, CMYK, Escala de cinza e as listas de Perfil de saída podem aparecer em branco.

b As opções de edição do Fiery ImageViewer podem exibir uma interface vazia.

c A opção de editar curvas do Fiery ImageViewer pode mostrar um nome de arquivo temporário, como FTMP92b6.file, em vez do nome real.

3 Dependendo do número de entradas do catálogo de papéis que serão exibidas na interface do usuário, pode haver um atraso ao clicar no controle da interface do usuário do **Paper Catalog** na guia **Mídia**, **Mídia mista** (por exemplo, **Definir capa**, **Novo intervalo de página** ou **Nova inserção**), **Folha de separação** e **Livreto**.

4 É possível que ocorra o erro LoadLibrary.exe e que a interface do driver de impressora não consiga iniciar corretamente nas seguintes condições.

- a** No Painel de Controle, abra a interface do usuário de **Preferências da impressora** primeiro de Fiery Driver v6.x ou v5.0 e depois abra a interface do usuário de **Preferências da impressora** de Fiery Driver v7.03.x.
- b** Ao executar a Fiery Command WorkStation v6.x em um computador cliente Windows de 32 bits, inicie a interface do driver de impressora a partir do relatório de preflight.
- c** Na interface do usuário Resumo de impressão do Fiery Hot Folders, inicie a interface do usuário do driver de impressora.

Isso ocorre devido a uma incompatibilidade nas bibliotecas entre determinados componentes da Fiery Command WorkStation e do Fiery Driver.

5 Quando a opção **Definir padrões** é aplicada na Fiery Command WorkStation, o seguinte pode ser observado:

- a** Quando a opção de impressão **Igual ao tamanho da tarefa** estiver bloqueada em Definir padrões, o estado bloqueado ou definição é ignorada.
- 6** Quando a interface do usuário do Fiery Driver abre com a comunicação bidirecional ativada, ela inicialmente exibe configurações padrão para todos os controles. Você pode selecionar controles de interface relevantes para preencher suas configurações.
- 7** Dependendo do número de entradas do catálogo de papéis, é possível observar um atraso ao preencher o controle do Paper Catalog. Uma mensagem informará sobre o atraso enquanto estiver preenchendo os controles do Paper Catalog.
- 8** Ao clicar no menu suspenso do controle da interface do Fiery ImageViewer, ele pode estar em branco por padrão. Em seguida, você poderá selecionar uma das curvas do Fiery ImageViewer disponíveis. Se você não selecionar uma curva disponível, as configurações da tarefa da curva do Fiery ImageViewer serão mantidas.

Nota: Essa observação se aplica a todos os controles bidirecionais que precisam de busca por demanda (por exemplo, catálogo de papéis, perfil de saída, barra de controle, impressão de dados variáveis (VDP) (mestre, variável), RGB, CMYK, fonte de escala de cinza, curvas do Fiery ImageViewer, predefinições do servidor e uso de grupos de cores especiais).



Versienotities voor de klant

Fiery PostScript Driver v7.03.x voor Windows

Dit document bevat belangrijke informatie over deze Fiery Driver-release. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Installatie

De Fiery PostScript Driver installeren

Nadat u het printerstuurprogramma bij het Downloadcentrum hebt gedownload, kunt u het installeren en configureren voor de geïnstalleerde opties op de printer.

Het is aanbevolen om vorige versies van Fiery Driver te verwijderen voordat u Fiery Driver v7.03.x installeert.

Fiery PostScript Driver v7.03.x wordt ondersteund op de volgende OS-versies:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 en x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Wanneer u het printerstuurprogramma installeert en de afdrukverbinding voltooit, maakt u automatisch een LPR-poort aan (met behulp van TCP/IP). U kunt de poortverbinding later wijzigen, afhankelijk van uw vereisten.

Opmerking: De poortverbinding 9100 is standaard uitgeschakeld op een Fiery-server met Fiery-systeemsoftware FS400/400 Pro en hoger.

Opmerking: De Windows-clientcomputer moet beschikken over de meest recente beveiligingsupdates van Microsoft om mogelijke beveiligingsproblemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de printerstuurprogrammasoftware naar behoren werkt.

- 1 Dubbelklik op het .zip-bestand.
- 2 Dubbelklik op de toepassing **PRNTDVR.exe** om het installatieproces te starten.
- 3 Klik op **Uitvoeren** in het venster **Bestand openen - Beveiligingswaarschuwing**.

- 4 Selecteer de taal voor het printerstuurprogramma in het venster **Fiery Driver Installer** en klik op **Volgende**.
De **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard** wordt weergegeven.
- 5 Klik op **Volgende** in het venster **Welkom bij de InstallShield Wizard voor Fiery Driver Installer**.
- 6 Lees de licentieovereenkomst, klik op **Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst** en klik op **Volgende**.
- 7 Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**.
- 8 Selecteer **Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen** om een lokale printer aan het netwerk toe te voegen.
- 9 Selecteer **Creëer een nieuwe poort**.
- 10 Selecteer **Standaard TCP/IP-poort** in het menu **Type poort** en klik vervolgens op **Volgende**.
- 11 Typ de hostnaam of het IP-adres van de Fiery-server.
- 12 Schakel het selectievakje **Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren in**.
- 13 Klik op **Volgende**.
- 14 Selecteer uw printer in het lijstvak **Printers** en klik op **Volgende**.

Opmerking: Selecteer het printerstuurprogramma met "US" of zonder "EU" voor Noord-Amerika (standaarddocumentformaat is Letter) of zonder "US" of met "EU" voor Internationaal (standaarddocumentformaat is A4).
- 15 Typ een naam voor de Fiery-server in het veld **Printernaam** en klik op **Volgende**.
Deze naam wordt gebruikt in de map **Printers** en in het venster met de wachtrijen.
- 16 Volg de instructies op het scherm.

Geef aan of u de printer als standaardprinter wilt instellen. Deel de printer niet en druk geen testpagina af op dat moment.

Ga door met de installatie van het printerstuurprogramma en klik in het laatste scherm op **Voltooien**.
De benodigde bestanden worden op uw vaste schijf geïnstalleerd.
- 17 Configureer de installeerbare opties in het venster **Eigenschappen** van de Fiery-server.
Raadpleeg *Afdrukken* in de documentatie bij de Fiery-server voor meer informatie.
- 18 Raadpleeg *Afdrukken* in de documentatie bij uw Fiery-server om een verbinding via een andere poort dan de LPR-poort (met behulp van TCP/IP) in te stellen.
- 19 Als u het printerstuurprogramma wilt gebruiken, klikt u op het tabblad **Geavanceerd** in het venster **Eigenschappen** van de Fiery-server.
- 20 Selecteer **Afdrukdocumenten in een wachtrij plaatsen zodat het programma afdrukken sneller voltooit** en selecteer vervolgens **Afdrukken onmiddellijk starten**.
- 21 Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.

Verwijderen

Printerstuurprogramma's van Windows-clientcomputers verwijderen

De Printer Delete Utility wordt lokaal geïnstalleerd en gebruikt om printerstuurprogramma's van een Windows-clientcomputer te verwijderen. Het is niet nodig verbinding te maken met de Fiery-server voordat u de software gebruikt.

1 Klik op **Start**, selecteer **Programma's** of **Alle programma's** en selecteer vervolgens **Fiery**.

2 Selecteer **Printer Delete Utility**.

Alle printerstuurprogramma's van de Fiery-server die op uw computer zijn gevonden, worden weergegeven.

Opmerking: Alle printerstuurprogramma's die op uw computer zijn gevonden worden weergegeven.

3 In het venster **Printer Delete Utility** voert u een van de volgende handelingen uit:

- U kunt een printer verwijderen door het selectievakje naast de printer naam in te schakelen en op **Geselecteerde printers verwijderen** te klikken.
- Als u alle geïnstalleerde printerstuurprogramma's wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje **Alle printerstuurprogramma's verwijderen** in en klikt u op **OK**.

4 Wanneer u klaar bent met het verwijderen van printer drivers, klikt u op **Afsluiten**.

Problemen opgelost in Fiery Driver 7.03.x

- Op een computer met Windows 11 23H2 en eerder kon Fiery Driver niet worden geïnstalleerd wanneer Microsoft Smart App Control was ingeschakeld. Fiery Driver ondersteunt Smart App Control op Windows 11 24H2 en hoger.
- Bij het installeren van Fiery Driver werden nieuwere Microsoft Visual C++-runtimebibliotheken vervangen door een oudere versie, wat mogelijk van invloed was op afhankelijke toepassingen.

Bekende beperkingen van Fiery Driver v7.03.x

1 Op sommige computers met Windows 10 (32-bits) kan bij het openen van de Fiery Printer Delete Utility-toepassing een foutbericht worden weergegeven dat aangeeft dat een VC-runtimebibliotheek ontbreekt.

Installeer de Fiery Printer Delete Utility-toepassing opnieuw als tijdelijke oplossing.

2 Wanneer de verbinding van de Fiery-server wordt verbroken of opnieuw wordt opgestart, kunnen de volgende wijzigingen in de gebruikersinterface worden waargenomen, omdat de vereiste gegevens voor de gebruikersinterfaceonderdelen niet kunnen worden opgehaald voor weergave wanneer de verbinding van de Fiery-server is verbroken of net opnieuw wordt opgestart:

- a** De vervolgkeuzelijsten RGB-bron, CMYK-bron, Grijswaardenbron en Uitvoerprofiel zijn mogelijk leeg.
- b** De Fiery ImageViewer bewerkingsopties geven mogelijk een lege interface weer.
- c** De opties voor curvebewerking van de Fiery ImageViewer geeft mogelijk een bestandsnaam weer, zoals FTMP92b6, in plaats van de werkelijke weergavenaam.

- 3 Afhankelijk van het aantal Paper Catalog-items dat in de gebruikersinterface moet worden weergegeven, kan er een vertraging optreden wanneer u op de gebruikersinterface van de **Paper Catalog** klikt vanaf het tabblad **Media**, **Gemengde media** (bijvoorbeeld **Omslag definiëren**, **Nieuw paginabereik** of **Nieuw tussenvel**), **Achtervel** en **Boekje**.
- 4 Onder de volgende omstandigheden wordt mogelijk een LoadLibrary.exe-fout waargenomen en wordt de gebruikersinterface van het printerstuurprogramma mogelijk niet correct gestart:
 - a In het configuratiescherm opent u de gebruikersinterface van de **Printervoorkeuren** eerst vanaf Fiery Driver v6.x of v5.0 en vervolgens opent u de gebruikersinterface van de **Printervoorkeuren** vanaf een Fiery Driver v7.03.x.
 - b U start de gebruikersinterface van het printerstuurprogramma vanuit Preflight-rapport op Fiery Command WorkStation v6.x die op een 32-bits Windows-client wordt uitgevoerd.
 - c U start de gebruikersinterface van het printerstuurprogramma vanaf de gebruikersinterface van het Fiery Hot Folders-afdrukoverzicht.

Dit komt door een verkeerde combinatie in de bibliotheken van bepaalde onderdelen van Fiery Command WorkStation en Fiery Driver.

- 5 Wanneer **Standaardwaarden instellen** wordt uitgevoerd vanaf Fiery Command WorkStation, kan het volgende worden waargenomen:
 - a Wanneer de afdrukoptie **Gelijk aan taakgrootte** is vergrendeld vanuit de standaardwaarden, wordt de vergrendelde status of instelling genegeerd.
- 6 Wanneer de Fiery Driver-gebruikersinterface opent met Tweerichtingscommunicatie ingeschakeld, worden de standaardinstellingen voor alle besturingselementen weergegeven. U kunt relevante besturingselementen van de gebruikersinterface selecteren om de bijbehorende instellingen in te vullen.
- 7 Afhankelijk van het aantal papiercatalogusvermeldingen kan er een vertraging optreden bij het invullen van het Paper Catalog-besturingselement. Er wordt een bericht weergegeven met een melding van de vertraging terwijl het Paper Catalog-besturingselement wordt ingevuld.
- 8 Wanneer u op de vervolgkeuzelijst van de Fiery ImageViewer-gebruikersinterface klikt, is deze mogelijk standaard leeg. Vervolgens kunt u een van de beschikbare Fiery ImageViewer-curven selecteren. Als u geen beschikbare curve selecteert, worden de taakinstellingen voor de Fiery ImageViewer-curve aangehouden.

Opmerking: Deze observatie is van toepassing op alle bidirectionele besturingselementen die op verzoek moeten worden opgehaald (bijvoorbeeld Paper Catalog, Uitvoerprofiel, Bedieningsbalk, Variable Data Printing (VDP) (Master, Variabel), RGB, CMYK, Grijswaardenbron, Fiery ImageViewer-curven, Servervoorkeuzen en Steunkleurgroep gebruiken).



客户发行说明

适用于 Windows 的 Fiery PostScript Driver v7.03.x

本文档包含有关此 Fiery Driver 版本的重要信息。请确保为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

安装

安装 Fiery PostScript Driver

在您从“下载中心”下载打印机驱动程序后，可在打印机上安装该程序并针对已安装选项进行配置。

建议您在安装 Fiery Driver v7.03.x 之前卸载旧版本的 Fiery Driver。

Fiery PostScript Driver v7.03.x 支持以下操作系统版本：

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 和 x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

当您安装打印机驱动程序并完成打印连接时，会自动创建 LPR 端口（使用 TCP/IP）。稍后您可以根据需要修改端口连接。

注释：在使用 Fiery 系统软件 FS400/400 Pro 及其更高版本的 Fiery 服务器上，端口 9100 连接在默认情况下是禁用的。

注释：Windows 客户端计算机必须安装 Microsoft 提供的最新安全更新，以防止潜在的安全漏洞并确保打印机驱动程序软件按预期工作。

- 1 双击 .zip 文件。
- 2 双击 **PRNTDVR.exe** 应用程序，开始安装过程。
- 3 单击**打开文件-安全警告**窗口中的**运行**。
- 4 在 **Fiery Driver Installer** 窗口中选择打印机驱动程序语言，然后单击**下一步**。
此时会显示 **Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard**。
- 5 单击**欢迎进入 Fiery Driver Installer 的 InstallShield Wizard** 窗口中的**下一步**。

- 6 阅读许可协议，单击**我接受许可证协议中的条款**，然后单击**下一步**。
- 7 单击**我需要的打印机未列出**。
- 8 选择**添加本地打印机或带有手动设定的网络打印机**，以在网络上添加本地打印机。
- 9 选择**创建新端口**。
- 10 从**端口类型**菜单中选择**标准 TCP/IP 端口**，然后单击**下一步**。
- 11 输入 Fiery 服务器的主机名称或 IP 地址。
- 12 选中**查询打印机并自动选择要使用的打印机驱动程序**复选框。
- 13 单击**下一步**。
- 14 在**打印机**对话框中，选择打印机，然后单击**下一步**。

注释：北美洲用户选择带有“US”或不带有“EU”的打印机驱动程序（默认“文档大小”为 Letter），国际用户选择不带有“US”或带有“EU”的打印机驱动程序（默认“文档大小”为 A4）。

- 15 在**打印机名称**字段中输入 Fiery 服务器的名称，然后单击**下一步**。
该名称用于设备和打印机文件夹和队列窗口中。
- 16 按照屏幕说明进行操作。
指示您是否要将其设为默认打印机。不要共享打印机，并且不要在此时打印测试页。
继续打印机驱动程序安装，并在最后一个界面中，单击**完成**。
此时您的硬盘驱动器已安装必要的文件。
- 17 在 Fiery 服务器**属性**窗口中配置可安装的选项。
有关详细信息，请参阅 Fiery 服务器附带的文档的《打印》部分。
- 18 若要设置 LPR 端口（使用 TCP/IP）之外的连接，请参阅您的 Fiery 服务器随附的文档中的《打印》部分。
- 19 要使用打印机驱动程序，请单击 Fiery 服务器**属性**窗口中的**高级**选项卡。
- 20 选择**假脱机打印文档，以便程序更快完成打印**，然后选择**立即开始打印**。
- 21 单击**应用**，然后单击**确定**。

卸载

卸载 Windows 客户端计算机中的打印机驱动程序

Printer Delete Utility 已安装并本地用于卸载 Windows 客户端计算机中的打印机驱动程序。在使用该软件之前，不需要连接到 Fiery 服务器。

- 1 单击**开始**，选择**程序**或**所有程序**，再选择 **Fiery**。
- 2 选择 **Printer Delete Utility**。

列出在您的计算机上找到的所有 Fiery 服务器打印机驱动程序。

注释：列出在您的计算机上安装的所有打印机驱动程序。

3 在 Printer Delete Utility 窗口中，执行以下操作之一：

- 要删除打印机，选中打印机名称旁的复选框，然后单击**删除选定的打印机**。
- 要删除所有已安装的打印机驱动程序，选中**删除所有打印机驱动程序**复选框，然后单击**确定**。

4 删除打印机驱动程序后，单击退出。

修复了 Fiery Driver 7.03.x 中的问题

- 在 Windows 11 23H2 及更早版本的计算机上，Fiery Driver 启用 Microsoft 智能应用程序控制时无法安装。Fiery Driver 支持 Windows 11 24H2 及更高版本上的智能应用程序控制。
- 安装 Fiery Driver 将较新的 Microsoft Visual C++ 运行时库替换为旧版本，这可能会影响依赖此库的应用程序。

Fiery Driver 版本 7.03.x 的已知限制

- 1 在某些运行 Windows 10 (32 位) 的计算机上，打开 Fiery Printer Delete Utility 应用程序可能会显示一条错误消息，指示缺少 VC 运行时库。**

作为一种解决方法，请重新安装 Fiery Printer Delete Utility 应用程序。

- 2 当 Fiery 服务器断开连接或重新启动时，可以观察到以下用户界面更改，因为当 Fiery 服务器断开连接或刚刚重新启动时，无法为显示获取用户界面组件所需的数据：**

- a** RGB 源、CMYK 源、灰度源和输出配置文件列表可能显示为空白。
- b** Fiery ImageViewer 编辑选项可能会显示一个空界面。
- c** Fiery ImageViewer 曲线编辑选项可能显示临时文件名（例如 FTMP92b6.file），而非实际文件名。

- 3 根据用户界面中显示的纸张目录条目数，当您从媒体标签，混合媒体单击纸张目录用户界面控件时，可能会观察到延迟（例如，定义封面、新建页面范围或新建插入）、分割纸和小册子。**

- 4 在以下情况中可能观察到 LoadLibrary.exe 错误，并且打印机驱动程序用户界面可能无法正确启动：**

- a** 在“控制面板”中，首先从 Fiery Driver v6.x 或 v5.0 版本打开**打印机首选项**用户界面，然后从 Fiery Driver v7.03.x 打开**打印机首选项**用户界面。
- b** 在于 32 位 Windows 客户端计算机上运行的 Fiery Command WorkStation 版本 6.2 上从预检报告启动打印驱动程序用户界面。
- c** 从 Fiery Hot Folders 打印摘要用户界面启动打印驱动程序用户界面。

这是因为 Fiery Command WorkStation 和 Fiery Driver 的某些组件之间的库不匹配。

- 5 当从 Fiery Command WorkStation 中应用设置默认值时，可以观察到以下情况：**

- a** 当与作业大小相同打印选项从“设置默认值”锁定时，将忽略锁定状态或设置。

- 6 打开“双向通信”后打开 Fiery Driver 用户界面时，它将显示所有控件的默认设定。您可以选择相关的用户界面控件来填充其设定。**

- 7 根据纸张目录条目数，填充纸张目录控件时可能会出现延迟。在填充纸张目录控件时，将显示消息，通知您延迟。**

- 8 单击 Fiery ImageViewer 用户界面控件的下拉选项时，默认情况下它可能为空。然后，您可以选择其中一条可用 Fiery ImageViewer 曲线。如果未选择可用的曲线，则会保留该 Fiery ImageViewer 曲线的作业设定。

注释：此操作适用于所有需要按需提取的双向控件（例如纸张目录、输出特性档、控制栏、可变数据打印 (VDP)（主文页、变量）、RGB、CMYK、灰度源、Fiery ImageViewer 曲线、服务器预设和使用点组）。



使用上の注意

Windows 用 Fiery PostScript Driver v7.03.x

本書には、この Fiery Driver リリースに関する重要な情報が記載されています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供してください。

インストール

Fiery PostScript Driver のインストール

ダウンロードセンターからプリンタードライバーをダウンロードすると、プリンターにインストールされているオプション向けにインストールおよび設定できます。

Fiery Driver v7.03.x をインストールする前に、旧バージョンの Fiery Driver をアンインストールすることを推奨します。

Fiery PostScript Driver v7.03.x は、次の OS バージョンでサポートされています。

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 および x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

プリンタードライバーをインストールして印刷接続を確立すると、(TCP/IP を使用して) LPR ポートが自動的に作成されます。要件に応じて、後でポート接続を変更できます。

メモ：FS400/400 Pro 以降の Fiery システムソフトウェアを搭載した Fiery サーバーでは、デフォルトでポート 9100 接続が無効になっています。

メモ：潜在的なセキュリティの脆弱性を防ぎ、プリンタードライバーソフトウェアが正常に動作するには、Windows クライアントコンピューターに、Microsoft が提供する最新のセキュリティアップデートがインストールされている必要があります。

- 1 .zip ファイルをダブルクリックします。
- 2 PRNTDVR.exe アプリケーションをダブルクリックして、インストールプロセスを開始します。
- 3 ファイルを開く - セキュリティ警告ウィンドウで**実行**をクリックします。

- 4 **Fiery Driver Installer** ウィンドウでプリンタードライバーの言語を選択し、**次へ**をクリックします。
Fiery Driver Installer - InstallShield ウィザードが表示されます。
- 5 **Fiery Driver Installer セットアップへようこそ**ウィンドウの**次へ**をクリックします。
- 6 使用許諾契約を読み、**使用許諾契約の全条項に同意します**をクリックして**次へ**をクリックします。
- 7 **プリンターが一覧にない場合**をクリックします。
- 8 **ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する**を選択し、ネットワークにローカルプリンターを追加します。
- 9 **新しいポートの作成**を選択します。
- 10 **ポートの種類**メニューで**標準 TCP/IP ポート**を選択して、**次へ**をクリックします。
- 11 **Fiery** サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
- 12 **プリンターを照会して、使用するプリンタードライバーを自動的に選択する**チェックボックスを選択します。
- 13 **次へ**をクリックします。
- 14 **プリンター一覧**で、プリンターを選択し、**次へ**をクリックします。

メモ：プリンタードライバーにアメリカ式を選択すると、デフォルトの書類サイズがレターになり、日本式を選択すると A4 になります。
- 15 **プリンター名**フィールドに **Fiery** サーバー名を入力し、**次へ**をクリックします。
この名前がデバイスとプリンターフォルダーおよびキューウィンドウに表示されます。
- 16 画面の指示に従います。

デフォルトのプリンターにするかどうかを指定します。このプリンターを共有しないを選択し、テストページを印刷しない選択をします。

プリンタードライバーのインストールを続行し、最後の画面で**完了**をクリックします。

必要なファイルが HDD にインストールされました。
- 17 **Fiery** サーバーの**プロパティ**ウィンドウでインストール可能なオプションを設定します。
詳細は、お使いの **Fiery** サーバーに付属する取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。
- 18 (TCP/IP を使用した) LPR ポート以外の接続設定を行う場合は、お使いの **Fiery** サーバーに付属する取扱説明書の『印刷ガイド』を参照してください。
- 19 プリンタードライバーを使用するには、**Fiery** サーバーの**プロパティ**ウィンドウの**詳細**タブをクリックします。
- 20 **印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う**を選択し、**すぐに印刷を開始する**を選択します。
- 21 **適用**をクリックし、**OK** をクリックします。

アンインストール

Windows クライアントコンピューターからのプリンタードライバのアンインストール

Printer Delete Utility をローカルのハードディスクドライブにインストールして使用し、Windows クライアントコンピューターからプリンタードライバをアンインストールします。ソフトウェアを使用する前に Fiery サーバーに接続する必要はありません。

- 1 スタートボタンをクリックし、**プログラム**または**すべてのプログラム**を選択し、**Fiery**を選択します。
- 2 **Printer Delete Utility** を選択します。
コンピューター上のすべての Fiery サーバープリンタードライバが表示されます。
メモ：コンピューター上にインストールされているすべてのプリンタードライバが表示されます。
- 3 **Printer Delete Utility** ウィンドウで、次のいずれかを行います。
 - プリンターを削除するには、削除するプリンター名の横にあるチェックボックスを選択して**選択プリンターを削除**をクリックします。
 - インストールされているすべてのプリンタードライバを削除するには、**すべてのプリンタードライバを削除**チェックボックスを選択して **OK** をクリックします。
- 4 プリンタードライバを削除したら、**終了**をクリックします。

Fiery Driver 7.03.x 内の修正済みの問題

- Windows 11 23H2 以前のコンピュータで、Microsoft スマートアプリコントロールが有効になっている際に Fiery Driver のインストールに失敗しました。Fiery Driver は、Windows 11 24H2 以降のスマートアプリコントロールをサポートしています。
- Fiery Driver をインストールすると、新しい Microsoft Visual C++ランタイムライブラリが古いバージョンに置き換えられ、依存するアプリケーションに影響を与える可能性があります。

Fiery Driver v7.03.x の既知の制限

- 1 Windows 10 (32 ビット) を実行している一部のコンピュータでは、**Fiery Printer Delete Utility** アプリケーションを開くと、VC ランタイムライブラリが見つからないことを示すエラーメッセージが表示される場合があります。
回避策として、**Fiery Printer Delete Utility** アプリケーションを再インストールしてください。
- 2 Fiery サーバーが切断されたり再起動されたりすると、ユーザーインターフェイスの表示に必要なコンポーネントデータを取得できません。その場合、次のユーザーインターフェイスが変更されます。
 - a RGB ソース、CMYK ソース、グレースケールソース、出力プロファイルリストはブランクで表示される場合があります。
 - b Fiery ImageViewer 編集オプションでは、空のインターフェイスが表示される場合があります。
 - c Fiery ImageViewer 曲線編集オプションでは、実際の名前の代わりに FTMP92b6.file などの一時ファイル名が表示される場合があります。

- 3 ユーザーインターフェイスに表示される用紙カタログエントリの数によっては、用紙タブの **Paper Catalog** ユーザーインターフェイスコントロール、**混合メディア**（カバーの定義、新しいページ範囲または新しい挿入など）、**スリップシート**および**ブックレット**をクリックすると、遅れが生じることがあります。
- 4 LoadLibrary.exe エラーが発生することがあります。また、次の条件では、プリンタードライバのユーザーインターフェイスが正しく表示されないことがあります。
 - a コントロールパネルで、Fiery Driver v6.x または v5.0 から **プリンターの環境設定**ユーザーインターフェイスを開き、次に Fiery Driver v7.03.x から **プリンターの環境設定**ユーザーインターフェイスを開きます。
 - b 32 ビット Windows クライアントコンピューターで実行されている Fiery Command WorkStation v6.x で、プリフライトレポートから印刷ドライバのユーザーインターフェイスを起動します。
 - c Fiery Hot Folders 印刷サマリーユーザーインターフェイスから、プリンタードライバのユーザーインターフェイスを起動します。

これは、Fiery Command WorkStation と Fiery Driver の特定のコンポーネントでライブラリ mismatches が発生することにより生じます。

- 5 **既定値を設定**を Fiery Command WorkStation から適用すると、次のことが確認できます。
 - a **ジョブサイズと同じ印刷オプション**がデフォルトの設定でロックされている場合、ロックされた状態またはその設定は無視されます。
- 6 双方向通信がオンの状態で **Fiery Driver** ユーザーインターフェイスを開いている場合、すべてのコントロールのデフォルト設定が表示されます。関連するユーザーインターフェイスコントロールを選択して設定を変更できます。
- 7 用紙カタログエントリの数によっては、用紙カタログコントロールの設定中に遅延が発生することがあります。用紙カタログコントロールが設定されている間、遅延を通知するメッセージが表示されます。
- 8 **Fiery ImageViewer** ユーザーインターフェイスコントロールのドロップダウンリストをクリックすると、デフォルトで空白になっている場合があります。次に、使用可能な **Fiery ImageViewer** 曲線の 1 つを選択します。使用可能な曲線を選択しない場合、**Fiery ImageViewer** 曲線のジョブ設定は保持されます。

メモ：この理論は、オンデマンドで取得する必要があるすべての双方向コントロール（用紙カタログ、出力プロファイル、コントロールバー、VDP（マスター、変数）、RGB、CMYK、グレースケールソース、Fiery ImageViewer 曲線、サーバープリセットおよびスポットグループの使用など）に適用されます。



고객 릴리스 정보

Windows용 Fiery PostScript Driver v7.03.x

본 문서에는 이번 Fiery Driver 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

설치

Fiery PostScript Driver를 설치합니다.

다운로드 센터에서 프린터 드라이버를 다운로드한 후에는 이를 설치하고 프린터에 설치된 옵션에 맞게 구성할 수 있습니다.

Fiery Driver v7.03.x를 설치하기 전에 Fiery Driver의 이전 버전을 제거하는 것이 좋습니다.

Fiery PostScript Driver v7.03.x는 다음 OS 버전에서 지원됩니다.

- Windows 11(x64)
- Windows 10(x32 및 x64)
- Windows Server 2025(x64)
- Windows Server 2022(x64)
- Windows Server 2019(x64)
- Windows Server 2016(x64)

프린터 드라이버를 설치하고 인쇄 연결을 완료하면 로컬 프린터(포트 9100)가 자동으로 생성됩니다. 요구사항에 따라 나중에 포트 연결을 수정할 수 있습니다.

참고: 포트 9100 연결은 Fiery 시스템 소프트웨어 FS400/400 Pro 이상 버전이 설치된 Fiery 서버에서 기본적으로 비활성화 되어 있습니다.

참고: Windows 클라이언트 컴퓨터에 Microsoft의 최신 보안 업데이트가 있어야 잠재적인 보안 취약성을 방지하고 프린터 드라이버 소프트웨어가 예상대로 작동할 수 있습니다.

- 1 .zip 파일을 두 번 클릭합니다.
- 2 PRNTDVR.exe 어플리케이션을 두 번 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다.
- 3 파일 열기-보안 경고 창에서 실행을 클릭합니다.
- 4 Fiery 드라이버 설치 관리자 창에서 프린터 드라이버 언어를 선택하고 다음을 클릭합니다.
Fiery 드라이버 설치 관리자 - InstallShield 마법사가 나타납니다.

- 5 Fiery Driver Installer용 InstallShield 마법사 시작 창에서 다음을 클릭합니다.
- 6 사용권 계약서를 읽고 동의함을 클릭한 후 다음을 클릭합니다.
- 7 원하는 프린터가 목록에 없습니까를 클릭합니다.
- 8 수동 설정으로 로컬 프린터 또는 네트워크 프린터 추가를 선택하여 네트워크상에서 로컬 프린터를 추가합니다.
- 9 Create a new port(새 포트 만들기)를 선택합니다.
- 10 포트 종류 메뉴에서 표준 TCP/IP 포트를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 11 Fiery 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
- 12 프린터를 검색하고 사용할 드라이버를 자동으로 선택 확인란을 선택합니다.
- 13 다음을 클릭합니다.
- 14 프린터 상자에서 프린터를 선택하고 다음을 클릭합니다.

참고: 북미(기본 문서 크기가 Letter)의 경우 "US"가 있거나 "EU"가 없는 프린터 드라이버를 선택하고 다른 국가(기본 문서 크기가 A4)의 경우 "US"가 없거나 "EU"가 있는 프린터 드라이버를 선택합니다.
- 15 프린터 이름 필드에 Fiery 서버의 이름을 입력하고 다음을 클릭합니다.
이 이름이 장치 및 프린터 폴더와 대기열 창에 사용됩니다.
- 16 화면상의 지침을 따릅니다.
이 프린터를 기본 프린터로 설정할지 여부를 지정합니다. 이 시점에는 프린터를 공유하거나 테스트 페이지를 인쇄하지 마십시오.
프린터 드라이버 설치를 계속하고 마지막 화면에서 마침을 클릭합니다.
필요한 파일이 하드 디스크 드라이브에 설치됩니다.
- 17 Fiery 서버 속성 창에서 설치 가능 옵션을 구성합니다.
자세한 내용은 Fiery 서버와 함께 제공된 설명서의 [인쇄]를 참조하십시오.
- 18 LPR 포트(TCP/IP 사용) 이외의 연결을 설정하려면 Fiery 서버와 함께 제공된 설명서의 [인쇄]를 참조하십시오.
- 19 프린터 드라이버를 사용하려면 Fiery 서버 속성 창에서 고급 탭을 클릭합니다.
- 20 인쇄를 빨리 끝낼 수 있도록 인쇄 문서 스포링을 선택한 다음, 즉시 인쇄 시작을 선택하십시오.
- 21 적용을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.

제거

Windows 클라이언트 컴퓨터에서 프린터 드라이버 제거

Windows 클라이언트 컴퓨터에서 프린터 드라이버를 제거하기 위해 로컬에 Printer Delete Utility가 설치되고 사용됩니다. 소프트웨어를 사용하기 전에 Fiery 서버에 연결할 필요가 없습니다.

- 1 시작을 클릭하고 프로그램 또는 모든 프로그램을 선택한 다음 Fiery를 선택합니다.

2 Printer Delete Utility를 선택합니다.

컴퓨터에서 찾은 모든 Fiery 서버 프린터 드라이버가 나열됩니다.

참고: 컴퓨터에 설치된 모든 프린터 드라이버가 나열됩니다.

3 프린터 삭제 유틸리티 창에서 다음 중 하나를 수행 합니다.

- 프린터를 삭제하려면 프린터 이름 옆에 있는 확인란을 선택하고 **선택된 프린터 삭제**를 클릭합니다.
- 설치된 프린터 드라이버를 모두 삭제하려면 **모든 프린터 드라이버 삭제** 확인란을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

4 프린터 드라이버 삭제를 마쳤으면 **끝내기**를 클릭합니다.

Fiery Driver 7.03.x의 수정된 문제

- Windows 11 23H2 및 이전 컴퓨터에서 Microsoft Smart App Control이 활성화되었을 때 Fiery Driver가 설치에 실패했습니다. Fiery Driver는 Windows 11 24H2 이상에서 스마트 앱 컨트롤을 지원합니다.
- Fiery Driver 설치 시 최신 Microsoft Visual C++ 런타임 라이브러리가 이전 버전으로 대체되어 종속 응용 프로그램에 영향을 줄 수 있습니다.

Fiery Driver v7.03.x의 알려진 제한

- 1 Windows 10(32비트)을 실행하는 일부 컴퓨터에서 Fiery Printer Delete Utility 응용 프로그램을 열면 VC 런타임 라이브러리가 없음을 나타내는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.
이를 해결하려면 Fiery Printer Delete Utility 응용 프로그램을 다시 설치하십시오.
- 2 Fiery 서버가 연결이 끊어지거나 다시 시작되면 Fiery 서버가 연결이 끊어지거나 다시 시작될 때 사용자 인터페이스 구성 요소 표시에 필요한 데이터를 검색할 수 없으므로 다음과 같이 사용자 인터페이스가 변경될 수 있습니다.
 - a RGB 소스, CMYK 소스, 그레이스케일 소스 및 출력 프로파일 목록이 비어 있을 수 있습니다.
 - b Fiery ImageViewer 편집 옵션에 빈 인터페이스가 표시될 수 있습니다.
 - c Fiery ImageViewer 곡선 편집 옵션이 실제 이름 대신 FTMP92b6.file과 같은 임시 파일 이름을 표시할 수 있습니다.
- 3 사용자 인터페이스에 표시할 용지 카탈로그 항목의 수에 따라 **용지** 탭, **혼합 용지**(예: **표지 정의**), **새 페이지 범위** 또는 **새 삽입**), **간지** 및 **소책자**에서 **Paper Catalog** 사용자 인터페이스 컨트롤을 클릭하면 시간이 지연될 수 있습니다.

- 4 LoadLibrary.exe 오류가 발생하면 프린터 드라이버 사용자 인터페이스가 다음 조건에서 올바르게 실행되지 않을 수 있습니다.
 - a 제어판에서 먼저 Fiery Driver v6.x 또는 v5.0에 있는 **프린터 환경설정** 사용자 인터페이스를 열고 Fiery Driver v7.03.x에서 **프린터 환경설정** 사용자 인터페이스를 엽니다.
 - b 32비트 Windows 클라이언트 컴퓨터에서 실행되는 Fiery Command WorkStation v6.x를 통해 Preflight 보고서에서 인쇄 드라이버 사용자 인터페이스를 시작합니다.
 - c Fiery Hot Folders 인쇄 요약 사용자 인터페이스에서 프린터 드라이버 사용자 인터페이스를 시작합니다.

이유는 Fiery Command WorkStation 및 Fiery Driver의 특정 구성 요소 간의 라이브러리 불일치 때문입니다.

- 5 Fiery Command WorkStation에서 **기본값 설정**을 적용하면 다음의 현상이 나타날 수 있습니다.
 - a **작업 크기와 동일** 인쇄 옵션이 기본값 설정에서 잠겨 있으면 잠긴 상태 또는 설정이 무시됩니다.
- 6 양방향 통신이 켜져 있는 Fiery Driver 사용자 인터페이스를 열면 모든 컨트롤에 대해 기본 설정이 표시됩니다. 관련 사용자 인터페이스 컨트롤을 선택하여 해당 설정을 채울 수 있습니다.
- 7 용지 카탈로그 항목 수에 따라 용지 카탈로그 컨트롤을 채우는 동안 지연이 발생할 수 있습니다. 용지 카탈로그 컨트롤이 채워지는 동안 지연을 알리는 메시지가 표시됩니다.
- 8 Fiery ImageViewer 사용자 인터페이스 컨트롤의 드롭다운 선택 항목을 클릭하면 기본적으로 비어 있을 수 있습니다. 그런 다음 사용 가능한 Fiery ImageViewer 곡선 중 하나를 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 곡선을 선택하지 않으면 Fiery ImageViewer 곡선의 작업 설정이 유지됩니다.

참고: 이 관찰 내용은 주문형 가져오기가 필요한 모든 양방향 컨트롤(예: Paper Catalog, 출력 프로파일, 컨트롤 바, VDP (Variable Data Printing) (마스터, 가변), RGB, CMYK, 그레이스케일 소스, Fiery ImageViewer 곡선, 서버 프리셋 및 별색 그룹 사용)에 적용 가능합니다.



客戶版本資訊

Windows Fiery PostScript Driver v7.03.x 版

本文件包含有關此 Fiery Driver 版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必將這項資訊提供給所有使用者。

安裝

安裝 Fiery PostScript Driver

從下載中心下載印表機驅動程式後，就可進行安裝並為印表機的已安裝選項進行設定。

建議您在安裝 Fiery Driver v 7.03.x 版之前，先解除安裝先前的 Fiery Driver 版本。

以下 OS 版本支援 Fiery PostScript Driver v 7.03.x 版：

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 和 x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

在安裝印表機驅動程式及完成列印連線時，會自動建立一個 LPR 連接埠（使用 TCP/IP）。您可以稍後根據需求修改連接埠連線。

附註：使用 Fiery System Software FS400/400 Pro 或更高版本在 Fiery 伺服器以預設停用連接埠 9100 的連線。

附註：Windows 用戶端電腦必須安裝 Microsoft 提供的最新安全更新，以防止潛在的安全漏洞並確保印表機驅動程式軟體按預期工作。

- 1 按兩下 .zip 檔案。
- 2 按兩下 PRNTDVR.exe 應用程式以開始安裝過程。
- 3 在開啟檔案-安全性警告視窗中，按一下**運行**。
- 4 在 **Fiery Driver Installer** 視窗中選取印表機驅動程式語言，然後按**下一步**。
Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard 隨即出現。
- 5 在**歡迎使用 InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer** 視窗中按**下一步**。

- 6 閱讀授權合約，按一下**我接受授權合約中的條款**，然後按**下一步**。
- 7 按一下**清單中未顯示我要使用的印表機**。
- 8 選取**以手動設定新增本機印表機或網路印表機**，以在網路上新增本機印表機。
- 9 選取**建立新連接埠**。
- 10 從**連接埠類型**功能表選取**標準 TCP/IP 連接埠**，然後按 **下一步**。
- 11 輸入 Fiery 伺服器的主機名稱或 IP 位址。
- 12 選取**查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式**核取方塊。
- 13 按**下一步**。
- 14 在**印表機對話方塊**中選取印表機，然後按**下一步**。

附註：北美洲使用者選取含「US」或是不含「EU」的印表機驅動程式（預設文件尺寸為 Letter），國際地區使用者選取不含「US」或包含「EU」的印表機驅動程式（預設文件尺寸為 A4）。
- 15 在**印表機名稱**欄位中輸入 Fiery 伺服器的名稱，然後按**下一步**。
此名稱會用於裝置和印表機資料夾與佇列視窗中。
- 16 請依照螢幕指示進行。
指定是否要讓它成為預設印表機。請勿共用印表機，也請勿在此時列印「測試頁」。
繼續進行印表機驅動程式安裝，並在最後一個畫面中按一下**完成**。
您已將必要的檔案安裝在硬碟機中。
- 17 在 Fiery 伺服器 **屬性**視窗中設定可安裝的選項。
如需更多資訊，請參閱 Fiery 伺服器隨附文件中的《列印》。
- 18 若要設定非 LPR 連接埠（使用 TCP/IP）的連線，請參閱 Fiery 伺服器隨附文件中的《列印》。
- 19 若要使用印表機驅動程式，請按一下 Fiery 伺服器**屬性**視窗中的**進階索引**標籤。
- 20 選取**多工緩衝處理列印文件**，以便程式更快速地完成列印，然後選取**立即開始列印**。
- 21 按一下**套用**，然後按一下**確定**。

解除安裝

將印表機驅動程式從 Windows 用戶端電腦解除安裝

Windows 用戶端電腦上已安裝 Printer Delete Utility，並已用來解除安裝印表機驅動程式。您不需要在使用該軟體之前連接至 Fiery 伺服器。

- 1 按一下**開始**，選取**程式集或所有程式**，然後選取 **Fiery**。
- 2 選取 **Printer Delete Utility**。

在您的電腦中找到的任何 Fiery 伺服器印表機驅動程式將一併列出。

附註：在您的電腦中找到的所有已安裝印表機驅動程式將一併列出。

3 在 **Printer Delete Utility** 視窗中，執行以下其中一項操作：

- 若要刪除印表機，請選取印表機名稱旁的核取方塊，然後按一下**刪除選取的印表機**。
- 若要刪除所有已安裝的印表機驅動程式，請選取**刪除所有印表機驅動程式**核取方塊，然後按一下**確定**。

4 當您完成刪除印表機驅動程式時，請按一下**結束**。

修復了 Fiery Driver 7.03.x 中的問題

- 在 Windows 11 23H2 及更早版本的電腦上，Fiery Driver 啟用 Microsoft 智慧應用程式控制時無法安裝。Fiery Driver 支援 Windows 11 24H2 及更高版本上的智慧應用程式控制。
- 安裝 Fiery Driver 將較新的 Microsoft Visual C++ 執行時庫替換為舊版本，這可能會影響依賴此庫的應用程式。

Fiery Driver v7.03.x 已知限制

1 在某些運行 Windows 10 (32 位) 的計算機上，打開 Fiery Printer Delete Utility 應用程式可能會顯示一條錯誤消息，指示缺少 VC 運行時庫。

為解決此問題，請重新安裝 Fiery Printer Delete Utility 應用程式。

2 由於當 Fiery 伺服器中斷連線或剛重新啟動時，無法擷取使用者介面元件所需的資料以供顯示，因此當 Fiery 伺服器中斷連線或正在重新啟動時，可以注意到以下使用者介面變化：

- a RGB 源、CMYK 源、灰度源和輸出設定檔清單可能顯示為空白。
- b Fiery ImageViewer 編輯選項可能會顯示一個空介面。
- c Fiery ImageViewer 曲線編輯選項可能顯示暫存檔案名（例如 FTMP92b6.file），而非實際檔案名。

3 根據要在使用者介面中顯示的紙張型錄項目數，從**底材索引標籤**、**混合底材**（例如，**定義封面**、**新增頁面範圍**或**新插頁**）、**隔頁紙**及**手冊**，按一下 **Paper Catalog** 使用者介面控制項時，可能會注意到出現延遲的情形。

4 在以下情況下可能發生 LoadLibrary.exe 錯誤，而且印表機驅動程式使用者介面可能無法正確啟動：

- a 在控制台中，先從 Fiery Driver 6.x 版或 5.0 版開啟**印表機喜好設定**使用者介面，再從 Fiery Driver v 7.03.x 版開啟**印表機喜好設定**使用者介面。
- b 於 32 位元 Windows 用戶電腦端上執行的 Fiery Command WorkStation v6.x 上，從預檢報告啟動列印驅動程式使用者介面。
- c 從 Fiery Hot Folders 列印摘要使用者介面啟動印表機驅動程式使用者介面。

這是由於 Fiery Command WorkStation 和 Fiery Driver 的某些元件之間的程式庫不符。

5 從 Fiery Command WorkStation 套用**設定默認值**時，可以注意到以下情況：

- a 當從「設定默認值」鎖定**與工作大小相同**列印選項時，會忽略鎖定狀態或設定。

6 在開啟雙向通訊的情況下，開啟 Fiery Driver 使用者介面時，會顯示所有控制項的預設設定值。您可以選取相關的使用者介面控制項來自動增加其設定。

7 根據紙張型錄項目，自動增加 Paper Catalog 控制項時可能會出現延遲。自動增加 Paper Catalog 控制項訊息會通知您延遲的情形。

- 8 按一下使用者介面控制件項的 Fiery ImageViewer 下拉式選項時，預設可能為空白。然後，您可以選取其中一條可用的 Fiery ImageViewer 曲線。如果您未選擇可用的曲線，則會保留 Fiery ImageViewer 曲線的工作設定。

附註：此觀察適用於所有需要隨選取得的雙向控制項（例如 Paper Catalog、輸出設定檔、控制列、可變資料列印 (VDP) (主要文件、可變)、RGB、CMYK、灰階來源、Fiery ImageViewer 曲線、伺服器預設值和使用特別色群組)。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery PostScript Driver v7.03.x для Windows

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске Fiery Driver. Обязательно сообщите эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Установка

Установка Fiery PostScript Driver

После загрузки драйвера принтера из Центра загрузок можно установить его и настроить для установленных компонентов принтера.

Перед установкой Fiery Driver v7.03.x рекомендуется удалить предыдущие версии Fiery Driver.

Fiery PostScript Driver v7.03.x поддерживается в следующих версиях ОС:

- Windows 11 (64-разрядная версия)
- Windows 10 (32- и 64-разрядные версии)
- Windows Server 2025 (64-разрядная версия)
- Windows Server 2022 (64-разрядная версия)
- Windows Server 2019 (64-разрядная версия)
- Windows Server 2016 (64-разрядная версия)

При установке драйвера принтера и завершении подключения для печати автоматически создается порт LPR (использует TCP/IP). Позднее можно изменить подключение через этот порт в соответствии с вашими требованиями.

Примечание: Подключение через порт 9100 по умолчанию отключено на сервере Fiery с системным программным обеспечением Fiery FS400/400 Pro и более поздних версий.

Примечание: Чтобы исключить потенциальные уязвимости системы безопасности и обеспечить надлежащую работу драйвера принтера, на клиентском компьютере Windows должны быть установлены последние обновления безопасности от Microsoft.

- 1 Дважды нажмите файл .zip.
- 2 Чтобы начать установку, дважды нажмите PRNTDVR.exe.
- 3 Нажмите кнопку **Запустить** в окне **Открыть файл** — предупреждение системы безопасности.

- 4 В окне **Fiery Driver Installer** выберите язык драйвера принтера и нажмите **Далее**.
Откроется окно мастера **Fiery Driver Installer — InstallShield Wizard**.
- 5 В окне **Вас приветствует программа InstallShield Wizard для Fiery Driver Installer** нажмите **Далее**.
- 6 Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения, нажмите **Я принимаю условия лицензионного соглашения**, затем нажмите кнопку **Далее**.
- 7 нажмите ссылку **Нужный принтер отсутствует в списке**.
- 8 Чтобы подключиться к локальному принтеру в сети, выберите **Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную**.
- 9 Выберите **Создать новый порт**.
- 10 Выберите **Стандартный порт TCP/IP** в меню **Тип порта**, а затем нажмите **Далее**.
- 11 Введите имя хоста или IP-адрес сервера Fiery.
- 12 Установите флажок **Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически**.
- 13 Нажмите **Далее**.
- 14 В поле **Принтеры** выберите принтер и нажмите **Далее**.

Примечание: Выберите драйвер принтера с пометкой US или драйвер без пометки EU для Северной Америки (формат документа по умолчанию — Letter). Либо выберите драйвер принтера без пометки US или драйвер с пометкой EU для других регионов (формат документа по умолчанию — A4).
- 15 Введите имя сервера Fiery в поле **Имя принтера** и нажмите **Далее**.
Это имя используется в папке Устройства и принтеры и в окне очередей.
- 16 Следуйте инструкциям на экране.
Укажите, требуется ли использовать этот принтер по умолчанию. Не открывайте общий доступ к принтеру и не печатайте тестовую страницу на этом этапе.
Продолжите установку драйвера принтера и на последнем экране нажмите кнопку **Готово**.
Необходимые файлы установлены на жесткий диск.
- 17 На сервере Fiery в окне **Свойства** настройте устанавливаемые устройства.
Дополнительные сведения см. в разделе *Печать* в сопроводительной документации к серверу Fiery.
- 18 Чтобы настроить подключение через другой порт (не порт LPR, использующий TCP/IP), см. раздел *Печать* в сопроводительной документации к серверу Fiery.
- 19 Чтобы использовать драйвер принтера, на сервере Fiery в окне **Свойства** перейдите на вкладку **Расширенные**.
- 20 Выберите **Использовать очередь печати (ускорение работы приложений)**, а затем выберите **Начинать печать немедленно**.
- 21 Нажмите **Применить**, затем нажмите кнопку **ОК**.

Удалить

Удаление драйверов принтера с клиентских компьютеров с ОС Windows

Служебная программа Printer Delete Utility устанавливается и используется локально для удаления драйверов принтера с клиентского компьютера Windows. Для использования программы подключение к серверу Fiery не требуется.

1 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Программы** или **Все программы**, затем выберите **Fiery**.

2 Выберите **Printer Delete Utility**.

Отобразится список всех драйверов принтеров сервера Fiery, найденных на компьютере.

Примечание: Отобразится список всех драйверов принтеров, установленных на компьютере.

3 В окне **Printer Delete Utility** выполните одно из следующих действий.

- Чтобы удалить принтер, установите флажок рядом с именем принтера и нажмите **Удалить выбранные принтеры**.
- Чтобы удалить все установленные драйверы принтеров, установите флажок **Удалить все драйверы принтеров** и нажмите кнопку **ОК**.

4 Завершив удаление драйверов принтера, нажмите кнопку **Выход**.

Исправленные проблемы в Fiery Driver 7.03.x

- На компьютере под управлением Windows 11 23H2 и более ранних версий не удалось установить Fiery Driver, если была включена функция Microsoft Smart App Control. Fiery Driver поддерживает функцию Smart App Control в Windows 11 24H2 и более поздних версий.
- В результате установки Fiery Driver новые библиотеки среды выполнения Microsoft Visual C++ были заменены на более старую версию, что потенциально повлияло на зависимые приложения.

Известные ограничения для Fiery Driver v7.03.x

1 На некоторых компьютерах под управлением Windows 10 (32-разрядной) при открытии приложения Fiery Printer Delete Utility может отобразиться сообщение об ошибке, указывающее на то, что библиотека среды выполнения VC отсутствует.

Для решения этой проблемы переустановите приложение Fiery Printer Delete Utility.

2 При отключении или перезапуске сервера Fiery необходимые данные для компонентов пользовательского интерфейса не могут быть получены. Поэтому, когда выполняется отключение или перезапуск сервера Fiery, могут наблюдаться следующие изменения пользовательского интерфейса.

- a** Списки «Источник RGB», «Источник CMYK», «Источник оттенков серого» и «Выходной профиль» могут быть пусты.
- b** При выборе параметров редактирования Fiery ImageViewer может отображаться пустой интерфейс.
- c** При выборе параметра редактирования кривых Fiery ImageViewer может отображаться имя временного файла, например FTMP92b6.file, вместо фактического имени.

- 3** В зависимости от количества записей в каталоге бумаги, отображаемых в пользовательском интерфейсе, может наблюдаться задержка после нажатия элемента управления **Paper Catalog** на вкладке **Материал для печати, Смешанные материалы для печати** (например, **Задание обложки, Диапазон новых страниц** или **Новая вставка**), **Прокладочный лист** и **Брошюра**.
- 4** При возникновении следующих условий можно наблюдать ошибку LoadLibrary.exe и пользовательский интерфейс драйвера принтера может запускаться неправильно.
- a** На панели управления сначала откройте пользовательский интерфейс **Предпочтения принтера** из драйвера Fiery Driver v6.x или v5.0, а затем откройте пользовательский интерфейс **Предпочтения принтера** из драйвера Fiery Driver v7.03.x.
 - b** На клиентском компьютере с 32-разрядной версией Windows в Fiery Command WorkStation v6.x перейдите в отчет Preflight и запустите пользовательский интерфейс драйвера печати.
 - c** Из пользовательского интерфейса Печать сводки Fiery Hot Folders запустите пользовательский интерфейс драйвера принтера.
- Это связано с несоответствием в библиотеках некоторых компонентов Fiery Command WorkStation и Fiery Driver.
- 5** Если в Fiery Command WorkStation применить функцию **Задать значения по умолчанию**, можно наблюдать следующее.
- a** Если параметр печати **Совпадает с размером задания** заблокирован по умолчанию, заблокированное состояние или настройка игнорируется.
- 6** При открытии пользовательского интерфейса Fiery Driver с включенной двусторонней связью отображаются значения по умолчанию для всех элементов управления. Чтобы изменить эти значения, выберите соответствующие элементы управления пользовательского интерфейса.
- 7** В зависимости от количества записей в каталоге бумаги при получении значений для элемента управления Paper Catalog может возникать задержка. Во время получения значений для элемента управления Paper Catalog появится окно с уведомлением о задержке.
- 8** Если нажать раскрывающийся список элемента управления пользовательского интерфейса Fiery ImageViewer, по умолчанию он может быть пустым. После этого можно выбрать одну из доступных кривых Fiery ImageViewer. Если не выбрать доступную кривую, настройки задания для кривой Fiery ImageViewer будут сохранены.

Примечание: Это примечание применимо ко всем двунаправленным элементам управления, для которых требуется выборка по запросу (например, Paper Catalog, «Выходной профиль», «Контрольная шкала», «Печать переменных данных» (мастер-документ, переменные), «Источник RGB», «Источник СМΥК», «Источник оттенков серого», «Кривые Fiery ImageViewer», «Шаблоны заданий на сервере» и «Использовать группу плашечных цветов»).



Informacje o wersji dla klientów

Fiery PostScript Driver wer.7.03.x dla systemu Windows

Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji Fiery Driver. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Podłączanie

Zainstaluj program Fiery PostScript Driver

Po pobraniu sterownika drukarki z Centrum pobierania można go zainstalować i skonfigurować w sposób odpowiadający opcjom zainstalowanym dla drukarki.

Zaleca się odinstalowanie wcześniejszych wersji Fiery Driver przed zainstalowaniem wersji 7.03.x Fiery Driver.

Oprogramowanie Fiery PostScript Driver wer.7.03.x jest obsługiwane przez następujące wersje systemu operacyjnego:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 i x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Po zainstalowaniu sterownika drukarki i skonfigurowaniu połączenia drukowania automatycznie tworzony jest port LPR (przy użyciu protokołu TCP/IP). Później można zmienić połączenie z portem zgodnie z wymaganiami.

Uwaga: Połączenie na porcie 9100 jest domyślnie wyłączone na serwerze Fiery z oprogramowaniem systemowym Fiery FS400/400 Pro lub nowszym.

Uwaga: Na komputerze klienckim z systemem Windows muszą być zainstalowane najnowsze aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft, aby zapobiec potencjalnym lukom w zabezpieczeniach i zapewnić prawidłowe działanie oprogramowania sterownika drukarki.

- 1 Kliknij dwukrotnie plik .zip.
- 2 Kliknij dwukrotnie aplikację **PRNTDVR.exe**, aby rozpocząć proces instalacji.
- 3 Kliknij przycisk **Uruchom** w oknie **Otwórz plik - ostrzeżenie o zabezpieczeniach**.

- 4 W oknie **Fiery Driver Installer** wybierz wersję językową sterownika drukarki i kliknij przycisk **Dalej**.
Zostanie wyświetlone okno **Fiery Driver Installer - Kreator InstallShield**.
- 5 Kliknij przycisk **Dalej** w oknie **Kreator InstallShield dla produktu Fiery Driver Installer - Witamy!**
- 6 Przeczytaj umowę licencyjną, kliknij opcję **Akceptuję warunki umowy licencyjnej**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 7 Kliknij opcję **Drukarki, której szukam, nie ma na liście**.
- 8 Wybierz opcję **Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi**, aby dodać drukarkę lokalną w sieci.
- 9 Wybierz pozycję **Utwórz nowy port**.
- 10 Wybierz opcję **Standardowy port TCP/IP** z menu **Typ portu**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 11 Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera Fiery.
- 12 Zaznacz pole wyboru **Sprawdź drukarkę i automatycznie wybierz sterownik do użycia**.
- 13 Kliknij przycisk **Dalej**.
- 14 W polu **Drukarki** wybierz drukarkę i kliknij przycisk **Dalej**.
Uwaga: Wybierz sterownik drukarki z literami „US” lub bez liter „EU” w przypadku Ameryki Północnej (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to Letter) bądź bez liter „US” lub z literami „EU” w przypadku krajów z innych części świata (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to A4).
- 15 Wpisz nazwę serwera druku Fiery w polu **Nazwa drukarki** i kliknij przycisk **Dalej**.
Nazwa ta zostanie użyta w folderze Urządzenia i drukarki oraz w oknie kolejek.
- 16 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Określ, czy urządzenie ma być drukarką domyślną. Nie należy w tym momencie udostępniać drukarki ani drukować strony testowej.
Kontynuuj instalację sterownika drukarki i na ostatnim ekranie kliknij przycisk **Zakończ**.
Niezbędne pliki zostaną zainstalowane na dysku twardym.
- 17 Skonfiguruj opcje do zainstalowania w oknie **Właściwości** serwera Fiery.
Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z sekcją *Drukowanie* w dokumentacji dostarczonej z serwerem Fiery.
- 18 Informacje na temat konfiguracji połączenia innego niż używające portu LPR (przy użyciu TCP/IP) można znaleźć w dokumencie *Drukowaniewchodzącym* w skład dokumentacji dostarczonej z serwerem Fiery.
- 19 Aby korzystać ze sterownika drukarki, kliknij kartę **Zaawansowane** w oknie **Właściwości** serwera Fiery.
- 20 Wybierz opcję **Buforuj dokumenty tak, aby program szybciej skończył drukowanie**, a następnie wybierz opcję **Rozpocznij drukowanie natychmiast**.
- 21 Kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

Odinstaluj

Odinstalowywanie sterowników drukarki z komputerów klienckich z systemem Windows

Program Printer Delete Utility jest instalowany i używany lokalnie do odinstalowywania sterowników drukarki z komputera klienckiego z systemem Windows. Ustanawianie połączenia z serwerem Fiery przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania nie jest konieczne.

- 1 Kliknij przycisk **Start**, wybierz polecenie **Programy** lub **Wszystkie programy**, a następnie wybierz opcję **Fiery**.
- 2 Wybierz opcję **Printer Delete Utility**.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich sterowników drukarki serwera Fiery znalezionych na komputerze.
Uwaga: Zostanie wyświetlona lista wszystkich sterowników drukarki zainstalowanych na komputerze.
- 3 W oknie **Printer Delete Utility** wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby usunąć drukarkę, zaznacz pole wyboru obok nazwy drukarki i kliknij przycisk **Usuń wybrane drukarki**.
 - Aby usunąć wszystkie zainstalowane sterowniki drukarki, zaznacz pole wyboru **Usuń wszystkie sterowniki drukarki** i kliknij przycisk **OK**.
- 4 Po zakończeniu usuwania sterowników drukarki kliknij przycisk **Zakończ**.

Problemy naprawione w wersji 7.03.x Fiery Driver

- Na komputerze z systemem Windows 11 23H2 lub starszym nie można było zainstalować sterownika Fiery Driver, gdy włączona była funkcja inteligentnego sterowania aplikacjami firmy Microsoft. Sterownik Fiery Driver jest kompatybilny z inteligentnym sterowaniem aplikacjami w systemie Windows 11 w wersji 24H2 i nowszych.
- Zainstalowanie sterownika Fiery Driver powodowało zastąpienie nowszych bibliotek środowiska uruchomieniowego Microsoft Visual C++ starszymi wersjami, co mogło potencjalnie wpływać na aplikacje zależne.

Znane ograniczenia Fiery Driver w wersji 7.03.x

- 1 Na niektórych komputerach z systemem Windows 10 (32-bitowym) otwarcie aplikacji Fiery Printer Delete Utility może powodować wyświetlenie komunikatu o błędzie wskazującego na brak biblioteki środowiska uruchomieniowego VC.
Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie zainstalować aplikację Fiery Printer Delete Utility.
- 2 Po odłączeniu lub ponownym uruchomieniu serwera Fiery, można zaobserwować następujące zmiany interfejsu użytkownika, ponieważ nie ma możliwości pobrania wymaganych danych dla składników interfejsu użytkownika dla ekranu, gdy serwer Fiery jest odłączony lub został ponownie uruchomiony:
 - a Listy źródła RGB, źródła CMYK, źródła skali szarości i profilu wydruku mogą być puste.
 - b Opcje edycji programu Fiery ImageViewer mogą wyświetlać pusty interfejs.
 - c Opcja edycji krzywych programu Fiery ImageViewer może zamiast rzeczywistej nazwy pokazywać nazwę pliku tymczasowego, taką jak FTMP92b6.file.

- 3 W zależności od liczby wpisów w wykazie papieru, które mają być wyświetlane w interfejsie użytkownika, może wystąpić opóźnienie po kliknięciu formantu interfejsu użytkownika **Paper Catalog** na karcie **Media, nośników mieszanych** (takich jak **Definiowanie okładki**, **Nowy zakres stron** lub **Nowy nośnik w podajniku**), **Przekładka** czy **Broszura**.
- 4 W następujących warunkach wystąpić błąd LoadLibrary.exe, a interfejs użytkownika sterownika drukarki może nie zostać poprawnie uruchomiony:
 - a W Panelu sterowania otwórz interfejs użytkownika **Preferencje drukarki** najpierw dla Fiery Driver w wersji 6.x lub 5.0, a następnie otwórz interfejs użytkownika **Preferencje drukarki** dla Fiery Driver w wersji 7.03.x.
 - b Oprogramowanie Fiery Command WorkStation od wersji 6.x działającej na 32-bitowym kliencie systemu Windows interfejs użytkownika sterownika druku należy uruchamiać z poziomu Raportu dotyczącego przebiegu wstępnego.
 - c Uruchom interfejs użytkownika sterownika drukarki z poziomu interfejsu Podsumowania wydruku Fiery Hot Folders.

Wynika to z niezgodności w bibliotekach pomiędzy niektórymi składnikami Fiery Command WorkStation oraz Fiery Driver.

- 5 Po zastosowaniu opcji **Ustaw domyślne** w programie Fiery Command WorkStation można zauważyć, że:
 - a Jeśli opcja **Taki sam jak rozmiar zadania** jest zablokowana w ustawieniach domyślnych, blokada lub ustawienie jest ignorowane.
- 6 Po otwarciu interfejsu użytkownika Fiery Driver z włączoną komunikacją dwukierunkową wyświetlane są wartości domyślne dla wszystkich elementów sterujących. Można wybrać odpowiednie elementy sterujące interfejsu użytkownika, aby wypełnić ich ustawienia.
- 7 W zależności od liczby wpisów w wykazie papieru, może wystąpić opóźnienie podczas wypełniania elementu sterowania Wykaz papieru. Zostanie wyświetlony komunikat powiadamiający o opóźnieniu podczas wypełniania elementu sterowania Wykaz papieru.
- 8 Po kliknięciu listy rozwijanej elementu sterowania interfejsu użytkownika Fiery ImageViewer, może ona być domyślnie pusta. Następnie można wybrać jedną z dostępnych krzywych Fiery ImageViewer. Jeżeli nie wybrano dostępnej krzywej, zostaną zachowane ustawienia zadania dla krzywej Fiery ImageViewer.

Uwaga: Teoria ta ma zastosowanie do wszystkich elementów sterowania dwukierunkowych, które wymagają pobierania na żądanie (takich jak Paper Catalog, Profil wyjściowy, Pasek kontrolny, Drukowanie zmiennych danych (VDP) (Wzorzec, Zmienna), Źródło RGB, Źródło CMYK, Źródło skali szarości, krzywe Fiery ImageViewer, Ustawienia wstępne serwera oraz Użyj grupy kolorów dodatkowych).



Müşteri Sürüm Notları

Windows için Fiery PostScript Driver v7.03.x

Bu belgede bu Fiery Driver sürümü hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce bu bilgilerin tüm kullanıcılara sağlandığından emin olun.

Yükleme

Fiery PostScript Driver ögesini yükleme

Yazıcı sürücüsünü Download Center'dan indirdikten sonra yükleyebilir ve yazıcıda yüklü olan seçenekler için yapılandırabilirsiniz.

Fiery Driver v7.03.x ögesini yüklemeyi önce Fiery Driver ögesinin önceki sürümlerini kaldırmanız önerilir.

Fiery PostScript Driver v7.03.x aşağıdaki işletim sistemi sürümlerinde desteklenir:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 ve x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Yazıcı sürücüsünü yükleyip yazdırma bağlantısını tamamladığınızda otomatik olarak (TCP/IP kullanan) bir LPR bağlantı noktası oluşturmuş olursunuz. Daha sonra gereksinimlerinize göre bağlantı noktası bağlantısını değiştirebilirsiniz.

Not: Fiery sistem yazılımı FS400/400 Pro ve sonrası için Bağlantı Noktası 9100 bağlantısı Fiery sunucusunda varsayılan olarak devre dışı bırakılır.

Not: Olası güvenlik açıklarını önlemek ve baskı makinesi sürücüsü yazılımının beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için Windows istemci bilgisayarında Microsoft'un en son güvenlik güncellemeleri yüklü olmalıdır.

- 1 .zip dosyasını çift tıklayın.
- 2 PRNTDVR.exe uygulamasını çift tıklayarak yükleme işlemine başlayın.
- 3 Dosya Aç - Güvenlik Uyarısı penceresinde **Çalıştır**'ı tıklayın.

- 4 **Fiery Driver Installer** penceresinde baskı makinesi sürücüsü dilini seçin ve **İleri**'ye tıklayın.
Fiery Driver Installer - InstallShield sihirbazı görüntülenir.
- 5 **Fiery Driver Installer için InstallShield Wizard'a Hoş Geldiniz** penceresinde **İleri**'ye tıklayın.
- 6 Lisans anlaşmasını okuyun, **Lisans anlaşmasındaki şartları kabul ediyorum.** seçeneğini ve sonra **İleri** ögesine tıklayın.
- 7 **İstediğim yazıcı listede yok** seçeneğine tıklayın.
- 8 Ağa yerel yazıcı eklemek için **El ile yapılan ayarlarla bir yerel yazıcı veya ağ yazıcısı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 9 **Yeni bağlantı noktası oluştur'u** seçin.
- 10 **Bağlantı noktası türü** menüsünden **Standart TCP/IP Bağlantı Noktası** seçimini yapın ve **İleri**'ye tıklayın.
- 11 Fiery sunucusunun ana bilgisayar adını veya IP adresini yazın.
- 12 **Yazıcıyı sorgulayın ve kullanılacak sürücüyü otomatik olarak seçin** onay kutusunu seçin.
- 13 **İleri**'ye tıklayın.
- 14 **Yazıcılar** kutusunda yazıcınızı seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

Not: Kuzey Amerika (varsayılan Belge boyutu Letter) için "ABD" nitelikli veya "AB" niteliği taşımayan ya da Uluslararası (varsayılan Belge boyutu A4) için "ABD" niteliği taşımayan veya "AB" nitelikli yazıcı sürücüsünü seçin.
- 15 **Yazıcı adı** alanına Fiery sunucusu için bir ad yazıp **İleri**'ye tıklayın.
Aygıtlar ve Yazıcılar klasöründe ve kuyruklar penceresinde bu ad kullanılır.
- 16 Ekrandaki talimatları izleyin.
Bunu varsayılan yazıcınız yapmak isteyip istemediğinizi belirtin. Bu aşamada yazıcıyı paylaşmayın ve Test sayfası yazdırmayın.
Yazıcı sürücüsü yüklemesine devam edin ve son ekranda **Sonlandır** ögesine tıklayın.
Gerekli dosyalar sabit disk sürücünüze yüklenir.
- 17 Fiery sunucusu **Özellikleri** penceresinde kurulabilir seçenekleri yapılandırın.
Daha fazla bilgi için Fiery sunucunuz ile birlikte sağlanan belgedeki *Yazdırma* bölümüne göz atın.
- 18 LPR bağlantı noktası (TCP/IP kullanan) dışında bir bağlantı kurmak için Fiery sunucunuz ile sağlanan belgedeki *Yazdırma* bölümüne göz atın.
- 19 Baskı makinesi sürücüsünü kullanmak için Fiery sunucusu **Özellikler** penceresindeki **Gelişmiş** sekmesine tıklayın.
- 20 Programın yazdırma işlemini daha hızlı tamamlaması için yazdırma belgelerini beklet seçimini yapın ve ardından **Hemen yazdırmayı başlat**'ı seçin.
- 21 **Uygula**'ya ve ardından **Tamam**'a tıklayın.

Kaldırma

Windows istemci bilgisayarlardan yazıcı sürücülerini kaldırma

Printer Delete Utility kuruludur ve bir istemci Windows bilgisayarından yazıcı sürücülerini kaldırmak için yerel olarak kullanılır. Yazılımı kullanmadan önce Fiery sunucusuna bağlanmanız gerekmez.

1 Başlat'a tıklayın, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ı seçin ve ardından **Fiery** seçeneğini belirleyin.

2 Printer Delete Utility ögesini seçin.

Bilgisayarınızda bulunan tüm Fiery sunucusu baskı makinesi sürücülerini listelenir.

Not: Bilgisayarınızda yüklü tüm yazıcı sürücülerini listelenir.

3 Printer Delete Utility penceresinde şunlardan birini yapın:

- Bir yazıcıyı silmek için yazıcı adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Seçilen yazıcıları sil'e** tıklayın.
- Kurulu tüm yazıcı sürücülerini silmek için **Tüm yazıcı sürücülerini sil** onay kutusunu işaretleyin ve **Tamam'a** tıklayın.

4 Yazıcı sürücülerini silme işlemi tamamlandığında **Çıkış'a** tıklayın.

Fiery Driver 7.03.x ögesinde düzeltilen sorunlar

- Windows 11 23H2 ve önceki sürümlerin bulunduğu bilgisayarlarda, Microsoft Smart App Control etkinleştirildiğinde Fiery Driver yüklenemiyordu. Fiery Driver, Windows 11 24H2 ve sonraki sürümlerde Smart App Control'ü destekler.
- Fiery Driver yüklendiğinde, daha yeni Microsoft Visual C++ çalışma zamanı kitaplıkları daha eski bir sürümle değiştiriliyordu ve bu da bağımlı uygulamaları etkileyebiliyordu.

Fiery Driver v7.03.x için bilinen sınırlamalar

1 Windows 10 (32 bit) çalıştıran bazı bilgisayarlarda Fiery Printer Delete Utility uygulaması açıldığında VC çalışma zamanı kitaplığının eksik olduğunu belirten bir hata mesajı görüntülenebilir.

Geçici bir çözüm olarak Fiery Printer Delete Utility uygulamasını yeniden yükleyin.

2 Fiery sunucusu bağlantısı kesildiğinde veya yeniden başlatıldığında, Fiery sunucusunun bağlantısının kesilmesi veya yeniden başlatılması durumunda görüntüleme için gerekli olan kullanıcı arayüzü bileşeni verileri alınamadığından aşağıdaki kullanıcı arayüzü değişiklikleri gözlemlenebilir:

a RGB kaynağı, CMYK kaynağı, Gri tonlama kaynağı ve Çıktı profili listeleri boş olabilir.

b Fiery ImageViewer düzenleme seçeneklerinde boş bir arabirim görüntülenebilir.

c Fiery ImageViewer eğrileri düzenleme seçeneği, gerçek ad yerine FTMP92b6.file gibi geçici bir dosya adı gösterebilir.

3 Kullanıcı arabiriminde görüntülenecek kağıt kataloğu girişleri sayısına bağlı olarak **Ortam** sekmesinden, **Karma ortam**'dan (örneğin **Kapak tanımlama**, **Yeni sayfa aralığı** veya **Yeni ek**), **Kayıdırma yaprağı**'ndan ve **Kitapçık**'tan **Paper Catalog** ögesine tıklanıldığında bir gecikme gözlemlenebilir.

- 4** LoadLibrary.exe hatası gözlemlenebilir ve baskı makinesi sürücüsü kullanıcı arayüzü aşağıdaki koşullarda doğru başlatılamayabilir:
- a** Denetim Masası'ndan, önce Fiery Driver v6.x veya v5.0'dan **Yazıcı Tercihleri** kullanıcı arabirimini açın ve ardından bir Fiery Driver v7.03.x ögesinden **Yazıcı Tercihleri** kullanıcı arabirimini açın.
 - b** 32 bit Windows istemci bilgisayarında çalışan Fiery Command WorkStation v6.x'de Preflight raporundan baskı makinesi sürücüsü kullanıcı arayüzünü başlatın.
 - c** Fiery Hot Folders Baskı özeti kullanıcı arayüzünden baskı makinesi sürücüsü kullanıcı arayüzünü başlatın.

Bunun nedeni, Fiery Command WorkStation ve Fiery Driver'nin belirli bileşenleri arasındaki kitaplıklardaki bir uyumsuzluktur.

- 5 Varsayılanları ayarla** Fiery Command WorkStation ögesinden uygulandığında aşağıdakiler gözlemlenebilir:
- a İş boyutu ile aynı** yazdırma seçeneği Varsayılanları ayarla'da kilitlendiğinde, kilitli olma durumu veya ayarı yok sayılır.
- 6** Fiery Driver kullanıcı arayüzü Çift yönlü iletişim açıkken açıldığında tüm kontroller için varsayılan ayarlar görüntülenir. Kontrol ayarlarını doldurmak için ilgili kullanıcı arayüzü kontrollerini seçebilirsiniz.
- 7** Kağıt kataloğu girişlerinin sayısına bağlı olarak Kağıt kataloğu kontrolleri doldurulurken bir gecikme yaşanabilir. Kağıt kataloğu kontrolü doldurulurken size gecikmeyle ilgili bir mesaj iletilecektir.
- 8** Fiery ImageViewer kullanıcı arayüzü kontrollerinin açılır listesine tıkladığınızda seçenekler varsayılan olarak boş olabilir. Daha sonra kullanılabilir Fiery ImageViewer eğrilerden birini seçebilirsiniz. Kullanılabilir bir eğri seçmezseniz Fiery ImageViewer eğrisi iş ayarları korunacaktır.

Not: Bu gözlem, istek üzerine alma gerektiren tüm çift yönlü kontroller (ör. Kağıt kataloğu, Çıktı profili, Denetim çubuğu, Değişken veri baskısı (VDP) (Ana, Değişken), RGB, CMYK, Gri tonlama kaynağı, Fiery ImageViewer eğrileri, Sunucu ön ayarları ve Nokta grubu kullan) için geçerlidir.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery PostScript Driver v7.03.x pro Windows

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu Fiery Driver. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Instalace

Nainstalujte ovladač Fiery PostScript Driver

Po stažení ovladače tiskárny z centra stahování jej můžete nainstalovat a konfigurovat pro nainstalované možnosti v tiskárně.

Před instalací Fiery Driver verze 7.03.x doporučujeme odinstalovat předchozí verze Fiery Driver.

Fiery PostScript Driver v7.03.x je podporován na následujících verzích softwaru OS:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 a x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Po dokončení instalace ovladače tiskárny a tiskového připojení se automaticky vytvoří Port LPR (pomocí TCP/IP). Připojení portu můžete později změnit podle vašich požadavků.

Poznámka: Připojení portu 9100 je u serveru Fiery se softwarem Fiery System Software FS400/400 Pro a novějším ve výchozím nastavení zakázáno.

Poznámka: Klientský počítač se systémem Windows musí mít nejnovější aktualizace zabezpečení od společnosti Microsoft, aby se předešlo potenciálním chybám zabezpečení a zajistilo se, že software ovladače tiskárny funguje dle očekávání.

- 1 Dvakrát klikněte na soubor .zip.
- 2 Dvakrát klikněte na aplikaci **PRNTDVR.exe** a zahajte proces instalace.
- 3 Klikněte na tlačítko **Spustit** v okně **Otevřít soubor – upozornění zabezpečení**.

- 4 V okně **Fiery Driver Installer** vyberte jazyk ovladače tiskárny a klikněte na tlačítko **Další**.
Zobrazí se okno **Fiery Driver Installer – průvodce InstallShield**.
- 5 Klikněte na tlačítko **Další** v okně **Vítá vás průvodce InstallShield pro Fiery Driver Installer**.
- 6 Přečtěte si licenční smlouvu, klikněte na položku **Přijímám podmínky licenční smlouvy** a pak klikněte na tlačítko **Další**.
- 7 Klikněte na položku **Požadovaná tiskárna není v seznamu**.
- 8 Pokud chcete přidat místní tiskárnu v síti, vyberte možnost **Přidat místní nebo síťovou tiskárnu pomocí ručního nastavení**.
- 9 Vyberte možnost **Vytvořit nový port**.
- 10 Vyberte možnost **Standardní port TCP/IP** v nabídce **Typ portu** a pak klikněte na tlačítko **Další**.
- 11 Zadejte název hostitele nebo IP adresu serveru Fiery.
- 12 Zaškrtněte políčko **Pomocí dotazu vyhledejte tiskárnu a automaticky vyberte ovladač, který se má použít**.
- 13 Klikněte na tlačítko **Další**.
- 14 V poli **Tiskárny** vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko **Další**.

Poznámka: Vyberete ovladač tiskárny s označením US nebo bez označení EU pro Severní Ameriku (výchozí velikostí dokumentu je formát Letter) nebo mezinárodní ovladač bez označení US nebo s označením EU (výchozí velikostí dokumentu je formát A4).
- 15 Do pole **Název tiskárny** zadejte název serveru Fiery a pak klikněte na tlačítko **Další**.
Tento název se používá ve složce Zařízení a tiskárny a v okně front.
- 16 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Uveďte, zda má být tato tiskárna nastavena jako výchozí. Nyní tiskárnu nesdílejte a netiskněte zkušební stránku.
Pokračujte v instalaci ovladače tiskárny a v posledním okně klikněte na tlačítko **Dokončit**.
Na pevný disk se nainstalují potřebné soubory.
- 17 Nakonfigurujte instalovatelné možnosti v okně **Vlastnosti** serveru Fiery.
Další informace najdete v části *Tisk* v dokumentaci dodávané se serverem Fiery.
- 18 Chcete-li nastavit jiné připojení než pomocí portu LPR (pomocí TCP/IP) přečtěte si *Tisk* v dokumentaci doprovázející váš server Fiery.
- 19 Chcete-li použít tento ovladač tiskárny, klikněte na kartu **Upřesnit** v okně **Vlastnosti** serveru Fiery .
- 20 Vyberte možnost **Řadit dokumenty do fronty, aby program dokončil tisk rychleji**, a poté vyberte možnost **Zahájit tisk ihned**.
- 21 Klikněte na možnost **Použít** a poté na tlačítko **OK**.

Odinstalovat

Odinstalace ovladačů tiskáren z klientských počítačů se systémem Windows

Nástroj Printer Delete Utility je instalován a lokálně využíván k odinstalaci ovladačů tiskáren z klientského počítače se systémem Windows. Před použitím softwaru se nemusíte připojovat k serveru Fiery.

- 1 Klikněte na tlačítko **Start**, vyberte možnost **Programy** nebo **Všechny programy** a pak vyberte položku **Fiery**.
- 2 Vyberte možnost **Printer Delete Utility**.
Zobrazí se všechny ovladače tiskárny pro server Fiery, které jsou v počítači nalezeny.
Poznámka: Zobrazí se všechny ovladače tiskárny, které jsou v počítači nainstalovány.
- 3 V okně nástroje **Printer Delete Utility** proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odstranit tiskárnu, zaškrtněte políčko vedle jejího názvu a pak klikněte na tlačítko **Odstranit vybrané tiskárny**.
 - Chcete-li odstranit všechny nainstalované ovladače tiskáren, zaškrtněte políčko **Odstranit všechny ovladače tiskárny** a klikněte na tlačítko **OK**.
- 4 Po odstranění požadovaných ovladačů tiskáren klikněte na tlačítko **Konec**.

Opravené problémy v Fiery Driver 7.03.x

- V počítači se systémem Windows 11 23H2 a staršími verzemi se nástroji Fiery Driver nezdařila instalace, když bylo povoleno řízení pomocí aplikace Microsoft Smart App Control. Nástroj Fiery Driver podporuje Smart App Control v systému Windows 11 24H2 a novějších verzích.
- Instalace nástroje Fiery Driver nahradila novější běhové knihovny Microsoft Visual C++ starší verzí, což může mít vliv na závislé aplikace.

Známá omezení pro Fiery Driver v7.03.x

- 1 Na některých počítačích se systémem Windows 10 (32 bitů) se při otevření aplikace Fiery Printer Delete Utility může zobrazit chybová zpráva oznamující, že chybí běhová knihovna VC.
Jako náhradní řešení aplikaci Fiery Printer Delete Utility znovu nainstalujte.
- 2 Když se server Fiery odpojí nebo restartuje, může docházet k následujícím změnám uživatelského rozhraní, protože po odpojení nebo restartování serveru Fiery nelze načíst požadovaná data pro součásti uživatelského rozhraní:
 - a Zdroj RGB, zdroj CMYK, zdroj ve stupních šedé a seznamy výstupních profilů mohou být prázdné.
 - b Možnosti úprav Fiery ImageViewer mohou zobrazovat prázdné rozhraní.
 - c Možnost Úpravy křivek v nástroji Fiery ImageViewer může zobrazit název dočasného souboru, například FTMP92b6.file, namísto skutečného názvu.
- 3 V závislosti na počtu položek katalogu papíru zobrazených v uživatelském rozhraní může dojít ke zpoždění při kliknutí na ovládací prvek uživatelského rozhraní **Katalogu papíru** z karty **Média**, **Smíšená média** (například **Definice obálky**, **Nový rozsah stránek** nebo **Nový vložený list**), **Prokladový arch** a **Brožura**.

- 4 Může být pozorována chyba LoadLibrary.exe a uživatelské rozhraní ovladače tiskárny se nemusí spustit správně za následujících podmínek:
 - a Nejprve v Ovládacích panelech otevřete uživatelské rozhraní **Předvoleb tiskárny** z Fiery Driver v6.x nebo v5.0 a poté otevřete uživatelské rozhraní **Předvoleb tiskárny** z Fiery Driver v7.03.x.
 - b Z aplikace Fiery Command WorkStation verze 6.x spuštěné na klientském počítači s 32bitovou verzí systému Windows spusťte uživatelské rozhraní ovladače tisku ze sestavy Předtisková kontrola.
 - c V uživatelském prostředí Fiery Hot Folders v části Shrnutí tisku spusťte uživatelské rozhraní ovladače tiskárny.

Je to z důvodu neshody v knihovnách mezi určitými komponenty Fiery Command WorkStation a Fiery Driver.
- 5 Když se v aplikaci Fiery Command WorkStation použije možnost **Nastavit výchozí**, stane se následující:
 - a Je-li možnost tisku **Stejná jako velikost v úloze** uzamčena z možnosti Nastavit výchozí, uzamčený stav nebo nastavení se ignoruje.
- 6 Po otevření uživatelského rozhraní Fiery Driver se zapnutou možností Obousměrná komunikace se zobrazí výchozí nastavení pro všechny ovládací prvky. Můžete vybrat příslušné ovládací prvky uživatelského rozhraní a provést jejich nastavení.
- 7 V závislosti na počtu položek Katalogu papíru může dojít ke zpoždění při načítání ovládacích prvků Katalogu papíru. Zobrazí se zpráva s upozorněním na zpoždění při načítání ovládacích prvků Katalogu papíru.
- 8 Když kliknete na rozevírací výběr Fiery ImageViewer ovládacího prvku uživatelského rozhraní, může být ve výchozím nastavení prázdný. Poté můžete vybrat jednu z dostupných křivek nástroje Fiery ImageViewer. Pokud nevyberete dostupnou křivku, bude zachováno nastavení úlohy pro křivku nástroje Fiery ImageViewer.

Poznámka: Toto pozorování platí pro všechny obousměrné ovládací prvky, které vyžadují načítání na vyžádání (například Katalog papíru, Výstupní profil, Kontrolní proužek, Tisk proměnných dat (VDP) (předloha, proměnná), RGB, CMYK, Zdroj stupňů šedé, křivky nástroje Fiery ImageViewer, Předvolby serveru a Použit skupinu přímých barev).



Kundeproduktbemærkninger

Fiery PostScript Driver v7.03.x til Windows

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om denne Fiery Driver frigivelse. Sørg for at give disse oplysninger til alle brugere, før du fortsætter installationen.

Installation

Installer Fiery PostScript Driver

Når du har downloadet printerdriveren fra downloadcentret, kan du installere og konfigurere den i forhold til de installerede valgmuligheder på printeren.

Det anbefales, at du afinstallerer tidligere versioner af Fiery Driver, før du installerer Fiery Driver v7.03.x.

Fiery PostScript Driver v7.03.x understøttes på følgende OS-versioner:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 og x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Når du installerer printerdriveren og gennemfører udskrivningsforbindelsen, opretter du automatisk en LPR-port (ved hjælp af TCP/IP). Du kan ændre portforbindelsen senere efter dine krav.

Bemærk: Port 9100-forbindelsen er som standard deaktiveret på en Fiery-server med Fiery System Software FS400/400 Pro og nyere.

Bemærk: Windows-klientcomputeren skal have de nyeste sikkerhedsopdateringer fra Microsoft for at forhindre potentielle sikkerhedssårbarheder og sikre, at printerdriversoftwaren fungerer som forventet.

- 1 Dobbeltklik på .zip filen.
- 2 Dobbeltklik **PRNTDVR.exe** programmet for at starte installationsprocessen.
- 3 Klik **Køri Åbn fil - Sikkerhedsadvarsel**-vinduet.
- 4 Vælg printerdriverens sprog i vinduet **Fiery Driver Installer**, og klik på **Næste**.
Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard vises.

- 5 Klik på **Næste** i vinduet **Velkommen til InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer**.
- 6 Læs licensaftalen, klik på **Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen**, og klik **Næste**.
- 7 Klik på **Den printer, jeg ønsker, er ikke angivet**.
- 8 Vælg **Tilføj en lokal printer eller netværksprinter med manuelle indstillinger** for at tilføje en lokal printer på netværket.
- 9 Vælg **Opret en ny port**.
- 10 Vælg **Standard TCP/IP Port** fra menuen **Type af port**, og klik derefter på **Næste**.
- 11 Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på Fiery-serveren.
- 12 Vælg **Forespørg printeren og vælg automatisk driveren, der skal bruges** afkrydsningsfeltet.
- 13 Klik **Næste**.
- 14 I **Printere** boksen, vælg din printer og klik **Næste**.

Bemærk: Vælg printerdriveren med "US" eller uden "EU" for Nordamerika (standard dokumentstørrelse er Letter) eller uden "US" eller "EU" for International (standard dokumentstørrelse er A4).
- 15 Indtast et navn til Fiery-serveren i feltet **Printernavn**, og klik på **Næste**.
Dette navn bruges i mappen Enheder og Printere og i køvinduet.
- 16 Følg anvisningerne på skærmen.
Angiv, om du vil gøre den til standardprinter. Del ikke printeren, og udskriv ikke en testside på nuværende tidspunkt.
Fortsæt med installationen af printerdriveren, og klik **Afslut** på det sidste skærmbillede.
De nødvendige filer er installeret på din harddisk.
- 17 Konfigurer de installerbare indstillinger i vinduet **Egenskaber** for Fiery-serveren.
Se *Printing* i dokumentationen, der følger med din Fiery-server, for at få yderligere oplysninger.
- 18 For at oprette en anden forbindelse end en LPR-port (ved hjælp af TCP/IP) bedes du se *Printing* i dokumentationen, der følger med din Fiery-server.
- 19 Hvis du vil bruge printerdriveren, skal du klikke på fanen **Avanceret** i vinduet **Egenskaber** for Fiery-serveren.
- 20 Vælg **Sæt dokumenter i kø, så programmet afslutter udskrivningen hurtigere**, og vælg derefter **Start udskrivning med det samme**.
- 21 Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.

Afinstaller

Afinstallér printer drivere fra Windows-klientcomputere

Printer Delete Utility installeres og bruges lokalt til at afinstallere printer drivere fra en Windows-klientcomputer. Du behøver ikke at oprette forbindelse til Fiery-serveren, før du bruger softwaren.

- 1 Klik på **Start**, vælg **Programmer** eller **Alle programmer**, og vælg **Fiery**.

2 Vælg **Printer Delete Utility**.

Alle Fiery-serverprinterdrivere, der findes på din computer, vises her.

Bemærk: De printerdrivere, der er installeret på din computer, vises her.

3 Benyt en af følgende fremgangsmåder i vinduet **Printer Delete Utility**:

- En printer slettes ved at markere afkrydsningsfeltet ud for printernavnet og klikke på **Delete the Selected Printers (Slet de valgte printere)**.
- Alle de installerede printerdrivere slettes ved at markere afkrydsningsfeltet **Delete All Printer Drivers (Slet alle printerdrivere)** og klikke på **OK**.

4 Klik på **Exit (Afslut)**, når du er færdig med at slette printerdrivere.

Problemer rettet i Fiery Driver 7.03.x

- På en Windows 11 23H2 og tidligere computer, kunne ikke installeres, Fiery Driver når Microsoft Smart App Control var aktiveret. Fiery Driver understøtter Smart App Control på Windows 11 24H2 og nyere.
- Installation Fiery Driver erstattede nyere Microsoft Visual C++ runtime-biblioteker med en ældre version, hvilket potentielt kan påvirke afhængige applikationer.

Kendte begrænsninger for Fiery Driver v7.03.x

- 1 På nogle computere, der kører Windows 10 (32-bit), kan der vises en fejlmeddelelse om, at der mangler et VC-runtime-bibliotek, når programmet Fiery Printer Delete Utility åbnes.

Som en midlertidig løsning skal du geninstallere programmet Fiery Printer Delete Utility.

- 2 Når Fiery-serveren afbrydes eller genstartes, kan følgende ændringer i brugergrænsefladen observeres, da de påkrævede data for brugergrænsefladens komponenter ikke kan hentes til visningen, når Fiery-serveren afbrydes eller bare genstartes:

a Listerne over RGB-kilde, CMYK-kilde, gråtonekilde og outputprofil kan være tomme.

b Redigeringsindstillingerne i Fiery ImageViewer kan vise en tom grænseflade.

c Redigeringsindstillingen for Fiery ImageViewer-kurver kan vise et midlertidigt filnavn, såsom FTMP92b6.file, i stedet for det faktiske navn.

- 3 Afhængigt af antallet af papirkatalogposter, der skal vises i brugergrænsefladen, kan der forekomme en forsinkelse når du klikker på kontrolelementet til brugergrænsefladen i **Paper Catalog** fra fanen **Medier**, **Blandede medier** (f. eks. **Definer Cover**, **Nyt sideudsnit** eller **Ny indsats**), **Indlæg** og **Brochure**.

- 4** LoadLibrary.exe-fejl kan observeres, og printerdriverens brugergrænseflade kan muligvis ikke startes korrekt under følgende betingelser:

- a** Åbn kontrolpanelet, og åbn så **printerindstillinger** til Fiery Driver version 6.x eller 5.0. Åbn derefter **printerindstillinger** til Fiery Driverversion 7.03.x.
- b** Start printerdriverens brugergrænseflade fra Preflight-rapporten fra Fiery Command WorkStation v6.x, der kører på en 32-bit Windows-klientcomputer.
- c** Start Fiery Hot Folders brugergrænsefladen til printerdriveren fra brugergrænsefladen til udskriftsoversigt.

Dette skyldes en uoverensstemmelse i bibliotekerne mellem visse komponenter i Fiery Command WorkStation og Fiery Driver.

- 5** Når der anvendes **standardindstillinger** fra Fiery Command WorkStation, kan følgende iagttages:
- a** Når udskriftindstillingen **samme som jobstørrelse** er låst fra standardindstillinger, ignoreres den låste tilstand eller indstilling.
- 6** Når brugergrænsefladen for Fiery Driver åbnes med tovejskommunikation slået til, viser den standardindstillinger for alle kontrolelementer. Du kan vælge relevante betjeningslementer i brugergrænsefladen for at udfylde deres indstillinger.
- 7** Afhængigt af antallet af Paper Catalog-poster kan der opstå en forsinkelse under udfyldning af kontrolelementet Paper Catalog. Der vises en meddelelse, som giver dig besked om forsinkelsen, mens kontrolelementet til Paper Catalog udfyldes.
- 8** Når du klikker på rullelisten for betjeningslementet til Fiery ImageViewer brugergrænsefladen, kan det være tomt som standard. Du kan derefter vælge en af de tilgængelige Fiery ImageViewer kurver. Hvis du ikke vælger en tilgængelig kurve, bevarer jobindstillingerne for Fiery ImageViewer-kurven.

Bemærk: Denne observation gælder for alle tovejskontrolelementer, der kræver hentning efter behov (f. eks. Paper Catalog, outputprofil, kontrolpanel, udskrivning af variable data (VDP) (Master, variabel), RGB-, CMYK- og gråtonekilde, Fiery ImageViewer-kurver, forudindstillinger for server og anvend spotgruppe).



Asiakkaan julkaisutiedot

Fiery PostScript Driver Versio 7.03.x Windowsille

Tämä dokumentti sisältää tärkeitä tietoja tästä Fiery Driver -ohjelmakorjauksesta. Anna nämä tiedot kaikille käyttäjille ennen asennuksen jatkamista.

Asennus

Asenna Fiery PostScript Driver

Kun olet ladannut tulostinohjaimen Download Centeristä, voit asentaa sen ja määrittää sen tulostimeen asennettujen ominaisuuksien mukaisesti.

On suositeltavaa, että poistat aiemmat Fiery Driver -versiot ennen Fiery Driver -version 7.03.x asentamista.

Fiery PostScript Driver Versiota 7.03.x tuetaan seuraavissa käyttöjärjestelmäversioissa:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 ja x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Kun asennat tulostinohjaimen ja muodostat tulostusyhteyden, luot automaattisesti LPR-portin (TCP/IP-yhteydellä). Voit muokata porttiyhteyttä myöhemmin vaatimusten mukaan.

Huomaa: Port 9100 -yhteys on oletusarvoisesti poissa käytöstä Fiery-palvelimessa, jossa on Fiery System Software FS400/400 Pro tai uudempi.

Huomaa: Windows-asiakastietokoneessa on oltava Microsoftin uusimmat tietoturvapäivitykset mahdollisten tietoturvan haavoittuvuuksien estämiseksi ja että tulostinohjainohjelmisto toimii odotetulla tavalla.

- 1 Kaksoisnapsauta .zip-tiedostoa.
- 2 Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla **PRNTDVR.exe**-sovellusta.
- 3 Valitse **Suorita Tiedoston avaaminen - turvallisuusvaroit**us-ikkunassa.
- 4 Valitse **Fiery Driver -asennusohjelman** ikkunasta tulostinohjaimen kieli ja valitse **Seuraava**.
Fiery Driver -asennusohjelman ohjattu InstallShield-toiminto tulee näkyviin.

- 5 Valitse **SeuraavaTervetuloa Fiery Driver -asennusohjelman ohjattuun InstallShield-toimintoon** -ikkunassa.
- 6 Lue käyttöoikeussopimus, valitse **Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot** ja valitse **Seuraava**.
- 7 Napsauta **The printer that I want isn't listed** (haluamani tulostin ei ole luettelossa).
- 8 Valitse **Add a local printer or network printer with manual settings** (Lisää paikallinen tulostin tai verkkotulostin manuaalisilla asetuksilla) lisätäksesi paikallisen tulostimen verkkoon.
- 9 Valitse **Create a new port** (Luo uusi portti).
- 10 Valitse **Standard TCP/IP Port** (TCP/IP-vakioportti) **Type of port** (Portin tyyppi) -valikosta ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).
- 11 Kirjoita Fiery-palvelimen isännän nimi tai IP-osoite.
- 12 Valitse **Query the printer and automatically select the driver to use** (Kysy tulostimesta ja valitse käytettävä ohjain automaattisesti) -valintaruutu.
- 13 Valitse **Next** (Seuraava).
- 14 Valitse tulostimesi **Printers** (Tulostimet) -ruudusta ja valitse **Next** (Seuraava).

Huomaa: Valitse tulostinohjain, jossa lukee "US" tai ei lue "EU", jos olet Pohjois-Amerikassa (asiakirjan oletuskoko on Letter), tai tulostinohjain, jossa ei lue "US" tai lukee "EU", jos olet muissa maissa (asiakirjan oletuskoko on A4).
- 15 Nimeä Fiery-palvelin kirjoittamalla nimi **Printer name** (Tulostimen nimi) -kenttään ja valitse **Next** (Seuraava).
Tätä nimeä käytetään Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet) -kansiossa ja jonoikkunoissa.
- 16 Noudata näytöllä esitettyjä ohjeita.
Valitse, tehdäänkö tulostimesta oletustulostin. Älä jaa tulostinta tai tulosta testisivua tässä vaiheessa.
Jatka tulostinohjaimen asennusta ja valitse viimeisessä näytössä **Finish** (Valmis).
Tarvittavat tiedostot asennetaan kiintolevylle.
- 17 Määritä asennettavat asetukset Fiery-palvelimen **Properties** (Ominaisuudet) -ikkunassa.
Katsolisätietoja varten *Printing*, joka kuuluu Fiery-palvelimen mukana toimitettuihin asiakirjoihin.
- 18 Jos haluat määrittää muun kuin LPR-portin yhteyden (TCP/IP-yhteydellä), katso *Printing*, joka kuuluu Fiery-palvelimen mukana toimitettuihin asiakirjoihin.
- 19 Jos haluat käyttää tulostinohjainta, napsauta Fiery-palvelimen **Properties** (Ominaisuudet) -ikkunan **Advanced** (Lisäasetukset) -välilehteä.
- 20 Valitse **Spool print documents so program finishes printing faster** (Taustatulosta asiakirjat, jotta ohjelma viimeistelee tulostuksen nopeammin) ja valitse sitten **Start printing immediately** (Aloita tulostus välittömästi).
- 21 Napsauta **Apply (Käytä)** ja napsauta sitten **OK**.

Poista asennus

Tulostinohjainten poistaminen Windows-asiakastietokoneista

Windows-asiakastietokoneeseen asennetaan Printer Delete Utility -apuohjelma, jolla tulostinohjaimet poistetaan asiakastietokoneesta manuaalisesti. Fiery-palvelimeen ei tarvitse muodostaa yhteyttä ennen ohjelmiston käyttöä.

1 Valitse **Start (Käynnistä)**, valitse **Programs (Ohjelmat)** tai **All Programs (Kaikki ohjelmat)** ja valitse sitten **Fiery**.

2 Valitse **Printer Delete Utility**.

Luettelossa näytetään kaikki tietokoneessa olevat Fiery-palvelimen tulostinohjaimet.

Huomaa: Luettelossa näytetään kaikki tietokoneessa olevat tulostinohjaimet.

3 Tee **Printer Delete Utility** -ikkunassa jokin seuraavista:

- Jos haluat poistaa tulostimen, valitse tulostimen nimen vieressä oleva valintaruutu ja valitse **Delete the Selected Printers (Poista valitut tulostimet)**.
- Jos haluat poistaa kaikki asennetut tulostinohjaimet, valitse **Delete All Printer Drivers (Poista kaikki tulostinohjaimet)** -valintaruutu ja valitse sitten **OK**.

4 Kun lopetat tulostinohjainten poistamisen, valitse **Close (Sulje)**.

Korjatut ongelmat Fiery Driver 7.03.x

- Windows 11 23H2 -tietokoneessa ja sitä vanhemmissa tietokoneissa asennus epäonnistui, Fiery Driver kun Microsoft Smart App Control oli käytössä. Fiery Driver tukee Smart App Controlia Windows 11 24H2:ssa ja uudemmissa.
- Asennus Fiery Driver korvasi uudemmat Microsoft Visual C++ -ajonaikaiset kirjastot vanhemmalla versiolla, mikä saattaa vaikuttaa riippuvaisiin sovelluksiin.

Tunnetut rajoitukset Fiery Driver -versiolle 7.03.x

1 Joissakin tietokoneissa, joissa on Windows 10 (32-bittinen), Fiery Printer Delete Utility-sovelluksen avaaminen saattaa näyttää virheilmoituksen, joka ilmaisee, että VC-ajonaikainen kirjasto puuttuu.

Ongelman kiertämiseksi asenna Fiery Printer Delete Utility-sovellus uudelleen.

2 Kun Fiery-palvelimen yhteys katkeaa tai käynnistyy uudelleen, voidaan havaita seuraavia käyttöliittymän muutoksia, sillä käyttöliittymän komponentteja varten vaadittavia tietoja ei voida hakea näyttöön, kun Fiery-palvelimen yhteys on katkennut tai juuri käynnistetty uudelleen:

a RGB-lähteen, CMYK-lähteen, harmaasävyyn lähteen ja tulostusprofiilin luettelot voivat olla tyhjiä.

b Fiery ImageViewerin muokausvaihtoehdot voivat näyttää tyhjän käyttöliittymän.

c Fiery ImageViewerin käyrien muokausvaihtoehdossa saattaa näkyä väliaikainen tiedostonimi, kuten FTMP92b6.file, varsinaisen nimen sijasta.

3 Käyttöliittymässä näytettävien paperiluettelotietojen määrästä riippuen saatetaan havaita viive, kun valitset **Paper Catalog** -käyttöliittymäkomponenttia **Materiaali**-välilehdeltä **Sekamateriaali** (esimerkiksi **Määritä kansi**, **Uusi sivualue** tai **Uusi insertti**), **Väliarkki** ja **Vihko**.

- 4** LoadLibrary.exe-virhe voidaan havaita ja tulostinohjaimen käyttöliittymä ei välttämättä käynnisty oikein seuraavissa olosuhteissa:
- a** Avaa ohjauspaneelisti **Printer Preferences** (tulostimen asetukset) -käyttöliittymä ensin Fiery Driver -versiosta 6.x tai 5.0 ja avaa sitten **Printer Preferences** (tulostimen asetukset) -käyttöliittymä Fiery Driver -versiosta 7.03.x.
 - b** Käynnistä tulostinohjaimen käyttöliittymä Preflight-raportista Fiery Command WorkStation -versiosta 6.x, joka on käynnissä 32-bittisessä Windows-asiakastietokonejärjestelmässä.
 - c** Käynnistä tulostinohjaimen käyttöliittymä Fiery Hot Folders -tulostusyhteenvedon käyttöliittymästä.

Tämä johtuu kirjastoristiriidasta tiettyjen Fiery Command WorkStation- ja Fiery Driver -komponenttien välillä.

- 5** Kun **Aseta oletusarvot** on otettu käyttöön kohteesta Fiery Command WorkStation, seuraavia voidaan havaita:
- a** Kun tulostusasetus **Sama kuin työn koko** on lukittu kohdasta Aseta oletusarvot, lukittu tila tai asetukset ohitetaan.
- 6** Kun Fiery Driver -käyttöliittymä avautuu kaksisuuntaisen tiedonsiirron ollessa käytössä, se näyttää kaikkien komponenttien oletusasetukset. Voit valita tarvittavat käyttöliittymän komponentit täyttääksesi niiden asetukset.
- 7** Paperiluettelomerkintöjen määrästä riippuen Paper Catalog -komponenttia täytettäessä voi esiintyä viivettä. Viesti ilmoittaa sinulle, kun Paper Catalog -komponenttia täytetään.
- 8** Kun napsautat käyttöliittymäkomponentin avattavaa valintaa Fiery ImageViewer , se voi olla oletusarvoisesti tyhjä. Tämän jälkeen voit valita yhden käytettävissä olevista Fiery ImageViewer käyristä. Jos et valitse käytettävissä olevaa käyrää, Fiery ImageViewer -käyrän työasetukset säilytetään.

Huomaa: Tämä havainto koskee kaikkia kaksisuuntaisia komponentteja, jotka tarvitsevat tarvittaessa tapahtuvaa hakemista (esimerkiksi Paper Catalog, tulostusprofiili, ohjauspalkki, Variable Data Printing (VDP) (master, muuttuva), RGB, CMYK, harmaasävyyn lähde, Fiery ImageViewer -käyrät, palvelimen esiasetukset ja käytä spottia -ryhmä).



Produktmerknader for kunde

Fiery PostScript Driver v7.03.x for Windows

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om denne Fiery Driver-utgivelsen. Pass på at du leser denne informasjonen før du fortsetter installasjonen.

Installering

Installer Fiery PostScript Driver

Når du har lastet ned skriverdriveren fra Download Center, kan du installere den og konfigurere den for de installerte alternativene på skriveren.

Det anbefales at du avinstallerer tidligere versjoner av Fiery Driver før du installerer Fiery Driver v7.03.x.

Fiery PostScript Driver v7.03.x støttes på følgende OS-versjoner:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 og x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Når du installerer skriverdriveren og fullfører utskriftstilkoblingen, oppretter du automatisk en LPR-port (ved bruk av TCP/IP). Du kan endre porttilkoblingen senere i henhold til kravene dine.

Merk: Port 9100-tilkoblingen er deaktivert som standard på en Fiery-server med Fiery Systems programvare FS400/400 Pro og nyere.

Merk: Windows-klientdatamaskinen må ha de nyeste sikkerhetsoppdateringene fra Microsoft for å forhindre potensielle sikkerhetsproblemer og sikre at skriverdriverprogramvaren fungerer som forventet.

- 1 Dobbeltklikk på .zip-filen.
- 2 Dobbeltklikk på **PRNTDVR.exe**-programmet for å starte installasjonsprosessen.
- 3 Klikk på **Kjør** i vinduet **Åpne fil – Sikkerhetsadvarsel**.
- 4 I vinduet **Fiery-driverinstallasjon** velger du skriverdriverspråket og klikker på **Neste**.
Installasjonsprogram for Fiery-driver – InstallShield-veiviseren vises.

- 5 Klikk på **Neste** i vinduet **Velkommen til InstallShield-veiviseren for installasjon av Fiery-driveren**.
- 6 Les lisensavtalen, klikk på **Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen**, og klikk deretter på **Neste**.
- 7 Klikk på **Skriven jeg vil bruke, finnes ikke i listen**.
- 8 Velg **Legg til en lokal skriver eller nettverksskriver med manuelle innstillinger** for å legge til en lokal skriver på nettverket.
- 9 Velg **Opprett en ny port**.
- 10 Velg **Standard TCP-/IP-port** fra menyen **Porttype**, og klikk deretter på **Neste**.
- 11 Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen for Fiery-serveren.
- 12 Merk av for **Spør skriveren, og merk automatisk av for driveren** som skal brukes.
- 13 Klikk på **Neste**.
- 14 Velg skriveren i boksen **Skrivere**, og klikk **Neste**.

Merk: Velg skriverdriveren med «US» eller uten «EU» for Nord-Amerika (standard dokumentstørrelse er Brev) eller uten «US» eller med «EU» for Internasjonalt (standard dokumentstørrelse er A4).
- 15 Skriv inn et navn til i feltet **Skrivernavn**, og klikk på **Neste**.
Navnet brukes i mappen Enheter og skrivere og i køvinduet.
- 16 Følg instruksjonene på skjermen.
Angi hvorvidt du vil gjøre den til standardskriver. Ikke del skriveren, og ikke skriv ut en testside nå.
Fortsett med installasjonen av skriverdriveren, og klikk på **Fullfør** på siste skjermbilde.
De nødvendige filene installeres på harddisken.
- 17 Konfigurer de installerbare alternativene i vinduet **Egenskaper** for Fiery-serveren.
Hvis du vil ha mer informasjon, se *Printing* i dokumentasjonen som følger med Fiery-serveren din.
- 18 Hvis du vil konfigurere en annen tilkobling enn LPR-porten (ved bruk av TCP/IP), se *Printing* i dokumentasjonen som følger med Fiery-serveren din.
- 19 Hvis du vil bruke skriverdriveren, klikker du kategorien **Avansert** i vinduet **Egenskaper** for Fiery-serveren.
- 20 Velg **Kø for utskrift av dokumenter slik at programmet fullfører utskriften raskere**, og velg deretter **Start utskrift umiddelbart**.
- 21 Klikk på **Bruk**, og klikk deretter på **OK**.

Avinstallere

Avinstallere skriverdrivere fra Windows-klientdatamaskiner

Verktøyet for skriversletting installeres og brukes lokalt til å avinstallere skriverdrivere fra en Windows-klientdatamaskin. Du trenger ikke å koble til Fiery-serveren før du bruker programvaren.

- 1 Klikk **Start**, velg **Programmer** eller **Alle programmer**, og velg deretter **Fiery**.

2 Velg **Printer Delete Utility**.

Alle Fiery-server-skriverdrivere som finnes på datamaskinen, vises.

Merk: Alle installerte skriverdrivere vises.

3 Gjør ett av følgende i vinduet **Printer Delete Utility** :

- Hvis du vil slette en skriver, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av skrivernavnet og klikker **Slett de valgte skriverne**.
- Hvis du vil slette alle installerte skriverdrivere, merker du av **for Slett alle skriverdrivere** og klikker **OK**.

4 Når du er ferdig med å slette skriverdrivere, klikker du **Avslutt**.

Løste problemer i Fiery Driver 7.03.x

- På en Windows 11 23H2 og tidligere datamaskin, Fiery Driver kunne ikke installeres når Microsoft Smart App Control var aktivert. Fiery Driver støtter Smart App Control på Windows 11 24H2 og nyere.
- Installasjonen Fiery Driver erstattet nyere Microsoft Visual C++-kjøretidsbiblioteker med en eldre versjon, noe som potensielt kan påvirke avhengige applikasjoner.

Kjente begrensninger for Fiery Driver v7.03.x

- 1 På noen datamaskiner som kjører Windows 10 (32-biters), kan det vises en feilmelding om at et VC-kjøretidsbibliotek mangler når du åpner programmet Fiery Printer Delete Utility.
For å omgå problemet kan du installere programmet Fiery Printer Delete Utility på nytt.
- 2 Når Fiery-serveren blir frakoblet eller starter på nytt, kan følgende endringer i brukergrensesnittet observeres siden de nødvendige dataene for brukergrensesnittkomponentene ikke kan hentes for visningen når Fiery-serveren er frakoblet eller bare startes på nytt:
 - a RGB-kilde, CMYK-kilde, gråtonekilde og utdataprofillister kan være tomme.
 - b Redigeringsalternativene i Fiery ImageViewer kan vise et tomt grensesnitt.
 - c Fiery ImageViewer alternativet for redigering av kurver kan vise et midlertidig filnavn, for eksempel FTMP92b6.file, i stedet for det faktiske navnet.
- 3 Avhengig av hvor mange papirkatalogoppføringer som skal vises i brukergrensesnittet, kan det oppstå en forsinkelse når du klikker brukergrensesnittkontrollen **Papirkatalog** i kategorien **Medier**, **Blandede medier** (for eksempel **Definer omslag**, **Nytt sideområde** eller **Ny innsetting**), **Bilagsark** og **Hefte**.

- 4 LoadLibrary.exe-feilen kan observeres, og brukergrensesnittet for skriverdriveren starter kanskje ikke riktig under følgende forhold:

- a Åpne brukergrensesnittet **Skriverinnstillinger** først fra v6.x eller v5.0 i Kontrollpanel, Fiery Driver og åpne deretter brukergrensesnittet **Skriverinnstillinger** fra en Fiery Driver v7.03.x.
- b Fra Fiery Command WorkStation v6.x som kjører på en 32-biters Windows-klient, start brukergrensesnittet fra Preflight-rapporten.
- c Start Fiery Hot Folders brukergrensesnittet for skriverdriveren fra brukergrensesnittet **Skriversammendrag**.

Dette skyldes manglende samsvar i bibliotekene mellom visse komponenter i Fiery Command WorkStation og Fiery Driver.

- 5 Når **Angi standarder** brukes fra, kan følgende Fiery Command WorkStation observeres:
 - a Når alternativet Samme som utskrift av **jobbstørrelse** er låst fra Angi standarder, ignoreres den låste tilstanden eller innstillingen.
- 6 Når Fiery Driver brukergrensesnittet åpnes med Toveiskommunikasjon aktivert, vises standardinnstillingene for alle kontroller. Du kan velge relevante brukergrensesnittkontroller for å fylle ut innstillingene.
- 7 Avhengig av antall papirkatalogoppføringer, kan det oppstå en forsinkelse under utfylling av papirkatalogkontrollen. En melding varsler deg om forsinkelsen mens papirkatalogkontrollen er fylt ut.
- 8 Når du klikker på rullegardinvalget for brukergrensesnittkontrollen Fiery ImageViewer , kan det være tomt som standard. Du kan deretter velge en av de tilgjengelige Fiery ImageViewer-kurvene. Hvis du ikke velger en tilgjengelig kurve, beholdes jobbinnstillingene for Fiery ImageViewer kurven.

Merk: Denne observasjonen gjelder for alle toveiskontroller som trenger behov for henting på forespørsel (for eksempel papirkatalog, utdataprofil, kontrollinjen, variabel datautskrift (VDP) (master, variabel), RGB, CMYK, gråtonekilde, Fiery ImageViewer-kurver, serverforhåndsinnstillinger og bruk spotgruppe).



Kundinformation

Fiery PostScript Driver v7.03.x för Windows

Det här dokument innehåller viktig information om den här utgåvan Fiery Driver. Skicka den här informationen till alla användare innan du går vidare med installationen.

Installation

Installera Fiery PostScript Driver

När du har hämtat skrivardrivrutinen från hämtningscentralen, kan du installera och konfigurera den för de installerade alternativen på skrivaren.

Vi rekommenderar att du avinstallerar tidigare versioner av Fiery Driver innan du Fiery Driver installerar v7.03.x.

Fiery PostScript Driver v7.03.x stöds på följande operativsystemversioner:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 och x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

När du installerar skrivardrivrutinen och utför utskriftsanslutning, skapar du automatiskt en LPR-port (med TCP/IP). Du kan ändra portanslutningen senare i enlighet med dina krav.

Obs: Port 9100-anslutningen är inaktiverad som standard på en Fiery-server med Fiery systemprogramvaran FS400/400 Pro och senare.

Obs: Windows-klientdatorn måste ha de senaste säkerhetsuppdateringarna från Microsoft för att förhindra potentiella säkerhetsrisker och säkerställa att skrivardrivrutinen fungerar som förväntat.

- 1 Dubbelklicka på .zip-filen.
- 2 Dubbelklicka på **PRNTDVR.exe** för att inleda installationsprocessen.
- 3 Klicka på **Kör** i fönstret **Öppna fil – Säkerhetsvarning**.
- 4 I fönstret **Installationsprogram för Fiery Driver** väljer du språk och trycker på **Nästa**.
Installationsprogram för Fiery Driver – Guiden InstallShield visas.

- 5 Klicka på **Nästa** i fönstret **Välkommen till guiden InstallShield för installationsprogram för Fiery Driver**.
- 6 Läs licensavtalet, klicka på **Jag godkänner villkoren i licensavtalet** och klicka på **Next (Nästa)**.
- 7 Klicka på **The printer that I want isn't listed (Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan)**.
- 8 Välj **Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar** för att lägga till en lokal skrivare till nätverket.
- 9 Välj **Skapa en ny port**.
- 10 Välj **Standard TCP/IP-port** i menyn **Porttyp** och klicka sedan på **Nästa**.
- 11 Ange Fiery-servers värdnamn eller IP-adress.
- 12 Markera kryssrutan **Kontrollera enheten och välj drivrutin automatiskt**.
- 13 Klicka på **Nästa**.
- 14 Välj din skrivare i rutan **Skrivare** och klicka på **Nästa**.
Obs: Välj skrivardrivrutinen med "US" eller utan "EU" för Nordamerika (standarddokumentstorleken är Letter), eller utan "US" eller med "EU" för andra länder (standarddokumentstorleken är A4).
- 15 Ange ett namn för Fiery-servern i fältet **Skrivarnamn** och klicka på **Nästa**.
Namnet används i mappen Enheter och skrivare och i köfönstret.
- 16 Följ anvisningarna på skärmen.
Ange om du vill att den ska vara standardskrivare. Dela inte skrivaren och skriv inte ut en testsida vid den här tidpunkten.
Fortsätt med installationen av skrivardrivrutinen. Klicka på **Slutför** på den sista skärmen.
De filer som krävs installeras då på hårddisken.
- 17 Konfigurera de installerbara alternativen i fönstret **Egenskaper** för Fiery-server.
Mer information finns i *Printing* i dokumentationen som medföljde Fiery-servern.
- 18 Information om att ställa in en annan anslutning än LPR-port (med TCP/IP) finns i *Printing* i dokumentationen som följer med Fiery-servern.
- 19 Om du vill använda skrivardrivrutinen klickar du på fliken **Avancerat** i fönstret **Egenskaper** för Fiery-servern.
- 20 Välj **Spool-utskriftsdokument så att programmet slutför utskriften snabbare** och välj sedan **Starta utskrift omedelbart**.
- 21 Klicka på **Verkställ** och sedan på **OK**.

Avinstallera

Avinstallera skrivardrivrutiner från Windows-klientdatorer

Printer Delete Utility installeras och används lokalt för att avinstallera skrivardrivrutiner från en Windows-klientdator. Du behöver inte ansluta till Fiery servern innan du använder programvaran.

- 1 Klicka på **Start**, välj **Programs (Program)** eller **All Programs (Alla program)** och välj sedan **Fiery**.

2 Välj **Printer Delete Utility**

Alla skrivardrivrutiner för Fiery server som finns på din dator listas.

Obs: Alla skrivardrivrutiner som är installerade på datorn finns med i listan.

3 Gör något av följande i fönstret **Printer Delete Utility**:

- Om du vill ta bort en skrivare markerar du kryssrutan bredvid skrivarnamnet och klickar på **Delete the Selected Printers (Radera valda skrivare)**.
- Om du vill radera alla installerade skrivardrivrutiner markerar du kryssrutan **Delete all Printer Drivers (Radera alla skrivardrivrutiner)** och klickar på **OK**.

4 Klicka på **Exit (Avsluta)** när du har tagit bort skrivardrivrutinerna.

Åtgärdade problem i Fiery Driver 7.03.x

- På en dator med Windows 11 23H2 eller tidigare gick det inte att installera Fiery Driver när Microsoft Smart App Control var aktiverat. Fiery Driver stöder Smart App Control på Windows 11 24H2 och senare.
- Installationen av Fiery Driver ersatte nyare Microsoft Visual C++-körtidsbibliotek med en äldre version, vilket kan påverka beroende program.

Kända begränsningar för Fiery Driver v7.03.x

- 1 På vissa datorer som kör Windows 10 (32-bitars) kan ett felmeddelande visas när du öppnar programmet Fiery Printer Delete Utility som anger att ett VC-körningsbibliotek saknas.

För att kringgå problemet kan du installera om programmet Fiery Printer Delete Utility.

- 2 När Fiery-servern kopplas från eller startar om, kan följande ändringar i användargränssnittet observeras eftersom nödvändiga data för komponenterna i användargränssnittet inte kan hämtas för displayen när Fiery-servern kopplas från eller bara startas om:

a Listorna för RGB-källa, CMYK-källa, Gråskalekälla och Utskriftsprofil kan vara tomma.

b Redigeringsalternativen i Fiery ImageViewer kan visa ett tomt gränssnitt.

c Redigeringsalternativet för kurvor i Fiery ImageViewer kan visa ett tillfälligt filnamn som FTMP92b6.file i stället för det faktiska namnet.

- 3 Beroende på hur många Paper Catalog-poster som ska visas i användargränssnittet kan det uppstå en fördröjning när du klickar på **Paper Catalog**-kontrollen i användargränssnittet på fliken **Media**, **Mixed Media (blandade media)** (till exempel **Define Cover (definiera omslag)**, **Nytt sidintervall** eller **Ny infogning**), **Slip sheet (skiljeark)** och **Booklet (broschyr)**.

- 4 LoadLibrary.exe-fel kan observeras och utskriftsdrivrutinens användargränssnitt kanske inte startar korrekt under följande förhållanden:
 - a Från kontrollpanelen öppnar du användargränssnittet **Skrivarinställningar** först från Fiery Driver v6.x eller v5.0 och öppnar sedan användargränssnittet **Skrivarinställningar** från ett Fiery Driver v7.03.x.
 - b Från Fiery Command WorkStation v6.x som körs på en 32-bitars Windows-klientdator startar du utskriftsdrivrutinens användargränssnitt från Preflight-rapporten.
 - c Från användargränssnittet för Fiery Hot Folders Skriv ut sammanfattning startar du utskriftsdrivrutinens användargränssnitt.

Detta beror på en felaktig matchning i biblioteken mellan vissa komponenter i Fiery Command WorkStation och Fiery Driver.

- 5 När **Angivna standardvärden** tillämpas från Fiery Command WorkStation kan följande observeras:
 - a När utskriftsalternativet **Samma som jobbstorlek** är låst från Angivna standardvärden ignoreras det låsta tillståndet eller inställningen.
- 6 När Fiery Driver användargränssnittet öppnas med tvåvägskommunikation påslagen, det visar standardinställningar för alla kontroller. Du kan välja relevanta kontroller i användargränssnittet för att fylla i deras inställningar.
- 7 Beroende på antalet papperskatalogposter kan en fördröjning uppstå när kontrollen Paper Catalog fylls i. Ett meddelande kommer att meddela dig om fördröjningen medan Paper Catalog-kontrollen är ifylld.
- 8 När du klickar på den nedrullningsbara markeringen av användargränssnittskontrollen Fiery ImageViewer kan den vara tom som standard. Du kan sedan välja en av de tillgängliga Fiery ImageViewer kurvorna. Om du inte väljer en tillgänglig kurva kommer jobbinställningarna för Fiery ImageViewer-kurvan att behållas.

Obs: Denna observation gäller för alla dubbelriktade kontroller som behöver hämtas på begäran (till exempel Paper Catalog, Output profile (utskriftsprofil), Control Bar (kontrollfält), Variable Data Printing (VDP) (Huvudmall, Variabel), RGB, CMYK, Gråskalekälla, Fiery ImageViewer-kurvor, Serverförinställningar och Använd spot-grupp).



Catatan Rilis Pelanggan

Fiery PostScript Driver v7.03.x untuk Windows

Dokumen ini berisi informasi penting tentang rilis Fiery Driver ini. Pastikan untuk memberikan informasi ini kepada semua pengguna sebelum melanjutkan instalasi.

Penginstalan

Menginstal Fiery PostScript Driver

Setelah mengunduh driver printer dari Pusat Unduhan, Anda dapat menginstalnya dan mengonfigurasinya untuk opsi yang diinstal pada printer.

Sebaiknya hapus instalasi Fiery Driver versi lama sebelum menginstal Fiery Driver v7.03.x.

Fiery PostScript Driver v7.03.x didukung pada versi OS berikut:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 dan x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Saat Anda menginstal driver printer dan menyelesaikan sambungan pencetakan, port LPR secara otomatis dibuat. Anda dapat mengubah sambungan port nanti, sesuai dengan kebutuhan Anda.

Catatan: Koneksi Port 9100 dinonaktifkan secara default di server Fiery dengan perangkat lunak sistem Fiery FS400/400 Pro dan yang lebih baru.

Catatan: Komputer klien Windows harus memiliki pembaruan keamanan terkini dari Microsoft untuk mencegah potensi kerentanan keamanan dan memastikan perangkat lunak driver printer berfungsi seperti yang diharapkan.

- 1 Klik dua kali file .zip.
- 2 Klik dua kali aplikasi **PRNTDVR.exe** untuk memulai proses instalasi.
- 3 Klik **Jalankan** di jendela **Buka File - Peringatan Keamanan**.
- 4 Di jendela **Penginstal Fiery Driver**, pilih bahasa printer driver dan klik **Berikutnya**.
Penginstal Fiery Driver - Wizard InstallShield akan muncul.

- 5 Klik **Berikutnya** di jendela **Selamat Datang di Wizard InstallShield untuk Penginstal Fiery Driver**.
- 6 Baca perjanjian lisensi, klik **Saya menerima ketentuan perjanjian lisensi** dan klik **Berikutnya**.
- 7 Klik **Printer yang saya inginkan tidak terdaftar**.
- 8 Pilih **Tambahkan printer lokal atau printer jaringan dengan pengaturan manual** untuk menambahkan printer lokal di jaringan.
- 9 Pilih **Buat port baru**.
- 10 Pilih **Port TCP/IP Standar** dari menu **Tipe port**, lalu klik **Berikutnya**.
- 11 Ketik nama host atau alamat IP server Fiery.
- 12 Pilih kotak centang **Kueri printer dan pilih driver untuk digunakan secara otomatis**.
- 13 Klik **Berikutnya**.
- 14 Di kotak **Printer**, pilih printer Anda dan klik **Berikutnya**.

Catatan: Pilih driver printer dengan "US" atau tanpa "US" untuk Amerika Utara (Ukuran Dokumen default adalah Letter) atau tanpa "US" atau dengan "EU" untuk Internasional (Ukuran Dokumen default adalah A4).
- 15 Ketik nama untuk server Fiery di kolom **Nama printer**, dan klik **Berikutnya**.

Nama ini digunakan di folder Perangkat dan Printer dan jendela antrean.
- 16 Ikuti petunjuk di layar.

Konfirmasi apakah Anda ingin menyetelnya sebagai printer default. Tidak berbagi printer dan tidak mencetak Halaman Uji untuk saat ini.

Lanjutkan dengan penginstalan driver printer dan di layar terakhir, klik **Selesai**.

File yang diperlukan diinstal di drive hard disk Anda.
- 17 Konfigurasi opsi yang dapat diinstal di jendela **Properti** server Fiery.

Untuk informasi selengkapnya, lihat *Printing* di dokumentasi yang disertakan bersama server Fiery Anda.
- 18 Untuk menyiapkan koneksi selain port LPR (menggunakan TCP/IP), lihat *Printing* di dokumentasi yang disertakan bersama server Fiery Anda.
- 19 Untuk menggunakan driver printer, klik tab **Lanjutan** di jendela **Properti** server Fiery.
- 20 Pilih **Cetak dokumen dalam antrian agar program selesai mencetak lebih cepat**, lalu pilih **Mulai mencetak segera**.
- 21 Klik **Terapkan**, lalu klik **OK**.

Menghapus penginstalan

Menghapus penginstalan driver printer dari komputer klien Windows

Printer Delete Utility diinstal dan digunakan secara lokal untuk menghapus penginstalan driver printer dari komputer klien Windows. Anda tidak perlu tersambung ke Fiery server sebelum menggunakan perangkat lunak ini.

- 1 Klik **Mulai**, pilih **Program** atau **Semua Program**, lalu pilih **Fiery**.

2 Pilih **Printer Delete Utility**.

Setiap driver printer Fiery server yang ditemukan di komputer Anda akan dicantumkan.

Catatan: Semua driver printer yang diinstal di komputer Anda dicantumkan.

3 Di jendela **Printer Delete Utility**, lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus printer, centang kotak di samping nama printer, lalu klik **Hapus Printer yang Dipilih**.
- Untuk menghapus semua driver printer yang diinstal, centang kotak **Hapus Semua Driver Printer**, dan klik **OK**.

4 Saat Anda selesai menghapus driver printer, klik **Keluar**.

Memperbaiki masalah di Fiery Driver 7.03.x

- Di komputer Windows 11 23H2 dan versi sebelumnya, Fiery Driver gagal diinstal saat Microsoft Smart App Control diaktifkan. Fiery Driver mendukung Smart App Control di Windows 11 24H2 dan versi yang lebih baru.
- Dengan menginstal Fiery Driver, pustaka runtime Microsoft Visual C++ yang lebih baru akan digantikan dengan versi yang lebih lama, sehingga berpotensi memengaruhi aplikasi dependen.

Batasan umum untuk Fiery Driver v7.03.x

- 1 Pada beberapa komputer yang menjalankan Windows 10 (32-bit), membuka aplikasi Fiery Printer Delete Utility dapat menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa pustaka runtime VC tidak ditemukan.
Sebagai solusi sementara, instal ulang aplikasi Fiery Printer Delete Utility.
- 2 Saat server Fiery terputus koneksinya atau memulai ulang, perubahan antarmuka pengguna berikut dapat terlihat karena data yang diperlukan untuk komponen antarmuka pengguna tidak dapat diambil untuk tampilan ketika server Fiery terputus koneksinya atau baru dimulai ulang:
 - a Sumber RGB, Sumber CMYK, Sumber skala abu-abu, dan Daftar profil output mungkin terlihat kosong.
 - b Opsi edit Fiery ImageViewer mungkin menampilkan antarmuka kosong.
 - c Opsi edit kurva Fiery ImageViewer mungkin menampilkan nama file sementara, seperti FTMP92b6.file, bukan nama sebenarnya.
- 3 Tergantung jumlah entri katalog kertas yang akan ditampilkan di antarmuka pengguna, mungkin ada penundaan yang terlihat saat Anda mengklik kontrol antarmuka pengguna **Paper Catalog** dari tab **Media**, **Media campuran** (misalnya, **Tentukan sampul**, **Rentang halaman baru**, atau **Sisipan baru**), **Lembar slip**, dan **Buklet**.
- 4 Error LoadLibrary.exe dapat terlihat dan antarmuka pengguna driver printer mungkin tidak diluncurkan dengan benar dalam kondisi berikut:
 - a Dari Panel Kontrol, buka antarmuka pengguna **Preferensi Printer** terlebih dahulu dari Fiery Driver v6.x atau v5.0, lalu buka antarmuka pengguna **Preferensi Printer** dari Fiery Driver v7.03.x.
 - b Dari Fiery Command WorkStation v6.x yang berjalan pada komputer klien Windows 32-bit, mulai antarmuka pengguna driver pencetakan dari laporan Preflight.
 - c Dari antarmuka pengguna Ringkasan Cetak Fiery Hot Folders, mulai antarmuka pengguna driver printer.

Hal ini terjadi karena ketidakcocokan antara komponen tertentu dari Fiery Command WorkStation dan Fiery Driver di pustaka.

- 5 Ketika opsi **Atur Default** diterapkan dari Fiery Command WorkStation, hal berikut ini akan terjadi:
 - a Ketika opsi cetak **Sama seperti ukuran pekerjaan** dikunci dari Atur Default, pengaturan atau status terkunci akan diabaikan.
- 6 Saat antarmuka pengguna Fiery Driver terbuka dengan Komunikasi Dua Arah diaktifkan, antarmuka akan menampilkan pengaturan default untuk semua kontrol. Anda dapat memilih kontrol antarmuka pengguna yang relevan untuk mengisi pengaturannya.
- 7 Tergantung jumlah entri katalog kertas, penundaan dapat terjadi saat mengisi kontrol Paper Catalog. Anda akan menerima pesan yang memberi tahu adanya penundaan saat kontrol Paper Catalog diisi.
- 8 Pilihan drop-down pada kontrol antarmuka pengguna Fiery ImageViewer mungkin kosong secara default saat Anda mengkliknya. Kemudian, Anda dapat memilih salah satu kurva Fiery ImageViewer yang tersedia. Jika Anda tidak memilih kurva yang tersedia, pengaturan pekerjaan untuk kurva Fiery ImageViewer akan digunakan.

Catatan: Pengamatan ini berlaku untuk semua kontrol dua arah yang memerlukan pengambilan sesuai permintaan (misalnya Paper Catalog, Profil Keluaran, Bilah Kontrol, Pencetakan Data Variabel (VDP) (Master, Variabel), RGB, CMYK, Sumber Skala Abu-abu, Kurva Fiery ImageViewer, Preset Server, dan Gunakan grup spot).



Nota Keluaran Pelanggan

Fiery PostScript Driver v7.03.x untuk Windows

Dokumen ini mengandungi maklumat penting mengenai keluaran ini Fiery Driver . Pastikan anda memberikan maklumat ini kepada semua pengguna sebelum meneruskan pemasangan.

Pemasangan

Pasang Fiery PostScript Driver

Selepas anda memuat turun pemacu pencetak dari Pusat Muat Turun, anda boleh memasangnya dan mengkonfigurasinya untuk pilihan yang dipasang pada pencetak.

Adalah disyorkan agar anda menyahpasang versi Fiery Driver terdahulu sebelum memasang Fiery Driver v7.03.x. Fiery PostScript Driver v7.03.x disokong pada versi OS berikut:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 dan x64)
- Pelayan Windows 2025 (x64)
- Pelayan Windows 2022 (x64)
- Pelayan Windows 2019 (x64)
- Pelayan Windows 2016 (x64)

Apabila anda memasang pemacu pencetak dan melengkapkan sambungan cetakan, anda secara automatik mencipta port LPR (menggunakan TCP/IP). Anda boleh mengubah suai sambungan port kemudian, mengikut keperluan anda.

Nota: Sambungan Port 9100 dinyahdayakan secara lalai pada pelayan Fiery dengan perisian sistem Fiery FS400/400 Pro dan lebih baru.

Nota: Komputer klien Windows mesti mempunyai kemas kini keselamatan terkini daripada Microsoft untuk mengelakkan potensi kelemahan keselamatan dan memastikan perisian pemacu pencetak berfungsi seperti yang dijangkakan.

1. Klik dua kali fail .zip .
2. Klik dua kali **PRNTDVR.exe** aplikasi untuk memulakan proses pemasangan.
3. Klik **Jalankan** dalam tettingkap **Buka Fail - Amaran Keselamatan** .

- 4 Dalam tettingkap **Pemasang Fiery Driver**, pilih bahasa pemacu pencetak dan klik **Seterusnya**.
Pemasang Fiery Driver - Wizard InstallShield terpapar.
- 5 Klik **Seterusnya** dalam tettingkap **Sealamat Datang ke InstallShield Wizard untuk Pemasang Fiery Driver**.
- 6 Baca perjanjian lesen, klik **Saya menerima terma perjanjian lesen** dan klik **Seterusnya**.
- 7 Klik **Pencetak yang saya mahu tidak disenaraikan**.
- 8 Pilih **Tambah pencetak tempatan atau pencetak rangkaian dengan tetapan** manual untuk menambah pencetak tempatan pada rangkaian.
- 9 Pilih **Buat port baharu**.
- 10 Pilih **Port Standard TCP/IP** daripada menu **Jenis port**, dan klik **Seterusnya**.
- 11 Taip nama hos atau alamat IP pelayan Fiery.
- 12 Pilih kotak semak **Tanya pencetak dan pilih pemacu untuk digunakan** secara automatik.
- 13 Klik **Seterusnya**.
- 14 Dalam kotak **Pencetak**, pilih pencetak anda dan klik **Seterusnya**.
Nota: Pilih pemacu pencetak yang mempunyai "US" atau tanpa "EU" untuk Amerika Utara (Saiz Dokumen lalai ialah Letter) atau tanpa "US" atau dengan "EU" untuk Antarabangsa (Saiz Dokumen lalai ialah A4).
- 15 Taipkan nama untuk pelayan Fiery dalam medan **Nama pencetak** dan klik **Seterusnya**.
Nama ini digunakan dalam folder Peranti dan Pencetak serta dalam tettingkap baris giliran.
- 16 Ikuti arahan pada skrin.
Tunjukkan sama ada anda ingin menjadikannya sebagai pencetak lalai. Jangan kongsi pencetak dan jangan cetak Halaman Ujian buat masa ini.
Teruskan dengan pemasangan pemacu pencetak dan pada skrin terakhir, klik **Selesai**.
Fail yang diperlukan telah dipasang pada pemacu cakera keras anda.
- 17 Konfigurasikan opsyen yang boleh dipasang dalam tettingkap **Properties** pelayan Fiery.
Untuk maklumat lanjut, rujuk *Printing* dalam dokumentasi yang disertakan bersama pelayan Fiery anda.
- 18 Untuk menyediakan sambungan selain daripada port LPR (menggunakan TCP/IP), lihat *Printing* dalam dokumentasi yang mengiringi pelayan Fiery anda.
- 19 Untuk menggunakan pemacu pencetak, klik tab **Lanjutan** dalam tettingkap **Fiery pelayan Properties**.
- 20 Pilih **Spool cetak dokumen supaya program selesai mencetak dengan lebih cepat** kemudian pilih **Mula mencetak serta-merta**.
- 21 Klik **Guna** dan kemudian klik **OK**.

Nyahpasang

Alih keluar pemacu pencetak daripada komputer klien Windows

Printer Delete Utility telah dipasang dan digunakan secara tempatan untuk mengalih keluar pemacu pencetak daripada komputer klien Windows. Anda tidak perlu menyambung ke pelayan Fiery sebelum menggunakan perisian tersebut.

1 Klik **Mula**, pilih **Program** atau **Semua Program**, dan kemudian pilih **Fiery**.

2 Pilih **Printer Delete Utility**.

Sebarang Pelayan Fiery Pemacu pencetak yang ditemui pada komputer anda disenaraikan.

Nota: Semua pemacu pencetak yang dipasang pada komputer anda disenaraikan.

3 Dalam tettingkap **Utiliti Padam Pencetak**, lakukan salah satu daripada yang berikut:

- Untuk memadam pencetak, pilih kotak semak bersebelahan nama pencetak dan klik **Padam Pencetak yang Dipilih**.
- Untuk memadam semua pemacu pencetak yang dipasang, pilih kotak semak **Padam Semua Pemacu Pencetak** dan klik **OK**.

4 Apabila anda selesai memadam pemacu pencetak, klik **Keluar**.

Isu tetap dalam Fiery Driver 7.03.x

- Pada Windows 11 23H2 dan komputer terdahulu, Fiery Driver gagal dipasang apabila Microsoft Smart App Control didayakan. Fiery Driver menyokong Kawalan Apl Pintar pada Windows 11 24H2 dan lebih baharu.
- Pemasangan Fiery Driver menggantikan pustaka masa jalan Microsoft Visual C++ yang lebih baharu dengan versi lama, berpotensi menjejaskan aplikasi yang bergantung.

Had yang diketahui untuk Fiery Driver v7.03.x

1 Pada sesetengah komputer yang menjalankan Windows 10 (32-bit), membuka aplikasi Fiery Printer Delete Utility mungkin memaparkan mesej ralat yang menunjukkan bahawa pustaka masa jalan VC tidak dijumpai.

Sebagai cara untuk mengelakkan masalah ini, pasang semula aplikasi Fiery Printer Delete Utility.

2 Apabila pelayan Fiery terputus atau dimulakan semula, perubahan antara muka pengguna berikut boleh diperhatikan kerana data yang diperlukan untuk komponen antara muka pengguna tidak boleh diambil semula untuk paparan apabila pelayan Fiery terputus atau baru dimulakan semula:

- a** Sumber RGB, sumber CMYK, sumber Grayscale dan senarai profil Output mungkin kelihatan kosong.
- b** Pilihan Fiery ImageViewer edit mungkin memaparkan antara muka kosong.
- c** Fiery ImageViewer Pilihan edit lengkung mungkin menunjukkan nama fail sementara, seperti FTMP92b6.file, bukannya nama sebenar.

- 3 Bergantung pada bilangan entri katalog kertas yang akan dipaparkan dalam antara muka pengguna, mungkin terdapat kelewatan yang diperhatikan apabila anda mengklik kawalan antara muka pengguna **Paper Catalog** daripada tab **Media** , **Media campuran** (contohnya, **Takrifkan kulit**, **Julat halaman baru** atau **Sisipan Baru**), **Helaian slip** dan **Buku Kecil**.
- 4 Ralat LoadLibrary.exe dapat diperhatikan dan antara muka pengguna pemacu pencetak tidak boleh dilancarkan dengan betul di bawah syarat-syarat berikut:
 - a Dari Panel Kawalan, buka antara muka pengguna **Keutamaan Pencetak** terlebih dahulu daripada Fiery Driver v6.x atau v5.0 dan kemudian buka antara muka pengguna **Keutamaan Pencetak** daripada Fiery Driver v7.03.x.
 - b Daripada Fiery Command WorkStation v6.x berjalan pada komputer klien Windows 32-bit, mulakan antara muka pengguna pemacu cetak daripada laporan Preflight.
 - c Dari Fiery Hot Folders antara muka pengguna Ringkasan Cetakan, mulakan antara muka pengguna pemacu pencetak.

Ini disebabkan oleh ketidakpadanan di perpustakaan antara komponen Fiery Command WorkStation tertentu dan Fiery Driver.

- 5 Apabila **Set Lalai** digunakan daripada Fiery Command WorkStation, perkara berikut boleh diperhatikan:
 - a Apabila opsyen Sama **seperti cetakan saiz kerja** dikunci daripada Set Lalai, keadaan atau tetapan dikunci diabaikan.
- 6 Fiery Driver Apabila antara muka pengguna dibuka dengan Komunikasi Dua Hala dihidupkan, ia memaparkan tetapan lalai untuk semua kawalan. Anda boleh memilih kawalan antara muka pengguna yang berkaitan untuk mengisi tetapan mereka.
- 7 Bergantung pada bilangan entri katalog kertas, kelewatan mungkin berlaku semasa mengisi kawalan Paper Catalog. Mesej akan memberitahu anda tentang kelewatan sementara kawalan Paper Catalog diisi.
- 8 Apabila anda mengklik pilihan Fiery ImageViewer jantai bawah kawalan antara muka pengguna, ia mungkin kosong secara lalai. Anda kemudian boleh memilih salah satu lengkung yang tersedia Fiery ImageViewer . Jika anda tidak memilih lengkung yang tersedia, etapan kerja untuk lengkung akan Fiery ImageViewer dikekalkan.

Nota: Pemerhatian ini boleh digunakan untuk semua kawalan dua arah yang memerlukan pengambilan atas permintaan (contohnya Paper Catalog, profil Output, Bar Kawalan, Percetakan Data Boleh Ubah (VDP) (Induk, Pemboleh ubah), RGB, CMYK, sumber Grayscale, Fiery ImageViewer lengkung, Preset Pelayan dan Gunakan kumpulan tempat).



บันทึกประจำรุ่นสำหรับลูกค้า

Fiery PostScript Driver v7.03.x สำหรับ Windows

เอกสารนี้มีข้อมูลสำหรับการเปิดตัว Fiery Driver รุ่นนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมข้อมูลนี้ให้กับผู้ใช้ทุกคนก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง

การติดตั้ง

ติดตั้ง Fiery PostScript Driver

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จาก Download Center (ศูนย์ดาวน์โหลด) แล้ว คุณสามารถติดตั้งและกำหนดค่าไดรเวอร์สำหรับตัวเลือกที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ได้

ขอแนะนำให้คุณถอนการติดตั้ง Fiery Driver เวอร์ชันก่อนหน้าก่อนการติดตั้ง Fiery Driver v7.03.x

ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่อไปนี้จะรองรับ Fiery PostScript Driver v7.03.x

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 และ x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

เมื่อคุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะมีการสร้างพอร์ต LPR โดยอัตโนมัติ (ใช้ TCP/IP) คุณสามารถปรับแต่งการเชื่อมต่อพอร์ตได้ในภายหลัง ตามความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: การเชื่อมต่อ Port 9100 จะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ Fiery ที่มีซอฟต์แวร์ระบบ Fiery FS400/400 Pro และใหม่กว่า

หมายเหตุ: โกลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ Windows ต้องมีการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุดจาก Microsoft เพื่อป้องกันช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทำงานตามที่คาดไว้

- 1 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .zip
- 2 ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชัน PRNTDVR.exe เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
- 3 คลิก Run (เรียกใช้) ในหน้าต่าง Open File - Security Warning (เปิดไฟล์ - การแจ้งเตือนความปลอดภัย)
- 4 ในหน้าต่าง Fiery Driver Installer ให้เลือกภาษาของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้วคลิก Next (ถัดไป)

จะปรากฏ Fiery Driver Installer - InstallShield Wizard

- 5 คลิก **Next** (ถัดไป) ในหน้าต่าง **Welcome to the InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer** (ยินดีต้อนรับสู่ InstallShield Wizard for Fiery Driver Installer)
- 6 อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน **I accept the terms of the license agreement** (ฉันยอมรับตามข้อกำหนดในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน) และคลิก **Next** (ถัดไป)
- 7 คลิก **The printer that I want isn't listed** (ไม่มีรายการเครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการ)
- 8 เลือก **Add a local printer or network printer with manual settings** (เพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่หรือเครือข่ายเครื่องพิมพ์ด้วยการตั้งค่าด้วยตนเอง) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่บนเครือข่าย
- 9 เลือก **Create a new port** (สร้างพอร์ตใหม่)
- 10 เลือก **Standard TCP/IP Port** (พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน) จากเมนู **Type of port** (ชนิดของพอร์ต) แล้วคลิก **Next** (ถัดไป)
- 11 ป้อนชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery
- 12 เลือก **Query the printer and automatically select the driver to use** (ค้นหาเครื่องพิมพ์และเลือกไดรเวอร์ที่จะใช้โดยอัตโนมัติ) ที่กล่องกาเครื่องหมาย
- 13 คลิก **Next** (ถัดไป)
- 14 ในกล่อง **Printers** (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วคลิก **Next** (ถัดไป)
หมายเหตุ: เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่มี "US" (สหรัฐอเมริกา) หรือไม่มี "EU" (สหภาพยุโรป) สำหรับอเมริกาเหนือ (ขนาดเอกสารเริ่มต้นคือ Letter) หรือไม่มี "US" (สหรัฐอเมริกา) หรือมี "EU" (สหภาพยุโรป) สำหรับนานาชาติ (ขนาดเอกสารเริ่มต้นคือ A4)
- 15 พิมพ์ชื่อสำหรับ Fiery Server (เซิร์ฟเวอร์ Fiery) ในช่อง **Printer name** (ชื่อเครื่องพิมพ์) แล้วคลิก **Next** (ถัดไป)
ชื่อนี้จะนำไปใช้กับโฟลเดอร์ Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) และหน้าต่างคิว
- 16 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ระบุว่าคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่ ไม่แชร์เครื่องพิมพ์และไม่พิมพ์หน้าทดสอบขณะนี้
ดำเนินการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ต่อและคลิก **Finish** (เสร็จสิ้น) เมื่อมาถึงหน้าต่างสุดท้าย
ขณะนี้ไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นได้ถูกติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณเรียบร้อยแล้ว
- 17 กำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้งได้ในหน้าต่าง **Properties** (คุณสมบัติ) ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Printing ในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ของคุณ
- 18 หากต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่นอกเหนือจากพอร์ต LPR (โดยใช้ TCP/IP) โปรดดู Printing ในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ของคุณ
- 19 หากต้องการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้คลิกแท็บ **Advanced** (ขั้นสูง) ในหน้าต่าง **Properties** (คุณสมบัติ) ของเซิร์ฟเวอร์ Fiery
- 20 เลือก **Spool print documents so program finishes printing faster** (ส่งพิมพ์เอกสารแบบเก็บพักเพื่อให้โปรแกรมพิมพ์งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น) จากนั้นเลือก **Start printing immediately** (เริ่มพิมพ์โดยทันที)
- 21 คลิก **Apply** (นำไปใช้) จากนั้นคลิก **OK** (ตกลง)

ถอนการติดตั้ง

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ระบบ Windows

โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งและใช้ภายในเพื่อถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ระบบ Windows คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Fiery ก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์

- 1 คลิก **Start** (เริ่ม) เลือก **Programs** (โปรแกรม) หรือ **All Programs** (โปรแกรมทั้งหมด) แล้วจึงเลือก **Fiery**

2 เลือก Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์)

จะแสดงรายการไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ Fiery ใดๆ ที่พบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: จะมีรายการไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ใดๆ ที่พบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

3 ในหน้าต่าง Printer Delete Utility (โปรแกรมอรรถประโยชน์ลบเครื่องพิมพ์) ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เพื่อลบเครื่องพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Delete the Selected Printers (ลบเครื่องพิมพ์ที่เลือก)**
- เพื่อลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ที่ติดตั้งทั้งหมด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Delete All Printer Drivers (ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมด)** แล้วคลิก **OK (ตกลง)**

4 เมื่อคุณเสร็จสิ้นการลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คลิก **Exit (ออก)**

แก้ไขปัญหาใน Fiery Driver 7.03.x

- บนคอมพิวเตอร์ Windows 11 23H2 และรุ่นก่อนหน้า การติดตั้ง Fiery Driver จะล้มเหลวเมื่อเปิดใช้งาน Microsoft Smart App Control โดย Fiery Driver จะรองรับ Smart App Control บน Windows 11 24H2 และใหม่กว่า
- การติดตั้ง Fiery Driver จะนำไลบรารีเวลาการใช้งาน Microsoft Visual C++ เวอร์ชันที่เก่ากว่ามาแทนที่เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อแอปพลิเคชันที่สัมพันธ์กัน

ขีดจำกัดที่ทราบสำหรับ Fiery Driver v7.03.x

- 1 ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่ใช้ Windows 10 (32 บิต) การเปิด Fiery Printer Delete Utility อาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าไม่พบไลบรารีรันไทม์ VC
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Fiery Printer Delete Utility ใหม่
- 2 เมื่อเซิร์ฟเวอร์ Fiery ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือกำลังรีสตาร์ท จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ดังต่อไปนี้ เนื่องจากไม่สามารถดึงข้อมูลที่เป็นสำเนาสำหรับคอมพิวเตอร์โพเนตอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับการแสดงผลได้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ Fiery ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือเพิงรีสตาร์ท:
 - a แหล่งที่มา RGB, แหล่งที่มา CMYK, แหล่งที่มาสเกลสีเทา และรายการโปรไฟล์ผลงานอาจว่างเปล่า
 - b ตัวเลือกการแก้ไข Fiery ImageViewer อาจแสดงอินเทอร์เฟซที่ว่างเปล่า
 - c ตัวเลือกการแก้ไขเส้นโค้ง Fiery ImageViewer อาจแสดงชื่อไฟล์ชั่วคราว เช่น FTMP92b6.file แทนที่จะเป็นชื่อจริง
- 3 อาจมีความล่าช้าที่สังเกตได้เมื่อคุณคลิกตัวควบคุมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ **Paper Catalog** (แค็ตตาล็อกกระดาษ) จากแท็บ **Media** (สื่อ) **Mixed media** (สื่อแบบผสม) (ตัวอย่างเช่น **Define cover** (กำหนดปก), **New page-range** (ช่วงหน้าใหม่) หรือ **New insert** (การแทรกใหม่), **Slip sheet** (สลิปชีต) และ **Booklet** (หนังสือ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการ Paper Catalog (แค็ตตาล็อกกระดาษ) ที่จะแสดงในอินเทอร์เฟซผู้ใช้

- 4 สามารถพบข้อผิดพลาด LoadLibrary.exe ได้ และอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อาจเปิดโดยไม่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 - a จากแผงควบคุม ให้เปิดอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ **Printer Preferences** (การกำหนดลักษณะของเครื่องพิมพ์) จาก Fiery Driver v6.x หรือ v5.0 ก่อน จากนั้นเปิดอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ **Printer Preferences** (การกำหนดลักษณะของเครื่องพิมพ์) จาก Fiery Driver v7.03.x
 - b จาก Fiery Command WorkStation v6.x ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Windows รุ่น 32 บิต ให้เริ่มอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของไดรเวอร์การพิมพ์จากรายงาน Preflight
 - c จาก Fiery Hot Folders อินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Print Summary (สรุปการพิมพ์) ให้เริ่มอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เนื่องจากไลบรารีระหว่างคอมพิวเตอร์บางอย่างของ Fiery Command WorkStation และ Fiery Driver ไม่ตรงกัน

- 5 เมื่อใช้ **Set Defaults** (ตั้งค่าเริ่มต้น) จาก Fiery Command WorkStation จะเห็นสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
 - a เมื่อตัวเลือกการพิมพ์ **Same as job size** (เหมือนกับขนาดงาน) ถูกเลือกจาก Set Defaults (ตั้งค่าเริ่มต้น) สถานะหรือการตั้งค่าที่ถูกเลือกจะถูกถูกละเว้น
- 6 Fiery Driver เมื่ออินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้เปิดขึ้นโดยที่ Two-Way Communications (การสื่อสารสองทาง) เปิดอยู่ อินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้จะแสดงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการควบคุมทั้งหมด คุณสามารถเลือกตัวควบคุมอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าข้อมูลการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ได้
- 7 อาจเกิดความล่าช้าขึ้นขณะนำเข้าข้อมูลตัวควบคุม Paper Catalog (แค็ตตาล็อกกระดาษ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของรายการ Paper Catalog (แค็ตตาล็อกกระดาษ) ข้อความจะแจ้งเตือนคุณว่าเกิดความล่าช้าในขณะนำเข้าข้อมูลตัวควบคุม Paper Catalog (แค็ตตาล็อกกระดาษ)
- 8 เมื่อคุณคลิกการเลือกแบบร็อบดาวนของตัวควบคุมอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ Fiery ImageViewer ตัวควบคุมนั้นอาจว่างเปล่าตามค่าเริ่มต้น จากนั้นคุณสามารถเลือกเส้นโค้ง Fiery ImageViewer เส้นใดเส้นหนึ่งที่มีอยู่ได้ ถ้าคุณไม่เลือกเส้นโค้งที่มีอยู่ การตั้งค่างานสำหรับเส้นโค้ง Fiery ImageViewer จะยังคงอยู่

หมายเหตุ: การสังเกตนี้ใช้ได้กับตัวควบคุมแบบสองทิศทางทั้งหมดที่ต้องการการดึงข้อมูลตามความต้องการ (เช่น Paper Catalog (แค็ตตาล็อกกระดาษ), Output profile (โปรไฟล์ผลงาน), Control Bar (แถบควบคุม), Variable Data Printing (การพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนหรือ VDP) (Master, Variable (แม่แบบ, แปรเปลี่ยน)), RGB, CMYK, แหล่งที่มาสเกลสีเทา, เส้นโค้ง Fiery ImageViewer, Server Presets (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์) และ Use spot group (ใช้กลุ่มสีพิเศษ))



Ghi chú phát hành dành cho khách hàng

Fiery PostScript Driver v7.03.x dành cho Windows

Tài liệu này chứa thông tin quan trọng về bản phát hành Fiery Driver này. Đảm bảo cung cấp thông tin này cho tất cả người dùng trước khi tiến hành cài đặt.

Cài đặt

Cài đặt Fiery PostScript Driver

Sau khi tải xuống trình điều khiển máy in từ Trung tâm tải xuống, bạn có thể cài đặt và định cấu hình trình điều khiển đó cho các tùy chọn đã cài đặt trên máy in.

Bạn nên gỡ cài đặt các phiên bản trước của Fiery Driver trước khi cài đặt Fiery Driver v7.03.x.

Fiery PostScript Driver v7.03.x được hỗ trợ trên các phiên bản HĐH sau:

- Windows 11 (x64)
- Windows 10 (x32 và x64)
- Windows Server 2025 (x64)
- Windows Server 2022 (x64)
- Windows Server 2019 (x64)
- Windows Server 2016 (x64)

Khi cài đặt trình điều khiển máy in và hoàn tất kết nối in, bạn sẽ tự động tạo một cổng LPR (sử dụng TCP/IP). Bạn có thể sửa đổi kết nối cổng sau này, tùy theo yêu cầu của bạn.

Ghi chú: Kết nối Cổng 9100 bị tắt theo mặc định trên máy chủ Fiery có phần mềm hệ thống Fiery FS400/400 Pro trở lên.

Ghi chú: Máy khách Windows phải có các bản cập nhật bảo mật mới nhất từ Microsoft để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn và đảm bảo phần mềm trình điều khiển máy in hoạt động như mong đợi.

- 1 Nhấp đúp vào tệp .zip.
- 2 Nhấp đúp vào ứng dụng **PRNTDVR.exe** để bắt đầu quá trình cài đặt.
- 3 Nhấp vào **Chạy** trong cửa sổ **Mở Tệp - Cảnh báo Bảo mật**.
- 4 Trong cửa sổ **Fiery Driver Installer**, hãy chọn ngôn ngữ cho trình điều khiển máy in rồi nhấp vào **Tiếp theo**.
Fiery Driver Installer - Trình hướng dẫn InstallShield sẽ xuất hiện.

- 5 Nhấp vào **Tiếp theo** trong cửa sổ **Chào mừng bạn đến với Trình hướng dẫn InstallShield dành cho Fiery Driver Installer**.
- 6 Đọc thỏa thuận cấp phép, nhấp vào **Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép** rồi nhấp vào **Tiếp theo**.
- 7 Nhấp vào **Máy in mà tôi muốn không có trong danh sách**.
- 8 Chọn **Thêm máy in cục bộ hoặc máy in trong mạng bằng chế độ cài đặt thủ công** để thêm một máy in cục bộ trong mạng.
- 9 Chọn **Tạo cổng mới**.
- 10 Chọn **Cổng TCP/IP tiêu chuẩn** trong menu **Loại cổng**, sau đó nhấp vào **Tiếp theo**.
- 11 Nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ Fiery.
- 12 Chọn hộp kiểm **Truy vấn máy in và tự động chọn trình điều khiển cần sử dụng**.
- 13 Nhấp vào **Tiếp theo**.
- 14 Trong hộp **Máy in**, hãy chọn máy in của bạn rồi nhấp vào **Tiếp theo**.
Ghi chú: Chọn trình điều khiển máy in có chữ "US" hoặc không có chữ "EU" cho khu vực Bắc Mỹ (kích thước tài liệu mặc định là Letter) hoặc không có chữ "US" hoặc có chữ "EU" cho Quốc tế (kích thước tài liệu mặc định là A4).
- 15 Nhập tên cho máy chủ Fiery trong trường **Tên máy in** và nhấp vào **Tiếp theo**.
Tên này được sử dụng trong thư mục Thiết bị và máy in và cửa sổ hàng đợi.
- 16 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Cho biết liệu bạn có muốn đặt làm máy in mặc định hay không. Không chia sẻ máy in và in Trang thử tại thời điểm này.
Tiếp tục cài đặt trình điều khiển máy in và ở màn hình cuối cùng, hãy nhấp vào **Hoàn tất**.
Các tệp cần thiết được cài đặt trên ổ đĩa cứng của bạn.
- 17 Định cấu hình các tùy chọn có thể cài đặt trong cửa sổ **Thuộc tính** của máy chủ Fiery.
Để biết thêm thông tin, hãy xem *Printing* trong tài liệu đi kèm với máy chủ Fiery của bạn.
- 18 Để thiết lập kết nối khác với cổng LPR (sử dụng TCP/IP), hãy xem *Printing* trong tài liệu đi kèm với máy chủ Fiery của bạn.
- 19 Để sử dụng trình điều khiển máy in, hãy nhấp vào tab **Nâng cao** trong cửa sổ **Thuộc tính** của máy chủ Fiery.
- 20 Chọn **Cuộn tài liệu in để chương trình hoàn tất in nhanh hơn** rồi chọn **Bắt đầu in ngay lập tức**.
- 21 Nhấp vào **Áp dụng**, sau đó nhấp vào **OK**.

Gỡ cài đặt

Gỡ cài đặt trình điều khiển máy in khỏi máy khách chạy Windows

Tiện ích Printer Delete Utility được cài đặt và sử dụng cục bộ để gỡ cài đặt trình điều khiển máy in khỏi máy khách chạy Windows. Bạn không cần phải kết nối với máy chủ Fiery để sử dụng phần mềm.

- 1 Nhấp vào **Bắt đầu**, chọn **Chương trình** hoặc **Tất cả chương trình**, sau đó chọn **Fiery**.

2 Chọn **Printer Delete Utility**.

Tất cả các trình điều khiển máy in máy chủ Fiery có trên máy tính của bạn đều được liệt kê.

Ghi chú: Tất cả các trình điều khiển máy in được cài đặt trên máy tính của bạn đều được liệt kê.

3 Trong cửa sổ **Printer Delete Utility**, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

- Để xóa một máy in, chọn hộp kiểm bên cạnh tên máy in đó rồi bấm vào **Xóa các máy in đã chọn**.
- Để xóa tất cả các trình điều khiển máy in đã cài đặt, chọn hộp kiểm **xóa tất cả trình điều khiển máy in** và bấm vào **OK**.

4 Khi bạn hoàn tất việc xóa trình điều khiển máy in, hãy bấm vào **Thoát**.

Đã khắc phục sự cố trong Fiery Driver 7.03.x

- Trên máy tính chạy Windows 11 23H2 trở xuống, Fiery Driver không thể cài đặt khi Microsoft Smart App Control được bật. Fiery Driver hỗ trợ Smart App Control trên Windows 11 24H2 trở lên.
- Cài đặt Fiery Driver đã thay thế các thư viện thời gian chạy Microsoft Visual C ++ mới hơn bằng phiên bản cũ hơn, có khả năng ảnh hưởng đến các ứng dụng phụ thuộc.

Các hạn chế đã biết đối với Fiery Driver v7.03.x

- 1 Trên một số máy tính chạy Windows 10 (32 bit), việc mở ứng dụng Fiery Printer Delete Utility có thể hiển thị thông báo lỗi cho biết thư viện thời gian chạy VC bị thiếu.
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt lại ứng dụng Fiery Printer Delete Utility.
- 2 Khi máy chủ Fiery bị ngắt kết nối hoặc khởi động lại, các thay đổi giao diện người dùng sau đây có thể được quan sát thấy vì không thể truy xuất dữ liệu cần thiết cho các thành phần giao diện người dùng để hiển thị khi máy chủ Fiery bị ngắt kết nối hoặc vừa được khởi động lại:
 - a Danh sách nguồn RGB, nguồn CMYK, nguồn Thang độ xám và hồ sơ đầu ra có thể xuất hiện trống.
 - b Các tùy chọn chỉnh sửa Fiery ImageViewer có thể hiển thị một giao diện trống.
 - c Tùy chọn chỉnh sửa đường cong Fiery ImageViewer có thể hiển thị tên tệp tạm thời, chẳng hạn như FTMP92b6.file, thay vì tên thực.
- 3 Tùy thuộc vào số lượng mục nhập danh mục giấy sẽ được hiển thị trong giao diện người dùng, có thể có độ trễ được quan sát thấy khi bạn bấm vào điều khiển giao diện người dùng **Paper Catalog** từ tab **Phương tiện**, **Phương tiện hỗn hợp** (ví dụ: **Xác định bìa**, **Phạm vi trang mới** hoặc **Chèn mới**), **Trang tính trượt** và **Tập sách**.

- 4** Lỗi LoadLibrary.exe có thể được quan sát và giao diện người dùng trình điều khiển máy in có thể không khởi chạy chính xác trong các điều kiện sau:
- a** Từ Bảng điều khiển, trước tiên hãy mở giao diện người dùng **Tùy chọn máy in** từ Fiery Driver v6.x hoặc v5.0 và sau đó mở giao diện người dùng **Tùy chọn máy in** từ vFiery Driver7.03.x.
 - b** Từ Fiery Command WorkStation v6.x chạy trên máy khách Windows 32-bit, khởi động giao diện người dùng trình điều khiển in từ báo cáo Preflight.
 - c** Từ giao diện người dùng Print Summary của Fiery Hot Folders, khởi động giao diện người dùng trình điều khiển máy in.

Điều này là do sự không phù hợp trong các thư viện giữa các thành phần nhất định của Fiery Command WorkStation và Fiery Driver.

- 5** Khi **Đặt mặc định** được áp dụng từ Fiery Command WorkStation, những điều sau đây có thể được quan sát:
- a** Khi tùy chọn in **Kích cỡ công việc** bị khóa khỏi Đặt mặc định, trạng thái hoặc cài đặt bị khóa sẽ bị bỏ qua.
- 6** Fiery Driver Khi giao diện người dùng mở ra với Giao tiếp hai chiều được bật, nó sẽ hiển thị cài đặt mặc định cho tất cả các điều khiển. Bạn có thể chọn các điều khiển giao diện người dùng có liên quan để điền cài đặt của chúng.
- 7** Tùy thuộc vào số lượng mục nhập danh mục giấy, sự chậm trễ có thể xảy ra trong khi điền kiểm soát Paper Catalog. Một thông báo sẽ thông báo cho bạn về sự chậm trễ trong khi điều khiển Paper Catalog được điền.
- 8** Khi bạn nhấp vào lựa chọn thả xuống của điều khiển giao diện người dùng Fiery ImageViewer, lựa chọn này có thể trống theo mặc định. Sau đó, bạn có thể chọn một trong các đường cong Fiery ImageViewer có sẵn. Nếu bạn không chọn một đường cong có sẵn, cài đặt công việc cho đường cong Fiery ImageViewer sẽ được giữ lại.

Ghi chú: Quan sát này có thể áp dụng cho tất cả các điều khiển hai chiều cần tìm nạp theo yêu cầu (ví dụ: Paper Catalog, Cấu hình đầu ra, Thanh điều khiển, In dữ liệu biến (VDP) (Chính, Biến), RGB, CMYK, Nguồn thang độ xám, đường cong Fiery ImageViewer, Cài đặt trước máy chủ và Sử dụng nhóm điểm).