



Fiery options 1.3 Help (client)

© 2022 Electronics For Imaging, Inc. La información de esta publicación está cubierta por los Avisos legales para este producto.

24 de febrero de 2022

Contenido

Administración de licencias para las opciones de Fiery en los equipos cliente	5
Administración de licencias	5
Configurar un servidor proxy	6
Uso de la página de Activación de licencia.	6
Acceda a la página de Activación de licencia	6
Activación de una opción de Fiery	7
Activación automática de una opción de Fiery	7
Activación manual de una opción de Fiery	7
Actualización de una opción de Fiery	8
Desactivación de una opción de Fiery	8
Desactivar automáticamente una opción de Fiery	8
Desactivar manualmente una opción de Fiery	9
Ver el estado de desactivación y el LAC	9
Reactivación de una opción de Fiery	9
Reactivar automáticamente una opción de Fiery	10
Reactivar manualmente una opción de Fiery	10
Restauración de una opción de Fiery activada	10
Restauración automática de opciones de Fiery	10
Restauración manual de las opciones de Fiery	11
Solución de problemas de opciones del Fiery	11
Mensaje de error generado con la activación	11
Las opciones activadas de Fiery aparecen como no disponibles	12
La licencia desactivada no está disponible para su reutilización	12
Configuración incorrecta del reloj del sistema	12
Mensajes de error	12

Administración de licencias para las opciones de Fiery en los equipos cliente

Para utilizar una opción de Fiery instalada en un ordenador cliente, primero debe obtener un Código de activación de licencia exclusivo (LAC) y, a continuación, activar la licencia.

Obtención de licencias

Puede obtener una licencia para una opción de Fiery de su distribuidor Fiery, del fabricante de impresora o de [EFI eStore](#).

Después de obtener una licencia, puede realizar las siguientes tareas:

- [Activar una opción de Fiery](#) en la página 7
- [Actualizarse a otra opción de Fiery](#) en la página 8
- [Desactivar una opción de Fiery](#) en la página 8
- [Reactivar una opción de Fiery](#) en la página 9
- [Restaurar una opción de Fiery](#) en la página 10

Puede realizar estas tareas en la página Activación de licencia. Para obtener más información, consulte [Activación de licencia](#) en la página 6.

Administración de licencias

La administración de licencias incluye tareas como la activación, desactivación, reactivación y restauración de las opciones de Fiery. El servidor de licencias de EFI gestiona estas tareas relacionadas con los LAC.

Al administrar una licencia, el procedimiento dependerá de si su equipo dispone o no de conexión a Internet.

- Si el equipo está conectado a Internet, la información se transferirá entre su equipo y el servidor de licencias de EFI de forma automática.
- Si, por otro lado, su equipo no está conectado a Internet, deberá transferir la información entre el equipo y el servidor de licencias de EFI manualmente.

Si su organización se conecta a Internet mediante un servidor proxy, debe configurar los ajustes del servidor proxy.

Configurar un servidor proxy

Si la computadora no encuentra la conexión a Internet cuando intenta conectarse al servidor de licencias, es posible que su organización esté utilizando un servidor proxy para conectarse a Internet. Puede configurar los ajustes del servidor de proxy y, a continuación, proseguir con las operaciones de licencias.

- 1 Cuando aparezca un mensaje que indica que no se ha detectado la conexión a Internet, haga clic en **Configurar ajustes de red**.
- 2 Introduzca los valores requeridos y a continuación, haga clic en **Aplicar**.

Uso de la página de Activación de licencia.

Puede administrar las licencias de las opciones de Fiery desde la página Activación de licencia. La página Activación de licencia muestra las opciones de Fiery que están activadas, además de las que están disponibles para la activación. Puede utilizar la página de Activación de licencia para hacer lo siguiente:

- Activar opciones de Fiery.

Si una opción de Fiery activada tiene una fecha de caducidad, la fecha se muestra en la página de Activación de licencia.

- Desactivar opciones de Fiery.

Para transferir una licencia a otro ordenador, primero hay que desactivar la opción en su ordenador actual. La desactivación hace que el Código de activación de licencia (LAC) de la opción esté disponible de nuevo.

- Reactivar una opción de Fiery reparando una licencia dañada.

Si la licencia de una opción de Fiery está dañada, la opción no funciona aunque parezca estar activada. Cuando se inicia el ordenador, este intenta reactivar la licencia dañada poniéndose en contacto con el servidor de activación de licencias. Si la reactivación no funciona (por ejemplo, debido a una interrupción de red) puede intentar reactivar la opción. No es necesario introducir el LAC.

- Restaurar las opciones activadas de Fiery para que las opciones previamente activadas estén listas para ser utilizadas de nuevo.

Si el registro de licencias para las opciones de Fiery no está disponible (por ejemplo, porque reinstaló el software del sistema en su ordenador), las opciones activadas previamente parecen no estar activadas. Cuando se inicia el ordenador, este intenta restaurar el registro de licencia poniéndose en contacto con el servidor de activación de licencias. Si la restauración no funciona (debido a una interrupción de red, por ejemplo) puede intentar restaurar las opciones.

Acceda a la página de Activación de licencia

Puede acceder a la página Activación de licencia cuando active una opción de Fiery.

- 1 En el Centro de trabajos de Command WorkStation, haga clic con el botón derecho en un trabajo en cola o procesado.
- 2 Seleccione la opción Fiery que desea activar.

3 Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo Administrar opciones de Fiery para abrir la página Activación de licencia.

Después de activar una opción de Fiery, abra la opción de Fiery y, en el menú Ayuda, haga clic en Administrar licencias.

La página de activación de licencia se abre en su navegador web por defecto.

Activación de una opción de Fiery

Al activar una opción de Fiery, asegúrese de registrar lo siguiente:

- ID del Fiery server. En la página Configuración, encontrará el ID en Configuración de BIOS. En Command WorkStation, puede encontrar el ID en el Centro de dispositivo en Configuración de servidor, en la pestaña general. Haga clic en RIP y busque el ID en la opción Configuración de BIOS de la derecha.
- Nombre de la opción
- Código de activación de licencia (LAC)

Puede activar las opciones de forma automática o manual, dependiendo de si el ordenador cliente en el que está activando las opciones está conectado a Internet. Para obtener más información, consulte [Administración de licencias](#) en la página 5.

Activación automática de una opción de Fiery

Puede activar una opción de Fiery automáticamente si el equipo está conectado a Internet.

- 1** Abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).
- 2** Haga clic en Activar y, a continuación, en Continuar para aceptar los términos y las condiciones del acuerdo de licencia.
- 3** Escriba el LAC en el campo de Código de activación de licencia, y después haga clic en Continuar.
- 4** Haga clic en Activar.
- 5** Si la activación necesita reiniciar, puede hacer clic en Reiniciar para reiniciar ahora o hacer clic en Finalizar si quiere activar opciones adicionales antes de reiniciar. Si la activación no requiere reiniciar, haga clic en Finalizar.

Activación manual de una opción de Fiery

Si el equipo no está conectado a Internet, deberá transferir manualmente los datos entre el equipo y el sitio web de licencias de EFI. Deberá generar un archivo de solicitud, enviarlo al sitio web de licencias de EFI para obtener un archivo de licencias y, a continuación, utilizar el archivo de licencias para reactivar la opción.

- 1** Abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).
- 2** Haga clic en Activar y, a continuación, en Continuar para aceptar los términos y las condiciones del acuerdo de licencia.
- 3** Escriba el LAC en el campo de Código de activación de licencia, y después haga clic en Continuar.

- 4 Haga clic en Continuar para seguir con el proceso manual.
- 5 Haga clic en Crear archivo de solicitud y guarde el archivo.
- 6 Copie el archivo de solicitud a un equipo que esté conectado a Internet.
- 7 Abra un navegador y vaya a licensing.efi.com.
- 8 Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de solicitud y, a continuación, haga clic en Cargar.
- 9 Haga clic en Continuar.
- 10 Haga clic en Descargar archivo de licencia y guarde el archivo.
- 11 Copie el archivo de licencia al equipo en el que introdujo primero el Código de activación de licencia.
- 12 Vuelva a la ventana Generar licencia y haga clic en Sí.
- 13 Haga clic en Examinar, seleccione y abra el archivo de licencia y, a continuación, haga clic en Activar.
- 14 Si la activación necesita reiniciar, puede hacer clic en Reiniciar para reiniciar ahora o hacer clic en Finalizar si quiere activar opciones adicionales antes de reiniciar. Si la activación no requiere reiniciar, haga clic en Finalizar.

Actualización de una opción de Fiery

Si es compatible con su Fiery server, puede pasar de una opción de Fiery a otra.

Por ejemplo, los clientes de Fiery Compose que disponen de un Fiery server compatible con Fiery JobMaster pueden pasar de Fiery Compose a Fiery JobMaster comprando una licencia de actualización.

Para actualizar de Fiery Compose a Fiery JobMaster, primero debe activar su licencia de Fiery Compose y, a continuación, activar su licencia de actualización de Fiery JobMaster. No desactive su licencia de Fiery Compose después de actualizar a Fiery JobMaster. Si desactiva su licencia de Fiery Compose e intenta usar Fiery JobMaster, aparecerá un mensaje que le pedirá que reactive la licencia de Fiery Compose. Para obtener más información, consulte *Ayuda de Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Desactivación de una opción de Fiery

Puede desactivar las opciones de forma automática o manual, dependiendo de si el equipo está conectado a Internet o no. Para obtener más información, consulte [Administración de licencias](#) en la página 5.

Desactivar automáticamente una opción de Fiery

Puede desactivar una opción de Fiery automáticamente si el equipo está conectado a Internet.

- 1 Abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).
- 2 En Opciones activadas, haga clic en Desactivar junto a la opción que desee desactivar.

Nota: Si el botón Desactivar no aparece junto a la opción, la opción está activada mediante una llave de activación.

3 Haga clic en Continuar para confirmar la desactivación.

La opción de Fiery se desactiva y el LAC se muestra en un mensaje.

Desactivar manualmente una opción de Fiery

Si el equipo no está conectado a Internet, deberá transferir manualmente los datos entre el equipo y el sitio web de licencias de EFI. Generará un archivo de solicitud y lo enviará al sitio web de licencias de EFI para que el LAC esté disponible para su activación en otro ordenador.

1 Abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).

2 En Opciones activadas, haga clic en Desactivar junto a la opción que desee desactivar.

Nota: Si no aparece el botón Desactivar junto a la opción, la opción se activa mediante una llave de activación.

3 Haga clic en Desactivar para confirmar la desactivación.

4 Haga clic en Continuar para seguir con el proceso manual.

5 Haga clic en Crear archivo de solicitud y guarde el archivo.

La opción de Fiery se desactiva y el LAC se muestra en un mensaje.

6 Copie el archivo de solicitud a un equipo que esté conectado a Internet.

7 Abra un navegador y vaya a licensing.efi.com.

8 Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de solicitud y, a continuación, haga clic en Cargar.

El LAC está disponible para su reutilización.

Ver el estado de desactivación y el LAC

El historial muestra las opciones desactivadas o caducadas y sus correspondientes LAC. Si hay un botón para desactivar una opción determinada, la desactivación puede ser incompleta.

1 Abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).

2 Haga clic en el icono Historial en la esquina superior derecha.

3 Para completar la desactivación, haga clic en Desactivar junto a la opción y continúe con la desactivación manual.

Reactivación de una opción de Fiery

Si una licencia activada está dañada y el ordenador no puede reactivarla a través del servidor de licencias, puede utilizar la página de Activación de licencia para reactivar la opción.

Puede reactivar las opciones de forma automática o manual, dependiendo de si el ordenador está conectado a Internet o no. Para obtener más información, consulte [Administración de licencias](#) en la página 5.

Reactivar automáticamente una opción de Fiery

Puede reactivar una opción de Fiery automáticamente si el equipo está conectado a Internet.

- 1 Abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).
- 2 Dentro de Opciones activadas, haga clic en Reactivar junto a la opción que desee reactivar.

Reactivar manualmente una opción de Fiery

Si el equipo no está conectado a Internet, deberá transferir manualmente los datos entre el equipo y el sitio web de licencias de EFI. Se generará un archivo de solicitud, envíelo al sitio web de licencias de EFI para obtener un archivo de licencias y a continuación, utilice el archivo de licencias para reactivar la opción.

- 1 Abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).
- 2 Dentro de Opciones activadas, haga clic en Reactivar junto a la opción que desee reactivar.
- 3 Haga clic en Continuar para seguir con el proceso manual.
- 4 Haga clic en Crear archivo de solicitud y guarde el archivo.
- 5 Copie el archivo de solicitud a un equipo que esté conectado a Internet.
- 6 Abra un navegador y vaya a licensing.efi.com.
- 7 Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de solicitud y, a continuación, haga clic en Cargar.

Se generará un archivo de licencia.

- 8 Haga clic en Descargar archivo de licencia y guarde el archivo.
- 9 Copie el archivo de licencia al ordenador en el que vaya a reactivar la opción.
- 10 Vuelva a la ventana Generar licencia y haga clic en Sí.
- 11 Haga clic en Examinar, seleccione y abra el archivo de licencia y, a continuación, haga clic en Activar.

Restauración de una opción de Fiery activada

Si las opciones previamente activadas no están disponibles y el equipo no puede restaurarlas poniéndose en contacto con el servidor de licencias, puede utilizar la página Activación de licencia para restaurar las opciones.

Puede restaurar las opciones de forma automática o manual, dependiendo de si el ordenador está conectado a Internet o no. Para obtener más información, consulte [Administración de licencias](#) en la página 5.

Restauración automática de opciones de Fiery

Puede restaurar las opciones previamente activadas de Fiery automáticamente si el equipo está conectado Internet.

- 1 Abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).
- 2 Haga clic en el vínculo del mensaje sobre restauración de licencias.
Se restaurará la opción de Fiery.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si tiene otras opciones para restaurar, haga clic en Continuar.
 - Si no tiene otras opciones para restaurar, haga clic en Aceptar.

Restauración manual de las opciones de Fiery

Si el equipo no está conectado a Internet, deberá transferir manualmente los datos entre el equipo y el sitio web de licencias de EFI. Deberá generar un archivo de solicitud, enviarlo al sitio web de licencias de EFI para obtener un archivo de licencias y, a continuación, utilizar el archivo de licencias para restaurar las opciones.

- 1 Abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).
- 2 Haga clic en el vínculo del mensaje sobre restauración de licencias.
- 3 Haga clic en Continuar para seguir con el proceso manual.
- 4 Haga clic en Crear archivo de solicitud y guarde el archivo.
- 5 Copie el archivo de solicitud a un equipo que esté conectado a Internet.
- 6 Abra un navegador y vaya a licensing.efi.com.
- 7 Haga clic en Seleccionar archivo, seleccione el archivo de solicitud y, a continuación, haga clic en Cargar archivo de solicitud.
Se generará un archivo de licencia.
- 8 Haga clic en Descargar archivo de licencia y guarde el archivo.
- 9 Copie el archivo de licencia al equipo en el que va a restaurar las opciones.
- 10 Vuelva a la ventana Generar licencia y haga clic en Sí.
- 11 Haga clic en Examinar, seleccione y abra el archivo de licencia y, a continuación, haga clic en Restaurar.

Solución de problemas de opciones del Fiery

Si se producen problemas al administrar las opciones del Fiery, puede solucionar los problemas.

Mensaje de error generado con la activación

Los mensajes de error proporcionan información sobre los errores y recomiendan acciones que se deben llevar a cabo.

- 1 Consulte [Mensajes de error](#) en la página 13 para obtener más información sobre el error. Si el mensaje le indica que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica, primero debe generar un archivo de registro de diagnóstico.
- 2 Para generar un archivo de registro de diagnóstico, abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).
- 3 Haga clic en el icono Configuración avanzada en la esquina superior derecha y, a continuación, haga clic en Registro de diagnóstico para generar un archivo de registro de diagnóstico.
- 4 Cuando contacte con el servicio de asistencia técnica, proporcione la siguiente información:
 - ID del Fiery server. Para obtener más información, consulte [Activación de una opción de Fiery](#) en la página 7.
 - Nombre de la opción que está intentando activar
 - Código de activación de licencia (LAC)
 - Registro de diagnóstico

Las opciones activadas de Fiery aparecen como no disponibles

Es posible que el registro de licencias de las opciones de Fiery no esté disponible. Esto puede suceder si reinstala el software del sistema en su ordenador o vuelve a un estado anterior del sistema.

Para restaurar las licencias desde el servidor de licencias de EFI, abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6.) Haga clic en el icono Configuración avanzada en la esquina superior derecha y, a continuación, haga clic en Restaurar.

La licencia desactivada no está disponible para su reutilización

Si una licencia se desactiva manualmente y el archivo de solicitud de desactivación es denegado cuando se carga en licensing.efi.com, la licencia no estará disponible para su reutilización.

- 1 Para restaurar las licencias desde el servidor de licencias de EFI, abra la página Activación de licencia. (Consulte [Acceda a la página de Activación de licencia](#) en la página 6).
- 2 Haga clic en el icono Configuración avanzada en la esquina superior derecha y, a continuación, haga clic en Restaurar.
- 3 Vuelva a intentar la desactivación.
- 4 Si no es posible restaurar la licencia, contacte con su distribuidor Fiery o el fabricante de la impresora para obtener asistencia.

Configuración incorrecta del reloj del sistema

Si la configuración de fecha y hora del reloj del sistema es incorrecta, es posible que su equipo no se conecte con el servidor de licencias de EFI. Si es el caso, reinicie el reloj del equipo.

Mensajes de error

Los mensajes de error le ofrecen información detallada sobre un error y le recomiendan acciones que debe llevar a cabo. Los mensajes de error aparecen en el software de activación de licencia y en el sitio web de licencias de EFI.

Para obtener información o asistencia adicional, los usuarios registrados pueden iniciar una sesión de chat a través de [EFI Communities](#).

ID de mensaje	Mensaje de error	Acción
En el software de activación de licencia:		
OFA0020	El LAC no tiene el formato correcto. Pruebe a introducir de nuevo el LAC. Consulte la tarjeta de LAC si la tiene.	El LAC no tiene el formato correcto. Pruebe a introducir de nuevo el LAC. Consulte la tarjeta de LAC si la tiene.
OFA0010	El archivo de licencia que seleccionó no es válido; seleccione otro e inténtelo de nuevo.	Durante la activación manual, obtuvo un archivo de licencia en el sitio web de activación de licencias de EFI. Compruebe que seleccionó el archivo de licencia correcto para su carga. Si el error persiste, puede restaurar las opciones de Fiery e intentar de nuevo la activación.
OFA0090	Error interno. Llame a la asistencia técnica de EFI.	Hay un problema con el archivo de licencia. Pruebe a repetir el proceso de activación desde el principio. Si el error vuelve a producirse, restaure las opciones e intente activar de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que aparece en el mensaje.
OFA0060	Error <número> La configuración de proxy es incorrecta o el servidor de proxy está desactivado.	No hay conexión a Internet. Compruebe que la configuración de proxy es correcta e inténtelo de nuevo. Si el problema no desaparece, contacte con su administrador de red.
OFA0030	Imposible establecer la conexión a Internet.	No hay conexión a Internet. Compruebe que la configuración de proxy es correcta e inténtelo de nuevo. Si el problema no desaparece, contacte con su administrador de red.
OFA0080	Error <número> Sesión de licencia caducada. Inicie de nuevo la sesión de licencia.	El software de activación de licencia se utilizó en una ventana diferente de navegador más reciente que esta. Para continuar, cierre esta ventana y abra una nueva.
OFA00105	Error <número> El módulo de software de activación de licencias está dañado y debe reinstalar el software del sistema del Fiery.	El módulo de software de activación de licencias está dañado y debe reinstalar el software del sistema del Fiery. Póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que aparece en el mensaje.

ID de mensaje	Mensaje de error	Acción
OFA0070	<p>Error <número></p> <p>El módulo de software de activación de licencias está dañado. Reinstale Command WorkStation e inténtelo de nuevo.</p>	<p>Reinstale Command WorkStation e inténtelo de nuevo.</p> <p>En Windows, vaya a Panel de control > Agregar o quitar programas e inicie el Fiery User Software en modo de mantenimiento. Seleccione la opción Reparar y, a continuación, seleccione Command WorkStation.</p> <p>En Mac OS, utilice Fiery Software Uninstaller para desinstalar Command WorkStation y, a continuación, vuelva a instalar Command WorkStation.</p>
OFA0050	<p>Lo sentimos, pero no podemos desactivar la opción solicitada. Contacte con la asistencia técnica para más información.</p>	<p>Intente restaurar las opciones Fiery y desactive de nuevo. Si el error persiste, desactive la licencia de forma manual desde la página de activación de licencia. Para obtener más información, consulte Acceda a la página de Activación de licencia en la página 6.</p> <p>En la página Activación de licencia, haga clic en el icono Historial situado en la esquina superior derecha. Localice la licencia que desea desactivar. Haga clic en el icono Desactivar de la columna Acción para descargar el archivo de desactivación manual. Cuando el servidor de licencias esté disponible, vaya a licensing.efi.com y cargue el archivo de desactivación manual para completar la desactivación del LAC.</p>
OFA0040	<p>Lo sentimos, pero no podemos reactivar la opción solicitada. Contacte con la asistencia técnica para más información.</p>	<p>Intente restaurar las opciones Fiery y reactive de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.</p>
OFA00115	<p>No fue posible restaurar ninguna de las opciones.</p>	<p>No se encontraron licencias activadas previamente en este equipo. Si tenía licencias activadas anteriormente, póngase en contacto con la asistencia técnica.</p>
En el servidor de licencias de EFI:		
EBIS0004	<p>No se reconoce el LAC. Compruebe si ha introducido el LAC correcto. Consulte la tarjeta de LAC si la tiene.</p>	<p>No se reconoce el LAC. Compruebe si ha introducido el LAC correcto. Consulte la tarjeta de LAC si la tiene.</p>
EBIS0007	<p>Esta opción ya está activada.</p>	<p>Compruebe que el LAC es el adecuado para la opción que va a activar.</p>
EBIS0016	<p>La licencia ya ha sido activada para otro ordenador.</p>	<p>La licencia ya ha sido activada para otro ordenador.</p> <p>Puede desactivar la licencia en el otro ordenador y, a continuación, activarla en este.</p>

ID de mensaje	Mensaje de error	Acción
EBIS0018	Primer debe seleccionar el archivo de solicitud que desea cargar.	Envió un archivo de solicitud incorrecto o el archivo de solicitud está dañado. Pruebe a enviar un archivo de solicitud diferente. Si el error se repite, pruebe a volver a generar el archivo de solicitud.
EBIS0025	No se puede activar la licencia: Código de error <número>	Se ha producido un error en el servidor de activación de licencias de EFI. Póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que se muestra en el mensaje, el LAC y el número de serie de su servidor Fiery.
EBIS0002	El servicio de licencias de EFI no está disponible. Inténtelo de nuevo más tarde.	El servicio de licencias de EFI no está disponible. Inténtelo de nuevo más tarde.
EBIS0006	No es posible activar el código de activación de licencia (LAC). Compruebe que las características activadas por el LAC son correctas para su producto.	Compruebe que las características activadas por el LAC son correctas para su modelo de servidor Fiery.
EBIS0011	Su sistema no admite algunas de las características incluidas en esta opción. ¿Desea continuar?	El LAC activa múltiples características y una o varias características no se admiten, como se muestra en la lista. Obtenga un nuevo LAC que tenga solo las características que se admiten. Si continúa, no podrá utilizar ninguna de las características no admitidas y no podrá utilizar de nuevo el LAC.
EBIS0008	Algunas características de esta opción ya están activadas. ¿Desea continuar?	El LAC activa múltiples características y una o varias características ya están activadas, como se muestra en la lista. Obtenga un nuevo LAC que tenga solo las características que no estén ya activadas. Si continúa, pagará dos veces por la misma característica.
EBIS0026	No se puede desactivar la licencia: Código de error <número>	Intente restaurar las opciones Fiery y desactive de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que aparece en el mensaje.
EBIS0024	No se puede reactivar la licencia: Código de error <número>	Intente restaurar las opciones Fiery y reactive de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que aparece en el mensaje.
EBIS0027	No se activó ninguna licencia anteriormente en este ordenador, de modo que no puede restaurar ninguna licencia.	No se activó ninguna licencia anteriormente en este ordenador, de modo que no puede restaurar ninguna licencia.