

# Guía de instalación Command WorkStation 5.6 con Fiery Extended Applications 4.2

Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 contiene aplicaciones Fiery para realizar tareas asociadas con un Fiery Server. Este documento describe cómo instalar Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 en su computadora cliente o en el Fiery Server.

Fiery Software Manager se incluye con todas las instalaciones de FEA. Le guía a través de las primeras instalaciones de las aplicaciones Fiery y las actualizaciones de las aplicaciones Fiery. Para obtener más información, consulte "Fiery Software Manager" en la página 4.

Esta versión de FEA también permite actualizar el idioma admitido en el Fiery Server y que un experto del servicio técnico actualice el software de Fiery Server para las actualizaciones Fiery JDF.

# Requisitos del sistema para Fiery Extended Applications

Puede instalar Command WorkStation con Fiery Extended Applications (FEA) en

• Un Fiery Server basado en servidor, System 9 o posterior

No es posible instalar directamente las FEA en un Fiery Server integrado porque se basa en Linux.

Si tiene dudas acerca de qué software de sistema tiene el Fiery Server, consulte "Para determinar la versión del software del sistema en un Fiery Server" en la página 1.

• Computadoras de usuario Windows y Mac OS admitidas

Para obtener más información, consulte Instalación y configuración.

Desde las computadoras de usuario con esta versión de FEA, puede conectarse a un Fiery Server basado en servidor, **System 8 Versión 2 o posterior**.

#### PARA DETERMINAR LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA EN UN FIERY SERVER

Realice una de las operaciones siguientes:

- En Command WorkStation, conéctese al Fiery Server. Haga clic en Centro de dispositivo.
- Imprima la página Configuración del Fiery Server. Consulte Info del servidor > Software.

© 2014 Electronics For Imaging 45129248



# Instalación en un Fiery Server

#### **IMPORTANTE**

FEA se instala en el Fiery Server como parte del proceso de instalación de software del sistema desde el DVD de software del usuario. No desinstale Command WorkStation ni las aplicaciones FEA antes de continuar. Si lo hace, esta instalación no funcionará. Debe existir una versión anterior de FEA instalada para poder continuar.

Durante la instalación, el servicio Fiery se cerrará antes de que FEA se instale totalmente. El servicio se reiniciará una vez se instale FEA y el Fiery Server se reinicie.

#### PARA ACTUALIZAR COMMAND WORKSTATION CON FEA EN UN FIERY SERVER

1 En el Fiery Server, vaya a www.efi.com/cws5. Haga clic en Descargar ahora.

Entre en el Fiery Server mediante la Fiery Advanced Controller Interface (FACI), el monitor, o Escritorio remoto, en función de la configuración.

- 2 Introduzca su información. Haga clic en Enviar.
- 3 Haga clic en el botón de descarga, guarde el archivo .exe en la computadora y, a continuación, haga doble clic en el archivo.

Fiery Software Manager se instala y se abre. Para obtener más información acerca de Fiery Software Manager, consulte "Fiery Software Manager" en la página 4.

4 En Fiery Software Manager, haga clic en Descargar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar las aplicaciones Fiery.

Si Fiery Software Manager necesita una actualización para continuar, haga clic en Aceptar. Fiery Software Manager se cierra, actualiza y a continuación, se reinicia automáticamente.

## Instalación en computadoras Windows

Si ya tiene instalada una versión anterior de Command WorkStation con FEA, no necesita desinstalarla para poder continuar.

Para instalar Fiery Extended Applications Package en Windows 8.1, realice una de las siguientes operaciones:

- Antes de actualizar Windows 8 a Windows 8.1, instale el último Fiery Extended Applications Package v4.1 y a continuación, actualice a Windows 8.1.
- Actualice a Windows 8.1 y a continuación, instale Fiery Extended Applications Package v4.2.

#### PARA INSTALAR COMMAND WORKSTATION CON FEA EN COMPUTADORAS WINDOWS

- 1 En una computadora Windows, vaya a www.efi.com/cws5. Haga clic en Descargar ahora.
- 2 Introduzca su información. Haga clic en Enviar.
- 3 Haga clic en el botón de descarga adecuado para Windows, guarde el archivo .exe en la computadora y, a continuación, haga doble clic en el archivo.

Fiery Software Manager se instala y se abre. Para obtener más información acerca de Fiery Software Manager, consulte "Fiery Software Manager" en la página 4.

4 En Fiery Software Manager, haga clic en Descargar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar las aplicaciones Fiery.

Si Fiery Software Manager necesita una actualización para continuar, haga clic en Aceptar. Fiery Software Manager se cierra, actualiza y a continuación, se reinicia automáticamente.

# Instalación en computadoras Mac OS

**IMPORTANTE** 

Si ya tiene instalada una versión anterior de Command WorkStation con FEA, no necesita desinstalarla para poder continuar.

### PARA INSTALAR COMMAND WORKSTATION CON FEA EN COMPUTADORAS MAC OS

- 1 En una computadora Mac OS, vaya a www.efi.com/cws5. Haga clic en Descargar ahora.
- 2 Introduzca su información. Haga clic en Enviar.
- 3 Haga clic en el botón de descarga adecuado para Mac OS, guarde el archivo .dmg en la computadora y haga doble clic en el archivo.

Fiery Software Manager se instala y se abre. Para obtener más información acerca de Fiery Software Manager, consulte "Fiery Software Manager" en la página 4.

4 En Fiery Software Manager, haga clic en Descargar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar las aplicaciones Fiery.

Si Fiery Software Manager necesita una actualización para continuar, haga clic en Aceptar. Fiery Software Manager se cierra, actualiza y a continuación, se reinicia automáticamente.

# Fiery Software Manager

Fiery Software Manager se incluye automáticamente con todas las instalaciones de Fiery Extended Applications (FEA). Le guía a través de las primeras instalaciones de las aplicaciones Fiery y las actualizaciones de las aplicaciones Fiery.

Utilice Fiery Software Manager para hacer lo siguiente:

- Administrar las primeras instalaciones de aplicaciones Fiery
- Recibir notificaciones acerca de actualizaciones disponibles para las aplicaciones Fiery
  Por omisión, Fiery Software Manager tiene seleccionada la opción "Iniciar al iniciar una sesión" (consulte Preferencias) que proporciona notificaciones acerca de las nuevas actualizaciones.
- Administrar las actualizaciones de las aplicaciones Fiery (manual o automáticamente)
  Fiery Software Manager comprueba si hay actualizaciones y las descarga automáticamente cuando está seleccionada la opción "Descargar las actualizaciones automáticamente".
- Quitar aplicaciones Fiery
- Descargar paquetes de idiomas a un Fiery Server para obtener más idiomas admitidos.
- (Para los técnicos de servicio) Descarcar y aplicar actualizaciones Fiery JDF a un Fiery Server.

Para obtener más información acerca de la utilización de Fiery Integration Manager para actualizar Fiery JDF, consulte la documentación en http://help.efi.com/fip/index.html.

Fiery Software Manager está disponible en inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, holandés, japonés, chino simplificado, ruso, turco, polaco y checo. Si el sistema operativo de su equipo está en otro idioma, Fiery Software Manager se muestra en inglés.

### PARA ABRIR FIERY SOFTWARE MANAGER

- 1 Realice una de las operaciones siguientes:
  - En Windows: En la barra de tareas, haga doble clic en el icono Fiery Software Manager.
  - En Mac OS: En la barra de menús, haga doble clic en el icono de Fiery Software Manager.
- 2 Si es necesario, acepte el acuerdo de licencia.

#### PARA QUITAR APLICACIONES O INSTALAR ACTUALIZACIONES

1 En Fiery Software Manager, haga clic en Administrar.

Aparece Fiery Software Uninstaller.

- 2 En Fiery Software Installer, realice una o varias de las operaciones siguientes:
  - Quitar aplicaciones: Para quitar una aplicación, desactive su casilla de verificación.
  - Instalar aplicaciones: Para instalar una aplicación, active su casilla de verificación.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Sólo se instalan las aplicaciones seleccionadas al final de este proceso.

#### PARA BUSCAR ACTUALIZACIONES

1 En Fiery Software Manager, haga clic en Buscar actualizaciones.

Se muestra información acerca de las actualizaciones disponibles.

Para expandir/contraer una lista de lo que se incluye en el paquete, haga clic en la flecha que está junto al paquete.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

### PARA DEFINIR LAS PREFERENCIAS DE FIERY SOFTWARE MANAGER

- 1 Haga clic con el botón derecho en el icono de Fiery Software Manager. En el menú de acceso directo, haga clic en Preferencias.
- 2 Según lo que necesite, seleccione o desactive los siguientes valores:
  - Iniciar con el inicio de sesión (por omisión)
  - Descargar actualizaciones automáticamente
  - Mostrar funciones adicionales: Seleccione esta preferencia para instalar actualizaciones del servidor para Fiery JDF (sólo para los técnicos de servicio) o descargar los paquetes de idiomas del servidor para obtener idiomas adicionales admitidos.
  - Ayudar a EFI a mejorar su software: Seleccione esta preferencia para permitir que EFI recopile datos de uso anónimos desde aplicaciones Fiery.

### Descarga de paquetes de idiomas Fiery

Los paquetes de idiomas Fiery le permiten actualizar el idioma admitido de un Fiery Server. Command WorkStation admite los siguientes idiomas: Inglés, francés, italiano, alemán, español, japonés, portugués de Brasil, holandés, chino simplificado, ruso, turco, polaco y checo. Si Command WorkStation se está ejecutando en uno de estos idiomas y se conecta a un Fiery Server que no admite el mismo idioma, y tiene descargado un paquete de idiomas Fiery que incluye compatibilidad para ese idioma, es posible que Command WorkStation le dé la opción de instalar el paquete de idiomas en el Fiery Server. No se requiere ninguna acción adicional, a parte de posiblemente rearrancar el Fiery Server para actualizarlo con el idioma adicional.

Los paquetes de idiomas están disponibles para idiomas y modelos específicos de Fiery Server. Para obtener más información acerca de los paquetes de idiomas, consulte http://help.efi.com/flp/index.html.

#### PARA DESCARGAR UN PAQUETE DE IDIOMAS FIERY

- 1 Haga clic con el botón derecho en el icono de Fiery Software Manager. En el menú de acceso directo, haga clic en Preferencias.
- 2 Seleccione "Mostrar funciones adicionales".
- 3 Abra Fiery Software Manager, y haga clic en Buscar actualizaciones.
- 4 Seleccione Fiery Language Package y haga clic en Descargar.

Fiery Language Package sólo aparece si la preferencia "Mostrar funciones adicionales" está seleccionada y si hay un paquete de idiomas actualizado que todavía no haya descargado.

### **Desinstalar Fiery Software Manager**

En Windows, para desinstalar Fiery Software Manager, debe desinstalar el paquete Fiery Extended Applications (FEA) completo. Utilice Fiery Software Uninstaller en el panel de control.

# Conexión de una aplicación Fiery a un Fiery Server

La primera vez que inicia una aplicación Fiery, se le pide que configure la conexión al Fiery Server. También puede editar la configuración cuando se produzca un cambio en su Fiery Server o en la red, como un cambio de nombre de servidor o dirección IP.

#### ANTES DE COMENZAR


• Imprima la página Configuración del Fiery Server.

Para obtener instrucciones acerca de la impresión de la página Configuración, consulte *Instalación y configuración*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.

La página Configuración del Fiery Server contiene información que necesitará para la configuración de la conexión, como por ejemplo la dirección IP del Fiery Server. Asegúrese de que el Fiery Server esté registrado en un servidor de DNS (Domain Name Server) de su red. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de red.

#### PARA CONECTAR UNA APLICACIÓN FIERY A UN FIERY SERVER

- 1 Inicie la aplicación (por ejemplo, Command WorkStation o Fiery Remote Scan).
- 2 En el cuadro de diálogo Conectar con servidor, realice una de las operaciones siguientes:
  - Introduzca la dirección IP o el nombre DNS del Fiery Server.
  - Utilice Buscar para buscar, seleccionar o añadir un Fiery Server. Puede buscar por rango de direcciones IP, por la dirección IP y la máscara de subred o mediante la Búsqueda automática.



**NOTA:** Si ya ha guardado configuraciones de una instalación anterior, el cuadro de diálogo Buscar puede mostrarse primero.

3 Haga clic en Conectar.

4 Si se le solicita, inicie una sesión.

Si es necesario, pregunte la contraseña al administrador. Para obtener información acerca de las contraseñas y la contraseña del administrador por omisión para el Fiery Server, consulte *Instalación y configuración*.



Para obtener información acerca de la administración y conexión a más de un Fiery Server, consulte la Ayuda de esta aplicación.

#### PARA CONECTAR FIERY HOT FOLDERS A UN FIERY SERVER

- 1 Inicie Fiery Hot Folders.
- 2 En el cuadro de diálogo Configuración de carpeta de proceso, introduzca un nombre de carpeta (obligatorio) y una descripción (opcional).

Si este cuadro de diálogo no aparece automáticamente, haga clic en Nueva.

- 3 Haga clic en Examinar para especificar una ubicación para la carpeta de proceso (por ejemplo, el escritorio).
- 4 Haga clic en Seleccionar para conectarse a un Fiery Server.

Aparece el cuadro de diálogo Conectar con servidor. Este es un cuadro de diálogo estándar para las aplicaciones Fiery y funciona de la misma manera independientemente de la aplicación. Para obtener más información acerca de cómo utilizarlo, consulte "Para conectar una aplicación Fiery a un Fiery Server" en la página 7.



### 5 Haga clic en Aceptar.

Para obtener más información acerca de Fiery Hot Folders, consulte la Ayuda de Fiery Hot Folders.