



Remote Scan

© 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

23 června 2014

Obsah

Fiery Remote Scan	5
Přístup k programu Fiery Remote Scan	5
Poštovní schránky	5
Připojování k produktům Fiery Server	6
Připojení k produktu Fiery Server při prvním použití	6
Přidání produktů Fiery Server	7
Připojení k produktu Fiery Server, který je již uveden v seznamu produktů	7
Skenování dokumentů	7
Skenování z programu Fiery Remote Scan	7
Skenování s použitím modulu plug-in Fiery Remote Scan TWAIN	8
Načítání souborů se skeny z poštovní schránky	8
Správa poštovních schránek a složek	9
Přístup k poštovní schránce	9
Mapování poštovní schránky na složku v síti	9
Otevření mapovaných složek	10
Řešení potíží s programem Fiery Remote Scan	10
Produkt Fiery Server neodpovídá	10
Zpracování úlohy skenování trvá dlouho	10
Úloha skenování se nezdaří	11
Program Fiery Remote Scan se nemůže připojit k serveru Fiery Server	11
Okno Remote Scan se po spuštění nezobrazí	11
Modul plug-in Remote Scan TWAIN není zobrazen v části Import	11
Rejstřík	13

Fiery Remote Scan

Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování v produktu Fiery Server a v zařízení tiskárna ze vzdáleného počítače.

Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

- Zahájit skenování ze skla zařízení tiskárna nebo z automatického podavače dokumentů (ADF).
- Přístupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Program Fiery Remote Scan obsahuje modul plug-in Fiery Remote Scan TWAIN, který otvírá soubory se skeny přímo do hostitelské aplikace. Funkce modulu plug-in rozhraní TWAIN jsou podobné programu Fiery Remote Scan, není-li uvedeno jinak.

Poznámka:

Některé produkty Fiery Server nepodporují vzdálené zahájení skenování. V takovém případě je zobrazena pouze možnost načtení souborů se skeny z poštovní schránky.

Přístup k programu Fiery Remote Scan

Program Fiery Remote Scan je přístupný z pracovní plochy nebo z aplikace kompatibilní s rozhraním TWAIN.

- Fiery Remote Scan je samostatná aplikace uložená v počítači. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan lze zahajovat skenování a načítat soubory se skeny z poštovní schránky.
- Modul plug-in Fiery Remote Scan TWAIN je přístupný z aplikace kompatibilní s rozhraním TWAIN, například Adobe Photoshop či Adobe Acrobat. Sken lze pořídit přímo do aplikace.

Poznámka: Každý Fiery Server může souběžně používat několik uživatelů modulu plug-in Fiery Remote Scan TWAIN.

Při prvním spuštění programu Fiery Remote Scan je třeba konfigurovat připojení k produktu Fiery Server. Po prvním použití se program Fiery Remote Scan automaticky pokusí o připojení k poslednímu produktu Fiery Server, ke kterému byl připojen při předchozí relaci. Do seznamu serverů v programu Fiery Remote Scan můžete přidat několik produktů Fiery Server a vybrat ze seznamu požadovaný server.

Poštovní schránky

Na kartě Ze schránky lze zobrazit obsah určené poštovní schránky na vybraném serveru Fiery a načíst soubory.

Při výchozím nastavení je po spuštění programu Fiery Remote Scan vybrána karta Ze schránky. Chcete-li získat přístup k poštovní schránce, zadejte uživatelské jméno a heslo pro příslušnou schránku. Název schránky se vždy shoduje s uživatelským jménem. Správce serveru Fiery definuje oprávnění pro poštovní schránku skenování v části Uživatelé a skupiny v nástroji Configure. Informace o části Uživatelé a skupiny naleznete v nápovědě pro nástroj Configure, která je součástí systému nápovědy k aplikaci Command WorkStation.

Některé servery Fiery nepodporují vzdálené zahájení skenování. V takovém případě je zobrazena pouze možnost načtení souborů se skeny z poštovní schránky.

Poštovní schránku lze mapovat na určené síťové umístění.

Připojování k produktům Fiery Server

V seznamu Fiery Server v okně Fiery Remote Scan jsou uvedeny servery, k nimž se můžete připojit.

Mějte na paměti následující skutečnosti:

- Při prvním použití programu Fiery Remote Scan je třeba konfigurovat připojení alespoň k jednomu produktu Fiery Server.
- Chcete-li konfigurovat připojení k produktu Fiery Server, potřebujete adresu IP nebo název DNS. Požádejte o tyto informace správce. Produkty Fiery Server lze kdykoli vyhledávat v rámci sítě.
- Po prvním použití se program Fiery Remote Scan automaticky pokusí o připojení k poslednímu produktu Fiery Server, ke kterému byl připojen při předchozí relaci.
- Po úspěšném konfigurování připojení z programu Fiery Remote Scan ke všem produktům Fiery Server, které jsou k dispozici, budou příslušné produkty Fiery Server zobrazeny v seznamu Fiery Server v okně Fiery Remote Scan.
- Do seznamu produktů Fiery Server v programu Fiery Remote Scan můžete přidat několik produktů Fiery Server a vybrat ze seznamu požadovaný server. Mít v seznamu produktů Fiery Server několik produktů Fiery Server je užitečné, pokud chcete v rámci relace používat více než jeden produkt Fiery Server. V takové situaci lze přepínat mezi produkty Fiery Server v okně Fiery Remote Scan bez nutnosti otevřít dialogové okno Připojit k serveru.

Připojení k produktu Fiery Server při prvním použití

Produkt Fiery Server můžete vyhledat podle názvu, adresy IP nebo podsítě. Hledání lze rovněž filtrovat pomocí klíčových slov.

- 1 Otevřít program Fiery Remote Scan.
Pokud se v dialogovém okně Hledat nezobrazí seznam dostupných produktů Fiery Server nalezených funkcí Automatické hledání, pokračujte krokem 2. Pokud se seznam produktů Fiery Server zobrazí, pokračujte krokem 4.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost Automatické hledání.
 - Vyberte možnost Rozsah IP adres nebo Podsítí a určete rozsah, který má být prohledáván.
- 3 Klikněte na možnost Přejít.
Zobrazí se dostupné produkty Fiery Server odpovídající kritériím hledání.
- 4 Chcete-li zobrazené produkty Fiery Server filtrovat, zadejte klíčové slovo do pole Filtrovat podle klíčového slova.
- 5 V seznamu výsledků vyberte požadovaný produkt Fiery Server a klikněte na možnost Přidat.
- 6 Chcete-li produkt Fiery Server přidat do seznamu Můj seznam Fiery k pozdějšímu použití, klikněte na znaménko plus v dialogovém okně Připojit k serveru.

- 7** V dialogovém okně Připojit k serveru kliknutím na možnost Připojit přidejte produkt Fiery Server do seznamu a připojte se k němu.
Pokud jste kliknuli na možnost Připojit a připojení bylo úspěšně vytvořeno, otevře se okno Fiery Remote Scan.
Pokud jste kliknuli na možnost Zrušit, všechny operace přidání nebo odebrání produktů Fiery Server budou zrušeny. Veškeré změny v seznamu serverů budou ignorovány.

Přidání produktů Fiery Server

Po nastavení prvního připojení k produktu Fiery Server v programu Fiery Remote Scan můžete kdykoli přidávat další produkty Fiery Server.

- 1** Otevřít program Fiery Remote Scan.
- 2** Klikněte na ikonu Vyberte server Fiery (lupa) a otevřete dialogové okno Připojit k serveru.
- 3** Chcete-li vyhledat produkt Fiery Server, proveďte jednu z těchto akcí:
 - Vyberte možnost Automatické hledání.
 - Vyberte možnost Rozsah IP adres nebo Podsítí a určete rozsah, který má být prohledáván.
- 4** Klikněte na možnost Přejít.
Filtrujte zobrazené výsledky podle klíčového slova.
- 5** Klikněte na možnost Přidat a proveďte jednu z těchto akcí:
 - Chcete-li přidat server a připojit se k němu, klikněte na možnost Připojit.
 - Chcete-li přidat server, ale nepřipojovat se k němu, klikněte na ikonu plus.

Připojení k produktu Fiery Server, který je již uveden v seznamu produktů

Můžete se připojit k jinému serveru uvedenému v seznamu.

- Vyberte požadovaný server ze seznamu produktů Fiery Server.

Skenování dokumentů

Prostřednictvím karty Skenovat v okně programu Fiery Remote Scan lze zahájit skenování na zařízení tiskárna a uložit výsledek do vybraného produktu Fiery Server.

Skenování z programu Fiery Remote Scan

V programu Fiery Remote Scan můžete na kartě Skenovat nastavovat možnosti a zahájit skenování. Nastavení skenování jsou určena funkcemi produktu Fiery Server a zařízení tiskárna.

1 Možnosti skenování vyberte na kartě Skenovat.

Některé z těchto možností, například Zdroj, Orientace či Oboustranné, nemusí být zobrazeny, pokud zařízení tiskárna příslušnou funkci nepodporuje.

- Zdroj – Jako zdroj skenování vyberte buď možnost Skleněná deska (sklo zařízení tiskárna), nebo možnost Automatický podavač.
- Orientace – Určete orientaci zdrojového dokumentu v kopírce.
- Velikost – Vyberte velikost stránky zdrojového dokumentu.
- Rozlišení – Vyberte rozlišení skenování.
- Strany ke skenování – Vyberte možnost Jednostranně nebo Oboustranně.
- Režim barev – Vyberte možnost Černobíle, Stupně šedé nebo Barva.

2 Klikněte na možnost Skenovat.

3 V dialogovém okně Uložit jako určete název souboru, formát souboru a umístění pro uložení souboru se skeny.

4 Kliknutím na možnost Uložit v dialogovém okně Uložit jako zahajte skenování.

Kliknutím na možnost Zrušit se vrátíte do okna Fiery Remote Scan, aniž by skenování bylo dokončeno.

Skenování s použitím modulu plug-in Fiery Remote Scan TWAIN

K pořizování souborů se skeny lze použít jakoukoli aplikaci kompatibilní s rozhraním TWAIN a modul plug-in Fiery Remote Scan TWAIN.

Skeny lze pořizovat, pokud je v modulu plug-in Remote Scan zobrazena karta Skenovat pro vybraný produkt Fiery Server. Před zahájením skenování může být potřebné přepnout skener do stavu online prostřednictvím ovládacího panelu zařízení tiskárna.

- Kliknutím na možnost Získat otevřete soubor se skenem v hostitelské aplikaci pro modul plug-in Fiery Remote Scan TWAIN.

Načítání souborů se skeny z poštovní schránky

Na kartě Ze schránky jsou zobrazeny všechny soubory se skeny v určené poštovní schránce ve vybraném produktu Fiery Server a lze je odsud načíst.

1 Chcete-li k poštovní schránce získat přístup, zadejte příslušné uživatelské jméno a heslo. (Uživatelské jméno je stejné jako název schránky.)

2 Vyberte požadovaný soubor se skenem.

3 Provedte jednu z následujících akcí:

- V programu Fiery Remote Scan kliknutím na možnost Uložit jako otevřete dialogové okno Uložit jako a určete název souboru, formát souboru a umístění pro uložení souboru se skenem.
- V modulu plug-in Fiery Remote Scan TWAIN kliknutím na možnost Získat otevřete soubor se skeny v hostitelské aplikaci.

- 4 V rámci aplikace Fiery Remote Scan můžete kliknutím na možnost **Odstranit** provést odstranění vybraného souboru se skeny v poštovní schránce. (V modulu plug-in Fiery Remote Scan TWAIN není možnost **Odstranit** k dispozici.)

Poznámka: Skenované soubory budou v případě odstranění z mapované složky odstraněny i z příslušné poštovní schránky.

Správa poštovních schránek a složek

Prostřednictvím funkce **Schránka** lze zobrazit obsah určené schránky v produktu Fiery Server a načíst požadovaný soubor.

Při výchozím nastavení je po spuštění programu Fiery Remote Scan vybrána karta **Ze schránky**.

Přístup k poštovní schránce

Chcete-li získat přístup k poštovní schránce, zadejte uživatelské jméno a heslo pro příslušnou schránku.

Správce produktu Fiery Server definuje oprávnění pro poštovní schránku skenování v části **Uživatelé** a skupiny v nástroji **Configure**. Název schránky se vždy shoduje s uživatelským jménem. Informace o části **Uživatelé** a skupiny naleznete v nápovědě k nástroji **Configure**, která je součástí systému nápovědy k aplikaci **Command WorkStation**.

- 1 Klikněte na možnost **Změnit poštovní schránku**.
- 2 V dialogovém okně **Přihlášení** zadejte uživatelské jméno a heslo.
- 3 Klikněte na možnost **Přihlášení**.
- 4 Chcete-li se při příštím připojení přihlásit k poštovní schránce automaticky, vyberte možnost **Zůstat přihlášen**. Pokud jste vybrali automatické přihlášení k některé poštovní schránce, je třeba odhlásit se, chcete-li se přihlásit k jiné poštovní schránce.
V seznamu jsou uvedeny všechny soubory se skeny v příslušné poštovní schránce.
- 5 Vyberte požadovaný soubor se skenem.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud jste operaci zahájili v aplikaci Fiery Remote Scan, kliknutím na možnost **Uložit jako** otevřete dialogové okno **Uložit jako** a určete název souboru, formát souboru a umístění pro uložení souboru se skenem.
 - Pokud jste operaci zahájili v modulu plug-in Fiery Remote Scan TWAIN, kliknutím na možnost **Získat** otevřete soubor se skenem v hostitelské aplikaci pro modul plug-in Fiery Remote Scan TWAIN.
- 7 Chcete-li odstranit vybraný soubor se skenem z poštovní schránky, klikněte na možnost **Odstranit**.
V modulu plug-in Fiery Remote Scan TWAIN není možnost **Odstranit** k dispozici.
- 8 Klikněte na možnost **Zavřít**.

Mapování poštovní schránky na složku v síti

Program Fiery Remote Scan může mapovat vaši poštovní schránku na určenou složku v počítači nebo na vzdáleném serveru. Všechny skeny odeslané do poštovní schránky jsou odeslány také do určené složky pro načítání.

- 1 Přihlaste se k poštovní schránce.
- 2 Klikněte na možnost Mapovat schránku na složku v okně Remote Scan.
- 3 V dialogovém okně Mapovat schránku na složku vyberte možnost Povolit mapování poštovní schránky na složky.
- 4 Přejděte k umístění složky, kterou chcete nastavit jako cíl mapování.
- 5 Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva, že program Remote Scan nemá přístup k cílové složce nebo se nemůže připojit k poštovní schránce, zkontrolujte síťové připojení a zkuste operaci zopakovat.

Otevření mapovaných složek

Pokud je povoleno mapování složek, můžete mapovanou složku otevřít z nabídky v počítači se systémem Mac OS nebo z hlavního panelu v počítači se systémem Windows. V těchto nabídkách jsou zobrazeny složky, které již byly konfigurovány.

- Klepnutím na ikonu složky otevřete příslušnou složku v nástroji Finder v systému Mac OS nebo v nástroji Průzkumník Windows v systému Windows.

Řešení potíží s programem Fiery Remote Scan

V případě problémů s programem Fiery Remote Scan je k dispozici několik možností řešení potíží.

Produkt Fiery Server neodpovídá

Je možné, že je zařízení tiskárna vypnuté nebo se nachází v režimu úspory energie. (I v případě, že je zařízení tiskárna vypnuto, je produkt Fiery Server uveden v části Můj seznam Fiery, ačkoli je produkt Fiery Server jako takový vypnutý.)

- Při kontrole zařízení tiskárna postupujte takto:
 - Ověřte, že je zařízení tiskárna připojeno.
 - Ověřte, že je zařízení tiskárna zapnuto.

Zpracování úlohy skenování trvá dlouho

Úloha se může zpozdit kvůli tomu, že předchozí úloha nebyla dokončena.

- Ověřte, zda právě neprobíhá tisk nebo zpracování (rastrování). Skenování bude zahájeno po dokončení tisku nebo zpracování.

Úloha skenování se nezdaří

Skenování se v některých případech nezdaří, pokud zařízení tiskárna není napájeno nebo pokud není k dispozici dostatek paměti.

- Ověřte následující body:
 - Nenachází se zařízení tiskárna v režimu úspory energie nebo v režimu vypnutí?
Pokud ano, zrušte režim úspory energie a poté před opětovným skenováním proveďte zahřátí zařízení tiskárna.
 - Je před skenováním k dispozici alespoň 800 MB (raději však 1 GB) volného místa na pevném disku?
Dočasné soubory na místním pevném disku vyžadují toto množství paměti nebo alespoň trojnásobek velikosti souboru obrázku/dokumentu, jehož získání nebo zahájení chcete dosáhnout. Není-li na pevném disku dostatek volného místa, je úloha z produktu Fiery Server odstraněna, vygeneruje se chybová zpráva a chyba bude uvedena v protokolu úloh.

Program Fiery Remote Scan se nemůže připojit k serveru Fiery Server

Program Fiery Remote Scan se nemůže připojit k produktu Fiery Server, pokud připojení není správně konfigurováno.

- Ověřte, že je připojení konfigurováno správně.
Další informace naleznete v části [Připojování k produktům Fiery Server](#) na straně 6 a v příručce *Konfigurace a nastavení*, která je součástí sady uživatelské dokumentace.

Okno Remote Scan se po spuštění nezobrazí

Moduly Remote Scan TWAIN se musí nacházet ve správné složce.

- 1 Ověřte, zda se moduly TWAIN nainstalované aplikací Photoshop nacházejí ve správné složce.
- 2 Pokud se moduly nenacházejí ve správné složce, nainstalujte aplikaci Photoshop znovu.

Modul plug-in Remote Scan TWAIN není zobrazen v části Import

Je možné, že moduly Remote Scan TWAIN bude třeba znovu nainstalovat.

- Pokud modul plug-in Remote Scan TWAIN není zobrazen jako možnost v části Soubor > Import, nainstalujte produkt Photoshop znovu a povolte v rámci vlastní instalace příslušný modul plug-in TWAIN.

Rejstřík

P
připojení k serveru 7

S
server
připojení 7