



Fiery JobFlow

Fiery JobFlow предоставляет возможности допечатной подготовки, позволяя операторам определять и автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как конвертирование документов в формат PDF, повышение качества изображений, спуск полос для документов, создание заданий на обработку и их утверждение.

Импортируйте файлы в Fiery JobFlow из папки SmartFolder, вашей учетной записи Dropbox или каталогов SMB / FTP / sFTP. Настройте рабочий процесс для импортированного файла и выберите тип вывода: сервер Fiery server, Fiery XF, группа принтеров Fiery Central, учетная запись Dropbox или местоположение SMB / FTP / sFTP. По мере обработки задания в различных модулях по электронной почте будут поступать уведомления о состоянии задания.

Сведения о Fiery JobFlow SmartFolder см. здесь: [Установка Fiery JobFlow](#) на стр. 1.

Приложение Fiery JobFlow устанавливается на клиентском компьютере с ОС Windows и функционирует как сервер Fiery JobFlow.

Fiery JobFlow Base представляет собой версию Fiery JobFlow, доступную бесплатно с Fiery Extended Applications (FEA) 4.3 и выше. Fiery JobFlow Base поддерживает конвертирование документов в формат PDF, сбор заданий, подготовку с помощью Fiery Preflight, повышение качества изображений, спуск полос для документов и различные возможности отправки, архивации и вывода заданий. Можно также экспортировать и импортировать рабочие процессы для использования на другом сервере Fiery JobFlow.

Сведения об установке Fiery JobFlow см. в разделе [Установка Fiery JobFlow](#) на стр. 1. Системные требования см. в разделе <http://resources.efi.com/FieryJobFlow/specifications>.

Лицензионная версия Fiery JobFlow включает в себя дополнительные рабочие процессы на основе правил, расширенные возможности подготовки с помощью Preflight и редактирования PDF с помощью Enfocus PitStop Pro, облачный процесс утверждения и возможность выполнять действия с файлами PDF в сторонних приложениях.

Важные сведения об этом выпуске Fiery JobFlow см. в примечаниях к выпуску по адресу http://help.efi.com/jobflow/jobflow_releasenotes27.pdf#page=57.

Версия 2.7

Установка Fiery JobFlow

Fiery JobFlow устанавливается с приложением Fiery Software Manager, которое входит в состав пакета Fiery Workflow Applications.

Информацию об установке Fiery JobFlow см. в [обзоре Fiery JobFlow](#).

Примечание: По умолчанию входящее местоположение для задания — папка SmartFolder в приложении Fiery JobFlow. Во время установки Fiery JobFlow мастер установки автоматически находит диск, на котором больше свободного места, и создает на нем папку SmartFolders. В этой папке Fiery JobFlow будет создавать папки для каждого рабочего процесса, созданного приложением Fiery JobFlow. Папки SmartFolder размещаются в сети, чтобы предоставить всем пользователям возможность отправлять задания.

Примечание: Fiery JobFlow версия 2.7 совместима с 64-разрядными платформами.

Fiery JobFlow и встроенный сервер Fiery servers

Fiery JobFlow невозможно установить на встроенном сервере Fiery server. Однако администратор может добавить встроенный сервер Fiery server в качестве места вывода в модуль Output.

Для Fiery JobFlow Base на встроенном сервере Fiery servers требуются следующие дополнительные пакеты.

- Для серверов Fiery servers FS350 или более ранних версий активируйте Fiery Productivity Package.
- Для серверов Fiery servers FS400 или более поздних версий активируйте Fiery Automation Package.

Дополнительные сведения о модуле Output см. в разделе [Настройки модулей](#) на стр. 9.

Активация лицензии Fiery JobFlow

Для активации полной версии Fiery JobFlow необходима лицензия и существующий адрес эл. почты.

Fiery JobFlow Base предоставляется бесплатно для автономной версии Fiery servers. На встроенных серверах Fiery servers необходимо активировать Fiery Productivity Package или Fiery Automation Package для использования Fiery JobFlow Base. Для запуска процесса обновления с Fiery JobFlow Base до Fiery JobFlow выполните следующие действия.

- 1 Установите бесплатную версию Fiery JobFlow Base.
- 2 Приобретите ключ лицензии для Fiery JobFlow.
- 3 Войдите в Fiery JobFlow Base и нажмите Обновить сейчас.
- 4 Следуйте инструкциям в окне Активация лицензии. Для получения дополнительной информации нажмите ? (Справка) в правом верхнем углу.

За лицензирование отвечает сервер лицензирования EFI. Для активации, деактивации, повторной активации и восстановления опций Fiery необходимо подключиться к серверу лицензирования EFI. Способ управления лицензиями зависит от того, подключен ли компьютер к Интернету.

- Если компьютер подключен к Интернету, информация между компьютером и сервером лицензирования EFI передается автоматически.
- Если компьютер не подключен к Интернету, необходимо вручную перенести информацию между компьютером и сервером лицензирования EFI.

Использование Fiery JobFlow

После установки Fiery JobFlow функционирует как сервер, доступ к нему осуществляется с помощью ярлыка, который автоматически размещается на рабочем столе при установке.

При первом запуске Fiery JobFlow после установки администратор создает пароль администратора и указывает IP-адрес сервера Fiery server, Fiery XF или Fiery Central

Для доступа к серверу Fiery JobFlow с другого клиентского компьютера необходимо иметь IP-адрес или доменное имя компьютера, где установлено ПО Fiery JobFlow. Подключение через браузер. Если вы не знаете IP-адрес сервера, запросите его у администратора Fiery JobFlow.

Примечание: В процессе установки Fiery JobFlow мастер установки автоматически проверяет, доступен ли предпочтительный сетевой порт (80). Если предпочтительный сетевой порт доступен, то вы можете подключиться к серверу Fiery JobFlow с другого компьютера с помощью следующей ссылки: **http://<ip address>/jobflow/login**. Если выбран другой порт, подключиться можно с помощью следующей ссылки: **http://<ipaddress>:44467/jobflow/login**.

Для Fiery JobFlow доступны 4 уровня доступа: администратор, оператор, гость и внешние редакторы. Пароль администратора настраивается во время установки.

Рабочее пространство Fiery JobFlow

Окно Fiery JobFlow отображается в браузере.

Fiery JobFlow содержит следующие компоненты.

- Вкладка Рабочие процессы. Позволяет создавать новые рабочие процессы, изменять или удалять их. Создайте рабочий процесс, выбрав из доступных модулей.
- Вкладка Задания. Позволяет контролировать процесс выполнения заданий. На каждой панели отображаются два состояния задания. Задание может иметь следующие состояния:
 - задания в очереди;
 - задания в процессе выполнения;
 - Собранные задания
 - задания с ошибками;
 - Задания, ожидающие масштабирования
 - задания, ожидающие утверждения;
 - завершенные задания.

Примечание: Для переключения между состояниями задания нажмите на заголовок панели.

Вкладка Задания также предоставляет быстрый обзор другой связанной с заданием информации, такой как имя рабочего процесса для каждого задания, ссылки для просмотра содержания задания и отчеты заданий.

- Меню Администратор. Обеспечивает доступ к задачам администратора: Настройки учетной записи, Настройки модулей и Ресурсы.

Для получения информации о Fiery JobFlow нажмите ссылку О программе в левом верхнем углу окна Fiery JobFlow. В окне О программе Fiery JobFlow содержится следующая информация.

- Версия Fiery JobFlow
- Версия библиотеки Enfocus PitStop
- Состояние соглашения о сопровождении и технической поддержке программного обеспечения (SMSA)

Здесь вы также можете загрузить подключаемый модуль Enfocus PitStop Pro для Windows и Mac OS.

Если вы используете бесплатную версию Fiery JobFlow Base, в браузере отображается кнопка Обновить сейчас. Нажмите эту кнопку, чтобы обновить программу до лицензированной версии Fiery JobFlow.

Управление обновлениями в Fiery JobFlow осуществляется с помощью инструмента Fiery Software Manager. Для доступа к нему нажмите значок на панели задач Windows. Значок Проверить наличие обновлений находится в правом верхнем углу окна Fiery Software Manager.

Вкладка Рабочие процессы

В области Рабочие процессы можно выполнять сортировку и поиск рабочих процессов.

Можно добавлять рабочие процессы в избранное. Можно также сохранить поисковые запросы по рабочим процессам для управления часто используемыми рабочими процессами и заданиями и доступа к ним. Избранное и поисковые запросы сохраняются отдельно для каждого пользователя.

Раздел Рабочие процессы содержит две вкладки: Все рабочие процессы и Избранные рабочие процессы. На вкладке Все рабочие процессы отображаются все созданные вами рабочие процессы. На вкладке Избранные рабочие процессы отображаются рабочие процессы, добавленные в избранное. Чтобы добавить рабочий процесс в избранное, нажмите на звездочку рядом с именем рабочего процесса. Чтобы удалить рабочий процесс из избранного, снимите отметку со звездочки рядом с именем рабочего процесса.

На обеих вкладках можно сортировать рабочие процессы по следующим параметрам: Имя рабочего процесса, Модули (внутри рабочего процесса) и Дата создания. Можно сортировать по параметру Имя рабочего процесса в прямом или обратном алфавитном порядке, а также по параметру Дата создания — по возрастанию или убыванию. Можно также выполнять поиск рабочих процессов и сохранять поисковые запросы.

Примечание: Если Fiery server недоступен, в столбце Модули появится значок предупреждения. Если в рабочем процессе указан заменяющий Fiery server и к нему есть доступ, то значок предупреждения не показывается.

С помощью флажков, установленных напротив каждого имени рабочего процесса, вы можете выбрать один или несколько процессов для функции Экспортировать рабочие процессы. Для каждого рабочего процесса можно выбрать одну из команд: создать копию, удалить или экспортировать.

Примечание: Рабочие процессы можно удалить, даже если в рабочем процессе обрабатываются связанные задания.

Права пользователя

Права пользователя в Fiery JobFlow обеспечивают различные уровни доступа к серверу.

- **Администратор:** пользователи с этой ролью обладают полным доступом ко всем функциям Fiery JobFlow, среди которых настройка параметров меню Администратор, добавление ресурсов и управление ими, создание рабочих процессов, а также редактирование или удаление всех заданий. Кроме того, Администратор может утверждать задания непосредственно в Fiery JobFlow.
Пароль для администратора настраивается в процессе установки и активации.
- **Оператор:** пользователи с этой ролью отправляют задания, создают рабочие процессы и могут редактировать или удалить любой созданный ими рабочий процесс. Также операторы имеют право удалять задания. Оператор может просматривать ресурсы и другие настройки в меню Администратор, но не может вносить изменения.
- **Гость:** пользователи с этой ролью отправляют задания и просматривают прогресс своих заданий на сервере Fiery JobFlow. Гость не видит меню Администратор.
- **Внешний редактор:** утверждает или отклоняет задание, находясь где угодно. Внешние редакторы не имеют прямого доступа к серверу Fiery JobFlow. Они получают запросы на утверждение от администратора Fiery JobFlow по электронной почте. Внешние редакторы могут утвердить или отклонить задание, изучив его содержимое и любой прикрепленный отчет о проверке.

Примечание: Все пользователи с непосредственным доступом к серверу Fiery JobFlow могут быть указаны в качестве внутренних редакторов.

Настройка Fiery JobFlow

Для настройки сервера Fiery JobFlow администратору Fiery JobFlow доступно меню Администратор.

Меню Администратор содержит следующие вкладки.

- Настройки учетной записи. Обеспечивает доступ к следующим разделам настроек: Профиль, Уведомления, Управление пользователями, Услуги, Местоположения, а также Резервное копирование и восстановление.
- Настройки модулей. Обеспечивает доступ к настройкам для каждого из модулей.
- Ресурсы. Позволяет администратору импортировать шаблоны Fiery Impose и наборы настроек Image Enhance, а также пользовательские профили проверки перед растриванием, списки действий, пакеты подключений и наборы переменных из Enfocus PitStop Pro. Обратите внимание на следующие аспекты.
 - Для использования ресурсов Enfocus требуется лицензированная версия Fiery JobFlow.
 - Для импортирования и использования шаблонов Fiery Impose необходимо активировать лицензию Fiery Impose на клиентском компьютере. При использовании Fiery JobFlow 2.7 в сочетании с Command WorkStation 6.6 пользовательские шаблоны Fiery Impose отображаются только в том случае, если ПО Fiery Impose активировано при помощи кода активации лицензии (LAC). Лицензии Fiery Impose на основе аппаратного ключа могут использоваться только с Fiery JobFlow версий до 2.6.1 и Command WorkStation версий до 6.5 включительно.
- Выход. Возвращает пользователя к окну Вход.

Настройки учетной записи

Администратор задает настройки учетной записи Fiery JobFlow.

- 1 Войдите в систему сервера Fiery JobFlow в качестве администратора.
- 2 Нажмите стрелку рядом с элементом Администратор в правом верхнем углу окна Fiery JobFlow.
- 3 Выберите Настройки учетной записи.
- 4 Укажите требуемые настройки на вкладках Профиль, Уведомления, Управление пользователями, Службы, Местоположения и Резервное копирование и восстановление.

Профиль

Настройки профиля содержат полномочия пользователей для администратора и язык браузера.

- Данные учетной записи. Администратор может просматривать и редактировать данные учетной записи, которые были введены администратором во время процесса начальной настройки Fiery JobFlow. После первоначальной настройки можно изменить все категории: электронную почту, имя и номер телефона. Эти данные учетной записи предназначены для администратора сервера Fiery JobFlow.

Примечание: Любой пользователь, входящий в систему как администратор, может изменить информацию в учетной записи. Может быть несколько пользователей-администраторов.

- Пароль. Пароль администратора может быть изменен.
- Язык. Администратор может оставить язык, установленный по умолчанию в браузере, или выбрать другой язык.
- Формат времени. Администратор может выбрать 12-часовой или 24-часовой формат времени.

Уведомления

Можно указать, в какой момент (на каком этапе рабочего процесса) должны отправляться уведомления по эл. почте. Эти уведомления используются для каждого задания, отправленного в Fiery JobFlow.

Администратор должен указать адрес эл. почты для уведомлений. Администратор получает сообщение о необходимости указать адрес эл. почты при первом открытии окна Настройки уведомлений. Код активации отправляется на указанный адрес, и администратор вводит его в поле Введите код активации. После того как администратор успешно включил уведомления по эл. почте, становятся доступными следующие варианты.

- Отправить. Можно перечислить до четырех адресов эл. почты.
- Действия с заданиями. Можно указать, на каком этапе рабочего процесса Fiery JobFlow будет отправлять письма на адреса, указанные в списке выше в области Отправить, а также настроить уведомления о перенаправлении заданий на заменяющий Fiery server.

Можно также восстановить настройки по умолчанию, нажав кнопку Восстановить настройки по умолчанию в правом верхнем углу.

Управление пользователями

Управляйте доступом пользователей к Fiery JobFlow.

Чтобы добавить пользователей, нажмите кнопку Добавить нового пользователя. После этого укажите:

- Имя пользователя: введите имя для пользователя.
- Выберите роль: выберите Администратор, Оператор, Гость или Внешний редактор.
- Идентификатор электронной почты: введите адрес электронной почты для пользователя.

Уведомления по электронной почте будут направляться пользователю для подтверждения.

Чтобы изменить роль пользователя, нажмите кнопку Правка. Вы не можете изменить имя пользователя и идентификатор электронной почты.

Чтобы удалить пользователя, нажмите кнопку Удалить.

Службы

Управление настройками SMTP, а также настройка графика автоматического удаления заданий.

- Проверить ключ API LetsEnhance для доступа к модулю AI Image Scale. Введите или вставьте действительный лицензионный ключ для доступа к API, полученный от Let's Enhance, и нажмите Проверить, чтобы активировать рабочий процесс AI Image Scale в Fiery JobFlow.

Примечание: Let's Enhance — это стороннее решение для высококачественного увеличения изображений. Дополнительные сведения см. на сайте Let's Enhance.

- Единицы — единицы измерения по умолчанию для значений, используемых в отчетах об Enfocus Pitstop в Fiery JobFlow.
- SMTP — настройка исходящего сервера SMTP для уведомлений. Если пользователь хочет отправлять уведомления через собственный сервер эл. почты, этот сервер необходимо настроить здесь. В противном случае уведомления будут отправляться через службу уведомлений EFI.
- Настройки прокси-сервера — настройка и включение прокси-сервера для обмена данными через межсетевую экран.
- Удаление заданий — при необходимости настройте график для автоматического удаления заданий каждые 1, 3, 5, 15, 30 или 60 дней.
- Уведомления JobFlow. Включите, чтобы получать уведомления в приложении, в том числе о предстоящих выпусках и новых примерах рабочих процессов.

Расположения

Добавьте местоположения Fiery JobFlow, чтобы создать дополнительные способы отправки, архивации и/или вывода заданий.

SmartFolders

Папка SmartFolders — местоположение по умолчанию для отправки заданий. Корневая папка "SmartFolders" автоматически создается при установке Fiery JobFlow на том диске сервера Fiery JobFlow, на котором больше свободного места. Когда пользователь создает рабочий процесс, Fiery JobFlow автоматически создает в корневой папке подпапку для рабочего процесса. Для отправки заданий или архива (файла .zip) с несколькими заданиями можно перетащить их с рабочего стола компьютера в окно браузера.

На Fiery servers, работающих под управлением FS400 или более поздних версий, при первой установке Fiery JobFlow версии 2.7 или выше папки SmartFolder создаются на диске J:. Если у вас установлен Fiery JobFlow версии не выше 2.6.1 и вы обновите его до Fiery JobFlow версии 2.7, папки SmartFolder по-прежнему будут создаваться на диске E:.

Примечание: На Fiery servers, работающих под управлением FS350 и более ранних версий, папки SmartFolder создаются на диске E:.

Дополнительные местоположения Fiery JobFlow

В качестве дополнительных местоположений Fiery JobFlow можно использовать местоположения SMB, FTP, sFTP, Dropbox и Fiery.

Примечание: При добавлении местоположений SMB, FTP, sFTP и Fiery используйте кнопку Проверить соединение для проверки соединения. Узнайте у администратора каждого из сервисов данные местоположений, а также необходимое имя пользователя и пароль.

- SMB: Добавьте местоположения SMB.
- FTP: Добавьте местоположения FTP. Fiery JobFlow назначает порт по умолчанию.
- sFTP: Добавьте местоположения sFTP. Fiery JobFlow назначает порт по умолчанию.
- Dropbox. Fiery JobFlow может подключаться к нескольким учетным записям Dropbox одновременно. Администратор сервера Fiery JobFlow указывает первичную учетную запись Dropbox, которая используется для утверждения или отклонения заданий внешними или внутренними редакторами в любое время и из любого места.
- Fiery. Добавьте в качестве места вывода сервер Fiery server, Fiery XF или Fiery Central. После добавления Fiery XF будет отображаться в виде отдельной категории в списке параметров вывода Fiery.

Примечание: Если сервер Fiery XF добавлен в качестве места вывода, необходимо выбрать принтер в раскрываемом меню Принтеры. Наборы настроек Рабочий процесс и Материал для печати предназначены для Fiery XF и могут быть созданы с помощью Fiery Command WorkStation, клиентского компьютера XF или любого другого приложения, поддерживающего создание таких наборов настроек. После создания наборов настроек они будут отображаться в раскрываемом списке параметров в модуле Output, если в качестве места вывода выбран сервер Fiery XF.

Резервное копирование и восстановление

Можно выполнять резервное копирование и восстановление настроек, ресурсов и рабочих процессов, но не заданий.

Можно указать расположения резервных копий и выполнять как резервное копирование, так и восстановление с вкладки в Настройках учетной записи. В процессе восстановления из резервной копии удаляются все текущие задания в Fiery JobFlow.

Резервное копирование

- Выберите местоположение. Выберите из уже добавленных местоположений (SMB, FTP, sFTP или Dropbox) в Fiery JobFlow. Максимально допустимое число резервных копий в каждом местоположении — 30. При создании 31-й резервной копии в каком-либо местоположении удаляется самая старая резервная копия. После выбора местоположения резервные копии создаются автоматически один раз в день. Следите за тем, чтобы в данном местоположении было не менее 50 МБ свободного места.
- Кнопка Создать резервную копию сейчас. Нажмите для резервного копирования настроек учетной записи, настроек модулей, ресурсов и рабочих процессов вручную.

Восстановление

Функция Параметры восстановления предусматривает следующие варианты.

- Из указанного местоположения. Выберите файл резервной копии для восстановления из указанного местоположения.
- Из последней резервной копии. Выберите резервную копию из списка в выбранном местоположении, сортированного по дате. Дополнительные столбцы в таблице содержат имя файла резервной копии и сведения о настройках в соответствующем файле.
- Кнопка Восстановить. После выбора местоположения резервной копии нажмите эту кнопку для восстановления.

Настройки модулей

Администратор может задать настройки модулей Fiery JobFlow, отличные от настроек по умолчанию.

Модули Collect, Fiery Preflight, Image Enhance, Impose, Output и Pages доступны как в бесплатной версии Fiery JobFlow Base, так и в лицензированной версии Fiery JobFlow. Приложение Fiery JobFlow Base не является бесплатным для встроенных серверов Fiery servers, так как требует наличия действительной лицензии Fiery Productivity Package или Fiery Automation Package на встроенном сервере Fiery server.

- Collect. Выберите критерий Число заданий, Число страниц или Время суток для передачи заданий после достижения установленного количества заданий или страниц либо в определенное время суток. Также в разделе Передача заданий доступны другие настройки, позволяющие определить, как и в каком порядке будут передаваться собранные задания. Вы можете указать Максимальное время ожидания для передачи задания. Эта настройка будет иметь приоритет над всеми остальными настройками модуля Collect.
- Fiery Preflight. Выберите набор настроек Fiery Preflight. Отображаются наборы настроек, установленные на сервере Fiery server, к которому подключено приложение Fiery JobFlow. Модуль Fiery Preflight не будет работать на сервере Fiery servers, если не активирован один из следующих дополнительных пакетов.
 - Для серверов Fiery servers FS350 или более ранних версий активируйте Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.
 - Для серверов Fiery servers FS400 или более поздних версий активируйте Fiery Graphic Arts Pro Package.

Примечание: Модуль Fiery Preflight доступен для встроенных серверов Fiery servers (FS400 или более поздней версии) с лицензированной версией Fiery Automation Package.

- Image Enhance. Выберите один из наборов настроек, импортированных из редактора Fiery Image Enhance Visual Editor.
- Impose. Выберите один из шаблонов, импортированных из Fiery Impose. Модуль Impose требует наличия активированной лицензии Fiery Impose на компьютере с Fiery JobFlow.
- Вывод. Выберите сервер Fiery server, Fiery XF, группу принтеров Fiery Central, учетную запись Dropbox или местоположение SMB / FTP / sFTP. В случае, если выбран сервер Fiery server, укажите набор настроек задания. Администраторы могут добавить до двух заменяющих Fiery servers на случай, если используемый для вывода Fiery server будет недоступен. Подробнее см. в разделе о настройках модуля Output.

Примечание: Функция Заменяющий сервер Fiery доступна только в лицензированной версии Fiery JobFlow.

- Pages. Выберите Разделить задание или Извлечь страницы и укажите страницы или их диапазоны, для того чтобы разделить задание или извлечь из него страницы. Для указания страниц или диапазонов страниц нажмите Изменить переменные.

Модули Approve, AI Image Scale, Correct, Connect и Preflight доступны только в лицензированной версии Fiery JobFlow.

- Approve. Установите график отправки автоматических напоминаний редакторам. Выберите один из вариантов: каждый день, раз в 2 дня, раз в 3 дня или никогда. Если редакторы не отвечают после 5 напоминаний, задание отменяется.
- AI Image Scale. Увеличивайте изображения без потери качества.
- Correct. Выберите действие из списка для модуля Correct.
- Connect. Редактируйте файлы PDF или обрабатывайте их при помощи стороннего приложения.
- Preflight. Выберите подходящий шаблон проверки перед растриванием из меню Профили, для того чтобы применить его к заданию

Примечание: Администратор также может импортировать пользовательские профили Enfocus PitStop Pro Smart, списки действий и наборы переменных для использования с модулями Preflight и Correct.

Модули Correct, Connect, Preflight и Output поддерживают Master Variables. Master Variables можно использовать для изменения и обновления параметров модуля, заданных по умолчанию. Дополнительные сведения см. в разделе [Использование Master Variables](#) на стр. 18.

Ресурсы

Администратор может импортировать и экспортировать ресурсы для использования в Fiery JobFlow.

Вы можете импортировать и экспортировать ресурсы с вкладки Администратор > Ресурсы > Ресурсы.

После импорта ресурсов их можно экспортировать и сохранить в местоположение по своему выбору.

Импорт ресурсов

Администратор может импортировать шаблоны Fiery Impose и наборы настроек Image Enhance Visual Editor, а также пакеты Connect, пользовательские профили Smart Preflight, списки действий и наборы переменных из Enfocus PitStop Pro с помощью перетаскивания или перехода в местоположение, где хранятся эти файлы.

Для того чтобы импортировать из Enfocus PitStop Pro профили Smart Preflight, списки действий, пакеты Connect и наборы переменных, необходимо использовать лицензированную версию Fiery JobFlow. Импорт шаблонов Fiery Impose и наборов настроек Image Enhance Visual Editor доступен при использовании как Fiery JobFlow Base, так и Fiery JobFlow.

Примечание: Для использования шаблонов Fiery Impose, даже доступных по умолчанию, необходимо наличие на компьютере активированной лицензии Fiery Impose.

Шаблоны Fiery Impose и наборы настроек Image Enhance Visual Editor находятся на компьютере с установленным ПО Command WorkStation в следующих местоположениях.

- На компьютерах Windows:
 - Наборы настроек Image Enhance Visual Editor: **C:\ProgramData\Image Enhance Visual Editor\Preset**
 - Шаблоны Fiery Impose: **C:\Users\logged-in-user\Documents\Impose\template**

Обратите внимание, что это местоположение по умолчанию, которое пользователь может изменить в Command WorkStation.

- На компьютерах Mac OS:
 - Наборы настроек Image Enhance Visual Editor: **Applications/Fiery/Image Enhance Visual Editor/Image Enhance Visual Editor.app**
Нажмите правую кнопку мыши в этом местоположении и выберите Показать содержимое пакета > Contents/SharedSupport/Preset.
- Шаблоны Fiery Impose: **\Users\logged-in-user\Documents\Impose\template**
Обратите внимание, что это местоположение по умолчанию, которое пользователь может изменить в Command WorkStation.

Прежде чем импортировать профили Preflight, списки действий и наборы переменных в Fiery JobFlow, их необходимо создать в PitStop Pro и экспортировать. Стандартные профили Preflight и списки действий PitStop Pro по умолчанию отображаются в модулях Preflight и Correct.

- 1 Войдите в Fiery JobFlow как администратор.
- 2 Нажмите стрелку рядом с меню Администратор в правом верхнем углу окна Fiery JobFlow.
- 3 Выберите ресурсы.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Перетащите файлы для отправки (или нажмите здесь), перейдите к местоположению ресурсов и нажмите Открыть.
 - Перейдите к файлам, которые нужно импортировать, и перетащите их в поле Перетащите файлы для загрузки (или нажмите здесь).

Поддерживаются следующие типы файлов:

- шаблон Impose (.dbt);
- набор настроек Image Enhance (.xml);
- профиль Preflight (.ppp);
- список действий (.eal);
- набор переменных (.evs);
- пакет подключений (.zip).

В одной загрузке могут содержаться файлы разных типов.

Примечание: Если файлы имеют недопустимый формат, отображается сообщение о том, что данный тип файлов не поддерживается.

Экспорт ресурсов

Ресурсы, импортированные в Fiery JobFlow, можно экспортировать и сохранить для использования в будущем.

Вы можете экспортировать ресурс из вкладки Администратор > Ресурсы > Ресурсы. Доступные для экспорта ресурсы отображаются в нижнем разделе вкладки Ресурсы.

- 1 Для экспорта одного ресурса установите флажок для ресурса и нажмите на значок Экспорт на заголовке раздела.
Ресурс загружается в папку Загрузки в виде сжатой zip-папки. После этого можно открыть папку или просмотреть местоположение, куда он был загружен.
- 2 Для экспорта нескольких ресурсов установите флажки для ресурсов и нажмите на значок Экспорт на заголовке раздела.
Ресурсы загружаются в папку Загрузки в виде одной сжатой zip-папки. После этого можно открыть папку для просмотра списка ресурсов, которые были экспортированы.

Примечание: Пакет подключения (.zip) экспортировать нельзя.

Создание рабочих процессов

Пользователь создает рабочие процессы, добавляя модули. Модули Источники входных данных, Convert и Output добавляются в рабочий процесс автоматически.

В дополнение к модулям, добавляемым по умолчанию при создании рабочего процесса, вы также можете добавить модули Collect, AI Image Scale, Fiery Preflight, Image Enhance, Impose, Pages, Approve, Correct, Connect и Preflight. Для получения дополнительной информации см. [О модулях](#) на стр. 13.

- 1 Нажмите на значок «плюс» рядом с заголовком Рабочие процессы на вкладке Рабочие процессы.
- 2 Введите имя рабочего процесса.
- 3 Нажмите Создать.
- 4 Нажмите на кнопку Редактировать для модуля Источники входных данных и выберите местоположение из списка.

Отобразятся местоположения, в которых сохранены ваши рабочие процессы.

Доступны следующие варианты.

- Можно добавить до пяти источников входных данных.
 - После модуля Источники входных данных можно добавить модуль Connect, модуль AI Image Scale, модуль Convert или все три модуля в зависимости от требований задания.
 - После модуля Источники входных данных можно добавить несколько экземпляров модуля Connect с различными настройками в зависимости от требований задания.
- 5 Добавьте модуль Connect для преобразования стандартных заданий в формат, который поддерживается в Fiery JobFlow, с помощью сторонних решений. Укажите параметры сценария или папки быстрого доступа.
 - 6 Добавьте модуль AI Image Scale для увеличения изображений при помощи стороннего решения. Укажите способ масштабирования, разрешение, а также параметры выходного формата.
 - 7 Добавьте модуль Convert, если задание необходимо преобразовать в PDF. Если модуль Convert добавлен, можно добавить любые другие модули, поскольку все остальные модули являются зависящими от PDF. Если задание не зависит от PDF, можно удалить модуль Convert, пропустить другие модули, зависящие от PDF, и напрямую выводить задание в указанное место вывода.

- 8** Нажмите на значок "плюс" под модулем Convert, чтобы добавить модули Collect, Fiery Preflight, Image Enhance, Impose, Pages, Approve, Correct, Connect или Preflight.

Информацию о настройках см. в разделах [Настройки модуля Collect](#) на стр. 20, [Настройки модуля Impose](#) на стр. 24, [Настройки утверждения](#) на стр. 25, [Настройки модуля Correct](#) на стр. 25, [Настройки модуля Connect](#) на стр. 26, [Pages модуля Connect](#) на стр. 24 и [Настройки модуля Preflight](#) на стр. 23.

- 9** Задайте настройки для каждого модуля и нажмите **Добавить** для добавления модуля в рабочий процесс.
- 10** На панели Output выберите сервер Fiery server, Fiery XF, группу принтеров Fiery Central, учетную запись Dropbox или местоположение SMB / FTP / sFTP.

Если вы выбрали сервер Fiery server, выберите набор настроек и нажмите **Сохранить**. Вы можете также добавить заменяющие Fiery servers, нажав **Добавить** заменяющий Fiery server.

- 11** При создании или обновлении рабочих процессов у вас есть следующие возможности:

- Добавление правил для каждого модуля с целью вызвать некоторое действие в зависимости от состояния задания (прошло или не прошло проверку). Доступны правила **Архивировать задание**, **Отправить сообщение**, **Переместить задание**, **Копировать задание** и **Выполнить сценарий**. Чтобы установить правило, нажмите **Добавить**, определите условие (**Если**) и действие (**То**) и нажмите на **Сохранить**.
- Поиск определенной функции, модуля или настройки. Вы можете ввести критерии поиска или ключевое слово в поле Поиск. Для сохранения запросов поиска нажмите **Сохранить**.

В результатах поиска отображаются все модули с настройками, соответствующими критериям поиска. Например, если в поле Поиск ввести «без полей», то в результатах поиска будут отображены все модули с настройками, связанными с ключевым словом «без полей».

Примечание: Пользователи могут просматривать только собственные сохраненные критерии поиска.

- Использование операции перетаскивания для отправки отдельного задания, нескольких файлов или архива (файл .zip) с рабочего стола в рабочий процесс.
- Удаление рабочего процесса, даже если в нем обрабатываются связанные задания.

О модулях

Каждая последовательность действий, создаваемая с помощью решения Fiery JobFlow, состоит из серии модулей, выполняющих определенные операции с файлами заданий. Для разных видов заданий вы можете создавать разные рабочие процессы с разными группами модулей.

В состав решения Fiery JobFlow входят следующие модули.

AI Image Scale. Позволяет увеличивать изображения без потери четкости, используя стороннее решение. После указания метода масштабирования, а также выходного разрешения и формата производится удаленная обработка изображений при помощи стороннего решения. Для использования модуля AI Image Scale требуется действительный лицензионный ключ для доступа к API.

Примечание: Модуль AI Image Scale доступен только в лицензированной версии Fiery JobFlow.

Источники входных данных — этот модуль используется в качестве источника входных данных для рабочего процесса. Файлы можно импортировать из различных местоположений, таких как SMB, FTP, sFTP, учетная запись Dropbox или папка SmartFolder, созданная на сервере Fiery JobFlow. Вы также можете использовать перетаскивание, чтобы отправить отдельные задания, несколько файлов или архив (файл .zip) с рабочего стола в рабочий процесс в окне браузера.

Convert. Позволяет обрабатывать различные типы файлов и конвертировать их в файлы Adobe PDF. Поддерживаются следующие типы файлов:

- BMP
- GIF
- Microsoft Excel
- MJM
- SVG
- DCM
- HEIC
- Microsoft PowerPoint
- PCX
- TIF
- DNG
- JPG
- Microsoft Publisher
- PNG
- TIFF
- FAX
- JPEG
- Microsoft Word
- PSD

Примечание: Если для обработки задания требуется рабочий процесс, не зависящий от PDF, можно удалить модуль Convert и использовать для вывода задания формат, отличный от PDF.

Примечание: Тип файлов MJM (JDF Mime) поддерживается на Fiery servers, серверах Fiery Central, а также серверах Fiery XF со включенным параметром Fiery JDF. В случае возникновения ошибок Fiery JobFlow предоставляет журналы, с помощью которых опытный пользователь может обнаружить и устранить проблему.

Collect. Позволяет устанавливать критерии для сбора заданий. В случае соответствия установленным критериям собранные задания передаются в оставшиеся модули рабочего процесса.

Fiery Preflight. Использует набор настроек Fiery Preflight для проверки заданий на наличие ошибок перед печатью. Fiery JobFlow обнаруживает и отображает все наборы настроек проверки перед растриванием, доступные на сервере Fiery server, назначенном как устройство вывода. Если наборы настроек отсутствуют на сервере, отображается набор настроек по умолчанию.

Повышение качества — автоматически корректирует изображения в документах PDF. Выберите набор настроек в редакторе Image Enhance Visual Editor в приложении Command WorkStation, установленном на сервере Fiery JobFlow.

Impose. Позволяет применять к заданиям разные шаблоны спуска полос. Обратите внимание на следующие аспекты.

- Модуль Impose требует, чтобы на том же компьютере, на котором установлен Fiery JobFlow, была активирована лицензия Fiery Impose. Если лицензия Fiery Impose активирована, вы можете использовать как шаблоны по умолчанию, так и пользовательские шаблоны. Если модуль Fiery Impose не активирован, вы можете выбрать один из шаблонов по умолчанию, но при использовании этого шаблона задания будут печататься с водяными знаками.
- Для использования шаблонов Fiery Impose на компьютере, на котором установлено приложение Fiery JobFlow, должна быть установлена Command WorkStation версии 5.5 или более поздней.
- При использовании Fiery JobFlow 2.7 в сочетании с Command WorkStation 6.6 пользовательские шаблоны Fiery Impose отображаются только в том случае, если ПО Fiery Impose активировано при помощи кода активации лицензии (LAC). Лицензии Fiery Impose на основе аппаратного ключа могут использоваться только с Fiery JobFlow версий до 2.6.1 и Command WorkStation версий до 6.5 включительно.

Pages. Позволяет разбивать задания на части или извлекать из них отдельные страницы. После извлечения страниц задание передается в оставшиеся модули рабочего процесса.

Approve. Позволяет пользователям назначать внешних и внутренних редакторов для утверждения заданий. Все редакторы получают уведомление по электронной почте со ссылкой на проверку задания и отчета о проверке перед растриванием. После выполнения этой проверки они могут утвердить или отклонить задание. Процесс утверждения для внутренних и внешних редакторов схож, единственное отличие состоит в том, что внутренние редакторы Fiery JobFlow получают прямую ссылку на задание на сервере Fiery JobFlow, а внешние редакторы получают ссылку на местоположение Dropbox. Пользователи с правами

администратора — единственные, кто может утвердить задание непосредственно в Fiery JobFlow. Для этого необходимо перейти к разделу Задания, ожидающие утверждения на вкладке Задания и нажать на значок Утвердить.

Correct. Позволяет выполнять действия Enfocus PitStop с входящими заданиями. Действия, добавленные в рабочий процесс, автоматически вносят в файл изменения, например добавляют номера страниц, преобразуют цвета или настраивают разрешение изображений. Можно выбирать действия из стандартных списков или применять наборы переменных, созданные в Enfocus PitStop Pro, к спискам действий Smart Action.

Connect. Позволяет подключать сторонние приложения с помощью пакетов подключения, сценариев или папок быстрого доступа. Для этого выполните любое из следующих действий.

- Преобразуйте стандартные задания в формат, поддерживаемый решением Fiery JobFlow. Для этого добавьте в рабочий процесс модуль Connect сразу после модуля Input, но перед модулем Convert. В зависимости от требований задания можно добавить несколько экземпляров модуля Connect с различными настройками.
- Выполняйте преобразование заданий PDF как обычный этап рабочего процесса. Для этого добавьте модуль Connect в любое место рабочего процесса.

Примечание: Папки быстрого доступа, используемые модулем Connect, не являются папками Fiery Hot Folders.

Preflight — позволяет проверить входящее задание, используя профили Enfocus PitStop PDF. Файл PDF проверяется на соответствие стандартам, обозначенным в применяемом профиле PitStop PDF. Описание каждого профиля Preflight можно просмотреть, выбрав название профиля в меню Профили. Вы можете выбрать один из стандартных профилей Preflight или применить к профилям Smart Preflight один из наборов переменных, созданных в Enfocus PitStop Pro.

Output. Этот модуль позволяет выбрать для вывода группу принтеров Fiery server, Fiery XF или Fiery Central, заданных во время установки, либо учетную запись Dropbox или местоположение SMB / FTP / sFTP. Для выбранной группы принтеров Fiery server или Fiery Central можно выбрать один из наборов настроек в предлагаемом списке. Это наборы настроек сервера, которые применяются к выбранной группе принтеров Fiery server или Fiery Central.

Администратор может задать или изменить настройки модулей. См. раздел [Настройки модулей](#) на стр. 9.

Редактирование рабочего процесса

В зависимости от требований различных заданий рабочие процессы можно редактировать и сохранять под различными именами для использования для разных заданий.

Вы можете редактировать рабочие процессы путем:

- добавления или удаления модулей;
- изменения настроек модулей;
- изменения порядка модулей в рабочем процессе;
- переименования рабочего процесса;
- добавления описания рабочего процесса.

1 Для редактирования рабочего процесса нажмите на его имя на вкладке Рабочие процессы.

В окне редактирования вы можете отредактировать рабочий процесс в соответствии с требованиями задания.

- 2 Для добавления модуля нажмите на значок «плюс» под каждым модулем. Отображаются модули, которые можно добавить.
- 3 Чтобы удалить модуль из рабочего процесса, нажмите на панель модуля, который требуется удалить. Затем нажмите на значок Удалить.
- 4 Чтобы изменить настройки модуля, нажмите на панель модуля, который требуется изменить. Затем нажмите на значок Изменить. В раскрывающемся списке настроек выберите настройку и нажмите Сохранить для сохранения изменений.
- 5 Для изменения порядка модулей в рабочем процессе выберите модуль на правой панели окна редактирования и перетащите его в нужное место.
- 6 Для переименования рабочего процесса нажмите на значок Изменить рабочий процесс на правой панели окна редактирования. В открывшемся диалоговом окне Изменить рабочий процесс введите название и описание рабочего процесса. Нажмите кнопку Обновить, чтобы сохранить изменения.

Дублирование рабочих процессов

Можно дублировать любой рабочий процесс и доработать его для создания нового рабочего процесса. Эта функция полезна для среды со стандартным рабочим процессом с небольшими изменениями для различных заданий.

- 1 Нажмите вкладку Рабочие процессы.
- 2 Нажмите значок Дублировать рабочий процесс потока операций в верхней строке окна Рабочие процессы.
- 3 Введите имя рабочего процесса и нажмите Создать.

Теперь можно редактировать ваш новый рабочий процесс.

Экспорт и импорт рабочих процессов

Можно экспортировать и импортировать рабочие процессы Fiery JobFlow для использования на других серверах Fiery JobFlow.

Рабочий процесс экспортируется и импортируется в виде сжатой (ZIP) папки, которая содержит все ресурсы, необходимые для печати задания. В ходе одной операции можно импортировать один или несколько рабочих процессов.

- 1 Для экспорта одного рабочего процесса на вкладке Рабочие процессы установите флажок напротив рабочего процесса или курсор в строку рабочего процесса и нажмите значок Экспортировать рабочий процесс.
Рабочие процессы будут загружены в виде сжатой zip-папки. Сжатая zip-папка сохраняется в папке Загрузки с таким же именем, что и название рабочего процесса. После этого можно открыть папку или просмотреть местоположение, куда он был загружен.
- 2 Для экспорта нескольких рабочих процессов установите флажки напротив нужных процессов и нажмите значок Экспортировать рабочие процессы в строке заголовка.
Рабочие процессы будут загружены в виде архивов.

Примечание: Если в рабочем процессе в модуле Connect выбрана настройка Пакеты подключения, то экспорт пакета подключения невозможен.

3 Для импорта одного или нескольких рабочих процессов нажмите на значок **Импортировать рабочие процессы** в строке заголовка.

4 Перейдите к местоположению ZIP-архива с рабочим процессом, выберите файл и нажмите **Открыть**.

Если рабочий процесс, который вы импортируете, содержит ресурс с уже используемым именем, вам будет задан вопрос, хотите ли вы заменить ресурс на сервере Fiery JobFlow, отменить импорт или продолжить.

При выборе варианта **Продолжить** рабочий процесс импортируется без замены ресурса.

Если имя импортируемого рабочего процесса совпадает с именем уже существующего рабочего процесса, импортированный рабочий процесс будет сохранен под именем «Копия <имя рабочего процесса>».

Импорт пользовательских рабочих процессов

Вы можете импортировать в Fiery JobFlow рабочие процессы, относящиеся к вашему конкретному Fiery server.

Прежде чем начать, вы можете поменять Fiery server, используемый для вывода, в разделе **Администратор > Настройки модулей > Output**. При импорте пользовательского рабочего процесса ему автоматически присваивается Fiery server, используемый для вывода по умолчанию.

1 На панели Центра уведомлений нажмите название пользовательского рабочего процесса в разделе **Рабочие процессы**.

Откроется вкладка **Рабочие процессы**.

2 В появившемся диалоговом окне нажмите **Импортировать рабочие процессы**.

3 Нажмите **Продолжить**.

Примечание: Пользовательский рабочий процесс может содержать модули, для которых требуется лицензия. Для каждого модуля, для которого отсутствует лицензия, может отобразиться ошибка. Нажмите **Продолжить**, а затем **Импорт**, чтобы продолжить импортировать модули, для которых не требуется лицензия. Вы также можете нажать **Отменить импорт**, чтобы прекратить импорт модулей, а затем активировать лицензию при помощи окна **Активация лицензии**.

4 Нажмите **ОК**.

Добавление правил в рабочие процессы

В модули рабочего процесса могут добавляться правила.

Для каждого из модулей, кроме модуля **Вывод**, вы можете установить операцию, которая зависит от того, выполняется модуль или нет.

Вот возможные правила.

- **Отправить письмо:** выберите пользователей.
- **Архивировать задание:** выберите местоположение.
- **Выполнить сценарий:** укажите местоположение сценария и дополнительные аргументы.
- **Копировать задание:** выберите рабочий процесс, в который нужно скопировать задания (**Conversion**, **Impose**, **Image Enhance** или **Fiery Preflight**).
- **Переместить задание:** выберите рабочий процесс, в который нужно переместить задания (**Conversion**, **Impose**, **Image Enhance** или **Fiery Preflight**).

Действие **Переместить задание** доступно для заданий, которые прошли или не прошли модуль **Correct** или **Preflight** с использованием профиля **Enfocus PitStop Preflight** или списка «Действия». Для проведения задания через рабочий процесс независимо от неудачных проверок можно установить действие **Игнорировать** и продолжить действие в случае непрохождения модулей **Preflight** и **Correct**.

Сценарии правил

Команда **Выполнить сценарий** была добавлена в качестве правила для модулей.

Сценарии правил для Fiery JobFlow могут создаваться для следующих целей.

- Архивация задания Fiery JobFlow в местоположение, отличное от местоположений Fiery JobFlow.
- Отправка уведомлений с помощью стороннего решения заказчиком, не желающим получать уведомления по эл. почте.

Сценарии правил работают по тем же принципам, что и сценарии в модуле **Connect**, с одним исключением. Дальнейшая обработка выходных данных, полученных в результате использования сценария, в рабочем процессе Fiery JobFlow не предполагается.

Fiery JobFlow предлагает следующие аргументы для сценариев правил.

- 1 Местоположение входных данных: временное местоположение, в котором Fiery JobFlow размещает рабочий файл.
- 2 Имя задания: имя задания, используемое приложением Fiery JobFlow.
- 3 Имя рабочего процесса: имя рабочего процесса, в ходе которого был выполнен сценарий.
- 4 Отчет Preflight (проверки перед растриванием): местоположение последнего отчета Preflight, созданного в этом рабочем процессе.
- 5 Хранилище: временное местоположение, которое существует в течение времени обработки задания в рабочем процессе.

Образцы сценариев см. по ссылке <http://resources.efi.com/jobflow/library>.

Использование Master Variables

Master Variables — это файлы конфигурации, которые предоставляют гибкие возможности для изменения и обновления настроек модулей, заданных по умолчанию, в зависимости от требований задания.

При создании рабочих процессов можно выбрать модули и указать настройки каждого из них. Задания, отправленные в рабочий процесс, обрабатываются с использованием этих настроек по умолчанию. Master Variables позволяют изменить и обновить эти настройки модуля, то есть настроить модуль с учетом особенностей конкретного задания, а не рабочего процесса.

Master Variables можно настроить в модулях **Correct**, **Connect**, **Preflight** и **Output**. Если в задании используются какие-либо из этих модулей, для обновления настроек по умолчанию можно использовать Master Variables в данных модулях.

Master Variables доступны в следующих настройках модуля.

- **Correct**: Списки Smart Action
- **Connect**: Пакеты Connect
- **Preflight**: Пользовательские профили Smart PDF
- **Output**: Параметры задания

Чтобы изменить настройки по умолчанию с помощью Master Variables, необходимо добавить модуль Connect над модулями Correct, Connect, Preflight или Output. После добавления модуль Connect создает файл JSON (JavaScript Object Notation), доступный для редактирования, который используется следующим модулем в рабочем процессе. Для эффективного использования Master Variables файл JSON должен соответствовать следующим требованиям.

- Файл JSON должен быть допустимым. Использование недопустимого файла JSON приведет к сбою задания.
- Файл JSON должен иметь имя «params_NextModuleID.json». Правильный идентификатор указан приложением Fiery JobFlow в качестве аргумента сценария.
- Файл JSON должен содержать переменные Master Variables, значения которых необходимо изменить.

Сведения о создании Master Variables см. по адресу <http://www.efi.com/Fiery JobFlow/Connect Cookbook>.

- 1 На вкладке Последовательности действий в рабочем пространстве Fiery JobFlow выберите имя рабочего процесса, чтобы изменить настройки его модуля.
В рабочем процессе откроется список модулей.
- 2 Если рабочий процесс содержит модули Correct, Preflight, Connect или Output, нажмите значок плюса рядом с верхним модулем и добавьте модуль Connect.
Модуль Connect создаст файл JSON и сохранит его в указанном местоположении.
- 3 Откройте файл JSON и обновите настройки в соответствии с требованиями задания.

Примечание: Если ввести значения, которые выходят за пределы поддерживаемого диапазона настройки, задание не будет выполнено после обработки.

- 4 Отправьте задание в рабочий процесс.
Задание будет обработано с использованием обновленных настроек. Рядом с обновленными настройками будут отображаться новые значения и значок Master Variables.

Примечание: Fiery XF не поддерживает Master Variables.

Дублирование модулей

Можно дублировать модули в рабочем процессе, что экономит время, если вы знаете, что будете использовать те же настройки.

- 1 Нажмите вкладку Рабочие процессы.
- 2 Откройте рабочий процесс.
- 3 Нажмите панель модуля, который вы хотите дублировать.
- 4 Нажмите значок Дублировать.

Примечание: Не все модули можно дублировать. Если модуль невозможно дублировать, значок Дублировать не отображается.

Источники входных данных

Fiery JobFlow позволяет использовать в рабочих процессах различные источники входных данных.

Файлы можно импортировать из различных местоположений, таких как SMB, FTP, sFTP, учетная запись Dropbox или папка SmartFolder, созданная на сервере Fiery JobFlow. Вы также можете использовать перетаскивание, чтобы отправить отдельные задания, несколько файлов или архив (файл .zip) с рабочего

стола в рабочий процесс в окне браузера. В рабочем процессе источник входных данных отображается в виде папки SmartFolder. Обратите внимание, что если вы отправляете архив или папку с несколькими заданиями, то Fiery JobFlow объединяет эти задания. Объединение происходит в алфавитном порядке по названию файлов/заданий.

Задания в виде архивов можно отправлять на все источники входных данных. Задания в папках можно отправлять на все источники входных данных, кроме Dropbox.

Местоположения SMB, FTP, sFTP или Dropbox должны быть настроены администратором Fiery JobFlow. В разделе Администратор > Настройки учетной записи > Местоположения можно добавить несколько местоположений каждого типа.

SmartFolder — это папка, которая выполняет роль очереди входящих заданий для отправки в определенный рабочий процесс. Каждая папка SmartFolder соответствует одному рабочему процессу. Каждая папка SmartFolder будет создана в корневой папке "SmartFolders", которая создается автоматически при установке Fiery JobFlow. Дополнительные сведения см. в разделе [Отправка заданий](#) на стр. 29.

AI Image Scale модуля Connect

Используйте модуль AI Image Scale для повышения разрешения изображений .jpg, .tiff и .png без потери качества.

Примечание: Файлы .jpg и .tiff возвращаются в исходном формате, однако файлы .png преобразуются в .jpg.

Модуль AI Image Scale имеет следующие настройки:

- Метод масштабирования. Позволяет задать нужный метод масштабирования, чтобы увеличивать разрешение изображений без потери качества.
 - Фото. Предназначен для изображений людей, домов, природы и т. д. Этот алгоритм подходит для большинства фотографий, снятых мобильным устройством или цифровой камерой. Используйте его для удаления артефактов изображений, повышения точности масштабирования и сохранения детализации.
 - Иллюстрация. Используется для художественных цифровых изображений, таких как рисунки, иллюстрации, логотипы, картины, мультфильмы, аниме и т. д. Используйте его, чтобы с легкостью оптимизировать иллюстрации и графику.
- Выходное разрешение масштабирования (т/д). Укажите выходное разрешение изображения после увеличения.
- Выходной формат. Укажите либо ширину, либо высоту изображения после увеличения. Изображение будет увеличено с соблюдением пропорций.

Настройки модуля Collect

С помощью модуля Collect пользователь может указать критерии для сбора заданий, прежде чем передать их в другие модули. В зависимости от установленных критериев, задания в рабочем процессе будут ожидать, пока соответствие критерию не будет обеспечено. После обеспечения соответствия критериям задания передаются в оставшиеся модули рабочего процесса.

Модуль Collect может быть добавлен в рабочий процесс только после модуля Convert.

Задания с установленными настройками модуля Collect отображаются в разделе Задания > Обзор > Собранные задания или Задания > Все задания > Собранные задания.

Модуль Collect имеет следующие настройки:

- **Число заданий.** Позволяет указать количество заданий, которые должны быть собраны, прежде чем они могут быть переданы в следующий модуль рабочего процесса. Например, для количества заданий вы можете указать цифру 50. Перед тем как быть переданными в другие модули рабочего процесса, задания будут ожидать, пока их количество в Счетчике заданий не достигнет 50.
- **Число страниц.** Укажите количество страниц, которое должно быть собрано, прежде чем задания могут быть переданы в следующий модуль рабочего процесса. Например, в качестве количества страниц вы можете указать цифру 100. Перед тем как быть переданными в другие модули рабочего процесса, задания будут ожидать, пока общее количество страниц в заданиях не достигнет 100.
- **Точное совпадение.** Параметр «Число страниц» указывает точное количество страниц, которое должно быть собрано перед передачей задания в следующий модуль рабочего процесса. Например, в поле «Число страниц» можно указать цифру 10 и выбрать «Точное совпадение». Перед передачей набора в следующий модуль рабочего процесса задание будет ожидать, пока не наберется точно 10 страниц. Затем начнется следующий набор для сбора заданий.
- **Время суток.** Укажите время (часы и минуты), когда задания будут передаваться в следующий модуль рабочего процесса.

Примечание: Пользователи с привилегиями администратора могут установить 12-часовой или 24-часовой формат времени, используя настройку Администратор > Настройки учетной записи > Профиль > Формат времени.

Кроме того, можно указать следующие параметры:

- **Передача заданий.** Выберите способ передачи собранных заданий. В раскрывающемся списке доступны следующие варианты.
 - По отдельности. Каждое из собранных заданий передается отдельно.
 - Объединенные. Отдельные задания объединяются и обрабатываются как одно задание.
 - Выполнен разбор по копиям. При объединении отдельных заданий объединяются все номера страниц с одинаковой маркировкой. Например, если у вас пять заданий, то будут объединены страницы с номером один всех пяти заданий. Этот параметр можно использовать, если необходимо сверстать несколько буклетов или создать комплекты из нескольких заданий.

Примечание: Разобранные по копиям задания будут объединены. Вы не можете выполнить разбор по копиям без объединения.

- **Порядок передачи заданий.** В раскрывающемся списке доступны следующие варианты.
 - По времени отправки. Передача заданий осуществляется в соответствии с правилом "Первым получено — первым отправлено" (FIFO).
 - По имени. Задания передаются в алфавитном порядке.
- **Максимальное время ожидания.** Укажите максимальное время ожидания после получения заданий (в минутах), по истечении которого они будут передаваться в следующий модуль.

Примечание: Эта настройка имеет приоритет над другими настройками сбора заданий в случае, если Максимальное время ожидания истекает раньше, чем удовлетворены остальные критерии для передачи заданий.

Примечание: Чтобы принудительно передать задания, проигнорировав настройки модуля Collect, используйте ссылку [Передать сейчас](#) в категории [Собранные задания](#) на вкладках [Обзор](#) и [Все задания](#).

Модуль Collect особенно полезен в следующих случаях:

- Когда пользователи загружают принтеры материалами для печати особого типа и хотят, чтобы задания выводились на печать только на предварительно загруженные материалы. Используйте настройки модуля Collect для указания количества заданий или страниц, которые должны быть переданы, чтобы предварительно загруженные материалы для печати были использованы полностью.
- Когда требуется использование специальной краски или тонера. Используйте настройки модуля Collect для ожидания, пока не будет собрано определенное количество заданий или страниц, требующих применения специальной краски или тонера. Например, если поддерживается только один специальный тонер, то вы можете использовать настройки модуля Collect, чтобы дождаться, пока не будет собрано необходимое количество заданий или страниц, а затем передать эти задания для вывода на печать с использованием специального тонера. Пользователи могут избежать переключения тонеров между заданиями.
- Когда необходимо применить автоматическое расположение визитных карточек на основе размера стопки и количества. Можно создавать рабочие процессы, где критерий числа страниц указан на основе необходимого количества визитных карточек. По достижении указанного числа страниц задание автоматически будет передано.
- Когда необходимо выполнить сбор заданий с учетом точного количества страниц для оптимального заполнения листов с выполненным спуском полос.

Fiery Preflight

Функция Fiery Preflight позволяет проверить задание перед печатью, чтобы сократить количество дорогостоящих ошибок. Функция Fiery Preflight проверяет области, в которых наиболее часто возникают ошибки, что позволяет гарантировать успешную печать задания на выбранном принтере и достичь ожидаемого качества печати.

По результатам проверки перед растриванием Fiery Preflight выдает отчет, содержащий перечень ошибок, а также информацию о задании, в том числе сведения о настройках безопасности, формате страницы и цветовых пространствах.

Настройки Fiery Preflight могут быть сохранены как набор настроек. Настройте наборы настроек в Command WorkStation, чтобы указать, какие категории ошибок необходимо выявлять и как следует сообщать об ошибках. Все наборы настроек, созданные на сервере Fiery, к которому вы подключены, отображаются в Fiery JobFlow.

Функция Fiery Preflight поддерживает следующие форматы файлов: PostScript, PDF, EPS.

Форматы TIFF и PCL не поддерживаются.

В ходе проверки Fiery Preflight выявляются следующие категории ошибок.

- Шрифты — проверка наличия шрифтов и подстановка шрифта Courier.
- Плашечные цвета — проверка наличия плашечных цветов. Добавить отсутствующие плашечные цвета можно в окне «Плашечные цвета» Command WorkStation.
- Разрешение изображения — выявление ситуаций, когда разрешение изображения меньше заданного значения.
- Тонкие линии — выявление ситуаций, когда толщина тонких линий меньше заданного значения.
- Надпечатка — проверка на наличие надпечатки.
- PostScript — проверка на наличие ошибок PostScript.

Примечание: Если работа задерживается, поскольку проверка Fiery Preflight выявила ошибку, вы можете игнорировать ее, если задание срочное или ошибка незначительна. Задание будет отображаться на панели Задания с ошибками вкладки Задания в окне Fiery JobFlow. Нажмите Игнорировать, чтобы игнорировать ошибку и завершить задание. Опция Игнорировать не отображается, если для модуля было определено правило Переместить или Копировать. Опция Игнорировать также доступна в модулях Correct и Preflight с тем же ограничением.

Настройки модуля Preflight

Проверьте входящее задание, применив профили Enfocus PitStop PDF. Файл PDF проверяется на соответствие стандартам, обозначенным в применяемом профиле PitStop PDF.

Описание каждого профиля Preflight можно просмотреть, выбрав название профиля в меню Профили.

Переменные в PitStop Pro могут быть константными или основанными на правилах. Константная переменная может быть текстовым элементом, числом, измерением или значением «да/нет» или «вкл/выкл».

Переменная, основанная на правилах, позволяет вам использовать константную переменную, чтобы определять изменения значения в другой проверке перед растриванием. Например, если ваша переменная определяет тип выходных данных и возможны разные значения, такие как цифровая или офсетная печать, то разрешение изображения будет меняться в зависимости от значения переменной.

Примечание: Если задание не проходит модуль Preflight, вы можете выбрать игнорирование ошибки. Задание будет отображаться на панели Задания с ошибками на вкладке Задания в окне Fiery JobFlow. Нажмите Игнорировать, чтобы игнорировать ошибку и завершить задание. Опция Игнорировать не отображается, если для модуля было определено правило Переместить или Копировать.

Применение настроек Smart Preflight

Можно также использовать профиль Smart Preflight.

Чтобы использовать Smart Preflight, нужно создать набор переменных для использования с вашими профилями Preflight.

Набор переменных содержит различные переменные, сохраненные в виде файлов редактируемых форматов, которые можно загружать в Fiery JobFlow. Можно указать любое необходимое количество наборов переменных, при этом каждый набор может содержать неограниченное количество переменных. Однако можно активировать наборы переменных только по одному.

- 1 На вкладке Рабочие процессы выберите ваш рабочий процесс и нажмите значок Редактировать.
- 2 Нажмите на знак плюса (+) под названием модуля, где нужно добавить новый модуль.
- 3 Выберите Preflight в области Добавление модуля.
- 4 Выберите профиль Smart Preflight в раскрывающемся меню Профили.

Все профили Smart Preflight перечислены под заголовком Пользовательские профили Smart PDF. Fiery JobFlow содержит образец профиля, Smart Preflight — PitStop Pro v1.1.

- 5 Для изменения переменных в показанном наборе нажмите Изменить переменные.

Наборы переменных могут содержать параметры логического выбора, простые текстовые или числовые значения или список переменных. Для изменения переменной выберите ее в раскрывающемся меню, если она доступна, или введите содержимое в текстовое поле. Для просмотра описания переменной наведите курсор на текстовое поле.

- 6 После внесения изменений нажмите Сохранить.

7 Нажмите кнопку **Добавить**.

Примечание: Профили Preflight, перечисленные под заголовком Пользовательские профили Smart PDF, поддерживают Master Variables. Master Variables можно использовать для изменения и обновления параметров модуля, заданных по умолчанию. Для получения дополнительной информации см.

[Использование Master Variables](#) на стр. 18.

Настройки модуля Impose

Добавление заводского или пользовательского шаблона спуска полос из Fiery Impose.

Для доступа к шаблонам последняя версия Command WorkStation, доступная на <http://www.efi.com/FieryCommandWorkStation/overview>, должна быть установлена на том же компьютере, что и сервер Fiery JobFlow, и лицензия Fiery Impose должна быть активирована.

Примечание: Демоверсия Fiery Impose устанавливается вместе с ПО Command WorkStation.

В списке ниже представлены все шаблоны по умолчанию, доступные в Fiery Impose.

Обычный

- 1 на страницу, без полей

Брошюра

- 2-полосный клеевой переплет
- 2 на страницу, брошюровка внакидку
- 4 на страницу, верх к верху

Несколько на листе

- 3 на страницу, сложенная втрое брошюра
- 4 на страницу, фальцовка «калиткой»
- 4 на страницу, фальцовка «гармошкой»

Pages модуля Connect

С помощью модуля Pages можно разбивать задания на части и извлекать из них страницы в рамках рабочих процессов Fiery JobFlow. Обработка разделенного задания или извлеченных страниц продолжится в рамках того же рабочего процесса. Для всех настроек модуля Pages поддерживаются Master Variables.

Модуль Pages имеет следующие настройки:

- **Разделить задание.** Укажите, в каких местах следует разделить задание, чтобы создать несколько заданий в рабочем процессе. Fiery JobFlow будет автоматически генерировать для разделенных заданий имена на основе имени файла и диапазона страниц.
- **После каждой 'n' страницы.** Укажите количество страниц для разделения задания. Например, можно разделить задание, состоящее из 100 страниц, на 10 отдельных заданий. Нажав на Изменить переменные, можно указать максимальное число страниц в одном задании.
- **На уровне закладки.** Укажите для разделения задания на уровне закладки PDF. Чтобы указать уровень закладки, нажмите Изменить переменные.
- **После указанной страницы.** Укажите страницы, по которым следует разделить задание. Чтобы указать конкретные страницы или диапазоны страниц для разделения задания, нажмите Изменить переменные.
- **Извлечь страницы.** Укажите страницы, которые следует оставить в задании или удалить из задания.
- **Сохранить страницы.** Укажите страницы или диапазоны страниц в задании для дальнейшей обработки в рамках рабочего процесса. Страницы, номера которых не указаны, не будут сохранены в задании. Для указания страниц или диапазонов страниц, которые следует оставить, нажмите Изменить переменные.
- **Удалить страницы.** Укажите страницы, которые следует удалить из задания. Страницы, чьи номера не указаны, будут подвергнуты дальнейшей обработке в рамках рабочего процесса. Для указания страниц или диапазонов страниц, которые следует удалить, нажмите Изменить переменные.

Настройки утверждения

Укажите редакторов для рабочего процесса. Пользователи Fiery JobFlow могут быть внутренними редакторами, которые могут утвердить задание в Fiery JobFlow, или если они выбрали вариант Approve Anywhere, то просматривают задание в Dropbox.

Внешние редакторы не имеют непосредственного доступа к Fiery JobFlow. Связь с ними осуществляется по электронной почте. Приняв приглашение на утверждение или отклонение заданий и получив задание, внешний рецензент может просмотреть содержимое задания и любые отчеты модулей Preflight и Correct. Если для проверки заданий выбран администратор Fiery JobFlow, он утверждает задания в Fiery JobFlow.

- 1 Выберите Внутренние редакторы или Внешние редакторы.
- 2 При выборе варианта Внутренние редакторы можно указать для редакторов просмотр заданий из любого местоположения.
- 3 В поле Выберите редакторов добавьте редакторов, выбрав их из списка.

В каждый из списков (внутренних и внешних редакторов) можно добавить до двух редакторов. Для этого укажите имя пользователя, роль и адрес эл. почты. Редакторам будут отправлены сообщения с предложением проверки заданий. При выборе варианта Администратор администратор для утверждения задания нажимает значок Утвердить задание в области Задания, ожидающие утверждения в Fiery JobFlow.

Настройки модуля Correct

Применение операций Apply Enfocus PitStop к входящему заданию. Действия, добавленные в рабочий процесс, автоматически вносят в файл изменения, например добавляют номера страниц, преобразуют цвета или настраивают разрешение изображений.

Переменные в PitStop Pro могут быть константными или основанными на правилах. Константная переменная может быть текстовым элементом, числом, измерением или значением «да/нет» или «вкл/выкл». Переменная, основанная на правилах, позволяет вам использовать константную переменную, чтобы определять изменения значения в другой проверке перед растриванием. Например, если ваша переменная определяет тип выходных данных и возможны разные значения, такие как цифровая или офсетная печать, то разрешение изображения будет меняться в зависимости от значения переменной.

Примечание: Если задание не проходит модуль Correct, вы можете выбрать игнорирование ошибки. Задание будет отображаться на панели Задания с ошибками на вкладке Задания в окне Fiery JobFlow. Нажмите Игнорировать, чтобы игнорировать ошибку и завершить задание. Опция Игнорировать не отображается, если для модуля было определено правило Переместить или Копировать.

Применение настроек списков Smart Action

Можно также использовать список Smart Action.

Для использования списка Smart Action нужно создать набор переменных для использования с вашим списком действий.

Набор переменных содержит различные переменные, сохраненные в виде файлов редактируемых форматов, которые можно загружать в Fiery JobFlow. Можно указать любое необходимое количество наборов переменных, при этом каждый набор может содержать неограниченное количество переменных. Однако можно активировать наборы переменных только по одному.

- 1 На вкладке Рабочие процессы выберите ваш рабочий процесс и нажмите значок Редактировать.
- 2 Нажмите на знак плюса (+) под названием модуля, где нужно добавить новый модуль.
- 3 Выберите Correct в области Добавление модуля.
- 4 Выберите список Smart Action в раскрывающемся меню Действия.

Все списки Smart Action перечислены под заголовком Пользовательские списки Smart Action. Fiery JobFlow содержит образец списка действий.

- 5 Для изменения переменных в показанном наборе нажмите Изменить переменные.

Наборы переменных могут содержать параметры логического выбора, простые текстовые или числовые значения или список переменных. Для изменения переменной выберите ее в раскрывающемся меню, если она доступна, или введите содержимое в текстовое поле. Для просмотра описания переменной наведите курсор на текстовое поле. Переменные, которые нельзя изменить, постоянны.

- 6 После внесения изменений нажмите Сохранить.
- 7 Нажмите кнопку Добавить.

Примечание: Списки Smart Action, перечисленные под заголовком Пользовательские списки Smart Action, поддерживают Master Variables. Master Variables можно использовать для изменения и обновления параметров модуля, заданных по умолчанию. Для получения дополнительной информации см. [Использование Master Variables](#) на стр. 18.

Настройки модуля Connect

Укажите местоположение сценария стороннего приложения или папки быстрого доступа, которые применяют к файлу PDF действие из рабочего процесса Fiery JobFlow.

Например, вам может потребоваться стороннее приложение для повышения качества изображения или преобразования документа, созданного в другом приложении, таком как CorelDraw, в формат PDF.

Модуль Connect позволяет пользователям выбрать предварительно заданный сценарий, указать пользовательский сценарий или использовать настройки папки быстрого доступа.

Примечание: Создание сценариев предполагает наличие у пользователя определенного уровня знаний и навыков. Модуль Connect предназначен для пользователей, знакомых с азами создания сценариев и такими понятиями, как аргументы. Мы не несем ответственности за ошибки, которые могут возникнуть из-за неверно написанного сценария. В случае возникновения ошибок Fiery JobFlow предоставляет журналы, с помощью которых опытный пользователь может обнаружить и устранить проблему.

Решение Fiery JobFlow предоставляет простой образец сценария и аргументы, но не содержит информацию о том, как создавать сценарии. Посмотреть образец можно по адресу <http://resources.efi.com/jobflow/library>. Также см. <http://www.efi.com/Fiery JobFlow/Connect Cookbook>.

Примечание: Вы можете выбрать предварительно заданный сценарий, указанный пользователем сценарий или местоположение папки быстрого доступа в рабочем процессе. Невозможно указать все три сценария в одном и том же рабочем процессе. Чтобы указать настройки по умолчанию для модуля Connect, выберите Администратор > Настройки модулей, но их можно редактировать для любого рабочего процесса.

Параметры пакетов подключения

Пакеты подключения — это архивные папки, в которых содержатся все необходимые для выполнения сценария компоненты. Пакеты подключения упрощают использование сценариев сторонних приложений.

Пакет подключения можно импортировать на Fiery JobFlow в качестве ресурса. Каждый импортированный пакет подключения отображается как вариант в раскрывающемся списке Пакеты подключения.

Примечание: Пакет подключения (.zip) экспортировать нельзя.

Выберите переключатель Пакеты подключения и выберите сценарий в раскрывающемся списке. Все компоненты для запуска этого сценария заданы предварительно. Вы можете обновить дополнительные параметры, перейдя по ссылке Изменить переменные.

Пакеты подключения поддерживают Master Variables. Master Variables можно использовать для изменения и обновления параметров модуля, заданных по умолчанию. Для получения дополнительной информации см. [Использование Master Variables](#) на стр. 18.

Настройки сценария

Выберите переключатель Сценарий и введите местоположение сценария.

Для поддержки пользовательских сценариев Fiery JobFlow предлагает всю необходимую информацию для обработки заданий с помощью сценариев. Fiery JobFlow поддерживает следующие аргументы.

- 1 Местоположение входных данных: временное местоположение, в котором Fiery JobFlow размещает рабочий файл, доступный для обработки.
- 2 Местоположение выходных данных: временное местоположение, в котором Fiery JobFlow размещает обработанный файл, доступный для копирования.
- 3 Имя задания: имя задания, используемое приложением Fiery JobFlow.
- 4 Имя рабочего процесса: имя последовательности действий, в ходе которой был выполнен сценарий.
- 5 Имя Preflight: местоположение последнего отчета о проверке перед растриванием, созданного данным рабочим процессом.
- 6 Хранилище: временное местоположение, которое существует в течение времени обработки задания в рабочем процессе.
- 7 Идентификатор следующего модуля: внутренний идентификатор следующего модуля в рабочем процессе. Идентификатор следующего модуля необходим для Master Variables.

Аргументы не имеют имен; необходимо указать в сценарии порядок обработки аргументов.

Если при выполнении сценария произошла ошибка, Fiery JobFlow предоставляет ссылку на журнал ошибок на панели Задания с ошибками на вкладке Задания. Fiery JobFlow не предоставляет информацию о том, как исправить сценарий. Опытный пользователь может исправить сценарий на основе информации в журнале ошибок.

Настройки папок быстрого доступа

Первое использование модуля Connect осуществляется с помощью папок быстрого доступа. Выберите переключатель Папка быстрого доступа и укажите местоположение папки быстрого доступа для входных данных, в которую помещается задание, и местоположение папки быстрого доступа для вывода результатов. Можно также указать максимальное время на обработку, чтобы предотвратить бесконечное ожидание задания приложением Fiery JobFlow. Местоположения входных и выходных данных указываются на сервере Fiery JobFlow. Fiery JobFlow копирует задание в указанную входную папку. После выполнения действия задание помещается в указанную папку вывода с именем, соответствующим имени задания.

В данном примере в качестве местоположений входных и выходных данных указаны папки быстрого доступа на сервере Fiery JobFlow.

C:\hotfolders\input

C:\hotfolders\output

Для указания сетевых местоположений используется стандартная нотация Windows.

\\server\hotfolders\input

\\server\hotfolders\output

Примечание: Папка быстрого доступа в модуле Connect не является папкой Fiery Hot Folder.

Настройки Output

Используйте модуль Output для добавления устройств вывода, а также выбора действий над заданиями и наборов настроек заданий.

Модуль Output имеет следующие настройки:

- Вывод. Выберите сервер Fiery server, Fiery XF, группу принтеров Fiery Central, учетную запись Dropbox или местоположение SMB / FTP / sFTP. Если вы выбрали сервер Fiery server, выберите действие над заданием и набор настроек задания, после чего нажмите Сохранить.

Примечание: Для того чтобы местоположения отображались в настройках модуля Output, необходимо их настроить.

- При использовании Fiery servers можно добавить до двух заменяющих Fiery servers. Если используемый для вывода сервер Fiery server недоступен, задания будут перенаправлены на первый заменяющий сервер Fiery server. Если первый заменяющий сервер Fiery server также недоступен, задания будут перенаправлены на второй заменяющий сервер Fiery server.
- Чтобы добавить заменяющий сервер Fiery server, нажмите значок "плюс". Из списка Вывод выберите Fiery server, задайте действие в задании и набор настроек задания, а затем нажмите Сохранить.

Примечание: Возможность использования заменяющих Fiery servers доступна только для Fiery servers. Возможность использования заменяющих Fiery servers не поддерживается для серверов Fiery XF и Fiery Central.

О заданиях

Все пользователи могут отправлять задания и контролировать ход выполнения своих заданий в интерфейсе Fiery JobFlow.

Когда задание отправлено, оно сразу обрабатывается с использованием выбранного рабочего процесса. Для отправки задания можно перетащить отдельное задание, несколько файлов или архив (файл .zip) с рабочего стола вашего компьютера на имя рабочего процесса в интерфейсе Fiery JobFlow.

Задания можно отправлять в различных форматах файлов в рабочие процессы, которые зависят или не зависят от PDF.

- Рабочие процессы, зависящие от PDF. Модуль Convert преобразует задания в формат Adobe PDF. В рабочем процессе, зависящем от PDF, после использования модуля Convert можно выбрать любой из оставшихся модулей, поскольку все другие модули зависят от PDF.
- Рабочие процессы, не зависящие от PDF. Можно удалить модуль Convert, пропустить другие модули, зависящие от PDF, и напрямую отправить задание в указанное место вывода.

Отправка заданий

Задания можно отправлять из ряда источников:

- Dropbox
- SMB
- FTP
- sFTP
- Перетаскивание с рабочего стола компьютера в окно браузера с открытым Fiery JobFlow.

Местоположения устанавливаются администратором в окне Настройки учетной записи. Могут быть установлены несколько экземпляров каждого местоположения. Вы можете архивировать как завершенные задания, так и задания с ошибками в одном местоположении.

Задания можно отправлять в виде отдельного файла, папки или архива (файла .zip). Если вы отправляете архив или папку с несколькими заданиями, Fiery JobFlow объединяет их в одно. Файлы будут объединены в алфавитном порядке по названию файлов/заданий. Задания в папках можно отправлять на все входящие источники, кроме Dropbox. Входящие источники принимаются в виде архива или одного файла.

SmartFolders

Вы также можете отправлять задания, используя местоположение папок SmartFolder по умолчанию.

Папки SmartFolder автоматически создаются при установке Fiery JobFlow в корневой папке на том диске сервера Fiery JobFlow, на котором больше свободного места. При создании рабочего процесса в Fiery JobFlow в папке "SmartFolders" создается папка, название которой совпадает с названием процесса. Папки SmartFolder предоставляют возможность общего доступа из сети с помощью SMB с любого компьютера с Windows или Mac OS, подключенного к сети. Узнайте IP-адрес или имя домена у администратора. Отправлять задания в папку SmartFolder вы можете посредством перетаскивания или копирования.

Карты заданий

Карты Fiery JobFlow — это функция в Fiery JobFlow Base, которая позволяет отправлять задания с помощью простой текстовой карты, в которой указывается порядок заданий, количество экземпляров в задании, а также необходимость объединения заданий.

Карта Fiery JobFlow — это текстовый файл, содержащий значения, разделенные запятыми. В настоящее время Fiery JobFlow поддерживает 2 столбца карты: местоположение задания и количество экземпляров. Добавлять заголовок или имя столбца не нужно. Fiery JobFlow всегда воспринимает первый столбец как столбец для местоположения задания, а второй — как столбец для количества экземпляров. В карту можно добавлять комментарии. Строка комментария должна начинаться с символа //. Содержание комментария игнорируется приложением Fiery JobFlow. Вы можете задать объединение заданий в Fiery JobFlow, добавив соответствующее действие. Действию должен предшествовать символ #. В настоящее время Fiery JobFlow поддерживает только команду **#merge**.

Ресурсы, используемые ниже, можно найти по адресу: <http://resources.efi.com/jobflow/library>.

Пример карты для получения заданий из локальной папки или сетевого местоположения и указания количества экземпляров в задании.

// Filename, NumCopies

C:\folder\Bedding Flowers.pdf,10

C:\folder\Direct Sow Flowers.pdf,10

C:\folder\Flowering Bulbs.pdf,5

\\networkdrive\Roses.pdf,20

Пример карты для объединения заданий и указания количества экземпляров в объединенном задании.

// Filename, NumCopies

#merge,10

C:\folder\Bedding Flowers.pdf

C:\folder\Direct Sow Flowers.pdf

C:\folder\Flowering Bulbs.pdf

\\networkdrive\Roses.pdf

Если задания объединены, то Fiery JobFlow автоматически добавляет закладки для первой страницы каждого из объединяемых заданий. Название закладки — это имя задания без расширения файла. Эти закладки можно использовать в Fiery JobMaster для автоматического добавления разделителей.

Пример карты для объединения заданий и указания количества экземпляров в объединенном задании. Задания и карта отправляются в виде папки или архива.

// Filename, NumCopies

#merge,10

Bedding Flowers.pdf

Bedding Flowers.pdf

Flowering Bulbs.pdf

Roses.pdf

Примечание: Если папка или архив отправлены, то все задания будут автоматически объединены. При добавлении команды **#merge** можно указать количество экземпляров для объединенных заданий.

Использование Fiery JobFlow с модулем «Подключить»

При использовании карты Fiery JobFlow с модулем Connect действуют некоторые ограничения.

Обратите внимание на следующее.

- Если вы хотите, чтобы сценарий выполнил редактирование карты Fiery JobFlow перед последующей обработкой приложением Fiery JobFlow, измените расширение карты (.csv) на какое-либо другое (например, .ticket). Любая карта с расширением .csv обрабатывается модулем Источники входных данных. Единственный способ отменить эту обработку — изменить расширение.
- После того как сценарий обработал карту, необходимо восстановить ее расширение и переместить в другую последовательность действий. Модуль Convert не обрабатывает карты Fiery JobFlow.

Отслеживание заданий

Для отслеживания заданий на вкладке Задания выберите Обзор или Все задания.

На вкладках Обзор и Все задания отображаются различные состояния, которые может иметь задание.

Задание может иметь следующие состояния:

- задания в очереди;
- задания в процессе выполнения;
- собранные задания;
- задания с ошибками;
- задания, ожидающие утверждения;
- завершенные задания.

На вкладке Обзор в режиме реального времени отображается состояние задания. Различные состояния задания отображаются на панелях. На каждой панели отображаются два состояния задания. Для переключения между состояниями задания нажмите на заголовок панели. Задания с ошибками или завершенные задания вы можете удалить, нажав на значок Удалить. Для удаления выполняемого задания, задания в очереди, собранного задания или задания, ожидающего утверждения, отмените задание, а затем удалите его.

На вкладке Все задания состояния заданий отображаются на отдельных вкладках. На вкладке Все задания отображается подробная информация о заданиях, такая как источник входных данных, дата отправки или выполнения. Можно сохранять поисковые запросы по заданию для управления часто используемыми заданиями и доступа к ним. Поисковые запросы сохраняются отдельно для каждого пользователя.

На обеих вкладках — Обзор и Все задания — имеются ссылки для просмотра:

- **Задание.** Для просмотра хода выполнения задания в различных модулях выбранного рабочего процесса нажмите на название задания. Для получения дополнительной информации см. [Просмотр заданий](#) на стр. 32.
- **Отчет.** Если в рабочем процессе для задания использовались модули Fiery Preflight, Preflight или Correct, то создается отчет. Просмотреть отчет можно, нажав на ссылку Отчет. Для получения дополнительной информации см. [Создание отчетов о заданиях](#) на стр. 32.
- **Игнорировать.** Действие Игнорировать доступно для заданий с ошибками. Вы можете проигнорировать ошибку и завершить задание. Для этого выберите Задания > Обзор > Задания с ошибками > Игнорировать или Задания > Все задания > Задания с ошибками > Игнорировать.

- **Отправить повторно.** Вы можете повторно отправить обработанное (завершенное) задание в местоположение вывода. С помощью этой функции можно избежать повторной отправки задания на обработку. Для этого выберите **Задания > Обзор > Отправить повторно** или **Задания > Все задания > Завершенные задания > Отправить повторно**.
- **Повторить.** Действие **Повторить** доступно для заданий, завершенных с ошибкой. Если требуется повторно отправить задание на модуль, где произошла ошибка, следует выбрать **Задания > Обзор > Повторить** или **Задания > Все задания > Задания с ошибками > Повторить**. Fiery JobFlow повторно активирует отказавший модуль и в случае успешной обработки переводит задание на следующий модуль. С помощью этой функции можно избежать повторной отправки задания на обработку.

Просмотр заданий

Вы можете просматривать содержание каждого задания, а также состояние заданий по мере прохождения ими разных модулей в рабочем процессе.

Для просмотра заданий выполните следующие действия:

На вкладке **Обзор**:

- Нажмите на имя задания для просмотра состояния задания по мере прохождения им разных модулей.
- Перейдите по ссылке **Задание** для просмотра содержания задания.

На вкладке **Все задания**:

- Нажмите на имя задания для просмотра состояния задания по мере прохождения им разных модулей.
- Чтобы просмотреть содержание задания, нажмите на значок **Задание**, расположенный в конце строки справа.

Примечание: Значок **Задание** отображается при наведении курсора на строку каждого задания.

Создание отчетов о заданиях

Вы можете просмотреть отчеты для заданий с ошибками или успешно обработанных заданий.

Если задание не удалось обработать из-за ошибки, то оно будет отображаться в списке **Задания с ошибками** на вкладке **Задания**. Если задание не удастся обработать в модулях **Fiery Preflight**, **Preflight** или **Correct**, можно просмотреть отчет, созданный **Fiery server** или **Enfocus PitStop Pro** соответственно. Для просмотра рабочего процесса, использованного для задания, нажмите на имя задания на вкладке **Задания**.

- 1 Перейдите на вкладку **Задания**.
- 2 Перейдите на вкладку **Обзор**.
- 3 Выберите свое задание, которое не удалось обработать, в списке **Задания с ошибками** или успешно обработанное задание в списке **Завершенные задания**.
- 4 Нажмите на ссылку **Отчет**.

Кроме того, отчет можно посмотреть на вкладке **Все задания**.