



Fiery IQ Help for Industrial and Large Format presses

Inhoud

Fiery IQ	7
Ondersteunde browsers en besturingssystemen	8
Ondersteunde afdrukkapparaten	8
Definities	8
Toegang tot Fiery IQ met Fiery Account-referenties	9
Accountinstellingen bijwerken	10
Fiery Dashboard	11
Weergegeven naam van het apparaat wijzigen	12
Actieve toepassing in Fiery IQ wijzigen	13
Schakelen tussen bedrijfsaccounts	13
 Fiery Admin console	 14
Een nieuwe gebruiker toevoegen aan uw bedrijfsaccount	14
Een nieuwe gebruikersgroep toevoegen aan uw bedrijfsaccount	14
Gebruikers toevoegen aan een groep	15
Gebruikersrol wijzigen	15
Een gebruiker verwijderen	16
Dienst toevoegen	16
Een dienst verwijderen	16
Een dienst bewerken	17
Apparaatdetails weergeven	17
Stop met het volgen van een apparaat	17
Start met het volgen van een apparaat	18
Apparaat verwijderen	18
Een apparaatverzameling maken	18
Bedrijfsinstellingen opgeven	19
Fiery IQ-toepassingslicenties voor personen	19
Licenties bekijken	20
Een nieuwe licentie toevoegen	20
Licenties toewijzen	20
Licenties verwijderen	21
Een SFTP-account configureren	21
Een SFTP-account toevoegen voor configuratie	21
Een SFTP-account bewerken voor configuratie	22
Een SFTP-account verwijderen voor configuratie	22

EFI Go	24
Ondersteunde mobiele apparaten	24
Ondersteunde afdrukapparaten	24
Apparaatinformatie bekijken	24
Apparaatlogboeken bekijken	25
Apparaatstatussen bekijken	25
Taken zoeken	25
Bekijk meldingen	26
My Inks	26
Inkten zoeken	27
Nieuwe inkt toevoegen	27
Een inkt bewerken	28
Een inkt verwijderen	28
Instellingen voor inktbestellingsaanbevelingen aanpassen	28
Fiery IQ afmelden in EFI Go	28
Fiery Insight	30
Ondersteunde afdrukapparaten	30
Een takenlogboek downloaden	30
De kolommen van het takenlogboek configureren	31
Takenlogboekkolommen	31
Printergebruik bekijken	39
vergelijken	39
De grafiekweergave wijzigen	40
De geselecteerde wijzigen	40
Diensten wijzigen	41
Fiery IQ voor industriële persen	42
Fiery Cloud Connector	42
Ondersteunde afdrukapparaten	42
Fiery Cloud Connector installeren op een Fiery-server	43
Volgstatus van Fiery Cloud Connector	43
Fiery ColorGuard	44
Ondersteunde afdrukapparaten	44
Fiery ColorGuard-webtoepassing	45
Fiery ColorGuard-clienttoepassing	57
Fiery Manage	79

Ondersteunde afdrukapparaten	79
Een synchronisatiepakket aanmaken	79
Synchronisatiepakket implementeren	80
Compatibiliteit controleren	80
Fiery-serverconfiguratie downloaden	81
Fiery Notify	81
Ondersteunde afdrukapparaten	81
Waarschuwingen voor productieblokkeringen inschakelen	81
Melding voor productierapport inschakelen	82
Waarschuwingen en meldingen wijzigen	82
Configuratierapporten	83
Waarschuwingen uitschakelen	87
Fiery IQ voor grootformaatpersen	88
Fiery Cloud Connector	88
Ondersteunde afdrukapparaten	88
Installatie	88
Volgstatus van Fiery Cloud Connector	89
Fiery InkWise (BETA)	89
Ondersteunde afdrukapparaten	89
Fiery InkWise configureren	89
InkWise Voorraad	90
InkWise (BETA)	94
Ondersteunde mobiele apparaten	94
Ondersteunde afdrukapparaten	94
Inkten zoeken	94
Inktdetails	95
Inkten toevoegen of wijzigen	95
Reservehoeveelheid wijzigen	96
Een inkt verwijderen	96
Persdetails bekijken	97
Instellingen voor inktbestellingsaanbevelingen aanpassen	97
Bekijk meldingen	97
Afmelden bij InkWise	97
Fiery Notify	97
Ondersteunde afdrukapparaten	98
Waarschuwingen voor productieblokkeringen inschakelen	98
Melding voor productierapport inschakelen	98

Waarschuwingen en meldingen wijzigen	99
Waarschuwingen uitschakelen	99
Probleemoplossing Fiery IQ	100
Er is geen registratie-e-mail ontvangen	100

Fiery IQ

Fiery IQ is een cloudtoepassingen- en -servicespakket dat een reeks webtoepassingen voor afdrukserviceproviders omvat.

Webtoepassingen op het Fiery IQ-toepassingenpakket vereenvoudigen en verbeteren afdrukbewerkingen. U kunt downtime verminderen en de productiviteit maximaliseren door uw persen op afstand te monitoren. Fiery IQ biedt analyses voor afdrukproductie, zodat u slimmere en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

U kunt zich aanmelden bij Fiery IQ met een bestaand Fiery Account of u kunt een nieuw Fiery Account maken om toegang te krijgen tot de Fiery IQ-cloudservices. Raadpleeg [Toegang tot Fiery IQ met Fiery Account-referenties](#) op pagina 9 voor meer informatie.

Fiery IQ bevat de volgende cloudtoepassingen:

- **Fiery Dashboard**
Krijg een snel overzicht van de belangrijkste realtime productiestatistieken van vandaag.
- **Fiery Cloud Connector**
Verbind persen met Fiery IQ.
- **Fiery ColorGuard**
Realiseer consistente, nauwkeurige kleurkwaliteit op uw apparaten met een gestroomlijnd kleurverificatieproces.
Fiery ColorGuard wordt ondersteund voor industriële persen. Raadpleeg [Fiery ColorGuard](#) op pagina 44 voor meer informatie.
Opmerking: U kunt Fiery ColorGuard met een abonnement activeren.
- **Fiery Manage**
Monitor uw persen op afstand en los problemen op, identificeer productieblokkades en zorg dat uw apparatuur de standaard bedrijfsprocedures blijft volgen.
Fiery Manage wordt ondersteund voor industriële persen. Raadpleeg [Fiery Manage](#) op pagina 79 voor meer informatie.
Opmerking: U kunt Fiery Manage met een abonnement activeren.
- **EFI Go**
Bekijk de status van de pers, de verzonden taken en de geschiedenis vanaf uw mobiele apparaat.
- **Fiery Insight**
Maximaliseer gebruik en winst met uw persen met nauwkeurige productietracering.
Opmerking: U kunt Fiery Insight met een abonnement activeren.

- Fiery InkWise (BETA)

Beperk de inktvoorraadkosten en krijg slimme aanbevelingen over het bestellen van inkt op basis van uw werkelijke en voorspelde verbruik en voorraad.

Fiery InkWise wordt ondersteund voor grootformaatpersen. Raadpleeg [Fiery InkWise \(BETA\)](#) op pagina 89 voor meer informatie.

- InkWise (BETA)

Nieuwe inkten toevoegen door de inktetiketten te scannen, de inktvoorraad te bekijken en de reserve-inkthoeveelheid te wijzigen.

- Fiery Notify

Meld u aan voor geplande productierapporten en waarschuwingen voor productieblokkeringen.

Ondersteunde browsers en besturingssystemen

Het Fiery IQ-cloudtoepassingen- en -servicespakket ondersteunt de hieronder vermelde browsers en besturingssystemen.

Browsers

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

Besturingssystemen

Opmerking: De Fiery IQ-clienttoepassing ondersteunt alleen x64-bits besturingssystemen.

- Windows 10 of hoger
- macOS Catalina 10.15 of hoger

Ondersteunde afdrukapparaten

Fiery IQ ondersteunt industriële persen die zijn verbonden met Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro en hoger en grootformaatpersen.

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde industriële en grootformaatpersen.

Definities

Hieronder volgen definities van termen die vaak in dit document worden gebruikt:

- Een bedrijf of klant is de entiteit die een of meer van de Fiery IQ-toepassingen gebruikt.

Geef bij het maken van een bedrijfsaccount een bedrijfsnaam, een fysiek adres en ten minste één gebruiker op die standaard de eigenaar van het bedrijfsaccount is. Door de bedrijfsgegevens op te geven, helpt u ook om andere individuele gebruikers te identificeren die mogelijk op een later tijdstip aan hetzelfde bedrijfsaccount worden gekoppeld.

- Voor elk bedrijf dat gebruikmaakt van de Fiery IQ-cloud wordt een tenantaccount aangemaakt.
- Een gebruiker is een individu binnen een tenantaccount. Iemand met een gebruikersaccount meldt zich aan bij Fiery IQ met een unieke aanmeldnaam, die gekoppeld is aan gebruikersrechten. De tenantbeheerder kan naar believen extra gebruikersaccounts maken.

Tot de gebruikerskenmerken behoren de voor- en achternaam, het bedrijf (het tenantaccount waartoe de gebruiker behoort), de gebruikersrol en toegewezenprinters. Dit kunnen afzonderlijke of zijn.

- Een Fiery IQ-beheerder is een gebruiker heeft beheerdersrechten in Fiery IQ. Fiery IQ Gebruikers met beheerdersrechten kunnen gebruikers, groepen, apparaten en het bedrijf beheren. Fiery IQ De beheerder kan beheerdersrechten verlenen aan andere gebruikers in een tenantaccount.
- Een groep is een entiteit die wordt gebruikt om gebruikers toegang te geven tot geregistreerde apparaten in een tenant.

Een Fiery IQ beheerder kan gebruikers toewijzen aan een groep of groepen, zodat ze toegang hebben tot specifieke apparaten.

- Een apparaat is die verbonden is met de Fiery IQ-cloud via een Fiery-server.

Toegang tot Fiery IQ met Fiery Account-referenties

U kunt zich aanmelden bij Fiery IQ met een bestaand Fiery Account of u kunt een nieuw Fiery Account maken om toegang te krijgen tot de Fiery IQ-cloudservices.

Opmerking: Een geldig e-mailadres is vereist om een nieuw Fiery Account te maken.

Een bestaand Fiery Account moet zijn gekoppeld aan een bedrijf om toegang te krijgen tot de Fiery IQ-cloudservices. Wanneer u zich aanmeldt met een bestaand Fiery Account, gaat u door naar stap 7 op pagina 10 om uw bedrijfsgegevens bij te werken.

1 Ga vanuit uw browser naar <https://iq.fiery.com>.

2 Klik op **Registreren**.

3 Typ uw gegevens in de tekstvelden.

Opmerking: Tekstvelden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

4 Klik op **Doorgaan**.

Fiery IQ verzendt een inschrijvings-e-mail met een code van zes cijfers naar uw e-mailadres.

- 5 Om uw e-mailadres te verifiëren, typt u de code van zes cijfers en klikt u op **Doorgaan**.

Opmerking: Als u geen verificatie-e-mail hebt ontvangen, controleert u uw spam- of ongewenste e-mail-map. (Raadpleeg [Probleemoplossing Fiery IQ](#) op pagina 100.)

- 6 Klik op **Doorgaan**.

- 7 Voer uw bedrijfsgegevens in en klik op **Doorgaan**.

Opmerking: Tekstvelden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

- 8 Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Als u toegang wilt tot het bestaande bedrijfsaccount, klikt u op **Verzoek om toegang**.
Fiery IQ verzendt een aanvraag naar de bedrijfsbeheerder. U hebt toegang tot Fiery IQ wanneer de aanvraag is goedgekeurd.
- Als u een eigen bedrijfsaccount wilt aanmaken, klik dan op **Een bedrijfsaccount maken**.

- 9 Klik indien nodig op **Doorgaan**.

- 10 Meld u indien nodig aan op Fiery IQ met behulp van uw Fiery Account-referenties.

- 11 Volg de instructies op het scherm om met Fiery IQ te verbinden.

Voor informatie over het aansluiten van op Fiery IQ, raadpleegt u [Fiery Cloud Connector](#) op pagina 42.

Voor informatie over het aansluiten van een printer op Fiery IQ, raadpleegt u [Fiery Cloud Connector](#) op pagina 88.

Accountinstellingen bijwerken

U kunt uw persoonlijke gegevens, wachtwoord, bedrijfsgegevens en informatie over meerdere accounts bijwerken of bekijken in Fiery IQ.

- 1 Meld u aan op Fiery IQ met behulp van uw Fiery Account-referenties.

Het Fiery Dashboard wordt weergegeven.

- 2 Klik op  in de rechterbovenhoek en selecteer **Gebruikersinstellingen**.

- 3 Wijzig de volgende informatie naar wens:

- Klik op **Bewerken** in de juiste widget als u uw persoonlijke of bedrijfsgegevens wilt wijzigen.
- Als u het bedrijf wilt verwijderen dat aan uw Fiery Account is gekoppeld, klikt u op **Bedrijf verlaten** en vervolgens op **Bevestigen**.

Opmerking: Alleen de gebruikers met beheerders- en operatorrechten kunnen een bedrijf verlaten. Als de laatste beheerder het bedrijf verlaat, wordt het bedrijfsaccount verwijderd en kunnen andere gebruikers in het bedrijfsaccount Fiery IQ niet gebruiken.

- Als u uw Fiery Account-wachtwoord wilt wijzigen, klikt u op **Wachtwoord wijzigen** en volgt u de instructies op het scherm.

- Als u uw Fiery Account wilt verwijderen, klikt u op **Mijn account verwijderen**, volgt u de instructies op het scherm en typt u het zescijferige eenmalige wachtwoord dat naar uw e-mailadres is verzonden.

Opmerking: Als de laatste beheerder zijn of haar Fiery Account verwijdert, wordt het bedrijfsaccount verwijderd en kunnen andere gebruikers in het bedrijfsaccount Fiery IQ niet gebruiken.

- Als u uw e-mailvoorkeuren wilt wijzigen, klikt u op **Voorkeuren voor e-mailmeldingen**, schakelt u het selectievakje in of uit, afhankelijk van uw voorkeur, en klikt u op **Bevestigen**.

Fiery Dashboard

U kunt de Fiery Dashboard webpagina bekijken nadat u zich hebt aangemeld bij de Fiery IQ-cloudtoepassing.

Vanaf het **Dashboard** kunt u:

- Een overzicht van alle met de volgende details bekijken:
 - Totaal aantal apparaten:** die zijn geregistreerd in Fiery IQ.
 - Foutapparaten:** aantal dat zich momenteel in een foutstatus bevindt.
 - Offline apparaten:** aantal dat momenteel offline is.
 - Afgedrukte taken:** aantal taken dat door is afgedrukt.
 - Totaal aantal gebruikers:** aantal gebruikers dat is geregistreerd in Fiery IQ.
 - Gebruik:** cumulatief gebruik van op een horizontale balk die de gebruikstijd weergeeft op basis van , zoals **niet-actief**, **fout**, **bezig met afdrukken** of **verbinding verbroken**.
- Toegang verkrijgen tot de volgende cloudtoepassingen:
 - InkWise**
Fiery InkWise wordt ondersteund voor grootformaatpersen.
 - ColorGuard**
Fiery ColorGuard wordt ondersteund voor industriële persen.
 - Manage**
Fiery Manage wordt ondersteund voor industriële persen.
 - Insight**
 - Notify**
- Kies op een van de volgende manieren hoe u overzicht wilt weergeven:
 - Rasterweergave:** dit is de standaardweergave op het Fiery Dashboard.
Klik hierop  om uw te openen met uw printer overzicht in een rasterweergave.
Op elk raster wordt een afzonderlijke weergegeven met de huidige status en de volgende afdrukeigenschappen:
 - Afgedrukte taken:** aantal taken dat door is afgedrukt.
 - Afdrukken:** aantal afgedrukte pagina's voor alle afgedrukte taken.
 - Afdrukken in kleur:** aantal afgedrukte kleurenpagina's voor alle afgedrukte taken.

- **Afdrukken in zwart-wit:** aantal afgedrukte zwart-witpagina's voor alle afgedrukte taken.
- **Afgedrukte lengte:** afgedrukte lengte van het papier of substraat.
- **Afdrukgebied:** afgedrukt gebied van het papier of substraat.

U kunt een raster selecteren om aanvullende details van de vermelde weer te geven.

- **Lijst overzicht:** klik  om voor een overzicht in een rasterweergave.

In de lijstweergave worden weergegeven samen met , zoals naam, model, IP-adres, Fiery Cloud Connector -status, apparaatstatus, enzovoort.

U kunt selecteren in de vervolgkeuzelijst **Alle apparaten**. U kunt ook naar zoeken door in het vak **Zoeken** de naam, het model, het IP-adres, de Fiery Cloud Connector-status of de apparaatstatus te typen.

Als u aanvullende informatie over wilt weergeven, selecteert u een van de rijen in de lijst.

Weergegeven naam van het apparaat wijzigen

U kunt een aangepaste weergavenaam toewijzen aan een apparaat, de aangepaste naam bewerken of de aangepaste naam herstellen naar de oorspronkelijke apparaatnaam in Fiery IQ.

Een weergavenaam toevoegen

- 1 Selecteer in Fiery Dashboard een gewenst apparaat in de lijst.
- 2 Klik op het pictogram **Een weergegeven naam toevoegen** (+).
- 3 Typ een naam in het veld **Naam** .
Deze naam kan uit maximaal 30 alfanumerieke tekens bestaan.
- 4 Klik op **Opslaan**.

Een weergavenaam bewerken

- 1 Selecteer in Fiery Dashboard een gewenst apparaat in de lijst.
- 2 Klik op het pictogram **De weergegeven naam bewerken** () naast de weergegeven naam.
- 3 Typ een naam in het veld **Naam**.
- 4 Klik op **Opslaan**.

Herstellen naar de oorspronkelijke apparaatnaam

- 1 Selecteer in Fiery Dashboard een gewenst apparaat in de lijst.
- 2 Klik op het pictogram **De weergegeven naam bewerken** () naast de weergegeven naam.

- 3 Klik op **Standaardwaarden opnieuw herstellen**.

Actieve toepassing in Fiery IQ wijzigen

U kunt de actieve toepassing wijzigen die in Fiery IQ wordt weergegeven.

- 1 Klik op  in de Fiery IQ-cloudtoepassing.
- 2 Selecteer de gewenste toepassing die u wilt openen.

Schakelen tussen bedrijfsaccounts

U kunt overschakelen naar een ander bedrijfsaccount in Fiery IQ als u aan meer dan één account bent toegewezen.

Opmerking: De Fiery IQ-cloudtoepassing ondersteunt de functie voor het schakelen tussen bedrijfsaccounts.

- 1 Klik op  in de Fiery IQ-cloudtoepassing.
- 2 Klik op **Site openen** naast het gewenste account om het Fiery Dashboard te openen.

Fiery Admin console

Met de Fiery IQ beheerfuncties kunt u gebruikers en apparaten beheren in alle Fiery IQ toepassingen.

Een nieuwe gebruiker toevoegen aan uw bedrijfsaccount

U kunt een nieuwe gebruiker toevoegen aan uw bedrijfsaccount door de **Beheerdersconsole** te openen en u aan te melden als beheerder.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔑).
- 2 Klik op **Gebruikers**.
- 3 Klik op **Nieuwe gebruiker toevoegen**.
- 4 Typ het **e-mailadres**, de **voornaam** en de **achternaam**.

Opmerking: In de velden **Voornaam** en **Achternaam** kunnen alfanumerieke en speciale tekens worden ingevoerd met een maximumlimiet van 128 tekens.

- 5 Selecteer de rol van de gebruiker uit een van de volgende opties:
 - Een **beheerder** heeft toegang tot alle personen en Fiery IQ-beheerdersfuncties.
 - Een **operator** heeft toegang tot personen die door een beheerder zijn toegewezen en heeft geen toegang tot de beheerdersfuncties van Fiery Manage en Fiery IQ.
 - **Ondersteuning** heeft toegang tot een of meer bedrijfsaccounts en toegang tot beheerdersfuncties.

Een bestaande Fiery IQ-gebruiker met een toegewezen rol als beheerder of operator kan uitsluitend als ondersteuningsgebruiker worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij meerdere bedrijfsaccounts.

Een bestaande Fiery IQ-gebruiker met uitsluitend een toegewezen ondersteuningsrol kan nu als beheerder of operator worden uitgenodigd in slechts één bedrijfsaccount.

- 6 Klik op **Volgende**.
- 7 Selecteer desgevraagd een gebruikersgroep, apparaatverzamelingen of afzonderlijke apparaten voor de gebruiker en klik op **Gereed**.

Er wordt een activerings-e-mail verzonden naar de nieuwe gebruiker.

Een nieuwe gebruikersgroep toevoegen aan uw bedrijfsaccount

U kunt een nieuwe gebruikersgroep toevoegen aan uw bedrijfsaccount.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔑).

- 2 Klik op **Groepen**.
- 3 Klik op **Nieuwe groep toevoegen**.
- 4 Typ een **Naam** voor de nieuwe groep.
- 5 (Optioneel) Typ een beschrijving voor de nieuwe groep.
- 6 Klik op **Volgende**.
- 7 Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers, apparaatverzamelingen en individuele apparaten die u wilt toevoegen aan de groep en klik op **Volgende**.
- 8 Klik op **Gereed**.

Gebruikers toevoegen aan een groep

U kunt gebruikers toevoegen aan groepen in Fiery IQ.

Gebruikersaccounts moeten worden aangemaakt voordat u probeert om ze toe te voegen aan een gebruikersgroep.

Gebruikersgroepen moeten worden aangemaakt voordat gebruikers kunnen worden toegevoegd.

Opmerking: Alleen operators kunnen worden toegevoegd aan gebruikersgroepen.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔧).
- 2 Klik op **Gebruikers**.
- 3 Schakel het selectievakje in voor elke gebruiker die u aan een specifieke groep wilt toevoegen.
- 4 Klik op **Toevoegen aan groep**.
- 5 Selecteer de gewenste gebruikersgroep.
- 6 Klik op **Gereed**.

Gebruikersrol wijzigen

U kunt de gebruikersrol die is toegewezen, wijzigen in Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔧).
- 2 Klik op **Gebruikers**.
- 3 Klik op het pictogram Meer (⋮) naast de gebruiker.
- 4 Selecteer **Rol wijzigen**.
- 5 Wijzig de rol voor de gebruiker.

Als u de rol wijzigt naar die van operator, klikt u op **Volgende** en vervolgens selecteert u een gebruikersgroep, apparaatverzamelingen of afzonderlijke apparaten voor de gebruiker.

- 6 Klik op **Opslaan**.

Een gebruiker verwijderen

U kunt een gebruiker verwijderen van Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔑).
- 2 Klik op **Gebruikers**.
- 3 Klik op het pictogram Meer (⋮) naast de gebruiker die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Verwijderen**.
- 5 Klik op **OK** in het venster **Gebruiker verwijderen**.

Dienst toevoegen

U kunt een nieuwe dienst maken in Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔑).
- 2 Klik op **Dienstbeheer**.
- 3 Klik op **Een nieuwe dienst toevoegen**.
- 4 Typ in het veld **Dienstnaam** de door u gewenste naam van de dienst.
- 5 Kies de **begintijd** en **eindtijd** op een van de volgende manieren:
 - Klik op ⌚ om de tijd aan te passen.
 - Klik op het veld **Begintijd** of **Eindtijd** om de tijd aan te passen.
- 6 Selecteer onder **Vrije dagen** de dagen die u uit de dienst wilt verwijderen.
- 7 Klik op **Opslaan**.

Als de huidige dienst dezelfde naam of planning bevat als een bestaande dienst, wordt het venster **Dienstconflict** weergegeven.
- 8 Klik op **Gereed**.

Een dienst verwijderen

U kunt een dienst verwijderen in Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔑).
- 2 Klik op **Dienstbeheer**.
- 3 Klik op het pictogram Meer (⋮) naast de dienst die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Verwijderen**.

- 5 Klik op **OK** in het venster **Dienst verwijderen**.

Een dienst bewerken

U kunt een dienst bewerken in Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).
- 2 Klik op **Dienstbeheer**.
- 3 Klik op het pictogram Meer (⋮) naast de dienst die u wilt bewerken.
- 4 Selecteer **Bewerken**.
- 5 Typ in het veld **Dienstnaam** de door u gewenste naam van de dienst.
- 6 Kies de **begintijd** en **eindtijd** op een van de volgende manieren:
 - Klik op ⌚ om de tijd aan te passen.
 - Klik op het veld **Begintijd** of **Eindtijd** om de tijd aan te passen.
- 7 Selecteer onder **Vrije dagen** de dagen die u uit de dienst wilt verwijderen.
- 8 Klik op **Opslaan**.
Het venster **Dienstconflict** wordt geopend als de huidige dienst dezelfde naam of planning bevat als een bestaande dienst.
- 9 Klik op **Gereed**.

Apparaatdetails weergeven

U kunt apparaatdetails bekijken, zoals tonerinformatie, printergebruik en taakdetails.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).
- 2 Klik op **Apparaten** om een lijst met geregistreerde apparaten weer te geven.
- 3 Selecteer een apparaat in de lijst om de details ervan te bekijken.

Stop met het volgen van een apparaat

U kunt stoppen met het volgen van een actief apparaat in Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).
- 2 Klik op **Apparaten**.
- 3 Selecteer het tabblad **Actief**.
- 4 Klik op het pictogram Meer (⋮) naast het gewenste apparaat.

- 5 Selecteer **Stop met volgen**.
- 6 Klik op **OK**.

Start met het volgen van een apparaat

U kunt een inactief apparaat volgen in Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔧).
- 2 Klik op **Apparaten**.
- 3 Selecteer het tabblad **Inactief**.
- 4 Klik op het pictogram Meer (⋮) naast het gewenste apparaat.
- 5 Selecteer **Start met volgen**.
- 6 Klik op **OK**.

Apparaat verwijderen

U kunt een inactief apparaat permanent verwijderen uit Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔧).
- 2 Klik op **Apparaten**.
- 3 Selecteer het tabblad **Inactief**.
- 4 Klik op het pictogram Meer (⋮) naast het apparaat dat u wilt verwijderen.
- 5 Selecteer **Verwijderen**.

Opmerking: Als u een apparaat permanent verwijdert, moet u contact opnemen met het Fiery IQ-ondersteuningsteam als u het apparaat opnieuw wilt toevoegen.

- 6 Klik op **Ja**.
- 7 Klik op **OK**.

Een apparaatverzameling maken

U kunt een verzameling apparaten opgeven om het beheer ervan te vereenvoudigen in Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (🔧).
- 2 Klik op **Apparaatverzameling**.
- 3 Klik op **Nieuwe apparaatverzameling**.
- 4 Typ een naam en een beschrijving.

5 Klik op **Volgende**.

6 Schakel het selectievakje in voor elk apparaat dat u aan de verzameling wilt toevoegen.

Opmerking: Selecteer een apparaatmodel om de lijst met apparaten te filteren.

7 Klik op **Volgende**.

8 Klik op **Gereed**.

Bedrijfsinstellingen opgeven

Beheerders kunnen instellingen voor bedrijfstracering opgeven in Fiery IQ.

1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).

2 Klik op **Bedrijfsinstellingen**.

3 Vink het selectievakje voor de volgende opties aan of uit om de instellingen op te geven:

- **Traceer taak**
- **Traceer gebruikersnaam**
- **Miniatuurweergave**

Opmerking: Alle instellingen worden standaard geselecteerd. Wanneer een beheerder een instelling uitschakelt, wordt deze niet naar de cloud verzonden.

4 Klik op **Opslaan**.

Fiery IQ-toepassingslicenties voor personen

Fiery Manage, Fiery ColorGuard en Fiery Insight vereisen een licentie voor elke pers.

Er is een gratis proefversie van Fiery Manage en Fiery ColorGuard van 30 dagen beschikbaar voor industriële personen.

Er is een gratis proefversie van Fiery Insight van 60 dagen beschikbaar voor grootformaatpersonen.

Met de proeflicentie kunt u al uw ondersteunde personen voor de duur van de proefperiode aansluiten. Nadat uw proefperiode is afgelopen, moet u elke pers afzonderlijk licentiëren met een licentieactiveringscode (LAC) om toegang te krijgen tot Fiery Manage, Fiery ColorGuard of Fiery Insight.

Opmerking: Een Fiery Insight-licentie voor uw industriële pers is gratis en vereist geen licentieactiveringscode (LAC).

Opmerking: Neem contact op met uw Fiery-leverancier om Fiery IQ-toepassingslicenties of licentieverlengingen te kopen.

Voer een van de volgende handelingen uit om een proeflicentie voor Fiery IQ te activeren:

- Klik op **Beheerconsole** (⚙️), klik vervolgens op **Licentiebeheer** en klik dan op **Proefperiode van 30 dagen starten** of **Proefperiode van 60 dagen starten** om uw proeflicentie te activeren.
- Navigeer naar de Fiery Manage-, Fiery ColorGuard- of Fiery Insight-toepassing vanuit het Fiery Dashboard. Klik op **Proefperiode van 30 dagen starten** of **Proefperiode van 60 dagen starten** in het bericht dat verschijnt.

- Selecteer de gewenste grootformaatpers in het **Dashboard**. Klik op **Proefperiode van 30 dagen starten** of **Proefperiode van 60 dagen starten** in het weergegeven berichtvenster.
- Selecteer de gewenste industriële pers in het **Dashboard**. Klik op **Proefperiode van 30 dagen starten** in het weergegeven berichtvenster.

Licenties bekijken

U kunt uw Fiery IQ-toepassingslicenties bekijken in **Fiery-licentiebeheer**.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).
- 2 Klik op **Licentiebeheer**.
- 3 U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren om uw geactiveerde Fiery IQ-licenties te bekijken:
 - Bekijk de beschikbare en toegewezen licenties voor elk toepassing in de widget.
 - Klik op **Beheren** in een toepassingswidget om uw apparaten met licentie voor de geselecteerde toepassing te bekijken.

Een nieuwe licentie toevoegen

U kunt een Fiery Manage-, Fiery ColorGuard- of Fiery Insight-licentie toevoegen voor uw .

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).
- 2 Klik op **Licentiebeheer**.
- 3 Klik op **Licentie activeren**.
- 4 Typ uw licentieactiveringscode in het tekstveld van het **Licentiecode invoeren** venster en klik vervolgens op **Doorgaan**.
- 5 Klik op **Gereed**.

Licenties toewijzen

Wijs een licentie toe aan uw.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).
- 2 Klik op **Licentiebeheer**.
- 3 Klik op **Beheren** in de toepassingswidget waarvoor u een licentie wilt toewijzen.
- 4 Selecteer het tabblad **Beschikbare licenties** en klik vervolgens op ⚙️ naast de beschikbare licentie.
- 5 Selecteer **Licenties toewijzen aan geselecteerd apparaat**.
- 6 Schakel het selectievakje in naast de apparaatnaam waaraan u de beschikbare licentie wilt toewijzen.

7 Klik op **Licentie toewijzen**.

Een vervaldatum voor de licentie wordt weergegeven in de kolom **Vervaldatum**.

Licenties verwijderen

U kunt uw Fiery IQ-toepassingslicenties die zijn toegewezen aan een verwijderen in **Licentiebeheer**.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).
- 2 Klik op **Licentiebeheer**.
- 3 Klik op **Beheren** in de toepassingswidget waarvoor u een licentie wilt verwijderen.
- 4 Selecteer het tabblad **Toegewezen licenties** en klik vervolgens op ⚙️ naast de toegewezen licentie.
- 5 Selecteer **Deze licentie vrijgeven**.
- 6 Klik op **Bevestigen**.

Een SFTP-account configureren

Als u een bestaand SSH File Transfer Protocol-account (SFTP) hebt, kunt u dit toevoegen aan Fiery IQ voor gebruik in verschillende toepassingen.

Een SFTP-account toevoegen voor configuratie

U kunt een bestaand SFTP-account toevoegen aan Fiery IQ. Er kunnen maximaal 10 SFTP-accounts worden toegevoegd.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).
- 2 Klik op **SFTP-configuratie**.
- 3 Klik op **Nieuw SFTP toevoegen**.
- 4 Typ de gewenste naam voor de SFTP-configuratie in het veld **Naam**.
Deze naam kan uit maximaal 100 alfanumerieke tekens bestaan.
- 5 Typ het IP-adres van de server in het veld **Server**.
- 6 Typ het poortnummer in het veld **Poort**.
Het veld Poortnummer is standaard ingevuld (22).
- 7 Typ het e-mailadres of de gebruikers-ID voor het SFTP-account in het veld **Gebruikersnaam**.
Deze naam kan uit maximaal 100 alfanumerieke tekens bestaan.
- 8 Typ het wachtwoord voor het SFTP-account in het veld **Wachtwoord**.
Dit wachtwoord kan uit maximaal 100 alfanumerieke tekens bestaan.

- 9 Schakel de **Als standaardconfiguratie instellen** wisselknop in om deze account als standaard in te stellen.

Opmerking: Er kan slechts één account als standaard worden ingesteld.

- 10 Klik op **Verbinding testen**.

De optie opslaan wordt alleen ingeschakeld als de ingevoerde gegevens in [stap 4](#) op pagina 21, [stap 5](#) op pagina 21, [stap 6](#) op pagina 21, [stap 7](#) op pagina 21 en [stap 8](#) op pagina 21 juist zijn.

- 11 Klik op **Opslaan**.

Een SFTP-account bewerken voor configuratie

U kunt een toegevoegd SFTP-account bewerken in Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).
 - 2 Klik op **SFTP-configuratie**.
 - 3 Klik op het pictogram Meer opties (⋮) naast de account die u wilt bewerken.
 - 4 Selecteer **Bewerken**.
 - 5 Typ de gewenste naam voor de SFTP-configuratie in het veld **Naam**.
Deze naam kan uit maximaal 100 alfanumerieke tekens bestaan.
 - 6 Typ het IP-adres van de server in het veld **Server**.
 - 7 Typ het poortnummer in het veld **Poort**.
Het veld Poortnummer is standaard ingevuld (22).
 - 8 Typ het e-mailadres of de gebruikers-ID voor het SFTP-account in het veld **Gebruikersnaam**.
Deze naam kan uit maximaal 100 alfanumerieke tekens bestaan.
 - 9 Typ het wachtwoord voor het SFTP-account in het veld **Wachtwoord**.
Dit wachtwoord kan uit maximaal 100 alfanumerieke tekens bestaan.
 - 10 Schakel de **Als standaardconfiguratie instellen** wisselknop in om deze account als standaard in te stellen.
- Opmerking:** Er kan slechts één account als standaard worden ingesteld.
- 11 Klik op **Verbinding testen**.
De optie Opslaan wordt alleen ingeschakeld als de test is geslaagd en de ingevoerde gegevens geldig zijn.
 - 12 Klik op **Opslaan**.

Een SFTP-account verwijderen voor configuratie

U kunt een toegevoegd SFTP-account verwijderen in Fiery IQ.

- 1 Klik in Fiery IQ op **Beheersconsole** (⚙️).

- 2** Klik op **SFTP-configuratie**.
- 3** Klik op het pictogram Meer opties () naast de account die u wilt verwijderen.
- 4** Selecteer **Verwijderen**.
- 5** Klik op **Ja, verwijderen** in het **configuratievenster Verwijderen**.

EFI Go

Bekijk de status van de pers, de verzonden taken en de geschiedenis vanaf elke locatie.

Met de mobiele EFI Go-toepassing kunt u:

- De status van elke pers bekijken.
- Productieschema's monitoren en volgen.
- Meldingen configureren voor productieblokkeringen.

Opmerking: EFI Go is beschikbaar voor download op Google Play en in de Apple App Store.

Ondersteunde mobiele apparaten

De EFI Go-mobiele applicatie wordt ondersteund door de volgende mobiele apparaten:

- Android 5.0 en hoger.
- iOS 9.0 en hoger.

Opmerking: EFI Go is beschikbaar voor iPhone, iPad en iPod Touch.

Ondersteunde afdrukapparaten

EFI Go ondersteunt industriële persen die zijn verbonden met Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro en hoger en grootformaatpersen.

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde industriële en grootformaatpersen.

Apparaatinformatie bekijken

U kunt gedetailleerde informatie over uw met Fiery IQ verbonden apparaten bekijken.

- 1 Meld u aan op de EFI Go-toepassing.
- 2 Tik in de **Apparatenlijst** op een van de volgende lijsten:
 - **Alle apparaten**
 - **Bezig met afdrukken**
 - **Met fouten**

Alle apparaten wordt standaard weergegeven.

- 3 Tik op uw gewenste apparaat.
- 4 Tik op een van de volgende opties om de status van een taak voor het geselecteerde apparaat te bekijken:
 - **Geblokkeerd:** geeft een lijst van geblokkeerde taken weer.
 - **Verwerkingswachtrij:** geeft een lijst met verwerkte taken weer.
 - **Afdrukwachtrij:** geeft een lijst weer met taken die moeten worden afgedrukt.
 - **Afgedrukt:** geeft een lijst weer met taken die zijn afgedrukt.
 - **Afgedrukte taken:** geeft een lijst weer met taken die zijn afgedrukt.
 - **Werkruimte:** geeft een lijst weer met taken die naar uw werkruimte zijn geüpload.

Apparaatlogboeken bekijken

U kunt gedetailleerde apparaatlogboeken bekijken op EFI Go.

- 1 Navigeer in de EFI Go-mobiele applicatie naar de **Apparatenlijst**.
Alle apparaten wordt standaard weergegeven.
- 2 Tik op de naam van het apparaat van uw voorkeur.
- 3 Tik op **Apparaatlogboeken**.
- 4 Tik op een van de volgende lijsten voor specifieke informatie:
 - **Actief**
 - **Alles**
 - **Fout**
 - **Waarschuwing**
 - **Status**

Apparaatstatussen bekijken

U kunt gedetailleerde informatie over de status van het apparaat bekijken op EFI Go.

- 1 Tik in de EFI Go-toepassing op uw gewenste apparaat in de **Apparatenlijst**.
Alle apparaten wordt standaard weergegeven.
- 2 Klik op **Apparaatstatussen**.
- 3 Geef de tijdsperiode op voor het statusrapport van uw apparaat.

Taken zoeken

U kunt zoeken naar taken op uw met Fiery IQ verbonden persen met behulp van de mobiele EFI Go-toepassing.

- 1 Als u een specifieke taak wilt zoeken op alle verbonden persen, typt u de taaknaam in het zoekveld en tikt u op het vergrootglaspictogram (Q) op het toetsenbord.

De status van de opgegeven taak op de bijbehorende persen wordt weergegeven.

- 2 Om de taakdetails van een grootformaatpers te bekijken, tikt u in de lijst op de gewenste taak.

U kunt terugkeren naar uw huidige zoekopdracht door op het pijlpictogram in de linkerbovenhoek te tikken.

- 3 Om terug te keren naar de **Apparatenlijst** tikt u op het pijlpictogram (←) in de linkerbovenhoek.

Nadat u een zoekopdracht hebt uitgevoerd, kunt u de huidige zoekopdracht wissen door in het zoekveld op **X** te tikken. Hiermee kunt u zoeken op een ander woord.

Bekijk meldingen

U kunt productieblokkeringsmeldingen bekijken vanaf uw mobiele apparaat met EFI Go.

- 1 Configureer uw meldingen in de Fiery Notify-cloudtoepassing.

Raadpleeg [Waarschuwingen voor productieblokkeringen inschakelen](#) op pagina 81 voor meer informatie.

- 2 Als er een productieblokkering optreedt, kies dan een van de volgende manieren om meldingen op uw mobiele apparaat te bekijken:

- Tik op de EFI Go-pushmelding op je mobiele apparaat.
- Tik in de mobiele EFI Go-toepassing op **Melding**.

My Inks

Het tabblad **My Inks** geeft uw inktvoorraad weer en helpt u om nieuwe inkten toe te voegen door de barcode op de inktflessen te scannen.

Op het tabblad **My Inks** kunt u:

- Nieuwe inkten toevoegen door de barcode op de inktflessen te scannen of de inktgegevens handmatig in te voeren.
- Uw inktvoorraad bekijken.
- De inktdetails bewerken.
- Een inkt uit de voorraad verwijderen.
- Instellingen voor inktbestellingsaanbevelingen aanpassen.

Inkten zoeken

U kunt inkten zoeken op het tabblad **My Inks**.

- 1 Meld u aan op de mobiele EFI Go-toepassing.
- 2 Tik op **My Inks**.
- 3 Tik op het vergrootglaspictogram (Q) in de rechterbovenhoek.
- 4 Typ de naam of het onderdeelnummer van de inkt in het zoekveld en tik op **Zoeken** op het toetsenbord.
De inkten die verband houden met de opgegeven inktnaam of het onderdeelnummer worden weergegeven.
- 5 Tik in de lijst op de gewenste inkt om de inktdetails te bekijken of te bewerken.
- 6 Tik op het pijlpictogram (←) in de linkerbovenhoek om terug te keren naar het tabblad **Mijn inkten**.

Nieuwe inkt toevoegen

U kunt nieuwe inkt toevoegen op het tabblad **Mijn inkten**.

- 1 Tik in de mobiele EFI Go-applicatie op **Mijn inkten**.
- 2 Tik op het plusteken (+).
- 3 Voer in het venster **Nieuwe inkt toevoegen** een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Scan** en scan de barcode op de inktfles.
 - Tik op **Inktgegevens invoeren** om de inktgegevens handmatig in de volgende velden in te voeren:
 - **Onderdeelnr.:** onderdeelnummer van de nieuwe inktflessen
 - **Onderdeelnaam:** naam van de nieuwe inkt
 - **Liter/KGs per fles:** inktvolume per fles
 - **Beschikbare flessen:** totaal aantal nieuwe inktflessen in uw huidige voorraad
 - **Als reserve houden:** minimaal aantal nieuwe inktflessen die u in voorraad wilt houden
 - **Selecteer printermodellen die deze inkt gebruiken:**
 - 1 Tik op **Selecteren**.
 - 2 Tik op de selectievakjes naast - de persmodellen die de nieuwe inkt gebruiken.
 - 3 Tik op **Selecteren**.
- 4 Tik op **Opslaan**.
De nieuwe inkt wordt toegevoegd aan de inktvoorraad.
- 5 Als u nog een inkt wilt toevoegen, tikt u op **Andere toevoegen** en herhaalt u stappen 3 op pagina 27 en 4 op pagina 27.
- 6 Tik op **Ik ben klaar**.

Een inkt bewerken

U kunt een inkt bewerken op het tabblad **Mijn inkten**.

- 1 Tik in de mobiele EFI Go-applicatie op **Mijn inkten**.
- 2 Tik in de voorraadlijst op de inkt die u wilt bewerken.
- 3 Bewerk desgewenst de volgende details:
 - **Onderdeelnr.:** onderdeelnummer van de inktflessen
 - **Onderdeelnaam:** naam van de inkt
 - **Beschikbare flessen:** totaal aantal inktflessen in uw huidige voorraad
 - **Als reserve houden:** minimaal aantal inktflessen die u in voorraad wilt houden
- 4 Tik op het pictogram Gereed (✓) om de wijzigingen op te slaan.

Een inkt verwijderen

U kunt een inkt verwijderen op het tabblad **My Inks**.

- 1 Tik in de mobiele EFI Go-applicatie op **My Inks**.
- 2 Tik in de voorraadlijst op de inkt die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op het pictogram Verwijderen (.
- 4 Tik op **Ja**.
De geselecteerde inkt wordt verwijderd uit de inktvoorraadlijst.

Instellingen voor inktbestellingsaanbevelingen aanpassen

U kunt de aanbevelingsinstellingen voor de inktvolgorde wijzigen in het tabblad **My Inks**.

- 1 Tik in de mobiele EFI Go-applicatie op **Mijn inkten**.
- 2 Tik op het tandwielpictogram () om de instellingen te wijzigen.
- 3 Werk de doorlooptijd inktleverancier en e-mailadressen bij om de aanbevelingen voor inktbestellingen te ontvangen.
- 4 Tik op het pictogram Gereed (✓) om de wijzigingen op te slaan.

Fiery IQ afmelden in EFI Go

Meld uw mobiele apparaat af op Fiery IQ vanaf de EFI Go-mobiele applicatie.

- 1** Tik in de EFI Go-mobiele applicatie op **Instellingen**.
- 2** Tik op **Afmelden**.

Fiery Insight

Maximaliseer gebruik en winst met uw persen met nauwkeurige productietracering.

Met de Fiery Insight-toepassing kunt u:

- Trends over verloop van tijd volgen.
- Productiegegevens bekijken voor een enkel apparaat of samengevoegde gegevens voor meerdere apparaten.
- Uw dashboard aanpassen door te selecteren welke gegevens u wilt weergeven en hoe u deze wilt zien.
- Gebruik volgen en productiviteit vergelijken.
- De gewenste productiestatistieken in een tabel weergeven om individuele persen of persgroepen naast elkaar te vergelijken.

Fiery Insight vereist een licentie voor grootformaatpersen. De licenties voor EFI-grootformaat- en EFI-supergrootformaatpersen zijn afzonderlijk. De Fiery Insight-licentie is alleen beschikbaar voor de opgegeven persgrootte die is uitgegeven voor de Fiery Insight-toepassing.

Opmerking: Een Fiery Insight-licentie voor uw industriële pers is gratis en vereist geen licentieactiveringscode (LAC).

Opmerking: Neem contact op met uw Fiery-leverancier om Fiery Insight-toepassingslicenties of licentieverlengingen te kopen.

Opmerking: Raadpleeg [Fiery IQ-toepassingslicenties voor persen](#) op pagina 19 voor het toewijzen van Fiery Insight-licenties aan persen.

Ondersteunde afdrukapparaten

Fiery Insight ondersteunt industriële persen die zijn verbonden met Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro en hoger en grootformaatpersen.

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde industriële en grootformaatpersen.

Een takenlogboek downloaden

U kunt opgeven welke persen en datums het takenlogboek moet bevatten.

- 1 Klik in de **Insight**-toepassing op .
- 2 Klik op het pictogram **Takenlogboek** .
- 3 Selecteer het datumbereik en klik op **Toepassen**.

- 4 Schakel de selectievakjes in voor de verzamelingen en afzonderlijke apparaten die u in het takenlogboek wilt opnemen en klik op **Toepassen**.
- 5 Klik op de wisselknoppen voor de diensten die u in het takenlogboek wilt opnemen en klik op **Toepassen**.
- 6 Klik op **Kolommen configureren**.
Raadpleeg [Takenlogboekkolommen](#) op pagina 31 voor meer informatie en beschrijvingen van de takenlogboekkolommen.
- 7 Selecteer de kenmerken die u in het takenlogboek wilt opnemen en klik op **Kolommen toepassen**.
- 8 Klik op **Takenlogboek downloaden** om het takenlogboek als een .csv-bestand te downloaden.

Opmerking: Alleen geselecteerde kolommen van het kenmerk worden geëxporteerd in het .csv-bestand.

De kolommen van het takenlogboek configureren

U kunt de kolommen aanpassen die in het takenlogboek worden weergegeven.

- 1 Klik in de **Insight**-toepassing op .
- 2 Klik op het pictogram **Takenlogboek** (.
- 3 Klik op **Kolommen configureren**.
- 4 Selecteer de gewenste taakgegevens.

Raadpleeg [Takenlogboekkolommen](#) op pagina 31 voor meer informatie en beschrijvingen van de takenlogboekkolommen.

U kunt op **Standaardinstellingen herstellen** klikken om de instellingen voor de standaard taakgegevens weer te geven.

- 5 Klik op **Kolommen toepassen**.

Takenlogboekkolommen

U kunt de informatie kiezen die in de kolommen van het takenlogboek wordt weergegeven voor een pers of een afdruktaak.

Welke informatie u in het takenlogboek kunt weergeven, is afhankelijk van uw pers. Sommige takenlogboekkolommen geven mogelijk geen waarde weer, afhankelijk van het type pers. Raadpleeg de printerspecificatie of neem contact op met de Fiery-leverancier van uw printer voor meer informatie.

De tabel beschrijft de lijst met categorieën die beschikbaar zijn in de takenlogboek.

Kolom categorieën	Kolomnamen	Kolombeschrijving	Ondersteund type pers
Taakinfo	Exemplaren	Totaal aantal gevraagde exemplaren van afdruktaak	Industrieel Grootformaat
	Formaat	Grootte van de afgedrukte taak in bytes	Industrieel

Kolom categorieën	Kolomnamen	Kolombeschrijving	Ondersteund type pers
	Naam taak	Naam van afdruktaak	Industrieel Grootformaat
	Naam	Naam van de pers	Industrieel Grootformaat
	ID	Identificatienummer van de afdruktaak	Industrieel Grootformaat
	Afdrukstatus	Specifieke afdrukstatus van een afdruktaak op de Fiery-server	Industrieel
	Virtuele printer	Naam van een gemaakte afdrukwachtrij met vooraf gedefinieerde instellingen	Industrieel
	Gebruiker	Naam van de huidige gebruiker	Industrieel Grootformaat
	Status	Status van de afdruktaak, bijvoorbeeld Afgedrukt of Voltooid	Industrieel Grootformaat
	RIP-seconden	Verwerkingstijd van de afdruktaak Bij RIP (rasterafbeeldingsverwerking) wordt een taak verwerkt tot een rasterbestand of afbeelding om deze gereed te maken voor afdrukken.	Industrieel
	Interpreter	Bestandsindeling van de afdruktaak Met Interpreter kunt u een bestand converteren naar een afdrukbare taakindeling, zoals PS, Adobe PCL of Adobe PDF.	Industrieel
	Taaktype	Type afdruktaak	Grootformaat
	Afgedrukte lengte	Afgedrukte lengte van de afdruktaak De weergegeven eenheid kan in voet of meter zijn, afhankelijk van uw accountvoorkeuren.	Grootformaat
	Afgedrukte breedte	Afgedrukte breedte van de afdruktaak De weergegeven eenheid kan in voet of meter zijn, afhankelijk van uw accountvoorkeuren.	Grootformaat

Kolom categorieën	Kolomnamen	Kolombeschrijving	Ondersteund type pers
	Taakstatus	Status van de afdruktaak, bijvoorbeeld Afgedrukt of Geannuleerd	Grootformaat
	Horizontale exemplaren	Aantal exemplaren dat horizontaal moet worden afgedrukt	Grootformaat
	Horizontale tussenruimte	Horizontale ruimte tussen elk exemplaar	Grootformaat
	Maateenheid horizontale tussenruimte	Eenheid die wordt gebruikt om de horizontale ruimte te meten	Grootformaat
	Verticale exemplaren	Aantal exemplaren dat verticaal moet worden afgedrukt	Grootformaat
	Verticale tussenruimte	Verticale ruimte tussen elk exemplaar	Grootformaat
	Maateenheid verticale tussenruimte	Eenheid die wordt gebruikt om de verticale ruimte te meten	Grootformaat
Media	Naam papiercatalogus	Naam van de substraatcatalogus	Grootformaat
	Mediagebruik	Voor industriële persen: de totale mediagebruikswaarde van afzonderlijke of gemengde media. Voor grootformaatpersen: het afdrukgebied van de afdruktaak. De weergegeven eenheid kan in vierkante voet of vierkante meter zijn, afhankelijk van uw accountvoorkeuren.	Industrieel Grootformaat
	Mediadekking	Voor industriële persen: de mediadekkingswaarde van afzonderlijke of gemengde media. Voor grootformaatpersen: het afdrukgebied van de afdruktaak. De weergegeven eenheid is altijd vierkante meter.	Industrieel Grootformaat
	Medianaam	Gebruikte medianaam voor de taak Voor grootformaat: er wordt een standaard medianaam weergegeven als geen substraatcatalogusvermelding geselecteerd is.	Industrieel Grootformaat
	Mediagrootte	Formaat van de gebruikte media voor afdrukken	Industrieel

Kolom categorieën	Kolomnamen	Kolombeschrijving	Ondersteund type pers
	Media-afval	Overgebleven media die niet bij het afdrukken werd gebruikt	Industrieel Grootformaat
	Mediagewicht	Gewicht van de media in gram	Industrieel
	Gemengde media	Verschillende gebruikte mediatypen	Industrieel
	Mediatype	Gebruikt mediatype voor de afdruktaak	Grootformaat
	Medialengte	Lengte van de gebruikte media voor de afdruktaak De weergegeven eenheid kan in voet of meter zijn, afhankelijk van uw accountvoorkeuren.	Grootformaat
	Mediabreedte	Breedte van de gebruikte media voor de afdruktaak De weergegeven eenheid kan in voet of meter zijn, afhankelijk van uw accountvoorkeuren.	Grootformaat
	Rol/vel	Gebruikt type mediaconfiguratie voor de afdruktaak: rol of vel	Grootformaat
Indeling	Afdrukstand	Afdrukstand van de afdruktaak: staand of liggend	Industrieel
	Dubbelzijdig	Afdrukken voor- en achterzijde	Industrieel
Doorvoer	Doorvoersnelheid	Doorvoersnelheid van de pers bij het afdrukken van een taak	Grootformaat
	Uitharding	Uithardingseigenschappen die zijn ingesteld voor het nabewerkingsproces voor de afgedrukte taak	Grootformaat
	Dubbelgedrukt	Tweede laag inkt toegepast voor dichtere inktverzadiging voor de afgedrukte taak	Grootformaat
	Ruimte verhoging printerwagen	Ruimte voor verhoging printerwagen die wordt gebruikt voor het afdrukken van de taak	Grootformaat
	Dosering	Dosering of dubbele dosering die voor de taak wordt gebruikt	Grootformaat
Kleur	Kleurmodus	Kleurmodus die wordt gebruikt voor een afdruktaak	Industrieel Grootformaat

Kolom categorieën	Kolomnamen	Kolombeschrijving	Ondersteund type pers
	Alle inkt	Inktnamen en inktverbruik die in de afdruktaak worden gebruikt Wanneer deze inkt aan het takenlogboek wordt toegevoegd, worden kolommen voor elke inkt toegevoegd en worden de afzonderlijke waarden voor inktverbruik weergegeven.	Industrieel Grootformaat
	Grijswaarden	Beschikbaarheid van grijswaarden voor de afdruktaak	Grootformaat
	Modus wit	Beschikbaarheid van de witmodus voor de afdruktaak	Grootformaat
	Vernismodus	Beschikbaarheid van de vernismodus voor de afdruktaak	Grootformaat
Inkt	Gebruikte inkt	Totale inktverbruik van alle inkten voor de afdruktaak	Industrieel Grootformaat
	Gebruikte inkt (kg)	Gecombineerde totale inktverbruik van alle inkten voor de Cretaprint-printer	Grootformaat
	Inktkosten	Geeft de totale kosten van de gebruikte inkt weer Deze worden berekend op basis van de invoer van de gebruiker vanaf de drill-down pagina van het Fiery IQ-apparaat.	Industrieel Grootformaat
Afwerking	Afwerking voltooid	Afwerkfuncties uitgevoerd met de afwerkapparatuur die na het afdrukken van de taak op de pers is geïnstalleerd	Industrieel
	Samenvatting afwerking	Overzicht van afwerkingswerkzaamheden	Industrieel
	Vouwen	Type vouwafwerking, indien gebruikt	Industrieel
	Op de rug binden	Ondersteuning voor de afwerking op de rug binden voor de afdruktaak	Industrieel
	Perforeren	Ondersteuning voor de afwerking met gaatjes voor de afdruktaak	Industrieel
	Nieten	Type geniette afwerking, indien gebruikt	Industrieel
Afbeelding	Glansmodus	Glansmodus die wordt gebruikt voor een afdruktaak	Grootformaat
	Verfijning	Verfijning die wordt gebruikt in de afdruktaak	Grootformaat
	X-resolutie	Horizontale resolutie van de afdruktaak	Grootformaat

Kolom categorieën	Kolomnamen	Kolombeschrijving	Ondersteund type pers
	X-eenheden	Eenheid die wordt gebruikt om de X-resolutie te meten	Grootformaat
	Y-resolutie	Verticale resolutie van de afdruktaak	Grootformaat
	Y-eenheden	Eenheid die wordt gebruikt om de Y-resolutie te meten	Grootformaat
	X-marge	Horizontale marge van de afdruktaak	Grootformaat
	Y-marge	Verticale marge van de afdruktaak	Grootformaat
	X-pixels	Horizontaal aantal pixels	Grootformaat
	Y-pixels	Verticaal aantal pixels	Grootformaat
	Grijsbits	Aantal beschikbare grijsbits in de afdruktaak	Grootformaat
	Lengte afbeelding	Lengte van de afgedrukte afbeelding De weergegeven eenheid kan in voet of meter zijn, afhankelijk van uw accountvoorkeuren.	Grootformaat
	Breedte afbeelding	Breedte van de afgedrukte afbeelding De weergegeven eenheid kan in voet of meter zijn, afhankelijk van uw accountvoorkeuren.	Grootformaat
Tijdstip van registratie	Tijd	Tijd en datum waarop het afdrukken is beëindigd	Industrieel Grootformaat
	Afdruktijd eerste pagina	Tijd en datum van het afdrukken van de eerste pagina	Industrieel
	Maaktijd van taak	Tijd en datum waarop de afdruktaak werd aangemaakt	Industrieel
	Aanmaaktijd	Tijd en datum waarop de afdruktaak werd aangemaakt	Industrieel
	Begintijd afdrukken	Tijd en datum waarop afdrukken begon	Grootformaat
	Eindtijd afdrukken	Tijd en datum waarop het afdrukken is beëindigd	Grootformaat
	Afdruktijd	Totale duur van het afdrukken in seconden	Industrieel Grootformaat
Tijdstempel	Tijdstempel afdrukken voltooid	Tijd en datum waarop het afdrukken is beëindigd	Industrieel Grootformaat
	Tijdstempel verwerking voltooid	Tijd en datum waarop de verwerking van een taak is voltooid	Industrieel

Kolom categorieën	Kolomnamen	Kolombeschrijving	Ondersteund type pers
	Tijdstempel in wachtrij plaatsen voltooid	Tijd en datum waarop het spoelen van een taak is voltooid	Industrieel
	Tijdstempel afdrukken	Tijd en datum waarop afdrukken begon	Industrieel Grootformaat
	Tijdstempel verwerking	Tijd en datum waarop een taak begon te verwerken	Industrieel
	Tijdstempel in wachtrij plaatsen	Tijd en datum waarop een taak begon te spoelen	Industrieel
	Tijdstempel in afwachting van afdrukken	Tijd en datum waarop een taak is toegevoegd aan de afdrukwachtrij	Industrieel
	Tijdstempel in afwachting van verwerking	Tijd en datum waarop een taak is toegevoegd aan de verwerkingswachtrij	Industrieel
Apparaat	Apparaat	Persnaam	Industrieel Grootformaat
	Model	Modelnaam van de pers	Industrieel Grootformaat
	Servernaam	Naam van de Fiery-server	Industrieel
	Brontoepassing	Naam van de clienttoepassing waarop de afdruktaak is verzonden	Industrieel
Aantal	Totaal aantal afgedrukte zwart-witpagina's	Aantal zwart-witpagina's afgedrukt voor de taak	Industrieel
	Totaal aantal afgedrukte pagina's met kleur	Aantal afgedrukte kleurenpagina's voor de taak	Industrieel
	Totaal aantal afgedrukte vellen	Aantal afgedrukte vellen voor de taak	Industrieel Grootformaat
	Totaal aantal afgedrukte blanco pagina's	Aantal afgedrukte blanco pagina's voor de taak	Industrieel
	Z/W-pagina's:	Aantal zwart-witpagina's	Industrieel

Kolom categorieën	Kolomnamen	Kolombeschrijving	Ondersteund type pers
	Z/W-pagina's op kleur	Aantal afgedrukte zwart-witpagina's op een kleurenpers	Industrieel
	Aantal afgedrukte pagina's	Aantal afgedrukte pagina's voor de taak	Industrieel Grootformaat
	Aantal afgedrukte exemplaren van de taak	Aantal afgedrukte copies voor de taak	Industrieel Grootformaat
	Aantal zwart-witpagina's	Aantal zwart-witpagina's	Industrieel
	Aantal pagina's met kleur	Aantal pagina's met kleur	Industrieel
Lamp	Primaire lamp	Gebruik van de primaire lamp in de afdruktaak	Grootformaat
	Secundaire lamp	Gebruik van de secundaire lamp in de afdruktaak	Grootformaat
	Lampmodus	Lampmodus die wordt gebruikt voor een afdruktaak	Grootformaat
Vacuüm	Mediavacuüm voorzijde actief	Vacuümzones die zijn geactiveerd op de voorzijde van het medium	Grootformaat
	Mediavacuüm achterzijde actief	Waarde van de geactiveerde vacuümzone op de achterzijde van het medium	Grootformaat
	Waarde mediavacuüm voorzijde	Waarde van de geactiveerde vacuümzone op de voorzijde van het medium	Grootformaat
	Voor afdrukken gebruikte waarde mediavacuüm achterzijde	Waarde die wordt gebruikt voor het afdrukken van de geactiveerde vacuümzone op de achterzijde van het medium	Grootformaat
	Voor afdrukken gebruikte waarde mediavacuüm voorzijde	Waarde die wordt gebruikt voor het afdrukken van de geactiveerde vacuümzone op de voorzijde van het medium	Grootformaat
Overig	Dekkingsgebied	Afgedrukt gebied van een taak De weergegeven eenheid kan in vierkante voet of vierkante meter zijn, afhankelijk van uw accountvoorkeuren.	Industrieel Grootformaat
	Gebruikt gebied	Afgedrukt gebied van een taak De weergegeven eenheid kan in vierkante voet of vierkante meter zijn, afhankelijk van uw accountvoorkeuren.	Industrieel Grootformaat

Kolom categorieën	Kolomnamen	Kolombeschrijving	Ondersteund type pers
	Vlechtmodus	Vlechtmodus die wordt gebruikt voor een afdrukaak	Grootformaat
	Sluitermodus	Sluitermodus die wordt gebruikt voor een afdrukaak	Grootformaat
	Afvalgebied	Verschil tussen het afgedrukte gebied en het afdrukgebied van een taak	Grootformaat
	Afdrukmodus	Afdrukmodus die wordt gebruikt voor een afdrukaak	Grootformaat
	Meerlagentaak	Gebruik van een meerlagentaak	Grootformaat
	UV-segmenten	Specifiek ultraviolet (UV) segment dat wordt gebruikt in een afdrukaak	Grootformaat
	Totaal aantal UV-segmenten	Totaal aantal beschikbare UV-segmenten	Grootformaat
	Aantal cycli	Aantal cycli voor de taak dat moet worden afgedrukt	Grootformaat
	Snelheidsmodus	Snelheidsmodus die wordt gebruikt voor een afdrukaak	Grootformaat
	Richtingsmodus	Afdrukrichting als unidirectioneel of bidirectioneel	Grootformaat
	Opmerking 1	Eerste taakopmerking toegevoegd tijdens het maken van de afdrukaak	Industrieel
	Opmerking 2	Tweede taakopmerking toegevoegd tijdens het maken van de afdrukaak	Industrieel
	Instructies	Instructies voor de operator	Industrieel

Printergebruik bekijken

U kunt gedetailleerde informatie over de toestand van uw bekijken.

- 1 Klik in de **Insight**-toepassing op .
- 2 Navigeer naar de widget **Printergebruik** en klik op **Gebruiksdetails**.
- 3 Klik in het venster **Gebruiksdetails** op het pijlpictogram om aanvullende informatie over de toestand van weer te geven.

vergelijken

Aangepaste vergelijkingen van naast elkaar maken.

- 1 Klik in de **Insight**-toepassing op .
- 2 Selecteer een datumbereik voor de vergelijking en klik op **Toepassen**.
- 3 Klik op **Categorieën** en schakel de selectievakjes in voor de categorieën die u wilt vergelijken.
- 4 Klik op **Toepassen**.
- 5 Klik op **Kolom toevoegen** en schakel de selectievakjes in voor de verzamelingen en individuele die u wilt vergelijken.
- 6 Klik op **Toepassen**.

Als u op de wisselknop **Diensten** onder klikt, kunt u voor elke dienst een vergelijking van categorieën weergeven.

De grafiekweergave wijzigen

U kunt het type grafiek wijzigen dat wordt weergegeven op de pagina **Trend**.

- 1 Klik in de **Insight**-toepassing op .
- 2 Als u grafieken voor een specifiek interval wilt weergeven, klikt u op **Weergave-interval** en selecteert u het gewenste interval.
- 3 Navigeer naar een van de volgende trendgrafieken:

- **Substraatgebruik**
- **Inktgebruik**
- **Afgedrukte taken**
- **Drukken**
- **Mediagebruik**

Opmerking: De widgets die op de pagina **Trend** worden weergegeven, zijn afhankelijk van het type en de configuratie van . Sommige widgets geven mogelijk geen waarde weer, afhankelijk van .

- 4 Klik op een van de volgende opties:
 -  - geeft de trendgrafiek weer als een staafdiagram.
 -  - geeft de trendgrafiek weer als een lijndiagram.
- 5 Klik, indien beschikbaar in de trendgrafiek, op de pijlen omhoog en omlaag om extra waarden weer te geven.
Optioneel kunt u de muisaanwijzer boven elke waarde plaatsen om de informatie in de grafiek te belichten. Als u een waarde wilt weergeven of verbergen, klikt u op de waarden naam.

De geselecteerde wijzigen

U kunt de geselecteerde wijzigen om de details ervan weer te geven op de pagina **Trend** of **Takenlogboek**.

- 1 Klik in de **Insight**-toepassing op .
 - 2 Klik op **Alle apparaten** en kies uit de onderstaande lijst:
 - Selecteer op het tabblad **Printerverzamelingen** de die u wilt bekijken.
 - Selecteer op het tabblad **Printers** die u wilt bekijken. U kunt ook zoeken naar de naam van .
- Opmerking:** Als u geen hebt geselecteerd, worden **geselecteerde apparaten** weergegeven.
- 3 Klik op **Toepassen**.
- Als er geen gegevens zijn, zullen de widgets **Geen gegevens beschikbaar**weergegeven.

Diensten wijzigen

U kunt de diensten die worden weergegeven wijzigen op de pagina **Trend** of **Takenlogboek**.

De knop **Alle diensten** wordt weergegeven wanneer een dienst wordt toegevoegd aan **Dienstbeheer** in de beheerfuncties.

- 1 Klik in de **Insight**-toepassing op .
- 2 Klik op **Alle diensten**.
- 3 Als u een dienst van het dashboard wilt verwijderen, klikt u op de wisselknop naast de dienstnaam.
- 4 Klik op **Toepassen**.

Fiery IQ voor industriële persen

Een industriële pers is een groot- of supergrootformaat inkjetpers die wordt gebruikt voor industriële toepassingen zoals verpakking, textiel of commercieel drukwerk.

Fiery IQ voor industriële persen is een suite met cloudtoepassingen waarmee u de volgende taken kunt uitvoeren:

- Uw persen beheren
- Consistente, nauwkeurige kleuren behouden
- Printproductie soepel laten verlopen
- Waarschuwingen plannen

Fiery IQ voor industriële persen ondersteunt de volgende toepassingen:

- [Fiery Cloud Connector](#) op pagina 42
- [Fiery ColorGuard](#) op pagina 44
- [Fiery Manage](#) op pagina 79
- [Fiery Notify](#) op pagina 81

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde industriële persen.

Fiery Cloud Connector

Fiery Cloud Connector verbindt uw persen met Fiery IQ-diensten.

Fiery IQ is een pakket cloudtoepassingen voor afdrukserviceproviders.

Met de Fiery Cloud Connector kunt u uw persen en verbindingen met Fiery IQ-diensten en internettoepassingen beheren, registreren en volgen.

Ondersteunde afdrukapparaten

Fiery Cloud Connector ondersteunt industriële persen die zijn verbonden met Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of hoger.

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde industriële persen.

Fiery Cloud Connector installeren op een Fiery-server

Afhankelijk van uw Fiery Command WorkStation-versies kunt u Fiery Cloud Connector installeren op een Fiery-server die met internet is verbonden.

Fiery Command WorkStation v7.0 of hoger

- 1 Start Fiery Command WorkStation.
- 2 Klik op **Server**.
- 3 Klik op **Fiery IQ**.
- 4 Schakel in het venster **Fiery IQ-manager** de wisselknop naast de Fiery-server in om verbinding te maken met Fiery IQ.
- 5 Klik desgevraagd op **Nu rebooten**.

Fiery Command WorkStation v6.8 of v6.7

- 1 Start Fiery Command WorkStation.
- 2 Klik op **Server**.
- 3 Selecteer **EFI IQ > Fiery-server bijwerken**.
Download en installatie van Fiery Cloud Connector begint.
- 4 Als uw Fiery-server vooraf is geïnstalleerd met Fiery Cloud Connector, selecteert u **EFI IQ > Verbinding maken met EFI IQ**.

Opmerking: De Fiery-servers met FS500/500 Pro en hoger zijn vooraf geïnstalleerd met Fiery Cloud Connector.

Fiery Command WorkStation v6.6 of lager

Installeer Fiery Cloud Connector op een Fiery-server via een PS-patch. Neem contact op met het [Fiery IQ-ondersteuningsteam](#) voor installatie van de PS-patch.

Volgstatus van Fiery Cloud Connector

In de onderstaande lijst worden verschillende volgstatussen van een op Fiery Cloud Connector beschreven:

- **Actief:** verzendt actief gegevens naar uw Fiery IQ-cloud.
- **In uitvoering:** wordt verbonden met uw Fiery IQ-cloud.
- **Gedupliceerd:** is al met uw Fiery IQ-cloud verbonden via een andere Fiery Cloud Connector.

- **Afgewezen:** Fiery IQ heeft het traceringsverzoek afgewezen.
- **Verwijderd:** is verwijderd uit uw Fiery IQ-cloud. Neem contact op met het Fiery IQ-ondersteuningsteam als u deze opnieuw wilt volgen.
- **Passief:** Fiery Cloud Connector verzendt geen gegevens naar uw Fiery IQ-cloud.

Fiery ColorGuard

Fiery ColorGuard maakt het gemakkelijk om nauwkeurige en consistente kleur op uw industriële persen te controleren en te behouden.

Met Fiery ColorGuard maakt u kleurcontrole- of herkalibratieplanningen waarmee operators automatisch worden gevraagd wanneer het tijd is om specifieke systemen te verifiëren of te herkalibreren. Wanneer u de ondersteunde inline-meetinstrumenten gebruikt, worden verificaties en herkalibraties automatisch uitgevoerd zonder invoer van de gebruiker. Operators kunnen snel en eenvoudig kleur verifiëren en de resultaten worden automatisch geüpload voor revisie door de productiemanager. Operators kunnen worden gewaarschuwd wanneer er opnieuw moet worden gekalibreerd. U kunt de details van de afzonderlijke verificaties, vergelijkingen van meerdere persen en de verificatietrends in de tijd bekijken en indien nodig herkalibraties plannen om ervoor te zorgen dat uw industriële persen een consistente kleurkwaliteit bieden.

Voor elke pers plant u de verificatie en/of herkalibratie ten opzichte van een selecteerbare verificatievoorkeuze in de Fiery ColorGuard-webtoepassing. De Fiery ColorGuard-clienttoepassing zal vervolgens de operator van de pers op de hoogte brengen wanneer een planning in behandeling is en staat de operator toe om de combinatie van pers, media, toner of inkt via de workflow van de clienttoepassing te verifiëren of te herkalibreren.

In de verificatieworkflow wordt de clienttoepassing FieryMeasure geopend, die de operator gebruikt om de afgedrukte vlakopmaak te meten. Vervolgens ontvangt Fiery Verify de metingen van FieryMeasure en geeft een samenvatting van de resultaten weer. Het geeft ook een analyse van de resultaten. De clienttoepassing uploadt de verificatieresultaten naar de webtoepassing waar ze kunnen worden bekeken, geanalyseerd en vergeleken met andere resultaten om diverse trends te identificeren.

In de herkalibratieworkflow opent de clienttoepassing Fiery Calibrator, die de operator gebruikt om de kleuruitvoer van de industriële pers opnieuw te kalibreren. Fiery Calibrator gebruikt FieryMeasure als onderdeel van de herkalibratieworkflow.

Gebruik de volgende Fiery ColorGuard-toepassingen als u aan de slag wilt met het behouden van nauwkeurige en consistente kleuren op uw industriële persen:

- Fiery ColorGuard-webtoepassing op <https://iq.fiery.com/colorguard/>: plant verificaties, steunkleurverificaties en herkalibraties die moeten worden voltooid op de Fiery ColorGuard-clienttoepassing en volgt de verificatieresultaten. Steunkleurverificaties kunnen worden gestart vanaf Fiery Spot Pro.
- Fiery ColorGuard-clienttoepassing geïntegreerd met Fiery Command WorkStation: waarschuwt operators van de pers wanneer de kleuruitvoer of steunkleuruitvoer moet worden geverifieerd of de kleuruitvoer opnieuw moet worden gekalibreerd, drukt af en meet de kleuruitvoer met behulp van FieryMeasure, geeft de resultaten weer in Fiery Verify en uploadt de verificatieresultaten naar de Fiery ColorGuard-webtoepassing.

Ondersteunde afdrukapparaten

Fiery ColorGuard ondersteunt industriële persen die zijn verbonden met Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of hoger.

Ga naar <https://www.fiery.com/products/color-imaging/fiery-colorguard/#specifications> voor een lijst met momenteel ondersteunde industriële persen.

Fiery ColorGuard-webtoepassing

De Fiery ColorGuard-webtoepassing helpt u om kleurcontrole- of herkalibratieplanningen te maken waarmee operators automatisch worden gevraagd wanneer het tijd is om specifieke systemen te verifiëren of te herkalibreren.

Operators kunnen snel en eenvoudig kleur verifiëren en de resultaten worden automatisch geüpload voor revisie door de productiemanager. Operators kunnen worden gewaarschuwd wanneer er opnieuw moet worden gekalibreerd. U kunt de details van de afzonderlijke verificaties, vergelijkingen van meerdere persen en de verificatietrends in de tijd bekijken en indien nodig herkalibraties plannen om ervoor te zorgen dat uw industriële persen een consistente kleurkwaliteit bieden. Voor elke pers plant u de verificatie en/of herkalibratie ten opzichte van een selecteerbare verificatievoorkeuze in de Fiery ColorGuard-webtoepassing.

U kunt toegang krijgen tot de Fiery ColorGuard-webtoepassing vanuit <https://iq.fiery.com/colorguard/>.

Ondersteunde browsers en besturingssystemen

De Fiery ColorGuard-webtoepassing ondersteunt de hieronder vermelde browsers. De Fiery ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt de hieronder vermelde besturingssystemen.

Browsers

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari 11 of hoger

Besturingssystemen

Opmerking: De Fiery ColorGuard-clienttoepassing ondersteunt alleen x64-bits besturingssystemen.

- Microsoft Windows 10 of hoger
- macOS Catalina 10.15 of hoger

Fiery ColorGuard ondersteunde meetinstrumenten

Fiery ColorGuard vereist een meetinstrument om afdrukken voor kleurcontrole te meten. Fiery ColorGuard ondersteunt de hieronder vermelde meetinstrumenten.

Ondersteunde meetinstrumenten

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- Fiery ES-6000 (Ethernet)
- Fiery ES-6000 (USB)
- X-Rite iLiSis
- X-rite iLiSis XL

- X-rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro 3
- X-Rite i1Pro 3 Plus
- X-Rite i1iO
- X-Rite i1iO 2
- X-Rite i1iO 3
- X-Rite i1iO 3+
- Barbieri Spectropad (alleen met USB-aansluiting)
- Barbieri Spectro LFP
- Barbieri Spectro LFP qb
- Barbieri Spectro Swing
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta FD-9
- Konica Minolta FD-9 met papier invoer
- Konica Minolta MYIRO-1
- Konica Minolta MYIRO-9
- Konica Minolta MYIRO-9 met papierinvoer
- TECHKON SpectroDens

De volgende inline-meetinstrumenten worden alleen ondersteund voor verificatie, herkalibratie en benchmarkverificatie:

- Canon iPRC10000VP Series Inline
- Xerox iGen Inline-spectrofotometer
- Xerox Full Width Array
- Konica Minolta IQ-501

Het volgende inline-meetinstrument wordt alleen ondersteund voor herkalibratie:

- Ricoh Auto Color Adjuster

Fiery ColorGuard-dashboard

U kunt het Fiery ColorGuard-**dashboard** bekijken nadat u zich hebt aangemeld bij de ColorGuard-webtoepassing.

Opmerking: U hebt toegang tot het **Dashboard** vanaf elk tabblad in de ColorGuard-webtoepassing door op  te klikken.

Vanuit het Fiery ColorGuard-**dashboard** kunt u:

- Recente informatie bekijken voor alle planningen in het Shop-overzicht.
- uw persen filteren op een van de volgende manieren:
 - **Met licentie**
 - **Zonder licentie**
 - **Alle**
- uw persen zoeken op een van de volgende manieren:
 - IP-adres
 - Apparaatnaam
- Geplande verificaties weergeven of klikken op **Planning maken** om een geplande verificatie te maken. Raadpleeg [Een verificatieplanning maken](#) op pagina 52 voor meer informatie.
- Geplande herkalibraties weergeven of klikken op **Planning maken** om een geplande herkalibratie te maken. Raadpleeg [Een herkalibratieplanning maken](#) op pagina 54 voor meer informatie.
- De vervaldatum bekijken voor persen met licentie.
- Klikken op **Licenties beheren** om toegang te krijgen tot **Licentiebeheer** voor licentieopties voor Fiery ColorGuard. Raadpleeg [Fiery IQ-toepassingslicenties voor persen](#) op pagina 19 voor meer informatie.

Een verificatievoorkeuze maken

U kunt een verificatievoorkeuze maken om de **Kleurreferentie**, **Tolerantieset** en **Vlakkenset** op te geven die voor een geplande kleurverificatie worden gebruikt.

Houd rekening met het volgende:

- **Kleurreferentie** bevat de gewenste kleuren waarmee voorbeeldmetingen worden vergeleken.
Opmerking: Kleurenruimten volgens de industriestandaard, zoals GRACoL2013 en FOGRA51, omvatten de meeste selecties voor kleurreferenties.
- **Tolerantieset** betekent de criteria die worden gebruikt voor de vergelijking tussen een kleurreferentie en een voorbeeldmeting.
- **Vlakkenset** bevat de kleurvlakken die worden afgedrukt om te gebruiken als meetvoorbeeld.
Opmerking: Vlakken sets volgens de industriestandaard, zoals Idealliance Control Wedge 2013, Fogra Media Wedge V3, IT8.7/4 en IT8.7/5, omvatten de meeste selecties voor vlakken sets.

Er is een verificatievoorkeuze vereist om een verificatieplanning te maken.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 Maak een nieuwe voorkeuze of dupliceer een bestaande voorkeuze.
 - Klik op **Nieuwe verificatievoorkeuze maken** om een nieuwe voorkeuze te maken of
 - Plaats de cursor op een bestaande **Verificatievoorkeuze** en klik op  om een bestaande voorkeuze te dupliceren.

- 3 Typ onder **Verificatievoorkeuze** een naam voor de nieuwe voorkeuze.
- 4 Selecteer een geschikte **Kleurreferentie** voor de kleurenproductieworkflow die u wilt verifiëren.
 - U kunt ook klikken op **+** om een nieuwe kleurreferentie te importeren. Raadpleeg [Een kleurreferentie importeren](#) op pagina 49 voor meer informatie.
- Opmerking:** Uw selectie moet idealiter overeenkomen met het bronkleurprofiel dat u gebruikt voor het afdrukken van de taak waarvan kleur wordt gecontroleerd.
- 5 Selecteer een geschikte **Tolerantieset** voor de kleurenproductieworkflow die u wilt verifiëren.
 - U kunt ook klikken op  om een nieuwe tolerantieset te maken of een bestaande te wijzigen. Raadpleeg [Een tolerantieset maken of bewerken](#) op pagina 50 voor meer informatie.
- 6 Selecteer een geschikte **Vlakkenset** voor de kleurenproductieworkflow die u wilt verifiëren.
 - U kunt ook klikken op **+** om een nieuwe vlakkenset te importeren. Raadpleeg [Een vlakkenset importeren](#) op pagina 51 voor meer informatie.
- 7 Klik op **Opslaan**.

Een verificatievoorkeuze bewerken

U kunt een verificatievoorkeuze aanpassen in Fiery ColorGuard.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 In het tabblad **Verificatievoorkeuzen** plaatst u uw cursor boven een bestaande verificatievoorkeuze.
- 3 Klik op .
- 4 Typ de gewenste naam in het veld **Verificatievoorkeuze** in het venster **Verificatievoorkeuze**.
- 5 Selecteer een geschikte **Kleurreferentie** voor de kleurenproductieworkflow die u wilt verifiëren.
 - U kunt ook klikken op **+** om een nieuwe kleurreferentie te importeren. Raadpleeg [Een kleurreferentie importeren](#) op pagina 49 voor meer informatie.
- Opmerking:** Uw selectie moet idealiter overeenkomen met het bronkleurprofiel dat u gebruikt voor het afdrukken van de taak waarvan kleur wordt gecontroleerd.
- 6 Selecteer een geschikte **Tolerantieset** voor de kleurenproductieworkflow die u wilt verifiëren.
 - U kunt ook klikken op  om een nieuwe tolerantieset te maken of een bestaande te wijzigen. Raadpleeg [Een tolerantieset maken of bewerken](#) op pagina 50 voor meer informatie.
- 7 Selecteer een geschikte **Vlakkenset** voor de kleurenproductieworkflow die u wilt verifiëren.
 - U kunt ook klikken op **+** om een nieuwe vlakkenset te importeren. Raadpleeg [Een vlakkenset importeren](#) op pagina 51 voor meer informatie.
- 8 Klik op **Opslaan**.

Een verificatievoorkeuze verwijderen

U kunt een verificatievoorkeuze verwijderen uit Fiery ColorGuard.

Opmerking: Als een verificatievoorkeuze in gebruik is in een verificatieplanning, kunt u de verificatievoorkeuze niet verwijderen uit het tabblad **Verificatievoorkeuzen**. U moet uw verificatievoorkeuzen verwijderen uit verificatieplanningen.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 In het tabblad **Verificatievoorkeuzen** plaatst u uw cursor boven een bestaande verificatievoorkeuze.
- 3 Klik op  om een bestaande verificatievoorkeuze te verwijderen.
- 4 Klik op **Ja** in het venster **Voorkeuze verwijderen**.

Een kleurreferentie importeren

U kunt een kleurreferentie importeren die u kunt gebruiken in aangepaste verificatievoorkeuzen. Verificatievoorkeuzen met geïmporteerde kleurreferenties kunnen ook worden gebruikt voor geplande verificaties.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 Klik op het tabblad **Kleurreferenties**.
- 3 Klik op **Kleurreferentie importeren**.
- 4 Navigeer in het venster **Bladeren** naar de kleurreferentie die u wilt importeren.
- 5 Klik op **Openen**.

Een kleurreferentie hernoemen

U kunt een kleurreferentiernaam aanpassen in Fiery ColorGuard.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 In het tabblad **Kleurreferenties** plaatst u uw cursor boven een bestaande kleurreferentie.
- 3 Klik op .
- 4 Typ de gewenste naam in het venster **Kleurreferentie hernoemen**.
- 5 Klik op **OK**.

Een kleurreferentie verwijderen

U kunt een aangepaste kleurreferentie verwijderen uit Fiery ColorGuard.

Opmerking: Als een aangepaste kleurreferentie in gebruik is in een verificatievoorkeuze, kunt u de kleurreferentie niet verwijderen van het tabblad **Kleurreferenties**. U moet uw aangepaste kleurreferenties verwijderen uit verificatievoorkeuzen.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 In het tabblad **Kleurreferenties** plaatst u uw cursor boven een bestaande kleurreferentie.
- 3 Klik op  om een bestaande kleurreferentie te verwijderen.
- 4 Klik op **Ja** in het venster **Kleurreferentie verwijderen**.

Een tolerantieset maken of bewerken

Een tolerantieset definieert de criteria die worden gebruikt wanneer u metingen vergelijkt met de kleurreferentie. U kunt kiezen of een verificatieresultaat dat de limiet overschrijdt, wordt aangegeven met een waarschuwing of een fout.

Zorg dat u de aanvaardbare variatielimieten voor uw kleurenworkflow kent, waaronder:

- ΔE -formule
- Algemene ΔE -grenzen
- ΔE -grenzen voor primaire kleuren
- ΔH -grenzen voor kleurtoonverschillen
- Tolerantielimiet toonwaardeverschil
- ΔCh -grenzen voor verschil in chromatische kleuren
- ΔL -grenzen voor NPDC
- ΔE -grenzen voor steunkleuren

Opmerking: De grenzen definiëren het aanvaardbare tolerantiebereik dat voor elk criterium wordt berekend.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 In het **Tolerantiesets**-tabblad, plaatst u uw cursor boven een bestaande tolerantieset.
- 3 Klik op .
- 4 (Optioneel) Bewerk de naam van de **Tolerantieset**.
- 5 Selecteer een **ΔE -formule**.
- 6 Gebruik de selectievakjes om de gewenste **Tolerantiecriteriën** te selecteren.
- 7 Voer een **Limiet** in voor elk geselecteerde criterium.
- 8 Selecteer **Waarschuwen** of **Mislukken** voor elk geselecteerde criterium om aan te geven wanneer een meting de opgegeven limiet overschrijdt.
Waarschuwen is alleen informatief en zorgt er nog steeds voor dat de verificatie slaagt.
Mislukken zorgt ervoor dat de volledige verificatie mislukt.
- 9 Klik op **Opslaan**.

Een tolerantieset hernoemen

U kunt de naam van een tolerantieset wijzigen in Fiery ColorGuard.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 In het **Tolerantiesets**-tabblad, plaatst u uw cursor boven een bestaande tolerantieset.
- 3 Klik op .
- 4 Typ de gewenste naam in het venster **Tolerantieset hernoemen**.
- 5 Klik op **OK**.

Een tolerantieset verwijderen

U kunt een tolerantieset verwijderen uit Fiery ColorGuard.

Opmerking: Als een aangepaste tolerantieset in gebruik is in een verificatievoorkeuze, kunt u de tolerantieset niet verwijderen uit het **Tolerantiesets**-tabblad. U moet uw aangepaste tolerantiesets verwijderen uit verificatievoorkeuzen.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 In het **Tolerantiesets**-tabblad, plaatst u uw cursor boven een bestaande tolerantieset.
- 3 Klik op  om een bestaande tolerantieset te verwijderen.
- 4 Klik op **Ja** in het venster **Tolerantieset verwijderen**.

Een vlakkenset importeren

U kunt een vlakkenset importeren die u kunt gebruiken in aangepaste verificatievoorkeuzen.

Verificatievoorkeuzen met geïmporteerde vlakkensets kunnen ook worden gebruikt voor geplande verificaties.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 Klik op het tabblad **Vlakkensets**.
- 3 Klik op **Vlakkenset importeren**.
- 4 Navigeer in het venster **Bladeren** naar de vlakkenset die u wilt importeren.
- 5 Klik op **Openen**.

Een vlakkenset hernoemen

U kunt de naam van een vlakkenset aanpassen in Fiery ColorGuard.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .

- 2 In het **Vlakkensets**-tabblad plaatst u uw cursor boven een bestaande vlakkenset.
- 3 Klik op .
- 4 Typ de gewenste naam in het venster **Vlakkenset hernoemen**.
- 5 Klik op **OK**.

Een vlakkenset verwijderen

U kunt een vlakkenset verwijderen uit Fiery ColorGuard.

Opmerking: Als een aangepaste vlakkenset in gebruik is in een verificatievoorkeuze, kunt u de vlakkenset niet verwijderen uit het **Vlakkensets**-tabblad. U moet uw aangepaste vlakkensets verwijderen uit verificatievoorkeuzen.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 In het **Vlakkenset**-tabblad plaatst u uw cursor boven een bestaande **Vlakkenset**.
- 3 Klik op  om een bestaande vlakkenset te verwijderen.
- 4 Klik op **Ja** in het venster **Vlakkenset verwijderen**.

Planningsvereisten voor persen

Om de ideale kleuruitvoer te garanderen, controleert u of uw Fiery-server de juiste kalibratiesets en uitvoerprofielen heeft gedefinieerd. Volg uw productspecifieke richtlijnen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn geconfigureerd.

Voordat u de verificatie-, steunkleurverificatie-, herkalibratie- of benchmarkverificatieplanningen in de ColorGuard-webtoepassing maakt, moet u het volgende doen en deze koppelen aan de papier-, media- of substraatcatalogus:

- Maak een kalibratieset en een uitvoerprofiel. Raadpleeg *Fiery Color Profiler Suite Help* voor meer informatie over het maken van een kalibratieset en een uitvoerprofiel.
- Maak een servervoorkeuze in Fiery Command WorkStation. Raadpleeg *Fiery Command WorkStation Help* voor meer informatie over het maken van een servervoorkeuze.

Een verificatieplanning maken

Plan een verificatie om persoperators op de hoogte te stellen wanneer kleurverificatie vanaf de Fiery ColorGuard-clienttoepassing moet worden uitgevoerd.

Identificeer de verificatievoorkeuze die u wilt gebruiken voordat u begint.

Verificatievoorkeuzen specificeren de referentiekleurenruimte en de toleranties voor de verificatietest. Selecteer de voorkeuze voor uw gewenste CMYK-referentie (zoals FOGRA of GRACoL) en de tolerantie-instelling.

- 1 Voer in de ColorGuard-webtoepassing een van de volgende handelingen uit:
 - Navigeer op het Dashboard naar de gewenste en klik op **Planning maken** in het deelvenster **Verificatieplanning**.
 - Navigeer naar het tabblad **Planningen** door op  te klikken en klik vervolgens op **Nieuwe planning maken**.
- 2 Selecteer **Verificatie**.
- 3 Typ in het vak **Naam** een naam voor de nieuwe planning.
- 4 Selecteer het **Apparaat** dat moet worden opgenomen in de verificatieplanning.
- 5 (Optioneel) Schakel het selectievakje **Automatisch verifiëren met het inline-meetinstrument** in om aanvullende opties te activeren.
 - **Aantal afgedrukte opwarmpagina's vóór verificatie**
 - **Pas herkalibratie toe als verificatie mislukt**
 - **Pas beperkte printerkalibratie toe vóór verificatie**
 - **Pas volledige printerkalibratie toe als verificatie mislukt**

Als u de ondersteunde printers wilt controleren, raadpleegt u <https://www.fiery.com/products/color-imaging/fiery-colorguard/#specifications>
- 6 Kies de servervoorkeuze **Taakeigenschappen** die geschikt is voor de verificatieplanning.

Gebruik de servervoorkeuze van uw voorkeur om de ideale kleuruitvoer te garanderen.
- 7 Selecteer een voorkeuze in het menu **Voorkeuze verificatie**.
- 8 Klik op **Volgende**.
- 9 Geef op wanneer de kleurverificatie plaatsvindt.
- 10 (Optioneel) Klik onder **Meldingen** op **Ontvanger toevoegen** om e-mailmeldingen te verzenden naar de beoogde ontvangers om ze op de hoogte te brengen van opgegeven gebeurtenissen, bijvoorbeeld een geslaagde verificatie.

E-mailontvangers hebben geen Fiery-account nodig om meldingen van verificatiegebeurtenissen te ontvangen.
- 11 Klik op **Gereed**.

Een universele verificatieplanning maken

Een universele verificatieplanning wordt uitgevoerd op één mediatype, maar het verificatieresultaat is van toepassing op alle andere media. Als de verificatie van de printer op één medium mislukt, zal deze waarschijnlijk ook op andere media mislukken. Het gebruik van een universele verificatieplanning vermindert gaandeweg de verificatie-inspanning.

- 1 Navigeer in de ColorGuard-webtoepassing naar het tabblad **Planningen** door op  te klikken
- 2 Houd de muisaanwijzer boven de planningen om het selectievakje **Universele verificatieplanning** in te schakelen.

Een steunkleurverificatieplanning maken vanuit Fiery Spot Pro

U kunt een steunkleurverificatieplanning initialiseren vanuit Fiery Spot Pro.

Het Fiery-steunkleurrapport wordt gegenereerd wanneer u een steunkleurcontrole uitvoert op een geselecteerde steunkleurgroep voor bepaalde media of een bepaald substraat en een uitvoerprofiel. De controle produceert een rapport dat toont hoe goed uw pers de kleuren in de geselecteerde steunkleurgroep reproduceert.

De gemeten L*a*b*-waarden in het Fiery-steunkleurrapport worden doorgegeven als referentiewaarden voor de steunkleurverificatieplanning in ColorGuard.

Als u een steunkleurcontrole wilt uitvoeren, klikt u op **Controle** op de werkbalk in Fiery Spot Pro. Raadpleeg *Fiery Command WorkStation Help* voor meer informatie.

Nadat u een verificatieplanning hebt gemaakt in Fiery Spot Pro door op **Een planning maken** te klikken in het venster **Fiery-steunkleurrapport**, wordt het venster **Steunkleurverificatie** geopend in de ColorGuard-webtoepassing.

U kunt de details van de steunkleurverificatie bekijken, inclusief de apparaatnaam, de vlakkenset, het uitvoerprofiel en het aantal steunkleuren dat is opgehaald uit Fiery Spot Pro.

1 Typ in het veld **Naam** een naam voor een nieuwe planning of bewerk de standaardnaam.

2 Kies de **Tolerantieset** in de lijst.

U kunt de tolerantieset bewerken door op  te klikken. Raadpleeg [Een tolerantieset maken of bewerken](#) op pagina 50 voor meer informatie.

3 Klik op **Volgende**.

4 Selecteer het tijdstip en de dagen waarop u de kleurcontrole wilt laten plaatsvinden.

5 (Optioneel) Klik onder **Meldingen** op **Geadresseerde toevoegen** om e-mailmeldingen te verzenden naar de beoogde geadresseerden om hen op de hoogte te stellen van opgegeven gebeurtenissen, bijvoorbeeld als de verificatie is geslaagd.

E-mailontvangers hebben geen Fiery-account nodig om meldingen van verificatiegebeurtenissen te ontvangen.

6 Klik op **Gereed**.

Een herkalibratieplanning maken

U kunt een herkalibratiemelding plannen voor de persoperators om hen te informeren wanneer een kleurherkalibratie moet plaatsvinden vanuit de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

1 Voer in de ColorGuard-webtoepassing een van de volgende handelingen uit:

- Navigeer naar de gewenste pers en klik op **Planning maken** in het deelvenster **Verificatieplanning**.
- Navigeer naar het tabblad **Planningen** en klik op **Planningen** () en klik vervolgens op **Nieuwe planning maken**.

2 Selecteer **Herkalibratie**.

3 Typ in het vak **Naam** een naam voor de nieuwe planning.

4 Selecteer het **Apparaat** dat moet worden opgenomen in het herkalibratieschema.

- 5 Kies de juiste **Kalibratieset**.
- 6 Klik op **Volgende**.
- 7 Plan het tijdstip en de dagen waarop de kleurherkalibratie moet plaatsvinden.
- 8 (Optioneel) Klik onder **Meldingen** op **Geadresseerde toevoegen** om e-mailmeldingen te verzenden naar de beoogde geadresseerden om hen op de hoogte te stellen van opgegeven gebeurtenissen, bijvoorbeeld als de verificatie is geslaagd.
E-mailontvangers hebben geen Fiery-account nodig om meldingen van verificatiegebeurtenissen te ontvangen.
- 9 Klik op **Gereed**.

Een planning voor benchmarkverificatie maken

U kunt een planning voor benchmarkverificatie maken om persoperators op de hoogte te stellen wanneer een benchmarkverificatie vanaf de Fiery ColorGuard-clienttoepassing moet worden uitgevoerd.

- 1 Voer in de ColorGuard-webtoepassing een van de volgende handelingen uit:
 - Navigeer op het **Dashboard** naar de gewenste pers en klik op **Planning maken** in het deelvenster **Verificatieplanning**.
 - Navigeer naar het tabblad **Planningen** door op **Planningen** () te klikken en klik vervolgens op **Nieuwe planning maken**.
- 2 Selecteer **Benchmarkverificatie**.
- 3 Typ in het vak **Naam** een naam voor de nieuwe planning.
- 4 Selecteer het **Apparaat** dat moet worden opgenomen in de planning voor benchmarkverificatie.
- 5 (Optioneel) Selecteer het **Automatisch verifiëren met het inline-meetinstrument** vakje.
- 6 Kies de servervoorkeuze **Taakeigenschappen** die geschikt is voor de planning voor benchmarkverificatie.
Gebruik de servervoorkeuze van uw voorkeur om de ideale kleuruitvoer te garanderen.
- 7 Selecteer een **Tolerantieset**.
- 8 Selecteer een **Vlakkenset**.
- 9 Klik op **Volgende**.
- 10 Selecteer het tijdstip en de dagen waarop u de benchmarkverificatie wilt laten plaatsvinden.
- 11 (Optioneel) Klik onder **Meldingen** op **Geadresseerde toevoegen** om e-mailmeldingen te verzenden naar de beoogde geadresseerden om hen op de hoogte te stellen van opgegeven gebeurtenissen, bijvoorbeeld als de verificatie is geslaagd.
E-mailontvangers hebben geen Fiery-account nodig om meldingen van verificatiegebeurtenissen te ontvangen.
- 12 Klik op **Gereed**.
- 13 (Optioneel) Klik op het **Verificatieaanvraag**-pictogram () om persoperators te vragen de eerste verificatie voor de benchmarkplanning uit te voeren vanaf de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

Nadat de eerste verificatie is voltooid, wordt de benchmark gemaakt. De benchmark wordt gebruikt als kleurreferentie voor latere benchmarkverificaties.

Een planning bewerken

U kunt een planning bewerken als ten minste één verificatie of herkalibratie is gepland.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 Plaats uw cursor boven de planning die u wilt bewerken en klik op .
- 3 Werk de **Naam**, het **Apparaat**, de **Taakeigenschappen** of de **Verificatievoorkeuze** naar wens bij.
- 4 (Optioneel) Selecteer het **Automatisch verifiëren met het inline-meetinstrument** vakje.
- 5 Klik op **Volgende**.
- 6 Werk het gewenste tijdstip en de dagen bij.
- 7 (Optioneel) Klik onder **Meldingen** op **Ontvanger toevoegen** om e-mailmeldingen te verzenden voor geplande gebeurtenissen, zoals een geslaagde verificatie of herkalibratie.

Opmerking: Elk e-mailadres kan meldingen ontvangen.

- 8 Klik op **Gereed**.

Een planning onderbreken of hervatten

U kunt een planning onderbreken of hervatten als ten minste één verificatie of herkalibratie is gepland.

U kunt een onderbroken verificatie- of herkalibratieplanning hervatten wanneer dit nodig is in de Fiery ColorGuard-webtoepassing. Er wordt geen gepauzeerde planning verzonden voor uitvoering naar de Fiery ColorGuard-clienttoepassing en persoperators krijgen geen melding wanneer de specifieke kleurverificatie of herkalibratie in behandeling is.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 Plaats de cursor op de planning die u wilt onderbreken of hervatten en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de planning wilt onderbreken, klikt u op .
 - Als u de planning wilt hervatten, klikt u op .

Nu verificatie aanvragen

U kunt direct een verificatieaanvraag voor een geplande verificatie verzenden.

U moet bevestigen dat ten minste één verificatie is gepland.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .

- 2 Plaats de cursor boven de geplande verificatie die u wilt aanvragen en klik op .

Opmerking: Als u op  klikt op een schema waarbij het selectievakje **Automatisch verifiëren met het inline-meetinstrument** geselecteerd is, wordt het verificatieverzoek naar de Fiery ColorGuard-clienttoepassing gestuurd en wordt de geplande verificatie automatisch uitgevoerd.

Herkalibratie nu aanvragen

U kunt onmiddellijk een verzoek verzenden om een geplande herkalibratie uit te voeren.

U moet bevestigen dat ten minste één herkalibratie is gepland.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 Plaats de cursor op de geplande herkalibratie die u wilt aanvragen en klik op .

Verificatiegeschiedenis weergeven

Controleer de status en bekijk de gedetailleerde resultaten van voltooide verificaties vanuit de Fiery ColorGuard-webtoepassing.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op .
- 2 Kies **Verificatie** of **Steunkleurverificatie** in de lijst.
- 3 (Optioneel) Klik op  als u het bereik van de weergegeven verificatieresultaten wilt wijzigen.
- 4 uw persen zoeken op een van de volgende manieren:
 - IP-adres
 - Apparaatnaam
- 5 Plaats de cursor boven een afzonderlijk verificatieresultaat en klik op  om gedetailleerde verificatieresultaten weer te geven.
- 6 Filter uw resultaten op verificatieresultaat op een van de volgende manieren:
 - **Geslaagd**
 - **Mislukt**
 - **Fout**

Fiery ColorGuard-clienttoepassing

De Fiery ColorGuard-clienttoepassing stelt gebruikers in staat om snel kleur te verifiëren, automatisch verificatieresultaten naar de cloud te rapporteren en de recente verificatiegeschiedenis te bekijken.

De Fiery ColorGuard-clienttoepassing bestaat uit de volgende onderdelen:

- Fiery ColorGuard-clienttoepassing: waarschuwt operators van de pers wanneer de kleur- of steunkleuruitvoer moet worden geverifieerd en uploadt de resultaten naar de Fiery ColorGuard-webtoepassing.
- FieryMeasure: meet de kleuruitvoer.
- Fiery Verify: geeft verificatieresultaten weer.

U kunt de Fiery ColorGuard-clienttoepassing als volgt openen:

- Voor Fiery Command WorkStation 7.0 en hoger:

Fiery ColorGuard-client, Fiery Calibrator, FieryMeasure en Fiery Verify-toepassingen zijn geïntegreerd met Fiery Command WorkStation v7.0 en hoger. U kunt de nieuwste versie van Fiery Command WorkStation downloaden vanuit de Fiery Software Manager om toegang te krijgen tot de nieuwste functies.

- Voor Fiery Command WorkStation 6.8 en lager:

Download en installeer de Fiery ColorGuard-desktoptoeppassing op uw lokale computer vanaf <https://iq.fiery.com/colorguard/>. Raadpleeg [De Fiery ColorGuard-desktoptoeppassing downloaden en installeren](#) op pagina 58 voor meer informatie.

De Fiery ColorGuard-clienttoepassing installeren

Een actieve internetverbinding is vereist. Deze procedure is alleen van toepassing als u Fiery Command WorkStation v7.0 en hoger gebruikt.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op **ColorGuard-clientsoftware downloaden** in het **Dashboard**.
- 2 Klik op **Nu downloaden** om Fiery Command WorkStation v7.0 of hoger te downloaden.
- 3 Vul de vereiste gegevens in om te registreren en klik op **Verzenden**.
- 4 Klik op **Mac** of **Windows** om de Fiery ColorGuard-clienttoepassing te downloaden die geschikt is voor uw besturingssysteem.
- 5 Open en voer het Fiery Software Manager-installatieprogramma uit.
- 6 Installeer Fiery Command WorkStation v7.0 om toegang te krijgen tot de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De Fiery ColorGuard-desktoptoeppassing installeren

Een actieve internetverbinding is vereist. Deze procedure is alleen van toepassing als u Fiery Command WorkStation v6.8 en lager gebruikt.

- 1 Klik in de ColorGuard-webtoepassing op **ColorGuard-clientsoftware downloaden** in het **Dashboard**.
- 2 Klik op **Mac** of **Windows** om de Fiery ColorGuard-desktoptoeppassing te downloaden die geschikt is voor uw besturingssysteem.
- 3 Open en voer het Fiery ColorGuard-installatieprogramma van de desktoptoeppassing uit.
- 4 Open de Fiery ColorGuard-desktoptoeppassing.
- 5 Meld u aan op uw Fiery ColorGuard-account met behulp van uw Fiery Account-referenties.

Fiery ColorGuard-clienttoepassing in Fiery Command WorkStation v7.0 of hoger

Fiery ColorGuard-clienttoepassing is geïntegreerd met Fiery Command WorkStation v7.0 en hoger.

U kunt de Fiery ColorGuard-clienttoepassing openen op een van de volgende manieren:

- Klik op **Server > ColorGuard**.
- Klik op het pictogram Meer (⋮) naast de servernaam in het deelvenster Servers.
- Klik op plannen in behandeling op het tab Meldingen.

Het tab Meldingen bevat de Fiery ColorGuard planningsmeldingen in behandeling. U kunt één van de volgende handelingen uitvoeren:

- Klik op **Nu opnieuw kalibreren** om Calibrator te openen en de herkalibratie te voltooien.
- Klik op **Nu verifiëren** om FieryMeasure te openen en de verificatie of benchmarkverificatie te voltooien.

Als u details wilt bekijken van een nieuw gelicentieerde Fiery-server of een Fiery-server met de proeflicentie van 30 dagen, klikt u op **Printers met licentie vernieuwen**. U kunt eens in de vijf minuten op de knop klikken om de vernieuwde lijst met Fiery-servers en planningen te bekijken.

Kleur- of steunkleuruitvoer controleren

Controleer de kleur- of steunkleuruitvoer van een zoals gepland vanaf de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

Houd rekening met het volgende vereisten:

- Internetverbinding
 - Ondersteunde meetinstrumenten
 - Herkalibratie ingepland voor de
- 1 Open de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.
 - 2 Klik op het Inplannen icoon (⌚).
 - 3 Klik op **Verifiëren**.

De Fiery ColorGuard-clienttoepassing gebruikt FieryMeasure om af te drukken en kleurvlakken te meten voor verificatie.

Opmerking: Als voor een geplande verificatie **Automatisch verifiëren met het inline-meetinstrument is geselecteerd** zal Fiery Verify op het geplande tijdstip automatisch veranderen in **In uitvoering**.

- 4 Selecteer uw meetinstrument in de lijst met **Instrumenten**.

U kunt ook op **Instellingen** klikken om opties voor het meetinstrument in te stellen.

- 5 In de lijst **Grafiekformaat** selecteert u het grafiekformaat dat overeenkomt met het dat is gespecificeerd door de [Lijst onderdeel](#), op pagina 52.
- 6 (Optioneel) Specificeer het aantal proefpagina's.

Opmerking: Proefpagina's zijn nuttig als de enige tijd niet is gebruikt.

- 7 Klik op **Afdrukken**.
- 8 Haal de pagina's op eruit en gooi eventuele proefpagina's weg.
- 9 Volg de instructies op het scherm om de pagina te meten.
- 10 Klik op **Gereed**.
- 11 In het venster met verificatieresultaten kunt u het volgende doen:
 - Klik op **Detail** (🔍) om gedetailleerde verificatieresultaten in Fiery Verify te bekijken.
 - Klik op **Rapporteren** (📄) om de verificatieresultaten te downloaden en op te slaan als een deelbaar PDF-bestand.
 - Klik op **Label** (🏷️) om een etiket van de verificatieresultaten te maken in PDF.

FieryMeasure

FieryMeasure is een hulpprogramma voor het meten van rijen afgedrukte kleurvlakken op een pagina met behulp van een meetinstrument. U kunt ook een vlakpagina afdrukken met FieryMeasure.

FieryMeasure ondersteunt diverse meetinstrumenten, waaronder de Fiery ES-3000-spectrofotometer.

FieryMeasure wordt gestart vanuit andere toepassingen waarvoor kleurmetingsgegevens nodig zijn.

Een meetpagina meten

Een kleurmeetinstrument, zoals een spectrofotometer, meet het licht dat wordt gereflecteerd door een kleurvlak en slaat het meetresultaat als numerieke waarde op. De procedure voor het meten van een pagina hangt af van het instrument.

Bepaalde instrumenten hebben een functie voor zelfkalibratie om de juiste werking van het instrument te controleren. Het instrument kan bijvoorbeeld worden gekalibreerd door te controleren hoe nauwkeurig hiermee een bekend kleurvoorbeeld kan worden gemeten. Als zelfkalibratie beschikbaar is, moet u het instrument kalibreren voordat u doorgaat met het meten van een pagina.

Met handbediende instrumenten moet u instructies opvolgen om de pagina te plaatsen en elke rij vlakken op de pagina te meten. Met automatische instrumenten wordt elke rij gemeten en wordt zonder interactie van de gebruiker verder gegaan naar de volgende rij. Met bepaalde instrumenten wordt de pagina ook automatisch geplaatst.

Het instrument kalibreren

Voor betrouwbare metingen moet u eerst het meetinstrument kalibreren. Als de kalibratie mislukt, kunt u niet doorgaan met de metingen.

- 1 Volg de instructies op het scherm en klik op **Volgende**.

Opmerking: Met de EFI ES-2000- of Fiery ES-3000-spectrofotometer moeten het witte vak op de kalibratiesteun en de opening van het instrument beide schoon zijn. Met de EFI ES-2000- of Fiery ES-3000-spectrofotometer moet de klep van het witte vak open zijn.

- 2 Als u het instrument niet kunt kalibreren, klikt u op **Annuleren**.

Meten met de ES-2000

U kunt kleurvlakken op een pagina meten met de EFI ES-2000-spectrofotometer.

Wanneer u de ES-2000 als meetmethode selecteert, kunt u de instrumentinstellingen opgeven:

- **Meetmodus:** selecteer het gewenste type meting. U kunt elke strip meten in één of twee stappen.
 - **M0:** één stap, inclusief UV
 - **M1:** twee stappen, D50, inclusief UV
 - **M2:** twee stappen, UV-blokkering
- **Liniaal gebruiken:** als u deze optie selecteert, leest de positiesensor aan de onderzijde van de EFI ES-2000 de strepen op de liniaal om de positie van de EFI ES-2000 te bepalen. Daarom moet u de achterplaat met liniaal gebruiken om de EFI ES-2000 langs de strip te leiden. Het gebruik van de liniaal is vereist voor het meten van strips in twee stappen.
- **Vlakk grootte:** kies uit de beschikbare vlakk grootten: **Normaal (standaardinstelling)**, **Gemiddeld** en **Groot**. Als u **Groot** selecteert, worden grotere vlakken afgedrukt om betere metingen te verkrijgen met een printer met lage resolutie. De meetmethode is gelijk voor alle vlakken, ongeacht de vlakk grootte.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren. Als een meting niet is zoals verwacht, kunt u de strip opnieuw meten.

- 1 Leg de vlakpagina op een vlakke, egale ondergrond.

Als u een achterplaat en liniaal hebt voor het meten van vlakpagina's, plaatst u de vlakpagina op de juiste wijze.

Opmerking: Met de ES-2000 moet u de liniaal gebruiken als u bij het afdrukken van de vlakpagina's de optie voor het gebruik van de liniaal hebt geselecteerd.

- 2 Wanneer op het scherm wordt aangegeven dat de ES-2000 bezig is met meten, plaatst u de ES-2000 in de witte ruimte boven of onder de strip die op het scherm wordt aangegeven.

Opmerking: U kunt per rij overschakelen van scanmetingen naar scan- en spotmetingen en terug naar scanmetingen voor zowel een grafiek als een wig.

- 3 Houd de knop ingedrukt en schuif de ES-2000 langzaam en gelijkmatig langs de strip met vlakken.
- 4 Laat de knop los als de ES-2000 de witte ruimte aan het einde bereikt.
- 5 Nadat u met succes één strip met vlakken hebt gemeten, verplaatst u de ES-2000 naar de witte ruimte aan het begin van de volgende strip.
- 6 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende strips totdat u alle vlakken op de pagina hebt gemeten.
- 7 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende vlakpagina's (indien aanwezig) totdat u alle vlakpagina's hebt gemeten.
- 8 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Meten met de ES-3000

U kunt kleurvlakken op een pagina meten met de Fiery ES-3000-spectrofotometer.

Wanneer u de ES-3000 als meetmethode selecteert, kunt u de instrumentinstellingen opgeven:

- **Meetmodus:** selecteer het gewenste type meting. U kunt elke strip meten in één stap.
 - **M0:** één stap, inclusief UV
 - **M1:** één stap, inclusief D50 UV
 - **M2:** één stap, UV uitgesneden
- **Metten met liniaal (standaard):** Hiermee leest de positiesensor aan de onderzijde van de Fiery ES-3000 de strepen op de liniaal om de positie van de Fiery ES-3000 te bepalen. Daarom moet u de achterplaat met liniaal gebruiken om de Fiery ES-3000 langs de strip te leiden. Het gebruik van de liniaal is vereist voor het meten van strips in twee stappen.
- **Vlakk grootte:** kies uit de beschikbare vlakk grootten: **Normaal (standaardinstelling)**, **Gemiddeld** en **Groot**. Als u **Groot** selecteert, worden grotere vlakken afgedrukt om betere metingen te verkrijgen met een printer met lage resolutie. De meetmethode is gelijk voor alle vlakken, ongeacht de vlakk grootte.
- **Metten zonder liniaal:** als u deze optie selecteert, kunnen grote vlakken worden gemeten zonder gebruik te maken van de achterplaat met liniaal.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren. Als een meting niet is zoals verwacht, kunt u de strip opnieuw meten.

- 1 Leg de vlakpagina op een vlakke, egale ondergrond.

Als u een achterplaat en liniaal hebt voor het meten van vlakpagina's, plaatst u de vlakpagina op de juiste wijze.

Opmerking: Met de ES-3000 moet u de liniaal gebruiken als u bij het afdrukken van de vlakpagina's de optie voor het gebruik van de liniaal hebt geselecteerd.

- 2 Wanneer op het scherm wordt aangegeven dat de ES-3000 bezig is met meten, plaatst u de ES-3000 in de witte ruimte boven of onder de strip die op het scherm wordt aangegeven.

Opmerking: U kunt per rij overschakelen van scanmetingen naar scan- en spotmetingen en terug naar scanmetingen voor zowel een grafiek als een wig.

- 3 Houd de knop ingedrukt en schuif de ES-3000 langzaam en gelijkmatig langs de strip met vlakken.
- 4 Laat de knop los als de ES-3000 de witte ruimte aan het einde bereikt.
- 5 Nadat u met succes één strip met vlakken hebt gemeten, verplaatst u de ES-3000 naar de witte ruimte aan het begin van de volgende strip.
- 6 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende strips totdat u alle vlakken op de pagina hebt gemeten.
- 7 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende vlakpagina's (indien aanwezig) totdat u alle vlakpagina's hebt gemeten.
- 8 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Bekijk [hier](#) de video.

Meten met FD-5BT

U kunt kleurvlakken op een pagina meten met de Konica Minolta FD-5BT-spectrodensitometer.

- Sluit de FD-5BT aan op uw computer en schakel de FD-5BT in.
- Raadpleeg de documentatie bij het instrument voor meer informatie over de FD-5BT.

Wanneer u de FD-5BT selecteert als meetmethode, kunt u de instrumentinstellingen opgeven.

Meetmodus: selecteer het gewenste type meting. U kunt elke strip meten in één of twee stappen.

- **M0** - standaardverlichting (gloeilamp), geen UV-filter
- **M1** - aanvullende verlichting (D50), geen UV-filter
- **M2** - standaardverlichting (gloeilamp), UV-filter (of UV-blokkering)

Opmerking: M0, M1 en M2 zijn standaard meetomstandigheden zoals omschreven in ISO 13655.

U kunt de vlakgrootte instellen op een van de beschikbare grootten: **Normaal (standaardinstelling)**, **Gemiddeld** en **Groot**. De meetmethode is gelijk voor alle vlakken, ongeacht de vlakgrootte.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren. Als een meting niet is zoals verwacht, kunt u de strip opnieuw meten.

- 1 Leg de vlakpagina op een vlakke, egale ondergrond.

Voor nauwkeuriger meten plaatst u meerdere vellen normaal wit papier onder de pagina.

- 2 Plaats de stripgeleider boven de eerste rij en plaats de FD-5BT op de stripgeleider.

Voor hulp bij het plaatsen van het instrument, klikt u op **Laat zien hoe**.

Opmerking: U kunt per rij overschakelen van scanmetingen naar scan- en spotmetingen en terug naar scanmetingen voor zowel een grafiek als een wig.

- 3 Wanneer op het scherm wordt aangegeven dat de FD-5BT aan het meten is, plaatst u de punt van de meetopening op het instrument boven de witte ruimte aan een van de uiteinden van de strip die op het scherm wordt opgegeven.
- 4 Houd de knop aan de zijkant van de FD-5BT ingedrukt en schuif het instrument langzaam en gelijkmatig langs de strip met vlakken.
- 5 Laat de knop los als de FD-5BT de witte ruimte aan het einde bereikt.
- 6 Nadat u één strip met vlakken hebt gemeten, verplaatst u de stripgeleider en de FD-5BT naar de volgende strip die op het scherm wordt opgegeven.
- 7 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende strips totdat u alle vlakken op de pagina hebt gemeten.
- 8 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende vlakpagina's (indien aanwezig) totdat u alle vlakpagina's hebt gemeten.
- 9 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met Spectropad

U kunt kleurvlakken op een pagina meten met de draadloze Barbieri Spectropad-spectrofotometer.

- Sluit de Spectropad aan op uw computer en schakel hem in.
- Kalibreer de Spectropad als dit wordt gevraagd.
- Raadpleeg de begeleidende documentatie bij de Spectropad voor meer informatie.

Wanneer u de Spectropad selecteert als uw meetmethode, kunt u de vlakgrootte instellen op een van de beschikbare grootten: **Normaal (standaardinstelling)**, **Gemiddeld** en **Groot**. De meetmethode is gelijk voor alle vlakken, ongeacht de vlakgrootte.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren. Als een meting niet is zoals verwacht, kunt u een rij opnieuw meten.

- 1 Leg de vlakpagina op een vlakke, egale ondergrond.
- 2 Plaats de Spectropad op de pagina en gebruik de rode lasers om de meetkop in het midden van de eerste rij uit te lijnen.

Rijen worden gemeten vanaf de onderste rij en verder naar boven.

Opmerking: U kunt per rij overschakelen van scanmetingen naar scan- en spotmetingen en terug naar scanmetingen voor zowel een grafiek als een wig.
- 3 Schuif de meetkop naar de witte ruimte aan een van de uiteinden van de rij.
- 4 Schuif de meetkop langs de rij met vlakken zoals weergegeven door de snelheidsindicator op het Spectropad-scherm.

De Spectropad piept en geeft een bericht weer wanneer de rij is gemeten.
- 5 Nadat u één rij met vlakken hebt gemeten, verplaatst u de Spectropad naar de volgende rij die op het scherm van de Spectropad wordt aangegeven.
- 6 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende rijen totdat u alle vlakken op de pagina hebt gemeten.
- 7 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende vlakpagina's (indien aanwezig) totdat u alle vlakpagina's hebt gemeten.
- 8 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met de i1iO 2

De i1iO 2 verplaatst de ES-2000 automatisch boven elke rij vlakken om deze te meten. In de afbeelding op het scherm wordt elke rij gemarkeerd terwijl deze wordt gemeten.

Voordat u vlakpagina's gaat meten, moet u de ES-2000 kalibreren die is aangesloten op de i1iO 2. De ES-2000 wordt gekalibreerd op de witte tegel van de i1iO 2. De kalibratie kan mislukken als de witte tegel is bedekt of niet schoon is.

Wanneer u de i1iO 2 selecteert als uw meetmethode, kunt u de vlakgrootte instellen op een van de beschikbare formaten: **Normaal (standaardinstelling)**, **Gemiddeld** en **Groot**. De meetmethode is gelijk voor alle vlakken, ongeacht de vlakgrootte.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren.

- 1 Plaats de eerste vlakpagina op de i1iO 2 en klik vervolgens op **Volgende**.

Plaats de pagina met de bovenrand het dichtst bij de arm van de i1iO 2.

Opmerking: U kunt per rij overschakelen van scanmetingen naar scan- en spotmetingen en terug naar scanmetingen voor zowel een grafiek als een wig.

- 2 Plaats het dradenkruis boven het vlak dat is gemarkeerd met A en druk op de knop op de ES-2000, zoals de instructies op het scherm aangeven. Herhaal dit voor de vlakken die zijn gemarkeerd met B en C.

De afbeelding op het scherm helpt u de vlakken A, B en C te vinden.

- 3 Klik op **Volgende**.

- 4 Wanneer de i1iO 2 klaar is met het meten van de pagina, klikt u op **Volgende**.

- 5 Meet de resterende vlakpagina's (indien aanwezig) op dezelfde wijze, beginnend met het plaatsen van de pagina en het registreren van vlakken A, B en C.

- 6 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met de i1iO3

De i1iO3 verplaatst de ES-3000 automatisch boven elke rij vlakken om deze te meten. In de afbeelding op het scherm wordt elke rij gemarkeerd terwijl deze wordt gemeten.

Voordat u vlakpagina's gaat meten, moet u de ES-3000 die is aangesloten op de i1iO3 kalibreren. De ES-3000 wordt gekalibreerd op het witte vak van de i1iO3. De kalibratie kan mislukken als het witte vak is bedekt of niet schoon is.

Wanneer u de i1iO3 selecteert als uw meetmethode, kunt u de vlakgrootte instellen op een van de beschikbare grootten: **Normaal (standaardinstelling)**, **Gemiddeld** en **Groot**. De meetmethode is gelijk voor alle vlakken, ongeacht de vlakgrootte.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren.

- 1 Plaats de eerste vlakpagina op de i1iO3 en klik vervolgens op **Volgende**.

Plaats de pagina met de bovenrand het dichtst bij de arm van de i1iO3.

Opmerking: U kunt per rij overschakelen van scanmetingen naar scan- en spotmetingen en terug naar scanmetingen voor zowel een grafiek als een wig.

- 2 Plaats het dradenkruis boven het vlak dat is gemarkeerd met A en druk op de knop op de ES-3000, zoals de instructies op het scherm aangeven. Herhaal dit voor de vlakken die zijn gemarkeerd met B en C.

De afbeelding op het scherm helpt u de vlakken A, B en C te vinden.

- 3 Klik op **Volgende**.

- 4 Wanneer de i1iO3 klaar is met het meten van de pagina, klikt u op **Volgende**.

- 5 Meet de resterende vlakpagina's (indien aanwezig) op dezelfde wijze, beginnend met het plaatsen van de pagina en het registreren van vlakken A, B en C.

- 6 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met Spectro LFP

De Barbieri Spectro LFP plaatst automatisch de pagina onder zijn meetopening en verplaatst de pagina om elke rij vlakken te meten. In de afbeelding op het scherm wordt elke rij gemarkeerd terwijl deze wordt gemeten.

- Sluit de Spectro LFP aan op uw computer en schakel hem in.
- Kalibreer de Spectro LFP.
- Raadpleeg de begeleidende documentatie bij de Spectro LFP voor meer informatie.

Wanneer u de Spectro LFP selecteert als uw meetmethode, kunt u de vlakgrootte instellen op een van de beschikbare grootten: **Normaal (standaardinstelling)**, **Gemiddeld** en **Groot**. De meetmethode is gelijk voor alle vlakken, ongeacht de vlakgrootte.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren.

- 1 Plaats de eerste vlakpagina op de samplehouder, plaats de samplehouder in de Spectro LFP en klik vervolgens op **Volgende**.

Plaats de pagina zoals weergegeven op het scherm.

Opmerking: U kunt per rij overschakelen van scanmetingen naar scan- en spotmetingen en terug naar scanmetingen voor zowel een grafiek als een wig.

- 2 Volg de instructies op het scherm, plaats de kruiscursor boven het vlak dat is gemarkeerd met A en druk op **Volgende** of op de Enter-toets. Herhaal dit voor de vlakken die zijn gemarkeerd met B en C.

De afbeelding op het scherm helpt u de vlakken A, B en C te vinden.

- 3 Klik op **Volgende**.
- 4 Wanneer de Spectro LFP klaar is met het meten van de pagina, klikt u op **Volgende**.
- 5 Meet de resterende vlakpagina's (indien aanwezig) op dezelfde wijze, beginnend met het plaatsen van de pagina en het registreren van vlakken A, B en C.
- 6 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met de Spectro LFP qb

De Barbieri Spectro LFP qb plaatst automatisch de pagina onder zijn meetopening en verplaatst de pagina om elke rij vlakken te meten. In de afbeelding op het scherm wordt elke rij gemarkeerd terwijl deze wordt gemeten.

Voordat u pagina's gaat meten, moet u ervoor zorgen dat de Spectro LFP qb en uw computer allebei verbinding hebben met hetzelfde subnet van uw LAN. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u dit niet zeker weet.

- Sluit de Spectro LFP qb aan op uw computer en schakel hem in.
- Kalibreer de Spectro LFP qb.
- Raadpleeg de begeleidende documentatie bij de Spectro LFP qb voor meer informatie.

De Spectro LFP qb wordt met uw computer verbonden via een LAN in plaats van via een USB-verbinding. De Spectro LFP qb kan worden gebruikt om pagina's te meten voor meerdere computers in het netwerk.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen desgewenst controleren.

Wanneer u de Spectro LFP qb als meetmethode selecteert, kunt u de instrumentinstellingen opgeven:

Meetmodus: selecteer het gewenste type meting. U kunt elke strip meten in één stap.

- **M0:** één stap, inclusief UV
- **M1:** één stap, inclusief D50 UV
- **M2:** één stap, UV uitgesneden
- **M3:** één stap, alleen polarisatiefilter toegepast

U kunt de vlakgrootte instellen op een van de beschikbare grootten: **Normaal (standaardinstelling)**, **Gemiddeld** en **Groot**. De meetmethode is gelijk voor alle vlakken, ongeacht de vlakgrootte.

U moet uw verbindinginstelling selecteren door te kiezen voor **USB** of **Netwerk**.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren. Als een meting niet is zoals verwacht, kunt u de strip opnieuw meten.

- 1 Plaats de eerste vlakpagina op de samplehouder, plaats de samplehouder in de Spectro LFP qb en klik vervolgens op **Volgende**.

Plaats de pagina zoals weergegeven op het scherm.

Opmerking: U kunt per rij overschakelen van scanmetingen naar scan- en spotmetingen en terug naar scanmetingen voor zowel een grafiek als een wig.

- 2 Volg de instructies op het scherm, plaats de kruiscursor boven het vlak dat is gemarkeerd met A en druk op **Volgende** of op de Enter-toets. Herhaal dit voor de vlakken die zijn gemarkeerd met B en C.

De afbeelding op het scherm helpt u de vlakken A, B en C te vinden.

- 3 Klik op **Volgende**.

- 4 Wanneer de Spectro LFP qb klaar is met het meten van de pagina, klikt u op **Volgende**.

- 5 Meet de resterende vlakpagina's (indien aanwezig) op dezelfde wijze, beginnend met het plaatsen van de pagina en het registreren van vlakken A, B en C.

- 6 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met i1iSis of i1iSis XL

Metten met i1iSis of i1iSis XL gebeurt automatisch. Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen desgewenst controleren.

Voordat u pagina's gaat meten, moet u controleren of het meetinstrument juist is aangesloten.

- 1 Plaats de eerste meetpagina in het instrument in de richting die op de pagina staat aangegeven en druk op de knop.
- 2 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende meetpagina's (indien aanwezig) totdat u alle pagina's hebt gemeten.
- 3 Nadat de laatste pagina is gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met de ES-6000

De ES-6000-spectrofotometer is een met XRGB compatibel instrument dat automatisch pagina's kan lezen en via een lokaal netwerk verbinding met uw computer kan maken.

Voordat u pagina's gaat meten, moet u ervoor zorgen dat de ES-6000 en uw computer allebei verbinding hebben met hetzelfde subnet van uw LAN. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u dit niet zeker weet.

De ES-6000 is vergelijkbaar met de x-Rite i1 iSis, maar de ES-6000 wordt met uw computer verbonden via een LAN in plaats van via een USB-verbinding. De ES-6000 kan worden gebruikt om pagina's te meten voor meerdere computers in het netwerk. Dankzij een unieke id die op de pagina wordt afgedrukt, kan de ES-6000 metingen naar de juiste computer verzenden.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen desgewenst controleren.

- 1 Druk op de knop op het instrument voordat u de vlakpagina invoegt.
- 2 Wanneer het licht begint te knipperen, plaatst u de eerste meetpagina in het instrument in de richting die op de pagina wordt aangegeven.
- 3 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende meetpagina's (indien aanwezig) totdat u alle pagina's hebt gemeten.
- 4 Nadat de laatste pagina is gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met de FD-9

De meting met de Konica Minolta FD-9 vindt automatisch plaats. Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen desgewenst controleren.

Voordat u pagina's gaat meten, moet u de FD-9 op uw computer aansluiten en de FD-9 inschakelen. Raadpleeg de begeleidende documentatie bij de FD-9 voor meer informatie.

- 1 Stel de papiergeleiders op het instrument in op de breedte van de meetpagina.
- 2 Plaats de invoerrand van de pagina in de FD-9 tot de pagina naar binnen wordt getrokken.
Als het FD-9 instrument is verbonden met de optionele papierinvoereenheid, selecteert u **OK** op het instrument om de meting te starten.
- 3 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende meetpagina's (indien aanwezig) totdat u alle pagina's hebt gemeten.
- 4 Nadat de laatste pagina is gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met de MYIRO-1

U kunt kleurvlakken op een pagina meten met de Konica Minolta MYIRO-1-spectrodensitometer.

- Sluit de MYIRO-1 aan op uw computer en schakel deze in.
- Raadpleeg de begeleidende documentatie bij het MYIRO-1-meetinstrument voor meer informatie over het instrument en het instellen van een wiferverbinding.

Opmerking: U moet de kleurvlakmeting starten binnen twee seconden nadat het ledlampje wit wordt op de MYIRO-1, anders kan er een fout optreden.

Wanneer u de MYIRO-1 als meetmethode selecteert, kunt u de volgende instrumentinstellingen opgeven.

Meetmodus: selecteer het gewenste type meting. U kunt elke strip meten in één stap.

- **M0** - standaardverlichting (gloeilamp), geen UV-filter
- **M1** - aanvullende verlichting (D50), geen UV-filter
- **M2** - standaardverlichting (gloeilamp), UV-filter (of UV-blokkering)

Opmerking: M0, M1 en M2 zijn standaard meetomstandigheden zoals omschreven in ISO 13655.

U kunt de vlakgrootte instellen op een van de beschikbare grootten: **Normaal (standaardinstelling)**, **Gemiddeld** en **Groot**. De meetmethode is gelijk voor alle vlakken, ongeacht de vlakgrootte.

Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren. Als een meting niet is zoals verwacht, kunt u de strip opnieuw meten.

- 1 Leg de vlakpagina op een vlakke, egale ondergrond.

Voor nauwkeuriger meten plaatst u meerdere vellen normaal wit papier onder de pagina.

- 2 Plaats de stripgeleider op de eerste rij en plaats de MYIRO-1 op de stripgeleider.

Voor hulp bij het plaatsen van het instrument, klikt u op **Laat zien hoe**.

Opmerking: U kunt per rij overschakelen van scanmetingen naar scan- en spotmetingen en terug naar scanmetingen voor zowel een grafiek als een wig.

- 3 Wanneer op het scherm wordt aangegeven dat de MYIRO-1 aan het meten is, plaatst u de punt van de meetopening op het instrument boven de witte ruimte aan een van de uiteinden van de strip die op het scherm wordt opgegeven.
- 4 Houd de knop aan de zijkant van de MYIRO-1 ingedrukt en schuif het instrument langzaam en gelijkmatig langs de strip met vlakken.
- 5 Laat de knop los als de MYIRO-1 de witte ruimte aan het einde bereikt.
- 6 Nadat u met succes één strip met vlakken hebt gemeten, verplaatst u de stripgeleider en de MYIRO-1 naar de volgende strip die op het scherm wordt opgegeven.
- 7 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende strips totdat u alle vlakken op de pagina hebt gemeten.
- 8 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende vlakpagina's (indien aanwezig) totdat u alle vlakpagina's hebt gemeten.
- 9 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met de MYIRO-9

De meting met de Konica Minolta MYIRO-9 vindt automatisch plaats. Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen desgewenst controleren.

Voordat u pagina's gaat meten, moet u de MYIRO-9 op uw computer aansluiten en de MYIRO-9 inschakelen. Raadpleeg de begeleidende documentatie bij de MYIRO-9 voor meer informatie.

- 1 Stel de papiergeleiders op het instrument in op de breedte van de meetpagina.
- 2 Plaats de invoerrand van de pagina in de MYIRO-9 tot de pagina naar binnen wordt getrokken.
Als het MYIRO-9-instrument is verbonden met de optionele papierinvoereenheid, selecteert u **OK** op het instrument om de meting te starten.
- 3 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende meetpagina's (indien aanwezig) totdat u alle pagina's hebt gemeten.
- 4 Nadat de laatste pagina is gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met Spectro Swing

Het meten met de Barbieri Spectro Swing gebeurt automatisch. Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen desgewenst controleren.

Voordat u pagina's gaat meten, moet u controleren of de Spectro Swing juist is aangesloten.

- 1 Plaats de eerste meetpagina in het instrument.
- 2 Ga op dezelfde wijze door met het meten van de resterende meetpagina's (indien aanwezig) totdat u alle pagina's hebt gemeten.
- 3 Nadat de laatste pagina is gemeten, klikt u op **Volgende**.

Metten met inline instrument

De meting met het inline instrument dat op is geïnstalleerd, is automatisch. Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen desgewenst controleren.

Fiery ColorGuard ondersteunt de volgende inline meetinstrumenten.

- Canon iPRC10000VP Series Inline
- Xerox iGen 150 inline spectrofotometer
- Konica Minolta IQ-501

Het inline instrument moet zijn geïnstalleerd op de voordat u pagina's gaat meten. Raadpleeg de begeleidende documentatie bij het inline instrument voor meer informatie.

Pagina's meten (willekeurig instrument)

Voordat u meetpagina's gaat meten, moet u controleren of het meetinstrument juist is aangesloten. Kalibreer het instrument als dit wordt gevraagd.

Opmerking: Vlakken kunnen randen hebben van gele of zwarte vlakken waarmee het instrument in elke richting kan meten. De gele en zwarte vlakken worden niet meegenomen in de meetgegevens.

- 1 Plaats de eerste meetpagina in of op het instrument.

- 2 Als registratie van de pagina is vereist, volgt u de instructies op het scherm om de paginalocatie te registreren.
- 3 Als u de vlakken handmatig moet scannen, volgt u de instructies op het scherm om elke strip te scannen.
Opmerking: In sommige gevallen kan een ongeldige meting zelfs worden gedetecteerd als u de juiste strip hebt gemeten. Meet de strip opnieuw om te controleren of de juiste strip is gemeten. Het foutbericht heeft geen invloed op het meetproces en het meetinstrument zal de meting met succes voltooien.
- 4 Wanneer u met succes een pagina hebt gemeten, kunt u de metingen controleren.
Als een meting niet is zoals verwacht, kunt u de strip opnieuw meten als handmatig scannen door het instrument wordt ondersteund.
- 5 Ga door met het meten van eventuele resterende pagina's.
- 6 Nadat u de laatste pagina hebt gemeten, klikt u op **Volgende**.

Meetfouten

Wanneer u kleurvlakken meet, worden de metingen gevalideerd aan de hand van een aantal regels die zijn ontwikkeld om fouten in meetwaarden te detecteren en waarmee u strips kunt scannen in beide richtingen.

Als een ongeldige meting wordt gedetecteerd, kunt u de meting herhalen.

Onjuiste metingen kunnen de volgende oorzaken hebben:

- U meet de verkeerde strip, ook al bevindt deze zich op de juiste pagina.
- U meet de verkeerde pagina.
- De pagina heeft afdrukfouten die onjuiste kleuren produceren.
- Er is een probleem met of het medium dat onverwachte kleuren veroorzaakt.

Opmerking: In sommige gevallen kan een ongeldige meting zelfs worden gedetecteerd als u de juiste strip hebt gemeten. Meet de strip opnieuw om te controleren of de juiste strip is gemeten. Het foutbericht heeft geen invloed op het meetproces en het meetinstrument zal de meting met succes voltooien.

Metingen controleren na het meten van een pagina

U kunt de metingen van een pagina controleren voordat u doorgaat. Op het scherm ziet u een vergrote weergave van de geselecteerde strip en die ernaast. Meetwaarden worden weergegeven wanneer u de muisaanwijzer over een vlak beweegt.

- 1 Klik in de vlakopmaak op het scherm op de strip die u wilt controleren.
- 2 Verplaats de muisaanwijzer in de vergrote weergave over het vlak dat u wilt controleren.

Een strip opnieuw meten

Met handmeetinstrumenten kunt u een strip opnieuw meten. De vergrote weergave op het scherm toont de geselecteerde strip en de aangrenzende strip.

- 1 Klik in de vlakopmaak op het scherm op de strip die u opnieuw wilt meten.
- 2 Klik in de vergrote weergave op het getal of de letter van de strip die u wilt meten.
- 3 Meet de strip als hiervoor wanneer u daarom wordt gevraagd.
- 4 Klik op **Volgende** om naar de volgende pagina te gaan of ga door met de procedure.

Kleuruitvoer opnieuw kalibreren

Herkalibreer de kleuruitvoer van een zoals gepland vanaf de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

Houd rekening met het volgende vereisten:

- Internetverbinding
- Ondersteunde meetinstrumenten
- Herkalibratie ingepland voor

1 Open de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

2 Klik op het Inplannen icoon (📅).

3 Klik op **Kalibreren**.

De Fiery ColorGuard-clienttoepassing gebruikt Fiery Calibrator en FieryMeasure om af te drukken en te meten voor herkalibratie.

4 Selecteer de **Kalibratienaam** en klik op **Volgende**.

5 Selecteer het type meting, of als u een vlakopmaak uit een bestand wilt importeren, selecteert u **Importeren** en vervolgens het bestand.

U kunt ook op **Instellingen** klikken om opties voor het meetinstrument in te stellen.

6 Selecteer een vlakkenset uit de lijst.

7 Selecteer de **Papierbron** die overeenkomt met uw herkalibratie en klik op **Volgende**.

8 Haal de vlakkensetpagina's uit en gooi eventuele opwarmpagina's weg.

9 Volg de instructies op het scherm om de vlakkenset te meten.

10 Klik op **Volgende**

11 (Optioneel) Klik op **Test pagina** om de herkalibratieresultaten te controleren.

12 Klik op **Toepassen en sluiten**.

Fiery Verify voor Fiery ColorGuard

Fiery Verify geeft de verificatieresultaten weer van de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

De resultaten worden berekend op basis van de voorkeuze verificatie die is gekoppeld aan een in Fiery ColorGuard geplande verificatie.

Verificatievoorkeuzen specificeren de kleurreferentie, tolerantieset en vlakkenset die voor een geplande kleurcontrole worden gebruikt.

Met Fiery Verify kunt u verificatievoorkeuzen en tolerantiesets bewerken om te vergelijken.

Opmerking: Verificatievoorkeuzen en tolerantiesets die in Fiery Verify worden bewerkt, worden niet geüpload in Fiery ColorGuard.

Fiery Verify vereist een Fiery ColorGuard-licentie of Fiery Color Profiler Suite-licentie.

Fiery Verify ondersteunt de volgende handheld-meetinstrumenten:

- EFI ES-2000
- Fiery ES-3000
- X-rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro 3
- X-Rite i1Pro 3 Plus
- Konica Minolta FD-5BT
- Konica Minolta MYIRO-1

Voorbeeldmetingen opslaan

U kunt de voorbeeldmeting gemaakt tijdens het verificatieproces opslaan als een .it8-bestand.

- 1 Klik in Fiery Verify op **Vergelijking > Voorbeeld opslaan**.
- 2 Navigeer naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan.
- 3 Typ een bestandsnaam en klik op **Opslaan**.

Voorbeeld opslaan als verwijzing

U kunt een meetvoorbeeld opslaan dat wordt gebruikt als kleurreferentie in de editor verificatievoorkeuze.

- 1 Klik in Fiery Verify op **Vergelijking > Voorbeeld als referentie opslaan**.
- 2 Typ een bestandsnaam en klik op **Opslaan**.

Een referentiebestand laden

U kunt een referentiebestand in Fiery Verify laden om het te vergelijken met een voorbeeldmeting.

Houd rekening met het volgende:

- Fiery Verify ondersteunt .icc-, .txt- en .it8-bestandsextensies.
- Het referentiebestand moet geldige CGATS-gegevens bevatten.
- Als u .icc-bestanden gebruikt, wordt er een standaard vlakkenset van IT8.7/4 gebruikt.

1 Klik in Fiery Verify op **Vergelijking** > **Referentie laden**.

2 Selecteer een bestand en klik op **Openen**.

Het referentiebestand wordt geladen in Fiery Verify.

Een voorbeeldbestand laden

U kunt een voorbeeldbestand in Fiery Verify laden om het te vergelijken met een referentiebestand.

Houd rekening met het volgende:

- Fiery Verify ondersteunt .icc-, .txt- en .it8-bestandsextensies.
- Het voorbeeldbestand moet geldige CGATS-gegevens bevatten.
- Als u .icc-bestanden gebruikt, wordt er een standaard vlakkenset van IT8.7/4 gebruikt.

1 Klik in Fiery Verify op **Vergelijking** > **Voorbeeld laden**.

2 Selecteer een bestand en klik op **Openen**.

Het voorbeeldbestand wordt geladen in Fiery Verify.

Vlakmeting

U kunt nieuw gemeten kleurvlakken vergelijken met afgedrukte kleurvlakken.

Controleer of uw ondersteunde handheld meetinstrument is aangesloten op uw computer.

1 U kunt afgedrukte kleurvlakken op een van de volgende manieren vergelijken:

- Klik op **Bestand** > **Nieuwe vergelijking**.
- Laad metingen uit een kleurreferentiebestand of een voorbeeldbestand.

2 Klik op **Vergelijking** > **Vlakmeting starten**.

3 Volg de kalibratie-instructies op het scherm om uw meetinstrument te kalibreren.

4 Klik op **Meetmodus** om de gewenste meetmodus te selecteren.

5 Klik op **Kalibreren**.

6 Klik op een rij in **Referentie** of **Voorbeeld** om uw kleurmeting in te voeren.

7 Plaats het meetinstrument op het kleurvlak die u wilt meten.

- 8 Scan het kleurvlak met het meetinstrument.

Fiery Verify vergelijkt automatisch de gemeten vlakwaarden met de waarden die worden vermeld onder de kolommen **Referentie** of **Voorbeeld** en geeft de resultaten weer.

- 9 Klik op **Stop meting** nadat alle vlakken zijn gemeten.

Meet een vlakpagina om te gebruiken als referentie

U kunt een vlakpagina meten om te gebruiken als kleurreferentiebestand in Fiery Verify.

Een vooraf afgedrukte vlakkenpagina is vereist.

Opmerking: Fiery Verify slaat de meting op als een IT8-bestand.

- 1 Klik in Fiery Verify op **Vergelijking** > **Referentie meten**.

Fiery Verify gebruikt FieryMeasure om voorbeeldkleurvlakken te meten.

- 2 Selecteer uw meetinstrument in de lijst met **Instrumenten**.

U kunt ook op **Instellingen** klikken om opties voor het meetinstrument in te stellen.

- 3 Selecteer het type meting, of als u een vlakopmaak uit een bestand wilt importeren, selecteert u **Importeren** en vervolgens het bestand.

- 4 Selecteer de juiste pagina-opmaak voor het meetinstrument.

- 5 Selecteer in de lijst **Grafiekgrootte** de grafiekgrootte die overeenkomt met het substraat dat geschikt is voor uw workflow en in de is geplaatst.

- 6 Klik op **Meting**.

- 7 Volg de instructies op het scherm om uw meetinstrument te kalibreren.

- 8 Volg de instructies op het scherm om de vlakopmaakpagina te meten.

Voorbeeldbestand meten

U kunt een vlakkenpagina meten om te gebruiken als voorbeeldbestand in Fiery Verify.

Een vooraf afgedrukte vlakkenpagina is vereist.

Opmerking: Fiery Verify slaat de meting op als een IT8-bestand.

- 1 Klik in Fiery Verify op **Vergelijking** > **Voorbeeld meten**.

Fiery Verify gebruikt FieryMeasure om voorbeeldkleurvlakken te meten.

- 2 Selecteer uw meetinstrument in de lijst met **Instrumenten**.

U kunt ook op **Instellingen** klikken om opties voor het meetinstrument in te stellen.

- 3 Selecteer het type meting, of als u een vlakopmaak uit een bestand wilt importeren, selecteert u **Importeren** en vervolgens het bestand.

- 4 Selecteer de juiste pagina-opmaak voor het meetinstrument.

- 5 Selecteer in de lijst **Grafiekgrootte** de grafiekgrootte die overeenkomt met het substraat dat geschikt is voor uw workflow en in de is geplaatst.
- 6 Klik op **Meting**.
- 7 Volg de instructies op het scherm om uw meetinstrument te kalibreren.
- 8 Volg de instructies op het scherm om de vlakopmaakpagina te meten.

Een rapport opslaan

U kunt de details van de verificatievergelijking opslaan als een PDF-bestand.

- 1 Kies een van de volgende mogelijkheden in Fiery Verify:
 - Klik op **Bestand > Exporteren naar PDF > Rapport**.
 - Klik op het pictogram **Rapport** .
- 2 Navigeer naar de locatie waar u het rapport wilt opslaan en klik op **Opslaan**.

Een verificatie-etiket maken

U kunt de details van een verificatievergelijking opslaan als etiket in een PDF-bestand.

- 1 Klik op het **label**pictogram  na het voltooien van een verificatie in Fiery Verify.
Er wordt een etiket gemaakt als een PDF-bestand en geopend in uw standaard PDF-viewer.
- 2 Druk het PDF-bestand af of sla deze op.

Opmerking: De G7-tolerantieset voor grijswaarden vereist geen kleurreferentiebestand.

Recente verificatiegeschiedenis weergeven

U kunt de status en de resultaten van de onlangs voltooide verificaties controleren in de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

U kunt een gedetailleerde rapportering van de resultaten van onlangs voltooide verificaties bekijken of downloaden.

- 1 Open de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.
- 2 Klik op .
- 3 Klik op  om de verificatieresultaten te bekijken.
- 4 In het venster met verificatieresultaten kunt u het volgende doen:
 - Klik op **Detail** () om gedetailleerde verificatieresultaten in **Fiery Verify** te bekijken.
 - Klik op **Rapporteren** () om de verificatieresultaten te downloaden en op te slaan als een deelbaar PDF-bestand.

- Klik op **Label** (🏷️) om een etiket van de verificatieresultaten te maken in PDF.
- Klik op **Herkalibreren** (🔧) om opnieuw te kalibreren.

Opnieuw verifiëren

U kunt de kleur opnieuw controleren nadat opnieuw is gekalibreerd.

Houd rekening met de volgende vereisten:

- Internetverbinding
- Ondersteunde meetinstrumenten
- Kalibreer de opnieuw.

1 Open de Fiery ColorGuard-clienttoepassing.

2 Klik op 🏠.

3 Klik op 🔄 om het verificatieresultaat opnieuw te controleren.

4 Selecteer uw meetinstrument in **lijst met Instrumenten**.

U kunt ook op **Instellingen** klikken om opties voor het meetinstrument in te stellen.

5 In de lijst **Grafiekformaat** selecteert u het grafiekformaat dat overeenkomt met het dat is gespecificeerd door de [Lijst onderdeel](#), op pagina 52.

6 (Optioneel) Specificeer het aantal proefpagina's.

Proefpagina's zijn nuttig als de enige tijd niet is gebruikt.

7 Klik op **Afdrukken**.

8 Haal de pagina's op eruit en gooi eventuele proefpagina's weg.

9 Volg de instructies op het scherm om de vlakpagina's te meten.

10 Klik op **Gereed**.

11 In het venster met verificatieresultaten kunt u het volgende doen:

- Klik op **Detail** (🔍) om gedetailleerde verificatieresultaten in Fiery Verify te bekijken.
- Klik op **Rapporteren** (📄) om de verificatieresultaten te downloaden en op te slaan als een deelbaar PDF-bestand.
- Klik op **Label** (🏷️) om een etiket van de verificatieresultaten te maken in PDF.
- Klik op **Herkalibreren** (🔧) om opnieuw te kalibreren.

Mislukte verificaties

Als geen verificatie kan maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Kalibreer opnieuw.
- Controleer of het correcte is geladen.
- Gebruik de inkt of toner die door de fabrikant van is opgegeven.
- Maak een uitvoerprofiel dat specifiek is voor de kleurreferentie- en tolerantie-instellingen.
- Zorg ervoor dat omgevingsfactoren in uw drukkerij, zoals temperatuur en vochtigheid, binnen het door de fabrikant van opgegeven bereik vallen.
- Onderhoud

De Fiery ColorGuard-desktoptoepassing verwijderen van een Mac-computer

U kunt de Fiery ColorGuard-desktoptoepassing verwijderen van een Mac-computer als u deze niet wilt gebruiken. Deze procedure is alleen van toepassing als u Fiery Command WorkStation v6.8 en lager gebruikt.

- 1 Open de map Programma's en dubbelklik op **Fiery Software Uninstaller**.
- 2 Selecteer **Fiery ColorGuard**.
- 3 Klik op **Verwijderen** en volg de instructies op het scherm.

De Fiery ColorGuard-desktoptoepassing verwijderen van een Windows-computer

U kunt de Fiery ColorGuard-desktoptoepassing verwijderen van een Windows-computer als u deze niet wilt gebruiken.

Deze procedure is alleen van toepassing als u Fiery Command WorkStation v6.8 en lager gebruikt.

- 1 Open het **Configuratiescherm van Windows**.
- 2 Klik op **Een programma verwijderen**.
- 3 Selecteer **Fiery ColorGuard**.
- 4 Klik op **Verwijderen** en volg de instructies op het scherm.

De Fiery ColorGuard-clienttoepassing verwijderen van een Mac-computer

Als u de Fiery ColorGuard-clienttoepassing wilt verwijderen, moet u Fiery Command WorkStation verwijderen. Deze procedure is van toepassing voor Fiery Command WorkStation v7.0 en hoger.

- 1 Open de map Programma's en dubbelklik op **Fiery Software Uninstaller**.
- 2 Selecteer het Fiery Command WorkStation-pakket.

- 3 Klik op **Verwijderen** en volg de instructies op het scherm.

De Fiery ColorGuard-clienttoepassing verwijderen van een Windows-computer

Als u de Fiery ColorGuard-clienttoepassing wilt verwijderen, moet u Fiery Command WorkStation verwijderen. Deze procedure is van toepassing voor Fiery Command WorkStation v7.0 en hoger.

- 1 Klik op het bureaublad op het Windows-logo (knop **Start**) en selecteer **Fiery > Fiery Software Manager**.
- 2 Klik op de knop Verwijderen voor het Fiery Command WorkStation-pakket.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Fiery Manage

Laat de printproductie optimaal verlopen en behoud de controle over uw productieomgeving.

Met de Fiery Manage-toepassing kunt u:

- Configuraties maken, opslaan en implementeren op alle apparaten van hetzelfde model voor een meer consistente kwaliteit en voorspelbare productie.
- Fiery-systemen controleren en rapporteren die niet overeenkomen met een masterconfiguratie, zodat u onmiddellijk actie kunt ondernemen en een Fiery-server opnieuw compatibel kunt maken.
- Problemen met afdrukapparaten en wijzigingen in de configuratie van het apparaat identificeren die de printproductie blokkeren, zodat u productieovertragingen kunt beperken.
- Externe toegang krijgen tot de Fiery-serverconfiguratie (Fiery-configuratie-rapport).

Opmerking: Fiery Manage vereist dat er een licentie beschikbaar is voor elke pers. Neem contact op met uw Fiery-leverancier om Fiery Manage-toepassingslicenties of licentieverlengingen te kopen.

Opmerking: Raadpleeg [Fiery IQ-toepassingslicenties voor persen](#) op pagina 19 voor het toewijzen van Fiery Manage-licenties aan persen.

Ondersteunde afdrukapparaten

Fiery Manage ondersteunt industriële persen die zijn verbonden met Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro of hoger.

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde industriële persen.

Een synchronisatiepakket aanmaken

U kunt een pakket aanmaken voor het synchroniseren van hulpbronnen die zijn geïnstalleerd op van hetzelfde model.

Voordat u begint, moet u weten welke u wilt gebruiken als de bron voor de inhoud van het synchronisatiepakket.

1 Klik in de **Manage**-toepassing op .

2 Klik op **Synchronisatiepakket maken**.

Opmerking: U moet een geldige Fiery Manage-licentie hebben om een nieuw synchronisatiepakket te maken.

3 Typ een naam voor het synchronisatiepakket in het veld **Pakket een naam geven**.

4 Typ desgewenst een beschrijving in het veld **Beschrijving**.

5 Klik op **Volgende**.

6 Selecteer en klik op **Volgende**.

7 Klik op **Pakket aanmaken**.

Synchronisatiepakket implementeren

U kunt een hulpbronsynchronisatiepakket implementeren voor verzamelingen en afzonderlijke apparaten.

1 Klik in de **Manage**-toepassing op .

2 Klik op **implementeren**.

3 Typ een naam voor de implementatie en klik op **Volgende**.

4 Schakel onder **Verzamelingen** en **Apparaten** de selectievakjes in voor de verzamelingen en afzonderlijke apparaten waarvan u wilt dat ze het synchronisatiepakket ontvangen.

5 Klik op een van de volgende opties:

- **Nu implementeren:** als u het synchronisatiepakket voor hulpbronnen onmiddellijk wilt implementeren.
- **Plannen:** als u het synchronisatiepakket voor hulpbronnen later wilt implementeren.

6 Kies de datum en tijd voor de synchronisatie en kies wanneer de waarschuwing voor de implementatie van de synchronisatie moet worden verzonden.

Compatibiliteit controleren

U kunt uw apparaten controleren op basis van een standaard om ervoor te zorgen dat patches en programma's zijn geïnstalleerd.

1 Klik in de **Manage**-toepassing op .

2 Selecteer een Fiery-server om als compatibiliteitsmodel te dienen.

Het compatibiliteitsmodel functioneert als de standaard voor compatibiliteitscontroles.

3 Klik op **Compatibiliteitsrapport downloaden** om een .txt-versie van het Compatibiliteitsrapport te downloaden.

Het .txt-compatibiliteitsrapport bevat de IP-adressen van de inbegrepen Fiery-servers.

Fiery-serverconfiguratie downloaden

U kunt de nieuwste of laatst gemaakte Fiery-serverconfiguratie van uw apparaten downloaden.

Wanneer u een Fiery-server opnieuw start, wordt de nieuwste Fiery-serverconfiguratie automatisch geüpload naar de cloud.

- 1 Klik in de **Manage**-toepassing op .
- 2 Klik op  in de kolom **Actie** naast het apparaat waarvoor u de serverconfiguratie wilt downloaden.
- 3 Voer een van de volgende stappen uit op basis van uw vereiste:
 - Klik op **Aanvraag van nieuwste Fiery-serverconfiguratie** als u de nieuwste serverconfiguratie wilt downloaden.
Opmerking: U kunt de nieuwste serverconfiguratie alleen downloaden als de Fiery-server online is.
 - Klik op **Downloaden** als u de laatst gemaakte serverconfiguratie wilt downloaden.
Opmerking: Als de Fiery-server offline is, kunt u alleen de laatst gemaakte serverconfiguratie downloaden.

Het Fiery-serverconfiguratiebestand wordt gedownload naar uw lokale systeem.

Fiery Notify

Met Fiery Notify kunt u waarschuwingen plannen voor productieblokkeringen en meldingen voor productie- en configuratie-rapporten.

Met de Fiery Notify-toepassing kunt u:

- Schakelt waarschuwingen in voor productieblokkeringen en meldingen voor productie- en configuratierapporten.
- Maak configuratierapporten voor gelicentieerde persen of persverzamelingen.
- De status van elk meldingstype weergeven.
- Waarschuwingsschema's configureren.

Ondersteunde afdrukapparaten

Fiery Notify ondersteunt industriële persen die zijn verbonden met Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro en hoger en grootformaatpersen.

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde industriële en grootformaatpersen.

Waarschuwingen voor productieblokkeringen inschakelen

Wanneer de productie voor uw geregistreerde Fiery-servers wordt geblokkeerd, verzendt Fiery Notify een waarschuwing naar uw geregistreerde e-mailadres.

- 1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar **Productieblokkeringswaarschuwingen**.
- 2 Klik op **Configureren**.
U kunt ook op de wisselknop klikken.
- 3 Selecteer de duur van een productieblokkering waarna u een waarschuwing wilt ontvangen.
- 4 Klik op **Gereed**.
- 5 Klik op **Gereed** in het venster dat wordt weergegeven.

Melding voor productierapport inschakelen

Fiery Notify verzendt productiedetails van uw geregistreerde Fiery-servers naar uw geregistreerde e-mailadres.

- 1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar **Productierapporten**.
- 2 Klik op **Configureren**.
U kunt ook op de wisselknop klikken.
- 3 Selecteer een periode waarvoor u een productierapport wilt ontvangen.
De beschikbare perioden voor het productierapport zijn dagelijks, wekelijks of maandelijks.
- 4 Klik op **Gereed**.
- 5 Klik op **Gereed** in het venster dat wordt weergegeven.
Houd rekening met het volgende:
 - Fiery Notify verzendt de melding van het productierapport om 03:00 uur in uw lokale tijdzone. Elke zondag worden de wekelijkse rapporten verzonden en de maandelijksse rapporten worden op de eerste dag van de volgende maand verzonden.
 - Productierapporten bevatten alleen informatie over actieve apparaten.

Waarschuwingen en meldingen wijzigen

U kunt de duur van waarschuwingen en meldingen in Fiery Notify wijzigen.

- 1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar de waarschuwing of melding die u wilt wijzigen.
Wanneer meldingen of waarschuwingen zijn ingeschakeld, geeft de **Status**-kolom **Actief** weer.
- 2 Klik op **Configureren**.
- 3 Wijzig de periode.
- 4 Klik op **Gereed**.
- 5 Klik op **Gereed** in het venster dat wordt weergegeven.

Configuratie rapporten

Met configuratie rapporten kunt u configuratiedetails bekijken van uw of voor de opgegeven duur.

Een beheerder of ondersteuningsgebruiker kan configuratie rapporten maken en regelmatige meldingen ontvangen op basis van de frequentie die is gedefinieerd in Fiery Notify.

Opmerking: Een Fiery Manage-licentie is vereist voor het maken of bekijken van configuratie rapporten.

Configuratie rapport kolommen

De kolommen in het configuratie rapport geven verschillende kenmerken weer die op uw gelicentieerde Fiery-servers gedefinieerd of geconfigureerd zijn.

Het Simple Network Management Protocol (SNMP) maakt externe toegang mogelijk om de Fiery-server te monitoren. SNMP moet op de Fiery-server zijn ingeschakeld om de waarden op te halen voor de SNMP-gerelateerde kenmerken in het configuratie rapport. Afhankelijk van de originele fabrikant van uw apparatuur worden de waarden in de kolommen **Printer SN**, **SNMPName** en **SNMPRepo** mogelijk niet bij weergegeven.

Welke informatie u in de configuratie rapport kunt weergeven, is afhankelijk van uw printer. Sommige kolommen geven mogelijk geen gegevens weer, afhankelijk van het type printer. Raadpleeg de printerspecificatie of neem contact op met de Fiery-leverancier van uw printer voor meer informatie.

In de volgende tabel wordt de lijst met beschikbare kenmerken in de kolommen van het configuratie rapport beschreven:

Opmerking: Als u wijzigingen of updates aanbrengt in de Fiery-server, kan het enige tijd duren voordat de bijgewerkte gegevens in het configuratie rapport worden weergegeven.

Kolommen met apparaatinfo	Beschrijving
Fiery Name	Naam van de Fiery-server zoals gedefinieerd door de beheerder
Fiery IP	Internet Protocol-adres (IP) van de Fiery-server
MAC Address	Media Access Control-adres (MAC) van de Fiery-server
Laatst bijgewerkt	Tijd en datum waarop Fiery IQ voor het laatst gegevens zijn opgehaald van de Fiery-server voor
Fiery version	Codebase-versie geïnstalleerd op de Fiery-server
Fiery subversion	Codebase mini vrijlatingsversie geïnstalleerd op de Fiery-server
JDF-versie	Fiery JDF-versie Job Definition Format (JDF) maakt het eenvoudig om workflows voor afdruktaken door meerdere leveranciers te implementeren.
FCC-versie	Geïnstalleerde versie van Fiery Cloud Connector
Disk size	Totale schijfruimte van de Fiery-server in megabytes
OS	Geïnstalleerd besturingssysteem (OS) op de Fiery-server

Kolommen met apparaatinfo	Beschrijving
Fiery SN	Serienummer van de Fiery-server
Printer SN	Serienummer van
Auto System Updates	Beschikbaarheid van automatische systeemupdates op de Fiery-server
Uptime	Tijd sinds laatste reboot van de Fiery-server
SysUTCTime	Systeemtijd van de Fiery-server in Coordinated Universal Time (UTC)
Timezone	Tijdzone waar zich bevindt
DST	Ondersteuning voor zomertijd (DST), waarbij "1" aangeeft dat zomertijd wordt ondersteund en "0" aangeeft dat zomertijd niet wordt ondersteund in de opgegeven tijdzone
SNMPReadCommunity	Community-naam die toegang heeft tot het lezen van SNMP-waarden
SNMPWriteCommunity	Community-naam die toegang heeft tot het schrijven van SNMP-waarden
SNMPVersion	Versie van SNMP
SNMPSysUpTime	Tijd sinds SNMP voor het laatst opnieuw is geïnitieerd De tijd wordt weergegeven in honderdste van een seconde en weergegeven in tijdnootatie op epoch-basis.
SNMPName	Naam van SNMP
SNMPRepo	Intern IP-adres van de Fiery-server waardoor de communicatie met plaatsvindt
Cal-Expiration	Duur tot verlopen kalibratie van de Fiery-server
FCC-type	Interne of niet-interne Fiery Cloud Connector Op de Fiery server wordt een interne Fiery Cloud Connector server geïnstalleerd en een niet-interne Fiery Cloud Connector server op de Fiery server op een externe machine.
Model	Naam van model
ECC State	Offline of online status voor de Fiery Cloud Connector
Cal-Plain	Laatste kalibratie waarden voor normale kalibratieset
DHCP-auto	DHCP-status in WebTools, waarbij "TRUE" aangeeft dat DHCP is ingeschakeld en "FALSE" aangeeft dat DHCP is uitgeschakeld
DNS-auto	DNS-status in WebTools, waarbij "TRUE" aangeeft dat DNS is ingeschakeld en "FALSE" aangeeft dat DNS is uitgeschakeld

Kolommen met apparaatinfo	Beschrijving
NTP-enabled	NTP-status in WebTools, waarbij "TRUE" aangeeft dat NTP is ingeschakeld en "FALSE" aangeeft dat NTP is uitgeschakeld Opmerking: Met NTP kunt u de optie Automatische datum en tijd instellen.
NTP-usepool	Naam van SNTP-tijdserver weergegeven in WebTools

Configuratie rapport maken

Fiery Notify verzendt configuratiedetails van uw geregistreerde Fiery-servers naar opgegeven e-mailadressen.

- 1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar **Configuratie rapporten**.
- 2 Klik op **Configuratie rapport maken**.
- 3 Typ in het vak **Rapportnaam** een naam voor het rapport.
- 4 Selecteer een periode waarvoor u een configuratie rapport wilt ontvangen.

Opmerking: De beschikbare perioden voor het configuratie rapport zijn dagelijks, wekelijks of maandelijks.

- 5 Voer een of beide van de volgende handelingen uit om op te geven hoe het configuratie rapport moet worden ontvangen:
 - Schakel het selectievakje **E-mail** in als u het configuratie rapport via e-mail wilt ontvangen. Voer het e-mailadres in van de ontvangers waarvan u wilt dat ze het configuratie rapport ontvangen. Voer het onderwerp en de inhoud van de e-mail in voor het configuratie rapport.
 - Schakel het **SFTP**-selectievakje in als u het configuratie rapport via SFTP wilt ontvangen. Kies de **SFTP**-account om het configuratie rapport te ontvangen. Kies een SFTP-account waarnaar u het configuratie rapport wilt verzenden. Als je geen SFTP-account hebt toegevoegd, kun je er een toevoegen door op **Nieuwe SFTP toevoegen** te klikken. Nadat u bent omgeleid naar de **SFTP-configuratiebeheerconsole**, kunt u een SFTP-account toevoegen.

Voor informatie over het toevoegen van een SFTP-account raadpleegt u [Een SFTP-account toevoegen voor configuratie](#) op pagina 21.

- 6 Klik op **Volgende**.
- 7 Klik op **Apparaten selecteren** en kies uit de onderstaande lijst:
 - Selecteer op het tabblad **Printerverzamelingen** verzamelingen.
 - Selecteer op het tabblad **Printers** de die u wilt bekijken. U kunt ook zoeken naar de naam van .

Opmerking: Alleen of die met een Fiery Manage licentie voor zijn geactiveerd, kunnen worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Apparaten selecteren**.

- 8 Schakel in het veld **Kolommen selecteren** de selectievakjes in voor het configuratietype dat u in uw configuratie rapport wilt opnemen.

Opmerking: Raadpleeg [Configuratie rapportkolommen](#) op pagina 83 voor meer informatie en beschrijvingen van de configuratie rapportkolommen.

9 Klik op **Volgende**.

10 Klik op **Uploaden** om een patchbestand te uploaden dat u in uw configuratierapport wilt opnemen.

U kunt ook het vlakidentificatienummer invoeren en op **Toevoegen** klikken.

11 Klik op **Opslaan**.

U kunt maximaal tien configuratierapporten maken.

Fiery Notify verzendt de melding van het configuratierapport om 01:00 uur in uw lokale tijdzone. Elke zondag worden de wekelijkse rapporten verzonden en de maandelijkse rapporten worden op de eerste dag van de volgende maand verzonden.

Configuratierapport bewerken

U kunt een configuratierapport bewerken in Fiery Notify.

1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar **Configuratierapporten**.

2 Klik op het pictogram Meer () naast het configuratierapport dat u wilt bewerken.

3 Selecteer **Bewerken**.

4 Wijzig zo nodig de rapportdetails en klik op **Volgende**.

5 Wijzig zo nodig de apparaten en kolommen en klik op **Volgende**.

6 Wijzig zo nodig de vlakken en klik op **Opslaan**.

Configuratierapport dupliceren

U kunt een configuratierapport dupliceren in Fiery Notify.

1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar **Configuratierapporten**.

2 Klik op het pictogram Meer () naast het configuratierapport dat u wilt dupliceren.

3 Selecteer **Dupliceren**.

4 Wijzig de rapportnaam voor het duplicaat van uw configuratierapport en klik op **Volgende**.

5 Klik op **Volgende** en vervolgens op **Opslaan**.

Er is een duplicaat van het configuratierapport met de nieuwe naam gemaakt.

Configuratierapport verwijderen

U kunt een configuratierapport verwijderen in Fiery Notify.

1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar **Configuratierapporten**.

2 Klik op het pictogram Meer () naast het configuratierapport dat u wilt verwijderen.

- 3 Selecteer **Verwijderen**.
- 4 Klik op **OK**.

Waarschuwingen uitschakelen

U kunt waarschuwingen of meldingen uitschakelen vanuit Fiery Notify.

- 1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar het type melding dat u wilt uitschakelen.
- 2 Klik op de actieve wisselknop om uw voorkeursmelding of -waarschuwing uit te schakelen.

Wanneer meldingen of waarschuwingen zijn uitgeschakeld, geeft de **Status**-kolom **Inactief** weer.

Fiery IQ voor grootformaatpersen

Een grootformaatpers is een groot- of supergrootformaat inkjetpers die wordt gebruikt voor het afdrukken op een groot vel papier.

Fiery IQ voor industriële persen is een suite met cloudtoepassingen waarmee u de volgende taken kunt uitvoeren:

- Uw persen beheren
- Bestellingen plaatsen voor de optimale hoeveelheid inkt
- Waarschuwingen plannen

Fiery IQ voor grootformaatpersen ondersteunt de volgende toepassingen:

- [Fiery Cloud Connector](#) op pagina 88
- [Fiery InkWise \(BETA\)](#) op pagina 89
- [Fiery Notify](#) op pagina 97

Ga naar <https://resources.fier.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde grootformaatpersen.

Fiery Cloud Connector

Fiery Cloud Connector verbindt uw persen met Fiery IQ-diensten.

Fiery IQ is een pakket cloudtoepassingen voor afdrukserviceproviders.

Met de Fiery Cloud Connector kunt u uw persen en verbindingen met Fiery IQ-diensten en internettoepassingen beheren, registreren en volgen.

Ondersteunde afdrukapparaten

Ga naar <https://resources.fier.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde grootformaatpersen.

Installatie

Fiery Cloud Connector voor grootformaatpersen moet geïnstalleerd worden door een onderhoudstechnicus.

Volgstatus van Fiery Cloud Connector

In de onderstaande lijst worden verschillend volgstatussen van een op Fiery Cloud Connector beschreven:

- **Actief:** verzendt actief gegevens naar uw Fiery IQ-cloud.
- **In uitvoering:** wordt verbonden met uw Fiery IQ-cloud.
- **Gedupliceerd:** is al met uw Fiery IQ-cloud verbonden via een andere Fiery Cloud Connector.
- **Afgewezen:** Fiery IQ heeft het traceringsverzoek afgewezen.
- **Verwijderd:** is verwijderd uit uw Fiery IQ-cloud. Neem contact op met het Fiery IQ-ondersteuningsteam als u deze opnieuw wilt volgen.
- **Passief:** Fiery Cloud Connector verzendt geen gegevens naar uw Fiery IQ-cloud.

Fiery InkWise (BETA)

Fiery InkWise stelt u in staat de optimale bestelhoeveelheid voor uw inktvoorraad te plaatsen op basis van uw inktverbruiktrend.

Met de Fiery InkWise-toepassing kunt u:

- Aanbevelingen per e-mail ontvangen om de juiste inktvoorraad op het juiste moment te bestellen.
- De bestelde inkt via de e-mail met **aanbevelingen voor inktbestelling** bevestigen.
- De inktvoorraadkosten verlagen.
- Overtollige inktvoorraden vermijden en het risico op vervallen inkt verkleinen.
- Slimme aanbevelingen krijgen over het bestellen van inkt op basis van uw werkelijke en voorspelde verbruik en voorraad.

Opmerking: U kunt de inktvoorraad op afstand bekijken in de mobiele InkWise-toepassing. Raadpleeg [My Inks](#) op pagina 26.

Ondersteunde afdrukapparaten

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde grootformaatpersen.

Fiery InkWise configureren

U moet de Fiery InkWise-toepassing configureren wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt.

- 1 Klik op de Fiery Dashboard-pagina op **InkWise**.
- 2 Klik op **Aan de slag**.
- 3 Controleer de lijst met persen en klik op **Volgende**.

4 Werk de volgende details bij voor de inkten die in uw voorraad beschikbaar zijn:

- **Onderdeelnaam:** naam van de inkt
- **Onderdeelnr.:** onderdeelnummer van de inktflessen
- **Printermodellen:** persmodellen die de opgegeven inkt gebruiken
- **Liter/kg per fles:** inktvolume per fles
- **Beschikbare flessen:** totaal aantal opgegeven inktflessen in uw huidige voorraad
- **Als reserve houden:** minimaal aantal opgegeven inktflessen die u in voorraad wilt houden

5 Klik op **Volgende**.

6 Geef de doorlooptijd voor de inktleverancier en e-mailadressen op om de aanbevelingen voor inktbestellingen te ontvangen.

Opmerking: Fiery InkWise verzendt de aanbevelingen voor de inktbestelling om 01:30 uur GMT.

7 Klik op **Gereed**.

InkWise Voorraad

U kunt de Fiery InkWise-voorraadpagina bekijken nadat u zich hebt aangemeld bij de Fiery InkWise-webtoepassing.

U hebt toegang tot de Fiery InkWise-webtoepassing door op het **InkWise**-pictogram op het Fiery Dashboard te klikken.

Op de **InkWise-voorraad**pagina kunt u:

- Een nieuwe inkt of een bulkhoeveelheid inkten aan de voorraad toevoegen.
- Bekijk een inktvoorraadtabel met de volgende informatie:
 - Een lijst met inktnamen, onderdeelnummers en gekoppelde persmodellen bekijken.
 - Voorspelde opdroogdatum van elke inkt in de voorraad.
 - Hoeveelheid reserve van elke inkt in flessen en weken in de voorraad.
 - Aantal beschikbare inktflessen in de voorraad.
 - Het volume van elke inkt per fles in liter per kilogram (kg).
 - Het totale beschikbare volume van elke inkt in liter.
 - Vervaldatum inkt op datum en resterend of negatief aantal dagen na vervaldatum.
- Het aantal nieuwe of gereserveerde flessen met vervaldatum voor bestaande inkttypen bijwerken.
- Een nieuwe inktbestelling importeren.
- Een lijst met uw huidige voorraad exporteren.
- Instellingen voor inktbestellingsaanbevelingen aanpassen.

Nieuwe inkt toevoegen

U kunt nieuwe inkt aan de Fiery InkWise-voorraad toevoegen.

- 1 Klik in Fiery InkWise op **Nieuwe inkt**.
- 2 Selecteer **Nieuwe SKU toevoegen**.
- 3 Selecteer in de lijst **Kleur** de kleur van de nieuwe inkt.
- 4 Typ in het veld **Onderdeelnaam** een naam voor de nieuwe inkt.
- 5 Typ in het veld **Onderdeelnr.** het onderdeelnummer van de nieuwe inktflessen.
- 6 Voer de volgende details in voor de nieuwe inktflessen:
 - **Liter/kg per fles:** inktvolume per fles.
 - **Beschikbare flessen:** totaal aantal nieuwe inktflessen in uw huidige voorraad.
 - **Als reserve houden:** minimaal aantal nieuwe inktflessen die u in voorraad wilt houden.
 - **Vervaldatum:** vervaldatum van de nieuwe inktfles.
- 7 Selecteer de selectievakjes naast de persmodellen die de nieuwe inkt gebruiken.
- 8 Klik op **Toevoegen**.

De nieuwe inkt wordt toegevoegd aan de inktvoorraadlijst.

Meerdere nieuwe inkten toevoegen

U kunt meerdere nieuwe inkten aan de Fiery InkWise-voorraad toevoegen.

- 1 Klik in Fiery InkWise op **Nieuwe inkt**.
- 2 Selecteer **Toevoegen in bulk**.
- 3 Werk de volgende details bij voor de nieuwe inkten:
 - **Onderdeelnaam:** naam van de nieuwe inkt
 - **Onderdeelnr.:** onderdeelnummer van de nieuwe inktflessen
 - **Printermodellen:** persmodellen die de nieuwe inkt gebruiken
 - **Liter/kg per fles:** inktvolume per fles
 - **Beschikbare flessen:** totaal aantal nieuwe inktflessen in uw huidige voorraad
 - **Als reserve houden:** minimaal aantal nieuwe inktflessen die u in voorraad wilt houden
- 4 Klik op **Toevoegen**.

De nieuwe inkten worden toegevoegd aan de inktvoorraadlijst.

Aantal van nieuwe verzending toevoegen

U kunt een nieuwe verzending inktflessen toevoegen aan de bestaande Fiery InkWise-voorraad.

- 1 Klik in Fiery InkWise op **Voorraad bijwerken**.
- 2 Selecteer **Nieuwe verzending**.
- 3 (Optioneel) Zoek een inkttype door de inktnaam, het onderdeelnummer of het persmodel in de zoekvakken van de respectievelijke kolommen te typen.
- 4 Voer in de kolom **Nieuwe verzending** het aantal nieuwe flessen naast de betreffende inkten in.
- 5 Klik op **Voorraad opslaan**.

De nieuwe verzendingshoeveelheid wordt toegevoegd aan de respectievelijke lijst met beschikbare flessen.

Bestaande voorraad bijwerken

U kunt de reservehoeveelheid en de beschikbare hoeveelheid inktflessen in de bestaande Fiery InkWise-voorraad bijwerken.

- 1 Klik in Fiery InkWise op **Voorraad bijwerken**.
- 2 Selecteer **Aanpassen in voorraad**.
- 3 (Optioneel) Zoek een inkttype door de inktnaam, het onderdeelnummer of het persmodel in de zoekvakken van de respectievelijke kolommen te typen.
- 4 Werk de volgende details desgewenst bij:
 - **Beschikbare flessen:** totaal aantal inktflessen in uw huidige voorraad
 - **Als reserve houden:** minimaal aantal inktflessen die u in voorraad wilt houden
- 5 Klik op **Voorraad opslaan**.

De bestaande voorraad wordt bijgewerkt.

Een inkt bewerken

U kunt een inkt bewerken op de **Voorraad**-pagina van **InkWise**.

- 1 Selecteer op de pagina **Voorraad** van **InkWise** een inkt die u wilt bewerken.
- 2 Bewerk desgewenst de volgende details:
 - **Onderdeelnaam:** naam van de inkt
 - **Onderdeelnr.:** onderdeelnummer van de inkt
 - **Als reserve houden:** minimaal aantal inktflessen die u in voorraad wilt houden
 - **Aantal flessen:** aantal nieuwe flessen dat u wilt toevoegen
 - **Vervaldatum:** vervaldatum voor nieuwe fles

U kunt op het pictogram Toevoegen klikken om nieuwe inkten met een andere vervaldatum toe te voegen.

3 Klik op Update.

Een inkt verwijderen

U kunt een inkt uit de Fiery InkWise-voorraad verwijderen.

- 1** Selecteer op de pagina **Voorraad** in **InkWise** een inkt die u wilt verwijderen.
- 2** (Optioneel) U kunt een inkttype zoeken door de inktnaam, het onderdeelnummer of het persmodel in de zoekvakken van de respectievelijke kolommen te typen.
- 3** Klik op het pictogram Verwijderen ().
- 4** Klik op **Ja**.

De geselecteerde inkt wordt verwijderd uit de inktvoorraadlijst.

Inktgegevens importeren

U kunt een Microsoft Excel-bestand van een nieuwe verzending in de opgegeven indeling importeren om deze snel aan de Fiery InkWise-voorraad toe te voegen.

- 1** Klik in Fiery InkWise op **Importeren**.
- 2** Klik op **Bestand selecteren**.
- 3** Navigeer in het venster **Bladeren** naar het inktgegevensbestand dat u wilt importeren.
Het inktgegevensbestand moet de .xlsx- of .xls-indeling hebben en moet de kolommen **Naam** en **Nieuwe verzending** bevatten.
- 4** Selecteer het inktgegevensbestand en klik op **Openen**.
- 5** Werk indien nodig het aantal flessen in de kolom **Nieuwe verzending** bij.
- 6** Klik op **Update**.

De nieuwe inktflessen worden toegevoegd aan de inktvoorraadlijst.

Inktgegevens exporteren

U kunt uw huidige inktvoorraad exporteren vanuit de Fiery InkWise.

- Klik in Fiery InkWise op **Exporteren**.

Een bestand met de inktgegevens in uw voorraad wordt naar uw lokale systeem gedownload.

Instellingen voor inktbestellingsaanbevelingen aanpassen

U kunt de inktbestellingsaanbeveling wijzigen op de Fiery InkWise-voorraadpagina.

- 1 Klik in Fiery InkWise op .
- 2 Gebruik de wisseltoets om de aanbeveling voor de inktvolgorde in of uit te schakelen.
- 3 Wijzig de doorlooptijd van de inktleverancier.
- 4 Wijzig de e-mailadressen om de aanbeveling voor inktbestellingen te ontvangen.
- 5 Klik op **Update**.

InkWise (BETA)

De mobiele InkWise-toepassing geeft uw inktvoorraad weer en helpt u bij het toevoegen, wijzigen of verwijderen van inkten door de inktetiketten te scannen.

In de mobiele InkWise-toepassing kunt u:

- Inkten toevoegen, bijwerken of verwijderen door de inktetiketten te scannen of de inktgegevens handmatig in te voeren.
- Uw inktvoorraad bekijken.
- De reservehoeveelheid inktflessen wijzigen.
- Een inkt uit de voorraad verwijderen.
- Instellingen voor inktbestellingsaanbevelingen aanpassen.

Ondersteunde mobiele apparaten

De InkWise-mobiele applicatie wordt ondersteund door de volgende mobiele apparaten:

- Android 5.0 en hoger.
- iOS 9.0 en hoger.

Opmerking: InkWise is beschikbaar voor Android, iPhone en iPad.

Ondersteunde afdrukapparaten

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde grootformaatpersen.

Inkten zoeken

U kunt inkten zoeken in de mobiele InkWise-toepassing.

- 1 Meld u aan bij de mobiele InkWise-toepassing met uw Fiery Account-referenties.

- 2 Tik op het vergrootglas pictogram (Q) in de rechterbovenhoek.
- 3 Typ de naam, het type of het onderdeelnummer van de inkt in het zoekveld.
De inkten die verband houden met de opgegeven naam, het type of het onderdeelnummer van de inkt worden weergegeven.
- 4 Tik in de lijst op de gewenste inkt om de inkt details te bekijken of te bewerken.
- 5 Tik op **Inktlogboeken weergeven** om de inktlogboeken weer te geven.
- 6 Tik op het pijlpictogram (←) in de linkerbovenhoek om terug te keren naar de pagina **Mijn inkten**.

Inktdetails

Op de pagina met inkt details kunt u de volgende informatie bekijken:

- Inktproductnaam
- Onderdeelnummer
- Hoeveelheid inktreserve in flessen en weken
- Aantal beschikbare inktflessen
- Voorspelde opdroogdatum van de inkt
- Vervaldatum inkt op datum en resterend of negatief aantal dagen na vervaldatum
- Gekoppelde persmodellen

Inkten toevoegen of wijzigen

U kunt nieuwe inkt toevoegen of de inkt hoeveelheid wijzigen in de mobiele InkWise-toepassing.

- 1 Meld u aan bij de mobiele InkWise-toepassing met behulp van uw Fiery Account-referenties.
- 2 Tik op het pictogram Scannen (📷), scan het etiket op de inkt fles en tik op **Scannen**.
De inkt details worden weergegeven op het scherm. U kunt op **Opnieuw uitvoeren** tikken om het label opnieuw te scannen.
- 3 Als de inkt details niet juist zijn, voert u de volgende stappen uit:
 - Tik op **Gegevens handmatig invoeren**.
 - Voer het onderdeelnummer van de nieuwe inkt flessen in.
 - Tik op **Toevoegen aan voorraad** en ga door naar stap 5 op pagina 96.
- 4 Als de inkt details juist zijn, tikt u op **Doorgaan** en schuift u het fles pictogram omhoog om de inkt fles toe te voegen.
Als u een fles wilt verwijderen, schuift u het fles pictogram naar beneden en klikt u op **Voorraad bijwerken**.

- 5 Typ of wijzig in het venster **Nieuwe inkt toevoegen** de toe te passen details van de volgende opties:
 - **Vervaldatum:** inktvervaldatum van de nieuwe inktflessen
 - **Als reserve houden:** minimaal aantal nieuwe inktflessen die u in voorraad wilt houden
 - **Number of bottles to add:** totale hoeveelheid nieuwe inktflessen in uw huidige voorraad
 - **Selecteer printermodellen die deze inkt gebruiken:**
 - Tik op **Printers selecteren**.
 - Tik op de selectievakjes naast de persmodellen die de nieuwe inkt gebruiken.
 - Tik op **Klaar**.
- 6 Tik op **Toevoegen aan voorraad**.

De nieuwe inkt wordt toegevoegd aan de inktvoorraad.
- 7 Als u nog een inkt wilt toevoegen, tikt u op **Andere toevoegen en scannen** en herhaalt u stappen 2 op pagina 95 tot 6 op pagina 96.

Reservehoeveelheid wijzigen

U kunt het reserveaantal flessen wijzigen in de mobiele InkWise-toepassing.

- 1 Meld u aan bij de mobiele InkWise-toepassing met uw Fiery Account-referenties.
- 2 Tik in de voorraadlijst op de inkt die u wilt wijzigen.
- 3 Tik op het pictogram Meer (⋮) in de rechterbovenhoek en vervolgens op het pictogram Bewerken (✎).
- 4 Voer de hoeveelheid inkt**reserve** in weken en flessen in.
- 5 Tik in de rechterbovenhoek op het pictogram Gereed (✓) om uw wijzigingen op te slaan.

Een inkt verwijderen

U kunt een inkt verwijderen in de mobiele InkWise-toepassing.

- 1 Meld u aan bij de mobiele InkWise-toepassing met uw Fiery Account-referenties.
- 2 Tik in de voorraadlijst op de inkt die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op het pictogram Meer (⋮) in de linkerbovenhoek en vervolgens op het pictogram Verwijderen (🗑).
- 4 Tik op **Ja, verwijderen**.

De geselecteerde inkt wordt verwijderd uit de inktvoorraadlijst.

Persdetails bekijken

U kunt de details van uw persen bekijken in de mobiele InkWise-toepassing.

- 1 Meld u aan bij de mobiele InkWise-toepassing met behulp van uw Fiery Account-referenties.
- 2 Tik op **Mijn printers**.
- 3 Tik op een pers in de lijst om de details te bekijken.

Instellingen voor inktbestellingsaanbevelingen aanpassen

U kunt de instellingen voor de inktbestellingsaanbevelingen wijzigen in de mobiele InkWise-toepassing.

- 1 Meld u aan bij de mobiele InkWise-toepassing met uw Fiery Account-referenties.
- 2 Tik op **Account**.
- 3 Tik op **Instellingen** om de instellingen te wijzigen.
- 4 Werk de doorlooptijd voor de inktleverancier en e-mailadressen bij om de aanbevelingen voor inktbestellingen te ontvangen.
- 5 Tik rechtsboven op het pictogram Gereed (✓) om de wijzigingen op te slaan.

Bekijk meldingen

U kunt de oude meldingen bekijken in de mobiele InkWise-toepassing.

- 1 Meld u aan bij de mobiele InkWise-toepassing met uw Fiery Account-referenties.
- 2 Tik op **Meldingen**.
- 3 Selecteer de tabbladen **Alles**, **Voorraad** of **Vervaldatum** om de bijbehorende melding weer te geven.

Afmelden bij InkWise

Doe het volgende om u bij de mobiele InkWise-toepassing af te melden:

- 1 Tik in de mobiele InkWise-toepassing op **Account**.
- 2 Tik op **Afmelden**.

Fiery Notify

Met Fiery Notify kunt u waarschuwingen plannen voor productieblokkeringen en meldingen voor productierapporten.

Met de Fiery Notify-toepassing kunt u:

- Waarschuwingen voor productieblokkeringen en meldingen voor productierapporten inschakelen.
- De status van elk meldingstype weergeven.
- Waarschuwingsschema's configureren.

Ondersteunde afdrukapparaten

Fiery Notify ondersteunt industriële persen die zijn verbonden met Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware FS200/200 Pro en hoger en grootformaatpersen.

Ga naar <https://resources.fiery.com/iq/supported-printers> voor een lijst met momenteel ondersteunde industriële en grootformaatpersen.

Waarschuwingen voor productieblokkeringen inschakelen

Wanneer de productie voor uw geregistreerde Fiery-servers wordt geblokkeerd, verzendt Fiery Notify een waarschuwing naar uw geregistreerde e-mailadres.

- 1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar **Productieblokkeringswaarschuwingen**.
- 2 Klik op **Configureren**.
U kunt ook op de wisselknop klikken.
- 3 Selecteer de duur van een productieblokkering waarna u een waarschuwing wilt ontvangen.
- 4 Klik op **Gereed**.
- 5 Klik op **Gereed** in het venster dat wordt weergegeven.

Melding voor productierapport inschakelen

Fiery Notify verzendt productiedetails van uw geregistreerde Fiery-servers naar uw geregistreerde e-mailadres.

- 1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar **Productierapporten**.
- 2 Klik op **Configureren**.
U kunt ook op de wisselknop klikken.
- 3 Selecteer een periode waarvoor u een productierapport wilt ontvangen.
De beschikbare perioden voor het productierapport zijn dagelijks, wekelijks of maandelijks.
- 4 Klik op **Gereed**.
- 5 Klik op **Gereed** in het venster dat wordt weergegeven.

Houd rekening met het volgende:

- Fiery Notify verzendt de melding van het productierapport om 03:00 uur in uw lokale tijdzone. Elke zondag worden de wekelijkse rapporten verzonden en de maandelijkse rapporten worden op de eerste dag van de volgende maand verzonden.
- Productierapporten bevatten alleen informatie over actieve apparaten.

Waarschuwingen en meldingen wijzigen

U kunt de duur van waarschuwingen en meldingen in Fiery Notify wijzigen.

- 1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar de waarschuwing of melding die u wilt wijzigen.
Wanneer meldingen of waarschuwingen zijn ingeschakeld, geeft de **Status**-kolom **Actief** weer.
- 2 Klik op **Configureren**.
- 3 Wijzig de periode.
- 4 Klik op **Gereed**.
- 5 Klik op **Gereed** in het venster dat wordt weergegeven.

Waarschuwingen uitschakelen

U kunt waarschuwingen of meldingen uitschakelen vanuit Fiery Notify.

- 1 Navigeer in de **Notify**-toepassing naar het type melding dat u wilt uitschakelen.
- 2 Klik op de actieve wisselknop om uw voorkeursmelding of -waarschuwing uit te schakelen.
Wanneer meldingen of waarschuwingen zijn uitgeschakeld, geeft de **Status**-kolom **Inactief** weer.

Probleemoplossing Fiery IQ

Als de stappen die hier zijn beschreven het probleem niet oplossen, verzamelt u de relevante informatie en neemt u contact op met technische ondersteuning.

Voor aanvullende informatie of ondersteuning kunnen geregistreerde gebruikers een discussie starten via [Fiery Communities](#).

Er is geen registratie-e-mail ontvangen

Als de verificatie-e-mail met de code van zes cijfers niet is aangekomen, hebben uw e-mailinstellingen deze mogelijk naar een andere map in uw e-mailtoepassing gestuurd.

- Voer een of beide van de volgende handelingen uit om uw verificatie-e-mail te vinden:

- Controleer uw andere e-mailmappen.

De e-mail is mogelijk per ongeluk naar uw spam- of ongewenste e-mail-map gestuurd. U kunt ook aangepaste mappen controleren.

- Controleer de regels voor uw e-mailfilters.

Afhankelijk van uw e-mailtoepassing navigeert u naar waar uw e-mailregels en -filters zijn opgeslagen. Als er een regel voor noreply@fiery.com wordt weergegeven, kunt u de regel verwijderen of bewerken zodat de verificatie-e-mail naar uw Postvak IN wordt verzonden. U kunt ook navigeren naar de map waar de regel e-mails van noreply@fiery.com naartoe stuurt.