



Fiery options 1.5 Help (server)

© 2023 Fiery, LLC. La información de esta publicación está cubierta por los Avisos legales para este producto.

12 de octubre de 2023

Contenido

Administración de licencias para las opciones de Fiery en el servidor	5
Administración de licencias	5
Configurar un servidor proxy	5
Acceso a la página Administrar las opciones de Fiery	6
Notificaciones de licencia	6
Activación de la opción de Fiery	6
Activación automática de una opción de Fiery	7
Activación de códigos de activación de licencia (LAC) consecutivos	7
Activar automáticamente una licencia temporal	8
Activación manual de una opción de Fiery	9
Restauración de una opción de Fiery activada	9
Restauración automática de opciones de Fiery	9
Restauración manual de las opciones de Fiery	10
Resolución de problemas de opciones de Fiery	10
Mensaje de error generado con la activación	10
Configuración incorrecta del reloj del sistema	11
Mensajes de error	11

Administración de licencias para las opciones de Fiery en el servidor

Para utilizar una opción de Fiery instalada en el Fiery server, primero debe obtener un Código de activación de licencia exclusivo (LAC) y, a continuación, activar la licencia.

Obtención de licencias

Puede obtener una licencia para una opción de Fiery de su distribuidor Fiery, del fabricante de impresora o de [EFI eStore](#).

Después de obtener una licencia, puede realizar las siguientes tareas:

- [Activar una opción de Fiery](#) en la página 7
- [Restaurar una opción de Fiery activada](#) en la página 9

Nota: Puede restaurar las opciones de Fiery solo en Fiery servers con el software del sistema Fiery FS400/FS400 Pro y posterior.

Puede activar y restaurar una opción de Fiery en la página Administrar las opciones de Fiery. Para obtener más información, consulte [Administrar las opciones del Fiery](#).

Administración de licencias

La administración de licencias incluye tareas como la activación y la restauración de las opciones de Fiery. El servidor de licencias de EFI gestiona estas tareas relacionadas con los LAC.

Al administrar una licencia, el procedimiento dependerá de si Fiery server dispone o no de conexión a Internet.

- Si Fiery server está conectado a Internet, la información se transferirá entre Fiery server y el servidor de licencias de EFI automáticamente.
- Si Fiery server no está conectado a Internet, deberá transferir la información entre Fiery server y el servidor de licencias de EFI manualmente.

Si su organización se conecta a Internet mediante un servidor proxy, debe configurar los ajustes del servidor proxy.

Configurar un servidor proxy

Si la computadora no encuentra la conexión a Internet cuando intenta conectarse al servidor de licencias, es posible que su organización esté utilizando un servidor proxy para conectarse a Internet. Puede configurar los ajustes del servidor de proxy y, a continuación, proseguir con las operaciones de licencias.

- 1 Cuando aparezca un mensaje que indica que no se ha detectado la conexión a Internet, haga clic en **Configurar ajustes de red**.
- 2 Introduzca los valores requeridos y a continuación, haga clic en **Aplicar**.

Acceso a la página Administrar las opciones de Fiery

La página Administrar las opciones de Fiery muestra las opciones de Fiery que están activadas, además de las que están disponibles para la activación. Puede acceder a la página Administrar las opciones de Fiery de cualquiera de las siguientes maneras que se indican a continuación:

- **Command WorkStation:** En Centro de dispositivo en la pestaña > General > Información general, haga clic en Administrar.
- **WebTools:** En la pestaña Inicio, haga clic en Administrar.
- **Notificaciones de licencia del paquete de opciones de Fiery:** haga clic en el enlace Activar licencia. Para obtener más información, consulte [Notificaciones de licencia](#) en la página 6.

La página Administrar las opciones de Fiery se abre en el navegador web por defecto.

Notificaciones de licencia

Las notificaciones se muestran cuando se aproxima la fecha de caducidad de las licencias de las opciones de Fiery instaladas o cuando estas han caducado. Las notificaciones de próximo vencimiento de la licencia se muestran en intervalos durante los últimos 90, 60, 30, 15 y 10 días del periodo de validez de la licencia. Las notificaciones se muestran diariamente durante los 10 últimos días y después de que la licencia haya caducado. Visualización de las notificaciones:

- En la esquina superior derecha del Centro de trabajos de Command WorkStation.
- En el Fiery server que se muestra en la pestaña Inicio de Command WorkStation.

A continuación se detallan los enlaces que figuran en las notificaciones:

- **Activar licencia:** abre la página Administrar las opciones de Fiery para activar el código de activación de licencia (LAC). El enlace Activar licencia se muestra durante los 90 últimos días del periodo de validez de la licencia.
- **Más información:** abre la Ayuda de la Administración de licencias para las opciones de Fiery.
- **Icono Más (tres puntos),** que oculta la notificación seleccionada hasta el siguiente intervalo de caducidad. No obstante, las notificaciones se muestran diariamente durante los 10 últimos días de validez de la licencia y después de que la licencia haya caducado.

Nota: Puede ver la fecha de caducidad de la opción de Fiery en el Centro de dispositivo, la pestaña Inicio de WebTools y en la página Administrar opciones de Fiery.

Activación de la opción de Fiery

Al activar una opción de Fiery, asegúrese de registrar lo siguiente:

- ID del Fiery server. En la página Configuración, encontrará el ID en Configuración de BIOS. En Command WorkStation, puede encontrar el ID en el Centro de dispositivo en Configuración de servidor, en la pestaña general. Haga clic en RIP y busque el ID en la opción Configuración de BIOS de la derecha.
- Nombre de la opción
- Código de activación de licencia (LAC)

Puede activar las opciones de forma automática o manual, dependiendo de si el Fiery server en el que está activando las opciones está conectado a Internet. Para obtener más información, consulte [Administración de licencias](#) en la página 5.

Activación automática de una opción de Fiery

Puede activar una opción de Fiery automáticamente si el equipo está conectado a Internet.

- 1 Abra la página Administrar las opciones de Fiery. (Consulte [Acceso a la página Administrar las opciones de Fiery](#) en la página 6).
- 2 Haga clic en Activar y, a continuación, en Continuar para aceptar los términos y las condiciones del acuerdo de licencia.
- 3 Escriba el LAC en el campo de Código de activación de licencia, y después haga clic en Continuar.
- 4 Haga clic en Activar.
- 5 Si la activación necesita reiniciar, puede hacer clic en Reiniciar para reiniciar ahora o hacer clic en Finalizar si quiere activar opciones adicionales antes de reiniciar. Si la activación no requiere reiniciar, haga clic en Finalizar.

Activación de códigos de activación de licencia (LAC) consecutivos

En las opciones de Fiery que tienen un período de validez de licencia de 90 días o inferior, puede activar una nueva licencia a plazo (consecutiva) mientras utiliza simultáneamente la licencia temporal actual. La licencia a plazo actual está activa hasta que caduca, después de lo cual la licencia consecutiva comienza su plazo. Esto garantiza que no haya ningún intervalo entre la caducidad de la licencia a plazo actual y el inicio del plazo de la licencia consecutiva.

Puede activar una licencia a plazo consecutiva de la misma forma en que ha activado su licencia a plazo actual. Para más información, consulte [Activación automática de una opción de Fiery](#) en la página 7.

Información adicional

- Las licencias a plazo consecutivas solo se pueden activar para las opciones de Fiery instaladas en los Fiery servers con el software del sistema Fiery FS400/400 Pro y posteriores.
- El Fiery server debe estar conectado a Internet para activar una licencia a plazo consecutiva.

- Los avisos de caducidad de licencia se muestran a intervalos de 90, 60, 30, 15, 10 días, y diariamente después de 10 días. La licencia a plazo consecutiva se puede activar en cualquier momento después de que aparezca la notificación del día noventa (90).
- Puede utilizar el plazo completo de su licencia actual incluso después de activar la licencia a plazo consecutiva. El período de validez de la licencia a plazo consecutiva comenzará únicamente después de que haya caducado la licencia a plazo actual.
- Si tiene una licencia de prueba activa, puede activar simultáneamente una licencia a plazo consecutiva, pero el período de validez de la licencia a plazo consecutiva comenzará solo después de que haya caducado la licencia de prueba.
- Si no se activa una licencia a plazo consecutiva antes de que caduque la licencia a plazo actual, la opción de Fiery no estará disponible después de la fecha de caducidad y deberá obtener una nueva licencia.

Activar automáticamente una licencia temporal

Durante la primera instalación de una opción de Fiery, si el servidor de licencias de EFI no está disponible, puede seguir activando la opción de Fiery mediante una licencia temporal. Puede activar una licencia temporal en la página Administrar las opciones de Fiery.

- 1 Acceda a la página Administrar las opciones de Fiery de una de las siguientes maneras que se indican a continuación:
 - En el Centro del dispositivo de Command WorkStation, haga clic en la pestaña General, luego en Información general y, a continuación, haga clic en Administrar.
 - En WebTools, en la pestaña Inicio, haga clic en Administrar.

En la página Administrar opciones de Fiery, si no es posible activar el LAC, aparecerá un mensaje indicando que el servidor de licencias no está disponible y que se puede activar una licencia temporal.

- 2 Haga clic en el botón Activar licencia temporal.
- 3 Haga clic en Reiniciar.

Puede ver la fecha de caducidad de la licencia temporal en el Centro de dispositivo, la pestaña Inicio de WebTools y en la página Administrar las opciones de Fiery.

Información adicional

- La opción de licencia temporal solo está disponible para las opciones de Fiery instaladas en Fiery servers con el software del sistema Fiery FS400/400 Pro y posteriores.
- Para activar una licencia temporal, el Fiery server debe estar conectado a Internet.
- Solo se puede activar una licencia temporal:
 - Si el servidor de licencias EFI no está disponible.
 - Durante la primera instalación de la opción de Fiery.
- No puede activar una licencia temporal si reinstala el software del sistema Fiery.
- Una licencia temporal es válida solo para 35 días. Durante este periodo, puede activar su LAC.

Activación manual de una opción de Fiery

Si el equipo no está conectado a Internet, deberá transferir manualmente los datos entre el equipo y el sitio web de licencias de Fiery. Deberá generar un archivo de solicitud, enviarlo al sitio web de licencias de Fiery para obtener un archivo de licencias y, a continuación, utilizar el archivo de licencias para activar la opción.

- 1 Abra la página Administrar las opciones de Fiery. (Consulte [Acceso a la página Administrar las opciones de Fiery](#) en la página 6).
- 2 Haga clic en Activar y, a continuación, en Continuar para aceptar los términos y las condiciones del acuerdo de licencia.
- 3 Escriba el LAC en el campo de Código de activación de licencia, y después haga clic en Continuar.
- 4 Haga clic en Continuar para seguir con el proceso manual.
- 5 Haga clic en Crear archivo de solicitud y guarde el archivo.
- 6 Copie el archivo de solicitud a un equipo que esté conectado a Internet.
- 7 Abra el navegador y vaya a <https://licensing.fiery.com/>.
- 8 Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de solicitud y, a continuación, haga clic en Cargar.
- 9 Haga clic en Continuar.
- 10 Haga clic en Descargar archivo de licencia y guarde el archivo.
- 11 Copie el archivo de licencia al equipo en el que introdujo primero el Código de activación de licencia.
- 12 Vuelva a la ventana Generar licencia y haga clic en Sí.
- 13 Haga clic en Examinar, seleccione y abra el archivo de licencia y, a continuación, haga clic en Activar.
- 14 Si la activación necesita reiniciar, puede hacer clic en Reiniciar para reiniciar ahora o hacer clic en Finalizar si quiere activar opciones adicionales antes de reiniciar. Si la activación no requiere reiniciar, haga clic en Finalizar.

Restauración de una opción de Fiery activada

Si las opciones previamente activadas no están disponibles y el equipo no puede restaurarlas poniéndose en contacto con el servidor de licencias, puede utilizar la página Administrar las opciones de Fiery para restaurar las opciones.

Nota: Puede restaurar las opciones de Fiery solo en Fiery servers con el software del sistema Fiery FS400/FS400 Pro y posterior.

Puede restaurar las opciones de forma automática o manual, dependiendo de si el ordenador está conectado a Internet o no. Para obtener más información, consulte [Administración de licencias](#) en la página 5.

Restauración automática de opciones de Fiery

Puede restaurar las opciones previamente activadas de Fiery automáticamente si el equipo está conectado Internet.

- 1 Abra la página Administrar las opciones de Fiery. (Consulte [Acceso a la página Administrar las opciones de Fiery](#) en la página 6).
- 2 Haga clic en Configuración avanzada en la esquina superior derecha y, a continuación, haga clic en Restaurar. Se restaurará la opción de Fiery.
- 3 Haga clic en Finalizar.

Restauración manual de las opciones de Fiery

Si el equipo no está conectado a Internet, deberá transferir manualmente los datos entre el equipo y el sitio web de licencias de EFI. Deberá generar un archivo de solicitud, enviarlo al sitio web de licencias de EFI para obtener un archivo de licencias y, a continuación, utilizar el archivo de licencias para restaurar las opciones.

- 1 Abra la página Administrar las opciones de Fiery. (Consulte [Acceso a la página Administrar las opciones de Fiery](#) en la página 6).
- 2 Haga clic en Configuración avanzada en la esquina superior derecha y, a continuación, haga clic en Restaurar.
- 3 Haga clic en Continuar para seguir con el proceso manual.
- 4 Haga clic en Crear archivo de solicitud y guarde el archivo.
- 5 Copie el archivo de solicitud a un equipo que esté conectado a Internet.
- 6 Abra un navegador y vaya a licensing.efi.com.
- 7 Haga clic en Seleccionar archivo, seleccione el archivo de solicitud y, a continuación, haga clic en Cargar archivo de solicitud.
Se generará un archivo de licencia.
- 8 Haga clic en Descargar archivo de licencia y guarde el archivo.
- 9 Copie el archivo de licencia al equipo en el que va a restaurar las opciones.
- 10 Vuelva a la ventana Generar licencia y haga clic en Sí.
- 11 Haga clic en Examinar, seleccione y abra el archivo de licencia y, a continuación, haga clic en Restaurar.

Resolución de problemas de opciones de Fiery

Si se producen problemas al administrar las opciones de Fiery, puede solucionarlos.

Mensaje de error generado con la activación

Los mensajes de error proporcionan información sobre los errores y recomiendan acciones que se deben llevar a cabo.

- 1 Consulte [Mensajes de error](#) en la página 11 para obtener más información sobre el error. Si el mensaje le indica que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica, primero debe generar un archivo de registro de diagnóstico.
- 2 Para generar un archivo de registro de diagnóstico, abra la página Administrar las opciones de Fiery. (Consulte [Acceso a la página Administrar las opciones de Fiery](#) en la página 6).
- 3 Haga clic en el icono Configuración avanzada en la esquina superior derecha y, a continuación, haga clic en Registro de diagnóstico para generar un archivo de registro de diagnóstico.
- 4 Cuando contacte con el servicio de asistencia técnica, proporcione la siguiente información:
 - ID del Fiery server. Para obtener más información, consulte [Activación de la opción de Fiery](#) en la página 7.
 - Nombre de la opción que está intentando activar
 - Código de activación de licencia (LAC)
 - Registro de diagnóstico

Configuración incorrecta del reloj del sistema

Si la configuración de fecha y hora del reloj del sistema es incorrecta, es posible que su equipo no se conecte con el servidor de licencias de EFI. Si es el caso, reinicie el reloj del equipo.

Mensajes de error

Los mensajes de error le ofrecen información detallada sobre un error y le recomiendan acciones que debe llevar a cabo. Los mensajes de error aparecen en el software de activación de licencia y en el sitio web de licencias de EFI.

Para obtener información o asistencia adicional, los usuarios registrados pueden iniciar una sesión de chat a través de [Fiery Communities](#).

ID de mensaje	Mensaje de error	Acción
En el software de activación de licencia:		
OFA0020	El LAC no tiene el formato correcto. Pruebe a introducir de nuevo el LAC. Consulte la tarjeta de LAC si la tiene.	El LAC no tiene el formato correcto. Pruebe a introducir de nuevo el LAC. Consulte la tarjeta de LAC si la tiene.
OFA0010	El archivo de licencia que seleccionó no es válido; seleccione otro e inténtelo de nuevo.	Durante la activación manual, obtuvo un archivo de licencia en el sitio web de activación de licencias de EFI. Compruebe que seleccionó el archivo de licencia correcto para su carga. Si el error persiste, puede restaurar las opciones de Fiery e intentar de nuevo la activación.

ID de mensaje	Mensaje de error	Acción
OFA0090	Error interno. Llame a la asistencia técnica de EFI.	Hay un problema con el archivo de licencia. Pruebe a repetir el proceso de activación desde el principio. Si el error vuelve a producirse, restaure las opciones e intente activar de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que aparece en el mensaje.
OFA0060	Error <número> La configuración de proxy es incorrecta o el servidor de proxy está desactivado.	No hay conexión a Internet. Compruebe que la configuración de proxy es correcta e inténtelo de nuevo. Si el problema no desaparece, contacte con su administrador de red.
OFA0030	Imposible establecer la conexión a Internet.	No hay conexión a Internet. Compruebe que la configuración de proxy es correcta e inténtelo de nuevo. Si el problema no desaparece, contacte con su administrador de red.
OFA0080	Error <número> Sesión de licencia caducada. Inicie de nuevo la sesión de licencia.	El software de activación de licencia se utilizó en una ventana diferente de navegador más reciente que esta. Para continuar, cierre esta ventana y abra una nueva.
OFA00105	Error <número> El módulo de software de activación de licencias está dañado y debe reinstalar el software del sistema del Fiery.	El módulo de software de activación de licencias está dañado y debe reinstalar el software del sistema del Fiery. Póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que aparece en el mensaje.
OFA0070	Error <número> El módulo de software de activación de licencias está dañado. Reinstale Command WorkStation e inténtelo de nuevo.	Reinstale Command WorkStation e inténtelo de nuevo. En Windows, vaya a Panel de control > Agregar o quitar programas e inicie el Fiery User Software en modo de mantenimiento. Seleccione la opción Reparar y, a continuación, seleccione Command WorkStation. En Mac OS, utilice Fiery Software Uninstaller para desinstalar Command WorkStation, y a continuación, vuelva a instalar Command WorkStation.
OFA0050	Lo sentimos, pero no podemos desactivar la opción solicitada. Contacte con la asistencia técnica para más información.	Intente restaurar las opciones de Fiery y desactivarlas de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
OFA0040	Lo sentimos, pero no podemos reactivar la opción solicitada. Contacte con la asistencia técnica para más información.	Intente restaurar las opciones de Fiery y volver a activarlas de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.

ID de mensaje	Mensaje de error	Acción
OFA00115	No fue posible restaurar ninguna de las opciones.	No se encontraron licencias activadas previamente en este equipo. Si tenía licencias activadas anteriormente, póngase en contacto con la asistencia técnica.
En el servidor de licencias de EFI:		
EBIS0004	No se reconoce el LAC. Compruebe si ha introducido el LAC correcto. Consulte la tarjeta de LAC si la tiene.	No se reconoce el LAC. Compruebe si ha introducido el LAC correcto. Consulte la tarjeta de LAC si la tiene.
EBIS0007	Esta opción ya está activada.	Compruebe que el LAC es el adecuado para la opción que va a activar.
EBIS0016	La licencia ya ha sido activada para otro ordenador.	La licencia ya ha sido activada para otro ordenador. Puede desactivar la licencia en el otro ordenador y, a continuación, activarla en este.
EBIS0018	Primer debe seleccionar el archivo de solicitud que desea cargar.	Envió un archivo de solicitud incorrecto o el archivo de solicitud está dañado. Pruebe a enviar un archivo de solicitud diferente. Si el error se repite, pruebe a volver a generar el archivo de solicitud.
EBIS0025	No se puede activar la licencia: Código de error <número>	Se ha producido un error en el servidor de activación de licencias de EFI. Póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que se muestra en el mensaje, el LAC y el número de serie de su servidor Fiery.
EBIS0002	El servicio de licencias de EFI no está disponible. Inténtelo de nuevo más tarde.	El servicio de licencias de EFI no está disponible. Inténtelo de nuevo más tarde.
EBIS0006	No es posible activar el código de activación de licencia (LAC). Compruebe que las características activadas por el LAC son correctas para su producto.	Compruebe que las características activadas por el LAC son correctas para su modelo de servidor Fiery.
EBIS0011	Su sistema no admite algunas de las características incluidas en esta opción. ¿Desea continuar?	El LAC activa múltiples características y una o varias características no se admiten, como se muestra en la lista. Obtenga un nuevo LAC que tenga solo las características que se admiten. Si continúa, no podrá utilizar ninguna de las características no admitidas y no podrá utilizar de nuevo el LAC.

ID de mensaje	Mensaje de error	Acción
EBIS0008	Algunas características de esta opción ya están activadas. ¿Desea continuar?	El LAC activa múltiples características y una o varias características ya están activadas, como se muestra en la lista. Obtenga un nuevo LAC que tenga solo las características que no estén ya activadas. Si continúa, pagará dos veces por la misma característica.
EBIS0026	No se puede desactivar la licencia: Código de error <número>	Intente restaurar las opciones de Fiery y desactivarlas de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que aparece en el mensaje.
EBIS0024	No se puede reactivar la licencia: Código de error <número>	Intente restaurar las opciones de Fiery y volver a activarlas de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica e indique el código de error que aparece en el mensaje.
EBIS0027	No se activó ninguna licencia anteriormente en este ordenador, de modo que no puede restaurar ninguna licencia.	No se activó ninguna licencia anteriormente en este ordenador, de modo que no puede restaurar ninguna licencia.