



Guida di Fiery Options (server)

© 2024 Fiery, LLC. The information in this publication is covered under Legal Notices for this product.

10 September 2024

Contents

Gestione delle licenze per le opzioni Fiery su server	5
Gestione delle licenze	5
Configurare un server proxy	5
Accesso alla pagina Gestione opzioni Fiery	6
Notifiche di licenza	6
Attivazione di un'opzione Fiery	7
Attivare automaticamente un'opzione Fiery	7
Attivazione di codici di attivazione della licenza consecutivi (LAC)	7
Attivare automaticamente una licenza temporanea	8
Attivare manualmente un'opzione Fiery	9
Ripristinare un'opzione Fiery attivata	10
Ripristinare automaticamente le opzioni di Fiery	10
Ripristinare manualmente le opzioni Fiery	11
Eseguire il backup dei codici di attivazione delle licenze	11
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni Fiery	11
L'attivazione genera un messaggio di errore	12
Impostazioni dell'orologio di sistema errate	12
Messaggi di errore	12

Gestione delle licenze per le opzioni Fiery su server

È possibile gestire le licenze per le opzioni basate su Server Fiery sui server Fiery come Fiery Automation Package, Fiery ColorRight Package, Fiery Graphic Arts Pro Package, o Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali.

Per informazioni sulla gestione delle licenze per le opzioni basate su client Fiery come Fiery Compose, Fiery Impose, Fiery JobMaster, Fiery JobFlow o Adobe Acrobat Kit, vedere [Gestione delle licenze per le opzioni Fiery sui computer client](#).

Per utilizzare un'opzione di Fiery installata sul server Fiery è necessario innanzitutto ottenere un codice di attivazione della licenza (LAC) univoco e quindi attivare la licenza.

Ottenimento delle licenze

È possibile ottenere una licenza per un'opzione di Fiery dal proprio rivenditore Fiery, dal produttore della stampante o da [Fiery Shop](#).

Dopo aver ottenuto una licenza, sarà possibile eseguire le operazioni seguenti:

- [Attivazione di un'opzione Fiery](#) alla pagina 7
- [Ripristinare un'opzione Fiery attivata](#) alla pagina 10
- [Eseguire il backup dei codici di attivazione delle licenze](#) alla pagina 11

È possibile attivare e ripristinare un'opzione Fiery nella pagina Gestione opzioni Fiery. Per ulteriori informazioni, vedere [Accesso alla pagina Gestione opzioni Fiery](#) alla pagina 6.

Gestione delle licenze

La gestione delle licenze include attività quali l'attivazione e il ripristino delle opzioni Fiery. Il server delle licenze Fiery gestisce le attività relative al codice di attivazione della licenza (LAC).

Per la gestione di una licenza, la procedura dipende dalla disponibilità della connessione a Internet su Fiery server.

- Se Fiery server è collegato a Internet, le informazioni vengono trasferite automaticamente tra Fiery server e il server delle licenze Fiery.
- Se Fiery server non è collegato a Internet, è necessario trasferire manualmente le informazioni tra Fiery server e il server delle licenze Fiery.

Se l'organizzazione usa un server proxy per collegarsi a Internet, è necessario configurare le impostazioni del server proxy.

Configurare un server proxy

Se il computer non trova una connessione Internet quando prova a collegarsi al server delle licenze, l'organizzazione potrebbe utilizzare un server proxy per collegarsi a Internet. È possibile configurare le impostazioni del server proxy e quindi procedere con la licenza.

- 1 Quando viene visualizzato un messaggio che indica che il computer non ha accesso a Internet, fare clic su **Configura impostazioni di rete**.
- 2 Digitare i valori richiesti e fare clic su **Applica**.

Accesso alla pagina Gestione opzioni Fiery

La pagina Gestione opzioni Fiery visualizza le opzioni Fiery che sono attivate oltre a quelle attivabili. È possibile accedere alla pagina Gestione opzioni Fiery in uno dei modi seguenti:

- Command WorkStation - in Centro periferica, selezionare **Generale > Informazioni generali** e fare clic su **Gestione**.
- WebTools - nella scheda **Pagina iniziale**, fare clic su **Gestione**.
- Notifiche di licenza Pacchetto di opzioni Fiery - fare clic sul link **Attiva licenza**. Per ulteriori informazioni, vedere [Notifiche di licenza](#) alla pagina 6.

Nel browser web predefinito viene visualizzata la pagina Gestione opzioni Fiery.

Notifiche di licenza

Le notifiche vengono visualizzate quando le licenze delle opzioni Fiery installate si avvicinano alla data di scadenza o sono scadute. Le notifiche dell'avvicinarsi scadenza della licenza vengono visualizzate a intervalli durante gli ultimi 90, 60, 30, 15 e 10 giorni del periodo di validità della licenza. Le notifiche vengono visualizzate ogni giorno negli ultimi 10 giorni e dopo la scadenza della licenza. Le notifiche vengono visualizzate:

- Nell'angolo in alto a destra del Centro lavori di Command WorkStation.
- Sul server Fiery elencato nella scheda Pagina iniziale di Command WorkStation.

Nota: Le notifiche di licenza sono disponibili solo per le opzioni Fiery installate sui server Fiery con software di sistema Fiery FS400/400 Pro e versioni successive.

Nelle notifiche sono presenti i seguenti collegamenti:

- **Attiva licenza** - apre la pagina Gestione opzioni Fiery per attivare il codice di attivazione della licenza (LAC). Attiva licenza appare negli ultimi 90 giorni del periodo di validità della licenza.
- **Ulteriori informazioni** - apre la guida Gestione delle licenze per le opzioni Fiery.
- L'icona Altro (tre puntini verticali) nasconde la notifica selezionata fino all'intervallo di scadenza successivo. Tuttavia, le notifiche vengono visualizzate ogni giorno negli ultimi 10 giorni del periodo di validità della licenza e dopo la scadenza della licenza.

Nota: È possibile visualizzare la data di scadenza della licenza dell'opzione Fiery in Centro periferica Command WorkStation, scheda Pagina iniziale di WebTools e nella pagina Gestione opzioni Fiery

Attivazione di un'opzione Fiery

Quando si attiva un'opzione Fiery, accertarsi di registrare quanto segue:

- ID del Fiery server. Nella pagina Configurazione, è possibile trovare l'ID alla voce Configurazione BIOS. In Command WorkStation, è possibile trovare l'ID in Centro periferica, sotto Configurazione server nella scheda Generale. Fare clic su **RIP** e cercare l'ID sotto Configurazione BIOS a destra.
- Nome dell'opzione
- Codice di attivazione della licenza (LAC)
Per eseguire il backup del codice LAC, vedere [Eseguire il backup dei codici di attivazione delle licenze](#) alla pagina 11.

È possibile attivare le opzioni automaticamente o manualmente, a seconda se il server Fiery su cui si sta attivando l'opzione è connesso a Internet. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione licenze](#) alla pagina 5.

Attivare automaticamente un'opzione Fiery

È possibile attivare automaticamente un'opzione Fiery se il computer è collegato a Internet.

- 1 Aprire la pagina Gestione opzioni Fiery. (Vedere [Accesso alla pagina Gestione opzioni Fiery](#) alla pagina 6).
- 2 Per accettare i termini e le condizioni del contratto di licenza, fare clic su **Attiva** e poi su **Continua**.
- 3 Digitare il codice di attivazione della licenza nel campo **Codice di attivazione della licenza(LAC)** e fare clic su **Continua**.
- 4 Fare clic su **Attiva**.
- 5 Se l'attivazione richiede un riavvio, è possibile fare clic su **Riavvia** per riavviare subito oppure fare clic su **Fine** per attivare altre opzioni prima di riavviare. Se l'attivazione non richiede il riavvio, fare clic su **Fine**.

Attivazione di codici di attivazione della licenza consecutivi (LAC)

Per le opzioni Fiery con un periodo di validità della licenza fino a un massimo di 90 giorni, è possibile attivare una nuova licenza a termine (consecutiva) utilizzando al contempo l'attuale licenza a termine. La licenza a termine corrente è attiva fino alla scadenza, dopodiché la licenza consecutiva inizierà senza interruzioni. In questo modo, non vi sono intervalli tra la scadenza della licenza a termine corrente e l'inizio della licenza a termine consecutiva.

È possibile attivare una licenza a termine consecutiva nello stesso modo in cui si ha attivato la licenza a termine corrente. Per ulteriori informazioni, consultare [Attivare automaticamente un'opzione Fiery](#) alla pagina 7.

Ulteriori informazioni

- Le licenze a termine consecutive possono essere attivate solo per le opzioni Fiery installate su server Fiery con software di sistema Fiery FS400/400 Pro e versioni successive.
- Il server Fiery deve essere collegato a Internet per attivare una licenza a termine consecutiva.

- Le notifiche di scadenza della licenza vengono visualizzate a intervalli di 90, 60, 30, 15, 10 giorni e quotidianamente dopo 10 giorni. La licenza a termine consecutiva può essere attivata in qualsiasi momento dopo la visualizzazione della notifica del novantesimo giorno (90°).
- È possibile utilizzare la licenza corrente fino alla fine del termine anche dopo aver attivato la licenza a termine consecutiva. Il periodo di validità della licenza a termine consecutiva avrà inizio solo dopo la scadenza dell'attuale licenza a termine.
- Se attualmente è attiva una licenza di prova, è possibile attivare simultaneamente una licenza a termine consecutiva, ma il periodo di validità della licenza a termine consecutiva inizierà solo dopo la scadenza della licenza di prova.
- Se una licenza a termine consecutiva non viene attivata prima della scadenza dell'attuale licenza a termine, l'opzione Fiery non sarà disponibile dopo la data di scadenza e sarà necessario ottenere una nuova licenza.

Attivare automaticamente una licenza temporanea

Durante la prima installazione di un'opzione Fiery, se il server delle licenze Fiery non è disponibile, è possibile continuare ad attivare l'opzione Fiery utilizzando una licenza temporanea. È possibile attivare una licenza temporanea nella pagina Gestione opzioni Fiery.

1 Accedere alla pagina Gestione opzioni Fiery in uno dei modi seguenti:

- In Centro periferica Command WorkStation, selezionare **Generale > Informazioni generali** e fare clic su **Gestione**.
- In WebTools, nella scheda **Pagina iniziale**, fare clic su **Gestione**.

Nella pagina Gestione opzioni Fiery, se non è possibile attivare il codice di attivazione della licenza (LAC), viene visualizzato un messaggio che indica che il server delle licenze non è disponibile ed è possibile attivare una licenza temporanea.

2 Fare clic sul pulsante **Attiva licenza temporanea**.

3 Fare clic su **Riavvia**.

È possibile visualizzare la data di scadenza della licenza temporanea in Centro periferica Command WorkStation, scheda Pagina iniziale di WebTools e nella pagina Gestione opzioni.

Ulteriori informazioni

- L'opzione di licenza temporanea è disponibile solo per le opzioni Fiery installate sui server Fiery con software di sistema Fiery FS400/400 Pro e versioni successive.
- Il server Fiery deve essere collegato a Internet per attivare una licenza temporanea.
- È possibile attivare una licenza temporanea solo:
 - Se il server delle licenze Fiery non è disponibile.
 - Durante la prima installazione dell'opzione Fiery.

- Non è possibile attivare una licenza temporanea se si reinstalla il software di sistema Fiery.
- La licenza temporanea è valida solo per 35 giorni. Durante questo periodo, è possibile attivare il codice di attivazione della licenza (LAC).

Attivare manualmente un'opzione Fiery

Se il computer non è collegato a Internet, è necessario procedere manualmente per trasferire i dati tra il computer e il sito Web delle licenze Fiery per attivare la licenza.

La prima volta che si attiva manualmente una licenza, il server Fiery interpreta l'attivazione come una richiesta di ripristino di eventuali licenze attivate in precedenza. Dopo aver eseguito il processo di ripristino di una licenza, è necessario ripetere il processo per attivare una licenza, con alcune piccole differenze nei passaggi. Vedere le due sezioni della procedura seguente.

Creare un file di richiesta per il ripristino di una licenza

- 1 Aprire la pagina Gestione opzioni Fiery. (Vedere [Accesso alla pagina Gestione opzioni Fiery](#) alla pagina 6).
- 2 Fare clic su **Attiva**.
- 3 Digitare il codice di attivazione della licenza nel campo **Codice di attivazione della licenza(LAC)** e fare clic su **Attiva**.
- 4 Fare clic su **Continua** per proseguire con il processo manuale.
- 5 Fare clic su **Crea file di richiesta** e salvare il file.
Il nome del file salvato sarà simile a request-Restore-xxxxxxxxx.dat.
- 6 Copiare il file di richiesta su un computer collegato a Internet.
- 7 Aprire un browser e accedere al sito <https://licensing.fiery.com/>.
- 8 Fare clic su **Scegli file**, selezionare il file di richiesta, quindi fare clic su **Carica file di richiesta**.
- 9 Fare clic su **Scarica file di licenza** e salvare il file di licenza.
Il nome del file salvato sarà simile a License-xxxxxxxxx.dat.
- 10 Copiare il file di licenza sul computer su cui è stato immesso per la prima volta il codice di attivazione della licenza.
- 11 Tornare alla finestra **Genera licenza** e fare clic su **Sì**.
- 12 Fare clic su **Scegli file**, selezionare e aprire il file di licenza, quindi fare clic su **Ripristina**.
- 13 Fare clic su **Fine**.

Creare un file di richiesta per attivare una licenza

- 14 Aprire la pagina **Gestione opzioni Fiery**.
- 15 Fare clic su **Attiva**.
- 16 Digitare il LAC nel campo **Codice di attivazione della licenza**, quindi fare clic su **Attiva**.
- 17 Fare clic su **Continua** per proseguire con il processo manuale.

18 Fare clic su **Crea file di richiesta** e salvare il file.

Il nome del file salvato sarà simile a request-Activation-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.dat.

19 Copiare il file di richiesta su un computer collegato a Internet.

20 Aprire un browser e accedere al sito <https://licensing.fiery.com/>.

21 Fare clic su **Scegli file**, selezionare il file di richiesta, quindi fare clic su **Carica file di richiesta**.

22 Fare clic su **Continua** e salvare il file di licenza.

Il nome del file salvato sarà simile a License-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.dat.

23 Copiare il file di licenza sul computer su cui è stato immesso per la prima volta il codice di attivazione della licenza.

24 Tornare alla finestra **Genera licenza** e fare clic su **Sì**.

25 Fare clic su **Scegli file**, selezionare e aprire il file di licenza, quindi fare clic su **Attiva**.

26 Se l'attivazione richiede un riavvio, è possibile fare clic su **Riavvia** per riavviare subito oppure fare clic su **Fine** per attivare altre opzioni prima di riavviare. Se l'attivazione non richiede il riavvio, fare clic su **Fine**.

Ripristinare un'opzione Fiery attivata

Se le opzioni attivate in precedenza non sono disponibili e il computer non riesce a ripristinarle contattando il server delle licenze, è possibile usare la pagina Gestione opzioni Fiery per ripristinarle.


Nota: È possibile ripristinare le opzioni Fiery solo sui server Fiery con versioni del software di sistema Fiery FS400/FS400 Pro e versioni successive.

È possibile ripristinare le opzioni automaticamente o manualmente, a seconda che il computer sia connesso a Internet o meno. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione delle licenze](#), alla pagina 5

Ripristinare automaticamente le opzioni di Fiery

È possibile ripristinare automaticamente le opzioni Fiery precedentemente attivate se il computer è collegato a Internet.

1 Aprire la pagina Gestione opzioni Fiery. (Vedere [Accesso alla pagina Gestione opzioni Fiery](#) alla pagina 6).


2 Fare clic su **Impostazioni avanzate**  nell'angolo in alto a destra, quindi su **Ripristina**.

L'opzione Fiery viene ripristinata.

3 Fare clic su **Fine**.

Ripristinare manualmente le opzioni Fiery

Se il computer non è collegato a Internet, è necessario procedere manualmente per trasferire i dati tra il computer e il sito Web delle licenze Fiery. È necessario generare un file di richiesta, inoltrarlo al sito Web delle licenze Fiery per ricevere un file di licenza e utilizzare il file di licenza per ripristinare le opzioni.

- 1 Aprire la pagina Gestione opzioni Fiery. (Vedere [Accesso alla pagina Gestione opzioni Fiery](#) alla pagina 6).
- 2 Fare clic su **Impostazioni avanzate** () nell'angolo in alto a destra, quindi su **Ripristina**.
- 3 Fare clic su **Continua** per proseguire con il processo manuale.
- 4 Fare clic su **Crea file di richiesta** e salvare il file.
- 5 Copiare il file di richiesta su un computer collegato a Internet.
- 6 Aprire un browser e accedere al sito licensing.fiery.com.
- 7 Fare clic su **Scegli file**, selezionare il file di richiesta, quindi fare clic su **Carica file di richiesta**.
Viene generato un file di licenza.
- 8 Fare clic su **Scarica file di licenza** e salvare il file.
- 9 Copiare il file di licenza sul computer su cui si ripristinano le opzioni.
- 10 Tornare alla finestra **Genera licenza** e fare clic su **Sì**.
- 11 Fare clic su **Sfoglia**, selezionare e aprire il file di licenza, quindi fare clic su **Ripristina**.

Eseguire il backup dei codici di attivazione delle licenze

È possibile eseguire il backup dei codici licenza di attivazione sul cloud Fiery IQ.

Nota: La funzione di backup dei codici di attivazione delle licenze è disponibile solo con Fiery Command WorkStation 7.1 e successive.


- 1 Fare clic sull'icona del cloud per aprire la finestra **gestione dei servizi cloud** di **Fiery IQ**.
- 2 Nella sezione **Backup dei codici di attivazione licenza**, fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione per avviare il backup.
I codici di attivazione licenza sono presenti nel backup sul cloud di Fiery IQ.
- 3 Fare clic su **Visualizza codici** per visualizzare i codici di attivazione licenza.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni Fiery

Se si verificano problemi durante la gestione delle opzioni, è possibile risolverli.

L'attivazione genera un messaggio di errore

I messaggi di errore forniscono informazioni dettagliate sugli errori e suggeriscono le azioni da intraprendere.

- 1 Controllare [Messaggi di errore](#) alla pagina 12 per ulteriori informazioni sull'errore. Se il messaggio indica di contattare l'assistenza tecnica, è necessario generare un file di log di diagnostica.
- 2 Aprire la pagina Gestione opzioni Fiery per generare un file di log di diagnostica. (Vedere [Accesso alla pagina Gestione opzioni Fiery](#) alla pagina 6).
- 3 Fare clic sull'icona **Impostazioni avanzate** () nell'angolo in alto a destra, quindi fare clic su **Log diagnostica** per generare un file di log di diagnostica.
- 4 Quando si contatta l'assistenza tecnica, fornire le seguenti informazioni:
 - ID del Fiery server. Per ulteriori informazioni, vedere [Attivazione di un'opzione Fiery](#) alla pagina 7.
 - Nome dell'opzione che si sta tentando di attivare
 - Codice di attivazione della licenza (LAC)
 - Log diagnostica

Impostazioni dell'orologio di sistema errate

Se le impostazioni di data e ora sull'orologio di sistema non sono corrette, il computer potrebbe non connettersi al server licenze Fiery. In questo caso, reimpostare l'orologio del computer.

Messaggi di errore

I messaggi di errore forniscono informazioni dettagliate sugli errori e suggeriscono le azioni da intraprendere. I messaggi di errore vengono visualizzati nel software di attivazione della licenza e nel sito Web delle licenze Fiery.

Per ulteriori informazioni o supporto, gli utenti registrati possono avviare una discussione utilizzando le [Fiery Communities](#).

ID messaggio	Messaggio di errore	Azione
Dal software di attivazione della licenza:		
OFA0020	Il codice LAC non è nel formato corretto. Provare a immettere di nuovo il codice LAC. Fare riferimento alla scheda LAC se disponibile.	Il codice di attivazione della licenza (LAC) non è nel formato corretto. Provare a immettere di nuovo il codice LAC. Fare riferimento alla scheda LAC se disponibile.

ID messaggio	Messaggio di errore	Azione
OFA0010	Il file di licenza selezionato non è valido, selezionarne un altro e riprovare.	Durante l'attivazione manuale, è stato ottenuto un file di licenza dal sito Web delle licenze Fiery. Controllare che sia stato selezionato il file di licenza corretto da caricare. Se l'errore persiste, è possibile ripristinare le opzioni Fiery e provare ad attivarle di nuovo.
OFA0090	Errore interno. Chiamare l'assistenza tecnica Fiery.	Si è verificato un problema con il file di licenza. Provare a ripetere il processo di attivazione dall'inizio. Se l'errore si ripete, ripristinare le opzioni e provare ad attivarle di nuovo. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza tecnica e fornire il codice di errore visualizzato nel messaggio.
OFA0060	Errore <number> La configurazione proxy è errata o il server proxy non è attivo.	Impossibile trovare la connessione a Internet. Controllare che le impostazioni proxy siano corrette e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore della rete.
OFA0030	Impossibile stabilire il collegamento a Internet.	Impossibile trovare la connessione a Internet. Controllare che le impostazioni proxy siano corrette e riprovare. Se il problema persiste, contattare l'amministratore della rete.
OFA0080	Errore <number> Sessione licenza scaduta. Riavviare la sessione licenza.	Il software di attivazione della licenza è stato usato in una finestra del browser più recente di questa. Per continuare, chiudere questa finestra e aprirne una nuova.
OFA00105	Errore <number> Il modulo software di attivazione della licenza è danneggiato e il software di sistema Fiery deve essere reinstallato.	Il modulo software di attivazione della licenza è danneggiato e il software di sistema Fiery deve essere reinstallato. Contattare l'assistenza tecnica e fornire il codice di errore visualizzato nel messaggio.
OFA0070	Errore <number> Il modulo software di attivazione della licenza è danneggiato. Reinstallare Command WorkStation e riprovare.	Reinstallare Command WorkStation e riprovare. Su Windows, andare a Pannello di controllo > Installazione applicazioni e avviare Fiery User Software in modalità manutenzione. Selezionare l'opzione Ripara, quindi selezionare Command WorkStation. Su Mac OS, usare Fiery Software Uninstaller per disinstallare Command WorkStation, quindi reinstallare Command WorkStation.
OFA0050	L'opzione richiesta non può essere disattivata. Contattare l'assistenza per ulteriori informazioni.	Provare a ripristinare le opzioni Fiery e a disattivarle di nuovo. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza tecnica.

ID messaggio	Messaggio di errore	Azione
OFA0040	L'opzione richiesta non può essere riattivata. Contattare l'assistenza per ulteriori informazioni.	Provare a ripristinare le opzioni Fiery e a riattivarle di nuovo. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza tecnica.
OFA00115	Non è stato possibile ripristinare nessuna delle opzioni.	Non sono state trovate licenze attive per questo computer. Se erano già state attivate delle licenze, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Dal server delle licenze Fiery:		
EBIS0004	Il codice LAC non è riconosciuto. Controllare che sia stato immesso il codice LAC corretto. Fare riferimento alla scheda LAC se disponibile.	Il codice LAC non è riconosciuto. Controllare che sia stato immesso il codice LAC corretto. Fare riferimento alla scheda LAC se disponibile.
EBIS0007	Questa opzione è già attiva.	Controllare che il codice LAC sia corretto per l'opzione da attivare.
EBIS0016	La licenza è già stata attivata per un altro computer.	La licenza è già stata attivata per un altro computer. È possibile disattivare la licenza sull'altro computer e poi riattivarla su questo.
EBIS0018	È necessario selezionare prima il file di richiesta da caricare.	È stato inoltrato il file di richiesta errato oppure il file di richiesta è danneggiato. Provare a inoltrare un diverso file di richiesta. Se l'errore si ripete, provare a rigenerare il file di richiesta.
EBIS0025	Impossibile attivare la licenza: codice di errore <number>	Si è verificato un errore sul server delle licenze Fiery. Contattare l'assistenza tecnica e comunicare il codice di errore indicato nel messaggio, il codice LAC e il numero di serie del server Fiery.
EBIS0002	Il server delle licenze Fiery non è disponibile. Riprovare più tardi.	Il server delle licenze Fiery non è disponibile. Riprovare più tardi.
EBIS0006	Il codice di attivazione della licenza (LAC) non può essere attivato. Controllare che le funzioni attivate dal codice LAC siano corrette per il prodotto di cui si dispone.	Controllare che le funzioni attivate dal codice LAC siano corrette per il modello del server Fiery.

ID messaggio	Messaggio di errore	Azione
EBIS0011	Il sistema non supporta alcune delle funzioni incluse in questa opzione. Si desidera continuare?	Il codice LAC attiva più funzioni e una o più funzioni non sono supportate, come indicato nell'elenco. Richiedere un nuovo codice LAC che abbia solo le funzioni supportate. Se si continua, non è possibile usare le funzioni non supportate e non si potrà più usare il codice LAC.
EBIS0008	Alcune funzioni di questa opzione risultano già attive. Si desidera continuare?	Il codice LAC attiva più funzioni e una o più funzioni risultano già attive, come indicato nell'elenco. Richiedere un nuovo codice LAC con funzioni che non sono già attivate. Se si continua, si pagherà due volte la stessa funzione.
EBIS0026	Impossibile disattivare la licenza: codice di errore <number>	Provare a ripristinare le opzioni Fiery e a disattivarle di nuovo. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza tecnica e fornire il codice di errore visualizzato nel messaggio.
EBIS0024	Impossibile riattivare la licenza: codice di errore <number>	Provare a ripristinare le opzioni Fiery e a riattivarle di nuovo. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza tecnica e fornire il codice di errore visualizzato nel messaggio.
EBIS0027	Su questo computer non sono state mai attivate licenze, pertanto non è possibile procedere al ripristino.	Su questo computer non sono state attivate licenze in precedenza, pertanto non è possibile procedere al ripristino.