



Fiery Command WorkStation

© 2026 Fiery, LLC. 本出版品中的資訊涵蓋在本產品的《法律聲明》範圍內。

2026 年 1 月 8 日

目錄

Fiery Command WorkStation 概覽	5
Fiery Command WorkStation 工作區	5
Fiery 帳戶	6
註冊 Fiery 帳戶	6
Fiery 智慧型搜尋	7
工作中心	8
處理和列印工作狀態	8
新增和連線 Fiery 伺服器	9
連接至 Fiery 伺服器的存取權等級	9
連線至 Fiery 伺服器	9
新增和連線至 Fiery 伺服器	9
搜尋可用的 Fiery 伺服器	10
登出 Fiery 伺服器	10
檢視另一部 Fiery 伺服器	11
伺服器清單	11
解除安裝 Command WorkStation	12
自訂 Fiery Command WorkStation	13
設定 Fiery Command WorkStation 的喜好設定	13
展開或收合窗格	14
自訂工具列	14
封存工作	15
首次使用封存管理員進行設定	15
使用封存管理員來封存工作	16
瞭解封存的工作	16
移轉期間無法存取資料夾	16
管理封存位置	17
共用封存檔案	17
搜尋封存的工作	17
使用封存的工作	18
停用封存管理員	18
不使用封存管理員來封存工作	18

Fiery Command WorkStation 概覽

Fiery Command WorkStation 是 Fiery 伺服器的列印工作管理介面。

使用 Fiery Command WorkStation，您可以連線至多部 Fiery 伺服器，然後從單一位置管理工作。不論處理工作的類型或數量，直覺式介面讓操作員和管理員複雜的工作更形簡單化。

附註：Fiery Command WorkStation 支援在 Fiery 伺服器安裝 Fiery 系統軟體 FS200/FS200 Pro 或更新版本。

「工作中心」是 Fiery Command WorkStation 的整合功能，包含搜尋工作、預覽工作、指定工作流程和管理列印的工具。

您可以使用 Fiery Command WorkStation 工具執行下列工作：

- 匯入和預覽工作
- 檢視有關 Fiery 伺服器的資訊
- 指定印表機選項
- 檢視並修改自訂工作流程
- 管理印前工作流程
- 使用如落版軟體和排版調整應用程式等 Fiery 應用程式來準備與組合工作

Fiery 伺服器上有多種可以使用的選用功能，而且在 Fiery 伺服器的使用者說明文件中均有說明。但是，只有當已連線的 Fiery 伺服器支援選用的功能時，才會在 Fiery Command WorkStation 中顯示該功能，例如，樣本列印。

Fiery Command WorkStation 工作區

主視窗提供所有連線的 Fiery 伺服器或選取的伺服器上所發生的活動摘要，還可以存取多項功能。

若要開始將 Fiery 伺服器新增至 Fiery Command WorkStation，請參閱[新增和連線 Fiery 伺服器](#)（第 9 頁）。

附註：每部 Fiery 伺服器所會顯示的內容各異。下表提供一般描述。如需取得特定資訊，請參閱從工作中心說明功能表存取 Fiery 伺服器的 Fiery Command WorkStation 說明。

Fiery Command WorkStation 主視窗包括下列區域：

- **主功能表**：可供存取命令。
- **側邊列**：Fiery 標誌底下會顯示以下畫面的按鈕導覽：
 - **首頁**：檢視已連線 Fiery 伺服器的高階狀態概覽，以及過去一週的列印統計資料概況。
 - **工作中心**：檢視並管理傳送至已連線 Fiery 伺服器的工作。
 - **伺服器**：顯示工作佇列或工作狀態清單。有些 Fiery 伺服器會顯示可用底材與耗材。可收合每個 Fiery 伺服器的顯示畫面來檢視其他伺服器。
 - **工作狀態**：顯示目前處理中和列印中的工作狀態。若要管理這些工作，請從**伺服器**清單按一下**正在處理**或**正在列印**佇列。
 - **預覽**：顯示已處理工作的內容（縮圖）。在裝有 Fiery 系統軟體 FS300/300 Pro 或更新版本的 Fiery 伺服器上，還會顯示已多工緩衝處理的工作以及已處理工作的縮圖。
 - **摘要**：提供所選取工作的工作資訊，包括工作名稱或標題、頁數或張數及份數。根據選取的 Fiery 伺服器會顯示如多工緩衝處理或正在處理、已用底材、預檢或工作驗證等其他資訊。您可以按一下鉛筆圖示來編輯一些工作屬性欄位。
 - **記錄**：顯示工作記錄中的動作相關資訊，包括建立、處理、列印或取消工作的時間。其還會顯示任何處理或列印錯誤或者取消處理的時間和日期。對於已列印和取消列印動作，將顯示如份數和頁數等工作特性。
 - **工作清單**：顯示工作清單和可用工作動作的工具列。按一下滑鼠右鍵，顯示完整的工作動作清單。
- **應用程式和資源**：按一下即可存取所有安裝的 Fiery 應用程式，以及顯示 Fiery 伺服器的其他應用程式和資源。您也可以免費存取所選取 Fiery 伺服器支援的軟體試用版和下載項目。

附註：需要網際網路連線才能檢視可用的**應用程式和資源**清單。

- **Fiery IQ**（雲端圖示）：存取 Fiery IQ 帳戶，您可以在其中將 Fiery Command WorkStation 設定備份到雲端、與其他使用者分享設定，以及監控列印效能。
- **Fiery 智慧型搜尋**：搜尋 Fiery 知識庫以瞭解 Fiery Command WorkStation 和 Fiery 功能的更多資訊。

Fiery 帳戶

使用 Fiery 帳戶，您可以備份 Fiery Command WorkStation 設定、存取免費的 Fiery IQ 功能和資源，以及下載 Fiery Command WorkStation 的最新版本。

當您將 Fiery 帳戶與公司建立關聯後，隨即會在雲端提供其他 Fiery 功能和資源。您可以分享 Fiery Command WorkStation 設定，以在使用者之間建立統一的工作區。

附註：需有管理員權限才能加入公司帳戶。

註冊 Fiery 帳戶

建立新的 Fiery 帳戶必須具備有效的電子郵件地址。

您可以使用 Fiery 帳戶來登入 Fiery IQ，來存取雲端服務或建立新的 Fiery 帳戶。

現有 Fiery 帳戶必須與公司相關聯，才能存取 Fiery IQ 雲端應用程式。當您使用現有 Fiery 帳戶登入時，請繼續執行 7 (第 7 頁) 以更新公司資訊。

1 從瀏覽器中移到 <https://iq.fiery.com>。

2 按一下**註冊**。

3 在文字欄位中鍵入您的資訊。

附註：標有星號 * 的文字欄位是必填欄位。

4 按一下**繼續**。

Fiery IQ 會將包含註冊驗證碼的註冊電子郵件傳送至您的電子郵件地址。

5 若要驗證電子郵件地址，請輸入註冊驗證碼，然後按一下**繼續**。

附註：如果您沒有收到註冊電子郵件，請查看垃圾郵件或垃圾桶資料夾。

6 按一下**繼續**。

7 輸入您的公司資訊，然後按一下**繼續**。

附註：標有星號 * 的文字欄位是必填欄位。

8 執行下列其中一個動作：

- 如果您想要加入現有公司帳戶，請按一下**要求加入**。

Fiery IQ 會向公司管理員傳送要求。當公司管理員核准此要求時，您即可存取 Fiery IQ。

- 如果您想要建立自己的公司帳戶，按一下**我要建立公司帳戶**。

9 視需要按一下**繼續**。

10 視需要使用 Fiery 帳戶憑證登入 Fiery IQ。

11 依照螢幕上的指示將印表機連線至 Fiery IQ。

Fiery 智慧型搜尋

Fiery 智慧型搜尋可以搜尋資訊和訓練資源，以進一步瞭解有關 Fiery Command WorkStation 和 Fiery 功能的資訊。

使用 Fiery 智慧型搜尋，您可以搜尋 Fiery 知識庫中的下列資訊：

- 說明文件
- Fiery Communities
- 使用方法指南
- Fiery 產品指南

1 在工作中心中，按一下 Fiery 側邊列左下方的「Fiery 智慧型搜尋」圖示 (放大鏡)。

只要工作中心頂端並未開啟其他視窗，總是可在左下方側邊列找到 Fiery 智慧型搜尋。

2 在搜尋 Fiery 資訊區域中，輸入搜尋字詞並按下 Enter。

請使用滑鼠或捲軸來捲動清單。

搜尋視窗一次可顯示 10 個結果。

3 按一下搜尋結果。

隨即會以預設的網頁瀏覽器開啟該資訊。

工作中心

您可在 Fiery Command WorkStation 工作中心集中檢視和管理傳送至已連線 Fiery 伺服器的工作。工作中心包括正在列印和正在處理佇列，以及已保留、已列印和已封存工作的清單。

在工作中心，您還可以執行下列操作：

- 搜尋工作、檢視工作屬性，以及預覽所搜尋每部 Fiery 伺服器中的工作。工具列可供存取不同的功能。
- 指派工作流程和管理工作。
- 使用自訂工作清單檢視，以更有效地管理工作。
- 檢視**所有工作**檢視中的所有工作，顯示所有佇列中的所有工作。
- 檢視所有 Fiery 伺服器的狀態。
- 檢視印表機上的資訊。
- 預覽工作。
- 編輯「工作摘要」窗格中的屬性。
- 在**記錄**窗格中檢視工作記錄中的動作。
- 從桌面將工作拖放到 Fiery Command WorkStation。
- 存取 Fiery 伺服器的《說明》。

處理和列印工作狀態

工作中心頂端的**正在處理**窗格和**正在列印**窗格（藍色矩形）分別顯示處理中和列印中的工作進度。

如果 Fiery 伺服器支援 HyperRIP 模式，還可提供其他狀態。在頁面平行模式（單一工作模式）處理工作時，**工作中心的正在處理**窗格進度列會分段，呈現目前使用中的每個處理器進度。對於工作平行模式（多工作模式），工作狀態欄下的**正在處理**佇列會另外顯示目前每個處理中工作的內嵌式進度列。

新增和連線 Fiery 伺服器

連接至 Fiery 伺服器的存取權等級

您可以管理員、操作員或任何管理員賦予存取權限的任何使用者身分登入。管理員可訂定每種類型使用者的密碼。

- **管理員** - 具有對所有 Fiery Command WorkStation 和 Fiery 伺服器功能的完整存取權限。必須使用管理員密碼。
- **操作員** - 擁有工作中心所有功能的存取權限。必須使用操作員密碼。您可在 **Configure > 使用者帳戶** 中授予「操作員」群組額外的權限。
- **使用者名稱** - 只要管理員已使用 **Configure**，將使用者新增至「操作員」或「管理員」群組，使用者就能透過其使用者名稱登入。管理員可建立使用者、將其指派給群組，以及將權限指派給群組，例如來賓權限或建立伺服器預設值。

如需設定存取權等級的更多資訊，請參閱 Fiery 伺服器的使用者說明文件。

連線至 Fiery 伺服器

若要使用 Fiery Command WorkStation，您必須連線至 Fiery 伺服器。

Fiery Command WorkStation 的**伺服器**清單可管理所有可用 Fiery 伺服器的存取權。您可以新增、連線至、移除 Fiery 伺服器，以及與之中斷連線。

您可以在**新增 Fiery 伺服器**視窗中輸入伺服器名稱或 IP 位址來搜尋 Fiery 伺服器。完成伺服器連線和驗證後，**伺服器**清單中的 IP 位址就會切換成 Fiery 伺服器名稱。Fiery Command WorkStation 一次能與多部 Fiery 伺服器連線。

如果與 Fiery 伺服器的連線中斷，Fiery Command WorkStation 會嘗試自動重新連線。如需有關自動重新連線的更多資訊，請參閱**設定 Fiery Command WorkStation 的喜好設定**（第 13 頁）。

新增和連線至 Fiery 伺服器

您可以新增、連線至和重新連線至 Fiery 伺服器。

在您新增 Fiery 伺服器前，需要其伺服器名稱或 IP 位址。

如果您沒有伺服器名稱或 IP 位址，則可以使用搜尋在網路上查找任何可用的 Fiery 伺服器。請參閱 **搜尋可用的 Fiery 伺服器**（第 10 頁）。

1 按一下**伺服器**清單或**首頁**畫面中的加號。輸入 Fiery 伺服器的 IP 位址或伺服器名稱，然後按一下**新增**。

2 從使用者清單選取使用者並輸入適當的密碼。

除了**管理員**和**操作員**的預設使用者名稱以外，如果網路管理員已指派使用者為其中一個群組的成員，則他們可透過其使用者名稱登入。

3 按一下登入。**4 如果您先前已連線至**伺服器**清單中的 Fiery 伺服器，請選取該 Fiery 伺服器，然後按一下**連線**。**

搜尋可用的 Fiery 伺服器

如果不知道 Fiery 伺服器的伺服器名稱或 IP 位址，您可以在區域網中搜尋 Fiery 伺服器。您可在包含本地電腦的子網內搜尋，也可在特定子網或 IP 位址範圍內搜尋。

1 按一下伺服器**清單中的加號。****2 如果新增 Fiery 伺服器視窗未顯示本地子網的自動搜尋結果，或者您沒有伺服器名稱或 IP 位址，請按一下**進階搜尋**。****3 執行下列其中一個動作：**

- 要在特定的 IP 位址範圍內搜尋 Fiery 伺服器，請從**搜尋**功能表中選擇 **IP 範圍**。
 - 在**從**中輸入起始的 IP 位址範圍。若要納入八位元的開頭，請輸入 0。例如，10.100.10.0。
 - 在**至**中輸入結束的 IP 位址範圍。若要納入八位元的結尾，請輸入 255。例如，10.100.10.255。
- 要在特定的子網範圍內搜尋 Fiery 伺服器，請從**搜尋**功能表中選擇**子網**。
 - 輸入**子網路位址**以表示要納入的子網路範圍。在能接受任何數字的八位元組中，輸入 0。舉例來說，10.100.10.0 表示搜尋範圍是從 10.100.10.1 至 10.100.10.255。
 - 輸入**子網路遮罩**以表示您要排除的所有子網路範圍。在您不想排除任何內容的八位元組中輸入 0。例如，255.255.255.0 將排除其他地址，但不會排除八位元組前三個字元表示的子網地址，還允許第四個字元的所有地址（例如 10.100.10.30）。

4 按一下執行**。**

搜尋結果將顯示與搜尋標準相匹配的所有可用 Fiery 伺服器。您可在**依關鍵字篩選**欄位中鍵入關鍵字，藉此篩選搜尋結果清單。

5 從搜尋結果清單中選擇 Fiery 伺服器，按一下確定**，然後按一下**新增**，將其新增至**伺服器**清單。**

登出 Fiery 伺服器

登出 Fiery 伺服器會中斷 Fiery 伺服器與 Fiery Command WorkStation 之間的連線。

1 從伺服器**清單中選取 Fiery 伺服器。**

- 2 按一下 Fiery 伺服器名稱旁邊的「更多」圖示並登出。

檢視另一部 Fiery 伺服器

您可以在 Fiery Command WorkStation 中，從一部連線的 Fiery 伺服器切換為檢視另一部 Fiery 伺服器。

- 按一下**伺服器**清單中的任一 Fiery 伺服器，即可從一部連線的 Fiery 伺服器切換為檢視另一部 Fiery 伺服器。

伺服器清單

伺服器清單顯示有關已連線的 Fiery 伺服器，或其曾連線但目前已中斷連線的資訊。

若要檢視**伺服器**清單中 Fiery 伺服器的 IP 位址，請將指標移至該名稱上。

您可以將檔案拖曳至**伺服器**清單中的仔列。**伺服器**清單可以在 Fiery 伺服器名稱的正下方顯示已連線印表機的相關資訊。您可以按一下 Fiery 伺服器名稱左側的加號，展開個別的 Fiery 伺服器。結束 Fiery Command WorkStation 不會清除**伺服器**清單。

解除安裝 Command WorkStation

使用 Fiery Software Manager，解除安裝 Fiery Command WorkStation 與相關應用程式。

如果您的電腦上不再需要此應用程式，或您要對問題進行疑難排解而想要執行重新安裝，解除安裝應用程式會有所幫助。由於 Fiery Command WorkStation 是套件的一部分，解除安裝套件也會解除安裝相關應用程式，包括 Fiery Software Manager。

- 1 啟動 Fiery Software Manager。

您可以在已安裝應用程式的 **Fiery** 群組或在電腦桌面右下角的系統匣中，找到 Fiery Software Manager。

- 2 將游標放在 **Fiery Command WorkStation Package** 上，然後按一下移除圖示(垃圾桶)。

- 3 請依照螢幕指示進行。

- 4 或者，您可以從 Windows 的**控制台 > 程式和功能**解除安裝應用程式；若是使用 macOS，則是從 Fiery Software Uninstaller 操作。

自訂 Fiery Command WorkStation

設定 Fiery Command WorkStation 的喜好設定

您可為 Fiery Command WorkStation 設定全域喜好設定，例如將應用程式設定重設為原始的預設值。

1 若要開啟喜好設定視窗：

- 使用 Windows 電腦時，按一下**編輯 > 喜好設定**。
- 使用 Mac 電腦時，按一下**Command WorkStation > 喜好設定**。

2 在一般下，指定這些一般設定喜好設定：

- **外觀** - 在 Mac 電腦上，選取是否使用深色模式或淺色模式，或選取**系統**以使用目前的作業系統設定。變更將在您下次啟動 Fiery Command WorkStation 時實施。
- **自動重新連線** - 選取**啟用自動重新連線**，以儲存的密碼自動重新連線到已中斷連線的伺服器。
- **更新** - 按一下**立即檢查**，開啟 Fiery Software Manager 以連線至網路檢查是否有更新版本的 Fiery Command WorkStation 軟體和 Fiery 工作流程應用程式。
- **重設設定** - 按一下**重設**以將應用程式設定還原為其原始預設值。

附註：新增的 Fiery 伺服器及其密碼都會保留在**伺服器**清單中。

- **清除資料** - 按一下**清除資料**，可為所有使用者和所有伺服器清除儲存在 Fiery Command WorkStation 的所有密碼。
- **封存管理員** - 選擇要啟用或停用封存管理員。
- **工作標籤** - 選擇是否在**伺服器**清單中顯示標記（最多 10 個）。
- **Fiery 健康情況監視器** - 選擇是否要在工作中心顯示 Fiery 伺服器的健康情況狀態。
- **改善計劃** - 傳送匿名使用資料，而不包含您的姓名、地址或任何其他個人識別資訊，協助 Fiery 改善品質、可靠度和軟體效能，按一下相關的核取方塊。

3 在地區下，指定以下任一地區設定喜好設定：

- **語言** - 選取要在 Fiery Command WorkStation 使用的語言。根據預設，如果 Fiery Command WorkStation 支援本機作業系統的語言，就會使用該語言。如果不支援該語言，Fiery Command WorkStation 會預設為英文。

附註：如果兩者安裝在相同用戶端上，Fiery Command WorkStation 的語言變更也會套用到 Fiery Hot Folders，反之亦然。

- **量測單位** - 指定用以顯示屬性的量測單位，例如頁面尺寸和自訂尺寸。此設定不會影響預先定義的頁面尺寸值。

- 4 您可以在**工作區**中將 Fiery Command WorkStation 工作區設定備份到 Fiery IQ 雲端上，並與其他使用者分享工作區設定。
 - **備份與還原至雲端** - 按一下**開始使用**，即可登入您的 Fiery 帳戶或建立一個帳戶。登入後，您可以備份或還原工作區設定。
 - **分享工作區設定** - 按一下**分享**以分享工作區設定，或邀請使用者來使用工作區設定。
 - **匯入** - 按一下**匯入**，以從另一台電腦匯入 Fiery Command WorkStation 設定。
 - **匯出** - 按一下**匯出**，以將 Fiery Command WorkStation 設定匯出為 Zip 檔案，用於設定其他 Fiery Command WorkStation 用戶端。
- 5 按一下**確定**，即可儲存並關閉**喜好設定**視窗。

展開或收合窗格

您可以展開或收合**工作摘要**和**伺服器**窗格。您還可以收合**伺服器**窗格中的個別伺服器。

- 執行以下操作之一：
 - 按一下**預覽**窗格標題列的箭號圖示，展開或收合預覽。
 - 按一下**伺服器**清單中伺服器旁的加號或減號。
 - 若要將整個**伺服器**窗格收合到左側，請按一下左下角欄中的箭頭圖示。
 - 若要將整個**工作預覽**窗格收合到右側，請按一下右下角欄中的箭頭圖示。

自訂工具列

您可以在**工作中心**中自訂工具列。您也可以還原預設工具列圖示。

有些工具列圖示只有在 Fiery 伺服器支援該工具時才可以使用。

- 1 在工具列的任意處按一下滑鼠右鍵，然後從出現的功能表中選取**自訂**。
標準集合是預設的工具列組合。
- 2 在**自訂工具列**視窗中，按一下**新增或移除**，可以新增或移除工具列圖示。
- 3 選取工具，然後按一下**上**或**下**，即可指定顯示工具列圖示的順序。
- 4 按一下**標準組合**，即可回到預設的工具列圖示。

封存工作

封存工作可以儲存工作與其設定以供日後使用，不必再次匯入並設定工作，就能快速重新列印工作。您可以儲存點陣影像，不需要重新處理，就能重新列印工作。您可以在電腦所能存取的任何資料夾（例如網路資料夾）中儲存封存工作，並能與檔案一起備份。

使用封存管理員來封存工作

封存管理員將已封存工作從 Fiery 伺服器移動到自選的資料夾，確保即使 Fiery 伺服器升級或重新載入後，也會保留工作。

- 簡單安全的封存解決方案，適合您所有的 Fiery 伺服器工作
- Fiery 伺服器以外的封存工作
- 在多部 Fiery 伺服器上輕鬆共用封存工作
- 與多個 Fiery Command WorkStation 使用者共用封存檔案
- 即使 Fiery 伺服器已離線，也能更快找到封存工作
- 在單一檢視內列出所有封存的工作

在您使用封存管理員封存工作之後，Fiery 伺服器的名稱下會不再列出「已封存」子列。改為在此**封存管理員**視窗提供所有封存的工作。

首次使用封存管理員進行設定

1 在 Fiery Command WorkStation 的左上角，按一下**封存管理員**。

如果封存管理員無法使用，請確認已在**編輯 > 喜好設定**中選取**啟用封存管理員**核取方塊。

2 按一下**開始使用**。

3 按一下**瀏覽**，選取封存管理員要儲存封存工作的位置，然後按一下**選取資料夾**。

4 在**顯示名稱**欄位中，輸入位置的描述性名稱。

5 按一下**確定**。

6 按一下**移轉**。

7 在**移轉封存的工作**視窗，確認來源位置有效。

如需更多資訊，請參閱 [移轉期間無法存取資料夾](#) (第 17 頁)。

目前儲存的已封存都在視窗上半部的來源位置與資料夾中。您在視窗下半部選取的單一位置，則是封存管理員要移動工作的目的地。將工作移至新位置後，即使您重新載入或升級 Fiery 伺服器，封存管理員也可以備份工作。

8 按一下移轉。

如果因跳過或取消作業而導致 Fiery 伺服器仍有工作需要移轉，Fiery Command WorkStation 仍會顯示封存佇列。若要繼續移轉程序，請按一下「封存」佇列上的藍色「移轉」按鈕。

使用封存管理員來封存工作

移轉工作是一次性事件。在將工作移轉至封存資料夾之後，可以將後續工作封存至相同的位置或其他位置。

1 執行下列其中一個動作：

- 選取「已保留」或「已列印」佇列中的任何工作，然後拖曳至封存管理員。
- 選取**工作中心**的任何工作，然後按一下**動作 > 封存**。
- 在**工作中心**的任何工作上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**封存**。

2 選擇封存位置。

如果可用，您可選擇保留縮圖和預覽。

附註：這會增加已封存檔案的檔案大小。

3 若要指定其他位置，請按一下**編輯位置**，然後在**管理位置**視窗，按一下**新增**。瀏覽至要封存工作的資料夾，並按一下**選取資料夾**。

瞭解封存的工作

封存的工作包含 Fiery 伺服器所接收的來源檔案，以及為該工作設定的工作屬性（工作單）。

工作單可能會參考伺服器資源，例如色彩設定檔和校正設定。雖然工作單會參考這些伺服器資源，但封存的檔案不會儲存該資訊。如果工作單指向的資源無法使用，工作會使用該資源的預設設定。

封存包含伺服器專屬資訊與設定，僅在將工作還原到其原始伺服器時才套用。您可以將封存工作還原或匯入至不同的伺服器。如果伺服器的型號不同，伺服器會保留兩部伺服器通用的工作單設定，並以伺服器預設設定取代其他不存在的設定。

當您封存工作時，可儲存已處理工作的縮圖與預覽，還可儲存工作的點陣影像，讓您之後不需要處理工作。保留縮圖與預覽會增加已封存檔案的檔案大小。

移轉期間無法存取資料夾

如果位置無法使用，即無法使用封存管理員來移轉工作。

- 確認電腦或網路上的資料夾可以使用。位置無法使用的原因可能是資料夾被重新命名、移動或刪除。
- 確認您擁有讀取或寫入存取權。封存管理員依賴電腦作業系統處理驗證流程。請嘗試在 Windows 檔案總管或 macOS Finder 開啟資料夾。
- 其他電腦上的位置所列出的路徑可能類似於 C:\users\admin\desktop，但其是其他使用者電腦的路徑。若要存取這些工作，請在其他電腦上使用 Fiery Command WorkStation 來存取工作。

管理封存位置

- 在 Fiery Command WorkStation 左上角的**封存管理員**上方，按一下**工作**窗格中的「設定」圖示 。
- 針對您要執行的動作按一下圖示。

新增

按一下**新增**以將現有封存工作的資料夾新增至**封存管理員**，或在日後儲存封存工作。

移除

移除位置。

編輯

您只能變更資料夾的顯示名稱，而不是位置。如果您移動了資料夾，請將其視為新資料夾再次新增。

設為預設值

讓該位置成為封存工作的預設位置。

共用封存檔案

封存管理員資料夾可放在網路、雲端複寫服務或本機電腦。封存資料夾的備份方式和任何其他檔案或資料夾會用的方式相同。

若要在網路共用封存檔案，請使用所有使用者都能存取的網路資料夾。先在電腦上開啟此資料夾，確認它可以使用。在使用 Fiery Command WorkStation 的每部電腦上，將此網路資料夾新增為封存管理員位置。要求網路管理員備份封存管理員網路資料夾。

Fiery 伺服器可以共用封存的工作。例如，您可以在 Fiery 伺服器 #2 上使用從 Fiery 伺服器 #1 封存的工作。如果伺服器的型號和版本皆相同，則封存的工作會保留所有工作屬性。如果目的地 Fiery 伺服器的型號或版本不同，伺服器會捨棄任何現有的點陣影像，您必須在列印之前再次處理該工作。目的地 Fiery 伺服器不會使用任何不可用的工作屬性。請在列印之前，確認工作的屬性。

搜尋封存的工作

您可依據標題、使用者名稱、底材尺寸或各欄中可存取的任何其他資訊，來搜尋所有封存的工作。

- 在 Fiery Command WorkStation 的左上角，按一下**封存管理員**。

2 在**搜尋**欄位中，輸入搜尋條件。

封存管理員會顯示前 50 個工作。若要顯示更多工作，請按一下 > 與 >> 按鈕。

若要顯示有關工作的更多屬性，請在欄標題上按一下滑鼠右鍵，然後新增欄。

使用封存的工作

封存工作後，您可以使用工作，就像其位於 Fiery 伺服器上一樣。

1 在 Fiery Command WorkStation 的左上角，按一下**封存管理員**。

2 在**所有位置**功能表中，選取**所有位置**或特定位置。

最多可以顯示 50 個工作。請使用工作清單右上角的箭頭，以查看更多工作。

3 在工作上按一下滑鼠右鍵，選擇要對封存的工作執行的動作。

如果與多部 Fiery 伺服器連線，您也可以選取要向其傳送工作的 Fiery 伺服器。在**來源伺服器**欄列出的 Fiery 伺服器中，選取和封存工作相同的伺服器，即可確保能保留所有工作屬性。

停用封存管理員

• 執行下列其中一個動作：

a) 從**編輯** > **喜好設定** > **封存管理員**，清除**啟用封存管理員**。

b) 按一下簡介畫面的**不，謝謝**。

如果您在移轉之後停用封存管理員，移轉的工作仍會保留在封存管理員使用的位置或資料夾中。若要使用這些封存的工作，請選取**檔案** > **匯入封存的工作**，然後瀏覽到該資料夾的位置。

不使用封存管理員來封存工作

將工作封存至內部 Fiery 伺服器硬碟或至外部抽取式媒體或網路硬碟。

封存工作後，該工作會顯示在**工作中心**的**已封存**列中。

1 執行下列其中一個動作：

- 選取**已保留**或**已列印**列中的任何工作並拖曳至**已封存**列。

附註：您無法從電腦將工作拖曳至**已封存**列。只有已在 Fiery 伺服器上的工作，才能拖曳至**已封存**列。

- 選取**工作中心**的任何工作，然後按一下**動作** > **封存**。

- 在**工作中心**的任何工作上按一下滑鼠右鍵，然後按一下**封存**。

2 執行下列其中一個動作：

- 在目錄清單中選取**設定默認值**。
- 如果可用，您可選擇保留縮圖和預覽。

附註：這會增加已封存檔案的檔案大小。

- 您可選擇永遠提示封存位置和選項。
 - 若要指定其他位置，按一下**新增**。瀏覽至要封存工作的資料夾，並按一下**選取資料夾**。
- 3** 按一下**確定**封存工作。
- 4** 存取伺服器功能表的**封存設定**，或按一下**伺服器**清單中伺服器名稱旁邊的「更多」圖示，即可隨時存取封存設定。
- 即使您先前已清除**永遠提示封存位置和選項**核取方塊，也可以編輯封存設定。

