



Fiery Verify 2.11

O Fiery Verify exibe os resultados de verificação da medida de cor em relação a uma referência de cor.

Os resultados são calculados a partir da referência de cor, da medida de amostra e do conjunto de tolerâncias.

O Fiery Verify permite editar conjuntos de tolerâncias para fins de comparação.

Instrumentos de medição compatíveis com o Fiery Verify

O Fiery Verify requer um instrumento de medição para funções que exigem a medição da impressão. O Fiery Verify é compatível com os instrumentos de medição listados abaixo.

Instrumentos de medição compatíveis

- Os seguintes instrumentos de medição são compatíveis com o fluxo de trabalho de referência de medida e medem o fluxo de trabalho de amostra:
 - EFI ES-6000
 - EFI ES-3000
 - EFI ES-2000
 - EFI ES-1000
 - Barbieri Spectropad (com conexão USB apenas)
 - Barbieri Spectro LFP
 - Barbieri Spectro LFP qb
 - Barbieri Spectro Swing
 - Canon iPRC10000VP Series em linha
 - Konica Minolta FD-9
 - Konica Minolta FD-5BT
 - Konica Minolta IQ-501
 - X-Rite i1iSis 2 XL
 - X-Rite i1iSis 2
 - X-Rite i1iSis XL
 - X-Rite i1iSis
 - X-Rite i1iO 3
 - X-Rite i1iO 2

- X-Rite i1iO
- X-Rite i1Pro 3
- X-Rite i1Pro 2
- X-Rite i1Pro
- X-Rite i1Pro 3+
- Espectrofotômetro Xerox iGen em linha
- Xerox Full Width Array
- Os seguintes instrumentos de medição são compatíveis com o fluxo de trabalho de medição de amostras:
 - EFI ES-3000
 - EFI ES-2000
 - EFI ES-1000
 - X-Rite i1Pro 3
 - X-Rite i1Pro 2
 - X-Rite i1Pro
 - X-Rite i1Pro 3+
 - Konica Minolta FD-5BT
 - Konica Minolta Myiro

Para obter mais informações, consulte [Medir referência](#) na página 5, [Medir amostra](#) na página 5 e [Medição de amostra](#) na página 4.

Comparar uma amostra com uma referência de cor

Carregue arquivos de amostra e referência para compará-los usando um conjunto de tolerâncias.

Nota: O Fiery Verify é compatível com as extensões de arquivo .icc, .txt e .it8.

Nota: Os arquivos de amostra e referência devem conter dados CGATS válidos.

- 1 Clique em **Arquivo > Nova comparação** para iniciar uma nova comparação.
- 2 Clique em **Comparação > Carregar referência**.

Nota: O conjunto de tolerância G7 em escala de cinza não requer um arquivo de referência de cor.

- 3 Selecione um arquivo e clique em **Abrir**.
- 4 Clique em **Comparação > Carregar amostra**.
- 5 Selecione um arquivo e clique em **Abrir**.
- 6 Selecione o **Conjunto de tolerâncias** adequado para seu fluxo de trabalho de cor.

7 Clique em **Relatório** para salvar um relatório detalhado em formato PDF.

Nota: A coluna ΔE não será exibida quando um conjunto de tolerância G7 em escala de cinza ou um conjunto de tolerância direcionado para G7 for selecionado.

Criar ou editar um conjunto de tolerâncias no Fiery Verify

Crie ou edite um conjunto de tolerâncias para especificar os critérios usados para comparação pelo Fiery Verify.

Conheça os limites de variação aceitáveis para seu fluxo de trabalho de cores, como:

- Fórmula ΔE
- Limites ΔE gerais
- Limites ΔE de cor primária
- Limites ΔH de diferença de matiz
- Limites de tolerância da diferença de valor de tom
- Limites ΔCh de diferença cromática
- Limites ΔL NPDC
- Limites ΔE de cores especiais

Nota: Os limites definem os intervalos de tolerância aceitáveis que são calculados para cada critério.

1 Clique em **Editar** > **Editor de conjunto de tolerâncias**.

2 Clique em  .

3 Selecione uma **fórmula ΔE** .

4 Use as caixas de seleção para selecionar os **Critérios de tolerância** desejados.

5 Insira um **Limite** para cada critério selecionado.

6 Selecione **Aviso** ou **Falha** para escolher como cada critério indicará quando uma medida exceder o limite especificado.

- O **Aviso** é apenas informativo e permitirá que a comparação seja feita.
- A **Falha** fará com que toda a comparação seja interrompida.

7 Clique em **Salvar**.

Salvar as medidas da amostra

Salve a amostra de medida feita como parte do processo de verificação como um arquivo .it8.

As amostras de medida são salvas como arquivos .IT8 .

Salve uma amostra de medida para usar como uma referência ou para comparação.

1 No Fiery Verify, clique em **Comparação** > **Salvar amostra**.

- 2 Navegue até o local onde você deseja salvar o relatório.
- 3 Digite um nome de arquivo e clique em **Salvar**.

Salvar amostra como referência

Salve uma amostra de medida para usar como uma referência de cor no editor de predefinição de verificação.

- 1 No Fiery Verify, clique em **Comparação** > **Salvar amostra como referência**.
- 2 Digite um nome de arquivo e clique em **Salvar**.

Carregar referência

Carregar um arquivo de referência no Fiery Verify para compará-lo a uma amostra de medida.

Nota: O Fiery Verify é compatível com as extensões de arquivo .icc, .txt e .it8.

Nota: O arquivo de referência deve conter dados CGATS válidos.

- 1 No Fiery Verify, clique em **Comparação** > **Carregar referência**.
- 2 Selecione um arquivo e clique em **Abrir**.

Carregar amostra

Carregar um arquivo de amostra no Fiery Verify para compará-lo com uma referência.

Nota: O Fiery Verify é compatível com as extensões de arquivo .icc, .txt e .it8.

Nota: O arquivo de amostra deve conter dados CGATS válidos.

- 1 No Fiery Verify, clique em **Comparação** > **Carregar amostra**.
- 2 Selecione um arquivo e clique em **Abrir**.

Medição de amostra

Realize as medições para comparar rapidamente as amostras de cores impressas.

Verifique se o instrumento de medição portátil compatível está conectado.

- 1 Clique em **Arquivo** > **Nova comparação** para iniciar uma nova comparação.
- 2 Se desejar, carregue uma referência ou um arquivo de amostra.
- 3 Clique em **Comparação** > **Iniciar medição de amostra**.
- 4 Siga as instruções de calibragem na tela para calibrar o instrumento de medição.
- 5 Clique em **Modo de medição** e selecione o modo de medição de sua preferência.

- 6 Clique em **Calibrar**.
- 7 Clique embaixo de **Referência** ou **Amostra** para selecionar onde deseja que a medição de cor apareça.
- 8 Coloque o instrumento de medição sobre a amostra de cores que deseja medir.
- 9 Digitalize a amostra de cores com o instrumento de medição.
O Fiery Verify comparará automaticamente a nova medição com o que está localizado nas colunas **Referência** ou **Amostra** e exibirá os resultados.
- 10 Clique em **Parar medição** quando todas as amostras desejadas forem medidas

Medir referência

Medir uma página de amostra para usar como referência no Fiery Verify.

Uma página de amostra pré-impressa é necessária.

Nota: O Fiery Verify salva a medida como um arquivo .it8.

- 1 No Fiery Verify, clique em **Comparação > Medir referência**.
O Fiery Verify usa o FieryMeasure para medir uma amostra.
- 2 Na lista **Instrumentos**, selecione o instrumento de medição.
Clique em **Configurações** à direita da seleção do instrumento para definir configurações como **Modo de medição** e **Tamanho de amostra grande**.
- 3 Na lista **Medidas**, selecione o uso para a medição.
- 4 Na lista **Conjunto de amostras**, selecione um conjunto de amostras adequado para a medição.
- 5 Na lista **Tamanho da tabela**, selecione o tamanho da tabela que corresponde ao papel apropriado para o fluxo de trabalho carregado no dispositivo de impressão.
- 6 Clique em **Medir**.
- 7 Siga as instruções na tela para calibrar o dispositivo de medição.
- 8 Siga as instruções na tela para medir a página.

Medir amostra

Medir uma página de amostra para usar como arquivo de amostra no Fiery Verify.

Uma página de amostra pré-impressa é necessária.

Nota: O Fiery Verify salva a medida como um arquivo .it8.

- 1 No Fiery Verify, clique em **Comparação > Medir amostra**.
O Fiery Verify usa o FieryMeasure para medir uma amostra.
- 2 Na lista **Instrumentos**, selecione o instrumento de medição.
Clique em **Configurações** à direita da seleção do instrumento para definir configurações como **Modo de medição** e **Tamanho de amostra grande**.

- 3 Na lista **Medidas**, selecione o uso para a medição.
- 4 Na lista **Conjunto de amostras**, selecione um conjunto de amostras adequado para a medição.
- 5 Na lista **Tamanho da tabela**, selecione o tamanho da tabela que corresponde ao papel apropriado para o fluxo de trabalho carregado no dispositivo de impressão.
- 6 Clique em **Medir**.
- 7 Siga as instruções na tela para calibrar o dispositivo de medição.
- 8 Siga as instruções na tela para medir a página.

Salvar relatório

Salve os detalhes da comparação de verificação como um arquivo PDF.

- 1 Em Fiery Verify, execute uma das seguintes etapas:
 - Clique em **Arquivo > Exportar para PDF > Relatório**.
 - Clique em  .
- 2 Navegue até o local onde você deseja salvar o relatório.
- 3 Clique em **Salvar**.

Nota: A coluna ΔE não será exibida quando um conjunto de tolerância G7 em escala de cinza ou um conjunto de tolerância direcionado para G7 em escala de cinza for selecionado.

Crie uma etiqueta de verificação

Salve os detalhes de uma comparação de verificação como uma etiqueta em um arquivo PDF.

- 1 Depois de concluir uma verificação no Fiery Verify, clique em  . Uma etiqueta será criada em um PDF e aberta no visualizador de PDF padrão.
- 2 Imprima ou salve o arquivo PDF conforme desejado.

Nota: O conjunto de tolerância G7 em escala de cinza não requer um arquivo de referência de cor.