



Fiery Verify

Fiery Verify visualizza i risultati di verifica della misurazione colore rispetto a un riferimento colore.

I risultati vengono calcolati a partire dal riferimento colore, dalla misurazione del modello e dalla tolleranza.

Fiery Verify consente di modificare le tolleranze ai fini di confronto.

Confrontare un campione con un riferimento colore

Caricare il campione e i file di riferimento per confrontarli usando una tolleranza.

Nota: Fiery Verify supporta i formati di file .txt e .IT8.

Nota: I file di riferimento e modello devono contenere dati CGATS validi.

- 1 Opzionale: Fare clic su File > Nuovo confronto per avviare un nuovo confronto.
- 2 Fare clic su Confronto > Carica riferimento.
- 3 Selezionare un file, quindi fare clic su Apri.
- 4 Fare clic su Confronto > Carica campione.
- 5 Selezionare un file, quindi fare clic su Apri.
- 6 Selezionare la Tolleranza appropriata per il flusso di lavoro di colore.
- 7 Opzionale: Fare clic su Rapporto per salvare un rapporto dettagliato in formato PDF.





Creare una preimpostazione verifica Fiery Verify

Creare una preimpostazione verifica per modificare il Riferimento colore, la Tolleranza o il Set di campioni utilizzato per la verifica del colore in Fiery Verify.

È necessario tenere presente:

- Il Riferimento colore rappresenta i colori di destinazione confrontati con le misurazioni dei campioni.
Nota: Gli spazi colore standard di settore, come GRACoL2013 e FOGRA51, comprendono la maggior parte delle selezioni di riferimento colore.
- La Tolleranza rappresenta i criteri utilizzati per il confronto tra un riferimento colore e una misurazione del campione.
- Il Set di campioni rappresenta il set definito di campioni di colore stampati per essere utilizzati come modello di misurazione.
Nota: Set di campioni standard di settore, come Idealliance Control Wedge 2013, Fogra Media Wedge V3 e it 8.7/4, comprendono la maggior parte delle selezioni set di campioni. È possibile importare set di campioni personalizzati.

Una preimpostazione verifica è costituita da un riferimento colore, una tolleranza e un set di campioni.

- 1 In Fiery Verify, fare clic su Modifica > Editor preimpostazione verifica.
- 2 Selezionare la Preimpostazione verifica che si desidera modificare.
- 3 Fare clic su  .
- 4 Opzionale: Alla voce Preimpostazione verifica, modificare il nome della nuova preimpostazione.
- 5 Selezionare un Riferimento colore appropriato per il flusso di lavoro di produzione colore che si desidera verificare.
 - Fare clic su  per importare un riferimento colore.
Nota: Si consiglia di far corrispondere il vostro riferimento colore al profilo del colore di origine utilizzato per stampare il lavoro in cui si sta verificando il colore.
- 6 Selezionare una Tolleranza appropriata per il flusso di lavoro di produzione colore che si desidera verificare.
 - Fare clic su  per creare una nuova tolleranza.
- 7 Selezionare un Set di campioni appropriato per il flusso di lavoro di verifica.
 - Fare clic su  per importare un set di campioni.
- 8 Fare clic su Salva.

Creare o modificare una tolleranza in Fiery Verify


Creare o modificare una tolleranza per specificare i criteri utilizzati per il confronto da Fiery Verify.

Conoscere i limiti di variazione accettabili per il flusso di lavoro del colore, compresi:

- Formula ΔE
- Limiti ΔE generici

- Limite ΔE colori primari
- Limiti ΔH differenza tinta
- Limiti tolleranza differenza valori tonalità
- Limiti ΔCh differenza cromaticità
- Limiti ΔL NPDC
- Limiti ΔE tinte piatte

Nota: I limiti definiscono gli intervalli di tolleranza accettabili calcolati per ogni criterio.

- 1 Fare clic su Modifica > Editor set tolleranza.
- 2 Fare clic su  .
- 3 Selezionare una formula ΔE .
- 4 Usare le caselle per selezionare i Criteri tolleranza desiderati.
- 5 Immettere un Limite per ogni criterio selezionato.
- 6 Selezionare Avviso o Errore per selezionare in che modo ogni criterio segnalerà il superamento del limite indicato da parte di una misurazione.
 - Avviso è a mero titolo informativo e consentirà comunque di superare il confronto.
 - Errore comporta l'esito negativo dell'intero confronto.
- 7 Fare clic su Salva.

Salvare le misurazioni dei campioni

Salvare il modello di misurazione come parte del processo di verifica in formato .IT8.

I campioni di misurazione vengono salvati come file .IT8 .

Salvare un modello di misurazione da utilizzare come riferimento o per il confronto.

- 1 In Fiery Verify, fare clic su Confronto > Salva campione.
- 2 Accedere al percorso in cui si desidera salvare il rapporto.
- 3 Digitare un nome file e fare clic su Salva.

Salva campione come riferimento

Salvare un campione di misurazione da utilizzare come riferimento colore nell'editor preimpostazione verifica.

- 1 In Fiery Verify, fare clic su Confronto > Salva campione come riferimento.
- 2 Digitare un nome file e fare clic su Salva.

Carica riferimento

Caricare un file di riferimento in Fiery Verify per confrontarlo con un modello di misurazione.

Nota: Fiery Verify supporta i formati di file .txt e .IT8.

Nota: Il file di riferimento dovrà contenere dati CGATS validi.

- 1 In Fiery Verify, fare clic su Confronto > Carica riferimento.
- 2 Selezionare un file, quindi fare clic su Apri.

Carica campione

Caricare un file di modello in Fiery Verify per confrontarlo con un riferimento.


Nota: Fiery Verify supporta i formati di file .txt e .IT8.

Nota: Il file del modello deve contenere dati CGATS validi.

- 1 In Fiery Verify, fare clic su Confronto > Carica campione.
- 2 Selezionare un file, quindi fare clic su Apri.

Salva rapporto

Salvare i dettagli del confronto della verifica come file PDF.

- 1 In Fiery Verify,
 - fare clic su File > Esporta in PDF > Rapporto, o
 - fare clic su  .
- 2 Accedere al percorso in cui si desidera salvare il rapporto.
- 3 Fare clic su Salva.