



Versienotities voor de klant

Fiery Color Profiler Suite, versie 4.7.1

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Opmerking: De term 'Color Profiler Suite' verwijst in dit document naar de Fiery Color Profiler Suite.

Als u een vorige versie van Color Profiler Suite hebt en over een actuele Overeenkomst voor softwareonderhoud en ondersteuning (SMSA, Software Maintenance and Support Agreement) beschikt, meldt de Updater dat deze nieuwe versie beschikbaar is en kunt u upgraden. Is uw SMSA verlopen, dan krijgt u deze melding niet. U kunt echter de Updater uitvoeren (door Help > Zoeken naar Updates te selecteren in het hoofdvenster) om uw SMSA te vernieuwen en vervolgens de upgrade uitvoeren.

Wat is nieuw in deze versie?

Deze versie van Color Profiler Suite bevat nieuwe en verbeterde functies, waaronder:

- Verbeteringen van Verifier.
- Ondersteuning voor de EFI ES-6000-spectrofotometer. De ES-6000 is de nieuwe naam van de ES-5000.
- Vijfkleurige (CMYK+) printerprofielen.
- Ondersteuning voor Barbieri-spectrofotometer.
- Licentiëring met niet-ES-2000-apparaten.
- Taalondersteuning voor Traditioneel Chinees.

In deze versie gecorrigeerde problemen

Licentie voor Barbieri SpectroPad

Als u Color Profiler Suite start met een SpectroPad voor de licentie en vervolgens de SpectroPad loskoppelt, wordt het hoofdvenster van Color Profiler Suite niet bijgewerkt om aan te geven dat de toepassing niet langer over een licentie beschikt.

Kalibratie van Konica Minolta FD-5BT

Tijdens de instrumentkalibratie van de Konica Minolta FD-5BT moet u het instrument ingedrukt houden totdat de kalibratie is voltooid. Als u het instrument loslaat voordat de kalibratie is voltooid, reageert Color Profiler Suite mogelijk niet meer.



Licentie van Konica Minolta FD-5BT niet gevonden

Als u de Konica Minolta FD-5BT-spectrodensitometer als licentiedongle gebruikt voor Color Profiler Suite en u ook een X-Rite iO2/iO of X-Rite i1 iSis aansluit als meetinstrument, is het mogelijk dat Color Profiler Suite de licentie niet herkent bij het zoeken naar software-updates. Koppel de X-Rite iO2/iO of X-Rite i1 iSis los vóór het zoeken naar updates.

Combinaties van referentie, controlestrip en tolerantie

Verifier biedt een aantal referenties, controlestrips en tolerantie-instellingen. Niet alle combinaties van referentie, controlestrip en tolerantie-instelling zijn compatibel. Gebruik de door de fabriek geleverde voorkeuzen voor het beste resultaat. Gebruik de controlestrip Ugra Fogra MediaWedge 3.0a met ISO-/Europese referenties of de controlestrip IDEAlliance ISO 12647-6 Control Wedge 2013 met GRACoL- of SWOP-referenties. De tolerantie ISO 12647-8 Validation Print "Media Wedge" wordt aanbevolen voor gebruik met alle combinaties van controlestrips en referenties.

(Mac OS) Help wordt niet geopend vanuit menu Help

Als u in Mac OS Help probeert te openen vanuit het menu Help in het venster van Verifier, wordt deze niet geopend. Klik in plaats daarvan op het Help-pictogram.

Auto Verifier drukt extra vlakken af

Als u een upgrade van Color Profiler Suite uitvoert van v4.5.2 naar v4.7 en vervolgens Auto Verifier start om een automatische testpagina te configureren zonder instellingen voor het meetinstrument te selecteren, drukt Auto Verifier een ES-2000-vlakpagina af die extra zwarte en gele kleurvlakken bevat. Als u de vlakpagina wilt afdrukken zonder de extra kleurvlakken, selecteert u de instellingen van het meetinstrument in de Voorkeuren van Auto Verifier.

Nieuwe problemen in deze versie

EFI ES-5000 is gewijzigd in EFI ES-6000

De naam van de EFI ES-5000-spectrofotometer is nu EFI ES-6000. Verwijzingen naar ES-5000 in de Help of de documentatie verwijzen naar de ES-6000.

Nieuwe meting uitvoeren met de ES-6000

Als u een pagina met de ES-6000 meet en onbevredigende metingen ontvangt, kunt u de pagina opnieuw meten zolang u de metingen niet hebt geaccepteerd. Gebruik de knop Terug om terug te gaan naar het eerste meetscherm en de metingen te herhalen.

Het met de ILS gemaakte profiel produceert artefacten

Als u een inline-spectrofotometer (ILS) gebruikt om een profiel te maken en u ongewenste artefacten ziet in afbeeldingen die met het nieuwe profiel worden afgedrukt, kunt u proberen een nieuw profiel te maken waarbij u de ILS rechtstreeks vanuit de persinterface gebruikt.

(Mac OS) Printer Profiler geeft een waarschuwing over voorkeuren weer

Indien er een waarschuwing over voorkeuren wordt weergegeven in Printer Profiler op Mac OS, verwijdert u de map /Users/username/Library/Preferences/Fiery Printer Profiler preferences.

'Laat zien hoe' wordt weergegeven met inline-spectrofotometer (ILS)

Als u in Verifier een inline-spectrofotometer (ILS) als meetinstrument gebruikt, kan in het meetscherm de koppeling Laat zien hoe worden weergegeven. De koppeling Laat zien hoe geeft echter geen juiste informatie voor een ILS.

(Mac OS) Color Profiler Suite blijft in demomodus met gelicentieerd instrument

Als u Color Profiler Suite op Mac OS in volledige-licentiemodus start met een aangesloten gelicentieerd meetinstrument, een ander niet-gelicentieerd meetinstrument aansluit en vervolgens het gelicentieerde instrument loskoppelt, gaat Color Profiler Suite verder in demomodus. Als u daarna het gelicentieerde meetinstrument weer aansluit, blijft Color Profiler Suite in demomodus. U moet Color Profiler Suite opnieuw starten om naar volledige-licentiemodus terug te keren.

Voor opties in het menu Help moet de browser worden vernieuwd

Als een selectie in het menu Help in het hoofdvenster van de Color Profiler Suite niet de juiste webpagina opent, dient u uw browsercache te wissen en de browser opnieuw te starten.

Meetinstrument

(Mac OS) De iO-tafel wordt niet herkend na opnieuw aansluiten

Wanneer u Color Profiler Suite uitvoert op Mac OS met een iO-tafel aangesloten en u de iO-tafel of de spectrofotometer ontkoppelt en opnieuw aansluit, wordt de iO-tafel niet langer herkend. U moet de stroomkabel van de iO-tafel loskoppelen en opnieuw aansluiten om de iO-tafel opnieuw te kunnen gebruiken met Color Profiler Suite.

Dit probleem kan optreden als u de iO-tafel vóór 2013 hebt aangeschaft.

ES-2000-meetfouten

Als u meetfouten krijgt bij het gebruik van de ES-2000 met de liniaal (de instelling Liniaal gebruiken is ingeschakeld), moet u controleren of de meetpagina juist is geplaatst. Plaats de meetpagina op de achterplaat zodat de eerste strip die wordt gemeten zich het dichtst bij de borgklem bevindt. Plaats de liniaal boven op de pagina zodat alleen de eerste strip te zien is. Nadat u een strip hebt gemeten, verplaatst u de liniaal om de volgende strip zichtbaar te maken.

Voor een afbeelding van de juiste plaatsing klikt u op de koppeling Laat zien hoe in de paginameetschermen van Printer Profiler.

Kalibratie van de Barbieri Spectropad

Voor het beste resultaat bij het gebruik van de Barbieri Spectropad voor het uitvoeren van metingen moet u het instrument altijd kalibreren voorafgaand aan de meting.

Licentie voor Barbieri SpectroPad niet herkend in draadloze modus

Als u een SpectroPad met licentie aansluit op uw computer via een draadloze netwerkverbinding en Color Profiler Suite start, wordt de licentie niet herkend. Als u Color Profiler Suite in de volledig gelicentieerde modus wilt gebruiken, moet u de SpectroPad op uw computer aansluiten via USB voordat u Color Profiler Suite start.

Nieuwe meting uitvoeren met de ES-6000

Als u een pagina met de ES-6000 meet en onbevredigende metingen ontvangt, kunt u de pagina opnieuw meten zolang u de metingen niet hebt geaccepteerd. Gebruik de knop Terug om terug te gaan naar het eerste meetscherm en de metingen te herhalen.

Command WorkStation

Fout in Voorkeuren van Kalibrator

Als u Command WorkStation v5.4 opent op een computer waarop Color Profiler Suite is geïnstalleerd, treedt er een fout op in Command WorkStation wanneer u de Voorkeuren van Kalibrator opent. U kunt dit probleem oplossen door Command WorkStation bij te werken naar de meest recente versie.

Windows

Profielnaam is vervormd

Als u een profiel opslaat met een beschrijving die niet-ASCII-tekenen bevat (bijvoorbeeld Japanse tekens), kan de beschrijving zijn vervormd bij weergave in een toepassing die wordt uitgevoerd in Windows 7 of Windows 8, doordat de beschrijving wordt weergegeven als ASCII-tekenen.

Updater

Vernieuwingspagina wordt in het Engels weergegeven

Als u Color Profiler Suite in het Tsjechisch, Pools, Koreaans of Traditioneel Chinees uitvoert en u op SMSA vernieuwen klikt in Updater, wordt de vernieuwingspagina in het Engels weergegeven.

Printer Profiler

Het met de ILS gemaakte profiel produceert artefacten

Als u een inline-spectrofotometer (ILS) gebruikt om een profiel te maken en u ongewenste artefacten ziet in afbeeldingen die met het nieuwe profiel worden afgedrukt, kunt u proberen een nieuw profiel te maken waarbij u de ILS rechtstreeks vanuit de persinterface gebruikt.

(Mac OS) Printer Profiler geeft een waarschuwing over voorkeuren weer

Indien er een waarschuwing over voorkeuren wordt weergegeven in Printer Profiler op Mac OS, verwijdert u de map /Users/username/Library/Preferences/Fiery Printer Profiler preferences.

Verbinding met Fiery Server

Als de verbinding met de Fiery Server wordt onderbroken terwijl Printer Profiler bezig is met afdrukken of opslaan, kunnen onverwachte resultaten optreden.

Device Linker

Speciale kleuren kunnen niet worden geoptimaliseerd

In Device Linker kunt u met de optie Steunkleuren optimaliseren een bibliotheek met speciale kleuren openen (bijvoorbeeld doorzichtig, goud, zilver, wit of rood) om deze te optimaliseren. Speciale kleuren worden echter niet afgedrukt met proceskleuren en kunnen niet worden geoptimaliseerd.

Profile Editor

(Mac OS) Een profiel opslaan

Als u in Mac OS v10.7 en v10.8 een profiel opslaat in Profile Editor, dubbel-bytetekens invoert in een veld en op de toets Enter drukt, worden de tekens niet gevalideerd. Als u de ingevoerde tekens wilt valideren, moet u in plaats hiervan drukken op de toets Tab.

Profile Editor op Mac OS v10.6.1

In Color Profiler Suite op Mac OS v10.6.1 kan Profile Editor niet worden gestart. U moet een upgrade uitvoeren naar Mac OS v10.6.5 om Profile Editor te kunnen gebruiken.

Verifier

Gebruikersnaam met dubbel-bytetekens

Verifier wordt niet juist uitgevoerd als u bij de computer bent aangemeld met een gebruikersnaam die dubbel-bytetekens bevat. U moet zich aanmelden als een gebruiker met een naam die geen dubbel-bytetekens bevat.

UTF8-tekens worden niet ondersteund

Als de bestandsnaam van een profiel UTF8-tekens bevat, kan dit niet worden geopend in Verifier.

Online-Help in hoofdvenster van Verifier

Als u de online-Help opent in Verifier en de standaardbrowser Google Chrome is, wordt de Help niet weergegeven. U moet een andere browser gebruiken.

Als u de online-Help opent in Verifier en de standaardbrowser Internet Explorer is, moet u eerst de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer aanpassen zodat ActiveX-inhoud wordt geopend. Anders wordt de Help niet weergegeven.

Color Verification Assistant

Label afdrukken

Als u in Color Verification Assistant in Windows een label met de testresultaten afdrukt naar de Fiery Server en de printereigenschappen probeert te wijzigen, is het afdrukvenster in Fiery mogelijk leeg. In dat geval moet u het label afdrukken naar de blokkeringswachtrij van de Fiery Server en vervolgens in Command WorkStation de taakeigenschappen instellen voor het afdrukken van het label.

Testgegevens weergeven in Verifier

Als u klikt op de koppeling om testgegevens te bekijken in Verifier, worden de gegevens niet weergegeven als Verifier al is geopend. U moet Verifier sluiten en opnieuw op de koppeling klikken.

In Color Verification Assistant op een besturingssysteem dat is geconfigureerd voor dubbel-bytetekens, resulteert de koppeling voor het bekijken van testgegevens in Verifier in een foutmelding en worden de gegevens niet weergegeven.

Auto Verifier

Instelling CMYK Source Profile voor testpagina's

Als u in Auto Verifier automatische verificatie inschakelt voor een Fiery Server waarvan de standaardinstelling voor CMYK Source Profile is ingesteld op Conversie overslaan (of als u een servervoorinstelling of virtuele printer met deze instelling selecteert), wordt de testpagina niet afgedrukt. U moet CMYK Source Profile instellen op een specifiek profiel.

Help

Voor opties in het menu Help moet de browser worden vernieuwd

Als een selectie in het menu Help in het hoofdvenster van de Color Profiler Suite niet de juiste webpagina opent, dient u uw browsercache te wissen en de browser opnieuw te starten.

EFI ES-5000 is gewijzigd in EFI ES-6000

De naam van de EFI ES-5000-spectrofotometer is nu EFI ES-6000. Verwijzingen naar ES-5000 in de Help of de documentatie verwijzen naar de ES-6000.