



Ayuda de FieryMeasure

Contenido

FieryMeasure	5
Impresión de páginas de mediciones	5
Medición de una página de medidas	6
Calibrar el instrumento	6
Medición con el ES-2000	6
Mediciones con ES-3000	7
Medición con FD-5BT	8
Medición con Spectropad	9
Medición con el i1iO2	10
Medidas con el espectrofotómetro i1iO3	11
Medición con el espectrofotómetro i1iO3+	11
Medición con Spectro LFP	12
Medición con Spectro LFP qb	13
Medición con i1iSis o i1iSis XL	14
Medidas con i1Pro3+	14
Medición con ES-6000	15
Medición con FD-9	16
Medición con MYIRO-1	16
Medición con MYIRO-9	17
Medir con Spectro Swing	18
Medición con Spectro Swing qb	18
Medición con TECHKON SpectroDens Premium	19
Medición con eXact 2	20
Medición con eXact 2 Xp	20
Medición con eXact 2 Plus	21
Medición con Epson SD-10	22
Medición con el lector automático de gráficos Epson SD-10	23
Instrumentos de medición de Fiery Color Profiler Suite	24
Instrumentos de medición de Digital Factory	25
Medición con el instrumento de medida en línea	27
Medir páginas (cualquier instrumento)	28
Errores de medición	28
Comprobar las mediciones tras medir una página	29
Volver a medir una columna	29
Impresión y medición de objetivos G7	29

FieryMeasure

FieryMeasure es una utilidad para medir filas de muestras de color impresas en una página utilizando un instrumento de medición. También puede imprimir una página de muestras con FieryMeasure.

FieryMeasure es compatible con varios instrumentos de medición, incluido el espectrofotómetro EFI ES-2000 y los espectrofotómetros Fiery ES-3000.

FieryMeasure se inicia desde otras aplicaciones que requieren datos de medición de color.

Impresión de páginas de mediciones

Las páginas de mediciones contienen muestras de varios colores que se miden con un instrumento. También puede cargar mediciones contenidas en un archivo.

- 1 Si mide la página tras imprimirla, conecte el instrumento de medición al equipo.
- 2 Seleccione **Ninguno (Guardar como PDF)** para guardar la página para su impresión o seleccione un servidor Fiery o un servidor Fiery XF para conectarse e imprimir la página y haga clic en **Siguiente**.
- 3 Algunas de las siguientes opciones pueden estar disponibles para el diseño de la página de parches. Seleccione la configuración adecuada para su tarea:

- **Instrumento:** Para medir páginas, seleccione el instrumento de medición o cargue las mediciones desde un archivo, seleccione **Cargar medidas** y seleccione el archivo.

De forma opcional, haga clic en la opción de **configuración** para establecer las opciones del instrumento.

- **Medición:** Seleccione el tipo de medición o importe un diseño de muestra desde un archivo, seleccione **Importar** y seleccione el archivo.
- **Diseño de parche:** El diseño afecta al número, a los colores y al orden de las muestras. Los diferentes diseños están disponibles en función del tipo de medición.

Cuanto menor sea el número de muestras, más rápido se podrán utilizar. Sin embargo, el uso de más muestras produce generalmente resultados de mayor calidad. Para crear un perfil, recomendamos el uso de al menos 928 muestras o 1485 para un perfil de alta calidad.

Las muestras ordenadas se imprimen en la página siguiendo el orden de sus niveles de matiz y saturación. Las muestras aleatorias se imprimen en la página en orden aleatorio, para ayudar a compensar las variaciones de densidad de las diferentes áreas de la página. Para la calibración, recomendamos usar 51 muestras aleatorias (para la calibración con algunos instrumentos de medición, este es el único diseño de muestras admitido).

- **Tamaño de diagrama:** seleccione el **Diseño oficial** para imprimir los diagramas G7 Verifier, P2P51 y P2P25Xa de IDEAlliance en su diseño oficial para los instrumentos de medición compatibles. Este valor solo está disponible cuando el modo de **Medición** está configurado como **Verificación**.
- **Tamaño de papel:** Seleccione un tamaño de papel para imprimir la página de mediciones o haga clic en **Personalizado** y especifique un tamaño de página personalizado.

- 4 Si se ha conectado a un servidor Fiery o a un servidor Fiery XF, haga clic en **Imprimir** para imprimir la página de mediciones. Si no lo ha hecho, haga clic en **Guardar** para guardar el archivo PDF.

Antes de imprimir una página de mediciones, puede definir las opciones de impresión y otra configuración del trabajo para imprimir la página. No cambie la configuración de gestión del color.

- 5 Si ha guardado un archivo PDF, imprímalo y haga clic en **Medir**.

Medición de una página de medidas

Un instrumento de medición de color, como un espectrofotómetro, mide la luz reflejada de una muestra de color y almacena la medición como un valor numérico. El procedimiento para medir una página de muestras depende del instrumento.

Algunos instrumentos disponen de una característica de autocalibración para comprobar el correcto funcionamiento del instrumento. Por ejemplo, el instrumento puede calibrarse mediante la comprobación de su capacidad para medir con exactitud una muestra de color conocida. Si la calibración automática está disponible debe calibrar el instrumento antes de continuar con la medición de una página.

Los instrumentos portátiles requieren que siga las instrucciones para colocar la página y medir cada fila de muestras en la página. Los instrumentos automáticos miden cada fila y avanzan a la siguiente fila sin la interacción del usuario. Algunos instrumentos también colocan la página automáticamente.

Calibrar el instrumento

Debe calibrar primero el instrumento de medición para realizar mediciones fiables. Si se genera un error durante la calibración, no se puede continuar con las mediciones.

- 1 Siga las instrucciones de la pantalla y haga clic en **Siguiente**.

Nota: Con el espectrofotómetro EFI ES-2000 o Fiery ES-3000, la pieza blanca en el soporte y la abertura del instrumento deben estar limpias. Con el espectrofotómetro EFI ES-2000 o Fiery ES-3000, la cubierta de la pieza blanca debe estar abierta.

- 2 Si no puede calibrar correctamente el instrumento, haga clic en **Cancelar**.

Medición con el ES-2000

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro EFI ES-2000.

Cuando selecciona el ES-2000 como el método de medición, puede establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una o dos pasadas.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** dos pasadas, D50, UV incluidos
 - **M2:** dos pasadas, limitación UV

- **Usar regla:** el sensor de posición de la parte inferior del EFI ES-2000 lee las columnas de la regla para determinar la posición del EFI ES-2000, de modo que debe utilizar el panel de apoyo con la regla para guiar el EFI ES-2000 a lo largo de la columna. El uso de la regla se requiere para la medición de columnas en dos pasadas.
- **Tamaño de muestra:** seleccione entre los tamaños de muestra disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. Si selecciona la opción **Grande**, se imprimen las muestras grandes para poder obtener mejores mediciones con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

Si dispone de un panel de apoyo y una regla para medir páginas de muestras, coloque la página de muestras correctamente.

Nota: Con el ES-2000, asegúrese de utilizar la regla si ha seleccionado la opción para usar la regla cuando imprimió las páginas de muestras.

- 2 Cuando la pantalla indique que el ES-2000 está midiendo, coloque el ES-2000 en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 3 Mantenga pulsado el botón y deslice el ES-2000 a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4 Suelte el botón cuando el ES-2000 llegue al espacio blanco del final.
- 5 Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el ES-2000 al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Mediciones con ES-3000

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro Fiery ES-3000.

Cuando selecciona el ES-3000 como el método de medición, puede establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una pasada.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** una pasada, D50, UV incluido
 - **M2:** una pasada, corte UV

- **Medir con regla (por defecto):** el sensor de posición de la parte inferior del Fiery ES-3000 lee las columnas de la regla para determinar la posición del Fiery ES-3000, de modo que debe utilizar el panel de apoyo con la regla para guiar el Fiery ES-3000 a lo largo de la columna. El uso de la regla se requiere para la medición de columnas en dos pasadas.
- **Tamaño de muestra:** seleccione entre los tamaños de muestra disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. Si selecciona la opción **Grande**, se imprimen las muestras grandes para poder obtener mejores mediciones con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.
- **Medir sin regla:** si se selecciona esta opción, se pueden medir muestras grandes sin utilizar la plancha de apoyo con la regla.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

Si dispone de un panel de apoyo y una regla para medir páginas de muestras, coloque la página de muestras correctamente.

Nota: Con el ES-3000, asegúrese de utilizar la regla si ha seleccionado la opción para usar la regla cuando imprimió las páginas de muestras.

- 2 Cuando la pantalla indique que el ES-3000 está midiendo, coloque el ES-3000 en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 3 Mantenga pulsado el botón y deslice el ES-3000 a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4 Suelte el botón cuando el ES-3000 llegue al espacio blanco del final.
- 5 Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el ES-3000 al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Puede ver un vídeo [aquí](#).

Medición con FD-5BT

Puede medir muestras de color de una página usando el espectrodensitómetro Konica Minolta FD-5BT.

- Conecte el FD-5BT al equipo y enciéndalo.
- Para obtener más información sobre el FD-5BT, consulte la documentación que acompaña al instrumento.

Cuando selecciona FD-5BT como el método de medición, puede establecer la configuración del instrumento.

Modo de medición: seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una o dos pasadas.

- **M0:** iluminación estándar (incandescente), sin filtro UV
- **M1:** iluminación complementaria (D50), sin filtro UV
- **M2:** iluminación estándar (incandescente), filtro UV (corte UV)

Nota: M0, M1 y M2 son condiciones de medida estándar descritas en la norma ISO 13655.

Puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

Para obtener una medición más exacta, coloque varias hojas de papel blanco normal debajo de la página.

- 2 Coloque la guía de columnas sobre la primera fila y coloque el FD-5BT sobre la guía de columnas.

Para obtener ayuda sobre la colocación del instrumento, haga clic en **Muéstreme cómo**.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 3 Cuando la pantalla indique que el FD-5BT está realizando la medición, coloque la punta de la abertura de la muestra del instrumento en el espacio blanco de cualquiera de los extremos de la columna especificada en la pantalla.
- 4 Mantenga pulsado el botón en el lateral del FD-5BT y deslice lentamente el instrumento a lo largo de la columna de muestras a una velocidad uniforme.
- 5 Suelte el botón cuando el FD-5BT llegue al espacio blanco del extremo.
- 6 Después de medir correctamente una columna de muestras, mueva la guía de columnas y el FD-5BT a la siguiente columna especificada en la pantalla.
- 7 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 8 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 9 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Spectropad

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro inalámbrico Barbieri Spectropad.

- Conecte el Spectropad al ordenador y enciéndalo
- Calibre el Spectropad si se le pide que lo haga.
- Para obtener más información sobre el Spectropad, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

Cuando seleccione Spectropad como método de medición, puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir una fila.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2 Coloque el Spectropad en la página y utilice los láseres rojos para alinear el cabezal de medición en el centro de la primera fila.

Las filas se miden empezando desde la fila inferior y avanzando hacia arriba.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 3 Deslice el cabezal de medición hacia el espacio blanco de cualquiera de los extremos de la fila.
- 4 Deslice el cabezal de medición a lo largo de la fila de muestras a una velocidad aceptable, tal y como muestra el indicador de velocidad en la pantalla del Spectropad.

El Spectropad emitirá un pitido y mostrará un mensaje cuando se haya medido la fila.

- 5 Después de medir correctamente una fila de muestras, mueva el Spectropad a la fila siguiente indicada en la pantalla del Spectropad.
- 6 Siga midiendo el resto de las filas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con el i1iO2

El i1iO2 mueve automáticamente el ES-2000 sobre todas las filas de muestras para medirlas. La imagen de la pantalla resalta cada fila mientras se mide.

Antes de medir las páginas de muestras, debe calibrar el ES-2000 que está conectado al i1iO2. El ES-2000 está calibrado con el sector blanco del i1iO2. La calibración puede fallar si el azulejo blanco está tapado o no está limpio.

Cuando seleccione i1iO2 como método de medición, puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando se ha medido correctamente una página, se pueden comprobar las medidas.

- 1 Coloque la primera página de muestras en el i1iO2 y haga clic en **Siguiente**.
Coloque la página con el borde superior lo más cerca posible del brazo del i1iO2.
- 2 Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y pulse el botón en el ES-2000. Repita para las muestras con las marcas B y C.

La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.

- 3 Haga clic en **Siguiente**.

- 4 Cuando el i1iO2 termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medidas con el espectrofotómetro i1iO3

El i1iO3 mueve automáticamente el ES-3000 sobre todas las filas de muestras para medirlas. La imagen de la pantalla resalta cada fila mientras se mide.

Antes de medir las páginas de muestras, debe calibrar el ES-3000 o el ES-1000 que está conectado al i1iO3. El ES-3000 está calibrado con el sector blanco del i1iO3. La calibración puede fallar si el azulejo blanco está tapado o no está limpio.

Cuando seleccione i1iO3 como método de medición, puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando se ha medido correctamente una página, se pueden comprobar las medidas.

- 1 Coloque la primera página de muestras en el i1iO3 y haga clic en **Siguiente**.
Coloque la página con el borde superior lo más cerca posible del brazo del i1iO3.
- 2 Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y pulse el botón en el ES-3000. Repita para las muestras con las marcas B y C.
La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.
- 3 Haga clic en **Siguiente**.
- 4 Cuando el i1iO3 termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con el espectrofotómetro i1iO3+

Puede medir muestras de color en una página con el espectrofotómetro X-Rite i1iO3+ (gran apertura, 8 mm). Es compatible con materiales transparentes y textiles.

Cuando seleccione el i1iO3+ como método de medida, podrá establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medida:** seleccione el tipo de medida que desea. Mida cada columna en una pasada.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** una pasada, D50 UV incluido

- **M2:** Una pasada, corte UV
- **M3:** una pasada, solo con filtro de polarización

Nota: La opción M3 está disponible al instalar el filtro de polarización (hardware) en el instrumento de medida. Si el filtro no está instalado, puede elegir entre las opciones M0, M1 y M2.

- **Tamaño de muestra:** seleccione entre los tamaños de muestra disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. Si selecciona la opción **Grande**, se imprimen las muestras grandes para poder obtener mejores mediciones con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando se ha medido correctamente una página, se pueden comprobar las medidas.

- 1 Coloque la primera página de muestras en el iLiO3+ y haga clic en **Siguiente**.

Coloque la página con el borde superior lo más cerca posible del brazo del iLiO3+.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 2 Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y pulse el botón en el ES-3000. Repita para las muestras con las marcas B y C.

La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.

- 3 Haga clic en **Siguiente**.
- 4 Cuando el iLiO3+ termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Spectro LFP

Barbieri Spectro LFP coloca automáticamente la página debajo de su abertura de medición y mueve la página para medir cada fila de muestras. La imagen de la pantalla resalta cada fila mientras se mide.

- Conecte el Spectro LFP al equipo y enciéndalo.
- Calibre el Spectro LFP.
- Para obtener más información sobre el Spectro LFP, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

Cuando seleccione Spectro LFP como método de medición, puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando se ha medido correctamente una página, puede comprobar las medidas.

- 1 Coloque la primera página de muestras en el soporte de la muestra, inserte el soporte de la muestra en el Spectro LFP y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Coloque la página como se muestra en la pantalla.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 2 Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y haga clic en **Siguiente** o pulse la tecla Intro. Repita para las muestras con las marcas B y C.

La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.

- 3 Haga clic en **Siguiente**.
- 4 Cuando el Spectro LFP termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Spectro LFP qb

Barbieri Spectro LFP qb coloca automáticamente la página debajo de su abertura de medición y mueve la página para medir cada fila de muestras. La imagen de la pantalla resalta cada fila mientras se mide.

Antes de medir páginas, asegúrese de que el Spectro LFP qb y el ordenador están conectados a la misma subred de la red de área local. Póngase en contacto con el administrador de red si tiene alguna duda.

- Conecte el Spectro LFP qb al ordenador y encienda el Spectro LFP qb.
- Calibre el Spectro LFP qb.
- Para obtener más información sobre el Spectro LFP qb, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

El Spectro LFP qb se conecta al ordenador a través de la red de área local en lugar de hacerlo a través de una conexión USB. El Spectro LFP qb se puede utilizar para medir páginas de varios ordenadores de la red.

Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Cuando selecciona el Spectro LFP qb como el método de medición, puede establecer la configuración del instrumento.

Modo de medición: seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una única pasada.

- **M0:** una pasada, UV incluidos
- **M1:** una pasada, D50 UV incluido
- **M2:** Una pasada, corte UV
- **M3:** una pasada, solo con filtro de polarización

Puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Debe seleccionar la configuración de conexión y elegir entre **USB** o **red**.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la primera página de muestras en el soporte de la muestra, inserte el soporte de la muestra en el Spectro LFP qb y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Coloque la página como se muestra en la pantalla.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 2 Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y haga clic en **Siguiente** o pulse la tecla Intro. Repita para las muestras con las marcas B y C.

La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.

- 3 Haga clic en **Siguiente**.
- 4 Cuando el Spectro LFP qb termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con i1iSis o i1iSis XL

La medición con i1iSis o i1iSis XL es automática. Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Antes de medir las páginas, asegúrese de que el instrumento de medida esté conectado correctamente.

- 1 Coloque la primera página de mediciones en el instrumento en la dirección indicada en ella y pulse el botón.
- 2 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.
- 3 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medidas con i1Pro3+

Puede medir muestras de color en una página con el espectrofotómetro X-Rite i1Pro3+ (gran apertura, 8 mm). Es compatible con materiales transparentes y textiles.

Cuando seleccione el i1Pro3+ como método de medida, podrá establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una pasada.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** una pasada, D50 UV incluido

- **M2:** Una pasada, corte UV
- **M3:** una pasada, solo con filtro de polarización

Nota: La opción M3 está disponible al instalar el filtro de polarización (hardware) en el instrumento de medida. Si el filtro no está instalado, puede elegir entre las opciones M0, M1 y M2.

- **Usar regla:** el sensor de posición de la parte inferior del i1Pro3+ lee las columnas de la regla para determinar la posición del i1Pro3+, de modo que debe utilizar la plancha de apoyo con la regla para guiar el i1Pro3+ a lo largo de la columna. El uso de la regla se requiere para la medición de columnas en dos pasadas.
- **Tamaño de muestra:** seleccione entre los tamaños de muestra disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. Si selecciona la opción **Grande**, se imprimen las muestras grandes para poder obtener mejores mediciones con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

Si dispone de un panel de apoyo y una regla para medir páginas de muestras, coloque la página de muestras correctamente.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 2 Cuando la pantalla indique que el i1Pro3+ está realizando la medida, coloque el i1Pro3+ en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.
- 3 Mantenga pulsado el botón y deslice el i1Pro3+ a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4 Suelte el botón cuando i1Pro3+ llegue al espacio blanco del extremo.
- 5 Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el i1Pro3+ al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con ES-6000

El espectrofotómetro ES-6000 es un instrumento compatible con X-Rite que puede leer las páginas automáticamente y conectarse al ordenador a través de una red de área local.

Antes de medir páginas, asegúrese de que el ES-6000 y el ordenador están conectados a la misma subred de la red de área local. Póngase en contacto con el administrador de red si tiene alguna duda.

El ES-6000 es similar a X-Rite i1 iSis, aunque el ES-6000 se conecta al ordenador a través de la red de área local en lugar de hacerlo a través de una conexión USB. El ES-6000 se puede utilizar para medir páginas de varios ordenadores de la red. Un ID exclusivo impreso en la página permite al ES-6000 enviar las mediciones al ordenador correcto.

Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

- 1 Pulse el botón del instrumento antes de insertar la página de muestras.
- 2 Cuando la luz comienza a parpadear, coloque que la primera página de medidas en el instrumento en la dirección indicada en la página.
- 3 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.
- 4 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con FD-9

La medición con Konica Minolta FD-9 es automática. Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Antes de medir las páginas, conecte el FD-9 a su ordenador y encienda el FD-9. Para obtener más información sobre el FD-9, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

- 1 Establezca las guías de papel del instrumento al ancho de la página de mediciones.
- 2 Coloque el borde inicial de la página en el FD-9 hasta que la página se introduzca.
Si el instrumento FD-9 está conectado a la unidad del alimentador de planchas opcional, seleccione el botón **Aceptar** en el instrumento para iniciar la medición.
- 3 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.
- 4 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con MYIRO-1

Puede medir muestras de color de una página mediante el espectrodensitómetro Konica Minolta MYIRO-1.

- Conecte el MYIRO-1 al equipo y encienda el MYIRO-1.
- Para obtener más información sobre el MYIRO-1 y para configurar la conexión wifi del instrumento de medida, consulte la documentación que se suministra con el instrumento de medida.

Nota: Debe empezar a medir las muestras de color dos segundos después de que el LED se vuelva blanco en el MYIRO-1, de lo contrario puede producirse un error.

Cuando seleccione el MYIRO-1 como método de medida, podrá establecer la configuración del instrumento.

Modo de medida: seleccione el tipo de medida que desea. Mida cada columna en una pasada.

- **M0:** iluminación estándar (incandescente), sin filtro UV
- **M1:** iluminación complementaria (D50), sin filtro UV
- **M2:** iluminación estándar (incandescente), filtro UV (corte UV)

Nota: M0, M1 y M2 son condiciones de medida estándar descritas en la norma ISO 13655.

Puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

Para obtener una medida más exacta, coloque varias hojas de papel blanco normal debajo de la página.

- 2 Coloque la guía de columnas sobre la primera fila y coloque el MYIRO-1 sobre la guía de columnas.

Para obtener ayuda sobre la colocación del instrumento, haga clic en **Muéstreme cómo**.

Nota: Puede cambiar de mediciones de exploración a mediciones de exploración a imagen puntual y volver a exploración a mediciones como una decisión por fila para un gráfico y una cuña.

- 3 Cuando la pantalla indique que el MYIRO-1 está realizando la medida, coloque la punta de la abertura de la muestra del instrumento en el espacio blanco de cualquiera de los extremos de la columna especificada en la pantalla.
- 4 Mantenga pulsado el botón del lateral del MYIRO-1 y deslice el instrumento a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 5 Suelte el botón cuando el MYIRO-1 llegue al espacio blanco del final.
- 6 Después de medir correctamente una columna de muestras, mueva la guía de columnas y el MYIRO-1 a la siguiente columna especificada en la pantalla.
- 7 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 8 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 9 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con MYIRO-9

La medición con Konica Minolta MYIRO-9 es automática. Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Antes de medir las páginas, conecte el MYIRO-9 a su ordenador y encienda el MYIRO-9. Para obtener más información sobre el MYIRO-9, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

- 1 Establezca las guías de papel del instrumento al ancho de la página de mediciones.
- 2 Coloque el borde inicial de la página en el MYIRO-9 hasta que la página se introduzca.
Si el instrumento MYIRO-9 está conectado a la unidad del alimentador de planchas opcional, seleccione el botón **Aceptar** en el instrumento para iniciar la medición.
- 3 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.
- 4 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medir con Spectro Swing

La medición si utiliza Barbieri Spectro Swing es automática. Cuando se ha medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Antes de medir las páginas, asegúrese de que el Spectro Swing esté conectado correctamente.

- 1 Coloque la primera página de medidas en el instrumento.
- 2 Siga midiendo el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que haya medido todas las páginas.
- 3 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Spectro Swing qb

Puede medir muestras de color en una página usando Barbieri Spectro Swing qb.

Antes de medir las páginas, asegúrese de que el Spectro Swing qb y el ordenador están conectados a la misma subred de la red de área local. FieryMeasure localiza automáticamente el Spectro Swing qb si se encuentra en la misma subred que el ordenador cliente que lo busca. Póngase en contacto con el administrador de red si tiene alguna duda.

- Conecte el Spectro Swing qb al ordenador y encienda el Spectro Swing qb.
- Calibre el Spectro Swing qb.
- Para obtener más información sobre el Spectro Swing qb, consulte la documentación que se suministra con el instrumento.

El Spectro Swing qb se conecta al ordenador a través de la red de área local en lugar de hacerlo a través de una conexión USB. El Spectro Swing qb se puede utilizar para medir páginas de varios ordenadores de la red.

Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Cuando seleccione el Spectro Swing qb como el método de medición, podrá establecer la configuración del instrumento.

Modo de medición: seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una única pasada.

- **M0:** una pasada, UV incluidos
- **M1:** una pasada, D50 UV incluido
- **M2:** una pasada, corte UV

Puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Debe seleccionar la configuración de conexión y elegir entre **USB** o **red**.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la primera página de medidas en el instrumento.
- 2 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.

3 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con TECHKON SpectroDens Premium

Puede medir muestras de color en una página mediante TECHKON SpectroDens Premium. TECHKON SpectroDens Premium combina las cualidades de un espectrofotómetro de alta precisión y un densitómetro fácil de usar.

Antes de medir las páginas, asegúrese de que el SpectroDens Premium esté conectado correctamente al ordenador y encendido. Si utiliza un ordenador con Windows, también debe descargar e instalar el controlador más reciente desde el Centro de descargas en el apartado **Software de aplicaciones y herramientas > TECHKON SpectroDens > 2.0.0.8** (<https://product-redirect.fiery.com/TECHKONSpectroDensDriver>).

Cuando seleccione el SpectroDens Premium como el método de medición, podrá establecer la configuración del instrumento.

Modo de medición: seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una única pasada.

- **M0:** una pasada, UV incluidos
- **M1:** una pasada, D50 UV incluido
- **M2:** una pasada, corte UV
- **M3:** una pasada

Tamaño de muestra grande: si selecciona esta opción, se imprimen muestras más grandes para poder obtener mejores medidas con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para las muestras normales y para las muestras grandes.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1** Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2** Cuando la pantalla indique que el SpectroDens Premium está midiendo, coloque el SpectroDens Premium en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.
- 3** Mantenga pulsado el botón y deslice el SpectroDens Premium a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4** Suelte el botón cuando el SpectroDens Premium llegue al espacio blanco del extremo.
- 5** Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el SpectroDens Premium al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6** Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7** Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8** Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.
- 9** Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con eXact 2

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro X-Rite eXact 2.

Cuando seleccione el eXact 2 como método de medida, podrá establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una pasada.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** una pasada, D50 UV incluido
 - **M2:** Una pasada, corte UV
 - **M3:** una pasada, solo con filtro de polarización
- **Nota:** La opción M3 está disponible al instalar el filtro de polarización (hardware) en el instrumento de medida. Si el filtro no está instalado, puede elegir entre las opciones M0, M1 y M2.
- **Tamaño de muestra:** seleccione entre los tamaños de muestra disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. Si selecciona la opción **Grande**, se imprimen las muestras grandes para poder obtener mejores mediciones con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Debe seleccionar la configuración de conexión y elegir entre **USB** o **red**.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2 Cuando la pantalla indique que el eXact 2 está realizando la medida, coloque el eXact 2 en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.
- 3 Mantenga pulsado el botón y deslice el eXact 2 a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4 Suelte el botón cuando el eXact 2 llegue al espacio blanco del extremo.
- 5 Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el eXact 2 al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con eXact 2 Xp

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro X-Rite eXact 2.

Cuando seleccione el eXact 2 Xp como método de medida, podrá establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una pasada.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** una pasada, D50 UV incluido
 - **M2:** una pasada, corte UV
- **Tamaño de muestra:** seleccione entre los tamaños de muestra disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. Si selecciona la opción **Grande**, se imprimen las muestras grandes para poder obtener mejores mediciones con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Debe seleccionar la configuración de conexión y elegir entre **USB** o **red**.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2 Cuando la pantalla indique que el eXact 2 Xp está realizando la medida, coloque el eXact 2 Xp en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.
- 3 Mantenga pulsado el botón y deslice el eXact 2 Xp a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4 Suelte el botón cuando el eXact 2 Xp llegue al espacio blanco del extremo.
- 5 Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el eXact 2 Xp al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con eXact 2 Plus

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro X-Rite eXact 2.

Cuando seleccione el eXact 2 Plus como método de medida, podrá establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una pasada.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** una pasada, D50 UV incluido

- **M2:** Una pasada, corte UV
- **M3:** una pasada, solo con filtro de polarización

Nota: La opción M3 está disponible al instalar el filtro de polarización (hardware) en el instrumento de medida. Si el filtro no está instalado, puede elegir entre las opciones M0, M1 y M2.

- **Tamaño de muestra:** seleccione entre los tamaños de muestra disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. Si selecciona la opción **Grande**, se imprimen las muestras grandes para poder obtener mejores mediciones con una impresora de baja resolución. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Debe seleccionar la configuración de conexión y elegir entre **USB** o **red**.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2 Cuando la pantalla indique que el eXact 2 Plus está realizando la medida, coloque el eXact 2 Plus en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.
- 3 Mantenga pulsado el botón y deslice el eXact 2 Plus a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4 Suelte el botón cuando el eXact 2 Plus llegue al espacio blanco del extremo.
- 5 Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el eXact 2 Plus al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Epson SD-10

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro Epson SD-10.

Cuando selecciona el SD-10 como el método de medición, puede establecer la configuración del instrumento:

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una pasada.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** una pasada, D50, UV incluido
 - **M2:** una pasada, corte UV

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2 Coloque el SD-10 en la primera muestra de la primera columna, alineándola con la línea de posición blanca.

- 3 Presione el botón dos veces hasta que el SD-10 emita un pitido y muestre un mensaje.
- 4 Deslice lentamente el dispositivo a lo largo de la columna de muestras a una velocidad uniforme hasta que el SD-10 llegue al espacio en blanco del final.
- 5 Después de medir correctamente una tira de muestras, mueva el SD-10 a la primera muestra de la siguiente tira, alineándolo con la línea de posicionamiento blanca.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con el lector automático de gráficos Epson SD-10

El lector automático de gráficos Epson SD-10 mueve automáticamente el Epson SD-10 sobre todas las filas de muestras para medirlas. La imagen de la pantalla resalta cada fila mientras se mide.

Antes de medir las páginas de muestras, debe calibrar el SD-10 que está conectado al lector automático de gráficos. El SD-10 está calibrado con la baldosa blanca del lector automático de gráficos. La calibración puede fallar si el azulejo blanco está tapado o no está limpio.

Cuando seleccione el lector de gráficos como método de medición, puede establecer la configuración del instrumento.

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una pasada.
 - **M0:** una pasada, UV incluidos
 - **M1:** una pasada, D50, UV incluido
 - **M2:** una pasada, corte UV

Cuando se ha medido correctamente una página, se pueden comprobar las medidas.

- 1 Coloque la primera página de muestras en el lector de gráficos automático y haga clic en **Siguiente**.
Coloque la página con el borde superior cerca del brazo del lector de gráficos automático.
- 2 Siguiendo las instrucciones de la pantalla, sitúe los retículos sobre la muestra con la marca A y pulse el botón en el SD-10. Repita para las muestras con las marcas B y C.
La imagen de la pantalla le ayuda a buscar las muestras A, B y C.
- 3 Haga clic en **Siguiente**.
- 4 Cuando el lector de gráficos automático termine de medir la página, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Mida el resto de páginas de muestras (si las hay) de igual manera que la primera, empezando con la colocación de la página y el registro de las muestras A, B y C.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Instrumentos de medición de Fiery Color Profiler Suite

FieryMeasure admite un instrumento de medición adicional para Fiery Color Profiler Suite.

Medición con Ricoh Auto Color Adjuster

La medición con Ricoh Auto Color Adjuster es automática. Cuando se haya medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones si lo desea.

Al utilizar el Ricoh Auto Color Adjuster, realice una de las siguientes acciones:

- Asocie el Ricoh Auto Color Adjuster con una licencia solo de software de Fiery Color Profiler Suite y el instrumento de medición servirá como llave de protección del software.
- Conecte un instrumento de medición con licencia, como el ES-3000, a un ordenador con el software de Fiery Color Profiler Suite instalado y, a continuación, conéctelo al Ricoh Auto Color Adjuster para utilizarlo únicamente como instrumento de medición.

Nota: La licencia de Fiery Color Profiler Suite debe instalarse en un ordenador distinto de aquel en el que está instalada la aplicación Ricoh Auto Color Adjuster.

Antes de medir las páginas, asegúrese de que el instrumento de medida esté conectado correctamente.

- Conecte el Ricoh Auto Color Adjuster a su ordenador y encienda el Auto Color Adjuster.
- Para obtener más información sobre el Auto Color Adjuster de Ricoh, consulte la documentación que acompaña al instrumento.

Cuando seleccione el Auto Color Adjuster como método de medición, puede establecer la configuración del instrumento.

Modo de medición: seleccione el tipo de medición que desea. Mida cada columna en una o dos pasadas.

- **M0:** iluminación estándar (incandescente), sin filtro UV
- **M1:** iluminación complementaria (D50), sin filtro UV
- **M2:** iluminación estándar (incandescente), filtro UV (corte UV)

Nota: M0, M1 y M2 son condiciones de medida estándar descritas en la norma ISO 13655.

Puede establecer el tamaño de muestra a uno de los siguientes tamaños disponibles: **Normal (por defecto)**, **Media** y **Grande**. El método de medición es el mismo para todas las muestras, independientemente del tamaño de la muestra.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

1 Para abrir la ventana **Conectar instrumento de red**, realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione **Archivo > Conectar instrumento de red**.
- Haga clic en **Conectar instrumento de red**.

2 Escriba la dirección IP del instrumento de red.

Es posible que algunos instrumentos de red requieran credenciales adicionales, como nombre de usuario, contraseña y número de puerto. Consulte la documentación que se suministra con el instrumento para obtener más información.

3 Haga clic en **Probar** para probar la conexión.

Nota: En Fiery Color Profiler Suite, si el instrumento de red tiene licencia en un equipo diferente, haga clic en **Descargar licencia** para descargar la licencia en su equipo. Si el instrumento de red no dispone de licencia, haga clic en **Activar licencia** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

4 Haga clic en **Terminado**.

5 Después de configurar los ajustes de red, coloque la primera página de medición en el instrumento en la dirección indicada en la página y pulse el botón.

6 Siga midiendo el resto de páginas de mediciones (si las hay) de igual manera que la primera, hasta que las haya medido todas.

7 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Instrumentos de medición de Digital Factory

FieryMeasure admite varios instrumentos de medición adicionales para Digital Factory.

Medición con Nix Spectro 2.

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro Nix Spectro 2.

Cuando seleccione el Spectro 2 como el método de medición, podrá establecer la configuración del instrumento.

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Solo se mide el modo de muestra.
 - **M0** - UV incluido
 - **M1** - D50 UV incluido
 - **M2** - UV excluido

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.

2 Coloque el Spectro 2 en el centro de la primera muestra de la tira indicada en la pantalla.

3 Pulse la barra espaciadora y, después de que el Spectro 2 vibre, muévela rápidamente a la siguiente muestra de la derecha.

4 Espere hasta que Spectro 2 vibre de nuevo y continúe midiendo hasta llegar al final de la columna.

5 Después de medir correctamente una tira de muestras, mueva el Spectro 2 a la primera muestra de la siguiente tira.

- 6 Pulse la barra espaciadora y siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Nix Spectro L.

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro Nix Spectro L.

Cuando seleccione el Spectro L como el método de medición, podrá establecer la configuración del instrumento.

- **Modo de medición:** seleccione el tipo de medición que desea. Solo se mide el modo de muestra.
 - **M0** - UV incluido
 - **M1** - D50 UV incluido
 - **M2** - UV excluido

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2 Coloque el Spectro L en el centro de la primera muestra de la tira indicada en la pantalla.
- 3 Pulse la barra espaciadora y, después de que el Spectro L vibre, muévela rápidamente a la siguiente muestra de la derecha.
- 4 Espere hasta que Spectro L vibre de nuevo y continúe midiendo hasta llegar al final de la columna.
- 5 Después de medir correctamente una tira de muestras, mueva el Spectro L a la primera muestra de la siguiente tira.
- 6 Pulse la barra espaciadora y siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con Nix Mini 3

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro Nix Mini 3.

Cuando se selecciona el Mini 3 como método de medición, la opción **Modo de medición** se establece en **M2 - Corte UV**.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2 Coloque el Mini 3 en el centro de la primera muestra de la tira indicada en la pantalla.
- 3 Pulse la barra espaciadora y, después de que FieryMeasure emita un pitido, muévela rápidamente a la siguiente muestra de la derecha.
- 4 Espere hasta que FieryMeasure emita un pitido de nuevo y continúe midiendo hasta llegar al final de la columna.
- 5 Después de medir correctamente una tira de muestras, mueva el Mini 3 a la primera muestra de la siguiente tira.
- 6 Pulse la barra espaciadora y siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con i1Studio

Puede medir muestras de color en una página mediante el espectrofotómetro X-Rite i1Studio.

Cuando una página se haya medido correctamente, podrá comprobar las mediciones. Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna.

- 1 Coloque la página de muestras en una superficie lisa y nivelada.
- 2 Cuando la pantalla indique que el i1Studio está realizando la medida, coloque el i1Studio en el espacio blanco por encima o por debajo de la columna especificada en la pantalla.
- 3 Mantenga pulsado el botón y deslice el i1Studio a lo largo de la columna de muestras lentamente y de manera uniforme.
- 4 Suelte el botón cuando i1Studio llegue al espacio blanco del extremo.
- 5 Después de haber medido correctamente una columna de muestras, mueva el i1Studio al espacio blanco al comienzo de la siguiente columna.
- 6 Siga midiendo el resto de columnas de igual manera hasta que haya medido todas las muestras de la página.
- 7 Siga midiendo el resto de las páginas de muestras (si las hay) de igual manera hasta que haya medido todas las páginas de muestras.
- 8 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Medición con el instrumento de medida en línea

La medición con el instrumento de medida en línea instalado en la impresora es automática. Cuando se ha medido correctamente una página, puede comprobar las mediciones. si lo desea.

Antes de medir las páginas, el instrumento de medida en línea debe estar instalado en la impresora. Para obtener más información sobre el instrumento de medida en línea, consulte la documentación que se suministra con el instrumento de medida.

Para obtener información específica sobre el flujo de trabajo, consulte *Color Printing*, que es parte del conjunto de documentación del usuario.

Medir páginas (cualquier instrumento)

Antes de medir las páginas de medición, asegúrese de que el instrumento de medición esté conectado correctamente. Calibre el instrumento si se le pide que lo haga.

Nota: Las muestras pueden estar rodeadas de filas de muestras amarillas o muestras negras que permiten al instrumento medir en cualquier dirección. Las muestras amarillas y las muestras negras no se incluyen en los datos de medición.

- 1 Coloque la primera página de medición en el instrumento o sobre él.
- 2 Si se requiere el registro de la página, siga las instrucciones de la pantalla para registrar la ubicación de la página.
- 3 Si el instrumento requiere que explore manualmente las muestras, siga las instrucciones de la pantalla para explorar cada columna.

Nota: En algunos casos, es posible que se detecte una medición no válida incluso si ha medido la columna correcta. Mida la columna de nuevo para confirmar que se ha medido la columna correcta. El mensaje de error no afecta al proceso de medición y el instrumento de medición completará la medición correctamente.

- 4 Después de medir correctamente una página, se pueden comprobar las medidas.

Si las medidas no son las esperadas, puede volver a medir la columna si su instrumento admite la exploración manual.

- 5 Continúe con la medición de las páginas restantes.
- 6 Tras medir la última página, haga clic en **Siguiente**.

Errores de medición

Al medir las muestras de color, las medidas se validan con un conjunto de reglas que están diseñadas para detectar errores en los valores de medición y permitirle explorar las columnas en cualquier dirección.

Si se detecta una medición no válida, puede repetir la medición.

Las medidas incorrectas pueden deberse a estas causas:

- Ha medido una columna incorrecta, aunque esté en la página correcta.
- Ha medido la página incorrecta.
- La página tiene defectos de impresión que producen colores incorrectos.
- La impresora o el papel tienen una condición que provoca colores inesperados.

Nota: En algunos casos, es posible que se detecte una medición no válida incluso si ha medido la columna correcta. Mida la columna de nuevo para confirmar que se ha medido la columna correcta. El mensaje de error no afecta al proceso de medición y el instrumento de medición completará la medición correctamente.

Comprobar las mediciones tras medir una página

Puede comprobar las mediciones de una página antes de continuar. En la pantalla, hay una vista ampliada de la columna seleccionada y la que está junto a ella. Los valores de las medidas aparecen al mover el puntero del mouse sobre una muestra.

- 1 En el diseño de muestras que aparece en la pantalla, haga clic en la columna que desea comprobar.
- 2 En la vista ampliada, mueva el puntero del mouse sobre la muestra que desee comprobar.

Volver a medir una columna

Con el instrumento de medida manual, puede volver a medir una columna. En la pantalla, hay una vista ampliada de la columna seleccionada y la que está junto a ella.

- 1 En el diseño de muestras que aparece en la pantalla, haga clic en la columna que desee volver a medir.
- 2 En la vista ampliada, haga clic en el número o la letra de la columna que desea medir.
- 3 Cuando se le solicite, mida la columna como la anterior.
- 4 Haga clic en **Siguiente** para ir a la siguiente página o para continuar con el procedimiento.

Impresión y medición de objetivos G7

La especificación G7 define las curvas estándar de escala de grises que se pueden hacer coincidir con la salida de distintas impresoras. La calibración G7 ajusta la salida de color de una impresora a la especificación G7 mediante los datos de medición de un destino G7 específico (página de muestras). Fiery Color Profiler Suite admite la impresión y medición de objetivos P2P25Xa y P2P51Xa que se utilizan para la calibración G7. Puede medir con cualquier instrumento de medición compatible.

Los objetivos P2P25Xa y P2P51Xa se imprimen y se miden mediante FieryMeasure, un módulo de Fiery Color Profiler Suite. Los datos de las mediciones resultantes se pueden utilizar con la curva de IDEAlliance u otro software de calibración G7.

- 1 Para iniciar FieryMeasure, realice una de las operaciones siguientes:
 - Windows: vaya a la carpeta Archivos de programa\Fiery\Applications3\FieryMeasure y ejecute la aplicación FieryMeasure.
 - macOS: vaya a la carpeta Aplicaciones/Fiery/FieryMeasure y ejecute la aplicación FieryMeasure.
- 2 Seleccione el servidor Fiery o el servidor Fiery XF y haga clic en **Siguiente**.
- 3 Seleccione la configuración para el diseño de la página de muestras y haga clic en **Imprimir**.
Para la opción **Medida**, seleccione **G7** y luego seleccione el conjunto de muestras, P2P25Xa, P2P51, P2P51 aleatorio o P2P51 aleatorio 2 por cara.
- 4 Seleccione cualquier configuración de trabajo para imprimir la página de muestras y haga clic en **Aceptar**.
No cambie la configuración de gestión del color.

- 5** Recupere la página de la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para medirla.
- 6** Guarde el archivo de mediciones (.it8) en su equipo.