



# Fiery JobFlow

Fiery JobFlow fornisce una piattaforma per la gestione del flusso di lavoro di pre stampa basata su browser, che consente agli operatori di definire e automatizzare le attività ripetitive come la conversione PDF, la verifica preflight, la correzione dei file PDF, l'ottimizzazione delle immagini, l'imposizione dei documenti, la creazione di Job ticket e l'approvazione.

Importare i file in Fiery JobFlow da SmartFolder, dall'account Dropbox o dalle ubicazioni SMB, FTP o sFTP. Configurare il flusso di lavoro per il file importato e inviarlo a Fiery server, Fiery XF, un gruppo di stampanti Fiery Central, un account Dropbox, oppure su ubicazioni SMB o (s)FTP. A mano a mano che il lavoro viene elaborato dai diversi moduli, si possono ricevere le notifiche via e-mail con gli aggiornamenti sullo stato.

Per informazioni su SmartFolder Fiery JobFlow, consultare [Installazione di Fiery JobFlow](#) alla pagina 1.

L'applicazione Fiery JobFlow è installata su un computer client di Windows e funziona come un server Fiery JobFlow.

Fiery JobFlow Base è una versione di Fiery JobFlow disponibile gratuitamente con le Fiery Extended Applications (FEA) 4.3 e versioni successive. Fiery JobFlow Base supporta la conversione PDF, la raccolta dei lavori, Fiery Preflight, l'ottimizzazione delle immagini, l'imposizione dei documenti e opzioni flessibili per l'inoltro, l'archiviazione e l'output di un lavoro. È inoltre possibile esportare e importare i flussi di lavoro da utilizzare con un altro server Fiery JobFlow.

Per informazioni sull'installazione di Fiery JobFlow, consultare [Installazione di Fiery JobFlow](#) alla pagina 1. Per i requisiti dettagliati del sistema, vedere <http://resources.efi.com/FieryJobFlow/specifications>.

La versione con licenza di Fiery JobFlow aggiunge flussi di lavoro basati sulle regole, Preflight avanzato, editing dei PDF tramite Enfocus PitStop Pro, un processo di approvazione basato sul cloud e la possibilità di applicare azioni a un PDF tramite applicazioni di terzi.

Per importanti informazioni sul rilascio di Fiery JobFlow, consultare le note di release su [http://help.efi.com/jobflow/jobflow\\_releasenotes261.pdf#page=9](http://help.efi.com/jobflow/jobflow_releasenotes261.pdf#page=9).

Versione 2.6.1

## Installazione di Fiery JobFlow

Fiery JobFlow viene installato con Fiery Software Manager, che fa parte delle applicazioni per i flussi di lavoro Fiery.

Per informazioni sull'installazione di Fiery JobFlow, consultare [panoramica su Fiery JobFlow](#).

**Nota:** Per impostazione predefinita, l'ubicazione di input di un lavoro è una SmartFolder di Fiery JobFlow. Durante l'installazione di Fiery JobFlow, il programma di installazione rileva l'unità con maggiore spazio libero e crea una cartella denominata SmartFolder. All'interno di questa cartella, Fiery JobFlow crea altre cartelle per ciascun flusso di lavoro creato in Fiery JobFlow. Le cartelle SmartFolder sono pubblicate in rete e sono accessibili a tutti gli utenti che desiderano inoltrare i lavori.

**Nota:** Fiery JobFlow La versione di 2.6.1 è compatibile a 64 bit.

## Fiery JobFlow e Fiery servers integrato

Non è possibile installare Fiery JobFlow su un Fiery server integrato. Tuttavia, un amministratore può aggiungere un Fiery server integrato come ubicazione di output al modulo Output.

Per Fiery JobFlow Base su Fiery servers integrato sono necessari i seguenti pacchetti opzionali:

- Per Fiery servers che sono FS350 o precedenti: attivare il Fiery Productivity Package.
- Per Fiery servers che sono FS400 o successivi: attivare il Fiery Automation Package.

Per ulteriori informazioni sul modulo di Output, vedere [Impostazioni modulo](#) alla pagina 7.

## Attivazione della licenza di Fiery JobFlow

La versione completa di Fiery JobFlow richiede una licenza e un indirizzo e-mail validi.

Fiery JobFlow Base è gratuito per Fiery servers standalone. Su Fiery servers integrato, Fiery Productivity Package o Fiery Automation Package deve essere attivato per utilizzare Fiery JobFlow Base. Per avviare il processo di aggiornamento da Fiery JobFlow Base a Fiery JobFlow, seguire la procedura indicata di seguito:

- 1 Installare il Fiery JobFlow Base gratuito.
- 2 Acquistare un codice di licenza per Fiery JobFlow.
- 3 Collegarsi al Fiery JobFlow Base e fare clic su **Aggiorna ora**.
- 4 Seguire la procedura descritta nella finestra **Attivazione licenza**. Per ulteriori informazioni, fare clic su "?" (Guida) nell'angolo in alto a destra.

Il server delle licenze EFI gestisce le licenze. È possibile collegarsi al server delle licenze EFI per attivare, disattivare, riattivare e ripristinare le opzioni Fiery. Per la gestione di una licenza, la procedura dipende dalla disponibilità della connessione a Internet del computer.

- Se Fiery server è collegato a Internet, le informazioni vengono trasferite automaticamente tra il computer e il server delle licenze EFI.
- Se il computer non è collegato a Internet, è necessario trasferire manualmente le informazioni tra Fiery server e il server delle licenze EFI.

## Uso di Fiery JobFlow

Fiery JobFlow funziona come un server dopo l'installazione a cui è possibile accedere da un collegamento sul desktop inserito automaticamente durante l'installazione.

Quando Fiery JobFlow viene avviato per la prima volta, al termine dell'installazione l'amministratore crea una password per l'amministratore e immette l'indirizzo IP di un Fiery server, di Fiery XF o di un server Fiery Central.

Per accedere al server Fiery JobFlow da un computer client diverso, è necessario disporre dell'indirizzo IP o nome di dominio del computer sul quale Fiery JobFlow è installato. Collegarsi tramite il browser. Se non si conosce l'indirizzo IP del server, contattare l'amministratore di Fiery JobFlow.

**Nota:** Durante la procedura di installazione, il programma di installazione di Fiery JobFlow verifica automaticamente se la porta di rete preferita (80) è disponibile. Se la porta di rete preferita è disponibile, è possibile collegarsi al server di Fiery JobFlow da un altro computer utilizzando il seguente URL: **http://<ip address>/jobflow/login**. Se è stata selezionata una porta alternativa, è possibile collegarsi tramite l'URL seguente: **http://<ipaddress>:44467/jobflow/login**.

Per Fiery JobFlow sono disponibili quattro livelli di accesso: Amministratore, Operatore, Guest e Revisori esterni. La password dell'amministratore viene impostata durante l'installazione.

## Spazio di lavoro di Fiery JobFlow

La finestra Fiery JobFlow viene visualizzata in un browser.

Fiery JobFlow include i seguenti componenti:

- Scheda Workflows: consente di creare nuovi flussi di lavoro, modificarli o eliminarli. Creare un flusso di lavoro selezionando i moduli disponibili.
- Scheda lavori: consente di monitorare l'avanzamento dei vostri lavori. In ciascuna area vengono visualizzati due stati dei lavori. I diversi stati che un lavoro può presentare sono:
  - Lavori in coda
  - Lavori in corso
  - Lavori raccolti
  - Lavori con errori
  - Lavori in attesa di approvazione
  - Lavori completati

**Nota:** È possibile fare clic sull'intestazione di un'area per passare da una vista all'altra degli stati dei lavori.

La Scheda Lavori fornisce inoltre una visualizzazione rapida di altre informazioni relative al lavoro come il nome del flusso di lavoro di ciascun lavoro, i collegamenti per visualizzare il contenuto del lavoro e i rapporti dei lavori.

- Menu admin: fornisce l'accesso alle attività dell'amministratore: Impostazioni account, Impostazioni modulo e Risorse.

Per informazioni su Fiery JobFlow, fare clic sul collegamento Informazioni nell'angolo in basso a sinistra della finestra Fiery JobFlow. Nella finestra Informazioni Fiery JobFlow viene visualizzato quanto segue:

- Versione Fiery JobFlow
- Versione libreria di Enfocus PitStop
- Stato del Contratto di manutenzione e supporto software (SMSA)

È anche possibile scaricare il plug-in Enfocus PitStop Pro per Windows e Mac OS.

Se si dispone della versione gratuita di Fiery JobFlow Base, il browser include un pulsante **Aggiorna ora**. Fare clic su questo pulsante se si desidera effettuare l'aggiornamento alla versione con licenza di Fiery JobFlow.

Gli aggiornamenti a Fiery JobFlow sono gestiti tramite Fiery Software Manager, accessibile da un'icona nella barra delle applicazioni di Windows. Fare clic sull'icona **Verifica disponibilità aggiornamenti** nell'angolo superiore destro della finestra Fiery Software Manager.

## Scheda Flussi di lavoro

È possibile ordinare e cercare i flussi di lavoro nell'area Flussi di lavoro.

È possibile specificare i flussi di lavoro come preferiti. È anche possibile salvare le richieste del flusso di lavoro per gestire e accedere ai flussi di lavoro e ai lavori utilizzati spesso. I preferiti e le ricerche salvate vengono salvati su base utente.

Flussi di lavoro presenta due schede: Tutti i flussi di lavoro e Flussi di lavoro preferiti. Tutti i flussi di lavoro visualizza tutti i flussi di lavoro creati. Flussi di lavoro preferiti visualizza i flussi di lavoro contrassegnati come preferiti. Per selezionare un flusso di lavoro come preferito, fare clic sulla stella accanto al nome del flusso di lavoro. Per rimuovere un flusso di lavoro dall'elenco dei preferiti, rimuovere la stella accanto al nome del flusso di lavoro.

In entrambe le schede, i flussi di lavoro sono elencati per Nome flusso di lavoro, Moduli (all'interno del flusso di lavoro) e Data di creazione. È possibile ordinare per Nome flusso di lavoro, alfabeticamente (dalla A alla Z o viceversa), e per Data di creazione, in ordine crescente o decrescente. È inoltre possibile cercare uno o più flussi di lavoro e salvare la ricerca.

Utilizzando le caselle di controllo accanto ai nomi dei flussi di lavoro, è possibile selezionare uno o più flussi di lavoro per la funzione Esporta flussi di lavoro. Per ciascun flusso di lavoro, è possibile effettuare operazioni di duplicazione, eliminazione o esportazione.

**Nota:** I flussi di lavoro possono essere eliminati anche se vi sono lavori associati presenti nel flusso di lavoro.

## Privilegi degli utenti

I privilegi degli utenti di Fiery JobFlow offrono diversi livelli di accesso al server.

- **Amministratore:** ha accesso completo a tutte le funzioni di Fiery JobFlow, come specificare tutte le impostazioni Ammin, il caricamento e la gestione delle risorse, la creazione dei flussi di lavoro e la modifica e l'eliminazione dei lavori di tutti gli utenti. Inoltre l'Amministratore può approvare i lavori all'interno del Fiery JobFlow.

La password dell'amministratore viene impostata durante l'installazione e il processo di attivazione.

- **Operatore:** inoltra i lavori, crea i flussi di lavoro e può modificare o eliminare i flussi di lavoro che ha creato. Gli operatori possono anche eliminare i lavori. Gli operatori possono visualizzare le risorse e altre impostazioni nel menu Ammin, ma non possono apportare modifiche.
- **Guest:** inoltra i lavori e visualizza l'avanzamento dei propri lavori nel server di Fiery JobFlow. Il menu Ammin non è visibile agli utenti Guest.
- **Revisore esterno:** approva o rifiuta i lavori da qualsiasi postazione. I revisori esterni non hanno accesso diretto al server di Fiery JobFlow, ma ricevono richieste di revisione dei lavori dall'amministratore di Fiery JobFlow tramite e-mail. I revisori esterni possono approvare/rifiutare il lavoro verificandone il contenuto e gli eventuali rapporti di preflight.

**Nota:** Gli utenti con accesso diretto al server di Fiery JobFlow possono essere considerati revisori esterni.

## Configurazione di Fiery JobFlow

L'amministratore di Fiery JobFlow configura il server Fiery JobFlow dal menu Ammin.

Il menu Ammin consente di accedere alle seguenti schede:

- **Impostazioni account:** Consente di accedere a Profilo, Notifiche, Gestione utenti, Servizi, Ubicazioni e alle impostazioni di Backup e ripristino.
- **Impostazioni modulo:** dà accesso alle impostazioni di ciascun modulo.
- **Risorse:** Consente all'amministratore di importare i modelli di Fiery Impose e le preimpostazioni di Ottimizza immagini, i profili di preflight personalizzati, gli elenchi di azioni, i pacchetti Connect e i set di variabili da Enfocus PitStop Pro. Le risorse di Enfocus richiedono una versione con licenza di Fiery JobFlow. Per salvare e utilizzare i modelli di Fiery Impose, è necessario attivare una licenza di Fiery Impose sul computer client.
- **Esci:** torna alla finestra Login.

## Impostazioni account

L'amministratore configura le impostazioni account di Fiery JobFlow.

- 1 Collegarsi a Fiery JobFlow come amministratore.
- 2 Fare clic sulla freccia accanto ad Ammin in alto a destra della finestra di Fiery JobFlow.
- 3 Selezionare Impostazioni account.
- 4 Specificare Profilo, Notifiche, Gestione utenti e Servizi, Ubicazioni e Backup e ripristino in base alle necessità facendo clic sulla scheda per ciascuna impostazione.

## Profilo

Le impostazioni del profilo includono i privilegi utente per l'amministratore e la lingua del browser.

- Informazioni account: l'amministratore può visualizzare e modificare le informazioni di account immesse dall'amministratore durante il processo di configurazione iniziale di Fiery JobFlow. È possibile modificare tutte le categorie dopo la configurazione iniziale: e-mail, nome e numero di telefono. Queste informazioni di account sono per l'amministratore del server Fiery JobFlow.

**Nota:** Qualsiasi utente che si sia collegato come amministratore può cambiare le informazioni dell'account. Sono consentiti più utenti amministratori.

- Password: la password dell'amministratore può essere cambiata.
- Lingua: l'amministratore può decidere se mantenere la lingua predefinita del browser oppure selezionare un'altra lingua.

## Notifiche

È possibile specificare quando e con quale avanzamento del lavoro inviare le notifiche e-mail. Queste notifiche vengono utilizzate per ciascun lavoro inoltrato al Fiery JobFlow.

L'amministratore deve immettere un indirizzo e-mail per le notifiche. All'amministratore è richiesto di fornire un indirizzo e-mail la prima volta che accede alla finestra Impostazioni di notifica. Un codice di attivazione viene inviato all'indirizzo e-mail fornito e l'amministratore lo inserisce nel campo Immettere il codice di attivazione. Dopo che l'amministratore ha abilitato le notifiche e-mail, le opzioni descritte di seguito sono disponibili.

- Invia: è possibile specificare un massimo di quattro indirizzi e-mail.
- Attività lavori: È possibile specificare a quali passaggi del flusso di lavoro Fiery JobFlow invia un'e-mail agli indirizzi indicati sopra nell'area Invia.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni predefinite facendo clic sul pulsante Ripristina impostazioni predefinite nell'angolo in alto a destra.

## Gestione utenti

Gestire quali utenti hanno accesso a Fiery JobFlow.

Per aggiungere utenti, fare clic sul pulsante **Aggiungi nuovo utente**. Specificare quindi:

- **Nome utente:** immettere un nome per l'utente.
- **Seleziona ruolo:** Selezionare Ammin, Operatore, Guest oppure Revisore esterno.
- **ID e-mail:** immettere l'indirizzo e-mail per l'utente.

Le notifiche e-mail verranno inviate a tale utente per conferma.

Per modificare un ruolo utente, fare clic sul pulsante **Modifica**. Non è possibile modificare il nome dell'utente e l'ID e-mail.

Per eliminare un utente, fare clic sul pulsante **Elimina**.

## Servizi

Gestire le impostazioni SMTP e configurare una programmazione per l'eliminazione automatica dei lavori.

- **Unità:** unità di misura predefinita per i valori usati nei rapporti di Enfocus Pitstop in Fiery JobFlow.
- **SMTP:** configurare il server SMTP in uscita per le notifiche e-mail. Se un utente vuole inviare le notifiche tramite il proprio server e-mail, il server dovrà essere configurato in questo punto. Altrimenti, le notifiche vengono inviate tramite il Servizio notifiche EFL.
- **Impostazioni proxy:** installare e abilitare un server proxy per comunicare in modo trasparente attraverso un firewall.
- **Elimina lavori:** se necessario, configurare una programmazione per l'eliminazione automatica dei lavori ogni 1, 3, 5, 15, 30 o 60 giorni.
- **Notifiche JobFlow:** se selezionata, è possibile ricevere notifiche sulla app, inclusi gli aggiornamenti sulle prossime versioni e i nuovi flussi di lavoro del modello.

## Ubicazioni

Aggiungere le ubicazioni di Fiery JobFlow per creare metodi aggiuntivi di inviare, archiviare e/o produrre lavori.

Una cartella radice denominata SmartFolder viene impostata automaticamente durante l'installazione di Fiery JobFlow sull'unità server Fiery JobFlow che dispone di maggiore spazio libero. Quando l'utente crea un flusso di lavoro, Fiery JobFlow crea automaticamente una sottocartella per il flusso di lavoro sotto la cartella radice. SmartFolder è l'ubicazione predefinita per l'invio dei lavori. Per inviare lavori o un archivio (un file .zip) con diversi lavori, è possibile eseguire un'operazione di trascinamento dal desktop del computer al browser.

Quando si aggiungono le ubicazioni di SMB, FTP, sFTP o Fiery, selezionare il pulsante **Test collegamento** per verificare la disponibilità di connessione. Accertarsi di ottenere i dettagli dell'ubicazione dall'amministratore di ciascun servizio e il nome utente e la password richiesti.

- **SMB:** Aggiunge ubicazioni SMB.
- **FTP:** Aggiunge ubicazioni FTP. Fiery JobFlow assegna una porta predefinita.
- **sFTP:** Aggiunge ubicazioni FTP protette. Fiery JobFlow assegna una porta predefinita.

- **Dropbox:** Fiery JobFlow può essere collegato a uno o più account Dropbox alla volta. L'amministratore del server Fiery JobFlow imposta l'account Dropbox primario, utilizzato per l'approvazione del revisore esterno o interno oppure per rifiutare un lavoro ovunque, in qualsiasi momento.
- **Fiery:** Aggiungere un Fiery server, Fiery XF o un server Fiery Central come ubicazioni di output. Quando viene aggiunto, Fiery XF è visualizzato come categoria a parte nell'elenco delle opzioni di output Fiery.

**Nota:** Quando Fiery XF viene aggiunto come ubicazione di output, è necessario selezionare una stampante dal menu a discesa Stampanti. Le impostazioni predefinite del Flusso di lavoro e del Supporto sono specifiche di Fiery XF e possono essere create da Fiery Command WorkStation, un computer client XF o da un'altra applicazione che supporta la creazione di queste preimpostazioni. Dopo aver creato le preimpostazioni, saranno visualizzate nell'elenco a discesa del modulo Uscita quando si seleziona Fiery XF come ubicazione di output.

## Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e il ripristino di impostazioni, risorse e flussi di lavoro, ma non di lavori.

È possibile specificare le ubicazioni di backup ed eseguire il backup e il ripristino dalla scheda Impostazioni account. Il processo di ripristino di un backup cancellerà tutti i lavori in Fiery JobFlow.

### Backup

- **Seleziona posizione:** selezionare da ubicazioni già aggiunte (SMB, FTP, sFTP o Dropbox) in Fiery JobFlow. Il numero massimo di backup consentito in ciascuna ubicazione è 30. Quando viene avviato il trentunesimo backup verso un'ubicazione, il backup più vecchio sarà eliminato. I backup vengono eseguiti automaticamente una volta al giorno quando un'ubicazione è stata selezionata. Accertarsi che siano disponibili almeno 50 MB.
- **Pulsante Backup adesso:** fare clic per eseguire il backup manualmente delle impostazioni dell'account, delle impostazioni dei moduli, delle risorse e dei flussi di lavoro.

### Ripristina

La funzione Opzioni di ripristino offre le seguenti scelte:

- **Da un percorso specifico:** selezionare il file di backup per il ripristino da un punto specifico.
- **Da un backup recente:** scegliere da un elenco di backup presenti nell'ubicazione selezionata, ordinati per data. Le colonne aggiuntive nella tabella mostrano il nome del file di backup e i dettagli delle impostazioni nel rispettivo file.
- **Pulsante Ripristina:** selezionando l'ubicazione del backup, fare clic su questo pulsante per avviare il ripristino.

## Impostazioni modulo

L'amministratore può cambiare le impostazioni predefinite per i moduli Fiery JobFlow.

I moduli Collect, Fiery Preflight, Ottimizzazione immagini, Impose, e Output sono disponibili sia con la versione gratuita di Fiery JobFlow Base che con quella con licenza Fiery JobFlow. Fiery JobFlow Base non è gratuito per Fiery

servers integrato perché richiede una licenza valida per Fiery Productivity Package o Fiery Automation Package sul Fiery server integrato.

- **Collect:** selezionare dai criteri Numero lavori o Numero pagine per distribuire i lavori, dopo avere raggiunto un numero di lavori o un numero di pagine specifico. Inoltre, è possibile specificare altre opzioni di Invio lavori per stabilire come e in quale ordine distribuire i lavori acquisiti.
- **Fiery Preflight:** selezionare una preimpostazione di Fiery Preflight. Le preimpostazioni visualizzate sono quelle configurate sul Fiery server al quale Fiery JobFlow è collegato. Su Fiery servers, il modulo Fiery preflight non funziona a meno che non sia attivato uno dei seguenti pacchetti opzionali:
  - Per Fiery servers che sono FS350 o precedenti: attivare il Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.
  - Per Fiery servers che sono FS400 o successivi: attivare il Fiery Graphic Arts Pro Package.

**Nota:** Fiery Preflight è disponibile per Fiery servers integrato (FS400 o versioni successive) con una versione con licenza di Fiery Automation Package.

- **Ottimizza immagini:** selezionare una preimpostazione dall'elenco di preimpostazioni importate da Fiery Image Enhance Visual Editor.
- **Impose:** selezionare dall'elenco dei modelli importati da Fiery Impose. Il modulo Impose richiede una licenza Fiery Impose attivata sul computer in cui Fiery JobFlow è installato.

**Nota:** Se Fiery Impose è stato attivato e dotato di licenza sullo stesso computer del server Fiery JobFlow, è possibile scegliere tra i modelli predefiniti e personalizzati. Se Fiery Impose non è stato attivato, è possibile selezionare dall'elenco di modelli predefiniti, ma se si stampano lavori utilizzando questi modelli, viene visualizzata una filigrana sul lavoro di stampa.

- **Output:** Selezionare da un Fiery server, Fiery XF, il gruppo di stampanti Fiery Central, un account Dropbox, SMB o ubicazioni FTP. Se è stato selezionato un Fiery server, selezionare una preimpostazione lavoro.

**Nota:** È necessario configurare le ubicazioni per visualizzarle nel modulo Output.

I moduli Approve, Correct, Connect e Fiery Preflight sono disponibili solo mediante la versione con licenza di Fiery JobFlow.

- **Approve:** Impostare una programmazione per inviare dei promemoria automatici ai revisori. Selezionare da ogni giorno, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, o mai. Se i revisori non rispondono dopo cinque promemoria, il lavoro viene annullato.
- **Correct:** selezionare un'azione dal relativo elenco per il modulo Correct.
- **Connect:** consente di modificare o applicare un'azione a un PDF con un'applicazione di terzi.
- **Preflight:** selezionare il modello preflight desiderato dal menu Profili da applicare al lavoro.

**Nota:** L'amministratore può anche importare i profili intelligenti Enfocus PitStop Pro personalizzati, le liste azioni e i set di variabili da usare con i moduli Preflight e Correct.

I moduli Correct, Connect, Preflight, e Output supportano Master Variables. È possibile utilizzare Master Variables per modificare e aggiornare le impostazioni predefinite del modulo. Per informazioni, vedere [Uso delle variabili Master](#) alla pagina 15.

## Risorse

L'amministratore può importare ed esportare le risorse per l'uso in Fiery JobFlow.

È possibile importare ed esportare le risorse dalla scheda Ammin > Risorse > Risorse.



Dopo aver importato le risorse, queste possono essere esportate e salvate in una posizione di propria scelta.

## Importazione risorse

L'amministratore può importare i modelli di Fiery Impose, le preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor, i pacchetti Connect, i profili di preflight intelligenti personalizzati, gli elenchi di azioni e i set di variabili da Enfocus PitStop Pro selezionandoli e trascinandoli, oppure accedendo all'ubicazione in cui sono memorizzati i file.

Per importare i profili di preflight intelligenti, gli elenchi di azioni, i pacchetti Connect e i set di variabili da Enfocus PitStop Pro, è necessario utilizzare Fiery JobFlow con licenza. I modelli di Fiery Impose e le preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor sono disponibili sia con Fiery JobFlow Base che con Fiery JobFlow.

**Nota:** Per poter usare i modelli di Fiery Impose, anche quelli standard, è necessario disporre di una licenza attivata sul computer.

I modelli di Fiery Impose e le preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor sono memorizzati nelle seguenti ubicazioni sul computer in cui Command WorkStation è installato:

- Computer Windows:
  - preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor: **C:\ProgramData\Image Enhance Visual Editor\Preset**
  - Modelli di Fiery Impose: **C:\Users\logged-in-user\Documents\Impose\template**  
Tenere presente che questa è l'ubicazione predefinita, modificabile dall'utente nelle preferenze di Command WorkStation.
- Computer Mac OS:
  - preimpostazioni di Image Enhance Visual Editor: **Applications/Fiery/Image Enhance Visual Editor/Image Enhance Visual Editor.app**  
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'ubicazione precedente e selezionare Mostra contenuto del pacchetto > Contents/SharedSupport/Preset.
  - Modelli di Fiery Impose: **\Users\logged-in-user\Documents\Impose\template**  
Tenere presente che questa è l'ubicazione predefinita, modificabile dall'utente nelle preferenze di Command WorkStation.

I profili di preflight, gli elenchi di azioni e i set di variabili devono essere creati in PitStop Pro ed esportati per poterli poi importare in Fiery JobFlow. I profili di preflight standard e gli elenchi azioni di PitStop Pro sono elencati per impostazione predefinita nei moduli Preflight e Correggi.

- 1 Collegarsi a Fiery JobFlow come amministratore.
- 2 Fare clic sulla freccia accanto ad Ammin in alto a destra della finestra di Fiery JobFlow.
- 3 Selezionare Risorse.
- 4 Procedere in uno dei seguenti modi:
  - Fare clic su Trascinare i file da trasferire (oppure fare clic qui), accedere all'ubicazione delle risorse e fare clic su Apri.
  - Individuare i file da importare e trascinarli nell'area Trascinare i file da trasferire (oppure fare clic qui).

I tipi di file supportati sono:

- Modelli Impose (.dbt)
- Preimpostazione di Ottimizza immagini (.xml)
- Profilo di preflight (.ppp)
- Elenco azioni (.eal)
- Set di variabili (.evs)
- Pacchetto Connect (.zip)

È possibile importare una combinazione di questi tipi di file in un unico upload.

**Nota:** Se i file sono nel formato errato, viene visualizzato un messaggio che indica che il tipo di file non è supportato.

## Esportazione delle risorse

Le risorse che vengono importate in Fiery JobFlow possono essere esportate e salvate per un uso successivo.

È possibile esportare una risorsa dalla scheda Ammin > Risorse > Risorse. Le risorse disponibili per l'esportazione vengono elencate nella sezione inferiore della scheda Risorse.

- 1 Per esportare una singola risorsa, selezionare la casella di controllo della risorsa e fare clic sull'icona **Esporta** nell'intestazione della sezione.  
La risorsa viene scaricata come cartella compressa nella cartella Download. È quindi possibile aprire la cartella o visualizzare l'ubicazione in cui è stata scaricata.
- 2 Per esportare più risorse, selezionare le caselle di controllo delle risorse e fare clic sull'icona **Esporta** nell'intestazione della sezione.  
Le risorse vengono scaricate come un'unica cartella compressa nella cartella Download. È quindi possibile aprire la cartella per visualizzare l'elenco delle risorse che sono state esportate.

**Nota:** Non è possibile esportare un pacchetto Connect (zip).

## Creazione di flussi di lavoro

Gli utenti creano un flusso di lavoro aggiungendo i moduli. I moduli Origini di input, Converti e Uscita vengono aggiunti automaticamente al flusso di lavoro.

Oltre ai moduli predefiniti che vengono aggiunti quando si crea un flusso di lavoro, è possibile aggiungere anche i moduli Collect, Fiery Preflight, Ottimizza immagini, Impose, Approve, Correct, Connect e Preflight. Per informazioni, vedere [Informazioni sui moduli](#) alla pagina 11.

- 1 Fare clic sul segno più accanto all'intestazione Flussi di lavoro nella scheda Flussi di lavoro.
- 2 Digitare un nome per il flusso di lavoro.
- 3 Fare clic su **Crea**.
- 4 Fare clic sul pulsante **Modifica** per Origini di input ed effettuare una selezione dall'elenco di ubicazioni.  
Vengono visualizzate le ubicazioni in cui è salvato il flusso di lavoro.

Vale quanto segue:

- È possibile aggiungere fino a un massimo di cinque origini di input alla volta.
  - Dopo il modulo Origini di input, è possibile aggiungere il modulo Connect, il modulo Converti o entrambi, in base alle esigenze del lavoro.
  - Dopo il modulo Origini di input, è possibile aggiungere più istanze del modulo Connect con impostazioni e parametri diversi, in base alle esigenze del lavoro.
- 5** Aggiungere il modulo Connect per convertire i lavori nativi in un formato supportato da Fiery JobFlow, tramite soluzioni di terzi. Specificare i parametri delle cartelle automatiche o dello script.
- 6** Aggiungere il modulo Converti se è necessario convertire il lavoro in formato PDF. Con il modulo Converti è possibile aggiungere tutti gli altri moduli, in quanto tutti dipendenti da PDF.  
Se il lavoro non è dipendente da PDF, è possibile scegliere di eliminare il modulo Converti, ignorare gli altri moduli dipendenti da PDF e stampare direttamente il lavoro in un'ubicazione di output specificata.
- 7** Fare clic sul segno più sotto al modulo Converti per aggiungere i moduli Collect, Fiery Preflight, Ottimizza immagini, Impose, Approve, Correct, Connect e Preflight.  
Per informazioni sulle impostazioni, vedere [Impostazioni di Collect](#) alla pagina 17, [Impostazioni Impose](#) alla pagina 20, [Impostazioni Approva](#) alla pagina 20, [Impostazioni corrette](#) alla pagina 21, [Impostazioni Connect](#) alla pagina 22 e [Impostazioni Preflight](#) alla pagina 19.
- 8** Specificare le impostazioni per ciascun modulo e fare clic su **Aggiungi** per aggiungere il modulo al flusso di lavoro.
- 9** Nell'area Uscita, selezionare da un'ubicazione Fiery server, Fiery XF, un account Dropbox, SMB o (s)FTP oppure un gruppo di stampanti Fiery Central.  
Se è stato scelto un Fiery server, selezionare una preimpostazione e quindi fare clic su **Salva**.
- 10** Quando si creano o si aggiornano flussi di lavoro, è possibile:
- Aggiungere regole a ciascun modulo per avviare una certa azione in base allo stato del lavoro (riuscito o meno). Le regole disponibili sono Archivia lavoro, Invia e-mail, Sposta processo, Copia lavoro ed Esegui script. Per stabilire una regola, fare clic su **Aggiungi**, definire le modalità di avvio (Se) e di azione (Quindi) e fare clic su **Salva**.
  - Cercare una funzione, un modulo oppure un'impostazione specifica. È possibile digitare i criteri di ricerca o una parola chiave nella casella di ricerca. Per salvare la ricerca, fare clic su **Salva**.  
I risultati di ricerca visualizzano tutti i moduli con impostazioni che corrispondono ai criteri di ricerca. Ad esempio, se si digita "margini al vivo" nella casella di ricerca, i risultati della ricerca visualizzano tutti i moduli con impostazioni relative alla parola chiave "margini al vivo".
- Nota:** Gli utenti possono visualizzare solo i propri criteri di ricerca salvati.
- È possibile inviare un singolo lavoro, diversi file o un archivio (un file zip) selezionandolo sul desktop del computer e trascinandolo sul flusso di lavoro.
  - Eliminare un flusso di lavoro, anche se vi sono lavori associati presenti in esso.

## Informazioni sui moduli

Ciascun flusso di lavoro creato in Fiery JobFlow è costituito da una serie di moduli che eseguono azioni specifiche sui file dei lavori. È possibile creare più flussi per diversi tipi di lavori, ciascuno contenente diversi gruppi di moduli.

In Fiery JobFlow sono disponibili i seguenti moduli:

**Origine di input :** utilizzato come origine di input nel flusso di lavoro. È possibile importare file da varie ubicazioni: SMB, FTP o sFTP, un account Dropbox o una SmartFolder configurata sul server Fiery JobFlow. Inoltre è possibile utilizzare un'operazione di trascinamento per inviare un singolo lavoro, diversi file o un archivio (un file .zip) dal computer desktop sul nome del flusso di lavoro nella finestra del browser.

**Convert:** consente di elaborare e convertire vari tipi di file in formato Adobe PDF. Sono supportati i seguenti tipi di file:

- BMP
- GIF
- Microsoft Excel
- MJM
- SVG
- DCM
- HEIC
- Microsoft PowerPoint
- PCX
- TIF
- DNG
- JPG
- Microsoft Publisher
- PNG
- TIFF
- FAX
- JPEG
- Microsoft Word
- PSD

**Nota:** Se il lavoro richiede un flusso di lavoro non dipendente da PDF, è possibile scegliere di eliminare il modulo Converti e di ottenere l'output in un formato file non PDF.

**Nota:** Il tipo di file MJM (JDF Mime) è supportato sui server Fiery servers, Fiery Central e sui server Fiery XF con l'opzione Fiery JDF abilitata.

**Collect:** consente di specificare i criteri per raccogliere i lavori. Una volta che i criteri specificati sono stati soddisfatti, i lavori raccolti vengono distribuiti ai moduli rimanenti nel flusso di lavoro.

**Fiery preflight:** utilizza una preimpostazione Fiery Preflight per verificare un lavoro prima di effettuare una stampa per gli errori. Fiery JobFlow rileva e visualizza tutte le preimpostazioni preflight disponibili sul Fiery server designato come dispositivo di output. Se non è stata configurata nessuna preimpostazione, sarà visualizzata la preimpostazione predefinita.

**Ottimizzazione immagini:** consente di correggere automaticamente le immagini nei documenti PDF. Selezionare dalle Preimpostazioni in Image Enhance Visual Editor in Command WorkStation: installato sul server Fiery JobFlow.

**Impose:** consente di applicare diversi modelli di imposizione a un lavoro. Command WorkStation v 5.5 o superiore deve essere installato sullo stesso computer su cui è installato Fiery JobFlow per l'uso dei modelli di Fiery Impose. È necessario disporre di una licenza attivata di Fiery Impose per poter applicare e usare i modelli di imposizione predefiniti e personalizzati nei flussi di lavoro.

**Approve:** consente agli utenti di assegnare revisori esterni e interni per l'approvazione di un lavoro. Tutti i revisori ricevono una notifica via e-mail con un link per esaminare il lavoro e controllare il rapporto di preflight. Dopo aver compiuto questa operazione, possono approvare o rifiutare il lavoro. Il processo di approvazione per i revisori interni ed esterni è simile, l'unica differenza è che i revisori interni di Fiery JobFlow hanno un collegamento diretto al lavoro sul server Fiery JobFlow, mentre i revisori esterni hanno un collegamento al percorso su Dropbox. Gli utenti con stato di amministratore sono i soli che possono approvare il lavoro da Fiery JobFlow. Per fare ciò, accedono alla sezione Lavori in attesa di approvazione nella scheda Lavori e fanno clic sull'icona Approve.

**Correct:** consente di applicare le azioni Enfocus PitStop a un lavoro in ingresso. Le azioni aggiunte al flusso di lavoro consentono di applicare automaticamente al file modifiche quali l'aggiunta dei numeri di pagina, la conversione dei colori o la regolazione della risoluzione delle immagini. È possibile selezionare uno degli elenchi azioni standard oppure applicare i set di variabili creati in Enfocus PitStop Pro agli elenchi azioni intelligenti.

**Connect:** consente di collegare le applicazioni di terzi tramite pacchetti di connessione, lo scripting oppure Hot Folder. Procedere in uno dei modi seguenti:

- Convertire i lavori nativi in un formato supportato da Fiery JobFlow. A tale scopo, aggiungere il modulo Connect a un flusso di lavoro immediatamente dopo Input ma prima di Convert. È possibile aggiungere più istanze del modulo Connect con impostazioni e parametri diversi, in base ai requisiti del lavoro.
- Modificare i lavori PDF come passaggio standard di un flusso di lavoro. A tale scopo, aggiungere il modulo Connect in qualsiasi punto del flusso di lavoro.

**Nota:** Le Hot Folder utilizzate dal modulo Connect non sono Fiery Hot Folders.

**Preflight:** consente di controllare un lavoro in ingresso in base ai profili PDF di Enfocus PitStop. Il preflight esamina un file PDF per verificare se è conforme agli standard definiti nel profilo PDF di PitStop utilizzato. È possibile visualizzare la descrizione di ciascun profilo di preflight selezionandone il nome dal menu Profili. È possibile selezionare uno dei profili di preflight standard oppure applicare i set di variabili creati in Enfocus PitStop Pro ai profili di Smart Preflight.

**Output:** permette di scegliere da Fiery server, Fiery XF, da un gruppo di stampanti Fiery Central selezionate durante la configurazione, da un account Dropbox, da un'ubicazione SMB o da una ubicazione (s)FTP. Per il gruppo di stampanti Fiery server o Fiery Central è possibile effettuare una selezione da un elenco di preimpostazioni selezionate. Le preimpostazioni sono le preimpostazioni server sul Fiery server o sul gruppo di stampanti Fiery Central selezionato.

L'amministratore può specificare/configurare le impostazioni dei moduli. Vedere [Impostazioni modulo](#) alla pagina 7.

## Modifica dei flussi di lavoro

In base ai requisiti dei diversi lavori, i flussi di lavoro possono essere modificati e salvati con nomi diversi da usare per i differenti lavori.

È possibile modificare i flussi di lavoro nei seguenti modi:

- Aggiunta o eliminazione di moduli
  - Modifica delle impostazioni dei moduli
  - Modifica dell'ordine dei moduli nel flusso di lavoro
  - Ridenominazione del flusso di lavoro
  - Aggiunta di una descrizione del flusso di lavoro
- 1 Per apportare modifiche a un flusso di lavoro, fare clic sul nome del flusso di lavoro nella scheda Flussi di lavoro. Nella finestra di modifica che viene visualizzata, è possibile modificare il flusso di lavoro in base ai requisiti del lavoro.
  - 2 Per aggiungere un modulo, fare clic sul segno più sotto ciascun modulo. Vengono visualizzati i moduli che possono essere aggiunti.
  - 3 Per eliminare un modulo dal flusso di lavoro, fare clic nell'area del modulo che si desidera eliminare. Fare quindi clic sull'icona Elimina.
  - 4 Per modificare le impostazioni di un modulo, fare clic nell'area del modulo che si desidera modificare. Fare quindi clic sull'icona Modifica. Dal menu a discesa delle impostazioni, selezionare un'impostazione e fare clic su Salva per salvare le modifiche apportate.
  - 5 Per modificare l'ordine dei moduli nel flusso di lavoro, selezionare un modulo nell'area a destra della finestra di modifica, quindi trascinarla nella nuova posizione desiderata.

- 6 Per ridenominare il flusso di lavoro, nell'area destra della finestra di modifica, fare clic sull'icona Modifica flusso di lavoro. Nella finestra di dialogo Modifica flusso di lavoro che viene visualizzata, immettere un nome e una descrizione per il flusso di lavoro. Fare clic su Aggiorna per salvare le modifiche apportate.

## Copia dei flussi di lavoro

È possibile duplicare un flusso di lavoro e modificarlo per crearne uno nuovo. Questa operazione è utile in un ambiente in cui è presente un flusso di lavoro predefinito standard con minime variazioni per diversi lavori.

- 1 Fare clic sulla scheda Flussi di lavoro.
- 2 Fare clic sull'icona Duplica flusso di lavoro nell'intestazione Flussi di lavoro.
- 3 Digitare un nome da assegnare al flusso di lavoro e fare clic su Crea.

Ora è possibile modificare il flusso di lavoro.

## Esportazione e importazione di flussi di lavoro

È possibile esportare e importare i flussi di lavoro di Fiery JobFlow per utilizzarli con un altro server di Fiery JobFlow. Un flusso di lavoro viene esportato e importato come cartella compressa, contenente tutte le risorse necessarie per stampare il lavoro. È possibile esportare o importare uno o più flussi di lavoro in un'unica operazione.

- 1 Per esportare un singolo flusso di lavoro, nella scheda Flussi di lavoro, selezionare la casella di controllo di un flusso di lavoro o posizionare il cursore sulla riga dei flussi di lavoro e fare clic sull'icona Esporta flusso di lavoro. Il flusso di lavoro viene scaricato come cartella compressa. La cartella compressa, che ha lo stesso nome del flusso di lavoro, viene salvata nella cartella Download. È quindi possibile aprire la cartella o visualizzare l'ubicazione in cui è stata scaricata.
- 2 Per esportare più flussi di lavoro, selezionare le caselle di controllo dei flussi di lavoro e fare clic sull'icona Esporta flussi di lavoro nella riga di intestazione. I flussi di lavoro vengono scaricati come cartelle compresse.

**Nota:** In un flusso di lavoro, se l'impostazione pacchetti Connect è selezionata nel modulo Connect, il pacchetto non verrà esportato.

- 3 Per importare uno o più flussi di lavoro, fare clic sull'icona Importa flussi di lavoro nella riga di intestazione.
- 4 Accedere all'ubicazione in cui si trova la cartella compressa del flusso di lavoro, selezionare il file e fare clic su Apri.

Se il flusso di lavoro che si intende importare contiene una risorsa con lo stesso nome di quella esistente, all'utente verrà richiesto se desidera sostituire la risorsa nel server di Fiery JobFlow, annullare l'importazione oppure continuare.

Se si seleziona Continua, il flusso di lavoro viene importato, ma le risorse non vengono sostituite.

Se il flusso di lavoro che si intende importare ha lo stesso nome di un flusso di lavoro esistente, quello importato verrà rinominato come "Copia di <nome del flusso di lavoro>".

## Aggiunta di regole ai flussi di lavoro

È possibile aggiungere le regole ai moduli in un flusso di lavoro.

Per ciascun modulo, ad eccezione del modulo Uscita è possibile impostare un'azione in base al fatto che il modulo riesca o meno.

Le regole possibili sono:

- Invia e-mail: Selezionare gli utenti.
- Archivia lavoro: Selezionare un'ubicazione.
- Esegui script: specificare il percorso dello script e gli argomenti facoltativi.
- Copia lavoro: scegliere il flusso di lavoro in cui si desidera copiare i lavori: Conversione, Impose, Image Enhance o Fiery Preflight.
- Sposta lavoro: scegliere il flusso di lavoro in cui si desidera spostare i lavori: Conversione, Impose, Image Enhance o Fiery Preflight.

L'azione Sposta lavoro è disponibile per i lavori in cui il modulo Correct o Preflight è riuscito o meno utilizzando un profilo Enfocus PitStop Preflight o un elenco Azioni. Per passare il lavoro attraverso il flusso di lavoro indipendentemente dalle verifiche non riuscite, è possibile impostare Ignora e continua per i risultati di Preflight e Correct non riusciti.

## Scripting di regole

Esegui script è stata aggiunta come regola per i moduli.

Lo scripting delle regole di Fiery JobFlow può essere utilizzato per:

- Archiviare un lavoro di Fiery JobFlow in una posizione non supportata da Ubicazioni di Fiery JobFlow.
- Inviare notifiche mediante una soluzione di terzi per i clienti che non desiderano utilizzare le notifiche e-mail.

Lo scripting delle regole segue le stesse convenzioni dello scripting nel modulo Connect con un'eccezione: Fiery JobFlow non presume che uno script generi un output da elaborare necessariamente in una fase successiva del flusso di lavoro.

Fiery JobFlow fornisce gli argomenti seguenti per lo scripting delle regole:

- 1 Ubicazione di input: un'ubicazione temporanea in cui Fiery JobFlow renderà il file disponibile per l'elaborazione.
- 2 Nome lavoro: il nome del lavoro visualizzato in Fiery JobFlow.
- 3 Flusso di lavoro: il nome del flusso di lavoro in cui è stato avviato lo script.
- 4 Rapporto Preflight: ubicazione dell'ultimo rapporto di Preflight generato nel flusso di lavoro.
- 5 Cassetta: un'ubicazione temporanea presente durante l'elaborazione di un lavoro in un flusso di lavoro.

Per gli script di esempio, vedere <http://resources.efi.com/jobflow/library>.

## Uso delle variabili Master

Master Variables si tratta di file di configurazione che consentono agli utenti di modificare e aggiornare le impostazioni predefinite di un modulo, sulla base dei requisiti di un determinato lavoro.

Quando si creano i flussi di lavoro, è possibile selezionare i moduli e specificare le impostazioni in ciascuno di essi. I lavori inviati al flusso di lavoro vengono elaborati utilizzando queste impostazioni predefinite. Utilizzando Master Variables, è possibile modificare e aggiornare le impostazioni predefinite di un modulo, rendendo il modulo specifico per il lavoro e non per il flusso di lavoro.

Master Variables possono essere definite nei moduli Correct, Connect, Fiery Preflight e Output. Se un lavoro usa uno di questi moduli, è possibile usare le Master Variables presenti nei moduli per aggiornare le impostazioni predefinite.

Master Variables sono disponibili nelle seguenti impostazioni del modulo:

- Correct: Elenchi azioni intelligenti
- Connect: Pacchetti Connect
- Fiery Preflight: Profili PDF intelligenti personalizzati
- Output: Proprietà del lavoro

Per modificare le impostazioni predefinite con le Master Variables, è necessario aggiungere il modulo Connect sopra ai moduli Correct, Connect, Fiery Preflight e Output. Quando viene aggiunto, il modulo Connect crea un file JSON (JavaScript Object Notation) modificabile che viene utilizzato dal modulo successivo del flusso di lavoro. Per sfruttare in modo efficace le Master Variables, il file JSON deve avere le seguenti caratteristiche:

- Il file JSON deve essere valido. Un file JSON non valido annulla il lavoro.
- Il file JSON deve essere denominato "params\_NextModuleID.json". L'ID corretto viene fornito da Fiery JobFlow come argomento script.
- Il file JSON deve contenere le Master Variables delle quali si desidera modificare i valori.

Per informazioni sulla creazione di Master Variables, consultare <http://www.efi.com/Fiery JobFlow/Connect Cookbook>.

- 1 Nella scheda Flussi di lavoro dello spazio di lavoro Fiery JobFlow, fare clic sul nome del flusso di lavoro del quale si desidera modificare le impostazioni del modulo.  
Il flusso di lavoro si apre con l'elenco dei moduli.
- 2 Se il flusso di lavoro presenta i moduli Correct, Fiery Preflight, Connect o Output, fare clic sul segno più del modulo superiore e aggiungere il modulo Connect.  
Il modulo Connect crea un file JSON e lo salva in un'ubicazione predefinita.
- 3 Accedere al file JSON e aggiornare le impostazioni in base ai requisiti del lavoro.  
**Nota:** Se si immettono valori che non rientrano nell'intervallo delle impostazioni supportato, l'elaborazione del lavoro verrà interrotta.
- 4 Inoltrare il lavoro al flusso di lavoro.  
Il lavoro viene elaborato utilizzando le impostazioni aggiornate. I valori aggiornati e l'icona Master Variables vengono visualizzati accanto all'impostazione aggiornata.

**Nota:** Fiery XF non supporta Master Variables.

## Moduli di duplicazione

È possibile duplicare un modulo nel flusso di lavoro, un'azione che consente di risparmiare tempo quando vengono utilizzate le stesse impostazioni.

- 1 Fare clic sulla scheda Flussi di lavoro.
- 2 Apre un flusso di lavoro.
- 3 Fare clic sull'area del modulo che si desidera duplicare.
- 4 Fare clic sull'icona Duplica.

**Nota:** Non tutti i moduli possono essere duplicati. L'icona Duplica non appare se il modulo non può essere duplicato.



## Origine di input

Fiery JobFlow offre diverse origini di input per un flusso di lavoro.

È possibile importare file da diverse ubicazioni: SMB, FTP o sFTP, un account Dropbox o una SmartFolder configurata sul server Fiery JobFlow. Inoltre è possibile utilizzare un'operazione di trascinamento per inviare un singolo lavoro, diversi file o un archivio (un file .zip) dal computer desktop sul nome del flusso di lavoro nella finestra del browser. L'origine di input è visualizzata nel flusso di lavoro come una SmartFolder. Nota: se si invia un archivio o una cartella contenente diversi lavori, questi ultimi vengono uniti in Fiery JobFlow. I lavori saranno uniti secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei lavori/dei file.

I lavori possono essere inviati in un file archiviato su tutte le origini di input. I lavori possono essere inviati in un file archiviato su tutte le origini di input ad eccezione di Dropbox.

Le ubicazioni di SMB, FTP o sFTP, oppure di Dropbox devono essere impostate dall'amministratore di Fiery JobFlow, e le diverse istanze di ciascun tipo di ubicazione possono essere impostate in Ammin > Impostazioni account > Ubicazioni.

SmartFolder è una cartella che funge da coda di ingresso per l'inoltro dei lavori a uno specifico flusso di lavoro. Esiste un rapporto di associazione uno a uno tra il flusso di lavoro e la SmartFolder. Ciascuna SmartFolder sarà creata sotto una cartella radice denominata "SmartFolder", che viene automaticamente impostata durante l'installazione di Fiery JobFlow.

## Impostazioni di Collect

Utilizzando il modulo Collect, l'utente può specificare i criteri per la raccolta dei lavori prima della distribuzione dei lavori. In base ai criteri specificati, i lavori nel flusso di lavoro rimarranno in attesa fino a quando non verranno soddisfatti i criteri. Una volta soddisfatti i criteri, i lavori vengono distribuiti ai moduli restanti del flusso di lavoro.

Il modulo Collect può essere aggiunto solo dopo il modulo Convert in un flusso di lavoro.

I lavori con le impostazioni di Collect specificati vengono elencati in Lavori > Informazioni generali > Lavori acquisiti o Lavori > Tutti i lavori > Lavori acquisiti.

Il modulo Collect presenta le seguenti impostazioni:

- **Numero lavori:** Specificare un numero di lavori che devono essere raccolti prima che possano essere distribuiti al modulo successivo del flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile indicare 50 come numero di lavori. I lavori nel flusso di lavoro rimarranno in attesa fino a quando il numero di lavori corrisponde a 50, prima di poter essere inviati.
- **Numero di pagine:** Specificare il numero di pagine da acquisire prima che i lavori possano essere distribuiti al modulo successivo del flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile indicare 100 come numero di pagine. I lavori nel flusso di lavoro rimarranno in attesa fino a quando il numero di pagine nei lavori acquisiti raggiunge il numero 100.
- **Corrispondenza esatta:** Il valore espresso in Numero di pagine indica il numero esatto di pagine da acquisire prima che vengano distribuite al modulo successivo del flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile indicare che il Numero di pagine è 10 e selezionare Corrispondenza esatta. Il flusso di lavoro distribuisce la raccolta al modulo successivo solo quando il numero esatto di pagine è 10. Verrà avviata un'altra raccolta destinata a eventuali ulteriori lavori.

Inoltre, è possibile specificare le seguenti impostazioni:

- **Invio lavori:** selezionare in che modo i lavori acquisiti devono essere distribuiti. Le opzioni nel menu a discesa sono:
  - **Singolo:** ogni lavoro acquisito viene distribuito singolarmente.
  - **Uniti:** i singoli lavori vengono combinati ed elaborati come un lavoro singolo.
  - **Fascicolati:** quando i singoli lavori vengono uniti, tutte le pagine con lo stesso numero verranno unite. Ad esempio, se sono presenti cinque lavori, le pagine uno di tutti i cinque lavori verranno unite. È possibile utilizzare questa opzione se si desidera eseguire l'imposizione di più booklet oppure se si desidera creare pile di lavori multipli.

**Nota:** I lavori fascicolati verranno uniti. Non è possibile fascicolare senza unire.

- **Ordine in cui i lavori devono essere distribuiti.** Le opzioni nel menu a discesa sono:
  - **Per ora di inoltro:** i lavori si attengono alla regola FIFO (First In First Out) quando vengono distribuiti.
  - **Per nome:** i lavori vengono distribuiti in ordine alfabetico.

**Nota:** È possibile fare clic sul link **Invia ora** nella categoria **Lavori acquisiti** nelle schede **Informazioni generali** e **Tutti i lavori**, se si decide di modificare le impostazioni di **Collect**.

Il modulo **Collect** risulta particolarmente utile nei seguenti casi:

- Quando gli utenti precaricano le stampanti con un particolare tipo di supporto e desiderano che i lavori vengano stampati usando solo i supporti precaricati. Usare le impostazioni di **Collect** per specificare il numero di lavori o pagine da acquisire per poter utilizzare completamente i supporti precaricati.
- Quando gli utenti richiedono di utilizzare inchiostri o toner speciali. Usare le impostazioni di **Collect** per attendere l'acquisizione di un certo numero di lavori o pagine che richiedono l'uso dell'inchiostro o del toner speciale. Ad esempio, se un solo toner speciale è supportato, è possibile usare le impostazioni di **Collect** per attendere fino a quando non è stato raggiunto il numero di lavori o pagine richiesto e quindi inviare i lavori alla stampa usando il toner speciale. Gli utenti possono evitare di dover passare da un toner all'altro tra due lavori.
- Quando gli utenti hanno bisogno di usare il layout automatico di biglietti da visita in base alla dimensione e alla quantità di una risma. Gli utenti possono creare un flusso di lavoro in cui venga specificato il criterio **Numero pagine**, in base alla quantità di biglietti da visita richiesti. Quando viene soddisfatto il criterio relativo al numero di pagine, il lavoro viene inviato automaticamente.
- Quando gli utenti desiderano acquisire lavori per raggiungere un numero esatto di pagine che consenta di compilare in maniera ottimale una scheda predefinita.

## Fiery Preflight

Utilizzare il modulo **Fiery Preflight** per controllare un lavoro prima della stampa, per limitare gli errori. La funzione **Fiery Preflight** consente di eseguire un controllo dei più comuni errori per accertarsi che il lavoro venga stampato correttamente e con la qualità prevista sulla stampante selezionata.

**Fiery Preflight** genera un rapporto che contiene gli errori e le informazioni sul lavoro, comprese le impostazioni di sicurezza, il formato pagina e gli spazi colore.

Le impostazioni di **Fiery Preflight** possono essere salvate come impostazione predefinita. Configurare le impostazioni di **Fiery Preflight** in **Command WorkStation** per specificare le categorie di errori da controllare e il modo in cui vengono riportati gli errori. Tutte le preimpostazioni configurate sul **Fiery server** a cui si è connessi vengono visualizzate in **Fiery JobFlow**.

Per **Fiery Preflight** sono supportati i seguenti formati file: **PostScript**, **PDF**, **EPS**.

Fiery Preflight non supporta i formati file TIFF e PCL.

Fiery Preflight può controllare le seguenti categorie di errori:

- Font - font mancanti e la sostituzione con il font Courier.
- Tinte piatte - tinte piatte mancanti. È possibile aggiungere tinte piatte in Command WorkStation Tinte piatte.
- Risoluzione immagine - risoluzione delle immagini al di sotto di un valore specificato.
- Linee sottili - linee sottili di spessore inferiore a un valore specificato.
- Sovrastampa - sovrastampa.
- PostScript - errori di PostScript.

**Nota:** Se un lavoro genera un errore a causa di un errore di Fiery Preflight, è possibile scegliere di ignorare l'errore se il lavoro è urgente oppure l'errore non è abbastanza grave da interrompere la produzione. Il lavoro sarà visualizzato nel pannello Errore lavori della scheda Lavori nella finestra Fiery JobFlow. Fare clic su Ignora per ignorare l'errore e completare il lavoro. L'opzione Ignora non è visualizzata se è stata definita la regola Sposta o Copia per il modulo. L'opzione Ignora è disponibile anche per i moduli Correggi e Preflight con la stessa limitazione.

## Impostazioni Preflight

Analizzare un lavoro in ingresso applicando i profili PDF Enfocus PitStop. Il preflight esamina un file PDF per verificare se è conforme agli standard definiti nel profilo PDF di PitStop utilizzato.

È possibile visualizzare la descrizione di ciascun profilo di preflight selezionandone il nome dal menu Profili.

Le variabili in PitStop Pro possono essere basate su costanti o regole. Una variabile costante può essere una stringa di testo, un numero, una misurazione o un valore sì/no o on/off. Una variabile basata su una regola consente di usare una variabile costante per individuare la modifica di un valore in un'altra verifica preflight. Ad esempio, se la definizione della variabile è di tipo destinazione e sono disponibili diversi valori possibili, come offset o digitale, la risoluzione delle immagini cambierà in base al valore.

**Nota:** Se un lavoro non riesce al modulo Preflight, è possibile scegliere di ignorare l'errore. Il lavoro sarà visualizzato nel pannello Errore lavori della scheda Lavori nella finestra Fiery JobFlow. Fare clic su Ignora per ignorare l'errore e completare il lavoro. L'opzione Ignora non è visualizzata se è stata definita la regola Sposta o Copia per il modulo.

## Applicazione delle impostazioni di preflight intelligente

È possibile usare anche un profilo di preflight intelligente.

Per usare un preflight intelligente, è necessario creare un set di variabili da usare con i Profili di Fiery Preflight.

Un set di variabili è un gruppo di variabili differenti salvate in un formato file modificabile che può essere caricato su Fiery JobFlow. È possibile definire tanti set di variabili quanti ne servono; ciascun set può contenere un qualsiasi numero di variabili, ma è possibile attivare solo un set di variabili alla volta.

- 1 Nella scheda Flussi di lavoro, selezionare il flusso di lavoro e fare clic sull'icona Modifica.
- 2 Fare clic sul segno più sotto il nome del modulo in cui si desidera aggiungere il nuovo modulo.
- 3 Selezionare Fiery Preflight nell'area Aggiungi modulo.
- 4 Selezionare un profilo di preflight intelligente dal menu a discesa Profili.

Tutti i profili di preflight intelligenti sono riportati sotto l'intestazione Profili PDF intelligenti personalizzati. Fiery JobFlow fornisce un profilo modello, Smart Preflight - PitStop Pro v1.1.

- 5 Per cambiare le variabili nel set di variabili visualizzato, fare clic su **Cambia variabili**.

Un set di variabili può essere una scelta booleana, un semplice numero o valori di testi oppure un elenco di variabili. Cambiare le variabili selezionandole dal menu a discesa (se disponibile) oppure immettere il contenuto nel campo di testo. Per vedere una descrizione della variabile, passare il cursore sul campo di testo.

- 6 Cambiare le variabili desiderate e fare clic su **Salva**.

- 7 Fare clic su **Aggiungi**.

**Nota:** I profili di preflight intelligenti elencati sotto l'intestazione **Profili PDF intelligenti personalizzati** supportano **Master Variables**. È possibile utilizzare **Master Variables** per modificare e aggiornare le impostazioni predefinite del modulo. Per informazioni, vedere [Uso delle variabili Master](#) alla pagina 15.

## Impostazioni Impose

Aggiungere un modello di imposizione predefinito o personalizzato da Fiery Impose.

L'ultima versione di Command WorkStation, disponibile su <http://www.efi.com/Fiery Command WorkStation/overview>, deve essere installata sullo stesso computer del server Fiery JobFlow e la licenza di Fiery Impose deve essere attivata per poter accedere ai modelli.

**Nota:** La versione demo di Fiery Impose è installata con il software Command WorkStation.

L'elenco seguente mostra tutti i modelli predefiniti disponibili su Fiery Impose:

Normale

- 1 pagina-senza margini

Booklet

- 2 pagine-legatura senza cuciture
- 2 pagine-legatura a sella
- 4 pagine-testa contro testa

Stampa multipla

- 3 pagine-piegatura a pannello
- 4 pagine-piegatura a battente
- 4 pagine-piegatura a soffietto

## Impostazioni Approva

Specificare i revisori per il flusso di lavoro. Gli utenti Fiery JobFlow possono essere revisori interni, che possono approvare il lavoro in Fiery JobFlow o, se hanno selezionato l'opzione **Approva** da qualsiasi postazione, visualizzare il lavoro in **Dropbox**.

I revisori esterni non hanno accesso diretto a Fiery JobFlow, ma vengono contattati per e-mail. Quando accettano un invito ad approvare o rifiutare i lavori e quindi ricevono un lavoro da approvare, possono visualizzare il contenuto del lavoro ed eventuali rapporti **Preflight** o **Correct**. Quando è selezionato l'amministratore di Fiery JobFlow per approvare i lavori, costui approva nell'ambito di Fiery JobFlow.

- 1 Selezionare **Revisori interni** o **Revisori esterni**.

- 2 Se si seleziona Revisori interni, è possibile scegliere di far revisionare i lavori dai revisori da qualsiasi postazione.
- 3 Nel campo Seleziona revisori, aggiungere i revisori selezionandoli dall'elenco.

È possibile aggiungere fino a due revisori ai revisori interni o ai revisori esterni. Per farlo, fornire un nome utente, un ruolo e un indirizzo e-mail. Ai revisori verranno inviate le e-mail di invito. Se si seleziona Ammin, l'amministratore, fa clic sull'icona Approva lavoro nell'area Lavori in attesa di approvazione per approvarli nell'ambito di Fiery JobFlow.

## Impostazioni corrette

Applicare le azioni di Enfocus PitStop a un lavoro in ingresso. Le azioni aggiunte al flusso di lavoro consentono di applicare automaticamente al file modifiche quali l'aggiunta dei numeri di pagina, la conversione dei colori o la regolazione della risoluzione delle immagini.

Le variabili in PitStop Pro possono essere basate su costanti o regole. Una variabile costante può essere una stringa di testo, un numero, una misurazione o un valore sì/no o on/off. Una variabile basata su una regola consente di usare una variabile costante per individuare la modifica di un valore in un'altra verifica preflight. Ad esempio, se la definizione della variabile è di tipo destinazione e sono disponibili diversi valori possibili, come offset o digitale, la risoluzione delle immagini cambierà in base al valore.

**Nota:** Se un lavoro non riesce al modulo Correggi, è possibile scegliere di ignorare l'errore. Il lavoro sarà visualizzato nel pannello Errore lavori della scheda Lavori nella finestra Fiery JobFlow. Fare clic su Ignora per ignorare l'errore e completare il lavoro. L'opzione Ignora non è visualizzata se è stata definita la regola Sposta o Copia per il modulo.

## Applicazione delle impostazioni di Elenco azioni intelligenti

È possibile usare anche un elenco azioni intelligenti.

Per usare un elenco azioni intelligenti, è necessario creare un set di variabili da usare con l'elenco azioni.

Un set di variabili è un gruppo di variabili differenti salvate in un formato file modificabile che può essere caricato su Fiery JobFlow. È possibile definire tanti set di variabili quanti ne servono; ciascun set può contenere un qualsiasi numero di variabili, ma è possibile attivare solo un set di variabili alla volta.

- 1 Nella scheda Flussi di lavoro, selezionare il flusso di lavoro e fare clic sull'icona Modifica.
- 2 Fare clic sul segno più sotto il nome del modulo in cui si desidera aggiungere il nuovo modulo.
- 3 Selezionare Correggi nell'area Aggiungi modulo.
- 4 Selezionare un elenco azioni intelligenti dal menu a discesa Azioni.

Tutti gli elenchi azioni intelligenti sono riportati sotto l'intestazione Elenchi azioni intelligenti personalizzati. Fiery JobFlow fornisce un elenco di azioni modello.

- 5 Per cambiare le variabili nel set di variabili visualizzato, fare clic su Cambia variabili.

Un set di variabili può essere una scelta booleana, un semplice numero o valori di testi oppure un elenco di variabili. Cambiare le variabili selezionandole dal menu a discesa (se disponibile) oppure immettere il contenuto nel campo di testo. Per vedere una descrizione della variabile, passare il cursore sul campo di testo. Le variabili che non possono essere cambiate sono costanti.

- 6 Cambiare le variabili desiderate e fare clic su Salva.

## 7 Fare clic su Aggiungi.

**Nota:** Gli elenchi azioni intelligenti elencati sotto l'intestazione Elenchi azioni intelligenti personalizzati supportano Master Variables. È possibile utilizzare Master Variables per modificare e aggiornare le impostazioni predefinite del modulo. Per informazioni, vedere [Uso delle variabili Master](#) alla pagina 15.

## Impostazioni Connect

Specificare il percorso della hot folder o dello script di un'applicazione di terzi che applica un'azione a un PDF in un flusso di lavoro Fiery JobFlow.

Ad esempio, potrebbe essere utilizzata un'applicazione di terzi per ottimizzare un'immagine o per convertire un documento creato in un'altra applicazione (come CorelDraw) in formato PDF.

Il modulo Connect consente di selezionare uno script predefinito, specificare uno script personalizzato, oppure utilizzare le impostazioni di Hot Folder.

**Nota:** L'uso di script presume che l'utente abbia un certo livello di conoscenze e competenze. Il modulo Connect è concepito per gli utenti che conoscono le nozioni di base dello scripting e comprendono concetti quali gli argomenti. L'azienda non si assume alcuna responsabilità relativa a eventuali errori che potrebbero essere dovuti a uno script scritto in modo non corretto. Fiery JobFlow fornisce dei log in caso di errori per consentire agli utenti esperti di risolvere il problema riscontrato.

Fiery JobFlow offre un semplice script di esempio e gli argomenti, ma non fornisce informazioni su come scrivere gli script. Per visualizzare tale campione, vedere <http://resources.efi.com/jobflow/library> per conoscere l'ubicazione dei modelli. Vedere inoltre <http://www.efi.com/Fiery JobFlow/Connect Cookbook>.

**Nota:** È possibile scegliere uno script predefinito oppure uno script definito dall'utente oppure le posizioni delle hot folder in un flusso di lavoro. Non è possibile specificare tutti e tre nello stesso flusso di lavoro. È possibile specificare le impostazioni predefinite per Connect in Admin > Impostazioni modulo, ma queste possono essere modificate per qualsiasi flusso di lavoro.

## Impostazioni dei pacchetti Connect

I pacchetti Connect sono cartelle compresse archiviate che contengono tutti i componenti necessari per l'esecuzione di uno script. I pacchetti Connect semplificano l'utilizzo di script di applicazioni di terzi.

È possibile importare un pacchetto Connect come risorsa su Fiery JobFlow. Ogni pacchetto importato viene visualizzato come opzione nell'elenco a discesa Pacchetti Connect.

**Nota:** Non è possibile esportare un pacchetto Connect (zip).

Selezionare il pulsante di opzione Pacchetti Connect e scegliere uno script dal menu a discesa. Tutti i componenti richiesti per eseguire tale script sono predefiniti. È possibile aggiornare parametri aggiuntivi facendo clic sul link Cambia variabili.

Supporto per i Pacchetti Connect Master Variables. È possibile utilizzare Master Variables per modificare e aggiornare le impostazioni predefinite del modulo. Per informazioni, vedere [Uso delle variabili Master](#) alla pagina 15.

## Impostazioni dello script

Selezionare il pulsante di opzione Script e immettere il percorso dello script che si desidera utilizzare.

Per supportare gli script definiti dagli utenti, Fiery JobFlow fornisce tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione di un lavoro tramite uno script. Fiery JobFlow fornisce gli argomenti riportati di seguito:

- 1 Ubicazione di input: un'ubicazione temporanea in cui Fiery JobFlow renderà il file disponibile per l'elaborazione.
- 2 Ubicazione di uscita: un'ubicazione temporanea in cui Fiery JobFlow resta in attesa del file elaborato da copiare.

- 3 Nome lavoro: il nome del lavoro visualizzato in Fiery JobFlow.
- 4 Nome flusso di lavoro: il nome del flusso di lavoro in cui è stato avviato lo script.
- 5 Nome Preflight: ubicazione dell'ultimo rapporto di preflight generato nel flusso di lavoro.
- 6 Cassetta: un'ubicazione temporanea presente durante l'elaborazione di un lavoro in un flusso di lavoro.
- 7 ID modulo successivo: l'ID interno per il modulo successivo nel flusso di lavoro. È necessario l'ID modulo successivo per Master Variables.

Gli argomenti non dispongono di nomi ed è necessario indicare allo script l'ordine da seguire nell'interpretazione degli argomenti.

Se si verifica un errore nell'esecuzione di uno script in un lavoro, Fiery JobFlow fornisce un collegamento a un log di errore nell'area Lavori con errori della scheda Lavori. Fiery JobFlow non fornisce informazioni su come correggere lo script. L'utente esperto dovrebbe essere in grado di sfruttare le informazioni disponibili nel log per correggere lo script.

### Impostazioni Hot Folder

Il primo utilizzo del modulo Connect è legato alle hot folder. Selezionare il pulsante di opzione Hot Folder e specificare l'ubicazione della hot folder di input (in cui spostare il lavoro) e della hot folder di output (in cui viene collocato il risultato). Inoltre, è possibile specificare un limite per il tempo di elaborazione, per evitare che Fiery JobFlow resti in attesa di un lavoro per un periodo indeterminato. Le ubicazioni di input e output sono relative al server Fiery JobFlow. Fiery JobFlow copia il lavoro nella cartella di input specificata. Dopo l'applicazione dell'azione, il lavoro viene inserito nella cartella di output specificata con lo stesso nome del lavoro.

Nell'esempio seguente, le ubicazioni di input e di output sono le hot folder sul server Fiery JobFlow:

**c:\hotfolders\input**

**c:\hotfolders\output**

I percorsi di rete sono supportati se si utilizza la notazione Windows standard per i percorsi di rete:

**\\server\hotfolders\input**

**\\server\hotfolders\output**

**Nota:** La Hot Folder nel modulo Connect non è Fiery Hot Folder.

## Informazioni sui lavori

Tutti gli utenti possono inoltrare i lavori e monitorare l'avanzamento dei lavori nell'interfaccia Fiery JobFlow.

Una volta inoltrato, il lavoro viene subito elaborato attraverso il flusso di lavoro scelto. È possibile inviare il singolo lavoro, diversi file o un archivio (un file zip) selezionandolo sul desktop del computer e trascinandolo sul nome del flusso di lavoro nell'interfaccia Fiery JobFlow.

I lavori possono essere inoltrati in diversi formati di file ai flussi di lavoro dipendenti da PDF o non dipendenti da PDF.

- Dipendente da PDF: Il modulo Converti converte i lavori in formato Adobe PDF. In un flusso di lavoro PDF, dopo aver utilizzato il modulo Converti, è possibile scegliere tra uno qualsiasi dei moduli restanti, essendo tutti dipendenti da PDF.
- Non dipendente da PDF: È possibile eliminare il modulo Converti, ignorare gli altri moduli dipendenti da PDF e stampare direttamente il lavoro in un'ubicazione di output specificata.

## Inoltro dei lavori

È possibile inviare lavori tramite l'ubicazione predefinita delle SmartFolder, tramite SMB, FTP o sFTP, Dropbox, oppure tramite un'operazione di trascinamento.

Le SmartFolder vengono create automaticamente durante l'installazione di Fiery JobFlow come cartella radice sull'unità del computer con il maggior spazio disponibile. Quando si crea un flusso di lavoro in Fiery JobFlow, viene creata una cartella corrispondente con il nome del flusso di lavoro all'interno della cartella SmartFolder. Le SmartFolder sono condivise in rete e sono accessibili tramite SMB da qualsiasi computer Windows o Mac in rete. Rivolgersi all'amministratore per sapere l'indirizzo IP o il nome di dominio. È possibile copiare e incollare oppure utilizzare un'operazione di trascinamento per inoltrare i lavori in una SmartFolder specifica.

I lavori possono essere inoltrati da altre ubicazioni:

- Dropbox
- SMB:
- FTP
- sFTP
- Operazione di trascinamento dal computer desktop sul browser in cui Fiery JobFlow è aperto.

Le ubicazioni sono configurate dall'amministratore sulla finestra Impostazioni account, ed è possibile aggiungere diverse istanze di ciascun tipo di ubicazione. È possibile scegliere di archiviare i lavori sia completi sia errati in una qualsiasi ubicazione.

I lavori possono essere inviati come file singolo, cartella o archivio (un file .zip). Se vengono inviati diversi file all'interno di una cartella o di un archivio, Fiery JobFlow li abbina in un unico lavoro. I lavori saranno uniti secondo l'ordine alfabetico dei nomi del lavoro/del file. È possibile inviare una cartella a tutte le origini di input ad eccezione di Dropbox. Tutte le origini di input accettano un archivio o un file singolo.

## Job Ticket

Fiery JobFlow Ticket è una funzionalità di Fiery JobFlow Base che consente agli utenti di inviare lavori mediante un semplice ticket basato su testo con cui è possibile definire l'ordine dei lavori, il numero di copie per lavoro e se è necessario unire i lavori.

Un Fiery JobFlow Ticket è un file di testo con valori separati da virgola. Al momento, Fiery JobFlow supporta due colonne: l'ubicazione dei lavori e il numero di copie. Non è necessario aggiungere un'intestazione o assegnare un nome alle colonne. Fiery JobFlow presume sempre che l'ubicazione dei lavori si trovi nella prima colonna e che il numero di copie sia indicato nella seconda colonna. È possibile aggiungere commenti nel ticket iniziando una riga con //. Qualsiasi elemento all'interno della riga di un commento verrà ignorato da Fiery JobFlow. È possibile indicare a Fiery JobFlow di unire i lavori in un ticket aggiungendo un'azione. Un'azione è preceduta dal carattere #. Al momento, Fiery JobFlow supporta solo il comando **#merge**.

Le risorse utilizzate di seguito sono disponibili all'indirizzo: <http://resources.efi.com/jobflow/library>.

Esempio di un ticket che consente di recuperare i lavori da una cartella locale o da un percorso di rete e imposta le copie per lavoro:

**// Nomefile, NumCopie**

**c:\cartella\Piante da giardino.pdf,10**

**c:\cartella\Fiori semina diretta.pdf,10**

**c:\cartella\Bulbi da fiore.pdf,5**



**\\unitàdirete\Rose.pdf,20**

Esempio di un ticket che unisce i lavori nel ticket e imposta le copie per il lavoro unito:

**// Nomefile, NumCopie**

**#merge,10**

**c:\cartella\Piante da giardino.pdf**

**c:\cartella\Fiori semina diretta.pdf**

**c:\cartella\Bulbi da fiore.pdf**

**\\unitàdirete\Rose.pdf**

Se i lavori vengono uniti, Fiery JobFlow aggiunge automaticamente dei segnalibri per la prima pagina di ogni lavoro unito. Il titolo dei segnalibri viene preso dal nome del lavoro senza l'estensione del file. Tali segnalibri possono essere utilizzati in Fiery JobMaster per aggiungere automaticamente delle schede.

Esempio di un ticket che unisce i lavori nel ticket e imposta le copie per il lavoro unito. I lavori e il ticket vengono inviati come cartella o archivio:

**// Nomefile, NumCopie**

**#merge,10**

**Piante da giardino.pdf**

**Piante da giardino.pdf**

**Bulbi da fiore.pdf**

**Rose.pdf**

**Nota:** Se si invia una cartella o un archivio, tutti i lavori vengono uniti automaticamente. Se si aggiunge il comando **#merge**, è possibile definire il numero di copie per i lavori uniti.

## Uso di Fiery JobFlow con il modulo Connect

Quando si utilizza Fiery JobFlow Ticket con il modulo Connect, vi sono alcuni vincoli.

Tenere presente che:

- Se si desidera che uno script modifichi un Fiery JobFlow Ticket prima che venga ulteriormente elaborato da Fiery JobFlow, è necessario sostituire l'estensione .csv del ticket con qualcos'altro (ad esempio, con .ticket). I ticket con l'estensione .csv vengono elaborati dal modulo Origini di input. L'unico modo per impedirlo consiste nel modificare l'estensione.
- Una volta che lo script ha completato l'elaborazione del ticket, quest'ultimo dovrebbe avere l'estensione corretta ed essere spostato in un altro flusso di lavoro. Il modulo Converti non è in grado di elaborare un Fiery JobFlow Ticket.

## Monitoraggio dei lavori

Nella scheda Lavori, selezionare Informazioni generali oppure Tutti i lavori per visualizzare i lavori.

Sia la scheda Informazioni generali che la scheda Tutti i lavori visualizzano i diversi stati che un lavoro può avere.

I diversi stati di un lavoro sono:

- Lavori in coda
- Lavori in corso

- Lavori acquisiti
- Lavori con errori
- Lavori in attesa di approvazione
- Lavori completati

La scheda Informazioni generali visualizza lo stato in tempo reale dei lavori. I diversi stati di un lavoro vengono visualizzati in aree. In ciascuna area vengono visualizzati due stati dei lavori. È possibile fare clic sull'intestazione di un'area per passare da una vista all'altra degli stati dei lavori. È possibile eliminare i lavori che presentano errori o sono stati completati facendo clic sull'icona Elimina. Se si desidera eliminare un lavoro in corso, in coda, acquisito o in attesa di approvazione, annullare il lavoro e quindi eliminarlo.

La scheda Tutti i lavori visualizza i diversi stati dei lavori in schede distinte. La scheda Tutti i lavori fornisce informazioni aggiuntive sui lavori come l'origine di input e la data di inoltro o completamento. È possibile salvare le query di ricerca dei lavori per gestire e accedere ai lavori usati di frequente. I criteri di ricerca vengono salvati su base utente.

Sia la scheda Informazioni generali che la scheda Tutti i lavori forniscono collegamenti per visualizzare:

- **Lavoro:** È possibile fare clic sul nome del lavoro per visualizzare l'avanzamento del lavoro attraverso i diversi moduli del flusso di lavoro selezionato. Per informazioni, vedere [Visualizzazione dei lavori](#) alla pagina 26.
- **Rapporto:** quando un lavoro ha impiegato i moduli Fiery Preflight, Preflight o Correct nel flusso di lavoro, viene generato un rapporto. È possibile visualizzare il rapporto facendo clic sul collegamento Rapporto. Per informazioni, vedere [Generazione di rapporti sui lavori](#) alla pagina 27.
- **Ignora:** l'azione Ignora è disponibile per i lavori con errori. È possibile scegliere di ignorare l'errore e completare il lavoro. Per farlo, selezionare Lavori > Informazioni generali > Lavori con errori > Ignora oppure Lavori > Tutti i lavori > Lavori con errori > Ignora.
- **Invia di nuovo:** è possibile inviare nuovamente un lavoro elaborato (completato) a una destinazione di uscita. Con questa funzione è possibile evitare di dover inviare nuovamente un lavoro. Per farlo, selezionare Lavori > Informazioni generali > Invia di nuovo o Lavori > Tutti i lavori > Lavori completati > Invia di nuovo.
- **Riprova:** per i lavori non riusciti, è disponibile l'opzione Riprova. Quando si desidera inviare nuovamente il lavoro tramite un modulo non riuscito, selezionare Lavori > Informazioni generali > Riprova o Lavori > Tutti i lavori > Lavori con errori > Riprova. Fiery JobFlow esegue il modulo non riuscito e sposta il lavoro al modulo successivo se il lavoro supera la verifica. Con questa funzione è possibile evitare di dover inviare nuovamente un lavoro.

## Visualizzazione dei lavori

È possibile visualizzare il contenuto di ogni lavoro e anche lo stato dei lavori mentre avanzano attraverso i diversi moduli in un flusso di lavoro.

Per visualizzare i lavori, fare quanto segue:

Nella scheda Informazioni generali:

- Fare clic sul nome del lavoro per visualizzarne lo stato mentre avanza attraverso i diversi moduli.
- Fare clic sul collegamento Lavoro per visualizzare i contenuti del lavoro.

Nella scheda Tutti i lavori:

- Fare clic sul nome del lavoro per visualizzarne lo stato mentre avanza attraverso i diversi moduli.
- Fare clic sull'icona Lavoro che si trova nell'estremità destra della riga per visualizzare il contenuto del lavoro.

**Nota:** L'icona Lavoro viene visualizzata quando si passa con il cursore del mouse sopra la riga di ciascun lavoro.

## Generazione di rapporti sui lavori

È possibile visualizzare i rapporti sui lavori che presentano errori o dei lavori elaborati correttamente.

Se un lavoro non viene elaborato a causa di un errore, verrà visualizzato nell'elenco Lavori con errori nella scheda Lavori. Se il lavoro genera un errore quando passa nel modulo Fiery Preflight, Preflight o Correct, è possibile visualizzare il rapporto generato rispettivamente da Fiery server o da Enfocus PitStop Pro. Per visualizzare il flusso di lavoro che è stato utilizzato per un lavoro, fare clic sul nome del lavoro nella scheda Lavori.

- 1 Selezionare la scheda Lavori.
- 2 Selezionare la scheda Informazioni generali.
- 3 Selezionare il lavoro non riuscito nell'elenco Lavori con errori oppure il lavoro elaborato correttamente nell'elenco Lavori completati.
- 4 Fare clic sul collegamento Rapporto.

È inoltre possibile visualizzare il rapporto nella scheda Tutti i lavori.

